# PÉGASUS (ETHERNET) STUDIO V2.02

# MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



Rua Coronel Botelho, 64 - Alto da Lapa - CEP: 05088-020 São Paulo - SP - Brasil \*55 (11) 3832-6102

# **Introdução**

O módulo transmissor Pégasus Ethernet possibilita ao usuário configurar muitos de seus parâmetros de funcionamento, tais como o(s) endereço(s) IP do(s) servidor(es) Zeus, a freqüência de envio dos pacotes ALIVE, etc. Essas configurações são feitas através de um software chamado **Pégasus (Ethernet) Studio**. A instalação e operação desse software, assim como os passos necessários para a configuração de um módulo Pégasus Ethernet serão os assuntos abordados nesse manual.

# **Instalação**

Para instalar o Pégasus (Ethernet) Studio, abra a pasta "Pegasus\_Ethernet\_Studio" que está dentro do nosso pacote de softwares e dê 2 cliques no arquivo "Setup.exe". O assistente de instalação será então apresentado:

Pégasus (Ethernet) Studio v2.02 Setup   Image: Setup Counce in the setup of the setup	Pégasus (Ethernet) Studio v2.02 Setup   Image: Comparison of the the set of the se	asus (Et	hernet) Studio v2.02 Setup
Welcome to the Pégasus (Ethernet) Studio v2.02 installation program.   Setup cannot install system files or update shared files if they are in use.   Before proceeding, we recommend that you close any applications you may be running.   OK Exit Setup	Welcome to the Pégasus (Ethernet) Studio v2.02 installation program.   Setup cannot install system files or update shared files if they are in use.   Before proceeding, we recommend that you close any applications you may be running.   OK Exit Setup	E	🚽 Pégasus (Ethernet) Studio v2.02 Setup
OK Exit Setup	OK Exit Setup		Welcome to the Pégasus (Ethernet) Studio v2.02 installation program. Setup cannot install system files or update shared files if they are in use. Before proceeding, we recommend that you close any applications you may be running.
			OK E <sub>k</sub> it Setup

Clique em "OK" para iniciar.

Pégasus (	(Ethernet) Studio v2.02 Setup	
	🛱 Pégasus (Ethernet) Studio v2.02 Setup	×
	Begin the installation by clicking the button below. Click this button to install Pégasus (Ethernet) Studio v2.02 software to the specified destination directory.	
	Directory: C:\3iCorporation\Pegasus_Ethernet_Studio_v2_02\	
	Exit Setup	

Clique no botão com a figura de um computador para continuar.

Pégasus (Ethernet) Studio v2.02 - Choose Program Group 🔀
You can enter a new group name or select one from the Existing Groups list.
Cancel

Clique em"Continue".

Pégasus (Ethernet) Studio v2.02 Setup								
슻 De C:1	égasus (Ethernet) Studio v2.02 Setup 🛛 🔀 stination File: WINNT\system32\MSCOMCTL.OCX							
	72%							
	Cancel							

Aguarde enquanto os arquivos do Pégasus (Ethernet) Studio são instalados em seu computador.



Uma vez finalizado o processo de instalação, clique em "OK".

## Pégasus (Ethernet) Studio v2.02

Para abrir o programa Pégasus (Ethernet) Studio v2.02, clique no botão Iniciar -> Programas -> 3i Corporation -> Pégasus (Ethernet) Studio v2.02.

	<b>.</b>		👼 3i Corporation 🔹 🕨	Ś	Pégasus (Ethernet) Studio v2.02
	222	Programas •	×	Τ	
	<u></u>	Documentos			
erve	<b>"</b>	<u>⊂</u> onfigurações			
8	R)	Pegquisar •			
20	2	Ajuda			
lows	<b>1</b>	E <u>x</u> ecutar			
Wine		Desliga <u>r</u>			
	Iniciar		_		

Ao iniciar a execução você deverá selecionar a lingua (PORTUGUÊS, ESPANHOL, etc) na qual os textos do programa devem ser apresentados:

SELECT YOUR LANGUAGE								
CORPORATION	PORTUGUÊS ESPAÑOL	<u>D</u> K <u>E</u> xit						

Selecione "PORTUGUÊS" e clique em "OK".

O Pégasus (Ethernet) Studio será então carregado:



Caso seja a primeira execução do programa, será necessário configurar a porta serial a ser utilizada para a comunicação com o módulo Pégasus Ethernet. Para isso, selecione a opção "CONFIGURAR COMUNICAÇÃO ..." do menu "[ GERAL ]":



Selecione a porta serial e depois clique em "OK".

# Buscando a configuração de um módulo Pégasus Ethernet

Para buscar a configuração de um módulo Pégasus Ethernet, clique no menu "[ BUSCAR CONFIGURAÇÃO ]":

egasus (E	Studio v2.02				_ []
GERAL ] [ BUSCAR CON	FIGURAÇÃO J [ENVI/	AR CONFIGURAÇÃO J [RE	INICIAR MC	DULO J	
ERAL   REDE   ZEUS	SERVER PRIMARIO	ZEUS SERVER SECUNDA	ario		
	tu	lodo de funcionamento	1a. via de o	comunicação 💌	
	Modo de	recepção dos eventos	Não buferi:	zado 💌	
	Modo de comunica	ção com o Zeus Server	Criptografa	ido 🗾	
	Ident	ificador (ID) do módulo	000000000	0000000000	
	Endereç	o físico (MAC Address)	02 00	00 00 00 01	G
Entrad	a para controle do n	iodo de funcionamento	<u> </u>		
	Frequência de el	wio dos pacotes ALIVE	60	(em segundos)	
Ti	meout de comunica	zão com o Zeus Server	30	(em segundos)	
E	vento a ser transmi	tido via linha telefônica		(cccppzzz)	
Duraçao da	transmissao do eve	ento via linha telefonica	150	(em segundos)	
Retardo adicion	Pégasus (Ethernet)	Studio v2.02		Segundos)	
- ACESSO À CONFIGU	Deseja re.	almente buscar a configuraç 5im Não	ão do módul	p?	
-LÓGICA PARA ACIOI	NAMENTO DAS SAÍD	AS			
Ausência	Online de linha telefônica	Módulo online	▼ ▼ Linha t	elefônica ausente	- -
TESTE DA CONEXÃO	COM O PAINEL DE	ALARMES			
Frequênc	Saída cia de acionamento Evento	300 (em segu (cccppzzz	▼ ndos) )		

Você será questionado se "Deseja realmente buscar a configuração do módulo ?". Responda "Sim".

🔹 Peyasus (Ethernet) Stud	110 ¥2.U2		
	RAÇAO J [ENVIA ED DDIMÁDIO Î		
SETURE   REDE   2EUS SERV		ZEUS SERVER SECOND	4100
		lada da funcionamento	1a via de comunicación
	Wi ala da	recención des el portes	Não huferizado
	Modo de	recepção dos eventos	
MOC	io de comunicaç	ao com o zeus server	
	Enderec	nicauur (ID) uu muuuu	
Entrada par	ra controle do m	odo de funcionamento	
F	requência de er	vio dos pacotes ALIVE	60 (em segundos)
Timeo	ut de comunicaç	ão com o Zeus Server	30 (em segundos)
Event	to a ser transmi	tido via linha telefônica	(cccppzzz)
Duração da tran	ismissão do eve	nto via linha telefônica	150 (em segundos)
Retardo adicional	a dotocoão do o	arta da linha talafâniaa. ) Etudia u2.02	(pm segundos)
ACESSO À CONFIGUE	Deseja sa	alvar a configuração atual p im Não	ara arquivo ?
LÓGICA PARA ACIONAM	ENTO DAS SAÍD	AS	
Ausência de l	Online inha telefônica	Módulo online	▼ ▼ ↓
TESTE DA CONEXÃO CO	M O PAINEL DE A	ALARMES	
Frequência d	Saída e acionamento Evento	300 (em segu	v ndos) )
rquivo de configuração carrega	ado com sucesso		

Você será agora questionado se deseja salvar a configuração atual para arquivo. Responda "Sim" caso a configuração atualmente carregada no *Pégasus (Ethernet) Studio* seja importante e você não deseje perdê-la. Responda "Não" caso contrário.

Caso o processo de leitura do arquivo de configuração do módulo seja concluído com sucesso, a mensagem "Arquivo de configuração carregado com sucesso" será apresentada no rodapé da janela.



# Enviando a configuração para um módulo Pégasus Ethernet

Para enviar a configuração para um módulo Pégasus Ethernet, clique no menu "[ ENVIAR CONFIGURAÇÃO ]":

🗣 Pégasus (Ethernet) Studio v2.02 📃 🛄	×
[GERAL] [BUSCAR CONFIGURAÇÃO] [ENVIAR CONFIGURAÇÃO] [REINICIAR MODULO]	
GERAL   REDE   ZEUS SERVER PRIMARIO   ZEUS SERVER SECUNDARIO	
Modo de funcionamento 1a. via de comunicação 👻	
Modo de recepção dos eventos Não buferizado 🗾 👻	
Modo de comunicação com o Zeus Server Criptografado 🔹 👻	
Identificador (ID) do módulo	
Endereço físico (MAC Address) 02 00 00 00 00 01 6	
Entrada para controle do modo de funcionamento	
Frequência de envio dos pacotes ALIVE 60 (em segundos)	
Timeout de comunicação com o Zeus Server 30 (em segundos)	
Evento a ser transmitido via linha telefônica (cocppzzz)	
Duração da transmissão do evento via linha telefônica 150 (em segundos)	
Retardo a Pégasus (Ethernet) Studio v2.02	
Sim Não	
LÓGICA PARA ACIONAMENTO DAS SAÍDAS	1
Online Módulo online 🔻 💌	
Ausência de linha telefônica	
TESTE DA CONEXÃO COM O PAINEL DE ALARMES	]
Saída	
Frequência de acionamento 300 (em segundos)	
Evento (ocoppzzz)	
Arquivo de configuração carregado com sucesso	

Você será questionado se "Deseja realmente enviar a configuração atual para o módulo ?". Responda "Sim".

Caso o processo de escrita do arquivo de configuração para o módulo seja concluído com sucesso, a mensagem "Arquivo de configuração enviado com sucesso" será apresentada no rodapé da janela.

👯 Pégasus (Ethernet) Studio v2.02			
[GERAL] [BUSCAR CONFIGURAÇÃO] [ENVIAR	CONFIGURAÇÃO ]	[ REINICIAR	MÓDULO ]
GERAL   REDE   ZEUS SERVER PRIMÁRIO   ZI	EUS SERVER SEC	UNDÁRIO	
Mo	to de funcionam	ento 1a. via o	le comunicação 💌
Modo de re	cepção dos eve	ntos Não buf	erizado 💌
Modo de comunicaçã	o com o Zeus Se	rver Criptogr	afado 🗾
Identifi	cador (ID) do mó	dulo 000000	000000000003
Endereço 1	ísico (MAC Addro	ess) 02 00	00 E2 50 12 G
Entrada para controle do mo	lo de funcionam	ento	<u>•</u>
Frequência de envi	o dos pacotes Al	.NE 60	(em segundos)
Timeout de comunicaçã	o com o Zeus Se	rver 30	(em segundos)
Evento a ser transmitid	o via linha telefô	nica	(cccppzzz)
Duração da transmissão do event	o via linha telefô	nica 150	(em segundos)
Retardo adicional na detecção do cor	te da linha telefô	nica 0	(ern segundos)
ACESSO À CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO Senha Confirme senha			
-LÓGICA PARA ACIONAMENTO DAS SAÍDAS			
Online   Ausência de linha telefônica	lódulo online	• • Lint	▼ na telefônica ausente ▼
TESTE DA CONEXÃO COM O PAINEL DE AL	ARMES		
Saída Frequência de acionamento Evento	00 (em	segundos) opzzz)	•

# Abrindo um arquivo de configuração

Para abrir um arquivo de configuração do Pégasus Ethernet salvo em seu computador, clique na opção "ABRIR ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO ..." do menu "[ GERAL ]".

[GERAL]		Abrir arquivo de	configuração				<u>? ×</u>
ABRIR ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO SALVAR CONFIGURAÇÃO PARA AROUIVO	< N	Examinar:	Pegasus Eth	ernet Studio v2.02	•	+ 🗈 💣 🎟 -	
ATUALIZAR FIRMWARE		<u>3</u>	🔊 cfgEth				
CONFIGURAR COMUNICAÇÃO	_	Histórico					
FECHAR		Desktop					
		<u></u>					
		Meus docume					
		Meu computa					
		<b>6</b> 2	Nome do arquivo:	cfoEth		•	Abrir
		Meus locais d	Arquivos do tipo:	Arquivo de configuração (*.b	iin)		Cancelar

Selecione o arquivo de configuração desejado e depois clique em "Abrir".

## Salvando a configuração para arquivo

Para salvar a configuração do Pégasus Ethernet para arquivo, clique na opção "SALVAR CONFIGURAÇÃO PARA ARQUIVO ..." do menu "[GERAL]".

[GERAL]							
ABRIR ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO		Salvar arquivo d	e configuração e	m			? ×
SALVAR CONFIGURAÇÃO PARA ARQUIVO		Salvar em:	🔁 Pegasus Eth	ernet Studio v2.02	• + (	È 💣 🎫	
ATUALIZAR FIRMWARE		3	cfgEth				
CONFIGURAR COMUNICAÇÃO	K	Histórico					
FECHAR							
		Meus docume					
		Meu computa					
		<b>6</b> 2	Nome de province				Salvar
		Meus locais d	Nome do arquivo:	(endered)			Jaival
			Salvar como tipo:	Arquivo de configuração (*.bir	)	•	Cancelar

Selecione o local onde o arquivo de configuração deve ser salvo e depois clique em "Salvar".

## Atualizando o firmware de um módulo Pégasus Ethernet

O termo FIRMWARE é utilizado para designar um programa residente em uma placa microcontrolada/microprocessada. Portanto, atualizar o firmware de um módulo Pégasus significa atualizar seu programa, corrigindo bugs, agregando novos recursos de software, etc. Para atualizar o firmware de um módulo Pégasus Ethernet, clique na opção "ATUALIZAR FIRMWARE ..." do menu "[ GERAL ]".



Selecione o arquivo de atualização de firmware e depois clique em "Abrir".

# Parâmetros de configuração de um módulo Pégasus Ethernet

Os parâmetros de configuração de um módulo Pégasus Ethernet são divididos em 4 grupos:

- o GERAL
- o **REDE**
- ZEUS SERVER PRIMÁRIO
- ZEUS SERVER SECUNDÁRIO

#### <u>GERAL</u>



#### Modo de funcionamento

- <u>1<sup>a</sup> via de comunicação</u>: Os eventos gerados pelo painel de alarmes serão prioritariamente transmitidos via Ethernet e somente em caso de impossibilidade (rede Ethernet sem comunicação, servidor Zeus indisponível, etc) serão transmitidos via linha telefônica, ou seja, a 1<sup>a</sup> via de comunicação é o canal Ethernet e a 2<sup>a</sup> via é a linha telefônica;
- <u>2<sup>a</sup> via de comunicação</u>: Os eventos gerados pelo painel de alarmes serão prioritariamente transmitidos via linha telefônica e somente em caso de impossibilidade (corte da linha) serão transmitidos via Ethernet, ou seja, a 1<sup>a</sup> via de comunicação é a linha telefônica e a 2<sup>a</sup> via é o canal Ethernet.

#### Modo de recepção dos eventos

 <u>Não buferizado</u>: Esse modo de recepção também é conhecido como "TRUE-KISSOFF", ou seja, o tom de Kissoff (indicação de transmissão com sucesso) é gerado para o painel de alarmes somente após o recebimento da confirmação do servidor Zeus de que o evento foi armazenado com sucesso em seu banco de dados. Esse modo de recepção é recomendado somente para painéis de alarmes que implementem corretamente o protocolo CONTACT-ID;

<u>Buferizado</u>: Nesse modo de recepção, o módulo Pégasus recebe o evento, verifica o status do link Ethernet com o servidor Zeus, salva o evento em sua memória não-volátil (caso o link Ethernet esteja OK) e gera o tom de KISSOFF para o painel de alarmes. Após isso é que o evento será então enviado ao servidor Zeus. Esse modo de recepção teve de ser implementado no Pégasus para suprir as deficiências de alguns painéis de alarmes que não implementam corretamente o protocolo CONTACT-ID.

#### Modo de comunicação com o Zeus Server

- <u>Criptografado</u>: Quando essa opção é selecionada, toda a comunicação entre o módulo Pégasus Ethernet e o servidor Zeus é feita de forma CRIPTOGRAFADA;
- <u>Não criptografado</u>: Quando essa opção é selecionada, toda a comunicação entre o módulo Pégasus Ethernet e o servidor Zeus é feita de forma NÃO-CRIPTOGRAFADA.

#### Identificador (ID) do módulo

Valor numérico composto por 20 dígitos e utilizado pelo servidor Zeus para a identificação do módulo Pégasus Ethernet. Esse valor deve ser único, ou seja, dois módulos Pégasus conectados ao mesmo servidor Zeus nunca podem ter o mesmo identificador.

#### Endereço físico (MAC Address)

O MAC address é o endereço físico (hardware) da interface dentro da rede Ethernet. Toda interface Ethernet tem um MAC address, que deve ser único. Uma maneira de gerar um MAC address aleatório para a interface Ethernet do módulo Pégasus é clicar no botão "G".

#### Entrada para controle do modo de funcionamento

Este campo possibilita configurar uma das entradas digitais (1, 2, 3 ou 4) para que a mesma controle o modo de funcionamento do modulo Pegasus (1<sup>a</sup> ou 2<sup>a</sup> via de comunicação). Assim se a entrada configurada estiver ABERTA, o modo de funcionamento será "1<sup>a</sup> via de comunicação". Se a entrada configurada estiver FECHADA, o modo de funcionamento será "2<sup>a</sup> via de comunicação".

#### Freqüência de envio dos pacotes ALIVE

É a freqüência de envio dos pacotes ALIVE (pacote de auto-teste do módulo Pégasus) para o servidor Zeus. Esse tempo deve ser menor que o cadastrado no campo "Timeout de comunicação Ethernet" do Zeus Control Center.

#### Timeout de comunicação com o Zeus Server

É o tempo máximo (timeout) que o módulo Pégasus vai esperar pela resposta do servidor Zeus aos envios de seus pacotes (IDENTIFICATION, ALIVE, EVENT, etc). Quando esse tempo esgota, o módulo Pégasus considera que perdeu a conexão com o servidor Zeus e entra em estado OFFLINE (nesse estado, o módulo fica tentando reestabelecer a conexão com o servidor Zeus a cada 1 minuto).

#### Evento a ser transmitido via linha telefônica

Insira nesse campo os 3 dígitos do código (ccc), os 2 dígitos da partição (pp) e os 3 dígitos do número da zona (zzz) do evento que se deseja transmitir via linha telefônica, como uma forma de testar a disponibilidade de serviço na linha telefônica do cliente monitorado (é uma maneira de testar se o mesmo pagou corretamente a conta telefônica e o serviço não foi bloqueado).

#### Duração da transmissão do evento via linha telefônica

Tempo máximo para a transmissão do evento de teste da linha telefônica (é o tempo em que o módulo Pégasus manterá o painel de alarmes conectado na linha telefônica, logo após a recepção do "Evento a ser transmitido via linha telefônica". Decorrido esse tempo, o módulo Pégasus reconectará automaticamente o painel de alarmes ao canal Ethernet).

#### Retardo adicional na detecção do corte da linha telefonica

O valor inserido nesse campo se soma ao tempo mínimo para detecção do corte da linha telefônica, que é de 30 segundos.

## ACESSO À CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO

#### <u>Senha</u>

Senha para acesso à configuração do módulo.

#### Confirme senha

Confirmação da senha para acesso à configuração do módulo.

#### LÓGICA PARA ACIONAMENTO DAS SAÍDAS

#### <u>Online</u>

Nesse campo é possível definir as condições para acionamento da saída ONLINE (por exemplo, somente quando o módulo Pégasus estiver ONLINE, quando o módulo Pégasus estiver ONLINE <u>E</u> a linha telefônica estiver PRESENTE, quando módulo Pégasus estiver INOPERANTE, etc). Caso deseje que essa saída seja comandada remotamente, através do envio de comandos via Zeus Control Center, deixe esse campo em branco (nenhuma lógica para acionamento).

#### Ausência de linha telefônica

Nesse campo é possível definir as condições para acionamento da saída AUSÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA (por exemplo, somente quando a linha telefônica estiver AUSENTE, quando o módulo Pégasus estiver OFFLINE <u>E</u> a linha telefônica estiver PRESENTE, quando módulo Pégasus estiver INOPERANTE, etc). Caso deseje que essa saída seja comandada remotamente, através do envio de comandos via Zeus Control Center, deixe esse campo em branco (nenhuma lógica para acionamento).

#### **TESTE DA CONEXÃO COM O PAINEL DE ALARMES**

O "Teste da conexão com o painel de alarmes" é um fantástico recurso anti-sabotagem que permite checar localmente a comunicação entre o painel de alarmes e o módulo Pégasus. Ele permite detectar condições como:

- Rompimento dos cabos que interligam o painel de alarmes e o módulo Pégasus;
- Problemas no comunicador do painel de alarmes, impedindo que o mesmo envie eventos;
- Problemas no comunicador do módulo Pégasus, impedindo que o mesmo receba os eventos gerados pelo painel de alarmes.

Para implementar esse recurso em seu sistema de alarmes, conecte uma das saídas à relé do módulo Pégasus (ONLINE ou AUSÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA) em uma zona 24 horas do painel de alarmes. O funcionamento é bem simples: o módulo Pégasus aciona periodicamente essa saída à relé, que por sua vez gera eventos de disparo da zona 24 horas do painel de alarmes. Caso o módulo Pégasus receba esse evento significa que a comunicação com o painel de alarmes está OK. Caso não receba, significa que o painel de alarmes está com problemas e o módulo Pégasus informará essa condição à central de monitoramento através da ocorrência de FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O PAINEL DE ALARMES.

<u>É importante ressaltar que o evento configurado como "Teste da conexão com o painel de alarmes" nunca será transmitido à central de monitoramento. Ele será sempre considerado como um teste local e ignorado toda vez que for recebido pelo módulo Pégasus (ele gera um tom de KISSOFF para o painel de alarmes mas não transmite o evento para a central de monitoramento).</u>

Para que você possa fazer uso desse recurso, os seguintes campos devem ser configurados:

## <u>Saída</u>

Saída à relé a ser utilizada para o disparo da zona 24 horas do painel de alarmes. Essa saída não pode ter nenhuma lógica de acionamento associada.

## Frequência de acionamento

Intervalo de tempo entre os acionamentos da saída a relé utilizada para "Teste da conexão com o painel de alarmes".

#### Evento gerado pelo painel de alarmes

Evento gerado pela zona 24 horas do painel de alarmes, no formato: 3 dígitos para o código (ccc), 2 dígitos para a partição (pp) e 3 dígitos para o número da zona (zzz).

#### REDE

CAL J L						
AL RE	ZEUS SERVER PRIMÁRIO   ZEUS SERVER SECUNDÁRIO					
OBTE						
USAR	A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO DE REDE:					
	Endereço IP 192 168 0 100					
	Máscara 255 255 255 0					
	Gateway 192 168 0 1					
	DNS primário 208 67 222 222					
	DNS secundário 208 67 220 220					
🗆 нав	ITA O USO DE SERVIDOR PROXY (SOCKS4)					
En	ITA O USO DE SERVIDOR PROXY (SOCKS4) ereço IP 0 0 0 : 0 Usuário					
En En	ITA O USO DE SERVIDOR PROXY (SOCKS4) ereço IP 0 0 0 0 : 0 Usuário ÕES					
En En EXCE	ITA O USO DE SERVIDOR PROXY (SOCKS4) ereço IP 0 0 0 : 0 Usuário ÕES usar proxy para endereços iniciados por:					
En En ExCE	ITA O USO DE SERVIDOR PROXY (SOCKS4) ereço IP 0 0 0 : 0 Usuário ÕES usar proxy para endereços iniciados por:					
En En EXCE	ITA O USO DE SERVIDOR PROXY (SOCKS4) ereço IP 0 0 0 : 0 Usuário ÖES usar proxy para endereços iniciados por:					
En En EXCE Não Use	ITA O USO DE SERVIDOR PROXY (SOCKS4) ereço IP 0 0 0 : 0 Usuário ÖES usar proxy para endereços iniciados por: vonto-e-virgula (;) para separar entradas					

#### **OBTER A CONFIGURAÇÃO DE REDE AUTOMATICAMENTE (DHCP)**

Quando selecionada essa opção, estamos informando à interface Ethernet que durante sua inicialização ela deve buscar via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sua configuração de rede, ou seja, seu endereço IP, máscara de rede, gateway, etc.

#### USAR A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO DE REDE:

Quando selecionamos essa opção, estamos informando à interface Ethernet que sua configuração de rede será fixa e determinada pelo conteúdo dos campos "Endereço IP", "Máscara de rede", "Gateway", "DNS primário" e "DNS secundário".

#### Endereço IP

Endereço IP da interface Ethernet.

#### <u>Máscara</u>

Máscara de rede da interface Ethernet.

#### <u>Gateway</u>

Gateway da interface Ethernet.

#### DNS primário DNS secundário

Servidores DNS a serem utilizados pela interface Ethernet. Eles tem a função de resolver um nome (<u>www.google.com</u>) em um endereço IP (208.69.32.230). Por favor não altere as configurações de fábrica (Primário: 208.67.222.222, Secundário: 208.67.220.220). Esses são os endereços dos servidores da OpenDNS (<u>www.opendns.com</u>), uma empresa especializada nesse tipo de serviço (gratuito).

#### HABILITA O USO DE SERVIDOR PROXY (SOCKS 4)

Essa opção habilita o uso de servidor Proxy (protocolo SOCKS 4) para a comunicação com os servidores Zeus. Uma das funções de um servidor proxy, dentre outras, é permitir que computadores dentro de uma rede interna (local) tenham acesso a uma rede externa (internet, por exemplo).

#### Endereço IP

Endereço IP e porta do servidor proxy SOCKS 4.

#### <u>Usuário</u>

Usuário para autenticação no servidor proxy SOCKS 4.

#### EXCEÇÕES (Não usar proxy para endereços iniciados por:)

Insira nesse campo os endereços IP (ou URLs) de servidores Zeus que não necessitem do servidor proxy para serem alcançados pelo módulo Pégasus Ethernet. Veja o exemplo abaixo:



## ZEUS SERVER PRIMÁRIO

Manaus (Ethernat) Etudia v2.02								
Pegasus (Ethernet) Studio V2.02								
GERAL   REDE ZEUS SERVER PRIMARIO ZEUS SERVER SECUNDARIO								
ENDEREÇOS E PORTAS								
3isolucoes.no-ip.org:5198	Endereco							
	,- Dorta							
	Forta							
	Adicionar	Alterar Remover						
TELEFONES								
	Telefone							
	Telefone							
	Adicionar	Alterar Remover						
-								
Arquivo de configuração carregado com sucesso								
· · · · ·								

#### **ENDEREÇOS E PORTAS**

Endereços IP (ou URLs) e portas TCP dos links de internet associados ao servidor Zeus primário.

#### **TELEFONES**

Esse campo tem utilidade somente quando trabalhando com duplo monitoramento, ou seja, um único painel de alarmes enviando eventos para duas centrais de monitoramento distintas (com números de telefone diferentes). Essa foi a maneira encontrada para diferenciar quando um evento deve ser enviado para o servidor Zeus primário e quando ele deve ser enviado para o servidor Zeus secundário.

## ZEUS SERVER SECUNDÁRIO

🍇 Pégasus (Ethernet) Studio v2.02				×
[GERAL] [BUSCAR CONFIGURAÇÃO]	ENVIAR CONFI	GURAÇÃO] [REI	NICIAR MÓDULO ]	
GERAL   REDE   ZEUS SERVER PRIMÁI	RIO ZEUS SERVI	R SECUNDARIO		
- ENDEREÇOS E PORTAS				
	Endereço			
	Porta			
	Adicionar	Alterar	Remover	
TELEFONES				
	Telefone			
	Adicionar	Alterar	Remover	
-				
Arquivo de configuração carregado com su	cesso			

#### **ENDEREÇOS E PORTAS**

Endereços IP (ou URLs) e portas TCP dos links de internet associados ao servidor Zeus secundário.

#### **TELEFONES**

Esse campo tem utilidade somente quando trabalhando com duplo monitoramento, ou seja, um único painel de alarmes enviando eventos para duas centrais de monitoramento distintas (com números de telefone diferentes). Essa foi a maneira encontrada para diferenciar quando um evento deve ser enviado para o servidor Zeus primário e quando ele deve ser enviado para o servidor Zeus secundário.