

SOFTWARE GRAVADOR Este programa tem por finalidade, enviar o programa que você criou (e compilou para o formato .hex) até a memória do microcontrolador, ou seja, gravar o microcontrolador.

no ícone

"AT89S52"

gravado!

bem sucedida

a Carl

ÌØ±ðláʾ£°Äúʹ

este ícone fica colorido

ouando o Gravador está

am

Acesse a pasta C:\8051 e dê um duplo clique conectado e instalado File Command corretamente. PROGRAM BUFFER Gravador USB Ao utilizar este programa pela primeira vez, é Select Chip + necessário configurar o modelo do AT89552 microcontrolador que você está utilizando. AT89551 SN AT89552 AT8958253 Escolha o segundo modelo da lista Changed Down AT89553 Gravando o Microcontrolador AT89S52 - 0 X þ²»Ìṩ¼¼ÊõÖ§³Ö;£ No menu do lado direito clique no botão "LOAD FLASH" para localizar o arquivo que será gravado no microcontrolador. Load Flash Skip Blank Written Em seguida o Windows exibirá uma Computador > Dise janela para localizar o arquivo HEX. Organizar 🔻 Localize a pasta C:\8051 e clique no 🚖 Favoritos Download: asem51 arquivo de exemplo Driver Winde Marca de Trabalh 📗 eng "pisca_compilado.hex", que tem por exemplo Biblioteca: Liberar Porta Paralela no Windows Xp SP finalidade piscar os LEDs do port P0 Documento il micro 🔛 Imagens sdcc Músicas pisca_compilado.hex Vídeos Agora clique no botão "AUTO" para 🖷 Computado AL Disco Local (C:) gravar o microcontrolador. Pronto! 👝 Disco Local (D:) O Seu microcontrolador está Nome: pisca_compilado.hex + Intel Hex(*.hex Certifique-se de que a opção "DATA RELOAD" está marcada. Isto garante que o gravador está carregando a última versão do arquivo que será enviado à memória do microcontrolador. Enabled XTAL Confira na parte inferior da tela do Erase programa a mensagem "Successfully done" para comprovar que a gravação foi Load Flash file C:\8051\pisca_compilado.hex (0 oad Flash file C:\8051\pisca_compilado.hex (03/12

Importante: Memorize a porta USB que você conectou o gravador, pois como o Windows não reconhece o gravador automaticamente, será necessário repetir a instalação ao conectá-lo em outra porta USB.

Acesse www.u8051.com.br para obter a última versão deste manual, incluindo a seccão de erros e dúvidas frequentes.

Impresso em papel reciclado

Manual de Instalação

Leia atentamente este manual antes de instalar o gravador

GRAVADOR USB MICROCONTROLADOR 8051

Baseado no gravador USBasp

www.u8051.com.br Curso Gratuito de Microcontroladores 8051

Você sabia que muitas embalagens são utilizadas apenas até o momento do recebimento do produto, sendo descartadas muitas vezes em apenas 30 segundos? Reutilizar embalagens significa recuperar o seu dinheiro e ainda contribuindo para a preservação dos recursos naturais.

Load Eeprom Data de 11/03/2011 03/12/2011 03/12/2011 26/10/2011 20/06/201 11/03/2011 16/08/2011

	2 🔜	Abrir 🔽 Can
		1
🖉 Data Reload		Open Projec
Verify FLASH		Save Flash
Verify EEPROM		Save projec
Program Fuse	0x0	» Command
Cock Chip	0XFF	

Flash 748/8192

celar ct



CONHECENDO O GRAVADOR

Este dispositivo é baseado no gravador USBasp altamente difundido na internet e destina-se a gravar os seguintes microcontroladores:

- AT89S51 ٠
- AT89S52 ٠
- AT89S8252 .

Gravação em protoboard. Desta forma você pode desenvolver a parte eletrônica do projeto e gravar o microcontrolador sem a necessidade de removê-lo da protoboard, minimizando, deste modo, o desgaste dos pinos do microcontrolador e os contatos da protoboard.



Para realizar a gravação do microcontrolador, verifique se você tem em mãos os seguintes itens:

Arquivo .hex ou .bin, que consiste no programa que você criou e compilou no JFE Editor, por exemplo;	pisca.hex
Cabo de gravação USB;	a far
Gravador do microcontrolador;	
Microcontrolador que será gravado;	
Protoboard e 3 pedaços de fio (para conectar o gravador ao microcontrolador);	
Computador com entrada USB	
Software GRAVADOR USB.exe Disponível em: www.u8051.com.br no pacote de programas 8051.exe	Gravador USB
Pasta com os Drivers para Windows Disponível em: www.u8051.com.br no pacote de programas 8051.exe	Diver Wendows 7
Cristal 12MHz	

 Preparando a Protoboard para o gravador A protoboard é utilizada para interligar o circuito gravador e o microcontrolador AT89S52; Além disso, são necessários apenas 3 pedaços de fio rígido com 4 cm cada. Pino 20 Pino 9 As interligações são: Pino 31 ao pino 40 Pino 40 até o pino +5V do gravador. Pino 20 até o pino GND do Gravador. Essas interligações visam fornecer energia ao microcontrolador (+5V ao pino 40) e ativar o uso da memória interna do microcontrolador (+5V ao pino 31). O Cristal de 12Mhz deve ser conectado nos pinos 18 e 19 do microcontrolador 	Em seguida localize e dê um duplo clique sobre o item USBasp. A exclamação em amarelo ao lado o ícone USBasp indica que o driver ainda não está instalado. Em seguida clique no botão "ATUALIZAR DRIVER" Projetades de USBap To de dispositivos USBap "ATUALIZAR DRIVER"
Accesse www.u80051.com.br Inicio INSCREVER-SE MIT DIDÁTICO UNIDADE DE Inicio INSCREVER-SE MIT DIDÁTICO ESTUDOS Inicio INSCREVER-SE MIT DIDÁTICO UNIDADE DE Inicio INSCREVER-SE MIT DIDÁTICO ESTUDOS Inicio INSCREVER-SE MIT DIDÁTICO ESTUDOS Inicio INSCREVER-SE MIT DIDÁTICO ESTUDOS Inicio Inicio Inicio Inicio Inicio Estudos Inicio Inicio <td< td=""><td>Na próxima janela, clique na opção "Procurar software de driver no computador" I atuitar Diver: USBap Pesquisar automaticamente software de driver atualizado O Windows ils pequisar automaticamente software de driver atualizado O Windows ils pequisar automaticamente software de driver atualizado Pesquisar automaticamente software de driver atualizado O Windows ils pequisar automaticamente software de driver atualizado O Procurar software de driver no computador Image: Como botão "Procurar" Image: Como botão "Procurar software de driver em seu computador Procurar software de driver em seu computador Image: Como botão "Procurar"</td></td<>	Na próxima janela, clique na opção "Procurar software de driver no computador" I atuitar Diver: USBap Pesquisar automaticamente software de driver atualizado O Windows ils pequisar automaticamente software de driver atualizado O Windows ils pequisar automaticamente software de driver atualizado Pesquisar automaticamente software de driver atualizado O Windows ils pequisar automaticamente software de driver atualizado O Procurar software de driver no computador Image: Como botão "Procurar" Image: Como botão "Procurar software de driver em seu computador Procurar software de driver em seu computador Image: Como botão "Procurar"
Instalando o Driver no Windows do seu computador Conecte o Gravador USB na porta USB do seu computador. Na primeira vez em que o gravador USB é conectado na porta USB do computador, o Windows tenta fazer o reconhecimento, mas não consegue instalar o driver. Observe a imagem abaixo:	 Execute a sequência de cliques conforme a imagem a seguir para localizar a pasta C:\8051 que o Windows localizará o driver correto para o seu sistema operacional, inclusive no Windows 8. Para instalar o driver no Windows 8, primeiramente é necessário desativar a imposição de assinatura de driver do Windows 8: 1. Entre com configuração (mover o mouse do canto inferior direito da tela e quando aparecer a barra pop-out clicar no ícone da engrenagem). 2. Clique em shift antes de escolher a opção reiniciar 3. Aguarde 4. Clique em "Opções avançadas" 7. Clique em "Configuração de inicialização do Windows" 8. Clique em Configuração de inicialização do Windows" 8. Otique em Reiniciar 9. Ao reiniciar o computador, selecione a opção "Desativar verificação de assinatura de driver". Pressione a tecla "7" 10. Pronto, agora você pode instalar o driver modificado ou não assinado digitalmente.