MANUAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO VOIP



INDICE

1. Identifique seu tipo de conexão à internet:	3
1.1 Como Identificar sua Conexão Banda Larga	3
1.1.1 Conexão ADSL	3
1.1.2 Conexão a Cabo	3
2. Identifique seu tipo de acesso à internet	3
2.1 Conexão ADSL	3
2.1.1 Modo Router	4
2.1.2 Modo Bridge	4
2.2 Conexão a Cabo	4
3. Instalação do Equipamento Voip	4
3.1 Instalação Básica	4
3.1.1 Quando o usuário conecta o modem diretamente no computador	4
3.1.2 Quando o usuário conecta o modem ADSL em outro equipamento (Switch,	
Hub, ou Roteador), e este é conectado ao computador	5
3.2 Instalação Avançada	5
3.2.1 Configuração para conexão modo bridge	9
3.2.2 Configuração de endereço estático (fixo)	12
4. Lista de Endereços Ip de Modems ADSL para configuração em modo bridge 1	15

1. IDENTIFIQUE SEU TIPO DE CONEXÃO À INTERNET:

Você precisará de uma internet rápida (conexão banda larga) para poder utilizar nosso serviço de telefonia voip. Existem alguns tipos diferentes de conexões à internet.

Como identificar se você possui uma internet rápida (banda larga)?

Se ao acessar a internet sua linha telefônica fica ocupada então você está utilizando uma conexão dial up (discada), então sua internet não é rápida (banda larga), e você não poderá utilizar nossos serviços de telefonia voip.

Se a sua linha telefônica fica livre enquanto você utiliza a internet ou se você não depende da linha telefônica para acessar a internet, então você possui uma internet rápida (banda larga). Existem alguns tipos de internet rápida (banda larga): ADSL, a Cabo, a Rádio e via Satélite.

Obs: as conexões a Rádio e via Satélite não oferecem uma boa qualidade de internet para a utilização do voip, pois a conexão à Rádio possui muita variação de velocidade e a conexão via Satélite possui uma velocidade de envio de dados (upload) muito baixa, e dessa forma não garantimos qualidade com essas conexões.

1.1 Como Identificar sua Conexão Banda Larga

1.1.1 Conexão ADSL

A conexão ADSL utiliza um modem externo, no qual é conectada uma linha telefônica e um cabo de rede, que também é conectado ao computador.

1.1.2 Conexão a Cabo

A conexão a Cabo utiliza um modem externo, no qual é conectado um cabo coaxial (semelhante a um cabo de antena de tv) e um cabo de rede, que também é conectado ao computador. Este modem não utiliza linha telefônica.

2. IDENTIFIQUE SEU TIPO DE ACESSO À INTERNET

2.1 Conexão ADSL

Existem duas formas de se conectar a internet utilizando a conexão ADSL: modo Router (modem roteado) e modo Bridge.

2.1.1 Modo Router

Neste tipo de acesso *não é necessário* utilizar nome de usuário e senha para acessar a internet. Você acessa diretamente.

2.1.2 Modo Bridge

Neste tipo de acesso *é necessário* utilizar nome de usuário e senha para acessar a internet.

2.2 Conexão a Cabo

Neste tipo de acesso *não é necessário* utilizar nome de usuário e senha para acessar a internet. Você acessa diretamente.

3. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO VOIP

3.1 Instalação Básica

Se você possui uma conexão ADSL modo **Router** (acesso direto) ou uma conexão a cabo você pode utilizar a instalação básica. Se você possui uma conexão ADSL modo **bridge** (precisa utilizar nome de usuário e senha) ou a instalação básica **não funcionar** vá para o tópico instalação avançada.

A instalação básica pode ser feita de duas formas:

3.1.1 Quando o usuário conecta o modem diretamente no computador.

Passo 1 – desligue o equipamento voip e o modem da rede elétrica.

Passo 2 – conecte o cabo de rede do **modem** (que estava conectado ao computador) na porta **WAN** do equipamento voip.

Passo 3 – conecte o cabo de rede do equipamento voip na porta LAN (do voip) e conecte a **outra ponta** no **computador.**

Passo 4 – conecte um aparelho telefônico na porta **PHONE**, que fica na parte de trás do equipamento voip.

Passo 5 – Religue o modem na energia e, depois de 2 minutos, religue também o equipamento voip.



3.1.2 Quando o usuário conecta o modem ADSL em outro equipamento (Switch, Hub, ou Roteador), e este é conectado ao computador.

Passo 1 – conecte o cabo de rede do equipamento voip na porta **WAN** (do voip) e conecte a **outra ponta** em uma porta livre do **switch.**

Passo 2 – ligue o equipamento voip na rede elétrica.

3.2 Instalação Avançada

Se você possui uma conexão ADSL modo **bridge** (precisa utilizar nome de usuário e senha) ou a instalação básica **não funcionar** siga os seguintes passos:

Obs: Se você tentou a instalação básica e não deu certo, antes de seguir o passo 1 retire o equipamento voip e ligue seu computador da maneira como estava antes, certificandose que você tem acesso à internet. Caso não tenha acesso à internet, reinicie seu computador.

Passo 1 – Clique com o botão direito do mouse em **Ambiente de rede**, localizado na área de trabalho (também é acessível pelo Windows Explorer), e clique na opção **propriedades.**



Passo 2 – Abrirá então as propriedades do ambiente de rede. Dê então um duplo clique no protocolo TCP/IP da sua placa de rede (seu nome termina com Ethernet Adapter).

Rede			? ×					
Configuração Identificaç	Configuração Identificação Controle de acesso							
Os segui <u>n</u> tes componer	ntes da rede estão i	nstalados:						
 Cliente para redes h Logon de produtos Adaptador para red VIA Rhine II Fast El TCP/IP → Adaptad 	Microsoft Microsoft e dial-up thernet Adapter or para rede dial-up re II East Ethernet A	danter						
Adicionar	<u>Adicionar <u>R</u>emover <u>Propriedades </u></u>							
Logon de produtos Mic	Logon de produtos Microsoft							
Descrição O TCP/IP é o protoco Internet e a redes rem	Descrição O TCP/IP é o protocolo que você utiliza para conectar-se à Internet e a redes remotas.							
		ОК	Cancelar					

Passo 3 – Será necessário configurar o computador para obter todas as **configurações de rede automáticas (Endereço IP, Máscara de sub-rede, Gateway e DNS)**. Mas antes será necessário **anotar suas configurações**, para que você possa restaurá-las, caso seja necessário). Para configurar seu endereço IP automaticamente, clique na opção **obter um endereço IP automaticamente**.

1:	A	1 м.		1	Carlo	
Ligações	Avançado		BIRIOS		Lonrigi	uraçao Dina
Gateway	Config	uração	WINS		En	dereço IP
e digite-o no e	aso sua rede nai nte, peça ao adm spaço abaixo.	inistrad	or da re	de um	r i endere(ço
<u>○ O</u> bter um	i endereço IP aul	omatica	amente			
Especific	ar um endereço I	IP:] ——				
Enc	lereço <u>I</u> P:	•	•			
<u>M</u> áscara de	sub-rede:		•			

Passo 4 – Clique em **Gateway** para configurá-lo. Se existir algum endereço na caixa Gateway instalados, anote-o, clique nele e de depois clique no botão remover.

Ligações 🛛	Avançado	NetBIOS	Configuração DN
Gateway	Configu	ração WINS	Endereço IP
náquinas serâ	ay:		
- <u>G</u> ateways in	stalados:	<u>A</u> dicionar	
- <u>G</u> ateways in	stalados:	<u>A</u> dicionar	

Passo 5 – Clique em **Configuração DNS** e, se houver algum endereço no campo Ordem de pesquisa servidor DNS, anote, clique nele e clique no botão remover.

opriedades de	ТСР/ІР			?
Gateway Ligações	Configur Avançado	ação WINS NetBIOS	Endereça Configuração	DIP DNS
C Desativar	DNS	Nectro S		
 — ● Ati <u>v</u> ar DN	IS			
Host: Dc	<u>D</u> (omínio:		
- P				
Ordem pesquis	a servidor DNS 🗕	1		
· ·		<u>A</u> diciona		
200,165	132.148	<u>R</u> emove	r.	
Ordem pesquis	a sufixo domínio			
		Adi <u>c</u> iona	r	
		Remove	r	
			_	
				ancelar

Passo 6 – **Antes de clicar em OK**, retire o cabo de rede conectado ao computador e conecte o cabo de rede do equipamento voip na porta **LAN** (do voip) e conecte a outra ponta no computador. Após fazer isso, ligue o equipamento voip na rede elétrica.

Passo 7 – Clique no botão **OK** e seu computador será reiniciado e, quando iniciar novamente, estará obtendo configurações automáticas de rede.

Passo 8 – Abra o internet explorer e digite na barra de endereços o seguinte endereço: **192.168.3.1** (não se esqueça de colocar os pontos entre os números) e tecle **ENTER** ou clique no botão **IR** na barra de endereço.

街 Servidor não encontrado - Microsoft Internet Explorer								
Arquivo	Editar	Exibir	Favoritos	Ferramentas	Ajuda	э		
G ·	•	×	2 🏠	P 📩	Θ	8.	1 🛄 🛍	-83
Endereço	192.	168.3.1						

Passo 9 – Abrirá a página de acesso à configuração do equipamento voip. Digite a senha **122468** no campo Password e clique em **Login**.

Arquivo	Editar	Exibir	Favoritos	Ferramentas	Ajuda	
() •	0	×	2 🟠	P 📩	🗃 🗟 · 💺 🖻 · 🖵 🇱 🦓	
Endereço	🕘 http	://192.1	68.3.1/			💌 🄁 Ir
	<u>International and a second se</u>					
					Grandstroam Dovico Configuration	
					Grandstream Device Conniguration	
					Password	
					Login	
					All Diable Deserved Grandsbasen Naturaly The 2005	

Passo 10 – Abrirá então a página de configuração do equipamento voip. Clique em **Basic Settings**, que se encontra na parte superior da tela.

G	randstream Devic	e Configuration
<u>STATUS</u>	BASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS

Passo 11 – Nesta tela você fará as configurações de rede do equipamento voip, que podem variar de acordo com as configurações da sua rede.

Grandstream Device Configuration						
	STATUS BASIC S	ETTINGS			ANCED SETTINGS	
End User Password:			(purpo	osely no	not displayed for security protection)	
IP Address:	• dynamically assigned	via DH(CP (defa	ault) or	r PPPoE	
	(will attempt PPPoE if DI	HCP fail	s and fo	llowing	g is non-blank)	
	PPPoE account II	D:				
	PPPoE password					
	Preferred DNS server:	0.	0	.0	.0	
	🔘 statically configured a	IS:				
	IP Address:	192	. 168	.0	.160	
	Subnet Mask:	0	.0	.0	.0	
	Default Router:	0	.0	.0	.0	
	DNS Server 1:	0	.0	.0	.0	
	DNS Server 2:	0	.0	.0	.0	

Se você possui conexão **ADSL modo bridge**, ou seja, precisa digitar o nome de **usuário e senha** para conectar-se à internet, você precisará configurá-los no equipamento voip.

Caso você não precise digitar seu nome de usuário e senha para acessar a internet, mas ainda assim a instalação básica não funcionou, você precisará configurar um endereço **estático** (**fixo**), de acordo com as informações de configuração de rede que foram anotadas no **passo 4.**

3.2.1 Configuração para conexão modo bridge

Nessa configuração você deve inserir o seu **nome de usuário** de acesso à internet no campo **PPPoE account ID**, **e sua senha** de acesso à internet no campo **PPPoE password**.

No campo **Preferred DNS server** você deverá deixar todos os valores com o **número** zero.

Conecte agora a cabo de rede do modem ADSL na porta WAN do equipamento voip. Telefone LAN WAN



LAN – Computador

Logo após clique no botão **Update**, localizado no final da página. Clique então no botão **Reboot**. O equipamento voip irá reiniciar e o LED (lâmpada) localizada na sua parte superior irá parar de piscar vermelho.

Se após esse processo o LED continuar piscando vermelho por mais de 2 minutos, desligue o modem e o equipamento voip da rede elétrica e religue novamente, primeiro

o modem, e após 2 minutos o equipamento voip. Ele piscará vermelho novamente por mais 2 minutos e irá parar de piscar.

Se o LED continuar a piscar vermelho você precisará preencher o campo Preferred DNS server com o endereço IP do modem. Esse endereço você pode obter em sites especializados em internet banda larga, como o <u>www.abusar.org</u>, ou consultando a tabela de endereços IP de modems ADSL no final da apostila.

Grandstream Device Configuration							
	STATUS BASIC S	ETTINGS	E	DVAN	CED SETT	INGS	
End User Password:			(purpos	sely not	: displaye	d for security	protection)
IP Address:	ddress: 💿 dynamically assigned via DHCP (default) or PPPoE						
	(will attempt PPPoE if DI	HCP fails a	and foll	owing i	s non-bla	nk)	
	PPPoE account II	D:				U	suário
	PPPoE password:					S	enha
	Preferred DNS server:	0.0		0	.0	Endereço	ip do modem
	O statically configured a	IS:					
	IP Address:	192 .	168	.0	.160		
	Subnet Mask:	0.	0	.0	.0		
	Default Router:	0.	0	.0	.0		
	DNS Server 1:	0.	0	.0	.0		
	DNS Server 2:	0.	0	.0	.0		
Lindata	Cancol D	aboat					
Opuale		ebuut					
All Rights Reserved	Grandstream Network	s, Inc. 20	005				
Grandstrea	m Device Configu	ration					
			INGS				
DIMINE DADIO DE							
Your configurat	ion changes have been	caved					
They will ta	ike effect on next reboo	ot.					
,							
	Reboot						
	Grandstream	Devi	ce C	onfic	ourati	ion	
	or chroser och				you cic		
	The devi	ce is reb	ootin	g nov	v		
You	1 may relogin by click	king on t	the lin	k bel	ow in 3	0 seconds	2
	<u>c</u>	lick to r	relogi	1			

Verifique se o seu computador tem acesso à internet. Se não acessar você precisará renovar a conexão. Para fazer isso, clique no menu iniciar e depois clique em **executar**. Logo após, digite o comando **winipcfg** e clique em **OK**.





Abrirá então a janela **Configuração de IP**. Você precisará selecionar o adaptador de rede, clicando na alça onde está escrito **PPP Adapter** e escolher sua placa de rede (seu nome termina com **Ethernet Adapter**). Feito isso você verá as suas configurações de rede.

🦉 Configuração de IP				_ 🗆 🗵
Ethernet Informações do ac	lapta	dor		
		PPP Adapt	er.	•
Endereço do adapta	ador	PPP Adapt VIA Rhine	Adapter	
Endereço	o IP	0		
Máscara de sub-re	ede	0		
Gateway padr	ão			
ОК	L	.ibera <u>r</u>	Re <u>n</u> ovar]
Liber <u>a</u> r tudo	Liber <u>a</u> r tudo Reng			

🧐 Configuração de IP	
Ethernet Informações do adapta	ador
	VIA Rhine II Fast Ethernet Adapt
Endereço do adaptador	00-0F-EA-AC-10-C3
Endereço IP	192.168.0.5
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway padrão	192.168.254.254
OK Liber <u>ar</u> tudo	Liberar Herrovar

Clique no botão Liberar tudo e clique depois em Renovar, e seu endereço será renovado. Caso não queira fazer todo esse processo para renovar seu IP basta reiniciar o computador.

3.2.2 Configuração de endereço estático (fixo)

Para configurar um endereço estático (fixo), marque a **opção Statically configured as**, como mostra a figura abaixo.

Grandstream Device Configuration						
	STATUS BASIC S	ETTINGS			CED SETTIN	<u>VGS</u>
End User Password:			(purpo	sely no	t displayed	for security protection)
IP Address:	O dynamically assigned via DHCP (default) or PPPoE					
	(will attempt PPPoE if DHCP fails and following is non-blank)					
	PPPoE account I	D:				
	PPPoE password:					
	Preferred DNS server:	0.	0	. 0	.0	
	⊙ statically configured as:					
	IP Address:	192	.168	.0	. 160	
	Subnet Mask:	0	.0	.0	.0	
	Default Router:	0	.0	.0	.0	
	DNS Server 1:	0	.0	.0	.0	
	DNS Server 2:	0	.0	.0	.0	

Será necessário preencher os campos do **Statically configured as** de acordo com as informações anotadas no, pois essas configurações deverão ser iguais às configurações da sua rede, mudando apenas o final do endereço IP.

No campo **IP Address** você irá inserir o **endereço IP** a ser atribuído para o voip, lembrando que o último número do endereço IP deverá ser diferente dos endereços já utilizados, e tendo como valor **máximo** o número **254**.

No campo Subnet Mask você irá inserir a máscara de sub rede.

No campo Default Router você irá inserir o Gateway padrão.

Nos campos DNS Server 1 e DNS Server 2 você irá inserir os servidores DNS.

Caso você **não possua um switch**, conecte agora a cabo de rede do modem ADSL na porta **WAN** do equipamento voip.



Logo após clique no botão **Update**, localizado no final da página. Clique então no botão **Reboot**.



Caso você **possua um switch**, desconecte o cabo que interliga o computador ao equipamento voip, e conecte o cabo de rede do equipamento voip na porta **WAN** (do voip) e conecte a **outra ponta** em uma porta livre do **switch**. A porta **LAN** fica **vazia**. Conecte agora o **computador ao switch**.



O LED do equipamento voip piscará vermelho por **aproximadamente 2 minutos**. Se o LED não parar de piscar vermelho, desligue o equipamento voip da rede elétrica e religue novamente. Ele piscará vermelho novamente por mais 2 minutos e irá parar de piscar.

Verifique se o seu computador tem acesso à internet. Se não acessar você precisará renovar a conexão. Para fazer isso, clique no menu iniciar e depois clique em **executar**. Logo após, digite o comando **winipcfg** e clique em **OK**.



Executa		? ×
5	Digite o nome de um programa, pasta, recurso da Internet para que o Windov	documento ou vs o(a) abra.
<u>A</u> brir:	winipcfg	•
	OK Cancelar	Procurar

Abrirá então a janela **Configuração de IP**. Você precisará selecionar o adaptador de rede, clicando na alça onde está escrito **PPP Adapter** e escolher sua placa de rede (seu nome termina com **Ethernet Adapter**). Feito isso você verá as suas configurações de rede.

Configuração de IP Ethernet Informações do adap	ptador			
Endereço do adaptado Endereço I Máscara de sub-redo Gateway padrão	PPP Adap PPP Adap VIA Rhine P e	PPP Adapter. PPP Adapter. VIA Rhine II Fast Ethernet. 0.0.0.0 0.0.0.0		
OK Liber <u>a</u> r tudo	Libera <u>r</u> en <u>o</u> var tudo	Re <u>n</u> ovar <u>M</u> ais inf. >>]	

🧐 Configuração de IP	
Ethernet Informações do adapta	ador
	VIA Rhine II Fast Ethernet Adapt
Endereço do adaptador	00-0F-EA-AC-10-C3
Endereço IP	192.168.0.5
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway padrão	192.168.254.254
OK Liber <u>a</u> r tudo Rer	Liberar Regovar

Clique no botão Liberar tudo e clique depois em Renovar, e seu endereço será renovado. Caso não queira fazer todo esse processo para renovar seu IP basta reiniciar o computador.

4. LISTA DE ENDEREÇOS IP DE MODEMS ADSL PARA CONFIGURAÇÃO EM MODO BRIDGE

Modem	Endereço IP
DLINK 500G, 502G, 500T	10.1.1.1
SPEED STREAM 5200	192.168.254.254
SPEED STREAM 4200	10.0.0.1
SPEED TOUCH PRO	10.0.0.138
HUAWEI MT800	192.168.1.1