

Manual de instruções WEB-VV VH

Configuração, primeiros passos





Document ID: 35069





Índice

1	Sobre o presente documento						
	1.1 1.2 1.3	Função	3 3 3				
2	Para	a sua segurança					
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Pessoal autorizado Utilização conforme a finalidade Advertência sobre uso incorreto Instruções gerais de segurança	4 4 4 4				
3	Desc	crição do produto					
	3.1 3.2	Volume de fornecimento	5 5				
4	Con	figuração					
	4.1 4.2	Pré-requisitos Iniciar o WEB-VV pela primeira vez	7 8				
5	Gest	tão de usuários					
	5.1	Contas de usuários	15				
6	Men	sagens e notificações					
	6.1 6.2 6.3	Definição de mensagem/notificação Notificações por e-mail Notificação por SMS/Fax	17 19 21				
7	Outr	as possibilidades de configuração					
	7.1	Layout	22				
8	Ane	xo					
	8.1	Termos de utilização	23				



1 Sobre o presente documento

1.1 Função

O presente manual de instruções fornece-lhe as informações necessárias para a instalação e para a colocação em funcionamento. Leia-o, portanto, antes da utilização e guarde-o bem como parte do produto e em local sempre bem acessível.

1.2 Grupo-alvo

Este manual de instruções é destinado a pessoal técnico qualificado. Seu conteúdo tem que poder ser acessado por esse pessoal e e que ser aplicado por ele.

1.3 Simbologia utilizada



Informação, sugestão, nota

Este símbolo indica informações adicionais úteis.



Cuidado: Se este aviso não for observado, podem surgir falhas ou o aparelho pode funcionar de forma incorreta. **Advertência:** Se este aviso não for observado, podem ocorrer danos a pessoas e/ou danos graves no aparelho.

Perigo: Se este aviso não for observado, pode ocorrer ferimento grave de pessoas e/ou a destruição do aparelho.



Aplicações em áreas com perigo de explosão

Este símbolo indica informações especiais para aplicações em áreas com perigo de explosão.

Lista

O ponto antes do texto indica uma lista sem seqüência obrigatória.

\rightarrow Passo a ser executado

Esta seta indica um passo a ser executado individualmente.

1 Seqüência de passos

Números antes do texto indicam passos a serem executados numa seqüência definida.



2 Para a sua segurança

2.1 Pessoal autorizado

Todas as ações descritas neste manual só podem ser efetuadas por pessoal técnico devidamente qualificado e autorizado pelo proprietário do equipamento.

2.2 Utilização conforme a finalidade

WEB-VV é um portal web para a entrada, a representação e o processamento de valores de medição. Os valores de medição podem ser transferidos para o servidor WEB-VV via internet, linha telefônica ou rede GSM.

2.3 Advertência sobre uso incorreto

A utilização incorreta ou não de acordo com a finalidade pode representar perigos específicos da aplicação. Os valores de medição exibidos só podem ser usados para a visualização e para o controle de estoque. Não é permitido, por exemplo, um controle automático de transbordo (proteção contra transbordo).

2.4 Instruções gerais de segurança

A sua instalação e a sua utilização ocorrem sob responsabilidade do usuário. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos.

2.5 Proteção ambiental

A proteção dos recursos ambientais é uma das nossas mais importantes tarefas. Por isso, introduzimos um sistema de gestão ambiental com o objetivo de aperfeiçoar continuamente a proteção ecológica em nossa empresa. Nosso sistema de gestão ambiental foi certificado conforme a norma DIN EN ISO 14001.

Ajude-nos a atender tais requisitos e observe as instruções relativas à proteção ambiental contidas neste manual:



3 Descrição do produto

3.1 Volume de fornecimento

Volume de fornecimento	 Dados de contato WEB-VV Termos de utilização do WEB-VV
	3.2 O que é VMI/WEB-VV?
VMI	VMI significa "Vendor Managed Inventory" (estoque controlado pelo fornecedor). O fornecedor assume portanto a responsabilidade pelo estoque dos seus produtos nas instalações do cliente. Ele assume o controle de estoque por consulta remota do estoque e organiza sob responsabilidade própria a reposição.
WEB-VV	WEB-VV significa uma consulta remota simples com visualização confortável e arquivamento de dados por longo tempo. Através de interfaces para os sistemas comuns de gestão de mercadorias (sistemas ERP) e diversas funções de mensagens, o WEB-VV é a base ideal para todas as soluções VMI.
	WEB-VV baseia-se em tecnologias modernas de web, sendo que a visualização é efetuada por um browser padrão qualquer, como, por exemplo, o Internet Explorer. Isso é possível de forma muito simples tanto através da rede local como da internet. Não é necessária uma instalação local de um aplicativo para a visualização dos valores de medição. A transmissão dos valores de medição ocorre alternativamente pela LAN, internet, GSM/GPRS ou pela linha telefônica. A área de indicação dos valores de medição é protegida e só pode ser acessada som uma senha individual. A conexão é estabelecida através do protocolo https seguro.
	Os valores de medição são detectados diretamente no local e coletados e processados pelos respectivos aparelhos de avaliação da VEGA, que enviam os valores dentro de intervalos de tempo predefinidos ao servidor WEB-VV configurado. Os valores de medição podem ser visualizados como gráfico de barras ou na forma de tabela. Além dos valores de medição atuais, são disponibilizados também os dados do histórico. Se desejado, os valores de medição atuais podem ser enviados periodicamente por e-mail, SMS ou fax, em intervalos de tempo de livre escolha. Pode também ser configurada uma função de mensagens a serem enviadas na ocorrência de determinados eventos.
	WEB-VV pode ser adquirido em dois modelos, um hospedado de forma central na VEGA ou outro instalado de forma local no sistema do cliente.



Hospedagem na VEGA	A VEGA disponibiliza num centro próprio de processamento de dados os servidores para a gestão de dados de estoque. Uma alimentação de energia elétrica ininterrupta, hardware redundante e backup automático garante, uma disponibilidade de 24 horas durante 365 dias por ano. A instalação, a administração e as futuras atualizações do software já estão incluídas no preço único inicial.
Hospedagem local	A VEGA fornece a técnica e o software. A instalação, a configuração e a administração são assumidas pelo próprio cliente. O bom funcionamento, e manutenção, a segurança de dados e a atualização do software são também de responsabilidade do cliente. Pré-requisito para tal é uma infra-estrutura própria de IT com o respectivo pessoal devidamente qualificado.



4 Configuração

4.1 Pré-requisitos

Para que o WEB-VV possa ser utilizado, têm que ser atendidos os seguintes pré-requisitos:

Dados de contato WEB-
VVEste documento é recebido juntamente com a confirmação do pedido.
Escreva aqui os dados de sua empresa, indicando o respectivo
interlocutor. Além disso é necessário um contato para a conta de
usuário do supervisor. Enviar os seus dados de contato para o número
de fax indicado no formulário.

Termos de utilização doApós o envio dos dados de contato, você receberá os termos de
utilização, que regulamenta os serviços, as obrigações e a respon-
sabilidade de ambas as partes contratuais. Adicionalmente estão
contidos também os dados para o primeiro acesso.

Colocação da rede de aparelhos em funcionamento A rede de aparelhos é composta de um aparelho de avaliação VEGAMET/VEGASCAN/PLICSRADIO com sensores conectados e com os respectivos pontos de medição. Se os aparelhos de avaliação forem integrados pela interface Ethernet na rede da empresa com acesso à internet , os valores de medição podem ser transmitidos diretamente para o servidor WEB-VV via http (porta 80). Caso os valores sejam transmitidos por modem (analógico/RDSI/GSM/GPRS), é necessário um dispositivo adicional de comunicação. Além disso, são necessários os dados de acesso de um provedor para que o aparelho de avaliação possa estabelecer uma conexão com a internet.

Coloque o aparelho de avaliação com o PACTware para funcionar, de acordo com o respectivo manual e com a ajuda on-line do PACTware e inicie o teste de transmissão dos valores de medição.



SCAN tank farm # Paramete	er		4 ▷ ×
Device data View Trend Linearize	tion curve Options Help	Lizenz: Professio	mal VEGA
Device TAG SCAN tank farm Serial No. 14187421	Event list Def	inition of E-mail / SMS message / Web-W data)	
Device settings Device settings Device options Device options Device options Device options Device options Device settings Device settings	All messages Active Receiver v web-vy/vega.com	Type Event type Web/W Tree interval tep: desctivate Info	Modify Delete
Linfo	Overview Simulation Trend Linearizat	ion curve	
Device type VEGASCAN 693 Version 1:90 Device status OK Messurement kop 1 V 55,54 % Parcent	Measurement loop 1 Image: Constraint of the second se	TAG-No. 1 555,54 555,54 555,54 102 102	PLC outputs 55,54

Fig. 1: Teste de transmissão dos valores de medição WEB-VV

Após a colocação da rede de aparelhos em funcionamento, entre em contato com o administrador do WEB-VV, que alocará devidamente a nova rede, liberando os valores de medição para a visualização.

4.2 Iniciar o WEB-VV pela primeira vez

Logon no WEB-VV

Abra o browser de internet e digite o endereço: <u>https://web-vv.vega.</u> <u>com</u>. Digite os dados de acesso recebidos com os termos de utilização na máscara de logon. De forma alternativa, você visitar um sistema de demonstração, para o qual não é necessária uma senha.





Fig. 2: Logon no WEB-VV

Sistema de configuração A interface do WEB-VV está subdividida em diversas áreas, que apresentam as funções descritas a seguir:

🖉 VEGA WEB-VV - Microsof	t Internet Explorer			
🕒 🕘 👻 🙋 https://we	b-vv.vega.com/Web-VV/WebClient/UserManagemen	t/UserAccountPlantOperatorInfo.aspx?userAccountId=1 💌	🔒 🕂 🗙 Google	P -
Datei Bearbeiten Ansich	it Favoriten Extras ?			
🙀 🔅 🏉 VEGA WEB-VV			🗄 • 🗈 • 🖶 • 🔂•	@• @• 🝚 🛍 🚳
Vega			Settings	Help
	Home >> User accounts >> User account	t data3	2	
	Plant operator: User			
Projects Device patronics	Company xyz supe	rvisor name		
Liser accounts				
SMS configuration	User account data		🚽 Save at	nd quit 😳 Cancel
Fax configuration	User	supervisor name	Description	
Plant operator data	Full name	Mr. Smith		*
Lavout	Language	English		
	* Phone	+49 1234 56789		
	Mobile (Format: +49-173-123)			
	Fax (Format: +49-5555555)			
	• E-mail	info@companyname.de		
	Generated password 5	Generate password		
	* Password	******		
	Password repetition	******	1	
Log off	Created on	08.04.2008		¥
User: supervisor name	Last change:	30.04.2008		
Supervisor	* Required field			×
Fertig			😜 Internet	🔍 100% 🔹 //.

Fig. 3: Interface do usuário do WEB-VV

- 1 Área de navegação dinâmica
- 2 Área de navegação estática
- 3 Navegação em categorias
- 4 Área de identificação
- 5 Área de informação e de aplicação



	 Área de navegação dinâmica: mostra as opções de menu de acordo com o respectivo nível Área de navegação estática: oferece a possibilidade de ajustes globais como idioma, hora e senha Navegação em categorias: indica do caminho da página atual e oferece a possibilidade de passar para os níveis hierarquicamente superiores Área de identificação: informa sobre o nível atual do aplicativo e mostra os respectivos nomes do proprietário do sistema, do projeto e da vista dos valores de medição. Área de informação e aplicação: exibe os valores de medição ou permite entradas específicas do usuário e oferece opções de seleção
Primeiros passos	Requisitos mínimos para uma exibição dos valores de medição são os passos a seguir:
	 Criação de um projeto: um projeto contém o mapeamento de uma rede de aparelhos, a gestão de usuários e a visualização propriamente dita.
	2 Atribuição de uma rede de aparelhos: cada rede de aparelhos é composta de um aparelho de avaliação com um ou mais pontos de medição e um dispositivo de transmissão de dados.
	3 Criação de uma vista de valores de medição: a vista de valores de medição define quais os pontos de medição de um aparelho de avaliação a serem agrupados e disponibilizados para a visualização.
Criar projeto	Requisito para a visualização de valores de medição é a criação de um respectivo projeto. Normalmente faz sentido criar um projeto para cada cliente final. Selecione para tal a opção " <i>Projetos</i> " e clique no botão " <i>Adicionar</i> ". Selecione como nome do projeto, por exemplo, a designação do sistema ou o nome do cliente. Preencha os demais campos necessários e salve os ajustes através do botão " <i>Salvar e fechar</i> ".



💽 + 🙋 https:/.	web-vv.vega.com/Web-VV/WebClient/Project/Pro	jectInfo.aspx?plantOperatorId=35	💌 🔒 😽 🗙 Google	م
🔅 🌾 VEGA WEB	w		🚹 • 🖾 - 🖶 •	ेन 💿 छन 🕒 🛍
EGA			Settings	Неір
	Home >> Projects >> Project data			
	Plant operator:			
ects	Company xyz			
ice networks				
r accounts	Project data		Sar	/e and quit 😳 Cancel
configuration	* Name	Example project 2	Description	
coningeration	Street			×
operator data	Country, ZIP, City			
	Contact person	Mr. Smith		
	* Phone	+49 1234 56789		
	Mobile			
	Fax			
	• E-mail	info@companyname.de		
	Internet			
off	Created on			
	Last change			M
supervisor name r role:				

Fig. 4: Criação de um projeto WEB-VV

Atribuir rede de aparelhos Depois da configuração da rede de aparelhos no local e da transmissão dos valores de medição para o servidor WEB-VV, o administrador do WEB-VV libera, caso você solicite, o portal Web. Agora todos os pré-requisitos terão sido atendidos e a rede de aparelhos em questão pode ser atribuída a um ou vários projetos. A visualização dos valores de medição não é possível sem uma atribuição da rede a um projeto. Para tal, selecione a opção "*Redes de aparelhos*" na área de navegação esquerda. Agora são listadas todas as redes de aparelhos disponíveis.

C VEGA WE8-VV - Microsof	t Internet Explorer				_ID),
🕒 🕒 👻 🖻 https://wei	b-vv.vega.com/Web-VV/WebClient/Devi	eNetwork/DeviceNetworksOfPlantOperator.aspx?plant	OperatorId= 💌 🔒	fy 🗙 Google	2
🙀 🎄 🏾 🏉 VEGA WEB-VV				🛉 • 🖾 • 🖶 • 🛛	ेन 💿 🔞 🗳 🤱
VEGA				Settings	Help
	Home >> Device networks			-	
Projects	Plant operator:				
Device networks	Company xyz				
User accounts	Device networks			Filter	Apply
Eax configuration					
Plant operator data	Device name	Seria	l number 🔺		
Layout	MET silo 1	1417	9608		
Log off	SCAN tank farm	1418	87421		
User:					
User role:					
Subervisor) Internet	₹ 100% ·

Fig. 5: Lista das redes de aparelhos disponíveis

Após a seleção da rede de aparelhos desejada, é mostrada uma janela com todos os detalhes relevantes dessa rede.



🛠 🌔 VEGA WEB-V	v		🔄 🖬 • 🖬 × 📾 • 📴 • 🞯 • 🚱 • 🥥	
SGA				
	Home >> Device networks >> Device network	: data		
co potucoli data	Plant operator: Device net	:		
ce network usta	Company xyz SCAN tan	k farm		
arement toops				
	Device network data		Assign device netw	
	Device data			
	Device name	SCAN tank farm	Description	
	Network address	172.16.29.185		
	TAG	SCAN tank farm		
	Туре	VEGASCAN 693		
	Serial number	14187421		
	Software version	1.90		
	Time zone	Time zone (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern,		
	Transmission interval (according to local time	Daily from 06:30 h until 16:30 h at intervals from 1 hour		
	Access data]		
	Type of access	LAN		
	Router or modem on the device network	Not defined		
off	Created on 08.04.2008	Last change	28.04.2008	
	Device network assignment			
r: supervisor name	Plant operator	Company xyz		
r role:	Project(s)	Example project 2		

Fig. 6: Detalhes da rede de aparelhos

Clique em "Atribuir rede de aparelhos" e atribua à rede um dos projetos da lista. Salve os ajustes através do botão "Salvar e fechar".

🖉 VEGA WE8-VV - Microsoft	t Internet Explorer				_ D ×	
COO - @ https://web	b-vv.vega.com/Web-W/WebClient/Device	Vetwork/AssignDeviceNetworkOfF	lantOperator.aspx?deviceNetwo 💌 🔒	😽 🗙 Google	P -	
🔆 🔅 🏉 VE GA WEB-VV				🔄 🗄 • 📾 • 👼 • 🛛)• ()• ()• () 😫 🚳	
Veca				Settings	Help	
	Home >> Device networks >> De	vice network data				
	Plant operator:	Device net:				
Device network data	Company xyz	SCAN tank farm				
Measurement loops						
	Assign device network					
	Plant operator Company x	z				
	Assign to all projects					
	Project .					
Log off						
User:	Example project 1					
supervisor name User role:	Example project 2					
Supervisor					-	
				😜 internet	₹ 100% • //	

Fig. 7: Atribuição projeto -> rede de aparelhos

Criar vistas de valores de medição

Selecione o projeto desejado e clique em "Adicionar". Atribua um nome à vista de valores de medição desejada e clique em "Avançar".



C VEGA WEB-VV - Microsof	t Internet Explorer						_D×
GO - E https://we	b-vv.vega.com/Web-VV/WebClient/DataVi	ewPage/DataViewPagesInfo.aspx?pro	jectId=63	•	fy 🗙 Google		P -
🙀 🎄 🏾 🏉 VEGA WEB-VV					🚹 • 🖾 - 🖶	• 🗗 • 💿 • 🔞	🔾 🚨 🙆
Vega					Settings		×
	Home >> Projects >> Measured v	alue views >> Measured valu	e view data				
Measured value views	Plant operator:	Project:					
Locations	Company xyz	Example project 2					
User accounts Project data	Measured value view data					📀 Continue 🄇	Cancel
	* Name		All measurem	nent loops			
	Description						~
							×
	Database access from		28.04.2008	s	ielect date		
1	Allow measured value update i	n the measured value view					
Log off	Created on						
User:	Last change						
User role:							
Supervisor	* Required field						*
) Internet		100% • //

Fig. 8: Criar vista de valores de medição

Selecione na lista os pontos de medição desejados. Por vista de valores de medição são permitidos no máximo oito pontos de medição. Salve os ajustes através de "*Salvar e fechar*".

SVEGA WE8-VV - Microsof	t Internet Explorer			_D×
GO . Ittps://we	b-vv.vega.com/Web-WV/WebClient/DataViewPage/DataViev	«PagesInfo.aspx?projectId=63	🔒 🛨 🗙 Google	P -
🔆 🏟 🌈 VEGA WEB-VV			🔄 🗄 • 🖻 - 🖶 • 🗗 • 🎯 • 🚱 •	a 🔉
Vega			Settings Help	×
	Home >> Projects >> Measured value views >>	Measured value view data		
Measured value views	Plant operator: Project: Company xyz Example	project 2		
Locations User accounts	L			
Project data	Measurement loops		🔇 Back 🛃 Save and quit 🔇 C	ancel
	Measured value view: All measurement l	oops		
	Selection of the measurement loops to be disp	layed		
	Name 🔺	Device name 🔺	Serial number 🔺	
	Z TAG-No. 1	SCAN tank farm	14187421	
	TAG-No. 2	SCAN tank farm	14187421	
Log off	TAG-No. 3	SCAN tank farm	14187421	
User	TAG-No. 4	SCAN tank farm	14187421	
upervisor name User role:	TAG-No. 5	SCAN tank farm	14187421	
supervisor				-
			😜 Internet 🔍 10	10% • //

Fig. 9: Seleção de pontos de medição numa vista de valores de medição

Exibir valores de medição
Selecione o projeto desejado. Será mostrada então todas as vistas de valores de medição disponíveis. Clique na vista desejada. Os valores de medição atuais são mostrados num gráfico de barras. Na área de navegação esquerda é possível selecionar alternativamente a forma de tabela ou visualizar os valores do histórico. Além disso, encontramse aqui a visualização e a configuração de mensagens e notificações.





Fig. 10: Vista de valores de medição

G/A



5 Gestão de usuários

5.1 Contas de usuários

WEB-VV disponibiliza diferentes contas de usuário, às quais podem ser atribuídas determinadas funções, tarefas e direitos. Estão disponíveis os seguintes modos operacionais:

Supervisor O supervisor é o interlocutor e responsável por todos os assuntos dentro de uma empresa ou sistema. Ele possui todos os direitos no nível de proprietário do equipamento. Ele pode, por exemplo:

- Criar/alterar/apagar projetos
- Atribuir redes de aparelhos
- Configurar provedor de SMS e Fax
- Criar/alterar/apagar contas de usuários (usuário principal/usuário comum)
- Criar/alterar/apagar vistas de valores de medição
- Configurar envio de mensagens
- Criar/alterar/apagar locais

Cada supervisor do WEB-VV pode criar outras contas de usuário. Normalmente, a conta de supervisor não deveria ser utilizada para a visualização de valores de medição, pois ela foi prevista principalmente para a instalação e configuração. Estão disponíveis os seguintes tipos de usuários. Estão disponíveis os seguintes modos operacionais:

Usuário principal O usuário principal é responsável por um determinado projeto do proprietário do equipamento. Dentro desse projeto, ele possui os mesmos direitos que um supervisor. O usuário principal pode, por exemplo:

- Criar/alterar/apagar contas de usuários (usuário comum)
- Criar/alterar/apagar vistas de valores de medição
- Configurar envio de mensagens

Usuário Um usuário comum possui somente direitos de leitura dos projetos e vistas de valores de medição liberados para ele. Este é o tipo de conta recomendado para a visualização de valores de medição durante a operação.

Criar conta de usuário Para criar uma nova conta de usuário, abra o menu "Contas de usuário" e selecionar o botão "Adicionar". Digite os dados necessários na máscara de entrada e clique em seguida no botão "Avançar". Ao digitar o "Usuário" e a "Senha", observe as letras maiúsculas e minúsculas, pois isso será controlado nos campos de entrada (case-sensitive).





Fig. 11: Criar uma nova conta de usuário

Atribua a conta do usuário a um usuário do sistema e a um projeto. Selecione na lista "*Função*" uma função para o usuário em questão. Salve os ajustes através do botão "*Salvar e fechar*".



6 Mensagens e notificações

6.1 Definição de mensagem/notificação

Mensagens

Mensagem são uma lista de ocorrências ou notícias e são subdividas nas seguintes categorias:

Falhas	Uma falha é sinalizada por um triângulo de advertência amarelo no canto superior direito da indicação do valor de medição. Para abrir automaticamente a lista de falhas, clique no triângulo. Nela são mostradas mais informações sobre a falha. A mensagem é reconhecida através do botão " <i>Marcar como lida</i> ". O triângulo amarelo é mostrado até que todas as mensagens da lista de falhas sejam reconhecidas.
	Uma mensagem de falha pode ter as seguintes causas:
	 Falhas de comunicação entre o WEB-VV e o aparelho de avaliação, por exemplo, uma transmissão de dados não ocorrida Erro de status do ponto de medição, por exemplo, falha do sensor ou do ponto de medição (E013) Ponto de medição em simulação
Alarmes	Um alarme é emitido pelo WEB-VV quando um valor máximo ou mínimo definido é ultrapassado. Isso é sinalizado através da mudança de cor no gráfico de valores de medição e da exibição do valor-limite ultrapassado no respectivo ponto de medição. Além disso, é feito um registro na área de mensagens, em " <i>Alarmes</i> ". Através de " <i>Confirmar</i> ", a mensagem de alarme pode ser confirmada, recebendo um carimbo de tempo do usuário atual.
Lista de envio	A lista de envio apresenta todas as notificações enviadas pelo sistema via e-mail/SMS/fax. A lista contém tanto os envios realizados com éxito como os mal-sucedidos.





Fig. 12: Lista de mensagens: falhas

Notificações

Notificações são mensagens e informações enviadas por e-mail/SMS/ fax ou mostradas como informação no monitor. Elas são subdivididas nas seguintes categorias:

Valores de mediçãoOs valores de medição atuais são enviados como notificação. O envioatuaispor e-mail/SMS/fax pode ser controlado por intervalos de tempo ou de
acordo com a ocorrência de determinados eventos.

Alarmes Além do registro automático na lista "*Mensagens*", um alarme pode também ser enviado por e-mail/SMS/fax.

 Falhas
 Além do registro automático na lista "Mensagens", uma falha pode também ser enviada por e-mail/SMS/fax.



C VEGA WE8-VV - Microsof	R Internet Explorer				
- R https://we	b-vv.vega.com/Web-W/WebClient/N	oblication/NotificationInfo.aspx?dataViewP	ageld=138 💌 🔒 🔹	😽 🗙 Google	ρ-
👾 🔅 🏀 VEGA WEB-VV				<u>ه</u> -	S - 🖶 • 🗗 • 🕥 • 🕢 •
Vega				Settings	Help
	Home >> Projects >> Measur	ed value views >> Notifications >>	Notification		
	Direct operatory	Decidents	Measured value views		
Measured value graphic	Company xyz	Example project 2	All measurement loops		
Measured value chart					
History graphic	Notification			14	Continue 😮 Cancel
Messages	* Name:	Notification 1	l		
Notifications	Kind of notification:	€ E-mail			
Measured value view		C SMS			
data Los off		C Fax			
Log on		C Screen			
User: supervisor name					
User role: Supervisor	* Required field				*
Fertig				Internet	💐 100% 🔹 🖉

Fig. 13: Seleção dos tipos de notificação

6.2 Notificações por e-mail

O envio de notificações por e-mail é a forma mais simples, não necessitando-se de provedor adicional, sendo gratuito. É diferenciado entre os seguintes tipos de notificação:

Controle por tempo Os valores de medição atuais são enviados em intervalos de tempo definidos, independentemente do resultado da medição. O controle de tempo pode ser configurado da seguinte forma:

- uma única vez, num dia e num horário quaisquer
- a cada 1/2/3/6/8 horas
- diariamente num horário qualquer
- mensalmente num dia e num horário guaisquer
- anualmente, num mês, num dia e numa hora quaisquer

VEGA WE8-VV - Microsof	t Internet Explorer				_10 ×
🕒 🕘 👻 🙋 https://wei	b-vv.vega.com/Web-VV/WebClient/Notifica	tion/NotificationInfo.aspx?dataViewPageId	-138 💽 🔒 🤉	😽 🗙 Google	P -
🙀 🎄 🏾 🏉 VE GA WEB-VV				💁 • 🖾 - 🖶 •	िन 🎯 सिन 🥥 🎎 🍕
VEGA				Settings	Help
	Home >> Projects >> Measured v	alue views >> Notifications >> Notif	ication		
	Plant operator:	Project:	Measured value view:		
Measured value graphic	Company xyz	Example project 2	All measurement loops		
Measured value chart					
History graphic	Notification			🤇 Back 🕻	Continue 😳 Cancel
Messages	E-mail: Notification 1				
Notifications	Reference:	New Values			
Measured value view	Notification is triggered by:	Time control			
uata		C Alarm threshold			
Log off		C Error			
User:	Content of the message:	Current measured v	alues		
User role:					
Supervisor					
				Internet	₹,100% •

Fig. 14: Notificação por e-mail em intervalos de tempo definidos



🖉 VEGA WEB-VV - Microsoft	Internet Explorer				<u>=0×</u>
🕒 🕤 👻 🖉 https://web	-vv.vega.com/Web-VV/WebClient	Notification/NotificationInfo.aspx?dataViewPage	id=138 💌 🔒	fy 🗙 Google	P -
🙀 🏟 🏾 🏉 VEGA WEB-VV				🟠 • 🖾 - 🖶 •	🗗 💿 🕢 😡 👪 🚳
VEGA				Settings	Help
	Home >> Projects >> Meas	ured value views >> Notifications >> No	ification		
Measured value graphic	Plant operator:	Project:	Measured value view:		
Measured value chart	Company xyz	Example project 2	All measurement loops	;	
History graphic					
History chart	Notification			🛛 🌍 Back 🛛	🔁 Continue 😳 Cancel
Messages	E-mail: Notification 1				
Notifications	Transmission:	Daily	-		
Measured value view	at:	08 💌 : 00 💌			
data	On weekdays:	Mo Tu We T	h Fr Sa Su		
bog on					
User:					
User role:					
Supervisor					<u>×</u>
				anternet	J≪ 100% + ∠

Fig. 15: Notificação diária por e-mail

Limite de alarme

Uma mensagem não deve ser enviada numa determinada hora, mais quando é atingido um certo nível de enchimento. Para tal, é necessário definir primeiro um limite de alarme. Para cada ponto de medição estão disponíveis quatro limites:

- Lo: a mensagem é enviada quando é ultrapassado um valor mínimo definido
- LoLo: quando o limite "Lo" já tiver sido ultrapassdo e deve ser enviada mais uma mensagem
- Hi: a mensagem é enviada quando é ultrapassado um valor máximo definido
- **HiHi**: quando o limite "Hi" já tiver sido ultrapassdo e deve ser enviada mais uma mensagem

Sugestão:

1

Em muitos casos, faz sentido ajustar uma histerese. Caso contrário, o valor ajustado seria constantemente ultrapassado quando o nível de enchimento oscila próximo ao limite de alarme. Isso ocasionaria um envio constante de mensagens, apesar do nível de enchimento não se alterar realmente.



🔅 🔏 VEGA WEB-V	N							0	• 🗟 • 🖷	6 • (i)•	() • 🕢 • 🎧 🗯
	·										
									Settings		Неір
	Home >> Projects >> Measu	ired value views >> No	tifications	>> Not	ification						
sured value graphic	Plant operator:	Project:			Measu	red valu	e view:				
ured value chart	Company xyz	Example pro	ject 2		All m	easurer	nent loop	s			
ry graphic											
ry chart	Notification							6	Back 🛛 🖢	Save an	id quit 😲 Canci
ages	E-mail: Notification 1										
cations	Notification text		Urgend	Order							*
ured value view											
											-
	Alarm thresholds where a	maccana is tringared a	uhan thay	are exc	andad or d		d				_
	Harm directions where a	message is enggered i	men aley	are exe	00000010	cacuse					
	Hysteresis		0,00	%							
	Name		lele		10		ы		Man		
	THE HE I				0					-	
	TAG-N0, 1		10	76	20	70	1	76	-	76	
	TAG-No. 2			55		96		%		%	
	TAG-No. 3		12	%	17	%		%		%	
	TRG-No. 4			6 6		44		96			
	140-140, 4			10		10	1	10		10	
off	TAG-No. 5			55	25	%		%		%	
		a a concentration mit	ale de la selle di	alde							

Fig. 16: Configuração dos limites de alarme

6.3 Notificação por SMS/Fax

Para que se possa enviar uma notificação por SMS ou fax, é necessário que se crie uma conta junto a um provedor. Para esse fim, entre em contato com a hotline do WEB-VV.

CVEGA WE8-VV - Microsof	t Internet Explorer			
GO - Rtps://we	b-vv.vega.com/Web-W/WebClient/SMSConfiguration/SMSConfigurationInfoDetail.asp	?plantOperatorId=35 💌 🔒	🕂 🗙 Google	P -
🙀 🐼 🛛 🏉 VEGA WEB-VV			🗄 • 🗟 + 👼 •	B• @• @• 🕒 📖 🤹
Vega			Settings	Help
	Home >> SMS configuration			
Projects Device networks	Plant operator: Company xyz			
User accounts	SMS configuration			Edit
Fax configuration	Provider Sender	Undefined		
Layout	User ID Password			
User: supervisor name User role: Supervisor				
Fertig			😂 Internet	🔍 100% 🔹 //

Fig. 17: Configuração da função de SMS



7 Outras possibilidades de configuração

7.1 Layout

A aparência do WEB-VV pode ser personalizada. Não somente as cores podem ser ajustadas livremente, mas também determinados gráficos, como o logotipo da sua empresa, ou determinados textos.

Niter	Such as some om blick Whiteh Sent Mark Converted out	and Earl Mark Converted and And Earl Info Dated a second at 💌 🔒 🏂 🗶 Consta	
 Is under 	/Heb-vv.vega.com/web-vv/webclent/Hancuperatorbook/	nareel/HarkOperatorLookwhareeLinrobetak.aspx/pic 77 🔺 [sooge	
🛠 🏾 🏉 VEGA WEB	FW	∰ • ဩ + ⊕ • B• (े । 🔞 - 🥥 🕻
SGA.			
	Home >> Layout		
	Plant operator:		
as	Company xyz		
ce networks			
accounts	Layout		1 St 6
configuration	General settings		
onfiguration	Plant operator logo in top payination		
operator data		VEBA	
ut	Left graphic in top navigation		
	Top payingtion background		
		Tile graphic	
	Colour of top navigation on the left	#999999	
	Left page navigation active menu	*c3c399	
	Left page navigation background		
		E Tile graphic	
	Chart header & identification bar	#EEEEAA	
	Logo for PDF expert		
	Homepage		
	Plant operator logo	VEGA	
	Welcome-to-text	WEB-VV	4 1
	Company name	VEGA Grieshaber KG	
	Contact name	Jürgen Fichter	
	Street	Am Hohenstein 113	
	Country, ZIP, City	D - 77761 Schiltach	
	Hatline	+49 1805 85 85 50	
	E-mail	web-vv@vega.com	
off	Contact data, font colour	#000000	
	Contact data, background colour	#FFFFFF	
upervisor name	Created on	08.04.2008	
role:	Last change	08.04.2008	

Fig. 18: Ajustes de layout



8 Anexo

8.1 Termos de utilização

8.1.1 WEB-VV

Os presentes termos de utilização é um contrato entre o usuário (como pessoa física ou jurídica) e a VEGA (VEGA Grieshaber KG, em Schiltach) para o produto de software

WEB-VV.

Quando o usuário faz uso do WEB-VV com dados de acesso, ele declara estar de acordo com as disposições deste termo apresentadas e com o processamento interno dos seus dados pela VEGA. Caso o usuário não esteja de acordo com este termo, ele não poderá utilizar o WEB-VV com os dados de acesso.

§ 1 Geral

O WEB-VV é um software que disponibiliza ao usuário valores de medição via web. Com auxílio dos dados de acesso, o usuário tem acesso direto a esses dados e tem, a depender do nível de permissão, a possibilidade de efetuar determinados ajustes.

§ 2 Serviços prestados pela VEGA

A VEGA coloca à disposição do usuário dados pessoais de acesso ao WEB-VV não-transferíveis e revogáveis a qualquer tempo. A VEGA reserva-se o direito de alterar os dados em caso de necessidade e por motivos de segurança. A VEGA não tem a obrigação de manter o WEB-VV.

§ 3 Obrigações do usuário

Os dados de acesso disponibilizados pela VEGA devem ser mantidos em sigilo. O usuário é o único responsável por todas as ações realizadas sob a utilização desses dados de acesso. A VEGA deverá ser imediatamente informada no caso de alteração do nome ou da forma legal da empresa. Nesse caso, a VEGA reserva-se o direito de alterar os dados de acesso.

§ 4 Dados de acesso

O nome do usuário é extraído dos dados de contato do WEB-VV. Nos termos de utilização enviados separadamente, constam o nome do usuário e a senha para o primeiro acesso. O nome do usuário não pode ser alterado. A senha pode ser mudada a qualquer tempo pelo usuário através do WEB-VV. Após o retorno dos termos de utilização assinados, o acesso é liberado pela VEGA.



§ 5 Responsabilidade

Apesar do controle cuidadoso do conteúdo, a VEGA não assume qualquer responsabilidade, não garantindo especialmente que o software WEB-VV está completo, correto e atual. Ela não assume qualquer responsabilidade sobre qualquer forma de utilização do software e sobre a perda ou falsificação de dados. Além disso, esta isenção de responsabilidade abrange quaisquer danos e/ou desvantagens sofridos por terceiros e causados por eventuais erros no WEB-VV. A VEGA também não garante que os dados de medição são exibidos corretamente.

§ 6 Outros

A VEGA reserva-se o direito de rescindir os presentes termos de utilização a qualquer tempo, observando um prazo de aviso prévio de três meses. Vale unicamente o direito alemão, ficando excluídos os direitos privados internacionais. Caso uma disposição do presente termo não tenha validade, fica mantida a validade das demais disposições. Uma disposição inválida será substituída por uma disposição válida, devendo ser respeitados os interesses econômicos de ambas as partes.









Printing date:

VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Alemanha Telefone +49 7836 50-0 Fax +49 7836 50-201 e-mail: info@de.vega.com www.vega.com



As informações sobre o volume de fornecimento, o aplicativo, a utilização e condições operacionais correspondem aos conhecimentos disponíveis no momento da impressão.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2008