



Atualização de Firmware







Wireless Station CPE 5.8GHz

 Procedimentos de Acesso ao Firmware e atualização;

 Liberando Opção para aplicar configurações de Usuário como Default;







Vantagens de atualização CPE 5.8GHz

A opção liberada (Salvar Definições de Usuário) trará o beneficio para sua instalação, obtendo a possibilidade de salvar as configurações de Usuário como Default no equipamento, deste modo caso o equipamento venha a resetar por; oscilação da rede elétrica ou motivo maior, voltara as configurações deixadas pelo instalador e o equipamento se conectara automaticamente em sua rede.







Vantagens de atualização CPE 5.8GHz

Quando pressionado o botão resete no período de 10 segundos ira resetar para o padrão deixado pelo instalador, caso haja necessidade de resetar para as configurações de fabrica o botão resete devera ser pressionado no tempo mínimo 20 segundos.







Wireless Station PQWS-5820

Itens da embalagem

- Fonte de alimentação POE (PQFO1211)
- CPE 5.8 GHz Proeletronic
- Manual de instruções
- Suporte plástico
- Abraçadeiras plásticas
- Proteção plástica conector RJ45 na embalagem

Modos de funcionamento

- AP-Bridge / WDS
- Client- Bridge
- WISP- Cliente AP / WDS











Acesso ao firmware (Passo 01).

 Acesse as configurações LAN de seu PC ou Notebook, configure o IP conforme abaixo

3		Propriedades de Protocolo 10	R/IB:
Status de Conexão Iocol Geral Supote Conexão Status Duração: Velocidade: Atividade Envisidos —	Propriedades de Conesto la Ensel Avergado Conesta usando Producta Usando Producta ETLOTIGUI ania POI Esta correcto use estes fern: Producto Estes Arm: Productiona de paroires (los Productiona TCPAP Instala Deconsto Deco	Geral As configurações IP podem ser atrá oferecer suporte a esse recurso. Ca administrador de rede as configuraç Obter um endereço IP automa O Usar o seguinte endereço IP Endereço IP: Máscara de sub-rede: Gateway padrão:	buidas automaticamente se a rede so contrário, você precisa solicitar a côes IP adequadas. nticamente 10.10.10.253 255.255.255.0 255.255.255.0
Pacotes 2.362 Propriedades Decabilitar	Tueromission Control Protocol/Int peditio de rede de longa distance comunicação entre divenda rede Mostrar icone na área de notifica Mostrar icone na área de notifica Mostrar ce quendo esta conerá ela for limitada	 Usar os seguintes endereços Servidor DNS preferencial: Servidor DNS alternativo: 	de servidor DNS:
			Avançado.







Acesso ao firmware (Passo 02)



Quando seu PC ou Notebook obtiver um endereço IP, você pode utilizar um navegador de internet popular para acessar a página de configuração "Internet Explorer ou Firefox". O endereço padrão para o seu primeiro acesso é <u>http://10.10.10.254</u>







Acesso ao firmware (Passo 03)

Na janela que se abre solicitando usuário e senha, digite admin.

O servidor 1 usuário e un	12.168.121.247 em Wireless Access Point requer um nome de na senha.
Aviso: este s senha de un segura).	ervidor está solicitando o envio do nome de usuário e da I modo sem segurança (autenticação básica, sem conexão
	Nome de usuário
	Lembrar minhas credenciais







Acesso ao firmware (Passo 03)

Dentro do firmware
 Proeletronic acesse a guia
 (01) Administração, opção
 (02) Atualizar Firmware,
 clique em (03) Selecionar
 Arquivo, (04) encontre o
 firmware Proeletronic (05)
 clique abrir e logo após (06)
 aplicar.

 O Processo demora em média 2 minutos, não interrompa este processo, pois poderá travar o equipamento









Acesso ao firmware (Passo 04)

 Após Upload do firmware, acesse a (1) Guia
 Administração, (2)
 Gerenciador de
 Configurações note que festa
 liberado a seguinte opção (3)
 Salvar Definições de Usuário.

 Após todas as configurações necessárias aplique as configurações Salvar definições de usuário.









Suporte Técnico

Proeletronic.

suportetecnico@proeletronic.com.br

