

# UMS Unidade de Monitoramento Sectron















# IMPORTANTE

A leitura e o respeito aos itens deste MANUAL asseguram a garantia do equipamento



uuuu.sectron.com.br sectron@sectron.com.br +55 I2 3933 3I47 Praça Cariri, 252 - Chácaras Reunidas São José dos Campos - SP - CEP I2238-300



0



Rev. 01

# ÍNDICE

1 - INTRODUÇÃO	02
2 - DESCRIÇÃO	03
3 - CONEXÃO DA UMS	04
4 - UTILIZAÇÃO DA UMS	05
4.1 - Descrição das telas dos modos de operação do Menu Principal	05
4.2 - Descrição das telas do Menu Falha Atual	06
4.3 - Descrição das telas do Menu Histórico de Falhas	
4.4 - Descrição das telas do Menu de Parametrização	07
4.5 - Descrição das telas do Tipo de Acionamento	08
4.6 - Descrição das telas do Controle de Abertura de Portas	09
4.7 - Descrição das telas das Funções Especiais	10
4.8 - Descrição das telas do Tipo de Coleta	11
4.9 - Descrição das telas de Tempos	12
4.9.1 - Descrição das telas de Tempo somente para VVVF	12
4.9.2 - Descrição das telas de Tempo somente 2VEL	13
4.9.3 - Descrição das telas de Tempo somente Hidráulico Partida Direta	13
4.9.4 - Descrição das telas de Tempo somente HID Partida estrela triângulo	13
4.9.5 - Descrição das telas de Tempo de Porta	14
4.9.6 - Descrição das telas de Tempos Opcionais	14
110. Deseriaño dos telos de Devimento	15
4.10 - Descrição das telas de Pavimento	
4. IT - Descrição das leias de Chamadas	15
4 11 1 - Descrição das telas de Chamada de Cabina	16
4.11.2 - Descrição das telas de Chamada de Pavimento de Subida	10
4.11.2 Descrição das telas de Chamada de Pavimento de Descida	10
4.12 - Descrição das telas de Cópia de Parâmetros	17
4.13 - Descrição das telas de Bloqueio de Parâmetros	18
···· _ ···· 3··· ··· ··· ··· ··· ··· ···	
5 - Referência Rápida	18
	10
5.1 - Tabela dos Parametros de Acionamento	18
5.2 - Tabela dos Parametros de Porta	19
5.3 - Tabela dos Parametros Especiais	20
5.4 - Tabela dos Parametros de Chamadas	
5.5 - Tabela dos Parametros de Tempo	
5.6 - Tabela dos Parametros de Pavimento	23
5.7 - Tabela dos Parametros de Senha	23

### **UMS - Unidade de Monitoramento Sectron**

#### 1 - INTRODUÇÃO A UMS – Unidade de Monitoramento Sectron

Comando eletrônico computadorizado para programação / visualização de parâmetros e falhas para quadro de comando Sectron Young.

Fabricado com tecnologia de avançada (componentes SMD) e dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade ISO 9001, totalmente nacional e desenvolvida pela SECTRON, que detém tecnologia para desenvolvimento de placas de circuito impresso, através do uso de sistemas ACCEL/SPECTRA.

Possibilita alterações de parâmetros diretamente no campo, não necessitando o contato com a fabrica para serem corrigidos e/ou alterados, conforme a necessidade do elevador, podendo ser aplicado a qualquer tipo de acionamento.

O comando consiste em um dispositivo conectado à placa eletrônica microprocessada (CPU) do quadro de comando, que utiliza componentes com arquitetura RISC, proporcionando maior velocidade de processamento.

Tanto a UMS, como o quadro de comando, não necessitam de qualquer alteração para serem manuseados, devendo apenas ser conectados entre si. O software do quadro de comando reconhecerá o dispositivo automaticamente, sem afetar o funcionamento normal do quadro de comando, que pode ser utilizado normalmente pelo usuário durante o processo de programação / verificação de parâmetros.



### 2 - DESCRIÇÃO

Display: Possui um módulo LCD com 16 caracteres por duas linhas, utilizado para visualização dos parâmetros e seus valores.

Teclado: Possui um teclado de membrana, utilizado para alteração / verificação dos parâmetros e falhas do elevador.



Funções básicas das teclas:



- Utilizada para retornar ao menu anterior.

- Utilizada para entrar no parâmetro selecionado e/ou aceitar o valor.



- Utilizadas para locomoção entre funções e/ou incrementar ou decrementar um valor decimal.





- Utilizadas para locomoção entre funções.



- Utilizado para digitação direta dos valores.

#### 3-CONEXÃO DA UMS

Conexão da UMS ao Quadro de Comando.

A UMS possui um conector DB09, que deverá ser ligado ao conector CN6 da placa CPU do quadro de comando Sectron, através de um chicote de ligação fornecido juntamente.

A UMS não necessita de qualquer alimentação externa, pois é alimentada diretamente do quadro de comando.

Os parâmetros salvos na memória interna da UMS, para serem posteriormente analisados e/ou transferidos para outro quadro de comando, não necessitam de qualquer tipo bateria para se manterem na memória, devido à utilização de memórias flash, internas ao micro-controlador utilizado.

Ligação entre UMS e Quadro de Comando.



#### 4. UTILIZAÇÃO DA UMS

4.1 - Descrição das telas dos modos de operação do Menu Principal.



SECTRON

4.2 - Descrição das telas do Menu Falha Atual.



1º tela: Mostra o código da falha e sua descrição, quando ocorrer.

2º linha: Mostra detalhes da condição que se encontrava o elevador quando ocorreu a falha. Ex: Posição da cabina, direção da cabina, etc ...

Obs: Caso não esteja ocorrendo nenhuma falha durante a visualização da falha atual, a seguinte informação será visualizada:



4.3 - Descrição das telas do Menu Histórico de Falhas.



Obs. 1º falha equivale a última falha ocorrida.



Descrição das telas do Menu Histórico de Falhas.



4.4 - Descrição das telas que possibilitam alteração ou visualização do Menu de Parametrização.









4.6 - Descrição das telas que possibilitam alteração ou visualização do Controle de abertura e fechamento da porta.



Obs. O parâmetro selecionado estará piscando.

# SECTRON

4.7 - Descrição das telas que possibilitam alteração ou visualização das Funções Especiais.



Obs. O parâmetro selecionado estará piscando.

4.8 - Descrição das telas que possibilitam alteração ou visualização do Tipo de Coleta.



Obs. O parâmetro selecionado estará piscando.

# SECTRON

4.9 - Descrição das telas que possibilitam alteração ou visualização dos tempos que podem ser alterados.



4.9.1 - Descrição das telas que possibilitam alteração ou visualização dos tempos de controle somente para acionamento VVVF.



4.9.2 - Descrição das telas que possibilitam alteração ou visualização dos tempos de controle somente para acionamento duas velocidades.



4.9.3 - Descrição das telas que possibilitam alteração ou visualização dos tempos de controle somente para acionamento hidráulico partida direta.



4.9.4 - Descrição das telas que possibilitam alteração ou visualização dos tempos de controle somente para acionamento hidráulico partida estrela triângulo.



# SECTRON

4.9.5 - Descrição das telas que possibilitam alteração ou visualização dos tempos de controle de porta.



Obs. Se o parâmetro não estiver selecionado, aparecerá piscando a informação "Parâmetro Desligado".

4.9.6 - Descrição das telas que possibilitam alteração ou visualização dos tempos de opcionais.



Obs. Se o parâmetro não estiver selecionado, aparecerá piscando a informação "Parâmetro Desligado".

4.10 - Descrição das telas que possibilitam alteração ou visualização dos pavimentos.



4.11 - Descrição das telas que possibilitam efetuar ou visualizar chamadas.



Obs. Se o parâmetro não estiver selecionado, aparecerá piscando a informação "Chamada Desligada"

4.11.1 - Descrição das telas que possibilitam efetuar ou visualizar chamadas cabina.



4.11.2 - Descrição das telas que possibilitam efetuar ou visualizar chamadas pavimento subida.



4.11.3 - Descrição das telas que possibilitam efetuar ou visualizar chamadas pavimento descida.



4.12 - Descrição das telas que possibilitam copiar, atualizar ou visualizar os parâmetros.





4.13 - Descrição das telas que possibilitam liberar ou bloquear alteração dos parâmetros.

- 5 Referência rápida.
- 5.1 Tabela dos parâmetros de acionamento.

Parâmetro	End.	Descrição	Faixa de valores (seg.)	Ajuste de fábrica (seg.)	Tipo de aciona- mento
VVVF	311	Seleciona elevador para comando VVVF.	SIM / NÃO	xx	TODOS
Duas velocidades	312	Seleciona elevador para comando duas velocidades.	SIM / NÃO	xx	TODOS
Hidr. Dir. 1 vel.	313	Seleciona elevador para comando hidráulico partida direta com uma velocidade.	SIM / NÃO	xx	TODOS
Hidr. Dir. 2 vel.	314	Seleciona elevador para comando hidráulico partida direta com duas velocidade.	SIM / NÃO	xx	TODOS
Hidr. E/T. 1 vel.	315	Seleciona elevador para comando hidráulico partida estrela / triângulo com uma velocidade.	SIM / NÃO	xx	TODOS
Hidr. E/T. 2 vel.	316	Seleciona elevador para comando hidráulico partida estrela / triângulo com duas velocidade.	SIM / NÃO	xx	TODOS
VVVF >75m/min.	317	Seleciona elevador para comando VVVF com velocidade acima de 75 m/min.	SIM / NÃO	xx	TODOS

Obs. XX - Depende do contrato.



5.2 - Tabela dos parâmetros de porta.

Parâmetro	End.	Descrição	Faixa de valores (seg.)	Ajuste de fábrica (seg.)	Tipo de aciona- mento
Abertura porta	321	Seleciona se o elevador irá abrir a porta após nivelar.	SIM / NÃO	SIM	TODOS
Abertura S2S	322	Seleciona se o elevador irá abrir a porta quando parar desnivelado, fora do sensor de zona de porta (S2S).	SIM / NÃO	NÃO	TODOS
Limite LPF	323	Seleciona se o contator de fechamento de porta irá desligar ao atuar o limite de redução de velocidade de fechamento de porta (LPF).	SIM / NÃO	xx	TODOS
Limite PC	324	Seleciona se o contator de fechamento de porta irá desligar ao atuar o contato de porta de cabina (PC).	SIM / NÃO	XX	TODOS
Porta em retorno rap.	325	Seleciona se o elevador irá manter a porta fechada após retornar ao primeiro pavimento em modo de retorno rápido.	SIM / NÃO	NÃO	TODOS
Porta em parquea- mento	326	Seleciona se o elevador irá manter a porta fechada após retornar ao pavimento de entrada quando parquear.	SIM / NÃO	NÃO	TODOS
Porta em normal	327	Seleciona se o elevador irá manter a porta fechada após acabar o tempo de porta e não existirem mais chamadas registradas.	SIM / NÃO	NÃO	TODOS
Operador porta	328	Seleciona se o elevador tem operador de porta manual	SIM / NÃO	xx	TODOS

Obs. XX - Depende do contrato.

5.3 - Tabela dos parâmetros de especiais.

Parâmetro	End.	Descrição	Faixa de valores (seg.)	Ajuste de fábrica (seg.)	Tipo de aciona- mento
Cancela- mento	331	Seleciona se o elevador irá cancelar chamadas de cabina excedentes se for detectadas chamadas falsas.	SIM / NÃO	SIM	TODOS
Renivela- mento	332	Seleciona se o elevador irá renivelar a cabina se for detectado um desnível da cabina após parar.	SIM / NÃO	xx	TODOS
Setas direcionais	333	Seleciona se as setas direcionais irão acender com direção ou com movimento da cabina.	DIR. / MOV.	DIR.	TODOS
Retorno rápido	334	Seleciona se o elevador irá retornar ao pavimento inferior se atuado a entrada para retorno rápido (RET).	SIM / NÃO	XX	TODOS
Parquea- mento	335	Seleciona se o elevador irá retornar ao pavimento de entrada se não existir mais chamadas registradas.	SIM / NÃO	SIM	TODOS
Velocidade manutenção	336	Seleciona a velocidade que a cabina irá se movimentar quando acionada em modo de manutenção.	ALTA / BAIXA	BAIXA	TODOS
Cabineiro	337	Seleciona se o elevador Irá atender as chamadas de pavimento em modo de cabineiro.	SIM / NÃO	XX	TODOS

Obs. XX - Depende do contrato.

# 5.4 - Tabela dos parâmetros de chamadas.

Parâmetro	End.	Descrição	Faixa de valores (seg.)	Ajuste de fábrica (seg.)	Tipo de aciona- mento
Atendimento Par / impar	341	Seleciona se o elevador irá atender as chamadas de pavimento em modo par / impar.	SIM / NÃO	NÃO	TODOS
Elevador par ou impar	342	Seleciona se o elevador irá atender as chamadas pares ou impares quando acionado em modo par / impar.	PAR / IMPAR	PAR	TODOS
Chamadas cabinas	343	Seleciona se o elevador irá atender as chamadas de cabinas.	SIM / NÃO	SIM	TODOS
Chamadas Pav. subida	344	Seleciona se o elevador irá atender as chamadas de pavimento de subida.	SIM / NÃO	SIM	TODOS
Chamadas pav. descida	345	Seleciona se o elevador irá atender as chamadas de pavimento de descida.	SIM / NÃO	SIM	TODOS
Grupo	346	Seleciona se o elevador irá atender as chamadas de pavimento em modo de grupo.	SIM / NÃO	NÃO	TODOS

5.5 - Tabela dos parâmetros de tempos.

Parâmetro	End.	Descrição	Faixa de valores (seq.)	Ajuste de fábrica (seg.)	Tipo de aciona- mento
TEMEPA	3511	Tempo ajustável para atrasar a entrada do sinal de partida após liberação do freio mecânico.	025,5	0,5	VVVF
TEMCFM	3512	Tempo ajustável para atrasar a caída do contator do freio mecânico após elevador nivelar.	025,5	0,3	VVVF
TEMCPR	3513	Tempo ajustável para atrasar a caída da contator principal após elevador nivelar.	025,5	0,6	VVVF
TEMRAV	3511	Tempo ajustável para atrasar a entrada do contator que jumpeia as resistências do enrolamento de alta velocidade.	025,5	2,0	2VEL
TEMRBV	3512	Tempo ajustável para atrasar a entrada do contator que jumpeia as resistências do enrolamento de baixa velocidade.	025,5	2,0	2VEL
TEMPET	3511	Tempo ajustável para atrasar a caída do contator do comando estrela.	025,5	0,3	Hidráulico EST/TRI
TEMTRI	3512	Tempo ajustável para atrasar a entrada do contator do comando triângulo.	025,5	0,2	Hidráulico EST/TRI
TEMVMP	3511 3513	Tempo ajustável para atrasar o desligamento da válvula VMP.	025,5	1,0	Hidráulico com duas velocidades
TEMPOR	3521	Tempo ajustável para controlar o tempo que a porta aguarda aberta para retornar a fechar.	0255	8	TODOS
TEMRTP	3522	Tempo ajustável para reduzir o tempo de porta após acionar algum botão de cabina já registrada ou botão fecha porta.	0255	2	TODOS
TEMTPC	3523	Tempo ajustável para controlar o tempo que o contator de fechamento de porta permanece ligado após fechamento do contato de porta de cabina (PC).	0255	2	TODOS
TEMLPF	3524	Tempo ajustável para controlar o tempo que o contator de fechamento de porta permanece desligado após atuar o limite de redução da velocidade de fechamento de porta (LPF).	0255	2	TODOS
TEMPAQ	3531	Tempo ajustável para controlar o tempo que o elevador aguarda para retornar ao pavimento de entrada após não ter mais chamadas registradas.	102550	60	TODOS
TEMTVG	3532	Tempo ajustável para controlar o tempo que o elevador supervisiona uma viagem entre dois pavimentos.	1255	40	TODOS

5.6 - Tabela dos parâmetros de pavimentos.

Parâmetro	End.	Descrição	Faixa de valores (seg.)	Ajuste de fábrica (seg.)	Tipo de aciona- mento
NUMPAV	361	Seleciona o número de pavimentos existentes do elevador.	132	xx	TODOS
PAVENT	362	Seleciona o número do pavimento de entrada. Pavimento que o elevador irá retornar quando parquear ou quando for desligado.	132	xx	TODOS
PAVBOB	363	Seleciona o número do pavimento de bombeiro. Pavimento que o elevador irá retornar quando acionada a chave bombeiro.	132	xx	TODOS

Obs. XX - Depende do contrato.

5.7 - Tabela dos parâmetros de senha.

Parâmetro	End.	Descrição	Faixa de valores (seg.)	Ajuste de fábrica (seg.)	Tipo de aciona- mento
LIBERAR	61	Rotina para alterar senha de bloqueio dos parâmetros.	-	-	TODOS
TRAVAR	62	Rotina para bloquear a alteração de parâmetro.	-	-	TODOS
SENHA	63	Rotina para alterar senha de bloqueio dos parâmetros.	0001 9999	1234	TODOS

Devido às continuas melhorias dos produtos Sectron, as especificações deste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



www.sectron.com.br sectron@sectron.com.br PABX: (12) 3933-3147 Praça Cariri, 252 - Chácaras Reunidas São José dos Campos - SP - CEP 12.238-300

manual\_ums\_rev\_01