

FieldLogger – BD

REGISTRADOR CONTROLADOR - MANUAL DE INSTRUÇÕES V1.1x

1 INTRODUÇÃO

O *FieldLogger - BD* é um registrador controlador com funções de controle concebido para ser aplicado na automação da queima de biogás, proveniente de biodigestores, e registro de suas variáveis de operação. Capaz de registrar as informações necessárias aos cálculos de redução de emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE) em sua memória interna o *FieldLogger - BD* é a ferramenta ideal para viabilização de projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) visto que é uma solução compacta para controle automático do flare e registro dos dados. Também pode ser usado para controlar um gerador elétrico que funciona com biogás. A coleta dos dados localmente é realizada de forma rápida e simples através da utilização de um Flash disk USB (*pen drive*) e opcionalmente pode ser realizada por GPRS através da rede de telefonia celular.

O processo de automatização da queima é baseado em variáveis como a pressão do biodigestor e a temperatura de queima do biogás atuando na válvula de fluxo, sistema de ignição e compressor.

Sua configuração é feita através do *software* **ViewChart**. Este *software* acompanha o equipamento e roda sobre as plataformas Windows XP ou superiores.

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada de sinal: Nove (9) canais: Ch.1, Ch. Ch.9.	
Precisão:	4-20 mA e 0-5 V: 0,2 % da faixa máxima
Impedância de entrada:	4-20 mA: 150 Ω + 2 V
Resolução interna:	
Capacidade de Registros:	1.000.000 registros
Saídas (OUT1 a OUT6):	
Alimentação (POWER):	
Fonte Auxiliar:	Tensão: 24 Vcc Capacidade: 200 mA
Condições Ambientais: Umidade Relativa:80 % até Uso interno; Categoria de ir 2000 m	Temperatura de Operação: 5 a 50 °C 31 °C, caindo linearmente a 50 % a 40 °C istalação II, Grau de poluição 2; altitude <
Dimensões:	105 $ imes$ 90 $ imes$ 60 mm
Peso aproximado:	
Grau de Proteção:	IP30
Caixa Plástica em ABS	

Ренарон-за на 1200 00:35:25 на 1200 00:

3 ENTRADAS

O *FieldLogger - BD* possui 9 canais de entrada de sinal. Todos os tipos de sinais de entrada aceitos já vêm de fábrica perfeitamente calibrados, não necessitando qualquer ajuste por parte do usuário. Na configuração, o usuário define os valores de setpoints dos canais, o intervalo de aquisições entre outros parâmetros.

Os tipos de sinais de entrada aceitos pelo equipamento e suas faixas máximas de medição são listados na **Tabela 01**.

CANAL	TIPO DE ENTRADA	APLICAÇÃO	INDICAÇÃO Configurável
Ch.1	0-5 V Linear	Pressão do gás	-1999 a 9999
Ch.2	4-20 mA Linear	Vazão do gás	-1999 a 9999
Ch.3	4-20 mA Linear	Temperatura do gás	-1999 a 9999
Ch.4	4-20 mA Linear	Temperatura da chama piloto	-1999 a 9999
Ch.5	4-20 mA Linear	Temperatura da queima do gás	-1999 a 9999
Ch.6	4-20 mA Linear	Reserva	-1999 a 9999
Ch.7	4-20 mA Linear	Reserva	-1999 a 9999
Ch.8	Digital	Reserva	-
Ch.9	Digital	Reserva	-

Tabela 01 - Lista dos sinais aceitos pelo FieldLogger - BD

4 SAÍDAS

O *FieldLogger* - *BD* possui seis saídas do tipo relé (**OUT1** a **OUT6**) que atuam para controlar o processo da queima do biogás.

A saída é acionada quando o valor medido ficar acima do valor de setpoint Alto. A mesma saída é desacionada quando fica abaixo do setpoint Baixo.

SAÍDA	APLICAÇÃO	
OUT1	Acionamento da solenóide de liberação do gás para o flare	
OUT2	UT2 Acionamento do ignitor do flare	
OUT3	Acionamento do motor do compressor	
OUT4	4 Acionamento do alarme	
OUT5	Acionamento da solenóide de liberação do gás para o gerador	
OUT6	Acionamento do ignitor do gerador	

Tabela 02 - Lista das saídas do FieldLogger - BD

5 INSTALAÇÃO

O *FieldLogger - BD* possui duas linhas de terminais para a alimentação, conexões de saída, fonte auxiliar de saída e entradas digitais.





Figura 02 - Conexões do lado inferior

RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

- Condutores de entrada devem percorrer a planta do sistema separados dos condutores de saída e de alimentação, em eletrodutos aterrados.
- A alimentação dos instrumentos deve vir de uma rede própria para instrumentação.
- É recomendável o uso de FILTROS RC (47 Ω e 100 nF, em série) em paralelo com bobinas de contactoras e solenóides que estejam próximas ou ligadas ao aparelho.
- Em aplicações de controle é essencial considerar o que pode acontecer quando qualquer parte do sistema falhar. Os relés das saídas OUT1 a OUT6, utilizados como alarmes, não garantem proteção total.
- Seção dos fios utilizados: bitola mínima de 0,14 mm².

5.1 CONEXÕES ELÉTRICAS - ALIMENTAÇÃO

Os terminais 1 e 2 identificados com POWER indicam a alimentação principal do *FieldLogger - BD*.

5.2 CONEXÕES ELÉTRICAS – SAÍDAS

As saídas **OUT1**, **OUT2**, **OUT3**, **OUT4**, **OUT5** e **OUT6**, correspondem aos relés utilizados para controle da queima do biogás. São disponibilizados os contatos NA, com capacidade de carga de 3 A / 250 V.

5.3 FONTE AUXILIAR DE 24 VDC

O *FieldLogger - BD* disponibiliza uma fonte de tensão de 24 Vdc para excitar transmissores de campo. A capacidade máxima de corrente dessa fonte é de 200 mA. Disponível nos terminais **17** e **18** do registrador controlador.

5.4 CONEXÕES ELÉTRICAS – ENTRADAS

O canal **Ch.1** corresponde ao canal de entrada que recebe sinal de 0-5 V limiar do sensor de pressão do gás.



Para Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.5, Ch.6 e Ch.7 correspondem aos canais das entradas que recebem sinais de corrente 4-20 mA limiar.





Após a instalação, **retirar** a película isoladora da bateria do *FieldLogger – BD* conforme **Figura 08**. Ir ao nível [CFG] colocar a senha e ajustar "Data" e "Horario".

O equipamento sai de fábrica com a senha [1111].



Figura 08 - Película isoladora da bateria

6 SOFTWARE VIEWCHART

Requisitos Mínimos do Sistema

Para um bom desempenho do *software* configurador, o computador onde ocorrerá a instalação deve ter as seguintes características:

- Microcomputador Pentium III ou superior.
- Sistema Operacional Windows XP ou superior.
- Uma porta USB livre para utilizar o pen drive.
- O sistema terá melhor desempenho em computadores com configuração superior.

6.1 INSTALANDO O VIEWCHART

O software configurador **ViewChart**, que acompanha o *FieldLogger* - *BD*, é utilizado para sua configuração e também para a visualização dos dados adquiridos. Para instalar o **ViewChart** executar o arquivo **ViewChart_Setup.exe** do CD fornecido.

Importante: Certifique-se que a data em seu Windows esteja com o separador configurado como barra, exemplo: dd/mm/aa ou dd/mm/aaaa.

6.2 EXECUTANDO O VIEWCHART

Ao abrir o software ViewChart sua tela principal é mostrada:



Figura 09 - Tela principal do software ViewChart

6.3 TELA DE CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS

Para a configuração do *FieldLogger - BD* basta executar o software *ViewChart_Setup.exe* e selecionar e a tela de **Configuração dos Parâmetros** será apresentada. Nesta tela o *ViewChart* permite ao usuário definir o modo de operação do *FieldLogger - BD* (**Figura 10**).

Ciclo Automático:	Não 💌	Habilitação do Controle:	Sim 💌	
Senha:	HINK	Início da Queima:	Temperatura Piloto 💌	
Produtor:	1 韋	Atraso do Ignitor:	5 🔹	s
Local	Iomere	Tempo de Ativação do Ignitor:	30 🚖	s
Estado:	SC 💌	Tempo Nova Tentativa:	30 🗢	s
Biodigestor:	A 💌	Nº de Tentativas até o Alarme:	3 🔹	vezes
Período de Aquisição:	30 🗢 s			
Filtro: Offset de Calibraçã	c: 10 € -242 €	Alarme Superior: Setpoint Inferior:	8,0	mmca mmca
Ganho de Calibraçã	5o: 11536 🚖	Setpoint Superior:	12,0	mmca
	10.0	mmon Offeet	0,0	mmca
Escala Inferior:	0,0	ninca onset	,	minou
Escala Inferior: Escala Superior:	30,0	mmca onset.	,	minou
Escala Inferior: Escala Superior: Unidade:	30,0 mmca	mmca	,	minou

Figura 10 - Tela de configuração

6.4 TELA DE VISUALIZAÇÃO DOS DADOS

Um arquivo previamente coletado podem ser aberto pelo software **ViewChart** e visualizado em forma gráfica e tabela.



Figura 11 - Tela de visualização dos dados coletados

6.5 TELA DA TABELA DE AQUISIÇÕES

A apresentação em forma de tabela pode ser obtida no momento em que é aberto o arquivo coletado. Este modo apresenta os valores coletados em forma de tabela, relacionando o horário da medida com os valores das entradas (**Figura 12**).

🔲 Tabela de	Tabela de Aquisições - POO1SCA. bio						
Tabela de A	quisições						
N* Registro	Data/Horário	Pg[mmca]	Vg[m⁰/h]	Tg[ºC]	Tp[^t C]	Tq[ºC]	^
00001	7/2/2009 09:59:35	14,5	31	32	774	668	
00002	7/2/2009 10:00:05	14.6	31	32	764	668	
00003	7/2/2009 10:00:35	14,5	32	32	768	677	
00004	7/2/2009 10:01:05	14,7	31	32	766	674	
00005	7/2/2009 10:01:35	14,6	31	32	760	663	
00006	7/2/2009 10:02:05	14,7	31	32	767	659	
00007	7/2/2009 10:02:35	14,7	32	32	766	664	
00008	7/2/2009 10:03:05	14,6	32	33	771	673	
00009	7/2/2009 10:03:35	14,6	32	33	774	673	
00010	7/2/2009 10:04:05	14,7	31	33	775	665	
00011	7/2/2009 10:04:35	14,7	31	33	761	664	
00012	7/2/2009 10:05:05	14,7	31	33	758	656	
00013	7/2/2009 10:05:35	14,7	31	33	766	656	
00014	7/2/2009 10:06:05	14,7	31	33	773	663	
00015	7/2/2009 10:06:35	14,7	31	33	769	670	~

Figura 12 - Tabela de aquisições

6.6 TELA DAS INFORMAÇÕES GERAIS

Essa tela mostra todas as informações sobre o *FieldLogger - BD* cujos dados foram coletados e sua configuração. Esta tela é apresentada no momento em que é aberto o arquivo coletado.

💻 Informações Gerais - P001SCA.bio 🛛 📮 🗖 🔀				
Informações Gerais				
Número de Série:	9009377	^		
Versão Firmware:	1.00			
Produtor:	1			
Local:	lomere			
Estado:	SC			
Biodigestor:	A			
Data:	14/2/2009			
Horário:	08:12:21			
Arquivo:	P001SCA.bio			
Período de Aquisição:	30			
Nº de Aquisições:	19872			
Habilitação do Controle:				
Atraso do Ignitor:	5			
Tempo de Ativação do Ignitor:	30			
Tempo Nova Tentativa:	30			
Nº de Tentativas até o Alarme:	3			
Pressão (Ch1)				
Tipo de Entrada:	0a5∨			
Filtro:	10			
Escala Inferior:	0			
Escala Superior:	300			
Unidade:	mmca			
Alarme Inferior:	0			
Alarme Superior:	200			
Setpoint Inferior:	80			
Setpoint Superior:	120			
Offset	0			

Figura 13 – Informações Gerais

Nota: É possível alterar a "*Configuração dos Parâmetros*" de um arquivo aberto e depois novamente enviar para o *FieldLogger - BD*, conforme item "*Configuração pelo Pen Drive*".

7 CONFIGURAÇÃO

Antes de ser colocado em operação o *FieldLogger - BD* precisa ser configurado. É preciso definir seu modo de funcionamento determinando valores para uma série de parâmetros. O *FieldLogger - BD* é acompanhado por um *software* de configuração chamado **Configurador**, onde os parâmetros que definem o modo de funcionamento do equipamento são apresentados. O configuração. Este deve ser colocado em um *pen drive* para ser levado ao equipamento.

O configurador é fornecido em CD ou disponível para download em nosso *website*. A instalação do configurador no computador (PC) do usuário se dá através da execução do programa *FL_Setup.exe* no disco.

7.1 CONFIGURAÇÃO PELO PENDRIVE

A configuração é enviada para o *FieldLogger - BD* através do envio da configuração: com o equipamento ligado, ir ao nível "[CFG]" na tela "Le Configuracao", selecionar a opção "Sim" utilizando as teclas ou e em seguida pressione a tecla P. O *FieldLogger - BD* pede para colocar o *pendrive*. Somente coloque o *pendrive* quando o *FieldLogger – BD* exibir a mensagem pedindo para colocar o *pendrive*. No *pendrive* pode ter mais de um arquivo de configuração. Escolher o arquivo e pressionar P.



Figura 14 - Carga de configuração para FieldLogger - BD

7.2 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

A Figura 15 apresenta a seqüência de níveis e parâmetros apresentados no display do equipamento.



Figura 15 – Níveis e parâmetros do FieldLogger – BD

7.3 NÍVEL DE VISUALIZAÇÃO

Neste nível são apenas visualizados no display os valores dos parâmetros medidos no *FieldLogger - BD*, conforme tabela a abaixo:

[←]
NºAq
Ch1
Ch2
Ch3
Ch4
Ch5
tq

Tabela 03 - Nível de visualização do FieldLogger - BD

PARÂMETRO "NºAq"

Indica quantidade de aquisições em memória realizados até o momento.

• PARÂMETROS "Ch1, Ch2, Ch3, Ch4 ou Ch5"

Indica o valor atual da medida do canal correspondente.

7.4 NÍVEL DE OPERAÇÃO

Neste nível são visualizados valores dos parâmetros de operação no *FieldLogger - BD*. Alguns parâmetros podem ser alterados neste nível, conforme **Tabela 04**.

[OPR]	FAIXA	LEITURA (L) / ESCRITA (E)
Numero de serie	-	L
Versao Firmare	-	L
Produtor	[0] à [999]	L/E
Local	-	-
Estado	[AC] à [TO]	L/E
Biodigestor	[A]à[Z]	L/E
Nº Aquisicoes	-	L
Pressao (Ch1)	-	L
Vazao (Ch2)	-	L
T gas (Ch3)	-	L
T piloto (Ch4)	-	L
T queima (Ch5)	-	L
Tempo Queima	-	L
Ciclo Automatico	[Sim] OU [Não]	L/E

Tabela 04 - Nível de operação do FieldLogger - BD

- PARÂMETRO "Numero de serie" Indica número de série do equipamento.
- PARÂMETRO "Versao Firmare" Indica versão de firmare do equipamento.
- PARÂMETRO "produtor"
 Possue o código do produtor. Configurável entre 0 à 999.

• PARÂMETRO "Local"

Indica localidade onde está localizado o biodigestor. Somente configurável via software configurador.

PARÂMETRO "Estado"

Indica estado onde está localizado o biodigestor. Configurável entre AC à TO.

- PARÂMETRO "Biodigestor" Identifica o biodigestor correspondente. Configurável de A à Z.
- PARÂMETRO "N° Aquisicoes"
 Indica quantidade de aquisições em memória realizados até o momento.
- PARÂMETRO "Pressão (Ch1)" Indica a medida atual da pressão do gás no balão.
- PARÂMETRO "Vazão (Ch2)" Indica a medida atual da vazão do gás do sistema.
- PARÂMETRO "T gas (Ch3)" Indica a medida atual da temperatura do gás.
- PARÂMETRO "T piloto (Ch4)" Indica a medida atual da temperatura da chama piloto.
- PARÂMETRO "T queima (Ch5)" Indica a temper atual da queima do gás.
- PARÂMETRO "Tempo Queima"
 Tempo total de todas as queimas já realizadas.
- PARÂMETRO "Ciclo Automatico"
 Quando habilitado, fica alternando a visualização dos parâmetros no "Nível de Visualização".

7.5 NÍVEL DE CONFIGURAÇÃO

Neste nível são configurados valores dos parâmetros no *FieldLogger - BD* (ver **Tabela 05**). Para acessar este nível, uma **senha** é solicitada. Entre com a senha de configuração padrão. Esta proteção de configuração tem o objetivo de impedir alterações indevidas nos parâmetros do equipamento e, consequentemente, no seu modo de funcionamento.

[CFG]	FAIXA	LEITURA (L) / ESCRITA (E)
Senha	Configurável	E
Data	01/01/01à31/12/99	L/E
Horario	00:00:00 à 23:59:59	L/E
Aquisicao	1à250 s	L/E
Hab. Controle	Sim OU Não	L/E
Atraso Ignitor	1à60 s	L/E
t Ativ. Ignitor	1à250 s	L/E
t nova tentativa	1à250 s	L/E
Nº tentat. alarme	1 à 100	L/E
Le Configuracao	Sim OU Não	L/E
Filtro Canal 1	1à10 aqs	L/E
Alarme Inf. 1	-2,0à819,1 mmca	L/E
Alarm Sup. 1	-2,0à819,1 mmca	L/E
Setpoint Inf. 1	-2,0à819,1 mmca	L/E
Setpoint Sup. 1	-2,0à819,1 mmca	L/E
Offset Usuario 1	-3276,8à3276,8	L/E
Filtro Canal 2	1à10 aqs	L/E
Alarme Inf. 2	-20à8191 m3/h	L/E
Alarme Sup. 2	-20à8191 m3/h	L/E
Setpoint Inf. 2	-20à8191 m3/h	L/E
Setpoint Sup. 2	-20à8191 m3/h	L/E
Offset Usuario 2	-32768à32767 m3/h	L/E
Filtro Canal 3	1à10 aqs	L/E
Alarme Inf. 3	-20à8191 ∘C	L/E

Alarme Sup. 3	-20à8191 °C	L/E
Setpoint Inf. 3	-20à8191 °C	L/E
Setpoint Sup. 3	-20à8191 °C	L/E
Offset Usuario 3	-32768à32767 °C	L/E
Filtro Canal 4	1à10 aqs	L/E
Alarme Inf. 4	-20à8191 °C	L/E
Alarme Sup. 4	-20à8191 °C	L/E
Setpoint Inf. 4	-20à8191 °C	L/E
Setpoint Sup.4	-20à8191 °C	L/E
Offset usuario 4	-32768à32767 °C	L/E
Filtro Canal 5	1à10 aqs	L/E
Alarme Inf. 5	-20à8191 °C	L/E
Alarme Sup. 5	-20à8191 °C	L/E
Setpoint Inf. 5	-20à8191 °C	L/E
Setpoint Sup. 5	-20à8191 °C	L/E
Offset Usuario 5	-32768à32767 °C	L/E
Gerador	Desabilitado, Entrada 1àEntrada 9	L/E
Alarme Inf. Ger.	-20à8191 °C	L/E
Alarme Sup. Ger.	-20à8191 °C	L/E
Setpoint Inf G	-20à8191 °C	L/E
Setpoint Sup.G	-20à8191 °C	L/E
Atraso Compress.	1à60 s	L/E
Inicio da Queima	T piloto OU T queima	L/E

Tabela 05 – Nível de configuração do FieldLogger – BD

7.6 DESCRIÇÃO DE ALGUNS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

• SENHA

Funcionamento da proteção de configuração

O parâmetro "**Senha**" aparece no início do nível "[<u>0</u>]", que está protegido. Se o usuário inserir a senha corretamente, poderá realizar alterações nos parâmetros do item "*Nível de Configuração*" protegido. Se não inserir a senha corretamente ou simplesmente passar por este parâmetro, os parâmetros dos níveis protegidos poderão ser apenas visualizados e não alterados.

Notas importantes:

- 1- A senha é composta por 4 (quatro) dígitos, sendo que ao pressionar a tecla P, o número que está na posição do cursor é deslocado para a esquerda no display do equipamento. Quando o usuário não lembrar a senha atual, poderá inserir uma senha mestra que permite apenas definir uma nova senha.
- 2- O equipamento sai de fábrica com a senha [1111].

Senha Mestra

A senha mestra deve ser inserida no campo "Senha", que permite ao usuário definir uma nova senha para o equipamento, utiliza a senha "[8155]. Logo aparecerá uma tela solicitando uma nova senha. Inserir a senha desejada que deverá ser utilizada nas próximas vezes para alterar os parâmetros.

• DATA (Data)

Altera data no equipamento.

• HORÁRIO (Horario)

Altera horário no equipamento.

AQUISIÇÃO (Aquisicao)

É o tempo de intervalo das aquisições no equipamento.



A alteração de **DATA**, **HORÁRIO** ou **AQUISIÇÃO** apaga todas as aquisições da memória. Se os dados presentes no equipamento forem necessários, deverá ser realizada a coleta com pen drive antes de fazer a alteração.

- HABILITA CONTROLE (Hab. Controle)
 Habilita o controel e as aquisições programadas no equipamento.
- ATRASO IGNITOR (Atraso Ignitor)

É o tempo entre abertura da vávula do gás e o acionamento do ignitor.

- TEMPO ATIVAÇÃO IGNITOR (t Ativ. Ignitor) É o tempo máximo que o ignitor fica ativado.
- TEMPO NOVA TENTATIVA (t nova tentativa)
 É o tempo de espera até uma nova tentativa de acendimento do ignitor.
- NÚMERO TENTATIVAS ALARME (Nº tent. alarme)
 É o número de tentativas do ignitor até que seja acionado o alarme.
- LÊ CONFIGURAÇÃO (Le Configuração) Ver item "Configuração pelo Pen Drive".

• FILTRO CANAL X (Filtro Canal X)

Quando maior o valor programado, maior será a filtragem nas leituras do canal correspondente.

• ALARME INFERIOR X (Alarme Inf. X)

Quando o valor do canal ficar **abaixo** do limiar de alarme inferior, esta condição será indicada pela mensagem "**Alr Inf**" no lugar da data na tela principal.

• ALARME SUPERIOR X (Alarme Sup. X)

Quando o valor do canal ficar **acima** do limiar de alarme superior, esta condição será indicada pela mensagem "Alr Sup" no lugar da data na tela principal.

• SETPOINT INFERIOR 1 (Setpoint Inf. 1)

Durante a queima, quando o valor da pressão do gás ficar **abaixo** do valor do setpoint inferior programado no equipamento, a queima é encerrada.

• SETPOINT SUPERIOR 1 (Setpoint Sup. 1)

Quando o valor da pressão do gás ficar **acima** do valor do setpoint superior programado no equipamento, inicia a queima do gás.

• SETPOINT INFERIOR 2 (Setpoint Inf. 2)

O limiar inferior da vazão do gás para o algoritimo de controle. Nesta versão não está sendo utilizado.

• SETPOINT SUPERIOR 2 (Setpoint Sup. 2)

O limiar superior da vazão do gás para o algoritimo de controle. Nesta versão não está sendo utilizado.

• SETPOINT INFERIOR 3 (Setpoint Inf. 3)

O limiar inferior da temperatura do gás para o algoritimo de controle. Nesta versão não está sendo utilizado.

• SETPOINT SUPERIOR 3 (Setpoint Sup. 3)

O limiar superior da tempratura do gás para o algoritimo de controle. Nesta versão não está sendo utilizado.

• SETPOINT INFERIOR 4 (Setpoint Inf. 4)

Durante a queima, quando a temperatura da chama piloto ficar **abaixo** do setpoint inferior programado no equipamento, a queima é encerrada.

• SETPOINT SUPERIOR 4 (Setpoint Sup. 4)

Quando o valor da temperatura da chama piloto ficar **acima** do valor do setpoint superior programado no equipamento, inicia a queima do gás, desde que tenha sido selecionado "**T Piloto**" na tela "Inicio Queima".

• SETPOINT INFERIOR 5 (Setpoint Inf. 5)

Durante a queima, quando a temperatura da queima ficar **abaixo** do setpoint inferior programado no equipamento, a queima é encerrada.

• SETPOINT SUPERIOR 5 (Setpoint Sup. 5)

Quando o valor da temperatura da queima ficar **acima** do valor do setpoint superior programado no equipamento, inicia a queima do gás, desde que tenha sido selecionado "**T** Queima" na tela "Inicio Queima".

• OFFSET DO USUÁRIO X (Offset Usuario X)

É o valor que é adicionado ao valor adquirido do canal correspondente.

8 OPERAÇÃO

O painel frontal do *FieldLogger - BD* é mostrado na figura abaixo, com uma descrição de suas partes.



Figura 16 - Identificação do painel frontal

Display: Apresenta o valor medido e os seus parâmetros de configuração do *FieldLogger - BD*.

Sinalizador STATUS: Sinaliza a cada um segundo em modo de aquisições e a cada dois segundos, como funcionamento normal do equipamento.

Sinalizador ALARM: Sinaliza a cada cinco segundos em um modo de alarme.

NÚMERO DE PISCADAS	DESCRIÇÃO	
2	Erro de leitura ou escrita no arquivo.	
3	Erro na porta USB.	
4	Erro de leitura (underflow/overflow) nos canais 1, 4 ou 5.	

Sinalizador USB: Indica atividade de carga de parâmetros de configuração ou coleta de dados amarzenados via *pen drive*.

P Tecla PROG – Tecla utilizada para percorrer as sucessivas telas de parâmetros configuráveis do *FieldLogger - BD*. Utilizada também para salvar o parâmetro de configuração modificado.

Tecla de Incremento e - Tecla Decremento: Permitem alterar e navegar entre parâmetros configurados.

Porta USB: Entrada para carga de parâmetros de configuração ou coleta de dados amarzenados.

Após configuração e instalação no local de uso, o *FieldLogger - BD* está apto a operar. Logo ao ligar, o sinalizador **STATUS**, no frontal do equipamento, começa a piscar indicando que o equipamento está em perfeitas condições. Este sinalizador piscará uma vez a cada 2 segundos quando não estiver fazendo aquisições e piscará duas vezes a cada dois segundos quando estiver realizando aquisições. As aquisições iniciam e terminam de acordo com a configuração feita pelo usuário durante a configuração do equipamento.

As medidas iniciam imediatamente ao ser ligado o *FieldLogger - BD.* Os valores <u>atuais</u> encontrados são mostrados no display assim como a quantidade de aquisições.

No frontal do *FieldLogger - BD* há três sinalizadores que indicam modo de funcionamento do equipamento. O sinalizador **STATUS**, quando ligado, indica que o aparelho está em funcionamento. O sinalizador **ALARM**, indica quando alarme estiver ativo e o sinalizador **USB**, indica quando parâmetros de configuração são carregados ou quando dados amarzenados são coletados.

Para facilitar este trabalho, os parâmetros estão divididos em quatro níveis (ou grupos):

NÍVEL	ACESSO
1- Visualização	Livre
2- Operação	Livre
3- Configuração	Senha
4- Programação	Reservado

8.1 COLETA DOS DADOS ADQUIRIDOS

Para a coleta dos dados adquiridos e as configurações dos parâmetros em memória local, é necessário utilizar o *pen drive*. Para isto, basta colocar o *pen drive* no *FieldLogger - BD*, automaticamente todos os dados adquiridos, são gravados no *pen drive*.

O nome do arquivo gerado é composto por várias informações do *FieldLogger - BD* conforme figura abaixo:



Figura 17 - Nome do arquivo gerado pelo software configurador

Exemplo: P001SCA.bio

8.2 INTERVALOS ENTRE MEDIDAS E AQUISIÇÕES

Configurável entre 1 s a 255 s.

9 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Não é possível efetuar coleta ou envio de dados de configuração com o *FieldLogger - BD* via *pen drive*.

Verificar se o *pen drive* está corretamente conectado no equipamento. Verficar se não há qualquer obstáculo impedindo a passagem do *pen drive* na porta USB.

Assegurar-se que o pen drive está funcionando bem.

9.1 Informações Adicionais

Para o esclarecimento de qualquer dúvida a respeito deste de outros aparelhos, acesse o site <u>www.novusautomantion.com</u>.

10 CUIDADOS ESPECIAIS

O *FieldLogger - BD* sendo aparelho eletrônico necessita de alguns cuidados no manuseio:

- Ao abrir o aparelho para troca da bateria, deve-se evitar o contato com o circuito eletrônico devido ao risco de danos causados pela eletricidade estática.
- Observar com máxima atenção a polaridade da bateria.
- Ao fechar a caixa, a tampa deve ser recolocada de modo adequado garantindo o grau de vedação deste modelo.
- As baterias usadas não devem ser recarregadas, desmontadas ou incineradas. Após o uso, elas devem ser recolhidas segundo a legislação local ou enviadas de volta ao fornecedor.

11 APLICAÇÃO



- ST1 Sensor de Temperatura do Gás
- ST2 Sensor de Temperatura da Chama Piloto
- ST3 Sensor de Temperatura da Queima do Gás
- TP Transmissor de Pressão
- TV Transmissor de Vazão



Figura 19 - Diagrama de um processo de queima

O FieldLogger - BD é utilizado para controlar e fazer as aquisições em memória das variáveis de entrada de modo contínuo para um biodigestor.

São utilizados sensores para medir a pressão do gás, a temperatura do gás, a vazão do gás, para verificar se existe chama piloto e para verificar a temperatura da queima.

O processo de queima é controlado baseado em valores (Set point) de pressão e de temperatura configuráveis (**T** piloto ou **T** queima). Quando a pressão do gás contido no balão chegar ao valor setado (Setpoint Sup. 1), terá início todo o processo de queima e quando ficar abaixo do valor mínimo (Setpoint Inf. 1) será finalizado o processo.

Ao iniciar o processo de queima é acionado um relé para abertura da solenóide de liberação do gás, após um tempo configurável (Atraso Compress.) é acionado o compressor e após um tempo configurável (Atraso Ignitor) é acionado um centelhador da chama piloto. Para monitorar se a chama piloto acendeu é utilizado um sensor de temperatura (T piloto ou T queima). Em caso de falha de acendimento da chama piloto, são feitas várias tentativas. Este tempo entre tentativas é configurável (t nova tentativa) Após um determinado número de falhas (N° tentat. alarme) é acionado o alarme.

Após confirmação do acendimento da chama piloto, é desligado o relé do centelhador. Um sensor de temperatura localizado na parte alta da chaminé da queima do gás monitora o valor da temperatura (**T** queima) da queima.

A temperatura utilizada para controlar o início do processo de queima pode ser configurada como sendo a temperatura da chama piloto (T piloto) ou a temperatura da queima do gás (T queima).

Quando o valor da pressão do gás (Setpoint Inf. 1) ficar abaixo do valor configurado é finalizado o processo de queima, desligando o compressor e a solenóide.

Todos os sensores são lidos e os valores são armazenados em memória continuamente num intervalo de leitura de 1 minuto (configurável).

Sempre que acontecer algum problema de leitura, de acionamento ou de registro, será informado no display LCD esta ocorrência e também será ativado o relé de alarme.

12 GARANTIA

O fabricante assegura ao proprietário de seus equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, uma garantia de 1 (um) ano, nos seguintes termos:

- O período de garantia inicia na data de emissão da Nota Fiscal.
- Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados em reparos de defeitos ocorridos em uso normal serão gratuitos.
- Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as notas fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa fábrica.
- Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário.
- Mesmo no período de garantia serão cobrados os consertos de defeitos causados por choques mecânicos ou exposição do equipamento a condições impróprias para o uso.