

Philco TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

PH55E51DSGW LED PH58E51DSGW LED

I N S T R U Ç Õ E S

09/14- 1396-00-01 REV.0 - 162000593 717089





Para agilizar o seu atendimento, solicitamos que esteja próximo ao aparelho, com o número do seu CPF e a Nota Fiscal. Parabéns pela escolha de um produto da linha Philco.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes em alta definição, será necessário acessar uma programação HD.

Seu aparelho pode receber e reproduzir a programação HD através da entrada HDMI e VGA a partir de:

- Assinatura de TV a cabo em alta definição (Decodificador externo HD);
- Assinatura via Satélite em alta definição (Decodificador externo HD);

- Aparelho de Blu-ray e computadores com saída de vídeo compatível;

Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição.

Este manual é unificado, pode ser usado para mais de um modelo da linha PHILCO. Algumas características ou funções podem não estar disponíveis, pois dependem do modelo adquirido.

Seguir corretamente as instruções do Manual para não invalidar a garantia.

RECOMENDAÇÕES

A **Philco** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Cuidados com o LOCAL DE INSTALAÇÃO, PRECAUCÕES QUANTO À SEGURANÇA, MANUSEIO, LIMPEZA, e MEIO AMBIENTE são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada **Philco**, leia atentamente o manual de instrução.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

• Instalar o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.

- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Deixar um espaço de no mínimo 10cm ao redor do televisor. Não cobrir o televisor quando estiver em uso.

• Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

 Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico dentro dele.

• Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.

 Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.

 Ao limpar a tela do aparelho, nunca usar agentes de limpeza abrasivos. Utilizar um pano macio umedecido.

 Não empregar palha de aço nem outros produtos na antena, pois eles podem danificar o televisor.

 O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho podem prejudicar o funcionamento do produto.

 Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico. Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.

• Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

• Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

 Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada.

Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo fio. Sempre puxe pelo plugue.

Manter o acesso ao cabo, plugue e a tomada desimpedido.

 Produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Os objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

• Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

30dB	Brisa na floresta, biblioteca silenciosa	80dB	Tráfego médio na cidade, coletor de lixo.
40dB	Geladeira, sala de estar.	90dB	Metrô, máquina de cortar grama.
50dB	Trânsito leve, escritório silencioso.	100dB	Serra elétrica, furadeira pneumática.
60dB	Ar condicionado a 6m, máquina de costura,	120dB	Show de rock em frente as caixas acústicas, trovão.
70dB	Aspirador de pó, secador de cabelos.	140dB	Espingarda de caça, avião a jato.

ATENÇÃO:

Quando não for utilizar o televisor por um longo período de tempo, o usuário deve desconectá-lo da tomada elétrica para a sua segurança.
Quando o televisor estiver conectado a uma tomada elétrica, o usuário deve estar ciente que uma pequena quantidade de corrente passa através dele mesmo que o aparelho esteja desligado.

Abaixo está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho.



O sinal em forma de raio é destinado para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho.

Â

O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.



Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Retirar o plugue da tomada antes de realizar gualquer tipo de limpeza.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.

• Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

• Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

 O aparelho em modo Standby consome uma quantidade mínima de energia necessária para responder ao comando do controle remoto. Para evitar o consumo total de energia elétrica, remover o cabo de alimentação da tomada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

•A exibição de imagens estáticas tais como fotografias por um longo período pode danificar a tela LCD/LED ou causar distorções permanentes.

Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia.

• O desgaste irregular resultante da exibição constante de imagem estática, não são cobertos pela garantia.

• Devido a restrições tecnológicas do fabricante do Painel de LCD/LED, as

imagens geradas por este produto podem parecer mais claras ou escuras do que o normal em aprox. 1 ppm (parte por milhão) de pixel. O número de subpixels de um painel de LCD/LED por tamanho: O número de Subpixels = Resolução horizontal máx. x Resolução vertical máx. x 3.

Exemplo: Se a resolução máxima é 1920 x 1080, o número de subpixels será 1920 x 1080 x 3 = 6.220.800.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais é um dever de todos.

O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios são recicláveis.

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Pilhas e baterias nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

Produto

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartar, manter a mesma consciência ecológica inicial e não destinar ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.



A consciência ecológica depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Manual de Instrução
 Certificado de Garantia

- Controle Remoto
- 4 Cabo de Alimentação

O APARELHO

É essencial conhecer profundamente o aparelho antes do uso inicial para que o usuário o manuseie corretamente.

VISTA FRONTAL



4

- T LED INDICADOR DO STANDBY e SENSOR DO CONTROLE REMOTO.
- 2 PROG:

VOL:

- •Alterna entre os canais sintonizados.
- •Alterna entre as opções de menu/submenu.

- Ajusta o volume.
- Alterna entre as opções do menu principal.
- MENU: menu de ajustes.
- **SOURCE:** alterna entre as fontes de entrada.
- POWER: botão liga e desliga (Standby).

VISTA TRASEIRA



- SPDIF OUT: saída de áudio coaxial.
- 2 HDMI2 / ARC / HDMI3: entrada de áudio e vídeo digital / retorno de áudio
- 3 ANTENNA IN : entrada para TV a cabo / entrada para TV VHF e UHF Analógica e Digital.
- AUDIO OUT: saída de áudio.
- **S** VÍDEO: entrada de vídeo composto.
- 6 HDMI1 / MHL: entrada de áudio e vídeo digital / conector de celular
- 7 ENTRADA USB
- LAN IN: conector para rede (Internet) para sinal de retorno GINGA e no SMART.

O CONTROLE REMOTO



- POWER: liga/desliga o televisor colocando em modo standby.
- **SOURCE:** alterna entre as fontes de entrada.

DIST TECLADO NUMÉRICO.

•: acesso a canal digital (ex.: 5.1, 5.2, 5.3).

04

- INFO: exibe informações referentes ao canal ou programa.
- **VOLUME:** ajusta o volume.
- MUTE: cessa o som.
- **FAV:** lista de canais favoritos.
- CH+/CH-: navega entre canais sintonizados.
- 10 TV: volta a função TV.
- SMART TV: conteúdo interativo.
- (12) @: acesso a internet.
- 13 DTVI: Habilita Ginga.
 - BACK: retornar.

14

15

18

19

20

- OK: confirmação.
- 16 TECLAS DE NAVEGAÇÃO.
- EPG: acesso ao Guia de Programação.
 - EXIT: sair.
 - MENU: acesso ao menu de configuração do aparelho.
 - P. MODE: modo de imagem

predefinido.

- 21 S.MODE: modo de som predefinido.
- 22 QMENU: acesso rápido as funções principais.
- **USB:** reproduz a função USB.
- MTS/ÁUDIO: alterna o canal de áudio.
- CC/SUB: habilita a função closed caption.
 - •reprodutor de vídeos,

habilita a legenda quando disponÍvel.

- T-LINK: habilita a função CEC com cabo HDMI.
- 27 REPRODUÇÃO DE A RQUIVOS VIA DISPOSITIVO USB (FOTO/VÍDEO/MÚSICA). BOTÕES COLORIDOS:

utilizado para menus da TV digital

IMPORTANTE:

• Para reduzir o risco de choque elétrico é necessário a remoção do cabo de alimentação/força da tomada da rede elétrica.

PILHAS

1° PASSO: Remover a tampa do compartimento das pilhas do controle remoto.

2º PASSO: Inserir duas pilhas (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento.

3º PASSO: Recolocar a tampa no lugar.





IMPORTANTE:

•Quedas podem danificar permanentemente o controle remoto.

RECOMENDAÇÕES

 O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do aparelho. Ele tem um alcance de 5 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30° (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.

• Manter as pilhas fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.

• Não manusear as pilhas com objetos metálicos.

• Retirar as pilhas do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

 Não deixar objetos entre o sensor do aparelho e o controle remoto. Isso poderá causar o mau funcionamento do controle, pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.

 Ao utilizar o controle remoto, não pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isto poderá comprometer o funcionamento deste acessório em curto prazo.

 As pilhas não podem ser expostas ao calor excessivo tais como luz solar, fogo ou situações similares.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

INSTALANDO O SUPORTE DE MESA E PREPARANDO PARA SUPORTE DE PAREDE

Posicionar o televisor e a base na posição mostrada na figura a seguir. IMPORTANTE: Cobrir a parte frontal (TELA LCD/LED) com um cobertor macio para evitar danos. 1 Encaixar o pescoço e insira os parafusos para fixar.

2 Em seguida, encaixe a base e a placa de metal no pescoço. Insira o parafuso para fixar.



IMPORTANTE:

- Para fixação em suporte de parede, o produto utiliza furação 400x200.
- Alguns modelos de suporte podem atrapalhar na conexão dos cabos com o painel traseiro.
- A profundidade do parafuso deve ser verificada de acordo com o suporte adquirido.

• Ter cuidado ao manusear o aparelho para evitar danificar a parte de plástico que se encontra na parte inferior do produto .

Para que se possa extrair o máximo de qualidade tanto no áudio quanto no vídeo, é necessário preparar o aparelho adequadamente.

IMPORTANTE:

- Este aparelho é bivolt automático.
- Para todas as conexões de áudio mostradas a seguir, o usuário deverá efetuar a conexão de vídeo.

CONEXÕES DE ANTENAS

Cabo coaxial de 75 OHMS Conectar o cabo de 75 OHMS no local indicado.



TELEVISOR

4 A seleção de canais é feita diretamente pelo decodificador.

5 Pressionar o botão SOURCE no controle remoto para alternar entre ANTENA e CABO.

íΠ Π

Conversor/Decodificado

Entrada de TV a Cabo

IMPORTANTE:

• Conectar o cabo a entrada correspondente.

CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)

Conectar o cabo da antena ao terminal no painel traseiro do aparelho.

Este aparelho está preparado para o sistema de **TV DIGITAL**. Para receber um sinal digital o usuário deve conectar uma antena própria (UHF) para captar o sinal.



IMPORTANTE:

• Quando a intensidade do sinal digital for fraca a imagem pode travar ou até mesmo apresentar partes quadriculadas.

• Canais digitais às vezes podem transmitir programas em padrão SD (4:3), o que pode causar barras pretas e perda da qualidade na imagem.

CONECTANDO UMA TV A CABO

Conectando decodificador de canais de TV a Cabo.

- 1 Localizar o cabo conectado ao terminal ANT OUT no decodificador.
- 2 Conectar a outra extremidade do cabo ao terminal ANTENNA IN no painel traseiro do aparelho.
- 3 Coloque o televisor no canal 3 ou 4, conforme o canal de saída da unidade decodificadora.

IMPORTANTE:

ANTENNA IN

ดโ

• É possível instalar um decodificar utilizando as entradas/saídas AV.

 Caso a operadora não utilize um decodificador para recepção dos canais, conectar o cabo diretamente na entrada de CABO da TV, e realizar a busca automática.

ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO E ÁUDIO ESTÉREO

Conector Amarelo: transmite sinal de vídeo.

Conector Vermelho e branco: transmite sinais de áudio estéreo (R/L). A ilustração a seguir simula uma conexão de vídeo composto e áudio estéreo com um Player.

- Efetuar as conexões de vídeo e áudio estéreo entre o Player e o televisor conforme figura abaixo.
- 2 Através da tecla SOURCE, selecione a respectiva entrada conectada.



ENTRADA HDMI

HDMI: High-Definition Multimedia Interface, ou seja, interface multimídia de alta definição.

A ilustração a seguir simula uma conexão HDMI com um Player.

- 1 Efetuar a conexões HDMI entre o player e o televisor conforme figura abaixo.
- 2 Através da tecla SOURCE, selecione a respectiva entrada conectada.



IMPORTANTE:

• Ao escolher uma resolução, é normal que a imagem se torne corrompida por alguns instantes ou demore um pouco para ser exibida.

SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL

Sistema de reprodução do Áudio Digital transmitido por um cabo.

A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO DIGITAL da TV PHILCO com um amplificador.

1 Efetuar a conexão DIGITAL entre o televisor e o decodificador com a respectiva entrada digital.



ENTRADA LAN (INTERNET).

LAN para fazer a conexão.

OBS: Os modelos PH58E51DSGW e PH55E51DSGW possui Wifi Built in que não precisa da utilização de um cabo LAN para fazer a conexão.

- 1 Ligar o televisor.
- 2 Pressionar o botão SOURCE no controle remoto.
- 3 Utilizando as teclas de navegação do controle remoto, escolher o modo de operação desejado.
- 4 Pressionar OK para confirmar.

CONFIGURANDO OS CANAIS

Este aparelho faz a busca automática por canais.

- A busca automática por canais está disponível no SETUP do aparelho, pressionar o botão MENU no controle remoto.
- 2 Utilize as teclas de navegação, selecione a opção CANAL, em s e g u i d a SINTONIA

AUTOMÁTICA.

- **3** Após finalizar a varredura o **CANAL** será exibido na tela.
- 4 Para navegar entre os canais armazenados pressionar os botões CH /\/V.

GUIA DE PROGRAMAÇÃO (Programação TV digital)

O guia eletrônico permite que o usuário visualize informações sobre a programação de determinados canais.

IMPORTANTE

• As informações do GUIA são fornecidas pelas emissoras de TV.

•A exibição é atualizada de forma dinâmica e na medida em que forem disponibilizadas.

Para acessar o GUIA DE PROGRAMAÇÃO pressionar o botão EPG. A tela abaixo será exibida.

Consiste em um sistema de conexão de INTERNET. Utilizar, então, um cabo

Guia de Programação	Horário
10:48	18 Set. 2014
5.1 RBSTV HD	ENCONTRO COM FÁTIM
8.1 RICTV HD	Sem informação
13.1 SBT-SC HD	Sem informação
43.1 Rede Vida HD	Sem informação
48.1 RIT TV	Sem informação
C Grinvando 🖷 Info	Agenda 🖉 Lombroto
	• Agenda • Lembrete
Geran)OK ▲Sobe	▼Desce (mm) Voltar

Utilize os botões coloridos para habilitar as funções conforme exibido no menu.

MODO USB

IMPORTANTE:

• A PHILCO não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos em dispositivos USB.

- 1 Para usufruir deste recurso insira um dispositivo USB em uma das entradas USB do aparelho.
- 2 Selecionar a entrada USB pressionado o botão SOURCE.
- **3** A listagem de filtros será exibida, selecione o filtro desejado.

REPRODUÇÃO DE VIDEO

Ao selecionar o filtro VIDEO, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura.

- Para dar início a reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione o botão PLAY/PAUSE.
- 2 Para fazer uma seleção, navegue até a miniatura e pressione OK. Depois de selecionadas, pressione o botão PLAY/PAUSE para dar início a reprodução.
- 3 Ao iniciar a reprodução, pressione o botão INFO para exibir a barra de recursos na tela.

- Na função REPRODUÇÃO DE VIDEO o botão QMENU do controle remoto atua como MODO TELA (16:9/4:3/NATIVO).



REPRODUÇÃO DE ÁUDIO

Ao selecionar o filtro ÁUDIO, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura.

- Para dar início à reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione o botão PLAY/PAUSE.
- 2 Para fazer uma seleção, navegue até a miniatura e pressione OK. Depois de selecionadas, pressione o botão PLAY/PAUSE para dar início a reprodução.
- 3 Ao iniciar a reprodução, uma barra de recursos será exibida na parte de baixo da tela.



REPRODUÇÃO DE IMAGEM

Ao selecionar o filtro IMAGEM, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura.

- 1 Para dar início a reprodução de todas as imagens (APRESENTAÇÃO DE SLIDE), pressionar o botão OK.
- 2 Ao manter o seletor sobre uma miniatura, será exibido as informações do arquivo.
- 3 Para fazer uma seleção, navegue até a miniatura e pressione ENTER. Depois de selecionadas, pressione o botão PLAY/PAUSE para dar início a apresentação.





ZOOM -: Diminui a imagem.



INFO: exibe informações do arquivo.

MOVE VIEW: move a imagem durante o zoom.

ARQUIVOS

Ao selecionar a opção ARQUIVO, será possível visualizar todos os filtro.

 Para dar início a visualização, selecione o arquivo desejado e pressione o botão PLAY/PAUSE.



HD RECORDER [PVR]

Grava em DISPOSITIVO USB o programa em execução.

IMPORTANTE:

• Este processo funciona apenas para recepção digital.

• Para melhor qualidade e evitar travamento na gravação recomendamos o uso de HD EXTERNO.

• A gravação através de PEN-DRIVE, MP3 Player ou MP4 Player pode ser comprometida pois depende do modelo do dispositivo.

GRAVANDO

Para iniciar a gravação o usuário deve conectar o PEN-DRIVE ou HD EXTERNO na entrada USB do televisor.

- 1 Selectionar o canal com as teclas CH+/CH-.
- 2 Pressionar o botão REC no controle remoto.
- 3 Selecionar INICIAR GRAVACÃO
- 4 A imagem abaixo será exibida na tela



5 Para cancelar a gravação pressionar o botão STOP.

6 Para executar a gravação é preciso entrar em mobo USB (videos).

IMPORTANTE:

• Caso o usuário utilize um PEN-DRIVE de baixa velocidade, a imagem pode travar ou ser cancelada durante a gravação.

O usuário também pode programar uma gravação através do GUIA DE PROGRAMAÇÃO. Para usufruir deste recurso seguir interações abaixo.

IMPORTANTE:

- Para esta opção o usuário deve usar de preferência um HD EXTERNO.
- 1 Com o canal selecionado pressionar botão EPG para acessar o quia.
- 2 Pressionar o botão VERMELHO (Gravar) para acessar a função RECORDER



VOLTAR: pressionar o botão 12 VERMELHO para sair do menu

PROGRAMAÇÃO: canal. 2 MINUTO: ajusta o minuto

1

3

- inicial
- HORA: ajusta a hora inicial.
- 4 MÊS: ajusta o mês inicial. 5
- DATA: aiusta a data inicial. 6 MINUTO: ajusta o minuto final.
- 7 HORA: ajusta a hora final.
- MÊS: aiusta o mês final. 8
- 9 DATA: ajusta a data final. 10 MODO: alterna entre o
 - modo de repetição do lembrete.
- 11 OK: pressionar o botão OK para confirmar.

IMPORTANTE:

• Este modo funciona com o aparelho em STANDBY, após a finalização o usuário deve pressionar o botão **POWER** do controle remoto.

• Caso o usuário lique o aparelho durante a GRAVAÇÃO EM STAND-BY não será possível desliga-lo novamente sem cancelar a gravação.

CONFIGURAÇÃO DE REDE

Este aparelho possui recursos Smart e FileShare, para acessar um destes recursos configurar corretamente sua conexão de rede/internet

CONFIGURANDO REDE COM FIO

- 1 Conectar o cabo de rede **RJ45** ao televisor e ao modem ou roteador.
- 2 Pressione o botão SMART TV, em seguida selecione CONFIGURAÇÃO / CONFIG. DE REDE / CABO.
- 3 Na configuração, selecione um dos modos de conexão disponível.
 - Configuração de Rede DHCP: neste modo as configurações são identificadas automaticamente (IP DINÂMICO).
- 4 Após configurar, selecione a opção CONECTAR.

CONFIGURANDO REDE SEM FIO (WIRELESS).

- 1 Pressione o botão SMART TV, em seguida selecione CONFIGURAÇÕES / CONFIG. DE REDE / WI-FI.
- 2 Na opção WI-FI o usuário habilita a rede sem fio.

3 Selecione a opção **PESQUISAR REDE** para que seja exibido a listagem de redes disponíveis.

- Selecione a rede ou configure manualmente através da opção OUTROS (OCULTO WIFI AP).
- 4 Se a conexão for protegida, aparecerá uma tela solicitando a senha.
 - Entre com a senha para ter acesso.

carregamento varia de acordo com emissora.

- Ao mudar de canal, o GINGA necessita de um tempo para carregar a aplicação.
- As ações interativas variam de acordo com o aplicativo, portanto não trate como erro se algumas teclas não operarem.

Cada desenvolvedor, programa a melhor forma de navegação de acordo com suas necessidades.

CONTEÚDO SMART

Para acessar o conteúdo SMART pressionar o botão SMART TV no controle remoto.

A tela abaixo será exibida.



TV INTERATIVA [GINGA]

Ginga é uma aplicação que permite ao usuário utilizar o conteúdo interativo disponibilizado pela emissora de televisão através da programação digital.

Como acessar o Conteúdo Interativo.

O conteúdo interativo é enviado pela emissora através do RF direto para o aparelho [PROGRAMAÇÃO DIGITAL]. Para que o usuário possa responder a interatividade é necessário conexão com internet [verificar seção CONFIGURAÇÃO DE REDE].

- Selecione um canal digital que disponibilize o serviço de Interatividade [GINGA].
- 2 Pressione o botão DTVi no controle remoto.
 - Aguarde algum tempo para que o aparelho carregue a informação enviada.
- 3 Após carregar o conteúdo interativo, um indicador animado será exibido na tela.
 - O indicador varia de acordo com a operadora.

IMPORTANTE:

• Após carregar, o aplicativo ficará ativo na tela da TV. O indicativo de



IMPORTANTE:

• Cabo LAN não acompanha o produto.

• Após a instalação o usuário deverá acessar o SETUP e fazer as devidas configurações.

 Não conectar uma linha telefônica ao terminal LAN. Isso pode causar mau funcionamento do produto.

• Recomenda-se o uso de uma conexão à internet com uma velocidade efetiva de 3 Mbps ou superior.

MODOS DE OPERAÇÃO

Os modos de operação do televisor correspondem às fontes de sinal . Para alternar entre os modos de operação (fontes de entrada de sinal), seguir o procedimento abaixo:

IMPORTANTE

•A disponibilidade ou adição de serviços pode ser alterada sem aviso prévio.

• Alguns portais oferecem conteúdo especial, para isso é necessário ser usuário cadastrado (login e senha).

•O acesso ao SMART TV depende da qualidade e velocidade da rede em que a TV está conectada.

FILESHARE

Com este recurso, é possível compartilhar vídeos, fotos e músicas, salvos em seu computador controlando-os na TV por meio da rede.

- 1 Selecione o icone FILESHARE através do SMARTAPP.
- 2 Uma interface será exibida para a reprodução dos arquivos.
- 3 Selecione o filtro desejado e pressione ENTER.
- 4 Os arquivos serão exibidos e podem ser reproduzidos utilizando as mesmas funções do MODO USB.

IMPORTANTE

 Para compartilhar os arquivos com o televisor, o usuário pode procurar softwares free disponíveis na internet.

• O conteúdo pode não ser reproduzido na TV dependendo da resolução e seu formato.

• Algumas legendas criadas pelo usuário ou baixadas da internet podem não funcionar corretamente.

• O compartilhamento de muitas pastas ou arquivos do FILESHARE pode não funcionar corretamente.

MIDIACAST/WiDi

Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones, tablets e computadores) e HDTVs.

OBSERVAÇÃO: Para uso desta função, não é necessário estar conectado a internet.

1 Selecione a opção MIDIACAST no setup do aparelho pressionando o botão SMART TV

2 Inicie o aplicativo de visualização wireless no seu smartphone, tablet ou computador.

3 Insira o código de segurança exibido no televisor.

O MIDIACAST/WIDI não é desenvolvido pela PHILCO, em caso de dúvidas na utilização do aplicativo em seu dispositivo, recomendamos buscar suporte na central de atendimento do desenvolvedor de seu dispositivo móvel.

AJUSTES E CONFIGURAÇÕES

As próximas páginas deste tópico explicam como ajustar algumas configurações do televisor.

IMPORTANTE:

- Para acessar o SETUP do aparelho, pressionar o botão MENU
- Algumas funções podem não estar disponíveis, depende do modelo e versão do aparelho.



IMAGEM - Conjunto de opções para configuração da imagem.

1- MODO DE IMAGEM: alterna entre as equalizações predefinidas.

2 - TEMP. DE COR: alterna entre os modos predefinidos da temperatura de cor da imagem.

3 - TAM. DA IMAGEM: alterna entre as dimensões de imagem predefinidas.

4 - REDUÇÃO DE RUÍDO: redução de ruído dinâmico.

5 - REDUÇÃO DE RUÍDO MPEG: redução de ruído para vídeos reproduzidos através de dispositivo USB ou FILESHARE.

- 6 CONTRASTE DINÂMICO: ajuste de tons pretos e brancos.
- 7 MODO FILME: configura a entrada HDMI para PLAYER ou PC.



SOM - Conjunto de configurações para obter melhor qualidade de som.

MODO DE SOM: equalizador de som.

BALANÇO: ajusta o equilíbrio do som entre os alto falantes.

AUTO VOLUME: ajuda a estabilizar diferenças bruscas de som.

SOM SURROUND: habilita efeito de som SURROUND.

SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL: habilita a saída de áudio digital.

ENTRADA DE ÁUDIO DIGITAL: alterna entre os modos de audio digital PCM ou MultiCanais: verificar se o dispositivo gerador do sinal suporta o recurso.



RELÓGIO - Ajuste de horas.

MODO RELÓGIO: alterna entre ajuste manual ou automático das horas. RELÓGIO: ajuste manual das horas TIMER DESLIGAR: ajusta a hora para desligar automaticamente. TIMER LIGAR: justa o horário para ligar automaticamente. SLEEP: permite escolher um tempo para o desligamento do aparelho. AUTO DESLIGAR: desliga o aparelho após um tempo inativo. FUSO HORÁRIO: permite ajuste de hora pela região local e transmitida. HORÁRIO DE VERÃO: ajusta o hora automaticamente para o horário de verão.



CANAL - Conjunto de configuração de canais.

SINTONIA AUTOMÁTICA: busca automática de canais. SINTONIZAÇÃO DTV: busca manual de canal digital. SINTONIZAÇÃO ATV: busca manual de canal analógico. EDITAR CANAL: ajuste de informação do canal. INFORMAÇÃO DO SINAL: informa qualidade do sinal (canal digital).



FUNÇÕES - Configurações das funções.

IDIOMA: altera o idioma do aparelho.

AUDIO: selecionar idioma primário e secundário.

SIST. DE ARQ. PVR: configuração do dispositivo USB / RECORDER.

CLOSED CAPTION: habilita as legendas

MODO LOJA: habilita a exibição das características do aparelho.

REINICIAR TV: volta à configuração original de fábrica

T-LINK: função CEC

GINGA : habilita a interatividade com programação DTV.

APLICATIVO GINGA: exibe lista de programa interativo do canal.



BLOQUEAR - Conjunto de opções de segurança. Configuração das opções de bloqueio. A senha padrão é 0000, e a senha master é 0812.

BLOQUEAR SISTEMA: habilita o sistema de bloqueio de canal.

DEFINIR SENHA: altera a senha.

BLOQUEAR CANAL: bloqueia canais.

CLASSIFICAÇÃO DE IDADE: Bloqueio por classificação etária disponível no sinal digital brasileiro (depende da operadora).

TECLAS BLOQUEADAS: bloqueia teclas do aparelho.

BLOQUEAR ENTRADAS: boqueia as entradas do aparelho.

MODO HOTEL: Função que permite bloqueio - restrições de determinadas funções e entradas para uso em locais públicos do produto.

ATUALIZAÇÃO VIA INTERNET: permite atualizar o software da televisão com um dispositivo USB (mínimo 2 GB e formatado em FAT32).

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1 - Aparelho não liga?

- Tomada sem energia ou com mau contato, ligue o aparelho em outra tomada.

- Verifique se o cabo de alimentação está corretamente conectado entre a TV e a tomada.

- Tire a TV da tomada, aguarde 1 min e coloque à tomada novamente.

- Se a luz do standby estiver ligada, pressionar o botão "Power" do controle remoto ou do aparelho.

2 - Controle remoto não funciona?

- Pilha está mal colocada, verificar a posição das pilhas.

- Pilha está gasta, realizar a troca da pilha.

- Fora do alcance, usar o controle remoto de acordo com as instruções contidas neste manual.

3 - Sem imagem, imagem ruim, distorcida?

 Conexões (A&V, HDMI, VGA...) ligadas incorretamente, efetuar a ligação dos cabos conforme instruções contidas neste manual.

- Mensagem de "sem sinal", conecte a antena conforme

instruções desse manual, selecionar a entrada correta no botão "SOURCE" do controle remoto.

 Canal de TV mal sintonizado, selecionar o canal correto de TV; verificar se a antena está corretamente conectada; fazer novamente a sintonização automática, conforme instruções descritas neste manual.

 Problemas de recepção, verificar a antena, caso esteja utilizando uma antena interna, opte por uma antena externa.

- Cores da imagem distorcidas, acessar o "MENU" do aparelho e ajustar as opções de imagem conforme necessidade.

 Formato de tela: acessar o "MENU" e ajustar o formato da tela conforme necessidade. Sinais analógicos ou digitais (transmitidos no padrão SD 4:3) apresentarão barras pretas laterais e perda na qualidade da imagem.

- É normal que o televisor apresente imagens quadriculadas ou travamento quando a intensidade do sinal digital for fraca.

4 - Sem som ou som distorcido?

- Volume muito baixo, aumentar o volume através do controle remoto ou diretamente no aparelho.

Função "MUTE" ligada, pressionar
 botão "MUTE" do controle remoto.

- Cabos mal conectados, se estiver utilizando outros modos de entrada do televisor, verificar se os cabos estão conectados corretamente conforme descrito neste manual. - Som distorcido ou desbalanceado, acessar o "MENU" do aparelho e ajustar as opções de som conforme necessidade.

5 - Não sintoniza canal digital?

- Verificar se a região onde o televisor está sendo utilizado possui sinal digital

- Verificar se a antena está conectada na entrada "AIR" no aparelho. Não conectar antena na entrada "CABLE" do aparelho.

 Verificar se a antena é UHF e está corretamente instalada e direcionada, caso esteja utilizando uma antena interna, opte por uma antena externa.

6 - Não acessa internet por cabo?

- Para configurar uma conexão de internet é necessário que o televisor possua a função SmartTV.

- Verificar se o cabo de rede está conectado a entrada RJ45 no televisor.

 Verificar se o modem de internet na sua casa está funcionando e com conexão.

 Verificar se foi feita a configuração de rede a cabo, acessar o "MENU" do televisor e ajustar as opções de rede conforme instruções contidas neste manual.

7 - Não acessa internet sem fio?

- Para configurar uma conexão de internet é necessário que o televisor

possua a função SmartTV.

 Verificar se o adaptador wireless
 Philco está conectado a entrada
 USB do televisor, para modelos que não possuem WiFi interno.

- Verificar se o modem wireless de internet na sua casa está funcionando e com conexão.

 Verificar se foi feita a configuração de rede sem fio, acessar o "MENU" do televisor e ajustar as opções de rede conforme instruções contidas neste manual.

8 – Problemas de configuração com o computador

 A conexão do televisor com um computador só poderá ser feita através das entradas VGA ou HDMI.
 Selecionar, no televisor, a entrada correspondente ao tipo de cabo utilizado, PC/VGA ou HDMI.

 Ajustar, no computador, a resolução máxima suportada pelo televisor (informação contida neste manual), para evitar uma resolução incompatível.

Número de homologação referente ao modelo MT-WN730N-U



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TV PH58E51DSGW LED

IMAGEM/TELA

- Proporção de Imagem:16:9
- Tempo de Resposta (típico): 9,5 ms
- Tipo da Tela: backlight led 58"
- Resolução Máxima: 1920 X 1080 (pixels)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1

SOM

- Potência de saída (RMS): 18W
- Alto-falantes internos: 6 ohm
- Auto-falantes internos: 2

RECEPÇÃO

- Sintonia: Digital PLL com recepção ISDB-T.
- Modulação: PAL-M / PAL -N / NTSC
- •Recepção: 125 canais em modo VHF/UHF/CABO

GERAL

- Temp. ambiente: 0°C a 40°C
- Alimentação: 110~240V
- Freqüência:50/60 Hz
- Consumo máximo: < 105,0W
- Consumo STANDBY: <1,0W

TV PH55E51DSGW LED IMAGEM/TELA

- Proporção de Imagem:16:9
- Tempo de Resposta (típico): 9 ms
- Tipo da Tela: backlight led 55"
- Resolução Máxima: 1920 X 1080 (pixels)
- Contraste dinâmico: 1.200.000:1

SOM

- Potência de saída (RMS): 18W
- Alto-falantes internos: 6 ohm
- Auto-falantes internos: 2

RECEPÇÃO

- Sintonia: Digital PLL com recepção ISDB-T.
- Modulação: PAL-M / PAL N / NTSC
 Recepção: 125 canais em modo
 VHF/UHF/CABO

GERAL

- Temp. ambiente: 0°C a 40°C
- Alimentação: 110~240V
- Freqüência:50/ 60 Hz
- Consumo máximo: < 85,0W
- Consumo STANDBY: <1,0W