3M X90 Projector dos Multimedia Funções de Rede



Este manual destina-se exclusivamente a explicar as Funções de Rede. Para questões de segurança, funcionamento ou quaisquer outras, reporte-se às Instruções do proprietário para este projector.

▲ **AVISO** • Antes de utilizar as funções de rede, leia atentamente todos os manuais de Instruções do proprietário para este projector para se assegurar de que o seu projector está devidamente configurado.

• Depois de os ler, mantenha-os em lugar seguro para futura consulta.

NOTA • A informação contida neste manual está sujeita a mudanças sem aviso prévio.

• O fabricante não se responsabiliza por quaisquer erros que possam surgir neste manual.

• A reprodução, transmissão ou cópia da totalidade ou de parte deste documento não é permitida sem autorização expressa por escrito.

MARCAS COMERCIAIS

- Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation.
- Netscape é uma marca registada de Netscape Communications Corporation.

JavaScript é uma marca registada de Sun Microsystems, Inc.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Conteúdo do Manual

Funções de Rede	2
Configuração	6
Controlo do Projector	. 22
Alertas de falha e Avisos por E-mail	. 26
Monitorização do Projector por SNMP	. 28
Controlo do Projector por programação de Eventos (Agenda)	. 29
Visualização de e-SHOT (Transferência de Imagens Fixas)	. 32
Comandos de Controlo por Rede	. 34

Funções de Rede

Este projector está equipado com as seguintes Funções de Rede:

Configurar e controlar o projector por web browser

A alteração da configuração e o controlo do projector podem ser efectuados em rede através de um web browser num computador ligado à mesma rede. (44)

Alertas de falha e Avisos por E-mail

O projector pode enviar automaticamente alertas para endereços de e-mail predefinidos quando o projector necessita de manutenção ou um erro é detectado.

(🛄 26)

Monitorização do Projector por SNMP

Este projector suporta o SNMP (Simple Network Management Protocol), o que permite a sua monitorização à distância usando software SNMP. Além disso, este projector pode enviar alertas de falha e avisos para um PC predefinido. (128)

Controlo do Projector por programação de Eventos (Agenda)

O projector pode ser programado para efectuar várias funções agendadas pela DATA E HORA. (129)

Transferência de Imagens Fixas

O projector pode exibir imagens fixas transferidas por rede. (132)

Controlo do Projector com RS-232C por Rede

O projector pode ser controlado com comandos RS-232C através da Rede. (134)

Antes de Usar as Funções de Rede...

Para usar as funções de rede deste projector, o mesmo deve ser configurado para a rede onde for instalado. Consulte o administrador de rede antes de ligar o projector à rede pretendida. Configurações de rede incorrectas neste projector poderão originar problemas na rede a que está ligado.

Use um cabo CAT-5 (ou superior) para ligar a Porta (o router ou PC que canaliza o tráfego para um destino exterior à subnet do dispositivo transmissor) ao terminal de rede do projector e configure os seguintes itens:

Se a rede dispõe do DHCP activado:

Quando no menu de rede o item **[DHCP]** está seleccionado como **[TURN ON]** a configuração de rede do projector pode ser definida automaticamente. Por favor procure DHCP no Menu REDE. (*Quia da operador : Menu REDE*) Se for necessário um IP fixo/estático, configure o projector de acordo com os passos descritos na secção seguinte.

Se a rede não dispõe de DHCP activado ou se é necessário um IP fixo numa rede que dispõe de DHCP activado:

Configure os seguintes itens no Menu REDE: (Guia da operador : Menu REDE)

- [DHCP]: Desactive o DHCP (seleccione [DHCP] para [TURN OFF]).
- **2** [IP ADDRESS]: Introduza uma Subnet Mask adequada para permitir a
- 2. ligação do projector à rede.
- **3. [SUBNET MASK]**: Enter an appropriate SUBNETMASK for the projector to connect to your network.
- 4. [DEFAULT GATEWAY]: Introduza um endereço de Gateway (o router ou PC que canaliza o tráfego para um destino exterior à subnet do dispositivo transmissor) adequado para permitir a ligação do projector à rede.

Configurar e controlar o projector por web browser

O ajuste e controlo do projector podem ser efectuados em rede através de um web browser num computador ligado à mesma rede.

NOTA • É necessário o Internet Explorer 5.5 ou versão mais recente ou o Netscape 6.2 ou versão mais recente.

• Se o JavaScript está desactivado na configuração do web browser, deverá ser activado de forma a permitir a visualização adequada das páginas web do projector. Veja os ficheiros de Ajuda do web browser para obter detalhes sobre como activar o JavaScript.

• Este projector suporta o SSL (Secure Socket Layer). Por favor, escreva o endereço web do projector começamdo sempre com "https://".

• Se o projector for desconectado da rede durante aproximadamente 50 segundos, o sistema desliga-se automaticamente. Por favor, ligue-se novamente se deseja continuar a usar o web browser.

• Depois de se ter ligado, aparecerá uma pequena janela em branco por detrás da janela principal de operações. Por favor, não feche esta pequena janela em branco. Se fechar esta janela, o sistema desligar-se-á automaticamente mesmo que esteja a efectuar alguma operação.

A pequena janela em branco fechar-se-á quando a janela principal de operações for fechada.

• A pequena janela em branco poderá ser considerada um pop-up e será bloqueada se estiver a usar o Windows XP Service Pack 2 ou outro software de segurança.

Se o Service Pack 2 bloquear a janela, aparecerá a seguinte mensagem: "Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here..." Escolha: "Temporarily Allow Pop-ups" ou "Always Allow Pop-ups From This Site..." para poder abrir a janela.

 Recomenda-se que sejam instaladas todas as actualizações do web browser.
 É particularmente recomendado a todos os usuários que utilizem Internet Explorer sob uma versão de Microsoft Windows anterior ao Windows XP
 Service Pack 2 que instalem a actualização de segurança Q832894 (MS04-004) ou o interface do web browser poderá não ser exibido correctamente.
 E ao utilizar uma versão antiga de Internet Explorer, durante o funcionamento o browser desconecta-se após 50 segundos.

Configurar e controlar o projector por web browser (Continuação)

Para configurar ou controlar o projector por web browser, é necessário uma palavra-chave e uma ID. Há dois tipos de IDs: os IDs de Administrador e os IDs de Utilizador. A tabela seguinte descreve as diferenças entre os IDs de Administrador e Utilizadores.

ltem	Descrição	ID de Administrador	ID de Utilizador
Network Information	Mostra a configuração de rede corrente para o projector.	\checkmark	\checkmark
Network Settings	Mostra e configura as definições de rede.	\checkmark	N/A
Port Settings	Mostra e configura as definições das portas de comunicação.	\checkmark	N/A
Mail Settings	Mostra e configura as definições de e-mail.	\checkmark	N/A
Alert Settings	Mostra e configura os alertas de falhas e avisos.	\checkmark	N/A
Schedule Settings	Mostra e configura as definições de agenda.	\checkmark	N/A
Date/Time Settings	Mostra e configura as definições da data e hora.	\checkmark	N/A
Security Settings	Mostra e configura as palavras-chave e outras especificações de segurança.	\checkmark	N/A
Projector Control	Controla o projector.	\checkmark	\checkmark
Projector Status	Mostra e configura o estado corrente do projector.	\checkmark	\checkmark
Network Restart	Restabelece a ligação à rede do projector.		N/A

Segue-se a configuração de fábrica para os IDs de administrador, para os IDs de utilizador e para as palavras-chave.

Item	ID	Palavra-Chave
Administrator ID	Administrador	<em branco="">
User ID	Utilizador	<em branco="">

Configuração

Siga os seguintes passos para configurar e controlar o projector por web browser. Exemplo: Se o endereço do IP do projector for seleccionado para 192.168.1.10:

- Introduza
 [https://192.168.1.10] na barra de endereços do web browser e o ecrã da Fig. 1 será mostrado.
- 2) Introduza o seu ID e palavra-chave e clique em **[Logon]**.

Fig. 1



Se o registro for bem sucedido aparecerá um dos dois ecrãs apresentados na Fig.2 e Fig.3.

Fig. 2 (Ligação com o ID de administrador)



Fig. 3 (Ligação com o ID de utilizador)

No. 12 Year Parents Tell		
ADDRESS OF THE ALL SHOP	tree There Gan (1 41- 1)	1) da jua
Projector Selar	Top:Network Information	
	Network Information	
Lager	01021	
Tops	117 Addamso 232, 858, 1.10	
Network	Subject Mask 255,255,255.0	
Information	Defadt Galeway 0.0.0.0	
Projector Control	MAC ALB INTER BOODSTAECONC	
Projector Status	A PARTY AND A PART	
		2
Det :		2 Block

3) Clique na operação desejada ou item de configuração no menu principal localizado no lado esquerdo do ecrã (Fig. 2 ou Fig. 3).

Network Information

Tape ta land Information: "An	and beyond fragilities	and the second	10.0
the set of the set			
All and a second second	D-D-LAN	14.4	+ de lue+
Projector Setup	Top:Network	Information	
100	Network Information	en	
Laget	0.0*	OFF	
Tem	187 Aulustreau	192.166.1.30	
Network	Salaret Mask	255.255.255.0	
Information	Definult Gateway	6.0.0.0	
Network Settings	MAC Address	000087AEC47E	
Port Settings	Firmware Date	2905/08/17	
And Bernsteiner	Terminate Version	LIL	
AND DELEVISION			
Aler's Settings			
Schedule Settings			
Date/Time Settings			
Security Settings			
Projector Control			
Projector Status			
Network Restart			

Todas as imagens de ecrãs apresentadas neste manual dizem respeito a ligações efectuadas com ID de administrador. As funções apenas acessíveis aos

Administradores não serão visíveis quando se usa um ID de utilizador. Veja as descrições dadas em cada uma das tabelas seguintes.

Mostra a configuração de rede corrente para o projector.

Item	Descrição
DHCP	Mostra a configuração do DHCP.
IP Address	Mostra o endereço corrente do IP.
Subnet Mask	Mostra a Subnet Mask.
Default Gateway	Mostra a Porta Padrão.
MAC Address	Mostra o endereço MAC.
Firmware Date	Mostra o identificador temporal do firmware da rede. Esta informação só é apresentada quando a ligação é efectuada com o ID de administrador.
Firmware Version	Mostra a número da versão do firmware da rede. Esta informação só é apresentada quando a ligação é efectuada com o ID de administrador.

Network Settings

En OR Son Parente Just	198	1.1.2		-
4944	land Anote Jone 1 Around	5.0		- de late
Projector Setup	Network Setti	ngs		
	Network Settings			
Topi Network Tefermation	IP Configuration	P DHOP ON P DHOP OFF IP Address 12 HOT H Subset Mass [12 JUNCTION	01442 102 108 1 204 01442 109 108 1 204	
Network Settings		Default Gateway (http:	244210210811	
Fort Settings	Projector Name			
Moll Settings	upil mintees (SUMP)			
Mert Settings	wateriat (WMP)	(
Scheckle Settings				
Date/Time Settings				Aprile Tap
Security Settings				
Projector Control				
Projector Status				
Network Restort				
les .			31	14.44.0

Mostra e configura as definições de rede.

		ltem	Descrição
IP	Со	nfiguration	Configura a rede.
	Dŀ	ICP ON	Activa o DHCP.
	Dŀ	ICP OFF	Desactiva o DHCP.
		IP Address	Define o endereço do IP quando o DHCP está desactivado.
		Subnet Mask	Define a Subnet Mask quando o DHCP está desactivado.
		Default Gateway	Define a Porta Padrão quando o DHCP está desactivado.
Projector Name		ctor Name	Define o nome do Projector.
SysLocation		ocation	Define a localização de referência para quando se utiliza o SNMP.
SysContact		ontact	Define o contacto de informação para quando se utiliza o SNMP.

Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

NOTA • As novas definições de configuração serão activadas após o restabelecimento da ligação à rede. Quando as definições de configuração são modificadas, a ligação à rede deve ser restabelecida. O restabelecimento da ligação à rede é efectuado ao clicar em [Network Restart] no menu principal.
• Se o projector for ligado a uma rede preexistente, o Administrador da rede deverá ser contactado antes de definir os endereços dos servidores.

Port Settings

Tel letter Housed Salars	d Index	- 11 -
b IN the Parms Tak		
	per Anne Gen (C. C	
the second second	Prese and Prese	The law
Projection Section	Port Settings	
	Network Control Ports (Part:23)	
Laget	Port open P Endler	1
Top:	Automotion / Englis	
Network	And the second	
Information	Network Combol Port2 (Port19715)	
Schwork Settings	Port recen > Enable	
Port Settings	Autoritication P Dukks	1
Mail Settings	image Transfer Port (Port; 9716)	
Neri Settings	Part open If Endle	12
Schedule Settings	Authoritication #Enables	
late/Time Settings		
leavity Settings	ENERP Part	
Projector Control	Over open) - Finable	
Projector Status	Inclusion ben	
Verwork Restart	SMTP Part	
	Datt open P Evalle	

Mostra e configura as definições das portas de comunicação.

	Item	Descrição
Network Control Port1 (Port:23)		Configura o comando de controlo da Porta 1 (Porta:23).
	Port open	Clique em [Enable] na caixa de verificação para usar a porta 23.
	Authentication	Clique em [Enable] na caixa de verificação quando é necessária autenticação para esta porta.
Ne (Po	twork Control Port2 ort:9715)	Configura o comando de controlo da Porta 2 (Port:9715).
	Port open	Clique em [Enable] na caixa de verificação para usar a porta 9715.
	Authentication	Clique em [Enable] na caixa de verificação quando é necessária autenticação para esta porta.
Image Transfer Port (Port:9716)		Configura a porta para a transferência de imagens (Porta:9716).
	Port open	Clique em [Enable] na caixa de verificação para usar a porta 9716.
	Authentication	Clique em [Enable] na caixa de verificação quando é necessária autenticação para esta porta.
SN	IMP Port	Configura a porta do SNMP.
	Port open	Clique em [Enable] na caixa de verificação para usar a porta do SNMP.
	Trap address	Configura o destino da armadilha SNMP em formato IP.
SN	ITP Port	Configura a porta do SMTP.
	Port open	Clique em [Enable] na caixa de verificação para usar a função de e-mail.

Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

NOTA • As novas definições de configuração serão activadas após o restabelecimento da ligação à rede. Quando as definições de configuração são modificadas, a ligação à rede deve ser restabelecida. O restabelecimento da ligação à rede é efectuado ao clicar em **[Network Restart]** no menu principal.

Mail Settings

in it is a second second	Mail Setti	MA U O'U	E de las
EPY-	Mail Bettings	1	
ep: letwork nformation	SMITP Server IP Address Garden	Fact Britting and the	
enwirk Settings Ant Settings Ant Settings Unrt Settings ichedulie Settings	Precisionet L'acust octobre	* te rec * te rec * te #ec * te #ec * te #ec	
late/Time Bettings Incurity Settings Vojector Control Vojector Status setwork Restart	Seed Teel Had	3	aute Tre

Mostra e configura as definições de e-mail.

ltem	Descrição
Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para usar a função de e-mail. Configure as condições para enviar e-mail em [Alert Settings] .
SMTP Server IP Address	Configura o endereço do servidor de e-mail em formato IP.
Sender E-mail address	Configura o endereço do emissor do e-mail. O comprimento do endereço de e-mail do remetente não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
Recipient E-mail address	Define até cinco endereços de e-mail de destinatários. Também se pode especificar [TO] ou [CC] para cada endereço. O comprimento do endereço de e-mail do destinatário não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.

Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

NOTA • Pode-se confirmar se as configurações de e-mail funcionam correctamente usando o botão **[Send Test Mail]**.

• Se o projector for ligado a uma rede preexistente, o Administrador da rede deverá ser contactado antes de definir os endereços dos servidores.

Alert Settings

and beings Phonesi between	e Englise at		
atet	part stants down frid		
All the Control of State Landscher And The			
Projector Setup	Alert Settings		
	Aiert Settings		
Logate	Cover Error		
Topi	Fan Error		
Hetwork	Lamp Error		
Information	Tonp Reser		
Network Sottings	Air Flow Briter		
Fort Gettings	Lamp Tano Kenor		
	Conterror		
	Labor Children		
Alert Settings	Citizer (prop		
Scheckle Settings	and and the second second second		
Date/Time Settings	Large Deve Alexen		
Security Settings	Filter Tane Alaria		
Incidentian Constant	Transition Detector Alartes		
Projector Status	10 40 VOE THE LAND' is deployed		
Network Reators	Californi (SSAP interación)		
	Authentication Labora (SNMP trap only)		
-		1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	

Mostra e configura os alertas de falhas e avisos.

Item		Descrição
Cover Error		Configura os alertas de Erro Associados a tampas no projector.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.
Fan Error		Configura o alerta de falha na ventoinha.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.

	ltem	Descrição
La	mp Error	Configura os alertas de falha na lâmpada.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.
Те	mp Error	Configura o alerta de temperatura.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.
Ai	r Flow Error	Configura o alerta de falha no fluxo de ar.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.

	ltem	Descrição
Lamp Time Error		Configura ou alerta por falha no temporizador da lâmpada.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.
Co	ol Error	Configura o alerta de erro por temp. excessivamente baixas.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.
Fil	ter Error	Configura o alerta de falha no filtro.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.

ltem		Descrição
Ot	her Error	Configura outros alertas de erros.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.
Sc	hedule Execution Error	Configura o alerta de erros na execução de eventos agendados.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.
La	mp Time Alarm	Configura o alerta para o alarme de validade da lâmpada.
	Alarm Time	Configura o alerta para a validade da lâmpada.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.

Item		Descrição
Filter Time Alarm		Configura o alerta para o alarme de validade do filtro.
	Alarm Time	Configura o alerta para a validade do filtro.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.
Tra	ansition Detector Alarm	Configura o alerta para o alarme do detector de transição.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.
"CHANGE THE LAMP" is displayed		Configura o alarme para quando "TROCAR A LAMPADA" é mostrado.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
	Send Mail	Clique em [Enable] na caixa de verificação para os alertas por e-mail para este item.
	Mail Subject	Configura a linha referente ao assunto no e-mail a ser enviados. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.
	Mail Text	Configura o texto no e-mail a ser enviados. O comprimento do texto não deverá se superior a 1024 caracteres alfanuméricos.
Cold Start		Configura o alarme de início a frio.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.
Au	thentication Failure	Configura o alarme de falha na autenticação.
	SNMP Trap	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar os alertas por armadilha SNMP para este item.

Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

Schedule Settings

Links Leine Scientification		
th ER the Paulte Sale	-	
	an Charles State (2 1)- (2	
Constant of Angel (1997) and (2008)	chust leas	2 Par 1 4 4
Projector Setup.	Schedule Settings	
	Schedule Settings	
Lapit	Daly	
Terr	tunday	
Network	Manday-	
Information	Tuesday	
Seriesisk Settings	Wetkesday	
Phillipping (CPP)	Thursday	
PORT Settings	Friday	
Mull Settings	Saturday	
Alori Settings	Speofic date No.1	
Schuckler Settleren	Specific date No.2	
	Specific date No.3	
Claim/Time Settings	specific date No.4	
Security Settings	Specific date No.5	
Projector Control		
Projector Status		Tee
Verwork Restart		
		10 Miles

Mostra e configura as definições de agenda.

	Item	Descrição
Daily		Configura a agenda diária.
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda diária.
	Schedule List	Mostra a agenda diária existente.
Su	nday	Configura a agenda para domingo.
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda para domingo.
	Schedule List	Mostra a agenda existente para domingo.
Mo	onday	Configura a agenda para segunda-feira.
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda para segunda-feira.
	Schedule List	Mostra a agenda existente para segunda-feira.
Tu	esday	Configura a agenda para terça-feira.
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda para terça-feira.
	Schedule List	Mostra a agenda existente para terça-feira.
We	ednesday	Configura a agenda para quarta-feira.
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda para quarta-feira.
	Schedule List	Mostra a agenda existente para quarta-feira.
Th	ursday	Configura a agenda para quinta-feira.
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda para quinta-feira.
	Schedule List	Mostra a agenda existente para quinta-feira.
Fri	day	Configura a agenda para sexta-feira.
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda para sexta-feira.
	Schedule List	Mostra a agenda existente para sexta-feira.
Sa	turday	Configura a agenda para sábado.
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda para sábado.
	Schedule List	Mostra a agenda existente para sábado.

Schedule Setting (Continuação)

ltem		Descrição
Specific date No1		Configua a agenda para uma data específica (No.1).
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda para uma data específica (No.1).
	Month/Day	Configura o Mês e a data.
	Schedule List	Mostra a programação existente para uma data específica (No.1).
Sp	ecific date No.2	Configua a agenda para uma data específica (No.2).
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda para uma data específica (No.2).
	Month/Day	Configura o Mês e a data.
	Schedule List	Mostra a programação existente para uma data específica (No.2).
Sp	ecific date No.3	Configua a agenda para uma data específica (No.3).
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda para uma data específica (No.3).
	Month/Day	Configura o Mês e a data.
	Schedule List	Mostra a programação existente para uma data específica (No.3).
Specific date No.4		Configua a agenda para uma data específica (No.4).
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda para uma data específica (No.4).
	Month/Day	Configura o Mês e a data.
	Schedule List	Mostra a programação existente para uma data específica (No.4).
Specific date No.5		Configua a agenda para uma data específica (No.5).
	Schedule	Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda para uma data específica (No.5).
	Month/Day	Configura o Mês e a data.
	Schedule List	Mostra a programação existente para uma data específica (No.5).

Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

Schedule Setting (Continuação)

Para adicionar novas funções e eventos clique no botão **[Add New]** e defina os seguintes itens.

ltem		Descrição
Time		Configura o tempo para executar os comandos.
Command		Configura os comandos a serem executados.
	Power Parameter	Configura os comandos para controlo de gestão de energia.
	Input Source Parameter	Configura os parâmetros para o interruptor de entrada.
	Display Image Parameter	Configura os parâmetros que apresentam a informação relativa à transferência de imagem.

Clique no botão **[Register]** para adicionar novos comandos à lista de eventos da agenda.

Clique no botão [Delete] para apagar comandos à lista de eventos da agenda.

Date/Time Settings



Mostra e configura as definições da data e hora.

ltem	Descrição
Current Date	Actualiza a data no formato ano/mês/dia.
Current Time	Actualiza a hora no formato hora:minuto:segundo.

Date/Time Settings (Continuação)

Item		Item	Descrição
Daylight Savings Time		ght Savings Time	Clique em [ON] na caixa de verificação para activar o modo diurno de poupança de energia e definir os seguintes itens:
	St	art	Define a data e a hora a que se inicia o modo de poupança diurna de energia.
		Month	Define o mês a que se inicia o modo de poupança diurna de energia (1~12).
		Week	Define a semana a que se inicia o modo de poupança diurna de energia (First, 2, 3, 4, Last).
		Day	Define o dia a que se inicia o modo de poupança diurna de energia (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat).
		Hour	Define a hora a que se inicia o modo de poupança diurna de energia (0 ~ 23).
		Minute	Define o minuto a que se inicia o modo modo de poupança diurna de energia (0 ~ 59).
	Er	nd	Define a data e a hora a que termina o modo de poupança diurna de energia (1~12).
		Month	Define o mês a que se inicia o modo de poupança diurna de energia (1~12).
		Week	Define a semana a que se inicia o modo de poupança diurna de energia (First, 2, 3, 4, Last).
		Day	Define o dia a que se inicia o modo de poupança diurna de energia (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat).
		Hour	Define a hora a que se inicia o modo de poupança diurna de energia (0 ~ 23).
		Minute	Define o minuto a que se inicia o modo modo de poupança diurna de energia (0 ~ 59).
Time difference		difference	Define o fuso horário (hours:minutes). Define um fuso horário igual ao do PC. Em caso de dúvida consulte o seu administrador de rede.
SNTP)	Clique em [ON] na caixa de verificação para obter a informação da data e hora do servidor de SNTP e definir os seguintes itens:
	SN Ac	NTP Server IP ddress	Configura o endereço do servidor de SNTP em formato IP.
	Су	/cle	Configura o intervalo de tempo ao qual se obtém informação da data e hora do servidor de SNTP (hours:minutes).

Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

NOTA • As novas definições de configuração serão activadas após o restabelecimento da ligação à rede. Quando as definições de configuração são modificadas, a ligação à rede deve ser restabelecida.
 O restabelecimento da ligação à rede é efectuado ao clicar em [Network Restart] no menu principal.
 Se o projector for ligado a uma rede preexistente, o Administrador da rede deverá ser contactado antes de definir os endereços dos servidores.

• Para activar a função SNTP o fuso horário deve estar definido.

• O projector obterá a informação da data e hora do Timeserver actualizando continuamente as definições de tempo quando o SNTP está activado.

• A hora do Relógio Interno poderá não ficar correcta. A utilização de SNTP é recomendada para manter a hora correcta.

Security Settings

I town brings who will be seen by here		10.0	
and a second second second	tent starts from the d	-	
Star Barris and Lands	Alona Al	- بغير (بوغي (ي	
Projector Setup	Security Settings		
	Security Settings		
1.0417	Administrator authority		
Торі	User authority		
Network	Settwork Control		
Information	SMP		
Network Scillings			
Fort Settings		Tes .	
Moll Scotlings			
Meet Settings			
Scheckle Settings			
Date/Time Settings			
Security Settings			
Projector Control			
Projector Status			
Network Reators			

Mostra e configura as palavras-chave e outras especificações de segurança.

ltem		Descrição	
Administrator authority		Configura a ID e palavra-chave do administrador.	
	Administrator ID	Configura a ID do administrador. A dimensão do texto não deverá ser superior a 32 caracteres alfanuméricos.	
Administrator Password		Configura a palavra-chave do administrador. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.	
	Re-enter Administrator Password	Reintroduz a palavra-chave do administrador para verificação.	
User authority		Configura a ID e palavra-chave do utilizador.	
	User ID	Configura a ID do utilizador. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 32 caracteres alfanuméricos.	
	User Password	Configura a palavra-chave do utilizador. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 255 caracteres alfanuméricos.	
	Re-enter User Password	Reintroduz a palavra-chave do utilizador para verificação.	

DSecurity Settings (Continuação)

ltem		Descrição	
Network Control		Configura a Autenticação da Palavra-Chave para o comando de controlo.	
	Authentication Password	Configura a Autenticação da Palavra-Chave. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 16 caracteres alfanuméricos.	
	Re-enter Authentication Password	Utilizado para reintroduzir a acima mencionada palavra- chave para verificação.	
SNMP		Configura o nome de comunidade se o SNMP for usado.	
	Community Name	Configura o nome de comunidade. O comprimento da linha referente ao assunto não deverá se superior a 64 caracteres alfanuméricos.	

Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

NOTA • As novas definições de configuração serão activadas após o restabelecimento da ligação à rede. Quando as definições de configuração são modificadas, a ligação à rede deve ser restabelecida. O restabelecimento da ligação à rede é efectuado ao clicar em **[Network Restart]** no menu principal.

Controlo do Projector

Projector Control

S.
14
0103
2 3 @ Here

Os itens apresentados na tabela que se segue podem ser executados usando o menu **[Projector Control]**.

Seleccione um item usando as teclas de direcção (para cima e para baixo) do PC.

À maior parte dos itens têm um sub menu.

Veja a tabela que se segue para mais detalhes.

Item		Descrição	
Main			
	Power	Liga e Desliga o projector.	
	Input Source	Selecciona a fonte de alimentação.	
	Picture Mode	Selecciona as definições do Modo de Imagem.	
Blank On/Off Activa e desactiva o modo Supress. Ima		Activa e desactiva o modo Supress. Ima.	
Mute Activa e desactiva o modo Silêncio.		Activa e desactiva o modo Silêncio.	
Freeze Selecciona as definições de Parada.		Selecciona as definições de Parada.	
	Magnify	Controlo as definições de Aumente. Para algumas fontes de entrada, este poderá parar "Magnify" não obstante este não alcançar o valor máximo definido.	
Picture			
	Brightness	Ajusta as definições de Brilho.	
	Contrast	Ajusta as definições de Contraste.	
	Gamma	Selecciona as definições de Gama.	
	Color Temp	Selecciona as definições de Temp Cor.	
	Color	Ajusta as definições de Cor.	
	Tint	Ajusta as definições de Matiz.	
	Sharpness	Ajusta as definições de Nitidez.	
	Active Iris	Selecciona as definições da Irís Activa.	
	MyMemory Recall Actualiza os dados da Minha Mem.		
	MyMemory Save	Salva a informação da Minha Mem.	

Projector Control (Continuação)

Item		Descrição	
Image			
	Aspect	Selecciona as definições de Aspecto.	
	Over Scan	Selecciona as definições de Sobreexpl.	
	V Position	Ajusta a Posição V.	
	H Position	Ajusta a Posição H.	
	H Phase	Ajusta a Fase H.	
	H Size	Ajusta o Tamanho H.	
	Auto Adjust	Executa Ajus Autom.	
Inp	out		
	Progressive	Selecciona a configuração Progress.	
	Video NR	Selecciona a configuração do Red.Int.Ví.	
	3D-YCS	Selecciona as definições de 3D-YCS.	
	Color Space	Selecciona o Esp Cor.	
	Component	Selecciona as definições para os terminais dos vários Componentes.	
	C-Video Format	Selecciona a configuração do Formato Video.	
	S-Video Format	Selecciona a configuração do Formato S-Video.	
	M1-D	Selecciona as definições de M1-D.	
	Frame Lock	Activa e desactiva o Bloq Est	
	RGB in-1	Selecciona o tipo de sinal de entrada RGB1.	
RGB in-2 Selecciona o tipo de sinal de		Selecciona o tipo de sinal de entrada RGB2.	
Se	tup		
	Aoto Keystone Execute	Executa a correcção automática da distorção trapezoidal.	
	Keystone V	Ajusta a definição para a Keystone Vertical.	
	Keystone H	Ajusta a definição para a Keystone Horizontal.	
	Whisper	Selecciona a Vel. Vent. (Normal ou Silenciame)	
Mirror Selecciona o estado de Imag. Espelh.		Selecciona o estado de Imag. Espelh.	

Projector Control (Continuação)

ltem		Descrição	
Audio			
	Volume	Ajusta as definições de Volume.	
	Trble	Ajusta a definição dos Agudos.	
	Bass	Ajusta a definição dos Graves.	
	SRS WOW	Selecciona a definição de SRS WOW.	
	Speaker	Liga/Desliga o Altifalante.	
	Audio-RGB1	Atribui o terminal de entrada do Audio-RGB1.	
	Audio-RGB2	Atribui o terminal de entrada do Audio-RGB2.	
	Audio-M1-D	Atribui o terminal de entrada do Audio-M1-D.	
	Audio-Video	Atribui o terminal de entrada do Audio-Video.	
	Audio-S-Video	Atribui o terminal de entrada do Audio-S-Video.	
Audio-Component Atribui o terminal de entrada do Audio-Component.		Atribui o terminal de entrada do Audio-Component.	
Screen			
Language Selecciona o Idioma para o OSD.		Selecciona o Idioma para o OSD.	
	Menu Position V Ajusta a Posição Vertical do Menu.		
	Menu Position H Ajusta a Posição Horizontal do Menu.		
	Blank	ecciona o modo Supress.Ima.	
	Startup	Selecciona o modo de ecrã de Inicio.	
	MyScreen Lock	Liga/Desliga o modo Bl. Minha Tela.	
	Message	Activa/Desactiva a função de Mensag.	
Op	otion		
	Auto Search	Activa/Desactiva a função de busca automática de sinal.	
	Auto Keystone	Liga/desliga a função de correcção automática da distorção trapezoidal.	
	Auto on	Liga/desliga a função Ligar Autom.	
	Auto off	Configura o temporizador para desligar o projector na ausência de sinal.	
	My Button-1	Atribui as funções para os botões MY BUTTON1 no controlo remoto incluído.	
	My Button-2	Atribui as funções para os botões MY BUTTON2 no controlo remoto incluído.	
Auto Adjust Activa/desactiva o ajuste automático.		Activa/desactiva o ajuste automático.	
	Remote Receiv. Front Activa/Desactiva a Receptor Remoto Frente.		
	Remote Receiv. Rear	mote Receiv. Rear Activa/Desactiva a Receptor Remoto Tras.	
Remote Receiv. Top Activa/Desactiva a Receptor Remoto Acima.		Activa/Desactiva a Receptor Remoto Acima.	
	Remote Freq. Normal Activa/Desactiva a Freq. Remoto Normal.		
	Remote Freq. High Activa/Desactiva a Freq. Remoto Alto.		

Projector Status

and 0/2 Care grant (but if a		- 214
		50-1 BUS
terrer (Creat (11), at 11) and	(Employed)	1 Par 2417
Projector Setup	Projector Status	
	Projector Status	
Logat	LING STATUS SCIENCE	
Tost	Larg Time 114h	
Betwork	Plice Table 2 h	
Information	Parent Blance OFF	
Network Settings	Topial Statum Ri282	
Dark Continue	THERE CHUCKE OFF	
	Mute OFF	
Mull Settings	Freeze NORMAL	
Alert Settings		
Scheckle Settings		Trapility in the second se
Date/Time Settings	2	
linearity firstings		
Projector Control		
Projector Status		
Network Restart		

Mostra e configura o estado corrente do projector.

Item	Descrição
Error Status	Mostra o estado corrente de erro.
Lamp Time	Mostra o tempo de utilização da lâmpada em uso.
Filter Time	Mostra o tempo de utilização do filtro em uso.
Power Status	Mostra o modo actual de utilização de energia.
Input Status	Mostra a proveniência corrente do sinal de entrada.
Blank On/Off	Mostra o estado Activo/Inactivo do Supress.Ima.
Mute	Mostra o estado Activo/Inactivo corrente do modo Silêncio.
Freeze	Mostra o estado Activo/Inactivo corrente do modo Parada.

Network Restart



Reinicia a ligação à rede do projector.

Item	Descrição
Restart	Restabelece a ligação à rede do projector para tornar efectivas as novas configurações.

NOTA • Ao restabelecer a ligação à rede terá que se registrar de novo para melhor controlo ou para configurar o projector por web browser. Aguarde um minuto ou mais após ter feito clique no botão "Reiníciar" para restabelecer a ligação à rede no sentido de poder controlar ou configurar melhor o projector por web browser.

Logoff

Quando se clica em fim de registo, o ecrã de registo é activado (46 : Fig. 1). 25

Alertas de falha e Avisos por E-mail

O projector pode enviar automaticamente alertas para endereços de e-mail predefinidos quando o projector necessita de manutenção ou um erro é detectado.

NOTA • Podem ser definidos até cinco endereços de e-mail.
• O projector poderá não enviar o e-mail se houver um corte súbito de corrente.

Configurações do E-mail (110)

Para usar as funções de e-mail do projector, configure por favor os seguintes itens por web browser:

Exemplo: Se o endereço do IP para o projector for definido como 192.168.1.10:

- 1) Introduza [https://192.168.1.10] na barra de endereços do web browser
- 2) Introduza a ID e palavra-chave de Administrador e clique em [Logon].
- 3) Clique em [Port Settings] no menu principal.
- 4) Clique em [Enable] na caixa de verificação para abrir a Porta SMTP.
- 5) Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

NOTA • É necessário restabelecer a ligação à rede após a alteração das configurações da Porta de SMTP. Clique em **[Network Restart]** e configure os seguintes itens:

- 6) Clique em [Mail Settings] e configure cada item. Veja o item Mail Settings em Configurar e controlar o projector por web browser para mais informações.
- 7) Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

NOTA • Clique no botão **[Send Test Mail]** em **[Mail Settings]** para confirmar que as definições de e-mail estão correctas. O e-mail seguinte será enviado para o endereço predefinido.

Linha referente ao assunto	: Test Mail	<nome do="" projector=""></nome>
Texto	: Send Test Mail	-
	Date	<data do="" teste=""></data>
	Time	<hora do="" teste=""></hora>
	IP Address	<endereço do="" ip="" projector=""></endereço>
	MAC Address	<endereço do="" mac="" projector=""></endereço>

Configurações do E-mail (Continuação)

- 8) Configure as definições das mensagens de erro/aviso por E-mail. Clique em [Alert Settings] no menu principal.
- Seleccione e configure cada item de alerta. Veja Alert Settings em Configurar e controlar o projector por web browser para mais informações.
- 10) Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

Os e-mails de Falha/Aviso têm o formato siguinte:

: <título principal=""></título>	<nome do="" projector=""></nome>
: <texto do="" e-mail=""></texto>	-
Date	<data aviso="" da="" falha=""></data>
Time	<hora aviso="" da="" falha=""></hora>
IP Address	<endereço do="" ip="" projector=""></endereço>
MAC Address	<endereço do="" mac="" projector=""></endereço>
	: <título principal=""> : <texto do="" e-mail=""> Date Time IP Address MAC Address</texto></título>

Monitorização do Projector por SNMP

Quando o SNMP é activado, to projector é capaz de enviar alertas de Falha/Aviso para um PC predefinido.

NOTA • É recomendado que as funções SNMP sejam efectuadas pelo administrador da rede.

• Software de gestão de SNMP deverá ser instalado no computador para monitorizar o projector por SNMP.

Configurações do SNMP (19)

Configure os seguintes itens por web browser para usar o SNMP. Exemplo: Se o endereço do IP para o projector for definido como 192.168.1.10:

- 1) Introduza [https://192.168.1.10] na barra de endereços do web browser.
- 2) Introduza a ID e palavra-chave de Administrador e clique em [Logon].
- 3) Clique em [Port Settings] no menu principal.
- Clique em [Enable] na caixa de verificação para abrir a Porta SNMP. Defina o endereço do IP para enviar a armadilha SNMP em caso de falha/ aviso.

NOTA • É necessário restabelecer a ligação à rede após a alteração das configurações da armadilha SMTP. Clique em [Network Restart] e configure os seguintes itens:

5) Clique em [Security Settings] no menu principal.

6) Clique em [SNMP] e defina o Nome de Comunidade no ecrã que é mostrado.

NOTA • É necessário restabelecer a ligação à rede após a alteração do Nome de Comunidade

• Clique em [Network Restart] e configure os seguintes itens:

- 7) Configure as definições para a transmissão de armadilhas de Falhas/Avisos. Clique em [Alert Settings] no menu principal e seleccione o item Falhas/ Avisos para se configurado.
- 8) Clique em [Enable] na caixa de verificação para enviar a armadilha SNMP para Falhas/Avisos. Limpe a caixa de verificação [Enable] quando não é necessária a transmissão de armadilha SNMP.
- 9) Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

Controlo do Projector por programação de Eventos (Agenda)



O projector pode ser controlado automaticamente através de uma agenda de eventos.

NOTA • Podem-se agendar os seguintes eventos: Power ON/OFF, Input Source e Transferred Image Display.

• Há três tipos de agenda: 1) daily 2) day of the week 3) specific date.

• A prioridade no agendamento é a seguinte: 1) specific date 2) day of the week 3) daily.

• Podem ser definidas até cinco datas para agendar eventos. A prioridade é dada aos eventos com um numero menos quando mais que um evento for agendado para a mesma data e hora (e.g., 'Specific day No. 1' tem prioridade sobre 'Specific day No. 2' e assim sucessivamente).

• Antes de activar os eventos na agenda, certifique-se de que a data e hora foram devidamente especificados.

Configurações de Data/Hora (118)

A definição da Data/Hora pode ser ajustada por web browser. Exemplo: Se o endereço do IP para o projector for definido como 192.168.1.10:

- 1) Introduza **[https://192.168.1.10]** na barra de endereços do web browser. Introduza a ID e palavra-chave de Administrador e clique em **[Logon]**.
- Clique em [Date/Time Settings] no menu principal e configure cada item. Veja o item Date/Time Settings em Configurar e controlar o projector por web browser para mais informações.
- 3) Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.



NOTA • É necessário restabelecer a ligação à rede após a alteração das configurações de modo de poupança diurna de energia ou de SNTP.

• A pilha para o relógio interno pode estar descarregada se o relogio se atrasa, mesmo que a DATA E HORA estejam acertadas correctamente. Substitua a bateria seguindo as instruções de substituição de baterias.

(Guia da operador : Pilha do relógio interno)

• A hora do Relógio Interno poderá não ficar correcta. A utilização de SNTP é recomendada para manter a hora correcta.

Configuração da Agenda (11)

A definição da agenda pode ser configurada através de um web browser. Exemplo: Se o endereço do IP para o projector for definido como 192.168.1.10:

- 1) Introduza [https://192.168.1.10] na barra de endereços do web browser.
- 2) Introduza a ID e palavra-chave de Administrador e clique em [Logon].
- 3) Clique em **[Schedule Settings]** no menu principal e seleccione os itens a agendar pretendidos
- 4) Clique em [Enable] na caixa de verificação para activar a agenda.
- 5) Introduza a Data (Month/Day) para uma evento agendado para uma data específica.
- 6) Clique em **[Add]** e defina a hora, comandos e parâmetro e clique em **[Add This Schedule]** quando desejar adicionar um comando.
- 7) Clique no botão [Delete] quando quiser apagar evento agendado.
- 8) Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

Há três tipos de agenda.

- 1) Daily: Executa a operação especificada a uma determinada hora todos os dias.
- Sunday ~ Saturday: Executa a operação especificada a um determinado dia da semana.
- Specific Date: Executa a operação especificada a uma determinada data e hora.

NOTA • No modo de descanso o indicador de corrente ficará verde intermitente durante aprox. 3 segundos quando pelo menos 1 tarefa "Power ON" é poupada.

• Quando se usa a função agenda, o cabo de alimentação deve estar ligado ao projector e à tomada e o interruptor de corrente no projector deve estar posição de ligado, [|]. A função agenda não poderá ser utilizada quando interruptor de corrente no projector está na posição de desligado, [O] ou o disjuntor da sala está inoperacional. A luz cor-de-laranja ou vermelha no indicador de corrente indica que o projector está a receber corrente.

Visualização de e-SHOT (Transferência de Imagens Fixas)



O projector pode exibir imagens fixas transferidas por rede.

Porta de Comunicação

A porta seguinte é usada para e-SHOT: TCP #9716 (**19**)

NOTA • A e-SHOT não está disponível e portas de comunicação que são usadas para comandos de controlo (TCP #23 e TCP #9715)

e-SHOT (Transferência de Imagens Fixas) Definições

Configure os itens seguintes com um web browser quando utilizar a e-SHOT: **Exemplo: Se o endereço do IP para o projector for definido como 192.168.1.10:**

- 1) Introduza [https://192.168.1.10] na barra de endereços do web browser.
- 2) Introduza a ID e palavra-chave de Administrador e clique em [Logon].
- 3) Clique em [Port settings] menu principal.
- 4) Clique em [Enable] na caixa de verificação para abrir a [Image Transfer Port (Port: 9716)]. Clique em [Enable] na caixa de verificação para efectuar a configuração de [Authentication] quando a autenticação é necessária, caso contrário feche a caixa de verificação.



5) Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

Visualização de e-SHOT (Transferência de Imagens Fixas) (Continuação)

Quando a configuração de autenticação está activada as seguintes definições devem ser efectuadas:

- 6) Clique em [Security Settings] no menu principal.
- 7) Seleccione **[Network Control]** e introduza a Palavra-Chave de Autenticação requerida. * Veja a NOTA1.
- 8) Clique em [Apply] para salvar as selecções efectuadas. * Veja a NOTA2.

NOTA1 • A Palavra-Chave de Autenticação a usar será a mesma que em [Network Control Port1 (Port: 23)], [Network Control Port2 (Port: 9715)], em [Image Transfer Port (Port: 9716)].

NOTA2 • As novas definições de configuração serão activadas uma vez restabelecida a ligação à rede. Restabeleça a ligação à rede de cada vez que efectuar alterações às definições de configuração. O restabelecimento da ligação à rede é efectuado ao clicar em **[Network Restart]** no menu principal.

e-SHOT (Transferência de Imagens Fixas) Transmissão

A transmissão de e-SHOT requer a instalação de uma aplicação exclusiva de software no PC. Favor visitar <u>www.3m.com/meetings</u> para obter o aplicativo e atualizações de software. Para instruções sobre os passos a dar, veja o manual da aplicação.

Co	omandos de Controlo por Rede
Projection Scilipp	naur (1997) Jan Jan (1997) Jan Settings
Top: Network Information	Network Control Part (Part 3) Part game P Schole Automatication - Schole Automatication - Schole Automatications Bert Bert Bert 19
Network Settings Fort Settings Mail Settings	Inclusion - Stock
Ainri Settinge Schedule Settinge Elate/Time Settinge	No in the second
Socurity Settings Projector Control Projector Status	Transformer P Facility
Pachwork Restart	Berlingen Pfoulie

O projector pode ser configurado e controlado com comandos RS-232C por rede.

Portas de Comunicação

As duas portas seguintes estão destinadas para os comandos de controlo: TCP #23 TCP #9715

NOTA • Os comandos de controlo não estão disponíveis na porta de comunicação (TCP #9716) que é usada para a função de transmissão de e-SHOT.

Configurações dos Comandos de Controlo (19)

Configure os seguintes itens com um web browser quando os comandos de controlo são usados:

Exemplo: Se o endereço do IP para o projector for definido como 192.168.1.10:

- 1) Introduza [https://192.168.1.10] na barra de endereços do web browser.
- 2) Introduza a ID e palavra-chave de Administrador e clique em [Logon].
- 3) Clique em [Port settings] menu principal.
- 4) Clique em [Enable] na caixa de verificação para abrir a [Network Control Port (Port: 23)] e usar a TCP #23. Clique em [Enable] na caixa de verificação para efectuar a configuração de [Authentication] quando a autenticação é necessária, caso contrário feche a caixa de verificação.
- 5) Clique em [Enable] na caixa de verificação para abrir a [Network Control Port (Port: 9715)] e usar a TCP #9715. Clique em [Enable] na caixa de verificação para efectuar a configuração de [Authentication] quando a autenticação é necessária, caso contrário feche a caixa de verificação.
- 6) Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas.

Configurações dos Comandos de Controlo (Continuação)

Quando a configuração de autenticação está activada as seguintes definições devem ser efectuadas:

(🛄 20)

- 7) Clique em [Security Settings] no menu principal.
- 8) Clique em **[Network Control]** e introduza a Palavra-Chave de Autenticação requerida. * Veja a NOTA1.
- 9) Clique no botão [Apply] para salvar as selecções efectuadas. * Veja a NOTA2.

NOTA1 • A Palavra-Chave de Autenticação a usar será a mesma que em [Network Control Port1 (Port: 23)], [Network Control Port2 (Port: 9715)], em [Image Transfer Port (Port: 9716)].

NOTA2 • As novas definições de configuração serão activadas uma vez restabelecida a ligação à rede. Restabeleça a ligação à rede de cada vez que efectuar alterações às definições de configuração. O restabelecimento da ligação à rede é efectuado ao clicar em **[Network Restart]** no menu principal.

Formato dos Comandos

O formato dos comandos varia de acordo com as portas de comunicação. TCP #23

Os comandos RS-232C podem ser utilizados sem quaisquer alterações. Os dados de resposta têm o mesmo formato dos comandos RS-232C. Contudo a seguinte mensagem será devolvida no caso de uma falha na autenticação, quando a autenticação está activada.

<Resposta no caso de um erro de autenticação>

Resposta	Código de Erro	
0x1F	0x04	0x00

TCP #9715

Formato de Envio de Dados

O formato seguinte é adicionado ao cabeçalho (0x02), comprimento total (0x0D), checksum (1byte) e ID de ligação (1 byte) dos comandos RS-232C.

Cabeçalho	Dimensão dos dados	RS-232C command	Checksum	ID de ligação
0x02	0x0D	13 bytes	1 byte	1 byte

Cabeçalho \rightarrow 0x02, Fixo

Dimensão dos dados→ Comprimento dos comandos RS-232C (0x0D, Fixo)

RS-232C command \rightarrow RS-232C comandos que começam com 0xBE 0xEF (13 bytes)

Checksum→ Este valor anula a soma de todos os conjuntos de menos de 8 bytes do cabeçalho para o checksum.

ID de ligação→ Valor aleatório entre 0 e 255 (este valor é adicionado aos dados da resposta)

Formatos dos Dados de Resposta

A ID de ligação (a informação é a mesma que a fornecida na ID de ligação dos dados de envio) está agregada aos comandos RS-232C nos dados de resposta.

<Resposta ACK>

Resposta	ID de Ligação
0x06	1 byte

<Resposta NAK>

Resposta	ID de Ligação	
0x15	1 byte	

<Resposta de Erro>

Resposta	Código de Erro	ID de Ligação
0x1C	2 bytes	1 byte

<Resposta de Dados>

Resposta	Data	ID de Ligação
0x1D	2 bytes	1 byte

<Resposta Projector Ocupado>

Resposta	Código de Estado	ID de Ligação
0x1F	2 bytes	1 byte

<Resposta de Erro na Autenticação>

Resposta	Código d Autent	ID de Ligação	
0x1F	0x04	0x00	1 byte

Quebra Automática de Ligação

A ligação TCP será automaticamente interrompida se não houver qualquer tipo de comunicação por um período superior a 30 segundos após o estabelecimento da ligação.

Autenticação

O projector não aceita comandos se a autenticação não for sucedida nas situações onde a Autenticação está activada. O projector usa uma autenticação do tipo challenge response com um algoritmo MD5 (Message Digest 5). Quando o projector está ligado a uma LAN, oito bytes aleatórios serão devolvidos se a autenticação estiver activada. Estes 8 bytes recebidos serão combinados com a palavra-chave de autenticação, manipulados pelo algoritmo MD5 e finalmente adicionados na frente dos comandos a serem enviados.

O que se segue é um exemplo do processo se a palavra-chave for definida como "password" e os oito bytes aleatórios forem "a572f60c".

- 1) Selecciona o projector.
- 2) Recebe os oito bytes "a572f60c" do projector.
- 3) Combina os oito bytes "a572f60c" e a palavra-chave de autenticação "password" de que resulta "a572f60cpassword".
- 4) Manipula esta combinação "a572f60cpassword" com o algoritmo MD5. O resultado será "e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde".
- 5) Adiciona este resultado "e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde" na frente dos comandos e enpor os dados.

Enpor "e3d97429adffa11bce1f7275813d4bde"+comando.

6) Quando os dados enviados estão correctos, o comando será efectuado e os dados de resposta serão devolvidos. Caso contrário, um erro de autenticação será devolvido.

Utilização prevista

Antes de utilizar este aparelho, leia cuidadosamente todo o manual de instruções. Os Projectores Multimédia 3MTM foram concebidos, construídos e testados para utilização no interior de edificios, utilizando lâmpadas 3M, equipamento de montagem no tecto 3M e tensões nominais locais. A utilização de outras lâmpadas de substituição, a ligação a tensões diferentes e o uso no exterior de edificios não foram testados e podem danificar o equipamento periférico do projector e/ou criar condições de funcionamento potencialmente perigosas.

Os Projectores Multimédia 3M e os sistemas de apresentação Wall Display foram concebidos para funcionar num ambiente normal de escritório.

- 16°a 29°C (60° a 85°F)
- · 10-80 %HR (sem condensação)
- 0- 1828 m (0-6000 pés) acima do nível do mar

O ambiente de funcionamento deve estar isento de fumos, gordura, óleo e outras substâncias contaminadoras que possam afectar o funcionamento ou desempenho do projector.





3M Austin Center Building A145-5N-01 6801 River Place Blvd. Austin, TX 78726-9000 **3M Canada** P.O. Box 5757 London, Ontario N6A 4T1 **3M Mexico, S.A. de C.V.** Apartado Postal 14-139 Mexico, D.F. 07000 Mexico **3M Europe** Boulevard de l'Oise 95006 Cerge Pontoise Cedex France

Litografia realizada na Japão © 3M 2007 78-6970-9493-2 Rev. A