# Módulo de Comunicação Protos<sup>®</sup> PID 3400(X)-121

Módulo de controle PID com 2 saídas de corrente e 4 relês de saída



# Últimas informações sobre o produto: www.knick.de





### Garantia

Se o instrumento apresentar algum defeito no prazo de 3 anos a partir da data de entrega, ele será reparado gratuitamente em nossa fábrica (transporte e seguro pagos pelo remetente).

Sensores, conexões e acessórios: 1 ano.

©2010 Sujeito a modificações sem aviso prévio.

### Devolução de produtos em garantia

Entre em contato com a Assistência Técnica antes de devolver um instrumento defeituoso. Envie o instrumento limpo para o endereço que lhe for informado. Se o instrumento tiver entrado em contato com fluidos de processo, ele terá que ser descontaminado/desinfetado antes do envio. Neste caso anexe o respectivo certificado para preservar a saúde e a segurança de nossos técnicos.

### Descarte

Respeite as leis aplicáveis referentes ao descarte de equipamentos eletroeletrônicos.

### Marcas Registradas

As marcas seguintes são usadas neste manual sem o símbolo de marca registrada:

CalCheck<sup>®</sup>, Calimatic<sup>®</sup>, Protos<sup>®</sup>, Sensocheck<sup>®</sup>, Sensoface<sup>®</sup>, ServiceScope<sup>®</sup>, Unical<sup>®</sup>, VariPower<sup>®</sup>, Ceramat<sup>®</sup>, SensoGate<sup>®</sup>, ComFu<sup>®</sup> são marcas registradas da Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Germany

Memosens<sup>®</sup> é marca registrada da Endress+Hauser Conducta GmbH & Co. KG, Germany Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Germany

SMARTMEDIA<sup>®</sup> é marca registrada da Toshiba Corp., Japão

### Knick

Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG P.O. Box 37 04 15 D-14134 Berlin

 Phone:
 +49 (0)30 - 801 91 - 0

 Fax:
 +49 (0)30 - 801 91 - 200

 Internet:
 http://www.knick.de

 knick@knick.de

CE

				Knick	>
	EG-Konformitätse EC Declaration of Déclaration de Co	erkläru Confo onformi	ng rmity ité CE	Knick Elektronische Mess GmbH & Co. KG Beuckestr. 22 D-14163 Berlin	geräte
Dokument-Nr. / Document No. / No. document	EG00413A			Aufbewahrung / Keeping / Gar Jürgen Camm	11111111111111 de en dépôt nin (KB)
Wir, die / We, / Nous,	Knick Elektronische Messo Beuckestr. 22, D-14163 Ber	jeräte Gmł lin	oH & Co. KG		
	erklären in alleiniger Verantw declare under our sole respor déclarons sous notre seule re	ortung, daß nsibility that sponsabilit	dieses Produkt / die t the product / produ é que le produit / les	ese Produkte, cts, produits,	
Produktbezeichnung / Product identification / Désignation du produit	Protos <sup>®</sup> 3400 - Module Typ	O PH COND CONDI OXY OUT COMPA COMFF PHU PID CO <sub>2</sub> FIU MS	$\begin{array}{c} 3400-032^2, \ 3400-032^2, \ 3400-041^1, \ 3400-051^1, \ 3400-065^2, \ 3400-074^2, \ 3400-074^2, \ 3400-074^2, \ 3400-074^3, \ 3400-085^5, \ 3400-121^2, \ 3400-121^2, \ 3400-121^2, \ 3400-121^6, \ 3400-120^6, \ 3400^6, \ 3400^6, \ 3400^6, \ 3400^6,$	033 <sup>3)</sup> , 3400-035 <sup>4)</sup> 063 <sup>2)</sup> , 3400-065 <sup>4)</sup> , 067 <sup>6),</sup>	
auf welche(s) sich diese Erklärung be: to which this declaration relates is/are auquel/auxquels se réfère cette déclar	zieht, mit allen wesentlichen Anfo in conformity with all essential re ration est/sont conforme(s) aux e	orderungen quirements xigences es	der folgenden Richtlin of the Council Directi ssentielles de la Direc	nien des Rates überei ives relating to: ctives du Conseil relati	nstimmen: ves à: *)
EMV-Richtlinie / EMC directive / Directive CEM	2004/108/EG				
Norm / Standard / Norme	EN 61326-1: 2006 EN 61326-2-3: 2006 <sup>A)</sup> EN 61326-2-5: 2006				
Niederspannungs-Richtlinie / Low-voltage directive / Directive basse tension	2006/95/EG		Jahr der Anbrin Year in which th L'année d'appos	gung der CE-Kennzeichnung / e CE marking was affixed / sition du marquage CE	<sup>1)</sup> 2002 <sup>2)</sup> 2003 <sup>3)</sup> 2004 <sup>4)</sup> 2005
Harmonisierte Normen / Harmonised Standards / Normes harmonisées	EN 61010-1: 2001				<sup>5)</sup> 2005 <sup>6)</sup> 2006 <sup>7)</sup> 2007

P) Die Sicherheitstinweise der mitgelieferten Produktiokumentation sind zu beachten. Bei einer mit dem Hersteller nicht abgestimmten Änderung des Geräles und/oder bei Nichtbeachtung der Sicherheitstinweise verlieft diese Erklärung ihre Gültigkeit. / The sately instructions contained in the documentation accompanying the product have to be observed. If the apparatus is modified without having obtained manufacturer's prior consent and/or the sately instructions este actual the advectmentation becomes viold. / II est imperator di de respectier les instructions de securité dans la documentation fournie avec le produit. En cas de modification de l'appareil sans l'accord du fabricant et/ou en cas de non-respect des instructions de sécurité, cette déclaration perd sa vigueur.

Ausstellungsort, -datum / Place and date of issue / Lieu et date d'émission

Berlin, 13.04.2010

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Wolfgang Reucht (Geschäftsführer / C.T.O.)

u ppa. Dr. Dirk Steinmüller (Head of Marketing & Sales)

10-

# 

	EG-Konformita EC Declaration Déclaration de	ätserklärung n of Conformit e Conformité C	Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG Beuckestr. 22 D-14163 Berlin
Dokument-Nr. / Document No. / No. document	EG00413B		Aufbewahrung / Keeping / Garde en dépôt Jürgen Cammin (KB)
Wir, die / We, / Nous,	Knick Elektronische M Beuckestr. 22, D-14163	/lessgeräte GmbH & C 3 Berlin	Co. KG
	erklären in alleiniger Ve declare under our sole r déclarons sous notre se	rantwortung, daß diese esponsibility that the pr ule responsabilité que l	s Produkt / diese Produkte, roduct / products, le produit / les produits,
Produktbezeichnung / Product identification / Désignation du produit	Protos <sup>®</sup> 3400X - Modu	le Typ PH 3400 COND 3400 CONDI 3400 OXY 3400 OUT 3400 OUT 3400 COMPA 3400 COMFF 3400 PHU 3400 PHU 3400 FIU 3400	X-032 <sup>1)</sup> , 3400X-033 <sup>2)</sup> , 3400X-035 <sup>4)</sup> X-041 <sup>2)</sup> X-051 <sup>2)</sup> X-062 <sup>2)</sup> , 3400X-063 <sup>3)</sup> , 3400X-065 <sup>4)</sup> , X-062 <sup>5)</sup> , 3400X-067 <sup>6)</sup> X-071 <sup>2)</sup> X-081 <sup>2)</sup> A <sup>1</sup> X-085 <sup>5)</sup> X-085 <sup>5)</sup> X-110 <sup>2)</sup> X-110 <sup>2)</sup> X-110 <sup>2)</sup> X-130 <sup>5)</sup> X-140-2 <sup>7)</sup>
auf weiche(s) sich diese Erklarung Dezi to which this declaration relates is/are in auquel/auxquels se réfère cette déclara	ent, mit allen wesentlicher n conformity with all essen ation est/sont conforme(s)	a Antorderungen der folg tial requirements of the ( aux exigences essentiel	Jenden Richtlinien des Rates übereinstimmen Council Directives relating to: les de la Directives du Conseil relatives à: *)
Directive ATTEX Harmonisierte Normen / Harmonisées Standards / Normes harmonisées	EN 60079-0: 2006 EN 60079-7: 2007 EN 60079-11: 2007 EN 60079-18: 2004	EN 61241-0: 2006 EN 61241-1: 2004 EN 60079-26: 2007	Certificate / Attestation dexamen CE de type KEMA Quality B.V., NL-6312 AR Arnhem, ExNB-No. 0344 KEMA 03 ATEX 2530 Kennzeichnung / Designation / Marquage C € 0044
EMV-Richtlinie / EMC directive / Directive CEM	2004/108/EG		
Norm / Standard / Norme	EN 61326-1: 2006 EN 61326-2-3: 2006 <sup>A)</sup> EN 61326-2-5: 2006		
Niederspannungs-Richtlinie / Low-voltage directive / Directive basse tension	2006/95/EG		Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung / 1) 2003 Year in which the CE marking was affixed / L'année d'apposition du marquage CE 3) 2004
Harmonisierte Normen / Harmonised Standards / Normes harmonisées	EN 61010-1: 2001		<sup>4)</sup> 2006 <sup>5)</sup> 2007 <sup>6)</sup> 2009 <sup>7)</sup> 2010
*) Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdo der Sicherheitshinweise verliert diese Erklärung ihre G The safety instructions contained in the documentation and/or the safety instructions are not followed, ihis de lie ei imerkeit ich gregeneeter kein seinterliesen die deerüfter	umentation sind zu beachten. Bei ein Süligkeit. / n accompanying the product have to l claration becomes void. / 6 dans la documentation fournie avec	er mit dem Hersteller nicht abgesti be observed. If the apparatus is mo le produit En cas de modification	immten Änderung des Gerätes und/oder bei Nichtbeachtung odified without having obtained manufacturer's prior consent de l'appareil sans l'accord du fabricant el/ou en cas de non-

Ausstellungsort, -datum / Place and date of issue / Lieu et date d'émission

Berlin, 13.04.2010

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Wolfgang Feucht (Geschäftsführer / C.T.O.)

K.

ppa. Dr. Dirk Steinmüller (Head of Marketing & Sales)

Garantia	2
Devolução de produtos na garantia	2
Descarte de equipamentos	2
Marcas registradas	2
Finalidade do instrumento	8
Conformidade com FDA 21 CFR Part 11	8
Informações sobre segurança	9
Aplicação em áreas classificadas: Módulo PID 3400X-121	9
Versão do software	10
Conceito modular	11
Breve descrição	12
Breve descrição: Módulo FRONT	12
Breve descrição: Estrutura de menus	13
Breve descrição: Módulo BASE	15
Etiquetas do Módulo PID 3400(X)-121	16
Etiquetas do Módulo PID 3400(X)-121 Instalação do módulo	16 17
Etiquetas do Módulo PID 3400(X)-121 Instalação do módulo Exemplos de fiação	16 17 18
Etiquetas do Módulo PID 3400(X)-121 Instalação do módulo Exemplos de fiação Controlador PID	16 17 18 20
Etiquetas do Módulo PID 3400(X)-121 Instalação do módulo Exemplos de fiação Controlador PID Controlador analógico IV1/IV2	16 17 18 20 25
Etiquetas do Módulo PID 3400(X)-121 Instalação do módulo Exemplos de fiação Controlador PID Controlador analógico IV1/IV2 Controlador PI com vértices (Controlador analógico IV1/IV2)	16 17 18 20 
Etiquetas do Módulo PID 3400(X)-121 Instalação do módulo Exemplos de fiação Controlador PID Controlador analógico IV1/IV2 Controlador PI com vértices (Controlador analógico IV1/IV2) Controlador digital KV1/KV2	16 17 18 20 25 26 29
Etiquetas do Módulo PID 3400(X)-121 Instalação do módulo Exemplos de fiação Controlador PID Controlador analógico IV1/IV2 Controlador PI com vértices (Controlador analógico IV1/IV2) Controlador digital KV1/KV2 Controlador tipo comprimento de pulsos	16 17 18 20 25 26 29 29
Etiquetas do Módulo PID 3400(X)-121 Instalação do módulo Exemplos de fiação Controlador PID Controlador analógico IV1/IV2 Controlador PI com vértices (Controlador analógico IV1/IV2) Controlador digital KV1/KV2 Controlador tipo comprimento de pulsos Controlador tipo frequência de pulsos	16 17 18 20 25 26 29 29 29
Etiquetas do Módulo PID 3400(X)-121 Instalação do módulo Exemplos de fiação Controlador PID Controlador analógico IV1/IV2 Controlador PI com vértices (Controlador analógico IV1/IV2) Controlador digital KV1/KV2 Controlador digital KV1/KV2 Controlador tipo comprimento de pulsos Controlador tipo frequência de pulsos Controlador PID e relês de limite	16 17 18 20 25 26 29 29 29 29 30
Etiquetas do Módulo PID 3400(X)-121 Instalação do módulo Exemplos de fiação Controlador PID Controlador analógico IV1/IV2 Controlador PI com vértices (Controlador analógico IV1/IV2) Controlador digital KV1/KV2 Controlador digital KV1/KV2 Controlador tipo comprimento de pulsos Controlador tipo frequência de pulsos Controlador PID e relês de limite Seleção de menus	16 17 18 20 25 26 29 29 29 30 31

# Sumário

Introdução de senha	32
Modificação de senha	.32
Configuração do display de medição	33
Configuração de parâmetros: Níveis de operação	35
Nível Administrador	.35
Nível Operador	.35
Nível Visualização	.35
Configuração: Bloqueio de função	.36
Ativação da configuração	.37
Documentação da configuração	.38
Software ProgaLog 3000 (Opção) para configuração e documentação	40
Configuração com o ProgaLog 3000	.43
Configuração do módulo	44
Manutenção	47
Funções de diagnóstico	48
Abertura do menu de diagnósticos	.49
Lista de mensagens	.49
Especificações	51
Resumo da configuração	56
Índice	59

Este é um módulo de controle PID de uso geral. As válvulas de controle analógicas são atuadas por 2 saídas de corrente passivas (sem potencial). Válvulas de passagem digitais são atuadas por 2 relês. Há ainda 2 relês para monitoração de limites ou pré-controle.

O módulo OUT 3400X-121 é para uso em locais potencialmente explosivos que exijam equipamentos do Grupo II, categoria de instrumento 2(1), gás/poeira.

# Conformidade com FDA 21 CFR Part 11

Em sua diretiva "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures", a agência americana de saúde Food and Drug Administration (FDA) regulamenta a produção e o processamento de documentos eletrônicos do setor farmacêutico. Isto gera requisitos para os instrumentos de medição que serão usados nesse setor. As características abaixo garantem o uso do sistema de análise de processo modular Protos 3400(X) conforme as exigências FDA 21 CFR Part 11.

### Assinatura Eletrônica

O acesso às funções do instrumento é controlado e limitado por códigos (senhas) gravados individualmente. Isso impede que pessoas não autorizadas modifiquem a configuração do instrumento ou manipulem os resultados das medições. O uso adequado dessas senhas permite usar o instrumento com assinatura eletrônica.

### Trilha de Auditoria

Todas as mudanças nos parâmetros do instrumento podem ser registradas e documentadas pela Trilha de Auditoria no cartão SmartMedia. Os registros podem ser criptografados.

# Informações sobre Segurança

Aplicação em áreas classificadas

# Atenção!

Nunca tente abrir o módulo! Se ele precisar de reparo, entre em contato com o fornecedor e envie-o para o endereço que lhe for informado.

Se as especificações no manual de instruções não forem suficientes para avaliar a segurança de operação, entre em contato com o fornecedor para obter as informações necessárias.

### Durante a instalação, não deixe de observar o seguinte:

- Desligue o instrumento antes de trocar ou inserir um módulo.
- Antes das operações de teste, é preciso provar que o instrumento possa ser conectado a outros equipamentos.

# Aplicação em áreas classificadas: Módulo PID 3400X-121

Ao usar o módulo Protos PID 3400X-121, é preciso observar as recomendações sobre instalações elétricas em áreas classificadas (EN 60079-14).

Ao instalar o instrumento fora das áreas de aplicação da diretiva 94/9/EC, é preciso observar as normas e regulamentações vigentes no País. O módulo foi desenvolvido e fabricado em conformidade com as normas e diretrizes europeias aplicáveis.

A conformidade com as Normas Harmonizadas Europeias para uso em áreas classificadas é confirmada pelo Certificado de Exame de Tipo CE.

A conformidade com as diretrizes e normas europeias é confirmada pela Declaração de Conformidade CE.

Em caso de utilização dentro do ambiente indicado, o equipamento não representa qualquer ameaça direta especial.

# Versão do Software

Módulo PID 3400(X)-121

### Software do Protos 3400(X)

O módulo PID 3400(X)-121 funciona com o software versão 1.0 ou superior. O módulo PID 3400(X)-121 funciona com o software versão 4.0 ou superior. Com o software versão 8.x ou superior pode-se configurar um controlador PID adicional com vértices.

# Software do módulo PID 3400(X)-121

Software versão 1.1

# Para verificar qual é o software do instrumento e dos módulos instalados.

Com o instrumento no modo medição:

Pressione a tecla **menu** e abra o menu de diagnósticos.



# **Conceito Modular**

Unidade básica, módulos de medição, funções adicionais

O Protos 3400(X) é um sistema modular expansível para análise de processo. A unidade básica (módulos FRONT e BASE) tem 3 slots onde pode ser instalada qualquer combinação de módulos de medição e comunicação. A capacidade do software pode ser expandida com funções adicionais (opções). As funções adicionais precisam ser pedidas separadamente. Para que a função possa ser usada, é preciso introduzir um determinado número (TAN) específico para o instrumento.

### Sistema Modular de Análise de Processo Protos 3400(X)



Ativação via TAN específico para o instrumento

Funções adicionais



### Módulos de medição

- pH / ORP / Temp
- 02 / Temp
- Condutividade sem contatos / Temp
- Condutividade com contatos / Temp
- Sensores Memosens



**Cartão SmartMedia** Registro de dados

ProgaLog 3000 Software Windows® para configuração e avaliação de dados

### 3 slots para módulos

para uma livre combinação de módulos de medição e comunicação

### Módulos de comunicação

- OUT (comutação e saídas de corrente adicionais)
- PID (controlador analógico e digital)
- Profibus PA
- Foundation Fieldbus
- FIU (rádio, Memosens, Unical) (os softwares ocupam 2 slots)
- Controlador sonda Unical

### Documentação

A unidade básica é fornecida com um CD-ROM que contém toda a documentação necessária.

As informações mais recentes bem como os manuais de instruções de versões anteriores são encontrados no site: **www.knick.de**.

# Breve Descrição

Breve descrição: Módulo FRONT

### 4 parafusos

para abrir o analisador

(Atenção! A gaxeta entre os módulos FRONT e BASE deve estar limpa e assentada corretamente!)

### Display de medições Knick Protos Interface com o usuário com menus em textos simples con-7 forme as recomendações NAMUR. Os textos dos menus podem ser %Ar mudados para: alemão, inglês, francês, italiano, sueco, português m ou espanhol. Menus com lógica intuitiva, baseados no padrão Windows. 25.8° □ 24\_0°C **Displays secundários** 2 teclas programáveis com funções que dependem do contexto. LED vermelho meas menu enter sinaliza falha (aceso) ou aviso para manutenção/checagem de função (piscando) conforme NE44. LED verde Instrumento ligado 5 prensa-cabos autosselantes Painel de controle M20 x 1.5 3 teclas de função para entrada dos fios de alimentação e sinais (menu, meas, enter) e 4 teclas de seta para seleção de

**Display gráfico LCD transflectivo** 

iluminação de fundo, alta resolução e

(240 x 160 pixels)

alto contraste.

menus e introdução de dados

# Breve Descrição: Estrutura de Menus

Funções básicas: Calibração, Manutenção, Configuração, Diagnósticos



- 2) Pressionar a tecla **meas** para voltar para medição.3) Os menus/submenus são selecionados c/ as teclas de seta.
- Pressionar enter para confirmar, entrar com a senha.
- 5) Submenus/itens são exibidos
- 6) As funções selecionadas no menu Diagnósticos podem ser acessadas via tecla programável mesmo no modo medição.

# Breve Descrição: Módulo FRONT

Visualização do interior do instrumento (módulo FRONT)

### Slot para cartão SmartMedia

- Registro de dados
- O cartão SmartMedia expande a capacidade de registro de medições para
   > 50 000 registros.
- Troca de parâmetros
   5 conjuntos de parâmetros podem ser armazenados no cartão SmartMedia, Dois dos quais podem ser carregados simultaneamente no analisador e serem alternados por controle remoto. Os conjuntos de parâmetros podem ser transmitidos de um analisador para outro.
- Expansão de funções
   Isto é possível com módulos de software adicionais, que são liberados para operação mediante a introdução de números (TAN).
- Atualização de software

### Etiquetas de terminais de módulos "ocultos"

Cada módulo vem com uma etiqueta adesiva mostrando as conexões dos terminais. Essa etiqueta deve ser afixada no lado interno do frontal (como mostrado). Com isso pode-ver as conexões dos terminais mesmo que outros módulos estejam inseridos.



limpeza por pulverização. Atenção! Mantenha o instrumento sempre limpo!

# Breve Descrição: Módulo BASE

Visualização do interior do instrumento (módulo BASE, 3 módulos de função instalados)



### Módulos instalados

Identificação do módulo: Plug & Play. Até 3 módulos podem ser combinados como desejado. São disponíveis vários módulos de entrada e comunicação.



### Aviso

Somente um módulo pode ser conectado com um módulo FIU 3400(X)-140/141.

### Módulo BASE

2 saídas de corrente (configuração livre de variável de processo) e 4 relês, 2 entradas digitais. Unidade de alimentação de amplo alcance VariPower, de 20 a 265 Vca/Vcc, para todas as redes elétricas do mundo.

**Unidades de alimentação, Versão Ex:** 100 a 230 Vca ou 24 Vca/Vcc



### Perigo!

Não toque o compartimento de terminais, pode haver tensões perigosas nos contatos!

### Aviso importante sobre cartão SmartMedia

O cartão SmartMedia pode ser inserido ou trocado com a alimentação ligada. Antes de remover um cartão de memória, ele precisa ser "fechado" no menu de manutenção. Ao fechar o instrumento, veja se a vedação está limpa e corretamente posicionada.

# Etiquetas de identificação do Módulo PID 3400(X)-121

# Etiqueta de identificação do módulo PID 3400-121



# Etiqueta de identificação do módulo PID 3400-121



# Afixação da etiqueta

A etiqueta de identificação pode ser afixada no lado interno da porta para facilitar os trabalhos de manutenção e reparos.



# Instalação do Módulo



Os terminais de todos os módulos podem ser acessados com facilidade devido ao posicionamento escalonado dos parafusos e barras de terminais.

Veja se os prensa-cabos estão posicionados corretamente para evitar infiltração de umidade.

- 1. Desligue o instrumento.
- 2. Abra o instrumento (solte os 4 parafusos do frontal).
- 3. Encaixe o módulo no slot (conector D-SUB)
- 4. Fixe o módulo com os parafusos.
- 5. Conecte os fios de sinais.
- 6. Feche o instrumento, fixe o frontal com os parafusos.
- 7. Ligue o instrumento.
- 8. Configure os parâmetros.

# Exemplos de Fiação

Saídas digitais e analógicas de controle

### Atenção!

O módulo PID 3400X-121 é para uso em locais potencialmente explosivos que exijam equipamentos do Grupo II, categoria de instrumento 2(1), gás/poeira.

Antes das operações iniciais, é preciso confirmar se o instrumento pode realmente ser conectado a outros equipamentos.

### Veja as respectivas especificações no "EC-Type-Examination Certificate".

### Exemplo de fiação 1

Saídas analógicas de controle IV 1, IV 2 (passivas, requer alimentação externa)



# Exemplos de Fiação

Relês

# Exemplo de fiação 2

Saídas digitais de controle KV 1, KV 2 (relês eletrônicos)

Relê



Fonte de alimentação, ex.: 24 Vcc

# Exemplo de fiação 3

Relês eletrônicos K 9, K 10

Relê de limite



Breve Introdução

O controle PID precisa de uma malha fechada. A malha de controle é constituída de componentes que precisam estar permanentemente em operação. A variável de processo a ser controlada (variável controlada) é medida continuamente e comparada com o valor desejado (setpoint ou valor de regime). A meta é manter a variável controlada no setpoint.

As variáveis controladas (ex.: pressão, temperatura, pH, concentração, etc.) são medidas por sensores apropriados que fornecem valores medidos para comparação com o setpoint. Os intervalos de comparação podem ser selecionados como desejado. Os desvios ativam um procedimento de controle com a finalidade de recolocar a variável controlada no setpoint dentro de um tempo predeterminado.

Essa comparação e o cálculo para a mudança necessária da variável controlada são feitas pelo controlador.

Os controladores são classificados de acordo com sua característica, o tempo de resposta e o modo de operação.

Característica

Há uma distinção entre controladores contínuos (lineares) e descontínuos (não-lineares).

- •
- Resposta dinâmica:

Uma mudança na variável controlada modifica a variável manipulada na saída do controlador.

Há diversos critérios de classificação de controladores lineares, todavia dá-se uma importância especial a sua resposta dinâmica.

A seguir é feita uma descrição dos componentes de ação dinâmica e suas combinações típicas.

Breve Introdução

# Controlador P (Parâmetro: Ganho do Controlador)

O componente "ação proporcional" de um controlador P transforma o desvio de controle (erro da variável) numa saída proporcional (variável manipulada) do controlador. A faixa da variável manipulada é limitada, portanto a faixa usável do sinal de entrada (faixa de controle) do controlador também é limitada.



### Gráfico do controlador P

Após um curto tempo de estabilização, um desvio X<sub>B</sub> permanece na saída. O valor desejado não é obtido.

Breve Introdução

### Controlador I (Parâmetro: Tempo de Integral)

O componente "ação integral" age na taxa de mudança da variável manipulada, isto é, ele faz um cálculo de integral sobre o erro.

Cada valor da variável controlada é atribuído a uma determinada taxa de mudança da variável manipulada.

### **Controlador PI**

Esses controladores combinam a ação proporcional com a ação integral. Comparados com os controladores P, que apenas estabelecem uma relação proporcional entre a variável controlada e a variável manipulada, aqui é feita também uma integração sobre o tempo.

Primeiro o valor da variável manipulada é calculado proporcionalmente ao erro, e então a ação integral é aplicada.



### Gráfico do controlador PI

Resposta de controle em reação a um distúrbio. O valor desejado é obtido após várias oscilações.

Breve Introdução

### Controle D (Parâmetro: Derivativo)

Usar apenas a ação derivativa é completamente inapropriado, pois ela só reage a mudanças no erro, isto é, erros constantes permanecem despercebidos. .

### **Controlador PD**

Este controlador adiciona a mudança proporcional do sinal de entrada e a taxa de mudança da variável controlada à variável manipulada resultante.

### **Controlador PID**

Este controlador aplica os 3 componentes (P, I e D) dos controladores lineares. A variável manipulada do sistema de controle PID é a soma das variáveis de saída de um sistema de controle PID.



### Gráfico do controlador PID

Resposta de controle em reação a um distúrbio. O valor desejado é obtido após um pico na variável controlada.

Breve Introdução

O pico máximo na variável manipulada do controlador PID é bem menor que no controlador PD. Devido à sua ação integral, a saída não fica deslocada (offset). As ações P, I e D de um controlador PID resultam num controlador clássico, aplicável universalmente, graças à rápida reação do componente P, à capacidade regulatória do componente I e o efeito atenuador do componente D.

### Aplicações típicas

### **Controlador P**

Aplicação em sistemas de controle integradores (ex.: tanque fechado, processos de bateladas).

### **Controlador PI**

Aplicação em sistemas de controle não integradores (ex.: drenos).

### **Controlador PID**

A ação derivativa adicional compensa os picos de medição.

### Característica do controlador



# **Controlador PID Linear**

Controlador Analógico IV1/IV2

# Controlador Analógico IV1/IV2

Pode-se definir as seguintes características do controlador:

- Os valores são ajustados em direção ao setpoint.
- Na zona neutra (simétrica ao setpoint) não há ação de controle.
- Parâmetros do controlador: Ganho, integral e derivativo do controlador.
- Alarme do tempo de dosagem: determina por quanto tempo a saída do controlador pode ficar com valor máximo até que um alarme seja gerado. Isso permite identificar o problema: uma válvula com defeito ou um erro no processo.
- Comportamento durante HOLD (configurável):

Saída constante do controlador (último valor usado) Saída do controlador = 0 (controlador desligado)



# Controlador PID Não-linear

Controlador Analógico IV1/IV2

# Controlador PI com Vértices (Controlador Analógico IV1/IV2)

Para controle de processos de neutralização de pH, um controlador não-linear (controlador com vértices) frequentemente dá melhores resultados pois a curva de controle pode ser melhor adaptada para uma curva de titulação.

O módulo de controle PID 3400(X)-121 executa uma controle PI não-linear adicional. A seleção é feita no menu inicial. Com controlador "PI não-linear", pode-se especificar um vértice para cada seção de controle usando as coordenadas X/Y.

Módulo PID 3400-	□ 7.10 pH □ 25.0°C
Controlador Contr. analógico IV Contr. digital KV1/k	PID linear 1/IV2 PI não-linear
∎ Contato de limite K ■ Contato de limite K Voltar	9 10 Bloqueio

O controlador PI não-linear com vértices é selecionado no menu

### Configuração / Módulo PID 3400-121

Os seguintes parâmetros podem ser configurados:

- Tipo de controlador
- · Variável controlada
- Setpoint
- Zona neutra
- < Início de controle</li>
- < Vértice X</li>
- < Vértice Y
- > Fim de controle
- > Vértice X
- > Vértice Y
- (I) Tempo de integral
- Alarme de dosagem após
- Comportamento durante HOLD
- Saída IV1/IV2

# Característica do Controlador PI Não-linear

Controlador Analógico IV1/IV2

Saída Y [%] do controlador



Características do controlador PI com vértices

Controlador Analógico IV1/IV2



# Ação Proporcional (Gradiente K<sub>C</sub> [%])

Variável	Faixa de controle (CR)
рН	5
ORP	500 mV
%O <sub>2</sub>	50 %
%Air	50 %
mg/l	5 mg/l
S/cm	5 mS/cm
°C	50 K
%vol	50 %
ppm	5000 (oxigênio em gases)

Controlador Digital KV1/KV2

### Controlador Tipo Comprimento de Pulsos

O controlador tipo comprimento de pulsos é usado para operar uma válvula como atuador. Ele fecha o contato por um tempo que depende da saída do controlador (Y). O período é constante. Um tempo Ligado mínimo de 0,5 é mantido mesmo quando a saída do controlador assume o valor correspondente.

Sinal de saída (contato de comutação) do controlador tipo comprimento de pulsos



### Controlador Tipo Frequência de Pulsos

O controlador tipo frequência de pulsos é usado para operar um atuador controlado por frequência (bomba dosadora). Ele varia a frequência com a qual os contatos são fechados. Pode-se definir a frequência de pulsos máxima (pulsos/ minuto). Depende do atuador. O tempo Ligado do contato é constante. Ele é calculado automaticamente com base na frequência de pulsos máxima definida pelo usuário.

Sinal de saída (relê) do controlador tipo frequência de pulsos



# **Controlador PID e Relês de Limite**

Variáveis definidas pelo usuário

Módulo de medição (variável medida)	Controlador	Valor-limite
PH (depende do modelo)	pH, ORP, °C	pH, ORP, °C, rH
COND	S/cm, °C	S/cm, % em peso, °C, g/kg, Ω*cm
CONDI	S/cm, °C	S/cm, % em peso, °C, g/kg, Ω*cm
OXY	%Ar, %O <sub>2</sub> , °C, mg/l %vol	%Ar, %O <sub>2</sub> , mbar, nA, °C, mg/l Pressão parcial (mbares) %vol (medição de O <sub>2</sub> gases) ppm (gás)
Blocos de cálculo		Variáveis de processo como configuradas

# Seleção de Menus

Após ser ligado, o analisador executa uma rotina de testes internos e detecta automaticamente o número e o tipo dos módulos instalados. Em seguida o analisador entra no modo medição.



# Estrutura de Menus

[		os de menus (	Selecione c/ tecla	is de seta) ——
	Calibração	Manutenção	Configuração	Diagnósticos
Medição 2		l maint		
Senhas	1147	2958	1246 Nível Operador	
(IOMECICIAS)			1989 Nível Administrador	
Seleção de subme nus/itens de menu	 J: ♥	•	¥	<b>V</b>

# Introdução/Gravação de Senha

# Para introduzir uma senha

Selecione a posição com as teclas de seta esquerda/direita, então edite o número com as teclas de seta para cima/baixo.

Quando todos os números estiverem corretos, confirme com enter.

### Para mudar uma senha

- Abra a Seleção de menus (menu)
- Selecione o menu Configuração.
- Selecione "Nível administrador" e introduza a senha.
- Selecione "Controle do sistema: Introdução da senha".

Menu	Display	Controle do sistema: Introdução de senha
Par Bar	Callibration Callibration Callibration Callibration Callibration Callibration Callibration Callibration Com a perda da senha adm, o acesso ao siste- ma fica bloqueado! Fechar	Mudando uma senha (Menu "Introdução da senha") Com este menu aberto, o analisador mostra uma mens. de aviso (Fig.) Senhas (gravadas na fábrica): Calibração 1147 Manutenção 2958 Nível Operador 1246 Nível Administrador 1989 Se perder/esquecer a senha para o nível Administrador, o acesso ao sistema será bloqueado! Neste
	Alter a senha (Administrador)     Cal Calibracão Lig Deslig     Mudar a senha 1147     maint Manutenção Lig Deslig     opl Nível operador Lig Deslig     Voltar Informação	caso consulte a Assistência Técnica! <b>Para mudar uma senha</b> Selecione "Lig" com as teclas de seta e confirme com <b>enter</b> . Selecione a posição com as teclas de seta <b>esquerda/direita</b> e então edite o número com as teclas de <b>seta para</b> <b>cima/baixo</b> . Quando todos os números tiverem sido mudados, confirme com <b>enter</b> .

# Configuração do Display de Medição

Selecionar: Configuração / Módulo FRONT / Display de medição

Ao pressionar **meas** (1), o analisador sai de qualquer função e entra no modo medição.

Todas as variáveis de processo provenientes dos módulos podem ser exibidas. A tabela na página seguinte mostra como configurar o display de medição.



Menu	Display	Configuração do display de medição
	7.00 pH       25.6 °C       Seleção de menus       Imaint       Cal       Seleção:       Seleção:       Voltar para Medição	<b>Configurar o display de medição</b> Pressione a tecla <b>menu</b> . Selecione "Configuração" com as teclas de seta e confirme com <b>enter</b> . Selecione: "Nível administrador". (Senha fornecida 1989)
en Bar Bar Bar Bar	Image: Configuração (Administrador)         Image: Configuração (Administrador)         Image: Controle do sistema	Configuração: Selecione "Módulo FRONT".
	Image: Second system       Image: Second system       7.00 pH         Image: Second system       25.6 °C         Módulo FRONT 3400-011 (Administrador)         Idioma       ▼ Português         Image: Display de medição         Registrador de medição         Voltar	Módulo FRONT: Selecione "Display de medição".
	Image: Conception of the second se	Display de medição: Defina quantos valores serão exibidos no display principal (1 ou 2).
	Image: Second system     Image: Second system     7.00 pH       Image: Second system     Image: Second system     25.6 °C       Display de medição (Administrador)     Display principal     Image: Second system       1° valor principal     Image: Second system     Valores       2° valor principal     Image: Second system     Image: Second system	Selecione a(s) variável(eis) de processo a serem exibidas e confirme c/ <b>enter</b> .
	Ângulo de visão ☐ mg/l ☐ ppm ☐ mbar ☐ pH K	Pressione <b>meas</b> volta para medição.

# Configuração: Níveis de Operação

Nível Visualização, Nível Operador, Nível Administrador **Nota:** Modo HOLD (Configuração: Módulo BASE)

Menu	Display	Nível Visualização, Nível Operador, Nível Administrador
⊛aabsi. Garan	Image: Seleção de menus         Image: Seleção de menus         Image: Seleção:         Seleção:         Image: Seleção:         Image	<b>Abrir o menu Configuração.</b> No modo medição: Pressione a tecla <b>menu</b> . Selecione o menu de configuração com as teclas de seta e confirme com <b>enter</b> .
	II 1.03 pH     I25.6 °C     Configuração     Nível visualização (todos os dados) vis     Nível operador (dados oper.) ope     Nível admin. (todos os dados) adm	<b>Nível Administrador</b> Acesso a todas as funções, também à gravação de senhas. Desbloqueio ou bloqueio de uma função para acesso no nível Operador.
	Voltar Hato Hato Hato Hato Hato Holona Display de medição Registrador Kl Voltar Holona Registrador Kl Holona Holo	As funções que podem ser bloquea- das para o nível Operador são marca- das com o símbolo de "bloqueio". As funções são desblo- queadas ou bloqueadas com a tecla programável.
	Image: Second system     Image: Second system       Image: Second system     Ima	Nível Operador Acesso a todas as funções que foram desbloqueadas no nível - Administrador. As funções bloqueadas são exibidas em cinza e não podem ser editadas (Fig.). Nível Visualização Exibição de toda a configuração. Não é possível editar!

# Configuração: Bloqueio de Função

Nível Administrador: Bloquear/desbloquear funções para o nível Operador Nota: Modo HOLD (Configuração: Módulo BASE)

Menu	Display	Nível Administrador: Bloqueio/desbloqueio de funções
		<b>Exemplo:</b> Bloqueio de acesso aos ajustes de calibração no nível Operador
anni Suppar	III.03 pH     III.03 pH     III.03 pH     25.0°C     Configuração (Administrador)     Controle do sistema     Módulo FRONT 3400-011     Módulo BASE 3400-021     IIMódulo PH 3400-032     IIMódulo PH 3400-032     IIMódulo PH 3400-032     IIMódulo CONDI 3400-051     Voltar	<b>Abra o menu Configuração</b> Selecione "Nível administrador". Entre com a senha (1989). Selecione, por exemplo, "Módulo pH" com as teclas de seta, Pressione <b>enter</b> para confirmar.
	<ul> <li>III.03 pH</li> <li>III.03 pH</li> <li>25.0°C</li> <li>Módulo PH 3400-032 (Administrador)</li> <li>Filtro de entrada</li> <li>Dados do sensor</li> <li>Vals. predef. de cal.</li> <li>CT fluido de medição</li> <li>Valor de ORP/rH</li> <li>Função delta</li> <li>Voltar</li> <li>Bloqueio</li> </ul>	Selecione "Vals. predef. de cal." (Valores predefinidos de calibração) com as teclas de seta. Bloqueie com a tecla programável "Bloqueio".
	Il 11.03 pH     Il 11.03 pH     Il 25.0°C     Módulo PH 3400-032 (Administrador)     Filtro de entrada     Dados do sensor     Vals. predef. de cal.     CT fluido de medição     Valor de ORP/rH     Função delta     Voltar     Desbloqueio	Agora a linha "Vals. predef. de cal." está marcada com o ícone de bloqueio. Esta função não pode mais ser acessa- da no nível Operador. A função da tecla programável muda para "Desbloqueio".
wa na wa wa wa wa par	Módulo PH 3400-032     Módulo PH 3400-032     Filtro de entrada     Dados do sensor     Vals. predef. de cal.     CT fluido de medição     Valor de ORP/rH     D Função delta     Voltar	Abra o menu Configuração Selecione " <u>Nível operador</u> ". (senha 1246). Selecione "Módulo pH". Agora a função bloqueada é exibida em cinza e marca- da com o ícone de bloqueio.

# Ativação da Configuração

Menu	Display	Configuração
bal.	Image: Seleção de menus         Image: Seleção de menus         Image: Seleção:         Seleção:         Seleção:         Seleção:         Image: Seleção:         Seleção:         Image: Seleção: Seleção:         Image: Seleção: Se	Abrir Configuração No modo medição: Pressione a tecla <b>menu</b> . Selecione o menu de configuração com as teclas de seta e confirme com <b>enter</b> . (Senha fornecida: 1989)
	Image: Second system       Image: Second system         Image: Secon	Selecione o módulo e pressione <b>enter</b> para confirmar. (Como exemplo, na Figura está selecionado o módulo pH.)
	Image:	Selecione o parâmetro com as teclas de seta e confirme com <b>enter</b> .

# Durante a configuração o instrumento permanece no modo HOLD:

As saídas de corrente e os relês comportam-se como configurados (Módulo BASE).

É preciso documentar todos os parâmetros configurados para que se tenha um alto nível de segurança do instrumento e do sistema. Para isso há um arquivo Excel (no CD-ROM fornecido com o instrumento básico e também no site www. knick.de) para anotar o parâmetros.



Fig.: Área de download do site www.knick.de

O arquivo Excel tem uma planilha para cada módulo com colunas para os seguintes parâmetros: Configuração de fábrica, conjunto de parâmetros A, conjunto de parâmetros B.

Introduza seus parâmetros como conjunto A ou B.

Os campos em cinza na coluna "conjunto de parâmetros B" não podem ser modificados pois contêm valores específicos do sensor que não podem ser mudados por comutação dos conjuntos. Aí são válidos os parâmetros listados no conjunto de parâmetros A.

# Documentação de Parâmetros

	A	В	C	D	E	F
1						
2	1.	Point of measuremer				Access via menu:
3		Protos 3400				
4	1.1.	Configured by / date:				
5		о ,				
6						
7	2.	Device description	Hardware	Software	Serial number	Diagnostics / Device description
8	2.1.	Operating panel 3400-011:				Diagnostics / Device description / Front
9	2.2.	3400-021 BASE module:				Diagnostics / Device description / BASE
10	2.3.	Module slot [1] :				Diagnostics / Device description / I
11	2.4.	Module slot [ II ] :				Diagnostics / Device description / II
12	2.5.	Module slot [ III ] :				Diagnostics / Device description / III
13						
14						
15		FRONT Module				
16	3.	FRONT module settings	Factory setting	Parameter set A	Parameter set B	
17	3.1.	Language:	English			Parameter setting (Administrator) / Module FRONT
18						
19	3.1.1	Measurement display:				
20		Main display	2 primary values			Parameter setting (Administrator) / Module FRONT / Measurement display
21		1st primary value (module/value):	depending on module			
22		2nd primary value (module/value):	depending on module			
23		Display format (pH)	xx.xx pH			
24		Viewing angle	Middle			
25	2.2	One and any disalary				Ordina de california Vanianda Escadar Ordina Matria
20	3.3.	Secondary display				Setting via softkeys if selected in Function Control Matrix
27		Display value, lett				
20		Display value, right	-			
30	3.4	Messurement recorder:	Option SW/3/00-103			Parameter setting (Administrator) / Module EPONT / Measurement recorder
31	0.1	Time base (t / pixel)	1 min			r anamotor country y animatratory r modale i front / metadlement recorder
32		Zoom function (10x)	Off			
33		Min/Max display	On			
34	3.4.1	Channel 1: Process variable	depending on module			
35		Start	0.00			
36		End	14.00			
37	3.4.2	Channel 2: Process variable	depending on module			
38		Start	-50.0			
39		End	150.0			
40						
41	5	KI recorder:	Option SW3400-001	RU 0400 000 / RU 04	100,000 / 011,0400,0	Parameter setting (Administrator) / Module FRONT / KI recorder
14	P BILE	rotos 3400 / Profes 3400 Options	S X Protos 3400 Tables X	PH 3400-032 / PH 34	100-033 X PH 3400-0	BD Y HOTHH 3400-03 [K]
Bere	it.					

Na janela de edição do Excel, selecione a planilha do módulo cuja configuração deseja documentar. Configure os parâmetros no respectivo módulo e introduza os valores selecionados nos campos correspondentes da planilha.

# Atenção!

Display	Durante a configuração o modo HOLD fica ativo		
	<ul> <li>HOLD. O contato NAMUR "HOLD" (checagem de funções) está ativo (configuração de fábrica: Módulo BASE, Contato K2, contato normalmente aberto). A resposta da saída de corrente é configurável:</li> <li>Medição instantânea: O valor medido no momento aparece na saída de corrente du futuro valor medido é mantido na saída de corrente</li> </ul>		
	• Fixada em 22 mA: A saída de corrente fica em 22 mA		

# Software ProgaLog 3000 (Opção) para Configuração e Documentação

O software Protos 3000(X) é usado para facilitar a configuração do sistema de análise de processo Protos 3400(X). A interface do usuário pode ser mudada para qualquer um dos seguintes idiomas: inglês, alemão, francês, espanhol, italiano ou sueco. O software vem num CD-ROM e funciona em plataforma Windows<sup>®</sup> XP / Vista ou 2000. É necessário um leitor de cartão SmartMedia para transferir os arquivos de configuração entre um computador e o Protos 3400.

# Configuração com o ProgaLog 3000

Insira o cartão SmartMedia formatado como "memory card" no analisador. Primeiro os dados de configuração são gravados no cartão SmartMedia. Esses dados podem então ser lidos e editados pelo software ProgaLog 3000.

# 1. Salvar os dados de configuração no Protos 3400(X)

Configuração/Controle do sistema/Copiar configuração. Usando "Salvar", a configuração completa do instrumento (exceto senhas) é gravada no cartão de memória.

# 2. Fechar e remover o cartão SmartMedia

Selecione ""Manutenção / Fechar cartão de memória" e em seguida remova o cartão.

# 3. Ler o cartão SmartMedia com "ProgaLog 3000"



Abra o menu "File / SmartMediaCard" no programa do ProgaLog 3000 para ler os dados de configuração armazenados no cartão.

Agora todos os parâmetros poderão ser editados no computador.

Salve no cartão SmartMedia o arquivo de configuração editado. Em seguida insira o cartão SmartMedia no analisador Protos 3400(X).

Fig.: Menu do ProgaLog 3000: File

# Software ProgaLog 3000 para Configuração e Documentação

# 4. Editar os dados de configuração com o ProgaLog 3000

Após os dados de configuração serem carregados, o programa mostra os módulos instalados com todos os parâmetros de configuração disponíveis:



Fig.: Dados do ProgaLog 3000

Os parâmetros são mostrados de acordo com a estrutura modular do instrumento. Todos os parâmetros de configuração, exceto "Sensor data details" (Dados detalhados do sensor), que são determinados pelos sensores digitais, podem ser editados no computador.

Após terminar a configuração, salve os dados no cartão SmartMedia.

# Software ProgaLog 3000 para Configuração e Documentação

### Configuração de parâmetros, p. ex., uso de relês:

📓 ProgaLog 3000		
File Configuration Language Help		
D 🛩 🖬 🗧 🚑 🖄 🗐 📓		
Module FRONT 3400-011     Language	Contact K2	
Measurement display ⊕- System control	Usage	Sensoface
Module BASE 3400-021	Contact type	Limit Rinse contact
Output current I2	ON delay	Parameter set B active s
Contact K4 (NAMUR Failure) Contact K3	OFF delay	KI-Rec active Sensoface
Contact K2		

Os erros de introdução são indicados por uma tarja vermelha:

ProgaLog 3000		
File Configuration Language Help		
D 🖆 🖬 🛢 🎒 🖄 🗐		
Module FRONT 3400-011     Language	A Temp detection	
Measurement display ⊕- System control	Temp probe	Pt1000
Module BASE 3400-021	Measuring temp	Manual
Output current 12	Manual:	-250 °C
Contact K4 (NAMUR Failure) Contact K3	Cal temp	Auto
Contact K2	Manual:	25,0 °C
Contact K1		
Inputs OK1, OK2		
⊡ ≪ [1] Module PH 3400-035		
🦳 🔤 Ualibration data		

### 5. Salvamento de dados de configuração no cartão SmartMedia



# 6. Carregamento de dados de configuração no Protos 3400(X)

Configuração / Controle do sistema / Copiar configuração.

Selecione "Configuração – Carregar" para gravar a configuração completa do instrumento (exceto as senhas) no Protos 3400(X).

# Software ProgaLog 3000 para Configuração e Documentação

# Configuração usando o "ProgaLog 3000"

No menu "Configurator" do computador pode-se pré-configurar um sistema de análise de processo completo do Protos 3400(X) com até 3 módulos.



- 1. Selecione a configuração dentre os componentes do sistema modular oferecidos no campo à esquerda.
- 2. Clique na seta direita (-->) para adicionar os componentes ou na seta esquerda (<--) para remover componentes.
- 3. Agora configure os parâmetros para os componentes selecionados.
- Salve a configuração.
   Pode-se salvar a configuração num cartão de memória pré-formatado no Protos 3400(X) e transferi-la para analisadores com módulos idênticos.

# Configuração do Módulo

### Abrir o menu Configuração **Nota:** Modo HOLD ativo

Menu	Display	Configuração
internet ternet ternet ternet ternet par	7.10 pH         25.0°C         Seleção de menus         Imaint         Imaint         Seleção:         Seleção:         Imaint         Seleção:         Imaint         Seleção:         Imaint         Seleção:         Imaint         Imaint	Abrir o menu Configuração No modo medição: Pressione a tecla <b>menu</b> . Selecione o menu de configuração com as teclas de seta e confirme com <b>enter</b> . (Senha 1989) (Para mudar a senha: "Configuração/Controle do sistema/Introdução de senha").
		<b>HOLD</b> Durante a configuração o analisador fica no modo HOLD. As saídas de corrente e os relês comportam-se como configurados.
	<ul> <li>T.10 pH</li> <li>Z.5.0°C</li> <li>Configuração (Administrador)</li> <li>Controle do sistema</li> <li>Módulo FRONT 3400-011</li> <li>Módulo BASE 3400-021</li> <li>Módulo PID 3400-121</li> <li>Módulo PID 3400-035</li> <li>Módulo CONDI 3400-051</li> <li>Voltar</li> </ul>	Selecione "Módulo PID 3400-121". Pressione <b>enter</b> para confirmar.
	Módulo PID 3400-121 (Administrador)       Controlador       Controlador       Contr. analógico IV1/IV2       PID linear       Controlador       Controlador       Controlador       Controlador       PID linear       Controlador       PI não-linear       Contato de limite K9       Contato de limite K10       Voltar	Selecione com as teclas de seta e pressione <b>enter</b> para confirmar.

# Configuração

# Configuração de fábrica (default) e opções de seleção **Nota:** modo HOLD ativo

Parâmetro	Default	Seleção / Faixa
Controlador: PID, linear Controlador analógico IV1/IV2		
Tipo de controlador	Desl.	Desligado, válvula dosadora de 3 vias,
Variável controlada	(Módulo)	válvula de passagem reta Depende dos módulos instalados, Exemplo: S/cm, °C, %Ar, %O <sub>2</sub> , mg/l, pH, ORP,
Setpoint	7.0	Configuração de fábrica: Controle de pH
Zona neutra	0.0	Configuração de fábrica: Controle de pH
Ganho do controlador (P)	100%	
Tempo de integral (I)	0000 s	0000 = Desl.
Tempo de derivativo (D)	0000 s	0000 = Desl.
<ul> <li>Alarme de dosagem após</li> </ul>	0000 s	0000 = Desl.
Comportamento em HOLD	Y=const	Y=0%, Y=const
Saída IV1/IV2	4 20 mA	0 20 mA, 4 20 mA
Controlador: Pl, não-linear		
Controlador analógico IV1/IV2		
Tipo de controlador	Desl.	Desligado, válvula dosadora de 3 vias,
Variável controlada	(Módulo)	valvula de passagem reta Depende dos módulos instalados, Exemplo: S/cm, °C, %Ar, %O <sub>2</sub> , mg/l, pH, ORP,
Setpoint	7.0	_
Zona neutra	0.0	
<ul> <li>&lt; Início de controle</li> </ul>	2	
<ul> <li>&lt; Vértice X</li> </ul>	4	
<ul> <li>&lt; Vértice Y</li> </ul>	020.0 %	
<ul> <li>&gt; Fim de controle</li> </ul>	12	
<ul> <li>&gt; Vértice X</li> </ul>	11	
<ul> <li>&gt; Vértice Y</li> </ul>	045.0 %	
<ul> <li>Tempo de integral (I)</li> </ul>	0000 s	
<ul> <li>Alarme de dosagem após</li> </ul>	0000 s	
Comportamento em HOLD	Y=const	Y=0%, Y=const
Saída IV1/IV2	4 20 mA	0 20 mA, 4 20 mA

# Configuração

# Configuração de fábrica (default) e opções de seleção **Nota:** modo HOLD ativo

Parâmetro	Default	Seleção / Faixa
Controlador digital KV1/KV2		
Tipo de controlador	Desl.	Desligado, válvula dosadora de 3 vias,
Variável controlada	(Módulo)	válvula de passagem reta Depende dos módulos instalados, Exemplo: S/cm, °C, %Ar, %O <sub>2</sub> , mg/l, pH, ORP,
Setpoint	7.0	Configuração de fábrica: Controle de pH
Zona neutra	0.0	Configuração de fábrica: Controle de pH
Ganho do controlador (P)	100%	
Tempo de integral (I)	0000 s	0000 = Desl.
<ul> <li>Tempo de derivativo (D)</li> </ul>	0000 s	0000 = Desl.
<ul> <li>Alarme de dosagem após</li> </ul>	0000 s	0000 = Desl.
Comportamento em HOLD	Y=const	Y=0%, Y=const
<ul> <li>Período do pulso</li> </ul>	0010 s	Introdução de valor
Frequência máxima de pulsos	120 pulsos/min	1 180 pulsos/min
Contatos de limite K9/K10		Os contatos de limite podem ser definidos
Variával	(Mádula)	separadamente.
Valavel		Example: $S/cm = C = \frac{1}{2} $
Valor-Innice     Historese	0.0	Introdução do valor
<ul> <li>Histerese</li> <li>Direção oferius</li> </ul>	0.1	Mínimo Máximo
Tipo do contato		Normalm aborto (NA) normalm fachado (NE)
Atraso para ligar	0000 s	Introdução de valor
Atraso para desligar	0000 s	Introdução de valor
· Atlaso para desligar	00003	

# Manutenção

# Controlador analógico / Controlador digital **Nota:** Modo HOLD ativo

Menu	Display	Manutenção
	Image: Constraint of the second se	Abrir o menu Manutenção No modo medição: Pressione a tecla <b>menu</b> . Selecione Manutenção com as teclas de seta e confirme com <b>enter</b> . Selecione então o Módulo PID.
ff maint	Image: Saida legislaw       Image: Saida legislaw       Image: Saida legislaw         Válvula misturadora de 3 vias Saida lv1: -100+100%       Carga         Saida de contr. manual       -048.8%       Carga         Voltar       Voltar       Image: Saida legislaw	<b>Controlador analógico IV1/IV2</b> O controlador analógico é configu- rado na Configuração dos parâmetros. Os valores de fábrica são mostrados no display. Para teste, a saída do controlador pode ser definida manualmente.
	Mit       T.10 pH         Image       T.22.3 °C         Image       22.3 °C         Image       Controlador digital KV1/KV2         Image       Contato KV1: 0+100%         Contato KV2: -1000%       Contato KV2: -1000%         Saída de contr. manual       -048.8%         Voltar       Contato	<b>Controlador digital KV1/KV2</b> Os contatos KV1/KV2 são configura- dos na Configuração dos parâmetros. Para teste, a saída do controlador pode ser definida manualmente.

# Funções de Diagnóstico

Selecionar o menu Diagnósticos

Menu	Display	Função	
	Image: Constraint of the second s	Abrir o menu Diagnósticos No modo medição: Pressione a tecla <b>menu</b> . Selecione Diagnósticos com as teclas de seta e confirme com <b>enter</b> . Selecione "Módulo PID".	
	Μódulo PID 3400-121       Diagnóstico do módulo       Status da saída       Voltar	O menu de diagnósticos mostra toda as funções de diagnóstico disponívei Funções configuradas como Favorita podem ser acessadas diretamente no modo medição (veja unidade básica no manual).	
	Image: Status da saída         Carga de corrente I3 ✓ OK         Carga de corrente I4 ∞ Falha         Valores-limite       Image: Status da saída         Valores-limite       Image: Status da saída         Voltar       Voltar	<ul> <li>Funções de diagnóstico disponíveis:</li> <li>Diagnóstico do módulo</li> <li>Teste funcional de componentes internos.</li> <li>Status da saída (Fig.)</li> <li>Status dos sinais de saída</li> </ul>	

# Funções de Diagnóstico

Informações gerais de status do sistema de medição Selecionar "Diagnósticos / Lista de mensagens"

Menu	Display	Funções de diagnóstico
	Image: Seleção de menus         Image: Seleção:         Seleção:         Seleção:         Seleção:         Image: Seleção:         Voltar para Medição	<b>Abrir o menu Diagnósticos</b> No modo medição: Pressione a tecla <b>menu</b> . Selecione Diagnósticos com as teclas de seta e confirme com <b>enter</b> .
(V <sub>diag</sub>	<ul> <li>T.00 pH 23.7 °C</li> <li>Diagnósticos</li> <li>Lista de mensagens Descrição do ponto de medição</li> <li>Histórico</li> <li>Descrição do instrumento</li> <li>Módulo FRONT</li> <li>Módulo BASE</li> <li>Voltar</li> <li>Definir favorito</li> </ul>	O menu Diagnósticos mostra todas as funções de diagnóstico disponíveis. As funções configuradas como Favoritas podem ser acessadas direta- mente no modo medição.
	Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construct of the second system       Image: Construct of the second system         Image: Construc	Lista de mensagens Mostra as mensagens de Aviso ou Falha, em texto normal, ativas no momento. Número de mensagens Quando há mais de 7 mensagens aparece uma barra de rolagem vertical. Role com as teclas de seta para cima e para baixo. Identificador de módulo Indica o módulo que gerou a mensagem. Identificador de mensagem Veja descrição na lista de mensagens.

# Módulo PID 3400(X)-121

N.°	Mensagens do módulo PID	Tipo de mensagem
R008	Processamento da medição (valores de fábrica)	FALHA
R009	Falha do módulo (Soma de prova da memória flash)	FALHA
R014	Tempo de dosagem do controlador analógico, Alarme de alta-alta	FALHA
R019	Tempo de dosagem do controlador digital, Alarme de alta-alta	FALHA
R073	Erro de carga da corrente IV1	FALHA
R078	Erro de carga da corrente IV2	FALHA
R200	Parâmetros de controle	AVISO
R254	Reinicialização do módulo	Texto

# Especificações do Protos PID 3400-121

Saídas analógicas de controle IV1, IV2	0/4 20 mA, passivas (sem potencial)
Tensão de alimentação	3 30 V, I <sub>máx</sub> = 100 mA
Monitoração de carga	Mensagem de erro em excesso de carga
Erro de medição.	< 0,25 % do valor da corrente + 0,05 mA
Aplicação	Atuação de válvulas analógicas de controle
	<ul> <li>IV I: ativa abaixo do setpoint (valvulas de passagem direta)</li> <li>IV2: ativa acima do setpoint (válvulas de passagem direta)</li> </ul>
Saídas digitais de controle KV1, KV2	Relês eletrônicos, polarizados, flutuantes conectados entre si e a K9 e K10
Queda de tensão	< 1,2 V
Capacidade de carga	CC: $V_{máx} = 30 \text{ V}$ , $I_{máx} = 100 \text{ mA}$
Aplicação	Atuação de válvulas de passagem direta, bombas dosadoras
	KV1: ativa abaixo do setpoint
	KV2: ativa acima do setpoint
Controlador de processo PID	Controlador contínuo via saídas de corrente IV1, IV2 e/ou con- trolador quase-contínuo via contatos KV1, KV2
Variável controlada	Configurável, dependendo dos módulos de medição instalados (só variáveis primárias: pH, ORP, °C, S/cm, % O <sub>2</sub> , % Ar)
Especificação do setpoint <sup>*</sup>	Como desejado dentro da faixa
Zona neutra ·	Como desejado dentro da faixa
Ação P*	Ganho do controlador Kp: 0010 9999 %
Ação I ·	Tempo de integral Tr: 0000 9999 s (0000 s = sem ação integral)
Ação D ·	Tempo de derivativo Td: 0000 9999 s (0000 s = sem ação derivativa)
Controlador compr. de pulsos ·	0001 0600 s, min. tempo ativo 0,5 s
Controlador freq. de pulsos*	0001 0180 min <sup>-1</sup>
Comportamento em HOLD ·	Saída Y do controlador = const. ou saída Y do controlador = 0

# Especificações

Saída de controle manual	Especificação manual para testar ou partir um processo.
	chaveamento suave para automático quando ação integral ≠ 0000 s
Período do pulso	0001 s (controlador tipo comprimento de pulsos)
Saída de comutação K9/K10	Relês eletrônicos, polarizados, flutuantes (sem potencial), conectados entre si e a KV1 e KV2
Queda de tensão	< 1,2 V
Capacidade de carga	CC: V <sub>máx</sub> = 30 V, I <sub>máx</sub> = 100 mA
Aplicação	Monitoração de limites ou pré-controle (controlador de três pontos), variável de processo, limiar, histerese, contatos tipo NF e NA, atraso para ligar/desligar configurável .

Configurável pelo usuário

" Conforme IEC 746 Part 1, sob condições nominais de operação.

# Especificações

# Dados gerais

<b>Proteção contra explosão</b> (somente módulos versão Ex)	ATEX:	Veja etiqueta de identificação: KEMA 03 ATEX 2530 Il 2 (1) GD EEx ib [ia] IIC T4 T 70 °C	
	FM:	NI, Class I, Div 2, GP A, B, C, D T4 with IS circuits extending into Division 1 Class I, Zone 2, AEx nA, Group IIC, T4 Class I, Zone 1, AEx me ib [ia] IIC, T4	
	CSA:	NI, Class I, Div 2, Group A, B, C, D with IS circuits extending into Division 1 AIS, Class I, Zone 1, Ex ib [ia] IIC, T4 NI, Class I, Zone 2, Ex nA [ia] IIC	
ЕМС	NAMUR NE 21 e EN 61326 VDE 0843 Part 20 /01.98		
	EN 6132	26/A1 VDE 0843 Part 20/A1 /05.99	
Interferências emitidas	Classe B		
Imunidade a interferências	Area industrial		
Proteção contra raios	EN 610	00-4-5, Classe de instalação 2	
Condições nominais	Temperatura ambiente:		
de operação	–20 +55 °C (Ex: máx. +50 °C)		
	Umidad	de relativa: 10 95 % sem condensação	
Temperatura de transporte/armazenamento	-20 +	-70 °C	
Conector tipo parafuso	Fios sól	idos ou múltiplos de até 2,5 mm²	

# Resumo de Configuração





### Configuração

Ativar no modo medição: Pressione a tecla **menu**. Selecione o menu Configuração (par) com as teclas de seta e confirme com **enter**.

### Nível Administrador

Acesso a todas as funções, inclusive gravação de senhas. Desbloqueio ou bloqueio de funções para o nível Operador. **Nível Operador** 

Acesso a todas as funções que foram ativadas no nível Administrador. As funções bloqueadas são exibidas em cinza e não podem ser editadas (Fig.).

### Nível Visualização

Somente exibição. Não é possível editar!

# Controle do sistema

Cartão de memória (Opção) • Registro no histórico • Registro no registrador • Separador decimal • Cartão cheio • Formatar	O menu só aparece com o cartão SmartMedia inserido. Certifique-se de que seja um cartão de <u>memória</u> , não um cartão de <u>atualização</u> . Os cartões SmartMedia vendidos no comércio precisam ser for- matados no analisador para que possam ser usados como cartão de memória.
Copiar configuração	A configuração completa de um analisador pode ser gravada no cartão SmartMedia. Isso permite transferir todos os parâmetros de um instrumento para outros com módulos instalados idênti- cos (exceção: opções e senhas).
Conjuntos de parâmetros • Carregar • Salvar	Dois conjuntos de parâmetros (A e B) podem ser usados no ana- lisador. O conjunto de parâmetros ativo no momento é exibido no display. Os conjuntos de parâmetros contêm todos os dados configurados, exceto: Tipo de sensor, Opções, Parâmetros de controle do sistema. Até 5 conjuntos de parâmetros (1, 2, 3, 4, 5) são disponíveis quando um cartão SmartMedia (Opção) é usado.
Matriz de controle de funções • Entrada OK2 • Tecla prog. esquerda • Tecla prog. direita	Selecionar o elemento de controle para as seguintes funções: - Seleção de conjunto de parâmetros - Registrador KI (iniciar/parar) - Menu Favoritos (funções de diagnóstico selecionadas) - Unical (controlador de sensor totalmente automático)
Hora/data	Seleção de formato do display, introdução
Descr. do ponto de medição	Pode ser vista no menu de diagnósticos.
Ativação de opções	È preciso introduzir um número (TAN) para ativar uma opção.
Atualização do software	Atualização do software via SmartMedia (cartão de atualização)
Histórico	Seleção de eventos a serem registrados
Tabela de tampões	Introdução dos tampões adequados para calibração automática
Configuração de fábrica	Recuperação dos parâmetros configurados na fábrica
Gravação de senhas	Edição de senhas

# Menu de Configuração

Configuração do dis	splay: Módulo FRONT
Idiomas	
Display de medição • Display principal • Formato do display • Ângulo de visão	Exibição de valores de medição - Seleção de um ou dois valores de medição principais - Casas decimais
Registrador de medição • Base de tempo • Função zoom • Indicação máx./mín.	Opção: 2 canais, seleção de variável de processo, início e fim
Registrador KI	Opção: Veja manual detalhado de opções
Saídas e entradas d	e sinais, contatos: Módulo BASE
Saída de corrente l1, l2 • Variável • Curva • Saída (0/4 - 20 mA)	2 saídas de corrente, ajustáveis individualmente Comportamento durante exibição de mensagens Saída de corrente [mA]
<ul> <li>Filtro da saída</li> <li>Comp. durante mensagens         <ul> <li>HOLD</li> <li>Valor instantâneo</li> <li>Último valor medido</li> <li>22 mA fixo</li> <li>Mensagem 22 mA</li> </ul> </li> </ul>	4 Walor "Último valor (22 mA)" HOLD HOLD HOLD
Contato K4 • Tipo de contato • Atraso para ligar • Atraso para desligar	Falha NAMUR
Contatos K3, K2, K1 • Unidade de medição - Aviso para manutenção - HOLD (checagem de função - Valor-limite (ajustável) - Contato de lavagem (ajustáv - Conj. de parâmetros B ativo - Saída USP - Registrador KI ativo - Sensoface • Controle de alarme (saída de • Tipo de contato / Atraso para	Configuração de fábrica: K3: Aviso para manutenção, K2: HOLD, K1: Limite ) - Variável, valor-limite, histerese, direção eficaz, vel) - Interv. de lavagem, preparo, lavagem, entrada no histórico, e alarme Unical/Uniclean) a ligar/desligar
Entradas OK1, OK2 <ul> <li>Uso de OK1 <ul> <li>Nível do sinal</li> </ul> </li> </ul>	Optoacoplador - entradas de sinais Deslig, HOLD (checagem de funções) Nível ativo comutável de 10 a 30 V ou < 2 V, resp. Para OK2, veja Controle do sistema/Matriz de controle de funções.



Parâmetro	Default	Seleção / Faixa
Controlador: PID, linear Controlador analógico IV1/IV2 Tipo de controlador Variável controlada Setpoint Zona neutra Ganho do controlador (P) Tempo de integral (I) Tempo de derivativo (D) Alarme de dosagem após Comportamento em HOLD Saída IV1/IV2	Deslig (Módulo) 7.0 0.0 100% 0000 s 0000 s 0000 s Y=const 4 20 mA	Deslig, válvula mistur. 3 vias, válvula pass. direta Dependendo dos módulos instalados, Exemplos: S/cm, °C, %Ar, %O <sub>2</sub> , mg/l, pH, ORP, Default: controle de pH Default: controle de pH 0000 = Desligado 0000 = Desligado 0000 = Desligado Y=0%, Y=const 0 20 mA, 4 20 mA
Controlador: PI, não-linear Controlador analógico IV1/IV2 Tipo de controlador Variável controlada Setpoint Zona neutra < Início de controle < Vértice X < Vértice Y Fim de controle > Vértice X > Vértice Y Tempo de integral (I) Alarme de dosagem após Comportamento em HOLD Saída IV1/IV2	Deslig (Módulo) 7.0 0.0 2 4 020.0 % 12 11 045.0 % 0000 s 0000 s Y=const 4 20 mA	Deslig, válvula mistur. 3 vias, válvula pass. direta Dependendo dos módulos instalados, Exemplos: S/cm, °C, %Ar, %O <sub>2</sub> , mg/l, pH, ORP, Y=0%, Y=const 0 20 mA, 4 20 mA



Parâmetro	Default	Seleção / Faixa
Controlador digital KV1/KV2		
Tipo de controlador	Deslig	Desl., válvula mistur. 3 vias, válvula pass. direta
Variável controlada	(Módulo)	Dependendo dos módulos instalados, Exemplos: S/cm, °C, %Ar, %O <sub>2</sub> , mg/l, pH, ORP,
Setpoint	7.0	Default: controle de pH
Zona neutra	0.0	Default: controle de pH
Ganho do controlador (P)	100%	
Tempo de intergral (I)	0000 s	0000 = Off
Tempo de derivativo (D)	0000 s	0000 = Off
<ul> <li>Alarme de dosagem após</li> </ul>	0000 s	0000 = Off
Comportamento em HOLD	Y=const	Y=0%, Y=const
<ul> <li>Período do pulso</li> </ul>	0010 s	Introdução de valor
Frequência máxima de pulsos	120 pulsos/min	1 180 pulsos/min
Contatos de limite K9/K10		Os contatos de limite podem ser configurados separadamente.
• Variável	(Módulo)	Dependento dos módulos instalados. Exemplos:: S/cm, °C, g/kg, Ωcm, pH, ORP, rH,
Valor-limite	0.0	Introdução de valor
• Histerese	0.1	Introdução de valor
<ul> <li>Direção eficaz</li> </ul>	Mín.	Mínimo, Máximo
Tipo de contato	NA	Normalmente aberto (NA), normal. fechado (NF)
Atraso para ligar	0000 s	Introdução de valor
Atraso para desligar	0000 s	Introdução de valor
I		

# Módulo BASE Sinal de corrente Corrente de saída ajustável 0 ... 22 mA Módulo PID 3400(X)-121 Sinal de corrente Corrente de saída ajustável 0 ... 22 mA Control. analógico IV1/IV2 A saída pode ser definida manualmente (função teste) Contr. digital KV1/KV2 A saída pode ser definida manualmente (função teste)

# Menu de Diagnósticos



Lista de mensagens Descr. do ponto de medição Histórico Descr. do instrumento Versão do hardware, n.º de série, (Módulo) Firmware, Opções

### **Módulo FRONT**

Diagnósticos do módulo Teste do display Teste do teclado

# Módulo BASE

Diagnósticos do módulo Status das entradas/saídas

### Módulo PID 3400(X)-121

Diagnósticos do módulo Status das entradas/saídas

# A

Ação proporcional	
Áreas classificadas	9

# В

-	
Breve descrição	12

C	
Cartão SmartMedia	14
Conceito modular	11
Conector tipo parafuso	53
Configuração com ProgaLog 3000	40
Configuração do display de medição	
Configuração do módulo	44
Configuração	35, 38
Configuração, Resumo	54, 55
Contatos de relês, Fiação	19
Controlador analógico IV1/IV2	25, 26
Controlador analógico, Característica	25, 27
Controlador analógico, Fiação	
Controlador D (Parâmetro: derivativo)	23
Controlador digital KV1/KV2	29
Controlador digital, Fiação	19
Tempo de integral)	22
Controlador P (Parâmetro: ganho do controlador)	21
Controlador PI com vértices	26
Controlador PI com vértices, Característica	27)
Controlador PI não-linear	26
Controlador PI não-linear, Característica	27
Controlador PI	22
Controlador PID linear	25
Controlador PID	20
Controlador tipo comprimento de pulsos	29
Controlador tipo frequência de pulsos	29

Controlador, Característica	24
Controlador, Fiação	18

# D

Declaração de Conformidade	
Descarte de equipamentos	2
Descrição do instrumento	
Devolução de produtos em garantia	2
Diagnósticos de módulos	
Display gráfico	
Displays secundários	
Documentação da configuração	
Download, Área	

# Ε

EMC	53
Especificações	51
Etiqueta de módulos (terminais)	14, 16

# F

Faixa de controle	28
FDA 21 CFR Part 11	
Fiação, Exemplos	
Finalidade do instrumento	
Função, Bloqueio	
Funções de diagnóstico	48

# G

arantia	2
ráfico do controlador PID2	3

# Η

lardware e software, Versão10
-------------------------------

6

L LED	Ícone de bloqueio	
M47Marcas registradas2Mensagens de diagnóstico49Mensagens, Lista49, 50Menu de configuração do ProgaLog 300043Menus, Estrutura13, 31Menus, Seleção31Módulo BASE15Módulo, Inserção17Módulos instalados15Módulos14		12
M47Marutenção47Marcas registradas2Mensagens de diagnóstico49Mensagens, Lista49, 50Menu de configuração do ProgaLog 300043Menus, Estrutura13, 31Menus, Seleção31Módulo BASE15Módulo FRONT14Módulo, Inserção17Módulos instalados15Módulos14	••	12
Manutençao	M	47
Marcas registradas2Mensagens de diagnóstico.49Mensagens, Lista49, 50Menu de configuração do ProgaLog 300043Menus, Estrutura13, 31Menus, Seleção31Módulo BASE15Módulo, Inserção17Módulos instalados15Módulos14	Manutençao	
Mensagens de diagnóstico	Marcas registradas	2
Mensagens, Lista	Mensagens de diagnóstico	
Menu de configuração do ProgaLog 300043Menus, Estrutura13, 31Menus, Seleção31Módulo BASE15Módulo FRONT14Módulo, Inserção17Módulos instalados15	Mensagens, Lista	
Menus, Estrutura	Menu de configuração do ProgaLog 3000	43
Menus, Seleção	Menus, Estrutura	13, 31
Módulo BASE	Menus, Seleção	
Módulo FRONT	Módulo BASE	
Módulo, Inserção17 Módulos instalados	Módulo FRONT	14
Módulos instalados	Módulo, Inserção	
Módulos14	Módulos instalados	
	Módulos	14

# Ν

Níveis de operação	
Nível Administrador	
Nível Operador	
Nível Visualização	
Número de série	

# Ρ

Prensa-cabos	
ProgaLog 3000 software	40
Proteção contra explosão	53

# S

Saída manual do controlador	47
Saída, Status	
Segurança, Informações	9

Senhas	
Sumário	б
т	
Tecla programável (função Desbloqueio)	
Teclas programáveis	
Terminais, Compartimento	
V	
Variáveis configuráveis	
Vedação	
Versão de hardware e software	
Z	
 Zona neutra	

Software version 1.x