

# MANUAL DE INSTRUÇÕES CONFIGURADOR HART mod.: D221

Versão 1.00 / Revisão 1



#### **CONTEMP IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.** Al. Araguaia, 204 - CEP 09560-580 S. Caetano do Sul - SP - Brasil Fone: 11 4223-5100 - Fax: 11 4223-5103 vendas@contemp.com.br www.contemp.com.br





### ÍNDICE

1.	INTRO	DUÇÃO	3
2.	ITENS I	INCLUSOS	3
3.	ESPEC	IFICAÇÃO DO PRODUTO	3
3.	1. COI	NEXÃO USB	3
3.	2. COI	NEXÃO HART	3
3.	3. INF	ORMAÇÕES ADICIONAIS	3
4.	PAINEL	_ DO PRODUTO	4
5.	CONEX	(ÃO ELÉTRICA	5
6.	INSTAL	-AÇÃO DO <i>DRIVER</i>	6
7.	DETEC	ÇÃO DA PORTA COM E CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO	8
8.	VERIFI	CANDO O NÚMERO DA PORTA COM	8
9.	GARAN	NTIA12	2



# 1. INTRODUÇÃO

O Configurador HART D221 é um equipamento específico para utilização com os transmissores de temperatura Contemp, que possuam comunicação HART. A operação é totalmente amigável: a detecção do produto é automática e a instalação do *driver* de comunicação é feita diretamente do CD do produto.

### 2. ITENS INCLUSOS

Este produto contém os seguintes itens:

- 1 Configurador HART D221
- 1 CD para instalação do *driver* do configurador

# 3. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

## 3.1. CONEXÃO USB

- Compativel com USB 2.0
- Taxa de transferência: Velocidade máxima de 12Mbps
- Detecção automática da porta COM
- Conector USB tipo A
- Alimentação do configurador pela própria USB

## 3.2. CONEXÃO HART

- Padrão HART
- Protocolo HART
- Garra tipo Jacaré

### 3.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Comprimento do cabo: 2,2m
- *Driver* de instalação: CD que acompanha o configurador Disponível para:
  - Windows 7 e 7 64-bit
  - Windows Vista e Vista 64-bit



- Windows XP e XP 64-bit
- Windows Server 2003 e Server 2003 64-bit
- Windows Server 2008 e Server 2008 64-bit
- Windows CE 4.2, 5.0 e 6.0
- Mac OS X
- Linux
- Temperatura de operação: -40°C a 85°C
- Certificação: CE

### 4. PAINEL DO PRODUTO



1 – Configurador D221

#### Conector USB Tipo A (USB)

A extremidade do cabo com o conector USB tipo A deve ser conectada a porta USB do dispositivo *HOST* (computador ou *HUB*), pelo cabo trafegarão os dados de comunicação e a alimentação para o Configurador D221.

#### Garra tipo Jacaré (*Transmitter*)

A extremidade do cabo com as garras tipo jacaré deve ser conectada em série com a fonte de alimentação externa, com um resistor de  $250\Omega$  entre as garras, conforme a figura 2.

#### Indicadores LED

Durante a comunicação, os leds *Receive* e *Send* acenderão conforme o tráfego de dados entre o computador e os transmissores de temperatura Contemp, presentes na rede de comunicação HART.

LED *Receive*, acende vermelho quando recebe dados dos transmissor de temperatura presentes na rede de comunicação padrão HART.



LED *Send*, acende vermelho quando o computador envia dados para os transmissores de temperatura, presentes na rede de comunicação padrão HART.

Obs.: o Configurador D221 não fornece a tensão de alimentação para os transmissores de temperatura presentes na rede de comunicação padrão HART, sendo necessário alimentar os dispositivos com uma fonte de alimentação externa.

# 5. CONEXÃO ELÉTRICA



2 – Conexão elétrica do Configurador D221 com transmissores de temperatura Contemp



# 6. INSTALAÇÃO DO DRIVER

Ao conectar o Configurador D221 à porta USB do computador, o sistema operacional encontrará o novo *hardware* automaticamente, e apresentará a tela abaixo. Clique com o botão esquerdo do *mouse* sobre a opção "Não, não agora" e em seguida sobre o botão "Avançar".

Caso o novo *hardware* não seja encontrado automaticamente, acesse o "Painel de Controle" e em seguida "Adicionar Novo Hardware".



#### 3 – Assistente para adicionar novo hardware

Selecione a opção "Instalar de uma lista ou local específico (avançado)", e clique com o botão esquerdo do *mouse* sobre o botão "Avançar".



4 – Instalar de uma lista ou local específico (avançado)



Dentro da opção "Procurar o melhor driver nestes locais", marque a opção "Incluir este local na pesquisa". Clique com o botão esquerdo do *mouse* sobre o botão "Procurar" e localize a pasta do *driver* adequado ao sistema operacional, contido no CD que acompanha o produto.

Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o botão "Avançar".

Assistente para atualização de hardware					
Escolha as opções de pesquisa e instalação.					
Procurar o melhor driver nestes locais.					
Use as caixas de seleção abaixo para limitar ou expandir a pesquisa padrão, que inclui caminhos locais e mídia removível. Será instalado o melhor driver encontrado.					
Pesquisar mídia removível (disquete, CD-ROM)					
🗹 Incluir este local na pesquisa:					
D:\DRIVER\WINDOWS					
○ Não pesquisar. Escolherei o driver a ser instalado.					
Escolha esta opção para selecionar o driver de dispositivo na lista. D Windows não garante que o driver selecionado será a melhor escolha para o hardware.					
< ⊻oltar Avançar> Cancelar					

5 – Opções de pesquisa e instalação

Neste instante o computador buscará o driver adequado.

Entre a localização e instalação do *driver*, o sistema operacional poderá perguntar se deseja continuar com a instalação.

Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o botão "Continuar assim mesmo".

Assistente para adicionar novo hardware							
Aguarde enquanto o assistente instala o software							
Ŷ	USB Serial Converter						
	₿ <sup>©</sup>						
		< Voltar Avançar > Cancelar					

#### 6 – Localização e instalação do *driver* adequado

Por fim, clique com o botão esquerdo do *mouse* sobre o botão "Concluir", para concluir a instalação.



Assistente para adicionar	novo hardware				
	Concluindo o 'Assistente para adicionar novo hardware'				
	O assistente terminou de instalar o software para:				
	USB Serial Converter				
	Clique em 'Concluir' para fechar o assistente.				
	< ⊻oltar <b>Concluir</b> Cancelar				

7 – Concluindo o assistente para adicionar novo hardware



8 – Configurador D221 pronto para uso

# 7. DETECÇÃO DA PORTA COM E CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

Ao final da instalação do *driver* do Configurador D221, o computador entenderá tal dispositivo como uma porta COM.

Parâmetros como velocidade de comunicação, paridade, stop bits e tamanho da palavra são automaticamente detectáveis, ou seja, são automaticamente ajustados conforme configuração feita no aplicativo a ser utilizado no computador.

### 8. VERIFICANDO O NÚMERO DA PORTA COM

Segue abaixo o procedimento para a verificação do número da porta COM.

Clique com o botão esquerdo do *mouse* sobre o menu "Iniciar" e em seguida sobre "Painel de Controle".



	-
	😡 Meu computador
	🧐 Meus locais de rede
	📴 Painel de controle
	Oefinir acesso e padrões do programa
<b>Internet</b> Internet Explorer	Mpressoras e aparelhos de fax
Email Margaseth Office Outlack	🕐 Ajuda e suporte
	🔎 Pesquisar
Todos os programas   🕨	Executar
	Pazer logoff 🚺 Desligar
🦺 Iniciar 👔	

9 - Menu Iniciar - Painel de Controle

Dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone "Sistema".



Na tela "Propriedades do sistema", clique com o botão esquerdo do *mouse* sobre a aba "Hardware" e em seguida sobre o botão "Gerenciador de Dispositivos".



11 – Propriedades do sistema



Na tela "Gerenciador de dispositivos", clique com o botão esquerdo do *mouse* sobre o item "Portas (COM & LPT)", no dispositivo intitulado "USB Serial Port (COMX)". O número na posição do "X" corresponde ao número da porta COM.



12 – Gerenciador de dispositivos

Obs.: Caso o item "Portas (COM & LPT)" não possua o dispositivo citado, sugere-se a instalação/re-instalação dos *drivers*.

Se for necessário alterar o número da porta COM, clique com o botão direito do *mouse* sobre o texto "USB Serial Port (COMX)" e selecione a opção "Propriedades".

Selecione a aba "Configurações de porta" e clique no botão "Avançado".



Propriedades de USB Serial Port (C	:OM3)	? 🗙
Geral Configurações de porta Driver	Detalhes	
Bits por <u>s</u> egundo	9600	•
Bits de <u>d</u> ados:	8	~
	Nenhum	~
Bjts de parada:	1	~
<u>C</u> ontrole de fluxo:	Nenhum	~
Ava	nçado <u>R</u> estaurar p	adrões
	ОК	Cancelar

13 – Configurações da porta

Selecione o número de porta COM desejada no campo "Número da porta COM" e clique "OK".

Configurações a	vançadas p	ara COM	13					? 🛛
Usar buf Selecion Selecion	<u>Usar buffers de fila (requer UART compatível com a versão 16550)</u> Selecione valores menores para corrigir problemas de conexão. Selecione valores mais altos para acelerar o desempenho.							OK Cancelar
Buffer de recepção:	Baixo (1)		1	1		Alto (14)	(14)	<u>P</u> adrões
Buffer de <u>t</u> ransmissão:	Baixo (1)	1	1	1	<b></b>	Alto (16)	(16)	
<u>N</u> úmero da porta	COM: COM	3	•					

14 – Escolha da porta COM

Obs.: ao utilizar o Configurador D221, certifique-se que a opção "Usar buffers da fila (requer UART compatível com a versão 16550)" esteja desabilitada.



### 9. Garantia

O fabricante garante que os configuradores relacionados na Nota Fiscal de venda estão isentos de defeitos e cobertos por garantia de 12 meses a contar da data de emissão da referida Nota Fiscal.

Ocorrendo defeito dentro do prazo da garantia, os configuradores devem ser enviados à nossa fábrica, acompanhados de NF de remessa para conserto, onde serão reparados ou substituídos sem ônus desde que comprovado o uso de acordo com as especificações técnicas contidas neste manual.

#### O que a Garantia não cobre

Despesas indiretas como: fretes, viagens e estadias.

A Contemp não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de perda, dano, acidente, ou lucro cessante decorrentes de falha no configurador, tão somente se comprometendo a consertar ou repor os componentes defeituosos, quando comprovado o uso dentro das especificações técnicas.

#### Perda da Garantia

A perda de garantia se processará caso haja algum defeito no configurador e seja constatado que tal fato ocorreu devido à instalação elétrica inadequada e/ou o equipamento ter sido utilizado em ambiente agressivo, ter sido modificado sem autorização, ter sofrido violação ou ter sido utilizado fora das especificações técnicas.