

1 - DESCRIÇÃO GERAL

A família de controladores CPS aceita uma grande variedade sensores de temperatura (termo-elemento, termoresistência), milivolts e sinais padrão (4 a 20mA e 0 a 10Vcc), indicando a variável com precisão e executando ação de controle PID ou ON-OFF a fim de manter o processo no valor desejado. Graças à sua versatilidade, um único instrumento permite atender a uma grande variedade de aplicações, associado à facilidade de programação por parte do operador.

O instrumento pode operar com controle PID tanto para aquecimento, resfriamento ou ambos, dispõe do recurso "AUTO-TUNE" que possibilita o ajuste automático dos algoritmos de controle PID, específicos para cada tipo de processo, proporcionando desempenho e precisão. Também pode operar com controle ON-OFF com histerese ajustável.

Dois displays, com 4 dígitos cada, permitem visualizar simultaneamente a leitura do processo e a sua pré-seleção. No painel frontal, pode-se acompanhar constantemente estado das saídas por meio de leds indicadores, bem como o desempenho do sistema.

É fornecido com alarmes totalmente configuráveis para adaptar a qualquer tipo de processo, tais como: absoluto, relativo de desvio, de banda, erro do sistema, com lógica de máxima ou mínima e função "standby" (alarme na energização, até que a temperatura atinja a pré-seleção) e alarme de fim de segmento/programa. Todos podem ser de ação instantânea, retardada com tempo ajustável ou pisca-pisca.

O instrumento é fornecido em caixa de material plastico auto-extinguível de alto impacto, com dimensões reduzidas padrão DIN 48 x 48 mm. Inúmeros instrumentos podem ser instalados lado a lado, tanto na horizontal como na vertical respeitando-se os espaçamentos mínimos (Figura 1).Concebido com a mais alta tecnologia de componentes oferece alta imunidade a ruídos e interferências sendo perfeitamente indicado para uso em ambientes industriais.



Rua 4 de Fevereiro,195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167 vendas@samrello.com.br www.samrello.com.br

2 - INSTALAÇÕES NO PAINEL

2.1 - Instalação inicial

- 1. Faça o rasgo no painel, conforme dimensões indicadas na figura 1;
- 2. Remova os fixadores (inferior e superior) do instrumento;
- Insira a unidade dentro do rasgo do painel. Segure o instrumento pelo seu frontal e insira pela par te posterior os dois fixadores de nylon, fazendo-os deslizarem através dos trilhos situados nas laterais (inferior e superior) do instrumento até que seja necessário exercer uma ligeira pressão axial para travá-los firmemente. Esta operação se confirma ouvindo-se breves estalos;
- Nota: é muito importante o local de instalação do instrumento; certifique-se de estar longe de fontes de calor ou de vapores corrosivos, óleos ou qualquer produto químico.



Figura 1 – Dimensões

2.2 - Procedimento de remoção

Para remover o instrumento do painel, pressione os fixadores de nylon destravando e removendo-os, para finalmente retirar o instrumento.

2.3 - Removendo o instrumento da caixa plástica

Evite retirar o instrumento de sua caixa. Caso seja necessário, cuidado; primeiramente desligue a alimentação do instrumento para evitar acidentes e danos ao mesmo Para removê-lo, pressione as saliências localizadas nas bordas (superior e inferior) do frontal e simultaneamente puxe o instrumento para fora da caixa.

Cuidado: ao fazer este procedimento, lembre-se que existem componentes eletrônicos que podem ser danificados pela eletricidade estática. Devido a isto, deve-se primeiramente descarregar eventuais cargas estáticas do corpo do operador através do contato com qualquer metal devidamente aterrado. É importante também que a unidade seja segura apenas pelo frontal plástico. Por isso só recomendamos efetuar este procedimento caso seja extremamente necessário e por pessoal devidamente habilitado.

3 - LIGAÇÕES ELÉTRICAS

Depois de concluída a instalação mecânica, deve-se executar as ligações elétricas na base traseira do instrumento Observe o esquema de ligação na etiqueta adesiva existente no corpo do instrumento, para identificar a numeração dos terminais com suas respectivas funções:





Figura 2 - Esquema de ligação

Rua 4 de Fevereiro,195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167 vendas@samrello.com.br www.samrello.com.br

Recomenda-se que se deixe folgas de 6 mm em todos os fios, para facilitar eventuais remoções do Instrumento. **Cuidado**: cada parafuso foi concebido para receber até dois terminais tipo agulha ou fio #22 AWG diretamente, que se instalados incorretamente poderão ocasionar danos irreparáveis ao equipamento.

3.1 - Fios da alimentação

Recomenda-se utilizar uma linha de alimentação livre de ruídos, evitando assim interferências no bom funcionamento do instrumento.

Para minimizar problemas de instalação, certifique-se de que na alimentação do instrumento não estejam ligadas bobinas (contatores/solenóides), comandos tiristorizados ou componentes similares que gerem ruídos elétricos: caso isto não seja possível, instale um filtro de linha para proteger o instrumento.

3.2 - Fios e seleção do tipo de sensor

Quando executar as conexões do sensor, certifique-se que as mesmas ficaram bem feitas, conforme demonstra o esquema de ligação (Figura 2). Caso seja necessário fazer emendas no termo-elemento use somente cabos de compensação adequados ao tipo de sensor utilizado (o uso de cabos de cobre para emendas de termo-elemento causará erros inconstantes na leitura da temperatura). Siga instruções fornecidas pelo fabricante do sensor para montagem, temperatura de operação, blindagem, etc. Recomenda-se **não utilizar** o mesmo sensor para mais de um instrumento.

As termos-resistência oferecem maior precisão que os termos-elemento, tendo na sua maioria 3 fios. Neste caso, o terceiro fio é utilizado para cancelar os efeitos do acréscimo de resistência devido ao comprimento do cabo. Caso possua termo-resistência a 4 fios, deixe um dos fios desconectado do instrumento. Termo-resistência a dois fios devem ser conectadas nos terminais indicados pela figura de uma resistência, tomando o cuidado de instalar um "jumper" conforme mostra o esquema elétrico. Terminais 7 e 9.

Para minimizar problemas de instalação:

- a) Nunca passe os fios do sensor no mesmo conduíte, chicote ou bandeja que possuam cabos geradores de interferências eletromagnéticas (alimentação de motores, resistências, bobinas, comandos tiristorizados, transformadores, etc.). Recomenda-se o uso de tubulação própria, aterrada e instalada o mais afastado possível das interferências eletromagnéticas. O uso de cabos blindados minimiza os problemas de indução, desde que ao longo de sua extensão, apenas um único ponto esteja conectado a terra.
- b) Tratando-se de termo-elemento, para emendas utilize somente cabos de compensação adequados, preferencialmente blindados;

3.3 - Saída para controle e alarmes

- Relé : - capacidade: - vida útil:	tipo SPST-NA; 5A@240VCA ou 30VCC (cargas resistivas); 1/10 HP@120VCA (cargas indutivas); 100.000 operações com carga máxima.
- Saída Tensão:	20 VCC @ 20 mA. (A saída tensão VCC permite o uso de chave estática SSR, resultando num melhor desempenho do controle e economia de energia elétrica).
- Saída Linear:	4 a 20 mA.(impedância máxima de carga: 800W) (Indicada para uso em comandos lineares proporcionais; módulos de potência, válvulas, etc. obtendo assim uma melhor precisão no processo).

Importante: Tratando-se de saída a relé, para maior vida útildos contatos, deve-se evitar seu uso próximo ao limite de sua capacidade. Quanto mais indutiva for a carga, menor será a capacidade de comutação dos contatos. Recomendamos o uso de contatores, que são adequados para uso em altas correntes e/ou cargas indutivas e sempre que possível utilizar proteções "RC" ou varistores "VDR" nos contatos para com isso prolong ar a sua vida útil.



4 - FUNÇÕES DO FRONTAL

O frontal possui dois displays com 4 dígitos cada com 7,6 mm de altura: o superior (vermelho) indica,no modo normal, o valor em graus (°C ou °F) da temperatura do processo, e o inferior (verde) indica o valor desejado da temperatura. As teclas e os leds estão descritos a seguir:



Figura 3 - Frontal

	DESCRIÇÃO				DESCRIÇÃO		
1	PV	Display de indicação da temperatura, ocasionalmente indica os parâmetros de configuração e mensagens referentes ao processo	6		Incremento dos valores dos parâmetros de configuração. Quando habilitado o programa de rampas e patamares, é utilizada para iniciar o programa selecionado (led PRO aceso).		
			7	OUT 1	Indica o estado da saída do controle principal.		
2		Display de indicação da pré-seleção (temperatura desejada),	8	OUT 2 Indica o estado da saída do controle secun			
2	sv	de configuração e mensagens referentes ao processo.	9	AT	Execução da auto-sintonia do controle PID (AUTO-TUNE).		
3	SET	Acesso aos parâmetros de configuração; grava o parâmetro alterado e avança para o seguinte.	10	AL 1	Indica o estado da saída de alarme 1.		
4	₹	Seleciona o digito que se pretende alterar.	11	AL 2	Indica o estado da saída de alarme 2.		
5	V	Decremento dos valores dos parâmetros de configuração. Quando habilitado o programa de rampas e patamares, é utilizada para suspender momentaneamente o programa selecionado (led PRO piscando).	12	PRO	Execução do programa de rampas e patamares.		

Somente para Rampas e patamares:

Tecla 📥 + 🖭: Pula para o próximo segmento.

Tecla **T** + **SET**: Cancela o programa de rampas e patamares.



Rua 4 de Fevereiro,195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167 vendas@samrello.com.br www.samrello.com.br

5 - OPERAÇÃO

5.1 - Energização do instrumento

Ao ser energizado, durante 3 segundos, todos os segmentos dos displays e leds ficam acesos, (mantendo todas as saídas em repouso) o instrumento executa um auto diagnóstico, e caso alguma anormalidade seja detectada, a mesma será informada no display através de um código de mensagens (Pág. 20). No próximo passo, o tipo de sensor programado e os limites de temperatura inferior e superior são indicados no display. Após completar a seqüência a nteriormente descrita, o instrumento entra automaticamente no "Menu normal de indicação", ou seja, a temperatura do sensor é indicada no display superior (vermelho) e a pré-seleção (temperatura desejada) do controle no display inferior (verde) iniciando-se então o procedimento de controle.

5.2 - Programação dos parâmetros

Inicialmente o instrumento foi configurado pelo fabricante, sendo que o usuário pode modificar os parâmetros, se necessário, para melhor adequação ao seu processo. A operação e configuração do instrumento está dividida em 5 menus distintos para simplificar a operação: Menu normal de indicação, Menu de Operação (nível 1), Menu de Controle (nível 2), Menu de Configuração (nível 3) e Menu de Travas (nível 4).

6 - MENU NORMAL DE INDICAÇÃO

Ao energizarmos o instrumento, após o auto-teste, obrigatoriamente será indicado o "Menu normal de indicação": neste menu, a temperatura do processo é sempre mostrada no display superior (vermelho) e a pré-seleção no display inferior (verde).

6.1 - Modificando o display inferior (verde)

O instrumento deve estar no "Menu normal de indicação". Para modificar a pré-seleção do controle indicada no display inferior (verde), pressione a tecla para o 1º dígito à direita piscar: agora basta selecionar o valor desejado através das teclas ou valor desejado através das teclas ou valor. Repita este processo para os quatro dígitos e finalmente pressione ser para gravar o novo valor da pré-seleção. A faixa disponível do fundo de escala é configurada no nível 3, parâmetros "L.SP.L" e "U.SP.L".

7 - MENU DE OPERAÇÃO (NÍVEL 1)

Este pode ser acessado a partir do "Menu normal de indicação", pressionando a tecla ^{SET}. Ao atingir este menu, utilize as teclas nesta seqüência; ^{SET} para selecionar o parâmetro desejado; I para permitir a alteração ; I e I para alterar seu valor ou condição; e finalmente a tecla ^{SET} para confirmação. Ao final da lista, sempre pressionando a tecla ^{SET}, o instrumento retorna ao "Menu normal de indicação".

Neste menu, as possíveis funções disponíveis são:

Parâmetro	Descrição	Default
0UTL	Determina a máxima potência de saída permitida ao controle. (0 a 100%)	100
AT	Permite ao operador habilitar/ desabilitar o "auto-tune". (n0 ou rUn)	n0
	Ajusta o valor de temperatura do alarme 1 ou 2. (LSPLaUSPL). Quando o parâmetro	
AL1	ALd_=09,o instrumento passará a trabalhar com a função RAMPA, e este parâmetro será	
	a programação hora/min ou min/seg (depende do parâmetromOdE) da rampa. Quando o	
	parâmetro ALd_=19, o instrumento passará a ter um alarme com função temporizada	Ŭ
AL 2	"retardo na energização", e este parâmetro será a programação hora/min ou min/seg	
,	(depende do parâmetro mOdE) do alarme.	
PtN	Seleciona qual programa será executado. (0 = 1+2 "16 segmentos"; 1 = programa 1 "8 segmentos"; 2 = programa 2 "8 segmentos").	0



Rua 4 de Fevereiro,195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167 vendas@samrello.com.br www.samrello.com.br

SEG	Indica qual segmento do referido programa está sendo executado.	
tmEr	Indica o tempo atual transcorrido de cada segmento.	
SV	Seleciona o Set-Point do segmento (°C/ F). (LSPLaUSPL)	
tm	Ajusta o tempo de duração de cada segmento. (0,00 a 99,59 h.m. ou m.s., depende do parâmetro mOdE).	0,00
0UT_	Ajusta a potência de saída de cada segmento. (0 a100%)	100

Nota 1: Os parâmetros que estão destacados na cor onza saem de fábrica travados, podendo ser liberados mediante programação no nível 4 de configuração.

Nota 2: Para os 3 últimos parâmetros da tabela, existe um conjunto para cada segmento, ou seja, 3 parâmetros para cada segmento.

Nota 3 : Na seleção do programa (PtN), as opções 1 e 2 selecionam programas de 8 segmentos e podem trabalhar na forma de um único ciclo ou contínua (ver parâmetro PrOG no nível 4). Para a opção 0 é possível selecionar os programas 1 e 2 na seqüência, resultando em 16 segmentos, porém apenas na forma contínua.



Figura 4 – Mapa Navegação Nível 1



Rua 4 de Fevereiro,195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167 vendas@samrello.com.br www.samrello.com.br

8 - MENU DE CONTROLE (NÍVEL 2)

Este menu pode ser atingido a partir do "Menu normal de indicação", pressionando a tecla **por 5 segundos**. Neste menu, através da tecla **set**, o operador terá acesso aos parâmetros que podem ser modificados e que foram previamente liberados no Menu de travas "nível 4".

Nota: estando neste menu, caso nenhuma tecla seja pressionada durante 60 segundos, o instrumento retonará ao "Menu normal de indicação".

Parâmetro	Descrição	Default	
P1	Banda proporcional do controle principal. Faixa de temperatura (em graus) relativa ao Set Point, onde ocorrerá o controle da saída proporcional à diferença de medida do sensor e o Set Point programado. A banda proporcional é assimétrica abaixo do Set Point (aquecimento). Se o parâmetro for programado em 0 passará a atuar com controle ON- OFF. (0 a USLP)	30	
i1	Tempo de integral do controle principal. É responsável pela precisão do controle da temperatura. (0 a 3600 segundos)	240	
d1	Tempo de derivativa do controle principal. É o principal responsável pela rapidez da estabilização da temperatura. (0 a 900 segundos)	60	
db1	Banda morta do controle principal. (-10 a10)	0.0	
Atv1	Off-set do Auto-tune. Determina a quantos graus (°C ou F) antes da pré-seleção será executado o auto-tune. (0 a USLP)	0.0	
CYt1	Tempo de ciclo do controle principal. A programação do tempo de ciclo depende da constante de tempo do sistema e do tipo d saída utilizada. Para um melhor aquecimento, normalmente ajusta-se em 1/10 da constante de tempo do processo. Longos tempos de ciclo podem comprometer o desempenho do controle pequeno tempo de ciclo dará vantagens à custa de desgaste do relé de saída. Para relé de estado sólido (SSR) é indicado usar este parâmetro em 2 segundos, para saída a relé em 15 segundos e para saída linear deve-se deixar em 1 segundo. (O a 100 segundos)	20	
HYS1	Histerese do controle principal (controle ON-OFF) Só funcionará se o instrumento for programado para controle ON-OFF, ajustando a banda proporcional em zero (0). Neste caso, este parâmetro definirá a diferença entre liga e desliga da saída de controle. A histerese é do modo simétrico em torno do Set Point. (0,0 a 100,0)	0.4	
P2	Banda proporcional do controle secundário. Faixa de temperatura (em graus) relativa ao Set Point, onde ocorrerá o controle da saída proporcioal à diferença de medida do sensor e o Set Point programado. A banda proporcional é assimétrica acima do Set Point (resfriamento). Se o parâmetro for programado em 0, passará a atuar com controle ON-OFF. (0 a USLP)	30	
i2	Tempo de integral do controle secundário. É responsável pela precisão do controle de temperatura. (0 a 3600 segundos)		
D2	Tempo de derivativa do controle secundário. É o principal responsável pela rapidez da estabilização da temperatura. (0 a 900 segundos)	60	
CYT2	Tempo de ciclo do controle secundário. (0 a100 segundos)	20	



Rua 4 de Fevereiro,195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167 vendas@samrello.com.br www.samrello.com.br

HYS2	Histerese do controle secundário (controle ON-OFF). (0,0 a100,0)		
RSt1	Deslocamento da banda proporcional do controle principal quando utilizado controle P ou PD (sem a utilização do tempo de integral). (0,0 a100,0)		
RST2	Deslocamento da banda proporcional do controle secundário quando utilizado controle P ou PD (sem a utilização do tempo de integral). (0,0 a100,0)		
AR	Anti-Integral. (0 a100)	100	
LCK	 Função de bloqueio: 0000 = Visualiza, altera Set Point, nível 1(exceto PtN, SEG, TMEr, sv, tm, 0ut_)e nível 2. 0001 = Visualiza, altera Set Point, e visualiza nível 1 e 2. 0010 = Visualiza, altera Set Point e nível 1 (exceto PtN, SEG, TMEr, sv, tm, 0ut_), e visualiza nível 2. 0011 = Bloqueia tudo, exceto parâmetro LCK 0100 = Visualiza, altera Set Point e nível 1, e visualiza nível 2. 0101 = Visualiza, altera Set Point e nível 1, e visualiza nível 2. 0101 = Visualiza, altera Set Point, nível 1 (exceto PtN, SEG, TMEr, sv, tm, 0ut), 2 e 3. 1010 = Visualiza nível 1 e 2, altera Set Point e nível 4. 	0101	

Nota 1: Os parâmetros que estão destacados na cor cinza saem de fabrica travados, podendo ser liberados mediante programação no nível 4 de configuração.



Figura 5 – Mapa Navegação Nível 2



Rua 4 de Fevereiro,195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167 vendas@samrello.com.br www.samrello.com.br

9 - MENU DE CONFIGURAÇÃO (NÍVEL 3)

Permite ao usuário alterar o modo de funcionamentodo instrumento. Divide os assuntos a serem configurados através de módulos, tais como: entrada, saída, alarmes, etc Acessado a partir do Menu normal de indicação, pessionando a tecla **SET** + **I** por 5 segundos, desde que "LCY= 0101". Neste menu, através da tecla **SET** o operador tem acesso à lista dos

parâmetros a serem modificados: a modificação é acionada através da tecla 🥌, alterado pelas teclas 🚺 e 🔽. Ao final desta lista, retorna-se ao inicio da mesma. Estes parâmetros definirão o modo geral de funcionamento.

Nota: estando neste menu, caso nenhuma tecla seja pressionada durante 60 segundos (exceto dentro dos módulos de configuração), o instrumento retornará ao "Menu normal de indicação".

Parâmetro	Descrição	Default
	Sinal de entrada. Seleciona o tipo de sensor de entrada a ser utilizado pelo instrumento, conforme a tabela a seguir:	
	S = Termopar tipo S. (0 a 1600°)	
	r = Termopar tipo R. (0 a 1700°)	
	b = Termopar tipo B. (0 a 1800°)	
	K1 = Termopar tipo Κ. (0 a 400°)	
	K2 = Termopar tipo K. (0 a 1300°)	
	E1 = Termopar tipo E. (0 a 300)	
	E2 = Termopar tipo E. (0 a 600°)	
	t = Termopar tipo T. (0 a 400°)	
	j1 = Termopar tipo J. (0 a 400°)	
1nP1	j2 = Termopar tipo J. (0 a 600°)	J1
	V = Sensor WU3-RE25. (0 A 2000 [°])	
	N = Termopar tipo N. (0 a 1300°)	
	Pt1 = Termoresistência PT100. (-199,99 a 199,9°)	
	Pt2 = Termoresistência PT100. (-199 a 800°)	
	CU50 = . (-50,0 a 150,0°)	
	AN1 =Sinal analógico 1. 0 a 20mV (-1999 a 9999)	
	AN2 =Sinal analógico 2. 0 a 50mV (-1999 a 9999)	
	AN3 =Sinal analógico 3. 0 a 5V (-1999 a 9999). (Não disponível)	
	AN4 =Sinal analógico 4. 4 a 20mA ou 0 a 10Vcc (-1999 a 9999). Especificar por código.	
dP	Ponto decimal para o sinal de entrada. Ajusta a posição do ponto decimal (resolução de 1 ou 0,1 graus) para o sinal de entrada. Nos modelos com entrada para sinal padrão é possível ter até 3 casas decimais.	1
LSPL	Início da escala. Ajusta o início da escala para o sinal de entrada.	0.0



Rua 4 de Fevereiro,195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167 <u>vendas@samrello.com.br</u> www.samrello.com.br

USPL	Fundo de escala. Ajusta o fundo de escala para o sinal de entrada.	400.0
ALd1	 Tipo de alarme. Seguem as possíveis configurações de alarme para o instrumento. No item 10 do manual é possível ver os gráficos dos alarmes: 01 = Alarme relativo de máxima com inibição na partida. 11 = Alarme relativo de máxima. 02 = Alarme relativo de mínima com inibição na partida. 12 = Alarme relativo de mínima. 03 = Alarme de janela fora (mínima e máxima) com inibição na partida. 13 = Alarme de janela fora (mínima e máxima). 04 = Alarme de janela dentro com inibição na partida. 14 = Alarme de janela dentro. 05 = Alarme absoluto de máxima com inibição de partida. 	11
ALd2	 15 = Alarme absoluto de máxima. 06 = Alarme absoluto de mínima com inibição na partida. 16 = Alarme absoluto de mínima. 07 = Alarme fim de processo (desliga no final do último segmento). 17 = Alarme fim de processo (liga no fim do processo). 08 = Alarme de sensor aberto (ON). 18 = Alarme de sensor aberto (OFF). 09 = Alarme de rampa. 19 = Alarme com retardo na energização. 	
ALt1 ALt2	Tempo para o alarme 1. Caso tenha sido selecionado anteriormente algum alarme temporizado, ajusta-se o tempo do alarme 1. (instantâneo: ALt1 = 99.59 min., retardado: ALt1 = 00.01 ~ 99.58 min. e intermitente: ALt1 = 00.00).	99.59
HYSA	Histerese dos alarmes. O instrumento possui uma histerese simétrica em torno do Set Point $(0.0 \ a100.0)$	0.4
CL01	Calibração do início de escala da saída de controle principal. Quando o instrumento possui saída de controle analógico, ajusta-se aqui o sinal da saída. (O a 2000)	0



 Rua 4 de Fevereiro, 195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500

 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167

 vendas@samrello.com.br

 www.samrello.com.br

CH01	Calibração do fundo de escala da saída de controle principal. Quando o instrumento possui saída de controle analógico, ajusta-se aqui o sinal de saída. (0 a 2000)	2000		
0PrL	Calibração da retransmissão analógica. Quando o instrumento possui saída de retransmissão analógica, ajusta-se aqui o sinal inicial da saída (0 a 2000)			
0PrH	Calibração da retransmissão analógica. Quando o instrumento possui saída de retransmissão analógica, ajusta-se aqui o sinal final da saída. (0 a 2000)	2000		
ruCY	Tempo de curso do acionamento. Somente para modelos com opção de saída para acionamento de válvula motorizada. (0 a150)	5		
VAit	Usado no programa de rampas e patamares para o Set Point aguardar a leitura do processo ou não. $(0.0 \text{ a} 100.0)$	0.0		
ld.n0	Endereço serial da unidade. Somente para modelos com comunicação serial. (0 a 128)			
bAUd	Velocidade de transmissão (baud rate) da porta serial. Pode ser selecionada de 110 até 38400 bps. (110; 300; 1.2K; 2.4K; 4.8K; 9.6K; 19.2K ou 38.4K)			
Sv0s	Off-set da entrada. Ajusta o valor do off-set para o sinal de entrada. (-100 a100 °C/ °F)	0.0		
Pv0s	Off-set da pré-seleção. Ajusta o valor do off-set para o valor da pré-seleção. (-100 a100 °C/ F)			
Unit	Unidade de temperatura. Seleciona a unidade de temperatura que se deseja programar, °C ou F. (Cou F)			
S0Ft	Filtro de entrada. Ajusta o nível do filtro a ser aplicado no sinal de entrada. (0 a $255)$	200		
CASC	Parâmetro não utilizável. (0.0 a100.0)			
тон	Tempo de malha aberta. (0 a120)			
tSH	Tempo de malha fechada. (0 a120)	20		

Nota 1: Os parâmetros que estão destacados na cor cinza saem de fábrica travados, podendo ser liberados mediante programação no nível 4 de configuração.





Figura 6 – Mapa Navegação Nível 3

10 - GRAFICOS DOS ALARMES

Abaixo segue os gráficos do alarmes de processo para um melhor entendimento do funcionamento dos mesmos.



Figura 7 – Alarme relativo de Mínima



Figura 8 – Alarme relativo de Máxima



 Rua 4 de Fevereiro, 195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500
 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167
 Yendas@samrello.com.br
 12



Figura 11 – Alarme Absoluto de Mínima



Figura 12 - Alarme Absoluto de Máxima

11 - MENU DE TRAVAS E FUNÇÕES ESPECIAIS (NÍVEL 4)

Acessado a partir do: "Menu normal de indicação", pressionando a tecla set + segundos, desde que "LCK= 1010". Neste menu, através da tecla set o operador tem acesso à lista dos parâmetros a serem ou não travados: a modificação é acionada através de da tecla set o pelas teclas e set a contexto de lista, retorna-se ao "Menu Normal de Indicação". O instrumento pode ser programado para limitar o acesso do operador a vários parâmetros, menus e conteúdo dos displays. A configuração dos bloqueios está descrita na tabela a seguir:

Nota: estando neste menu, caso nenhuma tecla seja pressionada durante 60 segundos (exceto dentro dos módulos de configuração), o instrumento indicará uma breve mensagem "End" e retornará ao "Menu normal de indicação".



Figura 14 – Disposição dos dígitos de cada parâmetro

Parâmetro	Descrição	Default
Set1	1°Dígito: Libera ou trava o parâmetro OUTL 2°Dígito: Libera ou trava o parâmetro AT 3°Dígito: Libera ou trava o parâmetro AL1 4°Dígito: Libera ou trava o parâmetro AL2	4° 3° 2° 1° 0110



 Rua 4 de Fevereiro,195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500

 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167

 vendas@samrello.com.br

 www.samrello.com.br

	1°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	AL3	
Set2	2°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	PI	4º 3º 2º 1º
	3°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	il	1110
	4°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	d1	
	1°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	db1	
	2°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	ATV1	4º 3º 2º 1º
Set3	3°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	CYt1	1111
	4°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	HYS1	
	1°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	P2	
	2°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	i2	4º 3º 2º 1º
Set4	2° Dígito: Libera ou trava o parâmetro	d2	0000
	4°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	CYt2	
	4 Digito. Libera ou trava o parametro		
	2°Dícito: Libera ou trava o parametro	rSt1	4º 3º 2º 1º
Set5	2° Digito: Libera ou trava o parametro	rSt2	1010
	3 Digito: Libera ou trava o parametro	1312 Ar	
	4 Digito: Libera ou trava o parametro		
	1°Digito: Libera ou trava o parâmetro		4º 3º 2º 1º
Set6	2°Digito: Libera ou trava o parâmetro		0111
	3°Digito: Libera ou trava o parâmetro		0111
	4°Digito: Libera ou trava o parâmetro		
	1°Dígito: Libera ou trava o parâmetro		40 20 20 10
Set7	2°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	ALT2	4° 3° 2° 1°
	3°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	ALd3	0000
	4°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	ALt3	
	1°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	HYSA	
Set8	2°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	CL01e CH01	4° 3° 2° 1°
	3°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	OprL e OprH	0001
	4°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	rUCY	
	1°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	VAit	
Set9	2°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	id .n0 e bAud	4° 3° 2° 1°
0613	3°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	SV0s	1100
	4°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	PV0s	
	1°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	Unit	
SetA	2°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	S0Ft	4° 3° 2° 1°
SetA	3°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	CASC	0011
	4°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	tSH	
SetB	1°Dígito: Libera ou trava o parâmetro	tOH	4° 3° 2° 1°
			0000



Rua 4 de Fevereiro,195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167 14 vendas@samrello.com.br www.samrello.com.br

	Configuração de funções para programa de rampas e p atamares:	
PrOG	1°Dígito: 0 = alarme durante o programa; 1 = alarme no fim do programa.	10 00 00 40
	2°Dígito: 0 = inicia programa em 0º, 1 = inicia o programa em SV.	
1100	3°Dígito: 0 = inicia o programa na energização; 1 = não inicia na energização.	
	4°Dígito: 0 = único ciclo do programa; 1 = repete programa ao término.	
	Configuração de funções especiais do instrumento:	
	1°Dígito: 0= comunicação RS 485; 1 = comunicação T TL.	40.00.00.40
FUNC	2°Dígito: 0 = sem função mestre escravo; 1 = com f unção mestre escravo.	40 30 20 10
TONO	3°Dígito: 0 = sem alarme de malha; 1 = com alarme de malha.	0000
	4°Dígito: 0 = freqüência de 50 Hz; 1 = freqüência de 60 Hz.	
	1°Dígito: Sem função.	
—	2°Dígito: 0 = retransmissão do PV; 1 = retransmissão do SV.	4º 3º 2º 1º
Tin2	4° e 3° Dígitos: 00 = outros, 01 = saída linear (4 a 20mA) ou PWM; 10 = Saída de retransmissão;	0000
	11= saída serial.	
	1°Dígito: 0 = sem a entrada 2 (Set Point remoto); 1 = com a entrada 2 (Set Point remoto.	
	2°Dígito: 0 = parâmetro referente a tempo em hora/ minuto; 1 = parâmetro referente a tempo em	Aº 3º 2º 1º
ModE	minuto/segundo.	0000
	4° e 3° Dígitos: 00 = Controle normal; 01 = função de programa (rampas e patamares); 10 = função	0000
	rampa simples; 11 = Set Point remoto.	
0Uty	1° e 2° Dígitos: 00 = não usado; 01 = lógica de con trole para aquecimento; 10 = lógica de controle	
	para resfriamento; 11 = lógica de controle para aquecimento e resfriamento simultâneos.	4º 3º 2º 1º
	4°e 3°Dígitos: 00 = Saída normal; 01 = saída para válvula motorizada; 10 = saída PWM	0001
	monofásica; 11 = saída PWM trifásica.	



Figura 15 – Mapa Navegação Nível 4



 Rua 4 de Fevereiro, 195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500

 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167

 vendas@samrello.com.br

 www.samrello.com.br

12 - RAMPAS E PATAMARES

12.1 – Configurando o instrumento para a função de rampas e patamares

Para configurar o instrumento para executar a função de rampas e patamares seguir a seqüência abaixo:

- 1 Ir ao menu de controle (nível 2) e programar o parâmetro LCK=1010.
- 2 Ir ao menu de travas e funções especiais (nível 4) e programar os parâmetros ModE=01___

Parâmetro	Descrição	Default
	Configuração de funções especiais do instrumento:	
ModE	 1°Dígito: 0 = sem a entrada 2 (Set Point remoto); 1 = com a entrada 2 (Set Point remoto). 2° Dígito: 0 = parâmetro referente a tempo em hora/minuto; 1 = parâmetro referente a tempo em minuto/segundo. 4° e 3° Dígitos: 00 = controle normal; 01 = função deprogramas (rampas e patamares); 10 = função de rampa simples; 11 = Set Point remoto. 	4° 3° 2° 1° 0000

3 – Ainda no menu de travas e funções especiais (nível 4) programar o parâmetro Prog com a configuração desejada.

Parâmetro	Descrição		
PrOG	Configuração de funções para programas de rampas e patamares:		
	1°Dígito: 0 = alarme durante o programa; 1 = alarm e no fim do programa. 2°Dígito: 0 = inicia programa em 0°, 1 = inicia pr ograma no SV.		
			3°Dígito: 0 = inicia o programa na energização; 1 = não inicia na energização.
	4°Dígito: 0 = único ciclo do programa; 1 = repete programa ao término.		

4 – Ir ao menu de controle (nível 2) e programar o parâmetro LCK= 0100

5 - No menu de operação irá aparecer os parâmetros relativos a função de rampas e patamares. Configurar de acordo com o processo desejado.

PTN - Seleção do programa.

- SV-_ Set-Point dos segmentos.
- TM-_ Tempo de duração de cada segmento.
- 0UT_ Potência aplicada à carga em cada segmento.
- 6 O programa pode ser iniciado na energização do instrumento (3º digito do parâmetro **Prog** = 0), ou pressionando a tecla . O led PRO ficará piscando, informando que o programa está em andamento.
- 7 Pressionando as teclas 🔺 + SET: Pula para o próximo segmento.
- 8 Pressionando as teclas 🔽 + SET: Cancela o programa de rampas e patamares.
- Obs.:Uma rampa ou um patamar, são formados por 2 segmentos, ou seja, Se quero um patamar programo os Set-Point de dois segmentos seqüenciais com mesmo valor (Ex: SV-1 = 50 e SV-2 = 50). Para uma rampa de subida programa-se valores diferentes para os segmentos (Ex: SV-2 = 50 e SV-3 = 80)



12.2 - Gráfico com um exemplo de aplicação para função de rampas e patamares



Figura 13 – Exemplo de uma aplicação com Rampas e Patamares

13 - RAMPA SIMPLES

Rampa simples é um recurso onde se pode obter um aquecimento em função de um determinado tempo, é uma relação direta ente tempo e temperatura.

Para configurar o instrumento para executar a função de rampas e patamares seguir a seqüência abaixo:

- 1 Ir ao menu de controle (nível 2) e programar o parâmetro LCK=1010.
- 2 Ir ao menu de travas e funções especiais (nível 4) e programar os parâmetros ModE = 10___
- 3 Alterar LCK para 0101
- 4 Ir ao menu de configuração (nível 3) e escolher Alarme de rampa 09
- 5 Na tela inicial será inserido o valor da temperatura.
- 6 Aparecerá a tela a função "RAMP" onde será inserido o valor de tempo, que pode ser hora/minuto ouminuto/segundo de acordo com o que foi selecionado em ModE



14 – CALIBRAÇÃO PARA ENTRADA ANALÓGICA

No nível 3 de programação: InP1 = An1/ An2/ An3/ An4 (de acordo com a entrada a ser utilizada). LSPL = menor valor de trabalho, USPL = maior valor de trabalho.

No nível 2 de programação: LCK = 0111, pressione a tecla

Pressione **SET** + **SET** por 4 segundos, aparecerá no display **1nPL**.

Envie o menor sinal de entrada, espere estabilizar e pressione EI, aparecerá no display 1nPH.

Envie o maior sinal de entrada, espere estabilizar e pressione SET novamente.

15 - ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTROLE PID

Seguem alguns COMENTÁRIOS QUE VISAM ENRIQUECER OS CONHECIMENTOS TÉCNICOS DO USUÁRIO sobre sistemas térmicos. Como poderão comprovar, trata-se de funções um tanto quanto complexas, fazendo com que o operador/usuário sinta dificuldade em ajustar manualmente os algoritmos PID do controle. Porém lembramos que o instrumento está equipado do procedimento de "AUTO-TUNE", que calculará automaticamente os valores mais adequados de cada um dos algoritmos PID para cada um dos infinitos tipos de sistemas térmicos. RECOMENDAMOS, PORTANTO QUE O USUÁRIO OPTE SEMPRE PELO AJUSTE DOS ALGORÍTIMOS PID ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO DE "AUTO-TUNE", OU SEJA, AUTO-SINTONIA ENTRE O INSTRUMENTO E O SISTEMA TÉRMICO!

15.1 - Banda proporcional

É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELA ESTABILIZAÇÃO DA TEMPERATURA. A banda proporcional pode ser alterada pelo "AUTO-TUNE" (é o mais recomendado), pela ação integral ou manualmente por operadores muito experientes. É expressa em graus. Determina a região na qual o controle aplica potências de saída intermediárias entre 0% à 100%, proporcionais ao erro de temperatura lido pelo instrumento. A banda proporcional pode ou não ter como ponto central a pré-seleção do controle (SV), dependendo do comportamento do processo.

A banda proporcional deve ser ajustada para obter a melhor resposta em termos de distúrbios no processo, com o mínimo de sobre-temperatura possível. Baixos valores de banda proporcional (alto ganho) resultam numa rápida resposta do instrumento aos distúrbios do processo, sob risco de comprometer a estabilidade (temperatura oscilando continuamente em torno da pré-seleção do controle) ou aumento da sobre-temperatura. Altos valores de banda proporcional (baixo ganho) resultam numa resposta lenta do instrumento aos distúrbios do processo, ocasionando grandes demoras para abaixar a temperatura. O ajuste da banda proporcional = 0 força o controle ser do modo ON-OFF, com a característica de oscilações em torno da pré-seleção do controle.

15.2 - Tempo de integral

É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELA PRECISÃO DO CONTROLE DA TEMPERATURA. O tempo de integral pode ser alterado pelo "AUTO-TUNE" (é o mais recomendado) ou manualmente por operadores muito experientes. É definido como um tempo em segundos, no qual a saída sofre ação integral durante a ação proporcional com um erro constante do processo. Tão longo como a constante de erro existente, a ação integral repete a ação proporcional durante todo o tempo de integral muda o ponto central da banda proporcional visando eliminar erros constantes no processo. A ação integral (também conhecida como reset automático do erro de controle) altera indiretamente a potência de saída com o intuito de ajudar a trazer a temperatura do sensor para a pré-seleção do controle. O tempo de integral muito curto poderá não permitir que o processo apresente as devidas mulanças para a potência fornecida. Isto causará sobre-compensação, ocasionando excessivas sobre-temperaturas. O tempo de integral muito grande causa uma resposta lenta para os erros constantes do processo. O ajuste em "zero" desabilitará a ação integral.

Nota: o instrumento possui internamente a função "anti-reset wind-up", a qual impede que a ação integralatue quando a temperatura do sensor estiver fora da banda proporcional, minimizando assim sobre-temperaturas causadas pela ação integral.

15.3 - Tempo de derivada

É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELA MAIOR RAPIDEZ DE ESTABILIZAÇÃO DA TEMPERATURA. O tempo de derivada pode ser alterado pelo "AUTO-TUNE" (é o mais recomendado) ou manualmente por operadores muito experientes. É definido como um tempo em segundos, no qual a saída sofre ação proporcional durante a ação derivada com uma taxa de erro do processo. Tão longa como a taxa de erro existente, a ação derivada é "repetida" pela ação proporcional durante todo o tempo de derivada. A ação derivada é usada para reduzir o tempo de resposta do processo e ajudar na estabilização mais rápida da temperatura, permitindo uma potência de saída baseada na taxa real de mudança da temperatura do processo. De fato, a ação derivada procura antecipar a necessária alteração da potência de saída, de acordo com mudanças de temperatura no processo que "estão prestes a acontecer". O aumento do tempo de derivada ajuda a estabilizar o efeito, porém tempos muito longos em processos com mudanças muito bruscas podem acarretar em flutuações muito grandes na saída do controle, tornando-o pouco eficiente. O tempo de derivada muito curto normalmente resulta em diminuição da estabilidade do processo com grandes sobre-temperaturas. Quando a ação derivada é desabilitada (ajustada em "zero"), para suprir a ausência da mesma, normalmente o instrumento exige o ajuste de uma maior banda proporcional e um menor tempo de integral, o que resultará num maior tempo para estabilizar a temperatura do processo, ou seja, a presença da ação derivada acelera a rapidez de estabilização da temperatura.



 Rua 4 de Fevereiro,195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500

 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167

 vendas@samrello.com.br

 www.samrello.com.br

16 - AUTO-TUNE

Logo após a configuração dos parâmetros do instrumento, deve-se dar preferência para o procedimento de "auto-tune", para que o mesmo determine os algoritmos PID, baseado nas características térmicas do sistema. Durante o "auto-tune", o instrumento causa propositadamente oscilações na temperatura, através da manipulação da potência de saída em 0% ou 100%. Desta forma, o sistema apresentará suas inércias térmicas, podendo então o instrumento definir os ajustes do controle PID, que resultem num bom desempenho do controle da temperatura.

16.1 - Iniciando o "auto-tune"

O "auto-tune" pode ser solicitado ou cancelado a qualquer instante pelo operador:

Para iniciar o "auto-tune":

- 1. Para bom resultado final, recomendamos que o "auto-tune" seja feito com "AtUL" = 10 graus (Nível 2) e que a temperatura sempre esteja a ambiente de preferência;
- 2. Certifique-se de que esta função esteja habilita da no "Menu de Travas" (nível 4: 'Set3" = "X X 1 X";
- 3. posicione o instrumento no "Menu normal de indicação";
- 4. Pressione a tecla SET, para entrar no "Menu de Operação";
- 5. Através da tecla selecione a função "At" no display superior (vermelho);
- 6. Pressione 💶: a indicação "nO" começar a piscar, altere-a para "tUn" e pressione ^{SET}.
- 7. Desta forma, o procedimento do "auto-tune" será iniciado, surgindo o led AT piscando.

Para cancelar o "auto-tune":

1. Posicione o instrumento no "Menu normal de indicação";

- 2. Pressione a tecla ET, para entrar no "Menu de Operação";
- 3. Através da tecla selecione a função "At" no display superior (vermelho);
- 4. Pressione 💶: a indicação "rUn" começar a piscar, altere-a para "n0" e pressione ^{SET}.
- 5. Desta forma, o procedimento do "auto-tune" será cancelado e o led AT não mais piscará.

Nota1: Em caso de o auto-tune não concluir seu ciclo em até 4 horas, o instrumento ficará impossibilitado de achar os valores ideais para o processo e indicará no display uma mensagem de erro "AutF".

16.2 - "Auto-tune" para sistemas com aquecimento e resfriamento simultâneos

Em tais sistemas, durante o procedimento do "auto-tune", o instrumento liga e desliga a saída do resfriamento de forma oposta à saída do controle de aquecimento. Porém, conforme o comportamento da temperatura, se necessário este parâmetro deverá ser manualmente alterado. É importante que distúrbios térmicos externos sejam evitados, e se for o caso, outras zonas vizinhas controladas devem estar ativadas quando do procedimento do "auto-tune", para quesejam também consideradas no cálculo dos algoritmos PID.



 Rua 4 de Fevereiro, 195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500

 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167

 vendas@samrello.com.br

 www.samrello.com.br

17 - DADOS TÉCNICOS

	VCA	85 a 265 (fonte chaveada)
Alimentação	VCC	24
Ereqüência da rede	Hz	48 a 63
Consumo aproximado	VA	2
Resistência de isolação entre		
terminais e caixa	M /VCC	20/500
Tensão de isolação	Vrms/min	2000/1
		S (0 a +1600℃ / 32 a +2912뚜)
		R (0 a +1700℃ / 32 a +3092年)
	Termo-elemento	B (0 a +1800℃ / 32 a +3272年)
		K1 (0 a +400℃ / 32 a +752平)
		K2 (0 a +1300℃ / 32 a +2372年)
		E1 (0 a +300℃ / 32 a +572℉)
		E2 (0 a +600℃ / 32 a +1112年)
		T (0 a +400℃ / 32 a +752℉)
		J1 (0 a +400℃ / 32 a +752℉)
Entrada		J2 (0 a +800℃ / 32 a +1472℉)
		W (0 a +2000℃ / 32 a +3632℉)
		N (0 a +1300℃ / 32 a +2372℉)
	Termo-resistência	Pt1 DIN/JIS (-199,9 a +199,9℃ / -327,8 a +391,8℉)
	PT100	Pt2 DIN/JIS (-199,9 a +800,0℃ / -327,8 a +1472°F)
	mV	CU50 - (-50 a +150℃ / -58 a +302℉)
		An1 - 0 a 20mV (-1999 a +9999)
		An2 - 0 a 50mV (-1999 a +9999)
	Sinal Padrão	An3 - 0 a 5 V (-1999 a +9999) – Não disponível
		An4 - 4 a 20mA ou 0 a 10Vcc (-1999 a +9999)
Resolução	Sensor temperatura	1 ou 0.1
	Sinal padrão e mV	1; 0,1; 0,01 ou 0,001
Precisão de indicação a 23℃	%	0.2 do valor indicado ± 1 dígito, (após 20 minutos de pré-aquecimento)
	lógica	PID ou ON-OFF (histerese ajustável) aquecimento ou resfriamento.
Saída de controle	relés	SPST-NA 5A@240 VCA, cosj = 1 ou 30 VCC.
	Saída tensão (Vcc)	20 (consumo 20mA) não regulado
	Saída linear (mA)	4 a 20 (carga máxima 800)
	relés	SPST-NA 5A@240 VCA, cosj = 1 ou 30 VCC.
Saída AL1 e AL2	tipos	Absoluto, relativo, ou de banda com lógica de mín. ou máx., stand-by.
	histerese	0,0 a 100,0
Tempo de amostragem	ms	250
Display	tipo	Duplo LED com 4 dígitos cada - altura 7,6mm
Temperatura ambiente	operação	0 à +50℃
	armazenamento	-10 à +70℃
Umidade relativa do ar	%	50 a 85 (não condensada)
Conexões elétricas		Terminais com parafusos
Caixa plástica	"Plug-in"	Cinza, c/ frontal IP55, quando corretamente instalado.
Peso aproximado	gramas	190

18 - PROBLEMAS COM O INSTRUMENTO E INFORMAÇÕES DERRO

Normalmente, a maioria dos problemas tem origem de ligações ou configurações inadequadas do instrumento. Portanto, com o intuito de evitar transtornos desnecessários, primeiramente certifique-se de que todas as ligações estão corretas e sem mau contato e que a configuração esteja adequada com o seu sistema e o modelo do instrumento utilizado.

ERRO	ΜΟΤΙVΟ	AÇÃO	
in1E	Sinal da entrada 1 aberto	valor USPL Verificar a correta conexão do sensor com a entrada 1 do instrumento e se o mesmo funciona perfeitamente.	
UUU1	Sinal de entrada 1 acima do valor USPL		
nnn1	Sinal de entrada 1 abaixo do valor LSPL		
In2E	Sinal de entrada 2 aberto	Verificar a correta conexão do sensor com a entrada 2 do instrumento e se o mesmo funciona perfeitamente.	
UUU2	Sinal de entrada 2 acima do valor USPL		
nnn2	Sinal de entrada 2 abaixo do valor LSPL		
AdCF	Falha no conversor	Enviar para assistência técnica, necessita de reparos.	
CJCE	Falha na compensação do sinal da junta fria	Enviar para assistência técnica, necessita de reparos.	
RANF	Falha na RAM	Enviar para assistência técnica, necessita de reparos.	
intf	Falha na interface	Enviar para assistência técnica, necessita de reparos.	
AUtf	Falha no auto-tune	Verifique se o sensor e os atuadores estão funcionando perfeitamente. Depois tente refazer o auto-tune	



 Rua 4 de Fevereiro,195 - Blumenau - SC - CEP: 89052-500

 Fone: 47 3323-3130 - Fax: 47 3036-8167

 vendas@samrello.com.br

 www.samrello.com.br