# Controlador de voo Pixhack de CUAV Manual de Instruções



Com uma melhor estabilidade e anti-interferência, Pixhack é uma versão atualizada desenvolvida pela CUAV, com hardware básico igual ao do pixhawk. Pixhack é compatível com hardware de APM 3DR e pixhawk. O fabricante atualizou a potência do chip, acrescentando amortecimento para IMU e ajustadou as portas de conexões.

1

### **Especificações**

#### Microprocessador:

Núcleo Cortex M4 STM32F427 de 32-bits com FPU Memória Flash 168 MHz / 256 KB RAM / 2 MB Co-processador de failsafe STM32F103 de 32-bits

#### Sensores:

Amortecimento para IMU. Giroscópio L3GD20 de 3-eixo de 16-bits. Acelerômetro e magnetômetro LSM303D de 3 eixos 14-bits. Acelerômetro e giroscópio MPU 6000 de 3 eixos Barômetro MS5611

#### Especificações:

Temperatura de funcionamento: -5-55 graus Tensão de funcionamento do sensor PM: 2-6S Tensão de saída do sensor PM: 3A 5.4V Limite de tensão de entrada PWM: 9V (O limite de tensão de entrada do pixhawk: 5.5V ) Tamanho:68mmx44mmx15mm Peso: 68g

#### Interfaces:

5 portas seriais de UART, um com capacidade de alta potência, 2 com controle de fluxo HW 1 de CAN Entrada de satélite compatível com Spektrum DSM / DSM2 / DSM-XR Entrada e saída compatíveis com Futaba S.BUSR Entrada de sinal PPM Entrada de RSSI (PWM ou tensão) I2CR Porta SPI Entrada ADC de 3.3 e 6.6V Porta microUSB externa 13 saídas de PWM / Servo Porta de larme, desbloqueio e LED

#### Dispositivos compatíveis:

Modelo compatível: Asa fixa, multicópteros, helicópteros, carros, barcos Receptor compatível: S-BUS, DSM2, PPM Requisitos de sistema: de PC: Windows XP SP3 / 7/8 (32 bits / 64bits)

### **Portas do Pixhack**



PPM- para entrada SBUS
SBUS- para saída SBUS
MAIN OUT- para portas de saída principais S1-S8
FS1-FS5- para os portas de extensão
POWER - para tensão PM e sensor de módulo atual. Não ligue o sensor de PM em outra porta!
DBUS OP- para extensão dos dados
Serial4 / 5- para a porta serial 5/4
RADIO- para extensão de OSD ou telem1
GPS- para o módulo GPS e bússola
ADC & JR- para saída ADC 3V3 e entrada do transmissor JR
SAFETY - para interruptor com desblogueio e segurança.



**Piscar em vermelho e azul :** inicializando, por favor aguarde **Duplo flash em amarelo :** Erro. O sistema se recusa a destravar o acelerador. **Flash em azul :** Acelerador travado. Buscando por satélite GPS. (O RTL, LOITER e AUTO não são adequados ao procurar por satélite GPS.) **Flash em verde :** Pronto para destravar o acelerador. Com sinal de satélite (Quando destravar o acelerador, o alarme irá apitar duas vezes) Em verde constante e com sinal sonoro: Acelerador desbloqueado, com sinal de satélite. Pronto para voar! **Flash em amarelo :** O failsafe do transmissor está ativado **Flash em amarelo e apitar rapidamente :** o failsafe da bateria está ativado Elash em amarelo e azul, com sinal sonoro alto - baixo: Erro de dados do GPS ou o

Flash em amarelo e azul, com sinal sonoro alto - baixo: Erro de dados do GPS ou o failsafe do GPS está ativado.

#### Instruções do indicador de segurança do Pixhack (LED verde)

**Piscar rápidamente :** verificação do sistema, por favor aguarde. **Piscar lentamente :** sistema pronto, pressione o botão de segurança para ativar **Estável :** pronto para destravar

#### Informação relacionada:

http://copter.ardupilot.com/ http://plane.ardupilot.com/ http://ardupilot.com/ http://ardupilot.com/downloads/?category=35 http://ardupilot.com/downloads/?did=82 Pegue um APM Planner 2.0 como exemplo. Depois de instalar o controlador APM Planner, insira Pixhack. O PC irá mostrar as portas "PX4 UMF".



Inicie APM Planner. Ele irá verificar a porta serial e indicar a versão do firmware.

PM Planner v2.0.15 (CUAVBIN: 192.168.1.123/169.254.148.202/169.254.206.231/169.254.37.93)			
File Help Files and Files Flat	serve convision courses	MAV ID COM27 57600	
Install Firmware	Firmware		
3DR Radio			
	ArduRover v2.47 ArduPlane V3.2.0 ArduCopter V3.2 ArduCopter V3.2 Ardu	JuCopter V3.2	
	ArduCopter V3.2 ArduCopter V3.2 ArduCopter V3.2 ArduCopter V3.2 Ardu	luCopter V3.2	
	Firm ware Upload Com Port COM157 PX4 FMU 3D Pobotics		
	Status:	Show Output	
Parameters Downloaded			
0% 0/?			

Selecione o modelo de sua preferência.



Pressione o botão de reinicialização do FMU ou reinsira Pixhack para gravar o firmware. Irá mostrar " PX4 flashing is complete".

### Instalação da placa OSD no Pixhack

Conecte Pixhack ao mission planner. Vá em "Config/Tuning- full parameter list" e entre em SR2.

## Conecte a placa OSD em TELEM2 / OSD da porta de extensão DBUS



Parâmetros conforme a figura abaixo:

命令	値
SR2_EXT_STAT	2
SR2_EXTRA1	2
SR2_EXTRA2	2
SR2_EXTRA3	2
SR2_PARAMS	0
SR2_POSITION	2
SR2_RAW_CTRL	2
SR2_RAW_SENS	2
SR2_RC_CHAN	2

Clique em "Write parameters." O valor SR2\_EXT indicará a configuração de telem2. Pixhack produzirá mavlink automaticamente. O maior valor e tempos mais rápidos de atualização.