## SONY

**Network Speaker** SA-NS300

## Preparativos para escutar música através da sua rede doméstica



©2011 Sony Corporation

4-259-626-11(1)

## Utilizar esta coluna em rede na sua rede doméstica

Para usufruir desta coluna ligada a uma rede, instale a coluna da forma indicada abaixo.

#### Ligar a coluna

#### (definições de rede)

Esta secção explica o método para efectuar as definições de rede utilizando o CD-ROM fornecido.

## Configurar o seu computador como um servidor

Esta secção explica como configurar o Windows Media Player como servidor (dispositivo onde é guardado conteúdo áudio) para ligar esta coluna à sua rede doméstica.

Quando pretender utilizar um servidor que não o Windows Media Player 12 do Windows 7 ou o Windows Media Player 11 do Windows Vista/Windows XP como o seu servidor, aceda ao website indicado na verso deste folheto.



#### Sobre a configuração de rede

#### Redes sem fios

Configure a rede consultando o passo 1 neste folheto.

#### Redes sem fios compatíveis com WPS

Consulte "Configurar redes sem fios utilizando um ponto de acesso compatível com WPS" nas instruções de utilização fornecidas.

#### Sugestão

• Pode também configurar uma rede sem fios compatível com WPS consultando o passo 1 neste folheto.

#### Redes com fios

Consulte as instruções de utilização fornecidas.

#### Sugestão

• Poderão ocorrer problemas, tais como a interrupção do som, dependendo do ambiente da sua rede sem fios. Pode solucionar estes problemas utilizando uma rede com fios.

#### Caso tenha problemas a configurar a sua rede

- Consulte "Detecção e resolução de problemas" nas instruções de utilização fornecidas.
- Aceda ao seguinte site de apoio ao cliente.

#### http://www.sony.net/audio/netsettings

#### PASSO Ligar a coluna (definições de rede)

O seu computador com Windows tem de ser previamente ligado a um ponto de acesso/router LAN sem fios.

Terá de seleccionar ou introduzir as seguintes informações guando proceder às definicões de rede.

Verifique previamente estas informações e registe-as no espaço fornecido abaixo.

Nome da rede (SSID)*	
Código de segurança (código WEP WPA/WPA2)*	
(Courgo WEF, WFA/WFA2)	

\* Estas informações deverão estar disponíveis numa etiqueta no seu ponto de acesso/router LAN sem fios, no manual de instruções, junto da pessoa que configura a sua rede sem fios, ou nas informações fornecidas pelo seu fornecedor de servico de Internet.

#### 1 Insira o CD-ROM fornecido na unidade de CD-ROM do seu computador.



Nota

- Se o ecrã "Starting the wireless connection setup" não aparecer automaticamente, visualize o ecrã seguindo as instruções apresentadas no ecrã
- 2 Seleccione o idioma pretendido, depois [l accept the license agreements for this product] depois de ler atentamente o acordo de licença de software e clique em [Next].



#### Nota

- Caso ainda não tenha feito as definições da firewall do Windows, faça as definições UPnP seguindo as instruções apresentadas no ecrã.
- 3 Ligue a coluna e o ponto de acesso/router LAN sem fios utilizando o cabo LAN fornecido, seguindo as instruções apresentadas no ecrã e, depois, ligue a coluna.



#### 4 Clique em [Next].



É visualizada a lista de pontos de acesso. Isto poderá demorar algum tempo.



5 Seleccione o ponto de acesso pretendido e clique em [Next].

s network openant merrorally	E	Cart
✓ Connect the LAN cable	Select a wireless access point	
✓ Find the device	Select the wireless access point to which you want to connect SA-NS300.	
<ul> <li>Select a wireless access point</li> </ul>	Available access points:	
Disconnect the LAN cable		-
Complete the setup		Ŧ
	((P)) CO-Swell	-
	Befresh List	
	Next >	Cancel

Aparece o ecrã de introdução do código de segurança (código WEP, WPA/WPA2).

#### Nota

• Não aparece o ecrã de introdução do código de segurança (código WEP, WPA/WPA2) quando selecciona um ponto de acesso não encriptado.

#### 6 Introduza o código de segurança (código WEP, WPA/ WPA2) e clique em [OK].

NAMES AND ADDRESS OF TAXABLE	×
Enter the security key.	
Note:	
A security key is a keyword to connect to a	vireless access points securely.
It may be called "WEP key" or "WPA key" o connecting wireless access point.	epending on the security method for your
6	
	OK
l	

A coluna começa a tentar uma ligação ao ponto de acesso seleccionado. Isto poderá demorar algum tempo.

#### Desligue o cabo LAN fornecido e cligue em [Next].



O indicador LINK acende-se a verde assim que a ligação seja estabelecida.

As definições de rede para a coluna foram concluídas. Consulte os passos 8 e 9, ou o verso deste folheto para obter instruções relativamente à configuração das definições DLNA.

#### 8 Clique em [Open the procedure for DLNA settings].

Network Speaker Wi-Fi Utility	
✓ Connect the LAN cable	Wireless configuration has been completed
✓ Find the device	Next, change settings for playing contents on SA-NS300. Click (Open the procedure for DLNA settings) to display the procedure, and follow the steps to
<ul> <li>Select a wireless access point.</li> </ul>	coningure the block seconds.
✓ Disconnect the LAN cable	DLNA setting procedure
- Complete the setup	Note: It may take awhile before SA-NS300 becomes available.
	i )) (( _
	ferral second se
	Open the procedure for DLNA settings

Abre-se o website.

9 Configure o ambiente necessário para utilizar os seus dispositivos compatíveis com DLNA consultando o website ou depois de ler as instruções no verso deste folheto.

Windows XP Windows Vista

## 2 Configurar o seu computador como um servidor

### Os passos variam dependendo do seu computador. Execute os passos 2 e 3 depois de verificar a versão do seu sistema operativo.

Esta secção explica como configurar o Windows Media Player 11 instalado no Windows Vista/Windows XP\*.

\* O Windows Media Player 11 não é instalado pelo fabricante no Windows XP. Aceda ao website da Microsoft, descarregue o instalador e instale o Windows Media Player 11 no seu computador.

#### Sugestão

 Consulte detalhes relativamente à utilização do Windows Media Player 11, na Ajuda do Windows Media Player 11.

#### Aceda a [Iniciar] - [Todos os programas] e seleccione [Windows Media Player].

O Windows Media Player 11 inicia-se.

#### 2 Seleccione [Partilha de Multimédia...] no menu [Biblioteca].

Se estiver a utilizar o Windows XP, avance para o passo (8).

## Quando visualizar 1, seleccione [Funcionamento em Rede...].



#### É visualizada a janela [Centro de Rede e Partilha].

#### 4 Seleccione [Personalizar].



É visualizada a janela [Definir Localização de Rede].

#### 6 Assinale a opção [Privado] e seleccione [Seguinte].



- 6 Confirme que [Tipo de localização] foi alterado para [Privado] e seleccione [Fechar].
- Confirme que [(Rede privada)] é visualizada na janela [Centro de Rede e Partilha] e feche a janela.

8 Se a opção [Partilhar os meus ficheiros de multimédia] não estiver assinalada na janela [Partilha de Multimédia] apresentada no passo (2), assinale a opção [Partilhar os meus ficheiros de multimédia] e seleccione [OK].

ledia Sharing		8 2
Find and share music, pictures, and video or Learn about sharing Online	n your network	
Sharing settings		
V Find media that others are sharing		
Share my media		
Share my meula		
Tour network is a private network can find your shared media.	k. Devices that you allow	Networking
Can find your shared media.	k. Devices that you allow	Networking
too network is a private networ can find your shared media.	k. Devices that you allow	Networking

È apresentada uma lista de dispositivos que podem ser ligados.

9 Seleccione [Definições...] que aparece ao lado de [Partilhar os meus ficheiros de multimédia com:].

#### Assinale a opção [Permitir automaticamente novos dispositivos e computadores] e seleccione [OK].

#### Nota

• Anule a selecção desta opção depois de confirmar que a coluna pode ser ligada ao computador e reproduza dados de áudio no computador.

## 3 Reproduzir conteúdo áudio num servidor aleatoriamente

#### Sugestão

 Esta função permite-lhe reproduzir o conteúdo áudio aleatoriamente no servidor que é reconhecido primeiro. Desligue previamente outro servidor que não o Windows Vista/Windows XP.

## Prima INPUT no controlo remoto para seleccionar a entrada da rede doméstica.

Pode também utilizar o botão AUDIO IN na coluna.

#### 2 Prima ► no controlo remoto.

O conteúdo áudio é reproduzido apenas aleatoriamente no servidor que é reconhecido primeiro.

#### Quando não é emitido som desta coluna

- Certifique-se de que o nível de volume desta coluna não está definido para o nível mínimo.
- Poderá ser necessário efectuar alterações nas definições do software de segurança. Aceda ao seguinte site de apoio ao cliente.

#### http://www.sony.net/audio/netsettings

#### Windows 7

# 2 Configurar o seu computador como um servidor

Os passos variam dependendo do seu computador. Execute os passos 2 e 3 depois de verificar a versão do seu sistema operativo.

Esta secção explica como configurar uma versão instalada pelo fabricante do Windows Media Player 12 para Windows 7.

#### Sugestão

• Consulte detalhes relativamente à utilização do Windows Media Player 12, na Ajuda do Windows Media Player 12.

Aceda a [Iniciar] - [Painel de controlo] e seleccione [Ver estado e tarefas da rede] em [Rede e Internet].

É visualizada a janela [Centro de Rede e Partilha].

#### Sugestão

- Se a opção pretendida não aparecer no ecrã, tente alterar o tipo de visualização utilizado pelo painel de controlo.
- 2 Seleccione [Rede pública] em [Ver as redes activas]. Se o ecrã apresentar outra opção para além de [Rede pública], avance para o passo (5).



É visualizada a janela [Definir Localização de Rede].

Seleccione [Rede doméstica] ou [Rede de trabalho] de acordo com o ambiente em que a coluna é utilizada.

#### 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã de acordo com o ambiente em que a coluna é utilizada.

Assim que terminar as alterações, confirme que a opção sob [Ver as redes activas] foi alterada para [Rede doméstica] ou [Rede de trabalho] na janela [Centro de Rede e Partilha].

#### 5 Seleccione [Alterar definições de partilha avançadas].

00-	K Network and Inte	rnet 🔸 Network and Sharing Center	• ÷ <sub>7</sub>	Search Control Panel	۶
Control	Panel Home	View your basic network in	nformation and set	up connections	
Change	adapter settings		- 1		See full map
Change advan	ced sharing	(This computer)	Network	Internet	
settings		View your active networks		Con	nect or disconnect
	-	Network Home network	Acc	essitype: Internet inections: 📱 Local Area C	onnection
		Change your getunding rettings			

6 Seleccione [Escolher opções de transmissão em sequência de multimédia...] em [Transmissão em sequência de multimédia].

	<ul> <li>Turn on sharing</li> <li>Turn off Public folders)</li> </ul>	g so anyone with netw folder sharing (people	ork access can read a logged on to this cr	and write files in the omputer can still acc	Public folders cess these
Me	lia streaming				
	When media streaming videos on this compute	is on, people and de r. This computer can	ices on the network also find media on ti	can access pictures, ne network.	music, and
_	Media streaming i	s on.			
Char	co modio et	eaming or	tions		

Caso apareça [A transmissão em sequência de multimédia não está activada] na janela das opções de Transmissão em sequência de multimédia, seleccione [Activar a transmissão em sequência de multimédia].

#### 8 Seleccione [Permitir Todos].



Abre-se a janela [Permitir Todos os Dispositivos Multimédia]. Se todos os dispositivos na rede apresentarem a indicação [Permitido] para aceder à sua rede, seleccione [OK] e feche a janela.

9 Seleccione [Permitir todos os computadores e dispositivos multimédia].

10 Seleccione [OK] para fechar a janela.

## 3 Escutar conteúdo áudio guardado num servidor

1 Inicie o [Windows Media Player] do Windows 7.

2 Active a transmissão em sequência de multimédia.

Seleccione o conteúdo áudio pretendido e clique com o botão direito do rato.

4 Seleccione [Reproduzir Em] no menu.





O conteúdo áudio é reproduzido nesta coluna.

#### Quando não é emitido som desta coluna

- Certifique-se de que o nível de volume desta coluna não está definido para o nível mínimo.
- Poderá ser necessário efectuar alterações nas definições do software de segurança. Aceda ao seguinte site de apoio ao cliente.

#### http://www.sony.net/audio/netsettings