

Câmara térmica MIC612 MIC612

pt Manual de instalação



Índice

1	Segurança	6	
1.1	Sobre este manual	6	
1.2	Convenções neste manual	6	
1.3	Informações Legais	6	
1.4	Instruções de Segurança Importantes	7	
1.5	Directivas CE		
1.6	Avisos importantes	8	
1.7	Conformidade com a FCC e ICES	10	
1.8	Notificações da Bosch	11	
1.9	Serviço de assistência técnica e apoio ao cliente	12	
2	Desembalamento	13	
2.1	Lista de peças	13	
2.2	Produtos adicionais necessários	13	
2.3	Ferramentas Adicionais Necessárias	13	
3	Vista Geral da Instalação	15	
3.1	Disposições Típicas de Montagem	16	
3.2	Posições de Montagem	17	
3.3	Sobre o cabo composto blindado MIC	19	
3.4	Sobre entradas e saídas de alarme	19	
4	Instalação	20	
4.1	Configurações típicas de instalação	20	
4.2	Vista Geral dos Passos de Instalação	21	
4.3	Montar a câmara	22	
4.4	Instalar a unidade de fonte de alimentação MIC (PSU)	24	
4.4.1	Ligação de terra da PCI	24	
4.4.2	Amperagens	24	
4.4.3	Esquema das unidades de fonte de alimentação (PSUs) MIC para o MIC612	26	
4.4.4	Instruções de instalação	27	
4.4.5	Colocação em funcionamento da câmara com a opção de aquecedor	33	
4.5	Instalar a protecção solar opcional (MIC612)	34	
5	Começar	36	
5.1	Estabelecer o Controlo da Câmara	36	
5.1.1	Estabelecer o Controlo da Câmara Através do Protocolo Bi-Phase	36	
5.1.2	Estabelecer o Controlo da Câmara Através do Protocolo RS-485	36	
5.2	Ligar	37	
5.3	Controlar a Câmara	37	
5.3.1	Funcionamento Básico do Teclado	37	
5.3.2	Navegar nos Menus da Visualização no Ecrã (OSD)	38	
5.3.3	Comandos do Teclado, Protocolo Bosch	38	
5.3.4	Comandos do Teclado, Protocolo Pelco	39	
5.3.5	Comandos Predefinidos Especiais, Protocolo Pelco	40	

5.4	Definição do endereco das duas câmaras do MIC612	40			
5.4.1	.1 Definição do endereço da câmara óptica através de FastAddress				
5.4.2	FastAddress. Protocolo Bosch	41			
5.4.3	.4.3FastAddress, Protocolos Pelco.4.4Comandos activos no FastAddress				
5.4.4					
5.5	Definição de palavras-passe	43			
5.5.1	Palavras-passe especiais	43			
5.5.2	Definir Palavras-passe, Protocolo Bosch	43			
5.6	Configurar a Câmara para Funcionamento Invertido	44			
6	Menus da Visualização no Ecrã (OSD) (Protocolo Bosch)	45			
6.1	Menu Configuração da Câmara	47			
6.2	Menu Configuração da Câmara Térmica	49			
6.3	Menu Configuração da Objectiva	51			
6.4	Menu Configuração PTZ	53			
6.5	Menu Configuração da Visualização	54			
6.6	Menu Configuração da Comunicação	57			
6.7	Configuração de Alarme	58			
6.8	Menu Idioma	62			
6.9	Menu Diagnóstico	63			
7	Menus da Visualização no Ecrã (OSD) (Protocolo Pelco)	67			
7.1	Bosch Menu	69			
7.2	Configuração da Câmara	69			
7.3	Configuração PTZ	70			
7.4	Outros menus	71			
8	Funcionamento da câmara térmica	73			
8.1	Comutação de vídeo	73			
8.2	Correcção de campo plano (FFC)	73			
8.3	Apresentar temperatura da câmara térmica	73			
9	Comandos comuns do utilizador	75			
9.1	Definição do modo de rotação horizontal automática	75			
9.2	Definição de cenas predefinidas	75			
9.3	Especificar um Título de Cena ou de Sector	75			
9.4	Configuração de rondas de pré-posição	76			
9.5	5 Programação da operação de inactividade				
9.6 Gravação de rondas					
9.7 Usar o Sistema de Limpeza/Lavagem					

Usar o Sistema de Limpeza/Lavagem 9.7

10	Características avançadas	79
10.1	Regras de alarme	79
10.1.1	Controlar as Regras de Alarme	79
10.1.2	Exemplos de Regras de Alarme	79
10.2	Máscaras de Privacidade	80
10.3	Estabilização da Imagem	82
10.4	Ronda de pré-posição	82
10.5	Azimute, Elevação e Sentidos da bússola	82
10.5.1	Definir o Ponto Zero Azimute	82
10.5.2	Apresentar Azimute, Elevação e Cabeçalhos da bússola	83
11	Manutenção e Resolução de problemas	84
Α	Comandos do teclado (Protocolo Bosch) através do número	85
A.1	Comandos, Câmara Óptica	85
A.2	Comandos, Câmara Térmica	88
	Índice remissivo	90

1 Segurança

1.1 Sobre este manual

Este manual foi compilado com extrema atenção e a informação nele contida foi cuidadosamente verificada. O texto encontrava-se completo e correcto na altura em que foi impresso. Devido ao desenvolvimento constante dos produtos, o conteúdo do manual pode ser alterado sem aviso prévio. A Bosch Security Systems não assume qualquer responsabilidade pelos danos que possam resultar directa ou indirectamente de falhas, imperfeições ou discrepâncias entre o manual e o produto descrito.

1.2 Convenções neste manual

Neste manual, são usados os seguintes símbolos e indicações para chamar a atenção para situações especiais:



PERIGO!

Este símbolo indica uma situação de perigo iminente, como por exemplo "Tensão perigosa" existente no interior do produto. Caso não seja evitada, resultará num choque eléctrico, lesões graves ou morte.



AVISO!

Indica uma situação potencialmente perigosa. Caso não seja evitada, pode resultar em lesões graves ou morte.



CUIDADO!

Médio risco

Indica uma situação potencialmente perigosa. Caso não seja evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados. Alerta o utilizador para instruções importantes fornecidas com a unidade.



CUIDADO!

Indica uma situação potencialmente perigosa. Caso não seja evitada, pode resultar em danos materiais ou da unidade.



NOTA!

Este símbolo indica informações ou políticas da empresa relacionadas directa ou indirectamente com a segurança pessoal e a protecção dos bens materiais.

1.3 Informações Legais

Direitos de autor

Este manual é propriedade intelectual da Bosch Security Systems, Inc., estando protegido por direitos de autor. Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais

Todos os nomes de produtos de hardware e software utilizados neste documento poderão ser marcas registadas, devendo ser tratados como tal.

1.4 Instruções de Segurança Importantes

Leia, siga e guarde para consulta a totalidade das instruções de segurança que se seguem. Antes de utilizar a unidade, preste atenção a todos os avisos constantes da unidade e do manual de operação.



PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE A ABRIR. CORTE DE CORBENTE: AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO RECEBEM CORBENTE SEMPRE QUE

CORTE DE CORRENTE: AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO RECEBEM CORRENTE SEMPRE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER INSERIDO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.

AVISO!

CUIDADO!



A INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL QUALIFICADO, DE ACORDO COM A NORMA ELECTROTÉCNICA NORTE-AMERICANA, ANSI/NFPA, NORMA ELECTROTÉCNICA CANADIANA E DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DE OUTROS PAÍSES. A BOSCH SECURITY SYSTEMS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS DANOS OU PERDAS RESULTANTES DE UMA INSTALAÇÃO INCORRECTA OU INADEQUADA.

AVISO!



INSTALE OS CABOS DE INTERLIGAÇÃO EXTERNOS, DE ACORDO COM A NORMA NEC, ANSI/ NFPA70 (PARA APLICAÇÃO NOS EUA) E O CÓDIGO ELÉCTRICO DO CANADÁ, PARTE I, CSA C22.1 (PARA APLICAÇÃO NO CAN) E DE ACORDO COM O CÓDIGO DO PAÍS NO CASO DE TODOS OS OUTROS PAÍSES. A PROTECÇÃO DO CIRCUITO DE UM RAMAL EXIGE QUE FAÇAM JÁ PARTE DA INSTALAÇÃO DO EDIFÍCIO UM CORTA-CIRCUITOS BIPOLAR DE 20 A OU FUSÍVEIS PRÓPRIOS PARA RAMAIS. TEM DE SER MONTADO UM DISPOSITIVO DE COMUTAÇÃO DE 2 PÓLOS DE FÁCIL ACESSO COM UMA SEPARAÇÃO ENTRE OS CONTACTOS DE, PELO MENOS, 3 mm. O ENCAMINHAMENTO DE CABLAGEM EXTERNA DEVE SER EFECTUADO POR UMA CANALIZAÇÃO DE METAL PERMANENTEMENTE LIGADA À TERRA.



AVISO!

A CÂMARA TEM DE SER INSTALADA DIRECTA E PERMANENTEMENTE NUMA SUPERFÍCIE NÃO COMBUSTÍVEL.

- 1. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale junto de fontes de calor como, por exemplo, fornos, radiadores, aquecedores, fogões, nem de outro tipo de equipamento (incluindo amplificadores) que produza calor.
- 3. Não instale a fonte de alimentação da câmara perto de água (por exemplo, de uma banheira, bacia ou piscina).
- 4. Utilize as precauções de segurança normais, especialmente durante a instalação onde possa existir o risco de lesão caso a câmara sofra uma queda.
- 5. Não abra a unidade de câmara. Se tal acontecer, anula a garantia.
- 6. Utilize apenas a fonte de alimentação indicada neste manual. Certifique-se de que a corrente nominal do cabo de alimentação é adequada para a unidade.
- 7. Desligue a corrente antes de mover a unidade. Mova a unidade com cuidado. Força excessiva ou choques podem danificar a unidade.



Não coloque esta câmara sobre bancadas, tripés, suportes ou apoios instáveis. A unidade pode cair, provocando ferimentos graves e/ou danos sérios na unidade. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover a combinação de carro/câmara para evitar lesões devido a uma queda. Paragens abruptas, força excessiva ou superfícies irregulares podem fazer com que o carro e/ou unidade se virem ao contrário. Instale a câmara de acordo com as instruções do fabricante e apenas com os acessórios de montagem MIC. Para o transporte, rode a esfera de modo a que a janela aponte na direcção da base. Isto protege o sistema de limpeza e as janelas durante o transporte.

- 8. Não aponte a câmara para o sol. A Bosch Security Systems não se responsabiliza por quaisquer danos em câmaras que tenham sido apontadas directamente para o sol.
- Não force o eixo de rotação horizontal ou vertical da câmara para trás. Se o fizer, provocará danos na cadeia de engrenagens de accionamento do motor e invalidará a garantia.



NOTA!

Este dispositivo destina-se apenas a áreas públicas. A gravação ilícita de comunicações orais é estritamente proibida pela lei federal dos EUA.

1.5 Directivas CE

O MIC612 obedece às seguintes directivas CE:

- Directiva CEM (89/336/CE modificada)
- Directiva Máquinas (98/37/CE)
- Directiva Baixa Tensão (73/23/CE)
- RUSP (restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos) 2002/95/CE
- REEE (resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos) 2002/96/CE

NOTA!



Este equipamento possui componentes eléctricos ou electrónicos que deverão ser devidamente reciclados tendo em vista a conformidade com a directiva 2002/96/CE da União Europeia relativa à eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Contacte o seu fornecedor para obter informações sobre os procedimentos de reciclagem deste equipamento.



Declaração ambiental - Este símbolo significa que os aparelhos eléctricos e electrónicos, no fim da sua vida útil, têm de ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Normalmente, encontram-se à disposição sistemas separados, que se destinam à recolha de produtos electrónicos e eléctricos. Coloque estas unidades num centro de reciclagem compatível com o meio ambiente, de acordo com a *Directiva Europeia 2002/96/CE*.

A Bosch tem um dever importante para com o meio ambiente. A câmara foi concebida e produzida com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

1.6 Avisos importantes

Arranques a frio - Se a câmara for ligada com uma temperatura extremamente baixa (por exemplo, -40 °C), deixe a câmara aquecer durante 30 minutos antes de a utilizar. Em alguns casos, poderá ser necessária uma reinicialização parcial (Aux ON 911) ou um ciclo de potência da câmara antes de o vídeo utilizável estar disponível.

Ventilação - A câmara é uma unidade completamente selada e não precisa de atenção especial no que toca à ventilação.

Entrada de objectos e líquidos - Exceptuando o conector na base, a câmara pode ficar exposta a líquidos não corrosivos sem se danificar. Nunca empurre objectos para dentro do conector na base, pois isso pode danificar os pinos de ligação e impedir o bom funcionamento da câmara.

Relâmpagos - Para maior protecção durante uma tempestade com relâmpagos, ou quando deixar a unidade sem vigilância nem utilização durante longos períodos de tempo, desligue a unidade da tomada de parede e desconecte o sistema de cabos. Assim, evitará danos na unidade devido a relâmpagos e picos de corrente eléctrica.

Fontes de alimentação - A unidade deve funcionar apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. Antes de continuar, desligue a alimentação do cabo a ser instalado na câmara.

- Utilize apenas fontes de alimentação aprovadas e recomendadas no caso das unidades alimentadas externamente.
- No caso das unidades cujo funcionamento se baseia numa fonte de alimentação limitada, esta deve estar conforme a norma *EN60950*. As substituições podem danificar a unidade, provocar incêndio ou choque.
- No caso das unidades que funcionem a 18 Vac, a tensão aplicada à entrada de alimentação da unidade não pode exceder ±10%. Os cabos disponibilizados pelo próprio utilizador têm de estar conformes com as normas electrotécnicas locais (níveis de corrente Classe 2). Não ligue a fonte à terra nos terminais nem nos terminais da fonte de alimentação da unidade.
- Se não tiver a certeza do tipo de alimentação a utilizar, contacte o revendedor ou a companhia de electricidade local.

Sem vídeo - A perda de vídeo é inerente à gravação de vídeo digital; por este motivo, a Bosch Security Systems não será responsabilizada por qualquer dano resultante de informação de vídeo em falta. Para minimizar o risco de perda de informação digital, a Bosch Security Systems recomenda a implementação de vários sistemas de gravação redundantes e de um procedimento para fazer uma cópia de segurança de toda a informação analógica e digital. **Sinal da câmara -** Proteja o cabo com um protector primário se o sinal da câmara atingir mais de 43 m (140 pés), de acordo com a norma *NEC 800 (CEC secção 60)*.

Ligação da câmara à terra - Para instalar a câmara em ambientes potencialmente húmidos, assegure-se de que o sistema está devidamente protegido ligando a ficha da fonte de alimentação à terra (ver secção: Ligação de uma fonte de alimentação externa).

Ligação à terra coaxial:

- Ligue o sistema de cabos à terra se ligar um sistema de cabos externo à unidade.
- Só ligue o equipamento para exterior às entradas da unidade depois de a respectiva ficha com terra estar ligada a uma tomada com terra ou de o respectivo terminal de terra estar devidamente ligado a uma fonte ligada à terra.
- Desligue os conectores de entrada da unidade do equipamento exterior antes de desligar a ficha com terra ou o terminal de terra.
- Tome as devidas precauções de segurança para qualquer dispositivo exterior ligado a esta unidade, nomeadamente a ligação à terra.

Ligação à terra e polarização - Esta unidade pode estar equipada com uma ficha de linha polarizada de corrente alterna (uma ficha com uma lâmina mais larga que a outra). Esta característica de segurança permite que a ficha entre na tomada de corrente apenas de uma forma. Se não conseguir introduzir totalmente a ficha na tomada, contacte um electricista local certificado para marcar a substituição da tomada obsoleta. Não destrua a funcionalidade de protecção da ficha polarizada.

Apenas nos modelos dos EUA - A *Secção 810* da *National Electrical Code (Norma Electrotécnica Norte-Americana), ANSI/NFPA n.º 70*, contém informações relativas ao correcto estabelecimento de uma ligação à terra da instalação e da estrutura de suporte, ligação do cabo coaxial a uma unidade de descarga, tamanho dos condutores da ligação à terra, localização da unidade de descarga, ligação a eléctrodos de ligação à terra e requisitos do eléctrodo de ligação à terra.

Amperagem - Para segurança do dispositivo, a protecção do circuito de um ramal tem de ser garantida através de um fusível com uma amperagem máxima de 16 A. Tal tem de estar em conformidade com a norma *NEC 800 (CEC secção 60)*.

Como alternativa, esta unidade pode estar equipada com uma ficha tripolar com terra (uma ficha com um terceiro pino, para ligação à terra). Esta característica de segurança permite que a ficha entre apenas numa tomada de corrente com terra. Se não conseguir introduzir a ficha na tomada, contacte um electricista local certificado para substituir a tomada obsoleta. Não destrua a funcionalidade de protecção da ficha com terra.

Equipamento sempre ligado - Monte um dispositivo de comutação de fácil acesso na cablagem da instalação do edifício.

Equipamento passível de ligação - Instale a saída da tomada perto do equipamento para que possa ser facilmente acedido.

Sobrecarga - Não sobrecarregue as tomadas nem as extensões, pois isso pode acarretar risco de incêndio ou choques eléctricos.

Ajuste dos controlos - Ajuste apenas os controlos especificados no manual de operação. O ajuste impróprio de outros controlos pode provocar danos na unidade.

Acessórios, alterações ou modificações - Utilize apenas ligações/acessórios especificados pela Bosch. Qualquer alteração ou modificação do equipamento não expressamente aprovada pela Bosch pode anular a garantia ou, no caso de um acordo de autorização, a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

1.7

Conformidade com a FCC e ICES

FCC ET ICES INFORMATION (commercial applications)

(Apenas nos modelos dos EUA e do Canadá, CLASSE A)

NOTA!

Este é um produto de **Classe A**. Numa instalação doméstica, este produto pode provocar interferências radioeléctricas. Nesse caso, o utilizador poderá ter de tomar as medidas adequadas para atenuar esses efeitos.

Este dispositivo está conforme com a *parte 15* das *normas FCC*. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:

- este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
- tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável.

Este equipamento foi testado e considerado conforme com os limites dos dispositivos digitais de **Classe A**, de acordo com o estabelecido na parte 15 das normas FCC e ICES-003 da Industry Canada. Estes limites foram concebidos para proporcionarem uma protecção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento for utilizado num ambiente **comercial**. Este equipamento gera, utiliza e irradia energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais nas radiocomunicações. A operação deste equipamento numa zona residencial é susceptível de provocar interferências prejudiciais. Nesse caso, o utilizador deverá arcar com os custos dessa correcção.

Dever-se-á abdicar de todas e quaisquer alterações intencionais ou não intencionais que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade. Tais alterações podem anular a autoridade do utilizador para trabalhar com o equipamento. Se necessário, o utilizador deverá consultar o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

O seguinte folheto, preparado pela Federal Communications Commission, poderá ser útil ao utilizador: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems ("Como identificar e solucionar problemas de interferência de rádio/TV"). Este folheto está disponível junto do Gabinete de Publicações do Governo dos EUA, Washington, DC 20402, Stock No.004-000-00345-4.

INFORMATIONS FCC ET ICES (applications commerciales)

(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement, CLASSE A)

NOTA!

Ce produit est un appareil de **Classe A**. Son utilisation dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences. Le cas échéant, l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux conditions suivantes:

- cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
- cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.

Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de ce produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l'utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.

Au besoin, l'utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut s'avérer utile : « How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems » (Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférences de radio et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.

1.8 Notificações da Bosch

Exclusão de responsabilidade

Os Underwriter Laboratories Inc. ("UL") não testaram o desempenho nem a fiabilidade dos aspectos de sinalização ou segurança deste produto. Os UL apenas testaram os riscos de incêndio, choque e/ou ferimentos graves ou morte, conforme descrito na(s) *norma(s) dos UL para a segurança de equipamento de circuito fechado de televisão (CCTV), UL 2044* e na(s) norma(s) para a segurança de equipamento de tecnologia de informação, UL 60950-1. A certificação UL não abrange o desempenho nem a fiabilidade dos aspectos de sinalização ou segurança deste produto.

OS UL NÃO EFECTUAM QUALQUER REPRESENTAÇÃO, NÃO DÃO QUALQUER GARANTIA/ CERTIFICAÇÃO RELATIVA NEM AO DESEMPENHO NEM À FIABILIDADE DE NENHUMA DAS FUNÇÕES RELACIONADAS COM A SEGURANÇA OU A SINALIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

1.9 Serviço de assistência técnica e apoio ao cliente

Se esta unidade necessitar de assistência técnica, contacte o Centro de Assistência Bosch Security Systems mais próximo para obter a autorização de reenvio e receber as instruções pertinentes.

Centros de Assistência EUA Centro de Reparação Telefone: 800-566-2283 / Fax: 800-366-1329 E-mail: repair@us.bosch.com Serviço de Assistência ao Cliente Telefone: 888-289-0096 / Fax: 585-223-9180 E-mail: security.sales@us.bosch.com Assistência Técnica Telefone: 800-326-1450 / Fax: 585-223-3508 ou 717-735-6560 E-mail: technical.support@us.bosch.com

Canadá

Telefone: 514-738-2434 / Fax: 514-738-8480

Europa, Médio Oriente, África

Centro de Reparação

Telefone: 31 (0) 76-5721500 / Fax: 31 (0) 76-5721413

E-mail: RMADesk.STService@nl.bosch.com

Ásia

Centro de Reparação

Telefone: 65 63522776 / Fax: 65 63521776 E-mail: rmahelpdesk@sg.bosch.com

Serviço de Assistência ao Cliente

Telefone: 86 (0) 756 7633117 ou 86 (0) 756 7633121 / Fax: 86 (0) 756 7631710

E-mail: customer.service@cn.bosch.com

Garantia e informações adicionais

Para mais informações e questões sobre a garantia, contacte o centro Bosch Security Systems mais perto de si ou visite o nosso sítio de Internet em www.boschsecurity.com.pt.

2

Desembalamento

CUIDADO!

Tenha muito cuidado ao elevar ou deslocar câmaras MIC612 devido ao respectivo peso (10,66 kg / 23,5 lb).

- Este equipamento, apesar da sua robustez, deve ser desembalado e manuseado cuidadosamente. Verifique se existem danos visíveis no exterior da embalagem. Se lhe parecer que um dos elementos foi danificado durante o envio, notifique imediatamente o expedidor.
- Certifique-se de que todas as peças discriminadas na Lista de Peças, em baixo, estão incluídas. Se faltar algum elemento, notifique o Representante de Vendas ou o Representante da Assistência ao Cliente local da Bosch Security Systems.
- Caso algum dos componentes pareça estar danificado, não utilize este produto. Contacte a Bosch Security Systems caso os produtos estejam danificados.
- A caixa de cartão original é a embalagem mais segura para transportar a unidade, devendo ser usada se a unidade for devolvida para efeitos de reparação. Guarde-o para eventual utilização futura.

2.1 Lista de peças

O pacote contendo a câmara MIC Série 612 deve incluir o seguinte:

Quantidade	Peça
1	Câmara térmica MIC Série 612
1	Manual de instalação da MIC Série 612 (este folheto)
4	Parafusos e anilhas de aço inoxidável M8
1	Junta Nebar

2.2 Produtos adicionais necessários

A seguinte tabela lista produtos adicionais, vendidos em separado pela Bosch ou por outros fabricantes, necessários para a utilização das câmaras MIC Série 612:

Quantidade	Produto	Número de peça	Tamanho
		MIC-THERCBL-2M	2 m
1 por MIC612	Cabo composto blindado para câmaras	MIC-THERCBL-10M	10 m
	térmicas MIC	MIC-THERCBL-20M	20 m
	(consulte os números de modelo e	MIC-THERCBL-20M	25 m
	comprimentos à direita.)		
1 por MIC612	Unidade de fonte de alimentação (PSU) para	MIC-240PSU-2,	
	câmaras térmicas	MIC-115PSU-2,	
		MIC-24PSU-2	
	Acessórios de montagem		

2.3 Ferramentas Adicionais Necessárias

A tabela que se segue lista as ferramentas adicionais necessárias (não fornecidas pela Bosch):

Quantidade	Peça
1	Chave de 13 mm para a base em PCD, parafusos de fixação
1	Chave de parafusos de 3 mm para os blocos de terminais na fonte de
	alimentação MIC
1	Chave de parafusos de 8 mm para os parafusos prisioneiros da caixa da fonte de
	alimentação MIC
1	Selante de silicone para assegurar uma vedação impermeável [se não utilizar a
	junta Nebar]

3

Vista Geral da Instalação

\triangle

CUIDADO!

A instalação apenas deve ser realizada por técnicos qualificados, de acordo com a National Electrical Code (Norma Electrotécnica Norte-Americana) e os códigos locais aplicáveis.

As câmaras da Série MIC foram concebidas para facilitar a instalação numa variedade de acessórios de fixação comuns. O tipo mais comum de suporte usado é um postalete dedicado para câmara CCTV em que a câmara é aparafusada directamente no topo com o acessório de fixação padrão na indústria de 101,6 mm (4 pol.). Este tipo de postalete para câmara proporciona uma robusta plataforma de montagem que minimiza o movimento da câmara, tendo normalmente um grande armário na base para montar equipamento auxiliar, como sejam fontes de alimentação.

A câmara também pode ser montada num poste de iluminação com o suporte de montagem em postalete (MIC-PMB), contudo, os utilizadores têm de ter em conta que os postes de iluminação podem estar, muitas vezes, sujeitos a movimentos e não são plataformas indicadas para todos os estados e aplicações.

Para a montagem directa em edifícios, a Bosch Security Systems produz uma gama de suportes adequados para todas as instalações típicas em edifícios, incluindo as posições vertical (90°) ou invertida.



Figura 3.1 Posições de montagem da câmara MIC: vertical, invertida

A adaptabilidade da câmara permite uma integração fácil numa vasta gama de instalações móveis e reutilizáveis. Estas incluem embarcações salva-vidas e outras embarcações de superfície/subsuperfície, veículos de emergência, veículos de assistência nas auto-estradas, veículos de fiscalização de estacionamento da câmara/contratante e veículos antimotim. **3.1 Disposições Típicas de Montagem**

Em baixo, encontram-se exemplos de disposições típicas de montagem para as câmaras da Série MIC.



Figura 3.2 Montagem típica em postalete (mostrando Suporte de Montagem em Postalete (MIC-PMB) com Adaptador de Canalização Eléctrica Oco (MIC-SCA) e Suporte de Montagem em Parede (MIC-WMB)

No	Descrição
1	Parafusos de fixação para Adaptador de Canalização Eléctrica Oco
2	Banda de 90 mm em aço inoxidável para postalete
3	Blocos para Suporte de Montagem em Postalete
4	Placa para Suporte de Montagem em Postalete
5	Parafusos de fixação da placa para Suporte de Montagem em Postalete
6	Adaptador de Canalização Eléctrica Oco
7	Junta circular
8	Suporte de Montagem em Parede
9	Parafusos de fixação para Suporte de Montagem em Parede



Figura 3.3 Suporte de Montagem em Parede (MIC-WMB) com Adaptador de Canalização Eléctrica Oco (MIC-SCA) e Placa de Dispersão (MIC-SPR)



Figura 3.4 Montagem típica em esquina (da esquerda para a direita: Suporte de Montagem em Parede (MIC-WMB), Adaptador de Canalização Eléctrica Oco (MIC-SCA) e Suporte de Montagem em Esquina (MIC-CMB))

3.2 Posições de Montagem

CUIDADO!



A unidade vertical pode ser montada com a esfera da câmara para cima ou para baixo. Para obter a orientação correcta da imagem na instalação com esfera da câmara para baixo, rode o eixo de rotação vertical da câmara em 180°. Para obter informações detalhadas, consulte *Secção 5.6 Configurar a Câmara para Funcionamento Invertido, Página 44*. Se a câmara for montada com a esfera para baixo, é essencial que o conector e a área da base da câmara fiquem completamente vedados contra a entrada de água. O contacto da água com o conector provoca a corrosão dos pinos conectores, resultando no funcionamento incorrecto da câmara. Para impedir que a água entre nas roscas do conector do cabo composto, vede a rosca de 25 mm na instalação final com fita PTFE. Em alternativa, pode ser aplicado abundantemente um produto selante adequado na rosca antes da instalação final.

As câmaras MIC Série 612 foram concebidas para serem montadas na vertical (vertical para cima, 90°) ou de modo invertido (vertical para baixo, 90°). Veja a figura em baixo para obter as formas correctas de montagem da câmara.



Figura 3.5 Diagrama de montagem: Formas correctas (esquerda) e formas incorrectas (direita)

No	Descrição
1	Forma correcta, vertical
2	Forma correcta, invertida
3	Forma incorrecta, invertida e inclinada
4	Forma incorrecta, invertida no topo do postalete

3.3 Sobre o cabo composto blindado MIC

Os cabos compostos blindados MIC são cabos multicondutores de vários comprimentos (e de calibres entre 14 a 18) que fornecem todas as ligações de alimentação, vídeo e telemetria entre a fonte de alimentação MIC e a câmara MIC. Os cabos são pré-fabricados com um conector de 14 pinos terminado em fêmea numa extremidade para ligar ao conector macho instalado na base da câmara. A outra extremidade dos cabos tem condutores livres (sem terminação) para ligação a terminais na fonte de alimentação MIC.



Figura 3.6 Cabo composto antes da ligação à câmara MIC612



Figura 3.7 Cabo composto ligado à câmara MIC612

NOTA!

A Bosch não recomenda a utilização de cabo composto para distâncias superiores a 25 m entre a câmara MIC e a fonte de alimentação.

Para impedir que a água entre nas roscas do conector do cabo composto, vede a rosca de 25 mm na instalação final com fita PTFE. Em alternativa, pode ser aplicado abundantemente um produto selante adequado na rosca antes da instalação final.

3.4 Sobre entradas e saídas de alarme

A seguinte tabela identifica o número de entradas e saídas de alarme disponíveis com e sem uma placa de alarme de 8 entradas instalada na fonte de alimentação MIC.

Placa de alarme instalada?	Número de entradas de alarme	Número de saídas de alarme	
Sim	8	2	
Não	1	0	

4 Instalação

CUIDADO!

 \triangle

A instalação tem de ser feita por técnicos qualificados, de acordo com a ANSI/NFPA 70 (a norma electrotécnica norte-americana (National Electrical Code[®] (NEC)), a norma electrotécnica canadiana, parte I (também conhecida como Código CE ou CSA C22.1) e com todas as normas locais aplicáveis. A Bosch Security Systems, Inc., não assume qualquer responsabilidade pelos danos ou perdas resultantes de uma instalação incorrecta ou inadequada.



4.1

CUIDADO!

Certifique-se de que é utilizado um cinto de retenção forte, entre o eixo de rotação horizontal e a superfície de montagem, para fixar a câmara MIC, de modo a evitar qualquer perigo de queda do produto durante a instalação. Tenha muito cuidado ao elevar ou deslocar as câmaras MIC612 devido ao respectivo peso.

Configurações típicas de instalação

Exemplo 1: Configuração com protocolo de ligação Bifásico Bosch, que necessita de MIC-BP3 ou MIC-BP4 (vendidos separadamente).



Figura 4.1MIC612 com ligação a uma fonte de alimentação MIC, que está ligada a um sistema de controlo
da central de comando por um par entrançado blindado (STP) para o protocolo Bifásico.

No	Descrição
1	Ligação bifásica entre fonte de alimentação MIC e sistema de controlo da central de
	comando
2	Ligação de vídeo entre fonte de alimentação MIC e sistema de controlo da central de
	comando
3	Cabo composto blindado entre câmara MIC e fonte de alimentação MIC
4	Sistema de controlo da central de comando (com Divar 700 ou semelhante) com ligações
	apropriadas



Exemplo 2: Configuração com ligação de protocolo RS-485

Figura 4.2 MIC612 com ligação a uma fonte de alimentação MIC, que está ligada a um sistema de controlo da central de comando por RS-485.

No	Descrição
1	Ligação bifásica entre fonte de alimentação MIC e sistema de controlo da central de
	comando
2	Ligação de vídeo entre fonte de alimentação MIC e sistema de controlo da central de
	comando
3	Cabo composto blindado entre câmara MIC e fonte de alimentação MIC
4	Sistema de controlo da central de comando (com Divar 400, 600 ou semelhante) com
	ligações apropriadas

4.2 Vista Geral dos Passos de Instalação

Para instalar a câmara MIC612, siga estes passos em sequência. **Nota**: Dependendo da posição e local de montagem pretendidos, bem como dos acessórios escolhidos, poderá não ser necessário completar cada passo.

- 1. Monte a câmara. Consulte Secção 4.3 Montar a câmara, Página 22.
- 2. Instale a unidade de fonte de alimentação (PSU). Consulte Secção 4.4.4 Instruções de instalação, Página 27.
- 3. **Efectue as ligações necessárias** de alimentação, telemetria e vídeo. Consulte *Secção 4.4.4 Instruções de instalação, Página 27.*
- 4. Ligue a câmara ao computador. Consulte Secção 5 Começar.
- 5. **Configure a câmara para funcionamento invertido** (para câmaras montadas na posição invertida). Consulte Secção 5.6 Configurar a Câmara para Funcionamento Invertido, Página 44.
- 6. **Instale a protecção solar opcional**. Consulte Secção 4.5 Instalar a protecção solar opcional (MIC612), Página 34.

4.3 Montar a câmara

CUIDADO!



Os fixadores não são fornecidos com as câmaras MIC612 devido ao tipo de fixador utilizado depender do material a que o fixador é anexado. O material tem de suportar uma força mínima de 275 kg (600 lbs.). Os fixadores podem incluir pontos de fixação de cunha, pontos de fixação de manga, pontos de fixação de expansão única, pontos de fixação de expansão dupla, pontos de fixação de parafuso ou "Thru-Bolting" com uma porca. Todos os fixadores têm de ser feitos de aço inoxidável 303(A2), no mínimo, com um diâmetro de 8 mm (5/16 pol.). Todos os parafusos têm de atravessar totalmente a superfície de montagem e ser fixos com uma anilha plana, anilha de bloqueio e uma porca. Todas as buchas têm de ser ancoradas em betão ou soldadas a uma placa de apoio de aço. Os pernos de ancoragem podem ser usados para estruturas cegas onde não haja acesso à parte posterior.

Para montar a câmara da série MIC, siga estes passos:

- Identifique um local seguro para a instalação do suporte e para a câmara. Estabeleça a
 posição de montagem de modo a que a câmara não sofra qualquer tipo de interferência,
 quer intencional quer acidental. Certifique-se de que o local de instalação tem a distância
 suficiente de cabos de pára-raios e linhas de alta tensão, em conformidade com as
 normas NEC725 e NEC800 (CEC regra 16-224 e CEC secção 60). Não instale a câmara
 perto de:
 - Quaisquer fontes de calor
 - Quaisquer linhas eléctricas aéreas, circuitos eléctricos, luzes eléctricas ou onde quer que possa entrar em contacto com tais linhas, circuitos ou luzes
- Assegure-se de que a superfície de montagem tem capacidade para suportar o peso combinado da câmara e do material de montagem em todas as condições esperadas de carga, vibração e temperatura. As câmaras MIC612 têm de ser fixas a uma das seguintes superfícies:
 - Betão sólido/fundido
 - Unidade de alvenaria de betão (bloco de cimento)
 - Tijolo (todos os tipos)
 - Metal (aço/alumínio, mínimo de 1/8 pol. de espessura)

Nota: Se a câmara estiver posicionada numa área altamente exposta onde possam ocorrer quedas de raios, recomenda-se a instalação de um cabo de pára-raios dentro de um espaço de 0,5 m à volta da câmara e, pelo menos, 1,5 m acima da câmara. A própria construção da caixa da câmara é capaz de lidar com raios secundários. Se for aplicada a protecção contra relâmpagos, o sistema electrónico interior ou a câmara não devem sofrer danos. Uma ligação à terra para a caixa também protege dos danos dos raios secundários. (Consulte o passo 8.)



NOTA!

As câmaras MIC 612 têm um fusível interno para protecção. O fusível (XF4001) é uma peça que não pode ser reparada e tem de ser substituída num centro de assistência Bosch. NÃO abra a caixa da câmara.

- 3. Fixe os suportes de montagem com firmeza, tendo em atenção todas as precauções de segurança e regulamentos locais do edifício.
- 4. Eleve cuidadosamente a câmara até o ponto de montagem.
- 5. Ligue a extremidade do conector fêmea de 14 pinos do cabo composto blindado à ficha macho na base da câmara. Aparafuse a manga do conector do cabo para dentro da ficha até ficar seguro com firmeza (aproximadamente quatro (4) voltas a partir do início do encaixe roscado).

- 6. Ligue a câmara à terra com um dos parafusos de fixação fornecidos. Ligue a câmara à terra num único ponto para evitar loops de terra e o surgimento de distorção do vídeo (barras longitudinais de ruído na imagem), provocada por interferência eléctrica, na imagem da câmara na sala de controlo. Atenção:
 - Independentemente de a caixa e o módulo de câmara terem separação galvânica, a caixa deve possuir uma ligação à terra de segurança. A terra de segurança deve ser uma ligação por fixação (por exemplo, a um dos parafusos de fixação) à caixa exterior da câmara e deverá ser ligada ao posto de terminação de terra na base de PCD da câmara.
 - Se o sistema for todo em cobre e as imagens da câmara retornarem à sala de controlo através do cabo de cobre coaxial, então a câmara deve ser ligada à terra apenas no ponto terminal do vídeo na sala de controlo. Neste caso, a ligação de terra da placa de circuito impresso deve ser interrompida. Consulte Secção 4.4.1 Ligação de terra da PCI, Página 24.
 - Se o vídeo for transmitido de volta para a sala de controlo através de algum meio de ligação não eléctrico (por exemplo, fibra óptica, rádio ou microondas), então a câmara deve ser ligada à terra no ponto do transmissor na fonte de alimentação. A ligação de terra da fonte de alimentação pode ser utilizada para este fim.
 - Se não for possível evitar uma dupla ligação de terra, então deverá ser instalado um transformador de isolamento de vídeo entre as duas ligações.
- 7. Utilize porcas, parafusos e anilhas M8 de 20 mm em aço inoxidável para fixar a base de PCD da câmara ao suporte de montagem. Pode ser usada uma junta Nebar adicional ou um produto selante de silicone adequado para assegurar uma vedação impermeável entre a base e a superfície de montagem. Aperte bem todos os parafusos.
- 8. Imobilize toda a cablagem e canalização eléctrica.

AVISO!



Se a câmara for montada com a esfera para baixo, é essencial que o conector e a área da base da câmara fiquem completamente vedados contra a entrada de água. O contacto da água com o conector provoca a corrosão dos pinos conectores, resultando no funcionamento incorrecto da câmara.

AVISO!

Para impedir que a água entre nas roscas do conector do cabo composto, a rosca de 25 mm tem de ser vedada na instalação final com fita PTFE (não fornecida). Em alternativa, pode ser aplicado abundantemente um selante indicado na rosca antes da instalação final.

4.4

Instalar a unidade de fonte de alimentação MIC (PSU)

Cada fonte de alimentação (PSU) da gama MIC providencia todas as ligações necessárias para electricidade, vídeo e telemetria para uma única câmara MIC. Cada fonte de alimentação MIC possui homologação CE e FCC e tem uma caixa de alumínio fundido resistente às condições meteorológicas (classificação IP65). As funcionalidades incluem:

- Possibilidade de condução de várias placas de interface opcionais montadas internamente para a caixa da fonte de alimentação MIC [por ex., uma placa de alarme de 8 entradas (MIC-ALM)]
- Possibilidade de uma placa de interface de sinal (MIC-BP4) para ligação da telemetria ao equipamento Bi-Phase da Bosch
- Terminação de parafuso para todos os cabos (compostos, de telemetria e auxiliares) de entrada e saída da caixa

 Isolamento de terra e terminação no interior da unidade para controlo adequado da ligação de terra da função de vídeo e para evitar o loop de terra

Cada fonte de alimentação MIC é enviada com os seguintes componentes:

- Três (3) bucins M12 para telemetria, vídeo e equipamento auxiliar.
- Um (1) bucim M16 para ligação do cabo composto blindado à câmara MIC
- Um (1) bucim de 1/2 pol. NPT para a ligação do cabo de alimentação
- Um (1) bucim de 1/2 pol. NPT e um (1) passa cabos M12

As câmaras MIC612 podem utilizar as seguintes unidades de fonte de alimentação: MIC-240PSU-2 (230 Vac), MIC-115PSU-2 (115 Vac) ou MIC-240PSU-2 (24 Vac). As dimensões (A x L x P) das caixas para fonte de alimentação são: 90 x 260 x 160 mm (3,54 x 10,24 x 6,3 pol.). O peso é de 3,2 kg (7,1 lb).



NOTA!

Utilize apenas as fontes de alimentação especificadas com o MIC612.

4.4.1 Ligação de terra da PCI

A placa de circuito impresso (PCI) possui uma opção de ligação de terra, perto do bloco de terminais HD1, para permitir que a fonte de alimentação seja configurada para diferentes esquemas de ligação de terra:

- Se existir uma ligação separada entre o ecrã de vídeo e a terra, deve-se interromper a ligação de terra. Isto ocorre normalmente em sistemas com ligações em cobre, nos quais todos os cabos coaxiais de vídeo em cobre são conduzidos para a sala de controlo para serem ligados a um ponto de terra central.
- Se for utilizada a fibra óptica ou outras ligações indirectas para a transmissão de dados e de vídeo de e para a sala de controlo, então a ligação de terra deve ser deixada intacta desde que seja o único ponto de referência de terra da câmara.

4.4.2 Amperagens

As fontes de alimentação MIC para as câmaras MIC612 têm quatro (4) fusíveis de 20 mm (números 13 - 16 na *Figura 4.3*) em porta-fusíveis. As amperagens para estes fusíveis são fixas para o lado secundário de baixa tensão mas são alteradas de acordo com a tensão de entrada no lado primário de alta tensão. A seguinte tabela mostra os valores dos fusíveis que devem ser instalados para fornecer uma protecção adequada às fontes de alimentação MIC-240PSU-2 e MIC-115PSU-2. **Nota:** O fusível FS 4 não existe.

ID do	Função do fusível	Tipo	Amperagem para a	Amperagem para a	Amperagem para a
Fusív			tensão de 240 V	tensão primária de	tensão primária de
el			Primária	115 V	24 V
FS 1	Protecção da	Vidro	1,6 A, protecção	1,6 A, protecção	1,6 A, protecção
	câmara		contra	contra	contra
	MIC		sobretensões (T)	sobretensões (T)	sobretensões (T)
FS 2	Protecção primária	Vidro	200 mA, de acção	500 mA, de acção	2,5 A, de acção
			rápida	rápida	rápida
FS 3	Protecção de	Vidro	1,6 A, protecção	1,6 A, protecção	1,6 A, protecção
	aquecimento 1		contra	contra	contra
			sobretensões (T)	sobretensões (T)	sobretensões (T)
FS 5	Protecção de	Vidro	1,6 A, protecção	1,6 A, protecção	1,6 A, protecção
	aquecimento 2		contra	contra	contra
			sobretensões (T)	sobretensões (T)	sobretensões (T)

4.4.3Esquema das unidades de fonte de alimentação (PSUs) MIC para o MIC612
A figura em baixo mostra a disposição da PCI nas fontes de alimentação MIC para câmaras

sem IV, com números de activação ao lado ou por baixo da ID da ligação/do terminal ou do terminal, e os fusíveis "ligados". A tabela por baixo da figura identifica as ligações.



Figura 4	4.3	Esquema	da	MIC-240PSU-2	е	MIC-115PSU-2
i igui u		Loquemu	uu	10110 2401 00 2	C	10110 1101 00 2

No	ID da ligação/	Descrição/função da ligação/do	Tipo de ligação/
	do terminal na PCI	terminal	terminal
1	HD1	Entrada de alimentação AC	Terminal de parafuso
2	HD3	Cabo composto blindado	Terminal de parafuso
		(ligações para câmara)	
3	HD5	Controlo RS-485	Terminal de parafuso
4	HD4	Bloco de terminais da telemetria	Conector Molex
5	HD8	Conversor de USB para RS-485	Conector Molex
6	HD6	[Opcional] Auxiliar, aquecedor	Terminal de parafuso
7	HD7	Vídeo (cabo composto)	Terminal de parafuso
8	HD2	Interruptor contra sabotagem	Terminal de parafuso
		(tamper)	
9	CN3(ligação para	Ligação coaxial	Tomada BNC
	vídeo)	(saída para vídeo visível/térmico	
		comutada)	
10	CN1(saída de	Ligação coaxial	Tomada BNC
	vídeo)	(saída para vídeo visível)	
11	CN2	Terminal de placa de componente	Tipo plug in
		suplementar	
12	Ligação de terra	Ligação de terra	
13	FS2	Fusível 2 - protecção primária	
14	FS1	Fusível 1 - protecção da câmara MIC	
15	FS3	Fusível 3 - protecção do aquecedor 1	
16	FS5	Fusível 5 - protecção do aquecedor 2	

4.4.4 Instruções de instalação

PERIGO!

– PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

A fim de reduzir o risco de choque eléctrico, desligue a alimentação antes de abrir ou operar qualquer unidade da fonte de alimentação. A alimentação tem de ser desligada antes de substituir qualquer fusível na fonte de alimentação MIC. As unidades da fonte de alimentação são alimentadas quando o cabo de alimentação é inserido na fonte de alimentação.



 As fontes de alimentação MIC têm uma blindagem interna separada que protege o bloco de terminais de entrada do cabo de alimentação (HD1). A remoção desta protecção e a ligação do cabo de alimentação de rede só devem ser efectuadas por técnicos qualificados. A blindagem TEM de ser reinstalada e bem fixa antes de ligar a alimentação.

- O cabo de alimentação de rede deve possuir condutores com um tamanho máximo de 12 AWG.
- É exigida uma protecção do circuito de um ramal com um corta-circuitos bipolar de 15 A ou fusíveis próprios para ramais. É necessário montar fora do aparelho um dispositivo de comutação de 2 pólos de fácil acesso com uma separação entre os contactos mínima de 3 mm.



AVISO!

Para satisfazer os padrões e classificações UL, todos os condutores externos destinados a aplicação na instalação **têm de** ser encaminhados por uma canalização eléctrica ligada à terra.



CUIDADO!

Com excepção da ligação de terra, das ligações do aquecimento e dos fusíveis aplicáveis, as fontes de alimentação MIC não têm peças que possam ser ajustadas pelo utilizador. As câmaras MIC não têm peças cuja manutenção possa ser feita pelo utilizador.



CUIDADO!

A Bosch recomenda utilizar uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) ligada a uma câmara MIC/instalação de fonte de alimentação.

NOTA!

Para conservar a classificação IP da caixa da fonte de alimentação, instale apenas conectores de canalização eléctrica ou acessórios de fixação listados ou reconhecidos com a mesma classificação ambiental da caixa, de acordo com as instruções de instalação do conector ou do acessório de fixação.

i

NOTA!

Consulte o *Manual de instalação da fonte de alimentação da série MIC* incluído com a fonte de alimentação para mais informações sobre a instalação de uma fonte de alimentação da série MIC e a ligação a uma câmara MIC612.

Passos a seguir para instalar a fonte de alimentação:

- 1. Estabeleça a posição de montagem da fonte de alimentação MIC de modo a que esta não sofra qualquer tipo de interferência, quer intencional quer acidental. A Bosch recomenda utilizar um armário bloqueável.
- 2. Localize os quatro (4) orifícios de fixação da caixa da fonte de alimentação. (A Figura 4.4 mostra um dos orifícios.) Consulte as localizações dos orifícios no diagrama de dimensões no anexo. As dimensões apresentadas referem-se apenas aos orifícios de fixação. Os outros 4 orifícios apresentados destinam-se a fixar a tampa, sendo apenas de referência.
- 3. Faça quatro (4) orifícios na superfície de montagem para os ganchos de montagem apropriados para parafusos M6 (não incluídos).
- 4. Desaperte os quatro (4) parafusos Phillips prisioneiros de cabeça cruzada na parte superior da tampa da caixa da fonte de alimentação (item 2, *Figura 4.4*). Levante a tampa e pouse-a virada ao contrário ao lado da caixa.

NOTA!

Não estique nem corte, nem interfira de qualquer outro modo com o cabo do fio de terra (exibido na figura em baixo) que entra na tampa e no terminal de terra.



Figura 4.4 Orifícios para parafusos para montar a caixa; orifícios para parafusos para a tampa da caixa

Nº	Descrição
1	Orifício para o parafuso de montagem na caixa
2	Orifício para o parafuso da tampa na caixa

5. Para fixar a caixa à superfície de montagem deve utilizar quatro (4) parafusos e anilhas de aço inoxidável M6 (não incluídos) que encaixem nos orifícios grandes da caixa, como apresentado na *Figura 4.4*.

(i)

NOTA!

Se quiser fixar verticalmente a caixa da fonte de alimentação (por ex., numa parede), uma pessoa deve segurar na tampa da caixa enquanto outra coloca o corpo da caixa no sítio, evitando danificar qualquer peça da caixa e/ou causar ferimentos.

 Retire os quatro (4) parafusos M3 na blindagem da central de comando de entrada de alta tensão interna (marcada com a expressão "Danger" ("Perigo")) que tapa o terminal do cabo de alimentação HD1. Guarde os parafusos.



Figura 4.5 Caixa com a blindagem e o cabo do fio de terra entre o terminal de terra e a tampa da caixa

No	Descrição
1	Cabo de fio de terra para a tampa da caixa
2	Blindagem interna
3	Terminal de terra

- Retire a blindagem interna e guarde-a por perto, fora da caixa da fonte de alimentação. Agora, pode aceder ao orifício do cabo de alimentação e ao passa cabos M20 que tapa o orifício.
- Retire o passa cabos. Instale uma canalização adequada (de metal) no sítio do passa cabos. Fixe a canalização de acordo com as recomendações do fabricante da canalização eléctrica.

CUIDADO!



Apenas instalações com canalização eléctrica satisfazem as normas UL. Se utilizar um cabo de alimentação sem uma canalização eléctrica (não recomendável), instale o bucim NPT de 1/2 pol. (incluído) no sítio do passa cabos. Nota: É mais fácil passar o cabo de alimentação através do bucim no exterior da caixa e, depois, fixar o bucim à caixa. Certifique-se de que os bucins têm espaço suficiente para permitir a entrada dos cabos (aproximadamente 60 mm de cada lado da caixa).

- 9. Prepare o cabo de alimentação conforme necessário e, depois, introduza-o na caixa.
- 10. Ligue os fios da fase e neutral aos terminais de parafuso correctos no bloco de terminais HD1, identificados na tabela abaixo e impressos na PCI. Respeite a polaridade e a tensão.

Marcação na PCI	Descrição
L	em directo
N	Neutro
Ð	Ligação à terra

- 11. Retire a porca de latão e a anilha de cobre do terminal de terra (item 3, *Figura 4.6*) e guarde-as.
- 12. Retire o terminal de olhal (incluído).
- 13. Introduza o fio de terra do cabo de alimentação (item 2, *Figura 4.6*) na porção da ficha (tamanho M6, com certificação UL) do terminal de olhal e crave-a até ficar no sítio.

- 14. Coloque o terminal de olhal no terminal de terra.
- 15. Substitua a anilha de cobre. Fixe-a com a porta de latão.



Figura 4.6 Entrada de alimentação com blindagem removida, mostrando o bloco de terminal HD1 antes das ligações eléctricas

No	Descrição
1	Cabo de fio de terra para a tampa da caixa
2	Cabo do fio de terra para a PCI da fonte de alimentação
3	Terminal de terra

- 16. Volte a colocar a blindagem interna, evitando entalar os cabos. Aperte os parafusos.
- 17. Introduza a extremidade não ligada do cabo composto blindado no bucim M16 do canto superior direito (item 2, *Figura 4.7*).



Figura 4.7 Caixa da fonte de alimentação PSU, com bucins identificados

No	Descrição	Tamanho do bucim
1	Saída de vídeo óptico	M12
2	Cabo composto	M16
3	Saída de vídeo comutada opcional	M12
4	Controlos da central de comando/telemetria	M12

 Ligue o cabo composto blindado ao bloco de terminais HD3 (e HD6 e HD7, se necessário) respeitando a codificação por cores como indicado em baixo e impresso na PCI.



Figura 4.8 Vista explodida das ligações de cabos compostos

Nã	ID, Ligação/	Marcação na PCI,	Descrição/função da ligação	Marcação na PCI,
о.	Terminal + Pino	Sinal		Cor do fio
1	HD3-1	Alimentação	Entrada de alimentação de baixa tensão (entrada 1)/	Vermelho
			alimentação AC	
2	HD3-2	Alimentação	Entrada de alimentação de baixa tensão (entrada 2)/	Verde
			retorno da alimentação AC	
3	HD3-3	RxB	E/S telemetria para RS-422/485 [Rx +]	Branco
			Full duplex RxB/Half duplex Tx/RxB	
4	HD3-4	RxA	E/S de telemetria para RS-422/485 [Rx -]	Amarelo
			Full duplex RxA/Half duplex Tx/RxA	
5	HD3-5	Ov	Terra	Ecrã
			[fio de continuidade/blindagem]	(preto)
6	HD3-6	TxA	E/S de telemetria para RS-422/485 [Tx -]	Azul
			Full duplex TxA	
7	HD3-7	ТхВ	E/S de telemetria para RS-422/485 [Tx +]	Violeta
			Full duplex TxB	
8	HD3-8	Vídeo	Saída de vídeo da câmara óptica	Núcleo
			para a sala de controlo (coaxial - BNC CN1)	
9	HD3-9	Vídeo OV	Retorno do sinal de vídeo (câmara óptica)	Ecrã
			(terra para a sala de controlo) (cabo coaxial - BNC	
			CN1)	
10	HD3-10	Tamp Sw	[Opcional] Interruptor contra sabotagem (tamper)	Preto
11	HD3-11	Wash	[Opcional] Sinal do accionamento do sistema de	Cor-de-laranja
			lavagem	
12	HD6-1	AUX1	[Opcional] Ligação auxiliar (aquecedor)*	Castanho
13	HD6-2	AUX2	[Opcional] Ligação auxiliar (aquecedor)	Cinzento
14	HD7-1		Saída comutada de vídeo para sala de controlo	Núcleo
			(sinal de saída para vídeo visível/térmico comutado)	(preto)
15	HD7-2		Terra do sinal de vídeo comutado	Ecrã
				(preto)

NOTA!

i

Tem de ligar o fio de continuidade geral de blindagem do cabo composto ao chassis da fonte de alimentação para ligar o chassis à terra. Dobre o fio de continuidade na patilha do terminal de olhal ligado ao parafuso de montagem da PCI que se encontra à direita da tomada BNC CN3 (ligação para vídeo). Consulte a localização do parafuso na *Figura 4.3*.

* Se estiver a fazer a ligação de um aquecedor, consulte Secção 4.4.5 Colocação em funcionamento da câmara com a opção de aquecedor.

- 19. Deslize o cabo para trás de modo a que a blindagem fique no meio do bucim.
- Aperte o bucim de modo a prender firmemente o cabo composto blindado. É fundamental que a blindagem entrançada do cabo engate nos grampos internos do bucim para garantir uma protecção CEM adequada.
- 21. Se necessário, ligue um interruptor contra sabotagem ao bloco de terminais HD2.
- 22. Efectue as ligações de vídeo necessárias. Introduza o cabo coaxial que escolher consulte a tabela em baixo para identificar os tipos de cabo recomendados, a distância máxima e outras especificações para a ligação de vídeo coaxial entre a fonte de alimentação MIC e o sistema de controlo da central de comando através do bucim M12 no canto superior esquerdo (item 1, *Figura 4.7*).

Tipo de cabo; Distância máxima	RG-59/U; 300 m (1000 pés)
	RG-6/U; 450 m (1500 pés)
	RG-11/U; 600 m (2000 pés)
Tamanho	Diâmetro exterior entre 4,6 mm (0,181 pol.) e 7,9 mm
	(0,312 pol.)
Blindagem	Blindagem em cobre entrançado: 95%
Condutor central	Alma de cobre standard

- 23. Dobre a extremidade do cabo com um conector de terminal BNC.
- 24. Ligue o cabo da saída de vídeo à tomada BCN CN1.
- 25. Apenas para saída de vídeo dupla: se necessário, retire o passa cabos que tapa o orifício do bucim M12 do canto inferior esquerdo (item 3, *Figura 4.7*). Introduza um segundo cabo da saída de vídeo no bucim e depois ligue o cabo da saída de vídeo ligado à tomada BNC CN3. Este segundo cabo permite controlar o vídeo quer da câmara óptica, quer da câmara térmica. Os utilizadores podem alternar entre as duas câmaras.
- 26. Introduza o cabo de telemetria no bucim M12 no canto inferior direito (item 4, *Figura 4.7*).
- 27. Ligue o controlo RS-485 da central de comando ao bloco de terminais HD5, como indicado na tabela em baixo:

Marcação na PCI	Nome do sinal de	Descrição/função da	Número de
(PCIs sem IV)	telemetria	ligação	pino
RxB	Rx +	RS485+ para a câmara	1
RxA	Rx -	RS485- para a câmara	2
0 V	Terra	0 V da sala de controlo	3
TxA	Tx -	RS485- para a sala de controlo	4
ТхВ	Tx +	RS485+ para a sala de controlo	5

Nota: o bloco de terminais encontra-se posicionado com os terminais de parafusos à esquerda, junto dos fusíveis. Os pinos encontram-se numerados de cima para baixo nessa orientação. As PCIs de fontes de alimentação sem IV estão marcadas.

28. Se ligar a placas de componentes adicionais (por exemplo, uma placa para alarmes de 8 entradas (MIC-516ALM) ou a uma placa para alarmes de 8 entradas mais placa de accionamento da bomba do sistema de lavagem (MIC-ALM), e/ou uma placa Bi-phase (MIC-BP4)), retire o passa cabos que tapa os orifícios de um bucim M12 (item 3, *Figura 4.7*). Ligue o bucim M12 fornecido. Faça as ligações apropriadas para o terminal plug-in CN2.



NOTA!

Para a instalação da placa para alarmes de 8 entradas MIC (MIC-ALM) ou conversor Bi-phase (MIC-BP4), consulte os respectivos manuais.

- 29. Depois de concluir as ligações, ligue o abastecimento eléctrico à fonte de alimentação.
- 30. Verifique se os seguintes LEDs estão acesos:

LED	Descrição
LED 2	Alimentação de 18 Vac ligada para a câmara
LED 4	Alimentação ligada para aquecimento opcional
LED 3	Alimentação de 18 Vac ligada à câmara
LED 5	Alimentação ligada para aquecimento opcional

31. Volte a colocar a tampa da caixa e aperte os quatro (4) parafusos prisioneiros na portinhola da tampa para garantir que esta fica estanque.

4.4.5 Colocação em funcionamento da câmara com a opção de aquecedor

Para activar os aquecedores, é necessário mudar duas ligações na placa de circuito impresso (PCI) da fonte de alimentação. Siga estes passos:

- 1. Desligue a fonte de alimentação da corrente.
- 2. Localize a ligação 1 e 2 na PCI, ao lado do bloco de terminais HD6. A predefinição é 0 V.



Figura 4.9 Ligações da PCI definidas para 0 V

- 3. Quebre as duas ligações soldadas e remova a solda em excesso.
- Utilizando o fio de ligação TCW, solde as ligações desde os blocos esquerdos até aos blocos centrais. A fonte de alimentação irá agora enviar 18 Vac para o bloco de terminais HD6.



Figura 4.10 Ligações da PCI definidas para 18 V

- 5. Localize o fio castanho e o fio cinzento do cabo composto.
- Ligue o fio castanho e o fio cinzento do aquecedor ao bloco de terminais HD6, como marcado na PCI. Os aquecimentos são controlados por termóstato e ligam-se automaticamente a +5 °C (+41 °F) e desligam-se a +15 °C (+59 °F).
- 7. Verifique todas as ligações.
- 8. Feche a caixa da fonte de alimentação.
- 9. Volte a ligar o abastecimento eléctrico à fonte de alimentação.

4.5 li

Instalar a protecção solar opcional (MIC612)

A protecção solar MIC612 foi concebida para proporcionar uma protecção adicional contra a radiação solar directa. É um molde de duas partes que inclui oito (8) ressaltos de aço inoxidável, oito (8) anilhas M3 e parafusos de retenção. Para instalar a protecção solar, siga estes passos:



CUIDADO!

NÃO RETIRE a tampa da câmara e não force, manualmente, o eixo de rotação horizontal ou vertical para trás. Se tal acontecer, anula a garantia. Forçar para trás pode deslocar os dentes para fora das engrenagens internas.

- 1. Ligue a alimentação da câmara para que possa rodar a cabeça da câmara para cima, de modo a encaixá-la na metade inferior da protecção solar (consulte o passo 8).
- 2. Rode a câmara com esta ligada não a rode manualmente até que a parte inferior da cabeça da câmara esteja virada para cima.
- 3. Retire os quatro (4) parafusos de retenção da tampa da câmara.
- 4. Coloque um ressalto de aço inoxidável em cada orifício para parafuso e aperte utilizando uma chave de parafusos de cabeça.
- 5. Quando os quatro (4) ressaltos tiverem sido colocados, alinhe os orifícios na protecção solar com os ressaltos correspondentes. Empurre a protecção solar até esta encaixar devidamente na cabeça da câmara.
- 6. Fixe a protecção solar aos ressaltos utilizando os parafusos e anilhas M3 de aço inoxidável.

- 7. Rode a câmara com esta ligada não a rode manualmente até que a parte superior da cabeça da câmara esteja virada para cima.
- 8. Repita os passos dois a seis na tampa superior da câmara. Quando correctamente instaladas, ambas as metades da protecção solar devem estar alinhadas e em contacto na parte de trás da câmara.



Figura 4.11 Ilustração gráfica da montagem da protecção solar

No	Descrição
1	Espaçador/bucha, aço inoxidável grau 316
2	Protecção solar
3	Parafuso M3 x 10 mm, aço inoxidável grau 316 (SS), Pozidriv com cabeça chata
4	Anilha M3, aço inoxidável grau 316 (SS)

5 Começar

Instale e ligue a câmara de acordo com as instruções deste manual e dos manuais que acompanham a fonte de alimentação e os dispositivos de montagem. Um sistema típico inclui teclado, comutador matricial, monitor e as devidas cablagens. Consulte os manuais de cada produto para instruções completas de instalação e configuração de todos os componentes do sistema.

5.1 Estabelecer o Controlo da Câmara

O MIC612 suporta dois protocolos de comunicação (Bi-Phase e RS-485) e ambos os protocolos de controlador (teclado) Bosch e Pelco D/P que lhe permitem enviar comandos para a câmara e receber informações da câmara.

5.1.1 Estabelecer o Controlo da Câmara Através do Protocolo Bi-Phase



O protocolo Bi-Phase funciona apenas com o protocolo de controlador Bosch. Não funciona com o protocolo de controlador Pelco.

Bi-phase é o protocolo standard da Bosch utilizado para enviar dados de controlo da rotação horizontal/vertical/zoom. As ligações Bi-Phase requerem um conversor Bi-Phase MIC-BP3 ou MIC-BP4 (vendidos separadamente).

Tipo de cabo	Par entrançado blindado (STP)
System (Sistema)	Half-duplex, multi-drop
Distância Máxima	1524 m (5000 pés) [Belden 8760 recomendado]
Taxa de dados	31,25 kHz
Calibre	1,02 mm (18 AWG)
Resistência de terminação	100 Ω
Conector de terminal	Terminais de rosca
Gama de	4 Vp-р



CUIDADO!

NOTA!

A blindagem Bi-Phase tem de ser ligada apenas à central de comando.

5.1.2

Estabelecer o Controlo da Câmara Através do Protocolo RS-485

Os utilizadores podem fazer a ligação: através de a) PC -> RS-232 -> conversor RS-232 para RS-485 -> MIC612 ou

b) PC ->USB para RS-485 -> MIC612.

RS-485 é capaz de controlar uma verdadeira rede multi-drop e é especificado para um máximo de 32 controladores e 32 receptores num único bus de 2 fios. A câmara MIC612 pode ser ligada num modo de 2 ou 4 fios. Os protocolos de ligação disponíveis são: Pelco, Bosch OSRD (através de um teclado com saída RS-485), BiCom através de série (através do software CTFID; consulte o Manual do utilizador CTFID para detalhes sobre a instalação) e protocolos Forward Vision.

Tipo de cabo	Par entrançado blindado (STP)
Custom (Cistomo)	Laf dualay, diferencial, multi dran
System (Sistema)	Hall-duplex, diferencial, multi-drop
Distância Máxima	1219 m (4000 pés)
Velocidade de transmissão máxima	57,6 KB
Calibre	0,511 mm (24 AWG)
Impedância de fios	120 Ω

CUIDADO!



A Bosch recomenda a disposição de ligações RS-485 múltiplas como uma série de ligações de nós ponto-a-ponto (multi-drop), como uma linha ou como um bus. **Não** é recomendável organizar as ligações RS-485 em estrela, em anel ou como rede múltipla conectada. As topologias em estrela e em anel podem causar reflexos de sinal ou impedância de terminação excessivamente baixa ou alta.

No Modo Protocolo Pelco, a câmara é configurada de fábrica para operação RS-485.

- Ligue os terminais Tx do controlador aos terminais Tx da caixa da fonte de alimentação. Consulte o Manual de Instalação das Fontes de Alimentação da Série MIC para obter instruções completas sobre a ligação dos cabos.
- 2. Rode ou incline o joystick do teclado para confirmar que o controlo foi estabelecido para a câmara (aproximadamente cinco (5) segundos).

5.2 Ligar

Quando liga a câmara, um ecrã de abertura do programa ou um texto exibe o tipo de dispositivo (MIC612), o modelo da câmara, o tipo de vídeo (PAL ou NTSC), a versão do firmware e (se aplicável) o endereço MAC.

5.3 Controlar a Câmara

As formas mais comuns de controlar o MIC612 são:

- Através do teclado e dos menus de visualização no ecrã (OSD). Este método é o mais comum. Consulte Secção 5.3.1 Funcionamento Básico do Teclado, Página 37.
- Através do software Ferramenta de Configuração para Equipamentos de Imagem (CTFID) executado num PC com Bilinx ou com o protocolo de comunicação RS-232/RS-485. Vá a www.boschsecurity.com.pt para fazer o download da última versão do software e do Manual do Utilizador CTFID.
- Através de uma interface gráfica do utilizador (GUI) instalada num PC.

5.3.1 Funcionamento Básico do Teclado

As tabelas que se seguem resumem as operações básicas para um teclado padrão e as funções disponíveis para controlar uma câmara MIC612.

Características	Utilização
típicas do teclado	
Teclas de função	Seleccionam uma definição de controlo específica.
Teclas numéricas	Introduzem um número de 0 a 9.
Tecla Camera	Selecciona um número de câmara.
Tecla Enter	Aceita uma selecção.
Tecla Focus	Ajusta a focagem da objectiva ou efectua uma selecção de menu no
	modo OSD .
Tecla Iris	Ajusta a definição do diafragma da objectiva ou efectua uma selecção de
	menu no modo OSD .
LEDs das teclas	Indicam que uma tecla está activa.
LCD	Apresenta o estado actual.
Joystick	Controla as funções de rotação horizontal/vertical e zoom (PTZ) da
	câmara.

Tabela 5.1Funções típicas do teclado
Operação da câmara	Método de controlo
Para rodar horizontalmente em toda	Desloque o joystick para a esquerda ou para a direita.
a amplitude	
Para inclinar para cima e para baixo	Desloque o joystick para a frente e para trás.
Para aumentar o zoom	Rode o joystick no sentido dos ponteiros do relógio.
Para reduzir o zoom	Rode o joystick no sentido contrário ao dos ponteiros
	do relógio.

 Tabela 5.2
 Controlos típicos do teclado para uma câmara MIC612

5.3.2 Navegar nos Menus da Visualização no Ecrã (OSD)

Os menus de visualização no ecrã (OSD) permitem o acesso às definições programáveis da câmara. A visualização no ecrã (OSD) exibe apenas os submenus aplicáveis a uma configuração MIC específica. Alguns itens de menu (indicados como (L)) estão bloqueados e requererem uma palavra-passe do sistema para serem acedidos. Os itens de menu assinalados com um asterisco (*) são predefinições de fábrica, a menos que haja especificações em contrário.



NOTA!

Após 4-5 minutos de inactividade, o menu OSD excede o tempo limite e é terminado sem aviso prévio. Poderão perder-se algumas definições não guardadas no menu actual.

Para navegar nos menus da visualização no ecrã (OSD):

- 1. Utilize o joystick para realçar um item de menu.
- 2. Prima a tecla **Focus** ou a tecla **Iris** para abrir um item de menu.
- 3. Siga as instruções no ecrã.

Nota: Para seleccionar o item **Sair do Menu** em qualquer parte no menu actual, utilize o comando Zoom.

5.3.3 Comandos do Teclado, Protocolo Bosch

Os comandos de controlo de teclado são compostos por uma sequência de três (3) entradas com a seguinte convenção: 1) tecla de **Função** + 2) tecla(s) de número(s) de **Comando** + 3) tecla **Enter**.

- Consoante o tipo de teclado, as teclas de função de controlo estão assinaladas:

ON ou AUX ON

OFF ou AUX OFF

SET ou SET SHOT

SHOT ou SHOW SHOT



NOTA!

A convenção utilizada para os comandos das teclas de controlo, neste manual, é ON, OFF, SET e SHOT. Consulte o seu manual do teclado para as convenções de designação de teclas.

- Os números de comando vão de 1 a 999. Consulte Secção A Comandos do teclado (Protocolo Bosch) através do número para uma lista completa de comandos do teclado para o protocolo Bosch.
- A tecla Enter pode também ser assinalada com o símbolo ∞.

Por exemplo, o comando do teclado para fazer rodar o MIC612 360° na horizontal, de forma contínua, é:

ON-1-ENTER (Prima a tecla ON, em seguida prima a tecla numérica 1 e depois prima ENTER.)

5.3.4

Comandos do Teclado, Protocolo Pelco

Os comandos de controlo Pelco são compostos por uma sequência de duas (2) entradas de teclado com a convenção que se segue: 1) uma entrada com números de **Comando** e 2) uma entrada com teclas de **Função**.

O MIC612 utiliza a tecla de comando **PRESET** para guardar ou recuperar predefinições (préposições) de 1 a 99.



NOTA!

Para guardar uma predefinição, introduza o número pretendido e mantenha premida a tecla **PRESET** durante aproximadamente dois (2) segundos. Para recuperar uma predefinição, introduza o número (ou comando) de predefinição pretendido e prima momentaneamente a tecla **PRESET**, soltando-a em seguida.

Comando do Teclado	Acção do	Descrição
	Utilizador	
0-Pattern	Premir	Inicia a reprodução contínua da gravação baseada na
		definição de Gravação actual (A ou B) no Menu
		Configuração.
	Premir e manter	Inicia a gravação baseada na definição de Gravação
		actual (A ou B) no menu Configuração. Prima ACK
		para terminar a gravação.
1-Pattern	Premir	Inicia a reprodução contínua da Gravação A.
	Premir e manter	Inicia a Gravação A. Prima ACK para terminar a
		gravação.
2-Pattern	Premir	Inicia a reprodução contínua da Gravação B.
	Premir e manter	Inicia a Gravação B. Prima ACK para terminar a
		gravação.
3-Pattern	Premir	Inicia a ronda padrão predefinida do MIC612 (Ronda
		1).
4-Pattern	Premir	Inicia a ronda personalizada predefinida do MIC612
		(Ronda 2).
1 – Aux On / Aux Off	Premir	Activa / desactiva a saída de alarme 1.
		Este comando apenas é suportado se uma placa de
		alarme de 8 entradas estiver instalada na fonte de
		alimentação que está a alimentar a câmara.
2 – Aux On / Aux Off	Premir	Activa / desactiva a saída de alarme 2.
		Este comando apenas é suportado se uma placa de
		alarme de 8 entradas estiver instalada na fonte de
		alimentação que está a alimentar a câmara.
91 – Aux On	Premir	Activa a Análise de Zonas (apresenta os títulos das
		zonas).
92 – Aux On	Premir	Desactiva a Análise de Zonas (remove os títulos das
		zonas)

5.3.5 Comandos Predefinidos Especiais, Protocolo Pelco

Alguns comandos predefinidos do modo **Pelco** possuem um significado especial e substituem a função de predefinição normal Pelco, tal como se segue:

Comando	Descrição
predefinido	
33-PRESET	Roda a câmara 180° (Flip).
34-PRESET	Vai para Rotação horizontal zero (posição inicial original).
81-PRESET	Inicia a Ronda Predefinida 1 .
82-PRESET	Inicia a Ronda Predefinida 2 .
92-PRESET	Define o limite de rotação para a esquerda para uma análise automática com
	os Batentes de fim-de-curso activados.
93-PRESET	Define o limite de rotação para a direita para uma análise automática com os
	Batentes de fim-de-curso activados.
94-PRESET	Inicia uma Ronda predefinida .
95-PRESET	Activa ou desactiva os Batentes de fim-de-curso no menu Configuração para a
	análise automática.
	Chama o Menu Configuração principal Pelco quando premido durante 2
	segundos.
96-PRESET	Pára uma análise.
97-PRESET	Inicia o FastAddress (Leitura aleatória Pelco).
99-PRESET	Inicia uma análise automática.

NOTA!

Alguns controladores Pelco não suportam todos os números de comando predefinidos. Consulte a documentação do controlador Pelco específico para se inteirar dos comandos predefinidos suportados.

5.4

Definição do endereço das duas câmaras do MIC612

Após a câmara estar ligada, tem de definir o endereço da câmara. A câmara óptica e a câmara térmica do MIC612 têm endereços diferentes. O endereço da câmara óptica é definido através de OSD e FastAddress. O endereço da câmara térmica é definido através de OSD e um endereço único. De fábrica, o endereço predefinido da câmara óptica é de "0" e o endereço predefinido da câmara térmica é o endereço da câmara óptica + 1.

A figura em baixo ilustra a configuração de ligação de um MIC612, de um comutador matricial, de um monitor e de um teclado.



Nº	Descrição
1	Janela de visualização da câmara óptica
2	Janela de visualização da câmara térmica
3	Ligação da câmara óptica ao comutador matricial
4	Ligação comutável (através de comandos Aux) da câmara óptica ou câmara térmica
	ao comutador matricial
5	Comutador matricial
6	Monitor
7	Teclado

5.4.1

Definição do endereço da câmara óptica através de FastAddress

O MIC612 proporciona endereçamento remoto da câmara óptica através da funcionalidade "FastAddress," que lhe permite definir ou alterar o endereço da câmara utilizando o teclado e os menus no ecrã. A funcionalidade FastAddress permite-lhe instalar primeiro todas as câmaras e, de seguida, definir os endereços através do sistema de controlo. Esta funcionalidade facilita o reendereçamento posterior das câmaras devido a não ser necessário ir à localização física da câmara para alterar o endereço da câmara.

NOTA!

Não é preciso definir o endereço da câmara se estiver a utilizar a comunicação Bilinx.



FastAddress está guardado numa memória não volátil e não se altera se a alimentação for desligada ou se as predefinições forem restauradas.

5.4.2 FastAddress, Protocolo Bosch

No protocolo Bosch, existem três (3) comandos FastAddress:

ON-999-ENTER: apresenta e programa todas as câmaras sem um endereço no sistema.

NOTA!

Se um teclado estiver definido para um número de câmara que já possua um endereço, essa câmara também responde a este comando.

- ON-998-ENTER: apresenta e programa todas as câmaras com ou sem um endereço no sistema.
- ON-997-ENTER: apresenta simultaneamente o estado actual do endereço de todas as câmaras no sistema.

Para definir um endereço para uma câmara sem um endereço:

- 1. Seleccione o número de câmara na qual pretende executar o **FastAddress**. O sistema apresenta o número de câmara no teclado e a imagem no monitor correspondente.
- 2. Prima **#-ENTER** (onde **#** corresponde ao número de câmara sem um endereço).
- 3. Prima **ON-999-ENTER** para aceder a uma visualização de câmaras no ecrã do sistema sem um endereço.
- 4. Siga as instruções no ecrã. Irá receber uma confirmação no ecrã quando o **FastAddress** tiver terminado.

Para alterar ou apagar um endereço de uma câmara com um endereço:

- 1. Seleccione o número de câmara na qual pretende executar o **FastAddress**. O sistema apresenta o número de câmara no teclado e a imagem no monitor correspondente.
- 2. Prima **#-ENTER** (onde **#** corresponde ao número de câmara com um endereço).
- 3. Prima **ON-998-ENTER** para aceder a uma visualização de todas as câmaras no ecrã no sistema, com ou sem um endereço.
- 4. Siga as instruções no ecrã. Irá receber uma confirmação no ecrã quando o **FastAddress** tiver terminado.

A tabela em baixo identifica a definição da câmara térmica quando altera o endereço da câmara óptica.

Endereço predefinido,	Novo endereço, câmara	Endereço, câmara térmica
Óptica	óptica	
0	Um número que não 0	O número da câmara óptica + 1
Um número que não 0	0 ou outro número	-Sem alteração do endereço

É possível alterar o endereço da câmara térmica através de CTFID; não existe código Aux para o efeito.

5.4.3 FastAddress, Protocolos Pelco

Esta secção fornece instruções para definir um FastAddress com um controlador ou teclado Pelco.

- A câmara óptica do MIC612 com um endereço definido para 0 responde a comandos definidos para qualquer endereço.
- O protocolo **Pelco-P** tem de utilizar os endereços 1 a 32.
- O protocolo **Pelco-D** tem de utilizar os endereços 1 a 254.

NOTA!



Um sistema MIC612 que tenha sido previamente configurado com um endereço acima de 32 (o limite máximo do Pelco-P) ou de 254 (o limite máximo do Pelco-D) pode ser utilizado sem ter de reendereçar a unidade. Contudo, não pode haver dois (2) endereços iguais. Por exemplo:

Os endereços Pelco-P acima de 32 são repetidos em múltiplos de 32 (1, 33, 65, 97 são iguais). Os endereços Pelco-D acima de 254 são repetidos em múltiplos de 254 (1, 255, 509, 763 são iguais).

Para definir o FastAddress com um Teclado Pelco:

- 1. Prima **95-PRESET** e mantenha premido durante dois segundos para abrir o menu Configuração Pelco.
- 2. Desloque o joystick para seleccionar o menu **Bloqueio de Comando**.
- 3. Prima o botão FOCUS ou o botão IRIS para definir o Bloqueio de Comando para OFF.
- 4. Aceda ao menu **FastAddress** e prima o botão **FOCUS** ou o botão **IRIS** para abrir o menu.
- 5. Utilize o joystick para aceder ao identificador único para a câmara.
 - Desloque o joystick para cima ou para baixo para seleccionar o número.
 - Desloque o joystick para a direita para passar para o número seguinte.
- 6. Desloque o joystick para a direita para seleccionar Continuar. Depois, prima o botão **FOCUS** ou o botão **IRIS**.
- Utilize o teclado para inserir o número FastAddress. Depois, prima o botão Camera. Nota: Para utilizar um número FastAddress que já esteja atribuído a uma câmara diferente, deve limpar o número primeiro.
- 8. Desloque o joystick para baixo e novamente para cima para definir o número **FastAddress**.
- 9. Prima o botão FOCUS ou o botão IRIS para guardar o número FastAddress.
 O menu de visualização no ecrã confirma que a câmara guardou o número FastAddress.

5.4.4 Comandos activos no FastAddress

A tabela seguinte identifica os comandos que funcionam e os comandos que não funcionam quando os utilizadores enviam comandos através do FastAddress da câmara térmica:

Comandos que funcionam	Comandos que não funcionam
Rotação horizontal, rotação vertical	Comandos do menu
Comandos da câmara térmica	Comandos da câmara visível
Certos comandos Aux	Certos comandos Aux
(lista a ser preenchida)	

5.5 Definição de palavras-passe

As palavras-passe são utilizadas para controlar o acesso a menus de comando bloqueados. Os comandos desbloqueados estão disponíveis para todos os utilizadores. As palavras-passe possuem quatro (4) dígitos.

5.5.1 Palavras-passe especiais

A tabela seguinte identifica palavras-passe especiais e a respectiva função e nível de segurança.

Palavra-passe Função / Nível de segurança

0000Proporciona segurança e pede ao utilizador que introduza o comando para(predefinição)desbloquear **OFF-90-ENTER** antes de aceder a um comando bloqueado.9999Desliga toda a segurança e permite que todos os utilizadores acedam a
comandos bloqueados.

5.5.2 Definir Palavras-passe, Protocolo Bosch

Para definir ou alterar uma palavra-passe (comando bloqueado):

- 1. Prima **OFF-90-ENTER** para desligar o bloqueio de comando.
- 2. Prima **SET-802-ENTER** para aceder ao menu da palavra-passe.
- 3. Incline o joystick para cima ou para baixo para escolher um número. Incline o joystick para a direita para passar para o número seguinte.
- 4. Siga as instruções no ecrã e guarde a palavra-passe. Irá receber uma confirmação no ecrã.

5.6 Configurar a Câmara para Funcionamento Invertido

A visualização de vídeo de uma câmara instalada na posição invertida surgirá de cabeça para baixo até que a orientação do vídeo seja definida para "Posição invertida". Siga estes passos:

- Aceda ao Menu Configuração principal da visualização no ecrã (OSD). É apresentado o ecrã Menu Configuração.
- 2. Seleccione o submenu "Configuração PTZ". É apresentado o ecrã **Configuração PTZ**.
- 3. Seleccione a opção "Orientação".
- 4. Seleccione o valor "Invertido", que roda o vídeo em 180°. O vídeo deverá agora aparecer na vertical.

Menus da Visualização no Ecrã (OSD) (Protocolo Bosch)

Este capítulo identifica e descreve cada opção do menu da visualização no ecrã (OSD), bem como a predefinição de cada opção para o protocolo Bosch. Para obter instruções passo-a-passo, consulte Secção 9 Comandos comuns do utilizador, Página 75 e Secção 10 Características avançadas, Página 79.

Para abrir o Menu Configuração principal (comandos bloqueados) no protocolo Bosch:

- 1. Prima **OFF-90-ENTER** para desligar o bloqueio de comando.
- 2. Prima ON-46-ENTER para aceder ao Menu Configuração. É apresentado o ecrã Menu Configuração.

Focus/Iris: Seleccionar Opções do Menu Configuração:

Menu	Descrição
Sair	Sai do menu.
Configuração da	Acede às definições ajustáveis da câmara, tais como: equilíbrio dos
Câmara	brancos, ganho, nitidez, sincronização, bloqueio de linha, contraluz,
	obturador e modo Noite.
Config. câmara	Acede às definições da câmara térmica.
térmica	
Configuração da	Acede às definições ajustáveis da objectiva, tais como: focagem, diafragma,
Objectiva	velocidade do zoom e zoom digital.
Configuração	Acede às definições ajustáveis de rotação horizontal/vertical e zoom (PTZ),
PTZ	tais como: rotação horizontal automática, rondas, velocidade de PTZ,
	período de inactividade, pivotamento automático e limites de inclinação.
Configuração da	Acede às definições ajustáveis de visualização, tais como: OSD, supressão
Visualização	de sectores e máscaras de privacidade.
Configuração da	Acede às definições de comunicação, tais como: AutoBaud e Bilinx.
Comunicação	
Configuração de	Acede às definições de alarme, tais como: entradas, saídas e regras.
Alarme	
Idioma	Apresenta o idioma.
Avançadas	
Diagnóstico	Apresenta o estado dos eventos de diagnóstico.
NOTA!	



Cada Menu Configuração contém as seguintes opções: **Sair** (para sair do menu actual) e **Restaurar Predefinições** (para restaurar as predefinições apenas para o menu actual). O resto deste capítulo identifica, especialmente, apenas as opções do menu que são únicas para um menu de configuração específico.

6.1 Menu Configuração da Câmara

O **Menu Configuração da Câmara** contém definições que podem ser alteradas/personalizadas para a câmara óptica (visível).

Configuração da Câmara		
Sair		
* Equil. Br.:	ATW AMPL	
* Controlo do ganho:	AUTOM.	
* Nível Ganho Max:	6 (4**)	
* Nitidez:	12	
* Compensação da contraluz:	OFF	
WDR:	OFF	
* Modo Obturador:	SensUp Automático	
* Obturador:	1/60	
* SensUp automático máx.:	15x	
* Modo Noite:	AUTOM.	
* Cor do Modo Noite:	OFF	
* Limiar do Modo Noite:	55	
* Pré-Com:	1	
Estabilização:	ON	
Restaurar Predefinições		
* = regulação de fábrica		
Focus/Iris: Seleccionar		

Equil. Br.

Mantém a reprodução adequada da cor (equilíbrio dos brancos) quando a temperatura da cor de uma cena se altera (por exemplo, da luz diurna para iluminação fluorescente).

Opção	Descrição
ATW Ampliado	(Predefinição) Ajusta a cor da câmara através de um alcance mais vasto.
ATW	Ajusta constantemente a cor da câmara.
E. B. para interior.	Optimiza a cor da câmara para condições típicas no interior.
E. B. para exterior.	Optimiza a cor da câmara para condições típicas no exterior.
Suspensão AWB	Estabelece as definições de cor da câmara para a cena actual.
Manual	Permite aos utilizadores ajustar o ganho de vermelho e de azul. Escala
	deslizante: – (1 a 100) +
Exterior	Ajusta, automaticamente, a cor da câmara em cenários exteriores.
automático	
Lâmpada de sódio	Ajusta, automaticamente, a cor da câmara em cenários com lâmpada de
automática	vapor de sódio.
Lâmpada de sódio	Permite aos utilizadores ajustar a cor em cenários com lâmpada de
	vapor de sódio.

Controlo do Ganho

llumina automaticamente cenas mais escuras, que podem provocar granulação em cenas com pouca luz. Opções: Auto (predefinição), OFF.

Nível Máx. de Ganho

Ajusta o nível máximo de ganho a que o controlo de ganho se ajusta quando regulado para **AUTO**.

Escala deslizante: - (1 a 6) + (1=8 db, 2=12 db, 3=16 db, 4=20 db, 5=24 db, 6=28 db) Predefinição: 6 (para câmara de 28x); 4 (para câmara de 36X).

Nitidez

Ajusta o nível de nitidez da imagem.

Escala deslizante: - (1 a 16) +. Predefinição: 8

Comp. Contraluz

Aperfeiçoa a qualidade de imagem quando o nível da iluminação de fundo é elevado. Opções: ON, OFF (predefinição).

WDR

Amplo Alcance Dinâmico. Opções: ON, OFF (predefinição), AUTO.

Modo Obturador

Liga ou desliga o SensUp Automático. Opções: SensUp Automático (predefinição), OFF.

Obturador

Regula a velocidade do obturador electrónico (AES). Escala deslizante: - (60 a 1/10000) +. 1/60 s (NTSC) ou 1/50 s (PAL)

SensUp automático máx.

Configura o limite de sensibilidade quando a velocidade do obturador está definida para SensUp Automático. Opções: 2x, 4x, 7,5x, 15x (predefinição).

Modo Noite

Selecciona o Modo Noite (P/B) para melhorar a iluminação em cenas com pouca luz. Opções: ON, OFF, AUTO (predefinição).

Cor do Modo Noite

Determina se o processamento da cor continua activo uma vez em Modo Noite. Opções: ON, OFF (predefinição).

Limiar do Modo Noite

Regula o nível de luz no qual a câmara passa automaticamente a funcionar em Modo Noite (P/ B). Escala deslizante: - (10 a 55) +, (em incrementos de 5) 10 corresponde a mais cedo, 55 a mais tarde. Predefinição: 55

Pre-Comp

Amplifica o ganho de vídeo para compensar os longos traçados de cabos. Escala deslizante: - (1 a 10) +. Predefinição: 1

Estabilização

Elimina a vibração da câmara, tanto a nível do eixo vertical como do eixo horizontal, resultando numa excepcional nitidez de imagem sem reduzir a sensibilidade da câmara ou a qualidade de imagem. Opções: ON, OFF (predefinição).

6.2 Menu Configuração da Câmara Térmica

O Menu Configuração da Câmara Térmica contém definições que podem ser alteradas para a câmara térmica.

	Config. câmara térmica		
* * * *	Sair Modo térmico Apresent. medição pont. Modo AGC Segundo canal de vídeo	Expos. brancos OFF EXTERIOR	
	Restaurar Predefinições		
	* = regulaçao de fábrica		
	Focus/Iris: Seleccionar		

Modo térmico

Ajusta o modo de visualização para a câmara térmica. Opções:

Opção	Descrição
Expos.	(Predefinição) Os objectos quentes aparecem de modo mais claro do que
brancos	objectos frios.
Expos.	Os objectos quentes aparecem de modo mais escuro do que objectos frios.
pretos	
Fusão	Os objectos frios aparecem a azul escuro, violeta ou preto; os objectos quentes aparecem a amarelo.
Arco-íris	Os objectos frios aparecem a preto; os objectos quentes aparecem a vermelho ou amarelo.
Globow	Semelhante a Fusão, sem azul ou violeta.
Ironbow 1	Semelhante a Fusão, com mais vermelho no meio do alcance.
Ironbow 2	Semelhante a Fusão, com mais cor-de-laranja no meio do alcance.
Sépia	Os objectos frios aparecem a preto; os objectos quentes aparecem a verde amarelado.
Cor 1	Os objectos frios aparecem a violeta e preto; os objectos quentes aparecem a vermelho.
Cor 2	Muito semelhante a Ironbow 1.
Gelo fogo	Os objectos frios aparecem a azul; os objectos quentes aparecem a vermelho.
Chuva	Semelhante a Cor 1, com mais variações.
Expos. vermelh.	Os objectos frios aparecem a preto; os objectos quentes aparecem a vermelho vivo.
Expos. verdes	Os objectos frios aparecem a preto; os objectos quentes aparecem a verde vivo.

Apresent. medição pont.

Controla o ecrã de medição de ponto, ON ou OFF, e muda entre graus C e F. A medição de ponto tem de estar ligada antes de a leitura digital térmica ou de o termómetro poderem ser visualizados. Predefinição: OFF

Modo AGC

Controla o controlo de ganho automático (AGC). Opções:

Opção	Descrição
Exterior	(Predefinição) O contraste da imagem e a luminosidade são automaticamente
	optimizados consoante a variação do cenário exterior.
Interior	O contraste da imagem e a luminosidade são automaticamente optimizados
	consoante a variação do cenário interior.
Contraste	Cria um melhor contraste entre dois objectos de temperaturas diferentes.
reduz.	

Segundo canal de vídeo

Alterna o canal de vídeo entre a opção de câmara térmica e a opção de câmara visível (óptica).

6.3 Menu Configuração da Objectiva

O **Menu Configuração da Objectiva** contém definições da objectiva que podem ser alteradas/ personalizadas.

	Configuração da Obj	ectiva
	Sair	
*	Focagem Automática:	ΡΟΝΤΟ
*	Diafragma Automático:	PERMANENTE
*	Nível de Diafragma Automático:	8
*	Velocidade de Focagem:	2
*	Velocidade do Diafragma:	5
*	Velocidade Máx. de Zoom:	RÁPIDO
*	Zoom Digital:	ON
	Restaurar Predefinições	
	* = regulação de fábrica	
	Focus/Iris: Seleccio	onar

Focagem Automática

Foca automaticamente o objecto no centro do visor. Opções:

OpçãoDescriçãoPERMANENTEA focagem automática fica sempre activa, mesmo quando a câmara está em
movimento.MANUALA focagem automática está inactiva; tem de ser utilizada a focagem manual.
(Predefinição) A câmara activa a focagem automática após a câmara parar o
movimento. Assim que a câmara estiver focada, a Focagem Automática fica

Diafragma Automático

Ajusta-se automaticamente a condições variáveis de iluminação. Opções:

Opção	Descrição
MANUAL	O diafragma tem de ser regulado manualmente.
PERMANENTE	(Predefinição) O diafragma automático está constantemente activo.

inactiva até que a câmara seja novamente movimentada.

Nível de diafragma automático

Reduz o nível do diafragma da câmara para uma melhor exposição. Escala deslizante: – (1 a 15) +. Predefinição: 8.

Velocidade de Focagem

Regula a velocidade de focagem manual. Escala deslizante: - (1 a 15) +. Predefinição: 2.

Velocidade do Diafragma

Regula a velocidade do diafragma manual. Escala deslizante: - (1 a 10) +. Predefinição: 5.

Velocidade Máx. de Zoom

Regula a velocidade do zoom manual. Opções: LENTO, MÉDIO, RÁPIDO (predefinição).

Zoom Digital

Activa ou desactiva o zoom digital. Opções: ON (predefinição), OFF.

6.4 Menu Configuração PTZ

O **Menu Configuração PTZ** contém definições de rotação horizontal/vertical e zoom que podem ser alteradas/personalizadas.

	Configuração PTZ	
	Sair	
*	Rotação horizontal automática:	30 graus/s
*	Período da Ronda 1:	5 s
*	Período da Ronda 2:	5 s
*	Velocidade Fixa PTZ:	4
*	Inactividade:	OFF
*	Período de Inactividade:	2 min
*	Pivotamento Automático:	ON
*	Orientação	NORMAL
*	Congelar Imagem em Pré-posição	ON
	Limite de Inclinação para Cima	
	Azimute Zero	
	Restaurar Predefinições	
	* = regulação de fábrica	
	Focus/Iris: Seleccionar	

Rotação horizontal automática

Regula a velocidade da câmara durante a rotação horizontal automática (AutoPan) e a análise automática (AutoScan). Escala deslizante: - (1º/s a 60º/s) +. Predefinição: 30º/s

Período da Ronda 1

Altera o tempo de paragem entre as predefinições durante a ronda. Escala deslizante: - (3 s a 10 min) +. Predefinição: 5 s

Período da Ronda 2

Altera o tempo de paragem entre as predefinições durante a ronda. Escala deslizante: - (3 s a 10 min) +. Predefinição: 5 s

Velocidade Fixa

PTZ

Define a velocidade de rotação horizontal e vertical quando controlada por um controlador de velocidade fixa. Escala deslizante: - (1 a 15) +. Predefinição: 4.

Inactividade

Selecciona o modo ao qual um MIC612 regressa após o período de inactividade definido. Opções:

Opção	Descrição
Cena 1	Regressa à Predefinição 1.
Aux anterior	Volta à actividade anterior, tal como comandos Aux 1, 2, 7, 8, 50 ou 52.
OFF	(Predefinição) Permanece no cenário actual indefinidamente.

Período de Inactividade

Define o intervalo de tempo de inactividade antes que ocorra a acção acima. Escala deslizante: - (3 s a 10 min) +. Predefinição: 2 min

Pivotamento Automático

Roda automaticamente a câmara 180° quando estiver a seguir um alvo que se movimente imediatamente por baixo da câmara. Opções: ON (predefinição), OFF.

Orientação

Selecciona as opções de montagem. Opções:

OpçãoDescriçãoNORMAL(Predefinição) A câmara está a direito, na vertical; o software não roda a vista.INVERTIDAO software roda o vídeo 180º automaticamente.

Congelar Imagem em Pré-posição

Mantém uma imagem de vídeo numa pré-posição enquanto se desloca para outra pré-posição. Opções: ON (predefinição), OFF.

Limite de Inclinação para Cima...

Define o limite superior de rotação vertical da câmara. Utilize o joystick para se deslocar para uma cena.

Azimute Zero...

Define a posição de rotação horizontal de grau zero. Utilize o joystick para se deslocar para uma cena que pretende definir como posição de rotação horizontal de grau zero e como Norte da bússola. Para obter mais detalhes, consulte *Secção 10.5 Azimute, Elevação e Sentidos da bússola, Página 82*.

6.5 Menu Configuração da Visualização

O **Menu Configuração da Visualização** contém definições de visualização que podem ser alteradas/personalizadas.

	Configuração da Vi	sualização
	Sair	
*	OSD do título:	MOMENTÂNEA
*	OSD da câmara:	ON
	Ajuste da Visualização	
*	Azimute:	OFF
*	Bússola:	OFF
	Supressão de Sectores	
	Máscaras de Privacidade	
	Editar Título do Sector	
	Editar Título da Cena	
	Restaurar Predefinições	
	*	
	regulação de fabrica	
	Focus/Iris: Sele	ccionar

Título OSD

Controla o modo como o OSC apresenta os títulos dos sectores ou das cenas. Opções:

Opção	Descrição
OFF	Os títulos ficam ocultos.
ON	Os títulos são apresentados de forma contínua.
MOMENTÂNEA	(Predefinição) Os títulos são apresentados por alguns segundos,
	desaparecendo em seguida do ecrã.

Câmara OSD

Controla a forma como o OSD exibe as informações de resposta da câmara, tais como o Zoom Digital, Abrir/fechar o diafragma e Focar perto/longe. Opções: ON (predefinição), OFF.

Ajuste da Visualização

Regula a luminosidade do texto e a posição vertical do título no ecrã. Opções:

Opção	Descrição
Para cima	Desloca o título do ecrã para cima.
Para baixo	Desloca o título do ecrã para baixo.
Mais claro	llumina a intensidade do texto no ecrã.
Mais escuro	Escurece a intensidade do texto no ecrã.

Azimute

Exibe os valores de azimute/elevação. Opções: ON, OFF (predefinição). Para obter mais detalhes, consulte Secção 10.5 Azimute, Elevação e Sentidos da bússola, Página 82.

Bússola

Mostra o cabeçalho da bússola. Opções: ON, OFF (predefinição). Para obter mais detalhes, consulte Secção 10.5 Azimute, Elevação e Sentidos da bússola, Página 82.

Sector Blanking (Supressão de Sectores)

Permite a supressão vídeo dos sectores seleccionados. Prima **Focus/Iris** para suprimir ou apagar um sector (1 a 16). Siga as instruções no ecrã.

Máscaras de Privacidade

Permite mascarar áreas sensíveis. Seleccione a opção **Máscara** e siga as instruções no ecrã para definir uma máscara. Estão disponíveis até 24 máscaras de privacidade, com um limite máximo de oito (8) por cena. Para obter mais detalhes, consulte *Secção 10.2 Máscaras de Privacidade, Página 80*.

Editar Título do Sector

Permite editar os títulos do sector (zona) existentes. Seleccione um título de sector para aceder à paleta de caracteres. Para obter instruções, consulte *Secção 9.3 Especificar um Título de Cena ou de Sector, Página 75*.

Editar Título da Cena

Permite editar os títulos da cena existentes. Seleccione um título da cena e, depois, escolha uma opção do menu:

- Editar Título da Cena para aceder à paleta de caracteres. Para obter instruções, consulte Secção 9.3 Especificar um Título de Cena ou de Sector, Página 75.
- Apagar a cena para apagar o título da cena seleccionado.

6.6 Menu Configuração da Comunicação

O **Menu Configuração da Comunicação** contém definições da velocidade de transmissão e do controlo Bilinx.

	Configuração da Comu	inicação
* *	Sair AutoBaud: Velocidade de transmissão: Bilinx Restaurar Predefinições	ON 9600
	* = regulação de fábrica Focus/Iris: Seleccio	onar

AutoBaud

Liga a detecção AutoBaud, que detecta e ajusta o protocolo da câmara e a velocidade de transmissão para corresponder à do controlador. Opções: ON (predefinição), OFF. ON aceita automaticamente as velocidades de transmissão de 2400 a 57600.

Nota: Se passar de 2400 para 57600 baud, terá primeiro de configurar a Velocidade de Transmissão para 19200 para que AutoBaud detecte a velocidade de transmissão mais elevada.

Velocidade de transmissão

Configura manualmente a velocidade de transmissão quando AutoBaud estiver definido para OFF. As opções são 2400, 4800, 9600 (predefinição), 19200, 38400 e 57600.

Bilinx

Activa a comunicação de controlo Bilinx. (Apenas disponível quando não ligada a uma unidade de interface de dados.) Opções: ON (predefinição), OFF.

6.7 Configuração de Alarme

O Menu Configuração de Alarme contém entradas, saídas e regras de alarme.

NOTA!



O número máximo de Entradas de Alarme é oito (8), disponível apenas na Placa de Alarme e de Accionamento da Bomba do Sistema de Lavagem (MIC-ALM) (vendida separadamente). Esta placa está disponível apenas para fontes de alimentação (PSUs) sem IV. Consulte *Secção Figura 4.3 Esquema da MIC-240PSU-2 e MIC-115PSU-2, Página 26* para obter mais informações sobre o número específico de Entradas e Saídas de alarme por fonte de alimentação.

Configuração de Alarme	Configuração de Entradas
Sair Configuração Multi Alarm Configuração de Entradas Configuração de Saídas Configuração de Regras Restaurar Predefinições	Sair 1. Entrada de Alarme 1 NA 2. Entrada de Alarme 2 NA 3. Entrada de Alarme 3 NA 4. Entrada de Alarme 4 NA 5. Entrada de Alarme 5 NA 6. Entrada de Alarme 6 NA 7. Entrada de Alarme 7 NA 8. Entrada de Alarme 8 NA 9. NENHUM 10. NENHUM 12. NENHUM 12. NENHUM
Focus/Iris: Seleccionar	Focus/Iris: Seleccionar Tipo Direita/Esquerda: Seleccionar Modo

Configuração Multi Alarm

Permite a configuração de alarmes múltiplos. Opções: On; Off. Botão da caixa de verificação para "Seleccionar".

Opções do Submenu Configuração de Entradas:

Configuração de Entradas

Define as entradas físicas ou eventos e comandos que possam ser utilizados numa regra. Existem doze (12) entradas de alarme disponíveis.

Entradas 1-8

Define o tipo de entrada física (contacto seco): NA (Normalmente Aberto) (predefinição) ou NF (Normalmente Fechado).

Entradas 9-12

Define os comandos de entrada que possam ser utilizados numa regra. A introdução de comandos pode também ser personalizada através de números de comando do teclado não atribuídos.

Opção	Descrição
NENHUM	(Predefinição) Nenhum comando definido.
Activar Aux	Responde a um comando de teclado ON (1-99) convencional ou
	personalizado.
Desactivar Aux	Responde a um comando de teclado OFF (1-99) convencional ou
	personalizado.
Shot	Responde a uma cena predefinida ou a uma cena de 1-99.

Submenu Configuração de Saídas

Configuração de Saídas	
Sair	
1. NENHUM	
2. NENHUM	
3. NENHUM	
4. NENHUM	
5. NENHUM	
6. NENHUM	
7. NENHUM	
8. NENHUM	
9. NENHUM	
10. NENHUM	
11. NENHUM	
12. NENHUM	
Focus/Iris: Seleccionar Tipo	
Direita/Esquerda: Seleccionar Modo	

Opções do Submenu Configuração de Saídas:

Configuração de Saídas

Define as saídas físicas e os comandos do teclado para utilização num código.

Saídas 1-4

Define uma saída física: NA (circuito Normalmente Aberto) (predefinição) ou NF (circuito Normalmente Fechado).

Outputs 5-12

Define uma saída de comando para utilização numa regra.

Opção	Descrição
Nenhum	(Predefinição) Nenhum comando definido.
Activar Aux	Responde a um comando de teclado ON .
Desactivar Aux	Responde a um comando de teclado OFF .
Shot	Responde a uma cena predefinida.
OSD	Uma visualização no ecrã.
Transmitir	Transmite uma mensagem de volta à central de comando (disponível nas
	ligações série RS-232 e Bilinx).
NENHUM	(Predefinição) Nenhum comando definido.

Submenu Configuração de Regras

NOTA!



Pode programar até doze regras. Terá de definir as entradas e saídas antes de programar uma regra. Consulte *Secção 6.7 Configuração de Alarme, Página 58* para configurar as entradas e saídas de alarme.

Configuraç	ão de Regras	Reg	ra 1
Sair 1. Regra 1 2. Regra 2 3. Regra 3	Activado Desactivado Inválido	Sair Activado Entrada: NENHUM	SIM
4. Regra 4 5. Regra 5 6. Regra 6	Vazio Vazio Vazio	NENHUM NENHUM	
7. Regra 7 8. Regra 8 9. Regra 9 10. Regra 10	Vazio Vazio Vazio Vazio	Saída: OSD Cena 2 Relé de Alarme	2 s
11. Regra 11 12. Regra 12 Focus/Iris	Vazio Vazio : Seleccionar	Direita/Esquerda: Selecc Focus/Iris: Sel	ionar Período de Tempo leccionar Tipo

Opções do Submenu Configuração de Regras:

Configuração de Regras

Exibe o estado das regras e permite-lhe adicionar novas regras ou modificar uma regra existente.

Rule 1-12

Apresenta o estado de uma regra no lado direito do menu. Opções de estado da regra:

Opção	Descrição
Activado	As entradas e saídas da regra estão devidamente definidas e a regra é
	activada.
Desactivado	As entradas e saídas da regra estão definidas, mas a regra é desactivada.
Inválido	A regra tem uma entrada ou saída em falta ou inválida.
Vazio	(Predefinição) A regra não tem entradas nem saídas definidas.

Seleccionar um número de **Regra** permite o acesso ao respectivo menu de configuração. O **Menu Regra #** permite-lhe configurar uma regra a partir de entradas e saídas de alarme previamente definidas. Uma vez configurado um alarme com entradas e saídas válidas, o mesmo pode ser ligado ou desligado (activado ou desactivado) através do menu de configuração.

Opções de Rule #:

Activado

Liga ou desliga a regra após a definição das respectivas entradas e saídas. SIM para activar e NÃO para desactivar (predefinição)

Entrada

Alterna entre uma lista de entradas válidas definidas em **Configuração de E/S de Alarme > Menu Configuração de Entradas** que define as entradas da regra. Uma regra pode ter até quatro (4) entradas.

Entradas que foram definidas no **Menu Configuração de Entradas** incluem **Activar/ Desactivar Aux (1-99), Cena** e NENHUM (predefinição).

Saída

Alterna entre uma lista de saídas válidas definidas na **Configuração de E/S de Alarme > Menu Configuração de Saídas** que define as saídas da regra.

Saídas definidas no Menu Configuração de Saídas incluem Relé de Alarme, Activar/ Desactivar Aux (1-99), Cena, OSD, Transmitir e NENHUM (predefinição).

Algumas saídas, tais como **Saídas de Alarmes 1-3, Relé de Alarme** e **Activar/Desactivar Aux** podem ser definidas para estarem activas durante um período de tempo, como se segue:

Segundos: 1-5, 10, 15 ou 30

Minutos: 1-5 ou 10

Bloqueado: o alarme permanece activo até ser reconhecido.

Seguir: o alarme segue a regra de alarme.

Predefinição: **NENHUM**



NOTA!

Pode incluir até quatro (4) eventos de **Entrada** e **Saída** numa única regra. No entanto, cada uma das entradas e saídas tem de ser real para que a regra de alarme seja válida e activada.

6.8 Menu Idioma

O Menu Idioma contém uma lista de idiomas em que os menus no ecrã estão disponíveis.

Idioma		
Sair Inglês Espanhol Francês		
Alemão Português Polaco		
Italiano Neerlandês Russo Checo		
Focus/Iris: Gravar e Sair		

6.9 Menu Diagnóstico

O menu **Diagnóstico** contém uma lista de ferramentas e eventos de diagnóstico. A maior parte destes itens de menu são apenas itens de visualização; não pode seleccionar valores diferentes para alterar.

Diagnóstico			
Sair			
Sall			
Estado de Alarme			
Temp. Interna:	Graus F / Graus C		
Eventos de Temp. Alta:	Graus F / Graus C		
Temperatura Mais Alta	Graus F / Graus C		
Eventos de Temp. Baixa:	Graus F / Graus C		
Temperatura Mais Baixa:	Graus F / Graus C		
Humidade Interna	%		
Eventos de humidade	0		
Acesso de Segurança:	0		
Acesso CTFID:	0		
Eventos de Reinicialização:			
Eventos de Ligação à Corrente:	0		
Eventos de Baixa Tensão:	0		
Eventos de Perda de Vídeo:	0		
Total time on	0 hr 0 min		
Padrão de teste da câmara térmica	On/Off		
Focus/Iris: Gravar e Sair			

Estado de Alarme

Entra no menu Estado de Alarme e exibe o estado em tempo real das entradas e saídas de alarme.

Entradas de Alarme 1 a 8, Saídas de Alarme 1 a 2 (Fechado ou Aberto)

BIST

Entra no menu **Autotestes incorporados**. **SIM** para iniciar o teste. Uma vez confirmado, os testes BIST iniciam-se e os resultados são apresentados. Os resultados típicos são: Flash de Dados: PASSOU FPGA: PASSOU Bilinx: PASSOU

Internal Temp.

Apresenta a temperatura actual da câmara em graus Fahrenheit e em graus Celsius.

High Temp Events

Apresenta o número de vezes que o limiar da temperatura elevada é ultrapassado.

Temperatura Mais Alta

Apresenta a temperatura mais elevada alcançada em graus Fahrenheit e em graus Celsius.

Low Temp Events

Apresenta o número de vezes que o limiar da temperatura baixa foi ultrapassado.

Temperatura Mais Baixa

Apresenta a temperatura mais baixa alcançada em graus Fahrenheit e em graus Celsius.

Humidade Interna

Apresenta a percentagem de humidade no interior da caixa da câmara.

Eventos de humidade

Apresenta o número de vezes que o limiar da humidade no interior da caixa da câmara foi ultrapassado.

Acesso de segurança

Apresenta o número de vezes que o menu de comando bloqueado é desbloqueado.

Acesso CTFID

Apresenta o número de vezes em que se acede à Ferramenta de Configuração.

Rearranque de eventos

Apresenta o número de eventos de reinicialização.

Eventos de potência

Apresenta o número de eventos de ligação à corrente.

Low Volt Events

Apresenta o número de vezes em que a câmara desceu abaixo do limite de tensão aceitável.

Eventos de perda de vídeo

Apresenta o número de vezes em que se perdeu vídeo.

Padrão de teste da câmara térmica

Activa o modo de padrão de teste para verificar o sistema electrónico (a saída do canal de dados digitais) da câmara térmica.

Descrição

Opção

Rampa

ascendente

Off

(Predefinição) Nenhum padrão de teste disponível.

Surge um padrão de teste nos canais de dados analógicos e digitais para permitir que verifique a saída do canal de dados digitais.

A figura em baixo é uma porção horizontal da imagem completa; o padrão repete-se 19 vezes na imagem completa.

Quando exibido num monitor de vídeo analógico, e se o modo AGC não estiver definido para o valor predefinido, o padrão pode surgir diferente do que aqui demonstrado.



Figura 6.1 Porção de imagem completa (320 x 256 ou 640 × 512)

- 1: (0,0) = 0

- 2: (639,0) = 639
- 3: (25,408) (modelos de 320)/(383,25) (modelos de 640) = 16383
- 4: (25,409) (modelos de 320)/(384,25) (modelos de 604) = 0

Vertical

Barras de cores



NOTA!

Antes de activar o padrão de teste, desligue os termos de correcção e defina o Modo AGC para Exterior. Este modo não persiste num ciclo de potência.

Total time on

Exibe o tempo total durante o qual o vídeo esteve ligado.

Submenu Estado de Alarme

Este menu apresenta o estado das entradas e saídas de alarme.

O submenu Estado de Alarme surge de modo diferente dependendo da definição Multi Alarm.

Estado de Aları	ne	
Sair		
Entrada de Alarme 1	Aberto	
Entrada de Alarme 2	Aberto	
Entrada de Alarme 3	Aberto	
Entrada de Alarme 4	Aberto	
Entrada de Alarme 5	Aberto	
Entrada de Alarme 6	Aberto	
Entrada de Alarme 7	Aberto	
Entrada de Alarme 8	Aberto	
Saída de Alarme 1	Aberto	
Focus/Iris: Gravar e Sair		

Entrada de Alarme 1...8

Apresenta o estado das entradas de alarme de 1 a 7. Alto Baixo Aberto (Normalmente Aberto) Fechado (Normalmente Fechado)

Saída de alarme

Apresenta o estado da saída de alarme.

7

Menus da Visualização no Ecrã (OSD) (Protocolo Pelco)

Este capítulo identifica e descreve cada opção do menu da visualização no ecrã (OSD), bem como a predefinição de cada opção para o protocolo Pelco. Para obter instruções passo-a-passo, consulte Secção 9 Comandos comuns do utilizador, Página 75 e Secção 10 Características avançadas, Página 79.

Para abrir o Menu Configuração principal no protocolo Pelco: Prima **95-PRESET** durante, aproximadamente, 2 segundos. É apresentado o ecrã **Menu Configuração**.

Menu Configuração	
Sair	
Bloqueio de Comando:	OFF
Bosch Menu	
Configuração da Câmara	
Configuração PTZ	
Editar Palavra-passe	
*FastAddress:	Não definido
Avançadas	
Versão do Software	
Reconhecer e Repor Alarmes	
Restaurar Todas as Definições	
Repor toda a memória	
* = regulação de fábrica	
Focus/Iris: Seleccionar	
Opções do Menu Configuração:	

Menu	Descrição	
Sair	Sai do menu.	
Aferrolhar o comando	Permite ou proíbe o acesso aos comandos bloqueados. (Se estiver	
	definida uma palavra-passe, é-lhe pedido para introduzi-la. A	
	predefinição é ON .	
Bosch Menu	Acede ao menu de configuração MIC612 completo e a todas as	
	definições do sistema MIC612.	
Configuração da	Acede às definições ajustáveis da câmara, tais como, Equilíbrio dos	
Câmara	Brancos e Modo Noite.	
Configuração PTZ	Acede às definições ajustáveis de rotação horizontal/vertical e zoom	
	(PTZ), tais como, rondas, velocidade de análise, editar	
	predefinições, batentes de fim-de-curso, gravação e definições de	
	pivotamento automático.	
Editar Palavra-passe	Altera a palavra-passe.	
FastAddress	Define ou altera um endereço da câmara.	
Avançadas		
Versão do Software	Apresenta as versões de software actuais.	
Reconhecer e Repor	Reconhece e repõe os alarmes activos.	
Alarmes		
Restaurar Todas as	Restaura todas as definições para a predefinição original.	
Definições		
Repor toda a memória	Apaga todas as definições, incluindo os instantâneos de cenas,	
	rondas e gravações guardadas na memória do sistema MIC612.	



NOTA!

Se os comandos estiverem bloqueados e se premir **Focus** ou **Iris**, a câmara apresenta a mensagem no ecrã: "O comando está bloqueado."

7.1 Bosch Menu

O **Bosch Menu** permite acesso total ao **Menu Configuração** principal do sistema MIC612 e a todas as definições de configuração do sistema MIC612.

Menu Pelco		Menu Bosch	
Menu Configuração		Menu Configuração	
Sair Bloqueio de Comando: Bosch Menu Configuração da Câmara	OFF	Sair Configuração da Câmara Configuração da Objectiva	
Configuração PTZ Editar Palavra-passe *FastAddress:	Não definido	Configuração da Objectiva Configuração PTZ Configuração da Visualização Configuração da Comunicação	
Avançadas Versão do Software Reconhecer e Repor Alarmes Restaurar Todas as Definições		Configuração de Alarme Idioma Avançadas Diagnóstico	
Repor toda a memória * = regulação de fábrica Focus/Iris: Seleccionar		Focus/Iris: Seleccionar	

Consulte Secção 6 Menus da Visualização no Ecrã (OSD) (Protocolo Bosch), Página 45 para obter uma descrição completa dos menus Bosch e das definições de configuração.

7.2 Configuração da Câmara

Г

O Menu Configuração da Câmara Pelco permite o acesso às definições da câmara.

	Configuração da Câmara			
* *	Sair Equil. Br.: Modo Noite: Sistema de limpeza	EXTERIOR AUTOM. CONTÍNUO		
	* = regulação de fábrica			

Focus/Iris: Seleccionar

Opções do menu Configuração da Câmara:

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefinição
Sair	Sai do menu.?		
Equilíbrio	Define um valor	EXTERIOR: estabelece uma	EXTERIOR
dos Brancos	predefinido no caso de	predefinição se o controlador	
	o controlador Pelco	desactivar o equilíbrio dos brancos.	
	desactivar o equilíbrio	INTERIOR: estabelece uma	
	dos brancos.	predefinição se o controlador	
		desactivar o equilíbrio dos brancos.	
Modo Noite	Passa do modo	ON : liga o Modo Noite.	ON (só
	policromático para o	OFF: desliga o Modo Noite.	modelos Dia/
	monocromático.	AUTOM.: define o Modo Noite para	Noite)
		automático.	
Sistema de		ON/OFF: activa/desactiva o modo do	Contínuo
limpeza		sistema de limpeza seleccionado,	
respectivamente.		respectivamente.	
		CONTÍNUO: o sistema de limpeza	
		limpa continuamente até ser	
		desactivado manualmente ou pelo	
		tempo limite de cinco minutos	
		incorporado no sistema.	
		INTERMITENTE: limpa duas vezes,	
		depois desliga após 15 segundos.	
		ONE SHOT: limpa cinco vezes, depois	
		desliga.	
		WASH WIPE: o sistema de limpeza	
		lava e limpa.	

7.3 Configuração PTZ

O menu **Configuração PTZ** Pelco permite o acesso às definições de PTZ, tais como rondas, velocidade de análise, predefinições, batentes de fim-de-curso, gravação e pivotamento automático.

	Configuração PTZ	
	Sair	
*	Editar Ronda 1	
*	Editar Ronda 2	
*	Período da Ronda 1:	5 s
*	Período da Ronda 2:	5 s
*	Velocidade de Análise	30 graus/s
	Editar Predefinições	
*	Batentes de Fim-de-curso:	OFF
*	Gravação:	"A"
*	Pivotamento Automático:	ON
	* = regulação de fábrica	
	Focus/Iris: Seleccionar	

Opções do menu Configuração PTZ:

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefin
			ição
Sair	Sai do menu.?		
Edit Tour 1	Acede ao Menu Adicionar /	Sair : sai do menu.	
	Remover Cenas Na Ronda	Cena (1 - 5): adiciona ou remove	
	Padrão 1.	cenas da Ronda Padrão .	
Edit Tour 2	Acede ao menu Editar	Sair : sai do menu.	
	Ronda Personalizada.	Cena (1 - 5): adiciona ou remove	
		cenas da Ronda Personalizada .	
Período da	Altera a duração do tempo	Escala deslizante: – (3 s a 10 min) +	5 s
Ronda 1	de espera entre		
	predefinições.		
Período da	Altera a duração do tempo	Escala deslizante: – (3 s a 10 min) +	5 s
Ronda 2	de espera entre		
	predefinições.		
Velocidade de	Altera as velocidades de	Escala deslizante: – (1°/s a 60°/s) +	30°/s
Análise	rotação horizontal		
	automática e de análise		
	automática.		
Edit Presets	Modifica as cenas	1-99 cenas	
	predefinidas.		
Limit Stops	Alterna os batentes de fim-	ON ou OFF	OFF
	de-curso para análise		
	automática.		
Gravações	Selecciona o padrão de	" A " ou " B "	"A"
	gravação 1 ou 2, se o		
	comando de padrão normal		
	não responder.		
AutoPivot	Segue um objecto enquanto	ON ou OFF	ON
	estiver debaixo da câmara,		
	sem inverter a imagem.		

7.4 Outros menus

Menu	Descrição	Predefi
		nição
Editar Palavra-passe	Define ou apresenta a palavra-passe. Consulte	
	Secção 5.5 Definição de palavras-passe, Página 43.	
FastAddress	Define ou altera o endereço.	Não
		definido
Versão do Software	Apresenta a versão de software da câmara.	
Reconhecer e Repor	Reconhece e repõe os alarmes. Se não houver	
Alarmes	qualquer entrada de alarme activa, o OSD exibe a	
	seguinte mensagem: "Não existem alarmes activos".	
Restaurar Todas as	Restaura todas as definições para as respectivas	
Definições	predefinições originais de fábrica.	
Repor toda a memória	Restaura todas as definições para as respectivas	
	predefinições originais de fábrica e apaga todas as	
	definições programadas pelo utilizador, tais como	
	cenas predefinidas e gravações.	

8 Funcionamento da câmara térmica

8.1 Comutação de vídeo

Para comutar o canal de vídeo 2 entre a câmara óptica (visível) e a câmara térmica, aceda ao Menu Configuração da Câmara Térmica de OSD, seleccione a opção Segundo canal de vídeo e, de seguida, alterne para a escolha adequada.

8.2 Correcção de campo plano (FFC)

A câmara térmica utiliza um processo interno denominado correcção de campo plano (FFC) para melhorar a qualidade da imagem de vídeo térmica apresentada no monitor. Durante este processo, um obturador roda em frente da Matriz de plano focal (FPA) para proporcionar uma temperatura uniforme (um campo plano) a todos os elementos do detector. Durante este processo (que demora menos de um segundo), a imagem de vídeo térmica em directo é congelada e mantém-se enquanto a câmara actualiza os coeficientes de correcção. Após conclusão do processo, a imagem de vídeo em directo regressa automaticamente. Com uma saída da matriz mais uniforme, a qualidade da imagem deve melhorar.

Aproximadamente 2 segundos antes de uma operação de FFC automática, a câmara térmica apresenta um pequeno quadrado verde no canto superior direito da saída de vídeo. Este símbolo quadrado é denominado Símbolo Iminente de Campo Plano; serve de aviso em como a FFC está prestes a começar.



Figura 8.1 Imagem térmica com Símbolo Iminente de Campo Plano (quadrado verde)

A execução frequente de FFC deve evitar que a imagem de vídeo térmica surja "granulada". Isto é de importância especial quando a temperatura da câmara flutua, tal como imediatamente após a câmara ser ligada ou quando a temperatura ambiente muda.

8.3 Apresentar temperatura da câmara térmica

A câmara térmica pode apresentar a sua temperatura interna na saída de vídeo com uma medição de ponto (apenas modelos de 320 TVL).

- No protocolo Bosch, no OSD, insira "Activar Aux + 463 + ENTER." A mensagem "Apresent. medição pont.: ON" deve surgir no ecrã e a medição de ponto deve ser apresentada. Nota: inserir "Desactivar Aux + 463 + ENTER" desactiva a medição de ponto.
- Seleccione a escala de temperatura adequada. Insira "Activar Aux + 463 + ENTER" novamente para alternar a escala de temperatura, como necessário. (A escala predefinida está em graus F.)

NOTA!

As definições seleccionadas devem permanecer na memória interna; se tiver de desligar a câmara, a câmara deve conservar a última apresentação de medição e a escala de temperatura (°F/°C); estas devem surgir depois de ligar a câmara.

9 Comandos comuns do utilizador

Este capítulo descreve os comandos comuns do utilizador. Consulte a *Secção A Comandos do teclado (Protocolo Bosch) através do número, Página 85* para obter uma lista completa de comandos.

9.1 Definição do modo de rotação horizontal automática

O modo **Rotação Horizontal Automática** roda uma câmara MIC612 360° ou roda-a entre os limites definidos pelo utilizador (quando programados). A câmara MIC612 continua a rodar horizontalmente até ser interrompida pelo movimento do joystick.

Para rodar 360°:

- 1. Prima **ON-1-ENTER**.
- 2. Desloque o joystick para parar a rotação horizontal.

Para definir os limites de rotação à esquerda e direita:

- 1. Desloque a câmara para a posição de início e prima **SET-101-ENTER** para definir o limite esquerdo.
- 2. Desloque a câmara para a posição final e prima **SET-102-ENTER** para definir o limite direito.

Para iniciar a Rotação Horizontal Automática entre limites:

- 1. Prima **ON-2-ENTER**.
- 2. Desloque o joystick para parar a rotação horizontal.

9.2 Definição de cenas predefinidas

As cenas predefinidas são posições da câmara guardadas. Os instantâneos são guardados como cenas, sendo, por conseguinte, os termos **CENA** e **INSTANTÂNEO** usados de forma indistinta.

Definir uma cena:

- 1. Desloque a câmara para a posição que pretende guardar.
- 2. Prima **SET-#-ENTER,** onde **#** consiste num número de 1 a 99 que identifica a posição da câmara da cena.
- 3. Para especificar um título para uma cena, consulte o procedimento em baixo.

Para visualizar uma cena:

Prima SHOT-#-ENTER, onde # corresponde ao número da posição da cena que pretende visualizar.

Para memorizar ou apagar uma cena:

- 1. Prima SET-100-ENTER para aceder ao Menu Gravar/Apagar Cena.
- 2. Siga as instruções no ecrã.

Para desactivar as confirmações de substituição:

Se substituir uma cena predefinida, o sistema MIC612 emite uma mensagem de confirmação solicitando que aprove a substituição. Para desactivar esta mensagem de confirmação, prima **OFF-89-ENTER**.

9.3 Especificar um Título de Cena ou de Sector

O sistema MIC612 possui uma paleta de caracteres alfanuméricos utilizada para especificar um título para uma cena ou para um sector (zona).

Para especificar um título:

- 1. Navegue para a cena ou instantâneo:
 - para uma cena: defina uma cena nova ou visualize uma cena guardada e, em seguida, prima ON-62-ENTER.
 - para uma cena: mova o sistema MIC612 para a cena (zona) e, em seguida, prima ON-63-ENTER.
- 2. Utilize o joystick para mover o cursor para seleccionar um carácter.
- 3. Prima Focus/Iris para seleccionar o carácter.
- 4. Continue a seleccionar caracteres (até 20) até ter criado o título.

Para apagar um carácter de um título:

- 1. Utilize o joystick para seleccionar o comando Apagar OU posicionar carácter.
- 2. Mova o joystick para a esquerda ou para a direita até o cursor estar por baixo do carácter do título que precisa de apagar.
- 3. Prima Focus/Iris para apagar o carácter.
- 4. Mova o joystick para cima para colocar o cursor de novo na paleta de caracteres.

Para guardar um título:

- 1. Utilize o joystick para seleccionar o comando Sair.
- 2. Prima Focus/Iris para guardar o título.

9.4 Configuração de rondas de pré-posição

Uma **Ronda de Pré-posição** desloca automaticamente a câmara através de uma série de cenas predefinidas ou guardadas.

O sistema MIC612 tem uma (1) ronda padrão predefinida e uma (1) ronda personalizada predefinida. Ronda 1 é uma ronda padrão que desloca a câmara através de uma série de cenas na sequência em que foram definidas. **Ronda 2** é uma ronda personalizada que lhe permite alterar a sequência das cenas da ronda, introduzindo e apagando cenas.

Para iniciar a ronda de pré-posição 1:

- Defina uma série de cenas predefinidas na ordem pela qual pretende que o sistema MIC612 as percorra.
- 2. Prima **ON-8-ENTER** para iniciar a ronda. A ronda percorre então a série de cenas até ser interrompida.

Para parar uma Ronda de Pré-posição:

Prima **OFF-8-ENTER** ou desloque o joystick para parar qualquer tipo de ronda.

Para adicionar ou remover cenas à Ronda de pré-posição 1:

- 1. Prima SHOT-900-ENTER para aceder ao Menu Adicionar/Remover Cenas.
- 2. Utilize os botões **Focus/Iris** para adicionar ou remover a cena seleccionada da ronda.

Para iniciar a Ronda de Pré-posição personalizada 2:

Prima ON-7-ENTER para iniciar uma ronda. A ronda percorre a série de cenas (pela ordem em que foram definidas) até ser interrompida.

Para editar uma Ronda de Pré-posição 2 personalizada:

- 1. Prima SET-900-ENTER para aceder ao Menu Adicionar/Remover.
- 2. Prima os botões Focus/Iris para adicionar ou remover a cena seleccionada.

Para alterar o período de paragem de uma ronda:

- 1. Prima **ON-15-ENTER** para aceder ao **Menu Período de Ronda**.
- 2. Seleccione a ronda (Ronda 1 ou Ronda 2) e siga as instruções no ecrã.

9.5 Programação da operação de inactividade

Pode programar o sistema MIC612 para alterar automaticamente o respectivo modo de funcionamento após um período de inactividade.

Para aceder ao modo de inactividade (comando bloqueado):

- 1. Prima **OFF-90-ENTER** para desligar o bloqueio de comando.
- 2. Prima ON-9-ENTER para aceder ao Menu Modo de Inactividade.
- 3. Seleccione uma das seguintes opções:
 - Regressar à Cena 1: a câmara retorna à posição de Cena 1.
 - **Recuperar Aux Anterior**: a câmara retorna ao modo de funcionamento anterior, por exemplo, **Ronda de Pré-posição**.

9.6 Gravação de rondas

O sistema MIC612 pode gravar até duas (2) rondas. Uma **ronda gravada** guarda todos os movimentos manuais da câmara, efectuados durante a gravação, incluindo a respectiva taxa de velocidade de rotação horizontal, rotação vertical e zoom e outras alterações na definição da objectiva.

Para gravar a ronda A:

- 1. Prima **ON-100-ENTER** para iniciar a gravação de uma ronda.
- 2. Prima **OFF-100-ENTER** para parar a gravação.

Para reproduzir a ronda gravada A:

- 1. Prima ON-50-ENTER para iniciar a reprodução contínua.
- 2. Prima **OFF-50-ENTER** ou desloque o joystick para parar a reprodução.

Para gravar a ronda B:

- 1. Prima **ON-101-ENTER** para iniciar a gravação da ronda.
- 2. Prima OFF-101-ENTER para parar a ronda.

Para reproduzir a ronda gravada B:

- 1. Prima **ON-52-ENTER** para iniciar a reprodução contínua.
- 2. Prima OFF-52-ENTER ou desloque o joystick para parar a reprodução.

9.7 Usar o Sistema de Limpeza/Lavagem

A "posição predefinida" para a função de wash/wipe é a predefinição 62. O instalador deve definir a predefinição 62 (de preferência, onde o bico do sistema de lavagem estiver localizado e possa enviar fluido de lavagem em direcção à janela da câmara) antes de utilizar a função sistema de limpeza/sistema de lavagem.

Para activar a função de sistema de lavagem/sistema de limpeza:

- 1. Prima ON-105-ENTER e, em seguida, confirme esta sequência:
- 2. O sistema de limpeza desloca-se para uma posição predefinida.
- 3. O sistema de lavagem liga-se durante cinco segundos. Simultaneamente, o sistema de limpeza liga-se e limpa cinco vezes.
- 4. O sistema de lavagem desliga-se. O sistema de limpeza continua a limpar durante mais cinco vezes enquanto a câmara retorna à posição PTZ inicial (e ao modo inactivo, se aplicável).
- 5. O sistema de limpeza desliga-se.

Para activar a limpeza contínua:

Prima ON-102-ENTER. O sistema de limpeza limpa continuamente até 5 minutos ou até ser enviado outro comando OFF-102-ENTER (se o comando for enviado antes de passarem 5 minutos). O sistema de limpeza, então, desliga-se automaticamente.

Para activar a limpeza intermitente:

 Prima ON-103-ENTER. O sistema de limpeza limpa duas vezes, retorna à posição de paragem e desliga-se 15 segundos depois. Esta sequência continua durante, no máximo, 5 minutos ou até ser enviado um comando OFF-103-ENTER.

Para activar o sistema de limpeza para limpar cinco (5) vezes:

Prima ON-104-ENTER. O sistema de limpeza limpa cinco (5) vezes ou até ser enviado um comando OFF-104-ENTER (se o comando for enviado antes de o sistema de limpeza limpar cinco (5) vezes) e, em seguida, retorna à posição de paragem e desliga-se.

NOTA!

(i)

Se ocorrer uma falha de energia enquanto o sistema de limpeza estiver activado, o sistema de limpeza volta à posição de paragem, após a energia ter sido restaurada e antes de se desligar. O sistema de limpeza não pára em frente à janela de câmara.
10 Características avançadas

Este capítulo descreve os comandos avançados do utilizador, que são mais complicados do que os mencionados em Secção 9 Comandos comuns do utilizador, Página 75.

10.1 Regras de alarme

O sistema MIC612 possui um potente motor de regras de alarme. Na sua forma mais simples, uma regra de alarme define as entradas que activam saídas específicas. Na forma mais complexa, pode ser programada uma regra para assumir qualquer combinação de entradas e de comandos do teclado para executar uma função da câmara. Existem várias combinações de entradas e saídas de alarme que podem ser programadas em doze (12) regras de alarme.

10.1.1 Controlar as Regras de Alarme

O comando AUX 69 permite que um utilizador active ou desactive todas as regras de alarme. Por predefinição, as regras de alarme estão activas até que o comando OFF-69-ENTER seja emitido a partir de um teclado (não existe um item de menu correspondente para este comando). A desactivação das regras de alarme não apaga a regra; o sistema MIC612 preserva as definições definidas pelo utilizador e os dados da regra são restaurados quando o comando ON-69-ENTER é emitido.

O comando OFF-69-ENTER efectua as seguintes acções:

- Desactiva todas as regras de alarme
- Exibe a mensagem "Ack e faça o Reset de Alarmes" se um alarme accionado por regras de alarme estiver activo quando o sistema MIC612 recebe o comando de desactivação. Tem de confirmar o alarme antes de desactivar a regra.
- Evita a modificação de uma regra de alarme enquanto estiver desactivada.

10.1.2 Exemplos de Regras de Alarme

Seguem-se dois exemplos para a configuração de regras de alarme.

Exemplo 1: Regra de alarme básica

Cenário: pretendemos que o contacto de alarme da porta:

- 1. Exiba uma mensagem OSD (***ALARM 1***) no visor quando o alarme é accionado.
- 2. Desloque a câmara MIC612 para uma posição guardada. (Para este exemplo, Cena 7.)
- 3. Transmita um sinal Bilinx através do cabo coaxial até ao sistema da central de comando, tal como um Allegiant, para accionar uma resposta de alarme.

A sequência para programar o exemplo da regra de alarme acima mencionada é a seguinte:

- 1. Ligue o contacto da porta à Entrada 1 no MIC612. Este circuito está normalmente aberto (NA).
- Defina a(s) entrada(s) de alarme: A partir do menu Configuração de Entradas, assegurese de que a Entrada de alarme 1 está definida para NA. (a predefinição para a Entrada 1).
- 3. Defina as Saídas de Alarme:
 - a. A partir do menu **Configuração de Saídas**, assegure-se de que a Saída 5 está definida para **OSD** (a predefinição para a Saída 5).
 - b. Defina a Saída 6 para **Cena 7**.
 - c. Defina a Saída 7 para Transmitir (um sinal Bilinx para a central de comando).
- 4. Configure a Regra de Alarme seleccionando as Entradas e Saídas a partir do menu **Configuração de Regras**:
 - a. Seleccione a **Regra 1**.
 - b. Defina a primeira entrada para a **Entrada de Alarme 1**.
 - c. Defina a primeira saída para **OSD**.
 - d. Defina a segunda saída para **Cena 7**.
 - e. Defina a terceira saída para **Transmitir**.
- 5. Active a Regra de Alarme: Realce Activado e seleccione **SIM**.

Exemplo 2: Regra de alarme avançada

Cenário: um sistema MIC612 localizado num aeroporto está definido para Rotação Horizontal Automática Entre Limites desde o parque de estacionamento até ao terminal do aeroporto. A porta de entrada no aeroporto possui um contacto de alarme ligado ao sistema MIC612, e a vedação do perímetro na área da porta de entrada possui um sensor de infravermelhos (IV) para detecção de movimentos (detector de movimentos) que está ligado ao sistema MIC612. Quando os alarmes do contacto da porta de entrada e o detector de movimentos são activados ao mesmo tempo, pretendemos que a regra de alarme:

- 1. Exiba uma mensagem OSD (***ALARM 2***) no monitor.
- 2. Pare a rotação horizontal automática e desloque a câmara para uma posição guardada (Shot 5) com vista para a vedação.
- 3. Transmita um sinal Bilinx ao sistema da central de comando para accionar uma resposta de alarme.

A sequência para programar este exemplo da regra de alarme é a seguinte:

- 1. Ligue e defina a(s) Entrada(s) de alarme.
 - a. Ligue o detector de movimentos à Input 1. (Este circuito está normalmente aberto).
 - b. Ligue o contacto de alarme do portal de acesso à Input 5. (Este circuito está normalmente fechado).
- 2. A partir do menu **Configuração de Entradas**:
 - Assegure-se de que a Entrada 1 (o detector de movimentos) está definida para NA (Esta definição é a predefinição para a Entrada 1.)
 - Assegure-se de que a Entrada 5 (o contacto da porta de entrada) está definida para
 NF
- 3. Defina as Saídas de alarme a partir do menu **Configuração de Saídas**:
 - a. Defina a Saída 5 para **OSD**.
 - b. Defina a Saída 6 para Transmitir.
 - c. Defina a Saída 7 para Cena 5.
- 4. Configure a Regra de Alarme seleccionando as Entradas e Saídas a partir do menu **Configuração de Regras**:
 - a. Seleccione a **Regra 2**.
 - b. Defina a primeira entrada para **Entrada de Alarme 1** (o detector de movimentos).
 - c. Defina a segunda entrada para **Entrada de Alarme 5** (O contacto de alarme da porta de entrada).
 - d. Defina a primeira saída para **OSD**.
 - e. Defina a segunda saída para **Cena 5** com vista para a vedação.
 - f. Defina a terceira saída para **Transmitir** (um sinal Bilinx para a central de comando).
- 5. Active a Regra de Alarme: Realce Activado e seleccione **SIM**.

10.2 Máscaras de Privacidade

As máscaras de privacidade são utilizadas para bloquear a visualização de uma área específica de uma cena. Cada uma das máscaras muda de tamanho e de forma suave e rapidamente, garantindo que o objecto abrangido não pode ser visto. A câmara MIC Série 612 permite um total de 24 máscaras de privacidade individuais, com um máximo de oito na mesma cena. As máscaras podem ser programadas com três, quatro ou cinco cantos cada. Cada máscara pode surgir a branco, preto ou desfocada. A opção desfocada é útil quando a privacidade é importante mas continua a ser necessário determinar a presença de movimento.

- Para configurar uma Máscara de Privacidade, abra o menu Principal, Seleccione Ajuste Imagem e depois seleccione Máscara de Privacidade. Em alternativa, introduza o comando do teclado ON-87-ENTER. Para configurar uma máscara de privacidade, siga as instruções do menu no ecrã.
- No Modo Pelco, abra o menu Principal Pelco, abra o menu Bosch, seleccione o menu
 Configuração da Visualização e, por fim, seleccione Máscaras de Privacidade. Para configurar uma máscara de privacidade, siga as instruções do menu no ecrã.

NOTA!



Desenhe a máscara 10% maior do que o objecto para garantir que a máscara cobre completamente o objecto à medida que o sistema MIC612 aumenta e diminui o zoom.

10.3 Estabilização da Imagem

A estabilização de imagens torna-se muito importante à medida que se estende o alcance do zoom. Os algoritmos avançados de estabilização de imagens do sistema MIC612 eliminam a vibração da câmara, proporcionando uma excepcional nitidez de imagem. A Bosch alcança esta nitidez sem reduzir a sensibilidade da câmara ou a qualidade de imagem. Para activar a estabilização de imagens abra o menu **Principal**, seleccione o menu **Configuração da Câmara** e depois seleccione **Estabilização** para activar a funcionalidade.

10.4 Ronda de pré-posição

O sistema MIC612 possui (2) rondas predefinidas. Cada cena predefinida é guardada para ser reproduzida mais tarde.

Tour 1 consiste numa ronda padrão que recupera apenas as cenas na sequência exacta em que foram filmadas. É possível adicionar ou eliminar cenas numa ronda, mas a sequência não pode ser alterada. Para adicionar ou remover cenas na Ronda 1, introduza o comando do teclado **SHOT-900-ENTER** e siga as instruções no ecrã.

Ronda 2 consiste numa ronda personalizada que lhe permite reorganizar a sequência de cenas da ronda ao introduzir ou eliminar cenas. Para entrar no menu Editar Ronda 2, introduza o comando do teclado **SET-900-ENTER** e siga as instruções no ecrã.

10.5 Azimute, Elevação e Sentidos da bússola

O sistema MIC612 permite ao utilizador apresentar o azimute e posição de elevação, bem como o cabeçalho da bússola da câmara. O sistema MIC612 apresenta os dados de posição no canto inferior direito da visualização da imagem. Estas leituras são descritas como:

- Azimute O ângulo de rotação horizontal de zero a 359 graus em incrementos de um grau. Um azimute de zero graus corresponde ao ponto Norte.
- Elevação A posição de rotação vertical de zero (horizonte) a -90 graus (câmara a apontar : directamente para baixo) em incrementos de um grau.
- Bússola O sentido cardinal ou intercardinal (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) para o qual a câmara está a apontar.

O sistema MIC612 utiliza o azimute para determinar o sentido da bússola. A tabela seguinte mostra o alcance do azimute e o cabeçalho da bússola correspondente

Alcance do	Sentido da bússola
azimute	
21° a 65°	NE (Nordeste)
66° a 110°	E (Este)
111° a 155°	SE (Sudeste)
156° a 200°	S (Sul)
201° a 245°	SW (Sudoeste)
246° a 290°	W (Oeste)
291° a 335°	NW (Noroeste)
336° a 20°	N (Norte)

10.5.1 Definir o Ponto Zero Azimute

O instalador deve calibrar o ponto Zero Azimute. O sistema MIC612 utiliza o ponto Zero Azimute, normalmente definido para o Norte magnético, como posição de rotação horizontal de grau zero e como Norte da bússola. O sistema MIC612 apresenta então a leitura de azimute e o cabeçalho da bússola com base no número de graus a partir do ponto Zero Azimute.

Para definir o ponto Zero Azimute:

- 1. Determine o ponto Norte da bússola e mova a câmara para essa posição.
- 2. Prima **OFF-90-ENTER** para desligar o bloqueio de comando (se activado).
- 3. Prima **ON-94-ENTER** para definir o ponto Azimute Zero.

CUIDADO!

A Bosch recomenda que a calibragem do ponto Zero Azimute seja realizada apenas pelo instalador. A recalibragem do ponto Zero Azimute pode provocar cabeçalhos de bússola incorrectos.

10.5.2 Apresentar Azimute, Elevação e Cabeçalhos da bússola

Pode mostrar apenas as leituras de Azimute/elevação, apenas as leituras de bússola ou ambas as leituras em simultâneo. O sistema MIC612 apresenta as leituras de azimute/elevação e o cabeçalho da bússola da seguinte forma:

180 / -45 S

sendo que:

- **180** é o Azimute ou a localização da rotação horizontal em graus.
- **-45** é a Elevação ou a localização da rotação vertical em graus.
- **S** é o sentido da bússola (cardinal ou intercardinal).
- 1. Prima **ON-95-ENTER** para mostrar a leitura de azimute/elevação.
- 2. Prima **ON-96-ENTER** para mostrar o cabeçalho da bússola.
- 3. Prima **OFF-95-ENTER** para ocultar a leitura de azimute/elevação.
- 4. Prima OFF-96-ENTER para ocultar o cabeçalho da bússola.

11 Manutenção e Resolução de problemas

A unidade não contém quaisquer peças que possam ser reparadas pelo utilizador. A manutenção e reparação deste equipamento só deverão ser efectuadas por técnicos qualificados em conformidade com o código de boas práticas aplicável (por exemplo, EN60097-19). No caso de falha, a unidade deve ser retirada do local para ser reparada.

Para manter a validade da certificação, apenas deverão ser utilizados componentes fornecidos pela Bosch Security Systems.

É recomendada a inspecção do equipamento no local, de seis em seis meses, para verificação do aperto dos parafusos de montagem, da segurança e de quaisquer vestígios de danos físicos. A inspecção deste equipamento só deverá ser efectuada por técnicos qualificados em conformidade com o código de boas práticas aplicável (por exemplo, EN60097-17).

A tabela em baixo identifica problemas que podem ocorrer com a câmara e como podem ser resolvidos.

Problema	Explicação	Solução
Aparece um quadrado	Este é o Símbolo Iminente de	Não faça nada; trata-se de
verde intermitente no	Campo Plano. Serve de aviso em	funcionamento normal da
canto superior direito	como a FFC está prestes a	câmara térmica.
da saída de vídeo.	começar.	
A imagem térmica	Isto ocorre frequentemente	Execute uma correcção de
aparece "granulada".	quando a temperatura da câmara	campo plano (FFC).
	flutua, tal como após a câmara ser	
	ligada ou quando a temperatura	
	ambiente muda.	

Α

Comandos do teclado (Protocolo Bosch) através do número

A.1 Comandos, Câmara Óptica

Bloquea	Tecla de	N.º do	Comando	Descrição
do	função	comando		
	On/Off	1	Análise 360° / Rotação Horizontal	Activa/Desactiva a Rotação Horizontal
			Automática (contínua)	Automática sem limites.
	On/Off	2	Rotação Horizontal Automática	Activa/Desactiva a Rotação Horizontal
			(dentro dos limites)	Automática dentro dos limites.
*	On/Off	3	Controlo do diafragma	Acede ao menu (automático, manual) para
				controlo do diafragma.
*	On/Off	4	Controlo da Focagem	Entra no menu (cena, automático, manual) para
				controlo da focagem.
	On/Off	7	Reproduzir Ronda Personalizada de	Activa/Desactiva a reprodução de uma ronda de
			Pré-posição	pré-posição personalizada.
	On/Off	8	Reproduzir Ronda de Pré-posição	Activa/Desactiva a reprodução de uma ronda de
				pré-posição.
*	On/Off	9	Modo Inactividade	Entra no menu de inactividade (Deslig, Regressar
				à Cena 1, Recuperar Comando PTZ Anterior).
*	On/Off	11	Ajuste do Nível de Diafragma	Entra no menu Ajuste do Nível de Diafragma.
			Automático	
	On/Off	14	Definir Rotação Horizontal	Entra na barra deslizante de ajuste da velocidade.
			Automática e Velocidade de	
			Pesquisa	
	On/Off	15	Definir Período da Ronda de Pré-	Entra na barra deslizante de ajuste do período de
	,		posição (paragem)	paragem.
*	On/Off	18	Activar Pivotamento Automático	Activa/desactiva o pivotamento automático.
	, On/Off	20	Comp. Contraluz	Liga ou desliga a Compensação de contraluz.
*	On/Off	23	Obturador electrónico	Entra na barra deslizante de velocidade do
				obturador.
	On/Off	24	Estabilização	Liga ou desliga a Estabilização electrónica.
	On/Off	26	Amplo Alcance Dinâmico	Activa/desactiva o Amplo Alcance Dinâmico.
	On/Off	30	Equilíbrio dos Brancos	Entra no menu Equilíbrio dos brancos.
*	On/Off	35	Equilíbrio dos brancos corrigido	Entra no menu Equilíbrio dos brancos.
*	On	40	Restaurar Definições da Câmara	Restaura todas as definições para as respectivas
				predefinições originais.
*	On/Off	43	Controlo do Ganho Automático	Muda os modos AGC (On, Auto, Off).
*	On/Off	44	Correcção da abertura (Nitidez)	Entra no menu Nitidez.
*	On	46	Menu Advanced (Avançado)	Entra no Menu Configuração principal.
	On	47	Ver Regulações de Fábrica	Apresenta todas as predefinições do menu.
	On/Off	50	Reprodução A, contínua	Activa/desactiva a reprodução contínua A.
	On/Off	51	Reprodução A, única	Activa/desactiva a reprodução única A.
	On/Off	52	Reprodução B, contínua	Activa/desactiva a reprodução contínua B.
	On/Off	53	Reprodução B, única	Activa/desactiva a reprodução única B.
	On/Off/	56	Menu Modo Noite	Entra no menu do Modo Noite (On, Off;
				Auto (apenas Dia/Noite))
	On/Off	57	Controlo do Modo Noite	Activa/desactiva o Modo Noite
			(Entrada/Saída do Filtro IV)	(Dia = Off /Noite = On).
*	On/Off	58	Limiar Dia/Noite	Activa/desactiva o limiar dia/noite (no menu
				(apenas Dia/Noite)).

Bloquea	Tecla de	N.º do	Comando	Descrição
do	função	comando		
	On/Off	59	Prioridade Modo Noite	O movimento activa o Modo Noite antes do
				obturador lento, preservando uma integração
				máxima à medida que a luz diminui.
				A cor activa o obturador lento antes do Modo
				Noite, preservando a cor durante mais tempo à
				medida que a luz diminui.
*	On/Off	60	On Screen Display (Visualização no	On – Activa a visualização no ecrã.
			ecrã)	Off – Desactiva a visualização no ecrã.
*	On	61	Visualização no ecrã (ajuste)	Ajusta a vista da Visualização no ecrã.
	On	62	Menu Título de pré-posição (Cena)	Entra no menu Título de pré-posição. Consulte
				Secção 9.3 Especificar um Título de Cena ou de
				Sector, Página 75.
*	On	63	Menu Título do Sector/Zona	Entra no menu Título da zona. Consulte
				Secção 9.3 Especificar um Título de Cena ou de
				Sector, Página 75.
	On	64	Estado de Alarme	Entra no menu Estado de Alarme.
	Off	65	Alarm Acknowledge (Reconhecer	Reconhece os alarmes ou desactiva saídas
			Alarme)	físicas.
	On	66	Apresentar a Versão de Software	Apresenta o número da versão do software.
	On/Off	67	Ajustar a focagem para Projectores	On - Ajusta a focagem da câmara
			de IV	automaticamente com a presença de iluminação
				IV.
*	On/Off	69	Activação/Desactivação das Regras	On - Activa todas as regras de alarme.
	-		de Alarme	Off - Desactiva todas as regras de alarme.
	On	72	Reinicializar Câmara	Executa as funções de reinicialização da câmara/
4	0.1055			objectiva.
*	On/Off	80	Bloqueio do Zoom Digital	Liga e desliga o zoom digital.
	On/Off	81	Saida de Alarme I	On - Activa a saida.
	On/Off	0.0	Colector aberto	Off - Desactiva a saida.
	01/01	02		Off Depentius a solida.
	On/Off	83	Saída de Alarme 3	On - Activa a saída
	011/011	05	Calactor aborto	Off Desective a saida.
	On/Off	8/	Relé de Alarme	On – Activa o relé de alarme
	011/011	04		Off - Dosactiva o relé de alarme
*	On/Off	86	Supressão de Sectores / Máscaras	Entra no / Sai do menu Supressão de Sectores
*	On/Off	87	Máscaras de Privacidade	Entra no / Sai do menu Máscaras de Privacidade.
	On/Off	89	Confirmação de Substituição de	On – Emite uma mensagem que solicita
			Pré-posição (alternar)	aprovação para substituir uma pré-posição.
				Off – Não é emitida gualquer mensagem de
				confirmação
	On/Off	90	Bloguear/desbloguear comando	On - Blogueio activado
				Off - Bloqueio desactivado
*	On/Off	91	Polaridade de zoom	On - Para trás
				Off - Normal
*	On/Off	92	Polaridade de Focagem	On - Para trás
			_	Off - Normal
*	On/Off	93	Polaridade de Diafragma	On - Para trás
				Off - Normal

Bloquea	Tecla de	N.º do	Comando	Descrição
do	função	comando		
*	On/Off	94	Definir o Ponto Zero Azimute /	Define a posição de rotação horizontal de grau
			Recalibrar Bússola de Azimute	zero.
				Consulte Secção 10.5 Azimute, Elevação e Sentidos
				da bússola, Página 82.
	On/Off	95	Display Azimuth/Elevation Readings	On - Apresenta as leituras de azimute/elevação.
			(Mostrar as leituras de azimute/	Off - Oculta as leituras de azimute/elevação.
			elevação)	Consulte Secção 10.5 Azimute, Elevação e Sentidos
				da bússola. Página 82.
	On/Off	96	Mostrar as leituras da bússola	On - Apresenta o cabeçalho da bússola.
			(ponto)	Off - Oculta o cabeçalho da bússola.
				Consulte Seccão 10.5 Azimute. Elevação e Sentidos
				da bússola. Página 82.
	On/Off	97	Canal de vídeo (alternar)	On - Muda a visualização para a câmara térmica.
	,			Off - Muda a visualização para a câmara óptica.
	On	99	Posição inicial P/T de fábrica	Recalibra a posição inicial: pode ser utilizado
				como saída de alarme
	On/Off	100	Record A (Gravação A)	Activa/desactiva a gravação A.
	On/Off	101	Record B (Gravação B)	Activa/desactiva a gravação B.
	On/Off	102	Sistema de limpeza contínuo	Liga/desliga o modo do sistema de limpeza
				contínuo.
	On/Off	103	Sistema de limpeza intermitente	Activa o sistema de limpeza no modo
				intermitente (o sistema de limpeza limpa duas
				vezes e, em seguida, desliga-se após 15
				segundos)
	On/Off	104	Sistema de limpeza de uma cena	Activa (uma cena) para limpar cinco vezes e, em
	011,011			seguida desliga-se
	On/Off	105	Sistema de lavagem/limpeza	Activa o modo de lavagem/limpeza. As câmaras
				deslocam-se para a predefinição designada do
				sistema de lavagem (62), o sistema de limpeza
				inicia automaticamente
	On	997	FastAddress visualizar	Apresenta o FastAddress actual da câmara
	On	998	FastAddress, todas as unidades	Apresenta o FastAddress actual da câmara e
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	programa todas as unidades.
	On	999	FastAddress, câmaras sem	Apresenta e programa unidades do sistema
			endereco	MIC612 sem endereco.
	Set	"1-99"	Programação de Pré-posição	Definir ## – Programa uma vista predefinida.
	Shot	"1-99"	Recuperação da Pré-posição	Cena ## – Recupera a predefinição programada.
	Set	100	Menu Pré-posição	Entra no menu Pré-posição.
	Definir/	101	Rotação Horizontal Automática,	Definir – Programa o limite esquerdo.
	Cena		Limite Esquerdo	Cena – Mostra o limite.
	Definir/	102	Rotação Horizontal Automática,	Definir – Programa o limite direito.
	Cena		Limite Direito	Cena – Mostra o limite.
	Set	110	Posição inicial P/T de fábrica	Definir – Recalibra a posição inicial.
*	Set	802	Editar Palavra-passe	Entra no menu Editar palavra-passe.
*	Set	899	Repor TODAS	Restaura todas as definições para as
				predefinições originais e apaga todas as
				definições programadas pelo utilizador.
	Set	900	Editar Ronda 1 (padrão)	Entra no menu Cena da Ronda Padrão.
	Shot	900	Editar Ronda 2 (personalizada)	Entra no menu Cena da Ronda Personalizada.
	Definir/	901-999	Adiciona/remove uma Cena de Pré-	Definir ### – Adiciona a predefinição.
	Cena		posição da Ronda 1	Cena ### – Remove a predefinição.

A.2 Comandos, Câmara Térmica

Bloquea	Tecla de	N.º do	Comando	Descrição
do	função	comando		
	On/Off	1	Scan 360° (Análise 360°)	Rotação horizontal automática sem limites.
	On/Off	2	Autopan	Rotação horizontal automática entre limites.
	On/Off	7	Reproduzir Ronda Personalizada de	Activa/Desactiva a reprodução de uma ronda de
			Pré-posição	pré-posição personalizada.
	On/Off	8	Reproduzir Ronda de Pré-posição	Activa/Desactiva a reprodução de uma ronda de
				pré-posição.
*	On/Off	18	Activar Pivotamento Automático	Activa/desactiva o pivotamento automático.
	On/Off	50	Reprodução A, contínua	Activa/desactiva a reprodução contínua A.
	On/Off	51	Reprodução A, única	Activa/desactiva a reprodução única A.
	On/Off	52	Reprodução B, contínua	Activa/desactiva a reprodução contínua B.
	On/Off	53	Reprodução B, única	Activa/desactiva a reprodução única B.
*	On/Off	69	Activação/Desactivação das Regras	On - Activa todas as regras de alarme.
			de Alarme	Off - Desactiva todas as regras de alarme.
*	On/Off	80	Bloqueio do Zoom Digital	Liga e desliga o zoom digital.
	On/Off	81	Saída de Alarme 1	On - Activa a saída.
			Colector aberto	Off - Desactiva a saída.
	On/Off	82	Saída de Alarme 2	On - Activa a saída.
			Colector aberto	Off - Desactiva a saída.
	On/Off	83	Saída de Alarme 3	On - Activa a saída.
			Colector aberto	Off - Desactiva a saída.
	On/Off	84	Saída de Alarme 4	On - Activa a saída.
			Relé	Off - Desactiva a saída
	On/Off	88	Proportional PTZ	On – Activa Proportional PTZ.
				Off – Desactiva Proportional PTZ.
	On/Off	90	Bloquear/desbloquear comando	On – Activa o bloqueio.
				Off – Desactiva o bloqueio.
	On/Off	97	Canal de vídeo (alternar)	On - Muda a visualização para a câmara térmica.
				Off - Muda a visualização para a câmara óptica.
	On	99	Posição inicial P/T de fábrica	Recalibra a posição inicial; pode ser utilizado
				como saída de alarme.
	On/Off	100	Record A (Gravação A)	Activa/desactiva a gravação A.
	On/Off	101	Record B (Gravação B)	Activa/desactiva a gravação B.
		102	Alarme do sistema de limpeza	Liga e desliga o alarme do sistema de limpeza,
				manualmente.
		103	Limpeza do sistema de limpeza	Activa o sistema de limpeza no modo
				intermitente (o sistema de limpeza limpa duas
				vezes e, em seguida, desliga-se após 15
				segundos).
		104	Limpeza do sistema de limpeza	Activa (uma cena) para limpar cinco vezes e, em
				seguida, desliga-se
		105	Sistema de lavagem/limpeza	Activa o sistema de lavagem/limpeza.
	On	454	Expos. brancos	Activa o modo de apresentação térmica
				Exposição de branços.
	Off	454	Expos. pretos	Activa o modo de apresentação térmica
				Exposição de pretos.
	On	455	Gelo fogo	Activa o modo de apresentação térmica Gelo
				Fogo
<u> </u>	Off	455	Globow	Activa o modo de apresentação térmica Globow
	On	456	Ironbow 1	Activa o modo de apresentação térmica Ironbow
				1.

Bloquea	Tecla de	N.º do	Comando	Descrição
do	função	comando		
	Off	456	Ironbow 2	Activa o modo de apresentação térmica Ironbow
				2.
	On	457	Arco-íris	Activa o modo de apresentação térmica Arco-íris.
	Off	457	Fusão	Activa o modo de apresentação térmica Fusão.
	On	458	Sépia	Activa o modo de apresentação térmica Sépia.
	Off	458	Chuva	Activa o modo de apresentação térmica Chuva.
	On	459	Cor 1	Activa o modo de apresentação térmica Cor 1.
	Off	459	Cor 2	Activa o modo de apresentação térmica Cor 2.
	On	460	Expos. vermelh.	Activa o modo de apresentação térmica
				Exposição de vermelhos.
	Off	460	Expos. verdes	Activa o modo de apresentação térmica
				Exposição de verdes.
	On	463	Apresent. medição pont.	Activa a medição de ponto.
	Off	463	Apresent. medição pont.	Desactiva a medição de ponto.
	On	997	FastAddress, visualizar	Apresenta o FastAddress actual da câmara.
	On	998	FastAddress, todas as unidades	Apresenta o FastAddress actual da câmara e
				programa todas as unidades.
	On	999	FastAddress, câmaras sem	Apresenta e programa unidades do sistema
			endereco	MIC612 sem endereco.
	Set	"1-99"	Programação de Pré-posição	Definir ## – Programa uma vista predefinida.
	Shot	"1-99"	Recuperação da Pré-posição	Cena ## – Recupera a predefinição programada.
	Definir/	100	Gravar/Apagar pré-posição.	Entra no/ sai do menu Pré-posição.
	Cena			
	Definir/	101	Rotação Horizontal Automática,	Definir – Programa o limite esquerdo.
	Cena		Limite Esquerdo	Cena – Mostra o limite.
	Definir/	102	Rotação Horizontal Automática,	Definir – Programa o limite direito.
	Cena		Limite Direito	Cena – Mostra o limite.
	Definir/	103	Lock Commands	Blogueia os comandos.
	Cena			
	Definir/	104	Unlock Commands	Desbloqueia os comandos.
	Cena			
	Definir/	106	Posição de pré-lavagem	Coloca a câmara em posição de pré-lavagem
	Conc	100		
	Sot	110	Posição inicial P/T do fábrico	Possibra a posição inicial
	Sel	110	FUSIÇÃO INICIAI P/T DE TADRICA	necalibra a posição iniciai.

Índice remissivo

Symbols

#-ENTER 42

Numerics

33-PRESET 40 34-PRESET 40 81-PRESET 40 82-PRESET 40 92-PRESET 40 93-PRESET 40 94-PRESET 40 95-PRESET 40, 67 96-PRESET 40 97-PRESET 40 99-PRESET 40

Α

Activar Aux 38 AES 48 ajustar luminosidade 55 orientação da câmara AutoDome 54 posição vertical 55 ajuste do visor 55 Análise automática 40 análise automática 40, 53 ATW ampliado 47 AutoBaud 57 AutoDome orientação 54 auto-teste incorporado 63 Aux anterior 53 azimute 55, 82 Azimute Zero 54 azimute zero 82 В

B

batentes de fim-de-curso 40, 71 Bilinx 57 Bi-Phase 36 BIST 63 bloqueio de comando 67 bússola 55, 82 **C**

cabo coaxial 24, 26, 32 cabos coaxiais 24, 26, 32 RG-11U 32 RG-59 32 RG-6U 32 câmara configuração 67 **OSD 55** Cena 38 apagar 75 Definir 75 memorizar 75 ver 75 cena 1 53 cena predefinida 75

comando do teclado Tecla de função 38 comandos **#-ENTER 42 33-PRESET 40** 34-PRESET 40 81-PRESET 40 82-PRESET 40 92-PRESET 40 **93-PRESET 40** 94-PRESET 40 95-PRESET 40, 67 96-PRESET 40 **97-PRESET 40 99-PRESET 40** Activar Aux 38 apagar 75 AutoScan (análise automática) 40 batentes de fim-de-curso 40 Cena 75 cena 75 cena predefinida 75 comandos do utilizador 75, 79 Definir 75 definir 75 Definir Cena 38 Desactivar Aux 38 desbloqueados 75, 79 FastAddress 40 gravação de rondas 77 inactividade operação 76 leitura aleatória 40 memorizar 75 Mostrar Cena 38 OFF-90-ENTER 43, 77 **ON-997-ENTER 42 ON-998-ENTER 42 ON-999-ENTER 41** ON-9-ENTER 77 Pelco 39 PRESET 39 preset tour (ronda predefinida) 40 rotação horizontal automática 75 rotação horizontal zero 40 SET-100-ENTER 75 SET-802-ENTER 43 teclado 85, 88 comandos de entrada 59

comandos do teclado 85, 88 **#-ENTER 42** Activar Aux 38 cena 75 Comando do teclado 38 definir 75 Definir Cena 38 Desactivar Aux 38 Filmar Cena 38 OFF-90-ENTER 43, 77 **ON-997-ENTER 42 ON-998-ENTER 42 ON-999-ENTER 41 ON-9-ENTER 77** SET-100-ENTER 75 SET-802-ENTER 43 tecla Enter 38 comandos do teclado Pelco **33-PRESET 40** 34-PRESET 40 81-PRESET 40 82-PRESET 40 **92-PRESET 40 93-PRESET 40** 94-PRESET 40 95-PRESET 40, 67 96-PRESET 40 **97-PRESET 40 99-PRESET 40** AutoScan (análise automática) 40 batentes de fim-de-curso 40 FastAddress 40 leitura aleatória 40 PRESET 39 preset tour (ronda predefinida) 40 rotação horizontal zero 40 comandos do utilizador 75, 79 compensação de contraluz 48 condutores vídeo cobre entrançado 32 RG-11U 32 RG-59 32 RG-6/U 32 conectores terminal 32 configuração de entradas 58 configurar alarmes 45 regras 61 cor 48 CTFID 64 D definição regras 61 saídas de comando 59 saídas físicas 59

definições cena predefinida 75 luminosidade 55 modo Inactividade 76 nitidez 48 orientação da câmara AutoDome 54 palavras-passe 43 posição vertical 55 regras 61 Ronda de Pré-posição 76 rotação horizontal automática 75 Definir 38 definir comandos de entrada 59 entradas físicas 58 Definir Cena 38 Definir comando 75 Desactivar Aux 38 diafragma automático 51 diafragma permanente 51 diagnósticos 63

Ε

editar palavra-passe 67, 71 predefinições 71 ronda padrão 71 ronda personalizada 71 elevação 82 em cobre entrançado 32 entradas (1-7) 58 entradas (8-12) 59 entradas físicas 58 equilíbrio automático dos brancos 47 equilíbrio dos brancos 70 equilíbrio dos brancos para exterior 47 equilíbrio dos brancos para interior 47 Estabilização 48 estabilização 82 estabilização de imagens 82 estado de alarme 63 eventos de baixa tensão 64 eventos de perda de vídeo 64 eventos de reinicialização 64 exibição informações de resposta da câmara 55 títulos 55 títulos das cenas 55 títulos dos sectores 55 versão do software 71

F

FastAddress 40, 41, 43, 67, 71
com protocolo American Dynamic 41
com protocolo Pelco 41
definição com um Controlador Pelco 42
FastAddress com protocolo Sensormatic 41
Ferramenta de Configuração para Equipamento de
Imagem 64
FFC 84
focagem automática 51
focagem de ponto 51
focagem permanente 51

FPA 73 **G**

gravação 71 Gravação A 77 reproduzir 77 gravação B reproduzir 77 gravar ronda 77 ronda A 77 ronda B 77

modo 76 operação 76 período 54

L

ligação em rede velocidade de transmissão 57 limiar 48 limite de inclinação para cima 54 limite de tensão 64

Μ

manual diafragma 51 focagem 51 máscaras privacidade 55 máscaras de privacidade 55, 80 menu Ajuste do visor aiuste do visor 55 menu Bloqueio de Comando 68 menu Bosch 67, 69 Menu Configuração 40 Alarmes 45 Câmara 45 Comunicação 45 Diagnóstico 45 Idioma 45 Objectiva 45 PTZ 45 Visualização 45 menu Configuração 69 Menu Configuração da Câmara 45, 47 equilíbrio dos brancos ATW ampliado 47 equilíbrio dos brancos para exterior 47 equilíbrio dos brancos para interior 47 suspensão AWB 47 pré-compensação 48 menu Configuração da Câmara 69 compensação de contraluz 48 modo Noite 48 cor 48 limiar 48 nitidez 48 obturador 48 SensUp Automático máximo 48

Menu Configuração da Comunicação 45 menu Configuração da Comunicação 57 autobaud 57 Bilinx 57 velocidade de transmissão 57 Menu Configuração da Objectiva 45 diafragma automático diafragma manual 51 diafragma permanente 51 focagem automática focagem de ponto 51 focagem manual 51 focagem permanente 51 menu Configuração da Objectiva 51 diafragma automático 51 focagem automática 51 nível de diafragma automático 51 velocidade de focagem 51 velocidade do diafragma 51 velocidade máxima de zoom 51 zoom digital 52 Menu Configuração da Visualização 45, 54 menu Configuração da Visualização máscaras de privacidade 55 OSD da câmara 55 supressão de sectores 55 título OSD 55 Menu Configuração de Alarme 45, 58 Menu Configuração de Alarmes configuração de entrada 58 menu Configuração de Alarmes entradas (1-7) 58 entradas (8-12) 59 menu Configuração de Regras 61 menu Configuração de Saídas 58 saídas (1-3) 59 menu Configuração de saídas saídas (5-12) 59 menu Configuração Pelco bloqueio de comando 67 configuração da câmara 67 FastAddress 67 menu Bosch 67 palavra-passe 67 reconhecer alarme 67 repor alarme 67 Menu Configuração PTZ 53 menu Configuração PTZ 70 análise automática 53 congelar imagem em pré-posição 54 inactividade 53 Aux anterior 53 cena 1 53 limite de inclinação para cima 54 orientação da câmara AutoDome 54 período de inactividade 54 Pivotamento Automático 54 rotação horizontal automática 53

velocidade fixa PTZ 53

menu Configuração PTZ Pelco batentes de fim-de-curso 71 editar ronda padrão 71 gravações 71 predefinições 71 velocidade de análise 71 Menu Diagnóstico 45, 63 menu Diagnóstico aceso CTFID 64 acesso de segurança 64 BIST 63 estado de alarme 63 eventos de baixa tensão 64 eventos de perda de vídeo 64 eventos de reinicialização 64 eventos de temperatura alta 63 eventos de temperatura baixa 64 temperatura interna 63 Menu Display Setup (Configuração da Visualização) bússola 55 menu Display Setup (Configuração da Visualização) azimute 55 Menu Idioma 45 menu Idioma 62 menu Modo de Inactividade 77 menu Outros Pelco FastAddress 71 palavra-passe 71 reconhecer 71 reconhecer alarme 71 repor alarme 71 menu Pelco Configuração da Câmara 69 Configuração PTZ 70 Outros 71 menu Período de Ronda 76 menu PTZ Pelco Configuração PTZ ronda personalizada 71 pivotamento automático 71 menus Bloqueio de comando 68 Bosch 69 Configuração 69 Configuração da Câmara 47, 69 Configuração da Comunicação 57 Configuração da Objectiva 51 Configuração da Visualização 54 Configuração de Alarme 58 Configuração de Saídas 58 Configuração Pelco 40 Configuração PTZ 53, 70 Azimute Zero 54 Diagnóstico 63 Idioma 62 Modo de Inactividade 77 Outros 71 outros 71 Pelco 41 Período de Ronda 76

menus Pelco Outros 71 Modo AGC 49 modo Noite 48.70 Modo Obturador 48 Mostrar 38 Mostrar Cena 38 Ν nitidez 48 nível de diafragma automático 51 O obturador 48 OFF-90-ENTER 43, 77 **ON-997-ENTER 42 ON-998-ENTER 42 ON-999-ENTER 41 ON-9-ENTER 77** OSD 55, 67 Ρ palavras-passe alteração 43 especial 43 nível de segurança 43 Pelco 41 Bloqueio de Comando 68 Bosch 69 comando PRESET 39 comandos do teclado 39 equilíbrio dos brancos 70 FastAddress 42, 43 leitura aleatória 40 Menu Configuração 40 menu Configuração PTZ 67 menus 41 modo Noite 70 versão do software 67, 71 período de paragem 76 Pivotamento Automático 54 pivotamento automático 71 pré-compensação 48 protocolo Bilinx 57 Protocolo Pelco directrizes dos endereços 42 PTZ configuração 45, 67 velocidade fixa 53 R

reconhecer 67, 71 reconhecer alarme 71 regra entrada Cena 62 opções activado 61 Activar Aux 62 Cena 62 Desactivar Aux 62 entrada 62

OSD 62 relé de alarme 62 saída 62 segue 62 transmitir 62 regra (1-12) 61 regra de alarme 79 regras 61 repor alarme 67, 71 reproduzir Gravação A 77 gravação B 77 RG-11U 32 RG-59 32 RG-6/U 32 ronda padrão 71 paragem 76 períodos 71 personalizada 71 predefinição 40 pré-posição 76 ronda 1 76 ronda 2 76 Ronda 1 período 53 Ronda 2 período 53 Ronda de Pré-posição congelar imagem 54 personalizada 76 standard 76 ronda padrão definir tempo de paragem 76 menu Período de Ronda 76 ronda personalizada definir tempo de paragem 76 editar 76 menu Período de Ronda 76 ronda personalizada 2 76, 77, 78 ronda predefinida 40 rotação horizontal automática 53, 75 rotação horizontal zero 40 RS-485 36 S

S

saídas (1-3) 59 saídas (5-12) 59 segurança acesso 64 nível 43 SensUp 48 SensUp Automático máximo 48 SET-100-ENTER 75 SET-802-ENTER 43 software versão 67 supressão de sectores 55 suspensão AWB 47 **T**

Tecla de comando 38

Tecla de função 38 tecla Enter 38 temperatura alta eventos 63 limiar 63 temperatura baixa eventos 64 limiar 64 temperatura interna 63 tempo de paragem 53 títulos luminosidade 55 OSD 55 posição vertical 55

V

velocidade de análise 71 velocidade de focagem 51 velocidade de transmissão 57 velocidade do diafragma 51 velocidade máxima de zoom 51 versão do software 71 Visualização no Ecrã 67 visualização no ecrã 55

WDR 48

Ζ

zoom digital 52

Bosch Security Systems, Inc.

850 Greenfield Road Lancaster, PA 17601 U.S.A. **www.boschsecurity.com** © Bosch Security Systems, Inc., 2012