#### MANUAL DE INSTRUÇÕES

Guia Rápido de Operações - pág. 07 Manual de Instruções - pág. 14

TRên

# Câmera Digital DIGITRON S5M

Leia atentamente este manual antes de operar o aparelho.

### Índice

Guia de Operações de Segurança e Armazenamento	4
Guia Rápido de Operações	7
Manual de Instruções Instruções gerais Nomes das partes Ícones do Monitor LCD Encaixe das pilhas Cartão de Memória SD Encaixe da alça Ajustes do menu "Captura"	14 15 16 17 18 19 20
Modo de Fotografia Fotografia Básica Ajuste do Flash Ajuste da resolução Ajuste da qualidade	21 21 21 21 22
Modos de Registro Modo Esporte Modo Noturno Modo Retrato Modo Paisagem Modo Contraluz	23 23 23 24 24 25

Modo Filmagem	26
Modo Gravação de Voz	27
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ajustes avançados	28
Função Burst (Fotos Seqüenciais)	28
Compensação EV	29
Eq. de Brancos	29
ISO	30
Cor	31
Saturação	31
Nitidez	32
Self-temporizador	33
Ajust. data	33
Selo de Tempo	34
Zoom	35
Modo Macro	35
Visualização de Imagens	
e Filmagens (Playback)	36
Opcões do Modo Playback	36
Copiar p/ cart	38
DPOF	38
Proteger	39
Miniaturas	40
Conexão à TV	42
Aiuste de volume	42
Visualização	42
3	

### Índice

Modo Setup (Configurações)	43
Formatar	43
Idioma	44
Deslig. Auto	44
Ajust. Padrão	44
Freqüência	44
Tevê Saída	45
USB	45
Pict Bridge	45

Instalação dos	Driver		<b>1</b> 7
----------------	--------	--	------------

Web Cam	48
CD Rom Arc Soft	48

Download	de Arquivos	51
Possíveis	problemas e soluções	53

Especificações	Técnicas		54
----------------	----------	--	----

#### Guia de Operações de Segurança e Armazenamento

ATENÇÃO: Caso os cuidados abaixo não sejam seguidos em parte que seja, poderá acarretar a perda da garantia.

#### 1) PRECAUÇÕES NO USO DE PILHAS E CARREGADORES:

• Não coloque as pilhas em contato com água ou algum outro líquido.

• Utilize as pilhas somente para seu uso específico.

 No caso de pilhas recarregáveis, utilizar somente carregadores originais ou adequados ao seu tipo.

• Não utilize o carregador de pilhas ou adaptador CA durante tempestades de relâmpagos.

• Não provoque curto circuito mesmo nas pilhas consideradas descarregadas.

• Sempre instale as pilhas no aparelho na polaridade correta.

• Guarde a câmera fora do alcance de crianças para evitar que elas possam levar à boca ou até mesmo engolir as peças pequenas como acessórios e pilhas do aparelho.

 Remova a pilhas da câmera caso o aparelho permaneça sem operação por muito tempo.

• Não tente desmontar ou incinerar a pilha, pois ela pode explodir ou incendiar.

 Procure ter pilhas de reserva em ocasiões importantes ou em viagens. A pilha de reserva deve estar eletricamente isolada ou em sua embalagem original.

• Não utilize pilha diferente do indicado.

• Sempre substitua as pilhas descarregadas por novas ao mesmo tempo.

• Quando submetida a baixas temperaturas, a capacidade da pilha pode ser reduzida, mas assim que a temperatura normal for restabelecida, sua capacidade também se recuperará.

 Caso haja vazamento da pilha, evite o contato do produto químico com os olhos, pele ou boca. Encaminhe o aparelho para um posto autorizado para manutenção e limpeza.

• Procure adquirir pilhas de marcas de renome e que não tenham origem duvidosa.

#### 2) PRECAUÇÕES NO USO E TRANSPORTE:

• Não tente desmontar o aparelho. Circuitos eletrônicos de alta voltagem podem causar acidentes.

 Se notar alguma anomalia no aparelho como estalos, aquecimento excessivo, emissão de cheiro ou fumaça, encaminhe o aparelho a um posto autorizado.

• Nunca toque as lentes com o dedo, pois as impressões digitais podem prejudicar a qualidade das fotos e filmagens. Se

#### Guia de Operações de Segurança e Armazenamento

as lentes estiverem sujas, remova a sujeira suavemente com um lenço de papel.

 Não derrube ou submeta o aparelho a impactos, pois podem danificar seu mecanismo de precisão. Se a máquina sofrer uma queda ou impacto leve-a à assistência técnica autorizada para revisão.

 Não utilize o aparelho sob chuva e nunca coloque em contato com líquidos pois, caso contrário, poderá danificá-la definitivamente. Somente aparelhos com recursos adequados podem ter contato com água.

 Cuidado ao utilizar alça no pescoço. Dependendo da situação, pode haver riscos de asfixia acidental.

 Quando o aparelho for submetido subitamente a temperaturas extremas, poderão ocorrer algumas disfunções.
 Para evitar tal problema, mantenha por algum tempo à câmera dentro do estojo ou saco plástico até que a temperatura do aparelho se estabilize gradativamente.

 Caso for fotografar, filmar ou gravar eventos importantes (negócios, casamento, viagens e outros), faça antes testes para certificar-se de que o aparelho está em perfeitas condições de uso.

Se houver infiltração de líquidos, areia ou brisa do mar, limpe o aparelho imediatamente com um pano seco e macio e encaminhe-a o mais rápido possível para uma assistência técnica autorizada.
Não utilize o aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva (depósitos de combustível, fábricas de produtos químicos ou áreas onde existam operações explosivas em processo).

 Não use o aparelho com as mãos molhadas devido ao risco de causar danos ao aparelho e choques elétricos.

 Não pressione o LCD ou permita que ele sofra choques mecânicos (pancadas). Tais situações podem provocar a quebra do LCD, cuja troca não é coberta por garantia.

#### 3) PRECAUÇÕES NO ARMAZENAMENTO:

 Não deixe o aparelho em ambientes com alta temperatura e umidade, como por exemplo, dentro do carro estacionado diretamente sob a luz do sol.

 Não coloque o aparelho próximo a outros aparelhos eletro-eletrônicos como aparelhos de televisão, refrigerador, rádio e outros.

 Mantenha o aparelho longe de poeira, terra, areia, água ou produtos químicos, pois estes elementos podem causar danos irreparáveis

#### Guia de Operações de Segurança e Armazenamento

ao mecanismo e aos componentes internos do aparelho.

 Não utilize solventes orgânicos tais como diluente para pintura, álcool ou benzina para limpar o aparelho. Para a limpeza use somente um pano macio e seco.

• Quando o aparelho não estiver em uso, armazene-o em um local aberto. Evite guardála em locais fechados e úmidos que podem provocar o aparecimento de fungos na lente.

 Ao guardar o aparelho certifique-se de que o local é protegido contra invasão de insetos (formigas. por exemplo), pois eles podem entrar no aparelho pelas aberturas pequenas е comprometer seriamente o circuito interno ou, até. provocar perda total em caso de curto-circuito

4) CUIDADOS COM O CARTÃO DE MEMÓRIA: • Não exponha o cartão de memória a umidade ou temperaturas elevadas.

• Não aplique esforço mecânico ao cartão de memória.

• Formate o cartão na câmera ante de usá-la pela primeira vez.

 Não exponha o cartão próximo a campos magnéticos (imãs, microondas, aparelhos de som, TV, etc.)

 Não toque nos contatos elétricos do cartão. A transpiração das mãos pode oxidar os contatos reduzindo a vida útil.

 Ao remover o cartão de um aparelho e colocar em outro pode ocorrer erro ou aviso de que o arquivo não pode ser visualizado. Descarregue os arquivos, formate o cartão e depois reutilize em outro aparelho.
 Não nos responsabilizamos por:
 perda total ou parcial de arquivos decorrentes de exclusão acidental ou defeitos no cartão de memória ou memória interna,

- incompatibilidade com cartões de memória e suas consequências (travamento da câmera, perda de arquivos ou outras tecnicamente comprovadas).



"O símbolo ao lado significa que este aparelho não deve ser descartado em lixo doméstico.

O descarte ecologicamente correto de produtos potencialmen-

te nocivos ajuda na preservação da natureza e à saúde do homem. Para maiores detalhes sobre a reciclagem de materiais eletrônicos e elétricos contate a prefeitura de sua cidade para verificar o sistema de coleta seletiva. "

#### Nomes das partes



#### **Nomes das Partes**



• Encaixe das pilhas





1. Pressione e deslize a Tampa do **Compartimen**to da Pilhas no sentido indicado.

2. Insira duas pilhas alcalinas tipo AAA no compartimento, obedecendo às indicações de posicionamento.

3. Feche a tampa do compartimento pressionado-a e deslizando-a no sentido contrário ao da abertura, até ouvir um "clic".

As indicações abaixo mostram o estado de carga das pilhas: Pilhas carregadas Pilhas com meia carga Pilhas descarregadas

#### NOTA:

 Para operação normal recomenda-se rigorosamente o uso de pilhas alcalinas AAA originais.

## Ligando e desligando a câmera

1. Pressione, mantenha pressionado por aproximadamente 3 segundos e solte o **Botão POWER**. O led ao lado do visor se acenderá, piscará algumas vezes e quando ele parar de piscar, a câmera estará pronta para uso.

2. Para desligar a câmera pressione e solte o **Botão POWER**.

## Cartão de Memória SD (não incluso):

Esta câmera é compatível com Cartão de Memória SD. Recomenda-se utilizar cartões SD com capacidade máxima de 2GB.

#### • Para inserir o Cartão

Com a câmera desligada

introduza o **Cartão de Memória SD** na posição indicada e empurre cuidadosamente o cartão até ouvir um clique.



• Para retirar o Cartão Empurre o cartão para destraválo e retire-o.

#### NOTAS:

 Quando houver um Cartão de Memória inserido na câmera, as imagens, filmagens e gravações de voz registradas serão armazenadas nele, não será possível acessar a memória interna da câmera.

• Sempre desligue a câmera antes de inserir ou retirar o Cartão de Memória.

#### Encaixe da Alça



#### Fotografia Básica:

Capacidade aproximada de armazenamento usando um Cartão SD de 128MB\* (não incluso):

#### Fotografia:

		QUALID	ADE
RESOLUÇÃO	FINA	NORMAL	ECONÓMICA
	***	**	*
12M: (4032x3024) (por interpolação)	40	50	70
8M: (3264x2448) (por interpolação)	134	173	243
5M: (2560x1920)	196	235	348
3M: (2048x1536)	259	321	469
1.3M: (1280x960)	488	610	873
VGA: (640x480)	1222	1528	2038

- Tempo aproximado de filmagem:
- 8 min, 29 seg
- Tempo aproximado de Gravação de Voz:
- 4 h, 14 min, 55 seg

\* Parte da memória é usada pelo sistema interno da câmera.

 Para alterar o Tamanho (Size) ou Qualidade (Quality) da imagem 1. Com a câmera ligada pressione e solte o Botão MODE até aparecer no Monitor LCD indicação do Modo а Fotografia Automática A. 2. Pressione o Botão Menu. 3. Pressione o Botão de Funcões/Direção para baixo ou para cima 🔺 até V selecionar а opção TAMANHO ou QUALIDADE. 4. Pressione o Botão OK. 5. Pressione o Botão de Funções/Direção para baixo 🔻 ou para cima 🔺 para selecionar a resolução ou a qualidade deseiada. 6. Pressione Botão OK para

confirmar o ajuste.

7. Para sair do menu pressione o **Botão MENU**.

## • Para selecionar Modos de Flash

Pressione o **Botão de** Funções / Direção para a direita /> para escolher entre:

**4** Flash Automático - o flash disparará automaticamente se o ambiente estiver mais escuro que o recomendado.

#### Flash Forçado - o flash

disparará em todas as circunstâncias para evitar sombra. Flash Desligado - o flash não disparará. Use um tripé para evitar movimentos com a câmera.

#### ATENÇÃO:

Antes de fotografar retire a película plástica protetora da lente, puxando a lingueta.

• Para fotografar

1. Pressione e Solte o Botão MODE até aparecer no Monitor LCD a indicação do Modo de Fotografia Automática A .

2. Direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.

3. Centralize a imagem no Monitor LCD usando a Guia de Focagem

4. Pressione o **Botão Disparador** para registrar a imagem.

#### • Para filmar

1.Pressione e solte o **Botão** MODE até aparecer no Monitor LCD a indicação do

#### Modo Filmagem 🞇

2. Direcione a câmera ao assunto a ser filmado, movimentando-a ou não.

3. Pressione o **Botão Disparador** para iniciar a filmagem.

4. Para terminar pressione o **Botão Disparador**.

## • Para visualizar imagens registradas

1.Pressione o Botão Playback ► .

2. Pressione o **Botão de** Funções / Direção para a direita () ou para a esquerda

 para alternar entre as imagens.

3. Para sair do Modo Playback pressione o Botão Playback ou pressione o Botão Mode para acessar outro modo de registro.

#### Para visualizar filmagens registradas

1.Pressione o Botão Playback **>**.

4. Pressione o **Botão OK** para iniciar a reprodução e pressione - o novamente para interromper.

4. Para sair do **Modo Playback** pressione o **Botão Playback** ou o **Botão MODE** para acessar outra função.

## • Para conectar a câmera ao Computador



Conecte o **Cabo USB** à câmera e ao computador como indicado acima.

#### NOTAS:

• Conecte a câmera desligada ao PC e ligue-a depois.

• Use apenas **Cabo USB** original. Danos causados por conexão com cabo diferente ou de procedência duvidosa não são cobertos por garantia.

 Este aparelho é compatível com Windows 2000/ME/XP/ Vista.

#### Para transferir fotografias, filmagens e arquivos de gravação de voz (download)

1. Com a câmera conectada ao computador e ligada através do **Cabo USB**, abra o **Windows Explorer**.

2. Aparecerá no **Windows Explorer** a unidade de disco **Disco Removível**. Nela estarão todos os arquivos armazenados na memória da sua câmera ou no Cartão de memória SD (que deverá estar inserido nela).

3. Selecione os arquivos de fotografia, filmagem e/ou gravação de voz e pressione **CTRL C** (copiar).

4. Selecione a unidade de disco de destino e pressione

**CTRL V** (colar). Os arquivos serão copiados para o computador.

Guia Rápido de Operações

5. Terminada a transferência de arquivos, formate a memória da câmera ou o Cartão de Memória SD para registrar novas imagens, filmagens ou gravação de voz.

### MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Instruções Gerais





#### Nomes das partes



#### **Nomes das Partes**



#### Ícones do monitor LCD



Carga das pilhas:
 Pilhas com carga completa
 Pilhas com meia carga
 Pilhas com pouca carga
 Pilhas descarregadas

#### 2. Modos de Disparo: ♠ Fotografia ♣ Filmagem

3. Data

#### 4. Indicador de Memória:

Memória interna

**5. Contador** de Fotos / Tempo de Filmagem / Tempo disponível para filmagem

#### 6. Resolução: 12M (4032x3024) (por interpolação) 8M (3264x2448) (por interpolação) 5M (2560x1920) 3.1 M (2048x1536) 1.3 M (1280x960) VGA (300K pixels/640x480)

7. Modo de Flash:



Flash Forçado

D Flash Desligado

#### 8. Qualidade:



9. (D) Possibilidade de foto tremida

10. Foco:



11. 🛄 Guia de Focagem

#### Encaixe das pilhas





1. Pressione e deslize a Tampa do **Compartimento da Pilhas** no sentido indicado.

2. Insira duas pilhas alcalinas tipo AAA no compartimento, obedecendo às indicações de posicionamento.

3. Feche a tampa do compartimento pressionado-a e deslizando-a no sentido contrário ao da abertura, até ouvir um "clic".

#### NOTAS:

 Para operação normal recomenda-se rigorosamente o uso de pilhas alcalinas AAA. Este produto opera com duas

pilhas alcalinas de boa qualidade e procedência. O uso de pilhas recarregáveis NiMH é possível, porém não podemos oferecer a garantia de funcionamento de acordo com as especificações técnicas.

• A pilha poderá vazar ou perder sua carga se ficar na câmera por um longo período sem uso. Retire-a da câmera quando esta for permanecer fora de uso.

- Não utilize pilhas de origem duvidosa.
- Ao substituir as pilhas certifique-se de que a câmera esteja desligada.
- Tenha pilhas novas ou carregadas em mãos para a substituição.

NOTA: Não insista em ligar a câmera se as pilhas encontram-se descarregadas.

#### Cartão de Memória SD



1. Com a câmera desligada insira um **Cartão de Memória SD** (não incluso) no compartimento, obedecendo à indicação de posicionamento.

3. Empurre o Cartão SD para dentro do compartimento, até travá-lo.

#### NOTAS:

• Quando for utilizar um novo Cartão de Memória SD formate-o na câmera antes de fotografar.

• Esta câmera tem uma memória interna de 16 MB\* e um compartimento que permite a utilização de cartão de memória de até **2GB**. Quando o cartão de memória estiver inserido na câmera todas as imagens e filmagens serão armazenadas no cartão, sendo necessário retirá-lo para a utilização da memória interna.

\*Parte da memória é utilizada pelo sistema interno da câmera.

• Ao inserir o **Cartão de Memória SD** certifique-se de que a trava de proteção do cartão não esteja acionada. Se estiver, empurre-a cuidadosamente no sentido contrário ao do travamento que está indicado no próprio **Cartão SD**.

#### • Para retirar o Cartão SD

- 1. Certifique-se de que a câmera esteja desligada.
- 2. Empurre o cartão para baixo para destravá-lo e retire-o.

#### Encaixe da alça



A câmera digital **Digitron S5M** possui vários modos de registro. Veja abaixo quais funções são compatíveis com cada um deles.

11000 05	AJUSTES DO MENU "CAPTURA"												
REGISTRO	FLASH	TAMANHO	QUALIDADE	E¥	EQ. Brancos	ISO	COR	SATURAÇÃO	NITIDEZ	TEMPORIZADOR	AJUST. DATA	SELO DE TEMPO	MACRO
AUTOM. (Fotografia)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
ESPORTE	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
NOTURNO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
RETRATO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
PAISAGEM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
CONTRALUZ	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
FOTOG. CONTÍNUA	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
FILMAGEM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
GRAVAÇÃO DE VOZ	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

**NOTA:** Lembre-se sempre de consultar esta tabela antes de realizar algum ajuste.

### Modo de Fotografia A

#### ATENÇÃO: Antes de fotografar retire a película plástica protetora da lente objetiva, puxando a lingueta.

1. Ligue a câmera pressionando o **Botão POWER**.

2. Pressione o **Botão MODE** quantas vezes necessário até aparecer no lado superior direito do **Monitor LCD** a indicação **A**.

 Enquadre o assunto a ser fotografado usando o Guia de Enquadramento [].
 Pressione o Botão Disparador para registrar a imagem.

#### NOTA:

 A configuração de fábrica para fotografia simples é: flash desligado, tamanho 5M, qualidade Fina.

#### Ajuste do Flash

O modo de flash poderá ser ajustado de acordo com as condições de luz do ambiente. O alcance do flash é de 1 a 2m.

1. Pressione o **Botão MODE** quantas vezes necessário até aparecer no lado superior direito do **Monitor LCD** a indicação **A**.

 Pressione e solte o Botão de Funções / Direção para a direita (p) quantas vezes necessário até que apareça no Monitor LCD a indicação do modo de flash desejado:

**Automático -** o flash disparará automaticamente se o ambiente estiver mais escuro que o recomendado.

**Forçado** - o flash disparará em todas as circunstâncias para evitar sombra.

Ish besligado - o flash não disparará. Use um tripé para evitar movimentos com a câmera.

**NOTA:** Após registrar uma imagem, o led indicador **BUSY** piscará. Aguarde que ele parede piscar para registrar uma nova imagem.

#### Ajuste da Resolução (tamanho da imagem)

É possível ajustar a resolução (tamanho) da imagem antes do registro.

1. Pressione o **Botão MODE** quantas vezes necessário até

### Modo de Fotografia A

aparecer no lado superior direito do **Monitor LCD** a indicação **A**.

Pressione o Botão MENU.
 Pressione o Botão de Fun-

**ções / Direção** para baixo ♥ para selecionar a opção **Tamanho**.

4. Pressione o **Botão OK** para acessar a tela de ajuste.

5. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para baixo ▼ ou para cima ▲ para selecionar a resolução desejada. As opções são: 12M: (4032x3024, por interpolação) 8M: (3264x2448, por interpolação) 5M: (2560x1920)

**3M:** (2048x1536)

**1.3M**: (1280x960)

VGA (300K pixels:640x480) 6. Pressione **Botão OK** para confirmar. 7. Para sair do menu pressione o **Botão MENU** ou o **Botão de Funções / Direção** para a esquerda **◄**.

**NOTA:** Para impressão de fotografias o ideal é registrá-las com resolução de 3M ou mais.

#### Ajuste da Qualidade

É possível ajustar a qualidade da imagem antes do registro. 1. Pressione o **Botão MODE** quantas vezes necessário até aparecer no lado superior direito do **Monitor LCD** a indicação **A**.

2. Pressione o Botão MENU.

3. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para baixo ou para cima para selecionar opção **Qualidade**. 4. Pressione o Botão OK para acessar a tela de opções.
5. Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ ou para cima ▲ para selecionar a qualidade desejada. As opções são:



Fina Normal

6. Pressione **Botão OK** para

**Econômica** 

7. Para sair do menu pressione o **Botão MENU** ou o **Botão de Funções / Direção** para a esquerda **◄**.

#### Modo Esporte 🖈

Este modo de registro permite fotografar cenas esportivas.

1. Com a câmera ligada pressione o **Botão MODE** quantas vezes necessário até que apareça no lado superior direito do **Monitor LCD** a

indicação A.

 Pressione o Botão MENU.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ♥ para selecionar a opção Modo Cenário.
 Pressione o Botão OK.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para cima ▲ ou para baixo ♥ para selecionar a opção Esporte.
 Pressione o Botão OK para confirmar. 6. Para sair do menu pressione o Botão MENU ou o Botão de Funções / Direção para a esquerda ◀. No lado superior direito do Monitor LCD aparecerá a indicação 🏂.
7. Direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.
8. Pressione o Botão Disparador para registrar a

Para os ajustes de Resolução, Qualidade e Modo de Flash proceda como em Modo de Fotografia, pág. 21/22.

imagem.

### Modo Noturno 🍤

Para fotografar à noite, em condições de baixa luminosidade. Use um tripé para

### Modos de Registro

evitar movimentos com a câmera.

1. Com a câmera ligada pressione o **Botão MODE** quantas vezes necessário até que apareça no lado superior direito do **Monitor LCD** a

#### indicação 🔒.

2. Pressione o Botão MENU.

 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ para selecionar a opção Modo Cenário.

4. Pressione o Botão OK.

Pressione o **Botão de Funções / Direção** para cima

▲ ou para baixo ▼ para selecionar a opção **Noite**.

5. Pressione o **Botão OK** para confirmar.

6. Para sair do menu pressione o **Botão MENU** ou o **Botão de** 

### Modos de Registro

Funções / Direção para a esquerda ◀. No lado superior direito do Monitor LCD aparecerá a indicação ⋆).
7. Direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.
8. Pressione o Botão Disparador para registrar a imagem.

• Para os ajustes de Resolução, Qualidade e Modo de Flash proceda como em Modo de Fotografia, pág. 21/22.

## Modo Retrato Å

O **Modo Retrato** possibilita fotografar pessoas deixando o fundo da imagem ligeiramente desfocado. 1. Com a câmera ligada pressione o **Botão MODE** quantas vezes necessário até que apareça no lado superior direito do **Monitor LCD** a

indicação 角.

 Pressione o Botão MENU.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ para selecionar a opção Modo Cenário.

4. Pressione o Botão OK.

5. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para cima

▲ ou para baixo ▼ para selecionar a opção **Retrato**. 6. Pressione o **Botão OK** para confirmar.

7. Para sair do menu pressione o **Botão MENU** ou o **Botão de Funções / Direção** para a

esquerda **4**. O ícone **k** ficará visível no lado superior direito

#### do Monitor LCD.

8. Direcione a câmera ao assunto a ser fotografado.

9. Pressione o **Botão Disparador** até o final para registrar a imagem.

• Para os ajustes de Resolução, Qualidade e Modo de Flash proceda como em Modo de Fotografia, pág. 21/22.

#### Modo Paisagem 📥

Use este modo para fotografar motivos amplos, como paisagens.

1. Com a câmera ligada pressione o **Botão MODE** quantas vezes necessário até que apareça no lado superior direito do Monitor LCD a

indicação A.

 Pressione o Botão MENU.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ♥ para selecionar a

opção Modo Cenário.

4. Pressione o Botão OK.

5. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para cima

▲ ou para baixo ▼ para selecionar a opção Paisagem.

6. Pressione o **Botão OK** para confirmar. Para sair do menu pressione o **Botão MENU** ou o **Botão de Funções / Direção** para a esquerda **4**.

O ícone A ficará visível no lado superior direito do **Monitor LCD**. 7. Direcione a câmera ao assunto a ser fotografado. 8. Pressione o **Botão Disparador** até o final para registrar a imagem.

• Para os ajustes de Resolução, Qualidade e Modo de Flash proceda como em Modo de Fotografia, pág. 21/22.

### Modo Contraluz 🚇

Este modo é indicado para fotografar quando houver uma luz de fundo incidindo sobre o motivo a ser registrado.

1. Com a câmera ligada pressione o **Botão MODE** quantas vezes necessário até que apareça no lado superior direito do **Monitor LCD** a

indicação A.

### Modos de Registro

2. Pressione o Botão MENU.

 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ para selecionar a opção Modo Cenário.

4. Pressione o Botão OK.

Pressione o **Botão de** Funções / Direção para cima ▲ ou para baixo ▼ para

 selecionar a opção Contraluz.
 5. Pressione o Botão OK para confirmar. Para sair do menu pressione o Botão MENU ou o Botão de Funções / Direção

para a esquerda **4**. O ícone ficará visível no canto superior direito do **Monitor LCD**.

• Para os ajustes de Resolução, Qualidade e Modo de Flash proceda como em Modo de Fotografia, pág. 21/22.

#### Modos de Registro

### Modo Filmagem 🛱

1. Com a câmera ligada pressione o **Botão MODE** quantas vezes necessário até que apareça no lado superior direito do **Monitor LCD** a indicação . Será indicado na parte inferior do **Monitor LCD** o tempo possível de filmagem, de acordo com a memória disponível. O tempo é mostrado no formato 00:00:00 (horas:minutos:segundos).

2. Ajuste a resolução (tamanho) da filmagem:

a) com a câmera no Modo de Filmagem pressione o Botão MENU.

 b) Pressione o Botão de Funções/Direção para baixo
 ▼ até selecionar a opção Tamanho.

 c) Pressione o Botão de Funções/Direção para baixo
 v ou para cima ▲ para selecionar a resolução desejada. As opções são:
 QVGA (640x480) e VGA (320x240).

d) Pressione **o Botão OK** para confirmar.

 Ajuste o nível de luminosidade da filmagem:
 a) Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ para selecionar a opção EV.

 b) Pressione o Botão OK.
 c)Pressione o Botão de Funções / Direção para cima ▲
 ou para baixo ▼ para ajustar
 a compensação de exposição
 conforme sua preferência. As opções são: **+2.0**, **+5/3**, **+4/3**, **+1,0**, **+2/3**, **+1/3**, **+0.0**, **-2.0**, **-5/3**, **-4/3**, **-1,0**, **-2/3**, **-1/3**. d) Pressione o **Botão OK** para confirmar.

#### NOTA:

Quanto maior o número escolhido, mais clara ficará a imagem.

4. Ajuste o equilíbrio de brancos da filmagem:

 a) Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ para selecionar a opção EQ. BRANCOS.

b) pressione o **Botão OK**. Proceda como em Equilíbrio de Brancos, pág. 29.

5. Feitos os ajustes, aponte a câmera para o assunto a ser filmado, movimentando-a ou não.

6. Pressione o **Botão Disparador** para iniciar a filmagem. Começará a contagem do tempo utilizado na filmagem.

6. Para interromper a filmagem pressione e solte o **Botão Disparador.** 

#### NOTAS:

Esta câmera filma com áudio.
O som é audível em um computador devidamente equipado com recursos de multimídia (entrada USB, áudio e imagem) ou na TV (ver pág.42).
O Modo Macro pode ser

utilizado durante a filmagem, para captar assuntos a pequena distância. Empurre a **Chave de Escala de Foco** para a posição 🖤 antes de iniciar a filmagem.

### Modo Gravação de Voz

Para gravar sons externos. 1. Com a câmera ligada pressione o **Botão MODE** quantas vezes necessário até que apareça no Monitor LCD a tela abaixo:



Será indicado na parte superior do **Monitor LCD** o tempo possível de gravação, de acordo com a memória disponível. O tempo é mostrado no formato 00:00:00 (horas: minutos:segundos).

### Modos de Registro

2. Direcione o Microfone Embutido à origem do som e pressione o Botão Disparador para inicar a gravação.



Para ouvir gravações de voz consulte "Download de arquivos", na pág. 51. Transfira o arquivo para seu computador e abra-o no Windows Media Player ou no programa específico de sua preferência. É possível, também, ouvir na TV (ver pág. 42).

(Veja na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

#### Para acessar os ajustes avançados:

1. Selecione qualquer modo de registro, exceto Gravação de Voz.

 Pressione o Botão Menu.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ♥ ou para cima ▲ para alternar entre os itens e o Botão OK para acessar a opção escolhida e confirmar. Quando um item apresentar a indicação Próx. menu, pressione o Botão OK para acessá-lo.

### Função BURST (Fotos Seqüenciais)

1. Com a câmera no modo Fotografia pressione o Botão MENU.

2. Pressione o **Botão de** Funções/Direção para cima ▲ ou para baixo ▼ para

selecionar **BURST** (Fotos seq.) 3. Pressione o **Botão OK**. 4. Pressione o **Botão de** 

Funções/Direção para cima ▲ ou para baixo ▼ e selecione ON (ligado).

5. Pressione o **Botão OK** para confirmar e **MENU** para sair da tela de opções. Aparecerá no LCD o ícone .

6. Aponte a câmera para o assunto a ser fotografado,

pressione e solte o Botão Disparador.

A câmera registrará 3 fotos consecutivas.

7. Para cancelar a função repita as etapas de 1 a 4 e selecione **OFF** (desligado).

NOTA: o flash não é acionado na função **BURST**. Ele muda automaticamente para o modo de **Flash Desligado**.

(Veja na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

### Compensação EV

Esta função permite alterar o nível de luminosidade na imagem.



1.Selecione a função compatível.

 Pressione o Botão MENU.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ♥ para selecionar EV.
 Pressione o Botão OK.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para cima ▲ ou para baixo ♥ para ajustar a compensação de exposição conforme sua preferência. As opções são: **+2.0**, **+5/3**, **+4/3**, **+1,0**, **+2/3**, **+1/3**, **+0.0**, **-2.0**, **-5/3**, **-4/3**, **-1,0**, **-2/3**, **-1/3**. 6. Pressione o **Botão OK** para confirmar o nível de luminosidade escolhido e sair da tela de ajuste.

7. Pressione o Botão MENU.

8. Pressione o **Botão Disparador** para registrar a imagem com a opção selecionada.

#### NOTA:

Quanto maior o número escolhido, mais clara ficará a imagem.

#### Eq. de Brancos

O Equilíbrio de Brancos permite ajustar a câmera de acordo com o tipo de luz do ambiente onde se fotografa.



1.Selecione a função compatível.

2. Pressione o Botão MENU.

 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ♥ para selecionar EQ. BRANCOS.

4. Pressione o Botão OK.

5. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para cima ▲ ou para baixo ▼ para ajustar a compensação de exposição conforme sua preferência. As opções são:

- Autom. ajuste automático
- 🗮 Luz diurna para fotografar à luz do dia

(Veja na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

• **Mublado** - para fotografar em dias nublados

• **Tungstênio** - para fotografar em ambientes iluminados por lâmpadas de tungstênio.

• Huorescente - para fotografar em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes.

6. Pressione o **Botão OK** para confirmar a opção de balanço de branco.

7. Pressione o **Botão MENU** para sair da tela de ajuste. O ícone do ajuste escolhido aparecerá no lado direito do **Monitor LCD**, exceto para **AUTOM**, que não exibe ícone indicador.

8. Pressione o Botão

**Disparador** para registrar a imagem com a opção selecionada.

### ISO (sensibilidade)



Permite ajustar a câmera à sensibilidade ISO (como se fosse ajuste para filme). Quanto maior a sensibilidade, menor a necessidade de luz, porém aumenta a ocorrência de ruído na imagem (granulação). 1.Selecione a funcão

1.Selecione a fur compatível.

2. Pressione o Botão MENU.

3. Pressione o Botão de Funcões / Direcão para

baixo **v** para selecionar **ISO**.

4. Pressione o Botão OK.

5. Pressione o **Botão de Fun**ções / Direção para cima ▲ ou para baixo ▼ para ajustar a sensibilidade. As opções são: AUTOM. (automático), 100 ou 200.

6. Pressione o **Botão OK** para confirmar.

7. Pressione o **Botão MENU** para sair do menu.

#### NOTA:

Na luz fluorescente a função se refere àquela do tipo luz branca ou luz do dia, de aproximadamente 6500 K.

(Veja na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

#### Cor



Para selecionar a cor das imagens a serem registradas.

1. Selecione a função compatível.

2. Pressione o Botão MENU.

 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ♥ para selecionar COR.
 Pressione o Botão OK.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para cima ▲ ou para baixo ♥ para o ajuste. As opcões são:

• Normal: as cores originais

da imagens serão mantidas.

• Cor total: as cores originais da imagem ficarão mais vivas do que no modo Normal.

- **Sepia:** aparência envelhecida, como foto antiga.
- Monocromo: preto e branco.

6. Pressione o **Botão OK** para confirmar.

7. Pressione o Botão MENU.

8. Pressione o **Botão Disparador** para registrar a imagem com a opção selecionada.

### Saturação



Para deixar as cores da imagem mais vivas.

1. Selecione a função compatível.

2. Pressione o Botão MENU.

 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ para selecionar SATURAÇÃO.

4. Pressione o Botão OK.

5. Pressione o Botão de Fun-

**ções / Direção** para cima ou para baixo **y** para o ajuste.

(Veja na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

As opções são:

• Alta: cores muito mais vivas que em Normal.

• Normal: as cores originais da imagens serão mantidas.

• Baixa: as cores ficarão menos vivas que em Normal.

6. Pressione o **Botão OK** para confirmar.

Pressione o Botão MENU.
 Pressione o Botão Disparador para registrar a imagem com a opção selecionada.

### Nitidez



Para deixar as cores da imagem mais nítidas.

1. Selecione a função compatível.

 Pressione o Botão MENU.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ♥ para selecionar NITIDEZ.

4. Pressione o Botão OK.

5. Pressione o Botão de Fun-

**ções / Direção** para cima ▲ ou para baixo ▼ para o ajuste. As opções são: • Acentuada: imagens mais nítidas que em Normal.

• **Normal:** a nitidez original será mantida.

• Suave: imagens menos nítidas que em Normal.

6. Pressione o **Botão OK** para confirmar.

7. Pressione o Botão MENU.

8. Pressione o **Botão Disparador** para registrar a imagem com a opção selecionada.

(Veja na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

### Temporizador



O Temporizador (ou Self Timer) permite registrar uma imagem 10seg., 2seg. ou 10+2seg. após pressionar o Botão Disparador.

1. Selecione a função compatível.

2. Pressione o Botão MENU.

3. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para baixo **▼** para selecionar **Temporizador.** 

4. Pressione o Botão OK.

5. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para cima ▲ ou para baixo ♥ para o ajuste. As opções são:

• Desl. - desligado

• **10 seg** - a imagem será registrada 10 segundos após ser pressionado o Botão Disparador.

• 2s - a imagem será registrada

2 segundos após ser pressionado o Botão Disparador.

• 10+2seg - a primeira imagem será registrada 10 segundos após pressionar o **Botão** Disparador e as seguintes, uma a cada dois segundos. Para cancelar a função pressione o **Botão Disparador** por cerca de 3 segundos.

6. Pressione o **Botão OK** para confirmar.

7. Pressione o Botão MENU.

8. Pressione o Botão Disparador

para registrar a imagem com a opção selecionada.

Para cancelar a função pressione o **Botão Disparador.** 

NOTA: A opção 10+2seg deve ser utilizada com flash DESLIGADO.

### Ajust. Data



Para ajustar a data.

- 1. Selecione a função compatível.
- 2. Pressione o Botão MENU.
- 3. Pressione o Botão de

(Veja na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

Funções / Direção para baixo ▼ para selecionar Ajust. Data.

4. Pressione o Botão OK.
5. Pressione o Botão de Funções / Direção para cima ▲ ou para baixo ▼ para selecionar Set e acessar a tela de ajustes.

6. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para cima ▲ ou para baixo ♥ para selecionar escolher o formato de data. As opções são:

• YYYY/MM/DD: ano/mês/dia

MM/DD/YYYY: mês/dia/ano

 DD/MM/YYYY: dia/mês/ano
 7. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita () para ajustar a data.
 Ficará selecionado o primeiro campo na segunda linha exibida no Monitor LCD.  8. Pressione o Botão de Funções / Direção para cima ▲ ou para baixo ▼ para ajustar o primeiro campo.

9. Pressione o Botão de Funções/Direção para a direita para ir para o segundo campo e proceda como no item 8 para o ajuste.
10. Repita o processo para ajustar o terceiro campo e os campos da exibição da hora. O formato da hora é 00:00:00 (horas:minutos:segundos).

11. Terminados os ajustes,

pressione o **Botão OK** para confirmar.

### Imprimir hora



A função **Imprimir Hora** permite definir que informação será impressa na fotografia: se **Desl.** (nenhuma), **Data ou Data&Hora.** 

1. Selecione a função compatível.

2. Pressione o Botão MENU.

3. Pressione o Botão de

Funções / Direção para

(Veja na Tabela de Funções Compatíveis - pág. 20 - se o Modo de Disparo usado é compatível com o recurso desejado)

## baixo **v** para selecionar **Imprimir Hora.**

4. Pressione o Botão OK.
5. Pressione o Botão de Funções / Direção para cima ou para baixo ▼ para o ajuste.
6. Pressione o Botão OK para confirmar.

7. Pressione o **Botão MENU** para sair do menu.

#### Zoom

Essa câmera está equipada com **zoom digital de 8x, que** cria um efeito de ampliação, expandindo os pontos de cor.

Para acionar o zoom digital selecione o modo de registro compatível e pressione o **Botão de Funções/Direção** para cima ▲ (aumenta) ou para baixo ▼ (diminui) . O intervalo da escala de zoom vai de 0 a 8x e é mostrada abaixo da **Guia de Foco** 

### Modo Macro 🖏

O **Modo Macro** deve ser utilizado para fotografar ou filmar a pequenas distâncias, para registrar detalhes do assunto. Esta câmera é equipada com macro de 11 a 18 cm.

1. Selecione o **Modo de Disparo** compatível.

2. Deslize a Chave de Escala

de Foco para a posição 🖏. O Monitor LCD exibirá no lado

direito a indicação 🖏

2. Focalize o assunto a ser fotografado obedecendo à distância recomendada.

3. Pressione o **Botão Disparador** para registrar a imagem.

Modo Playback

## Após o registro das imagens:

1. Pressione o Botão Play-

back 돈.

 Pressione o Botão de Funções / Direção para a direita
 ou para a esquerda ◄ para alternar entre as imagens.
 Para sair do Modo Playback basta pressionar o Botão Playback novamente ou pressionar o Botão MODE para acessar outra função.

### • Para visualizar filmagens registradas

1.Pressione o Botão Playback .

 Pressione o Botão de Funções / Direção para a direita
 ↓ ou para a esquerda 
 para alternar entre as imagens. As filmagens são identificadas

com o ícone 🕰.

3. Selecione a filmagem a ser visualizada e pressione o **Bo**tão OK para iniciar a reprodução (FW):

 Pressione o Botão de Funções/Direção para a esquerda para retroceder na reprodução (BW). Pressione o Botão de Funções/ Direção para cima A para aumentar a velocidade de reprodução em 1, 2, 4 ou 8 vezes.

• Pressione **Botão OK** para pausar a reprodução.

• Pressione o **Botão de Funções/Direção** para baixo

 para encerrar a reprodução.

4. Para sair do **Modo Playback** pressione o **Botão Playback** novamente ou o **Botão MODE** para acessar outra função.

### Para visualizar filmagens registradas

1.Pressione o Botão Plavback **>**.

 Pressione o Botão de Funções / Direção para a direita pou para a esquerda
 para alternar entre as imagens. As filmagens são identificadas com o ícone ♀
 Selecione a filmagem a ser visualizada.

4. Pressione o **Botão OK** para iniciar a reprodução e pressione - o novamente para interromper.

4. Para sair do **Modo Playback** pressione o **Botão Playback** ou o **Botão MODE** para acessar outra função.

### Opções do Modo Playback

• <u>Excluir</u>: para eliminar imagens, filmagens ou gravação de voz registradas. 1. Com a câmera no modo **Playback** selecione a imagem a ser excluída.

 Pressione o Botão MENU.
 Pressione o Botão de Funções/Direção para baixo ▼ para selecionar a opção EXCLUIR.
 Pressione o Botão OK.
 Será mostrada a tela abaixo.



5. Pressione o **Botão de Funções/Direção** para cima

▲ ou para baixo ▼ para selecionar entre:

• Atual: excluir apenas o arquivo selecionado.

• Ajustar: para excluir todos os arquivos

 Selecionar - as imagens e filmagens registradas serão mostradas no formato de miniaturas (até 9 por vez).
 Escolha os arquivos a serem excluídos e pressione o
 Botão OK para confirmar.
 Para cancelar pressione o
 Botão de Funções/Direção para a equerda ◀.

## • Ap. Slide (apresentação de slides)

Para visualizar em sequência as imagens registradas, como em uma exibição de slides.

1. Pressione o **Botão Playback**.

 Pressione o Botão OK MENU.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para cima ▲ ou para baixo ▼ para selecionar a opção Apr. Slide.
 Pressine o Botão OK para confirmar.

 5. Pressione o Botão de Funções/Direção para baixo
 ▼ para escolher entre:

• 3 seg. - as imagens serão exibidas com intervalo de 3 segundos entre elas.

• 5 seg. - as imagens serão exibidas com intervalo de 5 segundos entre elas.

• 10 seg. - as imagens serão exibidas com intervalo de 10 segundos entre elas.

6. Pressione o Botão OK.

7. Pressione o **Botão OK** para interromper a exibição.

### Copiar p cart

Para copiar imagens da memória interna para o cartão de memória.

 Selecione o Modo Playback.
 Pressione o Botão Menu.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ para selecionar a opção Copiar p cart e pressione o Botão OK.

 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ♥ ou para cima ▲ para selecionar:

• Cancelar - para cancelar a função.

• **Executar** - para copiar as imagens da memória interna para o cartão de memória.



5. Pressione o **Botão OK** para confirmar.

### DPOF

Digital Print Order Format ou Formato de Impressão Digital Ordenado

A função **DPOF** permite preparar para impressão e imprimir (em impressora compatível) imagens registradas em um **Cartão SD** (não incluso) sem o uso do computador. Antes de utilizar a função, no **Modo de** 

**Configuração** mude a conexão USB para a opção **Impressora** (pág. 45)

1. Selecione o Modo Playback com o Cartão SD inserido na câmera.

 Pressione o Botão Menu.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ até selecionar a opcão DPOF.

4. Pressione o Botão OK.

• Atual - selecionar a quantidade de impressões da imagem atual.

• Ajustar - selecionar a quantidade de impressões de todas as imagens armazenadas no cartão de memória SD.



6. Pressione o Botão OK.

7. Na tela seguinte surgem duas opções:

 Imprimi Num - quantidade de Impressões. Pressione o Botão OK e use o Botão de Funções / Direção para cima ▲ ou para baixo ▼ para aumentar ou reduzir a quantidade de cópias desejada. Pressione o Botão OK para confirmar.

• Habilitar Impr | Executar autorizar a quantidade de Impressões determinada. Pressione o **Botão OK** e use o Botão de Funções / Direção para cima ou para baixo ♥ para Cancelar (Cancelar a função)" ou Executar (autorizar a impressão da quantidade de imagens determinada). Pressione o Botão OK.

#### Proteger

Para proteger imagens, filmagens e/ou gravação de voz contra apagamento acidental.

1. Selecione o Modo Playback.

2. Pressione o Botão Menu.

 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ para selecionar a opção Proteger.

4. Pressione o Botão OK.

5. Pressione o Botão de

Funções / Direção para baixo ▼ ou para cima ▲ para escolher entre:

• Atual - proteger somente a imagem atual.

• Ajustar - proteger todas imagens armazenadas

• Selecionar - mostra as imagens e filmagens armazenadas no formato de miniaturas (até 9 por vez) para que sejam selecionadas as que serão protegidas.



 Pressione o Botão OK
 Na próxima etapa, pressionando o Botão de Funções/Direção para cima ▲ ou para baixo ▼, escolha entre:

- Set para proteger a imagem.
- Cancelar para cancelar a função.

8. Pressione o **Botão OK** para confirmar.

Se escolher 0 item "Selecionar", na próxima etapa escolha as imagens usando o Botão de Funcões / Direção para cima 🔺, para baixo 🔻, para a esquerda 🚽 ou para a direita 🌗 e pressione o Botão OK. Aparecerá na parte inferior do LCD o símbolo de um cadeado. indicando que o arquivo está protegido. Para desproteger, repita o procedimento.

NOTAS:

-As imagens e filmagens protegidas

serão identificadas com o ícone 🗈

- A função **Formatar** exclui também os arquivos protegidos.

#### Miniaturas

Essa função mostra as imagens armazenadas na tela em tamanho reduzido.

1. Selecione o Modo Playback.

2. Pressione o Botão Menu.

 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ para selecionar a opção Miniaturas.

4. Pressione o **Botão OK**. As imagens registradas serão mostradas em formato de miniaturas (até 9 por vez).

5. Pressione o **Botão de Funções / Direção** para cima ▲, para baixo ♥, para esquerda ◀ ou direita (▶) para alternar entre as imagens. Serão exibidos os ícones:

- 🔒 para imagens protegidas
- 3 para imagens com configurações **DPOF**.



6. Para ampliar uma imagem selecione-a e pressione o **Botão OK**.

### Conexão à TV

### Ajuste de Volume

**NOTA:** Em alguns casos a função de áudio e/ou vídeo poderá inexistir por incompatibilidade com o aparelho de TV.

É possível ajustar o nível de volume para a visualização da filmagem e reprodução de gravação de voz na TV.

 Com a câmera no Modo Playback (Visualização) pressione o Botão MENU.
 Pressione o Botão de Funções/Direção para cima ou para baixo ♥ para selecionar o ícone do alto-falante e pressione o Botão OK.
 Pressione o Botão de

4. Pressione o **Botão de** Funções/Direção para cima▲ ou para baixo ♥ para selecionar entre níveis de volume 1 a 8 (quanto maior o número, mais alta a reprodução do som). 5. Pressione o **Botão OK** para confirmar.

### Visualização

Esta câmera reproduz imagens, filmagens e arquivos de gravação de voz na TV.

1. Selecione na câmera o padrão de saída da sua TV (**veja na pág. 45**) e insira os conectores amarelo e vermelho do **Cabo AV** à saída da TV, de acordo com o Manual de Instruções do aparelho.

2. Conecte o plug preto do mesmo cabo à saída **AV IN** da câmera, que fica ao lado da entrada do **Cabo USB**.

3. Ligue a TV e a câmera.

4. Selecione na TV o Modo de Vídeo (AV).

5. Mude a câmera para o **Modo Playback**, selecione a filmagem ou gravação de voz e pressione o **Botão OK** para iniciar a reprodução (ver pág. 36).

#### NOTA:

Terminada a reprodução, desligue a câmera e a TV antes de desconectar os cabos.

### Modo Setup (configuração)

O modo setup permite estabelecer configurações personalizadas para:

- Formatação da memória,
- Idioma,
- Desligamento automático,
- Freqüência,
- Saída para TV e
- USB

#### Para acessar o Modo de Configuração:

1. Selecione qualquer modo de registro, exceto Gravação de Voz.

 Pressione o Botão Menu.
 Pressione o Botão de Funções / Direção para direita (para selecionar a tela Ajustes.

 4. Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ ou para cima ▲ para alternar entre os itens e o Botão OK para acessar a opção escolhida. Quando um item apresentar a indicação Próx. menu, pressione o Botão OK para acessá-lo.

#### Formatar

Esta função permite formatar (apagar) os dados da memória da câmera ou do Cartão de Memória SD, excluindo todas as imagens, filmagens e gravações que estiverem armazenadas. As opções são: • Cancelar - para não formatar a memória da câmera ou o Cartão de memória SD.

• **Executar** - para formatar a memória da câmera ou o Cartão de memória SD.



#### NOTAS:

- Todas as imagens, filmagens ou gravações que estão armazenadas na memória serão apagadas, mesmo aquelas que estão protegidas ou configuradas com a opção DPOF.
- Antes de formatar o Cartão de Memória SD certifique-se de que ele está inserido na câmera.
- Formate o Cartão de Memória SD na câmera antes de usá-lo pela primeira vez.

### Modo Setup (configuração)

#### Idioma:

Essa função permite escolher entre oito idiomas diferentes. São eles: Inglês, Chinês Tradicional, Chinês simplificado, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol e Português. O menu da câmera será apresentado no idioma escolhido.



#### Deslig. Auto:

Possibilita configurar em quanto tempo a câmera se desligará automaticamente se ficar sem operação. As opções são: 1 min, 2 min, 5 min ou Deslig. (para desativar a função).



#### Ajust. Padrão:

Para voltar os padrões de configuração aos de fábrica. As opções são:

- Cancelar para cancelar a função.
- Executar para restaurar os padrões de fábrica.



#### Freqüência:

Essa função determina a frequência de energia elétrica de acordo com o país. As opções são:

- 60Hz (Taiwan, EUA, Brasil)
- 50Hz (Europa e China)



**NOTA:** Se a câmera estiver em ambiente iluminado por luz elétrica e a frequência errada estiver selecionada, o **Monitor LCD** vai apresentar linhas horizontais em movimento.

#### Tevê Saída:

Para ajustar as configurações de cores da câmera de acordo com a configuração do televisor. Consulte o Manual de Instruções do televisor para ajustar a câmera no modo correto. As opções são **NTSC** e **PAL**.

Cap	tura	Aju	stes
Tevė	Salda	NTSC	
	NTSC PAL		e dizco
Ā		3	
< S	air	OK S	Set

#### USB:

Este ajuste determina o tipo específico de conexão da câmera. Selecione:

• Câmera PC - para utilizar a câmera no computador como WebCam.

• Unid. de Disco - apenas para download (transferência) de imagens para o computador.

• Impressora (conectar a câmera direto à impressora para imprimir as imagens sem o uso do computador (PictBridge)

Toylo	Salah NTSC	
USB	Câmara PC Unid de disc Impressora	] disco 0

#### PictBridge:

Modo Setup (configuração)

Para imprimir imagens sem o uso do computador, usando impressora compatível com a função. Verifique se a sua impressora é compatível com esta função no Manual de Instruções da impressora ou junto ao fabricante dela.

**NOTA:** A impressão pode ser feita apenas com fotos armazenadas no cartão de memória SD, que deve estar inserido na câmera.

 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo ▼ ou para cima ▲ para selecionar a opção USB.
 Pressione o Botão OK.
 Pressione o Botão de

Funções/Direção para cima ▲ ou para baixo ▼ para

### Modo Setup (configuração)

selecionar Impressora 4. Pressione o **Botão OK** para confirmar.

5. Desligue a câmera.

6. Ligue a impressora e conecte a câmera à impressora através do Cabo USB. Ligue a câmera e aparecerá no Monitor LCD da câmera a tela PictBridge.
7. Pressione o Botão de Funções / Direção para cima ▲ ou para baixo ♥ para determinar as configurações de impressão.

**NOTA:** Consulte também o Manual de Instruções da impressora.

• <u>Imagens</u> - para selecionar quais e quantas cópias de cada imagem serão impressas. As opções são: **Selecionar** (para selecionar quantas e quais imagens serão impressas individualmente) ou **Ajustar** (para selecionar a quantidade de impressão para todas as imagens).

• <u>Tamanho</u> - para selecionar o tamanho de impressão. O tamaho de impressão será determinado de acordo com as possibilidades apresentadas pela impressora utilizada. Selecione o tamanho desejado e pressione o **Botão OK.** 

• Layout - indica o formato no qual as imagens serão impressas no papel. São eles Default (formato padrão imprime de acordo com o tamanho da folha), 2 Acima (imprime duas imagens por folha), 4 Acima (imprime quatro imagens por folha), Índice (imprime uma miniatura de cada imagem armazenada na câmera) e **Sem Borda** (dependo da configuração e do tipo de impressora, a imagem vai preencher totalmente a área do papel sem deixar espaços em volta).

8. Pressione o **Botão OK** para confirmar.

• <u>Impressão</u> - para iniciar a impressão das imagens selecionadas.

9. Pressione o **Botão MODE** para sair da função **PictBridge**. Antes de testar e/ou utilizar a função Web Cam, instale o driver da câmera.

 Insira o CD Rom Arcsoft que acompanha sua câmera.
 Quando aparecer a janela de inicialização clique em Instal Camera Driver (instalar driver da câmera).

Concert	
Notary is to Acked Linkawi ta a bar and an ange a sea a s	and instances and instances instances instances instances instances
the first of the second data in the second	and the second

3. Aparecerá a janela "Preparando a Instalação" do driver STK02N 2.2. Aguarde o término do processo.

62.			
-	Presente o protecto	100 million -	-
-	Number of the second se		٠
			а.
	Property & second (COR) (Surrowshire) (Second Second Secon	and the second s	1
			8
			4
			i
6-41 C			
		Line.	
	and the second second second in the second second		

4. A próxima etapa é a instalação propriamente dita. Aguarde a finalização do processo.

Mild I history mad	
From torial a PUB ( non	
a	

### Instalação de Driver

5. Na última janela selecione "Sim, desejo reiniciar meu computador agora". A instalação estará completa.

ninger allege at
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
in a plan or Cardo

### Web Cam CD Rom Arc Soft

No **CD Rom Arcsoft** estão outros aplicativos que podem ser úteis:



• Photo Impression - para baixar suas fotos e organizálas. Possui ferramentas simples de edição. Clique em "Install Photoimpression", selecione o idioma desejado e siga as instruções.

• Video Impression programa para edição de filmagens. Clique em "Install V i d e o i m p r e s s i o n ", selecione o idioma desejado e siga as instruções.

• DirectX 9 - este aplicativo permite otimizar as funções de áudio e vídeo do seu computador. Clique em Install DirectX 9 e siga as instruções.

• Browse CD - apenas para visualizar o conteúdo do CD ArcSoft.

#### Web Cam

O modo **Câmera PC** transforma sua câmera digital em uma câmera para Web (Web Cam). Para utilizar a função seu computador deve possuir recursos multimídia (áudio e vídeo). Função **não disponível** para **Macintosh**. **NOTA:** o microfone da câmera não pode ser utilizado na função Webcam. É necessáro um microfone externo (não incluso), ligado ao computador.

 Selecione qualquer modo de registro, exceto Gravação de Voz.
 Pressione o Botão Menu.

3. Pressione o **Botão de Funções** / **Direção** para direita **/>** para selecionar a tela **Ajustes**.

4. Pressione o **Botão de Funções** /Direção para baixo **v**ou para cima

▲ para selecionar a opção USB.

5. Pressione o Botão OK.

 Pressione o Botão de Funções / Direção para baixo vou para cima para selecionar a opção Câmara PC.
 Desligue a câmera digital.

8. Conecte a câmera ao computador através do **Cabo USB.** 

Para testar o

#### funcionamento da função Webcam utilizando o NetMeeting em Windows 2000/ME/XP:

#### NOTAS:

• Se a imagem não aparecer no **NetMeeting** repita a instalação do driver **STK02N 2.2**.

• Esta câmera também pode ser utilizada com o **MSN MESSENGER** em qualquer versão compatível do Windows, inclusive o **Windows Vista**.

O **NetMeeting** é um programa que faz parte do pacote Windows Me/2000/XP e já vem instalado no computador bastando apenas configurá-lo corretamente.

1. Ligue o computador.

2. Clique no Botão Iniciar – Executar – Digite: conf.exe e clique em OK.

7	Digite o nome	de un pro	grama, pas	ta, docu	mento ou
thin	cord.exe			2070 p	

3. Aguarde alguns segundos e logo aparecerá à primeira janela de configuração do NetMeeting, clique no Botão Avançar.

4. Na janela seguinte serão solicitadas algumas informações que serão utilizadas pelo NetMeeting, preencha os campos corretamente e clique no Botão Avançar.

### Web Cam



5. Na janela seguinte ative apenas a opção "Efetuar logon em um servidor de diretório ao iniciar o NetMeeting" e clique no Botão Avançar.



6. Na janela seguinte do assistente o usuário deve especificar a velocidade de conexão com a internet que está utilizando, clique na opção correta e clique no Botão Avançar.

#### Web Cam



7. Na janela seguinte o assistente de configuração do NetMeeting, avisará que vai colocar ícones na Àrea de Trabalho e no Quick Lauch (barra de inicialização rápida próxima ao Botão Iniciar). Clique no Botão Avançar.



8. A janela seguinte já será a janela do "Assistente para ajuste do Áudio", siga as instruções especificadas na janela e clique no Botão Avançar.



9. A janela seguinte permite que o usuário faça alguns testes nos dispositivos de áudio do computador, siga as instruções e faça alguns testes, depois clique no Botão Avançar.



10. Na janela seguinte o Assistente certificará que o microfone está funcionando corretamente permitindo o ajuste do volume do microfone, faça os ajustes adequados e clique no Botão Avançar.



11. Na última janela será informado que o assistente de configuração de áudio foi concluído e se houver algum problema basta executar o assistente novamente a partir do passo 2 do item "Para testar o funcionamento do NetMeeting".



12. Após o término da configuração, a janela do NetMeeting aparecerá automaticamente, clique no Botão Iniciar Vídeo do NetMeeting.

#### NOTAS:

• Caso não apareça a janela do NetMeeting, clique duas vezes no **Ícone do NetMeeting** para abrir a janela do programa e clique no **Botão Iniciar Vídeo** para testar.

# Download de arquivos

Com a câmera em qualquer modo de registro exceto Gravação de Voz, selecione a opção **Unid. de Disco** (ver pág. 45).

#### 1. Ligue o computador.

2. Conecte a câmera ao computador com o **cabo USB**. Certifique-se de que o **Cabo USB** esteja bem conectado ao computador e à câmera.

3. Será criado um novo disco rígido chamado **Removable Disk (Disco Removível)**.

4. As imagens armazenadas podem ser encontradas no Windows Explorer no caminho Discoremovível\DCIM.100DSCIM.

### Web Cam

5. Clique duas vezes nos arquivos que deseja visualizar. O programa preferencial de seu computador para estes arquivos se abrirá e a imagem, filmagem ou arquivo de gravação será exibida.

6. Para transferir os arquivos da memória da câmera para o computador você pode utilizar os recursos RECORTAR (CTRL X) ou COPIAR (CTRL C) e COLAR (CTRL V) através do Windows Explorer.

#### Para recortar:

a. Selecione com o mouse o arquivo a ser recortado e tecle **CTRL X**.

b. Escolha a pasta de destino e tecle **CTRL V**. O arquivo selecionado será "colado" na

### Download de Arquivos

pasta escolhida.

#### NOTA:

 Arquivos RECORTADOS não aparecerão mais na memória da câmera ou do Cartão de memória SD. O procedimento os transfere para outro destino.

#### Para copiar:

a. Selecione com o mouse o arquivo a ser copiado e tecle CTRL C.

b. Escolha a pasta de destino e tecle **CTRL V**. O arquivo selecionado será "colado" na pasta escolhida.

#### NOTA:

• Arquivos **COPIADOS** permanecerão na memória da câmera ou do Cartão de Memória SD. O procedimento apenas os copia para o computador, sem excluí-los.

### Download de imagens em Macintosh

Com a câmera em qualquer modo de registro exceto Gravação de Voz, selecione a opção **Unid. de Disco** (ver pág. 45).

- 1. Ligue o computador.
- 2. Ligue a câmera.

3. Conecte a câmera ao computador com o **cabo USB** em qualquer modo de operação.

4. Quando o cabo USB estiver

conectado ao computador este irá criar um novo ícone chamado "untiled" no desktop (área de trabalho).

5. Clique duas vezes no ícone.

6. As imagens armazenadas podem ser encontradas na pasta **DCIM\100DSCIM.** 

7. Visualize uma imagem clicando nela duas vezes.

**NOTA:** não é possível usar a função **Web Cam** em Macintosh.

Antes de se dirigi não estar com pr	r a uma Assistencia i ecnica verm oblemas.	que os itens abaixo. A câmera pode
Mensagens	Causas	Possíveis Soluções
Cartão Cheio	Não há memória diponível no cartão	Apague as imagens que estão em cartão ou insira um novo cartão na câmera
Memória Cheia	A memória interna da câmera é insuficiente paracaptar a imagem	Apague as imagens que estão armazenadas na memória interna de sua câmera.
Cartão Protegido	O Cartão de Memória SD está protegido	Desproteja o cartão
Proteger Arquivo	A imagem não pode ser apagada pois está protegida	Desative a função de imagem protegida para apagar esta imagem
Sem imagem	Nãohá nenhuma imagem armazenada no cartão de memória ou na memória interna da câmera	Tire fotografias ou faça filmagens
Arquivo de Erro	Erro de formatação de arquivo	Insira um novo Cartão de Memória SD e formate-o antes de utilizá-lo
Erro de Memória	Memória falhou ou arquivos danificados	Formate a memória interna da câmera
Mensagem de Erro no Cartão	Cartão danificado ou Memória Insuficiente	Insira um novo Cartão de Memória SD
Bateria Fraca (ícone específico piscando no Monitor LCD)	As pilhas necessitam ser trocadas	Insira pilhas novas e de mesmo fabricante
Luz Baixa	O ambiente está muito escuro para fotografar com o flash desligado	Ajuste o flash no modo automático ou flash forçado
Ícone simbolizando um câmera tremendo	O ambiente é muito escuro para fotografar com o flash desligado ou no modo de cenas noturnas e há risco de fotos tremidas	Evite movimentos ao fotografar. Ajusieo ondo flash da sua cámera para auto flash ou flash forgado. Uli- lize um titpé para evitar movimentos com a câmera.
Sem Papel	Os papéis para impressão acabaram	Coloque mais papéis na bandeja específica na impressora

4 d . 2 . -. 4 4 ÷

### Possíveis problemas e soluções

### Especificações Técnicas

Especificações técnicas e estéticas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Sensor CMOS, 5.0 Megapixels Resolução de imagem 12 M: (4032x3024, por interpolação) 8 M: (3264x2448, por interpolação) 5M: (2560x1920) 3M: (2048x1536) **1.3M**: (1280x960) VGA (300K pixels:640x480) Lente F/2.8 f=8.5mm. F=2.8 Obturador Fletrônico Distância de foco 0.5 m ~ Infinito Macro 11cm - 18cm **Zoom Digital** 8X Flash Alcance 1~2m. Modos Automático/Forcado/Desligado Display LCD LTPS TFT. 2". colorido

Balanço de Branco Auto, Luz do Dia, Nublado, Tungstênio, Fluorescente Quality Fina, Normal, Econômica Modos de Reaistro Auto, Esportes, Cenas Noturnas, Retrato. Paisagem. Luz de Fundo Compensação EV +2.0 ~ -2.0 ISO Auto/100/200 Cor Colorido, Vívido, Sépia, Monocromático (preto e branco) Saturation Normal, Alta, Baixa Nitidez Normal, Acentuada, Suave Self timer (Disparador Automático) 2 seq., 10 seq., 10+2 seq., Desligado Idioma Inglês, Chinês Tradicional, Chinês simplificado, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol e Português

### Especificações Técnicas

Especificações técnicas e estéticas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

#### Desligamento Automático

1/3/5 minuto(s) / Desligado *Fregüência* 

50/60HZ

#### Saída de Vídeo

NTSC/ PAL

#### DPOF

Pict Bridge

#### Conexão USB

1.1 para Webcam, Impressora, Computador *Filmagem* 

QVGA (340x480), VGA (320x240) com áudio <u>Memória</u>

Interna: de até 16MB\*, Memória Flash Externa: Cartão de Memória SD (não incluso) até 2GB

#### Formato de Arquivo

Imagem: JPEG Video: AVI Gravação de Voz: WAV Alimentacão

#### 2 pilhas alcalinas AAA **Requisitos do Sistema**

Windows 2000/ ME/ XP / Vista

MAC OS 9.x ou superior CPU: Pentium II ou superior RAM: acima de 64MB Interface: porta USB CD: velocidade de 4x ou superior *Dimensões aprox. (LxAxP)* 8.7 x 5.6 x 2.2 cm

Peso aprox. (s/ cartão e pilhas)

87 g

\*Capacidade aproximada de registro com base em Cartão de Memória SD de 128MB (não incluso):

	QUALIDADE			
RESOLUÇÃO	FINA ***	NORMAL	ECONÓMICA *	
12M: (4032x3024) (por interpolação)	40	50	70	
8M: (3264x2448) (por interpolação)	134	173	243	
5M: (2560x1920)	196	235	348	
3M: (2048x1536)	259	321	469	
1.3M: (1280x960)	488	610	873	
VGA: (640x480)	1222	1528	2038	

\* Parte da memória é usada pelo sistema interno da câmera.

TRN DIGITRONS5M VER03 26-11-07 C/MAC