

câmara digital **SP-810UZ**

Manual de Instruções



- Obrigado por ter adquirido uma câmara digital Olympus. Antes de utilizar a sua nova câmara, leia atentamente este manual de modo a usufruir de um excelente desempenho da sua câmara e de uma duração prolongada. Mantenha este manual num local seguro para futura referência.
- Recomendamos que, antes de tirar fotografias importantes, faça alguns disparos de modo a familiarizar-se com a sua câmara.
- Com o objectivo de melhorar continuamente os produtos, a Olympus reserva-se o direito de actualizar ou modificar a informação contida neste manual.

Verificar o conteúdo da embalagem



Nomes das Partes

Unidade da câmara



- 1 Flash
- 2 Iluminador AF Luz do temporizador
- 3 Microfone
- 4 Objectiva
- 5 Ranhura do cartão
- 6 Tampa do compartimento da bateria/cartão
- 7 Rosca para tripé
- 8 Orifício da correia
- 9 Altifalante



- 1 Ecrã
- 2 Botão MENU
- 3 Botão 💿 (gravação de vídeo)
- Botão 🕨 (alternar entre o disparo e a reprodução)
- Botão () (OK) 5
- 6 Roda de controlo Botão INFO (alterar a visualização de informações) Botão 🔟 (apagar)
- Botão (guia de menu) 7
- Tampa do conector 8
- Conector múltiplo 9
- 10 Micro conector HDMI
- 11 Indicador luminoso
- 12 Regulador de zoom
- 13 Botão disparador
- 14 Botão ON/OFF



Visualização do modo de disparo



1	Indicador da carga	
	da bateriaP. 13.	55
2	Modo de disparoP. 16.	23
3	Flash P	19
-	Modo Standby do Flash/	
	carga do flash P	54
4	Macro/super macro P	28
5	Temporizador P	20
6		20
0	de evresisão	20
	da exposiçãoP.	29
7	Balanço de brancosP.	29
8	ISOP.	30
9	Modo de activaçãoP.	30
10	Gravar com som (vídeos)	
	P.	38
11	Data da gravaçãoP.	37
12	Fuso horário	48
13	Estabilização de imagem	
	(fetegrafie)	20
	(IOLOGIAIIA)P.	30
14	MediçãoP.	35
15	Tecnologia Ajuste	
	de SombraP.	35

16 Compressão (fotografias)
P. 34, 62
17 Tamanho da imagem
(fotografias)P. 34, 62
18 Número de imagens
armazenáveis
(fotografias)P. 16
19 Memória em usoP. 61
20 Ícone de gravação
de vídeoP. 17
21 Tempo de gravação
restante (vídeos)P. 17
22 Tamanho da imagem
(vídeos)P. 34, 63
23 HistogramaP. 20
24 Marca AFP. 17
25 Aviso de movimento
da câmara
26 Valor do diafragmaP. 17
27 Velocidade do disparador
P. 17

Visualização do modo de reprodução

Visualização normal







Vídeo

Visualização avançada



1 Indicador da carga	
da bateriaP. 13, 55	5
2 Imagem 3DP. 32	2
3 Reserva de impressão/	
número de impressões	
P. 52/P. 51	I
4 Eye-Fi transferidoP. 42	2
5 ProtegerP. 41	I
6 Adicionar somP. 38, 39	9
7 Memória em usoP. 61	I
8 Número de imagem/	
número total de imagens	
(fotografias)P. 20)
Tempo decorrido/Tempo	
total de gravação (vídeos)	
P. 21	
9 VolumeP. 20, 44	ł
10 HistogramaP. 20)
T velocidade do disparadol	,
12 Valor do diafragma P 17	,
13 ISO P 30)
14 Compensação	,
da exposiçãoP. 29)
15 Balanco de brancosP. 29)
16 Compressão (fotografias)	
P. 34, 62	2
Qualidade de imagem	
(vídeos)P. 34, 63	3
17 Tamanho da imagem	
P. 34, 62, 63	3
18 Número de ficheiro	
19 Data e horaP. 15, 48	3
20 Tecnologia Ajuste	
de SombraP. 35	5
21 Modo de disparoP. 16, 23	3



Utilizar os botões

Pode aceder às funções mais utilizadas através dos botões.



∆(para cima)/

Botão INFO (alterar a visualização de informações) (P. 19, 22)



Guia de operações

Os símbolos $\Delta \nabla \triangleleft D$ apresentados para as definições e a selecção de imagens indicam que deve premir as secções da roda de controlo e não rodá-las (P. 6).



Os guias de operação, apresentados na parte inferior do ecrã, indicam que pode utilizar o botão **MENU**, o botão (a) ou o regulador de zoom.



Guia de operações

Utilizar o Menu

Utilize o menu para alterar definições da câmara, tal como o modo de disparo.

Alguns menus poderão não estar disponíveis, consoante outras definições relacionadas ou o modo de disparo (P. 23).

Menu de funções

Prima o botão ⊲ ao fotografar para visualizar o menu de funções. O menu de funções é utilizado para seleccionar o modo de disparo, fornecendo acesso a definições de disparo utilizadas frequentemente.



Para seleccionar o modo de disparo

Utilize ⊲⊳ para seleccionar o modo de disparo e prima o botão .

Para seleccionar o menu de funções

Utilize △∇ para seleccionar um menu e utilize ⊲▷ para seleccionar uma opção do mesmo. Prima o botão ⊚ para definir o menu de funções.

Menu de configuração

Prima o botão **MENÚ** no modo de disparo ou de reprodução para que o menu de configuração seja apresentado. O menu de configuração fornece acesso a várias definições da câmara, incluindo opções que não se encontram presentes no menu de funções, opções de visualização e a hora e a data.



Índice de Menus





- 1 Modo de disparo...... P. 16, 23 P (Progr Auto) IAUTO (IAUTO) SCN (Modo De Cena) MAGIC (Filtro Mágico) 🛱 (Panorama) 3D (Foto 3D) Flash......P. 19 3 Macro P. 28 (5) Compensação da exposiçãoP. 29 6 Balanco de brancos...... P. 29 (8) Modo de activação P. 30 (Menu de disparo 1)... P. 33 Restaurar Tamanho De Image Compressão Ai, Sombra Modo AF ESP/ Zoom Diait
- Estab. Imagem Iluminad AF Ver Grav Orientação Imag Símbolo Guia Carimbo da Data (1) 99 (Menu de vídeo)...... P. 34 Tamanho De Imag Qualid Imagem IS Em Modo Filme Gravação de vídeo com som) 12 🕨 (Reprodução) P. 39 Apresentação Editar Apagar Ordem De Impres δ (Proteger) (Rodar)

(Menu de disparo 2)... P. 36

13 Y1 (Definições 1)..... P. 42 Formatacao/Formatacão Backup Eve-Fi Conexão USB Ligar Em 下 Manter Defin Conf Abert (14) (15 (Definicões 2) P. 44 Definir Som Nome Fich Map Pixel (Ecrã) Saída TV Poupar Energ 🖭 (Idioma) 15 YT3 (Definições 3) P. 48 (Data/hora) Hora Mundial



Introduzir a bateria e o cartão



2







- Ø. Introduza a bateria conforme ilustrado, com a marca 🕰 virada na direccão do travão da bateria. A presenca de danos na parte exterior da bateria (riscos, etc.) pode produzir calor ou uma explosão.
 - Introduza a bateria, fazendo o travão da mesma deslizar no sentido da seta.
- Ð Insira o cartão a direito até encaixar
- Deslique a câmara antes de abrir a tampa do compartimento da bateria/cartão.
- Antes de utilizar a câmara, certifique-se de que a tampa do compartimento da bateria/cartão está fechada.
- Faca deslizar o travão da bateria no sentido da seta para desbloquear e, em seguida, remova a bateria.
- Utilize sempre cartões SD/SDHC/SDXC ou um cartão Eve-Fi com esta câmara. Não introduza outros tipos de cartões de memória. «Utilizar o cartão» (P. 60)
- Não toque directamente na área de contacto do cartão.
- Esta câmara pode ser utilizada sem um cartão, sendo as imagens armazenadas na memória interna da mesma

3



«Número de imagens armazenáveis (fotografias)/ Duração da gravação contínua (vídeos) na memória interna e nos cartões» (P. 62, 63)

Para remover o cartão



Pressione o cartão e solte-o para que fique ligeiramente de fora e, em seguida, remova-o.

Carregar a bateria com o adaptador USB-CA fornecido

- O adaptador USB-CA F-2AC incluído (doravante designado por adaptador USB-CA) varia consoante a região onde adquiriu a câmara. Se recebeu um adaptador USB-CA de ligação directa, ligue-o directamente a uma tomada CA.
- O adaptador USB-CA incluído foi concebido para ser utilizador para fins de carregamento e reprodução. Não tire fotografias enquanto o adaptador CA estiver ligado à câmara.
- Depois de terminar o carregamento ou a reprodução, desligue a ficha do adaptador USB-CA da tomada de corrente.
- Para obter mais informações sobre a bateria e sobre o adaptador USB-CA, consulte o tópico «Bateria e adaptador USB-CA» (P. 59).
- É possível carregar a bateria enquanto esta se encontra ligada a um computador. O tempo de carregamento varia consoante o desempenho do computador. (Em alguns casos, poderá demorar cerca de 10 horas.)

Ligar a câmara





Q Se indicador luminoso não se acender, tal pode indicar que o adaptador USB-CA não está ligado à câmara correctamente ou que a bateria, a câmara ou o adaptador USB-CA estão danificados.

Quando deve carregar a bateria

Carregue a bateria quando surgir a mensagem de erro apresentada abaixo.



Canto superior esquerdo do ecrã Mensagem de erro

Configurar utilizando o CD fornecido

A instalação do software informático [ib] através do CD fornecido só está disponível nos computadores Windows.

Windows

Introduza o CD fornecido numa unidade de CD-ROM.

Windows XP

Será apresentada uma caixa de diálogo «Setup».

Windows Vista/Windows 7

 Será apresentada uma caixa de diálogo de execução automática. Faça clique em «OLYMPUS Setup» para que a caixa de diálogo «Setup» seja apresentada.



- Se a caixa de diálogo «Setup» não for apresentada, seleccione «O meu computador» (Windows XP) ou «Computador» (Windows Vista/Windows 7) a partir do menu Iniciar. Faça duplo clique no Icone do CD-ROM (OLYMPUS Setup) para abrir a janela «OLYMPUS Setup» e, em seguida, faça duplo clique em «Launcher.exe».
- Se for apresentada uma caixa de diálogo «User Account Control», faça clique em «Yes» ou «Continue».

2 Registar o seu produto Olympus.

- Faça clique no botão «Registo» e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Para fazer o registo tem de ligar a câmara ao computador. «Ligar a câmara» (P. 12)
 - Se não for apresentada qualquer mensagem no ecrã da câmara mesmo depois de a ligar ao computador, tal poderá indicar que a bateria está gasta. Carregue a bateria e depois volte a ligar a câmara.

3 Instale o OLYMPUS Viewer 2 e o software informático [ib].

- Antes de dar início à instalação, verifique os requisitos do sistema.
- Para instalar o software, faça clique no botão «OLYMPUS Viewer 2» ou «OLYMPUS ib» e siga as instruções apresentadas no ecrã.

OLYMPUS Viewer 2

Sistema Operativo	Windows XP (Service Pack 2 ou posterior)/ Windows Vista/Windows 7
Processador	Pentium 4 1,3 GHz ou superior
RAM	1 GB ou mais (recomenda-se 2 GB ou mais)
Espaço Disponível na Unidade de Disco Rígido	1 GB ou mais
Definições do Ecrã	1024 x 768 pixéis ou mais Mínimo de 65.536 cores (recomenda-se 16.770.000 cores)
	·

[ib]		
Sistema Operativo	Windows XP (Service Pack 2 ou posterior)/ Windows Vista/Windows 7	
Processador	Pentium 4 1,3 GHz ou superior (Pentium D 3,0 GHz ou superior necessário para vídeos)	
RAM	512 MB ou mais (recomenda-se 1 GB ou mais) (1 GB ou mais necessário para vídeos — recomenda-se 2 GB ou mais)	
Espaço Disponível na Unidade de Disco Rígido	1 GB ou mais	
Definições do Ecrã	1024 x 768 pixéis ou mais Mínimo de 65.536 cores (recomenda-se 16.770.000 cores)	
Placa gráfica	Um mínimo de 64 MB de RAM de vídeo com DirectX 9 ou posterior.	
* Para obtor informações sobre como utilizar o software		

 Para obter informações sobre como utilizar o software, consulte a ajuda online.

Instale o manual da câmara.

 Faça clique no botão «Camera Instruction Manual» e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Macintosh

Introduza o CD fornecido numa unidade de CD-ROM.

- Faça duplo clique no ícone de CD (OLYMPUS Setup) no ambiente de trabalho.
- Faça duplo clique no ícone «Setup» para que a caixa de diálogo «Setup» seja apresentada.



2 Instale o OLYMPUS Viewer 2.

- Antes de dar início à instalação, verifique os requisitos do sistema.
- Para instalar o software, faça clique no botão «OLYMPUS Viewer 2» e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Pode fazer o registo através de «Registo» em «Ajuda» do OLYMPUS Viewer 2.

OLYMPUS Viewer 2

Sistema Operativo	Mac OS X v10.4.11–v10.6
Processador	Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ou superior
RAM	1 GB ou mais (recomenda-se 2 GB ou mais)
Espaço Disponível na Unidade de Disco Rígido	1 GB ou mais
Definições do Ecrã	1024 x 768 pixéis ou mais Mínimo de 32.000 cores (recomenda-se 16.770.000 cores)

* Pode seleccionar outros idiomas a partir da caixa de combinação de idiomas. Para obter mais informações sobre como utilizar o software, consulte a ajuda online.

3 Copie o manual da câmara.

 Faça clique no botão «Camera Instruction Manual» para abrir a pasta que contém os manuais da câmara. Copie o manual no seu idioma para o computador.

Data, hora, fuso horário e idioma

A data e a hora aqui definidas são guardadas nos nomes dos ficheiros de imagem, impressões de datas e outros dados. Pode ainda seleccionar o idioma para as mensagens e menus apresentados no ecrã.

Prima o botão ON/OFF para ligar a câmara.

• O ecrã de data e hora é apresentado se a data e a hora não tiverem sido definidas.



Ecrã de definição de data e hora

2 Utilize riangle
abla
abla para seleccionar o ano para [A].



3 Prima ▷ para guardar a definição para [A].



- 4 Como nos Passos 2 e 3, utilize △∇ ⊲⊳ para definir [M] (mês), [D] (dia), [Hora] (horas e minutos) e [A/M/D] (ordem de data) e, em seguida, prima o botão ⊚.
- Para definir a data e hora com precisão, prima o botão @ quando o indicador horário marcar os 00 segundos.
- Para alterar a data e a hora, ajuste a definição a partir do menu. [④] (Data/hora) (P. 48)
- - Utilize △ ▽ para activar ou desactivar a hora de Verão ([Verão]).



- Pode utilizar os menus para alterar o fuso horário seleccionado. [Hora Mundial] (P. 48)
- 6 Utilize △∇
 A para seleccionar o idioma e prima o botão (∞).
- Pode utilizar os menus para alterar o idioma seleccionado. [. (P. 47)

Fotografar, Reproduzir e Apagar

Fotografar com valor de diafragma e velocidade do disparador ideais (modo P)

Neste modo, as definição automáticas de disparo são activadas, permitindo contudo efectuar alterações a uma ampla gama de outras funções do menu de disparo, tais como a compensação da exposição, o balanço de brancos, entre outras, conforme necessário.

🚺 As predefinições da função são assinaladas com

Remova a tampa da objectiva.

2 Prima o botão ON/OFF para ligar a câmara.

Indicador de modo P.



Número de fotografias armazenáveis (P. 62) Ecrã (no modo standby)

Se o modo P não for apresentado, prima para visualizar o ecrã do menu de funções e, em seguida, defina o modo de disparo para P. «Utilizar o Menu» (P. 8)

Visualização do modo de disparo actual





3 Segure a câmara e componha a fotografia.







Segurar na vertical

4 Prima o botão disparador até meio para focar o assunto da fotografia.

- Quando a câmara foca o assunto, a exposição é bloqueada (a velocidade do disparador e o valor do diafragma são apresentados) e a marca AF muda para verde.
- A câmara não conseguiu focar se a marca AF piscar a vermelho. Tente focar novamente.







Ecrã de visualização de imagem

Para ver as imagens ao tirar fotografias

Se premir o botão **>**, poderá visualizar as imagens. Para voltar ao modo de disparo, prima o botão **>** ou o botão disparador até meio.

Para desligar a câmara

Prima novamente o botão ON/OFF.

Gravar vídeos

1 Prima o botão 💿 para dar início à gravação.

Duração da gravação contínua (P. 63)





Tempo de gravação Pisca a vermelho durante a gravação

Pode utilizar os efeitos do modo de disparo definido ao gravar vídeos. Quando o modo de disparo está definido como >, 3D. SCN (Beauty) ou MAGIC (alguns modos), a gravação é efectuada no modo P.

Também será gravado som.

2 Prima novamente o botão
 para interromper a gravação.

PT 17

Utilizar o zoom

Rodar o regulador de zoom ajusta o alcance de disparo.



Barra de zoom





Zoom óptico: 36× Zoom digital: 4×

Tirar fotografias de maior dimensão [Zoom Digit]

Pode identificar o tipo e quantidade de zoom a partir do aspecto da barra de zoom. A apresentação desta difere consoante as opções seleccionadas para [Zoom Digit] (P. 36) e [Tamanho De Imag] (P. 34). Opção [Desl.] seleccionada para [Zoom Digit]:

Tamanho da imagem	Barra de zoom	
14M	Alcance do zoom óptico	
Outros	A relação de ampliação varia consoante a definição do tamanho da imagem."	

Opção [Ligado] seleccionada para [Zoom Digit]:



¹ Se a opção [Tamanho De Imag] for inferior a resolução total, depois de alcançar o zoom óptico máximo, a câmara irá redimensionar e recortar automaticamente a imagem para a opção [Tamanho De Imag] seleccionada e, em seguida, irá entrar no alcance de zoom digital, se a opção [Zoom Digit] estiver definida como [Ligado].

?

As fotografias tiradas com a barra de zoom apresentada a vermelho poderão ter um aspecto «granulado».

Utilizar o flash

As funções do flash podem ser seleccionadas de forma a corresponderem às condições de disparo.

1 Eleve a unidade de flash manualmente.



Para desligar o flash

Pressione o flash para baixo em direcção à câmara.

2 Seleccione a opção de flash no menu de funções.



3 Utilize ⊲⊳ para seleccionar a opção de definição e prima o botão ⊛ para definir.

Opção	Descrição
Flash Auto	O flash dispara automaticamente em situações de pouca luz e de contraluz.
Olhos Verm.	São emitidas luzes antes do flash para reduzir a ocorrência do efeito de olhos vermelhos nas suas fotografias.
Fill In	O flash dispara independentemente da luz disponível.
Flash Desl.	O flash não dispara.

Alterar a visualização das informações de disparo

A visualização das informações de ecrã pode ser alterada de forma a adequar-se melhor à situação, por exemplo, se necessitar de uma visualização mais nítida do ecrã ou pretender criar uma composição precisa através da utilização da visualização de grelha.

Prima △ (INFO).

 As informações de disparo apresentadas são alteradas na ordem apresentada abaixo sempre que o botão for premido. «Visualização do modo de disparo» (P. 4)

Normal



Ler um histograma

Se o pico preencher demasiado o enquadramento, a imagem será exibida quase toda branca.

Se o pico preencher demasiado o enquadramento, a imagem será exibida quase toda preta.



A secção verde mostra _____ a distribuição de luminosidade no centro do ecrã.

Visualizar imagens



Número da imagem/ Número total de imagens





Visualização de imagem

2 Rode a roda de controlo para seleccionar uma imagem.

Em alternativa, prima ⊲▷.



Continue a rodar a roda de controlo para avançar rapidamente ou recuar. Em alternativa, mantenha O tamanho de visualização das imagens pode ser alterado. «Visualização de índice e visualização aproximada» (P. 22)

Reproduzir gravações com som

é apresentado -



Durante a reprodução de áudio

 \checkmark Prima $\land \bigtriangledown$ para ajustar o volume.

Para reproduzir vídeos

Seleccione um vídeo e prima o botão .





Vídeo

Durante a reprodução

Colocar em pausa e retomar a reprodução	Prima o botão (e) para colocar a reprodução em pausa. Durante a pausa, avanço rápido, reprodução ao contrário, prima o botão (e) para retomar a reprodução.
Avanço rápido	Prima ▷ para avançar rapidamente. Prima ▷ novamente para aumentar a velocidade do avanço rápido.
Recuar	Prima ⊲ para recuar. A velocidade de recuo da gravação aumenta sempre que ⊲ for premido.
Ajustar o volume	Rode a roda de controlo ou utilize $\Delta \nabla$ para ajustar o volume.

Operações com a reprodução em pausa



Tempo decorrido/ -Tempo total de gravação

Durante a pausa

Avançar	Utilize ∆ para visualizar a primeira imagem e ∇ para visualizar a última.
Avançar e recuar uma imagem de cada vez' ¹	Rode a roda de controlo para avançar ou recuar uma imagem de cada vez. Continue a rodar a roda de controlo para avançar ou recuar de forma contínua.
Retomar a reprodução	Prima o botão ⊛ para retomar a reprodução.

Para efectuar as operações com ⊲⊳

¹ Prima ▷ ou ◁ para avançar ou recuar uma imagem de cada vez. Prima ▷ ou ◁ sem soltar para avançar ou recuar de forma contínua.

Para parar a reprodução de um vídeo

Prima o botão MENU.

Apagar imagens durante a reprodução (Apagar uma única imagem)



- 2 Prima △▽ para seleccionar [Apagar] e, em seguida, prima o botão .
- É possível apagar várias imagens ou todas as imagens ao mesmo tempo (P. 40).

Visualização de índice e visualização aproximada

A visualização de índice possibilita a selecção rápida da imagem pretendida. A visualização aproximada (com ampliação até 10×) permite ver os detalhes da imagem.



Para seleccionar uma imagem na visualização de índice

Utilize △∇⊲▷ para seleccionar uma imagem e prima o botão ⊚ para apresentar a imagem seleccionada na visualização de imagem única.

Para percorrer uma imagem na visualização aproximada

Utilize $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ para mover a área de visualização.

Alterar a visualização das informações da imagem

É possível alterar as definições das informações de disparo apresentadas no ecrã.

🚺 Prima 🛆 (INFO).

 As informações de imagem apresentadas são alteradas pela ordem apresentada abaixo sempre que o botão for premido.

Normal



Utilizar o guia de menu

Premir o botão 😮 no menu de configuração faz com que seja apresentada uma descrição do item actual.

🚺 «Utilizar o Menu» (P. 8)



Para alterar o modo de disparo

Os modos de disparo (P, IAUTO, SCN, MAGIC, A, 3D) podem ser alterados utilizando o menu de funções. «Utilizar o Menu» (P. 8)

Fotografar com definições automáticas (modo iAUTO)

A câmara irá seleccionar automaticamente o melhor modo de disparo para a cena. É a câmara que decide as condições de disparo, não sendo possível alterar as definições, excepto algumas funções.

1 Defina o modo de disparo para ¡AUTO.

O ícone muda em função da cena seleccionada automaticamente pela câmara





- Em alguns casos, a câmara poderá não seleccionar o modo de disparo pretendido.
- Quando não é possível à câmara identificar o melhor modo, o modo P é seleccionado.

Utilizar o modo ideal para a cena de disparo (modo **SCN**)

Defina o modo de disparo para SCN.





3 Utilize ⊲⊳ para seleccionar o modo e, em seguida, prima o botão ⊛ para definir.





Ícone que indica o modo de cena definido

Nos modos SCN, as melhores definições de disparo são pré-programadas para cenas de disparo específicas. Em alguns modos as funções podem estar limitadas.

Орção	Aplicação
Retrato/-B: Beauty/ Paisagem/ Cana Noct'/ > Noite-Retrato'/>> Noite-Retrato'/>> Desporto/ ive-Retrato'/>> Por-Do-Sol'/ Gogo Arti'/'11 (Uninária/ Documentos/①/Praia E Neve/ Modo Animal - Gato/ Modo Animal - Cão	A câmara tira fotografias com as definições ideais para as condições da cena.

¹¹ Quando o assunto está escuro ou quando fotografa fogo de artificio, a redução de ruído é automaticamente activada. Deste modo, o tempo de disparo, durante o qual não podem ser tiradas outras fotografias, é praticamente duplicado.

Utilizando .B. (Beauty)

- ① Aponte a câmara na direcção do assunto. Verifique o delimitador apresentado em torno do rosto detectado pela câmara e, em seguida, prima o botão disparador para tirar a fotografia.
 - A imagem editada e a não editada são ambas gravadas.
 - Se não for possível aperfeiçoar a imagem, só é gravada a imagem não editada.
 - A opção [Tamanho De Imag] da imagem aperfeiçoada está limitada a [5m] ou menos.

Fotografar com efeitos especiais (modo MAGIC)

Para adicionar expressão à fotografia, seleccione o efeito especial pretendido.

Defina o modo de disparo para MAGIC.



2 Prima ⊽ para aceder ao submenu.



3 Utilize ⊲⊳ para seleccionar o efeito pretendido e, em seguida, prima o botão ⊗ para definir.





Ícone que indica o modo MAGIC definido

Modo de disparo	Opção
Filtro Mágico	Arte Pop Câmara Pinhole Olho-De-Peixe Desenho ⁻¹ Foco Suave Punk Brilho Aquarela Reflexo Miniatura

- ^{*1} São guardadas duas imagens, a imagem original e uma imagem com o efeito aplicado.
- No modo MAGIC, as melhores definições de disparo são pré-programadas para cada efeito de cena. Por este motivo, certas definições não podem ser alteradas em alguns modos.
- O efeito seleccionado é aplicado ao vídeo. Consoante o modo de disparo, o efeito poderá não ser aplicado.

Criar imagens panorâmicas (modo ≍)

🚺 Defina o modo de disparo para 🖂.





- 3 Utilize ⊲⊳ para seleccionar o modo pretendido e, em seguida, prima o botão ⊚ para definir.

Submenu 1	Aplicação
Auto	São tiradas três fotografias e combinadas pela câmara. O utilizador só compõe as imagens de forma a que as marcas e os indicadores fiquem sobrepostos, e a câmara liberta automaticamente o disparador.
Manual	São tiradas três fotografias e combinadas pela câmara. O utilizador compõe a fotografia utilizando o delimitador de enquadramento guia e liberta manualmente o disparador.
PC	Fotografias tiradas e combinadas numa imagem panorâmica utilizando o software para PC.

- Para obter informações detalhadas sobre como instalar o software para PC, consulte o tópico «Configurar utilizando o CD fornecido» (P. 13).
- Quando definida como [Auto] ou [Manual], a opção [Tamanho De Imag] (P. 34) é fixada em 2 MB ou equivalente.
- A focagem, a exposição, a posição do zoom (P. 18) e o balanço de brancos (P. 29) são bloqueados na primeira imagem.
- 💋 O flash (P. 19) fica fixo no modo ઉ (Flash Desl.).

Tirar fotografias com o modo [Auto]

- 1 Prima o botão disparador para tirar a primeira fotografia.
- (2) Desloque ligeiramente a câmara na direcção do segundo enquadramento.



Ecrã ao combinar duas imagens da esquerda para a direita

- Desloque a câmara lentamente, mantendo-a nivelada, e pare quando o indicador e a marca ficarem sobrepostos.
 - A câmara liberta automaticamente o disparador.



Para combinar apenas duas fotografias, prima o botão () antes de tirar uma terceira fotografia.

- ④ Repita o Passo ③ para tirar uma terceira fotografia.
 - Depois de tirar a terceira fotografia, a câmara processa automaticamente as imagens, sendo apresentada a fotografia panorâmica combinada.
- 🚺 Para sair da função de panorama sem guardar uma imagem, prima o botão MENU.
- Se o disparador não for libertado automaticamente. experimente seleccionar [Manual] ou [PC].

Tirar fotografias com o modo [Manual]

(1) Utilize $\wedge \nabla \triangleleft \triangleright$ para especificar qual a extremidade a que a fotografia seguinte deverá estar ligada.

> Direcção na gual combinar a fotografia seguinte



2 Prima o botão disparador para tirar a primeira fotografia. A seccão da primeira imagem enguadrada pela moldura branca é apresentada na área conjunta 1.



3 Componha a fotografia seguinte de modo a que a área conjunta 1 se sobreponha à área conjunta 2.

- ④ Prima o botão disparador para tirar a fotografia seguinte.
- Prima o botão (para combinar apenas 2 imagens.
- (5) Repita os passos (3) e (4) para tirar uma terceira fotografia.
 - Depois de tirar a terceira fotografia, a câmara processa automaticamente as imagens, sendo apresentada a fotografia panorâmica combinada.
- Para sair da função de panorama sem guardar uma imagem, prima o botão MENU.

Tirar fotografias com o modo [PC]

- Utilize △▽<I> para seleccionar a direcção na qual as imagens são combinadas.
- Prima o botão disparador para tirar a primeira fotografia e, em seguida, aponte a câmara para a segunda fotografia. O procedimento de disparo é idêntico ao utilizado para [Manual].
 - O disparo panorâmico permite obter até 10 fotografias.
- 3 Repita o Passo 2 até ter tirado o número de fotografias pretendido e prima o botão () ou o botão MENU quando terminar.

Consulte o quia de aiuda do software para PC para obter mais informações sobre como criar imagens panorâmicas.

Fotografar imagens 3D (modo 3D)

Neste modo, as imagens 3D são fotografadas para serem visualizadas em dispositivos de visualização compatíveis com tecnologia 3D.



As imagens fotografadas no modo 3D não podem ser visualizadas em 3D no ecrã desta câmara.

Defina o modo de disparo para 3D.





- O ângulo de visualização 3D varia consoante o assunto, etc.
- A primeira imagem tirada é apresentada de forma esbatida no ecrã. Utilize-a como referência para decidir a posição da segunda imagem.
- Para sair do modo de disparo 3D sem guardar uma imagem, prima o botão MENU.
- 🚺 A opcão (Tamanho De Imag) (P. 34) é fixada em [16.95]]
- A relação de zoom fica fixa.
- A focagem, a exposição e o balanco de brancos ficam fixos ao tirar a primeira fotografia.
- O flash fica fixo no modo [3 Flash Desl.].

- Prima ∇ para aceder ao submenu.
- Utilize ⊲⊳ para seleccionar [Auto] ou [Manual] e, em seguida, prima o botão ด para definir.

Submenu 1	Descrição
Auto	Depois de tirar a primeira fotografia, sobreponha o assunto à imagem apresentada no ecrã. A fotografia seguinte é tirada automaticamente.
Manual	Depois de tirar a primeira fotografia, desloque a câmara para sobrepor o assunto à imagem apresentada no ecrã. Em seguida, liberte manualmente o disparador.

Consoante o assunto ou a situação (se a distância entre a câmara e o assunto for demasiado curta). a imagem poderá não ter um aspecto 3D.

Utilizar Funções de Disparo

«Utilizar o Menu» (P. 8)

Fotografar grandes planos (Fotografia Macro)

Esta função permite à câmara focar e fotografar assuntos a curtas distâncias

Seleccione a opção de macro no menu de funções.





2 Utilize ⊲⊳ para seleccionar a opção de definição e prima o botão ด para definir.

Opção	Descrição
Desl.	O modo macro está desactivado.
Macro	Permite tirar a fotografia a uma distância mais curta. 30 cm ⁻¹ 290 cm ⁻²
Super Macro*3	Esta função permite fotografar a uma distância de apenas 5 cm do assunto.

¹¹ Quando o zoom está na posição mais ampla (W).

² Quando o zoom está na posição mais aproximada (T).

³ O zoom é fixado automaticamente.



Utilizar o temporizador

Depois de premir o botão disparador até ao fim, a fotografia é tirada após um pequeno intervalo.

1 Seleccione a opcão de temporizador no menu de funcões.



2 Utilize ⊲⊳ para seleccionar a opcão de definição e prima o botão (para definir.

Opção	Descrição
🔆 Desl.	O temporizador é desactivado.
്യ 12 segundos	A luz do temporizador acende durante aproximadamente 10 segundos, pisca durante aproximadamente 2 segundos e, em seguida, a fotografia é tirada.
လ် 2 segundos	A luz do temporizador pisca durante cerca de 2 segundos e, em seguida, a fotografia é tirada.
ແຟັນ Disparo automático [™]	Quando o seu animal de estimação (gato ou cão) vira a cabeça para a câmara, o rosto é reconhecido e a fotografia tirada automaticamente.

1 [Disparo automático] só é apresentada quando o modo SCN está definido como [6] ou [4].

28

PT

Para cancelar o temporizador depois de iniciado

Prima o botão MENU.

Ajustar a luminosidade (Compensação da exposição)

A luminosidade normal (exposição apropriada) definida pela câmara com base no modo de disparo (excepto para IAUTO) pode ser ajustada para mais clara ou mais escura para obter a fotografia pretendida.

 Seleccione a opção de compensação da exposição no menu de funções.



2 Utilize ⊲⊳ para seleccionar a luminosidade pretendida e prima o botão ⊛.

Ajustar para um esquema de cores naturais (Balanço de brancos)

Para obter uma cor mais natural, seleccione uma opção de balanço de brancos que se adeqúe à cena.

Seleccione a opção de balanço de brancos no menu de funções.



2 Utilize ⊲⊳ para seleccionar a opção de definição e prima o botão ⊛ para definir.

Opção	Descrição
WB Auto	A câmara ajusta automaticamente o balanço de brancos de acordo com a cena de disparo.
*	Para fotografar no exterior sob um céu limpo.
2	Para fotografar no exterior sob um céu nublado.
*	Para fotografar em interiores com luz de tungsténio.
	Para fotografar com uma iluminação fluorescente branca.
9 1	Para definir as tonalidades subtis da cor que não podem ser ajustadas com Auto, Luz do Dia, Enevoado, Incandesc. ou Fluoresc.
9 22	

Utilizar o balanço de brancos com um só toque

- Seleccione a opção balanço de brancos no menu de funções.
- ② Utilize ⊲▷ para seleccionar [♣₁] ou [♣₂], e vire a câmara para um papel branco.
 - Coloque o papel de forma a preencher o ecrã inteiro e certifique-se de que não há áreas com sombra.
 - Execute este procedimento sob a luz em que as fotografias vão ser tiradas.
- Prima o botão MENU.
 - A câmara liberta o obturador e o balanço de brancos fica registado.
 - O balanço de brancos registado fica guardado na câmara. Os dados não são apagados quando desliga a câmara.
 - Quando o [A] ou [A] cujo balanço de brancos já foi registado é seleccionado no Passo 2, será registado um novo balanço de brancos.
- Quando a área de branco não é suficientemente grande ou a cor é demasiado brilhante, escura ou viva, não é possível registar o balanço de brancos. Volte ao Passo (2). Ou então defina outro balanço de brancos.

Seleccionar a sensibilidade ISO

 Seleccione a opção de definição ISO no menu de funções.





2 Utilize ⊲⊳ para seleccionar a opção de definição e prima o botão ⊛ para definir.

Opção	Descrição
ISO Auto	A câmara ajusta automaticamente a sensibilidade de acordo com a cena de disparo.
Auto Alto	A câmara utiliza uma sensibilidade superior em relação a [ISO Auto], de modo a minimizar a desfocagem causada por um assunto em deslocamento ou pelo movimento da câmara.
Valor	A sensibilidade ISO é fixada no valor seleccionado.

Na definição ISO, apesar de valores inferiores resultarem em menor sensibilidade, é possível criar imagens nítidas sob condições de iluminação total. Os valores superiores resultam numa maior sensibilidade e é possível criar imagens com velocidades de disparo mais rápidas, mesmo em condições de pouca luz. Contudo, a sensibilidade elevada cria ruído na fotografia final, o que poderá dar-lhe um aspecto granulado.

Disparo sequencial (Modo de activação)

São tiradas fotografias sequencialmente enquanto o botão disparador estiver premido.

Seleccione a opção do modo de activação no menu de funções.





Opção	Descrição	
	É captada uma imagem sempre que o botão disparador é premido.	
	As fotografias são tiradas sequencialmente enquanto mantém o botão disparador premido.	
۳.	A câmara tira fotografias sequenciais a uma velocidade superior à da opção []].	
HI 2	A câmara tira fotografias sequenciais a uma velocidade de, aproximadamente, 18 imagens/seg.	
H3D	A câmara tira fotografias sequenciais a uma velocidade de, aproximadamente. 30 imagens/seg.	
*1 A velocidade de o definidos para [Ta	lisparo varia em função dos valores amanho De Imag/Compressão] (P. 34).	
A opção [Tama [البليك]: [المس] ou [البليك]: [المس] ou [البليك]: [المس] ou	nho De Imag] é limitada. inferior inferior inferior	
Quando definido como [], não é possível definir o flash (P. 19) como [Olhos Verm.]. Ao utilizar uma definição diferente de [] ou [], o flash é fixado em (§ Flash Desl.].		
Quando definic digital (P. 18) n A sensibilidade	Quando definido para ["ໆ], ["ე] ou ["] o zoom digital (P. 18) não está disponível. A sensibilidade ISO é fixada em [ISO Auto].	
No caso de det a exposição e quando a prime	finições diferentes de [□], a focagem, o balanço de brancos são fixados eira fotografia é tirada.	

Utilizar as funções de reprodução

Reproduzir imagens panorâmicas

É possível percorrer imagens combinadas com as funções [Auto] ou [Manual] para uma melhor visualização.

Seleccione uma imagem panorâmica durante a reprodução.

💋 «Visualizar imagens» (P. 20)



2 Prima o botão 🐵.



Área de visualização

Para controlar a reprodução de imagens panorâmicas

Aproximar/Afastar: Prima o botão ⊛ para colocar a reprodução em pausa. Em seguida, prima o regulador de zoom para ampliar/reduzir a imagem.

Direcção de reprodução: Prima o botão O para colocar a reprodução em pausa. Em seguida, prima $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ para deslocar a imagem na direcção do botão premido. Pausa: Prima o botão O.

Reproduzir imagens 3D

Pode visualizar as imagens 3D fotografadas com esta câmara em dispositivos compatíveis com a tecnologia 3D através de um cabo HDMI (vendido em separado).

- «Fotografar imagens 3D (modo 3D)» (P. 27)
- Ao reproduzir imagens 3D, leia atentamente os avisos presentes nos manuais de instruções dos dispositivos compatíveis com a tecnologia 3D.
- 1 Utilize um cabo HDMI para ligar o dispositivo compatível com a tecnologia 3D à câmara.
- Para obter informações sobre o método de ligação e de configuração, consulte o tópico «Ligação através de um cabo HDMI» (P. 46)
- 2 Utilize a roda de controlo ou ⊲⊳ para seleccionar [Apresentação 3D] e, em seguida, prima o botão ⊚.



 Para iniciar uma apresentação de imagens, prima o botão MENU.

Para interromper a apresentação de imagens, prima o botão **MENU** ou (e).

As imagens 3D são compostas por ficheiros JPEG e por ficheiros MPO. Se forem eliminados ficheiros num computador, a reprodução de imagens 3D poderá não ser possível.

Menus das Funções de Disparo

As predefinicões da funcão são assinaladas com

Para obter mais informações sobre como utilizar os menus, consulte o tópico «Utilizar o Menu» (P. 8).

Restaurar as funções de disparo para as predefinições [Restaurar]

O₁ (Menu de disparo 1) ► Restaurar

Submenu 2	Aplicação
Sim	Restaura as seguintes funções de menu para as predefinições. • Modo de disparo (P. 23) • Flash (P. 19) • Macro (P. 28) • Temporizador (P. 28) • Compensação da exposição (P. 29) • Balanço de brancos (P. 29) • Modo de activação (P. 30) • Funções de menu em [1, 12, 22] (P. 33 a 38)
Nao	As definições não serão alteradas.

Seleccionar a qualidade de imagem para fotografias [Tamanho De Imag/Compressão]

Submenu 1	Submenu 2	Aplicação
	14M (4288x3216)	Adequado para imprimir imagens de tamanho superior a A3.
	8M (3264x2448)	Adequado para imprimir imagens até ao tamanho A3.
	5M (2560x1920)	Adequado para imprimir imagens de tamanho A4.
	3M (2048x1536)	Adequado para imprimir imagens até ao tamanho A4.
	2M (1600x1200)	Adequado para imprimir imagens de tamanho A5.
Tamanho De Imag	1M (1280x960)	Adequado para imprimir imagens com tamanho de postal.
	VGA (640x480)	Adequado para visualizar imagens numa TV ou utilizar imagens em e-mails e páginas da Internet.
	16:9[] (4288x2416)	Adequado para visualizar imagens numa TV panorâmica e para imprimir imagens de tamanho A3.
	16:9§ (1920x1080)	Adequado para reproduzir imagens numa TV de ecrã panorâmico e para imprimir no formato A5.
Compressão	Fina	Tirar fotografias de alta qualidade.
	Normal	Tirar fotografias de qualidade normal.

Menu de disparo 1) ► Tamanho De Imag/Compressão

Wúmero de imagens armazenáveis (fotografias)/Duração da gravação contínua (vídeos) na memória interna e nos cartões» (P. 62, 63)

Seleccionar a qualidade de imagem para vídeos [Tamanho De Imag/Qualid Imagem]

Submenu 1	Submenu 2	Aplicação
Tamanho De Imag	720p VGA (640x480) QVGA (320x240)	Seleccione a qualidade da imagem com base no tamanho da imagem e na frequência de imagens.
Qualid Imagem	Fina/Normal	Seleccione [Fina] para gravar com uma qualidade de imagem superior.

Wúmero de imagens armazenáveis (fotografias)/Duração da gravação contínua (vídeos) na memória interna e nos cartões» (P. 62, 63)

Quando [Tamanho De Imag] está definido como [QVGA], a opção [Qualid Imagem] é fixa como [Fina].

Aumentar o brilho do assunto a contraluz [Aj. Sombra]

I (Menu de disparo 1) ► Aj. Sombra

Submenu 2	Aplicação
Auto	Activado automaticamente quando um modo de disparo compatível é seleccionado.
Desl.	O efeito não é aplicado.
Ligado	Fotografe com ajuste automático para aumentar o brilho de uma área que ficou mais escura.
-	

Quando definido como [Auto] ou [Ligado], [ESP/.
(P. 35) é fixado automaticamente como [ESP].

Seleccionar a área de focagem [Modo AF]

I (Menu de disparo 1) ► Modo AF

Submenu 2	Aplicação
Face/iESP	A câmara foca automaticamente. (Se for detectado um rosto, este é assinalado por uma moldura branca"; quando o botão disparador é premido até meio e a câmara foca, a moldura passa a verde". Se não for detectado qualquer rosto, a câmara seleccionará um assunto no enquadramento, focando-o automaticamente.)
Pontual	A câmara foca o assunto localizado na marca AF.
AF Seguido	A câmara procura automaticamente o movimento do assunto, focando-o de forma contínua.

¹ Com alguns assuntos, o delimitador de enquadramento pode não aparecer ou pode demorar algum tempo a aparecer.

² Se a moldura piscar a vermelho, tal é indicativo de que não é possível à câmara focar. Tente focar novamente o assunto.

Focar, de forma contínua, um assunto em movimento (AF de Seguimento)

- Segure a câmara de modo a alinhar a marca AF com o assunto e prima o botão (...).
- 2 Quando a câmara reconhece o assunto, a marca AF procura automaticamente o movimento deste, permitindo que a câmara o foque de forma contínua.
- ③ Para cancelar a procura, prima o botão .
- Consoante os assuntos ou condições de disparo, a câmara poderá não conseguir bloquear a focagem ou detectar o movimento do assunto.
- Quando não é possível à câmara detectar o movimento do assunto, a marca AF muda para vermelho.

Seleccionar o método de medição do brilho [ESP/•]

I (Menu de disparo 1) ► ESP/

Submenu 2	Aplicação
ESP	Fotografa com vista a obter um brilho equilibrado em todo o ecrã (Mede o brilho separadamente na área central e nas áreas circundantes do ecrã).
(pontual)	Fotografa o assunto no centro durante a contraluz (Mede o brilho no centro do ecrã).

Quando definido como [ESP], o centro pode parecer escuro ao fotografar contra uma contraluz forte.

Fotografar com ampliações superiores ao zoom óptico [Zoom Digit]

Menu de disparo 1) ► Zoom Digit

Submenu 2	Aplicação
Desl.	Desactivar o zoom digital.
Ligado	Activar o zoom digital.

A função [Zoom Digit] não estará disponível se tiver seleccionado o modo [Super Macro] (P. 28).

A opção seleccionada para [Zoom Digit] afecta o aspecto da barra de zoom. «Tirar fotografias de maior dimensão» (P. 18)

Reduzir a desfocagem causada pela movimentação da câmara ao disparar [Estab. Imagem] (fotografias)/ [IS Em Modo Filme] (vídeos)

▲ (Menu de disparo 2)

Estab. Imagem (fotografias)/

(Menu de vídeo) ►

IS Em Modo Filme (vídeos)

Submenu 2	Aplicação
Desl.	O estabilizador de imagem é desactivado. Esta opção é recomendada quando fotografar com a câmara fixa num tripé ou noutra superfície estável.
Ligado	O estabilizador de imagem é activado.

🥼 Predefinição

[Estab. Imagem] [Ligado], [IS Em Modo Filme] [Desl.]

Podem ocorrer ruídos do interior da câmara quando o botão disparador é premido com [Estab. Imagem] (fotografias) definido como [Ligado]. Não será possível estabilizar imagens se a agitação da câmara for demasiado intensa.

Quando a velocidade do disparador for demasiado baixa, como ao fotografar à noite, a eficácia de [Estab. Imagem] (fotografias) poderá ser reduzida.

Utilizar a luz de auxílio para fotografar um assunto pouco iluminado [Iluminad. AF]

Contraction (Menu de disparo 2) ► Iluminad. AF

Submenu 2	Aplicação
Desl.	O iluminador AF não é utilizado.
Ligado	Quando o botão disparador é premido até meio, o iluminador AF liga-se para ajudar a focagem.


Visualizar a imagem imediatamente após o disparo [Ver Grav]

Contraction (Menu de disparo 2) ► Ver Grav

Submenu 2	Aplicação
Desl.	A imagem que está a ser gravada não é visualizada. Isto permite ao utilizador preparar-se para a fotografia seguinte, ao mesmo tempo que segue o assunto no ecrã após o disparo.
Ligado	A imagem que está a ser gravada é visualizada. Isto permite ao utilizador verificar brevemente a imagem tirada.

Durante a reprodução, rodar automaticamente fotografias tiradas com a câmara em posição vertical [Orientação Imag]

Description 1 (Menu de disparo 2) ► Orientação Imag

- Ao fotografar, a definição [1] (P. 41) no menu de reprodução é definida automaticamente.
- Esta função poderá não funcionar devidamente se a câmara estiver virada para cima ou para baixo durante o disparo.

Submenu 2	Aplicação
Desl.	As informações relativas à orientação vertical/horizontal da câmara durante o disparo não são gravadas com as imagens. As fotografias tiradas com a câmara em posição vertical não são rodadas durante a reprodução.
Ligado	As informações relativas à orientação vertical/horizontal da câmara durante o disparo são gravadas com as imagens. As imagens são rodadas automaticamente durante a reprodução.

Visualizar guias de ícones [Símbolo Guia]

Contraction (Menu de disparo 2) ► Símbolo Guia

Submenu 2	Aplicação
Desl.	Não é apresentado qualquer guia de ícones.
Ligado	Ao seleccionar um ícone do modo de disparo ou do menu de funções, será apresentada uma explicação do ícone em causa (posicione brevemente o cursor sobre o ícone para visualizar a explicação).



Imprimir a data da gravação [Carimbo da Data]

▲ (Menu de disparo 2) ▲ Carimbo da Data

Submenu 2 Aplicação Desl. Não imprimir a data. Ligado Imprimir a data da gravação fotografias novas.	
Desl. Não imprimir a data. Ligado Imprimir a data da gravação fotografias novas.	
Ligado Imprimir a data da gravação fotografias novas.	
	em
 Não é possível definir [Carimbo da Data] se a data e a hora não tiverem sido definidas. «Data, hora, fuso horário e idioma» (P. 15) Não é possível eliminar a data da gravação. [Carimbo da Data] não está disponível nos modos la paraga es la cala 	

O carimbo da data não pode ser imprimido ao tirar fotografias sequenciais.

Gravar som ao gravar vídeos [♥]

🛛 🍄 (Menu de vídeo) 🕨 🍨

Submenu 2	Aplicação
Desl.	Não é gravado som.
Ligado	É gravado som.

Se estiver definido para [Ligado], apenas poderá utilizar o zoom digital durante a gravação de vídeos. Para gravar o vídeo com o zoom óptico, defina [4] (gravação de vídeo com som) para [Desl.].

Menus das Funções de Reprodução, Edição e Impressão

As predefinições da função são assinaladas com

Reproduzir fotografias automaticamente [Apresentação]

(Menu de reprodução) > Apresentação

Submenu 2	Submenu 3	Aplicação
BGM	Off/Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban	Selecciona as opções de música de fundo.
Тіро	Normal / Fader/Zoom	Selecciona o tipo de efeitos de transição a utilizar entre diapositivos.
Iniciar	_	Inicia a apresentação de imagens.

✔ Durante uma apresentação de imagens, prima > para avançar uma imagem e < para recuar uma imagem.</p>

Alterar o tamanho da imagem [[]]

► (Menu de reprodução) 🕨 Editar 🕨 🔚

Submenu 3	Aplicação
VGA 640 x 480	Esta opção guarda uma imagem de alta resolução como imagem individual com um tamanho inferior para utilização em anexos de correio electrónico e outras aplicações.
Qvga) 320 x 240	

- Utilize ⊲▷ para seleccionar uma imagem.
- (2) Utilize △∇ para seleccionar um tamanho da imagem e prima o botão ...
 - A imagem redimensionada é guardada como uma imagem individual.

► (Menu de reprodução) ► Editar ► +

- Utilize ⊲▷ para seleccionar uma imagem e prima o botão ...
- ② Utilize o regulador de zoom para seleccionar o tamanho do delimitador de recorte e utilize ∆∇⊲▷ para mover o delimitador.

Delimitador de recorte-



- ③ Prima o botão depois de seleccionar a área que pretende ajustar.
 - A imagem editada é guardada como uma imagem individual.

Acrescentar som a imagens [•]

► (Menu de reprodução) 🕨 Editar 🕨 🖢

- Utilize para seleccionar uma imagem.
- Aponte o microfone na direcção da origem do som.



- ③ Prima o botão .
 - A gravação é iniciada.
 - A câmara adiciona (grava) som durante aprox.
 - 4 segundos enquanto reproduz a imagem.

Aperfeiçoar a pele e os olhos [Fixar Beleza]

▶ (Menu de reprodução) ▶ Editar ▶ Fixar Beleza

Dependendo da imagem, a edição poderá não ser eficaz.

Submenu 3	Submenu 4	Aplicação
Todas	_	[Suavizar Pele], [Realçar Olhar] e [Dramatizar Olhar] são aplicados em conjunto.
Suavizar Pele	Suave/Média/ Forte	Faz com a pele tenha uma aparência suave e translúcida. Seleccione entre 3 níveis o efeito de correcção.
Realçar Olhar	_	Aumenta o contraste dos olhos.
Dramatizar Olhar	_	Aumenta os olhos do assunto.

- (1) Utilize $\Delta \nabla$ para seleccionar um item de correcção e prima o botão ⊚.
- - A imagem aperfeiçoada é guardada como uma imagem individual.

Quando [Suavizar Pele] está seleccionado

Utilize $\Delta \nabla$ para seleccionar o nível de aperfeiçoamento e, em seguida, prima o botão B.



Aumentar o brilho de áreas que estão escuras devido a contraluz ou outros motivos [Aj. Sombra]

- ► (Menu de reprodução) ► Editar ► Aj. Sombra
- Utilize ⊲▷ para seleccionar uma imagem e prima o botão ...
 - A imagem editada é guardada como uma imagem individual.
- Dependendo da imagem, a edição poderá não ser eficaz.
- O processo de aperfeiçoamento pode reduzir a resolução da imagem.

Aperfeiçoar o efeito olhos vermelhos em disparo com flash [Fix Olh-Vrm]

- ▶ (Menu de reprodução) ▶ Editar ▶ Fix Olh-Vrm
- Utilize ⊲▷ para seleccionar uma imagem e prima o botão ...
 - A imagem editada é guardada como uma imagem individual.
- Dependendo da imagem, a edição poderá não ser eficaz.
- O processo de aperfeiçoamento pode reduzir a resolução da imagem.

Apagar imagens [Apagar]

▶ (Menu de reprodução) ▶ Apagar

Submenu 2	Aplicação
Apag Imags	Todas as imagens da memória interna ou do cartão serão apagadas.
Sel.Imagem	As imagens são seleccionadas e apagadas individualmente.
Apagar	Elimina a imagem apresentada.

- Ao apagar as imagens da memória interna, não insira o cartão na câmara.

Não é possível apagar imagens protegidas.

Para seleccionar e apagar imagens individualmente [Sel.Imagem]

- Utilize △ ♥ para seleccionar [Sel.Imagem] e prima o botão 🙉.
- (2) Utilize ⊲▷ para seleccionar a imagem que pretende apagar e prima o botão (para adicionar uma marca 🗸 à imagem.
 - Rode o regulador de zoom para W, para gue seja apresentada uma visualização de índice. Pode seleccionar rapidamente imagens através dos botões $\Delta \nabla \triangleleft \dot{\nabla}$. Rode para T para voltar à apresentação de imagem única.



- 3 Repita o Passo 2 para seleccionar as imagens que serão apagadas e, em seguida, prima o botão MENU para apagar as imagens seleccionadas.
- ④ Utilize △ ▽ para seleccionar [Sim] e prima o botão (...).
 - As imagens marcadas com
 v serão apagadas.

Para apagar todas as imagens [Apag Imags]

- ① Utilize $\Delta \nabla$ para seleccionar [Apag Imags] e prima o botão 🙉.
- Utilize △ ▽ para seleccionar [Sim] e prima o botão (∞).

Guardar as definições de impressão nos dados da imagem [Ordem De Impres]

► (Menu de reprodução) ► Ordem De Impres.

- «Reservas de Impressão (DPOF)» (P. 52)
- A reserva de impressão apenas pode ser definida para imagens que estejam gravadas no cartão.

Proteger imagens [5]

Menu de reprodução) ► 5

- As imagens protegidas não podem ser apagadas com [Apagar] (P. 21, 40), [Sel.Imagem] (P. 41) ou [Apag Imags] (P. 41), mas todas as imagens são apagadas com [Formatacao]/[Formatacão] (P. 42).
- Prima o botão (...).
 - Prima novamente o botão (in) para cancelar as definicões.
- 3 Se for necessário, repita os Passos 1 e 2 para proteger outras imagens e prima o botão MENU.

Rodar imagens [1]

► (Menu de reprodução) 🕨 🗂

- 3 Se for necessário, repita os Passos 1 e 2 para criar definições para outras imagens e prima o botão MENU.
- As novas orientações das fotografias ficarão gravadas, mesmo depois de desligar a câmara.

Menus de Outras Definições da Câmara

🕻 As predefinições da função são assinaladas com

Apagar completamente os dados [Formatacao]/[Formatação]

Y11 (Definições)	1) 🕨	Formatacao/Formatação
------------------	------	-----------------------

Antes de formatar, verifique se não existem dados importantes na memória interna ou no cartão.

- É necessário formatar os cartões com esta câmara antes da primeira utilização ou após terem sido utilizados com outras câmaras ou computadores.
- Certifique-se de que remove o cartão antes de formatar a memória interna.

Submenu 2	Aplicação
Sim	Apaga completamente os dados de imagens da memória interna ou do cartão (incluindo as imagens protegidas).
Não	Cancela a formatação.

Copiar imagens da memória interna para o cartão [Backup]

YT₁ (Definições 1) ► Backup

Submenu 2	Aplicação
Sim	Cria uma cópia de segurança dos dados de imagem existentes na memória interna para o cartão.
Não	Cancela a cópia de segurança.

Utilizar um cartão Eye-Fi [Eye-Fi]

YT₁ (Definições 1) ► Eye-Fi

Submenu 2	Aplicação
Desl.	Desactivar a comunicação Eye-Fi.
Ligado	Activar a comunicação Eye-Fi.

Ao utilizar um cartão Eye-Fi, leia atentamente o manual de instruções do mesmo e siga as instruções.

- Utilize o cartão Eye-Fi em conformidade com a legislação e regulamentações do país em que estiver a utilizar a câmara.
- Em localizações como um avião, em que a comunicação Eye-Fi é proibida, remova o cartão Eye-Fi da câmara ou defina [Eye-Fi] como [Desl.].

Esta câmara não suporte o modo Endless dos cartões Eye-Fi.

Seleccionar um método para ligar a câmara a outros dispositivos [Conexão USB]

Y1 (Definições 1) ► Conexão USB

Submenu 2	Aplicação
Auto	Quando a câmara é ligada a outro dispositivo, o ecrã de selecção de definições é apresentado.
Armazenam.	Seleccione ao ligar a câmara a um computador através de um dispositivo de armazenamento.
MTP	Seleccione ao transferir imagens sem utilizar o programa [ib] (software para PC) fornecido em Windows Vista/Windows 7.
Imprimir	Seleccione ao ligar a câmara a uma impressora compatível com PictBridge.

Requisitos do sistema

- Windows : Windows XP Home Edition/ Professional (SP1 ou posterior)/ Vista/Windows 7
- Macintosh : Mac OS X v10.3 ou posterior
- Ao utilizar um sistema que não o Windows XP (SP2 ou posterior)/Windows Vista/Windows 7, defina como [Armazenam.].
- Mesmo que um computador possua portas USB, o funcionamento correcto não é garantido nos seguintes casos:
 - Computadores com portas USB instaladas através de uma placa de expansão, etc.
 - Computadores sem SO instalado de fábrica e computadores construídos em casa

Ligar a câmara com o botão ► [Ligar Em ►]

Y1₁ (Definições 1) ► Ligar Em ►

Submenu 2	Aplicação
Não	A câmara não está ligada. Para ligar a câmara fotográfica, prima o botão ON/OFF.
Sim	Prima sem soltar o botão > para ligar a câmara no modo de reprodução.

Guardar o modo quando a câmara é desligada [Manter Defin.

YT₁ (Definições 1) ► Manter Defin.

Submenu 2	Aplicação
Sim	O modo de disparo é guardado quando a câmara é desligada e é reactivado quando a câmara volta a ser ligada.
Não	Quando a câmara é ligada, o modo de disparo é definido para o modo P .

Seleccionar a visualização do ecrã inicial [Conf Abert]

YT₁ (Definições 1) ► Conf Abert

Submenu 2	Aplicação
Desl.	Não é apresentado um ecrã inicial.
Ligado	O ecrã inicial é apresentado ao ligar a câmara.

Seleccionar o som da câmara e o respectivo volume [Definir Som]

Y12 (Definições 2) ► Definir Som

Submenu 2	Submenu 3	Aplicação
Tipo De Som	1/2/3	Selecciona os sons da câmara (sons de operação, som do disparador e som de aviso).
► Volume	0/1/2/3/4/5	Selecciona o volume de reprodução da imagem.
Volume	0/1/2/3/4/5	Selecciona o volume de operação dos botões da câmara.

Repor o nome de ficheiro das fotografias [Nome Fich]

YT₂ (Definições 2) ► Nome Fich



Ajusta a função de processamento de imagem [Map Pixel]

YT2 (Definições 2) ► Map Pixel

- Esta função já vem ajustada de origem, não sendo necessário efectuar qualquer ajuste imediatamente após a compra. Recomenda-se que seja efectuada, aproximadamente, uma vez por ano.
- Para obter melhores resultados, depois de tirar ou visualizar fotografias aguarde pelo menos um minuto antes de executar a função pixel mapping. Se a câmara for desligada durante a execução da função pixel mapping (mapeamento de pixéis), certifique-se de que a executa novamente.

Para ajustar a função de processamento de imagem

Prima o botão (quando [Iniciar] (Submenu 2) é apresentado.

 A verificação e ajuste da função de processamento de imagem é iniciada.

Reproduzir imagens numa TV [Saída TV]

YT₂ (Definições 2) ► Saída TV

Submenu 2	Submenu 3	Aplicação
Saida Video	NTSC	Ligar a câmara a uma TV na América do Norte, Taiwan, Coreia, Japão, entre outros.
	PAL	Ligar a câmara a uma TV em países europeus, na China, entre outros.
Saída HDMI	480p/576p 720p 1080i	Define o formato de sinal a que deve ser dada prioridade. Se a definição da TV não corresponder ao formato definido, este é alterado automaticamente.
Control HDMI	Desl.	Efectuar operações com a câmara.
	Ligado	Efectuar operações com o controlo remoto da TV.

seja efectuada, tempo que visualiza o ecrã e, em seguida, prima o botão (🔊).

YT₂ (Definições 2) ▶ □□

Aiustar a luminosidade do ecrã ['...!]

(1) Utilize $\Lambda \nabla$ para aiustar a luminosidade ao mesmo

Para ajustar a luminosidade do ecrã



As definições de origem variam consoante a região onde a câmara foi adquirida.

Para reproduzir imagens da câmara numa TV

- Ligação através de um cabo AV
- ① Utilize a câmara para seleccionar o mesmo sistema de sinal de vídeo da TV à qual se encontra ligada ([NTSC]/[PAL]).
- 2 Ligue a TV à câmara.



- Ligação através de um cabo HDMI
- 1 Na câmara, seleccione o formato de sinal digital a que esta será ligada ([480p/576p]/[720p]/[1080i]).
- 2 Ligue a TV à câmara.
- ③ Ligue a TV e mude «INPUT» para «VIDEO (uma tomada de entrada ligada à câmara)».
- ④ Ligue a câmara e utilize △▽ ⊲▷ para seleccionar a imagem a reproduzir.
- O sistema de sinal de vídeo varia de acordo com os países e as regiões. Antes de visualizar imagens na sua TV, seleccione a saída de vídeo de acordo com o tipo de sinal de vídeo da TV.
- 🚺 Quando a câmara está ligada ao computador através do cabo USB, não ligue o cabo HDMI à câmara.



- 🕼 Para obter mais informações sobre como alterar a origem de entrada da TV, consulte o manual de instruções da TV.
- 🕼 Quando a câmara e a TV estão ligadas por um cabo AV e por um cabo HDMI, o cabo HDMI tem prioridade.
- Consoante as definições da TV, as imagens e as informações apresentadas podem surgir cortadas.

Para efectuar operações de imagens com o controlo remoto da TV

- 1 Defina [Control HDMI] como [Ligado], e desligue a câmara.
- 2 Utilize um cabo HDMI para ligar a câmara à TV. «Ligação através de um cabo HDMI» (P. 46)
- ③ Em primeiro lugar, ligue a TV e, em seguida, ligue a câmara.
 - Para efectuar operações, siga o guia de operações apresentado na TV.
- Em algumas TV, não é possível efectuar operações através do controlo remoto, mesmo que o guia de operações seja apresentado no ecrã.
- Se não for possível efectuar operações com o controlo remoto da TV, defina [Control HDMI] como [Desl.] e utilize a câmara para efectuar operações.

Poupar a carga da bateria entre fotografias [Poupar Energ]

YT₂ (Definições 2) ► Poupar Energ

Submenu 2	Aplicação
Desl.	Cancela a função [Poupar Energ].
Ligado	Se a câmara não for utilizada durante aprox. 10 segundos, o ecrã desliga-se automaticamente para poupar a carga da bateria.

Para sair do modo de standby

Prima um botão.

Alterar o idioma de visualização [🚱 🕗]

YT₂ (Definições 2) ▶ ₽

Submenu 2	Aplicação
Idiomas	O idioma dos menus e das mensagens de erro apresentadas no ecrã pode ser seleccionado.

Definir a data e a hora [🕘]

YT₃ (Definições 3) ► 🕘

《Data, hora, fuso horário e idioma» (P. 15).

Para verificar a data e a hora

Prima o botão INFO com a câmara desligada. A hora actual é apresentada durante aproximadamente 3 segundos.

Seleccionar o fuso horário local e fusos horários alternativos [Hora Mundial]

Y1₃ (Definições 3) ► Hora Mundial

🔇 Só será possível seleccionar um fuso horário com [Hora Mundial] se o relógio da câmara já tiver sido definido com [🕘].

Submenu 2	Submenu 3	Aplicação
Origem/Outra	♠	A hora no fuso horário local (o fuso horário seleccionado para 🏦 no submenu 2).
	→	A hora no fuso horário de destino (o fuso horário seleccionado para + no submenu 2).
↑ "1	—	Seleccione o fuso horário local (1).
\+ *1, 2	—	Seleccione o fuso horário de destino (+).

¹ Em áreas em que a hora de Verão esteja em vigor, utilize △∇ para activar a hora de Verão ([Verão]).

²² Quando selecciona um fuso horário, a câmara calcula automaticamente a diferença horária entre o fuso horário seleccionado e o fuso horário local (n) para apresentar a hora no fuso horário do local de destino (+).



Impressão directa (PictBridge'1)

Ao ligar a câmara a uma impressora compatível com PictBridge, poderá imprimir imagens directamente sem utilizar um computador.

Para saber se a sua impressora é compatível com a função PictBridge, consulte o manual de instruções da impressora.

- ¹¹ PictBridge é um padrão de impressão utilizado para ligar câmaras digitais e impressoras de diferentes fabricantes e imprimir imagens directamente.

Os modos de impressão, os tamanhos de papel e outros parâmetros que podem ser definidos na câmara variam de acordo com a impressora utilizada. Para mais informações, consulte o manual de instruções da impressora.

Para obter mais informações sobre os tipos de papel disponíveis, o carregamento de papel e a instalação de tinteiros, consulte o manual de instruções da impressora.

Imprimir imagens com as definições padrão da impressora [Imp. Fácil]

- No menu de configuração, defina [Conexão USB] como [Imprimir]. [Conexão USB] (P. 43)
- Apresentar no ecrã a imagem que será impressa.
 - «Visualizar imagens» (P. 20)

2 Ligue a impressora e, em seguida, ligue a impressora à câmara.



- 3 Prima ▷ para comecar a imprimir.
- 4 Para imprimir outra imagem, utilize ⊲▷ para seleccionar uma imagem e prima o botão (...).

Para sair da impressão

Após a imagem seleccionada ter sido exibida no ecrã. deslique o cabo USB da câmara e da impressora.

Alterar as definições de impressão da impressora [Imp. Person.]

1 Siga os Passos 1 e 2 para [Imp. Fácil] (P. 49).

2 Prima o botão ∞.

3 Utilize △ ▽ para seleccionar o modo de impressão e, em seguida, prima o botão ∞.

Submenu 2	Aplicação
Imprimir	Esta função imprime a imagem seleccionada no Passo 6.
Impr.Tudo	Esta função imprime todas as imagens guardadas na memória interna ou no cartão.
Multi-Impr.	Esta opção imprime uma imagem num formato de múltiplas disposições.
Índice	Esta função imprime um índice de todas as imagens guardadas na memória interna ou no cartão.
Ordem De Impressao ^{*1}	Esta função imprime imagens com base nos dados de reserva de impressão do cartão.

[Ordem De Impressao] estará disponível apenas se tiverem sido efectuadas reservas de impressão. «Reservas de Impressão (DPOF)» (P. 55)

4 Utilize △ ▽ para seleccionar [Tamanho] (Submenu 3) e prima ▷.

Se o ecrã [Papel Impr] não for apresentado, [Tamanho], [Sem Marg] e [Foto/Folha] são definidas para as predefinições da impressora.



5 Utilize △ ♥ para seleccionar as definições [Sem Marg] ou [Foto/Folha] e prima o botão ☺.

Submenu 4	Aplicação
Desligado/Ligado*1	A imagem é impressa com uma margem à volta ([Desligado]). A imagem é impressa de forma a preencher todo o papel ([Ligado]).
(O número de imagens por folha varia consoante a impressora.)	O número de imagens por folha ([Foto/Folha]) apenas pode ser seleccionado se a opção [Multi-Impr.] tiver sido seleccionada no Passo 3.

- ^{*1} As definições disponíveis para [Sem Marg] variam consoante a impressora.
- Se seleccionar [Padrão] nos Passos 4 e 5, a imagem será impressa com as predefinições da impressora.
- 6 Utilize ⊲⊳ para seleccionar uma imagem.
 - Prima △ para efectuar uma reserva de impressão para a imagem actual. Prima ▽ para especificar definições detalhadas da impressora para a imagem actual.

Para efectuar as definições detalhadas de impressora

 Utilize △∇ ⊲▷ para seleccionar a definição e prima o botão .

Submenu 5	Submenu 6	Aplicação
ДX	0 a 10	Esta função define o número de impressões.
Data	Com/Sem	Ao seleccionar a opção [Com] imprime as imagens com a data. Ao seleccionar a opção [Sem] imprime as imagens sem a data.
Nome Fich	Com/Sem	Ao seleccionar a opção [Com] imprime o nome do ficheiro na imagem. Ao seleccionar a opção [Sem] não imprime o nome do ficheiro na imagem.
4	(Avança para o ecrã de definição.)	Esta função permite seleccionar uma parte da imagem para impressão.

9 Prima o botão 🐼.

Imprimir	
Imprimir	
Cancelar	
Retroceder Man	Def

10 Utilize △ ▽ para seleccionar [Imprimir] e prima o botão ⊛.

- A impressão é iniciada.
- Quando [Definir Opções] está seleccionado no modo [Impr.Tudo], é apresentado o ecrã [Inf.Impr.].
- Quando a impressão terminar, o ecrã [Sel.Md.Imp.] é visualizado.

Sel.Md.Imp.	
Imprimir	
Impr.Tudo	
Multi-Impr.	
Índice	
Ordem De Impressao	
Sair MENU	Def OK

Para recortar uma imagem []

 Utilize o regulador de zoom para seleccionar o tamanho do delimitador de recorte, utilize △∇<
 para mover o delimitador e, em seguida, prima o botão ...

> Delimitador de recorte



② Utilize $\Delta \nabla$ para seleccionar [OK] e prima o botão ⊛.

8 Se for necessário, repita os Passos 6 e 7 para seleccionar a imagem a imprimir, especifique as definições detalhadas e defina [Uma Imp].

Para cancelar a impressão

- Prima o botão MENU enquanto a mensagem [Não Remova o Cabo USB] estiver a ser apresentada.
- ② Utilize △∇ para seleccionar [Cancelar] e, em seguida, prima o botão .

1 Prima o botão MENU.

12 Se a mensagem [Retirar O Cabo USB] for apresentada, desligue o cabo USB da câmara e da impressora.

Reservas de Impressão (DPOF¹)

Nas reservas de impressão, o número de impressões e a opção de impressão da data são guardados na imagem no cartão. Esta opção proporciona uma impressão fácil numa impressora ou loja de revelação com suporte para DPOF através da utilização das reservas de impressão do cartão, sem utilizar um computador ou uma câmara.

- ¹ DPOF é uma norma de armazenamento de informações de impressão automática a partir de câmaras digitais.
- As reservas de impressão apenas podem ser definidas para as imagens armazenadas no cartão.
- As reservas DPOF definidas por outro equipamento não podem ser alteradas nesta câmara. Faça alterações através do equipamento original. A criação de novas reservas DPOF com esta câmara apagará as reservas efectuadas pelo outro dispositivo.

Pode efectuar reservas de impressão DPOF de até 999 imagens por cartão.

Reserva de impressão individual [[]]

1 Visualize o menu de configuração.

- «Menu de configuração» (P. 9)
- 2 A partir do menu de reprodução ►, seleccione [Ordem De Impres] e, em seguida, prima o botão .
- 3 Utilize △ ▽ para seleccionar [] e prima o botão .



- 5 Utilize △ ▽ para seleccionar a opção de ecrã [④] (impressão de data) e prima o botão ⊛.

Submenu 2	Aplicação		
Nao	Esta função imprime apenas a imagem.		
Data	Esta função imprime a imagem com a respectiva data.		
Hora	Esta função imprime a imagem com a respectiva hora.		

6 Utilize △ ▽ para seleccionar [Definir] e prima o botão .

Reservar uma impressão de cada uma das imagens no cartão [[44]]

- Siga os Passos 1 e 2 em [凸] (P. 52).
- 2 Utilize △ ▽ para seleccionar [ఊ] e prima o botão ⊛.
- З Execute os Passos 5 е 6 ет [Д].

Repor todos os dados da reserva de impressão

- 🚺 Siga os Passos 1 e 2 em [🖧] (P. 52).
- 2 Seleccione [凸] ou [凸] e prima o botão 🛞.
- 3 Utilize △ ▽ para seleccionar [Reiniciar] e prima o botão ⊛.

Repor os dados da reserva de impressão de imagens seleccionadas

1	Siga os Passos 1 e 2 em [<u>[]]</u> (P. 52).
2	Utilize ∆
3	Utilize $\Delta \nabla$ para seleccionar [Manter] e prima o botão \circledast .
4	Utilize $\triangleleft \triangleright$ para seleccionar a imagem com a reserva de impressão que pretende cancelar. Utilize $\triangle \nabla$ para definir a quantidade de impressão para «0».
5	Se for necessário, repita o Passo 4 e, em seguida, prima o botão ⊛ quando terminar.
6	Utilize △ ▽ para seleccionar a opção de ecrã [①] (impressão de data) e prima o botão

7 Utilize $\Delta \nabla$ para seleccionar [Definir] e prima o botão 🐼.



Se a câmara não funcionar conforme pretendido, ou se surgir uma mensagem de erro no ecrã, e não souber o que fazer, consulte as informações abaixo para corrigir o(s) problema(s).

Resolução de problemas

Bateria

«A câmara não funciona mesmo quando a bateria está instalada».

- Insira uma bateria recarregada na posição correcta.
 «Introduzir a bateria e o cartão» (P. 11), «Carregar a bateria com o adaptador USB-CA fornecido» (P. 12)
- O desempenho da bateria poderá ter sido reduzido temporariamente devido a temperaturas baixas.
 Tire a bateria da câmara e aqueça-a, colocandoa no bolso durante alguns momentos.

Cartão/Memória interna

«É apresentada uma mensagem de erro».

«Mensagem de erro» (P. 55)

Botão disparador

«Não é tirada nenhuma fotografia quando o botão disparador é premido».

- Cancele o modo de descanso. Para poupar a energia da bateria, a câmara entra automaticamente em modo de descanso e o ecrã desliga-se caso não se verifique qualquer operação durante 3 minutos, quando a câmara está ligada. Não é tirada nenhuma fotografia mesmo quando o botão disparador é totalmente premido neste modo. Antes de tirar uma fotografia, utilize o regulador de zom ou outros botões para retirar a câmara do modo de descanso. Se a câmara não for manuseada durante 12 minutos, desligar-se-á automaticamente. Prima o botão ON/OFF para ligar a câmara.
- Prima o botão De para mudar para o modo de disparo.
- Aguarde até que \$ (carregamento do flash) pare de piscar antes de começar a fotografar.

 Com uma utilização prolongada da câmara, a temperatura interna poderá aumentar e fazer com que a câmara se desligue automaticamente. Se esta situação ocorrer, remova a bateria da câmara e aguarde até a câmara arrefecer o suficiente. A temperatura externa da câmara também pode aumentar durante a utilização, mas este aumento é normal e não representa uma avaria.

Ecrã

«É difícil ver».

 Poderá ter ocorrido condensação. Desligue a câmara e aguarde até que o corpo da máquina se adapte às condições de temperatura ambiente antes de fotografar.

«Surgem linhas verticais no ecrã».

 As linhas verticais podem surgir no ecrã quando a câmara é apontada para um assunto extremamente luminoso com um céu limpo, etc, mas não aparecem na imagem final. Porém, quando fotografa com ([]]) as linhas verticais podem aparecer na imagem final.

«A luz é capturada na fotografia».

 Fotografar com flash em situações de pouca luz resulta numa imagem com muitos reflexos da luz do flash no pó que se encontra no ar.

Função de data e hora

«As definições de data e hora voltam à predefinição».

- Se a bateria for removida e deixada fora da câmara durante cerca de 3 dias¹, as definições de data e hora voltam às predefinições e terão de ser novamente definidas.
 - O tempo necessário para que as definições de data e hora voltem às predefinições varia consoante o tempo durante o qual a bateria tiver estado inserida na câmara.

«Data, hora, fuso horário e idioma» (P. 15)

Diversos

«A câmara emite ruídos ao fotografar».

 Mesmo quando não são efectuadas quaisquer operações, a câmara pode activar a objectiva, provocando ruídos. Isto deve-se ao facto de a câmara efectuar automaticamente acções de focagem automática, a partir do momento em que está pronta para disparar.

Mensagem de erro

Se uma das seguintes mensagens surgir no ecră, verifique qual é a solução correspondente.

Mensagem de erro	Solução		
Erro Cart	Problema no cartão Insira um cartão novo.		
Protgrav	Problema no cartão O interruptor de protecção contra a escrita está definido para o lado «LOCK». Liberte o interruptor.		
Memo Cheia	 Problema na memória interna Insira um cartão. Apague as imagens indesejadas.¹¹ 		
Cart Cheio	Problema no cartão • Substitua o cartão. • Apague as imagens indesejadas. ^{*1}		
Conf Cartao Costiligatio Formatação Def 03	Problema no cartão Utilize ∆⊽ para seleccionar [Formatação] e prima o botão ⊚. Em seguida, utilize ∆⊽ para seleccionar [Sim] e prima o botão ⊚.²		
Config Mem Dealligado Formatacao Def 03	Problema na memória interna Utilize $\Delta \nabla$ para seleccionar [Formatacao] e prima o botão \textcircled{o} . Em seguida, utilize $\Delta \nabla$ para seleccionar [Sim] e prima o botão \textcircled{o} . ²		
Sem Imagem	Problema na memória interna/ Cartão Tire fotografias antes de as visualizar.		
Erro Imag	Problema com a imagem seleccionada utilize software de aperfeiçoamento de imagem, etc., para visualizar a imagem num computador. Se ainda assim não conseguir visualizar a imagem, o ficheiro de imagem estará corruto.		

Mensagem de erro	Solução		
A Imagem não é Editada	Problema com a imagem seleccionada Utilize software de aperfeiçoamento de imagem, etc., para editar a imagem num computador.		
Bat Vazia	Problema da bateria Carregue a bateria.		
©∵ ∿→X Sem Ligação	Problema de ligação Ligue a câmara ao computador ou à impressora de modo correcto.		
Sem Papel	Problema da impressora Coloque papel na impressora.		
Sem Tinta	Problema da impressora Substitua o tinteiro da impressora.		
Encravado	Problema da impressora Retire o papel encravado.		
Defin.Alterad.'3	Problema da impressora Volte ao estado no qual a impressora pode ser utilizada.		
Erro Impres.	Problema da impressora Desligue a câmara e a impressora, verifique se existem problemas com a impressora e volte a ligá-la.		
Imposs.Imprim. ¹⁴	Problema com a imagem seleccionada Utilize um computador para imprimir.		
¹ Antes de anagar imagens importantes transfira-as para			

Antes de apagar imagens importantes, transfira-as pa um computador.

- ² Todos os dados serão apagados.
- ³ Esta mensagem é apresentada, por exemplo, quando o tabuleiro do papel da impressora for removido. Não utilize a impressora enquanto estiver a alterar as definições de impressão da câmara.
- *4 Esta câmara poderá não ser capaz de imprimir imagens criadas por outras câmaras.

Sugestões de fotografia

Se não tiver a certeza de como tirar a fotografia desejada, consulte as informações abaixo.

Focagem

«Focar o assunto»

 Fotografar um assunto que não esteja no centro do ecrã

Depois de focar um objecto à mesma distância que o assunto, componha o enquadramento e tire a fotografia.

Premir o botão disparador até meio (P. 17)

- Defina [Modo AF] (P. 35) para [Face/iESP]
- Fotografar no modo [AF Seguido] (P. 35)

A câmara procura automaticamente o movimento do assunto, focando-o de forma contínua.

 Tirar uma fotografia a assuntos quando a focagem automática é difícil

Nos seguintes casos, depois de focar um objecto (premindo o botão disparador até meio) com contraste elevado e que se situe à mesma distância que o assunto, componha o enquadramento e tire a fotografia. Objecto sem linhas verticais*1



¹ Também poderá obter bons resultados se tirar a fotografia segurando a câmara verticalmente para focar e, em seguida, voltar à posição horizontal para disparar.

Quando os objectos se encontram a distâncias diferentes



Objecto em movimento rápido



O assunto não está no centro do enquadramento



Assuntos com contraste baixo

Quando surgem no centro do ecrã objectos extremamente luminosos



Movimentação da câmara



«Tirar fotografias sem tremer a câmara»

• Tirar fotografias utilizando [Tamanho De Imag] (P. 36)

O dispositivo de captação de imagens compensa o movimento da câmara mesmo quando a sensibilidade ISO não é aumentada. Esta função também é eficaz ao tirar fotografias com uma ampliação de zoom elevada.

- Gravar vídeos utilizando [IS Em Modo Filme] (P. 36)
- Seleccione [* Desporto] no modo de cena (P. 23)

O modo [* Desporto] utiliza uma velocidade do disparador rápida e pode reduzir a desfocagem provocada por um assunto em movimento.

Tirar fotografias com uma sensibilidade ISO elevada

Se for seleccionada uma sensibilidade ISO elevada, as fotografias podem ser tiradas com uma velocidade de disparo rápida, mesmo em localizações onde não seja possível utilizar o flash. «Seleccionar a sensibilidade ISO» (P. 30)

Exposição (luminosidade)

«Tirar fotografias com a luminosidade certa»

• Fotografar um assunto em contraluz Os rostos e os fundos ficam claros, mesmo quando fotografados em contraluz.

[Aj. Sombra] (P. 35)

- Tirar fotografias utilizando [Face/iESP] (P. 35) É obtida uma exposição correcta para um rosto que se encontre em contraluz e o rosto é iluminado.
- Tirar fotografias utilizando [•] para [ESP/•] (P. 35)

A luminosidade é ajustada ao assunto no centro do ecrã, não sendo a imagem afectada pela luz de fundo.

• Tirar fotografias utilizando o flash [Fill In] (P. 19) Um assunto em contraluz é iluminado.

- Tirar fotografias de uma praia com areia branca ou de uma paisagem com neve Defina o modo como [7] Praia E Neve] (P. 23)
- Tirar fotografias utilizando a compensação da exposição (P. 29)

Ajuste a luminosidade ao visualizar o ecrã para tirar a fotografia. Normalmente, tirar fotografias de assuntos brancos (tais como neve) resulta em imagens mais escuras do que o assunto real. Utilize a compensação da exposição para ajustar na direcção positiva (+), de modo a recriar os brancos tal como são na realidade. Por outro lado, ao tirar fotografias de assuntos escuros, será mais eficaz ajustar na direcção negativa (-).

Matiz de cor



«Tirar fotografias com cores no mesmo tom com que aparecem»

 Fotografar seleccionando o balanço de brancos (P. 29)

Normalmente, é possível obter os melhores resultados na maioria dos ambientes com a definição (WB Auto) mas, para alguns assuntos, deve tentar experimentar definições diferentes. (Esta situação é especialmente verdadeira para as sombras com um céu limpo, definições de luz natural misturada com luz artificial e situações semelhantes.)

Qualidade de imagem



«Tirar fotografias mais nítidas»

- Tirar fotografias com o zoom óptico Evite utilizar o zoom digital (P. 36) para fotografar.
- Tirar fotografias com uma sensibilidade ISO reduzida

Se a fotografia for tirada com uma sensibilidade ISO elevada, poderá ocorrer ruído (pequenos pontos coloridos e ausência da homogeneidade cromática da imagem original), e a imagem final poderá ficar granulosa.

«Seleccionar a sensibilidade ISO» (P. 30)

Panorâmica



«Tirar fotografias de modo a que as imagens fiquem unidas de forma uniforme»

Uma sugestão para disparo panorâmico

Tirar fotografias girando com a câmara no centro evita a oscilação da imagem. Especialmente ao fotografar objectos próximos, girar com a extremidade da objectiva no centro produz resultados favoráveis.

[Panorama] (P. 25)

Bateria

_	_	ς.
		1
		н
		9

«Prolongar a vida útil da bateria»

Defina [Poupar Energ] (P. 47) como [Ligado]

Sugestões de reprodução/edição

Reproduzir

«Reproduzir imagens da memória interna e do cartão»

- Remova o cartão e apresente as imagens presentes na memória interna
 - «Introduzir a bateria e o cartão» (P. 11)

«Visualizar fotografias com uma qualidade de imagem elevada numa TV de alta definição»

- Ligue a câmara à TV com um cabo HDMI (vendido em separado)
 - «Para reproduzir imagens da câmara numa TV» (P. 46)

_			~	
_	~	1	-	\mathbf{a}
_		-	a	v
		3		

Ж

«Apagar o som gravado com uma imagem»

 Gravar por cima do som com silêncio ao reproduzir a imagem

«Acrescentar som a imagens [U]» (P. 39)



Cuidados a ter com a câmara fotográfica

Exterior

 Limpe cuidadosamente com um pano macio. Se a câmara estiver muito suja, molhe o pano em água tépida com sabão e escorra-o bem. Limpe a câmara com o pano húmido e segue-a com um pano seco. Se utilizou a câmara na praia, utilize um pano molhado em água doce e escorra bem.

Ecrã

· Limpe cuidadosamente com um pano macio.

Objectiva

- Sopre o pó da objectiva e, depois, limpe suavemente com um agente de limpeza de objectivas.
- Não utilize solventes fortes como benzina ou álcool, ou panos quimicamente tratados.
- Se a objectiva não for limpa, poderá surgir bolor na superfície da mesma.

Bateria/Adaptador USB-CA

· Limpe cuidadosamente com um pano macio e seco.

Armazenamento

- Quando armazena a câmara durante longos períodos de tempo, retire a bateria, o adaptador USB-CA e o cartão, mantendo-os num local seco e bem ventilado.
- Introduza a bateria periodicamente e verifique as funções da câmara.
- Evite deixar a câmara em locais onde existam produtos químicos, pois poderá ocorrer corrosão.

Bateria e adaptador USB-CA

 Esta câmara utiliza uma bateria de iões de lítio Olympus (LI-50B). Não podem ser utilizados outros tipos de bateria.



Cuidado:

Existe um risco de explosão caso a bateria seja substituída por um tipo de bateria incorrecto. Elimine a bateria usada respeitando as instruções. (P. 66)

- O consumo de energia da câmara varia mediante as funções utilizadas.
- A energia é gasta continuamente perante as condições descritas em seguida, fazendo com que a bateria se gaste rapidamente.
 - O zoom é utilizado repetidamente.
 - O botão disparador é premido até meio repetidamente no modo de fotografia, activando a focagem automática.
 - Uma imagem é visualizada no ecrã durante um longo período de tempo.
 - A câmara está ligada a uma impressora.
- A utilização de uma bateria gasta pode fazer com que a câmara se desligue sem apresentar o aviso de bateria fraca.
- O adaptador USB-CA F-2AC incluído foi concebido para ser utilizado exclusivamente com esta câmara. Não é possível carregar outras câmaras com este adaptador USB-CA.
- Não ligue o adaptador USB-CA F-2AC incluído a equipamentos que não esta câmara.
- Para o adaptador USB-CA de ligação directa: O adaptador USB-CA F-2AC incluído destina-se a ser utilizado correctamente numa posição vertical ou colocado no chão.

Utilizar um adaptador CA vendido em separado

É possível utilizar o adaptador USB-CA F-3AC (vendido em separado) com esta câmara. Não utilize nenhum adaptador CA para além do carregador genuíno. Ao utilizar o F-3AC, certifique-se de que utiliza o cabo USB incluído com esta câmara.

Não utilize qualquer outro adaptador CA com esta câmara.

Utilizar um carregador vendido em separado

Pode utilizar um carregador (LI-50C: vendido em separado) para carregar a bateria.

Utilizar o seu carregador e adaptador USB-CA no estrangeiro

- O carregador e o adaptador USB-CA podem ser utilizados na maior parte das fontes eléctricas domésticas de 100 v a 240 V CA (50/60 Hz) em todo o mundo. No entanto, consoante o país ou área em que se encontra, a tomada de parede CA pode ter uma forma diferente e o carregador e o adaptador USB-CA podem precisar de um adaptador de ficha para a tomada de parede. Para mais pormenores, consulte a sua loja local de equipamento eléctrico ou a agência de viagens.
- Não utilize conversores de voltagem para viagem, pois poderão danificar o carregador e o adaptador USB-CA.

Cartões compatíveis com esta câmara

Cartão SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (para mais informações sobre a compatibilidade de cartões, visite a página da Internet da Olympus.)



Interruptor de protecção contra a escrita do cartão SD/SDHC/SDXC

O corpo do cartão SD/SDHC/SDXC inclui um interruptor de protecção contra a escrita.

Se definir o interruptor para o lado «LOCK», não será possível gravar ou eliminar dados do cartão, nem formatar o mesmo. Mude o lado do interruptor para permitir a escrita.



Cartão Eye-Fi

- · Utilize cartões Eye-Fi disponíveis comercialmente.
- Durante a utilização, o cartão Eye-Fi poderá ficar quente.
- Ao utilizar o cartão Eye-Fi, a bateria poderá gastar-se mais depressa.
- Ao utilizar o cartão Eye-Fi, o funcionamento da câmara poderá ser mais lento.

Utilizar o cartão

Um cartão (ou a memória interna) também corresponde ao rolo de filme que grava imagens numa câmara analógica. Porém, as imagens gravadas (dados) podem ser apagadas, e também é possível aperfeiçoà-las através de um computador. Pode remover e trocar os cartões da câmara mas, com a memória interna, isso não é possível. A utilização de cartões de maior capacidade permite-lhe tirar mais fotografias.

Verificar a localização onde são guardadas as imagens

O indicador de memória mostra se está a ser utilizada a memória interna ou o cartão no modo de disparo e no modo de reprodução.

Indicador de memória actual

- n: Está a ser utilizada a memória interna
- D: Está a ser utilizado o cartão



Modo de reprodução

Mesmo que utilize as funções [Formatacao]/ [Formatação], [Apagar], [Sel.Imagem] ou [Apag Imags], os dados do cartão não são totalmente eliminados. Quando deitar fora um cartão que já não pretenda utilizar, danifique o cartão para evitar que sejam recuperados dados pessoais do mesmo.

Processo de leitura/gravação do cartão

Durante a operação, o indicador de memória actual pisca a vermelho enquanto a câmara estiver a gravar dados. Nunca abra o compartimento da bateria/cartão nem desligue o cabo USB. Caso contrário, poderá não só danificar os dados de imagem como também tornar a memória interna ou o cartão inutilizáveis.



Pisca a vermelho

Número de imagens armazenáveis (fotografias)/Duração da gravação contínua (vídeos) na memória interna e nos cartões



🕐 Os valores apresentados nas tabelas seguintes são meramente indicativos. Os valores reais de número de imagens armazenáveis ou de duração de gravação continua irão divergir em função das condições de disparo e dos cartões de memória utilizados.

🚺 Os valores apresentados na tabela seguinte correspondem ao número de imagens armazenáveis ao utilizar a memória interna formatada. [Formatacao]/[Formatacao] (P. 42)

Township Do Imag	Compressão	Número de fotografias armazenáveis		
Tamanno De Imag		Memória interna	Cartão SD/SDHC/SDXC (4 GB)	
4000-2040	Fine	2	583	
4200x3210	Norm	4	1.146	
0004-0440	FINE	3	991	
8M 3264X2448	Norm	7	1.921	
E 2560v1020	Fine	5	1.581	
5M 2560X1920	Norm	11	3.046	
B 0040-4500	Fine	9	2.498	
3M 2048x1536	Norm	18	4.804	
	FINE	15	4.029	
ZM 1600x1200	Norm	28	7.807	
1 M 1280x960	Fine	22	6.246	
	Norm	43	11.356	
1771 0400400	Fine	76	20.820	
VGA 640x480	Norm	131	31.231	
1691 4288x2416	Fine	2	771	
	Norm	5	1.505	
4000-4000	Fine	13	3.785	
1920x1080	NORM	27	7.348	

Fotografia

Vídeo

	Qualid Imagem	Duração da gravação contínua				
Tamanho De Imag		Memória interna		Cartão SD/SDHC/SDXC (4 GB)		
		Com som	Sem som	Com som	Sem som	
1280x720 ^{*1}	FINE	6 seg.	8 seg.	29 min.	29 min.	
	Norm	13 seg.	16 seg.	29 min.	29 min.	
1000 640x480	Fine	13 seg.	16 seg.	83 min. 15 seg.	86 min. 43 seg.	
	Norm	26 seg.	33 seg.	160 min. 7 seg.	173 min. 27 seg.	
320x240	FINE	26 seg.	33 seg.	160 min. 7 seg.	173 min. 27 seg.	

^{*1} A duração de gravação contínua máxima é de 29 minutos na qualidade HD especificada.

O tamanho máximo de um ficheiro de vídeo é de 4 GB, independentemente da capacidade do cartão.

Aumentar o número de imagens que podem ser fotografadas

Apague as imagens que não pretenda manter ou ligue a câmara a um computador ou outro dispositivo para guardar as imagens e, em seguida, apague as imagens da memória interna ou do cartão. [Apagar] (P. 21, 40), [Sel.Imagem] (P. 41), [Apag Imag3] (P. 41), [Formataça0] (P. 42)

PRECAUCÕES DE SEGURANCA



PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NUNCA DESMONTE OU EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À ÁGUA, NEM MANUSEIE EM LOCAIS DE HUMIDADE ELEVADA.

Precaucões gerais

- Ler todas as instruções Antes de utilizar o produto, leia todas as instruções de funcionamento. Guarde todos os manuais e documentação para futura referência.
- Limpeza Antes de limpar, desligue sempre o aparelho da tomada. Utilize apenas um pano húmido. Nunca utilize qualquer tipo de líquido ou aerossol, ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpar este produto.
- Suportes Para sua segurança, e para evitar danos no produto, utilize apenas os acessórios recomendados pela Olympus.

- Água e Humidade Para conhecer as precauções a ter com os designs de produtos à prova de água, leia as seccões sobre resistência a condições atmosféricas.
- Localização Para evitar danos no aparelho, coloque o aparelho sobre um tripé, prateleira ou suporte estável.
- Fonte de Alimentação Ligue este aparelho apenas à fonte de alimentação especificada no aparelho.
- Trovoada Se ocorrerem trovoadas durante a utilização do adaptador USB-CA, remova-o imediatamente da tomada de parede.
- Objectos Estranhos Para evitar danos pessoais, nunca insira um objecto de metal no produto.
- Calor Nunca utilize ou guarde este aparelho junto a fontes de calor como radiadores, grelhas de calor, fogões ou gualguer outro tipo de equipamento ou aplicação que gere calor, incluindo amplificadores estéreo.

Manuseamento da câmara

- Não utilize a câmara perto de gases inflamáveis ou explosivos.
- · Não utilize o flash e o LED (incluindo o iluminador AF) a curta distância das pessoas (bebés, criancas pequenas, etc.).
- Deverá manter uma distância de, pelo menos, 1 m do rosto das pessoas. O disparo do flash demasiado perto dos olhos pode causar uma perda de visão momentânea.
- Mantenha a câmara fora do alcance de criancas pequenas e hehés
- Utilize e quarde sempre a câmara fora do alcance das criancas pequenas e bebés, para prevenir as seguintes situações de perigo que poderão causar sérias lesões:
- Ficar preso na correia da câmara, provocando asfixia.
- Ingerir acidentalmente a bateria, cartões ou outras pecas pequenas.
- Disparar o flash acidentalmente contra os seus próprios olhos ou contra os olhos de outra crianca.
- · Lesionar-se acidentalmente com as pecas amovíveis da câmara
- Não olhe para o sol ou para luzes fortes através da câmara.
- Não utilize ou guarde a câmara em locais com pó ou humidade.
- Durante o disparo, não tape o flash com a mão.
- Utilize apenas cartões de memória SD/SDHC/SDXC ou cartões Eve-Fi. Nunca utilize outros tipos de cartões. Se introduzir acidentalmente outro tipo de cartão na câmara. contacte um distribuidor ou centro de assistência autorizado. Não tente forcar a saída do cartão.
- Se achar que o adaptador USB-CA está extremamente quente ou emite um cheiro, ruído ou fumo fora do habitual, deslique imediatamente a ficha da tomada e deixe de o utilizar. Em seguida, entre em contacto com um distribuidor ou centro de assistência autorizado

- Se notar algum cheiro, ruído ou fumo estranho, interrompa imediatamente a utilização da câmara.
 - Nunca retire a bateria com as mãos descobertas, pois poderá causar um incêndio ou queimar as suas mãos.
- Nunca segure ou manuseie a câmara com as mãos molhadas.
- Não deixe a câmara em locais onde poderá ficar sujeita a temperaturas extremamente elevadas.
 - Se o fizer, poderá deteriorar peças e, em certas circunstâncias, causar um incêndio na câmara. Não utilize o carregador ou o adaptador USB-CA se estiver coberto (como com um cobertor). Poderá causar sobreaquecimento, originando um incêndio.
- Manuseie a câmara com cuidado para evitar queimaduras provocadas por baixo calor.
 - Quando a câmara contém peças metálicas, o sobreaquecimento das mesmas poderá provocar queimaduras de baixo calor. Preste atenção ao seguinte:
 - Quando utilizada por muito tempo, a câmara ficará quente. Se continuar a segurar a câmara fotográfica nestas condições, poderá sofrer uma queimadura de baixo calor.
 - Em locais sujeitos a temperaturas extremamente baixas, a temperatura do corpo da câmara poderá ser mais baixa do que a temperatura ambiente. Se possível, use luvas quando manusear a câmara nestas circunstâncias.
- Tenha cuidado com a correia.
 - Ao transportar a câmara, tenha cuidado com a correia.
 Facilmente poderá ficar presa em objectos e causar danos graves.

Precauções de manuseamento da bateria

Siga estas indicações importantes para evitar que ocorram fugas de líquidos, sobreaquecimentos, incêndios, explosões ou para evitar choques eléctricos ou queimaduras.

\land PERIGO

- A câmara utiliza uma bateria de iões de Iltio especificada pela Olympus. Carregue a bateria com o carregador ou com o adaptador USB-CA especificado. Não utilize quaisquer outros adaptadores USB-CA ou carregadores.
- Nunca aqueça ou queime a bateria.
- Tenha cuidado ao transportar ou guardar as baterias a fim de evitar que entrem em contacto com objectos metálicos, tais como jóias, ganchos, agrafos, etc.

- Nunca guarde baterias em locais onde estarão expostas a luz solar directa ou sujeitas a altas temperaturas no interior de um veículo quente, perto de uma fonte de calor, etc.
- Para evitar fuga de líquidos ou avaria dos terminais da bateria, siga cuidadosamente todas as instruções referentes à utilização da bateria. Nunca tente desmontar uma bateria ou modificá-la de nenhuma maneira, por soldadura, etc.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com os seus olhos, lave-os imediatamente com água corrente fresca e limpa, e procure assistência médica imediatamente.
- Guarde as baterias sempre fora do alcance das crianças pequenas. Se uma criança engolir uma bateria acidentalmente, procure assistência médica imediatamente.
- Se não conseguir remover a bateria da câmara, contacte um distribuidor ou centro de assistência autorizado. Não tente remover a bateria à força.

Os danos no exterior da bateria (riscos, etc.) podem produzir calor ou uma explosão.

Advertência

- · Mantenha as baterias sempre secas.
- Para evitar que ocorram fugas de líquidos e sobreaquecimentos, ou que sejam causados incêndios ou explosões, utilize apenas as baterias recomendadas para este produto.
- Introduza a bateria cuidadosamente, tal como descrito nas instruções de funcionamento.
- Se a bateria recarregável não recarregar dentro do tempo especificado, interrompa o carregamento e não a utilize.
- Não utilize uma bateria rachada ou partida.
- Se a bateria tiver uma fuga, estiver descolorada, deformada ou apresentar qualquer outra anomalia durante o funcionamento, interrompa a utilização da câmara.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com a roupa ou a pele, retire a roupa e lave imediatamente a parte afectada com água corrente fresca e limpa. Se o líquido queimar a pele, procure ajuda médica imediatamente.
- Nunca exponha a bateria a fortes impactos nem a vibrações contínuas.

\land CUIDADO

- Antes de carregar, inspeccione sempre a bateria cuidadosamente em relação a eventuais fugas, descoloração, deformação ou qualquer outra situação anormal.
- A bateria poderá ficar quente durante uma utilização prolongada. Para evitar queimaduras ligeiras, não a remova imediatamente depois de utilizar a câmara.
- Antes de armazenar a câmara durante um período de tempo prolongado, retire sempre a bateria.

Precauções sobre o ambiente de utilização

- Para proteger a tecnologia de alta precisão contida neste produto, nunca deixe a câmara nos locais abaixo indicados, durante a sua utilização ou armazenamento:
- Locais onde a temperatura e/ou humidade seja elevada ou sofra mudanças extremas. Luz solar directa, praias, veículos fechados ou perto de outras fontes de calor (fogões, radiadores, etc.) ou humidificadores.
- · Em ambientes com areia ou poeira.
- · Perto de produtos inflamáveis ou explosivos.
- Em locais molhados, tais como, casas de banho ou à chuva. Ao utilizar produtos com resistência às condições atmosféricas, leia também os respectivos manuais.
- · Em locais sujeitos a fortes vibrações.
- Nunca deixe cair a câmara nem a submeta a fortes impactos ou vibrações.
- Ao colocar a câmara num tripé ou ao removê-la do mesmo, rode o parafuso do tripé e não a câmara.
- Antes de transportar a câmara, remova o tripé e todos os outros acessórios não Olympus.
- Não toque nos contactos eléctricos da câmara.
- Não deixe a câmara apontada directamente para o sol. Isto poderá causar danos na objectiva ou na cortina do disparador, descoloração, imagens fantasma no dispositivo de captação de imagens ou, possivelmente, incêndios.
- Não pressione nem exerça força excessiva sobre a objectiva.
- Antes de guardar a càmara por um longo período de tempo, retire a bateria. Seleccione um local fresco e seco para a guardar a fin de evitar a condensação ou formação de bolor no interior da câmara. Após o armazenamento, teste a câmara ligando-a e pressionando o bolão disparador para se certificar de que está a funcionar normalmente.
- A câmara poderá não funcionar correctamente se utilizada numa localização em que esteja sujeita a um campo magnético/electromagnético, ondas radioeléctricas ou voltagem elevada, como junto a um televisor, microondas, jogo de video, altifalantes com volume elevado, unidade de ecrã de grandes dimensões, torre de televisão/rádio ou torres de transmissão. Nesses casos, desligue e volte a ligar a câmara antes de prosseguir com a utilização da mesma.
- Cumpra sempre as restrições do sistema de funcionamento descritas no manual da câmara fotográfica.

Bateria

- Esta câmara utiliza uma bateria de iões de lítio especificada pela Olympus. Não utilize nenhum outro tipo de bateria.
- Se os terminais da bateria ficarem molhados ou gordurosos, poderá haver falha no contacto da câmara. Limpe a bateria muito bem antes de a utilizar, com um pano seco.
- Carregue sempre a bateria antes de a utilizar pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada durante um longo período de tempo.
- Quando utilizar a câmara a bateria em locais com baixas temperaturas, tente manter a câmara e a bateria sobressalente o mais quente possível. As baterias fracas devido a baixas temperaturas podem restabelecer-se quando colocadas novamente à temperatura ambiente.
- O número de fotografias que pode tirar varia consoante as condições de disparo ou a bateria.
- Quando viajar, principalmente para o estrangeiro, leve consigo baterias de reserva. Poderá ser difícil adquirir a bateria recomendada nos locais para onde viaja.
- Ao armazenar a bateria por um longo período de tempo, opte por um local de armazenamento fresco.
- Proceda à reciclagem da bateria para poupar os recursos do nosso planeta. Ao eliminar baterias velhas, certifique-se de que cobre os terminais e cumpra sempre a legislação e a regulamentação locais.

Ecrã

- Não pressione o ecrã com demasiada força; caso contrário, a imagem poderá ficar difusa, originando uma falha no modo de reprodução ou danos no ecrã.
- Poderá surgir uma faixa de luz na parte superior/inferior do ecrã, mas não se trata de uma avaria.
- Quando se visualiza um assunto diagonalmente na câmara, as margens podem surgir em ziguezague no ecrã. Não se trata de uma avaria; no modo de reprodução este fenómeno é menos visível.
- Em locais sujeitos a baixas temperaturas, o ecră poderá demorar algum tempo a acender ou a sua cor poderá mudar temporariamente. Quando utilizar a câmara em locais muito frios, tente colocă-la, ocasionalmente, num locai quente. Um ecră que apresente um desempenho debilitado devido às baixas temperaturas, recuperará quando estiver em locais com temperaturas, normais.
- O monitor deste produto é fabricado com uma precisão de alta qualidade, contudo, podem aparecer pixéis fixos ou inertes no monitor. Esses pixéis não têm nenhuma influência na imagem que será guardada. Devido a estas características e dependendo do ángulo, também podem existir irregularidades na cor ou luminosidade, mas isso deve-se à estrutura do monitor. Não se trata de uma avaria.

Avisos legais e outros

- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantias referentes a qualquer dano ou benefício que possa advir do uso legal desta unidade, ou qualquer petição de terceiros que seja causada pelo uso inadequado deste produto.
- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia referente a qualquer dano ou benefício que possa advir do uso legal desta unidade, que seja causado pela eliminação de dados das imagens.

Renúncia da garantia

- A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia, expressa ou implícita, através de ou no que diz respeito ao conteidó da documentação escrita ou do software, nem em caso algum assumirá a responsabilidade por qualquer garantia implícita na comercialização ou adaptação para qualquer fim particular ou por qualquer prejuízo consequente, fortuito ou indrecto (incluindo, mas não limitado aos prejuízos causados por perdas de lucros comerciais) que possam surgir da utilização ou incapacidade de utilização desta documentação escrita, software ou guipamento. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação da responsabilidade por prejuízos consequentes ou fortuitos nem da garantia implícita, logo, as limitações supracitadas podem não se aplícar ao seu caso.
- · A Olympus reserva todos os direitos deste manual.

Advertência

Toda a reprodução fotográfica não autorizada ou utilização ilícita de material com direitos de autor pode violar as leis aplicáveis sobre os direitos de autor. A Olympus não assume qualquer responsabilidade pela reprodução fotográfica não autorizada, pela utilização ou outros actos que transgridam os direitos dos proprietários dos direitos de autor.

Aviso sobre a protecção dos direitos de autor

Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste material escrito ou do software poderá ser reproduzida ou utilizada de nenhuma forma e por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias e gravação ou a utilização de qualquer tipo de sistema de armazenamento e recuperação de informação sem autorização prévia e por escrito da Olympus. Não se assume qualquer responsabilidade referente à utilização da informação contida nesta documentação escrita ou no software, ou referente a prejuizor seutantes da utilização da informação contida nesta documentação escrita ou no software, ou referente a prejuizor seutantes da utilização da informação conteido desta publicação ou software sem obrigação de aviso prévio.

Aviso FCC

- · Interferências de televisão e rádio
- As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão invibilizar a permissão de utilização deste equipamento. Este equipamento foi testado e cumpre os limites de um aparelho digital Classe B, conforme a Secção 15 das Normas FCC. Estes limites foram criados para facultar uma protecção razoável contra as interferências nocivas em instalações residenciais.
- Este equipamento gera, utiliza e pode produzir energia de frequências rádio e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá provocar interferências nocivas nas comunicações rádio.
- No entanto, não existe qualquer garantia de que as interferências não possam ocorrer numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção rádio ou televisiva, o que poderá ser detectado ligando e desligando o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências através de uma ou várias das seguintes medidas:
- Ajuste ou mude a posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre a câmara e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Se necessitar de ajuda, contacte o seu revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente. Para ligar a câmara fotográfica a computadores pessoais (PC) compatíveis com USB deverá utilizar apenas o cabo USB da OLYMPUS formecido.

Qualquer alteração ou modificação não autorizada a este equipamento, poderá resultar no impedimento de utilização do equipamento.

Utilize apenas baterias recarregáveis, carregadores de baterias e adaptadores USB-CA adequados

Recomendamos vivamente que utilize apenas a bateria recarregável, o carregador de bateria e o dadptador USB-CA genuinos da Olympus com esta câmara. A utilização de uma bateria recarregável, carregador de bateria e/ou adaptador USB-CA não genuinos poderá provocar incêndios ou termentos pessoais devido a fugas, aquecimento, ignição ou danos na bateria. A Olympus não assume qualquer responsabilidade por acidentes ou danos que possam resultar da utilização de uma bateria, carregador de bateria e/ou adaptador USB-CA não esjam acessórios genuinos da Olympus.

Para clientes na América do Norte e do Sul

Para clientes nos EUA

Declaração de conformidade Número do modelo: SP-810UZ Nome comercial: OLYMPUS Parte responsável:

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Morada:

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

Número de telefone: 484-896-5000

Testado de acordo com as normas FCC PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA OU NO ESCRITÓRIO

Este aparelho obedece à Secção 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não causa interferências nocivas.

(1) Este dispositivo nao causa interferencias nocivas.
 (2) Este aparelho tem de aceitar gualquer interferência

(2) Este aparelho tem de aceitar qualquer interferencia captada, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

GARANTIA LIMITADA MUNDIAL DA OLYMPUS -PRODUTOS DE IMAGEM

A Olympus garante que o(s) produto(s) de imagem Olympus® fornecido(s), bem como os acessórios Olympus® relacionados (individualmente, um «Produto» e colectivamente os «Produtos») estão isentos de defeitos de material e de fabrico, em condições de utilização e serviço normal, pelo período de um (1) ano a partir da data de aquisição.

Se um Produto apresentar defeito durante o periodo de garantia de um ano, o cliente deverá devolver o Produto defeituoso a um Centro de Assistência da Olympus, seguindo para tal o procedimento descrito abaixo (Consulte a secção «COMO OBTER ASSISTÊNCIA»).

A Olympus irá, por opção própria, proceder à reparação, substituição ou ajuste do Produto defeituoso, desde que se verifique, através da investigação levada a cabo pela Olympus e da inspecção em fábrica, que (a) o defeito surgiu em condições de utilização normal e adequada e (b) que o Produto está abrangido por esta garantia limitada.

Ao abrigo dos presentes termos, a Olympus obriga-se somente a reparação, substituição ou ajuste dos Produtos defeituosos, sendo esta a solução exclusiva do cliente. O custo do envio dos Produtos para o Centro de Assistência da Olympus é da responsabilidade do cliente. A Olympus não será obrigada a efectuar manutenção preventiva, instalação, desinstalação ou manutenção. A Olympus reserva-se o direito de (i) utilizar peças usadas reparadas, restauradas e/our reparáveis (que cumpram as normas de garantia de qualidade da Olympus) para reparações ao abrigo da garantia ou outras, bem como o direito de (ii) fazer raiterações de design interno ou externo e/ou de funcionalidades nos produtos, sem que dai advenham responsabilidades de incorporar as referidas alterações nos Produtos.

O QUE ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO ABRANGE

Esta garantia não abrange, nem a Olympus assume qualquer responsabilidade, expressa, implícita ou por decreto, pelos seguintes produtos e situações:

- (a) produtos e acessórios que não tenham sido fabricados pela Olympus e/ou que não apresentem a etiqueta da marca «OLYMPUS» (a garantia dos produtos e acessórios de outros fabricantes, que sejam distribuídos pela Olympus, é da responsabilidade dos fabricantes dos referidos produtos e acessórios, em conformidade com os termos e duração das garantias dos fabricantes em causa);
- (b) qualquer Produto que tenha sido desmontado, reparado, adulterado, alterado, modificado ou transformado por pessoas que não o pessoal de assistência autorizada da Olympus, excepto nos casos em que as reparações tenham sido efectuadas por terceiros com autorização por escrito da Olympus;
- (c) defeitos ou danos a Produtos que resultem de desgaste, corrosão, utilização imprópria ou indevida, negligência, areia, líquidos, choque, armazenamento inadequado, não execução de itens de manutenção ou operador programados, derramamento de líquido da bateria, utilização de acessórios, consumíveis ou outros produtos de uma marca que não «OLYMPUS», ou utilização dos Produtos em conjunção com dispositivos não compatíveis;
- (d) programas de software;
- (e) consumíveis e outros produtos (incluindo, mas não se limitando a, lâmpadas, tinta, papel, película, impressões, negativos, cabos e baterias); e/ou
- (f) produtos que não contenham um número de série Olympus válido gravado, excepto nos casos em que se trate de um modelo em que a Olympus não grave número de série.

À EXCEPCÃO DA GARANTIA LIMITADA ACIMA ESTABELECIDA, A OLYMPUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE. NEM OFERECE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS OU CONDICÕES RELATIVAMENTE A ESTES PRODUTOS, SEJAM ELAS DIRECTAS OU INDIRECTAS. EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, OU EMERGENTES DE DECRETOS, ÉDITOS, UTILIZAÇÃO COMERCIAL OU OUTROS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA OU RESPONSABILIDADE RELATIVA À ADEQUAÇÃO, DURABILIDADE, DESIGN, FUNCIONAMENTO OU CONDIÇÃO DOS PRODUTOS (OU DE QUALQUER PARTE DESTES) OU COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PRODUTOS A UM DETERMINADO FIM, OU QUALQUER RESPONSABILIDADE RELACIONADA COM A VIOLAÇÃO DE QUALQUER PATENTE, DIREITOS DE AUTOR, OU OUTRO DIREITO DE PROPRIEDADE UTILIZADO OU INCLUÍDO. CASO SE APLIQUEM GARANTIAS IMPLÍCITAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO RELEVANTE , ESTAS ESTÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA. ALGUNS ESTADOS PODEM NÃO RECONHECER RENÚNCIAS OU LIMITAÇÕES DE GARANTIA E/OU LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE, PELO QUE AS RENÚNCIAS E EXCLUSÕES ANTERIORES PODEM NÃO SER APLICÁVEIS. O CLIENTE PODE TAMBÉM USUFRUIR DE DIREITOS E SOLUÇÕES DIFERENTES E/OU ADICIONAIS QUE VARIEM ENTRE ESTADOS.

O CLIENTE TOMA CONHECIMENTO E ACEITA QUE A OLYMPUS NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS QUE POSSAM RESULTAR PARA O CLIENTE DE ATRASOS DE ENVIO. AVARIA DO PRODUTO. SELECCÃO. PRODUÇÃO OU DESIGN DO PRODUTO, PERDA OU CORRUPÇÃO DE IMAGENS OU DADOS, OU QUE RESULTEM DE QUALQUER OUTRA CAUSA, QUER SE TRATE DE UMA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL EXTRA-CONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU RESPONSABILIDADE ESTRITA PELOS PRODUTOS) OU OUTRA, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A OLYMPUS CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS DE QUALQUER TIPO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES. LUCROS CESSANTES OU PERDA DE UTILIZAÇÃO), MESMO QUE A OLYMPUS ESTEJA, OU DEVESSE ESTAR, CIENTE DA POSSIBILIDADE DAS REFERIDAS PERDAS OU DANOS.

Responsabilidades e garantias oferecidas por qualquer pessoa, incluindo, mas não se limitando a, revendedores, representantes, vendedores ou agentes da Olympus, que sejam inconsistentes ou que entrem em conflito com, ou sejam uma adição aos termos deste garantia limitada, não serão vinculativas para a Olympus, excepto nos casos em que tenham sido estabelecidas por escrito e expressamente aprovadas por um agente autorizado da Olympus. Esta garantia limitada é a declaração de garantia integral e exclusiva oferecida pela Olympus relativamente aos Produtos e substitui todos os acordos, entendimentos, propostas e comunicações orais ou por escrito, anteriores e presentes, relativos ao objecto desta qarantia.

Esta garantia limitada destina-se exclusivamente ao benefício do cliente original, não sendo possível transferi-la nem atribuí-la a outrem.

COMO OBTER ASSISTÊNCIA

Antes de enviar o Produto para o serviço de assistência da Olympus, o cliente deverá transferir todas as imagens e dados guardados no Produto para outro suporte de armazenamento de dados ou imagens, e/ou retirar a película do Produto.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA SERÁ A OLYMPUS CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR GUARDAR. CONSERVAR OU MANTER QUAISQUER IMAGENS OU DADOS GUARDADOS NUM PRODUTO RECEBIDO PARA ASSISTÊNCIA, OU QUALQUER PELÍCULA PRESENTE NUM PRODUTO RECEBIDO PARA ASSISTÊNCIA. NEM SERÁ A OLYMPUS CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS QUE ADVENHAM DA PERDA OU CORRUPÇÃO DE DADOS OU IMAGENS DURANTE O PROCEDIMENTO DE ASSISTÊNCIA (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS, LUCROS CESSANTES OU PERDA DE UTILIZAÇÃO) MESMO QUE A OLYMPUS ESTEJA, OU DEVESSE ESTAR, CIENTE DA POSSIBILIDADE DAS REFERIDAS PERDAS OU CORRUPCÃO.

Embale cuidadosamente o Produto, utilizando material almofadado para evitar danos durante o transporte, e entregue-o ao revendedor autorizado da Olympus que lhe vendeu o Produto, ou envie-o com portes pagos e seguro para um Centro de Assistência da Olympus.

Ao devolver Produtos para assistência, a embalagem deverá incluir os seguintes elementos:

 O recibo de venda, no qual deve estar indicada a data e o local de aquisição.

- 2 Uma cópia desta garantia limitada em que esteja assinalado um número de série correspondente ao número de série gravado no Produto (excepto se se tratar de um modelo em que a Olympus não grave número de série).
- 3 Uma descrição detalhada do problema.
- 4 Amostras de impressões, negativos, impressões digitais (ou ficheiros em disco), se disponíveis e relevantes para o problema.

Depois de concluída a assistência, o Produto será devolvido ao cliente com portes pagos.

PARA ONDE ENVIAR O PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA

Consulte «GARANTIA MUNDIAL» para obter informações sobre o centro de assistência mais próximo.

SERVIÇO DE GARANTIA INTERNACIONAL

O serviço de garantia internacional está disponível ao abrigo desta garantia.

Para os clientes na Europa



A marca «CE» indica que este produto está em conformidade com os requisitos europeus de segurança, saúde, protecção ambiental e do consumidor. As câmaras fotográficas com a marca «CE» são destinadas à comercialização na Europa.



Este símbolo (contentor de rodas com uma cruz WEEE Anexo IV] indica uma separação diferenciada dos residuos de equipamento eléctrico e electrónico nos países da UE. Não elimine o equipamento em conjunto com o lixo doméstico.

Utilize os sistemas de recolha disponíveis no seu país para a eliminação deste produto.



Este símbolo [contentor de rodas com uma cruz Directiva 2006/66/CE Anexo II] indica uma separação diferenciada dos resíduos de baterias nos países da UE. Não elimine as baterias em conjunto com o

Nao elimine as baterias em conjunto com o lixo doméstico. Por favor, use os sistemas de recolha disponíveis no seu país para a eliminação das baterias.

Condições de garantia

- Se este produto apresentar gualquer defeito, apesar de ter sido utilizado de forma correcta (de acordo com as instruções de funcionamento e as «Precauções de Segurança» incluídas) durante o período de garantia nacional aplicável e tiver sido adquirido a um distribuidor autorizado da Olympus dentro da área comercial da Olympus Europa Holding GmbH, tal como estipulado na página da Internet: http://www.olvmpus.com. será reparado. ou, por opcão da Olympus, será substituído gratuitamente. Para usufruir do direito a esta garantia, o cliente deverá, antes de terminar o período de garantia nacional aplicável, entregar o aparelho e este Certificado de garantia ao revendedor onde o aparelho foi adquirido ou a qualquer outro servico de assistência da Olympus, dentro da área comercial da Olympus Europa Holding GmbH, tal como estipulado na página de Internet: http:// www.olvmpus.com. Durante o período de um ano da Garantia mundial, o cliente poderá entregar o aparelho em gualquer servico de assistência da Olympus. Tenha em atenção que este servico de assistência da Olympus não existe em todos os países.
- 2 O cliente deverá transportar o produto até ao revendedor ou serviço de assistência autorizado da Olympus sob a sua própria responsabilidade e será responsável por todos os custos referentes ao respectivo transporte.

Condições de garantia

- 1 «A CLÝMPUS IMÃGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japão concede uma Garantia Internacional de um ano. Esta garantia internacional tem de ser apresentada num serviço de assistência autorizado da Olympus para que possa ser efectuada qualquer reparação sob os termos da garantia. Esta garantia é válida apenas se o Certificado de garantia e a prova de compra forem apresentados no serviço de assistência da Olympus. Tenha em atenção que esta garantia é adicional aos direitos legais do cliente relativos a garantias nos termos da legislação nacional aplicável à venda de bens de consumo supractada, e não afecta os mesmos.»
- 2 As seguintes situações não são abrangidas pela garantia e o cliente deverá pagar os custos de reparação, mesmo em relação a avarias que surjam durante o período de garantia acima mencionado.
 - Qualquer avaria causada por um manuseamento errado (como uma operação não mencionada nos cuidados de manuseamento ou noutras secções das instruções, etc.).
 - b. Qualquer avaria causada por reparação, modificação, limpeza, etc. realizada por alguém que não pertença à Olympus ou a um serviço de assistência autorizado da Olympus.
 - Qualquer avaria ou dano causado por transporte, queda, choque, etc., após a aquisição do produto.
 - d. Qualquer avaria ou dano causado por incêndio, terramoto, inundação, trovoada, outras catástrofes naturais, poluição ambiental e fontes de energia irregulares.

- e. Qualquer avaria causada por armazenamento inadequado (como, por ex., manter o produto em condições de alta temperatura e humidade, junto de repelentes de insectos, tais como naftalina ou químicos nocivos, etc.), manutenção inadequada, etc.
- f. Qualquer avaria devido a bateria gasta, etc.
- g. Qualquer avaria devido a areia, lama, etc. que se acumule no interior do produto.
- h. Quando o Certificado de garantia não é devolvido com o produto.
- Quando qualquer tipo de alteração é feito no Certificado de garantia em relação ao ano, mês ou data de aquisição, ao nome do cliente, ao nome do revendedor ou ao número de série.
- j. Quando o comprovativo de compra não é apresentado com este Certificado de garantia.
- 3 Esta garantia aplica-se apenas ao produto; a garantia não se aplica a qualquer outro equipamento acessório, como o estojo, a correia, a tampa da objectiva e a bateria.
- 4 A única responsabilidade da Olympus nesta garantia será limitada à reparação ou substituição do produto. Qualquer responsabilidade por perda ou dano indirecto ou consequencial de qualquer tipo, ocorrido ou sofrido pelo cliente devido a uma avaria do produto e, em particular, qualquer perda ou dano causado a qualquer objectiva, película, outros equipamentos ou acessórios utilizados com o produto ou qualquer perda resultante de um atraso na reparação ou perda de dados, está excluída nos termos da garantia. Os regulamentos obrigatórios por lei não serão afectados por este factor.

Notas relativas à manutenção da garantia

- 1 Esta garantia apenas será válida caso o Certificado de garantia esteja totalmente preenchido pela Olympus ou por um revendedor autorizado ou se outros documentos apresentarem comprovativo suficiente. Deste modo, certifique-se, por favor, de que o seu nome, o nome do revendedor, o número de série e o ano, mês e data de compra estão preenchidos ou de que a factura original ou recibo de venda (indicando o nome do revendedor, a data de compra e o tipo de produto) estão anexados ao Certificado de garantia. A Olympus reserva-se o direito de recusar assistência gratuita, caso o Certificado de garantia não esteja preenchido ou o documento supracitado não esteja anexado ou caso a informação contida esteja incompleta ou ilegível.
- 2 Tendo em conta que este Certificado de garantia não será novamente emitido, guarde-o num local seguro.
- * Consulte a lista na página de Internet: http://www.olympus.com para obter a rede de assistência internacional autorizada da Olympus.

Para clientes na Ásia

Condições de garantia

- 1 Se este produto apresentar qualquer defeito, apesar de ter sido utilizado de forma correcta (de acordo com as instruções de funcionamento e as «Precauções de Segurança» incluidas), durante um período máximo de um ano após a data de compra, será reparado, ou, por opção da Olympus, será substituído gratuitamente. Para usufruir do direito a esta garantia, o cliente deverá, antes de terminar o período de garantia de um ano, entregar o aparelho fo e este Certificado de garantia ao revendedor onde o aparelho foi adquirido ou a qualquer outro serviço de assistência da Olympus indicado nas instruções e solicitar as reparações necessárias.
- 2 O cliente deverá transportar o produto até ao revendedor ou serviço de assistência autorizado da Olympus sob a sua própria responsabilidade e será responsável por todos os custos referentes ao respectivo transporte.
- 3 As seguintes situações não são abrangidas pela garantia e o cliente deverá pagar os custos de reparação, mesmo em relação a avarias que surjam durante o período de um ano acima mencionado.
 - Qualquer avaria causada por um manuseamento errado (como uma operação não mencionada nos cuidados de manuseamento ou noutras secções das instruções, etc.).
 - b. Qualquer avaria causada por reparação, modificação, limpeza, etc. realizada por alguém que não pertença à Olympus ou a um serviço de assistência autorizado da Olympus.
 - Qualquer avaria ou dano causado por transporte, queda, choque, etc., após a aquisição do produto.
 - d. Qualquer avaria ou dano causado por incêndio, terramoto, inundação, trovoada, outras catástrofes naturais, poluição ambiental e fontes de energia irregulares.
 - e. Qualquer avaria causada por armazenamento inadequado (como, por ex., manter o produto em condições de alta temperatura e humidade, junto de repelentes de insectos, tais como naffalina ou químicos nocivos, etc.), manutenção inadequada, etc.
 - f. Qualquer avaria devido a bateria gasta, etc.
 - g. Qualquer avaria devido a areia, lama, etc. que se acumule no interior do produto.
 - h. Quando o Certificado de garantia não é devolvido com o produto.
 - Quando qualquer tipo de alteração é feito no Certificado de garantia em relação ao ano, mês ou data de aquisição, ao nome do cliente, ao nome do revendedor ou ao número de série.
 - j. Quando o comprovativo de compra não é apresentado com este Certificado de garantia.
- 4 Esta garantia aplica-se apenas ao produto; a garantia não se aplica a qualquer outro equipamento acessório, como o estojo, a correia, a tampa da objectiva e a bateria.

5 A única responsabilidade da Olympus ao abrigo desta garantia será limitada à reparação ou substituição do produto e qualquer responsabilidade por perda ou dano indirecto ou consequencial de qualquer tipo, ocorrido ou sofrido pelo cliente devido a uma avaria do produto e, em particular, qualquer perda ou dano causado a qualquer objectiva, película, outros equipamentos ou acessórios utilizados com o produto ou qualquer perda resultante de um atraso na reparação, está excluída.

Notas;

- Esta garantia é uma adição aos direitos legais do cliente, não os afectando.
- 2 Se tiver quaisquer questões relativas a esta garantia, contacte um dos serviços de assistência autorizados da Olympus indicados nas instruções.

Notas relativas à manutenção da garantia

- 1 Esta garantia só é válida se o Certificado de Garantia tiver sido devidamente preenchido pela Olympus ou pelo revendedor. Certifique-se de que as informações relativas ao seu nome, nome do revendedor e número de série, bem como ao ano, mês e data de compra estão devidamente preenchidas.
- 2 Tendo em conta que este Certificado de Garantia não será novamente emitido, guarde-o num local seguro.
- 3 Quaisquer pedidos de reparação efectuados por um cliente no mesmo país em que o produto foi adquirido estão sujeitos aos termos de garantia emitidos pelo distribuidor da Olympus nesse país. Nos casos em que o distribuir local da Olympus não emita uma garantia distinta ou em que o cliente não se encontre no país em que o produto foi adquirido, aplicar-seão os termos desta garantia mundial.
- 4 Nos casos em que aplicável, esta garantia é válida a nível mundial. Os postos de serviço autorizado da Olympus indicados nesta garantia cumprirão os termos da mesma.
- Consulte, na lista em anexo, a rede de assistência internacional autorizada da Olympus.

Renúncia da garantia

A Olympus não assume qualquer responsabilidade nem oferece garantia, expressa ou implicita, através de ou no que diz respeito ao conteúdo da documentação escrita ou do software, nem em caso algum assumirá a responsabilidade por qualquer garantia implicita na comercialização ou adaptação para qualquer fim particular ou por qualquer prejuízo consequente, fortuito ou indirecto (incluindo, mas não limitado aos prejuízos causados por perdas de lucros comerciais, interrupção comerciai e perda de informações comerciais) que possam surgir da utilização ou incapacidade de utilização desta documentação escrita ou software. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação da responsabilidade por prejuízos consequentes ou fortuitos, logo, as limitações supracitadas podem não se aplicar ao seu caso.
Marcas registadas

- A IBM é uma marca comercial registada da International Business Machines Corporation.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation.
- · Macintosh é uma marca comercial da Apple Computers Inc.
- O logótipo SDHC/SDXC é uma marca comercial.
- · Eye-Fi é uma marca comercial registada da Eye-Fi, Inc.
- Todas as outras empresas e nomes de produtos são marcas comerciais registadas e/ou marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.
- As normas para os sistemas de ficheiro da câmara referidas neste manual são as normas «Regulamentos de concepção para o sistema de ficheiro de câmaras fotográficas/DCF» estipuladas pela JEITA («Japan Electronics and Information Technology Industries Association»).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (I) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") ANNJOR (II) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW. MPEGLA.COM

O software presente nesta câmara pode incluir software de terceiros. Qualquer software de terceiros está sujeito aos termos e condições, impostos pelos proprietários ou licenciantes do software em causa, ao abrigo dos quais esse software é fornecido ao utilizador. Esses termos e quaisquer outros avisos relativos a software de terceiros, caso existam, podem ser consultados no ficheiro PDF de avisos de software armazenado no CD-ROM fornecido ou em http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/ digicamera/download/notice/notice.fm

Powered by ARCSOFT.

ESPECIFICAÇÕES

Câmara

Tipo de produto		:	Câmara digital (para fotografar e visualizar)
Sistema	de gravação		
	Fotografia	:	Gravação digital, JPEG (de acordo com a Norma de concepção para sistemas de ficheiros de câmara fotográfica (DCF))
	Normas aplicáveis	:	Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
	Fotografia 3D	:	Formato MP
	Som em fotografia	:	Formato Wave
	Vídeo	:	MPEG-4AVC./H.264
Memória		:	Memória interna Cartão SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi
N.º de p	ixéis efectivos	:	14.000.000 pixéis
Dispositivo de captação de imagens		:	CCD de 1/2,3 pol. (filtro de cores primárias)
Objectiva		:	Objectiva Olympus de 4,3 a 154,8 mm, f2,9 a 5,7
		_	(Equivalente a 24 a 864 mm numa película de 35 mm)
Sistema fotométrico		:	Medição digital ESP, sistema de medição pontual
Velocidade do disparador		:	4 a 1/1400 seg.
Distância de disparo			
	Normal	:	0,3 m a ∞ (W), 2,9 m a ∞ (T)
	Modo macro	:	0,3 m a ∞ (W), 2,9 m a ∞ (T)
	Modo super macro	:	$0.05 \text{ m a} \infty \text{ (apenas W)}$
Ecrã		:	Ecrã LCD TFT a cores de 3,0 pol., 230.000 pontos
Conector		:	Conector múltiplo (Ficha DC-IN, conector USB, ficha A/V OUT)/ Micro conector HDMI (tipo D)
Sistema de calendário automático		:	2000 até 2099

Ambiente de funcionamento					
Temperatura	:	0°C a 40°C (funcionamento)/-20°C a 60°C (armazenamento)			
Humidade	:	30% a 90% (funcionamento)/10% a 90% (armazenamento)			
Alimentação	:	Uma bateria de iões de lítio Olympus (LI-50B) ou adaptador CA vendido em separado			
Dimensões Largura × Altura × Profundidade (excluindo as saliências)	:	105,9 mm × 75,9 mm × 73,5 mm			
Peso	:	413 g (incluindo a bateria e o cartão)			

Bateria de iões de lítio (LI-50B)

Tipo de produto	:	Bateria de iões de lítio recarregável		
Nº do Modelo	:	LI-50BA/LI-50BB		
Voltagem padrão	:	CC 3,7 V		
Capacidade padrão	:	925 mAh		
Duração da bateria	:	Aprox. 300 cargas completas (varia consoante a utilização)		
Ambiente de funcionamento				
Temperatura	:	0°C a 40°C (carregamento)		

Adaptador USB-CA (F-2AC)

Nº do Modelo	:	F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B			
Requisitos de alimentação	:	CA 100 a 240 V (50/60 Hz)			
Saída	:	CC 5 V, 500 mA			
Ambiente de funcionamento					
Temperatura	:	0°C a 40°C (funcionamento)/-20°C a 60°C (armazenamento)			

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC.





http://www.olympus.com/

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tóquio, Japão

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, E.U.A. Tel.: 484-896-5000

Assistência Técnica (EUA)

Assistência automática online 24/7: http:77www.olympusamercia.com/support Assistência telefónica ao cliente: Tel.: 1-888-553-4448 (Gratuito) A nossa assistência telefónica ao cliente está disponível das 9h às 21h (Segunda a Sexta) ET http://olympusamerica.com/contactus As actualizações do software Olympus podem ser obtidas em: http://www.olympusamerica.com/digital

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Instalações: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburgo, Alemanha Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Entrega de mercadorias: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburgo, Alemanha Correio: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburgo, Alemanha

Assistência Técnica ao Cliente Europeu:

Consulte a nossa página de internet em http://www.olympus-europa.com ou contacte-nos através do nosso NÚMERO DE TELEFONE GRÁTIS*: 00800 - 67 10 83 00 Para Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega,

Portugal, Espanha, Suécia, Suíca, Reino Unido

 * Tenha em atenção que alguma empresas/serviços de telefones (móveis) não permitem o acesso ou requerem um prefixo adicional para números +800.

Para todos os países europeus não indicados e caso não consiga obter ligação através dos números supracitados, por favor use os seguintes

NÚMEROS A COBRAR: +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 237 73 4899

A nossa Assistência Técnica ao Cliente está disponível das 9h às 18 MET (Segunda a Sexta)