Colour Television



14PT3131/78R 14PT4131/78R 20PT3331/78R 20PT4331/78R



Ø

Service Manual

PÁGINA

CONTEÚDO

Especificações Técnicas, Conexões e Vista 1 2 Geral do Chassis 2 Precauções de Segurança e Manutenção Instruções, Avisos e Notas 4 Instruções de Uso 3 6 4 Instruções Mecânicas 16 5 Modos de Serviço, Códigos de Erro e 17 Descoberta de Falhas 6 Diagrama em Blocos, Pontos de teste, I2C e Diagrama em Blocos 21 Vista Geral da Tensão de Alimentação 22 Vista Geral dos Pontos de Teste 23 7 Esquemas e Painéis Diagr. Painel Fonte de Alimentação (Diagrama A1) 33-39 24 Deflexão (Diagrama A2) 25 33-39 Tuner I/F (Diagrama A3) 33-39 26 Processamento de Vídeo (Diagrama A4) 33-39 27 Proces. de Áudio (Stereo + SAP) (Diagrama A5) 28 33-39 Amp. Áudio + Proc. Som Mono(Diagrama A6) 29 33-39 E/S Frontal + Controle + Headphone (Diagrama A7)30 33-39 E/S Traseiro (Diagrama A8) 33-39 31 Tabela de Diversidade 33-39 32 Alimentação DVD Opcional (Diagrama A9) 32 33-39 Painel CRT (Diagrama B1) 40 41-42 Painel Controle Superior (Diagrama E) 42 42 8 Aiustes 43 9 Descrição do Circuito 51 Lista de Abreviações 54 Data Sheets dos CIs 56 10 Listas de Material Lista de Material 14PT3131/78R 57 Lista de Material 20PT3331/78R 61 Lista de Material 14PT4131/78R 65 Lista de Material 20PT4331/78R 69

Sujeito a Modificações



Todos os Direitos Reservados

4806 727 17272



1. Especificações Técnicas, Conexões, e Vista Geral do Chassis

1.1 Especificações Técnicas

1.1.1 Recepção

Sistema de sintonia Sistemas de cor	: PLL : NTSC M : PAL M : PAL N : PAL -BG Playback	\odot	AVout
Sistemas de áudio	: Mono, ou : BTSC com SAP	75 Ohm ANT.	LOU
Seleções de canais	: 181 Canais : Cabo Completo		R
Frequência FI	: 45.75 MHz		
Entrada de antena	: 75 ohm (tipo F), Coaxial		MONITOR OUT
1.1.2 Miscelânia			
Saída de Áudio	: Mono: 3 W rms		

: Stereo: 2 x 3 W rms Figura 1-2 Conexões traseiras : 90 - 276 V (± 10 %) Tensão de Rede Frequência de Rede : 50 / 60 Hz (± 5 %) : + 5 to + 45 deg. C Temperatura Ambiente Pressão do ar mínima : 60 kPa (=600 mBar) Umidade Máxima : 90 % : 36 W (14") to Consumo : 50 W (21") Consumo de energia Standby : < 3 W

1.2 Conexões

1.2.1 Conexões Frontais e Controle Frontal/Superior



Figura 1-1 Conexões Frontais.

Headphone

1 - Headphone, 3.5 mm	8 - 600 Ω / 4 mW	() [] [] () [) () [] () () [] () [] () () [] () () [] () () () () () () () () () () () () ()
Audio / Video In 2 - Vídeo 3 - Áudio	1 Vpp / 75 ohm Mono 0.2 V rms / 10 kohm	

1.2.2 Conexões Traseiras



<i>Monitor Out</i> 1 - Vídeo 2 - Áudio 3 - Áudio	1 Vpp / 75 ohm L (0.5 Vrms / 1 kohm) R (0.5 Vrms / 1 kohm)	() () () () () () () () () () () () () (
AV1 In (YUV) 1 - Y 2 - U 3 - V	0.7 Vpp / 75 ohm 0.7 Vpp / 75 ohm 0.7 Vpp / 75 ohm	⊕ © ⊕© ⊕©
AV1 In 4 - Vídeo 5 - Áudio 6 - Áudio	1 Vpp / 75 ohm L (0.5 Vrms / 10 kohm) R (0.5 V rms / 10 kohm)	+ € © + € © + € ©

1.3 Vista Geral do Chassis



Figura 1-3 Vista Geral do Chassis

2. Instruções de Segurança e de Manutenção, Avisos e Notas

Índice deste capítulo

- 1. Instruções de Segurança para os Reparos
- 2. Instruções de Manutenção
- 3. Avisos
- 4. Notas

2.1 Instruções de Segurança para Reparos

- Normas de Segurança requeridas durante um reparo: Devido as partes 'quentes' deste chassis, o conjunto deve ser conectado a energia AC via transformador de isolação.
- Componentes de Segurança, indicados pelo símbolo **A**, deverão ser repostos por componentes idênticos aos originais.
- Quando trocar o CRT, utilizar óculos de segurança.

Instruções de Segurança requerem que depois um reparo, o conjunto deve voltar a sua condição original. Atenção aos seguintes pontos:

- Instrução de reparo Geral: como uma precaução extra, recomendamos resoldar as conexões de solda onde a corrente do deflexão horizontal está fluindo em particular:
 - todos os pinos do transformador de saída de linha (LOT)
 - capacitor(es) do fly-back
 - capacitor(es) da correção S
 - transistor de saída de linha
 - pinos do conector com os fios da bobina de deflexão
 - outros componentes que suportam a corrente de deflexão.

Nota: Esta resoldagem é indicada para prevenir más conexões causadas pela fadiga de metal em pontos de solda e é unicamente necessária para televisores com mais de 2 anos.

- Roteie os fios e cabos do EHT corretamente e prenda-os com as travas de cabo.
- Cheque a isolação do cabo de alimentação AC de danos externos.
- Cheque o alívio de esforço do cabo de alimentação AC, prevenindo que o cabo toque o CRT, componentes quentes, ou fontes de calor.
- Cheque a resistência elétrica DC entre o plug AC e o lado secundário (unicamente em aparelhos com fontes isoladas). Faça da seguintes forma:
 - 1. Desligue o cabo AC e conecte um fio entre dois pinos do plug.
 - 2. Ligue o interruptor principal (com o cabo AC desconectado!).
 - 3. Meça o valor da resistência entre os pinos do plug e a blindagem do tuner na conexão de antena do aparelho. A leitura deverá estar entre 4.5 M e12 M.
 - 4. Desligue o interruptor e remova o fio entre os dois pinos do plug AC
- Cheque defeitos do gabinete, prevenindo que o cliente toque qualquer peça interna.

2.2 Instruções de Manutenção

É recomendado que a inspeção de manutenção seja realizada por pessoal qualificado. O intervalo de inspeção depende das condições de uso:

- Quando o equipamento é utilizado sob circunstâncias normais, por exemplo, em uma sala de estar, o intervalo recomendado é de três a cinco anos.
- Quando o equipamento é utilizado em um ambiente com presença de poeira, gordura ou altos níveis de umidade, por exemplo em uma cozinha, o intervalo recomendado é um ano.
- A inspeção de manutenção inclui as seguintes ações:
 - 1. Realizar a ' instrução de reparo geral' descrita acima.
 - 2. Limpe a fonte de alimentação e circuito de deflexão no chassis.
 - 3. Limpe o painel e o pescoço do tubo.

2.3 Avisos

Para prevenir danos aos CIs e transistores, evitar qualquer faísca ou alta tensão. Para previnir danos ao tubo, use o método mostrado na Fig. 2-1, para descarregar o tubo. Use uma ponta de alta tensão e um multímetro (posição Vdc). Descarregue até que a leitura do multímetro esteja 0 V (depois de aprox. 30 s).



Figura 2-1 Descarga do tubo de imagem

- Todos os CIs e outros semicondutores são suscetíveis à descarga eletrostática (ESD 🚣). Falta de cuidado no manuseio durante reparo pode reduzir drasticamente a vida do componente. Quando reparando, certifique-se que você está conectado com o mesmo potencial de terra do aparelho por uma pulseira com resistência. Mantenha componentes e ferramentas também neste potencial.
 - Equipamentos de Proteção ESD disponíveis :
 - kit Completo ESD3 (mesa de trabalho, pulseira, caixa de cone xão, cabo de extensão, e cabo de aterramento). Testador de Pulseira.

A unidade de deflexão e qualquer unidade multi-polo, tubos planos formam uma unidade integrada. A deflexão e as unidades multipolo são otimizadas em fábrica.

- Adaptação desta unidade durante reparo não é recomendada.
- Cuidado durante medições na parte de alta tensão e no tubo.
- Nunca troque módulos ou outros componentes enquanto a unidade está ligada.
- Para ajustar o aparelho, use ferramentas de plástico em vez das de metal. Assim, prevenimos quaisquer curtos e o perigo de um circuito tornar-se instável.

2.4 Notas

- Meça as tensões e formas de onda considerando o chassis (= tuner) terra ($\frac{1}{2}$), ou terra quente ($\frac{1}{2}$), dependendo da área do circuito a ser testado.
- As tensões e formas de onda mostradas nos diagramas são indicativas. Meça-as no Modo de Default de Serviço (ver seção Modos de Serviços, Códigos de Erro...) com sinal barras coloridas e som estéreo (L:3 kHz, R: 1 kHz a menos que declarado de outro modo) e portadora de figura em 475.25 MHz (PAL) ou 61.25 MHz (NTSC/PAL-M canal 3).
- Onde necessário, meça a forma de onda e as tensões com (\\[\] e sem (🛣) sinal. Meça o voltages na seção de alimentação em ambas operações: normal (${\mathbb O}$) e standby (${\mathbb O}$). Esses valores são indicados por símbolos apropriados.

- O painel do tubo tem impresso espaçamentos para faiscamento. Cada espaço de faiscamento é conectado entre um eletrodo do tubo e o revestimento Aquadag.
- Os semicondutores indicados no diagrama do circuito e nas listas de partes e peças são completamente permutáveis com os semicondutores na unidade independente da indicação de tipo neles.

2.4.2 Notas sobre o esquema

- Todos os valores dos resistores são dados em Ohms e o valor multiplicador é geralmente usado no local do ponto decimal (ex: 2K2 indica 2,2 KOhms).
- Valores de resistores sem multiplicador podem ser indicados tanto por "E" ou "R" (ex: 220E ou 220R indicam 220 Ohm)
- Todos os valores dos capacitores são dados em Micro-Farads (u=x10-6), (Nano-Farads (n=x10-9), ou Pico-Farads (p=x10-12).
- Os valores dos capacitores podem também usar o multiplicador como indicação do local do ponto decimal (ex: 2p2 indica 2,2 pF).
- Um asterisco (*) indica variação no uso do componentes. Verifique a tabela de diversidades para saber os valores corretos.
- O valor correto do componente estão listados na lista de materias. Portanto, a lista deve ser consultado quando houver alguma dúvida.

2.4.3 Precauções Práticas de Serviço

- Evite se expor a Choques Elétricos.
- Enquanto algumas fontes são reconhecidamente causadoras de impactos perigosos, outras de potencial tão perigoso quanto, ficam desapercebidas.
- Sempre Respeite as Tensões. Enquanto algumas delas possam não ser perigosas, elas podem causar reações inexperadas e que devem ser evitadas. Antes de manusear um TV alimentado, é aconselhável fazer o teste de isolação de alta tensão. Ele é fácil de fazer e é uma boa precaução.
- Antes de ligar o TV sem a tampa traseira, prenda um terminal no terra do CRT DAG e na ponta de uma chave de fenda com uma boa isolação. Após o TV ser ligado aproxime a chave do anodo, começando pela carcaça do fly-back. Passe a chave a 2 polegadas do conector do cinescópio. Se um arco voltaico for formado você achou uma fuga sem se machucar! Se o arco aparecer, troque o componente que causou o problema, o fly-back ou o terminal.

Parabéns por ter adquirido este produto... E Bem-Vindo à Família Philips. Agradecemos sua confiança na Philips e temos certeza de que seu televisor lhe trará muitos momentos agradáveis, pois ele é um produto de tecnologia moderna e com muitos recursos. Para usufruir de todo seu potencial, basta ler atentamente este manual e seguir as orientações dadas. Se após ler o manual ainda restar alguma dúvida, fale conosco através do nosso CIC (Centro de Informações ao Consumidor).

CIC, tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), de segunda a sexta, das 8:00 às 20:00 h.Aos sábados, das 8:00 às 13:00 h.

Atenciosamente, Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda.

INFORMAÇÃO **A**MBIENTAL

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte da embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinando a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Baterias e pilhas:

As pilhas e baterias fornecidas com os produtos Philips não causam danos ao meio ambiente, pois estão dentro dos limites especificados na resolução **CONAMA No.** 257 de 30/06/99, podendo desta forma serem descartadas junto com o lixo doméstico.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias.

Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para o Centro de Informações ao Consumidor - **0800 701 02 03** (ligação direta gratuita) ou para a Linha Verde **(0+XX+92) 652-2525**. A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. e o Meio Ambiente agradecem sua colaboração.

INDICE

Operando o TV

Informações de Segurança	
Dicase teolis	
Instalação Básica do Controle Remoto	
Instalação Básica do TV	2
Funções dos Controles do TV	2
Conectando a Equipamentos Periféricos (Reprodução)	9
Conectando a Equipamentos Periféricos (Gravação)	9
Funções do Controle Remoto	2
Acessando o Menu Principal e os Sub-Menus	8
Visão Geral do Menu Principal e Sub-Menus	8
Selecionando o Menu Instalação	
Como Ajustar a Imagem do TV	11
Utilizando o Controle Smart Picture	11
Como Ajustar o Som do TV	12
Utilizando o Controle Smart Sound	12
Utilizando o Timer	
Utilizando o Active Control	
Utilizando o Closed Caption	
Utilizando o Limitador de Volume	
Utilizando a Função Nível de Sinal	14
Utilizando o Sleeptimer	15
Utilizando o Controle Surf.	
Antes de Chamar o Serviço Técnico	
Lista de Serviços Autorizados	
Especificações Técnicas	
Garantia	20

Directiva de Reciclagem – Seu TV utiliza materiais que são reutilizáveis ou que podem ser reciclados. Para minimizar a quantidade de material descartado no meio ambiente, companhias especializadas recuperam aparelhos usados para desmonte e coleta dos materiais reutilizáveis

3. Instruções de Uso

۵
Ū.
7
∡
2
5
6
ш
5
<u></u>
S
Щ
õ
Q.
≤
2
<u>e</u>
Ö
-
4

- Desconecte o cabo de rede quando :
- a luz verde abaixo da tela do TV estiver piscando continuamente.
 - uma linha branca luminosa aparecer na tela.
- durante uma tempestade de raios.
 o aparelho não for utilizado por um período prolongado de tempo.
- Ao limpar a tela do TV, nunca use agentes de limpeza abrasivos. Use um pano macio umedecido.
- Nenhuma fonte de chama, como velas acesas, deve ser colocada em cima do TV ou nas imediações.
- Não coloque seu TV sob luz direta do sol ou calor.
- Deixe um espaço de no mínimo 10cm ao redor do televisor para permitir uma adequada ventilação, evitando aquecimento excessivo. Não cubra o televisor quando estiver em uso.
- Evite colocar seu aparelho onde ele possa ser exposto a chuva ou umidade (próximo à janela, por exemplo).
- Nenhum objeto contendo líquido deve ser colocado sobre o televisor; para evitar que líquidos gotejem ou espirrem no aparelho.
- Quando seu aparelho utilizar antena interma e a recepção estiver ruim, não utilize palha de aço ou outros produtos na antena, pois eles podem danificar o seu televisor.
- Nunca tente reparar um aparelho defeituoso. Consulte sempre técnicos ou oficinas autorizadas, evitando assim a perda da garantia e riscos à sua saúde.



DICAS ÚTEIS

- Não movimente ou gire o seu aparelho quando ele estiver ligado. Imagens com cores não uniformes poderão ser apresentadas na tela.
- Limpe cuidadosamente as superficies do gabinete com um tecido limpo. Nunca utilize solventes, lustra móveis, sprays inseticidas ou outros produtos químicos no gabinete ou em áreas próximas, pois eles podem danificar permanentemente o acabamento do gabinete.

Instalação Básica do Controle Remoto

- Troque as pilhas do controle remoto assim que o TV passar a não reagir aos seus comandos.
- Pressione a extremidade da tampa e puxe-a para ter acesso ao compartimento de pilhas.
- Observe a polaridade das pilhas (+ e -).

Ø

 Use somente pilhas "AA" e nunca misture pilhas novas com usadas ou alcalinas com comuns.



1 Posicionamento do aparelho de TV

- Coloque o TV em uma base sólida (rack, estante, etc.)
- · Deixe pelo menos 10 cm de espaço ao redor do aparelho para ventilação, evitando aquecimento excessivo.
 - Não coloque o aparelho perto de um aquecedor ou outras fontes de calor.
 Não coloque o TV onde ele possa ser exposto à chuva ou umidade excessiva.
 - · INAU CUIDHUE U I V UTUE ETE PUSSA SET EXPUSIO A CITAVA UN UTITUADE EXCL

2 Conectando a antena

Conecte a antena ao respectivo conector na parte traseira do aparelho.

3 Conectando à rede

O aparelho está preparado para tensões de 90 a 255 Volts (automático).
 Nota : O diagrama mostrado não é representativo do plug e tomadas de rede reais.

4 Ligando o Aparelho

Pressione o botáo OPOWER para ligar / desligar o TV. Se o aparelho está no modo stand-by (desligado pelo controle remoto), pressione a tecla POWER ou CH + / – no controle remoto ou a tecla CHANNEL do aparelho para liga-lo.

Funções dos Controles do TV



0	Power	Liga ou desliga o televisor:
0	Indicação de Standby	Led verde acende quando o TV estiver em modo standby (desligado pelo controle remoto).
0	Sensor de Controle Remoto	Aponte o Controle Remoto ao sensor quando estiver operando o TV.
0	Volume + / –	Aumenta ou diminui o volume.
0	Channel \wedge / \vee	Seleciona canais em ordem crescente / decrescente.

Nota:

No caso de perda ou quebra do controle remoto, os controles do TV poderão ser feitos com as teclas do televisor.

- Pressione simultaneamente as teclas de volume + e para mostrar/cancelar o menu principal.
 - Pressione as teclas Channel ∧ ou ∨ para selecionar os itens do menu.
 Pressione as teclas Volume + ou − para acessar os submenus e ajustar os controles.

Conectando a Equipamentos Periféricos (Reprodução)

Para identificar quais as conexões disponíveis no seu televisor, vide tabela de Especificações Técnicas na pág. 19. <u>Nota</u>: Para os aparelhos Mono, apenas a entrada de **AUDIO L** está disponível.





Conectores AV na traseira do TV*

raseira do DVD



Para melhorar o som de seu TV, conecte as saídas (OUT) AUDIO L e R a um equipamento de som, em vez do VCR. Para equipamentos mono, conecte apenas a saída (OUT) AUDIO L.

Conectando a Equipamentos Periféricos (Gravação)



Conexão AV Traseira ou Frontal

VCD, etc. podem ser ligados às entradas de ÁUDIÓ e VIDEO (AV), localizadas na parte traseira ou frontal Equipamentos, tais como: DVD,VCR, Laser Disc Player de seu TV. Desligue o TV e os equipamentos a serem Conecte as saídas (OUT) de ÁUDIO e VÍDEO dos conectados antes de realizar quaisquer conexões.

equipamentos aos conectores de entrada (IN) do TV. Para visualizar programas, selecione o canal de ÁV, através da tecla AV do controle remoto.

entrada (traseiro e frontal), apenas uma conexão poderá ser ou seja, para visualizar o programa transmitido via conexão vista por vez. Neste caso a conexão frontal tem prioridade, <u>Nota</u>: Se o seu abarelho possui as duas conexões de raseira é necessário desconectar a conexão frontal.

Conexão Vídeo Componente Você pode assistir reproduções de discos DVD

- utilizando os conectores de entrada VÍDEO
- COMPONENTE, localizados na traseira do TV.
 Conecte as entradas "Y", "Pb" e "Pr" (Component Video Input) do TV às saídas "Y", "Pb" e "Pr" (ou "Y", "Cb" e "Cr") do seu aparelho DVD para reproduzir discos DVD.
 - Conecte as saídas de AUDIO L e R de seu DVD às Para visualizar programas, selecione o canal de CVI, através da tecla **AV** do controle remoto. entradas AUDIO AV1-in L e R na traseira do TV.

mesma está ligada, é necessário desconectar o áudio da Vota: Se o seu abarelho possui conexão frontal e a conexão frontal, para reproduzir a conexão Vídeo Componente corretamente.

Conexão a Equipamentos de Áudio

Conecte as entradas (IN) AUDIO e VIDEO do VCR às correspondentes saídas OUT (MONITOR **OUT**) na traseira do TV.

Power

Pressione esta tecla para ligar ou desligar o TV. Se o TV estiver em modo standby, pressione Canal +/-, as Teclas **Numéricas (0-9)** ou a tecla **Power**. 0 .

- Stop parar disco
 Forward avancar Rewind - retornar
 Play - reproduzir Teclas de DVD 8
 - Permite digitar um horário específico para que o TV mude para outro programa. Essa função também específico, quando o aparelho estiver em stand-by, e também para desligar o TV no horário desejado. serve como alarme para acordá-lo em um horário Timer 0
- modos de som Mono, Stereo e SAP, quando disponível. Se a transmissão não for estéreo, apenas a indicação MONO aparecerá na tela. Stereo (tecla sem função para aparelhos Mono) Pressione repetidamente para selecionar entre os G
- Smart Sound (tecla sem função para aparelhos Mono) Pressione a tecla Smart Sound repetidamente para acessar os 4 tipos diferentes de ajustes de som e 6
 - escolher o ajuste que for mais conveniente Surf 0
 - Permite selecionar um máximo de 8 canais e ver rapidamente os canais selecionados. Menu
- Mostra o Menu principal. Também retira o Menu da tela. 0
 - cursor PARA A ESQUERDA
- Permite selecionar os submenus e ajustar os controles. G cursor PARA BAIXO
 - Permite selecionar o próximo item no menu.
- Permite aumentar (+) ou diminuir (-) o volume. O Volume + / -
 - Teclado Numérico (0 -9) 8
- Pressione para selecionar um canal. Para um número de canal com dois dígitos, pressione o primeiro e imediatamente o segundo. Da mesma forma, para um canal com três dígitos (TV a Cabo), pressione o primeiro seguido pelos outros dois

Sleep 9

- Permite selecionar um período de tempo após o qual o aparelho será colocado na condição de stand-by (desligado).
 - Incredible Surround (tecla sem função para aparelhos Mono) 0
- Permite selecionar Stereo ou Incredible Surround quando a transmissão for em estéreo, e Espacial ou Mono quando a transmissão for mono.

≩ 9

Pressione esta tecla repetidamente para selecionar as entradas de AV (conexões).

Smart Picture 0

Pressione a tecla Smart Picture repetidamente para acessar os 5 diferentes tipos de ajustes de imagem e escolher o ajuste que for mais agradável. 9

OSD

* Desenho ilustrativo (20PT4331)

Apresenta na tela o número do canal, o relógio (se disponível), o status do modo SLEEP e, também retira o menu da tela. Para que o número do canal fique fixo na tela, pressione a tecla por 5 segundos. O número irá piscar indicando que a função foi ativada. Para remover da tela, pressione a tecla novamente.



Permite selecionar o item anterior do Menu. cursor PARA CIMA θ

- cursor PARA A DIREITA Permite acessar os submenus e ajustar os controles. 9
- (Veja a seção "Como Ajustar a Imagem do TV") ● Formato Permite selecionar os diferentes modos de formato de tela: 4:3 e Expande 4:3. Canal + / -Θ 8
 - Permite selecionar canais em ordem crescente (+) ou decrescente (–). Mute
- Interrompe o som. Para restaurá-lo, pressione a tecla novamente ou a tecla Volume +. 8
 - Permite ler o conteúdo falado de programas de televisão. Você pode escolher 3 modos: CC1, CC2 e CC Mudo. CC (Closed Caption) 0



não estão sendo transmitidos. Na auto seleção ocorrem oscilações de imagem. A imagem Auto Seleção: Faz a sintonia automática dos canais disponíveis ou com sinal, "saltando" os canais que

<u>Dica</u> : Antes de fazer a seleção de canais, certifique-se de que a antena ou cabo esteja conectado.



Incr. Surround

Ultra Bass

Som

A tecla OSD pode ser utilizada para interromper esta operação. OSD

as teclas CH (canal) \wedge ou \vee , entretanto todos os canais podem ser acessados através do Após a auto seleção, apenas os canais selecionados serão apresentados ao se pressionar teclado numérico do controle remoto.



Sintonia Fina: Usada nas raras situações em que é necessário fazer um pequeno ajuste na sintonia fina do TV, para melhorar a recepção de imagem ou de som. Quando o valor da sintonia fina está no centro da escala, a sintonia é automática.



Pressione a tecla MENU para retornar ao menu Instalação WENU Seleção: Algumas vezes pode ser necessário a inclusão de alguns canais, como no caso dos vídeos cassetes ligados pela antena ou canais fracos (com chuviscos), ou a exclusão de alguns canais indesejados.

<u>Nota</u>: Uma vez que o canal é cancelado, não é possível acessar este canal usando a tecla de CH + ou - . Só será þossível selecioná-lo através das teclas numéricas (0-9)



Pressione a tecla OSD para sair do menu.

Como Ajustar a Imagem do TV



Utilize a tecla de cursor PARA CIMA 🔨 ou PARA BAIXO 🗸 para selecionar os itens no

по submenu. Faça os ajustes ou a ativação do recurso com a tecla de cursor PARA A DIREITA PARA A ESQUERDA < Pressione a tecla OSD 🚥 para sair do menu.

ltem do menu	Atividade
Brilho	Escurece ou clarea a imagem.
Cor	Aumenta ou diminui o nível de cor (saturação) da imagem.
Contraste	Aumenta ou diminui o nível de contraste.
Nitidez	Suaviza a imagem ou a torna mais nítida.
Matiz	Torna a imagem mais esverdeada ou avermelhada. Esta função é aplicável somente nas transmissões em NTSC.
Tom de Cor	Permite uma escolha de 3 ajustes de tonalidade de cor: Normal, Quente ou Frio.
Contraste +	Selecionando a opção Sim, o contraste total será otimizado, realçando a imagem.
Formato	Permite selecionar diferentes formatos de tela para seu prazer visual, que são: 4:3 e Expande 4:3. Modo Expande 4:3: Expande as imagens de filmes gravados no formatos de caixa de textos (letterbox 16:9). Com este formatos selecionado, as barras horizontais negras existentes no tepo e na parte inferior das imagens são removidas ou reduzidas. <u>Nota:</u> Quando o menu não estiver na tela, voé pode selecionar o formato de tela (EU) diretamente através das teclas de cursor PARA CIMA

UTILIZANDO O CONTROLE SMART PICTURE

Independente de você estar assistindo um filme ou jogando vídeo game, seu TV tem um controle automático de ajustes de imagem que é ideal para o programa ou fonte que você está utilizando. Cada opção do **Smart Picture** é pré-ajustada na fábrica para selecionar automaticamente os niveis de brilho, cor, contraste e nitidez.

SWMETRICIURE Pressione a tecla SMART PICTURE repetidamente para circular através dos 5 ajustes de imagem : Pessoal, Vibrante, Natural, Suave e Games.

Definição dos ajuste de Imagem

- : Opção que pode ser ajustada pelo usuário. Pessoal
- Vibrante
- Reforça cores mais vibrantes. (Apropriado para modo AV em ambientes mais luminosos)
 Reforça cores originais.
 Reforça cores "suaves". (Apropriado para sinais fracos e ruidosos)
 Reforça cores "quentes". (Apropriado para jogos de computadores, video games, etc.) Natural Suave Games



Atividade

Item do menu

Agudos Balanço Graves

Nivelar Volume

Ultra Bass

Son

Incredible

Surround

Estéreo Estéreo

+

 $\widehat{+}$

oso

<

MENU

^

Ē

>

Definição dos ajustes de Som

Item do menu Atividade

Nivelar Volume

Mono Aparelhos

- : Opção que pode ser ajustada pelo usuário. Pessoal
- Música ٧oz
- Refórça tons de alta freqüência. (agudos reforçados)
 Reforça tons de baixa freqüência. (graves reforçados)
 Reforça sensações em programas de ação. (graves e agudos reforçados). Teatro

<u>Nota</u>: Esta função não atua nas conexões AV e CVI (se disponível).

Nem todos os programas e comerciais de TV são produzidos com Closed Caption. As opcões CC1 e CC2 das palavras, símbolos e outras reduções gramaticais de forma a manter o diálogo sincronizado com a ação. dependem das transmissões das emissoras. As estações de TV podem freqüentemente utilizar abreviações O Closed Caption (CC) permite ler o conteúdo falado dos programas na tela do TV. Este recurso utiliza caixas de texto" para mostrar os diálogos e conversas enquanto o programa está sendo apresentado. lsto varia de acordo com a fonte do material que está sendo transformado em texto e não indica a existência de problemas na televisão.



Nota : CC Mudo aciona o modo CC1 somente quando a função Mudo estiver ativada.

Caption através da tecla CC no controle remoto. <u>Dica</u> : Pode-se acessar os diversos modos de Closed

ões	nmer ctive Control	imit. Volume Ível Sinal	
Funções	 Activ 	 Limit Níve 	

UTILIZANDO O LIMITADOR DE VOLUME

Permite configurar o volume máximo desejado para todos os canais.



mensagem Limit. Volume Ativado junto com nível máximo desejado do Volume vão aparecer na tela sempre que a tecla Volume + for bressionada para aumentar o volume.

Utilizando a Função Nível de Sinal

mostrado na parte inferior da tela sempre que for feita uma troca de canal. Quanto mais próximo do valor Este recurso permite ver o nível do sinal quando a opção Sim estiver selecionada. O nível do sinal será 0, mais fraco é o nível de sinal da TV.



Nota: Quando o nível do sinal for fraco, é possível

DIREITA para selecionar Sim ou Não.

Pressione a tecla de cursor PARAA

direção de sua antena e escolher a posição que lhe <u>Dica:</u> Mantendo a função Nível de Sinal ativada e selecionada dentro do menu, é possível ajustar a proporcione o maior nível, ou seja o melhor sinal.

seção "Utilizando o Active Control")

UTILIZANDO O SLEEPTIMER

O recurso Sleeptimer permite selecionar um período de tempo após o qual o aparelho irá automaticamente para o modo Stand-by/Você pode selecionar o temporizador de um período inicial de 15 minutos até um máximo de 240 minutos.

- Pressione a tecla SLEEP para ativar um período de tempo.
- Pressione a tecla SLEEP repetidamente para circular através das opções de períodos de tempo disponíveis e selecione o desejado.

Notas :

- Durante o último minuto de um comando Sleep, uma contagem regressiva será abresentada na tela.
- Pressionando qualquer tecla do controle remoto durante a contagem regressiva, o **Sleeptimer** será cancelado. Nos últimos 10 segundos da contagem regressiva, a mensagem Até logo... será mostrada na tela.

UTILIZANDO O CONTROLE SURF

Com este recurso você pode facilmente navegar pelos diferentes programas de TV que o interessam. Este recurso permite colocar até oito canais em sua lista de visualização

<u>Como adicionar canais à lista Surf</u>

- Selecione um canal para ser adicionado à lista Surf.
- Pressione a tecla SURF aure para ativar a lista Surf.

8 Surf

- A tela ao lado aparecerá perguntando se você deseja incluir o
- adicionar o canal à lista Surf. Para adicionar mais canais à lista Surf, Pressione a tecla de cursor PARA A DIREITA para canal selecionado.
- <u>Nota :</u> Uma vez adicionado um canal, a opção **Cancelar ?** aparece, repita os passos anteriores.
- Como remover canais da lista surf

indicando que este canal poderá ser cancelado.

- Pressione a tecla **SURF** para ativar a lista Surf.
- Use as teclas de cursor PARA CIMA
 ou PARA BAIXO V para circular através dos canais da lista Surf e selecione o canal a ser removido.

8 Surf

- A tela ao lado aparecerá perguntando se você deseja cancelar o canal selecionado.
- Pressione a tecla de cursor PARA A DIREITA <u>Nota</u>: Uma vez eliminado um canal, a opção **Incluir ?** abarece, remover o canal da lista Surf.
- indicando que este canal poderá voltar a ser adicionado, se estiver apenas um canal na lista. Caso contrário, a TV sintonizará o canal anterior que está armazenado na lista SURF.

Como visualizar os canais selecionados na lista surf

- Pressione a tecla SURF atrivar a lista Surf.
- Use as teclas de cursor PARA CIMA
 ou PARA BAIXO
 v
 para circular através dos
 canais da lista Surf.

0	
ŭ	
7	
σ	
ŇШ	
0	
Ŭ	
7	
Ľ	
щ	
5	
0	
Ř	
4	
X	
₹	
д	
U	
п	
Δ	
S	
ш	
5	
2	

Abaixo é apresentada uma lista de sintomas ocorridos freqüentemente com o TV.Antes de chamar o Serviço

Técnico, faça estas verifico	ações simples. Alguns destes sintomas podem ser corrigidos facilmente com a ajuda	RIO BRANCO
das informações abaixo.		ALAGOAS Arapiraca Maceo
Sintoma	<u>O que fazer</u>	PALMEIRA DUS INDIUS UNIAO DOS PALMARES
Mancha nas cores	 Desligue o televisor pela chave de rede. Aguarde 20 minutos antes de ligar o aparelho novamente. 	AMAZONAS Manalis
	 Verifique se o aparelho não está colocado muito próximo de alto-falantes ou objetos manéticos. 	MANAUS
Não liga	 Verifique se o cabo de rede está conectado na tomada. Se o aparelho ainda não ligar, desligue-o da tomada, espere 60 segundos e então reinsira o plug na tomada de rede. 	AMAPA MACAPA MACAPA SANTANA
Sem imagem	rressione o botao liga desliga novamente. • Verifique a conexão da antena na parte traseira do aparelho.	Bahla Alagoinhas Barreiras Bom Jesus da Lapa
	 Possível problema na estação de TV. Tente outro canal. Verifique os ajustes do menu IMAGEM ou pressione a tecla SMART PICTURE. 	BRUMADO CAETITE CAMACARI
Imagem boa, mas sem som	 Tente aumentar o volume. Verifique se a função LIMITADOR DE VOLUME está ativada. 	CATU CICERO DANTAS CRUZ DAS ALMAS CRUZ DAS ALMAS
Som bom, mas cor pobre ou sem imagem	 Tente aumentar os ajustes de contraste, brilho e cor. Tente outra regulagem de SMART PICTURE via controle remoto. 	ESPLANADA EUNAPOLIS FEIRA DE SANTANA GANDU
Imagem e som ruidosos	 Verifique a conexão de antena na parte traseira do TV. Em alguns casos, somente a utilização de uma antena externa poderá melhorar a imagen. Tente ajustar a sintonia fina. 	ILHEUS IPIAU IRECE ITABERABA ITABUNA ITAPETNRA
Linhas pontilhadas horizontais	 Possível interferência elétrica por ex.: secador de cabelos, aspirador de pó, etc. Desligue os eletrodomésticos. 	JECOBINA JEQUIE JUAZEIRO
Imagens duplas ou imagens "Fantasma"	 Possível mau posicionamento da antena. A utilização de uma antena mais direcional pode melhorar a recepção. 	MURITIBA PAULO AFONSO POCOES RIBEIRA DO POMBAL
TV não responde ao controle remoto	• Verifique as baterias do controle remoto. • Dirija o controle remoto diretamente à lente do sensor de controle remoto.	SALVADOR SALVADOR SALVADOR SALVADOR SANTO AMARO SENHOR DO BONFIM SERRINHA
		ST0 ANTONIO JESUS

		Lista de S	ERVIÇO	os A utoriz/	ADOS		
ACRE RIO BRANCO	68-2249116	CASTELO COLATINA GILARAPARI	28-5421811 27-3722288 27-3614355	ALMENARA ANDRADAS ARAXA	33-7211234 35-37312970 34-36611132	VAZANTE VIÇOSA	34-8131420 31-38918000
ALAGOAS ARAPIRACA MACEIO PALMEIRA DOS INDIOS UNIAO DOS PALMARES	82-5222367 82-2417237 82-4213452 82-2811305	LINHARES NOVA VENECIA PINHEIROS SAO DOMINGO DO NORTE SAO GABRIEL DA PALHA	27-37521729 27-37521729 27-7651303 27-7421237 27-7271153	ARAXA ARAXA BAMBUI BARBACENA BELO HORIZONTE	34-36691869 37-33513455 34-34311473 32-33310283 31-32257262	PARÁ ABAETETUBA BELEM BELEM BELEM C. APANEMA C. APANEMA	91-37512272 91-2690400 91-2462100 91-4621100
AMAZONAS MANAUS MANAUS	92-6333035 97-66333035	SAO MATEUS VILA VELHA VITORIA	27-7631366 27-32891233 27-32233899	Belo Horizonte Belo Horizonte Belo Horizonte Betim	31-32254066 31-34420944 31-32733777 31-32733777	Castanhal Itaituba Maraba Oridos	91-37215052 93-5181545 94-3211891 93-5471671
AMAPÁ MACAPA MACAPA	96-2234869	GOIÁS Anapolis Cacu	62-3243562 62-6561811	BOM DESPACHO BOM DESPACHO CARANGOLA	37-35212906 37-35212906 37-5222511 32-37412017	PARAGOMINAS PARAUAPEBAS PORTO TROMBETAS	91-7293356 94-3461137 91-5491606
MACAPA SANTANA	96-2175934 96-2830406	CATALAO GOIANESIA GOIANIA	64-4412786 62-3531302 62-2919095	CARATINGA CASSIA CATAGUASES	33-33212379 35-35412293 32-34215321	REDENCAO SANTAREM	94-4240351 93-5235322
BAHIA Alagoinhas Barreiras	75-4211128 77-6117592	GOIANIA GOIATUBA INHUMAS	62-2292908 64-4952401 62-5111840	CAXAMBU CONGONHAS CONS LAFAIETE	35-33413661 31-37311683 31-37612871	PARAÍBA CAMPINA GRAN DE ESPERANCA	83-3212128 83-3612273
BOM JESUS DA LAPA BRUMADO CAFTITF	77-4814335 77-4412381 77-4541183	IPAMERI ITAPURANGA ITLIMRIARA	62-4511184 62-3551484 64-4310837	contagem contagem cornal farriciand	31-33912994 31-3953461 31-38411804	guarabira Iguatu .inan pessna	83-2711159 88-5810512 83-2467043
CAMACARI	71-6218288 71-6411982	JATAN	64-6314819 64-6367458	CURVELO DIVINOPOLIS	38-37213009 37-32212353	NOVA FLORESTA PATOS	83-3741014 83-4232172
CICERO DANTAS CRUZ DAS ALMAS	75-2781169 75-6212839	JUSSARA PIRES DO RIO	62-3731806 64-4611133	FORMIGA FRUTAL	37-33212868 34-34235279	SAPE SOLANEA	83-2832479 83-3633937
URUZ UAS ALIMAS ESPLANADA EUNAPOLIS	75-4271454 73-2815181	PURANGALU RIALMA RIO VERDE	62-30/1/99 62-3971320 64-6210173	GUV VALAUANES GUAXUPE GUAXUPE	35-35513891 35-35513891 35-5514124	Paraná Ampere	46-5471605
FEIRA DE SANTANA GANDU	75-2232882 73-2541664	TRIN DADE URUACU	62-5051505 62-3571285	IPATINGA ITABIRA	31-8222332 31-38316218	ANTONINA APUCARANA	41-4321404 43-4225306
ILHEUS	73-5315995 73-5311219	MARANHÃO		ITAJUBA ITAPECERICA	35-36211315 37-3411326	ARAPONGAS ASSIS CHATEAUBRIAND	43-2522882 44-5285181
IRECE ITABERABA ITABINIA	75-2512358	ACAILANDIA BACABAL PALSAS	99-5381889 99-6216370 00 6410112	ITUUTABA ITUUTABA IAMALIPA	37-32412468 34-32682131 30-30211606	ASTURGA BANDEIRANTES CAMADO MOLIDAO	44-2341213 43-5421711 44 5220070
ITAPETINGA JACOBINA	77-2613003	CAROLINA CHAPADINHA	98-7311335 98-4711364	JOÃO MONLEVADE JOÃO MONLEVADE	31-38512909 31-8521112 31-8521112	CASCAVEL CASCAVEL CIANORTE	45-2254005 44-6292842
JEQUIE JUAZEIRO	73-5254141 74-6116456	CAXIAS CODO	99-5212377 99-6611277	JOÃO PINHEIRO JUIZ DE FORA	38-35611327 32-32151514	CURITIBA CURITIBA	41-3334764 41-2648791
JUAZEIRO MURITIBA	74-6111002 75-4241908	COELHO NETO IMPERATRIZ	98-4731351 99-5244969	LAGOA DA PRATA LAGOA SANTA	37-2611908 31-6812311	DOIS VIZINHOS FOZ DO IGUACU	46-5361490 45-5233029
PAULO AFONSO POCOES	75-2811349 77-4311523	PRES. DUTRA SAO JOSE DE RIBAMAR	99-6631815 98-2241581	LAVRAS MANHUACU	35-38219188 33-3314735	FOZ DO IGUACU FRANCISCO BELTRAO	45-5234115 46-5233230
RIBERA DO POMBAL SALVADOR	75-2761853 71-2473659	SAD LUIS	98-2323236	MONTE CARMELO MONTE SANTO DE MINAS	34-38422082 35-35911888	GOIO-ERE GUARAPUAVA	44-5221446 42-6235325
SALVADOR	71-2072791	MATO GROSSO Alta fioresta	66-5212460	MONTES CLAROS MIJRIAF	38-32218925	IBAITI IBIPORA	43-5461162 43-2581863
SANTO AMARO SENHOR DO BONFIM	75-2413330 74-5413143	ALTO ARAGUAIA BARRA DO GARÇAS	66-4811726 66-4011438	MUZAMBINHO NANUQUE	35-5712419 33-36212165	IRATI LAPA	42-4221337 41-6222410
SERRINHA STO AN TONIO JESUS	75-2611794 75-6314470	CACERES CUIABA	65-2234760 65-6230421	Nova Lima Oliveira	31-35412026 37-33314444	LOANDA LONDRINA	44-4252053 43-33241002
Valenca Vitoria da conquista	75-6413710 77-4241183	LUCAS DO RIO VERDE MIRASSOL D'OESTE	65-5491333 65-2411716 65 2411716	PARA DE MINAS PARACATU	37-32316369 38-36711250	MAL CANDIDO RONDON MANDAGUARI	45-2541949 44-2331335
CEARÁ Brejo Santo	88-5310133	PUNIES E LAUEKDA PRIMAVERA DO LESTE RONDONOPOLIS	66-4981682 66-4981682 66-4233888	PASSUS PATOS DE MINAS PATROCINIO	35-35214342 34-38222588 34-38311531	Mahinga Medianeira Nova esperanca	44-2264520 45-2642580 44-2524705
FORTALEZA IBIAPINA	85-25/3155 88-6531223	SINOP SORRISO	66-5311473 66-5441443	PIRAPORA PITANGUI	38-37414197 37-32714101	nova londrina. Palmeira	44-4322991 42-522455
IGUATU JUAZEIRO DO NORTE	88-5810512 88-5112667	TANGARA DA SERRA	65-3261431	PIUNHI POÇOS DE CALDAS	37-33714632 35-3722531	PALMEIRA PALOTINA	42-2523006 446-495131
OROS SOBRAL	88-5841271 88-6110605	MATO GROSSO DO SUL Amambai	67-4811543	POÇOS DE CALDAS POUSO ALEGRE	35-37224448 35-34212120	PARANAGUA PARANAVAI	41-4225804 44-4234711
DISTRITO FEDERAL Brasilia Gama	61-2269898	CORUMBA CORUMBA DOURADOS	67-2313923 67-2313923 67-4217117 67 44217117	SAD JOÃO DEL REI SAO SEBASTIAO PARAISO SAO SEBASTIAO PARAISO	32-33718306 32-33718306 35-5313094	PEROLA PENDLA PONTA GROSSA	42-2242/00 44-6361419 42-2226590
TAGUATINGA	61-3526655	NAVIRAI NOVA ANDRADINA	67-4612486 67-4413851	SETE LAGOAS	31-7713307 37-32811258	SANTA FE SANTA FE SAO JORGE D'OESTE	44-2471147 46-5341305
ESPÍRITO SANTO Alegre Aracriiz	28-5526349 27-32561251	PONTA PORA RIO BRILHANTE TRFS I AGNAS	67-4314313 67-4527950 67-5212007	TIMOTEO TRES CORACOES LIRA	31-38482728 35-32312493 32-3532367	SAO JOSE DOSAO PINHAIS SAO MIGUEL DO IGUACU STO ANTONIO PI ATINA	41-2822522 45-5651429 43-5341809
BARA S FRANCISCO BARRA S FRANCISCO CACH DO ITAPEMIRIM	27-37321142 27-37562245 28-35219372	MINAS GERAIS ALFENAS	35-32923911	UBERABA UBERLANDIA VARGINHA	34-33332520 34-33332520 34-32123636 35-32227889	TOLEDO UMUARAMA WENCESLAU BRAZ	45-2522471 44-6231233 43-8223066

		(ľ						
		1									
	1			ļ		(ſ	C	1	
				ĺ		i	ì			5	
	ì	Ì	2)	1)		1))	

	E SPECIFICA	ações Técnic	SAS	
	14PT3131	14PT4131	20PT3331	20PT4331
Sistema				
AUTO	•	•	•	•
PAL-M	•	•	•	•
PAL-N	•	•	•	•
NTSC	•	•	•	•
PAL-BG Playback	•	•	•	•
Alimentação				133
90 a 255V Automático	•	•	•	•
50/60Hz	•	•	•	•
Consumo aprox.	36W	38W	46W	48W
Consumo em Stand-by (220 V)	< 3W	< 3W	< 3W	< 3W
Tubo de Imagem				300
Flat Square	14"	14"	20"	20"
Tamanho do Tubo	36 cm	36 cm	51 cm	51 cm
Diagonal visual aprox.	33 cm	33 cm	48 cm	48 cm
Recepção de canais				
VHF/UHF (2 ao 69)	•	•	•	•
TV a Cabo (1 ao 125)	•	•	•	•
Conexões traseiras				
Entradas				
Áudio e Vídeo	1x (mono)		1x (mono)	1x (estéreo)
Componente de Vídeo (CVI)				•
Antena 75 Ohms via tomada F	•	•	•	•
Saídas				
Áudio e Vídeo				1x (estéreo)
Conexões Frontais				
Entradas				
Áudio e Vídeo		1x (estéreo)		
Saída Fone de ouvidos		•		
Indicador de Stand-by				
Luz verde no painel frontal	•	•	•	•
Saída de Áudio	1 x 3W	2 x 3W	1 x 3W	2 x 3W
Dimensões aprox. LxAxP (cm)	36 x 36 x 37	45 x 35 x 38	49 x 47 x 48	59 x 45 x 48
Peso aprox. (Kg)	9 Kg	10 Kg	17 Kg	17 Kg
Gabinete	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Acessórios				
Controle Remoto	•	•	•	•
Pilhas tipo AA	•	•	•	•
Adaptador 75/300 Ohms	•	•	•	•
Antena lelescópica	•	•		

Nota :Para a Tensão de Operação, Freqüência, Consumo e Número de Versão, consulte o número de tipo na parte traseira do aparelho.

CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

este aparel ho é garantido pela philips da amazônia indústria eletrônica litda, por um período Superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, Além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

- A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA ITDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTE APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE CERTIFICADO.
- ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
- A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUCÕES.
- B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS. CI O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGÍA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC) DE CARACTERÍSTICAS
- DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO. D) O NÚMERO DE SÉRIE OUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/ RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS, AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/ OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.
- 6) ESTE PRODUTO TEM GARANTIA INTERNACIONAL O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS. LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/ OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTE TIPO DE MODIFICAÇÃO.

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita) ou escreva para Rua Verbo Divino, 1400 - 5° andar - CEP 04719-002 Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br

Horário de atendimento: de sequnda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00 h.

ue segurida a sexta-rena, uas vo.ou as zo.ou di, aos sabatus tas vo. Para atendimento fora do Brasil contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service Beukenlaan 2

5651 CD Eindhoven

The Netherlands



20/NUL

3100 102 57942

701 02 03

.2302ARATJA A SOTIALUS OAT23 JAUNAM AT230 200A0 20

4. Instruções Mecânicas

Índice deste Capítulo:

- 1. Remoção da tampa traseira
- 2. Posição de Serviço do Painel Principal
- 3. Montagem da tampa traseira

4.1 Remoção da tampa traseira

- 1. Remova todos parafusos de fixação da tampa traseira.
- 2. Agora puxe a tampa traseira para trás para removê-la.

4.2 Posição de Serviço do Painel Principal

- 1. Desconecte o passa-fio do cabo de alimentação.
- Remova o painel principal, empurrando as duas travas do centro para fora [1]. Ao mesmo tempo puxe o painel do CRT [2].
- 3. Se necessário desconecte a bobina desmagnetizadora remo vendo o cabo (vermelho) do conector 0212.
- 4. Mova o painel um pouco para a esquerda e gire-o 90 graus [3], com os componentes na direção do CRT.

4.3 Montagem da tampa traseira

Antes de montar a tampa traseira, faça as seguintes checagens:

- 1. Cheque se o cabo de força está montado corretamente em seus suportes e guias.
- 2. Re-coloque o passa-fio do cabo de força no gabinete.
- 3. Cheque se todos os cabos estão posicionados em sua posição original.



Figura 4-1 Posição de Serviço

5. Modos de Serviço, Códigos de Erro e Localização de Falhas

Índice:

- 1. Pontos de teste.
- 2. Modos de Serviço.
- 3. Problemas e Dicas de Solução (relativo ao CSM).
- 4. ComPair.
- 5. O Procedimento do LED Piscando.
- 6. Proteções.
- 7. Dicas de Reparo.

5.1 Pontos de teste

O chassis é equipado com pontos de teste impressos na PCI. Nos esquemas elétricos os pontos de teste são identificados com uma caixa retangular ao redor das indicações Fxxx ou Ixxx.

Tabela 5-1 Visão Geral dos pontos de teste

Ponto de Teste	CIRCUITO	DIAGRAMA
Fxxx, Ixxx	POWER SUPPLY	A1
Fxxx, Ixxx	Deflection	A2
Fxxx, Ixxx	TUNER & IF	A3
Fxxx, Ixxx	VIDEO PROCESSING	A4
Fxxx, lxxx	AUDIO PROCESSING	A5
Fxxx, lxxx	AUDIO AMPLIFIER + MONO SOUND PROCESSING	A6
Fxxx, Ixxx	FRONT IO + FRONT CONTROL + HEAD- PHONE	A7
Fxxx, Ixxx	DVD POWER SUPPLY	A9
Fxxx, Ixxx	CRT PANEL	B1

Realize as medições sob as seguintes condições:

- Modo Padrão de Ajuste de Serviço.
- Vídeo: Sinal de barras colorido.
- Áudio: 3 kHz esquerdo, 1 kHz direito.

5.2 Modos de Serviço

Modo Padrão de Serviço de Ajuste (SDAM) oferece vários recursos ao técnico de serviço.

Existe também a opção de uso do ComPair, uma interface de hardware entre o PC (veja requerimentos) e o chassis do TV. Ele oferece a habilidade de um troubleshooting estruturado, leitura dos códigos de erro e da versão do software para todos os chassis. Requerimentos: Para rodar o ComPair, a configuração mínima é, processador 486, windows 3.1 e drive de CD-ROM. Um processador Pentium e Windows 95/98 são preferíveis (veja também paragrafo 5.4).

Tabela 5-2 Grupo SW (Software)

SW Cluster	Nome do Software	Tipo UOC	Variação UOC	Caract. especiais
L3SLM1	L03LM1 x.y	TDA9370	Tamanho 55K ROM	Trinorma mono
L3SLM1	L03LM1 x.y	TDA9377	Tamanho 55K ROM	NTSC mono
L3SLM1	L03LS1 x.y	TDA9370	Tamanho 55K ROM	Trinorma BTSC SAP Stereo
L3SLM1	L03LS1 x.y	TDA9377	Tamanho 55K ROM	NTSC BTSC SAP Stereo
Abreviações Stereo não-d	nos nomes dos s Bx and S = Stere	softwares: L = eo dBx.	Latam, M =	Mono, N =

5.2.1 Modo Padrão de Ajuste de Serviço (SDAM)

Propósito

- Mudar opções de Configuração.
- Criar um valor pré-definido para obter os mesmos resultados de medição como neste manual.
- Mostrar/ Limpar o buffer de Código de Erro.
- Para sobrepor proteções SW.
- Realizar ajustes.
- Iniciar o procedimento de LED piscando.

Especificações

- Frequência de Sintonia : 61.25 MHz (Canal 3) para aparelhos NTSC/PAL-M (LATAM).
- Sistema de Cores:PAL-M para LATAM BI/TRI/QUADRI-NORMA.
- Todos valores de imagem em 50 % (brilho, contraste, cor, matiz).
- Grave, agudo e balanço em 50 %; volume em 25 %.
- Todos os serviços em modo não-amigável (se presente) estão desabilitados, como:
 - (sleep) timer,
 - trava para pais/filhos,
 - tela azul,
 - modo hotel/hospitaleiro
- desligamento automático (quando nenhum sinal de vídeo 'IDENT' é recebido para 15 minutos),
- skip / blank para os pré-ajustes não favoritos/ canais,
- auto salvamento de pré-ajustes pessoais,
- time-out do menu automático do usuário.
- Contador de horas de operação.
- Versão do Software.
- Configuração de Opções.
- Leitura e apagamento do buffer de erro.
- Ajustes de Software.

Como entrar no SDAM

Use um dos seguintes métodos:

- Use um controle remoto comum do usuário e digite o código '062596' diretamente seguido pelo botão 'M' (menu) ou
- Temporariamente curto circuite o jumper 9257 e o pino 4 de 7200 na portadora mono (veja Fig.8-1) e ligue a alimentação AC. Então pressione o botão de liga (remova o curto depois da inicialização).

 Cuidado: Entrando no SDAM por curto-circuito no jumper 9257
 e o pino 4 de 7200 sobrecarregaremos a proteção +8V. Faça isto apenas durante um período curto. Quando executando esta tarefa o técnico deve saber exatamente que está fazendo, porque esta ação poderá danificar o aparelho.

• Ou via ComPair.

Após entrar no SDAM, a seguinte tela estará visível, com o S no canto superior direito para identificação.

L	L	L	L			Α	А	Α	в	С	D		х		Υ														s
Е	R	R		Х	Х		х	х		Х	х		х	Х		х	Х												
0	Ρ			х	х	х		х	х	х		х	х	х		х	х	х		х	х	х		х	х	х	Х	х	х
c	ï	F	Δ	R															с	ī.	F	Δ	R		?				
õ	P	Ŧ	ï	0	Ν	s													>	-	-	~			•				
Ā	ĸ	в		-		-													>										
т	υ	Ν	Е	R															>										
N	н	L	т	Е		т	ο	Ν	Е										>										
G	Е	0	М	Е	т	R	Υ												>										
Α	U	D	Т	ο															>										

- LLLL. Este é o contador de horas de operação. Conta as horas de operação normais, e não as horas do standby.
- AAABCD-X.Y. Este é o software de identificação do microcontrolador principal:
 - A = nome do projeto (L03).
- B = região: E = Europa, Uma = Ásia Pacífica, U = NAFTA, L = LATAM.
- C = Característicase diversidade de software: N = stereo non-DBX, S = stereo dBx, M = mono, D = DVD
- D = Idioma e número de grupo.
- X = número da versão de software principal.
- Y = número da versão de sub-software.
- S Indicação do modo atual. S= SDAM= Modo Padrão de Ajuste de Serviço.
- ERR. Buffer de erro. Cinco erros possíveis.
- Bytes de opção. Sete códigos possíveis.

• CLEAR. Limpa o conteúdo do Buffer de Erro. Selecione o item de menu Clear e aperte a tecla direita do cursor. O conteúdo do Buffer de Erro será limpo.

- Opções. Para atribuir os Bytes de Opção. Veja capítulo 8.3.1 para uma descrição detalhada.
- AKB. Loop de Corrente de Preto: Desabilitado (0) ou habilitado (1) (AKB = Auto Kine Bias).
- Tuner. Para ajustar o Tuner. Veja capítulo 8.3.2 para descrição detalhada.
- Balanço de branco. Para ajustar o balanço de branco. Veja capítulo 8.3.3 para descrição detalhada.
- Geometria. Para alinhar a geometria de conjunto. Veja capítulo 8.3.4 para uma descrição detalhada.
- Áudio. Nenhum ajuste de áudio é necessário neste aparelho.
 Como navegar

 No modo SDAM, selecione itens de menu com a tecla CIMA/ BAIXO do cursor no controle remoto. O item selecionado será realçado. Quando todos itens de menu não encaixam na tela, mova a tecla CIMA/BAIXO do cursor para exibir o próximo /prévio menu.

- Com as teclas DIREITA/ESQUERDA do cursor, é possível:
 - Ativar o item do menu selecionado.
 - Mudar o valor do item do menu selecionado.
 - Ativar o submenu selecionado.
- Quando você pressiona o botão de MENU, o aparelho irá para o menu normal do usuário (com o modo SDAM ainda ativo no fundo). Para retornar ao menu SDAM pressione o botão OSD / STATUS.
- Quando você pressiona o botão de MENU num submenu,você voltará ao menu anterior.

Como armazenar as configurações

Para salvar as configurações, deixe o SDAM apertando a tecla StandBy do controle remoto.

Como sair

Coloque o aparelho em STANDBY pressionando o botão power no controle remoto (removendo o cabo de alimentação, o aparelho voltará no SDAM quando energia for re-aplicada). O buffer de erro não estará limpo.

5.3 Dicas para resolução de Problemas

5.3.1 Problemas de Imagem

Nota: Os problemas descritos a seguir estão todos relacionados com configurações do TV. Os procedimentos para alterar os valores (ou Status) das diferentes configurações serão descritos.

Sem cores/ ruído na imagem

Cheque linha do CSM 5. Instalado o sistema do cor errado. Para mudar o valor:

1. Pressione o botão MENU no controle remoto.

- 2. Selecione o sub menu INSTALLATION.
- Selecione e altere o ajuste de sistema até que imagem e o som estejam corretos.
- 4. Selecione o Item de Menu STORE.

Cores erradas/ imagem instável

Cheque linha do CSM 5. Sistema de cor Errado instalado.Para mudar o valor:

- 1. Pressione o botão de MENU no controle remoto.
- 2. Selecione o sub menu INSTALLATION.
- 3. Selecione e mude o valor de SYSTEM até que a imagem e som estejam corrigidos.
- 4. Selecione STORE no menu.

Imagem muito escura ou muito brilhante

Aumentar / diminuir o BRILHO e /ou o valor do CONTRASTE quando:

- A imagem melhora depois de ter pressionado o botão de ' Smart Picture' no controle remoto.
- A imagem melhora depois de ter ligado Modo de Serviço de Cliente - CSM

O novo valor de preferência 'Pessoal' é automaticamente armazenado.

Linha Branca ao redor de elementos de imagem e texto Diminua valor SHARPNESS quando:

• A imagem melhora depois de ter pressionado o botão de "Smart Picture" no controle remoto.

O novo valor de preferência 'Pessoal' é automaticamente armazenado.

Imagem chuviscada

- Ausência ou sinal de antena ruim. Conecte um sinal de antena apropriado.
- Antena não conectada. Conecte a antena.
- Nenhum canal / pré-ajustado está armazenado neste número de programa. Vá ao menu INSTALL e armazene um canal apro priado neste número de programa.
- O tuner está com defeito (neste caso a linha de CÓDIGOS conterá o número de erro 10). Cheque o tuner e o reponha / repare se necessário.

Imagem chuviscada e/ou instável

• Está recebendo um sinal decodificado ou embaralhado.

Imagem preto e branco

Aumente o valor de COR quando:

• A imagem melhora depois você tem pressionado o botão "Smart Picture" no controle remoto.

O novo valor de preferência 'Pessoal' é automaticamente armazenado.

Texto de Menu não bastante definido

Diminua o valor de CONTRASTE quando:

A imagem melhora depois de ter pressionado o botão "Smart

Picture" no controle remoto.

O novo valor de preferência 'Pessoal' é automaticamente armazenado.

5.3.2 Problemas do Som

Nenhum som ou som muito alto (depois mudança de canal / enquanto muda canal)

Aumente / diminua o nível de VOLUME até quando o volume estiver OK depois de ter ligado CSM. O novo valor de preferência 'Pessoal' é automaticamente armazenado.

5.4 ComPair

5.4.1 Introdução

ComPair (Reparo Auxiliado por Computador) é uma ferramenta de serviço para produtos Eletrônicos Philips. ComPair é um desenvolvimento do DST Europeu (controle remoto de serviço), que permite diagnosticar mais precisa e rapidamente. ComPair tem três grandes vantagens :

- ComPair ajuda para que se possa realizar o reparo no chassis rapidamente e guiar sistematicamente o técnico através dos procedimentos de reparo.
- ComPair permite um diagnóstico muito detalhado (no nível I2C) e está portanto capaz de indicar com exatidão áreas de problema. O operador não precisa saber nada sobre comandos I2C porque ComPair se encarrega disto.
- ComPair acelera o tempo de reparo uma vez que pode se comunicar automatiamente com o chassis (quando o micro processador está trabalhando) e toda informação de reparo está diretamente disponível. Quando ComPair é instalado juntamente com o "Searchman " do chassis defeituoso, esquemas e PWBs podem ser acessados por um simples clique de mouse.

5.4.2 Especificações

ComPair consiste de um programa baseado no Windows e uma interface entre PC e o produto (defeituoso). A interface do ComPair é conectada ao PC via cabo serial ou RS232.

No caso do chassis L03, a interface do ComPair e a TV se comunicam via cabo bi-direcional de serviço via conector de serviço (localizado no painel Principal, veja também figura 8-1D). O programa de encontrar falhas do ComPair é capaz de determinar o problema do televisor defeituoso. ComPair pode juntar informação do diagnóstio em dois caminhos:

- Automático (por comunicação com o televisor): ComPair pode automaticamente ler todo o conteúdo do buffer de erro. Diagnóstico é feito no nível de I2C. ComPair pode enviar e receber comandos I2C ao microcontrolador do televisor. Desta Forma, é possível ao ComPair comunicar-se (leitura e escrita) com dispositivos no barramento I2C da TV.
- Manualmente (ao perguntar a você): Diagnóstico Automático é unicamente possível se o microcontrolador do televisor está trabalhando corretamente e para uma certa extensão. Quando não é o caso, ComPair guiará você através da árvore de falhas e perguntas (ex. A tela apresenta imagem? Selecione a resposta correta: YES / NO) e mostrando exemplos (ex. Meça pontoteste F001 e selecione a onda que o osciloscópio apresenta). A resposta será um link (ex. texto ou uma forma de onda) que o levará para próximo estágio do processo de identificação de falhas. Por uma combinação de diagnóstico automático e uma questão interativa / procedimento de resposta, ComPair indicará a solução da maioria dos problemas num caminho efetivo e rápido.

Além da descoberta de falha, ComPair fornece alguns recursos adicionais como:

- Up ou downloading de pré-ajustes.
- Administração de listas de pré-ajustes.
- Emulação da Ferramenta de Serviço do revendedor (DST).
- Se ambos ComPair e SearchMan (Manual de Serviço Eletrônico) estão instalados, todos os esquemas e o PWBs do aparelho estão disponíveis no hyperlink apropriado.
 Exemplo: Meça a tensão DC no capacitor C2568 (esquema/ Painel) no mono Painel.
- Pressione no hyperlink 'Painel' para automaticamente mostrar o PWB com um capacitor C2568 realçado.
- Pressione no hyperlink 'Esquemático' para mostrar a posição do capacitor realçado.

5.4.3 Como conectar o ComPair

- Primeiramente instale o software de navegador do ComPair (veja o Cartão de Referência Rápido para instruções de instalação).
- Conecte o cabo de interface RS232 entre porta serial (COM) de seu PC e o conector de PC (marcado com 'PC') da interface do ComPair.
- Conecte o cabo de alimentação ao conector de alimentação (marcado com 'POWER 9V DC') na interface do ComPair.
- 4. Desligue a interface ComPair.
- 5. Desligue a televisor (remova cabo).
- Conecte o cabo de interface do ComPair entre o conector traseiro da interface do ComPair (marcada com 'I2C') e conec tor ComPair na portadora mono (veja figura 8-1 sufixo D).
- Ligue o adaptador de força AC na saída ligue a interface. Os LEDs verde e vermelho acendem ao mesmo tempo. O LED vermelho apaga depois aprox. 1 segundo enquanto o LED verde aceso.
- 8. Comece o programa ComPair e leia o capítulo de 'introdução'.



Figura 5-2 Conexão ComPair

5.4.4 Componentes do ComPair

- kit de Início ComPair + software do SearchMan32 e interface do ComPair32 (excluindo transformador);
- Interface ComPair (excluindo transformador);
- Kit com software de inicialização ComPair32 (versão de registro);
- Kit com software de inicialização SearchMan32;
- CD ComPair32 (atualizado);
- CD SearchMan32 (atualizado);
- Cabo de interface ComPair;

5.4.5 Buffer de Erro

O buffer de códigos de erro contém todos os erros detectados desde de a última vez que buffer foi apagado. O buffer é escrito de esquerda para direita. Quando um erro ocorre que não está ainda no código de erro do buffer, é escrito no lado esquerdo e todos outros erros se movem uma posição à direita.

5.4.6 Como ler o Buffer de Erros

Você pode ler o Buffer de erros de 3 formas:

- Na tela via o SDAM (unicamente se você tem imagem). Exemplos:
 - ERROR: 0 0 0 0 0 : Nenhum erro detectado
 - ERROR: 6 0 0 0 0 : Código de Erro 6 é o último e único erro detectado
 - ERROR: 9 6 0 0 0 : Código de Erro 6 foi primeiro detectado e código de erro 9 é o último (o mais novo) erro detectado
- Via procedimento de LED piscando (quando não existe

imagem). Veja próximo parágrafo. • Via ComPair.

5.4.7 Como limpar Buffer de Erro

O buffer de código de erro é limpo nos seguintes casos:

- Ativando CLEAR no menu SDAM :
- Se o conteúdo do buffer de erro não for mudado em 50 horas, ele se reseta automaticamente.

Nota: quando saindo do SDAM desconectando da tomada, o buffer de erro não é limpo.

5.4.8 Códigos de Erro

Em caso de falhas não-intermitentes, limpe o buffer de erro antes de começar o reparo. Assim, asseguramos que códigos de erro antigos não estarão presentes.

Se possível, cheque o conteúdo do buffer de erro. Em algumas situações, um código de erro é o resultado de outro código de erro e não uma causa real (ex. uma falha na detecção do circuito de proteção pode também conduzir para uma falha de proteção).

Tabela 5.3 - Tabela de Códigos de Erros

Erro	Dispositivo	Descrição	Verifique	Diagrama
		do erro	item	
0	Não Aplicável	Sem erro	-	-
1	Não Aplicável	Proteção Raio-X	-	-
		(USA)		
2	Não Aplicável	Proteção	7421, 7422, 7423,	A2
		Horizontal		
3	Não Aplicável	Proteção	7461,7462,7463,	A2
		Vertical	7464,7465,7466	
4	AN5891K &	Ident. de erro	7821 (IC Tom),	A5
	AN5829S	I2C do Controle	7841	
		de tom e proces-		
		sador de áudio		
5	TDA93XX	POR3.3V / 8V	7200, 7541, 7491,	A4, A1
		Proteção	7493,7496	
6	I2C Bus	Erro geral no	7200, 36024, 3605	A4
		I2C Bus		
7	Não Aplicável	-	-	-
8	Não Aplicável	Proteção E/W	-	-
		(Tela grande)		
9	M24C16	NVM erro de	7641, 3641,	A4
		identificação I2C	3642, 3643	
10	Tuner	Tuner I2C - Erro	1000, 3003,3004	A3
		de identificação		
11	Não Aplicável	Proteção "Black	3313,7307,7308,73	B1
		current loop"	09,7310,7311,7312,	
			7313,7314,7315,73	
			16,7317,7318,CRT	
12	Não Aplicável	MAP I2C erro de	-	-
		identificação (USA)		
13	Não Aplicável	VC I2C erro de	-	-
		identificação		
		(Eu)		
14	Não Aplicável	DVD I2C erro de	-	-
		identificação		

5.5 Procedimento do LED Piscando

Por este procedimento, pode-se visualizar conteúdo do buffer de erro pelo LED frontal. Isto é especialmente útil quando não há imagem.

Quando entra-se no SDAM, o led piscara o conteúdo do buffer de erro.

- n piscadas curtas (n = 1 14), o quando todos os códigos de erro são exibidos, a seqüência termina com uma piscada de 3 seg. do LED, o a seqüência começa outra vez.
 Exemplo de buffer de erro: 12 9 6 0 0 Depois de entrar no SDAM:
- 12 piscadas curtas seguidos de uma pausa de 3 s,
- 9 piscadas curtas seguidos de uma pausa de 3 s,
- 6 piscadas curtas seguidos de uma pausa de 3 s,
- 1 piscada longa de 3 s para finalizar a sequência,
- a seqüência começa outra vez.

5.6 Proteções

Se uma situação de falha é detectada um código de erro será gerado e se necessário o aparelho entrará em modo de proteção. O LED vermelho piscará em uma frequência de 3 Hz indicando o modo de proteção. Em alguns casos de erro, o microprocessador não coloca o aparelho no modo de proteção. Os códigos de erro do buffer de erro podem ser lidos via o menu de serviço (SDAM) ou procedimento de LED piscando ou via ComPair.

Para obter um diagnóstico rápido, o chassis tem um modo de serviço implementado:

 O Modo Padrão de Ajuste de Serviço (SDAM). Início e ajuste de uma forma pré-definida e ajuste do aparelho via menu e com a ajuda de padrões de teste.

5.7 Dicas de Reparo

Seguem alguns sintomas de falha, seguidos por uma dica de reparo.

- Aparelho está apagado com um som intermitente.
 'Alimentação' está disponível. Som intermitente para quando dessoldando L5563, significando que problema está na linha 'MainSupply'. Nenhuma tensão de saída do LOT, nenhuma deflexão horizontal. Razão: transistor de linha 7421 está defeitu oso.
- Aparelho está apagado e sem som. Cheque a alimentação IC 7520. Resultado: tensão nos pinos 2, 6, 7, 9 e 11 estão acima de 180 V e pino 14 está em 0 V. A razão porque a tensão nestes pinos está tão alta é que o driver de saída (pino 11) tem uma carga aberta. Por isso o MOSFET 7521 não é capaz de chavear. Razão: resistor de retorno 3523 está defeituoso. Atenção: cuidado com a medição na porta 7521; a impedância ohmica é muito alta e pode facilmente ser danificada! (primeiro conecte o terra do equipamento de medição, e então a porta).
- O aparelho está em um modo intermitente e desliga após 8s. LED piscando (aparelho no modo do SDAM) indica erro 5. É improvável que as proteções 'POR' e '+8V apareçam ao mesmo tempo, então, meça primeiramente o '+8V'. Se esta tensão não existe, cheque os transistores 7491 e 7496.
- Aparelho funciona de forma intermitente. Aparelho está em modo de sobre-corrente; cheque o secundário (opto coupler 7515) e a tensão 'MainSupply'. Sinal 'Stdby_con' deve ser de lógica baixa sob condições de operação normais e vai para alto (3.3 V) no standby e em condições de falha.
- Aparelho liga, mas sem imagem nem som. A tela está com chuviscos, mas o OSD e outros menus estã o ok. Procedimento de LED piscando indica erro 11, assim problema é esperado no tuner (pos. 1000). Cheque presença de tensão de alimentação. Como 'Vlotaux+5V' nos pinos 5 e 7 estão ok, 'VT_supply no pino 9 é que falha. Conclusão: resistores 3449 e 3450 estão defeituosos.