Indicador de pesagem WT3000-I-Pro



Manual Técnico



Soluções Globais em Sistemas de Pesagem

Obrigado por escolher a WEIGHTECH!

Agora, além de adquirir um equipamento de excelente qualidade, você contará com uma equipe de suporte ágil, dinâmica e diferenciada para resolver todos os problemas que surgirem durante o uso de seu novo equipamento.

Antes de utilizar o seu **Indicador de Pesagem WEIGHTECH WT3000-I PRO** pela primeira vez, leia atentamente este manual. Você também poderá adquirir informações adicionais sobre este e todos os demais produtos do catálogo WEIGHTECH no website <u>www.weightech.com.br.</u>

SUMÁRIO

1.	CAR	ACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4
2.	RECO	OMENDAÇÕES GERAIS	4
3.	FUN	ÇÕES DAS TECLAS	5
4.	SELE	ÇÃO DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	6
5.	OPEI	RAÇÃO	6
5	5.1.	CARREGANDO A BATERIA	7
5	5.2.	ZERO MANUAL	7
5	5.3.	Função de Tara	7
5	5.4.	Acumulação de peso	7
6.	CON	FIGURAÇÕES DO USUÁRIO	8
e	5.1.	COFIGURAÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO;	8
e	5.2.	COFIGURAÇÃO DE SINAL SONORO DO TECLADO;	8
e	5.3.	Cofiguração de <i>backlight</i> ;	9
e	5.4.	COFIGURAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR DE PESO PARA A FUNÇÃO CHECKWEIGHER;	0
e	5.5.	COFIGURAÇÃO DO LIMITE INFERIOR DE PESO PARA A FUNÇÃO CHECKWEIGHER;	0
e	5.6.	COFIGURAÇÃO DE DATA E HORA DO RELÓGIO INTERNO DO INDICADOR;	0
e	5.7.	Cofiguração de cor do <i>backlight</i> do <i>display;</i> 1	1
7.	COM	IUNICAÇÃO SERIAL E IMPRESSÃO1	2
7	7.1.	TRANSMISSÃO CONTÍNUA1	2
7	7.2.	IMPRESSÃO1	3
	7.2.1	l. Usando a impressora Zebra TLP28441	3
	7.2.2	2. Configuração da impressora1	3
	7.2.3	3. Configurando o indicador:1	4
	7.2.4	1. Conexões na Zebra1.	4
	7.2.5	5. Protocolo para utilização com impressora matricial1	5
	7.2.6	5. Conexões para impressora matricial1	5
	7.2.7	7. Tecla de impressão1.	5
8.	CON	EXÃO DA CÉLULA DE CARGA1	6

	8.1 Confecção do cabo da célula de carga para conectar ao indicador (uso de conector circular	
	fêmea 5 pinos)	17
9.	CONFIGURAÇÃO DE CAPACIDADE, DIVISÃO E TRANSMISSÃO SERIAL	18
10.	CALIBRAÇÃO	25
11.	ACESSO AO VALOR INTERNO DO CONVERSOR A/D	26
12.	MENSAGENS DE ERRO	27
13.	ENDEREÇOS WEIGHTECH	28

1. Características técnicas

Precisão	Classe III, até 10.000 divisões.
Velocidade de amostra	80 vezes/segundo
Resolução interna	1/400.000
Resolução externa	1/10000
Sensibilidade da célula	1 até 20mV/V
Número máximo de células	4 células de 350 Ω
Divisões programáveis	1, 2, 5, 10,20 e 50
Interfaces de comunicação	RS232 (Baud Rate 2400 ou 9600), (8 data bits, 1 start bit, 1 stop bit).
Alimentação elétrica	Fonte interna, entrada 110 ou 220 VAC. (Bateria interna recarregável de 6 v/4Ah).
Autonomia	Até 40h (usando uma célula de carga)
Temperatura de operação	-5 a 40ºC
Temperatura de armazenamento	-20 a 50ºC

2. Recomendações gerais

- Observar se a tensão de alimentação da rede elétrica é a mesma tensão selecionada através dos conectores ligados ao transformador dentro do indicador.
- O indicador não deve ficar exposto diretamente à luz solar intensa.
- Deve ser utilizado em lugar plano e bem nivelado.
- A rede elétrica deve ter aterramento.
- Não pode ser utilizado em área classificada com risco de explosão.
- Não limpar o indicador com produtos corrosivos.
- Desligar o indicador quando for conectar com outros dispositivos.
- Desligar o indicador quando for conectar a célula de carga.
- Após a execução de qualquer alteração nos parâmetros protegidos pelo jumper JP1 o mesmo deve ser colocado na posição "OFF".

3. Funções das teclas

Ψ	Liga e desliga a balança.
-\$	 Desconta o valor da tara e passa a indicar peso líquido. Ao ser pressionado novamente, a tara é cancelada e a balança volta a mostrar o peso bruto atual.
→0←	Zera a balança.
← MODE	 Utilizada para acendimento manual do <i>backlight</i> do <i>display</i> (pressionando por 2 segundos, o <i>display</i> apaga ou ascende). Inicia um novo calculo de peso quando o indicador estiver operando em modo de pesagem de animais vivos (F=3).
	 Mostra no display o número de pesagens acumuladas e o peso total acumulado. Enquanto o valor acumulado estiver sendo exibido pressione a tecla →0+ para zerar o valor acumulado.
	 Acumula o peso atual, imprime e mostra no <i>display</i> o número de pesagens acumuladas e o peso total acumulado.

4. Seleção de tensão de alimentação

Para selecionar a tensão de alimentação do indicador é preciso utilizar os conectores ligados ao transformador na parte interna do equipamento.

Observe as figuras abaixo.

Equipamento selecionado para funcionar em 220Vca:



Equipamento selecionado para funcionar em 110Vca:



Importante: Ao mudar a tensão de alimentação do equipamento, deve-se remover o adesivo de identificação localizado no cabo de força e aplicar o novo adesivo com a indicação correta da tensão de alimentação.

5. Operação

Para ligar o indicador pressione a tecla . Ao ligar, o indicador executa o auto teste indicando de "000000" a "9999999", mostra a data, a hora e a versão do *"firmware*" e entra em modo de pesagem.

Se o indicador estiver na faixa de peso-morto, ele zera automaticamente. Caso contrário, exibirá a mensagem "ERR 2", que significa que havia algum objeto na plataforma de pesagem antes de ligar o indicador.

5.1. Carregando a bateria

Para carregar a bateria, ligue a fonte na energia elétrica, observando o valor de tensão de alimentação (110V ou 220V).

O período de recarga da bateria é de oito horas.

Importante: A tensão de alimentação do equipamento é selecionada por meio de conectores que se encontram na parte interna do indicador.

5.2. Zero Manual

Utilize a tecla $\rightarrow 0 \leftarrow$ para zerar o indicador.

Obs.: Atua até 4% da capacidade máxima.

5.3. Função de Tara

Ao pressionar a tecla \rightarrow , o indicador desconta o valor de peso indicado no							
display. A função de tara é utilizada para descontar o peso de recipientes em geral.							
Para ativar a função de tara pressione a tecla quando o indicador estiver							
mostrando um peso estável. Para cancelar a tara basta apertar a tecla (não é							
preciso retirar o peso da plataforma).							

Ao acionar a tara duas legendas serão ativadas no display do indicador, a indicação de "TARA" indica que foi executada uma operação de tara e a legenda "LIQ." Indica que o peso exibido no display é o peso líquido.

5.4. Acumulação de peso

Coloque um peso sobre a plataforma e pressione a tecla , o indicador acumula o peso indicado e mostra o número de pesagens por 2 segundos, depois mostra o peso total acumulado por mais 2 segundos e depois volta a exibir o peso aplicado sobre a plataforma. A próxima operação de acumulação só poderá ser realizada após o indicador voltar à zero. A qualquer momento, pode-se checar o total acumulado a través da tecla



Para limpar o valor acumulado da memória, pressione a tecla $\rightarrow 0 \leftarrow$ enquanto a balança estiver exibindo o total acumulado.

6. Configurações do usuário

6.1. Cofiguração de desligamento automático;

- Pressione a tecla →0← por 2 segundos. O display indica "OFF XX". Onde "XX" é o valor de tempo para o desligamento automático.
- Use a tecla e para selecionar um valor entre 0 até 60 minutos com incrementos de 10 em 10 minutos para determinar o tempo de desligamento automático do indicador.
- Se for selecionado um valor igual a 0, o desligamento automático é desativado.
- O desligamento automático ocorre se a balança ficar inativa durante o tempo determinado sem alteração no peso ou digitação no teclado.
- Pressione a tecla MODE para confirmar a opção escolhida.

6.2. Cofiguração de sinal sonoro do teclado;

- O indicador exibe "bP On" ou "bP OFF".
- Pressione a tecla para escolher entre "On" e "OFF" para ativar ou desativar o sinal sonoro do teclado.
- Pressione a tecla <u>MODE</u> para confirmar a opção escolhida.

6.3. Cofiguração de backlight;

 O indicador mostra "bAn XY" onde "X" é um número que representa o comportamento do *backlight* do *display* e "Y" é um número que representa o comportamento do modo *standby* de acordo com a tabela abaixo.

Valor do parâmetro "X"	Comportamento
0	Backlight desativado.
1	Acendimento manual através da tecla
2	Acendimento automático durante a aplicação de peso.
3	Acendimento automático durante a aplicação de peso e desligamento após 10 segundos.
Valor do parâmetro "Y"	Comportamento
0	O indicador não exibe data e hora enquanto estiver em <i>standby</i> .
1	O indicador exibe data e hora enquanto estiver em standby.

Pressione a tecla
 MODE para confirmar a opção escolhida.

6.4. Cofiguração do limite superior de peso para a função checkweigher;

- O indicador exibe "-HI-", esta é a configuração do limite superior de peso para a função *checkweigher*.
- Para alterar o valor exibido utilize as teclas

Obs. Um valor de peso igual a zero desativa esta função.

• Pressione a tecla mode para confirmar a opção escolhida.

6.5. Cofiguração do limite inferior de peso para a função *checkweigher*;

- O indicador exibe "-LO-", esta é a configuração do limite inferior de peso para a função *checkweigher*.
- Para alterar o valor exibido utilize as teclas

Obs. Um valor de peso igual a zero desativa esta função.

• Pressione a tecla MODE para confirmar a opção escolhida.

6.6. Cofiguração de data e hora do relógio interno do indicador;

- O indicador exibe "S- C1".
- Pressione a tecla para acessar a configuração de data;
- Utilize as teclas e para selecionar os valores e a tecla para confirmar e avançar para a configuração de hora;
- Utilize as teclas e para selecionar os valores e a tecla para confirmar e avançar para o próximo parâmetro.

6.7. Cofiguração de cor do *backlight* do *display;*

• O indicador exibe "C=XXX" esta é a configuração da cor do backlight do display

•	Para alterar o valor exibido utilize as teclas	е	•

Valor do parâmetro.	Cor do <i>backlight</i> .
000	Backlight desativado.
001	Verde.
010	Azul.
011	Azul claro.
100	Laranja.
101	Amarelo.
110	Roxo.
111	Verde claro.

Pressione para confirmar e voltar ao modo de pesagem.

Obs.: Para acessar este menu de configuração é necessário que a chave de calibração JP1 localizada na placa principal esteja na posição "OFF".

7. Comunicação serial e Impressão

7.1. Transmissão contínua

São transmitidos peso bruto, tara, líquido e indicativo de estabilidade de acordo com a tabela abaixo:

S	,	В	В	В	-	В	В	В	,	Т	Т	Т		Т	Т	Т	,	L	L	L		L	L	L	CR	LF
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	----	----

S:	Flag de estabilidade e pode assumir os seguintes valores: 0: Peso estável; 1: Peso instável.
B:	7 bytes de peso bruto incluindo o ponto decimal e sinal de peso negativo;
T:	7 bytes de peso tara incluindo o ponto decimal e sinal de peso negativo;
L:	7 bytes de peso líquido incluindo o ponto decimal e sinal de peso negativo;
CR	Carriage return (0D)
LF	Line feed (0A)

Total: 27 bytes

Exemplos de transmissão:

						Bru	uto=	:10,	000	kg, t	tara	=0,2	200k	kg e	líqu	lido	=9,8	300k	g					
1	,	0	1	0	0	0	0	,	0	0	0	•	2	0	0	,	0	0	9	8	0	0	CR	LF
_						Br	uto=	=0,0	00k	g, ta	ara=	0,20)0kg	gel	íqui	do=	-0,2	200k	g					
1	,	0	0	0	0	0	0	,	0	0	0	•	2	0	0	,	-	0	0	2	0	0	CR	LF
									Sc	bre	car	ga o	ou s	ub c	arg	а								
0	,					0	Ι	,						ο	I	,					ο	I	CR	LF
0	,	-				0	I	,	-					ο	I	,	-				0	Ι	CR	LF
	F																							
			_						_				~											

Obs.: A posição do ponto depende da configuração do indicador.

Conexões da saída serial:

A saída serial é conectada através do conector DB-9 Macho, localizado na parte traseira do indicador, de acordo com a tabela abaixo:

DB-9 Macho do indicador	DB-9 Fêmea (do computador)
Pino 2 (TX)	Pino 2 (RX)
Pino 3 (RX)	Pino 3 (TX)
Pino 5 (GND)	Pino 5 (GND)

- Nas configurações de capacidade, divisão e comunicação serial (ver capítulo 9), o parâmetro "b" (baudrate) pode ser configurado para 2400 ou 9600.
- O parâmetro "ADS" tem que estar configurado em 0 (transmissão contínua).
- Por padrão a transmissão é feita sem paridade e com 1 stop bit.
- No computador devem ser feitas as mesmas configurações.

7.2. Impressão

7.2.1. Usando a impressora Zebra TLP2844

A impressora na Zebra TLP2844 permite a impressão de bruto, tara, líquido, número de pesagens, total acumulado e código de barras. O formato da impressão é totalmente personalizável e permite inclusive a inserção do logo da empresa.

7.2.2. Configuração da impressora

A configuração da impressora é feita através do software "Zebra Designer" que pode ser adquirido gratuitamente na seção *"Downloads"* do website WEIGHTECH (<u>www.weightech.com.br/downloads</u>)

Adicionalmente, deve ser efetuado o download do arquivo da etiquetamodelo <u>PROWT3K.LBL</u>.



Exemplo de formato de etiqueta:

7.2.3. Configurando o indicador:

O parâmetro "b" do menu de calibração deve estar em 9600 e o parâmetro "ADS" deve ser alterado para "99".

Ver o item "Configuração de Capacidade, divisão e transmissão serial deste manual".

7.2.4. Conexões na Zebra

A conexão com a impressora Zebra é feita através do conector DB-9 Fêmea, localizado na parte traseira do indicador, de acordo com a tabela abaixo:

DB-9 Macho (do indicador)	DB-9 Macho (da Zebra)
Pino 3 (TX)	Pino 3 (RX)
Pino 5 (GND)	Pino 5 (GND)

7.2.5. Protocolo para utilização com impressora matricial.

Este indicador possui protocolo específico para impressoras matriciais, utilizar este protocolo o parâmetro "AdS" do menu de calibração deve ser alterado para "98".

Ver o item "Configuração de Capacidade, divisão e transmissão serial deste manual".

DB-9 Macho do indicador	DB-25 Fêmea (da impressora)
Pino 2 (RX)	Pino 2 (TX)
Pino 3 (TX)	Pino 3 (RX)
Pino 5 (GND)	Pino 7 (GND)

7.2.6. Conexões para impressora matricial.

7.2.7. Tecla de impressão

A impressão e acumulação são feitas através da tecla . Ao pressionar essa tecla o display mostra o número de pesagens, depois mostra o total acumulado e congela o valor da última pesagem. Para que o indicador volte a pesar normalmente, o peso deve ser retirado da plataforma.

Importante: O indicador só permite uma impressão por pesagem. Para imprimir novamente é necessário retirar o peso da plataforma. O indicador só permite a impressão em situação de estabilidade.

8. Conexão da célula de carga

O ponto de conexão da célula de carga esta localizado na parte traseira do dispositivo, por meio de um cabo com um conector circular macho de 5 pinos. Abaixo vemos a pinagem deste conector:



Pino 1	Sinal +
Pino 2	Sinal -
Pino 3	TERRA
Pino 4	E +
Pino 5	E -

8.1 Confecção do cabo da célula de carga para conectar ao indicador (uso de conector circular fêmea 5 pinos).



EXEMPLO DE CONFECÇÃO DO CABO PARA CÉLULAS DE CARGA COM 4 FIOS







9. Configuração de Capacidade, Divisão e Transmissão Serial.

Para entrar no modo de calibração, é necessário que o Jumper JP1 localizado na placa principal esteja na posição "ON".

- Com o indicador ligado, pressione e mantenha a tecla pressionada por 2 segundos. O display mostra "CAL SP".
- 2. Pressione a tecla MODE, o display mostra "-SEt-".
- 3. Pressione , o indicador mostra "dX".

No modo de programação, utilize a tecla para avançar o parâmetro e as teclas e para alterar o parâmetro.

Parâmetro	Função		
	SELECIONA A DIVISÃO E O PONTO DECIMAL.		
d1	Use a tecla para selecionar entre 0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 ou 50.		
	NUMERO DE DIVISÕES.		
	Pressione para selecionar o digito, e para alterar o valor do dígito selecionado. Siga este passo até terminar de digitar o valor da capacidade.		
n	Obs.: O número de divisões da balança é determinado pelo valor da capacidade máxima dividido pelo valor da divisão.		
	Exemplos: • 60 kg / 0,02 -> Divisão = 3000 = n; • 50 kg / 0,005 -> Divisão = 10000 = n; • 15 kg / 0,005 -> Divisão = 3000 = n; • 10 kg / 0,001 -> Divisão = 10000 = n.		
	ZERO AO LIGAR E FAIXA DE AUTOZERO.		
UtABCD	 "A" é um número de 1 a 9 que representa o zero ao ligar (10 a 90% do fundo de escala); "B" é um número de 1 a 9 que indica a faixa de auto-zero (número x 0,5d); "C" indica a unidade de medida (0: kg, 1: lb, 2: t); "D" confirmação a unidade de medida (0: kg, 1: lb, 2: t). Obs. Os parâmetros "C" e "D" devem ser iguais.		

rt	TEMPO ANTES DA EXECUÇÃO DO AUTO-ZERO Use a tecla para selecionar de 1 até 9 segundos.
b	BAUDRATE. Use a tecla para selecionar entre 2400 e 9600.
Ads	 MODO DE TRANSMISSÃO. Pressione para selecionar o dígito, e para alterar o valor do dígito selecionado. 00:Transmissão contínua; 98 Transmissão sob demanda otimizada para uso com impressora matricial mediante o acionamento da tecla ;; 99:Transmissão sob demanda mediante o acionamento da tecla
SPO	 VELOCIDADE DE RESPOSTA DO INDICADOR DURANTE A APLICAÇÃO DE PESO. Use a tecla para selecionar entre 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Obs.: Quanto maior o valor selecionado, mais lenta será a resposta do indicador á aplicação de peso. Parâmetro desativado se F0 = 3

SP1	INTENSIDADE DO FILTRO. Use a tecla para selecionar entre 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Obs.: Quanto maior o valor selecionado, maior será a intensidade do filtro. 	
	Parâmetro desativado se F0 = 3	
	 MODO DE PESAGEM DE ANIMAIS. Use a tecla para selecionar entre 0, 1, 2 e 3. 0: Função desativada. 	
F0 1: O peso é exibido no display e trava conforme o valor do "F1".		
	2: O peso é exibido e trava conforme a configuração de "Ft" e "FH".	
	3: O peso é calculado e aparece estável de acordo com a configuração	
	de "Ft3" e ao pressionar a tecla MODE o indicador calcula uma nova	
	média e exibe no display.	

	PARÂMETRO	S PARA FO IGU	JAL A 1.	
F1 XY	X=0 – quando o peso aplicado for maior do que 20 divisões e ficar estável ao menos uma vez o indicador trava o peso no display. X=1 até 9 – quando o peso aplicado for maior do que 20 divisões o número selecionado mostra indicador quantos segundos o peso precisa ficar estável até que o indicador possa travar o valor de peso no display. Y=0 - destrava o display quando o peso aplicado for menor do que 20 divisões. Y=1 – destrava o display apenas quando o peso aplicado for retirado da balança e a tecla $\rightarrow 0+$ for presionada. Y=2 – não permite o travamento do display enquanto o peso estiver instavel ou abaixo de 20 divisões. Y=3 até 9 – O peso depois de travado é atualizado em função do valor de Y que pode ser:			
		Valor de Y.	Tempo para cálculo de peso em segundos.	
		3	6	
		4	8	
		5	10	
		6	12	
		7	14	
		8	16	
		9	18	

	TEMPO DE COLETA DE AMOSTRAS.	
Ft.	Define por quanto tempo o indicador irá coletar a amostras de peso depois que o peso aplicado entrar em um range de variação menor que a quantidade de divisões definidas no parâmetro "FH". Ft. pode assumir valores entre 1 e 99 segundos.	
	FAIXA DE VARIAÇÃO PARA CALCULO DE PESO.	
FH	Valor correspondente a faixa de oscilação para ínicio da coleta de amostras.	
	FH pode assumir valores entre 1 e 19 divisões.	

	PARÂMETROS PARA F0 = 3. Pressione para selecionar o dígito, e para alterar o valor do dígito selecionado.
	X: Modo de atualização e descongelamento do peso.
	X=0: Descongela o valor de peso exibido ao pressionar a tecla O ou retirar o peso da plataforma.
Et 3 XX7	X=1: Descongela o valor de peso exibido ao pressionar a tecla O, retirar o peso da plataforma ou guando a variação de peso for major
	que o range definido no parâmetro C.
	Y: Tempo para coleta de amostras.
	O valor de peso indicado no display será congelado após o término do
	período de coleta de amostras.
	Pode variar de 1 até 9, representando um range de 3 até 27 segundos.
	Z: Range de oscilação do peso.
	Pode variar de 0 até 9, representando um range de 5 até 45 divisões
	para cima e para baixo.
Fd 000	PARÂMETRO NÃO UTILIZADO. O valor do parâmetro sempre deve ser zero.

Importante: Sempre que qualquer parâmetro protegido pelo jumper JP1 for alterado o indicador deve ser reiniciado.

10. Calibração

- Para entrar no modo de calibração, é necessário que o Jumper JP1 localizado na placa principal esteja na posição "ON".
- Obs.: após colocar o jumper na posição "ON", é necessário reiniciar o indicador.
- Com o indicador ligado, pressione e mantenha a tecla → pressionada por 2 segundos. O display mostra "CAL SP".
- Pressione , o indicador mostra "CAL 00".
- Pressione para ajustar o peso morto. Durante alguns segundos o display fica mostrando "-----" e depois mostra o valor do peso que será usado na calibração.
- Use as teclas e para alterar o valor que será aplicado para calibrar a balança.
- Coloque o peso programado na plataforma e pressione . O *display* indica "------".
- Recoloque o jumper JP1 da placa principal na posição "OFF".

Importante: Após terminar de executar o processo de calibração o jumper JP1 da placa principal deve ser colocado na posição OFF.

11. Acesso ao valor interno do conversor A/D

Para acessar o valor interno do conversor A/D, é necessário que o Jumper JP1 localizado na placa principal esteja na posição "ON".

- Com o indicador ligado, pressione e mantenha a tecla pressionada por 2 segundos. O display mostra "CAL SP".
- Pressione a tecla , o display mostra "-SEt-".
- Confirmar com a tecla \underbrace{MODE}_{MODE} , o display mostra a mensagem "– A d –".
- Pressione a tecla para visualisar o valor interno do converssor A/D.
- Pressione a tecla MODE para sair.

12. Mensagens de erro

	Esta mensagem é exibida em 2 situações:
ERR 1	Situação 1: Pouco peso aplicado durante a calibração. Esta mensagem de erro é exibida quando o peso plicado durante o processo de calibração não é suficiente para garantir a precisão necessária.
	Situação 2: Número de divisões acima do permitido. Esta mensagem de erro é exibida quando o número de divisões configurado no indicador excede o limite de medição do indicador.
	Erro de sobrecarga:
ERR 2	Situação 1: O peso morto está fora da faixa ao ligar o indicador. Esta mensagem de erro é exibida quando o indicador é ligado com algum objeto na plataforma. Retire o objeto e reinicie o indicador.
	Situação 2: Sobrecarga negativa. Ocorre quando o sinal de entrada está 20% da capacidade máxima abaixo de zero.
	Erro de unidade:
ERR 3	Esta mensagem de erro é exibida quando a unidade de medida selecionada faz com que o valor do peso aplicado exceda a quantidade de casas decimais do display.
	Esta mensagem é exibida em 2 situações:
	Situação 1: Posição do <i>jumper</i>: Esta mensagem é exibida quando o <i>jumper</i> de calibração está na posição "ON".
	Situação 2: Sobrecarga positiva: O peso aplicado na plataforma está acima da capacidade máxima programada.

13. Endereços WEIGHTECH

FLORIANÓPOLIS, SC – SEDE.

Rod. Virgílio Várzea, 3110 – Ed. Costa Norte Center, Sala 01 CEP 88032-001 – Florianópolis, SC Fone: 48 3331-3200 Fax: 48 3331-3201 E-mail: <u>weightech@weightech.com.br</u>

SÃO PAULO, SP – ESCRITÓRIO DE VENDAS.

Av. General Av. General Mac Arthur, 96-Jaguaré. CEP05338-000-São Paulo-SP E-mail: <u>vendas@weightech.com.br</u> Fone/Fax: (11)3763-5013