# Aplicações AMS Geração 4 Monitor CommandCenter™

Número Regulatório do Modelo: RE338096





John Deere Ag Management Solutions PRINTED IN U.S.A.

# Introdução

# Leia este Manual

Antes de operar o monitor/software, familiarize-se com os componentes e procedimentos necessários para uma operação adequada e segura.

HC94949,000020B -54-19MAR13-1/1

#### www.stellarsupport.com

NOTA: Devido a alterações no produto realizadas após a impressão deste documento, é possível que as funcionalidades do produto não estejam completamente descritas aqui. Leia o Manual do Operador mais recente antes de usar. Para obter uma cópia, consulte o distribuidor ou visite www.StellarSupport.com

CZ76372,000071F -54-18JUN14-1/1

# Baixar Atualizações de Software

Certifique-se de que o monitor esteja atualizado com o software mais recente. As atualizações de software estão disponíveis para baixar em:

https://my.deere.com/software-downloads/software-manager/

CZ76372,000071E -54-17JUN14-1/1

# Componentes do Monitor CommandCenter™ Geração 4

O Monitor CommandCenter™ Geração 4 contém os seguintes componentes:

Nome da Conformidade

Processador 4600 - Controlador Multifuncional, Servidor Integrado Premium (IPVS) Processador 4100 - Controlador Multifuncional, Servidor de Valor Integrado (IPVS)

CZ76372,0000721 -54-28JUL14-1/1

# Conteúdo

#### Página

#### Segurança

| Reconheça as Informações de Segurança        | .05-1 |
|--|-------|
| Palavras de Aviso                            | .05-1 |
| Siga as Instruções de Segurança              | .05-1 |
| Prática de Manutenção Segura                 | .05-2 |
| Usar degraus e apoios de mão corretamente    | .05-2 |
| Manusear suportes e componentes              |       |
| eletrônicos com segurança                    | .05-3 |
| Operação Segura dos Sistemas de Orientação . | .05-3 |
| Usar Cinto de Segurança Corretamente         | .05-4 |
| Operação segura do trator                    | .05-5 |
| Operação Segura dos Sistemas de              |       |
| Automação do Implemento                      | .05-6 |
| Evitar fluidos sob alta pressão              | .05-6 |
| Ler manuais do operador para                 |       |
| implementos ISOBUS                           | .05-7 |
| Evitar atropelamentos ao dar ré              | .05-7 |
| Evite Exposição a Campos de Alta             |       |
| Frequência de Rádio                          | .05-7 |
|  |       |

## Avisos de segurança

| Advertência de Segurança —        |     |
|-----------------------------------|-----|
| AutoTrac™ Detectado10             | )-1 |
| Advertência de Segurança —        |     |
| Controlador ISOBUS10              | )-1 |
| Advertência de Segurança —        |     |
| Operação Indevida10               | )-1 |
| Advertência de Segurança —        |     |
| Configuração do Auxiliar do ISO10 | )-2 |
| Cuidado de Segurança —            |     |
| Reinicialização do Sistema10      | )-2 |
| Cuidado de Segurança — Instalação |     |
| do Software10                     | )-2 |
| Cuidado de Segurança — Reversão   |     |
| do Sistema10                      | )-3 |

#### Introdução do Monitor

| Ajuda na Tela                         | .15-1 |
|---------------------------------------|-------|
| Monitor Generation 4 CommandCenter™   | .15-2 |
| Processador CommandCenter™            |       |
| geração 4                             | .15-3 |
| Notificação da Comissão Federal de    |       |
| Comunicações e da Indústria do Canadá | .15-3 |
| Estrutura das páginas de execução     | .15-4 |
| Centro de Status                      | .15-4 |
| Teclas Programáveis de Atalho         | .15-5 |
| Menu                                  | .15-5 |
|                                       |       |

#### Página

| Visão geral dos aplicativos do sistema |      |
|--|------|
| operacional                            |      |
| Visão Geral dos Aplicativos AMS        | 15-8 |

# Configuração básica

| Perfis da | máquina    | 20-1 |
|-----------|------------|------|
| Perfis do | implemento | 20-2 |

# Orientação

| A 1 T                                      | 054    |
|--|--------|
| Auto I rac                                 | 25-1   |
| Orientação Manual                          | 25-1   |
| Operação Segura dos Sistemas de Orientação | 25-1   |
| Informações gerais                         | 25-2   |
| Configurações de Orientação                | 25-2   |
| Previsor de Giro                           | 25-2   |
| Tons de Rastreio                           | 25-3   |
| Mover trilha                               | 25-3   |
| Configurações da Barra de Luzes            | 25-4   |
| Configurações de trilha curva              | 25-4   |
| Espaçamento entre Pistas                   | 25-5   |
| Sensibilidade da Direção                   | 25-6   |
| Configuração da Pista de Orientação        | 25-6   |
| Pista Reta                                 | 25-7   |
| Linha Rápida                               | 25-7   |
| Orientação em uma Pista Reta               | 25-7   |
| Curvas AB                                  | 25-8   |
| Orientação em uma Curva AB                 | 25-8   |
| Registrar um Caminho Reto ou               |        |
| Navegar em Volta de Obstáculos             | 25-9   |
| Curvas Adaptáveis                          | .25-10 |
| Orientação em uma Curva Adaptável          | .25-11 |
| Registrar um Caminho Reto dentro de        |        |
| uma Curva Adaptável                        | .25-11 |
| Navegar em Volta de Obstáculos             | .25-12 |
| Trocar Pista (Conjunto de Pistas)          | .25-13 |
| Gráfico Circular do Status do AutoTrac     | .25-13 |
| Habilitar o AutoTrac                       | .25-14 |
| Desativação do AutoTrac Quando Não         |        |
| em Uso                                     | .25-15 |
| Ativação do AutoTrac                       | 25-15  |
| Interruptor de Retorno                     | 25-15  |
| Reativar o AutoTrac no Próximo Passo       | 25-16  |
| Desativação do AutoTrac                    | 25-16  |
| Velocidades Mínimas e Máximas              | 25-17  |
| Mensagem de Desativação do AutoTrac        | 25-18  |
| Otimização da Direção                      | 25-18  |
| 5 5  |        |

Continua na próxima página

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

> COPYRIGHT © 2014 DEERE & COMPANY Moline, Illinois All rights reserved. A John Deere ILLUSTRUCTION ® Manual

|   | Página               |
|---|----------------------|
| Solução de Problemas  | 25-22                |
| <b>Talhões</b><br>Campos<br>Gerenciar Clientes, Fazendas e Talhões                            | 30-1<br>30-2         |
| Gerenciador de Arquivos<br>Gerenciador de arquivos<br>Unidade USB<br>Capturar Imagens da Tela | 35-1<br>35-3<br>35-3 |
| Receptor StarFire<br>Receptor de GPS StarFire™  | 40-1                 |

# Literatura de Manutenção John Deere Disponível Informações Técnicas ......SERVLIT-1

# Reconheça as Informações de Segurança

Este é o símbolo de alerta de segurança. Ao ver este símbolo em sua máquina ou neste manual, fique atento a possíveis ferimentos pessoais.

Siga as precauções e práticas seguras de operação recomendadas.

# TB1389 -UN-28JUN13

DX,ALERT -54-29SEP98-1/1

# Palavras de Aviso

Uma palavra de aviso—PERIGO, ATENÇÃO OU CUIDADO—é usada como símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos graves.

Avisos de segurança como PERIGO ou ATENÇÃO estão localizados próximos de perigos específicos. Precauções gerais são indicadas nos avisos de segurança de CUIDADO. A palavra CUIDADO também chama atenção para as mensagens de segurança neste manual.



# Siga as Instruções de Segurança

Leia atentamente todas as mensagens de segurança neste manual e os avisos de segurança em sua máquina. Mantenha os avisos de segurança em boas condições. Substitua avisos de segurança danificados ou perdidos. Certifique-se de que novos componentes e peças de reposição do equipamento incluam os avisos de segurança atualizados. Avisos de segurança para reposição podem ser encontrados no seu concessionário John Deere.

Pode haver informações de segurança adicionais não reproduzidas neste manual do operador, contidas em peças e componentes oriundos de outros fornecedores.

Aprenda como operar a máquina e como usar os comandos corretamente. Não deixe ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.

Mantenha sua máquina em condições de operação corretas. Modificações não autorizadas na máquina



podem prejudicar o funcionamento e/ou a segurança e afetar a vida útil.

Caso não compreenda alguma parte deste manual e precisar de assistência, entre em contato com seu concessionário John Deere.

DX,READ -54-16JUN09-1/1

# Prática de Manutenção Segura

Compreenda o procedimento de manutenção antes de executar qualquer trabalho. Mantenha a área de trabalho limpa e seca.

Nunca lubrifique, ajuste ou faça manutenção na máquina quando esta estiver em movimento. Mantenha mãos, pés e vestimentas longe de peças acionadas por potência elétrica ou hidráulica. Desengate todas as fontes de potência, e opere os controles para aliviar a pressão. Baixe o equipamento até ao solo. Desligue o motor. Remova a chave. Permita que a máquina arrefeça.

Apoie de forma segura quaisquer elementos da máquina que tenham que ser levantados para que a manutenção possa ser feita.

Mantenha todas as peças em bom estado e adequadamente instaladas. Repare danos imediatamente. Substitua as peças gastas ou partidas. Remova quaisquer acumulações de massa lubrificante, óleo ou detritos.

Em equipamentos com motor, desligue o cabo terra da bateria (-) antes de fazer quaisquer ajustes nos sistemas elétricos ou antes de soldar na máquina.

Em implementos rebocados, desligue o conjunto de cabos de ligação do trator antes de fazer manutenção nos componentes do sistema elétrico ou antes de soldar na máquina.

## Usar degraus e apoios de mão corretamente

Evitar quedas entrando e saindo de frente para a máquina. Manter sempre um contato de três pontos com os degrau, apoios de mão e corrimãos.

Tenha cuidados adicionais quando lama, neve ou umidade aumentarem o risco de escorregões. Mantenha os degraus limpos e livres de graxa e óleo. Nunca salte ao sair da máquina. Nunca entre ou saia de uma máquina em movimento. DXSERV -54:17FEB99:11



DX,WW,MOUNT -54-120CT11-1/1

# Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança

Quedas durante instalação ou remoção de componentes eletrônicos montados no equipamento podem causar graves ferimentos. Use uma escada ou plataforma para alcançar facilmente cada local de montagem. Use apoios seguros e resistentes para as mãos e os pés. Não instale nem remova componentes molhados ou congelados.

Ao instalar ou fazer manutenção de uma estação base RTK em uma torre ou outra estrutura alta, use um elevador aprovado.

Ao instalar ou fazer manutenção em um mastro de antena de GPS usada num implemento, use técnicas de elevação apropriadas e o devido equipamento de proteção pessoal. O mastro é pesado e pode ser difícil de manusear. Serão necessárias duas pessoas quando



os locais de montagem não forem acessíveis do solo ou de uma plataforma de manutenção.

DX,WW,RECEIVER -54-24AUG10-1/1

# Operação Segura dos Sistemas de Orientação

Não use sistemas de orientação em rodovias. Sempre desligue (desative) os sistemas de orientação antes de entrar em uma rodovia. Não tente ligar (ativar) um sistema de orientação ao transportar em uma rodovia.

Os sistemas de orientação visam auxiliar o operador a realizar operações mais eficientes no campo. O operador é sempre responsável pelo percurso da máquina. Os sistemas de orientação não detectam automaticamente obstáculos ou outras máquinas nem previnem colisões.

Sistemas de Orientação incluem qualquer aplicativo que automatize a direção da máquina. Isso inclui, mas não se limita, ao AutoTrac™, iGuide™, iTEC™ Pro, AutoTrac™ Universal (ATU), RowSense™, e o Sincronismo da Máquina.

Para evitar acidentes pessoais ao operador e observadores:

• Nunca tente entrar ou sair de uma máquina em movimento.

AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company iGuide é uma marca registrada da Deere & Company iTEC é uma marca registrada da Deere & Company RowSense é uma marca registrada da Deere & Company

- Verifique se a máquina, o implemento e o sistema de orientação estão configurados corretamente.
  - Se estiver usando iTEC<sup>™</sup> Pro, verifique se os limites precisos foram definidos.
  - Se estiver usando o Sincronismo da Máquina, verifique se o ponto inicial do seguidor está calibrado com espaço suficiente entre as máquinas.
- Permaneça alerta e preste atenção ao ambiente ao seu redor.
- Assuma o controle do volante de direção, quando necessário, para evitar perigos no campo, observadores, equipamentos ou outros obstáculos.
- Interrompa a operação se condições de visibilidade deficiente prejudicarem sua capacidade de operar a máquina ou de identificar pessoas ou obstáculos no caminho da máquina.
- Considere as condições do talhão, a visibilidade e a configuração da máquina ao selecionar a velocidade da máquina.

JS56696,0000ABC -54-02DEC13-1/1

# Usar Cinto de Segurança Corretamente

Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um capotamento.

A máquina é equipada com uma Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC). USE um cinto de segurança ao operar com uma EPC.

- Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
- Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
- Puxe a trava do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança nos quadris.

Se algum dos componentes do cinto, como as peças de fixação, o cinto, a fivela ou o retrator apresentarem sinais de danos, substituir o cinto de segurança inteiro.

Realizar no mínimo uma vez por ano uma inspeção do cinto de segurança e dos acessórios de montagem. Identificar sinais de peças soltas ou avarias no cinto, tal



DX,ROPS1 -54-22AUG13-1/1

# Operação segura do trator

É possível reduzir o risco de acidentes observando estas precauções simples:

- Utilize seu trator para as operações às quais foi projetado, por exemplo, empurrar, puxar, rebocar, atuar e transportar uma variedade de equipamentos intercambiáveis projetados para conduzir o trabalho agrícola.
- O trator não foi projetado para ser usado como veículo de lazer ou de passeio.
- Leia este manual do operador antes de operar o trator e siga as instruções de operação e segurança no manual e no trator.
- Siga as instruções de operação e lastragem do manual do operador para os seus implementos/acessórios, como por exemplo carregador dianteiro.
- Certifique-se de que não haja ninguém próximo da máquina, do equipamento acoplado e da área de trabalho antes de ligar o motor ou operar.
- Mantenha as mãos, pés e vestimentas longe de peças de acionamento mecânico.

## Cuidados ao dirigir

- Nunca tente entrar ou sair de um trator em movimento.
- Mantenha todas as crianças e pessoal não essencial afastados dos tratores e de todo o equipamento.
- Nunca ande a bordo de um trator a não ser sentado em assento aprovado pela John Deere com o cinto de segurança.
- Manter todas as blindagens/proteções no lugar.
- Usar os sinais sonoros e visuais quando operar em vias públicas.
- Vá para o acostamento da via antes de parar.
- Reduza a velocidade em curvas, ao aplicar freios individuais ou ao operar próximo a locais perigosos, solos irregulares e inclinações íngremes.
- Acople os pedais do freio um ao outro ao trafegar em vias públicas.
- Dê uma bombeada no freio ao parar em solo escorregadio.

#### **Rebocar cargas**

- Tome cuidado ao rebocar e frear cargas pesadas. A distância de frenagem aumenta com a velocidade e com o peso das cargas rebocadas e em declives. Cargas rebocadas com ou sem freios, que sejam pesadas demais para o trator ou que sejam rebocadas com excesso de velocidade, podem causar perda de controle.
- Considerar o peso total do equipamento e da carga.
- Engate cargas rebocadas somente a acoplamentos aprovados para evitar transtornos na retaguarda.

#### Estacionar o trator e afastar-se

• Antes de de sair, desligue as VCSs, desative a TDP, pare o motor, baixe os implementos/acessórios ao solo e



acione seguramente o mecanismo de estacionamento, incluindo a lingueta de estacionamento e o freio de estacionamento. Além disso, remova a chave ao se afastar do trator.

- Deixar a transmissão engrenada com o motor desligado NÃO evitará que o trator se mova.
- Nunca chegue perto de TDP ou implementos durante a operação.
- Espere até cessar todo o movimento antes de efetuar manutenção na máquina.

#### Acidentes mais comuns

O uso descuidado ou inapropriado do trator pode resultar em acidentes. Fique atento aos riscos da operação do trator.

Os acidentes mais comuns envolvendo tratores são:

- Capotamento do trator
- Colisões com outros veículos motorizados
- Procedimentos de partida inadequados
- Emaranhamento nos eixos da TDP
- · Queda do trator
- Esmagamento e pinçamento durante o engate

DX,WW,TRACTOR -54-19AUG09-1/1

# Operação Segura dos Sistemas de Automação do Implemento

Não use sistemas de automação do implemento em rodovias. Sempre desligue (desative) os sistemas de automação do implemento antes de entrar em uma rodovia. Não tente ligar (ativar) um sistema de automação do implemento ao transportar em uma rodovia.

Os sistemas de automação do implemento visam auxiliar o operador a realizar operações mais eficientes no campo. O operador é sempre responsável pelo percurso da máquina.

Sistemas de automação do implemento incluem qualquer aplicativo que automatize o movimento do implemento. Isso inclui, mas não se limita a iGrade™ e a Orientação Ativa de Implementos.

Para evitar acidentes pessoais ao operador e observadores:

- Verifique se a máquina, o implemento e os sistemas de automação estão configurados corretamente.
- Permaneça alerta e preste atenção ao ambiente ao seu redor.
- Assuma o controle da máquina quando necessário para evitar riscos, pessoas, equipamento ou outros obstáculos no campo.

iGrade é uma marca registrada da Deere & Company



 Interrompa a operação se condições de visibilidade deficiente prejudicarem sua capacidade de operar a máquina ou de identificar pessoas ou obstáculos no caminho da máquina.

CF86321,0000366 -54-19DEC13-1/1

# Evitar fluidos sob alta pressão

Inspecione as mangueiras hidráulicas periodicamente –pelo menos uma vez por ano – quanto a vazamentos, dobras, cortes, trincas, abrasão, bolhas, descascamento, ou quaisquer outros sinais de desgaste e danos.

Substitua imediatamente as mangueiras desgastadas ou danificadas por peças de reposição aprovadas pela John Deere.

Fluidos que escapam sob alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves.

Evite o perigo aliviando a pressão antes da desconexão das linhas hidráulicas ou outras linhas. Apertar todas as conexões antes de aplicar pressão.

Procure por vazamentos com um pedaço de papelão. Proteja as mãos e o corpo dos fluidos sob alta pressão.

Em caso de um acidente, procure imediatamente um médico. Qualquer fluido que penetre na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de poucas horas para não



# Ler manuais do operador para implementos ISOBUS

Além dos aplicativos GreenStar, este mostrador pode ser usado como dispositivo de visualização para qualquer implemento de acordo com a norma ISO 11783. Isto inclui a capacidade para comandar implementos ISOBUS. Quando usado desta forma, as informações e funções de comando do implemento disponibilizadas no mostrador são fornecidas pelo implemento e são de responsabilidade do fabricante do implemento. Algumas dessas funções do implemento podem implicar riscos ao operador ou pessoas próximas. Leia o manual do operador fornecido pelo fabricante do implemento e observe todas as mensagens de segurança no manual e no implemento antes de utilizar.

NOTA: ISOBUS refere-se à norma ISO 11783



# Evitar atropelamentos ao dar ré

Antes de mover a máquina, certifique-se de que não haja pessoas no caminho da máquina. Vire-se e olhe diretamente para melhor visibilidade. Ao dar ré, use uma pessoa para sinalizar quando a visão estiver obstruída ou o espaço livre for muito limitado.

Não confie em uma câmera para determinar se há pessoas ou obstáculos atrás da máquina. O sistema pode ser limitado por muitos fatores, incluindo práticas de manutenção, condições ambientais e alcance operacional.



DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -54-30AUG10-1/1

# Evite Exposição a Campos de Alta Frequência de Rádio

Evite acidentes pessoais provocados por exposição a campos de alta frequência de rádio na antena. Não toque na antena enquanto o sistema estiver transmitindo. Sempre desconecte a alimentação da antena antes de realizar instalações ou serviços.

A antena deve sempre ficar separada do operador e de pessoas ao redor por uma distância mínima de 2,5 cm (1 in.).



# Avisos de segurança

Advertência de Segurança — AutoTrac™ Detectado

# **ADVERTENCIA**

Sistema de Orientação Automático Detectado. Ativar um sistema de orientação em estradas pode causar perda do controle do veículo.

Para evitar mortes ou acid. pessoais graves, desl. o sist. de orient. antes de entrar em estradas.

|  | CZ76372,0000607 -54-08JUL14-1/1  |
|--|--|
| Advertência de Segurança — Controlador<br>ISOBUS | ADVERTENCIA<br>Controlador ISOBUS Detectado. Operação<br>inadequada pode causar movimento inesperado<br>do implemento.<br>Para evitar morte ou acidentes pessoais graves<br>a observadores, compreenda como esse monitor<br>aciona as funções da máquina.<br>Leia o Manual do Operador do controlador<br>ISOBUS.     |
| Advertência de Segurança — Operação<br>Indevida  | ADVERTENCIA<br>Operação inadequada pode causar movimento<br>inesperado do implemento.<br>Para evitar morte ou acidentes pessoais aos<br>observadores, verifique se:<br>- Usuários sabem as funções mapeadas p/ cada<br>controle<br>- Controles estão adeq. identific.<br>Selecione ACEITAR para habilitar o ISO Aux. |

BA31779,00006E1 -54-08JUL14-1/1

# Advertência de Segurança — Configuração do Auxiliar do ISO

# ADVERTENCIA

Configuração do ISO Aux alterada. Vá para a página de Configuração dos Controles para rever as configurações.

Operação inadequada pode causar movimento inesperado do implemento. Para evitar morte ou acidentes pessoais aos observadores, verifique se: - Usuários sabem as funções mapeadas p/ cada controle

- Controles estão adeq. identific.

BA31779,00006E2 -54-08JUL14-1/1

# Cuidado de Segurança — Reinicialização do Sistema

# 🛦 ΑΤΕΝÇΑΟ

Durante a reinicialização do sistema: - Todos os aplicativos serão fechados sem aviso prévio

Não serão exibidas mensagens do sistema

Para evitar acid. pessoais, verif. se a máq. está em Estac. durante o proc. de reinic.

Selecione ACEITAR p/ iniciar reinic. do sistema.

CZ76372,0000606 -54-08JUL14-1/1

Cuidado de Segurança — Instalação do Software

# 🛦 ΑΤΕΝÇΑΟ

Durante a instalação do software:

-Todos os aplicativos serão desligados -Nenhuma mensagem do sistema será exibida

Para evitar acidentes pessoais, verif. se a máquina está em Estacion. e mantenha a potência elétrica durante o processo de instalação.

CZ76372,0000605 -54-08JUL14-1/1

Cuidado de Segurança — Reversão do Sistema

# 🛦 ΑΤΕΝÇΑΟ

Durante a reversão do sistema:

-Todos os aplicativos serão desligados -Nenhuma mensagem do sistema será exibida

Para evitar acidentes pessoais, verif. se a máquina está em Estacion. e mantenha a potência elétr. durante o processo de reversão do sistema.

HC94949,00003A9 -54-08JUL14-1/1

# Ajuda na Tela

Os monitores Generation 4 CommandCenter™ são equipados com informações de ajuda detalhadas no software. A ajuda na tela está disponível no centro de ajuda ou pressionando os botões de informações (i) no topo da maioria das páginas. Os botões de informações fazem a conexão direta para as informações de ajuda para aquela página. Recomenda-se ler o manual do operador e as informações de ajuda na tela.

## Navegue até centro de ajuda

1. Selecione Menu.

CommandCenter é uma marca comercial da Deere & Company

PC15300 -UN-19MAR13



Aplicativo do centro de ajuda & botão de informações

- 2. Selecione a guia de Sistema.
- 3. Selecione o aplicativo centro de ajuda.

HC94949,00002A6 -54-11DEC13-1/1

# Monitor Generation 4 CommandCenter™

O John Deere Generation 4 CommandCenter<sup>™</sup> foi projetado para maximizar a facilidade de uso e a produtividade. Um sistema de software proporciona a padronização de recursos, enquanto as opções de hardware oferecem uma gama de preços e funcionalidade. O monitor CommandCenter<sup>™</sup> é acoplado ao CommandARM<sup>™</sup>. Há opções de monitores de 7" e 10" disponíveis.

NOTA: O software no Generation 4 CommandCenter™ está no processador, não no monitor.

## Monitor de 7" do CommandCenter™

- Módulos de Páginas de Execução iguais aos do monitor de 10"
- As Teclas de Atalho devem ser expandidas para a visualização.

#### Monitor de 10" do CommandCenter™

- A Barra de Título mostra a Página de Execução atualmente visualizada
- Centro de Status Grande proporciona mais informações
- Teclas de Atalho estão sempre visíveis.



Monitor de 10"

HC94949,00003A3 -54-03DEC13-1/1

CommandCenter é uma marca comercial da Deere & Company CommandARM é uma marca comercial da Deere & Company

#### Processador CommandCenter™ geração 4 O software do Generation 4 CommandCenter<sup>™</sup> opera em um processador separado do monitor. Há duas opções de processador disponíveis. NOTA: As capacidades máximas para cada processador estão listadas. Dependendo da configuração da máquina, algumas funções podem não estar disponíveis. **Processador 4600** (A) B • 4 Entradas de Câmara de Vídeo Processadores 4600 e 4100 • 4 Entradas USB • 2 Saídas de Monitor A—Processador 4600 B—Processador 4100 Atualizável para futuros aplicativos Capacidades Wi-Fi do Processador 4600 podem cancelar o direito do usuário de operar o O processador 4600 do CommandCenter™ contém equipamento. um transmissor não habilitado para wireless (Wi-Fi). O hardware está presente para permitir funcionalidade Processador 4100 futura. • 1 Entrada de Câmera de Vídeo 1 Entrada USB Declaração da Federal Communications Commission (Comissão Federal de Comunicações), parte 15.21: 1 Saída de Monitor Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelos responsáveis pela conformidade CommandCenter é uma marca registrada da Deere & Company HC94949.00002A8 -54-15JUL14-1/1 Notificação da Comissão Federal de Comunicações e da Indústria do Canadá This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure Guidance: This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 2.5 cm (1 in.) between the radiator and persons. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC and Industry Canada multi-transmitter product procedures.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure orientation: Cet équipement est conforme aux normes FCC et les limites d'exposition aux rayonnements Industrie Canada énoncées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 2,5 cm (1 in.) entre le radiateur et les personnes. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf en conformité avec la FCC et Industrie Canada Procédures de produits multi-émetteurs.

CZ76372,0000671 -54-16JUN14-1/1

# Estrutura das páginas de execução

**Menu** (A) lista todos os aplicativos instalados no monitor e na máquina.

As **teclas de atalho** (B) permitem rápido acesso aos aplicativos e funções frequentemente utilizados. No monitor de 7 in., selecione o botão expandir para mostrar as teclas de atalho.

As **teclas Próxima página de execução e Página de execução anterior** (C) alternam entre múltiplas páginas de execução.

Selecione a área indicada (D) para exibir o **Centro de status**. Informações importantes para funções do monitor são mostradas, como a força do sinal do GPS e armazenagem dos dados disponíveis.

A **página de execução** (E) é configurada por meio do aplicativo Gerenciador de layout.

Somente no mostrador de 10", pressione a **barra de título** (F) para exibir a página **Seleção da página de execução**. Selecione a página de execução desejada a partir da lista de páginas disponíveis.

(Consulte o aplicativo Gerenciador de layout Manager para informações sobre como personalizar a página de execução.)

A-Menu

- E-Atalhos do teclado C-Teclas de próxima página ou página anterior
- D—Centro de Status
  E—Página de Execução
  F—Barra de título/seleção de página de execução



Página de Execução do Monitor de 7"

CZ76372,0000649 -54-08JUL14-1/1

# Centro de Status

O Centro de Status destaca informações importantes para funções do monitor, como notificações e força do sinal do GPS. Ele localiza-se na barra de título nos monitores de 10", e no canto inferior esquerdo nos monitores de 7".

Selecione o Centro de Status para exibir informações adicionais em uma janela suspensa. O Centro de Status expandido permite acesso rápido a notificações e configurações.

NOTA: Data e Hora e Armazenamento de Dados são sempre exibidos no centro de Status.

São mostradas informações adicionais dependendo da configuração da máquina e das notificações.







#### Talhões

- Nomes de talhões são usados para organizar informações e facilitar a localização de dados de uso, como linhas de orientação.
- Use o aplicativo Talhões para configurar Clientes, Fazendas e Talhões.
- Localiza-se na guia aplicativos do menu do monitor.

#### Centro de Ajuda

- A Ajuda na Tela sobre cada aplicativo e mais informações estão disponíveis no Centro de Ajuda.
- Nem todos os idiomas de Ajuda são instalados na fábrica. Atualize o software do mostrador para instalar a Ajuda para todos os idiomas suportados.
- Localiza-se na guia Aplicativos do menu do mostrador.

#### Perfis do Implemento

- Perfis do Implemento permite ao operador configurar o Tipo de Conexão do Implemento, Largura de Trabalho, Dimensões e Gatilhos de Gravação.
- Localiza-se na guia aplicativos do menu do monitor.

PC16672 —UN—18MAR13



Centro de Ajuda

Talhões

Perfis do implemento

HC94949,00003A4 -54-16MAY14-12/19

HC94949.00003A4 -54-16MAY14-11/19

HC94949,00003A4 -54-16MAY14-10/19



Continua na próxima página

HC94949,00003A4 -54-16MAY14-14/19



Continua na próxima página

HC94949,000038C -54-02OCT13-1/2

## Orientação

PC16676 -UN-18MAR13

- O aplicativo Orientação é usado para esterçar as máquinas através do talhão, ao longo de trilhas de orientação. Isso pode ser feito manualmente ou automaticamente por meio do AutoTrac™.
- Localiza-se na guia Aplicativos do menu do monitor.

AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company

Orientação

HC94949,000038C -54-02OCT13-2/2

# Perfis da máquina

Perfis da Máquina permite ao operador configurar deslocamentos ("offsets") do GPS e dimensões da máquina. Tais deslocamentos e dimensões são importantes para um desempenho preciso.

#### Configurações da máquina

Se o monitor detectar a máquina. alguns ajustes serão automaticamente propagados. Caso contrário, selecione a caixa da lista para escolher o tipo de máquina.

As dimensões da máquina são necessárias para tratores articulados e de esteiras. As dimensões da máquina não são necessárias para tratores de cultivo em fileiras.

#### • Trator articulado

Eixo dianteiro

 Distância do ponto de articulação ao centro do eixo dianteiro. Ponto de articulação é o ponto pivotante da máquina ao fazer uma curva.

Eixo Traseiro

- Distância do ponto de articulação ao centro do eixo traseiro. Ponto de articulação é o ponto pivotante da máquina ao fazer uma curva.
- Trator de Esteira Centro de Rotação
  - Distância do ponto pivotante da máquina ao eixo traseiro.

#### Deslocamentos ("offsets") do GPS

- Deslocamento Lateral do GPS
- Distância lateral (esquerda ou direita) da linha central da máquina ao centro do receptor do GPS. Esse

PC16679 -UN-18MAR13



Perfis da Máquina

valor geralmente é definido como 0,0, a menos que o receptor GPS esteja desviado à esquerda ou à direita da linha de centro da máquina. Aplicativos de orientação e mapeamento requerem configurações de deslocamento lateral do GPS.

#### • Deslocamento Longitudinal do GPS

 Distância longitudinal do centro do eixo não esterçante da máquina ao centro do receptor de GPS. Aplicativo de Mapeamento requer configurações de Deslocamento Longitudinal do GPS.

#### Altura do GPS

- Distância vertical do receptor de GPS ao solo.

## Deslocamentos ("offsets") da Conexão

 Distância longitudinal do centro do eixo não esterçante ao ponto de conexão. O ponto de conexão é a posição onde o implemento se conecta à máquina. Aplicativo de mapeamento requer configurações de deslocamento da conexão.

Use a ajuda na tela do centro de ajuda para mais informações sobre os perfis da máquina.

HC94949,0000387 -54-16DEC13-1/1

# Perfis do implemento

Use os Perfis do Implemento para configurar o Tipo de Conexão do Implemento, Largura de Trabalho, Dimensões e Gatilhos de Gravação. Tais deslocamentos e dimensões são importantes para um desempenho preciso.

## Tipos de Conexão

 Descreve como o implemento é conectado à máquina e determina ações de seguimento de percurso do implemento sendo rebocado. O Tipo de Conexão deve refletir o tipo de conexão do implemento atual. Também deve corresponder a um dos tipos de conexão especificados na seção Perfis da Máquina. Aplicativo de Mapeamento requer configurações de Tipo de Conexão.

## • Engate Articulado

 Algumas configurações possuem implemento montado no levante de 3 pontos traseiro da máquina e articulam em um ponto diferente na máquina. Para esses tipos de implemento, é necessária uma configuração de Deslocamento do Pivô. Essa opção aparece somente se Levante Traseiro de 3 Pontos for selecionado como tipo de conexão da máquina.

## Largura de Trabalho

 Largura de trabalho é a largura da área preparada, plantada, pulverizada ou colhida em cada passada pelo talhão. É usada para criar mapas de cobertura e calcular a área trabalhada. Aplicativos de Orientação, Mapeamento e Totais de Área requerem a Largura de Trabalho.

#### Dimensões

- Deslocamento Lateral
- Distância lateral do ponto central da máquina ao ponto central da largura de trabalho do implemento.

PC16672 —UN—18MAR13



Perfis do Implemento

Aplicativos de Orientação e Mapeamento requerem configurações de Deslocamento Lateral.

## • Centro de Rotação

 Distância longitudinal do ponto de conexão ao centro de rotação do implemento enquanto na posição de trabalho. Normalmente, fica onde as peças de sustentação de carga do implemento fazem contato com o solo. Aplicativo de Mapeamento requer configurações de Centro de Rotação.

• Ponto de Trabalho

 Distância longitudinal do ponto de conexão ao ponto onde ocorre a operação. Por exemplo, onde a semente ou produto é lançado ao solo, a lavoura é colhida, ou o solo é preparado. Aplicativo de Mapeamento requer configurações de Ponto de Trabalho.

## Gravação do Trabalho

- Gatilhos de gravação determinam quando a gravação de mapa e totais de monitor de operação é ligada ou desligada. Nem todos os gatilhos de gravação estão disponíveis para todos os tipos de máquinas.
  - NOTA: No modo manual, o operador deve pressionar o botão gravar ou pausar para ligar ou desligar a gravação do mapa de cobertura.

Use a ajuda na tela do centro de ajuda para mais informações sobre os perfis do implemento.

HC94949,0000388 -54-02DEC13-1/1

# Orientação

# AutoTrac

AutoTrac<sup>™</sup> é um sistema de direção auxiliar que permite ao operador soltar o volante enquanto a máquina se desloca pela linha de orientação criada no talhão. Os operadores terão, entretanto, que virar a máquina nas linhas finais. Pressionando o botão de retorno, o AutoTrac retoma o controle e dirige a máquina pelo passo adjacente.

AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company

# **Orientação Manual**

Informações sobre as pistas de orientação e a operação em cada Modo de Rastreamento são fornecidas mais adiante em CONFIGURAÇÃO DA PISTA DE ORIENTAÇÃO e nas seções do modo de rastreamento.

Após criar uma pista de orientação, leve a máquina para a pista. A pista mais próxima é realçada por uma linha branca mais grossa. A distância do erro de Desvio de Pista é exibida no indicador de exatidão do caminho. Este número mostra a distância da máquina da pista mais próxima. O número do erro aumentará até que a

Operação Segura dos Sistemas de Orientação

Não use sistemas de orientação em rodovias. Sempre desligue (desative) os sistemas de orientação antes de entrar em uma rodovia. Não tente ligar (ativar) um sistema de orientação ao transportar em uma rodovia.

Os sistemas de orientação visam auxiliar o operador a realizar operações mais eficientes no campo. O operador é sempre responsável pelo percurso da máquina. Os sistemas de orientação não detectam automaticamente obstáculos ou outras máquinas nem previnem colisões.

Sistemas de Orientação incluem qualquer aplicativo que automatize a direção da máquina. Isso inclui, mas não se limita, ao AutoTrac<sup>™</sup>, iGuide<sup>™</sup>, iTEC<sup>™</sup> Pro, AutoTrac<sup>™</sup> Universal (ATU), RowSense<sup>™</sup>, e o Sincronismo da Máquina.

Para evitar acidentes pessoais ao operador e observadores:

Nunca tente entrar ou sair de uma máquina em movimento.

AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company iGuide é uma marca registrada da Deere & Company iTEC é uma marca registrada da Deere & Company RowSense é uma marca registrada da Deere & Company máquina atinja o ponto médio entre duas pistas. Após atingir o ponto médio, o número do erro diminui conforme a máquina se aproxima da pista seguinte.

O número da pista é exibido abaixo do indicador de precisão do caminho e é atualizado automaticamente pelo sistema ao se aproximar de uma nova pista. O número da pista se altera quando a máquina estiver no ponto médio entre as duas pistas. Tons de Rastreio alertam o operador quando a máquina está próxima de uma pista. As Curvas Adaptáveis não exibem os números da pista.

HC94949,00003A0 -54-25SEP13-1/1

HC94949.00003AC -54-23SEP13-1/1

- Verifique se a máquina, o implemento e o sistema de orientação estão configurados corretamente.
  - Se estiver usando iTEC<sup>™</sup> Pro, verifique se os limites precisos foram definidos.
  - Se estiver usando o Sincronismo da Máquina, verifique se o ponto inicial do seguidor está calibrado com espaço suficiente entre as máquinas.
- Permaneça alerta e preste atenção ao ambiente ao seu redor.
- Assuma o controle do volante de direção, quando necessário, para evitar perigos no campo, observadores, equipamentos ou outros obstáculos.
- Interrompa a operação se condições de visibilidade deficiente prejudicarem sua capacidade de operar a máquina ou de identificar pessoas ou obstáculos no caminho da máquina.
- Considere as condições do talhão, a visibilidade e a configuração da máquina ao selecionar a velocidade da máquina.

JS56696,0000ABC -54-02DEC13-1/1



# Informações gerais

IMPORTANTE: O sistema AutoTrac se baseia no GPS (sistema de posicionamento global) operado pelo governo dos Estados Unidos, que é o responsável exclusivo pela sua precisão e manutenção. O sistema é sujeito a alterações que podem afetar a precisão e o desempenho de todos os equipamentos GPS.

O operador deve manter a responsabilidade pela máquina e fazer a meia-volta no final de cada pista. Esse sistema não fará a meia-volta no final da pista. O sistema básico AutoTrac deve ser usado como uma ferramenta de auxílio aos marcadores mecânicos. O operador deve avaliar a precisão geral do sistema para determinar as operações específicas de talhão em que a direção assistida pode ser usada. Esta avaliação é necessária porque a precisão necessária para várias operações de talhão pode ser diferente dependendo da operação agrícola. O AutoTrac utiliza a rede de correção diferencial StarFire junto com o GPS. Pequenos desvios na posição podem ocorrer ao longo do tempo.

HC94949,000039F -54-23SEP13-1/1

# Configurações de Orientação

Selecione o ícone CONFIGURAÇÕES na parte superior da aplicação de orientação para configurar os ajustes da orientação.

#### Mestre da Orientação

O Mestre da Orientação alterna a aplicação de Orientação entre LIGADA e DESLIGADA.

PC15305 —UN—19MAR13



Ícone de Configurações

HC94949,00003AD -54-02OCT13-1/1

# Previsor de Giro

O Previsor de Giro avisa o operador prevendo o final do passe e exibe a distância até o final do passe na visualização do mapa.

NOTA: O padrão do Previsor de Giro é LIGADO

O previsor de giro destina-se somente a indicar um ponto de curva da máquina usando o Parallel Tracking ou o AutoTrac enquanto está no modo de Pista Reta. Ele NÃO é um alerta de cabeceira. As previsões de giro se baseiam exclusivamente no comportamento da máquina em giros anteriores. Os pontos de giro também são definidos quando o AutoTrac está desativado e o erro de rumo está acima de 45 graus. As previsões de giro não coincidirão com os limites do talhão se estes não forem lineares e contínuos ou se o operador fizer curvas antes ou depois dos limites do talhão.

A distância diminuirá até o giro previsto e os tons soarão quando a máquina estiver a 10 segundos do ponto de giro de intersecção. Isso acontece novamente quando o ponto de giro previsto for atingido.

O indicador visual muda para amarelo a 10 segundos do giro previsto e depois para vermelho após passar pelo local do giro previsto. Uma linha de intersecção branca marca o local de giro.

#### AutoTrac



O Previsor de Giro assume a condição LIGADA como padrão cada vez que a alimentação é desligada e ligada ou após cada tempo limite do interruptor do assento. O Previsor de Giro não pode ser desligado em máquinas sem um interruptor de presença do operador ligado ao CANBUS. Depois de DESLIGADO, ele permanecerá assim somente até a próxima vez que a alimentação for desligada e ligada, o próximo tempo limite do interruptor do assento ou se ligado de novo manualmente pelo operador.

Sempre que o Previsor de Giro voltar a ligar o após um tempo limite do interruptor do assento (operador fora do assento por 7 segundos em tratores), ele exibirá um alerta indicando que o Previsor de Giro foi restabelecido para LIGADO devido à saída do operador do assento. Uma opção para DESLIGAR novamente ficará disponível no símbolo do previsor de giro no mapa.

HC94949,000038B -54-23SEP13-1/1

# Tons de Rastreio

Os tons de rastreio podem ser usado como uma indicação sonora da direção do volante. Se a pista está à direita da máquina, soarão dois bipes baixos. Se à esquerda da

máquina, soará um único bipe alto. O alarme se repete enquanto o erro de fora da pista entre a máquina e a pista de orientação for de 10 a 40 cm (4 a 16 in.).

#### NOTA: O padrão dos Tons de Rastreio é LIGADO.

HC94949,00003AE -54-23SEP13-1/1

## Mover trilha

A Mudança de Pista é utilizado para ajustar a posição de pistas de orientação à direita ou à esquerda para compensar defasagem do GPS. A Mudança de Pista movimenta a Pista 0 e todas as pistas associadas a ela, para a direita ou esquerda, na distância especificada nos Incrementos de Mudança a cada vez em que os botões MUDAR ESQUERDA ou MUDAR DIREITA são pressionados.

NOTA: O padrão do mestre da Mudança de Pista é LIGADO.

- Selecione o botão MUDAR ESQUERDA para mover as pistas para a esquerda.
- Selecione MUDAR DIREITA para mover as pistas para a direita.
- Para centralizar a pista mais próxima na localização atual da máquina, selecione MUDAR CENTRAL.

O valor máximo permitido com o AutoTrac ativo é 30 cm (12 in.). O AutoTrac inativo permite mudanças pelo operador de até 914 cm (360 in.).

#### IMPORTANTE: A defasagem é inerente a qualquer sistema GPS corrigido diferencialmente, com base em satélites.

Ao usar a correção diferencial SF1 ou SF2 (ou o Modo de Pesquisa Rápida RTK), a pista pode se deslocar com o tempo ou ao ligar/desligar a alimentação. A mudança de pista pode ser usada para compensar a defasagem do GPS.

Sempre que o rádio RTK norte-americano for reconfigurado ou alterado, o receptor GPS deve ser desligado e ligado antes de continuar.



A—Mudar Central B—Mudar Esq. C—Mudar Dir.

# A alimentação elétrica do rádio RTK deve ser desligada antes de desconectar o rádio RTK.

NOTA: O Modo Básico Absoluto RTK é altamente recomendável em aplicações de alta precisão quando é necessário ter repetibilidade. Somente o Modo Básico Absoluto RTK fornece precisão e repetibilidade consistentes.

A Mudança de Pista não é recomendada para curvas. A mudança é feita no rumo atual da pista, não na geometria de toda a pista. A Mudança de Pista pode fazer com que algumas porções da pista mudem mais perto ou mais longe da mudança desejada. A Mudança de Pista não compensa a defasagem inerente do GPS no modo de Pista Curva.

As mudanças totais são visíveis apenas ao editar uma pista de orientação para pistas retas. Apagar as mudanças está disponível para todas as pistas.

HC94949,000038E -54-23SEP13-1/1

# Configurações da Barra de Luzes

NOTA: A Barra de Luzes também é referida como Indicador de Precisão do Caminho.

**Tamanho do Passo** — Usado para definir o valor da distância do desvio de pista que cada caixa representa na barra de luzes.

**Virar no Sentido da Direção** – Quando esta opção é selecionada, as luzes acesas à esquerda da barra de luzes significam que a máquina precisa virar à esquerda para se alinhar à pista de orientação.

**Direção de Desvio de Pista** – Quando esta opção é selecionada, as luzes acesas à esquerda da barra de



luzes significam que a máquina precisa virar à direita para se alinhar à pista de orientação.

HC94949,000038F -54-23SEP13-1/1



**Raio da Curva do Implemento no Solo** — O menor raio de giro que o implemento pode fazer enquanto está no solo.

R—Raio de Curva do Implemento



# Espaçamento entre Pistas

O Espaçamento entre Pistas é utilizado na aplicação de Orientação para determinar a distância que cada passe está em relação ao último passe. O Espaçamento entre Pistas é similar à Largura do Implemento, mas o Espaçamento entre Pistas só é utilizado para a orientação e os dois valores são independentes um do outro. Para uma previsão "perfeita" de linhas, defina o Espaçamento entre Pistas igual à Largura do Implemento. Para garantir alguma sobreposição para cultivo ou pulverização, ou para levar em conta uma certa defasagem do GPS, é possível optar por definir o Espaçamento entre Pistas como menor que a Largura do Implemento.

HC94949,0000265 -54-23SEP13-1/1

# Sensibilidade da Direção

A sensibilidade da direção ajusta a agressividade do sistema de direção AutoTrac. Uma sensibilidade de direção alta é mais agressiva. Essa configuração permite que o sistema lide com condições de direção manual difíceis, como os implementos integrais com uma carga de tração pesada. Uma configuração de sensibilidade de direção baixa é menos agressiva e permite que o sistema lide com cargas de tração mais leves e velocidades maiores.

Insira um número entre 50 e 200. O valor padrão é 70. O valor pode se alterar com base no controlador de direção

- Baixo Demais: Se a sensibilidade de direção estiver muito baixa, um padrão de erro de desvio lento da pista pode ser observado no monitor. Esse padrão de erro de desvio de pista (C) leva aproximadamente 10 segundos (A) para ir de um lado ao outro. Se estiver ocorrendo erro excessivo de pista, aumente a sensibilidade da direção em pequenos incrementos até que a precisão desejada seja alcançada.
- Alto Demais: Configurar a sensibilidade da direção no nível mais alto não resultará em precisão máxima de rastreio. Se a sensibilidade da direção estiver muito alta, será observado um movimento excessivo da roda dianteira, reduzindo a precisão e fazendo com que haja um desgaste desnecessário do componente do eixo dianteiro. Em níveis extremamente altos, o movimento da máquina se tornará amplo o suficiente para fazer com que a sensibilidade da direção seja momentaneamente alterada para o nível padrão. O movimento da roda para observar quando determinar se a agressividade está muito alta ocorre em um intervalo de aproximadamente 1 segundo (B) de um lado para



NOTA: É normal ver um erro de pista temporário ao se deparar com grandes depressões, sulcos ou mudança de carga do implemento. O ajuste adequado da sensibilidade da direção ajudará a minimizar o erro de pista.

Use o Centro de Ajuda na tela para obter mais informações sobre a sensibilidade da direção.

HC94949,0000377 -54-26SEP13-1/1



# Pista Reta

O modo Pista Reta auxilia o operador quando ele dirige em caminhos paralelos retos usando o monitor e tons sonoros para alertar o operador quando a máquina sai da pista.

A Pista Reta permite que o operador crie uma pista reta inicial para o talhão usando várias opções Pista 0. Após a Pista 0 (caminho de referência) ser definida, todos os passes do talhão são gerados. Cada passe é idêntico ao passe original dirigido para garantir que os erros de direção não sejam propagados por todo o talhão. Os passes gerados podem ser usados para operar o Parallel Tracking ou o AutoTrac.

Métodos de definição da Pista 0:

- A + B Defina a Pista 0 conduzindo o veículo nela.
- A + Auto B Defina a Pista 0 conduzindo o veículo nela.
- A + Rumo Defina a Pista 0 conduzindo o veículo até o ponto A e inserindo um valor predefinido de Rumo.
- Lat/Long Defina a Pista 0 inserindo os valores predefinidos das coordenadas de Latitude e Longitude dos pontos A e B.



 Lat/Long + Rumo - Defina a Pista 0 inserindo valores predefinidos de Latitude e Longitude do ponto A e um valor predefinido de Rumo.

NOTA: A Pista 0 pode ser definida durante uma operação (por exemplo, plantio), mas alguns botões não estão disponíveis durante a sua criação.

Use o Centro de Ajuda na tela para obter mais informações sobre a criação de pistas retas.

HC94949,00003D2 -54-23SEP13-1/1

# Linha Rápida

Uma tecla programável de Linha Rápida pode ser adicionada à barra de atalhos usando a aplicação Gerenciador de Layout.

Selecione a tecla programável de Linha Rápida para criar uma linha de orientação usando o método Auto B sem informações de configuração. A pista é nomeada automaticamente. Use a tecla programável novamente para substituir a Linha Rápida existente. Para salvar



Tecla Programável de Linha Rápida

a Linha Rápida, abra a lista de pista de orientação, selecione o botão de edição e renomeie a pista.

CZ76372,000071D -54-15JUL14-1/1

# Orientação em uma Pista Reta

Ao operar em Pista Reta, não é necessário percorrer as pistas numa ordem específica. A pista mais próxima é realçada por uma linha branca mais grossa. O número da pista é exibido abaixo do indicador de precisão do caminho e é atualizado automaticamente pelo sistema ao se aproximar de uma nova pista. O número da pista se altera quando a máquina estiver no ponto médio entre as duas pistas. O número indica linhas afastadas da Pista 0, seguido pela direção da Pista 0. A direção da pista é mostrada com relação à Pista 0, Norte, Sul, Leste e Oeste.

A distância do erro de Desvio de Pista é exibida no indicador de exatidão do caminho. Esse número mostra

a que distância a máquina está da pista mais próxima. O número do erro aumentará até que a máquina atinja o ponto médio entre duas pistas. Após atingir o ponto médio, o número do erro diminui conforme a máquina se aproxima da pista seguinte.

A distância até o final do passe utilizando o Previsor de Giro é exibida na parte superior direita da visualização de giro. A distância diminuirá até o giro previsto e os tons soarão quando a máquina estiver a 10 segundos do ponto de giro de intersecção e novamente quando o ponto de giro previsto for atingido.

HC94949,0000391 -54-23SEP13-1/1

# **Curvas AB**

As Curvas AB permitem que o operador dirija em uma linha curva em um talhão com dois pontos de extremidade (início e fim) e os passes paralelos à pista em cada direção serão gerados com base no passe dirigido original, para garantir que os erros de direção não sejam propagados por todo o talhão.

NOTA: Consulte CONFIGURAÇÕES DA PISTA CURVA para obter informações sobre o ajuste do seu sistema para o melhor desempenho.

A curva AB inicialmente gravada deve ter pelo menos 10 ft. de comprimento para ser uma Curva AB válida para uso na orientação.

Uma vez que a Curva AB (Pista 0) é gravada, dez pistas adicionais são geradas (cinco passes em ambos os lados da Pista 0). Quando o veículo ultrapassar a quinta pista da Pista 0, dez pistas adicionais serão geradas naquela direção. O sistema continuará a gerar passes adicionais quando a máquina ultrapassar o último passe exibido na tela. A máquina deve estar a até 400 m (0.25 mi.) da última linha gerada para que o sistema continue a gerar caminhos curvos. Se a máquina estiver dentro desse limite, pode levar vários minutos para gerar um caminho que apareça na tela próximo à máquina. Durante esse tempo, será exibido "Calculando Curvas" na tela.

NOTA: Ignorar passe está disponível no modo Curvas AB.

Os passes não são cópias idênticas do passe original. A curvatura do passe se altera para manter o erro de passe a passe. Em cada passe subsequente, a curvatura do passe vai se tornando mais convexa ou côncava.



#### NOTA: Mensagens de Curva Fechada e Fim do Caminho podem aparecer quando estiver no modo de pista curva AB.

Os caminhos da Curva AB são gerados com uma extensão de linha reta de 91 m (300 ft) fixada na extremidade do caminho gravado atual. Além dos 91 m (300 ft.) adicionados automaticamente, as extensões de linha serão estendidas antes e depois da linha gravada para alinhar a máquina ou continuar o caminho.

NOTA: A Mudança de pista não é recomendada para Curvas AB. Quando no modo Curva AB, a mudança de pista não compensa a defasagem do GPS.

Use o Centro de Ajuda na tela para obter mais informações sobre a criação de pistas curvas AB.

HC94949,0000392 -54-23SEP13-1/1

# Orientação em uma Curva AB

A pista mais próxima é realçada por uma linha branca mais grossa. O número da pista é exibido abaixo do indicador de precisão do caminho e é atualizado automaticamente pelo sistema ao se aproximar de uma nova pista.

O número da pista se altera quando a máquina estiver no ponto médio entre as duas pistas. A distância do erro de Desvio de Pista é exibida no indicador de exatidão do caminho. Esse número mostra a que distância a máquina está da pista mais próxima. O número do erro aumentará até que a máquina atinja o ponto médio entre duas pistas. Após atingir o ponto médio, o número do erro diminui conforme a máquina se aproxima da pista seguinte.

O número indica linhas afastadas da Pista 0, seguido pela direção da Pista 0. A direção da pista é mostrada com relação à Pista 0, Norte, Sul, Leste e Oeste.

HC94949,0000393 -54-23SEP13-1/1

# Registrar um Caminho Reto ou Navegar em Volta de Obstáculos

- 1. Inicie a gravação das curvas AB
- 2. Se desejar gravar um caminho reto, selecione o botão Segmento Reto.
- NOTA: Um segmento reto "sairá" quando o botão Segmento Reto for pressionado, até que o botão Segmento Curvo seja pressionado ou quando o botão Concluído for pressionado para concluir a pista.
- Selecione o botão Linha Curva para concluir a gravação da linha reta e retomar a gravação do caminho curvo.

Esse procedimento pode ser útil quando houver uma seção reta longa do caminho ou ao navegar próximo a obstáculos.

D—Segmento Curvo

E-Segmento Reto

Os botões de segmento curvo e reto podem ser alternados como necessário durante a gravação.

A—Ponto A B—Ponto B C—Caminhos Gerados a partir da Pista 0



#### Orientação

# **Curvas Adaptáveis**

A Pista de Curva Adaptável permite que o operador registre um caminho de curva dirigida manualmente. Assim que o primeiro passe curvo for gravado e a máquina for virada, o operador pode usar o Parallel Track ou ativar o AutoTrac quando o caminho propagado aparecer.

NOTA: Consulte CONFIGURAÇÕES DA PISTA CURVA para obter informações sobre o ajuste do seu sistema para o melhor desempenho.

A máquina será guiada ao longo dos passes subsequentes, com base nos passes gravados anteriormente. Cada passe é gerado a partir do passe anterior para garantir que os erros de direção não sejam propagados por todo o talhão.

NOTA: Um Ignorar Passe permite que o operador passe direto ou pule sobre uma pista próxima à pista atual. O Ignorar Passe não está disponível na sessão de gravação de Curvas Adaptáveis.

Os passes gerados não são cópias idênticas do passe original. A curvatura do passe se altera para manter a precisão de passe a passe. Em cada passe subsequente, a curvatura do passe vai se tornando mais convexa ou côncava. Quando necessário, o operador pode alterar o caminho curvo em qualquer lugar do talhão simplesmente virando a máquina, afastando-a do caminho propagado. PC16660 -UN-06MAR13



NOTA: Mensagens de Curva Fechada e Fim do Caminho podem aparecer quando estiver no modo de pista de Curva Adaptável.

Se não estiver em uma sessão de gravação de curva, a linha não será projetada e o AutoTrac só atuará nas linhas disponíveis. Quando estiver em uma sessão de gravação, as linhas serão projetadas a partir da linha anterior. Esta sessão pode ser utilizada para registrar outra linha manualmente, ou um operador pode selecionar o AutoTrac nos Disparos de Gravação de Curva e o AutoTrac na linha projetada.

NOTA: A mudança de pista não é recomendada ao se utilizar Curvas Adaptáveis. Quando estiver no modo Curva Adaptável, a mudança de pista não compensa a defasagem do GPS.

Use o Centro de Ajuda na tela para obter mais informações sobre a criação de pistas curvas adaptáveis.

HC94949,0000394 -54-30AUG13-1/2



# Orientação em uma Curva Adaptável

- IMPORTANTE: Se for necessária a repetibilidade com os dados da Pista Curva Adaptável salvos, é necessário que os dados da pista inicial e os percursos subsequentes pelo talhão sejam criados usando a precisão RTK do StarFire. A estação base RTK deve estar operando no modo Básico Absoluto.
- NOTA: O espaçamento entre pistas é constante para os dados de Pista Curva Adaptável. Se, ao retornar ao talhão, for usado uma largura diferente de implemento, é necessário gravar novos dados.

A pista mais próxima é realçada por uma linha branca mais grossa. A distância do erro de Desvio de Pista

## Registrar um Caminho Reto dentro de uma Curva Adaptável

- 1. Iniciar a gravação de uma Curva Adaptável.
- 2. Se desejar gravar um caminho reto, selecione o botão Linha Reta.
- NOTA: Um segmento reto "sairá" quando o botão Segmento Reto for pressionado, até que o botão Segmento Curvo seja pressionado ou quando o botão Concluído for pressionado para concluir a pista.
- Selecione o botão Linha Curva para concluir a gravação da linha reta e retomar a gravação do caminho curvo.

Esse procedimento pode ser útil quando houver uma seção reta longa do caminho ou ao navegar próximo a obstáculos.

Os botões de segmento curvo e reto podem ser alternados como necessário durante a gravação.

NOTA: O segmento reto mais longo que pode ser criado é o de uma distância de 0,8 km (0.5 mi.) (2640 ft.). Para uma distância maior, o segmento da linha não será conectado, resultando em uma abertura no caminho.

E-Caminho gravado como

F—Botão Linha Curva G—Botão Linha Reta

AeD

linha reta entre os pontos

- A—Linha Reta selecionada
  - -Segmento reto é gerado para conectar dois pontos
- -Caminho do trator não
- gravado D—Linha Curva selecionada

é exibida no indicador de exatidão do caminho. Esse número mostra a que distância a máquina está da pista mais próxima. O número do erro aumentará até que a máquina atinja o ponto médio entre duas pistas. Após atingir o ponto médio, o número do erro diminui conforme a máquina se aproxima da pista seguinte.

Se uma curva não está sendo gravada, as linhas não serão projetadas e o AutoTrac só atuará nas linhas disponíveis. Em uma gravação, as linhas serão projetadas a partir da linha anterior. Esta sessão pode ser utilizada para registrar outra linha manualmente, ou um operador pode selecionar o AutoTrac nos Disparos de Gravação de Curva e o AutoTrac na linha projetada.

HC94949,00003D3 -54-13SEP13-1/1



# Navegar em Volta de Obstáculos

Ao operar Pistas Adaptáveis em um talhão e encontrar um obstáculo como um poço, poste de telefone ou rede elétrica, o operador deve dirigir em volta desses obstáculos.

NOTA: Selecione o botão linha reta para gravar um caminho reto em volta do obstáculo. Esse botão evita uma abertura no caminho.

**Gravação LIGADA**: Se a gravação for deixada ligada ao dirigir ao redor de um obstáculo, o desvio do caminho propagado será gravado e se tornará uma parte do caminho. No passe seguinte, quando se aproximar da área do talhão, o caminho propagado para o passe que a máquina está será incorporado àquele desvio. A máquina virará ao longo do desvio. Para eliminar esse desvio, o operador deve assumir manualmente a direção da máquina e eliminá-lo. Assim que o operador dirigir pelo desvio no talhão e retornar ao caminho desejado, o interruptor de retorno pode ser ativado e o AutoTrac assumirá a direção da máquina.

**Gravação DESLIGADA**: Se a gravação for desligada quando o obstáculo for alcançado e contornado e, em seguida, ligada novamente após o contorno do obstáculo, e o AutoTrac for ativado para finalizar o passe, haverá um espaço no caminho gravado onde está o obstáculo. No caminho seguinte, quando a máquina se aproximar da abertura, o operador deve assumir a direção manual da máquina e navegar através dela. Assim que a abertura for percorrida e o caminho propagado for retomado, o AutoTrac pode ser ativado e a abertura não irá aparecer nos passes subsequentes, desde que a gravação esteja ligada para o próximo passe.

A—Gravação Desligada B—Gravação Ligada C—Aberturas Resultantes no Passe Seguinte D—Dirigido Manualmente para Restabelecer o Caminho



HC94949,0000396 -54-13SEP13-1/1

# Trocar Pista (Conjunto de Pistas)

Trocar Pista ou Ajustar Pista permite que o operador troque entre duas linhas de orientação. Um Conjunto de Pistas (grupo de linhas de orientação) deve ser criado antes de usar o Trocar Pista. Quando selecionado, o Trocar Pista altera a pista de orientação com base na ordem das linhas de orientação definidas no Conjunto de Pistas.

NOTA: Trocar Pista trabalha com linhas de orientação existentes. As linhas devem ser criadas e adicionadas ao Conjunto de Pistas antes de utilizar o Trocar Pista.

> O Trocar Pista é ativado quando um Conjunto de Pistas é selecionado na Lista de Pistas de Orientação.

## Trocar para Próxima Pista

Para selecionar a próxima pista de orientação, use os seguintes métodos:

• Selecione o botão Trocar no módulo Próxima Pista.

NOTA: O botão Trocar Pista fica acinzentado quando um Conjunto de Pistas não está selecionado.





• Selecione Trocar Pista na barra de atalhos.

#### Selecione um Conjunto de Pistas

- 1. Selecione o botão Ajustar Pista no módulo Próxima Pista.
- 2. Selecione um Conjunto de Pistas na página Lista de Pistas de Orientação.
- NOTA: Remover uma linha de um Conjunto de Pistas não a exclui do monitor. Excluir um Conjunto de Pistas não exclui as linhas no Conjunto de Pistas no monitor.

Mais informações podem ser obtidas nos arquivos de ajuda na tela.

HC94949,00003A2 -54-02OCT13-1/1

# Gráfico Circular do Status do AutoTrac

O ícone do AutoTrac tem quatro estágios representados no Gráfico Circular de Status do AutoTrac:

1. Instalado

O controlador da direção e todos os hardwares necessários para uso estão instalados.

- Controlador de direção foi detectado.
- Ativação do AutoTrac detectada.

## 2. CONFIGURADO

O Modo de Rastreamento foi determinado e uma Pista 0 válida foi estabelecida. O nível correto do sinal do StarFire para ativação do AutoTrac está selecionado. As seguintes condições da máquina devem ser atendidas:

- Sistema de orientação LIGADO.
- Pista 0 da Orientação definida.
- O sinal do StarFire está presente.
- Controlador da direção não possui falhas ativas.
- Velocidade está na faixa.







- Há uma mensagem do TCM disponível e válida.
- Máquina na marcha correta de operação.

Continua na próxima página

HC94949,0000397 -54-30AUG13-2/4

#### Orientação

## 3. HABILITADO

Botão LIGA/DESLIGA do AutoTrac foi pressionado. Todas as condições foram atendidas para que o AutoTrac funcione e o sistema esteja pronto para ser ativado.

 Selecione o botão LIGA/DESLIGA da DIREÇÃO para "Ligar a Direção".

#### 4. Ativado

O interruptor de retomada foi pressionado e o AutoTrac está dirigindo a máquina.

• Pressione o interruptor de Retorno para ativar o AutoTrac.

Último Código de Saída: Indica porque o AutoTrac não liga ou não é ativado. Os códigos de saída são exibidos em uma nova janela no topo da página.

# Habilitar o AutoTrac

Os critérios a seguir devem ser atendidos para que o AutoTrac seja habilitado:

- A máquina possui um controlador de direção (SSU) compatível com o AutoTrac.
- Ativação Válida do AutoTrac.
- Uma pista de orientação foi criada. Consulte CRIAR PISTA DE ORIENTAÇÃO mais adiante nesta seção.
- O nível correto de sinal do StarFire para Ativação do AutoTrac deve estar selecionado (SF1, SF2 ou RTK) e um sinal GPS válido foi adquirido.
- AutoTrac com sinais de GPS válidos, incluindo SF1, SF2 ou RTK.
- SSU sem falhas ativas.

NOTA: A máquina e a versão de software do SSU determina as velocidades mínima e máxima permitidas.



HC94949,0000397 -54-30AUG13-3/4



HC94949,0000397 -54-30AUG13-4/4





Não tente ligar (Ativar) o sistema AutoTrac ao transportar em uma rodovia.

- Selecione o botão LIGA/DESLIGA da DIREÇÃO para 1. "Ligar a Direção".
- linha de navegação realçada será exibida na frente do
- Retorno. Isso iniciará a direção assistida.

HC94949,00003D6 -54-13SEP13-1/1

## Interruptor de Retorno

Pressione o Interruptor de Retorno para alternar o AutoTrac do estágio HABILITADO para o ATIVADO.

A-Interruptor de retomada



CZ76372,0000551 -54-10APR13-1/1



O sistema AutoTrac pode ser desativado pelos seguintes métodos:

- Girando o volante.
- Ultrapassando a velocidade de 30 km/h (18.6 mph). Esse número é baseado no SSU. Alguns tratores podem se deslocar mais rápido que essa velocidade. Para obter mais informações consulte Velocidades Mínimas e Máximas.
- Degradação do sinal de correção diferencial do SF2 ou RTK para WAAS/EGNOS por mais de 3 minutos.
- Selecionar alternar LIGA/DESLIGA da DIREÇÃO.
- Operador fora do assento por mais de 7 segundos.



A—Direção Ligada

B-Direção Desligada

- Ativado em neutro por mais de 30 segundos.
- Em ré por mais de 45 segundos.
- A velocidade de ré ultrapassa 9,6 km/h (6 mph).
- Para desligar o AutoTrac, alterne o botão LIGA/DESLIGA DIREÇÃO.

HC94949.000039B -54-26SEP13-1/1

# Velocidades Mínimas e Máximas

A máquina e a versão do software do Controlador de Direção determina as velocidades mínimas e máximas.

| Recurso                                   | Cultura em Linha (Rodas)                                    | Articulado                                     | Esteiras           |
|---|---|--|--------------------|
| Limite de Alta Velocidade de<br>Avanço    | 30 km/h (18.6 mph) – 6R, 7R, 8R,<br>9R                      | 30 km/h (18.6 mph)                             | 30 km/h (18.6 mph) |
| Limite de Alta Velocidade de Ré           | 10 km/h (6 mph)   | 10 km/h (6 mph)                                | 10 km/h (6 mph)    |
| Limite de Baixa Velocidade (Ativar)       | 0,5 km/h (0.3 mph) – 7R, 8R, 9R<br>0,1 km/h (0.06 mph) - 6R | 0,5 km/h (0.3 mph)<br>1,5 km/h (0.9 mph) – MST | 0,5 km/h (0.3 mph) |
| Limite de Baixa Velocidade<br>(Desativar) | 0,5 km/h (0.3 mph)  | 0,5 km/h (0.3 mph)<br>1,5 km/h (0.9 mph) – MST | 0,5 km/h (0.3 mph) |
| Tempo Permitido de Neutro                 | Sim, < 30 s.  | Sim, < 30 s Apenas PST                         | Sim, < 30 s.       |
| Ré e Tempo Permitido                      | Sim, 45 s.  | Não  | Sim, 45 s.         |

# Mensagem de Desativação do AutoTrac

**Mensagem de desativação do AutoTrac** – Cada vez que o AutoTrac é desativado soam dois tons que são seguidos por um alerta explicando porque ele foi

desativado. Também são exibidas mensagens explicando porque o AutoTrac não foi ativado. As mensagens de desativação são exibidas por 7 segundos e desaparecem.

| Mensagem de Desativação do AutoTrac   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Mensagem de Desativação   | Descrição  |  |  |
| Volante movido.   | O operador virou o volante.  |  |  |
| Velocidade do veículo lenta demais.   | Velocidade do veículo abaixo da velocidade mínima necessária.  |  |  |
| Velocidade do veículo rápida demais.  | A velocidade do veículo está acima da velocidade máxima permitida.   |  |  |
| Marcha atual inválida.  | Veículo operando em uma marcha inválida.   |  |  |
| O AutoTrac não pode manter a pista anterior.  | Número de pista alterado.  |  |  |
| Sinal de GPS inadequado.  | Sinal SF1, SF2 ou RTK perdido.   |  |  |
| Falha do controlador da direção. Verifique por códigos de diagnóstico<br>de falhas do controlador de direção. | Consulte o distribuidor John Deere.  |  |  |
| Mensagem Inválida do Monitor GreenStar.   | Reinicialização do monitor. Se o problema persistir, consulte o distribuidor John Deere.                   |  |  |
| Selecione uma Pista de Orientação.  | O AutoTrac requer uma Pista de Orientação.   |  |  |
| Ativação do AutoTrac é necessária.  | Ativação do AutoTrac é necessária.   |  |  |
| Ângulo de aproximação muito grande.   | O veículo está em um ângulo superior a 45 graus da pista.  |  |  |
| Muito afastado da pista.  | O veículo não está dentro de 40% do espaçamento entre pistas.  |  |  |
| Operador fora do assento.   | Operador fora do assento por mais de 7 segundos.   |  |  |
| TCM (Compensação de Terreno) desligado ou sem comunicação.  | Certifique-se de que o TCM esteja ligado.  |  |  |
| Ativação inválida do controlador da direção.  | Necessário código de ativação da SSU.<br>Consulte o distribuidor John Deere.                               |  |  |
| Controlador da direção no modo de diagnóstico.  | Consulte o distribuidor John Deere.  |  |  |
| Tensão do controlador da direção instável.  | Consulte o distribuidor John Deere.  |  |  |
| AutoTrac ativo em ré por muito tempo  | Em ré por mais de 45 segundos.   |  |  |
| Curva da pista de orientação muito fechada.   | A curvatura máxima foi ultrapassada.   |  |  |
| O veículo não está se deslocando para a frente.   | O veículo deve estar em marcha de avanço para ativar.  |  |  |
| A linha da alimentação chaveada está baixa. O monitor pode desligar.  | Controlador da Direção pode estar desligando. Se o problema persistir, consulte o distribuidor John Deere. |  |  |
| Dados inadequados da marcha do veículo.   | Consulte o distribuidor John Deere.  |  |  |
| Dados inadequados do interruptor de recuperação do AutoTrac.  | Consulte o distribuidor John Deere.  |  |  |
| A mensagem da chave de partida não está enviando dados válidos.   | Consulte o distribuidor John Deere.  |  |  |
| A velocidade do veículo no GPS não é compatível com a velocidade das rodas do veículo.                        | Consulte o distribuidor John Deere.  |  |  |
| Veículo está em estacionamento.   | O veículo deve estar na marcha adequada para o AutoTrac.   |  |  |
| Dados inadequados do interruptor do assento.  | Consulte o distribuidor John Deere.  |  |  |
| Autorização não permitida.  | Consulte o distribuidor John Deere.  |  |  |

HC94949,000039C -54-26AUG13-1/1

# Otimização da Direção

#### Monitor de Desempenho

O desempenho no monitor mostra erro de rumo e erro de rastreamento. Ele é projetado para ajudar a ajustar as Configurações Avançadas do AutoTrac. O erro de rumo indica a relação entre a direção da máquina e a pista atual. O erro de rastreamento mostra o erro lateral da máquina ou o deslocamento com relação à pista atual.

#### Medidor do Erro de Rumo



O Erro de Rumo indica a relação entre a direção da máquina e a pista atual. O Erro de Rumo deve estar dentro de +/- 1 grau.

Podem ser necessários ajustes se estiver fora dessa faixa.

Continua na próxima página HC94949,00003A7 -54-02OCT13-1/8



Determina o impacto da taxa de guinada (taxa de curva da máquina) no desempenho de rastreamento. A direção do rumo atua como um parâmetro de atenção e pode ser usada para minimizar giro excessivo da direção. Ajustes maiores podem resultar em desempenho ruim.

- Configurações Mais Altas: Resultam em resposta mais agressiva à taxa de guinada.
- Configurações Mais Baixas: Resultam em resposta menos agressiva à taxa de guinada.
- Faixa: 50–130

Antecipação do Rumo Alta PC16977 —UN—22MAY13

Antecipação do Rumo Baixa

Continua na próxima página

HC94949,00003A7 -54-02OCT13-4/8



#### Sensibilidade de Captação

Determina com que agressividade a máquina capta a pista. Essa configuração afeta o desempenho somente na captação da pista.

- Configurações Mais Altas: Resultam em captações de linha mais agressivas.
- Configurações Mais Baixas: Resultam em captações de linhas mais suaves.
- Faixa: 50-200

PC16983 -UN-22MAY13





Sensibilidade de Captação Baixa

HC94949,00003A7 -54-02OCT13-7/8



# Solução de Problemas

NOTA: O AutoTrac foi ajustado para ter bom desempenho na maioria das condições de talhão usando a ampla variedade de implementos. Em condições anormais, as Configurações Avançadas permitem que o operador faça um ajuste fino nos sistemas para as condições específicas de talhão e dos implementos. Deve ser tentado o ajuste da sensibilidade da direção antes de usar as etapas nos cenários a seguir.

Verifique e repare outros problemas antes de ajustar. Faça as verificações mecânicas e calibrações necessárias na máquina associada. Se esta etapa não for executada, podem ocorrer falhas da máquina ou o operador perde tempo ajustando um sistema que não pode ser ajustado.

**Movimento Excessivo do Volante:** O Desempenho Geral do AutoTrac é aceitável, mas as rodas movimentam rapidamente para frente e para trás.

**Movimento em S Agressivo:** Um movimento contínuo para frente e para trás é observado olhando-se a ponta dianteira da máquina. Movimento é observado, mas o erro de desvio de pista indicado no monitor (distância de afastamento até a linha AB), muitas vezes é relativamente pequeno.

**Movimento em S Lento:** O desempenho do AutoTrac parece lento ao tentar permanecer na linha e oscila lentamente de um lado para o outro.

**Captação Lenta da Linha:** O AutoTrac parece lento durante a captação da linha. O trator fica fora em um lado da linha por um período de tempo longo antes de alinhar-se.

**Captação Agressiva da Linha:** O AutoTrac ultrapassa o limite da linha e continua a compensar demais durante a captação. Resulta em padrão em S pequeno e de alta frequência durante captações.

**Rastreamento Fora da Curva:** O AutoTrac está lento na pista curva, resultando em um movimento em S lento na linha desejada. A linha com frequência rastreia para fora do caminho desejado.

**Rastreamento Dentro de uma Curva:** O AutoTrac apresenta correções rápidas e em alta frequência no Modo Pista Curva, resultando em um padrão de movimento em S apertado ou rastreamento para dentro do caminho desejado.

NOTA: Para técnicas de detecção e correção de problemas, consulte os arquivos de ajuda na tela.

## **Ajuste Geral**

Recomendações de ajuste:

- Sensibilidade da direção: Ajuste em 100 antes de fazer qualquer outro ajuste. Ajuste em incrementos de 10.
- Rastreamento da Sensibilidade da Linha: Ajuste em incrementos de 20.
- Rumo da Sensibilidade da Linha: Ajuste em incrementos de 10.
- Direção do Rumo: Ajuste em incrementos de 10.
- Taxa de Resposta da Direção: Ajuste em incrementos de 10.
- Sensibilidade de Captação: Ajuste em incrementos de 20.
- Sensibilidade da Curva: Ajuste em incrementos de 20.

Um Valor de Cada Vez: Tente ajustar as configurações nas condições do talhão problemático enquanto o AutoTrac está ativo realizando as seguintes etapas:

- Comece com as configurações padrões de fábrica. O valor da Sensibilidade da Direção estará correlacionado àquele na Guia Visualização de Orientação. Tente usar um valor para esta configuração que seja similar às condições de operação (70 para concreto, 100 para a maioria das condições, 120 para solo macio). Este número pode ainda precisar ser modificado em relação às configurações sugeridas.
- Enquanto o AutoTrac está ativo nas condições do problema (configurações como velocidades, solo, pneu etc.), aumente/reduza o Rumo da Sensibilidade da Linha em um fator de 10.
- Se a alteração no Rumo da Sensibilidade da Linha não surtir efeito na solução do problema, redefina o parâmetro do Rumo da Sensibilidade da Linha. Aumente ou reduza a Antecipação do Rumo da mesma maneira que na etapa anterior.
- Se nenhuma das etapas anteriores foi efetiva, redefina a Antecipação do Rumo e aumente ou reduza a Taxa de Resposta da Direção de forma similar às etapas anteriores.

Combinação de Configurações: Se o procedimento acima não resultar em desempenho satisfatório e com o operador mais acostumado à forma com que os parâmetros alteram o desempenho do AutoTrac, tente diferentes combinações de parâmetros com o AutoTrac ativo.

HC94949,00003C4 -54-02OCT13-1/1

# Talhões

# Campos

Nomes dos campos são usados para organizar as informações de modo a facilitar a localização e o uso dos dados, tais como as linhas de orientação. O uso dos nomes de campos é opcional e um "---" será exibido para nomes indefinidos.

Use o aplicativo Campos para:

- Selecionar o nome do campo usado em todos os demais aplicativos.
- Alterar o nome de um cliente, fazenda ou campo.
- Associar um campo a uma fazenda ou cliente diferente.
- Excluir um cliente, fazenda ou campo.

Um módulo Localização para o aplicativo Campos está disponível no aplicativo Gerenciador de layout.

• Selecione um campo no módulo Localização para aplicar um filtro na lista de trilhas de orientação.

PC17260 -UN-11JUL13



Aplicativo Campos

 As seleções feitas através do módulo não influenciam o aplicativo Campo.

#### Navegar até Campos

- 1. Selecione Menu
- 2. Selecione a guia de Aplicativos.
- 3. Selecione a aplicação Talhões.

CZ76372,0000641 -54-08JUL14-1/1

# Gerenciar Clientes, Fazendas e Talhões

## Organização do Talhão

Use a hierarquia a seguir para ajudar a organizar os dados:

- Os clientes são o nível mais alto da organização.
- As fazendas são o nível intermediário da organização. Uma fazenda pode ser associada a um cliente.
- Os talhões são o nível básico da organização. Um talhão pode ser associado a uma fazenda e a um cliente.

Uma hierarquia rígida não é necessária, embora seja possível usar apenas os nomes dos talhões, e deixar os nomes da fazenda e cliente em branco. É possível até não utilizar nenhum nome de talhão.

Essas decisões dependem da quantidade de dados que estão sendo mantidos. Mais dados exigem estrutura para encontrar os talhões.

NOTA: Nos monitores anteriores da John Deere, os mapas e as linhas de orientação eram salvas com base nos nomes dos talhões. No monitor da Geração 4, os dados são salvos como pontos de latitude e longitude. O nome do campo só é necessário como uma forma de filtrar os dados.

## Selecionar e filtrar nomes

Na hierarquia Cliente, Fazenda e Campo, selecione clientes e fazendas para encontrar os campos.

- 1. Selecione a guia Cliente.
- 2. Na lista, selecione o cliente. O nome do cliente é exibido na guia Cliente.
- 3. A guia Fazenda é exibida automaticamente. São listadas apenas as fazendas associadas ao cliente.
- 4. Na lista, selecione a fazenda. O nome da fazenda é exibido na guia Fazenda.
- A guia Campo é exibida automaticamente. São listados apenas os campos associados ao cliente e à fazenda. Selecione o campo.

#### Remover o filtro

Remova o filtro selecionando a tecla Limpar seleções.



#### Criar e editar nomes

Os nomes do cliente, fazenda e campo não podem ser duplicados. Os nomes associados aos diferentes clientes e fazendas devem ser exclusivos.

#### Guias Cliente e Fazenda

Quando as guias Cliente ou Fazenda são selecionadas, selecione a tecla Editar na parte inferior da página para exibir a lista Editar cliente ou Editar fazenda.

Em qualquer das listas, selecione um dos nomes de cliente ou fazenda para editá-lo, ou selecione a tecla Novo na parte inferior da página para criar um nome.

#### Guia Campo

Quando a guia Campo estiver selecionada, destaque o nome do campo e selecione a tecla Editar para editar o campo. Selecione a tecla Novo na parte inferior da página para criar um nome.

#### Excluir nomes

Para excluir um nome, edite o cliente, fazenda ou campo e selecione a tecla Excluir na página Editar.

- A exclusão de um cliente também exclui todas as fazendas, campos e trilhas de orientação associadas ao cliente.
- A exclusão de uma fazenda também exclui todos os campos e trilhas de orientação associados à fazenda.
- A exclusão de um campo também exclui todas as trilhas de orientação associadas ao campo.

CZ76372,0000642 -54-20MAY14-1/1

## Gerenciador de arquivos

Os dados podem ser transferidos entre mostradores ou software de área de trabalho compatível por meio de uma unidade USB. Também é importante fazer periodicamente o backup dos dados em uma unidade USB.

NOTA: Os dados podem ser transferidos para o Apex™ e vários aplicativos de área de trabalho externos. Atualize o Apex™ ou o aplicativo de área de trabalho externo se houver problemas com a transferência de dados.

A memória interna do monitor é projetada para ter capacidade suficiente para armazenar todos os dados de uma máquina por temporada de uso. Aparecerá uma mensagem quando 90% da memória for usada. Os dados devem ser exportados e excluídos antes que o uso da memória exceda 90%.

Apex é uma marca registrada da Deere & Company

PC16671 -UN-18MAR13



Gerenciador de arquivos

#### Navegar até o Gerenciador de Arquivos

- 1. Selecione menu.
- 2. Selecione a guia de Sistema.
- 3. Selecione o aplicativo Gerenciador de Arquivos.

Continua na próxima página

CZ76372,0000646 -54-22MAY14-1/2

#### Importar Dados

Importe os dados da unidade USB. Use essa opção nos seguintes exemplos:

- Importar nomes de talhão e linhas de orientação de um Monitor GreenStar™ 3 2630 ou software de área de trabalho compatível.
- NOTA: Selecione o formato de cartão GS3 2630 ao exportar a partir do Apex™. Para usar linhas de outros monitores GreenStar™, descarregue as linhas no Apex™ e depois exporte no formato de cartão GS3 2630.

O monitor importa todos os perfis de dados na unidade USB. Por exemplo, se os dados de três mostradores GS3 2630 diferentes estiverem na unidade USB, serão importados os dados de todos os três mostradores.

## Nomes do cliente, fazenda e campo

Quando necessário, os nomes importados são alterados para evitar conflitos. Por exemplo, "Campo1" é renomeado como "Campo1(1)".

## Linhas de orientação

Se as linhas de orientação estiverem no mesmo campo e tiverem sido criadas com o mesmo método de rastreamento, o mostrador gerencia os seguintes conflitos.

#### Nome Diferente, Mesma Linha

 Se as linhas forem as mesmas, o nome da linha de orientação no monitor é substituído pelo nome na unidade USB.

## Mesmo Nome, Linha Diferente

• Se houver duas linhas diferentes com o mesmo nome, a linha na unidade USB é renomeada quando for importada. Por exemplo, "Trilha1" é renomeada como "Trilha1(1)".

#### **Exportar Dados**

GreenStar é uma marca registrada da Deere & Company CommandCenter é uma marca registrada da Deere & Company AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company



Os dados são copiados para a unidade USB. Use essa opção nos seguintes exemplos:

- Transferir as linhas de orientação para outro CommandCenter™ geração 4, GS3 2630 ou software de área de trabalho compatível.
- Transferir capturas de tela e arquivos de registro para uma unidade USB.
- NOTA: Ao executar a exportação para uma unidade USB que já contenha informações sobre o mostrador de geração 4, os dados na unidade USB serão sobrescritos.

Selecionar as linhas de orientação, as capturas de tela e arquivos de registro para exportação. Todos os dados em cada opção são exportados quando selecionados.

#### **Remover Dados**

Marque a caixa de seleção "Excluir arquivos após transferir" para remover as capturas de tela e os arquivos de registro de erros do mostrador após estes terem sido exportados para a unidade USB.

Os dados de configuração e as linhas de orientação não são removidos quando a caixa de seleção é marcada. Use os aplicativos Campos e Orientação AutoTrac™ para remover os dados de configuração e as linhas de orientação.

CZ76372,0000646 -54-22MAY14-2/2

# Unidade USB

# Requisitos da Unidade USB para Monitores John Deere

Somente unidades USB da marca John Deere adquiridas de um concessionário John Deere são recomendadas. Outras unidades podem não ser compatíveis.

Observe os seguintes requisitos da unidade USB:

- Formato Windows FAT ou FAT32. Este monitor não reconhece o formato NTFS.
- Capacidade Não existem limites específicos para a capacidade de memória da unidade.

- Conectividade USB 2.0
- Dimensões Máximas 9,2 mm de espessura por 21,7 mm de largura

#### **Melhores Práticas**

- Aguarde 10 segundos, pois o reconhecimento das unidades USB de capacidade grande pode demorar algum tempo.
- Utilize uma unidade USB de 4 GB ou mais, para que vários Backups possam ser armazenados.
- Exclua todos os arquivos da unidade USB que não estejam associados aos monitores John Deere.

CZ76372,000064E -54-02OCT13-1/1

# Capturar Imagens da Tela

Selecione a área destacada no canto superior esquerdo da tela. Pressione e segure até a tela piscar e o monitor emitir o som do obturador de uma câmera.

Insira a unidade USB e selecione Exportar Dados para transferir as capturas de tela para a unidade USB.

A—Área de Captura de Tela



CZ76372,0000645 -54-02OCT13-1/1

# **Receptor StarFire**

# Receptor de GPS StarFire™

O receptor de GPS StarFire<sup>™</sup> capta os sinais de posicionamento global e de correção diferencial através de um único receptor.

Um módulo de compensação de terreno (TCM - Terrain Compensation Module) está integrado no receptor e corrige a dinâmica da máquina, como por exemplo, rolagem e passo em declives laterais, terreno acidentado e condições variáveis do solo. É necessária uma calibração precisa do TCM para a operação apropriada.

Consulte o manual do operador do Receptor StarFire™ para instruções de calibração e configuração.

StarFire é uma marca registrada da Deere & Company





#### Navegar até o receptor de GPS StarFire™

- 1. Selecione menu.
- 2. Selecione a guia Aplicativos.
- 3. Selecione o aplicativo StarFire™.

HC94949,0000389 -54-15MAY14-1/1

# Informações Técnicas

Informações técnicas podem ser adquiridas na John Deere. Algumas dessas informações estão disponíveis por meios eletrônicos, como CD-ROM, e em formato impresso. Há várias maneiras de encomendar. Consulte seu concessionário John Deere. Ligue **1-800-522-7448** para fazer o pedido usando cartão de crédito. Acesse online em http://www.JohnDeere.com. Tenha à mão o número do modelo, número de série e nome do produto.

As informações disponíveis incluem:

- CATÁLOGOS DE PEÇAS que listam as peças de reposição disponíveis para sua máquina com ilustrações para ajudar a identificar as peças corretas. Isso também é útil na montagem e desmontagem.
- MANUAL DO OPERADOR que oferece informações sobre segurança, operação, manutenção e serviços. Esses manuais e os avisos de segurança na sua máquina também podem estar disponíveis em outros idiomas.
- VÍDEOS GRAVADOS PARA O OPERADOR mostrando destaques sobre segurança, operação, manutenção e serviços. Esses vídeos podem estar disponíveis em vários idiomas e formatos.
- MANUAIS TÉCNICOS contendo informações de serviço para sua máquina. Incluem-se especificações, procedimentos ilustrados de montagem e desmontagem, diagramas de fluxo de óleo hidráulico e esquemas de fiação. Alguns produtos têm manuais separados para informações de reparos e diagnósticos. Manuais técnicos de componente estão disponíveis em separado para alguns componentes, como motores.
- MANUAIS DE NOÇÕES BÁSICAS detalhando informações básicas do fabricante:
  - A série "Agricultural Primer" cobre tecnologia de agricultura e criação, apresentando temas como computadores, Internet e agricultura de precisão.
  - A série "Farm Business Management" examina problemas do "mundo real" e oferece soluções práticas nas áreas de marketing, finanças, seleção de equipamento e adequação a normas legais.
  - Manuais de Noções Básicas de Manutenção explicam como reparar e manter um equipamento fora-de-estrada.
  - Manuais de Noções Básicas de Operação da Máquina descrevem os ajustes e capacidades das máquinas, como melhorar o rendimento da máquina e como eliminar operações de campo desnecessárias.



# Índice

## Página

# Α

| Ajuda na tela              | 15-1  |
|----------------------------|-------|
| Aplicações                 |       |
| Perfis da maquina          | 20-1  |
| Perfis do implemento       | 20-2  |
| Aplicativos                |       |
| Campos                     | 30-1  |
| Gerenciador de arquivos    | 35-1  |
| Orientação                 | 25-1  |
| Receptor StarFire™         | 40-1  |
| Aplicativos AMS            | 15-8  |
| AutoTrac                   | 25-1  |
| Ativar                     | 25-14 |
| Ative                      | 25-15 |
| Desahilitar                | 25-15 |
| Desativar                  | 25 16 |
| Cráfico Circular do Statuc | 25-10 |
|                            |       |
|                            | 20-10 |
| Mensagens de Desativação   | 25-18 |
| Previsor de Giro           |       |
| Reativar no Próximo Passo  | 25-16 |
| Sensibilidade da Direção   | 25-6  |
|                            |       |

# С

| Campos                          |       |
|---------------------------------|-------|
| Criar                           | 30-2  |
| Editar                          | 30-2  |
| Filtro                          |       |
| Gerenciar                       |       |
| Capturas de Tela                | 35-3  |
| Centro de Status                | 15-4  |
| CommandCenter™                  |       |
| Modelos de monitor              | 15-2  |
| Modelos de processador          | 15-3  |
| Configurações                   |       |
| Mestre da Orientação            | 25-2  |
| Orientação                      | 25-2  |
| Configurações da Barra de Luzes |       |
| Configurações de triba curva    |       |
| Criar Dista da Orientação       |       |
|                                 |       |
| Cuivas AD                       |       |
|                                 |       |
|                                 |       |
| Obstaculos                      |       |
| Operando                        |       |
| Curvas Adaptáveis               | 25-10 |
| Caminho Reto                    | 25-11 |
| Configurações                   | 25-4  |
| Obstáculos                      | 25-12 |
| Operando                        | 25-11 |
|                                 |       |

# D

| Desvios    |      |
|------------|------|
| Implemento | 20-2 |

| Máquina  | 20-1                 |
|--|----------------------|
| Dimensões<br>Implemento<br>Máquina   | 20-2<br>20-1         |
| E  |                      |
| Encontrar Pista de Orientação<br>Espaçamento entre Pistas                  | 25-6<br>25-5         |
| G  |                      |
| Gerenciador de arquivos<br>Exportar<br>Importar<br>Gerenciador de Arquivos | 35-1<br>35-1<br>35-1 |
| Capturas de Tela   | 35-3                 |
| I  |                      |
| Interruptor de Retorno 2   | 5-15                 |
| L  |                      |
| Linha Rápida   | 25-7                 |
|  |                      |

Página

## Μ

| Menu                | 15-5 |
|---------------------|------|
| Mostrador geração 4 |      |
| Sistema operacional | 15-5 |
| Mover trilha        | 25-3 |

# 0

| Orientação                 |       |
|----------------------------|-------|
| AutoTrac                   |       |
| Ativar                     | 25-14 |
| Ative                      | 25-15 |
| Desabilitar                | 25-15 |
| Desativar                  | 25-16 |
| Gráfico Circular de Status | 25-13 |
| Interruptor de Retorno     | 25-15 |
| Mensagens de Desativação   | 25-18 |
| Configurações              |       |
| BARRA DE INDICADORES       |       |
| Liga/Desliga Principal     |       |
| Mover trilha               |       |
| Pista Curva                |       |
| Previsor de Giro           |       |
| Tons de Rastreio           |       |
| Conjunto de Pistas         | 25-13 |
| Criar Pista                |       |
| Curvas AB                  |       |
| Caminho Reto               |       |
|                            |       |

Continua na próxima página

## Página

| Obstáculos<br>Operando   |       |
|--------------------------|-------|
| Curvas Adaptaveis        |       |
|                          |       |
|                          |       |
|                          |       |
| Encontrar Pista          |       |
| Espaçamento entre Pistas |       |
| Linha Rápida             | 25-7  |
| Manual                   | 25-1  |
| Otimização da Direção    | 25-18 |
| Pista Reta               |       |
| Linha Rápida             |       |
| Métodos                  | 25-7  |
| Operando                 |       |
| Sensibilidade da Direção |       |
| Solução de Problemas     |       |
| Trocar Pista             | 25-13 |
| Velocidades Máximas      | 25-17 |
| Velocidades Mínimas      | 25-17 |
| Orientação Manual        |       |
|                          |       |

# Ρ

| Pacotes de software  |      |
|----------------------|------|
| Sistema operacional  | 15-5 |
| Pacotes de Software  |      |
| Aplicativos AMS      | 15-8 |
| Página de execução   | 15-4 |
| Perfis da máquina    | 20-1 |
| Perfis do implemento | 20-2 |
| Pista Reta           |      |
| Linha Rápida         |      |
| Métodos              |      |
| Operando             |      |
| Previsor de Giro     | 25-2 |
| AutoTrac             | 25-2 |
|                      |      |

# R

| Receptor de GPS   | . 40-1 |
|-------------------|--------|
| Receptor StarFire | . 40-1 |

# S

| Segurança, degraus e apoios de mão<br>Usar degraus e apoios de mão corretamente | 05-2 |
|---|------|
| Segurança, evitar fluidos sob alta pressão                                      |      |
| Évitar fluidos sob alta pressão   | 05-6 |
| Sensibilidade da Direção  | 25-6 |
| Sistema operacional   |      |
| Aplicativos   | 15-5 |
| Solução de Problemas  |      |
| Orientação2   | 5-22 |

# Т

| Teclas de Atalho | 15-5 |
|------------------|------|
| Tons de Rastreio | 25-3 |

## Página

# U

| Unidade USB       |      |
|-------------------|------|
|                   |      |
| Melhores Práticas | 35-3 |
| Requisitos        | 35-3 |
|                   | 00 0 |

# Peças da John Deere

Nós ajudamos a reduzir o tempo inoperante, fazendo a entrega das peças da John Deere com rapidez.

Essa é a razão pela qual nós mantemos um variado estoque, para estarmos sempre prontos para atender a suas necessidades.



As ferramentas Certas

As ferramentas de precisão e o equipamento de ensaio auxiliam o nosso Departamento de Manutenção a localizar e reparar os problemas rapidamente . . . para lhe economizar tempo e dinheiro.



## **Técnicos Bem Treinados**

Os técnicos de serviço da John Deere estão constantemente aperfeiçoando os seus conhecimentos.

São feitos regularmente treinos, para garantir que o nosso pessoal conheça o equipamento e saiba fazer a sua manutenção.

Qual é o resultado?

Experiência na qual você pode confiar!



DX,IBC,C -54-04JUN90-1/1

# Assistência Imediata

O nosso objetivo é oferecer assistência imediata e eficiente quando e onde o cliente quiser.

Oferecemos assistência no seu local ou no nosso, dependendo das circunstâncias: procure-nos, e confie em nós.

A SUPERIORIDADE DA ASSISTÊNCIA DA JOHN DEERE: estaremos sempre perto quando precisar.

