

compliant manager (web type) Manual do Proprietário

Nome do modelo:

BMS-CM1280FTLE

Este é o manual para a versão Web do Compliant Manager. Consulte as instruções do Manual do Proprietário sobre como manusear o equipamento.



Índice

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	4
ACERCA DESTE MANUAL DE INSTRUCÕES	5
FUNCÕES PRINCIPAIS	5
	۵ ۵
	0
	9
Iniciar sessão/Encerrar sessão	9
[1] Iniciar sessão	9
[2] Encerrar sessão	9
Monitorizar o estado do ar condicionado	10
[1] Monitorizar o estado do ar condicionado no [Ecrã List]	10
[2] Monitorizar o estado do ar condicionado no [Ecrã Configuração]	11
Alteração 1 da configuração do ar condicionado	12
<alterar [ecrã="" a="" ar="" condicionado="" configuração="" configuração]="" do="" no=""> [1] Alterar a configuração de cada ar condicionado</alterar>	12 12
[2] Alterar a configuração de vários aparelhos de ar condicionado num lote	13
Alteração 2 da configuração do ar condicionado	14
<alterar [ecrã="" a="" ar="" condicionado="" configuração="" do="" list]="" no=""> [1] Alterar a configuração de cada ar condicionado ou de vários aparelhos num lote</alterar>	14
Criar uma programação principal	16
[1] Criar uma nova programação principal	16
[2] Alterar uma programação principal	18
[3] Copiar uma programação principal	18
[4] Apagar uma programação principal	18
Criar uma programação de execução 1	19
<criar [ecrã="" de="" execução="" list]="" no="" programação="" uma=""> [1] Criar uma programação de execução para cada ar condicionado ou para vários aparelhos num</criar>	19
Criar uma programação de execução 2	13
	21
[1] Criar uma programação de execução para cada ar condicionado ou para vários aparelhos num lote	21
Verificar/Alterar uma programação de execução 1	
/erificar/Alterar uma programação de execução no [Ecrã List]	22
 [1] Verificar/Alterar uma programação de execução para cada ar condicionado ou para vários apar num lote 	elhos
Verificar/Alterar uma programação de execução 2	23
Verificar/Alterar uma programação de execução no [Ecrã Configuração]>	
 [1] Verificar/Alterar uma programação de execução para cada ar condicionado ou para vários apar num lote 	elhos
Criar uma programação principal de facturação	
[1] Criar uma nova programação principal de facturação	
ru	

Configuração	o da programação principal de facturação	25
[2] Altera	r uma programação principal de facturação	26
[3] Copia	r uma programação principal de facturação	26
[4] Apaga	ar uma programação principal de facturação	26
Criar uma pro	ogramação de facturação 1	27
<criar th="" u<=""><th>ma programação de facturação no [Ecrã List]></th><th>27</th></criar>	ma programação de facturação no [Ecrã List]>	27
[1] Criar lote	uma programação de facturação para cada ar condicionado ou para vários aparelhos num	27
Criar uma pr	ogramação de facturação 2	29
<criar td="" u<=""><td>ma programação de facturação no [Ecrã Configuração]></td><td>29</td></criar>	ma programação de facturação no [Ecrã Configuração]>	29
[1] Criar	uma programação de facturação para cada ar condicionado ou para vários aparelhos num	00
lote	ing de guiege	29
	ico de avisos	७। २१
	ventar a lista de avisos em [Alam List]	וט 21
[2] Apres	entar Allarm History List]	טו גר
[5] Apres Configuração	o da hora/Seleccionar o modo de arrefecimento ou aquecimento	32
[1] Confi	nuração da hora	00
[2] Selec	cionar o modo de arrefecimento ou aquecimento	00
Configuração	o da conta do utilizador	34
<config< td=""><td>uração da conta do utilizador></td><td>35</td></config<>	uração da conta do utilizador>	35
[1] Criar	uma nova conta do utilizador	35
[2] Apaga	ar uma conta do utilizador	36
[3] Altera	r a palavra-passe de uma conta do utilizador	36
[4] Altera	r o nível de uma conta do utilizador	37
Configuração	p/Alteração da data de leitura do medidor de potência	38
[1] Config	gurar/Alterar uma data de leitura automática	38
[2] Config	gurar/Alterar uma data de leitura manual	38
Outras config	gurações	40
[1] Apres	entação de informações de assistência	40
[2] Reinio	ciar alarme	40
[3] Reinio	ciar sinal de filtro	40
INFORMAÇÕ	ES IMPORTANTES	41
Como obter o	dados mensais e dados de distribuição	41
Resolução d	e problemas	41
Contacte o s	eu revendedor local	41

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

As instruções seguintes têm de ser seguidas.

 O produto e este manual são fornecidos com avisos de segurança importantes para garantir uma utilização segura, proteger o utilizador e outras pessoas de potenciais perigos e evitar danos materiais. Certifique-se de que compreende bem o conteúdo seguinte (expressões e símbolos gráficos) e leia este manual atentamente. Respeite sempre as precauções.

Expressões



*3: Danos materiais podem ser danos que abrangem edifícios, efeitos domésticos, animais domésticos e animais de estimação.

Símbolos gráficos



"
 "
 "
 "
 "
 indica itens proibidos.
 O conteúdo exacto da proibição é indicado por uma imagem ou texto colocados no interior ou ao lado do símbolo gráfico.

Obrigatório

"●" indica itens obrigatórios. O conteúdo exacto da obrigação é indicado por uma imagem ou texto colocados no interior ou ao lado do símbolo gráfico.



"∆" indica itens que exigem cautela. O conteúdo exacto da precaução é indicado por uma imagem ou texto colocados no interior ou ao lado do símbolo gráfico.





Peça ao revendedor ou a um profissional para instalar o sistema. A instalação requer um conhecimento especializado. Se instalar o sistema por sua conta, pode provocar um incêndio, choques eléctricos ou ferimentos.



Não desmonte, altere, repare nem mude o sistema de lugar sozinho. Pode provocar um incêndio, choques eléctricos ou ferimentos. Peça ao revendedor para efectuar a reparação ou mudança de lugar.



DESLIGUE a alimentação em caso de alarme (odor, etc.). Se não o fizer, pode provocar um incêndio ou choques eléctricos. Peça ao revendedor para efectuar a reparação.





Antes de limpar a unidade, certifique-se de que interrompe o funcionamento e DESLIGA a alimentação. Se não o fizer, pode provocar choques eléctricos ou ferimentos.



Não toque em nenhum botão com as mãos molhadas. Pode provocar choques eléctricos.

ACERCA DESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Este documento é um manual de instruções para a versão Web. Consulte o Manual do Proprietário fornecido em separado para saber como manusear o equipamento.
- Neste documento, o termo "clique" significa clicar com o botão esquerdo do rato. Clicar com o botão direito do rato é descrito como isso mesmo, "clique com o botão direito do rato".
- Em função do nível de conta do utilizador, podem aplicar-se algumas restrições que permitem que o utilizador utilize ou controle apenas certos aparelhos de ar condicionado. Pode também haver restrições de acesso a detalhes de configuração. No ecrã, só aparecem os aparelhos de ar condicionado a ser controlados. A configuração apenas apresenta detalhes disponíveis para o utilizador de acordo com o respectivo nível de conta do utilizador.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Monitorizar/controlar aparelhos de ar condicionado

• Permite que os utilizadores monitorizem o estado de funcionamento, de configuração e de erro de todos os aparelhos de ar condicionado, ligar e desligar todos os aparelhos de ar condicionado e alterar os detalhes de configuração de todos os aparelhos de ar condicionado.

Os aparelhos de ar condicionado são designados e categorizados hierarquicamente por piso, inquilino, área e sistema de ar condicionado. Para controlar os aparelhos de ar condicionado, é possível configurá-los em lote por cada piso, inquilino ou área, bem como configurá-los individualmente por cada sistema de ar condicionado. Os aparelhos de ar condicionado podem ser controlados através de ligação aos sinais de bloqueio.

Funcionamento programado dos aparelhos de ar condicionado

É possível programar o funcionamento de todos os aparelhos de ar condicionado. Pode programar até 10 configurações por dia e é possível evitar que os utilizadores se esqueçam de desligar configurando uma programação de paragem. Durante o funcionamento programado, os utilizadores podem definir o estado de alimentação (Ligado/Desligado), modo de funcionamento, configuração da temperatura, funcionamento por controlo remoto limitado/permitido e retrocesso.

Na programação principal, os utilizadores podem definir programações semanais, quatro tipos de programações de dia especial e sem data de execução, assim como programações mensais até 12 meses.

Distribuir energia utilizada pelos aparelhos de ar condicionado

• É possível distribuir a energia a ser utilizada por cada ar condicionado. Na configuração da programação de facturação, é possível monitorizar o período de funcionamento e a distribuição energética durante o horário de expediente e fora do horário de expediente em separado.

Tenha em atenção que a distribuição energética necessita da Interface de reencaminhamento do controlo energético (vendida em separado).

Lista de avisos

• Apresenta todos os avisos actuais numa lista. O histórico de avisos também é apresentado numa lista.

NOMES E FUNÇÕES DOS ECRÃS PRINCIPAIS

Pode verificar o estado de funcionamento e o estado de erro de todos os aparelhos de ar condicionado.



Menu Funcionamento do ar condicionado

Clique com o botão direito do rato no nome do piso, nome do inquilino, nome da área ou nome do ar condicionado para apresentar o menu Funcionamento. Os utilizadores podem ligar, desligar o ar condicionado e seleccionar configurações.



Nota:

 Se o nível de conta do utilizador for Convidado, podem aplicar-se algumas restrições de forma a que o utilizador apenas possa utilizar ou monitorizar certos aparelhos de ar condicionado.

Nesse caso, no ecrã Configuração só aparecem os aparelhos de ar condicionado a utilizar.

Pode ligar ou desligar os aparelhos de ar condicionado, ou alterar as respectivas configurações. Pode também verificar o estado de configuração, detalhes de erro e a temperatura ambiente de cada ar condicionado.



N/OFF	ON 💌
Mode	COOL 🛩
Set ' C	24
an	HIGH 💌
ouver	SWING 💌
R/C Ctrl	 Keep Permitted Prohibited: ON/OFF Mode Set * C

Nota:

 Se o nível de conta do utilizador for Convidado, podem aplicar-se algumas restrições de forma a que o utilizador apenas possa utilizar ou monitorizar certos aparelhos de ar condicionado.

Nesse caso, no ecrã Configuração só aparecem os aparelhos de ar condicionado a utilizar.

Pode configurar ou alterar a programação principal.



[Ecrã Monthly Schedule]

	List Se	UrrBenedide I	Alam	+0:	ton #C	ordaut	201	7.11.20	06:23	distant.	M 10	SHIF	River.	ntilarii	ngsonh	a a serie i	TOS	1117	2
	Hour 🖃	Bentral			27247		Kolu		forthly	schedu				СК	Caro	6			
Configuração do ano e mês —	14C	2007210			200	/210	COSCIAL		0000		2007	(11			1	1-01	27		1
Seleccione o ano e o mês para definir a programação	- ACCEON - ACCEON - ACCEON	C) Specia 1	5un	Hon	TUC W	ed Thi	u Fri	Sat	Sun	Mon	Tue Wei	d Thu	Fel	Sat 7		1C01	28		
electrone e ano e e mos para domin a programação.	ACCOR	O Special 3 O Special 4	7	8	٥.	.0 11	. 12	13	۲	5	6 7	8	2	10					
Configuração de programação mensal ————	- ACCOR	C Non Op. Weekly	26	15	4E 1	/ 18	1. 19	20	12	12	13 14	15	38	37					
Colossione e die conosiel e elique ne dete nere	- ACCODE								10.		35 34		35						
Seleccione o dia especial e clique na data para	- AC(010 - AC(011		2.0	a	30 3	1				20	0 10	1 27	-30						
escolher as configurações para esse dia especial.	- ACCO12 - ACCO13				200	m					2008	5/1							
O dia especial seleccionado aparece por baixo da data.	- ACC01-9 - ACC015		Sun	Hon	TUE W	ed Th	u Ai	Sat 1	Sun	Pion 1	Tue Wei	d Thu	1 Fri	Sat					
	- ACC015 - ACC017		2	4	9 8	3 6	8 8	8	۰	. 5	8 9. Nim	10	м	12					
Detalhes da programação mensal	- AC(019		2	13	11 1	2 13	E ER	12	13	5 9 1	15 16 Noti	i 17	18	19					
	- ACT 023		16	1.1	46 3	9 A	1 22	12	21	21	32 23	1 24	35	200					
A programação mensal e apresentada.	- ACC023		21	24	.28. 3	W- 091	E 296	2.0	-02	- 711	09 . 00	c r							
	- 200025		21	8															
	à.	14																	l
	4							.8						1.8					
	bold for													10	and a			1991	52

Guardar/Cancelar a configuração da — programação principal

Quando terminar todas as configurações da programação principal, guarde os detalhes de configuração.

ок Guarda os detalhes de configuração. Cancel Cancela os detalhes de configuração.

8-PT

COMO UTILIZAR

Iniciar sessão/Encerrar sessão

[Ecrã Início de sessão]



[1] Iniciar sessão

- 1. Insira o nome de utilizador.
- 2. Insira a palavra-passe.
- 3. Clique com o botão esquerdo do rato em Log on

No ecrã aparece [Ecrã List].

Nota:

Doravante, "clique com o botão esquerdo do rato" passará a ser referido apenas como "clique" e "clique com o botão direito do rato" será referido precisamente como "clique com o botão direito do rato".

Referência:

- A configuração da conta do utilizador de origem é a seguinte:
 - nome de utilizador :TCC
 - palavra-passe :TCC
 - nível de conta :Administrators
- Consulte a página 35 para saber como registar o seu nome de utilizador.
- Consulte a página 36 para saber como alterar a palavra-passe.

[Ecrã List]



[2] Encerrar sessão

 Clique em Log off.
 O utilizador encerra a sessão e o ecrã regressa ao [Ecrã Início de sessão].

Monitorizar o estado do ar condicionado

Pode verificar o estado de funcionamento, de configuração e de erro do ar condicionado. [Ecrã List] : Pode verificar o "Estado de funcionamento" e o "Estado de erro" de todos os aparelhos de ar condicionado.

[Ecrã Configuração]: Pode verificar detalhes do "Estado de configuração" de cada ar condicionado.

[Ecrã List] (por piso)

Con and and	CONTRACTOR AND			1 A	Chines Stands	-				
	All many services			A (251 G	adire same	-				
at a second Will a market was seen as										
an on the second are	Louis chirp Castol Denir	100			Com Strategie	9				
14 04		Ann BErstert BEIGHT	TOTAL CONTRACT	menet Avecade artes	TOSHIE	11.1				
1.000 00 0	m - set asstry		the second s			-				
Rear	When the second second	100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100	10.000	100000	1115112-04V					
Terration and	* AD3375	- 400051	* AF9075	- 400103	+ 450127					
Rana	* AE9327	- A20052	* ADX:77	- A3301-92	- ADDLLD					
T PARAMA	* /0L0125	- 4008050	* ALIK/S	- ADDINS						
 AQUONE 	· ACA122	- 400054	* ADX/2	= 400104						
 #2001s 	 AC01E0 	- 302044	 Afacto 	= 3.70 (3F						
* KOODAS	 AD1973 	- A000.00	 Macal 	m.e.mian						
ADDOTE	a '90,0125	- A1301.23	* AC0132	- MC00(37						
* AD0007	27.0000	- ACTIONS	* AD3055	- #2901 15						
* ADOCTS	- AC0132	- A20050	* AD0084	- #20135						
* x00000	- AL23124	- ACCENT	 ADX:85 	- #133210						
* X006aC	- NOTES	** X00051	* /LDC35	** AQ0161						
#600011	= Africa 54	= 4000 K2	A09087	三方(10)人三						
A00012	- AC3177	- A20061	 ACOORT 	F-A501.5						
A00012	- AE322\$	- ACCOUNT	 AD9039 	A2011-4						
ADDCC2	- ALSIE	110000	 ALIXING 	- #100100						
ADDGE:	- AL0340	37.AL0055	ALUCCO	HADDING H						
MAD0016	= AC3141	N AQ0656	 AD0022. 	=,4:00117						
* ALOUE)	- 12,0392	× AU0057	* 79,07,93	17 A.ML.S						
* 800016	-2022	#3000 Ft	* A09:91	-x00119						
* A00019	-AC3364	* A000.09	* AF0191	- A(701.2.3						
* ×200.72	-AC0145	A00077	* AD3035	- A20121						
* AD0C23	-AC0340	* A00073	15 million	×1301.22						
# A530021	-7227862	· #1200/12	-26X27	- AQ0125						
\$ A00025	-AC0345	# A00073	TADA 78	=:#C0124						
+ 40002×	=.105345	 A00074 	= 400055	H=100125						
A00035	CTREASE -	A00075		- A. B. L. B.						
and a second		070	City.	100	101					
Low-					Gitternet 15	1.12				

[1] Monitorizar o estado do ar condicionado no [Ecrã List]

- 1. Clique em List para mudar para o [Ecrã List].
- 2. No [Ecrã List], os aparelhos de ar condicionado podem ser apresentados por piso, inquilino ou área. Utilize Floor para mudar de lista.



- **3.** Estado apresentado O símbolo que aparece à esquerda do nome de cada ar condicionado indica o estado.
- : indica que está a funcionar.
- : indica que está parado.
- 🔀 : indica que houve um erro.

Referência:

• Os detalhes do erro são apresentados em [Alarm List] (consulte a página 31).

[Ecrã Configuração]

	2 This is a straight of the second	entern - Mitchern Latern al Cophera									
	Gen Barry Managers	cul					14.2	Shin: 1	palata (.n.
	AT + and all the + IL +	8 - W - S - 0 8 -									
	👷 🔅 👔 Chief an address same	a ter					4	- E	- 8		- Ottale
				-	1000000	-	-		-		
I —	Red Rebeing	Marry Topian Blacker Br Collin	CIL-27	DIT :	instants.	Y GGT 1	4 17 96	States	1 ALC: NO	TOSH	184
	EMALCTINAL CALL	1. 19	DAN .		-			San			100
	DF tenorit L area 300	ALOUGE ADDALE	2007.10.1	51K14	CLEARSC	20112		CO RCL 1	CUD!		
	OF these Finite 304	A20067	2007.10.1	6 12:14	CERM	ALTER	mer in ca	nital no	rtrel		
	Bwr W	General Adversed	V								
	APROD	010	CHART	Note:	111	Det 1	18.90	ACT	700	Arm	
) ——	- Eric	1+ tenent A area 100									1
	Sacard A	ACCORT		00,04	- 24		-001	25			
	U. STAT. (20)	400012	01	0006	29	-100	1.4000-	1.72			
	3 transf	AC1063	.01	000	1.24	148	-001	25			
	436	ACCCD4	.01	UCOL	21	- and	1065	X			
	1.45	400046	01	CO OL	34	-indi	-961-	25			
		ADDORE.	.01]	1.024	24		1991	36			
		A00067		OCOL.	1.24	-	-00-	1.4			
		AGCCER-	111	05.04	- 74	- 48	+505	25			
		17 betweek X areas 103									
		470064	01	-000L	14	Jaff		10			
		4620040	101	COOL	34	- 10	1.4964	25			
		ALCOURT.	01	0204	29		- 10-	1 de			
		A00002	.01	00.04	34	- 48	-901	3			
		400003	01	0000	1.21	1.00	-90+	1 22			
		400004	01	CC OL	1.24	- Land	1001	25			
		ACCUS		1.028	- 94		-00+	1 78			
		Presente -	1923 00054			- 11/-		period	_	_	.04

Life See Weekeen Street W	atus acasas (22000)	ANTINA LABOR	held/coolding	TOGHIBA
OF Denorit L area 307 If renant E area 307 If renant E area 304	AC0062 AC0065 AC007	2007.10.15.12.50 2007.10.15.12.50 2007.10.15.17.50 2007.10.15.17.50	Contractivity entry of Contractivity entry of Contra	cercal control cercal control cercal control
Box N	Adver	et l		
Al Pices - English	Line 19 Court A proc 100	Vestar Scresule	Building Schutzle	Return Case. Rennes Therms Dif
Clarke 1/0	ACCOL	28/10/41	HO SETTING	
tersen und in	ADDODS	artist	HC SETTIC	
23	Acces	CLACKED	HO SETTING	
24	A30046	SATURE	HO SETTING	
	ADDORA.	- HETTER	H254 110/6	
	ALCURY	STOL	NUSETION	
	ALCORE	astolet	NO SETTING	- 18

[2] Monitorizar o estado do ar condicionado no [Ecrã Configuração]

- 1. Clique em <u>sec</u> para mudar para o [Ecrã Configuração].
- **2.** Seleccione Floor, Inquilino ou Área no formato de árvore para apresentar o ar condicionado que pretende verificar.
- **3.** Clique no separador Advanced para verificar a configuração da programação principal ou da programação de facturação.

Alteração 1 da configuração do ar condicionado

Pode ligar ou desligar os aparelhos de ar condicionado, ou alterar os respectivos detalhes de configuração.

- Os detalhes de configuração a alterar são os seguintes:
- Ligado/Desligado, modo de funcionamento, configuração da temperatura, volume de ar, alheta, funcionamento por controlo remoto limitado/permitido
- Pode configurar os aparelhos de ar condicionado através dos seguintes grupos:
 - Configuração para todos os aparelhos de ar condicionado num lote.
 - Configuração para os aparelhos de ar condicionado por piso num lote.
 - Configuração para os aparelhos de ar condicionado por inquilino num lote.
- Configuração para os aparelhos de ar condicionado por área num lote.
- Configuração para cada ar condicionado.

Referência:

A configuração do ar condicionado pode ser alterada no [Ecrã Configuração] ou no [Ecrã List].

[Ecrã Configuração]



Image: Description of the output of the o

<Alterar a configuração do ar condicionado no [Ecrã Configuração]>

[1] Alterar a configuração de cada ar condicionado

- Clique em set para mudar para o [Ecrã Configuração].
- Coloque o cursor no estado de configuração do ar condicionado a utilizar e clique. Aparece o [Ecrã Control].
- 3. Altere os detalhes de configuração no [Ecrã Control].
- Quando terminar de alterar a configuração, clique em <u>∝</u>.

A configuração do ar condicionado foi alterada.

[Ecrã Configuração]



[Ecrã Configuração]





[2] Alterar a configuração de vários aparelhos de ar condicionado num lote

- Clique em set para mudar para o [Ecrã Configuração].
- **2.** As operações seguintes são permitidas para configurar aparelhos de ar condicionado num lote.
 - a) Todos os aparelhos de ar condicionado num lote.
 - b) Aparelhos de ar condicionado por piso num lote.
 - c) Aparelhos de ar condicionado por inquilino num lote.
 - d) Aparelhos de ar condicionado por área num lote.

No formato de árvore, coloque o cursor no nome do piso ou do inquilino para os aparelhos de ar condicionado que pretende utilizar e clique com o botão direito do rato. Aparece o [Menu Funcionamento].

3. Para pôr a funcionar os aparelhos de ar condicionado:

Coloque o cursor em ON no [Menu

Funcionamento] e clique.

Os aparelhos de ar condicionado funcionam em lote.

Para parar os aparelhos de ar condicionado: Coloque o cursor em OFF no [Menu Funcionamento] e clique.

Os aparelhos de ar condicionado param em lote. Para alterar a configuração, como o modo de funcionamento:

- a) Coloque o cursor em Setting Operation no Menu Funcionamento e clique. O [Ecrã Control] aparece.
- b) Altere os detalhes de configuração no [Ecrã Control].
- c) Quando terminar a configuração, clique em

A configuração dos aparelhos de ar condicionado foi alterada num lote.

Alteração 2 da configuração do ar condicionado

[Ecrã	List]
-------	-------



tenent A a.cc0035 a 2000 0FF a.cc0035 a 2000 0FF b.cc0035 a 2000 0FF b.cc0035 a 2000 Change Operation b.cc0035 a 2000 Change Schedule to Unit b.cc0035 a 2000 Abm Reset b.cc0035	Stea 10 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	ACL OFF ACL OFF ACL OFF ACL OFF ACL Setting Operation ACL Setting Operation ACL Set Billing Schedule to Unit ACL Set Billing Schedule t
• A 1000 Forced Thermo CFF Reset	2-C	• AC() Polet memo or Reset



<Alterar a configuração do ar condicionado no [Ecrã List]>

[1] Alterar a configuração de cada ar condicionado ou de vários aparelhos num lote

- 1. Clique em List para mudar para o [Ecrã List].
- **2.** As operações seguintes são permitidas para configurar os aparelhos de ar condicionado.
 - a) Aparelhos de ar condicionado por piso num lote.
 - b) Aparelhos de ar condicionado por inquilino num lote.
 - c) Aparelhos de ar condicionado por área num lote.d) Por cada ar condicionado.

Coloque o cursor no nome do piso dos aparelhos de ar condicionado a utilizar ou no nome do ar condicionado e clique com o botão direito do rato. Aparece o [Menu Funcionamento].

- **3.** Quando os aparelhos de ar condicionado estiverem a funcionar:
 - Coloque o cursor em ON no [Menu

Funcionamento] e clique.

Os aparelhos de ar condicionado arrancam em lote.

Quando parar os aparelhos de ar condicionado: Coloque o cursor em OFF no [Menu Funcionamento] e clique.

Os aparelhos de ar condicionado param em lote. Quando alterar a configuração, como o modo de funcionamento:

- a) Coloque o cursor em Setting Opreration no [Menu Funcionamento] e clique. O [Ecrã Control] aparece.
- b) Altere os detalhes de configuração no [Ecrã Control].
- c) Quando terminar a configuração, clique em

A configuração de todos os aparelhos de ar condicionado foi alterada num lote.

Nota:

 Não é possível configurar todos os aparelhos de ar condicionado de uma só vez num lote no [Ecrã List].

Referência:

 Pode mudar a lista por piso, por inquilino ou por área no [Ecrã List] utilizando Floor



São descritos os detalhes de configuração do ar condicionado no [Ecrã Control].

Control	2	×		
ON/OFF	ON 👻			
Mode	COOL 🗸			
Set ' C	24			
Fan	HIGH 🔽			
Louver	SWING			
	O Keep			
	Permitted			
R/C CHI	O Prohibited:			
ive cur	ON/OF	F)		
	Mode		F =n	
	Set * C		Fan	HIGH ¥
	OK Cancel			Keep LOW
				MID
ON/OFF	ON 🗸			HIGH
	Keep			AUTO
	OFF		[Keep]	Mantém a velocidade da ventoinha actual.
[Keep]	Guarda o e	stado de funcionamento	[LOW]	Configura a ventoinha para baixa velocidade.
	actual.		[MID]	Configura a ventoinha para velocidade média.
[ON]	Põe o ar co	ondicionado a funcionar.		Configura a ventoinha para alta velocidade.
	Para 0 ar c		[AUTO]	automaticamente.
Mode	COOL	*		
	Keep FAN		Louver	SWING 🗸
	COOL			Кеер
	HEAT			SWING
	DRY			
	AUTO	• · · · · · · ·	[Keep] [SWING]	Mantem a direcção do ar actual. Oscila a albeta
	Configura-o par	ra o funcionamento da ventoinha.	[NO SWING	SiPára a alheta.
[HEAT]	Configura-o p	ara o funcionamento a quente.	•	-
[DRY]	Configura-o pa	ra o funcionamento de secagem.		
[AUTO]	O modo é con	figurado automaticamente.		O Keep
Set ° C	Keep			Permitted Prohibited
	10		R/C Ctrl	_
	11			ON/OFF
	12			Mode Set °C
	14			
	15		[ĸeep]	iviantem a configuração de controlo remoto actual
	16		[Permitted]	Todos os controlos remotos são
	17			permitidos.
	18		[Prohibited]	
	20		- UN/UFF:	Operações de controlo remoto para ON/
[Keen]	Mantém a c	configuração da	- Mode:	O modo de funcionamento não pode ser
[temperatura	a actual.		alterado por controlo remoto.
[10-40°C]	Configura p	oara a temperatura	- Set °C:	A configuração da temperatura não pode
	seleccionad	da.		ser alterada por controlo remoto.

Criar uma programação principal

- É possível programar o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado.
 - Pode configurar o seguinte para o funcionamento programado.
 - Ligado/Desligado, modo de funcionamento, configuração da temperatura, funcionamento por controlo remoto proibido/permitido e retrocesso
 - Pode configurar até 10 operações por dia para o funcionamento programado.
 - Pode configurar até 32 programações principais.

Operações de configuração para o funcionamento programado

- (1) Criar uma programação principal
 - A programação principal é composta por Weekly Pattern (programação semanal) e pelo Dia especial (programação para dias especiais). As duas funções combinadas criam Monthly Schedule.
- (2) Criar uma programação de execução Seleccione e copie a programação principal utilizada para cada ar condicionado para criar uma programação de execução.



[1] Criar uma nova programação principal

- **1.** Coloque o cursor em Schedule para apresentar o [Menu Funcionamento].
- Clique em Program Master Schedule no [Menu Funcionamento].
 Aparece o [Ecrã Program Master Schedule].



3. Quando criar uma nova programação principal, clique em <u>create</u>.

Aparece o [Ecrã Program Master Schedule]. Insira o nome da programação principal e a descrição.



[Ecrã Configuração Special Day]





o [Ecrã Configuração Weekly Pattern].

Configure a hora de início do funcionamento programado, a hora de fim e detalhes seguindo estas instruções.

Clique no separador weekly pattern para mudar para

Operações de configuração

4. Configuração Weekly Pattern

- a) Clique no campo No. do dia que pretende definir.
- b) Defina a hora, os detalhes de funcionamento e clique em _____set_.
- c) Repita as alíneas a e b para criar o padrão semanal.
- d) Os detalhes de configuração completos do dia podem ser copiados para outros dias.
 Clique com o botão direito do rato na escala temporal da configuração completa do dia.
 Aparece COPY Paste

Clique em Copy, clique com o botão direito do rato na escala temporal para a copiar e clique em Paste. Os detalhes de configuração são copiados.

5. Configuração Special Day

Pode configurar quaisquer dias especiais que sejam excepções à programação de padrão semanal. Clique no separador seculadar para mudar para o [Ecrã Configuração Special Day].

O procedimento de configuração é igual ao do padrão semanal, podendo ser definidos a hora de início do funcionamento programado, a hora de fim e detalhes.

6. Configuração Monthly Schedule.

Clique no separador Monthly schedule para mudar para o [Ecrã Configuração Monthly Schedule]. Em Monthly Schedule, defina os dias especiais no calendário.

Operações de configuração

- a) Seleccione o ano e o mês a definir.
- b) Seleccione Special 1-4 ou Non Op. e clique nas datas que pretende definir como dias especiais. Os detalhes de configuração dos dias especiais são inseridos em cada dia respectivo.
- c) Quando terminar a configuração, clique em cx para guardar os detalhes de configuração.

OG- RHAN	an a			1.612	4 m. web				
de to such at a	日本田・原・城・市								
😫 🏟 (@ 17-me na makang panara-tur 👘 👘									
CONTRACTOR OF STREET	withhere allow whether	an All and and Martin	August Level	a held keep dkoone	TOGHIDA				
	COMPANY OF STREET, STREET, ST.	And the second se	the Providence of the Providen	activities and a state of a	State of the second state of the				
DARKA (M)	and start line as a set of								
Produces	Numer days adding	E200051	* AD0375	# (\$C00111)	* A09137				
@ AD0003	Treasury Silver.	@ A20053	* AD0377	@ AC0103	* AD0135				
# A210003	· ALIELD	A1380V:	A1:01/1	* AD1113	1000 C				
* AD0003	* AC0120	* AC0054	* AD3370	9 AD0134					
* ADD004	* ACURED	· ACOUSE	ALCOSEC	* AGU175					
* M00005	A109335	* A00055	 AD0955 	* #1001.95					
* M00016	* A20025	4.4000.53	* 200022	* /5001.97					
* A00017	22	# A00058	* ADUSET	# A00138					
* ADODES	R A20033	# x0005#	AD0324	\$6.102.N P					
ADDODE	AC00324	ACCORD:0	 AL09951 	• AD0110					
* ALXCLD	* ACUELSS	 AD3051 	ALOJE:	* AD0111					
* A00011	AC0036	# ACCOUNT	AD0357	£1100A *					
* M00012	P. N.0321	* X00055	* AL9355	* ACUELI					
* A00013	* 600038	AC005*	P. A00059	*:#C0104					
* A000-4	* AC0379	15.200	* AD0090	* A701 5					
A00015	# A20940	14 AD0055	AD0390	# AD0110					
ADDOCD	#A29341	ACXIGGE	* A20952	* A138217					
* ADDCE/	* AC19341	PLACENCES.	* AL0725	* AD0118					
* ADDC18	* AC9343	* X0065	* A00354	* AC0115					
* ACC015	• 3/20044	A 000 65	 AD0055 	* 300120					
15,000+	* AC0015	 A00070 	* 200095	CS1004 *					
# A20021	* A20940	 AC0021 	450000	* A01(27					
* A00077	* AC0347	* #20077	* AE0377	* A00122					
* AD0022	P A20340	* AD0073	* AE0900	* AD0124					
R ALUCI24	* AU3340	# AU00/4	· ALIASSO	CERCEN .					
* A00025	RAC0050	# A00025	AD3165	P #C0126					

[2] Alterar uma programação principal

- **1.** Coloque o cursor em **Schedule** para apresentar o [Menu Funcionamento].
- **2.** Clique em Program Master Schedule no [Menu Funcionamento]. O [Ecrã Program Master Schedule] aparece.
- Para alterar a programação principal, clique e seleccione a programação principal que pretende alterar e, em seguida, clique em <u>Change</u>. Aparece o [Ecrã Configuração da programação principal].
- A configuração da programação pode ser alterada através das mesmas operações utilizadas para criar uma nova programação principal (consulte a página 16).



[Ecrã Configuração da programação principal]





[3] Copiar uma programação principal

- **1.** Coloque o cursor em **Schedule** para apresentar o [Menu Funcionamento].
- **2.** Clique em Program Master Schedule no [Menu Funcionamento]. O [Ecrã Program Master Schedule] aparece.
- Para copiar uma programação principal, clique e seleccione a programação principal que pretende copiar e, em seguida, clique em <u>copy</u>. A programação principal seleccionada é copiada.

[4] Apagar uma programação principal

- **1.** Coloque o cursor em **Schedule** para apresentar o [Menu Funcionamento].
- **2.** Clique em Program Master Schedule no [Menu Funcionamento]. O [Ecrã Program Master Schedule] aparece.
- Para apagar uma programação principal, clique e seleccione a programação principal que pretende apagar e, em seguida, clique em <u>Deter</u>. A programação principal seleccionada é apagada.

Criar uma programação de execução 1

Referência:

Pode criar programações de execução no [Ecrã Configuração] ou no [Ecrã List].







[Ecrã Set Master Schedule to Unit]

Unit	Schedule	Unit	Schedule
AC0033	NO SETTING	AC0041	NO SETTING
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	NO SETTING	AC0042	NO SETTING
AC0035	NO SETTING	AC0043	NO SETTING
AC0036	NO SETTING	AC0044	NO SETTING
AC0037	NO SETTING	AC0045	NO SETTING
AC0038	NO SETTING	AC0046	NO SETTING
AC0039	NO SETTING	AC0047	NO SETTING

<Criar uma programação de execução no [Ecrã List]>

[1] Criar uma programação de execução para cada ar condicionado ou para vários aparelhos num lote

- 1. Clique em List para mudar para o [Ecrã List].
- Seleccione os aparelhos de ar condicionado a configurar para a programação de execução através de um dos grupos seguintes.
 - a) Aparelhos de ar condicionado por piso num lote.
 - b) Aparelhos de ar condicionado por inquilino num lote.
 - c) Aparelhos de ar condicionado por área num lote.
 - d) Por cada ar condicionado



apresentar os aparelhos de ar condicionado por piso, inquilino ou área no [Ecrã List]. Coloque o cursor no nome do piso dos aparelhos de ar condicionado (lote por piso) ou no nome do ar condicionado (por cada ar condicionado) que pretende utilizar e clique com o botão direito do rato.

Aparece o [Menu Funcionamento].

- **3.** Clique em Set Master Schedule to Unit no [Menu Funcionamento]. O [Ecrã Set Master Schedule to Unit] aparece.
- Clique no campo Schedule do ar condicionado para o qual pretende criar uma programação de execução.

Para configurar em lote, clique em Al Unit . Aparece o [Ecrã Master Schedule].

Unit	Schedule	Unit	Schedule
AC0033	NO S Master Sch	edule	
AC0034	NO S NO CETT	lance	Constant I
 a 00036	NO SETTIN	G	
AC0036	NO Sampel		100
AC0037	NO S		025
AC0838	NO S		DK (ance)
AC0039	NO SETTING	AC0047	TIV SE TING
< ·····			1/2.50
AlUnt			OK Can

- **5.** Seleccione a programação principal que pretende copiar.
- **6.** Para verificar os detalhes de programação, clique em check.
- Quando terminar a configuração, clique em
 A programação de execução está configurada para os aparelhos de ar condicionado seleccionados.

Criar uma programação de execução 2



[Ecrã Configuração]

[Ecrã Set Master Schedule to Unit]

	Unit	Schedule	Unit	Schedule	15
	AC0033	NO SETTING	AC0041	NO SETTING	
4	1.00000	NO SETTING	AC0042	NO SETTING	
	AC0035	NO SETTING	AC0043	NO SETTING	
	AC0036	NO SETTING	AC0044	NO SETTING	
	AC0037	NO SETTING	AC0045	NO SETTING	
	AC0038	NO SETTING	AC0046	NO SETTING	
	AC0039	NO SETTING	AC0047	NO SETTING	
	-				2

	Unit	Schedule	Unit	Schedule	1
	AC0033	NO S Master Sch	edule		
	AC0034	NO S NO CETT	Mante	Charle 1	
5 —	AC0035	NO SETTIN	1G	Cites .	
•	AC0036	NO San pel			
	AC0037	NO S			
	AC0038	NO S		DK (ancel	
	AC0039	NO SET TING	AC0047	TING SE TING	
	<	an contraine			2
	Al Unit			OK Can	œl
	15				

<Criar uma programação de execução no [Ecrã Configuração]>

[1] Criar uma programação de execução para cada ar condicionado ou para vários aparelhos num lote

- 1. Clique em set para mudar para o [Ecrã Configuração].
- Seleccione os aparelhos de ar condicionado a configurar para a programação de execução através de um dos grupos seguintes.
 - a) Todos os aparelhos de ar condicionado num lote.
 - b) Aparelhos de ar condicionado por piso num lote.
 - c) Aparelhos de ar condicionado por inquilino num lote.
 - d) Aparelhos de ar condicionado por área num lote.
 - e) Por cada ar condicionado.
 No formato de árvore, coloque o cursor no nome do piso dos aparelhos de ar condicionado (lote por piso) ou no nome do ar condicionado (por cada ar condicionado) que pretende utilizar e clique com o botão direito do rato. Para configurar num lote todos os aparelhos de ar condicionado, coloque o cursor em All Floors e clique com o botão direito do rato. Aparece o [Menu Funcionamento].
- **3.** Clique em Set Master Schedule to Unit no [Menu Funcionamento]. O [Ecrã Set Master Schedule to Unit] aparece.
- 4. Clique no campo Schedule do ar condicionado para o qual pretende criar a programação.
 Para configurar num lote, clique em AlUnit.
 Aparece o [Ecrã Master Schedule].
- **5.** Seleccione a programação principal que pretende copiar.
- Para verificar os detalhes de programação, clique em <u>Check</u>.
- Quando terminar a configuração, clique em
 K
 A programação de execução está configurada para os aparelhos de ar condicionado seleccionados.

Verificar/Alterar uma programação de execução 1

Referência:

As programações de execução podem ser verificadas ou alteradas através do mesmo procedimento utilizado para as criar.

Pode fazê-lo no [Ecrã Configuração] ou no [Ecrã List].

[Ecrã List]





[Ecrã Change Operating Schedule]



<Verificar/Alterar uma programação de execução no [Ecrã List]>

[1] Verificar/Alterar uma programação de execução para cada ar condicionado ou para vários aparelhos num lote

- 1. Clique em List para mudar para o [Ecrã List].
- Seleccione os aparelhos de ar condicionado para os quais pretende verificar a programação de execução através de um dos grupos seguintes.
 - a) Aparelhos de ar condicionado por piso num lote.
 - b) Aparelhos de ar condicionado por inquilino num lote.
 - c) Aparelhos de ar condicionado por área num lote.
 - d) Por cada ar condicionado.



apresentar os aparelhos de ar condicionado por piso, inquilino ou área no [Ecrã List]. Coloque o cursor no nome do piso dos aparelhos de ar condicionado (lote por piso) ou no nome do ar condicionado (por cada ar condicionado) que pretende utilizar e clique com o botão direito do rato.

Aparece o [Menu Funcionamento].

3. Clique em Change Operating Schedule no [Menu Funcionamento].

Aparece o [Ecrã Change Operating Schedule].

- **4.** Clique no separador da data que pretende verificar ou alterar.
- Em seguida, clique no campo No. dos aparelhos de ar condicionado que pretende verificar ou alterar para verificar ou alterar a configuração.

Verificar/Alterar uma programação de execução 2



[Ecrã Configuração]

[Ecrã Change Operating Schedule]



<Verificar/Alterar uma programação de execução no [Ecrã Configuração]>

[1] Verificar/Alterar uma programação de execução para cada ar condicionado ou para vários aparelhos num lote

- 1. Clique em set para mudar para o [Ecrã Configuração].
- Seleccione os aparelhos de ar condicionado para os quais pretende verificar ou alterar a programação através de um dos grupos seguintes.
 - a) Todos os aparelhos de ar condicionado num lote.
 - b) Aparelhos de ar condicionado por piso num lote.
 - c) Aparelhos de ar condicionado por inquilino num lote.
 - d) Aparelhos de ar condicionado por área num lote.
 - e) Por cada ar condicionado.
 No formato de árvore, coloque o cursor no nome do piso dos aparelhos de ar condicionado (lote por piso) ou no nome do ar condicionado (por cada ar condicionado) que pretende utilizar e clique com o botão direito do rato. Para configurar num lote todos os aparelhos de ar condicionado, coloque o cursor em All Floors e clique com o botão direito do rato. Aparece o [Menu Funcionamento].
- Clique em Change Operating Schedule no [Menu Funcionamento].
 Aparece o [Ecrã Change Operating Schedule].
- 4. Clique na data que pretende verificar ou alterar.
- **5.** Em seguida, clique no campo No. dos aparelhos de ar condicionado que pretende verificar ou alterar para verificar ou alterar a configuração.

Criar uma programação principal de facturação

Se estiver configurada uma programação de facturação, as horas de funcionamento e a distribuição energética podem ser calculadas durante o horário de expediente e fora do horário de expediente em separado. A programação de facturação pode ser configurada utilizando o mesmo procedimento que a configuração da programação para o funcionamento programado.

Operações de configuração da programação de facturação

- (1) Criar uma programação principal de facturação A programação principal é composta pelo Weekly Pattern (programação semanal) e pelos Special Day (programação de dias especiais). As duas funções combinadas criam a Monthly Schedule.
- (2) Criar uma programação de facturação Seleccione e copie cada programação principal utilizada para cada ar condicionado para criar a programação de execução.



[Ecrã Program Billing Schedule]

[1] Criar uma nova programação principal de facturação

- **1.** Coloque o cursor em **Schedule** para apresentar o [Menu Funcionamento].
- Clique em Program Billing Schedule no [Menu Funcionamento].
 Aparece o [Ecrã Program Master Schedule].
- Program Hasker Schoolde

 Frogram Balling Schoolde

 Brongen Balling Schoolde

 Brongen Balling Schoolde

 Descendarie

 Normer:

 Deplanation:
- Quando criar uma nova programação principal de facturação, clique em <u>create</u>.
 Aparece o [Ecrã Program Billing Schedule].
 Insira o nome da programação principal e a sua descrição.

3

Configuração da programação principal de facturação



[Ecrã Configuração Special Day]



[Ecrã Configuração Monthly Schedule]



- 4. Configuração Weekly Pattern
 - Configure a programação de facturação para o horário de expediente. Clique no separador Weekly pattern para mudar para o [Ecrã Configuração Weekly Pattern].

Nota:

A facturação não é cobrada durante o fuso horário da configuração do horário de expediente (zona verde). A facturação é cobrada durante outros fusos horários.

Configure a hora de início e a hora de fim do funcionamento programado para cada dia da semana seguindo estas instruções.

Operações de configuração

- a) Clique no campo No. do dia que pretende definir.
- b) Defina a hora e clique em _______set
- c) Repita as alíneas a) e b) para criar o padrão semanal.
- d) Os detalhes de configuração completos do(s) dia(s) podem ser copiados para outros dias. Clique com o botão direito do rato na escala temporal destacada a verde definida para os dias. Aparece Copy Paste

Clique em Copy e clique com o botão direito do rato na escala temporal do dia que pretende copiar e, em seguida, clique em Paste. Os detalhes de configuração são copiados.

- 5. Configuração Special Day
 - A programação é configurada para dias especiais que são excepções à programação de padrão semanal. Clique no separador special day para mudar para o [Ecrã Configuração Special Day]. A hora de início e a hora de fim do funcionamento programado podem ser definidas da mesma forma que o padrão semanal.

6. Configuração Monthly Schedule

Clique no separador Monthly schedule para mudar para o [Ecrã Configuração Monthly Schedule]. Configure os dias especiais no calendário no ecrã Configuração Monthly Schedule.

Operações de configuração

- a) Seleccione o ano e o mês que pretende definir.
- b) Seleccione Special 1-4 ou Non Op. e clique nas datas do calendário que pretende definir como dias especiais. Os detalhes de configuração dos dias especiais são inseridos para os dias.
- c) Quando terminar a configuração, clique em configuração detalhes de configuração.

99 - AL 447	water with the second			Mite o	to part in the second
At a contract	·····································	-0.0 -			
😹 🍁 🖉 nata ka	Calificity Coloridevar			6	- 10 - Crass - 0
 and the second se	Statutes Alexandra	+C	La Lavel Leaner	Ser la cardo an la re-	Certalesten TOSHIDA
Huar 🔣 🕈	Orange Cremiting Schedule Products Nuclei				
Manager St.	1112001-001-0105-0	ACCOD1	- ACTON	+ 400201	-46312/
* AC0001	Residence and a second second	#400062	₩461 <i>6</i> /3	- 40.0000	#4C1128
# 460002	* ACT (28	* AC0053	= (CI 078	= AC1/03	Contract Co.
* (K.0993	P/Cit29	* 16,00g	± (6409	- YA. (10)	
* AC0004	# ACX 000	 ACCCCC 	T-60000	= 803805	
* AC0005	* ACTION	 AC3256 	T-ACI (M)	- ACCION	
* AC0006	P ACT CC2.	AC0057	** AC3 (02	H ACODOP	
* AC0007	28	* ALCOBR	- 421 (83	- ALU266	
# AC 0908	P 461633	4.40,0569	+ 461684	-40.300	
 AC 1009 	► 4C7034	* 400068	= A(1) (85	H 400116	
* AC0010	* /CL005	* 7(0)061	= AC1 (86	H ACOLI	
* AC003	ACT 036	 ACCOM2. 	- 401087	242734	
* 200012	P-461637	< 90,0082	- ACT (10	- ACO137	
* actors	* ACL038	* ACCOD4	ACLOBO	- AC0014	
* AC0024	P AC1 COP	27	- ALE USU	- AUG23D	
* AC0015	* AL1010	N. M. O.65	- Matcon	- 16.236	
# 200016	* ACI641	× 400066	= 4C1592	- 4C0347	
4.303017	* W100	36.0085	= (C1(A)	H 1/20138	
# AC0038	* ACTO-D	- AC 2060	市方(13.69)	- AC1119	
a 90300.8	* Ar 2044	- 40000/0	- ACCENO	- ACCITOR	
 Accordio 	* 402.045	- 40000m	- 472 C/M	- ACC17.6	
* accog1	* ACI 048	- AC0071	e	+ ACCORE	
* M. WALL	* M.1017	- MCRVII	11 N.TV9/	- 14.1923	
* /K0023	P AC(448	Here 66, 2079	m //C2 (98	- AC (324)	
* 4C0004	 ACTOOR 	- 14° 1601	#461099	- AC2125	
4 100005	# AC1050	- NC 20075	-/61/00	- NC2126	



[Ecrã Configuração da programação principal]





[2] Alterar uma programação principal de facturação

- **1.** Coloque o cursor em **Schedule** para apresentar o [Menu Funcionamento].
- 2. Clique em Program Billing Schedule no [Menu Funcionamento].
 - O [Ecrã Program Master Schedule] aparece.
- Para alterar a programação principal de facturação, clique e seleccione a programação principal que pretende alterar e, em seguida, clique em Change

O [Ecrã Configuração da programação principal] aparece.

4. A configuração da programação pode ser alterada através das mesmas operações utilizadas para criar uma nova programação principal de facturação (consulte a página 24).

[3] Copiar uma programação principal de facturação

- **1.** Coloque o cursor em **Schedule** para apresentar o [Menu Funcionamento].
- Clique em Program Billing Schedule no [Menu Funcionamento]. O [Ecrã Program Billing Schedule] aparece.
- **3.** Para copiar uma programação principal de facturação, clique e seleccione a programação que pretende copiar e, em seguida, clique em
 Copy
 A programação principal de facturação seleccionada é copiada.

[4] Apagar uma programação principal de facturação

- **1.** Coloque o cursor em **Schedule** para apresentar o [Menu Funcionamento].
- Clique em Program Billing Schedule no [Menu Funcionamento]. O [Ecrã Program Billing Schedule] aparece.
- Para apagar uma programação principal de facturação, clique e seleccione a programação que pretende apagar e clique em Delete. A programação principal de facturação seleccionada é apagada.

Criar uma programação de facturação 1

Referência:

Pode criar a programação de facturação no [Ecrã Configuração] ou no [Ecrã List].





[Ecrã Set Billing Schedule to Unit]

Unit	Schedule	Unit	Schedule
ACOD33	NO SETTING	ACOD41	NO SETTING
 100004	NO SETTING	ACOD42	NO SETTING
ACOD35	NO SETTING	ACOD43	NO SETTING
ACOB36	NO SETTING	ACOD44	NO SETTING
ACOD37	NO SETTING	ACOD45	NO SETTING
AC0038	NO SETTING	AC0046	NO SETTING
AC0D39	NO SETTING	AC0047	NO SETTING
	No cerruro		

<Criar uma programação de facturação no [Ecrã List]>

[1] Criar uma programação de facturação para cada ar condicionado ou para vários aparelhos num lote

- 1. Clique em List para mudar para o [Ecrã List].
- Seleccione os aparelhos de ar condicionado para os quais pretende criar a programação de facturação através de um dos grupos seguintes.
 - a) Aparelhos de ar condicionado por piso num lote.
 - b) Aparelhos de ar condicionado por inquilino num lote.
 - c) Aparelhos de ar condicionado por área num lote.
 - d) Por cada ar condicionado.



para apresentar por piso, inquilino ou área no [Ecrã List]. Coloque o cursor no nome do piso (lote por piso) dos aparelhos de ar condicionado ou no nome do ar condicionado (por cada ar condicionado) que pretende utilizar e clique com o botão direito do rato.

Aparece o [Menu Funcionamento].

- **3.** Clique em Set Billing Schedule to Unit no [Menu Funcionamento]. O [Ecrã Set Billing Schedule to Unit] aparece.
- 4. Clique no campo de programação do ar condicionado para o qual pretende criar a programação de facturação.
 Para configurar em lote, clique em All Unit.
 O [Ecrã Billing Schedule] aparece.

	Unit	Schedule	Unit	Schedule
	ACOD33	Billina Schedule		IO SETTING
_	ACOB34	Sendule tamo	Chark	O SETTING
5 ——	AC0035	NO SETTING	Ci)ch	O SETTING
	ACOB36	sample		O SETTING
	AC0D37			O SETTING
	AC0038	-		IO SETTING
	AC0D39	NO SET TING	ACUL 17	TO SETTING
	e	Alla centrula		10.0000
	Al Unit			OK Cance

- **5.** Seleccione a programação principal de facturação que pretende copiar.
- **6.** Para verificar os detalhes de programação, clique em check.
- 7. Quando terminar a configuração, clique em

A programação de facturação está configurada para os aparelhos de ar condicionado seleccionados.

Criar uma programação de facturação 2



[Ecrã Configuração]

Unit	Schedule	Unit	Schedule
ACOD33	NO SETTING	AC0041	NO SETTINO
I CANA I	NO SETTING	ACOD42	NO SETTING
ACOD35	NO SETTING	ACOD43	NO SETTINO
ACOD36	NO SETTING	AC0044	NO SETTING
ACOD37	NO SETTING	ACOD45	NO SETTING
AC0038	NO SETTING	AC0046	NO SETTINO
ACOD39	NO SETTING	ACOD47	NO SETTING

4

[Carã Cat Dilling Cabadula ta Linit]

<Criar uma programação de facturação no [Ecrã Configuração]>

[1] Criar uma programação de facturação para cada ar condicionado ou para vários aparelhos num lote

- Clique em set para mudar para o [Ecrã Configuração].
- Seleccione o ar condicionado para o qual pretende criar a programação de facturação através de um dos grupos seguintes.
 - a) Todos os aparelhos de ar condicionado num lote.
 - b) Aparelhos de ar condicionado por piso num lote.
 - c) Aparelhos de ar condicionado por inquilino num lote.
 - d) Aparelhos de ar condicionado por área num lote.
 - e) Por cada ar condicionado.
 No formato de árvore, coloque o cursor no nome do piso dos aparelhos de ar condicionado (lote por piso) ou no nome do ar condicionado (por cada ar condicionado) que pretende utilizar e clique com o botão direito do rato. Para configurar todos os aparelhos de ar condicionado num lote, coloque o cursor em All Floors e clique com o botão direito do rato. Aparece o [Menu Funcionamento].
- **3.** Clique em Set Billing Schedule to Unit no [Menu Funcionamento]. O [Ecrã Set Billing Schedule to Unit] aparece.
- **4.** Clique no campo Schedule do ar condicionado para o qual pretende criar uma programação de facturação.

Para configurar num lote, clique em Al Unit . O ecrã Billing Schedule aparece.

	Unit	Schedule	Unit	Schedule
	ACOD33	illina Schedule		IO SETTING
_	ACOD34	Selected Lano	Chark	O SETTING
5 ——	ACOD35 N		Circus	O SETTING
	ACOD36	ample		O SETTING
	AC0D37			O SETTING
	AC0038			IO SETTING
	AC0D39	NO SETTING	ACUL 17	THO SETTING
		No cratino		
	All Unit			OK Canc
	-			

- **5.** Seleccione a programação principal de facturação que pretende copiar.
- **6.** Para verificar os detalhes de programação, clique em Check .
- Quando terminar a configuração, pressione
 A programação de facturação está configurada para os aparelhos de ar condicionado seleccionados.

Lista e histórico de avisos

[Alarm List]: Lista de erros actuais

Apresenta o nome da unidade, a hora de ocorrência do erro e os detalhes do erro. [Alarm History List]:Apresenta o histórico de alarmes



[Alarm List]

Alarm List	Sec. Sec.			
tion / Lenant / Area	Lot :	Date	Aliter	
3E tegorit E area 30A	AC0065	2007.10.15 13:50	COE Reporting error in central control	
3E tentert Elarca 304	ACLOSE	2007.10.15 13:50	CC6-Receiving error in central control	
3E tenant E area 30A	AC0067	2007.10.15 13:50	CO6 Receiving error in central control	
			Sect. 10	100

[Ecrã Configuração]

[1] Apresentar a lista de avisos em [Alarm List].

- Coloque o cursor em Alarm para apresentar o [Menu Funcionamento].
 Clique em Alarm List no [Menu Funcionamento] para apresentar [Alarm List].
- Clique em Reset para enviar o sinal de eliminação de erro para o ar condicionado; o sinal de erro será eliminado.

[2] Apresentar a lista de avisos no [Ecrã Configuração]

- No [Ecrã Configuração], também aparecem detalhes de erro actuais. Clique em <u>sec</u> para mudar para o [Ecrã Configuração].
- **2.** Na parte superior do ecrã, é apresentada uma lista de avisos.

an - this is a	A			19	
-	eess star and a sale star set of the				0·= 5
Let Sec	Viticook & WAlarm The	THE RESTORT DEALON	ALL PARA		
Foor H	• (j) = (j) + +++++				
11 25	Alexith Story 5	101061	an available :	and a company of	and and the second
0.00000	 ST0007 	4 10 2053	- 100 77		- 10.00
	AC0032	401000		- 400103	COMPLETE INC.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	AC0028	 AC0054 		- (C0101	
P 600100	AC0031	• 000000	- a000.50	- acoust	
• 4/50/005	AC001	 actions 		- 000100	
* 45000C	P AC0017	40-072	- 4701.82	- 400107	
• AFRCOT	ar instantion	· ACLOCE	- activity	- ACTURE	
 ADDDDE 	* AC08112	 ACCODD 	-AD0124	- ACD101	
 AL3104 	account4	 ACTORN 	- alsocat	- ACT/110	
· ALUCSU	 ACXA015 	 Actors 	-ALMORT	- ACTILL	
#AL0121	 AC0035 	 4L1082 		- ACU112	
 AL0012 	 AC0037 	 ALTONS 	- 2020155	- 26,002.25	
#421:33	 ACOUSE 	 ACCORT 	- ADR/651	- AC0114	
• AC)11=	NC0039	25	-1A00020	- ocozta	
 AC1/15 	 AC0040 	2.46.065	-m.800053	- AC0715	
 K01116 	N00042	14 AC:0005	mtA00092	- AC0217	
 April 17 	AC0047	10 10 COGT	8/19191	- activita	
 A20,0 FB 	ACD047.	- 45°000	-A00194	- AC0114	
 KINODIA 	 AC0044 	- 600009		- acarat	
##80078	 Ac0045 	H 400020	- A/00081	- AC0121	
AF0521	* AC0045	- 4/0000/1	ACCELLANCE.	- ACD127	
AD00222	AC0042	- 400002	AD00007	- AC0323	
 AL0023 	AC0046	- 4000/3	-ACOUTS	- ACD124	
 ALCOSE 	* AC0040	- 4000.03	- AD00000	- A.012s	
 ALJ025 	* AL00s1	- AC.20/2	AC0220	- AC.0120	100

[Alarm History List]

Floor / Tennet / Area	Link	Date	alann	
40 tenant Hiates 400	AD0116	2068.01 10 12:02	C05:Receiving error in central control	0
41 tenant11 area 4CC	ADUSTS	2008.01.10 12:02	C05:Receiving error in central control	
4F tenant H area 40C	AC0114	2008.01.19 12:02	C05:Receiving error in central control	
4F tonant H area 40C	AC0113	2008.01.10 12:02	C06:Receiving error in central control	
4P tenant Glaten 468	AC0112	2008.01.10.12:02	COS:Receiving come in central control	
4F tenant G area 46B	AC0111	2668.01.10 12:02	C36:Receiving error in central control	
3Fitement Ellerea 304	ACCC66	2009.01.19 12:02	C05:Receiving error in central control	
31 tenant Carea 305	ADDEES	2008.01.10 12:02	C05:Receiving error in central control	

[3] Apresentar [Alarm History List]

 Coloque o cursor em Alarm para apresentar o [Menu Funcionamento].
 Clique em Alarm History List no [Menu Funcionamento] para apresentar [Alarm History List].

Configuração da hora/Seleccionar o modo de arrefecimento ou aquecimento

Bit is an analysis Bit is an anananalysis Bit is an analysis Bi	Color Hinney	leaf, an (Waxaa A			(m) (m) >	(It ar such
Image: Section of the sectio	The second of	alls mo also a				- H - H - /
Lot to to <thto< th=""> to to to</thto<>	A & D.C. Set	Carll only Carloo Secon	The other statements	And the second se	Contraction of the local division of the loc	
Not III (***) III (***) Note Constraints Participation # 4000 # 4000 # 4000 # 40000 <td< th=""><th>List it Set</th><th>White Course</th><th>Cation Contract Ballions</th><th>denny denny</th><th>Set to an above the set</th><th>Certalopsen TO</th></td<>	List it Set	White Course	Cation Contract Ballions	denny denny	Set to an above the set	Certalopsen TO
B/: # 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6. \$ 4.1.4.6.7.7. \$ 4.1.6.7.7.7. \$ 4.1.	Nua 💌 *	(0) =SF X:W	Observational willing			
	241 = 42,0001 = 62,0002 = 62,0003 = 62,0004 = 62,0006 = 42,0006 = 42,0006 = 42,0006	* 941626- * 461627 * 461628 * 461628 * 461628 * 461628 * 461628 * 461628 * 461628	A STORE STA-4651-A Part (1944) Chaing Bor Scale (1 4 ACODA 4 A	ALTUN ALTUN	AC1201 AC1203 AC1203 AC1203 AC1203 AC1203 AC104	* 4012/ * 40128
	 AC0017 AC0018 AC1018 AC1008 AC0000 AC0021 AC10221 AC10221 AC10223 	* ATE-0 * ATE-4 * ATE-4 * ATE-4 * ATE-4 * ATE-4 * ATE-6 * A	 Ar 1967 Ar 1968 Ar 1968 Ar 1968 Ar 1968 Ar 2007 Ar 2007	* ACL748 * ACL744 * ACL744 * ACL746 * ACL744 * ACL744 * ACL746 * ACL746	AC0118 AC0119 AC0119 AC0119 AC0119 AC0111 AC0111 AC0111 AC0111 AC0111 AC0111 AC0111	
	4 100005	# ACT 650	< AC 000%	* //1100	 AC036 	

[Ecrã Clock and Calender Setting]



Cor al anto	leof, serfex with a loss			18 14 ×	an and a start
The contract of	that man also a				
大学 第JC Heat	Davill kining Castool System			5	- 12
and the second second		Widow Castron College	Log of a	(int 1) == (c) = (1) = (c)	WAR AND TOSHIS
Hug H	01 -SF X34	Crown column with			
[au	I DOWNER	Sounder and South Claim	10000	1 a com	1.000012
B 100001	ACLUZ2	IN TERMER NEW WAYS OF	101022	 20 200 k 	# AC1428
# 101002	# 107 (DR	Parual Pater-Beachy	+ ACI (79)	= 200 km	
1 (C 0001)	Prettop	User Accesso	5 Marco 10 M	20000	
1 26 0000	1.401020	16 1007	1 401000	2.200100	
# AC1005	P ACTICAL	+ ACTON	* 401/01	# ACC105	
4 400000	P ACTOR	· 10"777	* ACTOOP	# 201107	
* W_0007	28	* ALU08	· ALTURS	· ACT206	
# 40008	9 44 1 6 3 5	9 40,0080	+ 4CT(84	 40.000 	
 401009 	\$ 4FTE34	 access 	+ UT1185	 active 	
 AC0010 	* /CEC05	* AC0061	 /C1096 	#//C0111	
 AC0001 	# ACTEG6	 Vccoicz 	* ACLCB7	# AC\$312	
# action/2	* ACTON	· 4000K5	4 4/1/00	· 6000113	
* actions	* ACLOSS	* ACODE#	* ACC080	# AC0514	
* ACTOR4	* AC1020	28	* ALTUD	e actorio	
AC0025	* AL1010	NAL TRO	*/AL1091	AL1016	
4.400016	# 4CT(41	× 400066	# 401890	● 400817	
4.303017	* WIGD	× 3412067	 MTL093 	 acoria 	
* AC0038	0.913N	* AC 3968	#(ACI(9)	· ACC119	
· ACIERY	* ALTON	ACCCW/9	9. AT 31 40	# Ar 01211	
 Accorp. 	* ACI (45	 Accore 	* AC1706	 A00521 	
# account	* ACTOR	ACDOV1.	41	* A01032	
* M. WALL	* AL100	* ACU0-2	* ALTURY	* /KL10209	
* AC0023	ACI (HB	 WC0029 	*//CK(98	 AC1324 	
 AC0004 	* 4CTCd9	 4€ 007e 	* 202799	400/26	
4.160025	 6C3 650 	 AC0075 	4:002:100	AC0126 -	



[1] Configuração da hora

- Utilize para definir a hora, data, mês e ano.
 Quando terminar a configuração, pressione
 OK .

[2] Seleccionar o modo de arrefecimento ou aquecimento

Utiliza-se quando se limita o modo de funcionamento do sistema ao sistema de arrefecimento (arrefecimento, secagem, ventilação) ou ao sistema de aquecimento (aquecimento, ventilação). Utiliza-se para proibir o arrefecimento ou aquecimento de vários aparelhos de ar condicionado.

- Coloque o cursor em ▼Option para apresentar o [Menu Funcionamento]. Clique em Operation mode restriction no [Menu Funcionamento] para apresentar o [Ecrã Operation mode restriction].
- 2. Seleccione HEAT/FAN, ALL permitted ou COOL/ DRY/FAN e, em seguida, pressione ok

Configuração da conta do utilizador

É possível atribuir um acesso ao funcionamento do sistema para cada utilizador. É também possível configurar nomes de utilizador e palavras-passe.

- * Existem três níveis de acesso.
 - Administrators São permitidas todas as operações.
- Power Users São permitidas algumas operações de configuração. O acesso às funções de funcionamento indicadas nas tabelas seguintes pode ser configurado pelos administradores.
- Guests As operações estão limitadas às funções básicas indicadas nas tabelas seguintes pelos administradores. É ainda possível restringir os aparelhos de ar condicionado a utilizar.

-Power Users -----

- \blacksquare Clock and calender setting
- Operation mode restriction
- Automatic Meter-Reading
- Manual Meter-Reading
- Master Schedule
- 🗹 Billing Schedule
- Scheduler Operation

-Gue I	ests Operating Schedule ON/OFF/Set
	All Unit

	Contraction of the second second		a free of the state of the stat		or he was	
	A 11 44 114	Second and the			1 (TA) 2	(i) a sicil
	AL S. COLUMN A.	() ID				
	关 🕸 all restances	and other control by an			5	10 第十公式の第十回い
	and the owner of the local division of the l	ALC: NOT THE OWNER	Column +Column Bartonia	A Stoff Langer	THE DECOMPTING AND ADDRESS	TOSHIDA
	Hua 🗑 🔹 🖉	e est wow	Chick of College Sector		State of the state of the	and the second second
	24	1 St. 17.25	CONTRACT CONTRACT	# #LSU/6	· 44,1001	AC112/
	9 400001	AC1627	and the second	 401077 	ACC6102	# 400128
	# 400002	× 4CT CD8	Percervatare sectors 1	 AC1078 	 AC01/(3) 	
-	* (600003	P./CI129	0.0 12001	¥.001079	PCCB02	
	* AC0004	₹ 403.000	= 16 CCCG	* 6CLC00	< ACORG	
	* AC0005	* ACTION	 ACCCER 	* ectrol	ACOLOG	
	 AC0000 	* ACTICOL	 AC0057 	* ACT (02	 ACC107 	
	* AC0007	28	* ALCOR	ALTU83	· ACTOR	
	+ 400008	P. ALL 633	4.400060	 4C1(84) 	# 40.000	
	 401009 	4CT034	* 400068	# 401(85	4C0/16	
	010020	* /CLOS	* 7C0061	*:/CI 006	//C0111	
	 AC0001 	@ //CT036	 VC0062 	9.4C1(87	· 403012	
	< action (2)	P-6623077	< AC2065	# 401000	# ACOHS	
	* ACD013	 ACLOSS 	* ACODE+	* ACL080	* AC0014	
	* ACTO24	* AC1 CO21	27	* ACTUS	 ACID10 	
	 AC0015 	 M.1000 	N 14, 0.65	* 7LT091	· //	
	4 400016	# ACT641	> 400066	 401000 	#400847	
	4.403017	* (FIGO)	ACADE?	* 6/1/93	# ACD118	
	* AC0088	> /CTC+D	AC0060	* /CT391	 AC(1)19 	
	· Accenta	* ACC	* ACCOL9	* 4/3144	@ W(0120	
	* 400000	* AC2045	 AC0070 	* 901106	 400921 	
	* accogi	* ACICAB	* ACCOUNT	6	* A01032	
	* M. TALL	SULTON.	* #4.00/2	\$16,210F	* ACC223	
	* //(0023	P ACI 448	• WC0059	* ACI (98	· ACEDEV)	
	9 4C0004	PopT04	* 24°0000	0.101099	2/01/25	
	4 160005	# GCI 650	< AC0075	*:AC2100	AC0126	

[Ecrã User Account]

[Ecrã Configuração do utilizador]



Name:		
Password		
Re-enter Passa	ord:	
Levet	Guests	Access Un
		OK Can

[Ecrã Access Unit]



<Configuração da conta do utilizador>

[1] Criar uma nova conta do utilizador

- Coloque o cursor em ▼Option para apresentar o [Menu Funcionamento].
 Clique em User Account no [Menu Funcionamento] para apresentar o [Ecrã User Account].
- Clique em create no [Ecrã User Account].
 O [Ecrã User Setting] aparece.
- **3.** Configure o nome de utilizador, palavra-passe, nível e unidade de acesso.
- **4.** Configuração da unidade de acesso: Clique em Access Unit no [Ecrã User Setting]. O [Ecrã Access Unit] aparece.

Clique e seleccione o(s) piso(s), inquilino, área ou ar condicionado a que pretende dar acesso e clique com o botão direito do rato.

Aparece ; clique em Regist . A cor muda para (verde), o que significa que o acesso foi concedido.

Para reiniciar o acesso, clique em Reset . A cor muda para • (cinzento), o que significa que o acesso foi limitado.

5. Quando terminar a configuração, clique em

93- A.W.	Na Sector Marine / Cal			(fa) 3	elle and
AL - MURINE S	With months was				
常命 出口244	Sault only Control By or	177 B		5	37.10 ₩TG
The second second	total and the second	Max Codes 22000	1 20:37 Least	SH BI SHOOT THE	Certislossen T
Hua 🔣 *	0) =ST X540 0	EX RECORDER MUSE		Data Anna	(Head Drive
24	* PLICA 0	POTENT NETW AND TO	· ALSUM	· 44.1001	AU112/
AC0001	• ACI627	and the second second	 40107 	AC0602	# 401128
# 400002	× 4CT 028	20 V	 ACL078 	 AC0103 	
* (K00033	*/CI129	10002001	9.0C1079	PC(302)	
* 26,0004	#HC1030	• HC0022	\$.6CL000	# 40010G	
* AC0005	* ACEGO1	 ACCORK 	< 9021001	ACOTON	
* AC0006	ACTICIZE	AC0057	* ACT (02	 ACC107 	
* AC0007	24	* ALCON	ALTOBS	 AU0206 	
* AC0008	P ALEK33	4 400069	 AC1(84 	* 40.0000	
 400009 	407034	* 400068	# 4C1(8S	 400/16 	
* 0C0010	* /CL035	* 7/C0061	*:/CLC96	* AC0111	
# //C0001	a (CEC)6	 ACCOL2 	 4CLC87 	 VC2015 	
* actoriz-	P-662667	< 90,0002	* 601700	ACOHT	-
* actions	 ACLOSE 	ACCODE:	* ACL080	 ACD014 	_
AC0024	AC1 509	M. C. C.	CAC1030	AC0210	
× 74,0005	A1000	N. 7.65	711091	0.116	
a pricede	P 26,5161	A 40.1000	P.46.93.002	40.037	
1000000	- 10 A D D	10000	0.1144	10012	
T 10,0000	a Access	100040	10,11,11,171	742,035	
100000	10000	a 100000	1077.004	100000	_
1 400071	# ALTERN	a admont	4	9 40/032	
1 20 70.000	P M YEAR	* Ac 101-22	1 M TONE	P. AC (2011)	
* M (1693	P ACIS-IB	# MC0028	P. 0(1(48	· AC 1120	
* 4C0004	a (CTC)A	· 251000	0.002(00	 200126 	
4 16 0005	# (C1050	# AC 2075	9 (62100	 ACD126 	

[Ecrã User Account]



[Ecrã User Account]



	LHCCD+	
	USER1	ame:
		assword:
	rd;	e-enter Pass
- Acces	Guest	vel:
ACCO	Guest	ivel:
	COULT	

[3]-3

[2] Apagar uma conta do utilizador

- Coloque o cursor em
 Option
 para apresentar o

 [Menu Funcionamento].
 Clique em User Account no [Menu Funcionamento]
 para apresentar o [Ecrã User Account].
- Clique e seleccione a conta que pretende apagar no [Ecrã User Account].
 Clique em Delete .
 A conta é apagada.

[3] Alterar a palavra-passe de uma

conta do utilizador

- Coloque o cursor em voption para apresentar o [Menu Funcionamento].
 Clique em User Account no [Menu Funcionamento] para apresentar o [Ecrã User Account].
- Clique e seleccione a conta para a qual pretende alterar a palavra-passe no [Ecrã User Account].
 Clique em Password.
 O [Ecrã User Setting] aparece.
- 3. Insira uma nova palavra-passe e pressione



[4] Alterar o nível de uma conta do utilizador

- Coloque o cursor em ▼Option para apresentar o [Menu Funcionamento]. Clique em User Account no [Menu Funcionamento] para apresentar o [Ecrã User Account].
- Clique e seleccione a conta para a qual pretende alterar o nível no [Ecrã User Account].
 Clique em <u>Level</u>.
 O [Ecrã User Setting] aparece.
- 3. Altere o nível.
- Para alterar uma unidade de acesso, clique em Access Unit para apresentar o [Ecrã Access Unit] e configurar as unidades. Pode alterar a unidade de acesso através das mesmas operações utilizadas para criar uma nova conta do utilizador (consulte a página 35).
- **5.** Quando terminar a configuração, clique em

Configuração/Alteração da data de leitura do medidor de potência

(3- m)u	d177.1692.216. estima			副告 [8]	SD Holling In
Ex. P. markford	DF 0 CI - W - W	D B -			
常 (新)第 (S) (S	N-Car Stance Court Cation			8	1 · m · e · n
Taken and a strength	Internet internet	tion Planted Station	Incat Court	Charle rear all store	dispersion of the
1777 20	and and therein	off any tale of a setting	and a second division of the local divisiono	Son and the second second	South State State State
11000 (22)		a storement to be dealers			
25	* XL7325	Contract of District Contractor	* 14,75/0	 ALXIE 13 	* A13(12/
# 27 10 BA	6 AC0122 [12	a distance in the second	ACI672	A00122	AC0128
A 76.0002	* JC20338	N#780 - 9071	€ //°1/78	TO GOA 9	Western
4 /(0000)	· /230329		 ACcc78 	* AD0104	
4 ACCOR4	CEERCA *	 ACDUSS 	* ALTUBU	 ALULOS 	
9 ALCOR6	# A200351	AC1056	ALCOURT	ALULIS	
* 46.1.86	* AL2124	* Ac.0057	14. HUSZ	* ALULIY	
= (A, 57.07	25 55 55	* AC0038	 AC1083 	# #C0115	
= ACCC80	* A200313	AC0058	* ACCOM	P ACTICUE	
# ACCORD	* A259354	= AC0050	# ACLOSE	* AD0110	
 Accost 	* A10731	 AC0061 	ALTUDO -	 ADVID3 	
 AL0031 	* AC0025	NO062	# 72, 11, 8/	# #100112	
 400007 	* A23317	0.000063	 4611788 	9.400113	
# ACC012	* A70035	P AC0064	 ACLOSE 	# A00.11	
* ADD004	* ADDIJP	3	* ACT100	# ADDITS	
 AC0005 	9 AC10140	KACIERSS	4.3105	ACHECS	
* ACOUSE	* A20342	* AC0055	* SCHOOL	· ADDL17	
4 (ACIDD)	* 7L2234	× 2630057	* ALTON	· *12/12/8	
# 200000 P	* A20042	AC0050	P-ACctor	* A001.9	
* ACCOLS	P.A.50344	P AC0003	* AC1795	 A00170 	
ACCC20	P. AC0340	# AC0070	* AC1006	A100123	
# 2600g2	* AC(8345	= AC0975	17	- ADJ0122	
# 4C/07/2	9 AC0147	AC0072	40109	#00123	
· 400000	# #20048	accourts	# VC1048	# 400121	
0.760004	¥. Actos49	AC0074	 Acticals 	# AD0135	
· AC DEDTS	# A: 01%0	P ACTRES	* A(2100	R 40311-55	
	10 marshare	11			

[Ecrã Automatic Meter-Reading]





[Ecrã Manual Meter-Reading]



[1] Configurar/Alterar uma data de leitura automática

- Coloque o cursor em
 Option
 para apresentar o

 [Menu Funcionamento].
 Clique em Automatic Meter-Reading no [Menu
 Funcionamento] para apresentar o [Ecrã Automatic
 Meter-Reading].
- Seleccione o mês que pretende alterar. Clique na data a definir. O símbolo
 aparece por baixo da data, o que significa que a data de leitura está configurada.

Para alterar a data de leitura, clique na data seleccionada; o símbolo • desaparece, o que significa que a configuração foi cancelada.

[2] Configurar/Alterar uma data de leitura manual

Utiliza-se para calcular dados ou calcular dados temporariamente antes de uma data de leitura automática.

- Coloque o cursor em ▼Option para apresentar o [Menu Funcionamento]. Clique em Manual Meter-Reading no [Menu Funcionamento] para apresentar o [Ecrã Manual Meter-Reading].
- Para calcular um total temporário: Para calcular um total temporário, após a data de leitura, os valores de agregação do período de funcionamento e da distribuição energética são contados continuamente.

Aparece o período para o cálculo total. Os dados a contar da data de leitura anterior até à presente data são acrescentados.

Desactive **Contraction** data reading. e clique em **Go** Os dados são todos acrescentados e é criado um ficheiro.

[Ecrã Manual Meter-Reading]



3. Para calcular um total manual: Após calcular um total manual, os valores agregados do período de funcionamento e da distribuição energética são reiniciados para começar a contar novos valores de agregação.

Aparece o período para o cálculo total. Os dados são acrescentados para o período a partir da data de leitura anterior até à presente data.

Seleccione Don't continue data reading. e clique em Go

Os dados são todos acrescentados e é criado um ficheiro.

Referência:

Os dados totais podem ser calculados utilizando o software de relatório mensal incluído. Consulte o manual do software de relatório mensal para saber como obter dados ou como calcular.

Outras configurações







[1] Apresentação de informações de assistência

 Clique em Contact para apresentar o [Ecrã Contacto].
 No ecrã aparece a versão do software e informaçõe

No ecrã aparece a versão do software e informações de assistência.

[2] Reiniciar alarme

- Coloque o cursor no piso, inquilino, área ou ar condicionado no formato de árvore e clique com o botão direito do rato.
 Aparece o [Menu Funcionamento].
- Clique em Alarm Reset no [Menu Funcionamento]. O sinal de eliminação de erro é enviado para o ar condicionado seleccionado e o sinal de erro será eliminado.

[3] Reiniciar sinal de filtro

- Coloque o cursor no piso, inquilino, área ou ar condicionado no formato de árvore e clique com o botão direito do rato.
 Aparece o [Menu Funcionamento].
- 2. Clique em Filter Sign Reset no [Menu Funcionamento].
 O sinal de eliminação do sinal de filtro é enviado para o ar condicionado seleccionado e o sinal de filtro será eliminado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Como obter dados mensais e dados de distribuição

Os dados mensais ou de distribuição energética são calculados utilizando o software de relatório mensal incluído. Consulte as instruções do manual do software de relatório mensal sobre como obter dados e utilizar o software.

Resolução de problemas

O programador não funciona mesmo que a programação esteja configurada.	A programação está configurada apenas para a programação principal? A programação de execução também tem de estar configurada.
Erro de comunicação.	O Compliant Manager está ligado? O ar condicionado está ligado?
O controlo remoto não funciona.	O controlo remoto tem algumas restrições de funcionamento nas suas configurações?
O funcionamento a frio (ou a quente) não está a funcionar.	Estará um funcionamento a quente (ou a frio) ligado dentro do mesmo sistema de arrefecimento? Normalmente, o funcionamento a quente tem precedência.
	O controlo remoto tem algumas restrições de alteração do modo de funcionamento nas suas configurações?
	Estará o funcionamento a quente (ou a frio) seleccionado nas opções de modo de funcionamento?
Alguns aparelhos de ar condicionado não são apresentados.	O acesso ao ar condicionado está limitado na configuração da conta do utilizador?
Alguns [Écrãs de configuração] não são apresentados.	A operação de configuração está limitada na configuração da conta do utilizador?

Contacte o seu revendedor local

- Para alterar um nome do piso, nome do inquilino, nome da área ou nome do sistema de ar condicionado.
- Para instalar mais aparelhos de ar condicionado.
- Para produzir o resultado da distribuição energética.
- · Para alterar o prazo do cálculo de distribuição.

TOSHIBA CARRIER CORPORATION

23-17, TAKANAWA 3-CHOME, MINATOKU, TOKYO 108-0074, JAPAN

DH84309101(PT)