

Z65n Color Jetprinter[™]

Guia do usuário



Dezembro de 2001

www.lexmark.com

Informações de segurança

- Utilize somente a fonte de alimentação da Lexmark fornecida com este produto ou uma fonte de alimentação substituta recomendada pela Lexmark.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de fácil acesso e localizada próxima ao produto.
- Para fazer manutenção ou consertos, além daqueles descritos no manual, entre em contato com um profissional técnico autorizado Lexmark.

ENERGY STAR

O programa de equipamentos para escritório EPA ENERGY STAR é o resultado da parceria com os fabricantes de computador para promover a introdução de produtos que economizam energia e reduzir a poluição do ar causada pela geração de energia.

As empresas que participam deste programa apresentam computadores pessoais, impressoras, monitores ou fax que diminuem o consumo de energia automaticamente quando não estão sendo utilizados. Esse recurso reduzirá a energia utilizada em até 50%. A Lexmark está orgulhosa em participar desse programa.

Como Parceira da ENERGY STAR, a Lexmark International, Inc. determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para a economia de energia.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Conformidade com as diretivas da Comunidade Européia (CE)

Este produto está em conformidade com as exigências de proteção das diretivas 89/336/EEC e 73/23/EEC do Conselho da CE sobre a aproximação e harmonia das leis dos Estados Membros com relação à compatibilidade eletromagnética e à segurança de equipamentos eletromagnéticos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão.

Uma declaração de conformidade com as exigências das Diretivas foi assinada pelo Diretor de Fabricação e Suporte Técnico, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Este produto atende aos limites Classe B de EN 55022 e às exigências de segurança de EN 60950.

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ 100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Japanese VCCI notice

この共要は、情報送営法書不通共同書台生現料は構造(VCCI)の選挙 に基バイクシスは1号技術研羅です。この課題は、原基環境で使用すること を目的していてはまずが、この提案がつり見考すしている少見情報に近確して 使用されると、受対応発生が見起してことかなのります。 取扱取得者に注てっていなり回れました。

Conteúdo

Conhecendo a impressora	1
Entendendo os componentes da impressora	1
Utilizando o software de impressão para selecionar	2
Utilizando o software de impressão para atender	2
as suas necessidades de impressão	4
Preparando para a impressão em rede	5
Lista de verificação para a impressão em rede	5
Localizando o endereço MAC da impressora	6
Configurando uma impressora de rede (Windows)	7

Configurando manualmente a impressora de rede
Instalando impressoras adicionais relacionadas10
Adicionando uma impressora de rede remota17
Conectando outros computadores de rede à impressora12
Exibindo as configurações da impressora de rede13
Localizando impressoras não relacionadas13

Configurando uma impressora de rede (Macintosh) ... 14

Instalando impressoras adicionais relacionadas1	17
Configurando manualmente uma única impressora	
não configurada1	17
Configurando manualmente diversas impressoras1	8
Adicionando uma impressora de rede remota2	20

Conectando outros computadores na mesma	
sub-rede à impressora	21
Exibindo as configurações da impressora de rede	22
Localizando impressoras não relacionadas	22
Imprimindo a partir da bandeja de papel 1	. 23
Imprimindo a partir da bandeja de papel 2	. 25
Imprimindo por diversão	. 27
Imprimindo uma fotografia digital em um	
cartão fotográfico (Windows)	28
Lista de verificação para soluções de problemas	. 31
Soluções de problemas de configuração	. 33
Índice	. 44

Obrigado por comprar uma impressora Lexmark Z65n!

- Para configurar a impressora para sistemas operacionais Windows, Mac OS 8.6 a 9.2 ou Mac OS X versão 10.0.3 a 10.1, siga as etapas na folha de instruções de configuração incluída nessa impressora.
- Para configurar a impressora para outro sistema operacional, como o Linux, consulte o arquivo Leiame incluído no software de impressão.
- Sua impressora possui uma conexão em rede incorporada. Para obter ajuda sobre como configurar a impressora em uma rede, consulte "Preparando para a impressão em rede" na página 5.



Conhecendo a impressora

Entendendo os componentes da impressora

Ficou ainda mais fácil imprimir. Sua impressora pode alinhar os cartuchos automaticamente e detectar o tipo de papel que você colocou na bandeja de papel 1.

Bandeja de papel 1 (frontal)

Bandeja de papel 2 (traseira)

Abra para colocar papéis A4

ou Carta.

- Abra para colocar papéis de tamanho personalizado, papéis comuns para jato de tinta ou papéis especiais para projetos especiais.
- A bandeja de papel 1 contém um sensor de tipo de papel que detecta automaticamente os seguintes tipos de papel: comum, especial, fotográfico/brilhante e transparências.

Alavanca de liberação de papel Pressione ao remover papéis da impressora. Cada bandeja de papel contém uma alavanca de liberação de papel.

> Botões de /bandejade papel



- Pressione uma vez para selecionar a bandeja de papel 1 (frontal) ou a bandeja de papel 2 (traseira).
- Se esse botão estiver piscando, pressione-o uma vez para eliminar um atolamento de papel.

Botão Liga/ desliga Pressione para ligar

ou desligar

a impressora.

Guia de papel

Deslize ao lado do papel para obter a alimentação correta. Cada bandeja de papel contém uma guia de papel.

Tampa frontal

Abra para instalar cartuchos ou eliminar um atolamento de papel.

Bandeja de saída de papel

Estenda para segurar o papel à medida que ele sai da impressora.





Para obter informações sobre como conectar a impressora a uma rede Ethernet, consulte "Preparando para a impressão em rede" na página 5.

Utilizando o software de impressão para selecionar as configurações da impressora

Propriedades de impressão (somente para Windows) Com o documento aberto, clique em Use as pastas Menu Arquivo Imprimir Propriedades Qualidade/ Eu gostaria de... ou Preferências. Cópias, Esse menu **Configurar** papel de fácil uso de 1 e Estilo de projetos on-line Print a photograph impressão ajuda a imprimir fotografias. para selecionar 524 Nake a poster or put the as configurações banners. da impressora. envelopes. R Show This Menu al COL. cartazes e muito mais. LEXMARK OK Cancel Help

Caixas de diálogo Imprimir e Configurar página. (Somente para Macintosh)

Com o documento aberto, clique em Arquivo ▶ Imprimir.

Lexm Gen Com o documento aberto, clique em Arquivo ▶ Configurar página.

ark 256 Print Load arat 3 Load arat 25 Print Letty Soples:	Lexmark 265 Page Solup General Pager Size: Scaling %b): Scaling %b):)
Wait for pages to dry vial Boality: How a Paper Type: Admostic Prist is: Builground mape: Black & Valle CaterSpace: Off Vatermark: Off ve Settings Revert to Defaults Cancel Print	Connection: 150 by 11 20)

Nota: Dependendo do sistema operacional, as telas do software de impressão poderão ser um pouco diferentes das telas exibidas neste guia.

Utilize a tabela a seguir para selecionar uma configuração de qualidade de impressão ou tipo de papel:

W	lindows	Μ	acintosh
1	Com o documento aberto, clique em Arquivo ▶ Imprimir ▶ Propriedades ou Preferências.	1	Com o documento aberto, clique em Arquivo ▶ Imprimir e a caixa de diálogo Imprimir será aberta.
2	 Na pasta Qualidade/Cópias, selecione uma configuração de qualidade de impressão. Na pasta Configurar papel, selecione uma configuração de tipo de papel. 	2	No menu pop-up localizado no canto superior esquerdo, escolha Tipo/ Qualidade de papel ou Qualidade e motorial de imprensão
3		3 4	Selecione uma configuração de qualidade de impressão.
		1	de papel.

A tabela a seguir relaciona os papéis recomendados para cada qualidade de impressão:

Qualidade de impressão	Papel recomendado
Rascunho	Jato de tinta comum, multiuso, ofício ou xerográfico
Normal	Jato de tinta comum ou premium, multiuso, ofício, xerográfico, papel transfer ou transparência
Alta	Jato de tinta premium, transparência, especial, brilhante ou fotográfico
Máxima	Transparência, especial, brilhante ou fotográfico

Utilizando o software de impressão para atender as suas necessidades de impressão

Utilize o Centro de soluções da Lexmark Z65 (Windows), o Painel de controle da Lexmark Z65 (Mac OS 8.6 a 9.2) ou o Utilitário da Lexmark Z65 (Mac OS X) para:

- Alinhar e fazer a manutenção de cartuchos
- Exibir informações de status da impressora, como o tipo de papel detectado na bandeja de papel 1 e os níveis de tinta
- Solucionar problemas
- Imprimir uma página de teste
- Conectar-se à rede

Consulte o *Guia do usuário on-line* (somente para Macintosh) para obter informações detalhadas sobre como:

- Alinhar e fazer a manutenção de cartuchos
- Solucionar problemas
- Conectar-se à rede
- Utilizar o sensor de tipo de papel
- Imprimir
- Criar idéias de impressão

Consulte a tabela a seguir para obter informações sobre como abrir o software de impressão correspondente ao seu sistema operacional.

Windows	Mac OS 8.6 a 9.2	Mac OS X versão 10.0.3 a 10.1
Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do Centro de soluções Lexmark Z65. ou Clique em Iniciar Programas ou Todos os programas Lexmark Z65 Centro de soluções Lexmark Z65. Clique em Ajuda em qualquer pasta para exibir a Ajuda do software de impressão.	 No menu Apple, escolha Painéis de controle Painel de controle da Lexmark Z65. Clique em ? para exibir a Ajuda do software de impressão. Na pasta da impressora Lexmark Z65 da área de trabalho, clique duas vezes no ícone do arquivo .pdf do Guia do usuário da Lexmark Z65 para abrir o Guia do usuário on-line. 	 No "Finder", clique em Computador e clique duas vezes no ícone de disco do OS X ▶ pasta Biblioteca ▶ pasta Impressoras ▶ pasta Lexmark. Clique duas vezes no ícone do Utilitário da Lexmark Z65 para abrir o Utilitário da Lexmark Z65. Clique em ? para exibir a Ajuda do software de impressão. Clique duas vezes no ícone do arquivo .pdf do Guia do usuário da Lexmark Z65 para abrir o Guia do usuário on-line.

Preparando para a impressão em rede

A configuração da impressora de rede é o processo de atribuição de um nome e de um endereço de rede (endereço IP) exclusivo à sua impressora para que os computadores da rede possam imprimir nela.

Para preparar a impressora de rede para essa configuração:

- 1 Siga as etapas no folheto de configuração para conectar a impressora à rede com um cabo Ethernet (RJ-45).
- 2 Leia e siga a "Lista de verificação para a impressão em rede".
- 3 Siga as etapas em "Localizando o endereço MAC da impressora" na página 6.
- 4 Continue em "Configurando uma impressora de rede (Windows)" na página 7 ou "Configurando uma impressora de rede (Macintosh)" na página 14 para instalar o software de impressão e configurar a impressora de rede.

Lista de verificação para a impressão em rede

Verifique se todos os cabos estão firmemente conectados.

 \checkmark

 \checkmark

- Verifique se a impressora está ligada e conectada à rede com um cabo Ethernet RJ-45. Para obter ajuda, consulte o folheto de configuração incluído na impressora.
 - Verifique se os computadores na rede estão ligados e conectados a essa rede.
- Verifique se a luz indicadora de conexão com a rede está acesa. Isso verifica se a impressora está conectada à rede. Para obter informações sobre como localizar essa luz na impressora, consulte a página 2.
- Windows 98/Me, Windows 2000 ou Windows XP: O TCP/IP (um protocolo de rede) deve estar ativo e em execução em todos os computadores de rede a partir dos quais você deseja imprimir na impressora de rede. Consulte a documentação utilizada para configurar a rede, a ajuda on-line do Windows ou um administrador de rede.

Macintosh: O TCP/IP (um protocolo de rede) deve estar ativo e em execução em todos os computadores de rede a partir dos quais você deseja imprimir na impressora. Consulte a documentação utilizada para configurar a rede, a ajuda on-line do Macintosh ou um administrador de rede.

Verifique se você tem acesso à documentação que utilizou para configurar a rede ou a um administrador de rede. É muito útil saber como o seu ambiente de rede atribui endereços IP. O endereço IP é um conjunto exclusivo de números atribuídos a dispositivos em uma rede.

 Para exibir informações atualizadas sobre impressoras, incluindo atualizações sobre como adicionar a impressora à rede, visite o site da Lexmark na Internet, no endereço www.lexmark.com/publications.
 Procure informações sobre a impressora Lexmark Z65n.

Localizando o endereço MAC da impressora

Você precisa do endereço de controle de acesso a mídia (MAC) da impressora para concluir a configuração da impressora de rede.

Nota: A impressão desta página não requer que a impressora esteja conectada ao computador ou à rede.

- 1 Verifique se a impressora está desligada ou pressione o botão Liga/ desliga uma vez para desligá-la. Para obter ajuda sobre como localizar os botões, consulte "Entendendo os componentes da impressora" na página 1.
- 2 Pressione e segure o botão da bandeja de papel 1.
- **3** Enquanto estiver segurando o botão da bandeja de papel 1, pressione e solte o botão Liga/desliga.
- 4 Segure o botão da bandeja de papel 1 até que a impressora comece a imprimir.

A página impressa relaciona o endereço MAC da impressora de rede.

SUILS SHIE	TIME	PRTH			
ASIC/PAR VERSION :	DATE	aver/reasP year			
LEST ERROR!	BT 833	8533			
TEPPS NI		сих:	8.430		
MHOR IDUN-					
IP: ###.###.#############################	HOBE	MAC ADD	******	###	
MFE:					
HDIEL:					
DEZ:					
CI ROEHAY EZL		UTE RECOVET TO			

Endereço MAC

Configurando uma impressora de rede (Windows)

O software de impressão oferece suporte à configuração automática de impressoras de rede nos ambientes de rede Plug and Play universal (UPnP) e Compartilhamento de conexão com a Internet (ICS) que utilizam o TCP/IP.

Os ambientes de rede UPnP fornecem endereços IP particulares automáticos no intervalo de 169.254.x.x. Os ambientes de rede ICS fornecem endereços IP particulares automáticos no intervalo de 192.168.x.x.

- 1 Leia e siga a "Lista de verificação para a impressão em rede" na página 5.
- 2 Insira o CD do software de impressão em um dos computadores da rede.
- **3** Quando a tela de instalação do software de impressão da Lexmark for exibida, clique em Instalar agora.

Se você visualizar:	Aconteceu o seguinte:	Agora:
Uma tela solicitando o alinhamento dos cartuchos	O software de impressão encontrou e configurou automaticamente a impressora na rede.	Vá para a etapa 4 na página 8 para continuar a instalação do software de impressão.
Mais de uma impressora Lexmark Z65n relacionadas na tela Instalação da impressora	O software de impressão encontrou mais de uma impressora Lexmark Z65n na rede.	 Selecione a interface da impressora na lista. Você deverá conhecer o endereço MAC para selecionar a interface de impressora correta. Para obter ajuda, consulte "Localizando o endereço MAC da impressora" na página 6. Clique em Avançar. Vá para a etapa 4 na página 8 para continuar a instalação do software de impressão. Para instalar outras impressoras relacionadas, consulte "Instalando impressoras adicionais relacionadas" na página 10.
A tela Resultados da pesquisa: Nenhuma impressora conectada	O software de impressão não pôde encontrar a impressora de rede.	Consulte "Configurando manualmente a impressora de rede" na página 8.

- 4 Quando for solicitado pelo software de impressão, siga as orientações nas telas para instalar e alinhar os cartuchos.
- **5** Na tela A configuração da impressora está concluída, clique em Página de teste para imprimir uma página de teste na impressora de rede.

Lexmark Z0	5 Installation Printer Setup	is Complete		
COF	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
T	You are ready to start Now you can	using your new Lexma	rk Z65.	
1	Register	Get the most out of Click here to visit Lexma	your printer. rk's web site and register yo	ur printer.
	Test Page	ee great printing re rint a sample page with	sults. text and pictures and obse	rve your printer in action.
	Offers	Expand your printing Click here to visit Lexma	posibility. k's web site for special offe	15.
L	EXMARK Z65	🔶 Back	Exit	Finished

6 Clique em Concluído para concluir a instalação do software de impressão.

Configurando manualmente a impressora de rede

1 Na tela Resultados da pesquisa: Nenhuma impressora conectada, clique em Selecionar.



2 Na tela Instalação da impressora, clique em Configurar impressora de rede.

Printer Installation				
Setup has selected the printer port and name you would most likely use. If this is not correct, specify the appropriate information below.				
Printer port:				
Configure Network Printer				
Printer Name:				
Lexmark Z65				
Use as primary default printer? ∽ ⊻es ∽ №o				
Next> Egit				

- 3 Na tela Configuração de rede da Lexmark, selecione a impressora não configurada na lista utilizando o endereço MAC. Para obter ajuda, consulte "Localizando o endereço MAC da impressora" na página 6.
 - Se a impressora não estiver relacionada e estiver em uma sub-rede remota, consulte "Adicionando uma impressora de rede remota" na página 11.
 - Se a impressora não estiver relacionada e você não souber o motivo, consulte "Localizando impressoras não relacionadas" na página 13.



- a Clique em Configurar.
- **b** Na tela Configurar impressoras de rede, digite o endereço IP que deseja atribuir à impressora de rede.

Lexmark Network Configuration	×
Configure IP Addres	s
IP Address:	
OK	Cancel

- c Clique em OK.
 - **Nota:** Para configurar diversas impressoras não configuradas antes de continuar, selecione a próxima impressora não configurada na lista. Repita a etapa a e a etapa c.
- **d** Na tela Configuração de rede da Lexmark, localize a impressora na lista e anote o Nome de interface dessa impressora.

- e Clique em Fechar.
- f Na tela Instalação da impressora, selecione a interface da impressora na lista e clique em Avançar para continuar a instalação do software de impressão.
 - **Nota: Apenas** a impressora selecionada é completamente instalada. Se você precisar instalar outras impressoras configuradas, consulte "Instalando impressoras adicionais relacionadas" na página 10.
- 4 Quando for solicitado pelo software de impressão, siga as orientações nas telas para alinhar os cartuchos.
- **5** Na tela A configuração da impressora está concluída, clique em Página de teste para imprimir uma página de teste na impressora de rede.
- 6 Clique em Concluído para concluir a instalação do software de impressão.

Instalando impressoras adicionais relacionadas

Conclua o processo a seguir para cada impressora adicional relacionada que você deseja instalar.

- 1 Insira o CD do software de impressão na unidade de CD-ROM do mesmo computador de rede.
- 2 Na lista da tela Instalação da impressora, selecione a próxima interface de impressora que você deseja instalar e clique em Avançar.
- 3 Na tela A configuração da impressora está concluída, clique em Página de teste para imprimir uma página de teste na impressora de rede.
- 4 Clique em Concluído para concluir a instalação do software de impressão.

Adicionando uma impressora de rede remota

Uma sub-rede remota é outra rede que está conectada à sua rede. Se a impressora estiver conectada a uma sub-rede remota e não à sua sub-rede local, será necessário digitar algumas informações para ajudar o software de impressão a localizar essa impressora.

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja corretamente conectada à sub-rede remota com um cabo Ethernet.
- 2 Na tela Configuração de rede da Lexmark, clique em Adicionar impressora.

Lexmark Network Configuration				×
Configure Net	work Printers			
	Port Name	IP Address	Model	MAC
	? <unconfigured></unconfigured>		Lexmark Z65	0020001008e8
Configure Change the IP Address of the selected minter				
	Add Printer 9	arch for a speci earch again to fir	fic printer. nd new printers.	
	1	Close		<u>H</u> elp

3 Na tela Adicionar, execute um dos procedimentos a seguir:

exmark Network Configuration	×
Add	
One new printer. Specify the IP address of the configured printer:	
C Multiple new printers.	
Search this sound, for all new printers.	
Delete Remove selected subnet.	
[DK] Dancel	

- Selecione Uma nova impressora e digite o endereço IP da impressora de rede remota que você já configurou. Esse procedimento adiciona somente uma impressora à lista.
- Selecione Diversas novas impressoras e digite o endereço IP da sub-rede remota. Todas as impressoras disponíveis são adicionadas à lista, incluindo impressoras não configuradas.

- 4 Clique em OK.
- 5 Na tela Configuração de rede da Lexmark, clique em Atualizar.
- 6 Selecione a impressora na lista. A impressora deve estar relacionada com o endereço IP correto e um Nome de interface. O Nome de interface da impressora é uma combinação entre o modelo dessa impressora e os últimos seis caracteres do endereço MAC.
 - Se a impressora estiver relacionada como <Não configurada>, conclua a etapa 3-a na página 9 até a etapa 6 na página 10.
 - Se a impressora estiver relacionada com o endereço IP e o Nome de interface corretos, conclua a etapa 3-d na página 9 até a etapa 6 na página 10.

Conectando outros computadores de rede à impressora

- Certifique-se de ter concluído com êxito as etapas iniciais de instalação em "Configurando uma impressora de rede (Windows)" na página 7 no primeiro computador de rede.
- 2 Conclua o seguinte conjunto de etapas para **cada** computador de rede com o qual você deseja imprimir na impressora de rede.
 - a Insira o CD do software de impressão na unidade de CD-ROM de outro computador de rede.
 - b Quando a tela de instalação do software de impressão da Lexmark for exibida, clique em Instalar agora. Como a impressora já está configurada para a rede, a instalação do software de impressão será automaticamente concluída.

Se mais de uma impressora configurada disponível forem encontradas, a tela Instalação da impressora será exibida. Selecione a impressora na lista e clique em Avançar para continuar a instalação do software de impressão.

- c Na tela A configuração da impressora está concluída, clique em Página de teste para imprimir uma página de teste na impressora de rede.
- d Clique em Concluído para concluir a instalação do software de impressão.

Exibindo as configurações da impressora de rede

Depois que o software de impressão estiver instalado no computador da rede, você poderá utilizar esse software para:

- Localizar o Nome da impressora, o Endereço IP e o Endereço MAC.
- Alterar as informações de endereço IP.
- Verificar informações de status da impressora, como o tipo de papel detectado na bandeja de papel 1 e os níveis de tinta.

Para obter ajuda, consulte "Utilizando o software de impressão para atender as suas necessidades de impressão" na página 4.

Localizando impressoras não relacionadas

A impressora pode não ser exibida na lista de impressoras disponíveis na tela Configuração de rede da Lexmark por um dos seguintes motivos:

- Talvez haja um problema nessa impressora. Execute as verificações de hardware a seguir e clique em Atualizar. Consulte o folheto de configuração para obter ajuda.
 - Verifique se todos os cabos conectados ao computador de rede, à impressora, ao hub de rede ou à conexão de parede da rede estão firmes.
 - Verifique se as fontes de alimentação estão corretamente conectadas e se todos os dispositivos de hardware estão ligados.
- Você pode estar tentando instalar uma impressora localizada em uma sub-rede remota. Consulte "Adicionando uma impressora de rede remota" na página 11.

É possível consultar a documentação atualizada da impressora no nosso site da Internet, no endereço **www.lexmark.com/publications**. Procure informações sobre a impressora Lexmark Z65n.

Configurando uma impressora de rede (Macintosh)

O TCP/IP deve estar ativo e em execução em todos os computadores de rede a partir dos quais você deseja imprimir na impressora de rede.

Em um ambiente de rede Macintosh que utiliza o TCP/IP, o software de impressão suporta atribuição automática de endereços IP particulares nos seguintes intervalos:

169.254.0.0 a
 169.254.255.255

10.0.0.0 a 10.255.255.255

192.168.0.0 a
 192.168.255.255

- 172.16.0.0 a
 172.31.255.255
- Leia e siga a "Lista de verificação para a impressão em rede" na página 5.
- 2 Insira o CD do software de impressão na unidade de CD-ROM de um dos computadores da rede. Se você estiver utilizando o Mac OS X versão 10.0.3 a 10.1, clique duas vezes no ícone do Instalador quando o conteúdo do CD aparecer.
- **3** Quando a tela de instalação do software de impressão da Lexmark aparecer, clique em Instalar e Concordar.

Se você visualizar:	Aconteceu o seguinte:	Agora:
Ao adicionar uma única impressora: A tela Cartuchos alterados (Mac OS 8.6 a 9.2) ou A tela Seleção da impressora (Mac OS X)	O software de impressão encontrou e configur ou automaticamente a impressora na rede.	Vá para a etapa 4 na página 16 para continuar a instalação do software de impressão.
A tela Nova impressora de rede encontrada	O software de impressão encontrou uma nova impressora, mas não pôde configurá-la automaticamente.	Consulte "Configurando manualmente uma única impressora não configurada" na página 17.

Se você visualizar:	Aconteceu o seguinte:	Agora:	
Mais de uma impressora Lexmark Z65n relacionadas na tela Seleção da impressora	O software de impressão encontrou mais de uma impressora Lexmark Z65n na rede.	 re de impressão u mais de uma ra Lexmark Z65n Se a impressora estiver relacionada com um endereço IP: Selecione a impressora na lista. Você deve conhecer o endereço MAC para selecionar a impressora correta. Para obter ajuda, consulte "Localizando o endereço MAC da impressora" na página 6. Clique em Selecionar para continuar a instalação do software de impressão. Vá para a etapa 4 na página 16 para continuar a instalação do software de impressão. Para instalar outras impressoras relacionadas, consulte "Instalando impressoras adicionais relacionadas" na página 17. 	
		Se a impressora estiver relacionada como <não configurada="">, consulte "Configurando manualmente diversas impressoras" na página 18.</não>	
A tela Seleção da impressora sem a sua impressora relacionada	A impressora pode estar localizada em uma sub-rede remota.	Consulte "Adicionando uma impressora de rede remota" na página 20. Nota: Uma sub-rede remota é uma rede conectada a sua sub-rede local.	
	O software de impressão não pôde encontrar a impressora de rede.	Se a impressora não estiver relacionada e você não souber o motivo, consulte "Localizando impressoras não relacionadas" na página 22.	

4 Siga as etapas correspondentes ao seu sistema operacional:

Mac OS 8.6 a 9.2	Mac OS X versão 10.0.3 a 10.1
Quando for solicitado pelo software de impressão, siga as orientações na tela para instalar e alinhar os cartuchos.	 Na tela Seleção da impressora, clique em Abrir centro de impressão. A Lista de impressoras é exibida. Se a impressora estiver relacionada, continue na etapa 3. Se a impressora não estiver relacionada, clique em Adicionar impressora e selecione Lexmark Inkjet Networking no menu pop-up. Selecione a impressora na lista e clique em Adicionar. Na tela Lista de impressoras, clique no botão vermelho de fechamento. Na tela Seleção da impressora, clique em Continuar. Siga as orientações na tela para instalar e alinhar os cartuchos.

5 Na tela A configuração da impressora está concluída, clique em Página de teste para imprimir uma página de teste na impressora de rede.



6 Clique em Concluído para concluir a instalação do software de impressão.

Instalando impressoras adicionais relacionadas

Para instalar outras impressoras configuradas, siga as etapas do sistema operacional:

Mac OS 8.6 a 9.2		Μ	ac OS X versão 10.0.3 a 10.1
1	No menu Apple, escolha Painéis de controle ▶ Painel de controle da	1	No "Finder", clique em Computador e clique duas vezes no ícone de disco do OS X ▶ pasta Biblioteca ▶ pasta Impressoras ▶ pasta Lexmark ▶ Utilitário da Lexmark Z65. A tela Seleção da impressora é exibida.
	Lexmark Z65.	2	Na lista, selecione a próxima impressora que você deseja instalar e clique em Selecionar.
	A tela Seleção da impressora é exibida.	3	Na tela Seleção da impressora, clique em Abrir centro de impressão.
2	Na lista, selecione		A Lista de impressoras é exibida.
	a próxima	4	Se a impressora estiver relacionada, continue na etapa 5.
	impressora que você deseja instalar e clique		Se a impressora não estiver relacionada, clique em Adicionar impressora e selecione Lexmark Inkjet Networking no menu pop-up. Selecione a impressora na lista e clique em Adicionar.
3	 3 No Painel de controle, clique na caixa de 	5	Na tela Lista de impressoras, clique no botão vermelho de fechamento.
		6	Na tela Seleção da impressora, clique em Continuar.
	fechamento para concluir a instalação do software de impressão.	7	No Utilitário da Lexmark Z65, clique no botão vermelho de fechamento para concluir a instalação do software de impressão.

Configurando manualmente uma única impressora não configurada

1 Na tela Nova impressora de rede encontrada, clique em Continuar.



2 Na tela Configurar impressora de rede, digite o endereço IP que deseja atribuir à impressora e clique em OK.

Configure Network Printer		
MAC ID:	006008C499AA	
IP Address:		
Assign an IP add your network ad	ress to your network printer. Please consult ministrator for more information.	
0	Cancel OK	

Nota: O endereço IP deve ser exclusivo e não pode ser utilizado por qualquer outro dispositivo da rede.

- **3** Quando for solicitado pelo software de impressão, siga as orientações nas telas para instalar e alinhar os cartuchos.
- 4 Na tela A configuração da impressora está concluída, clique em Página de teste para imprimir uma página de teste na impressora de rede.
- 5 Clique em Concluído para concluir a instalação do software de impressão.

Configurando manualmente diversas impressoras

 Na tela Seleção da impressora, selecione a primeira impressora não configurada da lista e clique em Configurar. Você deve conhecer o endereço MAC da impressora para poder selecioná-la. Para obter ajuda, consulte "Localizando o endereço MAC da impressora" na página 6.

P	rinter Selection 🚃	
Printer Selection Choose the printer you want to use, an printer or add remote network printer	d then click "Select." You c rs.	an also configure a new
Printer Name	Address	MAC/Serial Number
Lexer	172.16.155.155	00:20:00:10:14:3
🕁 L ark 265 101101	<unconfigured></unconfigured>	00:20:00:1:0
Configure	Add a remo	Add Remote
selected printer.	above. ne selection the default prim	nter.
0	Can	cel Select

2 Na tela Configurar impressora de rede, digite o endereço IP que deseja atribuir à impressora e clique em OK.

_ Configure Network Printer		
MAC ID:	006008C499AA	
IP Address:		
Assign an IP a your network	ddress to your network printer. Please consult administrator for more information.	
0	Cancel OK	

- 3 Na tela Seleção da impressora, selecione a próxima impressora não configurada da lista. Repita a etapa 1 e a etapa 2 até que todas as impressoras da lista estejam configuradas.
- 4 Na lista da tela Seleção da impressora, selecione a impressora na qual deseja imprimir.
- **5** Clique em Selecionar para continuar a instalação do software de impressão.
- 6 Siga as etapas correspondentes ao seu sistema operacional:

Mac OS 8.6 a 9.2	Mac OS X versão 10.0.3 a 10.1
Quando for solicitado pelo software de impressão, siga as orientações na tela para instalar e alinhar os cartuchos.	 Na tela Seleção da impressora, clique em Abrir centro de impressão. A Lista de impressoras é exibida. Se a impressora estiver relacionada, continue na etapa 3. Se a impressora não estiver relacionada, clique em Adicionar impressora e selecione Lexmark Inkjet Networking no menu pop-up. Selecione a impressora na lista e clique em Adicionar. Clique no botão vermelho de fechamento. Na tela Seleção da impressora, clique em Continuar. Siga as orientações na tela para instalar e alinhar os cartuchos.

- 7 Na tela A configuração da impressora está concluída, clique em Página de teste para imprimir uma página de teste na impressora de rede.
- 8 Clique em Concluído para concluir a instalação do software de impressão.

Adicionando uma impressora de rede remota

Uma sub-rede remota é outra rede que está conectada à sua rede. Se a impressora estiver conectada a uma sub-rede remota e não à sua sub-rede local:

1 Se a impressora de rede remota já estiver configurada, continue na etapa 2.

Se a impressora de rede remota não estiver configurada:

- **a** Em um computador na mesma sub-rede da impressora remota, configure essa impressora seguindo as etapas na página 14.
- **b** Continue na etapa 2.
- 2 Na tela Seleção da impressora, clique em Adicionar remota.



3 Na tela Adicionar impressoras remotas, execute um dos procedimentos a seguir:

_ Add Remote P	rinters
🖲 Add Single F	Printer
Add a single conf	igured printer to the list.
IP Address:	
🔾 Search Subr	net
Search a remote	subnet for all available printers.
IP Address:	
0	Cancel OK

- Selecione Adicionar uma impressora, digite o endereço IP da impressora de rede remota e clique em OK. Esse procedimento adiciona somente uma impressora configurada à lista.
- Selecione Pesquisar sub-rede, digite um endereço IP de uma impressora na sub-rede remota e clique em OK. Todas as impressoras disponíveis na sub-rede são adicionadas à lista.

- 4 Na tela Seleção da impressora, selecione a impressora remota da lista.
- **5** Clique em Selecionar para continuar a instalação do software de impressão.
- 6 Siga as etapas correspondentes ao seu sistema operacional:

Mac OS 8.6 a 9.2	Mac OS X versão 10.0.3 a 10.1
Quando for solicitado pelo software de impressão, siga as orientações na tela para instalar e alinhar os cartuchos.	 Na tela Seleção da impressora, clique em Abrir centro de impressão. A Lista de impressoras é exibida. Se a impressora estiver relacionada, continue na etapa 3. Se a impressora não estiver relacionada, clique em Adicionar impressora e selecione Lexmark Inkjet Networking no menu pop-up. Selecione a impressora na lista e clique em Adicionar. Clique no botão vermelho de fechamento. Na tela Seleção da impressora, clique em Continuar. Siga as orientações na tela para instalar e alinhar os cartuchos.

- 7 Na tela A configuração da impressora está concluída, clique em Página de teste para imprimir uma página de teste na impressora de rede.
- 8 Clique em Concluído para concluir a instalação do software de impressão.

Conectando outros computadores na mesma sub-rede à impressora

- Certifique-se de ter concluído com êxito as etapas em "Configurando uma impressora de rede (Macintosh)" na página 14 ou "Configurando manualmente uma única impressora não configurada" na página 17 para configurar a impressora no primeiro computador de rede.
- 2 Conclua o seguinte conjunto de etapas para **cada** computador de rede com o qual você deseja imprimir na impressora.
 - a Insira o CD do software de impressão na unidade de CD-ROM de um dos computadores da rede. Se você estiver utilizando o Mac OS X versão 10.0.3 a 10.1, clique duas vezes no ícone do instalador quando o conteúdo do CD for exibido.
 - b Quando a tela de instalação do software de impressão da Lexmark for exibida, clique em Instalar e Concordar. Como a impressora já está configurada para a rede, a instalação do software de impressão será automaticamente concluída.

- Nota: Se mais de uma impressora configurada disponível forem encontradas, a tela Seleção da impressora será exibida. Selecione a impressora na lista e clique em Selecionar para continuar a instalação do software de impressão.
- c Na tela A configuração da impressora está concluída, clique em Página de teste para imprimir uma página de teste na impressora de rede.
- d Clique em Concluído para concluir a instalação do software de impressão.

Exibindo as configurações da impressora de rede

Depois que o software de impressão estiver instalado no computador da rede, você poderá utilizar esse software para:

- Localizar o Nome da impressora, o Endereço IP e o Endereço MAC.
- Alterar as informações de endereço IP.
- Verificar informações de status da impressora, como os níveis de tinta.

Para obter ajuda, consulte "Utilizando o software de impressão para atender as suas necessidades de impressão" na página 4.

Localizando impressoras não relacionadas

A impressora pode não ser exibida na lista de impressoras disponíveis na tela Seleção da impressora por um dos seguintes motivos:

- Talvez haja um problema de hardware nessa impressora. Execute as verificações de hardware a seguir. Consulte o folheto de configuração para obter ajuda.
 - Verifique se todos os cabos conectados ao computador de rede, à impressora, ao hub de rede ou à conexão de parede da rede estão firmes.
 - Verifique se as fontes de alimentação estão corretamente conectadas e se todos os dispositivos de hardware estão ligados.
- Você pode estar tentando instalar uma impressora localizada em uma sub-rede remota e não em sua sub-rede local. Consulte "Adicionando uma impressora de rede remota" na página 20.

É possível consultar a documentação atualizada da impressora no nosso site da Internet, no endereço **www.lexmark.com/publications**. Procure informações sobre a impressora Lexmark Z65n.

Imprimindo a partir da bandeja de papel 1

A partir da bandeja de papel 1, você pode imprimir em diferentes tipos de papel, como papel comum, especial, fotográfico ou brilhante. Também é possível imprimir em transparências, envelopes, etiquetas, papel transfer ou papel para banner. Seu papel deve estar dentro destas dimensões:

Largura:	76,2 a 279 mm (3,0 a 8,5 pol.)
Compri- mento:	127 a 558 mm (5,0 a 17,0 pol.) para sistemas Windows
	127 a 459,5 mm (5,0 a 14,0 pol.) para sistemas Macintosh
	Nota: O papel para banner pode ser mais comprido.

Se você colocar transparências ou papel comum, especial, fotográfico ou brilhante na bandeja de papel 1, a impressora detectará o tipo de papel e ajustará automaticamente a configuração de Tipo de papel no software de impressão.

Para imprimir um documento a partir dessa bandeja:

- 1 Coloque o papel, com o lado de impressão voltado para você e contra o lado direito da bandeja de papel.
- 2 Pressione e deslize a guia de papel até a margem esquerda do papel.



- **Notas:** Para evitar atolamento de papel, coloque somente um tamanho de papel por vez na bandeja de papel.
 - Certifique-se de não forçar o papel na impressora.
 Por exemplo, os papéis A4 e Carta devem ultrapassar a parte superior da bandeja de papel 1.
- **3** Certifique-se de que o botão da bandeja de papel 1 esteja selecionado.



Botão da bandeja de papel 1

4 Siga as etapas do sistema operacional para abrir o software de impressão e imprimir o documento.

Windows	Mac OS 8.6 a 9.2	Mac OS X versão 10.0.3 a 10.1
 Com o documento aberto, clique em Arquivo Imprimir ▶ Propriedades ou Preferências. 	 Com o documento aberto, clique em Arquivo ▶ Imprimir. Certifique-se de que a 	 Com o documento aberto, clique em Arquivo ▶ Imprimir. No menu pop-up
2 Na pasta Qualidade/ Velocidade, selecione uma qualidade de impressão.	opção Origem do papel esteja definida como Configuração da	Impressora, escolha Lexmark Z65.
3 Certifique-se de que a opção Origem do papel	impressora ou Bandeja 1 (frontal).	escolha Qualidade e material de impressão.
Configuração da impressora ou Bandeja 1 (frontal).	podem substituir a sua seleção de bandeja de papel.	4 Selecione uma qualidade de impressão.
Nota: Alguns aplicativos podem substituir a sua seleção de bandeja de papel.	3 No menu pop-up, escolha Tipo de papel/ Qualidade.	5 No menu pop-up Bandeja 1 (frontal), selecione Automático (se desejar que o tipo)
4 Na pasta Configurar papel, certifique-se de que a opção Tipo de papel esteja definida como Automático	 Selecione uma qualidade de impressão. Certifique-se de que a opcão Tipo de papel 	de papel seja detectado automaticamente) ou o tipo de papel do seu documento.
(se desejar que o tipo de papel seja detectado automaticamente) ou como o tipo de papel do seu documento.	esteja definida como Automático (se desejar que o tipo de papel seja detectado automaticamente) ou como o tipo de papel do seu documento.	Nota: Alguns aplicativos podem substituir a sua seleção de bandeja de papel.
5 Clique em OK.6 Clique em OK ou em		6 Clique em Imprimir.
Imprimir.	6 Clique em Imprimir.	

Imprimindo a partir da bandeja de papel 2

A partir da bandeja de papel 2, você pode imprimir em papéis A4 ou Carta. Essa bandeja de papel não possui um sensor de tipo de papel e, portanto, você precisará selecionar um tipo de papel no software de impressão.

Para imprimir um documento a partir dessa bandeja:

- 1 Coloque o papel, com o lado de impressão voltado para você e contra o lado direito da bandeja de papel.
- 2 Pressione e deslize a guia de papel até a margem esquerda do papel.



- Notas: Para evitar atolamento de papel, coloque somente um tamanho de papel por vez na bandeja.
 - Certifique-se de não forçar o papel na impressora.
 Por exemplo, os papéis A4 e Carta devem ultrapassar a parte superior da bandeja de papel 2.
- **3** Certifique-se de que o botão da bandeja de papel 2 esteja selecionado.



4 Siga as etapas do sistema operacional para abrir o software de impressão e imprimir o documento.

Windows	Mac OS 8.6 a 9.2	Mac OS X versão 10.0.3 a 10.1
 Com o documento aberto, clique em Arquivo Imprimir Propriedades ou Preferências. Na pasta Qualidade/ Velocidade, selecione uma qualidade de impressão. 	 Com o documento aberto, clique em Arquivo ▶ Imprimir. Certifique-se de que a opção Origem do papel esteja definida como Configuração da impressora ou Bandeja 2 (traseira). 	 Com o documento aberto, clique em Arquivo ▶ Imprimir. No menu pop-up Impressora, escolha Lexmark Z65. No menu pop-up, escolha Qualidade e material de
3 Na pasta Configurar papel, certifique-se de que a opção Origem do papel esteja definida como Configuração da impressora ou Bandeja 2 (traseira).	 Nota: Alguns aplicativos podem substituir a sua seleção de bandeja de papel. No menu pop-up, escolha Tipo de papel/Qualidade. 	 impressão. Selecione uma qualidade de impressão. No menu pop-up Bandeja 2 (traseira), colocione um tipo.
 4 Selecione um tipo de papel. Nota: Alguns aplicativos podem substituir a sua seleção de bandeja de papel. 5 Clique em OK. 6 Clique em OK ou em Imprimir. 	 4 Selecione uma qualidade de impressão e um tipo de papel. 5 Clique em Imprimir. 	de papel.6 Clique em Imprimir.

Imprimindo por diversão

Para aprender a imprimir um cartão fotográfico utilizando sistemas operacionais **Windows**, consulte a página 28. Para obter informações sobre como imprimir outros projetos, consulte a página 30.



Nota: O software de impressão do seu sistema operacional talvez não suporte todos esses recursos.

Imprimindo uma fotografia digital em um cartão fotográfico (Windows)

1 Coloque até 10 cartões fotográficos na posição vertical e contra o lado direito da bandeja de papel 1.



Ao colocar cartões fotográficos, verifique se:

- Você leu cuidadosamente as instruções fornecidas com os cartões.
- O lado de impressão está voltado para você.
- Você não forçou os cartões na impressora.
- Todos os cartões possuem as mesmas dimensões.
- 2 Pressione e deslize a guia de papel até a margem esquerda dos cartões.



3 Certifique-se de que o botão da bandeja de papel 1 esteja selecionado.



Botão da bandeja de papel 1

4 Abra a fotografia digital no aplicativo de fotografia.



- 5 Quando estiver preparado para imprimir a fotografia, clique em Arquivo ► Imprimir ► Propriedades ou Preferências.
- 6 No menu Eu gostaria de..., clique em Imprimir uma fotografia.



A tela Imprimir uma fotografia é exibida.



- 7 Na Etapa 1 dessa tela, selecione uma qualidade de impressão.
- 8 Na Etapa 2 dessa tela, selecione um tamanho de papel e clique em OK.
- 9 Na pasta Configurar papel, certifique-se de que a opção Origem do papel esteja definida como Configuração da impressora ou Bandeja 1 (frontal).
- **10** Em Propriedades de impressão, clique em OK.
- 11 Na tela Imprimir, clique em OK ou em Imprimir.
- 12 Para evitar manchas, remova cada fotografia à medida em que for impressa e deixe-a secar completamente antes de empilhá-la.

Outras idéias divertidas de impressão

Para aprender a imprimir projetos especiais, siga as etapas do sistema operacional.

Windows	Macintosh	
 Consulte o Centro de soluções Lexmark Z65 (consulte a página 4). Clique na pasta Idéias de impressão 	 Consulte o <i>Guia do usuário on-line</i> (consulte a página 4). Clique no link "Idéias de impressão" 	
	na área de navegação à esquerda.	

Lista de verificação para soluções de problemas

✓	A fonte de alimentação está firmemente conectada à impressora e a uma tomada?
\checkmark	A impressora e o computador estão ligados?
✓	O cabo da impressora está firmemente conectado em ambas as extremidades?
V	Você está utilizando um cabo USB ou um cabo Ethernet, e não ambos ao mesmo tempo? Se estiver utilizando um cabo Ethernet, verifique se ele é um cabo RJ-45 (Categoria 5).
V	Se estiver utilizando a impressora em uma rede, todas as conexões da rede estão firmes? Certifique-se de que o computador esteja conectado à rede.
V	Você removeu o adesivo e a fita transparente das partes posterior e inferior de ambos os cartuchos de impressão?
V	O cartucho de tinta preta (P/N82) está no suporte esquerdo e o cartucho de tinta colorida (P/N 83 ou 88) está no suporte direito?
✓	O papel foi colocado corretamente? Certifique-se de não forçar o papel na impressora. Para obter ajuda, consulte a página 23.

Você instalou o software de impressão corretamente?

 \checkmark

Windows	Mac OS 8.6 a 9.2	Mac OS X versão 10.0.3 a 10.1
Na área de trabalho, clique em Iniciar ▶ Programas	No menu Apple, escolha Painéis de controle.	menu Apple, colha Painéis controle. No "Finder", clique em Computador e clique duas vezes no ícone de disco do OS X ▶ pasta Biblioteca
ou lodos os programas.	Se a impressora Lexmark 765 não for	▶ pasta Impressoras ▶ pasta Lexmark.
Se a impressora Lexmark Z65 não for exibida na lista de programas, instale o software de impressão (consulte a página 42).	exibida na lista de Painéis de controle, instale o software de impressão (consulte a página 43).	Se o Utilitário da Lexmark Z65 não for exibido na pasta, instale o software de impressão (consulte a página 43).

A impressora está conectada ao computador por meio de um dispositivo externo, como um hub USB, um comutador, um scanner ou um aparelho de fax? Em caso **negativo**, consulte "Soluções de problemas de configuração" na página 33 para obter ajuda. Em caso positivo, siga estas etapas:

1 Desconecte a impressora de qualquer dispositivo externo.

 \checkmark

- 2 Conecte a impressora diretamente ao computador com um cabo USB.
- **3** Siga as instruções do sistema operacional para imprimir uma página de teste.

Windows	Macintosh	
 Abra o Centro de soluções	 Abra o Painel de controle da	
Lexmark Z65 (consulte a página 4). Na pasta Solucionar problemas,	Lexmark Z65 ou o Utilitário da	
clique em Imprimir uma página	Lexmark Z65 (consulte a página 4). Clique em Imprimir uma página	
de teste.	de teste.	

- Se a página de teste for impressa, talvez o problema esteja relacionado aos dispositivos externos e não à impressora.
 Para obter ajuda, consulte a documentação incluída nesses dispositivos.
- Se a página de teste não for impressa, consulte a Ajuda do software de impressão (consulte a página 4) para obter mais informações sobre como solucionar problemas.

Para obter ajuda adicional sobre como solucionar problemas de impressão, consulte "Soluções de problemas de configuração" na página 33.

Soluções de problemas de configuração

Consulte o Centro de soluções Lexmark (consulte a página 4) ou o *Guia do usuário on-line* (consulte a página 4) para obter ajuda sobre como solucionar possíveis problemas após a configuração da impressora, por exemplo:

- Baixa velocidade de impressão e qualidade de impressão reduzida
- Atolamento ou alimentação incorreta de papel
- Mensagens de erro ou luzes intermitentes

Utilize este capítulo para solucionar possíveis problemas durante a configuração da impressora.

Para este problema:	Con	sulte a página:
Resultados da pesquisa: A tela Nenhuma impressora conectada foi exibida.	34	para Windows
A tela Nova impressora de rede encontrada ou Seleção da impressora foi exibida.	34	para Macintosh
A luz indicadora de energia não acendeu.	35	para Windows e Macintosh
A página de alinhamento não foi impressa.	35	para Windows e Macintosh
Quando inseri o CD do software de impressão, nada aconteceu.		para Windows
		para Macintosh
Meu documento não é impresso.	38	para Windows
	39	para Mac OS 8.6 a 9.2
	40	para Mac OS X
Uma luz de bandeja de papel está intermitente.	41	para Windows e Macintosh
Uma mensagem de erro de comunicações foi exibida.	41	para Windows e Macintosh
Minha impressora de rede não está funcionando.	41	para Windows e Macintosh
Minha impressora ainda não está funcionando.	42	para Windows
	43	para Macintosh

Resultados	s da pesquisa: A tela Nenhuma impressora conectada foi exibida. (Somente para Windows)		
	Search Results: No Printer Attached		
	The printer cannot be installed successfully unless it is connected correctly.		
	Check all the printer cables. -Ensue they are finite pushed in. -Ir any Window install scene appears, cick Cancel.		
	2. Click Continue to retry the search.		
	Lips Information on checking the cable connection. Select Select your own setup parameters.		
	Continue >Egt		
Nota: Dependendo do sistema operacional, sua tela poderá ser um pouco diferente da tela exibida acima.			
a Veja se a verificação dos itens na página 31 soluciona o problema.			
b Clique em Continuar	ou Avancar.		

c Se essa tela for exibida novamente e você estiver utilizando um cabo USB, verifique se esse cabo está firmemente conectado em ambas as extremidades e se não está danificado. Se necessário, substitua-o por outro cabo USB de boa qualidade, como o P/N 12A2405 da Lexmark. Para continuar a instalação do software de impressão, siga as etapas na folha de instruções de configuração fornecida com a impressora.

Se essa tela for exibida novamente e você estiver conectando a impressora a uma **rede**, consulte "Configurando manualmente a impressora de rede" na página 8.

A tela Nova impressora de rede encontrada ou Seleção da impressora foi exibida. (Somente para Macintosh) Printer Select New Network Printer Found Printer Selection ter which requires IP configuration has b Choose the printer you want to use, and then click "Select." You can also configure a new printer or add reports activate an interest. Printer Neme Lexmerk 265 101435 to enter an IP address for your r 172.16.155.155 cell to exit IP configuration Configure... Add Remote... Enter or change the IP address of the selected printer. note network printer to the list Cancel Continue 0 Make Default Pieke the selection the default printer 0 Cancel Select

- a Veja se a verificação dos itens na página 31 soluciona o problema.
- **b** Consulte "Configurando manualmente uma única impressora não configurada" na página 17 ou "Configurando manualmente diversas impressoras" na página 18.



- Você instalou o cartucho de tinta preta (P/N 82) no suporte esquerdo e o cartucho de tinta colorida (P/N 83 ou 88) no suporte direito.
- Você colocou papel comum A4 ou Carta na bandeja de papel 1 (consulte a página 23).
- · Você colocou o papel corretamente e não o forçou na bandeja de papel 1 (consulte a página 23).

Verifique se:

- O botão da bandeja de papel 1 na impressora está selecionado (consulte a página 1).
- Para obter mais informações, siga as instruções do sistema operacional.

Windows	Macintosh
Se houver uma mensagem de erro na tela, siga as instruções nessa mensagem. Para obter ajuda adicional, consulte a página 4.	Consulte o tópico Solucionando problemas para verificar esse problema no <i>Guia do usuário on-line</i> (consulte a página 4).

Quando inseri o CD do software de impressão, nada aconteceu. (Windows)

Em primeiro lugar, veja se a verificação dos itens na página 31 soluciona o problema. Em seguida:

- a Feche todos os aplicativos.
- **b** Reinicie o computador.
- c Insira novamente o CD do software de impressão.

Quando você inserir o CD do software de impressão, uma das seguintes telas de instalação do software de impressão da Lexmark deverá ser exibida:



Se nenhuma das telas anteriores de instalação do software de impressão for exibida: **a** Verifique se você clicou em Cancelar em qualquer tela semelhante a esta:



b Remova e insira novamente o CD do software de impressão da Lexmark.

Se a tela de instalação do software de impressão da Lexmark não for exibida:

- 1 Na área de trabalho, clique duas vezes em Meu computador.
- 2 Clique duas vezes no ícone da unidade de CD-ROM. Se necessário, clique duas vezes em setup.exe.
- 3 Quando a tela de instalação do software de impressão da Lexmark for exibida, clique em Instalar ou Instalar agora.
- c Siga as instruções em cada tela para concluir a instalação do software de impressão.

Quando inseri o CD do software de impressão, nada aconteceu. (Macintosh)

Em primeiro lugar, veja se a verificação dos itens na página 31 soluciona o problema. Em seguida:

- a Feche todos os aplicativos.
- b Insira novamente o CD do software de impressão.

Quando você inserir o CD do software de impressão, uma das seguintes telas de instalação do software de impressão da Lexmark deverá ser exibida:



Se nenhuma das telas anteriores de instalação do software de impressão for exibida:

- a Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do CD da impressora Lexmark Z65.
- **b** Clique duas vezes no ícone Instalar.
- c Quando a tela Instalação da Lexmark Z65 for exibida, clique em Instalar e Concordar.
- d Siga as instruções em cada tela para concluir a instalação do software de impressão.

Meu documento não é impresso.

(Windows)

Em primeiro lugar, veja se a verificação da lista na página 31 soluciona o problema.

Verifique se a impressora está definida para utilizar a interface correta:

- Se a impressora estiver conectada ao computador com um cabo USB, deverá utilizar uma interface USB, como usb-lexmark_z65 ou USB001.
- Se a impressora estiver conectada à rede, deverá utilizar uma interface de rede, como a Lexmark_Z65_#######, onde ###### representa os últimos seis caracteres do seu endereço MAC. Para obter ajuda sobre como identificar o endereço MAC da impressora, consulte a página 6.

Para verificar a interface da impressora e alterá-la, se necessário, siga as etapas do sistema operacional.

a Clique em Iniciar a C	Clique em Iniciar Configurações Impressoras.	a Clique em Iniciar ▶ Painel de controle
		Impressoras e outro
b Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora Lexmark Z65 e clique em Propriedades.	Clique com o botão direito do mouse no ícone da mpressora Lexmark Z65 e clique em Propriedades.	hardware ► Impressoras e faxes. b Clique na pasta Interfaces.
c Clique na pasta Detalhes. c C	Clique na pasta Interfaces.	c Na lista de interfaces,
d No menu suspenso d N Portas, selecione a s interface da impressora.	Na lista de interfaces, selecione a interface da mpressora correta.	da impressora correta. Se a interface correta
Se a interface correta não estiver relacionada, desinstale o software de impressão e instale-o novamente. Para obter ajuda, consulte a página 42	Se a interface correta não estiver relacionada, desinstale o software de mpressão e instale-o novamente. Para obter ajuda, consulte a página 42.	não estiver relacionada, desinstale o software de impressão e instale-o novamente. Para obter ajuda, consulte a página 42. d Clique em Aplicar.
e Clique em OK. f C	Clique em Aplicar. Clique em OK.	e Clique em OK.

Se o documento não foi impresso, imprima uma página de teste:

- a Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do Centro de soluções Lexmark Z65.
- b Na pasta Solucionar problemas, clique em Imprimir uma página de teste.
 - Se a página de teste for impressa, significa que a impressora está funcionando corretamente. Consulte a documentação do aplicativo para obter informações sobre como solucionar problemas.
 - Se a página de teste não for impressa, clique no botão Ajuda da mensagem de erro exibida ou consulte a Ajuda do software de impressão (consulte a página 4).



Se o documento não foi impresso, imprima uma página de teste:

- a No menu Apple, escolha Painéis de controle > Painel de controle da Lexmark Z65.
- b Clique em Imprimir uma página de teste.
 - Se a página de teste for impressa, significa que a impressora está funcionando corretamente. Consulte a documentação do aplicativo para obter informações sobre como solucionar problemas.
 - Se a página de teste não for impressa, consulte a Ajuda do software de impressão (consulte a página 4).

Meu documento não é impresso.

(Mac OS X versão 10.0.3 a 10.1)

Em primeiro lugar, veja se a verificação da lista na página 31 soluciona o problema.

Verifique o status da impressora:

- a A partir do "Dock", clique no ícone do "Finder".
- **b** Na janela do "Finder", clique no ícone Aplicativos da barra de ferramentas.
- c Clique duas vezes na pasta Utilitários.
- d Clique duas vezes no ícone Centro de impressão.
- e Selecione a impressora na lista de impressoras. Se a impressora não estiver relacionada ou estiver relacionada como "não suportada", instale o software de impressão (consulte a página 43).
- f No menu Impressoras, escolha Tornar padrão.
- g No menu Impressoras, escolha Mostrar fila, se disponível.
- h No menu Fila, escolha Iniciar fila, se disponível.
- i Na lista de trabalhos de impressão na fila, selecione o seu trabalho de impressão.
- j Clique em Continuar ou Tentar novamente, se disponível, para imprimir o documento.

Se o documento não foi impresso, imprima uma página de teste:

- a No "Finder", clique em Computador e clique duas vezes no ícone de disco do OS X ▶ pasta Biblioteca ▶ pasta Impressoras ▶ pasta Lexmark.
- b Clique duas vezes no ícone Utilitário da Lexmark Z65.
- c Na pasta Cartuchos, clique em Imprimir uma página de teste.
 - Se uma página de teste for impressa, significa que a impressora está funcionando corretamente. Consulte a documentação do aplicativo para obter informações sobre como solucionar problemas.
 - Se a página de teste não for impressa, consulte a Ajuda do software de impressão (consulte a página 4).



- Se a página de teste for impressa, talvez o problema esteja relacionado à rede.
 Entre em contato com um administrador de rede.
- Se a página de teste não for impressa, talvez o problema esteja relacionado à impressora. Consulte a Ajuda do software de impressão (consulte a página 4) ou entre em contato com um administrador de rede.

Se as sugestões neste capítulo não solucionaram o seu problema de impressão, desinstale o software de impressão e, em seguida, instale-o novamente.



Minha impressora ainda não está funcionando.

Desinstale o software de impressão

- a Insira o CD do software de impressão.
- b Quando a tela de instalação do software de impressão da Lexmark for exibida, clique em Desinstalar.
- c Siga as instruções na tela para desinstalar o software de impressão.
- d Reinicie o computador antes de instalar o software de impressão novamente.

Instale o software de impressão

- a Insira o CD do software de impressão.
- b Quando a tela de instalação do software de impressão da Lexmark for exibida, clique em Instalar e Concordar.

Mac OS 8.6 a 9.2



Mac OS X 10.0.3 a 10.1



Se a tela de instalação não for exibida, consulte a página 37.

c Siga as instruções na tela para concluir a instalação do software de impressão.

Verifique a instalação do software de impressão

Siga as instruções do sistema operacional para imprimir uma página de teste:

Mac OS X versão 10.0.3 a 10.1
 a No "Finder", clique em Computador e clique duas vezes no ícone de disco do OS X ▶ pasta Biblioteca ▶ pasta Impressoras ▶ pasta Lexmark.
 b Clique duas vezes no ícone Utilitário da Lexmark Z65. c Na pasta Cartuchos, clique em Imprimir uma página de teste.

Se a página de teste for impressa, significa que a impressora está funcionando corretamente. Se a página de teste não for impressa, consulte a Ajuda do software de impressão (consulte a página 4).

Índice

Α

adicionando impressoras de rede		
Macintosh	17,	20
Windows	10,	11
Ajuda do software de impressão,		
abrindo		4
atolamento de papel, evitando	24,	25

В

bandeja de papel 1											23
bandeja de papel 2		•	•	•	•		•	•		•	25

С

cabo da impressora, solucionando	
problemas	31
caixa de diálogo Configurar página	
(Macintosh)	3
caixa de diálogo Imprimir (Macintosh)	3
cartões fotográficos, colocando	28
cartuchos, solucionando problemas	31
CD, solucionando problemas	
Macintosh	37
Windows	36
colocando	
cartões fotográficos	28
papel	25
componentes da impressora	
alavancas de liberação de papel	1
bandeja de papel 1 (frontal)	1
bandeja de papel 2 (traseira)	1
bandeja de saída de papel	1
botão Liga/desliga	1
botões da bandeja de papel	1
conector de cabo Ethernet	2
conector de fonte	
de alimentação	2
guias de papel	1
interface do cabo USB	2
luz indicadora de conexão	
com a rede	2

luz indicadora de velocidade da cone>	ίãο
em rede	2
tampa frontal	1
conectando outros computadores de red	е
Macintosh	21
Windows	12
configurações de qualidade de impressã	0,
acessando	3
configurações de tipo de papel,	
acessando	3
configurando manualmente uma impress	ora
de rede	
Macintosh 17,	18
Windows	8
configurando uma impressora de rede	
Macintosh	14
Windows	7

D

desinstalando o software de impressão	
Macintosh	43
Windows	42

Ε

endereço MAC, identificando		6
evitando atolamentos de papel 24	ŀ,	25

G

```
guia de papel, ajustando ..... 23, 25
Guia on-line (Macintosh) ..... 4
```


identificando, endereço MAC	6
imprimindo	
página de teste	32
projetos 27,	30
instalando o software de impressão	
Macintosh 14,	43
Windows 7,	42

L

lista de verificação	
rede	5
solucionando problemas	31
localizando impressoras de rede	
não relacionadas	
Macintosh	22
Windows	13
luz da bandeja de papel, solucionando	
problemas	41
luz indicadora de energia, solucionando	
problemas	35

Μ

Macintosh

caixa de diálogo Configurar página .	3
caixa de diálogo Imprimir	3
Guia on-line	4
Painel de controle	
(Mac OS 8.6 a 9.2)	4
tela Adicionar impressoras remotas	20
tela Configurar impressora de rede	18
tela Nova impressora de rede	
encontrada 17,	34
tela Seleção da impressora 18,	34
Utilitário (Mac OS X)	4
mensagem de erro de comunicações .	41
Menu Eu gostaria de (Windows)	2

Ρ

página de alinhamento, solucionando	
problemas	35
página de teste, imprimindo	32
papel recomendado	3
papel, colocando 23,	25
Propriedades de impressão (Windows)	2
R	
recomendações, papel	3
rede	
a impressora não está imprimindo	41
endereço MAC	6
lista de verificação	5

S

selecionando uma bandeja de papel 24, sensor de tipo de papel 1, software de impressão, solucionando problemas	25 23
Macintosh	43
Windows	42
solucionando problemas	
a impressora não está imprimindo	
Mac OS 8.6 a 9.2	39
Mac OS X 10.0.3 a 10.1	40
Windows	38
cabo da impressora	31
cartuchos	31
CD do software de impressão	
Macintosh	37
Windows	36
desinstalando o software	
Macintosh	43
Windows	42
impressora de rede	41
instalando o software	
Macintosh	43
Windows	42
lista de verificação	31
luz da bandeja de papel	41
luz indicadora de energia	35
mensagem de erro de comunicações	41
página de alinhamento	35
página de teste	32
Macintosh	43
Windows	42

W

Windows	
Centro de soluções	4
Menu Eu gostaria de	2
Propriedades de impressão	2
tela Configuração de rede da Lexmark	9
tela Configurar impressoras de rede	9
tela Resultados da pesquisa	34

LEXMARK

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. Color Jetprinter is a trademark of Lexmark International, Inc. © 2001 Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

www.lexmark.com