·

ALGEBRA FX 2.0 PLUS FX 1.0 PLUS

Guia do Usuário

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	C
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•		•	•	•		•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
																				•
																				•



CE

CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K.

Importante!

Por favor guarde este manual e todas as informações à mão para futuras referências.

ANTES DE USAR ESTA CALCULADORA PELA PRIMEIRA VEZ...

No acto de compra, esta calculadora não contêm pilhas. Antes de utilizar a calculadora pela primeira vez, realize os seguintes procedimentos para colocar as pilhas, fazer o reposicionamento da calculadora e ajustar o contraste.

1. Assegure-se de que não carrega acidentalmente na tecla *m*^m, deslize a tampa sobre a calculadora e vire-a. Retire a tampa traseira da calculadora, fazendo-a deslizar com o dedo no ponto ①.





- 2. Carregue as quatro pilhas que acompanham a calculadora.
- Assegure-se de que o lado positivo (+) e negativo (-) das pilhas estão orientados correctamente.

3. Remova a pelicula protectora do local indicado "BACK UP", retirando-a na direcção indicada pela seta.



4. Volte a colocar a tampa traseira, assegurando-se de que as suas linguetas entram nos orificios marcados ② e volte a calculadora para cima. A calculadora deve iniciar-se automáticamente e realizar a operação de reposição de memória.





20000501

- 5. Pressione MENU.
- Se o menú principal (ao lado) não estiver no ecrã, pressione o botão P que se encontra na parte de trás da calculadora para realizar a reposição da memória.





*A ilustração acima mostra o ecrã ALGEBRA FX 2.0 PLUS.

6. Utilize as teclas de cursor (▲, ♥, ◀, ►) para selecionar o icon **SYSTEM**, pressione , e de seguida 🖻 (→) para visualizar o ecrã de ajuste de contraste.



- 7. Ajuste o contraste.
- A tecla de cursor () torna contraste mais escuro.
- A tecla de cursor < torna o contraste mais claro.
- F1 (INIT) reajusta o contraste para os seus valores iniciais.
- 8. Para sair do ecrã de ajuste de contraste, pressione MENU.

Ligar e Desligar a Alimentação Utilizar os Modos Cálculos Básicos Função de Repetição Cálculos com Fracções Expoentes Funções Gráficas Gráfico Duplo Caixa de Zoom Gráfico Dinámico Função de Tabela



Bem-vindo ao mundo das calculadoras gráficas.

O Início Rápido não é um manual completo, mas uma referência às funções mais comuns, desde o ligar a calculadora até às complexas equações gráficas. No final, terá aprendido as operações básicas desta calculadora e estará preparado para continuar a utilizar o manual para aprender todas as funções disponiveis.

Cada passo dos exemplos no Início Rápido é representado gráficamente de modo a que possa avancar fácil e rapidamente pelas instruções. Quando necessitar de introduzir o número 57, por exemplo, indicamo-lo da seguinte maneira:

Pressione	5	7
-----------	---	---

Sempre que necessário, incluímos exemplos do que deve aparecer no ecrã. Se verificar que o seu ecrã não coincide com o exemplo, pode reiniciar as instruções, pressionando o botão de "Limpeza Total" AC/ON

LIGAR E DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO

Para ligar a alimentação da calculadora, pressione AC/ON

Para desligar a alimentação da calculadora, pressione SHIFT AC /ON

A alimentação da calculadora desliga-se automáticamente se não for realizada nenhuma operação dentro do limite de tempo especificado. Este limite pode ser entre os 6 e os 60 minutos.

UTILIZAR OS MODOS

Esta calculadora permite realizar um vasto conjunto de cálculos, mediante a simples selecção do modo apropriado. Antes de realizar os exemplos de operações e de cálculos, vejamos como navegar entre os modos.

Seleccionar o modo RUN·MAT

1. Pressione [MENU] para visualisar o menu principal.



OFF

*A ilustração acima mostra o ecrã ALGEBRA FX 2.0 PLUS.



Funções Incorporadas

Esta calculadora inclui um funções ciêntificas incorporadas, entre elas funções trigonométricas e algorítmicas.

Exemplo: 25 × sen 45°

Importante!

Assegure-se de que especifica Deg (graus) como unidade angular antes de realizar este exemplo.



CÁLCULOS COM FRACÇÕES
Pode utilizar a tecla 🔊 para introduzir fracções nos cálculos. O simbolo " 」" é utilizado para separar as diferentes partes da fracção.
Exemplo: $1 \frac{15}{16} + \frac{37}{9}$
1. Pressione AC/ON .
2. Pressione 1 @2 1 5 @2 1 1 1 5 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Converter uma fracção mista numa fracção imprópria
Com a fracção mista no ecrã, pressione SHIFT as para a converter numa fracção imprópia.
Pressione novamente SHIFT a> para converter de novo em fracção mista.
1,15,16+37,9 871,144
MATI

Converter uma Fracção para o Seu Equivalente Decimal

Com a fracção no ecrã, pressione *a* para a converter no seu equivalente decimal.

Pressione novamente **a** para converter de novo em fracção.

1.15.1	6+37,9 6.048611111
маті	

....

	5
	-
Inicio	Kapido

EXPOENTES

Exemplo: 1250×2.06^5

- 1. Pressione AC/ON
- 2. Pressione 1 2 5 0 X 2 0 6.
- 3. Pressione A e surgirá no ecrã o indicador ^.
- 4. Press **5**. O **^5** que se visualiza no ecrã indica que 5 é o expoente.
- 5. Pressione **EXE**.

1250×2.06^5 46370.96297

MAT

20000501

FUNÇÕES GRÁFICAS

As capacidades gráficas desta calculadora permitem desenhar gráficos complexos utilizando, quer coordenadas rectangulares (eixo horizontal: x; eixo vertical: y) quer coordenadas polares (ângulo: θ ; distancia desde a origem: r).

Todos os exemplos gráficos seguintes são realizados a partir do ajuste da calculadora com efeito imediato após a operação de reposição.

Exemplo 1: Representar gráficamente Y = X(X + 1)(X - 2)

- 1. Pressione MENU.



3. Introduza a formula.





4. Pressione **F5** (DRAW) ou **EXE** para desenhar o gráfico.



Exemplo 2: Determinar as raízes de Y = X(X + 1)(X - 2)

1. Pressione **F4** (G-SLV) para visualizar as opções de menu.





Exemplo 3: Determinar a área limitada pela origem e a raíz X = -1 obtida para Y = X(X + 1)(X - 2)

1. Pressione ESC F4 (G-SLV) .







3. Utilize para mover o ponteiro para a localização onde X = -1 e pressione XE . A seguir, utilize para mover o ponteiro para a localização onde X = 0 e pressione XE para o limite de integração, que surge a sombreado no ecrã.





GRÁFICO DUPLO

Com esta função pode dividir o ecrã em duas áreas e visualizar dois gráficos no mesmo ecrã.

Exemplo: Desenhar os dois gráficos seguintes e determinar os pontos de intersecção



CAIXA DE ZOOM

Utilize a função de caixa de zoom para especificar as áreas de um gráfico a aumentar.

- 1. Pressione **F2** (ZOOM) **1** (Box).





4. Pressione **EXE**, e a área aumentada surge no ecrã inactivo (lado direito).



GRÁFICO DINÂMICO

O gráfico dinâmico permite ver como a forma de um gráfico é afectada à medida que o valor especificado de um dos coeficientes da sua função é alterado.

Exemplo: Desenhar gráficos à medida que o valor do coeficiente A na seguinte função muda de 1 para 3.





A=3



Para aprender tudo sobre as poderosas funções desta calculadora, leia e explore!

Precauções no Manuseamento

- Esta calculadora é feita de componentes de precisão. Nunca a desmonte.
- Evite deixar cair a calculadora e sujeitá-la a grandes impactos.
- Não guarde nem deixe a calculadora em lugares expostos a grandes temperaturas, humidade ou pó. Quando exposta a baixas temperaturas, a calculadora pode precisar de mais tempo para realizar os cálculos, podendo mesmo deixar de funcionar. A calculadora regressa ao seu normal funcionamento assim que estiver à temperatural normal.
- O ecrã fica em branco e as teclas deixam de funcionar durante o processamento dos cálculos. Ao utilizar o teclado, verifique o ecrã de modo a assegurar que todas as operações estão a ser realizadas correctamente.
- Substitua as pilhas principais de 1 em 2 anos, independentemente do uso dado há calculadora durante esse período. Nunca deixe pilhas velhas dentro da calculadora, uma vez que podem danificar a unidade.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Se engolidas, consulte de imediato um médico.
- Evite utilizar líquidos voláteis para limpar a calculadora. Limpe-a com um pano suave e seco ou com um pano humedecido numa solução de água e detergente neutro, devidamente expremido.
- · Limpe sempre suavemente o ecrã, de modo a não o riscar.
- Em nenhum caso, pode o fabricante e os seus distribuidores serem responsáveis por qualquer dano, despesa, perca de lucro, perca de poupanças ou outros danos provocados pela perca de informação e/ou formulas devido a falhas de funcionamento, reparação ou substituição das pilhas. É sua responsabilidade ter registos fisicos de dados importantes para evitar a sua perca total.
- Não destrua as pilhas, o painél de cristal líquido ou outros componentes pelo fogo.
- Substitua o mais rápidamente possivel as pilhas principais e a pilha de segurança quando surgir no ecrã, respectivamente, a menssagem "Low Main Batteries!" e "Low Backup Battery!".
- Assegure-se de que a calculadora está desligada quando substitui as pilhas.
- Se a calculadora for exposta a uma grande carga electrostástica, o conteúdo da memória pode ficar danificado e as teclas deixarem de funcionar. Em tal caso, realize a operação de Reset para limpar a memória e restaurar o normal funcionamento das teclas.
- Se por algum motivo a calculadora deixar de funcionar, utilize um objecto fino e pontiagudo para pressionar o botão P que se encontra na parte de trás da calculadora. Tenha em conta que tal operação apaga todos os dados da memória da calculadora.
- Tenha em conta que uma forte vibração ou impacto durante a execução de programas pode provocar a sua paragem ou pode danificar o conteúdo da memória.
- O uso da calculadora pode provocar interferências na televisão ou rádio, quando utilizada perto destes aparelhos.
- Antes de supor o mau funcionamento da calculadora, leia novamente este manual e assegurese de que o problema não se deve à falta de pilhas, erros de programação ou erros operacionais.

Assegure-se de que tem registos físicos de todos os dados importantes!

Pilhas fracas ou a sua incorrecta substituição pode provocar danos nos dados armazenados na memória ou mesmo a sua perca total. Os dados armazenados podem também ser afectados por grandes cargas electrostásticas ou grandes impactos. É sua responsabilidade manter cópias de segurança dos dados de modo a percaver-se contra a sua perca.

Em caso algum será a CASIO Computer Co., Ltd. responsável perante terceiros pelos danos especiais, colaterais, acidentais ou consequentes relacionados ou devido à compra ou uso destes materiais. Mais ainda, a CASIO Computer Co., Ltd. não se responsabiliza perante nenhuma reclamação provocada pelo uso destes materiais por terceiros.

- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzido sob nenhuma forma sem o expresso concentimento do fabricante.
- As opções descritas no Capítulo 10 deste manuel podem não estar disponíveis uma em desterminadas áreas geográficas. Para informações mais detalhadas sobra a disponibilidade na sua área, consulte o distribuidor CASIO mais perto de si.

•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠
•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	ullet	ullet	٠	•	ullet	•	•	٠	٠	٠	•	ullet	•	ullet	٠	ullet	٠	•

ALGEBRA FX 2.0 PLUS FX 1.0 PLUS

•	•	•	٠	۲	٠	٠	۲	٠	۲	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	ullet	C
•	•	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•
•	•	٠	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	٠	٠	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Índice

Conheçer a calculadora— Leia isto primeiro!

Capítulo 1 Operações Básicas

1-1	Teclas	1-1-1
1-2	Ecrã	
1-3	Introduzir e alterar cálculos	1-3-1
1-4	Menu de opções (OPTN)	
1-5	Menu de dados de variáveis (VARS)	1-5-1
1-6	Menu de Programas (PRGM)	1-6-1
1-7	Usar o ecrã de ajuste	1-7-1
1-8	Quando tem problemas	

Capítulo 2 Cálculos Manuais

2-1	Cálculos básicos	2-1-1
2-2	Funções especiais	2-2-1
2-3	Especificar a unidade angular e o formato de visualização	2-3-1
2-4	Cálculos com funções	2-4-1
2-5	Cálculos numéricos	2-5-1
2-6	Cálculos com números complexos	2-6-1
2-7	Cálculos binários, octais, decimais e hexadecimais	2-7-1
2-8	Cálculos com matrizes	2-8-1

Capítulo 3 Lista de funções

3-1	Introduzir e modificar uma lista	3-1-1
3-2	Manipular dados de uma lista	3-2-1
3-3	Cálculos aritméticos utilizando listas	3-3-1
3-4	Alternar entre ficheiros de lista	3-4-1

Capítulo 4 Cálculos de equações

4-1	Equações lineares simultâneas 4	-1-1
4-2	Equações de elevado grau 4	-2-1
4-3	Cálculos de resoluções 4	-3-1
4-4	O que fazer quando surje um erro 4	-4-1

Ξ

Capítulo 5	Gráficos
5-1	Gráficos de exemplo 5-1-1
5-2	Controlar o que surge num ecrã de gráficos 5-2-1
5-3	Desenhar um gráfico 5-3-1
5-4	Armazenar um gráfico na memória de imagem 5-4-1
5-5	Desenhar dois gráficos no mesmo ecrã 5-5-1
5-6	Gráficos manuais 5-6-1
5-7	Utilizar tabelas 5-7-1
5-8	Gráficos dinâmicos 5-8-1
5-9	Gráficos com base em fórmulas de recursão 5-9-1
5-10	Modificar a aparência de um gráfico 5-10-1
5-11	Análise de função 5-11-1
Capítulo 6	Cálculos e gráficos estatísticos
6-1	Antes de realizar cálculos estatísticos 6-1-1
6-2	Cálculos e gráficos estatísticos com uma variável
6-3	Cálculos e gráficos estatísticos com duas variáveis
6-4	Realizar cálculos estatísticos 6-4-1
Capítulo 7	Modos tutor e de sistema de álgebra computacional
•	(Apenas ALGEBRA FX 2.0 PLUS)
7-1	Utilizar o modo CAS (Sistema de álgebra computacional)
7-2	Modo de álgebra
7-3	Modo tutor
7-4	Precauções com o sistema de álgebra7-4-1
Capítulo 8	Programação
8-1	Passos de programação básicos
8-2	Teclas de função do modo de programa 8-2-1
8-3	Alterar o conteúdo de programas
8-4	Gestão de ficheiros
8-5	Referência de comandos 8-5-1
8-6	Utilizar funções da calculadora em programas 8-6-1
8-7	Lista de comandos do modo de programa 8-7-1
8-8	Biblioteca de programas
Capítulo 9	Menu de ajuste do sistema
9-1	Utilizar o menu de sistema
9-2	Operações com a memória 9-2-1
9-3	Ajustes do sistema
9-4	Reset
9-5	Bloqueio do modo de ensino (Apenas ALGEBRA FX 2.0 PLUS) 9-5-1

Capítulo10 Comunicação de dados

10-1	Ligar duas unidades	10-1-1
10-2	Ligar a unidade a uma impressora de rótulos CASIO	10-2-1
10-3	Ligar a unidade a um computador pessoal	10-3-1
10-4	Realizar a operação de comunicação de dados	10-4-1
10-5	Precauções com a comunicação de dados	10-5-1
10-6	Enviar uma captura de ecrã	10-6-1
10-7	Add-ins	10-7-1
10-8	Modo de memória (MEMORY)	10-8-1

Apêndice

1	Tabela de mensagens de erro	α-1-1
2	Limites de introdução	α -2-1
3	Especificações	α-3-1
4	Índice	α-4-1
5	Índice de teclas	α-5-1
6	Botão P (Em caso de bloqueio da calculadora)	α-6-1
7	Fonte de alimentação	α-7-1

Conheçer a calculadora — Leia isto primeiro!

Sobre este manual do utilizador

• SHIFT $x^2(\sqrt{})$

A referência anterior indica que deve pressionar \mathbb{S} para introduzir o símbolo $\sqrt{-}$, sendo esta a indicação para todas as operações que requerem a introdução de múltiplas teclas. Indica-se a tecla de acesso, seguido do caracter a introduzir ou comando em parênteses.

• Teclas de função e menus

- Muitas das operações realizadas por esta calculadora podem ser executadas pressionando as teclas de função de [F1] a [F6]. A operação associada a cada tecla de função depende do modo em que a calculadora está a funcionar, sendo a actual operação associada indicada pelos menus de funções que surgem no ecrã.
- O manual indica a operação associada à respectiva tecla de função em parênteses seguido da tecla de acesso para essa tecla. [F1] (Comp), por exemplo, indica que ao pressionar [F1] selecciona {Comp}, que também é indicado no menu de funções.
- Quando (▷) é indicado no menu de funcões para a tecla F6, significa que ao pressionar
 F6 visualiza-se a página seguinte ou a anterior das opções de menu.

Títulos de menus

- Os títulos de menus neste manual incluêm a operação de tecla necessária para visualizar o menu explicado. A operação de tecla para um menu que é visualizado pressionando
 Immode (MAT) é mostrado da seguinte forma: [OPTN]-[MAT].
- As teclas de funções (F6) (▷) para mudar para outra página de menu não são mostradas nas operações de tecla do título do menu.

Gráficos

Como regra geral, as operações de gráficos são mostradas em páginas abertas, encontrando-se os exemplos dos gráficos nas páginas do lado direito. Pode realizar o mesmo gráfico na sua calculadora, realizando os passos dos procedimentos que se encontram antes do gráfico.

Procure o tipo de gráfico que pretende na página do lado direito e de seguida a página indicada para esse gráfico. Os passos dos "procedimentos" utilizam sempre as especificações iniciais de RESET.

Os números dos passos nas secções "Ajustes básicos" e "Execução" que se encontam nas páginas do lado esquerdo correspondem aos números dos passos dos "Procedimentos" que se encontram nas páginas do lado direito.

Exemplo:

Página do lado esquerdo	Página do lado direito
3.Desenhe o gráfico.	③ F5 (DRAW)(ou ஊ)

Lista de comandos

A lista de comandos do modo de programa (página 8-7) proporciona uma tabela dos vários menus das teclas de função e demonstra como chegar ao menu de comandos que necessita.

Exemplo: A operação seguinte visualiza Xfct: [VARS]-[FACT]-[Xfct]

Conteúdos da página

Números constituidos por três partes encontram-se centrados no topo de cada página. O número de página "1-2-3", por exemplo indica capítulo 1, secção 2, página 3,

Informação suplementar

No final de cada página encontra um bloco " 🖄 (Notas)" com informação suplementar.

- indica uma nota sobre um termo que surge na mesma página que a nota.
- # indica uma nota de informação geral sobre um tópico abrangido pela mesma secção que a nota.



