## Câmera digital Kodak EasyShare CX6200



## Guia do usuário

www.kodak.com

Para tutoriais interativos, visite www.kodak.com/go/howto



Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, Nova York 14650, EUA © Eastman Kodak Company, 2003 Todas as imagens da tela são simuladas. Kodak, EasyShare e Max são marcas registradas da Eastman Kodak Company. P/N 6B8476\_pt-br

## Vista frontal



- 1 Punho
- 2 Suporte da tira de pulso
- 3 Luz do cronômetro interno/vídeo
- 4 Botão do obturador

- 5 Botão de modo
- 6 Flash
- 7 Lente do visor

i

8 Lente

#### Vista posterior



- 1 Tela da câmera (visor de cristal líquido)
- 2 Botão Share (Compartilhar) (página 49)
- 3 Botões do controlador
- 4 Botão OK
- 5 Botão Delete (Excluir)
- 6 Visor

- 7 Indicador luminoso de câmera pronta
- 8 Botão de modo
- 9 Botão do obturador
- 10 Botão de flash/status
- 11 Descanso para o polegar
- 12 Botão Menu
  - 13 Botão Review (Rever)

## Vista lateral



- 1 Slot para cartão SD/MMC opcional
- 2 Porta USB

#### Vistas superior e inferior



1 Botão do obturador 4 Encaixe para tripé/fixador, estação 6000

6 Fixador, estação 6000

- 2 Botão de modo 5 Conector da estação
- 3 Porta do compartimento de pilha

# Índice

1	Introdução	1
	Instale o software primeiro	1
	Precisa de uma cópia impressa deste guia	
	do usuário em tamanho grande?	1
	O que posso fazer com a minha câmera?	2
	0 que posso fazer com as minhas fotos	
	e vídeos?	2
	Conteúdo do pacote	
	Colocação das pilhas	4
	Fixação da tira de pulso	5
	Como ligar e desligar a câmera	6
	Uso dos botões OK e do controlador	7
	Configuração de data e hora	8
	Verificação do status da câmera	9
	Ícones de tela da câmera	10
	Inserção de um cartão SD/MMC	11
	Escolha de memória interna ou cartão SD/MMC	12
	Informações importantes sobre a pilha	14
0		17
2	Como tirar fotos	1/
	lire uma toto	17
	Visualização ao vivo — Enquadramento	
	com a tela da câmera	18

	Quickview — Reveja a foto que acabou	-
	de ser tirada	20
	Utilização do Zoom digital	
	Utilização do flash	
	Alteração de opções para tirar fotos	23
	Como aparecer na foto	24
	Configuração da Compensação de exposição	25
	Configuração da Qualidade da foto	26
	Configuração do Modo de cores	
	Pré-marcação para nomes de álbum	28
	Inserção de data nas fotos	
_		
3	Gravação de vídeos	
	Gravação de um vídeo	
	Quickview — Reveja o vídeo que acabou	
	de gravar	32
	Alteração das configurações opcionais	
	de vídeo	32
	Pré-marcação para nomes de álbum	33
	Como aparecer no vídeo	34
Л	Paulção da fotos a vídaos	37
4	Evileição de fotos evideos uma o uma	
	Exidição de 10105 e videos um a um	/ن حد
	EXIDIÇÃO de Varias totos e videos	00 مح
	Keproaução ae viaeo	
	Alteração das configurações opcionais	
	de Kevisao	40

•	Ampliação de fotos	41
	Proteção de fotos e vídeos contra exclusão	
	Marcação de fotos/vídeos para álbuns	
	Execução de uma apresentação de slides	
	Exibição de fotos e vídeos em um televisor	
	Cópia de fotos e vídeos	47
	Exibição da data do vídeo	
	Exibição de informações sobre a foto	
	ou o vídeo	
_		
5	Compartilhamento de fotos e vídeos	49
	Quando posso marcar minhas fotos e vídeos?	49
	Marcação de fotos para impressão	50
	Marcação de fotos e vídeos para envio	
	por e-mail	51
	Marcação de fotos e vídeos como favoritos	
	Precisa de ajuda?	
6	Personalização das configurações	
0	da aâmona	53
	r ara acessar os menus ao moao configurar	
	Menus ao modo Configurar	
	Alteração da quantidade de copias padrao	
	Desativação do recurso Quickview	
	Como ativar a Visualização ao vivo no	
	modo Automático	
	Contiguração da Saída de vídeo	57

	Seleção de um idioma Formatação da memória interna ou do cartão SD/MMC Exibição de informações sobre a câmera	
7	Instalação do software Requisitos do sistema Windows Requisitos do sistema Mac OS X Requisitos dos sistemas Mac OS 8.6 e 9.x Instalação do software	61 61 62 62 63
8	Conexão da câmera ao computador Transferência de fotos com o cabo USB Impressão de fotos com o computador Impressão com um cartão SD/MMC opcional Impressão com ou sem um computador	65 65 66 66 67
9	Utilização da estação para câmera 6000 Conteúdo do pacote da estação para câmera 6000 Instalação do acessório de câmera personalizado Conexão com a estação para câmera 6000 Instalação da pilha recarregável Encaixe da câmera Carregamento da pilha	
	Revisão de fotos e vídeos	

•	Especificações da estação para	
	câmera 6000	78
	Solução de problemas — Estação para	70
	camera 6000	
	Modelos mais antigos de cameras e	80
	estações para camera	
10	Solução de problemas	
	Problemas com a câmera	
	Comunicação entre a câmera e o computador	85
	Cartões SD/MMC e memória interna	86
	Mensagens da tela da câmera	87
	Status do indicador luminoso de câmera	
	pronta da câmera	93
11	Como obter ajuda	
	Links da Web úteis	
	Ajuda neste Guia do usuário	
	Ajuda do software	
	Atendimento ao cliente por telefone	
12	Apêndice	99
12	Especificações da câmera	
	Configurações originais de fábrica	
	Atualização do software e do firmware	
	Dicas, seguranca e manutenção	
	Capacidade de armazenamento	
	1	

Localização de fotos e vídeos em um cartão	104
Convenções de nomenclatura de fotos	104
Recursos para economizar energia	105
Conformidade e recomendações da FCC	106

## 1 Introdução

## Instale o software primeiro

Instale o software incluído no CD do software Kodak EasyShare **antes** de conectar a câmera (ou a estação para câmera) ao computador. Caso contrário, o software poderá ser instalado incorretamente.

Consulte o guia Inicie aqui! ou a seção Instalação do software, na página 61.

### Precisa de uma cópia impressa deste guia do usuário em tamanho grande?

- 1 Vá para www.kodak.com/go/cx6200support.
- 2 Vá para a seção Manuais.
- 3 Clique em Ver como PDF para abrir o Guia do usuário.
- 4 Em um computador com Windows ou Mac OS 8.6 ou 9.x:
  - **O** No menu Arquivo, selecione Imprimir.
  - Na janela Imprimir, selecione Ajustar à página.

No Mac OS X:

- No menu Arquivo, selecione Configurar página.
- Altere a opção Escala para 200%.
- 5 Imprima normalmente.

## O que posso fazer com a minha câmera?

Tirar fotos estáticas **O** — Use o modo automático para poder utilizar a operação "point-and-shoot".

Capturar vídeos 🎬 — Capture vídeos como filmes QuickTime.

**REVIEW (Rever)** Exiba, proteja e exclua fotos e vídeos; marque para pôr em álbuns.

**Share (Compartilhar)** ( — Compartilhe fotos (imprimir, enviar por e-mail, salvar como Favoritos) e vídeos (enviar por e-mail, salvar como Favoritos).

Menu Configuração 📜 — Personalize as funções da câmera.

#### O que posso fazer com as minhas fotos e vídeos?

Instale o software incluído no CD do software Kodak EasyShare para:

Transferir — Transfira fotos e vídeos para o computador.

**Compartilhar** — Imprima fotos, solicite impressões on-line e envie fotos e vídeos por e-mail.

**Imprimir** — (consulte a página 67) Imprima fotos em sua impressora doméstica ou na estação impressora Kodak EasyShare 6000. Solicite cópias on-line à Ofoto, Inc. (www.ofoto.com) ou adquira um cartão opcional Kodak Secure Digital (SD) ou Kodak MultiMedia (MMC) e:

- O Imprima automaticamente em qualquer impressora que possua um slot SD/MMC
- Faça cópias em um quiosque Kodak Picture Maker que aceite cartões SD/MMC www.kodak.com/go/picturemaker
- O Leve seu cartão ao laboratório fotográfico local para obter impressão profissional

**Organizar** — Use os álbuns para organizar e transferir fotos para um computador.

**Editar** — Acrescente efeitos especiais às fotos, crie uma apresentação de slides personalizada, corrija o efeito de olhos vermelhos, corte, gire e muito mais.

Para obter detalhes, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare. Alguns sistemas operacionais Macintosh podem aceitar apenas alguns dos recursos do software Kodak EasyShare.

## Conteúdo do pacote



1 Câmera

4 Pilhas para câmera digital Kodak Max (2 AA, não recarregáveis)

- 2 Acessório personalizado da estação (para a estação para câmera 6000 ou estação impressora 6000)
- 5 Cabo USB 🕰

3 Tira de pulso

**Não mostrados:** Guia do usuário, Guia rápido, CD do software Kodak EasyShare. (Em alguns países, o Guia do usuário é fornecido em CD. O conteúdo deles pode ser modificado sem aviso prévio.)

### Colocação das pilhas

São fornecidas duas pilhas AA para câmera digital (não recarregáveis) com a sua câmera.



- 1 Desligue a câmera.
- 2 Na parte inferior da câmera, deslize a porta do compartimento de pilha e levante-a para abrir.



- **3** Insira as pilhas como indicado.
- 4 Feche a porta do compartimento de pilha. INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PILHA

Para obter uma vida útil razoável da pilha e assegurar que sua câmera funcione de forma confiável, não utilize pilhas alcalinas. CRV3 (opcional)



Se você tiver adquirido uma pilha opcional Kodak CRV3 de lítio, insira como indicado.

Se você tiver adquirido a estação para câmera Kodak EasyShare 6000 ou a estação impressora 6000, consulte a página 72 para obter detalhes da instalação da pilha Kodak EasyShare Ni-MH recarregável que é fornecida com a estação.

Consulte a página 14 para conhecer os outros tipos de pilha que podem ser usados com a câmera.

### Fixação da tira de pulso



- 1 Passe o laço curto da tira de pulso pelo suporte.
- 2 Passe o laço longo pelo laço curto.
- **3** Puxe até a tira ficar firme.



## Como ligar e desligar a câmera



Indicador luminoso de câmera pronta

1 Gire o botão de modo:

para o modo de captura Estáticopara o modo Vídeo

A luz do visor pisca em verde enquanto a câmera faz uma verificação automática. Logo depois, a luz acende em verde quando a câmera está pronta para tirar fotos (ou gravar vídeos, se o botão de modo estiver definido como **99**.).

Nos modos Estático e Vídeo, os ícones de status aparecem na tela da câmera. Consulte Verificação do status da câmera, na página 9.

2 Para desligar a câmera, gire o botão de modo para a posição OFF (Desligado).

A câmera conclui as operações que estão em andamento.

## Uso dos botões OK e do controlador



Ao navegar — use os botões do controlador A/w e 4/b para percorrer as fotos e os menus.

**Zoom digital** — use **4/** para aplicar mais zoom ou menos zoom digital ao tirar fotos. Consulte a página 21.

OK — use OK para fazer uma seleção.

Para	Faça isto
Ligar ou desligar a tela da câmera (entrar em Visualização ao vivo).	Pressione o botão OK.
Alterar a configuração de Visualização ao vivo de modo que fique ativa sempre que a câmera estiver ligada.	Consulte Como ativar a Visualização ao vivo no modo Automático, na página 56.
Exibir novamente os ícones de status.	Pressione 🔺 .
Desligar a câmera.	Gire o botão de modo para a posição Off (Desligado). <i>A câmera conclui as operações que estão em andamento</i> .

#### Ajuste da exibição

## Configuração de data e hora

#### Configuração de data e hora, pela primeira vez

A mensagem *A data e a bora foram redefinidas* é exibida na primeira vez que a câmera for ligada ou se a pilha for retirada por um período longo de tempo.



DEF. DATA/HORA fica em destaque. Pressione o botão OK.

A tela Data e bora é exibida. O formato da data é AAAA/MM/DD. A bora é exibida em um formato de 24 boras.

Ou selecione CANCELAR e pressione o botão OK para definir a data e a hora posteriormente.

- 2 Pressione / para ajustar a data e a hora. Pressione / para avançar até a próxima configuração.
- 3 Quando terminar, pressione o botão OK.
- 4 Pressione o botão Menu para sair do menu.

A configuração é mantida até ser alterada novamente.

NOTA: Dependendo do sistema operacional do computador, o software Kodak EasyShare permitirá que o computador atualize automaticamente o relógio da câmera quando ela for conectada. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

#### Configuração de data e hora, em qualquer momento



- Ligue a câmera. Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione / para destacar o menu Configuração = e, em seguida, pressione o botão OK.
- **3** Destaque o ícone Data e hora e pressione o botão OK.
- **4** Vá para a etapa 2 de Configuração de data e hora, pela primeira vez.

## Verificação do status da câmera

Os ícones que aparecem na tela da câmera indicam as configurações da câmera e foto que estão ativas. Consulte a página 10 para obter uma lista de ícones.

Para verificar as configurações atuais da câmera:



O Gire o botão de modo para Automático É exibida a tela de status.

Pressione A para voltar a exibir as informações de status sempre que desejar.

O Pressione o botão Flash/Status.

Os ícones do status atual da câmera são exibidos na metade inferior da tela Flash/Status.

## Ícones de tela da câmera

Esses ícones aparecem na tela da câmera quando as configurações estão ativas.

Modos de captura	Status da câmera/foto	
(também no botão de modo)	Ícones de compartilhamento	Ícones de Proteger qualidade
Vídeo Automático	Imprimir E-mail	$\begin{array}{c} \star \star \star \text{Excelente} \\ \star \star \star \text{Excelente} \\ (3:2) \end{array}$
Automatico	Favorita 🖤	<ul><li>★ Superior</li><li>★ Boa</li></ul>
	S Cronômetro interno	Local de armazenamento/foto
	Marcador de data	Cartão de memória
	Flash*	Carga da pilha Baixa
	<b>172</b> Fotos restantes	
	Álbum	Zoom digital
	BW Modo de cores	Compensação de exposição

\*Para todos os ícones de flash, consulte a página 22.

## Inserção de um cartão SD/MMC

A câmera tem 8 MB de memória interna. No entanto, os cartões SD/MMC opcionais fornecem um armazenamento removível e reutilizável para fotos e vídeos.



#### **ATENCAO:**

O cartão só deve ser inserido como explicado abaixo. Se ele for inserido incorretamente, a porta não fechará e, se você forcá-la, poderá danificar a câmera ou o cartão. Não insira nem retire um cartão quando o indicador luminoso verde de câmera pronta estiver piscando; este procedimento pode causar danos às suas fotos, ao cartão ou à câmera.



chanfrado

Para inserir um cartão SD/MMC:

- Desligue a câmera. 1
- 2 Abra a porta do cartão.
- 3 Coloque o cartão conforme mostrado.
- 4 Insira o cartão no slot e empurre-o para encaixar o conector.
- 5 Feche a porta.

Para remover o cartão, puxe-o para fora.

Consulte a página 103 para obter informações sobre a capacidade de armazenamento. Adquira cartões SD/MMC em um revendedor de produtos Kodak. Visite o site www.kodak.com/go/cx6200accessories.

#### Escolha de memória interna ou cartão SD/MMC

A câmera oferece duas opções para armazenar fotos e vídeos:

**Memória interna Memória** - Armazene fotos e vídeos na memória interna de 8 MB.

**Cartão SD/MMC** Armazene fotos e vídeos em um cartão. O número de fotos ou a duração dos vídeos depende do tamanho do cartão.

Consulte a página 103 para obter informações sobre a capacidade de armazenamento. Adquira cartões SD/MMC em um revendedor de produtos Kodak. Visite o site www.kodak.com/go/cx6200accessories.

#### Alteração da configuração do local de armazenamento

- 1 Ligue a câmera.
- 2 Pressione o botão Menu.
- 3 Pressione ▲/▼ para destacar o ícone de Armaz. de imagens ▲/▼ e depois pressione o botão OK.



4 Destaque uma opção e pressione o botão OK.

Automático (padrão) — a câmera utiliza o cartão, caso haja um instalado. Caso contrário, utiliza a memória interna.

Interna — a câmera utilizará sempre a memória interna, mesmo que haja um cartão instalado.

5 Destaque Continuar e pressione o botão OK. Essa configuração é mantida até ser alterada novamente e é aplicada a todas as funções da câmera.

6 Pressione o botão Menu para sair do menu.

#### Verificação da configuração de armazenamento

Nos **modos Estático e Vídeo**, o ícone do local de armazenamento exibido na área de status indica o local de armazenamento da câmera. Para verificar o local:



#### Verificação do local de uma foto ou vídeo

No **modo Rever**, o ícone do local de armazenamento indica o local da foto ou vídeo.

Local da foto/vídeo



Pressione o botão REVIEW (Rever).

A foto ou o vídeo está armazenado em um cartão

A foto ou o vídeo está armazenado na memória interna

## Informações importantes sobre a pilha

Escolha a pilha substituta adequada às suas necessidades e obtenha o melhor desempenho.

#### Tipos de pilha Kodak para troca/duração da pilha

Sua câmera pode usar os tipos de pilha apresentados a seguir. A duração real da pilha pode variar de acordo com sua utilização.



\* Fornecidas com a estação para câmera Kodak EasyShare 6000 e a estação impressora 6000

**Nós não recomendamos nem fornecemos suporte a pilhas alcalinas.** Para obter uma vida útil razoável da pilha e assegurar que sua câmera funcione de forma confiável, use as pilhas substitutas listadas acima.

Para obter informações sobre pilhas, visite: http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

#### Ampliando a duração da pilha

O Limite as seguintes atividades que esgotam rapidamente a carga da pilha:

- Revisão das fotos na tela da câmera (consulte a página 37).
- Uso da Visualização ao vivo (consulte a página 18).
- Uso da Quickview (consulte a página 20 e a página 32).
- Utilização excessiva do flash.
- Adquira uma estação para câmera Kodak EasyShare 6000 opcional (consulte a página 69). A estação para câmera 6000 alimenta a câmera, transfere fotos e também funciona como um carregador para as pilhas recarregáveis Kodak EasyShare Ni-MH fornecidas.
- Adquira uma estação impressora Kodak EasyShare 6000 opcional (consulte a página 67). A estação impressora 6000 alimenta a câmera, faz cópias de 10 x 15 cm com ou sem um computador, transfere fotos e também funciona como um carregador para as pilhas recarregáveis Kodak EasyShare Ni-MH fornecidas.
- A presença de poeira nos contatos da pilha pode afetar sua duração. Limpe os contatos com um pano limpo e seco antes de colocar as pilhas na câmera.
- O desempenho das pilhas é reduzido em temperaturas inferiores a 5° C. Leve pilhas sobressalentes quando utilizar a câmera em temperaturas baixas e mantenha-as aquecidas. Não jogue fora pilhas frias que não estejam funcionando, pois poderão ser utilizadas novamente quando retornarem à temperatura ambiente.

#### Segurança e manuseio das pilhas

- Não deixe as pilhas tocarem em outros objetos metálicos, entre eles moedas. Se isso ocorrer, a pilha pode sofrer um curto-circuito, descarregar-se, aquecer ou vazar.
- Para obter informações sobre o descarte de pilhas recarregáveis, visite o site da Web da Rechargeable Battery Recycling Corporation: www.rbrc.com.

## 2 Como tirar fotos

A câmera estará pronta para tirar fotos sempre que você a ligar, mesmo que esteja nos modos Rever, Compartilhar ou Configurar. (No modo Vídeo, a câmera captura vídeo.) Antes de tirar uma foto, verifique se o local de armazenamento está definido de acordo com a sua preferência (consulte a página 12).

1

#### Tire uma foto



Botão de modo

- Gire o botão de modo para Automático **O**. A tela da câmera exibe o nome do modo e a respectiva descrição.
- 2 Use o visor ou a tela da câmera para enquadrar o objeto. (Pressione o botão OK para ativar a Visualização ao vivo. Consulte a página 18.)

IMPORTANTE: A Visualização ao vivo reduz consideravelmente a duração da bateria.



Indicador luminoso de câmera pronta

**3** Pressione o botão do obturador para tirar a foto.

Quando o indicador luminoso de câmera pronta piscar em verde, a foto estará sendo salva; você pode continuar tirando fotos. Se o indicador luminoso de câmera pronta ficar vermelho, aguarde até que fique verde.

Consulte Alteração de opções para tirar fotos, na página 23.

## Visualização ao vivo — Enquadramento com a tela da câmera

Quando você ativa a Visualização ao vivo, a tela da câmera exibe uma imagem ao vivo do que está enquadrado pela lente. Use a tela da câmera para enquadrar o objeto.

IMPORTANTE: A Visualização ao vivo reduz consideravelmente a duração da bateria.



- 1 Gire o botão de modo para Automático 🖸.
- 2 Pressione o botão OK para ativar a Visualização ao vivo.
- **3** Enquadre o objeto na tela da câmera.
- 4 Pressione o botão do obturador para tirar a foto.
- 5 Para desativar a Visualização ao vivo, pressione o botão OK.



NOTA: Se a Qualidade da foto for configurada como Excelente (3:2) (consulte a página 10), a imagem Visualização ao vivo será exibida na proporção 3:2, como mostrado, com uma barra preta na parte superior da tela.

Para alterar a configuração da Visualização ao vivo para que fique ativada sempre que a câmera estiver ligada, consulte a página 56.

#### Quickview — Reveja a foto que acabou de ser tirada

Após a foto ser tirada, é exibida uma Quickview (visualização rápida) dela na tela da câmera durante aproximadamente 5 segundos. Durante essa exibição, você pode:



- **Revê-la:** Se você não fizer nada, a foto será salva.
- O Compartilhá-la: Pressione o botão Share (Compartilhar) e marque a foto para impressão, envio por e-mail ou como uma de suas favoritas (consulte a página 51).
- Excluí-la: Pressione o botão Delete (Excluir) enquanto a foto e o ícone m estiverem sendo exibidos. Siga as instruções para excluir a foto.

Para preservar a carga da bateria, você pode desativar o recurso Quickview (consulte a página 55).

## Utilização do Zoom digital

Use o Zoom digital para se aproximar até 3 vezes mais do objeto. Você deve ativar a Visualização ao vivo para acionar o Zoom digital.

IMPORTANTE: Poderá haver uma diminuição na qualidade da imagem impressa quando você utilizar o Zoom digital.

- 1 Pressione o botão OK para ativar a Visualização ao vivo.
- 2 Pressione ▶ para ativar o Zoom digital.
  0 visor de cristal líquido exibe a imagem com zoom, o valor do zoom e o ícone de Zoom digital .
- 3 Use ◀ ▶ para diminuir ou aumentar o valor do Zoom digital. Para desativar o Zoom digital, na configuração mais baixa, pressione ◀.
- **4** Use o visor de cristal líquido para enquadrar o objeto. Você precisará usar a Visualização ao vivo para tirar a foto, pois o Zoom digital só é exibido no visor de cristal líquido, e não no visor da câmera.
- **5** Pressione o botão do obturador para tirar a foto.
- NOTA: O Zoom digital é desativado quando você pressiona o botão OK novamente, desliga a câmera ou quando a câmera entra no modo de desligamento automático.

## Utilização do flash

Use o flash quando tirar fotos à noite, em áreas internas ou em áreas externas com muitas sombras. Só é possível alterar a configuração de flash no modo Automático. Use o flash a uma distância de 0.5 a 2.4 m.

#### Configuração do modo de flash



Configuração do flash Pressione o botão 🚱 várias vezes para percorrer as opções de flash.

O ícone do flash ativo é exibido na área de status da tela da câmera (página 9).



Flash automático — O flash dispara quando as condições de iluminação assim o exigem. Quando a foto é tirada, o flash da câmera dispara duas vezes: uma para definir a exposição e outra para tirar a foto.





Flash Desligado — O flash nunca dispara. Flash de Enchimento — O

flash dispara sempre que você tira uma foto, independentemente das

condições de iluminação.



**Redutor de olhos** vermelhos — O flash dispara para que os olhos de quem será fotografado se acostumem ao flash e dispara novamente quando a foto é tirada. NOTA:

- As opções de flash Desligado e de Enchimento passam para Automático quando a câmera é desligada.
- Quando a foto é tirada nos modos Automático e de Enchimento, o flash da câmera dispara duas vezes: uma para definir a exposição e outra para tirar a foto. Quando a foto é tirada no modo Redutor de olhos vermelhos, o flash da câmera dispara três vezes: uma para definir a exposição, outra para reduzir o olho vermelho e outra para tirar a foto.

## Alteração de opções para tirar fotos

Use os menus de Captura para alterar as opções de tirar fotos. Se você estiver nos modos Rever, Compartilhar ou Configurar, deverá voltar à Captura para poder ter acesso aos menus de Captura.

#### Para voltar à Captura se estiver em outro modo

Para voltar à Captura de:

- O Modo Rever, pressione o botão Review (Rever).
- Modo Compartilhar, pressione o botão Share (Compartilhar).
- O Modo Configurar (do menu Captura), pressione o botão Menu.

#### Para ter acesso ao menu Captura

- 1 Em qualquer modo de Captura, pressione o botão Menu.
- 2 Pressione o botão Menu novamente para desativar o menu.

Menu	Menus de Captura		
છ	Cronômetro interno (página 24)	BW	Modo de cores (página 27)
<b>C</b>	Armaz. de imagens (página 12)	:	Def. álbum (estático) (página 28)

Menu	s de Captura		
2	Compensação de exposição (página 25)	L	Marcador de data (página 30)
$\star$	Qualidade da foto (página 26)	:::	Menu Configuração (página 53)

#### Como aparecer na foto

O Cronômetro interno insere uma espera de 10 segundos entre o momento em que você pressiona o botão do obturador e o momento em que a foto é tirada.

👏 CRONÔMETRO INT. 👘		
<b>v</b>	ATIVADO )	
	DESATIVADO	

- 1 No modo Automático 🖸, pressione o botão Menu.
- 2 Pressione / para destacar o ícone do Cronômetro interno e, em seguida, pressione o botão OK.
- **3** Destaque Ativado e pressione o botão OK.
- 4 Pressione o botão Menu para desligar a tela de menu.

O ícone do Cronômetro interno 👏 aparece na área de status.

5 Coloque a câmera em uma superfície firme e plana ou use um tripé.
#### Capítulo 2



6 Componha a cena.

Pressione o botão do obturador e posicione-se dentro da cena.

A luz do Cronômetro interno pisca lentamente por 8 segundos (e depois rapidamente por 2 segundos) antes de a foto ser tirada.

O Cronômetro interno será desativado após a foto ter sido tirada ou se a câmera for desligada.

## Configuração da Compensação de exposição

Use a Compensação de exposição para controlar a quantidade de luz que entra na câmera. Esta configuração é útil para tirar fotos em cenários de grande contraste ou para repeti-las quando você não estiver satisfeito com a iluminação.

Ajuste a exposição entre +2 e -2, em incrementos de 1/2 ponto.

- 1 No modo Automático 👩, pressione o botão Menu.
- 2 Pressione ▲/▼ para destacar o ícone de Compensação de exposição ↓ e, em seguida, pressione o botão OK.

#### Capítulo 2



- **3** Pressione / para selecionar a configuração Compensação de exposição.
  - Se as fotos estiverem muito claras, diminua o valor.
  - Se as fotos estiverem muito escuras, aumente o valor.
- 4 Pressione o botão OK para aceitar a alteração.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu.
- 6 Use o visor ou a tela da câmera para enquadrar o objeto.
- 7 Pressione o botão do obturador para tirar a foto.

Essa configuração permanecerá até que você desligue a câmera.

## Configuração da Qualidade da foto

Use a configuração Qualidade para selecionar uma resolução de foto.

1 No modo Automático 🖸, pressione o botão Menu.



- 2 Pressione ▲/▼ para destacar o ícone de Qualidade da foto ★ e, em seguida, pressione o botão OK.
- Bestaque uma opção e pressione o botão OK.
   Excelente ★★★ (2,0 MP) para imprimir cópias de até 20 x 25 cm; as fotos têm a melhor resolução e os maiores tamanhos de arquivo.

★★★ aparece na área de status.

Excelente (3:2)  $\star \star \star$  (1,8 MP) para imprimir cópias de até 20 x 25 cm; é ideal para imprimir na estação impressora Kodak EasyShare 6000 e outros dispositivos de impressão (consulte a página 67); configuração ideal para cópias de 10 x 15 cm.  $\star \star \star$  aparece na área de status.

Superior  $\bigstar \bigstar$  (1,0 MP) — para imprimir cópias de até 12,7 x 17,8 cm; as fotos têm resolução média e os tamanhos de arquivo são menores.  $\bigstar \bigstar$  aparece na área de status.

Boa ★ (0,5 MP) — para envio por e-mail, Internet ou exibição na tela; as fotos têm baixa resolução e os tamanhos de arquivo são os menores possíveis. ★ aparece na área de status.

4 Pressione o botão Menu para sair do menu. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

## Configuração do Modo de cores

Use o Modo de cores para selecionar Preto-e-branco, Em cores ou Sépia.

- 1 No modo Automático 👩, pressione o botão Menu.
- 2 Pressione →/ → para destacar o ícone de Modo de cores () e, em seguida, pressione o botão OK.



**3** Destaque uma opção e pressione o botão OK.

**Em cores (padrão)** — para fotos em cores.

**Preto/branco** — para fotos em preto-e-branco.

**Sépia** — para fotos com aparência antiga, em tons acastanhados.

4 Pressione o botão Menu para sair do menu.

Essa configuração permanecerá até que você desligue a câmera.

## Pré-marcação para nomes de álbum

Use o recurso Def. álbum (estático) para pré-selecionar nomes de álbuns antes de tirar fotografias. Assim, todas as fotografias que você tirar serão marcadas com os nomes daqueles álbuns.

#### Primeiro — No computador

Use o software Kodak EasyShare, V 3.0 ou posterior, para criar nomes de álbuns no seu computador; depois, copie até 32 nomes para a memória interna da câmera. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

#### Segundo — Na câmera



- No modo Automático 🗖, pressione o botão Menu.
- 2 Pressione ▲/▼ para destacar o ícone de Def. álbum (estático) : e, em seguida, pressione o botão OK.



**3** Destaque o nome de um álbum e pressione o botão OK. Repita a operação para adicionar fotos a mais de um álbum.

Os álbuns selecionados são identificados por uma marca.

- 4 Para remover uma seleção, destaque um nome de álbum e pressione o botão OK. Para remover todas as seleções de álbuns, selecione Apagar todas.
- 5 Destaque Sair e pressione o botão OK.

Suas seleções serão salvas. Se você ativar Visualização ao vivo, a seleção de álbum será exibida na tela. Um sinal de mais (+) situado após o nome do álbum indica que bá mais de um álbum selecionado.

6 Pressione o botão Menu para sair do menu.

Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

#### Terceiro — Transfira para o computador

Quando você transferir as fotos marcadas para o computador, o software Kodak EasyShare abrirá e classificará as fotografias na pasta de álbum apropriada. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

## Inserção de data nas fotos

Use a configuração Marcador de data para inserir a data nas fotos.

- Verifique se o relógio da câmera está configurado com a data correta (página 8).
- 2 No modo Automático 🖸, pressione o botão Menu.
- **3** Pressione Area para destacar o ícone do Marcador de data Le depois pressione o botão OK.



- 4 Destaque uma opção e pressione o botão OK.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu. A data atual é impressa no canto inferior direito das novas fotos. Essa

configuração é mantida até que volte a ser alterada. O marcador de data torna-se parte permanente da imagem.

# **3** Gravação de vídeos

Use o modo Vídeo apara gravar vídeos e personalizar as configurações para gravação de vídeos. Antes de gravar um vídeo, verifique se o local de armazenamento de imagens está configurado da forma desejada (consulte a página 12).

NOTA: O flash não estará disponível no modo Vídeo. Além disso, a câmera digital Kodak EasyShare CX6200 não pode gravar áudio.

## Gravação de um vídeo

Luz do cronômetro interno/ vídeo



Indicador luminoso de câmera pronta

Gire o botão de modo para Vídeo 🎛.

Uma imagem ao vivo, o status da câmera e o tempo de gravação disponível aparecem na tela da câmera. (O tempo máximo de gravação é de 30 segundos).

- 2 Use o visor ou a tela da câmera para enquadrar o objeto.
- 3 Para começar a gravação, pressione o botão do obturador e solte-o em 2 segundos.

O indicador luminoso de câmera pronta pisca em verde, REC aparece na tela da câmera e a luz indicadora de cronômetro interno/vídeo permanece acesa.

4 Para interromper a gravação, pressione o botão do obturador novamente. A gravação será interrompida se a capacidade de armazenamento se esgotar. Consulte a página 103 para obter informações sobre a capacidade de armazenamento.

NOTA: Se preferir, pressione o botão do obturador *e segure-o* por mais de dois segundos para iniciar a gravação. Para interromper a gravação, solte o botão do obturador.



### Quickview — Reveja o vídeo que acabou de gravar

Depois de você gravar um vídeo, a câmera o processa e exibe o primeiro quadro do vídeo durante aproximadamente 5 segundos. Enquanto o quadro é exibido, você pode:



- **Reproduzi-lo:** pressione o botão OK. Pressione OK novamente para fazer uma pausa no vídeo.
- Compartilhá-lo: pressione o botão Share (Compartilhar) e marque o vídeo para envio por e-mail ou como um de seus favoritos (consulte a página 52).
- Excluí-lo: pressione o botão Delete (Excluir) enquanto o vídeo e o ícone estiverem sendo exibidos.

Você pode desativar o recurso Quickview (consulte a página 55). Quando o recurso Quickview está desativado, o vídeo não é exibido na tela da câmera após ser gravado.

### Alteração das configurações opcionais de vídeo

No modo Vídeo 🌺, pressione o botão Menu para acessar configurações opcionais para gravar vídeos.

స	Cronômetro interno (página 34)		
	Armaz. de imagens (página 12)		
E	Def. álbum (vídeo) (página 33)		
	Menu Configuração (página 53)		

## Pré-marcação para nomes de álbum

Use o recurso Def. álbum (vídeo) para pré-selecionar nomes de álbuns antes de gravar vídeos. Assim, todos os vídeos que você gravar serão marcados com os nomes daqueles álbuns.

#### Primeiro — No computador

Use o software Kodak EasyShare, V 3.0 ou posterior, para criar nomes de álbuns no seu computador; depois, copie até 32 nomes para a memória interna da câmera. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

#### Segundo — Na câmera

- 1 No modo Vídeo 🌺, pressione o botão Menu.
- 2 Pressione Area para destacar o ícone Def. álbum (vídeo) e, em seguida, pressione o botão OK.



3 Destaque o nome de um álbum e pressione o botão OK. Repita a operação para adicionar vídeos a mais de um álbum.

O nome do álbum aparece com a foto. Um sinal de mais (+) situado após o nome do álbum indica que a foto foi adicionada a mais de um álbum.

- 4 Para remover uma seleção, destaque um nome de álbum e pressione o botão OK. Para remover todas as seleções de álbuns, selecione Apagar todas.
- 5 Destaque Sair e pressione o botão OK. Suas seleções serão salvas.
- 6 Pressione o botão Menu para sair do menu. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

#### Terceiro — Transfira para o computador

Quando você transferir os vídeos marcados para o computador, o software Kodak EasyShare abrirá e classificará os vídeos na pasta de álbum apropriada. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

## Como aparecer no vídeo

O Cronômetro interno estabelece uma espera de 10 segundos entre o momento em que você pressiona o botão do obturador e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.



- 1 No modo Vídeo 🚔, pressione o botão Menu.
- 2 Pressione ▲/▼ para destacar o ícone do Cronômetro interno ॶ e, em seguida, pressione o botão OK.

O ícone do Cronômetro interno 👏 aparece na área de status.

- **3** Destaque Ativado e pressione o botão OK.
- 4 Destaque uma opção e pressione o botão OK. Máxima — a câmera grava até você interromper a gravação ou até o local de armazenamento estar cheio. (O tempo máximo de gravação é de 30 segundos.)

**Segundos** — a câmera grava durante o tempo especificado ou até o local de armazenamento estar cheio.

NOTA: Se o local de armazenamento atual não tiver espaço adequado, algumas opções de duração do vídeo não serão exibidas. (Consulte a página 103 para obter informações sobre a capacidade de armazenamento.)

- 5 Coloque a câmera em uma superfície firme e plana ou use um tripé.
- 6 Componha a cena. Pressione o botão do obturador e posicione-se dentro da cena.

O indicador do Cronômetro interno/vídeo pisca lentamente por 8 segundos (depois rapidamente por 2 segundos) antes de o vídeo começar a ser gravado. A luz permanece acesa durante a gravação.

O Cronômetro interno será desativado após o vídeo ter sido gravado ou se a câmera for desligada.



# • Revisão de fotos e vídeos

Pressione o botão REVIEW (Rever) para ver as fotos e os vídeos e trabalhar com eles. Para economizar energia da pilha, coloque a câmera na estação opcional para câmera Kodak EasyShare 6000 ou na estação impressora Kodak EasyShare 6000 para rever fotos e vídeos (consulte a página 78).

Lembre-se de que basta pressionar o botão do obturador para tirar uma foto a qualquer momento — mesmo no modo Rever.

## Exibição de fotos e vídeos um a um





Pressione o botão REVIEW (Rever).

A tela da câmera exibe a última foto tirada ou vídeo gravado.

Os ícones exibidos com cada fotografia indicam os recursos aplicados. Consulte Ícones de tela da câmera, na página 10.

- 2 Pressione 
  para avançar ou retroceder fotos e vídeos. Para obter uma rolagem mais rápida, pressione e mantenha pressionado 
  .
- **3** Pressione o botão OK para aumentar uma foto (consulte a página 41).
- 4 Pressione o botão REVIEW (Rever) para sair do modo Rever.
- NOTA: Se a Qualidade da foto for configurada como Excelente (3:2) (consulte a página 10), a imagem será exibida na proporção 3:2, como mostrado, com uma barra preta na parte superior da tela.

## Exibição de várias fotos e vídeos



1 Pressione o botão REVIEW (Rever).

Pressione —.

NOTA: Você também pode pressionar o botão Menu, destacar e pressionar o botão OK.

Miniaturas de nove fotos e vídeos são exibidas simultaneamente.

- **3** Pressione / para exibir a fileira de miniaturas anterior ou seguinte.
- 4 Pressione **∢/**▶ para passar as miniaturas uma a uma. *A foto selecionada é destacada em amarelo.*
- 5 Pressione o botão OK para ver uma exibição única da foto selecionada.

## Reprodução de vídeo



- Pressione o botão REVIEW (Rever).
- 2 Pressione () para localizar um vídeo (ou destacar um deles se mais de um vídeo for exibido).
- **3** Para reproduzir ou interromper um vídeo, pressione o botão OK.
- 5 Para reproduzir o vídeo novamente, pressione o botão OK.
- 6 Para avançar até a próxima foto ou vídeo ou até um dos anteriores, pressione ◀/▶.

## Exclusão de fotos e vídeos

- 1 Pressione o botão REVIEW (Rever).
- 2 Pressione ∢/ ▶ para localizar uma foto ou um vídeo (ou destacar um deles em uma exibição múltipla) e pressione o botão Delete (Excluir).



3 Pressione ▲/▼ para destacar uma opção; em seguida, pressione o botão OK: FOTO ou VÍDEO — exclui a foto ou o vídeo exibido.
SAIR — sai da tela Excluir.

**TODAS** — exclui todas as fotos e vídeos do local de armazenamento atual.

- 4 Para excluir outras fotos e vídeos, pressione **4**/**b**.
- 5 Para sair dessa função, destaque Sair e pressione o botão OK, ou pressione o botão Delete (Excluir) novamente.
- NOTA: Dessa maneira não é possível excluir fotos e vídeos protegidos. Remova a proteção antes de excluí-los (página 42).

### Alteração das configurações opcionais de Revisão

No modo Revisão, pressione o botão Menu para acessar as configurações opcionais de revisão.

Ð	Ampliar (fotos) (página 41)		Apresentação de slides (página 44)
52	Reproduzir (vídeos) (página 38)		Copiar (página 47)
share	Compartilhar (página 49)		Exibição da data do vídeo (página 48)
	Armaz. de imagens (página 12)	$\blacksquare$	Várias fotos (página 38)
	Proteger (página 42)	II	Informações sobre fotos e vídeos (página 48)
::.	Álbum (página 43)		Menu Configuração (página 53)

## Ampliação de fotos

1 Pressione o botão REVIEW (Rever) e localize a foto.



- 2 Para ampliar 2 vezes, pressione o botão OK. Para ampliar 4 vezes, pressione o botão OK novamente.
- NOTA: Você também pode pressionar o botão Menu, destacar **Q** e pressionar o botão OK.

A foto é ampliada. O valor da ampliação é exibido.

- **3** Pressione // / para ver diferentes partes da foto.
- **4** Pressione novamente o botão OK para exibir novamente a foto no tamanho original (1X).
- 5 Pressione **∢/**▶ para localizar outra foto ou pressione o botão REVIEW (Rever) para sair do modo Rever.

### Proteção de fotos e vídeos contra exclusão

- 1 Pressione o botão REVIEW (Rever) e localize a foto ou o vídeo a ser protegido.
- 2 Pressione o botão Menu.

#### Ícone Proteger 7



A foto ou o vídeo fica protegido e não pode ser excluído. O ícone de proteção aparece sempre que a foto ou o vídeo protegido for exibido.

- 4 Para remover a proteção, pressione o botão OK novamente.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu.

## ATENÇAO:

A formatação da memória interna ou de um cartão SD/MMC exclui todas as fotos e vídeos (inclusive os protegidos), endereços de e-mail e nomes de álbum.

## Marcação de fotos/vídeos para álbuns

Use o recurso de álbum no modo Rever para marcar, com nomes de álbuns, as fotos e vídeos na câmera.

#### Primeiro — No computador

Use o software Kodak EasyShare, V 3.0 ou posterior, para criar nomes de álbuns no seu computador; depois, copie até 32 nomes para a memória interna da câmera. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

#### Segundo — Na câmera



- 1 Pressione o botão REVIEW (Rever).
- 2 Pressione **1** para localizar uma foto e, em seguida, pressione o botão Menu.
- 3 Pressione ▲/→ para destacar Álbum E. e, em seguida, pressione o botão OK.
- 4 Destaque uma pasta de álbum e pressione o botão OK.

O nome do álbum aparece com a foto. Um sinal de mais (+) situado após o nome do álbum indica que a foto foi adicionada a mais de um álbum.

Para adicionar outras fotos ao mesmo álbum, pressione  $\langle / \rangle$  para ver as fotos. Quando chegar à foto desejada, pressione o botão OK.

Para adicionar as fotos a mais de um álbum, repita a etapa 4 para cada álbum.

- **5** Para remover uma seleção, destaque um nome de álbum e pressione o botão OK. Para remover todas as seleções de álbuns, selecione Apagar todas.
- 6 Destaque Sair e pressione o botão OK. Suas seleções serão salvas.
- 7 Pressione o botão Menu para voltar ao modo Rever.

#### Terceiro — Transfira para o computador

Quando você transferir as fotos e vídeos marcados para o computador, o software Kodak EasyShare abrirá e classificará as fotos e vídeos na pasta de álbum apropriada. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

## Execução de uma apresentação de slides

Use a Apresentação de slides para exibir as fotos e vídeos na tela da câmera. Para executar uma apresentação de slides em uma televisão ou em outro dispositivo externo, consulte a página 46.

#### Início da apresentação de slides

- 1 Pressione o botão REVIEW (Rever) e, em seguida, o botão Menu.
- 2 Pressione A presentação de slides e, depois, pressione o botão OK.



**3** Destaque Iniciar apres. e, em seguida, pressione o botão OK.

Cada foto e vídeo é exibido uma vez, na ordem em que foram feitos. Em seguida, a câmera retorna à tela Menu.

4 Para cancelar a Apresentação de slides, pressione o botão OK.

#### Alteração do intervalo de exibição da apresentação de slides

Como padrão, cada foto é exibida durante cinco segundos. Você pode aumentar o intervalo de exibição para até 60 segundos.



- No menu Apresentação de slides, pressione year a destacar Intervalo; em seguida, pressione o botão OK.
- 2 Selecione um intervalo de exibição. Para avançar os segundos rapidamente, pressione e mantenha pressionado
- 3 Pressione o botão OK.

A configuração do intervalo é mantida até que volte a ser alterada.

#### Execução de um ciclo contínuo de apresentação de slides

Quando você ativa a opção Ciclo, a apresentação de slides é repetida continuamente.



- No menu Apresentação de slides, pressione y para destacar Ciclo; em seguida, pressione o botão OK.
- 2 Destaque Ativado e pressione o botão OK.

Quando uma apresentação de slides é iniciada, ela é repetida continuamente até você cancelá-la (pressionando o botão OK) ou até a pilha ficar fraca. A configuração do ciclo é mantida até ser alterada.

## Exibição de fotos e vídeos em um televisor

Você pode exibir fotos e vídeos em um televisor, no monitor de um computador ou em qualquer dispositivo equipado com uma entrada para vídeo usando uma estação impressora Kodak EasyShare 6000 e um cabo de áudio/vídeo opcional. Adquira esses e outros acessórios em um revendedor de produtos Kodak. Visite o site www.kodak.com/go/cx6200accessories.

NOTA: A qualidade da imagem na tela da televisão poderá não ser tão alta quanto em um monitor de computador ou no caso de a imagem ser impressa.

Verifique se a configuração de saída de vídeo (NTSC ou PAL) está correta (página 57).



Conecte o cabo de áudio/vídeo da porta de saída de vídeo da estação impressora à porta de entrada de vídeo (amarela) da televisão. (A câmera captura vídeo sem áudio, portanto não é necessário conectar a tomada do cabo de entrada de áudio. Consulte o manual de instruções do televisor para obter mais detalhes.)

A tela da câmera é desligada e a tela da televisão atua como o visor da câmera.

2 Reveja as fotos e os vídeos na tela da televisão.

NOTA: Se você conectar ou desconectar o cabo enquanto a apresentação de slides estiver em andamento, a apresentação será interrompida.

## Cópia de fotos e vídeos

Você pode copiar fotos e vídeos de um cartão para a memória interna ou vice-versa.

#### Antes de copiar os arquivos, verifique se:

- Há um cartão inserido na câmera.
- O local de armazenamento das fotos na câmera está configurado como o local do qual você está copiando. Consulte Escolha de memória interna ou cartão SD/MMC, na página 12.

#### Copiar fotos ou vídeos:

- 1 Pressione o botão REVIEW (Rever) e, em seguida, o botão Menu.
- 2 Pressione ▲/▼ para destacar Copiar ▶> e, depois, pressione o botão OK.



**3** Destaque uma opção e pressione o botão OK.

**FOTO ou VÍDEO** — copia a foto ou o vídeo atual.

SAIR — retorna ao menu Rever.

**TODAS** — copia todas as fotos e todos os vídeos do local de armazenamento selecionado para outro local.

Uma barra de progresso monitora o processo da cópia até sua conclusão. (Para obter informações sobre como numerar as fotos, consulte a página 103.)

NOTA:

- As fotos e os vídeos são copiados, e não movidos. Se quiser removê-los do local original após a cópia, exclua-os (consulte a página 39).
- As marcas que você aplicou para impressão, envio por e-mail e como Favoritas não são copiadas. As configurações de proteção não são copiadas. Para aplicar proteção a uma foto ou um vídeo, consulte a página 42.

## Exibição da data do vídeo

Para exibir a data e a hora da captura (somente durante a reprodução do vídeo na câmera):

- 1 Pressione o botão REVIEW (Rever) e, em seguida, o botão Menu.
- 2 Pressione A/T para destacar Exibição da data do vídeo 📷 e, em seguida, pressione o botão OK.



- **3** Destaque uma opção e pressione o botão OK.
- 4 Pressione o botão Menu para sair do menu.

A data e a bora da captura aparecem durante a reprodução do vídeo na câmera. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

# Exibição de informações sobre a foto ou o vídeo

1 Pressione o botão REVIEW (Rever) e, em seguida, o botão Menu.



2 Pressione / para destacar Info. fotos ou Inf. de vídeo e, depois, pressione o botão OK.

As informações sobre a foto ou o vídeo são exibidas.

3 Para exibir informações sobre a próxima foto ou vídeo ou um dos anteriores, pressione 
. Pressione o botão Menu para sair do menu.

## 5 Compartilhamento de fotos e vídeos

Pressione o botão Share (Compartilhar) para "marcar" as fotos e os vídeos. Quando eles forem transferidos para o computador, você poderá compartilhar:

#### Fotos marcadas

- Para impressão
- Para e-mail
- O Como favoritas, para facilitar a organização em seu computador

#### Vídeos marcados

- Para e-mail
- O Como favoritos



### Quando posso marcar minhas fotos e vídeos?

Pressione o botão Share para marcar fotos e vídeos:

- A qualquer momento (são exibidos o menu Compartilhar e a última foto tirada).
- Logo depois de tirar as fotos ou gravar o vídeo, durante a Quickview (visualização rápida) - consulte a página 20 e a página 32.
- O Depois de pressionar o botão REVIEW (Rever) consulte a página 37.
- NOTA: As marcas permanecem até serem removidas. Se uma foto ou vídeo marcado for copiado, a marca **não** será copiada.

## Marcação de fotos para impressão



- Pressione o botão Share (Compartilhar).
   Pressione ◀/▶ para localizar uma foto.
- **3** Pressione A para selecionar o número de cópias (de 0 a 99). O número zero remove a marca da foto.

O ícone Imprimir 🛄 aparece na área de status. A quantidade padrão é um. (Para alterar o padrão, consulte a página 54.)

- 4 Opcional: Você pode aplicar uma quantidade de cópias a outras fotos. Pressione ◀/▶ para localizar uma foto. Mantenha a quantidade de cópias como está ou pressione ▲/▼ para alterá-la. Repita esta etapa até que seja aplicada às fotos a quantidade de cópias desejada.
- 5 Pressione o botão OK. Pressione o botão Share (Compartilhar) para sair do menu.

\* Para marcar todas as fotos no local de armazenamento, destaque Imprimir todas (L), pressione o botão OK e indique o número de cópias conforme descrito acima. A opção Imprimir todas não está disponível em Quickview.

Para remover a marcação de impressão de todas as fotos no local de armazenamento, destaque Cancelar impressões (S) e pressione o botão OK. Não é possível cancelar impressões em Quickview.

#### Impressão de fotos marcadas

Quando você transfere as fotos marcadas para o seu computador, a janela de impressão do software Kodak EasyShare se abre. Para obter detalhes, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Para obter mais informações sobre impressão com o seu computador ou cartão, consulte a página 66.

## Marcação de fotos e vídeos para envio por e-mail

#### Primeiro — No computador

Utilize o software Kodak EasyShare para criar um catálogo de endereços de e-mail no computador. Em seguida, copie até 32 endereços de e-mail na memória interna da câmera.

#### Segundo — Na câmera



- 1 Pressione o botão Share (Compartilhar). Pressione ◀/▶ para localizar uma foto.
- 2 Destaque E-mail *≒*⊠ e pressione o botão OK.
- **3** Destaque um endereço de e-mail e pressione o botão OK.

Para marcar outras fotos com o mesmo endereço, pressione **4**/**>** para passar por todas as fotos. Quando chegar à foto desejada, pressione o botão OK.

Para enviar as fotos para mais de um endereço, repita a etapa 3 para cada endereço.

Os endereços selecionados são marcados.

- 4 Para remover a seleção, destaque um endereço indicado e pressione o botão OK. Para remover todas as seleções de e-mail, selecione Apagar todas.
- 5 Destaque Sair e pressione o botão OK.

Suas seleções serão salvas. O ícone de e-mail 🖅 aparece na área de status.

6 Pressione o botão Share (Compartilhar) para sair do menu.

#### Terceiro — Transfira e envie por e-mail

Quando você transfere as fotos e os vídeos marcados para o computador, a tela de e-mail do software Kodak EasyShare é exibida. Essa tela permite que você envie as fotos e os vídeos para os endereços especificados. Para obter detalhes, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

### Marcação de fotos e vídeos como favoritos



- Pressione o botão Share (Compartilhar). Pressione 
   para localizar uma foto.
- 2 Pressione ▲/▼ para destacar Favorita
   e, em seguida, pressione o botão OK.

O ícone Favorita 🌒 aparece na área de status.

- **3** Para remover a marca, pressione o botão OK novamente.
- 4 Pressione o botão Share (Compartilhar) para sair do menu.

#### Utilização de favoritos no computador

Ao transferir fotos e vídeos marcados com Favorita para o computador, você poderá utilizar o software Kodak EasyShare para recuperá-los, organizá-los e rotulá-los por assunto, data, evento ou qualquer categoria que escolher. Para obter detalhes, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

## Precisa de ajuda?

Clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare para obter detalhes sobre a criação de catálogos de endereços, impressão, e-mail e a organização das fotos marcadas no seu computador.

## Personalização das configurações da câmera

Use o menu Configuração para personalizar as configurações da câmera de acordo com suas preferências.

#### Para acessar os menus do modo Configurar

- 1 Em qualquer modo (inclusive Rever), pressione o botão Menu.
- 2 Pressione →/ → para destacar o menu Configuração 📰 e, em seguida, pressione o botão OK.

### Menus do modo Configurar

4	Retornar ao menu anterior	Ď	Saída de vídeo (página 57)
	Quantidade de cópias padrão (página 54)	ABC	Idioma (página 58)
0	Quickview (página 55)	Î	Formatar (página 58)
٩	Visualização ao vivo (página 56)	0	Sobre (página 59)
24 <sub>0</sub>	Definir data e hora (página 8)		

### Alteração da quantidade de cópias padrão

A configuração Quantidade de cópias padrão determina o valor exibido na tela de impressão de Compartilhar (página 49). O valor padrão é 1.

- 1 Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione →/▼ para destacar o menu Configuração 📰 e, em seguida, pressione o botão OK.



- 3 Destaque o ícone de Quantidade de cópias padrão ≧ e pressione o botão OK.
- 4 Pressione / para selecionar a nova quantidade padrão e, em seguida, pressione o botão OK.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu.

Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

## Desativação do recurso Quickview

Depois de você tirar uma foto ou gravar um vídeo, o recurso Quickview exibe-o na tela da câmera durante aproximadamente 5 segundos (consulte a página 20 e a página 32). Para economizar energia da pilha, desative o recurso Quickview.

- 1 Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione →/▼ para destacar o menu Configuração 🗮 e, em seguida, pressione o botão OK.
- **3** Destaque o ícone de Quickview **O** e pressione o botão OK.



- 4 Destaque Desativada e pressione o botão OK.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu.

A foto não é exibida na tela da câmera depois de ser tirada. Para ver a foto ou o vídeo, pressione o botão REVIEW (Revisar). Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

# Como ativar a Visualização ao vivo no modo Automático

O recurso Visualização ao vivo permite que você utilize a tela da câmera como um visor (consulte a página 18). A configuração padrão é Visualização ao vivo desativada. Pressione o botão OK para ativá-la.

IMPORTANTE: A Visualização ao vivo reduz consideravelmente a duração da bateria.

Para alterar o padrão de Visualização ao vivo para Ativada:

- 1 Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione →/▼ para destacar o menu Configuração 📰 e, em seguida, pressione o botão OK.
- **3** Destaque o ícone de Visualização ao vivo 💿 e pressione o botão OK.



4 Destaque Ativada e pressione o botão OK.

A Visualização ao vivo ficará ativada como padrão. A tela da câmera ficará ligada se a câmera estiver ligada (em modo Automático ou Vídeo). Você poderá pressionar o botão OK para ativar e desativar a Visualização ao vivo.

5 Pressione o botão Menu para sair do menu. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

## Configuração da Saída de vídeo

Saída de vídeo é uma configuração que varia conforme a região geográfica e permite que você conecte a câmera a um televisor ou outro dispositivo externo usando uma estação impressora Kodak EasyShare 6000 opcional e um cabo de áudio/vídeo (consulte a página 46).

- 1 Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione →/▼ para destacar o menu Configuração 📰 e, em seguida, pressione o botão OK.
- **3** Destaque o ícone de Saída de vídeo 📺 e pressione o botão OK.



- 4 Destaque uma opção e pressione o botão OK.
  - NTSC (padrão) padrão utilizado na maioria dos países, exceto na Europa e na China. A América do Norte e o Japão utilizam NTSC.

**PAL** — padrão utilizado na Europa e na China.

5 Pressione o botão Menu para sair do menu.

Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

## Seleção de um idioma

O recurso Idioma permite exibir os menus e as mensagens da tela em idiomas diferentes.

- 1 Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione →/▼ para destacar o menu Configuração 📰 e, em seguida, pressione o botão OK.
- 3 Destaque o ícone de Idioma (REC) e pressione o botão OK.



- 4 Destaque uma opção e pressione o botão OK.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu. O texto da tela é exibido no idioma selecionado. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

# Formatação da memória interna ou do cartão SD/MMC



#### 🔒 ATENÇAO:

A formatação apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos. Se o cartão for removido durante a formatação, poderá ser danificado.

- 1 Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione →/▼ para destacar o menu Configuração 📰 e, em seguida, pressione o botão OK.
- **3** Destaque Formato n e pressione o botão OK.



4 Destaque uma opção e pressione o botão OK.

**CARTÃO DE MEMÓRIA** — exclui tudo o que está no cartão; formata o cartão.

**CANCELAR** — sai sem fazer nenhuma alteração.

**MEMÓRIA INTERNA** — exclui tudo da memória interna, inclusive endereços de e-mail e nomes de álbuns; formata a memória interna.

5 Destaque Continuar formatação e pressione o botão OK. Quando a formatação estiver concluída, o menu Configuração será reexibido.

## Exibição de informações sobre a câmera

- 1 Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione →/▼ para destacar o menu Configuração 📰 e, em seguida, pressione o botão OK.
- **3** Destaque Sobre ) e pressione o botão OK. São exibidas informações sobre o modelo da câmera e a versão do firmware atual.
- 4 Pressione o botão Menu para sair do menu.
# 7 Instalação do software

NOTA: Para instalar o software em computadores com os sistemas operacionais Windows 2000, Windows XP Pro ou Mac OS X, é necessário ter privilégios de administrador. Consulte o guia do usuário do computador.

#### Requisitos do sistema Windows

- Computador pessoal com sistema operacional Windows 98, 98SE, ME, 2000 ou XP
- Processador de 233 MHz ou superior (são recomendados 300 MHz para os sistemas operacionais Windows 2000 e XP)
- O 64 MB de memória RAM disponível (são recomendados 128 MB)
- 100 MB de espaço disponível no disco rígido
- O Unidade de CD-ROM
- Porta USB embutida
- Monitor colorido com resolução mínima de 800 x 600 pixels; High Color (16 bits) ou True Color (24 bits) recomendados
- O Acesso à Internet para impressão on-line e envio por e-mail

#### Requisitos do sistema Mac OS X

- O Computador Macintosh com processador G3 ou G4
- O Mac OS 10.1.2, no mínimo
- O 128 MB de memória RAM disponível
- 200 MB de espaço disponível no disco rígido
- O Unidade de CD-ROM
- Porta USB embutida
- Monitor colorido com resolução mínima de 800 x 600 pixels; configuração recomendada de milhares ou milhões de cores
- O Acesso à Internet para impressão on-line e envio por e-mail

#### Requisitos dos sistemas Mac OS 8.6 e 9.x

- O Computador Macintosh com PowerPC
- O Mac OS 8.6 ou 9.x
- O 64 MB de memória RAM disponível
- 200 MB de espaço disponível no disco rígido
- O Unidade de CD-ROM
- Porta USB embutida
- Monitor colorido com resolução mínima de 800 x 600 pixels; configuração recomendada de milhares ou milhões de cores
- O Acesso à Internet para impressão on-line e envio por e-mail
- NOTA: As versões 8.6 e 9.x do Mac OS não aceitam os recursos do botão Share (Compartilhar).

Para ter acesso a todos os recursos, recomendamos o Mac OS X.

## Instalação do software

Para obter informações sobre os aplicativos de software incluídos no CD do software Kodak EasyShare, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.





#### **ATENCAO:**

Instale o software Kodak EasyShare antes de conectar a câmera ou a estação opcional para câmera ao computador. Caso contrário, o software poderá ser instalado incorretamente.

- Antes de comecar, feche todos os aplicativos 1 de software em execução no computador (incluindo o software antivírus)
- 2 Insira o CD do software Kodak EasyShare na unidade de CD-ROM.
- 3 Carregue o software:

Computador com sistema operacional Windows — se a janela de instalação não aparecer, selecione Executar no menu Iniciar e digite d:\setup.exe, onde d é a letra da unidade de CD-ROM.

Mac OS 8.6 ou 9.x — na janela de instalação, clique em Continuar.

Mac OS X — clique duas vezes no ícone de CD na área de trabalho e, em seguida, clique no ícone de instalação.

- 4 Siga as instruções da tela para instalar o software.
  - O Computadores com Windows selecione Completa para instalar automaticamente os aplicativos utilizados com mais freqüência. Selecione Personalizada para escolher os aplicativos a serem instalados.
  - Mac OS 8.6 ou 9.x selecione Fácil para instalar automaticamente os aplicativos utilizados com mais freqüência.

• Mac OS X — siga as instruções da tela.

NOTA: Reserve alguns minutos para registrar eletronicamente a câmera e o software quando solicitado. Isso permitirá que você receba informações referentes às atualizações de software e registre alguns dos produtos fornecidos com a câmera. Você deverá estar conectado ao seu provedor de serviços de Internet para fazer o registro eletronicamente.

Para registrar-se mais tarde, visite www.kodak.com/go/register.

**5** Se for solicitado, reinicie o computador. Se tiver desativado o software antivírus, ative-o novamente. Consulte o manual do software antivírus para obter mais detalhes.

## 8 Conexão da câmera ao computador

#### 🚹 ATENÇAO:

Instale o software Kodak EasyShare *antes* de conectar a câmera ou a estação opcional para câmera ao computador. Caso contrário, o software poderá ser instalado incorretamente.

Você pode transferir fotos e vídeos da câmera para o computador utilizando:

- O cabo USB (fornecido).
- A estação para câmera Kodak EasyShare 6000 (opcional). Consulte a página 71 para obter informações sobre a conexão com a estação para câmera.
- A estação impressora Kodak EasyShare 6000 (opcional). Adquira esses e outros acessórios em um revendedor de produtos Kodak. Visite o site www.kodak.com/go/cx6200accessories.

#### Transferência de fotos com o cabo USB



- 1 Desligue a câmera.
- 2 Insira a extremidade com a identificação do cabo USB na porta com a identificação USB do computador. Para obter informações detalhadas, consulte o guia do usuário do computador.
- 3 Insira a outra extremidade do cabo USB na porta com a identificação USB da câmera.
- 4 Ligue a câmera.

- NOTA: O software Kodak EasySbare é iniciado no computador. O software solicita sua intervenção durante todo o processo de transferência.
- NOTA: Vá até www.kodak.com/go/howto para seguir um tutorial on-line sobre como fazer a conexão.

Você também pode utilizar um leitor de cartões múltiplos Kodak ou um leitor/gravador de cartões Kodak SD MultiMedia para transferir as fotos.

#### Impressão de fotos com o computador

Para obter detalhes sobre a impressão de fotos com o computador, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

#### Solicitação de cópias on-line

O serviço de impressão Kodak EasyShare (fornecido pela Ofoto no site www.ofoto.com) é um dos vários serviços de impressão on-line oferecidos pelo software Kodak EasyShare. Você pode:

- Transferir fotos.
- O Editar, aprimorar e adicionar molduras às fotos.
- O Armazenar fotos e compartilhá-las com amigos e familiares.
- Solicitar cópias de alta qualidade, cartões de felicitações com fotos, molduras e álbuns - e tudo isso pode ser entregue em sua casa.

#### Impressão com um cartão SD/MMC opcional

- Quando o cartão for inserido em uma impressora equipada com um slot SD/MMC, as fotos marcadas serão impressas automaticamente. Para obter informações detalhadas, consulte o guia do usuário da impressora.
- Faça as cópias em um Kodak Picture Maker que aceite cartões SD/MMC. (Entre em contato com o local, antes de visitá-lo. Visite o site www.kodak.com/go/picturemaker.)
- Leve o cartão para o laboratório fotográfico local para obter impressão com qualidade profissional.

### Impressão com ou sem um computador

Encaixe a câmera na estação impressora Kodak EasyShare 6000 e imprima diretamente, sem utilizar um computador. Adquira esse e outros acessórios em um revendedor de produtos Kodak. Visite o site: www.kodak.com/go/cx6200accessories.

## 9 Utilização da estação para câmera 6000

A estação para câmera Kodak EasyShare 6000:

- O Facilita a transferência de fotos e vídeos para o computador.
- Carrega as pilhas Ni-MH recarregáveis Kodak EasyShare fornecidas. (Instale as pilhas na câmera para que sejam carregadas.)
- O Fornece energia para a câmera.

A estação para câmera pode ser adquirida em um revendedor de produtos Kodak. Visite o site www.kodak.com/go/cx6200accessories.

#### Conteúdo do pacote da estação para câmera 6000



- 1 Estação para câmera 6000 (com acessório universal instalado)
- 2 Adaptador de alimentação de CA de 5 V

Seu adaptador de CA pode não ser idêntico ao da ilustração.

- **3** Pilhas Ni-MH recarregáveis Kodak EasyShare
- 4 Guia rápido (não ilustrado)

## ATENÇAO:

Não use o adaptador de CA de 5 volts para alimentar a câmera sem a estação. Esse adaptador não é compatível com a câmera isoladamente.

#### Instalação do acessório de câmera personalizado

Um **acessório universal** é previamente instalado na estação para câmera. Ele permite que todas as câmeras das séries Kodak EasyShare CX/DX6000 e LS600 usem a estação para câmera.

Um **acessório personalizado** é fornecido com a sua câmera. Esse dispositivo oferece um encaixe perfeito para a câmera digital Kodak EasyShare CX6200.

#### Remova o acessório universal



Coloque os polegares nos recuos da parte frontal do acessório universal, pressione-o e levante-o.



- 2 Levante o acessório pela borda lateral e remova-o da estação.
- **3** Guarde o acessório universal como peça sobressalente.

#### Instale o acessório personalizado



- 1 Posicione o acessório personalizado de modo que a abertura fique alinhada com o conector da estação para câmera.
- 2 Coloque o acessório na ranhura existente na estação e encaixe-o no lugar.

O acessório personalizado da câmera pode ser adquirido em um revendedor de produtos Kodak. Visite o site www.kodak.com/go/cx6200accessories.

## Conexão com a estação para câmera 6000

Após o carregamento do software Kodak EasyShare (consulte a página 61), conecte a estação para câmera ao computador e a uma tomada. Você precisará:

O do cabo USB fornecido com a câmera

• O do adaptador de CA de 5 volts fornecido com a estação para câmera IMPORTANTE: A câmera NÃO deverá estar encaixada na estação para câmera quando você conectá-la à fonte de alimentação e ao computador.



Insira a extremidade com a identificação ● ← → do cabo USB na porta com a identificação USB do computador.

Para obter informações detalhadas, consulte o guia do usuário do computador.

- 2 Insira a outra extremidade do cabo USB no conector quadrado com a identificação USB, na parte posterior da estação para câmera.
- **3** Insira o adaptador de CA no conector de energia redondo, na parte posterior da estação para câmera, e na tomada.

Seu adaptador de CA pode não ser idêntico ao da ilustração ou pode conter mais plugues. Use o plugue compatível com o tipo de tomada.

IMPORTANTE: Use apenas o adaptador de CA de 5 volts fornecido com a estação para câmera 6000. O uso de outros adaptadores pode danificar a câmera, a estação para câmera ou o próprio adaptador de CA.

Deixe a estação para câmera conectada, de modo que esteja sempre pronta para transferir fotos e vídeos.

### Instalação da pilha recarregável

Você recebeu pilhas não recarregáveis com a câmera. Para aproveitar ao máximo a estação para câmera 6000, substitua essas pilhas pelas pilhas Ni-MH recarregáveis Kodak EasyShare, que são entregues com a estação para câmera.



- 1 Abra a porta do compartimento da pilha, situada na parte inferior da câmera.
- 2 Instale as pilhas Ni-MH recarregáveis como indicado.

#### 🔒 ATENÇAO:

A pilhas somente podem ser inseridas na câmera na posição mostrada. Se as pilhas não se encaixarem com facilidade, altere sua posição e tente de novo. NÃO AS FORCE. Caso contrário, poderá danificar a câmera.

**3** Feche a porta do compartimento de pilha.

IMPORTANTE: As pilhas não vêm carregadas de fábrica. Consulte a página 74 para obter instruções sobre o carregamento.

## Encaixe da câmera

Para carregar a pilha ou transferir fotos e vídeos da câmera para o computador:

Pinos de alinhamento





1 Abaixe o apoio da estação para câmera.

A estação para câmera ficará então no ângulo correto para visualização da tela da câmera.

- 2 Desligue a câmera.
- **3** Encaixe corretamente a câmera no conector e nos pinos de alinhamento da estação para câmera. Pressione para baixo até que a câmera esteja firmemente encaixada.

#### A luz de transferência acende em verde quando a câmera está encaixada.

Se bouver uma pilba recarregável na câmera, a primeira luz de carregamento de pilba acenderá em verde.

A partir desse momento, a energia da câmera estará sendo fornecida pela estação para câmera, e não pelas pilhas.

NOTA: Se as pilhas Ni-MH recarregáveis Kodak EasyShare necessitarem de carga, o carregamento começará (consulte a página 74).

#### Carregamento da pilha



- 1 Verifique se as pilhas Ni-MH recarregáveis Kodak EasyShare estão instaladas na câmera (consulte a página 72).
- 2 Desligue a câmera e coloque-a na estação para câmera (consulte a página 73).

Se a pilha precisar de carregamento, ele será iniciado após uma breve verificação da pilha.

- O carregamento total dura aproximadamente 2,5 horas.
- O carregamento será interrompido se você ligar a câmera. Se a câmera for deixada ligada na estação para câmera, o carregamento será reiniciado quando a câmera entrar no modo de desligamento automático (consulte a página 105).
- O carregamento é suspenso durante a transferência de fotos.

### Status das luzes de carregamento

Luzes de carregamento	Causa
Luzes verdes	
	A câmera está encaixada corretamente. A pilha está sendo verificada ou está com menos da metade da carga.
	A pilha está com mais da metade da carga.
	A pilha está totalmente carregada.
Luz vermelha (intermitente)	A pilha não está instalada corretamente (consulte a página 72).
	A pilha ou o pino do conector estão danificados.
	A câmera e a pilha foram expostas a temperaturas extremas. Retorne-as lentamente à temperatura ambiente.
Luzes apagadas	A câmera não está encaixada corretamente na estação para câmera.
	O adaptador de CA não está conectado.
	A bateria recarregável não está instalada (consulte a página 72).

#### Transferência de fotos com a estação

Após o carregamento do software Kodak EasyShare no computador (consulte a página 61), você poderá transferir fotos e vídeos da câmera para o computador.



- 1 Desligue a câmera e coloque-a na estação para câmera.
- 2 Pressione o botão de transferência.

A luz de transferência pisca em verde enquanto as fotos e os vídeos estão sendo transferidos.

As mensagens sobre o status de transferência são exibidas na tela da câmera. O software Kodak EasySbare é iniciado automaticamente no computador.

NOTA: Após a transferência, a estação para câmera reinicia o carregamento, se necessário.

### Status da luz de transferência

Luz	Causa
Contínua	A câmera está encaixada corretamente na estação para câmera. A estação para câmera está conectada à fonte de alimentação de CA e ao computador por meio do cabo USB.
Intermitente	As fotos estão sendo transferidas para o computador.
Desativado	A câmera não está encaixada na estação para câmera (página 73).
	A estação para câmera não está conectada à fonte de alimentação de CA (página 71).
	O cabo USB não está conectado (página 71).

#### Precisa de ajuda para utilizar o software?

Para obter detalhes sobre como transferir, organizar, imprimir, enviar por e-mail e editar suas fotos, clique no botão Ajuda nas telas do software Kodak EasyShare.

#### Revisão de fotos e vídeos

Enquanto a câmera permanece na estação, ela é alimentada pela estação e não pelas pilhas nela instaladas. Economize carga da bateria usando a estação para rever fotos e vídeos na tela da câmera.



- 1 Ligue a câmera e coloque-a na estação para câmera.
- 2 Pressione o botão REVIEW (Rever) para exibir a última foto tirada ou vídeo gravado. Consulte a página 37 para obter mais detalhes.

É possível executar qualquer função da câmera enquanto ela estiver na estação (por exemplo, exibir uma apresentação de slides, verificar ou alterar configurações).

#### Especificações da estação para câmera 6000

Especificações — Estação para câmera Kodak EasyShare 6000		
Comunicação com o computador	USB	Cabo (fornecido com as câmeras Kodak EasyShare)
Dimensões (sem	Largura	155 mm
o acessório)	Profundidade	94,5 mm
	Altura	31 mm
	Peso	170 g
Luz de transferência (página 77)		Indica a conexão/transferência
Luzes de carregamento (página 75)		Indicam o status de carregamento e as condições de erro

•		
Especificações — Estação para câmera Kodak EasyShare 6000		
Voltagem de entra	ıda	5 ±0,25 V CC
Alimentação	Entrada CC	Adaptador de CA (fornecido com a estação para câmera)

# Solução de problemas — Estação para câmera 6000

Problema	Causa	Solução
As fotos não estão sendo transferidas para o computador.	O adaptador de CA ou o cabo USB não estão bem conectados.	Verifique as conexões (página 71).
	O software não está instalado.	Instale o software (página 61).
	Há muitos aplicativos em execução no computador.	Feche todos os aplicativos de software e tente novamente.
	A câmera foi retirada da estação para câmera durante a transferência de fotos.	Recoloque a câmera na estação e pressione o botão de transferência.
	O botão de transferência não foi pressionado.	Pressione o botão de transferência.

# Modelos mais antigos de câmeras e estações para câmera

A estação para câmera Kodak EasyShare 6000 requer uma câmera digital Kodak EasyShare CX ou DX das séries 6000 ou LS600.

Os modelos de câmera mais antigos (Kodak EasyShare série 4000 e anteriores) requerem a estação para câmera Kodak EasyShare original ou a estação para câmera II.

# **10** Solução de problemas

Se você tiver dúvidas sobre como usar sua câmera ou a estação para câmera 6000, leia primeiramente esta seção. Informações técnicas adicionais estão disponíveis no arquivo Readme localizado no CD do software Kodak EasyShare. Para obter informações atualizadas referentes à Solução de problemas, visite o site www.kodak.com/go/cx6200support.

Problema	Causa	Solução
A câmera não liga.	A pilha não está instalada corretamente.	Reinstale a pilha (página 4).
	A pilha não foi carregada.	Recarregue a pilha (página 74).
A câmera não desliga.	Uma pilha não aprovada pode estar na câmera.	Use a pilha que veio com a câmera ou uma pilha substituta aprovada (página 14).
O número de fotos restantes não diminui depois de tirada uma foto.	A foto não ocupa espaço suficiente a ponto de diminuir o número de fotos restantes.	A câmera está funcionando normalmente. Continue a fotografar.
	Você não tirou a foto.	Use o modo Rever (página 37) ou Quickview (página 20) para confirmar se a foto foi tirada.

### Problemas com a câmera

Problema	Causa	Solução
O botão do obturador não	A câmera não está ligada.	Ligue a câmera. (página 6).
funciona.	A câmera está processando uma foto; o indicador luminoso de câmera pronta (próximo ao visor) está piscando em vermelho.	Aguarde até que o indicador luminoso de câmera pronta pare de piscar em vermelho antes de tentar tirar outra foto.
	A memória interna ou o cartão está cheio.	Transfira as fotos para o computador (página 65), exclua as fotos da câmera (página 39), troque os locais de armazenamento (página 12) ou insira um cartão com memória disponível (página 11).
	O botão do obturador não foi pressionado.	Para obter melhores fotos, consulte a página 17.
Está faltando uma parte da foto. (Consulte	Algo estava bloqueando a lente quando a foto foi tirada.	Mantenha as mãos, os dedos ou outros objetos afastados da lente ao fotografar.
também "As fotos armazenadas estão danificadas".)	A foto ou o seu olho não estava centralizado corretamente no visor ou na tela da câmera.	Deixe um espaço em torno do objeto ao centralizar a foto no visor ou na tela da câmera.
As fotos armazenadas estão danificadas.	O cartão foi retirado ou a pilha se descarregou quando o indicador luminoso de câmera pronta estava piscando.	Tire a foto novamente. Não retire o cartão enquanto o indicador luminoso de câmera pronta estiver piscando. Mantenha a pilha carregada.

Problema	Causa	Solução
No modo Rever, você não vê uma foto (ou não vê aquela que esperava ver) na tela da câmera.	A câmera pode não estar acessando o local de armazenamento correto.	Verifique a configuração do local de armazenamento das fotos (página 12).
A foto está muito	O flash não está ligado.	Ligue o flash (página 22).
escura.	O objeto está muito afastado para que o flash tenha algum efeito.	Mantenha uma distância máxima de 2,4 m entre a câmera e o objeto.
	O objeto está na frente de uma luz forte (iluminação traseira).	Use o Flash de enchimento (página 22) ou mude de posição para que a luz não fique atrás do objeto.
	Iluminação insuficiente.	Aumente a Compensação de exposição (página 25).
A foto está muito clara.	Não é necessário usar o flash.	Mude para Flash automático ou Flash desligado (página 22).
	O objeto estava muito próximo. Não use o flash nessas condições.	Mantenha uma distância mínima de 0,5 m entre a câmera e o objeto.
	Iluminação em excesso.	Diminua a Compensação de exposição (página 25).

Problema	Causa	Solução
No modo de Revisão, é exibida uma tela azul em vez de uma foto.	A foto não tem miniatura ou uma miniatura não reconhecível.	Transfira a foto para o computador (página 65) ou exclua-a (página 39).
A foto não está	A lente está suja.	Limpe a lente (página 102).
nítida.	O objeto estava muito próximo quando a foto foi tirada.	Mantenha uma distância mínima de 50 cm entre a câmera e o objeto.
	O objeto ou a câmera se moveu quando a foto foi tirada.	Coloque a câmera em uma superfície plana e firme ou use um tripé.
	O objeto está muito afastado para que o flash tenha algum efeito.	Mantenha uma distância máxima de 2,4 m entre a câmera e o objeto.
A apresentação de slides não funciona em um dispositivo de vídeo externo.	A configuração de saída do vídeo está incorreta.	Ajuste a configuração de saída do vídeo da câmera (NTSC ou PAL, página 57).
	O dispositivo externo está configurado incorretamente.	Consulte o guia do usuário do dispositivo externo.
A câmera trava quando um cartão é inserido ou retirado.	A câmera detectou um erro quando o cartão foi inserido ou retirado.	Desligue a câmera e ligue-a novamente. Verifique se a câmera está desligada antes de inserir ou retirar um cartão.

## Comunicação entre a câmera e o computador

Problema	Causa	Solução
O computador não se comunica com a câmera.	Há um problema com a configuração da porta USB do computador.	Consulte o arquivo USB.html no CD do software EasyShare. Ou então, visite o site: www.kodak.com/go/camerasupport
(Para obter	A câmera está desligada.	Ligue a câmera (página 6).
sobre	A pilha não foi carregada.	Recarregue a pilha (página 74).
problemas com a estação para câmera 6000, consulte a página 71.)	Alguns utilitários de Gerenciamento avançado de energia em laptops podem desativar as portas para economizar as pilhas.	Consulte a seção de Gerenciamento de energia do guia do usuário do seu laptop para desativar esse recurso.
	O cabo USB não está bem conectado.	Conecte o cabo às portas da câmera e do computador (página 65).
	O software não está instalado.	Instale o software (página 61).
	O software está instalado incorretamente.	Desconecte o cabo USB. Feche todos os aplicativos abertos. Desinstale e depois reinstale o software (página 61). Para desinstalar, vá até Iniciar/Configurações/ Painel de controle/Adicionar ou Remover programas.
	Há muitos aplicativos em execução no computador.	Desconecte a câmera do computador. Feche todos os aplicativos de software e reconecte a câmera.
	O monitor de pilhas ou um software semelhante permanece constantemente em execução.	Feche esse software antes de iniciar o software Kodak.

Problema	Causa	Solução
Não é possível transferir fotos. (O assistente Adicionar novo hardware não	O software não está instalado.	Desconecte o cabo USB. (Se estiver utilizando a estação para câmera, desconecte o cabo e retire a câmera da estação.) Instale o software EasyShare (página 61).
consegue localizar os drivers.)	O software está instalado incorretamente.	Desconecte o cabo USB. Feche todos os aplicativos abertos. Desinstale e depois reinstale o software (página 61). Para desinstalar, vá até Iniciar/Configurações/Painel de controle/Adicionar ou Remover programas.

#### Cartões SD/MMC e memória interna

Problema	Causa	Solução
A câmera não reconhece o cartão SD/MMC.	O cartão pode não ser um SD/MMC certificado.	Adquira um cartão SD/MMC certificado.
	O cartão pode estar danificado.	Reformate o cartão (página 58). Atenção: A formatação apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos.
	O cartão não está inserido corretamente na câmera.	Insira o cartão no slot e empurre-o para encaixá-lo (página 11).

Problema	Causa	Solução
A câmera trava quando um cartão é inserido ou retirado.	A câmera detecta um erro quando o cartão é inserido ou retirado.	Desligue a câmera e ligue-a novamente. Verifique se a câmera está desligada ao inserir ou retirar um cartão.
O cartão de memória está cheio.	O local de armazenamento está cheio.	Transfira as fotos e os vídeos para o computador e exclua-os da câmera.
	O número máximo de arquivos ou pastas foi atingido (ou existe outro problema de diretório).	Transfira as fotos e os vídeos para o computador e, em seguida, formate o cartão ou a memória interna (página 58). Atenção: A formatação do cartão apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos. (A formatação da memória interna também apaga endereços de e-mail e nomes de álbuns. Para recuperar endereços e álbuns, consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare.)

#### Mensagens da tela da câmera

Mensagem	Causa	Solução
Não há imagens a serem exibidas.	Não há fotos no local de armazenamento atual.	Altere a configuração do local de armazenamento de fotos (página 12).

Mensagem	Causa	Solução
O cartão de memória precisa ser formatado.	O cartão está danificado ou foi	Insira um novo cartão ou formate o que está usando
Não é possível ler o cartão de memória. (Formate o cartão ou insira outro.)	formatado para outra câmera digital.	no momento (pagina 58). Atenção: A formatação apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos.
A memória interna requer formatação.	A memória interna da câmera está danificada.	Formate a memória interna (página 58).
Não é possível ler a memória interna. (Formate a memória interna.)		Atenção: A formatação apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos. (A formatação da memória interna também apaga endereços de e-mail e nomes de álbuns. Para recuperá-los, consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare.)
Remova o cabo USB da câmera. Reinicie o computador	O cabo USB está conectado à câmera.	Desconecte o cabo USB da câmera.
se necessário.		
Não há cartão de memória. (Os arquivos não foram copiados.)	Não há cartão na câmera. As fotos não foram copiadas.	Insira um cartão (página 11).

Mensagem	Causa	Solução
Não há espaço suficiente para copiar os arquivos. (Os arquivos não foram copiados.)	Não há espaço suficiente no local para onde você está copiando (memória interna ou cartão).	Exclua as fotos do local para onde você está copiando (página 39) ou insira um novo cartão.
Cartão de memória somente para leitura. Altere para a memória interna para fazer a captura.	O cartão da câmera está protegido contra gravação.	Para tirar uma foto, insira um novo cartão ou mude o local de armazenamento para a memória interna (página 12).
O cartão está protegido. (Redefina a chave no cartão.)	A chave do cartão está na posição de proteção contra gravação.	Redefina a chave conforme mostrado na tela da câmera.
O cartão está bloqueado. (Insira outro cartão.)	O cartão está protegido contra gravação.	Para tirar uma foto, insira um novo cartão ou mude o local de armazenamento para a memória interna (página 12).
O cartão está inutilizado. (Insira outro cartão.)	O cartão está lento, danificado ou ilegível.	Insira outro cartão (página 11).
Gravação interrompida. Grave na memória interna. (Cartão de memória com baixa velocidade.)	O cartão não pode ser usado para gravar vídeos.	Mude o local de armazenamento para a memória interna (página 12). Use este cartão somente para tirar fotos.

·		
Mensagem	Causa	Solução
O cartão de memória está cheio. (Não é possível salvar marcas de álbum.)	Não há espaço.	Insira um novo cartão (página 11), transfira fotos (página 65) ou exclua fotos (página 39).
A memória interna está cheia. (Não é possível salvar marcas de álbum.)		
O cartão de memória está cheio. (Não é possível salvar marcas de compartilhamento.)		
A memória interna está cheia. (Não é possível salvar marcas de compartilhamento.)		
A data e a hora foram redefinidos.	É a primeira vez que você liga a câmera, ou a câmera ficou sem as pilhas por um longo período, ou as baterias estão sem carga.	Redefina o relógio (página 8).
A temperatura da câmera está alta. (A câmera será desligada.)	A temperatura interna da câmera está muito alta para que ela possa funcionar. A luz do visor acende em vermelho e a câmera é desligada.	Deixe a câmera desligada por alguns minutos e depois ligue-a novamente. Se a mensagem reaparecer, entre em contato com o Atendimento ao cliente (página 95).

Mensagem	Causa	Solução
		m c C
O cartão de memória está cheio.	Não há mais espaço no cartão da câmera.	Transfira as fotos para o computador (página 65), exclua as fotos da câmera (página 39), insira um cartão com memória disponível ou troque os locais de armazenamento (página 12).
A memória interna está cheia.	Não há mais espaço na memória interna da câmera.	Transfira as fotos para o computador (página 65), exclua as fotos da memória interna (página 39) ou troque o local de armazenamento para Automático (página 12) e insira um cartão (página 11).
Formato de arquivo desconhecido.	A câmera não consegue ler o formato da foto.	Transfira a foto ilegível para o computador (página 65) ou exclua-a (página 39).
Não há catálogo de endereços na câmera. (Conecte a câmera ao computador para importar o catálogo de endereços.)	O catálogo de endereços não foi copiado do computador para a câmera.	Crie e copie o catálogo de endereços do computador. Consulte a Ajuda do software EasyShare.

Mensagem	Causa	Solução
Não há nomes de álbuns na câmera. (Conecte a câmera ao computador para importar os nomes de álbuns.)	Os nomes de álbuns não foram copiados do computador para a câmera.	Crie e copie os nomes de álbuns do computador. Consulte a Ajuda do software EasyShare.
Erro da câmera #XXXX. Consulte o guia do usuário.	Um erro foi detectado.	Coloque o botão de modo na posição OFF (Desligado) e ligue a câmera novamente. Se a mensagem reaparecer, entre em contato com o Atendimento ao cliente (página 95).

# Status do indicador luminoso de câmera pronta da câmera

Indicador luminoso de câmera pronta



Status	Causa	Solução
O indicador luminoso de câmera pronta não acende e a câmera não funciona.	A câmera não está ligada.	Ligue a câmera. (página 6).
	A pilha está descarregada.	Recarregue a pilha (página 74) ou instale pilhas novas (página 4).
	O botão de modo estava na posição ON (Ligado) quando as pilhas foram recolocadas.	Coloque o botão de modo na posição OFF (Desligado) e ligue a câmera novamente.
O indicador luminoso de câmera pronta permanece verde.	A câmera está ligada e pronta para tirar uma foto ou gravar um vídeo.	A câmera está funcionando normalmente.
O indicador luminoso de câmera pronta pisca em verde.	A foto está sendo processada e salva na câmera.	A câmera está funcionando normalmente.
	A câmera está inicializando.	Ť

Status	Causa	Solução
O indicador luminoso de câmera pronta pisca em verde.	O flash não está carregado.	Aguarde. Volte a fotografar quando a luz parar de piscar e ficar verde.
O indicador luminoso de câmera pronta pisca em vermelho.	A bateria está com pouca carga ou descarregada.	Recarregue a pilha (página 74) ou instale pilhas novas (página 4).
O indicador luminoso de câmera pronta permanece aceso em vermelho.	A memória interna ou o cartão da câmera está cheio.	Transfira as fotos para o computador (página 65), exclua as fotos da câmera (página 39), troque os locais de armazenamento (página 12) ou insira um cartão com memória disponível (página 11).
	A memória de processamento da câmera está cheia.	Aguarde. Volte a fotografar quando a luz ficar verde.
	O cartão é somente para leitura.	Mude o local de armazenamento para a memória interna (página 12) ou use outro cartão.

# 11 Como obter ajuda

### Links da Web úteis

Ajuda sobre a câmera	www.kodak.com/go/cx6200support
Ajuda sobre o sistema operacional Windows e como trabalhar com fotos digitais	www.kodak.com/go/pcbasics
Para fazer o download do software e firmware mais recente da câmera	www.kodak.com/go/cx6200downloads
Para otimizar a impressora de forma a obter cores mais vibrantes e fiéis à realidade	www.kodak.com/go/onetouch
Para obter suporte para câmeras, software, acessórios, etc.	www.kodak.com/go/support
Para comprar acessórios da câmera	www.kodak.com/go/6200accessories
Para registrar sua câmera	www.kodak.com/go/register
Para ver os tutoriais on-line	www.kodak.com/go/howto

#### Ajuda neste Guia do usuário

Consulte Solução de problemas, na página 81, para obter ajuda relativa aos problemas que possa ter com sua câmera, com as conexões entre a câmera e o computador ou com cartões SD/MMC. Consulte a página 79 para obter ajuda com a estação para câmera EasyShare 6000.

#### Ajuda do software

Clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

#### Atendimento ao cliente por telefone

Se tiver dúvidas referentes à operação do software ou da câmera, você poderá falar diretamente com um representante do atendimento ao cliente.

#### Antes de ligar

O Conecte a câmera ou a estação para câmera ao computador.

• Fique próximo ao computador.

• Tenha as seguintes informações em mãos:

Sistema operacional\_\_\_\_\_

Velocidade do processador (MHz)

Modelo do computador \_\_\_\_\_

Quantidade de memória (MB)

Mensagem de erro exata recebida

Versão do CD do software Kodak EasyShare\_\_\_\_\_

Número de série da câmera \_\_\_\_\_
### Números de telefone

Alemanha	069 5007 0035
Austrália	1800 147 701
Áustria	0179 567 357
Bélgica	02 713 14 45
Brasil	0800 150000
Canadá	1 800 465 6325
China	800 820 6027
Cingapura	800 6363 036
Coréia	00798 631 0024
Dinamarca	3 848 71 30
Espanha	91 749 76 53
Estados Unidos	1 800 235 6325
Fora dos Estados Unidos	585 726 7260
Filipinas	1 800 1 888 9600
Finlândia	0800 1 17056
França	01 55 1740 77
Grécia	00800 441 25605
Hong Kong	800 901 514
Índia	91 22 617 5823
Itália	02 696 33452
Irlanda	01 407 3054
Japão	03 5644 5050
Holanda	020 346 9372

Capítulo 11	
Nova Zelândia	0800 440 786
Noruega	23 16 21 33
Portugal	021 415 4125
Suécia	08 587 704 21
Suíça	01 838 53 51
Taiwan	0 080 861 008
Tailândia	001 800 631 0017
Reino Unido	0870 243 0270
Número internacional	+44 131 458 6714
Número de fax internacional	+44 131 458 6962

Para obter listas mais atualizadas, visite: http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

# 12 Apêndice

## Especificações da câmera

Câmera dig	ital Kodak EasyShare	CX6200	
Cor		Milhões de cores de 24 bits	
Modos de co	res	Colorido, preto-e-branco, sépia	
Comunicação	com o computador	USB, com cabo USB, estação para câmera ou estação impressora EasyShare 6000	
Dimensões	Largura	104 mm	
	Profundidade	42 mm	
	Altura	65 mm	
	Peso	185 g com as pilhas e o cartão	
Formato de Estático arquivo Vídeo		JPEG/EXIF v2.2 Exif Print	
		QuickTime	
Flash	Modos	Automático, Enchimento, Redutor de olhos vermelhos, Desligado	
	Alcance	0,5-2,4 m	
Tempo de carregamento		Menos de 7 segundos com bateria carregada	
Velocidade ISO	Automática (100 - 200, 140 no Modo de flash)		
Sensor de imagem	CCD de 1/3,2 pol., proporção de 4:3, RGB Bayer CFA, 2,1 MP		

Câmera digital Kodak EasyShare CX6200		
Lente	Тіро	Combinação de vidro/plástico com proteção para a tampa da lente
	Abertura do diafragma	f/4,5
	Distância focal	37 mm (equivalente)
	Distância do foco	Grande-angular padrão: 50 cm ao infinito
Visor de crista câmera)	al líquido, LCD (tela da	40 mm, colorido, 220 x 279 (61K) pixels. Taxa de visualização: 20 qps
Temperatura de operação		0 a 40° C
Armazenamento de fotos/vídeos		8 MB internos; cartão SD ou MMC opcional
Resolução	Excelente ★★★	1632 x 1232 (2,0 M) pixels
em pixels	Excelente (3:2)	1632 x 1088 (1,8 M) pixels
	***	1184 x 888 (1,0 M) pixels
	Superior ★ 🖈	816 x 616 (0,5 M) pixels
	Boa ★	
Alimentação	Pilha	2 pilhas para câmera digital Kodak Max AA, 2 pilhas AA de lítio, 2 pilhas AA Ni-MH, CRV3, pilhas Ni-MH recarregáveis
	Adaptador de CA	3V CC (vendido separadamente)
Cronômetro i	nterno	10 segundos
Encaixe para	tripé	Sim
Saída de víde	0	NTSC ou PAL (selecionável)
Resolução de	vídeo	320 x 240 pixels, 15 qps
Visor		Galileano reverso
Controle do b	oranco	Automático
Zoom (captur	ra estática)	3X digital

## Configurações originais de fábrica

Recurso	Configuração de fábrica
Data/hora	2003/01/01; 12:00
Marcador de data/hora	Desativado
Quantidade de cópias padrão	1
Compensação de exposição	0.0
Flash	Estático: Automático
	Vídeo: Desativado
Armazenamento de imagens	Automático
Idioma	Inglês
Visualização ao vivo	Desativado
Cronômetro interno	Desativado
Qualidade da foto	Excelente
Quickview	Ativado
Intervalo da apresentação de slides	5 segundos
Ciclo da apresentação de slides	Desativado
Local de armazenamento	Automático
Exibição da data do vídeo	aaaa/mm/dd
Saída de vídeo	NTSC

## Atualização do software e do firmware

Faça o download das últimas versões do software incluído no CD do software Kodak EasyShare e do firmware da câmera (o software executado na câmera). Visite o site www.kodak.com/go/cx6200downloads.

## Dicas, segurança e manutenção

- Siga sempre as precauções básicas de segurança. Consulte o folheto "Instruções de segurança importantes" fornecido com a câmera.
- Evite que produtos químicos, como loção bronzeadora, entrem em contato com a superfície pintada da câmera.
- O Se a câmera tiver sido exposta a chuva intensa ou se você suspeitar que houve penetração de água, desligue-a e retire as pilhas e o cartão. Deixe todos os componentes secarem naturalmente durante pelo menos 24 horas antes de voltar a utilizar a câmera. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o atendimento ao cliente (página 95).
- O Limpe a lente e a tela da câmera:
  - 1 Sopre suavemente a lente ou a tela da câmera para remover o pó e a sujeira.
  - 2 Passe suavemente na lente ou na tela da câmera um pano macio e sem fiapos ou um papel para limpeza de lente sem produtos de limpeza.

Não use soluções de limpeza, a menos que tenham sido desenvolvidas especialmente para lentes de câmera. Não passe papel para limpar lente de óculos com produtos químicos na lente ou na tela da câmera. Isso pode arranhar a lente.

- Limpe a parte externa da câmera passando um pano seco e limpo. Nunca use produtos de limpeza abrasivos ou fortes ou solventes orgânicos na câmera ou em suas peças.
- O Conecte o tripé diretamente à câmera, não à estação para câmera.
- Em alguns países, é possível obter contratos de manutenção. Entre em contato com um revendedor de produtos Kodak para obter mais informações.
- O Para obter informações sobre descarte ou reciclagem da câmera digital, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, visite o site da Electronics Industry Alliance na Web, www.eiae.org, ou o site da Kodak, www.kodak.com/go/cx6200support.

## Capacidade de armazenamento

Os tamanhos dos arquivos podem variar. Você pode armazenar um número maior ou menor de fotos e vídeos. Adquira acessórios em um revendedor de produtos Kodak. Visite o site www.kodak.com/go/cx6200accessories.

#### Capacidade de armazenamento de vídeo

	Minutos/segundos de vídeo
8 MB de memória interna	23 s
16 MB SD/MMC	53 s
32 MB SD/MMC	1 min, 50 s
64 MB SD/MMC	3 min, 44 s
128 MB SD/MMC	7 min, 31 s

#### Capacidade de armazenamento de fotos

	Número aproximado de fotos			
	Excelente	Excelente (3:2) $\bigstar \bigstar \bigstar$	Superior	Boa ★
8 MB de memória interna	8	9	15	30
16 MB SD/MMC	18	20	35	70
32 MB SD/MMC	37	42	73	145
64 MB SD/MMC	74	85	148	295
128 MB SD/MMC	149	170	298	595

## Localização de fotos e vídeos em um cartão

As fotos armazenadas em cartões SD/MMC utilizam o padrão DCF (Digital Camera Format, Formato de câmera digital) aceito por muitos fabricantes de câmeras. Esse padrão permite utilizar o cartão em várias câmeras diferentes. Se você utilizar um leitor de cartões para recuperar arquivos, a descrição a seguir da estrutura de arquivos no cartão poderá ser útil.

**Pasta MISC** — contém os arquivos de pedidos criados quando você usa o recurso Compartilhar para marcar arquivos para impressão, envio por e-mail ou como favoritos; além disso, contém o catálogo de endereços e nomes de álbuns copiados do computador.

Pasta SYSTEM — criada e utilizada na atualização do firmware da câmera.

**Pasta DCIM** — pasta raiz que contém a pasta 100K6200. Sempre que você ligar a câmera ou inserir outro cartão, todas as pastas vazias existentes na pasta DCIM serão removidas.

Subpasta 100K6200 — inicialmente contém todas as fotos e vídeos do cartão.

## Convenções de nomenclatura de fotos

- O As fotos são nomeadas como 100\_nnnn.JPG e numeradas na ordem em que foram tiradas. A primeira foto é chamada 100\_0001.JPG; o maior número permitido é 100\_9999.JPG.
- Quando um cartão contiver uma foto chamada 100\_9999.JPG na pasta \DCIM\100K6200, as fotos subseqüentes aparecerão em uma nova pasta (\DCIM\101K6200), começando pela foto 101\_0001.JPG.
- O Mesmo se você transferir fotos para o computador ou excluí-las da câmera, a câmera continuará utilizando os números consecutivos em todas as fotos subseqüentes. Por exemplo, se a última foto tirada foi a 100\_0007.JPG e você a excluiu, a próxima foto será a 100\_0008.JPG.

- Quando outro cartão for inserido na câmera, o número da próxima foto será definido aumentando-se o número da última foto tirada pela câmera ou o número mais alto de foto existente na pasta.
- Se você utilizar o cartão em outra câmera que não a câmera digital Kodak EasyShare CX6200 e o fabricante dessa câmera aderir a esse padrão de estrutura de arquivos, a pasta \DCIM conterá uma pasta nomeada por essa câmera. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha essa câmera.

Se não houver atividade por	A câmera	Para ligá-la novamente
1 minuto	desligará a tela.	Pressione o botão OK.
8 minutos	entrará no modo de desligamento automático.	Pressione qualquer botão (ou insira/retire um cartão).
3 horas	será desligada.	Coloque o botão de modo na posição Off (Desligado) e ligue a câmera novamente.

#### Recursos para economizar energia

## Conformidade e recomendações da FCC

Câmera digital Kodak EasyShare CX6200 Testado para verificação da conformidade com os padrões FCC. PARA USO DOMÉSTICO OU EM ESCRITÓRIO

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial à comunicação por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter mais sugestões.

Quaisquer alterações ou modificações que não forem expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando forem fornecidos com o produto cabos de interface revestidos ou quando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação desse produto, esses deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.

#### Declaração DOC canadense

**DOC Class B Compliance** — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**Observation des normes-Class B** — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

# Índice remissivo

A

acessório personalizado, 70 acessório universal. 70 acessório, personalizado/ universal, 70 acessórios cartão SD/MMC, 11 como comprar, 95 estação impressora, 67 estação para câmera, 69 pilha, 15 adaptador de CA 5 volts, estação para câmera, 71 ajuda câmera, 81 estação para câmera, 79 links na Web, 95 solução de problemas, 81 suporte, 95 ajuste da exibição da tela, 7 álbuns, marcação fotos, 28 no modo rever, 43 vídeos, 33

alimentação câmera. 6 desligamento automático, 105 estação para câmera, 71 alteração do local de armazenamento, 12 ampliar foto, 41 apresentação de slides alteração do tempo de exibição, 45 ciclo contínuo, 45 exibição na câmera, 44 exibição na televisão, 46 problemas, 84 arquivo Readme, 81 atendimento ao cliente, 96 atualização de software, firmware, 101 automático desligamento, 105 flash, 22

Índi	се
В	câmera pronta
botão	indicador luminoso, ii
controlador, ii	câmera, tela, ii
delete (excluir), ii, 20	câmera, visão geral, ii
flash/status, ii, 22	capacidade de
menu, ii	armazenamento, 103
obturador, i, ii, iv	carregamento
review (rever), ii, 37	cartão SD/MMC, 11
share (compartilhar), ii, 49	pilhas, 4, 72
botão de modo, i, ii, iv	software, 63
botão delete (excluir), ii	carregamento da pilha com a
botão do obturador	estação para câmera, 74
espera do cronômetro	cartão
interno, 24	memória, 104
local, i, ii, iv	cartão MMC, inserção, 11
botão flash/status, ii, 22	cartão removível, 11
botão OK, ii, 7	cartão SD/MMC
botão review (rever), ii, 37	capacidade de
botão share	armazenamento, 103
(compartilhar), ii, 49	configuração do local de
botões do controlador, ii, 7	armazenamento, 12
	formatação, 58
C	impressão, 66
cabo	inserção, 11
alimentação, estação para	local do slot, iii
câmera, 71	nomes de arquivo, 104
áudio/vídeo, 3, 46	como gravar vídeos, 31
USB, 3, 65, 71	como imprimir

este guia do usuário, 1

n	di	се
	n	ndi

como ligar e desligar a câmera, 6 como tirar fotos. 17 compensação de exposição, 25 computador conexão da câmera, 65 conexão da estação para câmera, 71 instalação do software, 63 requisitos do sistema, 61 transferência para, 65, 76 conexão da câmera ao computador, 65 da câmera com a estação para câmera, 73 estação para câmera, 71 configuração cronômetro interno, 24, 34 data e hora, 8 flash, 22 idioma, 58 local de armazenamento, 12 opções do menu rever, 40 qualidade da foto, 26 resolução, 26 saída de vídeo. 57 configuração da qualidade, 26

configurações padrão, originais, 101 conformidade canadense, 106 conformidade com a FCC, 106 conteúdo do pacote câmera. 3 estação para câmera, 69 conteúdo, pacote estação para câmera, 69 controlador botão, 7 copiar fotos da memória para o cartão, 47 do cartão para a memória, 47 para o computador com a câmera. 65 para o computador com a estação para câmera, 76 cronômetro interno com vídeos, 34 luz, i utilização, 24 cronômetro, espera do obturador, 24, 34 cuidados com a câmera, 102

Índ Índ	ice
D	impressora, 67
data	estação impressora, 67
configuração, 8	estação para câmera
exibição no vídeo, 48	carregamento da pilha, 74
impressão nas fotos, 30	compatibilidade com a
descanso para o polegar, ii	câmera, 80
descarte, reciclagem, 102	conector na câmera, iv
dicas	conexão, 71
arquivo Readme, 81	conteúdo do pacote, 69
manutenção, segurança, 102	encaixe da câmera, 73
orientações sobre pilhas, 15	especificações, 78
dispositivo de vídeo externo	instalação do acessório
configuração de saída de	personalizado, 70
vídeo, 57	revisão de fotos, 78
exibição de fotos, vídeos, 46	solução de problemas, 79
distância do foco, 100	status das luzes, 77
download de fotos, 65, 76	exclusão
	da memória interna, 39
Ε	do cartão SD/MMC, 39
encaixe para tripé, iv	durante quickview, 20, 32
encerramento, automático, 105	fotos/vídeos protegidos, 42
envio de fotos e vídeos por	por formatação, 58
e-mail, 51	execução da apresentação de

especificações câmera, 99 estação para câmera, 78 estação câmera, 69

slides, 44 exibição foto ampliada, 41 foto depois de tirada, 20, 37 fotos e vídeos, 37

Índic	ce
Índia informações sobre a câmera, 59 informações sobre foto/vídeo, 48 vídeo após gravação, 32, 37 F favoritos, marcação, 52 filmes. <i>Consulte</i> vídeos firmware atualização, 101 versão, 59 fixador para estação, iv flash alcance, 22, 99 configurações, 22	exibição de várias fotos, 38 exibição na televisão, 46 impressão, 66 impressão de datas, 30 impressão de marcadas, 50 localização no cartão, 104 marcação, 28, 43 nomeação de arquivos, 104 proteção, 42 qualidade, configuração, 26 revisão, 37 revisão, estação para câmera, 78 transferência com a câmera, 65 transferência com a estação
local da unidade, i utilização, 22 flash de enchimento, 22	para câmera, 76 verificação do local, 13 fotos em tom sépia, 27
formatação de memória interna/cartão, 58	fotos preto-e-branco, 27
fotos ampliação, 41 capacidade de armazenamento, 103 como tirar, 17 cópia, 47 envio por e-mail de marcadas, 51 exclusão, 39	H hora, configuração, 8 I ícones menu Compartilhar, 49 menu Configuração, 53 menu Rever, 40 menus de captura, 23

#### Índice

tela da câmera, 10 idioma, configuração, 58 impressão alteração da quantidade padrão, 54 cópias de 10 x 15 cm, 27 de um cartão, 66 fotos, 66 fotos marcadas, 50, 66 otimização da impressora, 95 sem um computador, 67 solicitação on-line, 66 impressões on-line, solicitação, 66 indicador luminoso câmera pronta, 93 indicador luminoso de câmera pronta, ii, 93 informações sobre a câmera. 59 sobre fotos/vídeos, 48 informações sobre a regulamentação, 106 instalação acessório personalizado, 70 cartão SD/MMC, 11 pilha recarregável, 72

pilhas, 4 software, 63

#### L

LCD (visor de cristal líquido). *Consulte* tela da câmera lente limpeza, 102 local, i lente do visor, i limpeza da lente da câmera, 102 lixeira, exclusão, 20, 32 luz cronômetro interno, i, 25, 35 estação para câmera, 75, 77 gravação do vídeo, i luzes de carregamento, estação para câmera, 74

#### M

manutenção, câmera, 102 marcação favoritos, 52 para álbuns, 28, 33, 43 para e-mail, 51 para impressão, 50 quando marcar, 49

#### Índice

memória capacidade de armazenamento, 103 cartão removível. 12 configuração do local de armazenamento, 12 inserção do cartão, 11 interna, 11, 12 memória interna capacidade de armazenamento, 103 configuração do local de armazenamento, 12 formatação, 58 mensagens de erro, tela da câmera, 87 menu botão, ii modo compartilhar, 49 modo de configuração, 53 modo de vídeo, 32 modo rever, 40 modos estáticos, 23 menu de armazenamento de imagens, 12 modo de captura menus de acesso, 23 modo de configuração, 53 modo de cores, 27

modo de espera, 105 modos, para tirar fotos opções de menu, 23 monitor, requisitos, 61

#### N

nomes de arquivo, cartão, 104 NTSC, configuração de saída de vídeo, 57

#### 0

obturador espera do cronômetro interno, 34 problemas, 82 OK botão, ii, 7 olho vermelho, flash, 22 orientações, pilhas, 15

#### P

pacote, conteúdo câmera, 3 PAL, configuração de saída de vídeo, 57 pasta DCIM, cartão, 104 pasta MISC, cartão, 104 pasta SYSTEM, cartão, 104 pastas, cartão, 104 personalização de configurações da câmera, 53 pilha CRV3 duração esperada, 14 instalação, 4 pilha recarregável Ni-MH duração esperada, 14 instalação, 72 pilhas ampliando a duração, 15 aviso sobre alcalinas, 4 carregamento, 4, 72 carregar com a estação para câmera, 74 duração esperada, 14 local da porta, iv segurança e manuseio, 15 tipos, 14 pilhas alcalinas, aviso, 4 pilhas de lítio, duração esperada, 14 proteção de fotos e vídeos, 42 pulso, tira, 5 punho, i

#### Q

quickview desativação, 55 utilização, 20, 32

#### R

reciclagem, descarte, 102 relógio, configuração, 8 reprodução de vídeo, 38 requisitos SO Macintosh, 62 SO Windows, 61 requisitos do sistema SO Macintosh, 62 SO Windows, 61 resolução, configuração, 26 revisão de fotos à medida que são tiradas, 20 ampliação, 41 apresentação de slides, 44 estação para câmera, 78 exclusão, 39 opções de menu, 40 proteção, 42 tela da câmera, 37 várias fotos. 38 revisão de vídeos à medida que são gravados, 32 apresentação de slides, 44 estação para câmera, 78

Índice	
enelueão 20	achusão do queblomos
exclusao, 59	solução de problemas
opçoes de menu, 40	camera, 81
proteçao, 42	estação para camera, 79
tela da camera, 3/	status
6	estação para camera, luz de
	transferência, 77
saida de A/V, 46, 5/	estação para câmera, luzes
segurança, 102	de carregamento, 75
serviço e suporte, números de	ícones de tela, 10
telefone, 96	indicador luminoso de
sites da Kodak na Web, 95	câmera pronta, 93
SO Macintosh	local de armazenamento, 13
instalação do software, 63	verificação na tela, 9
requisitos do sistema, 62	suporte da tira de pulso, i
SO Windows	suporte por telefone, 97
instalação do software, 63	suporte, técnico, 96
requisitos do sistema, 61	<b>•</b> • •
software	Т
atualização, 101	tela da câmera
como obter ajuda, 95	ajuste da exibição, 7
instalação, 63	área de status, 9
software EasyShare Consulte	desativação da visualização
<i>também</i> software Kodak	ao vivo, 56
EasyShare, 61	ícones de status, 10
software Kodak EasyShare	mensagens de erro, 87
atualização, 101	revisão de fotos/vídeos, 37
como obter ajuda, 95	utilização como visor, 18
instalação, 63	visualização ao vivo, 18
s / -	s

Índice	
<ul> <li>televisão, apresentação de slides, 46</li> <li>tira de pulso, 5</li> <li>transferência com a câmera, 65</li> <li>com a estação para câmera, 76</li> <li>U</li> <li>URLs, sites da Kodak na Web, 95</li> <li>USB (universal serial bus) conexão à câmera, 65</li> <li>conexão à estação para câmera, 71</li> <li>localização da conexão, iii transferência de fotografias, 65</li> <li>V</li> <li>várias fotos, exibição, 38</li> <li>verificação configuração de armazenamento, 13 status da câmera, configurações, 9</li> <li>vídeos capacidade de armazenamento, 103</li> </ul>	cópia, 47 envio por e-mail de marcados, 51 exclusão, 39 exibição, 37 exibição da data, 48 localização no cartão, 104 luz de gravação, i marcação, 33 nomeação de arquivos, 104 proteção, 42 revisão, 37, 38 transferir para o computador, 65, 76 verificação do local, 13 visão geral do produto, ii visões gerais da câmera, i—iv visor lente, i local, ii utilização da tela da câmera, 18 visualização ao vivo ativação/desativação, 18 tela da câmera como visor, 18

#### ∎ Z

zoom digital utilização, 21 zoom digital avançado, 21 zoom, digital, 21