

Impressoras HP LaserJet 2100, 2100 M e 2100 TN

Guia do usuário

© Copyright Hewlett-Packard Company 1998

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, adaptação ou tradução sem autorização prévia e por escrito, exceto quando permitido sob as leis de direitos autorais.

Número da publicação:

C4170-90911

Primeira edição, novembro de 1998

Garantia

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Hewlett-Packard não dá garantia de nenhum tipo com relação a estas informações. A HEWLETT-PACKARD ISENTA-SE ESPE-CIFICAMENTE DE GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR.

A Hewlett-Packard não será responsável por nenhum dano direto, indireto, incidental, conseqüencial nem nenhum outro dano supostamente relacionado ao fornecimento ou uso destas informações.

Considerações de marcas registradas

Adobe[®], Acrobat[®], PostScript[®] e Adobe Photoshop[®] são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated, as quais podem estar registradas em certas jurisdições.

Arial[®], Monotype[®] e Times New Roman[®] são marcas registradas da Monotype Corporation nos EUA.

CompuServe[™] é uma marca comercial da CompuServe, Inc nos EUA.

Helvetica[™], Palatino[™], Times[™] e Times Roman[™] são marcas comerciais da Linotype AG e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em outros países.

Microsoft[®], MS Windows, Windows[®] e Windows NT[®] são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA.

LaserWriter[®] é uma marca registrada da Apple Computer, Inc.

TrueType™ é uma marca comercial da Apple Computer, Inc. nos EUA

ENERGY STAR[®] é uma marca registrada de serviço da EPA nos EUA.

Hewlett-Packard Company 11311 Chinden Boulevard Boise, Idaho 83714 EUA

Suporte HP

Assistência mundial ao cliente

Assistênci	a ao cliente e assistência para	Ligue gratuitamente	e para (208) 323-2551 de segunda
conserto d	o produto nos EUA e Canadá:	a sexta das 6:00 às	22:00 horas, sábado das 9:00 às
_		16:00 (horário local	das montanhas), durante o período
Consulte o	capítulo de assistência técnica	de garantia. No ent	anto, as tarifas de chamada
e suporte d	deste guia do usuario para obter	telefonica interurba	na padrao serao cobradas. Ao
nroduto	es adicionais sobre conserto do	número de série	o do sistema e tenna a mao o
produto.		numero de sene.	
		Se souber que a im técnica, ligue para fornecedor de assis igue para (208) 223 técnica HP.	npressora precisa de assistência 1-800-243-9816 para localizar o stência HP-mais próximo ou 3-2551, central de assistência
		O sistema-de assist disponível para resp produto. Ligue para por minuto, soment 1-800-999-1148 (US MasterCard, EUA e das 7:00 às 18:00 h (horário local das m <i>quando o usuário e</i> <i>um técnico de supo</i>	tência telefônica pós-garantia está ponder a suas perguntas sobre o (1) (900) 555-1500 (US\$ 2,50* e nos EUA) ou ligue para S\$ 25,00* por chamada, Visa ou c Canadá), de segunda a sexta noras e sábado das 9:00 às 15:00 nontanhas). <i>As tarifas incidem</i> <i>ifetivamente começa a falar com</i> <i>orte. *Preços sujeitos a alterações.</i>
Opções e i	diomas oferecidos pelo Centro europ	eu de assistência a	ao cliente.
Aberto de s	egunda a sexta das 8:30 às 18:00 (horá	irio do centro europe	eu)
A HP ofered	e um serviço de assistência gratuita por t	elefone durante o pe	ríodo da garantia. Ligando para um
dos numero disposição uma taxa, l as seguinte do problem	os relacionados abaixo, o usuario sera tr para ajudá-lo. Se precisar de assistência igando para o mesmo número. A taxa é os informações à mão: nome e número a.	ansierido para uma após o período de o o cobrada por ocorré de série do produto	equipe prestativa que estara a garantia, poderá obtê-la mediante ència. Ao ligar para a HP, tenha , data da compra e descrição
Inglês	Irlanda: (353) (1) 662-5525	Norueguês	Noruega: (47) 2211-6299
_	R.U.: (44) (171) 512-5202	Dinamarquês	Dinamarca: (45) 3929-4099
	Internacional: (44) (171) 512-5202	Finlandês	Finlândia: (358) (9) 0203-47288
Holandês	Bélgica: (32) (2) 626-8806	Sueco	Suécia: (46) (8) 619-2170
	Holanda: (31) (20) 606-8751	Italiano	Itália: (39) (2) 264-10350
Frances	França: (33) (01) 43-62-3434	Espanhol	Espanha: (34) (90) 232-1123
	Belgica. (32) (2) 020-0007 Suíca: (41) (84) 880-1111	Polones	Polonia. (40-22) 600-77-00 Portugal: (351) (1) 441-7199
Alemão	Alemanha: (49) (180) 525-8143	rontugues	1 ontugal. (331) (1) 441-7133
Alemae	Áustria: (43) (1) 0660-6386		
Números d	e suporte dentro dos países: Se precis	l ar de suporte após o	vencimento da garantia ou outros
serviços de	assistência técnica, ou se o seu país não	constar da lista abai	xo, consulte "Escritórios de vendas
e assistênci	a técnica no mundo inteiro", no capítulo d	e assistência técnica	e suporte deste guia do usuário.
Argentina	787-8080	México (fora da Cid	ade 01 800-90529
Brasil	022-829-6612	do México)	
Canadá	(1) (208) 323-2551	Polônia	(48-22) 608-77-00
Chile	800-360999	Portugal	(351) (1) 301-7330
Grécia	(30) (1) 689-6411	República Tcheca	(42) (2) 613-07111
Hungria	(36) (1) 343-0310	Rússia	(7) (95) 923-5001
México (Cid	ade do México) 01 800-22147	Turquia	(90) (1) 224-5925
		iaiquiu	(00) (1) 224 0020

Conteúdos

1 Noções básicas da impressora

Familiarização com a impressora 1
Recursos da impressora
Software de impressora
Instalação no Windows6
Software para Windows7
Instalação no Macintosh 10
Software para computadores Macintosh
Instalação no DOS 12
Utilização do painel de controle remoto
Dicas de instalação do software
Painel de controle
Utilização do botão
Padrões de luz
Mensagens luminosas do painel de controle
Inicialização
Pronta
Processando
Dados
Alimentação manual com pausa
Sem papel
Sem papel (bandeja solicitada)
Atenção
Erro passável
Erro de serviço
Erro no acessório
Impressão por meio da porta de infravermelho
(impressão sem fio)
Instrucões de impressão
Portas de interface
Acessórios e informações sobre pedidos

2 Operações de impressão

Visão geral 2	7
Preparação para a impressão 2	8
Compra de papel e outros meios de impressão 2	8
Opções de entrada do meio de impressão 2	9
Tamanhos do meio de impressão na bandeja 1 2	9
Tamanhos de papel nas bandejas 2 e 3 opcional	0
Carregamento do meio de impressão na bandeja 1 3	1

Recarregamento de meio de impressão na bandeja 2	
ou 3 opcional	32
Alteração do tamanho de papel nabandeja 2 ou 3 opcional	33
Operações de impressão	35
Impressão em envelopes	35
Impressão em etiquetas	37
Impressão em transparências	38
Impressão em meio de impressão de tamanho	
personalizado ou cartolina	39
Impressão em ambos os lados do meio de impressão	
(duplexação manual)	40
Impressão em meio de impressão especial	42
Cancelamento de um trabalho de impressão	43
Operações do software	44
Acesso ao driver de impressora	44
Uso da ajuda do driver de impressora	45
Criação e uso de marcas-d'água	46
Impressão de múltiplas páginas em uma única folha	
de papel (Impressão de n páginas/folha)	50
Configuração de um tamanho de papel personalizado	52
Criação e uso de Configuração rápida	54
Uso do EconoMode	56
Escolha de configurações de qualidade	
de impressão	58
Uso das opções Reduzir/Ampliar	60
Seleção de uma origem de papel	62
Uso de REt	64
Restauração de configurações padrão do driver	
de impressora	66
Impressão em papel diferente para a primeira página	67
Bloqueio da bandeja	69

3 Dicas e manutenção da impressora

Visão geral
Gerenciamento do cartucho de toner UltraPrecise
Posição da HP em relação aos cartuchos
de toner não-HP
Armazenamento do cartucho de toner
Expectativa de vida útil do cartucho de toner 72
Reciclagem de cartuchos de toner
Redistribuição do toner
Limpeza da impressora
Utilização dos processos de limpeza da impressora
Início do processo de limpeza
Procedimento de limpeza interna

4 Solução de problemas

Visão geral	. 79
Lista de verificação para solução de problemas	. 80
Solução de problemas gerais de impressão	. 82
Impressão de páginas especiais	. 87
Página de demonstração	. 87
Página de configuração	. 87
Processo de limpeza.	. 87
Lista de fontes.	. 87
Limpeza de congestionamentos de papel	88
Congestionamento de papel: área do cartucho de toner	. 89
Congestionamento de papel: área de alimentação	
de papel da bandeia 2 ou da bandeia 3 opcional	. 91
Congestionamento de papel: áreas de saída	. 92
Congestionamento de papel: remoção de pedaços	
de papel rasgados	93
Solução de problemas com a qualidade de impressão.	. 94
Lista de verificação da gualidade de impressão	94
Exemplos de defeitos de imagem	95
Problemas de impressão por infravermelho	100
Solução de problemas relacionados às mensagens de erro	103
Sem nanel	103
	103
Frro nassável	104
Erro de servico	105
Erro no acessório	105
	100
Problemas da rodo	111
Problemas comuns de Windows	117
Problemas comuns de Magintash	112
	114
Seleção de problemas de orres DS	11/
	110

5 Assistência técnica e suporte

Disponibilidade 1	21
Diretrizes para a reembalagem da impressora 1.	22
Formulário de informações de serviço1.	23
Acordos para assistência técnica da HP1	24
Acordos para consertos executados nas	
instalações do cliente 1	24
Declaração de garantia limitada da Hewlett-Packard 1.	25
Garantia limitada para a vida útil do cartucho de toner1	27
Escritórios de vendas e assistência técnica no mundo inteiro 1	28

Apêndice A Especificações

Especificações da impressora131
Compromisso de proteção ambiental 133
Proteção do meio ambiente 133
Folha de dados sobre a segurança de materiais 135
Declarações regulamentares 136
Declaração de conformidade 136
Declaração de segurança do laser
Segurança do LED
Declaração de EMI coreana

Apêndice B Especificações dos meios de impressão

Visão geral
Tamanhos de papel suportados 140
Diretrizes para o uso do papel 142
Especificações do papel 143
Ambiente de impressão e de armazenamento de papel 144
Envelopes
Envelopes com costuras nos dois lados
Envelopes com abas ou fitas adesivas
Margens do envelope 147
Armazenagem dos envelopes 147
Etiquetas
Estrutura da etiqueta
Transparências

Apêndice C A memória da impressora e sua expansão

Visão geral	151
Memória da impressora	152
Instalação de memória	153
Verificação da instalação de memória	155
Instalação de uma placa HP JetDirect EIO	156

Apêndice D Impressora Comandos

Visão geral	57
Explicação da sintaxe dos comandos de impressora PCL 15	58
Combinação de seqüências de escape	30
Digitação de caracteres de escape	30
Seleção de fontes PCL 16	51

Índice

1 Noções básicas da impressora

Familiarização com a impressora

Este capítulo fornece informações sobre as seguintes áreas:

- Recursos da impressora
- Software de impressora
- Painel de controle
- Impressão por meio da porta de infravermelho (impressão sem fio)
- Portas de interface
- Acessórios e informações sobre pedidos

Recursos da impressora

Alta velocidade de impressão	 Impressão de 10 páginas por minuto (com formatador baseado em Intel 80960JDRISC).
Excelente qualidade de impressão	 Texto e gráficos em 1.200 x 1.200 pontos por polegada (dpi) reais. A tecnologia Resolution Enhancement (REt) ajusta o tamanho e a posição de cada ponto na página para suavizar ângulos, curvas e bordas (600 dpi apenas). Configurações ajustáveis para otimizar a qualidade de impressão. Aparência mais nítida de textos e gráficos com a formulação mais fina de toner proporcionada pelos cartuchos de toner HP UltraPrecise.
Manuseio de papel flexível	 Bandeja 1 ajustável para papel timbrado, envelopes, etiquetas, transparências, meio de impressão de tamanho personalizado, cartões postais e papel de gramatura alta. Consulte "Carregamento do meio de impressão na bandeja 1" na página 31. Bandeja 2 ajustável ou 3 opcional com capacidade para 250 folhas de tamanhos padrão de papel. Consulte "Recarregamento de meio de impressão na bandeja 2 ou 3 opcional" na página 32. Dois compartimentos de saída: selecione o compartimento superior ou posterior de saída para obter a localização de saída mais conveniente. Recurso de passagem do papel em linha reta da bandeja 1 para o compartimento posterior de saída.
Expansibilidade	 Bandeja 3 opcional com capacidade para 250 folhas aumenta o tempo entre uma adição de papel e outra. Placas Enhanced Input Output (EIO). Consulte "Portas de Interface", na página 22. Slots de Dual Inline Memory Module (DIMM) para adicionar memória. DIMM para Emulação de PostScriptTM (PS) Nível 2 acrescenta impressão PS. Instalada pela fábrica na 2100 M e 2100 TN.
Fontes e linguagem de impressora PCL	 Alto desempenho de impressão, tecnologias de redimensiona- mento Intellifont e TrueType embutidas, gráficos vetoriais HP-GL/2 embutidos e recursos avançados de criação de imagens são benefícios da linguagem de impressora PCL 6. Essa linguagem também inclui 45 fontes TrueType escalonáveis e uma fonte em mapa de bits de impressora de linha.

Fontes e linguagem PS	 As impressoras HP LaserJet 2100 M e 2100 TN incluem a emulação de linguagem de impressora PS nível 2 da HP com 35 fontes de linguagem PS embutidas.
Comutação automática de linguagem	 Quando são instaladas linguagens opcionais de impressora (como emulação de PS), a impressora automaticamente determina e alterna para uma linguagem adequada ao trabalho de impressão.
Impressão por infravermelho sem fio	 Impressão rápida por infravermelho (IR) quando se está imprimindo a partir de um dispositivo em concordância com a norma IrDA, como um laptop, um computador notebook ou um PDA (Personal Digital Assistant). Dispositivos ativados para IR JetSend também podem utilizar a porta IR.
Conexões de interface	 Porta paralela ECP bidirecional do tipo B (em concordância com as diretrizes de IEEE-1284) Porta LocalTalk Slot de EIO Porta de infravermelho sem fio (em concordância com a norma IrDA)
Instalação em rede	 A impressora fornece um slot de EIO para os servidores de impressão HP JetDirect 600 N, possibilitando conectividade de forma fácil e rápida. Utilizar em grupos de trabalho para proporcionar flexibilidade,
	impressão rápida usando a rede e gerenciamento remoto.
Memória melhorada e expandida	 As impressoras HP LaserJet 2100 são fornecidas com 4 MB de memória que pode ser expandida para 52 MB com os três slots de memória (DIMM) disponíveis. A maioria dos documentos podem ser impressos usando a quantidade padrão de memória da impressora com o auxílio da tecnologia Memory Enhancement (MEt). A MEt comprime automaticamente os dados, dobrando virtualmente a memória da impressora e permitindo uma impressão mais complexa com a memória disponível. As impressoras HP LaserJet 2100 M e 2100 TN são fornecidas com 8 MB de memória que pode ser expandida para 40 MB com os dois slots de memória (DIMM) disponíveis. O terceiro slot é usado para o DIMM de linguagem PS da HP.

Economia de energia	•	A impressora economiza eletricidade de forma automática reduzindo substancialmente o consumo de energia quando não está imprimindo. Como um associado da ENERGY STAR, a Hewlett-Packard Company determinou que este produto atenda às diretrizes da ENERGY STAR no que diz respeito à eficiência no consumo de energia.
Impressão econômica	•	EconoMode (600 dpi only), duplexação manual e impressão de n páginas/folha permitem economizar papel, toner e tempo. Para dicas sobre a redução da quantidade de uso de papel ou o prolongamento da vida útil do cartucho de toner, consulte Operações de impressão no página 35.

Software de impressora

A impressora é fornecida com softwares úteis, incluindo drivers de impressora e software opcional. Os drivers de impressora (Windows) e PPDs (Macintosh e Windows) fornecidos, devem ser instalados para proporcionar o aproveitamento máximo dos recursos da impressora.

Esta seção fornece informações sobre as seguintes áreas:

- Instruções de instalação do software de impressora.
- Visão geral dos componentes do sistema de impressão.
- Dicas de instalação do software de impressora.

Depois que tiver seguido as instruções de instalação e carregado o software, consulte as operações de software de impressora, na página 44, para saber como obter o melhor de sua impressora.

O software HP não está disponível em todos os idiomas.

Consulte o arquivo Leiame fornecido em CD ou disco flexível para obter informações sobre o software adicional incluído e as linguagens suportadas. Os drivers mais recentes, os drivers adicionais e outros softwares estão disponíveis na Internet e em outras fontes. Se não tiver acesso à Internet, consulte as páginas de Suporte HP no início deste guia do usuário para saber como obter o software mais recente.

A impressora HP LaserJet 2100 Series é fornecida com drivers para as seguintes plataformas e ambientes operacionais. Para iniciar a instalação, siga as instruções conforme seu sistema operacional.

- "Instalação no Windows", página 6.
- "Instalação no Macintosh", página 10 (HP LaserJet 2100 M).
- "Instalação no DOS", página 12.

Nota

Instalação no Windows

1. Execute o programa de instalação seguindo as instruções para a sua versão do Windows.

Versão do Windows	Para iniciar a instalação:		
Windows 9x/NT 4.0	 a. Coloque o CD na unidade de CD-ROM. A instalação iniciará automaticamente. 		
	 b. Siga as instruções da tela. Se a unidade de CD-ROM não for executada automaticamente: Selecione Executar no menu Iniciar e digite x:\setup na caixa Abrir (onde x é a letra da unidade de CD-ROM). A seguir, siga as demais instruções de instalação. 		
Windows 3.x	a. Coloque o CD na unidade de CD-ROM.		
	b. No menu Arquivo, selecione Executar.		
	 c. Digite x:\setup (onde x é a letra da unidade de CD-ROM). 		
	d. Siga as instruções da tela.		

Nota

Se não tiver uma unidade de CD-ROM, consulte a página 13 para obter instruções.

2. Selecione o tipo de instalação. O instalador fornece três opções para instalação do software.

- Típica (método recomendado): essa opção carrega drivers de impressora, fontes de tela, HP FontSmart, um desinstalador e um utilitário de configuração que permitirão controlar todos os aspectos de impressão.
- Mínima (para laptops e instalação mínima): essa opção carrega apenas o driver de impressora e as fontes de tela requeridos.
- Personalizada (para usuários experientes e administradores de rede): essa opção permite escolher quais componentes serão instalados. O programa de instalação solicitará que se selecionem os itens de software a ser instalados. É necessário instalar pelo menos um driver de impressora para poder usar a impressora.

3. Registre a impressora na HP.

Se tiver acesso à World Wide Web, complete o registro para sua impressora HP LaserJet 2100 no seguinte site da Web:

http://www.hp.com/go/lj2100_register

Isso ajudará a Hewlett-Packard a fornecer melhor suporte à sua impressora. Após o registro, terá a opção de receber ferramentas comerciais valiosas. A Hewlett-Packard não entrará em contato com você nem enviará informações, a menos que a autorize explicitamente durante o processo de registro. É possível, também, registrar-se através do cartão de resposta que vem com a impressora.

Software para Windows

Drivers de impressora

Drivers de impressora acessam os recursos da impressora e permitem que o computador se comunique com a impressora. Escolha um driver de impressora com base na maneira em que a impressora é utilizada.

- Use o driver PCL 6 para melhor aproveitar as vantagens dos recursos da impressora. A menos que seja necessária uma total compatibilidade com versões anteriores de drivers PCL ou com impressoras mais antigas, recomenda-se o driver PCL 6.
- Use o driver PCL 5e, se os resultados da impressão tiverem que ser consistentes com os resultados obtidos com impressoras HP LaserJet anteriores. Certos recursos não estão disponíveis neste driver. Não utilize o driver PCL 5e, fornecido com esta impressora, com impressoras antigas.
- Use o driver PS para compatibilidade com as necessidades PS. Certos recursos da impressora não estão disponíveis neste driver.

Se a impressora tiver recursos PS, ela irá alternar automaticamente entre emulação PS e linguagens de impressora PCL, dependendo do driver selecionado.

Todo driver de impressora tem telas de ajuda que podem ser ativadas a partir do botão Ajuda, da tecla F1 ou de um símbolo de interrogação localizado no canto superior direito do driver de impressora (dependendo do sistema operacional Windows usado). Essas telas de ajuda fornecem informações detalhadas sobre o driver específico. A ajuda do driver de impressora é separada da ajuda do software aplicativo.

Nota

Para configuração somente do driver ou de um equipamento montado, consulte o arquivo Leiame no CD de instalação.

HP FontSmart

Acesse o HP FontSmart a partir da pasta HP LaserJet ou pelo menu Iniciar. O HP FontSmart é um utilitário de gerenciamento de fontes (somente para Windows) que faz o seguinte:

- Instala, desinstala e exclui fontes.
- Gerencia fontes dentro de uma única janela, permitindo operações de arrastar e soltar.
- Mostra as fontes de tela correspondentes às fontes internas na impressora.

Utilitário de configuração HP LaserJet

(apenas Windows 9x/NT 4.0)

O utilitário de configuração HP LaserJet gerencia as configurações padrão da impressora. Ele permite acessar vários dos recursos da impressora, incluindo:

- Impressão de testes PCL e PS, fonte e páginas de demonstração.
- Seleção dos padrões de configuração da página.
- Escolha de configurações personalizadas, como reimpressão ou bloqueio da bandeja.
- Configuração de opções de recurso, como buffer de E/S.

HP JetAdmin (somente em CD-ROM)

O HP JetAdmin foi projetado para ser usado primeiramente pelos administradores de rede que são responsáveis pela instalação, configuração, solução de problemas e manutenção de impressoras e outros dispositivos da rede. Os usuários também podem usar as mensagens de status transmitidas pelo HP JetAdmin para solucionar problemas comuns (congestionamentos de papel, falta de papel) e confirmar o status atual da impressora na rede. O HP JetAdmin pode ser acessado clicando no botão Iniciar, apontando para Configurações e, a seguir, clicando em Painel de Controle no Windows 9x e Windows NT 4.0, ou a partir da pasta de grupo de programas do HP JetAdmin Utilities no Windows 3.x. Use o HP JetAdmin para executar as seguintes funções:

- Instalar, configurar e gerenciar impressoras, em uma rede, que estejam conectadas com um servidor de impressão HP JetDirect 600 N.
- Executar diagnósticos detalhados da impressora e da rede.

O software HP JetAdmin funciona nos seguintes sistemas de rede:

- Windows NT
- SunOS*
- HP-UX*
- Windows 3.x (Requer servidor Novell NetWare)
- Windows 9x
- Novell NetWare
- Solaris*
- OS/2*

*O software para esses sistemas não está incluído no CD fornecido com a impressora, mas está disponível na Internet. Se não tiver acesso à Internet, consulte as páginas de Suporte HP, na parte da frente deste guia, para saber como obter esses softwares.

Nota

Administradores de rede: se a impressora estiver conectada com uma rede, antes de poder imprimir, ela deverá ser configurada para essa rede, usando o HP JetAdmin ou um software de rede similar.

Instalação no Macintosh

- Execute o programa de instalação colocando o CD na unidade de CD-ROM. A janela de instalação será exibida na mesa de trabalho. Selecione a linguagem correta e clique duas vezes no ícone do instalador.
- Nota A proteção contra vírus deve ser desativada antes de iniciar o programa de instalação.

O CD contém software para várias localidades internacionais. Depois que selecionar a linguagem de instalação e clicar duas vezes em Instalar na linguagem desejada, a tela de instalação será exibida nessa linguagem.

- 2. Selecione o tipo de instalação. O instalador fornece duas opções para instalação do software.
 - Típica (método recomendado): essa opção carrega a PPD, as fontes de tela e um utilitário que controla todos os aspectos de impressão.
 - Personalizada (para usuários experientes e administradores de rede): essa opção permite escolher quais componentes serão instalados. O programa de instalação solicitará que se selecionem os itens do software a ser instalados.

3. Registre sua impressora na HP.

Se tiver acesso à World Wide Web, complete o registro da sua impressora HP LaserJet 2100 no seguinte site da Web:

http://www.hp.com/go/lj2100_register

Isso ajudará a Hewlett-Packard a fornecer melhor suporte à sua impressora. Após o registro, terá a opção de receber ferramentas comerciais valiosas. A Hewlett-Packard não entrará em contato com o usuário nem enviará informações, a menos que seja explicitamente autorizada durante o processo de registro. É possível, também, registrar-se através do cartão de resposta que vem com a impressora.

Nota O driver LaserWriter 8 da Apple deve ser instalado para usar o arquivo PPD. Para aproveitar melhor os recursos da impressora, use a versão mais recente do driver LaserWriter, incluída no CD.

Software para computadores Macintosh

Arquivos PPD (PostScript Printer Description)

Os arquivos PPD, em conjunto com o driver LaserWriter, acessam os recursos da impressora e permitem que o computador se comunique com ela. Um programa de instalação para os arquivos PPD, o driver LaserWrite e um outro software são fornecidos no CD.

Utilitário HP LaserJet

O utilitário HP LaserJet permite exercer controle sobre os recursos que não estão disponíveis no driver. As telas ilustradas facilitam muito a seleção dos recursos da impressora a partir do computador Macintosh. Use o utilitário HP LaserJet para executar as seguintes funções:

- Nomear a impressora, atribuir a ela uma zona na rede, carregar arquivos e fontes e alterar a maioria das configurações da impressora.
- Definir uma senha para a impressora.
- A partir do computador, bloquear as funções da impressora para impedir acesso não autorizado.

Instalação no DOS

Painel de controle remoto do DOS

- 1. Coloque o CD na unidade de CD-ROM.
- 2. No aviso do DOS, digite x: (onde x é a letra da unidade de CD-ROM) e pressione Enter.
- 3. Mude para o diretório de linguagem adequado (por exemplo, cd\english).
- 4. Digite install e pressione Enter.

Se forem utilizados os aplicativos do DOS com a impressora e o Painel de controle remoto do DOS *não* tiver sido instalado, o arquivo AUTOEXEC.BAT terá de ser modificado para impedir os erros de tempo de espera de comunicação. Para modificar esse arquivo, use qualquer editor do DOS ou qualquer programa de processamento de texto que edite arquivos de texto ASCII e siga as instruções abaixo.

Para versões do DOS 4.0 e posterior, adicione:

MODE LPT1:,,B

Para versões do DOS anteriores à versão 4.0, adicione:

MODE LPT1:,,P

```
Nota
```

Os exemplos anteriores assumem que está senda usada a porta LPT1 de impressora. Se for usada LPT2 ou LPT3, substitua LPT1 nos exemplos anteriores pelo número adequado correspondente à porta da impressora.

Utilização do painel de controle remoto

O Painel de controle remoto (PCR) permite alterar as configurações da impressora se o software aplicativo do DOS não suportar o recurso de impressora que deseja usar. Para iniciar o PCR a partir do DOS, siga estas etapas:

- Verifique se o PCR está na declaração Path do computador. Isso pode ser feito digitando PATH em um aviso do DOS do diretório raiz e pressionando Enter. Se a declaração Path não tiver o diretório do Painel de controle remoto, mude para o diretório padrão C:\HPLJUTIL.
- 2. No aviso do DOS, digite RCP e pressione Enter.
- 3. Para obter informações adicionais, selecione Ajuda.

12 Capítulo 1 Noções básicas da impressora

Dicas de instalação do software

Não há uma unidade de CD-ROM.

Se tiver acesso a um outro computador que possua uma unidade de CD-ROM, será possível usar o utilitário CriarDisco no Windows para criar os discos necessários para a instalação. Siga a primeira etapa das instruções de instalação e escolha CriarDisco para criar os discos.

Se tiver acesso à Internet, será possível carregar drivers a partir da World Wide Web ou de servidores FTP da HP. A página da web do driver é:

http://www.software.hp.com

Somente para clientes de fora dos EUA: use o disco ou discos flexíveis fornecidos com a impressora para instalar o software.

Se não tiver discos, consulte "Suporte HP", na página iii, para solicitar informações.

Como acessar os recursos da impressora?

Alguns recursos da impressora, como tamanhos de papel personalizados e orientação de página, podem estar disponíveis por meio das configurações do aplicativo. Use essas configurações, se disponíveis, pois elas substituem as configurações do driver de impressora.

Acesse os recursos avançados de impressora usando o driver de impressora. Consulte "Operações do software" na página 44 para obter instruções sobre o uso de recursos específicos do driver da impressora.

Quais os drivers e atualizações de software adicionais que estão disponíveis?

Os drivers de impressora e software de impressão mais recentes para impressoras HP LaserJet estão disponíveis na World Wide Web (http://www.software.hp.com). Consulte o arquivo "Leiame" para obter informações adicionais de lançamento.

Que outro software está disponível?

Consulte "Software de impressora" na página 5 para obter descrições do software opcional do sistema de impressão que está disponível para instalação.

Nota Consulte o arquivo Leiame fornecido no CD para obter informações sobre o software adicional incluído e as linguagens suportadas. Os drivers mais recentes, os drivers adicionais e outros softwares estão disponíveis na Internet e em outras fontes. Se não tiver acesso à Internet, consulte as páginas de Suporte HP na parte da frente deste guia do usuário para obter o software mais recente.

Como remover o software de impressão?

No Windows, após a instalação, o ícone Desinstalar, localizado no grupo de programas da HP LaserJet, permite selecionar e remover qualquer um ou todos os componentes do sistema de impressão HP para Windows.

Inicialização do Desinstalador:

- 1. No Grupo de programas HP LaserJet, clique duas vezes no ícone Desinstalar.
- 2. Clique em Avançar.
- Selecione os componentes do sistema de impressão da HP a serem desinstalados.
- 4. Clique em OK.
- 5. Siga os avisos.

Painel de controle



Utilização do botão

A impressora tem dois botões: CANCELAR TRABALHO e CONTINUAR.

Cancelar trabalho

Pressione CANCELAR TRABALHO para cancelar um trabalho que está sendo impresso. As luzes do painel de controle irão se acender e se apagar seqüencialmente enquanto o trabalho de impressão estiver sendo eliminado da impressora e do computador e, a seguir, retornarão ao estado de prontidão. Isso pode levar algum tempo, dependendo do tamanho do trabalho de impressão.

- Se o botão CANCELAR TRABALHO for acidentalmente pressionado, o trabalho deverá ser reimpresso. Não existe nenhuma função para desfazer um comando.
- Se o botão CANCELAR TRABALHO for pressionado quando a impressora estiver ociosa, as luzes de status do painel superior irão se acender e apagar seqüencialmente, mas nada mais irá acontecer.

Continuar

- Pressione CONTINUAR para reiniciar a impressão quando a impressora estiver em pausa ou quando ainda houver dados não impressos.
- Pressione CONTINUAR para limpar alguns erros da impressora.
- Pressione CONTINUAR para imprimir uma página de demonstração. A impressora deve estar no estado de prontidão.

Padrões de luz

Os padrões de luz fornecem tanto mensagens de status como de erro. As luzes podem estar em um dos seguintes estados:



Mensagens luminosas do painel de controle

As mensagens seguintes do painel de controle indicam as várias condições da impressora durante a preparação para a impressão ou durante a própria impressão. Se a luz Atenção estiver acesa, a impressora estará detectando um erro. Consulte "Solução de problemas relacionados às mensagens de erro" na página 103.

Inicialização

As luzes Continuar, Pronta e Atenção se acendem e apagam seqüencialmente.

Os botões não estarão operacionais até que a impressora esteja pronta.



U 🜌

Pronta

A luz Pronta está ativada e a impressora pronta para imprimir.

Nenhuma ação é necessária.

Ao pressionar o botão CONTINUAR, uma página de demonstração será impressa.

 $\land \Box$

U 🜌

Processando

A impressora está recebendo ou processando dados.

Ao pressionar o botão CANCELAR TRABALHO, o trabalho atual será cancelado. Uma ou duas páginas podem ser impressas à medida que a impressora elimina o trabalho de impressão. A impressora retornará ao estado de prontidão depois que o trabalho for cancelado.

Dados

A luz Pronta está piscando e a luz Continuar está acesa.

Os dados estão na memória da impressora aguardando para serem impressos. Ao pressionar o botão CONTINUAR, eles serão impressos a partir da bandeja 1 ou de outra bandeja se a bandeja 1 estiver vazia e o tamanho de papel for suportado pela outra bandeja.

Ao pressionar o botão CANCELAR TRABALHO, o trabalho atual será cancelado e a impressora retornará ao estado de prontidão.

Alimentação manual com pausa

A luz Continuar está piscando. Ao pressionar o botão Continuar, os dados serão impressos a partir da bandeja 1 ou de outra bandeja se a bandeja 1 estiver vazia.

Ao pressionar o botão CANCELAR TRABALHO, o trabalho atual será cancelado e a impressora retornará ao estado de prontidão.





 \square

Sem papel

A luz de atenção está acesa.

A impressora está sem papel. A luz de atenção continuará acesa até que se adicione papel.

Pressionar o botão CONTINUAR OU CANCELAR TRABALHO não tem efeito.

Sem papel (bandeja solicitada)

A luz CONTINUAR está acesa.

A bandeja solicitada está sem papel. A adição de papel à bandeja solicitada fará com que a impressora inicie o trabalho de impressão a partir dessa bandeja.

Pressionando-se o botão CONTINUAR, a impressão começa em uma outra bandeja.

Ao pressionar o botão CANCELAR TRABALHO, o trabalho atual será cancelado.

Atenção

A impressora requer atenção para uma das seguintes circunstâncias:



 $\overline{\mathbf{O}}$

- Porta aberta.
- Cartucho de toner ausente.
 Congestionamento de papel.

Pressionar o botão CONTINUAR fará com que a impressora tente limpar o congestionamento de papel.



18 Capítulo 1 Noções básicas da impressora



Erro passável

Pressionar o botão CONTINUAR fará com que a impressora tente se recuperar do erro e imprimir tudo que puder. Se a recuperação não for bem-sucedida, a impressora retornará ao estado de erro passável. Consulte "Erro passável" na página 104.

Erro de serviço

A impressora detectou um erro e não pode se recuperar. Todas as luzes estão acesas. Consulte "Erro de serviço" na página 105.



Erro no acessório

A impressora detectou um erro que não pode ser recuperado. Todas as luzes estão piscando ao mesmo tempo. Consulte "Erro no acessório" na página 105.

Impressão por meio da porta de infravermelho (impressão sem fio)

A porta de infravermelho (IR) está localizada no canto inferior direito da impressora. Essa porta está em concordância com as especificações determinadas pela IrDA (acrônimo de Infrared Data Association). No lado direito da porta de infravermelho há uma luz de status que indica quando a porta está ativa. Essa porta transmite dados a uma velocidade de até 4 MB por segundo. Quando a conexão IR é estabelecida, a luz de status de IR se acende. Se a conexão for interrompida ou quando o trabalho de impressão for concluído, a luz de status de IR se apaga.



Para usar a porta de IR, é necessário ter o seguinte:

- Um computador ou PDA (acrônimo de Personal Digital Assistant) equipado com uma porta de IR em concordância com a norma IrDA.
- Um driver de porta de infravermelho que permita imprimir do computador para a impressora usando a porta de IR e o protocolo de comunicação IrDA.
- Um driver de impressora para gerar dados que a impressora possa imprimir.

Nota

Consulte seu fabricante de hardware ou de sistema operacional para obter o driver correto da porta.

Instruções de impressão

- 1. Verifique se a impressora está em estado de prontidão (luz Pronta ativada).
- Alinhe um computador em concordância com a norma IrDA dentro de um raio de 1 metro da porta de IR. Verifique se as portas estão uma de frente para a outra, em um ângulo menor que 15° para a esquerda e para direita ou para cima e para baixo. Envie o trabalho de impressão a partir do computador. A luz de status de IR se acenderá quando a conexão tiver sido estabelecida.



Portas de interface

As impressoras HP LaserJet 2100 e 2100 M possuem duas portas de interface: uma porta paralela IEEE-1284 e uma porta LocalTalk.

A impressora HP LaserJet 2100 TN também possui uma placa do servidor de impressão HP JetDirect 600 N com a porta 10Base-T (RJ-45).



Acessórios e informações sobre pedidos

Os acessórios a seguir estavam disponíveis quando este manual foi impresso. As informações sobre pedidos e disponibilidade de acessórios podem mudar durante a vida útil das impressoras.

Acessórios			
Opção	Descrição ou uso	Número de peça	
Cartucho de toner			
Cartucho de toner	Cartucho de toner UltraPrecise Grande quantidade	C4096A C4097A	
Memória e linguagem			
Atualizações de memória	A impressora HP LaserJet 2100 é fornecida com 4 MB de memória e essa pode ser expandida para 52 MB com os três slots de memória (DIMM) disponíveis. As impressoras HP LaserJet 2100 M e 2100 TN são fornecidas com 8 MB de memória e esta pode ser expandida para 40 M1B com os dois slots de memória (DIMM) disponíveis.	4 MB C4135A 8 MB C4136A 16 MB C4137A	
DIMM de PS da HP	O DIMM de PS inclui 4 MB de memória. Isso é o que vem instalado na impressora HP LaserJet 2100 M e 2100 TN.	C3098A	

Acessórios (continuação)

Opção	Descrição ou uso	Número de peça	
Cabo e acessório de interface			
Servidores de impressão HP JetDirect 600 N EIO	Ethernet (10Base-T) Ethernet (10Base-T,10Base2 LocalTalk) TokenRing (RJ-45 e DB9) Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ-45)	J3110A J3111A J3112A J3113A	
Cabos paralelos (IEEE-1284)	A=conector de computador host (tipo A) B=conector grande de impressora (tipo B)	2 metros de A para B C2950A 3 metros de A para B C2951A	
Kit de rede LocalTalk para Macintosh	Conectar com uma rede LocalTalk	92215N	
Cabo de impressora serial para Macintosh	Conectar com um computador Macintosh	92215S	
Acessórios de manuseio de papel			
Bandeja de 250 folhas (Bandeja 3) e unidade alimentadora	Bandeja (para tamanhos de papel Letter, Executive, Legal, A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS) e 8,5 por 13 polegadas) A bandeja 3 opcional é fornecida com a impressora 2100 TN.	C4793A	
Reposição da bandeja 2 ou 3 opcional	Bandeja (para tamanhos de papel Letter, Executive, Legal, A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS) e 8,5 por 13 polegadas)	RG5-4137	
Acessórios de meio de impressão			
Etiquetas HP LaserJet	Etiquetas brancas Letter (8,5 por 11 pol.) Etiquetas claras Letter (8,5 por 11 pol.) Etiquetas brancas A4 (210 por 297 mm) Etiquetas claras A4 (210 por 297 mm)	Ligue para um revendedor autorizado da HP para obter informações sobre tamanhos de etiquetas e disponibilidade.	

24 Capítulo 1 Noções básicas da impressora

Acessórios (continuação)

Орção	Descrição ou uso	Número de peça	
Filme de transparência	Filme de transparência Letter (8,5 por 11 pol.) Filme de transparência A4 (210 por 297 mm)	92296T 92296U	
Documentação suplementar			
HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide	Um guia para o uso de papel e outros meios de impressão com impressoras HP LaserJet	5040-9092	
Guia do usuário das impressoras HP LaserJet 2100, 2100 M e 2100 TN	Uma cópia adicional deste guia do usuário	C4170-90911	

Para solicitar acessórios e opções da HP LaserJet, consulte Escritórios de vendas e assistência técnica no mundo inteiro, iniciando na página 128, para obter informações sobre os revendedores autorizados HP.

26 Capítulo 1 Noções básicas da impressora
2 Operações de impressão

Visão geral

Este capítulo explica as opções de impressão e apresenta operações comuns de impressão:

- Preparação para a impressão
- Opções de entrada do meio de impressão
- Carregamento do meio de impressão na bandeja 1
- Recarregamento de meio de impressão na bandeja 2 ou 3 opcional
- Alteração do tamanho de papel na bandeja 2 ou 3 opcional
- Operações de impressão
- Cancelamento de um trabalho de impressão
- Operações do software

Preparação para a impressão

Compra de papel e outros meios de impressão

As impressoras HP LaserJet produzem documentos de excelente qualidade de impressão. É possível imprimir em uma variedade de meios de impressão, como papel (incluindo até papel com 100% de fibra reciclada), envelopes, etiquetas, transparências de retroprojeção e meio de impressão de tamanho personalizado. As propriedades, como gramatura, fibra e teor de umidade, são fatores importantes que afetam o desempenho da impressora e a qualidade de saída.

Para atingir a melhor qualidade possível de impressão, use apenas papel de alta qualidade para copiadora. Consulte o Apêndice B para obter especificações mais detalhadas sobre meio de impressão.

Nota Sempre teste uma amostra de papel antes de comprar grandes quantidades. O fornecedor de papel deve entender os requisitos especificados no *HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide*. Consulte a seção "Documentação suplementar" na página 25.

28 Capítulo 2 Operações de impressão

Opções de entrada do meio de impressão

A impressora é fornecida com duas bandejas de papel. Por padrão, primeiro a impressora puxa o papel da bandeja 1. Se esta estiver vazia, ela puxará da bandeja 2 (ou da bandeja 3 opcional, se esta estiver instalada).



Tamanhos do meio de impressão na bandeja 1

A bandeja 1 ajusta-se para tamanhos de 76 por 127 mm (3 por 5 pol.) até uma folha tamanho legal, 216 por 356 mm (8,5 por 14 pol.). Ela deve ser usada para a impressão de:

- Envelopes (consulte a página 35).
- Etiquetas (consulte a página 37).
- Transparências (consulte a página 38).
- Meio de impressão de tamanho personalizado ou cartolina (consulte a página 39).
- Cartões postais (consulte a página 39).

Tamanhos de papel nas bandejas 2 e 3 opcional

As bandejas 2 e 3 opcional têm ajustes para os seguintes tamanhos de papel:

- A4
- A5
- B5 (ISO e JIS)
- Letter
- Legal
- Executive
- 8,5 por 13 pol.

Consulte "Alteração do tamanho de papel na bandeja 2 ou 3 opcional" na página 33 para alterar o tamanho do papel. Consulte "Tamanhos de papel suportados", na página 140, para obter informações sobre dimensões específicas.

CUIDADO

Use apenas papel da bandeja 2 ou 3 opcional. Outros tipos de meios de impressão poderão causar congestionamentos se forem impressos a partir da bandeja 2 ou 3 opcional.

Carregamento do meio de impressão na bandeja 1



A bandeja 1 (multipropósito) comporta até 100 folhas de papel ou até 10 envelopes.

- 1 Abra a bandeja 1 puxando a tampa frontal para baixo.
- Puxe a extensão plástica da bandeja para fora. Se o meio de impressão que estiver sendo carregado tiver mais que 229 mm (9 pol.), também puxe para fora a extensão da bandeja.
- 3 Mova as guias de largura do papel levemente para fora para que a abertura entre elas fique ligeiramente mais larga que o meio de impressão.
- 4 Coloque o meio de impressão na bandeja (margem curta para dentro, lado de impressão para cima). Ele deve estar centralizado entre as guias do papel e sob as lingüetas que existem nas guias do papel.
- 5 Mova as guias de largura do papel para dentro até que elas toquem levemente a pilha de papel nos dois lados, sem dobrá-la. Verifique se o meio de impressão se encaixa sob as lingüetas nas guias de largura do papel.

Nota

Não adicione o meio de impressão à bandeja 1 enquanto a impressora estiver imprimindo. Isso poderá causar um congestionamento de papel.

Para material pré-impresso, consulte "Orientação de formulário timbrado ou pré-impresso" na página 42.

Recarregamento de meio de impressão na bandeja 2 ou 3 opcional









- 1 Puxe a bandeja desejada para fora da impressora.
- Empurre para baixo a placa metálica de elevação do papel para travá-la no lugar.
- 3 Adicione o meio de impressão e verifique se ele está plano na bandeja em todos os quatro cantos. Mantenha-o sob as lingüetas de altura que existem sobre a guia de comprimento do papel, localizada na parte posterior da bandeja.
- 4 Empurre a bandeja para dentro da impressora.

Nota

Quando remover uma bandeja da impressora, sempre empurre a placa metálica de elevação do papel para baixo antes de recolocá-la no lugar. Essa placa libera e levanta o papel quando se empurra a bandeja para dentro da impressora.

Alteração do tamanho de papel na bandeja 2 ou 3 opcional



- 1 Puxe a bandeja desejada para fora da impressora e remova todo o papel.
- 2 Pressione a lingüeta azul da guia posterior de comprimento do papel para ajustá-la ao comprimento do papel.
- 3 Ajuste a guia de comprimento do papel de modo que o ponteiro corresponda ao tamanho de papel desejado.
- 4 Mova as guias de largura laterais para fora o máximo possível.
- 5 Empurre a placa metálica de elevação para baixo para travá-la no lugar.

Continua na próxima página.





- 6 Carregue até 250 folhas na bandeja de papel. Verifique se o papel está plano na bandeja em todos os quatro cantos. Mantenha o meio de impressão sob as lingüetas de altura que existem na guia de comprimento do papel, localizada na parte posterior da bandeja.
- 7 Mova as guias de largura do papel para dentro, de modo que toquem o meio de impressão em cada lado. Elas se encaixam no lugar para todos os tamanhos suportados pela bandeja.
- 8 Empurre a bandeja para dentro da impressora.

Operações de impressão



Impressão em envelopes

CUIDADO

Antes de carregar os envelopes na bandeja 1, verifique se eles não estão danificados e se não estão grudados. Nunca use envelopes com fechos de metal, presilhas de metal, janelas, revestimentos, adesivos autocolantes ou outros materiais sintéticos. Consulte o Apêndice B para obter especificações de meios de impressão.

- 1 Abra a bandeja 1 puxando a tampa frontal para baixo.
- 2 Abra o compartimento de saída posterior puxando sua parte superior para baixo. Puxe toda a extensão para fora.

Nota

O uso do compartimento de saída posterior reduz o enrolamento do envelope.

3 Mova as guias de largura da bandeja 1 levemente para fora para que a abertura entre elas fique ligeiramente mais larga que o meio de impressão.

Continua na próxima página.



- Coloque os envelopes na bandeja com a margem curta para dentro e o lado de impressão para cima. A extremidade que receberá o selo deve entrar na impressora primeiro.
- 5 Mova as guias de largura para dentro até que toquem levemente a pilha de envelopes, sem dobrálos. Eles devem estar centralizados entre as guias de papel e sob as lingüetas que existem sobre as guias de largura do papel.

Nota

Se o envelope tiver uma aba na margem curta, essa margem deverá entrar na impressora primeiro.

Podem ocorrer congestionamentos de papel ao usar meios de impressão com comprimento inferior a 178 mm (7 pol.). Isso pode ser causado por papéis que foram afetados por condições ambientais. Para desempenho ideal, armazene e manuseie o papel corretamente. Consulte "Ambiente de impressão e de armazenamento de papel", na página 150. O problema também pode ser evitado adquirindo-se o meio de impressão de outro fabricante.

Impressão em etiquetas

Somente use etiquetas recomendadas para impressoras a laser, como etiquetas HP LaserJet. Consulte "Etiquetas" na página 148 para obter as especificações.

- Imprima etiquetas a partir da bandeja 1.
- Carregue as etiquetas com o lado de impressão para cima.
- Use a bandeja de saída posterior para etiquetas.
- Remova as folhas de etiquetas do compartimento de saída assim que forem impressas, para impedir a adesão de umas às outras.



- Não use etiquetas que estejam separadas da folha de suporte ou que estejam enrugadas ou danificadas.
- Não use folhas de etiquetas com a folha de suporte exposta ou folhas de etiquetas parcialmente utilizadas.
- Não alimente uma folha de etiquetas na impressora mais de uma vez. O suporte adesivo foi projetado para passar apenas uma vez pela impressora.
- **CUIDADO** Se uma folha de etiquetas causar congestionamento na impressora, remova o cartucho de toner e consulte "Limpeza de congestionamentos de papel", na página 88, para remover essas etiquetas.

Impressão em transparências

Somente use transparências recomendadas para impressoras a laser, como filme de transparência HP. As informações sobre pedido estão na página 25. O Apêndice B lista as especificações de transparência na página 149.

- Imprima transparências a partir da bandeja 1.
- Use a bandeja de saída superior para reduzir o enrolamento (isso vale apenas para transparências; para outro meio de impressão use a bandeja de saída posterior).
- Para impedir a adesão entre as transparências, remova-as da bandeja de saída à medida que forem sendo impressas.
- Coloque as transparências sobre uma superfície plana após removê-las da impressora.



Impressão em meio de impressão de tamanho personalizado ou cartolina

Cartões postais, cartões de 3 por 5 pol. (fichas) e outros meios de impressão de tamanhos personalizados podem ser impressos a partir da bandeja 1. O tamanho mínimo do meio de impressão é 76 por 127 mm (3 por 5 pol.) e o tamanho máximo é 216 por 356 mm (8,5 por 14 pol.).

Nota Podem ocorrer congestionamentos de papel ao usar meios de impressão com comprimento inferior a 178 mm (7 pol.). Isso pode ser causado por papéis que foram afetados por condições ambientais. Para desempenho ideal, armazene e manuseie o papel corretamente. Consulte "Ambiente de impressão e de armazenamento de papel", na página 144. O problema também pode ser evitado adquirindo-se o meio de impressão de outro fabricante.

Diretrizes para meio de impressão de tamanho personalizado e cartolina:

- Sempre insira primeiro a margem curta na bandeja 1. Se desejar imprimir em modo horizontal, selecione-o no software. A inserção da margem longa do papel primeiro pode provocar um congestionamento de papel.
- Use a bandeja de saída posterior para reduzir enrolamento.
- Não imprima em meio de impressão menor que 76 mm de largura (3 pol.) ou 127 mm (5 pol.) de comprimento.
- Configure as margens com pelo menos 6,4 mm (0,25 pol.) em relação às bordas do meio de impressão no software aplicativo.



Consulte o Apêndice B, que começa na página 139, para obter as especificações de meio de impressão.

Impressão em ambos os lados do meio de impressão (duplexação manual)

- Imprima o primeiro lado do meio de impressão como faria normalmente.
- Imprima o segundo lado a partir da bandeja 1, verificando se o lado impresso está virado para baixo, com a margem superior voltada para a impressora.
- O driver de impressora PS para Windows 9x e Windows NT 4.0, e também alguns aplicativos de software, possibilitam a impressão de "páginas ímpares" e "páginas pares". Para usar essa opção, puxe para baixo o compartimento de saída posterior, para que o papel seja empilhado na ordem correta. Imprima as páginas pares primeiro, como faria normalmente. Em seguida, coloque a pilha com o lado em branco para cima, com a margem superior voltada para a impressora, na bandeja 1. Feche o compartimento posterior e imprima as páginas ímpares.



Nota

Quando o segundo lado for impresso, pode-se notar uma maior freqüência de alimentações deficientes de papel, congestionamentos de papel e multialimentações. O uso do compartimento de saída posterior pode reduzir esses problemas. A qualidade de impressão pode ser diferente no segundo lado do meio de impressão.

Duplexação manual de margem longa e curta

Há duas formas de duplexação manual, encadernação na margem longa ou na curta. A duplexação manual de margem longa imprime o documento em ambos os lados da página com a encadernação na margem longa. A duplexação de margem curta imprime a página com a encadernação na margem curta.

Encadernação na margem longa: imprima o segundo lado da página a partir da bandeja 1, verificando se o lado impresso está virado para baixo com a margem superior voltada para a impressora.

Encadernação na margem curta: imprima o segundo lado da página a partir da bandeja 1, verificando se o lado impresso está virado para baixo com a margem inferior voltada para a impressora.

Impressão em meio de impressão especial

Orientação de formulário timbrado ou pré-impresso

Orientação de papel timbrado na bandeja 1: lado de impressão para cima, margem superior voltada para a impressora.



Orientação de papel timbrado na bandeja 2 ou 3 opcional: lado de impressão para baixo, margem superior voltada para o usuário.

Cancelamento de um trabalho de impressão

Um trabalho de impressão pode ser interrompido a partir de um software aplicativo, uma fila de impressão ou do botão CANCELAR TRABALHO.

- Se a impressora ainda não começou a imprimir, primeiro tente cancelar o trabalho dentro do software aplicativo que enviou o trabalho de impressão.
- Se o trabalho de impressão estiver aguardando em uma fila ou spooler de impressão (como no Gerenciador de Impressão, no Windows 3.1, ou no Monitor de Impressão, no Mac), exclua o trabalho.
- Se o trabalho de impressão já estiver sendo impresso, pressione o botão CANCELAR TRABALHO da impressora. Ela terminará de imprimir as páginas que já estiverem sendo impressas e excluirá o restante do trabalho de impressão.

Se as luzes de status do painel de controle continuarem a acender seqüencialmente depois que um trabalho tiver sido cancelado, o computador ainda o estará enviando para a impressora. Exclua o trabalho da fila de impressão ou aguarde até que o computador tenha terminado de enviar os dados. A impressora retornará ao status Pronta (luz Continuar acesa).

Dicas de cancelamento do trabalho

Ao pressionar o botão CANCELAR TRABALHO, apenas o trabalho atual da impressora será cancelado. Se houver mais de um trabalho de impressão na memória da impressora, o botão CANCELAR TRABALHO deverá ser pressionado uma vez para cada trabalho.

Operações do software

Esta seção lista as operações de impressão mais comuns que são controladas pelo software de impressora. Alguns drivers de impressora não suportam todos os recursos da impressora. Use o driver de impressora PCL 6 para aproveitar ao máximo todos os seus recursos, incluindo:

- Marcas-d'água.
- Tamanho de papel personalizado.
- EconoMode.
- Reduzir/Ampliar.
- Tecnologia Resolution Enhancement (REt).
- Configuração rápida.
- Configurações personalizadas de qualidade de impressão.
- Seleção da origem do papel.
- Restauração de padrões.
- Impressão de múltiplas páginas em uma única folha de papel (impressão de n páginas/folha).

Acesso ao driver de impressora

Após a instalação, é possível acessar o driver de impressora através do sistema operacional ou a partir de um software aplicativo. Embora o acesso ao driver a partir de softwares aplicativos possa variar, este geralmente é acessado a partir do menu Arquivo.

Nota

O método para acessar um driver de impressora é o mesmo, não importando o driver que está sendo usado.

44 Capítulo 2 Operações de impressão

Acesso ao driver

Sistema operacional	Alterar temporariamente as configurações (de um software aplicativo)	Alterar configurações- padrão (em todos os aplicativos)
Windows 9x/NT 4.0	No menu Arquivo, clique em Imprimir e em Propriedades. (As etapas reais podem variar; esse é o método mais comum.)	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Com o botão direito do mouse, clique no ícone da impressora e escolha Propriedades. Muitos dos recursos dos drivers de impressora para NT 4.0 também estão localizados no menu Padrões de documento.
Windows 3.x	No menu Arquivo, clique em Imprimir, em Impressoras e em Opções. (As etapas reais podem variar; esse é o método mais comum.)	No Painel de Controle do Windows, clique duas vezes em Impressoras, destaque a impressora e clique em Configurar.
Macintosh LaserWriter 8.3	No menu Arquivo, selecione Imprimir e clique em Opções.	No menu Arquivo, selecione Imprimir e clique em Opções. Clique em Salvar para salvar as alterações.
Macintosh LaserWriter 8.4 e superior	No menu Arquivo, selecione Imprimir. Clique no menu de tela para obter as opções a serem alteradas.	No menu Arquivo, selecione Imprimir. Clique no menu de tela para obter as opções a serem alteradas. Clique em Salvar para salvar as alterações.

Uso da ajuda do driver de impressora

Todo driver de impressora tem telas de ajuda que podem ser ativadas a partir do botão Ajuda nele existente. Essas telas fornecem informações detalhadas sobre o driver específico que está sendo usado. A ajuda do driver de impressora é separada da ajuda do software aplicativo.

Criação e uso de marcas-d'água

As opções de marca-d'água permitem especificar que o texto será posicionado "embaixo" (no segundo plano) de um documento já existente. Por exemplo, pode-se colocar as palavras "rascunho" ou "confidencial" escritas em letras grandes e em cinza diagonalmente sobre a primeira página ou todas as páginas de um documento.

Nota

As marcas-d'água estão disponíveis apenas com os drivers de impressora HP PCL 6 (Windows), PS para Windows NT 4.0 e LaserWriter.

Driver de impressora	Procedimento		
PCL 6	Para usar uma marca-d'água já existente		
(Windows 3.1/9x)	1. Acesse o driver de impressora.		
	2. Na guia Efeitos, clique na lista suspensa Marca-d'água.		
	3. Clique na marca-d'água desejada.		
	4. Se desejado, clique em Primeira página somente.		
	5. Clique em OK.		
	Para criar ou editar uma marca-d'água		
	1. Acesse o driver de impressora.		
	2. Na guia Efeitos, clique em Editar.		
	 Na janela Detalhes da marca-d'água, selecione a marca-d'água a ser editada ou clique em Nova. 		
	4. Selecione as opções de marca-d'água desejadas.		
	5. Clique em OK.		
	 Na guia Efeitos, clique em Primeira página somente, se desejado. 		
	7. Clique em OK.		
	Para parar a impressão da marca-d'água, clique em "Nenhuma" na lista suspensa Marca-d'água.		

Marcas-d'água (continuação)

Driver de impressora	Pro	ocedimento
PCL 6	Par	a usar uma marca-d'água já existente
(Windows NT 4.0)	1.	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Com o botão direito do mouse, clique no ícone da impressora e escolha Padrões de documento.
	2.	Na guia Efeitos, clique na lista suspensa Marca-d'água.
	3.	Clique na marca-d'água desejada.
	4.	Se desejado, clique em Primeira página somente.
	5.	Clique em OK.
	Par "Ne	a parar a impressão da marca-d'água, clique em nhuma" na lista suspensa Marca-d'água.
	Par	a criar ou editar uma marca-d'água
	Se serv salv	estiver executando o driver de impressora a partir do vidor, será preciso ter direitos de administrador para var as novas marcas-d'água.
	1.	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Com o botão direito do mouse, clique no ícone da impressora e escolha Padrões de documento.
	2.	Na guia Efeitos, clique em Editar.
	3.	Na janela Detalhes da marca-d'água, selecione a marca-d'água a ser editada ou clique em Nova.
	4.	Selecione as opções de marca-d'água desejadas.
	5.	Clique em OK.
	6.	Na guia Efeitos, clique em Primeira página somente, se desejado.
	7.	Clique em OK.
	Par "Ne	a parar a impressão da marca-d'água, clique em nhuma" na lista suspensa Marca-d'água.

Marcas-d'água (continuação)

Driver de impressora	Procedimento		
PS para Windows NT 4.0	Para usar uma marca-d'água já existente		
	1. Acesse o driver de impressora.		
	 Na guia Avançado, clique em Opções de documento e em Recursos da impressora, a fim de expandir suas subentradas. 		
	 Clique em cada opção de Marca-d'água desejada (Marca-d'água, Fonte da marca-d'água, Tamanho da marca-d'água, Ângulo da marca-d'água, Estilo da marca-d'água e Imprimir marca-d'água) e selecione a configuração desejada para cada opção. 		
	4. Clique em OK.		
	Para parar a impressão da marca-d'água, clique em Marca-d'água e selecione "Nenhuma" na caixa Alterar configuração de Marca-d'água.		
	O driver de impressora PS para Windows NT 4.0 não suporta marcas-d'água definidas pelo usuário. Se desejar criar uma marca-d'água, use o driver de impressora HP PCL 6.		
PS para Windows 9x	Para usar uma marca-d'água já existente		
	1. Acesse o driver de impressora		
	 Na guia Opções de dispositivo, clique em cada opção de Marca-d'água desejada (Marca-d'água, Fonte da marca-d'água, Tamanho da marca-d'água, Ângulo da marca-d'água, Estilo da marca-d'água e Imprimir marca-d'água) e selecione a configuração desejada para cada opção. 		
	3. Clique em OK.		
	Para interromper a impressão da marca-d'água, clique em Marca-d'água e selecione "Nenhuma", na caixa Alterar configuração da marca-d'água.		
	O driver de impressora PS para Windows 9x não suporta marcas d'água definidas pelo usuário. Para criar uma marca-d'água, use o driver de impressora PCL 6 da HP.		

Marcas-d'água (continuação)

Driver de impressora	Pro	ocedimento
Macintosh	1.	Selecione Configurar Página, no menu Arquivo.
LaserWriter 8.3	2.	Selecione Opções.
	3.	Clique no menu de tela para cada opção de marca- d'água desejada e selecione a configuração desejada.
	4.	Clique em OK.
	Para "Nei Mar	a interromper a impressão da marca-d'água, selecione nhuma" ou "Padrão da impressora", no menu de tela ca-d'água/Sobreposição.
Macintosh	1.	Selecione Configurar página, no menu Arquivo.
LaserWriter 8.4 e superior	2.	Clique no menu de tela e selecione Marca-d'água/ Sobreposição.
	3.	Clique em cada opção de marca-d'água desejada e selecione a configuração desejada. Para utilizar texto próprio, digite o texto na caixa de texto personalizado.
	4.	Clique em Imprimir.
	Para "Nei	a interromper a impressão de marcas d'água, selecione nhuma", na opção de camada.

Impressão de múltiplas páginas em uma única folha de papel (Impressão de n páginas/folha)

É possível selecionar o número de páginas a serem impressas em uma única folha de papel. Se escolher imprimir mais de uma página por folha, as páginas aparecerão reduzidas no tamanho e organizadas na folha. É possível especificar até 9 páginas.

Driver de		
impressora	Pr	ocedimento
PCL 6	1.	Acesse o driver de impressora.
(Windows 3.1/9x)	2.	Na guia Acabamento, clique em Páginas por folha.
	3.	Digite o número de páginas a serem impressas por folha (1, 2, 4 ou 9).
	4.	Clique em Imprimir bordas das páginas se desejar imprimir uma borda ao redor de cada página da folha. A opção Imprimir bordas das páginas será ativada apenas se a opção Páginas por folha estiver configurada como 2, 4 ou 9.
	5.	Clique em OK.
PCL 6	1.	Acesse o driver de impressora.
(Windows NT 4.0)	2.	Na guia Acabamento, clique em Páginas por folha.
	3.	Digite o número de páginas a serem impressas por folha (1, 2, 4 ou 9).
	4.	Clique em Imprimir bordas das páginas se desejar imprimir uma borda ao redor de cada página da folha. A opção Imprimir bordas das páginas será ativada apenas se a opção Páginas por folha estiver configurada como 2, 4 ou 9.
	5.	Clique em OK.
PS para Windows 9x	1.	Acesse o driver de impressora.
	2.	Na guia Papel, clique em 1, 2 ou 4 páginas/folha.
	3.	Clique em OK.

Impressão de n páginas/folha (continuação)

Driver de impressora	Procedimento			
PS para	1. Acesse o driver de impressora.			
Windows NT 4.0	 Na guia Avançado, clique em Opções de documento e em Recursos da impressora, a fim de expandir sua subentradas. 			
	3. Clique em Páginas por folha.			
	 Selecione a opção desejada (1, 2, 4, 6, 9 ou 16) na caixa Alterar configuração de Páginas por folha. 			
	Selecione a orientação Páginas por folha de modo que corresponda à orientação do documento. Por exemplo, uma apresentação horizontal impressa em 4 páginas por folha usaria a configuração 4 Páginas por folha (Horizontal).			
	5. Clique em OK.			
Macintosh	1. Selecione Configurar página no menu Arquivo.			
LaserWriter 8.3	2. Selecione Layout.			
	3. Selecione a opção desejada (1, 2 ou 4).			
	4. Clique em OK.			
Macintosh	1. Selecione Imprimir no menu Arquivo.			
LaserWriter 8.4 e	2. Selecione Layout.			
Superior	3. Selecione a opção desejada (1, 2, 4, 6, 9 ou 16).			
	4. Clique em OK.			

Configuração de um tamanho de papel personalizado

Use o recurso Papel personalizado para imprimir em tamanhos de papel diferentes dos tamanhos padrão.

Tamanho de papel personalizado				
Driver de impressora	Pro	cedimento		
PCL 6	1.	Acesse o driver de impressora.		
(Windows 3.1/9x)	2.	Na guia Papel, clique em Personalizar.		
	3.	Na janela Tamanho de papel personalizado, digite o nome do tamanho de papel personalizado.		
	4.	Clique na unidade de medida desejada (milímetros ou polegadas).		
	Se di grano	Se digitar um tamanho muito pequeno ou muito grande, o driver o ajustará automaticamente.		
	5.	Digite o comprimento e a largura do tamanho de papel personalizado.		
	6.	Clique em OK.		
	É pos perso	ssível salvar até cinco tamanhos de papel onalizados para serem utilizados novamente.		
Windows NT 4.0	Os di tama tama	rivers de impressora Windows NT não suportam nhos de papel personalizados. É possível acessar os nhos personalizados através do sistema operacional.		
	1.	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras.		
	2.	No menu Arquivo, clique em Propriedades do servidor.		
	3.	Na guia Formulários, clique em Criar novo formulário.		
	4.	Configure o tamanho de papel personalizado e as margens.		
	5.	Clique em OK.		

52 Capítulo 2 Operações de impressão

Tamanho de papel personalizado (continuação)

Driver de impressora	Pro	ocedimento
PS para Windows 9x	1.	Acesse o driver de impressora.
	2.	Na guia Papel, role para a direita da caixa Tamanho do papel e clique em Página personalizada.
	3.	Clique no botão Personalizar.
	4.	Na janela Definição de tamanho personalizado, digite o nome do tamanho de papel personalizado.
	5.	Clique na unidade de medida desejada (milímetros ou polegadas).
	6.	Digite o comprimento e a largura do tamanho de papel personalizado.
	7.	Clique em OK.
	É p par	ossível salvar até três tamanhos de papel personalizados a serem utilizados novamente.
Macintosh LaserWriter 8.3	1.	Selecione Configurar página no menu Arquivo.
	2.	Selecione Personalizar.
	3.	Clique na imagem de papel para selecionar o seu tamanho.
Macintosh LaserWriter 8.4	A v par a A	ersão 8.4 não suporta essa opção. Use a versão 8.3 a usar tamanhos de papel personalizados ou consulte pple para obter drivers atualizados.
Macintosh	1.	Selecione Configurar página, no menu Arquivo.
LaserWriter 8.5 e superior	2.	Selecione Tamanhos de página personalizados, no menu de tela Atributos da página.
	3.	Selecione Novo para criar tamanhos de página personalizados ou selecione Editar para saber as páginas personalizadas já existentes.
	4.	Clique em OK.

Criação e uso de Configuração rápida

A opção Configuração rápida permite salvar as configurações atuais do driver (por exemplo, orientação de página, impressão de n páginas/folha ou origem do papel) para serem utilizadas novamente. Por conveniência, essa opção pode ser selecionada e salva a partir da maioria das guias do driver de impressora. Também é possível restaurar as configurações padrão do driver de impressora selecionando Padrões na lista suspensa Configuração rápida.

Nota

As opções de Configuração rápida estão disponíveis apenas com o driver de impressora HP PCL 6 para Windows.

Configuração rápida Driver de Procedimento impressora PCL 6 Criação de configuração rápida (Windows 3.1/9x) Acesse o driver de impressora. 1. Selecione as configurações de impressão desejadas. 2. 3. Na caixa Configuração rápida, digite um nome para as configurações selecionadas (por exemplo, "Relatório trimestra" ou "Status do meu projeto"). 4. Clique em Salvar. 5. Ao salvar a caixa Configuração rápida, todas as configurações atuais do driver serão salvas. O driver de impressora lembrará essas configurações. 6. Clique em OK. Uso de Configuração rápida 1. Acesse o driver de impressora. Selecione o item desejado na lista suspensa 2. Configuração rápida. Clique em OK. Agora a impressora está configurada 3. para imprimir de acordo com as configurações selecionadas na lista Configuração rápida.

Configuração rápida (continuação)

Driver de impressora	Pro	Procedimento	
PCL 6	Criação de Configuração rápida		
(Windows NT 4.0)	Se ser salv	estiver executando o driver de impressora a partir do vidor, será preciso ter direitos de administrador para var a nova Configuração rápida.	
	1.	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Com o botão direito do mouse, clique no ícone da impressora e escolha Padrões de documento. É possível salvar a caixa Configuração rápida a partir de qualquer guia.	
	2.	Selecione as configurações de impressão desejadas.	
	3.	Na caixa Configuração rápida, digite um nome para as configurações selecionadas (por exemplo, "Relatório trimestral" ou "Status do meu projeto").	
	4.	Clique em Salvar. Ao salvar a caixa Configuração rápida, todas as configurações atuais do driver serão salvas. O driver de impressora lembrará essas configurações.	
	5.	Clique em OK.	
	Use	o de Configuração rápida	
	1.	Acesse o driver de impressora.	
	2.	Selecione o item desejado na lista suspensa Configuração rápida.	
	3.	Clique em OK.	

Uso do EconoMode

O EconoMode (Economizar toner) permite que a impressora use menos toner em cada página. A seleção dessa opção prolongaráa vida útil do cartucho de toner e reduzirá o custo por página, bem como a qualidade de impressão. Esta configuração não está disponível com configurações de 1.200 dpi.

EconoMode

Driver de impressora	Pro	ocedimento
PCL 6	1.	Acesse o driver de impressora.
(Windows 3.1/9x)	2.	Na guia Acabamento, clique em EconoMode (Economizar toner). Se a caixa estiver se lecionada, o EconoMode está ativado. Se estiver em branco, o EconoMode está desativado.
	3.	Clique em OK.
PCL 6 (Windows NT 4.0)	1.	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Com o botão direito do mouse, clique no ícone da impressora e escolha Padrões de documento.
	2.	Na guia Acabamento, clique em EconoMode (Economizar toner). Se a caixa estiver selecionada, o EconoMode está ativado. Se estiver em branco, o EconoMode está desativado.
	3.	Clique em OK.
PS para Windows 9x	1.	Acesse o driver de impressora.
	2.	Na guia Opções do dispositivo, clique em EconoMode.
	3.	Selecione a opção EconoMode desejada em Alterar configuração, na lista suspensa EconoMode.
	4.	Clique em OK.

EconoMode (continuação)

Driver de impressora	Procedimento	
PS para Windows NT 4.0	1.	Acesse o driver de impressora.
	2.	Na guia Avançado, clique em Opções de documento e em Recursos da impressora, a fim de expandir suas subentradas.
	3.	Clique em EconoMode.
	4.	Selecione a opção EconoMode desejada na caixa Alterar configuração de EconoMode.
	5.	Clique em OK.
Macintosh LaserWriter 8.3	1.	Selecione Imprimir no menu Arquivo.
	2.	Clique em Opções.
	3.	Selecione a configuração EconoMode desejada.
	4.	Clique em OK.
Macintosh	1.	Selecione Imprimir no menu Arquivo.
LaserWriter 8.4 e superior	2.	Clique no menu de tela para opções de impressão e selecione Imaging Options.
	3.	Na caixa de diálogo Imaging Options, selecione a configuração EconoMode desejada.
	4.	Clique em Imprimir.

Escolha de configurações de qualidade de impressão

A configuração padrão de qualidade de impressão é a Melhor qualidade, que usa 1.200 dpi para fornecer a melhor combinação de velocidade e qualidade de impressão. Se for necessário qualidade de impressão avançada, será possível escolher configurações personalizadas.

Opções de resolução:

- Melhor qualidade (padrão): 1.200 dpi para a melhor qualidade de impressão.
- Impressão mais rápida: 600 dpi, resolução alternativa para gráficos complexos ou saída mais rápida.
- **Personalizada:** permite especificar as configurações de qualidade de impressão.

Nota

A alteração na resolução pode modificar a formatação do documento.

Escolha de configurações de qualidade de impressão

Driver de impressora	Pro	Procedimento			
PCL 6	1.	Acesse o driver de impressora.			
(Windows 3.1/9x)	2.	Na guia Acabamento, clique em Personalizada e em Detalhes.			
	3.	Na janela Detalhes da qualidade de impressão, selecione a configuração de resolução desejada.			
	4.	Clique em OK.			
PCL 6 (Windows NT 4.0)	1.	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Com o botão direito do mouse, clique no ícone da impressora e escolha Padrões de documento.			
	2.	Na guia Acabamento, clique em Personalizada e em Detalhes.			
	3.	Na janela Detalhes da qualidade de impressão, selecione a configuração de resolução desejada.			
	4.	Clique em OK.			

Escolha de configurações de qualidade de impressão (continuação)

Driver de				
impressora	Procedimento			
PS para Windows 9x	1.	Acesse o driver de impressora.		
	2.	Na guia Gráficos, selecione a configuração de resolução desejada.		
	3.	Clique em OK.		
PS para Windows NT 4.	1.	Acesse o driver de impressora.		
	2.	Na guia Avançado, clique em Gráficos, a fim de expandir suas subentradas.		
	3.	Clique em Resolução.		
	4.	Selecione a opção de resolução desejada na caixa Alterar configuração de Resolução (1.200 é o mesmo que melhor qualidade no driver de impressora PCL 6).		
	5.	Clique em OK.		
Macintosh	1.	Selecione Imprimir no menu Arquivo.		
LaserWriter 8.3	2.	Clique em Opções.		
	3.	Na caixa de diálogo Opções de impressão, selecione a configuração Resolução de impressão desejada.		
	4.	Clique em OK.		
Macintosh	1.	Selecione Imprimir no menu Arquivo.		
LaserWriter 8.4 e superior	2.	Clique no menu de tela para as opções de impressão e selecione Resolution Options.		
	3.	Na caixa de diálogo Resolution Options, selecione a configuração desejada.		
	4.	Clique em Imprimir.		

Capítulo 2 Operações de impressão 59

Uso das opções Reduzir/Ampliar

As opções Reduzir/Ampliar permitem escalonar o documento para uma porcentagem de seu tamanho normal. Também é possível optar por escalonar o documento para ajustá-lo ao papel tamanho letter ou A4.

Reduzir/Ampliar

Driver de impressora	Procedimento
PCL 6	1. Acesse o driver de impressora.
(Windows 3.1/9x)	 Na guia Efeitos, digite a porcentagem para a ampliação ou redução do documento ou clique em Ajustar ao tamanho de papel Letter ou em Ajustar ao tamanho de papel A4.
	3. Clique em OK.
PCL 6 (Windows NT 4.0)	 Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Com o botão direito do mouse, clique no ícone da impressora e escolha Padrões de documento.
	 Na guia Efeitos, digite a porcentagem para a ampliação ou redução do documento.
	3. Clique em OK.
PS para Windows 9x	Para reduzir ou ampliar o documento
	1. Acesse o driver de impressora.
	 Na guia Gráficos, digite a porcentagem para a ampliação ou redução do documento na caixa Escalonando.
	3. Clique em OK.
	Para ajustar o documento ao papel tamanho Letter ou A4
	1. Acesse o driver de impressora.
	 Na guia Opções do dispositivo, clique em Ajustar à página.
	 Selecione a opção Ajustar à página desejada, na lista suspensa Alterar configuração para:.
	4. Clique em OK.

Reduzir/Ampliar (continuação)

Driver de impressora	Procedimento			
PS para Windows NT 4.0	Para reduzir ou ampliar o documento			
	1.	Acesse o driver de impressora.		
	2.	Na guia Avançado, clique em Gráficos, a fim de expandir suas subentradas.		
	3.	Clique em Escalonando.		
	4.	Digite a porcentagem para a ampliação ou redução do documento na caixa Alterar configuração de Escalonando'.		
	5.	Clique em OK.		
	Par ou /	a ajustar o documento ao papel tamanho Letter A4		
	Essa configuração tem efeito para todos os tamanhos de papel no driver de impressora PS para Windows NT 4.0.			
	1.	Acesse o driver de impressora.		
	2.	Na guia Avançado, clique em Opções de documento e em Recursos da impressora, a fim de expandir suas subentradas.		
	3.	Clique em Ajustar à página.		
	4.	Selecione a opção desejada na caixa Alterar configuração de Ajustar à página'.		
	5.	Clique em OK.		
Macintosh	1.	Selecione Configurar página no menu Arquivo.		
LaserWriter 8.3	2.	Selecione Reduzir/Ampliar.		
	3.	Selecione as configurações desejadas.		
	4.	Clique em OK.		
Macintosh	1.	Selecione Configurar página no menu Arquivo.		
LaserWriter 8.4	2.	Selecione "Scale".		
e superior	3.	Selecione as configurações desejadas.		
	4.	Clique em OK.		

Seleção de uma origem de papel

Se o aplicativo suportar a impressão de papel por origem, faça as seleções a partir do aplicativo. As configurações do aplicativo anulam as configurações do driver de impressora.

Seleção da origem do papel				
Driver de impressora	Procedimento			
PCL 6	1.	Acesse o driver de impressora.		
(Windows 3.1/9x)	2.	Na guia Papel, selecione a origem de papel desejada.		
	3.	Clique em OK.		
PCL 6 (Windows NT 4.0)	1.	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Com o botão direito do mouse, clique no ícone da impressora e escolha Padrões de documento.		
	2.	Na guia Papel, selecione a origem de papel desejada.		
	3.	Clique em OK.		
PS para Windows 9x	1.	Acesse o driver de impressora.		
	2.	Na guia Papel, selecione a opção de Origem do papel desejada, na lista suspensa Origem do papel.		
	3.	Clique em OK.		
PS para Windows NT 4.0	1.	Acesse o driver de impressora.		
	2.	Na guia Configurar página, selecione a origem de papel desejada na lista suspensa Origem do papel.		
	3.	Clique em OK.		
Seleção da origem do papel (continuação)

Driver de impressora	Procedimento	
Macintosh	1. Selecione Imprimir no menu Arquivo.	
LaserWriter 8.3	2. Escolha a origem do papel.	
	3. Selecione a opção desejada.	
	4. Clique em OK.	
Macintosh	1. Selecione Imprimir, no menu Arquivo.	
LaserWriter 8.4 e superior	2. Clique no menu de tela Paper Source.	
	3. Selecione a origem desejada.	
	4. Clique em Imprimir.	

Uso de REt

Quando a opção REt (tecnologia Resolution Enhancement) está ativada, ela refina a qualidade de impressão de caracteres, suavizando as bordas irregulares que podem ocorrer nos ângulos e curvas de uma imagem impressa. Escolha Desl. se os gráficos, especialmente imagens digitalizadas, não estiverem sendo impressos claramente.

Nota

A opção REt é desativada quando as configurações de 1.200 dpi reais são selecionadas.

REt		
Driver de impressora	Pro	ocedimento
PCL 6 (Windows 3.1/9x)	1. 2.	Acesse o driver de impressora. Na guia Acabamento, clique em Personalizada e em Detalhes. Na janela Detalhes de gualidade de impressão
	4.	selecione a opção REt desejada (Lig. ou Desl.). Clique em OK.
PCL 6 (Windows NT 4.0)	1.	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Com o botão direito do mouse, clique no ícone da impressora e escolha Padrões de documento.
	2.	Na guia Acabamento, clique em Personalizada e em Detalhes.
	3.	Na janela Detalhes de qualidade de impressão, selecione a opção REt desejada (Lig. ou Desl.).
	4.	Clique em OK.
PS para Windows NT 4.0	1.	Acesse o driver de impressora.
	2.	Na guia Avançado, clique em Opções de documento e em Recursos da impressora, a fim de expandir suas subentradas.
	3.	Clique em Resolution Enhancement.
	4.	Selecione a opção Resolution Enhancement desejada na caixa Alterar configuração de Resolution Enhancement'.
	5.	Clique em OK.

REt (continuação)

Driver de impressora	Procedimento		
PS para Windows 9x	1.	Acesse o driver de impressora.	
	2.	Na guia Opções do dispositivo, selecione a opção de Resolution Enhancement desejada, na lista suspensa Recursos da impressora.	
	3.	Selecione a opção de Resolution Enhancement desejada, na lista suspensa Alterar configuração para 'Resolution Enhancement'.	
	4.	Clique em OK.	
Macintosh LaserWriter 8.3	1.	Selecione Imprimir no menu Arquivo.	
	2.	Clique em Opções.	
	3.	Na caixa de diálogo Opções de impressão, selecione a configuração Resolution Enhancement desejada.	
	4.	Clique em OK.	
Macintosh	1.	Selecione Imprimir no menu Arquivo.	
LaserWriter 8.4 e superior	2.	Clique no menu de tela para saber as opções de impressão e selecione Resolution Options.	
	3.	Na caixa de diálogo Resolution Options, selecione a configuração de Resolution Enhancement desejada.	
	4.	Clique em Imprimir	

Restauração de configurações padrão do driver de impressora

Restauração de padrões

Driver de impressora	Procedimento
PCL 6 (Windows 3.1/9x)	 Acesse o driver de impressora. Na caixa Configuração rápida, clique em Padrões.
PCL 6 (Windows NT 4.0)	 Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Com o botão direito do mouse, clique no ícone da impressora e escolha Padrões de documento.
	2. Na caixa Configuração rápida, clique em Padrões.
PS para Windows 9x	1. Acesse o driver de impressora.
	 Clique no botão Restaurar padrões para cada guia em que deseja restaurar as configurações padrão.
PS para Windows NT 4.0	O driver de impressora PS para Windows NT 4.0 solicita configurações padrão quando um aplicativo é iniciado. Para restaurar essas configurações sem reiniciar o aplicativo, selecione um outro driver de impressora e, a seguir, selecione o driver de impressora PS para Windows NT 4.0.
Macintosh LaserWriter 8.3	Para restaurar as configurações padrão do driver de impressora, exclua o arquivo "LaserWriter 8 Prefs" na pasta Preferences, localizada em System Folder.
Macintosh LaserWriter 8.4 e superior	 Abra a pasta Preferences. Abra a pasta Printing Prefs. Abra a pasta Parsed PPD. Na pasta Parsed PPD, exclua o arquivo com o mesmo nome que a impressora. Por exemplo, para uma impressora chamada HP LaserJet 2100 M, exclua o arquivo HP LaserJet 2100 M.PPD do seguinte caminho: HD:System Folder:Preferences: Printing Prefs:Parsed PPD Folder:HP LaserJet 2100 M

Impressão em papel diferente para a primeira página

A impressão em papel diferente para a primeira página de um trabalho de impressão está disponível apenas com a impressora HP PCL 6 e o driver Macintosh LaserWriter.

Alguns aplicativos também podem ter esse recurso. Consulte o arquivo de ajuda do aplicativo.

Driver de impressora	Pro	Procedimento		
PCL 6	1.	Acesse o driver de impressora.		
(Windows 3.1/9x)	2.	Na guia Papel, selecione o papel desejado para a primeira página do trabalho de impressão.		
	3.	Clique em Usar papel diferente para a primeira página.		
	4.	Clique na guia Outras páginas.		
	5.	Selecione a origem de papel desejada para as outras páginas do trabalho de impressão.		
PCL 6 (Windows NT 4.0)	1.	Clique no botão Iniciar, aponte para Configurações e clique em Impressoras. Com o botão direito do mouse, clique no ícone da impressora e escolha Padrões de documento.		
	2.	Na guia Papel, selecione o papel desejado para a primeira página do trabalho de impressão.		
	3.	Clique em Usar papel diferente para a primeira página.		
	4.	Clique na guia Outras páginas.		
	5.	Selecione a origem de papel desejada para as outras páginas do trabalho de impressão.		

Impressão em papel diferente para a primeira página

Nota

Impressão em papel diferente para a primeira página (continuação)

Driver de impressora	Procedimento		
Macintosh	1.	Selecione Imprimir no menu Arquivo.	
LaserWriter 8.3	2.	Selecione First From e, a seguir, selecione a bandeja desejada para a primeira página no menu de tela.	
	3.	Selecione a bandeja para o restante do trabalho no menu de tela Remaining From.	
Macintosh	1.	Selecione Imprimir no menu Arquivo.	
LaserWriter 8.4 e superior	2.	Selecione First Page From e, a seguir, selecione a bandeja desejada para a primeira página no menu de tela.	
	3.	Selecione a bandeja para o restante do trabalho no menu de tela Remaining From.	

Nota

O tamanho de papel para todas as páginas do trabalho de impressão deve ser o mesmo no driver.

Bloqueio da bandeja

Bloqueio da bandeja é um recurso que permite "bloquear" uma bandeja de modo que a única vez que a impressora puxará papel daquela bandeja será quando ela for especificamente solicitada. Isso é útil quando se deseja colocar papel especial em uma bandeja, como papel timbrado. Por exemplo, se estiver usando "Primeira bandeja disponível" para a origem do papel e bloquear a bandeja 1, a impressora puxará apenas das bandejas restantes, da bandeja 2 ou 3 opcional, se ela estiver instalada. É possível ainda imprimir a partir da bandeja bloqueada, mas é preciso especificar a origem.

Nota

O recurso não permitirá bloquear todas as bandejas. Uma delas deve estar "desbloqueada."

Bloqueio da bandeja		
Utilitário da impressora	Pr	ocedimento
Windows	1.	Execute o utilitário de configuração HP LaserJet ou o JetAdmin.
	2.	Na guia Personalizar, selecione a bandeja a ser bloqueada.
Macintosh	1.	Execute o utilitário HP LaserJet.
	2.	No painel Configurações, selecione Bandejas de entrada.
	3.	Clique na bandeja a ser bloqueada.

Capítulo 2 Operações de impressão 69

70 Capítulo 2 Operações de impressão

3 Dicas e manutenção da impressora

Visão geral

Este capítulo fornece sugestões para impressão econômica e de alta qualidade. Ele também apresenta operações especiais de manutenção do cartucho de toner e da impressora.

- Gerenciamento do cartucho de toner UltraPrecise
- Redistribuição do toner
- Limpeza da impressora
- Utilização dos processos de limpeza da impressora

Gerenciamento do cartucho de toner UltraPrecise

Posição da HP em relação aos cartuchos de toner não-HP

A Hewlett-Packard Company não recomenda o uso de cartuchos de toner não-HP, sejam eles novos, recarregados ou recondicionados. Como eles não são produtos da HP, ela não pode influenciar a fabricação ou controlar a qualidade destes.

Armazenamento do cartucho de toner

Não remova o cartucho de toner da embalagem até o momento de usá-lo. A vida média de um cartucho em uma embalagem fechada é de aproximadamente dois anos e meio e em uma embalagem aberta, seis meses.

CUIDADO Para impedir que o cartucho de toner se danifique, não o exponha à luz por mais de alguns minutos.

Expectativa de vida útil do cartucho de toner

A vida útil do cartucho de toner depende da quantidade de toner requerida pelos trabalhos de impressão. Ao imprimir o texto com uma cobertura de 5%, um cartucho de toner da HP LaserJet 2100 dura em média 5.000 páginas. Isso pressupõe que a densidade de impressão esteja configurada como 3 e EconoMode esteja desativado (configurações padrão).

Reciclagem de cartuchos de toner

Para instalar um novo cartucho de toner HP e reciclar o cartucho usado, siga as instruções incluídas na caixa do novo cartucho de toner.

Consulte "Cartuchos de toner da HP", na página 134.

Redistribuição do toner



Quando o toner está baixo, podem aparecer áreas desbotadas ou claras em um página impressa. É possível melhorar temporariamente a qualidade de impressão redistribuindo o toner. O seguinte procedimento pode permitir que o usuário conclua o trabalho de impressão antes de substituir o cartucho de toner.

- 1 Abra a tampa superior.
- 2 Remova o cartucho de toner da impressora.

ADVERTÊNCIA!

Evite colocar a mão dentro da impressora. A área de fundição adjacente pode estar quente!

CUIDADO

Para impedir danos, não exponha o cartucho de toner à luz por mais de alguns minutos.

3 Gire o cartucho de toner e agite-o de um lado para outro para redistribuir o toner. (Não coloque o cartucho apoiado em uma das pontas, pois pode vazar.)

Continua na próxima página.



Nota

Se cair toner em sua roupa, remova-o esfregando com um pano seco e lave-a em água fria (a água quente fixa o toner no tecido).

4 Insira o cartucho de toner novamente na impressora e feche a tampa superior.

Se a impressão continuar clara, instale um novo cartucho (siga as instruções fornecidas com o novo cartucho).

Limpeza da impressora

Para manter a qualidade de impressão, siga os procedimentos de limpeza apresentados nas páginas seguintes, toda vez que o cartucho de toner for trocado ou sempre que ocorrerem problemas de qualidade de impressão. Mantenha a impressora sem poeira e partículas o tanto quanto for possível.

- Limpe a parte externa da impressora com um pano levemente umedecido com água.
- Limpe a parte interna com um pano seco e sem fiapos.
- **CUIDADO** Não use produtos de limpeza à base de amônia sobre a impressora ou ao redor dela. Durante a limpeza, cuidado para não tocar no rolo de transferência (localizado sob o cartucho de toner). A oleosidade da pele no rolo pode causar problemas de qualidade de impressão.

Utilização dos processos de limpeza da impressora

Durante o processo de impressão, partículas de papel, toner e poeira podem acumular-se dentro da impressora. Com o tempo, esse acúmulo pode provocar problemas de qualidade de impressão, como manchas de toner. Essa impressora tem dois modos de limpeza que podem corrigir e impedir problemas desse tipo.

Nota

Para que a página de limpeza do motor funcione adequadamente, imprima-a em um papel de qualidade de copiadora, não em papel superbond ou áspero.

Limpeza do motor



Esse processo usa papel de qualidade de copiadora da bandeja 2, para remover poeira e toner da passagem de papel. Use esse processo se notar manchas ou pontos de toner nas impressões. Esse processo produzirá uma página em branco que deverá ser descartada. Consulte "Início do processo de limpeza" na página 76.

Limpeza do cartucho de toner



Esse processo limpa o tambor localizado dentro do cartucho de toner. Use esse processo se notar impressões borradas, desbotadas ou manchadas. Ele levará aproximadamente 10 minutos. Consulte "Início do processo de limpeza" na página 76.

Nota

Verifique se o cartucho de toner não está vazio quando usar o processo de limpeza do cartucho de toner. Um cartucho quase vazio também pode causar defeitos de impressão. Esse processo de 10 minutos consome toner e, se usado com freqüência, poderá reduzir a vida útil do cartucho.

Início do processo de limpeza

- 1. Verifique se a impressora está ligada e no estado de prontidão. Verifique se há papel na bandeja 2.
- Pressione e mantenha pressionados os botões Continuar e Cancelar trabalho até que todas as luzes acendam. Isso levará aproximadamente 10 segundos. Solte os botões quando as luzes acenderem.
- 3. Para limpeza do motor, pressione o botão Continuar, ou para limpeza do cartucho, pressione Cancelar trabalho.
- 4. Descarte a página em branco, produzida pelo processo de limpeza do motor.

Nota

O processo de limpeza do cartucho leva aproximadamente 10 minutos. Para interrompê-lo, desligue a impressora.

Procedimento de limpeza interna



Com o tempo, partículas de toner e papel começarão a se acumular dentro da impressora. Isso pode provocar problemas de qualidade de impressão. A limpeza da impressora eliminará ou reduzirá esses problemas.

ADVERTÊNCIA!

Antes de limpar a impressora, desligue-a e desconecte o cabo de alimentação elétrica.

- 1 Abra a tampa superior.
- 2 Remova o cartucho de toner.

CUIDADO

Para evitar danos, não exponha o cartucho de toner à luz por mais de alguns minutos. Coloque um pedaço de papel sobre a parte superior do cartucho para protegê-lo enquanto estiver fora da impressora.

- 3 Com um pano seco e sem fiapos, remova qualquer resíduo da área de passagem do papel e da cavidade do cartucho de toner.
- 4 Substitua o cartucho e feche a tampa superior. Conecte o cabo de alimentação elétrica e ligue a impressora.

78 Capítulo 3 Dicas e manutenção da impressora

4 Solução de problemas

Visão geral

Este capítulo ajuda a solucionar problemas da impressora nas seguintes áreas:

- Lista de verificação para solução de problemas
- Solução de problemas gerais de impressão
- Impressão de páginas especiais
- Limpeza de congestionamentos de papel
- Solução de problemas com a qualidade de impressão
- Problemas de impressão por infravermelho
- Solução de problemas relacionados às mensagens de erro
- Padrões de luz secundários
- Problemas da rede
- Problemas comuns do Windows
- Problemas comuns do Macintosh
- Solução de problemas de erros PS

Lista de verificação para solução de problemas

Se a impressora não estiver respondendo adequadamente, siga a lista de verificação a seguir, na ordem. Se a impressora não passar por uma etapa, siga as sugestões correspondentes para a solução dos problemas.

Verifique se a luz Pronta da impressora está acesa.	Se não houver nenhuma luz acesa: verifique as conexões do cabo de alimentação. Verifique o interruptor. Verifique a fonte de alimentação, conectando em outra tomada. Se houver outras luzes acesas, vá para "Solução de problemas relacionados às mensagens de erro" na página 103.
Pressione CONTINUAR para imprimir uma página de demonstração, a fim de verificar se a impressora está alimentando papel	Se a página de demonstração não for impressa: verifique se há papel na bandeja 2 ou 3. Se a página ficar congestionada na impressora, vá para "Limpeza de congestionamentos de papel", na página 88.
corretamente.	se a impressora imprimir, mas exibir uma mensagem de erro, vá para "Solução de problemas relacionados às mensagens de erro", na página 103.
Verifique a página de demonstração para ver se foi impressa corretamente.	Se houver algum problema com a qualidade de impressão, vá para "Solução de problemas com a qualidade de impressão", na página 94.

Lista de verificação para solução de problemas

Lista de verificação para solução de problemas (continuação)

Imprima um documento pequeno, a partir de um aplicativo de software, para verificar se o	Se a página não for impressa, verifique a conexão do cabo entre a impressora e o computador. Confira se está usando o cabo adequado.		
computador e a impressora estão conectados e se comunicando	Verifique a fila de impressão ou o spooler de impressão (monitor de impressão no Mac) para ver se a impressora foi pausada.		
corretamente.	Verifique o aplicativo de software para conferir se está usando o driver de impressora e a porta corretos. Se a página for interrompida durante a impressão, vá para "Solução de problemas gerais de impressão", na página 82.		
Se a conclusão da lista de verificação não diagnosticou o problema com a impressora, verifique as seguintes seções para solução de problemas:	"Solução de problemas gerais de impressão", na página 82 "Problemas de impressão por infravermelho", na página 100 "Solução de problemas relacionados às mensagens de erro", na página 103 "Padrões de luz secundários", na página 106 "Problemas da rede", na página 111 "Problemas comuns do Windows", na página 112 "Problemas comuns do Macintosh", na página 114 "Solução de problemas de erros PS", na página 118		

Solução de problemas gerais de impressão

Sintoma	Causa possível	Solução
A impressora seleciona meio de impressão da bandeja errada.	A seleção da bandeja no aplicativo de software pode estar incorreta.	Na maioria dos aplicativos, a seleção da bandeja de papel se encontra no menu Configurar página, dentro do aplicativo.
		Remova todos os meios de impressão das outras bandejas para que a impressora selecione da bandeja desejada.
		No Macintosh, use o utilitário LaserJet para alterar a prioridade da bandeja.
O trabalho de impressão é extremamente lento.	O trabalho pode ser muito complexo.	Reduza a complexidade da página ou tente ajustar
	A velocidade máxima de 10 páginas por minuto não pode ser excedida, mesmo se for adicionada mais memória.	de impressão. Se esse problema ocorrer com freqüência, adicione mais memória à impressora.
As páginas são impressas, mas estão totalmente em branco.	A fita adesiva de lacre ainda pode estar no cartucho de toner.	Remova o cartucho de toner e retire a fita adesiva de lacre. Reinstale o cartucho de toner. Verifique a impressora, pressionando CONTINUAR para imprimir uma página de demonstração.
	O arquivo pode ter páginas em branco.	Verifique se o arquivo contém páginas em branco.

Solução de problemas gerais de impressão

	· · ·	
Sintoma	Causa possível	Solução
A impressora imprime, mas o texto está errado, truncado ou incompleto.	O cabo paralelo está solto ou com defeito.	Desconecte o cabo paralelo e reconecte-o. Tente imprimir um trabalho de impressão que costuma funcionar. Se possível, conecte o cabo e a impressora em outro computador e tente imprimir um trabalho de impressão que costuma funcionar. Finalmente, tente usar um novo cabo (em concordância com IEEE-1284) ou um cabo LocalTalk (Mac).
	A impressora está numa rede ou num dispositivo compartilhado e não está recebendo um sinal claro.	Desconecte a impressora da rede e conecte-a diretamente com um computador usando um cabo paralelo. Imprima um trabalho que costuma funcionar. Se ele for impresso corretamente, entre em contato com o administrador da rede.
	Foi selecionado o driver errado no software.	Verifique o menu de seleção de impressoras do software para conferir se a HP LaserJet 2100 está selecionada.
	O aplicativo de software não está funcionando corretamente.	Tente imprimir um trabalho a partir de outro aplicativo.

Solução de problemas gerais de impressão (continuação)

_	- · ·	
Sintoma	Causa possível	Solução
	O sistema operacional não está funcionando corretamente.	Se estiver imprimindo do Windows (qualquer versão), saia para o aviso do DOS e verifique a funcionalidade com o seguinte comando: no aviso C: digite Dir LPT1 e pressione Enter (assume-se que o usuário esteja conectado com a LPT1). Se a luz Continuar acender, pressione o botão Continuar para imprimir e ejetar a página.
A impressora não responde quando a opção "Imprimir" é selecionada no software.	A impressora pode estar no modo de alimentação manual (luz Continuar piscando).	Adicione papel na bandeja 1, pressione e solte o botão Continuar.
	O cabo paralelo entre o computador e a impressora não está conectado corretamente.	Desconecte o cabo paralelo e reconecte-o.
	O cabo paralelo está com defeito.	Se possível, conecte o cabo com um outro computador e imprima um trabalho que você sabe que funciona. Pode-se também tentar usar um cabo paralelo diferente (em concordância com IEEE-1284) ou um cabo LocalTalk (Mac).
	Foi selecionada a impressora errada no software.	Verifique no menu de seleção de impressoras do software se a HP LaserJet 2100 está selecionada.

Solução de problemas gerais de impressão (continuação)

Sintoma	Causa possível	Solução
	O software da impressora não está configurado para a porta da impressora.	Verifique no menu de seleção de impressoras do software se está acessando a porta correta. Se o computador tiver mais de uma porta paralela, verifique se a impressora está conectada com a porta correta.
	A impressora está numa rede e não está recebendo um sinal.	Desconecte a impressora da rede e conecte-a diretamente com um computador, usando um cabo paralelo. Imprima um trabalho que costuma funcionar. Se ele for impresso corretamente, entre em contato com o administrador da rede.
	A impressora não está sendo alimentada.	Se não houver nenhuma luz acesa, verifique as conexões do cabo de alimentação. Verifique o interruptor e a fonte de alimentação.
A impressora não responde quando "imprimir" é selecionado no software	A impressora não está funcionando corretamente.	Verifique as luzes acesas da impressora para determinar se ela está indicando um erro.
A luz Atenção está acesa	A impressora está sem papel.	Adicione papel à impressora.
	As bandejas de papel estão instaladas de maneira incorreta.	Verifique se a bandeja 2 ou a bandeja 3 opcional estão bem encaixadas.

Solução de problemas gerais de impressão (continuação)

~ · ~ ·			~ ~		~ `
Solução de	proplemas	gerais de l	impressao (continuaçã	ao)

Sintoma	Causa possível	Solução
A luz Atenção está piscando	A tampa superior da impressora está aberta.	Feche corretamente a tampa superior.
	Está faltando o cartucho de toner ou ele não está instalado corretamente.	Verifique se o cartucho de toner está instalado. Tente remover o cartucho e reinstalá-lo.
	Há um congestionamento de papel na impressora.	Consulte "Limpeza de congestionamentos de papel", na página 88.

Impressão de páginas especiais

Há páginas especiais dentro da memória da impressora que lhe ajudarão a diagnosticar e instruem sobre os problemas da impressora.

Página de demonstração

Para imprimir a página de demonstração, pressione o botão CONTINUAR quando a impressora estiver pronta.

Página de configuração

A página de configuração lista muitas das configurações e propriedades atuais da impressora. Para imprimir a página de configuração, pressione e solte os botões CONTINUAR e CANCELAR TRABALHO simultaneamente quando a impressora estiver pronta. Se houver uma placa de EIO instalada, será impressa uma segunda página listando todas as informações referentes a essa placa.

Processo de limpeza

A impressora possui dois processos de limpeza: do motor e do cartucho de toner. Esses processos limpam as áreas internas, inclusive o caminho do papel e o cartucho de toner. O processo de limpeza do motor gera uma página em branco que deve ser descartada. Consulte "Utilização dos processos de limpeza da impressora" na página 75.

Lista de fontes

Para imprimir uma lista de fontes, use o HP FontSmart (Windows) ou o utilitário HP LaserJet (Macintosh).

Limpeza de congestionamentos de papel

Ocasionalmente, o papel pode ficar congestionado durante um trabalho de impressão. Algumas das causas são:

- Bandejas de papel carregadas de maneira inadequada ou muito cheias.
- Bandeja 2 ou bandeja 3 opcional removida durante um trabalho de impressão.
- Tampa superior aberta durante um trabalho de impressão.
- Uso de meios de impressão fora das especificações da HP. Consulte "Especificações dos meios de impressão" na página 139.
- Uso de meios de impressão fora da faixa de tamanhos suportados. Consulte "Especificações dos meios de impressão" na página 139.

Localize e remova o papel congestionado usando as instruções das páginas a seguir. Se a localização do congestionamento de papel não for óbvia, procure primeiro na área do cartucho de toner.

Os congestionamentos de papel podem ocorrer em três locais:

- Na área de alimentação de papel da bandeja 2 ou da bandeja 3 opcional.
- Na área do cartucho de toner.
- Nas áreas de saída.
- Nota

Depois de um congestionamento de papel, pode ser que toner solto permaneça na impressora. Ele será eliminado após a impressão de algumas folhas. Consulte "Toner solto", na página 98.



Congestionamento de papel: área do cartucho de toner

1 Abra a tampa superior.

CUIDADO

Os congestionamentos de papel nessa área podem resultar em toner solto na página. Se cair toner em sua roupa, lave-a com água fria, pois água quente irá fixar o toner no tecido.

2 Remova o cartucho de toner.

CUIDADO

Para evitar danos, não exponha o cartucho de toner à luz por mais de alguns minutos. Coloque um pedaço de papel sobre o cartucho de toner para protegê-lo enquanto estiver fora da impressora.

3 Com cuidado, levante a placa de registro. Se a borda anterior do papel estiver visível, puxe o papel delicadamente em direção à parte traseira da impressora para removê-lo.

Continua na próxima página.

3

Nota

Se o papel estiver muito difícil de ser removido ou se já tiver entrado na área de saída, remova o congestionamento conforme procedimento para as áreas de saída, descrito na página 92.

4 Depois de remover o papel congestionado, abaixe delicadamente a placa de registro. Recoloque o cartucho de toner e feche a tampa superior.

Nota

Se estiver difícil de reinstalar o cartucho de toner, verifique se a placa de registro está colocada na posição correta.

Se a luz Atenção não apagar, ainda há algum papel congestionado dentro da impressora. Verifique a alimentação de papel ou as áreas de saída.









Congestionamento de papel: área de alimentação de papel da bandeja 2 ou da bandeja 3 opcional

Nota

Se o papel entrou na área do cartucho de toner, siga as instruções da página 89. É mais fácil remover papel da área do cartucho de toner do que da área de alimentação do papel.

- 1 Retire a bandeja 2, de forma a expor o papel congestionado.
- 2 Remova todo papel alimentado de maneira errada, puxando-o pela borda visível. Verifique se todo o papel está alinhado na bandeja. Se a bandeja 3 opcional estiver instalada, remova todo papel alimentado de maneira errada e verifique se o papel está alinhado nessa bandeja.
- 3 Se o papel estiver congestionado na área de alimentação do papel e não puder ser acessado a partir da área do cartucho de toner, segure o papel e puxe-o com cuidado para fora da impressora.
- 4 Empurre o papel para baixo para travar a placa metálica de elevação de papel no lugar e recoloque a bandeja na impressora.

Nota

Se a luz Atenção não apagar, ainda há algum papel congestionado dentro da impressora. Verifique as áreas do cartucho de toner e de saída posterior para encontrar congestionamentos de papel.



Congestionamento de papel: áreas de saída

CUIDADO

Os congestionamentos de papel dessa área podem resultar em toner solto na página. Se cair toner em sua roupa, lave-a com água fria, pois água quente irá fixar o toner no tecido.

1 Abra a tampa superior e remova o cartucho de toner. Abra o compartimento de saída posterior.

Nota

É necessário abrir a tampa superior para liberar a engrenagem da saída posterior, a fim de facilitar a remoção do papel.

- 2 Se a borda anterior do papel não estiver visível ou quase não estiver visível na área do cartucho, puxea com cuidado para fora da impressora, a partir da abertura da saída posterior, usando as duas mãos. Remova da impressora o restante do papel congestionado com cuidado.
- 3 Se o papel estiver quase completamente visível no compartimento superior de saída, puxe o restante do papel para fora da impressora.
- 4 Reinstale o cartucho de toner. Feche a tampa superior e o compartimento de saída posterior.

Nota

Se a luz Atenção não apagar, ainda há papel congestionado dentro da impressora. Verifique as áreas de alimentação de papel e de cartucho de toner para encontrar congestionamentos de papel.



Congestionamento de papel: remoção de pedaços de papel rasgados

Às vezes, um pedaço de papel congestionado pode rasgar ao ser removido. Use o procedimento a seguir para remover pequenos pedaços de papel deixados na impressora.

- Verifique se o cartucho de toner está instalado, se a tampa superior está fechada e se a bandeja 2 e a bandeja 3 opcional (se estiver instalada) estão bem encaixadas na impressora.
- Desligue a impressora e, a seguir, ligue-a. Conforme a impressora é reiniciada, os rolos farão com que o(s) pedaço(s) de papel avancem.
- 3 Abra a tampa superior e remova o cartucho de toner. Abra o compartimento de saída posterior.
- 4 Remova o(s) pedaço(s) de papel.

Se o papel não puder ser removido com a mão, repita as etapas 1 a 4. Reinstale o cartucho de toner depois que todo o papel tiver sido removido. Feche a tampa superior e o compartimento de saída posterior.

Solução de problemas com a qualidade de impressão

Lista de verificação da qualidade de impressão

Os problemas gerais com a qualidade de impressão podem ser solucionados, seguindo-se a lista de verificação abaixo.

- Verifique o driver da impressora para ter certeza de que está usando a opção de melhor qualidade de impressão disponível (consulte a página 58).
- Redistribua o toner do cartucho de toner (consulte a página 73).
- Limpe o interior da impressora (consulte a página 75).
- Verifique o tipo e a qualidade do papel (consulte a página 139).
- Ajuste a densidade da impressão a partir do software (consulte a página 58).
- Verifique se EconoMode está desativado no software (consulte a página 56).
- Solução de problemas gerais de impressão (consulte a página 82).
- Instale um novo cartucho de toner HP, a seguir, verifique a qualidade de impressão novamente. Consulte as instruções fornecidas com o cartucho de toner.

Exemplos de defeitos de imagem

Os exemplos a seguir descrevem papel tamanho Letter que passou pela impressora pela margem curta primeiro. As páginas a seguir listam a causa e a solução típicas para cada um desses exemplos.



Impressão clara ou desbotada

Se aparecer uma faixa branca vertical ou uma área desbotada na página:

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- O suprimento de toner está baixo. Pode ser possível prolongar temporariamente a vida do cartucho de toner. Consulte "Redistribuição do toner" na página 73. Se isso não melhorar a qualidade de impressão, instale um novo cartucho de toner HP.
 - O papel pode não corresponder às especificações de papel da HP (por exemplo, o papel é muito úmido ou muito áspero).
 Consulte "Especificações dos meios de impressão" na página 139.
 - Se a página toda estiver clara, o ajuste de densidade da impressão está muito claro ou o modo EconoMode pode estar ativo. Ajuste a densidade da impressão e EconoMode dentro do driver do software. Consulte "Uso do EconoMode" na página 56.
 - Uma combinação de defeitos como manchas ou áreas desbotadas pode indicar que o cartucho precisa de limpeza. Consulte "Limpeza do cartucho de toner" na página 76.

Respingos de toner



- O papel pode estar fora das especificações de papel da HP (por exemplo, o papel é muito úmido ou muito áspero). Consulte "Especificações dos meios de impressão" na página 139.
- O rolo de transferência pode estar sujo. Consulte "Procedimento de limpeza interna" na página 77.
- O caminho do papel pode estar precisando de limpeza. Consulte "Limpeza do motor" na página 75.

Caracteres parcialmente impressos

АавьСс АавьСс АавьСс АавьСс АавьСс

- Se aparecerem áreas desbotadas, geralmente arredondadas, aleatoriamente na página:
- Uma única folha de papel pode estar com defeito. Tente imprimir o trabalho novamente.
- O teor de umidade do papel é irregular ou o papel possui manchas de umidade na superfície. Tente usar papel de outra procedência. Consulte "Especificações dos meios de impressão", na página 139.
- O lote de papel é ruim. Os processos de fabricação podem fazer com que algumas áreas rejeitem o toner. Tente usar um tipo ou uma marca de papel diferente. Consulte "Especificações dos meios de impressão", na página 139.
- O cartucho de toner pode estar com defeito. Consulte "Defeitos verticais repetitivos" na página 98.
- Se essas etapas não corrigirem o problema, entre em contato com um revendedor autorizado ou um representante técnico da HP.

Linhas verticais



- Se aparecerem faixas pretas ou brancas verticais na página:
- O tambor fotossensível dentro do cartucho de toner provavelmente está riscado. Instale um novo cartucho de toner HP.



Fundo acinzentado

Se a quantidade de sombreado de fundo causado pelo toner tornarse inaceitável, os procedimentos descritos a seguir podem ajudar a eliminar o problema:

- Diminua a configuração da densidade. Isso irá diminuir a quantidade de sombreado de fundo.
- Mude para um papel com uma gramatura menor. Consulte "Especificações dos meios de impressão" na página 139.
- Verifique o ambiente da impressora; condições muito secas (baixa umidade) podem aumentar a quantidade de sombreado de fundo.
- Instale um novo cartucho de toner HP.

Mancha de toner

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Se aparecerem manchas de toner na borda anterior do papel, as guias do papel estão sujas. Consulte "Procedimento de limpeza interna" na página 77.
- Uma combinação de defeitos como manchas ou áreas desbotadas pode indicar que o cartucho precisa de limpeza. Consulte "Limpeza do cartucho de toner" na página 76.
- Verifique o tipo e a qualidade do papel. Consulte "Especificações dos meios de impressão" na página 139.
- Tente instalar um novo cartucho de toner HP.

Toner solto

- AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc
- Limpe a parte interna da impressora. Consulte "Procedimento de limpeza interna" na página 77.
- Verifique o tipo e a qualidade do papel. Consulte "Especificações dos meios de impressão" na página 139.
- Tente instalar um novo cartucho de toner HP.

Defeitos verticais repetitivos



Se as marcas aparecerem repetidamente no lado impresso da página em intervalos regulares:

- O cartucho de toner pode estar danificado. A circunferência do tambor do cartucho de toner é de 94 mm (3,7 pol.). Se ocorrer uma marca repetitiva a cada 94 mm (3,7 pol.) da página, instale um novo cartucho de toner HP.
- Pode ser que haja toner nas partes internas. Se os defeitos ocorrerem no verso da página, o problema provavelmente será corrigido com a impressão de mais algumas páginas.
- O conjunto do fundidor pode estar danificado. Entre em contato com um técnico de serviço de assistência técnica autorizada HP.

Caracteres malformados



- Se os caracteres estiverem malformados, produzindo imagens vazias, a superfície do papel pode ser muito lisa. Tente usar um papel diferente. Consulte "Especificações dos meios de impressão" na página 139.
- Se os caracteres estiverem malformados, produzindo um efeito ondulado, o scanner a laser pode precisar de manutenção. Verifique se isso também ocorre numa página de demonstração, pressionando CONTINUAR quando a impressora estiver pronta. Se precisar de assistência técnica, entre em contato com um revendedor ou com um representante técnico da HP. Consulte "Declaração de garantia limitada da Hewlett-Packard" na página 125.

98 Capítulo 4 Solução de problemas
Inclinação da página



- Verifique o tipo e a qualidade do papel. Consulte "Especificações dos meios de impressão" na página 139.
- Verifique se o papel ou outro meio de impressão está carregado corretamente e se as guias da pilha de papel não estão muito apertadas ou muito soltas.

Enrolado ou ondulado



- Verifique o tipo e a qualidade do papel. Tanto a alta temperatura como a umidade podem causar ondulação no papel. Consulte "Especificações dos meios de impressão" na página 139.
- Vire a pilha de papel da bandeja. Tente também girar em 180° o papel da bandeja de entrada.
- Abra a porta traseira e tente imprimir para o compartimento de saída posterior.

Enrugado ou dobrado



- Verifique se o papel está carregado corretamente.
- Verifique o tipo e a qualidade do papel. Consulte "Especificações dos meios de impressão" na página 139.
- Abra a porta traseira e tente imprimir para o compartimento de saída posterior.
- Vire a pilha de papel da bandeja ou tente girar 180° o papel da bandeja de entrada.

Dica

Se a página estiver totalmente em branco, verifique se a fita adesiva do lacre foi removida do cartucho de toner e se ele está instalado corretamente.

Problemas de impressão por infravermelho

Sintoma	Causa possível	Solução
A conexão não pode ser estabelecida ou a transmissão parece mais lenta do que o usual.	O computador não está em concordância com as diretrizes da IrDA.	Verifique se o computador que está sendo usado está em concordância com as diretrizes da IrDA; procure o símbolo da IrDA no dispositivo ou consulte o manual do computador.
	O Driver IR não está instalado no computador ou no Personal Digital Assistant (PDA).	Verifique se o sistema operacional do computador inclui um driver IR e se o seu aplicativo está usando um driver de impressora da série HP LaserJet 2100. Lembre-se de que páginas complexas demoram mais tempo para ser impressas.
		A HP não fornece o driver IR para a porta do computador. O driver IR está disponível nos fabricantes de hardware ou de sistemas operacionais. Entre em contato com o suporte técnico de hardware ou de software para obter um driver.
	O computador e a impressora não estão posicionados corretamente.	Verifique se posicionou o dispositivo dentro da faixa de operação e se nenhum objeto, como dedo, papel, livros ou luz brilhante está interferindo na conexão. Verifique também se as duas portas IR estão limpas (sem sujeira ou gordura).

Problemas de impressão por infravermelho

Sintoma	Causa possível	Solução
A conexão não pode ser estabelecida ou a transmissão parece estar demorando mais que o normal (continuação).	Luzes brilhantes estão interferindo no sinal.	Verifique se não há nenhuma luz brilhante voltada diretamente para a porta IR. Uma luz brilhante de qualquer tipo (luz solar, incandescente, fluorescente ou de um controle remoto de infravermelho, como aqueles usados para TVs e videocassetes) voltada diretamente para uma das portas IR pode causar interferência. Posicione o dispositivo mais perto da porta IR na impressora.
A impressora imprime somente parte de uma página ou de um documento.	A conexão foi interrompida durante a transmissão.	Os dispositivos em concordância com as diretrizes da IrDA são projetados para recuperar interrupções temporárias de conexão. Restabeleça a conexão (dependendo do dispositivo que estiver usando pode demorar de 3 a 40 segundos para restabelecer a conexão).
O trabalho de impressão foi enviado corretamente para a impressora, mas ela não imprime.	A conexão pode ter sido interrompida ou cortada.	Se a conexão for cortada antes de o trabalho de impressão ter sido iniciado, a impressora não poderá imprimir nenhum trabalho. Se a luz Dados (do meio) estiver acesa, pressione CANCELAR TRABALHO para limpar a memória da impressora. Posicione o dispositivo dentro da faixa de operação e imprima o trabalho novamente.

FIODIEINAS DE IMPRESSÃO POR IMPRAVEIMENTO (COntinuação	Problemas de	e impressão	por infraverme	elho (cor	ntinuação
--	--------------	-------------	----------------	-----------	-----------

Sintoma	Causa possível	Solução
A luz de status IR desliga durante a transmissão.	A conexão pode ter sido cortada.	Se a luz Dados (do meio) estiver acesa, pressione CANCELAR TRABALHO para limpar a memória da impressora. Posicione o dispositivo dentro da faixa de operação e imprima o trabalho novamente.

Solução de problemas relacionados às mensagens de erro

Quando ocorre algum erro com a impressora, o painel de controle indicará a mensagem de erro por meio de cinco padrões de luz. Encontre o padrão de luz abaixo que corresponda ao padrão de luz da impressora e siga as recomendações para solucionar o erro. Algumas mensagens de erro irão sinalizar uma mensagem de luz secundária que indicará o tipo de erro que está ocorrendo. Consulte "Padrões de luz secundários" na página 106.

Nota

Padrões de luz comuns são descritos na página 17.



Sem papel

A impressora está sem papel na bandeja solicitada. Colocar papel nas bandejas cancelará essa mensagem e permitirá a continuidade do trabalho de impressão.





PG

Atenção



- Falta do cartucho de toner.
- Congestionamento de pape.

Após a causa do problema ter sido identificada, pressionar o botão CONTINUAR fará com que a impressora tente se recuperar da causa do erro. Se houver um congestionamento de papel, a impressora tentará eliminá-lo. Se ela não for bem-sucedida nessa operação, continuará a exibir a mensagem de Atenção até que a causa seja eliminada.

Pressionar o botão CANCELAR O TRABALHO cancelará o trabalho de impressão e a impressora retornará ao status Pronta, a menos que ainda haja um congestionamento de papel na impressora. Consulte "Limpeza de congestionamentos de papel" na página 88.

Erro passável



Ocorreu um erro que fez com que a impressora parasse o trabalho de impressão atual. Pressionar o botão CONTINUAR fará com que a impressora tente se recuperar do erro e imprimir todos os dados possíveis. Se a tentativa de recuperação do erro for bemsucedida, a luz Pronta irá piscar enquanto a impressora concluio trabalho. Se a impressora não puder se recuperar, exibirá uma mensagem de Erro passável.

Pressionar o botão CANCELAR TRABALHO cancelará o trabalho de impressão e a impressora retornará para o status de prontidão, se a causa do erro tiver sido eliminada.

Pressionar os botões CONTINUAR e CANCELAR TRABALHO simultaneamente e, a seguir, soltá-los, fará com que a impressora exiba um padrão de luz secundário que indicará o código de erro correspondente à condição de erro atual. Consulte "Erro passável" na página 106.



Erro de serviço



Ocorreu um erro que fez com que a impressora parasse o trabalho de impressão atual. Pressionar os botões CONTINUAR ou CANCELAR TRABALHO, com essa mensagem, não surtirá efeito.

Para eliminar o erro, desligue a impressora e, a seguir, ligue-a novamente. Se o problema persistir, deixe-a desligada por 15 minutos para reinicializar o formatador. Se ainda assim o problema persistir, entre em contato com o Serviço HP.

Erro no acessório



Ocorreu um erro com um dos acessórios, a porta EIO ou os slots DIMM, que fez com que a impressora parasse o trabalho de impressão atual. Pressionar os botões CONTINUAR ou CANCELAR TRABALHO, com essa mensagem, não surtirá efeito.

Pressionar os botões CONTINUAR e CANCELAR TRABALHO simultaneamente e, a seguir, soltá-los, fará com que a impressora exiba um padrão de luz secundário que indicará o código de erro correspondente à condição de erro atual. Consulte "Erro no acessório" na página 109.

Padrões de luz secundários

Erro passável		
Tipo de erro	Padrão de luz	Ação recomendada
Sobrecarga de memória		A memória da impressora está cheia. Pressione Continuar para prosseguir a impressão. Se alguns dados forem perdidos, tente liberar memória da impressora removendo quaisquer fontes, macros ou dados desnecessários. Se continuar a perder dados, será necessário adicionar mais memória à impressora. Para uma solução temporária, simplifique a imagem ou imprima numa resolução de 600 dpi.
Erro temporário de motor		A impressora teve um erro temporário de motor. Reinicialize a impressora, desligando-a e, a seguir, ligando-a novamente.
Perda de dados de impressão		O trabalho de impressão era muito complexo para a memória disponível da impressora. Pressione Continuar para prosseguir a impressão. Se alguns dados forem perdidos, será necessário adicionar mais memória à impressora. Para uma solução temporária, simplifique a imagem ou imprima numa resolução de 600 dpi.

Erro passável (continuação)			
Tipo de erro	Padrão de luz	Ação recomendada	
Erro de E/S		O cabo entre a impressora e o computador está mal conectado ou é de má qualidade. Verifique se as conexões do cabo estão firmes. Verifique se está usando um cabo de boa qualidade.	
Erro temporário		A impressora teve um erro temporário. Reinicialize a impressora desligando-a e, a seguir, ligando-a novamente.	
Erro de NVRAM		Erro de NVRAM A memória não-volátil (NVRAM) está temporariamente cheia. Pressione Continuar para apagar a mensagem. Verifique se as configurações da impressora estão corretas. Se o problema persistir, entre em contato com o revendedor ou o representante técnico da HP.	

Erro passável (continuação)			
Tipo de erro	Padrão de luz	Ação recomendada	
Erro de ElO		A impressora teve um erro temporário de EIO. Reinicialize a impressora desligando-a e, a seguir, ligando-a novamente.	

Erro no acessório



Erro no acessório (continuação)

Tipo de erro	Padrão de luz	Ação recomendada
Erro 3 no slot de DIMM		Remova o acessório da porta EIO ou do slot de DIMM indicado pelo erro para continuar a impressão.

Problemas da rede

Se estiver ocorrendo algum problema com a impressora compartilhada.

- Imprima uma página de configuração. Se estiver instalado um servidor de impressão HP JetDirect EIO, ao imprimir uma página de configuração também será impressa uma segunda página mostrando as configurações e o status da rede.
- Tente imprimir o trabalho em outro computador.
- Para verificar se uma impressora funciona com um computador, conecte-a diretamente com um computador usando um cabo paralelo. Imprima, a partir de um aplicativo, um documento que já tenha sido impresso corretamente. Se funcionar, então, pode haver um problema com a rede.
- Entre em contato com o administrador da rede para obter assistência.

Problemas comuns do Windows

Sintoma	Causa possível	Solução
Lê-se na mensagem do Windows durante a instalação: "Arquivo em uso".		Saia de todos os softwares. Remova todos os softwares do Grupo Iniciar e, a seguir, reinicie o Windows. Reinstale os drivers de impressora.
Mensagem de erro: "Erro ao gravar na LPTx" em Windows 9x.		Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se a luz Pronta (na parte frontal) está acesa.
		Se a comunicação bidirecional não estiver ativada no driver, essa mensagem também será exibida.
		Clique em Iniciar, Configurações, Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no driver HP LaserJet 2100 e selecione Propriedades. Clique em Detalhes, Configuração da porta. Remova o visto da caixa "Verificar o status da porta antes de imprimir". Clique em OK. Clique em Configuração do Spool. Selecione "Imprimir diretamente para a impressora". Clique em OK. Tente imprimir novamente.
Mensagem de erro: "Falha de proteção geral"		Feche todos os outros aplicativos, reinicie o Windows e tente novamente.
"Spool32" "Operação ilegal"		Alterne o driver de impressora. Se o driver HPLaserJet 2100 Series PCL 6 estiver selecionado, alterne para um outro driver de impressora, por exemplo um driver HPLaserJet 2100 Series PCL 5e ou um driver Microsoft.

Problemas comuns do Windows (continuação)

Sintoma	Causa possível	Solução
Mensagem de erro: "Falha de proteção geral" "Exceção OE" "Spool32" "Operação ilegal" (continuação)		Exclua todos os arquivos temporários do subdiretório temporário. É possível determinar o nome desse diretório editando o arquivo Autoexec.bat e procurando a instrução "Set Temp =" O nome depois dessa instrução é o diretório temporário. Normalmente, por padrão, é C:\temp, mas pode ser reconfigurado.
		Consulte a documentação do Microsoft Windows 3.x, 9x ou NT 4.0 fornecida com o PC para obter mais informações sobre mensagens de erro do Windows.

Problemas comuns do Macintosh

Problemas do Macintosh			
Sintoma	Causa possível	Solução	
Problemas no Seletor			
O ícone do driver da impressora não aparece no Seletor.	O software não está instalado corretamente.	O driver LaserWriter deve estar presente como parte do Mac OS, verifique se o driver LaserWriter está na pasta Extensões dentro da pasta do sistema. Se não estiver, instale o componente do driver LaserWriter a partir do CD de instalação.	
		Verifique se está usando um cabo de alta qualidade.	
		Verifique se a impressora está na rede correta. Selecione o painel de controle da Rede ou AppleTalk a partir dos Painéis de Controle do menu Apple e, a seguir, selecione a rede correta.	
O nome da impressora não aparece na caixa "Selecione uma impressora PostScript" no Seletor.		Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se a luz Pronta (na parte frontal) está acesa.	
		Verifique se o driver de impressora correto foi selecionado no Seletor.	
		Se a impressora residir numa rede com múltiplas zonas, verifique se está selecionada a zona correta na caixa "Zonas AppleTalk" no Seletor.	

Problemas do Macintosh (continuação)			
Sintoma	Causa possível	Solução	
		Verifique se a impressora foi escolhida no Seletor, imprimindo um autoteste (pressione simultaneamente CONTINUAR e CANCELAR TRABALHO). Verifique o nome AppleTalk da impressora, exibido na página de autoteste.	
		Verifique se AppleTalk está ativo (o botão próximo a Ativo deverá estar selecionado no Seletor). É preciso reinicializar o computador para efetivar a alteração.	
O driver de impressora não configura automaticamente a impressora selecionada, embora Auto Setup tenha		Reinstale o software da impressora. Consulte "Instalação no Macintosh" na página 10.	
sido clicado no Seletor.		Selecione um PPD alternativo.	
Erros de impressão			
Um trabalho de impressão não foi enviado para a impressora desejada.	Outra impressora com o mesmo nome ou com um nome parecido pode ter recebido o trabalho de impressão.	Renomeie a impressora usando o utilitário HP LaserJet, observando se todos os dispositivos possuem nomes exclusivos.	

Problemas do Macintosh (continuação)

Sintoma	Causa possível	Solução
Não é possível usar o computador enquanto a	Não foi selecionada a opção Impressão	LaserWriter 8.3
impressora está imprimindo.	Simultânea. Ative a opçã no Seletor. A status serão Monitor de Ir continuação computador serem enviao	Ative a opção Impressão Simultânea no Seletor. Agora, as mensagens de status serão redirecionadas para o Monitor de Impressão, permitindo a continuação do trabalho enquanto o computador processa os dados a serem enviados à impressora.
		LaserWriter 8.4 e superior
		Ative Impressão Simultânea, selecionando Arquivo, Imprimir Mesa e Impressão Simultânea.
Um arquivo PS (EPS) encapsulado não imprime com as fontes corretas.	Esse problema ocorre com alguns aplicativos de software.	Tente carregar as fontes contidas no arquivo EPS para a impressora antes de imprimir.
O documento não está sendo impresso com New York, Geneva ou Monaco.		Selecione Opções na caixa de diálogo Configurar Página para desmarcar fontes substitutas.

Seleção de um PPD alternativo

- 1. Abra o Seletor a partir do menu Apple.
- 2. Clique no ícone LaserWriter.
- 3. Se estiver numa rede com múltiplas zonas, selecione, na caixa Zonas AppleTalk, a zona em que a impressora está localizada.
- Clique no nome da impressora a ser usada na caixa Selecione uma impressora PostScript. (Clicar duas vezes o levará imediatamente às próximas etapas.)
- 5. Clique em Configurar... (esse botão pode aparecer como Criar se essa for a primeira configuração).
- 6. Clique em Select PPD....
- Localize o PPD desejado na lista e clique em Selecionar. Se o PPD desejado não estiver na lista, escolha uma das seguintes opções:
 - Selecione um PPD para uma impressora com recursos similares.
 - Selecione um PPD de outra pasta.
 - Selecione o PPD genérico clicando em Use Generic. O PPD genérico permite imprimir, mas limita o acesso aos recursos da impressora.
- 8. Na caixa de diálogo Configurar, clique em Selecionar e, a seguir, clique em OK para retornar ao Seletor.
- Nota Se você selecionar um PPD manualmente, pode não aparecer um ícone próximo à impressora selecionada na caixa Selecionar uma impressora PostScript. No Seletor, clique em Configurar, clique em Informações sobre a Impressora e, a seguir, clique em Atualizar Informações para fazer com que o ícone seja exibido.
 - 9. Feche o Seletor.

Atribuição de novo nome à impressora

Quando atribuir um novo nome à impressora, faça isso antes de selecioná-la no Seletor. Se a impressora for renomeada depois de selecionada no Seletor, será necessário voltar ao Seletor e selecioná-la novamente.

Use o recurso Definir nome da impressora do utilitário HP LaserJet para atribuir um novo nome à impressora.

Solução de problemas de erros PS

As situações a seguir são específicas da linguagem PS e podem ocorrer quando estão sendo usadas diversas linguagens de impressora.

Nota Para receber uma mensagem impressa ou exibida na tela quando ocorrem erros de PS, abra a caixa de diálogo Opções de impressão e clique na opção desejada próxima à seção Erros PS.

Erros PS

Sintoma	Causa possível	Solução
O trabalho imprime em Courier (o tipo padrão da impressora) em vez do tipo solicitado.	O tipo solicitado não está carregado. Pode ter sido executada uma mudança de linguagem para imprimir um trabalho PCL antes que o trabalho de impressão PS fosse recebido.	Carregue a fonte desejada e envie o trabalho de impressão novamente. Verifique o tipo e a localização da fonte. Carregue na impressora, se necessário. Confira na documentação do software.
Uma página de tamanho Legal é impressa com as margens cortadas.	O trabalho de impressão é muito complexo.	Pode ser necessário imprimir o trabalho numa resolução de 600 pontos por polegada, reduzir a complexidade da página ou instalar mais memória.
Uma página de erros PS é impressa.	Pode ser que o trabalho de impressão não seja PS.	Verifique se o trabalho de impressão é um trabalho PS. Verifique se o aplicativo de software esperava que um arquivo de configuração ou de cabeçalho PS fosse enviado para a impressora.

Erros	PS	(continu	ıação)
-------	----	----------	--------

Sintoma	Causa possível	Solução
Erros específicos		
Erro na verificação de limite	O trabalho de impressão é muito complexo.	Pode ser necessário imprimir o trabalho numa resolução de 600 pontos por polegada, reduzir a complexidade da página ou instalar mais memória.
Erro de VM	Erro de fonte	Selecione fontes carregáveis ilimitadas, a partir do driver de impressora.
Verificação de alcance	Erro de fonte	Selecione fontes carregáveis ilimitadas, a partir do driver de impressora.

5 Assistência técnica e suporte

Disponibilidade

A HP oferece uma variedade de opções de serviços e de suporte no mundo inteiro. A disponibilidade desses programas varia de acordo com o local.

Capítulo 5 Assistência técnica e suporte 121

Diretrizes para a reembalagem da impressora

- Remova e guarde todos os DIMMs (Dual Inline Memory Modules) instalados na impressora.
- Remova e guarde todos os cabos e acessórios opcionais instalados na impressora.
- CUIDADO A eletricidade estática pode danificar os DIMMs (Dual Inline Memory Modules). Ao manuseá-los, deve-se usar uma pulseira antiestática ou tocar a superfície do pacote antiestático dos DIMMs com freqüência e, a seguir, tocar qualquer superfície de metal exposta da impressora. Para remover os DIMMs, consulte "Instalação de memória" na página 153.
 - Remova e guarde o cartucho de toner.
- **CUIDADO** Para evitar danos ao cartucho de toner, armazene-o no material de embalagem original, ou mantenha-o protegido da luz.
 - Use o recipiente e o material de embalagem originais da entrega, se possível (danos durante o transporte resultantes de embalagem inadequada são de inteira responsabilidade do cliente). Se você se desfez do material de embalagem original da impressora, entre em contato com o serviço local de correio para obter informações sobre como embalar corretamente a impressora.
 - Se possível, inclua amostras de impressão e 50 a 100 folhas do papel ou outro meio de impressão que não estiver sendo impresso corretamente.
 - Inclua uma cópia preenchida do Formulário de informações de serviço que se encontra na página 123.
 - A HP recomenda fazer seguro do equipamento para o envio.

Formulário de informações de serviço

QUEM ESTÁ DEVOLVEND	O O EQUIPAMENTO?	Data:	
Pessoa para contato:		Fone: ()	
Contato alternativo:		Fone: ()	
Endereço para devolução:	Instruções especiais de envio:		
O QUE ESTÁ SENDO ENV	/IADO?		
Nome do modelo:	Número do modelo:	Número de série:	
Por favor anexe quaisquer exemplos de (manuais, suprimentos de limpeza, etc.	e impressão relevantes ao devolver o equ) que não sejam necessários para compl	uipamento. NÃO ENVIE acessórios etar o reparo.	
O QUE PRECISA SER FEI	TO? (Anexe uma folha separ	ada, se necessário.)	
1. Descreva as condições da fa ocorreu? Que software esta	lha (Qual foi a falha? O que você va sendo usado? A falha se rep	estava fazendo quando a falha ete?).	
2. Se a falha for intermitente, o	ual é o intervalo entre as ocorrê	incias?	
 O aparelho está conectado o e o número do modelo). 	com algum dos seguintes itens? (Forneça o nome do fabricante	
Computador:	Modem:	Rede:	
4. Comentários adicionais:			
COMO SERÁ FEITO O PA	GAMENTO?		
Na garantia	Data de compra/recebimento:		
	(Anexe comprovante de compra ou doc original de entrega.)	cumento de recebimento com a data	
Número do contrato de mai	nutenção:		
Número do pedido de compra:			
Exceto para contrato de assistência técnica ou de garantia, um número de pedido de compra e/ou assinatura autorizada devem acompanhar qualquer requisição de serviço. Se os preços padrão de reparo não se aplicarem, um pedido de compra mínimo será necessário. Os preços padrões de assistência técnica podem ser obtidos junto a um Serviço de Assistência Técnica autorizado HP.			
Assinatura autorizada:		Fone:	
Endereço para cobrança:	Instruções especiais de cobrança:		

Acordos para assistência técnica da HP

A HP possui diversos tipos de acordos para assistência técnica que correspondem a uma ampla faixa de necessidades de suporte. Os acordos para assistência técnica não fazem parte da garantia padrão. Os serviços de suporte variam conforme a área. Verifique com o revendedor HP local para determinar os serviços disponíveis em sua área.

Acordos para consertos executados nas instalações do cliente

Para fornecer um nível de suporte condizente com as necessidades do cliente, a HP possui acordos para consertos executados nas instalações deste, com três níveis de atendimento:

Consertos prioritários executados nas instalações do cliente

Esse acordo oferece atendimento para conserto nas instalações do cliente em 4 horas, para ligações recebidas durante o horário comercial normal da HP.

Consertos executados nas instalações do cliente no dia seguinte

Esse acordo oferece suporte para o próximo dia útil após a solicitação de assistência. A cobertura de horas e de quilometragem excedentes, além das zonas de assistência técnica designadas pela HP, está disponível na maioria dos acordos de consertos executados nas instalações do cliente (com taxas adicionais).

Consertos executados nas instalações do cliente semanalmente (Volume)

Esse acordo oferece visitas nas instalações do cliente, programadas semanalmente, para empresas com muitos produtos HP. Esse acordo destina-se a instalações que estejam usando 25 ou mais produtos de estação de trabalho, inclusive impressoras, plotters, computadores e unidades de disco.

Declaração de garantia limitada da Hewlett-Packard

PRODUTO HP HP LaserJet 2100, 2100 M, 2100 TN DURAÇÃO DA GARANTIA 1 ano, Devolução ao Centro de serviços autorizado

- A HP garante a você, o usuário final, que o hardware, os acessórios e os suprimentos da HP não apresentarão defeitos de materiais e fabricação após a data de compra, pelo período especificado acima. Se for informada sobre esses defeitos durante o período de vigência da garantia, a HP terá a opção de reparar ou repor os produtos comprovadamente defeituosos. Os produtos substitutos poderão ser novos ou em estado de novos.
- 2. A HP garante que o software não apresentará falhas na execução de suas instruções de programação, após a data de compra, pelo período especificado acima, por motivos de defeitos no material ou na fabricação, desde que instalado e utilizado corretamente. Se for informada sobre esses defeitos durante o período de garantia, a HP substituirá os meios de armazenamento do software que não estejam executando suas instruções de programação devido a tais defeitos.
- A HP não garante que o funcionamento dos produtos HP será ininterrupto ou isento de erros. Se não for possível à HP, dentro de um prazo razoável, reparar ou substituir qualquer de seus produtos nas condições previstas na garantia, o cliente terá direito ao reembolso do preço de compra mediante a devolução imediata do produto.
- 4. Os produtos HP podem conter peças restauradas equivalentes às novas em desempenho ou podem ter sido submetidos a uso incidental.
- 5. A garantia não se aplica a defeitos resultantes de: (a) manutenção ou calibragem inadequadas, (b) software, interfaces, peças ou suprimentos que não sejam fornecidos pela HP, (c) mau uso ou modificação não autorizada, (d) operação fora das especificações ambientais divulgadas para o produto, ou (e) preparação ou manutenção inadequadas do local de instalação.
- 6. A HP NÃO OFERECE MAIS NENHUMA GARANTIA OU CONDIÇÃO EXPRESSA, ESCRITA OU VERBAL, ALÉM DO ESTABELECIDO PELAS LEIS LOCAIS, SENDO QUE QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE COMERCIABILIDADE IMPLÍCITA, DE QUALIDADE SATISFATÓRIA, OU DE ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR ESTÁ LIMITADA À DURAÇÃO DA GARANTIA EXPRESSA DESCRITA ACIMA. Alguns municípios, estados ou países não permitem limitações na duração de uma garantia implícita, portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Esta garantia oferece direitos legais e você também pode ter outros direitos que variam de município para município, de estado para estado ou de país para país.

7. DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELAS LEIS LOCAIS, OS RECURSOS LEGAIS AQUI CONTIDOS SÃO OS ÚNICOS E EXCLUSIVOS RECURSOS DO CLIENTE. EXCETO NAS CONDIÇÕES INDICADAS ACIMA, A HP, OU SEUS FORNECEDORES, NÃO ASSUMIRÁ A RESPONSABILIDADE POR PERDAS DE DADOS OU POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES (INCLUINDO LUCRO CESSANTE OU PERDA DE DADOS) OU QUAISQUER OUTROS, SEJA OU NÃO DETERMINADA EM CONTRATO, CLÁUSULAS EXTRACONTRATUAIS OU SIMILARES. Alguns municípios, estados ou países não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou conseqüentes, portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você.

Garantia limitada para a vida útil do cartucho de toner

Nota

A garantia abaixo aplica-se ao cartucho de toner que veio com esta impressora.

Os cartuchos de toner HP têm garantia contra defeitos nos materiais ou de fabricação até o esvaziamento do toner HP. A garantia cobre qualquer defeito ou mau funcionamento do cartucho de toner da Hewlett-Packard.

Qual a duração da cobertura?

A cobertura tem duração até o esvaziamento do toner HP, quando o prazo de garantia expira.

Como se verifica se o toner HP está acabando?

O toner HP está acabando quando a página for impressa muito clara ou desbotada.

O que a HP irá fazer?

A HP irá optar entre repor os produtos que sejam comprovadamente defeituosos ou restituir o preço pago na compra. Se possível, anexe uma amostra impressa para ilustrar como fica a impressão com o cartucho defeituoso.

O que não está coberto por esta garantia?

A garantia não cobre cartuchos que tenham sofrido reabastecimento, esvaziamento, mau uso, violação ou alteração de qualquer tipo.

Como devolver o cartucho com defeito?

Caso o cartucho realmente se mostre defeituoso, preencha o Formulário de informações de serviço e anexe uma amostra impressa que sirva de exemplo do defeito apresentado. Devolva o formulário e o cartucho ao local de compra, onde o cartucho será substituído.

Como se aplicam as leis municipais, estaduais ou federais? Esta garantia limitada lhe dá direitos legais específicos e pode-se ainda ter outros direitos que variam de município para município, de estado para estado, ou de país para país. Esta garantia limitada é a única garantia dos cartuchos de toner HP e anula qualquer outra garantia relativa a esse produto.

EM HIPÓTESE ALGUMA A EMPRESA HEWLETT-PACKARD SERÁ RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, CONSEQÜENTES, ESPECIAIS, INDIRETOS OU PUNITIVOS, OU LUCRO CESSANTE, SEJA POR QUEBRA DESTA GARANTIA OU NÃO.

Escritórios de vendas e assistência técnica no mundo inteiro

Nota

Antes de ligar para um dos Escritórios de vendas e assistência técnica HP, entre em contato com o número adequado do Centro de assistência ao cliente listado na seção "Suporte HP". Os produtos não devem ser devolvidos a esses escritórios. Informações sobre devolução de produtos também estão disponíveis no Centro de assistência ao cliente em "Suporte HP" na página iii.

Alemanha

Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 130 71034 Böblingen Fone: (49) (180) 532-6222 (49) (180) 525-8143 Fax: (49) (180) 531-6122

Argentina

Hewlett-Packard Argentina S.A. Montañeses 2140/50/60 1428 Buenos Aires Fone: (54) (1) 787-7100 Fax: (54) (1) 787-7213

Austrália

Hewlett-Packard Australia Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, VIC 3130 Fone: (61) (3) 272-2895 Fax: (61) (3) 898-7831 Centro de assistência técnica de hardware: Fone: (61) (3) 272-8000 Suporte de garantia estendida: Fone: (61) (3) 272-2577 Centro de informações ao cliente: Fone: (61) (3) 272-8000

Áustria

Hewlett-Packard GmbH Lieblgasse 1 A-1222 Vienna Fone: (43) (1) 25000-555 Fax: (43) (1) 25000-500

Bélgica

Hewlett-Packard Belgium S.A. NV Boulevard de la Woluwe-Woluwedal 100-102 B-1200 Brussels Fone: (32) (2) 778-31-11 Fax: (32) (2) 763-06-13

Brasil

Edisa Hewlett-Packard SA Alameda Rio Negro 750 06454-050 Alphaville - Barueri-SP Fone: (55) (11)- 7296-8000

Canadá

Hewlett-Packard (Canada) Ltd. 17500 Trans Canada Highway South Service Road Kirkland, Québec H9J 2X8 Fone: (1) (514) 697-4232 Fax: (1) (514) 697-6941

Hewlett-Packard (Canada) Ltd. 5150 Spectrum Way Mississauga, Ontario L4W 5G1 Fone: (1) (905) 206-4725 Fax: (1) (905) 206-4739

Chile

Hewlett-Packard de Chile Avenida Andres Bello 2777 of. 1 Los Condes Santiago, Chile

128 Capítulo 5 Assistência técnica e suporte

Colômbia

Hewlett-Packard Colombia Calle 100 No. 8A -55 Torre C Oficina 309 Bogotá, Colombia

Dinamarca

Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød Denmark Fone: (45) 99-1000 Fax: (45) 4281-5810

Escritório Central na América Latina

5200 Blue Lagoon Drive Suite 950 Miami, FL 33126,USA Fone: (1) (305) 267-4220

Espanha

Hewlett-Packard Española, S.A. Carretera de la Coruña km 16.500 E-28230 Las Rozas, Madrid Fone: (34) (1) 626-1600 Fax: (34) (1) 626-1830

Finlândia

Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo Fone: (358) (9) 887-21 Fax: (358) (9) 887-2477

França

Hewlett-Packard France 42 Quai du Point du Jour F-92659 Boulogne Cedex Fone: (33) (146) 10-1700 Fax: (33) (146) 10-1705

Grécia

Hewlett-Packard Hellas 62, Kifissias Avenue GR-15125 Maroussi Fone: (30) (1) 689-6411 Fax: (30) (1) 689-6508

Holanda

Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 NL-1187 XR Amstelveen Postbox 667 NL-1180 AR Amstelveen Fone: (31) (020) 606-87-51 Fax: (31) (020) 547-7755

Hungria

Hewlett-Packard Magyarország Kft. Erzsébet királyné útja 1/c. H-1146 Budapest Fone: (36) (1) 343-0550 Fax: (36) (1) 122-3692 Centro de assistência técnica de hardware: Fone: (36) (1) 343-0312 Centro de informações ao cliente: Fone: (36) (1) 343-0310

Índia

Hewlett-Packard India Ltd. Paharpur Business Centre 21 Nehru Place New Delhi 110 019 Fone: (91) (11) 647-2311 Fax: (91) (11) 646-1117 Centro de assistência técnica de hardware e Suporte de garantia estendida: Fone: (91) (11) 642-5073 (91) (11) 682-6042

ltália

Hewlett-Packard Italiana SpA Via Giuseppe di Vittorio, 9 Cernusco Sul Naviglio I-20063 (Milano) Fone: (39) (2) 921-21 Fax: (39) (2) 921-04473

México

Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V. Prolongación Reforma No. 700 Lomas de Santa Fe 01210 México, D.F. Fone: 01-800-22147 Fora da Cidade do México Fone: 01 800-90529

Noruega

Hewlett-Packard Norge A/S Postboks 60 Skøyen Drammensveien 169 N-0212 Oslo Fone: (47) 2273-5600 Fax: (47) 2273-5610

Nova Zelândia

Hewlett-Packard (NZ) Limited Ports of Auckland Building Princes Wharf, Quay Street P.O. Box 3860 Auckland Fone: (64) (9) 356-6640 Fax: (64) (9) 356-6620 Centro de assistência técnica de hardware e Suporte de garantia estendida: Fone: (64) (9) 0800-733547 Centro de informações ao cliente: Fone: (64) (9) 0800-651651

Oriente Médio/África

ISB HP Response Center Hewlett-Packard S.A. Rue de Veyrot 39 P.O. Box 364 CH-1217 Meyrin - Geneva Suiça Fone: (41) (22) 780-4111

Polônia

Hewlett-Packard Polska Al. Jerozolimskic 181 02-222 Warszawa Fone: (48-22) 608-7700 Fax: (48-22) 608-7600

Reino Unido

Hewlett-Packard Ltd. Cain Road Bracknell Berkshire RG12 1HN Fone: (44) (134) 436-9222 Fax: (44) (134) 436-3344

República Tcheca

Hewlett-Packard s. r. o. Novodvorská 82 CZ-14200 Praha 4 Fone: (42) (2) 613-07111 Fax: (42) (2) 471-7611

Rússia

AO Hewlett-Packard Business Complex Building #2 129223, Moskva, Prospekt Mira VVC Fone: (7) (95) 928-6885 Fax: (7) (95) 974-7829

Suécia

Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista Fone: (46) (8) 444-2000 Fax: (46) (8) 444-2666 Warranty Support: 0800-55-5353

Suíça

Hewlett-Packard (Schweiz) AG In der Luberzen 29 CH-8902 Urdorf/Zürich Fone: (41) (084) 880-11-11 Fax: (41) (1) 753-7700

Turquia

Hewlett-Packard Company Bilgisayar Ve ölçüm Sistemleri AS 19 Mayis Caddesi Nova Baran Plaza Kat: 12 80220 Sisli-Istanbul Fone: (90) (212) 224-5925 Fax: (90) (212) 224-5939

Venezuela

Hewlett-Packard de Venezuela S.A. Los Ruices Norte 3A Transversal Edificio Segre Caracas 1071 Fone: (58) (2) 239-4244 Fax: (58) (2) 239-3080

130 Capítulo 5 Assistência técnica e suporte

A Especificações

Especificações da impressora

	HP LaserJet 2100	HP LaserJet 2100 com bandeja 3 opcional
Altura	230 mm (9 pol.)	309 mm (12,2 pol.)
Largura	406 mm (15,9 pol.)	406 mm (15,9 pol.)
Profundidade (corpo)	420 mm (16,5 pol.)	420 mm (16,5 pol.)
Peso (com o cartucho de toner)	11,5 kg (25,4 lbs)	14,4 kg (31,7 lbs)
Especificações elétricas	100-127V (+/- 10%) 50/60Hz (+/- 2Hz)	220-240V (+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 2Hz)
Consumo de energia (típico para impressoras HP LaserJet Série 2100)	Durante a impressão 225 W (média) Em aguardo 12 W (economia de energia instantânea) Durante o modo de economia de energia 12 W DesLigada 0W	Durante a impressão 225 W (média) Em aguardo 14 W (economia de energia instantânea) Durante o modo de economia de energia 14 W DesLigada 0W
Capacidade de circuito mínima recomendada	5 A	2,5 A

Apêndice A Especificações 131

ADVERTÊNCIA!	Os requisitos de alimentação são baseados na região onde a
	impressora é comercializada. Não converta as tensões de operação.
	Isso pode danificar a impressora e anular a garantia do produto.

Especificações ambientais	Impressora em operação	Armazenagem/Em aguardo
Temperatura (impressora e cartucho de toner)	15° a 32,5° C (59° a 89° F)	-20° a 40° C (-4° a 104° F)
Umidade relativa	10% a 80%	10% a 90%

Emissões acústicas (Per ISO 9296) (HP LaserJet 2100 a 10 ppm)	Posição do operador	Próximo (1m)	Potência sonora
Imprimindo	L _{pAm} 55dB(A)	L _{pAm} 48dB(A)	L _{WAd} 6,2 bels(A)

Economia de energia

Nesse modo, a impressora é completamente silenciosa.

Consulte "Recursos da impressora", na página 2, para obter informações sobre recursos adicionais e especificações dos recursos.

Compromisso de proteção ambiental

Proteção do meio ambiente

A Hewlett-Packard Company compromete-se a fornecer produtos de qualidade, de maneira ambientalmente segura. Esta impressora HP LaserJet foi desenvolvida com vários atributos para minimizar impactos ambientais.

Esta impressora HP LaserJet elimina:

Produção de ozônio

A impressora utiliza cilindros eletrostáticos no processo eletrofotográfico e, portanto, não gera gás de ozônio (O3) considerável.

Este modelo de impressora HP LaserJet reduz:

Consumo de energia

O consumo de energia cai para 12 W no modo de redução de energia (PowerSave). Isso não só preserva os recursos naturais, como também economiza dinheiro sem afetar o alto des empenho da impressora. Este produto está nos padrões do ENERGY STAR. O ENERGY STAR é um programa voluntário estabelecido para encorajar o desenvolvimento de produtos para escritório com uso eficiente de energia. ENERGY STAR é uma marca de serviço registrada nos Estados Unidos da U.S. EPA.

Como um parceiro do ENERGY STAR, a Hewlett-Packard Company determinou que este produto atenda às Diretrizes do ENERGY STAR para uso eficiente de energia.

Consumo de toner

EconoMode utiliza bem menos toner, o que pode aumentar a vida útil do cartucho de toner.

Uso de papel

E possível solicitar que várias páginas do documento sejam impressas em uma única folha de papel. Essa prática de impressão de múltiplas páginas por folha e o recurso de impressão dúplex manual da impressora (impressão nos dois lados da página) pode reduzir o consumo de papel e a conseqüente demanda de recursos naturais.

O modelo desta impressora HP LaserJet facilita a reciclagem de:

Plástico

Peças plásticas possuem marcas, de acordo com os padrões internacionais, que melhoram a capacidade de identificar plásticos para propósitos de reciclagem no final da vida útil da impressora.

Cartuchos de toner da HP

Em muitos países, o cartucho/tambor de toner deste produto pode ser devolvido à HP através do programa de reciclagem HP Planet Partners LaserJet Toner Cartridge Recycling Program. Esse programa de fácil acesso está disponível em mais de 20 países. Informações e instruções sobre o programa, em vários idiomas, estão disponíveis em cada nova caixa de cartucho de toner da HP.

Informações sobre o HP Planet Partners LaserJet Toner Cartridge Recycling Program: Desde 1990, o LaserJet Toner Cartridge Recycling Program coletou mais de 12 milhões de cartuchos de toner usados que, de outra forma, teriam sido lancados nos aterros sanitários em todo o mundo. Os cartuchos de toner HP LaserJet vão para um centro de coleta e são enviados para nossos parceiros de reciclagem, os quais desmontam as peças do cartucho para reciclagem. Depois de uma inspeção geral de qualidade, as peças menores como roscas, parafusos e presilhas são colocadas novamente em uso em novos cartuchos. O material restante é separado e convertido em matéria bruta para uso por outras indústrias na fabricação de uma variedade de produtos úteis. Mais de 95% do peso de cada cartucho devolvido passa por reciclagem. Para obter mais informações nos E.U.A, ligue para (1) (800) (340-2445) ou visite o site de Suprimentos para HP LaserJet em http://www.ljsupplies.com/planetpartners/. Clientes fora dos E.U.A podem ligar para o Escritório de Vendas e Servicos da HP para obter mais informações sobre o HP Planet Partners LaserJet Toner Cartridge Recycling Program.

Papel

Esta impressora é adequada para o uso de papéis reciclados quando o papel atender às orientações apresentadas no *HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide*. Consulte a página 25 para obter informações sobre pedidos. Esta impressora é adequada para o uso com papel reciclado, de acordo com DIN 19 309.
Folha de dados sobre a segurança de materiais

A Folha de dados sobre a segurança de materiais (MSDS) do cartucho de toner/tambor pode ser obtida no site de Suprimentos HP LaserJet, na Web:

http://ljsuplies.com/planetpartners/datasheets.html

Se não tiver acesso à Internet, ligue para o U.S. HP FIRST (Fax Information Retrieval Service Technology) 1-800-231-9300. Use o número de índice 7 para obter uma lista das folhas de dados sobre a segurança química e dos materiais do cartucho de toner/ tambor. Os clientes fora dos Estados Unidos devem consultar o início deste guia do usuário para obter as informações e os números de telefone adequados.

Declarações regulamentares

Declaração de conformidade				
de acordo com o ISO/IEC Guia 22 e EN45014				
Nome do fabricante:		Hewlett-Packard Company	Hewlett-Packard Company	
Endereço do fat	oricante:	11311 Chinden Boulevard		
		Boise, Idaho 83714-1021, USA		
declara que o pr	oduto			
Nome do produt	:0:	HP LaserJet 2100, 2100 M, 210	0 TN	
Número do mod	elo:	C4170A, C4171A, C4172A, C47	93A	
Opções do prod	uto:	TODAS		
está em conforn	nidade com as segu	intes especificações de produto	:	
Segurança:	IEC 950:1991+A1	+A2+A3 / EN 60950:1992+A1+A2+	-A3	
	IEC 825-1:1993 /	EN 60825-1:1994 Classe 1 (Laser/	LED)	
EMC:	CISPR 22:1993+A	1 / EN 55022:1994 Classe B ¹⁾		
	EN 50082-1:1992			
	IEC 801-2:1991 /	prEN 55024-2:1992 -	4 kV CD, 8 kV AD	
	IEC 801-3:1984 /	prEN 55024-3:1991 -	3 V/m	
	IEC 801-4:1988 /	prEN 55024-4:1992 -	Linhas de sinal de 0,5 kV	
			Linhas de alimentação de 1,0 kV	
IEC 1000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995				
IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3.3:1995				
FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B ²⁾ / ICES-003, Publicação 2 / VCCI-2 ¹⁾				
AS / NZS 3548:1992 / CISPR 22:1993 Classe B ¹⁾				
Informações su	plementares:			
Este produto está em conformidade com as exigências das seguintes diretivas e carrega a marca CE correspondente:			etivas e carrega a marca CE	
a diretriz EMC 89/336/EEC				
a diretriz de baixa	a tensão 73/23/EEC			
O produto foi testa Packard.	ado com uma configur	ação típica com sistemas de compu	tadores pessoais da Hewlett-	
Este aparelho está em conformidade com a parte 15 das regulamentações da FCC. A operação está sujeita a essas duas condições: (1) este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e (2) deve suportar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.				
Para obter SOM	ENTE informações s	sobre conformidade, entre em co	intato com:	
Contato na Austr	ália:	Product Regulations Manager, H 31-41 Joseph Street, Blackburn,	ewlett-Packard Australia Ltd., Victoria 3130, Austrália	
Contato na Europa: Escritório de vendas e assistência técnica da Hewlett-Packa local ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)		a técnica da Hewlett-Packard , Department HQ-TRE / r Straße 130, D-71034 143)		
Contato nos Estados Unidos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Co PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Fone: 208-396-6000)		lewlett-Packard Company, , ID 83707-0015		

Declaração de segurança do laser

O Centro para Dispositivos e Saúde Radiológica (CDRH) do U.S. Food and Drug Administration vem implementando normas para os produtos a laser fabricados a partir de 1º de agosto de 1976. O cumprimento dessas normas é obrigatório para produtos comercializados nos Estados Unidos. Esta impressora está certificada como um produto a laser de "Classe 1" no Padrão de Desempenho de Radiação do Departamento Americano de Saúde e Serviços Humanos (DHHS), de acordo com a Lei para Controle da Radiação para Saúde e Segurança (Radiation Control for Health and Safety Act) de 1968.

Considerando que a radiação emitida dentro da impressora é mantida completamente dentro de compartimentos de proteção e tampas externas, o raio de laser não pode escapar durante nenhuma fase de operação de uso normal.

ADVERTÊNCIA! O uso de controles, a realização de ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados neste guia do usuário podem resultar em exposição à radiação prejudicial.

Segurança do LED

A porta de infravermelho do painel frontal desta impressora está classificada como um dispositivo com LED (fotodiodo) Classe 1, de acordo com o Padrão Internacional IEC 825-1 (EN 60825-1). Esse dispositivo não é considerado prejudicial, mas recomenda-se as precauções a seguir:

- Se a impressora precisar de assistência técnica, entre em contato com uma assistência técnica autorizada HP.
- Não tente fazer nenhum ajuste na impressora.
- Evite olhar diretamente para o raio infravermelho do LED.
- Lembre-se de que o raio é uma luz invisível, ou seja, não pode ser vista.
- Não tente visualizar o raio infravermelho do LED com nenhum tipo de dispositivo óptico.

Declaração de EMI coreana

사용자 인내문(B금 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 지용할 수 있습니다.

B Especificações dos meios de impressão

Visão geral

Esta impressora aceita uma variedade de meios de impressão, como folhas de papel avulsas (incluindo papel com até 100% de fibras recicladas), envelopes, etiquetas, transparências e papel de tamanho personalizado. Propriedades como gramatura, composição, fibra e teor de umidade são fatores importantes que afetam o desempenho da impressora e a qualidade da impressão. O papel fora das especificações descritas neste manual pode causar os seguintes problemas:

- Impressão de má qualidade.
- Aumento na freqüência de congestionamentos de papel.
- Desgaste prematuro da impressora, exigindo reparos.

		• -
n	n	TS
•••	IJ	LC

Alguns papéis podem atender a todas as especificações deste manual e ainda assim não apresentar resultados satisfatórios. Isso pode ocorrer se o manuseio for inadequado, os níveis de temperatura e umidade estiverem fora do aceitável, ou ainda devido a outros fatores sobre os quais a Hewlett-Packard não tem controle.

Antes de comprar uma grande quantidade de papel, verifique se ele cumpre as exigências especificadas neste guia do usuário e no *HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide* (para obter informações sobre pedidos, consulte a página 25). Sempre teste o papel antes de comprá-lo em grandes quantidades.

CUIDADO O uso de papéis que estejam fora das especificações da HP pode causar problemas à impressora, exigindo reparos. Nesse caso, o reparo não estará coberto pela garantia ou pelos contratos de assistência técnica da Hewlett-Packard.

Tamanhos de papel suportados

Bandeja 1	Dimensões ^a	Gramatura	Capacidade ^b
Tamanho mínimo (personalizado)	76 por 127 mm (3 por 5 pol.)	60 a 163 g/m ² Superbond (16 a 43 lb)	100 folhas de 80 g/m ² de papel Superbond (20 lb)
Tamanho máximo (personalizado)	216 por 356 mm (8,5 por 14 pol.)		
Transparência	Igual aos tamanhos de papel mínimo e máximo listados acima.	Espessura: 0,10 a 0,14 mm (0,0039 a 0,0055 pol.)	75, típica
Etiquetas ^c		Espessura: 0,10 a 0,14 mm (0,0039 a 0,0055 pol.)	50, típica
Envelopes		Até 90 g/m ² (16-24 lb)	máx. 10

a. A impressora suporta uma ampla gama de tamanhos de meios de impressão. Verifique o software da impressora para saber quais são os tamanhos suportados. Consulte Impressão em meio de impressão de tamanho personalizado ou cartolina na página 39.

b. A capacidade pode variar dependendo da gramatura e da espessura do meio de impressão, bem como das condições do ambiente.

c. Lisura - 100 a 250 (Sheffield).

Nota

Pode haver congestionamento de papel durante a utilização de um meio de impressão com menos de 178 mm (7 pol.) de comprimento. Isso pode ser causado por papel que tenha sido afetado por condições ambientais. Para obter desempenho ideal, verifique se o papel está sendo armazenado e manuseado de forma correta. Consulte "Ambiente de impressão e de armazenamento de papel", na página 144.

Bandeja 2 ou bandeja 3	Dimensões ^a	Gramatura	Capacidade ^b
Letter	8,5 por 11 pol. (216 por 279 mm)		
A4	210 por 297 mm (8,3 por 11,7 pol.)		
Executive	7,3 por 10,5 pol. (191 por 267 mm)		
Legal	8,5 por 14 pol. (216 por 356 mm)	Superbond de 16 a 28 lb (60 a 105 g/m ²)	250 folhas de papel superbond de 20 lb (80 g/m ²)
B5 (ISO)	176 por 250 mm (6,9 por 9,9 pol.)		
B5 (JIS)	182 por 257 mm (7,2 por 10 pol.)		
A5	148 por 210 mm (5,8 por 8,2 pol.)		
8,5 x 13 pol.	216 por 330 mm (8,5 por 13 pol.)		

a. A impressora suporta uma ampla gama de tamanhos de meios de impressão. Consulte Impressão em meio de impressão de tamanho personalizado ou cartolina na página 39.
b. A capacidade pode variar dependendo da gramatura e da espessura do meio de impressão, bem como das condições do ambiente.

Diretrizes para o uso do papel

Sintoma

Para obter melhores resultados, use papel convencional de 90 g/m² (24 lb). Verifique se o papel é de boa qualidade, sem cortes, defeitos, rasgos, manchas, partículas soltas, poeira, rugas, bordas curvas ou dobradas.

Se não tiver certeza do tipo de papel que está sendo carregado (por exemplo, superbond ou reciclado), consulte a etiqueta no pacote do papel.

Os seguintes problemas com papel causam problemas de qualidade de impressão, congestionamentos ou até mesmo danos à impressora.

Problemas com o papel Solução

		-
Baixa qualidade da impressã o ou má aderência do toner. Problemas na alimentação.	Muito úmido, muito áspero, muito liso ou em relevo; lote de papel com defeito.	Tente um outro tipo de papel, entre 100 e 250 Sheffield, com teor de umidade de 4-6%.
Caracteres parcialmente impressos, congestionamento, curvatura.	Armazenagem incorreta.	Armazene o papel na horizontal na sua embalagem à prova de umidade.
Sombreado crescente do fundo/desgaste da impressora.	Gramatura muito alta.	Use papel de gramatura menor, abra o compartimento de saída posterior.
Curvatura excessiva. problemas na alimentação.	Muito úmido, direção errada da fibra ou constituição com fibras curtas.	Abra o compartimento de saída posterior. Use papel com fibras longas.
Congestionamento, dano à impressora.	Recortes ou furos.	Não use papel com recortes ou furos.
Problemas na alimentação.	Bordas irregulares.	Use papel de boa qualidade.

142 Apêndice B Especificações dos meios de impressão

Não utilize papel timbrado que tenha sido impresso com tintas para baixa temperatura, como aquelas usadas em alguns tipos de termografia.

Não use timbres salientes ou em relevo.

A impressora usa calor e pressão para fundir o toner no papel. Verifique se a tinta usada em qualquer papel colorido ou formulário pré-impresso é compatível com essa temperatura de fusão (200° C ou 392° F para 0,1 segundo).

Categoria	Especificações
Teor de acidez	pH 5,5 a 8,0
Espessura	0,094-0,18 mm (0,003-0,007 pol.)
Enrolamento na resma	Curvatura máxima de 5 mm (0,02 pol.)
Condições do corte da borda	Cortada com lâminas afiadas sem marcas visíveis de corte.
Compatilidade de fusão	Não deve chamuscar, derreter, partir ou liberar emissões prejudiciais quando aquecido a 200° C (392° F) por 0,1 segundo.
Fibra	Fibra longa
Teor de umidade	4% a 6% do peso
Lisura	100-250 Sheffield

Especificações do papel

Para obter as especificações completas do papel para todas as impressoras HP LaserJet, consulte o *HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide*.

Nota

Ambiente de impressão e de armazenamento de papel

Idealmente, o ambiente de impressão e de armazenamento de papel deve estar na temperatura ambiente, ou próximo a ela, e não deve ser muito seco nem muito úmido. Lembre-se de que o papel é higroscópico, isto é, absorve e perde umidade com rapidez.

O calor interage com a umidade para causar danos ao papel. O calor faz com que a umidade no papel evapore, enquanto o frio faz com que a umidade fique condensada nas folhas. Os sistemas de aquecimento e o ar condicionado retiram muita umidade de uma sala. Quando o papel é aberto e utilizado, ele perde umidade, causando riscos e manchas. O tempo úmido ou os refrigeradores a água podem aumentar a umidade em uma sala. Quando o papel é aberto e utilizado, ele absorve todo o excesso de umidade, provocando impressões claras e caracteres parcialmente impressos. Além disso, como o papel perde e ganha umidade, pode entortar, causando congestionamentos de papel.

Assim, o armazenamento e o manuseio de papel são tão importantes quanto o próprio processo de fabricação de papel. As condições ambientais para armazenamento de papel afetam diretamente a operação de alimentação.

Deve-se tomar cuidado para não se adquirir mais papel do que a quantidade que pode ser utilizada em um pequeno espaço de tempo (aproximadamente 3 meses). Papel armazenado por longos períodos pode passar por condições extremas de calor e umidade, que podem causar danos. É importante que haja planejamento, para evitar danos a um grande suprimento de papel.

O papel em resmas lacradas pode permanecer estável por vários meses antes do uso. Pacotes abertos de papel estão mais sujeitos a danos de ordem ambiental, especialmente se não estiverem embrulhados com uma barreira à prova de umidade.

O ambiente para armazenamento de papel deve ser adequadamente mantido, para garantir o desempenho ideal da impressora. A condição necessária é 20° a 24° C, com umidade relativa de 45 a 55%. As orientações a seguir podem ser úteis na avaliação do ambiente de armazenamento de papel:

- O papel deve ser armazenado na temperatura ambiente, ou próximo a ela.
- O ar não deve ser nem muito seco nem muito úmido (devido às propriedades higroscópicas do papel).
- A melhor maneira de armazenar um resma aberta de papel é acondicionando-a bem firme em sua embalagem à prova de umidade. Se o ambiente da impressora estiver sujeito a condições extremas, desembale apenas a quantidade de papel a ser utilizada diariamente para evitar alterações de umidade indesejadas.

144 Apêndice B Especificações dos meios de impressão

Envelopes

A estrutura do envelope é fundamental. As linhas de dobras dos envelopes podem variar consideravelmente, não somente entre os fabricantes, mas também em uma caixa do mesmo fabricante. O êxito da impressão de envelopes depende da qualidade destes. Ao escolher envelopes, leve em consideração os seguintes itens:

- Gramatura: a gramatura do papel dos envelopes não deve ultrapassar 105 g/m² (24 lb), sob o risco de causar congestionamentos.
- Estrutura: antes da impressão, os envelopes devem ficar planos com menos de 6 mm (0,25 pol.) de enrolamento, e não devem conter ar.
- Condições: verifique se os envelopes não apresentam rugas, cortes ou outros danos.
- Temperatura: devem ser usados envelopes compatíveis com o calor e a pressão atingidos na impressora.
- **Tamanho:** devem ser usados somente envelopes dentro das seguintes faixas de tamanho.

	Mínimo	Máximo
Bandeja 1	76 por 127 mm (3 por 5 pol.)	216 por 356 mm (8,5 por 14 pol.)

Nota

Use somente a bandeja 1 para imprimir envelopes.

Pode haver obstrução de papel durante a utilização de um meio de impressão com menos de 178 mm (7 pol.) de comprimento. Isso pode ser causado por papel que tenha sido afetado por condições ambientais. Para obter desempenho ideal, verifique se o papel está sendo armazenado e manuseado de forma correta. Consulte "Ambiente de impressão e de armazenamento de papel", na página 144.

Envelopes com costuras nos dois lados

A estrutura com costura nos dois lados tem costuras verticais nas duas extremidades do envelope, em vez de costuras diagonais. Esse estilo apresenta maior probabilidade de enrugar. Verifique se a costura se estende até o canto do envelope como ilustrado abaixo.



Envelopes com abas ou fitas adesivas

Envelopes com fitas adesivas destacáveis ou com mais de uma aba que se dobram para lacrar devem usar adesivos compatíveis com o calor e a pressão exercidos na impressora. As fitas e abas extras podem causar enrugamento, vincos ou congestionamentos e, até mesmo, danificar o fundidor.

Margens do envelope

A seguir são apresentadas as margens de endereço típicas para um envelope comercial nº 10 ou um envelope DL.

Tipo de endereço	Margem superior	Margem esquerda
Endereço de devolução	15 mm (0,6 pol.)	15 mm (0,6 pol.)
Endereço de entrega	51 mm (2 pol.)	89 mm (3,5 pol.)

Nota Para obter melhor qualidade de impressão, não posicione as margens a menos de 15 mm (0,6 pol.) das bordas do envelope.

Evite imprimir sobre a área das costuras do envelope.

Armazenagem dos envelopes

A armazenagem adequada dos envelopes contribui para a boa qualidade de impressão. Os envelopes devem ser mantidos planos. Se houver ar preso em um envelope, criando uma bolha de ar, ele poderá se enrugar durante a impressão.

Consulte "Impressão em envelopes" na página 35.

Etiquetas

CUIDADO

Para evitar danos à impressora, use somente etiquetas recomendadas para impressora a laser, como as etiquetas da marca HP (para obter informações sobre pedidos, consulte a página 23).

Para evitar problemas sérios de congestionamento, use sempre a bandeja 1 para imprimir etiquetas e use sempre o compartimento de saída posterior.

Nunca imprima a mesma folha de etiquetas mais de uma vez, nem imprima numa folha de etiquetas parcialmente utilizada.

Estrutura da etiqueta

Ao escolher etiquetas, considere a qualidade de cada um dos componentes:

- Adesivos: o material adesivo deve permanecer estável a 200° C (392° F), que é a temperatura do processo de fusão na impressora.
- Disposição: use somente etiquetas que não tenham adesivo exposto entre si. As etiquetas podem se descolar de folhas em que haja espaços entre as etiquetas, causando problemas sérios de congestionamento.
- Enrolamento: antes da impressão, as etiquetas devem ficar planas com no máximo 13 mm (0,5 pol.) de enrolamento em qualquer direção.
- Condições: não use etiquetas que contenham rugas, bolhas ou outro sinal de descolamento ou separação.

Consulte "Impressão em etiquetas", na página 37.

Transparências

As transparências usadas na impressora devem ser capazes de suportar 200° C (392° F), a temperatura do processo de fusão na impressora.

CUIDADO Para evitar danos à impressora, use somente transparências recomendadas para impressoras a laser, como as transparências da marca HP (para obter informações sobre pedidos, consulte a página 23).

Consulte "Impressão em transparências", na página 38.

150 Apêndice B Especificações dos meios de impressão

A memória da impressora e sua expansão

Visão geral

- Memória da impressora
- Instalação de memória
- Verificação da instalação de memória
- Instalação de uma placa HP JetDirect EIO

Memória da impressora

Nota

A impressora tem três slots para DIMMs (Dual Inline Memory Module) para atualização com:

- Mais memória de impressora. Há DIMMs de 4, 8, e 16 MB, até um máximo de 100 MB.
- Fontes, macros e padrões acessórios baseados em DIMM.
- Outras opções de impressora e de linguagens de impressora baseadas em DIMM.

Consulte "Acessórios e informações sobre pedidos", na página 23.

Os SIMMs (Single Inline Memory Module), usados em impressoras HP LaserJet anteriores, não são compatíveis com esta impressora.

É aconselhável adicionar mais memória à impressora se o usuário imprime com freqüência gráficos ou documentos PS complexos, ou se usa diversas fontes carregáveis. Para descobrir a quantidade de memória instalada na impressora, imprima uma página de configuração, pressionando CONTINUAR e CANCELAR TRABALHO quando a impressora estiver no estado Pronta.

Instalação de memória



CUIDADO

A eletricidade estática pode danificar os DIMMs (Dual Inline Memory Module). Ao manuseá-los, deve-se usar uma pulseira antiestática ou tocar a superfície do pacote antiestático dos DIMMs com freqüência e, a seguir, tocar qualquer superfície de metal exposta da impressora.

Imprima uma página de configuração, se ainda não o fez, para descobrir a quantidade de memória instalada na impressora antes de acrescentar mais.

- Depois de imprimir a página de configuração, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação.
- Abra a porta do cabo da i nterface pressionando as travas de liberação. Desconecte todos os cabos da interface.
- 3 Abra a tampa superior.
- 4 Pressione o botão de liberação e deslize o painel do lado direito para a frente, até que as setas de alinhamento fiquem alinhadas.
- 5 Puxe o painel para fora da impressora, expondo os slots de DIMMs disponíveis.

Continua na próxima página.



- 6 Remova o DIMM do pacote antiestático.
- 7 Segure o DIMM pelas bordas, alinhe os encaixes do DIMM com o slot para DIMM (verifique se as travas em cada lado do slot estão abertas).

Nota

Para obter melhores resultados use os Slots de DIMM na ordem 1-2-3.

8 Pressione o DIMM direto no slot (pressione com firmeza). Verifique se as travas em cada lado do DIMM se encaixam e travam adequadamente (para remover um DIMM, é preciso soltar as travas).

Repita as etapas 6, 7 e 8 para cada DIMM que for instalado.

- 9 Para recolocar o painel lateral, alinhe as setas de alinhamento e deslize o painel para trás, até que as travas do botão de liberação estejam no lugar. Feche a tampa superior.
- Reinstale o(s) cabo(s) da interface e o cabo de alimentação. Ligue a impressora.

154 Apêndice C A memória da impressora e sua expansão

Verificação da instalação de memória

Para verificar se os DIMMs estão instalados corretamente:

- Ligue a impressora. Verifique se o painel de controle da impressora exibe a luz de Pronta após ter sido efetuada a seqüência de inicialização. Se aparecer uma mensagem de erro, um módulo DIMM pode ter sido instalado de maneira incorreta. Consulte "Solução de problemas relacionados às mensagens de erro", na página 103.
- 2. Imprima uma página de configuração pressionando os botões Continuar e Cancelar trabalho simultaneamente.
- Consulte a seção de memória da página de configuração e compare-a com a página de configuração impressa antes da instalação do módulo DIMM.

Se a quantidade de memória reconhecida não aumentou:

- O módulo DIMM pode não ter sido instalado corretamente (repita o procedimento de instalação).
- Tente usar outro slot de DIMM.
- O módulo DIMM pode estar com defeito (tente usar um novo DIMM).
- Nota

Se foi instalada uma linguagem de impressora, verifique também a seção Opcionais e linguagens instaladas da página de configuração. Essa área deve listar a nova linguagem de impressora.

Instalação de uma placa HP JetDirect EIO



- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação.
- 2 Abra a porta do cabo de interface pressionando as travas de liberação. Desconecte todos os cabos de interface.
- 3 Localize o slot de EIO. Insira, com firmeza, a placa HP JetDirect EIO no slot de EIO. Aperte os parafusos de fixação.
- 4 Conecte o cabo da rede adequado com a placa EIO.
- Reinstale o cabo de alimentação do(s) cabo(s) de interface.
 Reinstale a porta do cabo de interface. Ligue a impressora.

Nota

Imprima uma página de configuração da PCL para conferir se a placa HP JetDirect EIO aparece como um opcional instalado.

156 Apêndice C A memória da impressora e sua expansão

D Impressora Comandos

Visão geral

A maioria dos aplicativos de software não requer a inserção de comandos de impressão. Consulte a documentação do software e do computador para saber o método de inserção dos comandos de impressão, se necessário.

PCL

Os comandos de impressora PCL informam à impressora quais tarefas executar ou quais fontes utilizar. Este apêndice oferece uma referência rápida para usuários familiarizados com a estrutura dos comandos PCL.

Os comandos de impressora PCL 5e são compatíveis com as versões de PCL anteriores.

Os comandos de impressora PCL 6 aproveitam ao máximo as vantagens dos recursos da impressora.

HP-GL/2

A impressora possui capacidade para imprimir gráficos vetoriais usando a linguagem gráfica HP-GL/2. A impressão na linguagem gráfica HP-GL/2 requer que a impressora saia da linguagem PCL e entre no modo HP-GL/2, o que pode ser feito enviando-se os códigos PCL corretos. Alguns aplicativos de software trocam de linguagem por meio dos drivers.

PJL

Nota

A linguagem de trabalho da impressora (PJL) HP oferece controle sobre a PCL e outras linguagens de impressora. As quatro principais funções oferecidas pela PJL são:

- Comutação de linguagem da impressora.
- Separação de trabalhos.
- Configuração da impressora.
- Leitura bidirecional de status a partir da impressora.

Os comandos PJL podem ser usados para alterar as configurações padrão da impressora.

A tabela no final deste apêndice contém os comandos normalmente usados pela PCL 5e.

Para receber via fax mais informações sobre os comandos da impressora, ligue para HP FIRST (Fax Information Retrieval Service Technology) e solicite um catálogo das impressoras HP LaserJet (consulte as páginas de Suporte HP no início deste guia do usuário).

Explicação da sintaxe dos comandos de impressora PCL

Antes de usar os comandos da impressora, compare estes caracteres:

l minúsculo:	l	0 maiúsculo:	0
Número um:	1	Número 0:	Ø

Diversos comandos da impressora usam I em letras minúsculas (l) e o número um (1), ou a letra O em letras maiúsculas (O) e o número zero (0). Esses caracteres podem não aparecer em sua tela como mostrado aqui. O usuário deve usar exatamente o mesmo caractere, em maiúscula ou minúscula, especificado para os comandos de impressora PCL.

A ilustração a seguir exibe os elementos de um comando típico da impressora (nesse caso, um comando para orientação da página).



Combinação de seqüências de escape

As seqüências de escape podem ser combinadas em uma cadeia de seqüência. Há três regras importantes a serem seguidas ao combinar o código:

- Para cada seqüência de escape, os primeiros dois caracteres após o caractere Ec devem ser iguais.
- Ao combinar seqüências de escape, altere o caractere em maiúscula (terminação) de cada seqüência de escape individual para minúscula.
- O caractere final da seqüência de escape combinada deve estar em maiúscula.

A seguinte cadeia da seqüência de escape deve ser enviada à impressora para selecionar papel Legal, orientação horizontal e 8 linhas por polegada:

 $E_C \& l 3A E_C \& l 1O E_C \& l 8D$

A seguinte seqüência de escape envia os mesmos comandos de impressora, combinando-os numa seqüência mais curta:

^Ec&**ℓ**3a1o8D

Digitação de caracteres de escape

Comandos de impressora sempre começam com o caractere de escape (E_c).

A tabela a seguir mostra como o caractere de escape pode ser digitado a partir de diferentes aplicativos de software do DOS.

Aplicativo	de software
------------	-------------

do DOS	Entrada	O que aparece
Lotus 1-2-3	Digite ∖Ø27	Ø27
WordPerfect para DOS	Digite <27>	<27>
Editor do MS-DOS	Mantenha pressionadas as teclas Ctrl-P e pressione Esc	
Edlin do MS-DOS	Mantenha pressionadas as teclas Ctrl-V, solte-as e pressione [^[

Seleção de fontes PCL

Os comandos de impressora PCL para seleção de fontes podem ser encontrados na Lista de fontes PCL. Um trecho de amostra é apresentado abaixo. Observe as duas caixas de variáveis para o conjunto de símbolos e o tamanho de pontos:

Univers Medium Scale <esc>(<= sc>(s1p v0s0b4148T

Essas variáveis devem ser preenchidas ou a impressora usará os seus valores padrão. Por exemplo, se você desejar um conjunto de símbolos que contenha caracteres para desenho de linha, selecione o conjunto de símbolos 10U (PC-8) ou 12U (PC-850). Outros códigos de conjuntos de símbolos comuns são listados na tabela da página 161.

Nota As fontes possuem espaçamento "fixo" ou "proporcional". A impressora contém fontes fixas (Courier, Letter Gothic e Lineprinter) e fontes proporcionais (CG Times, Arial[®], Times New Roman[®] e outras).

> As fontes com espaçamento fixo são usadas normalmente em aplicativos como planilha e bancos de dados, em que o alinhamento vertical de colunas é importante. As fontes com espaçamento proporcional são usadas normalmente em texto e em processadores de texto.

Comandos de impressora PCL comuns

Função	Comando	Opções (#)
Comandos de controle de tra	abalho	
Reinicializar	EcE	n/a
Número de cópias	^E c& ℓ #X	1 a 999

Função	Comando	Opções (#)			
Comandos de controle de página					
Origem do papel	Ec &ℓ #H	0 = imprime ou ejeta a página atual 1 = bandeja 2 2 = alimentação manual, papel 3 = alimentação manual, envelope 4 = bandeja 1 5 = bandeja 3 7 = seleção automática			
Tamanho do papel	Ec& l #A	$1 = \text{Executive}$ $2 = \text{Letter}$ $3 = \text{Legal}$ $4 = \text{A5}$ $5 = \text{A4}$ $6 = \text{B5-JIS}$ $8 = 8,5 \times 13$ $9 = \text{B5 (ISO)}$ $71 = \text{Cartão postal (tamanho simples)}$ $72 = \text{Cartão postal (tamanho duplo)}$ $80 = \text{Monarch}$ $81 = \text{Comercial 10}$ $90 = \text{DL}$ $91 = \text{Internacional C5}$ $100 = \text{B5}$ $101 = \text{Personalizado}$			
Orientação	^E c& ℓ #O	0 = Vertical 1 = Horizontal 2 = Vertical invertido 3 = Horizontal invertido			
Margem superior	^E c &ℓ #E	# = número de linhas			
Extensão do texto (margem inferior)	^E c& ℓ #F	# = número de linhas a partir da margem superior			
Margem esquerda	^E c&a #L	# = número da coluna			
Margem direita	^E c&a #M	# = número da coluna a partir da margem esquerda			

162 Apêndice D Impressora Comandos

	Função	Comando	Opções (#)
	Índice de movimentação horizontal	^E c&k#H	Incremento de 1/120 de polegada (compacta a impressão no sentido horizontal)
	Índice de movimentação vertical	^E c& ℓ #C	Incremento de 1/48 de polegada (compacta a impressão no sentido vertical)
	Espaçamento de linha	^E c& ℓ #D	# = linhas por polegada (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)
	Salto de perfuração	^E c& ℓ #L	0 = desativado 1 = ativado
Pos	icionamento do cursor		
	Posição vertical (linhas)	^E c&a#R	# = número de linhas
	Posição vertical (pontos)	^E c*p#Y	# = número de pontos (300 pontos = 1 polegada)
	Posição vertical (Decipontos)	^E c&a#V	# = número de decipontos (720 decipontos = 1 polegada)
	Posição horizontal (colunas)	^E c&a#C	# = número da coluna
	Posição horizontal (pontos)	^E c*p#X	# = número de pontos (300 pontos = 1 polegada)
	Posição horizontal (Decipontos)	^E c&a#H	# = número de decipontos (720 decipontos = 1 polegada)
Dica	as de programação		
	Quebra de fim de linha	^E c&s#C	0 = Ativado 1 = Desativado
	Exibir funções ativadas	ECY	n/a
	Exibir funções desativadas	EcZ	n/a

Apêndice D Impressora Comandos 163

Função	Comando	Opções (#)			
Seleção de linguagem					
Entrar no modo PCL	E _C %#A	0 = Usar posição anterior do cursor PCL 1 = Usar posição atual da pena HP-GL/2			
Entrar no modo HP-GL/2	^E c%#B	0 = Usar posição da pena anterior HP-GL/2 1 = Usar posição atual do cursor PCL			
Seleção de fontes					
Conjuntos de símbolos	E _C (#	8U = Conjunto de símbolos HP Roman-8 10U = Conjunto de símbolos padrão Layout IBM (PC-8) (página de código 437) 12U = Layout IBM para a Europa (PC-850) (página de código 850) 8M = Math-8 19U = Windows 3.1 Latin 1 9E = Windows 3.1 Latin 2 (normalmente usado na Europa oriental) 5T = Windows 3.1 Latin 5 (normalmente usado na Turquia) 579L = Fonte Wingdings			
Espaçamento primário	^E c(s#P	0 = fixo 1 = proporcional			
Corpo primário	^E c(s#H	# = caracteres/polegada			
Configurar modo do corpo ^a	^E c&k#S	0 = 10 4 = 12 (elite) 2 = 16,5 - 16,7 (compactado)			
Altura primária	E _C (s#V	# = pontos			
Estilo primário	Ec(s#S	0 = em posição vertical (sólido) 1 = itálico 4 = condensado 5 = itálico condensado			

 Função	Comando	Opções (#)
Peso do traço primário	E _C (s#B	0 = médio (livro ou texto) 1 = seminegrito 3 = negrito 4 = negrito extra
Tipos	E _C (s#T	Imprima uma lista de fontes PCL para verificar o comando para cada fonte interna.

a. O método preferido é usar o comando de corpo primário.

Apêndice D Impressora Comandos 165

166 Apêndice D Impressora Comandos

Índice

A

acesso ao driver de impressora 44 acessórios 23 pedido 23-25 acessórios de manuseio de papel pedido 24 acessórios de meio de impressão pedido 24 acordos sobre serviços 121 administrador da rede software de rede 5 ajuda driver de impressora 7 software 7 ajuda, botão no driver de impressora 7 aquisição de papel 28

В

bandeja 1 abertura 31 capacidade 31 carregamento 31 tamanhos de meio de impressão 29 tamanhos de papel 140 tipos de meio de impressão 29 bandeja 2 alteração do tamanho de papel 33 tamanhos de meio de impressão 30 tamanhos de papel 140 bandeja, opcional tamanhos de papel 140 bloqueio do painel de controle 11 botões 15

C4170-90911 25 cancelamento de um trabalho de impressão 43 Cancelar trabalho, botão 15 caracteres malformados problemas com a

С

qualidade de impressão 98 caracteres ondulados problemas com a qualidade de impressão 98 caracteres parcialmente impressos problemas com a qualidade de impressão 97 cartões 3x5 impressão 39 cartões postais impressão 39 cartolina 39 cartucho de toner 72 garantia 127 limpeza 76 pedido 23 reciclagem 72 comandos da impressora seqüências de escape 160 comandos de impressora 161 seleção de fontes PCL 161 sintaxe 158, 160 comandos, impressora 157, 164 compra de papel 28 comutação de linguagem 3 comutação de linguagens da impressora 7 configuração driver 8

configuração de equipamento, consulte Leiame no CD de instalação configurações da impressora alteração no DOS a partir do PCR 12 congestionamento de papel área do cartucho de toner 89 áreas 88 áreas de saída 92 causas 88 Continuar, botão 15

D

defeitos da imagem caracteres malformados 98 caracteres ondulados 98 caracteres parcialmente impressos 97 defeitos repetitivos (verticais) 98 linhas verticais na página 97 mancha de toner na página 98 sombreado de fundo na página 97 defeitos de impressão (verticais na página) problemas com a qualidade de impressão 98 diagnósticos, impressora 9 DIMM atualização 152 pedido 23 verificação da memória instalada 155 disco compacto 5 documentação suplementar pedido 25

drivers configuração 8 drivers adicionais, obtenção 5 drivers de impressora acesso ao driver 44 seleção 7 software 8 software de ajuda 7 Windows 7 drivers mais recentes, obtenção 5 drivers, impressora comutação de linguagens 7 software de ajuda 7

Е

economia de energia 4 emissão acústica 132 envelopes especificações 145 impressão 35 orientação 35 erro de dados erro de NVRAM 107 erro de NVRAM erro de dados 107 escolha do driver 7 escritórios de vendas e assistência técnica 128-130 escritórios de vendas e assistência técnica HP no mundo inteiro 128, 130 especificações envelopes 145 etiquetas 148 tamanho do papel 140 transparências 149 esvaziar buffer mensagem de luz 17 etiqueta orientação 37 etiquetas especificações 148 exclusão de fontes 8 exemplos de defeitos de imagem 95

F

fichas impressão 39 fontes exclusão 8 instalação 8 fontes, seleção PCL 161 FontSmart gerenciamento de fontes 8 instalação 8

G

garantia cartucho de toner 127 gráficos vetoriais 157

н

HP FontSmart gerenciamento de fontes 8 instalação 8 HP JetAdmin instalação 5 redes compatíveis 9 HP-GL/2, comandos 157 HP-UX 9

impressão cancelamento de um trabalho de impressão 43 cartões postais 39 com toner baixo 73 diretrizes de qualidade 142 dois lados 40 duplexação 40 envelopes 35 etiquetas 37 formulários 42 múltiplas páginas por folha 50 parar um trabalho de impressão 43 preparação 28 timbrado 42 transparências 38 Impressão de múltiplas páginas por folha 50 impressão de n páginas/ folha 50 impressão dúplex 40 impressão nos 2 lados 40 impressão sem fio 20 impressora acessórios 23 assistência técnica 130 atribuir novo nome 117

atualização de memória 152 comandos 157, 161, 164 diagnósticos 9 drivers 7 drivers Macintosh 11 instalação de memória 153, 155 limpeza 75 manutenção 71 memória 153 nocões básicas 1-21 redistribuição do toner 73 reembalagem 127 seleção de drivers 7 serviços 121 sintaxe de comandos 158.160 software 5 software de ajuda 7 verificação da memória instalada 155 instalação fontes 8 FontSmart 8 instalação de memória na impressora 153, 155

J

JetAdmin redes compatíveis 9

largura da guia de papel bandeja 1 31 Laser Writer, driver 11 legal, papel carregamento na bandeja 2 33 limpeza cartucho de toner 76 exterior 75 início do processo de limpeza 76 motor 75 limpeza de congestionamentos de papel 88 limpeza do motor 75 limpeza do toner 76 linguagem de trabalho da impressora HP 158 linguagem PCL, recursos 2 linguagens comutação 7 linguagens de impressão 7

168 Índice

linhas verticais na página problemas com a qualidade de impressão 97 lista de fontes 87 lista de verificação para solução de problemas 80 localização das lâmpadas 15

Μ

Macintosh drivers de impressora 11 erros de impressão 115 seleção de PPD alternativo 117 software 11 solução de problemas 114 mancha de toner na página problemas com a qualidade de impressão 98 manuseio de papel, recursos 2 manutenção impressora 71 memória atualização da impressora 152 expansão 153, 155 instalação 153-155 pedido 23 verificação da instalação 155 memória, recursos 3 mensagens de erro 103 mensagens de status alimentação manual com pausa 17 atenção 18 Dados 17 erro fatal 19 erro passável 19 inicialização 16 processando 17 Pronta 16 sem papel 18 sem papel (bandeja solicitada) 18 MS Windows 3.1, 9x ou NT ajuda 7 software 8 software de rede 9

N noções básicas da impressora 1 noções básicas, impressora 21 Novell Netware 9 números de peça 23 N-up printing 50

0

opções de entrada do meio de impressão 29

Ρ Page Description Files, consulte PPDs página de autoteste. consulte página de configuração página de configuração 87 página de demonstração 87 páginas especiais lista de fontes 87 página de configuração 87 página de demonstração 87 processo de limpeza 87 painel de controle 15 bloqueio 11 botões 15 padrões de luz 16 solução de problemas 103 painel de controle remoto acesso 12 painel de controle remoto do DOS acesso 12 papel 139 cartões 3x5 39 cartões postais 39 compra 28 diretrizes 142 especificações de tamanho 140 tamanho personalizado 39 parar um trabalho de impressão 43 PCL comandos 157, 161-164 seleção de fontes 161 sintaxe 158-160

PCL 5e, drivers função 7 PCL 6, drivers função 7 PJL, comandos 158 porta de infravermelho impressão 21 PPDs Macintosh 11 seleção de alternativos 117 problemas com a qualidade de impressão 94 problemas da rede solução de problemas 111 problemas de impressão solução de problemas 82 procedimento de limpeza interna 77 processo de limpeza 87 produtos de limpeza uso na impressora 75 proteção ambiental consumíveis, consulte suprimentos consumo de energia 133 consumo de energia, consulte consumo de energia economia de energia devolução do produto 127 expansão de memória 153, 155 garantia padrão 126 papel especificações 139 papel reciclado 139 PS, drivers função 7

Q

qualidade de impressão, recursos 2 qualidade, impressão diretrizes 142 qualidade, impressora cartucho de toner 73

R

recursos da impressora 2 redistribuição do toner 73 reembalagem da impressora 127 renomeação da impressora 117 rolo de transferência 75

S

seleção PPD alternativo 117 seleção de papel padrão 29 seqüências de escape 160 software ajuda para drivers 7 drivers 8 drivers de impressora Macintosh 11 HP FontSmart, instalação 8 incluído com a impressora 5 Macintosh 11 utilitário HP LaserJet para Macintosh 11 Windows 7, 8 Solaris 9 solução de problemas luzes do painel de controle 103 mensagens de erro 103 problemas com a impressão no Macintosh 114 problemas do PS 118 problemas gerais de impressão 82 sombreado de fundo na página problemas com a qualidade de impressão 97 SunOS 9 suplementar, documentação pedido 25 suporte 121, 130 suprimentos pedido 23, 25

tamanho de papel personalizado 39 tamanhos de meio de impressão bandeja 1 29 bandeja 2 30 tamanhos de papel carregamento na bandeja 2 33 máximo 29 mínimo 29 telas de ajuda 7 timbrado impressão 42 transparências especificações 149 impressão 38 TrueType, fontes 8

U

Т

UNIX, consulte HP-UX utilitário HP LaserJet para Macintosh 11 utilitário LaserJet 11

V

velocidade de impressão 2 verificação da instalação de memória 155 vetoriais, gráficos 157

W

Windows ajuda 7 software 8 software de rede 9


Copyright© 1998 Hewlett-Packard Co. Impresso na Alemanha

Número de peça do manual C4170-90911



C4170-90911



Impresso em papel reciclado