GUIA DO USUÁRIO TC55



Direitos autorais

Os produtos descritos neste documento podem incluir programas de computador protegidos por direitos autorais. As leis dos Estados Unidos e de outros países garantem determinados direitos exclusivos para programas de computador protegidos por direitos autorais. Consequentemente, nenhum programa de computador protegido por direitos autorais contido nos produtos descritos neste documento pode ser copiado ou reproduzido sob qualquer forma, sem o consentimento expresso, por escrito.

© 2015 Symbol Technologies, Inc. Todos os direitos reservados

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, transmitida, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma ou linguagem de computador, de forma alguma ou por qualquer meio, sem a prévia permissão por escrito.

Além disso, não se deve supor que a aquisição de nossos produtos garanta, direta ou implicitamente, por impedimento ou qualquer outra forma, qualquer licença de direito autoral, patente ou aplicação de patente, exceto a licença de uso regular não exclusiva, isenta de exploração de patente concedida pelas leis inerentes à venda de um produto.

Isenção de responsabilidade

Observe que alguns recursos e capacidades descritos neste documento podem não ser aplicáveis ou licenciados para uso em um sistema específico, ou podem ser dependentes das características de uma determinada unidade de rádio móvel ou configuração de determinados parâmetros. Consulte seu contato para obter mais informações.

Marcas registradas

Zebra e o gráfico da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é uma marca registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.

Histórico de revisões

Alteração	Data	Descrição
A01 Rev. A	01/10/2013	Versão inicial.
A01 Rev. B	12/12/2013	Atualização das configurações da estação e limitação da conexão de dados para seções 2G.
A02 Rev. A	17/02/2014	Adição de suporte a Google Mobile Services.
A03 Rev. A	07/04/2014	Adição de TC55CH com suporte a configuração de dados LTE.
A04 Rev. A	05/08/2014	Adição de TC55CH com suporte a configuração de 3G para Dados e Voz.
A04 Rev B	10/02/2015	Redefinição do Zebra.

As alterações feitas no manual original são listadas abaixo:

Conteúdo

Direitos autorais	
Histórico de revisões	5
Sobre este Guia	
Documentação	
Configurações	
Descrições dos Capítulos	
Convenções Tipográficas	
Convenções de Ícones	
Documentos Relacionados	
Informações sobre assistência técnica	

tulo 1: Primeiros Passos	
Recursos do TC55	
Desempacotar	
Configuração	
Instalar o Cartão SIM	
Instalar um Cartão MicroSD Opcional	
Instalar a bateria	
Carregar a Bateria	
Carregar a Bateria Principal	
LED de Status de Carregamento	
Temperatura de Carregamento	
Ligar o TC55	
Substituição da Bateria de 2.940 mAh	
Substituição da Bateria de 4.410 mAh	
Substituir o cartão microSD	
Gerenciamento de Bateria	
Monitorar o Uso da Bateria	
Notificação de Bateria Fraca	
Otimização da Bateria	
Desligar os Rádios	
Configuração de Data e Hora	
Configurações do Visor	
Configurar o Brilho da Tela	
Ajustar Rotação da Tela	
Configurar Ajuste de Tempo Limite da Tela	
Configurar Tamanho da Fonte	
Configurar Luz da Tecla de Toque	40
Modo de Toque	
Configurações Gerais de Som	
Configurar Notificações LED	

Capítulo 2: Como usar o TC55	
Google Mobile Services	
Tela Inicial	
Barra de Status	
Ícones de Status	
Ícones de Notificação	
Gerenciar Notificações	

Atalhos de Aplicativos e Widgets	50
Adicionar um Aplicativo ou Widget à Tela Inicial	
Mover Itens na Tela Inicial	
Remover um Aplicativo ou Widget da Tela Inicial	51
Pastas	51
Criar uma Pasta	51
Nomear Pastas	
Remover uma pasta	
Alterar Layout da Tela Inicial	
Utilizar a Tela Sensível ao Toque	52
Usar o Teclado da Tela	53
Aplicativos	53
Acessar aplicativos	
Alternar entre aplicativos recentes	
Desbloquear a Tela	59
Modo de Único Usuário	59
Modo de Múltiplos Usuários	61
Login de múltiplos usuários	61
Logout de múltiplos usuários	
Redefinir o dispositivo	62
Executar uma Reinicialização Suave	62
Executar uma reinicialização forçada	62
Modo Suspenso	63

Capítulo 3: Chamadas	
Fazer uma Chamada Através do Discador	
Opções de discagem do discador	
Fazer uma Chamada Usando os Contatos	
Fazer uma Chamada Usando o Histórico de Chamadas	
Fazendo uma Conferência	
Uso de um headset Bluetooth em uma chamada	
Atender ligações	
Atender Chamadas com um Headset Bluetooth	
Config. de Ligações	

ítulo 4: Aplicativos	
Navegador de Arquivos	77
Mensagens	
Enviar uma Mensagem de Texto	
Enviar uma Mensagem de Multimídia	
Pessoas	
Acrescentar Pessoas	
Editar Pessoas	
Excluir Pessoas	
Discador de Voz	
Fazer uma Chamada pelo Nome	
Rediscar Chamada Anterior	
Discar Por Número	
Abrir um Aplicativo	
Câmera	
Tirar Fotos	
Tirar uma Foto Panorâmica	
Gravar Vídeos	
Configurações da Câmera	

Configurações de Vídeo	
Galeria	
Trabalhar com Álbuns	
Compartilhar um Álbum	
Obter informações sobre álbum	
Excluir um álbum	
Trabalhar com Fotos	
Visualizar e Navegar pelas Fotos	
Girar uma foto	
Recortar uma fotografia	
Configurar uma Foto como um Ícone de Contato	91
Obter Informações sobre Foto	91
Compartilhar uma foto	
Excluir uma foto	
Trabalhar com Vídeos	
Assistir a Vídeos	
Compartilhar um vídeo	
Excluir um Vídeo	
Estúdio de filme	94
Demonstração do DataWedge	94
Gravador de Som	
Elemez	
Desativar Coleta de Dados Elemez	
Ativar Coleta de Dados do Elemez	
MLog Manager	

Capítulo 5: Captura de Dados		
Capturador de Imagens Linear		
Câmera Digital		
Leitor CS3070 Bluetooth	99	
Capturador de Imagens Sem o Uso das Mãos RS507		
Considerações sobre a Leitura		
Captura com Código de Barras do Captador de Imagens Linear		
Capturar código de barras com a câmera integrada	102	
Captura de Código de Barras com Leitor CS3070 Bluetooth		
Capturar código de barras com o mecanismo de leitura sem o uso das mãos RS507		
DataWedge		
Ativar o DataWedge		
Desativar o DataWedge		

Capítulo 6: Roteadores	
Redes WAN (Wide Area Network, rede de longa distância sem fio)	
Compartilhar Conexão de Dados Móveis	
Tethering de USB	
Conexão Bluetooth	
Ponto de acesso Wi-Fi portátil	
Uso de Dados	
Desativar dados em roaming	
Limitar Conexão de Dados para Redes 2G	
Bloquear Cartão SIM	
Modo de Rede Verizon	
Selecionar Sistema Verizon	
Editar o Nome do Ponto de Acesso	
Redes de Área Local sem Fio	

Procurar e Conectar-se a uma Rede Sem Fio	
Configurar uma rede Wi-Fi	
Adicionar Manualmente uma Rede Wi-Fi	
Configurar para um servidor proxy	
Configurar o Dispositivo prar Usar um Endereço IP Estático	
Configurações Wi-Fi Avançadas	119
Configuração da WLAN	
Modificar uma rede Wi-Fi	
Conectar a uma Rede Wi-Fi Usando WPS	
Remover uma Rede Wi-Fi	
Bluetooth	
Saltos de Frequência Adaptável	
Segurança	
Perfis Bluetooth	
Modo de Energia de Bluetooth	
Ligar/Desligar rádio bluetooth - Android	
Ativar Bluetooth	
Desativar Bluetooth	
Descobrir Dispositivo(s) Bluetooth	
Alterar o Nome do Bluetooth	
Conectar a um Dispositivo Bluetooth	
Selecionar Perfis no Dispositivo Bluetooth	124
Desemparelhar um Dispositivo Bluetooth	
Emparelhar com o CS3070	
CS3070 Códigos de Barras Numéricos para Inserir o PIN	
Emparelhamento do Capturador de Imagens sem as Mãos RS507	
NFC (Near Field Communications, comunicações de campo próximo)	
Compartilhar Informações Usando NFC	
Comunicação usando NFC	
Emparelhar Dispositivos Bluetooth Compatíveis com NFC	129
Configurações de NFC Empresarial	

Capítulo 7: Acessórios	
Acessórios do TC55	
Cabo Micro USB	
Cabo de Carregamento Robusto	
Base com Cinco Compartimentos Somente para Carga	
Base de carregamento veicular	
Instalando o Suporte para Veículo no Para-Brisa	
Remover o dispositivo do suporte para veículo	
Configurações da Plataforma	
Instalar o Protetor Lateral	
Anexar a Caneta no Protetor Lateral	
Estojo	

	133
Diretrizes de Segurança para Baterias	153
Instruções de Limpeza	154
Limpar o TC55	155
Limpar o Conector	155
Limpar Conectores do Suporte	156
Solução de Problemas	156
, Como solucionar problemas do TC55	156
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Capítulo 9: Especificações Técnicas	161
Especificações Técnicas do TC55	161

12 | Conteúdo

Sobre este Guia

Este guia fornece informações sobre como usar o TC55 e os acessórios.



Observação: As telas e as janelas ilustradas neste guia são amostras e podem apresentar variações em relação às telas e janelas reais.

Documentação

A documentação definida para o TC55 fornece informações para as necessidades específicas do usuário e inclui:

- Guia de Início Rápido do TC55 descreve como colocar o dispositivo em funcionamento.
- Guia do Usuário do TC55 descreve como usar o dispositivo.
- Guia do Integrador do TC55 descreve como configurar o dispositivo e acessórios.

Configurações

Este guia aborda as seguintes configurações:

Configuração	Rádios	Visor	Memória	Opções de Captura de Da- dos	Sistema Ope- racional
TC55AH Configuração	WLAN: 802.11a/b/g/n	4,3" Cor WVGA	1 GB de memória RAM/8 GB de	Capturador de imagens linear e câmera ou câmera	Baseado no An- droid, projeto An- droid Open-Sour- ce 4.1.2
Profissional	WPAN: Blue- tooth v4.0 e NFC		nemona riash		
	WWAN: LTE				
ТС55АН	WLAN:4,3" Cor WVGA1 GB de memó802 11a/b/g/nRAM/8 GB de	1 GB de memória RAM/8 GB de	Capturador de imagens linear e	Baseado no An- droid, projeto An-	
Configuração Padrão	WPAN: Blue- tooth v4.0 e NFC		memória Flash	câmera ou câmera	droid Open-Sour- ce 4.1.2 com Google Mobile
	WWAN: LTE				Services (GMS)
TC55BH Configuração	WLAN: 802.11a/b/g/n	4,3" Cor WVGA	1 GB de memória RAM/8 GB de memória Elash	Capturador de imagens linear e	Baseado no An- droid, projeto An-
Profissional	WPAN: Blue- tooth v4.0 e NFC		memoria riasn	camera ou camera	ce 4.1.2
	WWAN: HSPA+				
TC55BH Configuração	WLAN: 802.11a/b/g/n	4,3" Cor WVGA 1 GB de RAM/8 G memória	1 GB de memória RAM/8 GB de memória Flash	Capturador de imagens linear e câmera ou câmera	Baseado no An- droid, projeto An- a droid Open-Sour- ce 4.1.2 com GMS
Padrão	WPAN: Blue- tooth v4.0 e NFC				

Continuação da tabela...

Configuração	Rádios	Visor	Memória	Opções de Captura de Da- dos	Sistema Ope- racional
	WWAN: HSPA+				
TC55CH com Dados LTE	WLAN: 802.11a/b/g/n	4,3" Cor WVGA	1 GB de memória RAM/8 GB de memória Elash	Capturador de imagens linear e	Baseado no An- droid, projeto
Configuração Profissional	WPAN: Blue- tooth v4.0 e NFC		memoria Flash	camera ou camera	ce Android
	WWAN: CDMA/ EvDO, LTE				
TC55CH com 3G para Voz e Dados	WLAN: 802.11a/b/g/n	4,3" Cor WVGA	1 GB de memória RAM/8 GB de memória Flash	Capturador de imagens linear e câmera ou câmera	Baseado no An- droid, projeto 4.1.2 Open-Sour- ce Android
Configuração Profissional	WPAN: Blue- tooth v4.0 e NFC				
	WWAN: CDMA/ EvDO				

Versões do Software

Para determinar as versões atuais do software, toque em 💷 > 🔟 About phone (Sobre o telefone).

- Número de série (Serial number) exibe o número de série.
- Número do modelo (Model number) exibe o número do modelo.
- Versão do Android (Android version) exibe a versão do sistema operacional.
- Versão do Kernel (Kernel version) exibe o número da versão de kernel.
- Número da versão (Build number) exibe o número da versão do software.

Descrições dos Capítulos

Os tópicos abordados neste guia são os seguintes:

- Primeiros Passos na página 17 fornece informações sobre como preparar e ligar o TC55 pela primeira vez.
- Como usar o TC55 na página 45 dá informações para a operação do TC55.
- Chamadas na página 65 dá instruções para fazer chamadas telefônicas.
- Aplicativos na página 77 fornece informações sobre o uso dos aplicativos instalados no TC55.
- Captura de Dados na página 99 dá informações para capturar dados de código de barras usando o capturador de imagens linear ou a câmera.
- Roteadores na página 107 fornece informações sobre as várias opções sem fio.
- Acessórios na página 133 dá informações para o uso dos acessórios do TC55.
- Manutenção e Solução de Problemas na página 153 inclui instruções sobre limpeza e apresenta as soluções para possíveis problemas durante a operação do TC55.
- Especificações Técnicas na página 161 contém as especificações técnicas do TC55.

Convenções Tipográficas

As seguintes convenções são utilizadas neste documento:

- Itálico é utilizado para destacar o seguinte:
 - Capítulos e seções deste documento e em documentos relacionados
 - Ícones de uma tela.
- Texto em negrito é usado para destacar o seguinte:
 - Nomes de caixas de diálogo, janelas e telas
 - Nomes de listas suspensas e de caixas de listagem
 - Nomes de caixas de seleção e de botões do rádio
 - Nomes de botões de uma tela.
- Os marcadores (•) indicam:
 - Itens de ação
 - Listas de alternativas
 - Listas de etapas obrigatórias que não estão necessariamente em sequência
- Listas sequenciais (por exemplo, listas que descrevem procedimentos passo a passo) aparecem como listas numeradas.

Convenções de Ícones

O conjunto de documentos foi criado para fornecer ao leitor indicações mais visuais. Os ícones gráficos a seguir são usados em todo o conjunto da documentação. Esses ícones e os significados associados são descritos a seguir.



Aviso: O termo AVISO com o ícone de segurança associado indica informações que, se desconsideradas, podem resultar em morte ou ferimentos graves, ou ainda danos graves ao produto.



Atenção: A palavra CUIDADO com o ícone de segurança associado indica informações que, se desconsideradas, podem causar ferimentos de menor ou moderada gravidade, ou graves danos ao produto.



Observação: OBSERVAÇÃO contém informações mais importantes que o texto ao redor, como exceções ou pré-condições. Também indicam ao leitor outros locais para consultar informações adicionais, para lembrar o leitor sobre como concluir uma ação (quando ela não faz parte do procedimento atual, por exemplo) ou para informar ao leitor sobre onde localizar alguma coisa na tela. Não há nenhum nível de aviso associado a uma observação.

Documentos Relacionados

As seguintes convenções são utilizadas neste documento:

- Guia de Inicialização Rápida do TC55, p/n MN000014Axx
- Guia Regulatório do TC55, p/n MN000016Axx
- Guia do integrador do TC55, p/n MN000017Axx
- Guia de Referência do Produto do Leitor Série CS3000, p/n 72E136088-xx
- Guia de Referência do Produto do Capturador de Imagens Mãos Livres RS507, p/n 72E-120802-xx
- Guia do Software do Cliente MSP, p/n 72E-128805-xx
- Notas de versão do MSP, p/n 72E-100160-xx.

Para a versão mais recente deste guia e todos os guias, acesse: http://www.zebra.com/support

Informações sobre assistência técnica

Se tiver algum problema com o equipamento, entre em contato com a Central Global de Suporte ao Cliente da sua região. As informações de contato estão disponíveis em: *http://www.zebra.com/support*.

Ao entrar em contato com a Central Global de Suporte ao Cliente, tenha as seguintes informações à mão:

- Número de série da unidade (que se encontra na etiqueta de fabricação)
- Número do modelo ou nome do produto (encontrado na etiqueta de fabricação)
- Tipo de software e número da versão

Figura 1: Localização da Etiqueta de Fabricação



Respondemos aos chamados por email ou telefone, dentro dos limites de tempo definidos em contratos de suporte.

Se o problema não for resolvido pela Central Global de Suporte ao Cliente, pode ser necessário devolver o equipamento para manutenção e serão fornecidas instruções específicas. Não nos responsabilizamos por qualquer dano sofrido durante o envio caso a embalagem aprovada não seja usada. Enviar as unidades incorretamente pode anular a garantia.

Se você adquiriu um produto de um parceiro comercial, entre em contato com ele para obter assistência técnica.

Capítulo 1

Primeiros Passos

Este capítulo apresenta os recursos do TC55 e explica como configurá-lo pela primeira vez.

Recursos do TC55



Tabela 1: Funções da vista frontal

I Receptor Reproduz áudio no modo de telefone.	Número	Item	Função
	1	Receptor	Reproduz áudio no modo de telefone.

Continuação da tabela...

Número	Item	Função
2	LED	Indica as funcionalidades de decodificação. Acende luz vermelha quando em processo de leitura. A luz acende verde, indicando uma decodificação bem sucedida.
		Indica o estado da carga da bateria quando está em um carregador. Consul- te <i>LED de Status de Carregamento na página 28</i> .
		Indica as notificações. Acende luz azul quando uma notificação é recebida. Consulte <i>Configurar Notificações LED na página 43</i> .
3	Tela Sensível ao Toque	Exibe todas as informações necessárias para operar o TC55.
4	0	Tecla programável - Pode ser configurada utilizando as configurações das teclas programáveis. Por exemplo, a configuração padrão abre o aplicativo Calculadora.
5	Ξ	Botão menu - Abre um menu com itens que afetam a tela ou aplicativo atual. No TC55 com GMS, toque e segure para exibir os aplicativos utili- zados recentemente.
6	Primary Micro- phone (Microfone principal)	Use para as comunicações no modo de telefone.
7	Contatos do Carre- gador	Fornece a alimentação do dispositivo com cabos e suportes.
8	Alto-falantes	Fornece saída de áudio para reprodução de vídeo e música. Reproduz o áu- dio no modo viva-voz.
9	\leftarrow	Botão de Voltar - Exibe a tela anterior. Fecha o teclado se o teclado na tela estiver aberto.
10	Q	Botão Tela Inicial - Exibe a Tela Inicial com um único toque. Abre a apli- cação de Pesquisa com ao tocá-lo e manter o dedo (pressão longa).
11	Volume Up/Down Buttons (Botões aumentar/abaixar volume)	Aumentam e diminuem o volume do áudio.
12	Botão Programá- vel	Inicia a digitalização quando um aplicativo de digitalização é ativado (pa- drão). Programável usando as configurações do Botão Remapear. Consulte o <i>Guia do Integrador do TC55</i> para obter mais informações.
13	Sensor de Luz/ Proximidade	Determina a luz ambiente para controlar a intensidade do fundo da tela e desativá-la quando estiver no modo de telefone.

Figura 3: Vista traseira



Tabela 2: Funções da vista traseira

Número	ltem	Função
14	Tampa da bateria	Dá acesso à bateria, e aos slots dos cartões SIM e microSD.
15	Antena de NFC	Estabelece comunicação NFC com seus dispositivos NFC e cartões NFC.
16	Entalhe da tampa da bateria	Ajuda na remoção da tampa da bateria.
17	Porta USB	Proporciona cliente USB e comunicações de host.
18	Botão Liga/Desli- ga (Power)	Pressione e segure para ligar o TC55. Pressione para ligar ou desligar a te- la. Pressione e mantenha pressionado para selecionar uma destas opções:
		• Desligar (Power off) - Desliga o TC55.
		• Reiniciar (Reset) : reinicia o TC55 se o software parar de responder.
		• Modo avião (Airplane mode) - Desativa todas as conexões sem fio.
19	Flash	Fornece iluminação para a câmera.
20	Entrada para Fone	Conecta aos fones de ouvido (plugue de 3,5 mm).
	de Ouvido	Nota : Não use adaptadores de 2,5 mm a 3,5 mm. Utilize apenas fones de ouvido com plugues retos.
21	Microfone secun- dário	Use para fazer gravações de voz e comunicações no modo viva-voz.

Continuação da tabela...

Número	Item	Função
22	Janela de Saída	Permite a captura de dados usando o capturador de imagens linear (opcio- nal).
23	Câmera	Tira fotos, grava vídeos e captura dados de código de barras.

Desempacotar

Remova com cuidado todo o material de proteção do TC55 e guarde a embalagem original para armazenamento e envio posteriores.

Verifique se estes itens estão na embalagem do produto:

- TC55
- Bateria de íon de lítio (2.940 mAh ou 4.410 mAh)
- Cabo para carga
- Guia de Início Rápido
- Guia de Regulamentações.



Observação: Fonte de alimentação, p/n PWR-124306- 01R, é necessária e deve ser adquirida separadamente.

Verifique se há danos no equipamento. Se houver algum equipamento faltando ou danificado, entre em contato com o Centro de Suporte da Zebra imediatamente. Consulte *Informações sobre assistência técnica na página 16* para obter informações de contato.

Configuração

Para começar a usar o TC55 pela primeira vez:

- Instale o cartão SIM.
- Instale o cartão microSD (opcional).
- Instale a bateria.
- Carregue o TC55.
- Ligue o TC55.
- Configure a conta do Google.

Instalar o Cartão SIM



Atenção:

Precauções adequadas para descarga eletrostática (ESD) que evitam a danificação do cartão SIM. As precauções adequadas de ESD incluem, sem limitação, trabalho em uma esteira de ESD e a garantia que o operador está devidamente aterrado.



Observação:

O TC55 aceita o cartão SIM de tamanho normal. Se estiver usando um cartão SIM tamanho micro ou nano, será necessário usar um adaptador SIM de terceiros.

TC55AH, TC55BH e TC55CH com dispositivos de dados LTE exigem um cartão SIM ativado. Obter do cartão junto a um prestador de serviços. TC55CH com dispositivos 3G para Voz e Dados não precisam de cartão SIM.

No TC55CH com dados LTE, caso se trate de uma nova conta, não deixe de configurar a conta para dados LTE. Obter um cartão SIM da Verizon. Se você tiver uma conta LTE existente e desejar movê-la para este dispositivo, basta instalar o seu cartão SIM ativo no momento. Não será necessária ativação adicional. Se essa for uma nova conta: informe o número IMEI do dispositivo (localizado na etiqueta sob a bateria) e o número do cartão SIM para o prestador do serviço. Depois que o prestador de serviços ativar a sua conta, instale o cartão SIM. O TC55CH deve estar em boa cobertura de LTE para que a ativação possa ocorrer. Seguindo o processo na tela.

No TC55CH com dispositivos com 3G para Voz e Dados, caso se trate de uma nova conta, informe o número IMEI do dispositivo (localizado na etiqueta sob a bateria) para o prestador do serviço. Depois que o prestador de serviços ativar a sua conta, siga o processo na tela para ativar.

Procedimentos:

1 Deslize o suporte do cartão SIM em direção à parte inferior do TC55 para destravá-lo.

Figura 4: Desbloquear o Suporte do Cartão SIM



- 2 Levante a porta do SIM.
- 3 Insira o cartão SIM com a borda cortada e os contatos voltados para cima.

Figura 5: Instalar Cartão SIM



4 Feche o suporte do cartão SIM.

Figura 6: Feche o Suporte do Cartão SIM.



5 Deslize o suporte do cartão SIM em direção à parte superior do TC55 para travá-lo no lugar.

Figura 7: Travar o Suporte para Cartão SIM



Instalar um Cartão MicroSD Opcional

Atenção:

Precauções adequadas para descarga eletrostática (ESD) que evitam a danificação do cartão SD. As precauções adequadas de ESD incluem, sem limitação, trabalho em uma esteira de ESD e a garantia que o operador está devidamente aterrado.

Substituir o cartão microSD pode alterar a funcionalidade do TC55.



Observação: A TC55 suporta cartões microSD de até 32 GB.

Procedimentos:

1 Deslize a porta do cartão microSD em direção à parte superior do TC55 para destravá-la.

Figura 8: Desbloquear Porta Para Cartões microSD



- 2 Levante o suporte para cartão SD.
- 3 Alinhe o cartão microSD com seu suporte. Certifique-se de que os contatos no cartão estejam virados para baixo, em direção ao suporte do cartão.
- 4 Insira o cartão microSD em seu suporte.

Figura 9: Insira o cartão microSD



- 5 Feche a porta para cartão SD.
- 6 Deslize a porta para cartão SD em direção à parte inferior do TC55 para travá-lo no lugar.

Figura 10: Travar Porta do Cartão SD



Instalar a bateria

Há dois tamanhos de bateria disponíveis para o TC55, uma bateria de 2.940 mAh e uma bateria 4.410 mAh.

Procedimentos:

- 1 Alinhe as três abas na parte inferior da bateria com os três orifícios no compartimento de bateria.
- 2 Pressione e bateria e gire-a até que se encaixe no lugar.

Figura 11: Inserção da Bateria de 2.940 mAh



Figura 12: Inserção da Bateria de 4.410 mAh



3 Alinhe a tampa da bateria com a parte traseira do dispositivo e pressione a tampa da bateria para baixo até que ela se encaixe no lugar.

Figura 13: Instale a tampa da bateria



4 Pressione as bordas para garantir que a tampa da bateria esteja encaixada de maneira adequada.

Figura 14: Prenda a Tampa



Carregar a Bateria



Atenção: Certifique-se de seguir as diretrizes de para segurança da bateria descritas em *Diretrizes de Segurança para Baterias na página 153*.

Carregar a Bateria Principal

Antes de usar o TC55 pela primeira vez, carregue a bateria principal até que o diodo emissor de luz (LED) fique verde (consulte *LED de Status de Carregamento na página 28* para informações sobre o status de carregamento da bateria). Para carregar o TC55, use o Cabo de Carregamento Robusto com a fonte de alimentação opcional.



Observação: Conecte o Cabo de Carregamento Robusto somente na fonte de alimentação opcional. Não conecte o Cabo de Carregamento Robusto em um computador host para o carregamento.

Figura 15: Conecte o Cabo de Carregamento Robusto



A TC55 iniciará o carregamento. O LED pisca em verde durante o carregamento e permanece aceso quando a bateria está totalmente carregada. A bateria de 2.940 mAh está carregada em aproximadamente três horas, e a bateria de 4.410 mAh está carregada em 4,5 horas.

LED de Status de Carregamento

Tabela 3: LED de Status de Carregamento

Status	Indicações
Desligado	O TC55 não está inserido corretamente na base.
	O TC55 não está conectado a uma fonte de alimentação.
	O carregador ou o suporte não estão ligados.
Piscando lentamente em verde (1 piscada a cada 2 segundos)	TC55 está sendo carregado.
Verde contínuo	Carregamento concluído.
Piscando lentamente em vermelho (1 pisca- da a cada 2 segundos)	Bateria com carga extremamente baixa (modo carregamento lento normal).
Piscando rapidamente	Erro no carregamento:
das por segundo)	 A temperatura está muito baixa ou muito alta. O carregamento não foi concluído após um longo período (normalmente oito horas).

Temperatura de Carregamento

Carregue as baterias em temperaturas de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F). Observe que o carregamento é controlado de maneira inteligente pelo TC55. Para realizar isso, por pequenos períodos, o TC55 ou o acessório alternativamente

habilita e desabilita o carregamento da bateria para manter a bateria em temperaturas aceitáveis. O TC55 ou o acessório indica quando o carregamento está desativado devido a temperaturas anormais através do seu LED.

Ligar o TC55

Observação: Veja se a tampa da bateria está instalada corretamente. Caso contrário, o TC55 não ligará.

Se o TC55 não ligar quando a bateria for instalada, pressione o botão Liga/Desliga. O LED pisca na cor verde e o aparelho vibra. A tela inicial é exibida por cerca de um minuto quando o TC55 é inicializado.

Substituição da Bateria de 2.940 mAh

Procedimentos:

- 1 Pressione o botão Liga/Desliga (Power) até que o menu seja exibido.
- 2 Toque em Power off (Desligar).
- 3 Toque em OK.
- 4 Coloque a unha no entalhe e levante a tampa da bateria.

Figura 16: Remova a Tampa da Bateria



5 E

Observação: Não puxe a aba da bateria para fora em linha reta. Puxe a um ângulo de 45 graus.

Puxe a aba da bateria para baixo em um ângulo de 45 graus.

Figura 17: Remova a Bateria de 2.940 mAh



- 6 Remova a bateria do compartimento.
- 7 Alinhe as três abas na parte inferior da bateria substituta com os três orifícios no compartimento de bateria.
- 8 Pressione a bateria até que ela se encaixe no lugar.

Figura 18: Inserção da Bateria de 2.940 mAh



9 Alinhe a tampa da bateria com a parte traseira do dispositivo.

Figura 19: Alinhe a Tampa da Bateria



10 Pressione as bordas para garantir que a tampa da bateria esteja encaixada de maneira adequada.

Figura 20: Prender a Tampa da Bateria



11 Pressione o botão Power (Liga-Desliga) para ligar o TC55.

Substituição da Bateria de 4.410 mAh

Procedimentos:

- 1 Pressione o botão Liga/Desliga (Power) até que o menu seja exibido.
- 2 Toque em Power off (Desligar).
- 3 Toque em OK.
- 4 Coloque a unha no entalhe e levante a tampa da bateria.

Figura 21: Remova a tampa da bateria



5 Usando dois dedos, pressione a bateria.

Figura 22: Remova a Bateria de 4.410 mAh



- 6 Gire a bateria para fora do compartimento.
- 7 Alinhe as três abas na parte inferior da bateria substituta com os três orifícios no compartimento de bateria.
- 8 Pressione a bateria até que ela se encaixe no lugar.

Figura 23: Inserção da Bateria de 4.410 mAh



9 Alinhe a tampa da bateria com a parte traseira do dispositivo.

Figura 24: Alinhe a Tampa da Bateria



10 Pressione as bordas para garantir que a tampa da bateria esteja encaixada de maneira adequada.

Figura 25: Prender a Tampa da Bateria



11 Pressione o botão Power (Liga-Desliga) para ligar o TC55.

Substituir o cartão microSD



Atenção:

Precauções adequadas para descarga eletrostática (ESD) que evitam a danificação do cartão SD. As precauções adequadas de ESD incluem, sem limitação, trabalho em uma esteira de ESD e a garantia que o operador está devidamente aterrado.

Substituir o cartão microSD pode alterar a funcionalidade do TC55.

Não deixe de seguir os procedimentos para desligar o TC55 antes de substituir o cartão microSD. Os dados poderão ser corrompidos em caso de suspensão da alimentação durante a leitura ou gravação no cartão microSD.



Observação: A TC55 suporta cartões microSD de até 32 GB.

Para substituir o cartão microSD:

Procedimentos:

- 1 Pressione o botão Liga/Desliga (Power) até que o menu seja exibido.
- 2 Toque em Power off (Desligar).
- 3 Toque em OK.
- 4 Aguarde até que o dispositivo seja desligado completamente.
- 5 Remova a tampa da bateria.
- 6 Remova a bateria.
- 7 Deslize a tampa do cartão microSD para cima para destravá-la.

Figura 26: Desbloquear a Tampa do Cartão microSD



- 8 Levante a tampa do cartão microSD.
- 9 Remova o cartão microSD de seu suporte.
- 10 Alinhe o cartão microSD substituto com seu suporte. Certifique-se de que os contatos no cartão estejam virados para baixo, em direção ao suporte do cartão.
- 11 Insira o cartão microSD em seu suporte.

Figura 27: Insira o cartão microSD



- 12 Feche a tampa do cartão microSD.
- 13 Deslize a tampa do cartão microSD para baixo para travá-la no lugar.

Figura 28: Travar a Tampa do Cartão microSD



- 14 Substitua a bateria.
- 15 Alinhe a tampa da bateria com a parte traseira do dispositivo e pressione a tampa da bateria para baixo até que ela se encaixe no lugar.
- 16 Pressione o botão Power para ligar o dispositivo.

Gerenciamento de Bateria



Observação:

Antes de verificar o nível de carga da bateria, remova o TC55 de qualquer fonte de alimentação CA (base ou cabo).

Para verificar o status de carga da bateria principal, toque em 10 > 10 About phone (Sobre o telefone) > Status.

O **Battery status (Status da bateria)** indica que a bateria está sendo descarregada e o **Battery level (Nível da bateria)** indica a carga da bateria (como porcentagem da carregada completa).

Monitorar o Uso da Bateria

A tela **Battery (Bateria)** indica quais aplicativos consomem a maior carga da bateria. Use-a também para desligar os aplicativos que foram baixados, se eles estiverem consumindo muita energia.

Toque em 💷 > 🔤 ou > Battery (Bateria).

Figura 29: Tela da Bateria



A tela **Battery (Bateria)** indica os aplicativos que usam a bateria. O gráfico de descarga na parte superior da tela mostra a taxa de descarga da bateria desde a última carga (curtos períodos de tempo quando conectada a um carregador são mostrados como linhas verdes finas na parte inferior do gráfico), e por quanto tempo a energia da bateria vem sendo utilizada.

Toque em um aplicativo na tela **Battery (Bateria)** para ver detalhes sobre o consumo de energia. Diferentes aplicativos mostram informações diferentes. Alguns aplicativos incluem botões que abrem telas com configurações para ajustar o consumo de energia.

Notificação de Bateria Fraca

Quando o nível de carga da bateria fica abaixo de 20% (bateria de 2.940 mAh) ou 13% (bateria de 4.410 mAh), o TC55 exibe um aviso para conectar o TC55 à energia.O usuário deve carregar a bateria usando um dos acessórios de carregamento.

Figura 30: Notificação de Bateria Fraca



Quando o nível de carga da bateria fica abaixo de 10% (bateria de 2.940 mAh) ou 7% (bateria de 4.410 mAh), o TC55 exibe um aviso para conectar o TC55 à energia. O usuário deve carregar a bateria usando um dos acessórios de carregamento.
Quando a carga da bateria fica abaixo de 4% (bateria de 2.940 mAh) ou 3% (bateria de 4.410 mAh), o TC55 desliga. Se em algum momento o usuário tentar ligar o TC55, aparecerá a seguinte tela.

O usuário deve carregar o TC55 usando um dos acessórios de carregamento para preservar os dados.

Figura 31: Tela Bateria Esgotada

/

O usuário deve carregar o TC55 usando um dos acessórios de carregamento.

Otimização da Bateria

Observe as seguintes dicas de economia de bateria:

- Deixe o TC55 ligado à alimentação CA sempre que não estiver em uso.
- Configure a tela para desligar após um curto período sem utilização. Consulte *Configurar Ajuste de Tempo Limite da Tela na página 39*.
- Reduzir brilho da tela. Consulte Configurar o Brilho da Tela na página 38.
- Desligue todos os rádios sem fio quando não estiverem em uso. Note que o receptor de GPS (global positioning system, sistema de posicionamento global) é ativado somente quando um aplicativo GPS está usando o rádio GPS.
- Desligue a sincronização automática para Email, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Use o widget de **Controle de Energia (Power Control)** para verificar e controlar o status de rádios, o brilho da tela e a sincronização.
- Reduza o uso de aplicativos que impedem o TC55 de entrar em suspensão, por exemplo, aplicativos de música, GPS e vídeo.

Desligar os Rádios

Para desligar todos os rádios:



Observação: Se preferir, você pode colocar o dispositivo no **Airplane mode (Modo de avião)** usando a opção (Quick Settings) Configurações Rápidas.

Procedimentos:

1 Pressione o Botão liga/desliga até que o menu seja exibido.

```
2
```

Toque em Airplane mode (Modo avião). O ícone avião X é exibido na barra de status, indicando que todos os rádios estão desligados.

Configuração de Data e Hora

A data e a hora são sincronizadas automaticamente quando o TC55 é conectado a uma rede sem fio.

Para configurar a data e hora manualmente:

Procedimentos:

1 Na tela Início, toque em 🕮.

2

- Toque em 🗾
- ³ Toque em OData e hora (Date & time).
- 4 Toque em Data e hora automáticas (Automatic date & time) para desativar a sincronização automática de data e hora.
- **5** Toque em **Fuso horário automático (Automatic time zone)** para desativar a sincronização automática de fuso horário.
- 6 Toque em Configurar data (Set date).
- 7 Mova os controles deslizantes para cima e para baixo para selecionar o mês, a data e o ano.
- 8 Toque em Concluído (Done).
- 9 Toque em Configurar hora (Set time).
- 10 Mova os controles deslizantes para cima e para baixo para selecionar a hora, os minutos e a parte do dia.
- 11 Toque em Concluído (Done).
- 12 Toque em Selecionar fuso horário (Select time zone)
- 13 Selecione o fuso horário local na lista.
- 14 Toque em

Configurações do Visor

Use as configurações do Visor para alterar o brilho da tela, alterar a imagem de fundo, ativar rotação da tela, definir tempo em espera e alterar tamanho da fonte.

Configurar o Brilho da Tela

Para configurar o brilho da tela:

Procedimentos:

- 1 Toque em
- 2
- Toque em 📕
- 3 Toque em Exibir (Display).
- 4 Toque em Brilho (Brightness).

Figura 32: Caixa de Diálogo Brilho



- 5 Marque a opção **Brilho automático (Automatic brightness)** para definir o dispositivo para ajustar automaticamente o brilho utilizando o sensor de luz embutido. Desmarque a caixa de seleção para ajustar o brilho manualmente. Use o controle deslizante para definir o nível de brilho.
- 6 Toque em OK.
- 7 Toque em \bigcirc .

Ajustar Rotação da Tela

Para definir a rotação da tela:

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2
- Toque em
- ³ Toque em **D**Exibir (Display).
- 4 Marque Rotação automática de tela (Auto-rotate screen) para configurar o ET1 para mudar automaticamente a orientação quando o ET1 for girado.



A tela Inicial não gira.

5 Toque em \bigcirc .

Configurar Ajuste de Tempo Limite da Tela

Para definir o tempo de desligamento automático da tela:

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2

Toque em

- ³ Toque em **D**Exibir (Display).
- 4 Toque em Sleep (Desligamento Automático).
- 5 Selecione um dos valores de tempo de desligamento.
 - 15 segundos
 - 30 segundos
 - 1 minuto (1 minute) (padrão)
 - 2 minutos (2 minutes)
 - 5 minutos (5 minutes)
 - 10 minutos (10 minutes)
 - 30 minutos (30 minutes)
- 6 Toque em \bigcirc .

Configurar Tamanho da Fonte

Para configurar o tamanho da fonte nos aplicativos do sistema:

Procedimentos:

```
1 Toque em .
```

2

- Toque em
- ³ Toque em **©**Exibir (Display).
- 4 Toque em Font size (Tamanho da fonte).
- 5 Selecione um dos valores de tamanho da fonte.
 - Small (Pequeno)
 - Normal (padrão)
 - Large (Grande)
 - Huge (Enorme)
- 6 Toque em \bigtriangleup .

Configurar Luz da Tecla de Toque

As quatro teclas de toque embaixo da tela têm luz de fundo. Configure a luz das teclas de toque para economizar a energia da bateria.

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2

Toque em

- ³ Toque em **D**Exibir (Display).
- 4 Toque em Touch key light (Luz da tecla de toque).
- 5 Selecione uma das opções.
 - Auto (Automático) O TC55 usa o sensor de luz para determinar o estado da luz da tecla de toque. Em áreas claras, a luz da tecla de toque não acende. Em ambientes com pouca iluminação, a luz da tecla de toque acende e depois desliga após cerca de sete segundos. Uma luz da tecla de toque acende novamente (padrão).
 - Always off (Sempre desligado) A luz da tecla de toque é desligada.
 - Always on (Sempre ligado) A luz da tecla de toque acende quando a tela está ligada.

Figura 33: Caixa de Diálogo Luz da Tecla de Toque

Touch key light	
Auto	
Always off	
Always on	
Cancel	

6 Toque em \bigcirc .

Modo de Toque

A tela do TC55 consegue detectar toques de um dedo, uma caneta de ponta condutiva ou um dedo com luva.



Observação:

Uma luva pode ser feita de látex medicinal, couro, algodão ou lã.

Para obter o desempenho ideal, use uma caneta certificada pela Zebra.

Procedimentos:



- 2 Toque em
- ³ Toque em **O**Exibir (Display).
- 4 Toque em Touch Mode (Modo de Toque).

Figura 34: Caixa de Diálogo Modo de Toque

Touch Mode	
Stylus and Finger	۲
Glove and Finger	0
Cancel	

- 5 Toque em Stylus e dedo (Stylus and Finger) para utilizar um dedo ou a caneta sobre a tela ou toque em Luva e dedo (Glove and Finger) para utilizar um dedo ou um dedo com luva na tela.
- **6** Toque em \bigcirc .

Configurações Gerais de Som

Use as configurações de **Sons (Sounds)** para definir volumes de mídia e de alarme. Na tela Início, toque em 10 > 10 ou > 10 **Sounds (Sons)**.

Figura 35: Tela de Sons



• Volumes — Use para alterar o volume da mídia, toques musicais, notificações e alarmes.

Figura 36: Caixa de Diálogo de Volumes



• Audio profile (Perfil de áudio) - Toque para definir o perfil de áudio. Na tela Audio profile (Perfil de áudio), toque em Audio profile (Perfil de áudio).

Figura 37: Caixa de Diálogo Perfil de Áudio



- General (Geral) definições de áudio padrão.
- Increased clarity (Maior nitidez) volume ampliado nas frequências mais altas.
- Toque de Chamada e Vibrar
 - **Phone ringtone (Campainha do telefone)** Toque para selecionar um toque a ser emitido quando uma chamada for recebida.
 - Vibrate when ringing (Vibrar ao toque) Marque para fazer com que o dispositivo vibre quando uma chamada for recebida (padrão ativado).
- Sistema
 - **Dial pad touch tones (Tons de toque do teclado)** Marque para reproduzir um som quando uma tecla do telefone for tocada (padrão ativado).
 - Notificação padrão (Default notification) Toque para selecionar um som a ser reproduzido para todas as notificações do sistema.
 - Touch sounds (Seleção audível) Marque para tocar um som quando fizer seleções de tela (padrão ativado).
 - Screen lock sounds (Sons de bloqueio de tela) Marque para tocar um som quando bloquear ou desbloquear a tela (padrão desativado).
 - Vibrate on touch (Vibrar no toque) Marque para que o dispositivo vibre ao tocar as teclas e em determinadas interações (padrão ativado).

Configurar Notificações LED

O LED do TC55 pode ser configurado para piscar na cor azul quando ocorrer uma notificação do aplicativo ou sistema.

Procedimentos:



- 2
 - Toque em 🚞
- 3 Toque em Opções de LED (LED options).
- 4 Toque na caixa de seleção ao lado de uma opção para ativar.

Figura 38: Caixa de Diálogo Opções de LED



5 Toque em

Capítulo **2**

Como usar o TC55

Este capítulo descreve as telas, ícones de status e de notificação, e os controles sobre o TC55, e fornece instruções básicas para usar o TC55.

Google Mobile Services



Observação: Esta seção aplica-se somente às configurações do TC55 com o Google Mobile Services (GMS).

O TC55 com GMS contém aplicativos e serviços que fornecem funcionalidades adicionais ao TC55.

O GMS inclui:

- Aplicativos O GMS adiciona uma variedade de aplicativos do Google e widgets associados, como Chrome, Gmail, Drive e Maps.
- Serviços:
 - **Speech to Text** Permite a conversão de fala em texto em formato livre, em vários idiomas, disponível com e sem conexão de rede. Iniciar tocando no ícone do microfone no teclado.
 - TalkBack Service Fornece respostas faladas em várias partes da interface do usuário. Para ativar, vá em Settings (Configurações) > Accessibility (Acessibilidade).
 - Network Location Provider Adiciona um provedor de localização que usa informações de torres de rede móvel e informações de ponto de acesso Wi-Fi para fornecer uma localização sem GPS. Para ativar, vá em Settings (Configurações) > Location access (Acesso de localização).
 - Widevine DRM Ativa o gerenciamento de direitos digitais para que os conteúdos protegidos possam ser reproduzidos. Ativar via DRM Info da Play Store.
 - **Google Cloud Messaging** Permite o envio de dados do seu servidor para o seu TC55 e também o recebimento de mensagens de dispositivos na mesma conexão.
 - **Backup e Restauração** Permite que as configurações e os aplicativos dos usuários sejam salvos em um servidor do Google e, mais tarde, restaurados desse servidor após a restauração dos padrões de fábrica.
- **Contas do Google** Criar e usar uma conta do Google para sincronizar email, arquivos, músicas, fotos, contatos e eventos do calendário.

Tela Inicial

A tela Inicial aparece quando o TC55 é ligado. Dependendo da configuração, a tela Inicial pode aparecer de maneira diferente. Entre em contato com o seu administrador do sistema para obter mais informações.

Depois de a tela suspender ou pausar, a tela Inicial é exibida com os controles deslizantes de bloqueio. Deslize 🎱

para a direita para **La** para desbloquear a tela. Para obter informações de bloqueio de tela, consulte *Desbloquear a Tela na página 59*. Ou deslize para a esquerda em direção a para abrir o aplicativo **Camera (Câmera)** aplicativo. No TC55 com GMS, deslize para cima, na direção de **Google** para abrir o aplicativo de busca do Google. **Figura 39: Tela Inicial**



Tabela 4: Itens da Tela Inicial

ltem	Descrição
1 - Barra de Status	Exibe a hora, os ícones de status (lado direito) e ícones de notificação (lado esquerdo). Para obter mais informações, consulte <i>Ícones de Status na página 47</i> e <i>Gerenciar Notificações na página 50</i> .
2 — Ícone de Atalhos	Abre os aplicativos instalados no TC55. Consulte <i>Atalhos de Aplicati-</i> <i>vos e Widgets na página 50</i> para obter mais informações.
3 — Ícone do Navegador	Abre o aplicativo Navegador (Browser) . No TC55 com GMS, abre o navegador Chrome.
4 — Ícone de Todos os Aplicativos	Abre a janela Aplicativos (APPS).
5 — Ícone do telefone	Abre a janela Dialer (Discador) . Não disponível nas configurações do TC55CH.
6 - Widgets	Abre aplicativos independentes que são executados na tela Inicial. Con- sulte <i>Atalhos de Aplicativos e Widgets na página 50</i> para obter mais informações.
7 - Pasta do Google	No TC55 com GMS, abre uma lista de aplicativos do Google disponí- veis no dispositivo.
8 - Pesquisa por voz	No TC55 com GMS, permite que os usuários usem a pesquisa do Goo- gle falando no microfone do TC55.

A tela Inicial oferece quatro telas adicionais para o posicionamento de widgets e atalhos. Passe a tela para a esquerda ou direita para ver as telas adicionais.

Barra de Status

A barra de Status exibe a hora, os ícones de notificação (lado esquerdo) e os ícones de status (lado direito).

Figura 40: Ícones de Notificação e Status



Tabela 5: Itens da Tela Inicial

Item	Descrição
1	Ícones de notificação.
2	Ícones de Status.

Se houver mais notificações do que podem caber na Barra de status, 🐨 será exibido para indicar que existem mais notificações. Abra o painel Notificações (Notifications) para ver todas as notificações e os status.

Ícones de Status

Tabela 6: Ícones de Status

Ícone	Descrição
۲	Indica se o GPS está em uso.
\diamond	Indica que o TC55 está procurando dados de localização.
\bigcirc	Indica que o Alarme está ativo.
Dr.	Indica que todos os sons, exceto mídia e alarmes, estão silenciados e o modo de vibração está ati- vo.
S	Indica que o toque está silenciado.
Ł	O microfone é silenciado durante uma chamada.
	Indica que a bateria está completamente carregada.
	Indica que a bateria está parcialmente descarregada.

Ícone	Descrição
	Indica que a carga da bateria está baixa.
	Indica que a carga da bateria está muito baixa.
5	Indica que a bateria está sendo carregada.
×	Indica que o Modo Avião está ativo. Todos os rádios estão desligados.
*	Indica que o Bluetooth está ligado.
*	Indica que o TC55 está conectado a um dispositivo Bluetooth.
	Conectado a uma rede Wi-Fi.
\bigtriangledown	Nenhum sinal Wi-Fi.
ltı.	Intensidade do sinal da rede móvel.
\bigtriangleup	Sem sinal de rede móvel.
4 <u>G</u> ↓↑	Conectado a uma rede 4G LTE
4G ↓†	Conectado a uma rede 4G.
3G ∔t	Conectado a uma rede 3G.
H 4t	Conectado a uma rede HSPA.
E 4t	Conectado a uma rede EDGE.
G 4t	Conectado a uma rede GPRS.
R ∔t	Em roaming de uma rede.
?	Nenhum cartão SIM instalado.
HAC	Indica que o recurso Hearing Aide Compatibilidade (HAC) [compatibilidade com aparelhos audi- tivos] está ativado.

Ícones de Notificação

Tabela 7: Ícones de Notificação

Ícone	Descrição
Ŧ	Indica que mais notificações estão disponíveis para visualização.
Ð	Indica que os dados estão em sincronização.
\succ	Indica email recebido.
Μ	No TC55 com GMS, indica mesangem recebida no Google mail.
٦	Indica um evento futuro.
Ś.	Indica que uma rede Wi-Fi aberta está disponível.
	Indica que uma música está sendo reproduzida.
↓]•	Indica que ocorreu um problema com a conexão ou sincronia.
<u>†</u>	Indica que o TC55 está carregando os dados.
.	Indica que o cartão microSD está quase cheio.
Ŧ	Quando animado, indica que o TC55 está baixando dados; quando estático, indica que o download foi concluído.
¥	Indica que o TC55 está conectado via cabo USB.
9	Indica que o TC55 está conectado ou desconectado da rede privada virtual (VPN).
*	Preparar um cartão SD.
3	Indica que a depuração de USB está habilitada no TC55.
11	Indica que o recurso de Multiusuário está habilitado.
2/	Indica que um novo usuário está conectado.
Ē	Indica que o TC55 recebeu uma mensagem de texto.
ň	Indica uma chamada perdida. (Não disponível no TC55CH com dados LTE).

Ícone	Descrição
\odot	Indica que o TC55 está no modo carro.
EEM	Indica que os dados diagnóstico foram enviados usando o aplicativo Elemez.
*	Indica que a conexão Bluetooth está ativa.
÷	Indica que a conexão USB está ativa.
ŝ	Indica que ponto de acesso Wi-Fi está ativo.
Φ	No TC55 com GMS, indica uma notificação de conversa do Google Hangout.
8+	No TC55 com GMS, indica uma notificação do Google+.

Gerenciar Notificações

Os ícones de notificação comunicam a chegada de novas mensagens, eventos de calendário e alarmes, bem como os eventos em curso. Quando uma notificação ocorre, um ícone aparece na barra de status com uma breve descrição. Consulte *Tabela 7: Ícones de Notificação na página 49* para obter uma lista de possíveis ícones de notificação e a descrição de cada um. Abra o painel **Notificações (Notifications)** para ver uma lista de todas as notificações.

Para abrir o painel de notificações arraste a barra de status para baixo da parte superior da tela.

Figura 41: Painel de notific 10:51 PM NOVEMBER 3, 2014 CONSTRUCTION OF THE STRUCTURE STRUCTURE

Figura 41: Painel de notificação

Para responder a uma notificação, abra o Painel de notificações (Notifications Panel) e toque em uma notificação. Ele se fecha e a atividade subsequente é dependente da notificação.

Para limpar todas as notificações, abra o Painel de notificações (Notifications Panel) e depois toque em 룩. Todas as notificações com base em eventos são removidas. As notificações em curso permanecem na lista.

Para fechar o Painel de Notificações, arraste a parte inferior do painel para o topo da tela ou toque em 🗲.

Atalhos de Aplicativos e Widgets

Atalhos de aplicativos colocados na tela Inicial permitem o acesso rápido e fácil a aplicativos. Os Widgets são aplicativos autossuficientes colocados na tela Inicial para acessar os recursos usadoscom frequência.

Adicionar um Aplicativo ou Widget à Tela Inicial

Procedimentos:

- 1 Vá para a tela Inicial desejada.
- 2 Toque em (III).
- 3 Deslize para direita, se necessário, para encontrar o ícone do aplicativo ou o widget.
- 4 Toque e segure o ícone ou widget até que a tela Inicial seja exibida.
- **5** Posicione o ícone na tela e solte-o.

Mover Itens na Tela Inicial

Procedimentos:

- 1 Toque e segure o item até que ele seja arrastado pela tela.
- 2 Arraste o item para um novo local. Pause na borda da tela para arrastar o item para uma tela Inicial adjacente.
- 3 Levante o dedo para colocar o item na tela Inicial.

Remover um Aplicativo ou Widget da Tela Inicial

Procedimentos:

- 1 Vá para a tela Inicial desejada.
- 2 Toque e segure o atalho do aplicativo ou ícone do widget até que ele seja arrastado pela tela.
- 3 Arraste o ícone até X Remove na parte superior da tela e solte-o em seguida.

Pastas

Use as **Pastas** para organizar aplicativos similares. Toque na pasta para abrir e visualizar seus itens.

Criar uma Pasta

Para criar uma pasta, é necessário existir pelo menos dois ícones de aplicativos na tela Inicial.

Procedimentos:

- 1 Vá para a tela Inicial desejada.
- 2 Toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo.
- 3 Arraste o ícone e empilhe na parte superior de outro ícone.
- 4 Levante e solte-o.

Nomear Pastas

Procedimentos:

1 Toque na pasta.

Figura 42: Abrir Pasta



- 2 Toque na área do título e digite um nome de pasta usando o teclado.
- 3 Toque em Concluído (Done).

4 Toque em qualquer lugar da tela Inicial para fechar a pasta. O nome da pasta é exibido abaixo dela.

Figura 43: Pasta Renomeada



Remover uma pasta

Procedimentos:

- 1 Toque e segure o ícone da pasta até que ela seja ampliada e o dispositivo vibre.
- 2 Arraste o ícone para X Remove e solte-o.

Alterar Layout da Tela Inicial



Observação: O uso de papel de parede animado pode reduzir a vida útil da bateria.

Procedimentos:

- 2 Toque em Wallpaper (Papel de Parede).
- 3 No menu Choose Wallpaper from (Escolher de Papel de Parede), toque em Gallery (Galeria), Live Wallpapers (Papéis de parede interativo) ou Wallpapers (Papéis de parede).
 - Galeria (Gallery) Selecione para usar uma imagem armazenada no dispositivo.
 - Papéis de parede animados (Live Wallpapers) Selecione para usar um papel de parede animado.
 - Papéis de parede (Wallpapers) Selecione para usar um papel de parede.
- 4 Toque em Salvar (Save) ou em Definir papel de parede (Set wallpaper).

Utilizar a Tela Sensível ao Toque

Use a tela sensível a multi-toque para operar o dispositivo.

- Tocar Toque para:
 - selecionar itens na tela
 - digitar letras e símbolos usando o teclado na tela
 - pressionar os botões na tela.
- **Tocar e Segurar** Toque e segure:
 - um item na tela Inicial para movê-lo para um novo local ou para a lixeira.
 - um item em Aplicativos para criar um atalho na tela Inicial.
 - na tela Inicial para abrir um menu para personalizar a tela Inicial.
 - uma área vazia na tela Inicial até que o menu apareça.
- Arrastar Toque e segure um item por um momento e depois mova o dedo na tela até que ele chegue à nova posição.
- Deslizar Mova o dedo para cima e para baixo ou para esquerda e direita na tela para:
 - desbloquear a tela
 - visualizar as telas Iniciais adicionais

- visualizar os ícones de aplicativos adicionais na janela do Inicializador
- visualizar mais informações na tela de um aplicativo.
- Toque duplo Toque duas vezes em uma página da web, mapa, ou outra tela para aproximar e afastar.
- Apertar Em alguns aplicativos, aproxime e afaste, colocando dois dedos na tela e juntando-os (para aumentar) ou afastando-os (para diminuir).

Usar o Teclado da Tela

Use o teclado da tela para inserir um texto em um campo de texto. Para definir as configurações do teclado, toque em

(vírgula) > te selecione Android keyboard settings (Configurações de teclado do Android).

Editar Texto

Edite o texto inserido e use comandos de menu para recortar, copiar e colar texto dentro ou entre aplicativos. Alguns aplicativos não suportam a edição de alguns ou todos os textos exibidos, outros podem oferecer o seu próprio caminho para selecionar texto.

Inserir Números, Símbolos e Caracteres Especiais

Para inserir números e símbolos:

- Mantenha pressionada uma das teclas da linha superior até aparecer um menu, depois selecione um número. Teclas com caracteres alternativos exibem uma elipse (...) abaixo do caractere.
- Mantenha pressionada a tecla Shift com um dedo, toque em uma ou mais letras maiúsculas ou símbolos para inseri-los, depois levante os dedos para voltar ao teclado minúsculo.
- Toque em 2123 para mudar para os números e símbolos do teclado.
- Toque na tecla sobre os números e símbolos do teclado para exibir símbolos adicionais.

Para inserir caracteres especiais, mantenha pressionada uma tecla de número ou símbolo para abrir um menu de símbolos adicionais.

- Uma versão maior da tecla aparece brevemente sobre o teclado.
- Teclas com caracteres alternativos exibem uma elipse (...) abaixo do caractere.

Aplicativos

A tela **APPS** exibe os ícones de todos os aplicativos instalados. *Tabela 8: Aplicativos na página 53* Lista os aplicativos instalados no TC55. Consulte o *Guia do Integrador do TC55* para obter informações sobre a instalação e desinstalação do aplicativo.

Tabela 8: Aplicativos

Ícone	Descrição
*	Galeria de aplicativos (App Gallery) - oferece links para aplicativos de demonstração que po- dem ser instalados no TC55.

Ícone	Descrição
\bigcirc	Browser (Navegador) - Use para acessar a Internet ou a Intranet.
- +	Calculator (Calculadora) - Fornece as funções aritméticas básicas e científicas.
	Calendar (Calendário) - Use para gerenciar eventos e compromissos.
	Camera (Câmera) - Tire fotos e grave vídeos.
	Contatos (Contacts) - Use para gerenciar informações de contato.
\bigcirc	Chrome - Use para acessar a Internet ou a intranet. TC55 com GMS somente.
	Clock (Relógio) - Use para definir um alarme, um contador regressivo ou um cronômetro.
	DataWedge - Permite a captura de dados usando a câmera ou leitor opcional.
٩	Downloads - Lista todos os arquivos de downloads.
	Drive (Unidade) - Carregue fotos, vídeos, documentos e outros arquivos para um site de armaze- namento pessoal. TC55 com GMS somente.
;;; ;	DWDemo - Oferece uma maneira de demonstrar os recursos de captura de dados usando o Capturador de Imagens Linear ou a Câmera. Consulte <i>Demonstração do DataWedge na página 94</i> para obter mais informações.
H2M	elemez - Use para fornecer informações de diagnóstico à Zebra. Consulte <i>Elemez na página 96</i> para obter mais informações.
@	Email - Use para enviar e receber email.

Ícone	Descrição
	File Browser (Navegador de Arquivos) - Organize e gerencie arquivos no TC55. Consulte <i>Navegador de Arquivos na página 77</i> para obter mais informações.
	Gallery (Galeria) - Use para ver fotos armazenadas no cartão microSD. Para obter mais informações, consulte <i>Galeria na página 87</i> .
Ň	Gmail - Use para enviar e receber emails usando uma conta de email do Google. TC55 com GMS somente.
8	Google - Abre o aplicativo de pesquisa do Google. TC55 com GMS somente.
8*	Google Settings (Configurações do Google) - Use para aplicativos à conta do Google, configurar a conta do Google Plus, definir configurações locais, definir configurações de pesquisa e Configurar o Android Device Manager. TC55 com GMS somente.
8+	Google+ - Conecte-se a pessoas na rede social do Google. TC55 com GMS somente.
9	Hangouts - Use para se comunicar com amigos usando mensagens de texto e fotografias. TC55 com GMS somente.
	Maps (Mapas) - Use para ver sua localização em um mapa (com transporte público, do tráfego ou satélite overlays). Pesquise todos os negócios ou locais de interesse. Oferece, com orientações vocais, navegação curva a curva, desvio de tráfego e rotas alternativas para motoristas, ciclistas, pedestres e usuários de transporte público. TC55 com GMS somente.
T	Messenger - Envie mensagens a amigos. TC55 com GMS somente.
::	Messaging (Mensagens) - envie mensagens SMS e MMS. <i>Mensagens na página 78</i> para obter mais informações
Non (*	MLog Manager - Use para capturar arquivos de registro para diagnósticos. Consulte <i>MLog Manager na página 97</i> para obter mais informações.
03.06.59	Estúdio de cinema (Movie Studio) - Crie vídeos. Consulte <i>Estúdio de filme na página 94</i> para obter mais informações.
MSP	MSP Agent (Agente MSP) - Permite o gerenciamento do TC55 a partir de um servidor MSP. Re- quer a compra de uma licença apropriada MSP cliente por dispositivo para se adequar ao nível de funcionalidade de gerenciamento necessário.

Ícone	Descrição
0	Music (Música) - Toque música armazenada no cartão microSD.
Geogle Sines	News & Weather (Notícias e Previsão do Tempo) - Exibe as notícias atuais e a previsão do tem- po. TC55 com GMS somente.
	People (Pessoas) - Use para gerenciar informações de contato. <i>Pessoas na página 80</i> para obter mais informações
\$	Phone (Telefone) - Use para fazer ligações. <i>Chamadas na página 65</i> para obter mais informa- ções Apenas TC55AH e TC55BH.
V	Play Books (Ler livros) - Use para a leitura de livros. TC55 com GMS somente.
• •	Play Games (Jogar) - Use para jogar. TC55 com GMS somente.
	Play Magazines (Ler Revistas) - Use para assinar revistas e lê-las online. TC55 com GMS so- mente.
	Play Movies & TV (Assistir a filmes e a TV) - Assista filmes e vídeos no seu dispositivo. TC55 com GMS somente.
n	Play Music (Ouvir músicas) - Use para ouvir música. TC55 com GMS somente.
	Play store - Baixar músicas, filmes, livros, aplicativos e jogos para Android na Google Play Store. TC55 com GMS somente.
MSP	Rapid Deployment (Rápida implantação) - Permite que o TC55 teste um dispositivo para uso inicial, iniciando a implantação de configurações, firmware e software. Requer a compra de uma licença de cliente MSP por dispositivo.
Rx	RxLogger - Use para diagnosticar problemas no dispositivo e em aplicativos. Consulte mais informações no <i>Guia do Integrador do TC55</i> .
	Search (Pesquisar) - Use o mecanismo de pesquisa do Google para pesquisar na Internet e no TC55.

Ícone	Descrição
	Settings (Configurações) - Use para configurar o TC55.
	Gravador de som (Sound Recorder) - Use para gravar áudio.
(?	TecDocs - Exibe o Guia do Usuário no dispositivo.
	Voice Dialer (Discagem por voz) - Use para fazer chamadas falando. Apenas TC55AH e TC55BH.
ļ	Voice Search (Pesquisa por voz) - Use para realizar pesquisas fazendo perguntas. TC55 com GMS somente.
You Tube	YouTube - Use para assistir a vídeos no site do YouTube. TC55 com GMS somente.
	Administrador AppLock (AppLock Administrator) - Use para configurar o recurso de Blo- queio de Aplicativos. Este ícone aparece depois que os aplicativos opcionais são instalados.
ŶţŶ	Administrador de múltiplos usuários (MultiUser Administrator) - Use para configurar o re- curso de Múltiplos Usuários. Este ícone aparece depois que os aplicativos opcionais são instala- dos.
	Secure Storage Administrator (Administrador de Armazenamento Seguro) - Use para confi- gurar o recurso de armazenamento seguro. Este ícone aparece depois que os aplicativos opcionais são instalados.

Acessar aplicativos

Todos os aplicativos instalados no dispositivo são acessados usando a janela APLICATIVOS (APPS).

Procedimentos:

1 Toque em .

Figura 44: Janela APLICATIVOS (APPS)



2 Deslize a janela APLICATIVOS (APPS) para a esquerda ou a direita para exibir mais ícones de aplicativos. Toque em um ícone para abrir o aplicativo.



Observação: Consulte *Atalhos de Aplicativos e Widgets na página 50* para obter informações sobre como criar um atalho na tela Inicial.

³ Na TC55 com GMS, toque em para acessar a Google Play Store para adquirir, baixar e instalar novos aplicativos.

Alternar entre aplicativos recentes

Procedimentos:

1 Toque em e segure
ou no TC55 com GMS, toque e mantenha pressionado
E. Uma janela aparece na tela com os ícones dos aplicativos usadosrecentemente.

Figura 45: Aplicativos Usados Recentemente



- 2 Deslize a janela para cima e para baixo para visualizar todos os aplicativos utilizados recentemente.
- 3 Deslize para a esquerda ou para a direita para remover o aplicativo da lista e forçar o fechamento do aplicativo.
- 4 Toque em um ícone para abri-lo ou toque em para retornar à tela atual.

Desbloquear a Tela

Use a tela Bloquear para proteger o acesso aos dados no TC55. Algumas contas de email exigem o bloqueio de tela. Consulte o *Guia do Integrador do TC55* para obter informações sobre como configurar o recurso de bloqueio. O recurso de Bloqueio funciona de maneira diferente no modo de Único Usuário ou no modo de Múltiplos Usuários.

Modo de Único Usuário

Quando bloqueado, será necessário um padrão, PIN ou senha para desbloquear o dispositivo. Pressione o botão Liga/ Desliga (Power) para bloquear a tela. O dispositivo também é bloqueado após um tempo predefinido.

Pressione e solte o botão Liga/Desliga (Power) para ativar o dispositivo.

A tela Bloquear é exibida. Deslize para a direita para **b** para desbloquear a tela. No TC55 com GMS, deslize para cima, na direção de **Google** para abrir o aplicativo de busca do Google.

Se o recurso de desbloqueio da tela de Padrão estiver ativado, a tela Padrão aparece em vez da tela Bloquear.

Se o recurso de desbloqueio de tela com PIN ou Senha for ativado, insira o código PIN ou a senha depois de desbloquear a tela.

Figura 46: Tela Bloquear



Figura 47: Tela de PIN



Figura 48: Tela Padrão



Figura 49: Tela de Senha



Modo de Múltiplos Usuários

Com o login de Múltiplos Usuários, vários usuários podem fazer login no dispositivo, sendo que cada usuário terá acesso a diversos aplicativos e recursos. Quando ativada, a tela de Login aparece depois que o dispositivo é ligado, reiniciado ou sai do modo de espera.

Login de múltiplos usuários

Procedimentos:

1 No campo de texto Login, insira o nome de usuário.

86					
Login					
To unlock, sign in with your credentials					
User Name					
Bacquord					
Passworu					
lun Ort					
Log Cut					

Figura 50: Tela de login de múltiplos usuários

- 2 No campo Senha (Password), insira a senha.
- 3 Toque em OK. Depois de retomar de uma espera, o usuário deve digitar a senha.

Logout de múltiplos usuários

Procedimentos:

- 1 Arraste a barra de Status para baixo a partir do topo da tela.
- 2 Toque em Múltiplos usuários está ativo (MultiUser is active).
- 3 Toque em Sair (Logout).
- 4 A tela de Login aparece.

Redefinir o dispositivo

Há duas funções de reinicialização, suave e forçada.

Executar uma Reinicialização Suave

Execute uma reinicialização suave se os aplicativos pararem de responder.

Procedimentos:

- 1 Pressione e segure o botão Liga/Desliga (Power) até que o menu seja exibido.
- 2 Toque em Reiniciar (Reset).
- **3** O dispositivo é reinicializado.

Executar uma reinicialização forçada



Atenção: Executar uma reinicialização forçada com um cartão SIM instalado no TC55 pode causar danos ou corromper os dados no cartão SIM.

Execute uma reinicialização forçada se o TC55 parar de responder.

Procedimentos:

1 Simultaneamente, pressione os botões Liga/Desliga, Programmable e Aumentar Volume.

Figura 51: Redefinir Três Botões



2 O TC55 reinicia.

Modo Suspenso

O TC55 entra no modo de espera quando o usuário pressiona o botão Liga/Desliga ou após um período de inatividade (definido na janela Display (Configurações) da tela).

Para tirar o TC55 do modo de espera, pressione o botão Liga/Desliga.

A tela Bloquear é exibida. Deslize (a) para a direita para fa para desbloquear a tela. Se o recurso de desbloqueio da tela de Padrão estiver ativado, a tela Padrão aparece em vez da tela Bloquear. Consulte Desbloquear a tela.



Observação:

Se o usuário digitar o PIN, a senha ou o padrão incorretamente cinco vezes, esses componentes deverão aguardar 30 segundos antes de tentar novamente.

Se o usuário esquecer o PIN, a senha ou o padrão, entre em contato com o administrador do sistema.

Figura 52: Tela Bloquear



Capítulo **3**

Chamadas



Observação: Não é possível fazer chamadas no TC55CH com as configurações de LTE Data Only (Apenas dados LTE).

Fazer uma chamada telefônica no aplicativo **Phone (Telefone)**, no **People (Pessoas)** ou em outros aplicativos ou widgets que exibem as informações de contato.

Chamadas de Emergência

O provedor de serviços programa um ou mais números de emergência, como 911 ou 999, que o usuário poderá chamada em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone estiver bloqueado, um cartão SIM não foi inserido ou o telefone não estiver ativado. O provedor de serviços pode programar outros telefones de emergência no cartão SIM. No entanto, o cartão SIM deve ter sido inserido no dispositivo para usar os números armazenados nele. Consulte seu provedor de serviços para obter mais informações.



Observação: Os números de emergência variam de acordo com o país. Os números de emergência préprogramados do seu telefone podem não funcionar em todos os lugares e, às vezes, uma chamada de emergência pode não ser estabelecida devido a problemas ambientais, da rede ou de interferência.

Modos de áudio

O dispositivo oferece três modos de áudio para uso durante as chamadas telefônicas:

- Handset Mode (Modo de telefone): Alterna o áudio para o receptor na parte superior frontal do dispositivo, portanto ele poderá usar o dispositivo como um fone. É o modo padrão.
- Speaker Mode (Modo Viva-voz): Use o dispositivo como um telefone no viva-voz.
- Headset Mode (Modo Fone de ouvido): Conecte um fone de ouvido Bluetooth para transferir o áudio automaticamente para o fone de ouvido.

Usar Fone de Ouvido Bluetooth

Use um fone de ouvido Bluetooth para comunicação em áudio ao usar um aplicativo habilitado para áudio. Consulte *Bluetooth na página 120* para obter mais informações sobre como conectar um fone de ouvido Bluetooth ao dispositivo. Defina o volume adequadamente antes de colocar no headset. Quando um fone de ouvido Bluetooth está conectado, a viva-voz permanece mudo.

Uso de um Fone de Ouvido com Fio

Use um fone de ouvido com fio (com plugue de 3,5 mm) para comunicação em áudio ao usar um aplicativo habilitado para áudio. Defina o volume adequadamente antes de colocar no headset. Quando um fone de ouvido com fio está conectado, o viva-voz permanece mudo.

Levante a tampa do headset e insira o plugue.

Para encerrar uma chamada usando o fone de ouvido com fio, pressione e segure o botão até que o fone de ouvido termine a chamada.

Figura 53: Insira Plugue do Fone de Ouvido com Fio



Ajuste do Volume de Áudio

Use os botões de Volume para ajustar o volume do toque quando não estiver em uma chamada e o volume do áudio durante uma ligação.



Observação: Ajuste o volume da conversa telefônica durante uma chamada. Ajustar o volume sem estar em uma chamada altera o volume da campainha e das notificações.

Fazer uma Chamada Através do Discador

Use a guia discador para discar números de telefone.

Procedimentos:

1

2



Figura 54: Tela do Discador



Toque na guia 💊 localizada acima do discador.

- **3** Toque nas teclas para digitar o número de telefone.
- 4

5

Toque em 🍾 abaixo do discador para iniciar a chamada.

Figura 55: Chamada em Andamento

č			0 🤊	12:52
(555) 555 New York	5-5555			00:35
		•		
÷	•	ł	••	£ ,

Se	Então
Deseja exibir o discador.	Toque em .
Deseja ativar o uso do viva-voz.	Toque em 🖣 .
Deseja silenciar a chamada.	Toque em 🚪 .
Deseja colocar a chamada em espera.	Toque em 💵 .
Deseja adicionar outra pessoa à chamada.	Toque em 🖳

Toque em para encerrar a chamada.

Opções de discagem do discador

O discador fornece opções para salvar o número discado para contatos, inserir pausas e aguardar na sequência de discagem e opções de definição das configurações de chamada. Insira pelo menos um dígito para acessar essas

opções. Toque em para acessar o seguinte.

- Adicionar a contatos adicione o número discado ao aplicativo Pessoas.
- Adicionar pausa de 2 seg interrompa a discagem do próximo número por dois segundos. Várias pausas podem ser adicionadas em sequência.
- Adicionar espera aguarde a confirmação para enviar o restante dos dígitos.
- Configurações abre a tela Configurações de chamada.

1

Fazer uma Chamada Usando os Contatos

Procedimentos:

- Na tela Inicial, toque em
- 2 Toque na guia [●].

Figura 56: Guia Contatos do Discador



- **3** Toque no contato para iniciar a chamada.
- 4

Toque em para encerrar a chamada.

Fazer uma Chamada Usando o Histórico de Chamadas

Histórico de chamadas é uma lista de todas as chamadas realizadas, chamadas recebidas ou não atendidas. Ele fornece uma forma fácil de rediscar um número, retornar uma chamada ou adicionar um número aos Contatos.

Ícones de setas ao lado de uma chamada indicam o tipo de chamada. Várias as setas indicam várias chamadas:

- L' Chamada recebida não atendida
- 🖌 Chamada recebida atendida
- *¬* Chamada realizada.

Procedimentos:

- 1 Na tela Inicial, toque em **\$**.
- ² Toque na guia ().

Figura 57: Guia histórico de chamadas



Fazendo uma Conferência

Para criar uma sessão telefônica de conferência com várias pessoas:



Observação: A Chamada em conferência e o número de chamadas em conferência permitido podem não estar disponíveis em todos os serviços. Verifique com o seu provedor de serviços a disponibilidade de Chamada em conferência.

Procedimentos:

1

Na tela Inicial, toque em

2

Toque na guia V localizada acima do discador.

- 3 Toque nas teclas para digitar o número de telefone.
 - Toque em 🍾 abaixo do discador para iniciar a chamada.
- 5

4

Quando a chamada é conectada, toque em $\stackrel{\frown}{\rightarrow}$. A primeira ligação é colocada em espera.

- 6 Toque nas teclas para digitar o segundo número de telefone.
- 7 Toque em **S** abaixo do discador para iniciar a chamada.
- 8 No momento em que a chamada for estabelecida, a primeira chamada é colocada em espera e a segunda chamada está ativa.

Figura 58: Duas Chamadas



9

Toque no ícone λ para criar uma conferência com três pessoas.

Figura 59: Chamadas adicionadas



10

Toque em + para adicionar outra chamada. A conferência é colocada em espera.

- 11 Toque nas teclas para digitar o segundo número de telefone.
- 12
- ² Toque em ^C abaixo do discador para iniciar a chamada.
- 13 Toque no ícone 🗘 para adicionar uma terceira chamada à conferência.
- 14 Toque em Manage Conference (Gerenciar Conferência) para visualizar todas as chamadas.

Figura 60: Separar chamadas



15

Para remover uma chamada de conferência, toque em 🕋 ao lado da chamada.



Observação: Para falar em privado com uma chamada durante uma conferência, toque em **Manage Conference (Gerenciar Conferência)** e toque na chamada. Para incluir todas as chamadas novamente, toque em **X**.

Uso de um headset Bluetooth em uma chamada

Procedimentos:

- 1 Emparelhe o headset Bluetooth com o dispositivo.
- 2 Pressione o botão de chamada no headset Bluetooth.
 "Speak now" é ouvido no headset Bluetooth e a tela Comunicador de voz é exibida.
- 3 Diga um comando.

Se	Então
Deseja ligar um contato por nome:	Diga "Call (name)".
Deseja ligar para um número:	Diga "Dial (number)."
Deseja ligar para sua caixa postal:	Diga "Call voicemail".
Deseja ligar para o número da última chamada recebida:	Diga "Redial".

4 Pressione o botão de chamada no headset Bluetooth para encerrar a chamada.

Atender ligações

Ao receber uma ligação, a tela **Chamada recebida (Incoming Call)** abre, exibindo o identificador de chamadas e quaisquer informações adicionais sobre a pessoa que fez a chamada que está no aplicativo **Pessoas (People)**.

Figura 61: Tela de Chamada Recebida



Todas as chamadas são gravadas no aplicativo **Telefone (Phone)** na guia de registro de chamadas. Se você perder uma chamada, receberá uma notificação. Para colocar o toque antes de atender a chamada, pressione o botão abaixar volume na lateral do dispositivo.

Quando receber uma chamada, toque no ícone de telefone branco e deslize o dedo sobre um dos seguintes ícones:

Figura 62: Selecione Opções para Atendimento



Atender chamada - Comece a falar com a outra pessoa.

Enviar para a caixa postal - Direcionar o a chamada para a caixa postal.

Enviar uma mensagem - Abre uma lista de respostas rápidas em texto. Toque em uma para enviá-la para imediatamente à chamada.
Atender Chamadas com um Headset Bluetooth

Ao receber uma ligação, a tela **Chamada recebida (Incoming Call)** abre, exibindo o identificador de chamadas e quaisquer informações adicionais sobre a pessoa que fez a chamada que está no aplicativo **Pessoas (People)**.



Figura 63: Tela de Chamada Recebida

Todas as chamadas são gravadas no aplicativo **Telefone (Phone)** na guia de registro de chamadas. Se você perder uma chamada, receberá uma notificação. Para silenciar o toque antes de atender a chamada, pressione o botão abaixar volume na lateral do dispositivo.

Quando receber uma chamada, toque no botão de chamada no fone de ouvido Bluetooth para atender a chamada.

Para encerrar a chamada, pressione o botão de chamada no fone de ouvido Bluetooth.

Config. de Ligações



Observação: Nem todas as opções estão disponíveis para todas as configurações.

Use as Configurações de Chamada para modificar as opções relacionadas ao recurso de chamada telefônica.

- Campainha
 - **Phone ringtone (Campainha do telefone)** Toque para selecionar um toque a ser emitido quando uma chamada for recebida.
 - Vibrate when ringing (Vibrar ao toque) Selecione para fazer com que o dispositivo vibre quando uma chamada for recebida.
- Outras config. de ligação
 - Rigtone settings (Configurações de campainha) quando utilizar um fone de ouvido Bluetooth, selecione o
 meio para ouvir o toque. Opções: Bluetooth ou alto-falante e Bluetooth (padrão). Nota: é necessária conexão
 com o fone de ouvido Bluetooth para escolher esta opção.
 - Voicemail (Caixa postal) Toque para definir as configurações da caixa postal.
 - + Service (Serviço) Configure o provedor de serviços ou outro provedor para serviço de caixa postal.

- + Setup (Configuração) Toque para atualizar o número de telefone utilizado para acessar a caixa postal.
- + **Ringtone (Toque)** Toque para selecionar um toque a ser emitido quando um recado for deixado na caixa postal.
- + Vibrate (Vibração) Toque para selecionar a opção de vibração. Opções: Sempre (Always), Somente quando em silêncio (Only when silent) ou Nunca (Never) (padrão).
- **Text message service center (Centro de serviços de mensagem de texto)** Toque para atualizar o número de telefone utilizado para acessar mensagens de texto.
- **Dial pad touch tones (Tons de toque do teclado)** Marque para reproduzir um som quando uma tecla do telefone for tocada.
- Quick responses (Respostas rápidas) Toque para editar as respostas rápidas a serem usadas em lugar de atender uma chamada.
- Fixed Dialing Numbers (Números de discagem fixa) Use a Discagem Fixa para limitar o telefone à discagem exclusiva do(s) número(s) de telefone ou código(s) de área especificado(s) em uma lista de Discagem Fixa.
- TTY/HAC mode (Modo TTY/HAC) Toque para definir a configuração TTY/HAC. Use um dispositivo de teletipo opcional (TTY), com o TC55, para enviar e receber chamadas. Conecte o dispositivo TTY na entrada de fone do TC55 e defina o TC55 para operar em um dos modos TTY (somente TC55AH e TC55BH).



Observação:

Use um cabo compatível TSB-121 (fornecido pelo fabricante do TTY) para conectar o dispositivo TTY ao TC55.

Defina o volume do TC55 até um ajuste de nível médio para operação adequada. Se você perceber um grande número de caracteres incorretos, ajuste o volume conforme necessário para minimizar a taxa de erros.

Para desempenho ideal, o TC55 deve estar a pelo menos 30 cm (12 polegadas) do dispositivo TTY. Colocar o TC55 muito perto do dispositivo TTY pode causar altas taxas de erros.

- + TTY/HAC off (TTY/HAC desligado) (padrão) TTY e HAC estão desligados.
- + TTY Full (TTY Completo) Transmitir e receber caracteres do TTY.
- + TTY HCO Transmitir caracteres TTY, mas receber pelo fone de ouvido.
- + TTY VCO Receber caracteres TTY, mas transmitir falando no microfone.
- + HAC Ligado (HAC On) Ative a compatibilidade com aparelhos auditivos (CAC). O ícone HAC aparece na barra de Status.

TTY/ mode (Modo TTY) - Toque para selecionar a configuração TTY. Use um dispositivo de teletipo opcional (TTY), com o TC55, para enviar e receber chamadas. Conecte o dispositivo TTY na entrada de fone de ouvido do TC55 e defina o TC55 para operar em um dos modos TTY (somente TC55CH).



Observação:

Use um cabo compatível TSB-121 (fornecido pelo fabricante do TTY) para conectar o dispositivo TTY ao TC55.

Defina o volume do TC55 até um ajuste de nível médio para operação adequada. Se você perceber um grande número de caracteres incorretos, ajuste o volume conforme necessário para minimizar a taxa de erros.

Para desempenho ideal, o TC55 deve estar a pelo menos 30 cm (12 polegadas) do dispositivo TTY. Colocar o TC55 muito perto do dispositivo TTY pode causar altas taxas de erros.

- + TTY off (TTY desligado) (padrão) TTY está desligado.
- + TTY Full (TTY Completo) Transmitir e receber caracteres do TTY.
- + **TTY HCO** Transmitir caracteres TTY, mas receber pelo fone de ouvido.
- + TTY VCO Receber caracteres TTY, mas transmitir falando no microfone.
- Hearing aids (Aparelhos auditivos) Ative a compatibilidade com aparelhos auditivos (HAC). O ícone HAC aparece na barra de status (somente TC55CH).

- **DTMF tones (Tons DTMF)** Toque para definir a duração do tons DTMF. Opções: **Normal** (padrão) ou **Longa (Long)**.
- **GSM call settings (configurações de ligação GSM)** (somente TC55AH e TC55BH)
 - + **Call forwarding (Encaminhamento de chamadas)** Use o encaminhamento de chamadas para encaminhar chamadas recebidas para um número de telefone diferente.



Observação: Encaminhamento de chamadas pode não estar disponível em todas as redes. Entre em contato com seu provedor de serviços para verificar a disponibilidade.

- Always forward (Sempre encaminhar) selecione para encaminhar todas as chamadas realizadas para um número de telefone diferente.
- Forward when busy (Encaminhar quando ocupado) insira o número de telefone para encaminhar chamadas somente quando a linha estiver ocupada.
- Forward when unanswered (Encaminhar quando não houver resposta) insira o número de telefone para encaminhar chamadas somente quando o telefone não puder ser atendido.
- Forward when unreachable (Encaminhar quando não alcançável) insira o número de telefone para encaminhar chamadas somente quando o telefone estiver desligado ou o usuário estiver inacessível!
- + **Call barring (Restrição de chamadas)** Use a restrição de chamadas para bloquear determinados tipos de chamadas recebidas e/ou feitas. Selecione o tipo de chamadas recebidas e/ou enviadas para bloquear.
- + Configurações adicionais
 - Caller ID (Identificador de chamadas) Ative o identificador de chamadas para expor a identidade da pessoa que faz uma chamada. Opções: Network default (Rede padrão) (padrão), Hide number (Ocultar número), Show number (Exibir número).
 - Call waiting (Chamada em espera) Marque para ativar.
- CDMA call settings (Configurações de chamada CDMA) (somente TC55CH)
 - Voice privacy (Privacidade de voz) Habilite o modo de maior privacidade.
- Configurações de Chamadas de Internet
 - Accounts (Contas) Opte por receber chamadas pela Internet para contas adicionadas ao dispositivo, visualizar ou alterar contas SIP ou adicionar uma conta de chamada pela Internet.
 - Use Internet calling (Usar chamada de Internet) Use as chamadas pela Internet para todas as chamadas; somente para endereços de chamada pela Internet (configuração padrão) ou para perguntar a cada chamada. É preciso estar conectado a uma rede Wi-Fi e ter uma conta de chamada pela Internet adicionada ao dispositivo para usar as chamadas pela Internet.

Capítulo

Aplicativos

Esta seção descreve os aplicativos instalados no dispositivo.

Navegador de Arquivos

Use o aplicativo Navegador de arquivos (File Browser) para exibir e gerenciar arquivos no dispositivo.

Para abrir o Navegador de arquivos (File Browser), toque em 💷 > 🛄

Figura 64: Tela Navegador de Arquivos



A barra de endereço (1) indica o caminho da pasta atual. Toque no caminho da pasta atual para inserir manualmente um caminho e o nome da pasta.

Use [2] (2) para selecionar vários arquivos/pastas.





- (4) para visualizar a pasta raiz do cartão microSD.
- (5) para visualizar a pasta anterior ou para sair do aplicativo. Use

Mantenha pressionado um item para executar uma operação naquele item. Selecione uma das opções do menu **Operações de arquivo (File Operations)**:

- Informações (Information) Visualizar informações detalhadas sobre o arquivo ou a pasta.
- Mover (Move)- Move o arquivo ou pasta para um novo local.
- Copiar (Copy)- Copia o arquivo selecionado.
- Excluir (Delete)- Exclui o arquivo selecionado.
- Renomear (Rename)- Renomeia o arquivo selecionado.
- Abrir como (Open as)- Abre o arquivo selecionado como um tipo específico de arquivo.
- Compartilhar (Share) Compartilhar o arquivo com outros dispositivos.

Toque em 🔳 para abrir funcionalidades adicionais:

- Toque em \equiv > Nova Pasta (New Folder) para criar uma nova pasta na pasta atual.
- Toque em \equiv > Pesquisar (Search) para pesquisar um arquivo ou uma pasta.
- Toque em \equiv > Classificar (Sort) para classificar a lista por nome, tipo, tamanho ou data.
- Toque em \equiv > Atualizar (Refresh) para exibir novamente o conteúdo da pasta atual.
- Toque em ≡ > Visualização em lista (List View) para alterar a visualização lado a lado para o formato lista.
- Toque em => Alterar tamanho (Change Size) para mudar o tamanho dos ícones: Grande, Normal ou Pequeno.
- Toque em ≡> Sobre Navegador de arquivos (About File Browser) para exibir o aplicativo informações sobre a versão.

Mensagens

Use Messaging (Mensagens) para enviar e receber mensagens SMS e MMS. Da tela Inicial ou Todos Aplicativos,

toque em 岸

Enviar uma Mensagem de Texto

Procedimentos:

1

Na tela Messaging (Mensagens) principal, toque em

Figura 65: Nova mensagem de texto Tela



- 2 No campo Para (To), insira um nome ou celular.
- 3 No campo, insira o mensagens do tipo mensagem de texto.

160 Caracteres limite contador indica qual é o limite de caracteres esquerda. Se ultrapassar esse limite, uma nova mensagem será criada, sendo unida às suas antecessoras quando recebidas.

Se o usuário pressionar o botão voltar durante a redação de uma mensagem, ela será salva como rascunho na tela **Messages (Mensagens)**. Toque na conversa para retomar sua composição.

Toque > para enviar a mensagem.

Enviar uma Mensagem de Multimídia

Procedimentos:

1

4

Na tela Messaging (Mensagens) principal, toque em



Figura 66: Tela Nova Mensagem Multimídia



2 No campo Para (To), insira um nome ou celular.

3

Toque em v para fixar o arquivo de mídia de sua preferência:

- Fotos (Pictures). Selecione uma foto para anexar.
- Capturar foto (Capture picture). A câmera abre para tirar uma foto e anexá-la.
- Vídeos. Selecione um vídeo a ser anexado.
- Capture video (Capturar vídeo). Filmadora abre para gravar um vídeo e anexá-lo à mensagem.
- Audio (Áudio). Escolha um arquivo de som a ser anexado.
- Record audio (Gravar áudio). O gravador de som abre para gravar uma mensagem falada e anexá-la à mensagem.
- Slideshow (Apresentação de slides). Abre uma tela para reunir texto, fotografías, vídeos e gravações em uma apresentação de slides de até 10 slides e anexá-la à mensagem.
- vCard. Enviar informações de um contato.

4

Toque *para enviar a mensagem.*

Pessoas

Use o aplicativo People (Pessoas) para gerenciar contatos.

Da tela Inicial ou da tela **Apps**, toque em So aplicativo **People (Pessoas)** abre a lista principal de contatos. Visualize contatos de três maneiras na parte superior da tela: Groups (Grupos), All contacts (Todos os contatos) e Favorites (Favoritos). Toque nas guias para alterar a visualização dos contatos. Deslize o dedo para cima ou para baixo para percorrer as listas.

Acrescentar Pessoas

Procedimentos:

- 1 No aplicativo Pessoas (People), toque em a.
- 2 Se houver mais de uma conta com os contatos, toque na conta que será usada.

- 3 Digite o nome do contato e outras informações. Toque em um campo para começar a digitar, e deslize para baixo para visualizar todas as categorias.
- 4 Para adicionar mais de uma entrada a uma categoria por exemplo, para adicionar um endereço comercial depois de digitar um endereço pessoal - toque em Add new (Adicionar novo) nesse campo. Para abrir um menu com etiquetas predefinidas, como residência ou comercial a um endereço de email, toque na etiqueta à direita do item de informações de contato. Ou, para criar sua própria etiqueta, toque em Custom (Personalizado) no menu.
- 5 Toque em Concluído (Done).

Editar Pessoas

Procedimentos:

- 1 No aplicativo People (Pessoas), toque na guia ².
- 2 Toque em uma pessoa para editar.
- 4 Toque em Edit (Editar).
- 5 Edite as informações do contato.
- 6 Toque em Concluído (Done).

Excluir Pessoas

Procedimentos:

- 1 No aplicativo People (Pessoas), toque na guia ².
- 2 Toque em uma pessoa para editar.
- 3 Toque em \blacksquare .
- 4 Toque em Excluir (Delete).
- 5 Toque em OK para confirmar.

Discador de Voz

O **Discador de Voz** é um sistema de diálogo por voz que fornece uma interface humana natural para os usuários se comunicarem facilmente com o dispositivo. Os usuários podem fazer ligações, procurar por informações de contato, iniciar programas ou verificar calendários.

Para iniciar o Voice Dialer (Discador de voz), toque em Voice Dialer (Discador de voz) ou pressione o botão de chamada no fone de ouvido Bluetooth.

Figura 67: Janela do Discador de Voz

Voice Dialer	
	Examples: "Call John Doe" "Call John Doe at home," "Call voicemail" "Dial (866) 555 0123" "Dial 911, 811," "Dial 444 7333 444 555" "Redial" "Open Calendar"

O usuário pronuncia um dos seguintes comandos:

• Suporte

- Discagem
- Rediscar
- Abrir.

Fazer uma Chamada pelo Nome

Procedimentos:

- 1 Inicie o Discador de voz (Voice Dialer).
- 2 Diga "Ligar para João da Silva".
- 3 Na caixa de diálogo **Discador de voz (Voice Dialer)**, toque em **Ligar para João da Silva** A chamada é iniciada.

Rediscar Chamada Anterior

Procedimentos:

- 1 Inicie o Discador de Voz (Voice Dialer).
- 2 Diga "Redial".
- 3 Na caixa de diálogo **Discador de Voz (Voice Dialer)**, toque em **Rediscar (Redial)** A chamada é iniciada.

Discar Por Número

Procedimentos:

- 1 Inicie o Discador de Voz (Voice Dialer).
- 2 Diga "Discar (número do telefone)".



Observação: Tenha cuidado para não falar o número muito rápido, ou o aplicativo pode não reconhecer o que você estão dizendo.

3 Na caixa de diálogo **Discador de Voz (Voice Dialer)**, toque no número que aparece. A chamada é iniciada.

Abrir um Aplicativo

Procedimentos:

- 1 Inicie o Discador de voz (Voice Dialer).
- 2 Diga "Abrir (nome do aplicativo)".
- 3 Na caixa de diálogo Discador de Voz (Voice Dialer), toque no nome do aplicativo. O aplicativo abrirá.

Câmera

Esta seção fornece informações para tirar fotos e gravar vídeos usando as câmeras digitais integradas.



Observação: Se um cartão microSD estiver instalado, o TC55 salvará as fotos e os vídeos no cartão microSD. Se um cartão microSD não estiver instalado, o TC55 salvará as fotos e os vídeos no armazenamento interno.

Tirar Fotos



Observação:

Configurações da câmera são descritas em Configurações da Câmera na página 85.

Para tirar uma foto:

Procedimentos:

1 Toque em .



Toque em 🔟

Figura 68: Modo Câmera



- 3 4
 - Se necessário, toque na barra de opções e em 🔼
 - Toque em **F** para ajustar a exposição, flash e outras definições usando as configurações da câmera. Consulte *Configurações da Câmera na página 85* para obter mais informações.
 - Toque em **O** e para ajustar o nível de zoom.
- 6 Enquadre o objeto na tela.
- 7

5

Toque em 🤇

A câmera coloca a imagem em foco. Quando a imagem está em foco, os indicadores de foco em cada canto ficam verdes, a câmera tira uma foto o som de um obturador é emitido.



Observação: para desativar o som do obturador, desligue os sons de notificação. Toque em sons (Sounds) > Volumes e deslize o controle deslizante Notificações (Notifications) até a extremidade esquerda.

Se preferir, toque em 🔍 e segure para focalizar primeiro, antes de tirar uma foto; em seguida, solte para tirar uma foto focada.

A foto aparece momentaneamente, depois aparece como uma miniatura no canto superior direito.

8 Toque na miniatura para ver a foto na Galeria (Gallery). Consulte *Galeria na página 87* para obter mais informações.

Tirar uma Foto Panorâmica

Modo Panorama permite que o usuário crie uma única imagem ampliada, ao girar lentamente a câmera de maneira panorâmica.

Procedimentos:



Toque na barra de opções e em 🛤 .

Figura 69: Modo Panorâmico



4 Enquadre um lado da cena para fazer a captura.

5

Toque em e inicie a girar lentamente a câmera de maneira panorâmica para capturar a área como um todo. Um pequeno quadrado branco aparece dentro do botão indicando que a foto está sendo tirada.

Se o giro panorâmico for muito rápido, a mensagem Muito rápido (Too fast) é exibida.

6

Toque em varia para encerrar a foto. O panorama aparece imediatamente e um indicador de progresso é exibido enquanto ele salva a imagem.

7 Toque na miniatura para ver a foto na Galeria (Gallery). Consulte Galeria na página 87.

Gravar Vídeos

Para gravar um vídeo:

Procedimentos:

- 1 Toque em 1 > 1
- ² Toque na barra de opções e em

Figura 70: Modo Vídeo



- 3 Toque em para ajustar a exposição, flash e outras definições usando as configurações de vídeo. Consulte Configurações de Vídeo na página 86 para obter mais informações.
- ⁴ Toque em **O** e para ajustar o nível de zoom.
- 5 Aponte a câmera e enquadre a cena.
- 6

7

Toque em 🤎 para iniciar a gravação.

O dispositivo começa a gravar o vídeo. O tempo restante do vídeo aparece no canto superior da tela.

Toque em 🖤 para finalizar a gravação.



Observação: Vídeos gravados anteriormente aparecem na miniatura no canto superior direito.

8 Toque na miniatura para acessar o aplicativo Galeria (Gallery). Consulte Galeria na página 87.

Configurações da Câmera

No modo Câmera, as configurações da câmera são exibidas na tela. Toque em 茸 para que as configurações sejam alteradas.

Toque em 茸 para exibir as opções de configuração da câmera.

Configurações (Settings) - Toque para abrir uma lista de rolagem de configurações:

- Store location (Armazenar localização): Inclui informações de localização com cada foto usando o sistema de posicionamento global (GPS). Opções: Ligar (On) ou Desligar (Off) (padrão).
- Picture size (Tamanho da foto) Toque para definir o tamanho (em pixels) da foto. Opções: 8 Mpixels (padrão), 5 Mpixels, 3,2 Mpixels, 2 Mpixels, 1 Mpixels, VGA ou QVGA.
- Qualidade da imagem (Picture quality) Toque para selecionar a configuração de qualidade: Opções: Super fina (Super fine) (padrão), Fina (Fine) ou Normal.
- Modo de Foco (Focus Mode) Toque para selecionar a configuração de foco da câmera. Opções: Continuous (Contínuo), Macro, Infinity ou Auto (padrão).

- Select ISO (Selecionar ISO) Define quão sensível a câmera é à luz. Opções: ISO Auto (padrão), ISO100, ISO200, ISO400, ISO800.
- ZSL Ajusta a câmera para tirar foto assim que o botão for pressionado. Opções: Ligar (On) ou Desligar (Off) (padrão).
- Shutter sound (Som do obturador) Toque para definir o som emitido quando o usuário pressiona o botão da câmera. Opções: Ligar (On) ou Desligar (Off) (padrão).
- **Restaurar padrões (Restore defaults)** Toque em **Restaurar padrões (Restore defaults)** para restaurar todas as configurações da câmera aos valores padrão.
- SCN Modo de cena (Scene mode) Toque para selecionar uma combinação de pré-configurações da câmera projetadas para cenas específicas. Opções: Auto (Automático) default (padrão), Night (Noturno), Portrait (Retrato), Landscape (Paisagem), Steady Photo (Foto parada) ou Sports (Esportes).
- Exposição (Exposure) Toque para ajustar as configurações de exposição. Opções: +3, +2, +1, 0 (padrão), -1, -2, ou -3.
- **Equilíbrio de branco (White balance)** Toque para selecionar o modo como a Câmera ajusta cores em diferentes tipos de luz, para proporcionar cores com a aparência mais natural possível.
- **Antomático (Auto)** Ajusta o equilíbrio de branco automaticamente (padrão).
- ***Incandescente (Incandescent)** Ajusta o equilíbrio de branco para um brilho incandescente.
- **Luz do dia (Daylight) Ajuste o equilíbrio de branco para luz do dia.
- **KFluorescente (Fluorescent)** Ajusta o equilíbrio de branco para um brilho fluorescente.
- **Mublado (Cloudy)** Ajusta o equilíbrio de branco para um ambiente nublado.

Modo de flash: toque para definir se a câmera traseira usará seu medidor de luz para decidir se o flash é necessário, ou para ligá-lo ou desligá-lo para todas as fotos.

- Automático: a câmera ajusta o flash automaticamente com base no medidor de luz.
- **On (Ligado)**: Ativa o flash ao tirar a foto.
- **Desligado (OFF)**: desliga o flash (padrão).
- **Torch (Luz)** Liga flash de maneira contínua.

Configurações de Vídeo

No modo Vídeo, as configurações de Vídeo são exibidas na tela. Toque em **F** para que as configurações sejam alteradas.

Toque em 茸 para exibir as opções de configuração da câmera.

Configurações (Settings) - Toque para abrir uma lista de rolagem de configurações:

- Store location (Armazenar localização): Inclui informações de localização com cada foto usando o sistema de posicionamento global (GPS). Opções: Ligar (On) ou Desligar (Off) (padrão).
- **Restaurar padrões (Restore defaults)** Toque em **Restaurar padrões (Restore defaults)** para restaurar todas as configurações de vídeo para os valores padrão.
- Qualidade de vídeo (Video quality) Toque para selecionar a qualidade do vídeo:
 - HD 1080p Alta definição 1080p.
 - HD 720p Alta definição 720p.
 - SD 480p Definição padrão 480p.

- Intervalo de time lapse (Time lapse interval) Toque para selecionar um intervalo de tempo e definir a taxa de quadros para fotografia time lapse. Opções: Desligado (Off) (padrão), 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 5 s ou 10 s.
- **Comparent Equilíbrio de branco (White balance)** Toque para selecionar o modo como a Câmera ajusta cores em diferentes tipos de luz, para proporcionar cores com a aparência mais natural possível.
 - Automático (Auto) Ajusta o equilíbrio de branco automaticamente (padrão).
 - ***Incandescente (Incandescent)** Ajusta o equilíbrio de branco para um brilho incandescente.
 - *Luz do dia (Daylight) Ajuste o equilíbrio de branco para luz do dia.
 - **Fluorescente (Fluorescent)** Ajusta o equilíbrio de branco para um brilho fluorescente.
 - **Mublado** (Cloudy) Ajusta o equilíbrio de branco para um ambiente nublado.

Modo de flash: toque para definir se a câmera traseira usará seu medidor de luz para decidir se o flash é necessário, ou para ligá-lo ou desligá-lo para todas as fotos.

• On (Ligado): Ativa o flash ao tirar a foto.

Desligado (OFF): desliga o flash (padrão).

Galeria



Observação:

O dispositivo suporta os seguintes formatos de imagem: jpeg, gif, png e bmp.

O dispositivo suporta os seguintes formatos de vídeo: H.263, H.264 e MPEG4 Simple Profile.

Use a Galeria (Gallery) para:

- exibir fotos
- reproduzir vídeos
- realizar a edição básica de fotos
- definir fotos como papel de parede
- definir fotos como uma foto de contato
- compartilhar fotos e vídeos.

Para abrir o aplicativo Galeria (Gallery), toque em m > m ou, no aplicativo da câmara, toque na imagem da miniatura, na parte superior direita.

A Gallery (Galeria) apresenta todas as fotos e vídeos armazenados no cartão microSD.

Figura 71: Galeria (Gallery) - Álbuns



- Toque em um álbum para abri-lo e exibir seu conteúdo. As fotos e os vídeos do álbum são exibidos em ordem cronológica.
- Toque em uma foto ou vídeo em um álbum para visualizá-lo.
 - Toque no ícone 🜌 (canto superior esquerdo) para voltar à tela principal da Galeria (Gallery).

Trabalhar com Álbuns

Álbuns são grupos de imagens e vídeos em pastas. Toque em um álbum para abri-lo. As fotos e os vídeos ficam listados em uma grade ordenada cronologicamente. O nome do álbum é exibido na parte superior da tela.

Figura 72: Fotos de um Álbum



Deslize para a esquerda ou para a direita para navegar pelas imagens na tela.

Compartilhar um Álbum

Procedimentos:

1 Toque em .

2 Toque em

- **3** Toque e segure o item até que ele fique em destaque.
- 4 Toque em outros álbuns conforme for necessário.
- 5

Toque em . O menu Compartilhar aparece. Toque no aplicativo que será usado para compartilhar os álbuns selecionados.

6 Siga as instruções dentro do aplicativo selecionado.

Obter informações sobre álbum

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2
- Toque em 🗾
- **3** Toque e segure o item até que ele fique em destaque.

4 Toque em

5 Toque em Detalhes (Details).

Excluir um álbum

Para excluir um álbum e seu conteúdo do cartão microSD:

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2
 - Toque em 🜌
- **3** Toque e segure o item até que ele fique em destaque.
- 4 Marque outros álbuns que deseja excluir. Certifique-se de que outros álbuns estejam selecionados.
- 5
 - Toque em 🔳
- 6 No menu Excluir item selecionado? (Delete selected item?), toque em OK para excluir o álbum.

Trabalhar com Fotos

Use a Galeria (Gallery) para ver fotos no cartão microSD e editar e compartilhar fotos.

Visualizar e Navegar pelas Fotos

Para ver uma foto:

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2

Toque em

3 Toque em um álbum para abri-lo.

4 Toque em uma foto.

Figura 73: Exemplo de Foto



- 5 Deslize para a esquerda ou direita para ver a foto seguinte ou anterior no álbum.
- 6 Gire o dispositivo para ver a foto em posição vertical (retrato) ou horizontal (paisagem). A foto é exibida (mas não salva) na nova orientação.
- 7 Toque na foto para ver os controles.
- 8 Dê um duplo toque na tela para ampliar ou passe dois dedos juntos ou separe-os para ampliar ou reduzir.
- 9 Arraste a foto para ver as partes que não estão à vista.

Girar uma foto

Procedimentos:

- 1 Toque na foto para ver os controles.
- **3** Toque em Girar para a Esquerda (Rotate Left) ou Girar para a Direita (Rotate Right). A foto é automaticamente salva com a nova orientação.

Recortar uma fotografia

Procedimentos:

- 1 Em Galeria (Gallery), toque na foto para ver os controles.
- 3 Toque em Recortar (Crop). A ferramenta de recorte azul aparece.
- 4 Use a ferramenta de recorte para selecionar a parte da foto a ser recortada.
 - Arraste a partir do interior da ferramenta de recorte para movê-la.
 - Arraste uma borda da ferramenta de recorte para redimensioná-la para qualquer proporção.
 - · Arraste um canto da ferramenta de recorte para redimensioná-la com proporções fixas.

Figura 74: Ferramenta de Recorte



5 Toque em OK para salvar uma cópia da foto recortada. A versão original é mantida.

Configurar uma Foto como um Ícone de Contato

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2
- Toque em
- 3 Toque em um álbum para abri-lo.
- 4 Toque na foto para abri-la.
- 6 Toque em Set picture as (Configurar foto como).
- 7 Toque em Contact picture (Foto de contato).
- 8 No aplicativo People (Pessoas), toque em um contato.
- 9 Toque na caixa azul e recorte a foto adequadamente.
- 10 Toque em OK.

Obter Informações sobre Foto

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2 Toque em
- **3** Toque em um álbum para abri-lo.
- 4 Toque na foto para abri-la.
- 6 Toque em Detalhes (Details).
- 7 Toque em Fechar (Close).

Compartilhar uma foto

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2 Toque em
- **3** Toque em um álbum para abri-lo.
- 4 Toque em uma foto para abri-la.
- 5

Toque em

6 Toque no aplicativo que será usado para compartilhar a foto selecionada. O aplicativo selecionado abre com a foto anexada a uma mensagem nova.

Excluir uma foto

Procedimentos:



- 2
 - Toque em 🜌
- **3** Toque em um álbum para abri-lo.
- 4 Toque em uma foto para abri-la.

5 Toque em

6 Toque em OK para excluir a foto.

Trabalhar com Vídeos

Use Galeria (Gallery) para exibir vídeos no cartão microSD e compartilhar vídeos.

Assistir a Vídeos

Procedimentos:

1 Toque em .

Toque em 🜌

2

- 3 Toque em um álbum para abri-lo.
- 4 Toque em um vídeo.

Figura 75: Exemplo de Vídeo



- 5 Toque em . O vídeo começar a ser reproduzido.
- 6 Toque na tela para exibir os controles de reprodução.

Compartilhar um vídeo

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2
- Toque em 🌌
- 3 Toque em um álbum para abri-lo.
- 4 Toque em um vídeo para abri-lo.
- 5

Toque em 🚬 . O menu Compartilhar (Share) é exibido.

6 Toque no aplicativo que será usado para compartilhar o vídeo selecionado. O aplicativo selecionado abre com o vídeo anexado a uma mensagem nova.

Excluir um Vídeo

Procedimentos:

- Toque em .
 Toque em .
 Toque em um álbum para abri-lo.
- 4 Toque em um vídeo para abri-lo.
- 5 Toque em
- 6 Toque em OK.

Estúdio de filme

Movie Studio é um aplicativo para edição de vídeo. Capture ou transfira vídeos ou fotos. O Movie Studio transformaos automaticamente em lindos filmes editados e inclui música e efeitos especiais. Dentre os principais recursos, encontram-se:

- Selecione vídeos, fotos e arquivos de música no dispositivo.
- Corte e edite videoclipes.
- Exclua a parte intermediária de um vídeo.
- Divida um arquivo de vídeo em vários clipes distintos.
- Adição de efeitos ao vídeo (fade in, fade out, tons de cinza, negativo, câmera lenta).
- Adicionar e editar a música de fundo para o filme.
- Adicionar várias fotos como filmes baseados em apresentação de slides.

Figura 76: Aplicativo Movie Studio



Demonstração do DataWedge

Use DataWedge Demonstration (Demonstração do DataWedge) para demonstrar o recurso de captura de dados.

Figura 77: Janela Demonstração do DataWedge



Tabela 9: Ícones da Demonstração do DataWedge

Ícone	Descrição
×7/7	Alterna o flash ligado e desligado ao usar a câmera para capturar dados de código de barras. Use o flash em áreas com pouca luz.
/ O	Ativa ou desativa a função de captura de dados entre o captador de imagens e a câmera. Se o dispositivo não tiver um captador de imagens, somente o ícone da câmera estará ativo.
[+-]/ []]	Alterna entre o modo de escaneamento normal e o modo de lista de seleção ao usar a câmera para capturar dados de código de barras.
	Abre um menu para exibir as informações do aplicativo ou para definir o perfil do aplicativo DataWedge.

₽ P

Consulte o Guia do Integrador do TC55 para obter informações sobre a configuração do DataWedge.

Pressione o botão programável ou toque no botão de leitura amarelo para ativar a captura de dados. Os dados capturados aparecem no campo de texto abaixo do botão amarelo.

Gravador de Som

Use o Sound Recorder (Gravador de Som) para gravar mensagens de áudio.

As gravações são salvas no cartão microSD (se instalado) ou o armazenamento interno, e ficam disponíveis na playlist do aplicativo de música intitulada "Minhas gravações".

Figura 78: Aplicativo Gravador de Som



Elemez



Observação:

O **Elemez** coleta informações específicas sobre o dispositivo em segundo plano e nos envia essas informações para ajudar a melhorar a funcionalidade do produto. Esse recurso pode ser desativado. Consulte *Desativar Coleta de Dados Elemez na página 97*.

Use o **Elemez** para fornecer diagnóstico informações para nós. Toque no botão **Submit Diagnostics (Enviar Diagnóstico)** para enviar os dados.

Figura 79: Aplicativo Elemez



Desativar Coleta de Dados Elemez

O usuário pode desativar o aplicativo **Elemez** da coleta de dados específicos no segundo plano e enviá-lo para a Zebra Technologies.

Procedimentos:

- 2 Toque em Manage Apps (Gerenciar Aplicativos).
- 3 Deslize rápido para a esquerda ou para a direita até que a guia TUDO (ALL) apareça.
- 4 Percorra a lista e toque em Elemez.
- 5 Na tela App info (Informações do aplicativo), toque em Uninstall updates (Desinstalar atualizações).
- 6 Na caixa de diálogo Uninstall updates (Desinstalar atualizações), toque em OK.
- 7 Toque em OK.
- 8 Após a conclusão da desinstalação, toque em OK.
- 9 Na guia All (Tudo), percorra a lista e toque em Elemez.
- 10 Toque em Disable (Desativar).
- 11 Na caixa de diálogo Disable built-in app? (Desativar aplicativo integrado?), toque em OK.
- 12 Toque em \bigcirc .

Ativar Coleta de Dados do Elemez

O usuário pode reativar o aplicativo **Elemez** para coletar dados específicos no segundo plano e enviá-lo para a Zebra Technologies.

Procedimentos:

- 1 Na tela Início, toque em 📃
- 2 Toque em Manage Apps (Gerenciar Aplicativos).
- 3 Deslize rápido para a esquerda ou para a direita até que a guia TUDO (ALL) apareça.
- 4 Percorra a lista e toque em Elemez.
- 5 Na tela App info (Informações do aplicativo), toque em Enable (Ativar).
- 6 Toque em \bigcirc .
- 7 Toque em 🗐.
- 8 Toque em
- 9 Toque em Enable Elemez (Ativar Elemez).

MLog Manager

Use o **MLog Manager** para capturar arquivos de registro para diagnósticos. Consulte o *Guia do Integrador do TC55* para obter informações detalhadas sobre como configurar o aplicativo.

Figura 80: MLog Manager



Capítulo 5

Captura de Dados

O TC55 oferece as seguintes opções de captura de dados:

- captador linear integrado
- câmera digital integrada
- scanner Bluetooth CS3070 opcional
- Captador de imagens Bluetooth sem as mãos RS507 opcional.



Observação: O DataWedge é instalado e ativado no TC55 por padrão.

Capturador de Imagens Linear

O dispositivo com um capturador de imagens linear integrado possui os seguintes recursos:

- Leitura de uma variedade de simbologias de código de barras, incluindo os tipos de códigos 1-D mais populares.
- Alvo intuitivo para operação fácil de apontar e clicar.

O capturador de imagens emprega tecnologia de câmera digital para tirar uma foto de um código de barras, armazena a imagem produzida em sua memória e executa os mais avançados algoritmos de decodificação de software a fim de extrair os dados da imagem.

Câmera Digital

O dispositivo com uma câmera integrada com base na solução de leitura de códigos de barras tem os seguintes recursos:

- Leitura omnidirecional de uma variedade de simbologias de código de barras, incluindo os tipos de códigos lineares mais populares, postais, QR, PDF417 e de matriz 2D.
- Retícula cruzada para operação aponte e clique fácil.
- Modo de lista de opções para decodificar um código de barras especial entre muitos no campo de visão.

A solução utiliza a tecnologia avançada de câmera para tirar uma foto digital de um código de barras, e executa algoritmos de decodificação de software de última geração para extrair os dados da imagem.

Leitor CS3070 Bluetooth

O leitor CS3070 Bluetooth a laser captura dados do código de barras e os transmite para o dispositivo via Bluetooth. O scanner suporta conexão HID (Human Interface Device, dispositivo de interface humana) Bluetooth com o dispositivo em que o scanner emula um teclado.

Figura 81: Leitor CS3070 Bluetooth



- 2 Botão Apagar
- 3 Botão de Leitura
- 4 LED
- 5 Janela de Saída

Consulte o *Guia de Referência do Produto do Leitor Série CS3000* para obter informações detalhadas para configurar o CS3070.

Capturador de Imagens Sem o Uso das Mãos RS507

O Mecanismo de leitura sem o uso das mãos RS507 é uma solução em leitura de código de barras portátil para simbologias de códigos de barra 1D e 2D. O scanner suporta a e a conexão HID (Human Interface Device, dispositivo de interface humana) Bluetooth com o dispositivo quando o scanner emular um teclado.

Figura 82: Capturador de Imagens Sem o Uso das Mãos RS507

Consulte o *Guia de Referência do Produto do Mecanismo de leitura sem o uso das mãos RS507* para obter mais informações.

Considerações sobre a Leitura

Geralmente, o processo de leitura envolve apenas apontar, ler e decodificar, e pode ser dominado com a apenas algumas tentativas. No entanto, considere o seguinte para otimizar o desempenho de leitura:

- ID de Rede
 - Qualquer dispositivo de leitura decodifica bem se estiver em um determinado intervalo de trabalho distâncias mínimas e máximas do código de barras. Esse intervalo varia de acordo com a densidade do código de barras e o sistema óptico do dispositivo de leitura.

- A leitura dentro do intervalo proporciona decodificações rápidas e constantes; a leitura muito próxima ou muito distante impede a decodificação. Mova o leitor para mais perto e mais longe para encontrar o intervalo adequado para os códigos de barras a serem lidos.
- Ângulo
 - O ângulo de leitura é importante para promover uma decodificação rápida. Quando os feixes de laser refletem diretamente no leitor ao retornar do código de barras, essa reflexão especular pode "cegar" o leitor.
 - Para evitar isso, faça a leitura do código de barras para que o feixe não volte diretamente. Mas não faça a leitura de um ângulo muito acentuado; o leitor precisa coletar reflexões espalhadas da leitura para fazer uma decodificação bem sucedida. Com um pouco de prática, você saberá o quanto precisará incliná-lo.
- Segure o dispositivo mais afastado para ler símbolos maiores.
- · Aproxime o dispositivo para captar símbolos com barras muito próximas umas das outras.



Observação: Os procedimentos de leitura dependem do aplicativo e da configuração do dispositivo. Um aplicativo pode usar diferentes procedimentos de leitura daqueles descritos.

Captura com Código de Barras do Captador de Imagens Linear

Para capturar dados do código de barras:

Procedimentos:

- 1 Verifique se um aplicativo está aberto no TC55 e um campo de texto está em foco (cursor de texto no campo de texto).
- 2 Aponte a parte superior do TC55 para o código de barras.

Figura 83: Leitura



- 3 Mantenha pressionado o botão Programmable (Programável). O LED acende em vermelho para indicar que a captura de dados está em processo.
- 4 Passe o padrão de mira vermelho ao longo do código de barras. O LED acende uma luz verde e emite um sinal sonoro, por padrão, para indicar que o código de barras foi decodificado com sucesso.





5 Os dados capturados aparecem no campo de texto.

Capturar código de barras com a câmera integrada

Para capturar dados do código de barras:



Observação: Durante a captura de dados de código de barras em baixa luminosidade, ligue o **Illumination mode (Modo iluminação)** no aplicativo **DataWedge**. Consulte o *Guia do Integrador do TC55* para obter informações detalhadas sobre a configuração do **DataWedge**.

Procedimentos:

- 1 Verifique se um aplicativo está aberto no dispositivo e um campo de texto está em foco (cursor de texto no campo de texto).
- 2 Aponte câmera para o código de barra.
- 3 Mantenha pressionado o botão Programmable (Programável). Por padrão, uma janela de visualização aparece na tela. O LED (Light Emitting Diode, diodo de emissão de luz) de decodificação acende em vermelho para indicar que a captura de dados está em processo.

Figura 85: Aplicativo com janela de visualização





Observação: Quando o modo Picklist (Seleção) estiver ativado, mova a TC55 até que o código de barras esteja centralizado sob o alvo vermelho na tela.

Mova o TC55 até que o código de barras esteja visível na tela.

- 5 O LED de Decodificação fica verde, um bipe soa e o dispositivo vibra, por padrão, para indicar que o código de barras foi decodificado com sucesso.
- 6 Os dados capturados aparecem no campo de texto.

Captura de Código de Barras com Leitor CS3070 Bluetooth

Pré-requisitos: Emparelhe o CS3070 com o dispositivo. Consulte *Emparelhar com o CS3070 na página 125* para obter mais informações.

Procedimentos:

- 1 Verifique se um aplicativo está aberto no dispositivo e um campo de texto está em foco (cursor de texto em um campo de texto).
- 2 Aponte o leitor para o código de barras.
- 3 Pressione o botão de leitura (+).

Figura 86: Leitura com CS3070



4 Verifique se a linha de leitura está cruzando todas as barras e o espaço do símbolo.

Figura 87: Padrão de Mira de Leitura Linear



- 5 O leitor emite um som e o LED se acende em verde para indicar uma decodificação bem-sucedida.
- **6** Os dados capturados aparecem no campo de texto.

Capturar código de barras com o mecanismo de leitura sem o uso das mãos RS507

Pré-requisitos: Emparelhar o RS507 com o TC55. Consulte *Emparelhamento do Capturador de Imagens sem as Mãos RS507 na página 127* para obter mais informações.

Procedimentos:

- 1 Verifique se um aplicativo está aberto no dispositivo e um campo de texto está em foco (cursor de texto no campo de texto).
- 2 Aponte o RS507 para o código de barras.

Figura 88: Leitura de códigos de barras com o RS507



3 Pressione e segure o acionamento.

O padrão de mira a laser vermelho é ativado para ajudar no posicionamento. Certifique-se de que o código de barras esteja dentro da área formada pelas retículas do padrão de mira. O ponto de mira é usado para aumentar a visibilidade em condições de luminosidade excessiva.

Os LEDs do RS507 acendem em verde e emitem um sinal sonoro para indicar que o código de barras foi decodificado com sucesso. Observe que quando o RS507 está no Modo de Lista de Seleção, ele não decodifica o código de barras até que o centro da retícula toque no código de barras.

Figura 89: Padrão de Mira



Figura 90: Modo de Lista de Seleção com Vários Códigos de Barras no Padrão de Mira



4 Os dados capturados aparecem no campo de texto.

DataWedge

O DataWedge é um utilitário que adiciona uma capacidade de leitura avançada de código de barras para qualquer aplicativo sem código por escrito. Ele é executado no plano de fundo e é ajustado à interface para leitores de código de barra embutidos. Os dados do código de barras capturados são convertidos para o pressionamento de teclas e enviados ao aplicativo alvo se digitados no teclado.

Para configurar o DataWedge, consulte o Guia do Integrador do TC55.

Ativar o DataWedge

Procedimentos:

```
1 Toque em .
```

- 2
 - Toque em 🛄
- 4 Toque em Configurações (Settings).
- 5 Toque na caixa de seleção **DataWedge ativado (DataWedge enabled)**. Uma marca de seleção azul aparece na caixa de seleção, indicando que o DataWedge está ativado.
- 6 toque em \bigcirc .

Desativar o DataWedge

Procedimentos:

- 1 Toque em .

2

```
Toque em 📠.
```

- 4 Toque em Configurações (Settings).
- 5 Toque na caixa de seleção **DataWedge ativado (DataWedge enabled)**. A marca de seleção azul desaparece da caixa de seleção indicando que DataWedge está desativado.
- 6 toque em \bigcirc .

Capítulo 6

Roteadores

Esta seção oferece informações sobre os recursos sem fio:

- WWAN (Wireless Wide Area Network, rede de longa distância sem fio)
- WLAN (Wireless Local Area Network, Rede de Área Local Sem Fio)
- Bluetooth
- NFC (Near Field Communication, comunicação de campo próximo)

Redes WAN (Wide Area Network, rede de longa distância sem fio)

Use rede de longa distância sem fio (WWANs) para acessar dados em uma rede de celular. Esta seção fornece informações sobre:

- Compartilhar uma conexão de dados
- Desativar roaming de dados
- Monitorar uso de dados
- Limitar conexões para redes 2G
- Bloquear um cartão SIM
- Modo de rede Verizon
- Selecionar sistema Verizon
- Editar nomes de ponto de acesso (APNs).

Compartilhar Conexão de Dados Móveis

As configurações **tethering e ponto de acesso portátil (tethering & portable hotspot)** permitem compartilhar sua conexão de dados. Você pode compartilhar a conexão de dados móveis do TC55 com um mesmo computador via tethering de USB ou tethering de Bluetooth. Você também pode compartilhar a conexão de dados com até oito dispositivos de uma vez, transformando-os em um ponto de acesso Wi-Fi portátil. Enquanto o TC55 estiver compartilhante a conexão de dados, um ícone aparecerá na parte superior da tela, e uma mensagem correspondente aparecerá na lista de notificações.

Tethering de USB



Observação: O tethering de USB não é suportado em computadores com sistema operacional Mac. Se o seu computador estiver equipado com o Windows 7 ou uma versão recente do Linux (como Ubuntu), siga as instruções abaixo sem qualquer preparação especial. Se estiver equipado com uma versão anterior ao Windows 7 ou com qualquer outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB.

Procedimentos:

1 Conecte o TC55 a um computador host com o cabo USB.

Um ícone USB aparece na parte superior da tela e a notificação **Connected as a media device (Conectado como um dispositivo de mídia)** ou **Connected as a camera (Conectado como um câmera)** é exibida por alguns instantes na parte superior da tela.

- ² Toque em .
- 3

Toque em 🔛

- 4 Toque em More... (Mais...).
- 5 Toque em Tethering & portable hotspot (Tethering e ponto de acesso portátil).
- 6 Marque USB tethering (Tethering de USB).O computador host está agora compartilhando a conexão de dados do TC55.

Pós-requisitos: Para interromper o compartilhamento da conexão de dados, desmarque USB tethering (Tethering de USB) ou desconecte o cabo USB.

Conexão Bluetooth

Use o Bluetooth tethering para compartilhar a conexão de dados com um computador host.

Pré-requisitos: Configure o computador host para obter a conexão de rede usando o Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a documentação do computador host.

Procedimentos:

- 1 Emparelhe o TC55 com o computador host.
- ² Toque em .

3

Toque em 🔤

- 4 Toque em Mais....
- 5 Toque em Tethering & portable hotspot (Tethering e ponto de acesso portátil).
- 6 Marque **Bluetooth tethering**.

O computador host está agora compartilhando a conexão de dados do TC55.

Pós-requisitos: Para interromper a conexão de dados, desmarque Bluetooth tethering.

Ponto de acesso Wi-Fi portátil

Pré-requisitos: Defina as configurações do Ponto de Acesso Wi-Fi.

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2
 - Toque em
- 3 Toque em Mais....
- 4 Toque em Tethering & portable hotspot (Tethering e ponto de acesso portátil).
5 Verifique Portable Wi-Fi hotspot (Ponto de acesso Wi-Fi portátil).

Depois de uns instantes, o TC55 começa a transmitir seu nome da rede Wi-Fi (SSID), assim, você pode conectarse a ela com até oito computadores ou outros dispositivos.

Pós-requisitos: Para interromper o compartilhamento da conexão de dados, desmarque Ponto de acesso Wi-Fi portátil (Portable Wi-Fi hotspot).

Configurar Ponto de Acesso Wi-Fi

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2 Toque em
- 3 Toque em Mais... .
- 4 Toque em Tethering e ponto de acesso portátil (Tethering & portable hotspot).

Figura 91: Caixa de Diálogo Configurar Ponto de Acesso Wi-Fi

Set up Wi-Fi hotspot		
Network SSID		
AndroidAP		
Country		
USA	4	
Channel		
Channel 7		
Security		
WPA2 PSK		
Password		
The password must have at least 8 characters.		
Chow oseewood		
Cancel	Save	

- 5 No campo de texto SSID da Rede (Network SSID), edite o nome da rede.
- 6 Toque na opção País (Country) e selecione o país onde você está na lista suspensa.
- 7 Toque na opção Canal (Channel) e selecione um número de canal na lista suspensa.
- 8 Toque na opção Segurança (Security) e selecione um método de segurança na lista suspensa.
 - Abrir
 - WPA2 PSK
- 9 No campo de texto Senha (Password), insira a senha.



Observação: Se **Abrir (Open)** for selecionado na opção **Segurança (Security)**, uma senha não será necessária.

10 Toque em Salvar (Save).

Uso de Dados

O uso de dados refere-se à quantidade de dados de upload ou download pelo TC55 durante um determinado período. Dependendo do plano sem fio, podem ser cobradas taxas adicionais quando o uso de dados exceder o limite do seu

plano. Para monitorar o uso de dados, acesse **Data usage (Uso de dados)**.



Atenção: O uso exibido na tela de configurações de uso de dados é medido pelo seu dispositivo. A contagem dos dados pela operadora pode ser diferente. O uso além dos limites de dados do seu plano junto à operadora pode resultar em altas taxas adicionais. O recurso descrito aqui pode ajudá-lo a ter controle do uso, mas não é garantido que impeça cobranças adicionais.

As configurações de uso de dados permitem que você:

- Defina o nível de uso de dados em que receberá um aviso.
- Defina um limite para o uso de dados.
- Visualize ou restrinja o uso de dados pelo aplicativo.
- Identifique Roteadores Wi-Fi e restrinja downloads de segundo plano que possam resultar em custos adicionais.

Por padrão, quando você abre a tela de configurações de uso de dados, você vê as definições para dados móveis: isto é, a rede ou redes de dados fornecidas pela operadora:

Figura 92: Tela Utilização de Dados



Para exibir as configurações da utilização de dados em uma guia separada, toque em ≡> Mostrar uso de Wi-Fi (Show Wi-Fi usage).

Logo abaixo do botão liga/desliga, preste atenção ao ciclo de uso de dados. Toque para escolher um ciclo diferente. Este intervalo de dados é o tempo necessário para que o gráfico mostre o uso de dados.

As linhas verticais brancas no gráfico mostram um determinado período dentro do ciclo de uso de dados. Esse intervalo determina a quantidade de uso exibida logo abaixo do gráfico. Arraste as linhas para alterar o período.

Definir Aviso de Uso de Dados

Arraste a linha laranja por seu lado direito até o nível em que deseja receber um aviso. Quando o uso de dados atingir o nível, você receberá uma notificação.

Definir Sincronização Automática

Você também pode economizar o uso de dados sincronizando seus aplicativos manualmente, somente quando precisa dos dados, em vez de usar a sincronização automática. Para ativar ou desativar a sincronização automática, toque em ≡ > Auto-sync data (Sincronização automática de dados).

Desativar dados em roaming

Para impedir que o dispositivo transmita dados por redes móveis de outras operadoras ao sair de uma área coberta pelas redes da operadora. Isso é útil para controlar as despesas se o plano de serviço não incluir dados em roaming.

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2
- Toque em
- 3 Toque em Mais... .
- 4 Toque em Redes móveis (Mobile networks).
- 5 Desmarque Data roaming (Roaming de dados).
- 6 Toque em \bigtriangleup

Limitar Conexão de Dados para Redes 2G



Observação: Não disponível ao utilizar cartão SIM AT&T.

Aumente a duração da pilha, pois ela limita as conexões de dados para redes 2G (GPRS ou EDGE). Quando estiver conectado a uma rede 2G, o usuário poderá desejar adiar atividades que transmitam muitos dados, como o envio, upload ou download de fotos ou vídeos, até que esteja conectado a uma rede móvel ou sem fio mais rápida.

Procedimentos:

```
1 Toque em (III).
```

- 2
- Toque em
- 3 Toque em Mais... (More...).
- 4 Toque em Redes móveis (Mobile networks).
- 5 Toque em GSM 2G/ 3G selection (Seleção 2G/3G GSM).
- 6 Toque em 2G only (2G only).
- 7 Toque em ⁽¹⁾

Bloquear Cartão SIM

O bloqueio do cartão SIM pede que o usuário insira um PIN sempre que o TC55 for ligado. Se o PIN correto não for inserido, somente as chamadas de emergência podem ser feitas.

- 1 Toque em .
- 2
- Toque em
- ³ Toque em **Security (Segurança)**.
- 4 Toque em Configurar bloqueio de cartão SIM/RUIM (Set up SIM/RUIM card lock).
- 5 Toque em Bloquear cartão SIM (Lock SIM card).

III:43 AM SIM/RUIM card lock settings Lock SIM card SIM PIN (3 attempts left) Cancel OK 1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ I 0 Done

Figura 93: Digitar PIN para Bloquear Cartão SIM

- 6 Insira o PIN associado ao cartão. Toque em OK.
- 7 Redefinir o TC55.

Modo de Rede Verizon



Observação: Somente para configurações do TC55CH.

Usado para alterar o modo de operação da rede.

Procedimentos:



2



- 3 Toque em Mais....
- 4 Toque em Redes móveis (Mobile networks).
- 5 Toque em Modo de rede (Network mode).
- 6 Na caixa de diálogo Preferred network mode (Modo rede preferido), selecione um modo para definir como padrão. Opções: LTE (TC55CH apenas com LTE), CDMA + LTE/EvDo (TC55CH apenas com LTE), EvDo only (Apenas EvDo), CDMA s/ EvDo ou CDMA/EvDo auto.
- 7 Toque em \frown .

Selecionar Sistema Verizon



Observação: Somente para configurações do TC55CH.

Use System select (Selecionar sistema) para alterar o modo de roaming CDMA.



- 3 Toque em More... (Mais...).
- 4 Toque em Redes móveis (Mobile networks).
- 5 Toque em System select (Selecionar sistema).
- 6 Na caixa de diálogo System select (Selecionar sistema), selecione um modo. Opções:
 - Home only (Apenas rede doméstica) Não faz roaming da rede doméstica.
 - Automatic (Automático) Permite roaming automático.
- 7 Toque em \bigcirc .

Editar o Nome do Ponto de Acesso



Observação: Muitos dados de provedores de serviços de Nome do Ponto de Acesso (APN) são préconfigurados no TC55. As informações do APN para todos os outros provedores de serviço devem ser obtidas do provedor do serviço sem fio.

Para usar os dados em uma rede, o usuário deve configurar as informações do APN.

Procedimentos:



2

- Toque em 🔛.
- **3** Toque em Mais... (More...).
- 4 Toque em Redes móveis (Mobile networks).
- 5 Toque em Access Point Names (Nomes de Ponto de Acesso).
- 7 Toque em New APN (Novo APN).
- 8 Toque em cada definição do APN e insira os dados apropriados obtidos a partir do fornecedor do serviço.
- 9 Quando terminar, toque em \blacksquare .
- 10 Toque em Save (Salvar).
- 11 Toque no botão de opção próximo ao novo nome APN para começar a utilizá-lo.
- 12 Toque em \bigcirc .

Redes de Área Local sem Fio

As redes de área local sem fio (WLANs) permitem que o TC55 se comunique sem fio dentro de um edifício. Antes de usar o TC55 em uma WLAN, o local deve ser configurado com o hardware necessário para executar a WLAN (também conhecida como infraestrutura). A infraestrutura e o TC55 devem estar devidamente configurados para permitir essa comunicação.

Consulte a documentação fornecida com a infraestrutura (pontos de acesso (APs), portas de acesso, switches, servidores Radius, etc.) para obter instruções sobre como configurar a infraestrutura.

Uma vez que a infraestrutura estiver configurada para executar o esquema de segurança da WLAN escolhida, use as configurações **Sem fio e de rede** para que o TC55 combine com o esquema de segurança.

O TC55 suporta as seguintes opções de segurança de WLAN:

- Abrir
- WEP (Wired Equivalent Privacy, privacidade equivalente à de redes com fios).
- WPA (Wi-Fi Protected Access, acesso sem fio protegido)/WPA2 pessoal (PSK).
- EAP (Extensible Authentication Protocol, protocolo de autenticação extensível).

- PEAP protegida (Extensible Authentication Protocol, protocolo de autenticação extensível) com Protocolo de Autenticação Microsoft Challenge-Handshake, versão 2 (MSCHAPv2) e autenticação Generic Token Card (GTC).
- EAP-Segurança da Camada de Transporte (TLS)
- EAP-TTLS com PAP (Password Authentication Protocol, protocolo de autenticação por senha), autenticação MSCHAP e MSCHAPv2.

A barra de **Status** exibe ícones que indicam a disponibilidade da rede sem fio e o seu status. Consulte *Barra de Status na página 47* para obter mais informações.



Observação: Desligue o Wi-Fi quando não estiver sendo usado, para aumentar a vida útil da bateria.

Procurar e Conectar-se a uma Rede Sem Fio

Procedimentos:



Figura 94: Tela Configurações



- 3 Deslize o botão Wi-Fi para a posição Ligado (ON).
- ⁴ Toque em **Wi-Fi**. O TC55 procura por WLANs na área e os lista.

Figura 95: Tela do Wi-Fi



- 5 Role pela lista e selecione a rede WLAN desejada.
- 6 Para redes abertas, toque no perfil uma vez ou pressione e segure e, em seguida, selecione **Conectar-se à rede** (**Connect to network**) ou, em redes seguras, insira a senha exigida ou outras credenciais e, em seguida, toque em **Conectar (Connect)**. Consulte o administrador do sistema para mais informações.

O TC55 obtém um endereço de rede e outras informações necessárias da rede usando o protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP, do inglês Dynamic Host Configuration Protocol). Para configurar o TC55 com um protocolo de internet (IP) fixo, consulte *Configurar o Dispositivo prar Usar um Endereço IP Estático na página 118*.

7 No campo de configuração do Wi-Fi, é exibido Connected (Conectado), indicando que o TC55 está conectado à WLAN.

Configurar uma rede Wi-Fi

- 1 Toque em 🗐.
- 2 Toque em
- ³ Toque em **Wi-Fi**.
- 4 Deslize o botão até a posição ON (LIGADO).
- 5 O TC55 procura WLANs na área e lista-as na tela.
- 6 Role pela lista e selecione a rede WLAN desejada.
- 7 Toque na rede desejada. Se a segurança da rede estiver Aberta (Open), o TC55 se conecta à rede automaticamente. Para todos os outros modos de segurança de rede, uma caixa de diálogo será exibida.

WLAN Network	WLAN Network	WLAN Network
Signal drivogh Excellent Becorky WEP Password	Signal (Venigh) Excellent Secular WPA/WPA2 PSK Password	Signal strength Excellent Sincarty 802.1x EAP EAP restrict LEAP
Show password Show advanced options	Show password	Prace 2 outremoviation Nase CA sentitoxe
Cancel	Cancel	(umpozitikale (unpozitikale (unpozitikal)
		Analysis identity
		Plaswand
		Show passwort:

Figura 96: Caixas de Diálogo Segurança de Rede WLAN



Observação: Por padrão, o proxy da rede é definido como **None (Nenhum)** e as configurações de IP são definidas como **DHCP**. Consulte *Configurar para um servidor proxy na página 117* para configurar a conexão para um servidor proxy e *Configurar o Dispositivo prar Usar um Endereço IP Estático na página 118* para configurar o dispositivo para usar um endereço IP estático.

- 8 Se a segurança da rede for WEP ou WPA/WPA2 PSK, digite a senha e, em seguida, toque em Conectar (Connect).
- 9 Se a segurança da rede for 802.1X EAP FAST, insira as informações a seguir e toque em Conectar (Connect):
 - Toque na lista suspensa EAP method (Método EAP) e selecione PEAP, TLS ou TTLS.
 - Toque na lista suspensa Phase 2 authentication (Autenticação de fase 2) e selecione um método de autenticação.
 - Se necessário, toque em CA certificate (Certificado CA) e selecione um Certificado de Autoridade de certificação (CA). Nota: os certificados são instalados usando as configurações de Security (Segurança).
 - Se necessário, toque em User certificate (Certificado de usuário) e selecione um certificado de usuário. Nota: os certificados do usuário são instalados usando as configurações de Localização e segurança (Location & security).
 - Se necessário, na caixa de texto Identity (Identidade), insira as credenciais do nome de usuário.
 - Se desejar, na caixa de texto Anonymous identity (Identidade anônima), digite um nome de usuário de identidade anônima.
 - Se necessário, na caixa de texto Password (Senha), insira a senha e, em seguida, a identidade fornecida.

10 Toque em \bigcirc .

Adicionar Manualmente uma Rede Wi-Fi

Adicione manualmente uma rede Wi-Fi se a rede não transmitir seu nome (SSID) ou estiver fora de alcance.

- 1 Toque em .
- 2
 - Toque em
- ³ Toque em **Wi-Fi**.
- 4 Deslize o botão Wi-Fi para a posição Ligado (On).

- 5 Toque em + no canto inferior direito da tela.
- 6 胃

Observação: Por padrão, o proxy da rede é definido como **None (Nenhum)** e as configurações de IP são definidas como **DHCP**. Consulte *Configurar para um servidor proxy na página 117* para configurar a conexão para um servidor proxy e *Configurar o Dispositivo prar Usar um Endereço IP Estático na página 118* para configurar o dispositivo para usar um endereço IP estático.

Na caixa de texto Network SSID (SSID da Rede), insira o nome de rede Wi-Fi.

- 7 Na lista suspensa Security (Segurança), selecione o tipo de segurança. Opções:
 - None
 - WEP
 - WPA/WPA2 PSK
 - 802.1x EAP.
- 8 Se a segurança da rede for None (Nenhum), toque em Save (Salvar).
- 9 Se a segurança da rede for WEP ou WPA/WPA2 PSK, digite a senha e, em seguida, toque em Save (Salvar).
- 10 Se a segurança da rede for 802.1X EAP FAST, insira as informações a seguir e toque em Salvar (Save):
 - Toque na lista suspensa Método EAP (EAP method) e selecione PEAP, TLS ou TTLS.
 - Toque na lista suspensa **Phase 2 authentication (Autenticação de fase 2)** e selecione um método de autenticação.
 - Se necessário, toque em CA certificate (Certificado CA) e selecione um Certificado de Autoridade de certificação (CA). Nota: os certificados são instalados usando as configurações de Security (Segurança).
 - Se necessário, toque em User certificate (Certificado de usuário) e selecione um certificado de usuário. Nota: os certificados do usuário são instalados usando as configurações de Segurança (Security).
 - Se necessário, na caixa de texto Identity (Identidade), insira as credenciais do nome de usuário.
 - Se desejar, na caixa de texto Anonymous identity (Identidade anônima), digite um nome de usuário de identidade anônima.
 - Se necessário, na caixa de texto Password (Senha), insira a senha e, em seguida, a identidade fornecida.
- 11 Toque em \bigcirc .

Configurar para um servidor proxy

Um servidor proxy é um servidor que funciona como intermediário para clientes que buscam recursos de outros servidores. Um cliente se conecta ao servidor proxy e solicita algum serviço, como um arquivo, uma conexão, uma página da Web ou outros recursos, disponível em um servidor diferente. O servidor proxy avalia a solicitação acordo com suas regras de filtragem. Por exemplo, ele pode filtrar o tráfego por endereço IP ou protocolo. Se o pedido for validado pelo filtro, o proxy fornece o recurso por meio da conexão com o servidor relevante e solicitando o serviço em nome do cliente.

É importante que os clientes empresariais configurem ambientes de computação seguros em suas empresas, e a configuração de proxy é uma parte essencial desse processo. A configuração do proxy funciona como uma barreira de segurança, certificando-se de que o servidor proxy monitore todo o tráfego entre a Internet e intranet. Isso é normalmente uma parte integral do cumprimento da segurança de firewalls corporativos dentro de intranets.

- 1 Na caixa de diálogo de rede, toque em uma rede.
- 2 Toque na caixa de seleção Show advanced options (Exibir opções avançadas).
- 3 Toque em Proxy settings (Configurações de proxy) e selecione Manual.

Figura 97: Configurações de Proxy



- 4 Na caixa de texto Proxy hostname (Nome do host do proxy), insira o endereço do servidor proxy.
- 5 Na caixa de texto Proxy port (Porta do proxy), insira o número da porta do servidor proxy.



Observação: Ao inserir endereços de proxy no campo **Bypass proxy for (Ignorar proxy para)**, não use espaços ou retornos de carro entre endereços.

- 6 Na caixa de texto **Bypass proxy for (Ignorar proxy para)**, insira endereços para websites que não precisam passar pelo servidor proxy. Use o separador "|" entre endereços.
- 7 Toque em Conectar (Connect).
- 8 Toque em \bigcirc .

Configurar o Dispositivo prar Usar um Endereço IP Estático

Por padrão, o dispositivo é configurado para usar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuração dinâmica de host) para atribuir um endereço IP (Internet Protocol, protocolo de internet) ao se conectar a uma rede sem fio. Para configurar o aparelho para se conectar a uma rede por meio de um endereço IP estático:

Procedimentos:

- 1 Na caixa de diálogo de rede, toque em uma rede.
- 2 Toque na caixa de seleção Show advanced options (Exibir opções avançadas).
- 3 Toque em IP settings (Configurações de IP) e selecione Static (Estático).

Figura 98: Configuração de IP Estático

IP settings Static	
IP address	
192.168.1.128	
Gateway	
Network prefix length	
DNS 1	
8.8.8.8	
DNS 2	
4,4,4,4	

- 4 Na caixa de texto IP address (Endereço IP), insira um endereço IP para o dispositivo.
- 5 Se necessário, na caixa de texto Gateway, digite um endereço de gateway para o dispositivo.

- 6 Se necessário, na caixa de texto Network prefix length (Comprimento do prefixo de rede), insira o comprimento do prefixo.
- 7 Se necessário, na caixa de texto DNS 1, insira um endereço DNS (Domain Name System, sistema de nomes de domínio).
- 8 Se necessário, na caixa de texto DNS 2, insira um endereço DNS.
- 9 Toque em Conectar (Connect).
- 10 Toque em \bigcirc .

Configurações Wi-Fi Avançadas



Observação: As configurações Wi-Fi avançadas são para o aparelho, não para uma rede sem fio específica.

Use as configurações Advanced (Avançadas) para definir as configurações adicionais de Wi-Fi. Na tela Wi-Fi, toque em \equiv > Advanced (Avançadas) para visualizar as configurações avançadas.

- Geral
 - Network notification (Notificação de rede) Quando ativada, notifica o usuário quando uma rede aberta está disponível.
 - Keep Wi-Fi on during sleep (Manter Wi-Fi ligado durante o modo suspenso) Abre um menu para definir se e quando o rádio Wi-Fi é desligado.
 - + Always (increases data usage) [Sempre (aprimorar uso de dados)] O rádio permanece ligado quando o dispositivo entra no modo suspenso (padrão).
 - + **Only when plugged in (Somente quando conectado)** O rádio permanece ligado enquanto o dispositivo estiver conectado à alimentação externa.
 - + Never (Nunca) O rádio desliga quando o dispositivo entra no modo suspenso (padrão).
 - MAC address (Endereço MAC) Media Access Control (Exibe o endereço MAC) do dispositivo ao se conectar a redes Wi-Fi.
 - IP address (Endereço IP) Exibe o endereço IP do dispositivo durante conexão a redes Wi-Fi.

Configuração da WLAN

Use as configurações Configuração WLAN para configurar configurações WLAN adicionais. Na tela Wi-Fi, toque em \equiv > WLAN Configuration (Configuração da WLAN) para visualizar as configurações.

- Country Override (Substituir País) Marque para desabilitar 802.11d. Selecione o país de operação no menu.
- Seleção de Taxa
 - Modo Automático (a/b /g/n) Usa todas as taxas de dados disponíveis (padrão).
 - 11A/b/g Only Usa somente 802.11 a /b/g.
 - Somente o modo 11n. Usa somente 802.11n.
- Seleção de Banda
 - Automático (2,4 GHz e 5 GHz) Usa as bandas de 2,4 GHz e 5 GHz (padrão).
 - Só 2.4 Ghz Usa somente a banda 2.4 GHz.
 - **5Ghz somente** Usa somente a banda de 5 GHz.
- Ativar Economia de energia Quando ativado, o modo de descanso do rádio WLAN é quando não há atividade WLAN.

Modificar uma rede Wi-Fi

O usuário pode alterar configurações e senhas de uma rede na lista de Wi-Fi.

Procedimentos:

1 Toque em (III).

2

- Toque em
- ³ Toque em **Wi-Fi**.
- 4 Deslize o botão Wi-Fi para a posição Ligado (On).
- 5 Toque e segure um nome de rede e toque em Modificar rede (Modify network).
- 6 Modifique as configurações de rede e toque em Salvar (Save).
- 7 Toque em \bigcirc .

Conectar a uma Rede Wi-Fi Usando WPS

O Wi-Fi Protected Setup (WPS) permite que os usuários configurem o Wi-Fi Protected Access, facilitando a adição de novos dispositivos a uma rede existente sem a necessidade de senhas enormes.

Procedimentos:

- Toque em .
 Toque em .
- ³ Toque em **Wi-Fi**.
- 4 Deslize o botão Wi-Fi para a posição Ligado (On).
- 5 Toque em

6 No roteador sem fio, pressione o botão WPS. O TC55 conecta-se ao roteador sem fio.

⁷ Toque em \bigcirc .

Remover uma Rede Wi-Fi

Para remover uma rede memorizada ou conectada:

Procedimentos:

- 1 Toque em (III).
- ² Toque em **E**.
- ³ Toque em **Wi-Fi**.
- 4 Na lista Wi-Fi networks (Redes Wi-Fi), toque e segure o nome da rede.
- 5 No menu, toque em Forget network (Esquecer rede).
- **6** Toque em \bigtriangleup .

Bluetooth

Dispositivos equipados com Bluetooth podem se comunicar com tecnologia sem fio, usando RF (Radio Frequency, radiofrequência) de FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, espectro de dispersão por salto de frequência) para

transmitir e receber dados na banda de ISM (Industry Scientific and Medical, indústria científica e médica) de 2,4 GHz (802.15.1). A tecnologia sem fio Bluetooth foi criada especificamente para comunicações de curto alcance (10 metros/32,8 pés) e baixo consumo de energia.

Os dispositivos compatíveis com Bluetooth podem trocar informações (por exemplo, arquivos, compromissos e tarefas) com outros dispositivos Bluetooth tais como impressoras, pontos de acesso e outros dispositivos móveis.

Saltos de Frequência Adaptável

Saltos de Frequência Adaptável O AFH (Adaptive Frequency Hopping, salto de frequência adaptável) é um método para evitar interferências de frequência fixa, e pode ser usado com o serviço de voz do Bluetooth. Todos os dispositivos da piconet (rede Bluetooth) devem ser compatíveis com o AFH para que o AFH funcione. Não há AFH ao conectar e descobrir dispositivos. Evite fazer conexões e descobertas de Bluetooth durante comunicações críticas de 802.11b. O AFH para Bluetooth consiste em quatro seções principais:

- Classificação de Canal Um método de detectar uma interferência com base em canal por canal, ou máscara de canal pré-definida.
- · Gerenciamento de Link Coordena e distribui as informações de AFH para o resto da rede Bluetooth.
- Modificação de Sequência de Saltos Evita interferências por meio da redução seletiva do número de canais de saltos.
- Manutenção de Canal Um método para reavaliar periodicamente os canais.

Quando o AFH é ativado, o rádio Bluetooth "salta em volta" (em vez de no meio) dos canais de taxa alta 802.11b. A coexistência do AFH permite que dispositivos corporativos funcionem em qualquer infraestrutura.

O rádio Bluetooth neste dispositivo opera como uma classe de potência de dispositivo de Classe 2. A potência máxima é de 2,5 mW e o alcance esperado é de 10 metros (32,8 pés). A definição de faixas com base na classe de energia é difícil de obter devido à potência e às diferenças de dispositivo, e se um mede espaço aberto ou espaço de escritório fechado.



Observação: Não é recomendada a realização de consulta de tecnologia sem fio Bluetooth quando uma operação de 802.11b de alta taxa é necessária.

Segurança

A especificação Bluetooth atual define a segurança no nível do link. A segurança em nível de aplicativo não é especificada. Isso permite que os desenvolvedores de aplicativos definam mecanismos de segurança adaptados a suas necessidades específicas. A segurança no nível de link ocorre entre dispositivos, e não usuários, enquanto a segurança no nível de aplicativos pode ser implementada por usuário. A especificação Bluetooth define algoritmos e procedimentos de segurança necessários para autenticar dispositivos e, se necessário, criptografar os dados que fluem no link entre os dispositivos. A autenticação de dispositivo é um recurso obrigatório de Bluetooth, enquanto a criptografia de link é opcional.

O emparelhamento de dispositivos Bluetooth é feito por meio da criação de uma chave de inicialização que é usada para autenticar os dispositivos e criar uma chave de vínculo para eles. A inserção de um número de identificação pessoal (PIN) comum em dispositivos que estão sendo pareados gera a chave de inicialização. O número PIN nunca é enviado através de transmissão sem fio. Por padrão, a pilha de Bluetooth responde sem nenhuma chave quando uma chave é solicitada (cabe ao usuário responder ao evento de solicitação de chave). A autenticação de dispositivos Bluetooth é baseada em uma transação de desafio-resposta. O Bluetooth admite que um número PIN ou uma chave de acesso usada para criar outras chaves de 128 bits sejam usados para segurança e criptografia. A chave de criptografia é derivada da chave de conexão usada para autenticar os dispositivos em emparelhamento. Vale a pena também observar o alcance limitado e o rápido salto de frequência dos rádios Bluetooth que dificultam a escuta de longa distância.

As recomendações são:

- · Realizar o emparelhamento em um ambiente seguro
- Manter códigos PIN privados e não armazenar os códigos PIN no dispositivo
- Implementar segurança em nível de aplicativo.

Perfis Bluetooth

O TC55 suporta os seguintes serviços de Bluetooth:

- GAP (Generic Access Profile, perfil de acesso genérico) Use para localização de dispositivo e a autenticação.
- SDP (Serviço Discovery Protocol, protocolo de descoberta de serviço) Lida com a pesquisa de serviços conhecidos e específicos, bem como para serviços gerais.
- SPP (Serial Port Profile, perfil de porta serial) Configura uma porta serial virtual e se dois dispositivos habilitados para Bluetooth. Por exemplo, conectar o TC55 a uma impressora.
- Perfil HID (Human Interface Device, dispositivo de interface humana) Permite que teclados, dispositivos apontadores, Bluetooth, dispositivos de jogos e de monitoramento remoto se conectem ao TC55.
- OPP (Object Push Profile, perfil de transmissão do objeto) Permite que o TC55 transmita e receba objetos para e de um servidor de envio.
- HFP (Hands-Free Profile, perfil mãos livres) Permite que um dispositivo viva-voz, como um fone de ouvido Bluetooth, faça e receba chamadas no TC55.
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, perfil avançado de distribuição de áudio) Permite que o TC55 transmita áudio de qualidade estéreo para um fone de ouvido sem fio ou para alto-falantes sem fio.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile, perfil de controle remoto de áudio/vídeo) Permite que o TC55 controle televisores, equipamento de alta fidelidade etc.
- GOEP (Generic Object Exchange Profile, perfil genérico de troca de objetos) Fornece a base para outros perfis de dados. Baseado em OBEX e, às vezes, chamado por essa sigla.
- HFP (Personal Area Network, Hands-Free Profile, perfil mãos livres) Permite que kits mãos livres se comuniquem com telefones móveis em carros.
- PAN (Personal Area Network, rede de área pessoal) Permite o uso de Protocolo de Encapsulamento de Rede Bluetooth em protocolos de três camadas para transmissão em uma conexão Bluetooth.
- GAVDP (General Audio/Video Distribution Profile, perfil de distribuição generalizado de áudio/vídeo) Dá a base para A2DP e VDP.
- PBAP (PhoneBook Access Profile, perfil de acesso à agenda telefônica) Permite a troca de objetos da agenda telefônica entre um kit para carro e um telefone celular de modo a permitir que o kit para carro exiba o nome de chamada recebida; permite que o kit para carro faça o download da agenda telefônica de modo que o usuário possa fazer uma chamada a partir do visor do carro.

Modo de Energia de Bluetooth

O rádio Bluetooth fica desativado por padrão.

- Suspend (Modo de espera) quando o TC55 entra no modo de espera, o rádio Bluetooth permanece ligado.
- Airplane Mode (Modo Avião) quando o TC55 é colocado em Modo Avião, o rádio Bluetooth é desligado. Quando o Modo Avião está desativado, o rádio Bluetooth retorna ao estado anterior. Quando estiver no Modo Avião, o rádio Bluetooth pode ser ligado novamente se desejado.

Ligar/Desligar rádio bluetooth - Android

Desligue o rádio Bluetooth para economizar energia ou se entrar em uma área com restrições de rádio (por exemplo, um avião). Quando o rádio estiver desligado, outros dispositivos Bluetooth não podem ver ou se conectar ao dispositivo. Ligue o rádio Bluetooth para trocar informações com outros dispositivos Bluetooth (dentro do alcance). Comunique-se apenas com os rádios Bluetooth nas proximidades.



Observação: Para que a bateria tenha maior tempo de vida, desligue os rádios quando não estiverem em uso.

Ativar Bluetooth

Procedimentos:

1 Toque em .

- ² Toque em **E**.
- ³ Deslize o botão Bluetooth para a posição LIGADO (ON). ⁸ também será exibido na barra de status.
- 4 Toque em 🗀.

Desativar Bluetooth

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- ² Toque em **E**.
- 3 Deslize o botão Bluetooth para a posição DESLIGADO (OFF).
- 4 Toque em ⁽¹⁾

Descobrir Dispositivo(s) Bluetooth

O TC55 pode receber informações dos dispositivos descobertos sem emparelhamento. Entretanto, depois de emparelhados, o TC55 e o outro dispositivo trocarão informações automaticamente quando o rádio Bluetooth estiver ligado. Para encontrar dispositivos Bluetooth na área:

Procedimentos:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado nos dois dispositivos.
- 2 Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth a ser descoberto esteja em modo detectável.
- 3 Certifique-se de que os dois dispositivos estejam dentro de 10 metros (32,8 pés) um do outro.
- 4 Toque em 🕮.



- 6 Toque em Bluetooth.
- 7 Toque em PROCURAR DISPOSITIVOS (SCAN FOR DEVICES). O TC55 começa a procurar por dispositivos Bluetooth detectáveis na região e exibe-os em AVAILABLE DEVICES (DISPOSITIVOS DISPONÍVEIS).
- 8 Percorra as opções da lista e selecione um dispositivo. A caixa de diálogo Solicitação de emparelhamento Bluetooth (Bluetooth pairing request) será exibida.

Figura 99: Emparelhamento Bluetooth - Inserir PIN



Figura 100: Emparelhamento Bluetooth - Emparelhamento Inteligente



- 9 Insira um PIN na caixa de texto e toque em OK. Digite o mesmo PIN no outro dispositivo.
- 10 Para Emparelhamento Simples, toque em Pair (Emparelhar) nos dois dispositivos.
- 11 O dispositivo Bluetooth é adicionado à lista de **Dispositivos Bluetooth (Bluetooth devices)** e uma conexão confiável ("emparelhada") é estabelecida.

Alterar o Nome do Bluetooth

Por padrão, o TC55 tem um nome de Bluetooth genérico, que fica visível a outros dispositivos quando conectado.

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2 Toque em
- ³ Toque em Bluetooth.
- 4 Se o Bluetooth não estiver ativado, deslize o botão até a posição LIGADO (ON).
- 5 Toque em
- 6 Toque em Renomear dispositivo (Rename device).
- 7 Insira um nome e toque em Done (Pronto).
- 8 Toque em

Conectar a um Dispositivo Bluetooth

Uma vez emparelhado, conecte-se a um dispositivo Bluetooth.

Procedimentos:

- 1 Toque em .
- 2 Toque em
- ³ Toque em Bluetooth.
- 4 Se o Bluetooth não estiver ativado, deslize o botão até a posição LIGADO (ON).
- 5 Na lista **DISPOSITIVOS EMPARELHADOS (PAIRED DEVICES)**, toque no dispositivo Bluetooth desconectado e espere até que o menu apareça.
- 6 Toque em Conectar (Connect). Quando conectado, o dispositivo é exibido como conectado na lista.

Selecionar Perfis no Dispositivo Bluetooth

Alguns dispositivos Bluetooth têm múltiplos perfis. Para selecionar um perfil:

Procedimentos:

1 Toque em 🗐.

- ² Toque em **E**.
- **3** Toque em **Bluetooth**.
- 4 Na lista DISPOSITIVOS EMPARELHADOS (PAIRED DEVICES), toque em ao lado do nome do dispositivo.
- 5 Em PERFIS (PROFILES), marque ou desmarque um perfil para permitir que o dispositivo use aquele perfil.
- 6 Toque em

Desemparelhar um Dispositivo Bluetooth

Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth e apagar todas as informações de emparelhamento:

Procedimentos:

- 1 Toque em (III).
- 2 Toque em
- ³ Toque em Bluetooth.
- 4 Na lista DISPOSITIVOS EMPARELHADOS (PAIRED DEVICES), toque em ao lado do nome do dispositivo.
- 5 Toque em Desemparelhar (Unpair).
- 6 Toque em

Emparelhar com o CS3070

Procedimentos:

- 1 Pressione o botão de leitura (+) do CS3070 para ativar o leitor.
- 2 Pressione e segure o botão do Bluetooth (botão redondo) por cinco segundos. O leitor emite um som e o botão do Bluetooth começa a piscar rapidamente, indicando que o leitor está detectável pelo host.



Observação:

HID é o perfil padrão do CS3070. Se tiver sido trocado, procure o código de barras abaixo.

Figura 101: Código de Barras de Emulação de Teclado Bluetooth (HID)



3 Toque em 🗐

4

- Toque em 🔛.
- 5 Toque em Bluetooth.
- 6 Deslize o botão até a posição ON (LIGADO).
- 7 O CS3070 é exibido na lista Available Devices (Dispositivos Disponíveis), indicada por seu nome de modelo e número de série.
- 8 Selecione o CS3070 na lista.
 Uma caixa de diálogo mostra o PIN para inserir no CS3070.
- 9 Com o CS3070, digitalize o PIN usando os Códigos de Barras Numéricos. Consulte CS3070 Códigos de Barras Numéricos para Inserir o PIN na página 126 e digitalize Enter. O leitor emite um bipe para indicar que ele foi emparelhado com o dispositivo, e o dispositivo exibe Conectado (Connected) abaixo do nome do dispositivo CS3070.

CS3070 Códigos de Barras Numéricos para Inserir o PIN

Usar os seguintes códigos de barras para inserir o PIN para conexão Bluetooth.







Emparelhamento do Capturador de Imagens sem as Mãos RS507

Um mecanismo de leitura sem o uso das mãos RS507 pode ser usado com dispositivo para capturar dados do código de barras.

Procedimentos:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado nos dois dispositivos.
- 2 Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth a ser descoberto esteja em modo detectável.
- 3 Certifique-se de que os dois dispositivos estejam dentro de 10 metros (32,8 pés) um do outro.
- 4 Coloque o RS507 no modo HID (Human Interface Device, dispositivo de interface humana). Se o RS507 já estiver no modo HID, vá para a etapa 5.
 - a Remova a bateria do RS507
 - **b** Pressione e segure a tecla Restaurar (Restore).
 - c Instale a bateria no RS507.
 - **d** Mantenha a tecla Restaurar (Restore) pressionada por cerca de cinco segundos até ouvir um apito e os LEDs do Leitor piscarem em verde.
 - e Faça a leitura do código de barras abaixo para colocar o RS507 em modo HID.

Figura 102: Código de Barras Bluetooth HID RS507



- 5 Toque em .
- 6 Toque em **E**.
- 7 Toque em Bluetooth.
- 8 Toque em PROCURAR DISPOSITIVOS (SCAN FOR DEVICES). O dispositivo começa a procurar por dispositivos Bluetooth detectáveis na região. Eles são listados em DISPOSITIVOS DISPONÍVEIS (AVAILABLE DEVICES).
- 9 Percorra as opções da lista e selecione o RS507.
 O dispositivo se conecta ao RS507 e a mensagem Conectado é exibida abaixo do nome do dispositivo. O dispositivo Bluetooth é adicionado à lista de Dispositivos Bluetooth (Bluetooth devices) e uma conexão confiável ("emparelhada") é estabelecida.

NFC (Near Field Communications, comunicações de campo próximo)

NFC/HF RFID é um padrão de tecnologia de conectividade sem fio de curta distância que permite transações seguras entre o leitor e um cartão inteligente sem contato. A tecnologia tem base nos padrões ISO/IEC 14443 Tipos A e B (proximidade) e ISO/IEC 15693 (ambiente), usando a banda não licenciada HF 13,56 MHz. O TC55 suporta três modos de operação:

- Modo de leitor
- Comunicação ponto a ponto
- Modo de emulação de cartão.

Usando NFC, o TC55 pode:

- · Ler cartões sem contato como bilhetes sem contato, cartões de identificação e ePassport.
- Ler e gravar informações em cartões sem contato como SmartPosters e bilhetes, bem como em dispositivos com interface NFC, como máquinas de venda, etc.

- Ler informações de sensores médicos compatíveis.
- Parear com dispositivos Bluetooth suportados, como impressoras e fones de ouvido.
- Trocar dados com outro dispositivo NFC.
- Emular cartões sem contato, como pagamento, bilhetes ou SmartPoster.

A antena do TC55 encontra-se na parte inferior da tampa da bateria, indicada por um ícone de antena.

Compartilhar Informações Usando NFC

Você pode transmitir uma página da web, um vídeo ou outro conteúdo de sua tela para outro dispositivo unindo a parte de trás dos dispositivos.

Pré-requisitos: Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam desbloqueados, tenham suporte a NFC e estejam com NFC e Android Beam ativados.

Procedimentos:

- 1 Abra uma tela que contenha uma página da web, um vídeo, uma foto ou um contato.
- 2 Mova a parte traseira do TC55 em direção à parte traseira do outro dispositivo.

Figura 103: Compartilhar Dados Usando NFC



Quando os dispositivos forem conectados, você ouvirá um som, a imagem na tela será reduzida e a mensagem **Touch to beam (Toque para transmitir)** será exibida.

3 Toque em qualquer parte da tela. A transferência será iniciada.



Observação: Os dispositivos não precisam ficar perto um do outro depois que a transferência é iniciada. Mantenha os dispositivos a 10 m (32,8 pés) um do outro.

Comunicação usando NFC

- 1 Inicie um aplicativo com NFC ativado.
- 2 Segure o dispositivo conforme indicado. Não cubra a área da antena na tampa da bateria.

Figura 104: Comunicação com chipe, etiqueta ou cartão NFC



3 Mova o TC55 para perto do chipe, etiqueta ou cartão NFC até que a transferência dos dados seja concluída (normalmente indicada pelo aplicativo).

Emparelhar Dispositivos Bluetooth Compatíveis com NFC

Pré-requisitos: Certifique-se de que os dispositivos Bluetooth compatíveis com NFC estejam ligados e no modo detectável. Veja a documentação do usuário dos dispositivos.

Procedimentos:

1 Segure o TC55 conforme mostrado. Não cubra a área da antena na tampa da bateria.

Figura 105: Emparelhar com Dispositivo com NFC Habilitado



2 Mova TC55 para perto do dispositivo. O dispositivo indica que o emparelhamento foi bem-sucedido.

Configurações de NFC Empresarial

As configurações de NFC empresarial mostram as configurações avançadas do rádio NFC.

Para definir as configurações de NFC, toque em Settings (Configurações) > More... (Mais...). > Enterprise NFC Settings (Configurações de NFC Empresarial).

Figura 106: Tela de Configurações de NFC Empresarial



- Reader Mode (Modo de Leitor) Toque para abrir a tela de configuração do modo de leitor.
- Enable P2P mode (Ativar modo P2P) Ativa ou desativa o modo ponto a ponto. Padrão: ativado.
- Card Emulation Mode (Modo de emulação de cartão) Ativa ou desativa o modo de emulação de cartão. Padrão: desativado.
- Enable CE mode (Ativar modo CE) Toque para ativar ou desativar o modo de emulação de cartão. Padrão: desativado.
- Enable NFC on Lock Screen (Ativar NFC na tela de bloqueio) Ativa ou desativa o NFC na tela de bloqueio.
- Reset to Default (Restaurar para padrão) Restaura todas as definições para as configurações padrão de fábrica.

Modo de Leitor

Use as configurações do Reader Mode (Modo de leitor) para configurar o rádio NFC.

Figura 107: Configurações do Modo de Leitor



- Supported Cards (Cartões compatíveis) Toque para selecionar o tipo de cartão NFC compatível. Opções: All Cards (Todos os cartões) (padrão), Type A (Tipo A), Type B (Tipo B), Type F (Tipo F) ou Type V (Tipo V).
- Suporte NDEF
 - Skip NDEF Ativa ou desativa o uso de etiquetas de fórum NFC dos tipos 1 a 4. Padrão: desativado.
- Card Detection Mode (Modo Detecção de Cartão)
 - Card detection mode (Modo detecção de cartão) Toque para selecionar o modo de detecção de cartão. Opções: Low power (Baixo consumo), Standard (Padrão) ou Hybrid (Híbrido) (padrão).
 - **CPU Speed (Velocidade da CPU)** Toque para aprimorar o desempenho de transação do NFC durante a leitura de pequenas quantidades de dados. Padrão: .
 - Card Communication Speed (Velocidade de comunicação do cartão) Toque para definir a taxa de transmissão de cartões dos tipos A e B.

Capítulo **7**

Acessórios

Este capítulo fornece informações para usar os acessórios do dispositivo.

Acessórios do TC55

A tabela baixo relaciona os acessórios disponíveis para o TC55.

Tabela 10: Acessórios do TC55

Acessório	Número da Peça	Descrição
Suportes		
Base com Cinco Com- partimentos Somente pa- ra Carga	CRDUNIV-55-5000R	Permite carregamento de até cinco dispositivos TC55. Re- quer fonte de alimentação adicional.
Base com Cinco Com- partimentos Somente pa- ra Carga	CRDUNIV-XX-5000R	Permite carregamento de até cinco dispositivos TC55. Pre- cisa de suporte de carregamento e fonte de alimentação adi- cional.
Suporte para Veículo	CRD-TC55-VCD1-01	Permite montagem do TC55 em um veículo.
Carregadores		
Fonte de Alimentação (12 VCC, 4,16 A)	PWRS-14000-148R	Fornece energia para a Base Apenas para Carregamento com Cinco Compartimentos.
Fonte de Alimentação (5 VCC, 1,2 A)	PWRS-124306-01R	Fornece energia para o TC55.
Cabos		
Cabo de Carregamento Robusto	CBL-TC55-CHG1-01	Fornece energia para o TC55.
Cabo Micro USB	25-MCXUSB-01R	Permite comunicação USB com um computador host.
Cabo de Carregamento Automático	VCA400-01R	Também funciona como suporte para veículo para o TC55 usando o acendedor de cigarros do veículo.
Cabo de Alimentação CA dos E.U.A. (3 fios)	50-16000-221R	Fornece energia às fontes de alimentação.
Cabo internacional cabo CA	-	Fornece energia às fontes de alimentação. Adquira em sepa- rado.
Diversos		

Continuação da tabela...

Acessório	Número da Peça	Descrição
Bateria sobressalente de íon de lítio de 2.940 mAh	BTRY-TC55-29MA1-01	Bateria de reposição de 2.940 mAh.
Bateria sobressalente de íon de lítio de 4.410 mAh	BTRY-TC55-44MA1-01	Bateria de reposição de 4.410 mAh.
Tampa da Bateria de 2,940 mAh	KT-TC55-29BTYD1-01	Tampa da bateria sobressalente para a bateria de 2.940 mAh.
Tampa da Bateria de 4,410 mAh	KT-TC55-44BTYD1-01	Tampa da bateria sobressalente para a bateria de 4.410 mAh.
Suporte de Carregamen- to	CUPTC55XX-1000R	É montado no Base Universal Apenas para Carregamento com Vários Compartimentos e contém compartimento para carregamento do TC55
Tampa de compartimen- to vazio	CUPUNICVR-5000R	É montado na Base com Cinco Compartimentos Somente para Carga e abrange um compartimento quando um supor- te não é necessário (embalagem com 5).
Capa protetora (azul/ preta)	SG-TC55-BOOT1-01	Fornece proteção adicional para o TC55.
Capa protetora (cinza/ preta)	SG-TC55-BOOT2-01	Fornece proteção adicional para o TC55.
Caneta para Capa Prote- tora	KT-TC55-STYLUS1-01	Caneta única para Capa Protetora com correia.
	KT-TC55-STYLUS1-03	Caneta para Capa Protetora com correia (embalagem com 3).
Alça	SG-TC55-HSTRPH-01	Conectada à bota protetora.
Estojo	SG-TC55-HLSTR1-01	É montado no cinto e fornece armazenamento para o TC55.

Cabo Micro USB

Use o cabo Micro USB para estabelecer comunicação USB com um computador host.

Quando o TC55 está conectado a um computador host usando o cabo Micro USB, o TC55 aparece como um Disco Removível no computador host. Consulte o *Guia do Integrador do TC55* para obter mais informações.

Figura 108: Usar o Cabo Micro USB





Observação: O melhor método para carregar a TC55 é usar o Cabo de Carregamento Robusto. Você também pode usar o Cabo Micro USB para carregar a TC55, porém o tempo para carregar a bateria por completo aumentará.

Cabo de Carregamento Robusto

Use o cabo de carregamento robusto para fornecer energia ao TC55.



Observação:

Não conecte o cabo de carregamento robusto à porta USB de um computador host. O TC55 não carregará no computador host usando o resistente Cabo de Carregamento Robusto.

Use fontes de alimentação Zebra, p/n, PWR-124306-01R com o cabo de carregamento.

Figura 109: Cabo de Carregamento Robusto



Configuração do Cabo de Carregamento Robusto

Figura 110: Conectar Cabo de Carregamento Robusto ao TC55



Figura 111: Conectar à alimentação



Remoção do Cabo de Carregamento Robusto

Figura 112: Remover o Cabo de Carregamento Robusto



Base com Cinco Compartimentos Somente para Carga

A Base com Cinco Compartimentos somente para Carga:

- Fornece energia de 5 VCC para operação do TC55.
- Carrega simultaneamente até cinco TC55.
- Consiste em uma base e suportes opcionais.

Consulte o Guia do Integrador do TC55 para obter instruções sobre instalação e configuração.

Carregar o TC55

Para carregar o TC55, insira-o em um compartimento aberto.



Figura 113: Base com Cinco Compartimentos Somente para Carga

O LED do TC55 exibe o status do carregamento da bateria. Consulte Status do LED de carga da bateria para indicações do status do carregamento. A bateria de 2.940 mAh está carregada em aproximadamente três horas, e a bateria de 4.410 mAh está carregada em 4,5 horas.

Um LED de carregamento é fornecido para cada base de carga da bateria. Consulte *LED de Status de Carregamento na página 28* para obter informações sobre o status de carregamento.

Carregue as baterias em temperaturas entre 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F). O carregamento é controlado de maneira inteligente pelo carregador para garantir a operação segura e otimizar a vida útil de longo prazo da bateria. Para isso, durante curtos períodos de tempo, o carregador habilita e desabilita o carregamento da bateria para manter a bateria em temperaturas aceitáveis. O carregador indica pelo LED quando o carregamento é desabilitado devido a temperaturas anormais.

Inserir um TC55 com Protetor Lateral na Base

Cada suporte da base tem um elemento que deve ser removido antes de inserir o TC55 com Protetor Lateral. Remova o elemento e insira a TC55 no suporte.

Figura 114: Remova o elemento do suporte



Base de carregamento veicular



Aviso: Alguns países proíbem a montagem de qualquer dispositivo eletrônico em qualquer local no painel do veículo. Certifique-se de verificar as áreas de montagem aceitáveis na legislação local antes de instalar o kit de montagem veicular.

Instale o suporte para veículo em uma superfície do veículo razoavelmente plana e livre de sujeira e óleo. Limpe a superfície de montagem com um produto de limpeza para vidros e um pano de algodão limpo. Instale o suporte para veículo no para-brisa ou em outra superfície plana do carro com o disco de montagem fornecido.

O TC55 pode detectar quando está inserido no suporte. Use as configurações da Base para configurar o TC55 quando no suporte. Consulte mais informações no *Guia do Integrador do TC55*.

Você pode colocar a TC55 no suporte com ou sem o protetor lateral.

Instalando o Suporte para Veículo no Para-Brisa

Procedimentos:

1 Fixe a ventosa na área selecionada com a alavanca de sucção voltada para cima.

Figura 115: Instalação no Para-brisa



2 Vire a alavanca para baixo para criar um vácuo entre a ventosa e a superfície de montagem.

Figura 116: Mova a Alavanca em Direção ao Para-Brisa



- 3 Certifique-se de que a sucção esteja suficientemente forte antes de prosseguir para a próxima etapa.
- 4 Coloque primeiro a parte superior do TC55 no suporte e empurre para cima.
- 5 Girar a parte inferior para o interior do suporte e insira a parte inferior no suporte.

Figura 117: Insira o TC55 no Suporte de Carregamento para Veículo





Observação: Quando o TC55 é instalado no suporte para veículo, ele detecta automaticamente a inserção e entra no Car Mode (Modo Carro), por padrão.

- 6 Posicione o TC55 para obter a melhor visualização.
- 7 Aperte as porcas para travar o suporte no lugar.

Figura 118: Apertar a porca



8 Para carregar o TC55 em uma veículo, conecte o conector micro USB do cabo de carregamento para veículos (p/n VCA400- 01R) no conector de entrada de energia no suporte de carregamento para veículo.

Figura 119: Conecte o cabo de carregamento para veículos no suporte de carregamento para veículo



9 Use o recurso de retenção do cabo para prendê-lo.

Figura 120: Retenção do Cabo



10 Conecte a outra extremidade na saída de energia do veículo. O indicador de LED pisca na cor verde indicando que o TC55 está sendo carregado.

Remover o dispositivo do suporte para veículo

Procedimentos:

1 Levante o TC55.

Figura 121: Remova o TC55 do suporte para veículo



2 Remova parte inferior o TC55 do suporte

Configurações da Plataforma

Use as Configurações da Plataforma para definir configurações do dispositivo específicas para quando o TC55 está inserido no suporte para veículo.

Figura 122: Tela de Plataforma



• Detecção da estação (Dock detection) - Marque para permitir a detecção do TC55, inserida no suporte para veículo. Ativado por padrão.
- Acessório de estação som (Dock insert sound) Marque para reproduzir um som quando o TC55 for colocado ou removido do suporte para veículo.
- Configurações da estação (Dock settings) Tocar para modificar as configurações do TC55 ao colocá-lo no suporte.

	🛛 🐨 🛋 🕯 9:18 AM
< 🗾 Dock settings	
Enable Dock Profile	ÔN
Enable Dock Profile	
Enable WiFi Radio	
Enable GPS Radio	o 🗹
Enable BT Radio	
Change Notification Vibrate	on/Ring setting
Brightness	
Display timeout s After 30 minutes of ina	etting activity

Figura 123: Tela de Configurações de Plataforma

- Ativar estação Perfil (Enable Dock Profile) Deslize o botão para ativar ou desativar configurações da estação quando o TC55 estiver no suporte para veículo.
- Ativar rádio Wi-Fi (Enable Wi-Fi Radio) Ativar ou desativar o rádio Wi-Fi quando o TC55 estiver no suporte para veículo.
- Ativar rádio GPS (Enable GPS Radio) Ativar ou desativar o rádio GPS quando o TC55 estiver no suporte para veículo.
- Ativar BT rádio (Enable BT Radio) Ativar ou desativar o recurso Bluetooth quando o TC55 estiver no suporte para veículo.
- Notificação de alterações/definição de toque (Change Notification/Ring setting) Selecione notificação que ocorre quando o TC55 estiver no suporte para veículo. Opções: Reproduzir som (Play Sound) ou Vibrar (Vibrate).
- Brilho (Brightness) Define o brilho da tela quando o TC55 está no suporte para veículo.
- Exibir configuração de tempo limite (Display timeout setting) Configure o tempo antes que a tela se apague quando o TC55 está no suporte para veículo.
- Tela sensível ao toque modo (Touchscreen mode)- Selecione toque em modo de tela quando a TC55 está no suporte para veículo. Opções: Dedo/Com luva (Finger/Gloved) ou Dedo/caneta (Finger/Stylus).
- Iniciar um aplicativo instalado (Launch an installed application) Selecione um aplicativo que será iniciado quando o TC55 for colocado na base.

Instalar o Protetor Lateral

Figura 124: Inicialização protetora



Procedimentos:

1 Insira a parte superior do TC55 na parte superior do Protetor Lateral.

Figura 125: Insira a Parte Superior do TC55 no Protetor Lateral



2 Gire a parte inferior do TC55 no Protetor lateral.

Figura 126: Insira a Parte Inferior do TC55 no Protetor Lateral



3 Certifique-se de que a Tampa Protetora esteja encaixada corretamente no TC55.

Anexar a Caneta no Protetor Lateral

Procedimentos:

1 Introduza uma extremidade da correia no da caneta.

Figura 127: Inserir a Correia na Caneta



- 2 Passe a outra extremidade da correia pela primeira alça.
- 3 Puxe bem a correia.
- 4 Passe a extremidade solta da correia pelo orifício do Protetor Lateral.

Figura 128: Passar a Caneta pela Alça da Correia



- 5 Passe a caneta pela alça da correia.
- 6 Puxe bem a correia.
- 7 Introduza a ponta da caneta no orifício de montagem no protetor lateral.



Figura 129: Inserir a Ponta da Caneta no Orifício de Montagem

8 Gire a caneta no protetor lateral.

Figura 130: Travar a Caneta no Lugar



9 Certifique-se de que a parte superior da caneta esteja encaixada no protetor lateral.

Figura 131: Caneta no Protetor Lateral



Estojo

Use o estojo para carregar o TC55 consegurança durante o trabalho.

Figura 132: Estojo



Insira o TC55 com a bateria de 2.490 mAh no estojo com a tela voltada para dentro ou para fora.

Figura 133: Inserir o TC55 com bateria de 2.490 mAh no estojo



Insira a TC55 com a bateria de 4.410 mAh no estojo com a tela voltada para dentro.

Figura 134: Inserir o TC55 com bateria de 4.410 mAh no estojo



O estojo oferece um suporte de fixação para reter uma caneta opcional.



Observação: Não coloque a caneta no suporte quando o TC55 com o protetor lateral estiver no estojo.

Figura 135: Caneta no estojo



Capítulo 8

Manutenção e Solução de Problemas

Este capítulo inclui instruções sobre como limpar e armazenar o dispositivo, e fornece soluções para possíveis problemas durante a operação.

Manutenção do TC55

Para não ter problemas durante o uso, observe as dicas a seguir ao utilizar o TC55:

- Não risque a tela do TC55. Ao trabalhar com o TC55, use seu dedo, luva ou uma caneta aprovada para uso em telas capacitivas sensíveis ao toque. Nunca use uma caneta convencional ou lápis ou outro objeto afiado sobre a superfície da tela do TC55.
- A tela sensível ao toque do TC55 é de vidro. Não deixe o TC55 cair nem o submeta a impactos fortes.
- Proteja o TC55 de temperaturas extremas. Não o deixe no painel de um carro em um dia quente e mantenha-o longe de fontes de calor.
- Não armazene nem use o TC55 em locais com excesso de poeira, umidade ou em locais molhados.
- Use um pano macio para lentes para limpar o TC55. Se acumular sujeira na superfície da tela do TC55, limpe-a com um pano macio umedecido com álcool isopropílico.
- Substitua periodicamente a bateria recarregável para garantir a maior vida útil possível da bateria e o máximo desempenho do produto. A vida útil da bateria depende dos padrões de utilização individuais.

Diretrizes de Segurança para Baterias

- A área em que as unidades são carregadas deve estar livre de poeira e materiais combustíveis ou substâncias químicas. Preste atenção especial quando o dispositivo for carregado em um ambiente não comercial.
- Siga as diretrizes de uso, armazenamento e carregamento da bateria, fornecidas neste guia.
- O uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos.
- Para carregar a bateria do dispositivo móvel, a temperatura da bateria e do carregador deve estar entre 0 °C e +40 °C (+32 °F e +104 °F)
- Para carregar a bateria do dispositivo móvel, a temperatura da bateria e do carregador deve estar entre 0 °C e +45 °C (+32 °F e +113 °F)
- Não utilize baterias e carregadores incompatíveis. O uso de uma bateria ou carregador incompatível pode constituir risco de incêndio, explosão, vazamento ou outro risco. Se tiver alguma dúvida a respeito da compatibilidade de uma bateria ou carregador, entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente.
- Para dispositivos que utilizam uma porta USB como uma fonte de carregamento, o dispositivo deve ser conectado somente a produtos que levam o logotipo USB-IF ou que concluíram o programa de conformidade USB-IF.
- Para possibilitar a autenticação de uma bateria aprovada, como requerido pela norma IEEE1725 cláusula 10.2.1, todas as baterias terão um holograma. Não encaixe a bateria antes de verificar se ela tem um holograma de autenticação.
- Não desmonte, abra, comprima, amasse, deforme, perfure a bateria.

- O impacto severo causado pela queda de qualquer dispositivo com bateria em uma superfície rígida pode fazer com que a bateria fique superaquecida.
- Não cause curto-circuito em uma bateria nem permita que objetos metálicos ou condutores entrem em contato com seus terminais.
- Não modifique nem altere, não tente inserir objetos estranhos na bateria, não a submerja nem a exponha a água ou outros líquidos, e não a exponha ao fogo, explosão ou outro risco.
- Não deixe nem armazene o equipamento em áreas que possam alcançar altas temperaturas, como veículos estacionados, ou próximos a aquecedores ou outras fontes de calor. Não coloque a bateria em fornos micro-ondas ou em secadores.
- O uso da bateria por crianças deve ser supervisionado.
- Siga as regulamentações locais para o descarte correto de baterias recarregáveis usadas.
- Não descarte as baterias no fogo.
- Caso haja vazamento da bateria, não deixe que o líquido entre em contato com a pele ou os olhos. Em caso de contato, lave a área afetada com água em abundância e procure um médico.
- Se suspeitar de danos ao equipamento ou à bateria, entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente para agendar uma inspeção.

Instruções de Limpeza



Atenção:

Sempre use proteção para os olhos.

Leia a etiqueta de aviso sobre ar comprimido e produtos à base de álcool antes de usar.

Se você precisar usar qualquer outra solução por razões médicas, entre em contato com a Zebra para obter mais informações.



Aviso: Evite expor o produto ao contato com óleo quente ou outros líquidos inflamáveis. Se a exposição ocorrer, desligue o aparelho e limpe o produto de imediato em conformidade com estas diretrizes.

Ingredientes ativos de limpeza aprovados

100% dos ingredientes ativos de todos os produtos de limpeza devem consistir em uma ou mais combinações de: álcool isopropílico; água sanitária/hipoclorito de sódio; água oxigenada; peróxido de hidrogênio; detergente suave.

Ingredientes prejudiciais

Os seguintes produtos químicos danificam as partes plásticas do dispositivo e não devem entrar em contato com o dispositivo: soluções de amônia, compostos de amina ou amônia; acetona; cetonas; éter; hidrocarboneto clorado e aromático; soluções alcalinas alcoólicas ou aquosas; etanolamina; tolueno; tricloroetileno; benzeno; ácido carbólico; TB-lisoforme.

Instruções de Limpeza

Não aplique líquidos diretamente no dispositivo. Umedeça um pano macio ou use lenços pré-umedecidos. Não envolva o dispositivo no pano ou lenço, apenas limpe delicadamente a unidade. Tenha cuidado para não molhar o visor ou outras partes do dispositivo. Deixe a unidade secar em um ambiente arejado antes de utilizá-la.

Notas especiais sobre limpeza

Várias luvas de vinil contêm aditivos com ftalato, que geralmente não são recomendados para uso médico e são prejudiciais ao material da caixa do dispositivo. O dispositivo não deve ser manuseado com o uso de luvas de vinil que contenham ftalato, ou antes de lavar as mãos para remover resíduos que possam causar contaminação após retirar as luvas. Se produtos contendo algum dos ingredientes prejudiciais listados acima forem utilizados antes do manuseio

do dispositivo, como antisséptico para as mãos que contenham etanolamina, seque as mãos totalmente antes de manusear o dispositivo para prevenir danos às partes plásticas.

Materiais de limpeza necessários

- Lenços com álcool
- Lenço de lente
- Haste flexível de algodão
- Álcool isopropílico
- Lata de ar comprimido com um tubo.

Frequência de limpeza

A frequência de limpeza depende do cliente devido aos variados ambientes em que os dispositivos móveis são utilizados pelo cliente. Eles podem ser limpos com tanta frequência quanto necessária, mas é aconselhável limpar a janela da câmara periodicamente quando usada em ambientes sujos para garantir um ótimo desempenho.

Limpar o TC55

Carcaça

Usando lenços com álcool, limpe o invólucro, incluindo os botões.

Visor

O visor pode ser higienizado com os lenços com álcool, mas tome cuidado para não deixar pingos nas bordas do visor. Seque o visor imediatamente com um pano macio e não abrasivo para evitar marcas.

Câmera e Janela de Saída

Limpe periodicamente a câmera e a janela de saída com um lenço para lentes ou outro material adequado para limpeza de materiais ópticos, como lentes de óculos.

Limpar o Conector

Para limpar os conectores:

Procedimentos:

- 1 Remova a bateria principal do computador móvel.
- 2 Mergulhe a parte de algodão de uma haste flexível em álcool isopropílico.
- 3 Esfregue a parte de algodão da haste flexível em um movimento de zigue-zague no conector. Não deixe resíduos de algodão no conector.
- 4 Repita o procedimento pelo menos três vezes.
- 5 Use a parte de algodão da haste flexível mergulhada no álcool para remover qualquer gordura ou sujeira perto da área do conector.
- 6 Use uma haste flexível com algodão seco e repita as etapas de 4 a 6.



Atenção: Não aponte o bico para si e para os outros, e certifique-se de que o bico ou o tubo esteja afastado de seu rosto.

- 7 Borrife ar comprimido sobre a área do conector, apontando o tubo/bico em torno de dois centímetros de distância da superfície.
- 8 Inspecione a área para ver se não há gordura ou sujeira, e repita as etapas se necessário.

Limpar Conectores do Suporte

Para limpar os conectores em um suporte:

Procedimentos:

- 1 Remova o cabo de alimentação CC da base.
- 2 Mergulhe a parte de algodão de uma haste flexível em álcool isopropílico.
- 3 Esfregue a parte de algodão da haste flexível nos pinos do conector. Mova lentamente o aplicador em zigue-zague, de um lado do conector para o outro. Não deixe resíduos de algodão no conector.
- 4 Todos os lados do conector também devem ser esfregados com a haste flexível de algodão.



Atenção: Não aponte o bico para si e para os outros, e assegure que o bico ou o tubo estejam apontados para longe do seu rosto.

- 5 Borrife ar comprimido sobre a área do conector, apontando o tubo/bico cerca de dois centímetros de distância da superfície.
- 6 Remova qualquer fiapo deixado pela haste flexível de algodão.
- 7 Se encontrar gordura e outras sujeiras em outras áreas da base, use um pano sem fiapos e álcool para remover.
- 8 Aguarde pelo menos de 10 a 30 minutos (dependendo da temperatura ambiente e umidade) para o álcool secar naturalmente antes de aplicar energia à base.

Se a temperatura estiver baixa e a umidade elevada, um tempo maior de secagem será necessário. Se a temperatura estiver alta e não houver umidade, será necessário um tempo menor de secagem.

Solução de Problemas

As tabelas a seguir apresentam problemas típicos que podem surgir e também a solução para a correção desses problemas.

Como solucionar problemas do TC55

Tabela 11: Como solucionar problemas do TC55

Problema	Causa	Solução
Quando o usuário pres- siona o botão Liga/ Desliga, o TC55 não li- ga.	A bateria está completamente descarregada.	Carregue ou substitua a bateria.
	A bateria não está instalada correta- mente.	Instale a bateria corretamente. Consulte Instalação da Bateria.
	O botão Liga/ Desliga (Power) não ficou pressio- nado por tempo suficiente.	Pressione o botão Liga/Desliga até que o LED direito pisque em ver- de.
	TC55 não está respondendo.	Faça uma reinicialização forçada. Consulte Como Reiniciar o TC55.
Quando o usuário pres- siona o botão Liga/ Desliga, o TC55 não li-	O nível de carga da bateria está muito baixo.	Carregue ou substitua a bateria.

Problema	Causa	Solução
ga, mas aparece um íco- ne da carga da bateria na tela.		
Depois de conectar o TC55 ao Cabo de Carre- gamento Robusto, apare- ce um ícone da carga da bateria na tela.	A bateria acabou, mas está sendo carregada.	Pressione e segure o botão Liga/Desliga para ligar o TC55.
Durante o carregamento, o LED piscará lentamen- te em vermelho.	O TC55 está em um estado extre- mamente baixo de energia.	Carregue o TC55 por alguns minutos. O LED piscará em verde, pres- sione o botão Ligar/Desligar para ligar o TC55. Se o LED piscar con- tinuamente em vermelho, verifíque as conexões de alimentação. Des- conecte e conecte novamente as conexões.
A bateria não carregou.	Falha na bateria.	Substitua a bateria. Se o TC55 ainda assim não funcionar, reinicialize o hardware.
	O TC55 foi remo- vido da fonte de energia durante o carregamento da bateria.	Coloque o TC55 na base ou conecte o Cabo de Carga. A bateria de 2.940 mAh está totalmente carregada em aproximadamente três horas e a bateria de 4.410 mAh está totalmente carregada em 4,5 horas.
	Temperatura ex- trema da bateria.	A bateria não carrega se a temperatura ambiente for inferior a 0 °C (32 °F) ou superior a 40 °C (104 °F).
Durante a comunicação de dados com um com- putador host, não houve dados transmitidos ou os dados transmitidos esta- vam incompletos.	TC55 removido do cabo USB ou desconectado do computador host durante a comuni- cação.	Reconecte o cabo de comunicação e refaça a transmissão.
	Configuração in- correta do cabo.	Consulte o administrador do sistema.
Durante a comunicação de dados pelo Wi-Fi, não houve dados transmiti- dos ou os dados transmi- tidos estavam incomple- tos.	O rádio Wi-Fi es- tá desligado.	Ligue o rádio Wi-Fi.
	Você se moveu para fora do al- cance do ponto de acesso.	Aproxime-se de um ponto de acesso.
Durante a comunicação de dados pelo Bluetooth, não houve dados trans- mitidos ou os dados transmitidos estavam in- completos.	O rádio Bluetooth está desligado.	Ligue o rádio Bluetooth.
	Você se moveu para fora do al- cance do outro dispositivo Blue- tooth.	Não se afaste mais de 10 m (32,8 pés) do outro dispositivo.
Durante a comunicação de dados pela WAN, não houve dados transmiti- dos ou os dados transmi-	Você está em uma área com serviço de celular ruim.	Vá para uma área com serviço melhor.

Problema	Causa	Solução
tidos estavam incomple- tos.	O APN não está configurado cor- retamente.	Consulte o administrador do sistema para informações de configura- ção de APN.
	Cartão SIM não instalado correta- mente.	Remova e reinstale o cartão SIM. Consulte Instalar o Cartão SIM na página 20.
	Plano de dados não ativado.	Entre em contato com o provedor de serviços e certifique-se de que o plano de dados seja ativado.
Não há som.	O volume está baixo ou desliga- do.	Ajuste o volume.
O TC55 desliga.	TC55 está inati- vo.	A tela desliga após um período de inatividade. Defina esse período como 15 segundos, 30 segundos, 1, 2, 5, 10 ou 30 minutos.
	A bateria está es- gotada.	Recarregue ou substitua a bateria.
	Temperatura ex- trema da bateria.	Leve o aparelho para uma área onde a temperatura ambiente esteja entre -10 °C (+14 °F) e +60 °C (+140 °F).
Uma mensagem é exibi- da informando que não há memória de armaze- namento suficiente.	Muitos aplicati- vos instalados no TC55.	Remova os aplicativos instalados pelo usuário no TC55 para liberar a memória. Selecione S > Apps (Aplicativos) > Downloaded (Baixados). Selecione os programas não utilizados e toque em De- sinstalar (Uninstall).
O TC55 não decodifica ao ler o código de barras.	O DataWedge não é ativado.	Certifique-se que o DataWedge esteja habilitado e configurado corre- tamente. Consulte o <i>Guia do Integrador do TC55</i> para obter mais in- formações.
	Código de barras ilegível.	Certifique-se de que o símbolo não esteja deformado.
	A distância entre o TC55 e o códi- go de barras está incorreta.	Coloque o TC55 na faixa adequada de leitura.
	O TC55 não está programado para o tipo de código de barras.	Programe o TC55 para aceitar o tipo de código de barras que está sen- do lido. Consulte o <i>Guia do Integrador do TC55</i> para a configuração do DataWedge.
	O TC55 não está programado para gerar um sinal so- noro.	Se o TC55 não bipar em uma decodificação boa, configure o aplicati- vo para gerar um sinal sonoro na decodificação boa.
O TC55 não consegue encontrar nenhum dispo- sitivo Bluetooth nas pro- ximidades.	Muito longe de outros dispositi- vos Bluetooth.	Aproxime-se do outro dispositivo Bluetooth, dentro de uma faixa de 10 metros (32,8 pés).
	O outro dispositi- vo Bluetooth não está ligado.	Ligue o dispositivo Bluetooth para descobrir.

Problema	Causa	Solução
	O dispositivo Bluetooth não es- tá em modo de- tectável.	Defina o dispositivo Bluetooth para o modo detectável. Se necessário, consulte a documentação do usuário do dispositivo para obter ajuda.

Capítulo 9

Especificações Técnicas

As seções a seguir fornecem especificações técnicas para o dispositivo.

Especificações Técnicas do TC55

A tabela a seguir resume o ambiente operacional pretendido do TC55 e as especificações técnicas de hardware.

Item	Descrição
Características Físicas	
Dimensões	Altura: 137 mm (5,4 pol)
	Largura: 69 mm (2,7 pol)
	Profundidade (com bateria de 2.940 mAh): 15,9 mm (0,63 pol)
	Profundidade (com bateria de 4.410 mAh): 22,5 mm (0,89 pol)
Peso	TC55 com capturador de imagens linear com bateria de 2.940 mAh: 225 g (7,9 oz)
	TC55 com capturador de imagens linear com bateria de 4.410 mAh: 255 g (9,0 oz)
Visor	4,3 pol. cor WVGA; 800 x 480, 700 NITs
Painel Sensível ao Toque	Vidro Gorila [®] 2
Luz de fundo	LED de iluminação de fundo.
Bateria	Bateria de íons de lítio inteligente recarregável com 3,7 V, 4.410 mAh
Compartimento de Expansão	Compartimento de cartão Micro SD acessível ao usuário, até 32 GB.
Conectividade	USB 2.0 (Host/Cliente)
Notificação	LED, áudio e vibração.
Opções de teclado	Teclado na tela e 4 chaves capacitivas no painel frontal.
Áudio	Alto-falantes, microfones canceladores de ruído duplos e conector de fones de ouvi- do (entrada de 3,5 mm com microfone). Três alto-falantes, incluindo dois alto-fa- lantes voltados para a frente; microfones canceladores de ruído duplos; viva-voz de alta qualidade; entrada de 3,5 mm para fone de ouvido e suporte para fone de ouvi- do Bluetooth sem fio.

Tabela 12: Especificações Técnicas do TC55

Características de Desempenho

Item	Descrição
СРИ	Processador Dual Core de 1,5 Ghz
Sistema Operacional	Configuração Professional - Usa o Android, Projeto Android Open-Source (Android AOSP) 4.1.2
	Configuração-Padrão - Usa o Android, Projeto Android Open-Source (AOSP) 4.1.2 com Google Mobile Services.
Memória	RAM de 1 GB, Flash de 8 GB
Alimentação de Saída (USB)	300 mA
Ambiente do Usuário	
Temperatura Operacional	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Temperatura de Armazena- mento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Temperatura de Carregamento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Umidade	5% a 85% de umidade relativa sem condensação
Especificações de Queda	Múltiplas quedas de 1,2 m (4 pés) conforme as especificações MIL-STD 810G.
	Com capa protetora: Várias quedas de 1,2 m (4 pés) em concreto dentro da faixa de temperatura operacional.
Especificações de colisões	150 colisões de 0,5 m (1,5 pés) (300 quedas);
	Com capa protetora: 300 colisões de 0,5 m (1,5 pés) (600 quedas); conforme espe- cificações de colisão IEC aplicáveis.
Vedação	IP67 conforme as especificações de vedação IEC aplicáveis
Comunicações de voz e dados	WAN sem fio
rádio de Rede de Longa Dis- tância sem Fio (WWAN)	4G LTE, HSPA+, DC-HSPA, EDGE/GPRS/GSM
Banda de frequência	ТС55АН:
	GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
	WCDMA: FDD2, FDD4, FDD5, FDD17
	LTE Américas: Banda 2 LTE, Banda 5 LTE, Banda 17 LTE
	ТС55ВН:
	GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
	WCDMA: FDD1, FDD2, FDD5, FDD8
	ТС55СН:
	CDMA/EVDO: 850/1900 MHz (BC0/BC1)
	LTE: Banda 13
RECEPTOR	GPS Integrado, Autônomo e Assistido (A-GPS), GLONASS
Comunicações de dados de La	AN Sem Fio

Item	Descrição
Rádio de WLAN (Wireless Local Area Network, rede de área local sem fio)	IEEE [®] 802,11a/b/g/n com antena interna
Taxas de Dados Permitidas	802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
	802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
	802.11n: 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65 Mbps
	Observe que as taxas de dados de 802.11n podem ser mais altas.
Canais Operacionais	Canal 36-165 (5.180 – 5.825 MHz), Canal 1-13 (2.412-2.472 MHz); as frequências/ canais operacionais reais dependem da normatização e do órgão de certificação
Segurança	Modos de Segurança: Herdado, WPA e WPA2
	Criptografia: WEP (40 e 128 bits), TKIP e AES
	Autenticação: TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (PAP), PEAP (MS-CHAP v2), PEAP (GTC).
Técnica de Espalhamento	DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, espalhamento espectral por sequência di- reta) e OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, multiplexação orto- gonal por divisão de frequência)
Comunicações de Voz e Dado	s PAN Sem Fio
Bluetooth	Classe II, v 4.0 ; antena integrada.
Captura de Dados	
Capturador de Imagens Linear (SE-655)	Captura códigos de barras 1D.
Câmera	Para leitura de códigos de barras e captura de imagem: câmera com foco automático de 8 MP; captura códigos de barras 1D e 2D, fotografías, vídeos, assinaturas e do- cumentos.
Leitor CS3070 Bluetooth (op- cional)	Captura códigos de barras 1D.
Capturador de imagens sem o Uso das Mãos RS507 (opcio- nal)	Captura códigos de barras 1D e 2D.
Sensores	
Sensor de Movimento	Acelerômetro de 3 eixos que ativa aplicativos de detecção de movimento para ori- entação dinâmica da tela e gerenciamento de energia.
Sensor de luz ambiente	Ajusta automaticamente a luz de fundo do monitor necessária para maximizar a efi- ciência energética.
Sensor de Proximidade	Detecta automaticamente quando o usuário coloca o aparelho contra o rosto durante uma ligação para desativar a saída do monitor e as entradas de toque.
Compasso eletrônico	Independente — não depende de GPS.
Especificações do Capturado	r de Imagens (SE655)

Item	Descrição
Taxa de Repetição das Varre- duras	Nominalmente, 50 varreduras/segundo
Ângulo de Leitura	53,3° ± 3°
Rotação	± 25°
Ângulo de Inclinação	$\pm 65^{\circ}$ do normal
Tolerância de Oscilação	\pm 50° do normal
Luz Ambiente	Fluorescente: 137 pés-vela (4.845 lux)
	Alta Eficiência Fluorescente: 450 pés. pés-vela (4.845 lux)
	Incandescente: 450 pés-vela (4.845 lux)
	Vapor de mercúrio: 450 pés pés-vela (4.845 lux)
	Vapor de sódio: 450 pés. pés-vela (4.845 lux)
	Luz solar: 900 pés. pés-vela (9690 lux)
Simbologias suportadas	
1D	Chinês 2 de 5, Codabar, Código 11, Código 128, Código 39, Código 93, Código do Cupom, Discreto 2 de 5, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar, GS1 DataBar 14, GS1 DataBar expandido, GS1 DataBar Expandido Empilhado, GS1 DataBar Limitado, Intercalado 2 de 5, ISBT128, Coreano 2 de 5, Matriz 2 de 5, MSI, TLC39, Trioptic 39, UCC/EAN 128, UPCA, UPCE, UPCE1, UPC/EAN Suplementares, Webcode
2D (A câmera)	Postal Australiano, Asteca, Postal do Canadá, Composto AB, Composto C, Matriz de Dados, Postal Holandês, Postal Japonês, Linked Aztec, Código Maxi, Micro PDF-417, microQR, PDF-417, Código QR, Planet (EUA), Postal do RU, Postnet (EUA), USPS 4-state (US4CB)