110228-002

MICROFLASH 2Te

Guia do usuário



right by our customers.

_____ Índice

| Impressora microFlash 2te: | |
|---|----|
| visão superior | 1 |
| Utilização da bateria: orientações gerais | 2 |
| Carregamento da bateria | 2 |
| Determinação da condição da bateria | 2 |
| Instalação do papel | 3 |
| Impressão de autoteste | 4 |
| Remoção de atolamentos de papel | |
| sem revestimento | 5 |
| Remoção de um atolamento de papel | 5 |
| Como evitar um atolamento de papel | 5 |
| Orientações de limpeza | 7 |
| Limpeza da cabeça de impressão | 10 |
| Configuração da impressora | 12 |
| Utilização dos cabos de dados | |
| da impressora | 13 |
| Utilização de Bluetooth | 14 |
| Parâmetros Bluetooth | 14 |
| Utilização de botões, LEDs e indicadores | |
| de áudio | 15 |
| Funções dos botões | 15 |
| Indicadores de LED | 15 |
| Indicadores de áudio | 17 |
| Indicadores de áudio do leitor de cartões . | 17 |
| Utilização do leitor de cartões | 18 |
| Orientações gerais | 18 |
| Suprimentos de mídia | 22 |

Impressora microFlash 2te: visão superior



Utilização da bateria: orientações gerais

Caso a impressora não seja usada por um longo período, poderá ser necessário recarregar a bateria. Para obter mais informações, consulte Carregamento da bateria na página 2.

Carregamento da bateria

Se a carga da bateria estiver baixa quando a impressora for ativada, ela emitirá três bipes curtos. Conecte o adaptador CA à fonte de alimentação apropriada e à porta de alimentação na impressora. O LED de carga piscará e passará de vermelho (quando a carga da bateria está muito baixa) a laranja e, em seguida, para verde estático (quando a bateria estiver completamente carregada). Uma carga completa leva em torno de 2,5 ou 3,5 horas.

Observação: para que a bateria atinja a capacidade máxima, ela deve passar por dois ou três esgotamentos e recargas enquanto nova.

Observação: para reiniciar um carregamento, desconecte o cabo de alimentação. Aguarde 30 segundos e reconecte o cabo.

Determinação da condição da bateria

Para determinar a condição da bateria, imprima um autoteste. Para obter mais informações, consulte Impressão de autoteste na página 4. A tensão da bateria varia entre 5,8 e 8,0 volts.

Atenção: se a bateria for substituída por um tipo incorreto, poderá haver uma explosão. Descarte baterias usadas de acordo com as instruções.

Atenção: a temperatura operacional desta impressora portátil é 50° C. Entretanto, a temperatura operacional quando usada com a fonte de alimentação da Datamax-O'Neil para carregar a impressora portátil está limitada a 40° C. Carregue a impressora em um local adequado, que atenda aos requisitos de temperatura.

Atenção: (para EUA/Canadá) com este produto, use somente a fonte de alimentação da Datamax-O'Neil com número de peça 220240-100.

Instalação do papel

- 1. Insira um rolo de papel com a extremidade saindo da parte inferior da cavidade de papel (Figura 3).
- Abra a cabeça de impressão, levantando a alavanca (verde) de liberação da cabeça de impressão até que ela pare (Figura 4).



Figura 3





3. Ative a impressora, apertando rapidamente o botão verde de autoteste (Figura 5).

 Alimente a impressora com a extremidade do papel sob o rolo. A impressora é alimentada automaticamente com o papel sob o rolo, que sai pela parte superior da cabeça de impressão. Verifique se o papel sai diretamente.



Figura 5

- 5. Abaixe a alavanca (verde) de liberação da cabeça de impressão (Figura 6).
- 6. Insira o papel pela tampa da impressora (Figura 7).





Figura 6

Figura 7

- 7. Feche e trave a tampa da impressora.
- 8. Remova o excesso de mídia.

Impressão de autoteste

- 1. Após instalar o papel, abra a tampa da impressora.
- Mantenha pressionado o botão verde de autoteste por aproximadamente cinco segundos até que a impressão seja iniciada.
- 3. Após o início da impressão, solte o botão verde de autoteste.

Remoção de atolamentos de papel sem revestimento

Observação: o procedimento a seguir se aplica a impressoras projetadas para papel sem revestimento.

Um atolamento de papel pode ocorrer se uma impressora da Datamax O'Neil com papel sem revestimento instalado for deixada em um ambiente frio sem ser utilizada por um longo período (como durante a noite).

Remoção de um atolamento de papel

Observação: não use faca para corrigir o atolamento de papel. Isso pode causar danos ao rolo da impressora sob o papel.

- Abra a cabeça de impressão, levantando a alavanca de liberação da cabeça de impressão até que ela esteja totalmente aberta. Não pare na posição parcialmente aberta.
- 2. Enrole a mídia com firmeza no cilindro.



Figura 8

Como evitar um atolamento de papel

Há duas opções para ajudar a evitar atolamentos de papel sem revestimento.

Remova o papel sem revestimento da cabeça de impressão

Se a impressora tiver que ficar em um ambiente frio por um longo período, remova o papel sem revestimento da cabeça de impressão. O papel pode permanecer na impressora.



Figura 9

Avance o papel

Quando a impressora for ligada, segure o papel e avance-o. Verifique se o papel sai diretamente pela cabeça de impressão.



Figura 10



Figura 11

Orientações de limpeza

As etapas a seguir destinam-se a mostrar como limpar impressoras MF2Te que usam mídia de recibo. As etapas não incluem a limpeza de mídia com adesivos.

A impressora deverá ser limpa quando:

- Houver resíduos na cabeça de impressão ou a cada dez (10) rolos de mídia usados (Figura 12).
- Houver poeira e/ou resíduos no rolo ou na cabeça de impressão (Figuras 12 e 13).
- A impressão estiver clara, apagada ou com caracteres ausentes (Figuras 14 e 15).

Observação: não use caneta, chave de fenda ou outros objetos pontiagudos ao realizar a limpeza. Isso pode causar danos à impressora, anulando a garantia. Use somente o cartão de limpeza de impressoras térmicas Datamax-O'Neil (número de peça 770015-001).



Figura 12 - Rolo sujo



Figura 13 - Rolo sujo

| S ABC Assoc O 123 Park A L Huntingto D | iates, Inc Ave. n, NY. 117+3 | S H I P | ABC Associates, 123 Park Ave Huntington, NY. | lnc 11743 |
|--|---|--|---|--|
| t O Item No. | DESEMPTION | T O QUANTITY | UNIT PRICE | EXTENSION |
| 200060 - A00 280103 - A00 280104 - B00 210050 - B10 210050 - B19 490008 - A01 510002 - A02 560028 - A00 740009 - B00 110063 - C00 | PENTIUM V IGHZ, IGRAM PRINTER INVER (BLADK) 3 PAPER COMIN (BLADK) 3 DATA CABIN - DB9F CABLE, HS JERIES AC POWER INAPTER (110 V.) USB CABLI JUAPTER BATTERY, INACKUP OR SOAA PRINTER ENTER (WHITE) PENTIUM INVERDOK | 55 55 55 55 55 55 55 54 54 1,000 1 | \$909.00 \$10.50 \$35.00 \$72.00 \$24.00 \$85.00 \$85.00 \$1.80 \$39.95 | \$49,995.00 \$577.50 \$0.00 \$3,960.00 \$1,320.00 \$648.00 \$4,590.00 \$1,800.00 \$39.95 |

Figura 14 - Impressão apagada



Figura 15 - Impressão apagada

Limpeza da cabeça de impressão

1. Abra a carcaça.



Figura 16

2. Levante a alavanca de liberação da cabeça de impressão.





3. Abra o pacote do cartão de limpeza.



Figura 18

 Se a impressora não estiver ativada, pressione rapidamente o botão vermelho de autoteste.
O cartão de limpeza será inserido automaticamente na impressora, passará sob o rolo e sairá pela parte superior da cabeça de impressão.



Figura 19

 Quando o cartão estiver na posição correta, abaixe a alavanca de liberação da cabeça de impressão. Em seguida, pressione o botão vermelho de autoteste continuamente para fazer com que o cartão passe pelo rolo e pela cabeça de impressão.



Figura 20

Mantenha a tampa aberta para permitir a secagem da impressora. Após inserir o cartão na impressora uma vez, remova e descarte o cartão de limpeza.

Configuração da impressora

A impressora possui várias configurações editáveis. Para configurar ou atualizar o firmware, baixe o programa de configuração do Windows mais recente em www.datamax-oneil.com.

Utilização dos cabos de dados da impressora

- 1. Selecione o cabo apropriado para usar com o host/ dispositivo utilizado.
- 2. Insira o conector na porta de dados da impressora (Figura 12).



Figura 21

- 3. Guie o cabo pelo entalhe na parte externa da tampa da impressora.
- 4. Com o cabo saindo pela parte da frente da impressora, feche e trave a tampa da impressora.

Observação: ao fechar a impressora, tome cuidado com o cabo saindo para evitar que ele seja prensado. Remova o cabo quando a impressora não for usada.



Figura 22

Utilização de Bluetooth

Observação: as informações a seguir aplicam-se a impressoras com recursos Bluetooth.

As impressoras a rádio são configuradas com definições padrão de fábrica. Para determinar a configuração de rádio da impressora, imprima um autoteste. Para obter mais informações, consulte Impressão de autoteste na página 4. Caso tenha várias impressoras, configure-as especificamente para uso em seu ambiente.

Para que a operação do sistema seja realizada adequadamente, defina os seguintes parâmetros na impressora e no computador host:

Parâmetros Bluetooth

- Nome do dispositivo
- Autenticação
- Vinculação
- Detecção
- Conexão
- Criptografia

Para obter informações sobre a configuração de parâmetros, consulte Configuração da impressora na página 12. Entre em contato com o administrador da rede para verificar as configurações de rádio adequadas ao seu ambiente.

Utilização de botões, LEDs e indicadores de áudio

Funções dos botões

| Botão de autoteste verde | | | |
|---|---|--|--|
| Pressionar rapidamente | Se a impressora estiver inativa, ela será ativada. Se ela estiver ativada, será realizada a alimentação com papel. | | |
| Manter o botão pressionado por cinco segundos | Impressão de autoteste. | | |

Botão de alimentação Bluetooth

| Pressionar rapidamente | Se a impressora estiver inativa e a energia RF estiver desativada, a impressora e a energia RF serão ativadas. |
|---------------------------|---|
| | Se a impressora estiver inativa e a energia RF estiver ativada, a impressora será ativada e a energia RF será desativada. |
| | Se a impressora estiver ativada e a energia RF estiver desativada, a energia RF será ativada. |
| | Se a impressora estiver ativada e a energia RF estiver ativada, a energia RF será desativada. |

Indicadores de LED

Indicadores do LED Bluetooth

| LED | Descrição |
|------------------------------|--|
| Azul piscando rapidamente | A energia RF está ativada e a impressora está ativada. |
| Azul piscando devagar | A energia RF está ativada e a impressora está inativa. |
| Desativado | A energia RF está desativada. |

Indicadores do LED de carga

| LED | Estado da carga | Ação |
|--|---|---|
| Laranja intermitente Vermelho intermitente | Carregamento em andamento. | Espere até que o LED de carregamento fique verde. |
| Verde | Carregamento concluído. | Nenhuma. |
| Vermelho piscando devagar | Bateria muito fria. | Mude de ambiente. |
| Vermelho piscando rapidamente | Alta temperatura. | Mude de ambiente. |
| De vermelho para laranja estático | A voltagem da bateria está muito baixa. | Aguarde até o vermelho estático. Reinicie o carregamento. |
| Piscando rapidamente de vermelho para laranja | A voltagem da bateria está muito alta. | Substitua a bateria. |
| Laranja piscando devagar | Tempo de carregamento esgotado. | Reinicie o carregamento da bateria. |
| Laranja piscando rapidamente | Erro interno. | Reinicie a impressora. |

Indicadores do LED de alimentação

| LED | Estado da carga | Ação |
|-------------------|---------------------------------|--|
| Verde estático | A impressora está ligada. | . Nenhuma. |
| Preto | A impressora está desligada. | A impressora deve ser ligada usando o botão de autoteste verde. A impressora deve ser recarregada. |

Indicadores de áudio

| Bipe(s) | Descrição | Ação |
|-------------|---|--------------------------------|
| 1 | A impressora é reativada. | Nenhuma. |
| 2 | Sem papel. | Instale o papel. |
| 3 | Bateria descarregada. | Carregue a bateria. |
| Um curto | A energia RF está ligada (quando está azul, o botão de energia RF é pressionado e a energia é desligada). | Nenhuma. |
| Dois curtos | A energia RF está desligada (quando estiver azul, o botão de energia RF é pressionado e a energia é ligada). | Nenhuma. |
| Um longo | O código de reinicialização está iniciando ou reiniciando (ao baixar novo firmware). | Baixe o firmware novamente. |
| Oito curtos | Erro de CRC no firmware. | Baixe o firmware novamente. |

Indicadores de áudio do leitor de cartões

| Bipe(s) | Descrição | Ação |
|-------------|--------------------|----------------|
| Um longo | Leitura incorreta. | Passe o cartão |
| | | novamente. |
| Dois curtos | Leitura correta. | Nenhuma. |

Utilização do leitor de cartões

Observação: as informações a seguir aplicam-se a impressoras com a opção de leitor de cartões.



Slot do leitor de cartões

Figura 23

Orientações gerais

Para usar o leitor de cartões, passe um cartão com a tarja voltada para a impressora e mova-o lentamente para a esquerda ou para a direita no slot do leitor.

Para obter informações sobre os indicadores de LED e áudio do leitor de cartões, consulte Utilização de botões, LEDs e indicadores de áudio na página 15.

Aprovações de agências

F© Aviso da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais Classe B, com base na Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são definidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência. Se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial em comunicações de rádio. Porém, não há garantia de que não ocorram interferências em instalações específicas. Caso este equipamento cause interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão (que podem ser determinadas ao se desligar e ligar o equipamento), recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência, adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Mude a direção ou a posição da antena responsável pela recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter auxílio.

Este equipamento considerado em conformidade com os limites para dispositivos computacionais Classe B, com base nas Normas da FCC. A operação com equipamentos não aprovados poderá resultar em interferências na recepção de rádio e TV. Alertamos o usuário que alterações ou modificações feitas nos equipamentos sem aprovação do fabricante podem anular

a autoridade do usuário de operar este equipamento.

Este dispositivo e suas antenas não podem ser colocadas próximas nem operadas em conjunto de antenas ou transmissores dentro de 20 centímetros.

DECLARAÇÃO PARA A INDÚSTRIA DO CANADÁ

A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar operação indesejada.

CE

Diretiva aplicável

- 89/336/EEC, 73/23/EEC Normas aplicáveis
- EN55022 (1998)
- EN55024 (1998)
- EN60950 (1992)





A tabela a seguir identifica o N/P e os recursos de impressão da impressora MF2te.

| Número Do Modelo | Parte Numero | Recursos Padrão | Recursos Opcionais |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| MF2Te Serial | 200383-100 | SERIAL/USB | - |
| MF2Te Bluetooth | 200380-100 | SERIAL/USB | Bluetooth |
| MF2Te Bluetooth Card Reader | 200381-100 | SERIAL/USB | Bluetooth |

O número do modelo pode ser encontrado na etiqueta localizada na parte de trás da impressora.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra a interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Copyright

Este manual e os exemplos aqui contidos são fornecidos "no estado em que se encontram" e estão sujeitos a alterações sem aviso. A Datamax-O'Neil não oferecer qualquer tipo de garantia em relação a este manual, inclusive, sem limitações, garantias implícitas de comerciabilidade e adequação a uma finalidade específica. A Datamax-O'Neil não assumirá responsabilidade por quaisquer erros ou danos incidentais ou consequenciais relacionados ao fornecimento, ao desempenho ou ao uso deste manual ou dos exemplos

aqui contidos. Este guia está protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados. Este guia não pode, em todo ou em parte, ser reproduzido, traduzido armazenado em um sistema de recuperação ou transmitido de qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, mecânico, fotográfico ou de qualquer outra forma) sem o consentimento prévio por escrito da Datamax-O'Neil.

Suprimentos de mídia

A Datamax-O'Neil oferece sete gramaturas de papel certificadas para uso com as impressoras. Nossos suprimentos certificados possuem garantia de compatibilidade. Essa importante qualificação mostra que foram realizados testes rigorosos de desempenho e duração das imagens. Os suprimentos de qualidade são essenciais para obter a melhor qualidade de imagem e o mais alto desempenho de impressão. Eles também são muito importantes para aumentar a vida útil da impressora. A Datamax-O'Neil recomenda enfaticamente o uso exclusivo dos suprimentos certificados Datamax-O'Neil.

Para obter mais informações, entre em contato com a Datamax-O'Neil no número (949) 458-6400.

Suprimentos de manutenção

Recomendamos que você siga um cronograma de manutenção regular usando nosso cartão de limpeza (ou kit de limpeza, caso use etiquetas sem papel protetor). Os cartões de limpeza da Datamax-O'Neil foram desenvolvidos para remover poeira e outros contaminantes da cabeça de impressão térmica, de rolos e do alimentador de papel, gerando impressões sempre limpas e com imagens nítidas. Nossos kits de limpeza removem resíduos adesivos (ao usar etiquetas sem papel protetor), poeira e outros contaminantes.

Para obter mais informações, entre em contato com a Datamax-O'Neil no número (949) 458-6400.

Para obter mais informações

Para obter informações sobre a impressora, entre em contato com a Datamax-O'Neil no número (949) 458-0500 ou acesse www.datamax-oneil.com.

COPYRIGHT © 2012, DATAMAX-O'NEIL