



## MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B Interface fieldbus DFD11B DeviceNet

FA361530

Edição 11/2004 11284595 / BP









1	Indicações importantes	4
2	Introdução	5
3	Instruções para montagem / instalação 3.1 Montagem da placa opcional DFD11B	<b>7</b> 7
	3.2 Conexão e descrição dos bornes	9
	3.3 Ajuste da chave DIP	11
	3.4 Indicações operacionais da placa opcional DFD11B	12
4	Projeto e colocação em operação	14
	4.1 Colocação em operação do conversor de freqüência	14
	4.2 Configurando a rede DeviceNet com software RSNetWorx	17
	4.3 Troca de dados do processo	
	4.4 Troca de dados de parâmetro	
	4.5 Códigos de retorno da parametrização	
5	Exemplo de aplicação com CLP tipo SLC500	29
	5.1 Troca de dados do polled I/O (dados do processo)	31
	5.2 Troca de bit-strobe I/O	
	5.3 Troca de explicit-messages (dados de parâmetro)	35
6	Dados técnicos	40
	6.1 Placa Opcional DFD11B	40
7	Anexo	41
	7.1 General Error Codes (Mensagens de irregularidade)	41
	7.2 Statement of Conformance (Declaração de conformidade)	
	7.3 Definições dos termos	51
8	Índice alfabético	52











## **1** Indicações importantes



Este manual não substitui as instruções de operação detalhadas!

 Os trabalhos de instalação e colocação em operação devem ser realizados exclusivamente por pessoal técnico com treinamento nos aspectos relevantes da prevenção de acidentes e de acordo com o manual de operação do MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B!

Documentação

- Ler este manual atentamente antes de começar os trabalhos de instalação e colocação em operação de conversores MOVIDRIVE<sup>®</sup> com a placa opcional DFD11B DeviceNet.
  - Este manual pressupõe o conhecimento da documentação do MOVIDRIVE<sup>®</sup>, em especial do manual de sistema MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B.
  - Neste manual, as referências cruzadas encontram-se marcadas com "→". Isto significa, por exemplo (→ cap. X.X), que informações adicionais encontram-se no capítulo X.X deste manual.
  - A observação deste manual é pré-requisito básico para uma operação sem falhas e para o atendimento a eventuais reivindicações dentro do prazo de garantia.

#### Sistemas fieldbus Indicações de segurança para sistemas fieldbus:

Este é um sistema de comunicação que permite adaptar o conversor MOVIDRIVE<sup>®</sup> a aplicações específicas. Como em todos os sistemas fieldbus, há o risco de uma alteração externa dos parâmetros, que atua sobre o conversor e que não é visível. Isto pode provocar comportamentos inesperados (e incontrolados) do sistema.







## 2 Introdução

Conteúdo deste manual	Este manual descreve a montagem da placa opcional DFD11B DeviceNet no conversor MOVIDRIVE <sup>®</sup> MDX61B assim como a colocação em operação do MOVIDRIVE <sup>®</sup> no sistema fieldbus DeviceNet.
	Além das explicações sobre as configurações da placa opcional de fieldbus, esse docu- mento cobre também diversas variações de conexão à DeviceNet em forma de peque- nos exemplos de colocação em operação.
Demais referências bibliográficas	Para conectar o MOVIDRIVE <sup>®</sup> ao sistema de fieldbus DeviceNet de modo simples e eficiente, além deste manual para placa opcional DeviceNet, consultar as seguintes documentações da SEW-EURODRIVE sobre o tema fieldbus:
	<ul> <li>Manual MOVIDRIVE<sup>®</sup> fieldbus unit profile</li> <li>Manual de sistema MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B</li> </ul>
	No manual MOVIDRIVE <sup>®</sup> fieldbus unit profile são explicados, na forma de pequenos exemplos, não só os parâmetros de fieldbus e suas codificações, mas também os diversos conceitos de controle e as possibilidades de aplicação.
	O diretório de parâmetros contém uma lista de todos os parâmetros do conversor de freqüência que podem ser lidos e escritos por meio das diversas interfaces de comuni- cação, como, p. ex., RS485, SBus e interface fieldbus.
MOVIDRIVE <sup>®</sup> e DeviceNet	O conversor MOVIDRIVE <sup>®</sup> MDX61B, com a placa opcional DFD11B, através de sua interface fieldbus universal de alto desempenho, permite a conexão em sistemas de automação através do sistema de fiedlbus aberto e padronizado DeviceNet.
Perfil da unidade	O comportamento do conversor que serve como base para a operação da DeviceNet, chamado de perfil da unidade, é independente do sistema fieldbus e portanto uniforme. Assim, o usuário tem a possibilidade de desenvolver aplicações para o acionamento independente do fieldbus. Portanto é muito fácil a comutação para outros sistemas fieldbus, como p.ex. PROFIBUS (Placa opcional DFP 21B) ou INTERBUS (Placa opcional DFI11B).
Parâmetros do conversor	Através da interface DeviceNet, o MOVIDRIVE <sup>®</sup> oferece um acesso direto a todas as funções e a todos os parâmetros do conversor. O controle do conversor é efetuado através de dados de processo rápidos e cíclicos. Através do canal de dados do processo é possível acionar diversas funções do acionamento, como liberação, bloqueio do regulador, parada normal e parada rápida, etc., além de especificar valores nominais, como rotação nominal, tempo de rampa para aceleração/desaceleração, etc.
	Simultaneamente, este canal também permite a leitura de valores atuais do conversor, como rotação atual, corrente, estado da unidade, número de irregularidade ou sinais de referência.
Polled I/O e Bit-Strobe I/O	Os parâmetros do conversor de freqüência são ajustados exclusivamente através das <i>Explicit Messages</i> , ao passo que a troca de dados de processo é replicada nos serviços DeviceNet <i>Polled I/O</i> e <i>Bit-Strobe I/O</i> . Esta troca de dados de parâmetros permite a implementação de aplicações nas quais todos os parâmetros importantes do conversor são gravados no controlador programável mestre, de modo que não é necessário efe- tuar uma parametrização manual diretamente no conversor.



Colocação emEm geral, a placa opcional DeviceNet DFD11B é concebida de modo que todos os ajus-<br/>tes específicos para o fieldbus MAC-ID e para a velocidade de transmissão são efetu-<br/>ados através da chave de hardware na placa opcional. Este ajuste manual permite inte-<br/>grar e ligar o conversor de freqüência no sistema DeviceNet de modo extremamente<br/>rápido.

A parametrização pode ser efetuada de modo inteiramente automático a partir do mestre DeviceNet (download de parâmetros). Esta variante orientada para o futuro reduz o tempo para colocação em operação do sistema e simplifica a documentação da sua aplicação, porque todos os parâmetros importantes do conversor de freqüência podem ser armazenados diretamente no programa do controlador.



Fig. 1: DeviceNet com MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B e CLP

Funções de monitoração
 A utilização de um sistema fieldbus exige da tecnologia do acionamento funções de monitoração adicionais, como a monitoração de tempo do fieldbus (timeout de fieldbus) ou conceitos de desligamento de emergência. As funções de monitoração do MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B podem ser reguladas em função da aplicação específica. É possível determinar a resposta a irregularidade ativada pelo conversor em caso de irregularidade do bus. Em muitos casos faz sentido ajustar uma parada rápida, mas também é possível ajustar um congelamento dos últimos valores nominais, de modo que o acionamento possa voltar a funcionar com os últimos valores nominais válidos (p. ex., esteira de transporte). Como o funcionamento dos bornes de controle também é garantido na operação do fieldbus, também é possível realizar conceitos de parada de emergência independentes do fieldbus através dos bornes do conversor.

*Diagnóstico* O conversor MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B oferece diversas possibilidades de diagnóstico para a colocação em operação e manutenção.

O monitor de fieldbus integrado, p. ex., permite controlar tanto os valores atuais quanto os valores nominais enviados pelo controle mestre. Assim, o pacote de software MOVITOOLS<sup>®</sup> oferece uma possibilidade de diagnóstico confortável que permite não só o ajuste de todos os parâmetros do conversor (incluindo os parâmetros de fieldbus), mas também uma visualização detalhada das informações de estado do fieldbus e da unidade.

SEW EUPODPIVE



## 3 Instruções para montagem / instalação

### 3.1 Montagem da placa opcional DFD11B



- O MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B deve apresentar firmware de versão 824 854 0.11 ou superior. É possível obter a indicação da versão do firmware com o parâmetro P076.
- A instalação ou remoção de placas opcionais no MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B tamanho 0 só pode ser realizada pela SEW-EURODRIVE!
- A instalação ou remoção de placas opcionais só é possível no MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B tamanhos 1 a 6.

A placa opcional DFD11B deve ser inserida no slot de fieldbus [1].



54703AXX

Antes de começar Observar as seguintes instruções antes da instalação ou remoção da placa opcional:

- Desligar o conversor da alimentação elétrica. Desligar a tensão de 24  $V_{CC}$  e a tensão da rede.
- Antes de tocar a placa opcional, descarregar-se através de medidas apropriadas (braçadeiras aterradas, sapatos condutores, etc.).
- Antes da instalação da placa opcional, retirar o controle manual e a tampa frontal.
- Após a instalação da placa opcional, recolocar a tampa frontal e o controle manual.
- Guardar a placa opcional na embalagem original e só retirá-la da embalagem imediatamente antes da instalação.
- Só tocar na placa opcional pelas bordas. Nunca tocar nos componentes.





#### Princípios básicos de procedimento durante a instalação e remoção de uma placa opcional



Fig. 2: Instalação de uma placa opcional no MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B tamanho 1 – 6 (diagrama esquemático)

- 1. Soltar os parafusos de fixação do suporte da placa opcional. Puxar o suporte da placa opcional uniformemente (não inclinar!) para fora do encaixe.
- Soltar os parafusos de fixação da tampa preta no suporte da placa opcional. Retirar a tampa preta.
- 3. Colocar a placa opcional na posição exata, com os parafusos de fixação alinhados com os orifícios correspondentes no suporte da placa opcional.
- Voltar a inserir o suporte da placa opcional com a placa opcional montada no devido lugar, pressionando com moderação. Volte a fixar o suporte da placa opcional com os parafusos de fixação.
- 5. Para remover a placa opcional, proceder na ordem inversa.

3





#### 3.2 Conexão e descrição dos bornes

Código

Placa opcional de interface DeviceNet tipo DFD11B: 824 972 5



A placa opcional "Interface DeviceNet tipo DFD11B" só pode ser utilizada com o MOVIDRIVE $^{\textcircled{B}}$  MDX61B, e não com o MDX60B.

A placa opcional DFD11B deve ser inserida no slot de fieldbus.

Vista frontal da DFD11B	Descrição	Chave DIP Borne	Função
DFD 11B MOD/ Net PIO BIO BUS- OFF	Mod/Net = Modul/Network-Status PIO = Polled I/O BIO = Bit-Strobe I/O BUSOFF		Os LEDs bicolores mostram o estado atual da inter- face fieldbus e do sistema DeviceNet.
0 1 NA(5) H NA(3) H NA(3) H NA(4) H NA(2) H NA(1) H DR(0) H PD(3) H PD(2) H PD(2) H PD(2) H PD(2) H PD(2) H F2 F1	Seis chaves DIP para o ajuste do MAC-ID Cinco chaves DIP para ajuste do tamanho dos dados do processo Duas chaves DIP para ajuste da velocidade de transmissão. F1 F3: sem função	NA(5) NA(0) PD(4) PD(0) DR(1) DR(0)	Ajuste do MAC-ID (Media Access Control Indentifier) Ajuste do tamanho dos dados do processo (1 10 palavras) Ajuste da velocidade de transmissão: 00 = 125 kBaud 01 = 250 kBaud 10 = 500 kBaud 11 = inválido
1 2 0 2 3 4 5 2 X30 54193AXX	X30: Conexão DeviceNet	X30:1 X30:2 X30:3 X30:4 X30:5	V- CAN_L DRAIN CAN_H V+





Atribuição dos pinos A função dos bornes de conexão encontra-se descrita na especificação DeviceNet (volume I, apêndice A).



54075AXX

A placa opcional DFD11B é opto-desacoplada no lado do drive conforme a especificação DeviceNet (volume 1, capítulo 9). Isto significa que o drive do CAN-Bus deve ser alimentado através do cabo do bus com tensão de 24 V. O cabo a ser utilizado também está descrito na especificação DeviceNet (volume 1, apêndice B). A conexão deve ser feita com os códigos de cor especificados na tabela abaixo.

Nº do pino	Sinal	Significado	Cor do fio
1	V-	0V24	ВК
2	CAN_L	CAN_L	BU
3	DRAIN	DRAIN	brilhante
4	CAN_H	CAN_H	WH
5	V+	24 V	RD

Blindagem e instalação dos cabos de bus A interface DeviceNet suporta a tecnologia de transmissão RS485 e exige como meio físico os cabos do tipo A especificados para DeviceNet, de acordo com EN 50170, ou seja, cabos de 2 fios trançados e blindados.

A blindagem correta do cabo de bus atenua as interferências elétricas que costumam ocorrer em ambientes industriais. Tomar as seguintes medidas para otimizar a blindagem dos cabos:

- Apertar com a mão os parafusos de fixação de conectores, módulos e cabos de compensação de potencial.
- Aterrar a blindagem do cabo do bus em ambos os lados através de uma larga superfície de contato.
- Não instalar os cabos de sinal e de bus em paralelo com cabos de potência (cabos do motor), mas sim em eletrodutos separados.
- · Em ambientes industriais, utilizar eletrodutos metálicos ligados à terra.
- Instalar o cabo de sinal e a respectiva compensação de potencial próximos um ao outro e com o menor trajeto possível.

Em caso de oscilações no potencial de terra, é possível fluir uma corrente de compensação através da blindagem conectada em ambos os lados e ligada ao potencial de terra (PE). Neste caso, garantir uma compensação de potencial suficiente segundo os

Para evitar interferências causadas no sistema de bus devido a reflexões, etc., cada

segmento da DeviceNet deve ser fechado por resistores de terminação do bus de 120  $\Omega$  no primeiro e no último participante físico do sistema. Ligar o resistor de termina-

• Evitar prolongar os cabos de extensão utilizando conectores.

ção do bus entre as conexões 2 e 4 do conector do bus.

regulamentos em vigor.

• Instalar o cabo de bus junto às superfícies aterradas existentes.



Resistor de terminação do bus





#### 3.3 Ajuste da chave DIP



Desligar a alimentação antes de qualquer alteração nas chaves do conversor de freqüência (rede e modo de apoio 24 V). Os ajustes das chaves DIP são adotados somente durante a inicialização do conversor de freqüência.

*Ajuste do MAC-ID* O MAC-ID (Media Access Control Identifier) é ajustado na placa opcional DFD11B com as chaves DIP S1-NA0 ... S1-NA5. O MAC-ID representa o endereço de nó da placa DFD11B. MOVIDRIVE<sup>®</sup> suporta a faixa de endereços 0... 63.

O ajuste da velocidade de transmissão é feito com as chaves DIP S2-DR0 und S2-DR1.

Ajuste da velocidade de transmissão

Chave	Chave DIP S2		Chave DIP S2	
DR1	DR0	velocidade de transmissao		
0	0	125 kBaud		
0	1	250 kBaud		
1	0	500 kBaud		
1	1	Inválido		

Ajuste do tamanho dos dados do processo Entre a placa de controle DeviceNet e a DFD11B só é possível trocar dez palavras de dados DeviceNet que podem ser alocadas no canal de dados de processo através das chaves DIP S2-PD0 a S2-PD4.



- [1] Ajuste do MAC-ID
- [2] Ajuste da velocidade de transmissão
- [3] Ajuste do tamanho dos dados do processo
- [4] Sem função

Neste gráfico estão ajustados:

MAC-ID: 4

velocidade de transmissão: 125 kBaud

comprimento dos dados do processo: 8 PD

54078AXX





#### 3.4 Indicações operacionais da placa opcional DFD11B

Na placa opcional DFD11B há quatro LEDs bicolores para o diagnóstico do sistema DeviceNet que indicam o estado atual da DFD11B e do sistema DeviceNet.

Abreviatura do LED	Descrição completa do LED
Mod/Net	Module/Network Status
PIO	Polled IO
BIO	Bit-Strobe IO
BUS-OFF	BusOff

#### *LED Mod/Net* A funcionalidade do LED **Mod/Net** descrita na tabela abaixo está determinada na especificação DeviceNet.

Estado	Status	Significado
Desligado	Não está ligado / offline	<ul> <li>Unidade encontra-se em estado offline</li> <li>Unidade realiza DUP-MAC-check</li> <li>Unidade está desligada</li> </ul>
Verde piscando (ciclo de 1 s)	Online e em operational mode	<ul> <li>A unidade está online mas a conexão não foi estabelecida</li> <li>DUP-MAC-check foi realizada com êxito</li> <li>Nenhuma conexão com um mestre foi estabelecida</li> <li>Configuração ausente, incorreta ou incompleta</li> </ul>
Acende verde	Online, operational mode e connected	<ul> <li>Online</li> <li>Conexão com um mestre foi estabelecida</li> <li>Conexão está ativa (established state)</li> </ul>
Piscando em vermelho (ciclo de 1 s)	Pequeno erro ou timeout da conexão	<ul> <li>Ocorreu um erro possível de ser corrigido</li> <li>Polled I/O ou/e bit-strobe I/O-connection estão em estado de timeout</li> <li>DUP-MAC-check constatou um erro</li> </ul>
Acende vermelho	Erro crítico ou falha crítica na conexão	<ul> <li>Ocorreu um erro possível de ser corrigido</li> <li>BusOff</li> <li>DUP-MAC-check constatou um erro</li> </ul>

#### LED PIO

#### O LED PIO controla a conexão polled I/O.

Estado	Status	Significado	
Verde piscando (ciclo de 125 ms)	DUP-MAC-check	Unidade realiza a DUP-MAC-check	
Desligado	Não está ligado / offline mas não a DUP-MAC-check	<ul><li>Unidade encontra-se em estado offline</li><li>Unidade está desligada</li></ul>	
Verde piscando (ciclo de 1 s)	Online e em operational mode	<ul> <li>A unidade está online</li> <li>DUP-MAC-check foi realizada com êxito</li> <li>Uma conexão PIO com um mestre está sendo esta- belecida (configuring state)</li> <li>Configuração ausente, incorreta ou incompleta</li> </ul>	
Acende verde	Online, operational mode e connected	<ul> <li>Online</li> <li>Um conexão PIO foi estabelecida (established state)</li> </ul>	
Piscando em vermelho (ciclo de 1 s)	Pequeno erro ou timeout da conexão	<ul> <li>Ocorreu um erro possível de ser corrigido.</li> <li>Polled I/O-Connection está em estado de timeout</li> </ul>	
Acende vermelho	Erro crítico ou falha crítica na conexão	<ul> <li>Ocorreu um erro que não pode ser corrigido</li> <li>BusOff</li> <li>DUP-MAC-check constatou um erro</li> </ul>	



#### LED BIO

#### O LED **BIO** controla a conexão bit-strobe I/O.

Estado	Status	Significado
Verde piscando (ciclo de 125 ms)	DUP-MAC-check	Unidade realiza a DUP-MAC-check
desligado	Não está ligado / offline mas não a DUP-MAC-check	<ul><li>Unidade encontra-se em estado offline</li><li>Unidade está desligada</li></ul>
Verde piscando (ciclo de 1 s)	Online e em operational mode	<ul> <li>A unidade está online</li> <li>DUP-MAC-check foi realizada com êxito</li> <li>Uma conexão BIO com um mestre está sendo esta- belecida (configuring state)</li> <li>Configuração ausente, incorreta ou incompleta</li> </ul>
Verde brilhando	Online, operational mode e connected	<ul><li>Online</li><li>Um conexão BIO foi estabelecida (established state)</li></ul>
Piscando em vermelho (ciclo de 1 s)	Minor fault ou connection timeout	<ul> <li>Ocorreu um erro possível de ser corrigido</li> <li>Bit-Strobe I/O-connection está em estado de timeout</li> </ul>
Acende vermelho	Critical fault ou critical link failure	<ul> <li>Ocorreu um erro que não pode ser corrigido</li> <li>BusOff</li> <li>DUP-MAC-check constatou um erro</li> </ul>

#### LED BUS-OFF

O LED BUS-OFF mostra o estado físico do nó do bus.

Estado	Status	Significado
Desligado	NO ERROR	O número de erros do bus encontra-se na faixa normal (error-aktive-state)
Piscando em vermelho (ciclo de 125 ms)	BUS WARNING	Unidade executa a DUP-MAC-check e não pode enviar mensagens pois nenhum outro participante está conec- tado ao bus (error-passiv-state)
Piscando em vermelho (ciclo de 1 s)		O número de erros de bus físicos é demasiado alto. Nenhum telegrama de "error" será mais escrito ativa- mente no bus (error-passiv-state).
Acende vermelho	BUS ERROR	<ul> <li>BusOff-State</li> <li>O número de erros de bus físicos continuou a aumentou apesar da comutação para o error-passiv-state. O acesso ao bus foi desligado.</li> </ul>
Acende amarelo	POWER OFF	Tensão de alimentação externa está desligada ou não está conectada.





## 4 **Projeto e colocação em operação**

Este capítulo descreve como projetar e colocar em operação o conversor de freqüência MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B com a placa opcional DFD11B.

#### 4.1 Colocação em operação do conversor de freqüência

O conversor de freqüência MOVIDRIVE<sup>®</sup> pode ser parametrizado imediatamente através do sistema de fieldbus após a instalação da placa opcional DFD11B e o ajuste da velocidade de transmissão e do MAC-ID, sem demais ajustes manuais. Assim, é possível, p. ex., fazer download de todos os parâmetros do controlador programável mestre diretamente através da DeviceNet após ligar o sistema.

Porém, para o controle do conversor através da DeviceNet, este deve ser primeiro comutado para a fonte do sinal de controle e de valor nominal = FIELDBUS. Com o ajuste em FIELDBUS, o conversor é parametrizado de maneira que o envio de controle e de setpoint é efetuado via fieldbus. Assim, o conversor reage aos dados de saída do processo enviados pelo controlador programável mestre.

O controlador lógico programável sinaliza a ativação da fonte de sinal de controle/de valor nominal FIELDBUS com o bit "Modo fieldbus ativo". Por motivos de segurança técnica, o conversor deve ser liberado para o comando através do sistema de fieldbus também no lado dos bornes. Portanto, os bornes devem ser comutados e programados de modo que o conversor seja liberado pelos bornes de entrada.

A maneira mais simples para liberar o conversor no lado dos bornes é a comutação do borne de entrada DIØØ (Função /REG. BLOQUEADO) com o sinal de +24 V e a programação dos bornes de entrada DIØ1 ... DIØ5 em SEM FUNÇÃO. A figura a seguir mostra, por exemplo, o procedimento para a colocação em operação do conversor de freqüência MOVIDRIVE<sup>®</sup> com interface fieldbus.





Procedimentos para a colocação em operação do MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B 1. Liberar a potência do estágio de saída nos bornes.

Comutar o borne de entrada DIØØ / X13.1 (Função /REG. BLOQUEADO) com o sinal de +24 V (p. ex., através de ponte de unidades).



Liberação da potência do estágio de saída através de ponte da unidade [1]

54095AXX

2. Ligar a tensão de alimentação externa de 24 V (não a tensão da rede!).

O conversor de freqüência pode agora ser parametrizado.

3. Fonte de valor nominal = FIELDBUS / Fonte de sinal de controle = FIELDBUS.

Para o controle do conversor de freqüência através do fieldbus, parametrizar a fonte do sinal de controle e a fonte de valor nominal em FIELDBUS.

P100 Fonte do valor nominal = FIELDBUS
P101 Fonte do sinal de controle = FIELDBUS

4. Bornes de entrada DIØ1 ... DIØ5 = SEM FUNÇÃO.

Programar o funcionamento dos bornes de entrada para SEM FUNÇÃO.

P600 Programação do borne DIØ1 = SEM FUNÇÃO
P601 Programação do borne DIØ2 = SEM FUNÇÃO
P602 Programação do borne DIØ3 = SEM FUNÇÃO
P603 Programação do borne DIØ4 = SEM FUNÇÃO
P604 Programação do borne DIØ5 = SEM FUNÇÃO

Maiores informações sobre a colocação em operação e o comando do conversor MOVIDRIVE<sup>®</sup> encontram-se no manual "MOVIDRIVE<sup>®</sup> Fieldbus unit profile".





*Teste power-up* Após ligar o conversor de freqüência, é realizado um teste power-up de todos os LEDs. Neste caso, os LEDs serão ligados na seguinte ordem:

Tempo [ms]	LED Mod/Net	LED PIO	LED BIO	LED BUS-OFF
0	verde	desligado	desligado	desligado
250	vermelho	desligado	desligado	desligado
500	desligado	verde	desligado	desligado
750	desligado	vermelho	desligado	desligado
1000	desligado	desligado	verde	desligado
1250	desligado	desligado	vermelho	desligado
1500	desligado	desligado	desligado	verde
1750	desligado	desligado	desligado	vermelho
2000	desligado	desligado	desligado	desligado



Se não houver nenhuma tensão de alimentação no fieldbus (X30:1, X30:5), o LED BUS-OFF acende amarelo ( $\rightarrow$  Indicações operacionais da placa opcional DFD11B).



#### 4.2 Configurando a rede DeviceNet com software RSNetWorx

*Instalação do* Para montar a rede DeviceNet através da placa opcional DFD11B, é necessário instalar os seguintes arquivos com o software RSNetWorx:

- Arquivo EDS: DFD11B.eds
- Arquivo de ícone: DFD11B.ico



54173AXX

#### Fig. 3: EDS-File-List

Proceda da seguinte maneira:

- Selecionar no RSNetWorx o item de menu <Tools/EDS-Wizard>. Em seguida, o programa pergunta pelos nomes do arquivo EDS e do arquivo de ícone.
- Os arquivos são instalados. Informação detalhada sobre a instalação do arquivo EDS encontra-se na documentação de RSNetWorx de Allen Bradley.
- Após a instalação, a unidade está disponível na device-list sob o registro *Perfil da unidade SEW/SEW EURODRIVE DFD11B*.



Os arquivos EDS atuais e outras informações sobre a DeviceNet encontram-se nos seguintes endereços na Internet:

- SEW-EURODRIVE: www.sew-eurodrive.de
- Allen Bradley: www.ab.com
- · Open Device Net Vendor Association: www.odva.org

Registro da unidade numa rede já existente Após chamar o software RSNetWorx, todos os arquivos EDS serão lidos automaticamente. Agora, todas as unidades que foram definidas por um arquivo EDS estão registradas na device-list.





#### 4.3 Troca de dados do processo

Polled I/O

As mensagens polled I/O correspondem aos telegramas de dados do processo do perfil de fieldbus SEW. Neste caso, é possível realizar a troca de no máximo 10 palavras de dados do processo entre o comando e o conversor. O comprimento dos dados do processo é ajustado através da chave DIP S2-PD0 ... S2-PD4.



O comprimento dos dados do processo ajustado influencia não somente o comprimento dos dados do processo das mensagens polled I/O como também o tamanho das mensagens bit-strobe I/O.

O comprimento dos dados do processo das mensagens bit-strobe I/O pode abranger no máximo 4 palavras de dados do processo. Se o valor do comprimento dos dados do processo ajustado pela chave DIP for <4, este valor será assumido. Se o valor ajustado pela chave DIP for >4, o comprimento dos dados do processo será automaticamente limitado ao valor 4.

Projeto para 1 ... 10 palavras de dados do processo O comprimento dos dados do processo para a configuração de dados do processo é ajustado na fábrica no valor 3. Este valor pode ser alterado através da chave DIP S2-PD0 ... S2-PD4.

No MOVITOOLS<sup>®</sup> ou através da unidade de comando DBG60B, este ajuste é mostrado através do parâmetro *Configuração DeviceNet PD* = 3PD ou 3PD + Param. No conversor são processadas 3 palavras de dados de saída do processo (6 bytes) e 3 palavras de dados de entrada do processo são enviadas para o comando.

Se o comando enviar mais de 10 palavras de dados de saída do processo, nenhum dado do processo será processado ou devolvido.

Se o comando enviar 3 palavras de dados de saída do processo, 3 palavras de dados de saída do processo são processadas e 3 palavras de dados de entrada do processo são enviadas do conversor para o comando.

#### CLP Campo de endereço



Fig. 4: 3 palavras de dados do processo na área de memória do CLP

54191ABP



Os dados de saída do processo permanecem no output-file do CLP e os dados de entrada do processo do CLP ficam no input-file. No exemplo acima, as palavras de dados de saída O:3.10, O:3.11 e O:3.12 são copiadas na palavra de dados de saída do processo 1, 2 e 3 e são processadas pelo conversor. O conversor devolve 3 palavras de dados de entrada de processo que são copiadas nas palavras de dados de entrada I:3.10, I:3.11 e I:3.12 do CLP.



Se um comprimento dos dados do processo for selecionado, a área de memória que deverá ser administrada no CLP, deve ser respectivamente ampliada. Por exemplo, se o comprimento dos dados do processo for ajustado no valor 10, 10 palavras de dados de saída do processo **e** 10 palavras de dados de entrada do processo devem ser configuradas.

Comportamento de timeout com polled I/O O timeout é acionado pela placa opcional DFD11B. O tempo de timeout deve ser ajustado pelo mestre após o estabelecimento da conexão. A especificação DeviceNet não se refere a um tempo de timeout, e sim a uma taxa esperada de transmissão de pacotes. A taxa esperada de transmissão de pacotes é calculada a partir do tempo de timeout conforme a seguinte fórmula:

tConversor\_timeout = tTempo de timeout\_polled\_IO = 4 x tTaxa esperada de transmissão de pacotes polled\_IO

A taxa esperada de transmissão de pacotes pode ser ajustada através do connection object class 5, instance 2, attribute 9. A faixa de valores vai de 0 ms até 65535 ms, Step 5 ms.

A taxa esperada de transmissão de pacotes para a conexão polled I/O é convertida em tempo de timeout e é mostrada na unidade como tempo de timeout no parâmetro P819.

Se a conexão polled I/O for desfeita, o tempo de timeout permanece na unidade; a unidade comuta para estado de timeout após decorrido o tempo de timeout.

O tempo de timeout não deve alterado através de MOVITOOLS<sup>®</sup> ou da unidade de comando DBG60B, visto que ele só pode ser ativado através do bus.

Se ocorrer um timeout para polled I/O-messages, este tipo de conexão entra em estado de timeout. Polled I/O-messages que chegam não serão mais aceitas.

O timeout gera a execução da resposta de timeout ajustada no conversor.

O timeout pode ser resetado com a DeviceNet através do serviço de reset do connection object (class 0x05, instance 0x02, atributo indeterminado), através da desconexão, através do serviço de reset do objeto identity (class 0x01, instance 0x01, atributo indeterminado) ou através do bit de reset na palavra de controle.

**Bit-strobe I/O** As mensagens bit-strobe I/O não estão contidas no perfil de unidades de fieldbus SEW. Elas representam uma troca de dados do processo específica da DeviceNet. Neste caso, uma broadcast-message com um comprimento de 8 bytes (= 64 bits) é enviada pelo mestre. Nesta mensagem, um bit é atribuído a cada participante de acordo com seu endereço de estação. O valor deste bit pode ser 0 ou 1, gerando deste modo duas respostas diferentes no receptor.

Valor de bit	Significado	LED BIO
0	Devolver apenas dados de entrada de processo	verde brilhando
1	Ativar resposta de timeout do fieldbus e devolver dados de entrada de processo	verde brilhando







#### Importante:

O LED BIO na parte frontal da placa opcional DFD11B serve para diferenciar o timeout que é ativado pelo telegrama bit-strobe e um timeout autêntico da conexão. O LED BIO acende verde quando o timeout é ativado através do telegrama bit-strobe.

Se o LED BIO piscar vermelho, a conexão bit-strobe está em timeout e telegramas bitstrobe não serão mais aceitos. Cada participante que recebeu esta bit-strobe I/O-message, responde com seus dados atuais de entrada do processo. O comprimento dos dados de entrada do processo corresponde neste caso ao comprimento dos dados do processo para a conexão polled I/O. O comprimento dos dados de entrada do processo só pode compreender no máximo 4 dados do processo.

Na tabela seguinte está representado o campo de dados do telegrama bit-stroberequest que representa a atribuição dos participantes (= Endereço de estação) para os bits de dados.

Exemplo: O participante com o endereço de estação (MAC-ID) 16 processa apenas o bit 0 no byte de dado 2.

Byte offset	7	6	5	4	3	2	1	0
0	ID 7	ID 6	ID 5	ID 4	ID 3	ID 2	ID 1	ID 0
1	ID 15	ID 14	ID 13	ID 12	ID 11	ID 10	ID 9	ID 8
2	ID 23	ID 22	ID 21	ID 20	ID 19	ID 18	ID 17	ID 16
3	ID 31	ID 30	ID 29	ID 28	ID 27	ID 26	ID 25	ID 24
4	ID 39	ID 38	ID 37	ID 36	ID 35	ID 34	ID 33	ID 32
5	ID 47	ID 46	ID 45	ID 44	ID 43	ID 42	ID 41	ID 40
6	ID 55	ID 54	ID 53	ID 52	ID 51	ID 50	ID 49	ID 48
7	ID 63	ID 62	ID 61	ID 60	ID 59	ID 58	ID 57	ID 56

#### CLP Campo de endereço



54192ABP

#### Fig. 5: Mensagens bit-strobe I/O

Na figura acima, a mensagem bit-strobe I/O é salva nas palavras de memória O:3.10 até O:3.13. O conversor envia 3 palavras de dados de entrada de processo ao CLP que são salvas no input-file nas palavras dos dados de entrada I:3.10 até I:3.12.





#### Importante:

O comprimento dos dados do processo ajustado pela chave DIP influencia não somente o comprimento dos dados do processo das mensagens bit-strobe I/O como também as mensagens polled I/O. O comprimento dos dados do processo das mensagens bit-strobe I/O pode compreender no máximo 4 palavras de dados do processo.

Comportamento de timeout com bit-strobe I/O O timeout é acionado pela placa opcional DFD11B. O tempo de timeout deve ser ajustado pelo mestre após o estabelecimento da conexão. A especificação DeviceNet não se refere a um tempo de timeout, e sim a uma taxa esperada de transmissão de pacotes. A taxa esperada de transmissão de pacotes é calculada a partir do tempo de timeout conforme a seguinte fórmula:

tTimeout\_BitStrobe\_IO = 4 x tTaxa esperada de transmissão de pacotes\_BitStrobe\_IO

Ela pode ser ajustada através da connection object class 5, instance 3, attribute 9. A faixa de valores vai de 0 ms até 65535 ms, step 5 ms.

Se ocorrer um timeout para bit-strobe I/O-messages, este tipo de conexão entra em estado de timeout. Bit-strobe I/O-messages que chegam não serão mais aceitas. O timeout não será mais encaminhado ao conversor.

O timeout pode ser resetado da seguinte maneira:

- pelo DeviceNet através do serviço de reset do connection object (class 0x05, instance 0x03, atributo indeterminado)
- através da desconexão ("Abort")
- através do serviço de reset do identify-object (class 0x01, instance 0x01, atributo indeterminado)







#### 4.4 Troca de dados de parâmetro

O Canal de dadosO canal de dados de parâmetros SEW representa uma conexão através da qual os<br/>parâmetros podem ser alterados ou lidos no conversor. Ele é mostrado na placa<br/>opcional DFD11B através das *Explicit-Messages*.

O acesso ao canal de dados de parâmetros SEW efetua-se através do objeto register (class 7) e do objeto de parâmetro (class 15).

Register object<br/>class (class 7)O canal de dados de parâmetros SEW só pode ser contactado pelos serviços<br/>Get\_Attribute\_Single e Set\_Attribute\_Single. Visto que o objeto de registro da Device-<br/>Net é de tal forma especificado que os objetos de INPUT só podem ser lidos e os obje-<br/>tos OUTPUT só podem ser escritos, surgem as possibilidades de acessar um canal de<br/>dados de parâmetros mostradas na tabela seguinte.

Instanco		Serviço MOVILINK <sup>®</sup> resultante no				
Instance		Get_Attribute_Single	Set_Attribute_Single			
1	INPUT	READ	Inválido			
2	OUTPUT	READ	WRITE			
3	OUTPUT	READ	WRITE VOLATILE			
4	INPUT	READ MINIMUM	Inválido			
5	INPUT	READ MAXIMUM	Inválido			
6	INPUT	READ DEFAULT	Inválido			
7	INPUT	READ SCALING	Inválido			
8	INPUT	READ ATTRIBUTE	Inválido			
9	INPUT	READ EEPROM	Inválido			





Fig. 6: Descrição do canal de parâmetros

54185ABP







Na tabela seguinte são indicados os atributos (coluna "Attribute") das nove instâncias (coluna "Instance") do objeto de registro.

Class	Instance	Attribute	Get	Set	Тіро	Tipo/Valor	Significado
0x07	0x01	1	Х		BOOL	0/1	Bad Flag
	( <u>Read</u> )	2	х		BOOL	0 (Input)	Direction
		3	Х		UINT	16 Bit	Size
		4	Х	Х	ARRAY BITS	2 Byte Index 4 Byte Data	Data
	0x02	1	Х		BOOL	0/1	Bad Flag
	(Read / <u>VVrite</u> )	2	Х		BOOL	1 (Output)	Direction
		3	Х		UINT	48 bit	Size
		4	х	Х	ARRAY BITS	2 Byte Index 4 Byte Data	Data
	0x03	1	Х		BOOL	0/1	Bad Flag
	(Read/write- <u>volatile</u> )	2	Х		BOOL	1 (Output)	Direction
		3	Х		UINT	16 Bit	Size
		4	х	Х	ARRAY BITS	2 Byte Index 4 Byte Data	Data
	0x04	1	Х		BOOL	0/1	Bad Flag
	(Read Minimum)	2	Х		BOOL	1 (Output)	Direction
		3	Х		UINT	16 Bit	Size
		4	х	Х	ARRAY BITS	2 Byte Index 4 Byte Data	Data
	0x05 ( <u>Read Maximum</u> )	1	Х		BOOL	0/1	Bad Flag
		2	Х		BOOL	1 (Output)	Direction
		3	Х		UINT	16 Bit	Size
		4	х	Х	ARRAY BITS	2 Byte Index 4 Byte Data	Data
	0x06	1	Х		BOOL	0/1	Bad Flag
	(Read Default)	2	Х		BOOL	1 (Output)	Direction
		3	Х		UINT	16 Bit	Size
		4	х	Х	ARRAY BITS	2 Byte Index 4 Byte Data	Data
	0x07	1	Х		BOOL	0/1	Bad Flag
	(Read Scaling)	2	Х		BOOL	1 (Output)	Direction
		3	Х		UINT	16 Bit	Size
		4	х	Х	ARRAY BITS	2 Byte Index 4 Byte Data	Data
	0x08 (Dood Attribute)	1	Х		BOOL	0/1	Bad Flag
	( <u>Read Allfibule</u> )	2	Х		BOOL	1 (Output)	Direction
		3	Х		UINT	16 Bit	Size
		4	х	Х	ARRAY BITS	2 Byte Index 4 Byte Data	Data
	0x09	1	Х		BOOL	0/1	Bad Flag
	(Kead EEPROM)	2	Х		BOOL	1 (Output)	Direction
		3	Х		UINT	16 Bit	Size
		4	х	Х	ARRAY BITS	2 Byte Index 4 Byte Data	Data



#### Explicações sobre os atributos

- Atributo 1 Bad Flag signaliza se uma irregularidade ocorreu no serviço anterior
  - Atributo 2 representa a direção da instância
  - Atributo 3 fornece o comprimento dos dados em bits
  - Atributo 4 representa os dados de parâmetro. Eles são compostos pelo index (2 bytes) e pelos dados (4 bytes)

Para a transmissão os serviços *Get\_Attribute\_Single* e *Set\_Attribute\_Single* estão à disposição.

Serviço	Codificação	Significado
Get_Attribute_Single	0x0E	Ler atributo
Set_Attribute_Single	0x10	Escrever atributo

#### Exemplo

O parâmetro *Descrição do Valor Nominal PA1* (index 8304 = 2070<sub>hex</sub>) deve ser escrito com o valor *Palavra de controle1 (9)*. Na tabela seguinte mostra-se o formato de dados para o **parâmetro request-telegram**.

		Byte Offset									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Função	MAC-ID	Serviço	Class	Instance	Attri- bute	Inc	lex		Da	dos	
Valor						Low	High	LSB			MSB
Exemplo	01 <sub>hex</sub>	10 <sub>hex</sub>	07 <sub>hex</sub>	02 <sub>hex</sub>	04 <sub>hex</sub>	70 <sub>hex</sub>	20 <sub>hex</sub>	09 <sub>hex</sub>	00 <sub>hex</sub>	00 <sub>hex</sub>	00 <sub>hex</sub>

Na tabela seguinte mostra-se o formato de dados para o parâmetro response-telegramm.

		Byte Offset						
	0	1	2	3	4	5	6	7
Função	MAC-ID	Serviço	Index		Dados			
Valor			Low	High	LSB			MSB
Exemplo	01 <sub>hex</sub>	90 <sub>hex</sub>	70 <sub>hex</sub>	20 <sub>hex</sub>	09 <sub>hex</sub>	00 <sub>hex</sub>	00 <sub>hex</sub>	00 <sub>hex</sub>



Fig. 7: Troca de dados de parâmetro

54183ABP





Parameter Object Através do objeto de parâmetro é possível acessar os parâmetros de fieldbus do con-Class (Class15) versor diretamente via a instância. Para manter a especificação DeviceNet, o formato de dados para estas instâncias diverge do perfil da unidade de fieldbus SEW. Porém, também é possível contactar todos os parâmetros do conversor através do objeto de parâmetros. As instâncias 1 até 9 estão reservadas para este objetivo.

Canal de dados de parâmetros SEW

parâmetro de

fieldbus

O software RSNetWorkx oferece a possibilidade de parametrizar o conversor com ajuda do objeto de parâmetros. Visto que nem todos os parâmetros estão listados no arquivo EDS, foram definidas 2 instâncias no objeto de parâmetros que reproduzem o canal de dados de parâmetros SEW com seus serviços MOVILINK<sup>®</sup>.

N٥	Grupo	Nome	Observação
1	SEW-Parameter-Channel	SEW-paramindex	Index do parâmetro
2	SEW-Parameter-Channel	SEW-Read/Write	Ler ou escrever valor do parâmetro

Para ler ou escrever um parâmetro, é necessário primeiro descrever o SEW-param.index com o index desejado. Em seguida, é possível ler ou escrever os dados de parâmetro SEW via instância 2. É necessário portanto executar dois serviços para ler ou escrever um parâmetro.

O formato de dados dos serviços SEW-Read/Write, SEW-Read/WriteVo, SEW-Minimum, SEW-Maximum, SEW-Default, SEW-Scaling e SEW-Attribute correspondem ao perfil de comunicação SEW do MOVILINK<sup>®</sup>.

N٥	Grupo	Nome	Significado
3R		Device Identification	Código da unidade
4		Control source	Fonte do sinal de controle
5		Setpoint source	Fonte do valor nominal
6R		PD Configuration	Configuração de dados do processo
7		Setp.descr.PO1	Atribuição de dados de saída do processo para PD1
8		Setp.descr.PO2	Atribuição de dados de saída do processo para PD2
9		Setp.descr.PO3	Atribuição de dados de saída do processo para PD3
10	Device Parameter	Act.v.descr. PI1	Atribuição de dados de entrada de processo para PD1
11		Act.v.descr. Pl2	Atribuição de dados de entrada de processi para PD2
12		Act.v.descr. PI3	Atribuição de dados de entrada de processi para PD3
13		PO Data Enable	Liberar dados do processo
14		Resposta de timeout	Resposta de timeout
15R		Fieldbus Type	Tipo de fieldbus
16R		Velocidade de trans- missão	Velocidade de transmissão através da chav DIP
17R		Station address	MAC ID através da chave DIP

Escrever ou ler o Os parâmetros que são necessários para a operação do fieldbus foram incluídos diretamente no objeto de parâmetros. Eles podem acessados diretamente via a instância.

R = Read only







Monitor dos dados de saída do processo (monitor PO) Os dados de saída do processo enviados pelo comando podem ser monitorados nestes parâmetros.

N٥	Grupo	Nome	Significado
18R		PO1 setpoint	Monitor de palavras de dados de saída do processo 1
19R		PO2 setpoint	Monitor de palavras de dados de saída do processo 2
20R		PO3 setpoint	Monitor de palavras de dados de saída do processo 3
21R		PO4 setpoint	Monitor de palavras de dados de saída do processo 4
22R	Monitor DO	PO5 setpoint	Monitor de palavras de dados de saída do processo 5
23R	MONILOF PO	PO6 setpoint	Monitor de palavras de dados de saída do processo 6
24R		PO7 setpoint	Monitor de palavras de dados de saída do processo 7
25R	-	PO8 setpoint	Monitor de palavras de dados de saída do processo 8
26R		PO09 setpoint	Monitor de palavras de dados de saída do processo 9
27R		PO10 setpoint	Monitor de palavras de dados de saída do processo 10

R = Read only

#### Monitor dos dados de entrada do processo (monitor PI)

Os dados de entrada do processo enviados ao comando podem ser monitorados nestes parâmetros.

N٥	Grupo	Nome	Significado
28R		PI1 actual value	Monitor de palavras de dados de entrada do processo 1
29R		PI2 actual value	Monitor de palavras de dados de entrada do processo 2
30R		PI3 actual value	Monitor de palavras de dados de entrada do processo 3
31R		PI4 actual value	Monitor de palavras de dados de entrada do processo 4
32R	Monitor DI	PI5 actual value	Monitor de palavras de dados de entrada do processo 5
33R		PI6 actual value	Monitor de palavras de dados de entrada do processo 6
34R		PI7 actual value	Monitor de palavras de dados de entrada do processo 7
35R		PI8 actual value	Monitor de palavras de dados de entrada do processo 8
36R		PI9 actual value	Monitor de palavras de dados de entrada do processo 9
37R		PI10 actual value	Monitor de palavras de dados de entrada do processo 10

R = Read only

A escala e a representação no telegrama corresponde à especificação DeviceNet e portanto não é idêntica ao perfil de comunicação SEW.





#### 4.5 Códigos de retorno da parametrização

Códigos de retorno específicos SEW Os códigos de retorno que o conversor devolve em caso de parametrização irregular são descritos no manual "Perfil de unidades de fieldbus SEW" e por esta razão não fazem parte desta documentação. Porém, no contexto da utilização da DeviceNet os códigos de retorno são devolvidos em outro formato. Na tabela seguinte mostra-se como exemplo o formato de dados para um parâmetro response-telegramm.

	Byte Offset								
	0	1	2	3					
Função	MAC-ID	Service-code [=94hex]	General Error Code	Additional code					
Exemplo	01 <sub>hex</sub>	94 <sub>hex</sub>	1F <sub>hex</sub>	10 <sub>hex</sub>					

- O Service-code de um telegrama de irregularidade é sempre 94 hex
- O General Error Code de um código de retorno específico de conversor é sempre 1F<sub>hex</sub> = irregularidade específica do fabricante
- O additional code é idêntico ao additional code descrito no manual "Perfil de unidades de fieldbus SEW"
- A irregularidade específica do fabricante 10<sub>hex</sub> = index de parâmetro não autorizado é indicada na tabela.

Códigos de	Se o formato de dados não for mantido durante a transmissão ou se um serviço não
retorno da	implementado for executado, os códigos de retornos específicos DeviceNet serão for-
DeviceNet	necidos no telegrama de irregularidades. A codificação destes códigos de retorno está descrita na especificação DeviceNet (→ capítulo "Anexo").

Timeout das<br/>explicitO timeout é acionado pela placa opcional DFD11B. O tempo de timeout deve ser ajus-<br/>tado pelo mestre após o estabelecimento da conexão. A especificação DeviceNet não<br/>se refere a um tempo de timeout, e sim a uma taxa esperada de transmissão de paco-<br/>tes. A taxa esperada de transmissão de pacotes é calculada a partir do tempo de<br/>timeout conforme a seguinte fórmula:

tTimeout\_ExplicitMessages = 4 x tTaxa esperada de transmissão de pacotes\_ExplicitMessages

Elas podem ser ajustadas através do connection object class 5, instance 1, attribute 9. A faixa de valores vai de 0 ms até 65535 ms, step 5 ms.

Se ocorrer um timeout para as explicit-messages, este tipo de conexão para as explicitmessages será automaticamente desfeito, contanto que as conexões polled I/O ou bit/strobe não estejam em ESTABLISHED-state. Este é um ajuste padrão da Device-Net. Para poder comunicar-se de novo com as explicit-messages, é necessário reestabelecer a conexão para estas mensagens. O timeout **não** será mais encaminhado ao conversor.



## 5 Exemplo de aplicação com CLP tipo SLC500



#### Fig. 8: Configuração de sistema CLP

As seguintes unidades são empregadas:

Unidade	MAC-ID
SLC5/04	-
Scanner DeviceNet 1747-SDN	1
Módulo INPUT com 32 entradas	-
Módulo OUTPUT com 32 saídas	-
Adaptador DeviceNet com módulo input com 16 entradas	11
DeviceNet com módulo output com 16 saídas	10
MOVIDRIVE <sup>®</sup> MDX61B com DFD11B	8
MOVIDRIVE <sup>®</sup> MDX61B com DFD11B	0
MOVIDRIVE <sup>®</sup> MDX61B com DFD11B	4







As seguintes áreas de memória foram definidas com o software gerenciador DeviceNet:

* * * * * * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	****	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	****	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* *	
1747-SDN Scanlist Map																	
***************************************																	
Discrete	Inp	ut M	lap:														
	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	
I:3.000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Palavra de estado do scanner
I:3.001	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Dados do processo da unidade 11:
I:3.002	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Dados do processo da unidade 11:
I:3.003	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dados do processo da unidade 10:
I:3.004	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dados do processo da unidade 10:
I:3.005	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	PID1 unidade 8 polled IO
I:3.006	08	08	8 0	8 0	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	PID2 unidade 8 polled IO
I:3.007	08	08	08	8 0	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	PID3 unidade 8 polled IO
I:3.008	08	08	08	80	08	08	08	08	08	08	80	08	80	08	08	08	PID1 unidade 8 bit-strobe I/O
I:3.009	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	PID2 unidade 8 bit-strobe I/O
I:3.010	08	08	08	80	08	08	08	08	08	08	80	08	80	08	08	08	PID3 unidade 8 bit-strobe I/O
I:3.011	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PID1 unidade 0 polled IO
I:3.012	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PID2 unidade 0 polled IO
I:3.013	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PID3 unidade 0 polled IO
I:3.014	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PID1 unidade 0 bit-strobe I/O
I:3.015	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PID2 unidade 0 bit-strobe I/O
I:3.016	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	PID3 unidade 0 bit-strobe I/O
I:3.017	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	PID1 unidade 4 polled IO
I:3.018	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	PID2 unidade 4 polled IO
I:3.019	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	PID3 unidade 4 polled IO
I:3.020	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	PID1 unidade 4 bit-strobe I/O
1:3.021	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	PID2 unidade 4 bit-strobe I/O
I:3.022	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	PID3 unidade 4 bit-strobe I/O
Discrete	Out	put	Map:														
	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	
0:3.000	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Palavra de comando do scanner
0:3.001	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Dados do processo na unidade 11
0:3.002	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dados do processo na unidade 10
0:3.003	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	POD1 unidade 8 polled IO
0:3.004	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	POD2 unidade 8 polled IO
0:3.005	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	POD3 unidade 8 polled IO
0:3.006	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	POD1 unidade 0 polled IO
0:3.007	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	POD2 unidade 0 polled IO
0:3.008	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	POD3 unidade 0 polled IO
0:3.009	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	POD1 unidade 4 polled IO
0:3.010	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	POD2 unidade 4 polled IO
0:3.011	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	POD3 unidade 4 polled IO
0:3.012	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	Bit-strobe para unidade 8

Os dados bit-strobe estão indicados em negrito em contraste com os dados polled I/O.





#### 5.1 Troca de dados do polled I/O (dados do processo)

Objetivo

No seguinte programa os dados do processo devem ser enviados ao MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B e o motor deve girar com rotações diferentes. A estrutura do programa está mostrada na figura seguinte.



#### Fig. 9: Estrutura do programa

54178ABP

Para a troca de dados do processo, os parâmetros especificados na tabela seguinte devem ser ajustados no conversor de freqüência MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B.

Nº do menu	Index	Parâmetro	Valor
100	8461	Fonte do valor nominal	Fieldbus
101	8462	Fonte do sinal de controle	Fieldbus
870	8304	Descrição dos dados de saída do processo 1	Palavra de controle 1
871	8305	Descrição dos dados de saída do processo 2	Rotação
872	8306	Descrição dos dados de saída do processo 3	Sem função
873	8307	Descrição dos dados de saída do processo 1	Palavra de estado 1
874	8308	Descrição dos dados de saída do processo 2	Rotação
875	8309	Descrição dos dados de saída do processo 3	Sem função
876	8622	Liberar dados PO	SIM

MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B trabalha agora em modo fieldbus e pode receber dados do processo. Agora o programa pode ser escrito para o SLC500.







<sup>01912</sup>ABP

O bit de saída O:3.0/0 é colocado no rung 0 (linha de programa 0) e com isto inicia-se a comunicação DeviceNet ( $\rightarrow$  Descrição do scanner DeviceNet).

Rung 1 e 3 implementam a máquina de estado, com a qual os estados 0 ... 3 são realizados. O estado atual é escrito no rung 2 nas saídas O:1.0 do módulo output do SLC500.

Na figura seguinte, realiza-se a saída dos valores de dados do processo na área de memória do scanner.





O estado 0 é formado no rung 4. Neste estado, um 6 (LIBERAÇÃO) é escrito na área de memória O:3.3, que representa a palavra de dados de saída do processo 1. O número 5000 é escrito na área de memória O:3.4 (palavra de dados de saída do processo 2), que representa 1000 min<sup>-1</sup>. Desta maneira, o motor roda com 1000 rpm.

O estado 1 é formado no rung 5. Neste estado, um 0 (PARADA RÁPIDA) é escrito na área de memória O:3.3, que representa a palavra de dados de saída de processo 1. Um 0 é escrito na área de memória O:3.4 (palavra de dados de saída de processo 2), que representa o valor 0 min<sup>-1</sup>. Desta maneira, o motor é parado com a parada rápida. Os estados 2 e 3 são tratados de modo semelhante aos estados 0 e 1; por esta razão, não são explicados de maneira extensiva.

Na figura seguinte, o valor atual mais recente da unidade com endereço 8, que se encontra na área de memória I:3.6 (palavra de dados de entrada de processo 2), é multiplicado por um fator constante (aqui com 1) e escrito na área de memória de saída O:3.7 (palavra de dados de saída do processo 2 da unidade com endereço 0).

A palavra de dados de saída do processo 1 da unidade com endereço 0 (O:3.6) continua a ser escrita com o valor 6 (LIBERAÇÃO). Desta maneira, a unidade com o endereço 0 segue a rotação atual com sinal de liberação da unidade com endereço 8.







#### 5.2 Troca de bit-strobe I/O

Objetivo

No programa seguinte, os dados de entrada de processo devem ser solicitados ao conversor de freqüência MOVIDRIVE<sup>®</sup>. Para a troca de dados do processo, os parâmetros especificados na tabela seguinte devem ser ajustados no conversor.

Nº do menu	Index	Parâmetro	Valor
100	8461	Fonte do valor nominal	Fieldbus
101	8462	Fonte do sinal de controle	Fieldbus
870	8304	Descrição dos dados de saída de processo 1	Palavra de controle 1
871	8305	Descrição dos dados de saída de processo 2	Rotação
872	8306	Descrição dos dados de saída de processo 3	Sem função
873	8307	Descrição dos dados de saída de processo 1	Palavra de estado 1
874	8308	Descrição dos dados de saída de processo 2	Rotação
875	8309	Descrição dos dados de saída de processo 3	Sem função
876	8622	Liberar dados PO	SIM
831	8610	Resposta timeout de fieldbus	O mais rápido / Avis.

MOVIDRIVE<sup>®</sup> trabalha agora em modo fieldbus e pode receber dados do processo. Agora o programa pode ser escrito para CLP SLC500.



01915ABP

A comunicação DeviceNet volta a ser liberada no rung 0.

O strobe-bit da unidade 8 é colocado no rung 1 em função do input-bit I:3.2/0 (do módulo input DeviceNet).

No rung 2, a palavra de dados de entrada do processo 1 (I:3.8) é copiada no módulo output DeviceNet através da palavra de memória O:3.12 e a palavra de dados de entrada do processo 2 (I:3.9) é copiada no módulo output SLC500 através da palavra de memória O:1.0.





### 5.3 Troca de explicit-messages (dados de parâmetro)

Objetivo

Neste programa, os dados de parâmetro devem ser trocados entre o comando e o conversor.

A troca de dados de parâmetro entre conversor e SLC500 é realizada através dos chamados *M*-files ( $\rightarrow$  Instruções de instalação para módulo de scanner DeviceNet).

Nos *M-files,* uma área de memória da palavra 224 até 255 está reservada para as explicit messages. Na figura abaixo, mostra-se a estrutura desta área de memória.



54172ABP

A área de memória divide-se em duas áreas:

- Cabeçalho de transmissão (3 palavras)
- Corpo da explicit message

Na seguinte visão geral descrevem-se detalhadamente as áreas de memória dentro dos M-files.

Área de memória	Função	Compri- mento	Valor	Descrição
Cabeçalho de transmissão	cmd/ estado		→ tabela a seguir	cmd: registro do código de comando estado: registro do estado de transmissão
	TXID		1 255	Durante a elaboração ou o download de um pedido ao scanner, o programa de plano de contato do processador SLC5 atribui uma TXID à transmissão.
	Tamanho	por 1/2 palavra	3 29	Tamanho do corpo da explicit message (em bytes!)
	Conexão		0	Conexão DeviceNet (=0)
	Serviço		0E <sub>hex</sub> 10 <sub>hex</sub> 05 <sub>hex</sub> etc.	Get_Attribute_Single (Read) Set_Attribute_Single (Write) Reset outros serviços de acordo com a espe- cificação DeviceNet
Corpo da explicit	Class			DeviceNet class
message	Instance	por palavra	0 255	DeviceNet instance
	Attribute			DeviceNet attribut
	Dados	0 26 palavras	0 65535	Conteúdo dos dados





Nas seguintes visões gerais descrevem-se os códigos de comando e de estado. Códigos de comando:

Código de comando (cmd)	Descrição
0	Ignorar bloco de transmissão
1	Executar bloco de transmissão
2	Receber estado de transmissão
3	Resetar todas as transmissões client/server
4	Cortar transmissão da linha de espera
5 255	Reservado

#### Códigos de estado:

Estado do nó da rede (estado)	Descrição
0	Ignorar bloco de transmissão
1	Transmissão concluída com êxito
2	Transmissão está sendo realizada
3	Irregularidade – Unidade escrava não se encontra na lista de amostragem
4	Irregularidade – Escravo está offline
5	Irregularidade – Conexão da rede DeviceNet desativada (offline)
6	Irregularidade – Transmissão TXID desconhecida
7	Não utilizado
8	Irregularidade – Código de comando inválido
9	Irregularidade – Armazenamento temporário do scanner está cheio
10	Irregularidade – Outra transmissão client/server está sendo realizada
11	Irregularidade – Sem conexão com a unidade escravo
12	Irregularidade – Dados de resposta são muito longos para o bloco
13	Irregularidade – Conexão inválida
14	Irregularidade – Tamanho inválido especificado
15	Irregularidade – Ocupado
16 255	Reservado





Os M-files são divididos em um arquivo de pedido (M0-file) e um arquivo de resposta (M1-file). Na figura seguinte, mostra-se a transmissão de dados.



Fig. 10: Transmissão de uma explicit message

É necessário utilizar o register-object-class ( $7_{hex}$ ) para ler (instance 1 até 9) ou para escrever (instance 2 e 3) parâmetros do conversor através do canal de dados de parâmetros SEW. Neste caso, o campo de dados é repartido em index (1 palavra) e em dados de parâmetros (2 palavras).

Cabeçalho de transmissão	TXID	cmd/estado	Palavra 224	
	Conexão	Tamanho	Palavra 225	
	Serviço	MAC-ID	Palavra 226	
	Cla	Palavra 227		
ssage	Insta	Palavra 228		
icit me	Attr	Palavra 229		
a expli	Ind	Palavra 230		
orpo d	Palavra de da	Palavra 231		
ŭ	Palavra de dao	Palavra 232		

54177ABP





No exemplo de programa, um campo de dados está reservado no integer-file (N-file  $\rightarrow$  figura seguinte), no qual os dados dos files M0/M1 são escritos.

🔁 Data Fi	le N7 (he	ex)	INTE	GER						_ 🗆 ×
Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N7:0	101	8	E08	7	1	4	2070	0	0	0
N7:10	101	6	8E08 2	2070	9	0	0	0	0	0
										▶ +

02149AXX

O telegrama de dados que deve ser utilizado está em N7:0 até N7:8. Os dados que foram recebidos estão em N7:10 até N7:15.

Comprimento das palavras	Req	uest		
	Função	Valor		
1	TXID	1		
	cmd	1 = Iniciar		
2	Conexão	0		
2	Tamanho	8		
3	Serviço	E <sub>hex</sub> = Read Request		
5	MAC_ID	8		
4	Class	7		
5	Instance	1		
6	Attribute	4		
7	Data 1	2070 <sub>hex</sub>		
8	Data 2	0 <sub>hex</sub>		
9	Data 3	0		

Comprimento das palavras	Response		
	Função	Valor	
1	TXID	1	
1	Estado	1 = Com sucesso	
2	Conexão	0	
2	Tamanho	6	
3	Serviço	8 <sub>hex</sub> = Read Response	
5	MAC_ID	8	
4	Data 1	2070 <sub>hex</sub>	
5	Data 2	9 <sub>hex</sub>	
6	Data 3	0	



O canal de dados de parâmetros SEW pode ser contactado através da Class 7, Instance 1 ... 9 e Attribute 4 ( $\rightarrow$  Statement of Conformance).

No rung 5, os bytes 9, começando em N7:0, são copiados no M0-file com um flanco ascendente do bit B3:0/1. Desta maneira, inicia-se a leitura do parâmetro 8304 (2070<sub>hex</sub>). Em seguida, aguarda-se no rung 6 o flanco ascendente do bit de estado do scanner I:3.0/15. I:3.0/15 mostra que os dados estão presentes. Desta maneira é possível resetar o perfil de pedido B3:0/1.

Agora é necessário ainda escrever os dados recebidos no N-file. Para tanto, são escritas 9 palavras do M-file N7:10...18.



01921ABP





## 6 Dados técnicos

## 6.1 Placa Opcional DFD11B

Placa Opcional DFD11B	
Código	824 972 5
Consumo de potência	P = 3 W
Protocolo de comunicação	Master-slave connection-set conforme especificação DeviceNet versão 2.0
Quantidade de palavras de dados do processo	<ul> <li>Ajustável através de chave DIP:</li> <li>1 10 palavras de dados do processo</li> <li>1 4 palavras de dados do processo em bit-strobe I/O</li> </ul>
Velocidade de transmissão	125, 250 ou 500 kBaud, ajustável através da chave DIP
Comprimento do cabo de bus	<ul> <li>Para thick cable conforme especificação DeviceNet 2.0, apêndice B:</li> <li>500 m com 125 kBaud</li> <li>250 m com 250 kBaud</li> <li>100 m com 500 kBaud</li> </ul>
Nível de transmissão	ISO 11 898 – 24 V
Técnica de conexão	<ul> <li>Bus de 2 condutores e tensão de alimentação 24V<sub>CC</sub> de dois condutores com borne Phoenix com 5 pólos.</li> <li>Atribuição dos pinos de acordo com a especificação DeviceNet</li> </ul>
MAC-ID	0 63, ajustável através de chave DIP Máx. 64 participantes
Serviços suportados	<ul> <li>Polled I/O: 1 10 palavras</li> <li>Bit-strobe I/O: 1 4 palavras</li> <li>Explicite messages: <ul> <li>Get_Attribute_Single</li> <li>Set_Attribute_Single</li> <li>Reset</li> <li>Allocate_MS_Connection_Set</li> <li>Release_MS_Connection_Set</li> </ul> </li> </ul>
Equipamento para a colo- cação em operação	<ul> <li>Pacote de software MOVITOOLS<sup>®</sup> a partir da versão 4.20</li> <li>Controle Manual DBG60B</li> </ul>
Estado do firmware MOVIDRIVE <sup>®</sup> MDX61B	Estado do firmware 824 854 0.11 ou superior ( $\rightarrow$ Display com P076)





## 7 Anexo

## 7.1 General Error Codes (Mensagens de irregularidade)

General error code (hex)	Nome da irregularidade	Descrição
00 – 01		Reservado para DeviceNet
02	Resource unavailable	Fonte que é necessária para a execução de serviço não está disponível
03 – 07		Reservado para DeviceNet
08	Service not supported	O serviço não é suportado para a classe / instância selecio- nada.
09	Invalid attribute value	Dados de atributo inválidos foram enviados
0A		Reservado para DeviceNet
0B	Already in requested mode/state	O objeto selecionado já se encontra no modo/estado solicitado
0C	Object state conflict	O objeto selecionado não pode executar o serviço no seu estado atual
0D		Reservado para DeviceNet
0E	Attribute not settable	Não é possível acessar o objeto selecionado com acesso de escritura.
0F	Pivilege violation	Violação de um direito de acesso
10	Device state conflict	O estado atual da unidade proíbe a execução do serviço desejado
11	Reply data too large	O comprimento dos dados transmitidos é maior que o tamanho do buffer de recepção
12		Reservado para DeviceNet
13	Not enough data	O comprimento dos dados transmitidos é curto demais para executar o serviço
14	Attribut not supported	O atributo selecionado não é suportado
15	Too much data	O comprimento dos dados transmitidos é longo demais para executar o serviço
16	Object does not exist	O objeto selecionado não está implementado na unidade
17		Reservado para DeviceNet
18	No stored attribute data	Os dados solicitados não foram salvos anteriormente
19	Store operation failure	Os dados não puderam ser salvos devido a irregularidade durante a gravação
1A – 1E		Reservado para DeviceNet
1F	Vendor specific error	Irregularidade específica do fabricante ( $\rightarrow$ Manual "Perfil de unidades de fieldbus SEW")
20	Invalid parameter	Parâmetro inválido. Esta mensagem de irregularidade é utilizada quando um parâ- metro não preenche os requisitos da especificação e/ou os requisitos da aplicação.
21 – CF	Future extensions	Reservado pela DeviceNet para definições adicionais
D0 – DF	Reserved for Object Class and service errors	Esta área deve ser utilizada quando a irregularidade surgida não pode ser classificada nos grupos de irregularidades cita- dos acima.







## 7.2 Statement of Conformance (Declaração de conformidade)

Device <b>Net</b>		Statement of Conformance				
	SOC data as of 6 - 3 - 2004					
		Fill in the blank or	the ap	propriate bo	(	
General Device	Conforms to DeviceNet Specification	Volume I - Release Errata	<u>2.0</u>	Volume II -	Release	<u>2.0</u>
Data	Vendor Name	SEW Eurodrive Gmbh	<u>+</u>			
	Device Profile	Vendor Specific				
	Product Name	SEW-MOVIDRIVE-DR	D11B			
	Product Code	<u>10</u>				
	Product Revision	<u>1.01</u>				
DeviceNet Physical Conformance Data	Network Power Consumption (Max)		<u>0,4 A @</u>	11V dc (wor	st case)	
	Connector Style	Open-Hardwired		Sealed-	Mini	
		Open-Pluggable	Х	Sealed-	Micro	
	Isolated Physical Laver	Yes				
		No	H			
	LEDs Supported	Module		Combo	Mod/Net	Y
	None	Network		I/O		
	MAC ID Setting	DIP Switch Other	X	Softwar	e Settable	
	Default MAC ID		<u>63</u>			
	Communication Rate Setting	DIP Switch Other	X	Softwar	e Settable	
	Communication Rates Supported	125k bit/s 250k bit/s	X X	5	00k bit/s	Χ
DeviceNet	Device Network Behavior	Group 2 Client	Π	Group 2 Or	nly Client	
Communication	Check All That Apply	Group 2 Server	Ē	Group 2 Or	nly Server	Х
Data	,	Peer-To-Peer		Tool (not a	Device)	
	UCMM Explicit Message Groups Supp	orted Group 1		Group 2	Group 3	
	Dynamic i/o message croups (i eer a	Gloup I			Group 5	
	Default I/O Data Address Pat	h Input: Class Output: Class	<u>4</u> <u>4</u>	lnst. <u>64</u> Inst. <u>64</u>	Attr. Attr.	<u>3</u> 3
	Fragmented Explicit Messaging Suppor If yes, Acknowledge Tim	ted Yes eOut	<u> </u>	<u>ns</u>	No	
	Typical Target Addresses	:			-	_
	Consumption Sen	vice <u>16</u> Class	1	Inst. <u>1</u>	Attr.	7
	Production Ser	vice <u>14</u> Class	<u> </u>	inst. <u>1</u>	Attr.	<u>/</u>

<u>1</u> of <u>9</u>

54129AXX





Device	e Net		Statement of Confe	orma	nce	
DeviceNet			Identity Object 0x01			
Required	Object Class	ID	Description	Get	Set	Value Limits
Object	Attributes Open	1	Revision			
Implementation		2	Max instance			
	X None Supported	3	Number of Instances			
		4	Optional attributes list			
		5	Optional services list			
		6	Max Id of class attributes			
		7	Max Id of instance attributes			
		Devi	ceNet Services	Para	ameter	Options
	Services		Get_Attributes_All			
			Reset			
	X None Supported		Get_Attribute_Single			
	_		Find_Next_Object_instance			
	Object Instance	ID	Description	Get	Set	Value Limits
	Attributes Open	1	Vendor	Χ		<u>=(315)</u>
		2	Device type	Χ		<u>=(100)</u>
		3	Product code	Х		<u>=(10)</u>
		4	Revision	Χ		<u>=(1.01)</u>
		5	Status (bits supported)	Χ		
		6	Serial number	Х		
		7	Product name	X		SEW-MOVIDRIVE-DFD11B
		8	State			
		9	Config. Consistency Value	Ħ	F	
		10	Heartbeat Interval			
		Devi	ceNet Services	Para	ameter	Options
	Services		Get_Attributes_All			
		Х	Reset	<u>0</u>		
		X	Get_Attribute_Single			
			Set_Attribute_Single			

Venc	lor Specific Additions Yes 🔲 If yes, fill out the Vendor Specific Additions form	No	Χ
Х	Get indicates attribute value is returned by the Get_Attribute_Single service.		
Х	Set indicates attribute value is written to by the Set_Attribute_Single service.		





2 of <u>9</u> 54130AXX

Device	CONCENT Statement of Conformance					
DeviceNet	Message Router Object 0x02					
Required	Object Class	ID Description Get Set Value Limits				
Object	Attributes Open	1 Revision				
Implementation		2 Max instance				
	X None Supported	3 Number of Instances				
		4 Optional attribute list				
		5 Optional service list				
		6 Max ID of class attributes				
		7 Max ID of instance attributes				
		DeviceNet Services Parameter Options				
	Services	Get_Attributes_All				
		Get_Attribute_Single				
	X None Supported					
	Object Instance	ID Description Get Set Value Limits				
	Attributes Open	1 Object list				
		2 Maximum connections supporte				
	X None Supported	3 Number of active connections				
		4 Active connections list				
		DeviceNet Services Parameter Options				
	Services	Get_Attributes_All				
		Get_Attribute_Single				
	X None Supported	Set_Attribute_Single				

Vend	lor Specific Additions Yes 🔲 If yes, fill out the Vendor Specific Additions form	No	
Х	Get indicates attribute value is returned by the Get_Attribute_Single service.		
Х	Set indicates attribute value is written to by the Set_Attribute_Single service.		

X

3 of <u>9</u> 54132AXX



Device	e Net		Statement of Confo	ormar	nce		
DeviceNet	DeviceNet Object 0x03						
Required	Object Class	ID	Description	Get	Set	Value Limits	
Object	Attributes Open	1	Revision	Х		<u>=(2)</u>	
Implementation		2	Max instance				
	None Supported	3	Number of Instances				
		4	Optional attribute list				
		5	Optional service list				
		6	Max ID of class attributes				
		7	Max ID of instance attributes	$\overline{\Box}$			
		Devi	ceNet Services	Para	meter	Options	
	Services		Get_Attribute_Single				
	X None Supported						
	Object Instance	ID	Description	Get	Set	Value Limits	
	Attributes Open	1	Mac ID	Х		<u>=(063)</u>	
		2	Baud rate	Х		<u>=(02)</u>	
	None Supported	3	BOI	Х		<u>=(0)</u>	
		4	Bus-off counter	Х	Х	<u>=(0255)</u>	
		5	Allocation information	Х			
		6	MAC ID switch changed	X		<u>=(0)</u>	
		7	Baud rate switch changed	X	F	<u>=(0)</u>	
		8	MAC ID switch value	X	F	<u>=(063)</u>	
		9	Baud rate switch value	Х		<u>=(02)</u>	
		Devi	ceNet Services	Para	meter	Options	
	Services	Х	Get_Attribute_Single				
		X	Set_Attribute_Single				
	None Supported	X	Allocate M/S connection set				
	—	X	Release M/S connection set				

Veno	dor Specific Additions Yes 🔲 If yes, fill out the Vendor Specific Additions form	No
Х	Get indicates attribute value is returned by the Get_Attribute_Single service.	
Х	Set indicates attribute value is written to by the Set_Attribute_Single service.	



<u>4</u> of <u>9</u> 54133AXX





Device	e Net	Statement of Conformance
Destable		
Deviceinet Required	Object Class	ID Description Object 0x05
Ohiect	Attributes Open	
		2  Max instance
mpiementation	None Supported	2 Number of Instances
	Complete this sheet for	
	Complete this sheet for	
	each connection supported.	
		6 Wax ID of class attributes
		/ Max ID of instance attributes
		DeviceNet Services Parameter Options
	X None Supported	Reset
		Create
		Delete
		Get_Attribute_Single
		Find_Next_Object_Instance
	Object Instance	Connection Type Max Connection Instances
		M/S Explicit Message <u>I</u> Server Client <u>I</u> Total
	Complete this section for	Production triager(s) Cyclic COS App. tria.
	Dynamic I/O connections	Transport type(s) Server <b>X</b> Client
	by manie i, o connector b	
		ID Description Get Set Value Limits
	Attributes Open	1 State
		2 Instance type
		3 Transport Class trigger
		4 Produced connection ID
		5 Consumed connection ID
		6 Initial comm. characteristics
		7 Produced connection size
		8 Consumed connection size
		9 Expected packet rate $\mathbf{X} = (0.65530)$
		12 Watchdog time-out action
		13 Produced connection path len 🔽 🗖
		13 Produced connection path len X
		13     Produced connection path len     X       14     Produced connection path     X       15     Consumed connection path len     X
		13     Produced connection path len     X       14     Produced connection path     X       15     Consumed connection path len     X       16     Consumed connection path     X
		13     Produced connection path len     X       14     Produced connection path     X       15     Consumed connection path len     X       16     Consumed connection path     X
		13       Produced connection path len       X         14       Produced connection path       X         15       Consumed connection path len       X         16       Consumed connection path       X         17       Production inhibit time       X         16       Description       Description
	Sonicor	13       Produced connection path len       X         14       Produced connection path       X         15       Consumed connection path len       X         16       Consumed connection path       X         17       Production inhibit time       X
	Services	13       Produced connection path len       X         14       Produced connection path       X         15       Consumed connection path len       X         16       Consumed connection path       X         17       Production inhibit time       X         17       Production inhibit time       X         17       Production inhibit time       X         17       Reset       Parameter Options
	Services	13       Produced connection path len       X         14       Produced connection path       X         15       Consumed connection path len       X         16       Consumed connection path       X         17       Production inhibit time       X         17       Production inhibit time       X         17       Reset       Parameter Options         X       Reset       Delete
	Services	13       Produced connection path len       X         14       Produced connection path       X         15       Consumed connection path len       X         16       Consumed connection path       X         17       Production inhibit time       X         17       Production inhibit time       X         17       Production inhibit time       X         18       Reset       Parameter Options         19       Delete       Apply_Attributes
	Services	13       Produced connection path len       X         14       Produced connection path       X         15       Consumed connection path len       X         16       Consumed connection path       X         17       Production inhibit time       X         18       Delete       Parameter Options         19       Delete       Apply_Attributes         10       Get_Attribute_Single       Image: Single

Vendor Specific Additions Yes 🔲 If yes, fill out the Vendor Specific Additions form. No 🔀 X Get indicates attribute value is returned by the Get\_Attribute\_Single service.

Set indicates attribute value is written to by the Set\_Attribute\_Single service.

<u>5</u> of <u>9</u> 54134AXX

7





1						
eviceNet		Connection Object 0x05				
equirea	Object Class	ID Description Get Set Value Limits				
Dject	Attributes Open					
npiementation	X None Supported					
	Complete this cheet for	A Optional attribute list				
	complete this sheet for	4 Optional autibule list				
	each connection supported.	6 Max ID of class attributos				
		7 Max ID of class autobies				
	X None Supported	Reset				
	<b>X</b> Hone b apponed					
		Delete				
		Get Attribute Single				
		Find Next Object Instance				
	Object Instance	Connection Type Max Connection Instances				
		M/S Poll <u>1</u> Server Client <u>1</u> Tota				
	Complete this section for					
	Dynamic I/O connections	Transport type(s) Server <b>X</b> Client				
	-)	Transport class(es) 2 X 3				
		ID Description Get Set Value Limits				
	Attributes Open	1 State				
		2 Instance type				
		3 Transport Class trigger				
		4 Produced connection ID				
		5 Consumed connection ID X				
		6 Initial comm. characteristics				
		7 Produced connection size				
		Consumed connection size     X     (0, 65520)				
		9 Expected packet rate $\overline{\mathbf{X}}$ $\overline{\mathbf{X}}$ $\underline{-(0.00000)}$				
		13 Produced connection rath len V				
		14 Produced connection path				
		15 Consumed connection path len V				
		16 Consumed connection path				
		17 Production inhibit time $\mathbf{X} = (0)$				
		DeviceNet Services Parameter Ontions				
	Services	X Reset				
		Delete				
		Apply_Attributes				
		X Get_Attribute_Single				
		X Set_Attribute_Single				
V	endor Specific Additions Yes	If yes, fill out the Vendor Specific Additions form. No				
$\geq$	Set indicates attribute va	lue is written to by the Set_Attribute_Single service. <u>6</u> of <u>9</u>				
		54135				
		04100				



EURODRIVE

Device	e Net	Statement of Conformance
DeviceNet Required Object Implementation	Object Class Attributes Open None Supported Complete this sheet for each connection supported.	Connection Object 0x05         ID       Description       Get       Set       Value Limits         1       Revision
	X None Supported	Reset       Create       Delete       Get_Attribute_Single       Find_Next_Object_Instance
	Object Instance	Connection Type Max Connection Instances MS Bit Stroke 1 Server Client 1 Total
	Complete this section for Dynamic I/O connections	Production trigger(s)     Cyclic     COS     App. trig.       Transport type(s)     Server     Image: Client image
	Attributes Open	ID       Description       Get       Set       Value Limits         1       State       X
	Services	DeviceNet Services     Parameter Options       X     Reset       Delete     Apply_Attributes       X     Get_Attribute_Single       X     Set_Attribute_Single
	andor Specific Additions Ves	If you fill out the Vender Specific Additions form No.

ditions form. No X sher TIC Additions Yes If yes, fill out the vend or speci X Get indicates attribute value is returned by the Get\_Attribute\_Single service.



<u>7</u> of <u>9</u> 54136AXX



Device	e Net		Statement of Confe	tement of Conformance		
DeviceNet			Register Object 0x07			
Required	Object Class	ID	Description	Get Set Value Limits		
Object	Attributes Open	1	Revision			
Implementation		2	Max instance			
	X None Supported	3	Number of Instances			
		4	Optional attribute list			
		5	Optional service list			
		6	Max ID of class attributes			
		7	Max ID of instance attributes			
		Devi	ceNet Services	Parameter Options		
	Services		Get_Attribute_Single			
	X None Supported					
	Object Instance	ID	Description	Get Set Value Limits		
	Attributes Open	1	Bad Flag			
		2	Direction			
	None Supported	3	Size			
	_	4	Data			
		Devi	ceNet Services	Parameter Options		
	Services	Х	Get_Attribute_Single	8452000000000		
	None Supported	Х	Set_Attribute_Single			

Vend	lor Specific Additions Yes 🔲 If yes, fill out the Vendor Specific Additions form	No
Х	Get indicates attribute value is returned by the Get_Attribute_Single service.	
Х	Set indicates attribute value is written to by the Set_Attribute_Single service.	

Χ

<u>8</u> of <u>9</u> 54137AXX 7



Device	e Net		Statement of Confo	ormai	nce	
oviceNet			Parameter Object 0v0F			
equired	Object Class	ID	Description	Get	Set	Value Limits
bject	Attributes Open	1	Revision			
plementation		2	Max instance	X	Ħ	
	None Supported	3	Number of Instances	Π	Ħ	
		4	Optional attribute list	Ē	Π	
		5	Optional service list	$\Box$	$\Box$	
		6	Max ID of class attributes			
		7	Max ID of instance attributes	Π	Π	
		8	Parameter class descriptor	X	H	
		9	Configuration assembly instan	ce X	H	
		10	Native language	Ħ	Ħ	
		Devi	ceNet Services	Para	meter	r Options
	Services		Get_Attributes_All			•
			Reset			
	None Supported		Get Attribute Single			
		Ĥ	Set Attribute Single			
		H	Restore		Save	e
	Object Instance	ID	Description	Get	Set	Value Limits
	Attributes Open	1	Parameter value	X	X	=(04294967294)
		2	Link Path size	X	Ħ	
	None Supported	3	Link path	X	Ħ	
		4	Descriptor	X	Ħ	
		5	Data type	X	Π	
		6	Data size	X	$\Box$	<u>=(4)</u>
		7	Parameter name string	$\Box$	$\Box$	
		8	Units string			
		9	Help string			
		10	Minimum value			
		11	Maximum value			
		12	Default value			
		13	Scaling multiplier			
		14	Scaling divisor			
		15	Scaling base			
		16	Scaling offset	Ц	Ц	
		17	Multiplier link		Ш	
		18	Divisor link			
		19	Base link			
		20	Offset link			
		21	Decimal precision			
		Devi	ceNet Services			
	Services		Get_Attribute_All			
	None Supported	Х	Get_Attribute_Single	Х	Set_	_Attribute_Single
v اک	endor Specific Additions Y	es	If yes, fill out the Vendor Specific eturned by the Get_Attribute_S	: Additi ingle s	ons foi service	rm. No X





Set indicates attribute value is written to by the Set\_Attribute\_Single service.

<u>9</u> of <u>9</u> 54138AXX





## 7.3 Definições dos termos

Termo	Descrição
Allocate	Coloca um serviço à disposição para o estabelecimento da conexão
Attribute	Atributos de uma classe de objeto ou Instance. Isto permite descrever as propriedades da classe de objeto ou da instance de forma mais detalhada.
BIO – Bit-Strobe I/O	Com telegrama broadcast, é possível contactar todos os participantes. Os participantes contactados respondem com os dados de entrada do processo.
Class	Classe de objeto da DeviceNet.
Device-Net scanner	Módulo conectável do CLP de Allen Bradley que conecta o fieldbus do CLP com os dispositivos de campo.
DUP-MAC-check	Duplicate MAC-ID-Test.
Corpo da explicit- message	Abrange o class-no, instance-no, attribute-no e os dados.
Explicite message	Telegrama de dados de parâmetro com a ajuda do qual os objetos DeviceNet podem ser contactados.
Get_Attribute_Single	Serviço de leitura para um parâmetro.
Instance	Instance de uma classe de objeto. Permite dividir as classes de objeto em outros subgrupos.
MAC-ID	Media Access Control Identifier: endereço de nó da unidade.
M-file	Fornece o campo de dados entre o CLP e o módulo do scanner.
Mod/Net	Módulo/Network
Node-ID	Endereço de nó = MAC-ID
PIO – Polled I/O	O canal de dados do processo da DeviceNet com o qual os dados de saída do processo são enviados e os dados de entrada do processo são recebidos.
Release	Coloca um serviço à disposição para o estabelecimento da conexão
Reset	Fornece um serviço para resetar uma irregularidade.
Rung	Linha de programa do SLC500
Service	Serviço que é realizado através do bus, p.ex., serviço read, serviço write, etc.
Set_Attribute_Single	Serviço de escritura para um parâmetro.
SLC500	CLP de Allen Bradley.







#### Índice alfabético 8

## Α

Ajuste da chave DIP
Ajuste da velocidade de transmissão11
Ajuste do MAC-ID11
Ajuste do tamanho dos dados
Atribuição dos pinos
Athbuição dos pirios10
C
Canal de dados de parâmetros SEW22
Códigos de retorno da parametrização28
Colocação em operação do conversor de
freqüência14
leste power-up
Comprimento PCP
Configurando a rede da DeviceNet com
RSNetWorx 17
-
D
Dados técnicos DFD11B40
Declaração de conformidade42
Demoio referências hibliográficas
Demais referencias bibliograficas
E
Exemplo de aplicação com CLP tipo SLC50029
1
Indicações de segurança 4
Indicações de segurança4 Indicações importantes4
Indicações de segurança4 Indicações importantes4 Indicações operacionais da placa opcional
Indicações de segurança4 Indicações importantes4 Indicações operacionais da placa opcional DFD11B12
Indicações de segurança4 Indicações importantes4 Indicações operacionais da placa opcional DFD11B12 <i>LED BIO</i> 13
Indicações de segurança
Indicações de segurança       .4         Indicações importantes       .4         Indicações operacionais da placa opcional       .4         DFD11B       .12         LED BIO       .13         LED Mod/Net       .12         LED PIO       .12
Indicações de segurança       .4         Indicações importantes       .4         Indicações operacionais da placa opcional       .4         DFD11B       .12         LED BIO       .13         LED Mod/Net       .12         LED PIO       .12         Instruções para instalação dos cabos de bus      10
Indicações de segurança
Indicações de segurança       .4         Indicações importantes       .4         Indicações operacionais da placa opcional       .4         DFD11B       .12         LED BIO       .13         LED Mod/Net       .12         LED PIO       .12         Instruções para instalação dos cabos de bus      10         L       LED BIO       .13
Indicações de segurança
Indicações de segurança       .4         Indicações importantes       .4         Indicações operacionais da placa opcional       .4         DFD11B       .12         LED BIO       .13         LED Mod/Net       .12         Instruções para instalação dos cabos de bus       .10         L       LED BIO       .13         LED Mod/Net       .12
Indicações de segurança       .4         Indicações importantes       .4         Indicações operacionais da placa opcional
Indicações de segurança
Indicações de segurança       4         Indicações importantes       4         Indicações operacionais da placa opcional       12         DFD11B       12         LED BIO       13         LED PIO       12         Instruções para instalação dos cabos de bus       10         L       12         LED BIO       13         LED PIO       12         Instruções para instalação dos cabos de bus       10         L       12         LED BIO       13         LED BIO       13         LED BUS-OFF       13         LED PIO       12         Mensagens de irregularidade       41         Montagem da placa opcional DFD11B       7 <i>Princípios básicos de procedimento</i> 8         N       Notas de segurança         Sistemas fieldbus       4
Indicações de segurança       4         Indicações importantes       4         Indicações operacionais da placa opcional       12         DFD11B       12         LED BIO       13         LED PIO       12         Instruções para instalação dos cabos de bus       10         L       12         LED PIO       12         Instruções para instalação dos cabos de bus       10         L       12         LED BIO       13         LED BIO       13         LED BUS-OFF       13         LED PIO       12         M       12         Mensagens de irregularidade       41         Montagem da placa opcional DFD11B       7 <i>Princípios básicos de procedimento</i> 8         N       Notas de segurança         Sistemas fieldbus       4
Indicações de segurança       4         Indicações importantes       4         Indicações operacionais da placa opcional       12         DFD11B       12         LED BIO       13         LED Mod/Net       12         LED PIO       12         Instruções para instalação dos cabos de bus       10         L       L         LED BIO       13         LED BUS-OFF       13         LED PIO       12         M       Mensagens de irregularidade       41         Montagem da placa opcional DFD11B       7         Princípios básicos de procedimento       8         N       Notas de segurança       4         R       Parincípios básicos de procedimento       4
Indicações de segurança       4         Indicações importantes       4         Indicações operacionais da placa opcional       12         DFD11B       12         LED BIO       13         LED Mod/Net       12         LED PIO       12         Instruções para instalação dos cabos de bus       10         L       L         LED BIO       13         LED BIO       13         LED BIO       13         LED BUS-OFF       13         LED PIO       12         LED Mod/Net       12         LED PIO       12         M       Mensagens de irregularidade       41         Montagem da placa opcional DFD11B       7         Princípios básicos de procedimento       8         N       Notas de segurança       5istemas fieldbus         K       R       Resistor de terminação do bus       10

## Т

Tamanho dos dados do processo	11
Troca de dados de parâmetro	22
Troca de dados do processo	18
Bit-strobe I/O	19
Comportamento de timeout com	
bit-strobe I/O	21
Comportamento de timeout com	
polled I/O	19
Polled I/O	18
v	

Velocidade de transmissão	 11.	40
	 •••,	



## Índice de endereços

Alemanha			
Administração Fábrica Vendas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Service Competence Center	<b>Centro</b> Redutores/ Motores	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de
	<b>Centro</b> Assistência eletrônica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-mitte-e@sew-eurodrive.de
	Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo a Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Leste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo a Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo a Munique)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo a Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Drive Service Hot	line/Plantão 24 horas	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
	Para mais endereç	cos, consultar os serviços de assistência na Aler	nanha.
França			

. rungu			
Fábrica Vendas Assistência técnica	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Para mais ende	reços consulte os serviços de assistência na F	rança.





África do Sul				
Montadoras Vendas Assistência técnica	Joanesburgo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 dross@sew.co.za	
	Cidade do Cabo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za	
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za	
Argélia				
Vendas	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84	
Argentina				
Montadoras Vendas Assistência técnica	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar	
Austrália				
Montadoras Vendas Assistência técnica	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au	
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au	
Austria				
Montadoras Vendas Assistência técnica	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at	
Bélgica				
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bruxelas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be	
Brasil				
Fábrica Vendas Assistência técnica	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br	
	Para mais endereços consulte os serviços de assistência no Brasil.			
Bulgária				
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 (2) 9532565 Fax +359 (2) 9549345 bever@mbox.infotel.bg	



Camaroes			
Vendas	Douala	Serviços de assistência eléctrica Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 4322-99 Fax +237 4277-03
Canadá			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.reynolds@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Para mais endereg	cos consulte os serviços de assistência no Canadá	l.
Chile			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 sewsales@entelchile.net
China			
Fábrica Montadora Vendas Assistência técnica	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 http://www.sew.com.cn
Montadoras Vendas Assistência técnica	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 P. R. China	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew.com.cn
Colômbia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 sewcol@andinet.com
Coréia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 master@sew-korea.co.kr
Croácia			
Vendas Assistência técnica	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36



Dinamarca			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Eslováquia			
Vendas	Sered	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK-926 01 Sered	Tel. +421 31 7891311 Fax +421 31 7891312 sew@sew-eurodrive.sk
Eslovênia			
Vendas Assistência técnica	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO – 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Espanha			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 9 4431 84-70 Fax +34 9 4431 84-71 sew.spain@sew-eurodrive.es
Estônia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231
EUA			
Fábrica Montadora Vendas Assistência técnica	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Montadora Vendas Assistência técnica	São Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com
	Filadélfia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 467-3792 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
Finlândia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 7806-211 http://www.sew.fi sew@sew.fi
Gabão			
Vendas	Libreville	Serviços de assistência eléctrica B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12
Grã-Bretanha			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk



Grécia			
Vendas Assistência técnica	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Hong Kong			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 sew@sewhk.com
Hungria			
Vendas Assistência técnica	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
Índia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi · Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831021 Fax +91 265 2831087 mdoffice@seweurodriveindia.com
Escritórios técnicos	Bangalore	SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore	Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 sewbangalore@sify.com
	Mumbai	SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai	Tel. +91 22 28348440 Fax +91 22 28217858 sewmumbai@vsnl.net
Irlanda			
Vendas Assistência técnica	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458
Israel			
Vendas	Tel Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 lirazhandasa@barak-online.net
Itália			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Milão	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 2 96 9801 Fax +39 2 96 799781 sewit@sew-eurodrive.it
Japão			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Líbano			
Vendas	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva Merkines g. 2A LT-62252 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt



Luxemburgo			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bruxelas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Malásia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor Malásia Ocidental	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 kchtan@pd.jaring.my
Marrocos			
Vendas	Casablanca	S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca	Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-71 Fax +212 2 6215-88 srm@marocnet.net.ma
Noruega			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 sew@sew-eurodrive.no
Nova Zelândia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Países Baixos			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Peru			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 sewperu@terra.com.pe
Polônia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Lodz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz	Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
República Checa			
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 220121234 + 220121236 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz

Índice de endereços



Romênia			
Vendas Assistência técnica	Bucareste	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
Rússia			
Vendas	São Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 263 RUS-195220 St. Petersburg	Tel. +7 812 5357142 +812 5350430 Fax +7 812 5352287 sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 849 47-70 Fax +221 849 47-71 senemeca@sentoo.sn
Sérvia e Montenegro			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 3046677 Fax +381 11 3809380 dipar@yubc.net
Singapura			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 1705 Fax +65 68612827 Telex 38 659 sales@sew-eurodrive.com.sg
Suécia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se
Suiça			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Basileia	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 41717-17 Fax +41 61 41717-00 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.co.th
Tunísia			
Vendas	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn El Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh	Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29 Fax +216 1 4329-76
Turquia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Istambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 216 3838014 Fax +90 216 3055867 sew@sew-eurodrive.com.tr
Venezuela			
Montadora Vendas Assistência técnica	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net



## Como movimentar o mundo

Com pessoas que pensam rapidamente e que desenvolvem o futuro com você.

Com a prestação de serviços integrados acessíveis a todo momento, em qualquer localidade.

Com sistemas de acionamentos e controles que potencializam automaticamente o seu desempenho.

Com o conhecimento abrangente nos mais diversos segmentos industriais.

Com elevados padrões de qualidade que simplificam a automatização de processos.







Com uma rede global de soluções ágeis e especificamente desenvolvidas.

Com idéias inovadoras que antecipam agora as soluções para o futuro.

Com a presença na internet, oferecendo acesso constante às mais novas informações e atualizações de software de aplicação.

SEW-EURODRIVE Solução em movimento







SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Av. Amâncio Gaiolli, 50 - Bonsucesso 07251 250 - Guarulhos - SP sew@sew.com.br

→ www.sew.com.br