Agradecemos-lhe por ter comprado a máquina fotográfica digital PENTAX Q. Por favor, leia este manual antes de começar a trabalhar com a sua máquina, para aproveitar ao máximo todas as características e funções. Guarde este manual, pois pode ser-lhe muito útil para o ajudar a compreender todas as possibilidades da máquina.

Objectivas que pode utilizar

Com esta máquina podem ser utilizadas objectivas com encaixe Q.

Direitos de autor

As imagens registadas com a PENTAX Q para outros fins que não sejam exclusivamente de prazer pessoal não podem ser utilizadas sem autorização, de acordo com os direitos especificados na lei sobre direitos de autor. Deve ter cuidado ao tirar fotografias, mesmo que para fins estritamente pessoais, durante demonstrações, espectáculos ou de artigos em exposição, pois há restrições. As imagens registadas com o fim de obtenção de direitos de autor também não podem ser usadas fora do âmbito de utilização dos direitos de autor, tal como está consagrado na lei sobre direitos de autor, pelo que também nestes casos deve haver cuidado.

Marcas comerciais

PENTAX e smc PENTAX são marcas comerciais da HOYA CORPORATION. Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Windows Vista é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Macintosh, Mac OS e QuickTime são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

O logótipo SDXC é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

Este produto inclui tecnologia DNG sob licença da Adobe Systems Incorporated. O logótipo DNG é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing, LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Todas as outras designações ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas. No entanto, as marcas TM ou ® não são usadas em todas as situações ao longo deste manual.

Este produto suporta o PRINT Image Matching III. As câmaras digitais, impressoras e o software compatíveis com o PRINT Image Matching ajudam os fotógrafos a produzir imagens capazes de reflectir mais fielmente as suas intenções. Algumas funções não estão disponíveis em impressoras não compatíveis com o PRINT Image Matching III.

2001, Seiko Epson Corporation. Todos os direitos reservados. PRINT Image Matching é uma marca registada da Seiko Epson Corporation. O logótipo do PRINT Image Matching é uma marca registada da Seiko Epson Corporation.

Aos utilizadores desta máquina fotográfica

- Não utilize nem guarde este dispositivo perto de equipamentos que produzam fortes radiações electromagnéticas ou campos magnéticos. As cargas estáticas fortes ou os campos magnéticos produzidos por equipamentos, tais como transmissores radioeléctricos, podem interferir com o monitor, danificar os dados guardados ou afectar os circuitos internos do produto e provocar o funcionamento incorrecto da máquina.
- O painel de cristais líquidos utilizado para o monitor é produzido com recurso a tecnologia de precisão extremamente elevada. Embora o nível de pixéis activos seja de 99,99% ou superior, é preciso não esquecer que 0,01% ou menos de pixéis podem não iluminar ou podem iluminar quando não o deveriam fazer. Esse facto, no entanto, não exerce qualquer influência sobre a imagem registada.
- É possível que as ilustrações e o visor do monitor apresentados neste manual sejam diferentes dos do produto real.
- Doravante, neste manual, o termo genérico "computador(es)" refere-se a um PC Windows ou a um Macintosh.
- Neste manual, o termo "bateria(s)" refere-se a qualquer tipo de bateria usado nesta máquina e respectivos acessórios.

Para utilizar a máquina fotográfica com segurança

Demos muita atenção à segurança deste produto. Ao usá-lo, deve dar especial atenção aos pontos assinalados com os símbolos seguintes.



Este símbolo indica que a abertura deste equipamento pode provocar lesões corporais graves.



Cuidado A inobservância desta indicação pode provocar lesões corporais ligeiras a médias ou danos materiais.

Sobre a máquina fotográfica

🕂 Aviso

- Não desmonte nem modifique a máquina. No seu interior há zonas sujeitas a alta tensão, com risco de choque eléctrico.
- Se o interior da máquina ficar exposto devido a queda ou a qualquer dano da máquina, nunca toque nas partes expostas. Há risco de choque eléctrico.
- Não aponte a máquina para o Sol nem para outras fontes de luz intensa quando tirar fotografias, nem deixe a máquina exposta à luz solar directa com a tampa da objectiva retirada. Ao fazê-lo pode provocar a avaria da máquina ou um incêndio.
- Não olhe através da objectiva com esta direccionada para o Sol. Ao fazê-lo pode originar perda de visão ou causar danos à vista.

 Se ocorrerem quaisquer anomalias durante a utilização da máquina, tais como fumo ou odor estranho, desligue-a imediatamente, retire a bateria ou o adaptador CA e contacte o centro de assistência técnica PENTAX mais próximo. Se continuar a utilizá-la pode originar um incêndio ou choque eléctrico.

- Não coloque os dedos sobre o flash ao dispará-lo. Pode queimar-se.
- Não cubra o flash com uma peça de roupa ao dispará-lo. Pode ocorrer descoloração.
- Algumas zonas da máquina fotográfica aquecem durante o funcionamento. Corre o risco de queimaduras de baixa temperatura se mantiver as mãos nessas zonas durante muito tempo.
- Se o monitor for danificado, tenha cuidado com os fragmentos de vidro. Também tenha o cuidado de não permitir que o cristal líquido entre em contacto com a sua pele, com os olhos, ou com a boca.
- Dependendo da sua condição física ou características, a utilização da máquina fotográfica pode causar prurido, exantemas ou borbulhas. Em caso de qualquer anomalia, interrompa a utilização da máquina e procure imediatamente assistência médica.

Acerca do carregador de bateria e do adaptador CA

\land Aviso

- Use sempre o carregador de bateria e o adaptador CA concebidos exclusivamente para este produto, com a potência e a tensão especificadas. A utilização de um carregador de bateria ou adaptador CA não exclusivo para este produto ou a utilização do carregador de bateria ou adaptador CA exclusivo com uma potência ou tensão não especificadas pode provocar incêndio, choque eléctrico ou avarias na máquina. A tensão indicada é de 100-240 V CA.
- Não desmonte nem modifique o produto porque poderia causar incêndio ou choque eléctrico.
- Se do produto sair fumo ou cheiro estranho, ou se houver qualquer outra anormalidade, deixe imediatamente de o usar e contacte um centro de assistência técnica PENTAX. A continuação do uso do produto nessas condições pode provocar incêndio ou choque eléctrico.
- Se houver entrada de água para o interior do produto, deve consultar o centro de assistência técnica PENTAX. A continuação do uso do produto nessas condições pode provocar incêndio ou choque eléctrico.
- Se houver trovoada durante a utilização do carregador da bateria e do cabo CA, deve desligar a ficha de alimentação e interromper a utilização. Se continuar a utilizar o produto nessas condições, pode provocar danos no mesmo, incêndio ou choque eléctrico.
- Se a ficha de alimentação ficar com pó, deve limpá-la. O pó acumulado pode causar um incêndio.
- Para reduzir riscos, use exclusivamente o cabo de alimentação certificado CSA/UL; o cabo é do tipo SPT-2 ou superior, mínimo Nº 18 de cobre AWG, com uma das extremidades com uma tampa de ficha moldada (com configuração NEMA especificada) e com a outra com um corpo de tomada moldada (com configuração IEC do tipo não industrial), ou equivalente.

🕂 Cuidado

- Não coloque nem deixe cair objectos pesados sobre o cabo CA, nem dobre o mesmo exageradamente. Se o fizer, poderá danificá-lo. Se o cabo CA ficar danificado, deve consultar o centro de assistência técnica PENTAX.
- Não toque nem provoque curto-circuitos na área do terminal do cabo CA enquanto este está ligado.
- Não ligue nem desligue a ficha de alimentação com as mãos molhadas. Isto pode causar um choque eléctrico.
- Não deixe cair o produto nem o submeta a impactos violentos. Se o fizer, pode provocar a avaria do equipamento.
- O carregador de bateria não deve ser utilizado para carregar outra bateria para além da bateria recarregável de iões de lítio D-LI68. Tentar carregar outros tipos de baterias pode causar uma explosão ou aquecimento, ou ainda danificar o carregador.

Acerca da bateria de iões de lítio recarregável

🕂 Aviso

 Se o líquido derramado pela bateria entrar em contacto com os olhos, não os esfregue. Lave-os com água limpa e recorra a assistência médica imediatamente.

/ Cuidado

- Use apenas a bateria especificada para esta máquina fotográfica. Se utilizar outras baterias, pode provocar uma explosão ou incêndio.
- Não desmonte a bateria. Se desmontar a bateria pode provocar uma explosão ou derrame de líquido.
- Retire imediatamente a bateria da máquina se ficar quente ou começar a deitar fumo. Proceda com cuidado para não se queimar ao retirá-la.
- Mantenha fios, ganchos de cabelo e quaisquer outros objectos metálicos afastados dos contactos + e – da bateria.
- Não coloque a bateria em curto-circuito nem a descarte por meio de fogo. Tal pode causar uma explosão ou um incêndio.
- Se o líquido derramado pela bateria entrar em contacto com a pele ou com o vestuário, pode provocar irritação na pele. Lave as zonas afectadas muito bem com água.
- Precauções para a utilização da bateria D-LI68: UTILIZAR APENAS O CARREGADOR ESPECIFICADO.
 - NÃO INCINERAR.
 - NÃO DESMONTAR.
 - NÃO LIGAR EM CURTO-CIRCUITO.
 - NÃO EXPOR A ALTAS TEMP. (140°F/60°C)

4

Mantenha a máquina e respectivos acessórios fora do alcance das crianças

\land Aviso

- Não coloque a máquina e os acessórios desta ao alcance das crianças.
 - 1. Se o produto cair ou se for utilizado sem o devido conhecimento poderá causar ferimentos graves.
 - 2. Se a correia se enrolar à volta do pescoço pode causar asfixia.
 - Para evitar o risco dos pequenos acessórios como a bateria ou os Cartões de Memória SD serem engolidos por engano, guarde-os fora do alcance de crianças. Recorra de imediato a assistência médica se um acessório for acidentalmente engolido.

Cuidados a ter durante o manuseamento

Antes de utilizar a máquina fotográfica

- Quando viajar, leve a lista da Rede de Assistência Mundial incluída na embalagem. Pode ser-lhe útil se tiver problemas no estrangeiro.
- Se a máquina não tiver sido usada durante muito tempo, assegure-se de que está a funcionar correctamente, em particular antes de tirar fotografias importantes (como num casamento ou em viagem). O conteúdo do registo não pode ser garantido se o registo, a visualização ou a transferência dos dados para um computador, etc., não for possível devido a mau funcionamento da máquina ou do suporte de registo (Cartão de Memória SD), etc.

Acerca da bateria e do carregador

- Guardar a bateria completamente carregada pode diminuir o desempenho da mesma. Evite armazenar a bateria em locais com temperaturas elevadas.
- Se a bateria ficar inserida na máquina e esta não for utilizada durante muito tempo, a bateria descarregará excessivamente e ficará com uma vida útil mais reduzida.
- Recomenda-se que a bateria seja carregada um dia antes ou no próprio dia em que vai ser utilizada.
- O cabo CA fornecido com a máquina foi desenvolvido exclusivamente para o carregador de bateria D-BC68P. Não deve ser usado com outros equipamentos.

Precauções durante o transporte e a utilização da máquina fotográfica

- Não submeta a máquina a temperaturas nem a humidade elevadas. Não deixe a máquina num veículo porque a temperatura pode subir muito.
- Não submeta a máquina a vibrações intensas, a choques, nem a pressão. Use uma almofada para proteger a máquina das vibrações de motociclos, automóveis ou barcos.
- A gama das temperaturas para a utilização da máquina é 0°C a 40°C (32°F a 104°F).
- O monitor pode ficar preto a temperaturas elevadas, mas regressará ao normal logo que sejam atingidas temperaturas normais.
- O monitor pode reagir mais lentamente com temperaturas baixas. Isso deve-se às propriedades dos cristais líquidos e não é uma avaria.
- Súbitas variações de temperatura provocam condensação no interior e no exterior da máquina. Coloque a máquina no seu saco ou num saco de plástico, e retire a máquina guando a temperatura da mesma e da área envolvente forem iguais.
- Evite contacto com lixo, lama, areia, pó, água, gases tóxicos ou sal porque podem provocar avaria na máquina. Limpe a máquina para secar quaisquer gotas de chuva ou de água.
- Não pressione com força no monitor para não o partir nem avariar.
- Quando utilizar um tripé, tenha cuidado para não apertar demasiado o parafuso na sapata do tripé.

Limpar a máquina fotográfica

- Não limpe o produto com solventes orgânicos, tais como diluentes, álcool ou benzina.
- Utilize uma escova para objectivas para remover o pó acumulado na objectiva. Nunca utilize vaporizadores de ar para a limpeza, uma vez que isso pode danificar a objectiva.
- Contacte um centro de assistência técnica da PENTAX para solicitar uma limpeza profissional do sensor CMOS. (Este serviço não é gratuito.)

Armazenar a máquina fotográfica

- Não guarde a máquina juntamente com conservantes ou produtos químicos. Se for guardada a temperatura e humidade elevadas, pode ocorrer a formação de bolor. Retire a máquina do respectivo estojo e guarde-a num local seco e arejado.
- Evite usar ou guardar a máquina onde possa ser exposta a electricidade estática ou a interferências eléctricas.
- Evite usar ou guardar a máquina sob acção directa da luz solar ou em locais onde possa ser exposta a mudanças rápidas de temperatura ou a condensação.
- Inspecções periódicas são recomendadas de ano a ano ou de dois em dois anos para manutenção do rendimento elevado.

Outras precauções

 O Cartão de Memória SD está equipado com um interruptor de protecção contra registo. Se colocar o interruptor em LOCK (bloqueio) impede que sejam registados novos dados no cartão, que os dados guardados sejam eliminados e que o cartão seja formatado pela máquina ou pelo computador.

Interruptor de protecção contra registo

- O Cartão de Memória SD pode estar quente quando é retirado imediatamente após a utilização da máquina.
- Não retire o Cartão de Memória SD nem desligue a máquina enquanto o cartão está a ser acedido. Tal poderá causar perda de dados ou danificar o cartão.
- Não dobre o Cartão de Memória SD nem o submeta a impactos violentos. Guarde-o ao abrigo de água e de temperaturas elevadas.
- Não retire o Cartão de Memória SD durante a formatação. O cartão poderá ficar danificado e inutilizado.
- Os dados no Cartão de Memória SD podem ser eliminados nas condições a seguir indicadas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por dados que sejam eliminados se:
 - 1. o Cartão de Memória SD for manuseado incorrectamente pelo utilizador.
 - 2. o Cartão de Memória SD for exposto a electricidade estática ou a interferências eléctricas.
 - 3. o Cartão de Memória SD não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - o Cartão de Memória SD for ejectado ou a bateria retirada enquanto o cartão está a ser acedido.
- Se o Cartão de Memória SD não for usado durante muito tempo, os dados existentes no mesmo podem tornar-se ilegíveis. Não deixe de guardar regularmente os dados importantes num computador.
- Formate os Cartões de Memória SD novos. Formate também os Cartões de Memória SD utilizados noutras máquinas fotográficas.
- Tenha em atenção que a eliminação de dados armazenados num Cartão de Memória SD, ou a formatação de um Cartão de Memória SD não elimina completamente os dados originais. Em certas situações, os ficheiros eliminados podem ser recuperados através de software disponível no mercado. Se pretende descartar, dar ou vender o seu Cartão de Memória SD, deve verificar se os dados presentes no cartão são totalmente eliminados ou que o próprio cartão é destruído caso contenha informações pessoais ou sensíveis.
- Os dados no seu Cartão de Memória SD devem ser geridos por sua conta e risco.

Registo do produto

Para melhor o servir, solicitamos que preencha o registo do produto, que se encontra no CD-ROM fornecido com a máquina ou no website da PENTAX. Consulte p.228 para obter mais informações. Agradecemos a sua colaboração.

Conteúdo

Para utilizar a máquina fotográfica com segurança	. 1
Cuidados a ter durante o manuseamento	. 4
Conteúdo	. 7
Composição do Manual de Instruções	13

7

37

Antes de utilizar a máquina fotográfica 15

Verificar o conteúdo da embalagem	
Nomes e funções das peças funcionais	
Modo de registo	
Modo de visualização	
Visualização do monitor	
Como alterar as definições de funções	
Utilizar as teclas directas	
Utilizar o painel de controlo	
Utilizar os menus	

Como começar

Colocar a correia	38
Inserir a bateria	
Carregar a bateria	
Inserir/remover a bateria	40
Indicador do nível de carga da bateria	42
Capacidade aproximada de armazenamento de imagens	
e tempo de visualização (quando se utiliza uma bateria	
totalmente carregada)	42
Utilizar o adaptador CA (opcional)	
Introduzir/remover um Cartão de Memória SD	45
Colocar a objectiva	47
Ligar e desligar a máquina	49
Definições iniciais	50
Definir a língua do mostrador	50
Definir a data e hora	52

Operações básicas

8

Operação básica para tirar fotografias	56
Permitir que a máquina escolha as definições ideais	56
Utilizar uma objectiva com zoom	58
Utilizar o flash incorporado	59
Definir o modo de flash	59
Fotografar com o flash	61
Rever imagens	63
Visualizar imagens	63
Eliminar uma imagem	64

Funções de fotografia

Como utilizar as funções de fotografia	66
Opções de definição das teclas directas	66
Opções do menu do modo de registo	67
Opções do menu de animação	70
Opções do menu de definições personalizadas	71
Seleccionar o modo de registo adequado	73
Modos de fotografia automática	74
Modos de Cena	75
Modo de controlo de desfocagem	78
Modos de Exposição	79
Definir a exposição	
Definir a sensibilidade	
Alteração do modo de exposição	81
Ajustar a exposição	85
Fixar a exposição antes de fotografar (Fixação AE)	88
Seleccionar o método de medição	
Reduzir o ruído da imagem (Redução de Ruído)	91
Focagem	
Definir o método de focagem	
Definir o método de focagem automática	93
Focar com o botão	96
Fixar a focagem (Fixação da focagem)	97
Regular manualmente a focagem (focagem manual)	98
Verificar a profundidade de campo (Pré-visualização)	101
Atribuir a função de pré-visualização ao botão verde	101
Apresentar a pré-visualização	102

Utilizar a função Shake Reduction para evitar a oscilação	
da máquina	103
Tirar fotografias utilizando a função Shake Reduction	103
Fotografar com o disparador retardado	105
Fotografar com comando remoto (Opcional)	106
Tirar fotografias continuamente	109
Fotografia contínua	109
Fotografia com intervalo	111
Fotos sobrepostas	114
Registar animações	116
Alterar as definições para o registo de animações	116
Registar animações	118
Visualizar animações	122
Editar animações	124

Definições de disparo

Definir um formato de ficheiro	128
Formato do ficheiro	129
Formato	129
Pixéis gravados JPEG	130
Qualidade JPEG	131
Espaço de cor	131
Definir o equilíbrio dos brancos	132
Ajustar o equilíbrio dos brancos manualmente	134
Ajuste fino do equilíbrio dos brancos	135
Regular a luminosidade	137
Correcção de realce	137
Correcção de sombras	138
Registo HDR	139
Definir o tom de acabamento da imagem	140
Definir o tom de acabamento da imagem Definir a imagem personalizada	 140 140
Definir o tom de acabamento da imagem Definir a imagem personalizada Definir o filtro digital	 140 140 144
Definir o tom de acabamento da imagem Definir a imagem personalizada Definir o filtro digital Guardar funções usadas com frequência no selector rápido	 140 140 144 147
Definir o tom de acabamento da imagem Definir a imagem personalizada Definir o filtro digital Guardar funções usadas com frequência no selector rápido Definir o efeito inteligente	 140 140 144 147 149
Definir o tom de acabamento da imagem Definir a imagem personalizada Definir o filtro digital Guardar funções usadas com frequência no selector rápido Definir o efeito inteligente Guardar as definições da máquina	140 140 144 147 149 151
Definir o tom de acabamento da imagem Definir a imagem personalizada Definir o filtro digital Guardar funções usadas com frequência no selector rápido Definir o efeito inteligente Guardar as definições da máquina Definir as funções do botão verde e do selector electrónico	140 140 144 147 149 151 153
 Definir o tom de acabamento da imagem Definir a imagem personalizada Definir o filtro digital Guardar funções usadas com frequência no selector rápido Definir o efeito inteligente Guardar as definições da máquina Definir as funções do botão verde e do selector electrónico Definir o funcionamento do botão verde 	140 140 144 147 149 151 153 153
 Definir o tom de acabamento da imagem Definir a imagem personalizada Definir o filtro digital Guardar funções usadas com frequência no selector rápido Definir o efeito inteligente Guardar as definições da máquina Definir as funções do botão verde e do selector electrónico Definir o funcionamento do botão verde Definir o funcionamento do selector electrónico no modo P 	140 140 144 147 149 151 153 155
 Definir o tom de acabamento da imagem Definir a imagem personalizada Definir o filtro digital Guardar funções usadas com frequência no selector rápido Definir o efeito inteligente Guardar as definições da máquina Definir as funções do botão verde e do selector electrónico Definir o funcionamento do botão verde Definir o funcionamento do selector electrónico no modo P Definir o funcionamento do botão verde no modo M 	140 140 144 147 149 151 153 155 156
 Definir o tom de acabamento da imagem	140 140 144 147 151 153 155 156 157
 Definir o tom de acabamento da imagem	140 140 144 147 149 151 153 155 156 157 157

Funções de visualização

Operação das funções de visualização	160
Opções da paleta dos modos de visualização	160
Opções do menu de visualização	161
Definir o método de apresentação da visualização	162
Ampliar imagens	163
Visualizar várias imagens	164
Ecrã do mostrador de várias imagens	164
Apresentar imagens por pasta	165
Apresentar imagens por data de registo	
(Mostrador de calendário)	166
Comparar imagens	167
Juntar várias imagens (Indice)	168
Visualizar imagens continuamente	171
Definir a apresentação da passagem de diapositivos	171
Iniciar a passagem de diapositivos	172
Apresentar imagens rodadas	173
Eliminar várias imagens	174
Eliminar imagens seleccionadas	174
Eliminar uma pasta	175
Eliminar todas as imagens	176
Ligar a máquina a um dispositivo audiovisual	177
Ligar a máquina a um terminal de entrada de vídeo	
ou a um terminal de entrada HDMI	177
Definir o formato de saída de Vídeo/HDMI	178

Editar imagens

181

Mudar as dimensões da imagem	 182
Alterar o número de pixéis gravados (Redimensionar)	182
Recortar parte da imagem (Recortar)	183
Processar imagens	 185
Processar imagens com filtros digitais	185
Editar o efeito indesejável de olhos vermelhos	191
Revelar imagens RAW	 192
Revelar uma imagem RAW	192
Revelar várias imagens RAW	194

Alterar definições adicionais

Como utilizar o menu definicões	198
Opções do menu definições	198
Definições da máquina	201
Definir os efeitos sonoros, a data e a hora e o idioma	
de visualização	201
Definir o monitor e a apresentação do menu	205
Seleccionar as definições para guardar na máquina (Memória)	210
Repor os menus	212
Verificar a informação da versão da máquina	213
Definições de gestão de ficheiros	214
Definições de gestão de ficheiros Formatar um Cartão de Memória SD	 214 214
Definições de gestão de ficheiros Formatar um Cartão de Memória SD Proteger imagens contra eliminação (Proteger)	 214 214 215
Definições de gestão de ficheiros Formatar um Cartão de Memória SD Proteger imagens contra eliminação (Proteger) Alterar o sistema de atribuição de nomes de pastas	214 214 215 216
Definições de gestão de ficheiros Formatar um Cartão de Memória SD Proteger imagens contra eliminação (Proteger) Alterar o sistema de atribuição de nomes de pastas Seleccionar a definição do número do ficheiro	214 214 215 216 216
Definições de gestão de ficheiros Formatar um Cartão de Memória SD Proteger imagens contra eliminação (Proteger) Alterar o sistema de atribuição de nomes de pastas Seleccionar a definição do número do ficheiro Criar novas pastas	214 214 215 216 216 217
Definições de gestão de ficheiros Formatar um Cartão de Memória SD Proteger imagens contra eliminação (Proteger) Alterar o sistema de atribuição de nomes de pastas Seleccionar a definição do número do ficheiro Criar novas pastas Selecção das definições DPOF	214 215 216 216 216 217 217

Ligar a um computador

Manipular imagens registadas num computador	222
Guardar imagens num computador	
Definir o modo de ligação USB	
Ligar a máquina e um computador	225
Utilizar o software fornecido	226
Instalar o software	226
Ecrã do SILKYPIX Developer Studio	227

Utilizar o flash

Utilizar o flash incorporado	230
Características do flash em cada modo de exposição	230
Utilizar a sincronização de baixa velocidade	230
Utilizar a Sincronização com 2.ª cortina	231
Distância e abertura na utilização do flash incorporado	232
Compatibilidade das objectivas com o flash incorporado	233
Utilizar um flash externo (Opcional)	234
Usar o modo P-TTL	235
Ligar um flash externo com um cabo sincronizador	236

Apêndice

Predefinições	238
Funções disponíveis com várias combinações de objectivas	
Limpar o sensor CMOS Remover pó oscilando o sensor CMOS (Remoção de pó)	245 245
Acessórios opcionais	246
Mensagens de erro	250
Resolução de problemas	253
Especificações principais	256
Índice	265
GARANTIA	273

Composição do Manual de Instruções Este Manual de Instruções inclui os capítulos seguintes. 1 Antes de utilizar a máquina fotográfica

Explica os acessórios fornecidos e os nomes e funções das várias peças.

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 Como começar

Explica os primeiros passos desde a compra da máquina até tirar fotografias. Leia este capítulo com atenção e siga as instruções.

3 Operações básicas

Explica os procedimentos para tirar e visualizar fotografias.

4 Funções de fotografia

Explica as funções de fotografia.

5 Definições de disparo

Explica os procedimentos para alterar as definições de disparo, tais como o formato de ficheiro.

6 Funções de visualização

Explica os procedimentos para visualizar e eliminar imagens.

7 Editar imagens

Explica os procedimentos para processar imagens e revelar fotografias tiradas no formato RAW.

8 Alterar definições adicionais

Explica as definições gerais da máquina e as definições de gestão de ficheiros, tais como as definições de visualização do monitor e o sistema de atribuição de nomes a pastas de imagens.

9 Ligar a um computador

Explica como ligar a máquina a um computador e inclui instruções de instalação e uma descrição geral do software fornecido.

10 Utilizar o flash

Explica como utilizar o flash incorporado e os flashes externos.

11 Apêndice

Explica a resolução de problemas, apresenta acessórios opcionais e proporciona vários recursos. 14

Os símbolos usados neste Manual de Instruções vêm explicados abaixo.

R§	Indica o número da página de referência explicando uma operação correspondente.
memo	Indica informações úteis.
Caution	Indica precauções a tomar ao trabalhar com a máquina.

1 Antes de utilizar a máquina fotográfica

Antes de utilizar a máquina, verifique o conteúdo da embalagem, os nomes e as funções das peças funcionais.

Verificar o conteúdo da embalagem1	6
Nomes e funções das peças funcionais1	17
Como alterar as definições de funções	31

Verificar o conteúdo da embalagem

Os seguintes acessórios são fornecidos com a máquina fotográfica. Verifique se estão incluídos todos os acessórios.



Tampa da sapata Fκ (instalada na máquina)



Correia O-ST115



Cabo CA



Guia Rápido



Tampa do corpo (instalada na máquina)



Bateria recarregável de iões de lítio D-LI68



Software (CD-ROM) S-SW115



Cabo USB I-USB7



Carregador de bateria D-BC68P



Manual de Instruções (este manual)

memo

Consulte p.246 para obter informações sobre os acessórios opcionais.

PENTAX Q_POR.book Page 17 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Nomes e funções das peças funcionais



17

1

Antes de utilizar a máquina fotográfica

18

Modo de registo

Aqui, pode ficar a conhecer as peças e aprender como funcionam durante o disparo.

memo /

A predefinição de fábrica de cada peça é aqui explicada, mas algumas peças têm várias funções e funcionam de forma distinta consoante a definição seleccionada.





1 Selector electrónico

Define os valores de velocidade do obturador. de abertura e de compensação EV. (p.82) Pode alterar o menu quando é apresentado um ecrã de menu. (p.34) Pode alterar as definicões quando é apresentado o painel de controlo. (p.33)

- (2) Selector de modo Altera o modo de Registo. (p.73)
- (3) Botão disparador Pressione para registar imagens. (p.57)

(4) Selector rápido Pode guardar as suas definições de disparo preferidas e restabelecê-las facilmente mais tarde. (p.147)

- (5) Botão para retirar a objectiva Pressione para tirar uma objectiva. (p.48)
- (6) Botão 돈

Muda para o modo de Visualização. (p.63)

- (7) Interruptor de saída do flash Desloque para fazer sair o flash incorporado. (p.61)
- (8) Interruptor de corrente Pressione para ligar e desligar a máguina. (p.49)

(9) Botão 🔁 Av

Pressione para definir os valores da compensação EV e da abertura. (p.83, p.85)

- (10) Botão •/ 1 (Verde/Eliminar) Pode atribuir uma função a este botão. (p.153)
- (11) Botão OK

(12)

seleccionada.

Quando o painel de controlo ou um ecrã do menu for apresentado, pressione este botão para confirmar a opcão Comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►)

Apresenta o menu de configuração de Sensibilidade/ Equilíbrio dos Brancos/modo de Flash/modo de Accionamento. (p.66) Quando o painel de controlo ou o ecrã do menu for apresentado, use-o para deslocar o cursor ou alterar opções.

(13) Botão MENU

Apresenta o menu [Modo de registo 1] (p.67). Pressione este botão quando o menu for apresentado para regressar ao ecrã anterior. (p.34)

(14) Botão INFO

Altera o estilo de apresentação no monitor. (p.22)

1

Antes de utilizar a máquina fotográfica

PENTAX Q_POR.book Page 20 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

20

Modo de visualização

Aqui, pode ficar a conhecer as peças e aprender como funcionam durante visualização.



21

Antes de utilizar a máquina fotográfica

1 Selector electrónico

Utilize para ampliar uma imagem (p.163) ou para mostrar várias imagens em simultâneo (p.164). (7)

(8)

(9)

(10)

Botão OK

Confirma a definição

aue seleccionou no menu

Comando com quatro

sentidos (▲ ▼ ◀ ►)

de visualização.

Botão MENU

Botão INFO

no monitor. (p.25)

ou no ecrã de visualização.

Utilize para deslocar o cursor

ou para alterar opções nos menus ou no ecrã

Pressione o comando com

apresentar a paleta dos modos

Altera o estilo de apresentação

quatro sentidos (▼) para

de visualização. (p.160)

Apresenta o menu [

Visualização 1] (p.161).

- 2 Botão disparador Pressione até meio para passar para o modo de Registo.
- ③ Botão ► Passa para o modo de Registo.
- Interruptor de corrente Pressione para ligar e desligar a máquina. (p.49)
- 5 Botão 🗷 Av

Quando o formato de ficheiro da última imagem registada é JPEG e os dados desta são mantidos na memória intermédia, pressione este botão para guardar a imagem em formato RAW. (p.63)

6 Botão ●/ 1 (Verde/Eliminar) Pressione para eliminar imagens ou alterar as definições, tal como para repor os valores. (p.64, p.153)

Referências a nomes de botões

Neste Manual de Instruções, os botões do comando com quatro sentidos são citados do seguinte modo.



Visualização do monitor

Aparecem várias informações no monitor consoante o estado da máquina.



O nível de luminosidade e a cor do monitor podem ser regulados. (p.209)

Modo de registo

Durante o disparo, as definições actuais da função de fotografia são apresentadas no monitor. Pode alterar o estilo de apresentação pressionando o botão **INFO**.



Mostrador standard

(Todas as opções são aqui apresentadas para efeitos de explicação. A apresentação real pode ser diferente.)



- 1 Modo de Registo (p.73)
- 2 Modo de Flash (p.59)
- 3 Modo de accionamento (p.66)
- 4 Equilíbrio dos brancos (p.132)
- 5 Imagem personalizada (p.140)
- 6 Fotografia com intervalo (p.111)/Registo HDR (p.139)/ Filtro digital (p.144)
- 7 Medição com exposição automática (p.90)
- 8 Shake Reduction (p.103)/ Movie SR (p.117)
- 9 Nível de carga das pilhas (p.42)
- 10 Rodar o anel de focagem no modo **MF** (p.99)
- **11** Filtro ND (p.157)
- 12 Número de fotografias quando se utiliza Fotos Sobrepostas



22

- **13** Fotos sobrepostas (p.114)
- 14 Enquadramento de focagem automática (p.57)
- **15** Histograma (p.28)
- 16 Fixação AE (p.88)
- 17 Velocidade do obturador (p.83)
- **18** Valor da abertura (p.83)
- **19** Barra EV (p.85)
- 20 Sensibilidade (p.80)
- 21 Capacidade de armazenamento de imagens
- 22 Enquadramento de detecção de faces (quando [Método Focag. Autom.] está definido para [Detecção de Faces]) (p.93)
- * O indicador 14 aparece a branco. Quando o motivo está focado, aparece um enquadramento verde quadrado. Se o motivo não estiver focado, o enquadramento fica vermelho. Não é apresentado quando [Método de Focagem] está definido para **MF**.
- * Para o indicador 22, são apresentados até 12 enquadramentos de detecção de faces quando [Método Focag. Autom.] está definido para [Detecção de Faces]. O enquadramento de detecção da face principal é apresentado a amarelo e os outros enquadramentos a branco.

1

Antes de utilizar a máquina fotográfica

Painel de controlo

Pressione o botão **INFO** no modo de Registo para visualizar o painel de controlo e alterar definições.

Modo 🗖

Imagem personaliz. Claro				
	OFF	HDR Off	Q UTO	âm
ð			ND OFF	œ
4:3	JPEG	12 M	***	
5/5	TUE	10:30) AM [65535]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19

Modo 磨



- 1 Nome da função
- 2 Definição

memo

- 3 Imagem personalizada (p.140)/ Modo SCN (p.75)
- 4 Filtro Digital (p.144)
- 5 Registo HDR (p.139)
- 6 Correcção de Realce (p.137)
- 7 Correcção Sombras (p.138)
- 8 Medição com exposição automática (p.90)
- 9 Método de Focagem (p.92)
- 10 Método de Focagem Automática (p.93)



- 11 Filtro ND (p.157)
- 12 Shake Reduction (p.103)/Movie SR (p.117)
- 13 Formato (p.129)
- **14** Formato de ficheiro (p.129)
- 15 Pixels gravados JPEG (p.130)/ Pixels gravados vídeo (p.116)
- 16 Qualidade JPEG (p.131)
- **17** Som (p.117)
- **18** Data e hora actuais (p.52)
- **19** Capacidade de armazenamento de imagens
- Definições que não podem ser alteradas devido à actual configuração da máquina não podem ser seleccionadas.
- Se não forem realizadas operações no espaço de 30 segundos no painel de controlo, o mostrador standard volta a aparecer.
- O painel de controlo do modo SCN (Cena) é apresentado se o selector de modo for colocado em SCN. (p.77)
- Para obter mais informações sobre o mostrador do modo de Registo, consulte "Definir o método de apresentação do modo de registo" (p.206).

Modo de Visualização

memo

A máquina altera o tipo de informações apresentadas quando pressiona o botão **INFO** durante a visualização.

Mostrador standard	São apresentados a imagem registada, o formato do ficheiro e os indicadores guia de funcionamento.
Mostrar histograma	É apresentada a imagem registada e o histograma (Luminosidade/RGB). Não disponível durante a reprodução de animações. (p.26)
Ecrã de informações pormenorizadas	São apresentadas informações pormenorizadas sobre como e quando a imagem foi registada. (p.27)
Sem info. no visor	É apresentada apenas a imagem registada.



O tipo de ecrã de informações apresentado durante a visualização é o mesmo apresentado na última visualização na sessão anterior. Se [Apres. Info. Visualiz.] for definida para □ (Desligar) em [Memória] (p.210) do menu [Modo de registo 3], aparece sempre em primeiro lugar o mostrador Standard quando a máquina for ligada. 25

1

Antes de utilizar a máquina fotográfica

• Ecrã de histograma

É possível visualizar os histogramas que se seguem durante a visualização de imagens. O "Histograma de luminosidade" mostra a distribuição da luminosidade e o "Histograma RGB" mostra a distribuição da intensidade das cores. Pressione o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para alternar entre o "Histograma de luminosidade" e o "Histograma RGB".



- 1 Histograma (Luminosidade)
- 2 Definição de protecção

memo

- 3 Número de pasta-número de ficheiro
- 4 Guardar os dados do ficheiro RAW
- 5 Alternar entre Histograma RGB/ Histograma de luminosidade
- 6 Formato de ficheiro
- 7 Velocidade do obturador
- 8 Valor da abertura
- 9 Sensibilidade
- 10 Histograma (R)
- 11 Histograma (G)
- 12 Histograma (B)
- * O indicador 2 só aparece para imagens protegidas.
- O indicador 4 só aparece quando o formato de ficheiro da última imagem registada for JPEG e a imagem também puder ser guardada no formato RAW. (p.63)

Antes de utilizar a máquina fotográfica

Ecrã de informações pormenorizadas

Fotografia

SCN 📼100-	0001
5 55€+1.0 №	1
1/2000 F2.8 IS0 1600 🗷 +1.5	*±0
AWB 🕮 G1A1 🛛 🌆 🕬 🗰 🕬	0±0 _⊕±0
JPEG 12. *** 5 RGB 50mm	• ±0
05/05/2011 10:30 AM 🕰	⊜±0

Animação

a. 2 .	, #*	⊡1	00-0001
maine las	ē)
- 142	II) 10	'10"	ND 🖙
^{1/} 125 F8.0	ISO 125	5 🗷 O.	0 *±0
AWB 🕮 G1A1		ON	
Movie FullHD			• ±0
05/05/2011	10:3	0 AM	©±0

- 1 Imagem registada
- 2 Modo de Registo (p.73)
- 3 Definição de protecção (p.215)
- 4 Número de pasta-número de ficheiro (p.216)
- 5 Modo de accionamento (p.66)
- 6 Registo HDR (p.139)/ Fotos Sobrepostas (p.114)
- 7 Método de Focagem Automática (p.93)
- 8 Medição com exposição automática (p.90)
- 9 Modo de Flash (p.59)
- 10 Compensação da exposição do flash (p.60)
- 11 Filtro ND (p.157)
- 12 Velocidade do obturador (p.83)
- 13 Valor da abertura (p.83)
- 14 Sensibilidade (p.80)
- 15 Compensação EV (p.85)
- 16 Equilíbrio dos brancos (p.132)

	2	3		4
1	5	6 7	8	27
	9	10	11	28
12 13	14		15	
16 17	18	19 20	21	29
22 23 24	25	26		
30			31	



- **17** Ajuste fino de equilíbrio dos brancos (p.135)
- 18 Correcção de Realce (p.137)
- 19 Correcção Sombras (p.138)
- 20 Correcção da Distorção (p.158)
- 21 Shake Reduction (p.103)/Movie SR (p.117)
- 22 Formato de ficheiro (p.129)
- 23 Pixels gravados JPEG (p.130)/ Pixels gravados vídeo (p.116)
- 24 Qualidade JPEG (p.131)
- 25 Espaço de cor (p.131)
- 26 Distância focal da objectiva
- 27 Filtro Digital (p.144)
- 28 Tom de acabamento da imagem (p.140)
- 29 Parâmetros de Imagem Personalizada (p.141)
- **30** Data e hora da fotografia
- 31 Definição DPOF (p.217)
- 32 Som (p.117)
- 33 Tempo de gravação
- * Os indicadores 9 e 10 só aparecem para imagens registadas com flash.
- * Os indicadores 6, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 27 e 31 só aparecem para imagens registadas com as funções correspondentes activadas.
- * Os indicadores 23 e 24 não aparecem para imagens RAW.

Utilizar o histograma

Antes de utilizar a máquina fotográfica

Um histograma mostra a distribuição da luminosidade numa imagem. O eixo horizontal representa a luminosidade (escuro à esquerda e claro à direita) e o eixo vertical representa o número de pixéis. O formato e a distribuição do histograma antes e depois de fotografar indicam-lhe se o nível de exposição e o contraste estão correctos ou não e permitem-lhe decidir se precisa de ajustar a exposição e tirar novamente uma fotografia.

Ajustar a exposição (p.85)
 Regular a luminosidade (p.137)

Compreender a luminosidade

Quando a luminosidade estiver correcta e não houver áreas sobreexpostas ou subexpostas, o pico do gráfico fica a meio. Se a imagem estiver subexposta, o pico fica do lado esquerdo e, se estiver sobreexposta, o pico fica do lado direito.



Imagem escura (subexposta)



Imagem com poucas áreas claras ou escuras



Imagem clara (sobreexposta)

Quando a imagem está subexposta, a parte à esquerda é destacada [zonas escuras, (subexpostas) sem detalhes] e, quando a imagem está sobreexposta, a parte à direita é destacada [zonas claras (sobreexpostas) sem detalhes].



(Escuro) ← Luminosidade → (Brilhante) Zonas Zonas escuras claras Esta máquina pode ser definida de modo a apresentar o aviso de Área Clara/Escura durante o modo de Registo ou de Visualização.

- ISVisualizar imagens (p.63)
- IS Definir o método de apresentação da visualização (p.162)
- Pefinir o método de apresentação do modo de registo (p.206)
- Pefinir a apresentação para visualização instantânea (p.208)

Compreender o equilíbrio das cores

A distribuição da intensidade das cores é mostrada para cada cor no histograma RGB. O lado direito dos gráficos parece semelhante nas imagens com o equilíbrio dos brancos correctamente ajustado. Se apenas uma cor estiver desviada para a esquerda, essa cor está muito intensa.

Sefinir o equilíbrio dos brancos (p.132)

Indicadores guia

Os indicadores que se seguem aparecem no monitor para indicar as teclas, os botões e o selector electrónico que podem ser utilizados nesse momento.

Exemplo)

	Comando com quatro sentidos (\blacktriangle)	SHUTTER	Botão disparador
▼	Comando com quatro sentidos (▼)	MENU	Botão MENU
•	Comando com quatro sentidos (<)	INFO	Botão INFO
•	Comando com quatro sentidos (►)	•/	Botão Verde/Eliminar
OK	Botão OK		Botão ຟ Av
•	Selector electrónico		



- A imagem no monitor pode diferir da imagem registada se a luminosidade do motivo for baixa ou alta.
- Se ocorrer alguma alteração na fonte de luz durante a fotografia, a imagem pode ficar tremida. Pode reduzir a cintilação ajustando a frequência em [Redução cintilação] (p.198) do menu [Definições 1] para os valores usados na região onde se encontra.
- Se a posição da máquina for alterada rapidamente durante a fotografia, a imagem pode não ser apresentada com a luminosidade adequada. Espere que a visualização fique estável antes de fotografar.
- Poderá aparecer ruído na imagem do monitor se estiver num local escuro.
- Se continuar a fotografar por um longo período, a temperatura interna da máquina pode aumentar e dar origem a imagens de qualidade inferior. Recomenda-se que desligue a máquina quando não estiver a fotografar. Para evitar perder qualidade de imagem, deixe a máquina arrefecer tempo suficiente quando registar fotografias de exposição longa e animações.
- Quanto maior for a sensibilidade, tanto maior será a possibilidade de ocorrer ruído e falta de uniformidade de cor na imagem do monitor e/ou registada.
- Não é possível visualizar imagens no monitor quando os dados estão a ser guardados num Cartão de Memória SD.

Como alterar as definições de funções

As definições de funções podem ser alteradas usando as teclas directas, o painel de controlo ou os menus.

Esta secção descreve as possibilidades básicas para alterar as definições das funções.

Utilizar as teclas directas

No modo de Registo, pode configurar a Sensibilidade, o Equilíbrio dos Brancos, o modo de Flash e o modo de Accionamento pressionando o comando com quatro sentidos ($\blacktriangle \lor \blacktriangleleft \triangleright$). (p.66)

De seguida, explicar-se-á, a título de exemplo, como definir o [Modo de flash].

Pressione o comando com quatro sentidos (◀) no modo de Registo.

Aparece o ecrã de definição do modo de Flash.



2 Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar o modo de Flash.



Pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.



Utilizar o painel de controlo

Durante o disparo, as definições actuais podem ser verificadas no monitor e pode mudar para o painel de controlo e alterar definições. De seguida, explicar-se-á, a título de exemplo, como definir a [Qualidade JPEG].

2

Pressione o botão **INFO** no modo de Registo.

Aparece o painel de controlo.



Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar uma opção cuja definição pretenda alterar.

Não pode seleccionar opções que não possam ser alteradas devido às definições actuais da máquina.

lr C	nagem Iaro	pers	sonaliz		
		()FF	HDR OFF	Auro	Aug.
	ð			ND Off	(i''))
	4:3	JPEG	12 M	***	
	5/5	TUE	10:30	AM [37]



5 Pressione o botão OK.

memo

A máquina regressa ao painel de controlo e está pronta para tirar uma fotografia.

Pode também alterar a definição rodando o selector electrónico depois de seleccionar a opção que pretende alterar no passo 2. As definições detalhadas, como os parâmetros, podem ser alteradas depois de pressionado o botão OK.

Utilizar os menus

Esta secção explica como utilizar os seguintes menus: [Modo de registo], [Animação], [Visualização], [Definições] e [C Defin. personal.].

De seguida, explicar-se-á, a título de exemplo, como definir [Redução ruído ISO-Alto] no menu [D Modo de registo 2].

Pressione o botão MENU no modo de Registo.

O menu [Modo de registo 1] aparece no monitor.

Os menus abaixo indicados são apresentados nas situações que se seguem.



Quando o selector de modo está definido para	Menu [🛱 Animação 1]
No modo de Visualização	Menu [I Visualização 1]
	•



Pressione o comando com quatro sentidos (►).

Sempre que se pressiona o comando com quatro sentidos (▶), o menu muda na seguinte sequência: [▲ Modo de registo 2], [▲ Modo de registo 3], [▲ Animação 1], [▶ Visualização 1] ... [▲ Modo de registo 1].

Pode também alterar o menu rodando o selector electrónico.



(IIII) Sair

⁷ Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar uma opção.

Registo HDR Fotos sobrepostas Fotog. com Intervalo Definição D-Range Redução ruído ISO-Alto Correcção da Distorção

(IIII) Sair

(IIIII) Sair

1 2 3



As definições disponíveis são apresentadas no menu de contexto ou submenu. Correcção da Distorção ﷺ

 Utilize o comando de quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar uma definição.

Pressione o botão **MENU** para cancelar o menu de contexto ou regressar ao ecrã anterior.

Pressione o botão OK.

A definição é guardada. Pressione o botão **MENU** se for apresentado um submenu. De seguida, defina outras opções.





1

Antes de utilizar a máquina fotográfica
Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.



Cau

memo

Mesmo depois de ter pressionado o botão **MENU** e de ter fechado o ecrã do menu, as definições não serão guardadas se a máquina for desligada de forma incorrecta (por exemplo, por remoção da bateria enquanto a máquina está ligada).

- Pode seleccionar se é apresentado o separador do menu que foi seleccionado primeiro da última vez ou se é sempre apresentado primeiro o menu [Modo de registo 1]. (p.207)
- Consulte as páginas seguintes para obter informações sobre cada menu.
 - Menu [🗖 Modo de registo] 🖙 p.67
 - Menu [# Animação] 🖙 p.70
 - Menu [▶ Visualização] №p.161
 - Menu [🔧 Definições] 🖙 p.198
 - Menu [C Defin. personal.] №p.71
- Algumas funções de fotografia podem ser guardadas no selector rápido e carregadas utilizando o selector. (p.147)

2 Como começar

Este capítulo explica os primeiros passos desde a compra da máquina até tirar fotografias. Leia-o com atenção e siga as instruções.

Colocar a correia	38
Inserir a bateria	39
Introduzir/remover um Cartão de Memória SD	45
Colocar a objectiva	47
Ligar e desligar a máquina	49
Definições iniciais	50

Colocar a correia

38

2

Como começar

Passe a extremidade da correia pelo olhal e, de seguida, fixe-a ao interior da presilha.



2 Fixe a outra extremidade da correia da forma descrita acima.

Inserir a bateria

Introduza a bateria na máquina. Utilize a bateria recarregável de iões de lítio D-LI68 concebida exclusivamente para a PENTAX Q.

Carregar a bateria

7

Quando utilizar a bateria pela primeira vez, quando a bateria não tiver sido utilizada por muito tempo ou quando aparecer [Bateria gasta], recarregue a bateria.

Ligue o cabo CA ao carregador da bateria.

2 Ligue o cabo CA à tomada de corrente.



Coloque a bateria no carregador, com a marca ▲ voltada para cima.

A lâmpada indicadora acende-se durante o carregamento e desliga-se quando a bateria está totalmente carregada.



2

Como começar

40

Retire a bateria do carregador logo que esteja completamente carregada.

- Não utilize o Carregador D-BC68P fornecido para carregar baterias que não sejam baterias recarregáveis de iões de lítio D-Ll68. Se carregar outras baterias pode originar danos ou aquecimento.
 - Substitua a bateria por uma nova nos seguintes casos:
 - Se a lâmpada indicadora ficar intermitente ou não acender depois de introduzir a bateria correctamente
 - Se a bateria começar a ficar gasta mais rapidamente, mesmo depois de ser carregada (a bateria pode ter atingido o fim da sua vida útil).

memo

O tempo máximo de carga é de aproximadamente 115 minutos (consoante a temperatura e a energia restante na bateria). Efectue o carregamento num local com uma temperatura entre 0°C e 40°C.

Inserir/remover a bateria

- Introduza a bateria correctamente. Se a bateria for introduzida incorrectamente, pode não haver possibilidade de a retirar. Limpe os eléctrodos da bateria com um pano suave e seco antes de inserir a bateria.
- Não abra a tampa da bateria nem retire a bateria enquanto a corrente estiver ligada.
- Quando utilizar a máquina continuamente durante um longo período de tempo, tenha cuidado pois a máquina ou a bateria podem ficar quentes.
- Retire a bateria quando não utilizar a máquina durante muito tempo, pois pode ganhar fugas.
- A data e a hora podem ser reiniciadas se deixar a bateria fora da máquina por longos períodos de tempo. Se isto acontecer, siga o procedimento indicado em "Definir a data e hora" (p.52) para definir a data e a hora actuais.

Faça deslizar a tampa do compartimento da bateria no sentido da seta e abra-a (1)→2).

2

3

Introduza a bateria com a marca ▲ voltada para a objectiva.

a alavanca de bloqueio da bateria na direcção da seta (3) utilizando o dedo. Retire a bateria quando esta sair ligeiramente.

Feche a tampa do compartimento da bateria e faça deslizar no sentido da seta ($4 \rightarrow 5$).









Como começar

Indicador do nível de carga da bateria

Pode confirmar a restante carga da bateria consultando a apresentação no monitor.

Apresentação no monitor	Nível de carga da bateria
(Verde)	A bateria está carregada.
(Verde)	A bateria está quase carregada.
(Amarelo)	A bateria está fraca.
(Vermelho)	A bateria está quase sem carga.
[Bateria gasta]	A máquina desliga-se depois de apresentar a mensagem.

a ou a (Vermelho) podem aparecer mesmo que o nível de carga da bateria seja suficiente, no caso de a máquina ser utilizada a baixas temperaturas ou durante o registo consecutivo de fotografias por um longo período de tempo. Se isto acontecer, desligue a máquina e volte e ligá-la. Se aparecer (Verde), pode utilizar a máquina.

Capacidade aproximada de armazenamento de imagens e tempo de visualização (quando se utiliza uma bateria totalmente carregada)

		Fotografia	Fotografia	com flash	Tompo do
Bateria	Temperatura	normal	Utilização a 50%	Utilização a 100%	visualização
D-LI68	23°C	250 Imagens	230 Imagens	210 Imagens	160 minutos

A capacidade de armazenamento de imagens (registo normal e utilização do flash a 50%) baseia-se em condições de medição de acordo com as normas CIPA, enquanto outros dados se baseiam nas nossas condições de medição. Na prática, pode ocorrer algum desvio em relação aos valores acima indicados, dependendo do modo e das condições de fotografia.



2

Como começar

- O rendimento das pilhas diminui temporariamente com a descida da temperatura. Ao usar a máquina em climas frios, tenha pilhas suplementares à mão e mantenha-as quentes num bolso. O rendimento regressa ao normal à temperatura ambiente.
 - Tenha baterias suplementares à mão quando viajar para o estrangeiro, se tirar fotografias em climas frios ou se pretender tirar muitas fotografias.

Utilizar o adaptador CA (opcional)

Se utilizar o monitor durante muito tempo ou ao ligar a máquina a um computador ou dispositivo audiovisual, recomendamos a utilização do kit de adaptador CA K-AC115 (opcional).



Z Abra a tampa do compartimento da bateria.

Consulte o passo 1 em p.41.

Remova a bateria se esta estiver inserida na máquina.

3

memo

Abra a tampa do cabo de ligação (1) na parte inferior do compartimento da bateria e insira o acoplador CC no compartimento da bateria.

Para remover o acoplador CC, mova a alavanca de fixação da bateria na direcção da seta (2) com o dedo.

Retire o acoplador CC quando este sair ligeiramente.

Feche a tampa do compartimento da bateria.

Puxe o cabo de ligação para fora da secção da tampa do cabo de ligação.



Como começar

2

Ligue o acoplador CC e o adaptador CA.



Ligue o adaptador CA ao cabo CA.

Ligue o cabo CA à tomada de corrente.

- Assegure-se de que a máquina está desligada antes de ligar ou desligar o adaptador CA.
 - Assegure-se de que as ligações entre os terminais estão fixas. O Cartão de Memória SD ou os dados poderão ficar corrompidos se desligar a máquina enquanto o cartão está a ser acedido.
 - O cabo de ligação fica de fora da tampa do compartimento da bateria enquanto estiver a ser usado o adaptador CA. Tenha cuidado, pois não poderá colocar a máquina direita numa mesa, etc.
 - Depois de retirar o acoplador CC, volte a colocar a tampa do cabo de ligação na posição original.

memo

Leia o manual do kit do adaptador CA K-AC115 quando pretender usar o adaptador CA.

Introduzir/remover um Cartão de Memória SD

Esta máquina usa um Cartão de Memória SD, Cartão de Memória SDHC ou Cartão de Memória SDXC disponível no mercado. (Qualquer referência ao Cartão de Memória SD daqui em diante aplica-se a estes tipos de cartão.)

Assegure-se de que a máquina está desligada antes de introduzir ou retirar um Cartão de Memória SD.



- Não retire o Cartão de Memória SD enquanto a lâmpada de acesso ao cartão estiver acesa.
 - Se a tampa do cartão for aberta enquanto a máquina está ligada, a máquina desliga-se. Não abra a tampa se estiver a usar a máquina.
 - Utilize esta máquina para formatar (inicializar) um Cartão de Memória SD não utilizado ou que tenha sido utilizado noutros dispositivos. Consulte "Formatar um Cartão de Memória SD" (p.214) para obter mais informações sobre a formatação.
 - Para registar animações, utilize um cartão de memória de alta velocidade. Se a velocidade de gravação não se conseguir manter ao nível da velocidade de registo, a gravação pode parar durante o registo.
- Certifique-se de que a máquina está desligada.
- **2** Faça deslizar a tampa do compartimento do cartão no sentido da seta e abra-a $(1 \rightarrow 2)$.



2

Como começar

2

Como começar

 Introduza totalmente o cartão com a etiqueta do Cartão de Memória SD virada para o monitor.

Carregue uma vez no Cartão de Memória SD para o retirar.

Feche a tampa do compartimento do cartão e faça-a deslizar no sentido da seta $(3 \rightarrow 4)$.









PENTAX Q POR.book Page 47 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Colocar a objectiva

Coloque uma objectiva com encaixe Q no corpo da máquina. Os passos aqui descritos usam uma objectiva 01 STANDARD PRIME.

Caution

 Quando colocar/retirar a objectiva, faça-o num local sem sujidade nem poeira.

- Mantenha a tampa do corpo na máquina quando não estiver nenhuma objectiva colocada.
- Certifique-se de que coloca a tampa da objectiva e a tampa frontal na objectiva depois de retirá-la.
- Não introduza os dedos no suporte da máquina nem toque no sensor CMOS.
- O corpo da máquina e a objectiva contêm contactos de informação da objectiva. A sujidade, pó ou corrosão poderão muitas vezes afectar o sistema eléctrico. Contacte um centro de assistência técnica PENTAX para solicitar uma limpeza profissional.
- Declinamos qualquer responsabilidade ou obrigações por acidentes, danos e avarias que possam resultar da utilização de objectivas de outros fabricantes.
- Certifique-se de que a máquina está desligada.

Retire a tampa do corpo (1) e a tampa da objectiva (2).

Para proteger o suporte da objectiva de danos, não se esqueça de a pousar com o suporte da objectiva virado para cima.



47

2

Como começar

Alinhe o índice de montagem da objectiva (pontos vermelhos: 3) na máquina fotográfica e na objectiva, e fixe, rodando a objectiva para a direita até que faça clique.

Depois de colocada, rode a objectiva para a esquerda para verificar se ficou fixa na devida posição.



Retire a tampa frontal da objectiva, carregando nas partes indicadas.

Para retirar a objectiva, coloque primeiro

a tampa frontal, pressione o botão para retirar a objectiva (4) e rode-a para a esquerda.

Se retirar a objectiva enquanto a máquina estiver ligada, o monitor desliga-se e o botão disparador fica bloqueado. Não retire a objectiva enquanto a máquina estiver ligada.





PENTAX Q_POR.book Page 49 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Ligar e desligar a máquina

Carregue no interruptor de corrente.

A máquina liga-se.

Volte a pressionar o interruptor de corrente para desligar a máquina.





- · Desligue a máquina quando esta não estiver a ser utilizada.
- A máquina desliga-se automaticamente quando não efectuar quaisquer operações durante um determinado período de tempo (Desligar automático). Por predefinição, a máquina está definida para desligar automaticamente após 1 minuto de inactividade. É possível alterar a definição em [Desligar automático] do menu [Definições 2]. (p.205)
- Para ligar a máquina no modo de Visualização, pressione o interruptor de corrente ao mesmo tempo que mantém pressionado o botão **E**.

Como começar

Definições iniciais

Quando liga a máquina pela primeira vez depois de a adquirir, surge o ecrã [Language/言語] no monitor. Siga o procedimento abaixo para definir o idioma apresentado no monitor e a data e hora actuais. Depois de efectuar estas definições, não terá de as repetir quando voltar a ligar a máquina.

Se o ecrã [Ajuste da data] aparecer, defina a data e a hora seguindo o procedimento indicado em "Definir a data e hora" (p.52).

Languag	e/言語	l
English	Dansk	Ελληνικά
Deutsch	Svenska Suomi	한국()
Español	Polski	中文繁體
Portugues	Cestina Magyar	中文简体 日本語
Nederlands	Türkçe	
Canc 💷	el	₫ 0K

Ajuste da data	J
Formato da data▶	dd/mm/aa 24h
Data	01/01/2011
Hora	00:00
Definições	concluídas
Cancelar (IIII)	

Definir a língua do mostrador

É possível escolher uma das seguintes línguas para os menus, mensagens de erro, etc.: inglês, francês, alemão, espanhol, português, italiano, holandês, dinamarquês, sueco, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego, russo, coreano, chinês tradicional, chinês simplificado e japonês.

 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar o idioma pretendido e pressione o botão OK.

Languag	e/言語		
English	Dansk	Ελληνικά	
Français	Svenska	Русский	
Deutsch	Suomi	한국어	
Español	Polski	中文繁體	
Português	čeština	中文简体	
Italiano	Magyar	日本語	
Nederlands	Türkçe		
(IIII) Canc	elar	⊡ KOK	l

O ecrã [Definição inicial] aparece na língua seleccionada. Avance para o passo 6 se não for

necessário alterar Δ (Cidade de origem).

Definição inicial Language/言語 Português► &Lisboa

51

2

Como começar

Definições concluídas

MEND Cancelar

Z No comando com quatro sentidos, pressione (▼) para deslocar o enquadramento para ☆ e pressione (►).

Aparece o ecrã [1 Cidade de origem].

Utilize o comando com quatro sentidos (◄ ►) para seleccionar uma cidade.

Consulte "Lista de cidades com hora mundial" (p.204) para obter uma lista das cidades que é possível seleccionar como cidade de origem.



No comando com quatro sentidos, pressione (▼) para seleccionar [DST] (tempo de economia de luz diurna) e utilize (◀►) para seleccionar ☑ ou □.

Pressione o botão OK.

nemo

A máquina regressa ao ecrã [Definição inicial].

 Pressione o comando com quatro sentidos (▼) para seleccionar
[Definições concluídas] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Ajuste da data].



Quando a cidade de origem, a data e a hora não estão definidas, aparece o ecrã [Definição inicial] ou [Ajuste da data] da próxima vez que se voltar a ligar a máquina.

Definir a data e hora

Defina a data e a hora actuais e o tipo de apresentação.

No comando com quatro sentidos, pressione (►) e utilize (▲▼) para seleccionar o formato da data.

Escolha [dd/mm/aa], [mm/dd/aa] ou [aa/mm/dd].

∫Ajuste da data	J
Formato da data	dd/mm/aa 24h
Data	01/01/2011
Hora	00:00
Definições	concluídas
(IIII) Cancelar	0®OK

No comando com quatro sentidos, pressione (\triangleright) e utilize ($\blacktriangle \lor$) para seleccionar 24h (formato de 24 horas) ou 12h (formato de 12 horas).

Pressione o comando com quatro sentidos (\triangleright).

O enquadramento regressa a [Formato da data].

No comando com quatro sentidos, pressione (▼) e pressione (►).

O enquadramento passa para o mês se o formato da data estiver definido para [mm/dd/aa].

5 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para definir o mês.

Defina o dia e o ano da mesma forma. A seguir, acerte a hora. Se seleccionar [12h] no passo 2, a máquina varia entre am e pm, consoante a hora.

Ajuste da data	ſ
Formato da data	dd/mm/aa 24h
Data	01/01/2011
Hora	00:00
Definições	concluídas
Cancelar	⊡ OK

1

2



A máquina passa para o modo de Registo e está pronta para tirar uma fotografia.

memo

Ajuste da data	
Formato da data	▶ dd/mm/aa 24h
Data	05/05/2011
Hora	10:00
Definições	concluídas
Cancelar 🖉	₫ ЮК

53

2

Como começar

Se definir a data e a hora através do menu, o ecrã regressará ao menu [> Definições 1]. Neste caso, pressione o botão **MENU**.

Se pressionar o botão **MENU** enquanto está a definir a data e a hora, cancela as definições efectuadas até ao momento e a máquina passa para o modo de Registo. Quando as definições iniciais estiverem concluídas, se a máquina for desligada antes de estarem concluídas as definições da data e da hora, o ecrã [Ajuste da data] aparecerá primeiro da próxima vez que ligar a máquina. Também poderá definir posteriormente a data e a hora a partir do menu. (p.202)

- Se pressionar o botão OK no passo 6, o valor dos segundos é colocado em 0. Para acertar a hora, pressione o botão OK quando o sinal horário (no televisor, na rádio, etc.) atingir 0 segundos.
- É possível mudar as definições de língua, da data e da hora a partir do menu. (p.202, p.205)

PENTAX Q_POR.book Page 54 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Notas

3 Operações básicas

Este capítulo explica as operações básicas para tirar fotografias definindo o selector para **AUTO** (Fotografia automática) de modo a que a máquina seleccione as definições ideais consoante o motivo.

Para obter informações sobre funções e definições avançadas para tirar fotografias, consulte o Capítulo 4 e seguintes.

Operação básica para tirar fotografias	56
Utilizar uma objectiva com zoom	58
Utilizar o flash incorporado	59
Rever imagens	63

Operação básica para tirar fotografias

Permitir que a máquina escolha as definições ideais

Esta máquina possui vários modos de registo, de focagem e de accionamento. Esta secção explica como tirar fotografias pressionando simplesmente o botão disparador.

7

Regule o selector de modo para AUTO.

A máquina selecciona o modo de Registo ideal para o motivo.

Seleccionar o modo de registo adequado (p.73)



Visualize o motivo no monitor.

Pode utilizar uma objectiva com zoom para alterar o tamanho do motivo no monitor. (p.58)

Posicione o motivo dentro do enquadramento de focagem automática e pressione ligeiramente o botão disparador.

É activado o sistema de focagem automática.

O enquadramento de focagem automática fica verde e ouve-se um aviso sonoro quando o motivo está focado.



Enquadramento de focagem automática

3

Operações básicas

Quando definido para o modo **AUTO** (Fotografia automática), o modo de Registo óptimo é automaticamente seleccionado entre ● (Padrão), ③ (Retrato), ▲ (Paisagem), * (Macro), ▲ (Retrato Cena Noctur), ┶ (Pôr-do-sol), ⓒ (Céu Azul) ou ♀ (Floresta). (p.74)

Pressione a fundo o botão disparador.

A fotografia é tirada.

Esta acção é referida como "disparar o obturador" ou "disparar".

Reveja a imagem registada no monitor.

A imagem aparece durante 1 segundo no monitor logo após o registo (Vis. Instantânea).

IS Definir a apresentação para visualização instantânea (p.208)

Pode ampliar a imagem durante a Visualização Instantânea com o selector electrónico. (p.163)

Pode eliminar a imagem durante a Visualização Instantânea pressionando o botão O/\overline{m} .

ISEliminar uma imagem (p.64)

 O som do obturador e o aviso sonoro que se ouve quando a imagem está focada pode ser desligado. (p.201)

- Pode definir a máquina de modo que ao pressionar o botão ●/ f a focagem é automática, do mesmo modo que se pressionasse ligeiramente o botão disparador (p.96).
- Pode pré-visualizar a imagem no monitor e verificar a profundidade de campo antes de tirar fotografias. (p.101)

Utilizar uma objectiva com zoom

Amplie o motivo (teleobjectiva) ou registe uma área maior (grande angular) com uma objectiva com zoom. Ajuste o motivo ao tamanho pretendido e tire fotografias.

Rode o anel de zoom para a direita ou para a esquerda.

O ângulo de visão muda.



memo

As funções que se seguem podem ser definidas na máquina dependendo da objectiva utilizada.

- Definir se o filtro ND incorporado na objectiva é usado ou não (p.157).
- Corrigir a distorção (p.158).

ෆ Operações básicas

Utilizar o flash incorporado

Use o flash para tirar fotografias em condições de pouca luminosidade ou contraluz.

O flash incorporado tem um alcance óptimo para um motivo que esteja a uma distância entre 0,7 m e 3 m. Em distâncias inferiores a 0,7 m, a exposição não será correctamente controlada e poderá ocorrer o efeito de vinheta (escurecimento dos cantos da imagem devido à falta de luz) na imagem (esta distância varia ligeiramente consoante a objectiva utilizada e a definição de sensibilidade. (p.232))

memo

Para obter mais informações sobre o flash incorporado e instruções sobre como tirar fotografias com um flash externo, consulte "Utilizar o flash" (p.229).

Definir o modo de flash

	Modo de flash	Função
4 ^	Disparo automático do flash	A máquina mede automaticamente a luz ambiente e determina se é necessário utilizar o flash.
4 ≜	Flash aut.+Red. de olhos verm.	Dispara um pré-flash para a redução do efeito de olhos vermelhos antes de disparar o flash automático.
4	Flash ligado	O flash dispara para cada fotografia.
4 ®	Flash ligado+Red. olhos verm.	Dispara um pré-flash para a redução do efeito de olhos vermelhos antes de disparar o flash principal.
slow	Sincronização baixa velocid.	Define uma velocidade lenta do obturador de acordo com a luminosidade. Quando se utiliza esta opção para fotografar um retrato com o pôr-do-sol como fundo, tanto a pessoa como o fundo ficam magníficos.
slow	Sincro. baixa vel.+olhos verm.	Dispara um pré-flash para a redução do efeito de olhos vermelhos antes do flash principal ser disparado com sincronização de baixa velocidade.
slow	Sincronização com 2.ª Cortina	Dispara o flash imediatamente antes de fechar o obturador. Regista objectos em movimento como se deixassem um rasto. (p.231)
٤	Flash Desligado	O flash é desactivado.

Operações básicas



Os modos de flash que podem ser seleccionados diferem consoante o modo de Registo.

Modo de Registo	Modo de flash seleccionável
AUTO/SCN *1/BC	\$^/\$_^/\$_/\$/\$_0/&
P/Av	$4^{A}/4_{\odot}^{A}/4_{\odot}^{slow}/4_{\odot}^{slow}$
Tv/M	$4^{A}/4_{\odot}^{A}/4_{\odot}/5^{slow}/3$

Operações básicas

Pressione o comando com quatro sentidos (◀) no modo de Registo.

Aparece o ecrã de definição do modo de Flash.

Aparecem os modos de flash que podem ser seleccionados para o modo de registo definido.

 Utilize o comando com quatro sentidos (◄ ►) para seleccionar um modo de flash e pressione o botão OK.



A máquina está pronta para tirar uma fotografia.

Compensação de disparo do flash

Pode alterar o disparo do flash entre –2,0 e +1,0. Os seguintes valores de compensação do flash podem ser definidos em incrementos de 1/3 EV ou 1/2 EV dependendo da objectiva utilizada.

Intervalo de incremento	Valor da compensação do flash
1/3 EV	-2,0; -1,7; -1,3; -1,0; -0,7; -0,3; 0,0; +0,3; +0,7; +1,0
1/2 EV	-2,0; -1,5; -1,0; -0,5; 0,0; +0,5; +1,0

61

3

Operações básicas

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no passo 2 em p.60.

Rode o selector electrónico.

É apresentado o valor de compensação do flash.

Pressione o botão ●/ m para repor o valor para 0,0. (Apenas disponível quando o [Botão Verde] está atribuído ao botão ●/ m no [Botão Verde] do menu [Modo de registo 3] (p.153).)



- Quando a saída do flash excede o valor máximo, a compensação não será aplicada, mesmo que o valor de compensação seja definido para o lado mais (+).
- A compensação para o lado menos (-) poderá não ter qualquer efeito se o motivo estiver demasiado perto, se a abertura estiver definida para um valor elevado ou se a sensibilidade for elevada.
- A compensação de saída do flash também é aplicada a um flash externo que suporte o modo de Flash Automático P-TTL.

Fotografar com o flash

- Seleccione um modo de Flash.
- 2 Faça deslizar o interruptor de saída do flash na direcção da seta.

O flash incorporado é levantado.





mamo

Pressione o botão disparador até meio.

O flash começa a carregar.

62

Pressione a fundo o botão disparador.

A fotografia é tirada.

Pressione na direcção da seta para recolher o flash incorporado.



- O flash incorporado dispara mesmo quando está recolhido, o que pode provocar a ocorrência do efeito de vinheta dependendo da objectiva utilizada. O efeito de vinheta também pode ocorrer noutras alturas dependendo das condições em que se fotografa.
 - Tenha o cuidado de recolher o flash incorporado se não pretender usá-lo. Tenha cuidado para não trilhar os dedos quando recolher o flash.
 - Se não pretender que o flash incorporado dispare quando está recolhido, defina [10. Flash Recolhido] (p.72) para [Não Disparar Flash] no menu [C Defin. personal. 2].
 - Não pode tirar fotografias enquanto o flash incorporado está a carregar. Se pretender tirar fotografias enquanto o flash incorporado está a carregar, defina [11. Accionam. Durante Carga] (p.70) para [Ligar] no menu [C Defin. personal. 2].

Rever imagens

Visualizar imagens

É possível visualizar as imagens registadas com a máquina.

Pressione o botão ►.

A máquina entra no modo de Visualização e a fotografia mais recente (imagem com o número de ficheiro mais elevado) é apresentada no monitor. (No caso das animações, só é apresentada no monitor a primeira imagem.)

PENTAX Q

63

3

Operações básicas

Durante a visualização, pressione o botão **INFO** para visualizar informações sobre a fotografia. (p.25)

- Pressione o comando com quatro sentidos (◄►).
 - ◄: apresenta a imagem anterior.
 - ▶ : apresenta a imagem seguinte.





 Consulte "Funções de visualização" (p.159) para obter detalhes sobre as funções do modo de Visualização.

 Quando o formato de ficheiro da última imagem registada é JPEG e os dados RAW desta são mantidos na memória intermédia, pode guardar a imagem RAW pressionando o botão **Av** durante a visualização instantânea ou a visualização.

Se a imagem tiver sido registada com qualquer uma das definições que se seguem, a imagem correspondente listada é guardada.

- Filtro Digital Imagem RAW sem um efeito de filtro
- Efeito inteligente Imagem RAW com tom de acabamento da imagem [Claro]

Eliminar uma imagem

Pode eliminar imagens uma a uma.



- As imagens eliminadas não podem ser recuperadas.
 - As imagens protegidas não podem ser eliminadas. (p.215)

Pressione o botão ▶ e utilize o comando com quatro sentidos (< ▶) para seleccionar uma imagem a eliminar.



2 Pressione o botão ⊙/ tín.

Aparece o ecrã de confirmação da eliminação.



Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Eliminar].

Seleccione um formato de ficheiro a eliminar para as imagens guardadas em formato RAW+.



Eliminar JPEG	Só elimina a imagem JPEG.
Eliminar RAW	Só elimina a imagem RAW.
Eliminar RAW+JPEG	Elimina as imagens nos dois formatos de ficheiro.

Pressione o botão OK.

A imagem é eliminada.

memo

É possível eliminar simultaneamente várias imagens. Consulte "Eliminar várias imagens" (p.174) para obter mais informações.

4 Funções de fotografia

Este capítulo descreve as diferentes funções de fotografia básicas e avançadas disponíveis nesta máquina.

Como utilizar as funções de fotografia	66
Seleccionar o modo de registo adequado	73
Definir a exposição	80
Focagem	92
Verificar a profundidade de campo (Pré-visualização)	101
Utilizar a função Shake Reduction para evitar a oscilação da máquina	103
Tirar fotografias continuamente	109
Registar animações	116

PENTAX Q_POR.book Page 66 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Como utilizar as funções de fotografia

Pode alterar as definições relacionadas com o registo utilizando as teclas directas, o painel de controlo, o menu [✿ Modo de registo], o menu [♣ Animação] ou o menu [C Defin. personal.].



Para obter mais informações sobre como utilizar os menus, consulte "Utilizar os menus" (p.34).

Opções de definição das teclas directas

Pressione o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) no modo de Registo para definir as seguintes opções.



Tecla	Opção	Função	Página
	Sensibilidade	Define a sensibilidade ISO.	p.80
▼	Equilíbrio brancos	Ajusta o equilíbrio da cor de acordo com o tipo de fonte de luz que ilumina o motivo.	p.132
•	Modo de flash	Define o método de disparo do flash.	p.59
►	Modo de accionam.	Selecciona Fotografia Contínua, Disparador Retardado, Comando Remoto ou Fotografia com Variação da Exposição.	p.109 p.105 p.106 p.86

PENTAX Q_POR.book Page 67 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

67

Opções do menu do modo de registo

As seguintes definições podem ser efectuadas nos menus [Modo de registo 1-3]. Pressione o botão **MENU** no modo de Registo para apresentar o menu [Modo de registo 1].



Funções de fotografia

68

Menu	Opção		Função	Página
	Imagem personaliz. *1		Define o tom de acabamento da imagem tal como cor e contraste antes de tirar uma fotografia.	p.140
	Filtro Digital ^{*1}		Aplica o efeito de um filtro digital quando se tira fotografias.	p.144
		Formato de ficheiro ^{*1}	Define o formato do ficheiro.	
	magem	Formato *1	Define a proporção horizontal e vertical das imagens.	
	Def. Captura I	Pixels gravados JPEG ^{*1}	Define o tamanho de registo das imagens guardadas em formato JPEG.	p.128
-		Qualidade JPEG ^{*1}	Define a qualidade das imagens guardadas em formato JPEG.	
		Espaço de cor	Define o espaço de cor a utilizar.	
	cagem	Método de Focagem ^{*1}	Selecciona o modo de Focagem Automática ou de Focagem Manual.	p.92
	s de Foo	Método Focag. Autom. ^{*1}	Selecciona o método de focagem automática no modo AF .	p.93
	Definiçõe:	Assist. Focagem Manual	Amplia a imagem do monitor durante a focagem manual e facilita a focagem no motivo.	p.99
	Medição exp. aut ^{*1}		Selecciona a parte do sensor a utilizar para medir a luminosidade e determinar a exposição.	p.90
	Filtro ND *1		Define se o filtro ND incorporado na objectiva é usado ou não.	p.157

Funções de fotografia

69

Menu	Opção	Função	Página
D 2	Registo HDR ^{*1}	Permite o registo de imagens com gama dinâmica elevada.	p.139
	Fotos sobrepostas	Cria uma fotografia registando várias exposições e unindo-as numa só imagem.	p.114
•	Fotog. com Intervalo	Tira fotografias com um intervalo definido a partir de um tempo definido.	p.111
U2	Definição D-Range ^{*1}	Expande a gama dinâmica e evita a ocorrência de áreas claras e escuras.	p.137 p.138
	Redução ruído ISO- Alto	Efectua a definição de Redução de Ruído ao disparar com um elevado valor de sensibilidade ISO.	p.91
	Correcção da Distorção	Reduz distorções que ocorrem devido às propriedades da objectiva.	p.158
■22 De Re Alt Cc Bc Op 0p Vis	Selector Rápido	Atribui funções ao selector rápido.	p.147
	Botão Verde	Atribui funções ao botão ◉/ ᄳ.	p.153
Opções de Vis. do LCD Define o monitor no mo Vis. Instantânea Efectua as definições d Memória Determina as definições quando a máquina é de	Opções de Vis. do LCD	Define o monitor no modo de Registo.	p.206
	Vis. Instantânea	Efectua as definições de Visualização Instantânea.	p.208
	Determina as definições a guardar quando a máquina é desligada.	p.210	
	Shake Reduction *1	Activa a função Shake Reduction.	p.103

*1 Também pode ser definida através do painel de controlo.

Funções de fotografia

Opções do menu de animação

As seguintes definições podem ser efectuadas no menu [# Animação 1]. Pressione o botão **MENU** quando o selector de modo estiver regulado para # para visualizar o menu [# Animação 1].

Menu	Opção	Função	Página
	Pixels gravados ^{*1}	Define o número de pixéis gravados ou o tamanho da animação.	
	Som ^{*1}	Define se é gravado som juntamente com as animações.	p.116
,2 1	Definição da Exposição	Define se a exposição é definida manualmente.	
	Movie SR ^{*1}	Activa a função Movie SR.	
	Vídeo com Intervalo	Tira fotografias num intervalo definido a partir de um tempo definido e regista-as como um único ficheiro de animação.	p.120

Funções de fotografia

*1 Também pode ser definida através do painel de controlo.

Funções de fotografia

Opções do menu de definições personalizadas

Defina os menus [**C** Defin. personal. 1-2] para utilizar na totalidade as funções desta máquina.

Menu	Opção	Função	Página
C1	1. AE-L c/ AF Bloqueada	Define se é necessário fixar o valor de exposição quando a focagem está fixa.	p.89
	2. Ligar AE a Ponto AF	Define se liga ou não a exposição e o ponto de focagem automática na área de focagem durante a medição por multi-segmentos.	p.90
	3. Ordem var. auto. exp.	Define a ordem para fotografia com Variação da Exposição.	p.86
	4. Opções de Red. Oscilação	Defina se também se utiliza a função Shake Reduction em modo de pausa.	p.104
	5. Eq. Brancos ao Utili. Flash	Efectua a definição de equilíbrio dos brancos quando se utiliza o flash.	p.134
	6. AWB em Luz Tungsténio	Define se o tom das cores da luz de tungsténio é ajustado quando o equilíbrio dos brancos é definido para AWB (Equilíbrio Automático dos Brancos).	_
	7. Opções Accionamento AF	Define a prioridade de acção para quando o botão disparador é pressionado a fundo no modo AF .	p.94
72			
----	--		

Menu	Opção	Função	Página
	8. Luz Auxiliar de AF	Define se é usada a luz auxiliar de AF durante a focagem automática em locais escuros.	p.93
	9. AF com Comando Remoto	Define se é utilizada a focagem automática quando utiliza o comando remoto para tirar fotografias.	p.108
	10. Flash Recolhido	Define se o flash incorporado é disparado quando está recolhido.	p.62
C 2	11. Accionam. Durante Carga	Define se o botão disparador é disparado enquanto o flash incorporado está a carregar.	p.62
	12. Salva Localização Menu	Define se o separador do último menu apresentado no monitor é memorizado e se é apresentado novamente quando se volta a pressionar o botão MENU .	p.207
	13. Obturador Electrónico	Define se o obturador electrónico é utilizado se a objectiva usada tiver obturador.	p.244
	Repor funções personaliz.	Repõe os valores predefinidos de todas as definições dos menus [C Defin. personal. 1-2].	p.212

Funções de fotografia

🔉 | | 🔶

PENTAX Q_POR.book Page 73 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Seleccionar o modo de registo adequado

Esta máquina possui vários modos de fotografia, permitindo-lhe tirar fotografias com definições adequadas à sua visão fotográfica. Neste manual, os modos de Registo são referidos da forma abaixo indicada.

Modo de Registo	Modo	Página
Modo AUTO (Fotografia automática)	A máquina selecciona automaticamente o modo de Registo ideal para o motivo.	p.74
Modo de SCN (Cena)	Pode seleccionar o modo de registo de entre diversos tipos de cenas.	p.75
Modo BC (Controlo Desfocagem)	Tira fotografias realçando um efeito desfocado.	p.78
Modos de exposição (P/Tv/Av/M)	Altera a velocidade do obturador e o valor da abertura e tira fotografias.	p.79
Modo 賭 (Animação)	Regista uma animação.	p.118

Rode o selector de modo para definir o modo de registo pretendido no selector de modo para o indicador do selector.

Indicador do selector -



73

O modo de fotografia seleccionado é apresentado no monitor (Indicação guia).



- Defina o tempo da indicação guia em [Indicação guia] no menu
 [Definições 1]. (p.207)
 - O ecrã de selecção do modo de Cena aparece quando o selector de modo é definido para **SCN** (p.77).

Modos de fotografia automática

Quando definida para o modo **AUTO** (Fotografia automática), a máquina selecciona automaticamente o modo ideal para o motivo de entre os modos de registo que se seguem.

	Modo	Características
۲	Standard	Esta opção é seleccionada quando não é aplicável nenhum dos sete modos que se seguem.
9	Retrato	Para registar retratos. Reproduz um tom de pele saudável e brilhante.
	Paisagem	Para capturar paisagens. Aumenta a saturação da cor e produz uma imagem de cores vívidas.
*	Macro	Para capturar obj. minúsc. A curta dist. de focagem; ex.: flores, moedas, jóias, etc.
<u>،</u> ر	Retrato Cena Noctur	Para registar imgs de pessoas em condições de fraca iluminação; ex.: ao entardecer ou à noite. Ainda que o flash seja utilizado, a máquina utiliza velocidades lentas do obturador para que as áreas em plano de fundo para além do alcance do flash surjam também na fotografia com a exposição adequada (ressincronização de baixa velocidade (p.230)). Para evitar que a máquina oscile, utilize a função Shake Reduction ou coloque a máquina num tripé.

memo

74

Modo	Características
🛎 Pôr-do-sol	Para capturar o amanhecer ou o pôr-do-sol com cores vívidas e magníficas.
Céu Azul	Para capturar imagens do céu azul. Produz um azul intenso mais impressionante.
🙀 Floresta	Realça as cores das árvores e os raios de sol por entre a folhagem para criar 1 img de cores vívidas.

Modos de Cena

Definindo o selector de modo para **SCN** (Cena), pode escolher de entre os modos de cena que se seguem.

Modo	Características
Sa Retrato	Para registar retratos. Reproduz um tom de pele saudável e brilhante.
Paisagem	Para capturar paisagens. Aumenta a saturação da cor e produz uma imagem de cores vívidas.
🗮 Macro	Para capturar obj. minúsc. A curta dist. de focagem; ex.: flores, moedas, jóias, etc.
Objecto Movimento	Para registar imagens de motivos em movimento rápido; ex.: em eventos desportivos. O modo de Accionamento está fixado para ば (Fotografia Contínua (Alta vel.)).
Retrato Cena Noctur	Para registar imgs de pessoas em condições de fraca iluminação; ex.: ao entardecer ou à noite. Ainda que o flash seja utilizado, a máquina utiliza velocidades lentas do obturador para que as áreas em plano de fundo para além do alcance do flash surjam também na fotografia com a exposição adequada (I Sincronização de baixa velocidade (p.230)). Para evitar que a máquina oscile, utilize a função Shake Reduction ou coloque a máquina num tripé.
👻 Pôr-do-sol	Para capturar o amanhecer ou o pôr-do-sol com cores vívidas e magníficas.

Funções de fotografia

75

۲

Modo		Características	
Céu Azul	F	Para capturar imagens do céu azul. Produz um azul intenso mais impressionante	
Cena Noc	turna f	Para fotografar à noite. Use um tripé ou uma base plana para evitar a desfocagem da oscil	
HDR Cena Nocturna	a (Gera 1 imagem HDR c/ menos ruído, a partir de 3 imagens capturadas com pouca luz	
📲 Instant. No	octurno i	[⊃] ara registar instantâneos em locais com fraca Iuminação	
۲ ۱ Alimentos	۹ ۲	Para registar imagens de alimentos. Saturação alta para torná-los apetitosos	
🔬 Macro Rá	pida F	Para capturar obj. minúsc. a curta dist. de focag. Este modo adic. autom. Contr. Desfocagem	
Animal de Lestimação	de ão Para registar animais de estimação em movimento. O modo de Accionamento está fixado para 갴 (Fotografia Contínua (Alta vel.))		
😤 Crianças	ן פ (Para crianças em movimento. Reproduz tom de pele saudável e brilhante. O modo de Accionamento está fixado para ^I (Fotografia Contínua (Alta vel.)) 	
🗰 Floresta	Realça as cores das árvores e os raios de sol por entre a folhagem para criar 1 img de cores vívidas		
🗞 Surf & Ne	ve f	Para registar imagens de fundos brilhantes, como por exemplo montanhas com neve	
hdr HDR	R HDR Captura 3 imagens para gerar uma só imagem HI e criar uma maior gama dinâmica		
Silhueta Contra-luz	r E	Produz uma imagem da silhueta de um motivo em condições de contra-luz	
答 Luz das ve	elas F	Para registar cenas à luz das velas	
Iluminação Cenário	D F	Para registar motivos em movimento em locais com iraca iluminação	
🏛 Museu	F	Para registar imagens em locais onde é proibido usar flash	



Seleccionar um modo de cena

Regule o selector de modo para SCN.

A máquina muda para o modo **SCN** e aparece o ecrã de selecção do modo de Cena.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) ou o selector electrónico para escolher um modo de Cena e pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.



Funções de fotografia

 Para alterar o modo de Cena, pressione o botão INFO e seleccione [Modo de Cena] no painel de controlo.

 Se o botão MENU for pressionado quando o selector de modo está regulado para SCN, aparece a opção [Modo de Cena] no menu [▲ Modo de registo 1].
 Pressione o comando com quatro sentidos (▶) para aceder ao ecrã de selecção do modo de Cena e poder seleccionar um modo de cena de forma igual à descrita no passo 2.



PENTAX Q POR.book Page 78 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

78

Modo de controlo de desfocagem

O Controlo de Desfocagem permite-lhe criar uma fotografia que pareça ter sido tirada com uma abertura aumentada e uma pequena profundidade de campo, tirando várias imagens com diferentes posições de focagem e unindo-as numa única imagem. Tal pode produzir um efeito desfocado mais notável, algo que era difícil de conseguir com as máquinas compactas convencionais.

- No modo BC, as imagens são captadas utilizando as definições que se seguem: - Controlo da exposição

 - Sensibilidade
- Prioridade à abertura aumentada Fixada em AUTO Fixado em JPEG
- Formato de ficheiro

Regule o selector de modo para BC.

A máquina muda para o modo BC.

2 Rode o selector electrónico.

Seleccione o nível de desfocagem de entre três níveis enquanto visualiza a imagem no monitor.





memo



- Não mova a máquina enquanto tira uma fotografia.
- Se segurar a máquina com a mão enquanto fotografa, defina [Shake Reduction] para (() [Ligar].
- A função pode não funcionar de forma tão eficaz quanto o esperado se for utilizada outra objectiva para além da objectiva AF.
- · As funções que se seguem não estão disponíveis neste modo:
 - Fotografia contínua, Fotografia contínua remota ou Variação da exposição
 - Fotos sobrepostas
 - Registo HDR
 - Efeito inteligente
- O efeito desfocado pode não produzir os resultados esperados nas seguintes situações:
 - quando o contraste é reduzido na generalidade;
 - com fontes e outros objectos que mudem constantemente de cor ou forma;
 - com objectos em deslocação;
 - com objectos pequenos;
 - com objectos na extremidade do ecrã;
 - com cenas com contraluz e outras condições semelhantes;
 - quando é utilizado um filtro especial;
 - com objectos distantes (recomenda-se que fotografe a distâncias que permitam imagens em retrato do peito para cima).

79

Modos de Exposição

Utilize os modos de exposição para alterar a velocidade do obturador e o valor de abertura e tirar fotografias.

	Modo	Características	Página	
Ρ	Programa	Define automaticamente a velocidade do obturador e o valor da abertura para obter uma exposição correcta de acordo com a linha de programa.	p.81	
Τv	Prioridade ao obturador	Permite-lhe definir a velocidade do obturador pretendida para exprimir o movimento do motivo.		
Av	Prioridade à abertura	Permite-lhe definir o valor de abertura desejado para controlar a profundidade de campo.		
м	Manual	Permite-lhe definir a velocidade do obturador e o valor da abertura em função da sua visão fotográfica.		

Definir a exposição

Definir a sensibilidade

Pode definir a sensibilidade para se adaptar à luminosidade do ambiente. A sensibilidade pode ser definida para AUTO ou num intervalo de sensibilidade equivalente a ISO 125 a 6400 em incrementos de 1/3 EV. A predefinição é AUTO.

Pressione o comando com quatro sentidos (▲) no modo de Registo.

Aparece o ecrã de definição da sensibilidade.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [ISO AUTO] ou [ISO].

ISO AUTO	Define que o intervalo seja ajustado automaticamente.
ISO	Define o valor fixo.



Utilize o selector electrónico para mudar o valor da sensibilidade.

Pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.

3

- Se o selector de modo for definido para **M** (Manual), não é apresentada a opção [ISO AUTO]. Se a sensibilidade for definida para AUTO e o selector de modo for definido para **M**, a sensibilidade é fixada no último valor definido.
- A sensibilidade mínima é ISO 250 quando a [Correcção de Realce] (p.137) está definida para [Ligar].
- As imagens registadas podem apresentar mais ruído se for definida uma sensibilidade mais alta. Pode alterar a definição em [Redução ruído ISO-Alto] no menu [
 Modo de registo 2]. (p.91)

Expansão da gama dinâmica

A gama dinâmica é a proporção que indica o nível de iluminação expresso pelos pixéis do sensor CMOS das áreas claras às áreas escuras. Quanto maior for, melhor aparecerá na imagem toda a gama compreendida entre as áreas escuras e claras. Efectuando a expansão da gama dinâmica, pode alargar o nível de iluminação expresso pelos pixéis do sensor CMOS, dificultando o aparecimento de áreas claras ou escuras na imagem. Para expandir a gama dinâmica, efectue as definições em [Definição D-Range] do menu [Definição de registo 2]. (p.137)

Alteração do modo de exposição

Tv Prioridade ao

obturador

Esta máquina tem os quatro modos de exposição apresentados em seguida. As definições disponíveis para cada modo de Exposição são as seguintes.

×

 Disponível 	#: Limitado	×: Não disp	onível	
Modo de exposição	Compensação EV	Alterar a velocidade do obturador	Alterar o valor da abertura	Alterar a sensibilidade
P Programa	~	# ^{*1}	# ^{*1}	~

Modo de exposição	Compensação EV	Alterar a velocidade do obturador	Alterar o valor da abertura	Alterar a sensibilidade
Av Prioridade à abertura	~	×	*	*
M Manual	×	~	~	Diferente de AUTO

*1 No [Botão Verde] do menu [De Modo de registo 3], pode efectuar a definição para que a velocidade do obturador e/ou o valor da abertura possam ser alterados rodando o selector electrónico. (p.155)

Defina o selector de modo para P, Tv, Av ou M.



2 Rode o selector electrónico para ajustar o valor.



 aparece no monitor antes do valor que pode ser alterado.

Os parâmetros que se seguem podem ser alterados consoante o modo de Exposição seleccionado.



83

4

Funções de fotografia

Ρ	Opção definida no [Botão Verde] do menu [◘ Modo de registo 3] (p.155)
Tv	Velocidade do obturador
Av	Valor da abertura
М	Velocidade do obturador

Quando definida para o modo M, pressione o botão 🖻 Av (1) e, em seguida, rode o selector electrónico (2) para alterar o valor da abertura.



O valor de compensação da exposição pode ser ajustado através desta operação no modo **P**/**Tv**/**Av**. (p.86)

memo

- A exposição correcta poderá não ser obtida com a velocidade do obturador e o valor de abertura seleccionados se a sensibilidade estiver definida para o valor fixo (p.80).
- Se o motivo for demasiado claro, utilize um filtro ND (densidade neutra) opcional. Utilize um flash se for demasiado escuro.
- No modo M, a diferença em relação à exposição adequada é apresentada num gráfico de barras enquanto se ajusta a velocidade do obturador ou o valor de abertura. O valor da exposição é apresentado a vermelho quando a diferença em relação à exposição adequada for igual ou superior a ±3.0.
- Pode definir a função do botão ●/ 節 quando o modo de Exposição estiver definido para M. Defina no [Botão Verde] do menu [△ Modo de registo 3]. (p.156)
- Os valores de sensibilidade superiores a ISO 1600 não se encontram disponíveis quando a velocidade do obturador é definida para 2 seg. ou menos no modo Tv/M.

Utilizar a Fotografia com exposição contínua à luz

Esta opção é útil quando se fotografam cenas nocturnas e fogo-deartifício que requerem exposições longas.

- Defina o selector de modo para M.
- 2
- Rode o selector electrónico para a esquerda (E) e defina a velocidade

Bulb aparece após a velocidade do obturador mais lenta.

do obturador para Bulb.



Pressione o botão disparador.

O obturador permanece aberto enquanto mantiver pressionado o botão disparador.

Caution

- A fotografia com exposição contínua à luz só se encontra disponível se a objectiva usada tiver obturador.
- No modo de Fotografia com Exposição Contínua à Luz, não estão disponíveis as funções que se seguem.
 - Compensação EV
 - Variação da Exposição
 - Fixação AE
 - Fotografia contínua
 - Fotografia com Intervalo
 - Registo HDR
 - Shake Reduction
- A fotografia com exposição contínua à luz termina obrigatoriamente quando o tempo de exposição ultrapassa 32 segundos.



- Utilize um tripé robusto para evitar a oscilação da máquina durante o modo de Fotografia com Exposição Contínua à Luz.
- O limite superior da sensibilidade para o modo de Fotografia com Exposição Contínua à Luz é ISO 1600.
- Recomendamos a utilização do kit de adaptador CA K-AC115 (opcional) se disparar com uma definição de exposição longa já que o gasto da bateria é elevando durante a fotografia com exposição contínua à luz. (p.43)

Ajustar a exposição

Isto permite-lhe tirar deliberadamente fotografias sobreexpostas (mais claras) ou subexpostas (mais escuras).

O valor de compensação pode ser definido em incrementos de 1/3 EV ou 1/2 EV entre -3 e +3, dependendo da objectiva utilizada.

Intervalo de incremento	Valor de definição da exposição
1/3 EV	±0,3; ±0,7; ±1,0; ±1,3; ±1,7; ±2,0; ±2,3; ±2,7; ±3,0
1/2 EV	±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2,0; ±2,5; ±3,0

Pressione o botão 🗷 Av (1) e, em seguida, rode o selector electrónico (2).

A exposição é regulada.



A barra EV é apresentada no monitor durante a regulação.

Pressione o botão **Z Av** para que a barra não seja apresentada.



Barra EV

- emo
 - A compensação EV não está disponível quando o modo de Registo está definido para M (Manual).
 - O valor de compensação definido não é cancelado desligando a máquina ou mudando para outro modo de registo.
 - Se [Botão Verde] for atribuído ao botão
 /m em [Botão Verde] do menu
 [□ Modo de registo 3] (p.153), o valor da compensação é reposto em 0.0 quando o botão
 /m é pressionado.

4

Alterar automaticamente a exposição durante o registo (Variação da exposição)

Pode registar três imagens consecutivas com três níveis de exposição diferentes quando pressiona o botão disparador. São guardadas três imagens com cada disparo.







Exposição standard

Subexposição

Sobreexposição

Pode definir a ordem de variação da exposição em [3. Ordem var. auto. exp.] (p.71) do menu [**C** Defin. personal. 1]. Como predefinição, a primeira imagem é exposta sem qualquer compensação, a segunda imagem é subexposta (compensação negativa) e a terceira imagem é sobreexposta (compensação positiva).

1	0 - +	Standard \rightarrow Subexpostas \rightarrow Sobreexpostas (predefinição)
2	- 0 +	Subexpostas $ ightarrow$ Standard $ ightarrow$ Sobreexpostas
3	+ 0 -	Sobreexpostas \rightarrow Standard \rightarrow Subexpostas
4	0 + -	Standard \rightarrow Sobreexpostas \rightarrow Subexpostas



- A Variação da Exposição não se encontra disponível nas situações que se seguem.
 - Quando o modo de Registo está definido para [®] (Objecto Movimento)/
 (HDR Cena Nocturna)/^{*} (Animal de estimação)/^{*} (Crianças)/
 HDR (HDR) do modo SCN (Cena)
 - Quando a velocidade do obturador está definida para Bulb
 - Quando está definido o Registo HDR
 - A Variação da Exposição não pode ser utilizada com Fotografia com Intervalo ou Fotos Sobrepostas em simultâneo. (A função utilizada é a última seleccionada.)

Pressione o comando com quatro sentidos (►) no modo de Registo.

Aparece o ecrã de definição do modo de Accionamento.

Funções de fotografia

2 Utilize o comando com quatro sentidos (< ►) para seleccionar</p>
Image: A la comparison de la com

No comando com quatro sentidos, pressione (▼) e utilize (◀►) para seleccionar or .



N	Variação da Exposição	Tira fotografias com o botão disparador.
N.	Var. Exposição+Com. Remoto	Tira fotografias com uma unidade de comando remoto opcional. O comando remoto funciona de acordo com a definição de fotografia com Comando Remoto (p.106). O obturador dispara imediatamente quando está definido para imediatamente contínua Remota).



3

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) e rode o selector electrónico para definir o valor da variação da exposição.

O valor da variação da exposição pode ser definido em incrementos de 1/3 EV ou 1/2 EV, dependendo da objectiva utilizada.

Intervalo de incremento	Valor da variação da exposição	
1/3 EV	±0,3; ±0,7; ±1,0; ±1,3; ±1,7; ±2,0; ±2,3; ±2,7; ±3,0	
1/2 EV	±0,5; ±1,0; ±1,5; ±2,0; ±2,5; ±3,0	

Operações disponíveis

Botão ⊉ Av → selector electrónico	Ajusta o valor da compensação de EV (apenas quando são registadas imagens subexpostas ou sobreexpostas).
Botão	Repõe o valor de compensação. (Apenas disponível quando [Botão Verde] está atribuído ao botão ☉/ẩ em [Botão Verde] do menu [✿ Modo de registo 3] (p.153).)

5 Pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.

- Quando o [Método Focag. Autom.] (p.93) está definido para [AF p/ Sel. (25 Pontos)], [Seleccionar] ou [Pontual], a posição de focagem é fixada na primeira imagem e utilizada para as imagens subsequentes.

 - Pode combinar a variação da exposição com o flash incorporado ou um flash externo (apenas P-TTL automático) para mudar continuamente apenas a saída de flash.

Fixar a exposição antes de fotografar (Fixação AE)

A Fixação AE é uma função que fixa a exposição (luminosidade) antes de tirar uma fotografia. Utilize esta função quando o motivo é demasiado pequeno ou está em contraluz e não é possível obter uma definição de exposição adequada.

Comece por atribuir a função de Fixação AE ao botão ●/ m.

Seleccione [Botão Verde] no menu [¹ Modo de registo 3] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Botão Verde].

No comando com quatro sentidos, pressione (►) e utilize (▲ ▼) para seleccionar [Fixação AE] e pressione o botão OK.

Botão Verde	
■ O Botão Verde	
2 Pre-visualização	
RAW Mudar arquivo 1 toque	
ABL FIXAÇão AE	
AF ACTIVALAI	
MIN Cancelar	BOK
	m on

88

4

Funções de fotografia

Pressione o botão MENU duas vezes.

A função de Fixação AE é atribuída ao botão <a>/ <a> e a máquina fica pronta para tirar uma fotografia.

Defina a exposição e pressione o botão ⊙/ ḿ.

A máguina fixa a exposição nessa altura. É apresentado \mathbf{X} no monitor enquanto a Fixação AE estiver activada.



 A exposição permanece fixa enquanto o botão ●/ m permanecer pressionado ou o botão disparador estiver ligeiramente pressionado.

- Ouvirá um aviso sonoro guando a Fixação AE for activada. O aviso sonoro pode ser desligado. (p.201)
- A fixação AE é cancelada sempre que é efectuada uma das operações que se seguem.
 - é pressionado novamente o botão ☉/ mí:
 - é pressionado o botão
 , MENU ou o interruptor de corrente;
 - o selector de modo é rodado:
 - a objectiva é substituída.

memo

- A fixação AE não está disponível guando a velocidade do obturador está definida para **Bulb**.
- · A exposição também é fixada quando a focagem é fixada. Se não pretender fixar a exposição guando fixa a focagem, defina [1. AE-L c/ AF Blogueada] (p.71) no menu [C Defin. personal. 1] para [Desligar].
- Quando a velocidade do obturador ou o valor de abertura são alterados. enquanto a Fixação AE está activada no modo M (Manual), a combinação de velocidade do obturador e valor de abertura é alterada, ao passo que a exposição permanece a mesma. Por exemplo, quando a velocidade do obturador for de 1/125 seg. e a abertura de F4 e estas definições forem bloqueadas, a abertura muda automaticamente para F8 se a velocidade do obturador for alterada para 1/30 seg.
- · Quando se utiliza uma objectiva com zoom cuja abertura máxima varia consoante a distância focal, a combinação da velocidade do obturador e do valor de abertura varia consoante a posição de zoom, mesmo quando a Fixação da exposição automática (AE) está activada. No entanto, o valor de exposição não muda e a fotografia é tirada com o nível de luminosidade definido quando a Fixação AE está activada.

Seleccionar o método de medição

Seleccione a parte do sensor a utilizar para medir a luminosidade e determinar a exposição. Estão disponíveis os seguintes três métodos.

Ø	Medição por multi-segmentos	O sensor mede a luminosidade em 16 zonas diferentes. (predefinição) Mesmo em locais com contraluz, este modo determina automaticamente qual o nível de luminosidade existente em cada parte e ajusta automaticamente a exposição.
۲	Medição centralizada	A medição concentra-se na parte central do sensor. A sensibilidade aumenta no centro e não é realizada nenhuma regulação automática, mesmo em cenas com contraluz.
٠	Medição pontual	A luminosidade só é medida numa área limitada do centro do sensor. Pode utilizar esta função juntamente com a função de Fixação AE (p.88) quando o motivo é extremamente pequeno e é difícil obter uma exposição adequada.

Pressione o botão INFO no modo de Registo.

Aparece o painel de controlo.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◄ ►) para seleccionar [Medição exp. aut] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Medição exp. aut].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar um método de medição e pressione o botão OK.

A máquina regressa ao painel de controlo.



Pode também alterar a definição a partir do menu [
 Modo de registo 1].

 Na opção [2. Ligar AE a Ponto AF] (p.71) do menu [C Defin. personal. 1], pode ligar a exposição e o ponto de focagem automática na área de focagem durante a medição por multi-segmentos.

Funções de fotografia

Reduzir o ruído da imagem (Redução de Ruído)

Quando fotografa com uma máquina digital, o ruído da imagem (irregularidade ou assimetria da imagem) fica perceptível nas seguintes situações:

- quando fotografar com uma exposição longa;
- quando fotografar com uma sensibilidade alta;
- quando a temperatura do sensor CMOS está alta.

Pode reduzir o ruído da imagem usando a função Redução de Ruído.

Redução do ruído com velocidade ISO alta

Reduz o ruído para as definições de sensibilidade elevada (ISO).

Seleccione [Redução ruído ISO-Alto] no menu [¹ Modo de registo 2] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [AUTO], [Baixa] ou [Alta] e pressione o botão OK.



AUTO	Aplica Redução de Ruído a níveis calculados optimamente através da gama ISO. (predefinição)
Baixa/Alta	Aplica Redução de Ruído a nível constante através da gama ISO.

Pressione o botão MENU.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.



A lâmpada de acesso ao cartão fica intermitente e a câmara não pode ser utilizada durante a Redução de Ruído.

Focagem

Definir o método de focagem

Pode utilizar os métodos que se seguem para focar.

AF	Focagem automática	A máquina foca automaticamente o motivo quando o botão disparador é pressionado até meio.
MF	Focagem manual	Regule a focagem manualmente.

Pressione o botão INFO no modo de Registo.

Aparece o painel de controlo.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar [Método de Focagem] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Método de Focagem].





Consulte a "Permitir que a máquina escolha as definições ideais" (p.56) para obter informações sobre como tirar fotografias no modo **AF**.

(IIII) Cancelar

MOK

Consulte a "Regular manualmente a focagem (focagem manual)" (p.98) para obter informações sobre como tirar fotografias no modo **MF**.

3



- Pode também alterar a definição a partir da opção [Definições de Focagem] (p.68) do menu [Modo de registo 1].
- O [Método de Focagem] é fixado em AF quando o modo de Registo está definido para o modo AUTO (Fotografia Autom.) ou BC (Controlo Desfocagem), ou para [™] (Objecto Movimento)/[™] (Instant. Nocturno)/
 [™] (Macro Rápida)/[™] (Animal de estimação)/[®] (Crianças)/[™] (Iluminação Cenário) no modo SCN (Cena).
- No modo AF, quando o motivo está num local escuro, a luz auxiliar de AF é utilizada quando o botão disparador é pressionado ligeiramente. Para não utilizar a luz auxiliar de AF, defina [8. Luz Auxiliar de AF] (p.72) para [Desligar] no menu [C Defin. personal. 2].

Definir o método de focagem automática

Pode escolher entre os cinco seguintes métodos de focagem automática no modo **AF**.

Detecção de Faces	Detecta e segue as faces de pessoas. É possível detectar as faces de até 12 pessoas. O enquadramento de detecção da face principal para focagem automática e exposição automática é apresentado a amarelo. O obturador é disparado pressionando o botão disparador a fundo mesmo se o motivo não estiver focado.
Em movimento	Acompanha o motivo focado quando o botão disparador é pressionado até meio. O obturador é disparado pressionando o botão disparador a fundo mesmo se o motivo não estiver focado.
AF p/ Sel. (25 Pontos)	Define a área de focagem para a área pretendida. (predefinição) O sensor é dividido em 25 áreas (5 na horizontal por 5 na vertical), sendo possível seleccionar uma área de focagem mais larga ou mais estreita utilizando 25, 9, 5, 3 ou apenas 1 das 25 áreas disponíveis. (p.95)
Seleccionar	Define a área de focagem através do número de pixéis. É possível seleccionar uma definição mais detalhada do que [AF p/ Sel. (25 Pontos)]
Pontual	Define a área de focagem para uma área limitada no centro.

93

4

Pressione o botão INFO no modo de Registo.

Aparece o painel de controlo.

Z Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◄ ►) para seleccionar [Método Focag. Autom.] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Método Focag. Autom.].

 Utilize o comando com quatro sentidos (◄ ►) para seleccionar um método de focagem automática e pressione o botão OK.



A máquina regressa ao painel de controlo.

- Pode também alterar a definição a partir da opção [Definições de Focagem] (p.68) do menu [Modo de registo 1].
- O [Método Focag. Autom.] é fixado em a quando o modo de Registo está definido para % (Objecto Movimento)/4 (Instant. Nocturno)/1 (Animal de estimação)/1 (Iluminação Cenário) no modo SCN (Cena).
- No modo [AF p/ Sel. (25 Pontos)], [Seleccionar] ou [Pontual], pode tirar fotografias pressionando o botão disparador a fundo apenas quando o motivo está focado. Para tirar fotografias quando o motivo não está focado, defina [7. Opções Accionamento AF] (p.71) para [Prioridade obturador] no menu [C Defin. personal. 1].

Funções de fotografia

memo

Seleccionar a área de focagem pretendida

Pode seleccionar a posição e o alcance da área de focagem automática (Área AF).

Seleccione [AF p/ Sel. (25 Pontos)] ou [Seleccionar] no passo 3 da p.94 e pressione o botão **OK**.

A máquina regressa ao painel de controlo.

2 Pressione o botão INFO duas vezes.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.



Pressione o botão OK.

É possível alterar a posição e o alcance da área AF.



nemo

Seleccione a área AF.



Operações disponíveis

Comando com quatro Desloca a área AF. sentidos (▲▼◀►)

Selector electrónico para a direita (\mathbf{Q})	Aumenta o tamanho da área AF (quando a opção [AF p/ Sel. (25 Pontos)] está seleccionada).	
Selector electrónico para a esquerda (🗳)	Reduz o tamanho da área AF (quando a opção [AF p/ Sel. (25 Pontos)] está seleccionada).	
Botão OK	Recoloca a área AF no centro.	

Pressione o botão MENU.

A área AF fica definida.

A área AF definida permanece na memória mesmo que o método de focagem automática seja alterado ou que a máquina seja desligada.

4

Focar com o botão ⊙/ tím

Pode definir a máquina para realizar a focagem pressionando o botão $\odot/\overline{10}$. Utilize esta definição quando não pretende a focagem automática pressionando o botão disparador ligeiramente.

Comece por atribuir a função Activar AF ao botão ☉/ m.

Seleccione [Botão Verde] no menu [Modo de registo 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Botão Verde].





Pressione o botão MENU duas vezes.

Enquanto visualiza o motivo no monitor, pressione o botão ☉/ 🗑.

É activado o sistema de focagem automática.



Quando a função Activar AF é atribuída ao botão $\odot/$ m, a focagem automática ao pressionar o botão disparador ligeiramente é desactivada.

memo

Funções de fotografia

Fixar a focagem (Fixação da focagem)

Se o motivo estiver fora da área de focagem, a máquina não pode focar o motivo automaticamente. Neste caso, aponte a máquina para o motivo de maneira a que fique dentro da área de focagem, fixe a focagem nessa posição (Fixação da focagem) e, em seguida, volte a compor a fotografia.

Defina o [Método de Focagem] para AF.

Consulte a "Definir o método de focagem" (p.92) para obter mais pormenores.

2 Defina o [Método Focag. Autom.] para [AF p/ Sel. (25 Pontos)], [Seleccionar] ou [Pontual].

Consulte a "Definir o método de focagem automática" (p.93) para obter mais pormenores.

Enquadre a fotografia utilizando o monitor.



Exemplo) A pessoa está desfocada, mas o fundo está focado.

Centre o motivo a focar no monitor e pressione o botão disparador ligeiramente.

O enquadramento de focagem automática fica verde quando o motivo estiver focado. A focagem é bloqueada enquanto o enquadramento de focagem automática está verde.



5 Volte a compor a fotografia mantendo o botão disparador pressionado até meio.



- A rotação do anel de zoom com a focagem fixa pode causar a desfocagem do motivo.
- Não é possível bloquear a focagem quando o modo de Registo está definido para [★] (Objecto Movimento)/⁴ (Instant. Nocturno)/⁴ (Animal de estimação)/⁴ (Crianças)/⁴ (Iluminação Cenário) do modo SCN (Cena). Em tais casos, a focagem automática continua a focar o motivo até o obturador ser libertado (Focagem automática contínua).

Regular manualmente a focagem (focagem manual)

Regule a focagem manualmente.

Defina o [Método de Focagem] para MF.

Consulte a "Definir o método de focagem" (p.92) para obter mais pormenores.

2 Enquanto visualiza o monitor, rode o anel de focagem.

O obturador pode ser disparado pressionando o botão disparador a fundo mesmo se o motivo não estiver focado.



memo

Focar com a imagem ampliada

Pode focar mais facilmente o motivo ampliando a imagem no centro do monitor no modo **MF**.

I Seleccione [Definições de Focagem] no menu [¹ Modo de registo 1] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

Aparece o ecrã [Definições de Focagem].

- 2 No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Assist. Focagem Manual] e pressione (►).
 - Defina a ampliação para [Desligar], [x2] ou [x4], e pressione o botão OK.

A ampliação pode ser alterada com o selector electrónico enquanto a imagem está ampliada.

Pressione o botão MENU duas vezes.

O Assistente de Focagem Manual fica definido e a máquina fica pronta para tirar uma fotografia.

5

Rode o anel de focagem ou pressione o botão OK.

A imagem no monitor é ampliada.

6 Verifique se o motivo está focado.



Operações disponíveis

Selector electrónico para Amplia a imagem (até 4 vezes). a direita (\mathbf{Q})

Selector electrónico para Reduz a imagem (até 1 vez). a esquerda (🖸)

Comando com quatro sentidos Desloca a área a ampliar. $(\blacktriangle \lor \blacklozenge \triangleright)$

Se for pressionado qualquer botão para além do comando com quatro sentidos (▲▼◀▶), ou se não forem realizadas operações no espaço de 30 segundos, a máquina regressa à visualização normal.

Verificar a profundidade de campo (Pré-visualização)

Pode verificar a profundidade de campo reduzindo a abertura da objectiva para o valor efectivamente definido.

Atribuir a função de pré-visualização ao botão verde

Comece por atribuir a função de Pré-visualização ao botão ☉/ tín.

Seleccione [Botão Verde] no menu [Modo de registo 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Botão Verde].

 No comando com quatro sentidos, pressione (►) e utilize (▲ ▼) para seleccionar [Pré-visualização] e pressione o botão OK.



3

Pressione o botão MENU duas vezes.

A função de Pré-visualização é atribuída ao botão ●/ m e a máquina fica pronta para tirar uma fotografia.

4

Apresentar a pré-visualização

Visualize o motivo no monitor e pressione o botão disparador ligeiramente.

É activado o sistema de focagem automática.

2 Pressione o botão ⊙/ tím.

Pode verificar a profundidade de campo no monitor enquanto o botão •/ 🛍 estiver pressionado.



3 Liberte o botão ⊙/ í .

A Pré-visualização termina e a máquina fica pronta para tirar a fotografia.

102

Utilizar a função Shake Reduction para evitar a oscilação da máquina

103

4

Funções de fotografia

Tirar fotografias utilizando a função Shake Reduction

A função Shake Reduction reduz a oscilação da máquina que ocorre quando o botão disparador é pressionado. É útil para tirar fotografias em situações em que é provável ocorrer oscilação da máquina. A função Shake Reduction funciona de forma eficaz ao tirar fotografias nas seguintes situações.

- Quando tirar fotografias em locais com fraca iluminação, como no interior, à noite, em dias nublados e à sombra
- Ao tirar fotografias com teleobjectiva



- A função Shake Reduction não compensa a desfocagem provocada pelo movimento do motivo. Para tirar fotografias de um objecto em movimento, aumente a velocidade do obturador.
- A função Shake Reduction poderá não reduzir totalmente a oscilação da máquina nas fotografias de grande plano. Neste caso, é recomendável desligar a função Shake Reduction e utilizar a máquina com um tripé.
- A função Shake Reduction não funciona plenamente se tirar fotografias com uma velocidade de obturação muito lenta, por exemplo, ao fazer uma tomada com a técnica "panning" ou fotografar cenas nocturnas. Neste caso, é recomendável desligar a função Shake Reduction e utilizar a máquina com um tripé.

Pressione o botão INFO no modo de Registo.

Aparece o painel de controlo.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar [Shake Reduction] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Shake Reduction].

Utilize o comando com quatro sentidos (< ►) para seleccionar ((♥)) ou (♥) e pressione o botão OK.

Shake Reduction Ligar	
MEMI Cancelar	ПОK

A máquina regressa ao painel de controlo.

A função Shake Reduction é utilizada. (predefinição)
 A função Shake Reduction não é utilizada.

Pressione o botão disparador até meio.

Aparece (() no monitor e a função Shake Reduction é activada.



Não se esqueça de desligar a função Shake Reduction quando utilizar a máquina com um tripé.



 Pode também alterar a definição a partir do menu [Modo de registo 3] (p.69).

- [Shake Reduction] é fixada em (🖏) nas situações que se seguem.
 - Fotografia com disparador retardado
 - Fotografia com comando remoto
 - Quando a velocidade do obturador está definida para Bulb
- [Shake Reduction] é fixada em (()) quando o modo de Registo está definido para 🜆 (HDR Cena Nocturna) ou HDR (HDR) do modo SCN (Cena).
- Pode seleccionar se pretende utilizar a função Shake Reduction apenas ao tirar fotografias ou também no modo de pausa com [4. Opções de Red. Oscilação] (p.71) a partir do menu [C Defin. personal. 1].
- A função Shake Reduction não funciona plenamente (durante cerca de 2 segundos) imediatamente após ligar a máquina ou reactivá-la depois do corte automático de corrente. Aguarde que a função Shake Reduction funcione de forma estável e adequada e, em seguida, pressione cuidadosamente o botão disparador.
- A função Shake Reduction encontra-se disponível com qualquer objectiva com encaixe Q da PENTAX Q que seja compatível com esta máquina.

Funções de fotografia

Fotografar com o disparador retardado

Esta máquina tem os seguintes dois tipos de disparadores retardados.

⊙ Disparador Retardado (12 seg.)	O obturador é accionado após cerca de 12 segundos. Utilize este modo para que o fotógrafo também possa aparecer na fotografia.
🔅 Disparador Retardado (2 seg.)	O obturador é accionado cerca de 2 segundos depois de pressionar o botão disparador. Utilize este modo para evitar a oscilação da máquina quando pressionar o botão disparador.

A fotografia com disparador retardado não está disponível quando o modo de Registo está definido para **%** (Objecto Movimento)/**%** (Animal de estimação)/ **%** (Crianças) do modo **SCN** (Cena).

- Monte a máquina num tripé.
- Z Pressione o comando com quatro sentidos (►) no modo de Registo.

Aparece o ecrã de definição do modo de Accionamento.



Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar ⓒ.

No comando com quatro sentidos, pressione (▼) e utilize (◀►) para seleccionar ☉ ou e pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.



5 Pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática.

Pressione a fundo o botão disparador.

Para ⓒ, a lâmpada do disparador retardado fica com uma intermitência lenta, que se torna mais rápida 2 segundos antes de o obturador ser accionado. O ritmo do aviso sonoro



também aumenta. O obturador é disparado cerca de 12 segundos após o botão disparador ser pressionado a fundo.

Para 🖄, o obturador é accionado cerca de 2 segundos após o botão disparador ser pressionado.

- Seleccione um modo diferente de O ou O on ocrã de definição do modo de Accionamento para cancelar o modo de fotografia com disparador retardado. A definição é cancelada quando a máquina é desligada se [Modo de accionam.] estiver definido para □ (Desligar) em [Memória] (p.210) no menu [Modo de registo 3].

 - · Pode definir a máquina de forma que o aviso sonoro fique desligado. (p.201)

Fotografar com comando remoto (Opcional)

O obturador pode ser accionado à distância usando uma unidade de comando remoto opcional (p.249).

Pode seleccionar entre os três modos de fotografia que se seguem.

Comando Remoto	O obturador é accionado imediatamente após ter sido pressionado o botão disparador do comando remoto.
Comando Remoto [∎] ₃s (atraso 3seg.)	O obturador é accionado cerca de 3 segundos depois de ser pressionado o botão disparador do comando remoto.
Fotografia Contínua Remota	A fotografia contínua começa quando se pressiona o botão disparador no comando remoto. A fotografia contínua termina quando se pressiona de novo o botão disparador na unidade de comando remoto.



A fotografia com comando remoto não está disponível nas situações que se seguem.

- Quando o modo de Registo está definido para ¾ (Objecto Movimento)/
 (HDR Cena Nocturna)/¼ (Animal de estimação)/ዿ (Crianças)/
 HDR (HDR) do modo SCN (Cena)
- Quando a velocidade do obturador está definida para Bulb
- Quando está definido o Registo HDR
- Monte a máquina num tripé.
- 2 Pressione o comando com quatro sentidos (►) no modo de Registo.

Aparece o ecrã de definição do modo de Accionamento.

Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar ă.



107

4

Funções de fotografia

A lâmpada do disparador retardado na parte frontal da máquina fica intermitente e a máquina em estado de espera.

o botão OK.

No comando com quatro sentidos,

pressione (▼) e utilize (◀►) para seleccionar ă, ăs ou a e pressione

5 F

3

Pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática.
Aponte a unidade de comando remoto para o respectivo receptor na parte frontal ou traseira da máquina e pressione o botão disparador do comando remoto.

A distância máxima de funcionamento da unidade de comando remoto é de aproximadamente 4 m a partir da parte frontal da máquina e de aproximadamente 5 cm a partir da parte traseira da máquina.



- Por predefinição, não pode ajustar a focagem com o comando remoto.
 Foque primeiro o motivo com a máquina antes de tirar a fotografia através do comando remoto. Quando [9. AF com Comando Remoto] (p.72) está definida para [Ligar] no menu [C Defin. personal. 2], pode utilizar a unidade de comando remoto para ajustar a focagem.
- Se utilizar o comando remoto à prova de água O-RC1, pode utilizar o sistema de focagem automática com o botão %. Não pode utilizar o botão Fn.
- A função Shake Reduction é automaticamente desactivada quando está definido 1, is ou 1.
- A fotografia com comando remoto pode não estar disponível em condições de contraluz.
- O comando remoto F pode enviar cerca de 30 000 sinais. Contacte o centro de assistência técnica PENTAX para substituir a pilha (este serviço não é gratuito).

memo

PENTAX Q POR.book Page 109 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Tirar fotografias continuamente

Fotografia contínua

Podem tirar-se fotografias continuamente, enquanto o botão disparador for pressionado.

109

4

Funções de fotografia

Estão disponíveis os seguintes dois tipos de fotografia contínua.

Ŧ	Fotografia Contínua (Alta vel.)	Para imagens JPEG de 12M/★★★, é possível tirar continuamente até cerca de 5 imagens por segundo. Pode captar até cerca de 5 imagens de uma só vez. Não está disponível quando [Formato de ficheiro] está definido para [RAW] ou [RAW+].	
옙	Fotografia Contínua (Bx vel.)	Para imagens JPEG de 12m/★★★, é possível tirar continuamente até cerca de 1,5 imagens por segundo. Pode captar até cerca de 100 imagens de uma só vez.	



• A fotografia contínua não está disponível nas situações que se seguem.

- Quando a velocidade do obturador está definida para Bulb
- Quando está definido o Registo HDR
- Não pode guardar imagens RAW adicionais na Visualização Instantânea ou na visualização quando du cu está seleccionado.
- O número de imagens que podem ser registadas é reduzido quando se define [Formato] para 169, 3:2 ou 11 em vez de 4:3.

Pressione o comando com quatro sentidos (►) no modo de Registo.

Aparece o ecrã de definição do modo de Accionamento.

2

Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar ≝.

No comando com quatro sentidos, pressione (▼) e utilize (◀►) para seleccionar ≝ ou ≌ e pressione o botão OK.

A máquina fica pronta para tirar fotografias continuamente.



Pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática.

5 Pressione a fundo o botão disparador.

As fotografias são tiradas continuamente enquanto o botão disparador estiver totalmente pressionado. Retire o dedo do botão disparador para parar.

- O modo de Accionamento é fixado em [⊥] quando o modo de Registo está definido para [®] (Objecto Movimento)/^{*} (Animal de estimação)/
 [®] (Crianças) no modo SCN (Cena).
- A posição de focagem é bloqueada na primeira imagem.
- O obturador não pode ser accionado até que o processo de carga esteja completo quando utilizar o flash incorporado. Pode definir a máquina para permitir o accionamento do obturador antes de o flash incorporado estar pronto na opção [11. Accionam. Durante Carga] do menu [C Defin. personal. 2]. (p.62)
- Seleccione um modo diferente de [™] ou [™] no ecrã de definição do modo de Accionamento para cancelar o modo de Fotografia Contínua. A definição é cancelada quando a máquina é desligada se [Modo de accionam.] estiver definido para □ (Desligar) em [Memória] (p.210) no menu [[™] Modo de registo 3].

memo

Fotografia com intervalo

Tira fotografias com um intervalo definido a partir de um tempo definido. As seguintes definições podem ser efectuadas.

Intervalo	Ao tirar duas ou mais fotografias, defina o tempo de espera até tirar a fotografia seguinte entre 1 segundo e 24 horas.
Núm. fotografias	Defina o número de fotografias a tirar entre 1 e 999. Quando [Iniciar Intervalo] está definido para [Agora], pode seleccionar duas ou mais fotografias.
Iniciar Intervalo	Seleccione se pretende tirar a primeira fotografia agora ou a uma hora definida. Se seleccionar [Agora], o registo é imediatamente iniciado. Quando seleccionar [Defin.hora], defina [Hora de início].
Hora de início	Defina a hora a que a pretende começar a fotografar.



 A Fotografia com Intervalo não se encontra disponível nas situações que se seguem.

- Quando a velocidade do obturador está definida para Bulb
- Quando o Filtro Digital está definido
- A Fotografia com Intervalo não pode ser utilizada com Variação da Exposição ou Fotos Sobrepostas em simultâneo. (A função utilizada é a última seleccionada.)
- Quando o Registo HDR (p.139) está definido, o intervalo de registo não pode ser definido para 9 segundos ou menos.
- Seleccione [Fotog. com Intervalo] no menu [Modo de registo 2] e pressione o comando com quatro sentidos (►). Aparece o ecrã [Fotog. com Intervalo].
- 2 No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Intervalo] e pressione (►).

4

Funções de fotografia

PENTAX Q_POR.book Page 112 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM



 No comando com quatro sentidos, utilize (< ►) para seleccionar as horas, os minutos ou os segundos e utilize (▲ ▼) para definir a hora.
 Pressione o comando com guatro

sentidos (▶) para concluir a definição.

S⊒Fotog. com Inte	ervalo
Iniciar Dis	naro
Intervalo	ົ້າຄົ້າ ຄຸດາງ
Núm, fotografias	002 imagens
Iniciar Intervalo	Agora
Hora de início	
(IIII) Cancelar	000K

- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Núm. fotografias] e pressione (►).
- 5 No comando com quatro sentidos, utilize (◄►) e (▲▼) para seleccionar o número de fotografias a tirar.

Pressione o comando com quatro sentidos (►) para concluir a definição.

- In No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Iniciar Intervalo] e pressione (►).
- 7 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Agora] ou [Defin.hora] e pressione o botão OK.

Se tiver seleccionado [Agora], prossiga para o passo 10.

- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Hora de início] e pressione (►).
- 9 No comando com quatro sentidos, utilize (◄►) para seleccionar as horas ou os minutos e utilize (▲▼) para definir a hora.

Pressione o comando com quatro sentidos (►) para concluir a definição.

III Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Iniciar Disparo] e pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma série de fotografias com intervalo.

Pressione o botão disparador até meio. É activado o sistema de focagem automática.

12 Pressione a fundo o botão disparador.

Quando [Iniciar Intervalo] é definido para [Agora], é tirada a primeira fotografia. Quando é definido para [Defin.hora], a fotografia começa na hora definida. Para tirar várias fotografias, as imagens

são tiradas no intervalo definido no passo 3.



Depois de tirado o número definido

de fotografias, a máquina regressa ao modo de Registo normal.

- Consulte "Vídeo com Intervalo" (p.120) para obter instruções sobre como tirar fotografias com intervalo no modo # (Animação).
- Se uma das operações que se segue for executada durante o registo, as fotografias já tiradas são guardadas e o modo de Fotografia com Intervalo é terminado.
 - Quando é pressionado o interruptor de corrente
 - Quando o selector de modo ou selector rápido é rodado
- Apesar de cada fotografia tirada ser apresentada no monitor com a Visualização Instantânea, elas não podem ser ampliadas nem eliminadas.
- Se a função Desligar Automático desligar a máquina antes de iniciar a Fotografia com Intervalo, a máquina liga-se de novo, automaticamente, quando se aproximar a hora de fotografar.



memo

- Quanto utilizar a Fotografia com Intervalo, utilize o kit de adaptador CA K-AC115 (opcional) ou coloque uma bateria totalmente carregada. Se a bateria não tiver carga suficiente, pode ficar sem carga durante a Fotografia com Intervalo e provocar a paragem do registo.
- A Fotografia com Intervalo é cancelada se o Cartão de Memória SD não tiver mais espaço disponível.

Funções de fotografia

Fotos sobrepostas

Pode criar uma fotografia registando várias exposições e unindo-as numa só imagem.

Caution

• A função de Fotos Sobrepostas não se encontra disponível nas situações que se seguem.

- Quando [Formato de ficheiro] está definido para [RAW] ou [RAW+]
- Quando o modo de Registo está definido para o modo 噌 (Animação) ou BC (Controlo Desfocagem) ou para (HDR Cena Nocturna)/
 ▲ (Macro Rápida)/HDR (HDR) do modo SCN (Cena)
- Quando está definido Filtro Digital ou Registo HDR
- A função Fotos Sobrepostas não pode ser utilizada com Variação da Exposição, Fotografia com Intervalo ou Correcção da Distorção em simultâneo. (É utilizada a última função seleccionada.)

Seleccione [Fotos sobrepostas] no menu [Modo de registo 2] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Fotos sobrepostas].

No comando com quatro sentidos, utilize ($\blacktriangle \lor$) para seleccionar [N.º de Fotografias] e pressione (\triangleright).



2

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar o número de fotografias e pressione o botão OK.

🛛 🖿 Fotos sobrepostas	\square
Iniciar Disparo	
N.º de Fotografias	ezes
Ajuste Automático EV	
(MEND) Cancelar	OKOK

Seleccione entre 2 e 9 fotografias.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Ajuste Automático EV] e utilize (◀ ►) para seleccionar 🗹 ou □.

Quando está definido como ☑ (Ligar), a exposição é ajustada automaticamente de acordo com o número de fotografias.

Funções de fotografia

5 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Iniciar Disparo] e pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma série de fotografias com intervalo.

b Tire a fotografia.

nemo

A fotografia composta é apresentada na Visualização Instantânea sempre que o botão disparador é pressionado. Pressione o botão •/ m durante a Visualização Instantânea para eliminar as fotografias tiradas até esse ponto e para voltar a tirar fotografias a partir da primeira imagem.

As fotografias são guardadas quando tiver sido tirado o número definido de fotografias e, depois, aparece novamente o ecrã do passo 3.

Se uma das operações que se segue for executada durante o registo, as fotografias já tiradas são guardadas e o modo de Fotos Sobrepostas é terminado.

- Quando são pressionados os botões ▶, MENU, INFO ou o comando com quatro sentidos (▼ < ►)
- Quando o selector de modo ou selector rápido é rodado.

Registar animações

Nesta máquina, pode registar animações no formato que se segue.

- Velocidade das imagens
- Som

30 fps Monofónico

Formato do ficheiro

MPEG-4 AVC/H 264

Alterar as definições para o registo de animações

As definições para o registo de animações podem ser alteradas no menu [# Animação].

Regule o selector de modo para 🛱 e pressione o botão (MENU).

Aparece o menu [Animação 1].

Pressione o comando com quatro sentidos (>) uma vez se pressionar o botão MENU em qualquer outro modo de Registo.

No comando com quatro sentidos, pressione (▼) e, em seguida, pressione (►). Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar o número de pixels gravados e pressione o botão OK.



Tamanho do enquadramento	Pixéis	Formato
FullHD (predefinição)	1920×1080	16:9
HD	1280×720	16:9
VGA	640×480	4:3

Quando o número de pixéis gravados é alterado, a guantidade de tempo registável para essa definição aparece no canto superior direito do ecrã.

4 Funções de fotografia

7

2

117

3 No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Som] e pressione (►).

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar I¶I ou ℕ e pressione o botão OK.

1())	Regista som. (predefinição)
Z.	Não regista som.

J No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Definição da Exposição] e pressione (►).

b Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Auto] ou [Manual] e pressione o botão OK.

 Auto
 Tira fotografias com exposição automática. (predefinição)

 Manual
 Permite regular manualmente a velocidade do obturador, o valor da abertura e a sensibilidade.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Movie SR] e pressione (►).

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar
 (♥) ou (♥) e pressione o botão OK.

()	A função Shake Reduction é utilizada. (predefinição)
	A função Shake Reduction não é utilizada.

9 Pressione o botão MENU.

A máquina está pronta para registar uma animação.



Δ

[Pixels gravados], [Som] e [Movie SR] podem também ser definidos usando o painel de controlo.

Funções de fotografia

Registar animações

Regule o selector de modo para 😤.

Aparece o ecrã de registo de animações.

2 Visualize o motivo no monitor.

Regule a exposição quando [Definição da Exposição] estiver definida para [Manual].



Tempo de registo

Operações disponíveis

Selector electrónico	Não disponível (quando [Definição da Exposição] está definida para [Auto]) Regula a velocidade do obturador (quando [Definição da Exposição] está definida para [Manual]).
Botão ⊠ Av → selector electrónico	Regula o valor de compensação EV (quando [Definição da Exposição] está definida para [Auto]). Regula o valor de abertura (quando [Definição da Exposição] está definida para [Manual]).
Botão	Activa a função definida no [Botão Verde] do menu [D Modo de registo 3] (p.153). Repõe a definição de exposição quando [Definição da Exposição] está definida para [Manual] (se o [Botão Verde] estiver atribuído ao botão ④/ 節).

Pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática.

Quando [Método de Focagem] estiver definido para **MF**, rode o anel de focagem até que o motivo fique claramente visível no ecrã de focagem.

Pressione a fundo o botão disparador.

É iniciado o registo da animação.



Pressione novamente o botão disparador.

O registo da animação é terminado.

- Quando [Som] está definido para III (Ligar), os sons de funcionamento da máquina também são registados. Para registar uma animação, monte a máquina num tripé e não intervenha na mesma durante o registo.
- Ao registar uma animação, independentemente da definição do método de focagem automática, o registo começa quando o botão disparador é pressionado a fundo, mesmo que o motivo não esteja focado.
- O sistema de focagem automática não funciona durante o registo de animações.
- · O flash não está disponível.
- Quando registar uma animação utilizando processamento de imagem como, por exemplo, Filtro Digital, algumas imagens poderão ser omitidas na animação.
- Se a temperatura interna da máquina ficar elevada durante o registo de animações, o registo pode ser terminado para proteger os circuitos da máquina.



- Pode registar uma animação continuamente até 4 GB ou 25 minutos. Quando o Cartão de Memória SD fica cheio, o registo pára e a animação é guardada.
- A apresentação do ecrã no modo # é definida de acordo com a definição de [Opções de Vis. do LCD] (p.206) efectuada no menu [Modo de registo 3]. Contudo, o aviso de Área Clara/Escura não é apresentado durante o registo de animações.
- Se quiser registar animações continuamente durante um longo período de tempo, recomendamos o uso do kit de adaptador CA K-AC115 (opcional). (p.43)
- Também pode usar uma unidade de comando remoto opcional para iniciar o registo de vídeo. (p.106) Pressione o comando com quatro sentidos (>) no modo # para apresentar o ecrã para seleccionar se é utilizado ou não o comando remoto em vez do ecrã de definições do Modo de Accionamento normal.

Todavia, tenha em atenção que não pode parar o registo de um vídeo pressionando qualquer botão da unidade de comando remoto. Pressione o botão disparador da máquina para parar o registo.

Vídeo com Intervalo

Tira fotografias, uma a uma, num intervalo definido a partir de um tempo definido e regista-as como um único ficheiro de animação. Efectue as definições que se seguem.

Intervalo	Defina o intervalo de registo para 1 seg., 5 seg., 10 seg., 30 seg., 1 min., 5 min., 10 min., 30 min. ou 1 hora.
Tempo de Registo	Defina a hora para iniciar e parar o registo entre 5 segundos e 99 horas. A hora que pode ser definida varia consoante o [Intervalo].
Iniciar Intervalo	Seleccione se pretende tirar a primeira fotografia agora ou a uma hora definida. Se seleccionar [Agora], o registo é imediatamente iniciado. Quando seleccionar [Defin.hora], defina [Hora de início].
Hora de início	Defina a hora a que a pretende começar a fotografar.

Funções de fotografia

🖌 Este modo só está disponível quando o selector de modo está definido para 🛱.

Aparece o ecrã [Vídeo com Intervalo].

- 2 No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Intervalo] e pressione (►).
- Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar o intervalo de registo e pressione o botão OK.

∫ ర⊒Vídeo com Inter	rvalo
Iniciar Dis	oaro
Intervalo 🗸	00:000"
Tempo de Registo	00:00'00"
Iniciar Intervalo	Agora
Hora de início	
💷 Cancelar	₫ 0K

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Tempo de Registo] e pressione (►).

121

4

Funções de fotografia

5 No comando com quatro sentidos, utilize (< ►) para seleccionar as horas, os minutos ou os segundos e utilize (▲ ▼) para definir a hora.

Pressione o comando com quatro sentidos (▶) para concluir a definição.

- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Iniciar Intervalo] e pressione (►).
 - Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Agora] ou [Defin.hora] e pressione o botão OK.

Se tiver seleccionado [Agora], prossiga para o passo 10.

- No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Hora de início] e pressione (►).
- No comando com quatro sentidos, utilize (◀►) para seleccionar as horas ou os minutos e utilize (▲▼) para definir a hora.

Pressione o comando com quatro sentidos (►) para concluir a definição.

10 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Iniciar Disparo] e pressione o botão OK.

Depois de aparecer a mensagem [Pressione o botão disparador para iniciar a fotografia com intervalo], o monitor desliga-se.

11 Pressione o botão disparador até meio.

É activado o sistema de focagem automática.

12 Pressione a fundo o botão disparador.

Quando [Iniciar Intervalo] está definido para [Agora], é tirada uma fotografia imediatamente, a Visualização Instantânea é apresentada e, em seguida, o monitor desliga-se. Quando o registo termina, é apresentada a mensagem [Fotografia com Intervalo concluída] e, em seguida, a máquina desliga-se.



- Quanto fizer o registo com Vídeo com Intervalo, utilize o kit de adaptador CA K-AC115 (opcional) ou coloque uma bateria totalmente carregada.
 Se a bateria não tiver carga suficiente, pode ficar sem carga durante o registo e provocar a paragem do registo da animação.
 - O Vídeo com Intervalo é cancelado se o Cartão de Memória SD não tiver mais espaço disponível.

Visualizar animações

Tal como as fotografias guardadas, as animações registadas podem ser reproduzidas no modo de Visualização.

Utilize o comando com quatro sentidos (◀ ►) para seleccionar uma animação para reproduzir.

A primeira imagem da animação é mostrada no monitor.

2

Funções de fotografia

1

Pressione o comando com quatro sentidos (\blacktriangle).

A reprodução da animação começa.



Operações disponíveis

Comando com quatro sentidos (▲)	Pausa/retoma a visualização.
Comando com quatro sentidos (▶)	Mostra a imagem seguinte (durante a pausa).
Manter o comando com quatro sentidos (▶) pressionado	Avança rapidamente a visualização.
Comando com quatro sentidos (◀)	Mostra a imagem anterior (durante a pausa).
Manter o comando com quatro sentidos (◀) pressionado	Recua rapidamente a visualização.
Comando com quatro sentidos (▼)	Pára a visualização./ Mostra a paleta dos modos de visualização (durante a pausa) (p.160.)
Selector electrónico	Regula o volume (6 níveis).
Botão 🔁 Av	Guarda a imagem apresentada como ficheiro JPEG (durante a pausa) (p.123).

Quando a animação acaba, a reprodução pára e é novamente mostrada a primeira imagem.

- memo
- Pode utilizar o cabo AV I-AVC7 opcional ou um cabo HDMI disponível no mercado para reproduzir as animações registadas num televisor ou noutros dispositivos AV. (p.177)
- É necessário o QuickTime para reproduzir as animações transferidas para um computador. (p.222)

Registar uma imagem de uma animação

Pode registar uma imagem individual de uma animação e guardá-la como uma fotografia em formato JPEG.

Pressione o comando com quatro sentidos (\blacktriangle) no passo 2 da p.122.

4

Funções de fotografia

1 Utilize o comando com quatro sentidos (◀ ►) para mostrar a imagem que quer guardar como fotografia.

O número da imagem e o número total de imagens aparecem na parte superior direita do ecrã.

Número da imagem/Número total de imagens



Pressione o botão 🔁 Av.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

A imagem registada será guardada como uma nova imagem.

Editar animações

As animações podem ser divididas e pode eliminar os segmentos que não pretende.

No modo de Visualização, utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar uma animação para editar.

A primeira imagem da animação é mostrada no monitor.

7 Pressione o comando com quatro sentidos ($\mathbf{\nabla}$).

Surge a paleta dos modos de visualização.

3 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar 3/2 (Edição de animações) e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de edição de animações.



Seleccione o(s) ponto(s) onde pretende dividir a animação.

A primeira imagem no ponto de divisão é apresentada na parte superior do ecrã. Pode seleccionar até quatro pontos.



125

Operações disponíveis

Δ

Comando com quatro sentidos (▲)	Reproduz/faz uma pausa numa animação.
Comando com quatro sentidos (►)	Mostra a imagem seguinte (durante a pausa).
Manter o comando com quatro sentidos (▶) pressionado	Avança rapidamente a visualização.
Comando com quatro sentidos (◀)	Mostra a imagem anterior (durante a pausa).
Manter o comando com quatro sentidos (◀) pressionado	Recua rapidamente a visualização.
Selector electrónico	Regula o volume (6 níveis).
Botão 🗷 Av	Confirma/cancela um ponto de divisão.

Avance para o passo 8 se não eliminar nenhum segmento.

5 Pressione o botão ⊙/ tu.

É apresentado o ecrã para seleccionar os segmentos a eliminar.

Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para deslocar o enquadramento de selecção e pressione o botão OK.

São especificados os segmentos a eliminar.

Pressione o botão **OK** novamente para cancelar a selecção.



Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado no passo 4 aparece de novo.

Pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.



A animação é dividida nos pontos especificados e os segmentos que não pretende são eliminados da animação.

Em seguida, a animação dividida é guardada como um ficheiro separado e é apresentada no ecrã.

Especifique os pontos de divisão por ordem cronológica a partir do início da animação. Se pretender cancelar os pontos de divisão seleccionados, cancele cada um deles pela ordem inversa (do final para o início da animação). Se não seguir a ordem especificada, não pode seleccionar enquadramentos como pontos de divisão nem cancelar as selecções de pontos de divisão. Não pode, por exemplo, seleccionar os enquadramentos anteriores ao último enquadramento seleccionado como ponto de divisão enquanto especifica pontos de divisão.

memo

5 Definições de disparo

Este capítulo descreve as definições do formato de ficheiro de imagem e de utilização da máquina no modo de Registo.

Definir um formato de ficheiro	.128
Definir o equilíbrio dos brancos	.132
Regular a luminosidade	137
Definir o tom de acabamento da imagem	140
Definir as funções do botão verde e do selector electrónico	153
Definir as funções da objectiva	157

Definir um formato de ficheiro

Defina o formato da fotografia, o formato de ficheiro, o número de pixéis gravados, o nível de qualidade e o espaço de cor das fotografias.

Seleccione [Def. Captura Imagem] no menu [Modo de registo 1] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Def. Captura Imagem].

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Formato], [Formato de ficheiro], [Pixels gravados JPEG], [Qualidade JPEG] ou [Espaço de cor] e pressione (►).

Def. Captura Imagem	1
Formato	⊳ 4:3
Formato de ficheiro	JPEG
Pixels gravados JPEG	12 [™]
Qualidade JPEG	***
Espaço de cor	s RGB

Consulte p.129 - p.131 para obter detalhes sobre as definições.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para alterar as definições e pressione o botão OK.

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

- Também é possível alterar o formato, o formato de ficheiro, os pixéis gravados em JPEG e o nível de gualidade JPEG no painel de controlo.
- Quando se altera o formato de ficheiro, os pixéis gravados em JPEG ou o nível de qualidade JPEG, o número de imagens que podem ser gravadas para essa definição aparece no monitor.

nemo

5

Formato do ficheiro

É possível regular o formato dos ficheiros de imagem.

JPEG	Regista imagens em formato JPEG. (predefinição). Pode alterar o número de pixéis gravados em [Pixels gravados JPEG] e o nível de qualidade da imagem em [Qualidade JPEG].
RAW	O formato RAW é um formato de saída do sensor CMOS guardado sem processamento. Os ficheiros RAW são gravados com o formato DNG (Digital Negative) genérico concebido pela Adobe Systems. Não são aplicados às imagens registadas efeitos como Equilíbrio dos Brancos, Imagem Personalizada e Espaço de Cor, mas são guardados como informações originais reais. Quando executa o processo de revelação usando a função de Revelação RAW (p.192), ou o software fornecido "SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX" (p.227), pode criar imagens JPEG com estes efeitos.
RAW+	Regista imagens nos formatos RAW e JPEG. Se a função [Mudar arquivo 1 toque] for atribuída ao botão ◉/ , pode pressionar o botão ◉/ para alterar temporariamente o formato do ficheiro e guardar uma imagem em ambos os formatos de ficheiro. (p.154)



 Quando define Filtro Digital ou Registo HDR, o formato do ficheiro é fixado em [JPEG] e não pode ser alterado. Para alterar o formato do ficheiro, desligue estas funções.

Quando o modo de Registo está definido para IIII (HDR Cena Nocturna)/
 (Macro Rápida)/HDR (HDR) do modo SCN (Cena), ou modo
 BC (Controlo Desfocagem), a imagem é guardada no formato JPEG, independentemente da definição [Formato de ficheiro].

Formato

Seleccione a proporção horizontal e vertical das imagens entre 169, 32, 43 (predefinição) ou 11. O formato do monitor da máquina é 32, por isso, se for seleccionado um formato diferente, a apresentação do monitor muda para corresponder ao formato definido.



O número de imagens registáveis disponível no modo de Fotografia Contínua diminui quando o formato é definido para 169, 3:2 ou 1:1 em vez de 4:3.

5 Definições de disparo

Pixéis gravados JPEG

Define o tamanho de registo das imagens quando [Formato de ficheiro] está definido para [JPEG]. Os tamanhos seleccionáveis variam de acordo com a definição [Formato].

Formato	Pixéis gravados	Pixéis
	9м	4000×2248 (predefinição)
16:0	6м	3456×1944
10.3	4 M	2688×1512
	2м	1920×1080
	10м	4000×2664 (predefinição)
3:2	8м	3456×2304
012	5м	2688×1792
	2м	1920×1280
	12м	4000×3000 (predefinição)
4:3	9м	3456×2592
	5м	2688×2016
	3м	1920×1440
	9м	2992×2992 (predefinição)
<u>f:1</u>	6м	2592×2592
	4 M	2016×2016
	2м	1440×1440

Definições de disparo

memo

5

Quanto maior for o número de pixéis, maior será o tamanho do ficheiro.
 O tamanho do ficheiro também varia consoante a definição [Qualidade JPEG].

• A qualidade da imagem registada depende do controlo da exposição, da resolução da impressora e de uma variedade de outros factores.

Qualidade JPEG

Pode definir o nível de qualidade da imagem (taxa de compressão). A predefinição é $\star \star \star$ (Óptimo).

***	Alta	≜	Qualidade: mais nítida Tamanho do ficheiro: maior
**	Média		
*	Baixa	•	Qualidade: com mais grão Tamanho do ficheiro: mais pequeno

Espaço de cor

É possível seleccionar um espaço de cor a utilizar.

sRGB	Principalmente utilizado para dispositivos como computadores. (predefinição)
AdobeRGB	Abrange uma gama de cores mais ampla do que o sRGB e é utilizado para fins comerciais, como na impressão industrial.



O sistema de designação de ficheiros varia consoante a definição do espaço de cor, conforme apresentado em seguida.

Para sRGB: IMGPxxxx.JPG Para AdobeRGB: _IGPxxxx.JPG

"xxxx" indica o número do ficheiro e é apresentado como um número sequencial de quatro algarismos. (p.216)

Definições de disparo

132

Definir o equilíbrio dos brancos

O Equilíbrio dos Brancos é uma função que serve para ajustar a cor de uma imagem de forma que os objectos brancos fiquem com cor branca. Defina o equilíbrio dos brancos se não estiver satisfeito com o equilíbrio das cores nas fotografias tiradas com o equilíbrio dos brancos definido para **AWB** (Auto), ou para aplicar intencionalmente um efeito criativo às imagens.

	Opção	Definição		Temperatura da cor ^{*1}
AWB	Auto	Regula aut dos branco	omaticamente o equilíbrio os. (predefinição)	Aprox. 4000 a 8000 K
淤	Luz Diurna	Para utiliza com luz so	ır quando tirar fotografias lar.	Aprox. 5200 K
€	Sombra	Para utiliza à sombra. azulada na	Para utilizar quando tirar fotografias à sombra. Reduz os tons de cor azulada nas fotografias.	
ත	Nublado	Para utiliza em dias nu	ır quando tirar fotografias blados.	Aprox. 6000 K
	Para utiliza em ambier Seleccione	r quando tirar fotografias ites com luz fluorescente. o tipo de luz fluorescente.		
		D	Fluorescente - Cor Diurna	Aprox. 6500 K
鴬	Luz fluorescente	N	Fluorescente - Branco Diurno	Aprox. 5000 K
		w	Fluorescente - Branco Frio	Aprox. 4200 K
		L	Fluorescente - Branco Quente	Aprox. 3000 K
*	Tungsténio	Para utiliza em ambier lâmpadas o Reduz os t nas fotogra	r quando tirar fotografias ites iluminados com ou outra luz de tungsténio. ons de cor avermelhada ifias.	Aprox. 2850 K

Definições de disparo

Opção	Definição	Temperatura da cor ^{*1}
wB Flash	Para utilizar quando tirar fotografias utilizando o flash incorporado.	Aprox. 5400 K
CTE *2	Use esta função para manter e reforçar o tom de cor da fonte de luz na imagem.	
🛱 Manual	Use esta função para regular manualmente o equilíbrio dos brancos consoante a iluminação quando tirar fotografias.	I

*1 Todas as temperaturas de cor (K) acima apresentadas são estimativas. Não indicam cores exactas.

*2 CTE = Color Temperature Enhancement (aperfeiçoamento da temperatura da cor).

O equilíbrio dos brancos é fixado em **AWB** quando o modo de Registo está definido para o modo **AUTO** (Fotografia Autom.) ou **SCN** (Cena).

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no modo de Registo.

Aparece o ecrã de definições do Equilíbrio dos Brancos.

Depois de ligar a máquina, se tiver tirado alguma fotografia antes de pressionar o comando com quatro sentidos (▼), a última imagem tirada é apresentada em fundo.

2

Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar o equilíbrio dos brancos.

Quando seleccionar \ (Luz fluorescente), no comando com quatro sentidos pressione (▼) e utilize (◀►) para seleccionar D, N, W ou L.



134

Pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.

Uma vez que a fonte de luz muda quando um flash dispara, pode definir o Equilíbrio dos Brancos para o momento em que o flash dispara. Seleccione [Equilíbrio Auto. dos Brancos], [Sem alteração] ou [Flash] em [5. Eq. Brancos ao Utili. Flash] (p.71) do menu [**C** Defin. personal. 1].

Ajustar o equilíbrio dos brancos manualmente

Quando tira fotografias, pode regular o equilíbrio dos brancos de acordo com a fonte de luz. Com o equilíbrio dos brancos manual, a máquina pode guardar sombras ténues que não é possível regular com precisão utilizando as predefinições de equilíbrio dos brancos proporcionadas pela máquina. Isto garante o equilíbrio dos brancos ideal para os ambientes que fotografa.

1

nemo

Seleccione \square no passo 2 da p.133.



Sob a luz onde pretende medir o equilíbrio dos brancos, visualize completamente uma folha branca de papel no monitor ou seleccione uma área branca como motivo.

Pressione a fundo o botão disparador.

Regule [Método de Focagem] para **MF** quando o obturador não puder ser accionado.

Regule o equilíbrio dos brancos conforme necessário. (p.135)

Pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.

- Não é registada qualquer imagem quando o botão disparador é pressionado para regular o equilíbrio dos brancos.
- Quando a medição não é bem sucedida, aparece a mensagem [Não foi possível concluir a operação correctamente]. Durante esta visualização, pressione o botão **OK** para voltar a medir o equilíbrio dos brancos.
- Se a imagem estiver extremamente sobreexposta ou subexposta, pode não ser possível regular o equilíbrio dos brancos. Neste caso, ajuste a exposição para o valor correcto antes de regular o equilíbrio dos brancos.

Ajuste fino do equilíbrio dos brancos

Pode efectuar o ajuste fino da definição de Equilíbrio dos Brancos.

Efectue a definição pretendida no passo 2 na p.133.

Pressione o botão 🗷 Av.

Aparece o ecrã de ajuste fino.

3

nemc

Proceda ao ajuste fino do equilíbrio dos brancos.



Operações disponíveis

Comando com quatro sentidos (▲ ▼)	Para ajustar o tom das cores entre verde (G) e magenta (M).	
Comando com quatro sentidos (◀►)	Para ajustar o tom das cores entre azul (B) e âmbar (A).	
Botão ◉/ ថ	Reinicia o valor de regulação. (Apenas disponível quando [Botão Verde] está atribuído ao botão ☉/ ថ em [Botão Verde] do menu [✿ Modo de registo 3] (p.153).)	

5

1.35

136

Δ Pressione o botão OK.

A máquina regressa ao ecrã de definição de Equilíbrio dos Brancos.

5 Pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.



Regular a luminosidade

Ajusta a luminosidade e reduz a ocorrência de áreas sobreexpostas e subexpostas.

Correcção de realce

Expande a gama dinâmica e permite uma maior variedade de tons ao sensor CMOS, reduzindo ainda a ocorrência de áreas sobreexpostas.



Pressione o botão INFO no modo de Registo.

Aparece o painel de controlo.

2

nemo

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar [Correcção de Realce] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Correcção de Realce].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar [Auto], [Ligar] ou [Desligar] e pressione o botão OK.



137

5

Definições de disparo

A máquina regressa ao painel de controlo.

- Se [Correcção de Realce] estiver definida para [Ligar], a sensibilidade mínima é definida para ISO 250.
- · As opções seleccionáveis são limitadas nos seguintes modos de fotografia:
 - iii (Instant. Nocturno) ou iii (Iluminação Cenário) do modo SCN (Cena)
 - Modo M (Manual)

Fixada em [Ligar] [Auto] não disponível

Correcção de sombras

Expande a gama dinâmica e permite uma maior variedade de tons ao sensor CMOS, reduzindo ainda a ocorrência de áreas subexpostas.

7 Pressione o botão INFO no modo de Registo.

Aparece o painel de controlo.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar [Correcção Sombras] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Correcção Sombras].



3

memo

Utilize o comando com quatro Correcção Sombras sentidos (◀►) para seleccionar Auto [Auto], [Ligar] ou [Desligar] ON e pressione o botão OK. A máquina regressa ao painel (IIII) Cancelar MOK de controlo.

Também pode definir a Correcção de Realce e a Correcção de Sombras em [Definição D-Range] (p.69) do menu [Modo de registo 2].

5

Definições de disparo

Registo HDR

Permite registar imagens com uma elevada gama dinâmica. Tira três imagens [-3 EV subexposta, standard (exposição correcta) e +3 EV sobreexposta] para criar uma única imagem composta com as mesmas.

Caution

nemo

- O Registo HDR não se encontra disponível nas situações que se seguem.
- Quando [Formato de ficheiro] está definido para [RAW] ou [RAW+]
- Quando a velocidade do obturador está definida para Bulb
- Quando o modo de Registo está definido para ☎ (Animação), modo
 BC (Controlo Desfocagem) ou ▲ (Macro Rápida) do modo SCN (Cena)
- Quando está definido o Registo HDR, não estão disponíveis as funções que se seguem.
 - Fotografia contínua, Fotografia contínua remota ou Variação da exposição
 - Modos de flash diferentes de 🟵 (Flash Desligado)
 - Fotos sobrepostas ou Filtro Digital (é usada a última função seleccionada)
- No decurso do Registo HDR, várias imagens são combinadas entre si para criar uma única imagem, pelo que guardar uma imagem demorará algum tempo.
- Segure firmemente na máquina para que não se mova enquanto são registadas as três imagens. Se houver uma grande diferença entre as três imagens devido a movimento da máquina, aparece a mensagem [Não foi possível concluir a operação correctamente] e a imagem não é guardada.

Pressione o botão INFO no modo de Registo.

Aparece o painel de controlo.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◄ ►) para seleccionar [Registo HDR] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Registo HDR].

Utilize o comando com quatro sentidos (◀ ►) para seleccionar [Desligar], [Autom.], [HDR 1] ou [HDR 2] e pressione o botão **OK**.

A máquina regressa ao painel de controlo.



O [Registo HDR] é fixado em [Autom.] quando o modo de Registo está definido para 🌆 (HDR Cena Nocturna) ou **HDR** (HDR) no modo **SCN** (Cena).

Definir o tom de acabamento da imagem

Tire fotografias com definições adequadas à sua visão fotográfica criativa.

Definir a imagem personalizada

Seleccione o estilo de fotografia pretendido de entre os modos que se seguem e divirta-se a tirar fotografias com um tom de acabamento criativo.

Tom da imagem	Imagem
Claro	A saturação, a matiz e o contraste são bastante elevados para criar uma imagem nítida brilhante. (predefinição)
Natural	Cria um aspecto natural, próximo da cor real.
Retrato	Reproduz um tom de pele saudável e brilhante.
Paisagem	Aumenta a saturação das cores, realça as formas e produz uma imagem de cores vivas.
Vibrante	Altera ligeiramente a cor para criar um aspecto antigo.
Cor Radiante	Reforça o lustro para produzir um acabamento espectacular.
Abafar	Reduz a saturação para criar um aspecto suave.
Sem Branqueamento	Reduz a saturação e aumenta o contraste para criar o aspecto de uma fotografia antiga.
Efeito Diapositivo	Cria uma fotografia com um forte contraste da imagem, como se tivesse sido tirada com um diapositivo.
Monocromático	Tira fotografias com um filtro de cor P&B.
Process Cruzado	Altera intencionalmente a matiz e o contraste. O resultado varia de cada vez que é tirada uma fotografia.

A Imagem personalizada não está disponível quando o modo de Registo está definido para o modo SCN (Cena).

Pressione o botão INFO no modo de Registo.

Aparece o painel de controlo.

Definições de disparo

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar [Imagem personaliz.] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de definições da Imagem personalizada. Depois de ligar a corrente, se tiver tirado alguma fotografia antes de pressionar o botão (**OK**), a última imagem tirada é apresentada em fundo.

3

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar um tom de acabamento da imagem.

Pressione o botão 🗷 Av.

Aparece o ecrã para seleccionar um parâmetro.

 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para escolher um parâmetro que pretenda alterar.



Claro

⊿® BW

É possível alterar os parâmetros que se seguem de acordo com tom de acabamento da imagem seleccionado.

Tom da imagem	Parâmetro
	Saturação: -4 a +4
Claro/Natural/Retrato/	Matiz: -4 a +4
Paisagem/Vibrante/	Aj. Cont. Alto/Baixo: -4 a +4
Cor Radiante	Contraste: -4 a +4
	Nitidez/Boa Nitidez: -4 a +4

141

142

Tom da imagem	Parâmetro
	Saturação: -4 a +4
Abafar/Sem	Tonalidade: Desligar/Verde/Amarelo/ Cor-de-laranja/Vermelho/Magenta/ Púrpura/Azul/Turquesa
Branqueamento	Aj. Cont. Alto/Baixo: -4 a +4
	Contraste: -4 a +4
	Nitidez/Boa Nitidez: -4 a +4
Efeito Diapositivo	Nitidez/Boa Nitidez: -4 a +4
	Efeito de filtro: Nenhum/Verde/Amarelo/ Cor-de-laranja/Vermelho/Magenta/Azul/ Turquesa/Filtro Infravermelhos
Monocromático	Tonalidade: Desligar/Verde/Amarelo/ Cor-de-laranja/Vermelho/Magenta/ Púrpura/Azul/Turquesa
	Aj. Cont. Alto/Baixo: -4 a +4
	Contraste: -4 a +4
	Nitidez/Boa Nitidez: -4 a +4
Process Cruzado	Aleatório/Predefinição 1-3/Favorito 1-3 *1

*1 Para [Favorito 1-3], tem de guardar previamente as definições de uma imagem com processamento cruzado como favoritas através da paleta dos modos de visualização. (p.143)

b Utilize o comando com quatro sentidos (◄►) para alterar as definições.

A imagem de fundo muda de acordo com as definições.

Pode verificar a saturação e a matiz com a representação gráfica.

Operações disponíveis

Selector electrónico Alterna entre [Nitidez] e [Boa Nitidez]. (Não disponível no modo №.)

Reinicia o valor definido.

Definições de disparo

Pressione o botão OK.

O ecrã que foi apresentado no passo 3 aparece de novo.

Pressione o botão OK.

A máquina regressa ao painel de controlo.



Também pode alterar as definições a partir do menu [Modo de registo 1] (p.68).

Guardar as definições de processamento cruzado de uma imagem registada

O resultado do processamento cruzado varia de cada vez que é tirada uma fotografia. Se tirar uma imagem com processamento cruzado de que goste, pode guardar as definições de Processamento Cruzado usadas nessa imagem. No total, pode guardar três definições de Processamento Cruzado.

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no modo de Visualização.

Surge a paleta dos modos de visualização.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar (Guardar Process. Cruzado) e pressione o botão OK.

A máquina irá procurar imagens com processamento cruzado, começando pela imagem mais recente. (É apresentado um ícone de ampulheta durante a procura.) Quando é encontrada uma imagem com processamento cruzado, aparece o ecrã para guardar as definições.

Se não existirem imagens com processamento cruzado, surge a mensagem [Sem processamento de imagem].
2

Use o selector electrónico para seleccionar uma imagem com processamento cruzado.

-100-0001 Guarda qualquer ajuste de processamento de imagem Guardar como Favorito 1 Guardar como Favorito 2 Guardar como Favorito 3 MENU 5 OKOK

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como Favorito 1], [Guardar como Favorito 2] ou [Guardar como Favorito 3] e pressione o botão **OK**.

As definições da imagem seleccionada são guardadas em [Favorito 1-3] e a última imagem apresentada aparece novamente.

Definir o filtro digital

Pode aplicar um efeito de filtro para tirar fotografias. É possível seleccionar os filtros que se seguem.

Nome do filtro	Efeito	Parâmetro
	Para tirar fotografias que	Nível de sombreado: Baixa/Média/ Alta
Máq. de Diversão	pareça terem sido tiradas por uma máquina de diversão.	Desfocar: Baixa/Média/Alta
Divologio		Quebra de Tom: Vermelho/Verde/ Azul/Amarelo
Alto Contraste	Para tirar fotografias com contrastes elevados.	Intensidade: 1 a 5
Combroada	Para tirar fotografias com	Tipo de sombreado: 6 tipos
Sombreado	o fundo escurecido.	Nível de sombreado: -3 a +3
Adelgaçado	Altera a proporção horizontal e vertical das imagens.	-8 a +8
HDR	Cria uma imagem que parece uma imagem de elevada gama dinâmica.	Baixa/Média/Alta

Definições de disparo

Nome do filtro	Efeito	Parâmetro
Inverter Cor	Inverte as cores da imagem.	OFF/LIGAR
		Extraída Cor 1: Vermelho/ Magenta/Azul/Turquesa/Verde/ Amarelo
Extracção de	Para extrair duas cores específicas e colocar o resto da imagem a preto e branco.	Gama de Cor 1 extraível: 1 a 5
cores		Extraída Cor 2: OFF/Vermelho/ Magenta/Azul/Turquesa/Verde/ Amarelo
		Gama de Cor 2 extraível: 1 a 5
Cor	Para fotografar com o filtro de cor seleccionado. Escolha de entre 18 filtros (6 cores × 3 tons).	Cor: Vermelho/Magenta/Azul/ Turquesa/Verde/Amarelo
Cor		Densidade da Cor: Clara/Média/ Escura
A	Para tirar uma fotografia	Intensidade: Baixa/Média/Alta
Aguareia	pintada.	Saturação: OFF/Baixa/Média/Alta
Posterização	Diminui o tom da imagem para criar uma imagem que parece ter sido desenhada à mão.	Intensidade: 1 a 5
Olho-de-peixe	Para tirar fotografias que pareça terem sido tiradas com uma objectiva olho-de-peixe.	Baixa/Média/Alta

Cautio

• O Filtro Digital não se encontra disponível nas situações que se seguem.

- Quando [Formato de ficheiro] está definido para [RAW] ou [RAW+]
- Quando está definido o Filtro Digital, as funções que se seguem não estão disponíveis.
 - Fotografia Contínua, Fotografia com Intervalo ou Fotos Sobrepostas
 - Registo HDR (é usada a última função seleccionada)
- Dependendo do filtro utilizado, pode demorar mais tempo a guardar as imagens.

ර Definições de disparo

Pressione o botão INFO no modo de Registo.

Aparece o painel de controlo.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar [Filtro Digital] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã para seleccionar um filtro.

Depois de ligar a corrente, se tiver tirado alguma fotografia antes de pressionar o botão (**OK**), a última imagem tirada é apresentada em fundo.

3

5

memo

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶) para seleccionar um filtro.



Pressione o botão 🖾 Av.

Aparece o ecrã de definição do parâmetro.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar um parâmetro e pressione (◀ ►) para ajustar o valor do parâmetro.



Pressione o botão OK.

A máquina regressa ao painel de controlo.

- Também pode alterar as definições a partir do menu [Modo de registo 1] (p.68).
 - Seleccione [Não são usados filtros] no passo 3 para concluir a fotografia com filtro digital.
 - Depois de fotografar, também pode aplicar efeitos de filtro digital a imagens JPEG/RAW no modo de Visualização. (p.185)

Definições de disparo

Guardar funções usadas com frequência no selector rápido

Pode guardar funções usadas com frequência no selector rápido para carregar e usar facilmente as definições pretendidas ao tirar fotografias. Pode guardar até quatro definições para cada uma das funções que se seguem.

• Efeito inteligente (p.149)

2

- Filtro Digital (p.144)
- Imagem personalizada (p.140)
- Formato (p.129)

Pode guardar apenas uma das funções acima. Não pode atribuir várias funções ao mesmo tempo.

Seleccione [Selector Rápido] no menu [^I Modo de registo 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã para definir a função do selector rápido.

Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar a função a guardar.



 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar a posição 1-4 do selector rápido onde pretende guardar a função.

Utilize o comando com quatro sentidos (◀ ►) para seleccionar a definição.

Para efectuar definições detalhadas para Efeito inteligente, pressione o botão 🖾 Av.

Repita os passos 3 e 4.

Guarde as definições para as outras posições efectuando o mesmo procedimento.

6 Pressione o botão OK.

É guardada a definição atribuída a cada posição.

Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

Carregar definições para tirar fotografias

Pode tirar fotografias com as definições guardadas no selector rápido e, ao usar o selector rápido, estas definições têm prioridade sobre as definições efectuadas através dos menus.

1

No modo de Registo, rode o selector rápido para seleccionar a posição 1 a 4.

A definição guardada é carregada e a máquina fica pronta para tirar a fotografia.



Tire a fotografia.

Depois de tirar fotografias, volte a colocar o selector rápido na posição 0.

A máquina regressa à definição original.



Não pode usar os menus para alterar as definições ao tirar fotografias com o selector rápido. Para alterar as definições do selector rápido, volte a guardar outras definições.

Definir o efeito inteligente

Pode definir e registar imagens com uma variedade de efeitos. Seleccione entre os tipos de efeitos que se seguem.

- Cor Brilhante
- · Intensificar uma cor
- Cor Vintage
- Processamento cruzado
- Desvanecer Quente

- · Expansão de Tons
- Monocromático intensificado
- Aguarela
- Aperfeiçoar Cor Vibrante
- USER 1 a 3 (p.151)

Seleccione [Efeito inteligente] no passo 2 da p.147.

- 2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar a posição 1-4 do selector rápido onde pretende guardar a definição.
 - Pressione o botão 🗷 Av.

Aparece o ecrã para efectuar definições detalhadas do Efeito inteligente.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) escolher um efeito.



5 Pressione o botão OK.

A máquina regressa ao ecrã para definir a função do selector rápido.



Pressione o botão OK.

As definições são guardadas.

Definições de disparo

Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

Fotografar com efeito inteligente

Rode o selector rápido para seleccionar a posição 1 a 4.

As definições de Efeito inteligente são carregadas e a máquina fica pronta para tirar a fotografia.

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) alterar as definições.

Aparece o ecrã de definição do parâmetro.

Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para alterar os parâmetros.



É possível alterar os parâmetros que se seguem dependendo do efeito seleccionado.

Efeito	Parâmetro
Cor Brilhante/Process Cruzado/ Desvanecer Quente/Expansão de Tons/Monocromático intensificado/ Aguarela/Aperfeiçoar Cor Vibrante	Intensidade: 2 níveis
Intensificar uma cor	Extraída Cor: Vermelho/Magenta/ Azul/Turquesa/Verde/Amarelo
Cor Vintage	Tipo: 3 tipos

Pressione o botão OK.

A máquina está pronta para tirar uma fotografia.

Guardar as definições da máquina

Pode guardar as definições actuais da máquina e restabelecê-las mais tarde utilizando o selector rápido.

- Efectue as definições necessárias.
- **2** Seleccione entre USER 1 a 3 no passo 4 da p.149.



Pressione o botão ⊙/ m.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar
 [Ajustes Guardados] e pressione o botão OK.



 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar] e pressione o botão OK.

> As definições são guardadas e volta a aparecer o ecrã apresentado no passo 2.



5

Definições de disparo

Guardar uma imagem em miniatura no modo USER

Se tirar uma imagem de que goste, pode guardar a imagem juntamente com as definições usadas nessa imagem para ser ainda mais fácil tirar fotografias.

Seleccione entre USER 1 a 3 para as definições guardadas no ecrã do passo 2 da p.151.

Pressione o botão ⊙/ ím.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar Miniatura] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de selecção da imagem.

4 Rode o selector electrónico para seleccionar uma imagem.

Pode seleccionar qualquer uma das imagens registadas.



5 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar] e pressione o botão OK.

A imagem é guardada e apresentada numa lista de imagens.



Definir as funções do botão verde e do selector electrónico

Definir o funcionamento do botão verde

Botão Verde	Repõe os valores que estão a ser ajustados. (predefinição)
Pré-visualização	Com o botão
Mudar arquivo 1 toque	Altera temporariamente o formato do ficheiro. Guarda simultaneamente uma imagem nos formatos JPEG e RAW, independentemente da definição de [Formato de ficheiro]. Pode definir se aplica a definição apenas a uma imagem ou não e seleccionar o formato do ficheiro quando o botão ●/ m é pressionado. (p.154)
Fixação AE	A definição da exposição é fixada quando o botão . (⊅/ tím é pressionado. (p.88)
Activar AF	A focagem automática é realizada apenas se o botão ◉/ ថ for pressionado e não se o botão disparador for pressionado ligeiramente. (p.96)

Seleccione [Botão Verde] no menu [D Modo de registo 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Botão Verde].

No comando com quatro sentidos, pressione (►), utilize (▲▼) para seleccionar uma função e pressione o botão OK.
 Botão Verde
 Botão Verde
 Pré-visualização
 RAVMudar arquivo 1 toque
 RE Fixação AE
 Activar AF

(IIII) Cancelar

ROK

3

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

Definir mudar arquivo 1 toque

Se a função [Mudar arquivo 1 toque] for atribuída ao botão ☉/ m. especifique as definições da função.

- 1 Seleccione [Mudar arquivo 1 toque] no passo 2 da p.153.
- 2 No comando com guatro sentidos, utilize (A V) para seleccionar [Cancelar após 1 foto] e (◀ ►) para seleccionar 🗹 ou 🗆.

Ń	O formato de registo regressa ao formato de ficheiro original depois de tirada uma fotografia. (predefinição)
	 A definição é cancelada quando é efectuada uma das operações que se seguem. Quando é pressionado novamente o botão ●/ m. Quando é pressionado o botão ►, o botão MENU ou o interruptor de corrente. Quando o selector de modo é rodado.



Utilize o comando com guatro sentidos (▲ ▼) para escolher um formato de ficheiro.

O lado esquerdo é a definição de [Formato de ficheiro] (p.129) e o lado direito é o formato de ficheiro quando se pressiona o botão ☉/ tín.

No comando com quatro sentidos, pressione (►) e utilize (▲▼) para seleccionar um formato de ficheiro a utilizar quando se pressiona o botão ☉/ m e pressione o botão OK.



5

Δ

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

Definições de disparo

Definir o funcionamento do selector electrónico no modo ${\bf P}$

Defina o valor que pretende alterar com o selector electrónico quando o modo de Registo está definido para o modo **P** (Programa).

Seleccione [Botão Verde] no passo 2 da p.153.

2 No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Sel. elec. em Programa] e pressione (►).

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar o valor a alterar com o selector electrónico e pressione o botão OK.

Botão Verde	
OBotão Verde	P SHIF
Acção em modo M	Av
Sel. elec. em Programa∢	OFF
Altera a combinação d	a
abertura e da vel. do o	btura
para obter a expos. ad	equad

(IIII) Cancelar

P SHIFT	Ajusta automaticamente a velocidade do obturador e o valor da abertura para obter a exposição adequada (Mudar programa). (predefinição)
Τν	Define a velocidade do obturador.
Av	Define o valor da abertura.
OFF	Desactiva o funcionamento do selector electrónico quando rodado no modo ${\bf P}$.

4

1

3

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.



Se o botão O/m for pressionado depois de rodar o selector electrónico no modo P, as definições voltam ao modo P normal.

Definir o funcionamento do botão verde no modo M

Pode definir a função do botão $\odot/\overline{\mathbb{m}}$ quando o modo de Registo está definido para o modo **M** (Manual).

Seleccione [Botão Verde] no passo 2 da p.153.

2 No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Acção em modo M] e pressione (►).

3



P LINE	Ajusta o valor da abertura e a velocidade do obturador para obter a exposição adequada de acordo com a Linha de Programa. (predefinição)
Tv SHIFT	Ajusta a velocidade do obturador mas o valor da abertura mantém-se fixo para obter uma exposição adequada.
Av SHIFT	Ajusta o valor da abertura mas a velocidade do obturador mantém-se fixa para obter uma exposição adequada.
OFF	Desactiva o funcionamento do botão

4 I

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

Definir as funções da objectiva

É possível definir as funções da objectiva. As funções disponíveis variam consoante o tipo de objectiva instalada.

Definir o filtro ND

Define se o filtro ND incorporado na objectiva é usado ou não.

Pressione o botão INFO no modo de Registo.

Aparece o painel de controlo.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar [Filtro ND] e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã [Filtro ND].

-

memo

Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar [Desligar] ou [Ligar] e pressione o botão OK.

A máquina regressa ao painel de controlo.

Filtro ND Desligar		
	ND ND	
(IIII) Cancel	ar	©йок

- Pode também alterar a definição a partir do menu [
 Modo de registo 1] (p.68).
- · Esta função está fixada em [Desligar] quando a objectiva não tem um filtro ND incorporado.

157

5

Definições de disparo

Corrigir a distorção da objectiva

Reduz as distorções da objectiva provocadas pelas propriedades da objectiva.

Seleccione [Correcção da Distorção] no menu [Modo de registo 2] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Ligar] ou [Desligar] e pressione o botão OK.



Definições de disparo

memo

5

Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

Em alguns casos, os efeitos da função Correcção da Distorção podem ser imperceptíveis dependendo das condições da fotografia e de outros factores.

6 Funções de visualização

Este capítulo descreve como usar as diferentes funções de visualização.

Operação das funções de visualização	160
Definir o método de apresentação da visualização	162
Ampliar imagens	163
Visualizar várias imagens	164
Visualizar imagens continuamente	171
Apresentar imagens rodadas	173
Eliminar várias imagens	174
Ligar a máquina a um dispositivo audiovisual	177

Operação das funções de visualização

Efectue definições relacionadas com a visualização de imagens na paleta dos modos de visualização ou no menu [**D** Visualização].



160

Para obter mais informações sobre como utilizar os menus, consulte "Utilizar os menus" (p.34).

Opções da paleta dos modos de visualização

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no modo de Visualização para apresentar a paleta dos modos de visualização. Pode visualizar a paleta dos modos

de visualização mesmo quando uma animação está em pausa.



Opção		Função	Página
♦	Rotação da imagem ^{*1}	Apresenta a imagem rodada.	p.173
0	Filtro Digital ^{*1}	Altera o tom de cor das imagens registadas, adiciona efeitos suavizantes e adelgaçantes ou regula a luminosidade.	p.185
øĮ	Editar Olhos Vermelhos ^{*1 *2}	Corrige imagens de um motivo registado com olhos vermelhos.	p.191
	Redimensionar *1 *2	Altera o número de pixéis gravados ou o tamanho da imagem, e guarda a imagem como um novo ficheiro.	p.182
	Recortar *1	Recorta apenas a área pretendida da fotografia e guarda-a como uma nova imagem.	p.183
	Índice ^{*1}	Agrupa em conjunto várias imagens e cria uma nova imagem com elas.	p.168

Opção	Função	Página
o-n Proteger	Protege imagens contra eliminação acidental.	p.215
Passagem de diapositivos	Apresenta as imagens uma a seguir à outra.	p.172
Guardar Process. Cruzado	Guarda as definições para uma imagem registada em Imagem Personalizada no modo de Processamento Cruzado para Favorito.	p.143
₩ Revelação RAW *1	Converte imagens RAW para formato JPEG.	p.192
لي Edição de animações ^{*3}	Divide uma animação e extrai segmentos dela.	p.124
Comparação de imagens ^{*1}	Apresenta duas imagens lado a lado.	p.167
DPOF *1 *2	Efectua a Definição DPOF.	p.217

*1 Isto não pode ser executado se estiver a ser visualizada uma animação.

*2 Não se pode executar se estiver a ser visualizada uma imagem RAW.

*3 Só se pode executar se estiver a ser visualizada uma animação.

Opções do menu de visualização

Pode efectuar as seguintes definições no menu [Visualização]. Pressione o botão **MENU** no modo de Visualização para apresentar o menu [Visualização 1].

Menu	Opção	Função	Página
• 1	Passagem de diapositivos	Apresenta as imagens uma a seguir à outra. Pode definir quantas imagens serão apresentadas na passagem de diapositivos.	p.171
	Zoom rápido Define a ampliação inicial ao ampliar imagens.		
	Área Clara/ Escura	Define se é mostrado ou não o aviso de Área Clara/Escura durante a visualização.	p.162
	Eliminar todas as imagens	É possível eliminar a totalidade das imagens guardadas ao mesmo tempo.	p.176

G Funções de visualização

Definir o método de apresentação da visualização

No modo de Visualização, pode definir a ampliação inicial ao ampliar imagens e se é mostrado ou não o aviso de Área Clara/Escura.

Seleccione [Zoom rápido] no menu [► Visualização 1] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar a ampliação e pressione o botão OK.

Passagem de diapositivos Zoom rápido Desligar Área Clara/Escura X2 Eliminar todas as imagens X4 X8 X16

Seleccione entre [Desligar] (predefinição), [x2], [x4], [x8] ou [x16].

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Área Clara/Escura] e utilize o comando com quatro sentidos (◀ ►) para seleccionar ☞ ou □.

Quando está definido para 🗹, as áreas claras piscam com cor vermelha e as áreas escuras piscam com cor amarela.

Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.



O aviso de área clara/escura não é apresentado na apresentação de histograma RGB nem no ecrã de informações pormenorizadas.

Ampliar imagens

163

6

Funções de visualização

Pode ampliar imagens até 16 vezes no modo de Visualização.

I Utilize o comando com quatro sentidos (◄ ►) para seleccionar uma imagem no modo de Visualização.

2

Rode o selector electrónico para a direita (no sentido de \bigcirc).

A imagem é ampliada a cada clique (de 1 até 16 vezes).



Operações disponíveis

Selector electrónico para a direita (འ)	Amplia a imagem (até 16 vezes).
Selector electrónico para a esquerda (≌)	Reduz a imagem (até 1 vez).
Comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ▶)	Desloca a área a ampliar.
Botão OK	Mostra uma posição da área de visualização ampliada ao centro (quando a área de visualização ampliada tiver sido deslocada para o lado).
Botão INFO	Liga/Desliga o mostrador de informações.



- Seguindo o mesmo procedimento, pode ampliar a imagem durante a Visualização Instantânea (p.57). (O botão INFO não está disponível.)
- A predefinição para o primeiro clique (ampliação mínima) é de 1 vez. Pode alterar este valor em [Zoom rápido] do menu [IN Visualização 1]. (p.162)
- A visualização inicial completa de imagens verticais é feita com uma ampliação de 0,675 vezes a das imagens horizontais, pelo que a ampliação no primeiro clique inicia-se em 1,0 vezes.

Visualizar várias imagens

Ecrã do mostrador de várias imagens

É possível apresentar 4, 9, 20, 42 ou 90 miniaturas ao mesmo tempo no monitor. A predefinição é mostrador de nove imagens.

Rode o selector electrónico para a esquerda (na direcção de 🖾) no modo de Visualização.

Aparece o ecrã do mostrador de várias imagens.

São apresentadas simultaneamente até nove imagens em miniatura (predefinição).



Operações disponíveis

Comando com quatro	Desloca o enquadramento de selecção.
sentidos (▲▼◀►)	

Botão INFO

Apresenta o ecrã [Def. Visual. Imagens Múlti].



(Não é possível seleccionar o tipo de visualização ao revelar várias imagens RAW (p.194).)

Botão •/ 1 Selecciona e elimina várias imagens. (p.174)

Z Pressione o botão OK.

A imagem seleccionada aparece no ecrã inteiro.



Ícones como J≇ e ? não são apresentados com imagens em miniatura para mostrador de 90 imagens.

Apresentar imagens por pasta

As imagens são agrupadas e apresentadas pela pasta em que estão guardadas.

No ecrã do mostrador de várias imagens, rode o selector electrónico para a esquerda (novamente na direcção de 🗳).

Aparece o ecrã do mostrador de pastas.

O número de imagens guardadas na pasta seleccionada aparece na parte superior direita do ecrã.



Operações disponíveis

Comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►)	Desloca o enquadramento de selecção.
Botão ◉/ ថ	Elimina a pasta seleccionada. (p.175)

2 Pressione o botão OK.

Aparece o ecrã do mostrador de várias imagens para a pasta seleccionada.

⁽⁶⁾ Funções de visualização

Apresentar imagens por data de registo (Mostrador de calendário)

As imagens são agrupadas e apresentadas por data da fotografia.

No ecrã do mostrador de várias imagens, pressione o botão INFO.

Aparece o ecrã [Def. Visual. Imagens Múlti].

2 Pressione novamente o botão INFO.

Aparece o ecrã do mostrador do calendário.

São apresentadas apenas as datas em que as fotografias foram tiradas.

Número de imagens registadas nesta data



Data da fotografia Miniatura

Operações disponíveis

Selecciona uma data de registo.
Selecciona uma imagem registada na data de registo seleccionada.
Apresenta a imagem seleccionada em ecrã inteiro. Rode para a esquerda (🖬) para regressar ao mostrador de calendário.
A máquina volta para o ecrã do mostrador de várias imagens.
Elimina as imagens seleccionadas.

Pressione o botão OK.

A imagem seleccionada aparece no ecrã inteiro.

Comparar imagens

Pode apresentar duas imagens lado a lado.

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no modo de Visualização.

Surge a paleta dos modos de visualização.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar □^Q (Comparação de imagens) e pressione o botão OK.

A última imagem apresentada é apresentada duas vezes lado a lado.

3

Seleccione duas imagens que queira comparar utilizando o selector electrónico e compare-as lado a lado.



Operações disponíveis

Botão ≌Av	Move o enquadramento de selecção (imagem da direita, duas imagens e imagem da esquerda).
Selector electrónico	É apresentada a imagem anterior ou seguinte (quando a selecção é colocada na imagem esquerda ou direita). Amplia ou reduz as duas imagens simultaneamente com a mesma ampliação entre 1 e 16 vezes (quando a selecção é colocada nas duas imagens).
Comando com quatro sentidos (▲▼◀►)	Desloca a área ampliada.
Botão OK	Mostra uma área da área ampliada ao centro (durante a deslocação da área ampliada).
Botão	Elimina a imagem seleccionada (quando a selecção é colocada na imagem esquerda ou direita).
Botão INFO	Liga/Desliga o mostrador de informações.

Pressione o botão MENU.

A máquina volta ao modo de Visualização normal.

Juntar várias imagens (Índice)

Agrupe em conjunto várias imagens e apresente-as como uma impressão indexada. Pode também guardar a impressão indexada apresentada como uma nova imagem. Pode definir que a máquina seleccione as imagens a incluir na impressão indexada ou pode optar por seleccionálas, e as imagens serão dispostas aleatoriamente ou apresentadas por número de ficheiro consoante a apresentação seleccionada.

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no modo de Visualização.

Surge a paleta dos modos de visualização.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ < ►) para seleccionar IIII (Índice) e pressione o botão OK.</p>

Aparece o ecrã de definições do Índice.

 No comando com quatro sentidos, pressione (►) e utilize (▲▼) para seleccionar uma apresentação e pressione o botão OK.

> Pode seleccionar IIII (Miniatura), III (Quadrado), IIII (Aleatório1), III (Aleatório2), III (Aleatório3) ou IIII (Bolha).

Apresent. Imagens Fundo Selecção Criar uma imagem indexti Criar OK

As imagens são mostradas de acordo com o número de ficheiro (do mais pequeno) para **IIII** e por ordem aleatória para outras apresentações.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Imagens] e pressione (►).

J Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar o número de imagens e pressione o botão OK.

Pode seleccionar 12, 24 ou 36 imagens.

Se o número de imagens guardadas for menor do que o número seleccionado, surgem espaços vazios quando [Apresent.] está definida para IIII e algumas imagens podem ser duplicadas noutras apresentações.

b No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Fundo] e pressione (►).

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar a cor do fundo e pressione o botão OK.

Pode seleccionar um fundo branco ou negro.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Selecção] e pressione (►).

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar um tipo de selecção de imagem e pressione o botão OK.

	Todas as imagens	Escolhe imagens automaticamente, entre todas as imagens guardadas.
□₹	Manual	Seleccione individualmente as imagens que pretende incluir no índice. Prossiga seleccionando [Selec. imagem(s)] e depois as imagens individuais.
₽₽	Nome da pasta	Escolhe automaticamente imagens da pasta seleccionada. Prossiga seleccionando [Sel. uma pasta] e seleccione a pasta.

III Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Criar uma imagem index.] e pressione o botão OK.

A imagem do índice é criada e aparece um ecrã de confirmação.

11 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar] ou [Remisturar] e pressione o botão OK.

Guardar	A imagem do índice é guardada como um ficheiro de M e ★★★.
Remisturar	Volta a seleccionar as imagens a incluir no índice e apresenta uma nova imagem do índice. No entanto, se IIII (Miniatura) for seleccionado para [Apresent.], esta opção não é apresentada.

Depois de guardada a imagem do índice, a máquina regressa ao modo de Visualização e a imagem do índice é apresentada.



Na criação de uma imagem do índice, o processamento pode demorar algum tempo.

Visualizar imagens continuamente

Pode visualizar sucessivamente, em passagem de diapositivos, todas as imagens guardadas no Cartão de Memória SD.

Definir a apresentação da passagem de diapositivos

Define como é que as imagens são apresentadas na passagem de diapositivos.

Seleccione [Passagem de diapositivos] no menu
 [Image: Visualização 1] e pressione o comando com quatro sentidos (Image: Visualização 1).

Aparece a janela de definições da passagem de diapositivos.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para escolher a opção que quer alterar.

Pode alterar as opções que se seguem.



Funções de visualização

Opção	Descrição	Definição
Intervalo	Seleccione um intervalo de apresentação das imagens.	3seg (predefinição)/5seg/ 10seg/30seg
Efeito do Ecrã	Seleccione um efeito de transição para quando a imagem seguinte é apresentada.	Desligar (predefinição)/ Desvanecer/Limpar/ Encolher
Repetir visualização	Defina se pretende começar novamente a passagem de diapositivos depois de apresentada a última imagem.	□ (predefinição)/ ⊾∕

3

No comando com quatro sentidos, pressione (\blacktriangleright) e utilize ($\blacktriangle \lor$) para alterar a definição e pressione o botão OK.

Iniciar a passagem de diapositivos

Seleccione [Iniciar] no passo 2 em p.171 e pressione o botão OK. Em alternativa, seleccione (Passagem de diapositivos) na paleta dos modos de visualização e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã inicial e começa a passagem de diapositivos.



Operações disponíveis

Botão OK	Pausa/retoma a visualização.
Comando com quatro sentidos (◀)	Mostra a imagem anterior.
Comando com quatro sentidos (►)	Mostra a imagem seguinte.
Comando com quatro sentidos (▼)	Pára a reprodução.

Parar a passagem de diapositivos.

A passagem de diapositivos termina quando uma das seguintes operações é efectuada durante a visualização ou em pausa.

- É pressionado o comando com quatro sentidos (▼)^{*1}
- É pressionado o botão
 ^{*1}
- É pressionado o botão MENU *1
- É pressionado o botão disparador *2
- O selector de modo é rodado *2
- *1 Depois de terminada a passagem de diapositivos, a máquina passa para o modo de Visualização normal.
- *2 Depois de terminada a passagem de diapositivos, a máquina muda para o modo de Registo.

Para as animações, só a primeira imagem é apresentada e depois a imagem seguinte é apresentada uma vez decorrido o intervalo definido. Para visualizar uma animação durante uma passagem de diapositivos, pressione o botão **OK** enquanto a primeira imagem é apresentada. Depois de terminada a visualização da animação, a passagem de diapositivos é retomada.

2

PENTAX Q_POR.book Page 173 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Apresentar imagens rodadas

Pode modificar a informação de rotação de uma imagem e guardá-la. As imagens com informação de rotação modificada são apresentadas com a nova orientação durante a visualização.

Não pode alterar a informação de rotação das imagens seguintes.

- Imagens protegidas
- Imagens sem etiqueta de informação de rotação
- · Os ficheiros de animação não podem ser rodados.
- Seleccione a imagem que pretende rodar no modo de Visualização e pressione o comando com quatro sentidos (▼).

Surge a paleta dos modos de visualização.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◄ ►) para seleccionar ⁽³⁾ (Rotação da imagem) e pressione o botão OK.

A imagem seleccionada roda com incrementos de 90º e as quatro imagens miniatura são apresentadas.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para escolher a direcção de rotação pretendida e pressione o botão OK.

A informação de rotação da imagem é guardada.



6 Funções de visualização

Eliminar várias imagens

É possível eliminar várias imagens ao mesmo tempo. Tenha em atenção que as imagens eliminadas não podem ser restauradas.

Proteger imagens contra eliminação (Proteger) (p.215)

Eliminar imagens seleccionadas

É possível eliminar simultaneamente várias imagens no mostrador de várias imagens.

As imagens protegidas não podem ser seleccionadas.

- · Pode seleccionar até 100 imagens de cada vez.
- Rode o selector electrónico para a esquerda (na direcção de 🖾) no modo de Visualização.

Aparece o ecrã do mostrador de várias imagens.

Z Pressione o botão ⊙/ m.

É apresentado o ecrã para seleccionar as imagens a eliminar.

O ecrã muda temporariamente para o mostrador de 42 imagens quando [Def. Visual. Imagens Múlti] (p.164) está definido para mostrador de 90 imagens.

Seleccionar as imagens a eliminar.



nemo

Operações disponíveis

Comando com quatro sentidos (▲▼ ◀ ►)	Desloca o enquadramento de selecção.
Botão OK	Confirma/cancela a eliminação de uma imagem seleccionada.
Selector electrónico	Apresenta uma visualização em todo o ecrã da imagem seleccionada. (Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para apresentar a imagem anterior ou a seguinte.)

Pressione o botão 🔍 🛍 .

5

Aparece o ecrã de confirmação da eliminação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Selec. & Elimin.] e pressione o botão OK.

As imagens seleccionadas são eliminadas.

Eliminar uma pasta

Pode eliminar uma pasta seleccionada e todas as imagens que ela contém.

Rode o selector electrónico duas posições para a esquerda (na direcção de E) no modo de Visualização.

Aparece o ecrã de visualização de pastas.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar uma pasta a eliminar e pressione o botão ☉/ m.

Aparece o ecrã de confirmação de eliminação da pasta.



Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Eliminar] e pressione o botão OK.

A pasta seleccionada e todas as imagens que ela contém são eliminadas. Aparece o ecrã de confirmação quando há imagens protegidas. Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Eliminar todas] ou [Deixar todas] e pressione o botão **OK**.

Se estiver seleccionado [Eliminar todas], as imagens protegidas também são eliminadas.

Eliminar todas as imagens

É possível eliminar a totalidade das imagens guardadas ao mesmo tempo.

Seleccione [Eliminar todas as imagens] no menu
 [▶ Visualização 1] e pressione o comando com quatro sentidos (▶).

É apresentado o ecrã de confirmação para eliminar todas as imagens.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Eliminar todas as imagens] e pressione o botão OK.

Todas as imagens são eliminadas.

Aparece o ecrã de confirmação quando há imagens protegidas. Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Eliminar todas] ou [Deixar todas] e pressione o botão **OK**.

Se estiver seleccionado [Eliminar todas], as imagens protegidas também são eliminadas.

memo

Ligar a máquina a um dispositivo audiovisual

Pode ligar a máquina a um televisor ou outro dispositivo com um terminal de entrada de vídeo ou HDMI e visualizar as imagens.

- Para um equipamento audiovisual com vários terminais de entrada para vídeo, consulte o manual de instruções do equipamento audiovisual e seleccione um terminal de entrada adequado para ligar a máquina fotográfica.
 - Não é possível apresentar simultaneamente sinais de vídeo composto e de HDMI.
 - Enquanto a máquina está ligada a um dispositivo AV, não é apresentado nada no monitor da máquina. O volume também não pode ser ajustado na máquina. Regule o volume no dispositivo audiovisual.
 - Se quiser usar a máquina continuamente durante um longo período de tempo, recomendamos o uso do kit de adaptador CA K-AC115 (opcional). (p.43)

Ligar a máquina a um terminal de entrada de vídeo ou a um terminal de entrada HDMI

Disponibilize um cabo de acordo com o terminal do dispositivo ao qual vai fazer a ligação.

Terminal do dispositivo AV	Cabo utilizado
Terminal de vídeo	Cabo AV I-AVC7 (opcional)
Terminal HDMI	Cabo HDMI com um terminal HDMI (Tipo D) (vendido separadamente)

Desligue o dispositivo audiovisual e a máquina.

Abra a tampa do terminal da máquina e ligue o cabo ao terminal PC/AV ou ao terminal HDMI.



Ligue a outra extremidade do cabo ao terminal de entrada de vídeo do dispositivo AV.

Ligue o dispositivo audiovisual e a máquina.

A máquina é ligada no modo de Vídeo ou HDMI, e a informação da máquina é apresentada no ecrã do dispositivo AV ligado.

Quando se utiliza a saída de vídeo, as imagens/animações são apresentadas com resolução normal independentemente da resolução suportada pelo dispositivo AV. Para visualizar vídeo HD, use a saída HDMI ou transfira para um computador e visualize a partir deste.

Definir o formato de saída de Vídeo/HDMI

Defina o formato de saída de vídeo/HDMI de acordo com a ligação do terminal.

Normalmente, a predefinição do formato de saída não tem de ser alterada. Porém, se as imagens/animações não forem visualizadas correctamente, altere a definição.



Para alterar a definição, remova o cabo antes de prosseguir.

Selecção do formato de saída de vídeo

Se a cidade de origem for definida durante a definição inicial (p.50), o formato de saída de vídeo é definido em conformidade com essa região. Dependendo do país ou da região, pode não ser possível visualizar as imagens/animações com o formato de saída de vídeo definido. Se isso acontecer, altere a definição.

- Seleccione [Saída de Vídeo] no menu [Definições 2] e pressione o comando com quatro sentidos (►).
- 2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [NTSC] ou [PAL] e pressione o botão OK.

Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

O formato de saída de vídeo difere consoante a região. Ao definir [Acertar a hora] na definição da Hora Mundial (p.202) para → (Destino), a definição da saída de vídeo muda para o formato de saída de vídeo dessa cidade. Consulte "Lista de cidades com hora mundial" (p.204) para obter as cidades que podem ser seleccionadas como cidade de origem ou destino.

Seleccionar o formato de saída HDMI

Por predefinição, é automaticamente seleccionada a resolução máxima para se adequar ao dispositivo AV e à máquina. Porém, se as imagens/ animações não forem visualizadas correctamente, altere a definição.

Seleccione [Saída HDMI] no menu [Definições 2] e pressione o comando com quatro sentidos (►).
2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar o formato de saída HDMI e, depois, pressione o botão OK.

Auto	A resolução máxima correspondente ao dispositivo AV e à máquina é seleccionada automaticamente (predefinição).
1080i	1920×1080i
720p	1280×720p
480p 576p	720×480p (quando [Saída de Vídeo] está definida para [NTSC]) 720×576p (quando [Saída de Vídeo] está definida para [PAL])

3 Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

memo

Quando o formato de saída HDMI está definido para [1080i] ou [720p], alguns dos itens apresentados no dispositivo AV podem aparecer diferentes dos apresentados no ecrã da máquina.

6 Funções de visualização

7 Editar imagens

Este capítulo descreve como editar as imagens registadas.

Mudar as dimensões da imagem	182
Processar imagens	185
Revelar imagens RAW	192

Mudar as dimensões da imagem

Alterar o número de pixéis gravados (Redimensionar)

Altera o número de pixéis gravados e guarda a imagem como um novo ficheiro.

Caution

7

Editar imagens

182

- Só podem ser redimensionadas imagens JPEG registadas com esta máquina.
- As imagens já redimensionadas para 0.2m ou 0.3m com esta máquina não podem ser redimensionadas.
- Seleccione uma imagem para redimensionar no modo de Visualização e pressione o comando com quatro sentidos (▼).

Surge a paleta dos modos de visualização.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲▼ ◀ ►) para seleccionar I (Redimensionar) e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã para seleccionar os pixéis gravados.

Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar o número de pixéis gravados e pressione o botão OK.



Pode seleccionar um dos tamanhos de imagem, começando a partir de um tamanho inferior ao da imagem original.

Os tamanhos seleccionáveis variam consoante o tamanho e o formato da imagem original.

4 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

A imagem redimensionada é guardada como uma nova imagem.

Editar imagens

Recortar parte da imagem (Recortar)

Recorta apenas a área pretendida da imagem seleccionada e guarda-a como uma nova imagem. O formato da imagem pode também ser alterado.

· Só podem ser recortadas imagens JPEG registadas com esta máquina.

- As imagens já redimensionadas para 0.2m ou 0.3m com esta máquina não podem ser recortadas.
- Seleccione uma imagem para recortar no modo de Visualização e pressione o comando com quatro sentidos (▼). Surge a paleta dos modos de visualização.

O enquadramento de recorte para especificar o tamanho e a posição da área a recortar aparece no ecrã.

Especifique o tamanho e a posição da área a recortar usando o enquadramento de recorte.



Operações disponíveis

Selector electrónico	Muda o tamanho do enquadramento de recorte.
Comando com quatro sentidos (▲▼◀▶)	Desloca o enquadramento de recorte.
Botão 🗷 Av	Altera o formato.
Botão ◉/ ថ	Roda o enquadramento de recorte (só quando o enquadramento de recorte pode ser rodado).

4 Pressione o botão **OK**.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

5

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

A imagem recortada será guardada como uma nova imagem.



Processar imagens

7

Editar imagens

Processar imagens com filtros digitais

Pode editar as imagens registadas utilizando filtros digitais. Estão disponíveis os seguintes filtros.

Nome do filtro Efeito		Parâmetro	
Monocromático	Cria uma imagem monocromática como se fosse uma fotografia	Efeito de filtro: DESLIGAR/ Vermelho/Verde/Azul/Filtro Infravermelhos	
	a preto-e-branco.	Tonalidade (B-A): 7 níveis	
	Cria uma imagem que	Nível de sombreado: Baixa/Média/ Alta	
Máq. de Diversão	parece ter sido registada com uma máquina	Desfocar: Baixa/Média/Alta	
	de diversão.	Quebra de Tom: Vermelho/Verde/ Azul/Amarelo	
Alto Contraste	Realça o contraste na imagem.	Intensidade: 1 a 5	
	Cria uma imagem com extremidades escurecidas.	Tipo de sombreado: 6 tipos	
Sombreado		Nível de sombreado: -3 a +3	
Adelgaçado	Altera a proporção horizontal e vertical das imagens.	-8 a +8	
HDR	Cria uma imagem que parece uma imagem de elevada gama dinâmica.	Baixa/Média/Alta	
Inverter Cor	Inverte as cores da imagem.	DESLIGAR/LIGAR	

۲

Nome do filtro	Efeito	Parâmetro
		Extraída Cor 1: Vermelho/Magenta/ Azul/Turquesa/Verde/Amarelo
Evtre e e ã e	Extrai duas cores específicas e passa o resto da imagem para preto e branco.	Gama de Cor 1 extraível: 1 a 5
de cores		Extraída Cor 2: DESLIGAR/ Vermelho/Magenta/Azul/Turquesa/ Verde/Amarelo
		Gama de Cor 2 extraível: 1 a 5
Cor	Adiciona um filtro de cor à imagem. Seleccione	Cor: Vermelho/Magenta/Azul/ Turquesa/Verde/Amarelo
Cor	entre 18 filtros (6 cores x 3 tons).	Densidade da Cor: Clara/Média/ Escura
	<u>.</u>	Intensidade: Baixa/Média/Alta
Aguarela	parece ter sido pintada.	Saturação: DESLIGAR/Baixa/ Média/Alta
Posterização	Diminui o tom da imagem para criar uma imagem que parece ter sido desenhada à mão.	Intensidade: 1 a 5
Olho-de-peixe	Cria uma imagem que parece ter sido registada com uma objectiva olho-de-peixe.	Baixa/Média/Alta
	Cria uma imagem com	Tonalidade (B-A): 7 níveis
Retro	o aspecto de uma fotografia antiga.	Composição Moldura: Nenhum/ Fino/Média/Grosso
	Cria uma imagem com	Focagem Suave: Baixa/Média/Alta
Suave	uma focagem suave por toda a imagem.	Desfocar Sombra: DESLIGAR/ LIGAR
Filtro de	Cria uma imagem que	Contraste: Baixa/Média/Alta
Esboço	parece ter sido desenhada a lápis.	Efeito de Rabisco: DESLIGAR/ LIGAR

Editar imagens

Nome do filtro	Efeito	Parâmetro
	Desfoca parte da imagem para criar uma cena miniatura simulada.	Plano Focado: -3 a +3
		Largura Plano Focado: Limitada/ Média/Alargada
Miniatura		Ângulo de Plano Focado: Lateral/ Vertical/Inclinação Positiva/ Inclinação Negativa
		Desfocar: Baixa/Média/Alta
Composição	Adiaiana uma maldura	Tipo de Moldura: 1/2/3
Moldura	decorativa a imagens.	Largura da Moldura: Fino/Média/ Grosso
	Cria uma imagem com um aspecto cintilante especial adicionando um brilho adicional aos destaques de cenas nocturnas ou às luzes	Forma: Cruz/Estrela/Floco de Neve/ Coração/Nota Musical
Rajada de Estrelas		Densidade de Efeito: Pequeno/ Média/Grande
		Tamanho: Pequeno/Média/Grande
	reflectidas na água.	Ângulo: 0°/30°/45°/60°
		Luminosidade: -8 a +8
	Ajusta os parâmetros para criar a imagem pretendida.	Saturação: -3 a +3
Aju. Parâmet. Base		Matiz: -3 a +3
		Contraste: -3 a +3
		Nitidez: -3 a +3

7 Editar imagens

memo

Só as imagens JPEG e RAW registadas com esta máquina podem ser editadas com o filtro digital.

Seleccione uma imagem para aplicar o filtro digital no modo de Visualização e pressione o comando com quatro sentidos (▼).

Surge a paleta dos modos de visualização.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ < ►) para seleccionar () (Filtro Digital) e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã para seleccionar um filtro.

3 Ut se

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar um filtro.

Depois de seleccionar um filtro, pode verificar o efeito no ecrã.

Pode seleccionar uma imagem diferente rodando o selector electrónico.



Avance para o passo 7 se não precisar de alterar os parâmetros.

Pressione o botão 🗹 Av.

Aparece o ecrã para ajustar o parâmetro.

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar um parâmetro e (◀ ►) para ajustar o valor.



Filtro de cor



Filtro adelgaçado

Pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Utilizar filtros em combinação] ou [Guardar como], e pressione o botão **OK**.



189

7

Editar imagens

Seleccione [Utilizar filtros em combinação] se pretender aplicar filtros adicionais

à mesma imagem. Volta a aparecer o ecrã mostrado no passo 3. Se tiver sido seleccionado [Guardar como], a imagem processada pelo filtro é guardada como uma nova imagem.

Para a mesma imagem, podem ser combinados até 20 filtros, incluindo um filtro digital utilizado ao fotografar (p.144).

Recriar efeitos de filtro

Obtém a definição de uma imagem com efeitos de filtro e aplica os mesmos efeitos de filtro a outras imagens.

- Seleccione uma imagem processada com um filtro no modo de Visualização.
- 2

memo

Seleccione (1) (Filtro Digital) na paleta dos modos de visualização e pressione o botão OK.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [A recriar efeitos de filtro] e pressione o botão OK.

Aparecem os efeitos do filtro usado para a imagem seleccionada.



Para verificar os pormenores dos parâmetros, pressione o botão INFO.

Pode verificar os parâmetros do filtro. Pressione o botão **MENU** para regressar ao ecrã anterior.

5 Pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de seleccão da imagem.

Utilize o selector electrónico para seleccionar uma imagem para aplicar os mesmos efeitos de filtro e pressione o botão OK.

Só pode seleccionar uma imagem que não tenho sido processada com um filtro. Aparece o ecrã de confirmação da gravação.



Utilize o comando com guatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

A imagem processada pelo filtro é guardada como uma nova imagem.

Procurar a imagem original

Procura e apresenta a imagem original antes da aplicação do filtro digital.

Seleccione [A procurar a imagem original] no passo 3 em p.189 e pressione o botão OK.

A imagem original anterior à aplicação do filtro digital é recuperada.

nemo

Se a imagem original já não estiver guardada no Cartão de Memória SD, aparece a mensagem [Não foi localizada a imagem original, anterior à aplicação do filtro digital].

7 Editar imagens



100-000

os de filtro

Editar o efeito indesejável de olhos vermelhos

É possível corrigir imagens nas quais o flash tenha provocado olhos vermelhos nas pessoas.

Caution

3

- Para a função de editar olhos vermelhos só podem ser usadas imagens JPEG registadas com esta máquina.
- A função de editar olhos vermelhos não funciona em imagens onde não possam ser detectados olhos vermelhos pela máquina. Surge uma mensagem de erro no passo 3.
- Seleccione uma imagem para editar no modo de Visualização e pressione o comando com quatro sentidos (▼).

Surge a paleta dos modos de visualização.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar (Editar Olhos Vermelhos) e pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

A imagem editada é guardada como uma nova imagem.

7

Editar imagens

Revelar imagens RAW

Pode converter imagens RAW registadas em imagens JPEG e guardá-las como um novo ficheiro.



192

Só podem ser editadas imagens RAW registadas com esta máquina. As imagens RAW e JPEG registadas com outras máquinas não podem ser editadas nesta máquina.

Revelar uma imagem RAW

Seleccione uma imagem RAW no modo de Visualização e pressione o comando com quatro sentidos (▼).

Surge a paleta dos modos de visualização.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◄ ►) para seleccionar ^{RAW} (Revelação RAW) e pressione o botão OK.

É apresentado o ecrã para seleccionar o método de revelação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [A revelar uma imagem] e pressione o botão OK.

Aparecem os parâmetros registados no ficheiro de imagem.



Avance para o passo 7 se não precisar de alterar os parâmetros.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para escolher um parâmetro que pretenda alterar.

Pode seleccionar uma imagem diferente rodando o selector electrónico.



Pode alterar os parâmetros que se seguem.

Parâmetro	Valor	Página
Formato	16:9/[3:2]/[4:3/[1:1]	p.129
Pixels gravados	Pixéis gravados em JPEG correspondentes ao formato	p.130
Nível de qualidade	***/**/*	p.131
Espaço de cor	sRGB/AdobeRGB	p.131
Imagem personaliz.	Claro/Natural/Retrato/Paisagem/ Vibrante/Cor Radiante/Abafar/Sem Branqueamento/Efeito Diapositivo/ Monocromático/Process Cruzado	p.140
Equilíbrio brancos	AWB/※/✿⊾/❹/漴D/漴N/漴W/淙U ☆/女┉/CTE/品	p.132
Sensibilidade	-2,0 a +2,0	—
Redução ruído ISO-Alto	AUTO/Baixa/Alta	p.91
Correcção Sombras	Auto/Ligar/Desligar	p.138
Correcção da Distorção	Ligar/Desligar	p.158

J Utilize o comando com quatro sentidos (< ►) para alterar o valor.</p>

Pressione o comando com quatro sentidos (►) para visualizar o ecrã de definição para Equilíbrio dos Brancos e Imagem Personalizável.

b Pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

A imagem RAW é revelada e guardada como uma nova imagem.

 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Continuar] ou [Sair] e pressione o botão OK.

Seleccione [Continuar] para editar outras imagens. Aparece novamente o ecrã para seleccionar o parâmetro no passo 5.

193

7

Editar imagens

Revelar várias imagens RAW

Pode revelar várias imagens RAW com as mesmas definições.

Seleccione [Revel de Várias Imagens] no passo 3 em p.192 e pressione o botão **OK**.

Aparece o ecrã do mostrador de várias imagens.

Consulte a p.164 para obter detalhes sobre as operações no ecrã do mostrador de várias imagens.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar as imagens RAW a revelar e pressione o botão OK.

🖌 Pressione o botão 🗹 Av.

Aparece o ecrã de confirmação da revelação.

 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Revelar imagens como fotografia] ou [Revelar imagens com definições modificadas] e pressione o botão OK.



Para alterar os parâmetros, seleccione [Revelar imagens com definições modificadas].

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para definir [Pixels gravados JPEG] e [Qualidade JPEG].

Quando seleccionar [Revelar imagens com definições modificadas] no passo 4, consulte p.193 para alterar outros parâmetros.



b Pressione o botão OK.

Aparece o ecrã de confirmação da gravação.

✓ Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Guardar como] e pressione o botão OK.

As imagens RAW seleccionadas são reveladas e guardadas como novas imagens.

PENTAX Q_POR.book Page 196 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

196 Notas

8 Alterar definições adicionais

Este capítulo descreve como alterar as definições adicionais.

Como utilizar o menu definições	.198
Definições da máquina	.201
Definições de gestão de ficheiros	.214

Como utilizar o menu definições

Efectue definições gerais relacionadas com a máquina no menu [* Definições].



198

Para obter mais informações sobre como utilizar os menus, consulte "Utilizar os menus" (p.34).

Opções do menu definições

Efectue as seguintes definições nos menus [▲ Definições 1-3]. Pressione o botão **MENU** no modo de Registo/Visualização e utilize o comando com quatro sentidos (◀ ►) ou o selector electrónico para apresentar os menus [▲ Definições 1-3].

Menu	Opção	Função	Página
	Language/言語	Altera o idioma em que os menus e as mensagens aparecem.	p.205
	Ajuste da data	Define a hora e o formato da data.	p.202
	Hora mundial	Define a apresentação da data e hora locais de uma determinada cidade para que possam ser apresentadas no monitor para além da localização actual.	p.202
L 1	Efeitos Sonoros	Liga ou desliga o som de funcionamento e altera o volume.	p.201
	Indicação guia Defin indicação guia indica de Ro	Define o tempo de visualização das indicações guia no monitor quando o modo de Registo é alterado.	p.207
	Definições do LCD	Ajusta a luminosidade e a cor do monitor.	p.209
	Redução cintilação	Reduz a cintilação do ecrã ajustando a frequência para a que é usada na região onde se encontra.	p.30

Alterar definições adicionais

¢

	-	~
1	0	o
	3	Ξ,

0

0

Menu	Opção	Função	Página
	Saída de Vídeo	Define o formato de saída ao ligar a um dispositivo AV com um terminal de entrada para vídeo.	p.179
	Saída HDMI	Define o formato de saída HDMI ao ligar a um dispositivo AV com um terminal HDMI.	p.179
	Ligação USB	Define o modo de ligação USB ao ligar a um computador.	p.224
4 2	Nome da pasta	Define o sistema de atribuição de nomes para as pastas onde são guardadas as imagens.	p.216
	Criar Nova Pasta Cria uma nova pasta no Cartão de Memória SD.		p.217
	Poupança energia	É possível poupar carga da bateria regulando o visor para escurecer automaticamente quando não houver operações durante 10 segundos.	p.205
	Desligar automático	Define o tempo até a máquina se desligar automaticamente.	p.205
	Repor	Repõe todas as definições.	p.212
4 3	Mapeamento de pixels	Mapeia e corrige quaisquer pixéis defeituosos no sensor CMOS.	p.210
	Remoção de Pó	Limpa o sensor CMOS por oscilação.	p.245
	Formatar	Formata um Cartão de Memória SD.	p.214
	Info. Versão Firmware	Apresenta a versão de firmware da máquina.	p.213

Alterar definições adicionais

•

 \square

Ŷ

• Menu [Definições 1]

◎ # ■ ◀ 1 2 3	
Language/言語	Português
Ajuste da data	
Hora mundial	₫
Efeitos Sonoros	
Indicação guia	3seg
Definições do LCD	
Redução cintilação	50 Hz
(IIII) Sair	

• Menu [Definições 3]



(IIII) Sair

Menu [Definições 2]

ि 🕾 🔲 🔧 1 🛛 3	
Saída de Vídeo	PAL
Saída HDMI	Auto
Ligação USB	MSC
Nome da pasta	Data
Criar Nova Pasta	
Poupança energia	$\mathbf{\nabla}$
Desligar automático	1min
(IEIII) Sair	



PENTAX Q_POR.book Page 201 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Definições da máquina

Definir os efeitos sonoros, a data e a hora e o idioma de visualização

Definir os efeitos sonoros

Pode ligar ou desligar o som de funcionamento da máquina e alterar o seu volume.

Podem ser definidos os sons das seguintes opções.

- Focado
- AE-L (som de funcionamento da Fixação AE)
- Disparador retardado
- Comando Remoto
- · Som do Obturador
- Seleccione [Efeitos Sonoros] no menu [^{*} Definições 1] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Efeitos Sonoros 1].

2 N

No comando com quatro sentidos, pressione (\triangledown) e utilize (\blacktriangleleft) para regular o volume.

Seleccione um de seis níveis. Se definir para 0, pode desactivar todos os efeitos sonoros.

 No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar uma opção e (◀ ►) para seleccionar II
 ou □.

> Rode o selector electrónico para apresentar o ecrã [Efeitos Sonoros 2].



201

8

Alterar definições adicionais

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

Alterar a apresentação da data e hora

É possível alterar as definições iniciais de data e hora e os respectivos formatos de apresentação.

Defina em [Ajuste da data] (p.198) do menu [Definições 1].

ISPDefinir a data e hora (p.52)

∫Ajuste da data	J
Formato da data	▶ dd/mm/aa 24h
Data	01/01/2011
Hora	00:00
Definições	concluídas
(IIII) Cancelar	

Definir a hora mundial

A data e hora definidas em "Definições iniciais" (p.50) são utilizadas como data e hora da sua localização actual.

O facto de definir o destino em [Hora mundial] permite-lhe visualizar a data e hora locais no monitor quando viaja no estrangeiro.

Seleccione [Hora mundial] no menu [Definições 1] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Hora mundial].

2

Utilize o comando com quatro sentidos (◀►) para seleccionar → (Destino) ou ☆ (Cidade de origem) para [Acertar a hora].

 Hora mundial

 Acertar a hora

 → Destino
 Londres
 11:00
 ▲ Cidade de origem
 Lisboa
 10:00

Esta definição reflecte-se na data e hora que aparecem na indicação guia e no painel de controlo.

No comando com quatro sentidos, pressione (▼) para deslocar o enquadramento para → (Destino) e pressione (►).

Aparece o ecrã [+→ Destino].

uma cidade de destino.



203

Rode o selector electrónico para mudar a região.

Aparece a localização, a diferença horária e a hora actual da cidade seleccionada

Utilize o comando com quatro

sentidos (◀ ►) para seleccionar



5 No comando com guatro sentidos, pressione (▼) para seleccionar [DST] e utilize (◀►) para seleccionar ☑ ou □.

Seleccione 🗹 se a cidade de destino utilizar tempo de economia de luz diurna (DST).

Pressione o botão OK.

A definição de destino é guardada e a máguina regressa ao ecrã [Hora mundial].

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.



7

- · Consulte "Lista de cidades com hora mundial" (p.204) para obter uma lista das cidades que é possível seleccionar como destino.
- Seleccione 🔂 (Cidade de origem) no passo 3 para alterar a cidade e a definição DST.
- → aparece no painel de controlo e na indicação guia (p.74) se [Acertar a
 hora] estiver definido para + (Destino). Além disso, a definição de saída de vídeo (p.179) é alterada para o formato de saída de vídeo dessa cidade.

• Lista de cidades com hora mundial

Região	Cidade	Formato de saída de vídeo	Região	Cidade	Formato de saída de vídeo
América	Honolulu	NTSC	África/Oeste	Istambul	PAL
do Norte	Anchorage	NTSC	Asiático	Cairo	PAL
	Vancouver	NTSC		Jerusalém	PAL
	São Francisco	NTSC		Nairóbi	PAL
	Los Angeles	NTSC		Jeddah	PAL
	Calgary	NTSC		Teerão	PAL
	Denver	NTSC		Dubai	PAL
	Chicago	NTSC		Carachi	PAL
	Miami	NTSC		Cabul	PAL
	Toronto	NTSC		Male	PAL
	Nova lorque	NTSC		Deli	PAL
	Halifax	NTSC		Colombo	PAL
América	Cidade do México	NTSC		Catmandu	PAL
Central	Lima	NTSC		Dacca	PAL
e do Sul	Santiago	NTSC	Leste	Yangon	NTSC
	Caracas	NTSC	Asiático	Banguecoque	PAL
	Buenos Aires	PAL		Kuala Lumpur	PAL
	São Paulo	PAL		Vientiane	PAL
	Rio de Janeiro	NTSC		Singapura	PAL
Europa	Lisboa	PAL		Phnom Penh	PAL
	Madrid	PAL		Ho Chi Minh	PAL
	Londres	PAL		Jacarta	PAL
	Paris	PAL		Hong Kong	PAL
	Amsterdão	PAL		Pequim	PAL
	Milão	PAL		Xangai	PAL
	Roma	PAL		Manila	NTSC
	Copenhaga	PAL		Taipei	NTSC
	Berlim	PAL		Seul	NTSC
	Praga	PAL		Tóquio	NTSC
	Estocolmo	PAL		Guam	NTSC
	Budapeste	PAL	Oceânia	Perth	PAL
	Varsóvia	PAL		Adelaide	PAL
	Atenas	PAL		Sidney	PAL
	Helsínquia	PAL		Noumea	PAL
	Moscovo	PAL		Wellington	PAL
África/Oeste	Dacar	PAL		Auckland	PAL
Asiático	Argel	PAL		Pago Pago	NTSC
	Joanesburgo	PAL			

Alterar definições adicionais

Definir a língua do mostrador

É possível alterar o idioma dos menus, das mensagens de erro, etc. A máquina suporta as seguintes línguas: inglês, francês, alemão, espanhol, português, italiano, holandês, dinamarquês, sueco, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego, russo, coreano, chinês tradicional, chinês simplificado e japonês.

Befinir a língua do mostrador (p.50)

Languag	∣e/言語	l
English	Dansk	Ελληνικά
Français	Svenska	Русский
Deutsch	Suomi	한국어
Español	Polski	中文繁體
Português	čeština	中文简体
Italiano	Magyar	日本語
Nederlands	Türkçe	
(IIII) Cano	:elar	 @OK

Definir o monitor e a apresentação do menu

Minimizar o consumo de bateria

Pode definir o monitor para escurecer e a máquina para se desligar automaticamente se não forem usados por um determinado período de tempo.

Efectue a definição em [Poupança energia] e [Desligar automático] (p.199) do menu [Definições 2].

Poupança energia	A luminosidade do monitor diminui se a máquina não for usada durante 10 segundos. A predefinição é ☑ (Ligar). Pressione qualquer botão para restabelecer o nível de luminosidade normal.
Desligar automático	A máquina desliga-se automaticamente. Seleccione entre [1min] (predefinição), [3min], [5min] ou [Desligar]. Para a voltar a ligar, pressione o interruptor de corrente.

memo

- A função Poupança energia não funciona durante o registo de uma animação.
- A função de corte automático da corrente não funciona nas situações que se seguem:
 - quando se reproduz uma passagem de diapositivos;
 - quando a máquina está ligada a um computador com um cabo USB.

Alterar definições adicionais

Definir o método de apresentação do modo de registo Define o método de apresentação do monitor no modo de Registo. Seleccione [Opções de Vis. do LCD] no menu [Modo de registo 3] e pressione o comando com quatro sentidos (>). Aparece o ecrã [Opcões de Vis. do LCD]. No comando com quatro sentidos. Opções de Vis. do LCD pressione (\blacktriangleright) e utilize ($\blacktriangle \lor$) para Mostrar greiha Histograma Área Clara/Escura seleccionar um tipo de visualização Ж em grelha, e pressione o botão OK. (IIII) Cancelar

Seleccione de entre ma (predefinição), (Grelha 4×4), 🔀 (Regra 3 terços) ou 뒢 (Escala).

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar [Histograma] ou [Área Clara/Escura], e (◀ ►) para seleccionar 🗹 ou □.

OKOK

Histograma	Mostra a distribuição da luminosidade de uma imagem. (p.26)
Área Clara/Escura	As áreas claras (sobreexpostas) piscam com cor vermelha e as áreas escuras (subexpostas) piscam com cor amarela. (p.28)

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

206

Definir a hora de indicação guia

Defina o tempo de visualização das indicações guia (p.74) no monitor quando o modo de Registo é alterado.

Seleccione entre [3seg] (predefinição), [10seg], [30seg] e [Desligar]. Efectue a definição em [Indicação guia] (p.198) do menu [◀ Definições 1].

Definir o primeiro separador de menu apresentado

Defina o primeiro separador de menu apresentado no monitor quando o botão **MENU** é pressionado.

Seleccione [12. Salva Localização Menu] no menu [C Defin. personal. 2] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [12. Salva Localização Menu].

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Reiniciar Localização Menu] ou [Salva Localização Menu] e pressione o botão OK.

1	Reiniciar Localização Menu	O menu [▲ Modo de registo 1] (menu [♣ Animação 1] no modo ♣, e menu [► Visualização 1] no modo de Visualização) é sempre apresentado em primeiro lugar (predefinição).
2	Salva Localização Menu	O último separador de menu seleccionado é apresentado em primeiro lugar.

Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

Alterar definições adicionais

Definir a apresentação para visualização instantânea

Pode efectuar as definições de apresentação da Visualização Instantânea (p.57).

Seleccione [Vis. Instantânea] no menu [¹ Modo de registo 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Vis. Instantânea].

2 No comando com quatro sentidos, pressione (►) e utilize (▲▼) para seleccionar uma duração de apresentação e pressione o botão OK.



 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Ampliar Vis. Instantân.], [Histograma] ou [Área Clara/Escura], e utilize (◀ ►) para seleccionar ☑ ou □.

Ampliar Vis. Instantân.	Pode ampliar a imagem com o selector electrónico. (p.163)
Histograma	Mostra a distribuição da luminosidade de uma imagem. (p.26)
Área Clara/ Escura	As áreas claras (sobreexpostas) piscam com cor vermelha e as áreas escuras (subexpostas) piscam com cor amarela. (p.28)

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

Regular a luminosidade e a cor do monitor

Ajusta a luminosidade e a cor do monitor.

Seleccione [Definições do LCD] no menu [Definições 1] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Definições do LCD].

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Nível Luminosid.] ou [Ajuste da Cor].



Nível Luminosid.	Altera a luminosidade do monitor (-3 a +3).
Ajuste: Azul-Âmbar	Para ajustar o tom das cores entre azul (B7) e âmbar (A7).
Ajuste: Verde-Magenta	Para ajustar o tom das cores entre verde (G7) e magenta (M7).

J Utilize o comando com quatro sentidos (◄ ►) para ajustar o valor.

Pressione o botão ●/ m para reiniciar o valor de ajuste. (Apenas disponível quando o [Botão Verde] está atribuído ao botão ●/ m em [Botão Verde] do menu [Modo de registo 3] (p.153).)

Pressione o botão OK.

D Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

Corrigir pixéis defeituosos no sensor CMOS (Mapeamento de pixéis)

O Mapeamento de pixéis é uma função que permite mapear e corrigir pixéis defeituosos no sensor CMOS.

Seleccione [Mapeamento de pixels] no menu [Definições 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Mapeamento de pixels].

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Mapeamento de pixels] e pressione o botão OK.

Os pixéis defeituosos são mapeados e corrigidos, e o ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.



Se o nível de carga da bateria estiver baixo, surge no monitor a mensagem [Não existe carga suficiente na bateria para activar o Mapeamento de Pixels]. Utilize o kit de adaptador CA K-AC115 (opcional) ou instale uma bateria completamente carregada.

Seleccionar as definições para guardar na máquina (Memória)

Pode seleccionar que definições de funções guardar quando a máquina é desligada. Pode guardar as seguintes definições de funções.

Função	Predefinição	Função	Predefinição
Modo de flash	V	Comp. da Exp. do Flash	₽ ∕
Modo de accionam.	∀	Posição de Focage	em 🗆
Equilíbrio brancos	∀	Filtro Digital	
Imagem personaliz.	∀	Registo HDR	
Sensibilidade	₽ ∕	Apres. Info. Visuali	z. 🗹
Compensação EV	×	Ficheiro n.º	×

Seleccione [Memória] no menu [□ Modo de registo 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Memória 1].

No comando com quatro sentidos, utilize (▲ ▼) para seleccionar uma opção e (◀ ►) para seleccionar ⊠ ou □.

Rode o selector electrónico para apresentar o ecrã [Memória 2].



Ľ	As definições são guardadas mesmo quando a máquina é desligada.
	As definições são anuladas e regressam às predefinições quando a máquina é desligada.

3

2

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.



- Quando se executa a opção [Repor] (p.212) do menu [Definições 3], todas as definições da Memória regressam aos valores predefinidos.

Alterar definições adicionais

Repor os menus

Repor os menus do modo de registo/animação/visualização/ definições

As definições das teclas directas e das opções dos menus [☎ Modo de registo], [♣ Animação], [► Visualização], [▲ Definições] e da paleta dos modos de visualização podem ser repostas nos valores predefinidos.

Seleccione [Repor] no menu [Definições 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Repor].

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Repor] e pressione o botão OK.

As definições são repostas e o ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

memo

As seguintes definições não são repostas.

- Language/言語
- Ajuste da data
- Definições de cidade e de DST para hora mundial
- Redução cintilação
- Saída de Vídeo
- Menu [C Defin. personal.]

Repor o menu de definição personalizada

As definições das opções do menu [**C** Defin. personal.] podem ser repostas nos valores predefinidos.

Seleccione [Repor funções personaliz.] no menu [C Defin. personal. 2] e pressione o comando com quatro sentidos (►). Aparece o ecrã [Repor funções personaliz.].

Alterar definições adicionais

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Repor] e pressione o botão OK.

As definições são repostas e o ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

Verificar a informação da versão da máquina

Pode verificar a informação da versão do software (firmware) na máquina. Se for disponibilizado um ficheiro de actualização de firmware, pode actualizar a máquina com a versão de firmware mais recente.



Consulte o website da PENTAX para obter mais informações e detalhes dos procedimentos relativos às actualizações.

Seleccione [Info. Versão Firmware] no menu [Definições 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

As versões de firmware da máquina e da objectiva são apresentadas no ecrã [Info. Versão Firmware].

Se tiver guardado um ficheiro de actualização no Cartão de Memória SD, pode executar a actualização posteriormente.



2 F

Pressione o botão MENU duas vezes.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.



- Depois de actualizar a versão de firmware de uma máquina não a pode repor para a versão anterior.
- Antes de executar a actualização, certifique-se de que guarda os dados do seu Cartão de Memória SD num computador ou outro local.
- Se o nível de carga da bateria estiver baixo, surge no monitor a mensagem [Bateria sem carga suficiente para actualizar o firmware]. Utilize o kit de adaptador CA K-AC115 (opcional) ou instale uma bateria completamente carregada.

Definições de gestão de ficheiros

Formatar um Cartão de Memória SD

Use esta máquina para formatar (inicializar) um Cartão de Memória SD não utilizado ou que tenha sido utilizado noutros dispositivos. A formatação elimina todos os dados guardados no Cartão de Memória SD.

Cautio

2

- Não retire o Cartão de Memória SD durante a formatação. O cartão poderá ficar danificado e inutilizado.
- A formatação elimina todos os dados, protegidos ou não. Tenha cuidado.
- Seleccione [Formatar] no menu [Definições 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Formatar].

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Formatar] e pressione o botão OK.

A formatação começa.

Logo que a formatação esteja completa, o ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.



Quando um Cartão de Memória SD é formatado, a etiqueta de volume atribuída ao cartão é "PENTAX Q". Quando esta máquina é ligada a um computador, o Cartão de Memória SD é reconhecido como um disco amovível com o nome "PENTAX Q".

Alterar definições adicionais

Proteger imagens contra eliminação (Proteger)

É possível proteger imagens contra eliminação acidental.

Caution

Mesmo as imagens protegidas são eliminadas se o Cartão de Memória SD introduzido for formatado.

Pressione o comando com quatro sentidos (▼) no modo de Visualização.

Surge a paleta dos modos de visualização.

2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar o-n (Proteger) e pressione o botão OK.

É apresentado o ecrã para seleccionar como alterar as definições.

3

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Uma imagem] ou [Todas as imagens] e pressione o botão OK.



Se tiver seleccionado [Todas as imagens], prossiga para o passo 5.



Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Proteger] e pressione o botão OK.

Seleccione [Desproteger] para cancelar a protecção da imagem.



A imagem é protegida e o ícone E aparece no canto superior direito do ecrã.

Repita os passos 4 e 5 para proteger outras imagens.

Pressione o botão MENU.

A máquina regressa ao modo de Visualização.
Alterar o sistema de atribuição de nomes de pastas

Pode seleccionar um sistema de atribuição de nomes para as pastas onde são guardadas as imagens.

Data	Os dois dígitos de mês e dia em que a fotografia foi tirada são atribuídos como nome da pasta na forma de [xxx_MMDD]. [xxx] é um número sequencial de 100 a 999. [MMDD] (mês e dia) surge em conformidade com o formato de apresentação definido em [Ajuste da data] (p.52) (predefinição). Exemplo) 101_0125: pasta para imagens registadas no dia 25 de Janeiro
PENTX	O nome da pasta é atribuído na forma de [xxxPENTX]. Exemplo) 101PENTX

Efectue a definição em [Nome da pasta] (p.199) do menu [* Definições 2].

Quando o número de imagens guardadas exceder 500, as imagens registadas são divididas em pastas de 500 imagens cada. Contudo, em fotografia com Variação da Exposição, as imagens serão guardadas na mesma pasta até terminar de fotografar, mesmo que o número de imagens exceda as 500.

Seleccionar a definição do número do ficheiro

Pode seleccionar o método para atribuir o número de ficheiro de uma imagem quando guardada numa nova pasta. Efectue a definição em [Ficheiro n.º] in [Memória] (p.210) do menu [Modo de registo 3].

¥	O número do ficheiro da última imagem guardada para a pasta anterior é guardado e às imagens subsequentes são atribuídos números de ficheiro sequenciais mesmo que seja criada uma nova pasta.
	O número de ficheiro da primeira imagem guardada numa pasta regressa a 0001 de cada vez que é criada uma nova pasta para guardar imagens.

Criar novas pastas

Pode criar uma nova pasta num Cartão de Memória SD. É criada uma pasta com o número que se segue ao número da pasta que está a ser usada.

Seleccione [Criar Nova Pasta] no menu [Definições 2] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Criar Nova Pasta].

Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Criar Pasta] e pressione o botão OK.

É criada uma pasta com um novo número quando for guardado o ficheiro de imagem/animação seguinte.



Só é possível criar uma pasta utilizando esta operação. Não é possível criar várias pastas vazias consecutivamente.

Selecção das definições DPOF

Se adicionar definições DPOF (Formato de ordem de impressão digital) a imagens guardadas no Cartão de Memória SD, pode especificar previamente o número de cópias e se pretende imprimir a data nas imagens e encomendar impressões fotográficas convencionais levando o Cartão de Memória SD a um laboratório de fotografia.



memo

- Não é possível aplicar definições DPOF a imagens e animações RAW.
- Pode efectuar definições DPOF para um número máximo de 999 imagens.

Pressione o comando com guatro sentidos (V) no modo de Visualização. Surge a paleta dos modos de visualização. 2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼ ◀ ►) para seleccionar 🔝 (DPOF) e pressione o botão OK. É apresentado o ecrã para seleccionar como alterar as definições. 3 Utilize o comando com quatro Þ sentidos (▲ ▼) para seleccionar [Uma imagem] ou [Todas as Uma imagem imagens] e pressione o botão OK. <u>Todas as imagens</u> Se tiver seleccionado [Todas as (MENU) imagens], prossiga para o passo 5. Use o selector electrónico para D seleccionar uma imagem para aplicar as definições DPOF. Cópias 00 Data 5 Utilize o comando com guatro sentidos (▲ ▼) para escolher o número de provas. É possível definir até 99 provas. Para imagens com definições DPOF, aparece 🗗 no canto superior direito do ecrã. Para cancelar as definições DPOF, defina o número de provas para [00]. 6 Pressione o botão 🗹 Av para seleccionar 🗹 ou 🗆 para imprimir a data. V A data é impressa. A data não será impressa.

Repita os passos 4 a 6 para efectuar definições DPOF para outras imagens (até 999).

8 Alterar definições adicionais





8

Alterar definições adicionais

Pressione o botão OK.

As definições DPOF para a imagem seleccionada são guardadas e a máquina regressa ao modo de Visualização.

- - O número de provas especificado na definição Todas as imagens aplica-se a todas as imagens e o número especificado na definição Uma imagem é cancelado. Antes de imprimir, verifique se o número especificado está correcto.

PENTAX Q_POR.book Page 220 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Notas

9 Ligar a um computador

Este capítulo explica como ligar a máquina a um computador, instalar o CD-ROM fornecido, etc.

Manipular imagens registadas	
num computador	.222
Guardar imagens num computador	.224
Utilizar o software fornecido	.226

Manipular imagens registadas num computador

As imagens e animações registadas podem ser transferidas para um computador ligando a máquina por meio de um cabo USB e as imagens RAW podem ser reveladas utilizando o software "SILKYPIX Developer Studio" fornecido.

Para ligar a máquina a um computador ou para usar o software, recomendamos os seguintes requisitos de sistema.

Sistema operativo	 Windows XP (SP3 ou posterior, 32 bits Home/Pro), Windows Vista (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits) Para a instalação são necessários direitos de administrador Pode ser executado como aplicação de 32 bits em qualquer edição de 64 bits do Windows
CPU	 Processador compatível com Intel Pentium (recomenda-se Pentium 4, Athlon XP ou superior) Suporta processadores multi-core (Intel Core i5, i7; Core 2 Quad, Duo; AMD Phenom II X4, X6; Athlon II X2, X4; entre outros)
RAM	1 GB, no mínimo (2 GB ou mais recomendados)
HDD	Para instalar e iniciar o programa: 100 MB de espaço livre mínimo Para guardar ficheiros de imagem: Aprox. 10 MB/ficheiro
Monitor	1024×768 pontos, a cores de 24 bits ou superior
Outros	Dispositivos de entrada como teclado e rato

• Windows

Macintosh

Sistema operativo	Mac OS X 10.4, 10.5 ou 10.6
CPU	Compatível com processador Intel, Power PC
RAM	1 GB, no mínimo (2 GB ou mais recomendados)
HDD	Para instalar e iniciar o programa: 100 MB de espaço livre mínimo Para guardar ficheiros de imagem: Aprox. 10 MB/ficheiro
Monitor	1024×768 pontos, a cores de 24 bits ou superior
Outros	Dispositivos de entrada como teclado e rato

• O QuickTime é necessário para visualizar animações transferidas para um computador.

Pode transferi-lo a partir do seguinte website: http://www.apple.com/quicktime/download/

9 Ligar a um computador

Guardar imagens num computador

Definir o modo de ligação USB

Defina o modo de ligação USB ao ligar a máquina a um computador.

- Seleccione [Ligação USB] no menu [^A Definições 2] e pressione o comando com quatro sentidos (►).
- 2 Utilize o comando com quatro sentidos (▲ ▼) para seleccionar [MSC] ou [PTP] e pressione o botão OK.

MSC	Classe de armazenamento em massa (predefinição) Um programa de controlador genérico para dispositivos ligados ao computador via USB, como no caso de um dispositivo de memória.
PTP	Protocolo de transferência de dados de imagem Um protocolo que permite a transferência de imagens digitais e o controlo de máquinas digitais via USB.

Se não houver especificação em contrário, seleccione [MSC].

Pressione o botão MENU.

O ecrã que foi apresentado antes da selecção do menu aparece de novo.

Ligar a máquina e um computador

Ligue a máquina a um computador utilizando o cabo USB I-USB7.

Ligue o computador.

2 Desligue a máquina e use o cabo USB para ligar o terminal PC/AV da máquina e o computador.



Ligue a máquina.

7

A máquina é reconhecida como um disco amovível ou Cartão de Memória SD com uma etiqueta de volume "PENTAX Q".

Se surgir a caixa de diálogo "PENTAX Q" quando a máquina for ligada, seleccione [Open folder to view files using Windows Explorer] e clique no botão OK.

4 Guarde as imagens registadas no computador.

Copie o(s) ficheiro(s) de imagem ou a(s) pasta(s) para o disco rígido do computador.

Desligue a máquina do computador.

Digar a um computador

Utilizar o software fornecido

O "SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX" está incluído no CD-ROM (S-SW115). Com o SILKYPIX Developer Studio, pode revelar ficheiros RAW, ajustar a cor das imagens e outras definições e guardar as novas imagens como ficheiro JPEG ou TIFF.

Instalar o software

Pode instalar o software a partir do CD-ROM fornecido. Se tiverem sido configuradas várias contas num computador, inicie sessão com uma conta que tenha direitos administrativos antes de instalar o software.

Ligue o computador.

Verifique se não está a ser executado nenhum outro software.

2 Coloque o CD-ROM (S-SW115) na unidade de CD/DVD do computador.

O ecrã do [PENTAX Software Installer] (instalador do software PENTAX) aparece.

Se o ecrã do [Instalador do Software PENTAX] não aparecer

- Para Windows
 - 1 Clique em [My Computer] (o meu computador) a partir do menu Iniciar.
 - 2 Faça duplo clique no ícone [unidade de CD/DVD (S-SW115)].
 - 3 Faça duplo clique no ícone [Setup.exe].
- Para Macintosh
 - 1 Faça duplo clique no ícone CD/DVD (S-SW115) no ambiente de trabalho.
 - 2 Faça duplo clique no ícone [PENTAX Installer] (instalador PENTAX).



Clique em [SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX].

No Macintosh, siga as instruções que aparecem no ecrã para efectuar os passos seguintes.



227

Digar a um computador

Seleccione o idioma pretendido no ecrã [Choose Setup Language] (seleccionar idioma de instalação) e clique em [OK].

5 Quando aparecer o ecrã [InstallShield Wizard] na língua seleccionada, clique em [Next] (seguinte).

Siga as instruções que aparecem no ecrã para efectuar os passos seguintes.

Ecrã do SILKYPIX Developer Studio

Quando se inicia o SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX, é mostrado o ecrã à direita.





Consulte Help (Ajuda) para obter detalhes sobre a utilização do programa de software.

Acerca do registo do produto

Para melhor servi-lo, agradecemos que registe o seu software.

Clique em [Product Registration] (registo do produto) no ecrã que aparece no ´passo 3 da página p.227.



É apresentado um mapa do mundo para o Registo do Produto pela Internet. Se o seu computador estiver ligado à Internet, clique no país ou na região apresentado(a) e siga as instruções para registar o seu software.

Note que só poderá fazer o registo online se for mostrado o país ou a área do utilizador.



Digar a um computador

10 Utilizar o flash

Este capítulo apresenta informações sobre o flash incorporado e descreve como tirar fotografias com um flash externo.

Utilizar o flash incorporado	230
Utilizar um flash externo (Opcional)	234

Utilizar o flash incorporado

Características do flash em cada modo de exposição

Utilizar o flash no modo Tv

- · Quando fotografar um motivo em movimento, pode utilizar o flash para alterar o efeito de desfocadem.
- O valor de abertura muda automaticamente consoante a luminosidade. ambiente

Utilizar o flash no modo Av

- Se pretender alterar a profundidade de campo ou fotografar um motivo mais distante, pode definir o valor da abertura desejada para tirar uma fotografia com flash.
- A velocidade do obturador muda automaticamente com a luminosidade ambiente

Utilizar a sincronização de baixa velocidade

Pode usar a sincronização de baixa velocidade em ' (Retrato Cena Noctur) do modo **SCN** (Cena) ou do modo **Tv** (Prioridade ao obturador) quando fotografar retratos com o pôr-do-sol como fundo. Tanto o retrato como o fundo ficam magníficos. Pode usar 🐇 e 🖧 nos modos P (Programa) ou Av (Prioridade à abertura).

memo

- A sincronização de baixa velocidade reduz a velocidade do obturador. Utilize a função Shake Reduction ou desactive esta função e utilize um tripé para evitar a oscilação da máguina. Se o motivo se deslocar, a fotografia também ficará desfocada.
 - A sincronização de baixa velocidade pode igualmente ser efectuada com um flash externo.

Utilizar a Sincronização com 2.ª cortina

A sincronização com 2.ª cortina dispara o flash imediatamente antes do obturador fechar. Ao fotografar objectos em movimento com uma velocidade do obturador reduzida, a sincronização com 2.ª cortina e a sincronização de baixa velocidade produzem efeitos diferentes de acordo com o momento em que o flash é disparado. Por exemplo, quando fotografar um veículo em movimento com sincronização com 2.ª cortina, a luz da 2.ª cortina é capturada enquanto o obturador está aberto e o flash captura o veículo imediatamente antes do obturador fechar. Assim, a fotografia inclui uma imagem nítida e bem iluminada do veículo com traços de luz na retaguarda.



Sincronização de baixa velocidade (Sincronização com cortina principal)



Sincronização com 2.ª Cortina



A sincronização com 2.ª cortina reduz a velocidade do obturador. Utilize a função Shake Reduction ou desactive esta função e utilize um tripé para evitar a oscilação da máquina.

1 Utilizar o flash

Distância e abertura na utilização do flash incorporado

Quando se fotografa com flash, é necessário considerar relações entre o número-guia, a abertura e a distância para obter uma exposição correcta. Se o disparo do flash não for suficiente, calcule e regule as condições de fotografia.

Sensibilidade	Número-guia do flash incorporado	Sensibilidade	Número-guia do flash incorporado
ISO 125	Aprox. 5,6	ISO1600	Aprox. 20
ISO 200	Aprox. 7	ISO3200	Aprox. 28
ISO 400	Aprox. 10	ISO 6400	Aprox. 40
ISO800	Aprox. 14		

Cálculo da distância de disparo com base no valor de abertura

A equação apresentada em seguida permite calcular a distância efectiva do flash consoante os valores de abertura.

Distância máxima do flash L1 = Número-guia ÷ Valor de abertura Distância mínima do flash L2 = Distância máxima do flash ÷ 6*

* O valor 6 utilizado na fórmula acima é um valor fixo que só se aplica quando é utilizado apenas o flash incorporado.

Exemplo)

Quando a sensibilidade é ISO 200 e o valor da abertura é F2.0

L1 = 7 ÷ 2,0 = aprox. 3,5 (m)

 $L2 = 3,5 \div 6 = aprox. 0,6 (m)$

Desta forma, o flash pode ser utilizado num intervalo entre cerca de 0,6 m a 3,5 m.

No entanto, o flash incorporado nesta máquina não pode ser utilizado quando a distância até ao motivo for igual ou inferior a 0,7 m. Se o flash for utilizado a menos de 0,7 m, provocará o efeito de vinheta nos cantos da fotografia, a luz será distribuída de forma irregular e a fotografia poderá ficar sobreexposta.

Utilizar o flash

Cálculo do valor de abertura com base na distância de disparo

A equação que se segue permite calcular o valor de abertura consoante as distâncias de disparo.

Valor de abertura F = Número-guia ÷ Distância de disparo

Exemplo)

Quando a sensibilidade é ISO 200 e a distância de disparo é 3 m, o valor de abertura é:

F = 7 ÷ 3 = aprox. 2,3

Se o número obtido (2,3 no exemplo acima) não estiver disponível como abertura da objectiva, regra geral, utiliza-se o número abaixo mais próximo (2,0 no exemplo acima).

Compatibilidade das objectivas com o flash incorporado

Consoante a objectiva utilizada com esta máquina, mesmo que esteja colocada uma objectiva sem pára-sol, o uso do flash incorporado pode não estar disponível ou pode estar limitado devido ao efeito de vinheta.

Indisponível devido ao efeito de vinheta

Nome da objectiva

03 FISH-EYE

Utilizar um flash externo (Opcional)

Ao utilizar um flash externo opcional AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG ou AF160FC é possível utilizar vários modos de flash, tal como o modo de Flash Automático P-TTL, dependendo do flash externo utilizado. Consulte a tabela abaixo para obter mais informações.

· · · ·	\checkmark	:	disponível	×: não	disponív	el
---------	--------------	---	------------	--------	----------	----

Flash Função da máquina	Flash incorporado	AF540FGZ AF360FGZ	AF200FG AF160FC
Flash com redução de olhos vermelhos	✓	<	✓
Disparo automático do flash	~	✓	✓
Mudança automática para a velocidade de sincronização do flash	~	~	~
O valor da abertura é automaticamente definido no modo P e no modo Tv .	~	~	~
Flash automático P-TTL	~	✓	✓
Sincronização baixa velocid.	~	~	<
Compensação da exposição do flash	~	~	✓
Cabeça do flash com zoom automático	×	~	×
Luz auxiliar de AF do flash externo	×	×	×
Sincronização com 2.ª cortina *1	~	~	×
Modo de flash sincronizado com controlo de contraste	×	×	×
Flash escravo	×	×	×
Flash sem fios	×	×	×

Utilizar o flash

10

*1 1/2000 seg. ou mais lenta para uma objectiva 01 STANDARD PRIME/02 STANDARD ZOOM (1/250 seg. ou mais lenta para unidades de flash externas), 1/13 seg. ou mais lenta para uma objectiva 03 FISH-EYE/04 TOY WIDE/05 TOY TELEPHOTO



- O flash incorporado não dispara se a máquina estiver ligada a um flash externo.
- Os flashes com polaridade invertida (o contacto central na sapata tem o sinal menos) não podem ser usados devido ao risco de danificarem a máquina e o flash.
- memo
- Quando se liga um flash externo directamente à sapata da máquina, o centro de gravidade da máquina altera-se bastante, o que causa dificuldades para fotografar. Quando utilizar um flash externo, é recomendável usar um cabo sincronizador para separar a máquina e o flash. (p.236)
- Para utilizar um flash AF160FC com a máquina, é necessário um adaptador de objectiva disponível no mercado ou um acessório equivalente.

Usar o modo P-TTL

Pode utilizar o flash automático P-TTL com o flash AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG ou AF160FC.

Retire a tampa da sapata e coloque o flash externo.

Ligue a máquina e o flash externo.

Defina o modo do flash externo para [P-TTL].

4

nemo

2

3

Verifique se o flash externo está totalmente carregado e, de seguida, tire uma fotografia.

- A velocidade máxima de sincronização disponível com um flash externo é de 1/250 seg.
- O flash automático P-TTL está disponível apenas com um flash AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG ou AF160FC.
- Para obter mais pormenores, tais como o método de funcionamento e a distância efectiva, consulte o manual do flash externo.
- Quando o modo de Flash está definido para 4^A ou 4^A, o flash não dispara se o motivo estiver suficientemente iluminado. Consequentemente, pode não ser adequado para fotografar em luz diurna com flash.
- Nunca levante o flash incorporado manualmente quando estiver ligado um flash externo à máquina. O flash incorporado incidirá sobre o flash externo.

Utilizar o flash

Redução de olhos vermelhos

Tal como com o flash incorporado, a função de redução de olhos vermelhos está disponível com um flash externo. A função de redução de olhos vermelhos funciona disparando o flash duas vezes mesmo que se utilize apenas um flash externo.

Porém, esta função poderá não estar disponível em alguns flashes ou poderá ter restrições das condições de utilização. Consulte a tabela na p.234.

Ligar um flash externo com um cabo sincronizador

Coloque o adaptador de sapata F_G (opcional) na sapata da máquina e um adaptador de sapata externa F (opcional) na parte inferior do flash externo, e ligue-os com o cabo sincronizador F5P (opcional) como se vê na ilustração abaixo. O adaptador da sapata externa F pode ser montado utilizando o parafuso para fixar ao tripé.

O flash incorporado não dispara se a máquina estiver ligada a um flash externo.



Utilizar o flash

10

 Não combine com acessórios que tenham um número diferente de contactos, tais como o Cabo da Sapata, pois pode provocar uma avaria.

· Se combinar flashes de outros fabricantes pode avariar o equipamento.

Predefinições	238
Funções disponíveis com várias combinações de objectivas	244
Limpar o sensor CMOS	245
Acessórios opcionais	246
Mensagens de erro	250
Resolução de problemas	253
Especificações principais	256
Índice	265
GARANTIA	273

Predefinições

A tabela a seguir mostra as predefinições de fábrica.

As funções definidas em Memória (p.210) são guardadas mesmo que a máquina esteja desligada.

Repor as definições

Sim as definições regressam às predefinições com a função de reposição (p.212).

Não as definições são guardadas mesmo após a reposição.

Teclas directas

Opção	Predefinição	Repor as definições	Página
Sensibilidade	AUTO (ISO 125 - 3200)	Sim	p.80
Equilíbrio brancos	AWB (Auto)	Sim	p.132
Modo de flash	Depende do modo de Registo	Sim	p.59
Modo de accionam	□ (Fotografia a Fotografia)	Sim	p.86 p.105 p.106 p.109

Selector Rápido

Posição	Predefinição	Repor as definições	Página
1	Efeito inteligente [Cor Brilhante]		
2	Efeito inteligente [Intensificar uma cor]	Cim	n 147
3	Efeito inteligente [Cor Vintage]	5111	p. 147
4	Efeito inteligente [Process Cruzado]		

1 Apêndice

Menu [Modo de registo]

Opção		Predefinição	Repor as definições	Página
Imagem pers	onaliz.	Claro	Sim	p.140
Filtro Digital		Não são usados filtros	Sim	p.144
	Formato de ficheiro	JPEG	Sim	p.129
Def	Formato	4:3	Sim	p.129
Captura	Pixels gravados JPEG	<u>12м</u> (4000×3000)	Sim	p.130
Imagem	Qualidade JPEG	★★★ (Óptimo)	Sim	p.131
	Espaço de cor	sRGB	Sim	p.131
	Método de Focagem	AF	Sim	p.92
Definições de Focagem	Método Focag. Autom.	IIIII(AF p/ Sel. (25 Pontos))	Sim	p.93
	Assist. Focagem Manual	Desligar	Sim	p.99
Medição exp. aut		I (Multi- segmentos)	Sim	p.90
Filtro ND		Desligar	Sim	p.157
Registo HDR		Desligar	Sim	p.139
Fotos	N.º de Fotografias	2 vezes	Sim	p.114
sobrepostas	Ajuste Automático EV	□ (Desligar)	Sim	
	Intervalo	1seg	Sim	p.111
Fotog. com	Núm. fotografias	2 imagens	Sim	
Intervalo	Iniciar Intervalo	Agora	Sim	
	Hora de início	12:00 AM/00:00	Sim	
Definição	Correcção de Realce	Auto	Sim	p.137
D-Range	Correcção Sombras	Auto	Sim	p.138
Redução ruído ISO-Alto		Auto	Sim	p.91
Correcção da	a Distorção	Ligar	Sim	p.158
Selector Ráp	ido	Efeito inteligente	Sim	p.147

Opção		Predefinição	Repor as definições	Página	
	Botão Verde		Botão Verde	Sim	
Botão Verde	Mudar	Cancelar após 1 foto	🗹 (Ligar)	Sim	p.153
	arquivo 1 toque	JPEG/RAW/ RAW+ Formato de ficheiro	Todas RAW+	Sim	
	Acção em moo	do M	P LINE	Sim	p.156
	Sel. elec. em F	Programa	P SHIFT	Sim	p.155
	Mostrar grelha		🞰 (Desligar)	Sim	
Opções de Vis. do LCD	Histograma		🗆 (Desligar)	Sim	p.206
	Área Clara/Escura		🗆 (Desligar)	Sim	
	Tempo de Visualização		1seg	Sim	
Vis.	Ampliar Vis. In	stantân.	🗆 (Desligar)	Sim	m 200
Instantânea	Histograma		🗆 (Desligar)	Sim	p.200
	Área Clara/Eso	cura	🗆 (Desligar)	Sim	
Posição de Focagem, Filtro Memória Digital, Registo HDR		cagem, Filtro DHDR	□ (Desligar)	Sim	p.210
	Para além das funções acima		🗹 (Ligar)	Sim	-
Shake Reduction		🕷 (Ligar)	Sim	p.103	

1 Apêndice

_

Menu [P Animação]

Opção		Predefinição	Repor as definições	Página
Pixels gravados		FullHD (1920×1080, 169)	Sim	
Som		। ¶୬ (Ligar)	Sim	p.116
Definição da Exposiçã	ăo	Auto	Sim	-
Movie SR		(🖤) (Ligar)	Sim	
	Intervalo	1seg	Sim	
Vídeo com Intervalo	Tempo de Registo	5seg	Sim	p.120
	Iniciar Intervalo	Agora	Sim	-
	Hora de início	12:00 AM/00:00	Sim	

Paleta dos Modos de Visualização

Opção	Predefinição	Repor as definições	Página
Rotação da imagem	—		p.173
Filtro Digital	Monocromático	Sim	p.185
Editar Olhos Vermelhos	—		p.191
Redimensionar	Tamanho máximo de acordo com as definições.		p.182
Recortar	Tamanho máximo de acordo com as definições.	_	p.183
Índice	—		p.168
Proteger	—	Não	p.215
Passagem de diapositivos	—	Sim	p.172
Guardar Process. Cruzado	—	Sim	p.143
Revelação RAW	Pixels gravados: ¹² M Nível de qualidade: ★★★	Sim	p.192
Edição de animações	—		p.124
Comparação de imagens	—	_	p.167
DPOF	_	Não	p.217

Menu [E Visualização]

Opção		Predefinição	Repor as definições	Página
Passagem de diapositivos	Intervalo	3seg	Sim	
	Efeito do Ecrã	Desligar	Sim	p.171
	Repetir visualização	□ (Desligar)	Sim	
Zoom rápido		Desligar	Sim	n 162
Área Clara/Escura		🗌 (Desligar)	Sim	p. 102
Eliminar todas as ir	magens			p.176

Menu [Definições]

Opção		Predefinição	Repor as definições	Página
Language/言語	Ì	De acordo com as predefinições	Não	p.205
Ajuste da data		De acordo com as predefinições	Não	p.202
	Definir hora mundial	🖒 (Cidade de origem)	Sim	
	Cidade de origem (Cidade)	De acordo com as predefinições	Não	p.202
Hora mundial	Cidade de origem (DST)	De acordo com as predefinições	Não	
	Destino (Cidade)	Igual a Cidade de Origem	Não	
	Destino (DST)	Igual a Cidade de Origem	Não	
Efeitos	Volume	3	Sim	p.201
Sonoros	Definição	Tudo 🗹 (Ligar)		
Indicação guia		3seg	Sim	p.207
Definições do LCD		±0	Sim	p.209
Redução cintilação		50 Hz	Não	p.30
Saída de Vídeo		De acordo com as predefinições	Não	p.179
Saída HDMI		Auto	Sim	p.179
Ligação USB		MSC	Sim	p.224

242

PENTAX Q_POR.book Page 243 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Opção		Predefinição	Repor as definições	Página
Nome da pasta	3	Data	Sim	p.216
Criar Nova Pas	sta	—	—	p.217
Poupança ene	rgia	🖌 (Ligar)	Sim	p.205
Desligar automático		1 min	Sim	p.205
Repor		—	—	p.212
Mapeamento de pixels		—	—	p.210
D ~ 1	Remoção de Pó	—	—	
Pó	Acção de Arranque/ Acção de Paragem	□ (Desligar)	Sim	p.245
Formatar		—	—	p.214
Info. Versão Fi	rmware		_	p.213

Menu [C Defin. personal.]

Opção	Predefinição	Repor as definições	Página
1. AE-L c/ AF Bloqueada	Ligar	Sim	p.89
2. Ligar AE a Ponto AF	Desligar	Sim	p.90
3. Ordem var. auto. exp.	0 - +	Sim	p.86
4. Opções de Red. Oscilação	Modo1	Sim	p.104
5. Eq. Brancos ao Utili. Flash	Equilíbrio Auto. dos Brancos	Sim	p.134
6. AWB em Luz Tungsténio	Correcção Subtil	Sim	_
7. Opções Accionamento AF	Prioridade focagem	Sim	p.94
8. Luz Auxiliar de AF	Ligar	Sim	p.93
9. AF com Comando Remoto	Desligar	Sim	p.108
10. Flash Recolhido	Disparar Flash	Sim	p.62
11. Accionam. Durante Carga	Desligar	Sim	p.62
12. Salva Localização Menu	Reiniciar Localização Menu	Sim	p.207
13. Obturador Electrónico	Desactivar	Sim	p.244
Repor funções personaliz.	—	_	p.212

1 Apêndice

Funções disponíveis com várias combinações de objectivas

✓: Disponível #: Limitado ×: Não disponível

Objectiva Função	01 STANDARD PRIME 02 STANDARD ZOOM	04 TOY WIDE 05 TOY TELEPHOTO	03 FISH-EYE
Focagem automática	✓	×	×
Focagem manual	~	✓	✓
Focagem de mudança rápida	~	×	×
Método Focag. Autom.	~	×	×
Controlo de abertura	✓	×	×
Filtro ND na objectiva	✓	×	×
Obturador na objectiva	✓	×	×
Obturador electrónico	✓ *1	✓	✓
Medição por multi-segmentos	~	~	× (Medição centralizada)
Modo AUTO/SCN/BC	✓	# ^{*2}	# ^{*2}
Modo P/Tv	~	# ^{*2}	# ^{*2}
Modo Av	~	# *2	# *2
Modo M	~	# *2 *3	# *2 *3
Modo 📌	~	# ^{*2}	# ^{*2}
Flash automático P-TTL	✓ *4	✓ *5	# ^{*5 *6}

*1 Defina [13. Obturador Electrónico] para [Activar] no menu [C Defin. personal. 2]. Pode fotografar a velocidades mais elevadas com o obturador electrónico do que com o obturador da objectiva.

Ex.) Com uma objectiva 01 STANDARD PRIME

As fotografias são registadas a 1/2000 seg. ou mais lentamente com o obturador da objectiva e de 1/2000 seg. até 1/8000 seg. com o obturador electrónico.

*2 Valor da abertura fixo.

- *3 O modo **Bulb** não está disponível no modo **M**. Permite usar uma velocidade de obturação lenta de até 2 seg.
- *4 Flash incorporado: 1/2000 seg., flash externo: 1/250 seg.
- *5 A velocidade de sincronização do flash é de aprox. 1/13 seg.
- *6 A luz pode estar distribuída de forma irregular.

Limpar o sensor CMOS

Se o sensor CMOS ficar sujo ou com pó, poderão aparecer sombras na imagem em determinadas situações, como ao tirar fotografias com um fundo branco. Tal indica que é necessário limpar o sensor CMOS.

Remover pó oscilando o sensor CMOS (Remoção de pó)

A oscilação do sensor CMOS permite remover o pó acumulado.

Seleccione [Remoção de Pó] no menu [★ Definições 3] e pressione o comando com quatro sentidos (►).

Aparece o ecrã [Remoção de Pó].

Z Pressione o botão OK.

A função de Remoção de Pó é activada por oscilação do sensor CMOS.

Para activar a função de Remoção de Pó sempre que a máquina é ligada e desligada, defina [Acção de Arranque] e [Acção de Paragem] para ⊠.



Quando a Remoção de Pó está concluída, a máquina regressa ao menu S Definições 3].

Utilize um ventilador sem escova para remover a sujidade e o pó do sensor CMOS. Se utilizar um ventilador com escova, poderá riscar o sensor CMOS. Não limpe o sensor CMOS com um pano.

Acessórios opcionais

Estão disponíveis vários acessórios específicos para esta máquina. Contacte o centro de assistência técnica da PENTAX para obter mais informações sobre os acessórios.

Produtos assinalados com um asterisco (*) são fornecidos com a máquina.

Acessórios de alimentação

Kit do carregador da bateria K-BC68P (*) (O kit inclui carregador de bateria D-BC68P e cabo CA.)

Bateria recarregável de iões de Lítio D-LI68 (*)

Kit do adaptador CA K-AC115

(O kit inclui adaptador CA K-AC115, acoplador CC D-DC115 e cabo CA.) Permite-lhe alimentar a máquina a partir de uma tomada CA.

See O ac

O adaptador CA e o carregador de bateria só são vendidos como kit.

Visor

Visor óptico externo O-VF1

Um visor óptico que é colocado na sapata da máquina. Inclui um enquadramento dedicado para uma objectiva 01 STANDARD PRIME, o campo de visão é de aprox. 90%. (Fornecido com enquadramento de correcção para fotografias em grande plano)





Acessórios para flash

Flash automático AF540FGZ Flash automático AF360FGZ O AF540FGZ e o AF360FGZ são flashes automáticos PTTL com um número-guia máximo de 54 e 36 (ISO 100/m), respectivamente.



O AF200FG é um flash automático P-TTL com um número-guia máximo de 20 (ISO 100/m).

Flash Automático Macro AF160FC

O AF160FC é um flash especialmente concebido para fotografia macro, para fotografar motivos de reduzidas dimensões a curta distância e sem sombras. É compatível com as funções de flash automático TTL existentes e pode ser utilizado com uma vasta gama de máquinas PENTAX recorrendo aos anéis adaptadores fornecidos.



AF200FG



AF160FC

1 Apêndice





Adaptador de sapata FG

Adaptador de sapata externa F

Use os adaptadores e cabos para utilizar o flash externo afastado da máquina.



Adaptador de sapata externa F

Grampo para sapata externa CL-10

Este grampo é usado para fixar o AF540FGZ ou o AF360FGZ numa secretária ou numa mesa.



Grampo para sapata externa CL-10

Comando remoto

Usado para disparo com comando remoto.

Alcance de funcionamento do comando remoto:

A partir da parte frontal da máquina: aprox. 4 m A partir da parte de trás da máquina: aprox. 5 m

Comando remoto F

Controlo remoto à prova de água O-RC1





Estojo e correia da máquina

Estojo da máquina O-CC115

Correia da máquina O-ST115 (*)

Outros

Tampa da Sapata Fκ (*) Cabo USB I-USB7 (*) Cabo AV I-AVC7

Mensagens de erro

Mensagens de erro	Descrição
Cartão de memória cheio pasta de imagem	O Cartão de Memória SD está cheio e não é possível guardar mais imagens. Introduza um novo Cartão de Memória SD ou elimine imagens que não queira.(p.45, p.174) Poderá guardar mais imagens se alterar as definições de registo de imagens. (p.128)
Não é possível guardar mais imagens/vídeos	O Cartão de Memória SD tem 65.535 ficheiros de imagem/animação guardados e não é possível guardar mais ficheiros. Introduza um novo Cartão de Memória SD ou elimine ficheiros que não queira. (p.45, p.174)
Sem imagem	No Cartão de Memória SD, não há imagens que possam ser visualizadas.
Esta imag. não pode ser exibida	Está a tentar visualizar uma imagem num formato que não é suportado por esta máquina. Pode ser possível mostrá-la numa máquina de outra marca ou num computador.
Máquina sem cartão	O Cartão de Memória SD não se encontra inserido na máquina. (p.45)
Erro do cartão de memória	O Cartão de Memória SD tem um problema e é impossível registar e visualizar imagens. Tente ver num computador, pois na máquina não é possível.
Cartão não está formatado	O Cartão de Memória SD que introduziu não está formatado ou foi formatado noutro dispositivo e não é compatível com esta máquina. Utilize o cartão depois de o formatar com esta máquina. (p.214)
Cartão está bloqueado	O comutador de protecção contra registo do Cartão de Memória SD que introduziu está bloqueado. Desbloqueie o Cartão de Memória SD.
Esta imagem não pode ser aumentada	Está a tentar aumentar uma imagem que não pode ser aumentada.
Esta imagem está protegida	Está a tentar eliminar uma imagem que está protegida. Desproteja a imagem. (p.215)

1 Apêndice

 $\neg \neg$

Mensagens de erro	Descrição
Não existe carga suficiente na bateria para activar o Mapeamento de Pixels	Aparece durante o Mapeamento de Pixéis se o nível de carga da bateria for insuficiente. Instale uma bateria completamente carregada ou utilize o kit de adaptador CA K-AC115 (opcional). (p.43)
Bateria sem carga suficiente para actualizar o firmware	Aparece durante a tentativa de actualização do firmware se o nível de carga da bateria for insuficiente. Instale uma bateria completamente carregada ou utilize o kit de adaptador CA K-AC115 (opcional). (p.43)
Impossível actualizar firmware. Há um problema no ficheiro de actualização do firmware	Não é possível actualizar o firmware. O ficheiro de actualização está danificado. Tente descarregar novamente o ficheiro de actualização. (p.213)
Impossível criar	O número máximo de pastas (999) e de ficheiros (9999) estão a ser utilizados e não é possível guardar mais imagens. Introduza um novo Cartão de Memória SD ou formate o cartão. (p.214)
A imagem não pode ser guardada	Não foi possível guardar a imagem devido a um erro no Cartão de Memória SD.
As definições não foram guardadas	Não foi possível guardar as definições DPOF porque o Cartão de Memória SD está cheio. Elimine imagens que não queira e efectue novamente a definição DPOF. (p.174)
Não foi possível concluir a operação correctamente	A máquina não conseguiu medir o equilíbrio dos brancos manual (p.134) ou usar o Registo HDR (p.139). Tente de novo.
Não podem ser seleccionadas mais	Não pode seleccionar 100 ou mais imagens de cada vez para Índice (p.168) e Seleccionar & Eliminar (p.174).
Impossível processar imagens	Não há imagens que possam ser processadas utilizando a função Filtro Digital (p.185) ou Revelação RAW (p.192).

1 Apêndice

251

¢
Mensagens de erro	Descrição
Não é possível processar esta imagem	Aparece quando tenta executar funções como Redimensionar (p.182), Recortar (p.183), Filtro Digital (p.185), Editar Olhos Vermelhos (p.191) ou Revelação RAW (p.192) para imagens registadas com outras máquinas, ou quando tenta Redimensionar ou Recortar imagens com o tamanho de ficheiro mínimo.
A máquina não conseguiu criar uma imagem	Não foi possível criar uma imagem de impressão do índice. (p.168)
Esta função não está disponível no modo actual	Está a tentar definir uma função que não está disponível quando o modo de Registo está definido para o modo AUTO (Fotografia Autom.), SCN (Cena) ou 😤 (Animação).
A máquina desligará para evitar danos devido a sobreaquecimento	A máquina irá desligar-se devido a temperatura interna demasiado alta. Mantenha a máquina desligada até ter tido tempo para arrefecer antes de a voltar a ligar.

Resolução de problemas

Em casos raros, a máquina pode não funcionar correctamente devido à electricidade estática. Isto pode ser corrigido retirando a bateria e voltando a colocá-la. Se após ter efectuado estes procedimentos a máquina funcionar correctamente, não é necessária qualquer reparação. Antes de contactar um centro de assistência técnica, verifique os pontos que se seguem.

Problema	Causa	Solução	
A máquina não liga	A bateria não está inserida	Verifique se a bateria está inserida. Caso não esteja, insira uma bateria totalmente carregada.	
	A bateria não está correctamente inserida	Verifique a orientação da bateria. (p.40)	
	As pilhas têm pouca carga	Instale uma bateria completamente carregada ou use o kit de adaptador CA K-AC115 (opcional). (p.43)	
	O flash incorporado está a carregar	Aguarde até ao fim do carregamento.	
O obturador não pode ser accionado	Não há espaço disponível no Cartão de Memória SD	Introduza um Cartão de Memória SD com espaço disponível ou elimine imagens que não queira. (p.45, p.174)	
	A registar	Aguarde até ao fim do registo.	

253

 \odot

Problema	Causa	Solução
A focagem	O motivo é difícil de focar	A focagem automática não funciona bem com motivos com pouco contraste (o céu, paredes brancas, etc.), cores escuras, padrões complexos, motivos em movimento rápido ou um cenário captado através de uma janela ou de um padrão tipo rede. Fixe a focagem noutro objecto localizado à mesma distância que o motivo, aponte para onde pretende fotografar e pressione totalmente o botão disparador. Em alternativa, utilize a focagem manual. (p.98)
automática não funciona	O motivo não está na área de focagem	Posicione o motivo dentro do enquadramento de focagem, no monitor. Se o motivo estiver fora da área de focagem, aponte a máquina para o motivo e fixe a focagem e, seguidamente, componha a fotografia e pressione totalmente o botão disparador. (p.97)
	O motivo está demasiado perto	Afaste-se do motivo e tire uma fotografia.
	O método de focagem está definido para MF	Defina o [Método de Focagem] para AF . (p.92)
A focagem não pode ser bloqueada	O [Método Focag. Autom.] está definido para [Detecção de Faces] ou [Em movimento]	A focagem automática não fica fixa (fixação da focagem) quando o [Método Focag. Autom.] está definido para [Detecção de Faces] ou [Em movimento]. A máquina continuará a focar o motivo enquanto o botão disparador estiver pressionado ligeiramente. Se existir um motivo que deseje focar, defina o [Método Focag. Autom.] para [AF p/ Sel. (25 Pontos)], [Seleccionar] ou [Pontual] e utilize a fixação da focagem. (p.97)
	O modo de Registo está definido para , ☜, , 淾 ou ♈ do modo SCN .	Defina o modo de Registo para qualquer outro modo diferente de َ (Objecto Movimento), ' (Instant. Nocturno), (Animal de estimação),

1 Apêndice

e

Problema	Causa	Solução
A função de fixação AE não funciona	A velocidade do obturador está definida para BuIb	Regule a velocidade do obturador para um modo diferente de Bulb . (p.84)
O flash	Quando o modo de Flash está definido para \$^ ou \$ ^(A) , o flash não dispara se o motivo estiver iluminado	Defina o modo de Flash para ♀ (Flash ligado) ou ♀ (Flash ligado+Red. olhos verm.). (p.59)
incorporado não dispara	O modo de Registo está definido para 唑, ೕ, 鄒, 鄒, , HDR, 函, 湝, ᅚ ou 童 do modo SCN	Regule o modo SCN (Cena) para um modo diferente de 兰 (Pôr-do-sol), ② (Céu Azul), 卻 (Cena Nocturna), ㋿ (HDR Cena Nocturna), HDR (HDR), ③ (Silhueta Contra-luz), 浴 (Luz das velas), ① (Iluminação Cenário) ou 盦 (Museu). (p.77)
A ligação USB a um computador não funciona correctamente	O modo de Ligação USB está regulado para [PTP]	Defina [Ligação USB] no menu [🔧 Definições 2] para [MSC]. (p.224)
A função Shake Reduction não funciona	A função Shake Reduction está desligada	Defina [Shake Reduction] para ligada. (p.103)
	A velocidade do obturador é demasiado baixa para que a função Shake Reduction seja eficaz para fazer uma tomada com a técnica "panning" ou fotografar cenas nocturnas, etc.	Defina [Shake Reduction] para desligada e utilize um tripé.
	O motivo está demasiado perto	Afaste-se do motivo ou desactive a função Shake Reduction e utilize um tripé.
Não é possível alterar as definições de disparo.	O selector rápido está na posição 1 a 4	Quando usa o selector rápido para fotografar, a prioridade é dada às definições guardadas no selector rápido. (p.148)

1 Apêndice

¢

Especificações principais

Descrição do modelo

Тіро	Máquina fotográfica digital SL de objectivas intermutáveis
Encaixe da objectiva	Encaixe Q do tipo baioneta PENTAX
Objectivas compatíveis	Objectivas com encaixe Q

Unidade de registo de imagens

Sensor de imagem	Tipo: sensor CMOS com um filtro de cor primária; tamanho: 1/2,3 polegadas
Pixéis efectivos	Aprox. 12,4 megapixéis
Total de pixéis	Aprox. 12,75 megapixéis
Remoção de Pó	Limpeza do sensor de imagem com vibrações ultra-sónicas "DR II"
Sensibilidade (normal de saída)	AUTO: ISO 125 a ISO 6400 (incremento de 1/3 EV) * Bulb : até ISO 1600
Estabilizador de imagem	Shake Reduction de deslocamento do sensor

Formatos de ficheiro

Formato de ficheiro	Compa	tível (com RAW (DNG), JPE	EG (Exif 2.3), DCF2.0
Pixels gravados	JPEG:	16:9 3:2 4:3 1:1	9m (4000×2248) 4m (2688×1512) 10m (4000×2664) 5m (2688×1792) 12m (4000×3000) 5m (2688×2016) 9m (2992×2992) 4m (2016×2016) 12m (4000×3000)	6m (3456×1944) 2m (1920×1080) 8m (3456×2304) 2m (1920×1280) 9m (3456×2592) 3m (1920×1440) 6m (2592×2592) 2m (1440×1440)
Nível de qualidade	RAW: DNG (12 bits) JPEG: ★★★ (Óptimo), ★★ (Muito bom) e ★ (Bom) Registo simultâneo de RAW e JPEG			
Espaço de cor	sRGB,	Adob	eRGB	

1 Apêndice

Meio de gravação	Cartões de memória SD, SDHC e SDXC
Pasta de gravação	Data (100_1018, 100_1019)/PENTX (100PENTX, 101PENTX)

Monitor LCD

Тіро	Monitor LCD TFT a cores, com grande ângulo de visão
Tamanho	3,0 polegadas
Pontos	Aprox. 460.000 pontos
Editar	Luminosidade e cores ajustáveis
Display	Campo de visão: aprox. 100%, Visualização em grelha (Grelha 4 × 4, Regra 3 terços, Escala), Aviso de área Clara/Escura, Histograma

Equilíbrio dos brancos

Auto	TTL através de sensor de imagem CMOS
Predefinição	Luz Diurna, Sombra, Nuvens, Luz Fluorescente (D : Cor Diurna, N : Branco Diurno, W : Branco Frio, L : Branco Quente), Tungsténio, Flash, CTE , Manual
Manual	Configuração no monitor
Ajuste fino	Ajustável em ±7 incrementos no eixo A-B e eixo G-M

Mecanismo de focagem

Тіро	AF de detecção de contraste
Gama de Iuminosidade	EV 1 a 18 (ISO125)
Método de Focagem	Alternância AF/MF
Método Focag. Autom.	Detecção de Faces, Em movimento, AF p/ Sel. (25 Pontos), Seleccionar, Pontual
Luz Auxiliar de AF	LED específico para luz auxiliar de AF
Assist. Focagem Manual	Desligar/×2/×4

Medição

Тіро	Medição TTL através de sensor de imagem, por multi- segmentos, centralizada e pontual
Gama de Medição	EV 1,3 a 17 (ISO 125, objectiva F1.9), +2 EV com Obturador Electrónico activado, +2 EV utilizando o filtro ND
Modos de Exposição	Modos de Fotografia Automática: Standard, Retrato, Paisagem, Macro, Retrato de Cena Nocturna, Cena Nocturna, Céu Azul, Floresta Modos de Cena: Retrato, Paisagem, Macro, Objecto em Movimento, Retrato de Cena Nocturna, Pôr-do-sol, Céu Azul, Cena Nocturna, HDR Cena Nocturna*, Instantâneo Nocturno, Alimentos, Macro Rápida*, Animal de estimação, Crianças, Floresta, Surf & Neve, HDR*, Silhueta Contra-Iuz, Luz das velas, Iluminação Cenário, Museu Programa, Prioridade ao Obturador, Prioridade à Abertura, Manual, Exposição Contínua à Luz, Controlo de Desfocagem* * apenas JPEG
Compensação EV	±3 EV (incremento de 1/3 EV)
Fixação AE	Pode ser atribuída ao botão ◉/ ថ a partir do menu. Contínua enquanto o botão disparador for mantido ligeiramente pressionado.
Obturador	Obturador da objectiva: 1/2000 - 30 segundos (incremento de 1/3 EV, 1/8000 - 30 segundos com o Obturador Electrónico activado), Exposição Contínua à Luz * Se for usada uma objectiva sem obturador; está disponível o disparo a 1/8000 - 2 segundos com o obturador electrónico, a fotografia com exposição contínua à luz não está disponível.
Abertura	De abertura alargada até F8 * Não disponível se for usada uma objectiva que não tenha obturador.
Filtro ND	Desligar/Ligar * Não disponível se for usada uma objectiva que não tenha obturador.

Modos de accionamento

1 Apêndice

Selecção do modo	Fotografia a fotografia, Fotografia contínua (alta/bx vel.), Disparador retardado (12 seg., 2 seg.), Comando remoto (0 seg., 3 seg., contínuo), Variação automática da exposição (3 imagens, comando remoto)		
Fotografia contínua	Aprox. 5 fps, JPEG (12m/★★★/Contínua Alta vel.): até 5 imagens Aprox. 1,5 fps, JPEG (12m/★★★/Contínua Bx vel.): até 100 imagens		

258

•

Flash incorporado

Тіро	Flash P-TTL retráctil incorporado, Número-guia: aprox. 7 (ISO200/m), aprox. 5.6 (ISO125/m) Cobertura do ângulo de visão: equivalente a 28 mm no formato de 35 mm		
Modos de flash	P-TTL, Redução de Olhos Vermelhos, Sincronização de Baixa Velocidade, Sincronização com 2.ª Cortina		
Velocidade de sincronização	Obturador da objectiva: 1/2000 segundos, Obturador electrónico: 1/13 segundos; Com flash externo: 1/250 segundos		
Compensação da exposição do Flash	-2,0 a +1,0 EV		

Funções de registo

Imagem personaliz.	Claro, Natural, Retrato, Paisagem, Vibrante, Cor Radiante, Abafar, Sem Branqueamento, Efeito Diapositivo, Monocromático, Processamento Cruzado			
Redução de ruído	Redução ruído ISO-Alto			
Definição de Gama Dinâmica	Correcção de realce, Correcção de sombras			
Correcção Objectiva	Correcção da Distorção			
Filtro Digital	Máq. de Diversão, Alto Contraste, Sombreado, Adelgaçado, HDR, Inverter Cor, Extracção de cores, Cor, Aguarela, Posterização, Olho-de-peixe			
Registo HDR	Autom., HDR 1, HDR 2			
Fotos sobrepostas	N.° de fotografias: 2-9, Exposição ajustada automaticamente.			
Fotog. com Intervalo	Intervalo de fotografias: 1 seg. a 24 h, Definição de iniciar intervalo: imediatamente, a partir de uma hora definida, Núm. fotografias: até 999 imagens			
Efeito inteligente Cor Brilhante, Intensificar uma cor, Cor Vintage, Processamento Cruzado, Desvanecer Quente, Expande de Tons, Monocromático intensificado, Aguarela, Aper Cor Vibrante, USER 1-3				

1 Apêndice

259

Animação

Formato de ficheiro	MPEG-4 AVC/H.264		
Pixels gravados	FullHD (1920×1080, 169, 30 fps), HD (1280×720, 169, 30 fps), VGA (640×480, 4:3, 30 fps)		
Som	Microfone monofónico incorporado		
Tempo de Registo	Até 25 minutos; pára automaticamente o registo se a temperatura interna da máquina ficar elevada.		
Imagem personaliz.	Claro, Natural, Retrato, Paisagem, Vibrante, Cor Radiante, Abafar, Sem Branqueamento, Efeito Diapositivo, Monocromático, Processamento Cruzado		
Filtro Digital	Máq. de Diversão, Alto Contraste, Sombreado, Adelgaçado, HDR, Inverter Cor, Extracção de cores, Cor, Aguarela, Posterização, Olho-de-peixe		
Vídeo com Intervalo	Intervalo de registo: 1 seg., 5 seg., 10 seg., 30 seg., 1 min., 5 min., 10 min., 30 min., 1 h, Tempo de registo: 5 seg. a 99 h, Definição de iniciar intervalo: imediatamente, a partir da hora definida		

Funções de visualização

Visualização	Fotografia a fotografia, comparação de imagens, mostrador de várias imagens (segmentação de 4, 9, 20, 42, 90), ampliação no visor (até 16×, deslocação e ampliação rápida disponíveis), rotação, histograma (histograma Y, histograma RGB), aviso de área clara/escura, ecrã de informações pormenorizadas, mostrador de pastas, mostrador de calendário, passagem de diapositivos
Eliminar	Eliminar uma imagem, eliminar todas as imagens, seleccionar e eliminar, eliminar pasta, eliminar imagem de visualização instantânea
Filtro Digital	Monocromático, Máquina de Diversão, Alto Contraste, Sombreado, Adelgaçado, HDR, Inverter Cor, Extracção de Cores, Cor, Aguarela, Posterização, Olho-de-peixe, Retro, Suave, Filtro de Esboço, Miniatura, Composição Moldura, Rajada de Estrelas, Ajuste Parâmetro Base

1 Apêndice

260

Revelação RAW	Formato de Ficheiro (JPEG), Formato, Espaço de Cor, Imagem Personalizada, Equilíbrio dos Brancos, Sensibilidade, Redução Ruído ISO-Alto, Correcção de Sombras, Correcção da Distorção
Editar	Redimensionar, Recortar (permite ajustar o formato), Índice, Edição de Animações (dividir ou eliminar imagens seleccionadas), Registo de uma imagem JPEG de uma animação, Editar Olhos Vermelhos, Guardar os dados de ficheiro RAW na memória intermédia

Personalização

Funções personalizáveis	13 opções
Memória de modos	12 opções
Personalização Botão/Selector	Botão ◉/ ថ): Botão Verde, Pré-visualização, Mudar arquivo 1 toque, Fixação AE, Activar AF Selector rápido: Efeito inteligente, Imagem Personalizada, Filtro Digital, Formato
Hora mundial	Definições de hora mundial para 75 cidades (28 fusos horários)
Language	Inglês, francês, alemão, espanhol, português, italiano, holandês, dinamarquês, sueco, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego, russo, coreano, chinês tradicional, chinês simplificado e japonês

Alimentação

Tipo de pilha	Bateria recarregável de iões de lítio D-LI68			
Adaptador CA	Kit de adaptador CA K-AC115 (opcional)			
Duração da bateria	 Número de imagens registáveis: (com 50% de utilização do flash): cerca de 230 imagens, (sem flash): cerca de 250 imagens Tempo de visualização: cerca de 160 minutos * Utilizando uma bateria de iões de lítio nova à temperatura de 23°C, Testado em conformidade com a norma CIPA. Os resultados reais podem variar consoante as condições/circunstâncias de fotografia. 			

Interfaces

Porta de ligação	Terminal USB 2.0 (compatível com alta velocidade)/de saída AV, terminal de saída HDMI (Tipo D)
Ligação USB	MSC/PTP
Formato de saída de vídeo	NTSC/PAL

Dimensões e peso

Dimensões	Aprox. 98,0 mm (L) × 57,5 mm (A) × 31,0 mm (P) (excluindo peças de operação e saliências)
Peso	Aprox. 200 g (com a bateria dedicada e o Cartão de Memória SD colocados), Aprox. 180 g (apenas o corpo)

Acessórios

Software	SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX
Conteúdo da embalagem	Cabo USB I-USB7, Correia O-ST115, Bateria recarregável de iões de lítio D-Ll68, Carregador de bateria D-BC68P, Software (CD-ROM) S-SW115 <instalado máquina="" na=""> Tampa da sapata Fκ, Tampa do corpo</instalado>

262

1 Apêndice

•

Capacidade aproximada de armazenamento de imagens

Formato	Pixels gravados	Qualidade JPEG			
		***	**	*	RAW
	<u>9м</u> (4000×2248)	561	1067	1797	90
16:9	б м (3456×1944)	845	1607	2708	-
[10:0]	4m (2688×1512)	1263	2402	4046	-
	2m (1920×1080)	2115	4020	6772	-
	<u>10м</u> (4000×2664)	503	957	1613	88
3:2	⁸ M (3456×2304)	629	1196	2015	-
3.2	<u>5м</u> (2688×1792)	998	1897	3196	-
	2m (1920×1280)	2115	4020	6772	-
	<u>12м</u> (4000×3000)	418	796	1341	85
4:3	9m (3456×2592)	561	1067	1797	-
	<u>5</u> м (2688×2016)	998	1897	3196	-
	<u>зм</u> (1920×1440)	1510	2871	4837	_
<u>f:1</u>	<u>эм</u> (2992×2992)	561	1067	1797	90
	бм (2592×2592)	845	1607	2708	-
	4m (2016×2016)	1263	2402	4046	-
	2 м (1440×1440)	2115	4020	6772	_

(Quando se utiliza um Cartão de Memória SD de 2 GB)

* O número máximo de imagens registáveis é de 65.535, independentemente da quantidade de espaço disponível no Cartão de Memória SD.

* O número de imagens guardadas pode variar consoante o motivo a fotografar, as condições, o modo de fotografia e o Cartão de Memória SD, etc.

PENTAX Q_POR.book Page 264 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

264

1 Apêndice

Notas

Índice

Símbolos

Modo de registo], menu
[₩ Animacão]. menu
[Visualização], menu
[🔧 Definições], menu
[C Defin. personal.], menu 71
(Visualização), botão
●/
19, 64, 153
Av (Compensação EV), botão
19, 21, 85
AUTO Fotografia
Automática 56, 74
Standard74
1 Retrato
A Paisagem
★ Macro74, 75
A Retrato de cena
nocturna74, 75
Pôr-do-sol
Céu Azul 75, 76
W Floresta
Solution Contraction Contracti
Cena Nocturna
HDR Cena Nocturna 76
Instantaneo Nocturno
11 Alimentos
Animal de estimação
IDR IDR

🕲 Silhueta Contra-luz	76
* Luz das velas	76
🏋 Iluminação Cenário	76
🏛 Museu	76
磨 Animação	118

Α

Abafar (Imagem
personalizada)140
Acção em modo M156
Acessórios246
Activar AF96
Actualização de software213
Adaptador CA43
Adelgaçado (filtro
digital)144, 185
Adicionar a data (DPOF)218
Adobe RGB131
AF (Focagem automática)92
AF p/ Sel. (25 Pontos)93
Aguarela (Efeito inteligente) .149
Aguarela (filtro digital) 145, 186
Aju. parâmet. base
(filtro digital)187
Ajuste da Cor209
Ajuste da Data52
Ajuste de contraste alto/baixo
(Imagem personalizada)
Ajustes guardados151
Alimentação49
Alimentos II 76
Alteração da data202
Altifalante17
Alto contraste (Filtro
digital)144, 185
Ampliar Visualização Instantânea

Anel de focagem 98
Animação 116
Animal de estimação 🐁 76
Aperfeiçoar Cor Vibrante
(Efeito inteligente) 149
Apresentação com zoom 163
Apresentação da página
de menus 207
Área AF 95
Áreas claras 137
Áreas escuras 138
Assistente de Focagem
Manual 99
Aviso de Área Clara/
Escura 206, 208
Aviso de área clara/escura 162
Aviso sonoro 201
AWB (Equilíbrio dos
brancos) 132

В

Bateria
Botão disparador 19, 21
Botão INFO 19, 21, 22, 25
Botão MENU 19, 21, 34
Botão OK 19, 21
Botão para retirar
a objectiva 19, 48
Bulb (Exposição contínua
à luz) 84

С

1 Apêndice

Capacidade de armazenar	nento
de imagens4	12, 263
Carregar a bateria	39
Cartão de memória	45
Cartão de Memória SD	45
Cena Nocturna 🗐	76
Céu Azul 🖻	75, 76
Cidade	204
Cidade de origem	202

Claro (Imagem personalizada)
Comando com quatro sentidos
(▲▼◀▶)19, 21, 31, 66
Comando remoto106
Comparação de imagens167
Compensação da exposição
do flash60
Compensação EV85
Composição Moldura
(filtro digital)187
Computador221
Contactos de informação
da objectiva17
Contraste (Imagem
personalizada)141
Cor (filtro digital)145, 186
Cor Brilhante (Efeito
inteligente)149
Cor Radiante (Imagem
personalizada)140
Cor Vintage (Efeito
inteligente)149
Correcção da Distorção158
Correcção de Realce137
Correcção de Sombras138
Corrigir a distorção158
Crianças 🕏76
Criar novas pastas217
CTE (Equilíbrio dos
brancos)133

D

Definição da língua	205
Definição D-Range	138
Definições de Captura	
de Imagem	128
Definições de focagem	93
Definições do LCD	209
Definições iniciais	50
Definir a língua	50

Desligar automático	205
Destino	202
Desvanecer Quente	
(Efeito inteligente)	149
Detecção de Faces	. 93
Developing Raw images	192
Disparador retardado	105
Disparo	. 59
Dispositivo audiovisual	177
DPOF	217

Е

Ecrã de informações
pormenorizadas
Edição de Animações 124
Editar Olhos Vermelhos 191
Efeito 149
Efeito Diapositivo (Imagem
personalizada) 140
Efeito inteligente 149
Efeitos sonoros 201
Eliminar 64 174
Eliminar pasta 175
Eliminar todas as imagens 176
Eliminar uma imagem 64
Em movimento 93
Enlarge Instant Review 163
Enguadramento de focadem
automática 57
Equilíbrio brancos
Equilíbrio dos brancos
Equilibrio dos brancos
Especificações
Expansão de Tons
Extracção de cores (Filtro digital)

F

Ficheiro n.º	216
Filtro144,	185
Filtro de esboço (Filtro	
digital)	186
Filtro digital144,	185
Filtro ND	157
Firmware	213
Fixação AE	88
Fixação da focagem	97
Fixar a exposição	88
Fixar a focagem	97
Flash	229
Flash (Equilíbrio dos	
brancos)	133
Flash automático	59
Flash Desligado	59
Flash externo	234
Flash incorporado	59
Flash Ligado	59
Floresta 🗰75	, 76
Focagem	92
Focagem automática AF	92
Focagem automática	
contínua	98
Focagem manual MF92	, 98
Formatar	214
Formato116, 128, 129,	183
Formato de saída de vídeo	179
Formato de saída HDMI	179
Formato do ficheiro	129
Fotografia com exposição	
contínua à luz	84
Fotografia com intervalo	111
Fotografia com variação	
da exposição	86
Fotografia contínua	109
Fotos sobrepostas	114
Euncionamento dos menus	34

267

1 Apêndice

0

PENTAX Q_POR.book Page 268 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

268

G
Gama dinâmica 81, 137
Gama dinâmica elevada 139
Guardar funções usadas com
frequência 147
Guardar imagem RAW 63
Guardar Miniatura 152
Guardar Processamento
Cruzado 143

Η

HDR	. 76
HDR (filtro digital) 144,	185
HDR Cena Nocturna 🔝	. 76
Histograma 26, 28, 206,	208
Hora Mundial	202

I

1 Apêndice

Iluminação Cenário 🏋	76
Imagem personalizada	140
Imagens rodadas	173
Imprimir	217
Indicação guia74,	207
Indicadores guia	29
Índice	168
Índice de montagem	
da objectiva	48
Info. Versão Firmware	213
Informações da fotografia	22
Inicializar um cartão	
de memória	214
Instalar software	226
Instantâneo Nocturno 🙀	76
Intensificar uma cor (Efeito	
inteligente)	149
Interruptor	
de corrente 19, 21	, 49
Interruptor de protecção	
contra registo	6
Interruptor de saída	
do flash 19), 61

Inverter Cor (filtro digital)145, 185

L

Lâmpada de acesso
ao cartão17
Lâmpada do disparador
retardado17
Ligação USB224
Limpar o sensor245
Língua do mostrador205
Luz Auxiliar de AF17, 93
Luz das velas 答76
Luz diurna (Equilíbrio
dos brancos)132
Luz fluorescente (Equilíbrio
dos brancos)132

М

Macintosh223
Macro *74, 75
Macro Rápida 🚵76
Mapeamento de pixéis210
Máquina de diversão
(filtro digital)144, 185
Matiz (Imagem
personalizada)141
Medição centralizada90
Medição com exposição
automática90
Medição pontual90
Medição por
multi-segmentos90
Memória210
Mensagens de erro250
Método de focagem92
Método de focagem
automática94
Método de medição90
MF (Focagem manual)92
Microfones17

PENTAX Q_POR.book Page 269 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

¢

Miniatura (filtro digital) 187
Modo Av (Prioridade
à abertura)82
Modo de BC (Controlo
de desfocagem)78
Modo de Accionamento 66
Modo SCN (Cena)75
Modo de Exposição81
Modo de Fotografia Automática
AUTO
Modo de ligação USB 224
Modo de registo73
Modo M (Manual) 82
Modo P (Programa) 81
Modo SCN (Cena)75
Modo Tv (Prioridade
ao obturador)81
Monitor 22, 209
Monocromático
(filtro digital) 185
Monocromático (Imagem
personaliz.) 140
Monocromático intensificado
(Efeito inteligente) 149
Mostrador de calendário 166
Mostrador de pastas 165
Mostrador de várias
imagens 164
Mostrador standard 23
Mostrar grelha 206
Movie SR 117
MSC
Mudar arquivo 1 toque 154
Museu 🎹76

Ν

Natural (Imagem	
personalizada)	140
Nitidez (Imagem	
personalizada)	141
Nível de qualidade	131

Nome da pasta	216
NTSC	179
Nublado (Equilíbrio	
dos brancos)	132
Número-guia	232

0

Objectiva	47, 244
Objectiva com zoom	58
Objecto em movimento 36	75
Obturador Electrónico	244
Olho-de-peixe	
(Filtro digital)1	45, 186
Opções de visualização	
do LCD	206
Oscilação da máquina	103, 117

Ρ

Painel de controlo24, 3	32
Paisagem 🔺74, 7	7 5
Paisagem (Imagem	
personalizada)14	10
PAL	7 9
Paleta dos Modos	
de Visualização160, 24	11
Passagem de diapositivos17	71
Pixéis gravados JPEG13	30
Pixels	30
Pixels gravados116, 13	30
Playback6	33
Pontual (Método de focagem	
automática)9	93
Pôr-do-sol 🚣7	75
Posterização (Filtro	
digital)145, 18	36
Poupança energia20)5
Predefinições23	38
Pré-visualização101, 15	53
Prioridade obturador	94
Processamento cruzado	
(Efeito inteligente)14	19

269

1 Apêndice

•

¢

270

Processamento cruzado (Image	em
personalizada)	140
Proteger	215
PTP	224
P-TTL (flash automático)	235

Q

R

Rajada de Estrelas
(Filtro digital) 187
RAW 129
Receptor do comando
remoto 17
Recortar imagens 183
Redimensionar 182
Redução cintilação 30
Redução de olhos
vermelhos 59, 236
Redução de Ruído91
Redução do ruído com
velocidade ISO alta 91
Registo do produto 228
Registo HDR 139
Regular a luminosidade 137
Remoção de pó 245
Repor 212
Retrato 💁 74, 75
Retrato (Imagem
personalizada) 140
Retrato de cena
nocturna 省 74, 75
Retro (Filtro digital) 186
Revelar imagens RAW 192
Rodadas 173
S

Sapata	17
Saturação (Imagem	
personalizada)1	41

Seleccionar (Método de focaç	jem
automática)	93
Seleccionar e eliminar	.174
Selector de modo19), 73
Selector electrónico19	9, 21
Selector electrónico	
em programa	155
Selector rápido19,	147
Sem Branqueamento (Image	m
personalizada)	.140
Sensibilidade	80
Sensibilidade ISO	80
Shake Reduction103,	117
Silhueta Contra-luz 🕥	76
SILKYPIX Developer	
Studio	226
Sincronização com 2.ª	
Cortina59,	231
Sincronização com cortina	
principal	.231
Sincronização de baixa	
velocidade	.230
Software	.226
Software fornecido	.226
Som	201
Sombra (Equilíbrio dos	
brancos)	.132
Sombreado (filtro	
digital)144,	185
sRGB	131
Standard 👁	74
Strap	38
Suave (Filtro digital)	186
Surf & Neve 🎕	76

Т

Tampa do cabo	de ligação	43
Teclas directas	31, 66,	238
Tempo de visua	lização	42
Terminal de víde	eo	177
Terminal HDMI		178

271

1 Apêndice

•

Terminal PC/AV 178, 225
Tom de acabamento
da imagem 140
Tonalidade (Imagem
personalizada) 142
Tungsténio (Equilíbrio
dos brancos) 132

U

USER 15	51
---------	----

V

Variação automática
da exposição86
Variação da exposição 86
Velocidade das imagens 116
Vibrante (Imagem personalizada)
Vídeo com Intervalo 120
Visualização
instantânea 57, 208
Visualizar animações 122
Visualizar imagens
continuamente 171

W

Windows	 222
z	

Zoom rápido		162
-------------	--	-----

PENTAX Q_POR.book Page 272 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Notas

272



PENTAX Q POR.book Page 273 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

GARANTIA

Todas as Máguinas PENTAX adquiridas através dos canais legais de distribuição, têm garantia por doze meses, a contar da data de compra, contra defeitos de mão-de-obra ou material. A reparação e substituição de pecas defeituosas ser-lhe-á prestada gratuitamente dentro deste período, desde que o equipamento não mostre sinais de impacto, danos provocados por areia ou líquidos, utilização incorrecta, modificação, corrosão pela bateria ou guímicos, utilização sem respeito pelas instruções de operação ou modificação efectuada por Serviços Técnicos não autorizados. O Fabricante ou o seu Representante oficial não serão responsabilizados por quaisquer modificações ou alterações excepto aguelas feitas com o seu consentimento escrito e não serão responsabilizados por perdas causadas por demoras, privação de uso ou outras indirectas ou em sua conseguência, guer devidas a defeitos do material, quer a mão-de-obra defeituosas, ficando expressamente acordado que a responsabilidade do fabricante ou dos seus representantes ao abrigo de todas e quaisquer garantias, quer expressas quer explícitas, se limitam estritamente à substituição de pecas, conforme agui estabelecido. Não serão efectuados guaisguer reembolsos de reparações realizadas por serviços técnicos não autorizados pela PENTAX.

Procedimento durante os 12 meses de garantia

Qualquer equipamento PENTAX que avarie durante o período de 12 meses da garantia deve ser enviado ao vendedor onde o comprou, ou ao fabricante. Se no seu país não houver representante do fabricante, envie o equipamento ao fabricante com portes pré-pagos. Nesse caso, só voltará a ter o seu equipamento depois de um período de tempo considerável em resultado dos complexos processos alfandegários em causa. Se o equipamento se encontrar ao abrigo da garantia, as reparações serão feitas e as peças serão substituídas gratuitamente, o equipamento ser-lhe-á enviado após a realização das reparações. Se o equipamento não estiver coberto pela garantia, serão cobrados os preços normais do fabricante ou dos seus representantes. As despesas de envio são por conta do proprietário. Se a sua PENTAX tiver sido comprada fora do país onde quer que a reparação seja feita durante o período de garantia, poderão ser cobradas taxas de manuseamento e assistência técnica pelo representante do fabricante

1 Apêndice

nesse país. Independentemente disso, a sua PENTAX enviada ao fabricante será reparada gratuitamente de acordo com este processo e ao abrigo da garantia. Contudo, seja qual for o caso, os encargos relativos ao transporte e as taxas alfandegárias são da responsabilidade do remetente. Para que possa comprovar a data de aquisição quando lhe for solicitado, guarde o recibo ou as facturas referentes à compra pelo menos durante um ano. Antes de enviar o equipamento para reparação, certifique-se de que o envia para os representantes autorizados do fabricante ou para as suas lojas de reparação aprovadas, a menos que o envie directamente para o fabricante. Peça sempre um orçamento da reparação e só depois de o aceitar é que deve dar instruções ao centro de reparações para avançarem com a reparação.

- Esta garantia não afecta os direitos legais do cliente.
- As garantias locais dos distribuidores da PENTAX em alguns países poderão sobrepor-se aos termos desta garantia. Portanto, recomendamos-lhe que releia o cartão de garantia fornecido com o seu equipamento no momento da compra ou que contacte o distribuidor da PENTAX no seu país para mais informações e para receber um cópia da garantia.

CE A marca CE é uma marca de conformidade com a Directiva da União Europeia.

Informação aos utilizadores sobre a recolha e eliminação de equipamento usado e baterias usadas



1. Na União Europeia

Estes símbolos nos produtos, embalagem e/ou documentos fornecidos significam que os equipamentos eléctricos e electrónicos e baterias usados não devem ser misturados com o lixo doméstico normal.

Os equipamentos eléctricos/electrónicos e as baterias usados devem ser tratados separadamente e em conformidade com a legislação que exige um adequado tratamento, reaproveitamento e reciclagem destes produtos. No seguimento da implementação pelos Estados-Membros, os utilizadores particulares dentro da UE podem entregar gratuitamente os seus equipamentos eléctricos/electrónicos e as baterias usados em centros de recolha próprios*. Em alguns países, o revendedor local poderá também recolher gratuitamente o seu produto usado se adquirir um produto novo idêntico.

* Contacte as autoridades locais para obter mais informações.



Ao descartar correctamente este produto, ajudará a garantir que os resíduos são submetidos ao necessário tratamento, reaproveitamento e reciclagem, prevenindo assim potenciais efeitos negativos para o ambiente e a saúde humana que, caso contrário, resultariam do inadequado tratamento dos resíduos.

2. Noutros países fora da EU

Estes símbolos são válidos apenas no espaço da União Europeia. Se pretender eliminar estes produtos, contacte as autoridades locais ou o revendedor para que lhe indiquem o método adequado para o fazer.



Na Suíça: o equipamento eléctrico/electrónico usado pode ser entregue gratuitamente ao vendedor, mesmo que não adquira um produto novo. Pode encontrar uma lista de mais instalações de recolha nas páginas <u>www.swico.ch</u> ou <u>www.sens.ch</u>.

Nota para o símbolo de bateria (dois exemplos de símbolo inferiores):

Este símbolo pode ser utilizado em combinação com uma designação para o elemento ou composto químico utilizado. Neste caso, tem de dar cumprimento aos requisitos estabelecidos pela Directiva relativa aos produtos químicos envolvidos.

PENTAX Q_POR.book Page 276 Thursday, September 1, 2011 12:06 PM

Notas

OPQ000109/POR