

Projector Multimédia

MODELO PLC-XF1000



Manual do Proprietário

Este Projector Multimédia é concebido com a mais avançada tecnologia para portabilidade, durabilidade e fácil utilização. Este projector utiliza características multimédia embutidas, uma paleta de 1,07 biliões de cores e tecnologia de visor de cristais líquidos matriz (LCD).

• Enriquecido com Funcionalidades

Este projector possui muitas funcionalidades úteis, tais como, movimentação da lente, projecção traseira e no tecto, projecção omnidireccional perpendicular, variedade de opções de lentes, etc.

• Definição do Sistema Simples de Computador

O sistema Multi-scan do projector adequa-se rapidamente à maioria dos sinais de saída dos computadores (página 38). É aceite uma resolução até WUXGA.

Funcionalidades úteis para Apresentação

A útil função de zoom Digital permite-lhe concentrar-se na informação crucial durante uma apresentação (páginas 29 e 40).

♦ Função de Segurança

A função de Segurança ajuda-o a assegurar a segurança do projector. Com a função de Bloqueio de Teclas pode bloquear o funcionamento no controlo lateral ou no controlo remoto (página 53). A função de Código PIN bloqueado previne a utilização indevida do projector (páginas 53 a 54).

Gestão de Energia

A função de gestão da Energia reduz o consumo energético e mantém a longevidade da lâmpada (página 52).

Função de Substituição de Filtro Automática

O projector monitoriza a condição do filtro e substitui-o automaticamente quando detectar entupimento.

♦ Funções Úteis de Manutenção

Funções de manutenção da lâmpada e do filtro oferecem uma manutenção melhor e mais adequada do projector.

Nova Tecnologia Óptica

Este projector está equipado com um novo motor óptico. O novo motor óptico controla a quantidade de luz amarela na imagem, produzindo maior brilho com claridade e definição de cor melhoradas. (página 46)

♦ Visualização do Menu Multi-idiomas

O menu de operação está disponível em 12 idiomas: Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português, Holandês, Sueco, Russo, Chinês, Coreano e Japonês (página 48).

Função de Logótipo

A função Logotipo permite-lhe personalizar o logótipo do ecrã (páginas 49 a 50). Pode capturar uma imagem para o logótipo do ecrã e utilizá-la para o visor de arranque ou entre apresentações.

Movimentação de Lente por Comando de Motor

A lente de projecção pode ser movimentada para cima, baixo, direita ou esquerda com a função de movimentação da lente por comando de motor. Esta função facilita a projecção da imagem no local pretendido. O zoom e a focagem também podem ser ajustados com uma operação de comando de motor. (página 27)

*Funções de zoom e de foco poderão não funcionar dependendo da lente opcional.

Plataforma Multi-versátil

Este projector possui vários terminais de entrada/ saída e 2 conectores terminais de expansão, para sintonizar a uma variedade de sinais de computadores e equipamentos de vídeo (página 19). Para placas opcionais de interface, entre em contacto com o revendedor no qual você adquiriu o projector.

Função do Obturador

O projector é equipado com um obturador que fornece escuridão completa durante o tempo em que a imagem projetada é desnecessária mesmo com o projector ligado. A função de gestão do Obturador permite configurar o temporizador. Ela impede que o projector fique ligado com o obturador fechado por tempo excessivo. (página 55)

Placa de rede (Opcional)

A placa de rede é um produto opcional para controlar e configurar o projector através dos cabos de rede usando o navegador em seu computador. Ela pode ser controlada e configurar o projector remotamente. Entre em contacto com o revendedor no qual você adquiriu este projector para peças opcionais.

✔ Nota:

• O Menu do ecrã e as imagens deste manual podem divergir ligeiramente do produto.

Os conteúdos deste manual estão sujeitos a alteração sem aviso.

Características e Concepção	. 2
Índice	. 3
Para o Proprietário	. 4
Instruções de Segurança	. 5
Circulação de Ar	6
Instalação do Projector na Posição Adequada	7
Movimentar o Projector	8
Cumprimento	. 9
Nomes das Pecas e Funções	10
Frente	10
Traseiras	10
Terminais e Conectores	11
Controlo Lateral e Indicadores	12
Controlo Lateral	12
Indicadores	13
Controlo Remoto	14
Instalação da Pilha de Controlo Remoto	15
Receptores do Controlo Remoto e Alcance de Operação	15
Controlo Remoto com Fio	15
Código do Controlo Remoto	16
Instalação	17
Instalação da Lente	17
Instalando a Alça para segurança	17
Posicionando o Projector	18
Ajuste do Deslocamento da Lente	18
Ajuste do Nível da Imagem e da Inclinação	18
Terminais do Projector	19
Ligação a um Computador	20
Ligar ao Equipamento Vídeo	21
Ligar o Cabo Eléctrico CA	22
Operação Básica	23
Ligar o Projector	23
Desligar o Projector	24
Como Operar o Menu No Ecrã	25
Barra Menu	26
Operar com o Controlo do Projector	27
Operação com controlo remoto	29
Selecção da Entrada	31
Entrada	31
Selecção da Fonte de Entrada do Computador	32

Selecção da Fonte de Entrada de Vídeo	33
Entrada de Computador	. 34
Selecção do Sistema de Computador	34
Ajuste do PC Auto	35
Ajuste Manual do PC	36
Selecção do Nível de Imagem	38
Ajuste de Tamanho do Ecrã	39
Entrada de Vídeo	. 41
Selecção do Sistema de Vídeo	41
Selecção do Nível de Imagem	42
Ajuste de Tamanho do Ecrã	43
Imagem	. 45
Ajuste de imagem	45
Ajuste	. 48
Ajuste	48
Manutenção e Cuidados	. 57
Instruções do Filtro	57
Substituição do Cartucho de Filtro	58
Restabelecer o Contador de Filtro	59
Restabelecer o Contador de Rolo	59
Gestão da Lâmpada	60
Substituição da Lâmpada	61
Restabelecer o Contador da Lâmpada	62
Limpeza da Lente de Projecção	64
Limpeza do Compartimento de Projecção	64
Indicadores de Aviso	65
Apêndice	. 66
Resolução de Problemas	66
Árvore do Menu	69
Condição dos Indicadores e do Projector	72
Especificações de um Computador Compatível	75
Especificações Técnicas	77
Peças Opcionais	78
Configurações de Terminais	79
Memória Número Código PIN	80
Dimensões	81
Interface de Controlo Serial	82

Marcas Registadas

Cada nome de empresas ou produtos constantes nesta publicação são uma marca registada ou uma marca da respectiva empresa.

Antes de instalar e operar o projector, leia integralmente este manual.

Este projector disponibiliza muitas características e funções convenientes. O funcionamento adequado do projector permitelhe gerir essas características e mantê-lo em bom estado durante muitos anos.

Um funcionamento desadequado pode resultar, não só num encurtamento da sua longevidade, mas também em mau funcionamento, perigo de incêndio, ou outros acidentes. Se o seu projector parecer funcionar incorrectamente, leia este manual novamente, verifique operações e ligações de cabos, e tente as soluções na secção de "Resolução de Problemas" na parte posterior deste manual. Se o problema persistir, contacte o agente onde adquiriu o projector ou o centro de reparação.



DA UNIDADE. ESTE SÍMBOLO INDICA QUE EXISTEM INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE FUNCIONA-

MENTO E MANUTENÇÃO NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO FORNECIDO COM ESTA UNIDADE.

O símbolo e os sistemas de reciclagem descritos abaixo aplicam-se aos países da UE e não se aplicam aos países noutras áreas do mundo.

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade que podem ser reciclados e/ou reutilizados.

O símbolo signifi ca que o equipamento eléctrico e electrónico, baterias e acumuladores, em fi nal de vida, não devem ser deitados fora juntamente com o lixo doméstico.

Nota:

Se estiver impresso um símbolo químico debaixo do símbolo de, este símbolo químico signifi ca que a bateria ou acumulador contém um metal pesado numa determinada concentração. Estará indicado da seguinte forma: Hg: mercúrio, Cd: cádmio, Pb: chumbo

Na União Europeia existem sistemas de recolha separados para equipamento eléctrico e electrónico, baterias e acumuladores. Por favor, entregue-os no seu centro de reciclagem/recolha de lixo local.



Por favor, ajude-nos a conservar o ambiente!

LEIA E GUARDE ESTE MANUAL DO PROPRIETÁRIO PARA UTILIZAÇÃO POSTERIOR.

🕂 Precaução de Segurança

AVISO: • ESTE APARELHO DEVETER LIGAÇÃO À TERRA.

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO A CHUVA OU HUMIDADE.

- Este equipamento produz luz intensa a partir da lente de projecção. Não olhar directamente para a lente, tal pode provocar danos visuais. Tenha especial cuidado com as crianças para que não olhem directamente para o feixe.
- Instale o projector na posição adequada. Caso contrário, pode resultar em perigo de incêndio.
- Permitir a quantidade adequada de espaço no topo, lados e traseiras do compartimento do projector é crítico para a circulação de ar adequada e arrefecimento da unidade. Os diagramas aqui apresentados indicam o espaço mínimo requerido. Se o projector é integrado num compartimento ou encaixado semelhantemente, estas distâncias mínimas devem ser mantidas.
- Não cobrir as ranhuras de ventilação no projector.
 A acumulação de calor pode reduzir o tempo de assistência do projector e pode também ser perigoso.



- Se o projector não for utilizado durante um longo período de tempo, desligue-o da saída de energia.
- Não projectar a mesma imagem por um longo período de tempo, uma vez que a imagem fantasma pode permanecer nos painéis LCD, pela característica do painel.

CUIDADO NO SUPORTE A PARTIR DO TECTO



Se pendurar o projector no tecto, limpe periodicamente as entradas de ar e o topo do projector com um aspirador. Se não limpar o projector por um longo período de tempo, as ventoinhas de ventilação podem ficar entupidas com pó, o que pode causar uma avaria ou acidente grave.

NÃO COLOCAR O PROJECTOR EM AMBIENTES GORDUROSOS, MOLHADOS OU DE FUMO, NUMA COZINHA, POR EXEMPLO, PARA EVITAR UMA AVARIA OU ACIDENTE GRAVE. CASO O PROJECTOR ENTRE EM CONTACTO COM GORDURAS QUÍMICAS, ESTE PODE DETERIORAR-SE. Todas as instruções de segurança e de funcionamento devem ser lidas antes do produto ser ligado.

Leia, por completo, as instruções aqui fornecidas e guardeas para utilização posterior. Desligue este projector da fonte de alimentação CA antes da limpeza. Não utilize agentes de limpeza líquidos ou aerossóis. Utilize um pano húmido para a limpeza.

Siga todos os avisos e instruções marcados no projector.

Para protecção adicional para o projector durante trovoada, ou quando for deixado sem vigilância e sem utilização durante longos períodos de tempo, desligue-o da tomada da parede. Assim, evitará danos devidos à trovoada e ondas dos cabos eléctricos.

Não exponha esta unidade a chuva ou utilize perto de água... por exemplo, numa cave húmida, perto de uma piscina, etc...

Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante pois podem provocar perigos.

Não coloque este projector num carrinho, suporte ou mesa instáveis. O projector pode cair, provocando ferimentos graves a crianças ou adultos, e sérios danos no próprio projector. Utilize apenas com um carrinho ou suporte recomendado pelo fabricante, ou vendido com o projector. A instalação na parede ou prateleira deve seguir as instruções do fabricante, e deve utilizar o kit de instalação aprovado pelo fabricante.

Uma combinação do suporte com a aplicação deve ser movida com cuidado. Paragens bruscas, força excessiva e superfícies irregulares podem fazer com que o equipamento e o carrinho virem.



As ranhuras e aberturas nas traseiras e base do compartimento são disponibilizadas para ventilação, para assegurar um funcionamento fiável do equipamento e para protegê-lo de sobreaquecimento.

As aberturas nunca devem ser tapadas com panos ou outros materiais, e a abertura da base não deve ser bloqueada pela colocação do projector numa cama, sofá, tapete ou superfície semelhante. Este projector não deve nunca ser colocado perto ou sobre um radiador ou aquecedor.

Este projector não deve ser colocado numa instalação embutida tal como uma estante, excepto se for disponibilizada a ventilação adequada.

Nunca empurre objectos de qualquer espécie para dentro deste projector através das ranhuras do compartimento pois podem tocar em pontos de voltagem perigosa ou colocar peças em curto-circuito, o que pode resultar em incêndio ou choque eléctrico. Nunca derrame líquido de espécie alguma no projector. Não instale o projector perto de condutas de equipamento de ar condicionado.

Este projector deve ser operado apenas a partir da fonte de alimentação indicada na etiqueta de marcação. Se não tiver a certeza do tipo de alimentação fornecida, consulte o seu agente autorizado ou empresa de energia local.

Não sobrecarregue tomadas de parede e cabos de extensão pois pode resultar em incêndio ou choque eléctrico. Não deixe nada pousado sobre o cabo eléctrico. Não posicione este projector onde o cabo possa ser danificado pela passagem de pessoas sobre ele.

Não tente arranjar este projector abrindo ou removendo tampas, pois pode ficar exposto a voltagem perigosa ou a outros perigos. Atribua toda a manutenção a pessoal de serviço qualificado.

Desligue este projector da tomada de parede e atribua a manutenção a pessoal de serviço qualificado sob as seguintes condições.

- a. Quando o cabo eléctrico ou ficha estão danificados ou descarnados.
- b. Se foi derramado líquido no projector.
- c. Se o projector foi exposto a chuva ou água.
- d. Se o projector não funciona normalmente seguindo as instruções de funcionamento. Ajuste apenas aqueles controlos que estão cobertos pelas instruções de funcionamento uma vez que o ajuste impróprio de outros controlos pode resultar em danos e irá requerer frequentemente trabalho extensivo por um técnico qualificado para restaurar o projector para o funcionamento normal.
- e. Se o projector foi deixado cair ou se o compartimento tiver sido danificado.
- f. Quando o projector exibe uma mudança distinta no desempenho, indica uma necessidade de manutenção.

Quando são necessárias peças de substituição, certifique-se de que o técnico de serviço utilizou as peças de substituição especificadas pelo fabricante e que têm as mesmas características da peça original. Substituições não autorizadas podem resultar em incêndio, choque eléctrico ou lesões em pessoas.

Após qualquer manutenção ou reparação deste projector, peça ao técnico de serviço para que efectue verificações de segurança de rotina para determinar se o projector está em condições de funcionamento seguro.

Circulação de Ar

As aberturas no compartimento são disponibilizadas para ventilação. Para assegurar um funcionamento fiável do produto e para o proteger de sobreaquecimento, estas aberturas não podem ser bloqueadas ou tapadas.

É expelido ar quente a partir da ventilação de exaustão. Quando utilizar ou estiver a instalar o projector, devem ser tomadas as seguintes precauções.

- Não colocar quaisquer objectos inflamáveis ou aerossóis na proximidade do projector, é expelido ar quente dos ventiladores.
- Mantenha o ventilador de exaustão à distância mínima de 1 metro de quaisquer objectos.
- Não toque nas peças periféricas do ventilador de exaustão, especialmente parafusos e peças metálicas. Estas áreas irão aquecer enquanto o projector estiver em funcionamento.
- Não colocar nada sobre a caixa. Os objectos colocados sobre a caixa podem ser danificados, bem como, criar o risco de incêndio.
- Não tampe as aberturas de ventilação com papéis ou outros materiais.
- Certifique-se de que não há objetos sob o projector.
 Um objeto sob o projector poderá impedir o projector de aspirar o ar de resfriamento através da abertura inferior.

Ventiladores de arrefecimento são disponibilizados para arrefecer o projector. A velocidade de funcionamento do ventilador é mudada de acordo com a temperatura dentro do projector.

IMPORTANTE!

Manutenção do Filtro!!!

O projector utiliza uma lâmpada que gera um aquecimento substancial. As ventoinhas de arrefecimento e os ventiladores dissipam o calor forçando ar para a caixa e o filtro está colocado nas entradas dos ventiladores para prevenir a entrada de pó no interior do ventilador.

De forma a cuidar devidamente do projector, é necessária a sua limpeza regular. Remova qualquer pó ou sujidade acumulada no projector.

Se o projector atingir uma definição de tempo no contador, aparece um ícone de substituição do filtro (Fig. 1) no ecrã e o indicador WARNING FILTER acende-se no painel superior (ver abaixo), indicando que o filtro necessita de substituição.

Caso o projector detecte o entupimento do filtro sem rolo restante no cartucho de filtro, aparece um ícone de substituição do cartucho de filtro (Fig. 2) no ecrã e o indicador WARNING FILTER acende-se no painel superior (ver abaixo). Pare imediatamente de utilizar o projector e substitua o cartucho de filtro.

O bloqueio dos ventiladores e a não limpeza do projector por um longo período de tempo pode não só danificar o projector, requerendo uma reparação avultada, como pode causar o risco de incêndio.

Para manutenção do filtro, consulte "Contador do filtro" na página 56 e "Manutenção e Cuidados" nas páginas 57 a 59.

Os danos do projector causados pela utilização de um filtro sujo ou uma manutenção inadequada invalidam a garantia do projector.





READY

SHUTTER LAMP 2 REPLACE LAMP 1 REPLACE

WARNING TEMP.



Fig. 1 Ícone de substitução de filtro

WARNING FILTER



Fig. 2 Ícone de substitução do cartucho de filtro

Indicador WARNING FILTER

Instalação do Projector na Posição Adequada

Utilize o projector adequadamente nas posições especificadas. O posicionamento inadequado pode reduzir o tempo de vida da lâmpada e provocar acidentes graves ou risco de incêndio. Este projector pode projectar a imagem para cima, para baixo ou numa posição inclinada no sentido perpendicular ao plano horizontal.

✓ Nota:

- Para inverter ou reverter a imagem, coloque a função de tecto em "Ligado." (páginas 40, 44)
- O projector não pode ser operado a uma altitude superior a 3.000 metros.

Precauções de Posicionamento

Evite instalar o projector conforme descrito abaixo.



Não rode o projector mais de 10 graus para cada lado.

10°



Em projecções para cima, não incline o projector mais do que 10 graus para a direita ou a esquerda.



Não coloque o projector em cada lado para projectar uma imagem.



Em projecções para baixo, não incline o projector mais do que 10 graus para a direita ou a esquerda.



CUIDADO À INSTALAÇÃO NO TECTO

Para a instalação no tecto é necessário o suporte de instalação no tecto concebido para este projector. Quando não instalado correctamente, o projector pode cair, causando danos físicos ou materiais. Para mais pormenores, consulte o vendedor. A garantia deste projector não cobre quaisquer danos provocados pela utilização de qualquer suporte de instalação de tecto não recomendado ou instalação do suporte de instalação num local inadequado.

Movimentar o Projector



Recolha os pés ajustáveis para evitar danos à lente e ao gabinete. Para segurança, para mover o projector é recomendado segurá-lo em ambos os lados por 2 ou mais pessoas, visto que o projector é pesado. Caso seja necessário mover o projector por uma única pessoa, segure a alça com cuidado. Não segure na tampa do grupo da lente. Movendo-o inadequadamente poderá resultar em danos ao gabinete ou no ferimento de alguém.

CUIDADO NO TRANSPORTE DO PROJECTOR

- Não deixe cair nem bata com o projector, caso contrário podem resultar danos ou mau funcionamento.
- Quando transportar o projector, utilize um estojo de transporte adequado.
- Não transporte o projector por correio ou por outro serviço de transporte num estojo de transporte desadequado. Pode provocar danos no projector. Para informação sobre o transporte do projector por correio ou por outro serviço de transporte, consulte o seu agente.
- Não coloque o projector num estojo sem que arrefeça o suficiente.
- Não transporte o projector com uma lente substituta instalada.







Comunicação da Comissão Federal de Comunicações

Este equipamento foi testado e verificado que cumpre com os limites para um dispositivo digital Classe A, em acordo com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. Estes limites são projetados para oferecer proteção razoável contra interferência danosa quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa, e pode irradiar energia em rádio-freqüência e, se não for instalado e usado em acordo com o manual de instrução, poderá causar interferência danosa em comunicações por rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial apresenta probabilidade de provocar interferência danosa, caso em que o usuário será exigido a corrigir a interferência por conta própria.

A utilização do cabo protegido é necessária para cumprir com os limites da classe B na Subparte B da Parte 15 das Regras FCC. Não faça quaisquer alterações ou modificações para o equipamento excepto se especificado o contrário nas instruções. Se tais alterações ou modificações devessem ser feitas, ser-lhe-ia pedido que parasse o funcionamento do equipamento.

Regulamento de Rádio-Interferência Canadense

Este aparelho digital Classe A atende a todas as exigências da ICES-003 Canadense.

AVISO

Este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico este produto poderá causar rádio-interferência, caso em que o usuário poderá ser exigido a tomar medidas adequadas.

Necessidade do Cabo Eléctrico CA

O Cabo Eléctrico CA fornecido com este projector está conforme a necessidade de utilização no país em que o adquiriu.

Cabo Eléctrico CA para os Estados Unidos e Canadá:

O Cabo Eléctrico CA utilizado nos Estados Unidos e no Canadá é listado por Underwriters Laboratories (UL) e certificado pela Canadian Standard Association (CSA).

O Cabo Eléctrico CA tem uma ficha de linha CA do tipo ligação de terra. Esta é uma característica de segurança para estar certo de que a ficha servirá na saída de energia. Não tente ignorar esta característica de segurança. No caso de não ser capaz de inserir a ficha na saída, contacte um electricista.



Cabo Eléctrico CA para o Reino Unido:

Este cabo já inclui uma ficha moldada que incorpora um fusível, cujo valor que se encontra indicado na face do pino. Caso o fusível necessite ser substituído, deve ser usado um fusível ASTA BS 1362 aprovado com o mesmo valor, marcado assim . Se a tampa do fusível for destacável, nunca use a ficha sem a tampa. Se for necessária a substituição da tampa de um fusível, certifique-se de que é da mesma cor da que se vê na face do pino da ficha (i.e. vermelho ou cor de laranja). As tampas dos fusíveis estão disponíveis no Departamento de Peças indicado nas Instruções do Utilizador.

Se a ficha fornecida não se adequar à sua caixa com tomada, deve ser desligada e destruída.

A extremidade de um cabo flexível deve ser preparada de forma adequada e ajustada à ficha adequada.

AVISO: UMA FIXA COM CABO FLEXÍVEL SEM REVESTIMENTO É PERIGOSA SE ENGATADA NUMA CAIXA COM TOMADA ELÉCTRICA.

Os Cabos eléctricos neste cabo de rede têm cores de acordo com o código que se segue:

Verde-e-Amarelo.....Terra

AzulNeutro

Castanho Em tensão

Uma vez que as cores dos cabos eléctricos no cabo de rede deste aparelho podem não corresponder às marcas coloridas que identificam os terminais na sua ficha proceda como se segue:

O cabo eléctrico de cor verde-e-amarelo deve ser ligado ao terminal na ficha que está marcada pela letra E ou pelo símbolo de terra de segurança \downarrow ou de cor verde ou verde-e-amarelo.

O cabo eléctrico com cor azul deve ser ligado ao terminal que está marcado com a letra N ou de cor preta.

O cabo eléctrico com cor castanha deve ser ligado ao terminal que está marcado com a letra L ou de cor vermelha.

AVISO: ESTE APARELHO DEVE TER LIGAÇÃO À TERRA.

A CAIXA COM TOMADA DEVE SER INSTALADA PERTO DO EQUIPAMENTO E COM FÁCIL ACESSO.



- ① Tampa do Grupo da Lente
- 2 Lente de Projecção (opcional)
- ③ Indicadores
- Receptor Remoto de Infravermelhos (Frente)
- **5** Pés ajustáveis
- **(6)** Terminais e Conectores
- ⑦ Alça
- **8** Controlo Lateral
- (9) Tampa da Lâmpada
- Receptor Remoto de Infravermelhos (Traseiras)
- **1** Ventilador de Exaustão





É expelido ar quente a partir da ventilação de exaustão. Não coloque objectos sensíveis ao calor perto deste lado.

- 12 Interruptor Principal Liga/Desliga
- **13** Conector do Cabo Eléctrico
- 14 Ventilador de Entrada de Ar
- 15 Tampa do Filtro de Ar
- *Ranhura de Segurança Kensington

Esta ranhura é para um trinco Kensington utilizado para evitar o furto do projector.

^{*} Kensington é uma marca registada da ACCO Brands Corporation.

Terminais e Conectores



1 TERMINAL DA SERIAL PORT IN

Se você controla o projector por computador, deve conectar o cabo (não fornecido) do seu computador a este terminal.

2 TERMINAL DA SERIAL PORT OUT

Deste terminal sai o sinal da SERIAL PORT IN. Mais de dois projectores podem ser controlados por um computador ligando-se à SERIAL PORT IN de outro projector a este terminal.

③ CONECTOR USB (Série B)

O conector USB será usado para fazer serviço técnico no projector.

(4) CONTATO R/C

Quando utilizar o controlo remoto com fios, ligue-o a este contato com o cabo do controlo remoto (não fornecido).

* Botão RESET

Um processador integrado que controla esta unidade poderá funcionar mal ocasionalmente e precisar ser reiniciado. Isto pode ser feito pressionando o botão RESET com uma caneta, o que fará a unidade desligar e religar. Não use a função RESET excessivamente.

(5) TERMINAL DE ENTRADA DVI

Ligue a saída do computador (tipo Digital/DVI-D) a este terminal. (página 20) Um sinal HD (HDCP-Compatível) também pode ser conectado. (página 21)

6 TERMINAL DE ENTRADA D-sub 15 PINOS Ligue a saída do computador (tipo Analógico D-sub

Ligue a saida do computador (tipo Analogico D-sub 15 pinos) a este terminal. (páginas 20 e 21)

⑦ CONTATOS DE ENTRADA 5 BNC

Ligue o componente ou sinal de saída vídeo composto do equipamento de vídeo a VIDEO/Y, Pb/Cb e os contatos Pr/Cr ou ligue o sinal de saída do computador [tipo 5 BNC (Verde, Azul, Vermelho, Horiz. Sincr. e Vert Sincr.)] aos contatos G, B, R, H/V e V (páginas 20 e 21).

(8) CONTATO DE ENTRADA S-VÍDEO

Ligue o sinal de saída S-VIDEO do equipamento a este contato (página 21).

Controlo Lateral e Indicadores



Controlo Lateral



1) Botão ON/STAND-BY

Liga ou desliga o projector (páginas 23 e 24).

2 Botão ZOOM

Faz zoom de expansão e de compressão das imagens (página 27).

3 Botão MENU

Abre ou fecha o Menu no ecrã (páginas 25 e 26).

(4) Botões ponto

- Selecciona um elemento ou ajusta o valor do menu no ecrã (página 25).
- Enquadra a imagem no modo de zoom Digital + (página 40).

5 Botão SHUTTER

Fecha e abre o obturador embutido (página 27).

6 Botão AUTO PC ADJ.

Ajusta automaticamente a imagem do computador para a definição optimizada (páginas 27 e 35).

1 Botão LENS SHIFT

Selecciona a função de Movimentação da Lente (página 27).

8 Botão FOCUS

Ajusta a focagem (página 27).

9 Botão INPUT

Selecione uma fonte de entrada INPUT 1, INPUT 2, INPUT 3 ou INPUT 4 (páginas 31 a 33).

10 Botão SELECT

Usado para executar o item selecionado (página 25). Também é usado para ampliar ou comprimir a imagem no modo ZOOM DIGITAL (página 40).

1 Botão INFORMATION

Exibe as informações da fonte de entrada (página 28).

Indicadores



1 Indicador LAMP

Este indicador fica fraco quando o projector está ligado. E brilhante quando o projector está no modo de espera (páginas 72 a 74).

(2) Indicador READY

Este indicador acende em verde quando o projector está pronto para ser ligado. E pisca em verde no modo de gestão de alimentação (páginas 52, 72 a 74).

3 Indicador WARNING TEMP.

Este indicador pisca em vermelho quando a temperatura interna do projector estiver muito alta (páginas 65, 72 a 74).

(4) Indicador WARNING FILTER

- Pisca lentamente quando o filtro está a ser enrolado (páginas 57 e 72).
- Pisca rapidamente quando o rolo do filtro não está a funcionar adequadamente ou o cartucho do filtro não está instalado (páginas 57 e 74).
- Luz laranja quando é detectado entupimento do filtro ou o contador do filtro atinge uma hora definida no contador, sugere a substituição imediata do filtro / cartucho de filtro (páginas 56, 57 e 74).

(5) Indicador SHUTTER

Acende em azul quando o obturador estiver fechado. (página 72)

6 Indicador LAMP 2 REPLACE

Se torna laranja quando a vida da lâmpada de projecção 2 chega próxima ao fim. (páginas 61 e 73)

Indicador LAMP 1 REPLACE

Se torna laranja quando a vida da lâmpada de projecção 1 chega próxima ao fim. (páginas 61 e 73)

Controlo Remoto



✔ Nota:

Para garantir um funcionamento seguro, observe as seguintes precauções:

- Não dobre, não deixe cair nem exponha o controlo remoto à humidade ou ao calor.
- Para limpar, utilize um pano seco e suave. Não aplique benzeno, diluente, aerossóis ou qualquer outro tipo de produtos químicos.

1 Botão ON/STAND-BY

Liga ou desliga o projector (páginas 23 e 24).

2 Botão AUTO PC

Ajusta automaticamente a imagem do computador para a definição optimizada (páginas 29 e 35).

③ Botão LIGHT

Acende os botões do controlo remoto por aproximadamente 10 segundos.

④ Botão MENU

Abre ou fecha o Menu no ecrã (páginas 25 e 26).

⑤ Botões ▲▼ ◀► ponto

- Selecciona um elemento ou ajusta o valor do menu no ecrã (página 25).
- Enquadra a imagem no modo de zoom Digital + (página 40).

6 Botão LENS SHIFT

Selecciona a função de Movimentação da Lente (página 29).

⑦ Botões FOCUS

Ajusta a focagem (página 29).

8 Botões ZOOM

Faz zoom de expansão e de compressão das imagens (página 29).

9 Botão FREEZE

Congela a imagem no ecrã (página 29).

10 Botão D.ZOOM

Seleccione o modo de Zoom digital +/- e redimensione a imagem (páginas 29 e 40).

1 Botão P-TIMER

Opera a função Temporizador-P (página 30).

- Botão KEYSTONE Corrige a distorção (páginas 30, 40 e 44).
- **13 Botão FILTER**

Enrola o filtro (página 30).

1 Botão SHUTTER

Feche o obturador integrado para bloquear a luz (páginas 27 e 30).

15 Botão SELECT

- Executa o elemento seleccionado (página 25).

 Expande ou comprime a imagem no modo de zoom Digital (página 40).

16 Botão SCREEN

Selecciona o tamanho do ecrã (páginas 39 e 40).

1 Botão IMAGE ADJ.

Entra no modo de ajuste do nível da imagem (páginas 30, 45 a 47).

18 Botões INPUT 1, 2, 3, 4

Seleccione uma fonte de entrada (páginas 31 a 33).

19 Botão INFO.

Mostra a informação da fonte de entrada (página 29).

20 Botão IMAGE SEL.

Seleciona o nível da imagem (páginas 30, 38 e 42).

2) Conector remoto com fios

Ligue o cabo do controlo remoto (não fornecido) a este conector quando utilizar como controlo remoto com fios.

Instalação da Pilha de Controlo Remoto



- Substitua sempre as pilha em conjuntos.
- Substitua sempre as plina em conjuntos.
- Não utilize uma pilhas nova com uma usada.
 Evite o contacto com água ou líguido.
- Não exponha o controlo remoto a humidade ou calor.
- Não deixe cair o controlo remoto.
- Se houve uma fuga da pilha no controlo remoto, limpe cuidadosamente o compartimento e instale novas pilhas.
- Existe o risco de explosão se a pilha for substituída por um tipo que não o correcto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.

Receptores do Controlo Remoto e Alcance de Operação

Aponte o controlo remoto ao projector (para os receptores remotos de infravermelhos) quando pressionar os botões. O alcance máximo de operação do controlo remoto é de cerca de 5 m e de 60° à frente e atrás do projector.

Os receptores remotos de infravermelhos estão dispostos na frente e traseira do projector. Pode convenientemente utilizar ambos os receptores (páginas 10, 52).

✔ Nota:

 Quando pendurar o projector no tecto, seleccione o Receptor Remoto de Infravermelhos que está mais distante da luz fluorescente (página 52).



Controlo Remoto com Fio

O controlo remoto pode ser utilizado com fios. O controlo remoto com fios é útil para uma utilização fora do alcance de operação (5 m). Ligue o controlo remoto ao projector com o cabo de controlo remoto (vendido separadamente). Quando ligado com o cabo de controlo remoto, este não emite o sinal sem fios.

Código do Controlo Remoto

Estão atribuídos oito diferentes códigos de controlo remoto a este projector (Código 1 a 8). Alternar os códigos de controlo remoto evita interferências com outros controlos remotos quando estão em operação próxima vários projectores ou equipamentos de vídeo em simultâneo. Altere o código de controlo remoto primeiro no projector antes de o efectuar no controlo remoto.Consulte "Controlo Remoto" no Menu Ajuste " na página 52.

- 1 Na tampa do verso do controlo remoto, mude o Interruptor Restabelecer para "Posição de uso".
- 2 Enquanto pressiona o botão MENU, pressione e solte o botão IMAGE ADJ. O número de vezes correspondentes em que gostaria de configurar o número do código do controlo remoto para o projector.

Código do Controlo Remoto	Número de Vezes em que é Pressionado o botão IMAGE ADj.
Código 1	1
Código 2	2
Código 3	3
Código 4	4
Código 5	5
Código 6	6
Código 7	7
Código 8	8





Instalação da Lente

Antes de montar o projetor, instale a Lente de Projeção no projetor.

Antes da instalação, verifique onde o projector será usado e prepare uma lente adequada. Para as especificações da Lente de Projecção, entre em contacto com o revendedor no qual adquiriu o projector.



- Não use neste projector a lente opcional a seguir. Senão,.danos poderão ocorrer.

NO. DO MODELO DE LENTE. : LNS-T01, LNS-T01Z

- A instalação e substituição de lentes deve ser realizada por pessoal de serviço qualificado.
- Ao configurar o projector após a instalação da lente, certifique-se de recolocar a Tampa da Lente para proteger a superfície.
- Ao carregar ou levantar o projector, tome cuidado para não colocar as mãos sobre a peça da lente. Isto poderá danificar a lente, o gabinete, ou peças mecânicas.

Instalando a Alça para segurança

Prenda o suporte da tampa da lente e o projector com a alça (fornecida) para evitar que o suporte da tampa da lente caia.

- **1** Gire o suporte da tampa da lente no sentido antihorário e retire-a puxando para fora. (Ver Fig. 1)
- 2 Remova o parafuso A. (Ver Fig. 1)
- **3** Coloque a alça através do orifício do suporte da tampa da lente e prenda com firmeza. (Ver Fig. 2)



- **4** Instale a outra ponta da alça na frente do projector com o parafuso **A**. (Ver Fig. 3)
- 5 Encaixe o ponto em relevo do suporte da tampa da lente até a beira da extremidade esquerda do Rótulo no projector, e depois gire o suporte da tampa da lente no sentido horário e ajuste a posição do ponto em relevo para a mesma do projector até ouvir um som de clique. (Ver Fig. 3)

✔ Nota:

• O parafuso acessório (fornecido) não é usado para instalação.



Posicionando o Projector

Este projector é desenhado para projetar sobre uma superfície plana de projecção.

✓ Nota:

• O nível de iluminação em um cômodo tem um forte efeito sobre a qualidade da imagem. Recomenda-se limitar a luz ambiente de forma a oferecer a melhor imagem.



Ajuste do Deslocamento da Lente

A lente de projecção pode ser movida de uma lado a outro e para cima e para baixo com a função motorizada de deslocamento da lente. Esta função torna o posicionamento de imagens mais fácil no ecrã. (Ver página 27)



Quando a lente é deslocada para o limite superior.



Quando a lente é deslocada para o limite esquerdo.

Ajuste do Nível da Imagem e da Inclinação

O ângulo de projecção é ajustável até 2,8 graus para cima ou para baixo, respectivamente girando-se os pés frontais ou traseiros.

Para elevar o projector, gire os pés na direção do relógio.

Para abaixar o projector ou para recolher os pés ajustáveis, gire os pés na direção contrária ao relógio.

Para corrigir a distorção de pedra angular (distorção), pressione o botão KEYSTONE no controlo remoto ou selecione Distorção do menu (ver páginas 14, 30, 40, 44).



Não gire os pés ajustáveis quando vir uma linha vermelha neles. Os pés ajustáveis poderão cair.



deslocada para baixo até 50% da elevação da projecção.

Quando a lente é deslocada para o limite inferior.



A posição de exibição pode ser deslocada à direita até 10% da largura da projecção.

Quando a lente é deslocada para o limite direito.



PÉS AJUSTÁVEIS

Terminais do Projector

O projector tem dois conectores de placas substituíveis de interface. As funções do projector podem ser ampliadas instalando-se as placas opcionais de interface nos conectores terminais. 2 conectores vazios (entrada 3 e 4) são fornecidos quando compra este projector. Para Placas Opcionais de Interface, entre em contacto com o revendedor no qual adquiriu o projector.



2 CONECTORES TERMINAIS (Configurados na fábrica)



Terminal DVI / D-sub 15 Terminal 5-BNC / Vídeo

Substituição do Terminal

✔ Nota:

- Na substituição da placa de interface, desligue o projector, pressione o Interruptor Principal Liga/Desliga para Desliga, e desconecte o cabo eléctrico CA da tomada CA.
- 1 Remova os 2 parafusos da placa de interface.
- 2 Extraia a placa de interface.
- **3** Recolocar a placa da interface. Coloque uma nova placa de interface junto com a Guia para encaixar o soquete para o Plugue interno.
 - Aperte os parafusos para afixar a placa de interface.

NOTAS SOBRE PEDIR OU USAR A PLACA OPCIONAL DE INTERFACE

Ao pedir ou usar a Placa Opcional de Interface, entre em contacto com seu revendedor. Ao contactar seu revendedor, diga a Número de Controlo Opcional (Op.cont.No.) no menu localizado na parte inferior do menu de informações. (Ver página 28)





A figura mostra o terminal Dual-SDI.

Ligação a um Computador

Cabos utilizados para ligação

- Cabo VGA (D-sub 15 pinos) *
- Cabo DVI
- Cabo BNC (BNC x 5)
- (*Um cabo é fornecido; outros cabos não são fornecidos com este projector.)





Desligue os cabos de alimentação do projector e do equipamento periférico da tomada antes de ligar os cabos.

Ligar ao Equipamento Vídeo

Cabos utilizados para ligação

- Cabo Vídeo (BNC x 3, BNC x 1)
- Cabo Scart-VGA
- Cabo DVI
- Cabo S-Video

(Os cabos não são fornecidos com o projector.)



Ligar o Cabo Eléctrico CA

Este projector usa voltagens mínimas de entrada de 100-120 ou 200-240 V AC.

É concebido para trabalhar com sistemas de energia de uma fase tendo um condutor neutro de ligação à terra. Para reduzir o risco de choque eléctrico, não ligue a nenhum outro tipo de sistema eléctrico.

Caso você não tenha certeza do tipo de energia fornecido, consulte seu revendedor autorizado ou o centro de serviços. Ligue o projector a todo o equipamento periférico antes de ligar o projector.

A saída CA deve estar perto deste equipamento e com fácil acesso.

✔ Nota:

• Desconecte o cabo eléctrico CA ou desligue a interruptor Principal Liga/Desliga quando o projetor não estiver em uso. Quando o projetor está no modo de espera, ele consome pouca energia.



Ligue o cabo eléctrico CA (fornecido) ao projector.

NOTA SOBRE O CABO ELÉCTRICO

O cabo eléctrico CA deve cumprir os requisitos do país onde utiliza o projector. Confirme o tipo de ficha CA com o quadro abaixo, devendo ser utilizado o cabo eléctrico CA adequado. Se o cabo eléctrico CA fornecido não corresponder à sua saída CA, contacte o seu representante.

Lado do Projector		Lado da saída CA	
Para ligar o CONECTOR DO CABO ELÉCTRICO ao projector.	Para os EUA e Canadá Ligação de Terra Para uma Saída CA. (120 V CA)	Para a Europa Continental	Para o Reino Unido

Ligar o Projector

- 1 Complete as ligações periféricas (com um computador, VCR, etc.) antes de ligar o projector.
- Ligue o cabo eléctrico CA do projector na tomada CA e ligue o Interruptor Principal Liga/Desliga.
 O indicador LAMP acende em vermelho e o indicador READY acende em verde.
- Pressione o botão ON/STAND-BY no controlo lateral ou no controlo remoto. O indicador LAMP enfraquece em vermelho e os ventiladores de resfriamento começam a funcionar. O exibidor de preparação aparece no ecrã e a contagem regressiva começa.
- 4 Após a contagem regressiva, a fonte de entrada que foi selecionada da última vez e o ícone da Lâmpada (ver página 60) aparecem no ecrã.

Caso o projector esteja bloqueado com um código PIN, aparece a Caixa de Diálogo de Entrada do Código PIN. Introduza o código PIN conforme indicado abaixo.

Introduza um código PIN

Use os botões ▲▼ ponto no controlo lateral ou no controlo remoto para registrar um número. Pressione o botão ▶ ponto para fixar o dígito e mover o ponteiro do quadro vermelho para a próxima caixa. O número altera-se para "*." Repita este passo para completar a introdução de um número de quatro dígitos. Após introduzir o número de quatro dígitos, mova o ponteiro para "Activar". Pressione o botão SELECT para iniciar a operação do projector.

Se introduziu um número incorrecto, utilize o botão ponto para mover o ponteiro para o dígito que pretende corrigir e introduza depois o número correcto.

Se introduziu um código PIN incorrecto, "Código PIN" e o número (****) fica vermelho por um momento. Introduza o código PIN novamente.

O que é o código PIN?

O código PIN (Número de identificação Pessoal) é um código de segurança que permite apenas às pessoas que o conhecem a utilização do projector. A configuração de um código PIN impede a utilização do projector por pessoas não autorizadas.

O código PIN consiste num número de quatro dígitos. Consulte a função de Código PIN bloqueado no Menu de Ajuste na páginas 53 a 54 para bloquear a operação do projector com o seu código PIN.



O visor de preparação aparece após 20 segundos.

Fonte de Entrada Seleccionada e Controlo da Lâmpada



Ver página 60 para o status do modo da Lâmpada.

✔ Nota:

 O ícone de substituição da lâmpada e o ícone de aviso de filtro podem aparecer no ecrã, dependendo do estado de uso do projector.

Caixa de Diálogo de Entrada do Código PIN



✓ Nota:

- Quando a função Selecionar logo está estabelecida para "Desligado," o logótipo não será mostrado no ecrã (página 49).
- Quando "Contagem off" ou "Desligado" estiverem seleccionados na função do visor, a contagem decrescente não será mostrada no ecrã (página 48).
- Durante o período de contagem final, todas as operações são inválidas.
- Se o código PIN não for introduzido dentro de 3 minutos após a caixa de diálogo do código PIN aparecer, o projector desliga-se automaticamente.
- O código PIN inicial de fábrica é o "1234".



CUIDADO AO MANUSEAR O CÓDIGO PIN

Caso se esqueça do código PIN, o projector não pode ser iniciado novamente. Tenha especial atenção em estabelecer o código PIN; anote-o na coluna da página 80 deste manual e tenha-o disponível. Caso o código PIN seja esquecido ou perdido, consulte o vendedor ou o centro de assistência.

Desligar o Projector

- Pressione o botão ON/STAND-BY no controlo lateral ou no controlo remoto, e "Desligar?" aparece no ecrã.
- Pressione o botão ON/STAND-BY no controlo lateral ou no controlo remoto novamente para desligar o projector. O indicador LAMP acende brilhantemente e o indicador READY desliga. Após o projector ter sido desligado, os ventiladores de resfriamento funcionam. Não se pode ligar o projector durante esse período de resfriamento.
- Quando o projector tiver resfriado o suficiente, o indicador READY acende em verde e então pode-se ligar o projector. Para desligar o Interruptor Principal Liga/Desliga, espere até que o projector tenha resfriado completamente.
- Desligue o cabo eléctrico CA da tomada CA.



PARA MANTER A VIDA DA LÂMPADA, SEMPRE QUE LIGAR O PROJECTOR, AGUARDE, NO MÍNIMO, CINCO MINUTOS ANTES DE O DESLIGAR. NÃO DESLIGUE O CABO ELÉCTRICO CA ENQUANTO AS VENTOÍNHAS DE ARREFECIMENTO ESTIVEREM A FUNCIONAR OU ANTES DA LUZ VERDE DO INDICADOR READY SE ACENDER NOVAMENTE. DE OUTRA FORMA, REDUZ A VIDA DA LÂMPADA.



NÃO OPERE O PROJECTOR CONTINUAMENTE SEM DESCANSAR. A UTILIZAÇÃO CONTÍNUA PODE RESULTAR NUM ENCURTAMENTO DA LONGEVIDADE DA LÂMPADA. DESLIGUE O PROJECTOR E DEIXE FICAR DURANTE CERCA DE UMA HORATODOS OS DIAS.

✓ Nota:

- Quando a função Arranque rápido está definida para "Ligado," o projector liga-se automaticamente quando se liga o cabo eléctrico CA a uma tomada (página 53).
- A velocidade de funcionamento de ventiladores de arrefecimento é mudada de acordo com a temperatura dentro do projector.
- Não coloque o projector num estojo antes deste ter arrefecido o suficiente.
- Se o indicador WARNING TEMP. vermelho piscar, consulte os "Indicadores de Aviso" na página 65.
- O projector não pode ser ligado durante o período de arrefecimento com o indicador READY desligado. Pode ligá-lo novamente após o indicador READY ficar novamente verde.



"Desligar?" desaparece depois de 4 segundos.

Como Operar o Menu No Ecrã

O projector pode ser ajustado ou estabelecido através do Menu no Ecrã. Para cada procedimento de ajuste e de estabelecimento, consulte a respectiva secção neste manual.

- 1 Pressione o botão MENU no controlo lateral ou no controlo remoto para mostrar o Menu no Ecrã.
- 2 Utilize os botões ◀▶ ponto para seleccionar um ícone do Menu. Utilize os botões ▲▼ ponto para seleccionar um elemento no menu seleccionado.
- 3 Pressione o botão SELECT para mostrar os dados do elemento. Utilize os botões ◀▶ ponto para ajustar os valores.

Para fechar o Menu no Ecrã, pressione novamente o botão MENU.

✔ Nota:

• O elemento seleccionado não está activo até que o botão SELECT seja pressionado.



Controlo Remoto



Menu No Ecrã



Barra Menu

Para as funções detalhadas de cada menu, consulte "Árvore do Menu" na páginas 69 a 71.

Para Fonte do Computador



1) Janela Guia

Mostrar o Menu seleccionado do Menu no Ecrã.

2 Menu Entrada

Usado para seleccionar a fonte de entrada, Computador ou Vídeo (páginas 31 a 33).

③ Menu Sistema de PC

Utilizado para seleccionar o sistema do computador (página 34).

(4) Menu Ajuste de PC

Utilizado para ajustar os parâmetros de correspondência com o formato do sinal de entrada (páginas 35 a 37).

5 Menu Seleccionar Imagem

Utilizado para seleccionar um nível de imagem entre Predefinição, Real e Imagem de 1 a 10 (página 38).

6 Menu Ajuste de Imagem

Utilizado para ajustar a imagem do computador. [Contraste/ Brilho/Gestão de cores/Controlo automático de imagem/ Gestão Cor Avan./Temp. cor/Equilíbrio de brancos (Vermelho/Verde/Azul)/Offset (Vermelho/Verde/Azul)/ Nitidez/Gamma/Restabelecer/Memorizar] (páginas 45 a 47).

⑦ Menu Ecrã

Utilizado para ajuste do tamanho da imagem. [Normal/ Real/Amplo/Ecrã Total/Utilizador/Distorção/Tecto/Traseiro/ Restabelecer/Zoom digital +/–] (páginas 39 a 40).

8 Menu Ajuste

Utilizado para ajustar as configurações de operação do projector (páginas 48 a 56).

(9) Menu Informação

Mostra a informação da fonte de entrada (página 28).

Para Fonte de Vídeo



1) Janela Guia

Mostrar o Menu seleccionado do Menu no Ecrã.

2 Menu Entrada

Usado para seleccionar a fonte de entrada, Computador ou Vídeo (páginas 31 a 33).

3 Menu Sistema AV

Utilizado para seleccionar o sistema da fonte de vídeo seleccionada (página 41).

Menu Seleccionar Imagem

Utilizado para seleccionar um nível de imagem entre Predefinição, Cinema e Imagem de 1 a 10 (página 38).

5 Menu Ajuste de Imagem

Utilizado para ajustar a imagem do computador. [Contraste/ Brilho/ Cor/Tonalidade/Gestão de cores/Controlo automático de imagem/ Gestão Cor Avan./Temp. cor/Equilíbrio de brancos (Vermelho/Verde/ Azul)/Offset (Vermelho/Verde/Azul)/Nitidez/Gamma/Redução de ruído/Progressivo/Restabelecer/Memorizar] (páginas 45 a 47.)

6 Menu Ecrã

Utilizado para ajuste do tamanho da imagem. [Normal/ Amplo/Utilizador/Distorção/Tecto/Traseiro/Restabelecer] (páginas 43 a 44).

⑦ Menu Ajuste

Utilizado para ajustar as configurações de operação do projector (páginas 48 a 56).

(8) Menu Informação

Mostra a informação da fonte de entrada (página 28).

Operar com o Controlo do Projector

Ajuste de Zoom

Visor "Zoom" no ecrã. Pressione o botão ZOOM e depois pressione os botões ▲▼ ponto para ampliar ou diminuir a imagem.

Ajuste de Focagem

Visor "Focagem" no ecrã. Pressione o botão FOCUS e depois pressione os botões ▲▼ ponto para ajustar o foco da imagem.

Ajuste da Movimentação da Lente

Visor "Deslocar a lente" no ecrã. Utilize os botões
▲▼◀▶ ponto para posicionar o ecrã no ponto desejado sem causar distorção da imagem.
O ecrã pode ser movimentado para cima ou para baixo até 50 por cento ou lateralmente até 10 por cento do ponto central do eixo de movimentação da lente.

Auto-ajuste do PC

Opera a função Auto-Ajst. PC. O ajuste do ecrã do computador pode facilmente ser feito pressionando este botão. Ver página 35 para detalhes.



✔ Nota:

- A seta desaparece na movimentação máxima da lente em cada direcção.
- A seta torna-se vermelha quando a movimentação de lente retorna à posição central do ecrã.

Função do Obturador

A função do obturador permite bloquear completamente a luz no ecrã. Pressione o botão SHUTTER para fechar o obturador dentro do projector. Para abrir o obturador, pressione novamente o botão SHUTTER. Consulte a página 55 para o ajuste pormenorizado da função Obturador.

✔ Nota:

- O botão SHUTTER no controlo lateral e no controlo remoto estão inactivos quando a protecção do Obturador estiver "Ligado" no menu Ajuste. (página 55)
- O indicador SHUTTER no topo do projector acende a azul quando o obturador está fechado. (páginas 13, 72)
- O projector desliga-se automaticamente quando o tempo definido no gestor do obturador tiver decorrido. (página 55)
- A função de gestão de energia não funciona quando o obturador está fechado. (página 52)

Informação

O visor de informação pode ser utilizado para confirmar as condições de operação actuais do projector e o sinal que está a ser projectado por este.

Pressione o botão INFORMATION. No controlo remoto para mostrar a janela de informação no ecrã. Para ocultar a janela de informação, pressione novamente o botão INFORMATION. Ou os botões **♦** ponto.

A janela de informação também pode ser seleccionada a partir do menu.

Menu Informação



Menu Informação

Entrada	Entrada 1	
	RGB (PC analógico)	
Freq. sinc. H.	15.7 KHz	
Freq. sinc. V.	59.9 Hz	
Ecrã	Normal	
Idioma	Português	
Modo da lâmpada	\bigcirc \bigcirc	
Controlo da lâmpada	Q	
Gestão de energia	Pronto 5	Min
Gestão do obturador	Controlo remoto	Ligado
	Projector	Desligado
	180 Min	
Segurança	Bloqueio de teclas	60
	Código PIN bloqueado	Desligado
Controlo remoto	Código 1	
Option control No. 10		

* Os valores de Freq. sinc. H e V descritos na imagem podem divergir dos valores reais.

Operação com controlo remoto

É recomendada a utilização do controlo remoto para as operações mais frequentes. Pressionando um dos botões permite-lhe efectuar a operação desejada rapidamente sem chamar o Menu no Ecrã.

Botão AUTO PC

Pressione o botão AUTO PC no controlo remoto para operar a função de Ajuste de PC Auto. O ajuste do ecrã do computador pode ser efectuada facilmente pressionando este botão. Consulte a página 35 para mais pormenores.

Botão LENS SHIFT

Consulte a página 27 para mais pormenores.

Botões ZOOM

Pressione os botões ZOOM no controlo remoto para expandir ou comprimir a imagem. Consulte a página 27 para mais pormenores.

Botões FOCUS

Pressione os botões FOCUS no controlo remoto para ajustar a focagem da imagem. Consulte a página 27 para mais pormenores.

Botão FREEZE

Pressione o botão FREEZE no controlo remoto para congelar a imagem no ecrã.Para cancelar a função FREEZE, pressione novamente o botão FREEZE ou pressione qualquer ouro botão.

Botão SCREEN

Pressione o botão SCREEN no controlo remoto para seleccionar o tamanho de ecrã desejado. O símbolo do tamanho de ecrã seleccionado aparece no ecrã durante 4 segundos. Consulte as páginas 39, 40 e 43 à 44 para mais pormenores.

Pressione e mantenha o botão SCREEN durante mais de 5 segundos para retomar todas as definições de ajuste do tamanho de ecrã para as definições de fábrica.

Botão D.ZOOM

Pressione o botão D.ZOOM no controlo remoto para introduzir o modo de zoom +/– digital. Consulte a página 40 para mais pormenores.

Botão INFO.

Pressione o botão INFO. No controlo remoto para mostrar a janela de informação no ecrã.

Ver página anterior para detalhes.

Controlo Remoto



✔ Nota:

 Consulte a próxima página para descrição dos outros botões.

Botão SHUTTER

Consulte as páginas 27 e 55 para mais pormenores.

Botão FILTER

Pressione e segure o botão FILTER por mais de cinco segundos para substituir o filtro mecanicamente. Consulte a página 51 para mais pormenores.

✓ Nota:

- O filtro não pode ser rebobinado.
- Quando o filtro é substituído, o tempo total acumulado da utilização do filtro é automaticamente definida para 0.

Botão IMAGE ADJ.

Pressione o botão IMAGE ADJ. no controlo remoto para ajustar o nível da imagem no ecrã. Para maiores detalhes, ver páginas 45 a 47.

Botão IMAGE SEL.

Pressione o botão IMAGE SEL. no controlo remoto para selecionar um nível desejado da imagem no ecrã. Para maiores detalhes, ver páginas 38, 42.

Botão P-TIMER

Pressione o botão P-TIMER no controlo remoto. O Temporizador mostra "00: 00" aparece no ecrã e inicia a contagem de tempo (00: 00–59 : 59).

Para parar o P-TIMER, pressione o botão P-TIMER. Para cancelar o P-TIMER, pressione novamente o botão P-TIMER.

Botão KEYSTONE

Pressione o botão KEYSTONE no controlo remoto. A "Distorção" aparece no ecrã.

Utilize os botões ▲▼◀▶ ponto para corrigir a distorção. O ajuste da distorção pode ser memorizado (páginas 40 e 44).

Reduza a largura no topo com o botão ▲ ponto.

Reduza a largura inferior com o botão ▼ ponto.





Controlo Remoto



✔ Nota:

 Consulte a página anterior para descrição dos outros botões.

Visor P-TIMER



- A seta branca indica que não existe qualquer correcção.
- A seta vermelha indica a direcção da correcção.
- Uma seta desaparece à máxima correcção.
- Se pressionar novamente o botão KEYSTONE no controlo remoto enquanto a caixa de diálogo de distorção é mostrada, o ajuste da distorção é cancelado.
- A amplitude de ajuste pode ser limitado, dependendo do sinal de entrada.
- A "Distorção" desaparece após 10 segundos.

Reduza a parte esquerda com o botão ◀ ponto.

Į.	





Entrada

Controlo Lateral



Funcionamento do Controlo Lateral

Pressione o botão INPUT no controlo lateral. Ele alterna entre Entrada 1, Entrada 2, Entrada 3 e Entrada 4 conforme se pressiona o botão INPUT.

Antes de usar o botão INPUT no controlo lateral, deve-se selecionar uma fonte adequada de entrada pelo Menu no Ecrã e a fonte de entrada mais recente será exibida.

Funcionamento dos botões no Controlo Lateral



Controlo Remoto



Funcionamento do Controlo Remoto

Pressione o botão INPUT 1, INPUT 2, INPUT 3 ou INPUT 4 no controlo remoto. Ele alterna entre Entrada 1, Entrada 2, Entrada 3 e Entrada 4 conforme se pressiona o botão INPUT.

Antes de usar o botão INPUT no controlo remoto, deve-se selecionar uma fonte adequada de entrada pelo Menu no Ecrã e a fonte de entrada mais recente será exibida.

✔ Nota:

- Conectores vazios não podem ser selecionados.
- Quando um conector está vazio, a entrada é exibida em tons de cinza.

Funcionamento dos botões no Controlo Remoto

Entrada 1
RGB (PC analógico)

Selecção da Fonte de Entrada do Computador

Menu de Operação

Ao Selecionar a INPUT 1 com terminais DVI/D-sub 15

- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. 1 Utilize os botões **I** ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone do Menu Entrada.
- Utilize os botões **AV** ponto para mover o ponteiro até ao 2 elemento desejado e depois pressione o botão SELECT. Então pode-se alternar para a entrada desejada.
- Pressione novamente o botão de seleção. Aparece o 3 Menu de Seleção de Fonte.
- Utilize os botões **AV** ponto para seleccionar a fonte 4 desejada e depois pressione o botão SELECT.

RGB (PC analógico)

Quando o computador está ligado ao terminal de INPUT 1 (ANALÓGICO), seleccione RGB (PC analógico).

RGB (PC digital)

Quando o computador está ligado ao terminal de INPUT 1 (digital), seleccione RGB (PC digital).

Ao Selecionar o INPUT 2 com terminais 5-BNC/Vídeo/S-Vídeo



RGB

Quando o computador é ligado ao terminal de INPUT 2 (CONECTORES DE ENTRADA 5 BNC), seleccione RGB.

✔ Nota:

• Quando um conector está vazio, a entrada é exibida em tons de cinza

MENU ENTRADA Entrada

8

SVGA 1

2 & 6 🖬 🖉 👔



Selecção da Fonte de Entrada de Vídeo

Menu de Operação

Ao Selecionar a INPUT 1 com terminais DVI/D-sub 15

Quando ligar ao equipamento de vídeo, seleccione o tipo de fonte de Vídeo no Menu de Selecção da Fonte.

RGB (Scart)

Quando o equipamento de vídeo scart está ligado ao terminal de INPUT 1 (ANALÓGICO), seleccione RGB (Scart).

RGB (AV HDCP)

Caso a fonte de sinal compatível HDCP seja ligada ao terminal de INPUT 1 (DIGITAL), selecciona RGB (AV HDCP).

MENU ENTRADA



Ao Selecionar o INPUT 2 com terminais 5-BNC/Vídeo/S-Vídeo

Quando ligar ao equipamento de vídeo, seleccione o tipo de fonte de Vídeo no Menu de Selecção da Fonte.

Y, Pb/Cb, Pr/Cr

Quando o sinal de entrada vídeo é ligado aos conectores Y-Pb/Cb-Pr/Cr, seleccione Y, PB/Cb, Pr/Cr.

Video

Quando o sinal de entrada de vídeo é ligado ao conector VÍDEO, seleccione Vídeo.

S-Video

Quando o sinal de entrada de vídeo é ligado ao conector S-VÍDEO, seleccione S-Vídeo.

MENU ENTRADA



✓ Nota:

- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) é um sistema para protecção dos direitos de autor dos conteúdos fornecidos pela DVI (Digital Visual Interface) impedindo a sua cópia. A especificação HDCP é decidida e controlada pela Digital Content Protection, LLC. Caso a especificação seja alterada, este projector pode não emitir o conteúdo digital protegido por HDCP.
- Quando um conector está vazio, a entrada é exibida em tons de cinza.

Selecção do Sistema de Computador

Sistema Multi-Scan Automático

Este projector sintoniza automaticamente com vários tipos de computadores consulte "Especificações de um Computador Compatível" nas pág 75-76). Se um computador for seleccionado como fonte sinal, este projector detecta automaticamente o formato do sinal e sincroniza para projectar uma imagem adequada sem quaisquer definições adicionais. (Alguns computadores necessitam de ser definidos manualmente)

É mostrada uma das seguintes mensagens:

Auto	Quando o projector não pode reconhecer o
	sinal conectado que esteja de acordo com os
	Sistemas PC fornecidos, aparece "Auto" no ícone
	do Menu Sistema de PC e função Auto Ajuste do
	PC funciona para exibir as imagens corretas. Se
	a imagem não for projectada corretamente, um
	ajuste manual é necessário. (páginas 36 a 37.)

Não existe entrada de sinal do computador. Verifique a ligação entre o computador e o projector. (Consulte "Resolução de Problemas" na página 66.)



O sistema pré-estabelecido é ajustado manualmente no menu Ajuste do PC. Os dados ajustados podem ser memorizados no Modo 1 a 10 (páginas 36 a 37).

SVGA 1 Os sistemas PC disponíveis neste projector são escolhidos. O projector escolhe um sistema adequado disponível no projector e mostra-o.

* Modo 1 e SVGA 1, por exemplo.

Seleccionar o Sistema de Computador Manualmente

O sistema de PC também pode ser seleccionado manualmente.

- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. Utilize os botões ◀▶ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone do Menu Sistema de PC.
- 2 Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao sistema desejado e depois pressione o botão SELECT.



MENU SISTEMA DE PC





Ajuste do PC Auto

A função de Ajuste do PC Auto existe para ajustar automaticamente Sincronismo fino, Total de pontos, posições Horizontal e Vertical em conformidade com o computador.

Operação Directa

A função de ajuste do PC auto pode ser operada diretamente pressionando-se o botão AUTO PC no controlo remoto ou o botão AUTO PC ADJ. no controlo lateral.

Controlo Remoto



Controlo Lateral



Menu de Operação

Ajuste automático de PC

- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. Utilize os botões ◀▶ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone do Menu Ajuste de PC.
- 2 Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone de ajuste automático de PC e depois pressione duas vezes o botão SELECT.

Para memorizar os parâmetros ajustados.

Os parâmetros ajustados no Ajuste de PC Auto podem ser memorizados no projector. Uma vez memorizados os parâmetros, a definição pode ser feita através da selecção de Modo no Menu de Sistema do PC (página 34). Consulte AJUSTE MANUAL DO PC nas páginas 36 a 37.

✓ Nota:

- O Sincronismo fino, o Total de pontos e a posição Horizontal e Vertical de certos computadores pode não ser completamente ajustada com a função de Ajuste de PC Auto. Quando a imagem não emitida correctamente com esta operação, são necessários ajustes manuais. (páginas 36 a 37.)
- O Ajuste do PC Auto não pode ser operado na Entrada de Sinal Digital no terminal DVI e "480p," "575p," "480i," "575i," "720p," "1035i," ou "1080i" é seleccionado no Menu Sistema de PC.
- Dependendo da condição dos sinais, do tipo e comprimento dos cabos, os sinais podem não ser vistos correctamente.

MENU AJUSTE DE PC



Ajuste Manual do PC

Alguns computadores empregam formatos de sinal especiais, os quais podem não ser sincronizados pelo sistema Multi-Scan deste projector. O Ajuste de PC Manual permite-lhe ajustar com precisão diversos parâmetros para corresponder àqueles formatos de sinal especiais. O projector possui 10 áreas de memória independentes para memorizar esses parâmetros ajustados manualmente. Permite-lhe recordar a definição para um computador específico.

- ✓ Nota: O Menu Ajuste do PC não pode operar quando a entrada de sinal digital no terminal DVI é seleccionada no Menu Sistema de PC.
- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. Utilize os botões ◀▶ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone do Menu Ajuste de PC.
- Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao elemento desejado e depois pressione o botão SELECT para visualizar a caixa de diálogo de ajuste. Utilize os botões ◀▶ ponto para ajustar o valor de definição.

S

Sincronismo fino

Utilize os botões ◀▶ ponto para ajustar o valor, eliminando uma oscilação da imagem apresentada (de 0 a 31).

Total de pontos

Utilize os botões **I** ponto para ajustar o número total de pontos num período horizontal para corresponder à imagem do PC.



Posição H

Utilize os botões **I** ponto para ajustar a posição horizontal da imagem.



Posição V

Utilize os botões **I** ponto para ajustar a posição vertical da imagem.



Modo actual

Pressione o botão SELECT para mostrar a Freq. sinc. H. e a Freq. sinc. V. do computador ligado.



Utilize os botões **I** ponto para ajustar o nível de fixação. Quando a imagem possui barras negras, tente este ajuste.

Área de visualização H

Utilize os botões ◀▶ ponto para ajustar a área horizontal visualizada pelo projector.



Área de visualização V

Utilize os botões **I** ponto para ajustar a área vertical visualizada pelo projector.


Restabelecer

Para restabelecer os dados ajustados, seleccione Restabelecer e pressione o botão SELECT. Aparece uma caixa de confirmação e depois seleccione [Sim]. Todos os ajustes retomam os valores anteriores.



Modo livre

Para limpar os dados ajustados, seleccione Modo livre e pressione o botão SELECT. Mova o ponteiro vermelho para o Modo que pretende limpar e depois pressione o botão SELECT.



Memorizar

Para memorizar os dados ajustados, seleccione Memorizar e depois pressione o botão SELECT. Mova o ponteiro vermelho para um dos Modos de 1 a 10 que pretende memorizar e depois pressione o botão SELECT.



Sair do Menu Ajuste de PC.

Para limpar os dados ajustados.



Para memorizar os dados ajustados.





Aparece uma caixa de confirmação e depois seleccione [Sim].

Selecção do Nível de Imagem

Operação Directa

Pressione o botão IMAGE SEL. no controlo remoto para selecionar o nível desejado da imagem no ecrã.



Controlo Remoto



Menu de Operação

- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. Utilize os botões ◀▶ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone do Menu Seleccionar Imagem.
- 2 Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao nível de imagem desejado e depois pressione o botão SELECT.

Predefinição

Nível de imagem normal pré-estabelecido no projector.



Nível de imagem com meios-tons melhorados para gráficos.



Imagem 1 - 10

Ajuste de imagem pré-estabelecido pelo utilizador no Menu de ajuste de Imagem. (página 47)

MENU SELECCIONAR IMAGEM



Ajuste de Tamanho do Ecrã

Seleccione o tamanho do ecrã desejado que corresponda à fonte do sinal de entrada.

- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. 1 Utilize os botões **I** ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone do Menu Ecrã.
- Utilize os botões **AV** ponto para mover o ponteiro até à 2 função desejada e depois pressione o botão SELECT.

Normal

Tornar a imagem num formato normal do computador de 4:3.



Real

Tornar a imagem no tamanho normal. Quando o tamanho da imagem original for maior do que o tamanho do ecrã (1024 x 768), o projector entra no modo de enquadramento automaticamente. Utilize os botões **AV** ponto para enquadrar a imagem. Quando ajustada, as setas ficam vermelhas. Quando atingidos os limites de correcção, as setas desaparecem.

Amplo

Tornar a imagem num formato panorâmico de vídeo (16:9) expandindo a largura da imagem uniformemente. Esta função pode ser utilizada para tornar o sinal de vídeo comprimido a 16:9.

2 6 Ecrã total

Tornar a imagem em ecrã total.

Utilizador

Ajuste a escala do ecrã e a posição manualmente com esta função. Pressione o botão SELECT em Utilizador e é visualizado "Utilizador" no ecrã durante alguns segundos. Para visualizar a caixa de diálogo de Aspecto, pressione novamente o botão SELECT em Utilizador e aparece a caixa de diálogo Aspecto.

Escala H/V H&V	Ajuste a escala Horizontal/Vertical do ecrã. Quando definido para "Ligado" o formato é fixo. A "Escala V" diminui de intensidade e torna-se indisponível. Ajuste a "Escala H", depois a escala do ecrã é modificada automaticamente com base no formato.
Posição H/V	Ajuste a posição Horizontal/Vertical do ecrã.
Comum	Memorize a escala ajustada para todas as entradas. Pressione o botão SELECT em Comum para visualizar a caixa de confirmação. Para memorizar a escala, pressione o botão SELECT em "Sim". Quando é seleccionado Utilizador, é utilizada a escala memorizada.
Restabelecer	Restabelecer todos os valores ajustados. Pressione o botão SELECT em Restabelecer para visualizar a caixa de confirmação. Para restabelecer, pressione o botão SELECT em "Sim".



✓ Nota:

- Real, Ecrã Total e Zoom Digital +/- não podem ser seleccionados quando não é detectado qualquer sinal no Menu Sistema de PC. (página 34)
- O projector não pode visualizar qualquer resolução superior a 1920 x 1200. Se a resolução do ecrã do computador for superior a 1920 x 1200, baixe a resolução antes de o ligar ao projector.
- Os dados da imagem diferentes de XGA (1024 x 768) são modificados para caberem no tamanho do ecrã no modo inicial.
- A função de enquadramento pode não funcionar devidamente se for utilizado o Modo de memorização no Menu Ajuste de PC. (página 37)





Pressione o botão SELECT em Comum ou Restabelecer para visualizar a caixa de confirmação.

✓ Nota:

- Quando não é detectado qualquer sinal, é definido automaticamente "Normal" e a caixa de diálogo do Aspecto desaparece.
- A amplitude ajustável para a Escala H/V e a Posição H/V é limitada dependendo do sinal de entrada.



Distorção

Esta função é usada para armazenar ou reconfigurar a correção de distorção quando o Interruptor Principal Liga/Desliga for pressionado para Desliga ou o cabo eléctrico CA for desconectado. Utilize os botões **I** ponto para comutar entre cada opção.

- Memorizar . . . Mantenha a correção de distorção mesmo quando o Interruptor Principal Liga/Desliga for pressionado para desliga ou o cabo eléctrico CA for desconectado.
- Restabelecer. . Libere a correção de distorção quando o Interruptor Principal Liga/Desliga for pressionado para Desliga ou o cabo eléctrico CA for desconectado.

Para corrigir a distorção, pressione o botão SELECT. Aparece a caixa de diálogo da distorção. Utilize os botões **AVAP** ponto para corrigir a distorção. (pagina 30)



Quando esta função está definida para "Ligado", a imagem é invertida. Esta função é utilizada para projectar a imagem a partir de um projector instalado no tecto.

Traseiro Я.

Quando esta função está definida para "Ligado", a imagem é invertida da esquerda para a direita. Esta função é utilizada para projectar a imagem na traseira do ecrã.

Restabelecer

Esta função retoma todos os valores ajustados para as definições de fábrica. Pressione o botão SELECT em Restabelecer para visualizar a caixa de confirmação. Para restabelecer, pressione o botão SELECT em "Sim".



Sair do Menu Ajuste de Tamanho do Ecrã.

Para fazer zoom de expansão/compressão das imagens

Zoom digital +

Seleccione o Zoom digital +. O Menu no Ecrã desaparece e aparece "D. zoom +". Pressione o botão SELECT para expandir o tamanho da imagem. Utilize os botões **AVA** ponto para enquadrar a imagem. A função de enquadramento também pode funcionar quando a imagem é maior do que o tamanho do ecrã. Pode também entrar no modo de Zoom digital + pressionando o botão D.ZOOM no controlo remoto.

Zoom digital –

Seleccione o Zoom digital -. O Menu no Ecrã desaparece e aparece "D. zoom -". Pressione o botão SELECT para comprimir o tamanho da imagem.

Pode também entrar no modo de Zoom digital - pressionando o botão D.ZOOM no controlo remoto.

Para sair do modo de Zoom Digital +/-, pressione gualquer botão excepto ZOOM D., SELECT e os botões de ponto.

MENU ECRÃ





Traseiro



🗸 Nota:

- A função de enquadramento pode não funcionar devidamente se for utilizado o Modo de memorização no Menu Ajuste de PC. (página 37)
- A taxa mínima de compressão pode ser limitada dependendo do sinal de entrada, ou quando a função Distorção esteja funcionando, ou quando a personalização de tamanho de ecrã estiver selecionada.
- O Zoom Digital +/- não pode ser seleccionado quando for seleccionado Ecrã Total ou Real.

Selecção do Sistema de Vídeo

- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. Utilize os botões ◀▶ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone do Menu Sistema AV.
- 2 Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao elemento desejado e depois pressione o botão SELECT.

Conector Vídeo ou Conector S-Vídeo

Auto

O projector detecta automaticamente um sistema de vídeo em entrada e ajusta-se automaticamente para optimizar o seu desempenho.

PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N

Se o projector não conseguir reproduzir a imagem de vídeo correctamente, seleccione um formato de sinal de transmissão específico entre PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M e PAL-N.

MENU SISTEMA AV (VIDEO OU S-VIDEO)



Conectores Y, Pb/Cb, Pr/Cr

Auto

O projector detecta automaticamente um sinal vídeo em entrada e ajusta-se automaticamente para optimizar o seu desempenho.

Quando o Sistema de Vídeo é 1035i ou 1080i, seleccione o sistema manualmente.

FORMATO DO SINAL DE VÍDEO COMPONENTE

Se o projector não conseguir reproduzir uma imagem de vídeo correctamente, seleccione um formato de sinal de vídeo componente entre 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i e 1080i.

✔ Nota:

• O menu Sistema AV não pode ser selecionado quando se estiver selecionando RGB(Scart).

MENU SISTEMA AV (VÍDEO COMPONENTE)



Selecção do Nível de Imagem

Operação Directa

Pressione o botão IMAGE SEL. no controlo remoto para selecionar o nível desejado da imagem no ecrã.



Controlo Remoto



Menu de Operação

- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. Utilize os botões ◀▶ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone do Menu Seleccionar Imagem.
- 2 Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao nível de imagem desejado e depois pressione o botão SELECT.

Predefinição

Nível de imagem normal pré-estabelecido no projector.



⇒O

Nível de Imagem ajustado com tonalidade fina.

🔲1 Ima

Imagem 1 - 10

Ajuste de imagem pré-estabelecido pelo utilizador no Menu Ajuste de Imagem. (página 47)

MENU SELECCIONAR IMAGEM



Ajuste de Tamanho do Ecrã

- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. Utilize os botões ◀▶ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone do Menu Ecrã.
- 2 Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro até à função desejada e depois pressione o botão SELECT.

Normal

Tornar a imagem no formato normal de vídeo de 4:3.

Amplo

Tornar a imagem no formato de ecrã panorâmico de 16:9.



Utilizador

Ajuste a escala do ecrã e a posição manualmente com esta função.

Pressione o botão SELECT em Utilizador e é visualizado "Utilizador" no ecrã durante alguns segundos. Para visualizar a caixa de diálogo de Aspecto, pressione novamente o botão SELECT em Utilizador e aparece a caixa de diálogo Aspecto.

Escala H/V H&V	Ajuste a escala Horizontal/Vertical do ecrã. Quando definido para "Ligado" o formato é fixo. A "Escala V" diminui de intensidade e torna-se indisponível. Ajuste a "Escala H", depois a escala do ecrã é modificada automaticamente com base no formato
Posição H/V	Ajuste a posição Horizontal/Vertical do ecrã.
Comum	Memorize a escala ajustada para todas as entradas. Pressione o botão SELECT em Comum para visualizar a caixa de confirmação. Para memorizar a escala, pressione o botão SELECT em "Sim". Quando é seleccionado Utilizador, é utilizada a escala memorizada
Restabelecer	Restabelecer todos os valores ajustados. Pressione o botão SELECT em Restabelecer para visualizar a caixa de confirmação. Para restabelecer, pressione o botão SELECT em "Sim".



 O Amplo não pode ser operado quando "720p," "1035i" ou "1080i" for seleccionado no Menu Sistema AV (página 41).





Pressione o botão SELECT em Comum ou Restabelecer para visualizar a caixa de confirmação.

✔ Nota:

- Quando não é detectado qualquer sinal, é definido automaticamente "Normal" e a caixa de diálogo do Aspecto desaparece.
- A amplitude ajustável para a Escala H/V e a Posição H/V é limitada dependendo do sinal de entrada.

Distorção

Esta função é usada para armazenar ou reconfigurar a correção de distorção quando o Interruptor Principal Liga/Desliga for pressionado para Desliga ou o cabo eléctrico CA for desconectado. Utilize os botões ◀▶ ponto para comutar entre cada opção.

- Memorizar . . . Mantenha a correção de distorção mesmo quando o Interruptor Principal Liga/Desliga for pressionado para desliga ou o cabo eléctrico CA for desconectado.
- Restabelecer. Libere a correção de distorção quando o Interruptor Principal Liga/Desliga for pressionado para Desliga ou o cabo eléctrico CA for desconectado.

Para corrigir a distorção, pressione o botão SELECT. Aparece a caixa de diálogo da distorção. Utilize os botões ▲▼◀▶ ponto para corrigir a distorção. (página 30)



Quando esta função está definida para "Ligado", a imagem é invertida. Esta função é utilizada para projectar a imagem a partir de um projector instalado no tecto.

Traseiro

Я

Quando esta função está definida para "Ligado", a imagem é invertida da esquerda para a direita. Esta função é utilizada para projectar a imagem na traseira do ecrã.

Restabelecer

Esta função retoma todos os valores ajustados para as definições de fábrica. Pressione o botão SELECT em Restabelecer para visualizar a caixa de confirmação. Para restabelecer, pressione o botão SELECT em "Sim".



Sair do Menu Ajuste de Tamanho do Ecrã.

MENU ECRÃ



Tecto



Traseiro



Ajuste de imagem

- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. Utilize os botões ◀▶ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone do Menu Ajuste de Imagem.
- 2 Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao elemento desejado e depois pressione o botão SELECT para visualizar a caixa de diálogo de ajuste. Utilize os botões ◀▶ ponto para ajustar o valor de definição.

Contraste

Pressione o botão ◀ ponto para decrescer o contraste; pressione o botão ▶ ponto para aumentar o contraste (de 0 a 63).

🎉 Brilho

Pressione o botão ◀ ponto para decrescer o brilho; pressione o botão ▶ ponto para aumentar o brilho (de 0 a 63).



Pressione o botão ◀ ponto para decrescer a intensidade; pressione o botão ▶ ponto para aumentar a intensidade (de 0 a 63).

Tonalidade *

Pressione os botões **I** ponto para ajustar o valor de tonalidade e obter um balanço de cor correcto (de 0 a 63).

Gestão de cores

A função de Gestão de Cor pode ser utilizada para ajustar o LEVEL, PHASE E GAMMA das cores de visualização seleccionadas (excepto para o preto, branco e cinzento) no ecrã e substituir estas cores por outras se necessário. Pode memorizar até oito (8) dados de gestão de cores.

- Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro vermelho até Gestão de Cor e depois pressione o botão SELECT. A imagem projectada congela e aparece o PONTEIRO DE GESTÃO DE COR.
- 2 Utilize os botões ▲▼◀▶ ponto para mover o ponteiro até ao local em que pretende ajustar a cor e depois pressione o botão SELECT. Aparece a janela de COLOR SELECTION e a cor no centro do ponteiro é seleccionada, depois pode ajustá-la.
- 3 Utilize os botões ▲▼◀▶ ponto para ajustar o LEVEL e a PHASE da cor e depois pressione o botão SELECT para confirmar a definição. Depois utilize os botões ▲▼ ponto para ajustar o GAMMA para a cor e depois pressione o botão SELECT para aceitar a definição. Após ajustar, pressione o botão SELECT para ir à COLOR MANAGEMENT LIST.

MODO DE COLOR SELECTION



Ir para a COLOR MANAGEMENT LIST.





MODO DO PONTEIRO



✔ Nota:

- * Exibido em tons de cinza na entrada de computador.
- A tonalidade não pode ser seleccionada quando o sistema de vídeo é PAL, SECAM, PAL-M ou PAL-N (página 41).
- A gestão de cores é exibida em tons de cinza quando não há sinal.

MODO DE COLOR SELECTION (continua)

COLOR M.

Regressar ao PONTEIRO DE GESTÃO DA COR. (Se pressionar o botão MENU no controlo lateral ou no controlo remoto, regressa ao PONTEIRO DE GESTÃO DE COR e necessita de voltar a seleccionar e a ajustar a cor)

MENU

Regressar ao Menu AJUSTE de IMAGEM Quaisquer definições que possam ter sido alteradas não são memorizadas. Para memorizar definições alteradas, certifique-se de que selecciona "LIST" e segue para a COLOR MANAGEMENT LIST.

Na COLOR MANAGEMENT LIST, os dados da cor ajustada são confirmados. Pode decidir se pretende ou não aplicar os dados da cor ajustada na lista para a imagem projectada (ver abaixo).

MODO DA LISTA



4

Apague o visto se não pretende aplicar os dados da cor ajustada; seleccione o visto e depois pressione o botão SELECT. O visto desaparece.

PALETA DE COR

Regresse ao modo de COLOR SELECTION para que possa voltar a ajustar a definição da cor nessa linha. (Esta opção não está disponível se o visto for apagado)

DEL

Seleccione a caixa DEL se pretende apagar os dados ajustados. Pressione o botão SELECT, a caixa de confirmação desaparece e depois seleccione [Sim]

ALL DEL

Apague todos os dados da lista. Pressione o botão SELECT, a caixa de confirmação desaparece e depois seleccione [Sim].

MENU

A mesma função acima descrita.

COLOR M.

A mesma função acima descrita.

Controlo automático de imagem

Utilize os botões ◀▶ ponto para seleccionar a posição de Controlo automático de imagem desejada (Desligado, L1 ou L2).

- Desligado . . . Posição DESLIGADA de controlo de imagem Auto
- L1..... Posição 1 de controlo de imagem Auto.
- L2..... Posição 2 de controlo de imagem Auto.

88

Gestão Cor Avan.

Utilize os botões ◀▶ ponto para seleccionar o modo de cor avançado. Desligado . . . O modo de cores avançado está "Desligado". Auto Cores avançada de acordo com o tipo de imagem.

📍 Temp. cor

Utilize os botões ◀▶ ponto para seleccionar o nível de Temp. cor (XLow, Low, Mid ou High).

MODO DE COLOR SELECTION



MODO DA LISTA





Equilíbrio de brancos (Vermelho/Verde/Azul)

Pressione o botão ◀ ponto para tornar o tom vermelho/verde/azul mais claro; pressione o botão ▶ ponto para tornar o tom vermelho/ verde/azul mais escuro (de 0 a 63).



Offset (Vermelho/Verde/Azul)

Pressione o botão ◀ ponto para tornar o tom vermelho/verde/azul mais claro do nível preto de uma imagem; pressione o botão ▶ ponto para tornar o tom vermelho/verde/azul mais escuro do nível preto de uma imagem (de 0 a 63).



Pressione o botão ◀ ponto para decrescer a nitidez da imagem; pressione o botão ▶ ponto para aumentar a nitidez da imagem (de 0 a 31).



Gamma

Utilize os botões **I** ponto para ajustar o valor Gamma para obter um melhor equilíbrio de contraste (de 0 a 15).



Redução de ruído *

A interferência de ruído no ecrã pode ser reduzida. Pressione os botões ◀▶ ponto para alterar o modo de redução de ruído.

- Desligado . . . O modo de redução de ruído está "Desligado".
- Ligado..... O modo de redução de ruído está "Ligado".



Progressivo *

Pode ser visualizado um sinal de vídeo entrelaçado no modo progressivo. Pressione os botões ◀▶ ponto para alterar o modo scan progressivo.

- Desligado . . O modo de scan progressivo está "Desligado".
- Ligado..... O modo de scan progressivo está "Ligado".
- Filme Para ver um filme. Com esta função, o projector reproduz imagens fiéis à qualidade original do filme.

✔ Nota:

• A imagem fica distorcida no momento de ativação de Liga/Desliga/Filme.

Restabelecer

Para restabelecer os dados ajustados, seleccione Restabelecer e pressione o botão SELECT. Aparece uma caixa de confirmação e depois seleccione [Sim]. Todos os ajustes retomam os valores anteriores.



Memorizar

Para memorizar os dados ajustados, mova o ponteiro vermelho para o ícone Memorizar e pressione o botão SELECT. Aparece o Menu Nível de Imagem. Mova o ponteiro vermelho para qualquer uma das Imagens de 1 a 10 que pretende definir e depois pressione o botão SELECT. Aparece uma caixa de confirmação e depois seleccione [Sim].



Sair do Menu Ajuste de Imagem.

✓ Nota:

* Exibido em tons de cinza na entrada de computador.

- Quando o equilíbrio de branco Vermelho, Verde ou Azul é ajustado, o nível Temp. da Cor irá alterar para "Adj."
- O modo Filme na função Progressiva não pode ser selecionado quando o formato do sinal de vídeo for de 1080i ou de 1035i.
- O modo Progressivo não pode ser seleccionado quando "480p,"
 "575p" ou "720p" for seleccionado (página 45).



Ajuste

Este projector possui um menu Definição que lhe permite ajustar várias funções.

Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã.

Utilize os botões ◀▶ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone Menu Ajuste.

2 Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao elemento desejado e em seguida pressione o botão SELECT. Aparece a caixa de diálogo Ajuste.

۲	Idioma
---	--------

O idioma utilizado no Menu no Ecrã está disponível em Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português, Holandês, Sueco, Russo, Chinês, Coreano ou Japonês.



Menu

Esta função permite-lhe ajustar a posição do Visor no Ecrã e a barra de ajuste de valor no Menu Ajuste de Imagem.

Posição

Esta função é utilizada para ajustar a posição do visor do Menu no Ecrã. Pressione o botão SELECT e irá surgir o ecrã de ajuste (aparecem setas). Utilize os botões ▲▼◀▶ ponto para ajustar a posição. Após efectuar o ajuste, pressione o botão SELECT para voltar ao ecrã do menu.

Menu simples

Quando esta função está definida para "Ligado", a barra de ajuste de valor no Menu Ajuste de Imagem aparece no ecrã.

Visualização

- Esta função decide se mostra os Visores no Ecrã.
- Ligado...... Mostra todos os Visores no Ecrã. Utilize esta função quando pretende projectar imagens após a lâmpada se tornar suficientemente brilhante. A pré-definição de fábrica está nesta opção. Contagem off.... Mostra a imagem de entrada em vez da contagem decrescente ao ligar-se o projector. Utilize esta função quando pretende projectar a imagem o mais cedo possível mesmo se a lâmpada não estiver suficientemente brilhante. Desligado..... Ocultar os Visores no Ecrã excepto: Menu no Ecrã "Desligar?" (página 24) Ecrã de operação de gestão de cor (páginas 45 a 46) "Sem sinal" para Gestão de Alimentação
 - "Sem sinal" para Gestão de Alimentação (página 52)
 - TEMPORIZADOR-P (página 30)
 - "Um momento..." para ajuste de PC Auto (página 35)
 - Setas para o modo de movimentação horizontal

Pano de fundo

O ecrã de fundo seleccionado é mostrado quando não for detectado nenhum sinal de entrada.

Azul Fundo azul.

Utilizador ... A imagem que captou.

Preto. Fundo preto.

MENU AJUSTE (Idioma)



 A função "Utilizador" não pode ser seleccionada quando a imagem não for capturada.

Logotipo

Esta função permite-lhe personalizar o logótipo do ecrã com as funções Seleccionar Logótipo, Legenda e o bloqueio do código PIN do Logótipo.

✔ Nota:

 Quando "Ligado" é seleccionado na função de bloqueio do código PIN do Logótipo, as funções seleccionar Logótipo e Capturar não podem ser seleccionadas.

Selecionar logo

Esta função decide as seguintes opções no visor de arranque:

- Utilizador ... Mostrar a imagem que capturou.
- Por defeito . . Mostrar o logótipo definido de fábrica.
- Desligado . . . Mostrar apenas o visor de contagem decrescente.

Legenda

Esta função permite-lhe capturar uma imagem projectada para posterior utilização no visor de arranque ou no intervalo de apresentações.

Seleccione Legenda e pressione o botão SELECT. Aparece uma caixa de confirmação, seleccione [Sim] para capturar a imagem projectada.

Após capturar a imagem projectada, defina-a como "Utilizador" na função seleccionar Logótipo. Depois a imagem capturada será mostrada quando voltar a ligar o projector.

Para cancelar a função Legenda seleccione [Não].

✔ Nota:

- Antes de capturar uma imagem, seleccione "Predefinição" no Menu Seleccionar Imagem para capturar uma imagem adequada. (páginas 38, 42)
- Um sinal de um computador pode ser capturado até XGA (1024 x 768).
- Certos sinais podem não ser capturados correctamente.
- Quando capturar uma imagem que foi ajustada pela função Distorção, os dados ajustados são automaticamente restabelecidos e o projector captura-a sem a correcção de distorção.
- Quando iniciar a captura de uma imagem, a imagem memorizada anteriormente é eliminada, mesmo que cancele a captura.
- Assim que sair do Menu Logo, após definir o bloqueio de Logo para "Ligado," é necessário introduzir o código PIN cada vez que tente alterar a definição de Logo.
- A função "Utilizador" não pode ser seleccionada quando a imagem não for capturada.

Logotipo







para capturar a imagem projectada.



Senha de bloqueio do logotipo

Esta função impede a alteração não autorizada do logótipo de ecrã.

- Desligado . . . O logótipo do ecrã pode ser alterado livremente a partir do Menu Logo.
- Ligado..... O logótipo de ecrã não pode ser alterado sem um código PIN de Logo.

Se pretender alterar a definição de bloqueio do código PIN de Logo, pressione o botão SELECT e aparece a caixa de diálogo do código PIN do Logo. Introduza um código PIN de Logo seguindo os passos indicados abaixo. O código PIN de Logo inicial é definido de fábrica para "4321".

Introduza um código PIN do Logótipo

Use os botões ▲▼ ponto no controlo lateral ou no controlo remoto para registrar um número. Pressione o botão ▶ ponto para fixar o dígito e mover o ponteiro do quadro vermelho para a próxima caixa. O número altera-se para "*." Repita este passo para completar a introdução de um número de quatro dígitos. Após introduzir o número de quatro dígitos, mova o ponteiro para "Activar". Pressione o botão SELECT para que possa alterar a definição de bloqueio do código PIN de Logo.

Se introduziu um número incorrecto, utilize o botão ◀ ponto para mover o ponteiro para o dígito que pretende corrigir e introduza depois o número correcto.

Se você inseriu um código PIN do Logótipo incorreto, o "Senha do logotipo" e o número (****) se tornarão vermelhos por um momento.

Altere a definição de bloqueio do código PIN de Logo

Utilize os botões ◀▶ ponto para comutar entre Ligado/ Desligado e depois pressione o botão ▼ ponto para mover o ponteiro para "Sair". Pressione o botão SELECT para fechar a caixa de diálogo.

Altere o código PIN do Logo

O código PIN do Logo pode ser alterado conforme desejado por um número de quatro dígitos. Pressione o botão ▼ ponto para seleccionar "Mudar senha do logotipo" e depois pressione o botão SELECT. Aparece a caixa de diálogo de entrada do novo código PIN de Logo.Defina um novo código PIN de Logo.

Certifique-se de anotar o novo código PIN de Logo e mantenha-o disponível. Se perder o número, não pode voltar a alterar a definição de código PIN de Logo. Para detalhes acerca da definição do código PIN, consulte "Código PIN bloqueado" nas páginas 53 a 54.

Senha de bloqueio do logotipo



Introduza um código PIN do Logótipo





Após a introdução de um código PIN de Logo correcto, aparece a seguinte caixa de diálogo.

Altere a definição de bloqueio do código PIN de Logo

Senha de bloqueio do logotipo Ligado 📣 🖛 Mudar senha do logotipo

Utilize os botões **I** ponto para comutar entre Ligado/Desligado.

Altere o código PIN do Logo



CUIDADO:

QUANDO ALTERAR O CÓDIGO PIN DE LOGO, ANOTE-O NA COLUNA DO NÚMERO DE CÓDIGO PIN DE LOGO NA PÁGINA 80 E MANTENHA-O EM SEGURANÇA. CASO O CÓDIGO PIN DE LOGO SEJA PERDIDO OU ESQUECIDO, ESTE NÃO PODERÁ SER ALTERADO NOVAMENTE.



Modo da lâmpada

Este Projector está equipado com 2 Lâmpadas de Projecção e o número de lâmpadas em uso pode ser alternado para 2 lâmpadas ou 1 lâmpada. Usando 1 lâmpada prolonga a vida das Lâmpadas de Projecção.

Para alterar o Modo de Lâmpada

Configure o "modo 2 lâmpadas" ou o "modo 1 lâmpada" pressionando os botões ◀▶ ponto. Quando o Modo Lâmpada for alterado de "modo 2 lâmpadas" para "modo 1 lâmpada", a imagem se torna um pouco mais escura. Quando o Modo Lâmpada for alterado de "modo 1 lâmpada" para "modo 2 lâmpadas", a imagem se torna gradualmente mais brilhante.

A

Controlo da lâmpada

Esta função permite-lhe alterar o brilho do ecrã.

- 🖓 Auto Brilho de acordo com o sinal de entrada.
- 💡 Normal . . . Brilho normal.
- Eco..... Diminuir brilho. O brilho mais baixo reduz o consumo de energia pela lâmpada e prolonga a vida da lâmpada.

Controlo de filtro

Pode substituir o filtro com esta função. Pressione o botão SELECT em Controlo de filtro para visualizar a caixa de confirmação. Para substituir, pressione o botão SELECT em "SIM" e o filtro de comando eléctrico começa a enrolar.

Também pode substituir o filtro utilizando o controlo remoto (página 30).



Controlo da ventoinha

Escolha a velocidade de funcionamento das ventoinhas de refrigeração a partir das seguintes opções.

Normal Velocidade normal.

Máximo . . . Acima da velocidade normal.

✔ Nota:

- Quando nenhuma das duas lâmpadas estiver acesa, o projector desligará automaticamente.
- Quando qualquer das duas lâmpadas não está acesa, o indicador LAMP 1/2 REPLACE pisca laranja e o projector acenderá a outra automaticamente.
- Após mudar o Modo da lâmpada, este não pode ser alterado novamente por 90 segundos.

✓ Nota:

- Aparecem no ecrá o ícone de substituição de filtro e a mensagem "Um momento..." quando o filtro está a ser enrolado.
- O filtro não pode ser rebobinado.
- Quando o filtro é substituído, o tempo total acumulado da utilização do filtro é automaticamente definida para 0.



Controlo remoto

Os oito códigos diferentes do controlo remoto (Código 1 a Código 8) são atribuídos ao projector; o código definido de fábrica, o inicial (Código 1) e os outros sete (Código 2 a Código 8).

Deve ser definido o mesmo código no projector e no controlo remoto. Por exemplo, para operar o projector no "Código 7", o controlo remoto também deve estar ligado no "Código 7").

Para alterar o código no projector:

Seleccione o código do controlo remoto no Menu Ajuste.

Para alterar o código no controlo remoto:

Na tampa do verso do controlo remoto, mude o Interruptor Restabelecer para "Posição de uso".

Enquanto pressiona o botão MENU, pressione e solte o botão IMAGE ADJ. o número de vezes correspondentes ao que gostaria de configurar o número do código do controlo remoto para o projector. (Ver página 16)

Para reconfigurar o código do controlo remoto;

Na tampa do verso do controlo remoto, mude o Interruptor Restabelecer para "Restabelecer posição".

Sensor CR

Seleccione uma localização do receptor remoto de infravermelhos do controlo remoto. Consulte "Receptores de Controlo Remoto e Alcance de Operação" na página 15 para mais detalhes.

- Ambas..... Activar ambos os receptores, frontal e traseiro.
- Frente Activar apenas o receptor frontal.

Retaguarda . . Activar apenas o receptor traseiro.

Gestão de energia

Para reduzir o consumo de energia, assim como manter a duração da lâmpada, a função de gestão de energia desliga a lâmpada de projecção quando o projector não está a ser utilizado durante um determinado período.

Se o sinal de entrada for interrompido e não for pressionado nenhum botão durante mais de 30 segundos, aparece o visor do temporizador "Sem sinal". Inicia a contagem decrescente até que a lâmpada se desligue. O tempo de contagem decrescente pode ser definido entre 1 a 30 minutos.

Utilize os botões **I** ponto para ajustar o valor do temporizador de contagem decrescente.

Seleccione uma das seguintes opções:

- Pronto Quando a lâmpada estiver completamente arrefecida, o indicador READY começa a piscar. Nesta condição, a lâmpada de projecção é ligada se o sinal de entrada for novamente ligado ou se for pressionado qualquer botão no controlo lateral ou no controlo remoto.
- Desligar Quando a lâmpada estiver completamente arrefecida, a alimentação é desligada.

Desligado . . . A função de Gestão de Alimentação é desligada.

✔ Nota:

- A definição de fábrica é "Pronto: 5 min."
- Quando o obturador é fechado enquanto a função de gestão de Alimentação está em funcionamento, esta função é abandonada.



controlo remoto, o menu do código do controlo remoto aparece.

Gestão de energia



Tempo restante antes da lâmpada se desligar



Arranque rápido

Quando esta função é definida para "Ligado", o projector ligase automaticamente bastando ligar-se o cabo eléctrico CA à tomada.

✓ Nota:

- Certifique-se que o interruptor Principal Liga / Desliga está em ON, senão a função Aranque Rápido não funcionará.
- Certifique-se de desligar o projector correctamente (consultar "Desligar o Projector" na página 24). Se o projector for desligado numa sequência incorrecta, a função Arranque Rápido não funciona correctamente.

Segurança

Bloqueio de teclas

Esta função bloqueia os botões do controlo lateral e do controlo remoto para prevenir a operação por pessoas não autorizadas.

🔘 Desbloqueado.

?	Bloquear os botões do controlo lateral.
	Para desbloquear, utilize o controlo remoto.
42	Bloquear os botões do controlo remoto.
	Para desbloquear, utilize o controlo lateral.

Se o controle lateral travar acidentalmente e você não tiver o controle remoto por perto e não puder operar o projector, contate o centro de serviços.

\mathbb{P} Código PIN bloqueado

Esta função previne a operação do projector por pessoas não autorizadas e fornece as seguintes opções de definição por segurança.

- Desligado . . . Desbloqueado.
- Ligado1.... Introduza o código PIN sempre que ligar o projector.
- Ligado2.... Insira o código PIN para operar o projector guando o Interruptor Principal Liga/Desliga for pressionado para desliga ou o fio de energia estiver desconectado; enquanto o cabo eléctrico CA estiver conectado e o Interruptor Principal Liga/Desliga estiver pressionado em ON, o projector pode ser operado sem um código PIN.

Sempre que alterar a definição de bloqueio do código PIN ou o código PIN (o número de quatro dígitos), é necessário introduzir o código PIN. O código PIN inicial de fábrica é o "1234".

Se pretender alterar a definição de bloqueio do código PIN, pressione o botão SELECT e aparece a caixa de diálogo do código PIN. Introduza o código PIN seguindo os passos na página seguinte.



Bloqueio de teclas



Código PIN bloqueado



Introduza um código PIN

Use os botões ▲▼ ponto no controlo lateral ou no controlo remoto para registrar um número. Pressione o botão ▶ ponto para fixar o dígito e mover o ponteiro do quadro vermelho para a próxima caixa. O número altera-se para "*." Repita este passo para completar a introdução de um número de quatro dígitos. Após introduzir o número de quatro dígitos, mova o ponteiro para "Activar". Pressione o botão SELECT para que possa alterar a definição de bloqueio do código PIN.

Se introduziu um número incorrecto, utilize o botão ponto para mover o ponteiro para o dígito que pretende corrigir e introduza depois o número correcto.

Se introduziu um código PIN incorrecto, "Código PIN" e o número (****) fica vermelho por um momento.

Altere a definição de Bloqueio do Código PIN

Utilize o botão ◀▶ ponto para seleccionar Desligar, Ligado1, ou Ligado2 depois mova o ponteiro para "Sair" com o botão ▼ ponto. Pressione o botão SELECT para fechar a caixa de diálogo.

Altere o Código PIN

O código PIN pode ser alterado conforme desejado por um número de quatro dígitos. Pressione os botões ▼ ponto para seleccionar "Código PIN desbloqueado" e depois pressione o botão SELECT. Aparece a caixa de diálogo de entrada do novo código PIN. Defina um novo código PIN.

CUIDADO:

QUANDO ALTERAR O CÓDIGO PIN, ANOTE-O NA COLUNA DO NÚMERO DE CÓDIGO PIN NA PÁGINA 80 E MANTENHA-O EM SEGURANÇA. CASO SE ESQUEÇA DO CÓDIGO PIN, O PROJECTOR NÃO PODE SER INICIADO NOVAMENTE.



ID Projector

Este recurso permite a usuários estabelecer uma configuração de comunicação serial (ID do Projector) quando vários projectores estão ligados pelo terminal RS-232C (porta serial) do projector.

Use os botões ◀▶ ponto para ajustar o ID do Projector.

 ID do Projector... 1 - 999. (Configuração padrão de fábrica: ID do Projector 1)

Introduza um código PIN





Após a introdução de um código PIN de Logo correcto, aparece a seguinte caixa de diálogo.

Altere a definição de Bloqueio do Código PIN



Altere o Código PIN





Obturador

A função do obturador está disponível para bloquear luz no ecrã, possibilitando a utilização do ecrã por outros apresentadores.

Protecção

Inibir a operação do obturador a partir do controlo remoto e do controlo lateral do projector.

Controlo Remoto	Seleccionar "Ligado" inibe a operação do obturador a partir do controlo
Projector	remoto. Seleccionar "Ligado" inibe a operação do obturador a partir do controlo lateral.

É possível inibir a operação do obturador a partir de ambos, o controlo remoto e o controlo lateral.

Gestão

A função Gestão do Obturador desliga a lâmpada de projecção quando o projector é deixado com o obturador fechado e o tempo estabelecido tenha passado. O tempo de contagem regressiva pode ser estabelecido entre 5 e 180 minutos. Quando o tempo de contagem regressiva tiver transcorrido, o obturador abrirá automaticamente e a lâmpada será desligada para resfriar. O indicador SHUTTER fica piscando em azul durante esse período de resfriamento. Quando a lâmpada tiver resfriado por completo, o indicador READY se torna verde e o indicador SHUTTER continua piscando. Caso o botão ON / STAND-BY seja pressionado nesta condição, a lâmpada de projecção será ligada e o indicador SHUTTER se desliga.



Contador da lâmpada

Esta função é utilizada para restabelecer o contador da lâmpada.

Quando a vida da lâmpada atinge um tempo recomendado de substituição, o tempo mostrado na caixa de diálogo torna-se vermelho e aparece o ícone de substituição da lâmpada no ecrã, indicando a aproximação do fim de vida da mesma.

Quando substituir a lâmpada de projecção, restabeleça o contador da lâmpada. Consulte "Restabelecer o Contador da Lâmpada" na página 62.

✓ Nota:

 O (cone de substituição da lâmpada não aparece quando a função de Visor está definida para "Desligado" (página 48) ou durante "Congelar" (página 29).



✓ Nota:

- O valor de fábrica é definido para 180 minutos de tempo em contagem decrescente.
- A função de Gestão do Obturador não pode ser parada.



Este ícone aparece no ecrã quando se aproxima o fim de vida da lâmpada.

✔ Nota:

• Este ícone também aparece quando se liga e selecciona uma fonte de entrada.

Contador do filtro

Esta função é usada para estabelecer um tempo para a substituição do filtro.

Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro vermelho ao Contador do Filtro e depois pressione o botão SELECT. Aparece uma caixa de diálogo que mostra a opção de Tempo Decorrido e a opção de Rolo restante.

- Tempo de uso. . . Mostra o tempo total acumulado de utilização do filtro, a opção de definição do temporizador e as opções de restabelecimento. Quando o projector atingir a definição de tempo no contador, aparece o ícone de substituição do filtro (Fig.1) no ecrã e o tempo acumulado total acende-se a vermelho, indicando que o filtro necessita de substituição. Se o filtro não tiver rolo e o projector atingir o tempo definido no contador, aparece no ecrã a Fig. 2, indicando que o cartucho do filtro necessita de substituição.
- Rolo restante . . . Mostrar as opções do contador do rolo e de Restabelecer. Quando o rolo do filtro atinge 1 (o Contador do rolo no ecrã mostra "O rolo(s)", aparece no ecrã o ícone do último rolo (Fig. 3). Quando o rolo do filtro atinge 0, o ícone de Substituição do cartucho de filtro (Fig. 4) aparece no ecrã e o indicador WARNING FILTER acende-se a laranja, indicando que é necessária a substituição do cartucho de filtro.

Para definir o contador, pressione o botão SELECT na opção Tempo de uso. Mova o ponteiro vermelho para a opção de definição do contador e utilize os botões ◀▶ ponto para seleccionar (Desligar/ 400 Horas/700 Horas/1000 Horas) dependendo do ambiente de utilização.

Quando substituir o cartucho de filtro, restabeleça o contador de filtro e o contador de rolo (página 59).

✓ Nota:

- Não zere o contador de Filtro nem o contador de Rolo sem substituir o cartucho do filtro. Certifique-se de zerar o contador de Filtro e o contador de Rolo após substituir o cartucho do filtro.
- A definição do contador notifica a necessidade de substituição do filtro. para substituir o filtro, utilize a função de controlo de filtro (página 51).

Padrão de teste

Estão disponíveis vários padrões de teste para utilização ao configurar o projector.

5

Configuração por defeito

Esta função restitui todos os valores de configuração, exceto os da logo do usuário, código PIN bloqueado, a bloqueio do código PIN do logótipo, o contador da lâmpada, o contador do filtro e o temporizador do filtro, para as configurações de fábrica.



Sair do Menu Ajuste.

Contador do filtro GID Tempo de uso ٩ Rolo restante V AZ Ajuste o ponteiro 3 vermelho para 100 Hora(s) o elemento e \mathbf{V} pressione o 🔇 🛛 400 Horas 🖓 botão SELECT. Ø Restabelecer 1

Utilize os botões ◀▶ ponto para ajustar o contador. Seleccione de (Desligado/400 Horas/ 700 Horas/ 1000 Horas) dependendo do ambiente de utilização

Fig.1 Ícone de substituição do filtro



O ícone de substituição do filtro aparece no ecrã num tempo definido.





Fig.3 Ícone de último rolo



O ícone de último rolo aparece no ecrã quando o filtro atinge o último rolo.

Fig.4 Ícone de substituição do cartucho de filtro



O ícone de substituição do filtro aparece no ecrã quando o rolo de filtro atinge 0 rolos.

✔ Nota:

- As Fig.1, Fig. 2, Fig. 3 ou Fig. 4 aparecem ao arranque e na selecção da fonte de entrada.
- As Fig.1, Fig. 2, Fig. 3 ou Fig. 4 não aparecem quando a função de Visor está definida para "Desligado" (página 48) ou durante "Congelar" (página 29).

✔ Nota:

- As funções Zoom, Foco, troca de Lente e Obturador estão operativas enquanto o padrão de teste estiver sendo exibido.
- Se você fechar o obturador enquanto exibe um padrão de teste e abrir novamente, o padrão de teste Irá desaparecer.



Instruções do Filtro

O filtro impede a acumulação de pó nos elementos ópticos internos. Caso o filtro entupa com partículas de pó, a eficácia de arrefecimento das ventoinhas diminui e pode provocar aquecimento interno, diminuindo a vida do projector. Este projector possui um filtro de comando eléctrico que o ajuda a substituir o filtro facilmente. O projector monitoriza sempre a condição do filtro e substitui-o automaticamente quando detectar entupimento.

Se o projector atingir o tempo definido no contador (página 56), aparece no ecrã um ícone de substituição de filtro (Fig. 1) e o indicador WARNING FILTER acende-se no painel superior (página 74). Quando aparece este ícone, deve substituir o filtro logo que possível (páginas 30 e 51). Se o filtro não tiver rolo e o projector atingir o tempo definido no contador, aparece no ecrã a Fig. 2, indicando que o cartucho do filtro necessita de substituição.

Quando o rolo do filtro atinge 1, aparece no ecrã o ícone de Último rolo (Fig. 3), indicando que resta apenas um rolo no cartucho de filtros (página 56).

Caso o projector detecte o entupimento do filtro e nenhum rolo restante no cartucho de filtro, aparece no ecrã um ícone de substituição do cartucho de filtro (Fig. 4) e o indicador WARNING FILTER acende-se no painel superior (página 74). Quando aparecer este ícone, substitua o cartucho de filtro (página 58), restabeleça o contador de filtro (página 59) e o contador de rolo (página 59).

Quando o filtro é desenrolado através do controlo remoto (página 30) ou através da função de controlo do filtro no menu de ajuste (página 51), aparecem um ícone de substituição de filtro e a mensagem "Um momento..." (Fig. 5) e o indicador WARNING FILTER pisca lentamente (aprox. com um freq. de 2 segundos) (página 72).

O indicador WARNING FILTER pisca rapidamente quando o projector detecta uma condição anormal, o cartucho de filtro não está instalado correctamente ou o rolo de filtro não está a funcionar convenientemente (página 74).

✔ Nota:

- As Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 e Fig. 4 não aparecem quando a função de Visor está definida para "Desligado" (página 48) ou durante "Congelar" (página 29).
- O filtro não pode ser rebobinado.
- O filtro pode ser enrolado 9 vezes uma vez que o cartucho de filtro possui 10 rolos.
- O cartucho de filtro é descartável. Não limpe nem volte a utilizar o cartucho de filtro.
- Não exponha o cartucho de filtro a água ou qualquer líquido, isto pode provocar uma avaria.
- Substitua o cartucho de filtro após a utilização do último rolo. Se substituir o cartucho de filtro quando ainda restarem rolos, o contador do filtro e o contador de rolos não reconhecem a quantidade correcta de rolos restantes e a função de restabelecimento pode não funcionar correctamente. Pode provocar uma avaria.
- A parte usada do filtro pode ser vista na borda do cartucho do Filtro após rolar o filtro, mas não há problema em usar o projector.



Fig.1 Ícone de substituição do filtro





Fig.3 Ícone de último rolo



Fig.4 Ícone de substituição do cartucho de filtro



Fig.5 Ícone de substituição de filtro e a mensagem "Um momento..."

- Não utilize o cartucho de filtro de outro projector. O contador de filtro e o contador de rolo não reconhecem a quantidade correcta de rolos restantes do cartucho de filtro utilizado e a função de restabelecimento pode não funcionar correctamente. Pode provocar uma avaria.
- Certifique-se de que a lâmpada de projecção está desligada quando substituir o cartucho de filtro. Se substituir o cartucho de filtro quando a lâmpada está ligada, o projector desliga-se automaticamente por motivos de segurança.
- Não se esqueça de restabelecer o contador de filtro e o contador de rolo no menu de ajuste após substituir o cartucho de filtro. Quando se esquecer de restabelecer o contador de filtro e o contador de rolo, o projector não reconhece a quantidade correcta de rolos restantes e pode provocar uma avaria.
- Quando o projector for mantido em uso por 3 minutos sem substituir o cartucho do filtro após a Fig. 4 aparecer no ecrã, o projector é desligado automaticamente para prevenir contra danos aos componentes ópticos.

Substituição do Cartucho de Filtro

- Desligue o projector, pressione o Interruptor Principal Liga/Desliga para Desliga, e desconecte o cabo eléctrico CA da sàda CA.
- **2** Primeiro, limpe o pó do projector e em redor dos ventiladores.
- **3** Deslize e abra a tampa do Filtro. (Ver a figura à direita.)
- **4** Extraia o cartucho de filtro segurando no apoio de dedo.
- **5** Coloque o novo na posição e feche a tampa do filtro. Certifique-se de que o cartucho está devidamente inserido.
- *6* Ligue o cabo eléctrico CA e ligue o projector.



Certifique-se de que o cartucho de filtro está inserido no projector. Se o cartucho de filtro não estiver inserido, o projector não pode ser ligado. Não cologue nada nos ventiladores. Tal pode





CUIDADO

danificar o projector.

<u>RECOMENDAÇÃO</u> Recomendamos que evite ambientes poeirentos/fumarentos quando operar o projector. A utilização nestes ambientes pode reduzir a qualidade de imagem.

Se utilizar o projector sob condições de fumo ou pó, estes podem acumular-se na lente, painéis de cristais líquidos ou elementos ópticos dentro do projector. Tais condições degradam a qualidade da imagem projectada. Quando os sintomas acima forem observados, entre em contato com o seu vendedor autorizado ou centro de serviço para uma limpeza adequada.

ENCOMENDA DO CARTUCHO DE FILTRO DE SUBSTITUIÇÃO

O cartucho de filtro para substituição pode ser encomendado através do seu vendedor. Quando encomendar, forneça os seguintes dados ao vendedor.

- N.º do Modelo do seu projector: PLC-XF1000
- Cartucho de Substituição do Filtro No. do Tipo: POA-FIL-180

(Código de Peças de Reposição: 610 335 9830)

Restabelecer o Contador de Filtro

Certifique-se de restabelecer o contador de filtro após substituir o cartucho de filtro.

- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. Utilize os botões ◀▶ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone Menu Ajuste.
- 2 Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro vermelho ao Contador do filtro e depois pressione o botão SELECT. Aparece uma caixa de diálogo que mostra a opção de Tempo de uso e a opção de Rolo restante. Utilize os botões ▲▼ ponto para seleccionar o Tempo de uso.
- O tempo de utilização mostra o tempo total acumulado de utilização do filtro, a opção de definição do contador e a opção Restabelecer. Seleccione Restabelecer e aparece "Restabelecer o contador de substituição do filtro ?". Seleccione [Sim] para continuar.
- **4** Aparece outra caixa de diálogo de confirmação, seleccione [Sim] para restabelecer o Contador do filtro.



Restabelecer o Contador de Rolo

Certifique-se de restabelecer o Contador de rolo após substituir o cartucho de filtro.

- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. Utilize os botões ◀▶ ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone Menu Ajuste.
- 2 Utilize os botões ▲▼ ponto para mover o ponteiro vermelho ao Contador do filtro e depois pressione o botão SELECT. Aparece uma caixa de diálogo que mostra a opção de Tempo de uso e a opção de Rolo restante. Utilize os botões ▲▼ ponto para seleccionar Rolo(s) restantes.
- **3** Rolo(s) restantes mostra o número de rolo restantes e a opção Restabelecer. Seleccione Restabelecer e aparece "Restabelecer contador do rolo ?". Seleccione [Sim] para continuar.
- **4** Aparece outra caixa de diálogo de confirmação, seleccione [Sim] para restabelecer o Contador de rolo.

✔ Nota:

 Enquanto a restauração do contador estiver em andamento, a mensagem "Um momento..." aparece na tela, os ventiladores de arrefecimento operam e o cartucho do filtro é ajustado.

Contador de rolo



Contador do filtro

Gestão da Lâmpada

Este Projector está equipado com 2 Lâmpadas de Projecção para assegurar uma imagem mais brilhante, e essas lâmpadas são controladas pela Função Gestão de Lâmpadas. A Função Gestão de Lâmpadas detecta o status das lâmpadas e mostra o status no ecrã ou nos indicadores LAMP 1/2 REPLACE. Esta função também controla automaticamente o Modo Lâmpada quando qualquer das lâmpadas apaga ao final da vida útil ou funciona mal.



Indicadores LAMP 1/2 REPLACE

Os indicadores LAMP 1/2 REPLACE acendem em laranja quando qualquer das Lâmpadas de Projecção chega próximo ao fim da vida útil, e piscam quando qualquer uma queima. Verifique o número da lâmpada no Expositor de Status da Lâmpada ou nos indicadores LAMP 1/2 REPLACE e substitua a lâmpada.

Expositor de Status da Lâmpada

O Expositor de Status da Lâmpada aparece no ecrã quando o projector é ligado ou a posição de entrada (entrada 1, entrada 2, Entrada 3 ou entrada 4) estiver conectada. Isto mostra o status de cada lâmpada como: LIGA, DESLIGA, PRÓXIMA AO FIM, ou QUEIMADA. Refira-se ao seguinte para cada status.



EXPOSITOR DE STATUS DA LÂMPADA

Lâmpada amarela - - - - A Lâmpada de Projecção acende normalmente.

- Lâmpada Fraca ----Lâmpada de Projecção está desligada.
- Lâmpada vermelha - A Lâmpada de Projecção está próxima ao fim de sua vida útil. Quando a imagem se torna mais escura ou a cor se torna não natural, substitua a lâmpada. (Indicador LAMP 1/2 REPLACE acende em Iaranja.)
 Marca de X na Lâmpada - (Indicador LAMP 1/2 REPLACE pisca em Iaranja.) Lâmpada está defeituosa ou falha ao ligar. Reinicie o projector, e certifique-se que a lâmpada está ligada. Se esta marca ainda aparece, substitua a lâmpada

Alteração do Modo Lâmpada

A Função Gestão de Lâmpadas automaticamente troca a lâmpada de acendimento (Modo Lâmpada) detectando o status da lâmpada. Quando qualquer das 2 lâmpadas estiver queimada, o projector opera com 1 lâmpada. O Modo Lâmpada pode ser alterado para 2 lâmpadas ou 1 lâmpada manualmente. Refira-se à seção AJUSTE na página 51.









Quando a Lâmpada 1 estiver queimada.

correspondente ao número marcado com X.



Quando a Lâmpada 2 estiver queimada.



Substituição da Lâmpada

Quando a lâmpada de projecção do projector chega ao fim da vida, o ícone de substituição da Lâmpada aparece no ecrã e o indicador LAMP 1/2 REPLACE acende em laranja. Substitua a lâmpada prontamente com uma nova. O tempo que leva para os indicadores LAMP 1/2 REPLACE acenderem depende do modo da lâmpada.

Indicadores



Indicadores LAMP 1/2 REPLACE

✔ Nota:

 O ícone de substituição da lâmpada não aparece quando a função de Visor está definida para "Desligado" (página 48) ou durante "Congelar" (página 29).

Siga estes passos para substituir a lâmpada.

- 1 Verifique o número da lâmpada a ser substituída no Expositor de Status da Lâmpada.
- 2 Desligue o projector, pressione o Interruptor Principal Liga/Desliga para Desliga, e desconecte o Cabo Eléctrico CA da Sàda CA. Deixe o projector resfriar por pelo menos 45 minutos.
- **3** Solte um parafuso da Tampa da Lâmpada. Deslize e abra a Tampa da Lâmpada. (Ver a figura à direita.)
- **4** Solte dois parafusos e extraia a Lâmpada a ser substituída pegando na alça.
- **5** Substitua a Lâmpada com uma nova e aperte os dois parafusos. Certifique-se que a Lâmpada esteja bem encaixada.
- 6 Coloque a Tampa da Lâmpada de volta e aperte o parafuso
- 7 Ligue o Cabo Eléctrico CA ao projector e ligue o projector.
- 8 Zere o Contador de Substituição da Lâmpada. (Refira-se à seção "Restablecer Contador da Lâmpada" na página 62.)
- NOTA : Não zere o CONTADOR DE SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA quando a lâmpada não tiver sido substituída.



DESLIGUE A LÃMPADA DE RAIOS UV ANTES DE ABRIR A TAMPA DA LÂMPADA.



Permita que o projector resfrie por pelo menos 45 minutos antes de abrir a Tampa da Lâmpada. O interior do projector pode se tornar muito quente.



Para segurança continuada, substitua o grupo da lâmpada pelo mesmo tipo.

Não deixe cair o grupo da lâmpada ou toque no bulbo de vidro! O vidro pode estilhaçar e causar ferimentos.



Certifique-se de qual número de lâmpada precisa ser substituída no Expositor de status da lâmpada. A figura mostra um exemplo de substituição da LÂMPADA 1.

CUIDADO : NÃO OPERE O PROJECTOR QUANDO QUALQUER DAS LÂMPADAS ESTIVER REMOVIDA. PODERÁ RESULTAR EM MAL FUNCIONAMENTO, PERIGO DE INCÊNDIO, OU OUTROS ACIDENTES.

NOTAS SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

Para manter a qualidade da imagem (melhor equilíbrio de cor e brilho em todo o ecrã), recomendamos substituir ambas as lâmpadas simultaneamente.

Restabelecer o Contador da Lâmpada

Certifique-se de restabelecer o Contador da Lâmpada após substituição da lâmpada. Quando o Contador da lâmpada for restabelecido, o indicador LAMP 1/2 REPLACE pára de piscar e o ícone de substituição da Lâmpada desaparece.

- Pressione o botão MENU para mostrar o Menu no Ecrã. 1 Utilize os botões **I** ponto para mover o ponteiro vermelho até ao ícone Menu Ajuste.
- Utilize os botões **AV** ponto para mover o ponteiro 2 vermelho ao Contador da lâmpada e depois pressione o botão SELECT. Uma caixa de diálogo aparece. Selecione a lâmpada e aparece "Restabelecer o contador de substituição da lâmpada?". Selecione [Sim] para continuar.
- Aparece outra caixa de diálogo de confirmação, seleccione 3 [Sim] para restabelecer o Contador da lâmpada.

✓ Nota:

• Não restabeleça o contador da lâmpada sem a substituir. Certifiquese de restabelecer o contador da lâmpada apenas depois de a substituir.



ENCOMENDAR A LÂMPADA DE SUBSTITUIÇÃO

A lâmpada de substituição pode ser encomendada através do seu representante. Quando encomendar a lâmpada de projecção, forneca a seguinte informação ao representante.

- N.º do Modelo do seu projector
- : PLC-XF1000
- N.º do Tipo de Lâmpada de Substituição : POA-LMP128

(N.º de Peças de Serviço 610 341 9497)

🖄 PRECAUÇÕES DE MANUSEAMENTO DA LÂMPADA

Este projector utiliza uma lâmpada de alta pressão que deve ser manuseada cuidadosamente e de forma adequada. Um manuseamento inadequado pode resultar em acidentes, lesões ou criar um perigo de incêndio.

- A longevidade da lâmpada pode diferir de lâmpada para lâmpada e de acordo com o ambiente de utilização. Não existe garantia da mesma duração para cada lâmpada. Algumas lâmpadas falham ou terminam a sua duração num período de tempo inferior ao de lâmpadas semelhantes.
- Se o projector indicar que a lâmpada deve ser substituída, ou seja, se o indicador LAMP 1/2 REPLACE acender, substitua a lâmpada por uma nova IMEDIATAMENTE depois do projector ter arrefecido.
 (Siga cuidadosamente as instruções na secção de Substituição da Lâmpada deste manual.) A utilização contínua da lâmpada com o indicador LAMP 1/2 REPLACE aceso pode aumentar o risco de explosão da lâmpada.
- A lâmpada pode explodir como resultado de uma vibração, choque ou degradação, como resultado de horas de utilização até ao final da sua duração. O risco de explosão pode divergir de acordo com o ambiente ou condições em que o projector e a lâmpada estão a ser usados.

SE UMA LÂMPADA EXPLODE, DEVEM SER TOMADAS AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA QUE SE SEGUEM.

Se uma lâmpada explode, desligue a ficha CA do projector a tomada CA imediatamente. Entre em contato com um centro de serviço autorizado para realizar um check-up da unidade e substituição da lâmpada. Adicionalmente, verifique cuidadosamente para assegurar de que não há restos partidos ou pedaços de vidro em torno do projector ou a sair pelos orifícios de circulação do ar de refrigeração. Qualquer resto encontrado partido deve ser limpo com cuidado. Ninguém deve verificar o interior do projector excepto aqueles que são técnicos autorizados com formação e que estão familiarizados com o serviço do projector. Tentativas de reparação desapropriadas da unidade por alguém, especialmente aqueles que não têm formação para tal, podem resultar num acidente ou lesão provocados por pedaços de vidro partido.

Limpeza da Lente de Projecção

Desligue o projector, pressione o Interruptor Principal Liga/ Desliga para Desliga, e desconecte o cabo eléctrico CA da tomada CA ante de efetuar a limpeza.

Com cuidado, limpe a lente de projecção com um pano de limpeza que contenha uma pequena quantidade de agente de limpeza de lentes de câmaras não abrasivo, ou utilize uma papel para limpeza de lentes ou um soprador de ar disponível comercialmente para limpar a lente.

Evite utilizar uma quantidade excessiva de agente de limpeza. Agentes de limpeza abrasivos, solventes ou outros químicos ásperos podem riscar a superfície da lente.



Limpeza do Compartimento de Projecção

Desligue o projector, pressione o Interruptor Principal Liga/ Desliga para Desliga, e desconecte o cabo eléctrico CA da tomada CA ante de efetuar a limpeza.

Limpe cuidadosamente o corpo do projector com um pano de limpeza macio e seco. Quando a caixa estiver bastante suja, utilize uma pequena porção de detergente neutro e termine com um pano de limpeza macio e seco. Evite utilizar uma quantidade excessiva de produto de limpeza. Os detergentes abrasivos, solventes ou outros químicos fortes podem riscar a superfície da caixa.

Quando o projector não estiver em uso, coloque o projector numa maleta adequada ou tampa para proteger da poeira e arranhões.



<u>CUIDADO</u>

Não use solventes inflamáveis ou 'sprays' no projector e nas suas proximidades. O risco de explosão ou fogo pode ocorrer mesmo após o fio da energia AC ter sido desconectado porque a temperatura dentro do projector está extremamente alta devido às lâmpadas.

Além disso, existe o risco de que as partes internas possam ser danificadas não somente pelos 'sprays' inflamáveis, mas também pelo ar frio.



Indicadores de Aviso

Os indicadores WARNING mostram o estado das funções que protegem o projector. O indicador WARNING TEMP. e o indicador LAMP para fazer a manutenção adequada.

<u>O projector desliga-se e o indicador WARNING TEMP. pisca a vermelho.</u>

Quando a temperatura interior do projector atinge um determinado nível, este desliga-se automaticamente para proteger os componentes internos. O indicador LAMP se torna vermelho mais brilhante e o indicador WARNING TEMP pisca enquanto o projector está sendo resfriado. Quando o projector arrefecer o suficiente (à temperatura de funcionamento normal), este pode ser ligado novamente pressionando o botão ON/STAND-BY.

✔ Nota:

 O indicador WARNING TEMP. continua a piscar mesmo depois da temperatura interior voltar ao normal. Quando o projector é ligado novamente, o indicador WARNING TEMP. pára de piscar.

Verifique os pontos indicados abaixo:

- Proporcionou espaço suficiente para a ventilação do projector? Verifique as condições de instalação e se os ventiladores estão livres.
- O projector foi instalado junto de um Ar condicionado / Conduta de aquecimento ou Ventilador? Afaste o projector da conduta ou do ventilador.
- O filtro está limpo? Substitua o filtro por um novo.

<u>O projector é desligado, e o indicador LAMP acende e outros indicadores ficam piscando.</u>

Quando o projector detecta uma condição anormal, será automaticamente desligado para proteger o interior do projector a o indicador LAMP acende e outros indicadores piscam. Neste caso, desligue o cabo eléctrico CA e volte a ligá-lo; depois ligue novamente o projector para verificar o seu funcionamento. Se o projector não puder ser sintonizado e estes indicadores ainda estiverem acesos e piscando desconecte o cabo de energia CA e contate o centro de serviços.



<u>CUIDADO</u>

NÃO DEIXE O PROJECTOR COM O CABO ELÉCTRICO CA LIGADO QUANDO OCORRER UMA ANOMALIA. EXISTE RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO.

Indicadores



piscar a vermelho





Resolução de Problemas

Antes de contactar o seu representante ou centro de serviço para assistência, verifique os elementos abaixo uma vez mais.

- 1. Certifique-se de que ligou correctamente o projector ao equipamento periférico conforme descrito nas páginas 20 a 21.
- 2. Verifique a ligação dos cabos. Certifique-se de que todos os computadores, equipamento vídeo e cabos de alimentação estão correctamente ligados.
- 3. Certifique-se de que toda a alimentação está ligada.
- 4. Se o projector, ainda assim, não reproduzir qualquer imagem, reinicie o computador.
- 5. Se ainda assim não aparecer nenhuma imagem, desligue o projector do computador e verifique o monitor do computador. Pode suceder um problema com o controlador gráfico e não com o projector. (Quando voltar a ligar o projector, certifique-se de que desliga o computador e o monitor antes de ligar o projector. Ligue o equipamento por ordem, do projector para o computador.)
- 6. Se o problema persistir, verifique as seguintes soluções.

Problema:	Soluções				
Sem alimentação.	 Ligue o cabo eléctrico CA do projector à tomada. Coloque o interruptor Principal Liga/Desliga em Ligado. Pressione o Botão ON/STAND-BY para Ligado. Certifique-se que o indicador READY acende. Verifique os indicadores. Se o indicador LAMP acende e os outros indicadores piscam, o projector não pode ser ligado. (Consulte a página 65) Verifique a lâmpada de projecção. (Consulte a página 61) 				
A caixa de diálogo do código PIN aparece no arranque.	–O bloqueio de código PIN é definido. Introduza um código PIN; "1234" ou o número que definiu. (Consulte as páginas 23 e 53 a 54)				
O visor inicial não é mostrado.	 – Certifique-se de que "Desligado" ou "Contagem off" não estão escolhidos na função Visor. (Consulte o capítulo "AJUSTE" na página 48) 				
O visor inicial não é o mesmo que o configurado por defeito.	 - Certifique-se de que "Utilizador" ou "Desligado" não estão escolhidos na função de seleccionar Logo. (Consulte o capítulo "AJUSTE" na página 49) 				
Quando o projector estáligado e pressiona o botãode entrada, aparece um íconediferente do ícone modo dalâmpada.					
Aparece um ícone diferente do modo de Entrada ou do ícone do cone de Substituição de Lâmpada ou o ícone de Aviso de filtro. (Cons páginas 55 a 56)					
Nenhuma imagem.	 Verifique a ligação entre o computador ou equipamento vídeo e o projector. Verifique se o sinal de entrada sai correctamente do computador. Alguns portáteis podem requerer a alteração da definição da saída de monitor quando ligados ao projector. Consulte o manual de instruções do computador para a definição. Demora cerca de 20 segundos para mostrar a imagem após ligar o projector. Verifique se o sistema seleccionado corresponde ao equipamento vídeo ou ao computador. Seleccione a fonte de entrada correspondente através do menu de operação (Consulte as páginas 31, 41 a 42). Certifique-se de que a temperatura não está fora da Temperatura de Funcionamento (5° a 40° C). 				

aparece no ecrã.	– O fim de vida da lâmpada aproxima-se. Substitua a lâmpada por uma nova logo que possível. (Consulte a página 55)				
aparece no ecrã.	– O filtro está fora do rolo. Substitua o cartucho de filtro por um novo logo que possível. (Consulte as páginas 57 a 58)				
	 Ajuste a focagem do projector. Verifique se a Lente de Projecção necessita de limpeza 				
A imagem está desfocada.	 Verinque se a Lente de Frojecção necessită de impeza. Vota: Movimentar o projector de um local com uma temperatura baixa para outro com uma mais alta pode provocar condensação de humidade na Lente de Projecção. Neste caso, deixe o projector DESLIGADO e aguarde até que a condensação evapore. 				
	 A projecção de um ângulo excessivamente inclinado ao ecrã pode provocar distorção e focagem parcialmente imperfeita. 				
 Verifique se o "Contraste" ou o "Brilho" estão devidamente ajustados. (Consulta página 45) Verifique se o "Nível de Imagem" está correctamente seleccionado. (Consulte a páginas 38 e 42) Verifique a função de controlo da Lâmpada. (Consulte o capítulo "AJUSTE" na página ya se se acenda, o fim de vida da lâm aproxima-se. Substitua a lâmpada por uma nova logo que possível. (Consulte a 61) A imagem é mais escura quando o modo 1 lâmpada está selecionado, em compao modo 2 lâmpadas. Verifique o modo da lâmpada na secão AJUSTE na página 					
A cor é estranha.	 Verifique o sinal de entrada, o sistema de cor, o sistema de vídeo ou o modo do sistema de computador. 				
A imagem é invertida da esquerda para a direita.	- Verifique a função de Tecto / Traseira. (Consulte as páginas 40 e 44.)				
A imagem é invertida de cima para baixo.	- Verifique a função de Tecto. (Consulte as páginas 40 e 44.)				
A imagem é distorcida ou foge.	- Verifique o menu "Ajuste de PC" ou o menu "Ecrã" e ajuste-os.				
A função de ajuste de PC Auto não funciona.	 Verifique o sinal de entrada. A função de Ajuste de PC Auto não funciona quando 480p, 575p, 720p, 480i, 575i, 1035i ou 1080i é seleccionado ou quando o sinal digital entra num terminal DVI. (Consulte a página 35) 				
Alguns visores não são visíveis durante a operação.	– Verifique a função de Visor. (Consulte a página 48)				
O ajuste não se mantém após desligar.	 Certifique-se que selecciona "Memorizar" após ajustar. Alguns ajustes não podem ser memorizados se não forem registados com "Memorizar". 				
A função de gestão da alimentação não funciona.	 A função de Gestão da Alimentação não funciona enquanto a função "Congelar" estiver a correr ou o obturador estiver fechado. 				
A imagem desaparece automaticamente.	 Verifique a função de gestão da alimentação no Ajuste. A gestão da alimentação é definida para "Ligado" de fábrica. 				
A função de captura não funciona.	- Verifique a ligação e se há sinal.				
Alguns menus não estão disponíveis para selecção.	 Cada uma das entradas de Vídeo e Computador possui um limite nos menus seleccionáveis. 				

A alimentação desliga-se automaticamente.	 A função de Gestão de Alimentação funciona pelo ajuste inicial. Verifique o capítulo "AJUSTE" na página 52. 			
Não consegue operar com o controlo lateral.	 O controlo lateral não está disponível. Se o controlo lateral estiver bloqueado em "Bloqueio de teclas" em "Segurança" na secção AJUSTE. Verifique o capítulo "AJUSTE" na página 53. 			
O controlo remoto não funciona.	 Verifique a pilhas. Verifique se o sensor do Controlo Remoto funciona correctamente. (Consulte a página 52) Certifique-se de que não existe qualquer obstrução entre o projector e o controlo remoto. Certifique-se de que não está muito distante do projector quando utiliza o controlo remoto. O alcance máximo de operação é de 5 m. Certifique-se de que o código do controlo remoto corresponde ao do projector. (Consulte o capítulo "AJUSTE" na página 52.) Certifique-se que o interruptor de Restabelecer, na tampa no verso do controlo remoto, esteja ativado na posição de uso. Desbloqueie a função de Bloqueio de teclas no controlo remoto. (Consulte a página 53) O controlo remoto sem fios não funciona quando o cabo do controlo remoto está ligado ao projector. (Consulte a página 15) 			
Os indicadores piscam ou acendem.	-Verifique o estado do projector no respeitante a "CONDIÇÃO DE INDICADORES E DO PROJECTOR" nas páginas 72 a 74.			
aparece no ecrã.	– A operação é inválida. Operar correctamente.			
Incapaz de desbloquear o bloqueio do código PIN de Logo, o bloqueio de teclas ou o bloqueio de código PIN de segurança.	– Contacte o vendedor onde adquiriu o projector ou o centro de assistência.			
Código PIN de Logo ou código PIN de Segurança esquecidos.	- Contacte o vendedor onde adquiriu o projector ou o centro de assistência.			

AVISO: São usadas altas voltagens para operar este projector. Não tente abrir a caixa.

Caso o problema se mantenha após seguir todas as instruções de operação, contacte o vendedor onde adquiriu o projector ou o centro de assistência. Especifique o número do modelo e exponha o problema. Aconselhamos-lhe a obter assistência.



Este símbolo na placa identificativa significa que o produto é Listado pelos Underwriters Laboratories Inc. É concebido e fabricado para corresponder aos rígidos padrões de segurança dos U. L. contra o risco de incêndio, casualidade e perigos eléctricos.



A Marca CE é uma marca de conformidade com a Directiva da Comunidade Europeia (CE).



Utilizados Trabalhos de Pixeis CI.

Árvore do Menu



Entrada de computador / Entrada de Vídeo

* Exibido em tons de cinza na entrada de computador.

Sair

Sair

✓ Nota:

• O visor do menu varia de acordo com o sinal de entrada.

Entrada de Computador



Entrada de Vídeo



✓ Nota:

• O visor do menu varia de acordo com o sinal de entrada.

Sair

M	Ajuste —	Idioma	12 idiomas	s disponíveis.
S/		L	Sair	
	F	Menu	Posição/M	enu simples/Sair
	F	Visualização	Desligado,	/Contagem off/Ligado
	F	Pano de fundo	Azul/Utiliza	ador/Preto
	F	Logotipo	Selecionar logo	Desligado/Por defeito/Utilizador
		ŀ	Legenda	Sim/Não
		F	Senha de bloqueio	Ligado/Desligado
			de logotipe	Mudar senha do logotipo
		l	Sair	Sair
			Mada 0 L	
		IVIOdo da lampada	a IVIODO 2-La	impadas/ Modo I-Lampada
	-	Controlo da lâmp	ada <u> </u>	nal/Eco
		Controlo de filtro	Sim/Não	
	-	Controlo da vento	oinha — Normal/Ma	áximo
		Controlo remoto	Código 1	
	-	Sensor CR		ente/Retaquarda
		Gestão de energi	a — — Desligado	/Pronto/Desligar
		destablic de energi	- 1–30 Min	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
			Sair	
		Arranque rápido -	Ligado/Des	sligado
		Segurança	Bloqueio de	Desligado
			teclas	- Projector
				Controlo Remoto
		ŀ	Código PIN —	Desligado/Ligado1/Ligado2
			bloqueado	Código PIN desbloqueado
				Sair
	L		Sair	
			1-335	
	Γ		Protecção ————	Controlo Remoto — Ligado/Desligado
				Projector Ligado/Desligado
			Bestão	5 - 180 Min
			Sair	
		Contador da	Lâmpada 1/2 [1 Hora(s) — Bestabelecer — Sim/Não
		lâmpada	2011/2000 17 21	
		_	Sair	
		Contador do	Tempo de uso	[] Hora(s)
		filtro		_Desligado/400Horas/700Horas/1000Horas
				Restabelecer Sim/Não
				└─ Sair
		F	Rolo restante	Enrolado
				Restabelecer ——— Sim/Não
				- Sair
			Sair	
	F	Padrão de teste	Disponíveis 8 pa	adrões de teste
	L	Configuração por		im/Não
	Γ	Comguração por o	uererto — — S	im/ivao
	L .	Sair		

Entrada de computador / Entrada de Vídeo

Condição dos Indicadores e do Projector

Verifique os indicadores para a condição do projector.

0	pro	jector	está	а	funcionar	norma	lmente.
-							

Indicadores						
LAMP vermelho	READY verde	WARNING TEMP vermelho	WARNING FILTER laranja	SHUTTER azul	LAMP 1/2 REP. laranja	Condição do Projector
		•	•	•	•	O projector está desligado. (O interruptor principal liga/desliga está na posição Desliga ou o cabo eléctrico CA está desconectado.)
0	0		*	*	*	O projector está no modo de espera. Pressione o botão ON/STAND-BY para ligar o projector.
	\bigcirc		*		*	O projector está a funcionar normalmente. (O obturador está aberto)
	\bigcirc		*	\bigcirc	*	O projector está a funcionar normalmente. (O obturador está fechado)
0	•	•	*	*	*	O projector está a preparar-se para o modo de espera ou a lâmpada de projecção está a ser arrefecida. O projector não pode ser ligado até que o arrefecimento esteja completo e a luz indicadora READY fique verde.
			*	•	*	A lâmpada de projecção está a ser arrefecida no modo de gestão de alimentação.
		•	*		*	O projector está no modo de gestão da alimentação.
		•	*	Ŏ	*	A lâmpada de projecção está a ser arrefecida no modo de gestão de obturador.
	0	•	*	Ŏ	*	O projector está no modo de gestão de obturador. Pressione o botão ON/STAND-BY para ligar o projector.
	\bigcirc	•	\bigcirc	*	*	O filtro é enrolado através do botão FILTER no controlo remoto ou na função de controlo do
Um momento Fig.1 Ícone de substituição de filtro e a mensagem "Um momento"						Filtro no menu de ajuste. Quando o filtro está sendo rolado, o ícone de substituição do Filtro e a mensagem "Um momento" (Fig. 1) aparece no ecrã.
 ••• ligado ••• a piscar a uma frequência normal (aprox. 1 segundo LIGADO, 1 (aprox. 2 segundos LIGADO) 						

- • baixa intensidade
- segundo DESLIGADO) $\langle \rangle$ • • • a piscar rapidamente (Aprox. 0,5 segundo LIGADO,

0,5 segundo DESLIGADO)

- О, 2 segundos DESLIGADO)
- ✤ • Diferente de acordo com as condições.
O projector detecta uma anomalia.

Indicadores						
LAMP vermelho	READY verde	WARNING TEMP. vermelho	WARNING FILTER laranja	SHUTTER azul	LAMP 1/2 REP. laranja	Condição do Projector
	\bigcirc		*	*	*	A temperatura no interior do projector é elevada, próxima do limite máximo.
0	•	Ö	*	*	*	A temperatura no interior do projector é exageradamente elevada. O projector não pode ser ligado. Quando o projector arrefece suficientemente e a temperatura retoma ao normal, o indicador READY acende-se a verde e o projector pode ser ligado. (O indicador WARNING TEMP. mantém-se a piscar.)
0	0		*	*	*	O projector arrefeceu o suficiente e a temperatura retoma ao normal. Quando ligar o projector, o indicador WARNING TEMP. pára de piscar. Verifique e substitua o filtro.
0		•	*	*	Ň	A lâmpada não se acende. (O projector está a preparar-se para o modo de espera ou a lâmpada de projecção está a ser arrefecida. O projector não pode ser ligado até que o arrefecimento esteja completo.)
$\left[\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right]$	\bigcirc	•	*	*	Ŏ	A lâmpada não se acende. (A lâmpada arrefeceu o suficiente e o projector está no modo de espera e pronto para ser ligado com o botão ON/STAND-BY.)
	\bigcirc	*	*	*		Quando qualquer das 2 lâmpadas estiver queimada, o projector opera com 1 lâmpada.
*	*	*	*	*	0	A lâmpada foi sobreutilizada. Substitua a lâmpada imediatamente e depois restabeleça o contador da lâmpada. O indicador desliga-se após restabelecer o contador.

WARNING FILTER

Quando o filtro detecta entupimento, atinge o limite no temporizador ou esgota o rolo de filtro, o indicador WARNING FILTER acende-se a laranja. Quando o indicador se acende a laranja, substitua o filtro e o cartucho de filtro por um novo logo que possível. Restabeleça o contador de filtro e o contador de rolo após substituir o cartucho do filtro (página 59).

LAMP REPLACE 1 e 2

Quando o indicador LAMP 1 REPLACE e o indicador LAMP 2 REPLACE acendem em laranja, substitua prontamente as lâmpadas de projecção com novas. Então zere o tempo das Lâmpadas após a substituição destas. Ver páginas 55, 61, e 62.

O projector detecta uma anomalia.

		Indica	dores					
LAMP vermelho	READY verde	WARNING TEMP. vermelho	WARNING FILTER laranja	SHUTTER azul	LAMP 1/2 REP. laranja	Condição do Projector		
	\bigcirc		\bigcirc	*	*	Se o Filtro atingir o tempo definido no contador, aparece no ecrã um ícone de substituição de filtro (Fig. 2) e o indicador WARNING FILTER acende-		
Fig.2 fc	one de sul	ostituição d	le filtro		se no painel superior. Substitua o filtro logo que possível. Se o filtro não tiver rolo e o projector atingir o tempo definido no contador, aparece no ecrã a Fig. 3 e o indicador WARNING FILTER acende-se. Substitua o cartucho de filtro logo que possível. Se o filtro estiver entupido e não restar rolo no cartucho de filtro, aparece no ecrã o ícone de substituição do Cartucho de filtro (Fig. 4) e o indicador WARNING FILTER acende-se. Substitua o cartucho de filtro logo que possível.			
)					✔ Nota:		
Fig.4 ĺc	one de sub	ostituição d	lo cartucho	de filtro		 Os ícones da Fig.2, 3 e 4 não aparecem quando a função de Visor está definida para "Desligado" (página 52) ou durante "Congelar" (página 29). 		
	0	•	<u> </u>	*	*	O projector detecta uma condição anormal durante a rolagem do filtro.		
0	•		Ő	*	*	O projector está sendo resfriado após detectar uma condição anormal durante a rolagem do filtro.		
	0	•		*	*	O projector foi resfriado tempo suficiente e está no modo de espera após detectar uma condição anormal durante a rolagem do filtro.		
	¥	NZ NZ	W W	NH A	NZ	O cartucho de filtro não está instalado no projector. Verifique no compartimento do filtro se o cartucho de filtro está instalado no projector. Quando o cartucho de filtro está instalado e os indicadores continuam a acender e piscar, leia a coluna abaixo.		
					O projector detecta uma anomalia e não pode ser ligado. Desligue o cabo eléctrico CA e volte a ligá-lo para ligar novamente o projector. Se o projector se desligar novamente, desligue o cabo eléctrico CA e contacte o vendedor ou o centro de assistência. Não deixe o projector ligado. Pode provocar um choque eléctrico ou risco de incêndio.			
*	*	*	*		*	O obturador está descontrolado.		
	•	•	*	- — - Ø	*	O obturador está descontrolado. (O projector está no modo de arrefecimento.)		
	0	•	*	- — - Ø	*	O obturador está descontrolado. (O projector está no modo de espera) Neste caso, contate o centro de serviços imediatamente.		

Especificações de um Computador Compatível

Basicamente, este projector aceita qualquer sinal de todos os computadores com frequências V e H mencionadas abaixo e inferiores a 230 MHz de Dot Clock.

O Ajuste do PC pode ser limitado quando estes modos estão selecionados.

VGA 1 640x480 31.470 59.880 VGA 2 720x400 31.470 70.090 VGA 3 640x400 31.470 70.090 VGA 4 640x400 31.470 70.090 VGA 5 640x480 32660 72.810 VGA 6 640x480 32660 72.810 VGA 7 640x480 32600 75.000 VGA 7 640x480 34.970 66.600 MAC 13 640x480 34.970 66.600 MAC 13 640x480 31.470 70.886 SYGA 7 71.400 75.600 SYGA 7 78.8757 31.250 50.000 SYGA 1 800x600 35.050 50.000 SYGA 1 800x600 35.156 56.250 SYGA 2 800x600 37.800 60.370 60.010 SYGA 3 800x600 36.074 85.060 SXGA 1 1280x1024 63.370 60.010 SYGA 4 800x600 36.074 85.060<	VISOR NO ECRÃ	RESOLUÇÃO	FreqH (kHz)	FreqV (Hz)	VISOR NO ECRÃ	RESOLUÇÃO	FreqH (kHz)	FreqV (Hz)
VQA 2 720×400 31.470 70,090 VQA 3 640×400 31.470 70,090 VQA 4 640×480 37,860 74,830 VQA 5 640×480 37,860 72,810 VQA 7 640×480 37,260 75,000 VQA 7 640×480 33,269 66,000 MAC LC13 640×480 34,270 66,600 MAC L3 640×480 31,470 50,000 575p 768×575 31,250 50,000 575p 768×576 15,625 50,000 575p 768×576 15,625 50,000 575p 768×576 15,255 66,200 SVGA 1 800×600 35,156 56,250 SVGA 2 800×600 37,280 61,200 SVGA 4 800×600 37,900 61,020 SVGA 4 800×600 38,000 60,510 SVGA 4 800×600 38,000 60,510 SVGA 4 800×600 38,000	VGA 1	640x480	31,470	59,880	SXGA 6	1280x1024	71,690	67,190
VGA 4 640x400 31,470 70,090 VGA 4 640x480 37860 72,810 VGA 5 640x480 37860 72,810 VGA 6 640x480 37860 72,810 VGA 7 640x480 34,970 66,600 MAC 13 640x480 34,970 66,600 SXGA 11 1152x900 71,400 75,600 9755 786x576 31,250 50,000 SXGA 12 1152x900 71,400 75,600 SYGA 2 800x600 35,155 50,000 SXGA 14 1220x1024 50,000 94,000 SYGA 3 800x600 35,155 56,250 SXGA 18 1220x1024 63,700 60,180 SYGA 4 800x600 35,155 56,250 SXGA 18 1220x1024 63,700 60,180 SYGA 4 800x600 34,600 52,190 SXGA 18 1220x1024 63,700 60,180 SYGA 4 800x600 34,600 60,510 SXGA 12 1122x800	VGA 2	720x400	31,470	70,090	SXGA 7	1280x1024	81,130	76,107
VGA 4 640x480 37860 74,380 VGA 6 640x480 37860 72,810 VGA 6 640x480 37500 75,020 VGA 6 640x480 32,500 75,020 MAC, LC13 640x480 34,970 66,600 MAC, LC13 640x480 31,470 58,860 SYGA 1 11280x1024 50,000 66,000 575p 768x576 15,625 50,000 5XGA 14 1280x1024 63,370 60,010 SYGA 1 800x600 35,156 66,260 SXGA 14 1280x1024 72,000 94,000 SYGA 1 800x600 35,166 66,250 SXGA 12 1152x900 61,850 66,000 SYGA 2 800x600 35,166 66,250 SXGA 13 1280x1024 72,000 51,850 66,000 SYGA 4 800x600 33,600 60,310 SXGA 14 1400x1050 65,120 59,920 SXGA 14 1400x1050 65,120 59,920 SXGA 14 14	VGA 3	640x400	31,470	70,090	SXGA 8	1280x1024	63,980	60,020
VGA 5 640x480 37860 72.810 VGA 6 640x480 37500 75.000 VGA 7 640x480 43.269 85.000 MAC 13 640x480 35.000 66.600 SXGA 12 1152x900 61.200 65.200 MAC 13 640x480 31.470 59.880 50.000 575p 768x576 31.250 50.000 5XGA 14 1280x1024 63.700 94.000 575p 768x576 31.250 50.000 5XGA 15 1280x1024 63.700 60.010 SVGA 1 800x600 35.156 56.260 5XGA 16 1280x1024 63.700 60.180 SVGA 2 800x600 35.674 35.066 5XGA 19 1280x1024 63.370 60.180 SVGA 4 800x600 33.000 60.510 5XGA 42 1400x1050 65.350 60.120 SVGA 5 1024x768 48.360 60.000 5XGA 42 1400x1050 65.350 60.120 SVGA 6	VGA 4	640x480	37,860	74,380	SXGA 9	1280x1024	79,976	75,025
VGA 6 640x480 37500 75,000 VGA 7 640x480 34,970 66,600 MAC L3 640x480 34,970 66,600 MAC L3 640x480 31,470 59,880 5755 788x575 15,625 50,000 50,000 5755 788x575 15,625 50,000 5XGA 14 1280x1024 63,370 60,010 4800 640x480 15,734 60,000 5XGA 14 1280x1024 63,370 60,010 SXGA 14 1280x1024 63,370 60,010 5XGA 14 1280x1024 72,000 4800 640x480 15,734 60,000 5XGA 14 1280x1024 63,370 60,010 SXGA 14 800x600 37,830 60,320 5XGA 14 1400x1050 65,320 5XGA 14 1400x1050 65,320 5XGA 14 1400x1050 65,120 59,600 SYGA 4 800x600 38,000 60,510 MAC 1280x60 75,000 56,660 SYGA 1 </td <td>VGA 5</td> <td>640x480</td> <td>37,860</td> <td>72.810</td> <td>SXGA 10</td> <td>1280x960</td> <td>60,000</td> <td>60,000</td>	VGA 5	640x480	37,860	72.810	SXGA 10	1280x960	60,000	60,000
VGA 7 640x480 43 269 85 000 MAC LC13 640x480 34.970 66.600 MAC 13 640x480 35.000 66.670 480p 640x480 31.470 59.880 575p 768x575 31.250 50.000 575i 768x575 31.250 50.000 575i 768x576 15.625 50.000 5VGA 1 800x600 35.156 56.250 SVGA 2 800x600 35.166 56.250 SVGA 3 800x600 48.086 72.190 SVGA 4 800x600 36.066 73.600 SVGA 5 800x600 37.806 60.320 SVGA 4 800x600 37.900 61.030 SVGA 5 800x600 34.600 53.60 60.120 SVGA 4 800x600 38.000 60.510 SXGA 14 1400x1050 65.120 59.900 SVGA 4 800x600 38.000 60.510 SXGA 4 1400x1050 65.120	VGA 6	640x480	37,500	75.000	SXGA 11	1152x900	61,200	65.200
MAC Cl C13 640x480 34'970 66'600 MAC 13 640x480 35'00 66'670 SXGA 13 (1280x1024) 50'000 94'00 575p 768x575 31.250 50'000 575i 768x575 31.250 50'000 575i 768x575 31.550 50'000 480i 640x480 15'734 60'000 5VGA 2 800x600 37.880 60'220 SVGA 2 800x600 53'65 75'000 SVGA 3 800x600 46'8'7 80'0'' SVGA 4 800x600 33'6'4' 85'0'' SVGA 5 800x600 34''' 80''' SVGA 6 800x600 32'''' 60'''' SVGA 7 800x600 32'''' 60''''' SVGA 11 800x600 32'''' 60''''' SVGA 11 800x600 32''''' 68''''' SVGA 11 800x600 32''''' 68''''''''''''' SVG	VGA 7	640x480	43.269	85.000	SXGA 12	1152x900	71,400	75.600
MAC 13 640x480 35 000 66 670 480p 640x480 31.470 59.860 575p 768x575 31.250 50.000 575i 768x575 31.250 50.000 575i 768x575 31.250 50.000 480i 640x480 15.734 60.000 SVGA 1 800x600 35.156 56.250 SVGA 3 800x600 35.166 56.250 SVGA 4 800x600 35.166 56.250 SVGA 5 800x600 46.875 75.000 SVGA 4 800x600 53.674 85.060 SVGA 5 800x600 34.600 53.80 SVGA 6 800x600 34.600 53.80 SVGA 1 800x600 32.700 61.080 SVGA 1 800x600 32.606	MAC LC13	640x480	34,970	66,600		1280x1024	50.000	00,000
1 1 1 20 640x480 31,470 59,880 575p 768x575 31,250 50,000 5751 768x576 50,000 5751 768x576 50,000 5751 768x576 50,000 50,761 15,625 50,000 5XGA 16 1280x1024 63,370 60,010 4801 640x480 15,734 60,000 55,56 56,250 5XGA 11 1152x900 61,850 66,000 SVGA 2 800x600 35,156 56,250 5XGA 12 1280x1024 63,370 60,180 SVGA 4 800x600 53,674 85,060 5XGA 14 1200x1050 65,120 59,900 SVGA 5 800x600 37,900 61,030 5XGA 14 1400x1050 65,120 59,900 SVGA 7 800x600 38,000 60,510 XGA 1 1400x1050 65,120 59,900 SVGA 11 800x600 32,700 51,090 MAC 1280x708 43,800 60,000 SVGA 11	MAC 13	640x480	35,000	66 670	SXGA 13	(Entrelaçamento)	50,000	86,000
575p 768x575 31.250 50.000 575i 768x575 31.250 50.000 575i 768x576 15.625 50.000 480i 640x480 15.734 60.000 SVGA 1 800x600 35.156 56.250 SVGA 3 800x600 37.880 60.320 SVGA 4 800x600 46.875 75.000 SVGA 4 800x600 46.876 75.000 SVGA 5 800x600 46.807 71.90 SVGA 6 800x600 37.900 61.030 SVGA 7 800x600 38.000 60.510 SVGA 8 800x600 38.000 60.510 SVGA 10 800x600 38.000 60.510 MAC 11 800x600 38.000 60.510 MAC 11 800x768 56.347 70.020 XGA 1 1024x768 60.237 75.030 XGA 1 1024x768 60.203 75.030 XGA 1 1024x768 63.480 <td>480n</td> <td>640x480</td> <td>31 470</td> <td>59 880</td> <td></td> <td>1280x1024</td> <td>F0 000</td> <td>04.000</td>	480n	640x480	31 470	59 880		1280x1024	F0 000	04.000
575i 785.76 575i 785.76 50.000 575i (Entrelegamento) 15,625 50.000 480i 640.480 15,734 60.000 SVGA 1 800.600 35,156 56,250 SVGA 2 800.600 37,880 60.320 SVGA 3 800.600 53,674 85,060 SVGA 4 600.600 53,674 85,060 SVGA 5 800.600 37,800 61,030 SVGA 6 800.600 37,900 61,030 SVGA 7 800.600 37,900 61,030 SVGA 7 800.600 38,000 60,510 SVGA 8 800.600 32,700 51,090 MAC 16 832.624 49,720 74,550 MAC 16 832.624 49,220 74,550 XGA 1 1024.768 66,677 84,997 XGA 2 1024.768 60,210 WXGA 2 1360.768 48,360 60,000 XGA 1 1024.768 60,202	575p	768x575	31 250	50,000	SXGA 14	(Entrelaçamento)	50,000	94,000
5751 (Entrelagamento) 15,625 50,000 480i 640x480 15,734 60,000 SVGA 1 800x600 35,156 56,250 SVGA 2 800x600 46,875 75,000 SVGA 3 800x600 46,875 75,000 SVGA 4 800x600 46,875 75,000 SVGA 5 800x600 43,080 72,190 SVGA 6 800x600 46,080 72,190 SVGA 7 800x600 46,080 72,190 SVGA 8 800x600 34,000 60,310 SVGA 8 800x600 38,000 60,510 SVGA 10 800x600 32,700 51,090 SVGA 11 800x600 32,000 60,510 SVGA 11 800x600 32,000 60,510 MAC 16 832x624 49,720 74,550 XGA 4 1024x768 66,023 76,030 XGA 4 1024x768 63,480 79,350 XGA 4 1024x768		768x576	01,200		SXGA 15	1280x1024	63,370	60,010
480i 640×480 15.734 60,000 SVGA 1 800×600 35,156 56,250 SVGA 2 800×600 37,880 60,320 SVGA 3 800×600 45,875 75,000 SVGA 4 800×600 46,875 75,000 SVGA 5 800×600 43,980 72,190 SVGA 6 800×600 34,500 60,310 SVGA 7 800×600 34,500 60,510 SVGA 7 800×600 38,600 60,510 SVGA 8 800×600 38,600 60,510 SVGA 11 800×600 32,700 51,090 MAC 16 832×624 49,720 74,550 MAC 1 1280×1024 80,000 60,010 MAC 1 1024×768 66,021 75,030 XGA 1 1024×768 66,020 75,030 XGA 1 1024×768 63,480 79,350 XGA 1 1024×768 62,040 77,070 XGA 1 1024×768 66	575i	(Entrelacamento)	15,625	50,000	SXGA 16	1280x1024	76,970	72,000
4801 (Entrelacamento) 15,734 60,000 SVGA 1 800x600 35,156 56,250 SVGA 2 800x600 46,875 75,000 SVGA 4 800x600 46,875 75,000 SVGA 5 800x600 46,875 75,000 SVGA 6 800x600 43,080 72,190 SVGA 7 800x600 34,500 55,380 SVGA 8 800x600 32,000 60,310 SVGA 10 800x600 32,000 60,510 SVGA 11 800x600 32,000 60,510 MAC 16 832x624 49,720 74,550 MAC 11 1024x768 66,476 70,070 XGA 4 1024x768 66,476 70,070 XGA 4 1024x768 62,400 72,000 XGA 1 1024x768 46,900 54,500 XGA 4 1024x768 62,400 72,000 XGA 4 1024x768 62,400 72,000 XGA 4 1024x768	100	640x480	45 30 4		SXGA 17	1152x900	61,850	66,000
SVGA 1 800x600 35 156 56 250 SVGA 2 800x600 37,880 60,320 SVGA 3 800x600 46,875 75,000 SVGA 4 800x600 53,674 85,060 SVGA 5 800x600 36,800 61,030 SVGA 6 800x600 34,600 55,380 SVGA 7 800x600 34,600 55,380 SVGA 8 800x600 38,000 60,510 SVGA 9 800x600 38,000 60,510 SVGA 1 800x600 38,000 60,510 SVGA 11 800x600 38,000 60,510 MAC 1 1152x870 68,680 75,080 MAC 1 1280x1024 80,000 75,080 MAC 1 124x768 68,677 74,950 MGA 1 1024x768 60,223 75,030 XGA 2 1024x768 60,476 70,070 WXGA 4 1024x768 61,470 70,700 WXGA 1 1280x768 <td< td=""><td>480i</td><td>(Entrelaçamento)</td><td>15,734</td><td>60,000</td><td>SVCA 10</td><td>1280x1024</td><td>16 120</td><td>96 700</td></td<>	480i	(Entrelaçamento)	15,734	60,000	SVCA 10	1280x1024	16 120	96 700
SVGA 2 800x600 37880 60.320 SVGA 3 800x600 46.875 75.000 SVGA 4 800x600 53.674 85.060 SVGA 5 800x600 33.674 85.060 SVGA 6 800x600 33.674 85.060 SVGA 7 800x600 34.500 55.380 SVGA 8 800x600 34.500 55.380 SVGA 10 800x600 38.000 60.310 SVGA 11 800x600 38.000 60.310 SVGA 11 800x600 38.000 60.310 MAC 16 832x624 49.720 74.550 WXGA 2 1024x768 68.677 84.997 XGA 1 1024x768 60.023 75.030 XGA 4 1024x768 63.480 79.350 XGA 4 1024x768 63.000 87.170 XGA 5 1024x768 61.000 75.700 XGA 6 1220x768 62.900 59.300 XGA 11 1024x768 <t< td=""><td>SVGA 1</td><td>800×600</td><td>35,156</td><td>56,250</td><td>SAGA TO</td><td>(Entrelaçamento)</td><td>40,430</td><td>80,700</td></t<>	SVGA 1	800×600	35,156	56,250	SAGA TO	(Entrelaçamento)	40,430	80,700
SVGA 3 800x600 46,875 75,000 SVGA 4 800x600 53,674 85,004 SVGA 5 800x600 48,080 72,190 SVGA 6 800x600 34,500 51,380 SVGA 7 800x600 34,500 55,380 SVGA 8 800x600 34,500 55,380 SVGA 9 800x600 38,600 60,510 SVGA 10 800x600 38,000 60,510 SVGA 11 800x600 32,700 51,090 MAC 16 832x624 49,720 74,550 MAC 11 1024x768 68,677 70,070 XGA 2 1024x768 60,023 75,030 XGA 5 1024x768 63,480 79,350 XGA 6 1024x768 63,400 74,920 XGA 6 1024x768 63,400 74,920 XGA 6 1024x768 60,023 75,030 XGA 7 1024x768 63,400 79,350 XGA 10 1024x768 <t< td=""><td>SVGA 2</td><td>800×600</td><td>37,880</td><td>60,320</td><td>SXGA 19</td><td>1280x1024</td><td>63,790</td><td>60,180</td></t<>	SVGA 2	800×600	37,880	60,320	SXGA 19	1280x1024	63,790	60,180
SVGA 4 800x600 53 674 85,060 SVGA 5 800x600 42,080 72,190 SVGA 6 800x600 37,900 61,030 SVGA 7 800x600 34,500 55,380 SVGA 8 800x600 34,500 55,380 SVGA 9 800x600 38,600 60,510 SVGA 10 800x600 32,700 51,090 SVGA 11 800x600 32,700 51,090 SVGA 11 800x600 32,700 51,090 MAC 1280x960 75,000 75,080 MAC 1280x966 75,000 75,080 XGA 3 1024x768 66,072 76,030 XGA 4 1024x768 66,070 70,070 XGA 4 1024x768 62,400 77,070 XGA 4 1024x768 62,040 77,070 XGA 10 1024x768 61,020 75,700 XGA 11 1024x768 61,020 75,020 XGA 12 1280x800	SVGA 3	800x600	46,875	75,000	SXGA 20	1280x1024	91,146	85,024
SVGA 5 800x600 48,080 72,190 SVGA 6 800x600 37,900 61,030 SVGA 7 800x600 34,500 55,380 SVGA 8 800x600 38,000 60,510 SVGA 9 800x600 38,000 60,510 SVGA 10 800x600 38,000 60,510 SVGA 11 800x600 38,000 60,510 MAC 16 832x624 49,220 74,550 MAC 1 1024x768 68,677 84,997 XGA 3 1024x768 60,023 75,030 XGA 4 1024x768 60,023 75,030 XGA 4 1024x768 63,480 79,350 XGA 7 1024x768 63,480 79,350 XGA 11 1024x768 63,480 79,350 XGA 12 1024x768 63,480 79,350 XGA 13 1024x768 63,480 79,350 XGA 11 1024x768 63,000 87,170 WXGA 12 1280x800	SVGA 4	800x600	53,674	85,060	SXGA+ 1	1400x1050	63,970	60,190
SVGA 6 800x600 37,900 61,030 SVGA 7 800x600 34,500 55,380 SVGA 8 800x600 38,000 60,510 SVGA 9 800x600 38,600 60,310 SVGA 10 800x600 32,700 51,090 SVGA 11 800x600 32,700 51,090 SVGA 11 800x600 32,700 51,090 SVGA 1 1024x768 48,360 60,000 XGA 2 1024x768 68,677 34,997 XGA 4 1024x768 60,210 75,030 XGA 4 1024x768 60,210 75,030 XGA 5 1024x768 60,310 74,920 XGA 6 1024x768 60,310 74,920 XGA 6 1024x768 63,480 79,350 XGA 1 1024x768 63,000 87,170 XGA 11 1024x768 62,040 77,707 XGA 11 1024x768 62,040 77,070 XGA 11 1024x768	SVGA 5	800×600	48 080	72 190	SXGA+ 2	1400x1050	65,350	60,120
SVGA 7 800x600 34,500 55,380 SVGA 8 800x600 38,600 60,510 SVGA 9 800x600 38,600 60,310 SVGA 10 800x600 32,700 51,090 SVGA 11 800x600 38,000 60,510 MAC 1152x870 68,680 75,060 SVGA 11 800x600 38,000 60,510 MAC 11280x1024 80,000 XGA 1 1024x768 48,360 60,000 WXGA 1 1366x768 43,360 60,000 XGA 2 1024x768 66,477 34,997 WXGA 3 1376x768 43,360 60,000 XGA 4 1024x768 60,310 74,920 WXGA 4 1360x768 56,160 72,000 XGA 5 1024x768 63,480 79,350 WXGA 1 1280x800 41,200 50,000 XGA 10 1024x768 63,480 79,350 WXGA 11 1280x800 41,200 50,000 XGA 12 1024x768 62,040	SVGA 6	800x600	37900	61,030	SXGA+ 3	1400x1050	65,120	59,900
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	SVGA 7	800x600	34 500	55,380	SXGA+4	1400x1050	64.030	60,010
SVGA 9 300x600 38,600 60,310 SVGA 10 800x600 32,700 51,090 SVGA 11 800x600 32,000 60,510 MAC 11 800x600 32,000 60,510 MAC 16 832x624 49,720 74,550 XGA 1 1024x768 48,360 60,000 XGA 2 1024x768 68,677 84,997 XGA 3 1024x768 60,023 75,030 XGA 4 1024x768 60,310 74,920 XGA 5 1024x768 60,310 74,920 XGA 6 1024x768 63,480 79,350 XGA 7 1024x768 63,480 79,350 XGA 10 1024x768 61,000 75,700 XGA 11 1024x768 62,040 77,070 XGA 11 1024x768 60,240 72,000 XGA 11 1024x768 60,020 WXGA 11 1280x800 49,702 59,810 XGA 11 1024x768 62,040 77,070	SVGA 8	800x600	38,000	60,500	SXGA+ 5	1400x1050	62,500	58,600
SVGA 10 B00x600 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 75,080 SVGA 11 800x600 38,000 60,510 MAC 1280x960 75,000 75,080 MAC 16 832x624 49,720 74,550 WXGA 1 1366x768 48,360 60,000 XGA 2 1024x768 68,677 84,997 WXGA 2 1360x768 47,770 60,000 XGA 4 1024x768 60,023 75,030 WXGA 4 1360x768 47,776 59,870 XGA 5 1024x768 60,010 74,920 WXGA 6 1280x768 47,776 59,870 XGA 6 1024x768 60,000 54,580 WXGA 7 1280x768 47,776 59,870 XGA 7 1024x768 63,000 87,170 WXGA 8 1280x800 49,600 60,020 XGA 11 1024x768 61,000 75,700 WXGA 11 1280x800 49,702 59,984 XGA 12 1024x768 60,200 58,200	SVGA 9	800x600	38,600	60 310	MAC 21	1152x870	68,680	75.060
SVGA 10 300x600 32,700 60,700 60,700 SVGA 11 800x600 38,000 60,510 MAC 16 832x624 49,720 74,550 MAC 16 832x624 49,720 74,550 MAC 11 1024x768 48,360 60,000 XGA 2 1024x768 68,677 84,997 XGA 4 1024x768 60,010 74,920 XGA 5 1024x768 60,310 74,920 XGA 6 1024x768 48,500 60,020 XGA 6 1024x768 63,480 79,350 XGA 7 1024x768 63,480 79,350 XGA 10 1024x768 62,040 77070 XGA 11 1024x768 62,040 77070 XGA 11 1024x768 62,040 77070 XGA 12 1024x768 62,040 77070 XGA 13 1024x768 62,040 75,080 XGA 12 1024x768 62,000 58,200 XGA 12 <t< td=""><td></td><td>000x000 800x600</td><td>32 700</td><td>51.090</td><td>MAC</td><td>1280x960</td><td>75 000</td><td>75 080</td></t<>		000x000 800x600	32 700	51.090	MAC	1280x960	75 000	75 080
MAC 16 832x624 49,720 74,550 MAC 16 832x624 49,720 74,550 XGA 1 1024x768 48,360 60,000 XGA 2 1024x768 68,677 84,997 XGA 3 1024x768 60,023 75,030 XGA 4 1024x768 60,213 75,030 XGA 5 1024x768 60,310 74,920 XGA 6 1024x768 48,500 60,020 WXGA 1 1360x768 48,360 60,000 WXGA 1 1360x768 48,360 60,000 WXGA 4 1024x768 60,231 72,000 WXGA 1 1280x768 66,233 84,837 WXGA 1 1280x800 49,600 60,050 WXGA 10 1280x800 49,702 59,810 WXGA 11 1280x800 49,702 59,810 WXGA 11 1280x800 49,702 59,810 WXGA 11 1280x800 49,702 59,810 WXGA 12 1280x800	SVGA 10	800×600	38,000	60 510	MAC	1280x1024	80,000	75.080
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	MAC 16	000x000 022v624	10 720	74 550	W/XGA 1	1366x768	48,360	60,000
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	VGA 1	102/1/760	49,720	74,550	W/XGA 2	1360x768	47700	60,000
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		10247700	40,300	84.007	W/XGA 3	1376x768	48,360	60,000
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		1024X708		84,997		1360×768	56 160	72 000
XGA 4 1024x768 56,47.6 70,070 XGA 5 1024x768 60,310 74,920 XGA 6 1024x768 48,500 60,020 XGA 7 1024x768 44,000 54,580 XGA 8 1024x768 63,480 79,350 XGA 10 1024x768 63,480 79,350 XGA 10 1024x768 62,040 77,070 XGA 11 1024x768 62,040 77,070 XGA 11 1024x768 61,000 75,700 XGA 12 1024x768 61,000 75,700 XGA 13 1024x768 47,000 58,300 XGA 13 1024x768 47,000 58,300 XGA 13 1024x768 47,000 58,300 XGA 14 1024x768 47,000 58,300 XGA 1 1152x864 64,200 70,400 XGA 2 1280x1024 63,340 59,980 SXGA 4 1280x1024 63,740 60,010 XGA 5 1280x1024	XGA 3	1024X768	<u> </u>	75,030		1280×768	47776	<u>72,000</u> 59,970
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	XGA 4	1024X768	56,476	70,070		1280×768	60.280	7/ 202
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	XGA 5	1024X768	60,310	74,920		1280×768	68 633	84 837
XGA 7 1024X768 44,000 54,580 XGA 8 1024x768 63,480 79,350 XGA 9 1024x768 63,480 79,350 XGA 10 1024x768 36,000 87,170 XGA 10 1024x768 62,040 77,070 XGA 11 1024x768 61,000 75,700 XGA 12 1024x768 61,000 75,700 XGA 13 1024x768 46,900 58,200 XGA 14 1024x768 46,900 58,200 XGA 15 1024x768 47,000 58,300 XGA 14 1024x768 60,240 75,080 XGA 1 1152x864 64,200 70,400 SXGA 2 1280x1024 63,340 59,980 SXGA 3 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 33,750 60,000 1080i 1920x1080 33,750 60,000	XGA 6	1024x768	48,500	60,020		1280×800	19 600	60.050
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	XGA 7	1024x768	44,000	54,580		1200x000	43,000	50,000
XGA 9 1024x768 (Entrelacamento) 36,000 87,170 XGA 10 1024x768 62,040 77,070 XGA 11 1024x768 61,000 75,700 XGA 12 1024x768 61,000 75,700 XGA 12 1024x768 61,000 75,700 XGA 13 1024x768 35,522 86,960 XGA 14 1024x768 46,900 58,200 XGA 15 1024x768 46,900 58,200 XGA 14 1024x768 46,900 58,300 XGA 15 1024x768 60,240 75,080 XGA 14 1024x768 60,240 75,080 XGA 2 1600x1200 81,250 65,000 WXGA 4 1600x1200 93,750 75,000 MAC 19 1024x768 60,240 75,080 UXGA 4 1600x1200 93,750 75,000 SXGA 2 1280x1024 63,340 59,980 33,750 60,000 SXGA 4 1280x1024 63,740 60,010 1035	XGA 8	1024x768	63,480	/9,350		1200x000	41,200	50,000
XGA 10 1024x768 62,040 77,070 XGA 11 1024x768 61,000 75,700 XGA 12 1024x768 61,000 75,700 XGA 13 1024x768 61,000 75,700 XGA 13 1024x768 46,900 58,200 XGA 14 1024x768 46,900 58,200 XGA 15 1024x768 46,900 58,300 XGA 15 1024x768 60,240 75,080 XGA 1 1152x864 64,200 70,400 SXGA 2 1280x1024 63,900 60,000 SXGA 3 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 (Entrelacamento) 33,750 60,000 1080i 1920x1080 (Entrelacamento) 33,750 60,000	XGA 9	1024x768	36,000	87,170		1200x000	<u>49,702</u>	<u> </u>
XGA 10 1024x768 62,040 77,070 XGA 11 1024x768 61,000 75,700 XGA 12 1024x768 35,522 86,960 XGA 13 1024x768 46,900 58,200 XGA 14 1024x768 47,000 58,300 XGA 15 1024x768 47,000 58,300 XGA 15 1024x768 60,240 75,080 XGA 1 11600x1200 87,500 70,000 MAC 19 1024x768 60,240 75,080 SXGA 1 1152x864 64,200 70,400 SXGA 2 1280x1024 63,900 60,000 SXGA 3 1280x1024 63,740 60,010 XGA 4 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 (Entrelacamento) 33,750 60,000 1920x1080 (Entrelacamento) 28,125 50,000	VCA 10		62.040	77070		1020×1200	74 556	<u> </u>
XGA 11 1024x768 61,000 73,700 XGA 12 1024x768 35,522 86,960 XGA 13 1024x768 46,900 58,200 XGA 14 1024x768 46,900 58,200 XGA 15 1024x768 47,000 58,300 XGA 15 1024x768 60,240 75,080 XGA 1 1152x864 64,200 70,400 SXGA 2 1280x1024 62,500 58,600 SXGA 3 1280x1024 63,340 59,980 SXGA 4 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 (Entrelacamento) 33,750 60,000 28,125 50,000 50,000 50,000	XGA 10	1024x700	61 000	77,070		1600×1050	74,000	59,000
XGA 12 1024x768 (Entrelaçamento) 35,522 86,960 XGA 13 1024x768 46,900 58,200 XGA 14 1024x768 46,900 58,200 XGA 15 1024x768 47,000 58,300 XGA 15 1024x768 58,030 72,000 MAC 19 1024x768 60,240 75,080 SXGA 1 1152x864 64,200 70,400 SXGA 2 1280x1024 62,500 58,600 SXGA 3 1280x1024 63,340 59,980 SXGA 4 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 (Entrelaçamento) 33,750 60,000 28,125 50,000 50,000 50,000	XGA TI	1024X768	61,000	/5,700		1680x1050	65,290	59,954
XGA 13 1024x768 46,900 58,200 XGA 14 1024x768 47,000 58,300 XGA 15 1024x768 47,000 58,300 XGA 15 1024x768 58,030 72,000 MAC 19 1024x768 60,240 75,080 SXGA 1 1152x864 64,200 70,400 SXGA 2 1280x1024 62,500 58,600 SXGA 3 1280x1024 63,340 59,980 SXGA 5 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 (Entrelacamento) 33,750 60,000 28,125 50,000	XGA 12	(Entrolacamonto)	35,522	86,960		10001200		59,887
XGA 13 1024X703 40,300 36,200 XGA 14 1024x768 47,000 58,300 XGA 15 1024x768 58,030 72,000 MAC 19 1024x768 60,240 75,080 SXGA 1 1152x864 64,200 70,400 SXGA 2 1280x1024 62,500 58,600 SXGA 3 1280x1024 63,340 59,980 SXGA 4 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 (Entrelacamento) 33,750 60,000 28,125 50,000	YGA 13	102/v768	16 900	58 200		1600x1200	75,000	60,000
XGA 14 1024X708 47,000 38,300 XGA 15 1024x768 58,030 72,000 MAC 19 1024x768 60,240 75,080 SXGA 1 1152x864 64,200 70,400 SXGA 2 1280x1024 62,500 58,600 SXGA 3 1280x1024 63,900 60,000 SXGA 4 1280x1024 63,340 59,980 SXGA 5 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 (Entrelacamento) 33,750 60,000 28,125 50,000 50,000	XGA 13	10247700	40,900	50,200		1600x1200	81,250	65,000
XGA 15 1024x768 58,030 72,000 MAC 19 1024x768 60,240 75,080 SXGA 1 1152x864 64,200 70,400 SXGA 2 1280x1024 62,500 58,600 SXGA 3 1280x1024 63,900 60,000 SXGA 4 1280x1024 63,340 59,980 SXGA 5 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 (Entrelacamento) 33,750 60,000 28,125 50,000 50,000	XGA 14	1024x700	<u>47,000</u> 59,020	72 000	UXGA 3	1600x1200	87,500	70,000
INFAC 15 1024x705 00,240 75,080 SXGA 1 1152x864 64,200 70,400 SXGA 2 1280x1024 62,500 58,600 SXGA 3 1280x1024 63,900 60,000 SXGA 4 1280x1024 63,340 59,980 SXGA 5 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 (Entrelaçamento) 33,750 60,000 1080i 1920x1080 (Entrelaçamento) 33,750 60,000		1024X/00			UXGA 4	1600x1200	93,750	/5,000
SAGA I 1152X804 04,200 70,400 720p 1280x720 45,000 60,000 SXGA 2 1280x1024 62,500 58,600 720p 1280x720 37,500 50,000 SXGA 3 1280x1024 63,900 60,000 1035i 1920x1035 33,750 60,000 SXGA 4 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 33,750 60,000 1080i (Entrelaçamento) 33,750 60,000 1920x1080 33,750 60,000	IVIAC 19	1152-004			UXGA 5	1600x1200	106,250	85,000
SAGA 2 1280x1024 62,500 58,600 720p 1280x720 37,500 50,000 SXGA 3 1280x1024 63,900 60,000 1035i 1920x1035 33,750 60,000 SXGA 4 1280x1024 63,340 59,980 1035i 1920x1080 33,750 60,000 SXGA 5 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 33,750 60,000 1080i (Entrelaçamento) 33,750 50,000 50,000 50,000	SAGA I	115ZX864	62,500	70,400	/20p	1280x720	45,000	60,000
SXGA 3 1280x1024 63,900 60,000 SXGA 4 1280x1024 63,340 59,980 SXGA 5 1280x1024 63,740 60,010 1080i 1920x1080 (Entrelaçamento) 33,750 60,000 1080i 1920x1080 (Entrelaçamento) 33,750 60,000	SAGA Z	1280X1024	02,500		/20p	1280x720	37,500	50,000
SXGA 4 1280x1024 63,340 59,980 10001 (Entrelaçamento) 007,000	SXGA 3	1280x1024	63,900	60,000	1035i	1920x1035	33,750	60,000
SXGA 5 1280x1024 63, /40 60,010 1920x1080 33,750 60,000 1080i 1920x1080 28,125 50,000	SXGA 4	1280x1024	63,340	59,980		(Entrelaçamento)		
1080i (Entrelaçamento) 26,700 20,000 1920x1080 28,125 50,000	SXGA 5	1280x1024	63,740	60,010		1920x1080	33,750	60,000
1920x1080 28,125 50,000					1080i	(Entrelaçamento)	,	
						(Entrelacamento)	28,125	50,000

 "Verdadeiro" não pode ser selecionado quando WUXGA1, UXGA2, UXGA3, UXGA4 e UXGA5 estão selecionados (página 39)

VISOR NO ECRÃ	RESOLUÇÃO	FreqH (kHz)	FreqV (Hz)
D-VGA	640x480	31,470	59,940
D-480p	720x480	31,470	59,880
D-575p	720x575	31,250	50,000
D-SVGA	800x600	37,879	60,320
D-XGA	1024x768	43,363	60,000
D-WXGA 1	1366x768	48,360	60,000
D-WXGA 2	1360x768	47,700	60,000
D-WXGA 3	1376x768	48,360	60,000
D-WXGA 4	1360x768	56,160	72,000
D-WXGA 5	1366x768	46,500	50,000
D-WXGA 6	1280x768	47,776	59,870
D-WXGA 7	1280x768	60,289	74,893
D-WXGA 8	1280x768	68,633	84,837
D-WXGA 9	1280x800	49,600	60,050
D-WXGA 10	1280x800	41,200	50,000
D-WXGA 11	1280x800	49,702	59,810
D-WXGA 12	1280x800	63,980	60,020
D-SXGA 1	1280x1024	63,980	60,020
D-SXGA 2	1280x1024	60,276	58,069

VISOR NO ECRÃ	RESOLUÇÃO	FreqH (kHz)	FreqV (Hz)
D-SXGA+ 1	1400x1050	63,970	60,190
D-SXGA+ 2	1400x1050	65,350	60,120
D-SXGA+ 3	1400x1050	65,120	59,900
D-WSXGA+ 1	1680x1050	65,290	59,954
D-WXGA+ 1	1440x900	55,935	59,887
D-720p	1280x720	45,000	60,000
D-720p	1280x720	37,500	50,000
D-1035i	1920x1035 (Entrelaçamento)	33,750	60,000
D 1000;	1920x1080 (Entrelaçamento)	33,750	60,000
D-10801	1920x1080 (Entrelaçamento)	28,125	50,000
D-1080psf/30	1920x1080	33,750	60,000
D-1080psf/25	1920x1080	28,125	50,000
D-1080psf/24	1920x1080	27,000	48,000

Quando uma entrada de sinal é digital a partir do terminal DVI, consulte a tabela abaixo.

✔ Nota:

• Dependendo da condição dos sinais, do tipo e comprimento dos cabos, os sinais podem não ser vistos correctamente.

• As especificações podem ser sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações Técnicas

Informação Mecânica							
Tipo de Projector	Projector Multimédia						
Dimensões (L x A x P)	530,0 mm x 268,0 mm x 757,0 mm						
Peso Líquido	27,6 kg						
Ajuste dos Pés	0° a 2,8°						
Resolução do Painel							
Sistema do Painel LCD	1,8" TFT Activo Matrix tipo, 3 painéis						
Resolução do Painel	1.024 x 768 pontos						
Número de Pixeis	2.359.296 (1.024 x 768 x 3 painéis)						
Compatibilidade de Sinal							
Sistema de Cor	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, e PAL-N						
Sinal SD/HDTV	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, e 1080i						
Frequência de Exploração	Sinc. H 15 kHz – 120 kHz, Sinc. V 48 Hz - 120 Hz						
Informação Óptica							
Lâmpada de Projecção	Lâmpada 330 W NSHA x 2						
Interface							
Entrada 1	Terminal DVI-D (Digital), Terminal Mini D-Sub 15-pinos (Analógico)						
Entrada 2	BNC Tipo x 5 (VIDEO/Y/G, B/Pb/Cb, R/Pr/Cr, H/HV e V), S-Vídeo						
Outros Conectores	Entrada de porta serial (D-sub 9), Saída de porta serial (D-sub 9), porta USB, e Conector Remoto com Fio						
Alimentação							
Voltagem e Consumo de Energia	CA 100 - 120 V (11,2 A Máx. Amperagem), 50/60 Hz (EUA e Canadá)						
	CA 200 - 240 V (5,1 A Máx. Amperagem), 50/60 Hz (Europa Continental e Reino Unido)						
Ambiente Operacional							
Temperatura de Funcionamento	5°C - 40°C						
Temperatura de Armazenamento	-10°C - 60°C						
Controlo Remoto							
Pilhas	Tipo AA ou LR6 x 2						
Limite de Funcionamento	5 m / ±30°						
Dimensões	45.5 mm x 26.2 mm x 158.5 mm						
Peso Líquido	117 g (incluindo pilhas)						
Acessórios							
Manual do Proprietário (CD-ROM)							
Guia de Consulta Rápida							
Cabo Eléctrico CA							
Controlo Remoto e Pilhas							
Cabo VGA							
Etiqueta do código PIN							
Conexões das Lentes (2 tipos) (Para len	tes ópticas)						
Placas do Bloco da Lâmpada (3 tipos) (P	ara lentes ópticas)						
Espaçador (Para lentes ópticas)							
Real Color Manager Pro (CD-ROM)							
Grampo de Montagem							
Alca (Para o suporte da tampa da lente)							
2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

• As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso.

• Os painéis LCD são fabricados para os padrões mais altos possíveis. Embora 99,99% dos pixeis sejam eficazes, uma pequena fracção dos pixeis (0,01% ou menos) pode ser ineficaz pelas características dos painéis LCD.

 Cada projector tem suas próprias características.
 Quando estiver projectando com vários projectores no mesmo ecrã ou lado a lado, poderá reconhecer equilíbrios de branco e uniformidades de cores diferentes em cada projector.

Peças Opcionais

As peças indicadas abaixo estão disponíveis como opcionais. Quando encomendar estas peças, especifique o nome do elemento e o n.º de modelo ao vendedor.

N.º do Modelo
: POA-CA-RC30
: POA-MD18DVI
: POA-MD16VD1
: POA-MD04VGA
: POA-MD17SDID
: POA-MD13NET2
: POA-MD23ADI
: POA-MD25VD3
: POA-MD26HDWL
: POA-HDTM01

Configurações de Terminais

ANALÓGICA (Mini D-sub 15 pinos)



1	Entrada Vermelha		Alimentação +5V
2	Entrada Verde	10	Terra (Sincr. Vert.)
3	Entrada Azul	11	Terra
4	Não Conectar	12	Dados DDC
5	Terra (Sincr. Horiz.)	13	Sinc. Horiz.
6	Terra (Vermelho)	14	Sinc. Vert.
7	Terra (Verde)	15	Relógio DDC
8	Terra (Azul)		

DVI-D DIGITAL (DVI 24 PINOS)



1	Dados T.M.D.S. 2–	9	Dados T.M.D.S. 1–	17	Dados T.M.D.S. 0–
2	Dados T.M.D.S. 2+		Dados T.M.D.S. 1+	18	Dados T.M.D.S. 0+
3	Dados T.M.D.S. 2 Escudo	11	Dados T.M.D.S. 1 Escudo	19	Dados T.M.D.S. 0 Escudo
4	Não Conectar	12	Não Conectar	20	Não Conectar
5	Não Conectar	13	Não Conectar	21	Não Conectar
6	Relógio DDC	14	Alimentação +5V	22	Relógio T.M.D.S. Escudo
7	Dados DDC	15	Terra (para +5V)	23	Relógio T.M.D.S. +
8	Não Conectar	16	Detecção Hot Plug	24	Relógio T.M.D.S. –

CONECTOR USB (Série B)



1	Vcc		
2	- Data		
3	+ Data		
4	Terra		

CONECTOR DE PORTA DE CONTROLO (D-sub 9 pinos)



	Serial			
1				
2	RXD			
3	TXD			
4				
5	SG			
6				
7	RTS			
8	CTS			
9				

Memória Número Código PIN

Anote o número do código PIN na coluna abaixo e mantenha este manual num local seguro. Se esquecer ou perder o número e não conseguir operar o projetor, entre em contato com o centro de serviços.



E o projector mantém-se bloqueado com o código PIN...

Coloque a etiqueta abaixo (fornecida) num local visível no corpo do projector enquanto este está bloqueado com o código PIN.



Dimensões

Unidade: mm



Interface de Controlo Serial

Este projector dispõe de uma função para controlo e monitorização da sua operação através da porta serial RS-232C.

Operation

- Ligue um cabo serial RS-232C cruzado da SERIAL PORT IN no projector até a porta serial do PC. (Consulte a página 11)
- Lance o software de comunicação disponível no PC e defina a condição de comunicação como se segue:
- **3** Digite o comando para controlar o projector e depois pressione a tecla "Enter".

Exemplo

Quando pretende alterar a entrada para INPUT 2, digite 'C' '0' '6' 'Enter'.

Comando de Execução Funcional

Formato

O comando é enviado do PC para o projector com o formato abaixo;

'C' [Comando] 'CR'

Comando: dois caracteres (consulte a tabela de comandos abaixo.)

-O projector descodifica o comando e devolve o 'ACK' com o formato abaixo;

'ACK' 'CR'

-Quando o projector não consegue descodificar o comando, devolve com o formato abaixo:

'?' 'CR'

Comando	Função
C00	LIGAR o projector
C01	DESLIGAR o projector (imediatamente DESLIGADO).
C05	Seleccionar Entrada 1
C06	Seleccionar Entrada 2
C07	Seleccionar Entrada 3
C08	Seleccionar Entrada 4
COD	Desactivar o som de vídeo LIGADO
COE	Desactivar o som de vídeo DESLIGADO
COF	Aspecto 4:3
C10	Aspecto 16:9
C1C	Menu LIGADO
C1D	Menu DESLIGADO
C3A	Ponteiro DIREITA

Baud rate (velocidade de transferência) : 9600 / 19200 bps			
Verificação de paridade	: nenhum		
Bit de paragem	: 1		
Controlo de fluxo	: nenhum		
Bit de dados	: 8		

✔ Nota:

- A velocidade de transferência pré-definida é de 19200 bps. Se ocorrer um erro de comunicação, altere a porta serial e a velocidade de transferência (baud rate).
- Introduza com ASCII 64-com caracteres maiúsculos de byte e um caracter de byte.

Comando	Função
C3B	Ponteiro ESQUERDA
C3C	Ponteiro CIMA
C3D	Ponteiro BAIXO
C3F	Enter
C46	Zoom BAIXO
C47	Zoom CIMA
C4A	Focagem BAIXO
C4B	Focagem CIMA
C5D	Movimentação da lente CIMA
C5E	Movimentação da lente BAIXO
C5F	Movimentação da lente ESQUERDA
C60	Movimentação da lente DIREITA
C89	Ajuste automático de PC
C8E	Distorção CIMA
C8F	Distorção BAIXO
C90	Distorção DIREITA
C91	Distorção ESQUERDA

Comando de Leitura de Estado

Formato

O comando é enviado do PC para o projector com o formato abaixo;

'CR' [Comando] 'CR'

Comando: um caracter (consulte a tabela de

comandos abaixo.)

O projector descodifica o comando e devolve o 'Série de caracter' com o formato abaixo;

Comando	Função	Retorno do Projector	Estado do projector
CR0 Leitura c		00	Alimentação Ligada
		80	Modo de espera
		40	Contador
		20	Arrefecimento
		10	Anomalia da Alimentação
		28	Anomalia de arrefecimento à temperatura
		02	Não foi possível receber o comando RC232C.
		24	Arrefecimento no modo de Gestão da Alimentação
	Leitura de Estado	04	Modo de Gestão de Alimentação após Arrefecimento
		21	Arrefecimento após o projector se ter desligado quando a lâmpada está desligada.
		81	Modo de espera após Arrefecimento quando a lâmpada está desligada.
		88	Anomalia no modo de Espera após Arrefecimento à temperatura.
		2C	Arrefecimento quando o projector é desligado pela função de gestão do obturador.
		8C	Modo de espera após arrefecimento pela função de gestão do obturador.
CR6	Leitura de Temperatura	S1 S2 S3	S1 = Temperatura no Sensor 1 (°C)
			S2 = Temperatura no Sensor 2 (°C)
			S3 = Temperatura no Sensor 3 (°C)
			(exemplo) S1 = 12.3°C, S2=23.4°C, S3=34.5°C
			-> O projector mostra "12.3 23.4 34.5"
			(Para cada sensor, dois dígitos e os números da décima posição são mostrados com um espaço entre cada temperatura.)
		?	Falha de comunicação

As tabelas na páginas 82 e 83 mostram a lista típica de comandos para controlo do projector. Por favor consulte o centro de assistência para mais informações acerca de outros comandos.

