



MOVIDRIVE[®] MDX61B Placa de controle MOVI-PLC[®] DHP11B

FA361510

Edição 09/2005 11350881 / BP









1	1 Indicações importantes	4
2	2 Introdução	5
3	3 Instruções para montagem / instalação	
	3.1 Montagem da placa de controle DHP11B	
	3.2 Conexão e descrição dos bornes da placa de co	ntrole DHP11B 12
	3.3 Conexão de entradas e saídas digitais (conector	X31) 13
	3.4 Conexão do system bus CAN 2 (conector X32)	
	3.5 Conexão do system bus CAN 1 (conector X33)	
	3.6 Conexão do PROFIBUS (conector X30)	
	3.7 Conexão da interface RS485 (conector X34)	
	3.8 Indicações operacionais da placa de controle DH	IP11B 20
	3.9 Arquivo GSD	
4	4 Planejamento de projeto e colocação em operação.	
	4.1 Interfaces de engenharia da placa de controle DI	HP11B24
	4.2 Conexão do conversor de freqüência através do	
	system bus CAN 1 / CAN 2	
	4.3 Inicialização do software de programação	
	4.4 Planejamento de projeto do mestre PROFIBUS-I	DP26
5	5 Características operacionais com o PROFIBUS-DP.	
	5.1 Troca de dados de processo com a placa de con	trole DHP11B35
	5.2 Timeout do PROFIBUS-DP	
	5.3 Parametrização através do PROFIBUS-DP	
	5.4 Códigos de retorno da parametrização	
	5.5 Casos especiais	
6	6 Funções DP-V1	
	6.1 Introdução PROFIBUS-DP-V1	
	6.2 Características das interfaces DP-V1 SEW	
	6.3 Estrutura do canal de parametrização DP-V1	
	6.4 Planejamento de projeto de um mestre C1	
	6.5 Anexo	61
7	7 Diagnóstico de irregularidade	63
	7.1 Seqüência de diagnóstico system bus CAN 1 / C	AN 2 63
	7.2 Sequência de diagnóstico PROFIBUS-DP	
8	B Dados técnicos	
	8.1 Placa de controle DHP11B	
9	9 Índice Alfabético	





1

1 Indicações importantes



• Este manual não substitui as instruções de operação detalhadas!

Os trabalhos de instalação e colocação em operação devem ser realizados exclusivamente por pessoal técnico com treinamento nos aspectos relevantes da prevenção de acidentes e de acordo com o manual de operação do MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B!

Documentação

- Ler este manual atentamente antes de começar os trabalhos de instalação e colocação em operação da placa de controle tipo DHP11B.
- Este manual pressupõe o conhecimento da documentação do MOVIDRIVE[®], em especial do manual de sistema MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B
- Neste manual, as referências cruzadas encontram-se marcadas com "→ ". Assim, p. ex. (→ cap. X.X) indica que há mais informações no capítulo X.X deste manual.
- A leitura deste manual é pré-requisito básico para uma operação sem falhas e para o atendimento a eventuais reivindicações dentro do prazo de garantia.

Sistemas em rede Indicações de segurança para sistemas em rede:

Este é um sistema de comunicação com sistemas em rede que permite adaptar a placa de controle tipo DHP11B a aplicações específicas. Como em todos os sistemas em rede, há o risco de que uma alteração externa (relativa à placa de controle tipo DHP11B) invisível dos parâmetros leve a mudanças no comportamento do conversor. Isto pode provocar comportamentos inesperados (e incontrolados) do sistema.



2 Introdução

Conteúdo deste

manual

Demais

referências

bibliográficas

Este manual descreve:

- a montagem da placa de controle DHP11B no conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX61B
- · as interfaces e LEDs da placa de controle DHP11B
- o acesso de engenharia para a placa de controle DHP11B
- a colocação em operação da placa de controle DHP11B no sistema fieldbus PROFIBUS

Para uma engenharia simples e eficiente da placa de controle DHP11B, consultar além deste manual as seguintes documentações complementares:

- "Manual de programação MOVI-PLC[®]"
- · Adendo ao manual de programação "Biblioteca MPLCInterface_basic"
- Manual: "Biblioteca MPLCMotion_MDX MOVI-PLC[®]"
- Manual: "Biblioteca MPLCMotion_MMc"

O "Manual de Programação MOVI-PLC[®]" inclui instruções para a programação de MOVI-PLC[®] conforme a norma IEC 61131-3.

Adendo ao manual de programação: "Biblioteca MPLCInterface_basic" descreve as bibliotecas de interface para a placa de controle DHP11B.

O manual "Biblioteca MPLCMotion_MDX para MOVI-PLC[®]" descreve as bibliotecas Motion para MOVI-PLC[®] para o controle do conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B.

O manual "Bibliotecas MPLCMotion_MMc e MPLCMotion_MC07B para MOVI-PLC[®]" descreve as bibliotecas Motion para MOVI-PLC[®] para controle do motoredutor com conversor de freqüência MOVIMOT[®] integrado e do conversor de freqüência MOVITRAC[®] B.

Características A placa de controle DHP11B é um controlador lógico programável integrado no acionamento. A placa de controle posssibilita uma automação simples e eficiente de soluções em acionamento bem como o processamento lógico e controle sequencial com o auxílio de linguagens de programação de acordo com a norma IEC 61131-3.

Engenharia

A engenharia da placa de controle DHP11B inclui as seguintes operações:

- Configuração
- Parametrização
- Programação

A engenharia é feita com o auxílio do software de engenharia MOVITOOLS[®]-Motion-Studio. Este software dispõe de inúmeros componentes eficazes para a colocação em operação e diagnóstico de todas as unidades da SEW-EURODRIVE. A conexão entre a placa de controle DHP11B e o PC de engenharia é feita através de uma das interfaces descritas nos itens seguintes.



Interfaces de A placa de controle DHP11B está equipada com várias interfaces de comunicação. comunicação As duas interfaces de sistemas de rede CAN 1 e CAN 2 servem, de preferência, para conexão e controle de vários conversores de freqüência bem como para integração de módulos I/O descentralizados. O módulo construído desta forma pode ser operado através de uma interface escrava PROFIBUS por um controlador de nível superior. A interface RS485 serve como interface de engenharia para conexão de painéis de operação ou para controle de outros conversores de freqüência. Topologia de Utilização como controlador de máquina inteira automação É possível utilizar a placa de controle DHP11B como unidade de controle de uma

máquina inteira.

Se o CLP mestre não for usado, a placa de controle DHP11B adota todas as tarefas de controle inclusive de controle de acionamentos e outros atuadores bem como a avaliação de entradas e saídas descentralizadas.

Nesta topologia, os painéis de operação (DOP11A) adotam a função da interface entre o usuário e a máquina (funções IHM). Os painéis de operação (DOP11A) dispõem de uma página da web integrada e fazem a interface com a rede Ethernet da empresa.



Fig. 1: Exemplo de uma topologia para o controle de uma máquina inteira através da placa de controle DHP11B

[1] Painel de operação (p.ex., Drive Operator Panel DOP11A)

- [2] System bus (CAN 1, CAN 2)
- [3] Entradas e saídas (bornes)
- [4] Motor assíncrono
- [5] Servomotor síncrono / Servomotor assíncrono

Utilização como controle modular

Também é possível utilizar a placa de controle DHP11B para a automação descentralizada de um módulo de máquina (→ figura abaixo). Desta forma, a placa de controle DHP11B coordena as seqüências de movimento no sistema de eixos.

A conexão em um CLP mestre é feita através da interface PROFIBUS.



- *Fig. 2: Exemplo de uma topologia para controle de um módulo de máquina através de uma placa de controle DHP11B*
- [1] Mestre CLP

[2] System bus (CAN 1, CAN 2)

[3] MOVIMOT[®] (através da interface fieldbus CANopen MFO... / conexão direta em MOVI-PLC[®] através de RS485)

- [4] Motor assíncrono
- [5] Servomotor síncrono / Servomotor assíncrono





System bus CAN 1 e CAN 2	Através da conexão de vários conversores de freqüência via system bus, é possível uti- lizar a placa de controle DHP11B para o controle de um módulo de máquina. A placa de controle DHP11B controla todos os acionamentos dentro do módulo de máquina aliviando assim o controlador de nível superior (p. ex., máquinas/sistemas CLP). Com o auxílio dos system bus CAN 1 e CAN 2, deve-se conectar no máximo o total de doze dos seguintes conversores de freqüência na placa de controle DHP11B, sendo no máximo seis por interface CAN.
	conversor de freqüência MOVIDRIVE [®] MDX60B/MDX61B
	ou conversor de freqüência MOVITRAC [®] 07
	 motoredutores com conversor de freqüência MOVIMOT[®] integrado (interface fieldbus CANopen MFO necessária)
	A placa de controle DHP11B suporta a conexão de no máximo 64 conversores de acionamento/freqüência por interface CAN. Porém, devido à taxa de transmissão de dados do bus CAN, este é apenas um valor teórico.
Configuração da interface PROFIBUS	A configuração do endereço de estação PROFIBUS é feita através das chaves DIP ins- taladas no lado dianteiro da placa de controle DHP11B. O ajuste manual permite inte- grar e ligar a placa de controle DHP11B de modo extremamente rápido no ambiente PROFIBUS. O mestre PROFIBUS pode executar a parametrização automaticamente (download de parâmetro).
	Esta opção tem as seguintes vantagens:
	 menor tempo de colocação em operação do sistema
	 documentação simples do programa de aplicação, pois todos os dados de parame- trização importantes do programa estão gravados no controlador de nível superior.
Troca de dados cíclica e acíclica através de PROFIBUS-DP	Enquanto a troca de dados de processo via de regra é efetuada de modo cíclico, os parâmetros do acionamento são lidos ou escritos de modo acíclico através de funções como <i>Leitura</i> e <i>Escrita</i> e/ou através do canal de parametrização MOVILINK [®] . Esta troca de dados de parametrização permite a execução de aplicações nas quais todos os principais parâmetros do acionamento são gravados no controlador de nível superior, de modo que não é necessário efetuar uma parametrização manual diretamente no conversor.
Troca de dados cíclica e acíclica através de PROFIBUS- DP-V1	Com a especificação PROFIBUS-DP-V1, foram introduzidos novos serviços acíclicos de <i>Leitura/Escrita</i> no âmbito das ampliações do PROFIBUS-DP. Estes serviços acíclicos são introduzidos em telegramas especiais na operação de rede cíclica, de forma a garantir a compatibilidade entre o PROFIBUS-DP (versão 0) e o PROFIBUS-DP-V1 (versão 1).
Funções de monitoração PROFIBUS	A utilização de um sistema fieldbus exige funções de monitoração adicionais para o acionamento, como p. ex., a monitoração tempo do fieldbus (timeout do PROFIBUS). O módulo de função, que endereça o PROFIBUS, registra um timeout do PROFIBUS através de uma informação de irregularidade correspondente. Assim, a aplicação pode responder ao timeout do PROFIBUS.
Interface RS485	 As seguintes unidades podem ser conectadas na interface RS485: PC de engenharia ou Painel de operação DOP11A ou No máximo três motoredutores com conversor de freqüência MOVIMOT[®] integrado

Manual – MOVIDRIVE[®] MDX61B Placa de controle MOVI-PLC[®] DHP11B

Entradas e saídas digitais	Entradas e saídas digitais possibilitam a operação de atuadores (p. ex. válvulas) (tempo de resposta: 1 ms) e a avaliação de sinais de entrada digitais (p. ex., sensores). É possível programar as entradas e saídas digitais como desejado no PLC editor do software MOVITOOLS [®] -MotionStudio.
Diagnóstico	 Os sete LEDs da placa de controle DHP11B indicam os seguintes estados: Tensão de alimentação das entradas e saídas digitais (LED 1)

- Status geral da placa de controle tipo DHP11B (LED 2)
- Status do programa de controle (LED 3)
- Status da interface PROFIBUS (LED 4, 5)
- Status das duas interfaces CAN (LED 6, 7)

Para o diagnóstico, é possível conectar painéis de operação em todas as interfaces de comunicação. Conecte um painel de operação de preferência na interface RS485, CAN 1 ou CAN 2.





3 Instruções para montagem / instalação

3.1 Montagem da placa de controle DHP11B



- A instalação ou remoção de placas opcionais do conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX61B de tamanho 0 só pode ser realizada pela SEW-EURO-DRIVE.
- A instalação e remoção de placas opcionais só é possível em conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX61B tamanhos 1 a 6.

Antes de começar A placa de controle DHP11B deve ser inserida no encaixe de placas fieldbus ou no encaixe de expansão.

Antes de instalar ou remover a placa de controle DHP11B, observar as seguintes instruções:

- Desligar o conversor de freqüência da rede de alimentação. Desligar a tensão de 24 V_{CC} e a tensão da rede.
- Antes de tocar a placa de controle tipo DHP11B, descarregar-se através de medidas apropriadas (braçadeiras aterradas, sapatos condutores, etc.).
- Antes da instalação da placa de controle DHP11B, retirar a unidade de comando manual e a tampa frontal.
- **Após a instalação** da placa de controle DHP11B, recolocar a tampa frontal e a unidade de comando manual.
- Guardar a placa de controle DHP11B na embalagem original e só retirá-la da embalagem imediatamente antes da instalação.
- Só tocar na placa de controle DHP11B pelas bordas. Nunca tocar nos componentes.
- Nunca coloque a placa de controle DHP11B sobre uma superfície condutora.

10



Princípios básicos de procedimento durante a instalação e remoção de uma placa opcional



- Fig. 3: Princípios básicos de procedimento durante a instalação de uma placa opcional no MOVIDRIVE[®] MDX61B tamanho 1-6
 - 1. Soltar os parafusos de fixação do suporte da placa opcional. Puxar o suporte da placa opcional uniformemente (não inclinar!) para fora do encaixe.
 - 2. Soltar os parafusos de fixação da tampa preta no suporte da placa opcional. Retirar a tampa preta.
 - 3. Colocar a placa opcional tipo DHP11B na posição exata, com os parafusos de fixação alinhados com os orifícios correspondentes no suporte da placa opcional.
 - Voltar a inserir o suporte da placa opcional com a placa opcional montada no devido lugar, pressionando com moderação. Volte a fixar o suporte da placa opcional com os parafusos de fixação.
 - 5. Para remover uma placa opcional, proceder na ordem inversa.





3.2 Conexão e descrição dos bornes da placa de controle DHP11B

Referência

Opcional placa de controle DHP11B: 1 820 472 4



É possível inserir a placa de controle DHP11B no conversor de freqüência MOVI-DRIVE[®] MDX61B, mas não no conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX60B.

Inserir a placa de controle DHP11B somente no encaixe de placas fieldbus ou no encaixe de expansão do conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX61B.

Vista frontal da placa de controle tipo DHP11B	Denominação	LED Chave DIP Borne		Função
DHP11B 1 • • 2 • • • • LED 1 • • • • LED 2 • • • • LED 3 • • • • LED 4 • • • • LED 5	LEDs	LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 LED 6 LED 7	24V / I/O OK Status do PLC Status progr. IEC Run Profibus Fault Profibus Status CAN 2 Status CAN 1	Status da tensão de alimentação I/O Status firmware de controle Status do programa de controle Status eletrônica de rede PROFIBUS Status de comunicação PROFIBUS Status System bus CAN 2 Status System bus CAN 1
1 • • 1 2 • • 2 LED 6 2 • • 2 LED 7 0 E 0 0 0 0 0 E 0 0	Conector X31: Entradas e saídas digitais	X31:1 X31:2 X31:3 X31:4 X31:5 X31:6 X31:7 X31:8 X31:9 X31:10 X31:11 X31:12	Entrada + 24V REF24V DIO 0 DIO 1 DIO 2 DIO 3 DIO 4 DIO 5 DIO 6 DIO 7 VO24 BZG24V	Entrada de tensão +24V _{CC} Potencial de referência para sinais digitais Entrada e saída digital Entrada ou saída digital
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Conector X32: Conexão do system bus CAN 2 (isolado galvanicamente)	X32:1 X32:2 X32:3	REF_CAN 2 CAN 2H CAN 2L	Potencial de referência do system bus CAN 2 System bus CAN 2 positivo System bus CAN 2 negativo
X34	Conector X33: Conexão do system bus CAN 1	X33:1 X33:2 X33:3	DGND CAN 1H CAN 1L	Potencial de referência do system bus CAN 1 System bus 1 positivo System bus 1 negativo
20052AXX	Conector X30: Conexão PROFIBUS	X30:9 X30:8 X30:7 X30:6 X30:5 X30:4 X30:3 X30:2 X30:1	GND (M5V) RxD/TxD-N N.C. VP (P5V/100 mA) GND (M5V) CNTR-P RxD/TxD-P N.C. N.C.	Potencial de referência PROFIBUS Sinal de recepção/transmissão negativo Borne sem função Potencial +5V _{CC} para conexão de rede Potencial de referência PROFIBUS Sinal de controle PROFIBUS para repetidor Sinal de recepção/transmissão positivo Borne sem função Borne sem função
	Conector X34: Interface RS485	X34:4 X34:3 X34:2 X34:1	DGND RS– RS+ 5V	Potencial de referência Sinal RS485 – Sinal RS485 + Saída de tensão +5V _{CC}
	Chaves DIP para ajuste do endereço de estação PROFIBUS	2 ⁰ 2 ¹ 2 ² 2 ³ 2 ⁴ 2 ⁵ 2 ⁶		Valor: 1 Valor: 2 Valor: 4 Valor: 8 Valor: 16 Valor: 32 Valor: 64



3.3 Conexão de entradas e saídas digitais (conector X31)

O conector X31 fornece oito entradas ou saídas (p. ex., para controle de atuadores/ sensores externos).

É possível programar a utilização das entradas / saídas digitais no PLC editor do software MOVITOOLS $^{\mbox{\scriptsize B}}\mbox{-}MotionStudio.$

1 • • 2 3 • 4 5 • • 6 7 • • 8 9 • • 10 11• • 12

20074AXX

Entradas digitais	 As entradas digitais são isoladas eletricamente através de optoacopladores. As tensões de entrada permitidas são definidas conforme IEC 61131. + 13 V + 30 V = "1" = contato NF - 3 V + 5 V = "0" = contato NA
Entradas de interrupção	 As entradas digitais X31:6 até X31:10 podem ser utilizadas como entradas interrupt. O tempo de resposta até o processamento da rotina de serviço de interrupção é menor que 100 µs.
Saídas digitais	 As saídas digitais são isoladas eletricamente através de optoacopladores. As entradas digitais são à prova de curto-circuito, mas não são protegidas contra tensões externas. A corrente de saída máxima permitida por saída digital é de 150 mA. Todas as oito saídas digitais podem ser operadas simultaneamente com esta corrente.
í	Para a utilização de entradas e saídas digitais, a tensão de alimentação nos pinos X31:1 e X31:2 deve estar presente.

Fig. 4: Conector de doze pinos para conexão das entradas e saídas digitais

Especificação do cabo

- Conectar apenas cabos com uma seção transversal do fio de no máximo 1 mm².
- Selecionar o tipo e a seção transversal do fio do cabo conectado em função dos comprimentos de cabos necessários e da carga esperada para a sua aplicação.

Demais informações sobre entradas e saídas digitais encontram-se no capítulo 8, Dados técnicos na página 65.





3.4 Conexão do system bus CAN 2 (conector X32)

É possível conectar no máximo 64 unidades no system bus CAN 2. O system bus suporta a faixa de endereços de 0 ... 127.

O system bus CAN 2 é isolado galvanicamente.

Utilizar um repetidor a partir de 20 até 30 participantes de rede CAN, dependendo do comprimento e da capacidade dos cabos. O system bus CAN 2 suporta a tecnologia de transmissão de dados de acordo com ISO 11898. Maiores informações sobre o system bus CAN 2 encontram-se no manual "Comunicação serial", disponível sob encomenda à SEW-EURODRIVE.

Esquema de ligação System bus CAN 2



Fig. 5: Conexão do system bus CAN 2 tomando como exemplo o conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B

 Utilizar um cabo de cobre de 4 fios trançados aos pares e blindados (cabo de transmissão de dados com blindagem feita de malha de fios de cobre). O cabo deve atender às seguintes especificações:

- Seção transversal dos fios 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 18)

- Resistência da linha 120 Ω a 1 MHz
- − Capacitância por unidade de comprimento \leq 40 pF/m a 1 kHz

São adequados, p. ex., os cabos de rede CAN ou DeviceNet.

 Instalar a blindagem de maneira uniforme em ambos os lados da presilha de fixação da blindagem de sinal do conversor de freqüência ou do controlador mestre.

 O comprimento total permitido para o cabo depende da velocidade de transmissão ajustada do system bus.

_	125 kBaud	\rightarrow	320 m
_	250 kBaud	\rightarrow	160 m
_	500 kBaud	\rightarrow	80 m
_	1000 kBaud	\rightarrow	40 m

Resistor de terminação

Especificação

Instalação da

Comprimento

blindagem

dos cabos

do cabo

 Conectar o resistor de terminação do system bus respectivamente na primeira e na última unidade da conexão do system bus CAN 2 (chave DIP MOVIDRIVE[®] S12 = ON). Em todas as outras unidades, desligar o resistor de terminação (chave DIP MOVIDRIVE[®] S12 = OFF). Se a placa de controle tipo DHP11B estiver no final do system bus CAN 2, é necessário conectar um resistor de terminação de 120 Ω entre o pino X32:2 e X32:3.



 Entre as unidades conectadas com o system bus CAN 2, não deve ocorrer diferença de potencial. Evitar a diferença de potencial através de medidas adequadas, como p. ex., através da conexão da unidade ao terra de proteção com cabo separado.





3.5 Conexão do system bus CAN 1 (conector X33)

É possível conectar no máximo 64 unidades no system bus CAN 1. O system bus suporta a faixa de endereços de 0 ... 127.

Utilizar um repetidor a partir de 20 até 30 participantes CAN Bus, dependendo do comprimento e da capacidade dos cabos. O system bus CAN 1 suporta a tecnologia de transmissão de dados de acordo com ISO 11898. Maiores informações sobre o system bus CAN 1 encontram-se no manual "Comunicação serial", disponível sob encomenda à SEW-EURODRIVE.

Esquema de ligação System bus CAN 1



Fig. 6: Conexão do system bus CAN 1 tomando como exemplo o conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B

Especificação do cabo Utilizar um cabo de cobre de 4 fios trançados aos pares e blindados (cabo de transmissão de dados com blindagem feita de malha de fios de cobre). O cabo deve atender às seguintes especificações:

Instalar a blindagem de maneira uniforme em ambos os lados da presilha de fixação da blindagem de sinal do conversor de freqüência ou do controlador mestre.

O comprimento total permitido para o cabo depende da velocidade de transmissão

- Seção transversal dos fios 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 18)
- Resistência da linha 120 Ω a 1 MHz

do system bus. – 125 kBaud

250 kBaud

500 kBaud

1000 kBaud

Capacitância por unidade de comprimento ≤ 40 pF/m a 1 kHz

São adequados, p. ex., os cabos de rede CAN ou DeviceNet.

320 m

160 m

80 m

40 m

Instalação da blindagem Comprimento

dos cabos

Resistor de terminação

 Conectar o resistor de terminação do system bus respectivamente na primeira e na última unidade da conexão do system bus CAN 1 (chave DIP MOVIDRIVE[®] S12 = ON). Em todas as outras unidades, desligar o resistor de terminação (chave DIP MOVIDRIVE[®] S12 = OFF). Se a placa de controle tipo DHP11B estiver no final do system bus CAN 1, é necessário conectar um resistor de terminação entre o pino X33:2 e X33:3.



 Entre as unidades conectadas com o system bus CAN 1, não deve ocorrer diferença de potencial. Evitar a diferença de potencial através de medidas adequadas, como p. ex., através da conexão da unidade ao terra de proteção com cabo separado.





3



3.6 Conexão do PROFIBUS (conector X30)

A conexão ao sistema PROFIBUS é realizada através de um conector Sub-D de 9 pinos, de acordo com IEC 61158. A conexão T-rede deve ser efetuada com um conector correspondente.



Fig. 7: Atribuição do conector macho Sub-D de 9 pinos de acordo com IEC 61158¹

- A figura mostra um conector PROFIBUS que é conectado ao borne X30 da placa de controle tipo DHP11B.
- [1] Conector macho Sub-D de 9 pinos
- [2] Cabo de sinal, trançado
- [3] Larga área condutiva de conexão entre a carcaça do conector e a blindagem

Conexão MOVIDRIVE[®] / PROFIBUS Via de regra, a conexão da placa de controle tipo DHP11B ao sistema PROFIBUS realiza-se através de um cabo de 2 fios trançados e blindados. Ao selecionar o conector de rede, observar as taxas de transmissão máximas suportadas.

A conexão do cabo de dois fios ao conector do PROFIBUS é efetuada através do pino 3 (RxD/TxD-P) e do pino 8 (RxD/TxD-N). A comunicação é estabelecida através destes dois contatos. Os sinais RS485 RxD/TxD-P e RxD/TxD-N devem apresentar o mesmo contato em todos os participantes do PROFIBUS. Caso contrário, os componentes de rede não podem comunicar-se através da rede.

O pino 4 (CNTR-P) da interface PROFIBUS fornece um sinal de controle TTL para um repetidor ou adaptador de fibra ótica (referência = pino 9).

Taxas de transmissão superior a 1,5 MBaud A operação da placa de controle tipo DHP11B com taxas de transmissão > 1,5 MBaud só é possível com conectores especiais PROFIBUS de 12 MBaud.

16



Blindar e instalar A interface PROFIBUS suporta a tecnologia de transmissão RS485 e exige como meio cabos de rede físico o cabo do tipo A especificado para PROFIBUS, de acordo com IEC 61158. Este cabo deve ser de 2 fios trançados e blindados aos pares.

> A blindagem correta do cabo de rede atenua as interferências elétricas que costumam ocorrer em ambientes industriais. Tomar as seguintes medidas para otimizar a blindagem dos cabos:

- Apertar com a mão os parafusos de fixação de conectores, módulos e cabos de compensação de potencial.
- Utilizar apenas conectores com corpo de metal ou metalizado.
- Instalar a blindagem no conector na maior área de superfície possível.
- Colocar a blindagem do cabo de rede em ambos os lados.
- Não instalar os cabos de sinal e de rede em paralelo com cabos de potência (cabos do motor), mas sim em eletrodutos separados.
- Em ambientes industriais, utilizar eletrodutos metálicos ligados à terra.
- Instalar o cabo de sinal e a respectiva compensação de potencial próximos um ao outro e com o menor trajeto possível.
- Evitar prolongar os cabos de extensão utilizando conectores.
- Instalar os cabos de rede junto às superfícies aterradas existentes.



Terminação

da rede

Em caso de oscilações no potencial de terra, é possível fluir uma corrente de compensação através da blindagem conectada em ambos os lados e ligada ao potencial de terra (PE). Neste caso, garantir uma compensação de potencial suficiente segundo os regulamentos VDE em vigor.

A placa de controle DHP11B não é fornecida com resistores de terminação. Isto possibilita que o sistema PROFIBUS seja colocado em operação mais facilmente e reduz o número de fontes de erros durante a instalação.

Se a placa de controle tipo DHP11B estiver no começo ou no fim de um segmento de PROFIBUS e só houver um cabo PROFIBUS conectado na placa de controle DHP11B, é necessário utilizar um conector com resistor de terminação de rede integrado.

Conectar os resistores de terminação da rede no conector PROFIBUS.







Ajustar o endereço de estação O ajuste do endereço de estação PROFIBUS é feito com as chaves DIP 2^0 ... 2^6 na placa de controle tipo DHP11B.

A placa de controle tipo DHP11B suporta a faixa de endereços 0...125.

O PROFIBUS é ajustado na fábrica para o endereço de estação 4:

- $\begin{array}{c} 2^{0} \rightarrow \text{Valor: } 1 \times 0 = 0 \\ 2^{1} \rightarrow \text{Valor: } 2 \times 0 = 0 \\ 2^{2} \rightarrow \text{Valor: } 2 \times 1 = 4 \\ 2^{3} \rightarrow \text{Valor: } 3 \times 0 = 0 \\ 2^{4} \rightarrow \text{Valor: } 16 \times 0 = 0 \\ 2^{5} \rightarrow \text{Valor: } 32 \times 0 = 0 \\ 2^{6} \rightarrow \text{Valor: } 64 \times 0 = 0 \end{array}$

Uma alteração do endereço de estação PROFIBUS durante a operação não é efetivada imediatamente, mas somente após religar o conversor de freqüência no qual a placa de controle tipo DHP11B está instalada (rede + 24 V lig/desl.).





3.7 Conexão da interface RS485 (conector X34)

A interface RS485 permite conectar no máximo 32 unidades entre si.

As seguintes unidades podem ser conectadas na interface RS485:

- PC de engenharia ou
- Painel de operação DOP11A ou
- No máximo três motoredutores com conversor de freqüência MOVIMOT[®] integrado.



Esquema de ligação da interface RS485

Fig. 8: Conexão RS485 tomando como exemplo o conversor de freqüência MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Especificação do cabo

Utilizar um cabo de cobre de 4 fios trançados aos pares e blindados (cabo de transmissão de dados com blindagem feita de malha de fios de cobre). O cabo deve atender às seguintes especificações:

- Seção transversal dos fios 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... 18)
- Resistência da linha 100 ... 150 Ω com 1 MHz
- Capacitância por unidade de comprimento ≤ 40 pF/m com 1 kHz

É adequado, p. ex., o seguinte cabo:

- Empresa BELDEN (www.belden.com), cabo de dados tipo 3105A
- Instalar a blindagem de maneira uniforme em ambos os lados da presilha de fixação da blindagem de sinal do conversor de freqüência ou do controlador de nível superior.
 - O comprimento total admissível para o cabo é de 200 m.
- Há resistores de terminação dinâmicos incorporados à unidade. Não conectar resistores de terminação externos!



Entre as unidades conectadas com RS485 não deve ocorrer diferença de potencial. Evitar a diferença de potencial através de medidas adequadas, como p. ex., através da conexão da unidade ao terra de proteção com cabo separado.

Mais informações sobre a conexão dos painéis de operação DOP11A encontram-se no manual de sistema "Painéis de operação DOP11A" nos capítulos "Instalação" e "Atribuição dos pinos".





Comprimento dos cabos

Resistor de terminação



3.8 Indicações operacionais da placa de controle DHP11B

A placa de controle DHP11B dispõe de sete LEDs que indicam o status atual da placa de controle DHP11B e de suas interfaces.



LED 24V / I/O OK O LED 24V / I/O OK sinaliza o status da tensão de alimentação para as entradas/saídas digitais.

24V / I/O OK	Diagnóstico	Eliminação de irregularidades
Verde	 A tensão de alimentação das entradas/saídas digitais está em ordem. 	-
Desli- gado	 A tensão de alimentação das entradas/ saídas digitais não está presente. 	 Desligar o conversor de freqüência no qual a placa de controle DHP11B está
Cor de Iaranja	 A tensão de alimentação das entradas/saídas digitais está presente. Porém, ocorreu uma das seguintes irregularidades: sobrecarga em uma ou várias entradas/saídas digitais sobreaquecimento do driver de saída curto-circuito em pelo menos uma entrada/saída digital 	 Instalada. Verificar e corrigir a cablagem das entradas/saídas digitais conforme o esquema de ligações elétricas. Verificar o consumo de corrente dos atuadores conectados (corrente máx. → cap. 8). Ligar o conversor de freqüência no qual a placa de controle DHP11B está instalada.

LED status do O LED Status do PL

PLC

O LED Status do PLC indica o status do firmware da placa de controle DHP11B.

Status do PLC	Diagnóstico	Eliminação de irregularidades
Verde piscando (1 Hz)	O firmware da placa de controle DHP11B funciona devidamente.	-

SEV



LED Status do programa IEC indica o estado do programa de controle IEC 61131.

LED Sta- tus do pro- grama IEC	Di	agnóstico	Eliminação de irregularidades
Verde	•	Programa IEC em execução.	-
Desli- gado	•	Nenhum programa está carregado.	Carregar um programa no controle.
Cor de laranja pis- cando (1Hz)	•	O programa foi parado.	_

LED Run Profibus O LED **Run Profibus** indica que o sistema eletrônico PROFIBUS (hardware) está funcionando corretamente.

RUN Profibus	Diagnóstico	Eliminação de irregularidades
Verde	 O hardware do PROFIBUS está em ordem. 	-
Verde piscando (1 Hz)	 O endereço de estação PROFIBUS nas chaves DIP está com ajuste maior que 125. Se o endereço de estação PROFIBUS estiver ajustado acima de 125, a placa de controle DHP11B utiliza o endereço da estação PROFIBUS 4. 	 Verificar e corrigir o endereço de estação PROFIBUS ajustado nas chaves DIP. Volte a ligar todos os conversores de freqüência. O endereço PROFIBUS alte- rado só é adotado após o reinício.

LED Fault Profibus

O LED Fault Profibus indica a comunicação correta através da interface PROFIBUS.

BUS- FAULT	Diagnóstico	Eliminação de irregularidades
Desli- gado	A placa de controle DHP11B troca dados com o mestre PROFIBUS-DP (status data exchange).	_
Ver- melho	 Interrupção na ligação com o mestre DP. A placa de controle DHP11B reconhece a taxa de transmissão PROFIBUS. Houve uma interrupção da rede. O mestre PROFIBUS-DP está fora de funcionamento. 	 Verificar a conexão PROFIBUS da unidade. Verificar a configuração do mestre PROFIBUS-DP. Verificar todos os cabos na rede PROFIBUS.
Ver- melho pis- cando (1Hz)	 A placa de controle DHP11B não reconhece a taxa de transmissão. Porém, o mestre DP não contacta a placa de controle DHP11B. A placa de controle DHP11B não foi configurada no mestre DP ou foi configurada incorretamente. 	 Verificar e corrigir o endereço de estação PROFIBUS ajustado na placa de controle DHP11B e no software de configuração do mestre DP. Verificar e corrigir a configuração de projeto do mestre DP. Para a configuração, utilizar o arquivo GSD SEW_6007.GSD com a denomi- pação MOVLPL C.







LED Status CAN 2 O LED Status CAN 2 indica o status do system bus CAN 2.

Status CAN 2	Diagnóstico	Eliminação de irregularidades
Cor de Iaranja	O system bus CAN 2 é inicializado.	-
Verde	O system bus CAN 2 não é inicializado.	-
Verde pis- cando (0,5 Hz)	 O system bus CAN 2 está no modo SCOM-Suspend. 	_
Verde pis- cando (1 Hz)	 O system bus CAN 2 está no modo SCOM-On. 	-
Ver- melho	 O system bus CAN 2 está fora de funcio- namento (BUS-OFF). 	 Verificar e corrigir a cablagem do system bus CAN 2. Verificar e corrigir a velocidade de trans- missão ajustada do system bus CAN 2. Verificar e corrigir os resistores de termi- nação do system bus CAN 2.
Ver- melho pis- cando (1 Hz)	Aviso no system bus CAN 2.	 Verificar e corrigir a cablagem do system bus CAN 2. Verificar e corrigir a velocidade de trans- missão ajustada do system bus CAN 2.

LED Status CAN 1 O LED Status CAN 1 indica o status do system bus CAN 1.

Status CAN 1	Diagnóstico	Eliminação de irregularidades		
Cor de Iaranja	O system bus CAN 1 é inicializado.	-		
Verde	O system bus CAN 1 não é inicializado.	-		
Verde pis- cando (0,5 Hz)	 O system bus CAN 1 está no modo SCOM-Suspend. 	_		
Verde pis- cando (1 Hz)	 O system bus CAN 1 está no modo SCOM-On. 	_		
Ver- melho	 O system bus CAN 1 está fora de funcio- namento (BUS-OFF). 	 Verificar e corrigir a cablagem do system bus CAN 2. Verificar e corrigir a velocidade de trans- missão ajustada do system bus CAN 1. Verificar e corrigir os resistores de termi- nação do system bus CAN 1. 		
Ver- melho pis- cando (1 Hz)	Aviso no system bus CAN 1.	 Verificar e corrigir a cablagem do system bus CAN 1. Verificar e corrigir a velocidade de trans- missão ajustada do system bus CAN 1. 		



3.9 Arquivo GSD



Na homepage da SEW (http://www.sew-eurodrive.de), item "Software", encontra-se disponível a versão atual do arquivo GSD para a placa de controle DHP11B.

Arquivo GSD para PROFIBUS-DP/DP-V1

O **arquivo GSD SEW_6007.GSD** corresponde à revisão GSD 4. Copiar este arquivo em um diretório especial do software de configuração. O procedimento detalhado encontra-se descrito nos manuais do respectivo software de configuração.

Os arquivos de dados básicos de unidade (GSD), padronizados pela organização dos usuários do PROFIBUS podem ser lidos por todos os mestres PROFIBUS-DP.

Ferramenta de configuração	Mestre DP	Nome do arquivo
Todas as ferramentas de configuração DP de acordo com IEC 61158	para mestre DP normatizado	SEW_6007.GSD
Configuração de hardware Siemens S7	para todos os mestres DP	



Os itens no arquivo GSD não devem ser alterados nem completados! A SEW-EURO-DRIVE não assume a responsabilidade por funcionamento incorreto do conversor de freqüência causado por modificação do arquivo GSD!





4 Planejamento de projeto e colocação em operação

Este capítulo fornece informações para a planejamento de projeto da placa de controle DHP11B e do mestre PROFIBUS-DP.

4.1 Interfaces de engenharia da placa de controle DHP11B

Conectar a placa de controle DHP11B com o PC de engenharia.

O acesso de engenharia para a placa de controle DHP11B é feito através de uma das seguintes interfaces:

- RS485 (conector X34)
- CAN 1 (conector X33)
- CAN 2 (conector X32)
- PROFIBUS (conector X30)

Se a placa de controle DHP11B for configurada através da interface USB do PC de engenharia, utilizar um dos seguintes adaptadores:

- Conversor USB-RS485 USB11A
- Dongle CAN USB disponível no mercado (p. ex., adaptador USB PCAN da empresa PEAK-System Technik GmbH)

Se a placa de controle DHP11B for configurada através da interface PROFIBUS, utilizar as placas mestre Profibus C2 CP5511, CP5611 ou CP5512 bem como o software "STEP7 V5.3" e "SIMATIC Net PB Softnet-DP 6.1" da empresa Siemens AG.



Observar as instruções para instalação (p. ex., para utilização de drivers adequados) em MOVITOOLS[®]-MotionStudio (no diretório MOVITOOLS[®] ".../MOVITOOLS/Fieldbus/ CANopen//PC_CAN_Interface_DE.pdf" e/ou "MOVITOOLS/ Fieldbus/ Profibus_DP-V1/ userdocu.pdf")

4.2 Conexão do conversor de freqüência através do system bus CAN 1 / CAN 2

Conectar a placa de controle DHP11B com os conversores de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX61B.

A conexão entre a placa de controle DHP11B e um ou vários conversores de freqüência é feita através do system bus (\rightarrow figura página 15).

A interface X32 (CAN 2) ou a interface X33 (CAN 1) serve para conexão do system bus.



Resistor de terminação

Devido ao isolamento galvânico da interface X32 (CAN 2), utilizar de preferência a interface X32 (CAN 2) para a conexão de dispositivos de campo (p. ex., entradas e saídas digitais CANopen).

Por esta razão, utilizar de preferência a interface X33 (CAN 1) para a conexão dos conversores de freqüência através do system bus.

É necessário instalar um resistor de terminação em cada uma das duas extremidades do system bus da seguinte maneira:

- Se um conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX61B (sem placa de controle DHP11B) estiver conectado em uma extremidade do system bus, colocar a sua chave DIP S12 em ON.
- Se a placa de controle tipo DHP11B estiver conectada em uma extremidade do system bus, instalar um resistor de terminação de 120 Ω na interface onde o system bus estiver conectado (entre o pino 2 e pino 3).





4.3 Inicialização do software de programação

Iniciar o software MOVITOOLS[®]-MotionStudio.

O servidor SEW Communication Server SECOS é iniciado automaticamente e surge na barra de tarefas.

Abrir o servidor SEW Communication Server SECOS fazendo clique duplo no símbolo < 📷 > na barra de tarefas.

Configurar as interfaces do PC de acordo com as unidades conectadas no PC de engenharia da seguinte maneira:

- 1. Clicar o ícone < 📥 >.
- Copiar o tipo de interface desejado do campo "Available Plugs" para o campo "not used", usando drag&drop.



Fig. 9: SEW Communication Server SECOS

20060AXX20061AXX

Configurar os parâmetros das interfaces do PC da seguinte maneira:

Clicar com a tecla direita do mouse na "PC Communication Interface" desejada e selecionar "Configure". O software abre a seguinte janela:

Selecionar os parâmetros da seguinte maneira:

Interface system bus

A velocidade de transmissão depende dos participantes conectados em CAN Bus

- SEW Default: 500 kBaud
- Módulos CANopen: 125 kBaud









Interface COM				
• COM:	conforme conexão de rede (p. ex., 2) ¹⁾	Interface parameter for C	OM	<u>×</u>
 Velocidade de transmissão: 	57600	сом 🗵 💌	Baudrate 57600 💌	OK Abbrechen
Parameter Telegra • Timeout:	ams 100	Parameter Telegrams Timeout 100	Retries 3	
retiles.	5	MultiByte Telegrams		
Multibyte Telegrar Timeout: Dotring: 	ns 350 2	Timeout 350	Retries 3	
 Retries: 	3			

1) Se um conversor de interface USB-RS485 for utilizado, selecionar a respectiva interface que está caracterizada com "USB" em parêntesis.

Clicar no ícone < \square > (scan) no MOVITOOLS[®]-MotionStudio. O software indica agora na árvore de unidades todas as unidades conectadas ao PC de engenharia.

ονι	TOOL	6®-Mot	tionStudio	• - [S EW	_ 🗆 X
Project	<u>E</u> dit	View	Plugins	<u>S</u> ettings	<u>H</u> elp
		■ 906 4	1 + X G		
Device tree	Э			₽	1
B® MyN	letwork			_	
<u>⊨</u> \$	Serial		acia DHP1	18	
-65	Bus	WI-FLU	IASIC DHE I	ID	
	thernet				
- 6 F	Profibus				
ONLINE					1.

Fig. 10: Iniciar o PLC editor

20064AXX

Clicar com a tecla direita do mouse em MOVI-PLC e iniciar o PLC editor.

O PLC editor serve para programar a placa de controle DHP11B. Demais informações para a programação da placa de controle DHP11B encontram-se no manual de programação MOVI-PLC[®] e no manual "Biblioteca MPLCMotion_MDX para MOVI-PLC[®]".

4.4 Planejamento de projeto do mestre PROFIBUS-DP

Há um arquivo GSD disponível para o planejamento de projeto do mestre DP. Este arquivo deve ser copiado em um diretório especial do software de configuração.

O procedimento detalhado encontra-se descrito nos manuais do respectivo software de configuração.

26



Procedimento básico para o planejamento de projeto Proceder da seguinte maneira para planejamento de projeto da placa de controle DHP11B com a interface PROFIBUS-DP:

- 1. Ler o arquivo *README_GSD6007.PDF*, incluído no arquivo GSD, para obter mais informações sobre o planejamento de projeto.
- Instalar (copiar) o arquivo GSD de acordo com as definições do software de configuração (→ Item "Instalação do arquivo GSD no STEP7", abaixo). Após concluir a instalação correta, a unidade aparece nos participantes escravos com o nome MOVI-PLC.
- 3. Inserir a placa de controle DHP11B sob o nome *MOVI-PLC* na estrutura do PROFIBUS e atribuir um endereço de estação PROFIBUS.
- Selecionar a configuração de dados do processo adequada para a sua aplicação (→ Item "Configurações do DP").
- 5. Introduzir os endereços de entrada e saída I/O ou de periferia para os comprimentos de dados projetados.

Após a configuração é possível colocar o PROFIBUS-DP em operação. O LED *Fault Profibus* indica o estado de configuração (DESLIGADO => configuração OK).

Instalação do arquivo GSD no STEP7 Para instalar o arquivo GSD no STEP 7, proceder da seguinte maneira:

- 1. Iniciar o programa Simatic.
- 2. Abrir um projeto existente e iniciar a configuração de hardware.
- 3. Fechar agora a janela de projeto dentro da HW Config. A instalação de uma nova versão de arquivo não é possível com uma janela de projeto aberta.
- 4. Clicar o item de menu "Extras" / "Instalar novo GSD ..." e selecionar o novo arquivo GSD com o nome SEW_6007.GSD.

O software instala o arquivo GSD e os arquivos Bitmap correspondentes no sistema STEP7.



Observação:

O arquivo GSD atual corresponde à revisão GSD 4.

Esta versão não reflete o nível de saída do arquivo GSD SEW.

O atual número de versão encontra-se no campo de informação do catálogo de hardware de "HW Config".

O acionamento SEW encontra-se no catálogo de hardware com o seguinte diretório: PROFIBUS-DP

+--Additional PERIPHERAL UNITS

+--Drives

+---SEW

+--DP-V1

+---MOVI-PLC

O novo arquivo GSD está agora completamente instalado.



Planejamento do projeto com STEP7 Proceder da seguinte maneira para o planejamento de projeto da placa de controle DHP11B com a interface PROFIBUS-DP:

1. Através de drag&drop, insira a placa de controle sob o nome MOVI-PLC na estrutura do PROFIBUS e atribua o endereço de estação.



20076AXX Fig. 11: Planejamento de projeto em HW Config de SIMATIC STEP7; inserir MOVI-PLC[®] na estrutura PROFIBUS.





 A placa de controle DHP11B está pré-configurada agora com a configuração 3PD. Para alterar a configuração PD, é necessário apagar o módulo 3PD no campo 3. Em seguida, inserir através de drag&drop um outro módulo PD da lista do catálogo de hardware no diretório "MOVI-PLC" no encaixe 3 (→ Item "Configurações DP", página 31).



Fig. 12: Planejamento de projeto em HW Config de SIMATIC STEP7; alteração da configuração de dados do processo MOVI-PLC[®].



29

Δ



3. Como alternativa, é possível projetar um canal de parametrização MOVILINK[®] nos dados de processo cíclicos. Para tal, deletar o módulo "Empty" no campo 2 e substituí-lo pelo módulo "Param (4 words)", através de drag&drop.



Fig. 13: Planejamento de projeto em HW Config de SIMATIC STEP7; planejamento de projeto do canal de parametrização nos dados do processo cíclicos.





4. Introduzir os endereços de entrada e saída I/O e/ou de periferia para os comprimentos de dados projetados nas colunas "I Address" e "Q Address"



20079AXX

Fig. 14: Planejamento de projeto em HW Config de SIMATIC STEP7; exemplo de configuração concluída com canal de parametrização MOVILINK cíclico e 10 PD.

Configurações DP

Para que a placa de controle DHP11B possa suportar o tipo e o número de dados de entrada e saída utilizados para a transmissão, o mestre DP deve transmitir a configuração correspondente DP à placa de controle DHP11B. O telegrama de configuração compõe-se das configurações DP projetadas nos campos 1 até 3.

Neste processo, é possível:

- controlar a placa de controle DHP11B através de dados de processo,
- ler e/ou escrever parâmetros através do canal de parametrização,
- ou utilizar uma troca de dados de sua escolha entre a placa de controle DHP11B e o controlador de nível superior (→ Item "Configuração DP universal" para campo 3, página 33)





As tabelas a seguir apresentam indicações suplementares para as possíveis configurações DP.

- A coluna "Configuração de dados de parametrização/de dados de processo" mostra o nome da configuração. Estes nomes aparecem também no software de configuração para o mestre DP como lista de seleção.
- A coluna "Configurações DP" mostra os dados de configuração que são transmitidos à placa de controle DHP11B ao estabelecer a conexão do PROFIBUS-DP.

Campo 1:

Configuração de dados de parametrização	Significado / Observações	Configurações DP		
Empty	Reservado	0x00		

Campo 2:

Configuração de dados de parametrização	Significado / Observações	Configurações DP	
Empty	Reservado	0x00	
Param (4words)	Canal de parametrização MOVILINK [®] projetado	0xC0, 0x87, 0x87	

Campo 3:

Configuração de dados de processo	Significado / Observações	Configurações DP
1 PD	Troca de dados do processo através de uma palavra de dado de processo	0xC0, 0xC0, 0xC0
2 PD	Troca de dados do processo através de 2 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC1, 0xC1
3 PD	Troca de dados do processo através de 3 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC2, 0xC2
4 PD	Troca de dados do processo através de 4 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC3, 0xC3
5 PD	Troca de dados do processo através de 5 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC4, 0xC4
6 PD	Troca de dados do processo através de 6 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC5, 0xC5
7 PD	Troca de dados do processo através de 7 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC6, 0xC6
8 PD	Troca de dados do processo através de 8 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC7, 0xC7
9 PD	Troca de dados do processo através de 9 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC8, 0xC8
10 PD	Troca de dados do processo através de 10 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC9, 0xC9
11 PD	Troca de dados do processo através de 11 palavras de dado de processo	0xC0, 0xCA, 0xCA
12 PD	Troca de dados do processo através de 12 palavras de dado de processo	0xC0, 0xCB, 0xCB
13 PD	Troca de dados do processo através de 13 palavras de dado de processo	0xC0, 0xCC, 0xCC
14 PD	Troca de dados do processo através de 14 palavras de dado de processo	0xC0, 0xCD, 0xCD
15 PD	Troca de dados do processo através de 15 palavras de dado de processo	0xC0, 0xCE, 0xCE



32



Configuração de dados de processo	Significado / Observações	Configurações DP
16 PD	Troca de dados do processo através de 16 palavras de dado de processo	0xC0, 0xCF, 0xCF
32 PD	Troca de dados do processo através de 32 palavras de dado de processo	0xC0, 0xDF, 0xDF

Exemplo de planejamento de projeto Campo 1: Empty

Campo 2: Param (4 words)

Campo 3: 10 PD

(→ Figura "Planejamento de projeto em HW Config de SIMATIC STEP7; exemplo de configuração concluída com canal de parametrização MOVILINK[®] cíclico e 10 PD", página 31).

Telegrama de configuração enviado à placa de controle DHP11B:

0x00 0xC0 0xC87 0x87 0xC0 0xC9 0xC9

Configuração DP Após selecionar a configuração DP "Módulos universais" (S7 HW Config), é possível efetuar a configuração DP individualmente, embora seja necessário observar os seguintes pré-requisitos:

O módulo 0 (identificação DP 0) define o canal de parametrização da placa de controle.

Para garantir uma parametrização correta, o canal de parametrização deve ser transmitido de forma consistente em todo o comprimento.

Comprimento	Função		
0	Canal de parametrização desligado		
8 I/O bytes ou 4 palavras I/O	Canal de parametrização sendo utilizado		

O módulo 1 (identificação DP 1) define o canal de dados de processo da placa de controle.

Como complemento às configurações de dados de processo pré-definidas no arquivo GSD, também é possível definir as configurações de dados de processo com 4, 5, 7, 8 e 9 palavras de dados de processo. Observar que a quantidade de palavras de entrada e saída seja sempre igual. Em caso de comprimentos desiguais, não é possível efetuar nenhuma troca de dados. Neste caso, o LED *Fault Profibus* continuará piscando.

Comprimento	Função
2 I/O bytes ou 1 palavra I/O	1 palavra de dados de processo
4 I/O bytes ou 2 palavras I/O	2 palavras de dados de processo
6 I/O bytes ou 3 palavras I/O	3 palavras de dados de processo
8 I/O bytes ou 4 palavras I/O	4 palavras de dados de processo
10 I/O bytes ou 5 palavras I/O	5 palavras de dados de processo
12 I/O bytes ou 6 palavras I/O	6 palavras de dados de processo
14 I/O bytes ou 7 palavras I/O	7 palavras de dados de processo
16 I/O bytes ou 8 palavras I/O	8 palavras de dados de processo
18 I/O bytes ou 9 palavras I/O	9 palavras de dados de processo
20 I/O bytes ou 10 palavras I/O	10 palavras de dados do processo





O diagrama abaixo mostra a estrutura dos dados de configuração definidos na norma IEC 61158. Estes dados de configuração são transmitidos à placa de controle DHP11B ao inicializar o mestre DP.

7 / MSB	6	5	4	3	2	1	0 / LSB
				Comprimen 0000 = 1 byt 1111 = 16 by	to dos dados e/palavra tes/palavra	5	
		Entrada/saída de dados 00 = Formatos de identificação especiais 01 = Entrada de dados 10 = Saída de dados 11 = Entrada/saída de dados					
	Formato 0 = Estrutura 1 = Estrutura	a de byte a de palavra					
Consistência sobre 0 = Byte ou palavra 1 = Comprimento total							



Observação:

A placa de controle DHP11B não suporta a codificação "Formatos de identificação especiais"! Para a transmissão de dados, utilizar apenas o ajuste "Consistência sobre o comprimento total".

Consistência de dados Dados consistentes são aqueles que sempre devem ser transmitidos juntos entre o controlador de nível superior e a placa de controle DHP11B, e que nunca podem ser transmitidos separados.

A consistência de dados é especialmente importante para a transmissão de valores de posição e/ou tarefas de posicionamento completas. Neste processo, a consistência de dados é especialmente importante dado que em caso de transmissão inconsistente, os dados poderiam vir de diferentes ciclos do programa do controlador de nível superior. Isto levaria à transmissão de valores indefinidos para a placa de controle DHP11B.

No PROFIBUS-DP, a troca de dados entre o controlador de nível superior e a placa de controle DHP11B é efetuada geralmente com o ajuste "Consistência de dados no comprimento total".



5 Características operacionais com o PROFIBUS-DP

Este capítulo descreve as características gerais da placa de controle tipo DHP11B no sistema PROFIBUS-DP.

5.1 Troca de dados de processo com a placa de controle DHP11B

O controle da placa de controle DHP11B é efetuado através do canal de dados do processo, cujo comprimento pode ser de até 32 palavras de entrada/saída. Estas palavras de dados de processo são mapeadas na área de I/O ou periféricos da placa de controle DHP11B, p. ex., quando um CLP mestre é usado como mestre DP. Como resultado, as palavras de dados de processo podem ser endereçadas da maneira usual.



Fig. 15: Representação dos dados do PROFIBUS na faixa de endereço do CLP

[1] Canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes

- [2] Faixa de endereço do CLP mestre
- PI1 ... PI32 Dados de entrada do processo
- PO1 ... PO32 Dados de saída do processo



Maiores informações sobre a programação e o planejamento de projeto encontram-se no arquivo README_GSD6007.PDF, contido no arquivo GSD.

Exemplo de controle para o Simatic S7

A troca de dados de processso com a placa de controle DHP11B via Simatic S7 ocorre dependendo da configuração dos dados de processo selecionada, diretamente através de comando de carregar e transferir, ou através das funções especiais de sistema *SFC 14 DPRD_DAT* e *SFC15 DPWR_DAT*.





Exemplo de programa STEP7

Para este exemplo, a placa de controle DHP11B é projetada com a configuração de dados de processo *10 PD* para os endereços de entrada PIW512... e endereços de saída POW512...

É criado um bloco de dados DB 3 com aproximadamente 50 palavras de dados.

Ao acessar o SFC14, os dados de processo de entrada são copiados no componente de dados DB3, palavras de dados 0 até 18. Após o processamento do programa de controle, ao acessar o SFC15, os dados de processo de saída são copiados das palavras de dados 20...38 para o endereço de saída POW 512...

No parâmetro *RECORD*, observar a especificação do comprimento em bytes. Este deve estar de acordo com o comprimento configurado.

Demais informações sobre as funções do sistema encontram-se na ajuda online do STEP7.

```
//Início do processamento do programa cíclico em OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE =Copie dados PI da placa de controle tipo DHP11B em DB3, palavras 0...18
CALL SFC 14 (DPRD_DAT) //Read DP Slave Record
LADDR := W#16#200 //Endereço de input 512
RET_VAL:= MW 30 //Resultado na palavra o
                              //Resultado na palavra de marcação 30
 RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 20 //Ponteiro
NETWORK
TITLE = Programa CLP com aplicação de acionamento
//Programa CLP usa dados de processo em DB3 para troca de dados
//com a placa de controle tipo DHP11B
L DB3.DBW 0 //Carregar PI1
L DB3.DBW 2 //Carregar PI2
L DB3.DBW 4 //Carregar PI3
//etc.
L W#16#0006
  DB3.DBW 20 //Escrever 6hex em PO1
Т
Τ.
   1500
T DB3.DBW 22 //Escrever 1500dec em PO2
   W#16#0000
L
T DB3.DBW 24 //Escrever Ohex em PO3
//etc.
NETWORK
TITLE =Copie dados PO de DB3, palavras 20...38 para a placa de controle tipo
DHP11B
CALL SFC 15 (DPWR DAT)
                                        //Write DP Slave Record
  LADDR := W#16#200
                                        //Endereço de saída 512 = 200hex
  RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 20 //Ponteiro em DB/DW
  RET VAL:= MW 32
                                        //Resultado na palavra de marcação 32
```

36


A figura abaixo mostra o planejamento de projeto correspondente da placa de controle DHP11B na configuração de hardware de STEP7 (\rightarrow Item "Configurações DP, página 31).



Fig. 16: Planejamento de projeto da placa de controle DHP11B com STEP7

5.2 Timeout do PROFIBUS-DP

Em caso de falha ou interrupção na transmissão de dados através do sistema PROFIBUS-DP, é processado na placa de controle DHP11B um tempo de monitoração de resposta (se estiver configurado no mestre DP). O LED *Fault Profibus* acende e indica que não estão sendo recebidos dados do usuário.

O módulo de função que endereça o PROFIBUS, indica um timeout de PROFIBUS. É possível programar as respostas a irregularidades explicitamente. O fluxo de aplicação pode ser influenciado respectivamente.





2079AXX



5.3 Parametrização através do PROFIBUS-DP

O acesso ao parâmetro é feito através do canal de parametrização MOVILINK[®] de 8 bytes no sistema PROFIBUS-DP. Além dos serviços de costume de Leitura e Escrita, ele ainda oferece outros serviços de parametrização.

Estrutura do canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes

O acesso aos parâmetros da placa de controle DHP11B efetua-se no PROFIBUS-DP através do "Objeto de dados de processo de parametrização" (PPO). Este PPO é transmitido ciclicamente e contém, além do canal de dados de processo [2], um canal de parametrização [1] que permite efetuar a troca de valores de parâmetro de forma acíclica.



Fig. 17: Comunicação através do PROFIBUS-DP

A tabela abaixo mostra a estrutura do canal de parametrização do $\text{MOVILINK}^{\texttt{R}}$ de 8 bytes. A princípio, ele é composto da seguinte maneira:

- um byte de gerenciamento
- um byte reservado
- dois bytes de index
- quatro bytes de dados

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Gerencia-	ncia- Reservado	Index alto	Index baixo	Dados MSB	Dados	Dados	Dados LSB
mento		Index de parâmetros		4 bytes de dados			





Gerenciamento do canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes Todo o processo de parametrização é gerenciado com o byte de gerenciamento 0. Este byte coloca à disposição importantes parâmetros de serviços, como a identificação de serviço, o comprimento de dados, a versão e o estado do serviço realizado.

A tabela abaixo mostra o gerenciamento do canal de parametrização do $\text{MOVILINK}^{\texttt{®}}$ de 8 bytes.

7 / MSB	6	5	4	3	2	1	0 / LSB
		Comprimen 00 = 1 byte 01 = 2 bytes	ito dos dado	identificaçã 0000 = No S 0001 = Read 0010 = Write 0011 = Write 0100 = Read 0101 = Read 0111 = Read 0111 = Read 0111 = Read 0111 = Read	o de serviço Service Parameter Parameter v Minimum Maximum Default Scale Attribute	olatile	
		10 = 3 bytes 11 = 4 bytes	, (deve ser aju	stado!)			
	Bit de hand deve ser alte	shake erado a cada	novo serviço (em caso de tra	ansmissão cío	clica	
Bit de estado 0 = Nenhuma irregularidade ao executar o serviço 1 = Irregularidade ao executar o serviço							
 Os bits será ex 	Os bits 0, 1, 2 e 3 contém a identificação de serviço. Estes bits definem que serviço será executado.						
Com o	bit 4 e o b	nit 4 e o bit 5 indica-se o comprimento de dados em bytes para o serviço					

- Com o bit 4 e o bit 5 indica-se o comprimento de dados em bytes para o serviço *Escrita*, que em geral deve ser ajustado ao valor de 4 bytes para a placa de controle DHP11B.
- O bit 6 serve de handshake entre o controlador de nível superior e a placa de controle DHP11B. O bit 6 ativa a execução do serviço transmitido na placa de controle. Visto que no PROFIBUS-DP o canal de parametrização é transmitido ciclicamente com os dados do processo, é necessário ativar o serviço na placa de controle DHP11B por controle de flanco através do bit de handshake 6. Para isso altera-se (toggle) o valor deste bit para cada novo serviço a executar. A placa de controle DHP11B sinaliza com o bit de handshake 6 se o serviço foi executado ou não. Se o bit de handshake recebido corresponder ao enviado no comando, o serviço foi executado.
- O bit de status 7 mostra se o serviço foi executado corretamente ou se houve algum erro.

Endereçamento de index lido ou escrito através do sistema fieldbus. Os parâmetros da placa de controle DHP11B são endereçados com um index unificado independentemente da rede fieldbus conectada.

O byte 1 deve ser considerado como reservado e deve ser ajustado ao valor 0x00.

Campo de dados Os dados encontram-se, como indica a tabela abaixo, no byte 4 até ao byte 7 do canal de parametrização. Portanto, é possível transmitir um máximo de dados de 4 bytes por serviço. Por norma geral os dados são introduzidos alinhados à direita, o que implica que o byte 7 contém o byte de dados menos significativo (dados LSB) enquanto o byte 4 contém correspondentemente o byte de dados com maior valor (dados MSB).

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Gerenci-	Reser-	- Index alto	Index	Dados MSB	Dados	Dados	Dados LSB
amento vado	baixo	High-Byte 1	Low-Byte 1	High-Byte 2	Low-Byte 2		
		Palavr	a alto	Palavra baixo			
				Double word			





Irregularidade ao executar o serviço A execução incorreta de um serviço é sinalizada ao colocar o bit de status no byte de gerenciamento 0. Se o bit de handshake recebido for igual ao bit de handshake enviado, o serviço foi efetuado pela placa de controle DHP11B. Se o bit de status sinalizar uma irregularidade, é introduzido o código de irregularidade no campo de dados do telegrama de parâmetros. Os bytes 4 ... 7 devolvem o código de retorno de forma estruturada (\rightarrow capítulo "Códigos de retorno").

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Gerencia- mento	Reservado	Index alto	Index baixo	Error Class	Error Code	Add. Code high	Add. Code low
Bit de status =1: irregularidade ao executar o serviço							

Leitura de um parâmetro através do PROFIBUS-DP (Leitura) Para executar um serviço *Leitura* através do canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes, devido à transmissão cíclica do canal de parametrização não é possível alterar o bit de handshake antes da preparação de todo o canal de parametrização de acordo com o serviço. Portanto, ao ler um parâmetro, é necessário observar a seguinte ordem:

- 1. Introduzir o índice do parâmetro a ser lido no byte 2 (index alto) e byte 3 (index baixo).
- Introduzir a identificação de serviço para o serviço Leitura no byte de gerenciamento (byte 0).
- 3. Transmitir o serviço *Leitura* à placa de controle DHP11B, alterando o bit de handshake.

Como se trata de um serviço de leitura são ignorados os bytes de dados enviados (byte 4...7) e os comprimentos dos dados (no byte de gerenciamento), não havendo portanto necessidade de os ajustar.

A placa de controle DHP11B processa agora o serviço *Leitura* e envia a confirmação de serviço por meio da mudança do bit de handshake.

7 / MSB	6	5	4	3	2	1	0 / LSB
0	0/1 ¹⁾	X ²⁾	X ²⁾	0	0	0	1
				Identificaçã 0001 = Leitu	o de serviço ira Parâmetro		
		Comprimento dos dados não relevantes para o serviço Leitura					
	Bit de handshake deve ser alterado a cada novo serviço em caso de transmissão cíclica						
Bit de statu 0 = Nenhum 1 = Irregular	s a irregularida idade ao exec	de ao executa cutar o serviço	ır o serviço				

1) O valor do bit será alterado

2) Irrelevante

A tabela acima mostra a codificação de um *serviço Leitura* do byte de gerenciamento 0. O comprimento dos dados não é relevante, só é necessário introduzir a identificação de serviço para o serviço *Leitura*. Ao alterar o bit de handshake, é efetuada uma ativação deste serviço na placa de controle DHP11B. Por exemplo, o serviço *Leitura* poderia ser ativado com a codificação do byte de gerenciamento 01hex ou 41hex







Escrita de um parâmetro através do PROFIBUS-DP (Escrita) Para executar um serviço *Leitura* através do canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes, devido à transmissão cíclica do canal de parametrização não é possível alterar o bit de handshake antes da preparação de todo o canal de parametrização de acordo com o serviço. Portanto, ao escrever um parâmetro, é necessário observar a seguinte ordem:

- Introduzir o índice do parâmetro a ser escrito no byte 2 (index alto) e byte 3 (index baixo).
- 2. Introduzir os dados a serem escritos no byte 4 a 7.
- Introduzir a identificação de serviço e o comprimento de dados para o serviço *Escrita* no byte de gerenciamento (byte 0).
- 4. Transmitir o serviço *Escrita* para a placa de controle DHP11B, alterando o bit de handshake.

A placa de controle DHP11B processa agora o serviço *Leitura* e envia a confirmação de serviço com a mudança do bit de handshake.

A tabela abaixo mostra a codificação de um serviço *Leitura* no byte de gerenciamento 0. O comprimento de dados é igual a 4 bytes para todos os parâmetros da placa de controle DHP11B. Ao alterar o bit de handshake, este serviço é transmitido à placa de controle DHP11B. Assim, um serviço *Leitura* na placa de controle DHP11B geralmente tem a codificação do byte de gerenciamento 32hex ou 72hex.

7 / MSB	6	5	4	3	2	1	0 / LSB
0	0/1 ¹⁾	1	1	0	0	1	0
				Identificaçã 0010 = Esci	o de serviço rita Parâmetro)	
		Comprimen 11 = 4 bytes	Comprimento dos dados 11 = 4 bytes				
	Bit de handshake deve ser alterado a cada novo serviço em caso de transmissão cíclica						
Bit de statu 0 = Nenhum	s a irregularida	de ao executa	ar o serviço				

1 = Irregularidade ao executar o serviço

1) O valor do bit será alterado

Processo de parametrização através do PROFIBUS-DP Tomando como exemplo o serviço *Escrita*, a figura seguinte representa um processo de parametrização entre controlador de nível superior e a placa de controle DHP11B através do PROFIBUS-DP. Para simplificar o processo, na figura abaixo só é mostrado o byte de gerenciamento do canal de parametrização.

Enquanto o controlador de nível superior prepara o canal de parametrização para o serviço *Escrita*, o canal de parametrização só é recebido e enviado pela placa de controle DHP11B. Uma ativação do serviço só é efetuada quando o bit de handshake for alterado, o que neste exemplo implica que foi alterado de 0 para 1. Agora a placa DHP11B interpreta o canal de parametrização e processa o serviço *Escrita*. Porém, ela continua a responder todos os telegramas com bit de handshake = 0.

A confirmação de que o serviço foi efetuado é feita com a alteração do bit de handshake no telegrama de resposta da placa de controle DHP11B. O controlador de nível superior então reconhece que o bit de handshake recebido coincide novamente com o enviado, podendo preparar uma nova parametrização.





Controle		PROFIBUS-DP(V0)		Placa de controle tipo DHP11B (escravo)
		0 0 110010XXX	\rightarrow	Canal de parametrização é rece-
	←	0 0 110010XXX		bido, mas não avaliado.
O canal de parametrização é preparado para o serviço Escrita.				
Troca de bits de handshake e transmissão de serviço para a placa de controle		044400402222		
DHPTIB.		01110010XXX	\rightarrow	
	←	0 0 110010XXX		
		0 1 110010XXX	\rightarrow	
	~	0 0 110010XXX		Serviço Escrita executado, é efe- tuada a troca de bits de handshake.
Confirmação de serviço recebida, já que os bits de handshake de transmissão e recepção são iguais.	←	0 1 110010XXX		
		0 1 110010XXX	\rightarrow	Canal de parametrização é rece- bido, mas não avaliado.

Formato de
dados de
parâmetroAo efetuar a parametrização através da interface fieldbus, é utilizada a mesma codifi-
cação de parâmetros como ao efetuar a parametrização através das interfaces seriais
RS485 ou do system bus.

5.4 Códigos de retorno da parametrização

Elementos

Havendo parametrização incorreta, a placa de controle DHP11B enviará de volta ao mestre da parametrização diversos códigos de retorno que contém informação detalhada sobre a causa da irregularidade. Em geral, estes códigos de retorno estão construídos de forma estruturada. A SEW distingue entre os elementos:

- Error-Class
- Error-Code
- Additional-Code

Estes códigos de retorno encontram-se descritos no perfil de comunicação do fieldbus e não fazem parte desta documentação. Todavia, no contexto da utilização do PROFIBUS, é possível a ocorrência dos seguintes casos especiais:

Error-Class

O elemento *Error-Class* serve para classificar precisamente o tipo de irregularidade. A placa de controle DHP11B suporta as seguintes classes de erro definidas segundo a norma EN 50170(V2):

Class (hex)	Denominação	Significado
1	vfd-state	Irregularidade de status do dispositivo de campo virtual
2	application-reference	Irregularidade no programa de aplicação
3	definition	Irregularidade de definição
4	resource	Irregularidade de recurso
5	service	Irregularidade ao executar o serviço
6	access	Irregularidade de acesso
7	ov	Irregularidade na lista de objetos
8	other	Outros erros (\rightarrow Additional-Code)



- *Error-Code* O elemento *Error-Code* possibilita uma descrição mais detalhada da causa da irregularidade dentro da *Error-Class* e é gerado pelo software de comunicação da placa de fieldbus em caso de irregularidade de comunicação. Para *Error-Class 8 = Outras irregularidades* só está definido o *Error-Code =* 0 (Outro código de irregularidade). Neste caso obtém-se a descrição mais exata no *Additional Code*.
- Additional-Code O Additional-Code contém os Return Codes específicos da SEW para parametrização errônea da placa de controle DHP11B. Eles são reenviados ao mestre como *Error-Class 8 = Outros erros*. A tabela abaixo apresenta as possíveis codificações dos *Additional-Codes*.

AddCode high (hex)	AddCode low (hex)	Significado
00	00	Sem irregularidades
00	10	Índice de parâmetros inválido
00	11	Função/parâmetro não implementado
00	12	Só acesso de leitura
00	13	Bloqueio de parâmetros ativado
00	14	Ajuste de fábrica está ativado
00	15	Valor demasiado alto para o parâmetro
00	16	Valor demasiado baixo para o parâmetro
00	17	Reservado
00	18	Irregularidade no software do sistema
00	19	Reservado
00	1A	Acesso aos parâmetros só através da interface RS485
00	1B	Parâmetro protegido contra acesso
00	1C	Reservado
00	1D	Valor não permitido para o parâmetro
00	1E	Ajuste de fábrica foi ativado
00	1F	Reservado
00	20	Reservado

5.5 Casos especiais

Códigos de retorno especiais Os erros de parametrização que não podem ser identificados automaticamente pela camada de aplicação do sistema fieldbus nem pelo software da placa de controle DHP11B são tratados como casos especiais. Trata-se das seguintes irregularidades, que podem ocorrer dependendo da placa de controle utilizada:

- Codificação incorreta de um serviço através do canal de parametrização
- Especificação incorreta de comprimento de um serviço através do canal de parametrização
- Irregularidades de comunicação interna





Codificação incorreta de serviço no canal de parametrização Ao efetuar a parametrização através do canal de parametrização indicou-se uma codificação incorreta para o byte reservado e de gerenciamento. A tabela seguinte apresenta o código de retorno para este caso especial.

	Código (dec)	Significado
Error-Class:	5	Service
Error-Code:	5	Illegal Parameter
AddCode high:	0	-
AddCode low:	0	-

Eliminação de irregularidades:

Verificar o bit 0 e 1 no canal de parametrização.

Especificação incorreta de comprimento no canal de parametrização Ao efetuar a parametrização através do canal de parametrização indicou-se um comprimento de dados diferente de quatro bytes de dados em um serviço *Leitura* ou *Escrita*. A tabela seguinte mostra o código de retorno.

	Código (dec)	Significado
Error-Class:	6	Access
Error-Code:	8	Type conflict
AddCode high:	0	-
AddCode low:	0	-

Eliminação de irregularidades:

Verificar no bit 4 e bit 5 o comprimento de dados no byte de gerenciamento 0 do canal de parametrização. Ambos os bits devem apresentar o valor 1.

Irregularidades de comunicação interna Em caso de ocorrência de uma irregularidade de comunicação interna, é devolvido o código de retorno apresentado na tabela abaixo. O serviço de parâmetro transmitido através do fieldbus talvez ainda não tenha sido executado e deve ser repetido. Se o problema voltar a ocorrer, a placa de controle DHP11B deve ser completamente desligada e ligada novamente. Assim, será realizada uma nova inicialização.

	Código (dec)	Significado
Error-Class:	6	Access
Error-Code:	2	Hardware Fault
AddCode high:	0	-
AddCode low:	0	-

Eliminação de irregularidades:

Repetir o serviço *Leitura* ou *Escrita*. Se o problema voltar a ocorrer, a placa de controle DHP11B deve ser rapidamente desligada e ligada novamente. Se a irregularidade continuar a ocorrer, consultar a SEW Service.



6 Funções DP-V1

6.1 Introdução PROFIBUS-DP-V1

Este capítulo descreve as funções e os conceitos utilizados na operação da placa de controle DHP11B no PROFIBUS-DP-V1. Informações técnicas mais detalhadas sobre o PROFIBUS-DP-V1 podem ser obtidas junto à organização dos usuários PROFIBUS ou em www.profibus.com.

Com a especificação PROFIBUS-DP-V1 foram introduzidos novos serviços acíclicos *Leitura/Escrita* no âmbito das ampliações do PROFIBUS-DP-V1. Estes serviços acíclicos são introduzidos em telegramas especiais na operação de rede cíclica, de forma a garantir uma compatibilidade entre o PROFIBUS-DP (Versão 0) e o PROFIBUS-DP-V1 (Versão 1).

Com os serviços acíclicos *Leitura/Escrita* é possível trocar quantidades maiores de dados entre o mestre e o escravo (placa de controle DHP11B) que com a transmissão cíclica de dados de entrada e/ou saída através do canal de parametrização de 8 bytes. A vantagem da troca de dados acíclica através do DP-V1 é o grau de utilização mínimo do serviço de rede cíclica. Neste processo, os telegramas DP-V1 são inseridos no ciclo de rede apenas se for necessário.

O canal de parametrização DP-V1 oferece duas possibilidades:

- O controlador de nível superior tem acesso a todas as informações da unidade do escravo SEW-DP-V1. É possível ler, gravar no controlador de nível superior e alterar no escravo não só os dados de processo cíclicos, mas também os ajustes da unidade.
- Adicionalmente, há a possibilidade de reconduzir o software de colocação em operação e manutenção MOVITOOLS[®] através do canal de parametrização DP-V1 em vez de utilizar uma conexão RS485 proprietária. Informações mais detalhadas encontram-se no diretório ...\SEW\... após a instalação do software MOVITOOLS[®]-MotionStudio.

A figura abaixo mostra as principais características do PROFIBUS-DP-V1 para uma melhor compreensão.





A rede PROFIBUS-DP-V1 diferencia diversas classes de mestre.

- Mestre classe 1
(mestre C1)O mestre C1 realiza a troca de dados cíclicas com os escravos. São típicos mestres C1,
p. ex., sistemas de controle (p. ex., CLP) que trocam dados de processo cíclicos com
um escravo. A conexão acíclica entre o mestre C1 e o escravo é estabelecida automa-
ticamente através da conexão do PROFIBUS-DP-V1, se a função DP-V1 tiver sido ati-
vada através do arquivo GSD. Em uma rede PROFIBUS-DP-V1 só é possível operar
um mestre C1.
- Mestre classe 2
(mestre C2)O mestre C2 não realiza nenhuma troca de dados cíclica com os escravos. São típicos
mestres C2, p. ex., sistemas de visualização ou unidades de programação instaladas
temporariamente (notebook / PC). O mestre C2 utiliza exclusivamente as conexões ací-
clicas com os escravos. Estas conexões acíclicas entre o mestre C2 e o escravo são
estabelecidas através do serviço *Initiate*. A conexão é estabelecida assim que o serviço
Initiate foi executado com sucesso. Com a conexão estabelecida, é possível trocar
dados acíclicos com os escravos através dos serviços *Leitura* ou *Escrita*. Em uma rede
DP-V1 é possível diversos mestres C2 ativos. A quantidade de conexões C2 que
podem ser estabelecidas simultaneamente com um escravo é definida pelo escravo.
A placa de controle DHP11B suporta 2 conexões C2 paralelas.
- **Registros de dados (DS)**Os dados do usuário transportados através de um serviço DP-V1 são resumidos como registro de dados. Cada registro de dados é representado claramente pelo comprimento, por um número de campo e por um index. Para a comunicação entre o DP-V1 e a placa de controle DHP11B é utilizada a estrutura do registro de dados 47 definido no perfil PROFIdrive "Tecnologia do Acionamento" da organização dos usuários PROFIBUS a partir da versão V3.1 como canal de parametrização DP-V1 para acionamentos. Através deste canal de parametrização são disponibilizados diferentes processos de acesso aos dados de parâmetros da placa de controle DHP11B.
- **Serviços DP-V1** Com as ampliações DP-V1 resultam novos serviços que podem ser utilizados para a troca de dados acíclica entre o mestre e o escravo.

Mestre C1	Tipo de conexão: MSAC1 (Master/Slave Acyclic C1)
Leitura	Ler registro de dados
Escrita	Escrever registro de dados
Mestre C2	Tipo de conexão: MSAC2 (Master/Slave Acyclic C2)
INITIATE	Estabelecer conexão C2
ABORT	Terminar conexão C2
Leitura	Ler registro de dados
Escrita	Escrever registro de dados

Por princípio, diferencia-se entre os seguintes serviços:

Processamento de alarme DP-V1 Serviços de alarme dos serviços acíclicos. O sistema PROFIBUS-DP-V1 diferencia diversos tipos de alarme. Assim, na operação DP-V1 não é possível uma avaliação do diagnóstico específico da unidade através do serviço DP-V1 "DDLM_SlaveDiag". Nenhum tipo de alarme DP-V1 foi definido para a tecnologia de acionamento.





6.2 Características das interfaces DP-V1 SEW

Todas as interfaces fieldbus SEW segundo PROFIBUS-DP-V1 apresentam as mesmas características de comunicação da interface DP-V1. Por princípio, a placa de controle DHP11B é controlada através de um mestre C1 com dados de processo cíclicos, de acordo com a norma DP-V1. Este mestre C1 (via de regra um CLP) pode utilizar adicionalmente um canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes na troca de dados cíclicos para executar os serviços de parametrização com a placa de controle DHP11B. O mestre C1 acessa os participantes subordinados através do canal DP-V1-C1 com os serviços *Leitura* e *Escrita*.

É possível construir dois outros canais C2 paralelamente a estes dois canais de parâmetros. Por exemplo, o primeiro mestre C2 (visualisação) lê dados de parâmetro e o segundo mestre C2 (notebook) configura a placa de controle DHP11B com o auxílio do software MOVITOOLS[®]



Fig. 18: Canais de parametrização no PROFIBUS-DP-V1





6

6.3 Estrutura do canal de parametrização DP-V1

Normalmente, a parametrização da placa de controle DHP11B é efetuada segundo o canal de parametrização DP-V1 PROFIdrive da versão de perfil 3.0 através do registro de dados índice 47. O item *Request-Id* diferencia entre o acesso ao parâmetro segundo o perfil PROFIdrive ou através dos serviços MOVILINK[®] SEW. A tabela abaixo apresenta as possíveis codificações de cada um dos elementos. A estrutura do registro de dados para o acesso ao PROFIdrive e ao MOVILINK[®] é idêntica.



53125AXX

São suportados os seguintes serviços MOVILINK[®]:

- Canal de parametrizaçã do MOVILINK[®] de 8 bytes com todos os serviços suportados pela placa de controle DHP11B, como
 - Read Parameter
 - Write Parameter
 - Write Parameter volatile (momentâneo)
 - etc.



São suportados os seguintes serviços PROFIdrive:

- Leitura (Request parameter) de cada parâmetro do tipo Double word
- Escrever (Change Parameter) cada parâmetro do tipo Double word

Campo	Tipo de dados	Valores	
Request Refe- rence	Unsigned8	0x00 0x01 0xFF	Reservado
Request ID	Unsigned8	0x01 0x02 0x40	Request parameter (PROFIdrive) Change parameter (PROFIdrive) SEW-MOVILINK [®] -Service
Response ID	Unsigned8	Response (+): 0x00 0x01 0x02 0x40	Reservado Request parameter (+) (PROFIdrive) Change parameter (+) (PROFIdrive) SEW-MOVILINK [®] -Service (+)
		<u>Response (–):</u> 0x81 0x82 0xC0	Request parameter (–) (PROFIdrive) Change parameter (–) (PROFIdrive) SEW-MOVILINK [®] -Service (–)
Axis	Unsigned8	0x00 0xFF	Número de eixos 0 255
No. of Parame- ters	Unsigned8	0x01 0x13	1 19 DWORDs (240 DP-V1 bytes de dados)
Attribute	Unsigned8	0x10	Value
		Para SEW-MO 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0xF0	VILINK [®] (Request ID = 0x40): No service Read Parameter Write Parameter Write Parameter volatile Reservado
No. of Elements	Unsigned8	0x00 0x01 0x75	Parâmetros sem index Quantidade 1 117
Parameter Number	Unsigned16	0x0000 0xFF	FF MOVILINK [®] parameter index
Subindex	Unsigned16	0x0000	SEW: sempre 0
Format	Unsigned8	0x43 0x44	Double word Error
No. of Values	Unsigned8	0x00 0xEA	Quantidade 0 234
Error Value	Unsigned16	0x0000 0x00 0x0080 + MOV Para SEW-MO	64 PROFIdrive-Errorcodes ILINK [®] -Additional Code Low VILINK [®] 16 Bit Error Value





Processo de parametrização através do registro de dados 47 O acesso ao parâmetro é feito através da combinação dos serviços DP-V1 *Escrita* e *Leitura*. Ao enviar *Write.req*, o mestre transmite a solicitação de parametrização para o escravo. Segue-se o processamento interno do escravo.

Em seguida, o mestre envia uma *Read.req* para solicitar a resposta de parametrização. Se o mestre receber uma resposta negativa *Read.res* do escravo, repete a solicitação *Read.req*. Assim que o processamento de parâmetros estiver concluído na placa de controle DHP11B (escravo), esta responde com uma resposta positiva *Read.res*. Os dados do usuário recebem a resposta de parametrização da tarefa de parametrização anteriormente enviado com Write.req (→ ver figura seguinte). Esta seqüência de telegrama é válida tanto para um mestre C1 como para um mestre C2.



Fig. 19: Seqüência de telegrama para acesso a parâmetros através do PROFIBUS-DP-V1



Seqüência de processamento para o mestre DP-V1 Em tempos de ciclo de rede muito curtos, a solicitação da resposta de parametrização ocorre mais rápido do que o tempo necessário para a placa de controle DHP11B completar o acesso ao parâmetro internamente. Assim, neste momento, os dados de resposta da placa de controle DHP11B ainda não estão disponíveis. Neste estado, a placa de controle DHP11B no plano DP-V1 envia uma resposta negativa com **Error_Code_1** = **0xB5 (conflito de estado)**. Por isso, o mestre DP-V1 envia uma nova solicitação com o header Read.req supracitado, até ele receber uma resposta positiva da placa de controle DHP11B.



53127AXX

51

Solicitações de parâmetros MOVILINK[®]

O canal de parametrização do MOVILINK[®] da placa de controle DHP11B é mostrado diretamente na estrutura do registro de dados 47. Para a troca de solicitações de parametrização MOVILINK[®], é utilizada a request-ID *0x40* (SEW MOVILINK[®] Service). O acesso ao parâmetro com os serviços MOVILINK[®] é feito por princípio conforme a estrutura descrita a seguir. Para tanto, utiliza-se o telegrama típico para o conjunto de dados 47.

Request-ID: 0x40 SEW-MOVILINK® Service

No canal de parametrização MOVILINK[®] é definido o serviço efetivo através do elemento do registro de dados *Attribute*. O High-Nibble deste elemento corresponde ao Service-Nibble no byte de gerenciamento do canal de parametrização DP.





Exemplo para leitura de um parâmetro através de MOVILINK[®] As tabelas a seguir exemplificam a estrutura dos dados do usuário de *Write.request e Read.res* para a leitura de cada parâmetro através do canal de parametrização MOVILINK[®].

Enviar solicitação de parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação dos dados do usuário para o serviço *Write.req* com indicação do header DP-V1.

Serviço:	Write.request	
Slot_Number	0	Aleatório, (não é avaliado)
Index	47	Índice do registro de dados; constante índice 47
Length	10	Dados do usuário de 10 bytes para tarefa de parametrização

Com o serviço *Write.req*, a solicitação de parametrização é enviada à placa de controle DHP11B. É lida a versão do firmware.

Byte	Campo	Valor	Descrição
0	Request Reference	0x01	O número de referência individual para a solici- tação de parametrização reflete-se na resposta do parâmetro
1	Request ID	0x40	SEW-MOVILINK®-Service
2	Axis	0x00	Número do eixo; 0 = eixo único
3	No. of Parameters	0x01	1 parâmetro
4	Attribute	0x10	MOVILINK®-Service "Read Parameter"
5	No. of Elements	0x00	0 = Acesso a valor direto, sem subelemento
67	Parameter Number	0x206C	MOVILINK [®] index 8300 = "Versão do firmware"
89	Subindex	0x0000	Subíndice 0

Solicitar resposta de parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação dos DADOS DO USUÁRIO *Read.req* com indicação do header DP-V1.

Serviço:	Read.request	
Slot_Number	0	Aleatório, (não é avaliado)
Index	47	Índice do registro de dados; constante índice 47
Length	240	Comprimento máximo da memória temporária de resposta no mestre DP-V1



Resposta de parametrização positiva MOVILINK®

As duas tabelas abaixo mostram os DADOS DO USUÁRIO do *Read.res* com os dados de resposta positiva da solicitação de parametrização. É devolvido, p. ex., o valor de parâmetro para o índice 8300 (versão firmware).

Serviço	ço: Read.request			
Slot_Nu	umber	0		Aleatório, (não é avaliado)
Index		47		Índice do registro de dados; constante índice 47
Length		10		Dados do usuário de 10 bytes na memória temporária de resposta
Byte	Campo		Valor	Descrição
0	Response	Reference	0x01	Número de referência refletido da solicitação de parametrização
1	Response	: ID	0x40	Resposta positiva MOVILINK [®]
2	Axis		0x00	Número do eixo refletido; 0 para eixo único
3	No. of Par	ameters	0x01	1 parâmetro
4	Format		0x43	Formato de parâmetro: Palavra dupla
5	No. of values		0x01	1 valor
67	.7 Value Hi		0x311C	Parte do valor mais alto do parâmetro
89	Value Lo		0x7289	Parte do valor mais baixo do parâmetro
	<u>.</u>			Decodificação: 0x 311C 7289 = 823947913 dec >>Versão firmware 823 947 9.13

Exemplo para escrever um parâmetro através do MOVILINK[®] As tabelas abaixo exemplificam a estrutura dos serviços *Escrita* e *Leitura* para escrever o valor volátil *12345* para a variável IPOS^{plus®} *H0* (índice do parâmetro 11000). Para tanto, é utilizado o serviço MOVILINK[®] *Write Parameter volatile*.

Enviar serviço "Write parameter volatile"

Serviço:	o: Write.request			
Slot_Nun	nber	0		Aleatório, (não é avaliado)
Index		47		Índice do registro de dados; constante índice 47
Length		16		Dados do usuário de 16 bytes para memória de tarefa
Byte	Campo		Valor	Descrição
Dyte	Campo		Value	Descrição
0	Request	Reference	0x01	O número de referência individual para a solicitação de parametrização reflete-se na resposta do parâmetro
1	Request	ID	0x40	SEW-MOVILINK [®] -Service
2	Axis		0x00	Número do eixo; 0 = eixo único
3	No. of Parameters		0x01	1 parâmetro
4	Attribute		0x30	Serviço MOVILINK [®] "Write Parameter volatile"
5	No. of Elements		0x00	0 = Acesso a valor direto, sem subelemento
67	Parameter Number		0x2AF8	Parameter Index 11000 = "IPOS-Variable H0"
89	Subindex		0x0000	Subíndice 0
10	Format		0x43	Palavra dupla
11	No. of values		0x01	1 Alterar valor de parâmetro
1213	Value HiWord		0x0000	Parte do valor mais alto do valor do parâmetro
1415	Value LoWord		0x0BB8	Parte do valor mais baixo do valor do parâmetro

Depois de enviar este *Write.request*, é recebida a Write.response. Se não ocorrer nenhum conflito de estado no processamento do canal de parametrização, é enviada uma resposta Write .response positiva. Caso contrário, a irregularidade de estado aparece em *Error_code_1*.



Solicitar resposta de parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação dos DADOS DO USUÁRIO *Write.req* com indicação do header DP-V1.

Field	Value	Description
Function_Num		Read.req
Slot_Number	Х	Slot_Number not used
Index	47	Index of data set
Length	240	Maximum length of response buffer in DP-Master

Resposta positiva "Write Parameter volatile"

Serviç	o:	Read.response		
Slot_N	umber	0		Aleatório, (não é avaliado)
Index		47		Índice do registro de dados; constante índice 47
Length		4		Dados do usuário de 4 bytes na memória temporária de resposta
Byte	Field		Value	Description
0	Response	Reference	0x01	Número de referência refletido da solicitação de parametrização
1	Response	ID	0x40	Resposta positiva MOVILINK [®]
2	Axis		0x00	Número do eixo refletido; 0 para eixo único
3	No. of Para	ameters	0x01	1 parâmetro

Resposta de parâmetro negativa

A tabela abaixo mostra a codificação de uma resposta negativa do serviço MOVILINK[®]. Na resposta negativa o bit 7 é colocado na Response ID.

Serviço:	Read.resp	onse	
Slot_Number	0		Aleatório, (não é avaliado)
Index	47		Índice do registro de dados; constante índice 47
Length	8		Dados do usuário de 8 bytes na memória temporária de resposta
			_

Byte	Field	Value	Description
0	Response Reference	0x01	Número de referência refletido da solicitação de parame- trização
1	Response ID	0xC0	Resposta negativa MOVILINK [®]
2	Axis	0x00	Número do eixo refletido; 0 para eixo único
3	No. of Parameters	0x01	1 parâmetro
4	Format	0x44	Irregularidade
5	No. of values	0x01	1 código de irregularidade
67	Error value	0x0811	MOVILINK [®] Return-Code p. ex., Error Class 0x08, AddCode 0x11 (\rightarrow ver tabela MOVILINK [®] Return-Codes para DP-V1)





Códigos de retorno MOVILINK[®] da parametrização para DP-V1 A tabela abaixo mostra os Return Codes que são devolvidos pelo DP-V1 SEW quando há um acesso incorreto ao parâmetro DP-V1.

MOVILINK [®] Return Code (hex)	Descrição
0x0810	Index não autorizado, index de parâmetro não existe na unidade
0x0811	Função/parâmetro não implementado
0x0812	Só acesso de leitura
0x0813	Bloqueio de parâmetros ativo
0x0814	Ajuste de fábrica está ativado
0x0815	Valor demasiado alto para o parâmetro
0x0816	Valor demasiado baixo para o parâmetro
0x0817	Reservado
0x0818	Irregularidade no software do sistema
0x0819	Reservado
0x081A	Acesso aos parâmetros só através da interface RS485
0x081B	Parâmetro protegido contra acesso
0x081C	Reservado
0x081D	Valor não permitido para o parâmetro
0x081E	Ajuste de fábrica foi ativado
0x081F	Reservado
0x0820	Reservado
0x0821	Reservado
0x0822	Reservado
0x0823	Reservado
0x0824	Reservado
0x0505	Codificação errada do byte de gerenciamento e de reserva
0x0602	Reservado
0x0502	Reservado





Tarefas de parametrização PROFIdrive O canal de parametrização do PROFIdrive da placa de controle tipo DHP11B é representado diretamente na estrutura do registro de dados 47. O acesso ao parâmetro com os serviços PROFIdrive é feito por princípio conforme a estrutura descrita a seguir. Para tanto, utiliza-se o telegrama típico para o conjunto de dados 47. Já que o PROFIdrive só define os dois Request Ids:

- Request-ID: 0x01Request Parameter (PROFIdrive)
- Request-ID: 0x02Change Parameter (PROFIdrive)

apenas um acesso limitado aos dados pode ser usado, em comparação com os serviços $\text{MOVILINK}^{\textcircled{B}}.$



Se o Request-ID *0x02* = *Change Parameter* (PROFIdrive) estiver colocado, garante-se um acesso à escrita permanente dos parâmetros selecionados. Por esta razão, a memória Flash interna da placa de controle DHP11B é escrita em cada acesso. Caso seja necessário escrever de modo cíclico os parâmetros em curtos intervalos de tempo, utilizar o serviço MOVILINK[®] *Write Parameter volatile*. Este serviço permite alterar os valores de parâmetro só no RAM da placa de controle tipo DHP11B.

Exemplo para leitura de um parâmetro através de PROFIdrive As tabelas abaixo exemplificam a estrutura dos dados do usuário de *Write.request e Read.res* para a leitura de cada parâmetro através do canal de parametrização MOVILINK[®].

Enviar solicitação de parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação dos dados do usuário para o serviço *Write.req* com indicação do header DP-V1. Com serviço *Write.req*, a solicitação de parametrização é enviada à placa de controle tipo DHP11B.

Serviço:		Write.request		
Slot_Number 0			Aleatório, (não é avaliado)	
Index		47		Índice do registro de dados; constante índice 47
Length		10		Dados do usuário de 10 bytes para solicitação de para- metrização
Byte	Campo		Valor	Descrição
0	Request R	eference	0x01	O número de referência individual para a tarefa de para- metrização reflete-se na resposta do parâmetro
1	Request ID)	0x01	Request parameter (PROFIdrive)
2	Axis		0x00	Número do eixo; 0 = eixo único
3	No. of Parameters		0x01	1 parâmetro
4	Attribute		0x10	Acesso a valor de parâmetro
5	No. of Elements		0x00	0 = Acesso a valor direto, sem subelemento
67	Parameter	Number	0x206C	MOVILINK [®] index 8300 = "Versão do firmware"
89	Subindex		0x0000	Subíndice 0

Funções DP-V1 Estrutura do canal de parametrização DP-V1



Solicitação de resposta de parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação dos dados do usuário *Read.req* com indicação do header DP-V1.

Serviço:	Read.request	
Slot_Number	0	Aleatório, (não é avaliado)
Index	47	Índice do registro de dados; constante índice 47
Length	240	Comprimento máximo da memória temporária de resposta no mestre DP-V1

Resposta de parametrização positiva PROFIdrive

A tabela abaixo mostra os dados do usuário do *Read.res* com os dados de resposta positiva da solicitação de parametrização. É devolvido, p. ex., o valor de parâmetro para o índice *8300* (versão firmware).

Serviç	o:	Read.request		
Slot_Number 0			Aleatório, (não é avaliado)	
Index		47		Índice do registro de dados; constante índice 47
Length		10		Dados do usuário de 10 bytes na memória temporária de resposta
Byte	Campo		Valor	Descrição
0	Response	Reference	0x01	Número de referência refletido da solicitação de parametrização
1	Response ID		0x01	Resposta positiva em "Solicitar parâmetro"
2	Axis		0x00	Número do eixo refletido; 0 = eixo único
3	No. of Parameters		0x01	1 parâmetro
4	Format		0x43	Formato de parâmetro: Palavra dupla
5	No. of valu	ies	0x01	1 valor
67	Value Hi		0x311C	Parte do valor mais alto do parâmetro
89	.9 Value Lo		0x7289	Parte do valor mais baixo do parâmetro
	•		<u>.</u>	Decodificação: 0x 311C 7289 = 823947913 dec >>Versão firmware 823 947 9.13





Exemplo para escrever um parâmetro através de PROFIdrive As tabelas abaixo exemplificam a estrutura dos serviços *Write* e *Read* para escrever de forma **permanente** o valor nominal interno n11 (\rightarrow "Exemplo para escrita de um parâmetro através do MOVILINK[®]"). Para tal, é utilizado o serviço PROFIdrive *Change Parameter*.

Tarefa Enviar Write parameter

Serviço:		Write.request		
Slot_Nur	Slot_Number 0			Aleatório, (não é avaliado)
Index		47		Índice do registro de dados; constante índice 47
Length		16		Dados do usuário de 16 bytes para memória de tarefa
Byte	Campo		Valor	Descrição
Dyte	Campo		Value	Descrição
0	Request Reference		0x01	O número de referência individual para a solicitação de parametrização reflete-se na resposta do parâmetro
1	Request ID		0x02	Alterar parâmetro (PROFIdrive)
2	Axis		0x01	Número do eixo; 0 = eixo único
3	No. of Parameters		0x01	1 parâmetro
4	Attribute		0x10	Acesso a valor de parâmetro
5	No. of El	ements	0x00	0 = Acesso a valor direto, sem subelemento
67	Paramete	er Number	0x7129	Índice de parâmetro 8489 = P160 n11
89	Subindex	(0x0000	Subíndice 0
10	Format		0x43	Palavra dupla
11	No. of values		0x01	Alterar 1 valor de parâmetro
1213	Value Hi	Nord	0x0000	Parte do valor mais alto do valor do parâmetro
1415	Value Lo	Word	0x0BB8	Parte do valor mais baixo do valor do parâmetro

Depois de enviar o *Write.request*, é recebida a *Write.response*. Se não ocorrer nenhum conflito de estado no processamento do canal de parametrização, é enviada uma resposta *Write .response* positiva. Caso contrário, a irregularidade de estado aparece em *Error_code_1*.

Solicitação de resposta de parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação dos dados do usuário *Write.req* com indicação do header DP-V1.

Campo	Valor	Descrição
Function_Num		Read.req
Slot_Number	Х	Slot_Number not used
Index	47	Index of data set
Length	240	Maximum length of response buffer in DP-V1-Master





Resposta positiva Write Parameter

Serviço:	Serviço: Read.respon		nse	
Slot_Number 0			Aleatório, (não é avaliado)	
Index 47			Índice do registro de dados; constante índice 47	
Length		4		Dados do usuário de 4 bytes na memória temporária de resposta
Byte	Field		Value	Description
0	Response Reference		0x01	Número de referência refletido da solicitação de parame- trização
1	Response ID		0x02	Resposta positiva PROFIDRIVE
2	Axis		0x01	Número do eixo refletido; 0 = eixo único
3	No. of Pa	rameters	0x01	1 parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação de uma resposta negativa de um serviço PROFIdrive. Em caso de resposta negativa, o bit 7 é colocado na Response ID.

Serviço	:	Read.response		
Slot_Number 0			Aleatório, (não é avaliado)	
Index		47		Índice do registro de dados; constante índice 47
Length 8			Dados do usuário de 8 bytes na memória temporária de resposta	
Byte	Field		Value	Description
0	Response Reference		0x01	Número de referência refletido da solicitação de parame- trização
1	Response ID		0x810x82	Resposta negativa para "Request Parameter" e resposta negativa para "Change Parameter"
2	Axis		0x00	Número do eixo refletido; 0 = eixo único
3	No. of Pa	arameters	0x01	1 parâmetro
4	Format		0x44	Irregularidade
5	No. of values		0x01	1 código de irregularidade
67	7 Error value		0x0811	MOVILINK [®] Return-Code p. ex., Error-Class 0x08, AddCode 0x11 (\rightarrow ver tabela MOVILINK [®] Return-Codes para DP-V1)

Resposta de parâmetro negativa





Códigos de retorno para PROFIdrive para DP-V1 Esta tabela abaixo mostra a codificação do número do erro na resposta de parâmetro DP-V1 do PROFIdrive de acordo com o perfil PROFIdrive V3.1. A tabela é válida quando são utilizados os serviços *Request Parameter* e/ou *Change Parameter*.

Error No.	Significado	Usado em	Informação suplementar
0x00	Impermissible parameter number	Access to unavailable parameter	0
0x01	Parameter value cannot be changed	Change access to a parameter value that cannot be changed	Subindex
0x02	Low or high limit exceeded	Change access with value outside the value limits	Subindex
0x03	Faulty subindex	Access to unavailable subindex	Subindex
0x04	No array	Access with subindex to non-indexed parameter	0
0x05	Incorrect data type	Change access with value that does not match the data type of the parameter	0
0x06	Setting not permitted (can only be reset)	Change access with value unequal to 0 where this is not permitted	Subindex
0x07	Description element cannot be changed	Change access to a description element that cannot be changed	Subindex
0x08	reserved	(PROFIdrive Profile V2: PPO-Write requested in IR not available)	-
0x09	No description data avai- lable	Access to unavailable description (parameter value is available)	0
0x0A	reserved	(PROFIdrive Profile V2: Access group wrong)	-
0x0B	No operation priority	Change access without rights to change parameters	0
0x0C	reserved	(PROFIdrive Profile V2: wrong password)	-
0x0D	reserved	(PROFIdrive Profile V2: Text cannot be read in cyclic data transfer)	-
0x0E	reserved	(PROFIdrive Profile V2: Name cannot be read in cyclic data transfer)	-
0x0F	No text array available	Access to text array that is not available (parameter value is available)	0
0x10	reserved	(PROFIdrive Profile V2: No PPO-Write)	-
0x11	Request cannot be exe- cuted because of operating state	Access is temporarily not possible for reasons that are not specified in detail	0
0x12	reserved	(PROFIdrive Profile V2: other error)	
0x13	reserved	(PROFIdrive Profile V2: Data cannot be read in cyclic interchange)	
0x14	Value impermissible	Change access with a value that is within the value limits but is not permissible for other long-term reasons (parameter with defined single values)	Subindex
0x15	Response too long	The length of the current response exceeds the maximum transmittable length	0
0x16	Parameter address imper- missible	Illegal value or value which is not supported for the attribute, number of elements, parameter number or subindex or a combination	0
0x17	Illegal format	Write request: Illegal format or format of the parameter data which is not supported	0





Error No.	Significado	Usado em	Informação suplementar
0x18	Number of values are not consistent	Write request: Number of the values of the parameter data do not match the number of elements in the parameter address	0
0x19	axis nonexistent	Access to an axis which does not exist	_
up to 0x64	reserved	-	_
0x650xFF	Manufacturer-specific	-	_

6.4 Planejamento de projeto de um mestre C1

Para o planejamento de projeto de um mestre C1 DP-V1, também é necessário o arquivo GSD *SEW-6007.GSD*, que ativa as funções DP-V1 da placa de controle DHP11B.

Modo de
operação
(modo DP-V1)Via de regra, para o planejamento de projeto de um mestre C1 é ativado o modo de ope-
ração DP-V1. Todos os escravos DP cujas funções DP-V1 foram liberadas em seu res-
pectivo arquivo GSD e que suportam DP-V1 são operados no modo DP-V1. Os
escravos DP padrão continuam a ser operados pelo PROFIBUS-DP, de modo que é
garantida a operação mista dos módulos compatíveis com DP-V1 e DP. De acordo com
as características das funções do mestre, também é possível operar um participante
compatível com DP-V1 que tenha sido projetado com o arquivo GSD DP-V1 no modo
de operação DP.

6.5 Anexo

Exemplo de programa para o Simatic S7

Dados técnicos DP-V1 para a placa de controle

DHP11B

O código STEP7 salvo no arquivo GSD mostra como é efetuado o acesso a parâmetros através do componente de funcionamento de sistema SFB 52/53 do STEP7. É possível copiar o código STEP7 e importá-lo/traduzi-lo como fonte STEP7.

Arquivo GSD para DP-V1:	SEW-6007.GSD
Nome do módulo para planejamento de projeto:	MOVI-PLC
Quantidade de conexões C2 paralelas:	2
Registros de dados suportados:	Index 47
Número de campos suportados:	recomendado: 0
Código de fabricante:	10A hex (SEW-EURODRIVE)
Profile-ID:	0
C2-Response-Timeout	1s
Comprimento máx. canal C1:	240 bytes
Comprimento máx. canal C2:	240 bytes



Códigos de irregularidade dos serviços DP-V1 Esta tabela abaixo apresenta os códigos de irregularidades dos serviços DP-V1 que podem ocorrer em caso de irregularidade na comunicação no nível de telegrama DP-V1. Esta tabela é de interesse quando desejar escrever um componente de parametrização próprio baseado nos serviços DP-V1, pois estes códigos de irregularidade são retornados diretamente no nível de telegrama.

		1		1			
Bit: 7	6	5	4	3	3	2	0

Error	Class	

Error_Code

Error_Class (from DP- V1-Specification)	Error_Code (from DP-V1- Specification)	DP-V1 Parameter channel
0x0 0x9 hex = reserved		
0xA = application	0x0 = read error 0x1 = write error 0x2 = module failure 0x3 to 0x7 = reserved 0x8 = version conflict 0x9 = feature not supported 0xA to 0xF = user specific	
0xB = access	0x0 = invalid index	0xB0 = No data block Index 47 (DB47); parameter requests are not supported
	0x1 = write length error 0x2 = invalid slot 0x3 = type conflict 0x4 = invalid area	
	0x5 = state conflict	0xB5 = Access to DB 47 temporarily not pos- sible due to intenal processing status
	0x6 = access denied	
	0x7 = invalid range	0xB7 = Write DB 47 with error in the DB 47 header
	0x8 = invalid parameter 0x9 = invalid type 0xA to 0xF = user specific	
0xC = resource	0x0 = read constraint conflict 0x1 = write constraint conflict 0x2 = resource busy 0x3 = resource unavailable 0x40x7 = reserved 0x80xF = user specific	
0xD0xF = user specific		



7 Diagnóstico de irregularidade

7.1 Seqüência de diagnóstico system bus CAN 1 / CAN 2







7

7.2 Seqüência de diagnóstico PROFIBUS-DP





8 Dados técnicos

8.1 Placa de controle DHP11B

Placa de controle DHP11B			
Código	1 820 472 4		
Alimentação elétrica	 Consumo de potência: P = 3,2 W A placa de controle DHP11B é alimentada pelo conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX61B. As saídas digitais são alimentadas com 24V_{CC} externa. Em caso de desligamento da rede elétrica, a função da placa de controle é garantida pela tensão auxiliar de 24V_{CC}. 		
Níveis de potencial	 A placa de controle DHP11B possui os seguintes níveis de potencial: Potencial de controle / CAN 1 / RS485 Potencial entradas e saídas digitais Potencial system bus CAN 2 Potencial PROFIBUS 		
Memória	Memória de programa: 512 kbytes (para programa do usuário, incl. bibliotecas IEC)		
	Memória de dados: 128 kbytes (para aplicação IEC)		
	 Retenção de dados: 16 kbytes Variáveis do sistema (retain): 8 kbytes 		
LEDs	 LED 1: 24V / I/O OK LED 2: Status do PLC LED 3: Status do programa IEC LED 4: Run Profibus LED 5: Fault Profibus LED 6: Status CAN 2 LED 7: Status CAN 1 		
Entradas digitais	Livre de potencial (optoacoplador), compa	tível com CLP (IEC 61131), tempo de amostragem 1 ms, não	
X31:3X31:10	filtrado como filtrado disponível (constante de filtragem aprox. 2 ms). DIO 0DIO 7 (configurável) X31:6X31:10 Com capacidade de interrupção (tempo de reação <100 ms)		
Resistência interna	$R_i \approx 3 \text{ k}\Omega, I_E \approx 10 \text{ mA}$		
Nível do sinal	+13 V+30 V = "1" = contato fechado (segundo IEC 61131) -3 V+5 V = "0" = contato aberto (segundo IEC 61131)		
Saídas digitais	Compatível com CLP (EN 61131-2), tempo de resposta 1 ms		
X31:3X31:10	DIO 0DIO 7 (configurável) Corrente de saída máxima permitida por saída digital é I _{A_máx} = 150 mA. Todas as 8 saídas digitais podem ser operadas simultaneāmente com I _{A_máx} .		
Nível do sinal	"0" = 0 V "1" = CC+24 V		
System bus CAN 2 X32:1 X32:2 X32:3	DGND: Potencial de referência CAN 2H: CAN 2 High CAN 2L: CAN 2 Low O system bus CAN 2 é isolado galvanica- mente.	O system bus CAN 1 e CAN 2 de acordo com especificação CAN 2.0, partes A e B, Tecnologia de transmissão segundo ISO 11898, máx. 64 participantes por system bus CAN, Faixa de endereço 0127, Velocidade de transmissão: 125 kBaud1 MBaud. Se X32 ou X33 for a conexão de rede, é necessario conoctor um reciptor do fronaçom (120 O) externamento.	
System bus CAN 1 X33:1 X33:2 X33:3	REF_CAN 1:Potencial de referência CAN 1H: CAN 1 High CAN 1L: CAN 1 Low	É possível remover o conector X32 ou X33 sem interrupção do system bus. O system bus pode ser operado na camada 2 (SCOM cíclico, acíclico) ou conforme o protocolo MOVILINK [®] SEW.	
Conexão PROFIBUS X30:1X30:9	 Através de conector Sub-D de 9 pinos Atribuição dos pinos de acordo com IEC-61158 		
Conexão de rede PROFIBUS	Não integrado, efetuar com conector PROFIBUS apropriado com resistores de terminação comutáveis.		
Reconhecimento automá- tico de velocidade de transmissão PROFIBUS	9.6 kBaud 12 MBaud		
PROFIBUS Variantes de protocolo	PROFIBUS-DP e DP-V1 de acordo com IE	EC 61158	





Placa de controle DH	P11B				
Nome do arquivo GSI FIBUS	D PRO-	SEW_6007.GSD			
PROFIBUS Número de identificaç	ção DP	6007 _{hex} = 24583 _{dec}			
PROFIBUS		Campo 1			
Configurações DP para DDLM_Chk_Cfg	ra	Configuração de dados de parâmetro	Significado / Observações	Configurações DP	
		Empty	Reservado	0x00	
		Encaixe 2			
		Configuração de dados de parâmetro	Significado / Observações	Configurações DP	
		Empty	Sem canal de parametrização projetado	0x00	
		Param (4 words)	Canal de parametrização MOVILINK [®] projetado	0xC0, 0x87, 0x87	
		Campo 3			
		Configuração de dados do processo	Significado / Observações	Configurações DP	
		1 PD	Troca de dados do processo através de uma palavra de dado de processo	0xC0, 0xC0, 0xC0	
		2 PD	Troca de dados do processo através de 2 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC1, 0xC1	
		3 PD	Troca de dados do processo através de 3 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC2, 0xC2	
		4 PD	Troca de dados do processo através de 4 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC3, 0xC3	
		5 PD	Troca de dados do processo através de 5 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC4, 0xC4	
	6 PD	Troca de dados do processo através de 6 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC5, 0xC5		
		7 PD	Troca de dados do processo através de 7 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC6, 0xC6	
		8 PD	Troca de dados do processo através de 8 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC7, 0xC7	
		9 PD	Troca de dados do processo através de 9 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC8, 0xC8	
		10 PD	Troca de dados do processo através de 10 palavras de dado de processo	0xC0, 0xC9, 0xC9	
		11 PD	Troca de dados do processo através de 11 palavras de dado de processo	0xC0, 0xCA, 0xCA	
		12 PD	Troca de dados do processo através de 12 palavras de dado de processo	0xC0, 0xCB, 0xCB	
		13 PD	Troca de dados do processo através de 13 palavras de dado de processo	0xC0, 0xCC, 0xCC	
		14 PD	Troca de dados do processo através de 14 palavras de dado de processo	0xC0, 0xCD, 0xCD	
		15 PD	Troca de dados do processo através de 15 palavras de dado de processo	0xC0, 0xCE, 0xCE	
		16 PD	Troca de dados do processo através de 16 palavras de dado de processo	0xC0, 0xCF, 0xCF	
		32 PD	Troca de dados do processo através de 32 palavras de dado de processo	0xC0, 0xDF, 0xDF	
Interface RS485 X3 X3 X3 X3 X3	4:1 4:2 4:3 4:4	5V RS485 + RS485 – DGND	Padrão E/A, 9.6 kBaud, máx. 32 partici máx. do cabo 200 m (660 ft), resistor de integrado.	pantes, comprimento total e frenagem dinâmico montado	





Placa de controle DHP11B	
Operação com IHM	As interfaces RS485 e CAN 2 são definidas para a operação com IHM. Os seguintes protocolos são suportados: • MOVILINK [®] (DOP11A) • CANopen (em preparação) • Modbus (em preparação)
Engenharia	 A engenharia é feita através de uma das seguintes interfaces: Interface RS485 (X34) Interface CAN 1 (X33) Interface CAN 2 (X32) Interface PROFIBUS (X30) A engenharia de todos os componentes SEW conectados na placa de controle tipo DHP11B pode ser efetuada na própria placa de controle DHP11B (em preparação). A engenharia da placa de controle tipo DHP11B não pode ser executada nos conversores de freqüência.
Equipamento para a colocação em operação	Software MOVITOOLS [®] -MotionStudio
Ambiente de programação	 SEW-MOVITOOLS[®]-MotionStudio Bibliotecas de programa IEC Linguagens de programação: IL, ST, LD, FBD, CFC, SFC Mudanças online
Classe de proteção	IP20





9 Índice Alfabético

Α

Additional Code	43
Alimentação do sistema eletrônico	65
Arquivo GSD	66
Instalação	27
Avisos	4
^	
	00
Campo de dados canal de parametrização .	
Canal de parametrização	
Campo de dados	
Estrutura	
Estrutura DP-V1	48
Gerenciamento	
Característica operacional PROFIBUS	35
Classe de proteção	67
Codificação de serviço	44
Código	65
Código de retorno	43, 44
Conector	
Interface X34 RS485	12
X30 PROFIBUS	12
X31 Entradas e saídas digitais	12
X32 System bus CAN 2	12
X33 System bus CAN 1	12
Conexão	
Interface X34 RS485	19
Placa de controle tipo DHP11B	12
X30 PROFIBUS	. 16, 65
X31 Entradas e saídas digitais	13
X32 System bus CAN 2	14
X33 System bus CAN 1	15
Configuração	8
Configuração DP	
universal	
Configuração DP universal	
Controle	
D	
Dados técnicos	65
Descrição dos bornes	
Placa de controle tipo DHP11B	12
Diagnóstico	
PROFIBUS	64

System bus CAN 1 / CAN 263 Diagnóstico de irregularidade63

DP-V1

Características da placa de controle	
tipo DHP11B	47
Código de retorno	60
Configurações	66
Error-Code	62
Estrutura do canal de parametrização	48
Funções	45
Mestre C1	46
Mestre C2	46
Número de identificação	66
Parametrização através do registro	
de dados 47	50
Processamento de alarme	46
Registros de dados	46
Seqüência de processamento para	
mestre	51
Serviços	46

Е

Endereçamento de index	39
Entradas digitais	65
Error-Class	42
Error-Code	43, 62
Escrever parâmetros	41
Especificação de comprimento	44
Estrutura do canal de parametrização	38
Executar o serviço, irregularidade	40
Exemplo de controle	35
Exemplo de programa STEP7	36

F

Formato de dados de para	âmetro 42
Funções de monitoração	

G

Gerenciamento do canal de parametrização 39

I

Indicações de segurança	4
Instalação do arquivo GSD	27
Interface RS485	66
Irregularidade ao executar o serviço	40
Irregularidades de comunicação interna	44
L	
LEDs	. 12, 65

Leitura de parâmetros	s 40
LEITURA Parâmetro	



Índice Alfabético

Mestre C1	
Modo DP-V1	61
Planejamento de projeto	61
Modo DP-V1	61
Monitor fieldbus	
MOVILINK	
Escrita de um parâmetro	53
Leitura de um parâmetro	52

Ν

Notas de segurança para sistemas em rede	4
Notas importantes	4
Número de identificação	66

0
Operação com IHM67
Ρ
Parametrização através do PROFIBUS38
Parâmetros
<i>Escrita</i> 41, 53, 58
<i>Leitura</i> 40, 52, 56
Placa de controle tipo DHP11B
Alimentação do sistema eletrônico65
Ambiente de programação67
Conexão12
Configuração8
Descrição dos bornes12
Entradas digitais65
Interface RS48566
LEDs12, 65
Saídas digitais65
System bus CAN 165
System bus CAN 265
Planejamento de projeto
Mestre C161
Planejamento do projeto com STEP728

Processamento de alarme	46
PROFIBUS	
Arquivo GSD	66
Característica operacional	35
Conexão	16
Configuração DP	31
Diagnóstico	64
Planejamento de projeto do mestre DP	26
Resistor de terminação	65
Timeout	37
Variantes de protocolo	65
Velocidade de transmissão	65
PROFIdrive	
Código de retorno	60
Escrita de um parâmetro	58
Leitura de um parâmetro	56
Resposta de parâmetro negativa	59

R

Rede RS485	
Resistor de terminação	
Interface RS485	
PROFIBUS	
System bus CAN 1	
System bus CAN 2	

S

Saídas digitais	65
Simatic S7	35
STEP7	36
Planejamento de projeto	28
System bus CAN 1	65
System bus CAN 2	65
т	
Timeout do PROFIBUS	37
V	
Velocidade de transmissão	65



Índice de endereços

Alemanha			
Administração Fábrica Vendas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Service Competence Center	Centro Redutores/ Motores	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de
	Centro Assistência eletrônica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-mitte-e@sew-eurodrive.de
	Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo a Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Leste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo a Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo a Munique)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo a Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Drive Service Hotline/Plantão 24 horas		+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
	Para mais endereços, consultar os serviços de assistência na Alemanha.		

França			
Fábrica Vendas Assistência técnica	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Para mais endereços consulte os serviços de assistência na França.		



África do Sul			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Joanesburgo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 dross@sew.co.za
	Cidade do Cabo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za
Argélia			
Vendas	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84
Argentina			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar
Austrália			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
Austria			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bruxelas	SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Brasil			
Fábrica Vendas Assistência técnica	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br
	Para mais endered	cos consulte os serviços de assistência no Brasil.	
	i ala malo onaolog		
Bulgária			



Camarões			
Vendas	Douala	Serviços de assistência eléctrica Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 4322-99 Fax +237 4277-03
Canadá			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca I.reynolds@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Para mais endered	ços consulte os serviços de assistência no Canad	á
Chile			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 sewsales@entelchile.net
China			
Fábrica Montadora Vendas Assistência técnica	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 http://www.sew.com.cn
Montadoras Vendas Assistência técnica	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 P. R. China	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew.com.cn
Colômbia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 sewcol@sew-eurodrive.com.co
Coréia			
Montadoras Vendas Assistência técnica	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 master@sew-korea.co.kr
Croácia			
Vendas Assistência técnica	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36


Dinamarca												
Montadoras Vendas Assistência técnica	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk									
Eslováquia												
Vendas	Sered	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK-926 01 Sered	Tel. +421 31 7891311 Fax +421 31 7891312 sew@sew-eurodrive.sk									
Eslovênia												
Vendas Assistência técnica	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. Ul. XIV. divizije 14 SLO – 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net									
Espanha												
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 9 4431 84-70 Fax +34 9 4431 84-71 sew.spain@sew-eurodrive.es									
Estônia												
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231									
EUA												
Fábrica Montadora Vendas Assistência técnica	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com									
Montadora Vendas Assistência técnica	São Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com									
	Filadélfia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 467-3792 csbridgeport@seweurodrive.com									
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com									
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com									
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência nos EUA.										
Finlândia												
Montadoras Vendas Assistência técnica	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 7806-211 http://www.sew.fi sew@sew.fi									
Gabão												
Vendas	Libreville	Serviços de assistência eléctrica B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12									



Grã-Bretanha										
Montadoras Vendas Assistência técnica	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West-Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk							
Grécia										
Vendas Assistência técnica	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr							
Hong Kong										
Montadoras Vendas Assistência técnica	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 sew@sewhk.com							
Hungria										
Vendas Assistência técnica	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu							
Índia										
Montadoras Vendas Assistência técnica Escritórios técnicos	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi · Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831021 Fax +91 265 2831087 mdoffice@seweurodriveindia.com							
	Bangalore	SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore	Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 salesbang@seweurodriveindia.com							
Irlanda										
Vendas Assistência técnica	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458							
Israel										
Vendas	Tel Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 lirazhandasa@barak-online.net							
Itália										
Montadoras Vendas Assistência técnica	Milão	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 2 96 9801 Fax +39 2 96 799781 sewit@sew-eurodrive.it							
Japão										
Montadoras Vendas Assistência técnica	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp							

Índice de endereços



Letônia											
Vendas	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 7139386 Fax +371 7139386 info@alas-kuul.ee								
Líbano											
Vendas	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com								
Lituânia											
Vendas	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt								
Luxemburgo											
Montadoras Vendas Assistência técnica	Bruxelas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be								
Malásia											
Montadoras Vendas Assistência técnica	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor Malásia Ocidental	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 kchtan@pd.jaring.my								
Marrocos											
Vendas	Casablanca	S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca	Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-71 Fax +212 2 6215-88 srm@marocnet.net.ma								
México											
Montadoras Vendas Assistência técnica	Queretaro	SEW-EURODRIVE, Sales and Distribution, S. A. de C. V. Privada Tequisquiapan No. 102 Parque Ind. Queretaro C. P. 76220 Queretaro, Mexico	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 scmexico@seweurodrive.com.mx								
Noruega											
Montadoras Vendas Assistência técnica	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 sew@sew-eurodrive.no								
Nova Zelândia											
Montadoras Vendas Assistência técnica	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 sales@sew-eurodrive.co.nz								
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz								
Países Baixos											
Montadoras Vendas Assistência técnica	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu								

75

Peru											
Montadoras Vendas Assistência técnica	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 sewperu@terra.com.pe								
Polônia											
Montadoras Vendas Assistência técnica	Lodz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz	Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl								
Portugal											
Montadoras Vendas Assistência técnica	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt								
República Checa											
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 220121234 + 220121236 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz								
Romênia											
Vendas Assistência técnica	Bucareste	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro								
Rússia											
Vendas	São Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru								
Senegal											
Vendas	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 849 47-70 Fax +221 849 47-71 senemeca@sentoo.sn								
Sérvia e Montenegro											
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 3046677 Fax +381 11 3809380 dipar@yubc.net								
Singapura											
Montadoras Vendas Assistência técnica	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 1705 Fax +65 68612827 sales@sew-eurodrive.com.sg								
Suécia											
Montadoras Vendas Assistência técnica	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se								
Suiça											
Montadoras Vendas Assistência técnica	Basileia	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 41717-17 Fax +41 61 41717-00 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch								



Tailândia									
Montadoras Vendas Assistência técnica	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.co.th						
Tunísia									
Vendas	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn El Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh	Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29 Fax +216 1 4329-76						
Turquia									
Montadoras Vendas Assistência técnica	Istambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 216 3838014 Fax +90 216 3055867 sew@sew-eurodrive.com.tr						
Ucrânia									
Vendas Assistência técnica	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 sew@sew-eurodrive.ua						
Venezuela									
Montadora Vendas Assistência técnica	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net						







	_	_							 _			 	 	 	 	 	 		
		_																	
	_																		
	_					 						 			 				
		_	 		 	 	 		 			 	 		 				
	_					 			 			 			 				
		_				 						 							
	_	_				 	 	 				 							
	_	_				 	 	 	 			 							
	_	_				 	 	 	 			 							
	_	_				 	 	 				 							
\vdash																			
	_					 			 -			 							
	_				 	 	 	 	 _	-		 					 		
\vdash									 										
\vdash	_					 	 	 	 			 						_	
	_				 	 	 	 	 _			 		 			 		
\vdash	-																		



Como movimentar o mundo

Com pessoas que pensam rapidamente e que desenvolvem o futuro com você. Com a prestação de serviços integrados acessíveis a todo momento, em qualquer localidade. Com sistemas de acionamentos e controles que potencializam automaticamente o seu desempenho.

Com o conhecimento abrangente nos mais diversos segmentos industriais. Com elevados padrões de qualidade que simplificam a automatização de processos.







Com uma rede global de soluções ágeis e especificamente desenvolvidas. Com idéias inovadoras que antecipam agora as soluções para o futuro. Com a presença na internet, oferecendo acesso constante às mais novas informações e atualizações de software de aplicação. SEW-EURODRIVE Solução em movimento







SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Av. Amâncio Gaiolli, 50 – Bonsucesso 07251 250 – Guarulhos – SP sew@sew.com.br

→ www.sew.com.br