

Conversores de frequência com Unidades de Controle

CU230P-2 CU240B-2 CU240E-2

Procedimentos Iniciais • 01/2011





SINAMICS

Respostas para a indústria





Design do conversor de frequência	1
	_
Instalação	2
Comissionamento	3

SINAMICS G120

Conversores de frequência com Unidades de Controle CU230P-2; CU240B-2; CU240E-2

Procedimentos Iniciais

Edição 01/2011, Firmware V4.4

01/2011 A5E02792536C AB

Informações legais Sistema de aviso de advertência

Este manual possui avisos que precisam ser observados para garantir sua segurança pessoal e impedir danos materiais. Os avisos sobre sua segurança pessoal são destacados no manual com um símbolo de alerta, avisos somente sobre danos materiais não possuem símbolo de alerta. Os avisos abaixo são ordenados segundo o grau de perigo.

A PERIGO

indica que a falta de adoção de precauções apropriadas resultará em morte ou ferimentos graves.

\land AVISO

indica que a falta de adoção de precauções adequadas **poderá** resultar em morte ou ferimentos.

\land CUIDADO

com o símbolo de alerta de segurança indica que a falta de adoção de precauções apropriadas poderá causar ferimentos de menor gravidade.

CUIDADO

sem o símbolo de alerta de segurança indica que a falta de adoção de precauções adequadas poderá causar danos materiais.

AVISO

indica que um resultado ou situação não pretendidos podem ocorrer se as informações correspondentes não forem consideradas.

Se houver mais de um grau de perigo presente, a nota representando o maior grau de perigo será usada. Avisos sobre ferimentos com símbolos de alerta de segurança também poderão incluir avisos sobre danos materiais.

Pessoal Qualificado

O produto/sistema descrito nesta documentação somente poderá ser operado por pessoal qualificado para a tarefa específica segundo a documentação aplicável à tarefa específica, e especificamente notas e instruções de segurança. Pessoas qualificadas são aquelas que, com base em seu treinamento e experiência, são capazes de identificar riscos e evitar perigos em potencial ao trabalhar com esses produtos/sistemas.

Uso adequado de produtos Siemens

Observe a nota abaixo:

🔨 AVISO

Os produtos Siemens só podem ser usados nas aplicações descritas no catálogo e documentação técnica aplicáveis. Se produtos e componentes de outros fabricantes forem usados, eles deverão ser recomendados ou aprovados pela Siemens. São necessários transporte, armazenagem, instalação, montagem, comissionamento, operação e manutenção apropriados para garantir que os produtos sejam operados de modo segura e sem problemas. Condições ambientais permitidas devem ser atendidas. As informações na documentação correspondente deverão ser observadas.

Marcas

Todos os nomes identificados com ® são marcas registradas da Siemens AG. As demais marcas nesta publicação podem ser marcas cujo uso por terceiros para os seus próprios fins podem violar direitos do proprietário.

Limitação de Responsabilidade

Examinamos o conteúdo desta publicação para assegurar a consistência com o hardware e software descritos. Como a variância não pode ser totalmente impedida, não podemos garantir a consistência total. Contudo, as informações desta publicação são revistas regularmente e quaisquer correções necessárias serão incluídas nas edições posteriores.

Índice

1	Design	do conversor de frequência	. 7
	1.1	Unidades de Controle	10
	1.2	Módulo de Potência	11
	1.3	Painel de Operação Inteligente (IOP)	12
2	Instalaç	ao	15
	2.1	Interfaces das Unidades de Controle	16
	2.1.1	Interfaces CU230P-2	16
	2.1.2	Conexão dos cabos nos terminais da CU230P-2	17
	2.1.3	Interfaces da CU240B-2 e CU240E-2	18
	2.1.4	Conexão dos cabos nos terminais da CU240B-2	19
	2.1.5	Conexão dos cabos nos terminais da CU240E-2	20
	2.2	Seleção de atribuição de interface	21
3	Commi	ssionamento	27
	3.1	Ajustes do menu de comissionamento básico	28
	3.2	Habilitação da função de segurança "Safe Torque Off" (STO)	29
	3.3	Visão geral dos parâmetros mais importantes	30
	3.4	Backup de dados em cartão de memória	34
	3.5	Obtenção do arquivo GSD	34
	Índice .		35

Objetivo destas instruções

Esse manual de Procedimentos Iniciais descreve o comissionamento e operação do conversor de frequência SINAMICS G120 usando os assistentes de aplicação do IOP. Para funções especiais do conversor de frequência, como a função de reinicialização automática, utilize, por favor, as **Instruções de Operações** e o Manual **de Parâmetro**s da Unidade de Controle correspondente.

As funções e propriedades do IOP são descritas detalhadamente nas instruções de operação do "SINAMICS IOP" e somente explicadas aqui na medida necessária para o entendimento das funções descritas.

Informações adicionais sobre o SINAMICS G120

Todos os manuais dos conversores de frequência SINAMICS G120 podem ser baixados na Internet: Manuais (<u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/22339653/133300</u>)

e também estão disponíveis em DVD:

Coleção de Manuais SD- todos os manuais sobre motores de baixa-tensão, motorredutores e conversores de baixa tensão, 5 idiomas (Alemão, Inglês, Italiano, Francês, Espanhol)

Número de pedido: 6SL3298-0CA10-0MG0 (serviço de atualização para 1 ano; fornecido 4 vezes)

Coleção de Manuais SINAMICS (também contém documentação da família Micromaster, 5 idiomas (Alemão, Inglês, Italiano, Francês, Espanhol)

Número de pedido: 6SL3097-4CA00-0YG0 (fornecimento único)

Projeto do conversor de frequência

Componentes e projeto do conversor de frequência

Os conversores de frequência SINAMICS G120 incluem um Módulo de Potência (PM) e Unidades de Controle (CU).



Figura 1-1 Projeto do conversor de frequência (exemplo)



Figura 1-2 Montagem de componentes

Componentes para comissionamento

As seguintes ferramentas estão disponíveis para comissionamento do conversor de frequência:

- Painel de Operação Inteligente IOP
- Painel de Operação Básico BOP-2
- Ferramenta de comissionamento STARTER (Software para PC)



Inversor em PC

Figura 1-3 Opções de controle de operação



Componente ou fe	Número de pedido			
Painéis de operação para comissionamento, diagnóstico e controle de conversores de	 BOP-2 - para encaixe no conversor de frec Cópia de parâmetros do drive Display com duas linhas Comissionamento guiado 	6SL3255-0AA00-4CA1		
frequencia	 IOP - para encaixe no conversor de frequê Cópia de parâmetros do drive Display de texto completo Operação com base em menu e assist 	6SL3255-0AA00-4JA0 IOP Handheld: 6SL3255-0AA00-4HA0		
	IOP/BOP-2 Kit de Montagem IP54/UL Type	6SL3256-0AP00-0JA0		
Ferramentas para PC	Ferramenta de comissionamento STARTE conectado ao conversor de frequência via	STARTER em DVD: 6SL3072-0AA00-0AG0 Para download: STARTER (<u>http://support.automation.sieme</u> ns.com/WW/view/en/ 10804985/130000)		
	Kit de Conexão para PC O kit inclui DVD STARTER e cabo USB	6SL3255-0AA00-2CA0		
	Drive ES Básico Para comissionamento do conversor de fre PROFIBUS. Inclui STARTER	6SW1700-5JA00-4AA0		
STATES STATES STATES	Cartão de memória para salvar e transferir as configurações do conversor de frequência	Cartão MMC Cartão SD	6SL3254-0AM00-0AA0 6ES7954-8LB00-0AA0	

 Tabela 1-1
 Componentes e ferramentas para comissionamento e backup de dados

1.1 Unidades de Controle

1.1 Unidades de Controle

Diferentes versões de Unidade de Controle

As Unidades de Controle se diferem pelos seguintes fatores principais:

- Tipo de protocolo de comunicação
- Tipo e escopo de funções
 - Ex.: para CU230P-2... funções tecnológicas adicionais específicas para bombas, ventiladores e compressores
 - Ex.: para CU240E-2... funções de segurança adicionais integradas
- Tipo e número de entradas e saídas disponíveis

CU230P-2	CU230P-2 HVAC	CU230P-2 CAN	CU230P-2 DP							
Funções										
Comunicação	USS ou Modbus RTU ou BACnet MS/TP	CANopen	PROFIBUS DP							
Funções tecnológicas	or exemplo: modo de economia de energia, <mark>controle em cascata, operação de emergência</mark> stendida, controlador de zonas múltiplas, bypass									
Entradas Digitais		6								
Entradas Analógicas	Al0 e Al1: Tensão ou corrente; Al2: Sensor o Sensor de temperatura (Ni1000/PT1000);	de corrente ou temperatur	a (Ni1000/PT1000); Al3:							
Saídas Digitais		3								
Saídas analógicas	2									

CU240B/E-2	CU240B-2 CU240B-2 DP		CU240E-2	CU240E-2 F	CU240E-2 DP	CU240E-2 DP-F
Funções						
Fieldbus	USS ou Modbus RTU	PROFIBUS DP	USS ou Modbus RTU	USS ou Modbus RTU	PROFIBUS DP	PROFIBUS DP com PROFIsafe
Funções de segurança integradas	-	-	STO	STO, SS1, SLS	STO	STO, SS1, SLS
Entradas Digitais		4			6	
Entradas digitais de segurança		-	1	3	1	3
Entradas analógicas		1			2	
Saídas digitais		1			3	
Saídas Analógicas		1			2	

*) Uma entrada digital de segurança é criada combinando duas entradas digitais "normais"

1.2 Módulo de Potência

Os Módulos de Potência possuem diferentes graus de proteção em diversas topologias nas potências de 0.37 kW a 250 kW. Os Módulos de Potência são subdivididos em vários tamanhos (Frame sizes - FS).

Tamanho	FSA	FSB	FSC	FSC FSD		FSF	FSGX					
PM240, 3AC 400V – módulos de potência com chopper de frenagem integrado ¹⁾												
Faixa de potência <mark>(LO)</mark> em Kw	0.371.5	2.24	7.515	18.530	3745	55132	160250					
Filtro RFI, Classe A	0	•	•	•	•	0	•					
PM250, 3AC 400V - módulos de potência com recurso de regeneração de energia												
Faixa de potência (LO) em kW			7.515	18.530	3745	5590						
Filtro RFI, Classe A			•	•	•	•						
PM260, 3AC 690V - módulos	de potência o	com recurso	de regenera	ção de energ	ia	•						
Faixa de potência (LO) em kW				1118.5		305						
Filtro RFI, Classe A				_/●		∘/●						
Filtro Senoidal				•		•						

○ = não incluso; ● = incluso; ● = a partir de 110 kW para montagem externa

1) O Módulo de Potência PM240 FSGX não possui chopper de frenagem integrado, mas é possível a instalação de chopper de frenagem opcional

O Módulo de Potência PM230, grau de proteção P55/UL Type 12

Tamanho	FSA	FSB	FSC	FSD	FSE	FSF						
PM230, 3AC 400V - módulos de potência com baixo nível de harmônico na linha												
Faixa de potência (LO) em Kw	0.373	47.5	1118.5	2230	3745	5590						
Filtro RFI, Classe A	•	•	•	•	•	•						
Filtro RFI, Classe B	•	•	•	•	•	•						

1.3 Painel de Operação Inteligente IOP

1.3 Painel de Operação Inteligente IOP

O IOP é um dispositivo de operação que permite o comissionamento local do conversor de frequência, inclusão de parâmetros e monitoramento de operação.

Menus de seleção e indicadores de estado são mostrados no visualizador de textos e gráficos. O visualizador é dividido por áreas

- Visualizador de situação e diagnóstico
- Mensagem de status
- Menu de seleção
- 1 Visualizador de status e diagnóstico
- ② Mensagem de status: Tensão de saída
- 3 Mensagem de status: Frequência de saída
- Menu de seleção: Assistente/Controle/Menu



Manuseio do IOP

ОК	 É possível selecionar um menu, por exemplo ASSISTENTES, girando o seletor de navegação Sua seleção é confirmada pressionando o seletor (OK).
HAND AUTO	 Pressionando, é possível alternar entre fontes de comando externas e IOP como fonte de comando HAND (MANUAL) significa: Controle manual usando botões IOP AUTO significa: O conversor de frequência responde a comandos externos (fieldbus ou terminais)
I	 No modo AUTO: sem função No modo MANUAL: ao pressionar inicia o conversor de frequência
0	 No modo AUTO: sem função No modo MANUAL: Pressione rapidamente: OFF1 - o motor é parado de acordo com a rampa de desaceleração selecionada (P1121) Pressionando por mais de 3 segundos: OFF2 - o motor desacelera até parar
NFO	 Pressionado fornece informações sobre o visualizador atual É possível voltar para o display pressionando novamente
ESC	 Pressionado rapidamente: volta para o display anterior Pressionado por mais de 3 segundos: o IOP volta para a tela de status

1.3 Painel de Operação Inteligente IOP

Estrutura do menu

A estrutura do menu mostrada aqui aplica o IOP com FW 1.1 e FW1.1HF. Ela apresenta uma visão geral de onde é possível encontrar assistentes de aplicação e funções de configuração adicionais.

Em vez de usar os assistentes de aplicação, parâmetros individuais também podem ser usados para alterar diretamente todas as configurações.



Projeto ao conversor ae trequencia

1.3 Painel de Operação Inteligente IOP

Instalação



Conexão do Módulo de Potência ao motor e fonte de alimentação

Figura 2-1

Diagramas de conexão para PM230, PM240, PM250

Nota: A PM260 possui filtro RFI e senoidal integrado. No mais, a fiação do PM260 corresponde à do PM250.

2.1 Interfaces das Unidades de Controle

2.1.1 Interfaces da CU230P-2



(1)Abertura para cartão de memória (cartão MMC ou SD)

(2)Interface para painel de operação (IOP ou BOP-2)

RDY BF

(3)Interface USB

4LED indicador

(5) DIP switch para protocolo fieldbus



(9)Bornes

Denominações dos terminais

CU230P-2 HVAC



Contato Denominação

- 0V, potencial de referência 1 2 RS485P, recepção e envio (+)
- 3 RS485N, recepção e envio (+) Blindagem de cabo
- 4 5 Não conectado



Contato Denominação Não atribuído

2 3 4

9

- CAN_L, sinal CAN (dominante baixa)
- CAN_GND, CAN terra
- Não atribuído
- (CAN_SHLD), blindagem opcional (GND), CAN terra opcional CAN_H, sinal CAN (dominante alta)
- Não atribuído
- Não atribuído

CU230P-2 DP



Tomada SUB-D para comunicação via PROFIBUS DP

2.1.2 Conexão de cabos nos terminais da CU230P-2





A fiação dos bornes não é mostrada completamente, a figura acima é um exemplo para cada tipo de terminal. Caso precise de mais de seis entradas digitais, use os terminais 3 e 4 (Al 0) ou terminais 10 e 11 (Al 1) como entradas digitais adicionais DI 11 ou DI 12.

- ① Fiação ao usar fontes de alimentação internas.
- ② Fiação ao usar fontes de alimentação externas.
- ③ Fiação ao usar fontes de alimentação internas.
- ④ Fiação ao usar fontes de alimentação externas.

- DI = alta, se a chave for fechada.
- DI = alta, se a chave for fechada.
- DI = baixa, se a chave for fechada.
- DI = baixa, se a chave for fechada.





Conector RS485 para comunicação via sistemas fieldbus



Tomada SUB D para Scomunicação via CPROFIBUS DP P

Contato Denominação

- 0 V, potencial de referência 1
- 2 RS485P, recepção e envio (+)
- 3 RS485N, recepção e envio (+)
- 4 Blindagem de cabo
- 5 Não conectado

2.1.3 Interfaces da CU240B-2 e CU240E-2



2.1.4 Conexão de cabos nos terminais da CU240B-2

Caso precise de mais de quatro entradas digitais, use os terminais 3 e 4 (Al 0) como entrada digital adicional DI 11.

- ① Fiação ao usar fontes de alimentação internas.
- ② Fiação ao usar fontes de alimentação externas.
- ③ Fiação ao usar fontes de alimentação internas.
- ④ Fiação ao usar fontes de alimentação externas.

- DI = alta, se a chave for fechada. DI = alta, se a chave for fechada.
- DI = baixa, se a chave for fechada.
- DI = baixa, se a chave for fechada.

2.1 Interfaces das Unidades de Controle

2.1.5 Conexão de cabos nos terminais da CU240E-2



A fiação dos bornes não é mostrada completamente, mas como exemplo para cada tipo de entrada e saída. Caso necessite de mais de seis entradas digitais, use os terminais 3 e 4 (Al 0) ou terminais 10 e 11 (Al 1) como entradas digitais adicionais DI 11 ou DI 12.

- ① Fiação ao usar fontes de alimentação internas.
- ② Fiação ao usar fontes de alimentação externas.
- ③ Fiação ao usar fontes de alimentação internas.
- 4 Fiação ao usar fontes de alimentação externas.

- DI = alta, se a chave for fechada.
- DI = alta, se a chave for fechada.
- DI = baixa, se a chave for fechada.
- DI = baixa, se a chave for fechada.

2.2 Seleção de atribuição da interface

2.2 Seleção de atribuição da interface

O inversor oferece várias configurações previamente definidas para suas interfaces. Escolha a configuração apropriada (macro) e ligue os bornes conforme a configuração escolhida.

Se nenhuma configuração previamente definida for totalmente adequada para sua aplicação, siga os passos abaixo:

- 1. Ligue os bornes segundo sua aplicação.
- 2. Escolha a configuração mais adequada (macro).
- 3. Defina a macro escolhida durante o comissionamento básico.
- 4. Altere a função dos terminais inadequados.

Macros 1 ... 5 com frequência fixa – CU240E-2



É preciso habilitar a função de segurança, veja a Seção: Habilitar segurança contra falhas, função "Safe Torque Off" (STO) (Página 29).

Macro 3	Quatro velocidades fixas	5	DI 0	ON/OFF1 + velocidade	Falha	18	DO 0
	p1001 = Velocidade fixa 1	6	DI 1	Velocidade fixa 2		19	
	p1002 = Velocidade fixa 2	7	DI 2	Reconhecimento de falha		20	
	p1003 = Velocidade fixa 3	8	DI 3		Alarme	21	DO 1
	p1004 = Velocidade fixa 4	16	DI 4	Velocidade fixa 3		22	
		17	DI 5	Velocidade fixa 4			
	Várias DI = ALTA	3	AI 0		Velocidade	12	AO 0
	Conversor de frequência adiciona	4			0 V 10 V	13	
	velocidades fixas correspondentes	10	AI 1		Corrente	26	AO 1
		11			0 V 10 V	27	

ınstalaçao

2.2 Seleção de atribuição da interface



Veja na próxima Seção como obter o arquivo GSD: Obtenção do arquivo GSD (Página 34).



É necessário habilitar a função de segurança, veja a Seção: Habilitar função segura "Safe Torque Off" (STO) (Página 29). Veja na próxima Seção como obter o arquivo GSD: Obtenção do arquivo GSD (Página 34).

Duas funções de segurança - macro 6 - CU240E-2 F e CU240E-2 DP F

Macro 6	PROFIBUS DP fieldbus com duas	5	DI 0	Reservado para	Falha	18	DO 0
	funções de segurança	6	DI 1	de segurança 1		19	
		7	DI 2			20	
		8	DI 3	Reconhecimento de falha	Alarme	21	DO 1
		16	DI 4	Reservado para função	C	22	
		17	DI 5	de segurança 2			
		3	AI 0		Velocidade	12	AO 0
		4			0 V 10 V	13	
		10	AI 1		Corrente	26	AO 1
		11			0 V 10 V	27	
				PROFIBUS DP Telegra	ima 352		

É necessário habilitar a função de segurança, veja a Seção: Habilitar função segura "Safe Torque Off" (STO) (Página 29). Veja na próxima Seção como obter o arquivo GSD: Obtenção do arquivo GSD (Página 34).

Ma	acro	7	DI 3 =	BAIXA	PROFIE	BUS DF	P fiel	dbus			DI 3 = ALTA	Jogging vi	a DI C	e DI 1
	5	DI 0				Falha	18	DO 0	5	DI 0	Jog 1	Falha	18	DO 0
	6	DI 1					19		6	DI 1	Jog 2		19	
	7	DI 2	Recon	hecimento	de falha		20		7	DI 2	Reconheciment	Reconhecimento de falha		
	8	DI 3	Baixa						8	DI 3	Alta			
	3	AI 0			Velo	cidade	12	AO 0	3	AI 0		Velocidade	12	AO 0
	4				0 V .	10 V	13		4			0 V 10 V	13	
				PROFIB Telegra	BUS DP ama 1									

Automático/local - mudança entre fieldbus e modo jog macro 7 - CU240B-2

Veja na próxima Seção como obter o arquivo GSD: Obtenção do arquivo GSD (Página 34).

Mudança automático/local - mudança entre fieldbus e modo jog macro 7 – CU230P-2 e CU240E-2



Veja na próxima Seção como obter o arquivo GSD: Obtenção do arquivo GSD (Página 34).

Potenciômetro motorizado – macro 9 – CU240B-2

Macro 9 Potenciômetro Motorizado (MOP)

5	DI 0	ON/OFF1	Falha	18	DO 0
6	DI 1	MOP sobe		19	
7	DI 2	MOP desce		20	
8	DI 3	Reconhecimento de falha			
3	AI 0		Velocidade	12	AO 0
4]		0 V 10 V	13	

2.2 Seleção de atribuição da interface

Potenciômetro motorizado - macro 9 - CU230P-2 e CU240E-2

Macro 9	Potenciômetro motorizado (MOP)	55

5	DI 0	ON/OFF1	Falha	18	DO 0
6	DI 1	MOP acima		19	
7	DI 2	MOP abaixo		20	
8	DI 3	Reconhecimento de falha	Alarme	21	DO 1
16	DI 4			22	
17	DI 5				
3	AI 0		Velocidade	12	AO 0
4			0 V 10 V	13	
10	AI 1		Corrente	26	AO 1
11			0 V 10 V	27	

Potenciômetro motorizado com função de segurança - macro 8 - CU240E-2,

Macro 8	Potenciômetro motorizado (MOP)	5	DI 0	ON/OFF1	Falha	18	DO 0
	com funções de segurança	6	DI 1	MOP acima		19	
		7	DI 2	MOP abaixo		20	
		8	DI 3	Reconhecimento de falha	Alarme	21	DO 1
		16	DI 4	Reservado para função)	22	
		17	DI 5	de segurança			
		3	AI 0		Velocidade	12	AO 0
		4			0 V 10 V	13	
		10	AI 1		Corrente	26	AO 1
		11			0 V 10 V	27	

É necessário habilitar a função de segurança, veja a Seção: Habilitar função segura "Safe Torque Off" (STO) (Página 29).

Processo industrial - macros 14 e 15 - CU230P-2 e CU240E-2

Mad	crc	0 14	DI 3 = BAIXA	PROFIBUS DF	P fiel	dbus				DI 3 = ALTA	Po Motor	otenció izado	ômetro (MOP)
5	5	DI 0		Falha	18	DO 0		5	DI 0	ON/OFF1	Falha	18	DO 0
6	5	DI 1	Falha externa		19			6	DI 1	Falha externa		19	
7	7	DI 2	Reconhecimento de	e falha	20			7	DI 2	Reconhecimento de fa	Iha	20	
8	3	DI 3	Baixa	Alarme	21	DO 1		8	DI 3	Alta	Alarme	21	DO 1
1	6	DI 4			22			16	DI 4	MOP acima		22	
1	7	DI 5						17	DI 5	MOP abaixo			
					10		1					10	10.0
	3	AI 0		Velocidade	12	AO 0		3	AI 0	Ve	locidade	12	AO 0
4	ł			0 V 10 V	13			4			0 V 10	13	
1	0	Al 1		Corrente	26	AO 1		10	Al 1		Corrente	26	AO 1
1	1			0 V 10 V	27			11			0 V 10	27	
			PROFIBI Telegrar	JS DP na 20									

Veja na próxima Seção como obter o arquivo GSD: Obtenção do arquivo GSD (Página 34).

Ма	icro '	15	DI 3 = BAIXA	Setpoint Anal	ógio	:0				DI 3 = ALTA Pot	enció	ômetro
- 1	5	0 וס		Falha	18		1	5	0 וח	ON/OEE1 Ealba	18	
	6	DI 1	Falha externa	i alla	19	000		6	DI 1	Falha externa	19	000
	7	DI 2	Reconhecimento de	e falha	20			7	DI 2	Reconhecimento de falha	20	
	8	DI 3	Baixa	Alarme	21	DO 1		8	DI 3	Alta Alarme	21	DO 1
	16	DI 4			22			16	DI 4	MOP acima	22	
	17	DI 5						17	DI 5	MOP abaixo		
		-										
	3	AI 0	Setpoint	Velocidade	12	AO 0		3	AI 0	Velocidade	12	AO 0
	4		🗖 I U-10V	0 V 10 V	13			4		0 V 10 V	13	
	10	AI 1]	Corrente	26	AO 1		10	AI 1	Corrente	26	AO 1
	11			0 V 10 V	27			11		0 V 10 V	27	

Controle de fio duplo ou triplo - macros 12, 17, 18, 19, 20 - CU240B-2

	Macro 12	Macro 17	Macro 18
Comando a	Método 1	Método 2	Método 3
dois fios			
Comando de	ON/OFF1	ON/OFF1	ON/OFF1
controle 1		direita	direita
Comando de	Reversão	ON/OFF1	ON/OFF1
controle 2		esquerda	esquerda

	Macro 19	Macro 20
Comando a três	Método 1	Método 2
fios		
Comando de controle 1	Habilitar/OFF1	Habilitar/OFF1
Comando de controle 2	ON direita	ON
Comando de controle 3	ON esquerda	Reversão

				-
DIT	Comando de controle 2		19	
DI 2	Reconhecimento de falha	а	20	
DI 3				
AI 0+	Setpoint	Velocidade	12	AO 0+
	🗖 I U -10	0 V 10 V	13	
DI 0	Comando de controle 1	Falha	18	DO 0
DI 1	Comando de controle 2		19	
DI 2	Comando de controle 3		20	
DI 3	Reconhecimento de falh	na		
AI 0+	Setpoint	Velocidade	12	AO 0+
	□ □ I U-10	0 V 10 V	13	
	DI 2 DI 3 AI 0+ DI 0 DI 1 DI 2 DI 3 AI 0+	DI 2 Reconhecimento de falha DI 3 Al 0+ Setpoint I U -10 DI 0 Comando de controle 1 DI 1 Comando de controle 2 DI 2 Comando de controle 3 DI 3 Reconhecimento de falha Al 0+ Setpoint I U -10	DI 2 Reconhecimento de falha DI 3 Al 0+ Setpoint Velocidade □ I U -10 0 V 10 V DI 0 Comando de controle 1 Falha DI 1 Comando de controle 2 DI 2 DI 2 Comando de controle 3 DI 3 Reconhecimento de falha Al 0+ Setpoint Velocidade □ I U-10 0 V 10 V	DI 2 Reconhecimento de falha 20 DI 3 Al 0+ Setpoint Velocidade 12 DI 0 Comando de controle 1 Falha 18 DI 1 Comando de controle 2 19 DI 2 Comando de controle 3 20 DI 3 Reconhecimento de falha 12 Al 0+ Setpoint Velocidade 12 DI 3 Reconhecimento de falha 12 DI 4 U-10 0 V 10 V 13

Controle de fio duplo ou triplo - macros 12, 17, 18, 19, 20 - CU230P-2 e CU240E-2

Comando a dois fios	Macro 12	Macro 17	Macro 18
	Método 1	Método 2	Método 3
Comando de	ON/OFF1	ON/OFF1	ON/OFF1
controle 1		direita	direita
Comando de controle 2	Reversão	ON/OFF1 esquerda	ON/OFF1 esquerda

	Macro 19	Macro 20
Comando a dois fios	Método 1	Método 2
Comando de controle 1	Habilitar/OFF1	Habilitar/OFF1
Comando de controle 2	ON direita	ON
Comando de controle 3	ON esquerda	Reversão

5	DI 0	Comando de controle 1	Falha	18 DO 0
6	DI 1	Comando de controle 2		19
7	DI 2	Reconhecimento de fall	na	20
8	DI 3		Alarme	21 DO 1
16	DI 4			22
17	DI 5			
3	AI 0	Setpoint	Velocidade	12 AO 0
4		□ I U-10	0 V 10 V	13
10	AI 1		Corrente	26 AO 1
11			0 V 10 V	27
				•
5	DI 0	Comando de controle 1	Falha	18 DO 0
6	DI 1	Comando de controle 2	Γ	19
7	DI 2	Comando de controle 3	Γ	20
8	DI 3	Reconhecimento de falh	na Alarme	21 DO 1
16	DI 4		Γ	22
17	DI 5		Ē	•
	-			
3	AI 0	Setpoint	Velocidade	12 AO 1
4		□ □ I U-10	0 V 10 V	13
10	AI 1		Corrente	26 AO 1
11			0 V 10 V	27

Instalaçao

2.2 Seleção de atribuição da interface

Comunicação via USS - macro 21 - CU240B-2

Macro 21 Fieldbus USS DI 0 Falha 18 DO 0 5 ---6 DI 1 19 7 DI 2 Reconhecimento de falha 20 8 DI 3 p2020 = Taxa de transmissão p2022 = número PZD p2023 = número PKW AI 0 Velocidade 12 AO 0 3 4 0 V ... 10 V 13 USS Transmissão 38400 2PZD, PIV variável

Comunicação via USS – macro 21 – CU230P-2 HVAC e CU240E-2



Informações adicionais sobre fieldbus USS podem ser encontradas nas instruções de operação.

Comunicação via CAN - macro 22 - CU230P-2 CAN



Informações adicionais sobre fieldbus CANopen podem ser encontradas nas instruções de operação.

Comissionamento

O comissionamento da IOP é feito com uso dos assistentes de comissionamento básico (Página 12). Se o IOP não incluir o software efetivo do conversor de frequência, a mensagem "Atualização necessária" será exibida. Os dados necessários podem ser encontrados na Internet (<u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/43896115</u>).

No comissionamento básico, selecione o modo de controle para o motor, digite os dados do motor e defina a função das interfaces do conversor de frequência. É possível encontrar os diagramas de cabos na Seção Selecionando a atribuição de interface (Página 21).

Durante o comissionamento com assistente de aplicativo, pode ser necessário complementar a fiação dos bornes para atender as necessidades do aplicativo.





Visão geral do comissionamento

• Durante o comissionamento com assistentes, o primeiro passo é dar o RESET às configurações de fábrica. Isso garante a configuração básica do conversor de frequência.

Após o comissionamento básico, o assistente selecionado o guiará pelas configurações específicas do aplicativo.

- Antes dos seus dados de comissionamento serem aceitos pelo conversor de frequência, é necessário verificá-los e confirmá-los. Isso é feito usando o penúltimo item do menu RESUMO DAS CONFIGURAÇÕES. Nessa tela, role abaixo para CONTINUAR e fazer o reconhecimento, em OK.
- O último passo é a solicitação SALVAR ou INTERROMPER O ASSISTENTE? Selecione SALVAR. Agora o comissionamento utilizando assistente foi concluído.
- É possível alterar posteriormente seus ajustes do conversor de frequência (Seção Visão Geral dos parâmetros mais importantes (Página 30).
- Assim que tiver concluído o comissionamento, é recomendável fazer o backup das configurações do seu conversor de frequência, por exemplo, no IOP, para evitar que sejam perdidas em caso de defeito do conversor de frequência (Seção Backup de dados no cartão de memória (Página 34)).

3.1 Ajustes do menu de comissionamento básico

3.1 Ajustes do menu de comissionamento básico

Comece no menu: ASSISTENTES/COMISSIONAMENTO BÁSICO

O assistente "Comissionamento Básico" o guiará pelos seguintes passos do comissionamento:

No.	Tela de entrada do IOP	Configuração selecionada do IOP	Parâmetro
01/21	Rest aos ajustes de fábrica	[1] sim	P0970 =
02/21	Modo de controle	[0] V/f com característica linear	P1300 =
03/21	Tipo de Encoder	[0] Não ativado	P0400 =
04/21	Pulsos do Encoder	Tipo de encoder não ativado P0408 definido como padrão	Confirmar com OK
05/21	Dados do motor	[0] Europa 50 Hz, kW	P0100 =
06/21	Características	50 Hz / 87 Hz	Selecionar característica
07/21	Conexões de motor	Observar a conexão do motor (estrela/triângulo)!	Confirmar com OK
08/21	Dados do motor	Digitar dados do motor para 50Hz (consulte 06/23)	Confirmar com OK
09/21	Potência nominal	Digite [kW] (ou [hp]) conforme placa de identificação do motor	P0307=
10/21	Velocidade do Motor	Digite [rpm] conforme placa de identificação do motor	P0311 =
11/21	Corrente do motor	Digite [A] conforme placa de identificação do motor	P0305=
12/21	Tensão do motor	Digite [V] conforme placa de identificação do motor	P0304=
13/21	ID de dados do motor	[1] Medição estacionária e rotativa ¹⁾ Se o motor não puder girar livremente, ex. se a viagem for limitada mecanicamente, selecione a configuração [2] "MotID somente estacionário".	P1900 =
14/21	Configuração I/O	Selecione uma configuração previamente definida, veja a Seção <mark>: Selecionar atribuição da interface (Página 21)</mark>	P0015 =
15/21	Velocidade mínima	Digite a velocidade mínima [rpm], acima da qual o motor deverá operar.	P1080 =
16/21	Aceleração	Tempo [s] nos quais o motor deverá acelerar partindo parado até a velocidade máxima (P1082).	P1120 =
17/21	Desaceleração	Tempo [s] nos quais o motor deverá desacelerar partindo da velocidade máxima (P1082) até parar.	P1121 =
18/21	Resumo das configurações	Lista de verificação + Selecionar < Continuar> + OK	P3900 =
19/21	Salvar configurações	Salvar	Confirmar com OK
20/21	Salvando, aguarde		Confirmar com OK
21/21	ID de dados do motor	O ID de dados do motor é iniciado no comando ON seguinte.	Confirmar com OK

Identificação de dados do motor

O alarme A07791 é a saída enquanto o conversor de frequência não tiver identificado os dados do motor. É necessário ligar o motor (ex. no IOP) para identificar os dados do motor. O conversor de frequência desliga o motor depois que a identificação de dados do motor for concluída.

🗥 CUIDADO

Identificação de dados do motor para cargas perigosas

Proteja peças perigosas da fábrica e do sistema antes de iniciar a identificação de dados do motor, ex. cercando o local perigoso ou baixando cargas suspensas até o chão.

3.2 Habilitar a função segura "Safe Torque Off" (STO)

Neste manual, o comissionamento da função segura STO é descrito ao ser controlado via entrada digital de segurança.

Uma descrição detalhada de todas as funções de segurança e controles com uso do PROFIsafe pode ser encontrada no Manual de Funções Safety Integrated.

Terminais		Defina os parâmetros abaixo para liberar a STO:		
Entrada digital de		p9761 =	Digitar a senha da função de segurança (ajuste de fábrica = 0)	
	16 DI 4 STO	p9762 =	Digitar a nova senha, se necessário (0 FFFF FFFF)	
oogarariya	17 DI 5	p9763 =	Confirmar a nova senha	
		p0010=95	Digitar o comissionamento de todas as funções seguras	
		p9601 =1	A seleção STO é feita via borne	
		p9659 = .	Definir o temporizador de procedimento de verificação forçada. Para cumprir as normas EN 954-1, ISO 13849-1 e IEC 61508 sobre detecção de erros de tempo, o inversor deverá testar regularmente seus circuitos relacionados a segurança para garantir o funcionamento correto dos mesmos.	
		p9700 = 208	Copiar os parâmetros de segurança	
		p9701 = 220	Confirmar parâmetros de segurança	
		p0010=0	Finalizar comissionamento de funções seguras	

3.3 Visão geral dos parâmetros mais importantes

3.3 Visão geral dos parâmetros mais importantes

Tabela 3-2 Definição das interfaces do conversor de frequência

Parâmetro	Possíveis configurações			
p0015	Macro da unidade de acionamento			
	Definir a atribuição preliminar para entradas e saídas usando uma das macros de 1 a 22 .			

Tabela 3- 3Seleção de protocolo fieldbus

Parâmetro	Possíveis configurações (seleção de opções, depende do tipo de CU)						
p2030	0: Sem protocolo (isso significa: Controle via entradas digitais/ <mark>terminais de conexão</mark>) 1: USS 2: Modbus						
	4: CAN 5: BACnet						

Tabela 3-4 Definição do gerador de função rampa

Parâmetro	Significado
p1080	Velocidade mínima em [rpm]
p1082	Velocidade máxima em [rpm]
p1120	Tempo de aceleração do motor após ser ligado em [s]
p1121	Tempo de desaceleração do motor após ser desligado em [s]

Tabela 3- 5Definição do modo controle

Parâmetro	Ajustes possíveis							
p1300	Ajuste de modo de controle de acionamento em malha aberta e malha fechada							
	0: Controle V/f com característica linear							
	1: Característica V/f linear com Controle de Fluxo de Corrente (FCC)							
	2: Controle V/f com características quadráticas							
	3: Características V/f livremente selecionáveis							
	4: Característica V/f linear ECO							
	5: Característica V/f linear para aplicações que exijam precisão de frequência em sistemas têxteis							
	6: Características V/f lineares com FCC para aplicações que exijam precisão de frequência em sistemas têxteis							
	7: Características V/f quadráticas com ECO							
	19: Controle V/f sem características							
	20: Controle vetorial sem encoder de velocidade							
	22: Controle de torque sem encoder de velocidade							

Parâmetro	Ajustes possíveis						
p0100	Norma IEC/NEMA para motores						
	0: Europa 50 [Hz]						
p0300	Seleção de tipo de motor						
	0: Sem motor						
	1: Motor de indução						
	2: Motor síncrono						
p0304	Tensão do motor em [V]						
p0305	Corrente do motor em [A]						
p0307	Frequência do motor em [kW] ou [hp]						
p0310	Frequência do motor em [Hz]						
p0311	Velocidade do motor em [rpm]						
p0625	Temperatura ambiente do motor em [°C]						
p0640	Corrente limite do motor em [A]						

Tabela 3- 6Dados do motor segundo a placa de identificação

Troca de função do motor de terminal

Tabela 3-7 Entradas Digitais

Parâmetro	Terminais CU240B-2	Terminais CU240E-2	Terminais CU230P-2	Sinal	Fontes de comando de funções importantes
p0722.0	5 / 69	5 / 69	5 / 69	DI 0	p0840 - ON/OFF (OFF1)
p0722.1	6 / 69	6 / 69	6 / 69	DI 1	p2103 - Reconhecimento falhas
p0722.2	7 / 69	7 / 69	7 / 69	DI 2	¬p1055/p1056 - modo jog p1035/p1036 - potenciômetro motorizado
p0722.3	8 / 69	8 / 34	8 / 69	DI 3	p1020 p1023 - Velocidade fixa ponto definido
p0722.4	-	9 / 34	9 / 69	DI 4	p1230 - ativa frenagem DC
p0722.5	-	10 / 34	10 / 69	DI 5	p2200 - habilita controlador de tecnologia

Tabela 3- 8 Troca de função de entrada digital

Troca de função	Exemplos
 Selecione a função necessária usando um parâmetro "BI". Ajuste esse parâmetro com o valor do parâmetro de situação r0722.x da entrada digital necessária. 	Função: Ligar motor via DI 2. Ajuste: p0840 = 722.2 p0840 7DI 2 r0722.2 722.2 ON/OFF1
	Função: Reconhecimento falha usando DI 1. Ajuste: p3981 = 722.1 6 DI 1 - r0722.1 722.1

Comissionamento

3.3 Visão geral dos parâmetros mais importantes

Parâmetro	Terminais CU240B-2	Terminais CU240E-2	Terminais CU230P-2	Sinal	Sinais de situação importantes
p0730	18 / 19 / 20	18 / 19 / 20	18 / 19 / 20	DO 0	r52.2 - operação habilitada (motor rodando)
p0731	-	21 / 22	21 / 22	DO 1	r52.3 - falha ativa
p0732	-	23 / 24 / 25	23 / 24 / 25	DO 2	52.7 - Alarme ativo

Tabela 3- 9 Saídas Digitais (saídas de relés)

Tabela 3- 10 Mudança de função de saída digital

Mudança de função	Exemplo
 Selecione a função necessária marcada usando um parâmetro "BO". Ajuste o parâmetro p073x da saída digital necessária com o valor do parâmetro "BO". 	Função: Sinal "Falha" em DO 1. Ajuste: p0731 = 52.3 $1 - \frac{p0731}{r0052.3} = 52.3$ 21 DO 1 22

Tabela 3-11 Entradas analógicas e sensores de temperatura

Parâmetro	Terminais CU240B-2	Terminais CU240E-2	Terminais CU230P-2	Sinal	Possíveis configurações		
p0756 [0]	3 / 4	3 / 4	3 / 4	AI 0	0: Entrada de tensão unipolar (0 V …+10 V)		
p0756 [1]	-	10 / 11	10 / 11	AI 1	1: Entrada de tensão unipolar monitorada (+2 V +10		
p0756 [2]	-	-	50 / 51	AI 2	2: Entrada de corrente unipolar (0 mA+20 mA)		
p0756 [3]	-	-	52 / 53	AI 3	 3: Entrada de corrente unipolar (chia trin 20 ma) 3: Entrada de corrente unipolar monitorada (+4 mA+20 mA) 4: Entrada de tensão bipolar (-10 V+10 V) 6: Sensor de temperatura Ni1000 (-50 °C +150 °C) 7: Sensor de temperatura PT1000 (-50+250°C) 8: Nenhum sensor conectado 		
p0755 [03]	p0755 [0…3] Entradas analógicas, valor percentual real						

Tabela 3-12 Mudança de função de entrada analógica

Mudança de função	Exemplos			
 Selecione a função marcada necessária usando um parâmetro "Cl". 	Função: Al 0 fornece o ponto definido para o controlador PID.			
 Defina esse parâmetro com o valor de parâmetro r0755.x da entrada analógica. 	Ajuste: p2253 = 55[0]			
Use o parâmetro p0756[0] e o interruptor I/U à frente do conversor de frequência para configurar a entrada analógica				

como entrada de tensão ou corrente.

Tabela 3- 13Saídas analógicas

Parâmetro	Terminais CU240B-2	Terminais CU240E-2	Terminais CU230P-2	Sinal	Ajuste
p0771[0]	12 / 13	12 / 13	12 / 13	AO 0	Sinais de situação importantes: 0: Saída analógica travada 21: Valor real de velocidade 24: Frequência de saída uniformizada 25: Tensão de saída uniformizada 26: Tensão ligação DC uniformizada 27: Valor real de corrente (valor absoluto uniformizado)
p0771[1]	-	26 / 27	26 / 27	AO 1	
p0776[0, 1]	Tipo de saídas analógicas				0: Saída de corrente (0 mA … +20 mA) 1: Saída de tensão (0 V … +10 V) 2: Saída de corrente (+4 mA … +20 mA)

Tabela 3- 14Mudança de função de saída analógica

Mudança de função	Exemplos
 Selecionar a função F necessária marcada com parâmetro "CO". Definir parâmetro p0771 da saída analógica para valor do parâmetro "CO". 	Função: Sinal "Corrente" em AO 0. Ajuste: p0771 = 27 i <u>p0771</u> 12 AO 0+
Use o parâmetro p0776[0] para configurar a entrada analógica co	mo entrada de tensão ou corrente

Tabela 3- 15 Interface de sensor de temperatura do motor

Parâmetro	Terminal	Abreviatura	Possível configuração		
p0601	01 14 T1 motor (+)		0: Sem sensor (Ajuste de fábrica)		
	15	T2 motor (-)	1: PTC thermistor (→ P0604) 2: KTY84 (→ P0604) 4: Sensor ThermoClick		
p0604	Limite de alarme de temperatura do motor				

3.4 Backup de dados em cartão de memória

3.4 Backup de dados em cartão de memória

Para salvar as configurações do conversor de frequência é necessário um cartão de memória vazio. Proceda como segue:

- Desligue a fonte do conversor de frequência
- Espere até que o conversor de frequência fique totalmente sem tensão e sem qualquer LED aceso na Unidade de Controle.
- Insira o cartão de memória vazio na abertura de cartão da Unidade de Controle.
- Depois ligue novamente a fonte do conversor de frequência.

Quando a fonte estiver ligada, o conversor de frequência copia suas configurações para o cartão de memória.

Nota

Se o cartão de memória já possuir configurações de outro conversor de frequência, então o conversor de frequência não irá escrever suas configurações no cartão de memória, mas tomará as configurações do cartão de memória.

3.5 Obtenção do arquivo GSD

GSD é um arquivo de descrição para escravo PROFIBUS. Existem duas opções para obtenção do GSD do seu inversor:

- 1. Você pode encontrar o GSD do inversor SINAMICS na Internet (<u>http://support.automation</u>. siemens.com/WW/view/en/22339653/133100).
- O GSD está salvo no inversor. O inversor escreve seu GSD no cartão de memória se você inserir o cartão de memória no inversor e definir p0804 como 12. É possível transferir o GSD para seu PG/PC usando o cartão de memória.

Índice

A

analógica, Entrada 17, 19, 20 analógica, Saída 17, 19, 20

C

Comissionamento, 28

D

digital, Entrada 17, 19, 20 digital, Saída 17, 19, 20 Download, 7 Acionador ES Básico, 9

F

Tamanho de quadro, 11 Tamanhos de quadros, 11 FS (Tamanho de Quadro), 11

G

GSD (Generic Station Description), 34

M

Sensor de temperatura de motor, 17, 19, 20

<mark>0</mark>

Painel de Operação BOP-2, 9 Portátil, 9 IOP, 9 Kit de Montagem IP54, 9

P

Kit de Conexão para PC, 9 Módulo de Alimentação, 11

S Sária a

Série, comissionamento em, 7 STARTER Download, 9 Número do pedido, 9

Т

Temperatura, sensor de, 17, 19, 20

U Upload, 7

Siemens AG Setor Industrial Tecnologia de Acionamento Sistemas de Controle de Movimento Postfach 3180 91050 ERLANGEN Reservamos o direito de fazer alterações técnicas. © Siemens AG 2011

www.siemens.com/sinamics-g120