



Controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B

Edição 04/2007 11497580 / BP







1	Indic	ações importantes	. 5
2	Intro	ducão	. 6
-	2 1	MOVLPI C [®] – abrangente, escalável, de alto desembenho	6
	2.1	Controlador MOVI PLC [®] advanced DH 41P	.0
	2.2		. /
3	Instru	uções de montagem / instalação	12
	3.1	Opções de montagem do controlador MOVI-PLC [®] advanced DH.41B	12
	3.2	Instalação do MOVI-PLC [®] advanced DH.41B no MOVIDRIVE [®] MDX61B	12
	3.3	Instalação do controlador MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	14
		3.3.1 Descrição do funcionamento dos bornes, chaves DIP e LED	14
		3.3.2 Conexão de entradas e saídas digitais (conector X31)	15
		3.3.3 Conexão do system bus CAN 2 (conector X32)/	
		CAN 1 (conector X33)	16
		3.3.4 Conexão da interface RS485 (conector X34)	18
		3.3.5 Conexão da interface USB (conector X35)	18
		3.3.6 Conexão do system bus Ethernet 1 (conector X36)	18
		3.3.7 Conexao da Interface Ethernet 2 (conector X37)	19
		DHE41B	10
		3.3.9 Chave DIP S1 endereco IP padrão	21
	3.4	Instalação do controlador MOVI-PLC [®] advanced DHF41B	22
		3.4.1 Descrição do funcionamento dos bornes, chaves DIP e LED	22
		3.4.2 Conexão do PROFIBUS (conector X30P)	24
		3.4.3 Conexão da DeviceNet (conector X30D)	25
		3.4.4 Conexão da SafetyBus (conector X38)	26
		3.4.5 Indicações operacionais do controlador MOVI-PLC [®] advanced	
	0 F		27
	3.5	Instalação do opcional DH.41B no MOVIDRIVE® MDX61B	29
	3.6	Instalação do opcional DH.41B no módulo mestre MOVIAXIS [®]	29
		3.6.1 Descrição do funcionamento dos bornes X5a / X5b	~ ~
	07	(módulo mestre MOVIAXIS [®])	30
	3.7	Instalação do opcional DH.41B no MOVITRAC [®] B7	21
			21
		3.7.1 Descrição funcional dos pornes e LED	31 21
		3.7.2 Conexão do system bus CAN 1 / tensão de alimentação	51
		(conector X26)	32
		3.7.4 Indicações operacionais do slot opcional MOVITRAC [®] B /	
		controlador compacto	33
	3.8	Interfaces de engenharia do controlador MOVI-PLC [®] advanced DH.41B	34
	3.9	Blindagem e instalação de cabos de rede	34
4	Confi	iguração e colocação em operação	35
	4.1	Configuração com software MOVITOOLS [®] MotionStudio	35
	4.2	Configuração e colocação em operação dos acionamentos	41
	4.3	Configuração e colocação em operação do PLC editor	41
	4.4	Configuração de um mestre PROFIBUS DP	42
	4.5	Procedimento na troca de unidade	50





E.		
L	<u> </u>	
L		

5	Cara	cterísticas operacionais do PROFIBUS DP	51
	5.1	Troca de dados de processo com o controlador MOVI-PLC [®] advance DHF41B	ed 51
	5.2	Timeout do PROFIBUS DP	53
	5.3	Parametrização através do PROFIBUS-DP	54
	5.4	Códigos de retorno da parametrização	59
	5.5	Casos especiais	60
6	Fun	ções de monitoração PROFIBUS-DP-V1	62
	6.1	Introdução PROFIBUS DP-V1	62
	6.2	Características das interfaces DP-V1 SEW	64
	6.3	Estrutura do canal de parametrização DP-V1	65
	6.4	Configuração de um mestre C1	
	6.5	Anexo	
7	Diag	nóstico de irregularidades	80
	7.1	Procedimento de diagnóstico do system bus CAN 1 / CAN 2	80
	7.2	Procedimento de diagnóstico PROFIBUS-DP	81
8	Dad	os técnicos e dimensionais	82
	8.1	Dados técnicos gerais	82
	8.2	Controlador MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	83
	8.3	Controlador MOVI-PLC [®] advanced DHF41B	85
	8.4	Controladores compactos MOVI-PLC [®] advanced	
	8.5	Dimensionais do controlador compacto MOVI-PLC [®] advanced	
		DH.41B / UOHB	87
		8.5.1 Dimensionais DHE41B / UOH11B	87
		8.5.2 Dimensionals DHE418 / LIOH218	00
			00

EURODRIN



1 Indicações importantes



- Este manual não substitui as instruções de operação detalhadas!
- A instalação e colocação em operação devem ser realizadas exclusivamente por pessoal técnico com treinamento nos aspectos relevantes da prevenção de acidentes e de acordo com as instruções de operação do MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B, MOVITRAC[®] B ou MOVIAXIS[®]!
- Medidas adicionais são necessárias para garantir a proteção de pessoas e da unidade. A utilização do MOVI-PLC[®] advanced DH.41B não é suficiente – mesmo em conjunto com conversores!

Documentação

- Ler este manual atentamente antes de começar os trabalhos de instalação e colocação em operação do MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B, MOVITRAC[®] B ou MOVIAXIS[®] com o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B.
 - Este manual pressupõe que o usuário tem acesso e está familiarizado com a documentação do MOVIDRIVE[®] B/MOVITRAC[®] B/ MOVIAXIS[®].
 - Neste manual, as referências cruzadas encontram-se marcadas com "→". Isto significa, por exemplo (→ cap. X.X), que informações adicionais encontram-se no capítulo X.X deste manual.
 - A observação deste manual é pré-requisito básico para uma operação sem falhas e para o atendimento a eventuais reivindicações dentro dos direitos de garantia.

As marcas e nomes dos produtos citados neste manual são marcas comerciais ou

Nomes dos produtos e marcas registradas

Explicação de símbolos das indicações de segurança e avisos

Seguir sempre os avisos e as instruções de segurança contidos neste manual!

marcas registradas pelos respectivos proprietários.







2 Introdução

Conteúdo deste

manual

e Este manual descreve:

- A montagem do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B no MOVIDRIVE[®] MDX61B
 - As interfaces e os LEDs do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B
 - A instalação do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B nos conversores MOVIDRIVE[®] MDX61B e MOVITRAC[®] B, no servoconversor MOVIAXIS[®] e como controlador compacto
 - O acesso de engenharia para o controlador MOVI-PLC® advanced DH.41B
 - A configuração e a colocação em operação do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B e dos conversores e servoconversores controlados.
 - A operação em sistemas fieldbus PROFIBUS

DemaisPara uma engenharia simples e eficiente do controlador MOVI-PLC® advancedreferênciasDH.41B, além deste manual, encomendar as seguintes documentações complemen-
tares:bibliográficastares:

- Manual de sistema "Programação MOVI-PLC® no PLC editor"
- Manual "Bibliotecas MPLCMotion_MDX e MPLCMotion_MX para MOVI-PLC[®]"
- Manual "Bibliotecas MPLCMotion_MC07 e MPLCMotion_MM para MOVI-PLC[®]"
- Manual de sistema MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B
- Manual de sistema MOVITRAC[®] B
- Diretório de sistema MOVIAXIS[®]

O manual de sistema "Programação de MOVI-PLC[®] no PLC editor" inclui instruções para a programação do MOVI-PLC[®] conforme a norma IEC 61131-3.

Os manuais de biblioteca descrevem as bibliotecas Motion para MOVI-PLC[®] para o controle dos conversores MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B, MOVIAXIS[®], MOVITRAC[®] B e MOVIMOT[®].

2.1 MOVI-PLC[®] – abrangente, escalável, de alto desempenho

Características

A MOVI-PLC[®] é uma linha de controladores para conversores de freqüência com memória programável. Ela torna possível uma automação simples e eficiente de soluções de acionamento bem como o processamento lógico e controle sequencial com o auxílio de linguagens de programação de acordo com a norma IEC 61131-3.

- MOVI-PLC[®] é abrangente através de um controle otimizado do portfolio completo de conversores SEW e do upgrade simplificado para um MOVI-PLC[®] de maior desempenho devido às capacidades de execução universal dos programas.
- MOVI-PLC[®] é escalável através de várias plataformas de hardware diferentes (basic, advanced, ...) e de conceitos de software modulares (bibliotecas para diversas aplicações.
- MOVI-PLC[®] apresenta grande desempenho através de tecnologias abrangentes (p. ex., came eletrônico, operação em sincronismo) e do controle de aplicações exigentes (p. ex. manipulação).



Classes de controle
 MOVI-PLC[®] basic DHP11B possibilita a execução de movimentos coordenados de eixos individuais e a integração de entradas / saídas externas assim como de painéis de operação de acionamentos (DOP). Assim, o MOVI-PLC[®] basic DHP11B é adequado para tarefas como controlador modular ou também como controlador de máquina inteira para máquinas de complexidade média.

 Além disso, MOVI-PLC[®] advanced DH.41B caracteriza-se pela maior variedade de interfaces bem como um elevado desempenho que também possibilita cálculos complexos e, p. ex., movimentos interpolados. MOVI-PLC[®] advanced é apropriado para a automação de máquinas e de células. MOVI-PLC[®] advanced permite uma conexão direta ao nível de controle através da interface Ethernet integrada.

2.2 Controlador MOVI-PLC® advanced DH.41B

Características O controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B está disponível em duas formas construtivas:

- como placa controladora MOVI-PLC[®] advanced DH.41B como opcional para os conversores MOVIDRIVE[®] B e MOVITRAC[®] B bem como para o servoconversor MOVIAXIS[®]
- como controlador compacto MOVI-PLC[®] advanced DH.41B preparado para a montagem em um trilho DIN. Como controlador compacto, é configurado para o controle de conversores (→ cap. 8 "Dados técnicos").
- Versões daO controlador MOVI-PLC® advanced DH.41B está disponível em 2 versões que seunidadediferenciam pelas diversas interfaces fieldbus instaladas:

Versão da unidade MOVI-PLC [®] advanced DH.41B	Interfaces fieldbus		
DHE41B	Ethernet TCP/IP, UDP		
DHF41B	Ethernet TCP/IP, UDP, PROFIBUS DP-V1		

Engenharia A engenharia do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B inclui as seguintes operações:

- Configuração
- Parametrização
- Programação

A engenharia é feita com o auxílio do software de engenharia MOVITOOLS[®] MotionStudio. Este software dispõe de inúmeros componentes de alto desempenho para a colocação em operação e diagnóstico de todas as unidades da SEW-EURO-DRIVE. A conexão entre o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B e o PC de engenharia é feita através da interface Ethernet 2 ou da interface USB (em preparação).

Interfaces de O controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B está equipado com várias interfaces de *comunicação* comunicação.

As duas interfaces de system bus CAN 1 e CAN 2 servem, de preferência, para conexão e controle de vários conversores e para a integração de módulos I/O descentralizados. A SEW-EURODRIVE recomenda conectar no máximo 256 entradas e 256 saídas no controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B

A unidade modular de máquina construída desta forma pode ser operada através de uma interface fieldbus integrada em um controlador de nível superior.

A engenharia é realizada através da interface Ethernet 2 ou USB (em preparação).

Um painel de operação (p. ex., DOP11A) ou um motoredutor com conversor de freqüência MOVIMOT[®] integrado é conectado nas interfaces RS485.



Topologias de automação

Utilização como controlador único da máquina ("stand-alone")

É possível utilizar o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B como unidade de controle único da máquina ("stand-alone").

Se o CLP mestre não for usado, o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B adota todas as tarefas de controle inclusive de controle de acionamentos e outros atuadores bem como a avaliação de entradas e saídas descentralizadas.

Na topologia do controlador único da máquina ("stand-alone"), os painéis de operação (DOP11A) adotam a função da interface entre o usuário e a máquina.

É possível conectar o MOVI-PLC® advanced DH.41B diretamente na rede Ethernet.



Fig. 1: Exemplo de uma topologia de controlador único da máquina ("stand alone") através do controlador MOVI-PLC® advanced DH.41B

- [1] Painel de operação (p. ex., Drive Operator Panel DOP11A)
- [2] System bus (CAN 1, CAN 2, Ethernet 1)
- [3] Entradas e saídas (bornes)
- [4] Motor assíncrono
- [5] Servomotor síncrono / Servomotor assíncrono



Utilização como controle modular

Também é possível utilizar o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B para a automação descentralizada de uma unidade modular de máquina (\rightarrow figura abaixo). Desta forma, o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B coordena as seqüências de movimento no sistema de eixos.

Como uma alternativa, o controlador pode ser conectado em um controlador de nível superior (CLP) através de uma das interfaces fieldbus integradas.



Fig. 2: Exemplo de uma topologia para o controle de cada unidade modular de máquina através de um controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B

- [1] Mestre CLP
- [2] System bus (CAN 1, CAN 2)

[3] MOVIMOT[®] (via interface fieldbus DeviceNet MFD... / conexão direta em MOVI-PLC[®] através da interface RS485 COM2)

- [4] Motor assíncrono
- [5] Servomotor síncrono / Servomotor assíncrono



9

System bus CAN 1, CAN 2 e Ethernet 1	É possível utilizar o controlador MOVI-PLC [®] <i>advanced</i> DH.41B para controlar uma uni- dade modular de máquina conectando vários conversores através de um system bus. O controlador MOVI-PLC [®] <i>advanced</i> DH.41B controla então todos os acionamentos dentro do módulo de máquina, aliviando assim o controle de nível superior (p. ex., máquinas/sistemas CLP). É possível conectar até 64 das seguintes unidades no con- trolador MOVI-PLC [®] <i>advanced</i> DH.41B através dos system bus CAN1, CAN2 e Ethernet 1.
	 Conversores de freqüência MOVITRAC[®] 07A ou MOVITRAC[®] B
	 Conversores de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B
	Servoconversores MOVIAXIS [®]
	 Motoredutores com conversor de freqüência MOVIMOT[®] integrado (requer interface fieldbus DeviceNet MFD)
Configuração da interface PROFIBUS	A configuração do endereço de estação PROFIBUS é feita através das chaves DIP instaladas na parte dianteira do controlador MOVI-PLC [®] advanced DH.41B. O ajuste manual permite integrar e ligar o controlador MOVI-PLC [®] advanced DH.41B de modo extremamente rápido no ambiente PROFIBUS. O mestre PROFIBUS de nível superior pode executar a parametrização automaticamente (download de parâmetro).
	Esta opção tem as seguintes vantagens:
	 menor tempo de colocação em operação do sistema
	 documentação simples do programa de aplicação, pois todos os dados de parame- trização importantes do programa estão gravados no controlador de nível superior.
Troca de dados cíclica e acíclica através de PROFIBUS- DP	Enquanto a troca de dados de processo via de regra é efetuada de modo cíclico, os parâmetros do acionamento são lidos ou escritos de modo acíclico através de funções como <i>Leitura</i> e <i>Escrita</i> ou através do canal de parametrização MOVILINK [®] . Esta troca de dados de parametrização permite a execução de aplicações nas quais todos os principais parâmetros do acionamento são gravados no controlador de nível superior, de modo que não é necessário efetuar uma parametrização manual diretamente no conversor.
Troca de dados cíclica e acíclica através de PROFIBUS- DP-V1	Com a especificação PROFIBUS DP V1, foram introduzidos novos serviços acíclicos de <i>Leitura/Escrita</i> no âmbito das ampliações do PROFIBUS DP. Estes serviços acíclicos são introduzidos em telegramas especiais na operação de rede cíclica, de forma a garantir a compatibilidade entre o PROFIBUS DP (versão 0) e o PROFIBUS DP V1 (versão 1).
Funções de monitoração PROFIBUS	A utilização de um sistema fieldbus exige funções de monitoração adicionais para a tecnologia de acionamento, como p. ex., a monitoração tempo do fieldbus (timeout do PROFIBUS). O módulo de função, que endereça o PROFIBUS, registra um timeout do PROFIBUS através de uma informação de irregularidade correspondente. Assim, a aplicação pode responder ao timeout do PROFIBUS.

EURODRIVE



Interfaces RS485 COM1 e COM2	 Conectar uma das seguintes unidades nas interfaces RS485 COM 1 ou COM2: Painel de operação DOP11A Motoredutor com conversor de freqüência MOVIMOT[®] integrado
Entradas e saídas digitais	Entradas e saídas digitais permitem comutar atuadores (p. ex. válvulas) e avaliar sinais digitais de entradas (p. ex., sensores). Durante a programação, é possível utilizar as entradas e saídas digitais como desejado no PLC editor do software MOVITOOLS [®] MotionStudio.
Diagnóstico	 Os LEDs do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B indicam os seguintes estados: Tensão de alimentação das entradas e saídas digitais Estado geral do LEDs do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B Estado do programa de controle Estado da interface PROFIBUS Estado da interface DeviceNet Estado das duas interfaces CAN É possível conectar painéis de operação para o diagnóstico. Recomendamos conectar um painel de operação de preferência na interface RS485. A conexão nas interfaces CAN 1 ou CAN 2 está em preparação.





3 Instruções de montagem / instalação

3.1 Opções de montagem do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B

Observar as seguintes instruções de instalação:



- É possível inserir o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B no conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX61B, mas não no conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX60B.
- A instalação e remoção de placas opcionais só é possível no conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX61B tamanhos 1 a 6.
- A instalação ou remoção de placas opcionais do conversor de freqüência MOVIDRIVE[®] MDX61B de tamanho 0 só pode ser realizada pela SEW-EURODRIVE.
- A instalação ou remoção do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B no MOVIAXIS[®] bem como a montagem de um controlador compacto MOVI-PLC[®] DH..41B/UOH..B só pode ser realizada pela SEW-EURODRIVE.

3.2 Instalação do MOVI-PLC[®] advanced DH.41B no MOVIDRIVE[®] MDX61B

É necessário inserir o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B no slot de fieldbus ou no slot de expansão do MOVIDRIVE[®] MDX61B.

Antes de começar	Antes de instalar ou remover o controlador MOVI-PLC [®] advanced DH.41B, observar as seguintes instruções:
	 Desligar o conversor de freqüência da rede de alimentação. Desligar a tensão de 24 V_{CC} e a tensão da rede.
	 Antes de tocar o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH41B, descarregar-se através de medidas apropriadas (pulseiras aterradas, sapatos condutores, etc.).
	 Remover o controle manual e a tampa frontal antes da instalação do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH41B.
	 Após a instalação do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH41B, recolocar a tampa frontal e o controle manual.
	 Manter o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH41B na embalagem original e só retirá-lo da embalagem imediatamente antes da instalação.
	 Só tocar no controlador MOVI-PLC[®] advanced DH41B pelas bordas. Nunca tocar nos componentes.

Nunca colocar o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH..41B sobre uma superfície condutora.



Princípios básicos de procedimento durante a instalação e remoção de uma placa opcional em MOVIDRIVE® MDX61B



53001AXX

- 1. Soltar os parafusos de fixação do suporte da placa opcional. Puxar o suporte da placa opcional uniformemente (não inclinar!) para fora do encaixe.
- 2. Soltar os parafusos de fixação da tampa preta no suporte da placa opcional. Retirar a tampa preta.
- 3. Colocar a placa opcional na posição exata, com os parafusos de fixação alinhados com os orifícios correspondentes no suporte da placa opcional.
- 4. Voltar a inserir o suporte da placa opcional com a placa opcional montada no devido lugar, pressionando com moderação. Volte a fixar o suporte da placa opcional com os parafusos de fixação.
- 5. Para remover uma placa opcional, proceder na ordem inversa.



3





3.3 Instalação do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHE41B

3.3.1 Descrição do funcionamento dos bornes, chaves DIP e LED

Vista frontal do controlador MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	Denominação	LED Chaves DIP Borne		Função
DHE41B 01 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	LED	LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 LED 6 LED 7 LED 8 LED 9 LED10	Status CAN 1 Status CAN 2 Status progr. IEC Status PLC User LED DIO6/7 DIO4/5 DIO2/3 DIO0/1 24 V / I/O OK	Estado System bus CAN 1 Estado System bus CAN 2 Estado do programa de controle Estado firmware de controle Programável pelo usuário Estado da entrada ou saída DIO 6/7 Estado da entrada ou saída DIO 4/5 Estado da entrada ou saída DIO 2/3 Estado da entrada ou saída DIO 0/1 Estado da tensão de alimentação I/O
	Conector X31: Entradas e saídas digitais (bornes encaixáveis)	X31:1 X31:2 X31:3 X31:4 X31:5 X31:6 X31:7 X31:8 X31:7 X31:8 X31:9 X31:10	Entrada +24 V REF24V DIO 0 DIO 1 DIO 2 DIO 2 DIO 3 DIO 4 DIO 5 DIO 6 DIO 7	Entrada de tensão +24V _{CC} Potencial de referência para sinais digitais Entrada ou saída digital (DIO 0) Entrada ou saída digital (DIO 1) Entrada ou saída digital (DIO 2) Entrada ou saída digital (DIO 3) Entrada ou saída digital (DIO 3) Entrada ou saída digital (DIO 5) Entrada ou saída digital (DIO 6) Entrada ou saída digital (DIO 7)
60108AXX	Conector X34: Interfaces RS485 COM1, COM2 (bornes encaixáveis)	X34:1 X34:2 X34:3 X34:4 X34:5 X34:6	RS+ RS+ isolada RS– RS– isolada DGND GND isolada	Sinal RS485 + Sinal RS485+ isolado Sinal RS485– Sinal RS485– isolado Potencial de referência Potencial de referência
	Conector X35: Conexão USB (em preparação)	X35:1 X35:2 X35:3 X35:4	USB+5 V USB– USB+ DGND	Tensão de alimentação de 5 V _{CC} Sinal USB– Sinal USB+ Potencial de referência
	Conector X36: Conexão Ethernet 1 System bus (conector fêmea RJ45)	X36		Atribuição Ethernet padrão
	Conector X37: Conexão Ethernet 2 (conector fêmea RJ45)	X37		
	Conector X32: System bus CAN 2 (isolado galvanicamente) (bornes encaixáveis)	X32:1 X32:2 X32:3	REF-CAN-2 CAN 2H CAN 2L	Potencial de referência do system bus CAN 2 System bus CAN 2 positivo System bus CAN 2 negativo
	Conector X33: System bus CAN 1 (bornes encaixáveis)	X33:1 X33:2 X33:3	DGND CAN 1H CAN 1L	Potencial de referência do system bus CAN 1 System bus CAN 1 positivo System bus CAN 1 negativo
	Chaves DIP Endereço IP padrão	S1		Endereço IP padrão Conexão Ethernet 2

Fig. 3: Conector de doze pinos para conexão de entradas e saídas digitais



3.3.2 Conexão de entradas e saídas digitais (conector X31)

O conector X31 fornece oito entradas ou saídas digitais (p. ex., para controle de atuadores/sensores externos).

É possível programar a utilização das entradas / saídas digitais no programa PLC editor do software MOVITOOLS $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ MotionStudio.

1 • • 2 3 • • 4 5 • • 6 7 • • 8 9 • • 10

61018AXX

Entradas digitais	 As entradas digitais são isoladas eletricamente através de optoacopladores. As tensões de entrada permitidas são definidas conforme IEC 61131. +13 V + 30 V = "1" = contato fechado -3 V + 5 V = "0" = contato aberto
Entradas de interrupção	 As entradas digitais X31:6 até X31:10 podem ser utilizadas como entradas de inter- rupção. O tempo de resposta até o processamento da rotina de interrupção ISR é menor que 100 ms.
Saídas digitais	 As saídas digitais são isoladas eletricamente através de optoacopladores. As entradas digitais são à prova de curto-circuito, mas não são protegidas contra tensões externas. A corrente de saída máxima permitida por saída digital é de 150 mA. Todas as oito saídas digitais podem ser operadas simultaneamente com esta corrente.
STOP	 Para evitar danos ao MOVI-PLC[®] e garantir a função especificada das entradas e saídas digitais, a tensão de alimentação deve estar presente em X31:1/2 ao utilizar as entradas e saídas digitais. Se a tensão de alimentação for desligada, todas as outras tensões também devem ser desligadas em X31:1 10, p. ex., a tensão 24 V_{CC} de chaves e sensores nas entradas digitais. Para evitar picos de tensão perigosos, não se deve conectar cargas indutivas sem
Especificação do cabo	 diodo de roda livre na tensão de alimentação nem nas entradas ou saídas digitais. Conectar apenas cabos com uma seção transversal do fio de no mínimo 0,25 mm² (AWG23) até no máximo 1 mm² (AWG18). De acordo com IEC 60999, não se deve realizar o aperto de condutores sem terminais. Selecionar o tipo e a seção transversal do fio do cabo conectado em função dos comprimentos de cabos necessários e da carga esperada para a sua aplicação.

Demais informações sobre entradas e saídas digitais encontram-se no capítulo 8, Dados técnicos, na página 82.



3



3.3.3 Conexão do system bus CAN 2 (conector X32)/CAN 1 (conector X33)

É possível conectar de cada vez no máximo 64 unidades no system bus CAN 2 ou CAN 1. O system bus suporta a faixa de endereços de 0 ... 127.



- O system bus CAN 2 é isolado galvanicamente. Por esta razão, utilizar de preferência a interface CAN 2 (X32) para a conexão de unidades de campo (p. ex., entradas e saídas CANopen).
- O system bus CAN 1 não é isolado galvanicamente. Por esta razão, utilizar de preferência a interface CAN 1 (X33) para a conexão dos conversores através do system bus no painel elétrico.
- A SEW-EURODRIVE recomenda conectar no máximo 64 entradas e 64 saídas através dos módulos I/O no controlador MOVI-PLC[®] basic DHP11B..
- Se utilizar o canal "DPRAM" (→ Manual de sistema "Programação MOVI-PLC[®] no PLC editor"), não é necessária nenhuma conexão do system bus CAN para a comunicação entre o MOVIDRIVE[®] MDX61B e o controlador MOVI-PLC[®] advanced instalado. Porém, uma conexão system bus CAN é pré-requisito se componentes das bibliotecas MPLCMotion_MDX e MPLCProcessdata forem utilizados.

Utilizar um repetidor a partir de 20 até 30 participantes de rede CAN, dependendo do comprimento e da capacidade dos cabos. O system bus CAN suporta a tecnologia de transmissão de acordo com a ISO 11898. Maiores informações sobre o system bus CAN encontram-se no manual "Comunicação serial", disponível sob encomenda à SEW-EURODRIVE.

16

Esquema de ligação para system bus CAN 2



Fig. 4: Conexão do system bus CAN 2 tomando como exemplo o conversor de freqüência MOVIDRIVE® MDX60B/61B / MOVITRAC® B

- Especificação do cabo
- Utilizar um cabo de cobre de 4 fios trançados aos pares e blindados (cabo de transmissão de dados com blindagem feita de malha de fios de cobre). De acordo com IEC 60999, não se deve realizar o aperto de condutores sem terminais. O cabo deve atender às seguintes especificações:

O comprimento total permitido para o cabo depende da taxa de transmissão ajus-

- Seção transversal dos fios 0,25 ... 1,0 mm² (AWG 23 ... AWG 18)
- Resistência da linha 120 Ω a 1 MHz
- Capacitância por unidade de comprimento ≤ 40 pF/m a 1 kHz

São adequados, p. ex., os cabos de rede CAN ou cabos DeviceNet.

Comprimento dos cabos

- 125 kBaud \rightarrow 320 m - 250 kBaud \rightarrow 160 m

tada do system bus.

- 500 kBaud \rightarrow 80 m
 - 1000 kBaud \rightarrow 40 m

Resistor de terminação

Conectar o resistor de terminação do system bus respectivamente na primeira e na última unidade da conexão do system bus CAN (MOVIDRIVE[®] B, chave DIP S12 = ON; MOVITRAC[®] B, chave DIP S1 = ON). Em todas as outras unidades, desligar o resistor de terminação (MOVIDRIVE[®] B, chave DIP S12 = OFF; MOVITRAC[®] B, chave DIP S1 = OFF). Por exemplo, se o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B estiver no final do system bus CAN 2, é necessário conectar um resistor de terminação entre o pino X32:2 e X32:3 (em CAN 1: resistor de terminação entre o pino X33:2 e X33:3).



- Entre as unidades conectadas com o system bus CAN 2, **não deve** ocorrer diferença de potencial.
- Entre as unidades conectadas com o system bus CAN 1, **não pode** ocorrer diferença de potencial.
- Evitar a diferença de potencial através de medidas adequadas, como p. ex., através da conexão da unidade ao terra de proteção com cabo separado.



3

3.3.4 Conexão da interface RS485 (conector X34)

É possível conectar uma das seguintes unidades em cada uma das interfaces RS485 COM 12 (conector X34):

- Painel de operação DOP11A
- Motoredutor com conversor de freqüência MOVIMOT[®] integrado



- Entre as unidades conectadas com RS485 não deve ocorrer diferença de potencial. Evitar a diferença de potencial através de medidas adequadas, como p. ex., através da conexão da unidade ao terra de proteção com cabo separado.
- Há resistores de terminação dinâmicos incorporados à unidade. Não conectar resistores de terminação externos.



Demais informações sobre a conexão do painel de operação DOP11A encontram-se no manual de sistema "Painéis de operação DOP11A" nos capítulos "Instalação" e "Atribuição dos pinos".

3.3.5 Conexão da interface USB (conector X35)

É possível conectar um PC de engenharia (\rightarrow cap. 3.8) na interface USB (em preparação, conector X35).



Fig. 5: Exemplo: conexão de um PC de engenharia através de uma interface USB no conector X35

3.3.6 Conexão do system bus Ethernet 1 (conector X36)

A interface Ethernet 1 (conector X36) é reservada como system bus.





3.3.7 Conexão da interface Ethernet 2 (conector X37)

É possível conectar um PC de engenharia (\rightarrow cap. 3.8) na interface Ethernet 2 (conector X37).



Fig. 6: Exemplo: conexão de um PC de engenharia através de interface Ethernet 2 no conector X37

A interface Ethernet 2 também pode ser utilizada para trocar dados entre o MOVI-PLC® advanced DHE41B e um outro controlador via UDP/TCP.

3.3.8 Indicações operacionais do controlador MOVI-PLC® advanced DHE41B

O controlador MOVI-PLC® advanced DHE41B dispõe de dez LEDs que indicam o estado atual do MOVI-PLC® advanced DHE41B e de suas interfaces.

LED Status

atus CAN 1 indica o ostado do system bus CAN 1

CAN 1 (L1)

O LED Status	CAN 1 Ind	lica o estado	do system	DUS CAN 1.

Status CAN 1	Diagnóstico	Solução de problemas
Cor de Iaranja	O system bus CAN 1 é inicializado.	-
Verde	O system bus CAN 1 não é inicializado.	-
Piscando verde (0,5 Hz)	 O system bus CAN 1 está no modo SCOM-Suspend. 	-
Piscando verde (1 Hz)	 O system bus CAN 1 está no modo SCOM-On. 	-
Vermelho	 O system bus CAN 1 está fora de funcionamento (BUS-OFF). 	 Verificar e corrigir a cablagem do system bus CAN 1. Verificar e corrigir a taxa de trans- missão ajustada do system bus CAN 1. Verificar e corrigir os resistores de terminação do system bus CAN 1.
Piscando vermelho (1 Hz)	Aviso no system bus CAN 1.	 Verificar e corrigir a cablagem do system bus CAN 1. Verificar e corrigir a taxa de trans- missão ajustada do system bus CAN 1.

19

LED Status CAN 2 (L2)

O LED Status CAN 2 indica o estado do system bus CAN 2.

Status CAN 2	Diagnóstico	Solução de problemas
Cor de laranja	O system bus CAN 2 é inicializado.	-
Verde	O system bus CAN 2 é inicializado.	-
Piscando verde (0,5 Hz)	 O system bus CAN 2 está no modo SCOM-Suspend. 	-
Piscando verde (1 Hz)	 O system bus CAN 2 está no modo SCOM-On. 	
Vermelho	 O system bus CAN 2 está fora de funcionamento (BUS-OFF). 	 Verificar e corrigir a cablagem do system bus CAN 2. Verificar e corrigir a taxa de trans- missão ajustada do system bus CAN 2. Verificar e corrigir os resistores de terminação do system bus CAN 2.
Piscando vermelho (1 Hz)	Aviso no system bus CAN 2.	 Verificar e corrigir a cablagem do system bus CAN 2. Verificar e corrigir a taxa de trans- missão ajustada do system bus CAN 2.

LED Program status IEC (L3)

O LED **Program status IEC** indica o estado do programa de controle IEC-61131.

Program Status IEC	Diagnóstico	Solução de problemas
Verde	 Programa IEC em execução. 	-
Desligado	Nenhum programa está carregado.	Carregar um programa no controle.
Cor de laranja piscando (1Hz)	O programa foi parado.	-

LED PLCO LED PLC status indica o estado do firmware do controlador MOVI-PLC[®] advancedstatus (L4)DHE41B.

PLC status	Diagnóstico	Solução de problemas
Piscando verde (1 Hz)	 O firmware do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHE41B funciona devida- mente. 	-

LED User (L5) O LED **User** pode ser programado como necessário no programa IEC.

LED DIO n/m (L6, L7, L8, L9)

O LED **DIO n/m (p. ex. DIO2/3)** sinaliza o estado das entradas e saídas digitais n ou m.

DIO n/m	Diagnóstico	Solução de problemas
Desligado	Nenhuma tensão presente.	-
Verde	Tensão no LED n.	-
Vermelho	Tensão no LED m.	-
Cor de laranja	Tensão no LED n. e m.	-

3

LED 24V / I/O OK O LED 24V / I/O OK sinaliza o estado da tensão de alimentação para as entradas / saídas digitais. (L10)

24V / I/O OK	Diagnóstico	Solução de problemas
Verde	 A tensão de alimentação das entradas e saídas digitais está em ordem. 	-
Desligado	 A tensão de alimentação das entradas e saídas digitais não está presente. 	1. Desligar o conversor de freqüência no qual o controlador MOVI-PLC®
Cor de laranja	 A tensão de alimentação das entradas e saídas digitais está presente. Porém, ocorreu uma das seguintes irregularidades: Sobrecarga em uma ou várias entradas ou saídas digitais Sobreaquecimento do driver de saída Curto-circuito em pelo menos uma entrada ou saída digital 	 Verificar e corrigir a cablagem das entradas e saídas digitais conforme o esquema de ligações elétricas. Verificar o consumo de corrente dos atuadores conectados (corrente máx> cap. 8). Ligar o conversor de freqüência no qual o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B está instalado

3.3.9 Chave DIP S1 endereço IP padrão

É possível utilizar a chave DIP S1 para ajustar um endereço IP fixo especificado para a conexão Ethernet 2. O endereço IP ajustado é adotado quando o sistema for reiniciado.

Posição da chave S1	Significado
Торо	Endereço IP 192.168.10.5, ajustado de modo fixo
Base	Endereços introduzidos no arquivo de configuração (\rightarrow cap. 4.1)

3

3.4 Instalação do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B

3.4.1 Descrição do funcionamento dos bornes, chaves DIP e LED

Vista frontal Controlador MOVI-PLC [®] <i>advanced</i> DHF41B	Denominação	LED Chaves D Borne	IP	Função
DHF41B	LED	LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 LED 6 LED 7 LED 8 LED 10 LED 11 LED 12 LED 13 LED 14 LED 15 LED 16 LED 17 LED 18	Status CAN 1 Status CAN 2 Status progr. IEC Status PLC LED User DIO6/7 DIO4/5 DIO2/3 DIO0/1 24V / I/O OK - - - BUSOFF Bit strobe I/O Polled I/O Mod/Net Fault Profibus Run Profibus	Estado do System bus CAN 1 Estado do System bus CAN 2 Estado do programa de controle Estado do firmware de controle Programável pelo usuário Estado da entrada ou saída DIO6/7 Estado da entrada ou saída DIO4/5 Estado da entrada ou saída DIO2/3 Estado da entrada ou saída DIO0/1 Estado da tensão de alimentação I/O Reservado Os LEDs bicolores 13 16 mostram o estado atual da interface fieldbus e do sistema DeviceNet. Estado do sistema eletrônico de rede PROFIBUS Estado de comunicação PROFIBUS
2 10 0 10	Conector X30P: PROFIBUS (Sub-D9)	X30:9 X30:8 X30:7 X30:6 X30:5 X30:4 X30:3 X30:2 X30:1	GND (M5V) RxD/TxD-N N.C. VP (P5V/100 mA) GND (M5V) CNTR-P RxD/TxD-P N.C. N.C.	Potencial de referência PROFIBUS Sinal de recepção/transmissão negativo Borne sem função Potencial +5 V _{CC} para conexão de rede Potencial de referência PROFIBUS Sinal de controle PROFIBUS para repetidor Sinal de recepção/transmissão positivo Borne sem função Borne sem função
g 4 4 g 5 6 5 5 6 13 4 1 15 5 6 13 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 12 2 2 13 1 1 12 2 2 13 1 1 12 2 2 13 1 1 12 2 2 13 1 1 12 2 2 13 1 1 12 2 2 13 1 1 12 2 3 12 3 3 13 1 1 14 1 1 15 1 1 15 3	Conector X30D: DeviceNet (em preparação) (bornes encaixáveis)	X39:1 X39:2 X39:3 X39:4 X39:5	V- CAN_L DRAIN CAN_H V+	0V24 CAN_L DRAIN CAN_H 24 V

Vista frontal Controlador MOVI-PLC [®] advanced DHF41B	Denominação	LED Chaves DIP Borne		Função
	Para operação PROFIBUS: chaves DIP para ajuste do endereço de estação PROFIBUS	20 21 22 23 24 25 26		Valor: 1 Valor: 2 Valor: 4 Valor: 8 Valor: 16 Valor: 32 Valor: 64
	Para operação via DeviceNet: Chaves DIP para ajuste da ID MAC e ajuste da taxa de transmissão	20 21 22 23 24 25 26		O MAC-ID (Media Access Control Identifier) é ajustado com as chaves 2 ⁰ 2 ⁵ . O MAC-ID representa o endereço (faixa de endereço 0 63) Ajuste da taxa de transmissão
	Conector X38: SafetyBus (bornes encaixáveis)	X38:1 X38:2 X38:3		Ajuste da taxa de transmissao Reservado Reservado Reservado
	Conector X31: Entradas e saídas digitais (bornes encaixáveis)	X31:1 X31:2 X31:3 X31:4 X31:5 X31:6 X31:7 X31:8 X31:9 X31:10	Entrada +24 V REF24V DIO 0 DIO 1 DIO 2 DIO 3 DIO 4 DIO 5 DIO 6 DIO 7	Entrada de tensão +24V _{CC} Potencial de referência para sinais digitais Entrada ou saída digital Entrada ou saída digital
	Conector X34: Interfaces RS485 COM1, COM2 (bornes encaixáveis)	X34:1 X34:2 X34:3 X34:4 X34:5 X34:6	RS+ RS+ isolada RS– RS– isolada DGND GND isolada	Sinal RS485 + Sinal RS485+ isolado Sinal RS485– Sinal RS485– isolado Potencial de referência Potencial de referência
	Conector X35: Conexão USB (em preparação)	X35:1 X35:2 X35:3 X35:4	USB+5 V USB- USB+ DGND	Tensão de alimentação de 5 V _{CC} Sinal USB– Sinal USB + Potencial de referência
	Conector X36: Conexão Ethernet 1 System bus (conector fêmea RJ45)	X36		Atribuição Ethernet padrão
	Conector X37: Conexão Ethernet 2 (conector fêmea RJ45)	X37		
	Conector X32: System bus CAN 2 (isolado galvanicamente) (bornes encaixáveis)	X32:1 X32:2 X32:3	REF-CAN-2 CAN 2H CAN 2L	Potencial de referência do system bus CAN 2 System bus CAN 2 positivo System bus CAN 2 negativo
	Conector X33: System bus CAN 1 (bornes encaixáveis)	X33:1 X33:2 X33:3	DGND CAN 1H CAN 1L	Potencial de referência do system bus CAN 1 System bus CAN 1 positivo System bus CAN 1 negativo
	Chave DIP S1 Endereço IP padrão	S1		Endereço IP padrão Conexão Ethernet 2
	Chave DIP S2 Comutação PROFIBUS/DeviceNet	S2		PROFIBUS DeviceNet
	Tecla reset T1	T1		Reset

As conexões idênticas às do DHE41B estão descritas no capítulo 3.3.

3

3.4.2 Conexão do PROFIBUS (conector X30P)

A conexão ao sistema PROFIBUS é feita através de um conector macho Sub-D de 9 pinos de acordo com IEC 61158. A conexão T em rede deve ser realizada utilizando o conector com a configuração correspondente. A figura abaixo mostra o conector PROFIBUS que é conectado no X30P do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B.

61766AXX

Fig. 7: Atribuição do conector macho Sub-D de 9 pinos de acordo com IEC 61158

- [1] Conector macho Sub-D de 9 pinos
- [2] Cabo de sinal, trançado
- [3] Larga área condutora de conexão entre a carcaça do conector e a blindagem

Conexão do MOVI-PLC [®] / PROFIBUS	Via de regra, a conexão do controlador MOVI-PLC [®] advanced DHF41B ao sistema PROFIBUS realiza-se através de um cabo de 2 fios trançados e blindados. Ao selecionar o conector de rede, observar as taxas de transmissão máximas suportadas.
	A conexão do cabo de dois fios ao conector do PROFIBUS é efetuada através do pino 3 (RxD/TxD-P) e do pino 8 (RxD/TxD-N). A comunicação é estabelecida através destes dois contatos. Os sinais RS485 RxD/TxD-P e RxD/TxD-N devem apresentar o mesmo contato em todos os participantes do PROFIBUS. Caso contrário, os componentes de rede não podem comunicar-se através da rede.
	O pino 4 (CNTR-P) da interface PROFIBUS fornece um sinal de controle TTL para um repetidor ou adaptador de fibra ótica (referência = pino 9).
Taxas de transmissão superiores a 1,5 MBaud	A operação do controlador MOVI-PLC [®] advanced DHF41B com taxas de transmissão > 1,5 MBaud só é possível com conectores especiais PROFIBUS de 12 MBaud.
Terminação da rede	O controlador MOVI-PLC [®] advanced DHF41B não é fornecido com resistores de termi- nação de rede. Isto possibilita que o sistema PROFIBUS seja colocado em operação mais facilmente e reduz o número de possíveis erros durante a instalação.
	Se o controlador MOVI-PLC [®] <i>advanced</i> DHF41B estiver no começo ou no fim de um segmento de PROFIBUS e só houver um cabo PROFIBUS conectado no controlador MOVI-PLC [®] <i>advanced</i> DHF41B, é necessário utilizar um conector com resistor de terminação de rede integrado.
	Conectar os resistores de terminação de rede neste conector PROFIBUS.
Ajuste do endereço de estação	O ajuste do endereço de estação PROFIBUS é feito com as chaves DIP 2 ⁰ 2 ⁶ no controlador MOVI-PLC [®] advanced DHF41B.

O controlador MOVI-PLC® advanced DHF41B suporta a faixa de endereços 0...125.

O ajuste de fábrica para o endereço de estação PROFIBUS é 4:

Uma alteração do endereço de estação PROFIBUS durante a operação não é efetivada imediatamente, e sim somente após religar o controlador compacto ou o conversor no qual o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B está instalado (rede + 24 V lig/desl.).

3.4.3 Conexão da DeviceNet (conector X30D)

A conexão no sistema fieldbus DeviceNet está em preparação.

AtribuiçãoA função dos bornes de conexão encontra-se descrita na especificação DeviceNetdos pinos(volume I, apêndice A).

61612AXX

A placa opcional DHF41B é opto-desacoplada no lado do drive conforme a especificação DeviceNet (volume 1, capítulo 9). Isto significa que o drive da rede CAN deve ser alimentado através do cabo do rede com tensão de 24 V. O cabo a ser utilizado também está descrito na especificação DeviceNet (volume 1, apêndice B). A conexão deve ser feita com os códigos de cor especificados na tabela abaixo.

Nr. do pino	Sinal	Significado	Cor do fio
1	V–	0V24	Preto
2	CAN_L	CAN_L	Azul
3	DRAIN	DRAIN	Brilhante
4	CAN_H	CAN_H	Branco
5	V+	24 V	Vermelho

Ajuste da taxa de transmissão

O ajuste da taxa de transmissão é feito utilizando as chaves DIP 2⁶ e 2⁷.

Chav	Tous de transmise ão	
2 ⁶	27	Taxa de transmissão
0	0	125 kBaud
0	1	250 kBaud
1	0	500 kBaud
1	1	Inválida

3.4.4 Conexão da SafetyBus (conector X38)

A conexão no sistema de rede SafetyBus está em preparação.

3.4.5 Indicações operacionais do controlador MOVI-PLC® advanced DHF41B

Os LEDs idênticos aos da DHE41B estão descritos no capítulo 3.6.

Os LEDs 11 e 12 estão reservados.

LED BUS-OFF (L13)

O LED BUS-OFF mostra o estado físico do nó da rede.

Condição	Estado	Significado
Desligado	NO ERROR	O número de irregularidades da rede encontra-se na faixa normal (error-aktive-state).
Piscando vermelho (ciclo de 125 ms)	BUS WARNING	A unidade executa a DUP-MAC-check e não pode enviar mensagens pois nenhum outro participante está conec- tado na rede (Error-Passiv-State).
Piscando vermelho (ciclo de 1 s)		A quantidade de irregularidades da rede é demasiado alta. Nenhum telegrama de "error" será mais escrito ativamente na rede (error-passiv-state).
Acende vermelho	BUS ERROR	 BusOff-State A quantidade de irregularidades físicas da rede continuou a aumentou apesar da comutação para o Error-Passiv-State. O acesso à rede foi desligado.
Acende amarelo	POWER OFF	A tensão de alimentação externa está desligada ou não está conectada.

LED BIO (L14)

O LED BIO (bit strobe I/O) controla a conexão bit strobe I/O.

Condição	Estado	Significado
Piscando verde (ciclo de 125 ms)	DUP-MAC-check	Unidade está executando a DUP-MAC-check
Desligado	Não está ligado / offline mas não a DUP-MAC-check	Unidade encontra-se em estado offlineUnidade está desligada
Piscando verde (ciclo de 1 s)	Online e em operational mode	 A unidade está online DUP-MAC-check foi realizada com êxito Uma conexão BIO está sendo estabelecida com o mestre (Configuring State) Configuração ausente, incorreta ou incompleta
Acende verde	Online, operational mode e connected	OnlineUm conexão BIO foi estabelecida (Established State)
Piscando vermelho (ciclo de 1 s)	Minor Fault ou Connection Timeout	 Ocorreu um erro possível de ser corrigido Bit-Strobe I/O-connection está em estado de timeout
Acende vermelho	Critical Fault ou Critical Link Failure	 Ocorreu uma irregularidade que não pode ser corrigida BusOff DUP-MAC-check constatou um erro

LED PIO (L15) O LED PIO (polled

O LED **PIO** (polled I/O) controla a conexão polled I/O.

Condição	Estado	Significado
Piscando verde (ciclo de 125 ms)	DUP-MAC-check	Unidade está executando a DUP-MAC-check
Desligado	Não está ligado / offline mas não a DUP-MAC-check	Unidade encontra-se em estado offlineUnidade está desligada
Piscando verde (ciclo de 1 s)	Online e em operational mode	 A unidade está online DUP-MAC-check foi realizada com êxito Uma conexão polled I/O está sendo estabelecida com um mestre (Configuring State) Configuração ausente, incorreta ou incompleta
Acende verde	Online, operational mode e connected	 Online Um conexão polled I/O foi estabelecida (Established State)
Piscando vermelho (ciclo de 1 s)	Minor Fault ou Connection Timeout	 Ocorreu um erro possível de ser corrigido Conexão polled I/O está em estado de timeout
Acende vermelho	Critical Fault ou Critical Link Failure	 Ocorreu uma irregularidade que não pode ser corrigida BusOff DUP-MAC-check constatou um erro

LED Mod/Net (L16)

A funcionalidade do LED **Mod/Net** (estado do módulo/da rede) descrita na tabela abaixo está determinada na especificação DeviceNet.

Condição	Estado	Significado
Desligado	Não está ligado / offline	 Unidade encontra-se em estado offline Unidade realiza DUP-MAC-check Unidade está desligada
Piscando verde (ciclo de 1 s)	Online e em operational mode	 A unidade está online mas a conexão não foi estabelecida DUP-MAC-check foi realizada com êxito Ainda não foi estabelecida nenhuma conexão com um mestre Configuração ausente, incorreta ou incompleta
Acende verde	Online, operational mode e connected	 Online Conexão foi estabelecida com um mestre Conexão está ativa (established state)
Piscando vermelho (ciclo de 1 s)	Minor Fault ou Connection Timeout	 Ocorreu um erro possível de ser corrigido Polled I/O e/ou conexão bit strobe I/O está no estado de timeout DUP-MAC-check constatou um erro
Acende vermelho	Critical Fault ou Critical Link Failure	 Ocorreu um erro possível de ser corrigido BusOff DUP-MAC-check constatou um erro

Profibus (1 17)	-		
	BUS FAULT	Diagnóstico	Solução de problemas
	Desligado	O controlador MOVI-PLC [®] advanced DHF41B troca dados com o mestre PROFIBUS-DP (estado data exchange).	-
	Vermelho	 Interrupção na conexão com o mestre DP. O controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B não reconhece a taxa de transmissão PROFIBUS. Houve uma interrupção da rede. O mestre PROFIBUS-DP está fora de funcionamento. 	 Verificar a conexão PROFIBUS da unidade. Verificar a configuração no mestre PROFIBUS-DP. Verificar todos os cabos na rede PROFIBUS.
	Piscando vermelho (1Hz)	 O controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B reconhece a taxa de trans- missão. Porém, o mestre DP não contacta o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B. O controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B não foi configurado no mestre DP ou foi configurado de forma incorreta. 	 Verificar e corrigir o endereço de estação PROFIBUS ajustado no controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B e no software de configu- ração do mestre DP. Verificar e corrigir a configuração do mestre DP. Utilizar o arquivo GSD SEW_6007.GSD com a denomi- nação MOVI-PLC para a configu- ração

O LED Fault Profibus indica a comunicação correta através da interface PROFIBUS.

LED Run Profibus O LED **Run Profibus** indica que a rede PROFIBUS (hardware) está funcionando corretamente.

RUN Profibus	Diagnóstico	Solução de problemas
Verde	 O hardware do PROFIBUS está em ordem. 	-
Piscando verde (1 Hz)	 O endereço de estação PROFIBUS nas chaves DIP está com ajuste maior que 125. Se o endereço de estação PRO- FIBUS estiver ajustado acima de 125, o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B utiliza o endereço da estação PROFIBUS 4. 	 Verificar e corrigir o endereço de estação PROFIBUS ajustado nas chaves DIP. Religar todos os conversores de freqüência. O endereço PROFIBUS alterado só é adotado após o reinício.

3.5 Instalação do opcional DH.41B no MOVIDRIVE[®] MDX61B

LED Fault

O controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B é instalado de acordo com o capítulo 3.4. O controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B é alimentado com tensão através do MOVIDRIVE[®] MDX61B. Uma tensão de alimentação separada só é necessária para as entradas e saídas digitais (conector X31).

3.6 Instalação do opcional DH.41B no módulo mestre MOVIAXIS[®]

O controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH..1B é instalado de acordo com o capítulo 3.4. Para a cablagem do system bus, conectar o conector X33 (CAN1) ou X32 (CAN2) do MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B com o conector X9 (rede de sinal do módulo de potência MOVIAXIS[®] ou de um módulo de eixo MOVIAXIS[®]) ou com o conector X12 (rede CAN2 de um módulo de eixo MOVIAXIS[®]). O módulo mestre MOVIAXIS[®] coloca à disposição conexões adicionais que serão descritas a seguir.

29

3.6.1 Descrição do funcionamento dos bornes X5a / X5b (módulo mestre MOVIAXIS®)

Módulo mestre MOVIAXIS [®] MXM	Denominação	Borne		Função
	Conector X5b	X5b:1	$\rm CC$ 24 $\rm V_{E}$	Tensão de alimentação para o sistema
20 30		X5b:2	DGND	Potencial de referência do sistema eletrônico de controle
40 10 X5 a		X5b:3 X5b:4	CC 24 V _B BGND	Tensão de alimentação freio Potencial de referência para conexão do freio
20	Conector X5a	X5a:1	CC 24 V _E	Tensão de alimentação para o sistema eletrônico de controle
40		X5a:2	DGND	Potencial de referência do sistema eletrônico de controle
59233AXX		X5a:3 X5a:4	CC 24 V _B BGND	Tensão de alimentação freio Potencial de referência para conexão do freio

- Os conectores X5a e X5b estão conectados paralelamente. Deste modo, é possível fornecer a tensão de alimentação do módulo mestre MOVIAXIS[®] pela direita em X5b ou de baixo para cima em X5a. Na conexão em X5a, é possível conectar outros módulos através de X5b (p. ex., módulo de potência, módulo de eixo). A tensão de alimentação do freio (X5a/b:3, 4) é transmitida através do módulo mestre MOVIAXIS[®].
- O controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B pode ser alimentado pelo módulo de conexão à rede MOVIAXIS[®] (MXS) ou por uma fonte externa de tensão. Para tanto, conectar X5 entre as unidades individuais.
- Se o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B for alimentado pelo módulo de conexão à rede MOVIAXIS[®] com 24 V_{CC}, a funcionalidade do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B continua a ser garantida em caso de desligamento da rede. Para tal, é necessária uma alimentação 24 V_{CC} externa do módulo de conexão à rede MOVIAXIS[®].

Esquema de ligação

3.7 Instalação do opcional DH.41B no MOVITRAC[®] B / controlador compacto

O controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B é instalado de acordo com o capítulo 3.4. O slot opcional do MOVITRAC[®] B e o controlador compacto colocam à disposição conexões e indicações operacionais adicionais para MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B, que serão descritas a seguir.

3.7.1 Descrição funcional dos bornes e LED

Vista frontal MOVITRAC [®] B / controlador compacto	Denominação	LED Borne		Função
<u> </u>	LED	H1 H2		Irregularidade do sistema Reservado
	Conector X24: RS485 COM 1 (conector fêmea RJ10)	X24:4 X24:3 X24:2 X24:1	DGND RS– RS+ 5 V	Potencial de referência COM 1 Sinal RS485– Sinal RS485 + Saída de tensão +5 V _{CC}

Visão lateral controlador compacto	Denominação	Borne		Função
X26 1234567 58906AXX	Conector X26: CAN 1 e tensão de alimentação (borne encai- xável)	X26:1 X24:2 X24:3 X24:4 X26:5 X26:6 X26:6 X26:7	CAN1H CAN1L DGND Reservado Reservado DGND 24 V _{CC}	System bus CAN 1 positivo System bus CAN 1 negativo Controle potencial de referência / CAN1 - - Controle potencial de referência / CAN1 Controle tensão de alimentação

3.7.2 Conexão da interface RS485 COM 1 (conector X24)

Os conectores X24 e X34:1/3/5 estão conectados paralelamente. É possível conectar um painel de operação DOP11A em X24. Se o X24 não estiver ocupado, é possível conectar um painel de operação ou um motoredutor com conversor de freqüência MOVIMOT[®] integrado em X34:1/3/5.

Demais informações encontram-se no cap. 3.4.5.

3.7.3 Conexão do system bus CAN 1 / tensão de alimentação (conector X26)

X26:1/2/3 e conector X33 estão conectados paralelamente (\rightarrow cap. 3.3.3). A tensão de alimentação do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B no controlador compacto é conectada em X26:6/7.

O controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B pode ser alimentado pelo MOVITRAC[®] B com a tensão necessária. Para tal, conectar X26:3 (6)/7 com X46:3 (6)/7 ou com X12:9/8. Se o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHE41B for alimentado pelo MOVITRAC[®] B com 24 V_{CC}, a funcionalidade do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHE41B continua a ser garantida em caso de desligamento da rede. Para tal, é necessária uma alimentação 24 V_{CC} externa em X12:8 / 9 do MOVITRAC[®] B.

Fig. 8: Instalação da MOVI-PLC® advanced DHE41B no MOVITRAC® B

60302AXX

Controlador compacto

Fig. 9: Instalação do controlador compacto MOVI-PLC® advanced DHE41B/UOH..B

3.7.4 Indicações operacionais do slot opcional MOVITRAC® B / controlador compacto

LED H1

O LED **H1** indica que a operação através da conexão X26 está funcionando corretamente.

H1	Diagnóstico	Solução de problemas
DESL.	Operação correta da conexão X26	-

LED H2 O LED H2 está reservado.

60304ABP

3.8 Interfaces de engenharia do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B

O acesso de engenharia para o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B é feito através de uma das seguintes interfaces:

- Ethernet 2 (conector X37)
- Em preparação: USB (conector X35)

3.9 Blindagem e instalação de cabos de rede

Utilizar exclusivamente cabos e elementos de conexão blindados que também atendam às exigências da categoria 5, classe D, conforme IEC 11801 edição 2.0.

A blindagem correta do cabo de rede atenua as interferências elétricas que costumam ocorrer em ambientes industriais. Tomar as seguintes medidas para otimizar a blindagem dos cabos:

- Apertar com a mão os parafusos de fixação de conectores, módulos e cabos de compensação de potencial.
- Utilizar exclusivamente conectores com carcaça de metal ou metalizada.
- Instalar a blindagem no conector em uma larga superfície de contato.
- Colocar a blindagem do cabo de rede em ambos os lados.
- Não instalar os cabos de sinal e de rede em paralelo com cabos de potência (cabos do motor), mas sim em eletrodutos separados.
- Em ambientes industriais, utilizar eletrodutos metálicos ligados à terra.
- Instalar o cabo de sinal e a respectiva compensação de potencial próximos um ao outro e com o menor trajeto possível.
- Evitar prolongar os cabos de rede utilizando conectores.
- Instalar o cabo de rede junto às superfícies aterradas existentes.

Em caso de oscilações no potencial de terra, uma corrente de compensação pode fluir através da blindagem conectada em ambos os lados que também está conectada ao potencial de terra (PE). Neste caso, garantir uma compensação de potencial suficiente segundo os regulamentos VDE em vigor.

4 Configuração e colocação em operação

Este capítulo fornece informações sobre a configuração e a colocação em operação

- do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B
- dos conversores que são controlados através do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH..1B
- de um mestre PROFIBUS DP

4.1 Configuração com software MOVITOOLS[®] MotionStudio

Seleção do projeto Iniciar o software MOVITOOLS[®] MotionStudio.

SEW			
	MOVITOOLS	N STU	DIO
	n and Walasmal Di		
Willkomr	nen! weicome! Bi	envenue!	
New project	nen! vveicome! Bi	envenue!	Delete list
Willkomr	NEN! VVEICOME! BI	envenue!	Delete list

Fig. 10: Janela inicial do MOVITOOLS® MotionStudio

58335AXX

- [1] Opção [New project]
- [2] Opção [Open project]
- Se desejar criar um novo projeto, selecionar a opção [New project] [1].
- Se desejar abrir um projeto já existente, selecionar a opção [Open project] [2].

Opções para acesso de engenharia O usuário dispõe de duas opções para criar o acesso de engenharia para a MOVI-PLC[®] advanced DH.41B através da interface Ethernet 2 (X37):

- Com uma conexão ponto a ponto, conectar a interface Ethernet 2 (X37) da MOVI-PLC[®] advanced DH.41B diretamente com a interface Ethernet do PC de engenharia. No PC de engenharia, utilizar uma interface que não é utilizada para a conexão do PC na intranet/internet. Deste modo, evita-se que a interface seja reconfigurada.
- Integrar o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B em uma rede utilizando a interface Ethernet 2 (X37). Para realizar os ajustes de endereço necessários, editar o arquivo de configuração NetConfig.cfg no diretório "System" do cartão de memória SD. As seguintes opções estão disponíveis para acessar o arquivo de configuração NetConfig.cfg:
 - Retirar o cartão de memória SD do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B e inserí-lo em um escritor/leitor de cartão de memória.
 - Estabelecer primeiro uma conexão ponto a ponto com o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B. Em seguida, acessar o arquivo de configuração NetConfig.cfg utilizando um cliente FTP.

Em caso de interfaces de rede mais antigas, pode tornar-se necessário utilizar um cabo cross-over para a conexão ponto a ponto.

Ajustes de endereço para uma conexão ponto a ponto

- Ajustar o endereço IP padrão:
 - Desligar o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B da rede de alimentação.
 - Mover a chave DIP S1 para a posição superior.
 - Voltar a alimentar o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B com tensão. O endereço IP 192.168.10.5 e a máscara de rede 255.255.255.0 são atribuídas automaticamente à interface Ethernet 2 do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B.
- Ajustar um endereço diferente:

É possível ajustar outros endereços através da edição manual do item <Ethernet2...> no arquivo de configuração *NetConfig.cfg* no diretório "System" do cartão de memória SD.

Exemplo:

<!-- Ethernet2 is engineering interface -->

<Ethernet2>

<IPAddress>192.168.10.5</IPAddress>

<Netmask>255.255.255.0>/Netmask>

- <Gateway>192.168.10.1</Gateway>
- <Nameserver>0.0.0.0</Nameserver>
- <Hostname>MOVI-PLC_Eth2>/Hostname>

</Ethernet2>

Mover a chave DIP S1 para a posição inferior. Assim, é possível garantir que os endereços serão adotados quando o MOVI-PLC[®] *advanced* DH.1B for reiniciado.



- Ajustar o endereço IP da interface do PC:
 - Em [Início] / [Configurações] / [Conexões de rede], selecionar a interface de PC correspondente e selecionar a janela de características da interface de PC no menu de contexto.
 - Nas características do item "Protocolo de internet (TCP/IP)", ativar a opção "Utilizar o seguinte endereço IP".
 - Introduzir a máscara de rede que está ajustada no controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B (p. ex., 255.255.255.0, quando a chave DIP S1 estiver na posição superior).
 - Ajustar o endereço IP dependendo da máscara de rede. Os endereços IP do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B (Ethernet 2) e da interface do PC devem ser diferentes com exceção das áreas definidas pela máscara de rede. Na área definida pela máscara de rede, os endereços IP devem ser idênticos. O último byte do endereço IP não pode ser 0 nem 255.

Exemplo:

Máscara de rede		
decimal	digital	
255.255.255.0	11111111.1111111.1111111.00000000	

Neste exemplo, os últimos 8 bits dos endereços IP do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH..41B e da interface do PC devem ser diferentes.

Ajustes de endereço no acesso de engenharia através de uma rede Proceder da seguinte maneira para estabelecer um acesso de engenharia para o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B através de uma rede já existente:

- No item <Ethernet2...> do arquivo de configuração NetConfig.cfg no diretório "System" do cartão de memória SD, introduzir os seguintes dados de acordo com as especificações da administração de sua rede:
 - Endereço IP
 - Máscara de rede
 - Endereço Gateway
- Mover a chave DIP S1 para a posição inferior. Assim, é possível garantir que os novos ajustes de endereço serão adotados quando o MOVI-PLC[®] advanced DH.41B for reiniciado.





Ajuste do acesso de engenharia no MOVITOOLS[®] MotionStudio No MOVITOOLS[®] MotionStudio, abrir o item de menu "Configure communication plugs" no menu "Network".

Configure com	munication plugs			×	
			(1) Ethernet		
U)	Ethernet		Protocols		
2	Klink Profibus S7MPI SBus Serial	☐ Activate Ethercat ✓ Activate SMLP		(Default value: No) (Default value: Yes)	
	F Activate	_	Configure Ethercat		
2	····· ·	_	Configure SMLP		[1]
	Activate				
4					
💙 Expand			ОК	Cancel	

61025AXX

- Selecionar "Ethernet" no menu drop down. Clicar o botão [Configure SMLP...] [1]. Confirmar a seleção com <OK>.
- Clicar com a tecla direita do mouse no campo vazio "IP adresses of SMLP servers" e selecionar "Add IP address" do menu para acrescentar o endereço IP da interface Ethernet 2 do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B (→ figura abaixo). Confirmar a introdução com <OK>.

Configure SMLP	×
Basic settings	
Timeout: 1000 (Default: 1000) Broadcast IP address: 255.255.255.255	
Address listings	
IP addresses of SMLP servers Excluded IP addresses	« »
	+ ×
OK Cancel	

61026AXX



 Como alternativa, durante a integração do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B em uma rede já existente, é possível introduzir o endereço da rede (a parte do endereço IP na qual os bits da máscara de rede são colocados) no campo de introdução "Broadcast IP Address", preenchido com bits colocados para o envio de mensagens broadcast na rede especificada. Neste caso, não é necessário introduzir nada no campo "IP address SMLP server".

Exemplo:

- Endereço IP: 10.3.71.38
- Máscara de rede: 255.255.255.0
- Endereço IP de broadcast: 10.3.71.255
- Em seguida, executar um escaneamento online. Para tal, clicar no ícone "Online scan" no MOVITOOLS[®] MotionStudio (→ figura abaixo).

MOVITOOLS®-MotionStudio - [MyProject]	- IIX	
Project Edit Network Yiew Plugin Settings Window Help		
	$\boxtimes \odot $	
MyNetwork	ino con (T	otal) (EE)
MyNetwork	ne scan (n	<u>utar) (F3)</u>
	B Status	

61027AXX





Seleção de ferramenta específica da unidade Clicar no símbolo < → (escaneamento online) no MOVITOOLS[®] MotionStudio. O software indica agora na árvore de unidades todas as unidades conectadas ao PC de engenharia (→ figura abaixo).

🔁 MOVITOOLS®-MotionStudio -	[MyF	Project]			×
Project Edit Network View	Plu	gin Settings	Windo	W He	lp
1 C 📽 🖬 🔁 C 🖻 🗏 196	0E	$\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$	$\mathbf{X} \mid \mathbf{C}$	÷ + [2	
abc			д		
abc abc Ethernet Ing2 168.10.5: MoviPLC-Adv	*	Version manage	ement		
	Ē	PLC editor			
		Dokumentation Wichtige Hinwe	lise	٠	
		MOVITOOLS		•	
	0	Status		1	
	1	Project unit			
	×	Remove			
🖧 Overview 📃 abc		Properties			
ONLINE				🔒 Sta	atus

61023AXX

- Iniciar o PLC editor. Para tal, clicar p. ex., o item "MOVI-PLC advanced DH.41B" com a tecla direita do mouse.
- O PLC editor é utilizado para programar o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B. Demais informações para a programação do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B encontram-se no manual de sistema "Programação MOVI-PLC[®] no PLC-Editor" e nos manuais:
 - Bibliotecas MPLCMotion MDX e MPLCMotion MX para MOVI-PLC®
 - Bibliotecas MPLCMotion_MC07 e MPLCMotion_MM para MOVI-PLC[®]



4.2 Configuração e colocação em operação dos acionamentos

A configuração e a colocação em operação dos acionamentos estão descritas nos seguintes manuais de biblioteca:

Acionamento	Manual
MOVIDRIVE [®] B MOVIAXIS [®]	Bibliotecas MPLCMotion_MDX e MPLCMotion_MX para MOVI-PLC®
MOVITRAC [®] 07 / B MOVIMOT [®]	Bibliotecas MPLCMotion_MC07 e MPLCMotion_MM para MOVI-PLC®



Se o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B instalado no MOVIDRIVE[®] MDX61B for operado, o conversor MOVIDRIVE[®] MDX61B deve ter a versão de firmware ".16" ou superior.

Isto é válido independentemente se o conversor é controlado pelo controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B instalado ou se o encaixe do conversor é utilizado apenas para a instalação do MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B quando outros conversores são controlados simultaneamente (p. ex., MOVITRAC[®] B).

4.3 Configuração e colocação em operação do PLC editor

Demais informações para a programação do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DH.41B encontram-se no manual de sistema "Programação MOVI-PLC[®] no PLC-Editor".





4.4 Configuração de um mestre PROFIBUS DP

Um arquivo GSD é necessário para a configuração de um mestre PROFIBUS DP para o MOVI-PLC[®] advanced DHF41B.



Na homepage da SEW (http://www.sew-eurodrive.de), item "Software", encontra-se disponível a versão atual do arquivo GSD para MOVI-PLC[®] advanced DHF41B.

Arquivo GSD para PROFIBUS DP/DP-V1

O **arquivo GSD SEW_6007.GSD** corresponde ao GSD revisão 4. Os arquivos de dados básicos de unidade padronizados pela organização dos usuários do PROFIBUS podem ser lidos por todos os mestres PROFIBUS DP.

Ferramenta de configuração	Mestre DP	Nome do arquivo
Todas as ferramentas de configuração DP de acordo com IEC 61158	para mestre DP normatizado	SEW_6007.GSD
Configuração de hardware Siemens S7	para todos os mestres DP S7	



Os itens no arquivo GSD não devem ser alterados nem completados! A SEW-EURODRIVE não assume a responsabilidade por funcionamento incorreto do MOVI-PLC[®] ou dos conversores conectados causado por modificação do arquivo GSD!

Procedimento básico para a configuração

Proceder da seguinte maneira para a configuração do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B com a interface PROFIBUS DP:

- 1. Ler o arquivo *README_GSD6003.PDF*, incluído no arquivo GSD, para obter mais informações sobre a configuração.
- Instalar (copiar) o arquivo GSD de acordo com as definições do software de configuração (→ manuais de seu software de configuração ou o item "Instalação do arquivo GSD no STEP7", abaixo). Após concluir a instalação correta, a unidade aparece nos participantes escravos com o nome MOVI-PLC.
- 3. Inserir agora o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B sob o nome *MOVI-PLC* na estrutura do PROFIBUS e atribuir um endereço de estação PROFIBUS.
- Selecionar a configuração de dados do processo adequada para a sua aplicação (→ Item "Configurações DP").
- 5. Introduzir os endereços de entrada e saída I/O e/ou de periferia para os comprimentos de dados configurados.

Após a configuração é possível colocar o PROFIBUS DP em operação. O LED *Fault Profibus* indica o estado da configuração (DESLIGADO \rightarrow configuração OK).

Para instalar o arquivo GSD no STEP 7, proceder da seguinte maneira:

- 1. Iniciar o programa Simatic.
- 2. Abrir um projeto existente e iniciar a configuração de hardware.
- 3. Fechar agora a janela de projeto dentro da HW Config. A instalação de uma nova versão de arquivo não é possível com uma janela de projeto aberta.
- 4. Clicar o item de menu [Extras] / [Instalar novo GSD...] e selecionar o novo arquivo GSD com o nome SEW_6007.GSD.

O software instala o arquivo GSD e os arquivos Bitmap correspondentes no sistema STEP7.





O acionamento SEW encontra-se no catálogo de hardware no seguinte diretório: PROFIBUS DP

+--Additional PERIPHERAL UNITS

+--Drives

+---SEW

```
+--DPV1
```

```
+---MOVI-PLC
```

O novo arquivo GSD está agora completamente instalado.

Configuração com STEP7 Proceder da seguinte maneira para a configuração do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B com a interface PROFIBUS DP:

1. Utilizando "drag & drop", inserir o módulo de interface com o nome "MOVI-PLC" na estrutura do PROFIBUS e atribuir o endereço de estação (→ figura abaixo).



58365AXX





O controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B está pré-configurado agora com a configuração 3PD. Para alterar a configuração PD, é necessário apagar o módulo 3PD no campo 3. Em seguida, inserir através de "drag & drop" um outro módulo PD (p. ex. 10PD) do diretório "MOVI-PLC" no campo 3 (→ figura abaixo).





Demais informações encontram-se no item "Configurações DP".





 Opcionalmente, é possível configurar um canal de parametrização MOVILINK[®] nos dados de processo cíclicos (→ figura abaixo). Para tal, deletar o módulo "Empty" no campo 2 e substituí-lo pelo módulo "Param (4 words)", através de "drag & drop".







4. Introduzir os endereços de entrada e saída I/O e/ou de periferia para os comprimentos de dados configurados nas colunas "I Address" [1] e "Q Address" [2].



Para que o controlador MOVI-PLC® advanced DHF41B possa suportar o tipo e a quan-Configurações tidade de dados de entrada e saída utilizados para a transmissão, o mestre DP deve transmitir a configuração DP correspondente ao controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B. O telegrama de configuração compõe-se das configurações DP projetadas nos campos 1 até 3.

Neste processo, é possível:

- controlar o controlador MOVI-PLC® advanced DHF41B utilizando os dados de • processo.
- ler ou escrever parâmetros utilizando o canal de parametrização,
- ou utilizar uma troca de dados de sua escolha entre MOVI-PLC® advanced DHF41B e o controlador de nível superior (\rightarrow item "Configuração DP universal" para campo 3, página 48).



DP



As tabelas a seguir apresentam indicações suplementares para as possíveis configurações DP.

- A coluna "Configuração de dados de parametrização/de dados de processo" mostra o nome da configuração. Estes nomes aparecem também no software de configuração para o mestre DP como lista de seleção.
- A coluna "Configurações DP" mostra os dados de configuração que são transmitidos ao controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B ao estabelecer a conexão do sistema PROFIBUS DP.

Campo 1:

Configuração dos dados de parâmetro	Significado / Observações	Configurações DP
Empty	Reservado	0x00

Campo 2:

Configuração dos dados de parâmetro	Significado / Observações	Configurações DP
Empty	Reservado	0x00
Param (4 words)	Canal de parametrização MOVILINK [®] configurado	0xC0, 0x87, 0x87

Campo 3:

Configuração dos dados de processo	Significado / Observações	Configurações DP
1 PD	Troca de dados de processo através de 1 palavra de dados de processo	0xC0, 0xC0, 0xC0
2 PD	Troca de dados de processo através de 2 palavras de dados de processo	0xC0, 0xC1, 0xC1
3 PD	Troca de dados de processo através de 3 palavras de dados de processo	0xC0, 0xC2, 0xC2
4 PD	Troca de dados de processo através de 4 palavras de dados de processo	0xC0, 0xC3, 0xC3
5 PD	Troca de dados de processo através de 5 palavras de dados de processo	0xC0, 0xC4, 0xC4
6 PD	Troca de dados de processo através de 6 palavras de dados de processo	0xC0, 0xC5, 0xC5
7 PD	Troca de dados de processo através de 7 palavras de dados de processo	0xC0, 0xC6, 0xC6
8 PD	Troca de dados de processo através de 8 palavras de dados de processo	0xC0, 0xC7, 0xC7
9 PD	Troca de dados de processo através de 9 palavras de dados de processo	0xC0, 0xC8, 0xC8
10 PD	Troca de dados de processo através de 10 palavras de dados do processo	0xC0, 0xC9, 0xC9
11 PD	Troca de dados de processo através de 11 palavras de dados de processo	0xC0, 0xCA, 0xCA
12 PD	Troca de dados de processo através de 12 palavras de dados do processo	0xC0, 0xCB, 0xCB
13 PD	Troca de dados de processo através de 13 palavras de dados de processo	0xC0, 0xCC, 0xCC







Configuração dos dados de processo	Significado / Observações	Configurações DP
14 PD	Troca de dados de processo através de 14 palavras de dados do processo	0xC0, 0xCD, 0xCD
15 PD	Troca de dados de processo através de 15 palavras de dados de processo	0xC0, 0xCE, 0xCE
16 PD	Troca de dados de processo através de 16 palavras de dados do processo	0xC0, 0xCF, 0xCF
32 PD	Troca de dados de processo através de 32 palavras de dados de processo	0xC0, 0xDF, 0xDF

Exemplo de configuração

Campo 1: Empty

Campo 2: Param (4 words)

Campo 3: 10 PD

Telegrama de configuração enviado ao controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B: 0x00 0xC0 0xC87 0x87 0xC0 0xC9 0xC9

Configuração DPApós selecionar a configuração DP "Universal Module" (Configuração de Hardware S7),
é possível efetuar a configuração DP individualmente, embora seja necessário observar
os seguintes pré-requisitos:

O módulo 0 (identificação DP 0) define o canal de parametrização da placa controladora.

Para garantir uma parametrização correta, o canal de parametrização deve ser transmitido de forma consistente em todo o comprimento.

Comprimento	Função
0	Canal de parametrização desligado
8 I/O bytes ou 4 palavras I/O	Canal de parametrização sendo utilizado

O módulo 1 (identificação DP 1) define o canal de dados de processo da placa controladora.

Como complemento às configurações de dados de processo pré-definidas no arquivo GSD, também é possível definir as configurações de dados de processo com 4, 5, 7, 8 e 9 palavras de dados de processo. Observar que a quantidade de palavras de entrada e saída seja sempre igual. Em caso de comprimentos desiguais, não é possível efetuar nenhuma troca de dados. Neste caso, o LED *Fault Profibus* continuará piscando.

Comprimento	Função
2 I/O bytes e/ou 1 palavra I/O	1 palavra de dados de processo
4 I/O bytes e/ou 2 palavras I/O	2 palavras de dados de processo
6 I/O bytes e/ou 3 palavras I/O	3 palavras de dados de processo
8 I/O bytes e/ou 4 palavras I/O	4 palavras de dados de processo
10 I/O bytes e/ou 5 palavras I/O	5 palavras de dados de processo
12 I/O bytes e/ou 6 palavras I/O	6 palavras de dados de processo
14 I/O bytes e/ou 7 palavras I/O	7 palavras de dados de processo
16 I/O bytes e/ou 8 palavras I/O	8 palavras de dados de processo
18 I/O bytes e/ou 9 palavras I/O	9 palavras de dados de processo
20 I/O bytes e/ou 10 palavras I/O	10 palavras de dados do processo

Δ





O diagrama abaixo mostra a estrutura dos dados de configuração definidos na norma IEC 61158. Estes dados de configuração são transmitidos ao controlador MOVI-PLC® advanced DHF41B ao inicializar o mestre DP.

7 / MSB	6	5	4	3	2	1	0 / LSB	
				Comprimen 0000 = 1 byt 1111 = 16 by	t o dos dados e/palavra ⁄tes/palavra	5		
		Entrada/saída de dados 00 = Formatos de identificação especiais 01 = Entrada de dados 10 = Saída de dados 11 = Entrada/saída de dados						
	Formato 0 = Estrutura 1 = Estrutura	a de byte a de palavra						
Consistênci 0 = Byte ou p 1 = Comprim	i a sobre palavra nento total							



Nota:

O controlador MOVI-PLC® advanced DHF41B não suporta a codificação "Special identifier formats"! Para a transmissão de dados, utilizar apenas o ajuste "Integrity over entire length".

Consistência de dados

Dados consistentes são aqueles que sempre devem ser transmitidos juntos entre o controlador de nível superior e o controlador MOVI-PLC® advanced DHF41B e que nunca podem ser transmitidos separados.

A consistência de dados é especialmente importante para a transmissão de valores de posição ou tarefas de posicionamento completas. Neste processo, a consistência de dados é especialmente importante, visto que em caso de transmissão inconsistente, os dados poderiam vir de diferentes ciclos do programa do controlador de nível superior. Isto levaria à transmissão de valores indefinidos para o controlador MOVI-PLC® advanced DHF41B.

No PROFIBUS-DP, a troca de dados entre o controlador de nível superior e o controlador MOVI-PLC® advanced DHF41B é efetuada geralmente com o ajuste "Integrity over entire length".





4.5 Procedimento na troca de unidade

Na troca de um controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B, de um controlador compacto ou de um acionamento controlado, proceder de acordo com os capítulos 4.2 e 4.3.

A ferramenta "Version Management" (MOVITOOLS[®] MotionStudio \rightarrow [Network] \ [MOVI-PLC] \ [Version Management context menu]) auxilia o usuário na transferência de dados de configuração salvos anteriormente do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B (firmware, projeto) para o novo controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B.



As variáveis salvas na memória volátil do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B não podem ser transferidas na substituição do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B.

Instruções para a substituição dos acionamentos encontram-se nos manuais dos conversores correspondentes.





5 Características operacionais do PROFIBUS DP

Este capítulo descreve as características gerais do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B conectado ao sistema PROFIBUS DP.

5.1 Troca de dados de processo com o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B

O MOVI-PLC[®] advanced DHF41B é controlado através do canal de dados do processo, cujo comprimento pode ser de até 32 palavras de entrada/saída. Estas palavras de dados de processo são mapeadas na área de I/O ou de periféricos do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B, p. ex., quando um CLP de nível superior é usado como mestre DP. Como resultado, as palavras de dados de processo podem ser endereçadas da maneira usual.



Fig. 11: Representação dos dados do PROFIBUS na faixa de endereço do CLP

[1] Canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes

[2] Faixa de endereço do CLP mestre

PI1 ... PI32 Dados de entrada do processo

PO1 ... PO32 Dados de saída do processo



$$(\mathbf{i})$$

Maiores informações sobre a programação e a configuração encontram-se no arquivo README_GSD6007.PDF, contido no arquivo GSD.

Exemplo de controle para o Simatic S7

A troca de dados de processo com o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B via Simatic S7 ocorre dependendo da configuração dos dados de processo selecionada, diretamente através de comando de carregar e transferir, ou através das funções especiais de sistema *SFC 14 DPRD_DAT* e *SFC15 DPWR_DAT*.

Exemplo de programa STEP7 Para este exemplo, o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B é configurado com a configuração de dados de processo *10 PD* para os endereços de entrada PIW512... e endereços de saída POW512...

É criado um bloco de dados DB 3 com aprox. 50 palavras de dados.

Ao acessar o SFC14, os dados de processo de entrada são copiados no componente de dados DB3, palavras de dados 0 até 18. Após o processamento do programa de controle, ao acessar o SFC15, os dados de processo de saída são copiados das palavras de dados 20...38 para o endereço de saída POW 512...

No parâmetro *RECORD*, observar a especificação do comprimento em bytes. Estes dados sobre o comprimento devem estar de acordo com o comprimento configurado.

Demais informações sobre as funções do sistema encontram-se na ajuda online do STEP7.

```
//Início do processamento do programa cíclico em OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE = Copie dados PI da placa controladora tipo DHF41B em DB3, palavras
0...18
 LADDR := W#16#200 //Read DP Slave Record
RET_VAL:= MW 30 //Resulted
CALL SFC 14 (DPRD DAT)
                           //Resultado na palavra de marcação 30
  RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 20//ponteiro
NETWORK
TITLE = Programa CLP com aplicação de acionamento
//Programa CLP usa dados de processo em DB3 para troca de dados
//{\rm com} a placa controladora tipo DHF41B
L DB3.DBW 0 //Carregar PI1
L DB3.DBW 2 //Carregar PI2
L DB3.DBW 4 //Carregar PI3
//etc.
L
  W#16#0006
T DB3.DBW 20 //Escrever 6hex em PO1
  1500
L
  DB3.DBW 22 //Escrever 1500dec em PO2
т
L W#16#0000
  DB3.DBW 24 //Escrever Ohex em PO3
//etc.
NETWORK
TITLE = Copie dados PO de DB3, palavras 20...38 para a placa controladora tipo
DHF41B
                           //Escreve dados gravados no escravo DP
CALL SFC 15 (DPWR DAT)
 LADDR := W#16#200
                                    //Endereço de saída 512 = 200hex
  RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 20 //Ponteiro em DB/DW
  RET VAL:= MW 32
                                    //Resultado na palavra de marcação 32
```



Este exemplo de programa mostra apenas os princípios básicos de procedimento para a criação de um programa de CLP como serviço gratuito sem compromisso. Portanto, não assumimos nenhuma responsabilidade pelo conteúdo do exemplo de programa.



A figura abaixo mostra a configuração correspondente do controlador MOVI-PLC® advanced DHF41B na configuração de hardware de STEP7 (→ Item "Configurações DP, página 46).



5.2 Timeout do PROFIBUS DP

Em caso de falha ou interrupção na transmissão de dados através do sistema PROFIBUS DP, decorre um tempo de monitoração de resposta (se estiver configurado no mestre DP) no controlador MOVI-PLC® advanced DHF41B. O LED Fault Profibus acende e indica que não estão sendo recebidos dados do usuário.

módulo funcional ProfibusGetInfo executável ciclicamente na biblioteca 0 MPLCInterface Profibus mostra este timeout de PROFIBUS. É possível programar as respostas a irregularidades explicitamente. O fluxo de aplicação pode ser influenciado respectivamente.





5.3 Parametrização através do PROFIBUS-DP

O acesso ao parâmetro é feito através do canal de parametrização MOVILINK[®] de 8 bytes no sistema PROFIBUS-DP. Além dos serviços de costume de *Leitura e Escrita*, ele ainda oferece outros serviços de parametrização.

Estrutura do canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes O acesso aos parâmetros do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B efetua-se no PROFIBUS DP através do "Objeto de dados de processo de parâmetros" (PPO). Este PPO é transmitido ciclicamente e contém além do canal de dados de processo [2] um canal de parametrização [1] com o qual se pode efetuar a troca de valores de parâmetro de forma acíclica (\rightarrow figura abaixo).



61495AXX

Fig. 12: Comunicação através do PROFIBUS DP

A tabela abaixo mostra a estrutura do canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes. A princípio, ele é composto da seguinte maneira:

- um byte de gerenciamento
- um byte reservado
- dois bytes de index
- quatro bytes de dados

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Gerencia- mento Reservado	Index parte alta	Index parte baixa	Dados MSB	Dados	Dados	Dados LSB	
		Index de parâmetros		4 bytes de dados			







Gerenciamento do canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes Todo o processo de parametrização é gerenciado através do byte de gerenciamento 0. Este byte coloca à disposição importantes parâmetros de serviços como a identificação de serviço, o comprimento de dados, a versão e o estado do serviço realizado.

A tabela abaixo mostra o gerenciamento do canal de parametrização do $\text{MOVILINK}^{\textcircled{R}}$ de 8 bytes.



 Os bits 0, 1, 2 e 3 contêm a identificação de serviço. Estes bits definem que serviço será executado.

- Com os bits 4 e 5, indica-se o comprimento de dados em bytes para o serviço *Escrita*, que em geral deve ser ajustado para o valor de 4 bytes para o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B.
- O bit 6 serve de bit de handshake entre o controlador de nível superior e o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B. O bit 6 ativa a execução do serviço transmitido na placa controladora. Visto que no PROFIBUS DP o canal de parametrização é transmitido ciclicamente com os dados do processo, é necessário ativar o serviço no controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B por controle de flanco através do bit de handshake 6. Para tal, muda-se (toggle) o valor deste bit para cada novo serviço a ser executado. O controlador advanced DHF41B sinaliza com o bit de handshake 6 se o serviço foi executado ou não. Assim que o bit de handshake recebido corresponder ao enviado no comando, o serviço foi executado.
- O bit de estado 7 mostra se o serviço foi executado corretamente ou se houve algum erro.

Endereçamento de index de index Com o byte 2: Index parte alta e byte 3: Index parte baixa, determina-se o parâmetro que deve ser lido ou escrito através do sistema fieldbus. Os parâmetros do controlador MOVI-PLC[®] <i>advanced DHF41B são endereçados com um index unificado independentemente do sistema fieldbus conectado.

O byte 1 deve ser considerado como reservado e deve ser ajustado ao valor 0x00.





Campo de dados

Os dados encontram-se, como indica a tabela abaixo, no byte 4 até o byte 7 do canal de parametrização. Assim, é possível transmitir um máximo de dados de quatro bytes por serviço. Por norma geral, os dados são introduzidos alinhados à direita, ou seja, o byte 7 contém o byte de dados menos significativo (dados LSB) enquanto o byte 4 contém correspondentemente o byte de dados com maior valor (dados MSB).

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Gerencia	Reser-	Index parte	Index	Dados MSB	Dados	Dados	Dados LSB
mento	mento vado alta	parte baixa	Byte parte alta 1	Byte parte baixa 1	Byte parte alta 2	Byte parte baixa 2	
			Palavra parte alta		Palavra parte baixa		
					Palavra	a dupla	

Execução incorreta de serviço A execução incorreta de um serviço é sinalizada ao colocar o bit de estado no byte de gerenciamento 0. Se o bit de handshake recebido for igual ao bit de handshake enviado, o serviço foi efetuado pelo controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B. Se o bit de estado sinalizar uma irregularidade, é introduzido o código de irregularidade no campo de dados do telegrama de parâmetros. Os bytes 4 ... 7 devolvem o código de retorno em forma estruturada (\rightarrow capítulo "Códigos de retorno da parametrização".

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Gerencia- mento	Reservado	Index parte alta	Index parte baixa	Error Class	Error Code	Add. Code parte alta	Add. Code parte baixa

Bit de estado =1: execução incorreta de serviço

Leitura de um parâmetro através do PROFIBUS DP (Leitura) Para executar um serviço *Leitura* através do canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes, devido à transmissão cíclica do canal de parametrização só é possível alterar o bit de handshake depois da preparação de todo o canal de parametrização para o serviço especificado. Portanto, ao ler um parâmetro, é necessário observar a seguinte ordem:

- 1. Introduzir o index do parâmetro a ser lido no byte 2 (index parte alta) e byte 3 (index parte baixa).
- Introduzir a identificação de serviço para o serviço Leitura no byte de gerenciamento (byte 0).
- 3. Transmitir o serviço *Leitura* para o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B, alterando o bit de handshake.

Como se trata de um serviço de leitura, são ignorados os bytes de dados enviados (byte 4...7) e os comprimentos dos dados (no byte de gerenciamento), não havendo portanto necessidade de ajustá-los.



O controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B processa agora o serviço *Leitura* e retorna a confirmação de serviço alterando o bit de handshake.

7 / MSB	6	5	4	3	2	1	0 / LSB	
0	0/1 ¹⁾	X ²⁾	X ²⁾	0	0	0	1	
				Identificaçã 0001 = Leitu	o de serviço ra Parâmetro			
		Comprimen Irrelevante p	Comprimento dos dados Irrelevante para o serviço Leitura					
	Bit de handshake Deve ser alterado a cada novo serviço em caso de transmissão cíclica							
Bit de estad 0 = Nenhum 1 = Irregular	Bit de estado 0 = Nenhuma irregularidade ao executar o serviço 1 = Irregularidade ao executar o serviço							

1) O valor do bit será alterado

2) Irrelevante

A tabela acima mostra a codificação de um serviço *Read* no byte de gerenciamento 0. O comprimento de dados é irrelevante; apenas a identificação de serviço para o serviço *Read* deve ser introduzida. Ao alterar o bit de handshake, é efetuada uma ativação deste serviço no controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B. Por exemplo, o serviço *Leitura* poderia ser ativado com a codificação do byte de gerenciamento 01hex ou 41hex

Escrita de um parâmetro através do PROFIBUS DP (Escrita) Para executar um serviço *Escrita* através do canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes, devido à transmissão cíclica do canal de parametrização não é possível alterar o bit de handshake antes da preparação de todo o canal de parametrização de acordo com o serviço. Portanto, ao escrever um parâmetro, é necessário respeitar a seguinte ordem:

- 1. Introduzir o index do parâmetro a ser escrito no byte 2 (index parte alta) e byte 3 (index parte baixa).
- 2. Introduzir os dados a serem escritos nos bytes 4 a 7.
- 3. Introduzir a identificação de serviço e o comprimento de dados para o serviço *Escrita* no byte de gerenciamento (byte 0).
- 4. Transmitir o serviço *Escrita* para o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B alterando o bit de handshake.

O controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B processa agora o serviço *Escrita* e retorna a confirmação de serviço alterando o bit de handshake.





A tabela abaixo mostra a codificação de um serviço *Escrita* no byte de gerenciamento 0. O comprimento de dados é de quatro bytes para todos os parâmetros do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B. Ao alterar o bit de handshake, este serviço é transmitido ao controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B. Assim, um serviço *Escrita* no controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B geralmente tem a codificação do byte de gerenciamento 32hex ou 72hex.

7 / MSB	6	5	4	3	2	1	0 / LSB
0	0/1 ¹⁾	1	1	0	0	1	0
				Identificaçã 0010 = Escri	o de serviço ita Parâmetro		
		Comprimento dos dados 11 = 4 bytes					
	Bit de handshake Deve ser alterado a cada novo serviço em caso de transmissão cíclica						
Bit de estado 0 = Nenhuma irregularidade ao executar o serviço 1 = Irregularidade ao executar o serviço							

1) O valor do bit será alterado

Procedimento de parametrização através do PROFIBUS DP Tomando como exemplo o serviço *Escrita*, a tabela seguinte representa um procedimento de parametrização entre o controlador de nível superior e o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B através do PROFIBUS DP. Para simplificar o procedimento, mostra-se apenas o byte de gerenciamento do canal de parametrização.

Enquanto o controlador de nível superior prepara o canal de parametrização para o serviço *Escrita*, o canal de parametrização só é recebido e enviado de volta pelo controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B. Uma ativação do serviço só é efetuada quando o bit de handshake for alterado, o que neste exemplo implica que foi alterado de 0 para 1. Agora o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B interpreta o canal de parametrização e processa o serviço *Escrita*. Porém, ele continua a responder todos os telegramas com bit de handshake = 0.

A confirmação de que o serviço foi efetuado é feita com a alteração do bit de handshake no telegrama de resposta do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B. O controlador de nível superior então reconhece que o bit de handshake recebido coincide novamente com o bit de handshake enviado, podendo preparar uma nova parametrização.

Controle		PROFIBUS-DP(V0)		Controlador MOVI-PLC [®] DHF41B (escravo)
		0 0 110010XXX	\rightarrow	Canal de parametrização é
	Ļ	0 0 110010XXX		recebido, mas não é avaliado.
O canal de parametri- zação é preparado para o serviço Escrita.				
O bit de handshake é alterado e o serviço é transmitido para o controlador MOVI-PLC [®] DHE41B		0 1 110010XXX	_	
		01110010/0/0/	,	
	+	0 0 110010XXX		
		0 1 110010XXX	\rightarrow	
	↓	0 0 110010XXX		Serviço Escrita executado, o bit de handshake é alterado.
Confirmação de serviço recebida, já que os bits de handshake de trans- missão e recepção são iguais.	←	0 1 110010XXX		
		0 1 110010XXX	\rightarrow	Canal de parametrização é recebido, mas não avaliado.





Formato deAo efetuar a parametrização através da interface fieldbus, é utilizada a mesma codifi-dados decação de parâmetros como na parametrização através das interfaces seriais RS485 ouparâmetrodo system bus.

5.4 Códigos de retorno da parametrização

Elementos Havendo parametrização incorreta, o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B enviará de volta ao mestre de parametrização diversos códigos de retorno que contêm informação detalhada sobre a causa da irregularidade. Em geral, estes códigos de retorno são estruturados. A SEW distingue entre os elementos:

- Error class (classe de erro)
- Error code (código de erro)
- Additional code (código adicional)

Estes códigos de retorno encontram-se descritos no perfil de comunicação do fieldbus e não fazem parte desta documentação. Todavia, no contexto da utilização do PROFIBUS, é possível a ocorrência dos seguintes casos especiais:

Error class O elemento *Error Class* serve para classificar precisamente o tipo de irregularidade. O controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B suporta as seguintes classes de erro definidas segundo a norma EN 50170(V2):

Class (hex)	Denominação	Significado
1	vfd-state	Irregularidade de estado do dispositivo virtual de campo
2	application-reference	Irregularidade no programa de aplicação
3	definition	Erro de definição
4	resource	Erro de recurso
5	service	Irregularidade ao executar o serviço
6	access	Erro de acesso
7	ov	Erro na lista de objetos
8	other	Outras irregularidades (\rightarrow ver Additional code)

Error code (código de erro) O elemento *Error code* possibilita uma descrição mais detalhada da causa da irregularidade na *Error class* e é gerado pelo software de comunicação da placa de fieldbus em caso de irregularidade de comunicação. Para *Error class 8 = Outras irregularidades* só está definido o *Error code =* 0 (Outro código de irregularidade). Neste caso, a descrição mais precisa é efetuada no *Additional Code*.





Additional code (código adicional) O Additional Code contém os códigos de retorno específicos da SEW para parametrização incorreta do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B. Eles são reenviados ao mestre como *Error class 8 = Outras irregularidades*. A tabela abaixo apresenta as possíveis codificações do Additional code.

Add. code parte alta (hex)	Add. code parte baixa (hex)	Significado
00	00	Sem irregularidades
00	10	Index de parâmetros inválido
00	11	Função/parâmetro não implementado
00	12	Só acesso de leitura
00	13	Bloqueio de parâmetros ativado
00	14	Ajuste de fábrica ativado
00	15	Valor demasiado alto para o parâmetro
00	16	Valor demasiado baixo para o parâmetro
00	17	Reservado
00	18	Irregularidade no software do sistema
00	19	Reservado
00	1A	Acesso aos parâmetros só através da interface RS485
00	1B	Parâmetro protegido contra acesso
00	1C	Reservado
00	1D	Valor não permitido para o parâmetro
00	1E	Ajuste de fábrica foi ativado
00	1F	Reservado
00	20	Reservado

5.5 Casos especiais

Códigos de retorno especiais Os erros de parametrização que não podem ser identificados automaticamente pela camada de aplicação do sistema fieldbus nem pelo software do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B são tratados como casos especiais. Trata-se das seguintes irregularidades, que podem ocorrer dependendo da placa controladora utilizada:

- · Codificação incorreta de um serviço através do canal de parametrização
- Especificação incorreta de comprimento de um serviço através do canal de parametrização
- Irregularidade de comunicação interna



Codificação incorreta de serviço no canal de parametrização Ao efetuar a parametrização através do canal de parametrização especificou-se uma codificação incorreta para o byte reservado e de gerenciamento. A tabela seguinte apresenta o código de retorno para este caso especial.

	Código (dec)	Significado
Error class:	5	Serviço
Error code:	5	Parâmetro ilegal
Add.code parte alta:	0	-
Add. code parte baixa:	0	-

Eliminação de irregularidades:

Verificar os bits 0 e 1 no canal de parametrização.

Especificação incorreta de comprimento no canal de parametrização Durante a parametrização através do canal de parametrização foi especificado um comprimento de dados diferente de quatro bytes de dados em um serviço *Leitura* ou *Escrita*. A tabela seguinte mostra o código de retorno.

	Código (dec)	Significado
Error class:	6	Acesso
Error code:	8	Conflito de tipo
Add.code parte alta:	0	-
Add. code parte baixa:	0	-

Eliminação de irregularidades:

Verificar os bits 4 e bit 5 o comprimento de dados no byte de gerenciamento 0 do canal de parametrização. Ambos os bits devem estar colocados no valor "1".

Irregularidade de comunicação interna Em caso de uma irregularidade de comunicação interna, é devolvido o código de retorno apresentado na tabela abaixo. O serviço de parâmetro transmitido através do fieldbus talvez ainda não tenha sido executado e deve ser repetido. Se o problema voltar a ocorrer, o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B deve ser completamente desligado e ligado novamente. Assim, será realizada uma nova inicialização.

	Código (dec)	Significado
Error class:	6	Acesso
Error code:	2	Falha de hardware
Add. code parte alta:	0	-
Add. code parte baixa:	0	-

Eliminação de irregularidades:

Repetir o serviço *Leitura* ou *Escrita*. Se o problema voltar a ocorrer, o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B deve ser desligado e ligado à rede novamente. Se a irregularidade continuar a ocorrer, consultar a SEW Service.





6 Funções de monitoração PROFIBUS-DP-V1

6.1 Introdução PROFIBUS DP-V1

Este capítulo descreve as funções e os conceitos utilizados na operação do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B no PROFIBUS DP-V1. Informações técnicas mais detalhadas sobre o PROFIBUS DP-V1 podem ser obtidas junto à organização dos usuários PROFIBUS ou em www.profibus.com.

Com a especificação PROFIBUS DP-V1 foram introduzidos novos serviços acíclicos *Leitura/Escrita* no âmbito das ampliações do PROFIBUS DP-V1. Estes serviços acíclicos são introduzidos em telegramas especiais na operação de rede cíclica, garantindo assim uma compatibilidade entre o PROFIBUS-DP (Versão 0) e o PROFIBUS-DP-V1 (Versão 1).

Com os serviços acíclicos *Leitura/Escrita*, é possível trocar quantidades maiores de dados entre o mestre e o escravo (controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B) que com a transmissão cíclica de dados de entrada ou de saída através do canal de parametrização de 8 bytes. A vantagem da troca de dados acíclica através do DP-V1 é o grau de utilização mínimo do serviço de rede cíclica. Neste processo, os telegramas DP-V1 são inseridos no ciclo de rede apenas se for necessário.

O canal de parametrização DP-V1 oferece duas possibilidades:

- O controlador de nível superior tem acesso a todas as informações da unidade do escravo SEW-DP-V1. É possível ler, gravar no controlador de nível superior e alterar no escravo não só os dados de processo cíclicos, mas também os ajustes da unidade.
- Além disso, há a possibilidade de comunicação do software de colocação em operação e manutenção MOVITOOLS MotionStudio através do canal de parametrização DP-V1 em vez de utilizar uma conexão RS485 proprietária. Informações mais detalhadas encontram-se no diretório ...\SEW\Movitools\Fieldbus após a instalação do software MOVITOOLS[®] MotionStudio.

A figura abaixo mostra as principais características do PROFIBUS DP-V1 para uma melhor compreensão.







A rede PROFIBUS DP-V1 diferencia diversas classes de mestre.

- Mestre classe 1
(mestre C1)Basicamente, o mestre C1 realiza a troca de dados cíclica com os escravos. São típicos
mestres C1, p. ex., sistemas de controle (p. ex., CLP) que trocam dados de processo
cíclicos com um escravo. A conexão acíclica entre o mestre C1 e o escravo é estabe-
lecida automaticamente através da conexão cíclica do PROFIBUS DP-V1, se a função
DP-V1 tiver sido ativada no arquivo GSD. Em uma rede PROFIBUS DP-V1 só é pos-
sível operar um mestre C1.
- Mestre classe 2 (mestre C2)
 O mestre C2 não realiza nenhuma troca de dados cíclica com os escravos. São típicos mestres C2, p. ex., sistemas de visualização ou unidades de programação instaladas temporariamente (notebook / PC). O mestre C2 utiliza exclusivamente as conexões acíclicas para a comunicação com os escravos. Estas conexões acíclicas entre o mestre C2 e o escravo são estabelecidas através do serviço *Initiate*. A conexão é estabelecida assim que o serviço *Initiate* foi executado com sucesso. Com a conexão estabelecida, é possível trocar dados acíclicos com os escravos através dos serviços *Leitura* ou *Escrita*. Em uma rede DP-V1, é possível ter diversos mestres C2 ativos. A quantidade de conexões C2 que podem ser estabelecidas simultaneamente com um escravo é definida pelo escravo. A placa controladora MOVI-PLC[®] advanced DHF41B suporta 2 conexões C2 paralelas.
- Registros de
dados (DS)Os dados do usuário transportados através de um serviço DP-V1 são resumidos como
registro de dados. Cada registro de dados é representado claramente pelo compri-
mento, por um número de campo e por um index. Para a comunicação entre o DP-V1
e o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B é utilizada a estrutura do registro de
dados 47 definida no perfil PROFIdrive "Tecnologia do Acionamento" da organização
dos usuários PROFIBUS a partir da versão V3.1 como canal de parametrização DP-V1
para acionamentos. Através deste canal de parametrização são disponibilizados dife-
rentes processos de acesso aos dados de parâmetros do controlador MOVI-PLC[®]
advanced DHF41B.
- **Serviços DP-V1** As ampliações do protocolo DP-V1 oferecem novos serviços que podem ser utilizados para a troca de dados acíclica entre o mestre e o escravo.

Por princípio, diferencia-se entre os seguintes serviços:

Mestre C1	Tipo de conexão: MSAC1 (Mestre/Escravo acíclico C1)
Read	Ler registro de dados
Write	Escrever registro de dados

Mestre C2	Tipo de conexão: MSAC2 (Mestre/Escravo acíclico C2)
INITIATE	Estabelecer conexão C2
ABORT	Terminar conexão C2
Read	Ler registro de dados
Write	Escrever registro de dados

Processamento de alarme DP-V1 Serviços acíclicos. O sistema PROFIBUS DP-V1 distingue entre diversos tipos de alarme. Assim, na operação DP-V1 não é mais possível uma avaliação do diagnóstico específico da unidade através do serviço DP-V1 "DDLM_SlaveDiag". Nenhum processamento de alarme DP-V1 foi definido para a tecnologia de acionamento.



6.2 Características das interfaces DP-V1 SEW

Todas as interfaces fieldbus SEW segundo PROFIBUS DP-V1 apresentam as mesmas características de comunicação da interface DP-V1. Por princípio, o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B é controlado através de um mestre C1 com dados de processo cíclicos, de acordo com a norma DP-V1. Este mestre C1 (via de regra um CLP) pode utilizar adicionalmente um canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes na troca cíclica de dados para executar os serviços de parametrização com o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B. O mestre C1 acessa os participantes subordinados através do canal DP-V1-C1 com os serviços *Leitura* e *Escrita*.

É possível construir dois outros canais C2 paralelamente a estes dois canais de parâmetros. Por exemplo, o primeiro mestre C2 (visualisação) lê dados de parâmetro e o segundo mestre C2 (notebook) configura o controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B com o auxílio do software MOVITOOLS[®].



Fig. 13: Canais de parametrização no PROFIBUS DP-V1

58379ABP



6

6.3 Estrutura do canal de parametrização DP-V1

Normalmente, a parametrização do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B é efetuada segundo o canal de parametrização DP-V1 PROFIdrive da versão de perfil 3.0 através do registro de dados Index 47. O item *Request-Id* diferencia entre o acesso ao parâmetro segundo o perfil PROFIdrive ou através dos serviços SEW-MOVILINK[®]. A tabela abaixo apresenta as possíveis codificações de cada um dos elementos. A estrutura do registro de dados para o acesso ao PROFIdrive e ao MOVILINK[®] é idêntica.



53125AXX

São suportados os seguintes serviços MOVILINK®:

- Canal de parametrização do MOVILINK[®] de 8 bytes com todos os serviços suportados pelo controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B, como
 - Parâmetro Leitura
 - Parâmetro Escrita
 - Parametro Escrita volátil
 - etc.





São suportados os seguintes serviços PROFIdrive:

- Leitura (Request parameter) de cada parâmetro do tipo Palavra dupla
- Escrever (Change Parameter) de cada parâmetro do tipo Palavra dupla

Campo	Tipo de dado	Valores	
Request Reference	Unsigned8	0x00 0x01 0xFF	reservado
Request ID	Unsigned8	0x01 0x02 0x40	Solicitação de parâmetro (PROFIdrive) Alteração de parâmetro (PROFIdrive) SEW-MOVILINK [®] -Service
Response ID	Unsigned8	Resposta (+): 0x00 0x01 0x02 0x40	reservado Solicitação de parâmetro (+) (PROFIdrive) Alteração de parâmetro (+) (PROFIdrive) SEW-MOVILINK[®]-Service (+)
		<u>Resposta (–):</u> 0x81 0x82 0xC0	Solicitação de parâmetro (–) (PROFIdrive) Alteração de parâmetro (–) (PROFIdrive) SEW-MOVILINK [®] -Service (–)
Axis	Unsigned8	0x00 0xFF	Número de eixos 0 255
No. of Parameters	Unsigned8	0x01 0x13	1 19 DWORDs (240 DPV1 bytes de dado)
Attribute	Unsigned8	0x10	Valor
		Para SEW-MO 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0xF0	VILINK [®] (Request ID = 0x40): Sem serviço Parâmetro Leitura Parâmetro Escrita Parâmetro Escrita volátil reservado
No. of Elements	Unsigned8	0x00 0x01 0x75	para parâmetros sem index Quantidade 1 117
Parameter Number	Unsigned16	0x0000 0xFF	FF Index de parâmetros MOVILINK [®]
Subindex	Unsigned16	0x0000	SEW: sempre 0
Format	Unsigned8	0x43 0x44	Palavra dupla Irregularidade
No. of Values	Unsigned8	0x00 0xEA	Quantidade 0 234
Error Value	Unsigned16	0x0000 0x00 0x0080 + códig Para SEW-MO	064 Códigos de irregularidade PROFIdrive o adicional parte baixa MOVILINK [®] VILINK [®] valor de irregularidade de 16 bits



Procedimento de parametrização através do registro de dados 47 O acesso ao parâmetro é feito através da combinação dos serviços DP-V1 *Escrita* e *Leitura.* Ao enviar *Write.req*, o mestre transmite a solicitação de parametrização para o escravo. Segue-se o processamento interno do escravo.

Em seguida, o mestre envia uma *Read.req* para solicitar a resposta de parametrização. O mestre repete a solicitação *Read.req*. se receber uma resposta negativa *Read.res* do escravo. Assim que o processamento de parâmetros estiver concluído no controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B (escravo), o controlador responde com uma resposta positiva *Read.res*. Os dados do usuário recebem a resposta de parametrização da solicitação de parametrização enviada anteriormente com *Write.req* (\rightarrow ver figura seguinte). Esta seqüência de telegrama é válida tanto para um mestre C1 como para um mestre C2.







Seqüência de processamento para o mestre DP-V1 Em tempos de ciclo de rede muito curtos, a solicitação da resposta de parametrização ocorre mais rápido do que o tempo necessário para o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B completar o acesso ao parâmetro internamente. Assim, neste momento, os dados de resposta do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B ainda não estão disponíveis. Neste estado, o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B no plano DP-V1 envia uma resposta negativa com Error_Code _1 = 0xB5 (conflito de estado). O mestre DP-V1 envia então uma nova solicitação com o cabeçalho *Read.req* supracitado, até receber uma resposta positiva do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B.



53127ABP

Solicitações de parâmetros MOVILINK[®] O canal de parametrização MOVILINK[®] do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B é mapeado diretamente na estrutura do registro de dados 47. Para a troca de solicitações de parametrização MOVILINK[®], é utilizada a request-ID *0x40* (SEW MOVILINK[®] Service). O acesso ao parâmetro com os serviços MOVILINK[®] é feito por princípio conforme a estrutura descrita a seguir. Para tanto, utiliza-se a seqüência típica de telegrama para o registro de dados 47.

Request-ID: 0x40 SEW-MOVILINK[®] Service

No canal de parametrização MOVILINK[®] é definido o serviço efetivo através do elemento do registro de dados *Attribute*. O Nibble parte alta deste elemento corresponde ao Nibble de serviço no byte de gerenciamento do canal de parametrização DP.







Exemplo para leitura de um parâmetro através de MOVILINK[®] As tabelas a seguir exemplificam a estrutura dos dados do usuário *Write.request* e *Read.res* para a leitura de cada parâmetro através do canal de parametrização MOVILINK[®].

Enviando solicitação de parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação dos dados do usuário para o serviço *Write.req* com especificação do cabeçalho DP-V1.

Serviço	Write.request	
Slot_Number	0	Aleatório, (não é avaliado)
Index	47	Index do registro de dados; Index constante 47
Length	10	Dados do usuário de 10 bytes para tarefa de parametrização

O serviço *Write.req* é utilizado para transmitir a solicitação de parametrização para o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B. É lida a versão do firmware.

Byte	Campo	Valor	Descrição
0	Request Reference	0x01	O número de referência individual para a solici- tação de parametrização reflete-se na resposta do parâmetro
1	Request ID	0x40	Serviço SEW-MOVILINK®
2	Axis	0x00	Número do eixo; 0 = eixo único
3	No. of Parameters	0x01	1 parâmetro
4	Attribute	0x10	Serviço MOVILINK [®] "Read Parameter"
5	No. of Elements	0x00	0 = Acesso a valor direto, sem subelemento
67	Parameter Number	0x206C	MOVILINK [®] Index 8300 = "Versão do firmware"
89	Subindex	0x0000	Subindex 0

Solicitação de resposta de parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação dos dados do usuário *Read.req* com indicação do cabeçalho DP-V1.

Serviço	Read.request	
Slot_Number	0	Aleatório, (não é avaliado)
Index	47	Index do registro de dados; Index constante 47
Length	240	Comprimento máximo da memória temporária de resposta no mestre DP-V1







Resposta de parametrização positiva MOVILINK®

As duas tabelas abaixo mostram os dados do usuário *Read.res* com os dados de resposta positiva da solicitação de parametrização. É devolvido, p. ex., o valor de parâmetro para o Index 8300 (versão firmware).

Serviço	erviço Read.request		:	
Slot_Nu	umber	0		Aleatório, (não é avaliado)
Index		47		Index do registro de dados; Index constante 47
Length		10		Dados do usuário de 10 bytes na memória temporária de resposta
Byte	Campo		Valor	Descrição
0	Response	Reference	0x01	Número de referência refletido da solicitação de parametrização
1	Response	ID	0x40	Resposta positiva MOVILINK [®]
2	2 Axis		0x00	Número do eixo refletido; 0 para eixo único
3	3 No. of Parameters		0x01	1 parâmetro
4	Format		0x43	Formato de parâmetro: Palavra dupla
5	5 No. of values		0x01	1 valor
67	7 Value Hi		0x311C	Parte do valor mais alto do parâmetro
89	.9 Value Lo (0x7289	Parte do valor mais baixo do parâmetro
	•			Decodificação: 0x 311C 7289 = 823947913 dec >>Versão firmware 823 947 9.13

Exemplo para escrever um parâmetro através do MOVILINK[®] As tabelas abaixo exemplificam a estrutura dos serviços *Escrita* e *Leitura* para escrever o valor volátil *12345* na variável H0 (Index de parâmetro11000). Para tanto, é utilizado o serviço MOVILINK[®] *Write Parameter volatile*.

Enviar serviço "Write parameter volatile"

Serviço	ço Write.request			
Slot_Nun	nber	0		Aleatório, (não é avaliado)
Index		47		Index do registro de dados; Index constante 47
Length		16		Dados do usuário de 16 bytes para memória de solicitação
Byte	Campo		Valor	Descrição
0	Request Reference		0x01	O número de referência individual para a solicitação de parametrização reflete-se na resposta do parâmetro
1	Request	ID	0x40	Serviço SEW-MOVILINK®
2	Axis	cis 0x00		Número do eixo; 0 = eixo único
3	No. of Parameters		0x01	1 parâmetro
4	Attribute 0		0x30	Serviço MOVILINK [®] "Write Parameter volatile"
5	No. of Elements		0x00	0 = Acesso a valor direto, sem subelemento
67	Parameter Number		0x2AF8	Index de parâmetro 11000 = "IPOS-Variable H0"
89	Subindex		0x0000	Subindex 0
10	Format		0x43	Palavra dupla
11	No. of values 0x0		0x01	Alterar 1 valor de parâmetro
1213	Value HiWord 0x0000		0x0000	Parte do valor mais alto do valor do parâmetro
1415	Value LoWord 0x303		0x3039	Parte do valor mais baixo do valor do parâmetro

Após enviar este *Write.request*, é recebida a Write.response. Se não ocorrer nenhum conflito de estado no processamento do canal de parametrização, é enviada uma resposta *Write.response* positiva. Caso contrário, a irregularidade de estado aparece em *Error_code_1*.



Solicitação de resposta de parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação dos dados do usuário *Write.req* com indicação do cabeçalho DP-V1.

Campo	Valor	Descrição
Function_Num		Read.req
Slot_Number	Х	Número de slot não usado
Index	47	Index do registro de dados
Length	240	Máximo comprimento do buffer de resposta no mestre DP

Resposta positiva para "Write Parameter volatile"

Serviç	D	Read.response		
Slot_N	umber	0		Aleatório, (não é avaliado)
Index		47		Index do registro de dados; Index constante 47
Length		4		Dados do usuário de 4 bytes na memória temporária de resposta
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Byte	Campo		Valor	Descrição
0	Response	Reference	0x01	Número de referência refletido da solicitação de parametrização
1	1 Response ID 0x4		0x40	Resposta positiva MOVILINK®
2	2 Axis 0x00		0x00	Número do eixo refletido; 0 para eixo único
3	No. of Para	ameters	0x01	1 parâmetro

Resposta de parâmetro negativa

A tabela abaixo mostra a codificação de uma resposta negativa do serviço MOVILINK[®]. Na resposta negativa o bit 7 é colocado na Response ID.

Serviç	0	Read.response		
Slot_N	umber	mber 0		Aleatório, (não é avaliado)
Index		47		Index do registro de dados; Index constante 47
Length		8		Dados do usuário de 8 bytes na memória temporária de resposta
Byte	Campo		Valor	Descrição
0	Response	Reference	0x01	Número de referência refletido da solicitação de parametrização

			parametrização
1	Response ID	0xC0	Resposta negativa MOVILINK®
2	Axis	0x00	Número do eixo refletido; 0 para eixo único
3	No. of Parameters	0x01	1 parâmetro
4	Format	0x44	Irregularidade
5	No. of values	0x01	1 código de irregularidade
67	Error value	0x0811	Código de retorno MOVILINK [®] p. ex., Error Class 0x08, Add. code 0x11 (\rightarrow ver tabela Códigos de retorno MOVILINK [®] para DP-V1)





Códigos de retorno MOVILINK[®] da parametrização para DP-V1 A tabela abaixo mostra os códigos de retorno que são devolvidos pela interface SEW DP-V1 quando há um acesso incorreto no parâmetro DP-V1.

MOVILINK [®] Return Code (hex)	Descrição
0x0810	Index não autorizado, Index de parâmetro não existe na unidade
0x0811	Função/parâmetro não implementado
0x0812	Permitido só acesso de leitura
0x0813	Bloqueio de parâmetros ativado
0x0814	Ajuste de fábrica ativado
0x0815	Valor demasiado alto para o parâmetro
0x0816	Valor demasiado baixo para o parâmetro
0x0817	Reservado
0x0818	Irregularidade no software do sistema
0x0819	Reservado
0x081A	Acesso aos parâmetros só através da interface RS485
0x081B	Parâmetro protegido contra acesso
0x081C	Reservado
0x081D	Valor não permitido para o parâmetro
0x081E	Ajuste de fábrica foi ativado
0x081F	Reservado
0x0820	Reservado
0x0821	Reservado
0x0822	Reservado
0x0823	Reservado
0x0824	Reservado
0x0505	Codificação errada do byte de gerenciamento e byte reservado
0x0602	Reservado
0x0502	Reservado




Solicitações de parametrização PROFIdrive O canal de parametrização PROFIdrive do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B é mapeado diretamente na estrutura do registro de dados 47. O acesso ao parâmetro com os serviços PROFIdrive é feito por princípio conforme a estrutura descrita a seguir. Para tanto, utiliza-se a seqüência típica de telegrama para o registro de dados 47. O PROFIdrive só define as duas solicitações de identificação:

- Request-ID: 0x01Request Parameter (PROFIdrive)
- Request-ID: 0x02Change Parameter (PROFIdrive)

Isto significa que há um acesso restrito ao dados em comparação com os serviços ${\rm MOVILINK}^{\textcircled{B}}.$



Se o Request-ID *0x02* = *Change Parameter* (PROFIdrive) estiver colocado, garante-se um acesso à escrita permanente dos parâmetros selecionados. Por esta razão, a memória Flash interna do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B é escrita em cada acesso. Caso seja necessário escrever os parâmetros de modo cíclico em curtos intervalos de tempo, utilizar o serviço MOVILINK[®] *Write Parameter volatile*. Este serviço permite alterar os valores de parâmetro só na RAM do controlador MOVI-PLC[®] *advanced* DHF41B.

Exemplo para leitura de um parâmetro através de PROFIdrive As tabelas abaixo exemplificam a estrutura dos dados do usuário de *Write.request* e *Read.res* para a leitura de cada parâmetro através do canal de parametrização MOVILINK[®].

Enviando solicitação de parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação dos dados do usuário para o serviço *Write.req* com indicação do cabeçalho DP-V1. O serviço *Write.req* é utilizado para transmitir a solicitação de parametrização para o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B.

Serviç	o:	Write.requ	lest		
Slot_N	umber	0		aleatório, (não é avaliado)	
Index		47		Index do registro de dados; Index constante 47	
Length	n 10			Dados do usuário de 10 bytes para tarefa de parametrização	
Byte	Campo		Valor	Descrição	
0	Request R	eference	0x01	O número de referência individual para a solicitação de parametrização reflete-se na resposta do parâmetro	
1	Request ID)	0x01	Solicitação de parâmetro (PROFIdrive)	
2	Axis		0x00	Número do eixo; 0 = eixo único	
3	No. of Para	ameters	0x01	1 parâmetro	
4	Attribute		0x10	Acesso a valor de parâmetro	
5	No. of Eler	nents	0x00	0 = Acesso a valor direto, sem subelemento	
67	Parameter	Number	0x206C	MOVILINK [®] Index 8300 = "Versão do firmware"	
89	Subindex		0x0000	Subindex 0	





Solicitação de resposta de parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação dos dados do usuário *Read.req* com indicação do cabeçalho DP-V1.

Serviço	Read.request	
Slot_Number	0	Aleatório, (não é avaliado)
Index	47	Index do registro de dados; Index constante 47
Length	240	Comprimento máximo da memória temporária de resposta no mestre DP-V1

Resposta de parametrização positiva PROFIdrive

A tabela abaixo mostra os dados do usuário do *Read.res* com os dados de resposta positiva da solicitação de parametrização. É devolvido, p. ex., o valor de parâmetro para o Index *8300* (versão firmware).

Serviç	0	Read.requ	est		
Slot_N	Slot_Number 0			Aleatório, (não é avaliado)	
Index		47		Index do registro de dados; index constante 47	
Length		10		Dados do usuário de 10 bytes na memória temporária de resposta	
Byte	Campo		Valor	Descrição	
0	Response	Reference	0x01	Número de referência refletido da solicitação de parametrização	
1	Response ID		0x01	Resposta positiva para "Request parameter"	
2	Axis		0x00	Número do eixo refletido; 0 = eixo único	
3	No. of Para	ameters	0x01	1 parâmetro	
4	Format		0x43	Formato de parâmetro: Palavra dupla	
5	No. of valu	es	0x01	1 valor	
67	Value Hi		0x311C	Parte do valor mais alto do parâmetro	
89	Value Lo		0x7289	Parte do valor mais baixo do parâmetro	
	•		<u>.</u>	Decodificação: 0x 311C 7289 = 823947913 dec >>Versão firmware 823 947 9.13	



Exemplo para escrita de parâmetro através de PROFIdrive As tabelas abaixo exemplificam a estrutura dos serviços *Write* e *Read* para escrever de forma **permanente** o valor 12345 para a variável H0 (index de parâmetro 11000) (→ "Exemplo para escrita de um parâmetro através do MOVILINK[®]"). Para tal, é utilizado o serviço PROFIdrive *Change Parameter*.

Tarefa Enviar Write parameter

Serviço		Write.reques	st	
Slot_Nur	Number 0			Aleatório, (não é avaliado)
Index		47		Index do registro de dados; Index constante 47
Length		16		Dados do usuário de 16 bytes para memória de solicitação
B yte	Campa		Valor	Deserieño
Буте	Campo		Valur	Descrição
0	Request	Reference	0x01	O número de referência individual para a solicitação de parametrização reflete-se na resposta do parâmetro
1	Request	ID	0x02	Change parameter (PROFIdrive),
2	Axis		0x00	Número do eixo; 0 = eixo único
3	No. of Parameters		0x01	1 parâmetro
4	Attribute		0x10	Acesso a valor de parâmetro
5	No. of Ele	ements	0x00	0 = Acesso a valor direto, sem subelemento
67	Paramete	er Number	0x2AF8	Index de parâmetro 11000 = variable H0
89	Subindex	(0x0000	Subindex 0
10	Format		0x43	Palavra dupla
11	No. of va	lues	0x01	Alterar 1 valor de parâmetro
1213	Value Hi	Nord	0x0000	Parte do valor mais alto do valor do parâmetro
1415	Value Lo	Word	0x3039	Parte do valor mais baixo do valor do parâmetro

Após enviar o *Write.request*, é recebida a *Write.response*. Se não ocorrer nenhum conflito de estado no processamento do canal de parametrização, é enviada uma resposta *Write.response* positiva. Caso contrário, a irregularidade de estado aparece em *Error_code_1*.

Solicitação de resposta de parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação dos dados do usuário *Write.req* com indicação do cabeçalho DP-V1.

Campo	Valor	Descrição
Function_Num		Read.req
Slot_Number	Х	Número de Slot não usado
Index	47	Index do conjunto de dados
Length	240	Máximo comprimento do buffer de resposta no mestre DP-V1







Resposta positiva Write Parameter

Serviço		Read.respor	nse	
Slot_Nur	Slot_Number 0			Aleatório, (não é avaliado)
Index	47			Index do registro de dados; Index constante 47
Length		4		Dados do usuário de 4 bytes na memória temporária de resposta
_	_			
Byte	Campo		Valor	Descrição
0	Response Reference		0x01	Número de referência refletido da solicitação de parametrização
1	Response ID		0x02	Resposta positiva PROFIdrive
2	Axis		0x00	Número do eixo refletido; 0 = eixo único
3	No. of Pa	rameters	0x01	1 parâmetro

A tabela abaixo mostra a codificação de uma resposta negativa de um serviço PROFIdrive. Em caso de resposta negativa, o bit 7 é colocado na Response ID.

Serviço Read.respor		nse		
Slot_Number 0			Aleatório, (não é avaliado)	
Index		47		Index do registro de dados; Index constante 47
Length		8		Dados do usuário de 8 bytes na memória temporária de resposta
Byte	Campo		Valor	Descrição
0	Respons	e Reference	0x01	Número de referência refletido da solicitação de parametrização
1	Respons	e ID	0x810x82	Resposta negativa para "Request Parameter" e resposta negativa para "Change Parameter"
2	Axis		0x00	Número do eixo refletido; 0 = eixo único
3	No. of Pa	arameters	0x01	1 parâmetro
4	Format		0x44	Irregularidade
5	No. of va	lues	0x01	1 código de irregularidade
67	Error val	ue	0x0811	Código de retorno MOVILINK [®] p. ex., Error class 0x08, Add. code 0x11 (\rightarrow ver tabela Códigos de retorno MOVILINK [®] para DP-V1)

Resposta de parâmetro negativa



Códigos de retorno para PROFIdrive para DP-V1 A tabela abaixo mostra a codificação do *Error-Number* (número da irregularidade) na resposta de parâmetro PROFIdrive DP-V1 de acordo com o perfil PROFIdrive V3.1. A tabela é válida quando os serviços PROFIdrive "*Request Parameter*" e / ou "*Change Parameter*" forem utilizados.

Erro No	Significado	lleado om	Informação
EITO NO.	Significado	Usado em	suplementar
0x00	Número de parâmetro não permitido	Acesso a parâmetro não disponível	0
0x01	Valor do parâmetro não pode ser alterado	Mudar acesso de parâmetro para valor que não pode ser mudado	Subindex
0x02	Limite alto ou baixo excedido	Mudar acesso com valores fora dos valores limites	Subindex
0x03	Subindex com falha	Acesso a subindex não disponível	Subindex
0x04	Sem dado	Acesso com subindex a parâmetro não indexado	0
0x05	Tipo de dado incorreto	Mudar acesso com valor que não com- bina com o tipo de dado do parâmetro	0
0x06	Ajuste não permitido (somente pode ser resetado)	Mudar acesso com valor diferente de 0 onde isto não é permitido	Subindex
0x07	Elemento de descrição não pode ser alterado	Mudar acesso a um elemento de descrição que não pode ser alterado	Subindex
0x08	Reservado	(PROFIdrive Profile V2: PPO-Write solicitado em IR não está disponível)	-
0x09	Nenhum dado de des- crição disponível	Acesso a uma descrição não disponível (o valor do parâmetro está disponível)	0
0x0A	Reservado	(PROFIdrive Profile V2: grupo de acesso errado)	-
0x0B	Sem prioridade de ope- ração	Mudar acesso sem direito de mudança de parâmetro	0
0x0C	Reservado	(PROFIdrive Profile V2: senha errada)	-
0x0D	Reservado	(PROFIdrive Profile V2: texto não pode ser lido em transferência cíclica de dados)	-
0x0E	Reservado	(PROFIdrive Profile V2: nome não pode ser lido em transferência cíclica de dados)	-
0x0F	Sem dados de texto disponível	Acesso a dados de texto que não está disponível (o valor do parâmetro está disponível)	0
0x10	Reservado	(PROFIdrive Profile V2: sem PPO-Write)	
0x11	Solicitação não pode ser executada devido ao estado operacional	Acesso não é possível no momento por razões não especificadas em detalhes	0
0x12	Reservado	(PROFIdrive Profile V2: outro erro)	
0x13	Reservado	(PROFIdrive Profile V2: dado não pode ser lido em troca cíclica)	
0x14	Valores não permitidos	Mudar acesso com um valor que está dentro dos valores limites mas não é permitido por outras razões de longo termo (parâmetro com valores preesta- belecidos)	Subindex
0x15	Resposta muito longa	O comprimento da resposta atual excede o comprimento máximo transmissível	0
0x16	Endereço de parâmetro não permitido	Valor ilegal ou valor que não é suportado pelo atributo, número de elementos, número de parâmetro ou subindex ou uma combinação	0
0x17	Formato ilegal	Solicitação de escrita: formato ilegal ou formato do dado do parâmetro que não é suportado	0





Erro No.	Significado	Usado em	Informação suplementar
0x18	Número de valor não é consistente	Solicitação de escrita: número dos valores do dado do parâmetro não combina com o número de elementos no endereço do parâmetro	0
0x19	Eixo não existente	Acesso a eixo que não existe	-
até 0x64	Reservado	-	-
0x650xFF	Específico do fabricante	-	-

6.4 Configuração de um mestre C1

Para a configuração de um mestre C1 DP-V1, também é necessário o arquivo GSD *SEW-6007.GSD*, que ativa as funções DP-V1 do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B.

Modo de operação (modo DP-V1) Via de regra, para a configuração de um mestre C1 é ativado o modo de operação DP-V1. Todos os escravos DP cujas funções DP-V1 foram liberadas em seu respectivo arquivo GSD e que suportam DP-V1 são operados no modo DP-V1. Os escravos DP padrão continuam a ser operados pelo PROFIBUS DP, de modo que é garantida a operação mista dos módulos compatíveis com DP-V1 e DP. De acordo com as características das funções do mestre, também é possível operar um participante no modo de operação DP-V1.

6.5 Anexo

Exemplo de programa para o Simatic S7

Dados técnicos DP-V1 para a placa de controle

DHF41B

O código STEP7 salvo no arquivo GSD mostra como é efetuado o acesso a parâmetros através do componente de funcionamento de sistema SFB 52/53 do STEP7. É possível copiar o código STEP7 e importá-lo/traduzí-lo como fonte STEP7.

Arquivo GSD para DP-V1:	SEW-6007.GSD
Nome do módulo para configuração:	MOVI-PLC
Quantidade de conexões C2 paralelas:	2
Registro de dados suportado:	Index 47
Número de slot suportado:	Recomendação: 0
Código de fabricante:	10A hex (SEW-EURODRIVE)
Profile-ID:	0
Timeout de resposta C2:	1s
Comprimento máx. canal C1:	240 bytes
Comprimento máx. canal C2:	240 bytes



Códigos de irregularidade dos serviços DP-V1 A tabela abaixo apresenta os códigos de irregularidades dos serviços DP-V1 que podem ocorrer em caso de irregularidade na comunicação no nível de telegrama DP-V1. Esta tabela é de interesse quando desejar escrever um componente de parametrização próprio baseado nos serviços DP-V1, pois estes códigos de irregularidade são retornados diretamente no nível de telegrama.

Bit:	7	6	5	4	3	3	2	0

Error_Class

Error_Code

Error_Class (da especi- ficação DP-V1)	Error_Code (da especifica- ção DP-V1)	Canal de parametrização DP-V1
0x0 0x9 hex = reserved		
0xA = application	0x0 = read error 0x1 = write error 0x2 = module failure 0x3 to 0x7 = reserved 0x8 = version conflict 0x9 = feature not supported 0xA to 0xF = user specific	
0xB = access	0x0 = invalid index	0xB0 = sem index de bloco de dados 47 (DB47); solicitações de parâmetro não suportadas
	0x1 = write length error 0x2 = invalid slot 0x3 = type conflict 0x4 = invalid area	
	0x5 = state conflict	0xB5 = acesso a DB 47 não é possível no momento devido ao estado de processamento interno
	0x6 = access denied	
	0x7 = invalid range	0xB7 = escrever DB 47 com erro no cabeçalho DB 47
	0x8 = invalid parameter 0x9 = invalid type 0xA to 0xF = user specific	
0xC = resource	0x0 = read constraint conflict 0x1 = write constraint conflict 0x2 = resource busy 0x3 = resource unavailable 0x40x7 = reserved 0x80xF = user specific	
0xD0xF = user specific		





7 Diagnóstico de irregularidades

7.1 Procedimento de diagnóstico do system bus CAN 1 / CAN 2







7.2 Procedimento de diagnóstico PROFIBUS-DP







8 Dados técnicos e dimensionais

8.1 Dados técnicos gerais

Os dados técnicos gerais listados na tabela abaixo são válidos para:

- o controlador MOVI-PLC[®] advanced DH.41B montado no conversor
- o controlador compacto MOVI-PLC® advanced DH.41B/UOH..B

Imunidade a interferências	Atende à norma EN 61800-3
Temperatura ambiente	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Classe climática	EN 60721-3-3, classe 3K3
Temperatura de armazenamento	–25 °C +70 °C
Classe climática	EN 60721-3-3, classe 3K3
Tipo de refrigeração	Refrigeração por convecção
Grau de proteção	IP20
Modo de operação	Operação contínua (ver manual de sistema MOVIDRIVE [®] MDX60B/61B, MOVITRAC [®] B, MOVIAXIS [®])
Classe de impurezas	2 de acordo com IEC 60664-1(VDE0110-1)
Altitude de instalação	máx. 4000 m (NN)



8.2 Controlador MOVI-PLC[®] advanced DHE41B

Controlador MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	
Código	MOVI-PLC [®] advanced DHE41B: 1821 160 7
Alimentação elétrica	Válido para todas as unidades (MDX, MX, controlador compacto): • É necessário alimentar as entradas e saídas digitais separadamente com 24 V _{CC} (X31:1/2)
	 Montado no MOVIDRIVE[®] MDX61B: Consumo de potência: P_{máx} = 6,8 W O controlador MOVI-PLC[®] advanced DHE41B é alimentado pelo MOVIDRIVE[®] MDX61B através do conector da parede traseira. Em caso de desligamento da rede, a função do controlador continua a ser garantida através da operação auxiliar 24 V_{CC} (é necessária alimentação 24 V_{CC} externa em X10:9/10 do MOVIDRIVE[®] MDX61B).
	 Montado no módulo mestre MOVIAXIS[®] (MXM): Consumo de potência: P_{máx} = 8,5 W U = 24 V_{CC} (-15 % / +20 %) I_{máx} = 600 mA O controlador MOVI-PLC[®] advanced DHE41B pode ser alimentado pelo módulo de conexão à rede MOVIAXIS[®] (MXS) ou por uma fonte externa de tensão. Para tanto, conectar X5 entre as unidades individuals
	 Se o controlador MOVI-PLC[®] advanced DHE41B for alimentado pelo módulo de conexão à rede MOVIAXIS[®] com 24 V_{CC}, a função do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHE41B continua a ser garantida em caso de desligamento da rede (é necessária uma alimentação 24 V_{CC} externa no X16 do módulo de conexão à rede MOVIAXIS[®]).
Níveis de potencial	 O controlador MOVI-PLC[®] advanced DHE41B possui os seguintes níveis de potencial: Potencial de controlador / CAN 1 / COM1 Potencial COM2 Potencial entradas e saídas digitais Potencial system bus CAN 2
Memória	 Memória de programa: 8 Mbytes (para programa do usuário, incl. bibliotecas IEC) Memória de dados: 4 Mbytes (para aplicação IEC) Retenção de dados: 32 kbytes Variáveis do sistema (retentiva): 8 kbytes
Entradas digitais	Isoladas (optoacoplador), compatível com CLP (IEC 61131-2), tempo de amostragem 1 ms, não filtrado como filtrado disponível (constante de filtragem aprox. 2 ms).
X31:3X31:10	X31:6X31:10 Com capacidade de interrupção (tempo de reação <100 ms)
Resistência interna	$R_i \approx 3 k\Omega, I_E \approx 10 mA$
Nível do sinal	CC (+13 V+30 V) = "1" = contato fechado (segundo IEC 61131) CC (-3 V+5 V) = "0" = contato aberto (segundo IEC 61131)
Saídas digitais	Compatível com CLP (IEC 61131-2), tempo de resposta 1 ms
X31:3X31:10	Programável como entradas ou saídas digitais Corrente de saída máxima permitida por saída digital é I _{A_máx} = CC 150 mA. Todas as 8 saídas digitais podem ser operadas simultaneamente com a corrente de saída máxima permitida I _{A_máx} .
Nível do sinal	"0" = 0 V "1" = CC+24 V
System bus CAN 2 X32:1 X32:3 System bus CAN 1 X33:1 X33:3	 System bus CAN 1 e CAN 2 de acordo com a especificação CAN 2.0, parte A e B, técnica de transmissão de acordo com ISO 11898 O system bus CAN 2 é isolado galvanicamente Máx. 64 participantes por system bus CAN Máx. 64 objetos Transmit SCOM / 32 objetos Receive por system bus CAN Faixa de endereço 0127 Taxa de transmissão: 125 kBaud1 MBaud Se X32 ou X33 for a conexão de rede, é necessário conectar um resistor de terminação (120 Ω) externamente É possível remover o conector X32 ou X33 sem interrupção do system bus O system bus pode ser operado na camada 2 (SCOM cíclico, acíclico) ou conforme o protocolo MOVILINK[®] SEW
Ethernet 1	System bus, reservado
Ethernet 2	 TCP/IP Opções de conexão: PC de engenharia, outro controle, intranet
USB	USB 1.0 para conectar um PC de engenharia (em preparação)





Controlador MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	
Interface RS485 COM1/2 X34:1 X34:4	 Para conexão de um painel de operação DOP11A ou de um motoredutor com conversor de freqüência MOVIMOT[®] integrado Padrão I/O, 57,6 / 9,6 kBaud, comprimento total máx. do cabo 200 m Resistor de terminação dinâmico integrado
Cartão de memória SD	 Pode ser lido pelo PC Conteúdo: Firmware Programa IEC Dados No mínimo 128 MB de memória Versões, códigos e funções; OMH41B-T0: 1821 204 2 Funções: gerenciamento, controle da rotação, posicionamento p. ex., com a biblioteca MPLCMotion_MDX OMH41B-T1: 1821 205 0 Funções: adicionalmente p. ex., came eletrônico, redutor eletrônico, controle do came OMH41B-T2: 1821 206 9 Funções: adicionalmente p. ex., manipulação
Engenharia	 A engenharia é feita através de uma das seguintes interfaces: Ethernet 2 (X37) Em preparação: USB (X35) A engenharia de todos os componentes SEW conectados no controlador MOVI-PLC[®] advanced DHE41B pode ser efetuada através do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHE41B. A engenharia do controlador MOVI-PLC[®] advanced DHE41B não pode ser executada através dos conversores. Software MOVITOOLS[®] MotionStudio com PLC editor



8.3 Controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B



As conexões idênticas às do DHE41B estão descritas no capítulo 8.2.

Controlador MOVI-PLC [®] advanced DHF41B	
Código	MOVI-PLC [®] advanced DHF41B: 1821 161 5
Níveis de potencial	 O controlador MOVI-PLC[®] advanced DHF41B possui os seguintes níveis de potencial: Potencial de controlador / CAN 1 / COM1 Potencial COM2 Potencial entradas e saídas digitais Potencial system bus CAN 2 Potencial PROFIBUS
Conexão PROFIBUS X30P:1 X30P:9	Através do conector macho Sub-D de 9 pinos, atribuição dos pinos de acordo com IEC 61158
Terminação da rede	Não integrado. Efetuar a conexão de rede com conector PROFIBUS apropriado com resistores de termi- nação comutáveis.
Reconhecimento automático da taxa de transmissão	9,6 kBaud 12 MBaud
Variantes de protocolo	PROFIBUS DP e DP-V1 de acordo com IEC 61158
Arquivo GSD	SEW_6007.GSD
Número de identificação DP	ainda não foi atribuído
Conexão DeviceNet X30D:1 X30D:5	 Rede de 2 condutores e tensão de alimentação 24 V_{CC} de dois condutores com borne Phoenix com 5 pinos Atribuição dos pinos de acordo com a especificação DeviceNet
Protocolo de comunicação	Master-slave connection set conforme especificação DeviceNet versão 2.0
Quantidade de palavras de dados do processo	 Ajustável através de chave DIP: 1 10 palavras de dados do processo 1 4 palavras de dados do processo em bit-strobe I/O
Taxa de transmissão	125, 250 ou 500 kBaud, ajustável através das chaves DIP 2 ⁶ e 2 ⁷
Comprimento do cabo de rede	 Para cabo coaxial grosso ("thick cable") conforme especificação DeviceNet 2.0, apêndice B: 500 m com 125 kBaud 250 m com 250 kBaud 100 m com 500 kBaud
Nível de transmissão	ISO 11 98 - 24 V
MAC-ID	0 63, ajustável através das chaves DIP 2 ⁰ 2 ⁵ Máx. 64 participantes
Serviços suportados	 Polled I/O: 1 10 palavras Bit-strobe I/O: 1 4 palavras Explicite messages: Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single Reset Allocate_MS_Connection_Set Release_MS_Connection_Set





8.4 Controladores compactos MOVI-PLC[®] advanced

Controlador compacto MOVI-PLC [®] advanced	
Versões da unidade	 MOVI-PLC[®] advanced DHE41B / UOH11B MOVI-PLC[®] advanced DHF41B / UOH21B
Alimentação elétrica	 X26: U = 24 V_{CC} (-15 % / +20 %) É necessário conectar DGND à terra (PELV)
	 Consumo de potência P_{máx} = 8,5 W, I_{máx} = 600 mA
	X31: É necessário alimentar as entradas e saídas digitais separadamente com 24 V _{CC} .



Observar as seguintes instruções:

- O system bus CAN1 está conectado paralelamente em X33 e X26
- A interface RS485 COM 1 está conectada paralelamente em X34 e X24
- Demais dados técnicos são idênticos de acordo com os cap. 8.1 e 8.2.





8.5 Dimensionais do controlador compacto MOVI-PLC® advanced DH.41B / UOH..B

8.5.1 Dimensionais DHE41B / UOH11B



60306AXX







8.5.2 Dimensionais DHF41B / UOH21B

5.5



61496AXX





9 Índice Alfabético

Α

Ajuste das chaves DIP	
Ajuste da taxa de transmissão	26
Arquivo GSD	
Instalação no STEP7	42
Atribuição dos pinos X30D	25
P	
D	24
Bindagem e instalação de cabos de rede	34
C	
Canal de parametrização do MOVILINK [®]	
Campo de dados do canal de	
parametrização MOVILINK®	56
Endereçamento de index	55
Gerenciamento	55
Característica operacional no PROFIBUS	51
Códigos de retorno da parametrização	59
Códigos de retorno da parametrização	
(casos especiais)	60
Escrever parâmetros (WRITE)	57
Estrutura do canal de parametrização	
do MOVILINK [®]	54
Exemplo de controle para o Simatic S7	52
Formato de dados de parâmetro	59
Ler parâmetros (Read)	56
Parametrização através do PROFIBUS-DP	54
Timeout do PROFIBUS DP	53
Troca de dados de processo com	5 1
MOVI-PLC ⁻ advanced DHF41B	01 00
Chaves DIP endereço PROFIBUS	23
	60
	50
	59
Error class (classe de erro)	59
Error code (codigo de erro)	59
Conexao da interface RS485 (conector $X34$)	
	18
do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	18
do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão da interface USB (conector X35) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	18 18
do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão da interface USB (conector X35) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão de entradas e saídas digitais	18 18
do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão da interface USB (conector X35) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão de entradas e saídas digitais (conector X31) do MOVI-PLC [®] advanced	18 18
do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão da interface USB (conector X35) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão de entradas e saídas digitais (conector X31) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	18 18 15
do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão da interface USB (conector X35) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão de entradas e saídas digitais (conector X31) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão do PROFIBUS (conector X30P)	18 18 15
do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão da interface USB (conector X35) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão de entradas e saídas digitais (conector X31) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão do PROFIBUS (conector X30P) do MOVI-PLC [®] advanced DHF41B	18 18 15 24
do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão da interface USB (conector X35) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão de entradas e saídas digitais (conector X31) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão do PROFIBUS (conector X30P) do MOVI-PLC [®] advanced DHF41B Conexão do system bus CAN 2	18 18 15 24
do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão da interface USB (conector X35) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão de entradas e saídas digitais (conector X31) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão do PROFIBUS (conector X30P) do MOVI-PLC [®] advanced DHF41B Conexão do system bus CAN 2 (conector X32)/CAN 1 (conector X33) de MOVI PL [®] advanced DHF41D	18 18 15 24
do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão da interface USB (conector X35) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão de entradas e saídas digitais (conector X31) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão do PROFIBUS (conector X30P) do MOVI-PLC [®] advanced DHF41B Conexão do system bus CAN 2 (conector X32)/CAN 1 (conector X33) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	18 18 15 24 16
do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão da interface USB (conector X35) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão de entradas e saídas digitais (conector X31) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Conexão do PROFIBUS (conector X30P) do MOVI-PLC [®] advanced DHF41B Conexão do system bus CAN 2 (conector X32)/CAN 1 (conector X33) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B Configuração	18 18 15 24 16

Configuração com STEP7 43
Configuração da interface PROFIBUS 10
Configuração DP universal 48
Configuração e colocação em operação
Com software MOVITOOLS [®] MotionStudio 35
Configuração e colocação em operação do PLC editor41
Configuração e colocação em operação dos acionamentos41
Conteúdo deste manual 6
Controlador MOVI-PLC [®] advanced DH.41B
Classes de controle7
Configuração da interface PROFIBUS 10
Engenharia7
Interfaces de comunicação7
Versões da unidade7
Controlador MOVI-PLC [®] advanced DH.41B
Entradas e saídas digitais11
Interface RS485 COM111
Controlador MOVI-PLC [®] DH.41B
Características7
Controlador MOVI-PLC [®] DH.41B
LEDs de diagnóstico11
Topologias de automação8
Controlador MOVI-PLC [®] DHP11B
Características6
Funções de monitoração PROFIBUS 10
D
Dados técnicos 82

Dados técnicos82	
Controlador compacto	
MOVI-PLC [®] advanced	
Controlador MOVI-PLC [®] advanced	
DHE41B83	,
Controlador MOVI-PLC [®] advanced	
DHF41B85	,
Dados técnicos gerais82	
Demais referências bibliográficas6	
Descrição do funcionamento dos bornes, chaves DIP e LED do MOVI-PLC [®] advanced	
DHE41B 14	
Descrição do funcionamento dos bornes, chaves DIP e LED do MOVI-PLC [®] advanced	
DHF41B	
Diagnóstico de irregularidades	
Procedimento de diagnóstico do	
system bus ČAN 1 / CAN 2	
Procedimento de diagnóstico	
PROFIBUS-DP81	







Controlador compacto MOVI-PLC [®]
advanced DH.41B / UOH11B87
Controlador compacto MOVI-PLC [®]
advanced DHF41B / UOH21B88

Е

Endereçamento do index (canal de parametrização do MOVILINK [®])	55
Estrutura do canal de parametrização do	54
Estrutura do canal de parametrização DP-V1	04
Códigos de retorno para PROEldrive	
para DP-V1	77
Escrita de um parâmetro através de MOVILINK [®] (exemplo)	70
Escrita de um parâmetro através de PROFIdrive (exemplo)	75
Leitura de um parâmetro através de MOVILINK [®] (exemplo)	69
Leitura de um parâmetro através de PROFIdrive (exemplo)	73
Procedimento de parametrização através do registro de dados 47	67
Seqüência de processamento para o mestre DP-V1	68
Solicitações de parametrização PROEldrive	
Solicitações de parâmetros MOVII INK [®]	68 88
Exemplo de controle para o Simatic S7	00 52
Exemplo de programa STEP7	02
F	
Funções de monitoração PROFIBUS	10
G	
Gerenciamento do canal de parametrização do MOVILINK [®]	55
1	
Indicações importantes	5
Documentação	5
Indicações de segurança e avisos	
Nomes dos produtos e marcas	
registradas	5
Indicações operacionais do controlador	
MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	19
LED 24V / I/O OK	21
LED IEC-Programm status	20
LED PLC status	20
LED Program status IEC	20
LED Status CAN 1	19
LED Status CAN 2	20

Indicações operacionais do controlador	27
	21
	21
LED Mod/Net	28
LED PIO	28
LED Run Profibus	29
Indicações operacionais do controlador MOVI-PLC [®] advanced DHP41B	
LED Fault Profibus	29
Instalação	
Blindagem e instalação de cabos de rede	34
Conexão da interface RS485 (conector X34) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B) 18
Conexão da interface USB (conector X35) do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	18
Conexão de entradas e saídas digitais (conector X31) do MOVI-PLC [®] advanced DHE418	15
Conexão do PROFIBUS (conector X30P) do MOVI-PLC [®] advanced	10
DHF41B Conexão do system bus CAN 2 (conector X32)/CAN 1 (conector X33) do MOVI-PLC [®]	24
advanced DHE41B	16
X5a / X5b (módulo mestre MOVIAXIS [®])	30
Descrição do funcionamento dos bornes, chaves DIP e LED do MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	14
Descrição do funcionamento dos bornes, chaves DIP e LED do MOVI-PL C [®] advanced DHE41B	22
	22
MOVI-PLC [®] advanced DHE41B	19
Indicações operacionais do controlador MOVI-PLC [®] advanced DHF41B	27
Interfaces de engenharia do controlador MOVI-PLC [®] advanced DH.41B	34
MOVI-PLC [®] advanced DH.41B no MC07B / controlador compacto	31
MOVI-PLC [®] advanced DH.41B no módulo mestre MOVIAXIS [®]	29
MOVI-PLC [®] advanced DH.41B no MOVIDRIVE [®] MDX61B12.	29
Princípios básicos de procedimento durante a instalação e remoção	
de uma placa opcional em MOVIDRIVE [®] MDX61B	13



1	

Instalação da MOVI-PLC [®] advanced DH41B em MC07B / controlador compacto	
Conexão do system bus CAN 1 / tensão de alimentação (conector X26)	32
Descrição funcional dos bornes e LED	31
Indicações operacionais	33
Instalação da MOVI-PLC [®] advanced DH.41B em MC07B / controlador compacto	
Conexão da interface RS485 COM 1	
(conector X24)	31
Instalação da MOVI-PLC [®] advanced DHE41B no módulo mestre MOVIAXIS [®]	
Esquema de ligação	30
Instalação do arquivo GSD no STEP7	42
Instalação do MOVI-PLC® advanced DH.41B	
no MOVIDRIVE® MDX61B	12
Interface RS485 COM1	11
Interfaces de engenharia do controlador MOVI-PLC [®] advanced DH.41B	34
Introdução	6
Conteúdo deste manual	6
Demais referências bibliográficas	6
L	
LED 24V / I/O OK	21
LED BIO	27
LED Fault Profibus	29
LED IEC-Programm Status	20
LED Mod/Net	28
LED PIO	28

Μ

Montagem Opções de montagem do controlador MOVI-PLC[®] advanced DH..41B12

LEDs de diagnóstico do opcional

controlador MOVI-PLC® DH.41B..11

Ν

Nomes dos produtos e marcas registradas5

Ρ

-	
Princípios básicos de procedimento durante a instalação e remoção de uma placa opcional	
em MOVIDRIVE [®] MDX61B	13
Procedimento de diagnóstico do system bus CAN 1 / CAN 2	80
Procedimento de diagnóstico PROFIBUS-DP 8	31
Procedimento na troca de unidade	50
PROFIBUS	
Conexão14, 2	22
PROFIBUS DP	
Característica operacional	51
Configuração de um mestre DP	42
Configuração DP	46
PROFIBUS-DP-V1	
Anexo	78
Características das interfaces DP-V1	
SEW6	64
Códigos de irregularidade dos serviços DP-V1	79
Configuração de um mestre C1	78
Dados técnicos DP-V1 para o controlador MOVI-PLC [®] advanced DHF41B7	78
Estrutura do canal de parametrização	
DP-V16	35
Funções6	62
Mestre classe 1 (mestre C1)	33
Mestre classe 2 (mestre C2)6	33
Modo de operação (modo DP-V1)	78
Processamento de alarme6	33
Registros de dados (DS)6	33
Serviços6	63
PROFIdrive	
Resposta de parâmetro negativa	76
Solicitações de parâmetros	73
R	
Resistor de terminação	17
т	
Taxa de transmissão	26
Topologias de automação	. 8
Troca de dados PROFIBUS7, 8, 1	10

Índice de endereços

Alemanha			
Administração Fábrica Vendas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Caixa postal Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Service Competence Center	Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo a Hanover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Leste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo a Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo a Munique)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo a Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Eletrônica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service Ho	otline / Plantão 24 horas	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357

Para mais endereços, consultar os serviços de assistência na Alemanha.

				_
França				
Fábrica Vendas Service	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com	
Fábrica	Forbach	SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00	
Unidades de montagem Vendas Service	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09	
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15	
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88	
	Para mais ende	precos, consultar os serviços de assistência na	Franca	

ara mais end serviços de assistencia na F

I

Unidades de montagem Vendas Service	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za dross@sew.co.za



África do Sul			
	Capetown	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za
Argélia			
Vendas	Argel	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84 reducom_sew@yahoo.fr
Argentina			
Unidade de montagem Vendas Service	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar
Austrália			
Unidades de montagem Vendas Service	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
	Townsville	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814	Tel. +61 7 4779 4333 Fax +61 7 4779 5333 enquires@sew-eurodrive.com.au
Áustria			
Unidade de montagem Vendas Service	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Belarus			
Vendas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel.+375 (17) 298 38 50 Fax +375 (17) 29838 50 sales@sew.by
Bélgica			
Unidade de montagem Vendas Service	Bruxelas	SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.be info@caron-vector.be
Service Competence Center	Redutores industriais	SEW Caron-Vector S.A. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
Brasil			
Fábrica Vendas Service	São Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250 cos. consultar os servicos de assistência no Brasil	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br
	Para mais endereços, consultar os serviços de assistencia no Brasil.		

Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@fastbg.net
Camarões			
Vendas	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137
Canadá			
Unidades de montagem Vendas Service	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca marketing@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 marketing@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 marketing@sew-eurodrive.ca
	Para mais endere	ços, consultar os serviços de assistência no Cana	dá.
Chile			
Unidade de montagem Vendas Service	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Caixa postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fábrica Unidade de montagem Vendas Service	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.cn
Unidade de montagem Vendas Service	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267891 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Para mais endere	ços, consultar os serviços de assistência na China	a.
Cingapura			
Unidade de montagem Vendas Service	Cingapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com
Colômbia			
Unidade de montagem Vendas Service	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co



Coréia			
Unidade de montagem Vendas Service	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master@sew-korea.co.kr
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr
Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36
Croácia			
Vendas Service	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Dinamarca			
Unidade de montagem Vendas Service	Copenhague	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
E.U.A.			
Fábrica Unidade de montagem Vendas Service	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Unidades de montagem Vendas Service	San Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 cshayward@seweurodrive.com
	Philadelphia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Para mais endereç	cos, consultar os serviços de assistência nos E.U.	Α.
Egito			
Vendas Service	Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg



Eslováquia			
Vendas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-83554 Bratislava	Tel. +421 2 49595201 Fax +421 2 49595200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-97411 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
Eslovênia			
Vendas Service	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Espanha			
Unidade de montagem Vendas Service	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es
Estônia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
Finlândia			
Unidade de montagem Vendas Service	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Fábrica Unidade de montagem Service	Karkkila	SEW Industrial Gears OY Valurinkatu 6 FIN-03600 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabão			
Vendas	Libreville	Electro-Services B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12
Grã-Bretanha			
Unidade de montagem Vendas Service	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Grécia			
Vendas Service	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Holanda			
Unidade de montagem Vendas Service	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu



Hong Kong			
Unidade de montagem Vendas Service	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 contact@sew-eurodrive.hk
Hungria			
Vendas Service	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
Índia			
Unidade de montagem Vendas Service	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi • Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831086 Fax +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com mdoffice@seweurodriveindia.com
Irlanda			
Vendas Service	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie
Israel			
Vendas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 office@liraz-handasa.co.il
Itália			
Unidade de montagem Vendas Service	Milão	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Japão			
Unidade de montagem Vendas Service	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Letônia			
Vendas	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Libano			
Vendas	Beirute	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Unidade de montagem Vendas Service	Bruxelas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@caron-vector.be



Malásia			
Unidade de montagem Vendas Service	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
Marrocos			
Vendas	Casablanca	Afit 5, rue Emir Abdelkader MA 20300 Casablanca	Tel. +212 22618372 Fax +212 22618351 ali.alami@premium.net.ma
México			
Unidade de montagem Vendas Service	Queretaro	SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Queretaro C.P. 76220 Queretaro, Mexico	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Noruega			
Unidade de montagem Vendas Service	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Nova Zelândia			
Unidades de montagem Vendas Service	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Peru			
Unidade de montagem Vendas Service	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polônia			
Unidade de montagem Vendas Service	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
	Service 24 horas		Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Unidade de montagem Vendas Service	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
República Tcheca			
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 220121234 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Romênia			
Vendas Service	Bucareste	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro



Rússia			
Unidade de montagem Vendas Service	São Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 senemeca@sentoo.sn
Sérvia			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 dipar@yubc.net
Suécia			
Unidade de montagem Vendas Service	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se
Suíça			
Unidade de montagem Vendas Service	Basiléia	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Unidade de montagem Vendas Service	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com
Tunísia			
Vendas	Túnis	T. M.S. Technic Marketing Service 5, Rue El Houdaibiah 1000 Tunis	Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29 Fax +216 71 4329-76 tms@tms.com.tn
Turquia			
Unidade de montagem Vendas Service	Istambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 / 164 + 216 3838014 / 15 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Ucrânia			
Vendas Service	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Unidade de montagem Vendas Service	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net



Como movimentar o mundo

Com pessoas que pensam rapidamente e que desenvolvem o futuro com você. Com a prestação de serviços integrados acessíveis a todo momento, em qualquer localidade. Com sistemas de acionamentos e controles que potencializam automaticamente o seu desempenho.

Com o conhecimento abrangente nos mais diversos segmentos industriais. Com elevados padrões de qualidade que simplificam a automatização de processos.







Com uma rede global de soluções ágeis e especificamente desenvolvidas. Com idéias inovadoras que antecipam agora as soluções para o futuro. Com a presença na internet, oferecendo acesso constante às mais novas informações e atualizações de software de aplicação.





SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Av. Amâncio Gaiolli, 50 – Bonsucesso 07251 250 – Guarulhos – SP sew@sew.com.br

 \rightarrow www.sew-eurodrive.com