Impressão de imagens fixas com uma impressora PictBridge

Ligação a uma impressora PictBridge2
Impressão de imagens 3
Impressão de imagens de índice5
Resolução de problemas9
Avisos e mensagens 10

Pode facilmente imprimir imagens filmadas com a sua câmara sem utilizar um computador utilizando uma impressora compatível com PictBridge.

A utilização de uma impressora compatível com PictBridge imprime facilmente impressões de índice*.

PictBridge

* Dependendo da impressora pode não existir a função de impressão de índice.

Ligação a uma impressora PictBridge

Interruptor de modo: 💼 /🏥 / 🕨

Quando está ajustada a ligação USB no ecrã de regulação, pode ligar a câmara montada no suporte USB directamente a uma impressora utilizando o cabo USB.

Botão de controlo



 Recomenda-se a utilização do adaptador CA para evitar que a alimentação se desligue a meio da impressão.

Preparação da câmara

Coloque o modo USB na câmara para ligar a câmara a uma impressora.

Antes da operação

Ajuste o menu no ecrã de regulção (Instruções de operação, página 44).

- Seleccione [↓] (Regulação 2) com V, e em seguida seleccione [Ligação USB] com ►/▲/V.
- 2 Seleccione [PictBridge] com
 ▶/▲, e em seguida pressione
 - D.

	Regulação 2
Ô	Num. Arquivo: Ligação USB:
4- 4-	Acerto Relógio:

O modo USB está ajustado.

Ligação da câmara à impressora

Ligue a câmara ao suporte USB. Em seguida ligue a tomada Ψ (USB) no suporte USB e a tomada USB na impressora com o cabo USB (fornecido). Ligue a câmara e a impressora.

A câmara muda para o modo de reprodução independentemente da posição do interruptor de modo e uma imagem na pasta de reprodução seleccionada aparece no ecrã LCD.



Quando [Ligação USB] não está colocado em [PictBridge] no ecrã de regulção

Mesme que ligue a câmara, não pode utilizar a função PictBridge. Coloque [Ligação USB] em [PictBridge].

- Pressione MENU e seleccione [Ligação USB] e em seguida pressione ●.
- 2 Seleccione [PictBridge] com ▲ e em seguida pressione ●.

Ligação USB	
PictBridge	
PTP	
Normal	

Impressão de imagens

Interruptor de modo: 💼 /間/ 🕨

Pode seleccionar a imagem e imprimi-la. Ajuste a câmara seguindo o procedimento na página 2 e ligue a impressora.



- Não pode imprimir filmes.
- Quando imprime uma imagem de e-mail, só a imagem JPEG que foi gravada ao mesmo tempo é impressa.
- Quando recebe uma notificação de erro da impressora ligada, a indicação *r* pisca durante aproximadamente 5 segundos. Verifique a impressora ligada.

No modo de imagem simples

- Afixe a imagem que deseja imprimir com ◄/►.
- **2** Pressione MENU. O menu aparece.
- Seleccione [Esta imagem] com
 ▲/▼ e em seguida pressione

Aparece o ecrã de ajuste da impressora.



- Os itens que não são suportados pela impressora não são afixados.
- Seleccione [Quantidade] com
 ▲/▼, seleccione o número de folhas com ◄/►.

Pode seleccionar um número até 20.

G Seleccione [OK] com V/▶ e em seguida pressione ●.

A imagem é impressa. Não desligue o cabo USB enquanto a indicação ©≫ (proibido desligar o cabo USB) aparece no ecrã LCD.



Para cancelar a impressão

Seleccione [Cancelar] no passo 4 ou seleccione [Sair] no passo 6.

Para imprimir outras imagens

Seleccione a imagem depois do passo $\mathbf{6}$ e em seguida seleccione [Imprimir] com \mathbf{A} .

Para imprimir todas as imagens com a marca de impressão (DPOF)

Seleccione [Im. DPOF] no passo **4**. Todas as imagens com a marca 🗳 são impressas pelo número independentemente da imagem afixada.

Para inserir a data e a hora em imagens

Seleccione [Data] no passo **5** e em seguida seleccione o formato da data com ◄/►. Pode seleccionar de [Dia&Hora] ou [Data]. Quando escolhe [Data], a data será inserida na ordem ajustada em "Acerto da data e da hora" (Instruções de operação, página 17). Pode não existir esta função dependendo da impressora.

No modo índice (nove imagens/dezasseis imagens)

Pressione : (Índice) para afixar o ecrã de índice (nove imagens).

Pressione **E** (Índice) duas vezes para afixar um ecrã de índice de dezasseis imagens.

2 Pressione MENU.

O menu aparece.

- 3 Seleccione 占 (Imprimir) com
 - ▶ e em seguida pressione ●.
- Seleccione [Selec] com
 em seguida pressione ●.
- Seleccione a imagem que deseja imprimir com ▲/▼/◄/►, e em seguida pressione ●.

A marca 🗸 aparece na imagem seleccionada.



6 Repita o passo 5 para imprimir outras imagens.



Aparece o ecrã de ajuste da impressora.



 Os itens que não são suportados pela impressora não são afixados.

Seleccione [Quantidade] com ▲/▼, seleccione o número de folhas com

Pode seleccionar um número até 20. A quantidade especificada de todas as imagens seleccionadas são impressas.

Seleccione [OK] com V/▶ e em seguida pressione ●.

As imagens são impressas. Não desligue o cabo USB enquanto a indicação () aparece no ecrã LCD.



Para cancelar a impressão

Seleccione [Cancelar] no passo **4** ou seleccione [Sair] no passo **9**.

Para imprimir todas as imagens com a marca de impressão (DPOF)

Seleccione [Im. DPOF] no passo **4**. Todas as imagens com a marca **1** são impressas pelo número independentemente da imagem afixada.

Para imprimir todas as imagens na pasta

Seleccione [Todos Nes. Pasta] no passo 4 e em seguida pressione ●.

Para inserir a data e a hora em imagens

Seleccione [Data] no passo ⓐ e em seguida seleccione o formato da data com ◄/►. Pode seleccionar de [Dia&Hora] ou [Data]. Quando escolhe [Data], a data será inserida na ordem ajustada em "Acerto da data e da hora" (Instruções de operação, página 17). Pode não existir esta função dependendo da impressora.

Impressão de imagens de índice

Interruptor de modo: 👩 /🖽 / 🕞

Pode imprimir algumas imagens lado a lado. Referimo-nos a esta função como impressão de índice*. Também pode arranjar a quantidade especificada da mesma imagem lado a lado e imprimi-las como uma imagem de índice (consulte "No modo de imagem simples"), ou arranjar um conjunto de imagens diferentes lado a lado e imprimir o número especificado de conjuntos (consulte "No modo índice"). Ajuste a câmara seguindo o procedimento na página 2 e ligue a impressora.

* Dependendo da impressora pode não existir a função de impressão de índice.

Botão de controlo



- Não pode imprimir filmes.
- Quando imprime uma imagem de e-mail, só a imagem JPEG que foi gravada ao mesmo tempo é impressa.
- Quando recebe uma notificação de erro da impressora ligada, a indicação *f* pisca durante aproximadamente 5 segundos. Verifique a impressora ligada.

No modo de imagem simples

 Afixe a imagem que deseja imprimir com ◄/►.

2 Pressione MENU.

O menu aparece.

- - •

Seleccione [Esta imagem] com ▲/▼ e em seguida pressione

Aparece o ecrã de ajuste da impressora.

	C5M A 1011-2/9 €
Imprimi Índice Des Data Des Quantidade 1 Sair O	r slig▶ ▶ K

- Os itens que não são suportados pela impressora não são afixados.
- Seleccione [Índice] com ▲, e em seguida seleccione [Ligado] com ◄/►.

 Seleccione [Quantidade] com
 ▲/▼, seleccione o número de páginas colocadas lado a lado
 ◄/►.

Pode seleccionar um número até 20. Pode arranjar a quantidade especificada de uma imagem lado a lado.

Z Seleccione [OK] com V/► e em seguida pressione ●.

A imagem é impressa.

Não desligue o cabo USB enquanto a indicação (Proibido desligar o cabo USB) aparece no ecrã LCD.



Para cancelar a impressão

Seleccione [Cancelar] no passo 4 ou seleccione [Sair] no passo 7.

Para imprimir outras imagens

Seleccione a imagem depois do passo 7. Seleccione [Imprimir] com \blacktriangle e em seguida repita a partir do passo 4.

Para imprimir todas as imagens com a marca de impressão (DPOF)

Seleccione [Im. DPOF] no passo **4**. Todas as imagens com a marca 🗳 são impressas pelo número independentemente da imagem afixada.

Para inserir a data e a hora em imagens

Seleccione [Data] no passo 6 e em seguida seleccione o formato da data com ◄/►. Pode seleccionar de [Dia&Hora] ou [Data]. Quando escolhe [Data], a data será inserida na ordem ajustada em "Acerto da data e da hora" (Instruções de operação, página 17). Pode não existir esta função dependendo da impressora.

 O número designado de imagens pode não caber numa única folha de papel dependendo da quantidade de imagens.

No modo índice (nove imagens/dezasseis imagens)

Pressione : (Índice) para afixar o ecrã de índice (nove imagens).

Pressione (Índice) duas vezes para afixar um ecrã de índice de dezasseis imagens.

2 Pressione MENU.

O menu aparece.

- Seleccione [Selec] com </▶ e em seguida pressione ●.
- Seleccione a imagem desejada com ▲/▼/◄/▶, em seguida pressione ●.

A marca 🗸 aparece na imagem seleccionada.



6 Repita o passo 5 para imprimir outras imagens.

7 Pressione MENU.

- Seleccione [Índice] com ▲, e em seguida seleccione [Ligado] com ◄/►.
- Seleccione [Quantidade] com
 ▲/▼, seleccione o número de conjunto que deseja imprimir com ◄/►.

Pode seleccionar um número até 20.

Seleccione [OK] com V/▶ e em seguida pressione ●.

A imagem é impressa. Não desligue o cabo USB enquanto a indicação 🕬 aparece no ecrã LCD.



Para cancelar a impressão

Seleccione [Cancelar] no passo 4 ou seleccione [Sair] no passo 10.

Para imprimir todas as imagens com a marca de impressão (DPOF)

Seleccione [Im. DPOF] no passo **4**. Todas as imagens com a marca 🗳 são impressas pelo número independentemente da imagem afixada.

Para imprimir todas as imagens na pasta

Seleccione [Todos Nes. Pasta] no passo 4 e em seguida pressione \bullet .

Para inserir a data e a hora em imagens

Seleccione [Data] no passo ③, em seguida seleccione o formato da data com ◄/►. Pode seleccionar de [Dia&Hora] ou [Data]. Quando escolhe [Data], a data será inserida na ordem ajustada em "Acerto da data e da hora" (Instruções de operação, página 17). Pode não existir esta função dependendo da impressora.

Resolução de problemas

Sintoma	Causa	Solução
Não consegue ligar com a impressora.	 A impressora não está conforme com as normas PictBridge. A condição da impressora não permite a ligação. [Ligação USB] não está colocado em [PictBridge] no ecrã de regulação. Dependendo das circunstâncias, a ligação pode não ser estabelecida. 	 → Contacte o fabricante para saber se a impressora é compatível com as normas PictBridge. → Ligue a impressora e verifique se está em condições que permitam a ligação. → Coloque-o em [PictBridge]. → Desligue e ligue o cabo USB outra vez. Se for indicada uma mensagem de erro na impressora, consulte as instruções de operação fornecidas com a impressora.
Não consegue imprimir.	 A impressora não está ligada. A alimentação da impressora não está ligada. Se seleccionar [Sair] durante a impressão, pode não ser capaz de imprimir outra vez dependendo da sua impressora. Não pode imprimir filmes. Pode não ser capaz de imprimir algumas imagens fixas gravadas utilizando um modelo diferente da sua câmara ou imagens que foram processadas por um computador. 	 → Verifique se a câmara e a impressora estão ligadas correctamente utilizando um cabo USB. → Ligue a impressora. Veja as instruções de operação da impressora para detalhes. → Desligue e ligue o cabo USB outra vez. Se continuar a não conseguir imprimir, desligue o cabo USB, desligue e ligue a impressora e volte a ligar o cabo USB.
A impressora pára ao meio.	 Desligou o cabo USB antes da indicação desaparecer. 	_
Não é possível a inserção da data/hora e a impressão de índice.	 A impressora não suporta a inserção da data/hora e impressão de índice. Algumas impressoras não podem inserir a data/ hora com impressão de índice. 	 → Contacte o fabricante para saber se a impressora suporta a inserção da data/hora e impressão de índice. → Contacte o fabricante da impressora.
"" é impresso na porção data/hora.	 O arquivo de imagem não contém dados de data/ hora que possam ser impressos. 	→ Não pode executar impressão de data/hora para arquivos de imagem que não contêm dados de data/hora de gravação que possam ser impressos. Coloque [Data] em [Deslig] e em seguida imprima a imagem.

Avisos e mensagens

A seguinte mensagem pode aparecer no ecrã LCD.

Mensagem	Significado/Acção correctiva
Ligar a equipamento 🎢	• Tentou imprimir antes de ligar uma impressora. Ligue a impressora compatível com PictBridge.
Habilite impres. ligar	 A câmara está ajustada em [PictBridge] mas está ligada a um equipamento que não suporta PictBridge. Verifique o equipamento ligado. Dependendo das circunstâncias, a ligação pode não ser estabelecida. Desligue e ligue o cabo USB outra vez. Se for indicada uma mensagem de erro na impressora, consulte as instruções de operação fornecidas com a impressora.
Impressora ocupada	• A impressora ligada está actualmente a imprimir ou de por qualquer razão não pode aceitar o pedido de impressão. Verifique a impressora ligada.
Erro papel	 A impressora ligada está sem papel, o papel está preso ou ocorreu qualquer outro erro de papel. Verifique a impressora ligada.
Erro tinta	• A impressora ligada tem qualquer erro de tinta. Verifique a impressora ligada.
Erro impressora	• A câmara recebeu uma notificação de erro da impressora. Verifique a impressora ligada ou verifique se as imagens a ser impressas estão estragadas.
Sem imagem a imprimir	 Tentou executar [Im. DPOF] sem fazer marcas de impressão. Tentou executar [Todos Nes. Pasta] para uma pasta que só contém filmes. Não pode imprimir filmes.
	• A transmissão de dados para a impressora pode não estar ainda terminada. Não desligue o cabo USB.