

۲

NOTA BENE:

se la schermata del programma di utilità di rete wireless non viene visualizzato entro 20 secondi, andare nell'unità CD-ROM: fare doppio clic sull'icona "Risorse del computer" e poi sull'unità CD-ROM nel quale è stato inserito il CD di installazione. Fare doppio clic sulla cartella "Documenti", quindi fare doppio clic sull'icona "setup.exe".

Certifique-se de que tem o seguinte 1

Assicurarsi di avere quanto segue 1

Installazione 2

NOTA BENE: se si utilizza il sistema operativo Windows XP,

non verrà richiesto di riavviare il computer fino all'avvenuta installazione dei driver.

Collegamento 3

Collegamento 4

Certifique-se de que tem o seguinte:



para portátil

Requisitos do sistema

Computador portátil compatível com PC com um slot CardBus disponível Drive de CD-ROM Windows[®] 2000, XP

Configuração rápida ->





Instalar 2

۲

do menu.



2.1 Durante o processo de instalação será solicitada a introdução da placa. Insira a placa, com a etiqueta PARA CIMA, no slot CardBus do computador, com firmeza e até ao fim. Clique em "OK". A luz de alimentação na parte de cima da placa acende-se quando a placa estiver correctamente colocada.



Nota: Se o seu sistema não lhe tiver pedido para inserir a placa depois de concluída a instalação, faça-o agora.



Finish

A instalação está concluída.

NOTA:

Se o ecrã do utilitário de configuração de rede sem fios não aparecer dentro de 20 segundos, aceda ao CD-ROM: faça duplo clique sobre o ícone "O meu computador" e de seguida faça duplo clique sobre a drive de CD-ROM na qual colocou o CD de instalação. Faça duplo clique sobre a pasta "Ficheiros", de seguida faça duplo clique sobre o ícone "setup.exe".

NOTA:

Se estiver a usar o sistema operativo Windows XP, será solicitado a reiniciar o computador só depois de os controladores estarem instalados.

Ligar 3

11/5/06 4:54:04 pm



3.3 L'icona del programma si può trova barra di stato.	switzerLand 0848 000 219 czech REPUBLIC 239000406 iceLand 8008534 RUSSIA/MOSCOW 495 580 9541 POLAND 008004411737 SOUTH AFRICA 0800991521 UK 0845 607 7787 *II costo della chiamata varia in base alle tariffe locali	1119 PH Schiphol-Rijk 28700 San Sebastian de los Reyes Paesi Bassi Spagna +31 (0) 20 654 7300 +34 9 16 25 80 00 +31 (0) 20 654 7349 Fax +34 9 02 02 00 34 fax Belkin GmbH Belkin Nordic Hanebergstrasse 2 Knarrarnäsgatan 7 80637 Monaco di Baviera 164 40 Kista Germania Svezia +49 (0) 8914 3405 0 +46 (0) 8 5229 1870 +49 (0) 8914 3405 100 Fax +46 (0) 8 5229 1874 fax	BELIKUM, James Sorris Card 10 Wreams Sorris Card 10 Wreams Sorris Card
NOTA BENE:NOTA BENE:per vedere le reti disponibili,facendo doppio clic sull'icona delè necessario essere vicini a un routerprogramma di utilità sulla barra di swireless o access point in funzione.si visualizzerà la schermata "Utility"	tato, Configurazione 5 Assistenza tecnica 6	© 2006 Belkin Corporation. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dai rispettivi produttori. P74489ef-A	Guida di installazione rapida B02.11g F5D7011
3. Configurar	Visite o nosso site em www.belkin.com/networking para obter as mais recentes actualizações de	BELKIN. Placa de rede sem fios G+ para portátil	BELKIN. Placa de rede sem fios G+ para portátil
Utilize o utilitário de configuração de rede sem fios ((())) ()) ()) ()) ()) ()) ())	aça duplo clique no ambiente de de duplo clique no ambiente de de duplo clique no ambiente de duplo clique no ambi	BELKIN	Comece
 3.3 O ceră do utilitário de configuração fos irá aparecer. Seleccione uma re de entre a lista de "Redes disponív sobre "Connect" (Ligar). (clique) Connect 	de rede sem de para se ligar eis" e faça cliqueIRELAND0818 555006ITALY0269430251LUXEMBOURG3420808560NORWAY815 00 287PORTUGAL707 200 676SPAIN902 02 43 66SWEDEN0771400453SWITZERLAND0848 000 219CZECH REPUBLIC239000406ICELAND8008534	Belkin Ltd.Belkin SASExpress Business Park130 rue de SillyShipton Way, Rushden92100 Boulogne-BillancourtNN10 6GL, Reino UnidoFrança+44 (0) 1933 35 2000+33 (0) 1 41 03 14 40+44 (0) 1933 31 2000 fax+33 (0) 1 41 31 72 89 faxBelkin B.V.Belkin IberiaBoeing Avenue 333Avda. Cerro del Aguila 31119 PH Schiphol-Rijk28700 San Sebastián de los ReyesHolandaEspanha+31 (0) 20 654 7300+34 9 16 25 80 00+31 (0) 20 654 7349 fax+34 9 02 02 00 34 fax	aqui \rightarrow
3.3 O icone do Utilitario de configuração fios pode também ser encontrado i sistema.	RUSSIA/MOSCOW 495 580 9541 POLAND 008004411737 SOUTH AFRICA 0800991521 UK 0845 607 7787 *Poderão aplicar-se tarifas de chamada nacionais	Belkin GmbH Belkin Nordic Hanebergstrasse 2 Knarrarnäsgatan 7 80637 Munique 164 40 Kista Alemanha Suécia +49 (0) 89 143405 0 +46 (0) 8 5229 1870 +49 (0) 89 143405 100 fax +46 (0) 8 5229 1874 fax	BELL, Wransport Card
NOTA: Para conseguir visualizar as redes disponíveis, deve encontrar-se perto de um router sem fios ou de um ponto de acesso em funcionamento. NOTA: Ao fazer duplo clique no ícone do u configuração de rede sem fios na b sistema, irá surgir o ecrã "Utilitário"	tilitário de andeja do Configurar 5 Apoio técnico 6	© 2006 Belkin Corporation. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de marcas são marcas registadas dos respectivos fabricantes enunciados. P74489ef-A	Guia de instalação rápida 802.11g F5D7011

۲

P74489ef-A_F5D7011_QIG.indd 2

11/5/06 4:54:14 pm

۲