# **Programmable Controller**

# **Controlador Programable**

# **Controlador Programável**

MVW-01 PLC2

User's Guide Manual del Usuario Manual do Usuário







# Manual do Cartão PLC2

Série: MVW-01 Software: V1.5X Idioma: Português Nº do Documento: 10000596878 / 00 Data da Publicação: 11/2009 A informação abaixo descreve as revisões ocorridas neste manual.

Revisão	Descrição da revisão	Capítulo
00	Primeira Edição	-

## Referência Rápida dos Parâmetros, Mensagens de Erro

I	Parâmetros	06
11	Mensagens de Erro	10

## CAPÍTULO **1**

Instruções de Segurança

1.1 Avisos de Segurança no Manual1	1
1.2 Avisos de Segurança no Produto1	1
1.3 Recomendações Preliminares1	2

## CAPÍTULO 2

Informações Gerais

2.1 Sobre o Manual	13
2.2 Sobre o Cartão PLC2	13
2.3 Características Gerais da PLC2	14
2.3.1 Hardware	14
2.3.2 Software	14

# CAPÍTULO **3**

Instalação e Configuração

3.1 Instalação da Placa no Inversor	15
3.2 Configuração dos Jumpers	16
3.3 Descrição dos Conectores	16
3.4 Configurações do Inversor MVW-01 para uso da	
PLC2	21

### CAPÍTULO 4

Descrição Detalhada dos Parâmetros

Descrição Detalhada dos Parâmetros......23

## REFERÊNCIA RÁPIDA DOS PARÂMETROS, MENSAGENS DE ERRO

Software: V1.5X Aplicação: Modelo: N.º de série: Responsável: Data: / / .

I. Parâmetros

Os parâmetros aqui apresentados representam as funções fornecidas pelo cartão PLC2. Além destes, a PLC2 fornece uma faixa de parâmetros de P800 a P899, de uso geral, que podem ser programados pelo usuário (consulte manual do WLP).

P750 Versão do firmware da PLC2 Correspondente à - 23					
	-   -	-	Correspondente à	Versão do firmware da PLC2	P750
[Leitura] placa adquirida			placa adquirida	[Leitura]	
P751         Ciclo de scan em         0 a 65535         -         x100 μs         23	- x100 µs	-	0 a 65535	Ciclo de scan em	P751
unidades de 100µs				unidades de 100µs	
[Leitura]				[Leitura]	
P752 (°)Zera marcadores retentivos0 = Sem ação0 = Sem ação-23	0 = Sem ação -	0 = Sem ação	0 = Sem ação	Zera marcadores retentivos	P752 (*)
[Configuração] 1 = Zera marcadores			1 = Zera marcadores	[Configuração]	
P753 (°)         Carrega valores de fábrica,         0 a 65535         0         -         23	0 -	0	0 a 65535	Carrega valores de fábrica,	P753 (*)
se =1234				se =1234	
[Configuração]				[Configuração]	
P754         Referência de posição         0 a 65535         -         rotações         23	- rotações	-	0 a 65535	Referência de posição	P754
(rotações)				(rotações)	
[Leitura]				[Leitura]	
P755         Referência de posição         0 a 3599         -         graus / 10         23	- graus / 10	-	0 a 3599	Referência de posição	P755
(fração de volta)				(fração de volta)	
[Leitura]				[Leitura]	
P756         Sinal da posição real         0 = Negativo         -         24		-	0 = Negativo	Sinal da posição real	P756
[Leitura] 1 = Positivo			1 = Positivo	[Leitura]	
P757         Posição real         0 a 65535         -         rotações         24	- rotações	-	0 a 65535	Posição real	P757
(rotações)				(rotações)	
[Leitura]				[Leitura]	
P758         Posição real         0 a 3599         -         graus / 10         24	- graus / 10	-	0 a 3599	Posição real	P758
(fração de volta)				(fração de volta)	
[Leitura]				[Leitura]	
<b>P759</b> Erro de lag 0 a 3599 - graus / 10 24	- graus / 10	-	0 a 3599	Erro de lag	P759
<b>P760</b> Kp: ganho proporcional 0 a 200 50 - 24	50 -	50	0 a 200	Kp: ganho proporcional	P760
de posição				de posição	
[Configuração]			0 - 000		
P761 KI: ganno integral de posição 0 a 200 0 - 24	0 -	0	0 a 200	KI: ganno integral de posição	P761
[Conliguração]       D7C2       Free de leg méxime       0.0.65535       1900       group (10)       24	1900 group / 10	1900	0 0 65525	[Conliguração]	D760
Proz Ello de lag maximo 0 a 65555 1600 graus / 10 24	graus / 10	1600	0 8 00000		P/02
<b>D762</b> Desebilite programe de la Dregrame liberado de Dregrame liberado de Dregrame liberado de Dregrame	0 = Brograma	0 - Drogromo	0 - Drograma liberada	Deschilita programa da	D762
v = Programa = 1 $v = Programa = 1$	u – Piografia –	u = Programa			r"/03
		IDEIBOO	i – Filografila dosobilitado		
D764 (f)     Endereco da DI C na rede     1 a 247     1     25	1	1	1 2 247	Endereco da PLC na rodo	<b>D764</b> (*)
	'   -	1	1 4 2 4 1		1° / UH ''

Parâmetro	Descrição [Tipo]	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Unidade	Pág.
P765 <sup>(*)</sup>	Taxa de comunicação da RS-232 [Configuração]	1 = 1200 bps 2 = 2400 bps 3 = 4800 bps 4 = 9600 bps 5 = 19200 bps 6 = 38400 bps	4 = 9600 bps	bits / segundo	25
P766 <sup>(*)</sup>	Tempo de amostragem do PID [Configuração]	1 a 10000	1	x1.2 ms	25
P767 (*)	Velocidade síncrona do motor em rpm [Configuração]	0 a 10000	1800	rpm	25
P768 <sup>(*)</sup>	Número de pulsos do encoder 1 (principal) [Configuração]	0 a 10000	1024	ppr (pulsos por rotação)	26
P769 <sup>(*)</sup>	Posição do pulso nulo do encoder 1 (principal) [Configuração]	0 a 3599	0	graus / 10	26
P770 (*)	Protocolo CAN [Configuração]	0 = Desabilitado 1 = CANopen 2 = DeviceNet	0 = Desabilitado	-	26
P771 <sup>(*)</sup>	Endereço CAN [Configuração]	0 a 127	63	-	27
P772 <sup>(*)</sup>	Taxa de comunicação da CAN [Configuração]	0 = 1 Mbit/s 1 = Reservado 2 = 500 Kbit/s 3 = 250 Kbit/s 4 = 125 Kbit/s 5 = 100 Kbit/s 6 = 50 Kbit/s 7 = 20 Kbit/s 8 = 10 Kbit/s	0 = 1 Mbit/s	Mbit/s ou Kbit/s	27
P773	Recuperar bus off	0 = Manual 1 = Automático	0 = Manual	-	28
P774	Ação para erro de comunicação [Configuração]	0 = Apenas indica erro 1 = Causa erro fatal no drive	1 = Causa erro fatal no drive	-	28
P775	Estado do controlador CAN [Leitura]	0 = Desabilitado 1 = Reservado 2 = CAN habilitado 3 = Warning 4 = Error Passive 5 = Bus off 6 = Sem alimentação	_	_	29
P776	Contador de telegramas recebidos [Leitura]	0 a 65535	-	-	29
P777	Contador de telegramas transmitidos [Leitura]	0 a 65535	-	-	29
P778	Contador de erros detectados [Leitura]	0 a 65535	-	-	29
P779	Estado da configuração CANopen [Leitura]	0 = Escravo 1 = Mestre	-	-	29
P780	Estado da comunicação CANopen [Leitura]	0 = Desabilitado 1 = Reservado 2 = CANopen habilitado	-	-	30

# PLC - REFERÊNCIA RÁPIDA DOS PARÂMETROS

Parâmetro	Descrição [Tipo]	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Unidade	Pág.
		3 = Guarda do nó			
		habilitada			
		4 = Erro de guarda			
		do nó			
P781	Estado do nó CANopen	0 = Não inicializado	-	-	30
	[Leitura]	4 = Parado			
		5 = Operacional			
		127 = Pré-Operacional			
P782	Estado da rede DeviceNet	0 = Não alimentado/	-	-	31
	[Leitura]	Não on-line			
		1 = On-line, não			
		conectado			
		2 = On-line,conectado			
		3 = Conexão expirou			
		4 = Falha crítica na			
		conexão			
		5 = Executando auto-baud			
P783	Estado do mestre da rede	0 = Mestre em execução	-	-	31
	DeviceNet	1 = Mestre ocioso			
	[Leitura]				
P784	Quantidade de palavras	1 a 32	1	-	31
	de entrada				
	[Configuração]				
P785	Quantidade de palavras	1 a 32	1	-	31
	de saída				
	[Configuração]				
P786	Estado do cartão	0 = Desabilitado	-	-	31
	Fieldbus	1 = Inativo			
	[Leitura]	2 = Ativo, off-line			
		3 = Ativo, on-line			
P788	Modo de operação da	0 = -10 a +10 V	0	-	32
	saída analógica 1	(escala de -32768 a +32767)			
	[Configuração]	1 = 0 a 20 mA			
		(escala de 0 a 32767)			
		2 = 0 a 20 mA			
		(escala de 0 a 65535)			
		3 = 0 a 20 mA			
		(escala de -32768 a +32767)			
		4 = 4 a 20 mA			
		(escala de 0 a 32767)			
		5 = 4 a 20 mA			
		(escala de 0 a 65535)			
		6 = 4 a 20 mA			
		(escala de -32768 a +32767)			
P789	Modo de operação da	0 = -10 a +10 V	0	-	33
	saída analógica 2	(escala de -32768 a +32767)			
	[Configuração]	1 = 0 a 20 mA			
		(escala de 0 a 32767)			
		2 = 0 a 20 mA			
		(escala de 0 a 65535)			
		3 = 0 a 20 mA			
		(escala de -32768 a +32767)			
		4 = 4 a 20 mA			
		(escala de 0 a 32767)			

Parâmetro	Descrição [Tipo]	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Unidade	Pág.
		5 = 4 a 20 mA			
		(escala de 0 a 65535)			
		6 = 4 a 20 mA			
		(escala de -32768 a +32767)			
P790 (*)	Número de pulsos do encoder	0 a 10000	1024	ppr	33
	2 (auxiliar)	(pulsos por rotação)			
	[Configuração]				
P791 (*)	Habilita realimentação de	0 = Desabilita	0 = Desabilita	-	33
	posição via encoder	1 = Habilita			
	2 (auxiliar)				
D700 (*)	[Configuração]		1 - D - A		24
P/92 ()	Direção do sinal de encoder 2	$0 = A \rightarrow B$	I = B→A	-	34
	(auxiliar)	I = B→A			
<b>P793</b> (*)	Seleciona protocolo serial	0 = ModBus	0		34
1755	[Configuração]	sem paridade e 2 stop-bits			04
		1 = WegTP.			
		sem paridade e 2 stop-bits			
		2 = ModBus,			
		paridade par e 1 stop-bit			
		3 = WegTP,			
		paridade par e 1 stop-bit			
		4 = ModBus,			
		paridade ímpar e 1 stop-bit			
		5 = VVeg I P,			
D70/	Modo do oporação da	pandade impar e 1 stop-bit 0 = 10 + 10 / (20 + 20 m)	0		34
F/ <b>34</b>	entrada analógica	(ascala da -32768 a +32767)	0	-	54
		1 = 0.20  mA			
	[00]	(escala de 0 a 32767)			
		2 = 0 a 20 mA			
		(escala de 0 a 65535)			
		3 = 0 a 20 mA			
		(escala de -32768 a +32767)			
		4 = 4 a 20 mA			
		(escala de 0 a 32767)			
		5 = 4 a 20 mA			
		(escala de 0 a 65535)			
		6 = 4 a 20 mA			
		(escala de -32/68 a +32767)			

II. Mensagens de Erro	Indicação	Significado	Observação
	E50	Erro de lag	Erro fatal, desabilita o inversor. Consulte parâmetro P762.
	E51	Falha ao gravar programa	Reinicializar o sistema e tentar novamente.
	E52	Dois ou mais movimentos habilitados simultaneamente	Verificar a lógica do programa do usuário.
	E53	Dados de movimento inválidos	Provavelmente algum valor zerado de veloci- dade, aceleração, etc.
	E54	Inversor desabilitado	Tentativa de executar um movimento com o inversor desabilitado.
	E55	Programa incompatível ou fora dos limites da memória	Verificar programa e reenviá-lo. Esse erro também ocorre quando não há programa na PLC (primeira vez que a mesma é ener- gizada).
	E56	CRC errado	Transmitir novamente.
	E57	Eixo não referenciado para movimentação absoluta	Antes de um movimento absoluto, uma bus- ca de zero de máquina deve ser executada.
	E58	Falta de referência do mestre	Erro fatal: após estabelecida comunicação inicial, entre mestre e escravo, por algum motivo a mesma foi interrompida.
	E59	Fieldbus off-line	Erro específico da comunicação Fieldbus. Para maiores informações consulte o manual da comunicação Fieldbus presente no CD fornecido com o produto.
	E60	Falha de acesso/conexão com o cartão	Erro específico da comunicação Fieldbus. Para maiores informações consulte o manual da comunicação Fieldbus presente no CD fornecido com o produto.
	E61	Bus off	Bus off detectado no barramento CAN, de- vido a um grande número de erros de trans- missão, seja por problemas no barramento ou instalação inadequada.
	E63	Erro de transceiver sem alimentação	Erro da comunicação CANopen e DeviceNet. Para maiores informações consulte o manual da comunicação CANopen ou DeviceNet presente no CD fornecido com o produto.
	E65	Erro de guarda do escravo	Erro específico da comunicação CANopen. Para maiores informações, consulte o ma- nual da comunicação CANopen, presente no CD fornecido com o produto.
	E66	Mestre em estado ocioso (IDLE)	Erro específico da comunicação DeviceNet. Para maiores informações consulte o manual da comunicação DeviceNet, presente no CD fornecido com o produto.
	E67	<i>Timeout</i> de conexões I/O	Erro específico da comunicação DeviceNet. Para maiores informações consulte o manual da comunicação DeviceNet, presente no CD fornecido com o produto.

Obs: nos erros fatais, E50 e E58, o inversor é desabilitado e precisa ser reinicializado. Pode-se utilizar o marcador de bit do sistema SX2 para resetar o erro fatal.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual contém informações necessárias para o uso correto da placa PLC2 com o inversor de frequência MVW-01.

Ele foi escrito para ser utilizado por pessoas com treinamento ou qualificação técnica adequados para operar este tipo de equipamento.

1.1 AVISOS DE No decorrer do texto serão utilizados os seguintes avisos de segu-SEGURANÇA rança: NO MANUAL



### PERIGO!

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo proteger o usuário contra morte, ferimentos graves e danos materiais consideráveis.



### ATENÇÃO!

Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo evitar danos materiais.



### NOTA!

O texto objetiva fornecer informações importantes para correto entendimento e bom funcionamento do produto.

1.2 AVISOS DE SEGURANÇA NO PRODUTO Os seguintes símbolos podem estar afixados ao produto, servindo como aviso de segurança:



Tensões elevadas presentes.



Componentes sensíveis a descarga eletrostáticas. Não tocá-los.



Conexão obrigatória ao terra de proteção (PE).



Conexão da blindagem ao terra.

### 1.3 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES



### PERIGO!

Somente pessoas com qualificação adequada e familiaridade com o inversor MVW-01 e equipamentos associados devem planejar ou implementar a instalação, partida, operação e manutenção deste equipamento.

Estas pessoas devem seguir todas as instruções de segurança contidas neste manual e/ou definidas por normas locais.

Não seguir as instruções de segurança pode resultar em risco de vida e/ou danos no equipamento.



### NOTA!

Para os propósitos deste manual, pessoas qualificadas são aquelas treinadas de forma a estarem aptas para:

- Instalar, aterrar, energizar e operar o MVW-01 e a placa PLC, assim como operar o software WLP, de acordo com os respectivos manuais e os procedimentos legais de segurança vigentes;
- 2. Usar os equipamentos de proteção de acordo com as normas estabelecidas;
- 3. Prestar serviços de primeiros socorros.



### PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar qualquer componente elétrico associado ao inversor.

Muitos componentes podem permanecer carregados com altas tensões e ou em movimento (ventiladores do inversor), mesmo depois que a entrada de alimentação CA for desconectada ou desligada. Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a total descarga dos capacitores.



### ATENÇÃO!

Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis a descargas eletrostáticas. Não toque diretamente sobre componentes ou conectores.

Caso necessário, toque antes na carcaça metálica aterrada ou utilize pulseira de aterramento adequada.



### NOTA!

Leia completamente este manual antes de instalar ou operar o cartão com o inversor.



### ATENÇÃO!

Para correta utilização da PLC é necessário saber operar o software WLP. Leia completamente o manual do software WLP que acompanha este produto antes de utilizar o cartão com o inversor.

## INFORMAÇÕES GERAIS

Este capítulo fornece informações sobre o conteúdo deste manual e o seu propósito.

2.1 SOBRE O Este manual descreve basicamente os procedimentos necessários MANUAL para a instalação e utilização do cartão PLC2.

Cap. 1 - Instruções de Segurança;

Cap. 2 - Informações Gerais;

- Cap. 3 Instalação e Configuração;
- Cap. 4 Descrição Detalhada dos Parâmetros;

O propósito deste manual é fornecer as informações necessárias para a boa utilização do cartão PLC2. Devido à grande gama de funções deste produto, é possível aplicá-lo de formas diferentes das apresentadas aqui. Não é a intenção deste manual esgotar todas as possibilidades de aplicação do cartão, nem a WEG pode assumir qualquer responsabilidade pelo uso da PLC2; que não for baseado neste manual.

É proibida a reprodução do conteúdo deste manual, no todo ou em partes, sem a permissão por escrito da WEG.

 2.2 SOBRE O CARTÃO
 PLC2
 O cartão PLC2 agrega ao inversor MVW-01, funções importantes de CLP (Controlador Lógico Programável), possibilitando a execução de complexos programas de intertravamento, que utilizam as entradas e saídas digitais do cartão, bem como as entradas e saídas digitais e analógicas do próprio inversor, que podem ser acessadas pelo programa do usuário.

> Dentre as várias funções disponíveis, podemos destacar desde simples contatos e bobinas até funções utilizando ponto flutuante, como soma, subtração, multiplicação, divisão, funções trigonométricas, raiz quadrada, etc.

> Outras funções importantes são blocos PID, filtros passa-alta e passa-baixa, saturação, comparação, todos em ponto flutuante.

Além das funções citadas acima, a PLC2 oferece blocos para controle de posição e velocidade do motor, que são posicionamentos com perfil trapezoidal, posicionamentos com perfil S, geração de referência de velocidade com rampa de aceleração trapezoidal, etc. (obs.: para posicionamento, é imperativo o uso de um encoder acoplado ao motor).

Todas as funções podem interagir com o usuário, através dos 100 parâmetros programáveis, que podem ser acessados diretamente pela HMI do inversor e, através do WLP, podem ser customizados com textos e unidades do usuário.



### ATENÇÃO!

- A versão de software do inversor MVW-01 deve ser a V1.6X ou superior.

- 2.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PLC2
- 2.3.1 Hardware O cartão PLC2 possui as seguintes características de hardware:
  - ☑ 9 entradas digitais isoladas, bidirecionais, 24 Vcc;
  - ☑ 1 entrada para PTC do motor;
  - ☑ 3 saídas digitais a relé 250 V x 3 A;
  - ☑ 3 saídas digitais optoacopladas, bidirecionais, 24 Vcc x 500 mA;
  - I entrada analógica diferencial (-10 a +10) Vcc ou (-20 a +20) mA, 14 bits;
  - 2 saídas analógicas (-10 a +10) Vcc ou (0 a +20) mA, 12 bits;
     2 entradas de encoder isoladas, com alimentação externa de 5 Vcc ou (8 a 24) Vcc;
  - 1 interface de comunicação serial RS-232C (Protocolo padrão: MODBUS-RTU);
  - ☑ Compatível com todas as mecânicas do MVW-01.
  - Permite o uso das entradas e saídas digitais e analógicas do MVW-01, o que totaliza 15 entradas digitais<sup>(1)</sup>, 9 saídas digitais<sup>(2)</sup>, 3 entradas analógicas<sup>(3)</sup> e 4 saídas analógicas<sup>(4)</sup>, acessadas via ladder;
  - ☑ Rede CANopen Master/Slave e DeviceNet Slave;
  - ☑ Opcional para rede Profibus DP Slave;
  - ☑ Opcional para rede DeviceNet Slave.
  - (1) DI1 a DI8.
     (2) DO1, DO2, RL1 a RL3.
     (3) AI1 e AI2.
     (4) AO1 e AO2.
- 2.3.2 Software O software da placa PLC2 apresenta as seguintes características:
  - 150 parâmetros numa faixa que vai de 750 a 899, sendo os 50 primeiros pré-definidos pelo sistema ou reservados e os 100 restantes para uso geral do usuário na programação, podendo ser utilizados em funções como contatores, timers, referência de velocidade, aceleração, posição, etc.;
  - Marcadores do tipo BIT, WORD e FLOAT voláteis (inicializados em zero) e retentivos;
  - A programação da placa é feita através do software WLP, utilizando a linguagem Ladder, com blocos específicos para posicionamento e funções de PLC;
  - Capacidade de memória para o programa do usuário: 64kB (65536 bytes);
  - Ø Monitoração On-line.



## ATENÇÃO!

A versão 1.5X da PLC2 é compatível somente com o software WLP versão 6.20 ou superior.

## INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Este capítulo traz as informações necessárias para a instalação e configuração da placa PLC2.



### ATENÇÃO!

Siga cautelosamente todas as recomendações presentes neste capítulo afim de assegurar a integridade e bom funcionamento da placa PLC2 e do inversor MVW-01.

3.1 INSTALAÇÃO DA PLACA NO INVERSOR

A placa PLC2 é instalada diretamente sobre o cartão de controle MVC2 do MVW-01.

Para a correta instalação da placa siga os passos descritos a seguir:

- Passo 1 Com o inversor desenergizado, abra o painel do MVW-01.
- Passo 2 Configure os jumpers da placa de acordo com as tabelas 3.1, 3.2 e 3.3 do item CONFIGURAÇÃO DOS JUMPERS.
- Passo 3 Substitua os espaçadores metálicos e o espaçador plástico montados no cartão de controle MVC2, pelos espaçadores contidos no Kit PLC2.
- Passo 4 Encaixe respectivamente os conectores da barra de pinos XC4 e XC5 da placa PLC nos conectores fêmea XC140 e XC3 do cartão de controle MVC2 do MVW-01.
- Passo 5 Verifique a exata conexão de todos os pinos dos conectores XC4 e XC5.
- Passo 6 Pressione o centro e o canto superior esquerdo da placa até o completo encaixe dos conectores e do espaçador plástico.
- Passo 7 Fixe o cartão aos 2 espaçadores metálicos através dos parafusos.
- Passo 8 Se for utilizada a entrada PTC da PLC2, encaixe o cabo que liga o conector XC11 da placa de expansão ao conector XC11 do cartão de controle MVC2.

 3.2 CONFIGURAÇÃO DOS JUMPERS
 Algumas funções e características para operação da placa
 PLC são definidas pelo estado de jumpers presentes no cartão (consulte a figura 3.1). As tabelas abaixo descrevem as funções selecionadas de acordo com as possíveis configurações destes jumpers.

# Jumper XC1: Seleção da Tensão de Alimentação dos Encoders

Estado de XC1	Alimentação dos encoders
Aberto	(8 a 24) Vcc
Fechado	5 Vcc

Tabela 3.1 - Jumper XC1



### ATENÇÃO!

Se XC1 estiver fechado, não alimente os encoders com tensão superior a 5 Vcc. Tensões maiores danificarão o circuito.

### Jumpers XC2 e XC6: Gravação do Firmware

Estados dos jumpers XC2 e XC6	Funcionamento
Abertos	Funcionamento normal
Fechados	Gravação de firmware

Tabela 3.2 - Jumper XC2 e XC6

# Jumpers XC81 e XC82: Modo de Operação das Saídas Analógicas AO1 e AO2

Posição de	Modo de operação da
XC81 e XC82	saída analógica
1 e 2	Tensão (-10 a +10) Vcc
2 e 3	Corrente (0 a 20) mA

Tabela 3.3 - Jumper XC81 e XC82

3.3 DESCRIÇÃO DOS A figura 3.1 traz em destaque os conectores e jumpers presen-CONECTORES tes no cartão da PLC2.



Figura 3.1 - Destaque dos conectores e jumpers do cartão PLC2

A seguir estão descritos os conectores presentes na placa, bem como a função de seus bornes.

		Concolor Aoz I. Guidas a Reie e Entradas Digitais					
		Con	ector	XC21	Função	Especificações	
		1	С	DO1	Saídas Digitais a relé	Capacidade dos	
		2	NA			contatos:	
		3	С	DO2		3 A	
		4	NA			250 Vca	
		5	С	DO3			
		6	NA				
		7	CO	N DO	Comun das saídas digitais	-	
	bad				DO4, DO5, DO6		
		8	D	O4	Saídas digitais opto-isoladas	Tensão máxima: 48 Vcc	
		9	D	O5	bidirecionais	Capacidade de corrente:	
		10	D	O6		500 mA	
<u>س ح − −</u> ≂		11	CO	M DI	Comum das entradas DI1DI9	-	
(*)Ç (†		12	D	919	Entradas digitais	Tensão de entrada:	
L		13	C	018	isolantes bidirecionais	(15 a 30) Vcc	
		14	C	017		Corrente de entrada:	
		15	D	016		11 mA@24 Vcc	
	~ _						

Conector XC21: Saídas a Relé e Entradas Digitais

(\*) Fonte de alimentação externa.

Figura 3.2 - Descrição do conector XC21

### Conector XC22: Saídas a Transistor e Entradas Digitais

			Conector XC22			Função	Especificações
		16 PTC1		PTC1	Entrada termistor do	Atuação: 3k9	
						motor	Release: 1k6
			17	F	PTC2	PTC	Resistencia Mínima: 100 Ω
			18		GND	Referencia	-
					ENC	alimentação das	
						entradas de encoder	
			19	+	ENC	Alimentação para as	5 Vcc regulado ou (8 a 24) Vcc
						entradas do encoder	Corrente consumida: 50 mA +
							Corrente dos encoders
			_ 20	-	۸02	Saída analógica 2	(-10 a +10) Vcc ou (0 a 20) mA
			21	+	AUZ		12 Bits
			_22	-	۸01	Saída analógica 1	(-10 a +10) Vcc ou (0 a 20) mA
			23 24	+	AUT		12 Bits
				-	Δ11	Entrada Analógica	(-10 a +10) Vcc ou (-20 a +20) mA
			25	+		Diferencial 1	14 Bits (**)
			26		DI1	Entradas	Tensión de la Entrada:
			27		DI2	Digitais isoladas	(15 a 30) Vcc
		<b>-</b>	28		DI3	bidirecionais	Corriente de la Entrada:
(*)	$\downarrow$ $\downarrow$		29		DI4	-	11 mA@24 Vcc
()	$\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{$		30		DI5		
			(*) For	ite d	e alimen	tação externa.	
	COM DI		(**) Pa	ra c	orrente a	Chave S1 deve estar em ON	۷.

Figura 3.3 - Descrição do conector XC22

A figura 3.4 a seguir representa a conexão do PTC aos bornes 16 e 17 do conector XC22 e seu modo de operação diante da elevação de temperatura no motor e o retorno ao estado normal.





Figura 3.4 - Utilização do PTC

### Conector XC3: Placa Anybus-S da HMS

Para conexão da placa Anybus-S, que possibilita a comunicação da PLC via rede Profibus DP ou DeviceNet.

### Conector XC7: RS-232C

Conector XC7		Função	Especificações
1	5Vcc Alimentação de 5 Vcc		Capacidade de corrente:
			50 mA
2	RTS	Request to send	-
3	GND	Referência	-
4	RX	Recepção	-
5	GND	Referência	-
6	6 TX Transmissão		-
			( )(0=

 Tabela 3.4 - Descrição do conector XC7

### Conector XC11: Alimentação do Circuito de PTC

Ao utilizar o sensor PTC deve ser conectado cabo apropriado entre o XC11 da PLC2 e o XC11 do cartão de controle MVC2 do inversor MVW-01.

### Conector XC17: Rede CAN

Conector XC17		Função	Especificações
1	V-	GND alimentação CANopen	-
2	CANL	CANL	-
3	SHIELD	Blindagem	-
4	CANH	CANH	-
5	V+	Alimentação rede CANopen	(11 a 25) Vcc
			50 mA@24 Vcc

Tabela 3.5 - Descrição do conector XC17



## ATENÇÃO!

Nos extremos do barramento da rede CAN, deve-se conectar um resistor de 120  $\Omega$  entre os pinos CANL e CANH.

### Conector XC9: Encoder Incremental 1 (principal)

Nas aplicações que necessitam de maior precisão de velocidade ou aplicações de posicionamento, é necessária a realimentação da velocidade do eixo do motor através de encoder incremental. A conexão ao inversor é feita através do conector XC9 (DB9) do cartão PLC. Essa entrada possui detecção de falha de encoder.

O encoder a ser utilizado deve possuir as seguintes características:

- ☑ 2 canais em quadratura (90°) + pulso de zero com saídas complementares (diferenciais): Sinais A, A, B, B, Z e Z;
- ☑ Circuito de saída tipo "Linedriver" ou "Push-Pull";
- Circuito eletrônico isolado da carcaça do encoder;
- Número de pulsos por rotação recomendado: 1024 ppr.

Na montagem do encoder ao motor seguir as seguintes recomendações:

- Acoplar o encoder diretamente ao eixo do motor (usando um acoplamento flexível, porém sem flexibilidade torsional);
- Tanto o eixo quanto a carcaça metálica do encoder devem estar eletricamente isolados do motor (espaçamento mínimo: 3 mm);
- Utilizar acoplamentos flexíveis de boa qualidade que evitem oscilações mecânicas ou "backlash".

Para a conexão elétrica do encoder utilizar cabo blindado, mantendo-o tão longe quanto possível (>25 cm) das demais fiações (potência, controle, etc.). De preferência, dentro de um eletroduto metálico.



<sup>\*</sup> Fonte de alimentação conectada a XC22: 18 e 19.

\* Referenciada ao terra via 1  $\mu$ F em paralelo com 1 k $\Omega$ .

Figura 3.5 - Conexão do encoder principal

<sup>\*\*\*</sup> Pinagem válida p/ encoder HS35B-Dynapar. Para outros modelos de encoder verificar a conexão correta para atender a sequência necessária.

### Conector XC10: Encoder Incremental 2 (auxiliar)

A conexão do encoder 2 auxiliar é feita através do conector XC10 (DB9) do cartão PLC2.

Esta entrada pode ser utilizada em aplicações que necessitam de encoder externo para realizar posicionamento ou seguimento. Não pode ser utilizada, entretanto, para realimentação da velocidade do motor, que é feita pelo conector XC9 encoder 1 principal. Esta entrada não possui detecção de falha de encoder.

O encoder a ser utilizado deve possuir as seguintes características:

- ☑ 2 canais em quadratura (90°) + pulso de zero com saídas complementares (diferenciais): Sinais A, A, B, B;
- ☑ Circuito de saída tipo "Linedriver" ou "Push-Pull";
- ☑ Circuito eletrônico isolado da carcaça do encoder;
- ☑ Número de pulsos por rotação recomendado: 1024 ppr.

Para a conexão elétrica do encoder, utilizar cabo blindado, mantendo-o tão longe quanto possível (>25 cm) das demais fiações (potência, controle, etc.). De preferência, dentro de um eletroduto metálico.

Para utilizar essa entrada como realimentação de posição programar P791 = 1.



- \* Fonte de alimentação conectada a XC22: 18 e 19.
- \*\* Referenciada ao terra via 1  $\mu$ F em paralelo com 1 k $\Omega$ .
- \*\*\* Pinagem válida p/ encoder HS35B-Dynapar. Para outros modelos de encoder verificar a conexão correta para atender a sequência necessária.





### NOTA!

A frequência máxima do encoder principal/auxiliar permitida é 100 kHz.

3.4 CONFIGURAÇÕES Para habilitar o MVW-01 de modo que seja controlado pela placa PLC2 é necessário realizar as seguintes configura MVW-01 PARA USO ções, de acordo com as funções desejadas:
 DA PLC2

### ☑ Tipo de controle (P202):

Para os blocos que geram referência de velocidade pode-se usar o inversor no modo 'Sensorless' (P202 = 3), lembrando que nesse modo, não há muita precisão em baixas velocidades. Além disso, o ganho Kp, de posição (P760) deve ser zerado, para não causar instabilidade no momento que o motor é habilitado.

Já para os blocos de posição o inversor deve operar no modo vetorial com encoder (**P202 = 4**).

### **Observações Importantes:**

- Sempre que possível usar o modo vetorial com encoder;
- ☑ Evitar os modos escalares (V/F) se a PLC for gerar referência de velocidade;
- Verificar o correto ajuste dos parâmetros P161 e P162 que são os ganhos proporcional e integral de velocidade, respectivamente, eles são fundamentais para um bom desempenho do inversor.

### ☑ Seleção Local / Remoto (P220):

Quando a PLC é usada para geração de movimento, esta opção deve ficar como 'Sempre local' (**P220 = 0**).

### ☑ Seleção Referência Local (P221):

Quando a PLC é usada para geração de movimento, esta opção deve ficar como 'PLC' (**P221 = 11**), ou seja, quando o inversor estiver operando em modo local, a referência de velocidade será dada pela placa PLC.

### ☑ Seleção Gira/Pára Local (P224):

Para permitir que a PLC controle as funções Gira/Para e Habilita Geral, programe **P224 = 4** (PLC).

### ☑ Função Saída AO1 do Conversor (P251):

Para que a saída analógica 1 (AO1) do inversor possa ser controlada pela PLC, setar **P251 = 12**. Observar P252 que é o ganho da saída analógica 1.

### ☑ Função Saída AO2 do Conversor (P253):

Para que a saída analógica 2 (AO2) do inversor possa ser controlada pela PLC, setar **P253 = 12**. Observar P254 que é o ganho da saída analógica 2.

### ☑ Entradas Digitais DI101...DI106, P263...P268:

Não é necessária nenhuma programação específica no MVW-01 para ler suas entradas digitais pela PLC. Na programação da PLC as entradas digitais do inversor (DI1... DI6) recebem a nomenclatura de DI101... DI106, respectivamente.

### Saídas Digitais a Relé DO101...DO103, P277, P279 e P280:

Correspondem às saídas RL1...RL3 do drive. Para que estas saídas sejam controladas pela PLC, é necessário que sejam programadas para função 'PLC', ou seja **P277 = 27, P279** = 27 e **P280 = 27.** 

## DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PARÂMETROS

Este capítulo descreve detalhadamente todos os parâmetros de programação e leitura da placa PLC. Além destes, os parâmetros do inversor MVW-01 também devem ser configurados de acordo com a aplicação (para descrição dos parâmetros do MVW-01 consulte o Manual do Usuário referente ao mesmo).

	Faixa [Ajuste fábrica]	
Parâmetro	Unidade	Descrição / Observações
<b>P750</b> Versão do firmware da placa PLC [Parâmetro de leitura]	- [-] -	Exibe a versão do firmware da placa PLC. Exemplo: versão 1.00, lê-se no parâmetro o valor 100.
<b>P751</b> Ciclo de scan do programa do usuário [Parâmetro de leitura]	0 a 65535 [-] x100 µs	<ul> <li>☑ Mostra a duração do ciclo do programa do usu- ário. Cada unidade corresponde a 100 µs.</li> <li>☑ Uma maneira fácil de obter-se o valor do ciclo de scan em milisegundos, é dividir o valor de P751 por 10.</li> <li>Exemplo: lido um valor de 79, significa que o ciclo de scan do programa é de 79 ÷ 10 = 7,9 ms.</li> </ul>
P752 <sup>(*)</sup> Zera marcadores retentivos [Parâmetro de configuração]	0 ou 1 [0] -	<ul> <li>Zera marcadores retentivos, tanto do tipo bit, como do tipo word.</li> <li>Deve-se colocar 1 (um) no parâmetro e reinicia-lizar o sistema. O valor deste parâmetro volta para 0 (zero) automaticamente.</li> </ul>
P753 <sup>(*)</sup> Carrega valores de fábrica, se =1234 [Parâmetro de configuração]	0 a 65535 [ 0 ] -	<ul> <li>Carrega valores de fábrica para os parâmetros de sistema (P750 a P799).</li> <li>Para tanto, colocar o valor de 1234 nesse parâ- metro e resetar o sistema.</li> </ul>
<b>P754</b> Referência de posi- ção (rotações) [Parâmetro de leitura]	0 a 65535 [ - ] rotações	Mostra posição de referência em rotações. A posição de referência começa em zero e após a conclusão do movimento, volta para zero.
P755 Referência de posição (fração de volta) [Parâmetro de leitura]	0 a 3599 [-] graus/10	Mostra fração de volta da posição de referência em décimos de grau. A posição de referência começa em zero e após a conclusão do movi- mento, volta para zero.

	Faixa [Aiuste fábrica]	
Parâmetro	Unidade	Descrição / Observações
<b>P756</b> Sinal da posição real [Parâmetro de leitura]	0 ou 1 [-] -	<ul> <li>Sinal da posição real, mostrada nos parâmetros P757 e P758.</li> <li>0 = Negativo</li> <li>1 = Positivo</li> </ul>
<b>P757</b> Posição real (rotações) [Parâmetro de leitura]	0 a 65535 [ - ] rotações	Mostra posição real em rotações.
<b>P758</b> Posição real (fração de volta) [Parâmetro de leitura]	0 a 3599 [ - ] graus/10	Mostra fração de volta da posição real em dé- cimos de grau.
<b>P759</b> Erro de lag [Parâmetro de leitura]	0 a 3599 [ - ] graus/10	☑ Mostra erro de lag em décimos de grau.
<b>P760</b> Ganho proporcional (Kp) de posição [Parâmetro de configuração]	0 a 200 [ 50 ] -	Aumentar esse ganho para deixar a resposta a um erro de posição, mais rápida, diminuí-lo caso o sistema vibre, ou torne-se instável.
<b>P761</b> Ganho integral (Ki) de posição [Parâmetro de configuração]	0 a 200 [0] -	Tem a função de zerar eventuais erros de po- sição. Normalmente, esse ganho é zero, pois pode causar overshoot de posição, ou seja, passar da posição desejada e retornar.
<b>P762</b> Erro de lag máximo [Parâmetro de configuração]	0 a 65535 [ 1800 ] graus/10	<ul> <li>É o erro de posição máximo permitido em posicionamentos, ou seja, a máxima diferença entre a posição de referência e a posição real, em graus. O valor do parâmetro é o lag dividido por 10. Por exemplo um valor de 10 em P762, significa que o máximo erro de seguimento é 1 grau. Se P762 = 0 o erro de lag não será verificado.</li> </ul>

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descri	ção / Obs	servações	
<b>P763</b> Desabilita o programa do usuário se=1 [Parâmetro de configuração]	0 ou 1 [0] -	☑ Desa gram algur esteja exem ce se carre nova	ibilita o p ado em na situaça a causan plo, impe rial. Ness ga-se a ve mente.	rograma do usuário, se for pro- 1. Somente deve ser usado em ão anormal, em que o programa do algum tipo de erro que, por eça a comunicação com a interfa- e caso, desabilita-se o programa, ersão corrigida e então habilita-se	
<b>P764</b> <sup>(*)</sup> Endereço da PLC na rede [Parâmetro de configuração]	1 a 247 [1] -	☑ Em c vés c RS-4 o enc	caso de li le uma R 85), por e dereço da	gação em rede MODBUS, atra- S-485 (via conversores RS-232 / exemplo, esse parâmetro define placa na rede.	
<b>P765</b> (*) Taxa de	1 a 6 [ 4 (= 9600 bps) ]	1 a 6☑ Ajusta a taxa de comunicação da inter Os valores permitidos são:			
comunicação da	bits/segundo		P765	Taxa de Comunicação (bps)	
RS-232 [Parâmetro de configuração]			1	1200	
			2	2400	
			3	4800	
			4	9600	
			5	19200	
			6	38400	
		Ta	bela 4.1 -Ta	axas de comunicação da RS-232	
P766 <sup>(*)</sup> Tempo de amostragem do PID [Parâmetro de configuração]	1 a 10000 [1] x 1,2 ms	I Define em p Exem time"	e o períod assos de nplo: P76 dos PID s	o de amostragem dos blocos PID 1,2 ms. 6 = 10 significa que o "sample será 12 ms	
P767 <sup>(*)</sup> Velocidade síncrona do motor [Parâmetro de configuração]	0 a 10000 [ 1800 ] rpm	<ul> <li>☑ Neste dade</li> <li>☑ Para utiliza</li> <li>Onde</li> </ul>	e parâme síncrona calcular a-se a fór	tro, deve ser informada a veloci- do motor acionado. a velocidade síncrona do motor mula: $n_s = \frac{120 \times f}{2p}$	
		n <sub>s</sub> = Ve f = Frec p = Núr	locidade s quência d mero de p	síncrona o motor pares de pólos do motor.	
		Por €	exemplo, ui uma ve	um motor de 4 polos em 50 Hz elocidade síncrona de 1500 rpm.	

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Desc	ricão / Obs	servações	
P768 <sup>(*)</sup> Resolução do encoder 1 (principal) [Parâmetro de configuração]	0 a 10000 [ 1024 ] ppr	⊠Éo	número de	e pulsos por rotação do encoder.	
P769 <sup>(*)</sup> Posição do pulso nulo do encoder 1 (principal) [Parâmetro de configuração]	0 a 3599 [ 0 ] graus/10	⊠ O v Poc a fii	alor entrad de ser utiliza m de adian	o deve ser em décimos de grau. ado na busca de zero de máquina, tar a posição de zero.	
<b>P770</b> <sup>(*)</sup> Protocolo CAN [Parâmetro de configuração]	0 a 2 [0] -	Permite selecionar qual o protocolo dese para comunicação através da interface disponível na PLC2.			
		P770	Descrição	Observação	
		0	Desabilitado	Protocolos CANopen e DeviceNet estão desabilitados. Nesta condição é possível utilizar a função de sincronismo via CAN, programada através do software WLP (blocos FOLLOW e MSCANWEG).	
		1	CANopen	A PLC2 passa a operar como mestre ou escravo da rede CANopen. Para maiores informações sobre o funcionamento da placa PLC2 utilizando este protocolo, con- sulte o manual da comunicação CANopen, presente no CD fornecido juntamente com o produto.	
		2	DeviceNet	A PLC2 opera como escravo da rede De- viceNet. Para maiores informações sobre o funcionamento da placa PLC2 utilizan- do este protocolo, consulte o manual da comunicação DeviceNet, presente no CD fornecido juntamente com o produto.	
			Tabela 4.2 ·	- Protocolo disponível na PLC2	
			<b>NOTA!</b> A alteração válida após ligado nova	o deste parâmetro somente é o equipamento ser desligado e mente.	

(\*) IMPORTANTE: O sistema precisa ser reinicializado quando um ou mais desses parâmetros for alterado, para que atue conforme o programado.

	Faixa [Ajuste fábrica]			~		
Parametro	Unidade	Descrição / Observações				
P771 <sup>(*)</sup> Endereço CAN [Parâmetro de configuração]	0 a 127 [63] -	<ul> <li>Permite CAN. A protoco CANope Device Para a necess</li> <li>NOT A alt men desi</li> </ul>	seleci faixa o olo sele en: per vet: per função ário de <b>FA!</b> teração te sera igado o	onar o ende de endereço ecionado: rmite endero rmite endero de sincror efinir endero o do endero á válida apo e ligado nov	ereço da PLC2 na re os válidos depende eços de 1 até 127. reços de 0 até 63. hismo via CAN, não eço para o drive. eço da rede CAN s ós o equipamento s vamente.	de do ) é so-
			0	0		
<b>P772</b> <sup>(*)</sup> Taxa de comunicação da	0 a 8 [ 0 ] bits/segundo	<ul><li>☑ Ajusta valores</li></ul>	a taxa permi	a de comu itidos são:	nicação da CAN. (	Os
CAN IParâmetro de	bita/acgundo		P772	Descrição	Comprimento máximo do cabo	
configuraçãol			0	1 Mbit/s	25 m	
			1	Reservado	-	
			2	500 kbit/s	100 m	
			3	250 kbit/s	250 m	
			4	125 kbit/s	500 m	
			5	100 kbit/s	600 m	
			6	50 kbit/s	1000 m	
			7	20 kbit/s	1000 m	
			8	10 kbit/s	1000 m	
		Tabela 4 ✓ Para o 500 kb Demais 	.3 - Valo protoc ps, 25 opçõe <b>TA!</b> teraçã s o equ amente	ores permitido colo Devicel 50 kbps e 1 es seleciona 60 da taxa uipamento s e.	os na comunicação CAN Net somente as tax 25 kbps são válida m a função auto-bau somente será váli ser desligado e liga	v as as. ud. da do

	Faixa					
	[Ajuste fábrica]					
Parâmetro	Unidade	Desc	rição / Obse	rvações		
<b>P773</b> Recuperar bus off [Parâmetro de configuração]	0 ou 1 [0] -	Permite selecionar a ação da PLC2 quando um erro de bus off ocorrer. Os valores permitidos são:				
0,1		P77	3 Descrição	Observação		
		0	Manual	Após a detecção do erro de <i>bus off</i> , o dispositivo indicará E61, a comu- nicação CAN será desabilitada, e o dispositivo deverá ser resetado manualmente para voltar a operar na rede.		
		1	Automático	A comunicação será reiniciada automaticamente após a detecção do erro de <i>bus off</i> .		
P774	0 ou 1	Tabela M Per	<b>a 4.4</b> - Valores p	ermitidos quando ocorre erro bus off		
Ação para erro de comunicação [Parâmetro de	[1]	caso ocorra erro durante a comunicação CAN:				
[Parâmetro de		P774	Descrição	Observação		
configuração]		0	Apenas indica o erro	Para esta opção, caso ocorra erro na interface CAN, apenas será mostrado o código do erro na HMI do drive.		
		1	Causa erro fatal no drive	Com esta opção, caso ocorra erro na comunicação CAN, além da indicação do erro, o drive será desabilitado, e um reset será ne- cessário para que o mesmo volte a operar normalmente.		
		Tabela 4.5 - Ação para erro de comunicação				
		⊠ Err de o n pro	os de comur acordo com o nanual da co tocolo utilizad	nicação podem ser diferentes o protocolo utilizado. Consulte municação específico para o do.		

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações	
P775 Estado do	0 a 6 [-]	☑ Informa o estado do controlador CAN,	sendo:
controlador CAN	-	P775 Estado do CAN	
[Parâmetro de		0 Desabilitado	
leitura]		1 Reservado	
		2 CAN habilitado	
		3 Warning (alguns telegramas com erro)	
		<ul> <li>Error Passive (muitos telegramas com e o único dispositivo da rede com CAN ha transmitindo telegramas)</li> </ul>	erro, ou é Ibilitado e
		5 Bus off (quantidade de erros detectados ult o limite interno do dispositivo, e a comunica desabilitada)	trapassou ação foi
		6 Sem alimentação	
		<b>Tabela 4.6</b> - Status CAN	
<b>P776</b> Contador de telegramas recebidos [Parâmetro de leitura]	0 a 65535 [-] -	Contador cíclico, incrementado a cada ma CAN recebido com sucesso. A co é reiniciada toda vez que o contador limite superior.	telegra- ontagem atinge o
P777 Contador de telegramas transmitidos [Parâmetro de leitura]	0 a 65535 [-] -	Contador cíclico, incrementado a cada ma CAN recebido com sucesso. A co é reiniciada toda vez que o contador limite superior.	telegra- ontagem atinge o
P778 Contador de erros detectados [Parâmetro de leitura]	0 a 65535 [-] -	Contador cíclico, incrementado a cada tectado ( <i>bus off</i> ). A contagem é reinicia vez que o contador atinge o limite sup	erro de- ada toda erior.
P779 Estado da configuração CANopen [Parâmetro de leitura]	0 ou 1 [-] -	⊠ Mostra o estado da configuração CAN 0 = escravo 1 = mestre	open.

	Faixa						
	[Ajuste fábrica]						
Parâmetro	Unidade	Descrição / Observações					
P780 Estado da comunicação CANopen IParâmetro de	0 a 4 [-] -	Indica o estado da comunicação CANopen, informando se o protocolo foi inicializado cor- retamente e o estado do serviço de guarda do escravo.					
leitural		P780 Descrição		o Observação			
		0	Desabilita	do O protocolo CANopen não foi programado no P770 e está desabilitado.			
		1	Reservad	-			
		2	CANope Habilitad	n O protocolo CANopen foi o corretamente inicializado.			
		3	Guarda do habilitada	nó O servico de guarda do nó foi inicializado pelo mestre e esta operando corretamente.			
		4	Error de guarda no	<ul><li>Timeout do serviço de guarda</li><li>nó do nó. Este evento provoca</li><li>E65 na placa PLC.</li></ul>			
<b>P781</b> Estado do nó CANopen IParâmetro de	0 a 127 [-] -	<ul> <li>Consulte o manual da comunicação CANopen para obter a descrição detalhada do protocolo.</li> <li>Cada dispositivo na rede CANopen possui um estado associado. É possível ver o estado atual da PLC2 através deste parâmetro.</li> </ul>					
leitura]		P781	Descrição	Observação			
		0	Não inicializado	O protocolo CANopen não foi programado no P770 e está desabilitado.			
		4	Parado	Neste estado, a transferência de dados entre mestre e escravo não é possível.			
		5	Operacional	Todos os serviços de comunicação estão disponíveis neste estado.			
		127	Préopera- cional	Somente alguns serviços da comunicação CANopen estão disponíveis neste estado.			
		Tabela 4.8 - Estado do nó CANopen					
		Consulte o manual da comunicação CANopen para obter a descrição detalhada do protocolo.					

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descrição / Observações				
P782	0 a 5		P782		Descrição	
Estado da rede	[-]		0	Não Alir	nentado / Não on-line	-
DeviceNet [Parâmetro de	-		1	On-line.	não conectado	-
			2	On-line,	conectado	_
leitura]			3	Conecã	o expirou	-
			4	Falha cr	ítica na conexão	-
			5	Executa	ndo Auto-Baud	-
		Tabela 4.9 - Estado da rede DeviceNet				
		Para uma descrição detalhada destes itens consulte o manual da programação DeviceNet do produto.				
P783	0 ou 1		P783		Descrição	
Estado do mestre da rede DeviceNet [Parâmetro de leitura]	[-] -	<ul> <li>0 Mestre em modo de execução</li> <li>(Run)</li> </ul>				
		_	1	Mestre e	m modo ocioso (Idle)	
		Tabela 4.10 - Estado do mestre da rede DeviceNet				
		Para uma descrição detalhada destes itens consulte o manual da programação DeviceNet do produto.				
<b>P784</b> Quantidade de palavras de leitura [Parâmetro de configuração]	1 a 32 [1] -	Permite selecionar a quantidade de palavras de leitura que deseja-se trocar com o mestre da rede DeviceNet.				
<b>P785</b> Quantidade de palavras de escrita [Parâmetro de configuração]	1 a 32 [1] -	Permite selecionar a quantidade de palavras escrita que deseja-se trocar com o mestre rede DeviceNet.				
<b>P786</b> Estado do cartão Fieldbus [Parâmetros de leitura]	0 a 3 [ - ] - ros de	<ul> <li>Indica o estado do cartão de comunicação opcional.</li> <li>Pode assumir os seguintes valores:</li> </ul>				
		P786	Des	crição	Observação	
		0	Desa Indica cartão habili	bilitado: a que o o não foi tado.	A habilitação do cartão através do software WL utilizando a ferramenta configuração do cartão Fieldbus.	é feita .P, de
			Tab	ela 4.11	- Estado do cartão Fieldh	)US

	Faixa [Ajuste fábrica]						
Parâmetro	Unidade	Descr	Descrição / Observações				
		P786	Descrição	Observação			
		1	Cartão ina- tivo: indica que o cartão foi programa- do, porém a PLC2 não conse- guiu acessar cor- retamente o cartão.	É identificado principalmente durante a inicialização do car- tão (mas também pode ocorrer durante seu funcionamento), por problemas de mau contato ou ins- talação. Quando o cartão fica inativo, o drive indica erro E60 na HMI, e somente é possível habi- litar novamente o cartão com o reset do drive .			
		2	Cartão ativo e off-line: indica falha na comunica- ção entre o cartão Field- bus e o mestre da rede.	Esta falha pode ocorrer por diversos motivos (problemas na configuração do mestre, instalação incorreta dos cabos de comunicação, ruído durante a transmissão de dados, etc.), que impeçam a comunicação entre o escravo e o mestre. Sempre que o cartão fieldbus for para o estado off-line, será indicado erro E59 na HMI do drive.			
		3	Cartão ativo e online: indica que a comunicação entre o es- cravo e o mestre da rede está sendo feita com suces- so.	-			
		T	<b>Tabela 4.11</b> - Estado do cartão fieldbus				
P788	0 a 6	P788	Descrição				
Modo de operação	[0]	0	-10 a +10 V (e	escala de -32768 a +32767)			
da saída	-	1	0 a 20 mA (es	0 a 20 mA (escala de 0 a 32767) 0 a 20 mA (escala de 0 a 65535)			
analogica 1		2	0 a 20 mA (es				
		3	0 a 20 mA (escala de -32768 a +32767) 4 a 20 mA (escala de 0 a 32767)				
coniiguraçao]		4					
		5	4 a 20 mA (eso	cala de 0 a 65535)			
		6	4 a 20 mA (escala de -32768 a +32767)				
		Tabe	<b>Tabela 4.12</b> - Modo de operação da saída analógic				

Parâmetro	Faixa [Ajuste fábrica] Unidade	Descr	ição / Observa	ações		
P789	0 a 6	P789		Descricão		
Modo de operação da saída analógica 2 [Parâmetro de	[0]	0	0 -10 a +10 V (escala de -32768 a +32767)			
	-	1	0 a 20 mA (escala de 0 a 32767)			
		2	2 0 a 20 mA (escala de 0 a 65535)			
		3	3 0 a 20 mA (escala de -32768 a +32767)			
configuração		4 4 a 20 mA (escala de 0 a 32767)				
		5 4 a 20 mA (escala de 0 a 65535)				
		6	4 a 20 mA (escala	a de -32768 a +32767)		
		Tabela 4.13 - Modo de operação da saída analógica 2				
<b>P790</b> <sup>(*)</sup> Número de pulsos do encoder 2 (auxiliar) [Parâmetro de configuração]	0 a 10000 [ 1024 ] ppr	☑ É o número de pulsos por rotação do encod 2 (auxiliar).				
<b>P791</b> <sup>(*)</sup> Habilita realimenta- cão de posição via	0 ou 1 [0]	<ul> <li>Habilita realimentação de posição via encoder 2 (auxiliar).</li> </ul>				
encoder 2 (auxiliar)		P79	1 Descrição	Observação		
[Parâmetro de configuração]		0	Desabilitada	Realimentação segue padrão que é via encoder 1 (principal)		
		1	Habilitada	Realimentação da posição passa a ser realizada via encoder 2 (auxiliar)		
		Tabela 4.14 - Encoder 2				

	Faixa [Ajuste fábrica]						
Parâmetro	Unidade	Descrição / Observações					
P792 <sup>(*)</sup>	0 ou 1	☑ Define a	qual a direção do sinal de encoder:				
Direção do sinal de	[1]		0 = A _> B				
encoder 2	-	$0 = A \rightarrow B$ Direção dos sinais de encoder					
configuraçaoj		A					
		B Encoder Girando Horário					
		$1 = B \rightarrow A$ Direção dos sinais de encoder					
		В	в				
		_					
		A Encoder Girando Horário Figura 4.1 - Direção do sinal do encoder					
P793 <sup>(*)</sup>	0 a 5	☑ Permite selecionar qual o protocolo desejad					
Seleciona	[0]	para a comunicação serial, paridade e stop-bit.					
[Parâmetro de		P793	Descrição				
configuração]		0	ModBus, sem paridade e 2 stop-bits.				
0,1		1	WegTp, sem paridade e 2 stop-bits.				
		2	ModBus, paridade par e 1 stop-bit.				
		3	WegTp, paridade par e 1 stop-bit.				
		4	ModBus, paridade ímpar e 1 stop-bit.				
		5	WegTp, paridade ímpar e 1 stop-bit.				
		Tabela 4.15 - Seleção do protocolo serial					
P794	0 a 6	P794	Descrição				
Modo de operação	[0]	0	-10 a +10 V / -20 a +20 mA				
ua Entraua Analógica 1	-		(escala de -32768 a +32767)				
IParâmetro de		1	0 a 20 mA (escala de 0 a 32767)				
configuração]		2	U a 20 mA (escala de 0 a 65535)				
		3	U a 20 mA (escala de $-32/68$ a $+32/67$ )				
		4	4 a 20  mA (escala de 0 a $32/67$ )				
		5	4 a 20 mA (escala de 0 a 65535)				
		6	4 a 20 mA (escala de -32/68 a +32/6/)				
		Tabela 4.1	b - Modo de operação da entrada analógic	a 1			