Guia de instalação

Epson Stylus® Photo 1410

Leia estas instruções antes de usar o produto.





1 Conecte o cabo de alimentação.



Instale os cartuchos de tinta

Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.

Observação: Os cartuchos de tinta que vieram com a impressora têm uma duração menor devido ao sistema de carregamento de tinta. Esse processo será executado na primeira vez que ligar a sua impressora e garante o melhor funcionamento da mesma.

Não coloque papel antes de instalar os cartuchos.

1 Levante a tampa da impressora.

3

2 Abra a tampa do compartimento de cartuchos.



3 Desembale os cartuchos de tinta.



4 Remova somente a fita adesiva amarela de cada cartucho.



Cuidado: Não remova nenhum outro selo dos cartuchos.



5 Insira os cartuchos no suporte correspondente a cada cor.



2 Aperte o botão de energia \bigcirc .





6 Aperte cada cartucho até que ele trave no lugar.



7 Feche a tampa do compartimento de cartuchos e aperte-a até que ela clique e trave no lugar.



8 Feche a tampa da impressora.



9 Aperte o botão 🖒 para carregar a tinta. O carregamento leva aproximadamente 3 minutos.



Cuidado: Não desligue a impressora quando a luz de energia \odot estiver piscando pois poderá desperdiçar tinta.



3 Aperte o botão de liberação e deslize a guia da borda para a esquerda.



4 Coloque o papel contra a guia da borda direita e por trás da lingueta.



Observação: Não coloque papel na horizontal; sempre coloque-o com o lado mais estreito para dentro.



5 Aperte o botão de liberação e deslize a guia da borda esquerda.





Instale o software

O seu software funciona com Windows Vista®,, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP e Windows[®] 2000, e Mac OS[®] X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.x e 10.5.x.

Windows

1 Certifique-se de que a impressora NÃO ESTÁ CONECTADA ao computador.



Observação: Caso veja uma tela como esta, clique em Cancelar e desconecte o cabo USB. Não é possível instalar o software desta forma.



2 Insira o CD Software fornecido com a impressora.

No Windows Vista, caso veja a janela Reprodução Automática, clique em Executar Epsetup.exe. Quando vir a tela Controle de Conta do Usuário, clique em Continuar.

- 3 Selecione English (ou Epsañol).
- 4 Clique em Install (Instalar) e siga as instruções na tela. A instalação do software leva vários minutos.



5 Quando solicitado, conecte o cabo USB. Use qualquer porta USB disponível no seu computador. Certifique-se de que a impressora está ligada.



Observação: Se a instalação não continuar depois de um momento, certifique-se de que conectou e ligou a impressora.

Macintosh

1 Certifique-se de que a impressora NÃO ESTÁ CONECTADA ao computador.



- 2 Insira o CD Software fornecido com a impressora.
- 3 Clique duas vezes no ícone Epson.
- 4 Selecione English (ou Español).
- 5 Clique em Install (Instalar) e siga as instruções na tela. A instalação do software e a configuração levam vários minutos.

Epson Stylus	Photo 1410 oftware Installation
This CD-ROM has all the Click Install to get sta	he software you need for your Epson Stylus Photo 1410 printer. urted.
Epson Stylus Ph	noto 1410 Driver
Epson Print CD	
Epson Reference	Guide
If you need to install i	individual items, click Custom.
EPSON	Custom Install Exit

- 6 Quando solicitado, conecte o cabo USB. Use gualquer porta USB disponível no computador. Certifique-se de que a impressora está ligada.
- 7 Usuários de Mac OS[®] X 10.5: continuem com o passo 13.



Outros usuários: continuem com o passo 8.

8 Quando esta tela aparecer, clique em Open the Printer List (Abra a lista de impressoras).

Before you can print, you will need to add the printer to the printer list.
Click Open the Printer List and then follow the on-screen instructions.
Open the Printer List

- 9 Clique em Adicionar na tela a esquerda.
- 10 Usuários de Mac OS X 10.4: selecione o seu produto Epson e clique em Adicionar.

- 6 Clique em Next (Próximo) para continuar com a instalação do software. Quando o aplicativo terminar de instalar, clique em Finish (Concluído) para continuar.
- 7 Quando terminar, remova o CD.

Está tudo pronto para imprimir! Veja o Manual do usuário eletrônico (veja a seção "Dúvidas" para mais informações sobre como obter o manual).

Usuários de Mac OS X 10.2 - 10.3: selecione USB no alto da tela e selecione o seu produto, depois clique em Adicionar.

- 11 Saia do Utilitário Config. da Impressoras.
- 12 Clique em Next (Próximo) novamente, se necessário.
- 13 Clique em Next (Próximo) para continuar com a instalação do software. Quando o aplicativo terminar de instalar, clique em Finish (Concluído) para continuar.
- 14 Quando terminar, ejete o CD.

Está tudo pronto para imprimir! Veja o Manual do usuário eletrônico (veja a seção "Dúvidas" para mais informações sobre como obter o manual).

Resolução de problemas

A impressora emite ruídos depois da instalação do cartucho.

A primeira vez que instalar os cartuchos, a impressora precisa carregar o cabecote por aproximadamente três minutos. Aquarde até que o carregamento termine (a luz verde 🖞 para de piscar) antes de desligar a impressora ou ela pode carregar incorretamente e usar tinta em excesso da próxima vez que ligá-la.

Você tem problemas para instalar o software da impressora.

- Siga as instruções à esquerda cuidadosamente. Não conecte a sua impressora ao computador até que seja instruído a fazê-lo e certifique-se de que a impressora esteja ligada e de que o cabo USB esteja conectado firmemente nas duas extremidades. Além disso, certifique-se de que o seu sistema atenda aos requisitos listados no Manual do usuário.
- Feche os outros programas, incluindo qualquer protetor de tela e software antivirus e instale o software novamente.

Dúvidas?

Procure respostas aqui:

Manual do usuário (em formato PDF).....

Visite o site de suporte técnico no endereço www.suporte-epson.com.br para fazer download do Manual do usuário da impressora. O manual inclui informações sobre o funcionamento da impressora e sobre a resolução de problemas.



Manual del usuario

Informação básica para uso da impressora. (Disponível somente em espanhol.)

Suporte técnico da Epson

Internet www.suporte-epson.com.br

Suporte por telefone

Você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para (11) 3956-6868.

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Suporte técnico do software

Adobe[®] Photoshop[®] Elements www.adobe.com/la/support www.adobe.com/support

Precisa de papel e tinta?

Para obter os melhores impressos, use papel e tinta genuínos da Epson. Você pode comprá-los de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, ligue para o escritório de vendas mais próximo.

Papéis recomendados

Os papéis da Epson têm uma cobertura especial compatível com as tintas genuínas da Epson para obter a melhor qualidade de imagem e longevidade máxima.



Premium Photo Paper Glossy

Papel de alto-brilho e secagem instantânea para obter fotos bonitas e duráveis que podem ser compartilhadas ou exibidas em um álbum.

Tintas genuínas da Epson



Procure pelos números abaixo para achar os seus cartuchos. Basta lembrar o número. É fácil assim!







81 Ciano claro T081520





81 Amarelo T081420

Epson e Epson Stylus são marcas registradas, e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: outros nomes de produtos são usados aqui somente com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação pode ser modificada sem aviso prévio.

© 2010 Epson America, Inc. 09/10

Impesso nos EUA

CPD-28200

5

Recorte o cartão abaixo e guarde-o para quando for comprar cartuchos de tinta para substituição.

Cartuchos da Epson Stylus® Photo 1410

