

Manual do Usuário VT-2004V



www.vtvdigital.com.br

DVR série H.264 Manual do usuário para instalação e operação

Bem Vindo

Obrigado por adquirir nosso DVR!

Este manual foi desenvolvido para ser usado como referência para a instalação e operação de seu sistema.

Aqui você encontra informações sobre os recursos e função da série DVR, inclusive a descrição detalhada do menu.

Antes de instalar e operar esta unidade, leia atentamente estas medidas de segurança e alertas!

Medidas de segurança e alertas importantes

Não coloque objetos pesados sobre o DVR.

Não permita que objetos ou líquido se infiltrem no DVR.

Limpe os circuitos impressos, conectores, ventiladores e o gabinete do aparelho regularmente. Antes

de iniciar a limpeza, desligue o aparelho e desconecte o cabo de força da tomada.

Não desmonte e não repare o DVR por conta própria. Não substitua os componentes por conta própria.

Ambiente de uso

Instale e utilize o DVR em local com temperatura entre 0°C e 40°C. Evite a exposição direta aos raios

solares. Mantenha distância de fontes de calor.

Não instale o DVR em ambientes úmidos.

Não use o DVR em ambiente com fumaça ou pó.

Evite submeter o aparelho a colisões e quedas.

Instale o DVR sobre superfície estável.

Instale em local ventilado e mantenha as aberturas de ventilação limpas.

Use dentro do escopo de entrada e saída.



www.vtvdigital.com.br

Diretório

1 Introdução sobre o Produto	5
1.1 Visão geral do produto	5
1.2 Principais Funções	5
2 Abrir a embalagem, conferir o conteúdo e ligar os cabos	7
2.1 Abrir a embalagem e conferir o conteúdo	7
2.2 Instalando o disco rígido	7
2.3 Painel frontal	8
2.4 Painel Traseiro	8
2.5 Conexões de entrada e saída de áudio e vídeo	9
2.5.1 Conexões de entrada de vídeo	9
2.5.2 Conexões e opções da saída de vídeo	9
2.5.3 Entrada de sinal de áudio	10
2.5.4 Saída de sinal de áudio	10
3 Operação Básica	11
3.1 Ligar	11
3.2 Desligar	11
3.3 Autenticando no sistema	12
3.4 Pré-visualizar	12
3.5 Menu de atalhos da área de trabalho	13
3.5.1 Menu principal	13
3.5.2 Reprodução	14
3.5.3 Modo de gravação	17
3.5.6 Ajustando cores	17
3.5.7 Ajustando a saída	18
3.5.8 Desconectando (Logout)	18
4 Menu Principal	20
4.1 Navegando no menu principal	20
4.2 Gravação	22
4.2.1 Configuração de gravação	22
4.2.3 Reprodução	25
4.2.4 Backup	25
4.3 Função de Alarme	26
4.3.1 Detecção de movimento	26
4.3.3 Perda de vídeo	29
4.3.6 Anormal	30
4.4 Configuração de sistema	31
4.4.1 Geral	31
4.4.2 Configuração de codificação	32
4.4.3 Configuração de rede	34
4.4.4 NetService	35
4.4.5 GUI Display	41
4.4.8 Configuração do Tour	42
4.5 Avancado	42



4.5.1 Gerenciamento do disco rígido	42
4.5.2 Conta	43
4.5.3 Usuário Online	46
4.5.4 Ajustando a TV	47
4.5.5 Auto Manutenção	47
4.5.6 Restaurar	47
4.5.7 Atualização	48
4.6 Info	49
4.6.1 Informações do HDD	49
4.6.2 BPS	50
4.6.3 LOG	50
4.6.4 Versão	51
4.7 Desligando o sistema	52
5 FAQ e manutenção	53
5.1 Perguntas freqüentes – FAQ	53
5.2 Manutenção	58
Apêndice 1. Utilizando o controle remoto	60
Apêndice 2. Utilizando o Mouse	61
Apêndice 3. Cálculo da capacidade do disco rígido	62



www.vtvdigital.com.br

1 Introdução sobre o Produto

1.1 Visão geral do produto

Esta série de DVR é projetada especialmente para a segurança e para sistemas de defesa, um sistema digital de segurança extraordinário. Ele possui o sistema operacional LINUX embarcado, que é mais estável. Ele introduz o formato de compressão de vídeo padrão H.264mp e o formato de compressão de áudio G.711A que garante imagem de alta qualidade, baixa incidência de erros e reprodução com quadro simples. O sistema utiliza a tecnologia de rede TCP/IP que dispõe de forte habilidade de comunicação em rede e habilidade de telecomunicação.

A série DVR pode ser usada individualmente ou online como parte de uma rede de sistema de segurança. Com o software de vídeo de segurança em rede. ele apresenta forte capacidade de comunicação em rede e de telecomunicação.

A série DVR pode ser utilizada em bancos, empresas de telecomunicação, de sistemas de eletricidade, sistema judicial, de transporte, serviços de inteligência, fábricas, depósitos, tratamento de água, etc.

1.2 Principais Funções

Segurança em tempo real

Interface analógica e VGA (a interface VGA é equipada seletivamente)

A função de vigilância é feita através do monitor ou display

Armazenamento

Disco rígido com modo de economia de energia, que é conveniente para reduzir a produção de calor, reduzir

o consumo de energia e aumentar a vida útil

Formato de armazenamento especial que garante a segurança dos arquivos

Compressão

Compressão em tempo real com disco rígido individual que garante a sincronização estável do sinal de áudio e vídeo.

Backup

Através da interface SATA e USB, é possível utilizar dispositivos USB como disco removível e outros para manter cópias de segurança de seus arquivos.





Execução

Sistema de gravação de vídeo em tempo real, sistema de busca, de execução, vigilância em rede, conferência da gravação, transferência de arquivos e outros

Opção para reprodução múltipla

Permite aplicar zoom em áreas arbitrárias

Operação em rede

Permite operar o sistema de vigilância através da rede em tempo real

Verificação tele-gravação e reprodução em tempo real

Interface de comunicação

Interface de rede ethernet padrão que permite utilizar a função de telecomunicação

Uso inteligente

Operado por mouse

Operação de copiar e colar para a mesma configuração



www.vtvdigital.com.br

2 Abrir a embalagem, conferir o conteúdo e ligar os cabos

2.1 Abrir a embalagem e conferir o conteúdo

Quando você receber o DVR, confira o conteúdo da embalagem.

Primeiro, confira se a embalagem não apresenta danos visíveis. Os materiais de proteção usados na embalagem do DVR podem proteger contra possíveis acidentes durante o transporte.

Então, abra a caixa e retire os plásticos de proteção. Verifique se existe qualquer dano visível no aparelho de DVR.

Para finalizar, abra a tampa do aparelho e verifique se o cabo de dados do painel frontal, o cabo de força, a ligação entre o ventilador e a placa principal estão todos intactos.

Painel frontal e painel traseiro

- A especificação do painel frontal e a especificação do painel traseiro são descritas na seção de Especificações.
- Verifique se o modelo impresso no painel frontal corresponde ao modelo do produto adquirido.

A etiqueta no painel traseiro é muito importante para a assistência técnica. Portanto, proteja-a. Quando você entrar em contato com uma assistência técnica autorizada, informe o modelo do produto e o número de série descrito nesta etiqueta.

2.2 Instalando o disco rígido

Ao usar pela primeira vez, instale o disco rígido.



① Remova os parafusos



2 Abra o gabinete



3 fixe o disco rígido com parafusos



www.vtvdigital.com.br



Aperte o parafuso do disco rígido





5Conecte o cabo de dados



6 conecte o cabo de alimentação



7Feche o aparelho

2.3 Painel Frontal

8Fixe a tampa



2.4 Painel Traseiro



2.5 Conexões de entrada e saída de áudio e vídeo

2.5.1 Conexões de entrada de vídeo

A porta de entrada de vídeo possui conector BNC. O sistema do sinal de entrada é PAL/NTSC BNC(1.0V_{P-P},75Ω).

O sinal de vídeo deve estar de acordo com o padrão que possui alta taxa sinal ruído, baixa aberração e pouca interferência. A imagem deve ser nítida e possuir cores naturais com brilho apropriado.

Garanta a estabilidade e a credibilidade do sinal de vídeo da câmera

A câmera deve ser instalada em local apropriado, de forma a não ter luz intensa ao fundo e ter boa iluminação ou que tenha iluminação ao fundo melhor e baixa compensação de iluminação.

O fio negativo e a fonte de energia da câmera e do DVR devem ser compartilhados e estáveis.

Garanta a estabilidade e a credibilidade do fio de transmissão

O cabo de transmissão deve ter par coaxial de qualidade e selecionado de acordo com a distância de transmissão. Se a distância de transmissão for muito longa, ele deve ter pares trançados e blindados, equipamento de compensação de vídeo e deve ser transmitido por fibra para garantir a qualidade do sinal.

O cabo de sinal deve ser mantido longe de aparelhos que geram interferência eletromagnética e de cabos de sinal de outros equipamentos. A corrente de alta tensão deve ser evitada, especialmente.

Garanta uma conexão estável e segura

O cabo de sinal e os cabos blindados devem estar conectados de forma firme e segura para evitar falso contato e derretimento e oxidação nas junções.

2.5.2 Conexões e opções da saída de vídeo

A saída de vídeo pode ser PAL/NTSC BNC(1.0V_{P-P},75Ω) e VGA (configuração seletiva).

Quando substituir o monitor pela tela de um computador, observe o seguinte.

- 1、Não deixe ligado por longo tempo.
- 2. Mantenha a tela do computador em operação normal, desmagnetizando regularmente.
- 3. Mantenha distância de campos eletromagnéticos.

Uma TV não é uma opção de substituição muito segura, como saída de vídeo. Ela demanda tempo de uso





reduzido e controle da fonte de energia a sofre interferência de outros equipamentos utilizados nas proximidades. Forçar o uso de TV de baixa qualidade pode causar danos em outros equipamentos.

2.5.3 Entrada de sinal de áudio

A porta de áudio utiliza conector BNC.

A impedância da entrada é alta, portanto o tom deve estar ativo.

O cabo de sinal de áudio deve estar firmemente conectado e longe de campos eletromagnéticos e bem conectado para evitar falso contato e oxidação e derretimento das junções. A corrente de alta tensão deve ser evitada especialmente.

2.5.4 Saída de sinal de áudio

Normalmente, o parâmetro da saída do sinal de áudio do DVR é superior a 200mv 1KΩ(BNC) que pode conectar fones de ouvido de baixa impedância e caixa acústica ativa ou outros equipamentos de saída de áudio com amplificador de potência. Se a caixa acústica não puder ser isolado, normalmente ocorrem chiados no som. Existem alguns métodos para lidar com este fenômeno.

- 1. Posicione melhor o braço reprodutor.
- 2. Ajuste o volume da caixa acústica para que esteja abaixo da limiar que produz o chiado.
- 3. Use materiais para móveis que absorvem o som e reduzem a reflexão do som.
- 4. Ajuste o layout da caixa acústica e do braço reprodutor.



www.vtvdigital.com.br

3 Operação Básica

Nota: O botão que aparecer na cor cinza não está disponível.

3.1 Ligar

Conecte o cabo de força e ligue o botão liga/desliga. O indicador Power se acende indicando que o decodificador de vídeo está ligado. Depois de inicializar, um aviso sonoro será emitido. A configuração original da saída de vídeo é organizada com múltiplas janelas. Se o tempo de inicialização estiver dentro do intervalo configurado para o vídeo, a função de gravação de vídeo será iniciada automaticamente. Então, o indicador de vídeo do canal correspondente se acende e o DVR iniciará a operação normal.

Nota:1. Confira se a voltagem de entrada corresponde à voltagem exigida pelo DVR.

2. Exigência de fonte de energia: 220V±10% /50Hz.

Sugerimos o uso de UPS para proteger a fonte de energia nas condições possíveis.

3.2 Desligar

Existem duas formas de desligar o DVR. Acessando o menu principal [main menu] e selecionando a opção [turn off] no item [turn off the system], você pode desligar de forma suave. Pressionando o botão liga/desliga, você desliga o DVR de forma rude.

Iluminação:

1、Resumindo após uma falha no sistema

Se o DVR se desligar repentinamente, ele salva o vídeo gravado e retoma o modo de operação anterior automaticamente.

2. Substituindo o disco rígido

Antes de substituir o disco rígido, o botão liga/desliga do painel traseiro deve ser desligado.

3、Substituindo a bateria

Antes de substituir a bateria, as informações de configuração devem ser salvas e o botão liga/desliga do painel traseiro deve ser desligado. O DVR utiliza bateria em forma de botão. O relógio do sistema deve ser verificado regularmente. Se a hora não estiver certa, você pode substituir a bateria. Recomendamos a substituição da bateria anualmente e que o mesmo tipo de bateria seja usada.





Nota: As informações de configuração devem ser salvas antes da substituição da bateria, caso contrário, pode ocorrer perda de informações.

3.3 Autenticando no sistema

Quando o DVR é ligado, o usuário deve ser autenticado e o sistema disponibiliza as opções correspondentes de acordo com o perfil do usuário. Existem três opções de perfil de usuário. As opções são admin, guest e default e estas opções não exigem senha. A opção Admin é o perfil do super usuário; as permissões para usuários guest e default's são para previsualizar e reproduzir vídeos. A senha do usuário admin e guest's pode ser revisada, enquanto que suas permissões não podem. O usuário default é o usuário padrão para a autenticação do usuário e sua permissão pode ser revisada, mas sua senha não pode.

SYSTEM LOGIN
User Name admin Password
Please Login
OK Cancel

Figura 3.1 Autenticação no sistema

Proteção por senha: Se a senha for inserida incorretamente por três vezes seguida, o alarme soará. Se a senha for inserida incorretamente cinco vezes seguidas, a conta será bloqueada. (Somente depois da reinicialização ou depois de aguardar meia hora, a conta será desbloqueada automaticamente).

Para a segurança do sistema, modifique sua senha depois do primeiro acesso.

3.4 Pré-visualizar

Você pode clicar com o botão direito do mouse para alternar entre janelas.

A data do sistema, a hora e o nome do canal são mostrados em cada uma das janelas. O vídeo de vigilância e o status do alarme também são mostrados nestas janelas.

1		Status da gravação	3	<mark>?</mark> ۰	Perda de vídeo
---	--	--------------------	---	------------------	----------------







Tabela 3.1 Descrição dos ícones

3.5 Menu de atalhos da área de trabalho

Em modo de pré visualização, você pode clicar com o botão direito do mouse para acessar o menu de atalhos da área de trabalho. O menu inclui: main menu, record mode, playback, color Setting, Output adjust, Logout, view1/4 screens.



Figura 3.2 Menu de atalhos

3.5.1 Menu principal

Ao acessar o sistema, o menu principal é mostrado na tela, como ilustrado abaixo.



Figura 3.3 Menu principal



3.5.2 Reprodução

Existem duas opções para reproduzir arquivos de vídeo existentes no disco rígido.

- 1. Através do menu de atalhos da área de trabalho.
- 2、 Menu principal >Record->Playback

Nota: O disco rígido que mantém os arquivos de vídeo deve ser liberado para leitura-escrita ou para o

modo somente-leitura. (4.5.1)



Figura 3.4 Reprodução de vídeo

- 1. Lista de arquivos
 2. Informações do arquivo
 3. Busca de arquivos
- 4. backup de arquivos 5. Dicas de uso 6. Controle de reprodução

[Listed files] Lista de arquivos montada de acordo com os critérios de busca.

[File information] Mostra informações do arquivo encontrado.

[File backup] Faz Backup do arquivo selecionado. Clique sobre o botão e opere de acordo com os seguintes passos.

Nota: A unidade de armazenamento deve ser instalada antes de iniciar o backup. Se o backup for terminado, os arquivos de backup podem ser reproduzidos individualmente.





Figura 3.5 detecção do dispositivo

Detect: Detecte o dispositivo conectado ao DVR como um disco rígido ou um disco universal.

Erasure: Selecione o arquivo a ser excluído e clique em erasure para eliminar o arquivo.

Stop: Interrompe o backup.

Backup: Clique no botão backup e a caixa de diálogo é aberta. Você pode selecionar o arquivo de

backup de acordo com o tipo, canal e tempo.

Main Menu	->Record->Backup->Backup	×
Type All Channel I		
Start Time 🗾	2010 - 08 - 11 00 : 00 : 00	Remove
End Time 🗾	2010 - 08 - 11 16 : 09 : 05	Add
0 Channel	File Name	Length
Required/Rema	ning:0.00 KB/1.00 GB	
	Start	Cancel

Figura 3.6 Backup de arquivos

Remove: Elimina informações do arquivo.

Add: Mostra informações do arquivo que satisfaz os atributos configurados.

Start/Pause: Clique no botão play para iniciar o backup e clique no botão pause para interromper o backup.

Cancel: Durante o backup você pode fechar a página para executar outras funções.





[File searching] Busca o arquivo de acordo com os parâmetros de busca.

Search	Condition
File Type	All Read/Write
Channel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Start Time	2010 - 08 - 01 00 : 00 : 00
End Time	2032 - 01 - 01 00 : 00 : 00
	Play Search Cancel

Figura 3.7 Busca de arquivos

File type: Define o tipo de arquivo para a busca.

Channel: define o canal de busca.

Start Time: define o momento para iniciar a busca.

[Playback control] Consulte a seguinte tabela para obter mais informações.

Botão	Função	Botão	Função
	Play/pause		Retornar
	Parar		Rep. Lenta
	Avançar rápido		Quadro anterior
	Próximo quadro	I	Arquivo anterior
	Próximo arquivo	B	Circulação
ð	Full screen		

Tabela 3.2 Botão de controle de reprodução

Nota: A reprodução quadro a quadro é possível somente durante a pausa.

【Operation hint】 Mostra a função do cursor.

Funções especiais:

Accurate playback: Informe o tempo (h/m/s) na coluna de tempo e então, clique no botão play





Local zoom: quando o sistema estiver reproduzindo em uma janela única em modo full-screen, você pode arrastar seu mouse na tela para selecionar uma área e então, clicar com o botão esquerdo do mouse para aplicar zoom neste local. Você pode clicar com o botão direito do mouse para fechar.

3.5.3 Modo de gravação

Verifique o status corrente do canal: "○" indica que a gravação não está ativa, "●" indica que a gravação está ativa.

Você pode usar o menu de atalhos da área de trabalho ou clicar em [main menu]> [recording function]> [recording set] para acessar a interface de controle de gravação.

Record M	lode																						×
Record Mode	All	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Schedule	0	۰	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
Manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Stop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
															_	_		_		_	_		
																0)K		1		Can	cel	-

Figura 3.8 Modo de gravação

[Schedule] Gravação de acordo com a configuração.

[Manual] Clique todos os botões e o canal correspondente grava independente do status que se encontra o canal.

【Stop】Clique o botão stop e canal correspondente tem a gravação interrompida independente do status que se encontra o canal.

3.5.6 Ajustando cores

Ajuste os parâmetros relacionados com a imagem (canal corrente para apresentar em uma única janela e local do cursor para apresentação de múltiplas janelas). Você pode usar o menu de atalhos da área de serviços para acessar a interface. Os parâmetros da imagem são: tonalidade, brilho, contraste, saturação. Você pode selecionar diferentes parâmetros em diferentes seções de tempo.







Figura 3.18 Ajuste de cores

3.5.7 Ajustando a saída

Ajuste os parâmetros de área de saída da TV. Você pode usar o menu de atalhos da área de trabalho ou acessar a opção [main menu]> [management tools]> [Output adjust].

Output Adjust	
Top Deflate Bottom Deflate Left Deflate Right Deflate	49 50 49 49 49 48
	OK Cancel

Figura 3.19 Ajuste da saída

3.5.8 Desconectando (Logout)

Fazer Logout, desligar o sistema ou reiniciar. Você pode usar o menu de atalhos da área de trabalho ou acessar a opção [main menu].



Figura 3.20 Logout/Desligar/Reiniciar o sistema

[logout] Fechar o menu. Oferece a senha para a próxima conexão.



[shut down] Deixa o sistema. Desliga a fonte de energia.

Ao pressionar o botão shutdown, um indicador de tempo é mostrado. Após três segundos o sistema é

desligado. A opção Cancel midway não possui funcionalidade.

【reboot】 Deixa o sistema. Reinicia o sistema.

3.5.9 Seletor de janela

Pré-visualiza em uma janela /quatro janelas /oito janelas /nove janelas /dezesseis janelas de acordo com sua necessidade.



www.vtvdigital.com.br

4 Menu Principal

4.1 Navegando no menu principal

Menu Princ	Sub menu	Função
	Config	Configuração de gravação, tipo de gravação, seção de tempo de gravação
Record	playback	Configuração de busca de gravações, reprodução de gravações, armazenamento de arquivos de vídeo
	backup	Detecta ou formata o equipamento de backup, retorna arquivos selecionados
	Motion detection Video blind	Configuração do alarme com detecção de movimento, sensibilidade, parâmetros de ligação: seção de tempo de defesa, saída do alarme, dicas, gravações, PTZ, patrulha Configuração da máscara do alarme, sensibilidade, parâmetros de ligação: seção de tempo de defesa, saída de alarme, dicas, gravações, PTZ,
Alarm	Video Loss	patrulha Configuração do alarme de perda de vídeo, parâmetros de ligação: seção de tempo de defesa, saída de alarme, dicas, gravações, PTZ, patrulha
	General configuration	Configuração da hora do sistema, formato da data, idioma, configuração de tempo em caso de disco rígido cheio, número do aparelho, formato de vídeo, modo de saída, horário de verão, tempo de espera
System configuratio n	Encode	Configuração dos parâmetros principais de codificação (assistente): modo de codificação, habilidade de resolução, frame rate, controle de stream de código, qualidade de imagem, valor do stream de código, quadro entre valor, ativar vídeo/áudio
	Network	Configuração de parâmetros de rede básica, parâmetros de DHCP e DNS, download em alta velocidade na rede





	NetService	Parâmetros de PPPOE、NTP、Email、IP purview、DDNS						
		Configuração de nome do canal, estado do ícone de visualização de dicas,						
	GOI display	transparência, área de cobertura, tempo do título, tempo do canal						
	Hard disk	Definir o disco rígido selecionado para leitura-escrita, somente leitura ou						
	management	disco redundante, eliminar dados, resumir data e outros						
	User	Modificar usuário, grupo ou senha. Adicionar usuário ou grupo. Eliminar						
	management	usuário ou grupo.						
	Online user	Romper a conexão com usuário cadastrado. Bloquear a conta depois da						
Managemen	Online user	falha até a próxima inicialização.						
t	TV adjust	Ajusta a posição da TV para cima, para baixo, próximo, distância starboard						
tools	Automatic	Configuração do sistema de reinicialização e eliminação de arquivos						
	maintenance automática.							
		Resumir estado de configuração: configuração comum, configuração de						
	Postoro	código, configuração de gravação, configuração de alarme, configuração						
	Restore	de rede, serviços de rede, prévisualização, porta serial, gerenciamento de						
		usuários						
	Hard disk	Mostra a capacidade do disco rígido e o tempo de gravação						
	information							
	Code stream	Mostra informações de código de stream						
System	statistics	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
information	Log information	Elimina todas as informações do log de acordo com o horário e o vídeo de						
	~	log						
	Edition	Mostra informações de Displav						
	information							
Shut down		Sair do sistema, desligar ou reiniciar						





4.2 Gravação

4.2.1 Configuração de gravação

Configuração dos parâmetros de gravação no canal de vigilância. O sistema é configurado para 24 horas de gravação consecutivas na primeira inicialização. Você pode acessar [menu principal]> [recording function]> [recording setup] para configurar.

📑 Main Mei	nu->Record->I	Record Confi	ъ		
Channel Length Record Mode	1 v 60 mi O Schedule	Redundanc in PreRecord O Manual	y I 5 O Stop	Sec.	
Week	Thu 🔻		Regular	Detect	Alarm
Period 1	00:00 -	24 : 00	Image: A start and a start	Image: A start and a start	V
Period 2	00:00 -	24 : 00	0		
Period 3	00:00 -	24 : 00	0		
Period 4	00:00 -	24 : 00	0		0
		Advanc	ed OI		Cancel

Nota: Existindo ao menos um disco rígido de leitura-escrita. (Consulte o capítulo 4.5.1)

Figura 4.1 Configurações de gravação

【Channel】 Selecione o número do canal correspondente para configurar o canal. Selecione a opção ALL para configurar todos os canais.

【Redundancy】 Selecione a opção de redundância para implementar a opção de duplo backup. O duplo backup gravar os arquivos de vídeo em dois discos rígidos. Quando você fizer duplo backup, certifique-se de que existem dois discos rígidos instalados. Um disco deve estar habilitado para leitura-escrita e o outro deve ser mantido como disco redundante. (consulte a seção 4.5.1)

[Length] Defina o limite de tempo de cada arquivo de vídeo. 60minutos é o valor padrão.

[PreRecord] Gravação de 1-30 segundos antes da ação. (a duração é decidida pelo stream de código)

[Record mode] Configuração do estado do vídeo: agendado, manual ou parado.

Schedule: Gravação de acordo com o tipo de vídeo configurado (comum, detecção e alarme) e seção de tempo.

Manual: Clique no botão e o canal correspondente é gravado, independente do estado do canal.





Stop: Clique no botão stop e o canal correspondente para de gravar independente do estado do canal.

【Period】 definição da seção de tempo da gravação comum, a gravação será iniciada somente no período determinado.

[Record type] Configuração de tipo de gravação: regular, detecção ou alarme.

Regular: Realiza a gravação regular no intervalo de tempo determinado. O tipo de arquivo de vídeo é "R". **Detect:** Inicia com o sinal da "detecção de movimento", "máscara da câmera" ou "perda de vídeo". Quando o alarme acima estiver configurado como gravação aberta, a opção "gravação com detecção" deve estar ativada. O tipo de arquivo de vídeo é "M".

Alarm: inicia com o sinal do alarme externo no período de tempo determinado. Quando o alarme acima estiver configurado como gravação aberta, a opção "gravação com detecção" deve estar ativada. O tipo de arquivo de vídeo é "A".

Nota: Consulte o capítulo 4.3 para configurar a função de alarme correspondente.



www.vtvdigital.com.br



www.vtvdigital.com.br

4.2.3 Reprodução

Consulte o capítulo 3.5.2.

4.2.4 Backup

Você pode fazer cópias de segurança de arquivos de vídeo em dispositivos externos através desta configuração.

Nota: O dispositivo de armazenamento deve ser instalado antes de iniciar a cópia de segurança.

Se a cópia de segurança for finalizada, o arquivo gerado poderá ser reproduzido individualmente.





[Detect] Detecta o dispositivo de armazenamento conectado ao DVR, como um disco rígido ou um disco universal.

[Erase] Selecione o arquivo para excluir e clique em erasure para excluir o arquivo.

[Stop] Interrompe o processo de cópia de segurança.

[Backup] Clique no botão backup e a caixa de diálogo será aberta. Você pode escolher o arquivo de backup através do tipo, canal e tempo.





Main M	Ienu->Record->Backup->Backup				
Туре	All				
Channel	<u> </u>				
Start Time	1 2010 - 08 - 11 00 : 00 : 00	Remove			
End Time		Add			
0 Channel File Name Length					
Required/R	emaining:0.00 KB/I.00 GB				
	Start	Cancel			

Figura 4.4 Cópia de arquivo

Remove: Elimina informações do arquivo.

Add: Mostra informações do arquivo de acordo com os atributos determinados.

Start/pause: Clique no botão play para iniciar o backup e clique no botão pause para interromper o backup.

Cancel: Durante o backup você pode fechar o layout da página para executar outras operações.

4.3 Função de Alarme

A função de Alarme inclui: detecção de movimento, vídeo cego, perda de vídeo.

4.3.1 Detecção de movimento

Quando o sistema detecta um sinal de movimento que atinge a sensibilidade programada. O alarme de detecção de movimento é acionado e a função de ligação é ativada.



www.vtvdigital.com.br

👫 Main Menu->	Alarm->Motio	n Detect			
Channel	1	Enable	V		
Sensitivity	Middle -	Region 📒	Set		
Period	Set	Interval	1 Sec.		
Alarm Output	1	Delay	10 Sec.		
Record Channel	12345	678910	TITITI		
Tour	12345	678910	111213141318		
PTZ Activation	Set	Delay	10 Sec.		
Show Message	0	Send Email	0		
Buzzer	0	FTP upload	0		
		Advanced	ок	Cancel	

Figura 4.4 Detecção de movimento

[Channel] Seleciona a configuração do canal de detecção de movimento.

[Enable] Indica que a opção de detecção de movimento está ativada.

[Sensitivity] Seleciona as seis opções de acordo com a sensibilidade.

[Region]Clique em setup para acessar a área de configuração. A área é dividida em PAL22X18. Blocos verdes indicam o local em que se encontra o cursor. O bloco amarelo representa área de defesa com detecção dinâmica. Blocos pretos representam áreas desprotegidas. Você pode configurar as áreas da seguinte forma, arrastando o mouse e desenhando a área.



Figura 4.5 Região

[Period] Dispara o sinal de detecção de movimento na seção de ajuste de tempo. Você pode configurar de acordo com a semana ou você pode configurar uniformemente. Cada dia é dividido em quatro porções de tempo. ■ representa programação válida.







Figura 4.6 Programando o período de tempo

[Interval] Somente um sinal de alarme é ativado mesmo que haja vários sinais de detecção de movimento no intervalo programado.

[Alarm output] Inicia o equipamento externo correspondente ao alarme ligado quando o alarme de detecção de movimento estiver ativado.

[Delay] Atrasa alguns momentos e para quando o alarme estiver desativado. A faixa é entre 10~300 segundos.

【Record channel】 Seleciona o canal de gravação (suporte para múltiplas opções). Dispara o sinal de vídeo quando o alarme estiver ativado.

Nota: Configure na opção [recording setup] e execute a gravação ligada. Inicie a detecção de arquivos de vídeo na seção de tempo correspondente.

【Tour】 ■ indica que o canal selecionado é uma janela simples de pré-visualização alternada. O intervalo é programado na opção [MainMenu]>[System] > [Tour].

[Snapshot] Selecione os canais de gravação, quando o alarme disparar, o sistema dispara a captura de imagem.

Nota: Para a ativação da captura de imagens, programe o período, a opção de detecção e ative o alarme na opção MainMenu->Record->Record config,

[PTZ Activation] Configure a ativação do PTZ quando o alarme estiver ativado.

Nota: A ativação PTZ é configurada na opção [shortcut menu] >[PTZ control]. Configure a patrulha entre pontos, patrulha em trilhas e outras opções.





Main	n Menu->Alarm	->Motio	n Detect-	>PTZ Activati	on 🛛 🔀
CAM 1	None	0	CAM 2	None	
CAM 3	None 🔻	0	CAM 4	None	• 0
CAM 5	None 🔻	0	CAM 6	None	- 0
CAM 7	None -	0	CAM 8	None	- 0
CAM 9	None	0	CAM 10	None	
CAM 11	None 🔻	0	CAM 12	None	- 0
CAM 13	None	0	CAM 14	None	- 0
CAM 15	None 🔻	0	CAM 16	None	- 0
				ок	Cancel

Figura 4.8 Ativação do PTZ

[Delay] Quando o alarme finalizar, a gravação durará alguns segundos (10~300seg), então pára.

[Show message] A caixa de diálogo com informações do alarme á aberta na tela do computador conectado.

[Send EMAIL] ■ representa o envio de um email para o usuário quando o alarme estiver ativado.

Nota: Configura na opção [NetService] e envia email.

4.3.3 Perda de vídeo

Quando o equipamento não conseguir obter o sinal de vídeo do canal, o alarme de perda de vídeo é







Figura 4.10 Perda de vídeo

Método de configuração: consulte o capítulo 4.3.1. Detecção de movimento

Nota: o botão "Advanced" é idêntico ao pressionamento do botão direito.

4.3.6 Anormal

Analisando e inspecionando o software corrente e o hardware do dispositivo: Quando algum evento anormal ocorrer, o dispositivo emitirá uma resposta relativa, como mostrar uma mensagem ou disparar um alarme.

🖳 Main Men	u->Alarm->Abnormality		
Event Type Enable	No Disk		
Show Message Buzzer			
		OK	Cancel

Figura 4.12 Anormal

[Event Type] Selecione a anomalia que você deseja inspecionar

[Enable] Selecione esta opção para ativar a opção de tratamento de anomalias

[Show message] A caixa de diálogo com dicas do alarme é mostrada automaticamente na tela





[Buzzer] O dispositivo emitirá dois ruídos longos "di di" durante a emissão do alarme

4.4 Configuração de sistema

Configure os parâmetros do sistema, como General, Encode, NetWork, NetService, GUI display,.

4.4.1 Geral

🗙 Main Menu-	->System->Gene	ral			×
System Time	2010 - 08 - 12		12 : 28 : 46		
Date Format	YYYY MM DD	-	DST		
Date Separator	-	-			
Time Format	24-HOUR	-)		
Language	ENGLISH	-			
HDD Full	Overwrite	-			
DVR No.	0)		
Video Standard	PAL	-			
Auto Logout	0	Ì	min		
			ок	Ca	ncel

Figura 4.13 Configurações Gerais

[System time] Ajusta a data e hora do sistema.

[Date format] Seleciona o formato da data: YMD, MDY, DMY.

[Date Separator] Selecione o separador da data.

[Time Format] Selecione o formato das horas: 24-horas ou 12-horas.

[Language] Inglês, Francês, Português, Russo, Italiano, Chinês simplificado,

Chinês tradicional, Espanhol, Tailandês, Grego, Japonês, Alemão, Polonês.

【HDD full】 interrompe a gravação: Interrompa a gravação quando o disco rígido estiver cheio.

Selecione a opção overwrite: Elimina os arquivos de vídeo mais antigos e continua a gravação quando o

disco rígido estiver cheio.

[DVR No.] Somente quando o botão address do controle remoto e o número correspondente do DVR forem iguais, a operação remota será efetivada.

[Video Standard] PAL ou NTSC.

[Auto Logout] Configura o tempo de latência em 0-60. O significa que não há tempo de latência.



www.vtvdigital.com.br

[DST] Selecione a opção de horário de verão e a seguinte caixa de diálogo será mostrada.

Main Menu->System->General->DST	
 ✓ Enable ○ Day of Week ○ Date Start: Jan ▼ Ist ▼ Mon ▼ End: Jan ▼ Ist ▼ Mon ▼ 	01 : 01 01 : 01 OK Cancel

Figura 4.14 DST (semana)

Ma	ain Menu->System->General-:	>DST
☑ Ena ○ Da	able y of Week 🔍 Date	
Start:	2010 - 01 - 01 01 : 01	
End:	2010 - 01 - 01 01 : 0	
		OK Cancel

Figura 4.15 DST (data)

4.4.2 Configuração de codificação

Configuração dos parâmetros do código de vídeo/áudio: arquivo de vídeo, monitoramento remoto e outras opções. Configure os parâmetros de codificação de cada canal independentemente na parte esquerda, e configure o parâmetro de codificação combinado na parte direita.

Nota: O código combinado introduz a técnica de compressão de vídeo que combina e comprime vídeo de múltiplos canais para um canal especial. Aplicado para reprodução em múltiplos canais simultaneamente, Dial-up de múltiplos canais com monitoramento em tempo real, monitoramento remoto e outras opções.



www.vtvdigital.com.br

Channel			
Compression	H.264	Extra Streaml	
Resolution	CIF(352x288)	QCIF(176x144)	
Frame Rate(FPS)	25	25	
Bit Rate Type	VBR	VBR	
Quality	Good	General	
Bit Rate(Kb/S)	512	192	
I Frame Interval	2	2	
Video/Audio			

Figura 4.16 Configuração de codificação

[Channel] Selecione o número do canal.

[Compression] Perfil principal do padrão H.264.

【Resolution】Tipo de Resolução: D1/ HD1/CIF / QCIF.

[Frame Rate] P:1 quadro/s ~ 25 quadros/s; N: 1 quadro/s ~ 30 quadros/s

[Bit Rate Type]Você pode selecionar o stream de codificação limitado ou stream de codificação variável.

Quando você selecionar a opção de stream de codificação variável, existem seis opções de qualidade de imagem.

[Bit Rate] Configure o valor do stream de código para modificar a qualidade da imagem. Quanto maior o valor de stream de código, melhor será a qualidade da imagem.

D1 (1000~1500kbps) ,CIF (384~1500kbps) , QCIF(64~512kbps)

【Video/Audio】 Quando todos os ícones forem mostrados invertidos, o arquivo de vídeo será de stream multiplex de áudio e vídeo.

Combine Enable

【Combine Enable】Quando todos os ícones forem mostrados invertidos, acesse as funções de codificação combinada.

[Mode] A reprodução em múltiplos canais é usada em todos os canais reproduzidos simultaneamente, e a transmissão em banda estreita é usada em múltiplos canais em tempo real com monitoramento remoto simultaneamente em banda estreita, especialmente usada em monitoramento móvel.





4.4.3 Configuração de rede

😽 Main Menu	->System->NetWork
Net Card	Wire Netcard 🔽 🖸 DHCP Enable
IP Address	192 · 168 · 1 · 10
Subnet Mask	255 · 255 · 255 · 0
Gateway	192 · 168 · 1 · 1
Primary DNS	0 . 0 . 0 . 0
Secondary DNS	0 . 0 . 0 . 0
TCP Port	34567
HTTP Port	80
HS Download	0
Transfer Policy	Quality Prefer
	OK Cancel

Figura 4.17 Rede

[Net Card] Você pode seleciona a rede com cabo ou rede wireless.

[DHCP Enable] Obter o endereço IP automaticamente (não sugerimos)

Note: Servidor DHCP pré-instalado.

[IP address] Definição de endereço IP. Default: 192.168.1.10.

[Subnet mask] Definição de máscara de subrede. Default: 255.255.255.0.

【Gateway】 Definição do gateway padrão. Default: 192.168.1.1.

[DNS setup] Nome do servidor de domínio. Ele traduz o nome do domínio para um endereço IP. O endereço IP é disponibilizado pelo servidor de rede. O endereço deve informado e o sistema deve ser reiniciado para que funcione.

【TCP port】 Default: 34567.

【HTTP port】 Default: 80.

[HS Download]

【Transfer Policy】 Existem três opções: auto-adaptação, Precedência de qualidade de imagem e precedência de fluência. O código de stream se ajustará de acordo com a configuração. A auto-adaptação é o tradeoff entre a precedência de qualidade da imagem e a precedência de fluência. A precedência de fluência e a auto-adaptação são válidas somente quando o assistente de código de stream estiver ativado. Caso contrário, a precedência de qualidade da imagem será usada.



www.vtvdigital.com.br

4.4.4 NetService

Selecione a opção de serviço de rede e clique no botão SET para configurar as opções avançadas de rede ou dê duplo-clique sobre o botão service para configurar os parâmetros.

Net Server	Net Server Info
PPPOE	0:
NTP	0: NTP:10
EMAIL	0: Your SMTP Server:25
IP FILTER	0: :0 :0
DDNS	DDNS Set Invalid
FTP	0: FTP
ARSP	
Decorder	
Wireless Config	i
Mobile Monitor	0: 34599
UPNP	0

Figura 4.18 NetService

Enable						
User Name]		
Password	[]		
IP Address	0	. 0	3	0	0	31

Figura 4.19 PPPOE

Informe o nome do usuário e a senha disponibilizados pelo servidor ISP(Internet service provider). Depois de salvar as modificações, reinicie o sistema. Então, o DVR montará a conexão de rede baseado em PPPoE. O endereço IP mudará para que seja obtido dinamicamente depois de completar a operação acima.

Operação: Depois de discar PPPoE com sucesso, busque o endereço IP na opção [IP address] e obtenha o endereço IP corrente. Então, use o endereço IP para visitar o DVR através da porta user.

[NTP setup]



www.vtvdigital.com.br



【PPPoE setup】

Enable	0	
Server IP	NTP -	
Port	123	
Time Zone	GMT+08:00	3
Update Period	10	min

Figura 4.20 NTP

O servidor NTP deve ser instalado no PC.

Host computer IP: Informe o endereço IP instalado no servidor NTP.

Port: Default: 123. Você pode configurar a porta de acordo com o servidor NTP.

Time zone:London GMT+0 Berlin GMT +1 Cairo GMT +2 Moscow GMT +3 New Delhi GMT +5 Bangkok GMT +7 Hongkong Beijing GMT +8 Tokyo GMT +9 Sydney GMT +10 Hawaii GMT-10 Alaska GMT-9 Pacific time GMT-8 American mountain time GMT-7 American mid time GMT-6 American eastern time GMT-5 Atlantic time GMT-4 Brazil GMT-3 Atlantic mid time GMT-2.

Update Period: O mesmo com o intervalo de verificação do servidor NTP. Default: 10minutos.

【EMAIL setup】

Se o alarme estiver ativado ou se fotos de ligação do alarme forem tiradas, um email com informações do alarme e as fotos são enviados para o endereço programado.

Main Me	nu->System->NetService->EMAIL
Enable	
SMTP Server	Your SMTP Server
Port	25
Need SSL	
User Name	
Password	
Sender	
Receiver	
Title	Alarm Message
	ar0
	OK Cancel



www.vtvdigital.com.br

Figura 4.21 EMAIL

SMTP server: Endereço do servidor de email. Pode ser um endereço IP ou um nome de domínio. O nome do

domínio pode ser traduzido somente com configuração de servido DNS correta.

Port: Número da porta do servidor de email.

SSL: Decidir se utiliza o protocolo Secure Socket Layer para conectar.

User Name: Utiliza o nome do usuário do servidor de email.

Password: Informe a senha correspondente ao usuário.

Sender: Informe o endereço de email do remetente.

Receiver: Envia o email para os destinatários desejados quando o alarme estiver ativado. Você pode definir

três destinatários no máximo.

Title: Você pode escrever o que você quiser como título.

【IP Filter setup】

Quando selecionar a lista branca, somente o endereço IP que constar na lista pode conectar ao DVR. Endereços IP64 são suportados na lista.

Quando selecionar a lista negra, o endereço IP cadastrado não poderá acessar o DVR. Endereços IP64 são suportados na lista.

Você pode excluir o endereço IP que estiver marcado com $\sqrt{.}$

Nota: Quando o mesmo endereço IP estiver presente tanto na lista branca como na lista negra simultaneamente, a precedência da lista negra será maior.

Main Men	u->System->NetService->IP FIL TER	×
Enable		
Restricted Typ	e Blacklist	
0 . 0 .	0 · 0 Add	
0 Banned	IP	
	Delete OK Car	ncel

Figura 4.22 IP IP FILTER



www.vtvdigital.com.br

[DDNS]

Esta é a abreviação de dynamic domain name server.

Local domain name: Fornece o nome de domínio registrado pelo DDNS.

User name: Fornece a conta registrada pelo DDNS.

Password: Fornece a senha registrada pelo DDNS.

Quando o DDNS for configurado e iniciado com sucesso, você poderá conectar com o nome do domínio na barra de endereço do IE para visitar.

Nota: A configuração DNS deve ser realizada corretamente na interface de configuração de rede.

Main Men	1->System->NetService->DDNS
DDNS Type Enable	
Domain Name User Name Password	your.3322.org
	OK Cancel

Figura 4.23 Configuração DDNS

[FTP setup] FTP está disponível somente quando o alarme disparar, ou quando o alarme ativar a gravação

e a captura da imagem. A gravação e as imagens obtidas serão enviadas para o servidor FTP.

Main M	Aenu->System->NetService->FTP
Enable	
Server IP	FTP
Port	21
User Name	
Password	Anonymous
Max File Lo	ength 128 M
DirName	
	OK Cancel

Figura 4.24 Configuração FTP





Para visitar o dispositivo através do aparelho móvel, faça uma mapeamento do roteador desta porta e





use CMS para monitorar e operar através do protocolo.

Ma	ain Menu->System->NetService->Mobil 🔀
Enable Port	34599
	OK Cancel

Figura 4.26 Configuração do monitor Mobile

[Enable] Selecione para eliminar operações anormais.

【Port】 Esta é a porta do monitoramento móvel que você precisa para fazer o mapeamento do roteador se você quiser visitá-lo através de um dispositivo móvel.

【UPNP】Protocolo UPNP pode direcionar a porta automaticamente no roteador. Certifique-se de que UPNP está em execução no roteador antes de utilizar.

Main Menu->System->NetService->UPNP
Enable HTTP Port 0 TCP Port 0 MobilePort 0 Make sure UPNP is running on router befor
using this

Figura 4.27

[Enable] Selecione a opção Enable para garantir a disponibilidade de todas as configurações UPNP.

【HTTP】O roteador distribui automaticamente a porta HTTP para o dispositivo, quando o IE estiver visualizando, é necessário esta porta (ex. 60.12.9.26:66)

【TCP】O roteador distribuirá automaticamente a porta TCP para o dispositivo, quando monitorado via CMS, é necessária esta porta.

[MobilePort] O roteador distribuirá automaticamente a porta Mobile Port para o dispositivo, quando o monitor mobile, é necessária esta porta.





4.4.5 GUI Display

Configuração dos parâmetros da saída de vídeo inclusive o modo de saída frontal e o modo de saída de código.

Saída Frontal: O modo de pré-visualização local inclui: título de canal, indicador de tempo, título do canal, status da gravação, status do alarme, informação de bitrate, transparência e cobertura de região.

Saída de código: A vigilância de rede e o modo de arquivo de vídeo: título de canal, indicador de tempo, título de canal, status de gravação, status do alarme, informação de bitrate, transparência e cobertura de região.

Main Menu->System->GUI Display
Channel Title Set
Time Display 🗸 Channel Title 🔽
Record Status 🖌 Alarm Status 😾
Transparency 255
Resolution 1024*768
Region Cover 🖵
Time Display 🗸 Channel Title 🗸 🦲 Set
OK Cancel

Figura 4.28 GUI Display

【Channel Title】Clique no botão de modificação do nome do canal e acesse o menu de nome de canal. Modifique o nome do canal. Os 16 caracteres chineses e 25 letras são suportados.

【Time Display】 representa estado seletivo. Mostra a data e hora na janela de vigilância.

[Channel Title] representa o estado seletivo. Mostra o número do canal do sistema na janela de vigilância.

【Record Status】 representa o estado seletivo. Mostra o status de gravação do sistema na janela de vigilância.

[Alarm Status] representa o estado seletivo. Mostra o status do alarme do sistema na janela de vigilância.

[Bitrate info]representa o estado seletivo. A nona janela mostra informações do código stream em estado de

apresentação de nove janelas de pré-visualização.

【Transparency】 Seleciona a transparência da imagem do plano de fundo. A faixa é entre 128~255.

[Resolution] Configura a resolução da tela.





[Channel] Seleciona o número do canal da saída do código.

【Region Cover】 representa o estado seletivo. Clique no botão de área de cobertura e acesse a janela do canal correspondente. Você pode cobrir arbitrariamente através do mouse. (A área preta é para saída)

[Time display] e [Channel Title]

4.4.8 Configuração do Tour

Configuração de apresentação do patrulhamento. Indica que o modo tour está ativado. Você pode selecionar a apresentação em janela simples, quatro janelas, nove janelas, dezesseis janelas ou apresentação simples.

🕘 Main Menu->S	ystem->Tour		
Enable Tour			
Interval	5	Sec.	
View 1			
View 4			
View 8			
View 9			
View 16			
Alarm Tour Type_			
Interval	5	Sec.	
Return after finish	ed 🖸		
		OK Car	ıcel

Figura 4.31 Configuração do tour

[interval] Configuração do intervalo de seleção de patrulhamento. A faixa de configuração é 5-120

segundos.

Nota: 🙆 / 🔘 representa desativar / ativar o patrulhamento.

4.5 Avançado

4.5.1 Gerenciamento do disco rígido

Configure e gerencie o disco rígido. O menu mostra informações do disco rígido corrente: número do disco rígido, porta de entrada, tipo, status e capacidade global. A operação inclui: configuração de disco para



www.vtvdigital.com.br

leitura-escrita, disco somente para leitura, redundância de disco, formatação de disco, resumir a configuração

default. Selecione o disco rígido e clique no botão direito para executar.

Nota: Read/Write Disk: Permite que o disco faça leitura e escrita de dados.

Read-only Disk: O equipamento pode ler dados, mas não pode escrever.

Redundant Disk: Duplica os arquivos de vídeo em um disco de leitura-escrita.

				C
9	HDD No.	Туре	Status	Read/Write
1	1-1	Read/Write	Normal	Carabat
2	1-2	Read/Write	Normal	Snapsnot
3	2-1	Read/Write	Normal	Read only
4	3-1	Read/Write	Normal	Read only
5	4-1	Read/Write	Normal	Redundant
6	5-1	Read/Write	Normal	
7	6-1	Read/Write	Normal	Format Disk
8	7-1	Read/Write	Normal	Recover
9	8-1	Read/Write	Normal	Recover
				Partition
		11		

Figura 4.32 Gerenciamento de HDD

4.5.2 Conta

Gerencia as permissões do usuário.

Nota:

1.O comprimento do caractere é de 8 bytes no máximo para o seguinte usuário e o nome do grupo do usuário.

Espaço em branco no início ou no final da string é inválida. O espaço em branco no meio da string é válido.

Os caracteres legais incluem: letras, números, sublinhado, subtração, ponto.

2. Não existem limites para usuários e grupos de usuários. Você pode adicionar ou eliminar o grupo do usuário de acordo com a definição do usuário. A configuração da fábrica inclui: user\admin. Você pode configurar o grupo como desejar. O usuário pode definir a limitação no grupo.

3. O gerenciamento de usuários inclui: group/ user. O nome do grupo e do usuário não pode ser igual. Cada usuário pode pertencer somente a um grupo.





	Main Menu->A	dvanced->Ac	count	<u> </u>
3	User Name	Group	Status	Modify User
1	🔲 admin	admin	GUI	Dialify Group
2	guest	user	Normal	Modif y Group
3	default	user	Default Use	Modify Password
				Add User
				Add Group
				Delete User
				Delete Group
				Cancel



[Modify User] Modifica o atributo do usuário.

[Modify Group] Modifica o atributo do grupo existente.

[Modify Password] Modifica a senha do usuário. Você pode definir uma senha de 1-6 bit. O espaço em branco no início ou no final da string é inválido. O espaço em branco no meio do string é válido.

Nota: O usuário que possui controle de limitação pode modificar sua própria senha ou de outros usuários.

Main M	lenu->Adva	nced->Ac	count->N	todify Pass	X
User Name Old New Confirm	admin				
			ок	Cancel	

Figura 4.34 Modificar a senha

[Add user] Adicione um usuário ao grupo e configure suas limitações. Acesse a interface do menu e informe o nome do usuário e a senha. Selecione o grupo e selecione se o usuário pode acessá-lo em modo cover. Utilizar o modo cover significa que a conta pode ser acessada por múltiplos usuários ao mesmo





tempo.

Quando selecionar o grupo, a limitação do usuário é determinada pela subclasse do grupo.







www.vtvdigital.com.br

Figura 4.36 Adicionando um grupo

[Delete User] Elimina o usuário selecionado. Selecione o usuário e clique na opção delete user.

[Delete Group] Elimina o grupo selecionado. Selecione o grupo e clique na opção delete group.

Mai	n Menu->Advanced->Account->Delete Group
GROUP Name	user -
Memo	administrator group
	Delete Cancel





4.5.3 Usuário Online

Procure informações do usuário de rede no DVR local. Você pode selecionar o usuário da rede e anular a conexão. Então, o usuário é bloqueado até o próximo acesso.







Figura 4.38 Usuário Online

4.5.4 Ajustando a TV

Consulte o capítulo 3.5.7.

4.5.5 Auto Manutenção

O usuário pode configurar o horário para o reinício automático e o limite para a eliminação automática de arquivos.

Main Menu->A	dvance	d->AutoMainta	in 🦉
Auto-Reboot System Every Thursday Auto-Delete Old Fil	nat es	01:00	
Never	D		
		ОК	Cancel

Figura 4.39 Auto manutenção

4.5.6 Restaurar

O sistema restaura as configurações originais. Você pode selecionar os itens de acordo com o menu.



G Main Menu->Advanced->Restore	
Please select setting entries that you want to	default.
Select all General Encode Record Config Alarm Set NetWork NetService GUI Display RS232 Account	
The Configuration of Channel Encoding Regional Coverage/Video Color	/Channel title/Time title

Figura 4.40 Restauração

4.5.7 Atualização

🚔 Main Menu->.	Advanced->Upgrade	
Upgrade Position	USB DISK	-
Upgrade file	bootfont.bin	
		Upgrade Cancel

Figura 4.41 Atualização

[Upgrade] Selecione a interface USB.

[Upgrade file] Selecione o arquivo a ser atualizado.

4.5.8 Informações do dispositivo

Fornece informações da interface do dispositivo, como entrada de áudio, entrada/saída do alarme para ser conveniente para o usuário.



www.vtvdigital.com.br

🛅 Main Menu->Ad	vanced->Device Inf	0.		×
Audio In Channels	4			
Alarm In Channels	8			
Alarm Out Channels	2			
SD Card Record	0			
GUI Theme	General			
		ок	Can	cel

Figura 4.42 Informações do dispositivo.

4.6 Info

4.6.1 Informações do HDD

Mostra o estado do disco rígido: tipo de disco, capacidade total, capacidade residual, tempo de gravação

e outras informações.

ſΑ	1 2 3 4			
8-1	Туре	Capacity	Left Capacity	Status
All	-	639.96 GB	549.80 GB	-
1-1	Read/Write	58.29 GB	0.00 MB	Normal
1-2	Read/Write	21.69 GB	0.00 MB	Normal
2-1*	Read/Write	79.99 GB	69.83 GB	Normal
3-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
4-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
5-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
6-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
7-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
8-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal

Figura 4.43 Informações de HDD

Dica: • significa que o disco rígido está normal. X significa que o disco rígido está danificado.- significa que não existe disco rígido instalado. Se for necessário substituir um disco rígido danificado, desligue o DVR e remova o disco rígido danificado e instale outro novo.

* Depois do número de série representa o disco rígido em operação, como por exemplo, 1*. Se este disco estiver danificado, a indicação "?" será mostrada.





4.6.2 BPS

Mostra o stream de código (Kb/S) e a capacidade do disco rígido (MB/H) em tempo real. Ele é mostrado como um mapa de sketch de ondas.

📢 Main	Menu->Inf	o->BPS			
Channel	Kb/S	MB/H	Channel	Kb/S	MB/H
1	1054	441		1043	440
2	1054	441	10	1043	440
	1054	442	11	1043	440
4	1043	440	12	1043	440
	1043	440	13	1043	440
	1043	440	14	1043	440
	1043	440	15	1043	440
8	1043	440	16	1043	440
					Cancel

Figura 4.44 BPS

4.6.3 LOG

Consulte o log do sistema de acordo com a configuração.

As informações do Log incluem: utilização do sistema, configuração de operação, gerenciamento de data, informações do alarme, operação de gravação, gerenciamento de usuário, gerenciamento de arquivos e outras informações. Selecione o horário para consultar e clique no botão look up. As informações de log serão mostradas em uma lista. (uma página contém 128 itens) Pressione o botão **Page up** ou **Page down** para procurar e pressione o botão **delete** para eliminar todas as informações de log.



	Main M	lenu-	>Info->LOG		
Туре		All)	
Start	Time	2010	- 08 - 12	00 : 00 : 00	Search
End	Гime	2010	- 08 - 13	00 : 00 : 00	Nextstages
30	Log	Time		Туре	LOG
1	2010-	08-12	10:31:49	Reboot	2000- 0-00 00:00:0
2	2010-	08-12	10:31:49	Log In	User default Log
3	2010-	08-12	10:31:50	RecoverTime	2010-07-31 11:44:28
4	2010-	08-12	10:32:30	Log Out	User default Log
5	2010-	08-12	10:32:30	Log In	User admin LogI
6	2010-	08-12	10:32:38	Save Configurati	o Location
7	2010-	08-12	10:32:38	Save Configurati	o Regular
8	2010-	08-12	10:32:39	Shut Down	2010- 8-12 10:32:39
			II		
				Remo	ove Cancel

Figura 4.45 LOG

4.6.4 Versão

Mostra informações básicas como informações de hardware, versão do software, informações de data e outras.

🕵 Main Menu	->Info->Version	
Record Channel	16	
Extra Channel	0	
Alarm In	8	
Alarm Output	2	
System	JF2.00.T00	
Build Date	2010-07-31 11:34:49	
Status	34	
		K
		×







4.7 Desligando o sistema

Consulte o capítulo 3.5.8.



www.vtvdigital.com.br

5 FAQ e manutenção

5.1 Perguntas freqüentes – FAQ

Se o problema apresentado não estiver relacionado nesta lista, entre em contato com a assistência técnica mais próxima ou ligue para o serviço de atendimento ao consumidor. Nós estamos à disposição para te oferecer o melhor atendimento.

1. O DVR não inicializa normalmente.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

- 1.A fonte de energia está incorreta.
- 2.O cabo de alimentação não está bem conectado.
- 3.A fonte de energia está danificada.
- 4.A atualização do programa está incorreta.
- 5.0 disco rígido está danificado ou os cabos do disco rígido estão danificados.
- 6.0 painel frontal está danificado.
- 7.A placa principal do DVR está danificada.

2. O DVR reinicia automaticamente ou pára de funcionar após alguns minutos da inicialização.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

- 1.A tensão de entrada não é estável ou é muito baixa.
- 2.0 disco rígido está danificado ou os cabos do disco rígido estão danificados.
- 3.A potência da fonte de energia é baixa.
- 4.O sinal de vídeo frontal não é estável.
- 5.Má dissipação de calor ou acúmulo de pó ou ambiente inadequado para o uso do DVR.
- 6.0 hardware do DVR está danificado.

3.O sistema não consegue detectar o disco rígido.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

- 1.O cabo de alimentação do disco rígido não está conectado.
- 2.Os cabos do disco rígido estão danificados.



www.vtvdigital.com.br

3.O disco rígido está danificado.

4.A porta SATA da placa principal está danificada.

4.Não há saída de vídeo em um dos canais, em vários canais ou em todos os canais.

1.Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

2.0 programa não corresponde. Atualize o programa.

3.0 brilho está ajustado para 0. Restaure as configurações originais.

4.Não existe sinal de entrada de vídeo ou o sinal é muito fraco.

5.A proteção de canal ou a proteção de tela está ativada.

6.0 hardware do DVR está danificado.

5.Imagem de tempo real apresenta distorção nas cores ou no brilho.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1. Quando utilizar a saída BNC, se a opção entre o modo N e o modo PAL estiver incorreta, a imagem é

mostrada em preto e branco.

2.0 DVR não é compatível com a impedância do monitor.

3.A distância de transmissão do vídeo é muito grande ou existe perda muito grande no cabo de transmissão do vídeo.

4. Ajuste de cor e brilho do DVR incorreto.

6.Não é possível localizar arquivos de vídeo em modo de reprodução local.

1.Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

2.O cabo de dados do disco rígido está danificado.

3.0 disco rígido está danificado.

4.Um programa diferente foi atualizado com os arquivos do programa original.

5.Os arquivos de vídeo foram substituídos.

6.A gravação não foi ativada.

7.0 vídeo local não é nítido.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A qualidade da imagem é muito ruim.

2.0 programa de leitura está incorreto. Reinicie o DVR.



www.vtvdigital.com.br

3.O cabo de dados do disco rígido está danificado.

4.O disco rígido está danificado.

5.0 hardware do DVR está danificado.

8.Não há sinal de áudio na janela de vigilância.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.Não existe opção de áudio ativa.

2.A caixa de som não está ativa.

3.Os cabos de áudio estão danificados.

4.0 hardware do DVR está danificado.

9. Existe sinal de áudio na janela de vigilância, mas não existe sinal de áudio na reprodução.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.Configurações: A opção de áudio não foi selecionada.

2.O canal correspondente não está conectado com o vídeo.

10.A hora está incorreta.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.Configuração incorreta.

2.A bateria está mal conectada ou a voltagem é muito baixa.

3.0 oscilador está danificado.

11.0 DVR não pode controlar o PTZ.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.Há algo errado com o PTZ frontal.

- 2.A configuração, conexão ou a instalação do decodificador PTZ está incorreta.
- 3.As conexões estão incorretas.
- 4.A configuração do PTZ no DVR está incorreta.

5.Os protocolos do decodificador PTZ e os do DVR não são compatíveis.

6.O endereço do decodificador PTZ e do DVR não combinam.

7. Quando existir vários decodificadores conectados, a porta distante do decodificador PTZ line A(B) deve ser

conectado com resistência de 120 Ω para reduzir a reflexão, caso contrário, o controle do PTZ não poderá



se estabilizar.

8.Distância muito grande.

12.A opção de detecção de movimento não está funcionando,

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.O intervalo de tempo programado está incorreto.

2.A área para a detecção de movimento está incorreta.

3.A sensibilidade é muito baixa.

4. Limitado a algumas versões de hardware.

13.Não é possível conectar através da Internet ou CMS.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.O sistema utilizado é o Windows 98 ou Windows ME. Recomendamos fazer a atualização para o Windows

2000sp4 ou mais recente ou que o software para versões anteriores do Windows seja instalado.

2.ActiveX travado.

3. Versão inferior ao dx8.1. Atualize o driver do controlador de vídeo.

4.Falha na conexão da rede.

- 5.Configuração de rede.
- 6.Senha ou nome de usuário incorreto.
- 7.CMS não combina com a versão do programa do DVR.

14.A imagem não é nítida ou não há imagem em modo de pré-visualização na rede ou em modo de

reprodução de arquivos de vídeo.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.Rede instável.

- 2.O computador do usuário possui recursos limitados.
- 3. Selecione o modo play-in-team na configuração de rede do DVR.
- 4. Proteção regional ou proteção de canal ativado.
- 5.O usuário não possui permissão para acessar o sistema de vigilância.
- 6.A imagem em tempo real gravada no disco rígido não é nítida.

15.A conexão de rede não é estável.



www.vtvdigital.com.br

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A rede não é estável.

2.Endereço IP em conflito.

3.Endereço MAC em conflito.

4.Controlador de rede do DVR danificado.

16.Há algo de errado com o backup USB ou com a gravação de CD.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.O aparelho de gravação e o disco rígido compartilham o mesmo cabo de dados.

2. Existem arquivos demais. Interrompa a gravação e faça o backup.

3.Os arquivos ultrapassam a capacidade de gravação.

4.O equipamento de backup não é compatível.

5.O equipamento de backup está danificado.

17.0 teclado não pode controlar o DVR.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A porta serial do DVR não está configurada corretamente.

2.O endereço está incorreto.

3. Quando múltiplos transformadores estão conectados, a fonte de energia pode não ser suficiente. Instale

uma fonte para cada transformador individualmente.

4.A distância é muito grande.

18.0 Alarme não pode ser recessionado.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A configuração do alarme está incorreta.

2.A saída do alarme foi ativada manualmente.

3.O aparelho de entrada está danificado ou as conexões estão incorretas.

4. Existe algum problema na versão do programa de edição. Atualize o programa.

19.0 alarme não está funcionando.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A configuração do alarme está incorreta.



www.vtvdigital.com.br

2.A conexão do alarme está incorreta.

3.O sinal de entrada está incorreta.

4.Um alarme está conectado com dois loops sincronizado.

20.0 controle remoto não está funcionando

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A freqüência do controle remoto está incorreta.

2.A distância do controle remoto é muito grande ou o ângulo de inclinação é muito grande.

3.A bateria está descarregada.

4.O controle remoto ou o painel frontal do aparelho de gravação está danificado.

21.0 tempo de armazenamento não é suficiente.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A qualidade do vidicon frontal é ruim. A lente está muito suja. O vidicon foi instalado com luz de fundo intensa.

2.A capacidade do disco rígido não é suficiente.

3.O disco rígido está danificado.

22.Os arquivos copiados não podem ser reproduzidos.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.Não existe um media player.

2.Não existe software DX8.1 ou versões mais recentes.

3.O arquivo DivX503Bundle.exe não está disponível para reproduzir arquivos de vídeo AVI.

4.Os arquivos DivX503Bundle.exe e ffdshow-2004 1012 .exe devem ser instalados no sistema operacional

Windows XP.

23.Não consigo me lembrar do código avançado ou do código de rede no menu local de operação.

Entre em contato com o serviço local ou entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor.

Oferecemos o serviço de acordo com o tipo de aparelho e com a versão do programa.

5.2 Manutenção

Passe uma escova sobre os contatos das placas de circuito impresso, conectores, ventiladores,



www.vtvdigital.com.br

e outras partes regularmente.

- 2 Certifique-se de manter o aterramento bem feito para evitar interferência no sinal de áudio e vídeo e proteger o DVR contra eletricidade estática ou indutiva.
- 3 Não puxe o cabo de sinal de vídeo com o aparelho ligado.
- 4 Não use a TV na porta de saída local de vídeo (VOUT) do DVR. O circuito da saída de vídeo pode ser danificado com facilidade.
- 5 Não desligue a chave diretamente. Use a opção turn-off do menu ou pressione o botão turn-off no painel (por 3 segundos ou mais) para proteger o disco rígido.
- 6 Mantenha o DVR distante de fontes de calor.
- 7 Mantenha o DVR bem ventilado para evitar superaquecimento.

Verifique o sistema e faça manutenção regularmente.



www.vtvdigital.com.br

Apêndice 1. Utilizando o controle remoto



Número de	Nome	Função
série		
1	Botão Multi-window	Mesma função do botão Multi-window do painel frontal
2	Botões numéricos	Entrada de código /números /seleção de canal
3	【Esc】	Mesma função do botão 【Esc】 do painel frontal
4	Botões direcionais	Mesma função dos botões direcionais do painel frontal
5	Controle de	Controle de gravação
	gravação	
6	Modo de gravação	Mesma função da opção "Record mode"
7	ADD	Informe o número do DVR para controlá-lo
8	FN	Função de assistente



Apêndice 2. Utilizando o Mouse

*Tome a mão direita como exemplo

Mouse com conexão USB é suportado.

Operação	Função		
	Dê duplo-clique em um item na lista de arquivos para		
	reproduzir o arquivo de vídeo.		
Duplo olique	Dê duplo-clique sobre o vídeo para ampliar ou reduzir a		
Dupio-ciique	imagem		
esqueruo	Dê duplo-clique no canal para reproduzir em full screen		
	Dê duplo-clique novamente para retornar ao modo de		
	múltiplas janelas		
Clique esquerdo	Selecione a função correspondente no menu		
	Acessa o menu de atalhos da área de trabalho em modo		
Clique direito	de pré-visualização		
	Menu de atalhos corrente no menu		
	Adiciona ou subtrai o número na configuração de		
Pressione o botão	números		
central	Seleciona itens do combobox		
	Seleciona a página acima ou abaixo na lista		
Mova o mouse	Selecione o widget ou mova o item no widget		
Arraste o mouso	Configura a área de detecção do movimento		
	Define a área de cobertura		



Apêndice 3. Cálculo da capacidade do disco rígido

Verifique o disco rígido instalado no DVR pela primeira vez. Preste atenção na conexão do cabo IDE do disco rígido.

1.Capacidade do disco rígido

Não há limites para o aparelho de gravação. Recomendamos discos com 120G~250G para garantir a estabilidade.

2.Opção de capacidade global

A fórmula para calcular a capacidade do disco é:

Capacidade global (M) = número de canais *tempo (horas) *capacidade em uma hora (M/hora)

A fórmula para obter o tempo de gravação é:

Tempo de gravação (hora) = Capacidade global (M)

Capacidade em uma hora (M/hora) *número de canal

O DVR introduz a tecnologia de compressão H.264. Sua faixa dinâmica é muito ampla, portanto, o cálculo da

capacidade do disco rígido é baseado em valores estimados de cada canal criando arquivos em uma hora.

Exemplo:

Para um disco rígido de 500G, o tempo real CIF para gravação, ele consegue gravar por aproximadamente 25 dias. O espaço do HDD por canal é de 200M/H, se utilizar 4 canais em tempo real com 24 horas de gravação ininterruptas, ele pode suportar: 500G/(200M/H*24H*4ch)=26 dias



www.vtvdigital.com.br