# Guia de instalação

# **EPSON Stylus<sup>®</sup> C63**

Por favor, leia este guia antes de utilizar o produto.

**Desembale a impressora** 404 1 Certifique-se de que a embalagem contém todos os componentes mostrados aqui. Se alguma peça estiver faltando, entre em contato com a EPSON<sup>®</sup> conforme descrito na parte de trás deste poster. 100 The star 0 : -CD-ROM com o Guia de Impressora software da referência rápida impressora Cabo de alimentação Cartuchos de tinta Suporte para papel 2 Remova qualquer fita adesiva e o material de embalagem de dentro e fora da impressora. A fita adesiva pode estar em lugares um pouco diferentes na sua impressora, por isso cheque cuidadosamente. Não toque ou remova o cabo branco. Remova a fita adesiva e esta peca. 3 Encaixe o suporte para papel na abertura localizada na parte traseira do alimentador de papéis. O suporte para papel deve encaixar-se firmemente no lugar. 4 Ligue a impressora 1 Conecte o cabo de eletricidade à Interruptor impressora e depois conecte-o a uma tomada devidamente aterrada. Pressione o botão 🖒 do interruptor da 2 impressora até que a luz verde acenda. Cuidado: Use apenas o interruptor 🖒 da impressora para ligá-la e desligá-la.

# **Instale os cartuchos** de tinta

Nota: Os cartuchos de tinta que vieram com a impressora terão um rendimento menor devido ao processo de inicialização da cabeça de impressão. Este processo só ocorre a primeira vez que ligar o equipamento e garante o seu melhor desempenho.

Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta longe do alcance das crianças e não beba a tinta.

Abra a bandeja de saída, abra as extensões da bandeja e depois abra a tampa da impressora.



2 Balance a embalagem dos cartuchos de tinta quatro ou cinco vezes. Depois remova os cartuchos de tinta da embalagem. (Não balance os cartuchos depois de removê-los da embalagem.)



3 Abra a tampa do suporte dos cartuchos de tinta.



Encaixe cada cartucho de tinta no seu respectivo suporte, com a placa de circuito verde voltada para a frente.

Com cuidado, empurre cada cartucho para baixo até que se encaixe firmemente no lugar.

A cor na etiqueta do cartucho de tinta deve ser a mesma cor que aparece no suporte.





- 2

3

5 Feche a tampa do suporte.



6 Pressione o botão 🛆 da tinta e feche a tampa da impressora.



A luz verde Opisca enquanto a sua impressora carrega a tinta, o que leva vários segundos.

**Cuidado:** Não desligue a impressora enguanto a luz verde 🔿 estiver piscando, a não ser que a impressora não tenha trabalhado ou emitido ruídos por mais de 5 minutos.

### **Conecte a impressora**

Nota: Desligue o computador antes de conectar o cabo de interface. Não ligue o seu computador até que seja instruído a fazê-lo.

Os cabos não estão incluídos com a impressora. Você precisará de um destes cabos:

• Cabo USB (Windows® ou Macintosh®) ou

• Cabo paralelo (Windows somente)

Nota: Você precisará de um cabo paralelo se estiver usando Windows 95.

Cabo USB (Windows ou Mac<sup>®</sup>)

1 Certifique-se de que o seu computador está desligado. Mantenha-o desligado até a seção 6, "Instale o software". (Clique em Iniciar e selecione Desligar ou Encerrar.)

Conecte a extremidade quadrada E do cabo USB ao conector USB da impressora.

Conecte a extremidade achatada Ime do cabo USB a qualquer conector USB disponível do computador.



continua

#### **Cabo paralelo (Windows somente)**



- 1 Certifique-se de que o seu computador está desligado. Mantenha-o desligado até a seção 6, "Instale o software". (Clique em Iniciar e selecione Desligar ou Encerrar.)
- 2 Conecte a extremidade dentada à porta paralela na parte de trás da impressora e prenda-a no lugar usando os grampos de metal.
- 3 Conecte a extremidade do cabo com os parafusos à porta paralela do computador e prenda-a no lugar.



# **Carregue** papel

1 Abane algumas folhas de papel e coloque-as contra a borda direita do alimentador. Certifique-se de que o papel está por baixo das lingüetas nas bordas do alimentador.



2 Empurre para dentro guia da borda esquerda e deslize-a contra o papel, mas de forma que não figue muito apertada contra ele.



### Veja o outro lado ·····>

# **Instale o software**

#### Windows

- 1 Certifique-se de que a sua impressora está ligada e ligue o computador.
- 2 Quando aparecer a janela do Assistente para adicionar novo hardware, clique em Cancelar. (Se estiver usando um cabo paralelo, pode ser que esta tela não apareça até mais tarde durante a instalação.)



- 3 Coloque o CD-ROM da impressora na unidade de CD-ROM ou de DVD do seu computador. Caso apareçam quaisquer outras janelas do Windows, feche-as ou clique em Cancelar.
- 4 O programa de instalação inicia automaticamente. Selecione Português. Caso a janela de seleção de idioma não apareça, faça o seguinte:

Windows XP: clique em Iniciar e depois clique em Meu Computador.

Outros sistemas do Windows: clique duas vezes em Meu Computador.

Depois clique duas vezes no ícone do CD-ROM EPSON e duas vezes no ícone 📼 da EPSON.

- 5 Leia o acordo de licença e clique em Aceitar para continuar com a instalação.
- 6 No Menu Principal, clique em Driver da impressora e siga as instruções que aparecerem na tela.



Nota: Caso apareca uma janela pedindo que você lique a impressora, certifique-se de que a sua impressora está ligada e conectada ao computador e aguarde até que o computador detecte a conexão.

- 7 Quando a instalação terminar, clique em OK.
- 8 Clique em Software criativo opcional. Selecione o software que quer instalar e siga as instruções na tela.



9 Clique em Manual da impressora e siga as instruções na tela para instalar o ícone do manual na sua área de trabalho.

Nota: Você precisa de um navegador - como o Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer 4.0 ou posterior, ou o Netscape Navigator<sup>®</sup> 4.0 ou posterior - para ver o manual.

- **10** Quando terminar, clique em Voltar para regressar ao Menu Principal.
- **11** Clique em **Registre sua impressora EPSON** e siga as instruções na tela para registrá-la. Quando terminar, clique em Sair e depois remova o CD da EPSON do seu computador.

Agora está tudo pronto para imprimir! Veja o Guia de referência rápida para maiores detalhes.

### Macintosh

Nota: Para imprimir a partir de aplicativos de Macintosh Classic (modo clássico) assim como de aplicativos do OS X, siga os passos na seção relativa ao OS X, depois reinicie o seu computador em OS 9 e siga as instruções abaixo novamente.

- 1 Certifique-se de que a impressora está conectada e ligada, e então ligue o computador.
- 2 Coloque o CD da EPSON na unidade de CD-ROM e de DVD do seu computador e aguarde alguns segundos até que o CD seja reconhecido.
- 3 Se a janela do CD-ROM não se abrir automaticamente, clique duas vezes no ícone do CD-ROM da EPSON. Depois clique duas vezes no ícone 📼 da EPSON.
- 4 Selecione Português.
- 5 Você vê o acordo de licença. Leia e aceite o acordo de licença.
- 6 O Menu principal será exibido. Clique em Driver da impressora. No Mac OS X, digite a sua senha de administrador e clique em OK.



- 7 Siga as instruções na tela para instalar o software e reiniciar o Macintosh.
- 8 Depois de reiniciar o Macintosh, clique duas vezes no ícone do CD-ROM da EPSON (se necessário). Depois clique duas vezes no ícone da EPSON. Selecione Português.
- 9 Clique em Software criativo opcional e siga as instruções na tela.
- **10** Clique em Manual da impressora e siga as instruções na tela para instalar o ícone do manual na sua área de trabalho.

**Nota:** Você precisa de um navegador – como o Microsoft Internet Explorer 4.0 ou posterior, ou o Netscape Navigator 4.0 ou posterior - para ver o manual.

- **11** Quando terminar, clique em **Voltar** e para regressar ao Menu Principal.
- **12** Clique em **Registre sua impressora EPSON** e siga as instruções na tela para registrá-la. Quando terminar, clique em Sair e depois remova o CD da EPSON do seu computador.

Siga as instruções a seguir correspondentes ao seu sistema operacional.

#### Mac OS 8.6 a 9.x

- Abra o menu Apple<sup>®</sup> e clique em **Seletor**.
- 2 Clique no ícone C63 Series, selecione a sua porta USB e ative a Impressão em segundo plano.

3 Feche o Seletor.



continua

0	im
οι	ı te

#### Mac OS X 10.x

1

2

3

4

5

Abra a pasta Aplicativos (Applications) no seu disco rígido, abra a pasta Utilitários (Utilities) e selecione Centro de Impressão (Print Center).

Clique em Stylus C63 na janela da lista de impressoras e clique em Adicionar.

Nota: Caso você não veja a sua impressora na lista de impressoras, certifique-se de que ela está ligada e conectada.

Selecione EPSON USB no menu suspenso e clique em Stylus C63, depois selecione Tudo no menu suspenso na parte inferior da tela.



Clique em Adicionar ou em Adicionar impressora. Você vê a lista de impressoras com as opções Stylus C63 e Stylus C63(Alimentador automático - Sem margens).

Feche o Centro de Impressão (Print Center).

Agora está tudo pronto para imprimir! Veja o Guia de referência rápida para maiores detalhes.

# **Problemas?**

Se o seu problema estiver listado aqui, tente uma destas sugestões. Para mais informações, veja a ajuda do software, o Guia de referência rápida ou o Manual do usuário em formato HTML.

Você não vê a janela do Assistente para adicionar novo hardware quando instala o software da impressora em Windows.	Certifique-se de que a impressora está ligada e de que o cabo de interface está firmemente conectado à porta USB ou paralela da impressora. Se mesmo assim você ainda não conseguir ver a janela do assistente, tente conectar a impressora a uma porta diferente no seu computador.
A luz vermelha 🗋 do papel está acesa (nada imprime).	Se não houver papel na impressora, carregue papel e pressione o botão 🎦 para voltar a imprimir.
	Se há papel preso, pressione o botão 🗋 do papel para ejetá-lo.
	Se o papel não ejetar, desligue a impressora, abra a tampa e remova o papel pela frente da impressora. Depois ligue a impressora, recarregue o papel e pressione o botão 🗅.
O papel fica preso com freqüência.	Use papel novo, macio e de alta qualidade. Não coloque papel acima da seta que se encontra no lado de dentro da guia da borda esquerda. Carregue o papel por baixo das lingüetas. Deslize a guia esquerda contra a borda do papel, mas de forma que não fique muito apertada contra ele.
O impreso está fraco ou tem falhas.	Os jatos da cabeça de impressão podem precisar de limpeza. Siga as instruções no seu manual eletrônico.
	Os cartuchos de tinta podem ser velhos ou ter pouca tinta. Siga as instruções no manual eletrônico para instalar cartuchos novos.
	Certifique-se de que o papel foi carregado corretamente. Se estiver usando mídia especial, o lado para impressão deve ficar voltado para cima (geralmente o lado mais branco ou brilhante).

## **Perguntas?**

Veja onde procurar ajuda:

#### Manual do usuário em formato HTML

Clique duas vezes no ícone do manual do usuário na sua área de trabalho para visualizar o manual.

#### Ajuda na tela do EPSON PhotoQuicker

Clique no botão Ajuda ou no ponto de interrogação que aparece na tela quando estiver usando o programa. Você também pode ir até Iniciar > Programas (ou Todos os programas) > EPSON PhotoQuicker > Guia do Utilizador do EPSON PhotoQuicker 3.4.

Suporte técnico da EPSON

Internet

Na Internet, você pode receber auxílio no site www.epson.com.br. Neste site você pode fazer o download de drivers e outros arquivos, acessar informações sobre resolução de problemas e receber suporte técnico através de e-mail.

• Telefone

Brasil (55 11) 4196-6350

# **Como obter tintas** e papéis EPSON

Use tintas e papéis genuínos EPSON para obter os melhores resultados da sua impressora! Você pode comprar cartuchos de tinta, papéis, manuais e acessórios no seu revendedor EPSON mais próximo.

Procure por estes cartuchos de tinta e papéis:



T046120 Cartucho de tinta preta

T047320 Cartucho





magenta amarela

T047420 Cartucho de tinta

#### **Premium Bright White Paper**

O papel Premium Bright White Paper tem uma superfície lustrosa, super macia e um brilho de 108+. Este papel oferece texto em preto nítido e vívido, e imagens cheias de cor. É perfeito para impressões do dia-a-dia – especialmente em documentos de dupla-face.

de tinta



#### **Double-Sided Matte Paper**

O papel Double-Sided Matte Paper é revestido dos dois lados com um acabamento mate para obter qualidade fotográfica nos seus impressos. É o papel ideal quando você precisa de impressos dupla-face de alta qualidade para brochuras, boletins informativos ou folhetos.



O papel DURABrite<sup>®</sup> Ink Glossy Photo Paper é um papel de alto brilho e gramatura otimizado para uso com as tintas DURABrite. Este papel é perfeito para reproduções, fotos e ampliações. Também disponível em tamanho de 4 x 6 polegadas (10,2 x 15,2 cm).

EPSON e EPSON Stylus são marcas registradas da SEIKO EPSON CORPORATION. DURABrite é uma marca registrada da Epson America. Inc.

Aviso geral: Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos proprietários. A EPSON nega todos os direitos sobre tais marcas.

Copyright © 2003 da Epson America, Inc. 8/03