GUIA DE INSTALAÇÃO

Série de câmeras de rede AXIS P33 Câmera de rede AXIS P3343 Câmera de rede AXIS P3343 -V Câmera de rede AXIS P3344 Câmera de rede AXIS P3344-V Câmera de rede AXIS P3346-V Câmera de rede AXIS P3346-V



Sobre este documento

Este documento inclui instruções para a instalação de Série de câmeras AXIS P33 na sua rede. Experiência anterior com sistemas de rede será útil ao instalar o produto.

Considerações legais

A vigilância por vídeo e áudio pode ser proibida por leis que variam de acordo com o país. Verifique as leis de sua região antes de usar este produto para fins de vigilância. Este produto inclui uma (1) licença do decodificador H.264. Para adquirir outras licenças, entre em contato com o revendedor.

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em determinadas instalações.

Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, que podem ser percebidas desligando e ligando o equipamento, o usuário poderá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas a seguir: Redirecione ou reposicione a antena receptora. Aumente a distância entre o equipamento e o receptor. Consecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente do receptor. Consulte o distribuidor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda. Deve-se usar cabos de rede revestidos (STP) com esta unidade para assegurar a conformidade com os padrões de EMC.

EUA – Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo de computação Classe B, de acordo com a Subparte B da Parte 15 das normas FCC, que foram criadas para fornecer uma proteção razoável contra tal interferência quando o equipamento for operado em ambientes comerciais. A operação deste equipamento em áreas residenciais provavelmente causará interferências, sendo que, nesse caso, o usuário terá de adotar as medidas que possam ser necessárias para corrigir a interferência por sua própria conta.

Canadá – Este aparelho digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Europa - C € Este equipamento digital atende aos requisitos quanto à emissão de radiofrequência (RF) de acordo com o limite Classe B da EN 55022. Este produto atende aos requisitos quanto às emissões e de imunidade de acordo com a EN 61000-6-2 para ambientes industriais, da EN 61000-6-1 para ambientes residenciais, comerciais e industriais leves, e da EN 55024 para ambientes de escritório e comerciais.

Japão – Trata-se de um produto Classe B baseado no padrão do Voluntary Control Council for Interference (VCCI) de equipamentos de tecnologia da informação. Se for usado próximo a receptores de rádio ou de televisão em ambientes domésticos, poderá causar interferência de rádio. Instale o use o equipamento de acordo com o manual de instruções.

Austrália – Este dispositivo eletrônico está de acordo com os requisitos do padrão de comunicações por rádio (compatibilidade eletromagnética) AS/NZS CISPR22. **Korea** - 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Modificações no equipamento

Este equipamento deve ser instalado e usado estritamente de acordo com as instruções fornecidas na documentação do usuário. Este equipamento não contém componentes cuja manutenção possa ser realizada pelo usuário. Substituições ou modificações não autorizadas no equipamento invalidarão todas as certificações reguladoras e aprovações aplicáveis.

Responsabilidade

Todo cuidado foi tomado na preparação deste documento. Informe o escritório local da Axis sobre imprecisões ou omissões. A Axis Communications AB não pode ser responsabilizada por nenhum erro técnico ou tipográfico e reserva-se o direito de fazer alterações no produto e na documentação sem aviso prévio. A Axis Communications AB não fornece garantia de nenhum tipo com relação ao material contido neste documento, incluindo, mas não se limitando a, garantias implícitas de comercialização e adequação a determinada finalidade. A Axis Communications AB não deverá ser responsável por danos incidentais ou consequenciais relacionados ao fornecimento, desempenho ou uso deste material.

RoHS

Este produto está em conformidade com a diretiva europeia RoHS, 2002/95/EC e com as regulamentações chinesas RoHS, ACPEIP.



Diretiva WEEE

A União Europeia promulgou a diretiva 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE). Essa diretiva aplica-se aos estados membros da União Europeia.



A identificação WEEE neste produto (veja à direita) ou em sua documentação indica que o produto não deve ser descartado junto com o resíduo domiciliar. Para evitar possíveis danos à saúde humana e/ou ao meio ambiente, o produto deve ser descartado em um processo de reciclagem aprovado e ambientalmente seguro. Para obter mais informações sobre como descartar este produto corretamente, entre em contato com o fornecedor do produto ou a autoridade local responsável pelo descarte de resíduos em sua região.

Os usuários comerciais devem entrar em contato com o fornecedor do produto para obter informações sobre como descartar este produto de modo correto. Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais. Para mais informações, consulte o site unum avie com trasfecturado para deve ser misturado com outros resíduos comerciais.

www.axis.com/techsup/commercial waste.

Suporte

Caso precise de qualquer assistência técnica, entre em contato com o revendedor Axis. Se suas perguntas não forem respondidas imediatamente, o revendedor encaminhará suas dúvidas através dos canais apropriados para garantir uma resposta rápida. Se estiver conectado à internet, é possível:

- fazer download da documentação do usuário e das atualizações de firmware
- encontrár respostas para problemas solucionados no banco de dados de perguntas frequentes. Pesquisar por produto, categoria ou frases
- informar problemas ao suporte Axis efetuando login na área de suporte particular.

PORTUGUÊS

Medidas de segurança

Leia com atenção este guia de instalação até o final antes de instalar o produto. Guarde o guia de instalação para consulta futura.

▲ CUIDADO!

- Ao transportar o produto da Axis, use a embalagem original ou equivalente para evitar danos ao produto.
- Armazene o produto da Axis em ambiente seco e ventilado.
- Evite expor o produto da Axis a vibração, a choques ou a alta pressão e não instale a câmera em suportes instáveis, superfícies ou paredes instáveis ou com vibrações, pois isto poderá causar danos ao produto.
- Use somente ferramentas manuais ao instalar o produto da Axis, pois o uso de ferramentas elétricas ou força excessiva poderá causar danos ao produto.
- Não use produtos químicos, agentes cáusticos ou limpadores aerossóis. Use um pano úmido para a limpeza.
- Utilize apenas peças sobressalentes fornecidas ou recomendadas pela Axis.
- Não tente reparar o produto, entre em contato com a Axis ou o revendedor Axis para a execução de serviços.

▲ IMPORTANTE!

• Esse produto da Axis deve ser usado em conformidade com as leis e regulamentações locais.

Substituição de bateria

Este produto da Axis usa uma bateria de lítio CR2032 de 3 V como a fonte de alimentação para seu relógio interno que funciona em tempo real (RTC - real-time clock). Em condições normais, essa bateria durará, no mínimo, 5 anos. Se a carga da bateria estiver baixa, a operação do RTC será afetada, fazendo com que ele seja reiniciado a cada ativação. Uma mensagem de log será exibida quando a bateria precisar ser substituída. A bateria somente deverá ser substituída quando necessário!

Se a bateria precisar de substituição, acesse o site www.axis.com/techsup para obter auxílio.

- Se a bateria for substituída de forma incorreta, haverá perigo de explosão.
- As substituições devem ser feitas pelo mesmo tipo de bateria ou equivalente, conforme recomendado pelo fabricante.
- Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Limpeza da cobertura do dome

- Tome cuidado para não arranhar ou danificar a cobertura do dome. Não limpe a cobertura de um dome que pareça limpa e nunca realize o polimento da superfície. A limpeza excessiva pode danificar a superfície.
- Para a limpeza geral da cobertura de um dome, recomenda-se o uso de um sabão neutro sem solventes e não-abrasivo ou detergente com água e um pano macio. Enxágue bem com água limpa e morna. Seque com um pano macio para impedir manchas de água.
- Nunca utilize detergentes abrasivos, gasolina, benzeno ou acetona, etc. e evite limpar em luz do sol direta ou em temperaturas elevadas.

Série de câmeras de rede AXIS P33 Guia de instalação

Este guia de instalação fornece instruções para a instalação de uma Série de câmeras de rede AXIS P33 em sua rede. Para todos os outros aspectos de utilização do produto, consulte o manual do usuário, disponível no CD incluído neste pacote ou em www.axis.com

- 1. "Conteúdo da embalagem" na página 5
- 2. "Visão geral do hardware" na página 6
- 3. "Montagem da câmera" na página 7
- 4. "Atribuição de endereço IP" na página 9
- 5. "Definição da senha" na página 12
- 6. "Ajuste da lente" na página 14
- 7. "Conclusão da instalação" na página 15

Observações:

- Antes de iniciar a instalação, verifique se o conteúdo da embalagem, os cabos, as ferramentas e a documentação necessários estão disponíveis. Consulte Conteúdo da embalagem abaixo.
- Esta câmera destina-se à operação com PoE. Se isso não for possível, use a porta AXIS PoE Midspan 1 (não incluída).

Conteúdo da embalagem

ltem	Modelos/variantes/observações
Câmera de rede	AXIS P3343, AXIS P3343 -V AXIS P3344, AXIS P3344-V AXIS P3346, AXIS P3346-V AXIS P3367-V
Coberturas do dome	Cobertura transparente clara Cobertura transparente fumê
Etiquetas	Duas etiquetas com o número de série
Kit de montagem	Chave de fenda Resitorx, matriz de perfuração, dois parafusos e buchas, e um conector do bloco terminal
CD	CD AXIS Network Video Product, incluindo a documentação do produto, as ferramentas de instalação e outros softwares
Material impresso	Guia de instalação (este documento) Documento de garantia Axis Chave de autenticação AVHS
Acessórios opcionais	Suporte de montagem (específico para a região) Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, acesse www.axis.com.

Ø Visão geral do hardware



Dimensão (A x L)

AXIS P3343/AXIS P3344 = 97 x 148 mm (3,8 pol. x 5,8 pol.) AXIS P3343 -V/AXIS P3344-V = 97 x 148 mm (3,8 pol. x 5,8 pol.) AXIS P3346 = 101 x 148 mm (4 pol. x 5,83 pol.) AXIS P3346-V = 104 x 148 mm (4,07 pol. x 5,83 pol.) AXIS P3367-V = 104 x 148 mm (4,07 pol. x 5,83 pol.)

Peso

AXIS P3343/AXIS P3344 = 445 g (1,0 lb) AXIS P3343-V/AXIS P3344-V = 660 g (1,5 lb) AXIS P3346 = 490 g (1,1 lb) AXIS P3346-V = 700 g (1,53 lb) AXIS P3367-V = 700 g (1,53 lb)

Montagem da câmera

Observação: Remova a tira de borracha usada para a segurança durante o transporte da unidade da câmera antes de montá-la.

A montagem do produto Axis pode ser feita com os cabos direcionados por entre ou ao longo da parede. Também é possível ajustar esse produto com o uso de conduítes de metal para proteger o cabeamento direcionado ao longo da parede. Veja a ilustração a seguir.

Montagem da câmera diretamente na parede

- 1. Com o auxílio da matriz de perfuração, faça dois furos na parede.
- Direcione e conecte todos os cabos necessários. Entre os cabos necessários, está o cabo de rede. Outros cabos podem incluir o de entrada/saída de dispositivos externos e o do alto-falante ativo/microfone externo.
- Use parafusos e buchas adequados ao material da superfície para prender a unidade da câmera à parede.

Use um suporte de montagem (não incluído) para montar a câmera.

- 1. Com o auxílio da matriz de perfuração, faça dois furos na parede.
- Direcione todos os cabos necessários por entre a parede e os furos no suporte de montagem. Entre os cabos necessários, está o cabo de rede. Outros cabos podem incluir o de entrada/saída de dispositivos externos e o do alto-falante ativo/microfone externo.
- 3. Use parafusos e buchas adequados ao material da superfície para prender o suporte de montagem à parede.
- 4. Conecte os cabos.
- 5. Insira o cartão de memória SD (opcional).
- 6. Use os dois parafusos M4x8 fornecidos para prender a unidade da câmera ao suporte de montagem.

Observação: Essas instruções referem-se à montagem da câmera em paredes. Também é possível usar o suporte de montagem para montar a câmera de rede em uma caixa de junção.

AXIS P3343/P3344



AXIS P3346

Conduíte de metal (Opcional/não incluído)

Suporte de montagem (Opcional/não incluído)





Atribuição de endereço IP

A câmera de rede foi projetada para o uso com a rede Ethernet e necessita de um endereço IP para o acesso. Atualmente, a maior parte das redes dispõe de um servidor DHCP que atribui endereços IP automaticamente aos dispositivos conectados. Se a rede não tiver um servidor DHCP, a câmera de rede usará 192.168.0.90 como o endereço IP padrão.

O AXIS IP Utility e o AXIS Camera Management são os métodos recomendados para a definição de endereço IP no Windows. Esses aplicativos gratuitos estão disponíveis no CD de produto de vídeo em rede Axis fornecido com este produto ou podem ser transferidos do site www.axis.com/techsup. Use o método mais adequado conforme o número de câmeras a serem instaladas.

Méto	do	Recomendado para	Sistema operacional
IP	AXIS IP Utility Consulte a página10	Câmera única Instalações pequenas	Windows
¥.	AXIS Camera Management Consulte a página11	Várias câmeras Instalações grandes Instalação em sub-redes diferentes	Windows 2000 Windows XP Pro Windows 2003 Server Windows Vista Windows 7

Observações:

- Caso não consiga definir o endereço IP, verifique se há operações de bloqueio de firewall.
- Consulte a página16 para conferir outros métodos disponíveis para definir ou descobrir o endereço IP da câmera de rede em relação a outros sistemas operacionais.

AXIS IP Utility - câmera única/instalação pequena

O AXIS IP Utility localiza e exibe automaticamente os dispositivos Axis na rede. Também é possível definir manualmente um endereço IP estático por meio desse aplicativo. O AXIS IP Utility está disponível no CD de produto de vídeo em rede Axis ou pode ser transferido do site www.axis.com/techsup

IP AXIS IP Utility			
<u>Fi</u> le ⊻iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp			
IR IR 🏠 🙆			
Name	IP Address	Serial Number	
AXIS 241Q - 00408C18171D AXIS 9344 - 00408C18287A AXIS M0314 - 00408C18395C AXIS M1031-W - 00408C18395C AXIS M1031-W - 00408C00000 (2) AXIS M1031-W - 00408C18378A	10.96.127.91 10.96.127.17 10.96.127.252 10.96.127.93 10.96.127.11 10.96.127.10	00408C18171D 00408C18287A 00408C18395C 00408C18368B 00408C183759 00408C183759	
Interface 10.96.127.118			.::

É preciso instalar a câmera de rede no mesmo segmento de rede (sub-rede física) do computador que executa o AXIS IP Utility.

Detecção automática

- 1. Verifique se a câmera de rede está conectada à rede e à alimentação.
- 2. Inicie o AXIS IP Utility.
- 3. Quando a câmera AXIS P3343/AXIS P3344/AXIS P3346 for exibida na janela, clique duas vezes para abrir sua página inicial.
- 4. Consulte a página12 para obter instruções sobre como definir a senha.

Configure manualmente o endereço IP (opcional)

- 1. Obtenha um endereço IP não utilizado no mesmo segmento de rede ao qual o computador está conectado.
- 2. Selecione a câmera de rede na lista.
- Clique no botão Resign new IP address to selected device (Atribuir novo endereço IP para o dispositivo selecionado) e insira o número de série e endereço IP para a câmera de rede. O número de série encontra-se na etiqueta do produto.
- 4. Clique no botão Assign (Atribuir) e siga as instruções na tela. É preciso reiniciar a câmera em dois minutos para que o novo endereço IP seja definido.
- 5. Clique no botão Home Page (Página inicial) para acessar as páginas da Web da câmera.
- 6. Consulte a página12 para obter instruções sobre como definir a senha.

AXIS Camera Management - várias câmeras/instalações grandes

O AXIS Camera Management oferece o recurso de localização automática de vários dispositivos Axis, exibição do status de conexão, gerenciamento de atualizações do firmware e configuração de endereços IP.



Detecção automática

- 1. Verifique se a câmera está conectada à rede e à alimentação.
- Inicie o AXIS Camera Management. Quando a câmera for exibida na janela, clique com o botão direito do mouse no link e selecione Live View Home Page (Página inicial da exibição ao vivo).
- 3. Consulte a página12 para obter instruções sobre como definir a senha.

Atribuição de endereço IP a um único dispositivo

- Selecione a câmera AXIS P3343/AXIS P3344/AXIS P3346 no AXIS Camera Management e clique no botão Assign IP (Atribuir
 - IP) 度.
- Selecione Assign the following IP address (Atribuir o seguinte endereço IP) e digite o endereço IP, a máscara da sub-rede e o roteador padrão que o dispositivo usará.
- 3. Clique em OK.

Atribuição de endereços IP em vários dispositivos

O Gerenciamento de câmera AXIS acelera o processo de atribuição de endereços IP a vários dispositivos, pois sugere endereços IP em um intervalo especificado.

- Selecione os dispositivos que deseja configurar (é possível selecionar modelos diferentes) e clique no botão Assign IP (Atribuir IP)
- Selecione Assign the following IP address range (Atribuir o seguinte intervalo de endereços IP) e insira o intervalo de endereços IP, a máscara da sub-rede e o roteador padrão que os dispositivos usarão.
- 3. Clique no botão OK.

Edit IP Address		
Obtain an IP address automatically (DHCP)		
 Assign the following 	IP address:	
IP address:	10 . 91 . 127 . 62	
Subnet mask:	255.255.0.0	
Default router:	10.91.0.1	
Advanced	OK Cancel	



Definição da senha

Para obter acesso ao produto, é preciso definir a senha para o raiz do usuário administrador padrão. Isso é feito na caixa de diálogo **Configure Root Password** (Configurar senha da raiz), que será exibida quando a câmera de rede for acessada pela primeira vez.

Para evitar a violação da confidencialidade da rede ao definir a senha raiz, é possível efetuar esse procedimento por uma conexão HTTPS criptografada, que requer um certificado HTTPS.

Para definir a senha por meio de uma conexão HTTP padrão, insira-a na janela **Configure Root Password** (Configurar senha da raiz). Para definir a senha por meio de uma conexão HTTPS criptografada, siga estas etapas:

- 1. Clique no botão Create self-signed certificate (Criar certificado assinado automaticamente).
- Forneça as informações solicitadas e clique em OK. O certificado é criado e torna-se possível definir a senha de forma segura. Todo o tráfego que passa pela câmera de rede estará criptografado a partir deste ponto.
- 3. Insira uma senha e digite-a novamente para confirmá-la. Clique em **OK**. Agora a senha está configurada.

AXISA		Clique neste botão para criar uma conexão ————————————————————————————————————
Create Certificate		
Secure configuration of the root password via HTTP^ certificate.		
Create self-signed certificate	reate Self-Signe	d Certificate 🕜
c.	mmon name:* 10.92.25.211	
Configure Root Password	lidity: 365 days	
User name: root *T	he name of the entity to be o	ertified, i.e. the IP address or host name of this
Password:		OK Cancel
Confirm password: O	nce the certificate is created, t nfigure the root passvord via	nis page vill close and you vill be able to HTTPS.
The password for the pre-configured administrator		AXISA
Tests and the product can be used.		Configure Root Password using HTTPS
settings, by pressing the button located in the product	s casing. Please see the	User name: root
deer documentation for more mormation.		Password:
		Confirm password:
a configurar a senha diretame	nte por	OK
io de uma conexão descriptografada, ira a senha aqui		The password for the pre-configured administrator root must be changed before the product can be used.
na a senna ayui.		If the password for root is lost, the product must be reset to the factory default settings, by pressing the button located in the product's casing. Please see the user documentation for more information.

 Para efetuar o login, digite a "root" do nome do usuário na caixa de diálogo, conforme solicitado.

Observação: Não é possível excluir a raiz do nome do usuário administrador padrão.

5. Digite a senha conforme definido acima e clique em **OK**. Caso se perca a senha, a câmera de rede deverá ser redefinida para as configurações padrão de fábrica. Consulte a página20

Se necessário, clique em Yes (Sim) para instalar o AXIS Media Control (AMC), que permite a visualização do stream de vídeo no Internet Explorer. Será necessário ter direitos de administrador do computador para realizar esse procedimento.

Observação: Para instalar o AMC no Windows 7/Windows Vista, será necessário executar o Internet Explorer como administrador. Clique com o botão direito do mouse no ícone do Internet Explorer e selecione **Executar como administrador**.

6. AXIS P3346-V/AXIS P3367-V:

O modo de captura deve ser definido na primeira vez que for acessado. Selecione o modo de captura desejado a partir da lista suspensa e clique em **OK**.

Observação: O modo de captura pode ser alterado posteriormente a partir das páginas de configuração do produto, mas essa ação redefinirá a maioria das outras configurações. Para obter mais informações, consulte a ajuda onli



Para obter mais informações, consulte a ajuda online ou o Manual do usuário.

Acesso ao stream de vídeo

A página Live View (Visualização ao vivo) da câmera de rede é exibida, com links para as ferramentas de configuração, o que permite personalizar a câmera.

Se necessário, clique em Yes (Sim) para instalar o AXIS Media Control (AMC), que permite a visualização do stream de vídeo no Internet Explorer. Será necessário ter direitos de administrador do computador para realizar esse procedimento.

Observação: Para instalar o AMC no Windows 7/Windows Vista, será necessário executar o Internet Explorer como administrador. Clique com o botão direito do mouse no ícone do Internet Explorer e selecione **Executar como administrador**.



G Ajuste da lente



Abra a página Live View (Exibição ao vivo) na interface da Web e faça os seguintes ajustes na câmera:

- 1. Solte o parafuso de trava e os parafusos de ajuste de inclinação.
- 2. Gire a lente (com o suporte de lente) para a posição desejada. Certifique-se de que as linhas horizontais dos dois lados da lente estejam alinhadas horizontalmente.

Observação: Verifique se a marca da tampa da lente, entre as linhas horizontais, está virada para cima.

- 3. Quando estiver satisfeito, aperte suavemente o parafuso de trava e os parafusos de ajuste de inclinação para fixar a posição da câmera.
- 4. Abra a página Focus Adjustment (Ajuste do foco) na interface da Web em Setup> > Focus & Zoom> (Configuração > Foco e zoom) e siga as instruções na tela. Use a janela da imagem para ajustar o foco e o zoom. Consulte os arquivos de ajuda online para obter mais informações.
- **Observação:** Devido à refração do dome, a imagem poderá aparecer ligeiramente fora de foco após o posicionamento do dome. Para corrigir isso, acesse a página Focus Adjustment (Ajuste do foco) na interface da Web em Setup>Focus >& Zoom (Configuração > Foco e zoom) e ajuste o foco novamente.

Aviso! O ajuste manual do foco e do zoom pode danificar a lente.

🕖 Conclusão da instalação

- 1. Se os cabos estiverem direcionados ao longo da parede, retire a tampa lateral da cobertura do dome da câmera.
- 2. Gire o protetor preto dentro da estrutura do dome para adaptá-lo à posição da câmera.
- 3. Limpe o dome com um pano macio e seco para remover a poeira e as marcas de dedos e use um soprador para remover a poeira da lente.
- 4. Monte a estrutura do dome usando os parafusos contra violação e a chave de fenda fornecidos. Após o posicionamento do dome, verifique se o foco da câmera está adequado.
- A instalação foi concluída.



Outros métodos de configurar o endereço IP

A tabela abaixo mostra os outros métodos disponíveis para a definição ou localização do endereço IP. Como padrão, todos os métodos estão ativados e podem ser desativados.

	Uso no sistema operacional	Observações
UPnP™	Windows	Quando habilitado no computador, a câmera será detectada e adicionada automaticamente ao "Meus locais de rede".
Bonjour	MAC OSX (10.4 ou posterior)	Aplicável a navegadores compatíveis com o Bonjour. Acesse os favoritos do Bonjour em seu navegador (por exemplo, Safari) e clique no link para acessar as páginas da Web da câmera.
AXIS Dynamic DNS Service	Todos	Serviço gratuito da Axis que permite a instalação rápida e simples da câmera. Requer conexão à Internet sem proxy HTTP. Consulte o site www.axiscam.net para obter mais informações.
ARP/Ping	Todos	Veja abaixo. Deve-se executar o comando dois minutos após a conexão da alimentação à câmera.
Visualização das páginas de administração do servidor DHCP	Todos	Para visualizar as páginas de administração do servidor DHCP da rede, consulte a documentação do servidor.

AXIS Video Hosting System (AVHS)

Também é possível conectar a câmera a um serviço AVHS de hospedagem de vídeos. Se estiver inscrito para um serviço AVHS, siga as instruções no guia de instalação do provedor de serviços. Para obter mais informações e suporte na localização de um provedor de serviços AVHS local, acesse www.axis.com/hosting

É fornecida uma chave de autenticação do proprietário da câmera com este produto. A chave está associada ao número de série exclusivo da câmera (S/N), mostrado na parte superior da etiqueta.

Observação: Anote a chave para referência no futuro.

Definição do endereço IP com ARP/Ping

- 1. Obtenha um endereço IP estático não utilizado no mesmo segmento de rede ao qual o computador está conectado.
- 2. Localize o número de série (S/N) na etiqueta da câmera.
- 3. Abra um prompt de comando no computador e digite os seguintes comandos:

Sintaxe do Windows	Exemplo do Windows
arp -s <endereço ip=""> <número de="" série=""></número></endereço>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
ping -l 408 -t <endereço ip=""></endereço>	ping -l 408 -t 192.168.0.125
Sintaxe do UNIX/Linux/Mac	Exemplo do UNIX/Linux/Mac
arp -s <endereço ip=""> <número de="" série=""> temp</número></endereço>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp
ping -s 408 <endereço ip=""></endereço>	ping -s 408 192.168.0.125

- 4. Verifique se o cabo de rede está conectado à câmera de rede e, em seguida, desconecte e reconecte a alimentação para iniciar/reiniciar a câmera. Se PoE for usado, desconecte e reconecte o cabo de rede para iniciar/reiniciar a câmera de rede.
- 5. Feche o prompt de comando ao visualizar "Reproduzir a partir de 192.168.0.125:..." ou mensagem semelhante.
- 6. No navegador, digite http://<endereço IP> no campo Local/Endereço e pressione Enter no teclado.

Observações:

- Para abrir um prompt de comando no Windows: no menu Iniciar, selecione Executar... e digite cmd. Clique em OK.
- Para usar o comando ARP em um computador Mac OS X, use o utilitário Terminal em Aplicativo > Utilitários.

Conectores da unidade

Conector de rede - Conector RJ-45 Ethernet. Compatível com Power over Ethernet. Recomenda-se a utilização de cabos blindados.

Entrada de áudio - Entrada de 3,5 mm para microfone mono ou sinal mono de entrada de linha (o canal esquerdo é usado a partir de um sinal estéreo).

Saída de áudio - Saída de áudio (nível da linha) que pode ser conectada a um sistema de endereço público (PA) ou a um alto-falante ativo com amplificador integrado. Um par de fones de ouvido também pode ser conectado. Deve ser usado um conector estéreo para a saída de áudio.

Compartimento de cartão de memória SDHC - O cartão de memória SD de alta capacidade pode ser usado para gravação local com armazenamento removível.

Conector do terminal de E/S – Usado em aplicações como detecção de movimento, acionamento de eventos, registro de lapso de tempo e notificações de alarme. Além de alimentação auxiliar e um pino GND, ele fornece a interface para:



- Uma saída do transistor Para conexão de dispositivos externos como relés e LEDs. Os dispositivos conectados podem ser ativados pela VAPIX® Application Programming Interface (API), pelos botões de saída da página Live View (Exibição ao vivo) ou por uma Regra de ação. A saída será mostrada como ativa (exibida em System Options> Ports & Devices - Opções do sistema; Portas e dispositivos) se o dispositivo de alarme estiver ativado.
- Uma entrada digital Entrada de alarme para conectar dispositivos que podem ser alternados entre um circuito aberto e fechado, por exemplo: PIRs, contatos de porta/janela e detectores de quebra de vidro. Quando o sinal é recebido, o estado muda e a entrada torna-se ativa (conforme mostrado em >System Options> Ports & Devices – Opções do sistema; Portas e dispositivos).

Função	Pino	Observações	Especificações
TERRA	1	Terra	
Alimentação de 3,3 V CC	2	Pode ser usada para fornecer alimentação a equipamentos auxiliares. Observação: Esse pino pode ser usado <u>somente</u> como saída de energia.	Carga máx. = 50 mA
Entrada digital	3	Conecte-a ao aterramento para ativá-la ou deixe-a oscilando (ou desconectada) para desativá-la.	Entrada mín. = 40 V CC Entrada máx. = + 40 V CC
Saída digital	4	Usa um transistor NFET de coletor aberto com a fonte conectada ao terra. Se utilizado com um relé externo, um diodo deverá estar conectado em paralelo à carga, visando a proteção contra transientes de tensão.	Carga máx. = 100 mA Tensão máx. = + 40 V CC

O diagrama de conexões a seguir mostra um exemplo de como conectar um dispositivo auxiliar às câmeras de rede Câmera de rede de dome fixo.



Indicadores de LED

LED	Cor	Indicação
Conector de	Verde	Estável quando conectado a uma rede de 100 Mbit/s. Pisca quando há atividade na rede.
	Âmbar	Estável quando conectado a uma rede de 10 Mbit/s. Pisca quando há atividade na rede.
	Apagado	Sem conexão da rede.
LED de status	Verde	Verde estável para operação normal.
	Âmbar	Estável durante a inicialização, durante a redefinição para as configurações padrão de fábrica ou ao restaurá-las.
	Vermelho	Pisca lentamente para indicar falha na atualização.
Alimentação	Verde	Operação normal.
	Âmbar	Pisca em verde/âmbar durante a atualização do firmware.

Redefinição para as configurações padrão de fábrica

Esta ação redefinirá todos os parâmetros, incluindo o endereço IP, para as configurações padrão de fábrica:

- 1. Desconecte a energia da câmera.
- 2. Mantenha pressionado o botão Control (Controle) e reconecte a alimentação (consulte a visão geral do hardware, na página).
- 3. Mantenha o botão Control (Controle) pressionado por cerca de 15 segundos até que o indicador de status pisque com a cor âmbar.
- 4. Solte o botão de controle. O processo estará completo após cerca de 1 minuto (quando o indicador de status tornar-se verde). A câmera de rede foi reconfigurada para as configurações padrão de fábrica. O endereço IP padrão é 192.168.0.90
- 5. Reatribua o endereço IP.
- 6. Reajuste o foco da câmera.

Também é possível redefinir os parâmetros para as configurações padrão de fábrica pela interface da Web. Acesse Configuração > Opções do sistema > Manutenção (Configuração - Opções de sistema - Manutenção).

Acesso à câmera pela Internet

Depois de instalada, a câmera de rede poderá ser acessada na rede local (LAN). Para acessar a câmera pela Internet, os roteadores da rede devem estar configurados para permitir o tráfego de entrada, o que normalmente é realizado em uma porta específica.

- Porta HTTP (porta padrão 80) para visualização e configuração.
- Porta RTSP (porta padrão 554) para visualização de streams de vídeo H.264

Para obter mais instruções, consulte a documentação do roteador. Para obter mais informações a esse respeito e sobre outros tópicos, acesse o suporte da Axis na Internet por meio do site www.axis.com/techsup

Mais informações

O manual do usuário está disponível no site da Axis em www.axis.com ou no CD de produto de vídeo em rede Axis fornecido com este produto.

Dica!

Acesse www.axis.com/techsup para verificar se há um firmware atualizado disponível para o produto Axis. Para verificar a versão de firmware atualmente instalada, acesse Setup > About (Configuração > Sobre) na interface da Web.

Guia de Instalação Série de câmeras de rede AXIS P33 © Axis Communications AB, 2009-2012 Ver.3.0 Impresso em: fevereiro de 2012 Nº da peça: 43614