

Manual do usuário

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2010 by Oki Data. Todos os direitos reservados

Informações sobre o documento

LE810DT Manual do Usuário N/P 59320204 Revisão 1.1 Abril de 2010

Declaração de isenção de responsabilidade

Foram feitos todos os esforços possíveis para garantir que as informações neste documento sejam completas, precisas e atualizadas. O fabricante não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de erros fora de seu controle. O fabricante também não pode garantir que mudanças em softwares e equipamentos feitos por outros fabricantes e mencionados neste manual não afetarão a aplicabilidade das informações nele contidas. A menção de softwares fabricados por outras empresas não constitui necessariamente um endosso por parte do fabricante.

Apesar de todos os esforços razoáveis terem sido feitos para que este documento fosse tão preciso e útil quanto possível, não oferecemos qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão ou integridade das informações nele contidas.

Os manuais e os drivers mais atualizados estão disponíveis neste website: http://www.okiprintingsolutions.com

Informações sobre marcas registradas

Oki é uma marca comercial da Oki Electric Industry Company, Ltd.

Apple, Macintosh e Mac OS são marcas registradas da Apple Computers Inc. Hewlett-Packard, HP e LaserJet são marcas registradas da Hewlett-Packard Company. Microsoft, MS-DOS e Windows são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de produtos e nomes de marcas são marcas registradas ou comerciais de seus respectivos proprietários.

Observação

A aparência da sua impressora pode diferir um pouco das ilustrações contidas neste material, dependendo do modelo adquirido.

Sumário_____

Introdução	4
Sobre este manual	. 4
Descrição geral da impressora	. 5
	.07
	. /
Instalação	8 ו
Instalação da impressora	.8
Localização.	. 8
Conexão de interface	. 9
Modelos USB / RS232C / IEEE	. 9
Modelos Ethernet (LAN)	10
	10
Seleção de mídia	11 17
Colocação da mídia de impressão	13
Mídia em rolo, liner passando pelo rolo de	
transferência	13
Instalação	13
Mídia em rolo, saída frontal com liner	
preso	20
Formulário contínuo	26
Seleção do modo operacional	32
Modo Destacar	32 22
Modo Dispensa	32
Configuração da improssora	22
Modos básicos de configuração	33
Modo Normal	34
Modo Avançado	35
Modo Contadores	36
Modo de impressão de teste	37
Modo de configuração padrão	38
Modo Hex Dump	39 40
Modo Normal	40
Modo Avancado	41
Modo Contadores	42
Modo de impressão de teste	43
Modo de configuração padrão	44
Modo Hex Dump	44
Diagnóstico e solução de problemas	45
Impressão da etiqueta de teste	45
	40

Manutenção
Limpeza da impressora 47
Remoção de poeira
Limpeza da cabeça de impressão e
do cilindro
Limpeza do interior da impressora 49
Especificações
Características físicas
Conexão elétrica
Condições ambientais
Processamento
Interfaces 51
Especificações de impressão 51
Especificações do sensor
Mídia
Comandos 52
Capacidades de fonte de caracteres 53
Recurso de código de barras 54

Introdução

Sobre este manual

Este manual utiliza caixas especiais com informações. Exemplos destas caixas e os tipos de informações apresentadas nelas estão a seguir.

Aviso!

Fornece informações que, se ignoradas, podem causar danos pessoais.

Cuidado!

Fornece informações que, se ignoradas, podem causar danos ao equipamento.

Atenção!

Fornece informações que são consideradas de importância especial, mas que não causarão danos pessoais ou danos ao produto se ignoradas.

Observação

Apresenta dicas úteis que ajudam na execução de determinada tarefa.

Descrição geral da impressora



A impressora LE810DT está disponível com várias configurações que podem diferir entre si em

- Portas de conexão na parte traseira da impressora
- Modo de impressão padrão
- Percurso interno da mídia de impressão

Observação

A aparência da sua impressora pode diferir um pouco das ilustrações contidas neste material, dependendo do modelo adquirido.

Componentes da impressora



- 1 Painel de operação
- 2 Conjunto de impressão
- 3 Rolete do cilindro
- 4 Trava do dispensador
- 5 Trava da cabeça de impressão
- **6** Rolo de transferência (presente apenas em alguns modelos)
- 7 Slot da mídia externa
- 8 Suporte da mídia

Painel de operação



- **1** Display de cristal líquido
- **2** LED indicador de status
 - Acende em verde quando a impressora está online e apaga quando está offline.
 - Pisca em verde quando a impressora está recebendo dados ou quando o buffer está quase cheio.
 - Acende ou pisca em vermelho quando detecta um erro de impressão.
- **3** Botão LINE (Linha)
 - Pressione para alternar entre online e offline.
 - Pressione para acessar as opções do menu.
 - Pressione para iniciar outras funções especiais, como será indicado mais adiante neste manual.
- 4 Botão FEED (Alimentação)
 - Pressione para avançar a mídia de etiqueta.
 - Pressione para selecionar opções do menu.
 - Pressione para iniciar outras funções especiais, como será indicado mais adiante neste manual.

Instalação

Identificação das partes



- 1 CD-ROM
- **2** Cabo de alimentação
- **3** Cabo USB (incluído em modelos equipados com uma porta USB)
- 4 Impressora (vista frontal)

Instalação da impressora

Localização

- Coloque a impressora sobre uma superfície sólida e plana, longe de materiais tóxicos.
- Verifique se ela está a uma distância operacional do host, de acordo com especificações da interface.

Conexão de interface

Modelos USB / RS232C / IEEE



- 1. Localize as portas de conexão de interface na parte traseira da impressora.
 - 1: USB
 - 2: Serial (RS-232C)
 - 3: IEEE Paralela
- 2. Conecte o cabo adequado à porta da interface e, em seguida, conecte-o ao computador.



Modelos Ethernet (LAN)

1. Localize a porta Ethernet na parte traseira da impressora.



2. Conecte um cabo Ethernet 10/100Base T Categoria 5 (não fornecido) na porta Ethernet na impressora e, em seguida, na impressora.

Modelo apenas USB

- 1. Localize a porta USB na parte traseira da impressora.
- 2. Conecte o cabo USB fornecido junto com a impressora na porta USB da impressora e, depois, na porta USB do computador.



Conexão a uma fonte de energia

1. Conecte o cabo de alimentação à tomada na parte traseira da impressora e, depois, conecte o cabo a uma tomada elétrica aterrada de 120 volts.



2. Ligue a impressora.



3. Configure a opção de interface nos menus de configuração do painel de operação. Consulte a unidade Configuração deste manual para configurar a impressora no modo de interface de host.

Observação

Dentre as várias opções de interface que podem ser exibidas no display LCD da impressora, escolha a opção desejada.

Seleção de mídia

Cuidado

A largura da mídia deve ser igual ou menor do que a cabeça de impressão. A utilização de uma mídia que não recubra a cabeça de impressão fará com que o rolete do cilindro a mastigue e estrague. A borda da mídia também pode sulcar o rolete do cilindro e afetar a qualidade da impressão.

Tanto a mídia em rolo quanto a de formulário contínuo podem ser usadas na impressora. Com a de formulário contínuo, você deverá retirar a placa de acesso na parte traseira da impressora, como descrito em Colocação de mídia de impressão, Formulário contínuo.

Colocação da mídia de impressão

Mídia em rolo, liner passando pelo rolo de transferência



Com mídia em rolo carregada desta forma, o liner (1) automaticamente se separa da mídia e é conduzido de volta para a impressora e enrolado no rolo de transferência (2). A etiqueta auto-adesiva (3) sem o liner é ejetada pela impressora para ser recolhida e aplicada. A impressora não imprime outra etiqueta até que a etiqueta impressa seja retirada.

1. Abra a tampa superior de acesso.



2. Abra a porta frontal da impressora: empurre para baixo a trava verde (1) para liberar a porta, então abra-a (2).



3. Abra o conjunto da cabeça de impressão girando a trava da cabeça (1) no sentido anti-horário.



4. Puxe a guia de suprimento de mídia (1) o máximo para fora; em seguida, ajuste o rolo a ela e empurre o rolo de volta para o interior da impressora. Empurre a guia até que ela se encaixe firmemente ao rolo de mídia (2).



5. Localize a guia de mídia externa (1) metálica sob o percurso de impressão e deslize-a ao máximo em sua direção.



6. Empurre a guia de mídia externa (1) por baixo para tirá-la do caminho enquanto você estiver carregando a mídia.



7. Deslize a mídia para dentro do percurso de impressão, verifique se ela está por baixo do retentor de mídia (1) e sob o conjunto do sensor de papel (2). Empurre até o final da impressora.

Observação

Se a mídia não passar por baixo do conjunto do sensor, a impressora não reconhecerá que esta mídia está carregada.



8. Ajuste o sensor de mídia para compensar irregularidades na mídia (ou seja: entalhes, orifícios de rótulos, espaços, perfurações ou marcas). A posição correta depende da mídia. Para ajustar adequadamente a posição do sensor, afrouxe o botão verde de ajuste do sensor, localizado na lateral inferior do conjunto de transporte da mídia, e desloque o sensor em incrementos de ¼ de polegada (ou menos) até que o erro no sensor seja resolvido. Depois de resolvido, aperte o botão de ajuste do sensor.



9. Puxe para fora a parte inferior da guia de mídia externa, de modo que ela fique para cima; em seguida, empurre a guia para dentro até que ela mal se encoste na borda externa da mídia.



10.Puxe para fora o rolo de mídia até que fiquem expostas 24 polegadas (60 centímetros); em seguida, retire as etiquetas daquela parte. Recoloque o liner na parte inferior da impressora, embaixo do cilindro de transporte (1).



11.Puxe a lingueta verde (1) que se encontra na frente do rolo alimentador (2). Observe os dois pinos (3) no rolo alimentador. Puxe o liner pela parte inferior da impressora e passe sua ponta por baixo dos dois pinos; em seguida, use a lingueta verde para girar o rolo alimentador até que o liner esteja enrolado à sua volta várias vezes. Quando tiver terminado, recoloque a lingueta no lugar.



12.Vire a trava da cabeça para baixo para fechar a cabeça de impressão e recoloque-a na posição de travamento.



13.Feche a porta frontal e abaixe a tampa superior de acesso.





Atenção!

Estas tampas estão conectadas entre si e a impressora não funcionará se alguma delas estiver aberta.

Mídia em rolo, saída frontal com liner preso



1. Abra a tampa superior de acesso.



2. Abra a porta frontal da impressora: empurre para baixo a trava verde (1) para liberar a porta, então abra-a (2).



3. Abra o conjunto da cabeça de impressão girando a trava da cabeça (1) no sentido anti-horário.



4. Puxe a guia de suprimento de mídia (1) o máximo para fora; em seguida, ajuste o rolo a ela e empurre o rolo de volta para o interior da impressora. Empurre a guia até que ela se encaixe firmemente ao rolo de mídia (2).



5. Localize a guia de mídia externa (1) metálica sob o percurso de impressão e deslize-a ao máximo em sua direção.



6. Empurre a guia de mídia externa (1) por baixo para tirá-la do caminho enquanto você estiver carregando a mídia.



7. Deslize a mídia para dentro do percurso de impressão, verifique se ela está por baixo do retentor de mídia (1) e sob o conjunto do sensor de papel (2). Empurre até o final da impressora.

Observação

Se a mídia não passar por baixo do conjunto do sensor, a impressora não reconhecerá que esta mídia está carregada.



8. Ajuste o sensor de mídia para compensar irregularidades na mídia (ou seja: entalhes, orifícios de rótulos, espaços, perfurações ou marcas). A posição correta depende da mídia. Para ajustar adequadamente a posição do sensor, afrouxe o botão verde de ajuste do sensor, localizado na lateral inferior do conjunto de transporte da mídia, e desloque o sensor em incrementos de ¼ de polegada (ou menos) até que o erro no sensor seja resolvido. Depois de resolvido, aperte o botão verde de ajuste do sensor.



9. Puxe para fora a parte inferior da guia de mídia externa, de modo que ela fique para cima; em seguida, empurre a guia para dentro até que ela mal se encoste na borda externa da mídia.



10.Vire a trava da cabeça para baixo para fechar a cabeça de impressão e recoloque-a na posição de travamento.



11.Feche a porta frontal e abaixe a tampa superior de acesso.





Atenção!

Estas tampas estão conectadas entre si e a impressora não funcionará se alguma delas estiver aberta.

Formulário contínuo



1. Abra a tampa superior de acesso.



Se em sua impressora existir placa traseira, siga a próxima etapa; caso contrário, pule para a outra etapa.

2. Retire a placa traseira que recobre a passagem de acesso.

a. Faça pressão sobre os orifícios dos pinos (1) dentro da impressora nas laterais da placa até que os pinos venham para fora.



b Com cuidado, retire os pinos e guarde-os.*Você vai precisar deles se decidir recolocar a placa traseira.*



c Retire a placa da impressora.

Guarde-a junto com os pinos: você vai precisar deles se algum dia decidir recolocá-la.



3. Coloque a pilha de formulário contínuo atrás da impressora e alimente a impressora com a primeira etiqueta.



4. Localize a guia de mídia externa (1) metálica sob o percurso de impressão e deslize-a ao máximo em sua direção.



5. Empurre a guia de mídia externa (1) por baixo para tirá-la do caminho enquanto você estiver carregando a mídia.



6. Deslize a mídia para dentro do percurso de impressão, verifique se ela está por baixo do retentor de mídia (1) e sob o conjunto do sensor de papel (2). Empurre até o final da impressora.

Observação

Se a mídia não passar por baixo do conjunto do sensor, a impressora não reconhecerá que esta mídia está carregada.



7. Ajuste o sensor de mídia para compensar irregularidades na mídia (ou seja: entalhes, orifícios de rótulos, espaços, perfurações ou marcas). A posição correta depende da mídia. Para ajustar adequadamente a posição do sensor, afrouxe o botão verde de ajuste do sensor, localizado na lateral inferior do conjunto de transporte da mídia, e desloque o sensor em incrementos de ¼ de polegada (ou menos) até que o erro no sensor seja resolvido. Depois de resolvido, aperte o botão verde de ajuste do sensor.



8. Puxe para fora a parte inferior da guia de mídia externa, de modo que ela fique para cima; em seguida, empurre a guia para dentro até que ela mal se encoste na borda externa da mídia.



9. Vire a trava da cabeça para baixo para fechar a cabeça de impressão e recoloque-a na posição de travamento.



10.Feche a porta frontal e abaixe a tampa superior de acesso.





Atenção!

Estas tampas estão conectadas entre si e a impressora não funcionará se alguma delas estiver aberta.

Seleção do modo operacional

Existem três modos de operação da impressora; Destacar, Contínuo e Dispensa.

Modo Destacar

- Para imprimir uma etiqueta de cada vez.
- O liner permanece na etiqueta enquanto ela sai da impressora.
- Depois que a etiqueta impressa é retirada da impressora, a mídia não impressa se retrai e se posiciona para a impressão da próxima etiqueta.

Modo Contínuo

- Para imprimir grandes quantidades de etiquetas.
- O liner permanece na etiqueta enquanto ela sai da impressora.
- A mídia está sempre em posição de impressão.
- Uma etiqueta impressa só poderá ser retirada quando uma a quatro etiquetas forem impressas (a quantidade depende do tamanho da etiqueta).

Modo Dispensa

- Para imprimir uma etiqueta de cada vez.
- A impressora automaticamente solta o liner da etiqueta impressa conforme ela sai da impressora.
- Depois que a etiqueta impressa é retirada da impressora, a mídia não impressa se retrai e se posiciona para a impressão da próxima etiqueta.

Configuração da impressora

Modos básicos de configuração

A configuração é feita usando-se os botões no painel de operação. Entretanto, várias configurações podem ser controladas por comandos de software externos. No caso de conflito entre os comandos de software externos e as configurações do painel de controle, a impressora usará sempre a última configuração válida (o padrão são os comandos de software).

Consulte as Tabelas de definição de menu na página 40 para obter mais informações sobre os modos a seguir.

Modo Normal

Para configurar recursos de impressão que tendem a sofrer modificações de um trabalho para outro. Consulte 40.



Modo Avançado

Para fazer ajustes operacionais básicos na impressora. Geralmente, depois que esses ajustes de configuração são feitos, não são necessárias mais alterações, a não ser que um novo trabalho seja baixado.



Modo Contadores

• Contador da cabeça de impressão

O contador da cabeça de impressão registra a extensão da mídia que foi impressa desde que a cabeça de impressão foi instalada. Deve ser reiniciado toda vez que a cabeça de impressão for substituída.

• Contador de vida útil

O contador de vida útil mede a extensão de mídia que a impressora como um todo já imprimiu. Ele só deveria ser reiniciado no caso de troca de circuito.

O Modo Contadores da impressora permite que o operador veja as medições acumuladas e também que o contador da cabeça de impressão seja zerado.



Modo de impressão de teste

Para imprimir uma etiqueta de teste.

Etiquetas de teste foram projetadas para identificar falhas de configuração, problemas de ajuste e defeitos mecânicos.

Modo de configuração padrão

Para reinicializar a impressora no estado de configuração padrão de fábrica. Use os botões da impressora para selecionar e especificar as opções necessárias.

Modo Hex Dump

O conteúdo do buffer da impressão e o conteúdo recebido antes dele podem ser examinados usando-se o modo Hex Dump. Cada linha dos dados impressos está enumerada na primeira coluna; a segunda coluna contém os dados em formato hexadecimal; e a coluna à direita contém os mesmos dados em formato ASCII.

Modo Normal

Tela	Descrição
ONLINE QTY XXXXXX	Exibe o status operacional da impressora O status ONLINE é exibido na linha superior e o status de quantidade de etiqueta se encontra na linha inferior. A mensagem mudará para OFFLINE sempre que a impressora for desligada na tecla LINE. Quando um trabalho de impressão for recebido, a linha da quantidade indicará o número de etiquetas a serem impressas. Durante a impressão, o status na tela indica a quantidade de etiquetas que resta imprimir.
OFFLINE QTY XXXXXX	Exibe o status operacional da impressora O status OFFLINE é exibido na linha superior e o status de quantidade de etiqueta se encontra na linha inferior. A mensagem mudará para ONLINE sempre que a impressora for desligada na tecla LINE.
PRINT DARKNESS (TONALIDADE DA IMPRESSÃO) 1 2 3 4 5	Permite o ajuste da densidade da impressão. Uma maior densidade equivale a imagens impressas mais escuras.
PRINT SPEED (VELOCIDADE DA IMPRESSÃO) 2 3 4 5 6	Permite que a velocidade de impressão do equipamento seja determinada em polegadas por segundo (PPS).
PITCH OFFSET (COMPENSAÇÃO DA POSIÇÃO DE INÍCIO DA IMPRESSÃO) +00MM	O comprimento da etiqueta é a distância entre a borda frontal (a borda que sai primeiro da impressora) de uma etiqueta e a borda frontal da próxima etiqueta. Depois de determinada a posição, ela pode ser ajustada com precisão usando-se o potenciômetro PITCH. Configurações com dígitos positivos (+) movem a borda frontal para frente e afastam-na da cabeça de impressão, enquanto um configuração negativa (-) move a borda frontal da etiqueta de volta para o interior do mecanismo.
CANCEL PRINT JOB (CANCELAR TRABALHO DE IMPRESSÃO) YES NO (SIM NÃO)	Dados de impressão anteriormente recebidos podem ser apagados. Se YES for selecionado, os dados da impressão serão excluídos e a impressora desligará. Se a opção NO for selecionada, a impressora desligará sem que dados do buffer sejam excluídos.
USER TEST PRINT (IMPRESSÃO DE TESTE DE USUÁRIO) YES NO (SIM NÃO)	Fornece a sequência de eventos específica necessária ao operador, à impressora e ao software para a impressão de uma etiqueta de teste. Escolha YES para ir para o menu User Test Print (Impressão de teste de usuário); NO levará ao modo Online.

Modo Avançado

Tela	Descrição
ADVANCED MODE (MODO AVANÇADO)	É a primeira tela de menu do Modo Avançado. O modo Avançado é fornecido para que sejam feitos ajustes operacionais básicos na impressora. Geralmente, depois que esses ajustes de configuração são feitos, não são necessárias mais alterações, a não ser que um novo trabalho seja baixado.
DARKNESS RANGE (FAIXA DA TONALIDADE) A B	Permite a seleção de densidade da imagem impressa. Tem duas opções de seleção.
AUTO ONLINE YES NO (SIM NÃO)	A impressora pode ser configurada para ir automaticamente para o modo online quando ligada. Caso contrário, é iniciada no modo desligado e deve ser ligada manualmente antes de estar pronta para imprimir.
PRINT OFFSET (DESLOCAMENTO DA IMPRESSÃO) V: +XXXX H: +XXX	Print offset (deslocamento da impressão) se refere ao deslocamento vertical e horizontal de toda a área de impressão com relação à etiqueta e à posição inicial da impressora. O movimento é crescente por pontos na direção positiva (+) ou negativa (-). O ajuste vertical positivo e negativo acontece, respectivamente, em direção à cabeça de impressão e para o lado oposto. O ajuste horizontal positivo e negativo ocorre para a esquerda e para a direita do ponto de referência respectivamente.
IGNORE CR/LF (IGNORAR CR/LF) YES NO (SIM NÃO)	Determina se o código de dados de impressão precisa ser excluído. Os dados hexadecimais dos elementos gráficos não serão excluídos. Selecione YES para excluir os comandos de retorno do carro (CR) e avanço de linha (LF) no fluxo de dados – inclusive os elementos gráficos e os códigos de barra 2D.
SET CALENDAR (CONFIGURAR CALENDÁRIO) YES NO (SIM NÃO)	O calendário é um recurso opcional que permite que data e hora sejam manualmente configuradas usando-se o painel de operação ou através dos códigos de comando. Esta tela não será exibida se o cartão do calendário (relógio em tempo real) não estiver instalado. Este menu permite que o operador decida se as configurações do calendário devem ser alteradas.
CALENDAR (CALENDÁRIO) 00 / 00 / 00 00:00	 Esta tela permite que as configurações do calendário sejam alteradas. O calendário é dividido em cinco conjuntos de dois dígitos. Os primeiros dois permitem que o ano seja configurado, seguido do mês, dia, hora e minutos.
INTERFACE TYPE (TIPO DE INTERFACE) IEEE RS232 USB	 Este menu será exibido apenas quando o módulo combinado de interface Plug-in 3-em-1 estiver instalado. Selecione o tipo de interface de acordo com a conexão ao host. Podem ser selecionadas as interfaces IEEE, RS232 ou USB. Se a placa de interface opcional única (LAN ou USB) estiver instalada, este menu não será exibido.

Modo Contadores

Tela	Descrição
ADVANCED MODE (MODO AVANÇADO)	Primeira tela de menu de transição a acessar o modo Contadores.
SERVICE MODE (MODO DE SERVIÇO)	Segunda tela de menu de transição a acessar o modo Contadores.
COUNTERS MODE (MODO CONTADORES)	É a primeira tela de menu do modo Contadores. O modo Contadores possibilita que as impressoras zerem vários contadores internos ou exibe a contagem em metros do que foi impresso até determinado momento.
COUNTERS (CONTADORES) HD LIFE	Permite a seleção de determinado contador a ser reinicializado. HD: Contador da cabeça de impressão LIFE: Contador de vida útil
HEAD COUNTER (CONTADOR DE CABEÇAS) XXXM	Trata-se de uma tela informativa que fornece a extensão impressa de mídia usando a cabeça de impressão instalada no momento. O contador da cabeça de impressão deve ser reinicializado toda vez que a cabeça de impressão for substituída.
LIFE COUNTER (CONTADOR DE VIDA ÚTIL) XXXM	É uma tela informativa que fornece a extensão impressa de mídia desde a instalação da impressora.
HEAD COUNTER CLEAR YES NO	Zera o contador da cabeça de impressão.

Modo de impressão de teste

Tela	Descrição
TEST PRINT MODE (MODO DE IMPRESSÃO DE TESTE) CONFIGURAÇÃO) BARCODE (CÓDIGO DE BARRAS) HEADCHECK (VERIFICAÇÃO DA CABEÇA) FACTORY (FÁBRICA)	 É a tela inicial do Modo de impressão de teste. CONFIGURATION: Definições de configuração da impressora. BARCODE: Códigos de barras instalados na impressora. HEAD CHECK: Um padrão que verifica os elementos da cabeça de impressão. FACTORY: Uma etiqueta de teste de fábrica será impressa.
TEST PRINT SIZE (TAMANHO DA IMPRESSÃO DE TESTE) XXCM	Esta tela de menu aparece apenas se CONFIGURATION, BARCODE ou HEAD CHECK foi escolhido no menu anterior. Os incrementos de medida são 1 cm.
PRINT SIZE (TAMANHO DA IMPRESSÃO) SMALL (PEQUENA) LARGE (GRANDE)	Para testes de impressão de fábrica, esta tela aparece no lugar da tela anterior para configuração do tamanho da impressão. As duas únicas opções são grande (10cm) e pequeno (4cm).
PRESS FEED KEY TO STOP PRINTING (PRESSIONAR A TECLA FEED PARA INTERROMPER A IMPRESSÃO)	Tela direcional solicitando que ação realizar para concluir a atividade de impressão. Pressione FEED para parar a impressão e repita a operação para continuar a impressão.
PRINT CONTINUE (CONTINUAR IMPRESSÃO) YES NO (SIM NÃO)	Tela de confirmação para parar o teste de impressão ou continuar a impressão do teste de etiqueta. Se YES for selecionado, a impressora retornará ao menu TEST PRINT MODE. Caso NO seja selecionado, o modo de impressão de teste cessará e o modo online será acessado.
USER TEST PRINT (IMPRESSÃO DE TESTE DE USUÁRIO YES NO (SIM NÃO)	Fornece a sequência de eventos específica necessária ao operador, à impressora e ao software para a impressão de uma etiqueta de teste. Escolha YES para ir para o menu User Test Print (Impressão de teste de usuário); NO levará ao modo online.
ONLINE MODE (Z) (MODO ONLINE) QTY: XXXXXX	Exibe o status operacional da impressora O status ONLINE é exibido na linha superior e o status de quantidade de etiqueta se encontra na linha inferior. Tudo pronto para o trabalho de impressão.

Modo de configuração padrão

Tela	Descrição
DEFAULT SETTING (CONFIGURAÇÃO PADRÃO)	Primeira tela de menu do Modo de configuração padrão da impressora. O Modo de configuração padrão permite que a impressora seja reinicializada até as condições programadas vindas da fábrica.
YES NO (SIM NÃO)	Escolher YES confirmará que o operador deseja continuar e escolher NO permite sair sem que tenha ocorrido a reinicialização padrão. Caso YES tenha sido selecionado, a reinicialização será imediatamente iniciada.
	Reinicialize a impressora para voltar à operação normal.
DEFAULT SETTING COMPLETED (CONFIGURAÇÃO PADRÃO CONCLUÍDA)	Tela informacional que indica apenas que a ação de reinicialização foi concluída.

Modo Hex Dump

Tela	Descrição
ONLINE (Z) QTY: XXXXXX	É exibida para indicar que a impressora está online e aguarda a impressão da interpretação HEX dos dados recebidos pelo buffer de impressão.

Diagnóstico e solução de problemas

Impressão da etiqueta de teste

A etiqueta de teste foi projetada para ajudar na identificação de problemas de impressão. O conteúdo da etiqueta de teste dependerá do tipo de etiqueta de teste impressa.

Para imprimir uma etiqueta de teste:

- 1. Para acessar o modo Impressão de teste, desligue a impressora e mantenha pressionado o botão FEED enquanto liga a impressora. TEST PRINT MODE aparece na tela.
- Pressione o botão LINE para rolar até a opção de sua escolha -CONFIGURATION, BARCODE ou HEADCHECK - e então pressione FEED para selecioná-la.

A tela mostra o tamanho da impressão de teste atual.

- 3. Para mudar o tamanho, use o botão LINE para acessar as opções.
- 4. Após selecionar o tamanho apropriado, pressione FEED para iniciar a impressão da etiqueta de teste.
- 5. Quando terminar a impressão, pressione FEED para parar o teste.
- 6. Para sair do modo de impressão de teste desligue a impressora e depois religue.

Modelo de etiqueta de teste

Observação

O único problema de impressão que este modelo de etiqueta de teste não mostra é o esmaecimento da imagem impressa de um lado a outro da etiqueta. Este tipo de esmaecimento é resultado de desequilíbrio da cabeça de impressão.

- 1 Compare esta escala de cada lado para garantir que a impressão esteja uniformemente espaçada na horizontal.
- 2 Nestas fileiras, procure por lacunas que indiquem elementos defeituosos.
- 3 A nitidez das linhas é determinada pela velocidade e a densidade de impressão.
- 4 Compare esta escala em ambos os lados para garantir que a impressão esteja uniformemente espaçada na vertical.

Manutenção

Limpeza da impressora

Aviso!

Desconecte o cabo de energia e deixe que a impressora esfrie até chegar à temperatura ambiente antes da limpeza.

Tenha cuidado durante a limpeza para evitar danos pessoais.

A limpeza da impressora é uma atividade de manutenção necessária para garantir a qualidade da impressão e a maior vida útil da impressora. Existem dois tipos de limpeza: a remoção de poeira e a remoção de resíduos.

Remoção de poeira

Utilize um pano macio e/ou um spray de ar comprimido para remover a poeira da impressora. Este processo deve ser executado antes da remoção de resíduos.

Cuidado

Caso esteja usando o spray de ar comprimido para remover a poeira da impressora, tenha o cuidado de manter-se longe da cabeça de impressão para não danificá-la.

Limpeza da cabeça de impressão e do cilindro

Atenção!

A cabeça de impressão deve ser limpa toda vez que um rolo de etiqueta é colocado.

- 1. Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação.
- 2. Abra a tampa superior de acesso.

3. Gire a trava da cabeça de impressão no sentido anti-horário para abrir a cabeça de impressão.

- 4. Remova qualquer mídia da cabeça de impressão.
- 5. A cabeça de impressão está voltada para baixo, ao longo da borda frontal do conjunto da cabeça de impressão.
- Coloque um pouco de álcool isopropílico (encontrado em farmácias) em um cotonete e então delicadamente passe o cotonete por toda a extensão da cabeça de impressão.
- 7. Verifique no algodão se há uma cor escura ou resíduos de adesivo. Se houver, use um novo cotonete. Repita até que não haja mais resíduos.
- 8. A seguir, limpe o cilindro do rolete passando um novo cotonete (com álcool) pela extensão do cilindro. Certifique-se de girar o cilindro para limpar toda a sua superfície.
- 9. Deixe que o cilindro seque e então recoloque a mídia e feche a tampa superior.

Limpeza do interior da impressora

Use um pano macio e sem fibras umedecido com um pouco de água para limpar o interior da impressora.

Especificações

Características físicas

Largura	10,7 polegadas (271 mm)
Altura	12,7 polegadas (322 mm)
Profundidade	16,9 polegadas (428 mm)
Peso	32,6 libras (14,8 kg)

Conexão elétrica

Tensão de entrada	100-120 Volts AC +/-10%, 50/60 Hertz +/-5%
Consumo de energia	Tempo de pico: 190VA 130W Em repouso: 24VA 16W

Condições ambientais

Temperatura de operação	41 a 104°F (5° a 40°C)
Temperatura para armazenamento	23 a 140°F (-5° a 60°C)
Umidade para armazenamento	30 a 90% de UR sem condensação
Umidade de operação	30 a 80% de UR sem condensação

Processamento

CPU	RISC de 32 bits
Flash ROM	2 megabytes
Buffer de recepção	Máximo de 2,95 megabytes, quase cheio com 2 megabytes

Interfaces

Modelo	Interface
LE810DT- SER/PAR/USB	 Placa de interface combinada: Porta serial: RS232C (9.600 a 57.600 bps) Porta Paralela: IEEE1284 Porta paralela aperfeiçoada (EPP) Porta USB: Barramento serial universal (USB em velocidade total)
LE810DT- ETHERNET	Porta Ethernet: 10/100 Base-TPorta
LE810 DT - PAR	Porta paralela: IEEE1284 Porta paralela aperfeiçoada (EPP)
LE810 DT - SER	Porta Serial: RS232C (9.600 a 57.600 bps)
LE810 DT - USB	Porta USB: Barramento serial universal (USB em velocidade total)

Especificações de impressão

Método	Térmica direta
Velocidade máxima (selecionável)	2, 3, 4, 5, 6 polegadas por segundo (50,8-152,4 mm)
Módulo de impressão (tamanho de pontos)	0,0049 polegadas (0,125 mm)
Resolução	203 pontos por polegada (8 dpmm)
Largura máxima de impressão	4,09 polegadas (104 mm)
Comprimento máximo de impressão	15,75 polegadas (400 mm)

Especificações do sensor

Gap	Ajustável
I-Mark refletivo	Ajustável
Saída de mídia	Constante
Tampa aberta	Constante

Mídia

Largura	 Largura da mídia 0,866 a 5,04 polegadas (22-128 mm) Largura da mídia com Papel de base: 0,984 a 5,16 polegadas (25-131 mm)
Comprimento	 Comprimento da mídia: 15,63 polegadas (397 mm) Comprimento da mídia com Papel de base: 15,75 polegadas (400 mm)
Comprimento (destaque)	 Comprimento da mídia: 0,669 a 7,01 polegadas (17-178 mm) Comprimento da mídia com papel de base: 0,787 a 7,13 polegadas (20-181 mm)
Тіро	 Rolo ou formulário contínuo I-Mark ou Gap Térmica direta
Espessura	0,003 a 0,010 polegadas (0,08-0,26 mm)
Diâmetro do rolo	Máximo: 8,6 polegadas (218 mm)
Diâmetro do núcleo	3,0 polegadas (76,2 mm)
Direção da rotação	Para dentro
Altura do formulário contínuo	Máxima: 3,94 polegadas (100 mm)

Comandos

Padrão	 Emulação ZEBRA e comando ZPL SATO Barcode Printer Language (SBPL) Comando inteligente
Não padrão	Não aplicável

Capacidades de fonte de caracteres

Fontes TTF	
0	15 pontos A x 12 pontos L

Fontes bitmap	
A	9 pontos A x 5 pontos L
В	11 pontos A x 17 pontos L
С	18 pontos A x 10 pontos L
D	18 pontos A x 10 pontos L
E	28 pontos A x 15 pontos L
F	26 pontos A x 13 pontos L
G	60 pontos A x 40 pontos L
Н	21 pontos A x 13 pontos L
Р	20 pontos A x 18 pontos L
Q	28 pontos A x 24 pontos L
R	35 pontos A x 31 pontos L
S	40 pontos A x 35 pontos L
Т	48 pontos A x 42 pontos L
U	59 pontos A x 53 pontos L
V	80 pontos A x 71 pontos L

Fontes transferíveis	
	Não aplicável

Expansão até 12 x em ambas as coordenadas X ou Y.	Controle de caractere	
Controle da densidade horizontal dos caracteres Controle do espaçamento entre linhas Recurso de impressão de diário Rotação de 0, 90, 180 e 270 graus		Expansão até 12 x em ambas as coordenadas X ou Y. Controle da densidade horizontal dos caracteres Controle do espaçamento entre linhas Recurso de impressão de diário Rotação de 0, 90, 180 e 270 graus

Recurso de código de barras

Recurso de código de barras	
Códigos de barras lineares	 UPC A/E JAN 8/13 EAN 8/13 Código 39 Código 93 Código 128 Intercalado 2 de 5 Industrial 2 de 5 Matriz 2 de 5 Bookland NW-7 MSI POSTNET UCC/EAN 128 NW-7 (Codabar)
Bidimensional	 QR Code Data Matrix Maxi Code PDF417 Synthetic Symbol
Proporções	1:2, 1:3, 2:5, larguras de barras definíveis pelo usuário
Altura da barra	4 a 999 pontos, programável pelo usuário
Rotação	0, 90, 180 e 270 graus
Numeração seqüencial	Numeração seqüencial dos códigos numéricos ou de barras
Proporção de expansão de caractere	 Altura: 1 a 12 vezes Largura: 1 a 12 vezes
Elementos gráficos	Elementos gráficos com pontos endereçáveis, formatos BMP ou PCX
Formulário de sobreposição	Formulários de sobreposição para edição de alta velocidade de formatos complexos