

Função de segurança: Trava e monitoração de portas Produtos: TLS3-GD2 Controlador GuardLogix® Módulos POINT Guard Safety I/O™

Classificação de segurança: PLe, Cat. 4 para EN ISO 13849.1 2008





Sumário

Introdução	3
Informações importantes ao usuário	3
Realização da função de segurança	4
Informações gerais de segurança	5
Ajuste e fiação	7
Configuração	8
Programação	15
Reset da borda descendente	19
Cálculo do nível de desempenho	19
Plano de verificação e validação	21
Recursos adicionais	24

Introdução

Esta observação de aplicação de função de segurança explica como fazer a fiação, configurar e programar um controlador Compact GuardLogix® e um módulo POINT Guard I/O[™] para monitorar e travar uma chave de intertravamento TLS3-GD2 instalada em uma porta. Se o gate estiver aberto ou solto ou uma falha for detectada no circuito de monitoração, o controlador GuardLogix desenergiza o dispositivo de controle final, neste caso, um par redundante de contatores 100S.

Este exemplo usa um controlador Compact GuardLogix, porém é aplicável a qualquer controlador GuardLogix. Este exemplo usa uma chave de intertravamento TLS3-GD2, mas é aplicável às chaves de trava de alimentação para liberar com pelo menos 2 contatos da porta N/F e pelo menos um contato de trava N/F.

As chaves de alimentação para travar podem utilizar este documento com uma simples mudança na lógica ladder. Este exemplo presume que os jumpers na chave TLS3-GD2 foram removidos, e que a realimentação separada está disponível tanto para a trava quanto para a porta.

Os cálculos do SISTEMA mostrados abaixo neste documento devem ser recalculados usando os produtos reais.

Informações importantes do usuário

Equipamento de estado sólido possui características operacionais diferentes daquelas do equipamento eletromecânico. As Orientações de segurança para Aplicação, Instalação e Manutenção de Controles de estado sólido (publicação <u>SGI-1.1</u> disponível no escritório de vendas local Rockwell Automation[®] ou online no endereço <u>http://www.rockwellautomation.com/literature</u>) descrevem algumas diferenças importantes entre equipamento de estado e dispositivos eletromecânicos conectados. Devido à esta diferença e também porque uma ampla variedade de usos para equipamento de estado sólido, todas as pessoas responsáveis pela aplicação deste equipamento devem ter certeza de que cada aplicação desejada deste equipamento é aceitável.

Em nenhuma circunstância a Rockwell Automation, Inc. se responsabilizará ou assumirá danos indiretos ou consequentes que resultem do uso ou aplicação deste equipamento.

Os exemplos e diagramas neste manual estão inclusos apenas para fins de ilustração. Devido às diversas variáveis e especificações associadas à qualquer instalação em particular, a Rockwell Automation, Inc. não assumirá a responsabilidade ou obrigação pelo uso real com base nos exemplos e diagramas.

A Rockwell Automation, Inc, não assume nenhuma obrigação patente com relação ao uso das informações, circuitos, equipamentos ou software descritos neste manual.

A reprodução do conteúdo deste manual, ao todo ou em parte, sem o consentimento escrito da Rockwell Automation, Inc., é proibido.

Realização da função de segurança: Avaliação de risco

O nível de desempenho requerido é o resultado de uma avaliação de risco e refere-se ao volume de redução de risco a ser executada pelas partes relacionadas à segurança do sistema de controle. Parte do processo de redução de risco é determinar as função de segurança da máquina. Para os fins deste documento, o nível de desempenho requerido considerado é a Categoria 4, PLe.



Função de segurança de intertravamento de proteção

A função de segurança é a remoção de alimentação do perigo quando o sistema de segurança detecta que a porta foi aberta ou que a trava foi energizada.

Especificações da Função de segurança

O acesso ao movimento perigoso é impedido pelo uso de uma porta de guarda intertravada com um travamento de proteção. Uma vez que a alimentação do motor tenha sido removida, a porta de guarda permanecerá fechada e travada por uma quantidade de tempo predeterminada para confirmar que o movimento perigoso foi parado. Nesse momento, o operador pode destravar a porta aplicando alimentação à trava de proteção. Enquanto a porta estiver aberta, ela é monitorada para evitar uma partida inesperada. Mediante o fechamento da porta, o movimento perigoso e a alimentação do motor serão retomados até que uma ação secundária (pressionar o botão PARTIDA) ocorra. Falhas na chave de intertravamento da porta, terminais de fiação ou controlador de segurança serão detectadas antes da próxima solicitação de segurança. O tempo de parada da máquina deve ser estabelecido de forma que o movimento perigoso seja parado antes que o usuário possa alcançar o perigo. A função de segurança neste exemplo é capaz de conectar e interromper a alimentação de motores classificados até 9 A, 600 VCA.

A função de segurança atenderá as especificações para a Categoria 4, Nível de desempenho "e" (Cat 4, PLe), de acordo com a ISO 13849-1 e SIL3 de acordo com IEC 62061 e a operação confiável de controle da ANSI B11.19.

Em todo este manual, quando necessário, usamos observações para informá-lo sobre considerações de segurança.

\wedge	Advertência: Identifica informações sobre práticas ou circunstâncias que podem causar uma explosão em uma área classificada, o que pode levar a ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades ou perda econômica.
IMPORTANTE	ldentifica informações que são críticas para uma aplicação correta e para conhecer o produto.
\mathbf{N}	Atenção: Identifica informações sobre práticas ou circunstâncias que podem levar a ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades ou perda econômica. Atenções ajudam a identificar um perigo, evitar um perigo e reconhecer a consequência.
\land	Perigo de choque: As etiquetas podem estar no equipamento ou dentro dele, por exemplo, um inversor ou motor, para alertar as pessoas sobre a possível presença de tensão perigosa.
	Perigo de queimadura: As etiquetas podem estar no equipamento ou dentro dele, por exemplo, um inversor ou motor, para alertar as pessoas que as superfícies podem atingir temperaturas perigosas.

Informações gerais de segurança

Entre em contato com a Rockwell Automation para saber mais sobre os serviços de avaliação de risco segurança.

IMPORTANTE	Este exemplo de aplicação é para usuários avançados e pressupõe que você é treinado e experiente em especificações de sistema de segurança.
\mathbf{v}	Atenção: Uma avaliação de risco deve ser realizada para certificar-se de que todas as tarefas e combinações perigosas foram identificadas e endereçadas. A avaliação de risco pode necessitar de circuitos adicionais para reduzir o risco a um nível tolerável. Os circuitos de segurança devem levar em consideração os cálculos de distância segura os quais não são parte do escopo deste documento.

Descrição de segurança funcional

Neste exemplo, o destravamento é pedido criando uma solicitação em um intertravamento de entrada de segurança. A solicitação na entrada de segurança desliga os contatores redundantes, e o movimento para por inércia. Depois de um atraso de cinco segundos para permitir que o movimento pare completamente, o gate destrava. A chave TLS3-GD2 é conectada a dois pares de entradas de segurança em um módulo de entrada de segurança (SI1). Um par é dos contatos de monitoração da trava e o outro é dos contatos de monitoração da porta. Os contatores de segurança (K1 e K2) são conectados a um par de saídas de segurança em um módulo de saída de segurança (SO1). O módulo de E/S é conectado por meio da CIP Safety em uma rede EtherNet/IP ao controlador de segurança (SC1). O código de segurança no SC1 monitora o status do gate usando a instrução de seguranca pré-certificada "Parada de entrada de canal duplo com teste e trava" (DCSTL). Quando todos os intertravamentos de entrada de segurança são atendidos, nenhuma falha é detectada e o botão pulsador de reset é pressionado, um segundo bloco de funções certificado chamado Saída redundante configurável (CROUT) controla e monitora a realimentação para um par de contatores redundantes 100S. Em resumo, quando uma solicitação é feita em um intertravamento de segurança, os contatores desligam. Cinco segundos depois, o gate desbloqueia. Quando a porta é fechada e travada, e o botão de reset é pressionado, os contatores são energizados.

Código de catálogo	Descrição	Quanti- dade
440G-T27181	Chave de intertravamento de segurança de alimentação para liberar TLS3-GD2	1
800FM-G611MX10	Botão de reset 800F — Metal, Protegido, Azul, R, Instalado com trava metálica, 1 contato N.A., Padrão	1
100S-C09ZJ23C	Cód. cat. 100S-C — Contatores de segurança	2
800FP-MT44PX02	800F operadores cogumelo não iluminados, torcer para liberar, 40 mm, plástico redondo (Tipo 4/4X/13, IP66), vermelho, 2 contatos N.F.	1
800F-15YE112	800F placa de legenda, 60 mm circular, inglês: EMERGENCY STOP, amarelo com texto da legenda em preto	1
1768-ENBT	Módulo ponte EtherNet/IP CompactLogix™	1
1768-L43S	Processador Compact GuardLogix, memória padrão de 2,0 MB, memória de segurança de 0,5 MB	1
1768-PA3	Fonte de alimentação, entrada de 120/240 VCA, 3,5 A a 24 VCC	1
1769-ECR	Terminação direita/terminador	1
1734-AENT	Adaptador Ethernet de 24 VCC	1
1734-TB	Base do módulo com terminais de parafuso removível IEC	4
1734-IB8S	Módulo de entrada de segurança POINT Guard	1
1734-0B8S	Módulo de saída de segurança POINT Guard	1
1783-US05T	Switch Ethernet não gerenciável Stratix 2000™	1

Lista de materiais

Ajuste e fiação

Para informações detalhadas sobre a instalação e fiação, consulte os manuais de produtos listados em **Recursos adicionais**.

Características gerais do sistema

O módulo de entrada 1734-IB8S monitora dois canais da porta e dois canais da trava do TLS3-GD2.

O módulo 1734-IB8S podem fornecer os 24 VCC para todos estes canais para testar dinamicamente a fiação de sinal para curtos a 24 VCC e curtos de canal a canal. Se uma falha ocorrer, um ou ambos os canais serão definidos para LO, e o controlador reagirá desligando os contatores de segurança. O bloco de funções será reinicializado somente após a falha ser apagada e o gate ser desligado e ligado.

Curtos a 0 VCC (e sem fio) serão vistos como circuitos aberto pelo módulo de entrada 1734-IB8S e o controlador reagirá desligando os contatores de segurança. Se as entradas permanecerem discrepantes por mais tempo do que o período de discrepância, então o bloco de funções na tarefa de segurança do controlador acusará uma falha. O bloco de funções será reinicializado somente após a falha ser apagada e o gate ser desligado e ligado.

O dispositivo de controle final neste caso é um par de contatores de segurança 100S, K1 e K2. Os contatores são controlados por um módulo de saída de segurança 1734-OBS. Os contatores são conectados em uma configuração em série redundante. Um circuito de realimentação é conectado através dos contatos N/A e novamente a uma entrada no módulo 1734-IB8S para monitorar os contatores para uma operação adequada. Os contatores não podem reiniciar se o circuito de realimentação não estiver no estado correto.

O sistema possui botões de reset individuais para a remoção de falhas e saídas de segurança.

Observe que os botões de reset e o circuito de realimentação do contator são todos conectados ao módulo 1734-IB8S neste exemplo. Isso não é necessário para segurança funcional. Estas três (3) entradas poderiam ser conectadas a um módulo de entrada padrão.

Neste exemplo, o solenoide do gate é controlado por uma saída de segurança. Isso não é necessário para segurança funcional. O solenoide poderia ser controlado por uma saída padrão. Se no solenoide ocorrer uma falha LO, o gate nunca destravará um estado seguro. Se no solenoide ocorrer uma falha HI, o gate irá destravar, mas, a menos que a entrada 'movimento parado' seja HI, a instrução DCSTL na tarefa de segurança irá declarar uma falha e desligar sua saída. Por essas razões, o solenoide não é parte da função de segurança.

Esquema elétrico



Configuração

O controlador Compact GuardLogix é configurado usando o software RSLogix[™] 5000, versão 17 ou mais recente. É necessário criar um novo projeto e adicionar os módulos de E/S. Depois, configure os módulos de E/S com os tipos corretos de entrada e saída. Uma descrição detalhada de cada etapa excede o escopo deste documento. Presume-se que o ambiente de programação RSLogix seja conhecido.



Siga estas etapas.

1. No software RSLogix 5000, crie um novo projeto.

lype:	1768-L43S CompactLogix5343S Safety Controller 💌	OK
Revision:	18 💌	Cancel
	F Redundancy Enabled	Help
lame:	CGLX	
escription:	A	
	<u> </u>	
hassis Type:	<none></none>	
lot	0 Safety Partner Slot: <internal></internal>	
reate In:	C:\RSLogix 5000\Projects	Browse

2. No Organizador do controlador, adicione o módulo 1768-ENBT ao barramento 1768.

Trends		
E G I/O Configuration	1	
□	New Module	2
E	Paste	Ctrl+V
	Print	•

3. Selecione o módulo 1768-ENBT e clique em OK.

lodule	Descript	ion			Vendor
E Communication	5				
- 1768-CNB/	A 1768 Co	introlNet Bridge			Allen-Bradley
- 1768-CNBR	/A 1768 Co	introlNet Bridge.	Redundant M	edia	Allen-Bradley
1768-ENBT	A 1768 10	/100 Mbps Ether	net Bridge, Tv	visted-Pair Media	Allen-Bradley
1/68-EWEB	/A 1/68 10	100 Mops Ether	net bridge w/t	ennanced Web Ser	www.alien-bradiey
E Other					
The states of					
				Find	Add Favori
				Find	Add Favorit
By Category	By Vendor	Favorites		Find	Add Favorit
By Category	By Vendor	Favorites		Find	Add Fave

4. Nomeie o módulo, digite seu endereço IP e clique em OK. Usamos 192.168.1.8 para este exemplo de aplicação. O seu pode ser diferente.

Туре:	1768-ENBT/A 1768 10/100 Mbps Ethem Twisted-Pair Media	et Bridge,	
Vendor:	Allen-Bradley		
Parent:	Local		
Name:	ENBT	Address / Host N	lame
Description		IP Address:	192 . 168 . 1 . 8
	<u>×</u>	C Host Name:	
Slot	1 1		
Revision:	4 1 🛨	Electronic Keying:	Compatible Keying

5. Adicione o adaptador 1734-AENT clicando com o botão direito no módulo 1768-ENBT em Controller Organizer e escolhendo New Module.

⊡ - 🔂 I/O Configuration ⊡ - 📾 1768 Bus ⊡ - 🗊 [1] 1768-	ENBT/A ENBT	
	New Module	
🖻 🗂 1769 Bu	Paste	Ctrl+V
2.01	Print	+

6. Selecione o adaptador 1734-AENT e clique em OK.



- 7. Nomeie o módulo, digite seu endereço IP e clique em OK. Usamos 192.168.1.11 para este exemplo de aplicação. O seu pode ser diferente.
- 8. Clique em Change.

me: ENBT]	Ethernet Address Private Netw	vork: 192.168.1.	3
scription:	×	C IP Address. C Host Name:		-
levition: lectronic Keying: ionnection: ihassis Size:	3.1 Compatible Module Rack Optimization 1	Slot:	0 💌	

9. Defina o Chassis Size como 3 para o adaptador 1734-AENT e clique em OK. O tamanho do rack é o número de módulos que serão inseridos no rack. O adaptador 1734-AENT é considerado como sendo o slot 0, então para um módulo de entrada e um de saída o tamanho do rack é 3.

Module Definition*		×
Revision: Electronic Keying:	3 T 1	
Connection:	Rack Optimization	
Chassis Size:	3	
		-
ОК	Cancel Help	

 Trends

 I/O Configuration

 I/I 1768-248T/A DI8T

 I/I 1768-248T/A DI8T

 I/I 1768-248T/A DI8T

 I/I 1768-248T/A DI8T

 I/I 1768-2435 cGLX

 I/I 1768-2435 cGLX

New Module.

10. No organizador do controlador, clique com o botão direito no adaptador 1734-AENT e escolha

11. Expanda Safety, selecione o módulo 1734-IB8S e clique em OK.

lodule	Description	Vendor
Analog		
Digital		
Other		
E-Safety	2 Dolob 2 div DC Cick Texa 4	Allen Deade
1734-1585	8 Point 24V DC Sink Input	Allen-Bradie
1/34-0003	o Point 24V DC Source Output	Allen-braule
		Find., Add Favor

12. Na caixa de diálogo New Module, nomeie o dispositivo "IB8S" e clique em Change.

lype: /endor: Parent:	1734-IB8S 8 Point 24V DC 9 Allen-Bradley AENT	Sink Input			
Name:	IB85	_	Module Number:	1 •	
escription:		X	Safety Network	3987_0408_012E	
		~	rvumber,	4/27/2012 2:50:30.62 PM	
Module Defi	nition				
Series:	A	Change			
Revision:	1.1				
Electronic K	eying: Compatible Module				
Configured	By: This Controller		_		
Input Data:	Safety		1000		
Output Data	Test				
Input Status	Pt. Status		-1		

13. Quando a caixa de diálogo Module Definition abrir, mude os dados de saída para "None" e verifique se o status de entrada é "Combined Status-Power" e clique em OK. O ajuste de parâmetro de dados de saída como "None" significa que não se pode usar as saídas de teste como saídas-padrão e não estamos fazendo isto neste exemplo. Observe que isto economiza uma (1) conexão de controlador porque estamos usando apenas a conexão de entrada.

peries:		
Revision:	1 💌 1 🗄	
Electronic Keying:	Compatible Module	•
Configured By:	This Controller	-
nput Data:	Safety	-
Output Data:	None	-
nput Status:	Combined Status-Power	-
Data Format:	Integer	-

- 14. Feche a caixa de diálogo Module Properties clicando em OK.
- 15. Repita as etapas 10 14 para adicionar o módulo de saída de segurança 1734-OB8S. Nomeie o módulo OB8S. Observe que este módulo estará no slot 2 e selecione "Combined Status-Readback-Power" para a definição de Input Status.

Series:	A	
Revision:	1 💌 1÷	
Electronic Keying:	Compatible Module	•
Configured By:	This Controller	-
input Data:	None	•
Output Data:	Safety	-
Input Status:	Combined Status-Readback-Power	
Data Format	Integer	-

Configure os módulos de E/S

Siga estas etapas para configurar os módulos POINT Guard I/O.

- 1. Em Controller Organizer, clique com o botão direito no adaptador 1734-IB8S e escolha Properties.
- Clique em Test Output e configure o módulo como exibido. T0 e T1 estão sendo usados para o teste de pulso dos canais TLS3-GD2. T2 está sendo usado para o teste de pulso do circuito de realimentação do contator.

Point	Point Mode	•		
0	Pulse Test	-		
1	Pulse Test	-		
2	Pulse Test	-		
3	Not Used	*		

3. Clique em Input Configuration e configure o módulo como exibido. As entradas 0/1 são os contatos de monitoração da porta TLS3-GD2. Lembre-se que a origem das entradas 0/1 são as saídas de teste 0/1. As entradas 2/3 são os contatos de monitoração de trava. Elas também têm a origem nas saídas de teste 0/1. As entradas 4/5 são os botões de reset. A entrada 7 é o circuito de monitoração do contator. Lembre-se de que a entrada 7 tem a origem na saída de teste 2. Observe que realmente não dá diferença quando um canal de entrada é configurado como de segurança ou padrão. É mais usado para documentação.

	Pr	oint Ope	ration		a success		Ter		Input Delay	Time (ms)
oint	Туре		Discrepancy Time (ms)		Point Mode		Sour	ce	Ott->On	On->Off
0	Equivalent	10	100		Safety Pulse Test	٠	0	٠	0 🔹	0 🔹
1	-uscalowe			•	Safety Pulse Test		1		0 🔹	0 🔹
2	Equivalent		100		Safety Pulse Test		0		0 🔹	0 💠
3	1.0.021-0.021	1		٠	Safety Pulse Test		1	-	0 🌲	0 🔹
4	Single		0		Safety	٠	None	٠	0 💠	0 💠
5	2002063			٠	Safety	٠	None		0 🔹	0 🔹
;	Single	100	0		Not Used		None	•	0 💠	0 💠
t				٠	Safety Pulse Test	٠	2	٠	0 🔹	0 🔹

- 4. Clique em OK.
- 5. Em Controller Organizer, clique com o botão direito no adaptador 1734-OB8S e escolha Properties.

6. Clique em Output Configuration e configure o módulo como exibido. A bobina eletromecânica no contator (saídas 0/1) pode ser testada para pulso sem reagir ao pulso breve LO. A saída 7 é o solenoide de trava TLS3-GD2.

	Point Operation	Delastate.	
one	Type	Point Mode	
0	Dual	Safety Pulse Test 💌	
1	· ·	Safety Pulse Test 💌	
2	Single	Not Used.	
3		Not Used 💌	
4	Single	Not Used	
5		Not Used 💌	
6	Single	Not Used 💌	
7		Safety *	

7. Clique em OK.

Programação

A instrução de parada de entrada de canal duplo com teste e trava (DCSTL) monitora e trava os dispositivos de segurança de canal duplo cuja função principal é parar a máquina em segurança. Por exemplo, um gate de segurança com o solenoide de travamento. Quando 'unlock request' vai para HI, a instrução DCSTL espera que a entrada 'Hazard Stopped' vá para HI, e então liga a saída ULC (comando de desbloqueio). Ao mesmo tempo, a saída (O1) vai para LO para indicar que o gate não está mais protegendo o perigo. A realimentação de trava deve ir para LO, indicando que o gate realmente está desbloqueado. O operador agora pode abrir o gate. Observe que o DCSTL exige que a porta monitore (Canal A e Canal B) o ciclo desta vez ou uma falha ocorre quando o reinício é tentado. Este ciclo pode ser feito abrindo e fechando o gate ou pode ser feito no software conforme mostrado mais tarde nesta seção.

Neste exemplo, a solicitação de desbloqueio é gerada por uma solicitação no intertravamento de segurança sendo controlado pela instrução DCS. Para a sua aplicação, só é necessário que a solicitação de desbloqueio seja definida em LO. A solicitação no intertravamento de segurança desliga os contatores de segurança, e 5 segundos depois o tag 'hazard stopped' é definido como HI. Isto faz com a que a instrução DCSTL defina a saída ULC que energiza a saída 7 e desbloqueia o gate. A sua aplicação precisa determinar a maneira adequada para gerar o tag 'hazard stopped'.

Há dois (2) contatos de monitoração de trava na chave TLS3-GD2, mas apenas um (1) tag de realimentação de trava é necessário para a instrução DCSTL. A instrução DCM é usada para monitorar ambos os contatos de trava, e a sua saída é usada para o tag DCSTL 'lock feedback'.

As instruções DCSTL, DCM e DCS monitoram suas respectivas entradas de canal duplo quanto à consistência (Equivalente – Ativo Alto) e detectam falhas quando é detectada inconsistência por mais do que o tempo de discrepância (ms) configurado.

O tipo de reinício automático permite que as saídas DCSTL e DCS (O1) reiniciem automaticamente após uma solicitação. A ação manual geralmente necessária para segurança é fornecida na linha 6 para reinicializar a habilitação da saída de segurança.

O status de entrada geralmente representa o status do canal dos dois canais de entrada. Neste exemplo, o bit "Combined Input Status" fica LO se qualquer um dos 8 canais de entrada do módulo 1734-IB8S tiver uma falha.

Neste exemplo, o reset de DCSTL, DCM e DCS atua como um reset de falha. Mesmo quando configurado para reset automático, é necessário um reset para recuperar de uma falha.

As saídas (O1) das instruções DCSTL, DCM e DCSD são usadas como um intertravamento de segurança na linha de vedação para conduzir o tag de habilitação de saída. Se qualquer uma das três (3) saídas desligar, desliga também a habilitação de saída, e permanecerá desligada até que uma ação manual de reset seja feita.

A instrução de Saída redundante configurável (CROUT) controla e monitora as saídas redundantes. Essencialmente, esta instrução verifica se a realimentação acompanha as saídas de segurança adequadamente. Para a realimentação negativa usada neste exemplo, se as saídas são HI, a realimentação deve ser LO e vice-versa. Neste exemplo, a realimentação tem 500 ms para mudar para o estado adequado. Uma vez que apenas um circuito de realimentação está sendo usado, o tag de realimentação é usado para realimentação 1 e 2.

Os dois (2) tags de saída da instrução CROUT são usados para conduzir as saídas do contator no módulo 1734-OB8S.

	DCSIL CONTRACTOR
	Dual Channel Input Stop With Test And Lock
	DCSTL Gate HCO1
	Safety Function SAFETY GATE
	Input Type EQUIVALENT - ACTIVE HIGHCTC
	Restart Type All TOMATIC - CI
	Cold Start Type AUTOMATIC
	Channel A AENT:1: IPt00Data
	1+
	Channel B AENT:1:IPt01Data
	Test Request test_request
	Unlock Request unlock request
	0+
	Lock Feedback Gate_Lock_contacts.01
	Hazard Stonned hazard stonned
	Hazard Stopped Hazard_stopped
	Input Status AENT:1:1.CombinedInputStatus
	1+
	Reset AENT:1:IPt05Data
	Gate ULC AENT:2.0 PI07
Safety_Interlock.01	uniock
Safety_Interlock.01	unioci
Satety_Interlock.01	unioci
Safety_Interlock.01 —7[AENT:2:0.P00Data AENT:2:0.P101Data 7[Ton- Timer On Delay
Safety_Interlock.01 	Timer On Delay Timer Stop, Motion, timer
Satety_Interlock.01 YE AENT:2:0 P00Data AENT:2:0 P101Data YE YE	ToN- Timer Stop_Motion_timer Preset 5000 +
Safety_Interlock.01 	Ton- Ton- Timer On Delay Timer Stop_Motion_timer Preset 5000 + Accum 0 +
Satety_Interlock.01 	-TON- Timer On Delay Timer Stop_Motion_timer Preset 5000 ¢ Accum 0 ¢
Safety_Interlock.01 	ToN- Timer On Delay Timer Stop_Motion_timer Preset \$000 + Accum 0 +
Satety_Interlock 01 JE AENT:2.0 Pt00Deta AENT:2.0 Pt01Data JE JE Stop_Motion_Inner DN	Unlock Timer On Delay Timer Stop Motion timer Preset 5000 + Accum 0 +



Se desejar usar o software para fazer o ciclo programático do canal A e canal B no DCSTL, o seguinte código é um exemplo de como realizá-lo. Quando a realimentação de trava ficar LO, por uma varredura, o canal A e canal B são logicamente desligados para satisfazer as solicitações DCSTL para fazer o ciclo do gate. Pelo resto do tempo, os dois contatos de monitoração da porta conduzem o estado do canal A e canal B.



Reset da borda descendente

A ISO 13849-1 estipula que as instruções de reset de instrução devam ocorrer em sinais de borda descendente. Para atender esta especificação, a instrução FAL monoestável é usada na linha de reset. Depois, o tag de bit de saída da instrução OSF é usado como o bit de reset para a linha de habilitação de saída.

6	AENT:1:1904Data	One Shot Falling Storage Bit storet (SB)—
7	Reset_FailingEdge Safety_Interlock.O1 Gate.O1 Gate_Lock_contacts.O1 Safety_Contactors.FP 3	safety_output_enable

Cálculo do nível de desempenho

Quando configurada corretamente, esta função de segurança de monitoração e travamento da porta pode adquirir uma classificação de segurança de PLe, Cat. 4 de acordo com EN ISO 13849.1 2008.

As Especificações de segurança funcional do projeto pedem um Nível de desempenho no PLd (mínimo) e uma estrutura Cat 3 (mínima). Um PFHd inferior a 1.0 E-06 para toda a função de segurança é necessário para PLd.

manori PLI	1 1	-		10		9				
stary	C		Name	PL	PFH [1/h]	CCF score	DCavg [%]	MTTFd[a]	Category	Requirements of the catego
		¥ 58	POINT Guard I/O: 1734-IB8S	e	1.34E-10	not relevant	not relevant	not relevant	4	fulfiled
WP.		¥ 58	POINT Guard I/0: 1734-0885	e	1.38E-10	not relevant	not relevant	not relevant	4	fulfilled
<i></i>		¥ 58	Safety PLC: Compact GuardLogix 1768	e	2.1E-10	not relevant	not relevant	not relevant	4	fulfilled
8		¥ 58	Contactors 100S	e	2.47E-8	65 (fulfilled)	99 (High)	100 (High)	4	fulfilled
lete	O	✓ 58	TLS3 GD2 Interlock Switch	e	2.47E-8	65 (fulfilled)	99 (High)	100 (High)	4	fulfilled

Os valores individuais do subsistema são exibidos abaixo. O valor da função de segurança geral é mostrado abaixo.

Safety function	🔮 IFA
Coursentation PL/ PL Subsystems	
Performance Level (PL)	PFH [1./h] 4.99E-0

A função de segurança de monitoração e travamento da porta de guarda pode ser modelada como exibido no diagrama de blocos de segurança a seguir.

TLS3-GD2 <u>shA</u>	ii	ii		К1 1005
TLS3-GD2	1734-IB85	1768-L435	1734-OB85	K2 1005

Os cálculos são baseados em uma operação da porta de guarda de segurança por hora; portanto, 8760 operações de contatores por ano.

As medidas contra a falha de causa comum (CCF) são quantificadas usando o processo de pontuação descrito no anexo F do ISO 13849-1. Para fins de cálculo de PL, a classificação 65 necessária para atender a especificação CCF é considerada como sendo atingida. O processo completo de classificação CCF deve ser realizado ao implementar este exemplo.

5B TLS3 (GD2 Interlock Switch
PL	e
PFH [1/h]	2.47E-8
Cat.	4
MTTFd [a]	100 (High)
DCavg [%]	99 (High)
CCF	65 (fulfilled)

58 POINT Guard I/O: 1734-IB8S		
PL	e	
PFH [1/h]	1.34E-10	
Cat.	4	
MTTFd [a]	not relevant	
DCavg [%]	not relevant	
CCF	not relevant	

58 Safety PLC: Compact GuardLogix 1768		
PL	e	
PFH [1/h]	2.1E-10	
Cat.	4	
MTTFd [a]	not relevant	
DCavg [%]	not relevant	
CCF	not relevant	

58 POINT Guard I/O: 1734-088S	
PL	e
PFH [1/h]	1.38E-10
Cat.	4
MTTFd [a]	not relevant
DCavg [%]	not relevant
CCF	not ralevant

SB Contactors 100S	
PL	e
PFH [1/h]	2.47E-8
Cat.	4
MTTFd [a]	100 (High)
DCavg [%]	99 (High)
CCF	65 (fulfilled)

Plano de verificação e de validação

Verificação e validação desempenham um importante papel para evitar falhas por todo o projeto de sistema de segurança e o processo de desenvolvimento. ISO/EN 13849-2 estabelece as especificações para verificação e validação. Ele pede um plano documento para confirmar que todas as Especificações funcionais de segurança foram atendidas.

Verificação é uma análise do sistema de controle de segurança resultante. O Nível de desempenho (PL) do sistema de controle de segurança é calculado para confirmar se ele atende o Nível de desempenho (PLr) necessário especificado. A ferramenta de software SISTEMA é geralmente usada para desempenhar cálculos e auxiliar no cumprimento das especificações da ISO 13849-1.

Validação é um teste funcional do sistema de controle de segurança para demonstrar que ele atende as especificações da função de segurança. O sistema de controle de segurança é testado para confirmar se todas as saídas relacionadas à segurança respondem apropriadamente às suas correspondentes entradas relacionadas à segurança. O teste funcional deve incluir condições de operação normal além de falha em potencial dos modos de falha. Geralmente é usada uma lista de verificação para documentar a validação do sistema de controle de segurança.

A validação do desenvolvimento do software é um processo no qual metodologias e técnicas semelhantes usadas no desenvolvimento de hardware são implementadas. As falhas criadas por um processo e procedimento inadequado de desenvolvimento de software são sistemáticas em sua natureza, diferente das falhas associadas à hardware, consideradas aleatórias.

Antes da validação do Sistema de segurança GuardLogix, é necessário confirmar que o sistema de segurança e o programa aplicativo de segurança foram projetados de acordo com o Manual de Referência de segurança do sistema GuardLogix (1756-RM093) e o Manual de referência de segurança da instrução de aplicação GuardLogix (1756-RM095).

Lista de verificação e validação de monitoração da porta GuardLogix com função de trava de segurança

Informações gerais da máquina				
Nome da máq modelo	uina/Número do			
Número de sé	rie da máquina			
Nome do clien	ite			
Data de teste				
Nome do(s) te	stador(es)			
Numero do cont	agrama esquematico			
Número(s) de	rede de segurança			
Versão do soft	tware RSLogix5000			
Módulos do de	sistema de controle segurança	Módulos GuardLogix		Versão do firmware
Controlador d GuardLogix	e segurança	1768-L43S		
Ponte Etherne	et CompactLogix	1768-ENBT		
Adaptador Eth	nernet POINT I/O	1734-AENT		
Módulos de er	ntrada POINT I/O	1734-IB8S		
Módulos de sa	nída POINT I/O	1734-0B8S		
		Configuração do sistema de segurança GuardLogix e verificação	da fiação	
Etapa de teste		Verificação	Passar/Falhar	Mudanças/Modificações
1	Verifique se o sistema c sistema GuardLogix 17!	de segurança foi projetado de acordo com o Manual de referência de segurança do 56-RM093.		
2	Verifique se o programa aplicativo de segurança foi projetado de acordo com o Manual de referência de segurança da instrução de aplicação GuardLogix 1756-RM095.			
3	Verifique visualmente se a rede do sistema de segurança e o E/S estão conectados conforme documentado nos esquemas.			
4	Inspecione visualmente o programa RSLogix 5000 para verificar se a rede do sistema de segurança e a configuração do módulo de E/S é feita conforme documentado.			
5	Inspecione visualmente o programa aplicativo RSLogix 5000 para verificar se as instruções de segurança certificadas adequadas são utilizadas. A lógica é passível de leitura, entendimento e teste com a ajuda de comentários claros.			
6	Todos os dispositivos de entrada são qualificados desligando e ligando seus respectivos atuadores. Monitore o status na janela de tags do controlador RSLogix 5000.			
7	Todos os dispositivos de saída são qualificados desligando e ligando seus respectivos atuadores. Monitore o status na janela de tags do controlador RSLogix 5000.			
Verificação	o de operação normal	— O sistema de relé de segurança responde adequadamente a todos os comandos r reset	normais de início, par	ada, parada de emergência, trava e
Etapa de teste		Verificação	Passar/Falhar	Mudanças/Modificações
1	Inicie um comando de partida. Ambos os contatores devem energizar para uma condição de operação normal da máquina. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000.			
2	Inicie um comando de parada. Ambos os contatores devem desenergizar imediatamente para uma condição de parada normal da máquina. Depois do atraso de tempo pré-selecionado, verifique o desbloqueio da porta. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000.			
3	Durante a operação, tente abrir a porta de guarda. A porta deve permanecer fechada e travada. Ambos os contatores devem permanecer energizados e fechados para uma condição de segurança normal. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Repita para todas as portas de guarda.			
4	Durante a parada, tente abrir a porta de guarda. A porta deve estar destravada e poder ser aberta. Ambos os contatores devem permanecer desenergizados e abertos para uma condição de segurança normal. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Repita para todas as portas de guarda.			
5	Durante a parada, com a porta de guarda aberta, inicie um comando de partida. Ambos os contatores devem permanecer desenergizados e abertos para uma condição de segurança normal. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Repita para todas as portas de guarda.			
7	Inicie um comando de indicação adequada d	reset. Ambos os contatores devem permanecer desenergizados. Verifique a e status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000.		

Verificação de operação anormal — O sistema de segurança GuardLogix responde adequadamente a todas as falhas previsíveis com o diagnóstico correspondente. Testes de monitoração de porta e entrada de trava			
Etapa de	Validação	Passar/Falhar	Mudanças/Modificações
teste 1	Durante a operação, remova a fiação do canal 1 de monitoração da porta do Safety I/O. Ambos os contatores devem desenergizar. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Verifique a inabilidade para reiniciar e fazer um reset com falha. Recupere o canal 1 e repita para o canal 2.		
2	Durante a operação, faça um curto no canal 1 de monitoração da porta do Safety I/O a +24 VCC. Ambos os contatores devem desenergizar. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Verifique a inabilidade para reiniciar e fazer um reset com falha. Recupere o canal 1 e repita para o canal 2.		
3	Durante a operação, faça um curto no canal 1 de monitoração da porta do Safety I/O a (-) 0 VCC. Ambos os contatores devem desenergizar. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Verifique a inabilidade para reiniciar e fazer um reset com falha. Recupere o canal 1 e repita para o canal 2.		
4	Durante a operação, faça um curto nos canais 1 e 2 de monitoração da porta do Safety I/O. Ambos os contatores devem desenergizar. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Verifique a inabilidade para reiniciar e fazer um reset com falha. Recupere a fiação dos canais 1 e 2.		
5	Durante a operação, faça um curto no canal 1 para saída de teste do Safety I/O. Abra a porta de guarda. Ambos os contatores devem desenergizar. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Verifique a inabilidade para reiniciar e fazer um reset com falha. Recupere o canal 1 e repita para o canal 2.		
6	Durante a operação, remova a fiação do canal 1 de monitoração de travamento do Safety I/O. Ambos os contatores devem desenergizar. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Verifique a inabilidade para reiniciar e fazer um reset com falha. Recupere o canal 1 e repita para o canal 2.		
7	Durante a operação, faça um curto no canal 1 da monitoração de travamento do Safety I/O a +24 VCC. Ambos os contatores devem desenergizar. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Verifique a inabilidade para reiniciar e fazer um reset com falha. Recupere o canal 1 e repita para o canal 2.		
8	Durante a operação, faça um curto no canal 1 de monitoração de travamento do Safety I/O a (–) 0 VCC. Ambos os contatores devem desenergizar. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Verifique a inabilidade para reiniciar e fazer um reset com falha. Recupere o canal 1 e repita para o canal 2.		
9	Durante a operação, faça um curto nos canais 1 e 2 de monitoração de travamento do Safety I/O. Ambos os contatores devem desenergizar. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Verifique a inabilidade para reiniciar e fazer um reset com falha. Recupere a fiação dos canais 1 e 2.		
	Testes de rede e do controlador GuardLogix		
Etapa de teste	Validação	Passar/Falhar	Mudanças/Modificações
1	Durante a operação, remova a conexão de rede Ethernet entre o Safety I/O e o controlador. Todos os contatores devem desenergizar. Verifique a indicação adequada de status da máquina e o status de conexão de E/S no programa aplicativo de segurança RSLogix 5000.		
2	Recupere a conexão de rede do módulo Safety I/O e aguarde um tempo para que se restabeleça a comunicação. Verifique o bit de status de conexão no programa aplicativo de segurança RSLogix 5000. Repita para todas as conexões Safety I/O.		
3	Durante a operação, tire o controlador do modo de operação. Todos os contatores devem desenergizar. Retorne a chave novamente ao modo de operação, todos os contatores devem permanecer desenergizados. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000.		
	Testes de saída do contator de segurança	D (5.11	N 1 (A 117)
Etapa de teste	Validação	Passar/Falhar	Mudanças/Modificações
1	Inicie um comando de partida. Ambos os contatores devem energizar para uma condição de operação normal da máquina. Verifique a indicação de status adequada da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000.		
2	Durante a operação, remova a realimentação do contator do Safety I/O. Todos os contatores devem permanecer energizados. Inicie um comando de parada e tente um comando de reset. O sistema não deve reiniciar nem fazer um reset. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000.		
3	Durante a operação, faça um curto na realimentação do contator ao Safety I/O. Todos os contatores devem permanecer energizados. Inicie um comando de parada e tente um comando de reset. O sistema não deve reiniciar nem fazer um reset. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000.		
4	Durante a parada, remova a saída de segurança do travamento da porta. A porta deve permanecer travada e todos os contatores devem permanecer desenergizados. Verifique a indicação adequada de status da máquina e indicação do programa aplicativo de segurança RSLogix 5000.		

Recursos adicionais

Para mais informações sobre os produtos usados neste exemplo consulte estes recursos.

Recurso	Descrição
Manual do usuário de controladores Compact GuardLogix, Publicação <u>1768-UM002</u>	Fornece informações sobre configuração, operação e manutenção de controladores Compact GuardLogix.
Manual de instalação e Manual do usuário dos módulos de segurança POINT Guard I/O, Publicação <u>1734-UM013</u>	Fornece informações sobre a instalação, configuração e operação dos Módulos POINT Guard I/O.
Manual de referência de segurança de sistemas do controlador GuardLogix, Publicação <u>1756-RM093</u>	Contém especificações detalhadas para atingir e manter as taxas de segurança com o sistema do controlador GuardLogix.
Manual de Referência do conjunto de instruções da aplicação de segurança GuardLogix, Publicação <u>1756-RM095</u>	Fornece informações detalhadas sobre o Conjunto de instruções da aplicação de segurança GuardLogix.
Guia de Início rápido do Kit de ferramentas do acelerador de segurança para Sistemas GuardLogix, Publicação <mark>IASIMP-QS005</mark>	Fornece um guia passo a passo para o uso das ferramentas de projeto, programação e diagnóstico no Kit de ferramentas do Acelerador de segurança.
Catálogo de produtos de segurança	

Você pode visualizar ou fazer download das publicações no endereço <u>http://www.rockwellautomation.</u> <u>com/literature</u>. Para solicitar cópias impressas da documentação técnica, entre em contato com seu distribuidor local Allen-Bradley[®] ou representante de vendas Rockwell Automation.

Para mais informações sobre os Recursos de função de segurança, visite:

discover.rockwellautomation.com/safety

Rockwell Automation, Allen-Bradley, GuardLogix, RSLogix 5000, CompactLogix, Stratix 2000, e POINT Guard I/são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc. As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

www.rockwellautomation.com

Sede Mundial para Soluções de Potência, Controle e Informação

Américas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444 Europa/Oriente Médio/África: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Bélgica, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640 Ásia-Pacífico: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Brasil: Rockwell Automation do Brasil Ltda., Rua Comendador Souza, 194-Água Branca, 05037-900, São Paulo, SP, Tel: (55) 11.3618.8800, Fax: (55) 11.3618.8887, www.rockwellautomation.com.br Portugal: Rockwell Automation, Tagus Park, Edifício Inovação II, n 314, 2784-521 Porto Salvo, Tel.: (351) 21.422.55.00, Fax: (351) 21.422.55.28, www.rockwellautomation.com.pt