# Instalação e operação



# ALTAVIA 670

Rev. 00

025004

# Direitos de Edição

Este manual não pode ser reproduzido, total ou parcialmente, sem a expressa autorização por escrito da PARKS S.A. COMUNICAÇÕES DIGITAIS.

Seu conteúdo tem caráter exclusivamente técnico/informativo e os editores se reservam o direito de, sem qualquer aviso prévio, fazer as alterações que julgarem necessárias.

Todos os produtos PARKS estão em contínuo processo de aperfeiçoamento, sendo que algumas características incluídas no produto, solicitadas por clientes, podem não estar incluídas no manual, sendo estas anexadas ao produto mediante adendos e erratas.

A PARKS S.A. COMUNICAÇÕES DIGITAIS agradece qualquer contribuição ou crítica que possa melhorar a qualidade deste manual e facilitar o entendimento do equipamento que o mesmo descreve.

# PARKS S.A. COMUNICAÇÕES DIGITAIS

Av. Cruzeiro, 530 - Cachoeirinha - RS Fone: (51) 470 0500 Fax: (51) 470 0570 Web site: www.parks.com.br



# Índice

1-Introdução	4
1.1- Introdução a ADSL	4
1.2- Introdução ao ALTAVIA 670	5
1.3- Nome e funções	5
1.3.1- Painel Frontal	5
1.3.2- Painel Traseiro	6
1.4- Especificações	7
2- Antes de iniciar o ALTAVIA 670	8
2.1- Pontos de Verificação	8
2.1.1- Segurança	8
2.1.2- Gerenciamento de energia	8
2.1.3- Condições ambientais	8
2.1.4- Especificações mínimas do PC	8
2.2- Componentes	8
3- Instalação	9
3.1-Cabeamento	10
3.2- Instalação e preferência de uso	11
4- Gerenciador de interfaces	12
4.1- Gerenciador de interfaces baseado na Web	12
4.2- Acessando o gerenciador de configuração	12
4.3- Configurando o modem ADSL	14
5- Etiqueta de Produto Parks	
Apêndice A	19
Certificado de Garantia	20



# Introdução

# 1.1 Introdução a ADSL

A tecnologia ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) é a última inovação em codificação de linha, oferecendo aos usuários acesso à rede em alta velocidade através de linhas telefônicas já existentes. Para os dados downstream (provedor → usuário), o sistema ADSL fornece aos assinantes acesso à rede com velocidade desde algumas dezenas de kbi//s até Mbit/s; para os dados upstream (usuário → provedor), a velocidade varia desde várias dezenas de kbit/s até 1 Mbit/s, dependendo da extensão física da linha do assinante e do tipo de contrato do serviço de rede com o provedor de acesso à internet (ISP).

Assim, juntamente com essas novas possibilidades na transferência de dados, os assinantes ainda têm à sua disposição os serviços telefônicos convencionais.

O sistema ADSL suporta serviços de aplicação de baixo custo, altamente eficazes e com características de tráfego assimétrico, tais como acesso de alta velocidade à internet e Vídeo sob Demanda (VOD – Video on Demand), através de serviços nos quais os dados dowstream trafegam em uma velocidade 10 vezes maior que os dados upstream.

O ALTAVIA 670 é instalado na residência do assinante de uma rede com sistema ADSL, permitindo o acesso a esse tipo de serviço. As seções a seguir descrevem como usar o serviço ADSL através do modem ALTAVIA 670.

Para utilizar o ALTAVIA 670, é preciso entender toda a arquitetura de rede. O diagrama completo de configuração da rede é apresentado na Figura-1.



Figura-1 Diagrama de configuração da rede de serviços ADSL

O assinante é conectado ao backbone ATM (Asynchronous Transfer Mode – Modo de Transferência Assíncrono) da rede pelo através do ADSL ALTAVIA 670R – e ao computador via Ethernet. Desse modo, o modem executa, basicamente, a função de conversão entre o tráfego ATM da rede e o tráfego Ethernet do assinante.



Com esse fim, o ALTAVIA 670 foi projetado para suportar a estrutura de interconexão de serviços, em camada de nível 2, para o qual executa a função de Bridging Ethernet.

Para uma descrição mais específica das informações acima, o diagrama de configuração da rede, em termos de estrutura do protocolo, é apresentado na Figura-2.



Figura-2 Estrutura do protocolo de interconexão da rede de serviços

# 1.2 Introdução ao ALTAVIA 670

O ALTAVIA 670 oferece funções de controle através de uma interface web. Assim, os usuários podem, acessando o web site, monitorar o status operacional do modem e modificar os valores padrão.

# 1.3 Nome e funções

# 1.3.1 Painel frontal

A Figura-3 mostra os LEDs presentes no painel frontal do ALTAVIA 670.



Figura-3 Painel frontal do ALTAVIA 670

Conforme observado na figura acima, o ALTAVIA 670 tem quatro LEDs, os quais indicam o status do modem instantaneamente, como descrito na tabela a seguir:



ON (verde)	Indica o status da conexão do modem à fonte de energia. O LED fica ativo guando o modem está ligado a uma fonte de energia.
LINK (verde)	Indica o status da conexão ADSL. O LED pisca enquanto o modem procura estabelecer a conexão e permanece fixo a partir do momento em que a conexão é estabelecida.
DATA (verde)	Indica que dados estão sendo transmitidos via ADSL. O LED pisca sempre que dados estiverem sendo recebidos ou transmitidos através da linha ADSL.
LAN (verde)	Indica o status da conexão Ethernet. Se a conexão física permanece normalizada, o LED se mantém permanentemente ativo.

### 1.3.2 Painel traseiro

A Figura-4, a seguir, mostra a chave de alimentação e os vários conectores presentes no painel traseiro do ALTAVIA 670.



Figura-4 Painel traseiro do ALTAVIA 670

0	Chave de alimentação	Usado para acionar ou suspender o fornecimento de energia.
0	DC IN (fonte de energia)	Entrada para o cabo de energia.
8	RESET (botão de restauração)	Caso o usuário tenha alterado os valores padrão do ALTAVIA 670 e deseje restabelecê-los, basta pressionar este botão três vezes (os valores voltarão à configuração original).
4	LAN (porta LAN)	Entrada para o cabo Ethernet (conectado diretamente).
6	LINE (linha)	Conecta o cabo telefônico à linha ADSL.



# 1.4 Especificações

Padrões	Compatível com DMT, T1413, rev. 2 ITU-T 992.1, ITU-T 992.2
Tamanho	154x142x35.3 (larguraxprofundidadexaltura)
Peso	325g
Alimentação	50Hz/60Hz
Temperatura	0 a 40°C
Umidade	10% - 90% não-condensado
Conector	ADSL: RJ-11
	Ethernet: RJ-45 (conectado diretamente)
Taxa de transmissão de	Recebimento: 8 Mb
dados (Máx.)	Envio: 1Mb



# 2 Antes de instalar o ALTAVIA 670

# 2.1 Pontos de verificação

### 2.1.1 Segurança

Ao usar seu equipamento de telefone, algumas precauções básicas de segurança sempre devem ser seguidas, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos:

- Não monte ou desmonte o modem sozinho. Se isso for necessário, por favor, entre em contato com o serviço de assistência técnica antes de começar a instalação.
- Evite usar o modem durante tempestades. Existe um risco remoto de choque elétrico causado por raios.

## 2.1.2 Gerenciamento de energia

Use apenas o adaptador de energia que vem com o produto.

### 2.1.3 Condições ambientais

- Temperatura: de 0 a 40°C
- Umidade: de 10 a 90%

Enquanto o modem ADSL está em funcionamento, ele emite calor; portanto, coloque-o em um ambiente bem ventilado. O calor emitido pelo modem não afeta seu funcionamento.

### 2.1.4. Especificações mínimas do PC

- 10 Base-T ou 10/100 Base-T





# **2.2** Componentes

Retire o ALTAVIA 670 da embalagem e verifique se os seguintes componentes estão presentes (Figura-3):

- **1** ALTAVIA 670;
- **2** Cabo Ethernet (conexão cruzada);
- Cabo telefônico;
- Adaptador para fonte de alimentação com cabo de conexão;
- Manual do usuário;
- ❸ Microfiltro (opcional).



Figura-5 Componentes



# Instalação

# 3.1 Cabeamento

3

- Desligue o PC que está conectado ao modem.
- Conecte o adaptador para fonte de alimentação da entrada DC IN do modem à tomada.
- Use o cabo Ethernet fornecido para conectar a porta Ethernet de seu PC à porta LAN de seu modem.
- Use o cabo telefônico fornecido (RJ11) para conectar a entrada LINE do modem à tomada do telefone.



Figura-6 Cabeamento



# 3.2 Instalação e preferências de uso

Assim que o cabeamento estiver completo, você pode ligar (I) ou desligar (O) o ALTAVIA 670 através da chave de alimentação.

Para detalhes sobre como alterar os valores ou modos do PVC (Permanent Virtual Circuit - Circuito Virtual Permanente), por favor, entre em contato com a equipe local de suporte técnico da Parks.

## !! Precauções !!

O capítulo a seguir descreve o menu de operação do modem usado pelo provedor de serviços ADSL. Os assinantes não devem usar este menu sem o consentimento do provedor.



# Gerenciador de Interfaces

# 4.1 Gerenciador de interfaces baseado na web

4

Se você precisar alterar valores de configuração do modem ADSL, dois tipos de interface podem ser utilizados. A seguir é apresentado como fazer a alteração:

Utilizando o navegador que está conectado à interface Ethernet e ao servidor.

Através do navegador, é possível fazer a conexão ao modem. Neste caso, o endereço IP configurado para a interface Ethernet do modem é 192.168.1.1

# 4.2 Acessando o gerenciador de configuração

Abra seu navegador e digite o seguinte URL na caixa de endereço: <u>http://192.168.1.1</u>. Depois, pressione <Enter>.

3 Site: 192.168.1.1	
8ealm /	
( ) Cyllmox	
∐ser Name	
Password	_
Save this password in your password list	



OK.

• Digite seu nome de usuário (ID) e senha (P/W) e clique em

②Na primeira vez em que abrir o programa, utilize os seguintes parâmetros: Nome de usuário padrão: root

Senha padrão: root

Quando o ID e a senha são informados corretamente, a janela de informações do sistema é apresentada da seguinte forma:



System View Die die one haat de van een ondereistig on fan die af one desies.								
Decision DEC								
		Thereiner		USL D				
	and an and a second second	St (0.11)		oper	Land Chatter	Startup Hend	V Startup Handshake	
-	CAR Revision:	URV.1 37 070618k/TUS 3 73			Artic Socker:	798.3.13		
Serial Number: 123/5578.sholy		Standards Millionda						
-	Node:	Node: Routing And Bridging		U	lo	Down		
	Op Time:	Op Time: 0:2:15 Speed Latency Seeed La		Letency				
	Time:	Thu Jan I 1 00:0	2:35 1970	0 Kbps	-	0 Kbps	-	
	Time Zone:	ONT						
Daylig	of Saving Time:	OFF:						
	Menunet	-						
	Domain Name:	-						
			WAN Is	iterfaces				
Interface	Encapsulation	IP Address	Mask	Gateway	Lower Interface	VPE/NCI	Status	
ррр-О	FIFE	CODE A	0.0.0.0	000000	aalo-u	UCS.		
			LANIE	nteritace				
Interface	Mac Address	IP Address	Mesk	Lower Interface	Speed	Duples	Status	
eth 0	00:85:A0:01:01:00	132,168,51,235	255.255.295.0		Auto	Aeta		
usb-0	-	9.25.67.1	255.255.295.0	-	-	-		
			Services	Summary				
Interface	NAT	IP Filter	RIP	DHCP Relay	DIBOP Client:	<b>DHCP Server</b>	IGMP	
eth-li	🗹 inside	×	х	×	×	×	×	
par-1	outside	×	х	×	×	×	×	
esb-0	🗹 inside	×	x	×	×	×	×	
Nudify Befresh Belg								

Figura- 8 Página inicial e janela de visualização do sistema

Esta tabela de visualização é a tela inicial do modem ADSL. Os menus correspondentes às interfaces LAN, WAN e DSL nesta janela dão acesso a todas as informações do usuário. Você também pode modificar os valores de referência de cada interface.

# 4.3 Configurando o modem ADSL

### 1. Para modificar/adicionar valores do PVC.

Você pode modificar valores do PVC-ATM através do Gerenciador de Configuração (GUI) no modem, selecionando a guia WAN.

Você também pode verificar os valores atuais do PVC clicando em ATM VC, na barra de tarefas.

Figura-9 Página de configuração ATM VC

Para alterar valores do PVC, clique no ícone 🖋 no campo de ações da página de configuração ATM VC.

Após selecionar um valor adequado, clique em **Submit** (enviar).



Na página Commit & Reboot (Validar & Reinicializar) da guia Admin, clique em	Commit
(validar) para salvar as modificações na memória permanente.	

ATM VC Interface - Modify				
Basic Information				
VC Interface: aal5-0				
VPI:				
VCI: 35				
Mux Type:				
Max Proto per AALS: 2				
Submit Cancel Help				

Figura-10 Interface ATM VC - Página de alteração

O modem ADSL suporta até 8 valores para o PVC.

Na página de configuração ATM VC, clique no botão Add (adicionar). A opção adicionar ATM VC será apresentada para que você insira um novo valor.

ATM VC - Add			
Basic Information			
VC Interface: aal5-1 •			
VPI:			
VCI:			
Mux Type: LC			
Max Proto per AAL5:			
Submit Cancel Help			

Figura-11 Interface ATM VC - Página de adição

Após adicionar o valor PVC, clic	Submit	(env
Apus aulciuliai u valui FVC, ciic		(env

iar).

Commit

Na página Commit & Reboot (Validar & Reinicializar) da guia Admin, clique em (validar) para salvar as alterações na memória permanente.

2. Configuração PPPoE

Para visualizar a configuração PPP atual, acesse o Gerenciador de Configuração. Clique na guia WAN e, depois, clique em PPP, na barra de tarefas.





Figura-12 Página de configuração PPP (protocolo ponto a ponto)

Caso você clique em (adicionar) a partir da página de configuração PPP em uso, a tela a seguir será apresentada. Insira ou selecione valores para cada um dos campos.

PPP Interface - Add		
Basic Infor	mation	
PPP Interface:	ppp-1 •	
ATH VC:	aal5-0 💌	
Interface Sec Type:	Public -	
Status:	Start 🖃	
Protocol:	C PPPoA © PPPoE	
Service Name:		
Use Dhep:	⊖ Enable @ Disable	
Use DNS:	<ul> <li>○ Enable</li> <li>⊘ Disable</li> </ul>	
Default Route:	<ul> <li>Enable</li> <li>Disable</li> </ul>	
Security Info	rmation	
Security Protocol:	© PAP © CHAP	
Login Name:		
Password:		
Submit Cancel Help		

Figura-13 Interface PPP - Página de adição

O nome e a senha autenticados para login deverão ser inseridos. Além disso, para modificar uma configuração atual da interface PPP, clique no ícone 🖋 na configuração PPP.



PPP Interface - Modify		
Basic Information		
PPP Interface:	ppp-0	
ATH VC:	aal5-0	
Protocol:	PPPoE	
Service Name:	-	
Default Route:	Enabled	
Status:	Start -	
Security Information		
Security Protocol:	© PAP C CHAP	
Login Name:	guest	
Password:	****	
Submit Cancel Help		

Figura-14 Interface PPP – Página de Alteração

Após modificar a configuração PPP, clique em

**Submit** (enviar).

Na página Commit & Reboot (Validar & Reinicializar) da guia Admin, clique em (validar) para salvar as alterações na memória permanente.

### 3. Atualização do software

Você pode atualizar os arquivos de software do modem. Para isso, selecione Image Upgrade (Atualização de Imagem) e, depois, clique na guia Admin.

	Image Upgrade	
This page is used to upload a new image to the system.		
Upgrade Fil <del>e</del> :	Browse.	
	Upload Refresh Help	
	Figura-15 Página Image Upgrade (Atualização de Imagem)	

Após selecionar o arquivo através do botão **Browse...** (pesquisar), clique em **Upload** (carregar). Se a atualização for bem-sucedida, o modem deverá ser reinicializado.

4. Armazenamento de parâmetros/reinicialização do sistema

Após selecionar a guia Admin do Gerenciador de Configuração (GUI) do modem, selecione Commit & Reboot (Validar & Reinicializar); assim, você poderá validar os valores selecionados para o modem e reinicializar o sistema.



	Commit & Reboot	
Use this page to cor	nmit changes to system memory and reboot your system with different configurations.	
Reboot Mode: Reboot From Last Configuration		
	· ,	
	Commit Reboot Refresh Help	

Figura-16 Página de Commit & Reboot (Validar & Reinicializar)

Depois de modificar/adicionar/deletar cada um dos valores, clique em **Commit** para validar as mudanças permanentemente.

Quando você clicar em **Reboot** (reinicializar) após selecionar Reboot from Last Configuration (Reincializar a partir da Última Configuração), os valores modificados serão armazenados na memória, e o modem deverá ser reinicializado.

Se você precisar voltar às configurações padrão (default), selecione a opção Reboot from Default Configuration (Reinicializar a partir da Configuração Padrão).



5

A fim de melhor identificar o produto Parks, afixamos ao mesmo uma etiqueta contemplando vários campos de identificação, inclusive o código de produtos certificados pela Anatel, este garante através da Secretaria Nacional de Comunicações -SNC, que determinado produto possui características compatíveis com o seu uso para telecomunicações no país. Esta etiqueta está em local de fácil visualização. Abaixo segue o modelo da mesma com o devido detalhamento.



 $\odot$  O código de fornecedor dado a produto cujo o responsável pela distribuição é o seu fabricante, localizado no país é XXX. O código de fornecedor dado a produto é ZZZ.



# Apêncice A

## Problema 1

A conexão do PC com o modem ADSL é feita por cabo LAN. No entanto, a luz verde do LED LAN não está acesa.

### Solução 1

Para conectar o PC ao modem ADSL, você deve usar um cabo UTP (Unshielded Twisted Pair – Par Trançado Não-Blindado), configurado no modo direto, **não-cruzado**.

#### Problema 2

A conexão está lenta..

#### **Resposta 2**

A chave ON/OFF (liga/desliga) reinicializa o modem ADSL. Desligue o modem enquanto não estiver usando o PC.

#### Problema 3

O plugue do cabo de alimentação na tomada e o adaptador está conectado, mas a luz verde não acende no LED POWER.

#### **Resposta 3**

Verifique a tomada. Depois, desconecte o cabo da porta, na parte traseira do modem, por 10 segundos. Tente novamente.

### Problema 4

Não consigo acessar a internet.

#### **Resposta 4**

Verifique se o modem, a linha ADSL e a conexão com o PC estão estáveis.

- Verifique se o cabo LAN direto está conectado entre o cartão LAN do PC e a porta LAN do modem.
- Verifique o cartão LAN no PC.
- Verifique o funcionamento do PC.



# Certificado de Garantia

O equipamento que você acaba de adquirir foi projetado, produzido e testado sob as mais diversas e rigorosas técnicas de engenharia eletrônica.

No entanto, para sua segurança, a Parks S.A. Comunicações Digitais, de agora em diante denominada simplesmente Parks, garante este equipamento contra defeitos de fabricação por um período de 01 (um) ano a contar da data de emissão da nota fiscal de venda ou de acordo com o prazo préestabelecido contratualmente, sempre levando em conta que a garantia é válida apenas para equipamentos que não foram violados por pessoal não autorizado pela Parks. O período de garantia já inclui o período exigido por lei.

O conserto ou troca será efetuado sem ônus, somente sendo cobrado, quando ocorrer, o uso de componentes considerados consumíveis, tais como fusíveis.

Esta garantia não cobre:

• Defeitos causados ao funcionamento ou ao acabamento por uso impróprio ou em desacordo com o manual de instruções;

- · Ações de agentes da natureza, como fogo ou descargas atmosféricas,
- Ligação à rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas fora das especificações técnicas;
- Sobretensão;
- Se houver sinal do equipamento ter sido ajustado ou consertado por pessoa não autorizada.

Este certificado de garantia constitui o único termo de responsabilidade da Parks, não podendo nenhum revendedor autorizado abrir exceções em seu nome.

A Parks obriga-se a prestar os serviços acima referidos dentro do período de garantia, tanto os gratuitos quanto os remunerados, nas dependências da Parks ou em empresa de assistência técnica autorizada, por ela designada.

