





Conteúdo

1	Serviço de Manutenção e Suporte						
	ao Cliente WD						
	Registro do produto WD 2						
2	Primeiros passos						
	Conteúdo do kit						
	Acessórios						
	Compatibilidade						
	Como registrar as informações sobre o produto WD 4 Precauções 4						
3	Sobre sua unidade WD5						
	Formato e configuração5						
	Indicadores LED						
	Comportamento do LED de Energia/Atividade5						
	Indicador de capacidade 5						
	Interfaces						
	Slot de segurança Kensington 6						
	Software						
4	Configuração7						
	Windows®7						
	Macintosh® 8						
5	Status do WD Drive Manager11						
	Mensagens de status do WD Drive Manager						
6	WD RAID Manager para Windows						
	Configurando o RAID						
	Resolução de problemas de RAID13						
7	WD RAID Manager para Mac16						
	Configurando o RAID						
	Resolução de problemas de RAID						

8	Como desligar/desconectar o dispositivo20
	Desligamento automático 20
	Safe Shutdown [™]
	Remoção segura
	Como desconectar o dispositivo 20
9	Como substituir uma unidade
10	 Solução de problemas
11	Apêndice
	Conformidade com os regulamentos
	Informações sobre a garantia
	 Índice

1

Serviço de Manutenção e Suporte ao Cliente WD

Se você encontrar qualquer problema, permita-nos tentar solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas de suporte ao cliente podem ser respondidas através da nossa base de dados ou do serviço de suporte ao cliente por e-mail no *support.wdc.com*. Se não houver uma resposta disponível ou, se preferir, contate a WD através do número de telefone abaixo que melhor lhe convier.

Seu produto inclui 30 dias de suporte telefônico gratuito durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de dados está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, não se esqueça de registrar seu produto online no *https://www.wdc.com/register*.

Acesso ao Suporte Online

Visite nosso site de suporte ao produto no *support.wdc.com* e escolha entre algum desses tópicos:

- Downloads Faça download de unidades, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registro** Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Garantia e serviços de RMA** Obtenha informações sobre garantia, substituição do produto (RMA), status da RMA e recuperação de dados.
- Base de conhecimentos Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- Instalação Obtenha ajuda para instalação online para seu produto ou software WD.

Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao entrar em contato com a WD para obter suporte, tenha disponíveis o número de série e as versões do hardware do sistema e software do sistema de seu produto WD.

América do Norte		Pacífico Asiático	
Inglês	800.ASK.4WDC	Austrália	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	China	800 820 6682/+65 62430496
Espanhol	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		Índia	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Segurança) 011 26384700 (Linha Piloto)
Europa (ligação gratuita)*	00800 ASK4 WDEU	Indonésia	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japão	00 531 650442
		Coréia	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malásia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Oriente Médio	+31 880062100	Filipinas	1 800 1441 0159
África	+31 880062100	Cingapura	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Número gratuito disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.

Registro do produto WD

O seu produto WD inclui 30 dias de suporte técnico gratuito durante o período de garantia aplicável para o produto. O período de 30 dias começa no dia do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. Registre-se on-line no endereço *register.wdc.com*.

2

Primeiros passos

Obrigado por adquirir o My Book[®] Mirror Edition[™]. Este manual do usuário fornece instruções de instalação passo a passo e outras informações importantes referentes ao seu produto WD. Para as mais recentes informações e notícias sobre os produtos da WD, visite nosso website no endereço *www.westerndigital.com*.

Conteúdo do kit

- Sistema de armazenamento de dupla unidade
- Cabo USB
- Adaptador de CA*
- Guia de instalação rápida
- CD de software











Adaptador de CA (somente para os EUA)*

Guia de instalação rápida

My Book Mirror Edition



Configurações globais do adaptador de CA*

* Este produto pode ser fornecido com uma configuração de adaptador de CA diferente, dependendo da região.

Acessórios

Visite *shopwd.com* (somente EUA) para ver acessórios adicionais, como cabos, fontes de alimentação e bolsas de transporte para este produto. Fora dos EUA, visite *support.wdc.com*.

Compatibilidade

Windows[®]

Macintosh[®]

- Porta USB disponível
- Windows 2000/XP/Vista
- Porta USB disponível
 Mac[®] OS X 10.4.11+
- Mac OS X 10.5.2+

Nota: a compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário.

Importante: para obter desempenho e confiabilidade máximos, recomenda-se a instalação do mais recente pacote de serviço (SP) e atualizações. No Macintosh, vá para o menu **Apple** e selecione **Software Update (Atualização de software)**. No Windows, vá para o menu **Iniciar** e selecione **Windows Update**.

Como registrar as informações sobre o produto WD

Na tabela abaixo, anote os números de série e do modelo do seu novo produto WD, que podem ser encontrados na etiqueta que está na parte inferior do dispositivo. Também escreva a data de compra e outras observações, tais como o sistema operacional e a versão. Essas informações são necessárias para a configuração e para o suporte técnico.

Número de série:

Modelo:

Data da compra:

Observações sobre o sistema e software:

Precauções

Os produtos WD são instrumentos de precisão e devem ser manuseados com cuidado durante a remoção da embalagem e a instalação. As unidades podem ser danificadas por manuseio brusco, choque ou vibração. Preste atenção às seguintes precauções ao desembalar e instalar o produto de armazenamento externo:

- Não opere este dispositivo fora do intervalo de temperatura de 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
- Não deixe cair e nem sacuda o dispositivo.
- Não movimente o dispositivo quando este estiver ligado.
- Não utilize o sistema de armazenamento de dupla unidade como um dispositivo portátil.
- Para evitar superaquecimento, não bloqueie as fendas de ar nas partes inferior, superior ou traseira do gabinete. Não coloque objetos que possam bloquear a ventilação sobre o dispositivo.

Sobre sua unidade WD

Formato e configuração

Este dispositivo WD é pré-formatado como uma única partição NTFS* do Windows e é pré-configurado para o modo RAID 1 (Espelhado) para proteção extra dos dados, com atualizações instantâneas e automáticas dos mesmos. Se uma unidade falhar, o sistema de armazenamento de dupla unidade ainda operará e seus dados serão preservados. Você pode substituir a unidade defeituosa e reconstruir o sistema de armazenamento de dupla unidade.

Este produto também suporta o modo RAID 0 (Em faixas) para capacidade máxima e desempenho acelerado. Para obter informações adicionais sobre este produto, incluindo instruções sobre como alterar a configuração de RAID ou o formato da unidade, consulte "WD RAID Manager para Windows" na página 12 ou "WD RAID Manager para Mac" na página 16.

* Para usar este dispositivo com um computador Macintosh é preciso reformatá-lo para HFS+ (Journaled) ou FAT32. Consulte "WD RAID Manager para Mac" na página 16 para obter instruções.

Indicadores LED

Os indicadores de Energia/Atividade e de capacidade são representados por uma única barra de quatro LEDs no painel frontal do dispositivo.

Comport	amento	o do	LED d	le Er	nergia	/Atividad	e

Aparência	Estado da unidade
Aceso	Estado ligado ou modo de economia de energia
Piscando lento (a cada quatro segundos)	Espera do sistema
Movendo-se para cima e para baixo	Unidade em uso
Padrão de tabuleiro alternado	Em transição de um estado para outro
Piscando alternadamente entre os LEDs de cima e de baixo	Modo degradado de RAID
Ciclo de baixo para cima	Modo de reconstrução de RAID
Piscando rápido (a cada segundo)	Condição de temperatura elevada*

* Se esta condição ocorrer, a atividade de leitura/gravação será interrompida e a unidade será desacelerada. Desconecte e desligue o My Book. Deixe-o esfriar entre uma a duas horas e, em seguida, reconecte e ligue o dispositivo.

Indicador de capacidade

Quando o dispositivo for ligado, o indicador de capacidade mostra o espaço usado na unidade iluminando até quatro seções na direção vertical para cima. Cada seção representa aproximadamente 25 por cento da capacidade da unidade. Como esta unidade é pré-formatada, a primeira seção será iluminada após a instalação.

O indicador de capacidade é ativado somente por meio da instalação do WD Drive Manager, que deve ser instalado em cada sistema no qual a unidade for conectado. O indicador de capacidade é atualizado automaticamente conforme a unidade for usada.



USB

A interface padrão de indústria para a maioria dos computadores com Windows. O USB de alta velocidade (USB 2.0) suporta taxas de transferência de dados de até 480 MB/s. O USB 2.0 é retrocompatível com o USB 1.1. A conexão a um dispositivo USB 1.1 transfere dados à velocidade do USB 1.1 (até 1,5 Mb/s).

Slot de segurança Kensington

Para proporcionar segurança à unidade, este dispositivo está equipado com um Slot de Segurança Kensington, que suporta um cabo de segurança Kensington padrão (vendido separadamente). Para obter mais informações sobre o Slot de Segurança Kensington e os produtos disponíveis, visite *www.kensington.com*.

Software

Além do WD Drive Manager, este produto WD é fornecido com os seguintes softwares como bônus.

O WD Anywhere[™] **Backup** é um aplicativo de backup fácil, de configuração única, que permite preservar seus arquivos de dados com proteção contínua. Os recursos incluem múltiplos destinos de backup e recuperação de arquivos simples e intuitiva.

4

Configuração

Windows[®]

Importante: antes de conectar a unidade, é preciso instalar o WD Driver Manager fornecido no CD incluído. Siga as etapas abaixo para conectar a unidade com segurança.

- 1. Ligue o computador e espere que o sistema operacional seja carregado.
- 2. Insira o CD de software na unidade de CD-ROM.
- O CD executa automaticamente. Clique em Accept (Aceitar) na tela dos termos da licença e o WD Drive Manager e os drivers serão instalados automaticamente. O WD Drive Manager ativa o indicador de capacidade e o Safe Shutdown[™] e também instala o WD RAID Manager.

Nota: se AutoExecutar estiver desativado no computador, será preciso instalar os utilitários manualmente. Acesse a área de trabalho. Clique duas vezes em Meu computador, na pasta My Book, na pasta WD_Windows_Tools e em Setup.exe. Em seguida, execute o CD que instala os drivers.

- A tela do Instalador de Aplicações exibe uma lista de opções, incluindo software, documentação e um link para registro. Todas as aplicações são selecionadas por padrão. Desmarque as aplicações que não quiser instalar e, em seguida, clique em Start (Iniciar). Ou clique em Cancel (Cancelar) para sair sem instalar nenhuma aplicação.
- Conecte o cabo CC do adaptador à entrada de energia CC no painel traseiro do produto. Verifique se o tipo de plugue do adaptador de energia é o correto para sua região. Se for incorreto, remova-o e instale o correto.
- 6. Conecte o adaptador de parede à tomada de energia CA.
- 7. Conecte uma extremidade do cabo de interface USB a uma porta disponível no computador.
- 8. Conecte a outra extremidade do cabo de interface ao dispositivo, o que montará a unidade no sistema.



O ícone do WD Drive Manager aparece na bandeja do sistema.

Nota: se o Windows solicitar drivers adicionais, permita que ele faça sua pesquisa



Nota: para alterar o formato do dispositivo para RAID 0, siga as instruções em "WD RAID Manager para Windows" na página 12.

Macintosh[®]

Importante: siga as etapas abaixo para conectar a unidade com segurança.

- 1. Ligue o computador e espere que o sistema operacional seja carregado.
- 2. Insira o CD de software na unidade de CD-ROM.



3. Clique duas vezes no ícone da unidade de CD-ROM.

5. Clique duas vezes no ícone WDDriveManager.dmg.



4. Clique duas vezes na pasta WD Drive Manager, que contém o software para este dispositivo



WDDriveManager.dmg

6. Clique duas vezes no ícone do WD Drive Manager Installer.



WD Drive Manager Installer

7. Clique em **Install (Instalar)**. O WD Drive Manager ativa o indicador de capacidade e o Safe Shutdown[™] e também instala o WD RAID Manager.



8. Clique em **Accept (Aceitar)** para aceitar o contrato de licença e continuar com a instalação.



- Conecte o cabo CC do adaptador à entrada de energia CC no painel traseiro do produto. Verifique se o tipo de plugue do adaptador de energia é o correto para sua região. Se for incorreto, remova-o e instale o correto.
- 11. Conecte o adaptador de parede à tomada de energia CA.
- 12. Conecte uma extremidade do cabo de interface USB a uma porta disponível no computador.
- 13. Conecte a outra extremidade do cabo de interface ao dispositivo.



14. A unidade ligará e será montada no sistema, o WD Drive Manager aparecerá no menu de status. Clique no ícone extra do menu do WD Drive Manager e aponte para **WD My Book**. Clique em **Launch WD RAID Manager (Ativar o WD RAID Manager)**.



15. Clique no dispositivo para exibir o menu pop-up. Selecione a configuração de RAID e o formato de dispositivo desejados e clique em **Configure (Configurar)**.

Status Device Name	Serial No.	Capacity	RAID 0 HFS+
My Book Device	WU2U10000117	465.75	RAID 1 HFS+
			RAID 0 FAT32
			RAID 1 FAT32

- 16. Quando solicitado a confirmar, clique em **Configure (Configurar)** novamente.
- 17. Como uma precaução padrão, o sistema solicita um nome e senha de administrador para autenticar a ação. Digite essas informações e clique em **OK**.

		Authenticate		
	You must have administrator rights WD RAID Manager.app requires that you type your password.			
	Name:	WDC Lab		
	Password:			
▶ Details				
?		Cancel OK		

O dispositivo agora está instalado e pronto para uso.



Status do WD Drive Manager

O Status do WD Drive Manager fornece uma visualização rápida do status geral do dispositivo. Para visualizar o status do WD Drive Manager no Windows, role o cursor sobre o ícone do WD Drive Manager na bandeja do sistema.

Windows



Para visualizar o status do WD Drive Manager no Mac, clique no ícone do menu de status do WD Drive Manager e aponte para WD My Book RAID.



Mensagens de status do WD Drive Manager

Cor/comportamento do ícone do WD Drive Manager	Cor do ícone de condição	Significado
Azul	Verde	Healthy (Saudável)
Azul piscando	Amarelo	RAID 1 degradado
Azul	Amarelo	RAID 1 reconstruindo
Vermelho piscando	Vermelho	Consulte o status do WD Drive Manager para obter detalhes



WD RAID Manager para Windows

O WD RAID Manager é uma ferramenta projetada para facilitar o gerenciamento de seu sistema RAID, incluindo alterações na configuração de RAID e formatação do dispositivo. Para ativar o WD RAID Manager, clique com o botão direito do mouse no ícone do WD Drive Manager na bandeja do sistema e aponte para **WD My Book**. Clique em **Launch WD RAID Manager (Ativar o WD RAID Manager)**.

Safely Remove	About WD Drive Manager
RAID Manager	WD My Book USB Device USB HDD 🔸
K	▲ ♥ [\$3 \ext{in} ♥ \$5],\$7,\$7 \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$

Configurando o RAID

O My Book Mirror Edition é pré-formatado como uma partição única NTFS do Windows e é pré-configurado para o modo RAID 1 (Espelhado) para proteção dos dados, o que dedica metade da capacidade para espelhar os dados em ambas as unidades, A e B. Este produto também suporta o modo RAID 0 (Em faixas) para capacidade máxima e desempenho acelerado.

Importante: antes de prosseguir, certifique-se de copiar todos os arquivos armazenados no My Book para outro dispositivo de armazenamento.

1. Para configurar ou alterar a definição de RAID, selecione o dispositivo no menu e clique em **Next (Avançar)**.

🐞 WD RAID	Manager				
iñiÐ	Western Digital				
Select a dev You can also	ice and click Next to right-click to show D	re-configure RAID sett Context menu for more o	ing or to view the options.	e information of a ba	ad or degraded device.
Device	Model Number	Serial Number	Capacity	RAID Setting	Status
🚔 #1	WD My Book	WU2U10000117	465.75 GB	RAID 1 Mode	Healthy
					Refresh
😢 Не	lp		٢	Next	Close

 Selecione a configuração de RAID desejada clicando em RAID 0 ou em RAID 1 (o exemplo a seguir mostra RAID 0). Selecione Quick NTFS format (Formatação NTFS rápida) se quiser que a unidade seja formatada automaticamente durante a conclusão da nova configuração de RAID.

🐞 WD RAID Manager			
Western Digital			
Select RAID 0 for maximum capacity and performance. Select RAID 1 for data protection. Check Quick NTFS format to format the device for the new setting and then click Next to continue.			
Change RAID Configuration			
RAID 0: Maximum capacity and performance (931.51 GB)			
C RAID 1 : Data protection (465.75 GB - Current setting)			
🔽 Quick NTFS format			
Model Number: WD My Book / WU2U10000117 Current Capacity: 465.75 GB			
Pelp Back Next Close			

3. Digite o número de confirmação fornecido e, em seguida, clique em **Yes (Sim)**. Quando consultado novamente, clique em **Yes (Sim)** para confirmar.

WD RAI) Manager 🛛 🛛 🗙				
Caution: Changing your RAID configuration will erase all its data in the drive, are you sure?					
	If you wish to continue, enter the confirmation number "029167" below and click Yes.				
	Confirmation Number: 029167				
	Yes No				

4. Clique em Close (Fechar) ao concluir.

Você também pode usar o menu de contexto no WD RAID Manager para executar a Ferramenta de gerenciamento de disco do Windows, executar uma formatação rápida NTFS ou alterar a configuração de RAID. Clique com o botão direito do mouse em um dispositivo na tela principal do WD RAID Manager para visualizar as opções.

	•	•
View Content	s On Volumes	
Run Windows	; Disk Manageme	ent Tool
Change RAID	Configuration	
Properties		.0
_		_

Resolução de problemas de RAID

O WD RAID Manager monitora a atividade das unidades no sistema RAID para que seja possível a qualquer momento visualizar o status de cada unidade e tomar a ação adequada. Para visualizar o status do dispositivo, selecione-o no menu e clique em **Next (Avançar)**. Se você não vir o dispositivo no menu, clique em **Refresh (Atualizar)** para procurar dispositivos My Book conectados ao sistema.

Também é possível clicar com o botão direito do mouse no dispositivo e escolher **Properties (Propriedades)**. Nessa tela, é possível determinar qual unidade (A ou B) sofreu uma falha. Isso é indicado no campo Número de série do disco A ou disco B.

WD Device Properties		×
General		
Device: Device Type:	Device #1 USB2.0	
Firmware Revision.: RAID Setting: Health Status: Device Serial Number: Disk A Serial Number: Disk B Serial Number: Disk B Status: Disk B Status:	1002 RAID 1 Mode Healthy WU2U10000298 WD-WCASU1319754 WD-WCASU1347053 Good Good Good	_
Unallocated Space:	931.51 GB	
Volumes on this drive: Volume	Capacity	
	Properties	
	OK Cance	

Mensagens de status de RAID

O WD RAID Manager relata as mensagens a seguir, dependendo do status atual da unidade.

Texto de status exibido	Descrição	Ação do usuário
Healthy (Saudável)	A matriz está configurada corretamente e operando normalmente.	Nenhuma
Setting Mismatched (Configuração incorreta)	Unidades de conjuntos RAID diferentes detectadas nos slots.	Ambos os slots têm configurações de matriz válidas, mas suas configurações não concordam e o dispositivo não consegue determinar qual configuração é a mais recente.
		Instale outra unidade que não faça parte de uma matriz RAID diferente.
		Instale a unidade original que faz parte da matriz RAID. Crie uma nova matriz com as unidades instaladas.
Degraded	A configuração da matriz	Somente RAID 1
(Degradado)	é válida e atualmente é RAID1, mas um slot está marcado como defeituoso.	Consulte os valores de status dos slots para determinar qual slot está defeituoso e substitua a unidade.
RAID Status	A configuração da matriz	Somente RAID 1
Rebuilding (Reconstrução de status de RAID)	é válida, mas um slot está sendo reconstruído a partir do outro slot.	Recuperando-se do modo degradado. Aguarde a conclusão da reconstrução. (Isso pode levar várias horas.)
Bad (Defeituoso)	Nenhum dos slots contém uma configuração de matriz válida.	Verifique o status do disco. Consulte "Mensagens de status do disco" na página 15.

Mensagens de status do disco

O WD RAID Manager relata as mensagens a seguir, dependendo do status atual do Disco A e B.

Texto de status exibido	Descrição	Ação do usuário
Good (Bom)	A configuração do slot contém dados válidos. Consulte o status da matriz para ver se outros erros foram detectados.	Nenhuma
No hard disk (Sem disco rígido)	O slot não contém nenhuma unidade de disco rígido	Instale uma unidade no slot vazio.
No Config (Sem configuração)	O slot não contém uma configuração válida.	Crie um novo conjunto RAID. (Perda de dados)
		Capacidade não coincidente. Substitua a unidade por uma com capacidade idêntica e recrie o conjunto RAID.
Faulty (Defeituoso)	O slot está marcado como defeituoso.	Substitua a unidade.
Rebuilding (Reconstruindo)	O slot está sendo reconstruído atualmente a partir do outro slot.	Aguarde a conclusão da reconstrução. Isso pode levar várias horas.
Good (Bom)	Não foi possível concluir a inicialização.	Substitua a outra unidade.
Rejected (Rejeitado)	O slot contém uma unidade de disco rígido que não atende aos	Instale uma unidade que seja compatível com o dispositivo RAID.
	requisitos da unidade.	Somente unidades WD Green são compatíveis.

7

WD RAID Manager para Mac

O WD RAID Manager é uma ferramenta projetada para facilitar o gerenciamento de seu sistema RAID, incluindo alterações na configuração de RAID e formatação do dispositivo. Para ativar o WD RAID Manager, clique com o botão direito do mouse no ícone extra de menu do WD Drive Manager e aponte para **WD My Book**. Clique em **Launch WD RAID Manager (Ativar o WD RAID Manager)**.



Configurando o RAID

O My Book Mirror Edition é pré-configurado para o modo RAID 1 (Espelhado) para proteção dos dados, o que dedica metade da capacidade para espelhar os dados em ambas as unidades, A e B. Este produto também suporta o modo RAID 0 (Em faixas) para capacidade máxima e desempenho acelerado.

Status Device Name	Serial No.	Capacity	Setup
My Book Device	WU2U10000117	931.52	RAID 1 HFS+

1. Para configurar ou alterar a definição de RAID, clique em um dispositivo a partir do menu para exibir o menu pop-up.

0	Drive Configuration	ıs	
Status Device Name My Book Device	Serial No. WU2U10000117	Capacity 465.75	RAID 0 HFS+ RAID 1 HFS+ RAID 0 FAT32 RAID 1 FAT32
Info		C	Configure

2. Selecione a configuração de RAID e o formato de dispositivo desejados e clique em **Configure (Configurar)**.

Importante: antes de prosseguir, certifique-se de fazer cópias de todos os arquivos armazenados no sistema de armazenamento de dupla unidade em outro sistema de armazenamento.

- 3. Quando solicitado a confirmar, clique em **Configure (Configurar)** novamente.
- 4. Como uma precaução padrão, o sistema solicita um nome e senha de administrador para autenticar a ação. Digite essas informações e clique em **OK**.

	Authenticate
	You must have administrator rights WD RAID Manager.app requires that you type your password.
	Name: WDC Lab
	Password:
Details	
?	Cancel OK

Ao configurar o dispositivo, o WD RAID Manager formata automaticamente o disco como um volume único usando o formato e o tipo RAID que foram especificados FAT32 formata com um mapa de partições Master Boot Record para compatibilidade com o Windows.

A configuração HFS+ formata com um volume HFS Extended w/ Journal usando um tipo de mapa de partições que corresponda melhor ao modelo do MAC ao qual a unidade esteja conectada atualmente. Em computadores Macintosh com porcessadores PowerPC, uma estrutura Apple Partition Map é criada. Em computadores Macintosh com processadores Intel, uma GUID Partition Table é criada.

Resolução de problemas de RAID

O WD RAID Manager monitora a atividade das unidades no sistema RAID para que seja possível visualizar o status de cada unidade e tomar a ação apropriada. Para visualizar o status do dispositivo, bem como o status de cada unidade de disco rígido interna, incluindo qual unidade (A ou B) sofreu um defeito, clique em um dispositivo e, em seguida, clique em **Info**, o que torna visível uma gaveta no lado direito da janela principal.

Status	Device Name	Serial No.	Capacity	Setun			
0	My Book Device	WU2U10000117	931.52	RAID 1 HFS+		Current Selected D	rive Settings
						Device Name:	My Book Device
						Serial Number:	WU2U10000117
						Total Capacity:	500099473408
						Connection Bus:	USB
						RAID Setting:	RAID 1
						RAID Status:	Healthy
						Disk A S/N:	WD-WCAPW4001345
						Disk A Status:	Good
						Disk B S/N:	WD-WCAPW4308651
						Disk B Status:	Good
	Info		E	Configure	L.		

Mensagens de Status de RAID

O WD RAID Manager relata as mensagens de condição a seguir, dependendo do status atual da unidade.

Texto de status exibido	Descrição	Ação do usuário		
Healthy (Saudável)	A matriz está configurada corretamente e operando normalmente.	Nenhuma		
Setting Mismatched (Configuração incorreta)	Unidades de conjuntos RAID diferentes detectadas em slots.	Ambos os slots têm configurações de matriz válidas, mas suas configurações não concordam e o dispositivo não consegue determinar qual configuração é a mais recente.		
		Instale outra unidade que não faça parte de uma matriz RAID diferente.		
		Instale a unidade original que faz parte da matriz RAID. Crie uma nova matriz com as unidades instaladas.		
Degraded	A configuração da matriz	Somente RAID 1		
(Degradado)	é válida e atualmente é RAID1, mas um slot está marcado como defeituoso.	Consulte os valores de status dos slots para determinar qual slot está defeituoso e substitua a unidade.		
RAID Status	A configuração da matriz	Somente RAID 1		
Rebuilding (Status de RAID reconstruindo)	e válida, mas um slot está sendo reconstruído a partir do outro slot.	Recuperando-se do modo degradado. Aguarde a conclusão da reconstrução. (Isso pode levar várias horas.)		
Bad (Defeituoso)	Nenhum dos slots contém uma configuração de matriz válida.	Verifique o status do disco. Consulte "Mensagens de status do disco" na página 19.		

Mensagens de status do disco

O WD RAID Manager relata as mensagens de condição a seguir, dependendo do status atual do Disco A e B.

Texto de status exibido	Descrição	Ação do usuário
Good (Bom)	A configuração do slot contém dados válidos. Consulte o status da matriz para ver se outros erros foram detectados.	Nenhuma
No hard disk (Nenhum disco rígido)	O slot não contém nenhuma unidade de disco rígido	Instale uma unidade no slot vazio.
No Config (Nenhuma configuração)	O slot não contém uma configuração válida.	Crie um novo conjunto RAID. (Perda de dados)
		Capacidade não coincidente. Substitua a unidade por uma com capacidade idêntica e recrie o conjunto RAID.
Faulty (Defeituoso)	O slot está marcado como defeituoso.	Substitua a unidade.
Rebuilding (Reconstruindo)	O slot está sendo reconstruído atualmente a partir do outro slot.	Aguarde a conclusão da reconstrução. Isso pode levar várias horas.
Good (Bom)	Não foi possível concluir a inicialização.	Substitua a outra unidade.
Rejected (Rejeitado)	O slot contém uma unidade de disco rígido que não atende aos	Instale uma unidade que seja compatível com o dispositivo RAID.
	requisitos da unidade.	Somente unidades WD Green são compatíveis.

Como desligar/desconectar o dispositivo

Desligamento automático

O dispositivo é desligado automaticamente ao se desligar o computador. Você também pode executar as etapas a seguir para desligar o dispositivo.

Nota: o My Book Mirror Edition suporta uma capacidade máxima de 2 TB (1 TB por conjunto de unidades) em um sistema RAID 0 ou de 1 TB em um sistema RAID 1.

Importante: para assegurar a cobertura durante o período de garantia limitada de três anos para este produto, use somente conjuntos de unidades de disco rígido WD Caviar[®] GP da WD, certificadas por RMA, para substituição no gabinete do My Book Mirror Edition.

Safe Shutdown[™]

O botão Liga/Desliga oferece o Safe Shutdown, que impede o desligamento do dispositivo até que todos os dados sejam gravados no dispositivo ou no sistema. Para ativar o Safe Shutdown, pressione o botão Liga/Desliga uma vez. Você pode ouvir o dispositivo desligar antes que o LED de Energia apague. O dispositivo foi desligado adequadamente e pode ser desconectado com segurança.

O Safe Shutdown é ativado somente por meio da instalação de seu driver, que deve ser instalado em cada sistema ao qual o dispositivo for conectado.

Remoção segura

Windows

Clique com o botão direito do mouse no ícone do WD Drive Manager na bandeja do sistema e aponte para **My Book... > Remover com segurança**. Também é possível clicar com o botão direito do mouse no ícone Remover hardware com segurança in bandeja do sistema e selecionar **Remover hardware com segurança**. Você pode ouvir o dispositivo desligar antes que o LED de Energia apague. O dispositivo foi desligado adequadamente e você pode desconectá-lo com segurança.

Мас

Arraste o ícone do My Book para o ícone da Lixeira para uma desmontagem correta. Você pode ouvir o dispositivo desligar enquanto o LED de Energia pisca. Quando o LED de energia estiver aceso continuamente, você poderá pressionar o botão Liga/Desliga uma vez ou desconectar o cabo de alimentação do dispositivo para desligá-lo com segurança.

Como desconectar o dispositivo

Você pode executar o desligamento normal do sistema a qualquer momento e remover o produto depois disso. Se o computador ainda estiver ligado, siga primeiro as instruções em Safe Shutdown ou Remoção segura, acima.

- 1. Desconecte o cabo de interface do dispositivo.
- 2. Desconecte a outra extremidade do cabo de interface da porta do computador.
- 3. Desconecte o adaptador de CA da tomada.
- 4. Desconecte o conector de energia CC do soquete da fonte de alimentação na parte traseira do dispositivo.

Como substituir uma unidade

O My Book Mirror Edition II é um produto com manutenção pelo usuário limitada, que permite a manutenção de uma ou de ambas as unidades de disco rígido internas no gabinete.

Importante: somente unidades de disco rígido WD Caviar[®] GP podem ser inseridas no gabinete do My Book Mirror Edition.

No caso de ocorrer uma falha e se você quiser fazer a manutenção, visite o Suporte Técnico da WD no endereço *support.wdc.com* e procure na base de conhecimento o artigo 1709 para obter instruções detalhadas sobre como obter uma unidade para substituição. Ao contatar o Suporte Técnico, tenha disponíveis as seguintes informações: número de série do My Book, data da compra e número de série da unidade ou unidades internas que precisam ser substituídas. Ao receber as unidades para substituição, siga as etapas abaixo para manutenção do sistema de armazenamento de dupla unidade.

Importante: para evitar problemas de ESD (descarga eletrostática), aterre o seu corpo tocando no chassi de metal do computador antes de manusear o dispositivo.

Antes de começar, desligue a unidade e desconecte todos os seus cabos.

- 1. Coloque a unidade em uma superfície limpa e estável.
- 2. Usando seu polegar, empurre para baixo firmemente no painel frontal superior da unidade para soltar a trava e abrir a tampa.



3. Afrouxe o parafuso que prende a placa da tampa da unidade. Remova a placa da tampa da unidade e ponha-a de lado.



Nota: cada unidade é designada como A ou B por uma decalcomania codificada por cor.

4. Localize a unidade que deseja substituir (A ou B). Usando a lingüeta, puxe devagar e com cuidado o conjunto da unidade para cima e para fora do gabinete e ponha-a de lado.



5. Deslize com cuidado o conjunto da unidade substituta para o slot da unidade até que esteja completamente inserido.



6. Recoloque a placa da tampa deslizando-a sob e entre as lingüetas e prendendo-a com o parafuso.

Nota: não aperte demais o parafuso.



7. Feche a tampa e empurre para baixo com firmeza até que ela se trave no lugar.



- 8. Reconecte somente o cabo de energia para o dispositivo. Não conecte os cabos de interface do computador.
- A unidade inicia o processo de reconstrução automaticamente e os LEDs acendem em um ciclo de baixo para cima. A reconstrução de RAID pode levar até 12 horas, dependendo da capacidade e atividade da unidade, mas geralmente será concluída entre 5 a 7 horas. Deixe que a reconstrução do RAID seja concluída.

Importante: não tente usar o dispositivo durante o processo de reconstrução.

- 10. Quando concluído, os LEDs acenderão continuamente para indicar que está ligado.
- 11. Conecte o cabo de interface. O Status do WD Drive Manager é exibido (consulte "Status do WD Drive Manager" na página 11).
- 12. Devolva a unidade defeituosa de acordo com as instruções fornecidas no artigo no.1709 da base de conhecimentos da WD.

Importante: não desmonte os componentes da unidade interna e do conjunto anexo. Devolva o conjunto inteiro da unidade interna à WD.

10

Solução de problemas

Se tiver problemas ao instalar ou usar este produto, visite nosso site de suporte na Web em *support.wdc.com* e procure por mais ajuda em nossa base de conhecimento.

Como	Answer ID
 instalar o My Book Mirror Edition em um computador Windows ou Macintosh 	2283
 usar o My Book Mirror Edition com seu computador 	1717
 substituir uma unidade de disco rígido no My Book Mirror Edition 	1709
 alterar a configuração de RAID de um WD My Book Mirror Edition 	1465
 formatar a unidade no formato do Mac OS 	287
 instalar, particionar e formatar a unidade no Windows XP/Vista 	207
 instalar, particionar e formatar a unidade no Windows 2000 	34
 habilitar um dispositivo para inicialização em sistemas Mac baseados em Intel 	1787
 obter e reinstalar o software original incluído na unidade de disco externa 	1425
 obter informações adicionais sobre interfaces de unidades de disco externo 	1729

Apêndice

Conformidade com os regulamentos

Informação FCC da Classe B

Este dispositivo foi testado e está conforme os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte15 das Normas FCC. Estes limites têm por objetivo fornecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Esta unidade gera, utiliza e pode emitir energia de freqüência de rádio e, se não for instalada e utilizada de acordo com as instruções, pode causar interferências na recepção de rádio ou televisão. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem proibir o usuário de operar este equipamento.

Conformidade com a ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Este dispositivo está conforme a norma da Classe B Canadense ICES-003.

Conformidade Com Normas de Segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Segurança de Equipamentos para Tecnologias de Informação

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information. Este produto se destina a ser fornecido por uma fonte de energia limitada apresentada, com isolamento duplo, ou unidade de energia de conexão direta marcada como "Class 2" (Classe 2).

Conformidade da CE para a Europa

A marca com o símbolo CE indica a conformidade deste sistema com as diretivas aplicáveis do Conselho da União Européia, incluindo a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC). Foi feita uma "Declaração de Conformidade" de acordo com as diretivas vigentes, estando arquivada na Western Digital Europe.

Marca GS (somente para a Alemanha)

Ruído de máquinas - regulamento 3. GPSGV: A não ser que seja declarado de outra forma, o nível mais alto de pressão sonora gerada por este produto é de 70 dB(A) ou menos, de acordo com a norma EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Aviso VCCI (somente para o Japão)

```
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
```

Este é um produto de Classe B baseado na norma do Conselho de Controle Voluntário de Interferência (Voluntary Control Council for Interference - VCCI) causada por equipamentos de tecnologia da informação. Se for utilizado próximo a um receptor de rádio ou televisão em um ambiente doméstico, ele pode causar radiointerferência. Instale e use o equipamento de acordo com o Manual de Instruções.

Aviso MIC (somente para a República da Coréia)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파직합풍목을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에 서 사용할 수 있습니다.

Dispositivo 1 Classe b Observe que este dispositivo foi aprovado para propósitos não-comerciais e pode ser usado em qualquer ambiente, inclusive em áreas residenciais.

Conformidade Ambiental (China)

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅(Pb)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装页	0	0	0	0	0	0
包装外壳	0	0	0	0	0	0
光导管	0	0	0	0	0	0
电源按钮	0	0	0	0	0	0
HDD 托架	0	0	0	0	0	0
EMI 外壳	0	0	0	0	0	0
个性化板材	0	0	0	0	0	0
Kensington 锁按键	0	0	0	0	0	0
螺丝 6-32x6.35mm	0	0	0	0	0	0
螺丝 M3x5mm+5W	0	0	0	0	0	0
垂直支脚	0	0	0	0	0	0
减震架	0	0	0	0	0	0
印制板装配 (PCA)*	0	0	0	0	0	0
硬盘	Х	0	0	0	0	0
电缆组件	0	0	0	0	0	0
电源适配器	0	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0

™™ ◎ 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。 O:表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物低于 MCV 标准中的限制要求。

3.表示此部件所用的所有均衡的科平包含的此有每级有害物低于MCV标准中的限制安东。 X:表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个"X"的所有情况下,WD采用容许的排除。

Informações sobre a garantia

Como obter manutenção

A WD valoriza seus negócios e sempre tenta oferecer-lhe o melhor serviço. Se for necessária manutenção deste Produto, entre em contato com o revendedor de quem comprou o Produto, ou visite nosso website de suporte em *support.wdc.com* para obter informações sobre assistência ou Return Material Authorization - RMA (Autorização para devolução de material). Se for determinado que o produto está com defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolvê-lo. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem um número de RMA emitido) lhe será devolvida, e você arcará com as despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em caixas de remessa aprovadas, pré-pagas e seguradas ao endereço fornecido nos documentos de devolução. A caixa original e materiais de embalagem devem ser mantidos para armazenar ou remeter seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a validade da garantia (número de série necessário) no endereço *support.wdc.com*. A WD não terá nenhuma responsabilidade pela perda de dados, independentemente da causa, pela recuperação de dados perdidos ou pelos dados contidos em qualquer Produto que seja colocado em sua posse.

Garantia Limitada

A WD garante que o Produto, no curso de seu uso normal, será livre de defeitos em relação a material e fabricação pelo período definido abaixo e estará, dentro desse período, em conformidade com as especificações da WD. O período da garantia limitada depende do país no qual o produto foi adquirido. O período da garantia limitada é de três anos na região da América do Norte, Central e do Sul, de três anos na região da Europa, Oriente Médio e África e de três anos na região da Ásia e Pacífico, a menos que haja imposição legal em contrário. O período da garantia limitada deve começar na data de aquisição que aparece no recibo de compra. A WD não terá nenhuma responsabilidade por nenhum Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi furtado da WD ou que o defeito declarado a) não estiver presente, b) não puder ser retificado razoavelmente devido a danos ocorridos antes de a WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura, desmontagem ou remoção das caixas externas, incluindo mas sem limitar-se à caixa de montagem, a menos que o produto esteja na lista de assistência limitada do usuário e que as alterações específicas estejam dentro do escopo das instruções vigentes, tal como figura no site support.wdc.com), acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de qualquer entidade que não a WD. Sujeito às limitações acima especificadas, sua única e exclusiva garantia deve ser, durante o período de garantia acima especificado e em condição de opção pela WD, de reparar ou repor o Produto. A garantia prevista pela WD se estenderá a produtos reparados ou substituídos dentro do período aplicável restante da garantia original ou 90 (noventa) dias a partir da data da remessa do produto reparado ou substituído, seja qual for a maior.

A garantia limitada prevista é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. Os recursos fornecidos aqui substituem a) quaisquer e todos os outros recursos e garantias explícitos, implícitos ou estatutários, incluindo, mas não limitados a qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou de adequação para qualquer finalidade específica e b) quaisquer e todas as obrigações e responsabilidades da WD por danos, incluindo, mas não limitadas a danos acidentais, indiretos ou específicos, ou qualquer prejuízo financeiro, lucros cessantes ou despesas, ou perda de dados resultante ou relacionada com a compra, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido informada sobre a possibilidade de tais danos. Nos Estados Unidos, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos incidentais ou conseqüenciais, sendo assim as limitações acima podem não ser aplicáveis ao seu caso. Esta garantia dá direitos legais específicos, sendo que você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

Western Digital 20511 Lake Forest Drive Lake Forest, California 92630 U.S.A.

Western Digital, WD, o logotipo da WD, My Book e WD Caviar são marcas registradas e Mirror Edition, WD Anywhere e Safe Shutdown são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Outras marcas pertencentes a outras empresas podem ser mencionadas neste documento.

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2009 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Acredita-se que as informações fornecidas pela WD sejam precisas e confiáveis; entretanto, a WD não assume nenhuma responsabilidade pelo seu uso ou qualquer infração de patentes ou outros direitos de terceiros que possam resultar do seu uso. Nenhuma licença é concedida por implicação ou de outra forma sob nenhuma patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva o direito de alterar as especificações a qualquer momento e sem aviso prévio.

Índice

С

Como desligar o dispositivo 20 Como obter manutenção 26 Como substituir uma unidade 21 Compatibilidade do sistema 4 Configurando o RAID 12, 16 Conformidade ambiental (China) 25 Conformidade com a ICES/NMB-003 25 Conformidade Com Normas de Segurança 25 Conformidade com os regulamentos 25 Conformidade com os regulamentos 25

D

Desligamento automático 20 Dispositivo como desligar 20 desconexão 20

Ε

eSATA 6

F

FAQs 24 FireWire 6

G

Garantia 26 Garantia, limitada 26

I

Indicador de Capacidade 5 Indicadores LED 5 indicador de capacidade 5 Informação FCC da Classe B 25 Interfaces FireWire 800/400, USB e eSATA 6

L

Limitada, garantia 26

Μ

Manutenção, WD 26

Ρ

Perguntas mais freqüentes 24 Precauções de manuseio 4 Produto, registro 2

R

RAID configurando 12, 16 mensagens de disco 15, 19 mensagens de status 14, 18 solução de problemas 13, 17 Registro do produto 2 Regulamentos, conformidade 25 Remoção segura 20 RoHS 25

S

Safe Shutdown 20 Sistema, compatibilidade 4 Slot de segurança Kensington 6 Software fornecido no CD 6 WD RAID Manager - Windows 12 WD RAID Manager - Mac 16 Solução de problemas 24 Status da unidade 11 Status do WD Drive Manager 11

U

UL 25 Underwriters Laboratories Inc. 25 Unidade como substituir 21 configuração 5 formato 5 USB 6

W

WD RAID Manager Mac 16 Windows 12