

Antes de começar

Recursos gerais

- · OSD amigável, precisa e brilhante com função completa
- Compatível com MPEG-2 e totalmente com DVB
- MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2
- PLL RF-Modulator UHF 21~69 (Opcional)
- Sintonizador digital com loop through (repetidor de seqüência)
- Entrada de freqüência de 50 a 860 MHz
- Interface Gráfica do Usuário de 256 cores
- Menu multiidiomas
- DCII/Legenda suportada
- EPG (Guia de Programa Eletrônico) para informações de canais na tela
- Fácil instalação através de menu simples
- 4.000 canais
- Função de edição de dados amigável para o usuário
- Funções Favoritos e Controle de Censura
- Porta RS232C para Serviços de Informações Adicionais e Atualização de Software do Sistema (Opcional)
- Coaxial S/PDIF OUT

Acessórios

- Manual do Usuário
- Unidade de controle remoto
- Baterias (AAA)
- · Cabo RCA (Opcional)

Painel frontal

1 LED**de ligado(**)

Controles e funções

Painel traseiro



1 RF IN

Conecta a antena do cabo.

2RF OUT

Conecta um sinal de RF do seu STB para RF Tomada de entrada (ANT) na TV.

3 RS-232C (Opcional)

Conecta a um PC. RS232C transfere dados para o compu tador externo.

Loop out é uma porta de saída do sinal.

5 AUDIO OUT (ESQUERDA/DIREITA)

Conecta as tomadas de entrada de áudio na TV ou qualquer sistema de áudio externo.

6 Video OUT

Conecta a tomada de entrada de vídeo na TV ou qualquer sistema de vídeo externo.

S/PDIF Coaxial

Conecta um componente de áudio digital com cabo RCA.

Unidade de controle remoto

- Botãode ligado() Liga/Desliga seu receptor.
- Botão Mudo (武) Silencia a saída de áudio.
- Botões numéricos (0 a 9) Controla a entrada de número e altera o canal do programa diretamente.

▲ Botão TV/Rádio (☆/♬) Alterna entre a lista de canais de TV e rádio.

Botão Último Mostra Visualizar lista de Canal.

Botão Relógio Exibe a hora atual.

7 Botão Desligamento (🗟)

Mostra a configuração de hora do desligamento programado.

8 Botão Áudio (P)

Mostra as informações de Áudio de Entrada.

Botão Pausar

Exibe o quadro de congelamento do canal assistido no momento.

10 Botões de seta (◄/►)

Ajusta o nível do volume ou move o cursor para a esquerda ou direita.Botões de **seta** (▲/▼)

Muda o canal ou move o cursor para cima ou para baixo.

 Botão OK Mostra a Lista de Canal enquanto assiste à TV ou escuta rádio. 	 Botões PR +/- Altera o canal para cima ou para baixo. Botão Legenda DCII (Muda para o modo Legendo
Exibe o menu (IIII) Exibe o menu. Sai do menu atual ou vai para o menu anterior.	 Botão Zoom (Q) (Opcional) Amplia a tela selecionada. O local do zoom é alterado com o pressionamento dos botões
[13]EPG (◀‰) Mostra o guia de programas da TV.	de direção. (x2 → normal)
 14 Botão SAT 15 Botão Sair (⊃) Vai para o menu anterior. 16 Botões VOL +/- Aiusta o nível do volume 	Botão FAV (♥) O último canal a que você assistiu na lista Favoritos 1 -> Último canal da lista Favoritos 2 -> Último canal da lista Favoritos x -> Canal atual
 Inverse de volume. Inverse de volum	 22 Botão INFO (2) Exibe as informações de programa na tela. 23 Botão Formato de Tela Alterna entre 4:3 e 16:9.

Conexões



Localização do receptor

- Instale seu receptor na posição horizontal.
- Não coloque nada pesado, como uma TV, sobre o receptor.
- Não instale o receptor em locais como:

Local de vibração, com incidência direta de raios de sol, local úmido, com temperatura muito alta ou muito baixa

e sem ventilação.

Conectando seu receptor analógico

Para facilitar o uso de receptores analógicos para a exibição de canais analógicos, este produto é fornecido com um terminal com loop through marcado como "LOOP". Conecte o cabo coaxial deste terminal ao terminal de entrada de IF do seu receptor analógico. Agora, mantendo o receptor em standby, você poderá sintonizar e exibir canais analógicos no seu receptor analógico.

Conectando o receptor à TV

Para conectar o receptor à sua televisão, você pode usar dois métodos distintos: via cabo de RF e via cabo RCA.

Conecte o cabo de RF ao terminal marcado "RF OUT" no painel traseiro do receptor e a outra extremidade ao soquete de entrada TV RF.

Conecte os cabos de vídeo/áudio RCA de saída de vídeo/saída de áudio (Video OUT/AUDIO OUT) (ESQUERDA, DIREITA) na parte traseira do receptor às tomadas de entrada de vídeo/ entrada de áudio (Video INPUT/AUDIO INPUT) (DIREITA/ESQUERDA) na TV.

Conectando o sistema de áudio digital

Conecte um cabo coaxial entre S/PDIF OUT no painel traseiro do receptor e S/PDIF INPUT no Sistema de Áudio Digital.

Configurações e operações iniciais

Primeiros passos

1 Ligue a TV e o receptor. **Configuração de Idioma** será exibido automaticamente. O **Idioma OSD** é realçado.

Selecionando o Idioma OSD (On Screen Display)

- 2 Selecione o idioma OSD de sua preferência usando os botões de **seta** (▲/▼)
- 3 Selecione Instalação usando os botões deseta (◄/►)

Operação básica

Mudando o canal

- Método 1: Pressione os botões de seta (▲/▼) ou PR+/-.
- Método 2: selecione um número de canal usando o botão numérico (0 a 9)

Método 3:

- 1 Para exibir a lista de canais, pressione o botão OK
- 2 Selecione um canal usando os botões de seta (▲/▼)em seguida, pressione OK
 - Se houver vários canais, use os botões de página (★/▼)ou de seta (◄/►) para moverse pelos canais por página
 - Pressione o **TV/Rádio** () para alternar entre o canal de TV e de rádio.
- Método 4: caso haja mais de dois cabos sendo procurados:
- **1** Pressione o botão SAT para mostrar a lista.
- 2 Mova o cursor até o canal que deseja assistir com os botões de seta (▲/▼) e, em seguida, pressione o botão OK
- **3** Você pode seguir a instrução do método 3 para selecionar o canal.

• Método 5: Como mover para o canal a que você assistiu.

- 1 Pressione o botão Último.
- 2 Selecione o canal usando a seta e pressione OK.
- 3 Para sair, pressione o botão OK

Controle de volume

Para controlar o volume:

- Pressione os botões VOL+/- ou de seta (◄/►)
- Pressione o botão Mudo (🗱)
- Pressione o botão Mudo (☆) novamente ou os botões
 VOL+/- ou de seta (◄/►) para cancelar o efeito de mudo.



Language Settin	_		
English			
Deutsch			
Türkce			
Русский			
Français			
العربية			
Italiano			
Português			
Español	-		
Dansk			

Barra de informações

Informações gerais

Pressione o botão INFO (z); você pode ver informações gerais do canal atual.

- Número e nome do canal
- 2 Hora atual
- 3 Nível do sinal Qualidade do sinal
- 互 Ícones: Favoritos, Canal Bloqueado, Canal de Rádio, Canal Codificado, Legenda, Informações de Teletexto, Faixa de Áudio (Faixa de Som),
- Informações sobre o guia.
- Acesso condicional

Informações detalhadas sobre o canal

Pressione o botão INFO (z) novamente; você pode ver informações detalhadas do canal atual.

Informações detalhadas sobre o canal

9 Freqüência, Taxa de Símbolo, Modulação, Vídeo PID, Áudio PID, PCR PID

10 informações de stream

Selecionando a faixa de áudio

- 1 Pressione o botão Áudio (Amarelo).
- 2 Pressione os botões de seta (▲/▼)para selecionar o idioma de áudio ou a faixa de áudio e pressione o botão OK
- 3 Pressione os botões de seta (◄/►)para selecionar o modo de som entre Estéreo, Mono Esquerdo ou Mono Direito.

Selecionando a legenda

Você pode escolher a legenda do programa de TV ao vivo atual se o recurso for fornecido pela estação de broadcasting.

- 1 Pressione o botão DCII (Ⅲ).
- 2 Pressione os botões de seta (▲/▼)para selecionar a legenda e pressione obotãoOK

Função de desligamento programado

Pressione o botão **Desligamento (Verde)**; você verá a hora ajustada para o desligamento se já estiver acertada no menu Configuração de Hora.

Função Zoom

- 1 Pressione o botão Zoom (🕀).
- 2 Selecione a área que deseja ampliar usando os botões de seta e pressione o botão OK. A imagem será ampliada duas vezes.3 Toda vez que você pressiona os botões de página (★/▼), a imagem é ampliada duas ou quatro vezes.Pressione os botões de seta (▲/▼/◀/►) para alterar a posição na parte inferior direita da exibição.
- 4 Para cancelar a função Zoom, pressione o botão Zoom (
 (⊕) ou Sair ().



Lista de Canal

Você pode ver a Lista de Canal de TV ou de Rádio pressionando o botão **OK** enquanto assiste à TV ou escuta rádio. Alterne para a lista de canais pressionando o botão **TV/Rádio** (近/疗

). O ícone (€) atrás do nome do canal simboliza um canal codificado, e o ícone (⊡) atrás do nome do canal simboliza um canal bloqueado.

Selecione o canal usando os botões de **seta** ($\blacktriangle/ \bigtriangledown/ \lhd/ \lor$), **PR+/-** ou de **página** ($\bigstar/ \bigtriangledown$) e pressione o botão **OK** para assistir.

Os botões coloridos mostram as listas de canais da seguinte maneira:

- Botão VERMELHO (Relógio): em ordem alfabética (alfabética de A a Z)
- Botão VERDE (Desligamento): por Freqüência (todos/cabo pesquisado)
- Botão AMARELO (Áudio): por nomes de provedores de broadcasting
- Botão AZUL (Pausar): por grupos Favoritos

Para exibir a lista de canais em ordem específica (Alfabeto/Freqüência/Provedor/Favoritos)1 Pressione o botão Colorido (Vermelho/Verde/ Amarelo/Azul). A Lista de Canal é realçada.





2 Selecione Alfabeto, Freqüência, Provedor ou Favoritos usando os botões de seta (▲/▼),VERMELHO (Relógio), VERDE (Desligamento), AMARELO (Áudio) ou AZUL (Pausar). A lista de canais é classificada automaticamente conforme a sua seleção.3 Selecione o canal pressionando os botões de seta (▲/▼) ou de página (★/▼) e pressione o botão OK para assistir a ele.

Nota

• O grupo de favoritos deve ser escolhido.

EPG (Guia de Programa Eletrônico)

O EPG exibe informações sobre o programa, como título, marcação de broadcasting, sinopse do programa etc. O serviço do guia varia conforme o provedor de serviços.

- 1 Pressione o botão **EPG (**◄**‰**) enquanto assiste à TV ou escuta rádio. As informações sobre o guia são exibidas.
- 2 Selecione um programa para obter mais informações usando os botões de **seta**.
- 3 Para sair do modo Guia, pressione o botão Sair ().

Menu Principal

Instalação >> Procura Automática

Procura Automática

- Selecione Procura Automática usando os botões de seta (▲/▼) no menu Instalação e pressione o botão OK.
- Pressione o botão OK e, em seguida, a procura começará.Quando a Procura Automática for concluída, você poderá ver os canais de TV e de rádio na lista. Instalação >> Procura Manual

Procura Manual

- Selecione Procura Manual usando os botões de seta (▲/▼) no menu Instalação e pressione o botão OK.
- 2 Ajuste as opções a seguir para completar a **Procura Manual**.







Transponder:

Ajuste o transponder para o cabo selecionado.

Selecione um transponder usando os botões de seta (◄/►).

- Freqüência/Taxa de SímboloInsira o valor desejado pressionando os botões numéricos (0 a 9).
- ModulaçãoSelecione um tipo de modulação usando os botões de seta (◄/►).
- **3** Pressione o botão **OK** e, em seguida, a procura começará.Quando a Procura Manual for concluída, você poderá ver os canais de TV e de rádio da procura manual.

Restaurar Padrões

- 1 Selecione **Restaurar Padrões** usando os botões de **seta** (▲/▼) no menu **Instalação** e pressione o botão **OK**.
- 2 Selecione a opção padrão usando os botões de **seta** (▲/▼) e, em seguida, pressione o botão **OK**.
 - Padrão de fábrica: restaura a configuração padrão de fábrica.
 - Reiniciar STB

Se você pressionar o botão **OK** neste menu, a caixa STB (Set-top) reinicializará.

Config. de Sistema

Pressione o botão **Menu (∭)**. Selecione **Config. de Sistema** usando os botões de **seta (◄**/►) no menu.

Config. de Sistema >> Configuração de Idioma

Configuração de Idioma

- Selecione Configuração de Idioma usando os botões de seta (▲/▼) no menu Config. de Sistema e pressione o botão OK.
- 2 Selecione entreOSD, Ádio1- 2, Idiomas EPG1- 2, Teletexto, e Legenda usando os botões de seta (▲/▼) e use os botões de seta (◄/►) para selecionar o idioma.

ΤC

Config. de Sistema >> Configuração de OSD

Configuração de OSD

- Selecione Configuração de OSD usando os botões de seta (▲/▼) no menu Config. de Sistema e pressione o botão OK.
- 2 Selecione entre Transparência, Transparencia da Janela, Duração do Banner, Proteção de Tela e Modo OSD usando os botões de seta (▲/▼) e use os botões de seta (◄/►) para fazer alterações.
 - Transparência: 0 (opaco) a 100%
 - •Transparencia da Janela: 0 (opaco) a 100%
 - Duração do Banner: 1 a 60 s ou Sempre
 - Proteção de Tela: 1 a 60 min ou Nenhum
 - · Modo OSD: NATURAL, SOFT, BÁSICO

Config. de Sistema >> Configuração de Áudio Configuração de Áudio

- Selecione Configuração de Áudio usando os botões de seta (▲/▼) no menu Config. de Sistema e pressione o botão OK.
- 2 Selecione Configuração de Áudio usando os botões de seta (▲/▼) e pressione os botões de seta (◄/►) para fazer alterações.
 - Sistema de TV: NTSC
 - Relação de aspecto de tela: Você pode ajustar a relação de aspecto da sua TV. (4:3 ou 16:9)
 - Relação de formato de tela: Você pode selecionar o formato da exibição de acordo com a relação de tela da TV. (Caixa de Correio, Rodar e Procurar, Misto ou Completo)
 - Sinal de vídeo: composto.
 - Canal RF: Você pode selecionar o canal RF da TV(CH3~4)
 - Congelar Imagem: Ligar/Desligar
 - Modo Estéreo: Mono/Estéreo





Config. de Sistema >> Reserva de Canal Reserva de Canal

Selecione o número do evento para a reserva.

- Hora Liga: Insira a hora de ligar com botões numéricos (0 a 9).
- Hora Desliga: Insira a hora de desligar com botões numéricos (0 a 9).
- Repetição: Selecione a opção de hora de ativação do evento (Único, Diário, um dia por semana) com os botões de seta (◄/►).
- Programa: Selecione o canal com o botão de seta (◄/►) e pressione OK para salvar.
- Zerando: Botão Azul (Pausar).

Config. de Sistema >> Informação do Sistema Informação do Sistema

	Hora	Local	00 53 3	8 (7)
Even	to Hora Li	Hora Des	Repeticão	o Program
1		:	Diário	0001 Discov
2			Diario	0001 Discov
3			Diário	0001 Discov
4			Diário	0001 Discov
				0001. Discov

Você pode verificar as informações do sistema como Nome do Modelo, Versão Carregada, Versão do Software Principal e Data de criação do software principal.

Config. Serviços

Pressione o botão **Menu (**III). Selecione **Config. Serviços** usando os botões de **seta** (**<**/**>**) no menu principal.

Config. Serviços >> Excluir Canal

Excluir Canais

- Selecione Excluir Canais usando os botões de seta (▲/▼) no menu Config. Serviços e pressione o botão OK.
- 2 Selecione o canal que você deseja excluir usando os botões de seta (▲/▼) e pressione o botão OK. Pressione os botões de seta (◄/►) para alternar entre a Lista de TV e a Lista de Rádio. Você pode selecionar vários canais. A lista de bullets indica canais selecionados.
- 3 Pressione o botão **VERMELHO (Relógio)** para excluir os canais selecionados.



Config. Serviços >> Excluir todos Canais Excluir todos Canais

- Selecione Excluir todos Canais usando os botões de seta (▲/▼) no menu Config. Serviços e pressione o botão OK. A caixa de diálogo de mensagens do sistema aparece pedindo a sua confirmação.
- 2 Selecione Sim usando os botões de seta (◄/►) e pressione o botão OK para excluir todos os canais.

Config. Serviços >> Favoritos **Favoritos**

Há 9 grupos de canais favoritos (**Notícias**, **Esportes**, **Filmes**, **Músicas**, **Compras**, **Infantil**, **Adulto**, **Drama** e **Educativo**).

1Selecione Favoritos usando os botões de seta (▲/▼) no menu Config. Serviços e pressione o botão OK.

- 2 Selecione os canais que você deseja editar usando os botões de seta (▲/▼) ou de página (▲/▼) na Lista de TV/Rádio e pressione o botão OK . Os canais selecionados são listados no grupo de favoritos.Para alternar entre a Lista de TV e a Lista de Rádio, pressione o botão TV/Rádio (ゴ/ゴ).
- 3 Pressione o botão FAV (♥) para selecionar outro grupo de favoritos.
- 4 Selecione canais usando os botões de seta (▲/▼) na Lista de TV/Lista de Rádio e pressione o botão VERMELHO (Relógio). Repita as etapas 3 e 4.
- 5 Pressione o botão Vermelho (Relógio) para salvar.

Config. Serviços >> Editar Canais Editar Canais

Selecione **Editar Canais** usando os botões de **seta (**▲/**▼)** no menu Config. Serviços e pressione o botão OK.

- Botão FAV (•): mostra as listas de canais favoritos.
- Botões de seta (◄/►): alterna entre as listas de canais de TV e rádio.

Para renomear a lista de canais

- Selecione o canal usando os botões de seta (▲/▼), PR+/- ou de página (★/▼) e pressione o botão VERDE (Desligamento). O teclado será exibido.
- 2 Pressione a tecla Enter no teclado depois de renomear a lista.





Controle de Censura

Você pode bloquear os canais para proibir usuários não autorizados de assistir canais específicos.

Pressione o botão **Menu (∭)**. Selecione **Controle de Censura** usando os botões de **seta** (◄/►) no menu principal.

Controle de Censura >> Bloqueio Canal Bloqueio Canal

- 1 Selecione Bloqueio Canal usando os botões de seta (▲/▼) no menu Controle de Censura e pressione o botão OK.
- 2 Selecione o canal que você deseja bloquear usando os botões de seta (▲/▼), PR+/-, de página (★/▼) ou numéricos (0 a 9) e pressione o botão OK.Os canais selecionados serão exibidos com marcação de bloqueio. Pressione novamente para limpá-los.Botões de seta(◄/►): alternam entre a lista de canais de TV e rádio.
- **3** Pressione o botão **VERMELHO (Relógio)** para salvar.
- 4 Pressione o botão AZUL (Pausar) para mover a tela PIG.

Controle de Censura >> Controle de Bloqueio Controle de Bloqueio

- Bloqueio de Sistema: Selecione Bloquear ou Desbloquear usando o botão de seta(◄/►). Se Bloquear estiver selecionado, a função de tecla frontal será bloqueada.
- Controle de Codificação: Selecione Bloquear ou Desbloquear usando o botão de seta(◄/►) para bloquear ou desbloquear canais codificados.
- Modo de bloqueio: Selecione Único ou Todo Tempo usando o botão de seta(◄/►).
- Único: Insira o código PIN uma vez na alteração de canal com Controle de Censura.
- **Todo Tempo:** Insira o código PIN todas as vezes na alteração de canal com Controle de Censura.

Controle de Censura > Alterar Código PIN Alterar Código PIN

"0000" é a senha padrão.

- Selecione Alterar Código PIN usando os botões de seta (▲/▼) no menu Controle de Censura e pressione o botão OK.
- **2** Insira o código PIN antigo.
- 3 Insira o novo código PIN.
- 4 Insira o novo código PIN novamente para confirmá-lo.

6)			
	Lista de	TV	Lista de Rádio	
38	Discovery	6		
42	Nickelodeon	1 0		
45	Cartoon Net	work		
	Cable	- 510444- 5 360	HELE 25E OAN	





Nota

• Lembre-se de que o código PIN deve ser um número de quatro dígitos. Caso esqueça o código PIN, entre em contato com o fornecedor local.

Jogo

Este produto contém vários jogos para seu ambiente de entretenimento.

Selecione Jogo usando os botões de **seta** (◄/►) no menu principal.

- Selecione um jogo usando os botões de seta (▲/▼) no menu Jogo e pressione o botão OK.
- 2 De acordo com a instrução exibida na tela, você pode jogar usando os botões de **seta**, os botões **Numéricos (0 a 9)** e **OK**.

Solucionando problemas

Problema	Solução
O LED não aparece no painel frontal.	Conecte o fio de alimentação corretamente.
Não há alimentação.	
Sem imagem	Certifique-se de que o STB esteja ligado.
	Verifique o status da conexão.
	Verifique os status dos canais e da saída de
	vídeo.
Baixa qualidade de imagem	Verifique o nível do sinal.
	Se estiver muito baixo, procure ajustar o
	alinhamento do seu prato.
Sem som	Verifique o nível de volume da TV e do STB.
	Verifique o status de mudo da TV e do STB.
	Verifique a conexão do cabo de áudio.
O Controle Remoto não funciona.	Aponte o controle remoto diretamente para o
	receptor.
	Verifique as baterias e faça a substituição.
	Verifique se algo está bloqueando o painel
	frontal.
O serviço não está em execução ou	Certifique-se de que o cartão de acesso seja
está codificado.	apropriado para o serviço selecionado.
Você esqueceu o código PIN.	Consulte o Capítulo 5, "Controle de Censura" no
	Manual do Usuário.

Especificações

Especificações

SINTONIZADOR E CANAL		
Stream de transporte	MPEG-2 ISO/IEC 1318-1	
Freqüência de entrada	47 a 870 MHz	
Conector de entrada	IEC Fêmea (RF IN), IEC Macho (RF OUT)	
Freqüência de IF	36,125 MHz	
Taxa de modo FEC	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8	
Demodulação	QAM	
Constelação	16, 32, 64, 128 e 256 QAM	
Sistema QAM	28,92Mhz	
Decodificação MPEG TS A/V		
Stream de transporte	MPEG-2 ISO/IEC 1318-1	
Nível do perfil	MPEG-2 MP@ML	
Relação de aspecto	4:3, 16:9, Caixa de Correio	
Resolução de vídeo	720 x 576(PAL)/720 x 480 (NTSC)	
Decodificação de áudio	MPEG-1, Musicam Layers 1 & 2	
Modo de áudio	Estéreo/Mono/Esquerda/Direita	
Taxa de amostragem	32,44,1e 48 KHz	
Recursos do sistema		
CPU	32bit VL-RISC, 200 MHz	
Memória Flash	2 Mbytes (4 Mbytes opcionais)	
SDRAM	16 Mbytes	
EEPROM	8 Kbytes	
A/V e Interfaces		
RCA	Vídeo: saída CVBS	
	Áudio : saída L/R	
S/PDIF	Saída Bitstream de Áudio Digital	
Sistema de Acesso Condicional		
Xcrypt		
RF-Modulator (Opcional)		
Tipo PLL	Canais 21 a 69 para a demodulação	
Padrão de TV	PAL B/G, I, DK selecionável	
Conector	75 ohms, IEC169-2, Macho/Fêmea	
Faixa de freqüência	UHF : 470 a 860 MHz	
Nível de saída	70+/-5dBuV	
Especificação física e acessórios		
Tamanho (L x A x P)	265 x 57 X 185 mm	
Peso líquido	2 Kg	
Temperatura operacional	0 a 50 C	
Temperatura de armazenamento	-10 a +60 C	
RCU	IR (Freq. : 38 Khz), Bateria: 2x1,7V AAA	
Manual		
Fonte de alimentação comutável		
Voltagem de entrada	AC90-250V~,50/60Hz, 25W	