

www.logmaster.com.br

UPS NetAgent

Manual do Usuário

SUMÁRIO

Versão 3.30 Versão de Firmware 2.35

Capítulo 1. Introdução	3
Secão 1. Características	
Seção 2. Aplicações	3
2.1 NetAgent conecta seu UPS à Internet	3
2.2 NetAgent fornece Utilitário de Desligamento.	
2.4 Quando precisamos do NetAgent?	3
Seção 3. Modelos de NetAgent	4
3.1 Modelos de NetAgent	4
3.2 Conteúdo Incluso no Pacote do NetAgent	4
3.4 Descrição de status no NetAgent	5
Capítulo 2 . Instalação do NetAgent UPS	6
Capítulo 3. NetAgent, UPS e Conexão de Rede	7
Seção 1. Instalar o NetAgent Card com UPS	7
1.1 Para NetAgent Interno	7
Seção 2. Instalar o NetAgent Mini com UPS	7
2.1 Para NetAgent Mini Interno	7
Capítulo 4. IP de Configuração do Netility. Firmware de Atualização	8
Seção 1. Instalar o Netility	8
Seção 2. Usando o Netility	8
Capítulo 5. Gerenciamento via Web de UPS pelo NetAgent	10
Seção 1. Introdução	
Seção 2. Interface Web do NetAgent UPS	11
2.1 Informação	11
2.1.1 Status de Sistema	12
2.1.2 Informação Básica	12
2.1.3 Status Atual	13
2.1.4 Controle Remoto	14
2.1.5 Medidor/Diagrama	14
2.1.6 Sensores de Ambiente - NetFeeler Lite	15
2.2 Configuração	16
2.2.1 Configuração do UPS	16
2.2.2 Programação de Agendamento de UPS Ligado/Desligado (On/Off)	17
2.2.3 Rede	18
2.2.4 SNMP	19
2.2.5 E-mail	20
2.2.6 WEB/Telnet	
2.2.7 Data/Hora de Sistema	
2.2.8 Idioma para NetAgent	
2.3 Informação de Registro	
2.3.1 Registro de Evento	23

LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA

Fone: +55 (51) 2104.9005 - Fax: +55 (51) 2104.9000 - logmaster@logmaster.com.br Rua Santos Pedroso, 237 - Navegantes - Porto Alegre - RS - CEP - 90240-180



2.3.3 Salva Registro de Dados	
2.4 Ajuda	
2.4.1 Ajuda	
2.4.2 Sobre	
Capítulo 6. Telnet (Monitoração Remota)	
Secão 1. Introducão	
Seção 2. Configuração de Telnet	
Capítulo 7. ClientMate – Utilitário de Desligamento do Windows	s 26
•	
Seção 1. Instalar ClientMate	
Seção 2. Usando o ClientMate	
2.1 Configuração	
2.2 Arquivos Fechados	
2.3 Sobre	
2.4 Endereço IP de conexão	
2.5 Status da alimentação CA	
2.6 Status de Bateria	
2.7 Histórico de Status	
Capítulo 8. SNMPView – Sistema de Gerenciamento de UPS, an	nbiente Windows 29
Seção 1. Introdução	
Seção 2. Requisitos de Sistema	
Seção 3. Instalar SNMPView	
3.1 Instalar SNMPView	
3.2 Usando o SNMPView	
3.3 Botões do SNMPView	
3.3.1 ENUMERADOR	
3.3.2 ADICIONA UPS	
3.3.3 DELETA UPS	
3.3.4 GRUPO	
3.3.5 CONFIGURAÇÕES	
3.3.6 MONITORAR	
3.3.7 VISUALIZAÇÃO	
3.3.8 REGISTRO DE EVENTO	
3.3.9 REGISTRO DE DADOS	
3.3.10 OPÇÕES	
Capítulo 9 - Características Trifásicas do NetAgent II	
Apêndice – Atualiza o Firmware do NetAgent UPS	ΔΔ
	······································

Seção 1. Características

NetAgent é uma nova geração do produto de monitoração SNMP (Protocolo de Gerenciamento de Rede).

O protocolo de comunicação inclui MegaTec.PPC.SEC 2400 / 9600. O NetAgent fornece um procedimento de instalação simples e fácil. O usuário somente precisa instalar o software do CD NetAgent em um ambiente Windows para configurar o endereço IP. Todas as outras configurações podem ser acompanhadas no navegador Web.

O NetAgent também fornece utilitário de desligamento para diferentes sistemas operacionais. Ele pode enviar de fora, comunicação via internet ou intranet, o comando de desligamento em diferentes condições.

Estas condições incluem a falha de alimentação CA, Bateria Baixa, Sobrecarga, Sobretemperatura e desligamento agendado. O usuário pode configurar estas condições para iniciar um evento de desligamento do sistema e evitar a desconexão anormal da alimentação do sistema.

Características:

- Fornece SNMP MIB para monitorar e controlar o UPS;
- Auto-sentido 10M/100M Fast Ethernet;
- Gerencia e configura via Telnet, navegador Web;
- Suporta protocolos TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP;
- Fornecimento de ferramentas fáceis de configuração e atualização via navegador de Internet, justamente uns poucos segundos para terminar a configuração de IP, cerca de 1,5 minuto para atualizar o firmware;
- Envio de TRAP e E-mail para notificação de eventos;
- Automático e-mail diário de relatório do UPS;
- Se Junta com software de desligamento para proteger salvamento de arquivos do computador e desligamento seguro;

Seção 2. Aplicações

2.1 NetAgent conecta seu UPS à Internet

Quando o UPS instala o Net Agent, o gerenciador de sistema pode checar as condições de cada e todos UPS por um computador com navegador instalado. O gerenciador pode monitorar e controlar o UPS pela entrada simplesmente do endereço IP do NetAgent que se conecta ao UPS. Quando há uma condição anormal de alimentação ocorrida, o NetAgent pode também enviar a informação capturada ao gerenciador de sistema para tomar a ação apropriada.

2.2 NetAgent fornece Utilitário de Desligamento - ClientMate

Quando um computador na rede com utilitário NetAgent instalado, ele pode localizar todos os NetAgent na rede. Quando o UPS deste NetAgent está em condição de falha CA ou de bateria baixa, o sistema operacional pode fechar todos os arquivos no sistema, e executar um desligamento tranqüilamente. Isto pode evitar a corrupção do sistema quando uma desconexão da alimentação aconteceu.

Este utilitário do NetAgent chamado de ClientMate vem com CD o qual acompanho o NetAgent. Ele pode ser instalado em Ambiente Windows, Unix, e FreeBSD

2.4 Quando precisamos do NetAgent?

2.4.1) Quando precisamos remotamente monitorar e controlar as condições do UPS. Por exemplo, o gerenciador de sistema pode usar a Internet para controlar todas as condições do UPS

2.4.2) 2.4.3) 2.4.4) em qualquer lugar do país. Quando o utilitário de desligamento é instalado, o mesmo pode fechar todos os arquivos e o sistema desliga quando uma condição anormal de alimentação aconteceu.



Figura 1 – Programa de Conexão do NetAgent

Seção 3. Modelos de NetAgent

3.1 Modelos de NetAgent

SNMP Card



SNMP Mini Interno



Fig. 3 – Modelos do NetAgent

3.2 Conteúdo Incluso no Pacote do NetAgent

1) CD Utilitário NetAgent, incluindo:

Netility: Configura o endereço IP do NetAgent UPS, atualiza o firmware.

- ClientMate: Utilitário de desligamento do Windows Windows, Unix, e FreeBSD
- •
- SNMPView: Programa de gerenciamento do NetAgent UPS .Somente em plataforma Windows.
- UPS MIB: Arquivo MIB para Sistema de Gerenciamento de Rede.
- Time Server: Utilitário de ajuste de tempo.
- Manual de usuário/instalação NetAgent.

3.4 Descrição de status no NetAgent



Status do LED – NetAgent Mini				
Cor da Luz	Definição de Sinal	Descrição da Condição		
Verde	Estado de Alimentação	Ligado: Alimentação Normal		
Vermelho	Estado de Conexão a UPS	Piscando: Sem Conexão com UPS		
Laranja	Estado de Correspondência	Luz pisca quando NetAgent transmite comando a UPS.		

LED da Porta LAN – NetAgent Mini			
Cor da Luz	Descrição da Condição		
Verde	Ligada: Velocidade correspondente de Internet é 100M Piscando: Transmitindo dados		
Amarela	Ligada: Velocidade correspondente de Internet é 10M Piscando: Transmitindo dados		

Capítulo 2 . Instalação do NetAgent UPS

Antes de usar o NetAgent, é necessária a configuração apropriada de hardware e software. A instalação de hardware é conectar o NetAgent, o UPS e a rede. A configuração de software inclui:

- Cadastro dos dados de rede, endereço IP, Mascara de Rede e Gateway. Existe a possibilidade de utilizar protocolo DHCP (Configuração automática dos parâmetros de rede). Esta configuração pode ser feita usando o Navegador de Internet ou terminal Telnet;
- Instalação do utilitário de desligamento ClientMate para proteger seu sistema operacional Windows, Linux ou FreeBSD;
- Instalação do software de gerenciamento do UPS SNMPView, para controlar e gerenciar vários UPS na rede.

Conectar o NetAgent, UPS e Rede (Capítulo 3) Configuração dos parâmetros de rede do NetAgent usando NetilityCapítulo 4) Usando o Telnet para configurar as configurações Usando o Navegador de do UPS do NetAgent Internetpara conectar-se ao (Capítulo 6) NetAgent através do endereço IP cadastrado nele. (Capítulo 5) O utilitário de gerenciamento Usando o Utilitário de do NetAgent - SNMPView Desligamento – ClientMate pode ser usado para para conectar NetAgent UPS gerenciar vários NetAgent (Capítulo 7) (Capítulo 8) Fig. 4 – Fluxograma de Instalação do NetAgent UPS

. Outro item relacionado a configuração de software é a

Capítulo 3. NetAgent, UPS e Conexão de Rede

Seção 1. Instalar o NetAgent Card com UPS

- 1.1 Para NetAgent Interno
 - 1.1.1) Insira o Cartão do NetAgent dentro do slot do UPS.
 - 1.1.2) Conecte o Cartão do NetAgent a rede LAN, usando a adequada porta UTP.



Seção 2. Instalar o NetAgent Mini com UPS

2.1 Para NetAgent Mini Interno

2.1.1) Por favor, tenha certeza que a direção do conector do cabo está correta antes da conexão ao NetAgent.

2.1.2) Conecte o módulo do NetAgent a LAN, usando a porta UTP.



Capítulo 4. IP de Configuração do Netility

Seção 1. Instalar o Netility

1) Insira o CD do Utilitário NetAgent no driver de CD-ROM e execute o Netility.exe.

2) Depois da instalação completa, haverá um grupo 'Netility' no "Iniciar" do Windows → "Grupo de Programas ".



Fig. 5 - Grupo Netility

3) Clicar no "Netility"

Seção 2. Usando o Netility

A janela principal do Netility está aqui, a tabela da esquerda é para mostrá-lo todos NetAgent a serem procurados na LAN; no lado direito está o menu de seleção de função.

hetility			
Seleciona o cartão de re Configura d Atualiza o Firmware do Web User Interface	de em seu siste OUPS do NetAg OUPS do NetAg Sobre o Neti		ility
Photografic UPS do	Net Serial Number	MAC Address	IP Address
Firmware Upgrade	4935673520 5823674111	18-AF-EC-05-81-CC 0A-85-ED-07-91-DA	192.168.2.33 192.168.2.41
About	Hardware March		
Refresh List	Firmware Version Firmware Version MAC Address: 00	: 2.43.DP520.WEST -03-EA-01-98-EE	Select I of I

Fig. 6 - Janela Principal do Netility

2) Configurar os dados de rede

Escolha o NetAgent UPS da direita na tela, então ao clicar "Network Settings", mostrará a seguinte página de configuração.

2.1) Endereço de IP: Configurar o endereço de IP, mascara de rede e Gateway para o NetAgent UPS

Quando usando DHCP ou BOOTTP para obter um IP, endereço de IP, máscara de subnet e gateway os dados da rede serão obtidos automaticamente.



Figura 8 - Netility : Configure endereço de IP para o NetAgent UPS

2.2) Avançado: Configuração de NetAgent UPS

A fim de garantir o gerenciamento seguro do UPS, Netility fornece 2 funções de proteção:

Senha do Netility:

Depois da configuração da senha aqui, não há meio de dar qualquer comando ao NetAgent pelo Software Netility sem a senha do usuário. Se perder esta senha, o NetAgent UPS nunca será capaz de completar qualquer processo de atualização.

Protocolo de Gerenciamento:

NetAgent UPS fornece HTTP (WEB) e Telnet para referenciar qualquer configuração de parâmetro referido para o gerenciador. Em relação à segurança, o gerenciador pode ser construído para usar abertamente ou qualquer configuração de porta avançada sobre os 2 métodos acima. As descrições são as seguintes:

1. Em configurações avançadas, 02 funções foram configuradas como ativadas pelo uso dos nos porta 80 e 23.

2. Deselecionado significa não uso da função.

3. Quando configurar o outro valor de porta, o endereço completo de IP deve ser entrado a fim de logar ao website ou Telnet.

Por exemplo,

➢ Configurar 81 como nº de porta HTTP, então http://192.168.0.177:81 deve ser digitado no endereço da web para proceder do website do NetAgent UPS.

➢ Configurar 24 como nº de porta Telnet, então "192.168.0.177:24" deve ser digitado no Telnet para proceder à tela do Telnet do NetAgent UPS.

>> Configure	×
IP Address Advanced	
Distility Password	
Hew password: ****	
Confirm persyard: ****	
- Management Protocol	
Eashle HITP Fourtion	
HTTP post number (1 - 65534). 80	
F Eachle Leinst Function	
Teinet part number (1 - 65534): 23	
確定 取消	

Figura 9 – Netility : Configuração Avançada do Netagent UPS

2.3) Download de Firmware

NetAgent oferece conveniente função de atualização de firmware. Quando vai atualizar o firmware, clique "Download Firmware" do menu de configuração do NetAgent, clique "Browser", selecione novo arquivo de firmware (*.bin) e pressione "Start". Então, o LED Vermelho do NetAgent e o LED Amarelo alternativo piscando significa que o firmware está atualizando. Depois da atualização completada, o NetAgent automaticamente reinicializará. (Por favor, conecte-se ao http://www.megatec.com.tw/Download.htm para o firmware mais recente). Nota: O NetAgent forneceu função de proteção bem considerável. Se uploading (carregamento) foi Interrompido e dados levantados incompletos, NetAgent manterá o default (padrão) para evitar completa perda de dados. No caso, apenas repita *"firmware upload"* tão logo possa.



Fig. 10 Netility : Atualiza o firmware do NetAgent UPS

2.4) Sobre – Versão e Fabricante



Fig. 11: Versão examinada do Netility

2.5) Procura NetAgent – Procura manualmente NetAgent UPS da rede LAN Netility procurará automaticamente o NetAgent UPS da LAN, ou o usuário pode procurar manualmente por clique em "Search NetAgent".



Fig.12 Netility: Procura manual de NetAgent UPS

Seção 1. Introdução

Depois de terminada a instalação do NetAgent, incluindo a instalação de hardware e configuração de IP, você torna-se capaz de ir ao website do NetAgent para monitorar e controlar o UPS, entrando o endereço de IP do NetAgent no navegador da web.

1) Inicie o navegador da web (Firefox ou Internet Explorer)

2) Entre o endereço de IP do NetAgent (Que está configurado no Netility, por ex., 211.21.67.51).



Fig.13 Entrada do endereço IP do NetAgent UPS

3) Na primeira tela, entre a senha corrente. Se nenhuma senha foi configurada, apenas pressione [ENTER].

Enter Nets	vork Passwor	1	? 🗙			
? >	Please type your user name and password.					
8	Sile	192,168,0.177				
	Realm					
	<u>U</u> ser Name					
	Pessword		_			
	□ <u>S</u> eve this p	ersword in your pessword list				
		O.K.	Cancel			

Fig.14 Tela de Diálogo ("Login") do NetAgent UPS

Seção 2. Interface Web do NetAgent UPS

Entre na página da web do NetAgent UPS, há 4 itens de funções principais na primeira página da Web:

- 2.1 Informação
- 2.2 Configuração
- 2.3 Histórico
- 2.4 Ajuda

Entre o item da função principal, os itens do sub-menu serão mostrados no lado esquerdo da página. Quando usando este NetAgent pela primeira vez, entre no item do menu [Config] para ajustar os parâmetros de funcionamento do NetAgent.

- 2.1 Informação
 - Sub-Menu:
 - 2.1.1 Status do Sistema
 - 2.1.2 Informação Básica
 - 2.1.3 Status Atual
 - 2.1.4 Controle Remoto
 - 2.1.5 Medidor/Indicador
 - 2.1.6 Sensores de Ambiente NetFeeler Lite

Nota: As opções disponíveis neste menu dependem do modelo de UPS. (e.g. Para UPS Básico, o "Status Corrente" & "Medidor" não estará disponível.)

2.1.1 Status de Sistema

Esta página mostra a informação de sistema do NetAgent e as configurações de Rede. Valores mostrados aqui são também fornecidos pelo próprio NetAgent ou eles são configurações de usuário das páginas de Configuração.

Informação de Sistema

Esta seção mostra a informação de sistema do NetAgent. Valores de Versão de Hardware / Versão de Firmware / Número Serial / Data-Hora de Sistema, são fornecidos pelo próprio NetAgent. Outros valores são configurações de usuário das páginas de Configuração.

Status da Rede

Esta seção mostra as configurações de Rede do NetAgent. O endereço MAC é fornecido pelo NetAgent. Todos os outros valores nesta seção são configurações de usuário das páginas de Configuração.

				🔤 🤧 🗶 🖻	Bing
ditar Exibir Favoritos	Ferramentas Ajuda				
s 🛛 👍 🏉 Sites Sugeridos	🔹 🙋 Obtenha mais comple 🔹 🙋 Cu	istomize Links 🔮 filter active - Google Acadê 🔊 🔊	HotMail gratuito		
E-mail de iG Mail - Entrada (2.	🇊 UPS Agent(My Office) 🛛 🗙 🌈 Me	ega System Technologies		👌 • 🔊 - 🖻 🖶	 Página
VetAgent					
			Sta	atus do Sistema	
Informação					
atus da Cistama	Informação Sistema				
atus uu bistema ormação Básica	Versão Hardware	HDP520	Último Autoteste No-break		2010/05/07 09:03:57
Status Atual	Versão Firmware	2.43.DP520.WEST	Próximo Autoteste No-brea	ak	
ontrole Remoto	Número de Série	3925973230	Carga Crítica No-break		80 %
edicões/Gráficos	Nome Sistema	UPS Agent	Temperatura Critica No-bre	eak	70.0 °C
	Contato Sistema	Administrator	Capacidade Crítica No-bre	ak	10 %
Lonnguração	Localidade	My Office			
Histórico	Horário Sistema	2010/05/07 11:23:28			
Aiuda	Uptime	18:21:12			
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório	ιto(s) antes do Evento de Desligamento Ag o Diário (Νãο)	endado		
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Status Rede Lógica	tto(s) antes do Evento de Desligamento Aç Diário (Não)	endado Sanidas DNS Deiméde	100 468 4 6	
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Status Rede Lógica Endereço MAC Tino de Conexão	ito(s) antes do Evento de Desligamento Aç Diário (Não) 00.03:EA:01:98:EE 100Mbos Full-Duoley	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário	192.168.1.5	5
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Status Rede Lógica Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP	ito(s) antes do Evento de Desligamento Aç Diário (Não) 00.03:EA:01.98:EE 100Mbps Full-Duplex 192.168.2.8	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server	192.168.1.5 time nist or	5
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Status Rede Lógica Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subnet	Ito(s) antes do Evento de Desligamento Aç o Diário (Não) 00 03 EA 01 98 EE 100Mbps Full-Duplex 192 168 2 28 225 252 255 0	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192.166.1.5 time.nist.go	5 W
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Status Rodo Lógica Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subnet Gateway	tto(s) antes do Evento de Desligamento Aç Diàrio (Não) 00 03 EA 01 98 EE 100Mbps Full-Duplex 192 168 2 28 255 255 255 0 192 168 2 5	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192.168.1.5 time.nist.go	5 2V
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Status Redo Lógica Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subnet Gateway Servidor de Email	Ito(s) antes do Evento de Desligamento Ag o Diário (Não) 00 03 EA 01.96 EE 100Mbps Full-Duplex 192.168 2.28 255 255 255 0 192.168 2.5 pop.tera.com br	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192.168.1.6 time.nist.gc	5 2V
	Aviso será iniciado 10 minu Erwia e-mail para Relatório Status Rede Lógica Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subnet Gateway Servidor de Email	ito(s) antes do Evento de Desligamento Aç Diàrio (Não) 00.03 EA.01.98 EE 100Mbps Full-Duplex 192.168 2.28 255.25 255.0 192.168 2.5 pop.terra.com.br	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192.168.1.6 time.nist.gc	5 w
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Status Rode Lógica Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subnet Gateway Servidor de Email	ito(s) antes do Evento de Desligamento Aç Diàrio (Não) 00.01 EA:01.98 EE 100Mbps Full-Duplex 192:168:2.28 265:255:255:0 192:168:2.5 pop.terra.com.br	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192.168.1.6 time.nist.go	5 2V Ajuda
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subhet Gateway Servidor de Email	ito(s) antes do Evento de Desligamento Ag o Diário (Não) 00 03 EA 01 98 EE 100Mbps Full-Duplex 192 168 2 28 285 285 285 0 192 168 2.5 pop.terra com br	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192.168.1.5 time.nist.go	5 ov Ajuda
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Status Rede Lógica Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subnet Gateway Servidor de Email	ito(s) antes do Evento de Desligamento Aç Diàrio (Não) 00.03 EA.01.98 EE 100Mbps Full-Duplex 192.168 2.28 255.25 255.0 192.168 2.5 pop.terra.com.br	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192.168.1.6 time.nist.gc	5 w Ajuda
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Status Rodo Lógica Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subnet Gateway Servidor de Email	nto(s) antes do Evento de Desligamento Aç o Diàrio (Não) 00 01 EA 01 98 EE 100Mbps Full-Duplex 192 168 2 28 265 255 256 0 192 168 2 5 pop terra com br	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192.168.1.8	5 Iv Ajuda
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Status Rede Lógica Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subhet Gateway Servidor de Email	ito(s) antes do Evento de Desligamento Ag o Diário (Não) 00 03 EA 0198 EE 100Mbps Full-Duplex 192 168 2 28 225 252 255 0 192 168 2 5 pop terra com br	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192.168.1.f	5 2v Ajuda
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subnet Gateway Servidor de Email	ito(s) antes do Evento de Desligamento Aç Diàrio (Não) 00.03 EA.01.98 EE 100Mbps Full-Duplex 192.168 2.28 255.25 255.0 192.168 2.5 pop.terra.com.br	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192 168 1.E	5 sv Ajuda
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subnet Gateway Servidor de Email	nto(s) antes do Evento de Desligamento Aç o Diàrio (Não) 00 03 EA 01.96 EE 100Mbps Full-Duplex 192 168 2.28 255 255 255 0 192 168 2.5 pop.terra.com.br	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192.168.1.£	5 ov Ajuda
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Status Rede Lógica Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subnet Gateway Servidor de Email	ito(s) antes do Evento de Desligamento Aç o Diàrio (Não) 00 03 EA 0198 EE 100Mbps Full-Duplex 192 168 2 28 225 252 255 0 192 168 2 5 pop terra com.br	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192.168.1.5 time.nist.gc	5 2v Ajuda
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e-mail para Relatório Status Redo Lógica Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subnet Gateway Servidor de Email	nto(s) antes do Evento de Desligamento Aç o Diàrio (Não) 00 03 EA 01 98 EE 100Mbps Full-Duplex 192: 168 2 28 265 255 256 0 192: 168 2.5 pop. terra com br	endado Servidor DHS Primário Servidor DHS Secundário Time Server PPPOE IP	192.168.1.5 time.nist.gc	5 2V Ajuda
	Aviso será iniciado 10 minu Envia e -mail para Relatório Endereço MAC Tipo de Conexão Endereço IP Máscara Subhet Gateway Servidor de Email	ito(s) antes do Evento de Desligamento Aç o Diàrio (Não) 00 03 EA 01.98 EE 100Mbps Full-Duplex 192 168 2.28 255 255 0 192 168 2.5 pop.terra com br	endado Servidor DNS Primário Servidor DNS Secundário Time Server PPPoE IP	192.168.1.£	5 2v Ajuda

Fig.15 – Status do Sistema

2.1.2 Informação Básica

Está página mostra as informações básicas do UPS. Valores aqui são também fornecidos pelo UPS ou eles são configurações de usuário das páginas de Configuração.

Informação do UPS

Informação sobre Fabricante do UPS/Versão de Firmware do UPS/Modelo do UPS é fornecida pelo UPS.

Informação de Bateria

Valores aqui são configurações de usuário das páginas de Configuração. Informação de Valores Estimados Valores aqui são configurações de usuário das páginas de Configuração.



Fig. 16 – Informação Básica

2.1.3 Status Atual

Esta página mostra o status corrente do UPS. Usuários podem escolher um intervalo da caixa de menu suspenso para "renovação das leituras de status".

Status do UPS

Esta seção mostra o status de alimentação do UPS. O Status de anormal será mostrado em vermelho quando há um evento de energia.

Status de Entrada

Esta seção mostra o status de entrada do UPS, incluindo Status de CA / Tensão de Entrada / Freqüência de Entrada. Valores aqui são mostrados em vermelho quando uma condição de status anormal ocorre.

Status de Saída

Esta seção mostra o status de saída do UPS, incluindo Tensão de Saída/ Status de Saída/ Carregamento de UPS. Valores aqui são mostrados em vermelho quando uma condição de status anormal ocorre.

Status de Bateria

Esta seção mostra o Status da Bateria do UPS, incluindo Temperatura/ Status da Bateria/ Capacidade da Bateria/ Tensão da Bateria/ Tempo em Bateria. Valores aqui são mostrados em vermelho quando uma condição de status anormal ocorre.

Editar Exibir Favoritos	Ferramentas Ajuda			
ritos 🛛 🚖 🏉 Sites Sugeri	dos 🔹 🙋 Obtenha mais comple 🔹 🙋 Customize Links 🔧 filte	r active - Google Acadê 🙋 HotMail gratuito		
🗑 E-mail de iG Mail - Entrada	(3 🗊 UPS Agent(My Office) 🛛 🗙 🍘 Mega System Technologi	15	🏠 🔹 🔂 🕤 🖶 🔹 Página 🔹 Segurança 🕶	Ferramentas 🕶
NetAgent				
•			Status Atual	
	_			
Informação	Atualiza status a cada 10 segundos ¥			
Status do Sistema	Atualiza status a caua			
nformação Básica				
Status Atual Controle Remoto	Status No-break	Nobreak Normal		
Aedicões/Gráficos				
Configuração	Status Entrada			
Conngaração	Status AC	Normal		
Histórico	Tensão de Linha Entrada	222.0 V		
Ajuda	Min Tensão de Linha Entrada	210.0 V		
	Freqüência Entrada	60.0 Hz		
	Status Saída			
	Tensão de Saída	220.0 V		
	Status Saida	On line		
	Carga No-break	0.76		
	Status Bateria			
	Temperatura	0.0 °C (32.0 °F)		
	Status Bateria	Bateria Normal		
	Capacidade Bateria	97 %		
	Tensão Bateria	27.0 V		
	Tempo em Bateria	00:00:00		
	Último Autoteste No-bresk	2010/05/07 09:03:57		
	Próximo Autoteste No-break			
				Aiuda
100 million (100 m				

Fig.17 – Status Corrente

2.1.4 Controle Remoto

Esta página é para fornecer funções de teste remotas ao UPS. Escolher o item de teste, então clique em 'Apply' para executá-lo.

<u>Teste '10 segundos', Testa descarga profunda por até xxx minutos, Teste até Bateria Baixa</u> Estas funções são para ativar a função de teste do banco de baterias

<u>Teste ´Cancelar´</u> Esta função é para abortar um teste de bateria quando ele está executando.

<u>Desliga o Nobreak quando falha a rede</u> Desliga o modulo Inversor quando falha a rede.

Coloca o Nobreak em modo Latência por xxx minutos

Quando oNobreak está colocado em modo Latência, o modulo inversor é desativado e nobreak fica funcionando em BYPASS por xxx minutos.Durante este período, em caso de falha de rede, o nobreak não manterá a tensão na saída.

<u>Acorda 'Nobreak'</u> Esta função ativa o módulo Inversor

<u>Reinicia 'Nobreak'</u> Esta função desliga o módulo Inversor por 1 minuto e depois religa

<u>Alarme Sonoro Nobreak 'Liga/Desliga'</u> Esta função liga e desliga o BEEP

Testa No-	break
0	Testa 10 Segundos
0	Testa Descarga Bateria Profunda por até 10 minuto(s)
0	Testa Até Bateria Baixa
0	Cancela Teste
Miscelân	eas
0	Desliga No-break quando Falha de Rede
0	Coloca o No-break em modo Latência por 60 minuto(s)
0	Acorda No-break
0	Reinicializa No-break
۲	Alarme Sonoro No-break Liga/Desliga
	Aplicar Resetar Ajud
	Fig.18 Controle Remoto

rig. to controle

2.1.5 Medidor/Diagrama

Esta página mostra Tensão de entrada, Tensão de Saída, temperatura, freqüência, carga e capacidade do banco de baterias



Fig.19 Medidor/Diagrama

2.2 Configuração

- Sub-Menu :
- 2.2.1 Configuração do Nobreak
- 2.2.2 Desligamento Agendado Liga/desl
- 2.2.3 Rede Lógica
- 2.2.4 SNMP

2.2.5 Email 2.2.6 WEB/Telnet 2.2.7 Hora do Sistema 2.2.8 Language

Por favor, configure corretamente cada parâmetro, de forma que o NetAgent funcione corretamente.

Nota: Esta seleção de página diferiria de acordo com a diferente interface do UPS.

2.2.1 Configuração do UPS

Esta página é para a configuração do UPS. Qualquer configuração errada causará valores incorretos mostrados ou desconexão entre o UPS e o NetAgent.

Propriedades do UPS

Tipo de Comunicação do NOBREAK

Esta seção é para configurar a interface de comunicação do UPS. (ex. Contato Fechado / RS232 / 3 fases etc.) Por favor, refira-se ao manual do UPS para configurar o tipo correto de comunicação. Qualquer configuração errada causará desconexão entre o UPS e NetAgent.

Quantidade de Bateria

Esta é para configurar o número da unidade da bateria do UPS. Por favor refira-se ao manual do UPS manual.

Bateria Cheia (V)

Esta seção é para configurar a tensão de bateria quando esta totalmente carregada. Por favor refira-se ao manual do UPS manual.

Bateria Vazia (V)

Esta seção é para configurar a tensão de bateria quando esta totalmente carregada. Por favor refira-se ao manual do UPS manual.

Última data de Bateria Substituída (mm/dd/yyyy)

Esta seção é para registrar a data quando a bateria do UPS foi substituída.

Registro NOBREAK

Aquisição de Dados do NOBREAK

Esta seção é para configurar a freqüência de captura dos dados do UPS. Estes dados capturados são exibidos na Opção Histórico, Log Registro de Dados.

Teste do NOBREAK

Teste do NOBREAK esta relacionado ao teste do banco de Baterias.

<u>Teste do NOBREAK a cada semana</u> Esta seção é para agendar o teste do banco de baterias em uma vez por semana ou em uma vez a cada duas semanas. <u>Teste do NOBREAK no dia da semana</u> Esta seção é para configurar oteste do banco de baterias em um dia particular da semana. <u>Tipo de Teste do UPS</u> Esta seção é para configurar o método de teste do banco de Baterias.

Advertência do Valor Limiar

Time Out de Perda de Comunicação

Esta seção é para configurar tempo limite que o NetAgent ficará sem comunicação com oNOBREAK, antes de enviar uma mensagem de aviso de desconexão

Carga Crítical (%)

Esta seção é para configurar o nível crítico de carga do NOBREAK. Este valor será usado pelo NetAgent como parâmetro para decidir se deve enviar mensagem de sobrecarga, através de e-mail, TRAPs(SNMP) ou torpedos(SMS)<u>Temperatura Crítica (C)</u>

Esta seção é para configurar a temperatura crítica interna do UPS. Este valor será usado pelo NetAgent como parâmetro para decidir se deve enviar mensagem de Temperatura Elevada, através de e-mail, TRAPs(SNMP) ou torpedos(SMS)

Propriedades do Nobreak		
Tipo de Comunicação Nobreak	MegaTec	~
Quantidade de Baterias	2	
Bateria Cheia (V)	2.267	
Bateria vazia (V)	1.667	
Data Última Reposição Bateria (yyyy/mm/dd)		
Registro Nobreak		
Aquisição de Dados do Nobreak	1	minutos
Testa Nobreak		
Testa Nobreak a cada	Nunca	×
Testa Nobreak no dia da semana	Segunda-feira	~
Horário do Teste Nobreak (hh:mm)		
Tipo de Teste do UPS	Teste 10 segundos	10 minutos
Advertência do valor limiar		
Time Out de Perda de Comunicação	30 segundos	×
Carga Critical (%)	80	
Temperatura Crítica (°C)	70.0	
Capacidade Crítica (%)	10	
		Aplicar Resetar Ajuda

Fig.21 – Configuração do UPS

2.2.2 Desligamento Agendado Liga/Desl.

Esta página é para agendar o tempo de Ligar e Desligar o módulo inversor.

Agendamento Semanal

Esta seção é para configurar o tempo de ligar/desligar o módulo inversor por dia na semana.
Agendamento de Data

- Esta seção é para configurar o tempo de ligar/desligar o módulo inversorem dias particulares. (ex. feriados). As configurações aqui se impõem as configurações em Agendamento Semanal.
- Aviso será iniciado xxx minutos antes do evento de desligamento agendado O NetAgent enviará uma mensagem de aviso antes que desligamento agendado. Esta seção configura o período de tempo de atraso depois que a mensagem é enviada e antes que o desligamento agendado é iniciado.
- Ligação Remota via Lan

Esta função religa os computadores cadastros (no máximo 8), após ligamento remoto do módulo inversor ou quando módulo inversor é desativado pelo fim da autonomia das baterias. Esta situação, fim de autonomia das baterias, ocorre quando concessionário interrompe o fornecimento de energia por um tempo maior que capacidade de energia do banco de baterias.

Agendamento Seman	al						
			Liga (hh:mm)			Desliga (hh:mm)	
Domingo							
Segunda-feira			07:40			17:18	
Terça-feira			07:40			17:58	
Quarta-feira			07:40			17:58	
Quinta-feira			07:40			17:59	
Sexta-feira			07:40			17:20	
Sábado							
Deta Agendamente							
Data Agendamento	Data (vvvv/mm/dd)			Liga (hh:mm)		Desliga (hh:mi	m)
							1
							1
							1
Aviso sera iniciado	antes Eve	nto de Desligament	o Agendado				
Ligação remota via La	in						
hospedagem 1	IP	192.168.2.31			MAC: 00:23:AE:B7:8	F:B4	Teste
hospedagem 2	IP	192.168.2.29			MAC: 00:20:ED:45:F	2:F3	Teste
hospedagem 3	IP	-			MAC:		Teste
hospedagem 4	IP				MAC:		Teste
hospedagem 5	IP	-			MAC:		Teste
hospedagem 6	IP	a 2			MAC:		Teste
hospedagem 7	IP	-			MAC:		Teste
hospedagem 8	IP	-			MAC:		Teste

Fig.22 - Agendamento de UPS On/Off

2.2.3 Rede Lógica

Esta página é para configurar as configurações de rede do NetAgent.

Endereço de IP Esta seção é para configurar o endereço de IP do NetAgent. <u>Máscara de Subnet</u> Esta seção é para configurar a máscara de subnet do NetAgent. <u>Gateway</u> Esta seção é para configurar o gateway do NetAgent. <u>Obtém um endereço de IP</u> Esta seção é para escolher o endereço de IP do NetAgent manualmente ou via DHCP. As 4 seções acima podem ser configuradas no Netility também. O NetAgent reiniciará depois que guaisquer itens acima forem mudados.

IP do Servidor de DNS

 Servidor de DNS IP do Primário Esta seção é para configurar o endereço IP do servidor de DNS primário do NetAgent.
 Servidor DNS IP do Secundário Esta seção é para configurar o endereço IP do servidor de DNS secundário do NetAgent.

O NetAgent usará o endereço IP do servidor de DNS secundário quando o endereço IP do servidor de DNS secundário quando o endereço IP do servidor de DNS primário não está trabalhando.

Ethernet

Tipo de Conexão

Esta seção é para configurar a velocidade de comunicação entre o NetAgent e a Rede.

O NetAgent reiniciará depois que o tipo de conexão é mudado.

Endereço IP	
Endereço IP	192.168.2.28
Máscara Subnet	255.255.255.0
Gateway	192.168.2.5
Obtem um endereço IP*	Usando DHCP 🔽
Servidor DNS IP	
Servidor DNS IP Primário	192.168.1.5
Servidor DNS IP Secundário	
Ethernet	
Tipo Conexão*	Seleção Automática 💌
Parar comunicação do UPS quando Ethernet desconectada	Não 🔽
DNS dinâmico	
Provedor de serviço	Nenhum
Nome do domínio	
Nome Login	
Senha Login	
Utilizar Servidor STUN para atribuição de IP Publico	Sim 💌
IP do Servidor STUN Primário	211.21.67.53
IP do Servidor STUN Secundário	
PPPoE	
Quando a conexão deveria ser feita	Desabilitado 🛛 👻
Nome Login	
Senha Login	
Fig.23 –	Rede

2.2.4 SNMP

Esta seção é para a configuração do protocolo SNMP A visialização dos dados através do SNMP precisa de um software que entenda este protocolo. No CD o qual é fornecido fundo com NetAgent tem um software, SNMPView, destinado receber dados de todos NetAgent instalados e com procotolo SNMP devidamente configurado.

Sistema MIB

Nome do Sistema

Esta seção é para dar um nome ao NetAgent.

- <u>Contato do Sistema</u>
 Esta seção é para dar um nome ao administrador.
 Locação do Sistema
- Locação do Sistema Esta seção é para configurar a localização do NetAgent.

Controle de Acesso

> Endereço de IP do Gerenciador

Esta seção é para configurar o endereço IP do computador o qual o administrador da rede pode gerenciar NetAgentIsso é válido para até 8 endereços IP. Se não é necessário restringir quais computadores poderão gerenciar o NetAgent entre *.*.* dentro de "Manager IP address".

- Comunidade
- Esta seção é para configurar um nome para conjunto de NetAgent que serão gerenciados. <u>Permissão</u> Esta seção é para configurar autoridades de administradores. As opções são leitura, leitura/escrita, e nenhum acesso.
 - <u>Descrição</u>
 Esta seção é para um administrador fazer notas.

Notificação de Captura

> Endereço de IP de Receptor

Esta seção é para configurar o IP dos computadores que receberão os dados do protocolo SNMP (TRAPs). Isso é válido para até 8 endereços de IP.

Comunidade

Esta seção é para configurar o nome do conjunto de NetAgent que deseja gerenciar. <u>Severidade</u> Esta seção é para configurar níveis de captura do receptor. Há 3 níveis de receptor de captura:

- Informação: Receber todas capturas.
- Aviso: Receber somente capturas de "warning" e "severe".
- Grave: Receber somente capturas de "severe".
- Aceitar

Esta seção é para configurar para receber um demasiado ou não.

- Descrição
 - Esta seção é para um administrador fazer notas.
- > Evento

Esta seção é para selecionar eventos para o NetAgent enviar as Traps correspondentes. Clicando em selecionar, abrirá uma lista de escolha de eventos.

Porta SNMP UDP

Esta seção é destinada a escolha das portas para protocolo SNMP. O padrão é utilizar a porta 161 para dados do protocolo e a porta 162 para os TRAPs (Alertas)

Sistema MIB		Contoto Siai	tomo		Lessidada Sis	tome	
LIPS Agent		Administrator	tema		My Office	tema	
or or ygent		/ taninistrator			inty childe		
Controle de Acesso							
Endereço IP Adminstrador	Comunidade	e de la companya de	1	Permissão		Descrição	
	public		Ler	tura/Gravaçao 👻			
	public		Se	m acesso 👻			
* * * * *	public		Se	m acesso 🛛 🚩			
****	public		Se	m acesso 💌			
****	public		Se	m acesso 👻			
****	public		Se	m acesso 🛛 👻			
****	public		Se	m acesso 🛛 👻			
* * * *	public		Se	m acesso 🛛 👻			
Aviso do Trap							
Endereço IP Destinatário	Comunidade	Tipo de aviso	Severidade	Aceitação	Descrição	Eventos	
	public	PPC 🔽	Informação 💌	Não 🚩		Seleciona Te	este
	public	PPC 🔽	Informação 💌	Não 🛩		Seleciona Te	este
	public	PPC 💌	Informação 💌	Não 🛩		Seleciona Te	este
	public	PPC 💌	Informação 🗸	Não 🛩		Seleciona Te	este
	public	PPC 🗸	Informação 🗸	Não 🛩		Seleciona Te	este
	public	PPC 🗸	Informação 🗸	Não 🛩		Seleciona Tr	este
	public	PPC 🗸	Informação 🗸	Não 🛩		Seleciona Tr	este
	public	PPC 🗸	Informação 🗸	Não 🗸		Seleciona Tr	este
Enviar Traps de energia elétrica restaurada e	conexão com o adaptad	or restaurada para () em 0	segundo(s)			
Dicpositivo Conectado							
Dispositivo		Taxa (%)		Conectad)	
		0			Não 💙		
		0			Não 🛩		
		0			Não 🛩		
		0			Não 🚩		
Dorto SNMD UDD							
Porta SNMP ODP	a SNMP*			Porta	a de recebimento do Trap		
161				162	2		
*:O sistema será reiniciado ao aplicar as mod	lificações.						
						Aplicar Resetar A	iuda

2.2.5 E-mail

Fig.24 SNMP

Esta página é para configurar detalhes do e-mail para uso pelo NetAgent.

Servidor de E-mail

Esta seção é para configurar o servidor de e-mail do NetAgent.

- > Endereços de e-mail dos remetentes
- Esta seção é para configurar os endereços de e-mail do NetAgent.
- Servidor de E-mail exige autenticação
- Esta seção é para configurar se o servidor de e-mail exige autenticação.
- Nome da Conta
- Esta seção é para configurar um nome de conta de e-mail quando o servidor de e-mail exige autenticação.
- Senha Esta ac

Esta seção é para configurar a senha quando o servidor de e-mail exige autenticação.

- Envia E-mail quando ocorrem eventos
- Esta seção é para configurar o NetAgent para enviar e-mail de aviso quando um evento ocorre. <u>Endereços de E-mail de Receptores (para Registro de Evento)</u>
- Esta seção é para configurar endereços de e-mail para receberem e-mail de avisos enviados pelo NetAgent quando um evento ocorre. Isso é válido para até 8 endereços de e-mail.
 > Evento
- Esta seção é para selecionar eventos para o NetAgent enviar e-mail de alerta. Clicando em "Selecione" abrirá uma lista de seleção de eventos. E-mail de evento pode ser selecionado da lista.
- Endereços de E-mail de Receptores (para Relatório Diário) Esta seção é para configurar endereços de e-mail para receber relatório diário de e-mail enviado pelo NetAgent quando um evento ocorre. Isso é válido para até 4 endereços de e-mail.
- <u>E-mail de envio para Relatório Diário (hh.mm.ss)</u>
 Esta seção configura um tempo particular para o NetAgent enviar Relatório Diário todo dia.

Configuração E-mail	
Servidor E-mail	pop.terra.com.br
Porto do E-mail	25
Endereço E-mail Remetente	nb243@logmaster.com.br
Servidor E-mail Requer Autenticação	Sim 🖌
Nome Conta	logengsoft
Senha	•••••
Endereço de e-mail do destinatário	Teste de Mai
Endereço E-mail Destinatário (para Log Eventos)	Eventos
Conta1	Seleciona
Conta?	Seleciona
Conta3	Seleciona
Conta4	Seleciona
Conta5	Seleciona
Conta6	Seleciona
Conta7	Seleciona
Contaß	Seleciona
Endereço E-mail Destinatário (para Relatório Diário)	
Conta1	
Conta2	
Conta3	
Conta4	
Envia E-mail para Relatório Diário (hh:mm)	Não Para 12:00
Enviar email quando log de eventos ultrapassar (100 registros)	Não 💌
Envia email quando ultrapassa Registro de Dados (500 registros)	Não 🛩

Fig. 25 – E-mail

2.2.6 WEB/Telnet

Esta seção é para configurar a conta de usuário com direito acesso ao NetAgent via navegador de Internet ou através de um Terminal Telnet .

- Nome do Usuário
 - Configure um nome de usuário. Ele é válido para até 8 usuários.
- Senha
 - Esta seção é para configurar uma senha.
- Permissão
 - Esta seção é para configurar autorizações de usuários de Leitura, ou Leitura/Escrita.
- Filtro de IP

Esta seção é para configurar um endereço de IP. Os usuários podem somente ganhar acesso ao NetAgeng via navegador de internet ou Terminal Telnet se eles vem deste endereço de IP. Se você quer gerenciar NetAgent de qualquer endereço de IP, você pode configurá-lo como *.*.*

Usuário da Conta			
Nome do Usuário	Senha	Permissão	Filtro IP
		Ler/Gravar 💌	* * * *
		Sem acesso 💌	* * * *
		Sem acesso 💌	* * * *
		Sem acesso 💌	* * * *
		Sem acesso 💌	* * * *
		Sem acesso 💌	* * * *
		Sem acesso 💙	* * * *
		Sem acesso 💌	* * * *
Tempo ocioso para logoff 0 minutos (0	para desabilitado)		
			Aplicar Resetar Ajuda

Fig. 26 WEB/Telnet

2.2.7 Data/Hora de Sistema

Esta seção é para configurar a data/hora de sistema do NetAgent. Você pode fornecer ao NetAgent um

servidor de horário ou você pode configurar uma zona de tempo.

- Tempo entre Atualizações Automáticas
 - Esta seção é para configurar um intervalo para sincronização de tempo
- Servidor de Horário
- Zona de Tempo (Relativo para GMT)
- Tempo de Sistema (mm/dd/yyyy hh:mm:ss)

Esta seção é para configurar manualmente o tempo de sistema do NetAgent.

Hora Sistema					
Período Entre Atualizações Automáticas	12 H	oras 🛩			
Servidor Horário	time.	nist.gov	✓ Edita		
Zona Tempo (Relativo a GMT)	GMT	-3:00 🔽			
Usar Horário de Verão	Não	*			
				Ajustar agora >>	Resetar
HoraSistema (yyyy/mm/dd hh:mm:ss)	2010/	/05/11 16:59:14	4		
				Aplicar	Resetar
Reiniciar Automaticamente					
Reiniciar Automaticamente a Cada (0: Desabilitar)	0	minuto	p(s) 🗸		
				Aplicar	Resetar
Reiniciar o Sistema Manualmente Após 30 Segundos					
				Aplic	ar Ajuda

Fig. 27 Data/Hora do Sistema

2.2.9 Language

Idioma de Interface

Esta seção é para configurar o idioma das páginas da web do NetAgent. Usuários podem também mudá-lo na lista de "Interface Language".

Nota: Usuários terão de habilitar cookies antes de usar esta função.

> Preferências de E-mail

Esta seção é para configurar linguagem que será usada nos E-mails enviado pelo NetAgent.

Interface Language	
O Deutsch	
Português	
O Español	
O Français	
O Italiano	
O Türkçe	
(Note: Setting preferences will not work if you have disabled cookies in your browser.)	
Email Preferences	
Use below interface language in Email and SMS notification	
English 🗸	
	Apply Reset Help
	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2.3 Histórico

Fig.29 Idioma

2.3.1 Log de Evento

Esta página mostra um registro de todos os eventos, dando a Data/Hora do evento e uma descrição detalhada de cada um. Ele pode registrar até 99 eventos. Quando este limite é alcançado o NetAgent deletará o registro de evento mais antigo e continuará registrando novos eventos.

> Data/Hora

Este é um registro de Data (mm/dd/yyyy) e Hora (hh:mm:ss) que o evento ocorreu.

<u>Descrição</u>
 Esta é uma descrição detalhada do evento.

Data/Hora	Evento				
2010/05/11 13:37:16	Comunicação com o Nobreak foi perdida.				
2010/05/11 02:00:40	Auto atualização de Firmware - Conexão falhou!				
2010/05/10 17:38:00	O Nobreak está entrando em modo latente. O fornecimento de energia será cortado.				
2010/05/10 17:28:00	Desligamento Agendado do Nobreak				
2010/05/10 17:08:00	Desligamento Agendado do Nobreak				
2010/05/10 10:07:40	O Nobreak está retornando do Modo Bypass.				
2010/05/10 10:07:22	Capacidade No-break Normal				
2010/05/10 10:07:15	Capacidade No-break Abaixo Limites				
2010/05/10 09:55:42	O Nobreak está retornando do Modo Bypass.				
2009/01/01 17:59:00	O Nobreak está entrando em modo latente. O fornecimento de energia será cortado.				
2009/01/01 17:49:00	Desligamento Agendado do Nobreak				
2009/01/01 02:00:40	Auto atualização de Firmware - Conexão falhou!				
2009/01/01 00:10:19	Falha na conexão com TimeServer!				
2009/01/01 00:00:14	O No-Break entrou em modo Buck.				
	Limpar Salvar Ajuda				

Fig.30 Registro de Eventos

2.3.2 Registro de Dados

Esta página registra do nobreak a tensão de entrada/tensão de saída/Freqüência/Carregamento/Capacidade/Temperatura. Ele pode registrar até 500 eventos. Quando este limite é alcançado o NetAgent deletará o registro de evento mais antigo e continuará registrando novos eventos. Registros podem ser salvados em formato CSV clicando em "Save Data Log".

> Data/Hora

Registro de Data (mm/dd/yyyy) e Hora (hh:mm:ss) que o dado foi gravado. O intervalo entre cada registro pode ser configurado em /Configuração/ Configuração de UPS/ Gravação de UPS/Registro de dados do UPS.

- <u>Tensão de Entrada</u> Registro de leituras Tensão de Entrada do UPS. (Unid: V)
 Tensão de Solida.
- <u>Tensão de Saída</u> Registro de leituras Tensão de Saída do UPS. (Unid: V)
- Carregamento Registro de Carregame
- Registro de Carregamento de Saída do UPS. (Mostrado como %) > <u>Capacidade</u>
- Registro da Capacidade de Bateria do UPS. (Mostrado como %)
- Freqüência Registro de Freqüência de Entrada do UPS. (Unid: Hz)
- <u>Temperatura</u> Registro da temperatura interna do UPS. (Unid: Graus Celsius)

Data/Hora	Tensão Ent	Tensão Saída	Freg. (Hz)	Carga	Capacidade	Temp.
2010/05/11 13:36:33	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:35:31	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:34:29	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:33:26	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:32:24	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:31:24	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:30:22	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:29:19	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:28:14	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:27:11	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:26:09	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:25:07	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:24:05	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:23:03	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:22:01	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:20:59	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:19:59	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:18:56	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:17:54	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:16:54	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:15:52	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:14:49	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:13:47	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:12:45	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:11:43	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:10:41	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:09:39	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:08:39	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:07:36	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:06:34	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:05:34	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:04:32	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:03:29	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
2010/05/11 13:02:27	221.0	219.0	60.0	0	95	0.0°C 32.0°F
		-				

Fig.31 Data/Hora do Registro

2.3.3 Salva Registro de Dados

Registra via RS232 à tensão, freqüência/carregamento/capacidade/temperatura para salvar como outro arquivo com objetivo de gerenciar.



Fig.32 Salva Registro de Dados

2.4 Ajuda Sub-Menu : 2.4.1 Ajuda 2.4.2 Sobre

Nota: Usuário pode checar as instruções do NetAgent, versão de software/hardware, fabricante, etc.

Capítulo 6. Telnet (Monitoração Remota)

Seção 1. Introdução

O NetAgent suporta vários Sistemas de Gerenciamento de Rede e protocolos LAN. Depois de terminada a instalação de hardware, você pode escolher utilizar o protocolo telnet para configurar o disposiitovo. Dentro desta configuração esta o controle de acesso, protocolo SNMP e E-mail **Seção 2. Configuração através do Telnet**

1) Selecione "Início" do Windows, clique "Executar" para entrar o Endereço de IP do NetAgent



2) Mostra o link de bem sucedido:



Fig.34 Conexão de Telnet

3) Inicie configurar, por favor pressione "Enter" para a tela principal do Telnet. Se o Nome e Senha de Usuário foram configurados antes, por favor entre valor atual para acessar, caso contrarário digite admin e clique na tecla <ENTER>



Fig.35 Telnet: Entrada de Nome/Senha de Usuário

4) Tela principal é como a seguinte:

🝶 Telnet 192.	168.2.1		- 🗆 י
<<<<< <<<<<	Main Menu	>>>>> 	
1. Set IP A 2. Set SNMP 3 Set SNMP	ldress. MIB System. Access Control		
4. Set SNMP 5. Set UPS	Trap Notification. Properties.		
5. Set UPS 7. Set Syst 8. Set Web	Vevices Connected. em Time & Time Server. and Telnet User Accour	nt.	
9. Set E-ma a. Reset Co	il. nfiguration to Default aboat	t.	
0. Exit Wit	hout Saving.		

Fig.36 Janela de Telnet do NetAgent

- <u>Configura Endereço de IP</u>
 Configure o Endereço de IP, Endereço de Gateway e parâmetros de Máscara de Subnet.
 Configura o Sistema SNMP MIB
- Esta função permite configurar o grupo de parâmetro do sistema MIB.
- <u>Configura o Controle de Acesso do SNMP</u>
 Esta função permite configurar o IP do Gerenciador, Comunidade, Permissão de Acesso.

Nota: A configuração do 'Set SNMP Access Control' é somente usada para Gerenciador SNMP de Rede.

<u>Configura a Notificação do SNMP (Trap)</u>
 Esta opção permite configurar os computadores que receberão os Traps do protocolo SNMP.

Nota: A configuração do 'Set SNMP Trap Receiver' é somente usada para Gerenciador SNMP de Rede.

- Configura as Propriedades do UPS Configure o Tipo de Comunicação do UPS, Nome do Dispositivo do UPS e Data de Substituição de Bateria.
- Configura os Dispositivos Conectados do UPS
- Configura a Data/Hora do Sistema e Tempo do Servidor
- Configura Conta de Usuário da Web e Telnet
- <u>Configura E-mail</u>
 E-mail para receber notificação de evento.
- <u>Configuração de 'Reset' para Padrão</u> Retorna os parâmetros do NetAgent para os valores padrão.
- Salva & Reinicia Salva os dados de configuração atuais, incluindo quaisquer mudanças feitas, e reinicia o NetAgent.
- Saída sem Salvamento

Capítulo 7. ClientMate – Utilitário de Desligamento do Windows

ClientMate é um utilitário, em plataforma Windows, para conexão ao RUPS 2000, UPSilon 2000 e NetAgent. Quando é detectada a falha fornecimento de energia, Bateria Baixa, Desligamento Agendado o ClientMate salvará o arquivo e desligará o sistema.

Seção 1. Instalar ClientMate

Coloque o CD do Utilitário do NetAgent dentro do driver de CD, execute o "ClientMate".



Inicie o "ClientMate".

Seção 2. Usando o ClientMate

Na tela do ClientMate: pressione o ícone da esquerda para configuração. Na direita da janela está o status atual do UPS.



Fig.38 Janela principal do ClientMate

2.1 Configuração

Quando o ClientMate consegue o sinal de NetAgent sobre a falha de alimentação CA ou sinal de bateria baixa, o ClientMate se baseará na configuração abaixo para iniciar o processo de desligamento.

Ajustes 🔀	
Conexão com host	
Host: 192.168.2.28 pesquisa	
Nome da comunidade (para uso do netagent): public	
Desligamento do computador	
Envio de avisos e mensagens (somente em modo servidor)	
🔽 janela de shutdown 🚽	
Na falha de rede, iniciar sequencia de 10 🕂 Min. shutdown em	↓
Em bateria baixa, iniciar sequencia de 1 📑 Min. shutdown em	Teste de conexão 🛛 🗙
informe programação de shutdown antes 🛛 10 📑 Min.	(S) 192.168.2.12 (S) 192.168.2.24 (S) 192.168.2.24
✓ Salvar aplicações	(5) ******
Executar aplicações antes do shutdown do computador Procurar	
Desligue a UPS (somente netagent)	
Desligamento do UPS por sequencia de 120 💌 Sec. shutdown em	
OK Cancelado	Atualizar Conecte Cancelado

Fig.39 ClientMate: Configuração

Conexão com Host

Configura o endereço IP do NetAgent o qual enviará o sinal de falha de rede, bateria baixa e desligamento do computador.

Host

Pressione o "pesquisa" para localizar o IP de todos NetAgent instalados na rede automaticamente. Se houver um IP localizado em outra rede,por favor, entre com o IP na caixa de edição de HOST.

Nome da Comunidade (Para uso do NetAgent)
 O nome da comunidade do NetAgent, o qual o ClientMate será conectado
 Desligamento do Computador

Configuração de avisos e mensagens(somente no modo servidor)) Quando esta opção está habilitada, é emitido alerta de falha no fornecimento de energia AC

Janela de Shutdown

Esta opção habilita o desligamento do computador para os casos de Falha de alimentação AC, Bateria baixo ou desligamento Agendado (modulo inversor)

Quando falha a alimentação CA, inicie a seqüência de desligamento do computador em xx min. Configure o tempo de atraso entre a Falha de Alimentação CA e o desligamento do sistema.

Quando Bateria Baixa, inicie a seqüência de desligamento do computador em xx min. Configure o tempo de atraso entre a Bateria Baixa e o desligamento do sistema

Informe programação de shutdown antes xx min.

Configure o tempo para informar que será realizado o desligamento do computador

- Auto-Salvar arquivos de aplicações (Habilite)
- Execute Aplicação antes do computador desligar
- Desligue o UPS (Somente NetAgent) Desligamento do UPS por sequencia de Shutdown em xxx segundos

Configure o tempo de atraso entre o desligamento do módulo Inversor e o desligamento do sistema_2.2 Arquivos Fechados

Usuário pode revisar todos os arquivos fechados durante o processo de desligar. Se a função de "Auto save application files" foi ligada no diálogo "Setting", os detalhes da aplicação fechada e arquivos podem ser revisados

aqui.



Fig.40 ClientMate: Arquivos Fechados

2.3 Sobre



Fig.41 ClientMate: Sobre

2.4 Endereço IP de conexão



2.5 Status da alimentação CA



2.6 Status de Bater



2.7 Histórico de Status

No canto direito inferior do ClientMate, o 'Histórico de Status' mostra todo o status de rede e status do UPS que aconteceram.



Seção 1. Introdução

SNMPView é um software para monitorar e controlar os vários UPS conectados a rede. Quando um evento ocorre, o SNMPView pode ser programado para enviar um e-mail ou um pager para informar ao gerenciador de rede designado. Ele pode também informar ao usuário a condição atual ou configuração do UPS, executar autoteste, enviar um arquivo de histórico, desligar/ligar o UPS e mais.

Características do SNMPView:

- 1) Uma janela de interface simples e amigável;
- 2) Detecção e identificação automática de qualquer UPS com NetAgent modelo SNMP CARD e SNMP mini interno;
- 3) Capaz de simultaneamente monitorar até 1.000 UPS;
- 4) Controlar, monitorar e gerenciar remotamente o UPS conectado a rede (Ligue/Desligue, Auto-Teste,...);
- 5) Habilidade de suportar simultaneamente ambas interfaces RS-232 (1 ou 3 fases) e de Contato Fechado do UPS;
- 6) Condição de UPS mostrada também em indicação de barra gráfica ou analógica;
- 7)

Seção 2. Requisitos de Sistema

- 1) Sistema de Rede LAN / WAN com TCP/IP;
- 2) Interface RS-232 ou Interface de Contato Fechado do UPS;
- 3) NetAgent modelo SNMP CARD e SNMP mini interno Sistemas Operacionais Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Me, 2003;

Seção 3. Instalar SNMPView

3.1 Instalar SNMPView

- 1) Coloque o CD Utilitário do NetAgent no driver, execute o programa SNMPView.
- 2) Clique em "SNMPView" "SNMPView for Windows" para inicializar.



3.2 Usando o SNMPView

Quando usar o SNMPView pela primeira vez, o sistema solicitará a entrada do nome e senha de usuário. Por favor, entre com o valor padrão o qual é:.

Nome de Usuário: Admin Senha: <espaço branco> (apenas pressione <Entre>)

O painel da esquerda listará as estações disponíveis pela área e o painel da direita listará o UPS, Nome do Host, Tempo de Iniciar, Gerenciador e Localizador de UPS encontrado em cada estação.

SMPTICH					<u></u>
nvice View Toole System User	Help	view Event Log	DetaLog Options		
x 0.0	UPS	Host Name	Starbup Time(D-H:M:S)	Manager	Location
NOD	soul subway interpolitan indexity indexit subway indexit subway indexit subway internal rates and isecul bus i	LPS Agent		/ Personge // Perso	My Office
	User: Admin. Location MAIN COP	WUTE 0 UPS has been selected	BUPS in the lat.0 UPS at	a off-lined. 15:30:20	



3.3 Botões do SNMPView



Enumerate : Procura todos os NetAgent que suportam o grupo público e mostra-os na tela

Add UPS : Adiciona manualmente o IP ou Host de um NetAgent dentro da janela.

Delete UPS : Deleta manualmente o IP ou Host de um NetAgent dentro da janela.

Group : Mostra a janela de grupo(conjunto de NetAgent ou SNMP) principal.

Settings : Se o host é um UPS, apenas clique nele para visualizar e modificar as informações gerais do UPS. **Monitor** : Se o IP ou Host é um NetAgent Iigado ao Nobreak, apenas clique nele para iniciar a monitoração. **View** : Mostra também em, ícones grandes, ícones pequenos ou detalhes.

Event Log : Registros do Nobreak, data, hora e descrição de um evento.

Data Log: : Dados registrados de todos Nobreaks ligados aos NetAgent listados.

Options : Configura o parâmetro do SNMP para comunidade, porta de captura e porta de SNMP do Nobreak

3.3.1 ENUMERADOR

40 MEU'S HELLS	9749	Ver t	owing basing Options		
K	1975	TRUE Marke	2045-0 Tele(E-625-2)	Hanger	Lingston
IAN COMPUTER CONTR.	and a draw				
großen nem for	Contrapolar calaray				
torge him	Inchese subset				
a network of codeway	Instead units of				
tanka knoka	Incident				
and same	Charles by				
	No.				
	- Contraction				
	THE DRIVEN	Unsagers	10-0.2450	Adventional	Hy Office
	-				

3.3.2 ADICIONA NOBREAK

dd UPS	
UPS Information IP address:	0.0.0.0
<u>C</u> ommunity:	public
This UPS is a 3-Ph	nase UPS
Add <u>s</u> ubsequent	1 devices
	OK Cancel

3.3.3 DELETA NOBREAK

Exclui o cadastro do NetAgentNOBREAK. Pressionando e segure a tecla "Shift" para selecionar vários Nobreaks.

3.3.4 GRUPO

Janela Principal com as informações de grupo (conjunto de NetAgent ou SNMP).

3.3.5 CONFIGURAÇÕES

Aba "Geral"

Mostra como configurar as informações padrão sobre o do NetAgent bem como as configurações gerais.

🖕 Settings(192.168.2.13)	X				
General E-Mail Trap List SMS	Notification UPS Loading				
UPS Name:	UPS Agent				
Location:	My Office				
Manager: Administrator					
Community:	public				
Polling Interval:	10 Sec (default 10 sec)				
Record Data every:	5 Min (default 5 min)				
Record UPS Event					
🔲 Enable Warning Message					
🔲 Enable Broadcastng Warnin	ng Message (only for NT/2000/XP)				
This UPS is a 3-Phase UPS					
	OK Cancelar				

<u>Aba "Email"</u> Clique na aba "Email" da janela de configurações para configurar o E-mail de Alerta do SNMPView:

🖕 Settings(192.168.2.13)	
General E-Mail Trap List SMS Message Sender Infomation I I Enable E-Mail	Notification UPS Loading
Sender Display Name:	Nobreak Cliente XXX
Sender Email Address:	cliente@cliente.com.br
SMTP Server Address:	smtp. cliente. com. br
C Server Require authenticat	ior Settings
Notified Email Address	
Power abnormal condition:	All Event
posvendas.logmaster.com.br vendas@logmaster.com.br suporte@logmaster.com.vr	Add Modify Delete
,	
	OK Cancelar

Nome do Remetente do Mostrador: Preencha este campo com o e-mail que será exibido como remetente.

<u>Endereço de Email do Remetente</u>: Digite o e-mail cuja conta será usada para enviar o e-mail. <u>Servidor de Correio</u>: Preencha este campo com IP ou host do servidor de SMTP cuo e-mail foi digite no item anterior.

<u>Servidor Exige Autenticação</u>: Entre o nome de usuário e a senha. <u>Endereço de Email Notificado</u>: Insira o e-mail dos destinatários.

Aba "Trap List"

Settings(192.168.2.13)				×			
General E-N	fail Trap List S	MS Notification	UPS Loading		_			
TRAP I	Receiver IP	Community	Severity	Enable				
1	0.0.0.0	public	Information	No				
2	0.0.0.0	public	Information	No				
3	0.0.0.0	public	Information	No		Tran Setting		ſ
4	0.0.0.0	public	Information	No		rap setting		
5	0.0.0.0	public	Information	No		- Trap Receiver-		
6	0.0.0.0	public	Information	No				-
7	0.0.0.0	public	Information	No		Index:		
8	0.0.0.0	public	Information	No				
						Receiver IP:	0.0.0.0	
						Community:	public	
J Maximu	m 8 Trap Receiver	in the list. Double	e-click the item fo	r modification.		Severity:	Information 👤	·
	·					Enable Trap:	Disable	·
			OK	Cancelar			OK Cance	el

Isto configura os Traps Duplo clique para editar as configurações de Traps.

Aba "SMS Notification"

Cadastro de celulares para enviar os Torpedos.

L.	Settings(192.168.2.13)	
0	ieneral E-Mail Trap List SMS Notifical	tion UPS Loading
	Enable Device SMS Notification	
	Event	phone Number
	AC Failure:	
	UPS Battery Low:	
	AC Power Restored:	
	Recovered from Low Battery:	
	Impending Scheduled Shutdown:	
	UPS Failure:	
	Lost communication with UPS:	
	Restore communication with UPS:	
	Lost communication with Network:	
	Restore communication from Network:	
	1 Send Notification to the same phone n	umber
_		
		OK Cancelar

Aba "Carga do UPS"

Index	UPS Name	Raing Watt	Enable Device		
2		0	No	Device Informati	on
3		0	No	-Device	
4		0	No		
				Index	U
				Name:	
Maximum 4 c	levices in the list. Dou	ble click the item t	a adil the information.	Batio	In
				THOUSE.	1.
				Empha device	Diastria

Informa a carga máxima de cada nobreak ligado ao NetAgent

3.3.6 MONITORAR

Clique no cadastro do Nobreak desejado e clique em "Monitor", ou dê duplo clique, para verificar e visualizar a informação sobre o Nobreak. O SNMPView detecta se o Host é um NetAgent ligado a um Nobreak e então mostra o resultado na parte inferior da janela. Caso o dispositivo Agent não estaja ligado ao Nobreak, esta função não será usada

<u>Aba "Medidor"</u>

Apresenta o seguinte:

- > Tensão de Entrada: da alimentação CA.
- Tensão de Saída: doNobreak.
- > Capacidade: Mostra a carga do UPS.
- Carregamento do Nobreak: mostrado em medidor.
- Freqüência de Entrada: da alimentação CA.
- > Temperatura: Temperatura atual do UPS, em Celsius e Fahrenheit.





Condição da Bateria (Normal/Anormal)

UPS está conectado ou desconectado

Resultados de Teste (Normal/Anormal)

Selecione um Nobreak da lista da tela principal. Clique "Monitor" ou duplo clique no Nobreak. Isto habilitará o usuário para monitorar as condições atuais do UPS.

Aba "Valores"

Mostra (destacado em azul) a tensão de entrada e saída atuais, freqüência de entrada, capacidade da bateria, carregamento do Nobreak e a temperatura. Ele também registra os valores encontrados de máximo e mínimo de cada item desde o funcionamento.

	Input Voltage	Output Votage	Input Frequency
Value:	187.0 v	111.0 y	B0.1 Hz
Min:	107.0 v	111.0 v	90.0 Hz
Max	1130v	111.0 v	60.1 Hz
	Battery Capacity	UPS Looding	Temperature
Value	100 %	60%	28 0 C. 82 4 F
Mina	100 %	60%	28.0C 82.4 F
Мак	100 %	60%	28.0C 82.4 F
Co he	munication ; been made	AC Power Non	nal Battery Volta Normal

Aba "Detalhes"

Mostra as informações gerais sobre o Nobreak, seu Endereço de IP, Localização, Fabricante, Modelo e Versão.

Meter	Digital	Detais	Event Loa Contro	x	
UPS	Name	UPS Agen	r.		
PAd	idress:	192168.0	178		
Local					
Mana	ge:	Administrat	tai		
Manu	facturer:				
Mode	d:	Intelligent	ULT-700 [Smat UP5]		
Versi	on	V1.0			
Bati	Yolk	ege: [allia	V Battery	Indea	٧
Valu	ies Cam	ent laboa	A Frequency:		Hz
5	Communicatio has been mad	n e j	AC Power Normal	1	Battery Voltage Normal
	allery Norma	A	OnLine Mode	5	Test Normal
				-	I manager

Aba "Registro de Eventos"

Esta seção registra quaisquer mudanças no sistema.

Index	Dale	Description
•		
	Double-cl	ick the list to Refresh Event Log
F Con	munication	AC Power Normal Battery Voltage

Aba "Controle"

Device(UPS Agent)	
Meter Digital Details Event Log	Control
UPS Control C Turn-Off UPS C Reboot UPS C Reboot Load C Simulate AC Fa C UPS Sleep C Conserve Batte Wake UPS UP Execute >>	Turn-Off Parameters Turn-Off Delay: 120 * Sec Sleep Time: 2 * Min Execute >>
Test Control Self-test Self-test untill battery low Test battery Execute >>	Test Period Test every: 1 Day Test time: 22 H 00 M Disabled Execute >>
Communication has been made Battery Normal	Normal Battery Voltage Normal Test Normal OK

<u>Controle</u>

Turn-off UPS: Imediatamente desliga o módulo inversor do Nobreak.

Reboot UPS: Reinicia oNObreak. Desliga o módulo inversor do Nobreak e religa depois de 1 minuto. Wake UPS up: Liga o módulo inversor do Nobreak.

Reboot Load: (Não utilizado pelos Nobreks da Logmaster)

Simulate AC Fail'. Simula uma falha de rede; ou seja, o nobreak utiliza a energia das baterias e observa o funcionamento das baterias.

'UPS Sleep': Desliga o Modulo inversor do Nobreak por 1 minuto

Selecione o apropriado controle do UPS, e clique no botão "Execute >>" para iniciar o processo.

Controle de Teste

Testa o Banco de Baterias.

Parâmetros de Desligar

Configura o tempo para desligar o módulo inversor e religá-lo

Atraso de Desligar: Especifica tempo para desligar o módulo inversor em segundos, até máx. 600s.
 Tempo de Suspenso: Especifica o tempo em minutos para religar o módulo inversor, até máx. de

9999 min.

Período de Teste

- Agenda o teste do Banco de Baterias
- > 2 Semanas: Programa o teste do banco de baterias a cada 2 semanas.
- > Semanalmente: Programa o teste do banco de baterias a cada semana.

> Nunca: Desativa a função de teste de baterias.

3.3.7 VISUALIZAÇÃO

Sup s	iettings M	onkor Vie	M - Ever	👂 🛱	Options					
								1		
ul subway	metropolitan subway	incheon subway	national railroad	seculibus	kyungin bus	LPG station	UP5 Agent 192.168.0.45	UPS Agent 192.168.0.36	UPS Agent 192.168.0.17 8	
	SUDWAY	annway	tan tan tau				192,100,0,45	192.100.0.38	8	

Visualização de Ícones Grandes

				2
Help				
Group Settings	Monitor View	🐳 🖸 🛟 EventLog DataLog Options		
UP5	Host Name	Startup Time(D-H:M:5)	Manager	Location
secul subway				
metropolitan subway				
incheon subway				
national railroad				
secul bus				
kyungin bus	1.1			
LPG station				
192,168,0.45	UP5 Agent	0-19:59:24	Administrator	My Office
192.168.0.36	UPS Agent	190-8:38:40	Administrator	My Office
192.168.0.178	UPS Agent	190-8:36:41	Administrator	My Office in TPE

Visualização de Ícones Pequenos

									-15	
Help										
Group :	Settings Mon	itor View	• 🐸 Event Lo	Data Log	Options					
UPS	Host Name	Startup Tim	Input Voltage	Output Volt	Battery Volt	Capacity	Loading	Temperature	Frequency	4
seoul su										
metrop										
incheon										
national										
seoul bus										
kyungin	i i									
LPG sta										
192.16	LIPS Agent	0-20:0:48	120.0	128.0	20.0	100%	50.0	30.0	59.0	*
192.16	UPS Agent	190-8:40:5	0.0	0.0	0.0	0%	0.0	0.0	0.0	1
192.16	UPS Agent	190-8:40:5	0.0	0.0	0.0	0%	0.0	0.0	0.0	4

Visualização de detalhes

3.3.8 REGISTRO DE EVENTO

Este botão registra e lista eventos para um particular UPS.

UPS	Date	Time	Description	

3.3.9 REGISTRO DE DADOS

Dados gravados de todos os UPS listados.

LIPS	Hoot Na	9310	Input V	Gupd	Entiny-	Capacity	Loading	Temper	Fingani.
192.168	UPS Ag.	2084/3	111.0	0.0	22	100.0	6.0	21.0	GET
102168	LPRAN	2084/3	111.0	0.0	22	100.0	60	211	ELT .
192 168	1 PR da	2084/3	111.0	0.0	22	100.0	60	22.8	611
192168	LPSAc.	208423	111.0	0.0	22	100.0	60	22.6	64.4
192 168	LPSAs	208428	111.0	0.0	22	100.0	60	28.8	RI I
192.168	UPS As.	2084/3	111.0	0.0	2.2	100.0	6.0	28.8	61.0
32.168	UP5 Ac.	208475	111.0	0.0	22	100.0	6.0	28.8	52.6
152 168	UPS Ag	208475	111.0	0.0	22	100.0	6.0	28.6	68.1
32.168	UPS As.	208473	111.0	0.0	22	100.0	6.0	78.8	58.9
32.168	UPS Ag	208473	111.0	0.0	22	100.0	6.0	28.8	SE1
192.168	UPS Ag.	2084/3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
122 168	UPS Ag.	2084/3	111.0	0.0	22	100.0	6.0	28.8	53.3
152 168	UPS Ag.	2084/3	111.0	0.0	22	100.0	6.0	28.6	52.2
192168	UPS Ag.	2084/2	111.0	0.0	22	100.0	6.0	21.1	GL I
192 100	UPS Aq.	2084/2	111.0	0.0	22	100.0	6.0	28.8	GE1
192 168	UPS Ag.	2084/2	111.0	0.0	2.2	100.0	6.0	21.1	55.5
192168	UPS Ag.	2084/2	111.0	0.0	22	100.0	6.0	21.1	GE 1
S2 168	LPS dg	2084/2.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S2 %R	LPS do-	2084/2.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
gp top	1 DC An	2118112	0.0	0.0	0.0	00,	0.0	0.0	00

3.3.10 OPÇÕES

Configura os parâmetros do SNMP para: • Comunidade: dá um nome.

- Intervalo de 'Polling' configura o intervalo em que o SNMP renova a si mesmo.
 Porta de Captura SNMP: Configura a porta de captura.
 A porta SNMP do UPS: Configura a porta SNMP do UPS

SNMP Options	×
SNMP Parameter	
<u>C</u> ommunity:	public
Default Polling Interval:	10 🗧 Secs
SNMP <u>T</u> rap Port:	162
UPS <u>S</u> NMP Part:	161
ŪK	Cancel

MENU

Dispositivo	
Add UPS Group UPS Group Group Interee OK Cencel	Adiciona uma nova pasta de Grupo folder dentro da lista principal. O usuário entra o nome do grupo.
Save //s ? × Save in: SNMPNew * Thep SmpEllog.dat SmpEllog.dat SmpEllog.dat SmpEllog.dat SwPLISER.dat	Configuração de Exportação. Salva a configuração em extensão.dat

Warning Althe current configurations will be replaced, continue? Usuário	Configuração de Importação. Nota: Todas as configurações existentes serão substituídas.
Change Password X Account Information	Mudança de Senha
User Management Account Let Account Role Admin Manager Deste Disage Password. Add User DK	Gerenciamento do Usuário: O Administrador pode gerenciar as contas de usuário e suas senhas aqui. Clique em: "Add User" para adicionar um novo usuário "Delete" para remover um usuário "Change Password" para mudar uma senha.
Ajuda About SNMPView Version: 4.10.40315 Copyright (C) 2001-2003 Mega Tec System Technologies, MegaTec Inc. License	Conteúdo: Este menu de ajuda Sobre dá a versão
Steven Mega For more information, please send email to keervice@megatec.com.two for product service on SNMPView.	aldar do Grawie, noença e contato / inito. de effidir

Capítulo 9 - Características Trifásicas do NetAgent II

No link "Status Atual" tem toda a situação do No-Break com atualizações selecionáveis.

ent Gerenciador Web	The second se			
Informação	Atualiza status a cada [1 minuto			
atus do Sistema ormação Básica				
Controlo Pomoto	Status Retificador		Status Bypass	
ledições/Gráficos	Tensão Retificador R/S/T (V)	229.0/228.0/229.0	Tensão Reserva R/S/T (V)	229.0/228.0/229.0
IVell eeler Lite	Freqüência (Hz)	60.0	Freqüência (Hz)	60.0
Configuração	Erro Sequência Fase	No	Frequencia Bypass	Normal
Histórico	Status Ligado	Normal	Tensão AC Bypass	Normal
	Retificador Operando	Yes	Disjuntor Bypass Ligado	Close
Ajuda	Max. Tensão Linha Entrada (V)	229.0		
	Min. Tensão Linha Entrada (V)	^a 228.0		
	Status Saída		Status Inversor	
	Tensão Saída R/S/T (V)	220.0/220.0/220.0	Inversor Operação	Yes
	Carga R/S/T (%)	10.0/20.0/20.0	Parada de Emergência	No
	Freqüêcia (Hz)	60.0	Desligamento por DC Alta	No
	Chave Estática	Inverter	Desligamento do Disjuntor do Bypass	No
			Desligamento por Sobrecarga	No
			Desligamento por Falha Saída Inversor	No
			Desligamento Sobre Temperatura	No
			Desligamento Curto- circuito	No
		S	atus Bateria	
	Status Bateria	Bateria Normal	Capacidade Bateria (%)	100
	Desligamento Bateria Baixa	No	Tensão Bateria (V)	408
	Status em Carga	Carga Equalização	Tempo de Bateria	05:00:00
	Temperatura (C/F)	32.0/ 89.6	Corrente de Recarga (A)	2.0
	Tempo em Bateria	00:00:00	.	

No link "Medições/Gráficos" têm a parte analógica dos dados, além de um gráfico em tempo real.



No link Histórico é possível visualizar eventos ocorridos com data/hora, além de um log de dados em planilha para eventuais consultas e manipulações dos dados do No-Break.

NetAgent Gerenciador Web				
Informação	Data/Hora	Evento		
Configurate	08/27/2004 16:09:58	Desligamento Curto-circuito		
Configuração	08/27/2004 16:09:58	Desligamento Sobre Temperatura		
Histórico	08/27/2004 16:09:58	Desligamento Falha da Saída Inversor		
Log de Eventos	08/27/2004 16:09:58 Desligamento Sobrecarga			
Log de Registro de Dados Log de Informações Salvas	08/27/2004 16:09:58 Desligamento por Disjuntor Bypass Manual			
	08/27/2004 16:09:58	Desligamento por Tensão DC Alta		
Ajuda	08/27/2004 16:09:58	Parada de Emergência		
	08/27/2004 16:09:23 Desligamento por Tensão DC Alta			
	08/27/2004 16:02:04	Comunicação com o Nobreak foi estabelecida.		
	08/27/2004 16:02:04	Chave Estática em Modo Inversor		
	08/27/2004 16:02:04	A rede da concessionária foi reestabelecida		
	08/27/2004 16:02:04	Tensão Bypass Normal		
-	08/27/2004 16:01:21	Comunicação com o Nobreak foi perdida.		
	01/01/2004 00:00:15	The TimeServer connection failed		
		Limpar		

Log Aquisição de Dados

Data/Hora	Tensão de entrada	Tensão de saida	carga	Freq. de entrada	Freq. do bypass	Freq. de saida	Capacidade	Temp.
08/27/2004 16:20:44	229.0/228.0/229.0) 220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F
08/27/2004 16:19:39	229.0/228.0/229.0) 220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F
08/27/2004 16:18:24	229.0/228.0/229.0	220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F
08/27/2004 16:17:19	229.0/228.0/229.0) 220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F
08/27/2004 16:16:13	229.0/228.0/229.0) 220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F
08/27/2004 16:15:08	229.0/228.0/229.0) 220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F
08/27/2004 16:13:53	229.0/228.0/229.0	220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F
08/27/2004 16:12:38	229.0/228.0/229.0) 220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F
08/27/2004 16:11:04	229.0/228.0/229.0) 220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F
08/27/2004 16:09:50	229.0/228.0/229.0	220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F
08/27/2004 16:08:48	229.0/228.0/229.0) 220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F
08/27/2004 16:07:45	229.0/228.0/229.0) 220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F
08/27/2004 16:06:34	229.0/228.0/229.0	220.0/220.0/220.0	10.0/20.0/20.0	60.0	60.0	60.0	100	32.0C 89.6F

Para atualizar o FIRMWARE do NETAGENT é necessário instalar o programa Netility o qual vem no CD do produto.

Depois de instalado o Netility, siga seguintes etapas:

- 1. Faça o download da última versão do FIRMWARE no site da Megatec. http://www.megatec.com.tw/Download.htm
- 2. Descompacte o Firmware e abra o programa Netility.



3. Clique na opção Firmware UPDATE

Web I Interf	ile name:	10	 Ţ
Settin Firma Upgr.	Devic 39259	e Download Status 73230	
Abo			elect 1 of 1

- 4. Clique no botão "..." e selecione o arquivo (FIRWMARE) o qual foi obtido junto ao site da MEGATEC
- 5. Clique no botão download

Firmware I	Download	\mathbf{X}
File name:	C:\Documents and Settings\eng-2\Desktop\2.	
	Downloading	
	Device Download Status 3925973230 Downloading	
	Download Cancel	

6. Após alguns segundos quando o botão "Cancel" ficar novamente ativo e aparecer a mensagem "Download sucessfully", atualização do FIRMWARE foi concluída.

	,		
Firmware D	ownload		×
File name:	ettings\eng-2\D	Desktop V2. 43. DP520. WEST. birt	
		Download Can	cel