

Teclado de comando MAP

IUI-MAP0001-2



pt Manual do usuário

1	Descrição geral do sistema	5
1.1	Certificações	5
1.2	Condições ambientais para o teclado de comando MAP	5
1.3	Descrição do teclado de comando MAP	5
1.3.1	Ecrã LCD	5
1.3.2	Luzes LED no teclado de comando MAP	5
1.4	Manutenção do teclado de comando	6
1.5	Ecrã de inactividade	6
1.6	Iniciar a sessão	7
1.7	Terminar a sessão	7
1.8	Elementos do ecrã	8
2	Funcionamento	10
2.1	Tarefas de alarme	10
2.1.1	Silenciar alarmes	10
2.1.2	Limpar alarmes	10
2.1.3	Ver Memória de Eventos	10
2.1.4	Apagar uma mensagem de anti-mascaramento	11
2.2	Pesquisar e ordenar/filtrar	11
2.2.1	Procurar	12
2.2.2	Ordenar/Filtrar	13
2.3	Ligar - usar o teclado de comando	13
2.3.1	Ligar Todas Áreas	15
2.3.2	Ligar Áreas Seleccionadas	15
2.3.3	Armar a área (local) do painel de controlo	16
2.4	Desligar - utilizar o teclado de comando	16
2.4.1	Desligar Todas Áreas	16
2.4.2	Desligar Áreas Seleccionadas	17
2.4.3	Desligar a área da central alarme	17
2.5	Utilizadores	18
2.5.1	Adicionar Utilizador	18
2.5.2	Eliminar um utilizador	29
2.5.3	Editar Utilizador	30
2.5.4	Alterar o código secreto	32
2.6	Horários	33
2.6.1	Armar uma área a uma hora pré-programada	35
2.7	Estado	35
2.7.1	Ver a área de estado	35
2.7.2	Ver Estado Dispositivo	38
2.7.3	Inibir/Repor Dispositivo	42
2.7.4	Repor todos os dispositivos	44
2.8	Assistência técnica	44
2.8.1	Histórico de Eventos	45
2.8.2	Ver informações de versão	49
2.8.3	Activar/Desactivar Dispositivo	50
2.8.4	Acertar Data e Hora	51
2.8.5	Walktest (teste de passagem)	52
2.8.6	Teste do detector de movimento	57
2.8.7	Teste Sirene	58

2.8.8	Alterar/Ver Estado Saída	59
2.8.9	Autorização do Fabricante	60
2.8.10	Ajustar o volume/luminosidade	61
2.8.11	Modo de aviso ligado/desligado	61
2.9	Programa interno	62
2.10	Memória Eventos	63
2.10.1	Ver Memória de Eventos	63
2.10.2	Apagar Memória de Eventos	64
2.10.3	Ver Contador de Alarmes	64
2.10.4	Silenciar	64
2.11	RPS	65

1 Descrição geral do sistema

1.1 Certificações

O teclado de comando está em conformidade com as seguintes certificações e normas:

Região	Certificação	
ALEMANHA	VdS	Classe C, VdS G 111040
Europa	CE	Conformité Européene
	EN50131-1/3, grau 3	Sistemas de alarme - sistemas de intrusão

1.2 Condições ambientais para o teclado de comando MAP

Temperatura de funcionamento:	-10 °C a +55 °C
Humidade relativa:	5% a 95%
Tipo de acordo com a norma EN 50131:	Тіро В
Classe ambiental II:	EN 50131, VdS 2110
Utilização:	Concebido para utilizações interiores

1.3 Descrição do teclado de comando MAP

O teclado de comando MAP é um dispositivo de entrada para o sistema Modular Alarm Platform 5000. Cada teclado de comando inclui um ecrã LCD de 14 cm (5,7 pol.) de cores vibrantes. O ecrã táctil resistente permite o acesso às várias funções do sistema através de uma interface com botões intuitivos. Os utilizadores tocam directamente nas imagens no ecrã para armar, desarmar ou seleccionar outras opções de menu. O texto do ecrã é apresentado no idioma definido pelo utilizador.

1.3.1 Ecrã LCD

Para utilizar o teclado de comando MAP, aplique pressão moderada sobre as teclas e botões apresentados no ecrã. Para evitar danos na película sensível ao toque, não utilize objectos pontiagudos.

1.3.2 Luzes LED no teclado de comando MAP

Três díodos emissores de luz (LED) encontram-se na extremidade esquerda do teclado de comando MAP (*Figura 1.1 Luzes LED do teclado de comando, Página 6*):

- LED verde: Indica que o teclado de comando está a comunicar com o painel de controlo.
- **LED amarelo:** Indica que existe um problema, que os sensores estão cobertos, ou que os dispositivos no sistema estão desligados ou desactivados.
- LED vermelho: O comportamento padrão indica que existe uma condição de alarme no sistema de segurança.

Figura 1.1 Luzes LED do teclado de comando



1 - LED verde

2 - LED amarelo

3 - LED vermelho

1.4 Manutenção do teclado de comando

Se a caixa do teclado de comando estiver suja, limpe-a com um pano macio humedecido. Não utilize detergentes corrosivos ou abrasivos. Não permita a entrada de líquidos na caixa. Para remover dedadas ou pó do ecrã LCD, utilize um pano macio ligeiramente humedecido com água.

1.5 Ecrã de inactividade

O teclado de comando apresenta o ecrã de **inactividade** (*Figura 1.2 Ecrã de inactividade, Página 6*) quando o teclado não for utilizado. Para utilizar o sistema, toque no visor do teclado de comando.



Figura 1.2 Ecrã de inactividade

1.6 Iniciar a sessão

Utilize o ecrã **Iniciar sessão** (*Figura 1.3 Ecrã Iniciar sessão, Página 7*) para introduzir o seu código secreto. O código secreto é composto por uma ID de utilizador de três dígitos (004-999) e um código de utilizador de seis dígitos, introduzido imediatamente após a ID do utilizador.

Figura 1.3 Ecrã Iniciar sessão



Se o sistema não reconhecer o código secreto, o teclado de comando apresenta o ecrã **Início de sessão inválido** (*Figura 1.4 Ecrã Início de sessão inválido, Página 7*). Para limpar o campo do código secreto, prima **Apagar** (o botão do lápis com borracha). Se for introduzido um código secreto inválido dez¹ vezes consecutivas, o teclado de comando é bloqueado durante dois minutos¹.



Figura 1.4 Ecrã Início de sessão inválido

Depois de o utilizador introduzir um código secreto válido, o ecrã táctil mostra o Menu principal (*Figura 1.5 Menu principal - ecrã 1, Página 8*).

Ver também

- , Página 9

1.7 Terminar a sessão

A sessão de um utilizador é terminada:

– premindo o botão para sair (Tabela 1.1 Descrição da barra de navegação, Página 9)

 se o utilizador não tiver executado qualquer acção no teclado de comando durante dois minutos¹

¹ Valor programável

1.8 Elementos do ecrã

Figura 1.5 Menu principal - ecrã 1



- 1. Nome de ecrã: identifica o ecrã activo.
- 2. Botões de menu: prima um botão de menu para executar uma tarefa.
- Ícone de modo de instalador: indica que o painel de controlo se encontra no modo de instalador.
- 4. **Ícone de RPS ligado:** indica que RPS está ligado ao painel de controlo.
- 5. Botão de informação: se estiver intermitente, prima este botão para ver informações adicionais do sistema e limpar os eventos, alarmes ou problemas. Para obter mais informações sobre a memória de eventos, consulte a secção Ver Memória de Eventos, Página 10.
 - Se o botão de informação estiver intermitente a vermelho, existem eventos e alarmes do sistema que o utilizador não solucionou.
 - Se o botão de informação estiver intermitente a amarelo, existem problemas com o sistema que o utilizador não solucionou.
 - Se o botão de informação estiver verde, não existem informações do sistema adicionais disponíveis.
- Barra de navegação: prima os botões na barra de navegação para encontrar tarefas ou ver informações do sistema. Consulte *Tabela 1.1 Descrição da barra de navegação, Página* 9. Os botões na barra de navegação sem a cor normal não estão activados.

Figura 1.6 Menu principal - ecrã 2





Nota!

Os botões no ecrã táctil podem ser diferentes dos botões apresentados em *Figura 1.5 Menu principal - ecrã 1, Página 8 e Figura 1.6 Menu principal - ecrã 2, Página 9.* Os botões no ecrã táctil são determinados pelo nível de autoridade do utilizador.

Depois de o utilizador premir um botão, o ecrã táctil apresenta os botões de tarefas existentes nessa pasta. Por exemplo, *Figura 2.45 Menu Estado, Página 35* apresenta as tarefas de estado.

Tabela 1.1	Descrição	da barra	de	navegação
------------	-----------	----------	----	-----------

Botão	Descrição
S	Retroceder: o ecrã anterior é apresentado.
	Início: apresenta o menu principal.
	Página para cima: apresenta a página anterior em ecrãs com mais de uma página.
	Página para baixo: apresenta a página seguinte em ecrãs com mais de uma página.
8	Ajuda: mostra informações úteis sobre o ecrã activo.
B	Sair: encerra a sessão e apresenta o ecrã inactivo (<i>Figura 1.2 Ecrã de inactividade, Página 6</i>).

2 Funcionamento

2.1 Tarefas de alarme

2.1.1 Silenciar alarmes

Se o sistema gerar um alarme, prima o ecrã táctil e introduza o seu código secreto (*Figura 1.3 Ecrã Iniciar sessão, Página 7*). Se o sistema aceitar o código secreto, o ecrã táctil mostra o **primeiro alarme**, p. ex., um alarme de intrusão externa (*Figura 2.1 Ecrã Alarme de intrusão externa, Página 10*) e o **alarme mais recente**. Os problemas no sistema não são apresentados no visor.



Figura 2.1 Ecrã Alarme de intrusão externa

Para silenciar o alarme, prima **Silenciar**. Se o sistema tiver registado mais de um alarme, o ecrã mostra o primeiro e último alarmes. Prima **Ver mais** para ver todos os eventos actuais na memória de eventos. Para obter mais informações sobre a memória de eventos, consulte a secção *Ver Memória de Eventos, Página 10*.

2.1.2 Limpar alarmes

Após o silenciamento de um alarme, o utilizador deve limpar o alarme. A partir do ecrã de alarme (*Figura 2.1 Ecrã Alarme de intrusão externa, Página 10*), prima **Ver Mais** para abrir o ecrã **Ver Memória de Eventos** (*Figura 2.2 Ecrã Ver memória de eventos, Página 11*). Para limpar o alarme, prima **Limpar eventos**.

2.1.3 Ver Memória de Eventos

Se o botão de **informação** no **Menu principal** (*Figura 1.5 Menu principal - ecrã 1, Página 8*) ficar intermitente a vermelho ou amarelo, prima o botão de **informação** para ver o ecrã **Ver Memória de Eventos** (*Figura 2.2 Ecrã Ver memória de eventos, Página 11*). Relativamente a mais opções da memória de eventos, consulte a secção *Memória Eventos, Página 63*.

View Event Memory
Event 1 of 3Image: Control Panel Area
Power Supply: [Battery 1]
Device Not NormalImage: Control Panel Area
Silence06.08.2003 17:14:53
Control Panel Area
Power Supply: Ground Fault
Device Not NormalImage: Control Panel Area
Silence06.08.2003 17:14:53
Control Panel Area
Power Supply: Ground Fault
Device Not NormalImage: Control Panel Area
Control Panel Area
Power Supply: Ground Fault
Device Not Normal06.08.2003 17:14:58
Please Set Time and DateImage: Control Panel Area
Control Panel Area06.08.2003 17:14:58
Please Set Time and DateImage: Control Panel Area
Control Panel AreaImage: Control Panel Area
Power Supply: Ground Fault
Device Not NormalImage: Control Panel Area
Control Panel Area06.08.2003 17:14:58
Please Set Time and DateImage: Control Panel Area
Control Panel AreaImage: Control Panel Area
Power Supply: Ground Fault
Device Not NormalImage: Control Panel Area
Control Panel AreaImage: Control Panel Area
Power Supply: Ground Fault
Device Not NormalImage: Control Panel Area
Control Panel AreaImage: Control Panel Area
Power Supply: Ground Fault
Device Not NormalImage: Control Panel Area
Control Panel AreaImage: Control Panel Area
Power Supply: Ground Fault
Device Not NormalImage: Control Panel Area
Control Panel AreaImage: Control Panel Area
Power Supply: Ground Fault
Device Not NormalImage: Control Panel Area
Control Panel Area
Control Panel AreaImage: Control Panel Area
Power Supply: Ground Fault
Device Not NormalImage: Control Panel Area
Power AreaImage: Co

Figura 2.2 Ecrã Ver memória de eventos



Nota!

O sistema mostra os eventos, com o evento mais recente apresentado em primeiro lugar.

Se o seu código secreto lhe permitir limpar alarmes e outros eventos, prima **Apagar eventos**. Se não conseguir limpar determinados eventos por não dispor dos direitos de acesso necessários, o ecrã **Não autorizado** é apresentado no teclado de comando. Neste caso, informe o instalador ou técnico de manutenção. Para obter mais informações sobre a visualização da memória de eventos, consulte a secção *Ver Memória de Eventos, Página 10*.

2.1.4 Apagar uma mensagem de anti-mascaramento

- 1. Active o teste de passagem para a área em que o ponto está localizado (consulte a secção *Teste do detector de movimento, Página 57*).
- 2. Retire o objecto que dissimula o ponto e, em seguida, faça disparar o ponto com movimento.
- 3. Volte a desactivar o teste de passagem. A mensagem de anti-mascaramento desaparece.

2.2 Pesquisar e ordenar/filtrar

Algumas funções na interface de utilizador do sistema MAP exigem pesquisa, ordenação ou filtragem. Sempre que estas funções são possíveis, os botões **Procurar** e **Ordenar/Filtrar** (*Tabela 2.1 Descrições dos botões Procurar e Ordenar/Filtrar, Página 11*) são apresentados no ecrã.

Botão	Descrição
	Procurar: apresenta o ecrã de teclado alfanumérico (<i>Figura 2.3 1. Ecrã de teclado alfanumérico 1, Página 12</i>).
	Ordenar/Filtrar: apresenta uma lista de categorias de ordenação adequadas à função, além de botões A-Z e Z-A.

Tabela 2.1 Descrições dos botões Procurar e Ordenar/Filtrar

Botão	Descrição
A-Z	A-Z: ordenação por ordem alfabética.
Z-A	Z-A: ordenação por ordem alfabética inversa.

Figura 2.3 1. Ecrã de teclado alfanumérico 1

	Sear	ch Vieu	w Area	Status				(1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	w	E	R	T	Y	U	1	0	P
A	S	D	F	G	H	1	K	0	
Z	x	C	V	в	N	M	Ä	Ö	Ü
s	hift	Cle	ear	Sp	ace	Back	space	En	ter
Sec			1		J	3	?	(-

Figura 2.4 2. Ecrã de teclado alfanumérico 2

Search View Area Status					_	1			
À	Á	Â	Æ	Ç	Ê	Ê	Ê	Ë	Í
Î	Ĩ	Ó	Ô	Ù	Ú	Û	ß	ÿ	
Sh	ift	Cle	ear	Sp	ace	Back	space	En	ter
8			4		-	Ļ	?	l	-

2.2.1 Procurar

A pesquisa é efectuada usando um teclado alfanumérico no ecrã. O teclado alfanumérico inclui os algarismos 0 a 9, um esquema de teclado QWERTY com caracteres especiais e cinco comandos (consulte a *Tabela 2.2 Descrições dos comandos do teclado alfanumérico, Página 12*).

Tabela 2.2 Descrições dos comandos do teclado alfanumérico

Comando	Descrição
Shift	Letras maiúsculas. Prima uma vez. A próxima letra é maiúscula.

Comando	Descrição
Apagar	Apaga todas as entradas no campo Procurar.
Espaço	Insere um espaço (mesma função que a barra de espaço num teclado manual).
Retroceder	Elimina o carácter anterior.
Enter	Inicia o processo de pesquisa.

2.2.2 Ordenar/Filtrar

Quando utilizar a função de ordenar/filtrar, a ordenação pode ser por ordem alfabética (de A a Z ou de Z a A) para todos os dispositivos ou todas as áreas, por exemplo, e também é possível restringir a função, seleccionando dispositivos com avaria, omitidos, repostos, activados ou desactivados.

Todas as áreas podem ser ordenadas e a função pode ser restringida seleccionando áreas armadas, desarmadas, prontas para armar, não prontas para armar, prontas para desarmar ou não prontas para desarmar. São fornecidas mais informações nas secções sobre os comandos que permitem ordenar e filtrar.

Ligar - usar o teclado de comando



2.3

Nota!

Um sistema instalado com controlos SmartKey ou Blocklock só pode ser armado ou desarmado usando esses controlos. Não pode ser armado ou desarmado através de um teclado de comando.

O menu **Ligar** permite ao utilizador armar todas as áreas, armar áreas seleccionadas ou armar a área do painel de controlo.

Nota!



Em termos de predefinição do sistema, a área que contém o teclado de comando é a área local. Durante a instalação, cada teclado de comando pode ser atribuído a uma área específica, tornando essa área a área local do teclado. Por isso, o nome do botão apresentado em cada teclado de comando é exclusivo de cada instalação. Dependendo da configuração do sistema, pode ser necessário armar a área do painel de controlo primeiro.

No **Menu principal** (*Figura 1.5 Menu principal - ecrã 1, Página 8*), prima **Ligar** e, no menu apresentado, seleccione uma opção entre os botões apresentados (Ligar Todas Áreas, Ligar Áreas Seleccionadas ou Área da central alarme) no Menu Ligar (*Figura 2.5 Menu Ligar, Página 14*). Se seleccionar uma área com a indicação Pronto a Ligar, inicia a sequência de arme e apresenta no ecrã o Tempo de saída (*Figura 2.6 Ecrã Tempo de saída, Página 14*), que indica de quanto tempo dispõe para sair da(s) área(s) seleccionadas(s) para arme, antes de a sua presença desencadear um alarme. Se seleccionar uma área que indique Impossível Ligar, verá um ecrã de Falha ao ligar (*Figura 2.7 Ecrã Falha ao ligar, Página 15*), indicando em que área(s) pode forçar a ligação (arme), ao forçar a omissão (consulte a secção *Inibir/Repor Dispositivo, Página 42*) de todos os pontos que não estejam prontos a armar, e em que área(s) isso não é possível.



Nota!

Não é possível forçar a ligação (o arme) quando a respectiva área tem de ser armada primeiro, quando existem demasiados pontos omitidos, ou quando uma área específica contém pontos impossíveis de repor.

Figura 2.5 Menu Ligar



i

Nota!

Se clicar no ícone **Impossível Ligar** (🔊), pode ver o motivo pelo qual a área não está pronta.

Figura 2.6 Ecrã Tempo de saída



Figura 2.7 Ecrã Falha ao ligar



2.3.1 Ligar Todas Áreas

No menu **Ligar**, prima o botão **Ligar Todas Áreas**. Tal como se indica acima, se todas as áreas estiverem prontas para armar, é apresentado no ecrã o Tempo de Saída; caso contrário, é apresentado no ecrã Falha ao ligar, com um botão com um cadeado na posição fechada e o estado de ligação (arme) indicado no botão **Ligar Todas Áreas**.

2.3.2 Ligar Áreas Seleccionadas

No menu **Ligar** (*Figura 2.5 Menu Ligar, Página 14*), prima o botão **Ligar Todas Áreas**. O ecrã **Ligar Áreas Seleccionadas** (*Figura 2.8 Ecrã Ligar Áreas Seleccionadas, Página 15*) é apresentado. O texto e o botão com o cadeado mostram informações de estado para cada área. Para armar uma área, prima o botão para uma área que ainda não esteja armada; em seguida, prima o botão **Ligar**.

Arm Selected Areas Page 1 of 1 (All Areas) Control Panel Area Disarmed Ready to Arm [Area 1] Disarmed: Not Ready to Arm [Area 2] Disarmed: Not Ready to Arm Sort/ Filter

Figura 2.8 Ecrã Ligar Áreas Seleccionadas

Para ordenar a lista das áreas antes de seleccionar para armar, prima o botão de **Ordenar/ Filtrar**. Consulte *Tabela 2.3 Indicadores de armação, Página 15* relativamente aos possíveis indicadores de armação.

Tabela 2.3 Indicadores de armação

Indicador	Descrição
Desligado	Área actualmente desarmada

Pronto a Ligar	Todos os pontos na área estão prontos para armar
Impossível Ligar	Alguns pontos na área apresentam avarias e não estão prontos para armar; todos os pontos devem regressar ao normal ou ser omitidos.
Ligado	Área actualmente armada

2.3.3

Armar a área (local) do painel de controlo

No menu **Ligar** (*Figura 2.5 Menu Ligar, Página 14*), prima o botão **Área da central alarme**.



Nota!

Dependendo da configuração do sistema, o nome do botão apresentado em cada teclado de comando é exclusivo de cada instalação.

O menu **Ligar** é apresentado com o botão de cadeado na posição fechada e o estado de armação da área indicado no botão **Área da central alarme**.

2.4 Desligar - utilizar o teclado de comando

O menu **Desligar** permite ao utilizador desarmar todas as áreas, desarmar áreas seleccionadas ou desarmar toda a área do painel de controlo (área local específica da instalação). No **Menu principal** (*Figura 1.5 Menu principal - ecrã 1, Página 8*), prima **Desligar** e seleccione uma opção entre os botões do menu **Desligar** (*Figura 2.9 Menu Desligar, Página 16*).

Figura 2.9 Menu Desligar



2.4.1

Desligar Todas Áreas

No menu **Desligar** (*Figura 2.9 Menu Desligar, Página 16*), prima o botão **Desligar Todas Áreas**. O teclado de comando apresenta a mensagem: **Atenção - Todas as áreas autorizadas foram desarmadas**(*Figura 2.10 Mensagem de aviso - Todas as áreas autorizadas foram desarmadas*), *Página 17*). De seguida, surge o menu **Desligar** com um botão com o cadeado na posição aberta e o estado de desarme indicado em outro botão **Desligar Todas Áreas**.



Figura 2.10 Mensagem de aviso - Todas as áreas autorizadas foram desarmadas)

2.4.2 Desligar Áreas Seleccionadas

No menu **Desligar**, prima o botão **Desligar Áreas Seleccionadas**. O ecrã **Desligar Áreas Seleccionadas** (*Figura 2.11 Ecrã Desligar Áreas Seleccionadas, Página 17*) é apresentado. O texto e o botão com o cadeado mostram informações de estado para cada área. Para desarmar uma área, prima o botão para uma área que ainda não esteja desarmada; em seguida, prima o botão **Desligar**. Para ordenar a lista das áreas antes de seleccionar para desarmar, prima o botão de **Ordenar/Filtrar**.





2.4.3 Desligar a área da central alarme

No menu **Desligar** (*Figura 2.9 Menu Desligar, Página 16*), prima o botão **Desligar área da central alarme**. Normalmente, este botão corresponde à área onde o teclado de comando se encontra, mas pode ser qualquer área designada como a área local. O nome do botão é único em cada instalação.

Para desarmar a área do painel de controlo, prima o botão **Área da central alarme**, seguido do botão **Desligar**. O botão com o ícone de cadeado **Área da central alarme** muda para a posição do cadeado para aberto e o estado de desarme é indicado no botão.

2.5 Utilizadores



Nota!

As opções para efectuar operações relacionadas com o utilizador são restringidas por um conjunto de permissões/perfil de acesso.

O menu **Utilizadores** permite adicionar (até ao máximo de utilizadores permitidos), apagar ou editar um perfil de utilizador ou alterar um código secreto. No **Menu principal** (*Figura 1.5 Menu principal - ecrã 1, Página 8*) prima **Utilizadores** e seleccione a categoria de utilizadores premindo um dos botões no ecrã (*Figura 2.12 Menu Utilizadores, Página 18*).

Figura 2.12 Menu Utilizadores

Users Page 1 of 1	()
Add User	
Delete User	
Edit User	
Change Passcode	
8 🚯 🛉 🦊 ?	

Ver também

Utilizadores, Página 18

Adicionar Utilizador

2.5.1



Nota!

Um utilizador com Smartkey também deve ser introduzido como utilizador do teclado de comando. Consulte a secção *Adicionar um utilizador com SmartKey, Página 22.* Um utilizador do teclado de comando não tem de ser um utilizador com SmartKey. Consulte a secção *Adicionar utilizador no teclado, Página 24.* No menu Utilizadores (Figura 2.12 Menu Utilizadores, Página 18), prima Adicionar
 Utilizador. O ecrã Adicionar Utilizador (Figura 2.13 Ecrã Adicionar Utilizador, Página 19)
 é apresentado.



Add User	1
Enter User ID	
Enter User Name	
Add Smartkey User	86
Add Control Center User	Add User
🔊 🚯 🛉 🦊 ?	R

Introduzir a ID do utilizador

 No ecrã Adicionar Utilizador (Figura 2.13 Ecrã Adicionar Utilizador, Página 19), prima Introduza ID Utilizador. O ecrã Introduza ID Utilizador (Figura 2.14 Ecrã Introduza ID Utilizador, Página 19) é apresentado.

Figura 2.14 Ecrã Introduza ID Utilizador



- Prima Introduza ID Utilizador para inserir uma ID específica de 3 dígitos ou prima
 Solicite Próximo ID Disponível para que o sistema atribua uma ID. Se seleccionar
 Introduza ID Utilizador, é apresentado o ecrã com o teclado numérico Introduza ID
 Utilizador (Figura 2.15 Ecrã do teclado Introduza ID Utilizador, Página 20).
 - Prima os botões numerados no ecrã do teclado. Cada número surge no campo (Introduzir nova ID do utilizador). Prima Apagar para efectuar correcções.
 - Prima **OK** para introduzir a ID específica do utilizador.



Figura 2.15 Ecrã do teclado Introduza ID Utilizador

 A ID de utilizador atribuída é apresentada em cor mais clara sob o nome do botão num ecrã de confirmação (Figura 2.16 Ecrã de confirmação de ID de utilizador do teclado de comando, Página 20). Prima OK para concluir a introdução.





Introduzir o nome do utilizador

No ecrã Adicionar Utilizador (Figura 2.13 Ecrã Adicionar Utilizador, Página 19), prima
 Introduza Nome Utilizador. O ecrã Introduza Nome Utilizador (Figura 2.17 Ecrã Introduza Nome Utilizador, Página 21) é apresentado.



Figura 2.17 Ecrã Introduza Nome Utilizador

- No ecrã Introduza Nome Utilizador, prima Primeiro Nome. O ecrã com o teclado alfanumérico (Figura 2.18 1. Introduza Nome Utilizador - Teclado alfanumérico, Ecrã 1, Página 21) é apresentado. Consulte também a Figura 2.19 2. Introduza Nome Utilizador -Teclado alfanumérico, Ecrã 2, Página 22
- Utilize os botões alfanuméricos para introduzir o nome do utilizador. Consulte a Tabela 2.3 Indicadores de armação, Página 15 para obter informações sobre como utilizar os comandos na parte inferior do ecrã.
- Prima Enter para concluir a introdução. O nome do utilizador surge em cor mais clara sob o nome do botão Primeiro nome.



Figura 2.18 1. Introduza Nome Utilizador - Teclado alfanumérico, Ecrã 1



Figura 2.19 2. Introduza Nome Utilizador - Teclado alfanumérico, Ecrã 2

- No ecrã Introduza Nome Utilizador, prima Apelido.
- No ecrã de teclado alfanumérico, introduza o apelido do utilizador. Consulte a *Tabela 2.3 Indicadores de armação, Página 15* para obter informações sobre como utilizar os comandos na parte inferior do ecrã.
- Prima Enter para concluir a introdução. O apelido do utilizador surge em cor mais clara sob o nome do botão Apelido.
- Prima **Enter** para concluir a introdução.

Adicionar um utilizador com SmartKey

Para designar um utilizador com Smartkey, prima Adic. Utiliz. c/ Smartkey no ecrã
 Adicionar Utilizador (Figura 2.13 Ecrã Adicionar Utilizador, Página 19). O ecrã Adic. Utiliz.
 c/ Smartkey (Figura 2.20 Ecrã Adic. Utiliz. c/ Smartkey, Página 22) é apresentado.







Nota!

Os três passos em baixo são opcionais no processo Adicionar Utilizador.

Se desejar inserir o número de ID da chave de proximidade Smartkey no teclado de comando, prima Introduza Número Smartkey Token. O ecrã do teclado apresenta Introduza Número Smartkey Token (Figura 2.21 Ecrã do teclado Introduza Número

Smartkey Token, Página 23) é apresentado. Consulte a Tabela 2.3 Indicadores de armação, Página 15 para obter informações sobre como utilizar os comandos na parte inferior do ecrã.

- Utilize o teclado apresentado no ecrã para introduzir a ID de 8 caracteres indicada na chave de proximidade Smartkey. O código surge no campo Introduzir e aparece também o campo Verificar código.
- Introduza novamente o código. O código surge no campo Verificar código.
- Prima **OK**.

Se o número da chave de proximidade no campo **Introduzir** for igual ao número no campo **Verificar código**, o número da chave é apresentado em cor mais clara sob o nome do botão **Introduza Número Smartkey Token** no ecrã **Adic. Utiliz. c/ Smartkey**. Se estes números forem diferentes, é apresentada uma mensagem de erro e tem de voltar a introduzir o número da chave de proximidade e verificar o código.

Figura 2.21 Ecrã do teclado Introduza Número Smartkey Token



No ecrã Adic. Utiliz. c/ Smartkey (Figura 2.20 Ecrã Adic. Utiliz. c/ Smartkey, Página 22),
 prima Seleccione Perfil Smartkey. O ecrã Seleccione Perfil Smartkey (Figura 2.23 Ecrã Seleccione Perfil Smartkey, Página 24) é apresentado.



Nota!

Se não existirem perfis Smartkey programados, é apresentada a mensagem **Atenção - Usar RPS para adicionar configuração Smartkey** (*Figura 2.22 Atenção - Usar RPS para adicionar configuração Smartkey, Página 24*).



Figura 2.22 Atenção - Usar RPS para adicionar configuração Smartkey

 Prima um botão no ecrã Seleccione Perfil Smartkey para seleccionar um dos perfis Smartkey; de seguida, prima OK.

Figura 2.23 Ecrã Seleccione Perfil Smartkey

Select Smartkey Profile Page 1 of 1	j
Installer	60
User	Sort/ Filter
	ок
S & A 1 2	

Um símbolo 🤎 aparece no botão Adic. Utiliz. c/ Smartkey.

Adicionar utilizador no teclado

No ecrã Adicionar Utilizador (Figura 2.13 Ecrã Adicionar Utilizador, Página 19), prima Adic.
 Utiliz. no Teclado. O ecrã Adic. Utiliz. no Teclado (Figura 2.24 Ecrã Adic. Utiliz. no Teclado , Página 25) é apresentado.

Add Control Center User Page 1 of 1	1
Select User Type Standard	
Select User Profile	
Select User Language German	
Select Exit Delay Standard	ОК
S () + + ?	

Figura 2.24 Ecrã Adic. Utiliz. no Teclado

- Prima Seleccionar Tipo Utilizador. O ecrã Seleccionar Tipo Utilizador (Figura 2.25 Ecrã Seleccionar Tipo Utilizador, Página 25) é apresentado.
 - Se premir o botão Utilizador Padrão, um símbolo (V) surge no botão.
 - Se premir Utilizador Temporário, um símbolo surge no botão e o ecrã de teclado Duração Utilizador Temporário (Figura 2.26 Ecrã de teclado Duração Utilizador Temporário, Página 26) é apresentado. Use o teclado para inserir o número de dias (0 a 99) para o acesso do utilizador temporário; prima OK para regressar ao ecrã Seleccionar Tipo Utilizador.



Nota!

Um utilizador temporário com 0 de dias de validade é um utilizador inactivo. Os utilizadores inactivos podem ser activados utilizando o RPS para MAP.

Select User Type

Figura 2.25 Ecrã Seleccionar Tipo Utilizador



Figura 2.26 Ecrã de teclado Duração Utilizador Temporário

- Prima OK. O tipo de utilizador seleccionado é apresentado em cor mais clara sob o nome do botão Seleccionar Tipo Utilizador no ecrã Adic. Utiliz. no Teclado.
- No ecrã Adic. Utiliz. no Teclado (Figura 2.24 Ecrã Adic. Utiliz. no Teclado, Página 25), prima Seleccionar Perfil Utilizador. O ecrã Seleccionar Perfil Utilizador (Figura 2.27 Ecrã Seleccionar Perfil Utilizador, Página 26) é apresentado.

Figura 2.27 Ecrã Seleccionar Perfil Utilizador

Select User Profile Page 1 of 1	j
Owner/Facility Manager (FCM)	A
Standard User	Sort/ Filter
Super User	
	ОК
S & + + ?	6

No ecrã Seleccionar Perfil Utilizador (Figura 2.27 Ecrã Seleccionar Perfil Utilizador, Página 26

), seleccione um perfil do utilizador. Um símbolo *seleccionado* (*Figura 2.28 Selecção de perfil do utilizador: Utilizador Padrão, Página 27*).

Select User Profile Page 1 of 1	1
Owner/Facility Manager (FCM)	60
Standard User 🖌	Sort/ Filter
Super User	
	ок
	R

Figura 2.28 Selecção de perfil do utilizador: Utilizador Padrão

- Prima OK. O perfil do utilizador seleccionado é apresentado em cor mais clara sob o nome do botão Seleccionar Perfil Utilizador.
- No ecrã Adic. Utiliz. no Teclado (Figura 2.24 Ecrã Adic. Utiliz. no Teclado, Página 25), prima Seleccionar Idioma Utilizador. O ecrã Seleccionar Idioma Utilizador (Figura 2.29 Seleccionar Idioma Utilizador, Página 27) é apresentado.
- Nos ecrãs Seleccionar Idioma Utilizador (1 e 2), seleccione Alemão, Inglês, Francês ou
 Holandês. Um símbolo aparece no botão seleccionado.

Figura 2.29 Seleccionar Idioma Utilizador



- Prima o botão OK. O idioma seleccionado é apresentado em cor mais clara sob o nome do botão Seleccionar Idioma Utilizador.
- No ecrã Adic. Utiliz. no Teclado, prima Seleccionar Tempo de Saída. O ecrã Seleccionar Tempo de Saída (Figura 2.30 Ecrã Seleccionar Tempo de Saída, Página 28) é apresentado.
- No ecrã Seleccionar Tempo de Saída, seleccione Standard ou Alargado.

Um símbolo *simbolo* aparece no botão seleccionado (*Figura 2.30 Ecrã Seleccionar Tempo de Saída, Página 28*).



- Prima o botão OK. O tipo de tempo de saída seleccionado é apresentado em cor mais clara sob o nome do botão Seleccionar Tempo de Saída.
- Quando todos os botões no ecrã Adic. Utiliz. no Teclado (Figura 2.24 Ecrã Adic. Utiliz. no Teclado, Página 25) mostram uma entrada em cor mais clara, prima OK. O ecrã Adicionar Utilizador é apresentado.

Concluir a adição de utilizadores

Quando todos os dados tiverem sido introduzidos no ecrã Adicionar Utilizador (Figura 2.31 Ecrã de adição de utilizador concluída, Página 28), deverão surgir entradas a cor mais clara sob os botões Introduza ID Utilizador e Introduza Nome Utilizador.

Um símbolo *deverá* ser apresentado no botão **Adic. Utiliz. c/ Smartkey** ou **Adic. Utiliz. no Teclado**.



Nota!

Até que todos os passos acima sejam cumpridos, o botão **Adicionar Utilizador** permanecerá a cor mais clara.

Figura 2.31 Ecrã de adição de utilizador concluída

Add User	i
Enter User ID 010	
Enter User Name Thomas Brown	
Add Smartkey User	8
Add Control Center User 🖌 🏑	Add User
S 🚯 🛉 🦊 ?	B

Prima o botão Adicionar Utilizador. Por breves instantes, o ecrã apresenta a mensagem Atenção - Pedido para adicionar utilizador bem-sucedido (Figura 2.32 Atenção - Pedido para adicionar utilizador bem-sucedido, Página 29). Em seguida, é apresentado o menu Utilizadores.



Figura 2.32 Atenção - Pedido para adicionar utilizador bem-sucedido

2.5.2 Eliminar um utilizador

No menu **Utilizadores** (*Figura 2.12 Menu Utilizadores, Página 18*), prima o botão **Apagar Utilizador**. O ecrã **Apagar Utilizador** (*Figura 2.33 Ecrã Apagar Utilizador, Página 29*) é apresentado. Se for necessário, prima o botão **Procurar** ou **Ordenar/Filtrar** para encontrar o utilizador. Consulte a secção 2.2 *Pesquisar e ordenar/filtrar, Página 11*.

Figura 2.33 Ecrã Apagar Utilizador



No ecrã **Apagar Utilizador**, prima um dos botões com um nome de utilizador. Aparece uma mensagem a pedir-lhe para confirmar (*Figura 2.34 Ecrã Confirmar eliminação, Página 30*). Para continuar, prima o botão **Confirmar eliminação**. Se não pretende eliminar esse utilizador, prima o botão **Retroceder**.



Figura 2.34 Ecrã Confirmar eliminação

2.5.3 Editar Utilizador

No menu **Utilizadores** (*Figura 2.12 Menu Utilizadores, Página 18*), prima **Editar Utilizador**. O ecrã **Editar Utilizador** (*Figura 2.35 Ecrã Editar Utilizador, Página 30*) é apresentado com uma lista de utilizadores. Procure o utilizador que pretende editar e prima o botão correspondente. O **Editar Utilizador - ID Utilizador** (*Figura 2.36 Ecrã Editar Utilizador - ID Utilizador, Página 31*) é apresentado.

Figura 2.35 Ecrã Editar Utilizador



Edit User

User ID: 000007

Reset Passcode

Edit User Name

Tom Brown

Edit Smartkey User

Edit Control Center User

Image: Control Center User

<td

Figura 2.36 Ecrã Editar Utilizador - ID Utilizador

A partir do ecrã **Editar Utilizador - ID Utilizador**, pode repor o código secreto, editar o nome do utilizador, editar um utilizador Smartkey e editar um utilizador do teclado de comando.

Repor o código secreto

No ecrã **Editar Utilizador - ID Utilizador** (*Figura 2.36 Ecrã Editar Utilizador - ID Utilizador*, *Página 31*), prima **Reset Código**. É apresentada uma lista de utilizadores. Prima o botão para o utilizador cujo código secreto pretende repor. Surge uma mensagem indicando que o pedido para repor o código secreto foi bem-sucedido.

Editar o nome do utilizador

No ecrã Editar Utilizador - ID Utilizador (*Figura 2.36 Ecrã Editar Utilizador - ID Utilizador*, *Página 31*), prima Editar Nome Utilizador. O ecrã Introduza Nome Utilizador (Figura 2.17, página 19) é apresentado. Prima Primeiro Nome ou Apelido. O ecrã de teclado alfanumérico (Figura 2.18, página 20) abre-se com o nome no campo Introduza Nome Utilizador. Utilize os botões de edição na parte inferior do ecrã e as teclas alfanuméricas para efectuar as alterações pretendidas. Prima o botão Enter para regressar ao ecrã Introduza Nome Utilizador. Prima OK para regressar ao ecrã Editar Utilizador - ID Utilizador.

Editar Utilizador SmartKey

No ecrã **Editar Utilizador - ID Utilizador** (*Figura 2.36 Ecrã Editar Utilizador - ID Utilizador*, *Página 31*), prima **Editar Utilizador SmartKey**. O ecrã **Editar Utilizador SmartKey** (*Figura 2.37 Ecrã Editar Utilizador SmartKey*, *Página 31*) é apresentado.



Figura 2.37 Ecrã Editar Utilizador SmartKey

Se pretender adicionar ou alterar um número de chave de proximidade Smartkey, prima o botão **Introduza Número Smartkey Token**. O ecrã de teclado **Introduza Número Smartkey Token** (*Figura 2.21 Ecrã do teclado Introduza Número Smartkey Token, Página 23*) é apresentado. Consulte a secção Adicionar um utilizador com SmartKey, Página 22 para obter instruções sobre a introdução (ou edição) do número hexadecimal da chave de proximidade Smartkey no ecrã de teclado.

Editar um utilizador do teclado de comando

No ecrã **Editar Utilizador - ID Utilizador** (*Figura 2.36 Ecrã Editar Utilizador - ID Utilizador*, *Página 31*), prima **Editar Utilizador**. O ecrã **Editar Utilizador** (*Figura 2.38 Ecrã Editar Utilizador*, *Página 32*) é apresentado. Consulte a secção Adicionar utilizador no teclado, Página 24 para obter instruções sobre a adição ou edição de informação de um utilizador do teclado de comando.

Figura 2.38 Ecrã Editar Utilizador



2.5.4

Alterar o código secreto

Para alterar o código secreto de um utilizador com sessão iniciada, prima **Alterar Código**. O ecrã **Alterar Código** (*Figura 2.39 Ecrã Alterar Código, Página 32*) é apresentado. Com o teclado numérico no ecrã, insira o novo código secreto no campo **Introduza Novo Código** e verifique-o ao introduzi-lo no campo **Verifique Novo Código**.

Figura 2.39 Ecrã Alterar Código



2.6 Horários

O ecrã Horários permite ao utilizador ver ou editar uma acção programada. No Menu principal (*Figura 1.5 Menu principal - ecrã 1, Página 8*), prima **Horários**. O ecrã **Horários** (*Figura 2.40 Ecrã Horários, Página 33*) abre-se com uma lista das acções programadas no sistema.

Figura 2.40 Ecrã Horários



Para encontrar uma acção para ver ou alterar, o utilizador pode pesquisar ou ordenar a lista. Prima o botão **Procurar**

para ver o ecrã de teclado alfanumérico (*Figura 2.41 1. Ecrã Procurar Horários 1, Página 33*). Utilize as teclas numéricas, alfabéticas e de comando para introduzir o nome de uma acção. O nome é apresentado no

campo **Procurar Horários**. Prima o botão **Enter** para iniciar a pesquisa.



Figura 2.41 1. Ecrã Procurar Horários 1





Para ordenar ou filtrar a lista de acções, prima o botão de **Ordenar/Filtrar**. É apresentado o ecrã **Ordenar/Filtrar: Horários**. Seleccione uma categoria de filtro da lista:

- Listar Todos os Horários
- Listar Todos os Horários Inactivos
- Listar Todos os Horários Activos

Prima **A - Z** ou **Z - A** para seleccionar a sequência de ordenação. Prima **OK** para iniciar a ordenação. Para obter mais informações acerca da pesquisa, ordenação e filtragem, consulte a secção *Pesquisar e ordenar/filtrar, Página 11*.



Sor Sor	t/Filter: Scł	nedules		()
List All Scl	hedules			£1
List Inactiv	/e Schedul	es		A-Z
List Active	Schedules			
				Z·A
8			?	B

Para ver ou editar uma acção, prima o botão. O ecrã Alterar Horário (*Figura 2.44 Ecrã Alterar Horário, Página 35*) é apresentado. Premindo o botão da acção, o utilizador pode:

- 🛛 desactivar a acção (🔻) ou
- 🔹 activar a acção (🛹) (Figura 2.40 Ecrã Horários, Página 33).

Com os botões **Horas**, **Minutos**, + e -, é possível editar a hora da acção. Prima o botão **OK** para aceitar as alterações. Durante alguns instantes, é apresentada uma mensagem indicando que o pedido para alterar a acção foi bem-sucedido.

Figura 2.44 Ecrã Alterar Horário



Ver também

- Horários, Página 34
- Horários, Página 34

2.6.1 Armar uma área a uma hora pré-programada

Se o sistema tiver sido programado para armar uma área a determinada hora, o teclado emite um som quando o alarme é activado, e o ecrã **Tempo de Saída** (*Figura 2.6 Ecrã Tempo de saída, Página 14*) é apresentado. O ecrã Tempo de Saída indica o tempo de que dispõe para sair da área antes de a sua presença fazer disparar um alarme.

2.7 Estado

O menu Estado permite o acesso a funções para ver o estado do sistema. No **Menu Principal** (*Figura 1.5 Menu principal - ecrã 1, Página 8*), prima **Estado** e seleccione a categoria de estado entre os botões no ecrã (*Figura 2.45 Menu Estado, Página 35*).



Figura 2.45 Menu Estado

2.7.1

Ver a área de estado

No menu **Estado** (*Figura 2.45 Menu Estado, Página 35*), prima **Ver Estado da Área**. O ecrã **Ver Estado da Área** (*Figura 2.46 Ecrã Ver Estado da Área, Página 36*) é apresentado.

Figura 2.46 Ecrã Ver Estado da Área



O símbolo + é apresentado numa área definida como Impossível Ligar ou Impossível Desligar, ou Pronto a Ligar, mas que só pode ser ligada por Smartkey ou Blocklock. Se premir o símbolo +, surge o ecrã Ver Detalhes Estado da Área (*Figura 2.47 Ecrã Ver Detalhes Estado da Área*, *Página 36*).

Figura 2.47 Ecrã Ver Detalhes Estado da Área



Para encontrar uma área para visualizar, o utilizador pode pesquisar ou ordenar a lista apresentada no ecrã **Ver Estado da Área** (*Figura 2.46 Ecrã Ver Estado da Área, Página 36*). Prima o botão **Procurar** para ver o ecrã de teclado alfanumérico (*Figura 2.48 1. Ecrã Procurar Ver Estado da Área 1, Página 37*). Utilize as teclas numéricas, alfabéticas e de comando para introduzir o nome de uma área. O nome surge no campo **Procurar Ver Estado da Área**. Prima o botão **Enter** para iniciar a pesquisa.



Figura 2.48 1. Ecrã Procurar Ver Estado da Área 1

Figura 2.49 2. Ecrã Procurar Ver Estado da Área 2



Para ordenar ou filtrar a lista de áreas, prima o botão de **Ordenar/Filtrar**. O ecrã **Ordenar/ Filtrar: Ver Estado da Área** (*Figura 2.50 1. Ecrã Ordenar/Filtrar: Ver Estado da Área 1, Página 38*; consulte também a*Figura 2.51 2. Ecrã Ordenar/Filtrar: Ver Estado da Área 2, Página 38*) é apresentado. Seleccione uma categoria de filtro da lista:

- Listar Todas as Áreas
- Listar Áreas Ligadas
- Listar Áreas Desligadas
- Listar Áreas Prontas a Ligar
- Listar Áreas impossível Ligar
- Listar Áreas Prontas a Desligar
- Listar Áreas impossível Desligar

Prima **A - Z** ou **Z - A** para seleccionar a sequência de ordenação.

Para obter mais informações acerca da pesquisa, ordenação e filtragem, consulte a secção *Pesquisar e ordenar/filtrar, Página 11.*



Figura 2.50 1. Ecrã Ordenar/Filtrar: Ver Estado da Área 1





Ver também

Ver a área de estado, Página 37

2.7.2 Ver Estado Dispositivo

No menu **Estado** (*Figura 2.45 Menu Estado, Página 35*), prima **Ver Estado Dispositivo**. O ecrã **Ver Estado Dispositivo** (*Figura 2.52 Ecrã Seleccionar Estado Dispositivo, Página 39*) é apresentado.



Figura 2.52 Ecrã Seleccionar Estado Dispositivo

No ecrã Seleccionar Estado Dispositivo, prima Seleccionar Área ou Todos os dispositivos.

 Se premir Seleccionar Área, o ecrã Seleccionar Área (Figura 2.53 Ecrã Seleccionar Área, Página 39) é apresentado. Prima o botão de uma área. O ecrã Ver Estado Dispositivo (Figura 2.54 Ecrã Ver Estado Dispositivo, Página 40) abre-se com a lista dos dispositivos da área seleccionada.

Figura 2.53 Ecrã Seleccionar Área



Se premir **Todos os dispositivos**, o ecrã **Ver Estado Dispositivo** (*Figura 2.54 Ecrã Ver Estado Dispositivo, Página 40*) abre-se com uma lista de todos os dispositivos. O estado do dispositivo surge a cor mais clara sob o nome do dispositivo.

Figura 2.54 Ecrã Ver Estado Dispositivo



Para encontrar um dispositivo para visualizar, o utilizador pode pesquisar ou ordenar a lista. Prima o botão **Procurar** para ver o ecrã Procurar Ver Estado Dispositivo (*Figura 2.55 Ecrã Procurar Ver Estado Dispositivo 1, Página 40*). Utilize as teclas numéricas, alfabéticas e de comando para introduzir o nome de um dispositivo. O nome surge no campo **Procurar Ver Estado Dispositivo**. Prima o botão **Enter** para iniciar a pesquisa.

3	Search Change/View Output State						(i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	w	E	R	0	Y	U	1	0	P
A	S	D	F	G	H	1	K	0	
Z	X	C	V	B	N	M	0		0
S	hift	Cl	ear	sp	ace	Back	space	En	ter
8			4	4	J	•	?		

Figura 2.55 Ecrã Procurar Ver Estado Dispositivo 1

Figura 2.56 Ecrã Procurar Ver Estado Dispositivo 2



Para ordenar ou filtrar a lista de dispositivos, prima o botão de **Ordenar/Filtrar**. O ecrã **Ordenar/Filtrar: Ver Estado Dispositivo** (*Figura 2.57 Ecrã Ordenar/Filtrar: Ver Estado Dispositivo*, *Página 41*) é apresentado.



Nota!

Se o utilizador alcançar este menu através de Seleccionar Área, o seguinte filtro apresenta o estado correspondente dos dispositivos apenas nessa área.

Seleccione uma categoria de filtro da lista:

- Listar Todos os Dispositivos
- Listar Dispositivos com Falha
- Listar Dispositivos Inibidos
- Listar Dispositivos Desinibidos
- Listar Dispositivos Desabilitados
- Listar Dispositivos Habilitados

De seguida, prima **A - Z** ou **Z - A** para seleccionar a sequência de ordenação. Para obter mais informações acerca da pesquisa, ordenação e filtragem, consulte a secção *Pesquisar e ordenar/filtrar, Página 11.*

Figura 2.57 Ecrã Ordenar/Filtrar: Ver Estado Dispositivo

Sort/Filter: Enable/Disable Device	()
List All Devices	A
List Faulted Devices	A·Z
List Disabled Devices	
List Enabled Devices	Z·A
S	

Prima um dos botões de dispositivo para ver informações adicionais sobre esse dispositivo. Um ecrã **Ver Detalhes Estado Dispositivo** (*Figura 2.58 Ecrã Ver Detalhes Estado Dispositivo, Página 42*) abre-se, apresentando os detalhes do dispositivo seleccionado.



View Device Status Detail	Î
Onboard I/O: Aux Status: Normal	
This device is in: [Area 2]	
Details: Type: System	~
Bypass Status: Unbypassed Manually Bypassable: False	
Enable Status: Enabled Logical State: Normal Physical State: Normal	Refresh
8 6 1 7 ?	

Ver também

Ver Estado Dispositivo, Página 40

2.7.3

Inibir/Repor Dispositivo

Para armar o sistema independentemente do estado de um determinado dispositivo, o utilizador pode omitir esse dispositivo.



Nota!

Um dispositivo não pode ser omitido se a área que o contém estiver armada, se existir um evento activo no sistema da área que contém o dispositivo ou se o dispositivo estiver em teste de passagem.

Por exemplo, se um contacto de janela for instalado numa janela que o utilizador pretende deixar aberta, o utilizador pode omitir esse ponto de contacto. Desta forma, o utilizador pode armar o sistema, apesar de o ponto de contacto da janela estar activo.



Nota!

Omitir um dispositivo apenas desactiva a sua capacidade de notificar o sistema de segurança de um alarme ou problema. Os eventos de sabotagem permanecem activos num dispositivo omitido.

No menu Estado (*Figura 2.45 Menu Estado, Página 35*), prima **Inibir/Repor Dispositivo**. O ecrã **Inibir/Repor Dispositivo** (*Figura 2.59 Ecrã Inibir/Repor Dispositivo*), *Página 43*) lista os dispositivos e indica se cada dispositivo foi:

- Inibido (🔾) ou
- Reposto (🛹).

Prima o botão de um dispositivo para mudar o seu estado de omissão.

Figura 2.59 Ecrã Inibir/Repor Dispositivo)



Para encontrar um dispositivo específico, o utilizador pode pesquisar ou ordenar a lista. Prima o botão **Procurar** para ver o ecrã Procurar Inibir/Repor Dispositivo) (*Figura 2.60 Ecrã Procurar Inibir/Repor Dispositivo, Página 43*). Utilize as teclas numéricas, alfabéticas e de comando para introduzir o nome de um dispositivo. O nome surge no campo **Procurar Inibir/Repor Dispositivo**. Prima o botão Enter para iniciar a pesquisa.

Figura 2.60 Ecrã Procurar Inibir/Repor Dispositivo



Para ordenar ou filtrar a lista de dispositivos, prima o botão de **Ordenar/Filtrar**. O ecrã **Ordenar/Filtrar: Inibir/Repor Dispositivo** (*Figura 2.61 Ecrã Ordenar/Filtrar: Inibir/Repor Dispositivo*, *Página 44*) é apresentado. Seleccione uma categoria de filtro da lista:

- Listar Todos os Dispositivos
- Listar Dispositivos com Falha
- Listar Dispositivos Inibidos
- Listar Dispositivos Desinibidos

De seguida, prima A - Z ou Z - A para seleccionar a sequência de ordenação pretendida. Para obter mais informações acerca da pesquisa, ordenação e filtragem, consulte a secção 2.2 *Pesquisar e ordenar/filtrar, Página 11.*



Figura 2.61 Ecrã Ordenar/Filtrar: Inibir/Repor Dispositivo

2.7.4 Repor todos os dispositivos

Para repor todos os dispositivos, prima **Repor Dispositivos** no menu Estado (*Figura 2.45 Menu Estado, Página 35*). O ecrã **Atenção - Pedido para repor todos os dispositivos bem-sucedido** (*Figura 2.62 Ecrã Repor Dispositivos Sucedido, Página 44*) é apresentado; todos os dispositivos omitidos recuperam o seu estado reposto (Normal, Com Falha, Em Falta, Problema).



Figura 2.62 Ecrã Repor Dispositivos Sucedido

2.8

Assistência técnica

O menu Serviços permite acesso a funções de assistência ao sistema. No **Menu Principal** (*Figura 1.5 Menu principal - ecrã 1, Página 8*), prima o botão **Serviços**. O menu **Serviços** (*Figura 2.63 Menu Serviços – ecrã 1, Página 45, Figura 2.64 Menu Serviços – ecrã 2, Página 45 e Figura 2.65 Menu Serviços – ecrã 3, Página 45*) é apresentado. Figura 2.63 Menu Serviços – ecrã 1



Figura 2.64 Menu Serviços – ecrã 2

Service Page 2 of 3	1
Walk Test	
Motion Detector Test	
Bell Test	
Change/View Output State	
S 🚯 🚯 😍 🤉	

Figura 2.65 Menu Serviços – ecrã 3

Service Page 3 of 3	
Manufacturer Authorization	
Adjust Volume/Brightness	
Chime Mode On/Off	
S 🚯 🚹 🧚	? 😽

2.8.1

Histórico de Eventos

No menu **Serviços** (*Figura 2.63 Menu Serviços – ecrã 1, Página 45*), prima o botão **Histórico de Eventos**. O ecrã **Histórico de Eventos** (*Figura 2.66 Ecrã Histórico de Eventos – ecrã 1, Página 46*) é apresentado. Consulte também Ecrã Histórico de Eventos - ecrã 2 (*Figura 2.67 Ecrã Histórico de Eventos – ecrã 2, Página 46*). O utilizador pode seleccionar:

- Ver Histórico
- Imprimir Histórico
- Filtrar Por Data
- Filtrar Por Tipo de Evento
- Ordene por

Figura 2.66 Ecrã Histórico de Eventos - ecrã 1

Event History Page 1 of 2	1
View History	
Print History	Clear Filters
Filter By Date Range 3 Aug 2009 12 : 13 · 4 Aug 2009 12 : 13	
Filter By Event Type All Events	
S 🚯 🛉 🔑 ?	

Figura 2.67 Ecrã Histórico de Eventos - ecrã 2



Ver Histórico

No ecrã **Histórico de Eventos**, prima o botão **Ver Histórico**. O ecrã **Ver Histórico** (*Figura 2.68 Ecrã Ver Histórico, Página 47*) abre-se com uma lista de eventos armazenados na memória do histórico do painel de controlo. Estes eventos não se limitam a eventos iniciados pelos sensores do sistema. Toda a actividade do sistema (tais como arme e desarme, os problemas e as sabotagens do sistema, etc.) é listada no ecrã **Ver Histórico**.

O filtro do histórico predefinido é relativo às últimas 24 horas. Para aumentar o período, seleccione **Filtrar Por Data** (consulte a secção *Filtrar por data, Página 47*).

Para ver apenas eventos de sensor, consulte a secção Memória Eventos, Página 63.

Figura 2.68 Ecrã Ver Histórico



Imprimir Histórico

No ecrã **Histórico de Eventos** (*Figura 2.66 Ecrã Histórico de Eventos – ecrã 1, Página 46*), prima **Imprimir Histórico**. O sistema imprime os dados do histórico utilizando a impressora do sistema. O visor do teclado de comando mostra a mensagem:

Atenção - Pedido para imprimir histórico bem-sucedido (*Figura 2.69 Ecrã Imprimir Histórico Sucedido, Página 47*) ou **A impressora não está pronta**.





Filtrar por data

No ecrã **Histórico de Eventos** (*Figura 2.66 Ecrã Histórico de Eventos – ecrã 1, Página 46*), prima **Filtrar Por Data**. O ecrã

Filtro: Datas Histórico de Eventos (*Figura 2.70 Ecrã Filtro: Datas Histórico Eventos, Página 48*) é apresentado. Prima **Data de Inicio** ou **Data de Fim** e toque nos botões de data e hora para seleccionar o elemento a alterar. Prima os botões + e - para mudar as datas no intervalo.



Figura 2.70 Ecrã Filtro: Datas Histórico Eventos

Filtrar por tipo de evento

No ecrã **Histórico de Eventos** (*Figura 2.66 Ecrã Histórico de Eventos – ecrã 1, Página 46*), prima **Filtrar Por Tipo de Evento**. O ecrã **Filtro**:

Tipo Histórico Eventos é apresentado (consulte a *Figura 2.71 Ecrã Filtro: Tipo Histórico Eventos – ecrã 1, Página 48eFigura 2.72 Ecrã Filtro: Tipo Histórico Eventos – ecrã 2, Página 49*). O utilizador pode seleccionar uma opção a partir da seguinte lista:

- Todos os Eventos
- Eventos de Alarme
- Eventos de Problemas
- Eventos de Sistema
- Eventos Ligar/Desligar
- Eventos de Operação
- Eventos de Manutenção

Depois de premir uma opção, volta a ser apresentado o ecrã **Histórico de Eventos**. O tipo de evento seleccionado

surge a cor mais clara no botão Filtrar Por Tipo de Evento.

Figura 2.71 Ecrã Filtro: Tipo Histórico Eventos - ecrã 1

Filter: Event History Type	i
All Events	
Alarm Events	
Trouble Events	
System Events	
S 🚯 🛉 🎐 ?	B

Fill	er: Event H	listory Type			()
Arm/Disa Operation	rm Events i Events				
Maintena	nce Events				
8			4	?	

Figura 2.72 Ecrã Filtro: Tipo Histórico Eventos - ecrã 2

Ordenar por

No ecrã Histórico de Eventos (*Figura 2.67 Ecrã Histórico de Eventos – ecrã 2, Página 46*), prima **Ordene por**. O ecrã **Ordene por** é apresentado, mostrando duas opções:

- ID
- Tipo de Eventos

Prima uma das opções para ordenar os eventos. O ecrã **Histórico de Eventos** volta a ser apresentado, com a opção **Ordene por** listada numa cor mais clara no botão **Ordene por**.

Figura 2.73 Ecrã Ordene por



Ver também

Histórico de Eventos, Página 49

2.8.2

Ver informações de versão

No menu **Serviços** (*Figura 2.63 Menu Serviços – ecrã 1, Página 45*), seleccione **Ver Informação da versão**. O ecrã **Ver Informação da versão** (*Figura 2.74 Ecrã Ver Informação da versão, Página 50*) abre-se e apresenta o seguinte:

- a versão de firmware do painel de controlo,
- a versão de hardware do painel de controlo e
- a versão de firmware do teclado de comando.



Figura 2.74 Ecrã Ver Informação da versão

2.8.3

Activar/Desactivar Dispositivo

A desactivação de um dispositivo remove, efectivamente, esse dispositivo do sistema de segurança. O painel de controlo ignora todos os sinais recebidos a partir de um dispositivo desactivado. Apenas os utilizadores autorizados, tais como os instaladores ou agentes de segurança, podem desactivar dispositivos. Para obter mais informações sobre a omissão de um dispositivo, consulte a secção *Inibir/Repor Dispositivo, Página 42*.

No menu Serviços (*Figura 2.63 Menu Serviços – ecrã 1, Página 45*), prima **Activar/Desactivar Dispositivo**. O ecrã **Activar/Desactivar Dispositivo** (*Figura 2.75 Ecrã Activar/Desactivar Dispositivo*, *Página 50*) lista cada dispositivo e o seu estado actual:

- Desactivado (X) ou
- Activado (🛹).



Nota!

O utilizador pode activar ou desactivar um dispositivo apenas se a área que o contém não estiver armada.

Figura 2.75 Ecrã Activar/Desactivar Dispositivo



Para encontrar um dispositivo específico na lista, o utilizador pode pesquisar ou ordenar a lista. Prima o botão **Procurar** para o ver o ecrã Procurar Activar/Desactivar Dispositivo (*Figura* 2.76 Ecrã Procurar Activar/Desactivar Dispositivo, Página 51). Utilize as teclas numéricas, alfabéticas e de comando para introduzir o nome de um dispositivo. O nome surge no campo **Procurar Activar/Desactivar Dispositivo**. Prima o botão **Enter** para iniciar a pesquisa.





Para ordenar ou filtrar a lista de dispositivos, prima o botão de **Ordenar/Filtrar**. O ecrã **Ordenar/Filtrar: Activar/Desactivar Dispositivo** (*Figura 2.77 Ecrã Ordenar/Filtrar: Activar/Desactivar Dispositivo*, *Página 51*) é apresentado. Seleccione uma categoria de filtro da lista:

- Listar Todos os Dispositivos
- Listar Dispositivos com Falha
- Listar Dispositivos Desabilitados
- Listar Dispositivos Habilitados

Prima **A - Z** ou **Z - A** para seleccionar a sequência de ordenação.

Para obter mais informações acerca da pesquisa, ordenação e filtragem, consulte a secção *Pesquisar e ordenar/filtrar, Página 11*.





2.8.4

Acertar Data e Hora

No menu Serviços (*Figura 2.63 Menu Serviços – ecrã 1, Página 45*), seleccione **Acertar Data e Hora**. Utilize o ecrã **Acertar Data e Hora** (*Figura 2.78 Ecrã Acertar Data e Hora, Página 52*) para definir a data e a hora:

1. Prima o elemento da data ou hora para seleccionar o valor a modificar.

2.8.5

- 2. Prima o botão + ou para aumentar ou diminuir o valor do elemento.
- 3. Prima o botão **OK** quando terminar.

O botão **24-Horas** encontra-se inactivo. Este é um lembrete de que as horas variam entre 0 (meia-noite) e 23 (11 horas da noite).

Figura 2.78 Ecrã Acertar Data e Hora



Walktest (teste de passagem)

No menu Serviços (*Figura 2.64 Menu Serviços – ecrã 2, Página 45*), prima **Walktest**. O ecrã **Walktest** (*Figura 2.79 Ecrã Walktest, Página 52*) identifica as opções disponíveis:

- Começar Novo Walktest
- Resumo do Walktest (Botão inactivo até concluir o primeiro teste)
- Começar Teste Sísmico
- Imprimir Walktest (Botão inactivo até concluir o primeiro teste)

Figura 2.79 Ecrã Walktest



Começar Novo Walktest

Nota!



Durante um teste de passagem, os botões **Retroceder** e **Início** encontram-se inactivos. **Sair** (para o ecrã de inactividade) é o único botão activo. Uma vez que apenas determinados membros da equipa estão autorizados a executar um teste de passagem e o teste exige que a pessoa abandone a área próxima do teclado de comando, outro utilizador com o mesmo nível de autoridade pode sair para o ecrã de inactividade e iniciar a sessão apenas com o nível de autoridade adequado. Ao fazê-lo, interromperá o teste de passagem.

Para evitar a interrupção do teste, o instalador pode colocar uma nota no teclado de comando a indicar que um teste está em curso.

No ecrã WalkTest (Teste de passagem), prima **Começar Novo Walktest**. O ecrã **Começar Novo Walktest** (*Figura 2.80 Ecrã Seleccionar Walktest, Página 53*) abre-se, apresentando as seguintes opções:

- Seleccionar Áreas
- Todas as zonas

Figura 2.80 Ecrã Seleccionar Walktest

🚯 Walk Test Select					1
Select Area	8				
All Points					
8				3	

Se premir o botão **Seleccionar Área**, o ecrã **Seleccionar Área** (*Figura 2.81 Ecrã Walktest: Seleccionar Áreas, Página 54*) é apresentado. Prima os botões das áreas a testar.



Nota!

As áreas armadas não estão disponíveis (desactivadas) para o teste de passagem. Se uma das áreas do sistema estiver armada, o botão Todas as zonas encontra-se desactivado.

Em seguida, prima o botão Walktest.

Figura 2.81 Ecrã Walktest: Seleccionar Áreas

Se Pa	lect Areas ge 1 of 1			1
Control P	anel Area			
[Area 1]				Walk Test
[Area 2]				
				Sort/ Filter
8			?	B

Para encontrar uma área específica para testar, o utilizador pode ordenar a lista. Para ordenar ou filtrar a lista de áreas, prima o botão de Ordenar/Filtrar. O ecrã Ordenar/Filtrar Seleccionar Área (Figura 2.82 Ecrã Ordenar/Filtrar: Seleccionar áreas, Página 54) é apresentado. Seleccione uma opção de ordenação da lista:

- Listar Todas as Áreas A Z
- Listar Todas as Áreas Z A

A ordenação é efectuada em poucos segundos.

Figura 2.82 Ecrã Ordenar/Filtrar: Seleccionar áreas

So 🕅	rt/Filter: Sel	ect Areas		1
List All An	səs A • Z			
List All An	eas Z - A			
8			?	B

Para obter mais informações acerca da ordenação e filtragem, consulte a secção Pesquisar e ordenar/filtrar, Página 11.

No ecrã Seleccionar Áreas (Figura 2.82 Ecrã Ordenar/Filtrar: Seleccionar áreas, Página 54), se premir Todas as zonas, surge um ecrã de chamada de atenção (consulte aFigura 2.83 Atenção - Comunicações Desligadas Durante Walktest, Página 55).



Figura 2.83 Atenção - Comunicações Desligadas Durante Walktest

Em seguida, o ecrã **Zonas Testadas Walktest** (*Figura 2.84 Ecrã Walktest - Zonas Testadas, Página 55*) abre-se, mostrando o último ponto testado e uma lista de pontos não testados. Neste ecrã, pode seleccionar o botão **Ver Testados** ou **Imprimir Testes**.

Se seleccionar o botão **Ver Testados**, é apresentado um ecrã com uma lista dos pontos já testados. O botão **Ver Testados** passa a **Ver Não Testados**. Isto permite alternar entre pontos testados e não testados.

Figura 2.84 Ecrã Walktest - Zonas Testadas



O botão **Imprimir Testes** também se encontra disponível neste ecrã. Quando o botão **Imprimir Testes** é seleccionado no ecrã **Zonas Testadas Walktest**, o ecrã **Imprimir Walktest** (*Figura 2.85 Ecrã Imprimir Walktest, Página 56*) abre-se, mostrando duas opções:

- Imprimir as zonas testadas
- Imprimir as zonas não testadas

Figura 2.85 Ecrã Imprimir Walktest



Retomar o teste de passagem

O botão **Retomar Walktest** só está activo se o utilizador terminar a sessão do teclado de comando antes de todos os pontos serem testados. Consulte *Figura 2.86 Ecrã Walktest - todos os botões activos, Página 56*.



🚯 Walk Test	
Start New Walk Test	
Resume Walk Test	
Start Seismic Test	
Print Walk Test	
8 6 1 7 ?	

Começar Teste Sísmico

Figura 2.87 Ecrã Teste Sísmico



O **Teste Sísmico** é igual ao **Walktest** e usa o mesmo ecrã, mas testa apenas detectores sísmicos. Os detectores sísmicos equipados com um emissor de teste são testados automaticamente. Os pontos que não dispõem um emissor de teste têm de ser accionados manualmente. O **Teste Sísmico** só pode ser efectuado se todas as áreas estiverem desarmadas.

Imprimir Walktest

Figura 2.88 Ecrã Imprimir Walktest



Ver também

- Walktest (teste de passagem), Página 56
- Walktest (teste de passagem), Página 57

2.8.6 Teste do detector de movimento

No menu **Serviços** (*Figura 2.64 Menu Serviços – ecrã 2, Página 45*), prima **Teste Detector Movimento**. O ecrã **Selec. Teste Detector Mov.** (*Figura 2.89 Ecrã Selec. Teste Detector Mov., Página 57*) é apresentado um botão com uma marca de verificação verde ou um símbolo "X" vermelho **Teste Movimento Todas as Áreas**, indicando que:

- o modo de teste está activado (
- 🛛 o modo de teste está desactivado (👗).

Figura 2.89 Ecrã Selec. Teste Detector Mov.

Motion Detector Test Select				1	
Motion Te On	est All Areas		a.	\checkmark	
Motion Te	est Selected	l Area			
8				?	-

Para mudar o símbolo no botão **Teste Movimento Todas as Áreas**, prima o botão.

Para testar uma ou mais áreas seleccionadas, prima o botão **Teste Mov. Áreas Seleccionadas**. O ecrã Teste Detector Movimento é apresentado com "X" vermelhos (*Figura 2.90 Ecrã Teste Detector Movimento – modo de teste desactivado, Página 58*) ou marcas de verificação verdes (*Figura 2.91 Ecrã Teste Detector Movimento – modo de teste activado, Página 58*).

Figura 2.90 Ecrã Teste Detector Movimento - modo de teste desactivado

Motion	Detector Test Fof 1			i
Control Panel Off	Area		X	0
[Area 1] Off			X	Search
[Area 2] Off		8	X	
				Sort/ Filter
8			?	B

Figura 2.91 Ecrã Teste Detector Movimento - modo de teste activado

3	Motion Detect Page 1 of 1	tor Test		1
Contr On	ol Panel Area		\checkmark	0
(A rea On	1]		V	Search
[Area On	2]		\checkmark	
				Sort/ Filter
8			?	

Se o modo de teste estiver activado, os detectores equipados com esta função acendem os LED quando detectam movimento.

Teste Sirene

No menu **Serviços** (*Figura 2.64 Menu Serviços – ecrã 2, Página 45*), seleccione **Teste Sirene**. O ecrã **Teste Sirene em Curso** (*Figura 2.92 Atenção: Teste Sirene em Curso, Página 59*) indica que o teste de sirene está em curso. Durante o teste de sirene, os LED vermelho, âmbar e verde do teclado de comando iluminam-se durante três segundos e o altifalante emite um som curto. O teste de sirene dura cerca de três minutos no caso dos dispositivos ópticos e aproximadamente três segundos no caso dos dispositivos acústicos. O teste de sirene não pode ser desligado.

2.8.7



Figura 2.92 Atenção: Teste Sirene em Curso

2.8.8

Alterar/Ver Estado Saída

No menu **Serviços** (*Figura 2.64 Menu Serviços – ecrã 2, Página 45*), seleccione **Alterar/Ver Estado Saída**. O ecrã **Alterar/Ver Estado Saída** (*Figura 2.93 Ecrã Alterar/Ver Estado Saída*), *Página 59*) abre-se, apresentando uma lista de todas as saídas.

- 🛛 As saídas estão desactivadas (X) ou
- activadas (🛹).

Figura 2.93 Ecrã Alterar/Ver Estado Saída)



Ao premir os botões de saída, altera o estado das saídas. Para procurar uma determinada saída na lista, prima o botão **Procurar**. O ecrã **Procurar Alterar/Ver Estado Saída** (*Figura 2.94 Ecrã Procurar Alterar/Ver Estado Saída, Página 60*) é apresentado. Utilize as teclas numéricas, alfabéticas e de comando para introduzir o nome de uma saída. O nome é apresentado no campo na parte superior do ecrã. Prima o botão **Enter** para iniciar a pesquisa.





Para ordenar ou filtrar a lista de saídas, prima o botão **Ordenar/Filtrar** no ecrã **Procurar Alterar/Ver Estado Saída**. O ecrã Ordenar/Filtrar: Alterar/Ver Estado Saída (*Figura 2.95 Ecrã Ordenar/Filtrar: Alterar/Ver Estado Saída, Página 60*) é apresentado. Prima um botão para seleccionar uma das seguintes listas:

- Listar Todas as Saídas
- Listar Saídas em Off (Desligadas)
- Listar Saídas em On (Ligadas)

Figura 2.95 Ecrã Ordenar/Filtrar: Alterar/Ver Estado Saída



2.8.9

Autorização do Fabricante

No ecrã **Serviços** (*Figura 2.65 Menu Serviços – ecrã 3, Página 45*), prima **Autorização do Fabricante**. O ecrã **Autorização do Fabricante** (*Figura 2.96 Menu Autorização do Fabricante, Página 61*) é apresentado. O botão exibe uma marca de verificação verde ou um "X" vermelho, indicando se a autorização de utilizador para o fabricante está configurada ou não. Prima o botão **Autorização do Fabricante** para permitir que o fabricante do sistema de segurança aceda ao sistema. Esta autorização termina no final do número de horas definido.



Figura 2.96 Menu Autorização do Fabricante

2.8.10 Ajustar o volume/luminosidade

No menu **Serviços** (*Figura 2.65 Menu Serviços – ecrã 3, Página 45*), seleccione **Ajustar Volume/ Brilho**. Utilize o ecrã **Ajustar Volume/Brilho** (*Figura 2.97 Ecrã Ajustar Volume/Brilho, Página 61*) para definir o volume e a luminosidade:

- 1. Prima Volume ou Brilho.
- 2. Prima o botão + ou para aumentar ou diminuir o volume ou a luminosidade.
- 3. Prima um dos botões de barra para sair do ecrã.

Figura 2.97 Ecrã Ajustar Volume/Brilho



2.8.11

Modo de aviso ligado/desligado

Quando o Modo Aviso está ligado, se abrir a porta programada [a porta na área local (a área onde o teclado de comando se encontra)], o ecrã táctil emite um sinal sonoro uma vez. O Modo Aviso só está activo se o sistema estiver desarmado.



Nota!

O Modo Aviso não é suportado na área do painel de controlo.

No menu Serviços (*Figura 2.65 Menu Serviços – ecrã 3, Página 45*), prima **Modo Aviso On/Off**. O ecrã correspondente (*Figura 2.98 Ecrã Modo Aviso On/Off, Página 62*) é apresentado.

– Off (X) ou

– On (🛹).

Figura 2.98 Ecrã Modo Aviso On/Off



2.9

Programa interno

Se o instalador configurou o sistema com programas internos, o utilizador pode activar ou desactivar os programas a partir do ecrã táctil. No Menu principal (*Figura 1.6 Menu principal - ecrã 2, Página 9*), prima Programa Interno. No ecrã Iniciar/Parar o Programa Interno (*Figura 2.99 Ecrã Iniciar/Parar o Programa Interno, Página 62*), prima o botão de um programa para alterar o estado do programa para:

- Desactivado (🔏) ou
- Activado (🛷).

Figura 2.99 Ecrã Iniciar/Parar o Programa Interno



Para ordenar ou filtrar a lista de programas internos, prima o botão de **Ordenar/Filtrar**. O ecrã **Ordenar/Filtrar**:

Iniciar/Parar o Programa Interno Figura 2.100 Ecrã Ordenar/Filtrar: Iniciar/Parar o Programa Interno, Página 63) é apresentado. Seleccione uma categoria de filtro da lista:

- Listar Todos os Programas
- Listar Todos os Programas Inactivos
- Listar Todos os Programas Activos)

De seguida, prima A - Z ou Z - A para seleccionar a sequência de ordenação.

Para obter mais informações acerca da pesquisa, ordenação e filtragem, consulte a secção *Pesquisar e ordenar/filtrar, Página 11.*



Figura 2.100 Ecrã Ordenar/Filtrar: Iniciar/Parar o Programa Interno

2.10 Memória Eventos

O menu Memória Eventos permite o acesso às funções de eventos dos sensores do sistema. No Menu principal (*Figura 2.101 Ecrã Memória Eventos, Página 63*), prima Memória Eventos. O ecrã correspondente (Figura 2.101, página 56) abre-se com as seguintes opções:

- Ver Memória de Eventos
- Apagar Memória de Eventos
- Ver Contador de Alarmes
- Silenciar

Figura 2.101 Ecrã Memória Eventos

Event Memory	1
View Event Memory	
Clear Event Memory	
View Alarm Counter	
Silence	
S & A # ?	•

Para ver eventos não relacionados com sensores (por exemplo, arme, desarme, problemas e sabotagens), consulte a secção *Histórico de Eventos, Página 45*.

Ver também

Elementos do ecrã, Página 9

2.10.1 Ver Memória de Eventos

Esta função permite ao utilizador visualizar eventos do sistema guardados no painel de controlo desde que a memória de eventos foi limpa pela última vez.

No ecrã **Memória Eventos** (*Figura 2.101 Ecrã Memória Eventos, Página 63*), seleccione **Ver Memória de Eventos**. O ecrã táctil apresenta uma lista dos eventos do sistema (*Figura 2.102 Ecrã Ver memória de eventos, Página 64*). Figura 2.102 Ecrã Ver memória de eventos



Prima Limpar eventos para eliminar o conteúdo da memória.

2.10.2 Apagar Memória de Eventos

Para obter mais informações sobre a memória de eventos, consulte a secção *Memória Eventos, Página 63*.

No ecrã Memória Eventos (*Figura 2.101 Ecrã Memória Eventos, Página* 63), seleccione **Apagar Memória de Eventos**. O sistema elimina o conteúdo da memória de eventos.

2.10.3 Ver Contador de Alarmes

Esta função permite ao utilizador visualizar o número de alarmes do sistema desde a instalação do teclado de comando.

No ecrã **Memória Eventos** (*Figura 2.101 Ecrã Memória Eventos, Página 63*), prima **Ver Contador de Alarmes**. O ecrã táctil mostra o valor do contador de alarmes (*Figura 2.103 Ecrã Ver Contador de Alarmes, Página 64*).



Figura 2.103 Ecrã Ver Contador de Alarmes

2.10.4

Silenciar

Esta função permite silenciar o sinal sonoro do sistema e, possivelmente, alarmes activados. No ecrã Memória Eventos (*Figura 2.101 Ecrã Memória Eventos, Página 63*), prima **Silenciar**. Surge uma mensagem indicando que todos os eventos serão automaticamente silenciados: **Atenção - Os eventos serão automaticamente silenciados** (*Figura 2.104 Mensagem - Os eventos serão automaticamente silenciados*), Página 65).



Figura 2.104 Mensagem - Os eventos serão automaticamente silenciados)

2.11 RPS

Utilize o menu RPS para autorizar o instalador a estabelecer uma ligação RPS remota ao painel de controlo. No **Menu Principal** (*Figura 1.6 Menu principal - ecrã 2, Página 9*), prima o botão **RPS**. O ecrã **RPS** (*Figura 2.105 Menu RPS, Página 65*) abre-se, apresentando as seguintes opções:

- Acesso RPS Autorizado
- Cancelar Autorização RPS

Figura 2.105 Menu RPS



Para permitir uma ligação RPS remota ao painel de controlo, prima Acesso RPS Autorizado. Para cancelar a autorização para uma ligação RPS remota ao painel de controlo, prima **Cancelar Autorização RPS**.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany **www.boschsecurity.com** © Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2014