NOKIA 7250i Fala por você.





Manual do Usuário



NOKIA Connecting People www.nokia.com.br

Manual do Usuário Nokia 7250i



Manual do Usuário Telefone Celular Nokia 7250i

Informação necessária	Número	Onde encontrá-lo
Meu número		Operadora celular.
Número para o correio de voz		Operadora celular.
Número do provedor de serviços		Operadora celular.
Número do provedor de serviços		Operadora celular.
Número do modelo		Etiqueta atrás do aparelho (sob a bateria).
Tipo de aparelho		Verso do frontispício.
Número de Série Eletrônico (ESN)		Etiqueta no compartimento de trás (sob a bateria). Veja "Informações sobre o seu aparelho", pág. 12.

O telefone celular descrito neste guia foi aprovado para uso em redes GSM de 900, 1800 e 1900 MHz.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Parte Nº. 9355969, Edição Nº. 1

Copyright © 2003 Nokia. Todos os direitos reservados.

Os logotipos Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 7250i e Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Todos os outros nomes de produtos e de companhias aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Impresso no Canada 5/2003

Patente nº 5818437, E.U.A., e outras patentes pendentes. Software T9 para previsão de textos Copyright ©1999-2003. Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.



Incorpora Software RSA BSAFE, da RSA Security, para protocolos criptográficos ou de segurança.



Java é marca registrada da Sun Microsystems, Inc.

As informações constantes deste manual foram escritas para o telefone celular 7250i. A Nokia opera sob uma orientação de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações nos produtos ou especificações descritos neste documento sem prévio aviso.

EM NENHUM CASO, A NOKIA SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDA DE DADOS, RENDIMENTOS, OU POR QUALQUER OUTRO DANO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTE OU INDIRETO, NÃO OBSTANTE DA CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É OFERECIDO "NO ESTADO". A NÃO SER EM CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA, ÁS GARANTIAS DE NEGOCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO DETERMINADO, É OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO, OU RETIRÁ-LO DO MERCADO, SEM AVISO PRÉVIO.

CONTROLES DE EXPORTAÇÃO

Este produto contém artigos, tecnologia ou software exportados dos Estados Unidos da América de acordo com regulamentos da Secretaria de Exportação (Export Administration). Proibe-se qualquer uso contrário às leis dos Estados Unidos.

ANATEL



Este produto atende os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência adotados pela ANATEL, de acordo com a Resolução 303/02. ANOTAÇÕES

Conteúdo

1	Segurança
2	Vista geral das funções
3	Boas-vindas e Guia Rápido.7O telefone Nokia 7250i.8Aproveite bem este manual.9Guia rápido11Se precisar de ajuda.12Visor Inicial14Memória compartilhada.17Direitos autorais (copyright)18Menus do telefone18Atalhos do menu.20
4	Funções básicas.25Instalar o cartão SIM25Ligar e desligar o aparelho.27Configurar o relógio.28Fazer e receber chamadas28Ajustar o volume do telefone.30Usar o alto-falante.31Chamar e configurar o correio de voz.31

	Ouvir mensagens de voz31Opções durante a chamada32
5	Entrada de textos33Método tradicional33Previsão de texto34Digitar sinais de pontuação e caracteres especiais36
6	Segurança do aparelho37Proteção do teclado37Solicitação de código PIN38Restrições de chamadas38Discagem fixa39Grupo fechado de usuários41Níveis de segurança42Códigos de acesso43
7	Multimedia Player46
8	Funções do menu
	Mensagens (Menu 1)48Mensagens concatenadas48Antes de poder enviar e receber mensagens49Ícones49Opções49Tipo de mensagem51Tamanho da fonte51Salvar o número do centro de mensagens51Listas de distribuição52Organizar mensagens em pastas53Excluir mensagens55Alterar as configurações da mensagem56Escrever e enviar mensagem de texto58Ler mensagens59Responder mensagens59Encaminhar mensagens60

Mensagens gráficas. .60 E-mail. .63 Mensagens multimídia .64 Bate-papo. .70 Mensagens de voz .71 Serviço de mensagens de informação .74 Comandos de serviço. .74
Registro de Chamadas (Menu 2)75Opções75Ver chamadas.76Ver chamadas não atendidas76Ver chamadas recebidas77Ver chamadas recebidas77Ver números discados77Ver a hora da chamada77Excluir lista de chamadas recentes78Ver duração de chamadas.78
Contatos (Menu 3)79Menu de Contatos79Tipos de informação de contatos80Salvar informações nos contatos80Alterar o número padrão (principal)82Localizar uma entrada em contatos82Fazer uma chamada a partir de Contatos83Adicionar uma imagem a um nome ou número83Editar um contato83Excluir nomes e números83Copiar entradas de Contatos84Cartões de visita85Discagem rápida86Ver Nos. para info., Nos. de serviço e Meus números87Selecionar tipo de visualização para Contatos e Memória88

Perfis (Menu 4). Selecionar um perfil. Personalizar um perfil. Perfil programável.	
Configurações (Menu 5) Serviço de configurações Over the Air (OTA) Atalhos pessoais Configurações de data e hora Configurações da chamada Configurações da telefone Configurações de tela Configurações de toques . Configurações de toques . Configurações de acessório Segurança Restaurar configuração original	
Rádio (Menu 6)	107
Ligar e desligar o rádio	107
Usar o rádio	107
Salvar a estação de rádio	108
Câmera (Menu 7)	109
Tirar uma foto	109
Timer automático	111
Configurações.	111
Galeria (Menu 8).	112
Pastas	112
Itens das pastas	112
Editar uma imagem	114
Organizador (Menu 9)	115
Despertador	115
Calendário.	117
Lista de atividades	121

Jogos (Menu 10)123Menu de downloads para Jogos123Iniciar uma partida123Opções para os jogos124
Aplicativos (Menu 11)125Opções para os aplicativos125Inicializar um aplicativo125Fazer download de aplicativos126Ver o status da memória de aplicativos127Converter II127
Extras (Menu 12)128Calculadora128Contador regressivo129Cronômetro130Carteira133Sincronizar137
Conectividade (Menu 13).141Infravermelho
Serviços (Menu 14)146Observações sobre o acesso à Internet Móvel.146Configurar o browser.147Acessar a Internet móvel.147Navegar a Internet Móvel.148Exemplos de sites da Internet Móvel.149Marcadores.150Carregar arquivo150Desconectar da Internet .150Configurar uma conexão automática151Receber uma chamada quando on-line.151

	Fazer uma chamada quando on-line151Fazer uma chamada de emergência quando on-line152Opções oferecidas quando on-line152Segurança153Permitir ou recusar cookies153Criar assinatura digital154Configurações de apresentação155
	lr para (Menu 15)156
	Serviços SIM (Menu 16) 156
9	Hardware e acessórios157Hardware157Acessórios160Baterias163Áudio165Dados167Carro168Frentes e versos coloridos169
10	Referências170Cuidado e manutenção170Informações importantes sobre segurança171Chamadas de emergência174
11	Solução de problemas 177
12	Dados técnicos 179
	Índice

1 Segurança

Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas regras poderá causar perigo ou ser ilegal. Detalhes em outras seções deste manual.



Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.



SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Não utilize um telefone celular enquanto estiver dirigindo.



INTERFERÊNCIA

Telefones celulares estão sujeitos a interferências que podem afetar sua operação.



DESLIGUE O TELEFONE EM HOSPITAIS

Siga os regulamentos em vigor. Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico.



DESLIGUE A BORDO DE AERONAVES

Telefones celulares podem causar interferências a bordo de aeronaves.



DESLIGUE AO REABASTECER

Não use o telefone em áreas de reabastecimento, nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.



DESLIGUE PRÓXIMO A DETONAÇÕES

Não use o telefone se uma detonação estiver sendo preparada. Observe restrições, e siga regras e regulamentos em vigor.



USE BOM SENSO

Use o telefone celular apenas na posição normal. Evite contato desnecessário com a antena.



SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar equipamentos celulares.



ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias originais Nokia. Não conecte produtos não originais.



EVITE IMERSÃO EM ÁGUA

Este aparelho celular não é à prova d'água. Mantenha-o seco.



CÓPIAS DE SEGURANÇA

Faça cópias de segurança (backup) de todos os dados importantes.



CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS

Ao conectar com qualquer dispositivo, leia o manual do mesmo para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos não originais.

	J.
II (6	
)

CHAMADAS

Verifique se o telefone está ligado e dentro de uma área de serviço. Digite o número de telefone, incluindo o código de área e pressione a tecla **Enviar**. Para encerrar a chamada, pressione a tecla **Encerrar**. Para atender uma chamada, pressione a tecla **Enviar**.



CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Verifique se o telefone está ligado e dentro de uma área de serviço. Pressione a tecla **Encerrar** várias vezes para limpar o visor (por exemplo, desconectar uma chamada, sair de um menu). Digite o número de emergência e pressione a tecla **Enviar**. Indique sua localização. Não desligue sem receber permissão.

2 Vista geral das funções



Nota: O telefone deverá estar ligado para se utilizar essas funções. Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.



Nota: Certos recursos utilizam a memória compartilhada. Veja "Memória compartilhada", pág. 17, para mais informações.

CÂMERA

Este aparelho incorpora uma câmera. Você pode utilizar a tela colorida como visor da câmera e o timer automático para programar um intervalo de 10 segundos. Após tirar a foto, você pode anexá-la a uma mensagem multimídia e enviar como MMS, salvá-la como papel de parede no modo de espera, usá-la como miniatura nos Contatos, salvá-la num PC compatível utilizando o software do Nokia PC Suite, bem como carregá-la para um endereço da web utilizando o carregador de imagens. Se você anexar uma figura a uma entrada da lista de Contatos, a figura aparecerá quando a pessoa o chamar.

Veja "Câmera (Menu 7)", pág. 109, para mais informações.

• RÁDIO FM

Este aparelho possui um rádio FM que também opera como despertador. Pode-se ouvir o rádio utilizando um fone de ouvido ou um alto-falante Viva voz (com o fone de ouvido conectado).

Veja "Rádio (Menu 6)", pág. 107, para mais detalhes.

• SERVIÇO DE MENSAGENS MULTIMÍDIA (MMS)

Este telefone pode enviar e receber mensagens multimídia compostas de texto e figuras, bem como receber mensagens contendo texto, uma figura e um som, como por exemplo toques musicais polifônicos. Você também pode salvar figuras e toques musicais para personalizar o seu telefone. Além disso, você pode facilmente enviar mensagens de texto e de multimídia a vários destinatários.

Veja "Mensagens multimídia", pág. 64, e "Opções", pág. 49, para mais informações.

• ALTO-FALANTE

Use o seu telefone como alto-falante.

Veja "Usar o alto-falante", pág. 31, para mais informações.

• SERVIÇOS DA REDE CELULAR

O telefone celular descrito neste manual foi aprovado para uso em redes GSM de 900 MHz, bem como 1800 e 1900 MHz.

Certos serviços descritos neste manual denominam-se Recursos da Rede, e são serviços especiais disponibilizados pela operadora celular. Antes de poder utilizar esses recursos, faça um cadastro com a sua operadora celular e obtenha instruções para o seu uso.

Veja "Serviços (Menu 14)", pág. 146, para mais informações.

• GENERAL PACKET RADIO SERVICE (GPRS)

GPRS (Serviço Geral de Rádio com Pacotes) é uma tecnologia que permite enviar e receber dados pela rede móvel. Aplicativos como browsers, MMS, mensagens de texto e Java[™] utilizam GPRS. O telefone aceita até três conexões GPRS simultâneas.

Para mais informações sobre GPRS, veja "GPRS, HSCSD, CSD", pág. 142.

Consulte também o Guia de Conectividade para o PC. Este Guia, Nokia PC Suite e softwares correspondentes, podem ser baixados da seção de produtos celulares do site, em inglês, da Nokia Mobile Phones dos Estados Unidos, **www.nokia.com**.

● APLICATIVOS JAVA[™] MIDP

O seu telefone suporta Java 2 Micro Edition, J2ME[™] e possui alguns aplicativos e jogos Java que foram especialmente programados para telefones celulares.

Você talvez possa fazer o download de novos aplicativos e jogos de um PC ou de certos serviços da Internet Móvel para o seu telefone, se possuir o software de instalação Java.

Veja "Aplicativos (Menu 11)", pág. 125, para mais informações.

• SONS POLIFÔNICOS (MIDI)

Os sons polifônicos são utilizados em toques musicais, sons de jogos e sinais de alerta de mensagem. O som polifônico consiste de vários componentes sonoros tocados simultaneamente por um alto-falante. Este aparelho possui componentes sonoros de mais de 40 instrumentos que podem ser utilizados para produzir os sons polifônicos. Quatro instrumentos, no máximo, podem tocar simultaneamente. O formato utilizado é o SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI – MIDI Polifônico em Escala).

Você pode receber toques musicais polifônicos utilizando um serviço de multimídia (veja "Ler e responder mensagens multimídia", pág. 69) ou baixá-los utilizando o menu Galeria [veja "Galeria (Menu 8)", pág. 112].

• MULTIMEDIA PLAYER

O Multimedia Player permite ver imagens e executar áudio, vídeo e imagens animadas. O Multimedia Player é ativado por outras funções, tais como a Galeria, quando encontra arquivos multimídia para exibir.

Veja "Multimedia Player", pág. 46, para mais informações.

• BROWSER (NAVEGADOR)

O navegador incorporado no aparelho pode processar tanto o conteúdo desenvolvido para WAP, como o conteúdo desenvolvido para xHTML.

Veja "Serviços (Menu 14)", pág. 146, para mais informações.

• INTERFACES COM USO DISTINTO

Escolha entre dois tipos de interface para o menu: Lista e Grade. Veja "Selecione a visualização de menu", pág. 102, para mais informações.

No modo Lista, imagens animadas, coloridas, introduzem cada um dos menus. Utilize as teclas de navegação Para cima e Para baixo para navegar pelos menus.

No modo **Grade**, vários ícones de menus aparecem numa só tela. Use as quatro teclas para navegar pelos ícones.

No menu **Ir para**, você pode criar um atalho conveniente para as funções utilizadas com mais frequência, que poderá ser acessado pela **Tecla de seleção direita**. Para mais informações sobre o menu **Ir para**, veja "Atalhos pessoais", pág. 91.

No Visor Inicial, as teclas de acesso rápido acessam instantaneamente as funções utilizadas com frequência. Veja "Teclas de acesso rápido", pág. 15, para mais informações.





3 Boas-vindas e Guia Rápido

Nota: O telefone deverá estar ligado para se utilizar essas funções. Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Parabéns pela compra de um telefone celular Nokia 7250i. Este aparelho oferece muitas funções que são práticas no dia-a-dia como, por exemplo, câmera, rádio, despertador, calculadora, carteira, calendário e várias outras. O telefone pode ser conectado a um PC, laptop, ou outro dispositivo, por meio de um cabo de dados ou interface de infravermelho (IV).

Para personalizar o telefone, você pode configurar toques musicais, criar um menu **Ir para**, e selecionar uma frente colorida Nokia Xpress-on™. Para mais detalhes sobre conectividade, consulte o Guia de Conectividade para o PC. O Nokia PC Suite, Guia de Conectividade para o PC e softwares correspondentes, podem ser carregados da seção de produtos celulares do site, em inglês, da Nokia Mobile Phones, **www.nokia.com**.



• APROVEITE BEM ESTE MANUAL

O diagrama na página 8, "O telefone Nokia 7250i", ilustra vários componentes do seu aparelho. Familiarize-se com o diagrama para melhor compreender as instruções que seguem.

Terminologia

Este manual utiliza certos termos para as ações que você deverá executar.

- Pressionar significa apertar brevemente e soltar a tecla. Por exemplo, Pressione 7 significa pressionar a tecla com o número 7 e as letras "pqrs".
- **Pressione e segure** significa pressionar e segurar a tecla de 2 a 3 segundos (dependendo da função utilizada), e então soltá-la.
- As opções marcadas na tela são escritas dentro de uma barra escura. As teclas de seleção são utilizadas para acionar a opção marcada.
- As teclas de navegação são utilizadas para percorrer os menus para cima e para baixo. Em algumas funções, tais como a vista mensal do calendário, mensagens de texto e caracteres especiais, você pode mover o cursor para a esquerda e para a direita, bem como para cima e para baixo. Por exemplo, se as instruções forem para ir até outro contato, isso significa



pressionar as teclas de navegação **Para cima** ou **Para baixo**. Em alguns submenus, nem todas as opções são visíveis ao mesmo tempo, e você talvez tenha que navegar para cima e para baixo a fim de ver a lista completa.

 Selecion. significa pressionar a Tecla de seleção esquerda ou a Tecla de seleção direita. Para selecionar uma opção, pressione a tecla abaixo do item de menu exibido na tela. Na ilustração, pressione a Tecla de seleção esquerda para escolher Caixa de entrada, ou pressione a **Tecla de seleção direita** para retornar ao menu anterior. Algumas funções exigem que você percorra vários submenus. Por exemplo, se o manual indicar Selecione **Cronômetro > Cronôm. de volta > Iniciar** você deverá ir até a opção **Cronômetro** e pressionar a **Tecla de seleção esquerda**, em seguida ir até a opção **Cronôm. de volta** e pressionar a **Tecla de seleção esquerda**, e por fim ir até a opção **Iniciar** e pressionar a **Tecla de seleção esquerda**.

• Teclas Enviar e Encerrar. Pressione a tecla Enviar para fazer uma chamada ou atender uma chamada recebida. Pressione a tecla Encerrar para finalizar uma chamada ou pressione e segure essa mesma tecla para retornar ao Visor Inicial.

Convenções do texto

As convenções do texto facilitam o seu uso.

Negrito - indica um dos seguintes itens:

- Palavra ou frase exibida na tela
- Texto especial, como por exemplo Notas e Avisos
- Nomes de teclas, como Tecla de seleção direita
- Também indica endereço da Internet
- Uma definição da palavra ou frase encontra-se no glossário

Itálico - esse tipo de caractere é usado para dar ênfase ou indicar variantes.

Indicações gráficas

Indicações gráficas (ícones) alertam sobre a importância da informação.



Dica: Oferece um atalho ou um método alternativo de executar a ação.



Nota: Explicam uma função ou indica um conceito importante.



Atenção: É um aviso que deve ser seguido para evitar perda de dados, para não causar ferimentos e não danificar o telefone ou outro bem.

• GUIA RÁPIDO

Fazer uma chamada	Digite o número e pressione a tecla Enviar.
Atender uma chamada	Pressione a tecla Enviar ou selecione Atender.
Usar espera de chamadas	Durante uma chamada, para atender outra pressione a tecla Enviar.
Encerrar uma chamada	Pressione a tecla Encerrar.
Silenciar o toque	Pressione Silenciar quando o telefone tocar
Recusar uma chamada	Pressione a tecla Encerrar . A chamada será desviada para a caixa do correio de voz.
Silenciar a chamada	Selecione Mudo durante a chamada.
Rediscar último número	Pressione a tecla Enviar duas vezes.
Ajustar volume da chamada	Pressione as teclas de Volume .
Usar menu durante a chamada	Durante uma chamada, selecione Opções .
Selecionar a visualização do menu	Selecione Configurações > Configurações de tela > Visualização de menu e em seguida selecione Lista ou Grade .
Salvar nome e número em Contatos	Digite o número, selecione Opções , selecione Salvar , digite o nome e selecione OK .

Usar discagem rápida	Pressione e segure uma das teclas de 2 - 9 . Associe primeiro um número em Contatos à uma das teclas.
Procurar nome ou número	Selecione Contatos > Buscar . Digite o primeiro caractere de um nome e vá até o mesmo, e então selecione Detalhar .
Checar correio de voz	Pressione e segure a tecla 1 OU chame o seu correio de voz (contacte a operadora para informações completas).
Enviar mensagens de texto	Partindo de Menu , selecione Mensagens > Mensagem texto > Criar mensagem . Escreva a mensagem, selecione Opções > Enviar , digite o número de telefone e selecione OK .
Ler nova mensagem	Selecione Mostrar.
Responder mensagens	Após ler a mensagem, selecione Opções > Responder , escreva a resposta e selecione Opções > Enviar .

• SE PRECISAR DE AJUDA

Informações sobre o seu aparelho

Se necessitar de ajuda, o Serviço de Atendimento Nokia estará ao seu dispor. Antes de ligar, contudo, leia a seção "Solução de problemas", pág. 177.



Também recomendamos que anote as seguintes informações e as tenha à mão na hora de ligar.

• O Identificador Internacional de Equipamentos Celulares (International Mobile Equipment Identifier – IMEI) impresso atrás do telefone, embaixo da bateria.

Atendimento Nokia

Tenha em mãos o telefone ou acessório quando estiver pronto para chamar o número abaixo.

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda.
Endereço para correspondência:
Av. das Nações Unidas, 12.995, 23º andar Brooklin Novo São Paulo-SP
Central de Atendimento Nokia: (0XX11) 5681-3333
www.nokia.com.br

Como contatar a operadora

Para usar os serviços da rede disponíveis no seu telefone, você deverá fazer cadastramento com um provedor de serviços. Em muitos casos, a operadora disponibilizará descrições dos serviços e instruções para o uso de funções tais como:

- Correio de voz e cifragem de voz
- Espera de chamadas, desvio de chamadas e identificação de chamadas
- Mensagens
- Serviços de informações e notícias
- Certos serviços da Internet

Os provedores de serviços celulares podem variar quanto à disponibilização de recursos. Antes de fazer a assinatura, tenha certeza de que o provedor de serviços dá suporte às funções de que você necessita.

Atualizações

A Nokia atualiza este manual regularmente a fim de incluir alterações. A versão mais atualizada poderá ser encontrada no site **www.nokia.com.br**.

Manual interativo

Um manual interativo para este produto poderá ser encontrado no site, em inglês, www.nokiahowto.com.

Texto de ajuda

Muitas opções contêm uma breve descrição (texto de ajuda) que pode ser exibida no visor. Para ver essas descrições, vá até a opção e aguarde aproximadamente 15 segundos. Selecione **Mais** para ver a descrição inteira (se necessário), ou selecione **Voltar** para sair.

Para ativar ou desativar os textos de ajuda:

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações do telefone > Ativação do texto de ajuda.
- 2 Selecione Ativar ou Desativar.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

• VISOR INICIAL

O Visor Inicial é o "ponto de partida" e indica que o telefone está inativo, ou em modo de espera.



HOME–0 nome do seu provedor de serviços poderá aparecer nesta tela. Intensidade do sinal–A barra mais elevada indica sinal da rede mais forte. Nível da bateria–A barra mais elevada indica mais carga na bateria. Menu-No modo de espera, a Tecla de seleção esquerda acessa as funções do menu.

Contatos—No modo de espera, a **Tecla de seleção direita** acessa o menu **Contatos**, o menu **Ir para**, ou a homepage do provedor de serviços.

Quando você configurar as funções da **Tecla de seleção direita**, a palavra **Contatos** será substituída por **Ir para** no Visor Inicial. Para configurar a hora, veja "Atalhos pessoais", pág. 91.

Para ativar uma função no menu **Ir para**, selecione **Ir para** no Visor Inicial, vá até a função desejada, e pressione **Selecion.**

Teclas de acesso rápido

No Visor Inicial, a tecla de navegação leva diretamente a uma função específica. Pressione:

Para cima-para ativar o visor da câmera.

Esquerda-para criar uma mensagem.

Para baixo-para ir direto à lista de Contatos.

Direita-para ver o calendário.

Descanso de tela

O telefone automaticamente ativa um descanso de tela com relógio digital para economizar a bateria no modo de espera. Pressione qualquer tecla para desativar o descanso de tela. Para mais informações, veja "Configurar o intervalo do descanso de tela", pág. 102.

Papel de parede

Você pode configurar o telefone para que exiba um fundo gráfico (papel de parede) no modo de espera. Veja "Papel de parede", pág. 101.

Indicadores e ícones

Ícone	Indica que:
g	Você recebeu uma ou mais mensagens de texto ou gráficas. Veja "Receber mensagens ou e-mail", pág. 64.
	Você recebeu uma ou mais mensagens multimídia. Veja "Ler e responder mensagens multimídia", pág. 69.
ഫ	Você recebeu uma ou mais mensagens de voz. Veja "Mensagens de voz", pág. 71.
r 0	O teclado do seu telefone está travado. Veja "Bloquear o teclado", pág. 37.
*	O telefone está configurado no perfil Silencioso . Veja "Perfis (Menu 4)", pág. 89.
*	O despertador está Ativo . Veja "Despertador", pág. 115.
ß	O contador regressivo está operando. Veja "Contador regressivo", pág. 129.
G	O cronômetro está operando em segundo plano. Veja "Cronômetro", pág. 130.
G	Conexão de discagem GPRS ativa. Veja "Conexões de discagem GPRS", pág. 143.
3	Chamada feita ou recebida durante a conexão de discagem GPRS. Conexão GPRS interrompida.
þ	Indicador da conexão IV. Veja "Infravermelho", pág. 141.
ف	Desviar todas as chamadas de voz. Todas as chamadas serão desviadas para outro número. Se você ativou duas linhas, o indicador para desvios da linha 1 é 1, e para os desvios da linha 2 é 2.

Ícone	Indica que:
2	Indica que a linha 2 está em uso, se você ativou duas linhas. Veja "Configurações do telefone", pág. 98.
u())	Viva voz integrado está ativo. Veja "Alto-falante", pág. 4.
"I"	As chamadas estão limitadas a um grupo fechado de usuários. Veja "Grupo fechado de usuários", pág. 41.
Θ	O perfil programável foi selecionado. Veja "Perfis (Menu 4)", pág. 89.
∩,¶)ouð	Um fone de ouvido, acessório com Viva voz ou Extensão Indutiva foi conectado ao telefone.
🖬 OU 🖬 🔭	A cifragem de voz está ativa (ou não) na rede.

• MEMÓRIA COMPARTILHADA

As seguintes funções neste telefone podem utilizar a memória compartilhada: Contatos, mensagens de texto e multimídia, imagens e toques musicais na Galeria, calendário e notas de atividade, jogos Java e aplicativos. A utilização dessas funções pode reduzir a memória disponível para funções que compartilham a memória. Isso ocorre especialmente com o uso continuo de qualquer uma das funções (apesar de certas funções terem uma certa quantidade de memória própria, além da memória compartilhada com outras funções). Por exemplo, ao salvar imagens, marcadores, aplicativos Java ou outras funções compartilhando memória, toda a memória poderá ser utilizada e o seu telefone poderá mostrar um aviso indicando que a memória está cheia. Neste caso, exclua algumas informações ou registros gravados nas funções de memória compartilhada antes de continuar.

• DIREITOS AUTORAIS (COPYRIGHT)

Direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outros conteúdos sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

• MENUS DO TELEFONE

As opções do telefone estão agrupadas de acordo com a função, e são acessadas por meio dos menus principais. Cada menu principal contém submenus e listas, a partir das quais você pode selecionar ou ver os itens, bem como personalizar as opções do aparelho. Você pode acessar esses menus e submenus utilizando o método de rolagem (navegação) ou um atalho.

Nota: Algumas opções poderão não estar disponíveis, dependendo da rede. Para mais detalhes, entre em contato com a operadora.

Método de navegação

- 1 No Visor Inicial, selecione Menu.
- 2 No modo Lista, navegue pelos menus principais, um por um, ou utilize a teclas de navegação Para cima e Para baixo.

0U

No modo **Grade**, use as quatro teclas para navegar pelos ícones dos menus.

Ao percorrer os menus, o número de cada um deles aparece no canto superior direito do visor. Embaixo do número do menu, encontra-se uma barra tabulada.

A tabulação movimenta-se para cima e para baixo, à medida que você percorre os menus, oferecendo uma representação visual da sua posição atual na estrutura do menu.

Além disso, no modo Grade, o ícone do menu selecionado aparece delineado e o seu nome aparece no alto da tela.





- 3 Quando o menu desejado estiver marcado, pressione a Tecla de seleção esquerda.
- 4 Se o menu contém submenus, use as teclas de navegação para marcar o menu desejado e então pressione a **Tecla de seleção esquerda**.
- Selecione Voltar (pressione a Tecla de seleção direita) para retornar ao menu ou submenu anterior.
- Pressione a tecla **Encerrar** para voltar ao Visor Inicial de qualquer um dos menus.

Atalhos

Você pode ir diretamente a quase todos os menus ou submenus utilizando um atalho; também pode ativar várias funções utilizando um atalho.

Selecione **Menu** e, dentro de 3 segundos, pressione a tecla ou teclas associadas com a função que deseja ver ou ativar.

Por exemplo, para selecionar o perfil **Reunião**, selecione **Menu 4-3-1** (**Menu > Perfis > Reunião > Selecion.**) no Visor Inicial. Após uma breve pausa, o perfil **Reunião** é ativado.

Uma lista completa de atalhos encontra-se nas páginas seguintes.

• ATALHOS DO MENU

Para acessar o menu rapidamente, selecione **Menu**, e acesse o atalho. Por exemplo, para criar uma mensagem multimídia, selecione **Menu**, pressione a tecla **0**, em seguida a tecla **1**, a tecla **2**, e por último a tecla **1**. (O Menu 0-1-2-1 é **Mensagens > Mens. multimídia > Criar mensagem**.)

2

1 MENSAGENS



MENSAGEM TEXTO 0-1-1
Criar mensagem 0-1-1-1
Caixa de entrada 0-1-1-2
Criar e-mail 0-1-1-3
ltens enviados 0-1-1-4
Arquivo 0-1-1-5
Modelos 0-1-1-6
Minhas pastas 0-1-1-7
listas de distrib
Excluir mensagens 0-1-1-9
Criar mensagem
Itens enviados 0-1-2-4
Itens salvos
Excluir mensagens 0-1-2-6
BATE-PAPO0-1-3
MENSAGENS DE VOZ 0-1-4
Ouvir mensagens
de voz 0-1-4-1
Número do correio
de voz 0-1-4-2
MENSAGENS INFO 0-1-5
Serviço de
informações 0-1-5-1
Tópicos 0-1-5-2
ldioma0-1-5-3
Tópicos de inform.
salvos cartão SIM 0-1-5-4

CONFIG. MENSAGEM 0-1-6-1 Mensagem texto. 0-1-6-1 Mens. multimidia 0-1-6-2 Outras configs. 0-1-6-3 COMS. DE SERVIÇO. 0-1-7
REGISTRO CHAM.
CHAMADAS NÃO
ATENDIDAS
CHAMADAS RECEBIDAS2-2
NIÍMEROS DISCADOS 2-3
CHAMADAS RECENTES 2-4
Todas 2-4-1
Não atendidas 2-4-7
Recehidas 2-4-3
Discadas 2-4-4
CHAMADA 2-5
Duração da última
chamada
Duração das chamadas
recebidas
Duração das chamadas
discadas
Duração de todas
as chamadas 2-5-4
Zerar contadores 2-5-5
CUSTO DA CHAMADA2-6
Unidades da última
chamada 2-6-1

Unidades de todas		
as chamadas		
Configurações do custo		
da chamada	3	
CONTADOR DE DADOS		
GPRS2-	7	
Dados enviados na		
última sessão	1	
Dados recebidos na		
última sessão	2	
Total de dados enviados2-7-	3	
Total de dados recebidos2-7-	4	
Zerar contadores	5	
CONTADOR DA CONEXÃO		
GPRS2-	8	
Duração da última		
sessão	1	
Duração de todas as		
sessões	2	
Zerar contadores	3	
3 CONTATOS		
LOCALIZAR	1	

LOCALIZAR 3-1
ADICIONAR CONTATO3-2
EXCLUIR
Um por um
Excluir tudo
COPIAR
Do telefone para o
cartão SIM
Do cartão SIM para
o telefone
CONFIGURAÇÕES3-5
Memória em uso
Visualização
de Contatos
Status da memória3-5-3

DISCAGEM RÁPIDA
NÚMEROS INFO
NOS. DE SERVICO
MEUS NÚMEROS
GRUPOS DE CHAMADA 3-10
Família 3-10-1
VIP 3-10-2
Amigos 3-10-3
Trabalho 3-10-4
Outros 3-10-5

Del

4 PERFIS

GERAL
Ativar 4-1-1
Personalizar 4-1-2
Programável
(Os submenus dos perfis Silencioso,
Reunião, Externo e Pager são iguais
aos do perfil Geral .)
SILENCIOSO4-2
REUNIÃO4-3
EXTERNO4-4
PAGER4-5

CONFIGURAÇÕES 🛛 💥
CONFIGURAÇÕES DA
TECLA DE SELEÇÃO
DIREITA
Tecla de seleção direita 5-1-1
Selecionar opções de
lr para 5-1-2
Organizar opções de
lr para 5-1-3
CONFIGURAÇÕES DE
DATA E HORA5-2
Relógio 5-2-1
Data 5-2-2

5

Atualiz. automática
de data e hora 5-2-3
CONFIGURAÇÕES DA
CHAMADA
Desvio de chamada 5-3-1
Atender com qualquer
tecla 5-3-2
Rediscagem automática . 5-3-3
Discagem rápida 5-3-4
Espera de chamadas 5-3-5
Resumo após chamada 5-3-6
Enviar minha ID
de chamada 5-3-7
Linha para chamadas
discadas 5-3-8
CONFIGURAÇÕES
DO TELEFONE5-4
ldioma 5-4-1
Status da memória 5-4-2
Proteção teclado
automática 5-4-3
Exibição de inform.
da célula 5-4-4
Nota de abertura 5-4-5
Escolha da rede 5-4-6
Confirmar ações
de serviço SIM 5-4-7
Ativação do texto
de ajuda 5-4-8
CONFIGURAÇÕES DE TELA 5–5
Papel de parede 5-5-1
Esquemas de cores 5-5-2
Visualização de menu 5-5-3
Logo da operadora 5-5-4
Iempo limite do
descanso de tela 5-5-5
Brilho da tela 5-5-6

CONFIGURAÇÕES		
DE TOQUES5-6		
Alerta de chamada		
recebida5-6-1		
Toque musical5-6-2		
Volume do toque		
musical 5-6-3		
Alerta vibratório5-6-4		
Sinal de alerta		
de mensagem 5-6-5		
Sons do teclado 5-6-6		
Sinais de aviso 5-6-7		
Alerta para		
CONFIGURAÇÕES		
DE ACESSÓRIO5-7		
Fone de ouvido 5-7-1		
Viva voz 5-7-2		
Extensão indutiva5-7-3		
ΠΥ5-7-4		
Sup. p/ex. mús 5-7-5		
Carregador		
CONFIGURAÇÕES		
DE SEGURANÇA5-8		
Solicitação de código PIN 5-8-1		
Restrições de chamadas 5-8-2		
Discagem fixa 5-8-3		
Grupo fechado		
de usuários 5-8-4		
Nível de segurança 5-8-5		
Códigos de acesso 5-8-6		
RESTAURAR CONFIGURAÇÕES		
ORIGINAIS		
RÁDIO 📩		
Decligar 6-1-1		
Salvar estação 6-1-7		
Juita Colação		

6

Sintoniz. automát	6-1-3
Sintoniz. manual	6-1-4
Definir frequência	6-1-5
Excluir estação	6-1-6
Alto-falante	6-1-7
Saída mono	6-1-8

Ter

7 CÂMERA

7-1
7-3
ïco 7-4
7-5
agem7-5-1
Charles and the second

8 GALERIA

GALENIA	
VER PASTAS	8-1
ADICIONAR PASTA	8-2
EXCLUIR PASTA	8-3
RENOMEAR PASTA	8-4
DOWNLOADS GALERI	A8-5
Downl. de imagens .	8-5-1
Downl. de toques	8-5-2

9 ORGANIZADOR DESPERTADOR.....9-1

Hora do alarme	.9-1-1
Som do alarme	.9-1-2
Calendário	9-2
LISTA ATIVIDADES	9-3

10 JOGOS
SELECIONAR JOGO1-0-1
DOWNLOADS JOGOS 1-0-2
MEMÓRIA 1-0-3
CONFIGURACÕES1-0-4
Sons 1-0-4-1
Luzes 1-0-4-2
Vibração 1-0-4-3
11 Aplicativos
SELEC. APLICATIVO 1-1-1
DOWNLOADS APLICAT1-1-2
MEMÓRIA
12 EXTRAS
CALCULADORA1-2-1
CONTADOR REGRESSIVO 1-2-2
CRONÔMETRO1-2-3
Cronometr. parcial 1-2-3-1
Cronôm. de volta 1-2-3-2
CARTEIRA 1-2-4
Cartões 1-2-4-1
Notas pessoais 1-2-4-2
Configurações 1-2-4-3
SINCRONIZAÇAO1-2-5
Cincronizor 10E1
Configurações 1-2-5-2
Configurações 1-2-5-2 13 CONECTIVIDADE
Configurações 1-2-5-1 Configurações 1-2-5-2 13 CONECTIVIDADE
Sincronizar 1-2-5-1 Configurações 1-2-5-2 13 CONECTIVIDADE INFRAVERMELHO INFRAVERMELHO 1-3-1 GPRS 1-3-2
Sincronizar 1-2-5-1 Configurações 1-2-5-2 13 CONECTIVIDADE Instructuração INFRAVERMELHO 1-3-1 GPRS 1-3-2 Conexão GPRS 1-3-2-1
Sincronizal 1-2-5-1 Configurações 1-2-5-2 13 CONECTIVIDADE INFRAVERMELHO 1-3-1 GPRS 1-3-2 Conexão GPRS 1-3-2-1 Configurações de 1-3-2-1

14 SERVIÇOS



3	
HOME	1-4-1
MARCADORES	1-4-2
LINKS DOWNLOAD	1-4-3
CAIXA DE SERVIÇOS	1-4-4
CONFIGURAÇÕES	1-4-5
Configurações de	
conexão	1-4-5-1
Configurações de	
apresentação	1-4-5-2
Configurações de	
segurança	1-4-5-3
Configs. caixa de	
entrada de serviço	1-4-5-4
IR PARA ENDEREÇO	1-4-6
LIMPAR CACHE	1-4-7

15 IR PARA



16 SERVS. SIM



Nota: Algumas funções do telefone são dependentes da rede. Os menus para certas funções podem ou não aparecer, ou podem aparecer em uma sequência diferente, devido à disponibilidade na rede (tais como, Custo da chamada, Marcadores, Logo da operadora, Linha para chamadas discadas, Números de informação para Contatos, etc.). Consulte a sua operadora, para mais informações.

4 Funções básicas

Nota: O telefone deverá estar ligado para se utilizar essas funções. Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

• INSTALAR O CARTÃO SIM

O cartão SIM e seus contatos podem arranhar ou entortar com facilidade; tome cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.

Antes de instalar o cartão SIM, verifique se o telefone está desligado e então retire a tampa e a bateria.

REMOVER A TAMPA TRASEIRA

- Com o verso do telefone voltado para cima, pressione o botão de segurança.
- 2 Erga a parte inferior da tampa para removê-la.

REMOVER A BATERIA

3 Após remover a tampa traseira, coloque um dedo nos entalhes a fim de erguer e retirar a bateria do seu compartimento.







Atenção: Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance de crianças.
INSERIR O CARTÃO SIM

- 4 Empurre a armação que segura o cartão SIM em direção à base do telefone até que ela destrave.
- 5 Abra a armação do cartão SIM.

- 6 Insira o cartão SIM na armação (o canto recortado por último), com os contatos dourados voltados para o lado de cima do telefone.
- 7 Feche a armação do cartão SIM.

8 Empurre a armação do cartão SIM em direção ao lado de cima do telefone até que esteja firme no lugar.



INSTALAR A BATERIA

Instale o cartão SIM *antes* de instalar a bateria.

9 Posicione a bateria de modo que os contatos dourados se alinhem com os contatos no telefone.

A etiqueta da bateria deverá estar voltada para *fora*.



- 10 Coloque a bateria no compartimento, alinhando primeiro os contatos.
- 11 Encaixe a outra ponta da bateria no lugar (ouve-se um clique).

INSTALAR A TAMPA TRASEIRA

- 12 Encaixe a ponta de cima da tampa traseira no fecho de segurança em cima do telefone.
- 13 Coloque a tampa traseira em alinhamento com os fechos de segurança nos dois lados do telefone e aperte para prendê-los no lugar.



• LIGAR E DESLIGAR O APARELHO



Atenção: Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

 Para ligar ou desligar o aparelho, pressione e segure o botão liga/desliga, localizado em cima do telefone, por 3 segundos no mínimo.

Se o aviso **Inserir o cartão SIM** aparecer no visor, e o cartão estiver corretamente inserido, ou se aparecer o aviso **Cartão SIM não aceito**, entre em contato com a operadora.



2 Se o telefone solicitar um código PIN, digite o seu código (no visor vê-se ****) e selecione OK.

Veja "Solicitação de código PIN", pág. 38, para mais informações.

3 Se o telefone solicitar um código de segurança, digite o seu código e selecione **OK**.

Veja "Código de segurança", pág. 43, para mais informações.



Nota: Se o idioma do visor não estiver correto, veja "Configurar o idioma do visor", pág. 98, para informações sobre o modo de mudar o idioma do visor.

• CONFIGURAR O RELÓGIO

Antes de utilizar certas funções, tais como contadores de chamadas, você precisará configurar o relógio para que elas funcionem corretamente.

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de data e hora > Relógio > Ajustar a hora.
- 2 Digite a hora no formato *hh:mm* e selecione **OK**.
- 3 Selecione am ou pm.

O horário está configurado.

• FAZER E RECEBER CHAMADAS

Usar o teclado

1 Digite o número de telefone (incluindo o código de área), e pressione a tecla **Enviar**.

Para remover um caractere à esquerda do cursor, selecione Limpar.

2 Para finalizar a chamada ou cancelar a tentativa de ligar, pressione a tecla **Encerrar**.

Usar os contatos

- 1 No Visor Inicial, pressione a tecla **Para baixo** e vá até o contato desejado.
- 2 Pressione a tecla **Enviar** para fazer a chamada ou selecione **Detalhes** para ver o contato detalhadamente.



Dica: Para agilizar a busca da lista de entradas, pressione a tecla contendo a primeira letra do nome desejado.

Rediscar um número

- 1 No Visor Inicial, pressione a tecla **Enviar** para ver os últimos 20 números discados.
- 2 Pressione a tecla Enviar para rediscar o número mais recente, ou vá até o número (nome) que deseja rediscar e pressione a tecla Enviar.

Fazer chamadas internacionais

- 1 Pressione a tecla Estrela duas vezes para obter o prefixo internacional.
- 2 0 caractere + toma o lugar o código de acesso internacional.
- **3** Digite o código do país, o código de área sem o zero inicial (se for o caso), e o número de telefone.

Fazer conferência telefônica

Conferência telefônica é um serviço de rede que permite que até seis pessoas participem da mesma chamada.

- 1 Ligue para o primeiro participante.
- 2 Para ligar para um novo participante, selecione **Opções > Nova** chamada.
- 3 Digite o número de telefone do novo participante (ou selecione **Buscar** para resgatá-lo da agenda) e selecione **Chamar**.

A primeira chamada fica retida.

- 4 Quando a nova ligação conectar, selecione **Opções > Conferência** para conectar todas as chamadas.
- 5 Para adicionar novos participantes, repita os passos de 2 a 4.
- 6 Para conversar em particular com um dos participantes, selecione Opções > Particular com e selecione o participante desejado. Volte à conferência conforme descrito no passo 4.
- 7 Para encerrar a conferência, pressione a tecla Encerrar.

Atender ou recusar chamadas

• Pressione a tecla **Enviar** para atender a chamada.

 Pressione a tecla Encerrar para recusar a chamada. Se você definiu Desviar quando ocupado para que as chamadas sejam transferidas para o seu correio de voz, a chamada será desviada. Se não estiver definido, a chamada será recusada.

Se você pressionar **Silenciar**, somente o toque musical silencia. Você pode então atender ou recusar a chamada.



Dica: Se o fone de ouvido HDB-4 ou HDS-3 estiver conectado, você poderá atender ou encerrar a chamada pressionando o botão do fone de ouvido.

Atender chamada com teclado bloqueado

Para atender uma chamada com o teclado bloqueado é só pressionar a tecla **Enviar**. Durante a chamada, todas as funções operam normalmente. Quando se encerra a chamada, o bloqueio reativa automaticamente.



Nota: Com a Proteção ativada, talvez seja possível chamar o número de emergência programado no telefone (por exemplo, 190). Disque o número de emergência e pressione a tecla **Enviar**. O número só aparece no visor após a discagem do último algarismo.

• AJUSTAR O VOLUME DO TELEFONE

- Para aumentar o volume de uma chamada, pressione a ponta superior da tecla de volume, na lateral esquerda do aparelho.
- Para diminuir o volume de uma chamada, pressione a ponta inferior da tecla de volume, na lateral esquerda do aparelho.
- Quando se ajusta o volume, um gráfico de barras aparece no visor, indicando o nível do volume.



• USAR O ALTO-FALANTE

Você pode utilizar o seu telefone como alto-falante durante a chamada. Não segure o telefone próximo ao ouvido quando estiver usando o alto-falante.

- Para ativar o alto-falante, selecione **Opções > Alto-falante**.
- Para desativar o alto-falante durante uma chamada, selecione Opções > Fone.
- O alto-falante desativa automaticamente quando a chamada (ou tentativa de chamar) finaliza ou quando se conectam certos acessórios.



Nota: Quando se seleciona a opção **Nova chamada** do menu durante a chamada, o alto-falante não desativa automaticamente.

• CHAMAR E CONFIGURAR O CORREIO DE VOZ

- 1 Após salvar o número do correio de voz (veja "Salvar o número do correio de voz", pág. 71), pressione e segure a tecla 1.
- 2 Quando conectar e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para configurar o seu correio de voz.

• OUVIR MENSAGENS DE VOZ

- 1 Após configurar o correio de voz, você pode discar o número de três maneiras:
 - Disque o número normalmente, utilizando o teclado.
 - Pressione e segure a tecla 1.
 - Selecione **Ouvir** se houver um aviso no visor.
- 2 Quando conectar e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para ouvir as mensagens de voz.

• OPÇÕES DURANTE A CHAMADA

Muitas opções durante a chamada são recursos de rede. Durante uma chamada, selecione **Opções**, e em seguida selecione uma das seguintes:

Mudo–Silencia a sua voz; você poderá ouvir o que o seu interlocutor estiver falando, mas ele não poderá escutá-lo.

Falar-Retorna ao modo normal.

Encerrar chamada-Encerra a chamada.

Encerrar todas – Encerra todas as chamadas participantes da conferência.

Contatos-Acessa o menu Contatos.

Menu-Exibe os menus principais.

Reter-Deixa a chamada aguardando.

Liberar-Libera a chamada que estava retida.

Bloquear teclado—Trava o teclado para evitar pressionamentos acidentais das teclas.

Nova chamada-Faz nova ligação. A chamada ativa fica retida.

Conferência–Liga para outra linha a fim de incluí-la na chamada.

Particular com—Permite uma conversa em particular com um dos participantes da conferência.

Atender-Atende nova chamada recebida.

Recusar—Recusa a chamada; a pessoa que estiver ligando ouve um sinal de ocupado.

Alto-falante-Habilita a função Viva voz no telefone.

Fone-Desativa a função Viva voz e retorna ao uso normal (fone).

Enviar DTMF-Envia sons originados pelo teclado do seu telefone.

Alternar-Alterna entre a chamada ativa e a chamada retida.

Transfer.—Conecta uma chamada retida a uma chamada ativa, desconectando você de todas as chamadas.

5 Entrada de textos



Nota: O telefone deverá estar ligado para se utilizar essa função. Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Dois métodos podem ser utilizados para a entrada de texto e números.

- O método tradicional é a única maneira de digitar nomes nos Contatos e de renomear os grupos de chamadas.
- O método de previsão de texto é uma maneira agilizada de escrever mensagens.

Pressione a tecla **Quadrado** para ativar e desativar a previsão de texto e para usar este método nos vários modos. Pressione e segure a tecla **Quadrado** para alternar entre os modos para texto e números. Ao pressionar a tecla **Quadrado**, os seguintes ícones (não as suas descrições) aparecem no canto superior esquerdo do visor.

Ícone	Indica:
📎 ABC	Letras maiúsculas–Texto previsto Desativado.
📎 abc	Letras minúsculas-Texto previsto Desativado.
📎 Abc	Modo Frase–Texto previsto Desativado .
Abc	Modo Frase–Texto previsto Ativado.
abc	Letras minúsculas-Texto previsto Ativado.

• MÉTODO TRADICIONAL

Digitar texto (Abc)

 Pressione qualquer tecla uma vez para inserir a primeira letra que ela contém, duas vezes para a segunda letra, etc. Se houver uma pausa, a última letra no visor será aceita e o telefone aguardará a nova.

- Selecione Limpar para voltar atrás com o cursor e apagar um caractere.
- Pressione e segure Limpar para continuar retrocedendo e apagar tudo.
- Pressione a tecla **0** para dar um espaço e aceitar uma palavra concluída.
- Pressione a tecla 1 para inserir um sinal de pontuação (.).
- Pressione a tecla **Estrela** para ver os caracteres especiais. Veja "Digitar sinais de pontuação e caracteres especiais", pág. 36.

Digitar números (123)

Para passar do método **123** para o método **Abc**, pressione e segure a tecla **Quadrado** em qualquer tela que possua um campo para escrever mensagens, até que o ícone no canto superior esquerdo mude de **Abc** para **123** (ou vice-versa).

• PREVISÃO DE TEXTO

A previsão de texto permite agilizar o modo de escrever mensagens utilizando o teclado e o dicionário integrado no telefone. É muito mais rápido que usar o método tradicional de "multi-digitações". Você pode usar a previsão de texto para escrever uma mensagem, criar uma nota de calendário e criar uma lista de atividades e muito mais.



Nota: Quando a previsão de texto está ativada, o ícone aparece no canto superior esquerdo da tela. Quando a previsão de texto está desativada, o ícone squerdo da tela.

Ativar o texto previsto

1 Na tela para escrever o texto, pressione e segure Opções.

0U

Num campo para textos, selecione **Opções > Texto previsto**.

2 Selecione o idioma de sua preferência.

Um aviso de confirmação indica que o texto previsto está ativo.

Digitar texto

- Para cada letra da palavra que deseja escrever, pressione a tecla correspondente apenas *uma vez*, mesmo se a letra desejada não for a primeira da tecla. O aparelho "adivinha" a palavra que você está tentando soletrar.
- Se a palavra escrita não estiver correta, pressione a tecla Estrela para ver outras combinações. Para percorrer a lista de combinações, continue pressionando a tecla Estrela. Para retornar à palavra anterior na lista de combinações, selecione Anterior.
- Pressione a tecla **0** para aceitar a palavra, inserir um espaço e iniciar a palavra seguinte.
- Se o caractere ? aparecer logo após a palavra, selecione Soletrar para adicionar a palavra ao dicionário. Veja "Adicionar palavras novas ao dicionário", pág. 35.
- Pressione 1 para inserir um ponto final na mensagem.
- Pressione e segure a tecla **Estrela** para ver os caracteres especiais. Veja "Digitar sinais de pontuação e caracteres especiais", pág. 36.

Palavras compostas

Digite a primeira metade da palavra e confirme pressionando a tecla de navegação **Direita**. Digite o restante da palavra e confirme pressionando a tecla **0**.

Adicionar palavras novas ao dicionário

Se você encontrar uma palavra que a previsão de texto não reconhece, um ponto de interrogação (?) aparece após a palavra e **Soletrar** aparece no canto inferior esquerdo do visor.

Selecione **Soletrar**, digite a nova palavra utilizando o teclado, e selecione **Salvar**. A palavra será acrescentada ao dicionário bem como à mensagem que você estiver escrevendo.

Ao adicionar palavras, lembre-se dos seguintes fatores:

As novas palavras que você aceitar com o pressionamento de Salvar,
 0, ou ao excluir o espaço entre duas palavras, serão salvas no dicionário.

- Dependendo do idioma e do tamanho das palavras, você talvez possa adicionar centenas de palavras ao dicionário.
- Quando não houver mais espaço no dicionário, a palavra mais recente toma o lugar da primeira que foi adicionada.

Exemplo de texto previsto

Para escrever *Nokia* com texto previsto **ativado** e com o dicionário Português selecionado, pressione as seguintes teclas apenas *uma vez*:



A ilustração acima simula o visor do telefone cada vez que uma tecla for pressionada.

• DIGITAR SINAIS DE PONTUAÇÃO E CARACTERES ESPECIAIS

Num campo para escrever texto, pressione a tecla **Estrela** para ver os caracteres especiais (pressione e segure a tecla **Estrela** se o texto previsto estiver ativado). Os seguintes caracteres especiais estão disponibilizados:



Para navegar pela lista de caracteres, utilize a tecla de navegação em quatro direções como um joystick. Quando o caractere estiver marcado, selecione **Utilizar** para inseri-lo na mensagem.

6 Segurança do aparelho



Nota: O telefone deverá estar ligado para se utilizar essa função. Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Várias opções de segurança previnem chamadas acidentais, permitem restringir chamadas recebidas e discadas, e protegem as informações armazenadas.

• PROTEÇÃO DO TECLADO

A Proteção permite bloquear o teclado para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

Se o teclado estiver protegido, ele libera ao receber uma chamada. Quando se encerra a chamada, o bloqueio reativa automaticamente.

Bloquear o teclado

- Selecione Menu com a Tecla de seleção esquerda.
- 2 Pressione a tecla Estrela.

Liberar o teclado

- 1 Selecione Liberar com a Tecla de seleção esquerda.
- 2 Pressione a tecla Estrela.

Com a Proteção ativada, talvez seja possível chamar o número de emergência programado no telefone



(por exemplo, 190). Disque o número de emergência e pressione a tecla **Enviar**. O número aparece no visor após a digitação do último algarismo.

• SOLICITAÇÃO DE CÓDIGO PIN

O código PIN protege o cartão SIM contra acesso não autorizado. O código PIN pode conter de 4 a 8 dígitos. Após digitá-lo incorretamente três vezes em seguida, o código PIN será bloqueado e você deverá usar o seu código pessoal de desbloqueamento (PUK).



Nota: O código PIN original deve ser obtido da operadora celular. O código PIN é geralmente fornecido com o cartão SIM.

Permite que o telefone exija o código PIN sempre que for ligado. Isso oferece segurança adicional se o telefone for perdido ou roubado.

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de segurança > Solicitação de código PIN.

Após uma pausa, o telefone solicita o código PIN atual.

- 2 Digite o código PIN e selecione OK.
- 3 Marque Ativar e selecione OK.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

• RESTRIÇÕES DE CHAMADAS

Esse é um serviço de rede que permite restringir as chamadas que o telefone faz ou recebe. Consulte o seu provedor de serviços sobre disponibilidade.



Nota: Com chamadas restringidas, talvez seja possível chamar o número de emergência programado no aparelho (por exemplo, 190). Disque o número de emergência e pressione a tecla **Enviar**. O número aparece no visor após a digitação do último algarismo.

Ativar restrições de chamadas

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de segurança > Restrições de chamadas.
- 2 Selecione o tipo de chamada que deseja restringir. As opções são:

Chamadas discadas-Chamadas não poderão ser feitas.

Chamadas internacionais—Chamadas não poderão ser feitas para o exterior.

Ch. internac., exceto país de origem—Quando no exterior, poderá fazer chamadas apenas dentro do país que estiver visitando e para o seu próprio país (isto é, o país onde a sua operadora está localizada).

Chamadas recebidas-Chamadas não poderão ser recebidas.

Cham. recebida quando em roam-Chamadas não poderão ser recebidas fora da área local.

Cancelar todas as restr. de chamada–Desativa todas as restrições de chamadas. Você poderá fazer e receber ligações normalmente.



Nota: Se selecionar Cancelar todas as restr. de chamada, as opções que seguem não estarão disponíveis. Por outro lado, você poderá cancelar as restrições de cada opção individualmente, permitindo que as mesmas permaneçam ativas em outras opções.

3 Navegue até uma das seguintes opções de restrição:

Ativar-Digite a senha de restrição e selecione OK.

Cancelar-Digite a senha de restrição e selecione OK.

Verificar status–O telefone lista os tipos de chamada com restrições ativadas.

4 Selecione OK.

Alterar a senha de restrição

Entre em contato com o provedor de serviços para obter a senha de restrição original.

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de segurança > Códigos de acesso > Alterar senha de restrição.
- 2 Digite a nova senha e selecione OK.

DISCAGEM FIXA

Após configurar e ativar a lista de discagem fixa, o telefone pode fazer chamadas somente para os números definidos nessa lista. Discagem fixa é um recurso de rede e depende de disponibilização por parte do provedor de serviços.



Nota: Com Discagem fixa ativada, talvez seja possível chamar o número de emergência programado no telefone (por exemplo, 190). Digite o número de emergência e pressione a tecla **Enviar**. O número aparece no visor após a digitação do último algarismo.

Definir e ativar a lista de discagem fixa

 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de segurança > Discagem fixa.

Após uma pausa, as seguintes opções aparecem no visor.

Ativar-Ativa a discagem fixa.

Desativar-Desativa a discagem fixa.

Lista de números-Mostra os números da lista de discagem fixa.

Nota: Se você ativar a discagem fixa e a lista de números estiver vazia, todas as chamadas que forem discadas, exceto as discadas para números de emergência do tipo 190, exigirão a digitação do código PIN2.

2 Selecione Lista de números.

Discagem fixa inativa e a seguir Lista de discagem fixa vazia aparecem no visor.

Aparece a solicitação do código PIN2.

- 3 Digite o código PIN2 e selecione OK.
- 4 Digite o número para discagem fixa, ou selecione **Buscar** para recuperá-lo dos Contatos, e selecione **OK**.
- 5 Atribua um nome ao número e selecione OK.

Uma nota de confirmação aparece no visor, e você retorna à lista de números de discagem fixa.

6 Selecione Voltar > Ativar a fim de ativar a discagem fixa.

Ver ou editar a lista de discagem fixa

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de segurança > Discagem fixa > Lista de números.

Aparece a solicitação do código PIN2.

- 2 Digite o código PIN2 e selecione OK.Os números designados para discagem fixa aparecem no visor.
- 3 Marque um dos números e selecione **Opções**.

As seguintes opções aparecem no visor:

Ver número-Mostra o número de telefone do contato.

Adicionar-Adiciona um número à lista de discagem fixa.

Editar-Edita o contato marcado.

Excluir-Exclui o contato marcado.

Excluir tudo-Exclui todos os contatos da lista de discagem fixa.

4 Selecione a opção desejada.

Observações sobre a discagem fixa

- Se um cartão SIM com discagem fixa ativada for inserido num telefone que não aceita discagem fixa, o cartão SIM será rejeitado.
- Se você tentar adicionar um nome (sem o número) à lista de discagem fixa, um aviso de erro aparece.
- Se tentar percorrer a lista de discagem fixa, mas ainda não houver números salvos, Lista de discagem fixa vazia aparece no visor.
- Você não pode acessar a memória SIM manualmente (ver ou copiar números no cartão SIM) com a discagem fixa ativada.

• GRUPO FECHADO DE USUÁRIOS

Esse recurso de rede especifica o grupo de pessoas para quem você pode ligar, e que podem ligar para você. **Padrão** reconfigura o telefone para que utilize o grupo de usuários aceito pelo proprietário do cartão SIM e o provedor de serviços.



Nota: Quando ligações são limitadas a grupos fechados de usuários, talvez seja possível chamar o número de emergência programado no telefone (por exemplo, 190). Disque o número de emergência e pressione a tecla **Enviar**. O número aparece no visor após a digitação do último algarismo.

Ativar grupo fechado de usuários

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de segurança > Grupo fechado de usuários > Ativar.
- 2 Digite o número do grupo e selecione OK.

Desativar grupo fechado de usuários

Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de segurança > Grupo fechado de usuários > Desativar.

Senha para o grupo fechado de usuários

Grupo fechado de usuários é um recurso de rede que especifica um grupo de pessoas para quem você pode ligar, e que podem ligar para você. Para mais detalhes, entre em contato com a operadora.

• NÍVEIS DE SEGURANÇA

O nível de segurança determina o acesso a funções quando um cartão SIM "desconhecido" for utilizado. O cartão SIM desconhecido é um cartão (que não o original) inserido após o telefone ter sido desligado. Há três níveis de segurança:

Inativo-Cartões de proprietário e desconhecidos são considerados iguais.

Memória–Os cartões desconhecidos podem acessar a memória SIM. Qualquer alteração à memória exige o código de segurança.

O cartão do proprietário tem acesso a todas as funções, mas o código de segurança será exigido para alterar configurações da memória.

Telefone–O código de segurança será exigido para ligar o telefone.

Configure o nível de segurança da seguinte maneira:

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de segurança > Nível de segurança.

Após uma pausa, aparece a solicitação do código de segurança. O código de segurança original é 12345.

2 Digite o código de segurança e selecione OK.

3 Selecione Inativo, Memória ou Telefone.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

• CÓDIGOS DE ACESSO

Os seguintes códigos de acesso proporcionam segurança para as suas informações.

- Código de segurança (4-8 dígitos)
- Código PIN e Código PIN2 (4-8 dígitos)
- Código PUK e Código PUK2 (8 dígitos)
- Senha para grupo fechado de usuários (4 dígitos)
- Senha da carteira (4-10 dígitos)



Nota: Não utilize códigos de acesso semelhantes aos números oficiais de emergência, como por exemplo 190, para evitar a discagem acidental de números de emergência.

Código de segurança

O código de segurança controla o acesso a certas funções, como por exemplo, o nível de segurança, e é fornecido com o telefone. O código de segurança pré-definido é 12345.



Nota: Se você digitar o código de segurança incorretamente cinco vezes em seguida, não poderá digitar nenhum código por cinco minutos, mesmo que desligue o telefone entre as digitações incorretas.

Após alterar o código pré-definido (12345), mantenha o novo código de segurança em sigilo, num lugar seguro e à parte. Altere o código de segurança da seguinte maneira:

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de segurança > Códigos de acesso > Alterar código de segurança.

Após uma pausa, aparece a solicitação do código de segurança atual (o padrão é 12345).

- 2 Digite o código de segurança atual e selecione OK. Aparece a solicitação do novo código de segurança.
- 3 Digite o novo código de segurança (de até 10 caracteres) e dê OK.
 0 telefone pede confirmação do novo código.
- Digite outra vez o novo código de segurança e selecione OK.
 Um aviso aparece no visor, confirmando a alteração do código de segurança.

Código PIN

Antes de alterar o código PIN, será necessário ativar **Solicitação de código PIN**. Veja "Solicitação de código PIN", pág. 38.

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de segurança > Códigos de acesso > Alterar código PIN.

Após uma pausa, aparece a solicitação do código PIN atual.

2 Digite o código PIN e selecione **OK**.

Você está pronto para digitar o novo código PIN.

3 Digite-o e selecione OK.

O telefone pede confirmação do novo código.

4 Digite-o e selecione OK.

Um aviso aparece no visor, confirmando a alteração do código PIN.

Código PIN2

O código PIN2 é necessário para funções como Discagem fixa. Se você digitar o código PIN2 incorretamente três vezes em seguida, ele será bloqueado e você deverá usar o código PUK2.



Nota: O código PIN2 original deve ser obtido do provedor de serviços.

Altere o código PIN2 da seguinte maneira:

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de segurança > Códigos de acesso > Alterar código PIN2.

Aparece a solicitação do código PIN2.

- Digite o código PIN2 atual e selecione OK.
 Você está pronto para digitar o novo código PIN2.
- 3 Digite-o e selecione OK.

O telefone pede confirmação do novo código PIN2.

4 Digite-o e selecione OK.

Um aviso aparece no visor confirmando a alteração do código PIN2.

Códigos pessoais para desbloqueamento (PUK)

Os códigos PUK e PUK2 são utilizados para restaurar os códigos PIN e PIN2 quando bloqueados. Ambos os códigos, PUK e PUK2, contêm oito caracteres e não podem ser alterados. Obtenha esses códigos da operadora celular.

Se você digitar um código PUK ou PUK2 incorretamente 10 vezes em seguida, o aviso **Cartão SIM rejeitado** aparece no visor, e o cartão SIM se tornará inutilizável. Você deve entrar em contato com a operadora para adquirir um novo cartão SIM.

Código de carteira

O código de carteira será necessário para acessar os serviços da carteira. Se você digitar um código incorreto várias vezes, o aplicativo Carteira será bloqueado por cinco minutos. Veja "Carteira", pág. 133, para informações.

7 Multimedia Player

Nota: O telefone deverá estar ligado para se utilizar essa função. Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

O Multimedia Player oferece uma variedade de opções para gerenciamento de imagens, áudio, vídeo e arquivos animados. O Multimedia Player não consta do menu. Ele é ativado automaticamente sempre que se utiliza uma função como, por exemplo, a Galeria ou a Câmera, que utiliza arquivos multimídia.

O Multimedia Player permite:

- Enviar, receber e salvar muitos tipos de arquivos multimídia (veja "Mensagens multimídia", pág. 64).
- Tocar, pausar, ativar e desativar áudio [veja "Galeria (Menu 8)", pág. 112].
- Configurar um arquivo de áudio como toque musical [veja "Galeria (Menu 8)", pág. 112].
- Ver arquivos de imagem tais como fotos e clip-art [veja "Galeria (Menu 8)", pág. 112].
- Zoom para arquivos de imagens [veja "Galeria (Menu 8)", pág. 112].
- Ver todos os arquivos de imagens em sequência numa pasta, como uma mostra de transparências [veja "Galeria (Menu 8)", pág. 112].
- Tocar em sequência todos os arquivos de áudio numa pasta [veja "Galeria (Menu 8)", pág. 112].
- Configurar um arquivo de imagem como papel de parede (veja "Papel de parede", pág. 101).
- Ajustar o contraste do arquivo de imagem [veja "Galeria (Menu 8)", pág. 112].
- Editar arquivos de imagem adicionando molduras, texto e clip-art (veja "Editar uma imagem", pág. 114).
- Toqcar, pausar e reiniciar arquivos animados de vídeo e de imagens [veja "Galeria (Menu 8)", pág. 112].

8 Funções do menu



Nota: O telefone deverá estar ligado para se utilizar essa função. Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Esta seção descreve os seguintes menus no seu telefone:

- Mensagens (Menu 1)
- Registro cham. (Menu 2)
- Contatos (Menu 3)
- Perfis (Menu 4)
- Configurações (Menu 5)
- Rádio (Menu 6)
- Câmera (Menu 7)
- Galeria (Menu 8)
- Organizador (Menu 9)
- Jogos (Menu 10)
- Aplicativos (Menu 11)
- Extras (Menu 12)
- Conectividade (Menu 13)
- Serviços (Menu 14)
- Ir para (Menu 15)
- Serviços SIM (Menu 16)

Para uma lista de atalhos, veja "Atalhos do menu", pág. 20.

Mensagens (Menu 1)



Se você for assinante de um serviço de mensagens, poderá enviar e receber mensagens de telefones compatíveis que também sejam assinantes de um serviço. Também é possível enviar e receber mensagens gráficas e e-mail, se disponibilizados pela rede. Você poderá também criar listas de distribuição, utilizando os nomes e números encontrados nos **Contatos**. Uma mensagem de texto padrão pode conter até 160 caracteres. Veja "Entrada de textos", pág. 33, para mais informações.



Nota: Quando o telefone estiver em uso numa ligação, num aplicativo Java (como um jogo) ou numa conexão ativa de browser, não será possível receber mensagens de multimídia.

• MENSAGENS CONCATENADAS

O telefone pode enviar e receber mensagens longas de texto (de até 450 caracteres). As mensagens de texto que excedem 160 caracteres são automaticamente divididas em mensagens múltiplas e enviadas em sequência. As mensagens consecutivas serão concatenadas por um telefone compatível quando recebidas, e exibidas como uma única mensagem SMS: Para que esse recurso opere corretamente, o telefone destinatário deverá aceitar mensagens concatenadas.

Ao receber uma mensagem concatenada, você pode começar a ler a primeira parte antes que o telefone receba a mensagem inteira. Ao visualizar uma mensagem concatenada, você pode começar a ler a primeira parte antes que o telefone receba a mensagem inteira. Enquanto estiver visualizando a mensagem, você talvez note ***falhas no texto*** exibido na tela. Isso é normal, e o conteúdo da mensagem será atualizado no momento em que o telefone receber a sequência que está faltando.

Se a memória estiver cheia, você talvez tenha que excluir uma mensagem da caixa de entrada ou da caixa de saída antes que o telefone possa atualizar o texto que faltou. Veja "Excluir mensagens", pág. 55, para mais informações.

• ANTES DE PODER ENVIAR E RECEBER MENSAGENS

Para poder enviar e receber mensagens, você necessitará de:

- Um serviço de mensagem disponibilizado pela operadora
- Um número de telefone para o centro de mensagens, o qual deverá ser salvo no aparelho (se a operadora ainda não o fez). Veja "Salvar o número do centro de mensagens", pág. 51.

• ÍCONES

Os ícones que precedem o título de uma mensagem indicam o seguinte:

- A mensagem ainda não foi lida
- A mensagem já foi lida
- 🚬 A mensagem que você escreveu ainda não foi enviada
- A mensagem que você escreveu já foi enviada
- i A mensagem é um aviso de entrega
- A mensagem é MMS (mensagem multimídia)

• OPÇÕES

Quando você cria uma mensagem de texto ou de multimídia, as seguintes opções tornam-se disponíveis:

Enviar-Envia a mensagem para um destinatário.

Opções de envio—Selecione **Enviar para lista** e envie a mensagem para uma das listas de distribuição. Selecione **Várias cópias** e envie a mensagem a um dos grupos de discagem fixa. Selecione **Perfil de envio** e envie a mensagem a um dos perfis pré-definidos.

Apagar texto-Limpa a área de transferência.

Salvar mensagem—Selecione Arquivo e salve a mensagem no seu arquivo. Selecione Modelos e salve a mensagem como modelo pré-definido. Inserir contato-Introduz um nome dos Contatos na mensagem.

Inserir número-Introduz um número dos Contatos na mensagem.

Usar modelo-Insere um modelo pré-configurado na mensagem.

Inserir figura-Insere uma figura da galeria na mensagem.

Sair do editor-Salva a mensagem no arquivo automaticamente, e sai do editor de mensagens.

Inserir palavra-Introduz a palavra digitada na mensagem.

Inserir símbolo-Insere um caractere especial na mensagem.

Texto previsto-Ativa a previsão de texto.

Quando você visualiza uma mensagem de texto, gráfica ou multimídia, ou um e-mail, algumas das opções seguintes, ou talvez todas, poderão estar disponíveis:

Excluir-Exclui a mensagem que você está vendo.

Responder—Responde à mensagem; você tem a opção de incluir o texto original na resposta, num modelo ou tela vazia.

Usar detalhes—Resgata números, endereços de e-mail e da Web, contidos na mensagem atual.

Bate-papo-Inicia uma correspondência instantânea.

Encaminhar-Encaminha a mensagem para outro recipiente.

Editar-Edita a mensagem.

Mover-Move a mensagem para a pasta especificada.

Renomear-Permite renomear a mensagem antes de salvá-la numa pasta.

Copiar p/calend.—Copia o texto do início da mensagem no calendário do telefone em forma de lembrete para a data atual.

Detalhes de mens.—Visualiza o nome e número de telefone do remetente, o centro de mensagens utilizado, data e hora de recebimento.

• TIPO DE MENSAGEM

Você pode escolher o tipo de mensagem a ser enviada pelo telefone. Os tipos incluem: **Texto**, **E-mail**, **Pager** e **Fax**. As mensagens-padrão são do tipo **Texto**.



Nota: Esse recurso deve ser disponibilizado pelo provedor de serviços.

- 1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Config. mensagem > Mensagem texto > Perfil de envio > Perfil padrão > Mensagens enviadas como.
- Selecione o tipo de mensagem desejado.
 Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

• TAMANHO DA FONTE

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Config. mensagem > Outras configs. > Tamanho da fonte.

Após uma pausa, as opções aparecem no visor.

2 Selecione Fonte pequena ou Fonte grande.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

• SALVAR O NÚMERO DO CENTRO DE MENSAGENS

As mensagens enviadas pelo telefone são encaminhadas através do centro de mensagens do provedor de serviços. Normalmente, esse número é armazenado no telefone pelo provedor de serviços. Para salvar o número manualmente, faça o seguinte:

- 1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Config. mensagem > Mensagem texto > Perfil de envio > Perfil padrão > Número do centro de mensagens.
- 2 Se o campo no visor estiver vazio ou o número indicado estiver incorreto, digite o número fornecido pelo provedor de serviços e selecione **OK**.

0U

Se o número no campo do visor estiver correto, selecione **OK**. Um aviso aparece no visor, confirmando que o número foi salvo.

• LISTAS DE DISTRIBUIÇÃO

Se você necessita enviar mensagens frequentemente para um número fixo de destinatários, defina uma lista de distribuição tendo esse propósito em vista. Salve essas listas de distribuição na memória do telefone. Observe que o telefone envia a mensagem separadamente para cada destinatário da sua lista. Portanto, o envio de uma mensagem utilizando uma lista de distribuição poderá ser mais dispendioso do que enviar uma mensagem para apenas um destinatário.

Criar

Verifique se os contatos que deseja adicionar às listas de distribuição foram salvos na memória interna do telefone.

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagem texto > Listas de distrib.

Os nomes das listas de distribuição disponíveis aparecem.

2 Se você ainda não salvou nenhuma lista, selecione Adicionar.
 OU

Se você já salvou listas, selecione **Opções > Adicionar lista**.

- 3 Digite o nome da lista e selecione **OK**.
- 4 Selecione Opções > Ver lista > Adicionar.
- 5 Procure pelo nome nos Contatos e selecione OK.
- 6 Para adicionar mais contatos à lista, selecione **Opções > Adicionar contato**, procure o nome desejado e selecione **OK**.

Ver as opções das listas

- 1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagem texto > Listas de distrib.
- 2 Marque uma lista e selecione **Opções**.

As opções seguintes estarão disponíveis:

Ver lista–Veja os detalhes da lista selecionada ou exclua os seus contatos.

Adicionar lista-Adicione nova lista de distribuição.

Renomear lista-Altere o nome da lista selecionada.

Limpar lista-Apague todos os nomes e números de telefone da lista selecionada.

Excluir lista-Exclua a lista de distribuição selecionada.

Ver as opções quando a entrega falhar

Se não for possível enviar a mensagem a certos destinatários da lista, selecione Mens. não enviada > Opções.

As opções seguintes estarão disponíveis:

Reenviar p/ lista-Reenvia a mensagem aos destinatários na lista de Mens. não enviada.

Ver lista—Mostra a lista de destinatários que não receberam a mensagem mais recente.

Excluir lista-Exclui a lista Mens. não enviada.

Ver mensagem-Mostra a mensagem que não foi entregue.

• ORGANIZAR MENSAGENS EM PASTAS

Pastas

Caixa de entrada—As mensagens serão automaticamente armazenadas na caixa de entrada após serem lidas, ou se você pressionar **Voltar** quando o aviso **1 mensagem recebida** aparecer no Visor Inicial.

Caixa de saída-As mensagens que você criou mas não enviou serão automaticamente armazenadas na caixa de saída.

Arquivo-Armazene mensagens que já foram lidas na pasta Arquivo.

Modelos—Figuras e modelos pré-definidos são armazenados na pasta **Modelos**. Modelos pré-definidos podem ser editados e personalizados.

Salvar mensagens em pastas

Você pode salvar mensagens numa pasta existente ou numa nova que tenha aberto.

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagem texto > Criar mensagem.

Após uma pausa, o campo para escrever a mensagem aparece no visor.

- 2 Escreva a sua mensagem e selecione Opções > Salvar mensagem.
- 3 Selecione Arquivo, Modelos ou o nome de uma pasta que você tenha criado.

A mensagem é armazenada.

Ver mensagens salvas

- 1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagem texto > Caixa de entrada.
- 2 Selecione a pasta que contém a mensagem desejada.
- **3** Quando a pasta abrir, selecione a mensagem desejada.

Mover mensagens para uma pasta

- 1 Ao ver a mensagem, selecione **Opções > Mover**.
- 2 Selecione a pasta desejada.

Minhas pastas

Abra suas próprias pastas e mantenha as mensagens organizadas nessas pastas personalizadas.

ADICIONAR PRÓPRIA PASTA

- 1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagem texto > Minhas pastas > Opções > Adicionar pasta.
- 2 Digite um nome para a nova pasta e selecione OK.

A pasta é adicionada.

EXCLUIR UMA PASTA

Somente as pastas criadas no arquivo **Minhas pastas** podem ser excluídas. As pastas **Caixa de entrada**, **Caixa de saída**, **Arquivo** e **Modelos** são protegidas. Quando você excluir uma pasta, todas as mensagens que ela contém serão apagadas ao mesmo tempo.

 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagem texto > Minhas pastas.

Após uma pausa, a pasta abre. Todas as pastas que você criou aparecem no visor.

- 2 Vá até a pasta que deseja remover e selecione Opções > Excluir pasta.
 Você deve confirmar a exclusão.
- 3 Selecione OK para excluir ou Voltar para sair.

• EXCLUIR MENSAGENS

Se a memória de mensagens estiver cheia e você tiver mais mensagens aguardando na rede, o ícone 🖃 pisca no Visor Inicial. Você pode fazer o seguinte para criar mais espaço:

- Ler as mensagens ainda não lidas e então apagá-las.
- Apagar mensagens em certas pastas.

Uma única mensagem

Para excluir só uma mensagem, você precisa abri-la primeiro.

- Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagem texto.
 Após uma pausa, uma lista de opções aparece no visor.
- 2 Selecione a pasta que contém a mensagem que deseja excluir.
 Uma lista de mensagens, se houver uma, aparece no visor.
- 3 Selecione a mensagem a ser excluída.

A mensagem abre.

4 Selecione **Opções** > **Excluir**.

Você deve confirmar a exclusão.

5 Selecione OK para excluir a mensagem ou selecione Voltar para sair.

Excluir todas as mensagens numa pasta

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagem texto > Excluir mensagens.

Após uma pausa, uma lista de suas pastas aparece no visor.

 Selecione a pasta que contém as mensagens que deseja excluir. Você deve confirmar a exclusão.



Atenção: Se você selecionar Todas as mensag., todas as mensagens que já foram lidas serão excluídas de *todas* as pastas.

3 Selecione **OK** para esvaziar a pasta.

ALTERAR AS CONFIGURAÇÕES DA MENSAGEM Configuração de mensagens de texto, gráficas e e-mail



Nota: Alguns provedores de serviço podem personalizar a interface de configuração das mensagens de texto. Para detalhes sobre serviços de mensagens de texto, consulte o provedor de serviços.

- Partindo de Menu, selecione Mensagens > Config. mensagem > 1 Mensagem texto > Perfis de envio.
- Se o cartão SIM aceitar mais de um perfil de mensagens, selecione o 2 conjunto que deseja alterar e a seguir selecione:

Número do centro de mensagens-Salva o número do centro de mensagens, necessário para enviar mensagens de texto; obtenha esse número do provedor de serviços.

Mensagens enviadas como-Selecione o tipo de mensagem: Texto, E-mail, Pager ou Fax.

Validade da mensagem-Estabelece o período de tempo que a rede continuará tentando enviar a sua mensagem.

Número padrão do destinatário-Para mensagens de texto, o número padrão usado para o envio de mensagens.

Avisos de entrega-Solicite que a rede avise quando entregar suas mensagens.

Usar GPRS-Configura GPRS como método preferencial para enviar mensagens de texto.

Responder pelo mesmo centro-Permite que o destinatário da mensagem envie uma resposta utilizando o mesmo centro de mensagens (serviço de rede).

Siga os avisos para alterar as configurações selecionadas. 3

Configurações para substituir mensagens de texto, gráficas e e-mail

Quando a memória de mensagens estiver cheia, o telefone não poderá enviar nem receber mensagens novas. Contudo, você pode configurar o aparelho para que substitua automaticamente as mensagens antigas nas pastas **Caixa de entrada** e **Caixa de saída** quando receber outras novas.

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Config. mensagem > Mensagem texto.

Após uma pausa, uma lista de opções aparece no visor.

- 2 Selecione Substituição nos itens enviados ou Substituição na caixa de entrada.
- 3 Selecione **Permitida** para substituir as mensagens antigas com as novas nas pastas de **Itens enviados** ou **Caixa de entrada**, respectivamente.

Configuração de mensagens multimídia

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Config, mensagem > Mens. multimídia, e selecione uma das seguintes opções:

Salvar mensagens enviadas-Salva as mensagens multimídia enviadas na pasta ltens enviados.

Avisos de entrega—Solicita que a rede envie um aviso de entrega das mensagens.

Escala da imagem baixa—Permite redimensionar a mensagem multimídia sendo criada.

Permitir recebim. de multimídia-Permite escolher Sim, Não ou No sistema local para o seu serviço de multimídia. No sistema local não permite receber mensagens multimídia fora da área de serviço local.

Mensagens multimídia recebidas—Permite escolher entre Recuperar, para receber mensagens multimídia ou Rejeitar, se não desejar recebê-las.

Configurações de conexão-Define os parâmetros da conexão para transferência de dados multimídia.

Permitir propagandas—Ativa ou desativa a recepção de propagandas de multimídia automáticas. Essa configuração não aparece se Permitir recebim. de multimídia estiver definido em Não.

2 Siga os avisos para alterar a configuração selecionada.

Receber configurações de conexão multimídia

Você talvez possa receber configurações de conexão multimídia do provedor de serviços em forma de uma mensagem de texto (SMS). Para mais detalhes, entre em contato com o provedor de serviços.

ESCREVER E ENVIAR MENSAGEM DE TEXTO

Nota: Essa função compartilha a memória com outras funções. Veja "Memória compartilhada", pág. 17, para mais informações.

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagem texto > Criar mensagem.



Dica: Para ir diretamente à tela de **Criar mensagem**, pressione a tecla de navegação Esquerda no Visor Inicial.

Após uma pausa, o campo para escrever a mensagem aparece no visor.

- Redija a mensagem utilizando o teclado e selecione **Opções > Enviar**. 2
- Digite o número de telefone do destinatário, ou selecione Buscar para 3 resgatá-lo dos Contatos, e selecione OK.

A mensagem é enviada.



Nota: Ao enviar mensagens, o dispositivo poderá indicar "Mensagem enviada". Isso significa que a mensagem foi enviada pelo aparelho para o número do centro de mensagens programado no dispositivo. Não significa que a mensagem foi recebida pelo destinatário. Para mais detalhes sobre os serviços SMS, consulte o seu provedor de serviços.

• LER MENSAGENS

Quando você receber uma mensagem, o telefone toca e o aviso n mensagem recebida aparece no visor, bem como o ícone de mensagens não lidas (E).

1 Selecione **Mostrar** para ler a mensagem, ou **Sair** para transferi-la para a caixa de entrada.



Nota: Quando houver mensagens não lidas na caixa de entrada, o ícone aparece no canto superior esquerdo do Visor Inicial, como um lembrete.

2 Utilize as teclas de navegação (Para cima ou Para baixo) para ver a mensagem inteira, se necessário.



Dica: Continue a navegação para ver outros detalhes, tais como o número do remetente e a hora em que a mensagem foi enviada.

3 Selecione Voltar e transfira a mensagem para a caixa de entrada, ou selecione Opções e escolha outra, como Responder ou Encaminhar.

• RESPONDER MENSAGENS

- Enquanto estiver visualizando a mensagem, selecione Opções > Responder.
- 2 Selecione a opção Iniciar resp. com:
 - Limpar tela
 - Texto original
 - Modelo
 - Sim
 - Não
 - OK
 - Obrigado
 - Parabéns
 - Feliz aniversário
 - Também te amo
 - Abraços e beijos
 - Desculpe
 - Me atrasei

 3 Escreva a sua resposta utilizando o teclado e selecione Opções > Enviar. A resposta é enviada.

• ENCAMINHAR MENSAGENS

- 1 Enquanto estiver visualizando a mensagem, selecione **Opções** > **Encaminhar**.
- 2 Digite o número de telefone do destinatário ou selecione **Buscar** para resgatar o número dos Contatos.
- 3 Selecione OK.

A mensagem será encaminhada.

• MENSAGENS GRÁFICAS

Este aparelho contém 10 figuras pré-definidas. Contudo, é possível substituir qualquer uma delas com uma nova. As figuras podem ser anexadas a uma mensagem e enviadas via SMS a telefones compatíveis. Mensagens gráficas funcionam do mesmo modo que mensagens de texto, porém ocupam mais espaço do que texto. As figuras são guardadas na pasta **Modelos**, em **Mensagens > Mensagens de texto > Modelos**.



Nota: Não é possível enviar uma figura por e-mail.

Download de figuras

Este aparelho pode carregar figuras, ou recebê-las de telefones compatíveis via mensagens de texto, para serem usadas em mensagens. Você também pode criar e enviar figuras para o seu telefone ou outros telefones compatíveis, utilizando o Nokia PC Suite.



Nota: Essa função só pode ser utilizada se disponibilizada pelo provedor de serviços. Somente os telefones que oferecem as funções de mensagens gráficas podem receber e exibir tais mensagens. Consulte a operadora, para mais detalhes.

Receber uma mensagem gráfica

Quando você receber uma mensagem gráfica, o telefone toca e o aviso 1 mensagem recebida aparece no visor, juntamente com o ícone de mensagens gráficas ().

VISUALIZAR MENSAGENS GRÁFICAS

- 1 Selecione **Mostrar** para ver a mensagem gráfica, ou **Sair** para transferi-la para a caixa de entrada.
- 2 Se houver várias mensagens gráficas, navegue até a que deseja ver.



Nota: Quando houver mensagens gráficas ainda não vistas na caixa de entrada, o ícone 🔄 aparece no canto superior esquerdo do Visor Inicial, como um lembrete.

3 Use as teclas direcionais para ver a mensagem inteira, se necessário.



Dica: Continue a visualização em rolagem para ver outros detalhes, tais como o número do remetente e a hora em que a mensagem foi enviada.

4 Quando terminar, selecione Voltar e transfira a figura para a Caixa de entrada, ou selecione Opções para escolher outra ação, como por exemplo, Responder ou Encaminhar.

SALVAR A FIGURA DA MENSAGEM GRÁFICA

- 1 Selecione **Opções** > **Salvar figura**.
- 2 Dê um nome à figura e selecione OK.



Nota: Se a pasta de modelos estiver cheia de figuras, procure a figura que gostaria de substituir e pressione **Selecion**.

Compor e enviar uma mensagem gráfica

Uma mensagem gráfica equivale em tamanho a três mensagens de texto. Quando você inserir uma figura numa mensagem, o espaço restante para o texto será de aproximadamente 121 caracteres. Se você tentar inserir uma figura numa mensagem em que o texto tenha ocupado quase todo o espaço disponível, o telefone emitirá um bipe e sugerirá que parte do texto seja apagado antes de se prosseguir.
1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagem texto > Criar mensagem.

Após uma pausa, o campo para editar a mensagem aparece no visor.

2 Escreva a mensagem utilizando o teclado (ou envie só a figura, se quiser) e selecione **Opções**.



Dica: Adicione a figura antes de adicionar o texto. Verifique o espaço restante para o texto no canto superior direito do visor.

3 Selecione Inserir figura.

Uma lista de figuras aparece no visor.

- 4 Procure uma figura e selecione Ver.
- 5 Para inserir uma figura na mensagem, selecione Inserir.

0U

Para ver outra figura, selecione **Voltar**, procure outra figura, e selecione **Ver**.

- 6 Para enviar a mensagem gráfica, selecione **Opções > Enviar**.
- 7 Digite o número de telefone do destinatário, ou selecione **Buscar** para resgatar um número dos Contatos, e selecione **OK**.

A mensagem é enviada.



Nota: Ao enviar mensagens, o dispositivo poderá indicar "Mensagem enviada". Isso significa que a mensagem foi enviada pelo aparelho para o número do centro de mensagens programado no dispositivo. Não significa que a mensagem foi recebida pelo destinatário. Para mais detalhes sobre os serviços SMS, consulte o seu provedor de serviços.

Visualizar, alterar ou excluir uma mensagem gráfica

- 1 Após inserir uma figura na mensagem, selecione **Opções** na tela para editar mensagens.
- 2 Selecione uma das seguintes opções:

Visualizar-para ver a mensagem inserida antes de enviar. Selecione Voltar para retornar à lista de opções.

Alterar figura-para voltar à lista de figuras. Percorra a lista e marque a nova figura, selecione Visualizar e então Inserir para substituir a figura anterior na mensagem.

Excluir figura—para excluir a figura da mensagem, selecione **OK**; para retornar à lista de opções, selecione **Voltar**.

• E-MAIL

É possível enviar um e-mail de até 160 caracteres (incluindo o endereço) para qualquer pessoa com um endereço de e-mail. Em primeiro lugar, configure um perfil de e-mail e modifique algumas definições. É um processo rápido e você só o completa uma vez. Veja "Configuração de mensagens de texto, gráficas e e-mail", pág. 56.



Nota: Não é possível inserir figuras nas mensagens de e-mail.

Escrever e enviar e-mail



Nota: Veja "Bate-papo", pág. 70, para saber como agilizar a redação de mensagens.

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagem texto > Criar e-mail.

Após uma pausa, aparece o campo para o endereço de e-mail.

- 2 Digite o endereço de e-mail ou selecione **Buscar** para resgatar o endereço dos Contatos e selecione **OK**.
- 3 Digite o assunto do e-mail e selecione OK.
- 4 Redija a mensagem utilizando o teclado e selecione Opções.



Dica: Confira se há espaço suficiente para incluir o endereço de e-mail na contagem total de caracteres (160).

5 Selecione Enviar e-mail.

0 e-mail é enviado.

Nota: Ao enviar mensagens, o dispositivo poderá indicar "Mensagem enviada". Isso significa que a mensagem foi enviada pelo aparelho para o número do centro de mensagens programado no dispositivo. Não significa que a mensagem foi recebida pelo destinatário. Para mais detalhes sobre os serviços SMS, consulte o seu provedor de serviços.

Receber mensagens ou e-mail

Quando você receber uma mensagem de texto ou e-mail, o ícone 🖂 e o aviso **n mensagem recebida** aparecem no visor, sendo que **n** representa o número de mensagens novas.

Se o ícone 🔄 estiver piscando, significa que a memória de mensagens está cheia. A fim de poder receber mensagens novas, exclua algumas mensagens antigas. Veja "Excluir mensagens", pág. 55, para mais informações.

Selecione **Mostrar** para ver a mensagem agora, ou **Sair** para vê-la mais tarde.

Ler a mensagem mais tarde

- 1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagem texto > Caixa de entrada.
- 2 Se você recebeu mais de uma mensagem, selecione a que deseja ler.

Uma mensagem de texto ainda não lida é precedida pelo ícone 🔄, e uma mensagem gráfica não vista, pelo ícone 🗔.

• MENSAGENS MULTIMÍDIA



Nota: Essa função compartilha a memória com outras funções. Veja "Memória compartilhada", pág. 17, para mais informações.

Uma mensagem multimídia pode incluir texto, sons e uma figura. Este aparelho aceita mensagens multimídia de até 45 KB. Se o tamanho máximo for excedido, o telefone poderá não receber a mensagem. Dependendo da rede, você talvez receba uma mensagem que inclui um endereço da Internet, através do qual você pode ver a mensagem multimídia. As figuras são redimensionadas para se ajustarem à tela do telefone. Este aparelho possui um visualizador de mensagens multimídia para tocar essas mensagens, e uma caixa de entrada para armazená-las. Após salvar uma dessas mensagens, você pode utilizar a imagem como descanso de tela ou o som como toque musical.



Nota: Essa função só pode ser utilizada se disponibilizada pelo provedor de serviços. Consulte a sua operadora celular sobre disponibilidade e cadastramento com o serviço de mensagens multimídia. Somente aparelhos compatíveis podem receber e visualizar mensagens de multimídia.



Nota: A configuração padrão do serviço MMS é ativo.

As mensagens MMS aceitam os seguintes formatos:

- Gráficos: JPEG, GIF, PNG, OTA-BMP e WBMP.
- Sons: SP-MIDI e toques musicais monofônicos.

Nota: Se a mensagem recebida incluir algum elemento diferente, ela será substituída pelo aviso **Formato de objeto não aceito**.

Definir as configurações MMS

Antes de poder utilizar o recurso de mensagens multimídia, será necessário especificar se você deseja receber mensagens a qualquer hora ou somente quando se encontrar na área de serviço do seu provedor local.

PERMITIR RECEBIMENTO DE MULTIMÍDIA

Você pode escolher entre receber todas as mensagens ou receber mensagens somente quando se encontrar dentro da área do provedor desse serviço.

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Config. mensagem > Mens. multimídia > Permitir recebim. de multimídia, e então escolha uma das seguintes opções:

Sim-Para permitir recebimento de todas as mensagens.

No sistema local-Para permitir recebimento de mensagens somente quando você se encontrar na área de serviço do seu provedor local.

2 Selecione Mensagens multimídia recebidas > Recuperar.

BLOQUEAR RECEBIMENTO DE MULTIMÍDIA

Partindo de Menu, selecione Mensagens > Config. mensagem > Mens. multimídia > Permitir recebim. de multimídia > Não.

PERMITIR OU BLOQUEAR PROPAGANDAS



Nota: Essa configuração não será permitida se o recebimento de multimídia estiver bloqueado.

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Config. mensagem > Mens. multimídia > Permitir propagandas

Após uma pausa, Sim e Não aparecem no visor.

 Selecione Sim para permitir propagandas ou Não para bloquear propagandas.

EDITAR CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO MULTIMÍDIA

Consulte o seu provedor de serviços para obter as configurações.

Partindo de Menu, selecione Mensagens > Config. mensagem > Mens. multimídia > Configurações de conexão > Editar configs. de multimídia ativa, e a seguir selecione cada uma das opções seguintes e digite as configurações fornecidas pelo provedor de serviços.

Nome da configuração—Renomeie a configuração de acordo com sua preferência.

Homepage—Indique a homepage da qual o seu browser recupera mensagens multimídia e selecione **OK**.

Modo da sessão-Selecione o modo da sessão: Temporário ou Permanente.

Portadora de dados-Selecione a portadora de dados (sempre GPRS).

Configurações da portadora—Configure cada uma das seguintes opções para a portadora de dados:

- Ponto de acesso GPRS-Digite o nome do ponto de acesso e selecione OK.
- Endereço IP-Digite ou altere o endereço IP e selecione OK.
- Tipo de autenticação-Selecione Geral ou Segura.

- Nome do usuário-Edite ou escreva o seu nome de usuário e selecione OK.
- Senha-Edite ou escreva uma senha e selecione OK.



Nota: Você talvez possa receber configurações de conexão multimídia da operadora celular, em forma de uma mensagem de texto (SMS). Para detalhes, entre em contato com a operadora.

OUTRAS CONFIGURAÇÕES MMS

Outras configurações multimídia incluem salvar as mensagens na pasta **Itens enviados** e editar as configurações de conexão.

 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Config. mensagem > Mens. multimídia, e em seguida selecione uma das seguintes opções:

Salvar mensagens enviadas–Selecione Sim para salvar MMS enviadas na pasta Itens enviados, ou Não para descartar.

Avisos de entrega-Selecione Ativos para ser informado se a mensagem foi entregue, ou **Inativos** para não ser informado.

Escala da imagem baixa—Selecione Sim para diminuir o tamanho da figura quando ela for colocada na mensagem, ou Não para manter o tamanho original.

Permitir recebim. de multimídia–Selecione Sim, Não ou No sistema local para o seu serviço de multimídia. No sistema local não permite receber mensagens multimídia fora da área de serviço local.

Mensagens multimídia recebidas-Selecione Recuperar para receber mensagens multimídia ou Recusar para não recebê-las.

Configurações de conexão—Estabeleça as configurações de browser para recuperar as mensagens multimídia. Ative o conjunto no qual deseja salvar as configurações, e então edite as mesmas. Veja "Editar configurações de conexão multimídia", pág. 66.

Permitir propagandas—Selecione Sim para ativar o recebimento automático de propagandas de multimídia, ou Não para desativar.

Escrever e enviar uma mensagem multimídia

Para disponibilidade e cadastramento dos serviços MMS, consulte a sua operadora.

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mens. multimídia > Criar mensagem.

Após uma pausa, o campo para escrever a mensagem aparece no visor.

- 2 Digite o texto da mensagem e selecione **Opções**.
- **3** Para inserir uma figura ou clipe de som, selecione **Inserir imagem** ou **Inserir clipe de som**, respectivamente.

A lista de pastas disponíveis na Galeria é visualizada.

4 Abra a pasta desejada, vá até a figura ou clipe de som que procura, e selecione **Opções > Inserir**.

No cabeçalho da mensagem, um ícone indica que uma figura ou som foi anexado.

Direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outros conteúdos sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

- 5 Para inserir um nome dos Contatos, selecione Opções > Mais opções > Inserir contato. Vá até o nome desejado e selecione Mais opções > Inserir contato.
- 6 Para inserir um número, selecione Opções > Mais opções > Inserir número. Digite o número ou procure-o em Contatos, selecione OK.
- 7 Para ver a mensagem antes de enviá-la, selecione **Opções > Visualizar**.
- 8 Para enviar a mensagem, selecione **Opções**, e então selecione **Enviar** p/número, Enviar para e-mail ou Várias cópias.



Nota: Se você inseriu uma figura na mensagem, não poderá enviar a mensagem por e-mail.

9 Digite o número ou endereço de e-mail do destinatário, ou recupere-o dos Contatos, e selecione **OK**.

A mensagem será transferida para a pasta **Caixa de saída** antes de ser enviada.

- Nota: A mensagem multimídia demora mais tempo para ser enviada do que a mensagem de texto. Enquanto a mensagem multimídia estiver sendo enviada, o indicador animado com permanece no visor, e você pode utilizar outras funções do telefone. Se houver uma interrupção durante o envio da mensagem, o telefone procurará reenviá-la algumas vezes. Se a tentativa falhar, a mensagem ficará na pasta **Caixa de saída** e você poderá enviá-la mais tarde. Confira a **Caixa de saída** para ver se há mensagens não enviadas.
- **Nota:** Ao enviar mensagens, o dispositivo poderá indicar "Mensagem enviada". Isso significa que a mensagem foi enviada pelo aparelho para o número do centro de mensagens programado no dispositivo. Não significa que a mensagem foi recebida pelo destinatário. Para mais detalhes sobre os serviços de mensagens, consulte a sua operadora.

Ler e responder mensagens multimídia

Enquanto a mensagem multimídia estiver sendo recebida, o ícone (fica piscando no visor. Quando o download da mensagem encerrar, o ícone (e o aviso **Mensagem multimídia recebida** aparecem no visor.

- 1 Para ver a mensagem imediatamente, selecione **Mostrar**. Para ver a mensagem mais tarde, selecione **Sair**.
- 2 Ao ver a mensagem, selecione **Opções**, e em seguida selecione uma das seguintes:

Excluir mensagens-Apaga uma mensagem salva.

Responder ou **Respond. a todos**—Responde a uma mensagem. Selecione **Opções** e a seguir **Enviar**. O número de telefone ou endereço de e-mail do remetente é utilizado como padrão.

Encam. p/número-Encaminha a mensagem para outro número.

Encam. para e-mail-Encaminha a mensagem para um endereço de e-mail.

Encaminhar várias-Encaminhar a mensagem para vários destinatários.

Editar-Edita a mensagem. Você só pode editar uma mensagem que você mesmo escreveu.

Detalhes de mens.-Mostra o assunto, tamanho e classe da mensagem.

Detalhes-Mostra os detalhes da imagem ou áudio anexado.

Reproduzir-Permite ouvir o clipe de som da mensagem, se inserido.

Salvar-Salva o toque musical, se inserido, na galeria.

Salvar imagem-Salva uma figura, se incluída, na galeria.

Zoom-Amplia a figura.

Se o ícone (piscar e o aviso **Mem. multim. cheia, ver mensagem espera** aparecer no visor, a memória de MMS está cheia. Exclua algumas mensagens antigas. Veja "Excluir mensagens", pág. 55, para mais informações.

• BATE-PAPO

Você pode conversar com outra pessoa utilizando este aplicativo de "mensagens de texto agilizadas". Você não pode salvar as mensagens, mas pode vê-las enquanto bate um papo.

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Bate-papo.

Após uma pausa, aparece o campo para o número de telefone do destinatário.

- 2 Digite o número de telefone do destinatário ou selecione **Buscar** para recuperar um número dos Contatos e selecione **OK**.
- 3 Digite o seu nick para o bate-papo (até 5 caracteres) e selecione OK.

Nota: Outra maneira de iniciar um bate-papo: Quando receber uma mensagem, selecione **Mostrar** para ler. Para iniciar um bate-papo, selecione **Opções > Bate-papo**.

4 Digite a mensagem utilizando o teclado.

Para agilizar a redação de mensagens, veja "Previsão de texto", pág. 34.

5 Quando estiver pronto para enviar a mensagem, selecione **Opções > Enviar**.

Ao receber uma resposta, a mensagem recebida aparece acima da sua mensagem original.

- 6 Para responder, selecione OK e repita os passos 4 e 5.
- 7 Para encerrar a sessão de bate-papo, selecione **OK** > **Opções** > **Encerrar**.
- 8 Para ver as últimas mensagens da sessão atual, selecione **Opções** > **Hist. bate-papo**.

As mensagens enviadas por você são indicadas pelo símbolo "<" e o seu nick. As mensagens enviadas pelo seu correspondente são indicadas pelo símbolo ">" e o nick dele.

9 Selecione Voltar para retornar à mensagem que estava escrevendo.

10 Para editar o nick, selecione **Opções > Nick**.

• MENSAGENS DE VOZ

Se você for assinante de um serviço de mensagens de voz, a sua operadora celular providenciará um número para o correio de voz. Armazene esse número no telefone para poder usar o correio de voz. Quando você receber uma mensagem, o telefone emite um bipe, exibe um aviso, ou ambos. Se você receber mais de uma mensagem, o telefone também indica quantas foram recebidas.

Salvar o número do correio de voz

O provedor de serviços talvez já tenha armazenado o número do seu correio de voz no telefone. Se este for o caso, o número aparecerá no visor no passo 2. Dê **OK** para aceitar o número sem alterações.

1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagens de voz > Número do correio de voz.

Após uma pausa, o campo para o **Número do correio de voz** aparece no visor.

2 Se o campo estiver vazio, digite o código de área e o número e selecione **OK**.

O telefone confirma o armazenamento do número.



Dica: Desse modo, não será necessário digitar os códigos do correio de voz cada vez que quiser discá-lo. Veja "Automatizar o correio de voz", pág. 72.

Chamar e configurar o correio de voz

- 1 Após salvar o número do correio de voz, pressione e segure a tecla 1.
- 2 Quando conectar com o número e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para configurar o seu correio de voz.

Ouvir mensagens de voz

Após configurar o correio de voz, você pode discar o número de quatro maneiras:

- Disque o número normalmente, utilizando o teclado.
- Pressione e segure a tecla 1.
- Selecione **Ouvir** se houver um aviso no visor.
- Partindo de Menu, selecione Mensagens > Mensagens de voz > Ouvir mensagens de voz. Após uma pausa, o telefone chama o número do correio de voz.

Quando conectar e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para ouvir as mensagens de voz.

Automatizar o correio de voz

Se desejar, você pode inserir caracteres especiais denominados "códigos de discagem" em números de telefone como o do correio de voz, e então armazená-los numa posição de Discagem rápida. Os códigos de discagem direcionam o sistema receptor a pausar, aguardar, desviar ou aceitar os números que seguem na sequência de discagem.



Nota: Os serviços de correio de voz são muito variáveis. Os exemplos e passos seguintes são apenas uma sugestão. Consulte a sua operadora celular em caso de dúvidas específicas sobre o seu correio de voz.

ANOTAR INFORMAÇÕES

Esses dados serão necessários na seção "Configurar correio de voz com códigos de discagem", pág. 73. Confira se os dados foram anotados corretamente.

1 Anote o número do seu correio de voz.

- 2 Ligue para checar o correio de voz normalmente.
- 3 Anote a sua interação com os avisos gravados, passo a passo. Lembrese de que os serviços de correio de voz variam. Contudo, a sequência deverá ser mais ou menos assim:

Disque xxxx-xxxx, pausa de 5 segundos, pressione 1, pausa de 2 segundos, pressione xxxx, pressione a tecla Quadrado.

INSERIR CÓDIGOS DE DISCAGEM

Pressione a tecla **Estrela** repetidamente para percorrer os códigos de discagem. Quando o código desejado aparecer no visor, pause brevemente e o código será inserido na sequência de discagem.

Por exemplo, pressione a tecla **Estrela** quatro vezes para exibir o caractere **w** (que indica 'espera'). Pause um momento, e o caractere de espera será inserido na sequência de discagem. Os códigos disponíveis são os seguintes:

- * Permite desviar um conjunto de instruções
- + Precede um número de telefone internacional
- p Pausa por 2.5 segundos antes de enviar os números que o seguem
- **w** Espera aguarda até você pressionar a tecla **Enviar** antes de enviar os números ou códigos que o seguem.

CONFIGURAR CORREIO DE VOZ COM CÓDIGOS DE DISCAGEM

- 1 No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Discagem rápida**.
- 2 Procure uma posição vazia de discagem rápida e selecione Atribuir.
- **3** Digite o número do correio de voz, incluindo o código de área.
- 4 Digite os códigos de discagem conforme necessários.

Por exemplo, se você costuma pausar por 5 segundos após conectar-se com o correio de voz, digite **p** duas vezes *após* o número do correio de voz, como por exemplo xxxxxxxx**pp**.

5 Digite outras pausas, códigos PIN e informações que lhe permitirão ouvir suas mensagens e selecione **OK**.

- 6 Digite um nome (por ex., Correio de voz) e selecione OK. Um aviso aparece, confirmando que a posição de Discagem rápida foi salva.
- Para discar e ouvir as suas mensagens de voz, pressione e segure a tecla de Discagem rápida designada, a partir do Visor Inicial.
 Não será necessário pressionar nenhuma outra tecla para conectar-se com o correio de voz e ouvir as mensagens.

• SERVIÇO DE MENSAGENS DE INFORMAÇÃO

A rede possui um serviço de mensagens de informação, e você poderá receber do seu provedor de serviços, mensagens curtas sobre vários tópicos, tais como condições meteorológicas e de tráfego. Consulte o seu provedor de serviços, para mais informações.

Partindo de **Menu**, selecione **Mensagens > Mensagens info**, e a seguir selecione uma das seguintes opções:

Serviço de informações-Selecione Ativar ou Desativar para habilitar/ desabilitar o serviço.

Tópicos—Oferece opções para selecionar, adicionar, editar e excluir tópicos de informação.

Idioma–Selecione o idioma para receber as mensagens de informação. O idioma escolhido não afeta o idioma selecionado no menu **Configurações do telefone**.

Tópicos de inform. salvos cartão SIM-Selecione um ou mais tópicos de informação que queira salvar no cartão SIM.

• COMANDOS DE SERVIÇO

Use o editor **Coms. de serviço** para digitar e enviar solicitações de serviço (também denominados comandos USSD) à sua operadora. Consulte a sua operadora sobre comandos de serviço específicos.

- 1 Partindo de Menu, selecione Mensagens > Coms. de serviço.
- 2 Digite a solicitação de serviço, tal como um comando para ativação de um serviço específico da rede, e selecione **Enviar**.

Registro de Chamadas (Menu 2)



Este menu armazena dados sobre as últimas 10 chamadas não atendidas, 10 chamadas recebidas ou 20 números discados. Também calcula a duração total de todas as chamadas. Quando o número de chamadas exceder o limite máximo, a mais recente substituirá a mais antiga. Para que o Registro de chamadas opere corretamente:

- A operadora celular deverá disponibilizar o serviço de identificação de chamadas e o mesmo deverá estar ativado.
- As chamadas não deverão estar restringidas.
- O telefone deve estar ligado e dentro da área de serviço.

• OPÇÕES

As seguintes opções encontram-se disponíveis no Registro de chamadas:

Chamadas não atendidas—Indica os números de telefone quando as chamadas não foram atendidas.

Chamadas recebidas—Indica os números de telefone das chamadas atendidas mais recentes.

Números discados-Indica os números discados mais recentes.

Excluir listas chamadas recentes-Exclui números das listas de chamadas.

Contadores de chamada-Mostra a duração de chamadas recentes, e zera os contadores.

Custo da chamada–Mostra e limita o custo das chamadas, e reconfigura o contador.

Contador de dados GPRS—Indica a quantidade de dados GPRS enviados e recebidos, e reconfigura os contadores.

Contador da conexão GPRS—Indica a duração das conexões de dados GPRS e reconfigura os contadores.

• VER CHAMADAS

Se estiver conferindo chamadas não atendidas, recebidas ou números discados, as opções do menu são sempre as seguintes: Hora da chamada–Mostra a data e hora da chamada. Enviar mensagem–Envia uma mensagem ao número.

Ver número-Mostra o número.

Editar número-Edita o número e associa um nome ao mesmo.

Salvar-Digite um nome para o número e salve tudo em Contatos.

Adic. a contato-Adicione o número a um contato existente, se o número já não estiver atribuído a um nome.

Excluir-Apaga o número da memória.

Chamar-Chama o número.

• VER CHAMADAS NÃO ATENDIDAS

Chamadas não atendidas são chamadas recebidas durante a sua ausência. Há duas maneiras de checar as chamadas não atendidas:



Nota: A função de chamadas não atendidas não opera quando o telefone está desligado ou fora da área de serviço.

- Se o aviso n chamadas não atendidas aparecer no visor, selecione Listar.
 O número de telefone aparece no visor.
- 2 Selecione **Opções**, e marque na lista a opção desejada.

Veja "Ver chamadas", pág. 76.

0U

1 Partindo de Menu, selecione Registro cham. > Chamadas não atendidas.

Após uma pausa, uma lista de chamadas não atendidas (se houver uma) aparece no visor.

2 Procure um nome ou número, selecione **Opções**, e a seguir a opção desejada.

Veja "Ver chamadas", pág. 76.

• VER CHAMADAS RECEBIDAS

Chamadas recebidas são chamadas que foram atendidas.

- Partindo de Menu, selecione Registro cham. > Chamadas recebidas. Após uma pausa, uma lista de chamadas recebidas (se houver uma) aparece no visor.
- 2 Procure um nome ou número, selecione Opções, e a seguir a opção desejada.

Veja "Ver chamadas", pág. 76.

• VER NÚMEROS DISCADOS

Você pode ver os números discados de duas maneiras:

1 No Visor Inicial, pressione a tecla Enviar.

0U

Partindo de Menu, selecione Registro cham. > Números discados.

Após uma pausa, os números discados mais recentes aparecem no visor.

2 Procure um nome ou número, selecione Opções, e a seguir a opção desejada.

Veja "Ver chamadas", pág. 76.

• VER A HORA DA CHAMADA

Você pode receber até cinco chamadas do mesmo número e ver a hora em que cada uma foi recebida. O relógio deverá estar ajustado para que esta função opere com exatidão. Veja "Configurar o relógio", pág. 28, para saber como ajustar o relógio.

1 Enquanto estiver conferindo a lista de chamadas discadas, recebidas ou não atendidas, selecione **Opções > Hora da chamada**.

A hora em que a última chamada ocorreu aparece no visor.

- 2 Pressione a tecla de navegação **Para baixo** para ver outros horários para o mesmo número.
- 3 Selecione Voltar para retornar à lista de opções.

• EXCLUIR LISTA DE CHAMADAS RECENTES

Para apagar as listas de chamadas não atendidas, recebidas ou discadas da memória do telefone:

1 Partindo de Menu, selecione Registro cham. > Excluir listas chamadas recentes.

Após uma pausa, Todas, Não atendidas, Recebidas e Discadas aparecem no visor.

2 Selecione o tipo de chamada que deseja excluir.

• VER DURAÇÃO DE CHAMADAS

- 1 Partindo de Menu, selecione Registro cham. > Contadores de chamada.
- 2 Selecione uma das seguintes opções:

Duração da última chamada-Mostra a duração da última chamada recebida.

Duração das chamadas recebidas—Mostra a duração de todas as chamadas recebidas.

Duração das chamadas discadas—Mostra a duração de todas as chamadas discadas.

Duração de todas as chamadas-Mostra a duração de todas as chamadas (não atendidas, discadas e recebidas).

Zerar contadores-Zera todos os contadores.

Contatos (Menu 3)



É possível salvar até 500 nomes na agenda, incluindo vários números e notas textuais para cada nome. A quantidade de números e entradas textuais que podem ser salvas poderá variar, dependendo do tamanho e número total de contatos.

• MENU DE CONTATOS

No Visor Inicial, selecione **Contatos**, e a seguir selecione uma das seguintes opções:

Localizar-Procura ou seleciona um nome de uma lista.

Adicionar contato-Adiciona um nome aos Contatos.

Excluir-Exclui um nome e os números associados.

Copiar—Copia entradas da memória do telefone para a memória do cartão SIM e vice-versa

Configurações—Configura a memória a ser utilizada (Telefone ou Cartão SIM), muda a visualização dos Contatos, e verifica o status da memória do telefone e do cartão SIM.

Discagem rápida-Mostra a lista de números para discagem rápida, salvos na memória.

Nos. de serviço-Mostra uma lista de números do seu provedor de serviços.

Meus números-Mostra os números de telefone (linha 1, linha 2, dados) que são utilizados pelo seu cartão SIM.

Grupos chamadas—Permite ver e editar as propriedades (tais como o som de toque) de qualquer um dos grupos de chamada.

• TIPOS DE INFORMAÇÃO DE CONTATOS

Cada contato pode conter um ou mais dos seguintes tipos de informação:

T	Número de telefone geral
٥	Número de telefone celular
4	Número de telefone da residência
AH1	Número de telefone do trabalho
₽	Número de fax
@	Endereço de e-mail
۲	Endereço web
	Endereço
27	Nota

• SALVAR INFORMAÇÕES NOS CONTATOS

Você pode salvar nomes e números na memória do telefone ou do cartão SIM.

Salvar nome e número com agilidade

- 1 No Visor Inicial, digite o número de telefone que deseja salvar.
- 2 Selecione **Opções** > **Salvar**.
- 3 Atribua um nome ao número e selecione OK.

Um aviso aparece no visor indicando que a informação foi salva.

Salvar (só) o número com agilidade

Se desejar, você pode salvar só o número de telefone nos contatos.

- 1 No Visor Inicial, digite o número de telefone que deseja salvar.
- 2 Pressione e segure **Opções**.

Um aviso aparece no visor, confirmando que o número foi salvo.

Salvar uma entrada utilizando o menu Contatos

- 1 No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Adicionar contato**.
- 2 Digite um nome e selecione OK.
- 3 Digite um número e selecione OK.
- 4 Selecione Concluído para retornar ao Visor Inicial.

Salvar vários números e itens de texto por entrada

Para cada entrada na memória do telefone, você pode salvar tipos diferentes de números de telefone e pequenos itens de texto. (A memória do cartão SIM só aceita um nome e número por entrada.) O primeiro número salvo num contato será automaticamente configurado como número padrão, ou principal. Um quadro ao redor do indicador do tipo de número indica que esse é o número padrão.

1 A memória em uso deve ser Telefone ou Telefone e SIM.

Veja "Selecionar tipo de visualização para Contatos e Memória", pág. 88.

- 2 No Visor Inicial, pressione a tecla de navegação **Para baixo** e vá até a entrada a qual deseja adicionar um número ou item de texto.
- 3 Selecione Detalhar > Opções.
- 4 Selecione Adicionar número ou Adicionar detalhes, e a seguir selecione o número desejado ou tipo de texto.

Veja "Tipos de informação de contatos", pág. 80.

- 5 Digite um número, endereço ou nota, e selecione OK.
- 6 Para alterar o tipo de número ou texto, marque o contato, selecione Opções > Alterar tipo, e então selecione o tipo desejado.
- 7 Pressione a tecla **Encerrar** para voltar ao modo de espera.

Salvar endereços e anotações

Para salvar um endereço de e-mail, você deverá adicioná-lo a um contato existente.

- 1 Procure a entrada (nome) ao qual deseja adicionar um endereço ou nota na lista de **Contatos**.
- 2 Com o contato marcado, selecione Detalhar > Opções > Adicionar detalhes.
- 3 Selecione E-mail, Endereço web, Endereço ou Note.
- 4 Digite o texto da nota ou o endereço e selecione **OK**.

• ALTERAR O NÚMERO PADRÃO (PRINCIPAL)

- 1 No Visor Inicial, pressione a tecla de navegação **Para baixo**, vá até a entrada que deseja alterar e selecione **Detalhar**.
- 2 Vá até o número que deseja configurar como padrão e selecione Opções > Def. como padrão.

• LOCALIZAR UMA ENTRADA EM CONTATOS

- 1 No Visor Inicial, pressione a tecla de navegação **Para baixo** para ver o conteúdo de Contatos.
- 2 Pressione a tecla correspondente à primeira letra do nome procurado.
- **3** Pressione a tecla de navegação **Para cima** ou **Para baixo** para percorrer os nomes e números na lista.

Pressione a **Tecla de seleção esquerda** ou **direita** para mover o cursor para a esquerda ou direita na janela de localização, na base do visor, caso seja necessário.

- 4 Selecione Detalhar para ver os detalhes do nome escolhido.
- 5 Use as teclas de navegação **Para cima** e **Para baixo** para percorrer os detalhes da entrada, se necessário.

• FAZER UMA CHAMADA A PARTIR DE CONTATOS

No Visor Inicial, pressione a tecla de navegação Para baixo, localize o nome de quem deseja chamar e pressione a tecla Enviar.

O telefone disca o número padrão do contato.

• ADICIONAR UMA IMAGEM A UM NOME OU NÚMERO

- 1 No Visor Inicial, pressione a tecla de navegação Para baixo.
- 2 Vá até o nome ou número ao qual deseja adicionar uma imagem e selecione Detalhar > Opções > Adicionar imagem.
 A lista de pastas da Galeria aparece no visor.
- 3 Navegue até uma pasta que contenha imagens e selecione Abrir.
- 4 Navegue até a imagem desejada e selecione Opções > Salv. em contatos.
 Uma cópia da imagem será adicionada ao contato.



Nota: Você pode usar o telefone e tirar uma foto para adicionar ao contato. Veja "Tirar uma foto", pág. 109, para mais informações.

• EDITAR UM CONTATO

- 1 No Visor Inicial, pressione a tecla de navegação Para baixo.
- 2 Navegue até a entrada que deseja editar e selecione Detalhar.
- 3 Vá até o item que deseja editar e selecione Opções.

A lista de opções disponíveis varia de acordo com o tipo de item selecionado.

4 Selecione uma das opções e siga os avisos para editar o item.

• EXCLUIR NOMES E NÚMEROS

- 1 No Visor Inicial, selecione Contatos > Excluir.
- 2 Para excluir nomes e números individuais, selecione Um por um.
- **3** Procure o registro que deseja excluir, selecione **Excluir** e selecione **OK** para confirmar a exclusão.
- 4 Para excluir todo o conteúdo dos Contatos, selecione **Excluir tudo**, e a seguir selecione **Telefone** ou **Cartão SIM**.

- 5 Selecione Excluir, e logo a seguir OK para confirmar.
 Você deve digitar o código de segurança.
- 6 Digite o código de segurança e selecione OK.

• COPIAR ENTRADAS DE CONTATOS

- 1 No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Copiar**.
- 2 Selecione entre Do telefone para o cartão SIM ou Do cartão SIM para o telefone.

As seguintes opções aparecem no visor:

Um por um-Seleciona e copia os registros, um por um.

Tudo-Copia todos os registros do cartão SIM ou telefone.

Números padrão-Copia apenas o número padrão. Só aparece se você selecionar Do telefone para o cartão SIM.

- **3** Selecione o seu método de cópia preferido.
 - Se você selecionou **Um por um**, avance para o passo 4.
 - Se selecionou Tudo ou Números padrão, avance para o passo 6.
- 4 Vá até o registro desejado e selecione Copiar.
- 5 Selecione entre Manter original ou Mover original.



Atenção: Se estiver em dúvida, selecione Manter original. Isso faz com que as entradas originais sejam meramente copiadas para o novo local. Mover original apaga os arquivos após fazer a cópia.

A entrada é copiada e você retorna para a lista de Contatos da agenda.

- 6 Se selecionou Tudo ou Números padrão no passo 3, selecione agora Manter original ou Mover original.
- 7 Selecione **OK** para confirmar a escolha.

Todos os registros serão copiados para a memória designada.

8 Selecione Voltar para retornar à lista de Contatos da agenda, ou pressione a tecla **Encerrar** para voltar ao Visor Inicial.

• CARTÕES DE VISITA

Você pode enviar e receber um registro da agenda via IV ou SMS, se o recurso for disponibilizado pela operadora.

Receber cartão de visita via IV

1 Partindo de **Menu**, selecione **Conectividade** > **Infravermelho** para confirmar que este já foi ativado.

Quando receber o cartão de visita, o telefone emite um bipe e um aviso aparece no visor.

2 Selecione Salvar para salvar o cartão de visita na memória do telefone, ou selecione Sair e a seguir OK para descartá-lo.

Enviar um cartão de visita

Você pode enviar um cartão de visita via IV ou SMS para qualquer telefone ou dispositivo compatível.

- 1 Marque a entrada dos Contatos que deseja enviar e selecione Detalhar > Opções > Enviar cartão.
- 2 Para enviar o cartão de visita via IV, confira se o dispositivo receptor foi configurado para receber dados via porta IV e selecione Via infravermelho.

0U

Para enviar o cartão de visita como SMS, selecione Via SMS.

3 Selecione Número padrão ou Completo.

Se estiver enviando um cartão de visita via IV, o telefone estabelece a conexão infravermelho e envia o cartão. Se estiver enviando um cartão de visita via SMS, prossiga com o próximo passo.

- 4 Digite o número do destinatário ou selecione **Buscar** para recuperar um número dos Contatos.
- 5 Selecione OK.

O cartão de visita é enviado.

• DISCAGEM RÁPIDA

É possível associar uma entrada dos Contatos a uma das teclas de **2** a **9**, e então discar os respectivos números ao pressionar e segurar a tecla atribuída.

Atribuir uma tecla

- 1 No Visor Inicial, selecione **Contatos > Discagem rápida**.
- 2 Vá até uma posição vazia e selecione Atribuir.
- 3 Digite o número (incluindo o código de área) e selecione **OK**, ou selecione **Buscar** para recuperá-lo da agenda.
- 4 Atribua um nome ao número e selecione OK.

Se a discagem rápida estiver desativada, o telefone pergunta se você quer ativá-la.

5 Selecione Sim para ativar.

O registro aparece na posição designada.

Fazer uma chamada

Pressione e segure a tecla que contém o registro associado. O telefone disca o número de telefone atribuído à tecla.

Alterar números

- 1 No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Discagem rápida**.
- 2 Vá até a posição de discagem rápida desejada e selecione Opções > Alterar.
- 3 Digite o novo número, ou selecione **Buscar** para recuperá-lo dos Contatos, e selecione **OK**.
- 4 Digite um nome e selecione **OK**.

Excluir números

- 1 No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Discagem rápida**.
- 2 Vá até a posição de discagem rápida desejada e selecione Opções > Excluir.

Você deve confirmar a exclusão.

3 Dê OK para excluir.

• VER NOS. PARA INFO., NOS. DE SERVIÇO E MEUS NÚMEROS

A sua operadora celular pode salvar o número do seu telefone, assim como vários números de informação e números de serviços no seu cartão SIM.



Nota: O cartão SIM talvez não aceite esse recurso. Consulte a sua operadora, para mais informações.

1 Partindo de **Menu**, selecione **Contatos**, e a seguir selecione um dos seguintes tipos de número:

Nos. para info-Para informações, consulte a sua operadora.

Nos. de serviço-Para informações, consulte a sua operadora.

Meus números-Exibe o número ou números de telefone configurados para o seu aparelho pela operadora celular.

2 Para ver os detalhes dos tipos de números listados na tabela anterior, selecione **Detalhar** quando o tipo de número aparecer no visor.

• GRUPOS DE CHAMADA

Você pode adicionar registros à lista de Contatos em qualquer um dos cinco grupos de chamada, e então designar um toque musical ou gráfico para o grupo. Desta maneira, poderá identificar as pessoas do grupo pelo toque ou gráfico diferente. O grupo pode consistir de apenas uma pessoa, ou pode consistir de todos os nomes da lista de Contatos. Você pode renomear os grupos de chamada de acordo com sua preferência.

Configurar as opções do grupo de chamada

1 No Visor Inicial, selecione **Contatos** > **Grupos chamada**.

Os cinco grupos padrão são: Família, VIP, Amigos, Trabalho e Outros.

2 Selecione um grupo de chamadas para ver as seguintes opções:

Nome do grupo—Permite renomear o grupo de acordo com sua preferência.

Toque musical do grupo-Configura o toque musical para o grupo.

Logo do grupo-Permite ativar ou desativar o gráfico para o grupo.

Membros do grupo-Adiciona ou remove membros do grupo de chamada.

3 Selecione um grupo de chamada e siga os avisos para configurar as opções de acordo com sua preferência.

Configurar grupos de chamada

1 No Visor Inicial, pressione a tecla de navegação **Para baixo** a fim de ver a lista de entradas em Contatos.



Dica: Execute uma "busca rápida" quando os contatos aparecerem, digitando a primeira letra do nome. O aparece na base do visor, indicando que você está executando uma busca.

- 2 Localize o nome que deseja adicionar ao grupo de chamada e selecione **Detalhar > Opções > Grupos chamada**.
- **3** Selecione o grupo ao qual deseja adicionar o nome.

Um aviso de confirmação aparece no visor.

• SELECIONAR TIPO DE VISUALIZAÇÃO PARA CONTATOS E MEMÓRIA

No Visor Inicial, selecione **Contatos > Configurações**, e selecione uma das seguintes opções:

Memória em uso—Seleciona a memória a ser utilizada. As opções são: Telefone, Cartão SIM ou a combinação Telefone e SIM. Na opção Telefone e SIM, os nomes e números são salvos na memória do telefone, porém os registros salvos em ambas as memórias aparecem no visor.

Visualização de contatos-Selecione entre Lista de nomes, Nome e número ou Fonte grande.

Status da memória–Veja a quantidade de memória utilizada ou disponível no telefone ou cartão SIM.

Perfis (Menu 4)



Os perfis determinam o modo como o telefone opera ao receber uma chamada ou mensagem, os sons que o teclado emite quando se pressiona uma tecla, e mais. As opções de toque, sons do teclado e outras configurações para cada um dos cinco perfis disponíveis podem ser mantidas em sua forma original, ou personalizadas de acordo com suas preferências. Selecione e personalize o perfil da maneira mais adequada para a sua situação, como por exemplo, numa reunião ou ambiente ao ar livre. Os perfis disponíveis são: **Geral, Silencioso, Reunião, Externo** e **Pager**.



Nota: Os perfis também podem ser definidos para acessórios como o fone de ouvido ou kit veicular. Veja "Configurações de acessório", pág. 103, para mais detalhes sobre os perfis dos acessórios.

• SELECIONAR UM PERFIL

1 No Visor Inicial, selecione o menu Perfis.

Após uma pausa, a lista de perfis aparece no visor.

2 Selecione um perfil da lista.

• PERSONALIZAR UM PERFIL

Você pode personalizar qualquer um dos perfis de diversos modos.

1 No Visor Inicial, selecione o menu Perfis.

Após uma pausa, a lista de perfis aparece no visor.

2 Selecione o perfil que deseja **Personalizar**, e a seguir selecione uma das seguintes opções:

Alerta de chamada recebida-Selecione o estilo de toque desejado.

Toque musical-Selecione o toque musical para as chamadas recebidas.

Volume do toque musical-Ajuste o volume do toque musical.

Alerta vibratório-Ative ou desative o alerta vibratório.

Sinal de alerta de mensagem-Selecione o sinal para mensagens recebidas.

Sons do teclado-Ative ou desative o volume dos sons do teclado.

Sinais de aviso-Ative ou desative os sinais de confirmação e aviso.

Alerta para-Define os grupos de chamada que o perfil selecionado vai aceitar ou recusar. Veja "Grupos de chamada", pág. 87, para mais informações.

Nome do perfil-Dê outro nome ao perfil (até 16 caracteres). O perfil Geral não pode ser renomeado.

• PERFIL PROGRAMÁVEL

Os perfis programáveis podem ser utilizados com a finalidade de não se perderem chamadas. Por exemplo, suponha que você tenha comparecido a um evento que exigia a configuração de telefones celulares em Silencioso antes de começar, e que você só se lembrou de reconfigurar o perfil Geral muito depois do encerramento. Durante esse tempo todo, você perdeu várias chamadas porque o toque musical estava silencioso. Um perfil programável pode evitar isso porque retorna o telefone automaticamente ao perfil normal após um intervalo definido.



Nota: Os perfis programáveis podem ser configurados com até 24 horas de antecedência.

No Visor Inicial, selectione o menu Perfis. 1

Após uma pausa, a lista de perfis aparece no visor.

- 2 Selecione um perfil e logo Programável.
- Digite a hora que o perfil deverá expirar e selecione **OK**. 3

O perfil que você programou com um horário de vencimento torna-se ativo e aparece no Visor Inicial juntamente com o ícone de um pequeno "relógio".

Configurações (Menu 5)



Utilize esse menu para configurar ou alterar os atalhos pessoais, configurações de data e hora, configurações de chamada, do telefone, de tela, de toques, de acessórios, de segurança, bem como para restaurar configurações originais.

• SERVIÇO DE CONFIGURAÇÕES OVER THE AIR (OTA)

Para utilizar browsers, MMS, GPRS e outros serviços celulares, você deverá fazer as configurações apropriadas no seu telefone. Se receber as configurações diretamente via mensagem OTA, a única coisa a fazer será salvá-las no telefone. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de configurações, consulte o seu provedor de serviços ou o representante autorizado da Nokia.

• ATALHOS PESSOAIS

Você pode mudar a função da **Tecla de seleção direita** no seu telefone para que as funções utilizadas com mais frequência possam ser facilmente acessadas no Visor Inicial. Essa lista de funções encontra-se no menu **Ir para**. Você também pode selecionar o nome específico de uma operadora para a **Tecla de seleção direita**, o qual aparecerá no Visor Inicial.

Escolher funções

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações da tecla de seleção direita > Selecionar opções de lr para.

A lista de funções aparece. A lista inclui funções do telefone e marcadores para sites da Internet que você mesmo adicionou à lista. Veja "Marcadores", pág. 150.

2 Vá até a função da lista que deseja, e a seguir selecione Incluir.

Uma marca aparece no espaço ao lado da função selecionada indicando que você selecionou a função. Use **Excluir** para remover a função da lista

- **3** Repita o passo anterior para selecionar ou remover quantas funções desejar.
- 4 Selecione **Concluído** quando houver adicionado todas as funções desejadas.
- 5 Quando Salvar alterações? aparecer na tela, selecione Sim.

Organizar funções

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configs. da tecla de seleção direita > Organizar opções de Ir para.

A lista de funções aparece.

- 2 Selecione a função que deseja organizar e selecione Mover.
- 3 Selecione entre Mover para cima, Mover para baixo, Mover para o início ou Mover para o final na lista de opções.

As funções da Tecla de seleção direita estarão em nova ordem.

4 Selecione Concluído.

Um aviso de confirmação aparece.

5 Selecione Sim.

As alterações serão salvas.

Escolher um nome

- Partindo de Menu, selecione Configurações > Configs. da tecla de seleção direita > Tecla de seleção direita.
- 2 Selecione entre o nome específico de uma operadora (se disponível), Ir para ou Contatos.

O nome selecionado aparecerá acima da **Tecla de seleção direita** no Visor Inicial.

Se você selecionar **Contatos**, a **Tecla de seleção direita** irá diretamente aos Contatos. Se você selecionar **Ir para**, a **Tecla de seleção direita** irá diretamente às funções do menu **Ir para**. Se você selecionar o nome específico de uma operadora, a **Tecla de seleção direita** irá diretamente a uma lista de itens definidos pela operadora.

• CONFIGURAÇÕES DE DATA E HORA

Configurar o relógio

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de data e hora > Relógio > Ajustar a hora.
- 2 Digite a hora no formato *hh:mm* e selecione **OK**.
- 3 Selecione am ou pm.

Mostrar ou ocultar o relógio

Você pode mostrar ou ocultar o relógio no Visor Inicial.

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de data e hora > Relógio.
- 2 Selecione Ocultar relógio ou Mostrar relógio.

Se o relógio estava oculto (não aparecia no visor), ele agora vai aparecer no canto superior direito do Visor Inicial.

Se ele anteriormente aparecia no visor, agora vai ficar oculto.

Alterar formato de hora

Você pode configurar o formato de hora em 12 horas ou 24 horas.

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de data e hora > Relógio > Formato de hora.
- 2 Selecione 24 horas ou 12 horas.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

Configurar a data

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de data e hora > Data > Ajustar a data.
- 2 Digite a data e selecione OK.

A data está configurada.

Configurar ou alterar o formato da data

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de data e hora > Data > Separador de data.
- 2 Selecione o tipo de separador desejado (ponto, barra ou hífen).
 Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.
- **3** Selecione **Data > Formato de data**.
- 4 Selecione o formato desejado.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

• CONFIGURAÇÕES DA CHAMADA

Desvio de chamadas

Desvio de chamadas transmite para a rede as instruções necessárias para que suas chamadas sejam desviadas para outro número.



Nota: O serviço de desvio de chamadas depende de disponibilidade por parte da rede, e talvez não opere do mesmo modo em todas as redes. Consulte a sua operadora, para mais informações.

ATIVAR DESVIO DE CHAMADAS



Nota: Esse recurso depende de disponibilidade por parte da rede. É provável que nem todas as opções indicadas na tabela seguinte apareçam no visor. Consulte a sua operadora, para mais informações.

 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações da chamada > Desvio de chamada, e a seguir selecione:

Desviar todas as chamadas de voz—Desvia todas as chamadas para o número que você especificar.

Desviar quando ocupado-Desvia as chamadas recebidas quando você está com outra ligação.

Desviar quando não for atendida-Desvia as chamadas recebidas para outro número quando você não puder atender. Você poderá definir um intervalo de espera antes de desviar.

Desviar se ocupado ou s/cobertura—Desvia as chamadas recebidas quando o telefone está desligado.

Desviar se não estiver disponível—Desvia as chamadas que não forem atendidas. Você poderá definir um intervalo de espera antes de desviar.

Desviar todas as chamadas de fax-Desvia todas as chamadas de fax para uma caixa de correio de fax.

Desviar todas as cham. de dados-Desvia todas as chamadas de dados para uma caixa de correio de dados.

Cancelar todos os desvios de cham.—Cancela todas as opções de desvio configuradas.

- 2 Selecione Ativar.
- 3 Selecione o lugar para o qual suas chamadas serão desviadas.
- 4 Digite o número para o desvio de chamadas, dados ou outras informações e selecione **OK**.

O telefone liga para a rede para que esta habilite a opção solicitada. A rede enviará confirmação quando o recurso estiver ativado.

CANCELAR TODOS OS DESVIOS DE CHAMADAS

Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações da chamada > Desvio de chamada > Cancelar todos os desvios de cham.



Nota: A opção Cancelar todos os desvios de cham. poderá afetar a capacidade de receber mensagens de correio de voz. Consulte o seu provedor de serviços para detalhes.

Atender com qualquer tecla

Essa função permite atender uma chamada pressionando brevemente qualquer tecla, com exceção do botão liga/desliga, das **Teclas de seleção** esquerda e direita, e a tecla **Encerrar**.

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações da chamada > Atender com qualquer tecla.
- 2 Selecione Ativar ou Desativar.

Rediscagem automática

Às vezes, a rede enfrenta problemas devido ao congestionamento das linhas, o que resulta num sinal de ocupado "rápido" quando se disca um número. Se a rediscagem automática estiver ativada, o telefone rediscará o número até 10 vezes, e avisará quando a rede estiver disponível.

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações da chamada > Rediscagem automática.
- 2 Selecione Ativar ou Desativar.

Discagem rápida

Ative ou desative a função de discagem rápida. Para mais informações, veja "Discagem rápida", pág. 86.

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações da chamada > Discagem rápida.
- 2 Selecione Ativar ou Desativar.

Espera de chamadas

Se disponibilizado pela operadora, o serviço de espera de chamadas pode enviar aviso de nova chamada recebida quando houver outra chamada em curso. É possível aceitar, recusar ou ignorar a chamada recebida.

ATIVAR OU DESATIVAR ESPERA DE CHAMADAS

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações da chamada > Espera de chamadas.
- 2 Selecione Ativar ou Cancelar.

USAR ESPERA DE CHAMADAS

1 Durante uma chamada, pressione a tecla **Enviar** para atender a chamada em espera.

A primeira chamada fica retida.

2 Pressione a tecla Encerrar para encerrar a chamada ativa.

Funções do menu

Resumo após chamada

Para exibir a duração de cada chamada após o encerramento da mesma:

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações da chamada > Resumo após chamada.
- 2 Selecione Ativar ou Desativar.

Enviar minha ID de chamada

Você pode impedir que o seu número apareça no identificador de chamadas da pessoa para quem vai ligar. Esse recurso depende de disponibilidade por parte da rede e só opera em uma chamada de cada vez. Consulte o provedor de serviços, para mais informações.

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações da chamada > Enviar minha ID de chamada.
- 2 Selecione Padrão, Sim ou Não.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

Selecione a linha para chamadas a serem discadas



- **Nota:** Esse recurso depende de disponibilidade por parte da rede. Consulte o seu provedor de serviços sobre disponibilidade e para obter descrições dos serviços.
- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações da chamada > Linha para chamadas discadas.

Após uma pausa, Linha 1 e Linha 2 aparecem no visor.



- **Nota:** Se escolher a **Linha 2** e não estiver cadastrado com esse serviço de rede, não será possível fazer chamadas. Contudo, chamadas em ambas as linhas podem ser atendidas, independente da linha selecionada.
- 2 Selecione Linha 1 ou Linha 2.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.



Dica: Você poderá impedir a seleção de uma linha escolhendo a opção **Travar**, se o cartão SIM aceitar essa operação.
• CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE

Configurar o idioma do visor

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações do telefone > Idioma.

Após uma pausa, Automática, English, Português, Español e Français aparecem no visor.

2 Selecione o idioma desejado.

Verificar a memória do telefone

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações do telefone > Status da memória.

Após uma pausa, Memória livre, Memória utilizada, Contatos, Mensagem texto, Mens. multimídia, Galeria, Organizador e Aplicativos aparecem no visor.

2 Percorra a lista para verificar a memória associada com cada item.



Nota: Para mais informações, veja "Memória compartilhada", pág. 17.

Ativar/desativar a proteção de teclado automática



Nota: Com a Proteção ativada, talvez seja possível chamar o número de emergência programado no telefone (por exemplo, 190). Disque o número de emergência e pressione a tecla **Enviar**. O número só aparece no visor após a discagem do último algarismo.

Pode-se configurar o teclado do aparelho para que trave automaticamente após um intervalo de tempo pré-definido (de 10 segundos a 60 minutos). Quando o tempo expirar, o teclado travará automaticamente.

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações do telefone > Proteção teclado automática.

Após uma pausa, Ativar e Desativar aparecem no visor.

- 2 Selecione Ativar ou Desativar.
- 3 Se você selecionar Ativar, Definir espera: aparece no visor.
- 4 Digite o intervalo (no formato mm.ss) e selecione OK.

Ativar ou desativar a exibição de info da célula



Nota: Informação da célula é um recurso dependente de disponibilidade por parte da rede. Consulte a sua operadora para mais informações.

Quando essa função estiver selecionada, o telefone dará um sinal de aviso sempre que você o utilizar num sistema celular baseado na tecnologia de Redes Micro-Celulares (MCN). A tecnologia MCN aumenta a capacidade das redes celulares em áreas urbanas. A configuração permanecerá ativa mesmo que o cartão SIM seja mudado ou o telefone desligado.

 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações do telefone > Exib. info célula.

Após uma pausa, Ativar e Desativar aparecem no visor.

2 Selecione Ativar ou Desativar.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.



Nota: Se a Conexão GPRS estiver configurada em Sempre on-line, as mensagens de informação talvez não sejam recebidas. Nesse caso, configure a Conexão GPRS em Quando preciso. Veja "GPRS, HSCSD, CSD", pág. 142, para mais informações.

Escrever a nota de abertura

Se quiser, escreva uma nota de abertura para que apareça no visor sempre que você ligar o telefone.

A previsão de texto não pode ser utilizada para digitar a nota de abertura.

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações do telefone > Nota de abertura.

Após uma pausa, o campo para editar mensagens aparece no visor.

2 Escreva uma nota (de até 44 caracteres).

Pressione a tecla **Estrela** para visualizar e selecionar entre os caracteres especiais. Para mais detalhes sobre os caracteres especiais, veja "Digitar sinais de pontuação e caracteres especiais", pág. 36.

3 Quando completar, selecione Opções > Salvar.

Configurar a escolha da rede

É possível procurar manualmente outra rede que tenha um acordo de roam com a sua operadora local.

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações do telefone > Escolha da rede.
- 2 Selecione uma das seguintes opções:

Automática–O telefone sempre volta às configurações pré-definidas pela operadora celular.

Manual—O telefone procura uma rede que possua um acordo de roam com a sua operadora celular



Nota: Se Sem serviço aparecer no visor, mude para o modo Automático, ou coloque outro cartão SIM no telefone.

Confirmar ações de serviço do SIM

Essa opção permite solicitar uma notificação quando a operadora alterar os serviços do cartão SIM (por ex., ativar serviços GPRS).

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações do telefone > Confirmar ações de serviço do SIM.
- 2 Selecione **Sim** para solicitar um aviso, ou **Não** para evitar o seu recebimento.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

Ativar ou desativar os textos de ajuda

O telefone oferece uma breve descrição dos itens do menu. Quando abrir uma função ou menu, pause por uns 15 segundos. Use as teclas direcionais para percorrer o texto inteiro, se necessário.

A configuração original dos textos de ajuda é Ativar. Contudo, você pode ativar ou desativar esses textos partindo do Visor Inicial.

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações do telefone > Ativação do texto de ajuda.
- 2 Selecione Ativar ou Desativar.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

Ativar ou desativar o sinal inicial

Você pode configurar o aparelho para que toque (ou não) um sinal inicial sempre que for ligado.

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações do telefone > Sinal Inicial.
- 2 Selecione Ativar ou Desativar.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

• CONFIGURAÇÕES DE TELA

Papel de parede

Se desejar, configure o aparelho para que exiba uma imagem de fundo (papel de parede) no Visor Inicial. Algumas imagens foram pré-definidas no menu **Galeria**. Você também poderá tirar fotos com a câmera do telefone, receber figuras via mensagens multimídia, fazer download de páginas do browser, ou transferi-las do seu PC por meio do PC Suite, e então salvá-las na **Galeria**. Este aparelho aceita formatos JPEG, GIF, BMP, PNG e WBMP.

SELECIONAR

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de tela > Papel de parede > Alterar imagem.
- 2 Vá até uma pasta que contenha imagens e selecione Abrir.
- 3 Vá até a imagem desejada e selecione **Opções > Def. papel de parede**.
- 4 Se Substituir papel de parede atual? aparecer no visor, selecione OK.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

ATIVAR OU DESATIVAR

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de tela > Papel de parede.
- 2 Selecione Ativar ou Desativar.

Selecionar o esquema de cores

Você pode alterar as cores de certos componentes do visor do telefone, como por exemplo indicadores e barras.

1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de tela > Esquemas de cores.

Após uma pausa, uma lista de esquemas aparece no visor.

2 Selecione o esquema desejado.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

Selecione a visualização de menu

Você pode selecionar entre duas interfaces: Listar ou Grade.

- Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de tela > 1 Visualização de menu.
- 2 Selecione Listar ou Grade.

Mostrar ou ocultar o logo da operadora



Nota: Esse recurso depende de disponibilidade por parte da rede. Consulte a sua operadora para mais informações.

Você pode optar por exibir o logo da operadora na tela do telefone em modo de espera.

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de tela > Logo da operadora.
- 2 Selectione Ativar ou Desativar.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

Configurar o intervalo do descanso de tela

O descanso de tela será ativado se nenhuma função do telefone for utilizada após um intervalo de tempo pré-estabelecido. Pressione qualquer tecla para desativar o descanso de tela. O descanso de tela também desativa quando o aparelho se encontra fora da área de sua rede.

Você pode configurar o telefone para que ative o descanso de tela após um intervalo pré-definido ou após um intervalo personalizado (de até 60 minutos).

- 1 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de tela > Tempo limite do descanso de tela.
- 2 Selecione 2 minutos ou 5 minutos.

00

Se você quiser configurar um intervalo diferente (até 60 minutos), selecione **Outro**, digite o tempo desejado e selecione **OK**.

Um aviso aparece no visor confirmando a sua seleção.

Alterar o brilho da tela

O brilho da tela pode ser ajustado.

 Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de tela > Brilho da tela.

Após uma pausa, um gráfico de barras aparece no visor, indicando o nível do brilho da tela.

- 2 Use as teclas de navegação **Esquerda** e **Direita** ou as teclas de volume para ajustar o nível de acordo com sua preferência.
- **3** Selecione **OK** para aceitar as configurações.

• CONFIGURAÇÕES DE TOQUES

É possível ajustar o volume do toque musical, os sons do teclado e outras opções do perfil ativo no momento. Veja "Personalizar um perfil", pág. 89.

• CONFIGURAÇÕES DE ACESSÓRIO

O menu **Configurações de acessório** aparece apenas se o aparelho já foi conectado a um acessório compatível, como por exemplo, um fone de ouvido ou suporte para executar música.

Cada acessório compatível aparece no menu **Configurações de acessório** somente após a sua conexão ao aparelho. Uma vez conectado, o acessório sempre aparecerá no menu, mesmo que não esteja conectado no momento.

- Partindo de Menu, selecione Configurações > Configurações de acessório.
- 2 Selecione entre Fone de ouvido, Viva voz, Extensão indutiva, TTY, Sup. p/ex. mús. ou Carregador.

Uma lista de opções aparece no visor.

3 Selecione a opção desejada e siga os avisos.

Opções para o fone de ouvido

Perfil padrão—Selecione o perfil que você deseja ativar automaticamente quando o fone de ouvido for conectado.

Atendimento automático-Chamadas serão atendidas automaticamente após um toque quando uma extensão indutiva estiver conectada. Selecione Ativar ou Desativar.

Opções para o viva voz

As opções para o viva voz tornam-se disponíveis quando o telefone estiver conectado a um kit veicular.

Perfil padrão—Selecione o perfil que você deseja ativar automaticamente quando ligar o telefone a um kit veicular.

Atendimento automático-Chamadas serão atendidas automaticamente após um toque quando um kit veicular estiver conectado. Selecione Ativar ou Desativar.

Luzes—Selecione entre deixar as luzes sempre acesas, ou apagá-las automaticamente após alguns segundos. Selecione Acender ou Automática.

Sensor de ignição—Quando o telefone estiver conectado ao kit veicular completo, essa opção evita que a bateria do carro descarregue quando a ignição estiver desligada. Selecione **Ignição ligada** para desligar o telefone automaticamente mais ou menos 20 segundos após desligar a ignição do carro. Selecione **Ignição desligada** para deixar o telefone ligado quando o carro estiver desligado.

Opções para a extensão indutiva

Usar ext. indutiva-Permite ativar a Extensão Indutiva LPS-4. Selecione Sim ou Não.

Perfil padrão—Selecione o perfil que você deseja ativar automaticamente quando o fone de ouvido for conectado.

Atendimento automático-Chamadas serão atendidas automaticamente após um toque quando uma extensão indutiva estiver conectada. Selecione Ativar or Desativar.

Opções para TTY

Usar TTY—Ativa a função TTY. Selecione **Sim** para ativar TTY ou **Não** para desativar.

Opções para o suporte para executar música

Perfil padrão—Selecione o perfil que você deseja ativar automaticamente quando ligar o telefone a um suporte para executar música.

Atendimento automático—Chamadas serão atendidas automaticamente após um toque quando o telefone estiver conectado. Selecione Ativar ou Desativar.

Luzes—Selecione entre deixar as luzes sempre acesas, ou apagá-las automaticamente após alguns segundos. Selecione Acender ou Automática.

Carregadores

Perfil padrão—Selecione o perfil que você deseja ativar automaticamente quando ligar o telefone a um carregador.

Luzes—Selecione entre deixar as luzes sempre acesas, ou apagá-las automaticamente após alguns segundos. Selecione Acender ou Automática.

• SEGURANÇA

Para informações sobre funções de segurança, veja "Segurança do aparelho", pág. 37.

• RESTAURAR CONFIGURAÇÃO ORIGINAL

Algumas funções do menu podem ser reconfiguradas com as definições originais de fábrica.

 Partindo de Menu, selecione Configurações > Restaurar configuração original.

Após uma pausa, aparece a solicitação do código de segurança.

2 Digite o código de segurança (o código original é 12345) e selecione **OK**.

Um aviso aparece no visor, confirmando que a configuração original foi restaurada.



Nota: Os dados digitados ou baixados não serão excluídos. Por exemplo, nomes e números nos Contatos não serão afetados.

Rádio (Menu 6)



Este aparelho possui um rádio FM que também opera como rádiodespertador. Você pode ouvir o rádio FM no seu telefone por meio do alto-falante viva voz, ou utilizando o Fone de Ouvido Compacto HDB-4. Se desejar ouvir o rádio em estéreo, conecte um Suporte para Executar Música DT-1 ou Fone de Ouvido Estéreo HDS-3 ao conector na base do telefone.

Os cabos do fone de ouvido operam como antena. Esses cabos podem ficar soltos.

A qualidade da transmissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio nessa área em particular.

• LIGAR E DESLIGAR O RÁDIO

- 1 Conecte um acessório de áudio ao telefone.
- 2 Partindo de Menu, selecione Rádio.
- 3 Para desligar, pressione e segure a tecla Encerrar.

• USAR O RÁDIO



Nota: Quando você fizer ou receber uma chamada, o rádio silenciará automaticamente. Uma vez encerrada a chamada, o rádio voltará a tocar automaticamente.

Com o rádio ligado, selecione **Opções**, e a seguir selecione uma das seguintes:

Desligar-Desliga o rádio.

Salvar estação-Salva a estação atual numa das 20 posições designadas.

Sintoniz. automát.—Pressione as teclas de navegação Para cima ou Para baixo para iniciar a procura de estações. Selecione OK quando encontrar uma estação.

Sintoniz. manual—Pressione as teclas de navegação Para cima ou Para baixo para sintonizar em incrementos de 0.1 MHz.

Definir frequência-Digite manualmente a frequência de uma estação de rádio conhecida.

Excluir estação-Exclui uma estação salva.

Renomear-Digite um novo nome para a estação salva e selecione OK.

Alto-falante-Escute o rádio pelo alto-falante.

Saída mono/Saída estéreo-Escute o rádio pela saída mono (padrão) ou em estéreo. Para obter som estéreo, utilize um acessório estéreo.



Dica: Para configurar a frequência do rádio, pressione a tecla **Estrela**. Para sintonizar o rádio manualmente, pressione a tecla Quadrado.



Nota: Quando um aplicativo utilizando a Conexão GPRS estiver enviando ou recebendo dados, poderá causar interferência com o rádio.

• SALVAR A ESTAÇÃO DE RÁDIO

Você pode salvar uma estação pré-definida em 20 posições da memória, e então sintonizar a referida estação pressionando a tecla de navegação Para cima ou Para baixo com o rádio ligado.

Com o rádio ligado, pressione e segure a tecla de navegação Para 1 cima ou Para baixo para iniciar a procura de uma estação.

A busca será interrompida quando uma estação for encontrada.

- 2 Para salvar a estação, selecione **Opções > Salvar estação**.
- Atribua um nome à estação e selecione OK. 3
- 4 Selecione uma posição (vazia) para salvar a estação.



Dica: Para salvar uma estação FM com rapidez nas posições de memória de 1 a 9, pressione e segure a tecla numérica correspondente enquanto o rádio estiver ligado. A seguir, digite o nome da estação e selecione OK.

Câmera (Menu 7)



Esse menu permite tirar fotos com a câmera incorporada no aparelho, bem como ajustar as suas configurações. A lente da câmera encontra-se atrás do aparelho, e a tela colorida do telefone opera como visor da câmera. A câmera produz fotos no formato JPEG. O timer automático da câmera tem um intervalo de 10 segundos. Após tirar uma foto, esta poderá ser anexada a uma mensagem multimídia e enviada como MMS, salva como papel de parede no modo de espera, salva num PC compatível utilizando o software do Nokia PC Suite, ou carregada para um endereço da web por meio do carregador de conteúdo. Quando se anexa uma figura a uma entrada na lista de Contatos, a figura aparece quando se recebe uma ligação do referido contato.



Nota: Essa função compartilha a memória com outras funções. Veja "Memória compartilhada", pág. 17, para mais informações.

Se não houver memória suficiente para tirar uma nova foto, crie mais espaço excluindo fotos antigas ou outros arquivos na galeria.

Quando utilizar as funções do dispositivo, obedeça todas as leis e respeite os direitos de privacidade de outras pessoas.

Título padrão—Define o título que será dado ao salvar a foto. Se você selecionar Automático, o título padrão será utilizado, e se selecionar Meu título, poderá dar ou editar um novo título.

• TIRAR UMA FOTO

1 Partindo de **Menu**, selecione **Câmera**, em seguida selecione uma das seguintes opções:

Foto padrão-Permite tirar uma foto no sentido horizontal em condições normais de luz.

Retrato—Permite tirar uma foto no sentido vertical, que poderá ser adicionada ao nome/número salvo em Contatos.

Modo noturno-Permite tirar uma foto no sentido horizontal, com pouca luz.



Dica: Para abrir o visor da câmera rapidamente no modo para foto padrão, pressione a tecla de navegação Para cima no Visor Inicial.

- 2 A imagem aparece na tela do telefone, e você pode utilizá-la como visor da câmera.
- 3 Para tirar uma foto, selecione Capturar.

Quando você bater a foto, escutará o som do obturador. O telefone salva a foto na pasta **Fotos**, no menu **Galeria**. A foto salva aparece na tela do telefone.

4 Selecione Voltar para tirar outra foto.

0U

Selecione **Opções** e selecione uma das seguintes:

Zoom-Mostra uma versão ampliada da foto.

Excluir-Exclui a foto selecionada.

Enviar-Envia a foto selecionada.

Renomear-Renomeia a foto selecionada.

Alterar modo-Selecione Foto padrão, Retrato ou Modo noturno.

Abrir a Galeria-Abre a pasta Fotos na Galeria.

Definir contraste—Ajuste o contraste da foto selecionada utilizando as teclas de navegação **Para a direita** e **Para a esquerda**.

Def. papel parede-Configure a foto para uso como papel de parede.

Detalhes—Veja os detalhes da foto, tais como nome, hora e data em que foi tirada.

Nota: Quando a foto é ampliada, ela não é armazenada no tamanho maior. Não é possível editar ou enviar uma foto ampliada. Selecione **Voltar** para mostrar a imagem em tamanho normal.

• TIMER AUTOMÁTICO

- 1 Partindo de Menu, selecione Câmera > Timer automático.
- 2 Selecione Foto padrão, Retrato ou Modo noturno.
- 3 Selecione Iniciar.

Após o intervalo, a câmera tira a foto e salva-a no menu Galeria.

Enquanto o timer automático estiver operando, ouve-se um bipe.

• CONFIGURAÇÕES

Selecione o nível de qualidade da imagem, ligue e desligue os sons da câmera ou ainda configure um título padrão que será utilizado quando você salvar uma foto.

Partindo de **Menu**, selecione **Câmera > Configurações**, e a seguir selecione uma das seguintes opções:

Qualidade da imagem-Define o grau de compressão ao salvar a imagem. Selecione entre Alta, Normal e Básica. Alta-é a que tem o menor grau de compressão e a melhor qualidade de imagem, mas ocupa muito espaço na memória.

Sons da câmera-Configure o som do obturador e o som do timer automático em Ativar ou Desativar.

Galeria (Menu 8)



Salve figuras e toques musicais nas pastas da galeria, ou crie suas próprias pastas para salvá-los. Você pode fazer o download de imagens e toques usando MMS, sites da web ou o Nokia PC Suite.

• PASTAS

- 1 Partindo de Menu, selecione Galeria.
- 2 Selecione uma das seguintes opções:

Ver pastas-Mostra as pastas na Galeria.

Adicionar pasta-Cria nova pasta.

Excluir pasta-Exclui a pasta que você criou.

Renomear pasta-Renomeia a pasta que você criou.

Downloads Galeria—Baixe outras imagens e toques da Internet. Selecione **Downl. de imagens** ou **Downl. de toques**, e a seguir selecione o site. Se selecionar **Mais marcadores**, exibirá uma lista de marcadores no menu **Serviços**.

Quando você selecionar **Downloads Galeria**, o telefone tentará fazer a conexão com a Internet, utilizando o browser e o conjunto ativo de downloads para a galeria. Se a conexão falhar, talvez seja necessário ativar outro conjunto de configurações ou alterar as configurações atuais. Veja "Configurar o browser", pág. 147, para mais informações.

• ITENS DAS PASTAS

- Partindo de Menu, selecione Galeria > Ver pastas.
 Uma lista de pastas aparece no visor.
- 2 Vá até uma das pastas e selecione Abrir.

Uma lista de imagens ou toques aparece no visor.

3 Vá até uma imagem ou toque e selecione Opções.

Dependendo do tipo de arquivo, algumas das opções seguintes poderão estar disponíveis:

Tocar-Executa um arquivo MMS.

Pausar-Pausa o arquivo MMS que estiver tocando.

Zoom—Mostra uma versão ampliada da imagem. Use as teclas de navegação para navegar a imagem.

Abrir-Abre o arquivo selecionado

Excluir-Exclui o arquivo selecionado.

Enviar-Envia o arquivo selecionado.

Nota: A opção Enviar poderá não estar disponível se o arquivo selecionado (imagem ou toque) for protegido por copyright.

Editar imagem-Inicia o editor de imagens.

Mover-Move o arquivo para outra pasta.

Renomear-Renomeia o arquivo selecionado

Sem áudio-Silencia um arquivo de som.

Com áudio-Restaura o som de arquivos silenciados.

Definir contraste-Ajusta o contraste da imagem.

Def. papel parede—Configure a imagem para uso como papel de parede.

Def. toque musical-Use o som como toque musical no perfil atual.

Detalhes—Permite ver os detalhes do arquivo, tais como o nome, a hora e data em que foi criado.

Classificar—Classifica os arquivos de acordo com a data, tipo, nome ou tamanho.

Excluir tudo-Exclui todos os itens na pasta atual da Galeria.

Ver sequência—Veja todos os arquivos de imagens numa pasta, como uma mostra de transparências, ou então escute todos os toques, em sequência.

• EDITAR UMA IMAGEM

- 1 Partindo de Menu, selecione Galeria > Ver pastas.
- 2 Selecione uma pasta que contenha imagens e selecione Abrir.
- 3 Vá até uma imagem e selecione Opções > Abrir.
 0 editor de imagens inicia.
- 4 Selecione Opções > Editar imagem > Opções.

As opções incluem Salvar, Inserir texto, Inserir moldura e Inserir clip-art.

- 5 Para inserir um texto no centro da imagem:
 - a) Selecione Inserir texto.
 - b) Digite o texto no editor de textos e selecione OK.
- 6 Para colocar uma moldura na imagem:
 - a) Selecione Inserir moldura.
 - b) Vá até uma das molduras na pasta Desenhos e selecione Opções > Inserir.
 - c) Quando a moldura aparecer em volta da imagem, selecione OK.
- 7 Para inserir clip art no centro da imagem:
 - a) Selecione Inserir Clip-art.
 - b) Vá até uma das imagens de clip art na pasta Desenhos e selecione
 Opções > Inserir.
 - c) Quando a imagem aparecer com o clip art adicionado, selecione OK.
- 8 Para salvar a imagem editada, selecione **Opções > Salvar**.

Organizador (Menu 9)



Este aparelho possui muitas funções úteis para organizar o seu dia a dia, incluindo um calendário e uma lista de atividades.

• DESPERTADOR

O despertador opera por meio do relógio interno do seu telefone. Ele emite um som de alerta ou liga o rádio FM na hora especificada. O alarme opera mesmo que o telefone esteja desligado, se houver carga suficiente na bateria. Quando o alarme toca, o rádio permanece ligado até você o desligar.

Selecione um sinal de alarme

Partindo de Menu, selecione Organizador > Despertador > Som do alarme, e a seguir selecione uma das opções:

Padrão-Selecione o sinal padrão para o alarme.

Rádio–Use o rádio como alarme. Se selecionar essa opção, conecte o fone de ouvido ao telefone. O telefone utiliza a última estação que você sintonizou como sinal de alarme. Se o fone de ouvido não estiver conectado, o toque de alarme padrão será utilizado.

Toque musical-Selecione um sinal de alarme da lista de toques musicais.

Abrir a Galeria—Selecione um clipe sonoro da pasta Galeria e utilize-o como alarme. Abra uma pasta que contém sons, procure o desejado e selecione **Opções > Selecion**.

Configurar o alarme

ALARME AINDA NÃO CONFIGURADO

- 1 Partindo de Menu, selecione Organizador > Despertador > Hora do alarme.
- 2 Digite a hora do alarme no formato *hh:mm* e selecione **OK**.
- 3 Selecione am ou pm.

Alarme ativado aparece brevemente, e o ícone 🐳 aparece no visor.

ALARME JÁ CONFIGURADO

- 1 Partindo de Menu, selecione Organizador > Despertador > Hora do alarme > Ativar.
- 2 Digite a hora do alarme no formato *hh:mm* e selecione **OK**.
- 3 Selecione am ou pm.

Alarme ativado aparece brevemente, e o ícone 🚀 aparece no visor.

Desativar uma configuração de alarme

Partindo de Menu, selecione Organizador > Despertador > Hora do alarme > Desativar.

Alarme desativado aparece no visor.

Quando o alarme tocar

O telefone emite um bipe, vibra e as luzes do visor acendem. **Parar** e **Soneca** aparecem na base do visor.

COM O TELEFONE LIGADO

Selecione Parar para desligar o alarme.

00

Selecione **Soneca**. O alarme interrompe por 10 minutos e **Função soneca ativada** aparece no visor.

Se você não pressionar nenhuma tecla, o alarme interrompe por 10 minutos (soneca) e então soa outra vez.

COM O TELEFONE DESLIGADO

1 0 alarme toca.

Se você selecionar Parar, Ligar o telefone? aparece no visor:

2 Selecione Sim para ligar o aparelho; selecione Não para deixá-lo desligado.



Atenção: Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

• CALENDÁRIO

O calendário agenda lembretes, chamadas a serem feitas, reuniões e aniversários. Ele pode até mesmo tocar um alarme nessas ocasiões.

Acessar o Calendário

Partindo de Menu, selecione Organizador > Calendário.

Após uma pausa, o **Mês** aparece no visor com a data atual marcada.



Dica: Para abrir o calendário com agilidade, pressione a Tecla de seleção direita no Visor Inicial.



Vista mensal do mês

Navegação em quatro direções

É possível mover o cursor em algumas telas do calendário utilizando as teclas de navegação como se fossem um joystick.

Visualização do mês

A visualização do mês oferece um resumo das semanas do mês selecionado. Também permite avançar para uma data específica. Qualquer dia ou data que aparecer em negrito contém notas de calendário, como reunião ou lembrete.

Ir para data

- Partindo de Menu, selecione Organizador > Calendário. Após uma pausa, o mês aparece no visor.
- 2 Selecione Opções > Ir para data.
- 3 Digite a data desejada (por exemplo, 15/12/03) e selecione OK.
 0 mês aparece no visor com a data desejada já marcada.

Criar uma nota para uma data específica

Escolha entre cinco tipos de nota: **Reunião**, **Ligar para**, **Aniversário**, **Memo** e **Lembrete**. Dependendo do tipo de nota utilizado, o aparelho pede mais detalhes. Você também tem a opção de configurar o alarme para qualquer uma das notas. 1 Vá até a data para a qual deseja definir a nota.

Veja "Ir para data", pág. 117, para mais informações.

- 2 Ao visualizar o mês, com a data marcada, selecione **Opções > Criar nota**, e então selecione uma das seguintes opções:
 - Reunião—digite o assunto, local e hora de início/encerramento. A seguir, você tem a opção de configurar o alarme.
 - Ligar para—digite um número de telefone, um nome e a hora. A seguir, você tem a opção de configurar o alarme.
 - Aniversário—digite o nome de alguém e a data de nascimento. A seguir, você tem a opção de configurar o alarme.
 - Memo-digite o assunto e uma data de vencimento. A seguir, você tem a opção de configurar o alarme.
 - Lembrete-digite o assunto do lembrete. A seguir, você tem a opção de configurar o alarme.
- 3 Digite a nota e selecione **Opções > Salvar**.
- 4 Digite as informações solicitadas pelos avisos.

Ver notas de calendário (visualização do dia)

Após fazer anotações no calendário, você poderá visualizá-las como segue:

1 Partindo de Menu, selecione Organizador > Calendário.

Após uma pausa, o mês aparece no visor com a data atual marcada. Qualquer data que contenha notas aparece em negrito.

- 2 Use a navegação em quatro direções para ir até a data que contém a nota.
- 3 Selecione Opções > Notas do dia.

As notas criadas para essa data aparecem numa lista.

4 Vá até a nota desejada e selecione **Opções** > Ver.

O corpo da nota aparece no visor.

Opções ao ver notas do calendário

Selecione **Opções** enquanto estiver vendo as notas do dia e as seguintes opções aparecerão:

Ver–Mostra a nota completa (disponível somente quando se vê a lista de títulos).

Criar nota—Cria outra nota para a data selecionada (disponível somente quando se vê a lista de títulos).

Excluir-Exclui a nota.

Editar-Edita a nota.

Transferir-Transfere a nota para outra data do calendário.

Repetir—Permite que a ocorrência da nota seja regular (diária, semanal, quinzenal, mensal e anual).

Ir para data—Permite avançar para outra data do calendário (disponível somente quando se vê a lista de títulos).

Enviar nota—Envia a nota para outro dispositivo via Infravermelho, como mensagem de texto ou no formato vCal.

Copiar—Copia a nota. Você pode então colar a nota em outra data.

Configurações—Configura a data e hora, o formato da data e hora, o dia para iniciar a semana, e se você deseja ou não apagar as notas automaticamente após um certo período de tempo.

Ir p/lista de ativ.-Vai diretamente à lista de atividades da data atual.

Enviar nota de calendário para outro dispositivo

1 Partindo de Menu, selecione Organizador > Calendário.

Após uma pausa, o mês aparece no visor. Os dias com notas aparecem em negrito.

- 2 Avance ou navegue até a data onde se encontra a nota que você deseja enviar.
- 3 Selecione **Opções** > **Notas do dia**.

- 4 Vá até a nota que deseja enviar e selecione **Opções > Enviar nota**.
- 5 Selecione Via infravermelho, Como nota ou Como texto.
- 6 Se você selecionou Via infravermelho, alinhe as portas de IV de ambos os dispositivos e pressione Selecion.

Verifique se o outro dispositivo foi configurado para receber dados via IV. Para mais detalhes sobre a ativação de IV no dispositivo receptor, consulte o manual do usuário do dispositivo.

A nota é enviada.

7 Se você selecionou Como nota, digite o número do destinatário (ou selecione Buscar para recuperar o número da lista de Contatos), e selecione OK.

A nota é enviada.

- 8 Se você selecionou Como texto, a nota aparece no visor.
- 9 Selecione **Opções** > **Enviar**.
- 10 Digite o número de telefone do destinatário, ou selecione **Buscar** para resgatá-lo dos Contatos, e selecione **OK**.

A nota é enviada.

Receber notas de calendário de outro dispositivo

Quando receber uma nota de calendário, o telefone mostra o aviso **Nota de calendário recebida**. Você pode então salvar a nota no calendário e configurar um alarme para qualquer data e hora.

VER NOTAS DE CALENDÁRIO RECEBIDAS

1 Quando o telefone indicar **Nota de calendário recebida**, selecione **Mostrar**.

O texto da nota aparece no visor.

2 Use as teclas de navegação para ver a mensagem inteira, se necessário.

SALVAR NOTAS DE CALENDÁRIO RECEBIDAS Após ver Nota de calend., selecione Opções > Salvar.

DESCARTAR NOTAS DE CALENDÁRIO VISTAS Após ver Nota de calend., selecione Opções > Descartar.

• LISTA DE ATIVIDADES

Você pode coordenar melhor as suas tarefas utilizando uma lista de atividades. Dependendo do tamanho de cada nota, você pode salvar até 30 notas de atividades.

Essas notas não estão ligadas a datas específicas.

Adicionar nota de atividade

- 1 Partindo de Menu, selecione Organizador > Lista atividades > Opções > Adicionar.
- 2 Digite a nota de atividade e selecione **Opções > Salvar**.
- 3 Selecione a prioridade: Alta, Normal ou Baixa.

A nota de atividade é armazenada.

Ver notas de atividade

- 1 Partindo de Menu, selecione Organizador > Lista atividades.
- 2 Navegue até uma nota de atividade e selecione Opções > Ver.

A nota de atividade aparece no visor.

Opções ao ver notas de atividade

Selecione **Opções** enquanto estiver vendo o título ou corpo de uma nota, e as seguintes opções aparecerão no visor:

Ver–Mostra a nota completa (disponível somente quando se vê a lista de títulos).

Editar-Edita o conteúdo da nota (disponível somente quando se vê a nota completa).

Adicionar-Adiciona outra nota (disponível somente quando se vê a lista de títulos).

Prazo—Define o prazo da nota (disponível somente quando se vê a nota completa).

Excluir-Exclui a nota.

Marcar como feita-Marca a nota ou tarefa como feita; lembretes não serão mais enviados (disponível somente quando se vê a nota completa).

Classif. por prazo-Classifica as notas de acordo com o prazo.

Enviar-Envia a nota como texto.

Editar prioridade—Altera a prioridade para alta, normal ou baixa (disponível somente quando se vê a nota completa).

Ir para calendário-Sai da lista de atividades e volta para o calendário.

Salvar no calendário-Salva a nota de atividade numa data do calendário.

Jogos (Menu 10)



Divirta-se desafiando a si mesmo ou a um amigo com um dos jogos do seu telefone!

1 Partindo de Menu, selecione Jogos.

Após uma pausa, uma lista dos submenus dos jogos aparece no visor.

2 Selecione o submenu desejado.

Selecionar jogo—Seleciona um jogo ou acessa a lista de opções para o jogo. Veja "Opções para os jogos", pág. 124, para mais detalhes.

Downloads jogos—Conecte-se com a página de downloads para jogos na Internet, utilizando o browser.

Memória-Verifica a memória disponível para jogos e outros aplicativos referentes ao jogos.

Configurações-Liga ou desliga os sons, luzes e vibrações dos jogos.

• MENU DE DOWNLOADS PARA JOGOS

- 1 Partindo de Menu, selecione Jogos > Downloads jogos.
- 2 Selecione uma das opções disponíveis.

Após uma pausa, o telefone conecta-se com as páginas web utilizando o conjunto de configurações de browser ativo no momento.

Se a conexão falhar, acesse o menu **Serviços** e ative outro conjunto de configurações de serviço. Veja "Opções oferecidas quando on-line", pág. 152, para mais informações sobre configuração.

• INICIAR UMA PARTIDA

1 Partindo de **Menu**, selecione **Jogos > Selecionar jogo**.

Após uma pausa, uma lista dos jogos aparece no visor.

2 Escolha um jogo e pressione a tecla Enviar.

Se for um jogo simples, este será iniciado. Caso contrário, uma lista dos submenus do jogo selecionado aparece no visor.

3 Para iniciar um jogo simples, vá até o jogo desejado e pressione a tecla Enviar.



Dica: Se o jogo ocupar a tela inteira, as teclas de seleção, Opções ou Voltar, não aparecerão no visor. Pressione a Tecla de seleção esquerda ou direita para ver as opções Selecion. ou Voltar (para retornar ao jogo).

• OPÇÕES PARA OS JOGOS

Ao ver a lista de jogos, selecione **Opções** para ver as da lista seguinte. Vá até uma das opções e pressione **Selecion.** para ativá-la ou para acessar os submenus.

Abrir-Para jogar.

Excluir-Para excluir o jogo.

Acesso à web-Para escolher uma opção a fim de restringir acesso à web. As opções são: Perguntar antes, Permitido e Não permitido.

Atualizar versão-Para verificar se uma nova versão do jogo está disponível para download.

Página da web—Para obter mais informações ou dados adicionais de uma página da Internet. Essa função aparece apenas se aceita pela rede e se um endereço de Internet foi fornecido para o jogo.

Configs. de serviço—Alguns jogos necessitam de configurações de serviço específicas. Este telefone foi configurado para utilizar as configurações de serviço do browser como padrão.

Detalhes-Mostra detalhes do jogo.

Aplicativos (Menu 11)



O seu telefone aceita aplicativos Java J2ME. Você os encontrará préinstalados no seu telefone. Você também poderá gerenciar e baixar novos aplicativos que o provedor de serviços venha a oferecer.

Para converter moeda, veja "Conversão de moeda", pág. 129.

• OPÇÕES PARA OS APLICATIVOS

Abrir-Lança o aplicativo ou o conjunto de aplicativos selecionado.

Excluir—Exclui o aplicativo ou conjunto de aplicativos do telefone. Se você excluir um aplicativo pré-instalado, não será possível resgatá-lo.

Acesso à web-Escolha uma das opções para restringir acesso à web: Perguntar antes (solicita acesso à web), Permitido (permite acesso à web), Não permitido (permissão negada).

Atualizar versão-Verifica se há uma versão mais atualizada do aplicativo, disponível para download.

Página Web—Para obter mais informações ou dados adicionais para o aplicativo de uma página da Internet. Esse recurso deve ser disponibilizado pelo provedor de serviços. Só aparece se um endereço de Internet foi fornecido com o aplicativo.

Configs. de serviço—Alguns aplicativos necessitam de configurações de serviço específicas. Este telefone foi configurado para utilizar as configurações de serviço do browser como padrão.

Detalhes-Mostra informações adicionais sobre o aplicativo.

• INICIALIZAR UM APLICATIVO

- Partindo de Menu, selecione Aplicativos > Selec. aplicativo.
 Após uma pausa, um ou mais aplicativos aparecem no visor.
- 2 Vá até um aplicativo ou conjunto de aplicativos.

3 Para inicializá-lo, pressione a tecla Enviar. OU

Selecione Opções > Abrir.

Um aplicativo pode necessitar de alguns segundos para carregar. Ao abrir um aplicativo, aguarde até a tela de inicialização aparecer. Isso indicará que o aplicativo está pronto para ser utilizado.

• FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS

Você pode fazer o download de novos aplicativos Java™ de vários modos.

Downloads de aplicativos

1 Partindo de Menu, selecione Aplicativos > Downloads aplicat.

Após uma pausa, a lista de marcadores de browser disponíveis aparece no visor.



Nota: Esse recurso depende de disponibilidade por parte da rede. Consulte a sua operadora para mais informações.

- Selecione Mais marcadores para acessar a lista de marcadores do menu Serviços.
- 3 Selecione o marcador que contém o aplicativo que deseja baixar.

Após uma pausa, você estará conectado com a página web.

Veja "Navegar a Internet Móvel", pág. 148, para detalhes sobre navegação nas páginas web.

Se a conexão falhar, acesse o menu **Serviços** e ative outro conjunto de configurações. Veja "Opções oferecidas quando on-line", pág. 152, para mais informações sobre configuração.

Links download

- 1 Partindo de Menu, selecione Serviços > Links download.
- 2 Selecione um aplicativo da lista.

PC Suite

Use o instalador do Aplicativo Java[™] contido no PC Suite para fazer o download de aplicativos para o seu telefone.



Nota: Instale apenas software proveniente de sites de confiança.

Quando fizer download de jogos ou aplicativos, os jogos podem ser salvos no menu **Aplicativos** e os aplicativos no menu **Jogos**.

• VER O STATUS DA MEMÓRIA DE APLICATIVOS

É possível ver o espaço disponível na memória para a instalação de jogos e aplicativos.

Partindo de Menu, selecione Aplicativos > Memória.

Após uma pausa, o total da memória disponível aparece no visor.

• CONVERTER II

Esse aplicativo converte muitos tipos de unidades comuns.

Troque a direção da conversão, utilizando as teclas de navegação Para cima e Para baixo.

Pressione a tecla **Estrela** para obter o sinal negativo (-). Pressione a tecla **Quadrado** para obter um ponto decimal.

Selecione **Opções** para exibir as seguintes:

Limpar tudo-Reprograma o aplicativo.

Inverter conv.-Inverte a direção da unidade de conversão.

Definir conversão—Estabelece a unidade de conversão para que o aplicativo abra sempre na mesma categoria. As categorias disponíveis são: temperatura, moeda, peso, comprimento, área, volume e outro (crie um tipo novo de conversão).

Configurar-Oferece opções para a conversão de unidades.

Instruções-Mostra as instruções para o seu uso.

Trocar sinal—Troca o valor da unidade de positivo (+) para negativo (-) e vice-versa.

Extras (Menu 12)



O menu Extras inclui uma calculadora com convertedor de moeda, contador regressivo, cronômetro, carteira e um meio para sincronizar.

• CALCULADORA

Cálculos básicos

A calculadora do telefone soma, subtrai, multiplica, divide, eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada e faz conversões monetárias.



Nota: Essa calculadora é um instrumento de exatidão limitada, projetado para fazer cálculos simples. A precisão da calculadora é limitada, e erros podem ocorrer na aproximação de números, especialmente em divisões longas.

Nota:

1 Partindo de Menu, selecione Extras > Calculadora.

Após uma pausa, a tela da calculadora aparece no visor.

2 Digite o primeiro número na calculadora.

Pressione a tecla Quadrado para obter um ponto decimal, se necessário.

3 Para executar um cálculo aritmético, pressione a tecla Estrela para obter os caracteres de adição (+), subtração (-), multiplicação (*) e divisão (/), e pause brevemente para selecionar o caractere marcado.

0U

Para elevar um número ao quadrado, ou calcular a raiz quadrada, selecione **Opções**, selecione **Quadrado** ou **Raiz quadrada**.

4 Para um cálculo aritmético, digite o segundo número da operação, e selecione **Opções > Resultado**.

O resultado aparece no visor.

Conversão de moeda

Você pode converter moeda estrangeira em moeda local, ou vice-versa, diretamente do Visor Inicial.

- 1 No Visor Inicial, digite a quantia monetária a ser convertida.
- 2 Selecione **Opções**, e a seguir uma das seguintes opções:

Em moeda local-Converte moeda estrangeira em moeda local.

Em m. estrangeira-Converte moeda local em estrangeira.

Se ainda não o fez, você deve digitar a taxa de câmbio.

3 Digite a taxa de câmbio utilizando a tecla **Quadrado** para inserir o ponto decimal, se necessário, e selecione **OK**.

A quantia convertida aparece no visor.

Editar a taxa de câmbio

- 1 Partindo de Menu, selecione Extras > Calculadora > Opções > Taxa de câmbio.
- 2 Selecione uma das seguintes opções:

Unidades estrang. em unid. locais-Digite o número de unidades locais necessárias para igualar uma unidade de moeda estrangeira.

Unidades locais em unid. estrang.-Digite o número de unidades estrangeiras necessárias para igualar uma unidade de moeda local.

3 Digite a taxa de câmbio e selecione **OK**.

A taxa de câmbio é armazenada.

• CONTADOR REGRESSIVO

O contador regressivo é como o temporizador de um micro-ondas. Você pode digitar um tempo especificado (até 99 horas e 59 minutos), e quando o tempo acabar, o telefone toca um alarme.



Nota: O contador regressivo só opera quando o telefone está ligado. Se você o desligar, o contador também desliga.

Configurar o contador

- Partindo de Menu, selecione Extras > Contador regressivo.
 Após uma pausa, aparece o campo para introduzir o tempo.
- 2 Digite o tempo no formato *hh:mm* e selecione **OK**.
- Escreva uma nota para o contador e selecione OK. A contagem inicia.

Alterar o tempo

Após configurar o contador, você poderá alterar o tempo.

- 1 Partindo de Menu, selecione Extras > Contador regressivo > Alterar o tempo.
- 2 Digite o novo tempo no formato *hh:mm*, e selecione **OK**.
- **3** Deixe a nota sem alterar, ou digite uma nova e selecione **OK**. A contagem inicia.

Quando o alarme tocar

Quando o tempo esgotar, o telefone toca um alarme, mostra a nota do contador e pisca as luzes.

- Pressione qualquer tecla durante o alarme para interromper o contador.
- Após 30 segundos o aviso do contador vence automaticamente.

Interromper o contador antes do alarme tocar

Partindo de Menu, selecione Extras > Contador regressivo > Parar contador.

Contador parado aparece no visor.

• CRONÔMETRO

Este aparelho possui um cronômetro que pode ser utilizado para marcação de tempo em eventos esportivos ou outros semelhantes. O Cronômetro indica o tempo em horas, minutos, segundos e frações de segundo: *hh:mm:ss.s*



Nota: A precisão do cronômetro não é a mesma de um cronômetro profissional. Desta forma, a Nokia adverte que ele não deverá ser utilizado para competições oficiais ou qualquer outro evento que necessite de elevado grau de precisão do cronômetro para o estabelecimento de marcas de tempo.

Se você pressionar a tecla **Encerrar** e voltar ao Visor Inicial enquanto o cronômetro estiver operando, o contador continuará operando em segundo plano e o ícone \bigcirc aparecerá no canto superior esquerdo do visor.

O uso do cronômetro consome a carga da bateria e pode reduzir o tempo operacional do telefone. Tome cuidado para não deixá-lo operando em segundo plano, enquanto executa outras operações.

Marcar o tempo

1 Partindo de Menu, selecione Extras > Cronômetro > Cronometr. parcial > Iniciar.

O tempo corrente aparece no visor.

2 Para interromper a cronometragem, selecione Parar.

Marcação do tempo parcial

Você pode utilizar a função de cronometragem parcial para, por exemplo, regular o seu passo numa corrida de longa distância.

1 Partindo de Menu, selecione Extras > Cronômetro > Cronometr. parcial > Iniciar.

O tempo corrente aparece no visor.

2 Para marcar um tempo intermediário, selecione Parciais.

O cronômetro continua marcando. O tempo parcial aparece abaixo do tempo corrente.

Se cronometrar o tempo parcial mais de uma vez, a nova marcação aparece no princípio da lista. Você pode percorrer as marcações anteriores.

3 Para interromper a cronometragem, selecione Parar.

O tempo total aparece no alto do visor.

Marcar voltas

Utilize a cronometragem de voltas para marcar quanto tempo leva para completar um ciclo ou volta.

1 Partindo de Menu, selecione Extras > Cronômetro > Cronôm. de volta > Iniciar.

O tempo corrente aparece no visor.

2 Para marcar o tempo da volta, selecione Volta.

O cronômetro para e reinicia imediatamente, começando em zero. A cronometragem da volta aparece abaixo do tempo corrente.

Se você cronometrar mais de uma volta, o tempo marcado por último aparece no princípio da lista. Você pode percorrer as marcações anteriores.

3 Para interromper a cronometragem, selecione Parar.

O tempo total aparece no alto do visor.

Salvar a cronometragem de voltas

- 1 Enquanto o relógio estiver operando, selecione Parar > Opções > Salvar.
- 2 Atribua um nome à medida e selecione OK.

Se não digitar um nome, o tempo total será utilizado como título dessa cronometragem de volta.

Outras opções para o cronômetro

Escolha entre as seguintes opções quando estiver utilizando o cronômetro.

Continuar-Aparece quando o Cronômetro está operando em segundo plano

Mostrar último-Permite ver a última cronometragem feita.

Ver tempos-Permite navegar os tempos armazenados.

Excluir tempos—Permite excluir tempos armazenados. Os tempos salvos podem ser excluídos um por um ou todos ao mesmo tempo.

• CARTEIRA

A função Carteira permite armazenar dados pessoais, tais como informações de cartões de débito e crédito, numa área codificada da memória do telefone. Essa informação pode ser usada para fazer compras on-line com maior segurança. As compras com a função Carteira também podem



utilizar assinaturas digitais disponibilizadas por um módulo seguro no seu cartão SIM (se presente) para assinar e verificar transações. As compras on-line e assinaturas digitais são dependentes de disponibilidade por parte do provedor de serviços.

Você também poderá armazenar informações importantes numa nota pessoal da Carteira. As funções de segurança, como codificação de senha e de dados, facilitam o armazenamento de informações pessoais, tais como códigos PIN e outros dados importantes.

Segurança

Para proteger-se contra o uso indevido do conteúdo da Carteira, você poderá exigir que um código seja usado cada vez que a função Carteira for utilizada. Ver "Ativar ou desativar a solicitação de senha", pág. 134, para instruções.

Tempo limite

Se o aplicativo Carteira estiver aberto por mais de cinco minutos sem uso (pressionamentos de tecla), um aviso aparece e você deverá indicar se deseja manter a **Carteira aberta** ou **Sair**. Se não responder em 5 segundos, o aplicativo Carteira fechará e o telefone retornará ao Visor Inicial.

Criar uma senha para a carteira

A primeira vez que o aplicativo Carteira for acessado, você deverá criar uma senha personalizada para a sua carteira. Essa senha deverá ter de 4 a 10 dígitos.

1 Partindo de Menu, selecione Extras > Carteira.

Após uma breve pausa, o campo para a senha da carteira aparece.
- 2 Digite o código que preferir, de 4 a 10 dígitos, e selecione OK.
 Você deverá confirmar o código.
- 3 Digite o mesmo código novamente e selecione OK.
- Nota: Crie um código diferenciado, porém fácil de lembrar. Este será fundamental na utilização dos recursos dessa função. Mantenha a senha num local secreto, separado do seu telefone.

Alterar a senha da carteira.

1 Partindo de Menu, selecione Extras > Carteira.

Após uma breve pausa, o campo para a senha da carteira aparece.

- 2 Digite a senha da carteira e selecione OK > Configurações > Alterar senha.
- 3 Digite a senha original da carteira e selecione **OK**.
- 4 Digite a nova senha da carteira e selecione **OK**.
- 5 Digite o código novamente para confirmação e selecione OK.

Um aviso aparece no visor confirmando a alteração.

Ativar ou desativar a solicitação de senha

Para proteger-se contra o uso indevido do conteúdo e informações da Carteira, você pode exigir o uso da senha cada vez que a função Carteira for utilizada.

1 Partindo de Menu, selecione Extras > Carteira.

Após uma pausa, o campo para a senha da carteira aparece.

2 Digite a senha da carteira e selecione OK > Configurações > Solicitação de senha.

O campo para digitar a senha da carteira aparece.

- 3 Digite a senha e selecione OK.
- 4 Selecione Ativar ou Desativar.

Um aviso aparecerá no visor confirmando a ativação ou desativação da senha.

Redefinir a senha da carteira

Se esquecer a senha da carteira e quiser apagar todas as informações armazenadas em Carteira, siga estes passos.



Atenção: Se você reconfigurar a senha da carteira e limpar o seu conteúdo, todas as informações serão excluídas. Você deverá digitar os dados manualmente para restaurá-los.

1 No Visor inicial, digite *#3925538# (*#ewallet#).

Um aviso aparecerá perguntando se você deseja apagar o conteúdo e a senha da carteira.

- 2 Se você desejar apagar permanentemente a senha e conteúdo da carteira, selecione **OK**.
- 3 Digite o código de segurança e selecione OK.

A senha e conteúdo da carteira serão apagados.

Criar um cartão para a carteira

Os cartões da carteira contêm campos de dados para remessa, cobrança, recebimento, bem como informações sobre o cartão. A carteira pode manter até cinco cartões de crédito.

1 Partindo de Menu, selecione Extras > Carteira.

Após uma breve pausa, o campo para digitar a senha da carteira aparece.

- 2 Digite a senha da carteira e selecione OK > Cartões.
- 3 Vá até um cartão e selecione **Opções** > **Ver**, e selecione uma das seguintes:

Info do cartão-Digite o nome, tipo, número, verificação de valor, dia, mês e ano de vencimento.

Info do usuário-Digite o seu nome e senha.

Info de remessa—Digite o seu primeiro nome, sobrenome, nome e endereço 1 da empresa, endereço 2, cidade, estado, cep, país, número de telefone e endereço de e-mail.

Info cobrança—Digite o seu primeiro nome, sobrenome, nome e endereço 1 da empresa, endereço 2, cidade, estado, cep, país, número de telefone e endereço de e-mail.

Info recebimento-Digite os endereços de Recibo para o número telefone e Recibo para o endereço e-mail.

Redigir uma nota pessoal

A Carteira poderá armazenar até 30 notas pessoais, tais como senhas ou outros dados importantes. As suas notas estão protegidas pela função de segurança da carteira.

1 Partindo de Menu, selecione Extras > Carteira.

Após uma pausa, o campo para a senha da carteira aparece.

- 2 Digite a senha e selecione OK > Notas pessoais > Ad. nova.
- 3 Escreva a nota e selecione **Opções > Salvar**.
- 4 Digite um título para a nota e selecione Opções > Salvar.
 A sua nota está armazenada.

OPÇÕES AO VER A LISTA DE NOTAS

- Partindo de Menu, selecione Extras > Carteira > Notas pessoais.
 Os títulos das notas que você escreveu aparecem na tela.
- 2 Vá até a nota desejada e selecione **Opções**, e a seguir uma das seguintes:

Ver-Veja o conteúdo da nota selecionada.

Editar-Edite o conteúdo da nota selecionada.

Adicionar nova-Escreva e salve uma nova nota.

Classificar-Classifique a lista de notas por nome e data.

Excluir-Exclua a nota selecionada.

Excluir todas-Exclua todas as notas.

OPÇÕES AO VER UMA NOTA

Ao ver uma nota pessoal, selecione **Opções**, e a seguir uma das seguintes: **Editar**—Edite a nota.

Enviar como texto-Envie a nota para um telefone compatível via SMS.

Copiar p/calend.-Copie a nota para qualquer data no calendário.

Usar detalhes—Resgate qualquer número incluído na nota. O número poderá ser armazenado na agenda, usado para fazer uma chamada ou para enviar uma mensagem.

Excluir-Exclui a nota.

• SINCRONIZAR

A função de sincronização do telefone permite sincronizar os dados do Calendário e Contatos do telefone com um servidor de Internet remoto ou um PC compatível.

A lista de Contatos no seu cartão SIM não será sincronizada.



Nota: Esse recurso deve ser disponibilizado pela operadora. Para maiores informações sobre disponibilidade e configuração de serviços sincronizados, consulte o provedor de serviços.

Salvar configurações

Você poderá receber a configuração de sincronização como SMS ou digitar a mesma manualmente. Se você não receber a configuração de sincronização como SMS, veja "Salvar configurações manualmente", pág. 138, para mais informações.

SALVAR CONFIGURAÇÕES QUANDO RECEBIDAS COMO SMS

Quando você receber as configurações de sincronização como mensagens de texto, o aviso **Configurações de sincronização recebida** aparecerá.

Selecione **Opções**, e a seguir uma das seguintes:

Detalhes-Veja primeiro as configurações recebidas.

Salvar-Salve as configurações de sincronização.

Descartar-Descarte as configurações de sincronização.

SALVAR CONFIGURAÇÕES MANUALMENTE

Você deve ativar o conjunto no qual deseja salvar as configurações de sincronização. Conjunto é uma coleção de configurações necessárias para fazer conexão com um serviço.

- 1 Partindo de Menu, selecione Extras > Sincronizar > Configurações > Configs. de sinc. de Internet ativas.
- Vá até o conjunto desejado e selecione Ativar.
 Uma mensagem de confirmação aparece no visor.
- 3 Selecione Editar configs. sinc. Internet ativas, e a seguir selecione cada uma das seguintes opções e defina as configurações necessárias:

Nome da configuração-Dê um novo nome à configuração de sincronização e selecione OK.

Dados a serem sincronizados—Vá até **Contatos** ou **Calendário**, selecione **Incluir** para sincronizar esse tipo de dado. Você poderá incluir os dois, se desejar. Selecione **Excluir** para evitar a sincronização. Selecione **Concluído** para salvar as alterações.

Endereços de bancos de dados—Selecione Banco de dados de contatos ou Banco de dados do calendário, digite o nome do banco de dados, e selecione OK. Se quiser, você poderá introduzir um endereço para cada banco de dados.

Nome do usuário-Digite o nome do usuário e selecione OK. (Contate a operadora, se necessário, para obter esta informação.)

Senha-Digite a senha e selecione OK. (Contate a operadora, se necessário, para obter esta informação.)

Servidor de sincronização-Digite o nome do servidor e selecione OK.

Sincronizar a partir do seu telefone

Se você salvou dados no servidor remoto de Internet, você pode sincronizar o seu telefone iniciando a sincronização a partir do próprio telefone. Após personalizar e selecionar as configurações de sincronização apropriadas, você estará pronto para sincronizar dados. Veja "Salvar configurações", pág. 137, e "Salvar configurações manualmente", pág. 138, para mais informações.

SINCRONIZAR DADOS

1 Partindo de Menu, selecione Serviços > Ver configurações de serviço ativas.

As configurações de sincronização podem ser diferentes das configurações de serviço necessárias para navegar. Após sincronizar, mude as configurações de serviço ativas para as anteriores, se você quiser usar outros serviços mais tarde.

2 Marque os dados a serem sincronizados.

Veja "Salvar configurações manualmente", pág. 138, para mais informações.

3 Partindo de **Menu**, selecione **Extras > Sincronizar > Sincronizar**. A sincronização inicia.

Dependendo do tipo de conexão sendo utilizada para sincronizar dados, mensagens de conexão ou de inicialização podem aparecer.



Nota: A primeira sincronização, e qualquer interrupção, poderá levar até 30 minutos, se a agenda ou o calendário estiverem cheios.

PARAR SINCRONIZAÇÃO

1 Para interromper a sincronização, selecione **Encerrar** ou pressione a tecla **Encerrar**.

O aviso Encerrar sincronização? aparece

2 Selecione OK.

GERENCIAR CHAMADAS DURANTE A SINCRONIZAÇÃO

Durante a sincronização, chamadas não poderão ser feitas. Chamadas poderão ser recebidas e atendidas de uma das seguintes maneiras:

- Para recusar a chamada recebida, pressione a tecla **Encerrar** (a sincronização continua).
- Para atender a chamada, pressione a tecla Enviar (a sincronização será interrompida e uma mensagem de Sincronização suspensa aparecerá).



Nota: Quando a ligação concluir, o aviso Iniciar sincronização de novo? aparece. Ao selecionar Sim a sincronização será iniciada, desde o começo, novamente.

Sincronizar a partir do seu PC

Você pode sincronizar os dados na sua lista de Contatos e calendário para corresponder com os dados do seu PC iniciando a sincronização a partir do seu PC.

Para sincronizar a agenda e calendário a partir do PC, use uma conexão IV ou um cabo de dados. Também será necessário possuir o software do Nokia PC Suite.

Inicie a sincronização a partir do PC utilizando o PC suite. Após a sincronização, os dados no telefone e no PC serão os mesmos.

Conectividade (Menu 13)



Faça uma conexão serial entre o telefone e um PC utilizando o cabo DKU-5, disponível como acessório separado. Após estabelecer a conexão, você poderá acessar informações do seu PC, ou utilizar o telefone como modem sem fio. Talvez seja possível fazer este mesmo tipo de conexão serial entre o telefone e um laptop ou PC equipado com Infravermelho, ou utilizando a porta IV.

Para mais detalhes, veja o Guia de Conectividade do PC/PDA. Esse manual encontra-se no site da Nokia, **www.nokia.com.br**.

• INFRAVERMELHO

Você pode configurar o telefone para receber dados por meio da interface de IV. Para utilizar uma conexão IV, a transmissão e recepção deverão ser realizadas entre dois dispositivos ou telefones compatíveis e equipados com Infravermelho. Você poderá enviar ou receber dados, como cartões de visita ou notas de calendário, pela porta IV do telefone ou outro dispositivo de dados (por ex., computador), contanto que este seja compatível.



Atenção: Não aponte o raio IV (infravermelho) diretamente nos olhos de uma pessoa, nem permita que interfira com outros dispositivos de IV. Este dispositivo é um produto Laser de Classe 1.

ENVIAR E RECEBER DADOS

 Confira se as portas IV dos dispositivos que vão remeter e receber os dados estão apontadas diretamente uma para a outra, e que não existem obstáculos entre os dois.

> A distância ideal entre os dois dispositivos na conexão IV é de 7.5 cm a 90 cm.

 Para ativar o Infravermelho no seu telefone, selecione Conectividade > Infravermelho.



3 O usuário do outro dispositivo também deve ativar o IV.

Se a transferência de dados não iniciar dentro de dois minutos após a ativação da porta IV, a conexão será cancelada e deverá ser reiniciada.

INDICADOR DE CONEXÃO

- Quando o ícone **þ**···· está constante, a conexão IV está ativada e o telefone está pronto para enviar ou receber dados.
- Quando o ícone prime pisca, o telefone está tentando conectar com o outro dispositivo, ou então a conexão falhou.

• GPRS, HSCSD, CSD

Com este telefone, é possível utilizar o Serviço Geral de Rádio com Pacotes (GPRS), Dados Comutados por Circuitos de Alta-velocidade (HSCSD), Dados Comutados por Circuitos (CSD).

GPRS é uma tecnologia utilizada para enviar e receber dados por meio de rajadas ou pacotes, sobre uma rede sem fios. Com GPRS, você pode permanecer conectado à Internet e desfrutar de downloads mais rápidos sem completar uma conexão de discagem dial-up. Os aplicativos que utilizam GPRS incluem o browser WAP, mensagens de texto e conexões de discagem dial-up para fazer chamadas de dados digitais.

Conexões de discagem GPRS

Ao utilizar o seu telefone Nokia como modem sem fio, você tem a opção de ativar a conexão GPRS por meio do seu PC ou laptop.

Antes de utilizar essa tecnologia, você deverá salvar as configurações GPRS para cada um dos aplicativos utilizados sobre GPRS. Algumas operadoras preferem pré-configurar as informações da conexão de discagem GPRS.

Para poder usar GPRS, você deverá fazer um cadastro com a rede. Consulte a operadora, para mais detalhes.

Ícones do GPRS

Os ícones a seguir aparecem no visor para indicar o status de sua conexão GPRS.

- G Aparece no canto superior esquerdo do visor. Indica uma conexão GPRS ativa, por exemplo, quando você estiver utilizando o browser.
- Indica que chamadas de voz ou comutadas por circuitos (CSD) não serão possíveis quando se utilizar GPRS.
- Indica que a conexão GPRS foi interrompida por uma chamada de voz.

• APLICATIVOS PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS

Para detalhes sobre o modo de usar um aplicativo para comunicação de dados, consulte os documentos fornecidos com o respectivo aplicativo.

Se você utilizar uma conexão IV, ative-a no aparelho selecionando o menu **Conectividade > Infravermelho**. Confira também se a conexão do PC está ativa.

Se utilizar o cabo DKU-5:

- 1 Conecte o cabo à porta USB do computador e ao conector no telefone.
- 2 Inicialize o aplicativo para comunicação de dados por meio do computador.



Nota: Não se recomenda fazer ou atender chamadas durante uma conexão do computador, pois isso poderia interromper a operação.

Para otimizar o desempenho durante a chamada de dados, coloque o telefone numa superfície firme, com o teclado voltado para baixo. Não toque no telefone durante uma chamada de dados.

NOKIA PC SUITE[™]

O Nokia PC Suite 5 é uma coleção de ferramentas que agilizam o gerenciamento de funções e dados do seu telefone. O PC Suite consiste dos seguintes componentes:

O Nokia Content Copier – Copiador de Conteúdo – permite copiar dados entre dois telefones Nokia, copiar os dados do telefone para o PC (e retorná-los ao telefone) e apagar dados do seu telefone.

O Nokia Connection Manager – Gerenciador de Conexão – permite a monitoração da conexão serial entre o seu telefone e o PC e a troca de conexão (Cabo, IV ou Bluetooth) ao copiar dados de um telefone para outro.

Nokia Sound Converter – Convertedor de Sons – permite a conversão de arquivos MIDI padrão para uso com mensagens MMS e como toques musicais para o seu telefone.

Nokia PC Sync – Sincronizador – permite a sincronização de contatos, calendário e atividades entre o seu telefone e aplicativos PIM tais como Microsoft Outlook e Lotus Organizer.

Nokia Image Converter – Convertedor de Imagens – permite a conversão e otimização de gráficos para uso em mensagens MMS ou para criar um papel de parede para o seu telefone.

Nokia Phone Editor – Editor – permite utilizar o PC para editar contatos e configurações.

Nokia Application Installer – Instalador de Aplicativos – permite a instalação dos aplicativos Java do seu PC no seu telefone.

Nokia Phone Browser – Navegador – permite navegar o conteúdo do seu telefone usando o Windows Explorer ou Meu Computador.

Consulte o *Nokia PC Suite - Guia de Conectividade* para mais instruções sobre instalação e configuração.

A documentação e software do PC Suite para o Nokia 7250i podem ser baixados da seção de produtos celulares do site, em inglês, da Nokia Mobile Phones, **www.nokia.com.**

Serviços (Menu 14)



Este aparelho incorpora um browser que pode ser utilizado para conectar com serviços da Internet. Você pode ver o tempo, ver notícias ou o horário de vôos, informações financeiras e muito mais. O browser do seu telefone pode exibir conteúdo com base em WAP.



Nota: Esse recurso depende de disponibilidade por parte da rede. Consulte a sua operadora para mais informações.

OBSERVAÇÕES SOBRE O ACESSO À INTERNET MÓVEL

Esta seção oferece uma breve descrição da Internet Móvel.

Antecedentes tecnológicos

A tecnologia denominada Wireless Application Protocol/Protocolo de Aplicativos Sem Fio (WAP) representa para um dispositivo móvel o mesmo que a World Wide Web (WWW) representa para o PC. A comunidade móvel começou a desenvolver a tecnologia WAP há alguns anos atrás, com o fim de oferecer acesso à Internet para os usuários do celular.

Atualmente, a maioria dos sites WAP consiste de texto e hiperlinks, e alguns aceitam inclusive a entrada de textos. Algumas páginas contêm até mesmo gráficos de baixa resolução, ou exigem entrada de texto. A sua operadora, ou outros provedores, podem programar um site WAP de acordo com suas exigências, sendo que os sites resultantes variam tanto quanto as páginas web na Internet.

O conteúdo Internet do seu PC denomina-se *web page*. O conteúdo Internet do seu celular denomina-se *página* ou *cartão*.

Com o browser multimídia, pode-se verificar os serviços que utilizam Wireless Mark-Up Language (WML) ou extensible Hyper Text Mark-up Language (xHTML). Como a tela do telefone e sua capacidade de memória são bem menores do que as de um computador, o conteúdo da Internet é exibido de um modo diferente. Você talvez não possa ver todos os detalhes de algumas páginas da Internet.

A função do provedor de serviços

O conteúdo da Internet Móvel foi configurado para ser visto no visor do seu telefone e, por essa razão, a sua operadora celular transforma-se em "provedor de serviços da Internet Móvel".

Provavelmente a sua operadora já estabeleceu uma homepage e já configurou o seu browser para que você utilize essa página quando fizer a conexão com a Internet. A partir da homepage da operadora, você encontrará links para outros sites.

• CONFIGURAR O BROWSER

Normalmente, você não necessitará fazer nada para configurar o browser. A operadora em geral efetua as configurações apropriadas quando você faz o cadastro. Consulte a operadora se encontrar dificuldades em usar o browser.

• ACESSAR A INTERNET MÓVEL

Ativar as configurações adequadas ao serviço

- 1 Partindo de Menu, selecione Serviços > Configurações > Configurações de conexão > Ativar configurações de serviço.
- 2 Procure o serviço desejado e selecione Ativar.

Conectar com o serviço

O seu provedor de serviços talvez já tenha programado a **Tecla de seleção** direita para conectá-lo diretamente a um site da Internet, por exemplo, o seu próprio site. Você pode alterar essa configuração reprogramando a **Tecla de seleção direita**. Veja "Atalhos pessoais", pág. 91.

Você também pode programar a **Tecla de seleção direita** para acessar diretamente o seu site preferido na Internet. Veja "Atalhos pessoais", pág. 91.

Há várias maneiras de conectar-se a um serviço:

• Para abrir a homepage do serviço, partindo de Menu, selecione Serviços > Home.

0U

No Visor Inicial, pressione e segure a tecla **0** (o ícone da Internet $\boldsymbol{\omega}$).

• Para procurar um marcador, selecione **Serviços** > **Marcadores** e selecione um da lista.

Se o marcador não operar com as configurações ativas no momento, ative outro conjunto de configurações e tente a conexão novamente.

• Para digitar o endereço do serviço, selecione Serviços > Ir para endereço. Digite o endereço do serviço e selecione OK.

Após uma pausa, o telefone procura conectar com a homepage da operadora.

Se o aviso **Verificar configurações de serviço** aparecer, o telefone pode não estar ainda configurado para navegar. Consulte a operadora para saber se a configuração foi corretamente executada.

• NAVEGAR A INTERNET MÓVEL

Como a tela do telefone é bem menor do que a de um computador, o conteúdo da Internet é exibido de modo diferente. Esta seção oferece sugestões para o uso das teclas do telefone ao navegar uma página WAP.

- Para navegar o site WAP, pressione a tecla de navegação **Para cima** ou **Para baixo**.
- Para selecionar um item marcado, pressione a tecla Enviar.
- Para digitar letras e números, pressione uma das teclas de **0** a **9**.
- Para digitar caracteres especiais, pressione a tecla Estrela.

• EXEMPLOS DE SITES DA INTERNET MÓVEL

As seguintes ilustrações indicam a maioria dos elementos encontrados numa página da Internet Móvel. São apenas exemplos.







- 1) Cabeçalho. Indica o site atual da Internet.
- 2) Link ativo. É a palavra marcada.
- **3)** Link inativo. É a palavra sublinhada.

Percorra a lista de links usando as teclas de navegação **Para cima** e **Para baixo**.

- Lista de seleção. As chaves [] aparecem quando você tem a opção de digitar dados.
- Opções. Selecione Opções para ir ao menu do site e/ou página do browser.
- 6) Voltar. Selecione Voltar para retornar à página anterior.
- 7) Campo para entrada de dados. Chaves [] que contêm reticências indicam que você necessita digitar dados. No exemplo, você pode digitar o código postal para obter informações sobre o tempo.

• MARCADORES

Guarde o endereço dos seus sites favoritos como marcadores. Você pode adicionar até 50 marcadores. Após salvar um marcador, você poderá acessá-lo diretamente programando-o no menu **Ir para**. Veja "Atalhos pessoais", pág. 91.

Digitar marcadores manualmente

1 Partindo do Menu, selecione Serviços > Marcadores.

Após uma pausa, uma lista de marcadores (se houver uma) aparece no visor.

- 2 Selecione Opções > Novo marcador.
- 3 Digite um endereço para o marcador e selecione OK.
- 4 Digite um título para o marcador e selecione OK.

Um aviso aparece no visor para confirmar que o marcador foi salvo.

Configurar marcadores quando on-line

Enquanto estiver conectado ao site desejado, selecione **Opções** > **Adic. marcador**.

Um aviso aparece no visor para confirmar que o marcador foi salvo.

• CARREGAR ARQUIVO

Dependendo do seu serviço, talvez seja possível carregar arquivos de imagens e sons do telefone para uma página da Internet. Você deverá estar conectado a uma página xHTML que contenha marcas incorporadas para carregar imagens. Siga as instruções indicadas no visor para carregar arquivos. Para mais detalhes, entre em contato com a operadora.

• DESCONECTAR DA INTERNET

Para encerrar a conexão, pressione a tecla Encerrar duas vezes.

• CONFIGURAR UMA CONEXÃO AUTOMÁTICA

Alguns provedores de serviço costumam personalizar as opções do menu **Serviços**. Consulte o seu provedor de serviços para obter mais informações se as opções aqui indicadas não estiverem disponíveis.

Escolha uma das seguintes opções para a conexão GPRS:

- Partindo de Menu, selecione Conectividade > GPRS > Conexão GPRS. Após uma pausa, uma lista de opcões aparece no visor.
- **2** Selecione uma das seguintes:

Sempre on-line—o telefone será automaticamente registrado com uma rede GPRS quando você o ligar. Quando você utilizar o browser WAP, a conexão entre o telefone e a rede será criada e a transferência de dados será possível. Quando você sair do browser WAP, a conexão GPRS finalizará porém o registro com a rede GPRS permanecerá intacto.

Quando preciso-a conexão GPRS será estabelecida quando você utilizar o browser WAP e encerrada quando você sair do browser WAP.

• RECEBER UMA CHAMADA QUANDO ON-LINE

Se você estiver utilizando o browser WAP sobre GPRS, poderá receber uma chamada de voz. A sua chamada de dados será interrompida e você poderá atender a chamada, se quiser.

- Para atender a chamada recebida, pressione a tecla Enviar.
- Para recusar a chamada recebida, pressione a tecla Encerrar.



Nota: Quando encerrar a chamada, a conexão GPRS reiniciará automaticamente.

• FAZER UMA CHAMADA QUANDO ON-LINE

Quando estiver navegando num cartão WAP e quiser fazer uma chamada, selecione **Opções > Outras opções > Usar detalhes > Número de telefone**. O telefone examina os dados da página WAP procurando por uma série de números. Você pode então escolher o número ou números indicados, e fazer a chamada.

Outro modo seria pressionar a tecla **Encerrar** para desconectar da Internet, e a seguir fazer a ligação procurando o nome e número nos Contatos, ou digitando o número de telefone.

• FAZER UMA CHAMADA DE EMERGÊNCIA QUANDO ON-LINE

Se estiver utilizando GPRS para acessar a Internet, você pode encerrar a conexão de dados e então fazer a chamada de emergência.

- 1 Para encerrar a conexão da Internet, pressione a tecla Encerrar.
- 2 Disque o número de emergência da localidade em que se encontra (por exemplo, 190).
- 3 Pressione a tecla Enviar.

• OPÇÕES OFERECIDAS QUANDO ON-LINE

Enquanto estiver conectado à Internet, selecione **Opções** para acessar as disponíveis. Alguns provedores de serviço costumam personalizar essas opções. Consulte a sua operadora para mais detalhes se uma das opções indicadas não estiver disponível.

Home-Lança o browser e vai à homepage do provedor de serviços.

Adic. marcador-Salva a página atual como marcador.

Marcadores-Mostra uma lista de marcadores salvos. Os marcadores agilizam o acesso aos sites WAP.

Download links—Indica a lista de marcadores que podem ser baixados da Internet.

Atalhos—Abre uma nova lista de opções, por exemplo, opções específicas da página atual.

Outras opções-Mostra uma lista de outras opções, tais como aparência e segurança.

Recarregar-Recarrega e atualiza a página atual.

Encerrar-Desconecta um serviço.

• SEGURANÇA

Memória cache

Os dados ou serviços que você acessar com o browser WAP são temporariamente salvos na memória cache do telefone. O cache é uma posição intermediária, utilizada para guardar dados provisoriamente.

Se você tentou acessar ou já acessou dados confidenciais que exigiam uma senha (por exemplo, sua conta bancária), esvazie o cache do telefone todas as vezes que utilizar tais serviços.

Para limpar o cache, partindo de Menu, selecione Serviços > Limpar cache.

Para limpar o cache durante a navegação, selecione **Opções > Outras opções > Limpar cache**.

Certificados

Você necessitará de certificados de autorização a fim de utilizar certos serviços WAP, tais como serviços bancários. O uso desses certificados pode ajudá-lo a intensificar a segurança das conexões entre o seu telefone e um servidor WAP.

Faça o download do certificado de uma página WAP, se o serviço WAP suportar o uso de certificados de autorização. Ao completar o download, veja o certificado e então armazene ou descarte. Se armazená-lo, ele será adicionado à lista de certificados encontrada no telefone.

O telefone avisa quando a identidade do servidor ou gateway WAP não pode ser verificada ou não é autêntica.

Para ver a lista de certificados de autoridade, partindo de **Menu**, selecione Serviços > Configurações > Configurações de segurança > Certificados de autoridade > Lista de certificados.

• PERMITIR OU RECUSAR COOKIES

Cookies são dados que a página da Internet salva na memória cache do browser do seu telefone. Os dados podem ser informações pessoais do usuário ou preferências de navegação. Cookies são salvos até você limpar a memória cache.

1 Partindo de Menu, selecione Serviços > Configurações > Configurações de segurança > Cookies.

0U

Durante a navegação, selecione **Opções** > **Outras opções** > **Configurações de segurança** > **Cookies**.

2 Selecione Permitir para aceitar cookies ou Recusar para rejeitar cookies.

• CRIAR ASSINATURA DIGITAL

Você pode criar assinaturas digitais com o seu telefone. A assinatura pode ser traçada de volta a você por meio de uma chave de privacidade no módulo de segurança e pelo certificado de usuário utilizado para executar a assinatura. O uso da assinatura digital pode ser comparado ao ato de assinar o seu nome numa fatura, contrato ou outro documento.

1 Durante a navegação, selecione um link numa página, por exemplo, o título de um livro que deseja comprar e o seu preço.

O texto para assinatura (provavelmente incluindo quantidade, data, etc.) aparecerá.

- 2 Confira se o cabeçalho do texto é Ler e se o ícone da assinatura digital está presente. Se o ícone da assinatura digital não aparecer, há uma violação de segurança, e não se recomenda a divulgação de dados pessoais, tais como o seu PIN.
- **3** Leia *todo* o texto antes de assinar, percorrendo o texto inteiro, se necessário.
- 4 Para assinar, selecione Assinar.
- 5 Selecione o certificado de usuário que deseja utilizar, digite o seu PIN (fornecido com o cartão SIM se este possuir um módulo de segurança), e selecione OK.

O ícone da assinatura digital desaparece, e o serviço pode exibir uma confirmação da compra feita.

• CONFIGURAÇÕES DE APRESENTAÇÃO

Você pode definir a apresentação das páginas no seu telefone.

- 1 Partindo de Menu, selecione Serviços > Configurações > Configurações de apresentação.
- **2** Selecione uma das seguintes opções:

Quebra de texto-O texto da página web continua na linha seguinte, se não puder ser visto numa linha só. Selecione **Ativar** ou **Desativar**.

Mostrar imagens–Selecione **Sim** para exibir as imagens da página, ou **Não** para ocultá-las. Quando as imagens são exibidas, as páginas carregam mais devagar.

lr para (Menu 15)



O menu **Ir para** agiliza o acesso a menus específicos. Você pode personalizar o menu de modo que ele liste funções que você utiliza com mais frequência. Veja "Atalhos pessoais", pág. 91, para detalhes sobre a configuração do menu **Ir para**.

Serviços SIM (Menu 16)



Além das funções disponíveis no próprio telefone, o cartão SIM pode oferecer serviços adicionais que podem ser acessados pelo **Menu** 16. Esse menu só aparece se for aceito pelo cartão SIM. O seu nome e conteúdo dependem inteiramente do serviço disponível. Para disponibilidade, tarifas e informações sobre o uso dos Serviços SIM, consulte o seu provedor de serviços.

Para ver as mensagens trocadas entre telefone e rede quando você utiliza os serviços do SIM, selecione **Configurações > Configurações do telefone > Confirmar ações de serviço do SIM > Sim**.

O acesso a esses serviços poderá envolver o envio de uma mensagem de texto, ou uma chamada, que poderão incorrer custos adicionais.

9 Hardware e acessórios

• HARDWARE

Portas de conexão e outras ferramentas

- Conector para carregador (1)
- Conector Pop-Port[™] para fone de ouvido e cabo de dados (2)
- Porta IV (infravermelho) (3)
- Lente da câmera atrás do telefone (4)





Antena

Este aparelho dispõe de uma antena interna. Quando este ou qualquer outro dispositivo radiotransmissor estiver ligado, não toque na antena desnecessariamente.

Este contato pode afetar a qualidade da chamada e fazer o telefone descarregar a bateria mais rapidamente. Segure o aparelho normalmente, com a antena voltada para cima.



Carregar a bateria

Este aparelho utiliza uma bateria recarregável. Para carregar a bateria:

- 1 Conecte o carregador a uma tomada comum de corrente alternada.
- Conecte o cabo do carregador ao plugue redondo na base do telefone.

Após alguns segundos, o indicador da bateria aparece no visor e começa a oscilar de baixo para cima. Se a bateria estiver



completamente descarregada, aguarde alguns momentos para que o indicador apareça no visor, ou para fazer chamadas.

Dica: Pode-se usar o telefone durante a carga.

Trocar Frentes e Versos Coloridos Nokia Xpress-on™



Atenção: Antes de trocar as tampas, desligue o telefone e desconecte-o do carregador ou de qualquer outro dispositivo. Guarde e use o telefone sempre com as tampas instaladas.

REMOVER A TAMPA TRASEIRA E A BATERIA

O processo de remoção é ilustrado na seção "Carregar a bateria", pág. 158.

- 1 Empurre para cima o fecho de segurança da tampa traseira do telefone.
- 2 Erga a tampa traseira para removê-la do telefone.
- **3** Após remover a tampa traseira, coloque um dedo nos entalhes a fim de erguer e retirar a bateria do seu compartimento.

REMOVER A FRENTE COLORIDA

Pressione o fecho de segurança em cima do 4 aparelho enquanto puxa a parte superior da tampa da frente para separá-la do telefone.



- 5 Retire o teclado da tampa antiga e coloque-o na nova, conforme mostra a ilustração.
- Encaixe as linguetas da parte 6 inferior da nova tampa nos entalhes da parte inferior do aparelho.
- 7 Com cuidado, alinhe as linguetas no centro da frente colorida com os entalhes no centro do aparelho.
- 8 Gentilmente coloque a lingueta na parte superior da tampa, no entalhe em cima do telefone, até que se encaixe com um clique.









 9 Instale a bateria e alinhe a parte superior da tampa traseira com a lingueta de segurança em cima do aparelho.



10 Posicione a tampa traseira sobre as linguetas de segurança em ambos os lados do aparelho e pressione para encaixá-la no lugar.



• ACESSÓRIOS

Confira o número do modelo de qualquer carregador antes de conectá-lo a este telefone. Este dispositivo foi configurado para uso com as seguintes baterias: ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9, LCH-12, DDC-1 e DT-1.



Atenção: Use apenas baterias, carregadores e acessórios originais Nokia para este modelo de celular. O uso de qualquer outro produto cancelará a garantia aplicável ao telefone, e poderá ser perigoso. Para detalhes sobre a disponibilidade de acessórios, consulte o revendedor autorizado.



Nota: Verifique no site **www.nokia.com.br** a lista de acessórios disponíveis para o mercado brasileiro.

Ao desconectar o cabo de qualquer acessório, segure e puxe pela tomada, não pelo cabo.

Informações importantes sobre a bateria

CARREGAR E DESCARREGAR

Este aparelho utiliza uma bateria recarregável.

O rendimento máximo de uma bateria nova só será alcançado após dois ou três ciclos completos de carga e descarga!

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes. Entretanto, sua vida útil eventualmente acabará. Quando o tempo de operação (conversação e standby) estiver bem mais curto do que o normal, estará na hora de comprar uma bateria nova.

Use apenas baterias e carregadores originais. Carregue a bateria apenas com carregadores originais Nokia. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da corrente elétrica. Não deixe a bateria ligada a um carregador por mais de uma semana, pois a carga excessiva poderá encurtar sua vida útil. Sem uso, uma bateria totalmente carregada descarregará automaticamente em pouco tempo.

A mudança drástica de temperatura pode afetar a habilidade de carregar da bateria; deixe esfriar ou esquentar primeiro.

Use a bateria apenas para o propósito designado.

Não utilize carregadores ou baterias defeituosos ou desgastados.

Evite curtos circuitos na bateria. Curtos circuitos ocorrem acidentalmente se um objeto metálico (moeda, prendedor, caneta) causar contato direto entre os polos + e - (lâminas de metal na bateria). Um exemplo de curto circuito pode ocorrer quando uma bateria avulsa for carregada numa bolsa ou bolso. Um curto circuito pode danificar a bateria ou o objeto que fizer contato com ela.

A bateria deixada num lugar quente ou frio, tal como um carro fechado no verão ou inverno, terá sua capacidade e vida útil reduzidas. Procure sempre mantê-la entre 15°C e 25°C. Um telefone com uma bateria demasiado quente ou fria pode deixar de funcionar por algum tempo, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. O rendimento das baterias é particularmente limitado em temperaturas abaixo de 0°C.

Não aproxime a bateria do fogo!

Proteja o meio ambiente e descarte baterias segundo os regulamentos locais (por exemplo, de reciclagem). Não descarte a bateria junto com o lixo doméstico.

PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA

Siga as seguintes sugestões para obter o maior rendimento possível para a sua bateria:

- Pode-se usar o telefone durante o carregamento. Contudo, se a bateria estiver completamente descarregada, talvez seja necessário carregá-la por alguns minutos antes de poder fazer ou receber chamadas, ou antes de o indicador de carga aparecer no visor.
- Após a primeira carga completa, você poderá fazer e receber chamadas durante o ciclo de carregamento, mas o tempo de carregamento será prolongado. Quando a chamada encerrar, o ciclo de carga normal reiniciará.
- As barras no visor do aparelho param de oscilar e permanecem constantes quando o telefone está completamente carregado. Se você deixar o telefone conectado ao carregador, a bateria terá uma carga adicional. Se você ligar o aparelho quando a carga completar, o aviso Bateria carregada aparecerá brevemente no visor.



Nota: Após a carga inicial, a bateria aceitará uma carga extra se você deixar o telefone ligado ao carregador por mais duas horas.

• BATERIAS

Bateria Padrão 720-mAh Li-Ion (BLD-3)

- Oferece até 5 horas de conversação.
- Oferece até 3 horas de conversação se o alto-falante for utilizado.
- Oferece até 10 dias de tempo em standby.
- Oferece até 20 horas de uso para o rádio quando se utiliza o fone de ouvido.
- Oferece até 8 horas de uso para o rádio quando se utiliza o alto-falante.



Nota: Os tempos de carregamento são aproximados e podem variar, dependendo das condições da rede, do método habitual de carregamento e utilização do aparelho.

Carregador Padrão (ACP-7)

Este carregador pode ser utilizado com várias baterias. Ligue-o a uma tomada comum de 120V, corrente alternada, e conecte o cabo do carregador à base do telefone. É possível fazer chamadas durante o carregamento, mesmo que a bateria esteja completamente descarregada. Pode também ser utilizado com o Suporte Recarregador Compacto de Mesa (DCV-14).



Carregador Portátil Multi-volt (ACP-8) Este carregador de corrente alternada pode ser

utilizado com várias baterias. Ligue-o a uma tomada de 120V, corrente alternada, e conecte o cabo do carregador à base do telefone.

É possível fazer chamadas durante o carregamento, mesmo que a bateria esteja completamente descarregada. Pode também ser utilizado com o Suporte Recarregador (DCV-14).

Carregador de Baterias (DDC-1)

Carregue uma bateria extra com este suporte conveniente.

Recarregador Rápido de Viagem (ACP-12)

Este carregador pode ser utilizado com várias baterias. Ligue-o a uma tomada de 120V, corrente alternada, e conecte o cabo do carregador à base do telefone.

É possível fazer chamadas durante o carregamento, mesmo que a bateria esteja completamente descarregada. Pode também ser utilizado com o Suporte Recarregador (DCV-14).









• ÁUDIO

Suporte para Executar Música (DT-1)

Equipado com alto-falantes estéreo de alcance total, o Suporte para Executar Música foi projetado para se ouvir o rádio FM do telefone. Áudio de excelente qualidade. Inclui um conector para dispositivos de áudio externos. Conecte um CD Player ou MP3 Player à entrada de áudio externa, atrás do suporte, para ouvir a música em som estéreo.



O Suporte para Executar Música também oferece uma função silenciadora automática, para fontes de áudio externas. O microfone integrado permite fazer conferências telefônicas, e utilizar a função Viva voz enquanto o telefone carrega num suporte de linhas modernas.

Fone de Ouvido (HS-5)

O fone de ouvido oferece uma solução Viva voz de uso fácil e conveniente.



Fone de Ouvido Compacto (HDB-4)

Um conceito novo em design, o fone de ouvido compacto é pequeno e leve, e encaixa-se sobre a orelha. Áudio de excelente qualidade.



Conectar o Fone de Ouvido

- 1 Conecte o plugue do Fone de Ouvido no conector Pop-Port[™], localizado na base do telefone.
- 2 Coloque o fone no ouvido, conforme mostra a ilustração.

Com o Fone de Ouvido conectado, você pode fazer, atender e encerrar chamadas de maneira normal.

- Use o teclado para digitar números.
- Pressione a tecla **Enviar** para fazer uma chamada.
- Pressione a tecla Encerrar para finalizar.





Fone de Ouvido Estéreo (HDS-3)

Design Nokia de linhas distintas, permite o uso do rádio FM estéreo, disponível com alguns celulares Nokia. Oferece áudio de qualidade excelente, e funcionalidade Viva voz com o botão liga/desliga.



Extensão Indutiva (LPS-4)

Com a extensão indutiva Nokia, os usuários de aparelhos auditivos equipados com uma bobina "T" desfrutam agora da liberdade de utilizar um telefone digital. Esse acessório é usado discretamente em volta do pescoço.



• DADOS

Cabo de Dados (DKU-5)

Para e-mail, fax, Internet e transmissão de dados, o cabo de dados oferece conexões rápidas e convenientes, sem modem e sem cartão PC.



Suporte com Sincronizador (DCV-14)

Este suporte oferece carregamento ágil e sincronização de dados com um computador compatível, utilizando o Cabo de Dados (DKU-5), vendido separadamente.



• CARRO

Kit Veicular Completo (CARK-143)

Este kit veicular é a solução Viva voz perfeita para o seu carro.

- Unidade Veicular com Viva voz (HFU-4)
- Placa de Montagem (MKU-1)
- Microfone Viva voz (HFM-8)
- Alto-falante Viva voz (HFS-12)
- Cabo elétrico (PCU-4)
- Cabo de Sistema (SCU-4)
- Suporte Celular (MBC-15S) ou Suporte Giratório (HHS-15)

O sensor de ignição do kit veicular evita que o telefone descarregue a bateria do carro quando a ignição estiver desligada.



Nota: 0 MBC-15S e o HHS-15 são vendidos separadamente.



Carregador para Acendedor de Cigarros (LCH-12)

Este carregador multi-volt deve ser conectado ao acendedor de cigarros, tornando-se uma forma fácil e conveniente de carregar a bateria do telefone no carro. Pode ser utilizado



com várias baterias. Ligue-o a uma tomada de 120V, corrente alternada, e conecte o cabo do carregador à base do telefone. É possível fazer chamadas durante o carregamento, mesmo que a bateria esteja completamente descarregada.

Encosto com Viva voz (BHF-1)

Essa unidade Viva voz com microfone integrado pode ser instalada no encosto do banco do motorista, e oferece operação básica Viva voz.



• FRENTES E VERSOS COLORIDOS

Frentes e Versos Coloridos Nokia Xpress-on™

Expresse o seu próprio estilo com as Frentes e Versos Coloridos Nokia Xpress-onTM.

Capas e estojos

Uma grande variedade de capas e estojos para o seu telefone Nokia encontra-se disponível por meio do seu revendedor autorizado. A disponibilidade e variedade variam de acordo com o revendedor.
10 Referências

• CUIDADO E MANUTENÇÃO

Este telefone é um produto de planejamento e fabricação superiores e deve ser tratado com cuidado. As observações abaixo deverão ser atendidas para validação da garantia do seu aparelho e para o prolongamento de sua vida útil:

- Mantenha o telefone, bem como suas peças e acessórios fora do alcance de crianças.
- Mantenha-o seco. Chuva, umidade e líquidos em geral contêm minerais que corroem circuitos eletrônicos.
- Não o use ou guarde em lugares empoeirados ou sujos, pois as partes móveis poderão ser danificadas.
- Não o guarde em lugares quentes. Temperaturas altas podem encurtar a vida útil de dispositivos eletrônicos, danificar baterias, bem como entortar ou derreter certos plásticos.
- Não o guarde em lugares frios. Quando o telefone aquecer (atingindo a temperatura normal de operação), poderá acumular umidade e causar danos às placas de circuitos eletrônicos.
- Não abra o aparelho. O manuseio por pessoas não autorizadas anulará a garantia.
- Não o derrube, bata ou sacuda. O manuseio descuidado pode quebrar placas de circuitos internos.
- Não use produtos químicos corrosivos, solventes ou detergentes fortes para limpá-lo.
- Não o pinte. Tintas podem obstruir as partes móveis deste aparelho e impedir sua operação.
- Use apenas a antena que acompanha o aparelho ou substitua apenas com uma antena original. Antenas não originais, modificações ou adições poderão danificar o telefone e violar os regulamentos que governam o uso de dispositivos radiofônicos.

As sugestões acima referem-se igualmente ao telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório. Se acaso um deles não estiver funcionando corretamente, leve-o a uma assistência técnica autorizada Nokia, que poderá oferecer assistência técnica e consertos, se necessário

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Segurança ao volante

Não utilize um celular enquanto estiver dirigindo. Firme bem o telefone no suporte; não o coloque no assento do passageiro ou num lugar de onde possa cair em caso de acidente ou parada repentina.

Lembre-se: A segurança ao volante vem sempre em primeiro lugar!

Ambiente

Lembre-se de seguir todas as leis e regulamentos em vigor e sempre desligue o telefone quando seu uso for proibido, ou se ele causar interferência ou algum perigo.

Utilize o telefone apenas na posição normal de operação.

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos modernos possui proteção contra frequências de sinais radiofônicos (RF). Contudo, alguns dispositivos podem não possuir proteção adequada contra sinais RF emitidos por este telefone celular.

MARCAPASSOS

Os fabricantes de marcapassos recomendam que um mínimo de 15.3 cm de distância (6 polegadas) seja mantido entre um telefone celular e um marcapassos, para evitar a possibilidade de interferências com o marcapassos. Essas recomendações são consistentes com pesquisas independentes e com recomendações feitas pela Wireless Technology Research. Portadores de marcapassos:

• devem manter o telefone sempre a uma distância de 20 cm (6 polegadas) ou mais do marcapassos quando o telefone estiver ligado;

- não devem carregar o telefone no bolso do paletó;
- devem usar o telefone do lado oposto ao marcapassos para diminuir a possibilidade de interferências.
- Se houver qualquer possibilidade de interferência, desligue o telefone imediatamente.

APARELHOS AUDITIVOS

Alguns telefones celulares digitais interferem com aparelhos auditivos. No caso de tal interferência, consulte a operadora celular.

Outros dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento radiotransmissor, incluindo telefones celulares, pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam adequadamente isolados contra esse tipo de interferência. Em caso de dúvidas, consulte autoridades médicas ou o fabricante do aparelho para determinar se ele foi adequadamente isolado contra energia RF externa. Desligue o telefone quando se encontrar em estabelecimentos médicos onde regulamentos afixados exijam que essas instruções sejam seguidas. Hospitais ou clínicas de saúde talvez utilizem equipamentos sensíveis à energia RF externa.

Veículos

Sinais radiofônicos podem afetar sistemas eletrônicos em veículos, caso esses não tenham sido adequadamente instalados ou isolados (por ex., sistemas de injeção de combustível, de freios antiderrapantes, sistemas de controle de velocidade, air bags, etc.). Consulte o fabricante ou revendedor do veículo, se necessário. Consulte também o fabricante de qualquer equipamento que foi adicionado ao seu veículo.

Regulamentos afixados

Desligue o telefone em qualquer estabelecimento onde regulamentos afixados o exijam.

Explosivos

Desligue o telefone quando se encontrar numa área potencialmente explosiva e siga todos os avisos e instruções. Qualquer faísca num ambiente dessa natureza poderia causar uma explosão ou incêndio, o que resultaria em ferimentos ou mesmo morte.

Recomenda-se ao usuário que desligue o telefone enquanto se encontrar numa área de abastecimento (posto de gasolina). Lembre-se da necessidade de observar as restrições para uso de equipamento radiofônico em depósitos de combustível (armazenamento e distribuição), nas proximidades de fábricas de produtos químicos, ou em locais onde detonações sejam efetuadas.

Áreas com atmosfera potencialmente explosiva são geralmente, mas nem sempre, bem demarcadas. Tais áreas incluem abaixo do convés principal de barcos; estabelecimentos de transferência e armazenamento de produtos químicos; veículos que utilizam gas liquefeito (tais como propano ou butano). áreas em que o ar contém produtos ou partículas químicas, tais como cereais, poeira ou pó de metal; e qualquer outra área em que normalmente se recomendaria desligar o motor do carro.

Veículos

Apenas técnicos de assistências autorizadas deverão abrir, consertar ou instalar este telefone num veículo. Instalações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas poderão ser perigosos e invalidarão qualquer garantia aplicável ao aparelho.

Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e operando adequadamente.

Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que se encontram o telefone celular, peças ou acessórios.

Em veículos equipados com air bag, lembre-se de que a sua inflação ocorre com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular seja ele instalado ou portátil, na área acima do air bag ou na área de sua inflação. Se o equipamento celular veicular for impropriamente instalado e o air bag inflar, ferimentos sérios poderão resultar. Regulamentos aeronáuticos proíbem a utilização de telefones celulares durante o vôo. Desligue o telefone celular antes de embarcar numa aeronave. O uso de telefones celulares pode ser perigoso para a operação da aeronave, pode interromper as redes celulares e ser ilegal.

Falta de atenção a essas instruções pode causar suspensão ou recusa de serviços celulares ao infrator, ação legal ou ambos.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA



Atenção: Este telefone, como qualquer outro celular, opera através de sinais radiofônicos, redes celulares ou terrestres, bem como através de funções programadas pelo usuário, o que não garante uma boa conexão em todas as condições. Portanto, nunca dependa unicamente de um telefone celular para comunicações essenciais (por ex., emergências médicas).

Chamadas de emergência talvez não sejam possíveis em todas as redes celulares, ou guando certas configurações e/ou funções do telefone estiverem ativadas. Consulte a operadora local.

Para fazer uma chamada de emergência:

- Se o aparelho não estiver ligado, ligue-o. Verifigue se a intensidade 1 do sinal é adequada.
- 2 Pressione a tecla Encerrar guantas vezes for necessário (por exemplo, para encerrar uma chamada, sair de um menu, etc.) a fim de limpar o visor e preparar o telefone.
- Digite o número de emergência (por exemplo, 190). 3
- Pressione a tecla Enviar. 4

Se certas funções estiverem em uso, talvez seja necessário desativá-las antes de poder fazer uma chamada de emergência. Consulte este manual e a operadora local para mais informações.

DADOS SOBRE A CERTIFICAÇÃO – (ICNIRP) ESTE TELEFONE CELULAR ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES SOBRE EXPOSIÇÃO À RADIOFREQÜÊNCIA.

Este telefone celular portátil é um transmissor e receptor de radiofreqüência, projetado e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição à radiofreqüência (RF) definidos por entidades internacionais de padronização, como a Comissão Internacional para Proteção contra Radiações Nãolonizantes (ICNIRP). Esses limites fazem parte de um conjunto extenso de diretrizes, e permitem estabelecer níveis de energia RF para o público em geral. Essas diretrizes baseiam-se em padrões desenvolvidos por instituições científicas autônomas por meio de avaliações completas e periódicas de estudos científicos. Tais padrões incluem uma substancial margem de segurança, calculada para garantir proteção a todos os usuários, independente da idade e condição de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares portáteis emprega uma unidade de medida denominada SAR – *Specific Absorption Rate* (Taxa de Absorção Específica). O limite SAR estabelecido pelos padrões internacionais é de 2.0W/kg*.

Os testes de SAR são executados mediante o uso de posições padronizadas de operação do aparelho, com o telefone funcionando no mais alto nível de potência certificado em todas as faixas de freqüência testadas. Apesar de a taxa SAR ser determinada com o aparelho no mais alto nível de potência certificado, o nível real de SAR, com o telefone em uso, pode ser bem mais baixo do que o valor máximo. Deve-se esse resultado ao fato de que o telefone foi planejado para operar em níveis múltiplos de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para acessar a rede. Em geral, quanto mais próximo o aparelho estiver da antena da estação rádio-base celular, menor será a potência de transmissão.

O valor SAR mais alto para este modelo celular é de **0.69W/kg** quando testado para uso junto ao ouvido e **0.70W/kg** quando em contato com o corpo (conforme descrito no manual do usuário). Apesar de haver diferenças entre os níveis SAR dos vários modelos em posições diferenciadas, todos os níveis cumprem com os padrões internacionais de relevância à exposição RF.

^{*} O limite SAR para telefones celulares utilizados pelo usuário é de 2.0 watts/quilograma (W/kg), valor médio por dez gramas de tecido humano. Esse limite padrão possui uma substancial margem de segurança, oferecendo proteção adicional ao público e levando em consideração variações de medida. Os valores de SAR dependem dos requisitos de apresentação de relatório, conforme legislação nacional, bem como da faixa de freqüência da rede celular. Para informações regionais sobre SAR, procure o modelo do celular Nokia desejado no *site* www.nokia.com.br

11 Solução de problemas

Esta seção consta de uma tabela incorporando alguns dos problemas mais comuns, e oferecendo possíveis soluções.

Problema	Causa provável	Possível solução						
Meu telefone não está carregando	O carregador e o telefone não estão conectados corretamente.	Conecte o carregador ao telefone de maneira correta.						
	O carregador não está ligado corretamente.							
Meu telefone	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.						
não está fazendo/ recebendo chamadas	Intensidade do sinal inadequada.	Se dentro de casa, aproxime-se da janela.						
Não posso ouvir minhas	Você não tem serviço de correio de voz.	Contate o seu provedor de serviços.						
mensagens.	Você não estabeleceu uma caixa postal com o provedor de serviços.	Contate o seu provedor de serviços.						
	Você não armazenou o número do correio de voz no telefone.	Veja "Salvar o número do correio de voz", pág. 71.						
	Você esqueceu a senha ou errou ao digitá-la.	Contate o seu provedor de serviços.						
	Número do correio de voz incorreto.	Contate o seu provedor de serviços.						

Problema	Causa provável	Possível solução
Quando eu coloco o meu cartão SIM em outro telefone, ele é rejeitado.	A discagem fixa está ativada no seu cartão SIM, e o outro telefone não disponibiliza discagem fixa.	Desative a discagem fixa no cartão SIM.

12 Dados técnicos

Característica	Especificação							
Dimensões	Largura 44 mm Altura 105 mm Espessura 19 mm							
Peso	92 g com a Bateria BLD-3 Li-Ion							
Redes celulares	Redes GSM de 900, 1800 e 1900 MHz							
Tamanho (volume)	73 cm cúbicos							
Frequência (Tx)	GSM 900: 880-915 MHz GSM 1800: 1710-1785 MHz GSM 1900: 1850-1910 MHz							
Frequência (Rx)	GSM 900: 925-960 MHz GSM 1800: 1805-1865 MHz GSM 1900: 1930-1990 MHz							
Potência de emissão Tx	2W (máx)							
Tensão da bateria	3.7 Vdc							
Número de canais	299							

Índice

Α

acessórios
áudio
baterias
carro
dados
frentes e versos coloridos 169 ajuda, texto
ajuda, texto
ajustar volume de toque 89 alerta vibratório 89 antena
alerta vibratório
antena157 aplicativos125–127 atalhos menu20–24
aplicativos125–127 atalhos menu20–24
atalhos menu20-24
menu
pessoais
atender chamada 29
atender com qualquer tecla 95
atendimento ao cliente 13
atendimento Nokia 13
ativar
desvio de chamada
áudio, acessórios165-167
B
bate-nano 70
hateria
carregadores 163–164
carregar
carregar e descarregar
dados
baterias 163–164
bloquear teclado

brilho de tela103
С
calculadora128
calendário 117–121
câmera 109
cancelar desvio de chamada95
capas
caracteres especiais
carregadores 163–164
carregadores portáteis. 163-164
carregar a bateria
carro, acessórios168
cartão de visita85
cartão SIM, instalar 25-27
carteira
célula, informações99
chamadas
atender
desviar94
duração78
emergência 37, 152, 174
espera
excluir listas
fazer28
ID de chamada97
listas 75–78
não atendidas
recebidas77
recusar29
rediscagem automática96
restringir38
ver hora77

chamadas de emergência 174
quando on-line 152
teclado bloqueado
chamadas internacionais 29
códigos de acesso
carteira 45
PIN
PIN2 44
PUK 45
segurança 43
conectividade141-145
conexões 157
conferência telefônica 29
configurações91–106
acessórios 103
atalhos pessoais 91
atender com qualquer tecla 95
brilho de tela 103
câmera 111
chamada de espera
de hora e data93
despertador115
desvio de chamada94
enviar ID de chamada 97
esquema de cores 102
estações de rádio 107
idioma
idioma do visor
info de célula 99
linha p/chamadas discadas 97
memoria do telefone 98
nota de abertura
01A
papel de parede 101
protetor de tela 102
restaurar configurações
originais 106

segurança105
som inicial 101
sumário97
telefone
texto de ajuda100
toque103
visor101–103
configurações de tela 101
configurar
relógio28
contador regressivo129
contatos
adicionar imagem 83
buscar entrada 82
cartão de visita 85
copiar
discagem rápida86
excluir83
grupos de chamada87
ligar de
memória88
números de info87
números de serviço87
opções do menu
procurar
proprios numeros
conversao de moeda
convertedor
correio de voz
ouvir as mensagens
cronometro
cronometro de volta132
cuidado e manutenção 170

D

dados, acessórios
data, configurações
desligar alarme 116
despertador115
dicionário
discagem fixa
discagem rápida86, 96
download
aplicativos 126
jogos123
duração da chamada78

Ε

e-mail63
encaminhar mensagens 60
enviar
cartão de visita 85
e-mail63
mensagens de texto 58
mensagens gráficas 61
mensagens multimídia 68
enviar ID de chamada 97
esquema de cores 102
estojos169
excluir
contato83
entrada de discagem fixa 40
entrada de discagem rápida 86
listas de chamadas 78
mensagens55
extensão indutiva167
extras128-140
contador regressivo129
conversão de moeda129

cronômetro.							130
sincronizar .							137

F

fazer chamada	28
fone de ouvido	.165
fone de ouvido compacto	.166
fone de ouvido estéreo	.167
fotos, bater	.109

G

galeria	112
GPRS, conectividade	142
gráficas, mensagens	60, 63
grupo de usuários fechado.	41
grupos de chamada	87

Н

hora,	configura	cões	 				.93
		5	 	 -	-	-	

| idio

idiomas
imagens
adicionar a contatos 83
editar na galeria114
informação
serviço de mensagens 74
infravermelho
conectividade141
instalar cartão SIM 25–27
Internet
acessar147
marcadores150
opções152
segurança153

J

jogos 1	123-12	24
---------	--------	----

L

ler mensagens	. 59
liberar teclado	. 37
lista de atividades	121
listas de distribuição	. 52
logo da operadora	102

Μ

manutenção 170
marcadores
memória compartilhada 17
mensagens
bate-papo 70
comandos de serviço 74
concatenadas 48
configurações 56–58
configurações MMS 65
e-mail 63
encaminhar60
enviar
excluir
gráficas
ícones 49
ler 59
listas de distribuição 52
multimídia
não enviadas 53
opções
padrão 51
pastas 53
responder 59
serviço de informação 74
sinal de alerta 89
texto 58
voz
menu, atalhos 20–24

menus
modificar
volume do fone de ouvido 30
multimedia player46
multimídia
mensagens64–70

Ν

Nokia PC Suite	144
nota de abertura	. 99
notas	
atividades	121
calendário	121
números de info	. 87
números discados	. 77

0 or

organizador	115–122
calendário	117
despertador	115
lista de atividades.	
OTA, configurações	91

Ρ

papel de parede101
pastas
galeria112
mensagens 53
PC Suite 144
perfis
personalizar
programável90
selecionar
personalizar perfil
pessoais, atalhos91
pontuação
previsão de texto34-36

problemas, solução	177
programáveis, perfis	90
próprio número	87
proteção do teclado	37
protetor de tela	102

R

rádio 107
receber e-mail64
recusar chamada29
rediscagem automática96
rediscar número 29
relógio, configurar28
responder mensagens 59
restaurar configurações
originais 106

S

segurança1, 171
Internet 153
telefone
selecionar perfil 89
serviço
comandos74
números
serviços de Internet146-155
sincronizar
solução de problemas 177
som inicial
sumário após a chamada 97

suporte p/ex. música 105, 165
Т
teclas agilizadas15
telefone
memória
segurança 37–42
texto
entrada
mensagens
previsto
timer automático111
toque musical
toques
V
ver
chamadas não atendidas76
chamadas recebidas77

chamadas recebidas77
duração da chamada78
hora da chamada77
números discados77
visor
brilho de tela103
idioma98
Visor Inicial14
volume
fone de ouvido
toque musical
voz

mensagens										71	-7	4
mensagens		•	•	•	•	•		•				•

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, consulte o *site* **www.nokia.com.br «http://www.nokia.com.br**», ou ligue para a Central de Atendimento Nokia: (0xx11) 5681-3333.

