

www.nazda.com.br

# MANUAL DO USUÁRIO

# H.264 Standalone Video Recorder

Gravador Digital de Vídeo

Versão 2.0

# Manual do Usuário e Operador do DVR Nazda – versão 2.0

#### Agradecemos sua preferência pelo nosso DVR.

Este manual será como uma ferramenta de trabalho para a instalação e operação do sistema do DVR. Você encontrará informações técnicas quanto às características e funções dessa série de DVR, por meio do índice, de forma detalhada e cronológica. Recomenda-se, antes da instalação e operação do sistema, a leitura integral deste manual, principalmente sobre as precauções e advertências.

#### Recomendações Importantes de Segurança:

- > Não coloque qualquer tipo de objetos pesados sobre o DVR.
- > Não deixe nenhum tipo de líquido ou outra substância cair dentro do aparelho.
- Na realização nenhum tipo de limpeza em seu DVR e, caso necessário, desligue a fonte de alimentação e desconecte-o da tomada.
- Não desmonte, repare ou substitua os componentes deste aparelho sem a devida autorização do fabricante, isso é apenas permitido à rede autorizada.

# Ambiente de Uso e Instalação:

- > A faixa de temperatura de operação desse aparelho é entre 0. Cº e 40. Cº.
- Não deve o aparelho ser colocado sob a luz solar, devendo ser alocado distante de fonte de calor.
- Não instale o DVR em ambiente úmido, os quais podem oxidar os componentes do equipamento.
- > Não usar o DVR em ambiente enfumaçado ou empoeirado.
- Evitar colisão ou queda forte.
- Procure Instalar o DVR em locais que receba ventilação e mantenha as saídas de ar do aparelho limpas, para o devido fluxo da ventilação.

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Visão geral	5
1.2 Principais funções	5
2. OPERAÇÕES	7
2.1 Ligando	7
2.2 Desligando	7
2.3 Login	7
2.4 Visualização	7
2.5 Menu de atalhos	
2.5.1 Menu principal	
2.5.2 Ajuste de cores	9
2.5.3 Logout (Logoff)	9
2.5.4 Divisão de tela	9
3. MENU PRINCIPAL	
3.1 Navegação no menu principal	
3.2 Gravação	
3.2.1 Configuração de gravação	
3.2.2 Reprodução	
3.3 Função alarme	
3.3.1 Detecção de movimento	
3.3.2 Cegar o vídeo (ocultar uma câmera)	
3.3.3 Perda de vídeo	
3.3.4 Entrada de alarme	
3.3.5 Saída de alarme	
3.3.6 Anormalidades	
3.4 Ajustes do sistema	
3.4.1 Ajustes Gerais	
3.4.2 Ajustes do Encoder	
3.4.3 Ajustes de rede	
3.4.4 Serviços de rede	
3.4.5 Exibição GUI (Interface)	
3.4.6 Ajustes PTZ	
3.4.7 Porta Serial	
3.4.8 Ajustes da Patrulha	
3.5 Gerenciamento das ferramentas	
3.5.1 Gerenciamento do disco	
3.5.2 Gerenciamento de usuários	
3.5.3 Usuário online	
3.5.4 Ajuste de TV	
3.5.5 Manutenção automática	
3.5.6 Restaurar configurações	
3.5.7 Atualização	
3.6 Informações do sistema	

3.6.1 Disco rígido HDD	
3.6.2 Estatísticas de transmissão BPS	35
3.6.3 Informações de LOG	36
3.6.4 Versão	

# 1 INTRODUÇÃO

#### 1.1 Visão geral

Este DVR foi, especialmente, desenvolvido para utilização em um circuito fechado de televisão analógico para monitoramento da segurança. O sistema foi baseado em plataforma LINUX, devido a sua maior estabilidade. Ele possui tecnologia H.264 para compressão de vídeo, e G.711 para compressão de áudio, assim, o aparelho fornece boa qualidade de vídeo e som, considerando o sistema analógico, além de manter uma eficiente compactação dos arquivos. A comunicação TCP/IP é de alta velocidade, garantido a qualidade na programação remota do equipamento. Este aparelho também é equipado com funções de edição de imagem que possibilitam o backup fracionado da imagem, extraindo-se de um vídeo contínua apenas do trecho de som e imagem do interesse do usuário.

Com estas características, este aparelho está apto para ser utilizado nos mais variados sistemas de segurança, como residências, lojas, escritórios e fábricas.

#### 1.2 Principais funções

#### Vigilância em tempo real

Interface analógica de entrada BNC e interface VGA e HDMI (HDMI nos modelos NZ-2004H4A / NZ-2008D8A / NZ-2016D16A).

Visualização em tempo real em ambas as interfaces, simultaneamente.

#### Armazenamento

Em regra, a armazenagem é realizada em disco rígido SATA. Todos os arquivos poderão se extraídos pelo Backup, através de Pendrive ou Gravador de disco compatível.

#### Compressão

A gravação é realizada em tempo real e de forma sincronizado entre o vídeo e o áudio, utilizando para compressão do vídeo tecnologia H.264 e para o áudio a G.711.

#### Reprodução

A gravação é realizada em tempo real e individual por canal, sendo possível pela função de reprodução a busca, transmissão, verificação da gravação e download por data e hora.

Visualização de multi-janelas (a opção de multi-janelas varia conforme a versão e modelo do DVR adquirido).

#### Backup

Realizado através da interface SATA ou USB, por meio de equipamentos como pen-driver, HD portáteis, Drive de CD e outros, tem a função de edição para corte e escolhe da imagem a ser gravada por meio da definição da data e hora, além da conversão do formato para AVI ou H.264.

#### Operação de rede

Visualização em Tempo Real (esta opção está disponíveis para determinados modelos, favor consultar a revenda).

Estão disponíveis no DVR o controle PTZ, Gravação e programação remota.

#### Alarme

Saídas de alarme programáveis por eventos.

Circuitos de proteção de entrada e saída.

### Interface de comunicação

Interface RS485 para controle PTZ Interface de rede padrão RJ45 - 10/100Mbps

# **Operações inteligentes**

Operação e programação por mouse ou controle remoto, com função de copiar e colar para os demais canais de vídeo as configurações realizadas.

#### 2. OPERAÇÕES

#### 2.1 Ligando

Antes de ligar o botão Power, conecte o plugue à fonte de alimentação. O sinalizador de alimentação deverá ascender, informando que o aparelho está ligado. Em seguida, o sistema emitirá um aviso sonoro (bip). Dessa forma, você poderá observar que o padrão de tela será apresentado com todas as câmeras suportadas pelo aparelho. Caso exista um horário programado para reiniciar o sistema, este reiniciará automaticamente. O indicador de alimentação volta a ascender para indicar o funcionamento normal do aparelho.

Aviso: 1. Confira todas as conexões antes de ligar o sistema.

2. Confira o botão POWER na parte traseira do equipamento.

#### 2.2 Desligando

Desligamento a frio: procure no menu (Desligar), e também a opção (Desligar o Sistema) Desligamento a quente: clique no botão Power ou desligue a fonte de alimentação

#### 2.3 Login

Ao ligar o sistema, aparecerá uma tela de Login. Oberve que há três usuários pré cadastrados: Admin, Convidado e Padrão, nenhum destes usuários vem com senha, porém, no painel de controle, podem ser configurados para solicitarem senhas. O usuário Admin é considerado o *super usuário* do sistema; enquanto que Convidado e Padrão têm apenas permissões de visualizar Ao Vivo e as gravações de vídeo. As permissões não podem ser alteradas.

SYSTEM LOGIN	
User Name Password	admin 🔽
Please Login	
ок	Cancel

Imagem 3.1 Login

**Aviso:** Proteção de senha: procure assimilar a sua senha, pois, após três tentativas erradas de senha, um alarme será disparado. O usuário tem uma quarta e quinta chance. Se a quinta senha for digitada de forma errada, a conta será travada, ou seja, o sistema será reiniciado e a conta será destravada automaticamente. Para sua melhor segurança, altera a senha após o primeiro Login.

#### 2.4 Visualização

Ao inicializar o aparelho, automaticamente estará direcionado na área de visualização das câmeras, a qual estrão divididas pelo número de canais de vídeo suportados pelo DVR.

Em cada tela de visualização constará no canto inferior esquerdo o nome da câmera, ícone de gravação e ícone de áudio. No quanto superior direito é possível colocar a hora e data da gravação.

### 2.5 Menu de atalhos

No modo de visualização, ao clicar com o botão direito do mouse, o menu abaixo será apresentado na tela. No menu constará: Menu, Modo Gravação, Reprodução, Controle PTZ, PTZ-Alta Velocidade, Alarme OUT, Ajuste de Cor, Alarme OUT, Logoff, Tela 1/4/8/9/16.



Imagem 2.5 Menu de atalhos (imagem em inglês)

#### 2.5.1 Menu principal

Quando logar, ao clicar com o botão direito do mouse e, em seguida, em menu, o sistema apresentará a tela abaixo, com os seguintes ícone: Gravação, Alarme, Sistemas, Avançado, Info e Logoff.



Imagem 2.5.1 Main Menu (Imagem Ingês)

#### 2.5.2 Ajuste de cores

Conforme a figura abaixo é possível editar os parâmetros de Tonalidade, Brilho, Contraste, Saturação e Ganho da imagem. Importante salientar que tais alterações ficam vinculadas a imagem, ou seja, serão aplicadas na própria imagem, de tal forma que não poderá ser desvinculada a ela, não se tratando de parâmetros apenas de visualização. No menu também é possível alterar diferentes padrões de horário para aplicação dos ajustes, conforme a necessidade do local de captação da imagem.

Color S	etting	×
Period 😡	00:00 - 24:00	00:00 - 24:00
Brightness	<b></b> 50	50
Contrast	<b></b> 50	50
Saturation	50	50
Hue	<b>—————</b> 50	50
Gain	0	0
		Advanced OK Cancel

Imagem 2.5.2 Ajustes de cores

# 2.5.3 Logout (Logoff)

Logout, Desligar, ou Reiniciar. Pode-se acessar a janela através do menu principal ou pelo menu de atalhas (botão direto do mouse na tela principal).



Imagem 2.5.3 Logout/Desligar/Reiniciar

Logou > Logoff do usuário.

desligar > Prepara o sistema para ser desligado pelo botão Power,

em seguida um aviso é mostrado, e após três segundos o sistema se desliga.

reiniciar > Reinicia o sistema.

#### 2.5.4 Divisão de tela

Altera o modo de visualização das janelas, existindo as opções: tela cheia / quatro / oito / nove / dezesseis janelas.

# 3. MENU PRINCIPAL

# 3.1 Navegação no menu principal

Menu principal	Sub menu	Função				
	Configuração	Configuração de gravação, tipo de gravação, tempo de gravação.				
Gravação	Playback (Reprodulção)	Configura modo de visualização, exibição de gravação, armazenamento de arquivos de vídeo. Nesta área é possível a edição do trecho do vídeo e som que a serão armazenados e visualizados.				
	Backup	Detecta ou formata o equipamento para Backup, e seleciona arquivos. Nesta área é possível a edição do trecho do vídeo e som que serão armazenados e visualizados, e a transformação do formato da imagem em *.H.264 ou *.AVI.				
	Detecção de Movimentos	Ajusta área de detecção de movimento, sensibilidade, liga os parâmetros: tempo das seções, saída de alarme, gravação, controle PTZ e patrulhas				
	Vídeo	Máscara de alarme da câmera, sensibilidade, liga os parâmetros: tempo das seções, saída de alarme, gravação, controle PTZ e patrulhas				
Alarme	Perda de Vídeo	Controles para perda de vídeo, liga os parâmetros: tempo das seções, saída de alarme, lembrete de tela, gravação, controle PTZ e patrulhas				
	Entrada de Alarme	Controle de entrada de alarme, tipo de equipamento, liga os parâmetros: tempo das seções, saída de alarme, gravação, controle PTZ e patrulhas				
	Saída de alarme	Modo de alarme: configuração, manual e desliga.				
Configuração do Sistema	Configurações gerais	Horário do sistema, formato da data, linguagem, operação do HD, número da máquina, formato de vídeo, horário de verão				
	Configuração de Codecs	Controle do codec: edição do modo do frame rate, controle de stream, qualidade de imagem, i-frame e áudio.				
	Configuração de Rede	Parâmetros básicos de rede, DHCP e DNS.				
	Serviços de Rede	PPPoE, NTP, e-mail, limite de IP, parâmetros DDNS				
	Exibição GUI (Interface)	Pode-se editar o nome do canal de imagem, área de cobertura, título, data e hora e mascara de privacidade, os quais ficarão vinculados a imagem após aplicados.				
	Configuração PTZ	Seleciona-se o canal, protocolo, endereço, velocidade, controle de fluxo.				

	Configuração Porta Serial (RS232)	Controle função porta serial, velocidade e controle de fluxo
	Patrulha	Seleciona modo de patrulha e intervalos
	Gerenciamento	Configurações do disco rígido, formatação, seleção de disco para
	do HD	somente leitura, redundância e apaga arquivos.
	Usuários	Modifica usuários, grupos e senhas, adiciona e edita usuários e grupos
	Usuários	Desliga a conexão com o usuário, trava a conta após desligar
Ferrementas	Online	conexão do usuário até o próximo Reiniciar
T enamentas	Saída de TX	Ajustes de posição da imagem do DVR
	Manutenção	Automatização do Reiniciar do sistema, apaga arquivos
	Automática	automaticamente de acordo com os dias selecionados pelo usuário
	Padrão de	Reajusta o padrão de fábrica, podendo-se selecionar quais
	Fábrica	parâmetros serão restaurados de fábrica e quais não serão.
	Informações do HD	Mostra informações de capacidade e tempo de gravação do HD.
Informações	Estatísticas do Codec	Mostra as informações do Codec, fluxo de códigos e stream.
do Sistema	Informações de	Anago todos os informações de Los realizados no sistema
	Log	Apaga todas as informações de Log realizadas no sistema
	Informação de Versão	Mostra informações da versão do sistema.
Desligar		Logout, Desligar ou Reiniciar

# 3.2 Gravação

# 3.2.1 Configuração de gravação

Na configuração de gravação, deve-se ajustar os parâmetros do canal de vigilância. O padrão de fábrica é a gravação contínua de 24 horas consecutivas. Para acessar o menu, siga o seguinte caminho:

- menu principal (botão direto do mouse > Menu)
- funções de gravação (ícone gravação)
- entre no ícone "Configurações"

**Observação:** Dentro da área Gerenciamento de HD, o disco de armazenamento das imagens deve estar com tipo: Lê/Grava. (conforme no capítulo 3.5.1)

🛃 Main Mer	u->Record->Record Conf	ïig		<u> </u>
Channel Length Record Mode Week Period 1 Period 2 Period 3 Period 4	1     ▼     Redundan       60     min     PreRecord       Schedule     O     Manua       Thu     ▼       00     :00     -       00     :00     -     24       00     :00     -     24     :00       00     :00     -     24     :00       00     :00     -     24     :00       00     :00     -     24     :00	cy C d 5 Negular	Sec. Detect	Alarm
	Advanc	ced O	K	Cancel

Imagem 3.2.1 Configuração de gravação (imagem em ingês)

- Canal (Channel)> selecione o número da câmere correspondente ao canal que deseja visualizar. A opção TODOS é utilizada para aplicar em todos os canais.
- Redundância (Redundancy) > Habilite a função de redundância para implementar a gravação dupla (backup). Isto é realizado em dois discos simultaneamente. Confira se seu sistema possui dois discos antes de habilitar esta função. Um deles precisa estar ajustado para Leitura/Gravação e o outro com o disco de Redundância. (refira-se ao capítulo 3.5.1)
- Comprimento (Lenght) > Ajuste o tempo dos pacotes de gravação, 60 minutos é o padrão de fábrica.
- Pré-gravação (PreRecord) > Gravação de 1~30 segundos antes da detecção de movimento.
- Modo de gravação (Record Mode) > Ajuste o estado do vídeo: Configuração, Manual, ou Parar.
   Configuração: Gravação de acordo com o tipo de vídeo (comum, detecção e alarme) e agendamento. É possível ajustar diferentes tipos de gravação para quatro períodos distintos.

**Manual:** Clique no botão e o sistema gravará a câmera independentemente do estado da câmera.

Parar: Clique para não gravar determinado canal.

**Obs:** Agendamento - Você pode ajustar os modos de gravação de acordo com até quatro limites diferentes de tempo.

• Tipo de gravação - Selecione o tipo de gravação: Contínuo, Detecção ou Alarme.

**Contínuo** (Regular): Gravação sem paradas. Será apresentado na tela com a letra "R". **Detecção** (Detect): Ajuste "Detecção de Movimento", "Máscara" ou "Perda de Vídeo". Quando uma das opções for acionada será apresentada na tela a letra "M". **Alarme** (Alarm): Ajusta a gravação de acordo com um sinal externo de alarme. Quando o alarme for acionado a gravação será iniciada, será apresentado na tela a letra "A".

#### 3.2.2 Reprodução

Para você reproduzir os arquivos de vídeo no HD, existem dois métodos:

- 1. No atalho na área de trabalho, clicando com o botão direito do mouse, em seguida na opção reprodução.
- 2. Menu principal>Gravações->Reproduzir



Imagem 3.2.3 Reprodução de vídeo

• A lupa (3) na tela de reprodução representa a função de buscar o vídeo, que poderá ser localizado por data e hora.

• O ícone do "hard disk"(4) é a função de backup, ele somente fica visível quando selecionado o trecho de vídeo a ser armazenado.

#### 3.2.3 Backup de vídeo

Com relação ao backup de vídeo, este poderá ser feito em disco externo, pen-driver e outros dispositivos.

**Nota:** O dispositivo de backup deve ser conectados de acesso ao Backup para o devido reconhecimento. Após o término do backup o arquivo já pode ser visualizado individualmente.



Imagem 3.2.4 Backup

- Detectar > Detectar o dispositivo conectado ao DVR.
- Erase (Apagar) > Escolha o arquivo a ser apagado e clique em Apagar.
- Stop (Parar) > refere-se ao processo de backup.
- Backup > Para abrir a caixa de diálogo, clique no botão de backup. Selecione o arquivo de backup conforme o canal e horário, bem como formato que deseja armazenar as gravações. Nesse momento é possível editar trecho de som e imagem que deseja destacar e armazenar, com base na data e horário da captação.

Type Channel	All I	oru->Backu	p->Backup	
Start Time	2010	- 08 - 11	00 : 00 : 00	Remove
End Time 📗	2010	- 08 - 11	16 : 50 : 20	Add
0 Chann	iel F	ile Name		Length
Required/Re	maining	0.00 KB/1.00	GB	

Imagem 3.2.4 Backup de arquivo

- Iniciar (Start) Antes de iniciar é possível aditar o formato de gravação, se em AVI ou H264.
- Remover (Remove) tem a função de limpar as informações dos arquivos.
- Adicionar (Add) Tem a função de mostrar os arquivos de acordo com os atributos escolhidos.
- Iniciar/Pausar É só Clicar no botão Iniciar para iniciar o backup e Pause para parar temporariamente.
- Cancelar (Cancel) Informa que durante o backup, pode-se parar o sistema para acessar outras funções.

#### 3.3 Função alarme

As funções de alarme visam notificar o usuário por som ou email a ocorrência de alguma anormalidade no sistema ou na segurança. As funções configuráveis do alarme são detecção de movimento, ocultação da câmera, perda de vídeo, perda de entrada ou saída de alarme.

#### 3.3.1 Detecção de movimento

O sistema passa a executar as funções programadas, a partir do momento em que o sistema detectar movimento de acordo com as regras estabelecidas pelo usuário.

👫 Main Menu	->Alarm->Moti	on Detect	8
Channel	1	Enable	
Sensitivity	Middle 🔻	Region	Set
Period	Set	Interval	I Sec.
Alarm Output	12	Delay	10 Sec.
Record Channel	12345	6789	
Tour	12345	0789	
Snapshot	12345	6789	
PTZ Activation	Set	Delay	10 Sec.
Show Message		Send Email	
Buzzer		FTP upload	
	Ad	vanced	OK Cancel

Imagem 3.3.1 Detecção de movimento

- Número do Canal (Channel) > Serve para selecionar o canal para ajuste da detecção.
- Habilitar (Enable) > Tem a função de informar que a detecção de movimento está habilitada.
- Sensibilidade > Selecione a opção de sensibilidade para identificação do movimento..
- Área > Para selecionar a área, clique ajustar. As divisões serão de 22x18. Verde significa área corrente e o Amarelo significa área de detecção dinâmica. Preto significa desabilitada. Para ajustar, pode arrastar o mouse com o botão clicando em cima da área desejada.

Imagem 3.3.1 Ajuste de máscara

Seção de tempo > Ajuste por horário a detecção. Cada dia é dividido em quatro seções.



Imagem 3.3.11 Ajuste de agendamento

- Intervalo > Observe que, quando houver a detecção de movimento dentro do intervalo, somente um alarme é habilitado.
- Saída de Alarme > Quando houver detecção de movimento, ativa o relê correspondente à configuração.
- Atraso > Significa que o sistema aguardará um novo movimento dentro da faixa estipulada nesta configuração, se houver uma nova detecção dentro deste intervalo o sistema mantém a gravação em um só arquivo. O intervalo é de 10~300 segundos.
- Canal a Gravar > Escolha o canal de gravação que gravará ao mesmo tempo do canal durante a detecção de movimento.
- Patrulha Alternada > Significa que canal selecionado direcionará a PTZ a realizar os presets selecionados. O intervalo é ajustado no [Ajustes do sistema]>[Patrulha Alternada].
- Snapshot > Escolha os canais de gravação, quando o alarme for acionado, o sistema dispara canais relacionados para sinal instantâneo.

**Nota**: Para ativação de snapshot, vá em ajuste de seção de tempo, detecção e alarme, e ative-o em Menu principal>Gravações>Configuração de gravação

Links da PTZ > Ajuste os links da PTZ quando o alarme for acionado.

**Nota:** O link PTZ é ajustado no [Menu de atalhos]>[Controle PTZ]. Ajuste a patrulha entre pontos e outros.

Mai	n Menu->Alarm	->Motio	on Detect-	>PTZ Activatio	on 🔀
CAM 1	None	) [0	CAM 2	None	] 💽
CAM 3	None 🔻	0	CAM 4	None	
CAM 5	None	) [0	CAM 6	None	· •
CAM 7	None 🔻	0	CAM 8	None	0
CAM 9	None	) [0	CAM 10	None	· •
CAM 11	None	0	CAM 12	None	0
CAM 13	None	0	CAM 14	None	· 0
CAM 15	None	0	CAM 16	None	0
				ОК	Cancel

Imagem 3.3.12 Ativação PTZ

Atraso > Quando o alarme estiver terminado de acionar, a gravação ainda durará alguns segundos (10~300 seg.), e então parará.

Mensagem na Tela > Mostra em caixas de texto informações sobre o campo selecionado.

EMAIL > Significa que o sistema enviará um e-mail quando o alarme for acionado.

Nota: Ajuste em [Serviços de Rede] para enviar e-mail.

# 3.3.2 Cegar o vídeo (ocultar uma câmera)

Entende-se que, quando as imagens apresentam um brilho ruim, problemas na sensibilidade, a função de mascaramento da câmera, entende-se que a câmera sofreu um ocultamento da sua via de visão.

Main Menu-	->Alarm->Video Blind
Channel Sensitivity	1 ▼ Enable ✓ Middle ▼
Period	Sct
Alarm Output	12 Delay 10 Sec.
Record Channel	
Tour	12345678900000000
Snapshot	12345678900003456
PTZ Activation	Set Delay 10 Sec.
Show Message	Send Email
Buzzer	FTP upload
	Advanced OK Cancel

Imagem 3.3.2 Máscara

#### 3.3.3 Perda de vídeo

Quando o equipamento não obtem sinal de vídeo, o alarme de perda de vídeo é acionado e habilita as funções ligadas (links).

👪 Main Menu	->Alarm->Video Loss	
Channel	Enable 🔽	
Period	Set	
Alarm Output	12 Delay 10 Sec.	
Record Channel		ļ
Tour Snapshot		
PTZ Activation	Set Delay 10 Sec.	
Show Message	Send Email	
Buzzer	FTP upload	
	-Advanced OK Canc	el

Imagem 3.3.3 Perda de vídeo

#### 3.3.4 Entrada de alarme

$\sim$								<i>.</i> ~		
O	equipan	nento, ao	) receber u	m sinal d	e alarme	externo.	aciona as	s funcoes	lidadas a	mesma.
-					• • • • • • • •	••••••				

👌 Main Menu-	->Alarm->Alarr	n Input	
Alarm In Type	1 Normal ( 🔻	Enable	2
Period	Set	Interval	1 Sec.
Alarm Output	12	Delay	10 Sec.
Record Channel	12345	6789	
Tour	12345	6789	
Snapshot	12345	6789	
PTZ Activation	Set	Delay	10 Sec.
Show Message	0	Send Emai	ı <b>O</b>
Buzzer	0	FTP upload	
	Ad	vanced	OK Cancel

Imagem 3.3.4 Entrada de alarme

#### 3.3.5 Saída de alarme

De acordo com o status atual do canal: "o" significa que a opção não está no modo alarme, "•"

significa que a opção selecionada está em modo alarme.

Você pode usar o atalho do menu na área de trabalho ou clique em:

- > menu principal
- ➢ função alarme
- > saída de alarme para selecionar o interface de saída de alarme.



Imagem 3.3.5 Saída de alarme

Configuração > Alarme está ligado, de acordo com a configuração, Manual > Alarme estará ligado até ser parado, em modo manual. Parar > Clique no botão " Parar " para que o alarme pare.

#### 3.3.6 Anormalidades

Quando houver anormalidades, analise o estado do software e hardware do equipamento, pois ele irá mostrar mensagens e avisará através do buzzer.

🖳 Main Me	nu->Alarm->Abnormality		×
Event Type Enable	No Disk		
Show Messag Buzzer			-
		OK Cancel	

Imagem 3.3.6 Anormalidades

Tipos de Eventos > Clique no item a ser inspecionado.

Habilitar > Para ligar a função anormalidade, selecione esta opção

Mostrar mensagem > quando ocorrer um evento, aparece uma mensagem na tela.

Buzzer > Edita e insere som nos eventos configurados, emitido pelo buzzer da placa do DVR.

### 3.4 Ajustes do sistema (ícone Sistemas)

Ajuste os parâmetros do sistema, senhas, serviços de rede, configuração da rede, PTZ, Porta Serial e outros.

#### 3.4.1 Ajustes Gerais

X Main Menu-	>System->Genera	i	
System Time	2010 - 08 - 12	12 ; 28 ; 46	)
Date Format	YYYY MM DD	DST	
Date Separator	_		
Time Format	24-HOUR	]	
Language	ENGLISH	]	
HDD Full	Overwrite	]	
DVR No.	0	]	
Video Standard	PAL	]	
Auto Logout	0	min	
		ок	Cancel

Imagem 3.4.1 Ajustes Gerais

- Horário do Sistema > Defina a data e hora do sistema.
- Formato de Data > Selecione entre os formatos: YY MM DD, MM DD YY DD MM YY (D=dia, M=mês, Y=ano).
- Separador de data > Selecione o caractere usado como separador de data (-, /).
- Formato de Horário > Escolha entre os formatos: 12h ou 24h.
- Idiomas > Escolha language "PORTUGUESE" para português.
- HDD cheio Opção Parar: Para a gravação quando o disco encher de dados.
- Opção Reciclar: Grava imagens novas, substituindo as imagens mais antigas quando o disco estiver cheio.
- ID Controle > Utilizado para quem necessita controlar mais de um DVR em um mesmo local. Isto altera a identificação do controle remoto.
- Formato de Vídeo > PAL ou NTSC.
- Tempo de Latência > Ajuste o tempo de latência entre 0-60. Se informar 0 significa sem tempo de latência.
- Horário de Verão > Escolha a opção Horário de verão e a janela se abrirá. Configure de acordo com o calendário atual.

#### 3.4.2 Ajustes do Encoder

Configure os parâmetros do encoder de vídeo/áudio: Arquivo de vídeo, monitoramento remoto e outros. Ajustes separados por canal.

Nota: a combinação de vídeo compressão é usada para playback simultâneos de vários canais,

acesso celular e outros meios externos de acesso.

🔁 Main Menu->	System->Enco	de		8
Channel	1			
Compression	H.264		Extra Streaml	
Resolution	CIF(352x288)		QCIF(176x144)	
Frame Rate(FPS)	25		25	
Bit Rate Type	VBR		VBR	
Quality	Good		General	
Bit Rate(Kb/S)	512		192	
I Frame Interval	2		2	P
Video/Audio			0 0	
		Advanc	ed OK	Cancel

Imagem 3.4.2 Encoder

Canal > Seleciona o número do canal.

Formato de Compressão > Standard H.264.

Resolução > Resolução: D1/CIF/QCIF.

Frame Rate > NTSC: 1 frame/s~30 frame/s

Controle de stream > Na opção variável há 6 níveis de qualidade, onde você poderá escolher o limite de stream ou stream variável.

Valor do Codec > Ajuste os valores para modificar a qualidade da imagem. O valor maior significa melhor qualidade de imagem.

- Referência: D1 (1000-15000kbps), CIF (384-15000kbps), QCIF (64-512kbps)

Vídeo/Áudio > Quando os ícones estão em reverso, escolha as funções.

Modo > Playback de multi canais simultâneos e a banda menor será utilizada para transmissão, especialmente para celular.

#### 3.4.3 Ajustes de rede

Net Card	Wir	e Ñ	letca	rð		٥	DHC	P Enable		
IP Address	192	- 15	168		1	:+	10			
Subnet Mask	255	-14	255		255	:+	0			
Gateway	192	35	168		1		1			
Primary DNS	0	14	0		0		0			
Secondary DNS	0	34	0		0		0			
TCP Port	3456	7								
HTTP Port	80									
HS Download										
Transfer Policy	Qua	dit	у Рго	fe						

Imagem 4.17 Ajustes de rede

- Cartão de Rede > Já é definido o padrão da placa de rede do DVR.
- Habilita DHCP > Obtém o endereço de IP automaticamente. (vem pré-instalado)
- Endereço IP > Ajuste o endereço IP. Default: 192.168.1.10.
- Máscara de sub rede > Ajuste a máscara de sub rede. Default: 255.255.255.0.
- Gateway Padrão > Ajuste o Gateway padrão. Default: 192.168.1.1.

 Servidor DNS > Domain Name Server. Servidor traduz o nome ao IP. Após as alterações, será necessário reiniciar a máquina.

- Porta TCP > Default: 34567.
- Porta HTTP > Default: 80.
- HS Download

 Política de transmissão de rede (Transfer Policy) > Há três estratégias: auto-adaptativa, qualidade de imagem e velocidade. Auto-adaptativa, o stream irá se adaptar de acordo com a rede. Qualidade de imagem será de acordo com os ajustes do usuário. Velocidade, se adaptará para garantir o melhor desempenho de velocidade.

#### 3.4.4 Serviços de rede

Escolha o serviço de rede e suas opções, com um duplo clique para abrir as configurações.

Net Server	Net Server Info
PPPOE	0:
NTP	0: NTP:10
EMAIL	0: Your SMTP Server:25
IP FILTER	0: :0 :0
DDNS	DDNS Set Invalid
FTP	0: FTP
ARSP	
Decorder	
Wireless Config	Ĵ.
Mobile Monitor	0: 34599
UPNP	0

Imagem 3.4.4 Serviço de rede

<Ajustes PPPoE>

Ķ	0 0 0

Imagem 3.4.41 Ajustes PPPOE

Para iniciar, entre com o nome e senha da ISP (Internet Service Provider). Depois de salvar, reinicie o sistema. Assim, o DVR reconstituirá a rede baseada nestas informações. O endereço IP será ajustado automaticamente para IP dinâmico, para que as operações funcionem de acordo com a necessidade da função.

#### <Ajustes no E-MAIL>

Quando o alarme e os snapshots forem acionados, o sistema enviará as fotos para o e-mail selecionado.

Main Me	nu->System->NetService->EMAIL
Enable	
SMTP Server	Your SMTP Server
Port	25
Need SSL	
User Name	
Password	
Sender	
Receiver	
Title	Alarm Message
	OK Cancel

Imagem 3.4.42 E-MAIL

• Servidor SMTP - Endereço do servidor de e-mail. Isto pode ser o endereço do servidor ou do domínio.

- Porta Porta do servidor de e-mail.
- SSL A opção SSL será utilizada para protocolo Secure Socket Layer para login.
- Usuário Nome do usuário do e-mail.
- Senha A senha de acesso ao endereço de e-mail do usuário.
- Conta Digite o endereço de e-mail a ser utilizado para envio.

• Para - O endereço para qual serão encaminhados os e-mails provenientes do DVR. Máximo de três endereços.

• Título (do e-mail): Você pode ajustar conforme sua necessidade.

#### <DDNS>

Esta sigla significa a abreviação de Dynamic Domain Name Server.

Servidor Local de Nomes - Selecione o nome do domínio DDNS.

Nome de usuário - Conta da WEB no site específico.

Senha - Senha específica do serviço DDNS.

Quando o serviço estiver habilitado, o serviço estará funcionando após o término destas informações.

- Nota: O DDNS deve ser configurado de acordo com a sua rede.

Main Men	u->System->NetService->DDNS	×
DDNS Type	CN99	
Enable		
Domain Name	your 3322/org	
User Name		
Password	(gg)	
	·	
	OK Cane	el
	OK Cant	

Picture 3.4.43 DDNS

 Ajuste FTP > FTP está disponível somente quando o alarme for ativado, ou quando o alarme ativar a gravação e snapshot. Então serão enviadas ao servidor FTP as gravações e snapshots relacionados com a ativação do alarme.

Main Menu->System->	>NetService->FTP
Enable   Server IP   FTP   Port   21   User Name   Password   Max File Length   128	Anonymous
DirName	OK Cancel

Imagem 3.4.44 Ajustes FTP

- Habilitar > Para que os ajustes sejam ativados, clique em habilitar
- Servidor IP > Endereço IP para servidor FTP
- Porta > Default: 21
- Usuário > Usuário do FTP
- Senha > Senha do usuário
- Duração máxima de arquivo > Duração máxima para carregar arquivos, default 128M
- DirName > Diretório de carregamento de arquivos.
- Configuração de Monitoramento por Celular> Para acessar o DVR via celular, deve ser feito um mapeamento do roteador da porta 34599 e deve ser usado CMS para monitorar e operar pelo protocolo (vide manual de acesso no celular no site).

Ма	in Menu->System->NetService->Mobil 🔯
Enable Port	34599
	OK Cancel

Imagem 3.4.45 Mobile

- Habilitar > Selecione para tornar viável a função anormal.
- Porta > É uma porta de monitoramento móvel que é necessária para fazer um mapeamento de roteador, se quiser acessar o DVR via acesso remoto, por celular smartphone.

UPNP > Protocolo UPNP pode encaminhar automaticamente a porta no roteador. Certifique que o UPNP está ativado no roteador antes de usá-lo.

Main Menu->System->NetService->UPNP
Enable
HTTP Port
TCP Port 0
MobilePort 0
Make sure UPNP is running on router,before
using this
OK Cancel

Imagem 3.4.46 UPNP

- Habilitar > Para que as configurações UPNP estejam disponíveis, clique em habilitar.
- HTTP > O roteador distribuirá, automaticamente, a porta HTTP para o aparelho, quando acessado pelo Internet Explorer é necessária essa porta (ex. 60.12.9.26:66).
- TCP > O roteador distribui automaticamente a porta TCP para aparelho, quando monitorado via CMS essa porta é necessária.
- Porta móvel > O roteador vai distribuir automaticamente uma Porta Móvel para o aparelho, quando estiver em monitoramento remoto, essa porta é necessária.

#### 3.4.5 Exibição GUI (Interface)

A partir da interface do usuário é possível fazer edições a aplica-las no vídeo para nomear o canal de imagem, exibir data e hora e definir a área da máscara de privacidade na imagem. Ainda nesta tela, se define a resolução do respectivo canal de vídeo.

🗌 Main Menu->System->GUI Display 🛛 🛛 🔀
Channel Title Set Time Display Channel Title Record Status Alarm Status Transparency 255 Resolution 102.11776
Channel I
Time Display 🔽 Channel Title 🔽 🥌 Set
OK Cancel

Imagem 3.4.5 Exibição GUI

3.4.6 Ajustes PTZ

PTZ Devi	ee		RS485 Device	
Channel	1			
Protocol	PELCOD		NONE	
Address	( <u>.                                    </u>		1	
Baudrate	9600		9600	
Data Bits	8	P	8	
itop Bits	(	P	1	
Parity	None	P	None	

• Canal >Selecione o canal que utilizará o controle PTZ.

• Protocolo > Escolha o protocolo da sua câmera PTZ. (vários protocolos disponíveis, ex: PELCOD)

- Endereço > Ajuste o endereço correspondente de acordo com a configuração da PTZ.
- Baud rate > Marque a opção de velocidade de transmissão dos comandos. O padrão é: 115200.
- Bit de Dados > As opções entre 5-8. Padrão: 8.
- Bit de Parada > Duas opções entre 1-2. Padrão: 1.
- Paridade > Se o sistema irá fazer verificação dos dados. Padrão: Void.

#### 3.4.7 Porta Serial

📽 Main	Menu->Syst	em->RS232		8
Function	Console			
Baudrate	115200			
Data Bits	8			
Stop Bits	1			
Parity	None			
			ОК Са	ncel

Imagem 3.4.7 RS232

- Função da Porta Seria > Normalmente a porta serial é usada para Debug ou Upgrade.
- Baud rate > Defina a opção de velocidade.
- Bit de Dados > As opções entre 5-8. Padrão: 8.
- Bit de Parada > Duas opções entre 1-2. Padrão 1.
- Paridade > Se o sistema irá fazer verificação dos dados. Padrão: nenhum.

#### 3.4.8 Ajustes da Patrulha

Controle de modo de patrulha. Existem opções entre tela cheia, quatro janelas, nove janelas, dezesseis janelas.

Enable Tour	0	
Interval	5 5	ec.
view 1		
View 4	0000	والمتراجبين المراجبين المراجب
view 8		
View 9		
view 16		
Alarm Tour Typ		
Interval	5 S	ec.
Return after fin	shed	

Imagem 3.4.8 Ajustes da patrulha

O Intervalo entre as apresentações (presets) é entre 5-120 segundos, selecionar o que mais lhe atende.

#### 3.5 Gerenciamento das ferramentas

#### 3.5.1 Gerenciamento do disco

Nesta fase, procure configurar e gerenciar o disco. O menu abaixo apresenta as informações do disco: número do disco, tipo, estado, espaço e capacidade. A operação também inclui: controle do disco de Leitura/Gravação (Lê/Grava), Somente Leitura, Disco de Redundância, Formatação. Escolha o disco e clique com o botão direito do mouse para executar.

Nota:Leitura/Gravação: o equipamento pode ler e escrever dados na sua superfície.Somente leitura: o equipamento pode ler os dados gravados, porém não será<br/>permitida a gravação de novos dados.

Redundância: para gerar um backup duplo dos dados armazenados no HD principal.

l	HDD No.	Пурс	Status	Read/Write
q.	14	Read/Write	Normal	
	1-2	Read/Write	Normal	Snapshot
	2-1	Read/Write	Normal	Read only
	3-1	Read/Write	Normal	
	4-1	Read/Write	Normal	Redundant
	5-l	Read/Write	Normal	
	6-1	Read/Write	Normal	Format Disk
	7-1	Read/Write	Normal	Recover
	8-1	Read/Write	Normal	
				Partition
		- W		

Imagem 3.5.1 Gerenciamento do disco

#### 3.5.2 Gerenciamento de usuários

Gerenciamento de usuários do sistema.

- 1. O caracter espaço será validado como uma letra, portanto é considerado caractere do nome do usuário.
- 2. Não há limite de usuários e grupos. Poderá ser adicionado ou deletado de acordo com a necessidade do usuário. **Os usuários de fábrica são:** user/admin.
- 3. O gerenciamento inclui: Grupo/Usuário. O grupo e o usuário não podem ter o mesmo nome. Cada usuário só pode participar de um grupo somente.

<b>(</b>	Main Menu->A	dvanced->Ac	count	
3 1 2 3	User Name	Group admin user user	Status GUI Normal Default Use	Modify User Modify Group Modify Password Add User Add Group Delete User Delete Group
				Cancel

Imagem 3.5.2 Contas de usuários

- Modificar Usuários (Modify User) > Alterar os atributos do usuário.
- Modificar Grupo (Modify Group) > Alterar os atributos do grupo.
- Modificar Senha (Modify Password) > Alterar senha do usuário. Caracteres como espaço não são aceitos.

User Name	admin			
Old New	<u> </u>	=		
Confirm		=		
	-			

Imagem 3.5.21 Modificar senha

• Adicionar Usuário > Acrescentar um usuário na equipe e definir o alcance do usuário. Entrar na interface do menu e inserir o nome de usuário e senha.

Main Menu->Advanced->Account->Add User
User Name Keuseable Password Confirm Memo GROUP admin 53 Authority
1     ☑ Shutdown the device       2     ☑ Channel Title       3     ☑ Schedule       4     ☑ Backup       5     ☑ HDD Management       6     ☑ PTZ Control
OK

Imagem 3.5.22 Adicionar usuário

 Adicionar grupo > Adiciona um grupo de usuários e ajusta as respectivas permissões. Existem 36 permissões: deligar o equipamento, visualização em tempo real, gravações, etc.

Main Menu->Advanced->Account->Add Group	×
Name	
Memo	
53 Authority	
1 💆 Shutdown the device	
2 🗹 Channel Title	
3 🗹 Schedule	
4 🗹 Backup	
5 🗹 HDD Management	
6 🗹 PTZ Control	
7 🗹 Account	
8 🛛 Query System Info	
9 🛛 Query Log Info	
10 🗹 Clear Log	
OK Cancel	

Imagem 3.5.23 Adicionar grupo

- Apagar usuário > Apaga o usuário atual. Defina o usuário e pressione no botão deletar.
- Apagar grupo > Apaga o grupo atual. Defina o grupo e pressione no botão deletar.

Mai	n Menu->Advanced->Account->Delete Group
GROUP	user
мате	admin administrator group
	Delete Cancel

Imagem 3.5.24 Apagar grupo

# 3.5.3 Usuário online

O usuário omline tem a função de mostrar as informações dos usuários conectados no DVR. Você escolher o usuário e cortar a conexão. O usuário fica travado até o próximo reboot do DVR.

🐁 Main Menu->Ad	vanced->Online	User	
User Name	IP	Login Type	
		Disconnect Cancel	

Imagem 3.5.3 Usuário online

#### 3.5.4 Ajuste de TV

Ajuste dos parâmetros da área de saída de TV. Você poderá usar o atalho do menu na área de trabalho ou entrar em menu principa:

- > ferramentas de gerenciamento
- ajustes de saída

Output Adjust	
Top Deflate Bottom Deflate Left Deflate Right Deflate	49     50     49     49     49     49     48
	OK Cancel

Imagem 3.5.4 Ajustes de saída

# 3.5.5 Manutenção automática

O usuário pode ajustar a hora do reinício automático e tempo para apagar arquivos.

Main Menu->Advanc	ed->AutoMaintain
Every Thursday • a Auto-Delete Old Files	t 01:00
	OK Cancel

Imagem 3.5.5 Manutenção automática

# 3.5.6 Restaurar configurações

Configura o sistema com valores padrões de fábrica. Você pode escolher os itens de acordo com o menu.

S Main Menu->Advanced->Restore
Please select setting entries that you want to default.
Select all   Image: Constraint of the second config     General   Image: Config     Record Config   Alarm Set     NetWork   NetService     GUI Display   RS232     Account   Image: Config
The Configuration of Channel Encoding/Channel title/Time title Regional Coverage/Video Color
OK Cancel

Imagem 3.5.6 Restaurar

#### 3.5.7 Atualização

📤 Main Menu->.	Advanced->Upgrade	8
Upgrade Position	USB DISK	
Upgrade file	bootfont.bin	
		Ipgrade Cancel

Imagem 3.5.7 Atualização

Atualização > Refere-se a escolha a entrada USB.

Arquivo de atualização > **Refere-se a** escolha do arquivo da atualização.

# 3.5.8 Informações do equipamento

O Equipamento oferece ao usuário informações de interface como entrada de áudio, entrada e saída de alarme, para ser utilizado quando for conveniente.

🔁 Main Menu->Ad	vanced->Device Info		8
Audio In Channels	4		
Alarm In Channels	8		
SD Card Record			
GUI Theme	General 🔻		
		ОК	Cancel

Imagem 3.5.8 Informações do equipamento

#### 3.6 Informações do sistema

#### 3.6.1 Disco rígido HDD

Demonstra o estado do HD: tipo do HD, espaço total, espaço utilizado, tempo de gravação, etc.

TA	1234			
	0000			
8-1	Туре	Capacity	Left Capacity	Status
AII	=	639.96 GB	549.80 GB	=
1-1	Read/Write	58.29 GB	0.00 MB	Normal
-2	Read/Write	21.69 GB	0.00 MB	Normal
-]*	Read/Write	79.99 GB	69.83 GB	Normal
3-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
4-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
5-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
5-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
7-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal
8-1	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal

Imagem 3.6.1 Informações HDD

"o" significa que o HD é normal. "x" significa que o HD está danificado. "--' significa que não tem HD. Se o usuário precisar alterar o HD danificado, é necessário desligar o DVR e retirar todos os HD's danificados e instalar um novo.

Um asterisco (\*) atrás do número serial significa que o disco atual está trabalhando, se o disco correspondente estiver danificado, as informações serão mostradas no "?".

#### 3.6.2 Estatísticas de transmissão BPS

A Estatística de transmissão BPS, mostra a transferência (Kb/S) e a capacidade do HD (MB/H) em tempo real. Mostra como o esboço de onda.

Kb/S	MB/H	Channel	Kb/S	MB/H
1054	441		1043	440
1054	441	10	1043	440
1054	442	11	1043	440
1043	440	12	1043	440
1043	440	13	1043	440
1043	440	14	1043	440
1043	440	15	1043	440
1043	440	16	1043	440

Imagem 3.6.2 BPS

#### 3.6.3 Informações de LOG

Sistema de LOG apresentado, conforme o modo ajustado.

**Informações de log incluídas:** operação do sistema, configuração, gerenciamento de dados, operação de gravação, gerenciamento de usuários, gerenciamento de arquivos, etc... Ajuste a hora e clique no botão Buscar. O log de informações será mostrado numa lista (uma página contêm 128 itens). Pressione o botão **Page up** ou **Page down** para navegar e pressione delete para limpar todas as informações de log.

Туре		All	-	)	
Start	Time	2010	- 08 - 12	00 : 00 : 00	Search
End 1	Fime	2010	- 08 - 13	00 : 00 : 00	- A CONCERNING
30	Log	Time		Туре	LOG
	2010-	08-12-10	):31:49	Reboot	2000- 0-00 00:00:0
2	2010-	08-12 10	):31:49	Log In	User default Log
3	2010-	08-12 10	):31:50	RecoverTime	2010-07-31 11:44:28
-4	2010-	08-12 10	):32:30	Log Out	User default Log
5	2010-	08-12 10	):32:30	Log In	User admin LogI
6	2010-	08-12 10	):32:38	Save Configuratio	Location
7	2010-	08-12 10	):32:38	Save Configuratio	Regular
8	2010-	08-12 10	):32:39	Shut Down	2010- 8-12 10:32:39
L					

Imagem 3.6.3 LOG

#### 3.6.4 Versão

Demonstra as informações básicas como hardware, software, dados de transmissão, etc.



Imagem 3.6.4 Versão