Março 2007



# ManualdeInstalação

# **Pepiink** Balance 30 / 200 / 300 / 700



SHIS QI 21 BI. E 1° andar | Lago Sul | 71 655 - 590 | Brasília - DF | Brasil | 55 (61) 3366-1333 suporte@thinnet.com.br | Skype: thinnetworks e thinnetworks1 | www.thinnetworks.com.br





# Índice

Índice	
01 - INTRODUÇÃO	04
02 - GLOSSÁRIO	04
03 - RECURSOS	05
3.1 - RECURSOS DE CONECTIVIDADE	05
3.2 - OUTROS RECURSOS	06
04 - PACOTES DO PRODUTO	06
4.1 - PEPLINK BALANCE 30	06
4.2 - PEPLINK BALANCE 200	07
4.3 PEPLINK BALANCE 300	07
4.4 PEPLINK BALANCE 700	07
5 VISÃO GERAL	07
5.1 PEPLINK BALANCE 200	07
5.2 PEPLINK BALANCE 30 e 300	09
5.3 PEPLINK BALANCE 700	11
6 INSTALAÇÃO	13
6.1 CONECTE A SUA REDE COM O PEPLINK BALANCE	13
6.2 CONFIGURE SEUS COMPUTADORES NA REDE INTERNA (LAN)	15
7 CONFIGURAÇÃO BÁSICA	17
7.1 CONECTE-SE À INTERFACE DE ADMINISTRAÇÃO VIA WEB	17
7.2 CONFIGURAÇÃO BÁSICA COM ASSISTENTE	18
7.3 UTILIZANDO A CONFIGURAÇÃO AVANÇADA	18
8 CONFIGURE A INTERFACE LAN	19
9 MODO DROP-IN	21
10 CONFIGURE A SUA WAN	23
10.1 Conexão DHCP	23
10.2 Conexão por IP Estático	26
10.3 Conexão PPPoE	
10.4 Conexão GRE	29
10.5 Configurações de DNS dinâmico	33
10.6 "Health Check" da WAN	34
11 CONFIGURANDO O SEU FIREWALL	35
12 GERENCIE O TRÁFEGO DE SAÍDA PARA A WAN	37
12.1 POLÍTICA DE TRÁFEGO DE SAÍDA	37
12.2 AJUSTES FINOS NA DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS PARA SERVIÇOS	
INDIVIDUAIS	38
12.3 CONFIGURANDO SERVIÇO DE PERSISTÊNCIA	40

13 GERENCIAR O TRÁFEGO DE ENTRADA DA WAN	40
13.1 DEFININDO OS SERVIDORES DA LAN	.41
13.2 DEFININDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS SERVIDORES	.41
13.3 DEFININDO AS PORTAS DE DIRECIONAMENTO	43
13.4 DEFININDO AS REGISTROS DE DNS	.45
14 CONFIGURANDO SERVIDORES DMZ	.53
15 CONFIGURAÇÕES GERAIS	.55
15.1 ALTA DISPONIBILIDADE	.55
15.2 QUALIDADE DO SERVIÇO	.56
15.3 SERVIDOR DE HORÁRIO	57
15.4 CONFIGURAÇÃO DO SNMP	57
15.5 NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL	.59
15.6 SISTEMA DE LOG REMOTO	.59
16 CONFIGURAÇÃO ADMINISTRATIVA	.60
17 FIRMWARE	61
17.1 ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE	61
17.2 GERENCIAMENTO DA MEMÓRIA FLASH	.61
18 GERENCIAMENTO REMOTO	.62
18.1 SERVIDORES DE GERENCIAMENTO	.62
18.2 SERVIDOR DE ESTATÍSTICA	.63
19 INFORMAÇÃO	.65
19.1 SISTEMA	65
19.2 STATUS DE UTILIZAÇÃO DOS LINKS	.65
19.3 SESSÕES ATIVAS	.66
19.4 LOG	67
20 UTILITÁRIOS	.67
20.1 SALVAR/CARREGAR CONFIGURAÇÕES	.67
20.2 TESTE DE PING	.68
20.3 TESTE DE TRACEROUTE	.69
APÊNDICE A. RESTAURAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA	70
APÊNDICE B. DIRECIONANDO EM DHCP, IP ESTÁTICO E PPPOE	70
B.1 DIRECIONANDO VIA NAT	70
B.2 DIRECIONANDO VIA REMESSA IP	.71
APÊNDICE C. ESTUDO DE CASOS	71
C.1 OTIMIZANDO A PERFORMANCE	.72
C.2 PARA ACESSAR UM SERVIÇO SENSÍVEL AO ENDEREÇO IP	.73
C.3 USUÁRIOS REMOTOS ACESSANDO UMA REDE PRIVATIVA COM BYPASS	
NO FIREWALL (EX: DMZ)	.74
C.4 RESTRINGIR ACESSOS PÚBLICOS DA INTERNET AOS SEUS	
SERVIDORES INTERNOS	.75

C.5 EVITE QUE USUÁRIOS DA LAN ACESSEM SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE	
INTERNET	75
APÊNDICE D. TROUBLESHOOTING	76
APÊNDICE E. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	77
E.1 PEPLINK BALANCE 200	77
E.2 PEPLINK BALANCE 30 E PEPLINK BALANCE 300	78
E.3 PEPLINK BALANCE 700	79

PePLink Balance 200 / 300 / 700 Manual do Usuário As especificações descritas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os Direitos Reservados © 1999-2006 PePLink Ltd. O logotipo PePLink é marca registrada da PePLink Ltd. Outras marcas ou produtos mencionados são marcas ou marcas registradas dos seus respectivos proprietários. ManualdeInstalação



## 1 Introdução

PePLink Balance, uma nova geração de dispositivos de banda-larga baseados em Linux com o intuito de trazer funcionalidades inovadoras ao Mercado. Este documento descreve como configurar o PePLink Balance para uso com WAN (World Area Network) e LAN (Local Area Network).

Este manual é utilizado para os seguintes produtos:

- · PEPLINK BALANCE 30
- · PEPLINK BALANCE 200
- · PEPLINK BALANCE 300
- · PEPLINK BALANCE 700

Em adição, alguns estudos de caso de diferentes formas de utilizar alguns recursos particulares deste roteador.

2 Glossário

Para alguns termos utilizados neste manual refira-se à seguinte tabela:

Termo	Definição
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DMZ	Demilitarized Zone
DNS	Domain Name System
GRE	Generic Routing Encapsulation
HTTP	Hyper-Text Transfer Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
IP	Internet Protocol
LAN	Local Area Network
MAC	Media Access Control Address
Address	
MTU	Maximum Transmission Unit
MSS	Maximum Segment Size
NAT	Network Address Translation
PPPoE	Point to Point Protocol over Ethernet
SNMP	Simple Network Management Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
WAN	Wide Area Network



# 3 Recursos

Os produtos da série Balance fornecem não apenas o compartilhamento de serviços de banda larga para todos os usuários de uma rede local, mas também uma série de recursos de conectividade até hoje presentes apenas em roteadores avançados de altíssimo custo. Veja a lista abaixo:

3.1 Recursos de Conectividade

#### 3.1.1 Recursos WAN

- Múltiplas conexões WAN (Com suporte a DHCP, PPPoE, IP Estático, ou GRE).
- · Conexão 10/100/1000 Mbps em Full/Half Duplex.
- · Drop-in / Modo Bridge totalmente transparente.
- · Network Address Translation (NAT)/ Port Address Translation (PAT).
- · Inbound and Outbound NAT mapping.
- · PPTP packet pass through.
- · Suporte a múltiplos endereços IP fixos.
- · MAC address clone.
- · Valores MTU e MSS customizáveis.
- · Testes periódicos das conexões WAN.
- · DNS Dinâmico (Serviços Suportados: changeip.com, dyndns.org, and no-

ip.org).

#### 3.1.2 Recursos LAN

- · Servidor DHCP para a rede interna.
- · Suporte às regras de roteamento estático.
- · Local DNS.

#### 3.1.3 Recursos de Firewall

- · Regras de firewall para tráfego de saída (LAN para WAN).
- · Regras de firewall para conexões WAN individuais.
- · Especificação do NAT mappings.

·3.1.4 Recursos de gerenciamento de tráfego de entrada

· Suporte a redirecionamento de tráfego TCP/UDP para um servidor dedicado na LAN.



 Suporte a distribuição de carga entre os servidores da LAN pelo serviços DNS.

• Suporte a balanceamento de carga de entrada através de servidor de DNS inteligente (disponível somente com PePLink Balance 200, 300 e 700).

3.1.5 Recursos de gerenciamento de tráfego de saída

· Suporte a distribuição de carga por serviço TCP/UDP.

· Suporte ao roteamento persistente para cada serviço TCP/UDP do IP de destino.

3.2 Outros Recursos

- · Configuração através de uma interface web compatível com todos os navegadores mais populares (Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari, etc.).
- · Interface de administração com suporte aos protocolos http e HTTPS.
- · Porta TCP e senha de administrador alteráveis através da própria interface de configuração.
- · Suporte à atualização de firmware.
- · Ferramenta de backup das configurações.
- · PING e TRACEROUTE através da interface de configuração.
- · Configuração remota através da Internet.
- · Envio de estatísticas para os servidores da PePLink.
- · Sincronia com servidores de data e hora.
- · Servidor SNMP.
- · Envio de notificações via e-mail.
- · Syslog.
- · SIP pass through.
- · PPTP packet pass through.
- · Web Logging.
- · Link Status (Active Sessions).

4 Pacotes do Produto

Dentro do pacote, os seguintes itens devem estar inclusos:

#### 4.1 PEPLINK BALANCE 30

- · Roteador PePLink Balance 30.
- · Fonte.
- · Manual PePLink (este manual).





#### 4.2 PEPLINK BALANCE 200

- · Roteador PePLink Balance 200.
- · Fonte.
- · Manual PePLink (este manual).

#### 4.3 PEPLINK BALANCE 300

- · Roteador PePLink Balance 300.
- · Fonte.
- · Manual PePLink (este manual).
- 4.4 PEPLINK BALANCE 700
- · Roteador PePLink Balance 700.
- · Fonte.
- · Manual PePLink (este manual).
- · Rack mount kit.

## 5 Visão Geral

## 5.1 PePLink Balance 200

#### 5.1.1 Painel Frontal



#### 5.1.2 Leds Indicadores

#### O status indicado pelos LEDs no painel frontal são:

	Indicadores Power e Status
Power	Desligado – Roteador Desligado. Ligado (Verde) – Roteador Ligado.
Status	Desligado – Sistema Inicializando. Vermelho – Iniciando ou Ocupado. Laranja – "Self-Test" de Início. Verde – Pronto.



	Indicador LAN
Activity	DESLIGADO – O cabo está desconectado. LIGADO (Verde) – O cabo está conectado. PISCANDO – Os dados estão sendo transferidos.
10/100	DESLIGADO – 10Mbps. LIGADO (Laranja) - 100Mbps. Indicador WAN.

	Indicador WAN
Activity	DESLIGADO – O cabo está desconectado.
	LIGADO (Verde) – O cabo está conectado.
	PISCANDO – Os dados estão sendo
	transferidos.
10/100	DESLIGADO – 10Mbps.
	LIGADO (Laranja) - 100Mbps.

#### 5.1.3 Painel Traseiro



#### 5.1.4 Portas de Conexão

Os conectores da porta traseira são os seguintes:

Portas de Conexão	
Porta RS-232	Apenas para desenvolvedores.
Portas WAN	2 portas WAN 10/100BaseT, geralmente para serem
	conectados modems de internet banda-larga.
Portas LAN	4 portas LAN 10/100BaseT, geralmente para conectar
	PC's ou switches da rede interna.
Fonte	Entrada para Fonte de 9V que acompanha o produto.



#### 5.1.5 Fundo



## 5.2 PePLink Balance 30 e 300

## 5.2.1 Painel Frontal



#### 5.2.2 Leds Indicadores

O status indicado pelos LEDs no painel frontal são:

Indicadores Power e Status	
Power	Desligado – Roteador Desligado.
	Ligado (Verde) – Roteador Ligado.
Status	Desligado – Sistema Inicializando.
	Vermelho – Iniciando ou Ocupado.
	Laranja – "Self-Test" de Início.
	Verde – Pronto.

	Indicador LAN
Activity	DESLIGADO – O cabo está desconectado.
_	LIGADO (Verde) – O cabo está conectado.
	PISCANDO – Os dados estão sendo
	transferidos.
10/100	DESLIGADO – 10Mbps.
	LIGADO (Laranja) - 100Mbps.

	Indicador WAN
Activity	DESLIGADO – O cabo está desconectado.
	LIGADO (Verde) – O cabo está conectado.
	PISCANDO – Os dados estão sendo
	transferidos.
10/100	DESLIGADO – 10Mbps.
	LIGADO (Laranja) - 100Mbps.

## 5.2.3 Painel Traseiro



#### 5.2.4 Portas de Conexão

Portas de Cone	Xão
Porta RS-232	Apenas para desenvolvedores.
Portas WAN	3 portas WAN 10/100BaseT, geralmente para serem
	conectados aos modems de internet banda-larga.
Portas LAN	4 portas LAN 10/100BaseT, geralmente para
	conectar PC's ou switches da rede interna.
Fonte	Entrada para Fonte de 9V que acompanha o
	produto.



## 5.3 PePLink Balance 700



O status indicado pelos LEDs no painel frontal são:

Leds Indicador	es
Power	Desligado – Roteador Desligado.
	Liyauu (verue) – Ruleauur Liyauu.

RS232 & PORTAS USB		TAS USB
Porta RS	5232	Apenas para desenvolvedores.
Portas	USB	Apenas para desenvolvedores.

PORTA LAN e	e PORTAS WAN 1 - 3 (Gigabit Ethernet)
Led Verde	Ligado – 1000 Mbps.
	Desligado – 100/10 Mbps.
Led	Constante – Porta Conectada sem tráfego.
Amarelo	Piscando – Transferência de dados.
	Desligado – Porta não está conectada.
Nota:	As portas são automáticas MDI/MDI-X.

PORTAS WA	N 4 - 7 (Fast Ethernet)
Led Verde	Ligado – 100 Mbps.
	Desligado – 10 Mbps.
Led	Constante – Porta Conectada sem tráfego.
Amarelo	Piscando – Transferência de dados.
	Desligado – Porta não está conectada.
Nota:	As portas são MDI.

## 5.3.2 Menu de Display LCD



Status do Sist	ema			
Sistema				
Firmware ver	(exibe a versão do sis	tema)		
Serial Number	(exibe o número de sé	érie)		
System time	(exibe a hora corrente	·)		
System up time	(exibe o tempo	, desde a última		
	reinicialização)			
CPULoad	(exibe o trabalho da C	PU. de 0-100%)		
IAN				
Status	(exibe status físico da	porta LAN)		
IP Adress	(exibe o IP da LAN)			
Subnet Mask	(exibe a máscara de s	ub-rede LAN)		
Link Status				
···· \////NI7				
Link Usage				
Throughout in	(aviba a tava da trans	forância om Khns)		
		ierencia eni kupsj		
WANZ				
·····				
Throughput out	(ovibo o tovo do tropo	forânoia om Khno)		
WANZ				
 \Λ/ΔΝΙ7				
Data Transfered	(evibe o volume trans	sforido dosdo a última		
	reinicialização MB)	reinicialização MB)		
ΜΑΝ1				
WANZ				
 \///\/\/				
Maintonanco				
Name off	Dowor Off2(Vac (Na) (upid	ada da dacligamanta)		
Power UII	Power Off?(Yes/No) (unidade de desligament			
Reboot	Reboot? (Yes/No) (unidade de reinicializ			
Factory		a configuração de		
Default	(Yes/No) fabric	ca)		
LAIN CONTIG	/ 11 1 1 1 1 .			
Port Speed	(exibe a velocidade da porta	: Auto, TObaseT-FD)		
LAN	10base1-HD, 100baseTx-FD			
WAN1	100baseTx-HD, 1000baseTx	(-FD		
WAN2				
WAN7				



#### 5.3.3 Painel Traseiro



Portas de Conexão	
Porta RS-232	Apenas para desenvolvedores
Portas USB	Apenas para desenvolvedores
Fonte	Entrada AC 110/220V

#### 5.3.4 Aparência da Etiqueta do Produto



## 6 Instalação

6.1 Conecte a sua rede com o PePLink Balance

#### 6.1.1 Preparação

Para instalar o PePLink você deverá preparar os seguintes itens:

- · Ao menos um modem e uma conta com um provedor de acesso.
- · Cabos de rede padrão 10/100BaseT (UTP) com conectores RJ45 para cada dispositivo WAN ou LAN que for ser conectado.
- Computador com protocolo TCP/IP instalado e navegador web (Entre os navegadores suportados estão o Internet Explorer 5 ou superior, Firefox 1.0 e Mozilla).



6.1.2 Monte a sua Rede

Em alto nível, construa a rede de acordo com os seguintes passos:

1. Utilize um cabo de rede para conectar o seu computador a uma das portas LAN do PePLink Balance. Repita este passo com diferentes cabos para até mais 4 computadores a serem conectados.

2. Utilize outro cabo de rede para conectar o modem WAN/banda larga e uma das portas WAN no PePLink Balance. Repita este passo usando diferentes cabos para conectar até 3, 2, 3 ou 7 WAN/banda larga links com o PePlink Balance 30, 200, 300 ou 700 respectivamente.

3. Conecte a fonte que acompanha o produto à entrada de força no PePLink. Para o PePLink Balance 700, conecte a extensão fornecida à porta AC e esta à tomada de força.

A seguinte figura ilustra o esquema de configuração que resulta em:





6.1.3 Configure o seu Ambiente de Rede

Para fazer com que o PePLink funcione adequadamente em seu ambiente de rede, favor seguir os passos descritos abaixo:

- · Configuração dos PC's na rede interna (LAN), (favor consultar a seção 6.2).
- · Configure seus computadores na rede interna (LAN).
- · Configuração da rede interna (LAN) (Configuração Básica, favor consultar o capitulo 7 e para Configurações Avançadas, consultar o capítulo 8).

• Configuração da internet (WAN) (Configuração Básica, por favor consulte o capítulo 7. Para Configurações Avançadas, favor consultar o capítulo 10).

6.2 Configurando seus computadores na rede interna (LAN)

A forma mais simples de configurar a rede interna (LAN) é habilitando o servidor DHCP no PePLink. Com esta configuração o PePLink Balance irá automaticamente fornecer um endereço IP para cada computador conectado à rede interna (consulte o capítulo 8 sobre o servidor DHCP para maiores detalhes).

Para configurar o seu computador em uma rede que possua um servidor DHCP habilitado siga os passos abaixo:

6.2.1 Para Windows 95/98/ME/2000

1. Selecione Iniciar -> Configurações -> Painel de Controle -> Opções da Internet.

2. Selecione a seção "Conexão" e clique no botão "Configurar".

3. Selecione "Eu quero configurar a minha conexão com a Internet

manualmente, ou eu desejo me conectar através da minha rede local (LAN)". 4. Clique em "Próximo".

5. Selecione "Eu desejo conectar-me a Internet através da minha rede local (LAN)".

6. Clique em "Próximo".

7. Assegure-se para que todas as caixas de opções estejam desmarcadas.

8. Selecione a opção "Não" quando for perguntado se deseja configurar uma conta de E-mail na Internet.

9. Clique em "Finalizar" para fechar o Assistente de Configuração da Rede.



6.2.2 Para Windows XP

- 1. Selecione "Iniciar" -> Painel de Controle -> Conexões de Rede.
- 2. Selecione "Configurar" ou "Alterar uma Conexão de Rede".
- 3. Selecione a guia "Conexão" e clique no botão "Configurar".
- 4. Cancele o popup de "Informações Regionais".
- 5. Clique em "Próximo" na tela do "Assistente para novas conexões".
- 6. Selecione "Conectar à Internet" e clique em "Próximo".

7. Selecione "Configurar a minha conexão manualmente" e clique em "Próximo".

8. Marque a opção "Conectar utilizando uma conexão de banda larga que estiver sempre ativa".

9. Clique em "Próximo".

10. Clique em "Finalizar" para fechar o "Assistente para novas conexões".

#### 6.2.3 Para Macintosh

- 1. Abra as configuração do TCP/IP.
- 2. Selecione Ethernet do menu pop-up.
- 3. Selecione "Utilizando servidor DHCP". O campo "Cliente DHCP" pode ser deixado em branco.
- 4. Feche o painel TCP/IP, salvando suas configurações.

#### 6.2.4 Para Unix

Este procedimento pode variar de acordo com a sua distribuição Linux. Para o Red Hat Enterprise Linux 3:

1. Logue no sistema como "root".

2. No prompt de comando digite "netconfig".

3. Leia as instruções interativas de configuração. Quando ele perguntar se você deseja configurar a rede, responda que sim.

4. Quando for perguntado sobre a configuração de IP desta máquina selecione

a opção "Utilizar configuração de IP dinâmico (BOOTP/DHCP)".

5. Clique em "OK".





## 7 Configuração Básica

7.1 Conectando a Interface de Administração via Web

1. Abra o navegador de um computador que esteja conectado ao PePLink.

2. Na barra de endereços digite o IP da porta LAN do PePLink para se conectar à interface de administração. (Por padrão, o IP da porta LAN do PePLink é http://192.168.1.1).

3. O navegador apresentará uma caixa de diálogo solicitando nome de usuário e senha para acessar a Interface de Administração. Você deverá utilizar o login "admin" e a senha correta. (A senha padrão é "admin". É possível alterá-la posteriormente).

4. Tendo aberto a interface de administração, você deverá visualizar a tela principal como mostrada na figura abaixo:



Sav	ed Chang	es			0
( <u>=</u>	Activate		Discard	Restore to Factory Settings	
-					
Sys	tem				0
£.,	Reboot	(F)			

Nota Importante: Se você tiver modificado as configurações (Ex: WAN, LAN, Admin Settings...), você deve clicar no botão "Activate" na página principal para salvar e aplicar essas alterações.



#### 7.2 Configuração Básica com Assistente

Depois que estiver conectado à interface de administração, clique em "Setup Wizard" para iniciar o assistente de configuração.

This wizard will provide step-by-step configuration in set	ting up the WAN interfaces. Click "Next"	to start.
	C	P

#### Selecione as conexões WAN que serão configuradas:

WAN Link 1	Online	Ø
WAN Link 2	Online	Ø
WAN Link 3	Online	

Em seguida selecione os tipos das conexões:

lype	Salect
DHCP	0
PPPoE	0
Static IP	0

Dependendo da sua escolha, você deverá configurar posteriormente o PPPoE ou configuração de IP estático da porta WAN selecionada.

Depois de finalizar o último passo do assistente de configuração lembre-se de clicar no botão "Activate" da página principal para que as alterações sejam efetivadas.

#### 7.3 Utilizando a Configuração Avançada

Existem mais opções avançadas disponíveis na configuração das portas WAN. Você poderá acessá-las através do menu "Advanced Setup".

Você pode primeiramente configurar a WAN inserindo as configurações correspondentes da opção Advanced Setup -> Interfaces -> WAN:

WAN	Туре	Routing Mode	Connection 🥑
1. WANI	DHCP	NAT	Always-on
2. <u>WAN2</u>	Static 1P	IP Forwarding	Always-on
3. <u>WAN3</u>	PPPoE	NAT	Always-on

Favor ler o capítulo 10 para obter detalhes sobre as configurações do DHCP, IP estático, PPPoE e GRE.



# 8 Configure a interface LAN

#### A configuração fica localizada no menu Advanced Setup -> Interfaces -> LAN.





	CONFIGURAÇÕES LAN
IP Address &	O endereço IP e máscara da sub-rede para a porta
Subnet	LAN do PePLink.
Mask	
Speed	Velocidade da porta LAN. Defina um valor específico se houver alguma porta com problemas de sincronização. Por padrão, todas as portas estão configuradas como "Auto".
	CONFIGURAÇÕES DO MODO DROP IN
IP Address &	O modo drop-in tem o intuito de facilitar a instalação
Subnet	do PePLink entre um firewall e um roteador de uma
Mask	rede já configurada e que não precise de nenhuma
	alteração na configuração.
	Veja a seção 9 para detalhes.

	CONFIGURAÇÕES DHCP			
Servidor	O servidor DHCP irá fornecer IP's automaticamente			
DHCP	para os computadores conectados à rede interna,			
	se eles estiverem configurados para isto. O uso de			
	um servidor DHCP também previne colisões de IP na			
	rede			
IP Range &	Defina o escopo de endereços IP que serão			
Subnet Mask	alocados para os computadores da rede interna			
	(LAN) por este servidor DHCP.			
Lease Time	Para especificar quanto tempo os clientes DHCP			
	devem esperar até renovar o seu endereço IP.			
DHCP	O Servidor DHCP fornecerá IP's fixos para uma lista			
Reservation	específica de endereços MAC definidos aqui.			

	CONFIGURAÇÕES DE ROTEAMENTO ESTÁTICO
Static	Insira nesta tabela as regras de roteamento estático.
Routes	É necessário um endereço de rede, máscara da sub-
	rede e um gateway. O formato deles também é
	W.X.Y.Z.
	Depois de preencher os campos, clique na seta para
	baixo para adicionar à tabela. Selecione uma regra e
	clique na seta pra cima para removê-la.

	Configuração DNS local
	Esta tabela define os registros do DNS local.
	Um registro estático do DNS local consiste de um nome de máquina e um endereço IP. Quando um nome de máquina é procurado, através da rede, pela rede IP do PepLink Balance, o endereço IP será retornado.
DNS Local	Após fornecer os valores correspondentes, clique o botão que representa uma seta para baixo para adicionar estes valores na tabela.
	Para remover um registro de DNS local, selecione o registro a partir da lista e clique no botão Delete.



## 9 Modo Drop-In

O modo Drop-in (ou modo brige transparente) tem como finalidade facilitar a instalação do PePLink Balance entre um firewall e um roteador existente em uma rede cujas configurações dos equipamentos existentes devem permanecer intactas.

Veja ilustração no seguinte diagrama:



Quando o Modo Drop-In é habilitado, a LAN e WAN1 estarão funcionando em "bridge".

Os pacotes trafegando entre as máquinas da LAN e o roteador WAN serão encaminhados normalmente. As máquinas em ambos os lados não sofrerão nenhuma alteração de IP (Apenas MAC Address).

Depois do PePLink Balance configurado com sucesso como parte de uma rede via modo Drop In, um PePLink Balance 200 irá acomodar uma conexão WAN adicional; PePLink Balance 30 e 300 irão acomodar duas conexões WAN adicionais; PePLink Balance 700 irá acomodar outras seis conexões WAN adicionais.

Para habilitar o Modo Drop-In, siga os seguintes passos em: Advance Setup -> Interfaces -> LAN



Drop-in Mode (on WAN1) 🔞	🗹 Enable
Default Gateway	210.10.10.3 I have other host(s) on WAN segment Host IP Address(es) 210.10.10.5 - 210.10.10.4 210.10.10.5

1. Selecione a caixa "Enable" na página de configurações da LAN. Note que várias configurações da WAN1 ficarão ocultas após marcar esta opção.

2. Insira o IP do roteador WAN1 no campo "Default Gateway". É recomendável que você se assegure de que as máscaras de sub-rede são as mesmas para o PePLink, para a porta WAN do Firewall e para a porta LAN do roteador.

3. Se houverem mais "hosts" além do roteador no segmento WAN do PePLink Balance, selecione a caixa "I have other host(s) on WAN segment", adicione o(s) IP(s) do(s) host(s) e clique na seta para baixo para adicionar o(s) host(s).

Veja ilustração no seguinte diagrama:



4. Flushing ARP: Após a instalação do PePLink Balance no modo Drop-in, os hosts de ambos lados do PepLink Balance informarão mudanças de endereços MAC, bem como do gateway padrão da WAN. Será necessário reiniciar o firewall.

#### Notas Importantes

Os servidores em ambos os lados notarão alterações nos MAC Address depois que a configuração for efetuada. Os servidores da LAN também encontrarão um novo MAC Address dos servidores WAN.

Assim que um pacote de saída for enviado, o novo MAC Address do Firewall será atualizado na tabela ARP do roteador. Assim que as configurações forem atualizadas, um pacote ARP será enviado em broadcast para o PePLink Balance atualizar a tabela para os novos dispositivos e MAC Address.

Pode acontecer de um host não poder contactar uma máquina do outro lado do "bridge" logo após configurar o Drop-In. Geralmente isso acontece porque as tabelas ARP de alguns equipamentos ainda não foram atualizadas.

Para máquinas em Windows, o tempo de atualização da tabela ARP é de 5 segundos, mas alguns roteadores podem levar mais tempo. Para evitar isso, recarregue a tabela ARP destes dispositivos. Você também pode aguardar que elas atualizem-se automaticamente ou reiniciar os dispositivos.

## 10 Configure a sua WAN

As configurações da interface WAN podem ser encontradas em: Advanced Setup -> Interfaces -> WAN

Existem quatro tipos de conexões suportadas:

- · DHCP
- · IP estático
- · PPPoE
- · GRE

Você deverá consultar o seu provedor de acesso para obter mais detalhes a respeito da sua conexão.

#### 10.1 Conexão DHCP

Este método de conexão é ideal se o seu provedor de acesso fornecer um endereço IP automaticamente via DHCP a cada vez que você se conecta. Ex: Internet via cabo, ADSL's residenciais, etc.



#### Advanced Setup > Interfaces > WAN > WAN Settings

Connection Settings:				
WAN Connection Name *	0	VAN1		
Enable (	?	⊙Yes ○No		
Connection Method	0	DHCP 🔽	Click here to edit Connection settings	
Routing Mode	?	NAT OIP FO	rwarding	
Connection	0	⊙Always-on C	Backup only	
Upstream Bandwidth *	2	6000 Kbps	; (0 - 1000000)	
Downstream Bandwidth * (	0	6000 Kbps	; (0 - 1000000)	

Physical Interface Settings:			
Speed	0	Auto	
МТU	0	1440 Default	
MSS	0	Auto O Custom	
MAC Address Clone	0	00 : 11 : 6E : 00 : 00 : 00 Default	

DHCP Settings:			
DNS Servers	0	<ul> <li>Obtain DNS server address a</li> <li>Use the following DNS server</li> <li>DNS server 1:</li> <li>DNS server 2:</li> </ul>	automatically r address(es)
Hostname (Optional)	0	Use custom hostname	

CONFIGURAÇAO PARA O DHCP				
Routing Mode	Esta configuração seleciona entre roteando via NAT			
	e IP Forwarding. A pré-seleção é configurada como			
	NAT.			
	Para maiores detalhes, refira-se ao APÊNDICE B. DIRECIONANDO EM DHCP, IP ESTÁTICO E PPPOE.			
Connection	Esta opção normalmente é "Always-On". Se você			
	escolher por "Backup" o link WAN não será utilizado			
	até que o link selecionado como "Always-On" esteja			
	indisponível.			
	Padrão: Always-on.			
Upstream	Informa a largura da banda para tráfego de saída			
Bandwidth	desta interface WAN. Atenção, este valor será			
	utilizado para gerenciar o balanceamento de carga!			
Downstream	Informa a largura da banda para tráfego de entrada			
Bandwidth	da interface WAN. Atenção, este valor será utilizado			
	para gerenciar o balanceamento de carga!			





Configurações de Interface Física

Speed	Velocidade da Conexão e configurações de Duplex.
	Padrão: Auto.
MTU	Maximum Transmission Unit. Padrão: 1440.
MSS	O "maximum payload size" que o sistema local é capaz
	de suportar.
	O MSS é calculado a partir do MTU – 40 Bytes para
	TCP sobre IPv4.
	Padrão: Auto.
MAC	Você pode alterar o MAC Address se desejar já que
Address	alguns provedores (Ex: Internet via cabo) identificam o
	MAC Address do cliente e exigem que seja sempre o
	mesmo endereço. Neste caso,você poderá trocar o
	MAC Address da interface WAN.
	Clique no botão "Default" para restaurar a
	configuração original.

# Configuração de DHCP

DNS Servers	Esta configuração especifica os DNS Servers para ser usados no link WAN. Cada link WAN tem sua configuração DNS Server correspondente. Selecionando <i>Obtain DNS Server Address</i> automaticamente, resulta no DNS Server designado pelo WAN DHCP Server a ser usado para <i>lookups</i> de saída DNS no link WAN. Os DNS Servers são tipicamente designados pelo WAN DHCP ao PePLink Balance ao mesmo tempo que o PePLink designa o IP WAN. Se <i>Use the following DNS server address</i> é selecionado e valores para o <i>DNS Server 1</i> e <i>DNS</i> <i>Server 2</i> são inseridosnte, então estes valores serão usados para <i>lookups</i> de saída DNS no link WAN.
Hostname	Se o servidor de DHCP do seu provedor de serviços solicitar que você informe um nome de host para lhe fornecer um endereço IP, você pode informar este nome aqui. Se o seu provedor de serviços não fornecer o nome, você pode pular essa opção.



#### 10.2 Conexão por IP Estático

Esta conexão deve ser usada quando o seu provedor fornecer um endereço de IP estático.

#### Advanced Setup > Interfaces > WAN > WAN Settings

Connection Settings:			
WAN Connection Name *	WAN1		
Enable 🕜	) OYes	ONo	
Connection Method	Static IF	Click here to edit Connection settings	
Routing Mode	) ONAT	O IP Forwarding	
Connection	) 💿 Alwa	ys-on OBackup only	
Upstream Bandwidth * 🤇	6000	Kbps (0 - 1000000)	
Downstream Bandwidth * 🧿	512	Kbps (0 - 1000000)	

Physical Interface Settings:			
Speed	0	Auto	
мти	0	1440 Default	
MSS	0	Auto O Custom	
MAC Address Clone	?	00 : 11 : 6E : 00 : 00 : 00 Default	

Static IP Settings:		0
IP Address *	12.34.56.78	
Subnet Mask *	255.255.255.0	
Default Gateway *	12.34.56.1	
DNS Servers	Use the following DNS server address(es)         DNS server 1:         DNS server 2:	

#### Configurações de Rede para IP Estático

Routing Mode	Escolha entre NAT ou IP Forwarding.
	Padrão: NAT.
Connection	Esta opção normalmente é "Always-On". Se você escolher
	por "Backup" o link WAN não será utilizado até que o link
	selecionado como "Always-On" esteja indisponível.
	Padrão: Always-on.
Upstream	Informa a largura da banda para o tráfego de saída desta
Bandwidth	interface WAN. Atenção, este valor será utilizado para
	gerenciar o balanceamento de carga!
Downstream	Informa a largura da banda para tráfego de entrada desta
Bandwidth	interface WAN. Atenção, este valor será utilizado para
	gerenciar o balanceamento de carga!





Configuração de Interface Física

Speed	Velocidade da Conexão e configurações de Duplex.
	Padrão: Auto.
MTU	Maximum Transmission Unit.
	Padrão: 1440.
MSS	O "maximum payload size" que o sistema local é capaz de
	suportar.
	O MSS é calculado do MTU – 40 Bytes para TCP sobre IPv4
	Padrão: Auto.
MAC Address	Você pode alterar o MAC Address se desejar já que alguns provedores (Ex: Internet via cabo) identificam o MAC Address de cliente e evigem que seia sempre e mesme
	endereço. Neste caso, você poderá trocar o MAC Address da interface WAN.
	Clique no botão "Default" para restaurar a configuração original.

Configuração de IP Estático

IP Address /	Insira as configurações fornecidas por seu provedor de
Subnet Mask	acesso, incluindo endereço IP, máscara de sub-rede e
/Default	gateway padrão.
Gateway	
DNS Servers	Os valores para o DNS server 1 e DNS server 2 são os
	endereços IP do servidor DNS a ser usados quando os
	lookups que partem do DNS são distribuídos através desta
	conexão. São determinados tipicamente perto, e podem ser
	obtidos do ISP. Se nenhum endereço for incorporado aqui,
	esta ligação não estará usada para lookups do DNS.

ie adduss Lat	IP Address Subrest Mask 255 255 255 V
	Those settings will not be saved until the save button below has been pressed.
* Required	

Múltiplas Configurações WAN IP para Static IP

Lista	Você pode adicionar mais endereços IP aqui, se tiver
Endereços IP	outros disponíveis em seu provedor de acesso.
-	Basta digitar os endereços IP e inserí-los na lista
	clicando em "add".



#### 10.3 Conexão PPPoE

Utilize esta configuração se a conexão com seu provedor de acesso for do tipo PPPoE. (Uma linha PPPoE sempre requer autenticação e no caso de PC's em Windows, utiliza-se um "discador" para tal).

#### Advanced Setup > Interfaces > WAN > WAN Settings

Connection Settings:		
WAN Connection Name * 📀	WAN1	
Enable 🕜	⊙Yes	ONo
Connection Method 🧿	PPPoE	Click here to edit Connection settings
Routing Mode 🕜	⊙NAT	O IP Forwarding
Connection 📀	Alwa     Alwa	ys-on OBackup only
Upstream Bandwidth * 🛛 📀	6000	Kbps (0 - 1000000)
Downstream Bandwidth * 🕐	512	Kbps (0 - 1000000)

Physical Interface Settings:			
Speed	0	Auto	
мти	0	1440 Default	
MSS	0	⊙ Auto ○ Custom	
MAC Address Clone	0	00 : 11 : 6E : 00 : 00 : 00 Default	

PPPoE Settings:				
Login ID *	my_login_id			
Password	*****			
Confirm Password	*****			
Service Name (optional)	0			
DNS Servers	<ul> <li>Obtain DNS server address automatically</li> <li>Use the following DNS server address(es)</li> <li>DNS server 1:</li> <li>DNS server 2:</li> </ul>			

	Configurações de Rede para PPPoE
Routing Mode	Esta configuração seleciona entre roteando via NAT
	e IP Forwarding. A pré-seleção é configurada como
	NAT.
	Para maiores detalhes, refira-se ao APÊNDICE B.
	DIRECIONANDO EM DHCP, IP ESTÁTICO E PPPOE
Connection	Esta opção normalmente é "Always-On". Se você
	escolher por "Backup" o link WAN não será utilizado
	até que o link selecionado como "Always-On" esteja
	indisponível.
	Padrão: Always-on
Upstream	Informa a largura da banda para tráfego de saída
Bandwidth	desta interface WAN. Atenção, este valor será
	utilizado para gerenciar o balanceamento de carga!
Downstream	Informa a largura da banda para tráfego de entrada
Bandwidth	da interface WAN. Atenção, este valor será utilizado
	para gerenciar o balanceamento de carga!





Configuração da Interface Física

Speed	Velocidade da Conexão e configurações de Duplex.
	Padrão: Auto.
MTU	Maximum Transmission Unit. Padrão: 1440.
MSS	O "maximum payload size" que o sistema local é
	capaz de suportar.
	O MSS é calculado a partir do MTU – 40 Bytes para
	TCP sobre IPv4.
	Padrão: Auto.
MAC	Você pode alterar o MAC Address se desejar, já que
Address	alguns provedores (Ex: Internet via cabo) identificam
	o MAC Address do cliente e exigem que seja sempre
	o mesmo endereço. Neste caso, você poderá trocar o
	MAC Address da interface WAN.
	Clique no botão "Default" para restaurar a
	configuração original.

Configurações PPPoE

Login ID and Password	Insira o LOGIN e SENHA da sua conta em seu provedor de acesso.
Nome do Serviço (Opcional)	O nome do serviço é um parâmetro de PPPoE que é fornecido pelo ISP. Se seu ISP não fornecer esta configuração. Por segurança, deixe este campo vazio.
DNS Servers	Esta configuração especifica os DNS Servers para ser usados no link WAN. Cada link WAN tem sua configuração DNS Server correspondente. Selecionando <i>Obtain DNS Server Address</i> automaticamente, resulta no DNS Server designado pelo WAN DHCP Server a ser usado para <i>lookups</i> de saída DNS no link WAN. Os DNS Servers são tipicamente designados pelo WAN DHCP ao PePLink Balance ao mesmo tempo que o PePLink designa o IP WAN. Se <i>Use the following DNS server address</i> é selecionado e valores para o <i>DNS Server 1</i> e <i>DNS</i> <i>Server 2</i> são inseridos manualmente, então estes valores serão usados para <i>lookups</i> de saída DNS no link WAN.

#### 10.4 Conexão GRE

Este método permite conectar-se ao seu provedor de acesso através de um tunelamento GRE criado para sua rede privada.



#### Advanced Setup > Interfaces > WAN > WAN Settings

Connection Settings:				
WAN Connection Name *	0	WAN1		
Enable	0	Yes	O No	
Connection Method	0	GRE	Click here to edit Connection settings	
Routing Mode	?	⊙ NAT	O IP Forwarding	
Connection	0	Alwa	ays-on OBackup only	
Upstream Bandwidth *	0	6000	Kbps (0 - 1000000)	
Downstream Bandwidth *	0	512	Kbps (0 - 1000000)	

Physical Interface Settings:					
Speed	0	Auto			
мти	0	1440 Default			
MSS	0	Auto O Custom			
MAC Address Clone	0	00 : 11 : 6E : 00 : 00 : 00 Default			

GRE Settings:	
WAN IP Address *	
WAN Subnet Mask *	255.255.255.0
WAN Default Gateway *	
Remote GRE Host *	
Tunnel Local IP Address *	
Tunnel Remote IP Address *	
Outgoing NAT IP Address *	
DNS Servers 🕜	Use the following DNS server address(es) DNS server 1: DNS server 2:

Configurações de Rede para o GRE					
Routing Mode	Esta configuração seleciona entre roteando via NAT				
	e IP Forwarding. A pré-seleção é configurada como				
	NAT.				
	Para maiores detalhes, refira-se à seção 10.4.1 e à				
	seção 10.4.2.				
Connection	Esta opção normalmente é "Always-On". Se você				
	escolher por "Backup" o link WAN não será utilizado				
	até que o link selecionado como "Always-On" esteja				
	indisponível.				
	Padrão: Always-on.				
Upstream	Informa a largura da banda para tráfego de saída				
Bandwidth	desta interface WAN. Atenção, este valor será				
	utilizado para gerenciar o balanceamento de carga!				
Downstream	Informa a largura da banda para tráfego de entrada				
Bandwidth	da interface WAN. Atenção, este valor será utilizado				
	para gerenciar o balanceamento de carga!				



Configuração da Interface Física

Speed	Velocidade da Conexão e configurações de Duplex.				
	Padrão: Auto.				
MTU	Maximum Transmission Unit. Padrão: 1440.				
MSS	O "maximum payload size" que o sistema local é				
	capaz de suportar.				
	O MSS é calculado a partir do MTU – 40 Bytes para				
	TCP sobre IPv4.				
	Padrão: Auto.				
MAC	Você pode alterar o MAC Address se desejar, já que				
Address	alguns provedores (Ex: Internet via cabo) identificam				
	o MAC Address do cliente e exigem que seja sempre				
	o mesmo endereço. Neste caso, você poderá trocar o				
	MAC Address da interface WAN.				
	Clique no botão "Default" para restaurar a				
	configuração original.				

# Configuração GRE

Configuração	Para maiores detalhes, refira-se a seção 10.4.1 e a
GRE	seção 10.4.2.
	Os valores típicos para DNS Server 1 e DNS Server
	2 são determinados e podem ser obtidos pelo seu
	provedor de acesso.
DNS Servers	Os valores para o servidor DNS 1 e servidor DNS 2 são os endereços IP dos servidores DNS a ser usados quando os lookups que parte do DNS são distribuídos através desta conexão. São determinados tipicamente perto, e podem ser
	obtidos do ISP. Se nenhum endereço for incorporado aqui, esta ligação não será usada para lookups do DNS.



Configurações de Múltiplos WAN IP para GRE

IP Address	Você pode adicionar mais endereços IP aqui, se
List	tiver outros disponíveis em seu provedor de
	acesso. Basta digitar os endereços IP e inseri-los
	na lista clicando em " <b>add</b> ".



#### 10.4.1 Roteador sob GRE via modo NAT

A figura abaixo ilustra um cenário típico modo de conexão por GRE via Modo NAT:



Desta forma, as configurações seriam:

· Endereço IP WAN: 172.23.2.123.

· Gateway Padrão: 172.23.2.122.

• Endereço IP GRE Remoto: 172.23.254.87 (Roteador GRE ou endereço IP do host).

 $\cdot\,$  Endereço IP do Tunel Remoto: 192.168.128.223 (Endereço IP do ponto final do tunel).

• Endereço IP do Tunel Local: 192.168.128.222 (Endereço IP do ponto local do tunnel).

• Endereço IP do NAT de saída: 210.103.22.1 (Este campo é utilizado apenas para modo de roteamento NAT. Para qualquer outro tráfego de saída o datagrama IP será enviado através deste endereço pelo tunnel). Em modo NAT, o endereço IP de saída deve ser inserido. Este é o endereço público que os hosts externos verão.

A figura seguinte exibe o fluxo de pacotes para o PePLink Balance no modo GRE de conexão e modo NAT.





#### 10.4.2 Roteador sob GRE via IP Forwarding

A figura abaixo ilustra um cenário típico modo de conexão por GRE via Modo IP Forwarding:



Desta forma, as configurações seriam:

- · Endereço IP WAN: 172.23.2.123.
- · Gateway Padrão: 172.23.2.122.

• Endereço IP GRE Remoto: 172.23.254.87 (Roteador GRE ou endereço IP do host).

 $\cdot\,$  Endereço IP do Tunel Remoto: 192.168.128.223 (Endereço IP do ponto final do tunel).

 $\cdot\,$  Endereço IP do Tunel Local: 192.168.128.222 (Endereço IP do ponto local do tunnel).

· Endereço IP do LAN: 210.103.22.1.

 $\cdot$  A figura seguinte exibe o fluxo de pacotes para o PePLink Balance no modo GRE de conexão e modo IP Forwarding.



10.5 Configurações de DNS dinâmico

O PePLink contém recursos para reportar os endereços IP das WANs para alguns provedores de DNS dinâmico. Cada conexão WAN pode associar seu IP a uma lista de hostnames fornecidas pelo servidor de DNS dinâmico.

Em cima de uma mudança no endereço IP ou nos 23 dias sem reconectar da ligação, o PePLink conectará ao fornecedor de serviço dinâmico DNS para executar um update do endereço IP dentro dos registros do fornecedor.

Esta configuração pode ser encontrada em: Advanced Setup -> Interfaces -> WAN Setup:



Dynamic DNS Setting	s:		0
Service Provider	changeip.com	~	
Account Name =	ac-name		
Password *	*****		
Confirm Password *	******		
Hosts *	host1.changeip.com host2.changeip.com	Desete	

Configurações de DNS Dinâmico

Service	Selecione seu provedor de DNS Dinâmico
Provider	
Account Name	Insira as informações de sua conta
Password	Insira a sua senha
Hosts	Adicione o HostName associado a esta porta WAN

#### Nota Importante

O serviço de DNS dinâmico correspondente fornece contas de DNS. Você deve registrar seu próprio hostname e criar a sua conta nestes provedores.

Devido à política de fornecedores de serviço dinâmicos do DNS, o DNS pode ser expirado automaticamente porque não foi atualizado por um período. A fim de impedir esta expiração, o PePLink executará um update em 23 dias se o endereço IP WAN específico não for mudado.

10.6 "Health Check" da WAN

O roteador PePLink verifica periodicamente o status das conexões WAN para garantir uma conexão com a Internet muito mais confiável. Caso um dos links de internet encontre-se indisponível, todo o tráfego de internet será roteado pelos links remanescentes e um E-mail pode ser enviado ao administrador da rede. Quando o link indisponível voltar a funcionar, o roteamento normal é reestabelecido e o administrador receberá um novo E-mail de alerta.

Cada conexão WAN tem sua configuração individual no menu: Advanced Setup -> Interfaces -> WAN Setup:

Health Check:			
Method	Ping	~	
Ping Host	123.213.1.3		
	Use first DNS server as Ping Host		
Timeout	1 v second(s)		
Health Check Interval	5 💌 second(s	)	
Retry Times	3 🛩		
Recovery Times	3 🗸		

Health Check

Method	Selecione o método utilizado pelo Health Check para o link WAN. Utilize o modo de PING ou desabilite a função. Padrão: Disabled.
Ping Host	Insira um destino confiável para o PING. Se "If Use first DNS server as Ping Host" estiver selecionado, o ping host será o primeiro servidor DNS para a conexão WAN correspondente.
Health Check DNS Server	Esta configuração é aplicável quando o Method é configurado para DNS Lookup e especificado um IP cuja conectividade será testada via DNS lookup. Se "If Use first DNS server as Ping Host" estiver selecionado, o DNS host será o primeiro servidor DNS para a conexao WAN correspondente. Um alto valor confiável é recomendado.
Time Interval	Tempo de intervalo entre cada PING. Padrão: 5.
Retry Times	Quantos retornos negativos até concluir que o link está off-line? Padrão: 1.
Recovery Times	Quantos retornos positivos até concluir que o link voltou a estar on-line? Padrão: 1.
Timeout	Intervalo de timeout do PING Padrão: 1.

Atenção: O link será considerado como on-line apenas se as respostas aos pings forem recebidas. Tenha certeza de utilizar um servidor remoto confiável.

## 11 Configurando o seu Firewall

O Firewall pode proteger a sua rede de sites mal-intencionados e hackers. Basicamente, um firewall é uma barreira para impedir ações destrutivas vindas da Internet em sua rede local. O Firewall é um mecanismo que filtra toda a informação trafegando entre a LAN (Sua rede local) e a WAN (Internet).

Existem dois modos de tráfego e controle do firewall:

- · LAN para WAN (Tráfego de Saída).
- · WAN para to LAN (Tráfego de Entrada).

Para as características do tráfego de saída, acesse o menu: Advanced Setup -> Firewall -> Outbound

Rule	Protocol	Source IP:Port	Destination IP:Port	Policy	0	
Default	Any	Any	Any	allow		
(is Addition (2)						


Depois de clicar em "Add New", você verá a seguinte tela:

Rule Name *	0		
Enable	0	⊙ Yes ○ No	
Protocol	0	Any : < Common Services :	
Source IP & Port	0	Any Address	
Destination TP & Port	0	Any Address	
Action	0	Illow O Deny	
Event: Logging	0	Enable	
* Required			

L Upser T

Para as características do tráfego de entrada, acesse o menu: Advanced Setup -> Firewall -> Inbound

Rule Name *	0	
Enable	0	⊙ Yes ⊖ No
WAN Link	0	$\odot$ Any $\bigcirc$ WAN1 $\bigcirc$ WAN2 $\bigcirc$ WAN3
Protocol	0	TCP - HTTP -
Source IP & Port	0	Any Address
		Any Port
Destination IP & Port	0	Any Address
_		Single Port - Port: 80
Action	0	⊙ Allow ○ Deny
Event Logging	0	Enable
* Required	0	
-		a. Update 🐨 🗄 . Cancel 🐨

Config	urações do Firewall
Rule	Um nome customizado para esta regra
Name	
Enabl	Yes / No, habilita ou desabilita esta regra
е	
WAN	Especifica a WAN Link onde a regra se aplica:
Link	<ul> <li>Any (qualquer)</li> </ul>
	• WAN1WAN7
Protoc	Para escolher uma conexão TCP, UPD, ICMP ou algum
olo	protocolo IP. Para serviços comuns, selecione através
	do menu "common services". Depois especifique os
	parâmetros específicos (Ex: Número da porta).
Event	Esta configuração especifica se o log confere com o
o de	evento de firewall.
Loggi	
ng	
Sourc	Defina os endereços IP de origem e as portas corretas.
e IP &	voce pode escoiner um endereço IP simples ou uma
Port	rede completa para aplicar a regra.
	Single Address 💌 Address:
	Any Port 💌
	Network Address: Mas
	Any Port 🔹





	Você também pode selecionar uma porta simples, ou um escopo de portas para aplicar a regra.
	Any Address 💌
	Single Port Port:
	Any Address 💌
	Port Range 💌 Port: 🛛 –
Destina tion IP &	Defina os endereços IP e portas de destino. Você pode optar por inserir apenas um endereço ou uma rede inteira.
Port	Single Address 🖌 Address:
	Network     Address:     Ma       Any Port     Image: Constraint of the second seco
	É possível também selecionar uma porta simples ou
	Any Address
	Single Port Port:
	Any Address 💌
	Port Range Port:
Action	Allow / Deny, (Permite / Proíbe) para definir se a regra permite ou nega determinado tráfego.

Por fim, você verá a seguinte tela:

Rule	Protocol	WAN	Source IP:Port	Destination IP:Port	Policy	0
<u>demo</u>	TCP	Any	192,168.1.100:Any	Any:80	Allow	↑ ↓ Delete
Default	Any	Any	Any	Any	Allow	
a. Add New 😳						

Para adicionar uma nova regra, clique em "Add New" e repita os passos acima.

12 Gerencie o Tráfego de Saída para a WAN

É possível gerenciar o tráfego de saída para os links WAN. O Balanceamento de carga pode ser configurado através do menu: Advanced Setup -> Outbound Traffic Management.

<b>Outbound Traffic Manageme</b>	nt
Policy 📀	High Application Compabbility





12.1 Política de Tráfego de Saída

Existem três seleções principais de Política de Tráfego de Saída no PePLink Balance:

- · Compatibilidade Alta
- · Compatibilidade Normal
- · Regras de Tráfego de Saída customizadas

As seleções são explicadas como segue:

Compatibilidade Alta	Tráfego de saída da LAN é roteado ao mesmo
	endereço IP através da mesma WAN
	independente do protocolo.
	Proporciona a mais alta compatibilidade.
Compatibilidade	Tráfego de saída da LAN é roteado através da
Normal	mesma WAN independente do IP e protocolo.
	Proporciona alta compatibilidade para a
	maioria dos aplicativos e os usuários ainda
	se beneficiam do balanceamento de carga
	WAN quando múltiplos provedores são
	acessados.
Regras de Tráfego	Tráfego pode ser customizado por regras
de Saída	especificadas.
customizadas	

12.2 Ajustes Finos na Distribuição de Cargas para Serviços Individuais

Para configurar a distribuição de carga para serviços individuais de internet clique no botão "Add New" na tela "Load Distributed Server Table".

Custom Outbound Traffic Rules					
Service	Algorithm	Src. IP Address	Dest. IP Address	IP Protocol & Port	0
OnlineBanking	Persistence	Any	Any	TCP 443	T U X
WeightForHTTI	Weight 10:2	Any	Any	TCP 80	t i x
MyPrivateApp	Enforced WAN1	Any	33.2,99.3	Any	TUX
Default			- Auto -		
		1	Add New		J

Service Name * ( 🧿	нттр			
Enable 🕜	⊙ Yes ○ No			
Source IP	Any Address 💌			
Destination IP	Any Address 🖌			
Protocol 🕜	TCP 💌 <- HTTP	TCP 🖌 <- HTTP		
Port *	Single Port 💌 🛛	Single Port Port: 80		
Algorithm 🕐	⊙ Weighted Balance O Persistence O Enforced O Priority			
Load Distribution 🕜	Connection	Weight		
weight	WAN1	10 💌		
	WAN2	5 💌		

\* Required





Configurações de Distribuição de Carga

Service	Nome customizado para esta regra.
Name	
Enable	Yes/No Habilitar/Desabilitar a regra depois da
	ativação.
Source IP	Especifica a fonte de endereço IP para a regra
Destination	Especifica o IP de destino para a regra
IP ID Drotocol	Especifica o Drotocolo ID o Dorte no quel o rogra coré
	especifica o Protocolo IP e Porta fia qual a regra sera
Port	apiicaua.
TOR	Esta ajusta ospocifica o comportamento do PoPI ink Balanco
	para a regra de trafego de saída
	Um dos seguintes valores válidos pode ser
	especificado.
Algoritmo	Weighted Balance
	Persistence
	Enforced
	Priority

	Algoritmo			
Weighted Balance	Especifica a proporção de uso da WAN a ser aplicado ao IP Protocol & Port e só é aplicável quando o Balance Mode é configurado para Weighted Balance. A quantidade de de tráfego distribuído para a WAN é proporcional ao peso da WAN em relação ao total. Exemplo: Com os seguintes ajustes no PePLink Balance 300: • WAN1: 10 • WAN2: 10 • WAN3: 5			
	WAN1: 10 (40%) TOTAL: 25 (100%	; WAN2: 10 (40%); WAN3: 5 (20%). )		
Dorsistonso	Persistence by source:	O tráfego que combina esta regras será distribuído persistente com a mesma ligação WAN para o tráfego da mesma máquina (ao mesmo destino).		
Persistence	Persistence by destination:	O tráfego que combina esta regra será distribuído persistente com a mesma ligação WAN para o tráfego da máquina ao mesmo servidor de destino. (ao mesmo destino).		

Enforced Connection	Este ajuste especifica o uso WAN da ligação a ser aplicado no protocolo IP e Porta especifica, e é aplicável somente quando a modalidade balanceamento é ajustada. O tráfego combinando será distribuido através da conexão WAN especificada não obstante o status da verificação da ligação WAN.
Priority	Este ajuste especifica a prioridade das ligações WAN para distribuir o serviço de rede especificado. A ligação WAN disponível da prioridade a mais elevada será usada sempre distribuindo o tipo de tráfego especificado pelo protocolo IP e Porta. As ligações WAN de uma prioridade mais baixa serão usadas somente quando as ligações de uma prioridade mais elevada tornam-se indisponível.

Dica: Você pode configurar vários tipos diferentes de regras, para serviços de internet diferentes.

12.3 Configurando Serviço de Persistência de Sessão

O Balanceamento de carga em alguns serviços de Internet pode ser indesejável.

Por exemplo, algumas aplicações WEB checam constantemente o endereço IP do cliente com o objetivo de prover o serviço apenas a uma máquina específica. Se este tráfego for distribuído entre vários links WAN, a aplicação web detectará uma mudança no endereço IP do cliente e não funcionará corretamente.

A configuração de persistência sobrepõe-se as configurações de balanceamento de carga mencionadas no capítulo 13.2. Todo o tráfego de saída do serviço do mesmo cliente para o destino definido será roteado persistentemente pelo mesmo link WAN.

# 13 Gerenciar o Tráfego de Entrada da WAN

Quando funcionando em modo NAT, o PePLink atua como um Firewall que bloqueia todos os acessos vindos da Internet.

Ao definir os servidores e serviços internos, os usuários da Internet poderão acessar os servidores dentro da rede interna. Estes acessos podem ser direcionados inclusive a mais de um servidor na mesma rede.

Nota Importante Este recurso é aplicável apenas a sistemas que possuam o NAT habilitado. Sem definir nenhuma regra, os links baseados em IP Forwarding terão o tráfego encaminhado para a rede interna.



13.1 Definindo os Servidores da LAN

Esta seção é direcionada somente aos modelos PePLink Balance, 200, 300 e 700.

Para configurar os servidores da rede interna acesse: Advanced Setup -> Inbound Access -> Servers

Server Name	IP Address	0
5	No Dervers Defined	
-	Add New 3	

Clique no botão "Add New" para definir um novo servidor.

Server Name *	0	dema	
IP Address *	0	10.123.234.12	
<ul> <li>Require:</li> </ul>			

Digite o nome do servidor (Utilize apenas caracteres alfanuméricos e underscore "\_") e o IP correspondente na rede interna.

Server Name	IP Address	0
dema	10.123.234.12	Dente
stemp1	10.127.23.43	Dekte
	And Refer	1.55

Repita os procedimentos acima para adicionar mais servidores (se necessário).

13.2 Definindo os Serviços Executados pelos Servidores

Esta seção é direcionada somente aos modelos PePLink Balance, 200, 300 e 700.

Para configurar os serviços vá até a página: Advanced Setup -> Inbound Access -> Services

Service Name	Links	Servers	Protocol	Action
1		Add Netw		

Dica

Você deve definir ao menos um servidor antes de inserir novos serviços.

Para definir um novo serviço, clique em "Add New" e a seguinte tela será exibida:





Enable	0	€ Yes ⊂ No		
Service Name *	0			
IP Protocol	0	TCP 💌 < Common Services 💌		
Port	0	Any Port		
Distribution Method	0	<ul> <li>By number of sessions</li> </ul>		
Links (At least one link and	0	Links/WAN IP Address(es) *		
one IP address must be		All Available Links and IP		
cnosen)		T WAN1		
		E WAN2		
		IT WAN3		
Servers *	0	Servers *		
must be chosen)		F VPN (192 168 1.100)		
* Required Fields				
		E Update 🗐 🔚 Cancel		

	Configuração de Serviços						
Enable	Habilitar esta regra depois da ativação.						
	Yes habilita o serviço baseado nos outros parâmetros da						
	regra.						
	No desabilita o serviço independente de outros						
	parâmetros.						
Service	Nome customizado para o serviço em questão.						
Name	Deve conter apenas caracteres alfanuméricos e o						
	underscore "_"						
IP	Juntamente com a configuração de portas, especifica o						
Protocol	protocolo de serviços como um dos seguintes valores						
	válidos:						
	• TCP						
	• UDP						
	ICMP						
	• IP						
	O tráfego que é recebido pelo PePLink Balance via porta						
	e protocolo especificados é enviado para os LAN hosts						
	especificado nas configurações de servidores.						
	Alternativamente, o menu Common Services pode ser						
	usado para automaticamente preencher o protocolo e						
	um número de porta de serviços de internet comuns.						
	(HTTP, HTTPS, etc.)						
	Selecionando um item do menu Common Services, a						
	porta e o protocolo ficam passíveis de modificações						
	manuais.						



Port	<ul> <li>Esta configuração indica a porta deste serviço e pode ser configurada para as seguintes opções:</li> <li>Any port (qualquer porta). Todo tráfego recebido pelo PePLink Balance pelo protocolo específico é encaminhado para os servidores especificados nas configurações.</li> <li>Single Port (Porta única). O Tráfego recebido pelo PePLink Balance pelo protocolo/porta específicos é encaminhado pela mesma porta para os servidores especificados nas configurações.</li> <li>Port Range (Intervalo de portas). O Tráfego recebido pelo PePLink Balance pelo protocolo específico no intervalo de portas é encaminhado pelas mesmas portas específicas para os servidores específicas para os servidores específicados nas configurações.</li> <li>Port Map (Mapa de portas). O Tráfego recebido pelo PePLink Balance pelo protocolo específico no intervalo de portas é encaminhado pelas mesmas portas específicas para os servidores especificados nas configurações.</li> <li>Port Map (Mapa de portas). O Tráfego recebido pelo PePLink Balance pelo protocolo específico no intervalo de portas é encaminhado pelas mesmas portas específicas para os servidores especificados nas configurações.</li> </ul>
Distribution Method	<ul> <li>Esta configuração especifica como o tráfego é dividido entre os LAN hosts especificados nas configurações de servidores.</li> <li>Correntemente, esta configuração apresenta somente um valor válido: <ul> <li>By number of sessions (número de sessões).</li> </ul> </li> <li>O PePLink distribuirá os acesso aos servidores de acordo com o número de sessões assinaladas para cada servidor. A carga é distribuída de acordo com o número de conexões efetuadas a este serviço.</li> </ul>
Links	Especifica os Links WAN e os endereços IP permitidos.
Server	Selecione os servidores envolvidos neste serviço, assim como o peso da taxa de balanceamento de carga.

13.3 Definindo as Portas de Direcionamento

Esta seção é direcionada somente ao modelo PePLink Balance 30.

As regras de Portas de direcionamento são definidas em: Advanced Setup > Inbound Access > Port Forwarding

Service Name	Links	Protocol	Action
	No Services D	efined	
	add New		



Para definir um novo serviço, clique em "Add New" e a seguinte tela será exibida:

Enable	0	⊙ Yes ○ No
Service Name *	0	
IP Protocol	0	TCP 💌 < Common Services 💌
Port	0	Any Port 💌
Links (At least one link and one IP address must be chosen)	0	Links/WAN IP Address(es) * All Available Links and IP WAN1 WAN2 WAN3
Server IP	0	

\* Required Fields

🗄 Update 🧮 🗄 Cancel 🖤

Definindo as Portas de Direcionamento							
Enable	Habilitar esta regra depois da ativação.						
	Yes habilita o serviço baseado nos outros parâmetros da						
	regra.						
	No desabilita o serviço independente de outros						
	parâmetros.						
Service	Nome customizado para o serviço em questão.						
Name	Deve conter apenas caracteres alfanuméricos e o						
	underscore "_"						
IP	Juntamente com a configuração de portas, especifica o						
Protocol	protocolo de serviços como um dos seguintes valores						
	válidos:						
	• TCP						
	• UDP						
	ICMP						
	• IP						
	O tráfego que é recebido pelo PePLink Balance via porta						
	e protocolo especificados, é enviado para os LAN hosts						
	especificado nas configurações de servidores.						
	Alternativamente, o menu Common Services pode ser						
	usado para automaticamente preencher o protocolo e						
	um número de porta de serviços de internet comuns.						
	(HTTP, HTTPS, etc.)						
	Selecionando um item do menu Common Services, a						
	porta e o protocolo ficam passíveis de modificações						
	manuais.						





Port	<ul> <li>Esta configuração indica a porta deste serviço e pode ser configurada para as seguintes opções:</li> <li>Any port (qualquer porta). Todo tráfego recebido pelo PePLink Balance pelo protocolo específico é encaminhado para os servidores especificados nas configurações.</li> <li>Single Port (Porta única). O Tráfego recebido pelo PePLink Balance pelo protocolo/porta específicos é encaminhado pela a mesma porta para os servidores especificados nas configurações.</li> <li>Port Range (Intervalo de portas). O Tráfego recebido pelo pelo PePL ink Balance pelo protocolo per pelo protocolo pelo no pelo PePL ink Balance pelo protocolo per para os servidores especificados nas configurações.</li> </ul>	Zone Trans Link Prefe e
	<ul> <li>Porte relative pelo protocolo especifico no intervalo de portas específico é encaminhado pelas mesmas portas específicas para os servidores especificados nas configurações.</li> <li>Port Map (Mapa de portas). O Tráfego recebido pelo PePLink Balance pelo protocolo específico no intervalo de portas específico é encaminhado por portas diferentes para os servidores especificados nas configurações.</li> </ul>	
Distribution Method	<ul> <li>Esta configuração especifica como o tráfego é dividido entre os LAN hosts especificados nas configurações de servidores. Correntemente, esta configuração apresenta somente um valor válido: <ul> <li>By number of sessions (número de sessões).</li> </ul> </li> <li>O PePLink distribuirá os acesso aos servidores de acordo com o número de sessões assinaladas para cada servidor. A carga é distribuída de acordo com o número de conexões efetuadas a este servico.</li> </ul>	Doma Name
Links Server IP	Especifica os Links WAN e os endereços IP permitidos. Especifica o endereco IP da LAN que gerencia os requisitos para o service.	

13.4 Definindo as entradas de DNS

Esta seção é direcionada somente aos modelos PePLink Balance, 200, 300 e 700.

O PePLink tem um servidor DNS integrado para balanceamento de carga de tráfego de entrada. Você pode designar um hostname de um servidor para o IP WAN do PePLink.

(Ex: www.minhaempresa.com.br)

O PePLink retornará à consulta de DNS apenas o IP de um link que esteja OnLine quando a consulta for efetuada. Desta forma é possível responder às consultas alternando os IP's das portas WAN balanceando o tráfego de entrada.

Para definir as entradas de DNS do PePLink Balance vá até a página: Advanced Setup -> Inbound Access -> DNS Settings

Advanced Setup > In	oound Access > DN	S Settings		
DNS Server	WAN1:def WAN2:def	fault fault		Edit
Zone Transfer	193.22.33	1.22		E Eat
Link Preference				0
Primary Link: WAN1 W	AN2			E. Edit 🕫
Domain Name				Action ?
mydomain.com				Delete
Domain	Name:	E.	Add New 👘	

Configurações do DNS			
DNS Server	Você deve especificar por qual porta WAN o DNS deverá operar. Se nenhum endereço for selecionado a entrada será desabilitada. Não haverá resposta para uma solicitação DNS. Para especificar/modificar o endereço IP no qual o Servidor DNS deverá responder, clique no botão Edit que corresponda ao Servidor DNS Listen On e a seguinte tela será exibida:		
	DNS Server Listens On	Links/WAN IP Add	lress(es)
		All Available Links	and IP
		WAN1	default 203.121.86.106 203.121.86.107 203.121.86.108 203.121.86.109 203.121.86.110
		WAN2	default 202.133.103.46
		☑ WAN3	default 🐟
		Save 🗒 🗄 Cancel 🖷	
	Para especificar o endereço IP no qual o Servidor DNS responder, selecione o link WAN da lista. (múltiplas s podem ser feitas segurando pressionada a tecla CTRL e o sobre os itens) Clique no botão Save para salvar as configurações.		or DNS deverá iplas seleções TRL e clicando

Especifica o(s) endereço(s) IP do(s) DNS secundários.		
O servidor da zona de transferência do PePLink Balance		
responde a porta TCP 53. O PePLink Balance serve		
ambos clientes que estão acessando pelo endereço IP		
específico e os que estão acessando pela Interface LAN.		
Define as preferências entre os links WAN quando oPePLink Balance recebe uma solicitação DNS.Quando respondendo à uma solicitação DNS, o PePLinkBalance retorna com um IP que corresponda ao linkprimário se este estiver ativo. Se o link primário não estáativo, um IP correspondente a um link Backup éretornado.Para especificar os links Primario e Backup, clique nobotao Edit que corresponda ao Link Preferencial onde a		
seguinte tela é exibida:		
DNS A Records Preferences		
1. WANT  O Primary Link O Backup Link		
2. WAN2 O Primary Link O Backup Link		
S. WAYS O Primary Link   Backup Link		
E. Save		
Cada link WAN pode ser configurado como Link Primário		
ou de Backup através dos botões de razão (proporção).		
Clique no botão Save para salvar as configurações.		
Esta seção mostra uma lista de nome de domínios do PePLink Balance. Cada domínio pode ter seu registro "NS", "MX" e "TXT" e seu ou seus subdomínios "A" and "CNAME. Entre com o Nome de Domínio no campo: "Domain Name" e clique em "Add New" para adicionar um novo domínio. Clique no nome do domínio para edita-lo. Clique no botão "Delete" para apagá-lo.		

## 13.4.1 Criando as entradas de DNS

Para criar um novo registro DNS para um domínio, siga os seguintes passos:

Para definir as entradas de DNS do PePLink vá até:

Advanced Setup -> Inbound Access -> DNS Settings

Entre com o nome do domínio no campo Domain Name e clique em Add New. Clique então no novo nome de domínio criado e esta tela será exibida:



NS / SOA Re	cord (NS Record canno	t be empty:)		tak 1. Deete 2
TTL(Sec)	Refresh(sec)	Relly(sec)	Expire(set)	Min time(sec)
E-mail:				
Name Server		IP Address		
MX Record	(Family)			tdk Delete
TTL(sec):				
Mail Server		Priority		
CNAME Reco	rd (County)			0
Host	Refere	DCE	TTL(sec)	
A Record (F	numa			0
Host	Included IP Address(e	=>	TTL(sec)	
		E. Add New		
TXT Record	(in Augusta)			E Edit Delete
TTL(sec) Value				
10.42427				

Esta página é para definição dos registros de domínios: NS, MX, CNAME, A e TXT. Cinco tabelas são apresentadas nesta página para definir os cinco tipos de registros.

13.4.2 Registro NS / SOA

A tabela de registro NS / SOA mostra os servidores NS, registros A, TTL, Refresh Time, Retry Time, Expire Time, Minimum Time, e e-mail de contato que correspondem ao domínio.

Para adicionar ou editar um registro NS, clique no botão Edit mais acima na caixa NS Record. A tabela expandirá e ficará como esta:

an X and Arrest	(NS Record canno	t be empty?)		Save Cancel
TTL(sec)	Refresh(sec)	Retry(sec)	Expire(sec)	Min time(sec)
3600	16384	2048	1048576	2560
E-mail:	hostmaster@myd	omain.com		
Name Server		IP Address		
ns1		88.77.66.55		L Delete
				Add



As duas primeiras linhas são as configurações de TTL, Refresh Time, Retry Time, Expiry Time, Minimum Time and E-mail:

· TTL (Time-to-Live): Define a duração em segundos que o registro pode ser ocultado.

· Refresh: Indica o tempo quando o slave tentará atualizar a zone do master.

· Retry: Define o tempo entre tentativas se o secundário (slave) falha em

contactar o master quando o Refresh (atualização) está expirada.

· Expire: Indica quando a zona de dados não é mais autorizada.

· Min Time: Tempo oculto negativo – tempo em que um registro de erro é ocultado.

• E-mail: Define o e-mail da pessoa responsável por esta zona. Note que o símbolo "@" é convertido para um ponto".".

Você pode entrar com um servidor e seu endereço de IP nas duas caixas de texto criadas. Clique no botão "Add" à direita para finalizar e para adicionar outro.

Clique no botão "Save" para salvar as alterações. As alterações não terão efeito se o botão "Save" não for pressionado.

13.4.3 MX Record

A tabela de Registros MX mostra os registros do domínio MX. Cada registro MX contém sua prioridade e Host Name.

we know (Employ)		E Save T E Cancel T	
TTL(sec): 3600			
Priority	Host		
10	mx1	E Desete T	
20	mx2	Delete	
		Add T	

Para cada registro, prioridade e Host Name devem ser inseridos. A prioridade tipicamente varia entre 10 e 100. Números menores têm prioridade mais alta. Depois de terminado, clique no botão "Save" para salvar as alterações.

## 13.4.4 Registro CNAME

A tabela de Registros CNAME mostra os registros do domínio CNAME. Se você quer um subdomínio "seguro" para ter o mesmo valor de registro A que "www", então você pode criar um registro CNAME para "seguro" e referI-lo a "www".

CNAME Record				
Host	Reference	TTL(SEC)		
secure	*****	3600	Save Cancel	
Add New : 18				

O campo TTL mostra o tempo de vida do registro no DNS externo oculto.

13.4.5 Registro A

A tabela de Registros "A" mostra os registros do nome do domínio.

A Record			
Host	Included IP Address(es)	TTL(sec)	
www	Custom:66.77.88.99 WAN1:11.22.33.44 WAN3:22.33.44.55	5	Edit Deletiz
	Add New		- MC

Para adicionar um domínio "A", clique no botão "Add New".

A seguinte forma será exibida:

A Record	2	
Host Name:	www	
TTL(sec):	5	second(s)
IP Mapping:	Links/WAN IP Address(es) Check all	
	WAN1	Default 11.22.33.44
	WAN2	Default
	WAN3	<u> </u>
	Custom IP	88.77.66.55
	E. Save	The Cancel The

Editando Registro A		
Host Name	Este campo especifica o registro A des subdomínio a ser servido pelo PePLink Balance.	te
TTL	TTL (Time-to-Live): Define a duração er segundos que o registro pode ser oculi Para refletir qualquer mudança dinâmi IP no caso recuperação e de falha no li este valor deve ser configurado para u valor menor. Ex: 5 seg, 60 seg etc.	n t <mark>ado</mark> ica no ink, m

IP	Esta configuração especifica a lista de endereços IP WAN
Mapping	específicos que são possíveis de serem retornados
	quando o PePLink Balance responde ao DNS para o
	Nome de Domínio especificado pelo Host Name.
	Os IPs listados em cada caixa como padrões, estão
	associados com cada um dos links WAN.
	Para links WAN que operam sob o modo de IP
	direcionado, poderá haver outros endereços IP que
	possam ser roteados em adição ao IP padrão. O PePLink
	Balance permite customizar endereços IP que podem ser
	adicionados manualmente preenchendo a caixa de texto
	do lado direito e clicando no botão "<<".
	Somente os endereços IPs destacados na lista são
	candidatos a serem retornados quando respondem a
	uma solicitação DNS. (Múltiplos itens da lista podem ser
	selecionados segurando a tecla "CTRL" e clicando nos
	itens.
	Caso um link WAN esteja fora de operação, o IP
	correspondente não retornará. Contudo, o IP no campo IP
	Customizado sempre retornará.

## 13.4.6 Registro TXT

Esta tabela exibe os registros TXT no Nome do Domínio:

TXT Record		Edit Delete
TTL(sec)	3600	
Value	This is a testing TXT record.	

Clique no botão Edit para editar o registro. O valor do tempo de vida e do registro de TXT pode ser inserido. Clique no botão Save para finalizar.

Depois de completar a edição dos cinco tipos de registros, você pode clicar no link DNS Settings para sair da página.

DNS Registro e Hospedagem

Delegação de Domínio

Estes são os passos que devem ser adotados quando você hospedar seu domínio em um servidor e se você quiser delegar um subdomínio para ser gerenciado no PePLink Balance.

Crie o domínio. Ex: <u>www.minhacompanhia.com.br</u>.
 Crie um registro NS chamado "ns1", "ns2", etc. Os endereços de IP são os endereços DNS servidor.





NS Record	i. Edit i. Delete 🤇 🖓	
TTL(sec): 3600		
Name Server	IP Address	
ns1	220.246.168.80	

3. Crie um registro A quando com o host name vazio.

A Record			
Host	Included IP Address(es)	TTL(sec)	
	WAN1:default WAN2:default	5	Edit Delete
	E. Add	New	

Se ISC BIND 8 ou 9 está sendo utilizado na zona de arquivo minhacompanhia.com.br, então a adição das seguintes linhas é suficiente:

www IN NS balancewan1 www IN NS balancewan2 balancewan1 IN A 202.153.122.108 balancewan2 IN A 67.38.212.18

202.153.122.108 e 67.38.212.18 representam a WAN1 e WAN2 respectivamente.

Os valores de IP são fictícios e somente para ilustração; o IP atual na implementação será possivelmente diferente.

## Hospedando o Domínio Completo no PePLink Balance

Para hospedar seu próprio servidor DNS, contate o DNS registrar para ter os registros NS do domínio (ex: minhacompanhia.com.br) apontando para seu endereço WAN IP. Siga as seguintes instruções:

1. Em Advanced Setup > Inbound Access > DNS Settings, crie um novo domínio, por exemplo: "minhacompanhia.com.br".

2. Crie um registro NS chamado "ns1", "ns2", etc. Os endereços de IP são os endereços DNS servidor.

3. Crie os registros A, CNAME, MX e TXT conforme desejar. O registro A vai parecer com o seguinte:

A Record 🥎			
Host	Included IP Address(es)	TTL(sec)	
www	WAN1:default WAN2:default	5	Edit Delete
	. Ad	I New 1	



## Testando a Configuração DNS

Os seguintes passos podem ser usados para testar a configuração DNS: A partir de um host da internet, use um endereço IP do PePLink Balance e um nslookup para verificar o hostname correspondente. Confira as informações retornadas para resultados esperados. Um exemplo com nslookup no Windows: C:\Documents and Settings\User Name>nslookup Default Server: nsl.myisp.com Address: 147.22.11.2 > server 202.153.122.108 (Este é o WAN IP do PePLink Balance) Default Server: balance.minhacompanhia.com.br Address: 202.153.122.108 > www.mycompany.com (Este é o hostname para verificar) Default Server: balance.minhacompanhia.com.br Address: 202.153.122.108 Name: www.minhacompanhia.com.br Address: 202.153.122.109, 67.38.212.19

Os valores de IP são fictícios e somente para ilustração; o IP atual na implementação será possivelmente diferente.

# 14 Configurando o Mapeamento do NAT

Esta configuração substitui a DMZ em versões de "firmware" anteriores a 3.8. A configuração do mapeamento NAT permite o tráfego entre os endereços mapeados de um, ou para um servidor interno, que estejam vindo ou indo para um endereço externo.

As configurações do Mapeamento NAT são encontradas em Advanced Setup > NAT Mappings:

Advanced Setup > NAT Mappings

Inbound Mappings	Outbound Mappings	Action
(WAN1):12.23.34.5	(WAN1):12.23.34.5	Delete
(WAN1):12.23.34.2	(WAN1):12.23.34.2	E Delete
	Inbound Mappings           (WAN1):12.23.34.5           (WAN1):12.23.34.2	Inbound Mappings         Outbound Mappings           (WAN1):12.23.34.5         (WAN1):12.23.34.5           (WAN1):12.23.34.2         (WAN1):12.23.34.2



Para adicionar uma nova regra de mapeamento NAT, clique no botão "Add New". Será exibida a seguinte tela:

LAN Host	192.168.1.23			
Inbound Mappings	Connection / Inbound IP A	ddress(es)		
	WAN1	12.23.34.3 12.23.34.4 12.23.34.5 12.23.34.6 12.23.34.7		
	WAN2			
Outbound Mappings	Connection / Outbound IP Address			
	WAN1	12.23.34.5		
	WAN2	default		



Configuraçã	io de Mapeamento NAT	
LAN Host	Informe o endereço IP do servidor da rede interna.	
Inbound Mappings	Este ajuste especifica WAN conectada e correspondendo WAN especifica o endereço IP da internet onde sistema deve ser ligado.	
	Qualquer acesso à conexão WAN especificado e ao endereço IP será enviado ao host da LAN.	
	Nota 1: Mapeamento do tráfego de entrada não é necessário para "IP Forwarding".	
	Nota 2: Cada endereço IP WAN pode ser associado a um único mapeamento NAT.	
Outbound Mappings	Este ajuste especifica o endereço IP para cada conexão WAN a ser utilizado por qualquer tráfego de saída originado pelo servidor.	
	Nota 1: Se você não quiser usar um conexão WAN de saída específica, você pode escolher "default" aqui e, a seguir, ajustar a regra tráfego de saída do acesso "Outbound Traffic Management".	
	Nota 2: "IP forwarding" WAN conexões não são mostradas aqui.	

Clique no botão "Save" para salvar os ajustes quando a configuração estiver completa.

Nota Impo	rtante						
Regras de	entrada	do	Firewall	sobrepõem	as	configurações	de
mapeamento de entrada.							

**ManualdeInstalação** 



## 15 Configurações Gerais

As configurações gerais apresentam recursos adicionais que podem ser muito úteis, como por exemplo a capacidade de redundância de roteadores (alta disponibilidade), servidor de horário, SNMP e notificação por E-mail.

#### 15.1 Alta Disponibilidade

Esta seção é direcionada somente aos modelos PePLink Balance, 200, 300 e 700.

Ao conectar dois roteadores e ativar o recurso de alta disponibilidade você terá uma rede com roteadores redundantes. Sempre que o roteador principal (master) estiver parado por qualquer motivo, o segundo roteador assumirá todas as funções antes delegadas ao principal.

Veja abaixo o diagrama de uma rede com roteadores redundantes:



Cada PePLink estará conectado a dois roteadores ou modem's WAN. Uma das portas LAN de cada roteador se conectará ao mesmo switch.

O protocolo padrão de redundância de links (VRRP – Virtual Router Redundancy Protocol – RFC3768) é empregado. Os dois roteadores se comunicam enviando sinais chamados "heartbeat signals" um ao outro a cada segundo utilizando o VRRP através da LAN. Caso um roteador deixe de receber estas informações, o roteador reserva (slave) irá iniciar os links WAN e assumir todo o roteamento da rede e demais funções. Quando o roteador master voltar a funcionar, ele assumirá novamente suas funções por inteiro.

Veja a tela de configuração:

I Enable
7
⊙ Master ⊖ Slave
192.168.1.2
192.168.1.1
255.255.255.0

Со	Configuração de Alta Disponibilidade		
High Availability	Marque esta caixa para ativar o recurso de		
	alta-disponibilidade.		
Group Number	O "Group Number" é utilizado para distinguir		
	os pares de roteadores redundantes.		
Preferred Role	Selecione a posição do roteador. O PePLink		
	principal deverá estar marcado como		
	"master" e o secundário como "slave".		
Virtual IP	O "Virtual IP" estará atribuído ao roteador		
	ativo durante o modo de alta disponibilidade.		
	Ambos roteadores deverão utilizar o		
	mesmo IP Virtual, mas apenas um		
	realmente utilizará o endereço. Os clientes		
	na rede deverão utilizar este Virtual IP como		
	seu default gateway.		
LAN	Endereço IP na LAN para administração.		
Administration			
IP			
Subnet Mask	Máscara de sub-rede da LAN.		

Nota Importante Sob o modo de alta disponibilidade, o recurso de DNS dinâmico não é suportado. Durante os processos de fail-over e fail-back, o roteador ativo não fará atualizações dos DNS's dinâmicos, então o endereço traduzido pode não ser o mesmo endereço do roteador ativo.

#### 15.2 Qualidade do Seviço

\* Esta opção é válida somente para os modelos PePLink Balance 200, 300 e 700.

PePLink Balance proporciona a funcionalidade de priorizar Segurança na Web, voz sobre o IP, e tráfego de vídeo sobre outros tráfegos na internet. (ex: Vonage, Skype, Google Talk, SIP, RealVídeo, Windows Streaming Media, etc.).

As configurações para qualidade de serviço podem ser localizadas em: Advanced Setup > Misc. Settings > Quality of Service:

Services
Secure Web
VoIP & Video (Biope, Geople Tall, SID, Gerror, Assibilities, and Window Measures Madia)
(Registered trademarks are copyrighted by the
(Registered trademarks are copyrighted by the
Traffic Prioritization  Enable  Fnable  respective owner)



Configurações de Qualidade de Serviços

Secure Web	Prioriza trafego seguro na Web
VoIP & Vídeo	Prioriza voz sobre IP e trafego de vídeo

15.3 Servidor de Horário

Este recurso permite sincronizar o relógio do PePLink com o servidor de horário que você especificar. Fuso-horários também estão disponíveis.

A configuração do Servidor de Horário pode ser localizada em: Advanced Setup > Misc. Settings > Time Server:

Time Synchronization Settings:			
Time Zone	America/New_York	~	
Time Server	time.nist.gov	efault	

#### 🗄 Save 🤫

Configurações de Sincronismo do Horário		
Time Zone	Selecione o fuso-horário	
	desejado.	
Time Server	Especifique o servidor de	
	horário (NTP) desejado.	

15.4 Configuração do SNMP

SNMP significa "Simple Network Management Protocol" e é utilizado para coletar informações de dispositivos.

Configurar SNMP é localizado em Advanced Setup > Misc. Settings > SNMP Setup:

SNMP Settings				
SNMP Server Name	snmp			
SNMPv1	Enable			
SNMPv2c	🗹 Enable			
SNMPv3	Enable			
		🗄 Save 🖽		
			ii.	
Community Name		Source Network	Access Mode	
		E. Add New		
9 9				

SNMPv3 User Name	Authentication / Privacy	Access Mode	
N			
	E. Add New		

Configurações do SNMP	
SNMP Server Name	Especifique o nome do servidor
	SNMP.
SNMPv1	Habilitar SNMP versão 1
SNMPv2c	Habilitar SNMP versão 2
SNMPv3	Habilitar SNMP versão 3

Para adicionar uma comunidade para o SNMPv1 ou versão 2, simplesmente clique no botão "Add New" na tabela "Community name".

SNMP Community Setting	9
Community Name	MyCommunity
Allowed Source Subnet Address	192.168.1.20
Source Subnet Mask	255.255.255.0

Course	
. Save	

Configuração de comunidade SNMP	
Community	Especifique o nome da comunidade.
Name	
Allowed	Endereços de sub-rede dos computadores que
Source	poderão acessar o servidor SNMP. Ex:
Subnet	192.168.0.20.
Address	
Source	Máscara de sub-rede dos computadores que
Subnet	poderão acessar o servidor SNMP. Ex:
Mask	255.255.255.0.

Para utilizar o SNMPv3, clique em "Add New" na tabela "SNMPv3 User Name".

SNMPv3 User Setting	-81	
Veer Name	usemame	
Authentication Protocol	SHA 🗸	
Authentication Password	authenticaiton_password	
Privacy Protocol	DES 💌	
Privacy Password	privacy_password	

## Silve

	Configuração do SNMPv3
User Name	Especifique o nome de usuário utilizado no SNMPv3
Authentication	Selecione qual protoloco de autenticação que será usado:
Protocol	NONE, MD5 e SHA.
Authentication	Se você optar por utilizar MD5 ou SHA preencha aqui a
Password	senha de autenticação utilizada.
Privacy	Clique aqui para selecionar as opções para controle de
Protocol	privacidade: NONE ou DES.
Privacy	Se optar por utilizar DES, preencha a senha utilizada.
Password	

15.5 Notificação via E-Mail

Quando o serviço de notificação via E-mail estiver habilitado o PePLink enviará E-mails ao endereço informado, contendo dados sobre atualização do firmware e o status dos links WAN.

As configurações de Notificação via E-mail são localizadas em: Advanced Setup > Misc. Settings > Email Notification:

Advanced Setup > Misc. Settings > Email Notification

Email Notification Setup		0
Email Notification	☑ Enable	
SMTP Server	smtp.server.name  Require authentication	
SMTP User Name	peplink	
SMTP Password	*******	
SMTP Password (Retype)	***	
Sender's Email Address	admin_email@here	
Recipient's Email Address	admin_email@here	

		****
100	Save	199
	Serve.	

Configuração da Notificação por E-mail	
Email Notification	Clique para habilitar a notificação por E-mail.
SMTP Server	Especifique o servidor SMTP para envio da
	mensagem.
SMTP User Name	Clique para habilitar o usuário e a senha quando
/ Password	for enviar o E-mail.
Sender's Email	Este é o E-mail informado ao destinatário
Address	quando ele abrir a mensagem.
Recipient's Email	Informe o endereço de E-mail para onde a
Address	mensagem deverá ser enviada.

15.6 Sistema de Log Remoto

Esta função do PePLink Balance habilita os eventos de log no servidor Syslog remoto especificado.

As configurações para o sistema de log remoto podem ser localizadas em: Advanced Setup > Misc. Settings > Remote Syslog:

Remote Syslog Set	p
Remote Syslog	Li Enable
Remote Syslog Host	Port: 514
Remote	Especifica se é ou não para logar eventos no
Syslog	servidor Syslog remoto especificado.
Remote	Especifica o endereço IP do servidor Syslog remoto.
Syslog Host	
Port	Especifica o número do porta do servidor Syslog remoto. Padrão: 514.



# 16 Configuração Administrativa

Depois de entrar na interface de administração pela primeira vez, é altamente recomendável trocar a senha por motivos de segurança. Você também pode optar por acessar esta interface apenas através da LAN para criar um ambiente ainda mais seguro.

Veja o menu em Utilities -> Admin Setup:



Configurações Administrativas		
Change	Digite a nova senha.	
Admin		
Password		
Confirm	Digite novamente a senha para confirmação.	
Admin		
Password		
Security	Especifique o protocolo(s) com qual a Interface	
-	Administrativa Web é acessível:	
	• HTTP	
	HTTPS	
	HTTP/HTTPS	
Web Admin	Especifique o número da porta para acessar a	
Port	interface administrativa.	
Web Admin	Selecione as interfaces de rede permissíveis para a	
Access	interface de configuração.	

ManualdeInstalação



# 17 Firmware

## 17.1 Atualização de Firmware

O firmware dos roteadores PePLink é atualizável através da própria interface de administração. Para atualizar o firmware acesse Utilities > Firmware > Upgrade:

Utilities	> Firmware :	> Upgrade
-----------	--------------	-----------

Online Firmware Upgrade		
Last Status	Your firmware is already up to date	
	Check again	
Manual Firmware Upg	jrade	0
Firmware Image	Browse	

Para atualizar o firmware online, clique em "Check again" para checar se há uma versão nova do firmware e fazer a atualização. Se você tiver obtido uma nova versão do firmware e salvou em um arquivo no seu computador, você pode clicar em "Browse" para selecionar o arquivo mencionado. Em seguida clique em "Upload" para enviar o firmware para o PePLink. O processo será iniciado automaticamente.

Status de Atualização do Firmware Não desligue o roteador durante a atualização do firmware. Informações do LED Status durante o processo de atualização: (OFF): Atualização em curso (NÃO DESLIGUE o roteador). (Red): Reiniciando. (Green): Atualização completa.

Nota Importante Não tente fazer o upload de um arquivo qualquer ou de um firmware não qualificado pela PePLink. Você poderá danificar o seu equipamento e violar o termo de garantia.

17.2 Gerenciamento da Memória Flash

(Esta seção é somente para os modelos PePLink Balance 30, 200 e 300)

Os Peplink Balance modelos 30, 200 e 300 possuem duas memórias flash para a atualização do firmware. Este recurso não só permite que se tenha mais flexibilidade como também muito mais segurança durante o processo de atualização.



É possível atualizar o firmware primeiramente para a memória flash que não está em uso, e só depois de garantir que tudo correu como esperado, posicioná-la como principal. Desta forma, o processo de atualização se torna muito mais seguro pois não causará nenhum dano ao dispositivo, já que mesmo em caso de falha durante o processo de atualização, o sistema continuará funcionando normalmente.

O módulo de gerenciamento da Memória Flash são localizados em Utilities > Firmware > Flash Management:

PeP <sup>r</sup> Link	Mai	n Setup Wizard	Advanced Setup	Utilities
Admin Setup		MAINTE ER LE RI	1849 /12	
Firmware		Utilities > Firmware > Flash f	Management	
<ul> <li>Upgrade</li> </ul>	•	ja A	Flash 1	Flash 2
<ul> <li>Flash</li> <li>Management</li> </ul>	•	Firmware Version	v3.8.1	v3.8.0
management		Flash Status	Bootable	Bootable
Kemote Management		Boot from	0	[Select this]
<ul> <li>Management Servers</li> </ul>	•	Next Firmware Upgrade Target	[Select this]	0
<ul> <li>Reporting Server</li> </ul>	•	Load config from Flash 2		

Número da Flash		
Firmware	Mostra a versão de firmware instalada nas	
Version	flashes (Ex. Flash 1 ou Flash 2).	
Flash	Mostra o status da memória flash.	
Status		
Boot from	A estrela indica a Flash de onde o sistema está	
	sendo iniciado.	
Next	A estrela indica o próximo destino para atualização de	
Firmware	firmware. Clique para alterar a firmware de destino. A	
Upgrade	próxima flash a ser	
Target	atualizada é a que não está em uso agora.	

Ao clicar em "Load config from Flash X" você poderá carregar as configurações em outra memória flash (Sem ativá-la).

## 18 Gerenciamento Remoto

18.1 Servidores de Gerenciamento

O Peplink Balance pode ser configurado para aceitar comandos de gerenciamento remoto através de servidores específicos.

As configurações do Gerenciamento Remoto são encontrados em: Utilities > Remote Management:





Alive Status Submission		
Status Submission	☑ Notify status server periodically to refresh your keepalive status	
E. Save 1		

PePLink Management Servers Setting (for advanced users only)			
Status Server	status.peplink.com		
Firmware Server	re Server firmware.peplink.com		
	Edit		

Opções de Gerenciamento Remoto		
Remote	Clique nesta caixa para habilitar um servidor	
Configuration	de gerenciamento centralizado que cuidará	
-	das configurações. Esta opção é para permitir	
	que se gerencie o roteador remotamente.	
	Esta opção é desmarcada por padrão.	

Configurações de Gerenciamnento do PepLink		
Status Server Especifique o servidor de Status.		
Firmware Especifique o servidor de Firmware.		
Server		

#### 18.2 Servidor de Estatística

Os servidores de estatística podem receber informações periódicas do roteador. Você deverá consultar o seu provedor de acesso à Internet sobre a disponibilidade de um servidor de estatísticas.

As configurações podem ser encontradas em: Utilities > Remote Management >Reporting Server:

Remote Reporting Set	up		0
Post Data to Server?	⊙Yes ONo		
Reporting Server	report.peplink.com	Default	







Configurando Servidor de Estatística

Post	Habilitar ou Desabilitar a postagem de informações a um		
Data to	servidor de estatísticas.		
Server			
Reportin	Informe o seu servidor de estatísticas. O padrão é		
a	report.peplink.com. Para detalhes, consulte o seu		
9 Server	servidor de hospedarem sobre o servico de estatísticas		
"create	Clique no link para registrar um login ID ou Penlink		
login"	Penorting Server Se você já possui um login ID você		
login	nodo nular osta parto		
	Clique politik e a seguinte iapola será evibida:		
"Specify"	Cilque no link e a seguinte janeia sera exibida:		
Specify	Reporting Server Registration		
	User Account *		
	Registration will contact the reporting server to associate this		
	Make sure you have a valid user account before this registration.		
	ii. Update 🖽 🔝 Cancel 🖽		
	Reporting Server: report,peplink.com		
	Preencha o campo "User Account" para especificar o		
	login ID no reporting server para permitir o acesso ao		
	Pepl ink Balance		
"view	Clique no link para visualizar relatório de uso do servidor		
reports"	A seguinte tela será exibida:		
reports	Pept ink Balance Penort Server 4.0.0 alpha		
	Pertink balance keport Server Hoto apria		
	Do D'itimle		
	Per link		
	BALANCE REPORTING SERVER		
	User Report Login		
	Username Myname		
	Password ******		
	Register Report Account		
	Representation in		
	Login		
	Copyright (c) 2005-2007, PePWave. All Rights Reserved.		

## Nota Importante

O PePLink entrará em contato com o servidor de estatísticas para associar este roteador à conta de usuário especificada. Assegure se de ter uma conta de usuário válida antes de efetuar este registro.

Da mesma forma, você pode visualizar a sua estatística neste servidor. Mas antes será necessário fazer o login com a sua conta de usuário.



# 19 Informação

Esta seção disponibiliza informações do roteador como por exemplo o nível de utilização dos links, as sessões ativas e um log. As informações de funcionalidades podem ser encontradas em: Utilities > Information

#### 19.1Sistema

Informações de sistema podem ser encontradas em Utilities > Information > System:

PeP' Link Ma	in Setup Wizard Adv:	anced Setup Utilities	
Admin Setup	and the second		
Firmware	Utilities > Information > System		
• Upgrade •	System Information		
■Flash	System Time	Sat Apr 1 12:00:00 UTC 2006	
Management	Serial Number	1234-5678-9000	
Remote Management	Current Firmware Version	v3.3.0	
<ul> <li>Management,</li> </ul>	R. C. A.		
Servers	Interface	MAC Address	
Server	WAN 1	00:11:22:33:44:50	
Information	WAN 2	00:11:22:33:44:52	
• System •	WAN 3	00:11:22:33:44:53	
• Link			
	Informa	ções do Sistema	
System Tir	me	Mostra o horário atual do	
,		sistema	
Serial Number		Mostra o número de série do	
		roteador PePLink	
Current		Mostra a versão de firmware em	
Firmware		uso atualmente	

#### 19.2 Status de Utilização dos Links

O Status de utilização dos links pode ser encontrado em Utilities > Information > Link Usage:

no PePLink

Utilities > Information > Link Usage

Data transferred since last	reboot	[ Add Trip Counter ]
	Inbound (MBytes)	Outbound (MBytes)
1. WAN1	2	
2. WAN2	0	

#### Bandwidth consumption

Version

1. WAN1 Inbound (Kbps) Outbou		Outbound (Kbps)
Overall	339	219
нттр	30:	1 19
HTTPS	(	0 0
IMAP	(	0
POP3	(	0
SMTP	38	3 200
Others		3 2



Bandwidth consumption

2. WAN2	Inbound (Kbps)	Outbound (Kbps)
Overall	943	721
нттр	943	721
HTTPS	0	0
IMAP	0	0
POP3	a	0
SMTP	0	0
Others	0	0

A seção do status do uso da ligação indica as quantidades cumulativas de dados que foram transferidos com cada ligação WAN, assim como a taxa de trafego de entrada e trafego de saída dos dados transferidos através dos vários protocolos.

Se você clicar sobre " Add Trip Counter ", uma tabela nova do volume de transferência será mostrado onde os valores são restaurados. Isto permite seu contador transferir volume para a específica, em vez do sistema acima do tempo.

#### 19.3 Ativar Sessões

Informações para Ativar Sessões podem ser encontradas em Utilities > Information > Active Sessions:

#### Utilities > Information > Active Sessions

Inbound TCP	
WAN1: WAN1	
(No connections)	
WAN2: WAN2	
(No connections)	

Outbound TCP				_
Source ID	Dectination ID	Connection Type	Idle Time	
192.168.1.11:1046	71.82.209.214:58701	connection, type	00:00:18	_
192.168.1.11:1097	218.345.206.214:993		00:00:56	

Inbound UDP	
WANS: WANE	
(No connections)	
WAN2: WAN2	
(No connections)	

Outbound UDP				
WAN1: WAN1				
Source IP	Destination IP	Connection Type	Idle Time	
18.9.2.12:29753	282.34.87.4:53	domain	00:00:29	
18.9.2 12:29789	292.34.87.4:53	domain	00:00:23	
18.9.2.12:29883	282.34.87.4:53	domain	00:00:18	
18.9.2.12:30101	282/34.87.4:53	domain	00:00:13	
18.9.2.12:30305	282.34.87.4:53	domain	00:00:07	
18.9.2.12:30499	292.34.87.4:53	domain	00:00:02	
18.9.2.12:35878	18.9.1.1:53	domain	00:00:13	
192.366-1.13:44233	78.72.74.58:8065		00:00:18	
WAN2: WAN2				
Source IP	Destination IP	Connection Type	Idle Time	
192.168.1.11.44233	212.18.73.14:58755		00:00:08	
192.188.20.22:56017	112.188.20.1:53	domain	00:00:30	

Esta seção ativa as sessões inbound e outbound, do UDP e do TCP de cada conexão WAN conectadas ao PePLink Balance.

#### 19.4 Log

Informações sobre Log pode ser encontrada em: Utilities > Information > Logs:

Utilities > Information > Logs

PePLink Balance Logs	Refresh	Clear Log
Jan 1 08:00:29 Link health check monitor started		
Jan 1 08:00:33 Health check status changed: (WAN 1: DOWN[Link Down]) (WAN 2:	DOWN[Lin	nk Down])
Jan 1 08:01:02 TFTP tracking enabled		14 C
Jan 1 08:01:03 SIP tracking enabled		
Jan 1 08:02:05 Health check status changed: (WAN 2: UP)		
Dec 13 12:21:42 Time synchronization success		
Dec 13 12:21:59 Health check status changed: (WAN 1: UP)		
Dec 13 15:14:19 TFTP tracking enabled		
Dec 13 15:14:20 SIP tracking enabled		
Dec 13 15:14:33 Time synchronization success		

O log da seção do registro indica uma lista dos eventos que ocorre na unidade do PePLink. Tecle Refresh para recuperar outra vez log do registro. Tecle botão Clear log para limpar.

## 20 Utilitários

Existem três utilitários inclusos na interface de administração: Backup de configuração, diagnóstico de rede e análise de performance.

20.1 Salvar/Carregar Configurações

É recomendável fazer backup das configurações para um arquivo depois de completar a configuração do seu PePLink Balance. No menu "Utilities" é possível fazer download ou upload de arquivos contendo as configurações do roteador.





## Veja Utilities > Tools > Configuration Backup:

Utilities > Tools > Configuration	n Backup	
Download Active Configurat	lons	0
	E. Download	
Upload Configurations		0
Configuration File	Browse	
	E Uplead	
Upload Configuration from I	ligh Availability Pair	0
Configuration File	Browse	
	L Upload	

20.1.1 Fazendo o Download das Configurações Ativas

Para fazer o backup das configurações correntes, clique em Download e salve o arquivo de configuração.

#### 20.1.2 Fazendo o Upload das Configurações

Para restaurar ou mudar as configurações baseadas em um arquivo de configuração, clique em Browse para localizar o arquivo de configuração no computador local e clique em Upload.

As novas configurações podem então ser ativadas, ou descartadas na página principal do Web Administration Tool (Ferramenta de Administração da Web) através dos botões Activate ou Discard respectivamente.

20.1.3 Fazendo o Upload de Configurações do Par de alta Disponibilidade

Numa configuração de Alta Disponibilidade (HA), para rapidamente carregar a configuração duplicada HA ao PePLink Balance, clique no botão Upload.

Depois de carregar as configurações, configure o endereço LAN IP do PePLink para ser diferente da sua configuração duplicada.

20.2 Teste de PING

Você pode usar o teste de PING para efetuar testes através dos links WAN.

Acesse o menu "Utilities -> Ping":

# ManualdeInstalação



P Address or Domain Name:	10.8.8.1 Ping
WAN Link:	WAN1 💌
Number of times to Ping:	5 💌
64 bytes from 10.8.8.1: icmp_seq=2 ttl=254 64 bytes from 10.8.8.1: icmp_seq=3 ttl=254 64 bytes from 10.8.8.1: icmp_seq=4 ttl=254 64 bytes from 10.8.8.1: icmp_seq=5 ttl=254 10.8.8.1 ping statistics 5 packets transmitted, 5 received, 0% pack ttl min/avg/max/mdev = 0.000/66.000/330.0	time=0.000 ms time=0.000 ms time=0.000 ms time=0.000 ms time=0.000 ms 00/132.000 ms

## Dica

O Administrador pode fazer uso da ferramenta de PING para checar manualmente a conectividade de um link WAN específico.

#### 20.3 Teste de TRACEROUTE

Você pode usar o teste de TraceRoute para rastrear o caminho até um destino através de um link LAN/WAN específico.

## Acesse o menu

Utilities > Tools > Traceroute:

ANI Limba	www.peplink.com Traceroute		
AN LINK.	WAN1 💌		
10.8.57.254 (10.8.57.254) 0.000 ms 100.crsall2.pacific.net.hk (202.64.10.32 3 v154.wtcc2.pacific.net.hk (202.64.3.1 218.103.62.122) 10.000 ms 0.000 ms 4 v102.tmhc2.tacific.net.hk (202.64.5.5) 5 g0-2.ciscol6.pacific.net.hk (202.64.4.1	10.000 ms 0.000 ms 2) 20.000 ms 10.8.8.1 (1 29) 20.000 ms ipvpn125 ) 20.000 ms ** 32) 20.000 ms 20.000 r	0.8.8.1) 10.000 ms 0.000 ms i122.netvigator.com ms	



#### Dicas

O Administrador pode utilizar a ferramenta de Traceroute para analisar o caminho de uma conexão manualmente através de um link LAN/WAN.

## Apêndice A. Restauração de Parâmetros de Fábrica

Para restaurar os parâmetros de fábrica no PePLink Balance, siga os seguintes passos:

Para o PePLink Balance 30 / 200 / 300:

 Localize o botão Reset na parte traseira do PePLink Balance.
 Com um clip de papel, pressione e mantenha o botão Reset pressionado por pelo menos 10 segundos até a unidade reset sozinha.

Para o PePLink Balance 700:

Use os botões para controlar o Menu LCD para ir para:
 Maintenance > Factory Default. Clique em "Yes" para confirmar.

Depois destes procedimentos os parâmetros de fábrica serão restaurados.

Nota Importante:

Todas as configurações do usuário serão perdidas depois da restauração dos parâmetros de fábrica.

Um backup dos parâmetros de configuração é altamente recomendado.

## Apêndice B. Roteando em DHCP, IP Estático e PPPoE

As informações neste apêndice somente válidas quando o PePLink Balance opera com um link WAN em DHCP, IP Estático e PPPoE.

Para informações que se referem ao GRE por favor refira-se:

- Seção 10.4.1 Roteador sob GRE via modo NAT.
- Seção 10.4.2 Roteador sob GRE via IP Forwarding.
- B.1 Roteando via NAT

Quando o PePLink Balance está operando no modo NAT, a fonte de endereço IP de pacotes de saída IP são traduzidos para o endereço WAN IP do PePLink Balance. Entã com NAT, todos dispositivos LAN dividem o mesmo WAN IP para acessar a internet.



Operando o PePLink Balance no modo NAT requer somente um endereço WAN IP. Em adição, operando no modo NAT você terá vantagens de segurança porque os dispositivos NAT estão ocultos no PePLink Balance, não diretamente acessíveis da internet e portanto menos vulneráveis a ataques.



A figura a seguir exibe o fluido de pacotes no modo NAT:

B.2 Roteando via IP Forwarding

Quando o PePLink Balance está operando com o modo IP Forwarding, o endereço IP dos pacotes IP não mudam; PePLink Balance encaminha os pacotes de entrada e saída sem mudar seus endereços de IP.

A figura a seguir exibe o fluido de pacotes no modo IP Forwarding:



# Apêndice C. Estudo de Casos

C.1 Otimizando a performance com ADSL + WAN Metro

Ethernet (WAN1: PPPoE e WAN2: DHCP)


### C.1.1 Cenário:

E-mails e navegadores de internet eram os dois serviços de Internet mais utilizados pelos usuários da LAN. O servidor de Emails era externo à rede e os links eram ADSL com velocidade lenta de upload e download mais rápido, e também um link Metro Ethernet (simétrico).

# C1.2 Solução Otimizada:

Configurar o balanceamento de carga de acordo com cada serviço individualmente. A navegação web é basicamente composta por download de informações. Ambos links tem boas taxas de download. Enquanto que para o envio de E-mails, o consumo de taxa de upload era relativamente alto. O link WAN2 tinha boa taxa de upload.

Vamos definir então que as bandas do link WAN1 e WAN2 sejam 3M/512K e 4M/4M respectivamente. Então, para HTTP, o peso pode ser 3 ou 4. Para SMTP, o peso pode ser de 1 a 8. Os usuários terão maior chance de serem roteados pelo link WAN2 para envio de E-mails.

# C1.3 Procedimentos:

Adicionando uma nova regra de distribuição:

Outbound Traffic Management			
Policy 🕜	Custom Outbound Traffic Rules 🛛 💌		

Custom	Outbound T	raffic Rules			
Service	Algorithm	Src. IP Address	Dest. IP Address	IP Protocol & Port	0
<u>Default</u>	-0		- Auto -		
			Add New		

# Configurações para HTTP:

Service Name *	0	нттр	
Enable	0	⊙ Yes ○ No	
Source IP	- Horn	Any Address 💌	
Destination IP		Any Address 💌	
Protocol	0	TCP 👱 <- HTTP	*
Port *	?	Single Port 💌 Port: 80	
Algorithm	0	⊙ Weighted Balance O Persistence	O Enforced O Priority
Load Distribution <b>(</b> Weight	0	Connection Weight	
		WAN1 3 M	
		WAN2 4 💌	







### Configurações para SMTP:

Service Name *	0	SMTP		
Enable	0	⊙ Yes ○ No		
Source IP		Any Address 🛛 💌		
Destination IP		Any Address 🛛 💌		
Protocol	0	TCP 🖌 <- SMTP		
Port *	0	Single Port 💌 🛛	Port: 25	
Algorithm	0	• Weighted Balance	O Persistence O Enforced O Priority	
Load Distribution		Connection	Weight	
weight		WAN1	1 💌	
		WAN2	8 💌	
* Required		5		

🗄 Update 🗮 🔚 Cancel 🗮

C.2 Para acessar um serviço sensível ao endereço IP (Ex: Serviços de E-Banking)

### C.2 .1 Cenário

Alguns sites são sensíveis ao endereço IP originário da sessão TCP (Ex: Sites de Banco) e requerem que o endereço IP e o Cookie sejam iguais para identificação da sessão. Com o PePLink, diferentes endereços IP serão usados durante o balanceamento de carga e o serviço será interrompido caso esta alteração seja detectada.

# C.2 .2 Solução:

Faça uso do recurso de "persistência de seção" do PePLink. Este recurso é capaz de utilizar sempre o mesmo link WAN, mantendo o mesmo endereço IP, para evitar queda no serviço.

#### C.2.3 Configurações:

Configure a persistência de sessão em Advanced Setup > Outbound Traffic Management > Custom Outbound Traffic Rules

Selecione a porta "HTTP" 80 para o serviço web:



#### Advanced Setup > Outbound Traffic Management > Add/Edit Load Distribution Settings

Service Name *	0	HTTP_Persistence
Enable	0	⊙ Yes ○ No
Source IP		Any Address
Destination IP		Any Address
Protocol	0	TCP 🖌 <- HTTP
Port *	0	Single Port Port: 80
Algorithm	0	O Weighted Balance 🖸 Persistence O Enforced O Priority
Persistence Mode	?	O By source        By destination

#### E. Update 🗒 🔠 Cancel 🦷

# Dica

Para detalhes, por favor veja o capítulo 12.2. Configurando serviço de persistência de seção.

C.3 Usuários remotos acessando uma rede privativa com ByPass ao FireWall

#### C.3.1 Cenário:

Em alguns casos você pode desejar que alguns usuários remotos tenham acesso a determinados itens em sua rede inteira, por exemplo, sites web, serviços de intranet, downloads de FTP, etc. Em casos como este, você pode criar um mapeamento NAT de entrada. Ele pertence a você, mas não é uma área segura. Tudo que for de valor ficará dentro da sua casa, em segurança.

#### C.3.2 Solução:

A Interface de Administração Web pode ser usada adicionando inbound NAT mapping para o host e ligá-lo ao host WAN Advanced Setup > NAT Mappings > Add New

Por exemplo, os seguintes ajustes adicionam do host, com endereço IP 192.168.1.102, para inbound mapping e liga ao host pelo IP padrão 12.23.34.3 da WAN1:

LAN Host	192.168.1.102		
Inbound Mappings	Connection / Inbound IP /	Address(es)	
	WAN1	default     ▲       12.23.34.1     ■       12.23.34.2     ■       12.23.34.3     ■       12.23.34.4     ✓	
Outbound Mappings	Connection / Outbound IP Address		
	WAN1	default 💌	
	WAN2	default 💌	

Advanced Setup > NAT Mappings > Add/Edit NAT Mappings



C.4 Restringir acessos públicos da Internet aos seus servidores internos

C.4 .1 Cenário:

Você deseja configurar um firewall para proteger sua rede de ataques mal-intencionados vindos da Internet.

### C.4 .2 Solução:

O Firewall é uma solução já embutida. Tudo que você precisa fazer é adicionar as suas regras. Por padrão, todos os acessos à rede interna serão permitidos. Por exemplo, para configurar um firewall entre a internet e a rede local que monitore as conexões Web vindas da Internet vá até Advanced Setup ->Firewall ->Inbound -> Add/Edit Inbound Rule:

Rule Name *	0	web
Enable	0	⊙ Yes ⊖ No
WAN Link	0	⊙ Any ⊖ WAN1⊖ WAN2⊖ WAN3
Protocol	0	TCP HTTP -
Source TP & Port	0	Any Address • Any Port •
Destination IP & Port	0	Any Address - Single Port - Port: 80
Action	0	© Allow ⊖ Deny
Event Logging	0	Enable
* Required		

\* Required



Então, clique em "Update" para adicionar a regra. Também não esqueça de adicionar a regra padrão em Advanced Setup ->Firewall ->Inbound -> Default Inbound Rule.

C.5 Evite que usuários da LAN acessem serviços específicos de Internet

C.5.1 Cenário:

Em alguns casos você pode querer limitar o usuário da LAN a usar o FTP ou outro serviço de Internet qualquer, por motivos de segurança. Isso pode ser feito simplesmente configurando regras de firewal no roteador.

C.5.2 Solução:

Configure um firewall entre a Internet e a rede privada para tráfegos de saída; vá até Advanced Setup -> Firewall -> Outbound -> Add/Edit Outbound Rule:





Rule Name *	0	no_ftp	
Enable	0	⊙ Yes ⊖ No	
Protocol	0	TCP - <- FTP -	
Source IP & Port	0	Any Address	
		Any Port -	
Destination IP & Port	0	Any Address	
		Single Port • Port: 21	
Action	0	○ Allow ③ Deny	
Event Logging	0	🗆 Enable	
* Required			

Então, clique em "Update" para adicionar a regra. Não se esqueça de configurar a regra padrão em Advanced Setup -> Firewall - > Outbound -> Default Outbound Rule.

# Apêndice D. Troubleshooting - Solução de Problemas

### Problema 1:

A carga de saída está sendo distribuída apenas por um link.

#### Solução:

A carga de saída só pode ser distribuída de forma igual entre os links se várias conexões forem efetuadas. Se houver apenas um usuário na LAN com uma sessão de download aberta em seu navegador WEB, os links WAN não poderão ser totalmente utilizados. Para apenas um usuário, softwares de gerenciamento de downloads são recomendáveis. Estas aplicações podem dividir um arquivo em várias partes, e fazer os downloads simultâneamente. Por exemplo: FlashGet (Windows), GetRight (Windows), iGetter (MAC), etc.

#### Problema 2:

Eu estou usando o FlashGet agora. Porque apenas o link 1 está sendo consumido?

#### Solução:

Primeiramente verifique se todos os links WAN estão conectados. Depois assegure-se que o gerenciador de downloads tenha dividido o arquivo em 3 ou mais partes. É possível que 2 ou até 3 sessões de download sejam distribuídas pelo mesmo link.

#### Problema 3:

Eu utilizo alguns sites para visualizar meu endereço IP público, como por exemplo www.whatismyip.com. Se eu ficar pressionando o botão de refresh, o servidor quase sempre retorna o mesmo endereço. Eu achava que o endereço IP trocaria a cada





### Solução:

O servidor web tem a função "Keep Alive" habilitada. Procure por algum site que não possua este recurso habilitador, por exemplo: http://www2.simflex.com/ip.shtml

### Problema 4:

O que fazer se eu suspeitar que tenho um problema com minha conexão LAN?

#### Solução:

Você pode testar a conexão LAN por "ping". Por exemplo, se você utiliza DOS/Windows, abra o "prompt de comando", digite "ping 192.168.1.1" para pingar o PePLink (Considerando que o IP do roteador ainda seja 192.168.1.1) e assegurar de que a conexão está OK.

### Problema 5:

O que fazer se eu suspeitar de um problema com a minha conexão Internet/WAN?

#### Solução:

Você pode testar a conexão WAN com "ping", assim como no problema 4 descrito acima. Como queremos isolar possíveis problemas na LAN, os pings deverão ser feitos a partir do roteador. Utilize as ferramentas de ping/traceroute e você poderá encontrar a causa do problema.

#### Problema 6:

Quando eu envio arquivos a um servidor FTP a transferência trava depois de enviar alguns kilobytes. O que eu devo fazer?

#### Solução:

As configurações de MTU (Maximum Transmission Unit) ou MSS podem necessitar de ajustes. Por padrão, a MTU está configurada em 1500. Para a maioria dos usuários de DSL é recomendável utilizar a MTU em 1492. Se o problema persistir, reduza ainda mais este valor até que seu problema seja resolvido. (Ex: 1462, 1420, 1400).

# Apêndice E. Especificações do Produto

# E.1 PePLink Balance 200

Roteamento

- · NAT e IP Forwarding
- · Rotas Estáticas Configuráveis

#### Suporte WAN

- · DHCP, PPPoE, GRE e IP Estático
- · Balanceamento de Carga Dinâmico de entrada e saída





Gerenciamento de Dispositivos

- · Wizard de configuração e Interface de configuração simples baseada em interface gráfica HTML e SSL
- · Relatório remoto e Gerenciamento
- · Configurações de Upload e Download

Compartilhamento de Acesso a Internet

- · SUA (Single User Account) / Multi-to-Multi NAT
- · NAT com suporte a PAT (Port AddressTranslation)

### Segurança

- · Compativel com IPSec e PPTN VPN
- · Stateful Firewall
- · NAT Mapping / Mapping One-to-One

# Interface Física

- · Duas RJ-45 para IEEE 802.3u 10/100M WAN
- · Quatro RJ-45 para IEEE 802.3u 10/100M LAN
- · Porta RS-232 Console / Serial (modem / TA)

Especificação Elétrica

· Entrada AC 100-240, Saída DC 9V

Ambiente Operacional

- · Kensington Lock Interface
- · Temperatura: 0°C 50°C
- · Umidade: 10% 90% (livre de condensação)

# E.2 PePLink Balance 30 e 300

#### Roteamento

- NAT e IP Forwarding
- · Rotas Estáticas Configuráveis

# Suporte WAN

- · DHCP, PPPoE, GRE e IP Estático
- · Balanceamento de Carga Dinâmico de entrada e saída





Gerenciamento de Dispositivos

· Wizard de configuração e Interface de configuração simples baseada em interface gráfica HTML e SSL

· Relatório remoto e Gerenciamento

· Configurações de Upload e Download

Compartilhamento de Acesso a Internet

- · SUA (Single User Account) / Multi-to-Multi NAT
- · NAT com suporte a PAT (Port AddressTranslation)

### Segurança

- · Stateful Firewall
- · Filtragem de Pacotes: Inbound, Outbound, e DMZ
- · NAT, IP Filter, Port Filter
- · Compatível com IPSec e PPTN VPN

### Interface Física

- · Três RJ-45 para IEEE 802.3u 10/100M WAN
- · Quatro RJ-45 para IEEE 802.3u 10/100M LAN
- Porta RS-232 Console / Serial (modem / TA)

Especificação Elétrica

· Entrada AC 100-240, Saída DC 9V

Ambiente Operacional

- · Kensington Lock Interface
- · Temperatura: 0°C 50°C
- · Umidade: 10% 90% (livre de condensação)

# E.3 PePLink Balance 700

Roteamento

- · NAT e IP Forwarding
- · Rotas Estáticas Configuráveis

# Suporte WAN

- · DHCP, PPPoE, GRE e IP Estático
- · Balanceamento de Carga Dinâmico de entrada e saída





Gerenciamento de Dispositivos

· Wizard de configuração e Interface de configuração simples baseada em interface gráfica HTML e SSL

· Relatório remoto e Gerenciamento

· Configurações de Upload e Download

Compartilhamento de Acesso a Internet

- · SUA (Single User Account) / Multi-to-Multi NAT
- NAT com suporte a PAT (Port AddressTranslation)

### Segurança

- · Stateful Firewall
- · Filtragem de Pacotes: Inbound, Outbound, e DMZ
- · NAT, IP Filter, Port Filter
- · Compativel com IPSec e PPTN VPN

### Interface Física

- · Quatro RJ-45 para IEEE 802.3u 10/100M WAN
- Três RJ-45 para IEEE 802.3u 10/100/1000M WAN
- · Uma RJ-45 para IEEE 802.3u 10/100/1000M LAN
- · Porta RS-232 Console / Serial (modem / TA)

Especificação Elétrica

· Entrada AC 100-240

Ambiente Operacional

- · Temperatura: 0°C 40°C
- · Umidade: 10% 90% (livre de condensação)